

Robuust Basic

Elektrische convector



De Robuust Basic is een vrijstaande convector met acht temperatuurstappen. Deze stappen stelt u in met een draaiknop. Daarnaast heeft de Robuust Basic ingebouwde temperatuur- en vorstbeveiliging tegen oververhitting of kou. Een rooster in de voorzijde zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de convectiewarmte. De Robuust Basic convector voldoet aan de Europese ErP-regelgeving mits deze als vrijstaand verwarmingstoestel gebruikt wordt. Bekijk de handleiding of ga naar www.masterwatt.com/producten/robust om te lezen hoe de Robuust aan de ErP kan voldoen met wandmontage. Al met al is de Robuust Basic een eenvoudige maar degelijke convector.



Ingebouwde temperatuur- & vorstbeveiliging



Acht temperatuurstappen



Geschikt voor gebouwbeheersysteem

Model	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.
Robuust 500 Basic	0,50 kW	400 × 450 × 80 mm	3,6 kg	429 752 100
Robuust 1000 Basic	1,00 kW	490 × 450 × 80 mm	4,3 kg	429 752 102
Robuust 1500 Basic	1,50 kW	600 × 450 × 80 mm	4,9 kg	429 752 104
Robuust 2000 Basic	2,00 kW	740 × 450 × 80 mm	5,9 kg	429 752 106
Robuust 2500 Basic	2,50 kW	890 × 450 × 80 mm	6,9 kg	429 752 107

Eigenschappen

RAL-kleur	9003
Garantie elektrische componenten	2 jaar
Lengte snoer	1,5 m
Beschermingsklasse	IP20
Voetsteunen & muurbeugel inbegrepen	Ja



Masterwatt
Dé specialist in elektrisch verwarmen