

Enduri Power Relay

Gebruikerskaart

Het Enduri Power Relay wordt geactiveerd wanneer uw rookmelder in alarm gaat of van de montagevoet wordt gehaald (bij een draadloze koppeling met de rookmelder). Wanneer het apparaat actief is, wordt automatisch de deurdranger op uw voordeur geactiveerd. Dit zorgt ervoor dat de deur sluit om de verspreiding van brand en rook te vertragen. Het is ook mogelijk dat andere apparaten, zoals rookkleppen, zijn aangesloten. Deze worden dan ook geactiveerd.

LED indicatoren

-  **Groen** - Brandt wanneer het apparaat is ingeschakeld
-  **Rood** - Brandt wanneer het apparaat is geactiveerd en er een alarm is
-  **Oranje** - Brandt bij een actief contact
-  **Blauw** - Brandt wanneer het apparaat in de koppel modus staat



Testen

1. Open de voordeur en houd daarna de testknop van de rookmelder ingedrukt.
2. De rookmelder gaat nu in alarm en activeert het apparaat, waardoor de voordeur automatisch sluit.
3. Als de voordeur correct sluit, werkt het apparaat naar behoren.
4. Na het loslaten van de testknop van de rookmelder, stopt het alarm vanzelf en komt het apparaat weer in ruststand.

Neem contact op met uw installateur als het apparaat niet naar behoren werkt.

Contactgegevens installateur

Naam

Telefoonnummer



Waarschuwing

Open het apparaat nooit.
In geval van storingen,
neem contact op met uw
installateur.