Pioneering for You

Wilo-Rexa UNI



no Monterings- og driftsveiledning

6082109 • Ed.05/2025-06





Rexa UNI
http://qr.wilo.com/796

Innholdsfortegnelse

1 Generelt 4
1.1 Om denne veiledningen 4
1.2 Opphavsrett 4
1.3 Forbehold om endring 4
1.4 Garanti- og ansvarsbegrensning 4

2 Sikkerhet 4
2.1 Merking av sikkerhetsforskrifter 4
2.2 Personalets kvalifisering 4
2.3 Personlig verneutstyr 5
2.4 Elektrisk arbeid 5
2.5 Overvåkningsinnretninger 5
2.6 Helseskadelige medier 5
2.7 Transport 5
2.8 Bruk av løfteutstyr 5
2.9 Monterings-/demonteringsarbeider 5
2.10 Under drift 5
2.11 Rengjøre og desinfisere 6
2.12 Vedlikeholdsoppgaver 6
2.13 Driftsmidler 6
2.14 Driftsansvarlig sine plikter 6

3 Transport og lagring 6
3.1 Levering 6
3.2 Transport 6
3.3 Oppbevaring 7

4 Innsats/bruk 7
4.1 Tiltenkt bruk 7
4.2 Ikke tiltenkt bruk 7

5 Produktbeskrivelse 7
5.1 Beskrivelse 7
5.2 Materialer 8
5.3 Tekniske spesifikasjoner 8
5.4 Driftsmoduser 9
5.5 Typenøkkel 9
5.6 Drift i eksplosjonsfarlige omgivelser 9
5.7 Leveringsomfang 9
5.8 Tilbehør 9

6 Installasjon og elektrisk tilkobling 9
6.1 Personalets kvalifisering 9
6.2 Oppstillingstyper 9
6.3 Driftsansvarlig sine plikter 9
6.4 Montering 10
6.5 Elektrisk tilkobling 12

7 Oppstart 13
7.1 Personalets kvalifisering 13
7.2 Driftsansvarlig sine plikter 13
7.3 Kontroll av rotasjonsretningen for trefasevekselstrømmotor 14
7.4 Drift i eksplosjonsfarlige omgivelser 14
7.5 Før innkobling 14
7.6 Inn- og utkobling 14
7.7 Under drift 14

8 Avstengning/demontering 15
8.1 Personalets kvalifisering 15
8.2 Driftsansvarlig sine plikter 15
8.3 Avstengning 15
8.4 Demontering 15

9 Service 16
9.1 Personalets kvalifisering 16
9.2 Driftsansvarlig sine plikter 17
9.3 Driftsmidler 17
9.4 Vedlikeholdsintervall 17
9.5 Vedlikeholdstiltak 17

10 Feil, årsaker og utbedring 18

11 Reservedeler 19

12 Avfallshåndtering 19
12.1 Olje og smøremidler 19
12.2 Verneklær 19
12.3 Informasjon om innsamling av brukte elektriske og elektroniske produkter 19

1 Generelt

1.1 Om denne veiledningen

Denne veiledningen er en bestanddel av produktet. Det er en forutsetning for riktig bruk og håndtering av produktet at veiledningen overholdes:

- Les veiledningen nøye før alle aktiviteter.
- Anvisningen skal oppbevares slik at den alltid er tilgjengelig.
- Følg all informasjon om produktet.
- Følg all merking på produktet.

Den originale driftsveiledningen er på tysk. Alle andre språk i denne veiledningen er oversatt fra originalversjonen.

1.2 Opphavsrett

WILO SE © 2025

Distribusjon og reproduksjon av dette dokumentet, samt utnyttelse og kommunikasjon av innholdet, er forbudt med mindre uttrykkelig tillatelse er innhentet. Brudd vil medføre erstatningsansvar. Alle rettigheter forbeholdt.

1.3 Forbehold om endring

Wilo forbeholder seg retten til å endre de nevnte dataene uten varsel og påtar seg ikke noen ansvar for tekniske unøyaktigheter og/eller utelatelser. Illustrasjonene som er brukt, kan avvike fra originalen, og tjener som eksemplarisk fremstilling av produktet.

1.4 Garanti- og ansvarsbegrensning

Wilo påtar seg ikke noen garanti eller ansvar spesielt i følgende tilfeller:

- Ikke tilstrekkelig dimensjonering på grunn av mangelfulle eller feil angivelse fra driftsansvarlig eller oppdragsgiver
- Manglende overholdelse av denne anvisningen
- Ikke tiltenkt bruk
- Ukorrekt lagring eller transport
- Feil montering eller demontering
- Mangelfullt vedlikehold
- Ikke tillatt reparasjon
- Mangelfullt underlag
- Kjemiske, elektriske eller elektrokjemiske påvirkninger
- Slitasje

2 Sikkerhet

Dette kapitlet inneholder grunnleggende informasjon for de enkelte livsfasene. Manglende overholdelse av denne informasjonen medfører:

- risiko for mennesker
- risiko for miljøet
- materielle skader
- tap av eventuelle erstatningskrav

2.1 Merking av sikkerhetsforskrifter

I denne monterings- og driftsveiledningen benyttes sikkerhetsforskrifter for materielle skader og personskader. Disse sikkerhetsforskriftene framstilles forskjellig:

- Sikkerhetsforskrifter for personskader starter med et signalord, har et aktuelt **symbol foran** og har grå bakgrunn.



FARE

Faretype og -kilde!

Virkning av faren og anvisninger for å unngå den.

- Sikkerhetsforskrifter for materielle skader starter med et signalord og vises **uten** symbol.

FORSIKTIG

Faretype og -kilde!

Virkning eller informasjon.

Signalord

- **FARE!**
  Død eller alvorlige personskader oppstår hvis instruksjonene ikke overholdes!
- **ADVARSEL!**
  Å ignorere disse forskriftene kan føre til (svært alvorlige) personskader!
- **FORSIKTIG!**
  Å ignorere disse forskriftene kan føre til materielle skader, totalskade kan forekomme.
- **LES DETTE!**
  Nyttig informasjon om håndtering av produktet

Tekstuthevinger

✓ Forutsetning

1. Arbeidstrinn/opptelling
   ⇒ Instruksjon/anvisning
   ► Resultat

Merking av henvisninger

Navnet på kapittelet eller tabellen står i anførselstegn « ».
Sidetallet følger i hakeparentes [ ].

Symboler

I denne veiledningen brukes følgende symboler:


Fare for elektrisk spenning


Fare for bakteriell infeksjon



Fare på grunn av eksplosiv atmosfære


Fare pga. eksplosjon


Advarsel mot håndskader (klem, kutt)


Advarsel mot varme overflater


Symbol for generell aktsomhet


Nyttig informasjon

2.2 Personalets kvalifisering

- Personalet er informert om lokalt gjeldende forskrifter for forebygging av ulykker.
- Personalet har lest og forstått monterings- og driftsveiledningen.
- Elektrisk arbeid: utdannet elektriker
  Person med egnet fagutdannelse, kunnskap og erfaring for å kunne oppdage og unngå farer med elektrisitet.
- Installasjons-/demonteringsarbeid: Utdannet fagperson innen avløpsteknologi
  Feste og røropplegg ved våt- og tørroppstilling, løfteutstyr, grunnkunnskap om spillvannsanlegg
- Vedlikeholdsarbeid: Utdannet fagperson innen avløpsteknologi
  Applikasjon/avfallshåndtering av de brukte driftsmidlene, grunnkunnskap om maskinoppbygging (installasjon/demontering)

- Løftearbeid: Utdannet fagperson for betjening av hevemekanismer
  Løfteutstyr, festeutstyr, festepunkter

Barn og personer med funksjonshemming
- Personer under 16 år: Bruk av produktet er forbudt.
- Personer under 18 år: Hold under oppsyn under bruk (supervisor)!
- Personer med begrensede fysiske, sensoriske eller åndelige evner: Bruk av produktet er forbudt!

2.3 Personlig verneutstyr

Det angitte verneutstyret er minimumskravet. Følg kravene i arbeidsreglementet.

Verneutstyr: transport, montering, demontering og vedlikehold
- Vernesko: Beskyttelsesklasse S1 (uvex 1 sport S1)
- Vernehanske (EN 388): 4X42C (uvex C500 wet)
- Vernehjem (EN 397): Normkonform, beskyttelse mot deformasjon på sidene (uvex pheos)
  (Når det brukes løfteutstyr)

Verneutstyr: Rengjøringsarbeid
- Vernehansker (EN ISO 374-1): 4X42C + type A (uvex protector chemical NK2725B)
- Vernebriller (EN 166): (uvex skyguard NT)
  - Merking ramme: W 166 34 F CE
  - Merking glass: 0-0,0* W1 FKN CE
    * Beskyttelsesnivå iht. EN 170 ikke relevant for disse arbeidene.
- Åndedrettsvern (EN 149): Halvmaske 3M serie 6000 med filter 6055 A2

Artikkelanbefalinger

De nevnte merkeartiklene i parentes er uforpliktende forslag. Produkter fra andre bedrifter kan også brukes. Forutsetningen er at de nevnte standardene er oppfylt.

WILO SE påtar seg ikke noe ansvar for at de nevnte artiklene er i samsvar med de gjeldende standardene.

2.4 Elektrisk arbeid

- Få en elektriker til å utføre elektriske arbeid.
- Produktet kobles fra strømnettet og sikres mot uautorisert gjeninnkobling.
- Overhold de lokale forskriftene ved tilkobling av strøm.
- Kravene til det lokale energiforsyningsverket må overholdes.
- Informer personalet om utførelse av den elektriske tilkoblingen.
- Informer personalet om mulighetene til å koble fra produktet.
- Overhold de tekniske angivelsene i denne monterings- og driftsveiledningen og på typeskiltet.
- Produkt må jordes.
- Overhold forskriftene for tilkobling til det elektriske koblingsanlegget.
- Hvis elektroniske startstyringer (f.eks. mykstart eller frekvensomformer) brukes, må forskriftene for elektromagnetisk kompatibilitet overholdes. Hvis nødvendig, må det tas hensyn til spesielle tiltak (f.eks. skjermet kabel, filter osv.).
- Skift ut defekte tilkoblingskabler. Ta kontakt med kundeservice.

2.5 Overvåkningsinnretninger

Følgende overvåkningsinnretninger må besørges på monteringsstedet:

Skillebryter
- Dimensjoner effekten og koblingskarakteristikken til skillebryteren i henhold til produktets merkestrøm.
- Følg lokale forskrifter.

Motorvernbryter
- Produkt uten støpsel: Monter en motorvernbryter!
  Minstekravet er et termisk relé / en motorvernbryter med temperaturkompensasjon, differensialutløser og gjeninnkoblingssperre iht. lokale forskrifter.
- Ustabile strømnett: Monter ved behov flere verneinnretninger på monteringsstedet (f.eks. overspennings-, underspennings- eller fasesviktrelé osv.).

Sikkerhetsbryter for jordfeil (RCD)
- Monter sikkerhetsbryter for jordfeil (RCD) iht. forskriftene til det lokale energiforsyningsverket.
- Hvis personer kan komme i berøring med produktet og ledende væsker, må det installeres en sikkerhetsbryter for jordfeil (RCD).

2.6 Helseskadelige medier

I spillvannet eller i stillestående vann dannes det helseskadelige mikroorganismer. Det er fare for bakteriell infeksjon!

- Bruk verneutstyr!
- Rengjør og desinfiser produktet grundig etter demontering!
- Lær opp alle personer om mediet og tilhørende farer!

2.7 Transport

- Overhold lover og forskrifter som gjelder på brukerstedet med hensyn til arbeidssikkerhet og forebygging av ulykker.
- Løft alltid produktet etter håndtaket!

2.8 Bruk av løfteutstyr

Når det brukes løfteutstyr (hevemekanisme, kran, kjettingtalje ...), må følgende punkter overholdes:

- Bruk vernehjelm iht. EN 397!
- Følg lokale forskrifter om bruk av løfteutstyr.
- Faglig korrekt bruk av løfteutstyret er den driftsansvarliges ansvar!
- **Festeutstyr**
  - Bruk lovlig og tillatt festeutstyr.
  - Bruk festeutstyr på grunnlag av festepunktet.
  - Fest festeutstyret i henhold til lokale forskrifter på festepunktet.
- **Løfteutstyr**
  - Sjekk for feilfri funksjon før bruk!
  - Tilstrekkelig bærekapasitet.
  - Sikre stabilitet under bruk.
- **Løfteprosess**
  - Ikke la produktet komme i klem under løfting og senking.
  - Maks. tillatt bærekapasitet må ikke overskrides!
  - En andre person skal koordinere arbeidet om nødvendig (f.eks. hvis sikten er sperret).
  - Ingen person må oppholde seg under hengende last!
  - Ikke beveg last over arbeidsplasser der personer oppholder seg!

2.9 Monterings-/demonteringsarbeider

- Overhold lover og forskrifter som gjelder på brukerstedet med hensyn til arbeidssikkerhet og forebygging av ulykker.
- Produktet kobles fra strømnettet og sikres mot uautorisert gjeninnkobling.
- Alle roterende deler må stå i ro.
- Ventiler lukkede rom tilstrekkelig.
- Ved arbeider i lukkede rom må en ekstra person være tilgjengelig for sikring.
- I lukkede rom kan det samles giftige eller kvelende gasser. Følg vernetiltak i samsvar med driftsforordningen, ta f.eks. med gassdetektor.
- Rengjør produktet grundig.
- Hvis produktet ble brukt i helsefarlige medier, må det desinfiseres!

2.10 Under drift

- Merk og sperr av arbeidsområdet.
- Ingen personer må oppholde seg i arbeidsområdet under drift.

- Produktet kobles inn og ut via separate styringer. Etter strømbrudd kan produktet kobles inn automatisk.
- Når motoren skiftes, kan motorhuset bli over 40 °C (104 °F).
- Enhver feil eller uregelmessighet må omgående meldes til ansvarshavende.
- Hvis det oppstår feil, må produktet slås av umiddelbart.
- Grip aldri inn i sugestussen. De dreiende delene kan klemme og skjære av ledd.
- Åpne alle stengeventiler i innløps- og trykkledningen.
- Sikre minimum nedsenkningsdybde med tørrkjøringsbeskyttelse.
- Faktisk lydtrykk avhenger av flere faktorer (oppstilling, driftspunkt ...). Mål det aktuelle støynivået under driftsbetingelser. Bruk hørselsvern fra et støynivå på 85 dB(A). Marker arbeidsområdet!

2.11 Rengjøre og desinfisere

- Bruk verneutstyr iht. produsentens instruksjoner opplysninger ved bruk av desinfeksjonsmiddel!
- Gi alle personer innføring i riktig håndtering av desinfeksjonsmiddelet!

2.12 Vedlikeholdsoppgaver

- Produktet kobles fra strømnettet og sikres mot uautorisert gjeninnkobling.
- Rengjør produktet grundig.
- Hvis produktet ble brukt i helsefarlige medier, må det desinfiseres!
- Gjennomfør vedlikeholdsarbeider på et rent, tørt og godt opplyst sted.
- Gjennomfør kun vedlikeholdsarbeider som er beskrevet i denne monterings- og driftsveiledningen.
- Bruk kun originaldeler fra produsenten. Bruk av annet enn originaldeler fritar produsenten for alt ansvar.
- Lekkasje av medium og driftsmiddel må samles opp umiddelbart og avhendes i henhold til gjeldende lokale retningslinjer.

2.13 Driftsmidler

Følgende hvitoljer brukes:

- ExxonMobile: Marcol 52
- ExxonMobile: Marcol 82

Generelle merknader

- Samle umiddelbart opp lekkasjer.
- Ta kontakt med kundeservice hvis det oppstår større lekkasjer.
- Hvis tetningen er defekt, havner oljen i mediet.

Førstehjelpstiltak

- **Hudkontakt**
  - Skyll hudområdet grundig med vann og såpe.
  - Oppsøk lege i tilfelle irritert hud.
  - Oppsøk lege ved kontakt med åpen hud!
- **Øyekontakt**
  - Fjern kontaktlinser.
  - Skyll øyet grundig med vann.
  - Oppsøk lege i tilfelle irriterte øyne.
- **Inhalasjon**
  - Fjern fra kontaktområdet!
  - Sørg for ventilasjon!
  - Oppsøk lege straks ved irritasjon i luftveiene, svimmelhet eller kvalme!
- **Svelging**
  - Oppsøk lege i **straks**!
  - **Ikke** fremkall brekninger!

2.14 Driftsansvarlig sine plikter

- Monterings- og driftsveiledning på personalets språk skal stilles til rådighet.
- Sikre at personalet har den nødvendige utdannelsen for å kunne utføre de angitte arbeidene.
- Gjør verneutstyr tilgjengelig. Påse at personalet bruker verneutstyret.
- Monterte sikkerhets- og informasjonsskilt på produktet må holdes i lesbar tilstand.
- Forklar personalet hvordan anlegget fungerer.
- Utstyr farlige komponenter innenfor anlegget med berøringsvern på monteringsstedet.
- Merk og sperr av arbeidsområdet.
- Mål støynivået. Bruk hørselsvern fra et støynivå på 85 dB(A). Marker arbeidsområdet!

3 Transport og lagring

3.1 Levering

- Etter mottak av sendingen må den umiddelbart kontrolleres for mangler (skader, fullstendighet).
- Eventuelle mangler må oppgis på fraktpapirene!
- Meld fra om eventuelle mangler til transportselskapet eller produsenten på mottaksdagen.
- Krav som fremmes senere kan ikke lenger gjøres gjeldende.

3.2 Transport

FORSIKTIG

Materielle skader på grunn av fuktige forpakninger!

Gjennomfuktede forpakninger kan rives opp. Produktet kan falle ubeskyttet ned på gulvet og bli ødelagt.

- Gjennomfuktede forpakninger må løftes forsiktig og byttes umiddelbart.




Fig. 1: Festepunkt

- Bruk verneutstyr! Følg arbeidsreglementet.
  - Vernehanske: 4X42C (uvex C500 wet)
  - Vernesko: Beskyttelsesklasse S1 (uvex 1 sport S1)
- Løft pumpen etter håndtaket!
- Beskytt tilkoblingskabelen for å forhindre at det kommer inn vann. Ikke dypp påmonterte støpsler ned i mediet.
- For at pumpen ikke skal bli skadet under transport, må emballasjen først fjernes på bruksstedet.
- Brukt pumpe må pakkes inn i slitesterke og tilstrekkelig store plastsekker som lukkes godt igjen før de skal sendes.

3.3 Oppbevaring



FARE

Fare på grunn av helseskadelige medier!

Fare for bakteriell infeksjon!

- Desinfiser pumpen etter demonteringen!
- Følg angivelsene i arbeidsreglementet!



ADVARSEL

Fare for personskader grunnet skarpe kanter!

På løpehjul og sugestuss kan det danne seg skarpe kanter. Det er fare for kuttskader!

- Bruk vernehansker!

FORSIKTIG

Totalskade ved fuktinntrenging!

Fuktinntrenging i tilkoblingskabelen skader tilkoblingskabelen og kan føre til totalskade på pumpen.

- Ikke dykk den åpne enden av tilkoblingskabelen ned i væske, og lukk den så den er vanntett under lagring (unngå kondensat).

- Sett pumpen stående (vertikalt) og sikkert på et fast underlag!
- Sikre pumpen så den ikke kan velte eller skli!
- Lagre pumpen i maksimalt ett år. Hvis pumpen skal lagres i mer enn ett år, må du konsultere kundeservice.
- Lagringsbetingelser:
  - Maksimum: -15 °C til +60 °C (5 til 140 °F), maks. luftfuktighet: 90 %, ikke-kondenserende.
  - Anbefalt: 5 til 25 °C (41 til 77 °F), relativ luftfuktighet: 40 til 50 %.
  - Beskytt pumpen mot direkte sollys. Ekstrem varme kan føre til skader!
- Pumpen må ikke lagres i rom der det utføres sveisearbeider. Gassene eller strålingen som oppstår kan angripe elastomerdelene og belegget.
- Suge- og trykktilkobling må lukkes godt.
- Tilkoblingskabelen må beskyttes mot knekking og skader. Vær oppmerksom på bøyningsradiusen!
- Løpehjulene skal dreies 180° med jevne mellomrom (3 – 6 måneder). Dette forhindrer at lagrene setter seg fast, og smørefilmen i den mekaniske tetningen blir fornyet. **LES DETTE! Bruk vernehansker!**

4 Innsats/bruk

4.1 Tiltenkt bruk

For transport i kommersielle områder av:

- Spillvann med fekalier
- Avløpsvann (med små mengder sand og grus)
- avløpsvann, svakt surt med en pH-verdi >4,5
- De senkbare pumpene Rexa UNI ... B/ og Rexa UNI ... K/ er også egnet for transport av:
  - Saltvann
    NaCl-innhold (vanlig salt): maks. 30 g/l (4 US.oz/US.fl.gal) opp til 20 °C (68 °F)
  - Bassengvann, maks. klorinnhold: 400 mg/l (23 US.gr/ US.fl.gal)
  - Avløpsvann, lett surt med en pH-verdi >3,5

Transport av avløpsvann iht. 12050

Pumpene oppfyller kravene i EN 12050-1.

4.2 Ikke tiltenkt bruk



FARE

Eksplosjon ved transport av eksplosive medier!

Transport av lett antennelige og eksplosive medier (f.eks. bensin, parafin osv.) i ren form er livsfarlig, eksplosjonsfare!

- Pumpene er ikke konstruert for disse mediene.
- Transport av lett antennelige og eksplosive medier er forbudt.

FORSIKTIG

Materielle skader ved bruk i biogassanlegg!

Medier i biogassanlegg er veldig aggressive og ødelegger pumpen.

- Ikke bruk pumpen i medier i biogassanlegg.

De senkbare pumpene skal **ikke brukes** til transport av:

- Råkloakk
- Drikkevann
- Medier med harde bestanddeler (f.eks. stein, treverk, metall, osv.)
- Medier med store mengder slipende materialer (f.eks. sand, grus).
- Medier med materialer med oppdrift (f.eks. styropor, trespon).

Tiltenkt bruk betyr også at denne veiledningen overholdes. All annen bruk gjelder som ikke tiltenkt bruk.

5 Produktbeskrivelse

5.1 Beskrivelse

Senkbar pumpe for stasjonær og transportabel nedsenkbar installasjon i periodiske drift.




Fig. 2: Oversikt

1	Bæregrep/festepunkt
2	Rexa UNI V .../UNI V ... B: Motorhus
	Rexa UNI V ... K: Kjølekappe
3	Hydraulikkhus
4	Trykkstuss
5	Pumpefot, integrert i hydraulikkhuset
6	Tilkoblingskabel

Rexa UNI-V ... A/M .../P

Senkbar pumpe med fristrømløpehjul og horisontal flensforbindelse. Flensforbindelse som kombiflens med integrert feste og planpakning. Hydraulikkhus og løpehjul av copolymer. Overflateavkjølt 1~-motor med integrert driftskondensator og selvkoblende termisk motorovervåkning. Oljefylt tetningskammer med dobbel tetning. Motorhus i rustfritt stål. Avtagbar tilkoblingskabel med påmontert støpsel (CEE7/7). Pumpen kan brukes i eksplosjonsfarlige omgivelser i sone 2.

Rexa UNI-V ... A/M .../A og Rexa UNI V ... B/M .../A

Senkbar pumpe med fristrømløpehjul og horisontal flensforbindelse. Flensforbindelse som kombiflens med integrert feste og planpakning. Hydraulikkhus og løpehjul av copolymer. Overflateavkjølt 1~-motor med integrert driftskondensator og selvkoblende termisk motorovervåkning. Oljefylt tetningskammer med dobbel tetning. Motorhus i rustfritt stål. Avtagbar tilkoblingskabel med flottørbryter og påmontert støpsel (CEE7/7). Pumpen kan **ikke** brukes i eksplosjonsfarlige omgivelser.

Rexa UNI-V ... K/M .../A

Senkbar pumpe med fristrømløpehjul og horisontal flensforbindelse. Flensforbindelse som kombiflens med integrert feste og planpakning. Hydraulikkhus og løpehjul av copolymer. Selvkjølende 1~-motor (kappekjøling) med integrert driftskondensator og selvkoblende termisk motorovervåkning. Oljefylt tetningskammer med dobbel tetning. Motorhus og kjølekappe i rustfritt stål. Avtagbar tilkoblingskabel med flottørbryter og påmontert støpsel (CEE7/7). Pumpen kan **ikke** brukes i eksplosjonsfarlige omgivelser.

Rexa UNI-V ... A/T .../A

Senkbar pumpe med fristrømløpehjul og horisontal flensforbindelse. Flensforbindelse som kombiflens med integrert feste og planpakning. Hydraulikkhus og løpehjul av copolymer. Overflatekjølt 3~-motor med termisk motorovervåkning. Oljefylt tetningskammer med dobbel tetning. Motorhus i rustfritt stål. Avtagbar tilkoblingskabel med CEE-fasevenderplugg (3+N+PE, 6h). Flottørbryter og termisk motorovervåkning koblet til CEE-fasevenderpluggen. Pumpen kan **ikke** brukes i eksplosjonsfarlige omgivelser.

Rexa UNI-V ... A/T .../O og Rexa UNI V ... B/T .../O

Senkbar pumpe med fristrømløpehjul og horisontal flensforbindelse. Flensforbindelse som kombiflens med integrert feste og planpakning. Hydraulikkhus og løpehjul av copolymer. Overflatekjølt 3~-motor med termisk motorovervåkning. Oljefylt tetningskammer med dobbel tetning. Motorhus i rustfritt stål. Avtagbar tilkoblingskabel med fri kabelende. Pumpen kan brukes i eksplosjonsfarlige omgivelser i sone 2.

Rexa UNI-V ... K/T .../O

Senkbar pumpe med fristrømløpehjul og horisontal flensforbindelse. Flensforbindelse som kombiflens med integrert feste og planpakning. Hydraulikkhus og løpehjul av copolymer. Selvkjølende 3~-motor (kappekjøling) med termisk motorovervåkning. Oljefylt tetningskammer med dobbel tetning. Motorhus og kjølekappe i rustfritt stål. Avtagbar tilkoblingskabel med fri kabelende. Pumpen kan brukes i eksplosjonsfarlige omgivelser i sone 2.

5.2 Materialer

Wilo-Rexa UNI-V ... A/...
- Hydraulikkhus: PP-GF30
- Løpehjul: PP-GF30
- Motorhus: 1.4301 (AISI 304)
- Kjølekappe: –
- Akselende: 1.4401 (AISI 316)
- Tetning, på pumpesiden: SiC/SiC
- Tetning på motorsiden: C/Cr
- Tetning, statisk: NBR (nitril)

Wilo-Rexa UNI-V ... B/...
- Hydraulikkhus: PP-GF30
- Løpehjul: PP-GF30
- Motorhus: **1.4401 (AISI 316)**
- Kjølekappe: –
- Akselende: 1.4401 (AISI 316)
- Tetning, på pumpesiden: SiC/SiC
- Tetning på motorsiden: C/Cr
- Tetning, statisk: NBR (nitril)

Wilo-Rexa UNI-V ... K/...
- Hydraulikkhus: PP-GF30
- Løpehjul: PP-GF30
- Motorhus: **1.4401 (AISI 316)**
- Kjølekappe: **1.4401 (AISI 316)**
- Akselende: 1.4401 (AISI 316)
- Tetning, på pumpesiden: SiC/SiC
- Tetning på motorsiden: C/Cr
- Tetning, statisk: NBR (nitril)

5.3 Tekniske spesifikasjoner

Generelt	
Produksjonsdato* [MFY]	Se typeskilt
Nettilkobling [U/f]	Se typeskilt
Effektforbruk [P_1]	Se typeskilt
Nominell effekt [P_2]	Se typeskilt
Maks. løftehøyde [H]	Se typeskilt
Maks. væskestrøm [Q]	Se typeskilt
Innkoblingstype [AT]	Se typeskilt
Medietemperatur [t]	3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)
Medietemperatur, kortvarig	60 °C (140 °F) i 3 min
Beskyttelsesklasse	IP68
Isolasjonsklasse [Cl.]	F
Turtall [n]	Se typeskilt

Maks. frekvens	60/t
Nedsenkningsdybde, maks.	7 m (23 ft)
Kabellengde	10 m (33 ft)
Trykktilkobling	
UNI-V05 ...	DN 50, PN 10
UNI-V06 ...	DN 50/65, PN 10
Utvidet bruk	
Eksplosjonsvern	IECEx, ATEX (avhenger av type)
Drift på frekvensomformer	-

*Produksjonsdato angis iht. ISO 8601: JJJJWww

- JJJJ = år
- W = forkortelse for uke
- ww = inntasting av kalenderuke

5.4 Driftsmoduser

	UNI-V ... A/...	UNI-V ... B/...	UNI-V ... K/...
Nedsenket [OTs]			
S1	•	•	•
Ikke-nedsenket [OTe]			
S1	–	–	•
S2-15 min	•	•	•
S3 10 %	•	•	•

• = tillatt, – = ikke tillatt

5.5 Typenøkkel

Eksempel:	**Wilo-Rexa UNI-V05B/T006-540/O**
Rexa	Nedsenkbar motorpumpe for avløp
UNI	Serie
V	Fristrømshjul
05	Nominell diameter trykktilkobling • 05 = DN 50 • 06 = DN 50/65
B	Utførelse: • A = Standardutførelse • B = utførelse i V4A • K = utførelse i V4A og med kjølekappe
T	Nettilkoblingsutførelse: • M = 1~ • T = 3~
006	/10 = nominell effekt P_2 i kW
-	Uten godkjenning for eksplosjonsfarlige områder
5	Frekvens nettilkobling: 5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz
40	Nøkkel for målespenning
O	Elektrisk tilleggsutrustning: • P = med støpsel • A = med flottørbryter og støpsel • O = med fri kabelende

5.6 Drift i eksplosjonsfarlige omgivelser

	ATEX, sone 2	ATEX, sone 1	IECEx, sone 2	IECEx, sone 1
Rexa UNI-V ... /P	•	–	•	–
Rexa UNI-V ... /A	–	–	–	–
Rexa UNI-V ... /O	•	–	•	–

IECEx-attest

Pumpene er egnet for drift i eksplosjonsfarlige omgivelser:

- Apparatgruppe: II
- Kategori: 3, sone 2
  Pumpene skal ikke brukes i sone 1 eller sone 0!

Egenerklæring iht. ATEX

Pumpene er egnet for drift i eksplosjonsfarlige omgivelser:

- Apparatgruppe: II
- Kategori: 3, sone 2
  Pumpene skal ikke brukes i sone 1 eller sone 0!

FORSIKTIG! Materielle skader! Beskytt kabelinnføringen mot mekaniske farer >4 J (se EN IEC 60079-0, tabell 15).

5.7 Leveringsomfang

- Pumpe
- Monterings- og driftsveiledning

5.8 Tilbehør

- Tilkoblingskabel med faste kabellengder opp til maks. 30 m (98 ft).
- Festeenhet for nedsenkbar installasjon
- Nivåstyringer
- Festetilbehør og kjettinger
- Styreenheter, relé og støpsel

6 Installasjon og elektrisk tilkobling

6.1 Personalets kvalifisering

- Elektrisk arbeid: utdannet elektriker
  Person med egnet fagutdannelse, kunnskap og erfaring for å kunne oppdage og unngå farer med elektrisitet.
- Installasjons-/demonteringsarbeid: Utdannet fagperson innen avløpsteknologi
  Feste og røropplegg ved våt- og tørroppstilling, løfteutstyr, grunnkunnskap om spillvannsanlegg

6.2 Oppstillingstyper

- Vertikal, stasjonær, nedsenkbar installasjon med festeenhet
- Vertikal, transportabel, nedsenkbar installasjon med pumpefot

6.3 Driftsansvarlig sine plikter

- Følg gjeldende lokale forskrifter for sikkerhet og forebygging av ulykker.
- Alle forskrifter for arbeid med tung last og under hengende last må overholdes.
- Gjør verneutstyr tilgjengelig. Påse at personalet bruker verneutstyret.
- For drift av avløpstekniske anlegg må man følge lokale forskrifter for avløpsteknologi.
- Unngå trykkstøt!
  Ved lange trykkledninger med utpreget terrengprofil kan det forekomme trykkstøt. Disse trykkstøtene kan føre til at pumpen ødelegges!

- Sikre avkjølingstiden til motoren avhengig av driftsbetingelsene og sjaktstørrelsen.
- For å oppnå et sikkert og fungerende feste, må konstruksjonsdelene/fundamentene være tilstrekkelig stabile. Driftsansvarlig har ansvar for å klargjøre konstruksjonsdelene/fundamentet og at det er egnet!
- Kontroller at de eksisterende planleggingsdokumentene (installasjonsplaner, monteringssted, innløpsforhold) er komplette og korrekte.

6.4 Montering

FARE

Livsfare på grunn av at man utfører farlig arbeide alene!

Arbeider i sjakter og trange rom, og arbeider med fallfare er farlige arbeider. Disse arbeidene skal ikke utføres når man er alene!

- Gjennomfør arbeidene bare sammen med en annen person!

- Bruk verneutstyr! Følg arbeidsreglementet.
  - Vernehanske: 4X42C (uvex C500 wet)
  - Vernesko: Beskyttelsesklasse S1 (uvex 1 sport S1)
  - Vernehjelm: EN 397 Normkonform, beskyttelse mot deformasjon på sidene (uvex pheos) (ved bruk av løfteutstyr)
- Klargjør monteringsstedet:
  - Rent, rengjort for grove faste stoffer
  - Tørr
  - Frostfri
  - Desinfisert
- Under arbeid kan det samles giftige eller kvelende gasser:
  - Følg vernetiltak i samsvar med driftsforordningen (gassmåling, ta med gassdetektor).
  - Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
  - Forlat arbeidsstedet straks hvis det samles giftige eller kvelende gasser!
- Løft alltid pumpen etter håndtaket!
- Sette opp løfteutstyr: jevn flate, fast underlag. Lagerplassen og monteringsstedet må kunne nås uten problemer.
- Kjetting eller ståltau må festes med en sjakkel i på håndtaket/festepunktet. Det må kun brukes byggeteknisk godkjent festeutstyr.
- Alle tilkoblingskabler må legges forskriftsmessig. Tilkoblingskablene må ikke utgjøre en fare (snublefare, skade under drift). Kontroller om kabeltverrsnittet og kabellengden er tilstrekkelig for den valgte installasjonen.
- Installasjon av styreenheter: Ta hensyn til instruksjoner fra produsenten (IP-klasse, oversvømmelsessikker, eksplosjonsfarlige omgivelser)!
- Unngå luftinntak til mediet. Bruk lede- eller støtplater for innløpet. Monter ventilasjonssystem!
- Tørrkjøring av pumpen er forbudt! Unngå luftblærer. Ikke underskrid minimum vannivå. Det anbefales installasjon av tørrkjøringsbeskyttelse!

6.4.1 Instruksjoner for dobbeltpumpedrift

Når flere pumper brukes i et driftsrom, må man overholde minimumsavstandene mellom pumpene og til veggen. Her er avstandene forskjellige avhengig av type anlegg: Alternerende drift eller parallelldrift.




Fig. 3: Minsteavstander

d	Diameter hydraulikkhus
A_1	Minste veggavstand: – Alternerende drift: min. 0,3 × d – Parallelldrift: min. 1 × d
A_2	Avstand trykkledninger – Alternerende drift: min. 1,5 × d – Parallelldrift: min. 2 × d

6.4.2 Merknad om kombiflens DN 50/65

Rexa UNI-V06... er utstyrt med en kombiflens DN 50/65. Med fabrikkinnstilling er mutrene på kombiflensen stilt inn på flensen DN 65. For å bruke en flens DN 50 må mutrene på flensen justeres. Flensen kan til enhver tid stilles tilbake til DN 65 igjen!




Fig. 4: Tilpasse kombiflensen

✓ Det er ikke montert noe tilbehør på kombiflensen.

✓ Mutteren er lett tilgjengelig.

1. Trykk mutteren innover på den lille hulldiameteren med en skrutrekker.
   ▶ Flensforbindelsen er stilt inn på DN 50.

6.4.3 Vedlikeholdsoppgaver

Etter mer enn 12 måneders lagring skal følgende vedlikeholdsarbeid foretas før installasjon:

- Kontroller oljen i tetningskammeret, og skift den om nødvendig. Se kapittel «Skifte olje i tetningskammeret [▶ 18]».

6.4.4 Stasjonær nedsenkbar installasjon

Pumpen installeres i en sjakt eller et basseng. For å koble pumpen til trykkledningen installeres det en festeenhet. Trykkledningen på monteringsstedet kobles til festeenheten. Pumpen kobles til festeenheten via en koblingsflens.

Trykkledningen må oppfylle følgende forutsetninger:

- Den tilkoblede trykkledningen er selvbærende. Festeenheten må **ikke** støtte trykkledningen!
- Trykkledningen må ikke være mindre enn trykktilkoblingen til pumpen.
- Alle foreskrevne fittinger (stengeventil, tilbakeslagsventil ...) er til stede.

- Trykkledningen er lagt frostsikkert.
- Ventilasjonssystemer (f.eks. lufteventiler) installert. Luftbobler i pumpen og i trykkledningen kan føre til transportproblemer.




Fig. 5: Nedsenkbar installasjon, stasjonær

1	Festeenhet
2	Tilbakeslagsventil
3	Sperreventil
4	Geiderør (stilles til rådighet på monteringsstedet)
5	Løfteutstyr
6	Løftepunkt for løfteutstyr
⇧	Påfyllingsnivå over: Driftstype nedsenket
⇩	Påfyllingsnivå under: Driftstype ikke-nedsenket
OFF	Min. vannstand. Slå av pumpen.

FORSIKTIG

Feil installasjon kan skade pumpen

Ved installasjon av pumpen må følgende punkter følges:

- Maks. tiltrekningsmoment på trykkflensen:
  - UNI-V05: 15 Nm (11 ft·lb)
  - UNI-V06: 25 Nm (18 ft·lb)
- Det er montert en tetning på pumpeflensen. Ikke legg inn noen ekstra tetning mellom flens og tilbehør!
- Bruk bare tilbehør med flenstype iht. **EN 1092-2, type A**.

✓ Bruksted klargjort.
✓ Festeenhet installert.
✓ Koblingsflens montert på pumpen.
1. Fest løfteutstyret med en sjakkel i festepunktet på pumpen.
2. Løfte pumpen, og sving den over sjaktåpningen.
3. Slipp pumpen sakte ned, og tre geiderørene inn i koblingsflensen.
4. Slipp ned pumpen til den sitter på festeenheten og kobles til automatisk. **FORSIKTIG! Ved senking av pumpen må tilkoblingskablene holdes lett strammet!**
5. Løsne festeutstyret fra løfteutstyret og sikre det mot å falle ned i sjakten.
6. Legg tilkoblingskabelen fagmessig, og før den ut av sjakten. **FORSIKTIG! Ikke skad tilkoblingskabelen!**
   - Ingen skure- eller knekksteder.
   - Ikke dypp kabelenden ned i mediet.
   - Ta hensyn til bøyeradiuser.

   ► Pumpe installert, opprett elektrisk tilkobling.

6.4.5 Transportabel nedsenkbar installasjon

For stabilitet er pumpen utstyrt med en pumpefot. Dermed kan pumpen stilles opp på bruksstedet etter ønske. Koble til en trykkslange på trykksiden.

Bruk et hardt underlag på bruksstedet for å forhindre nedsynkning ved myke bakkeforhold.




Fig. 6: Nedsenkbar installasjon, transportabel

1	Løfteutstyr
2	Håndtak/festepunkt
3	Trykkslange
4	Slangetilkobling: • Slangemunnstykke med gjenget tilkobling og slangeklemme • Storz-kobling
5	90°-rørbend med gjenge/flensforbindelse
S...	Driftsmodus ved respektiv vannstand
OFF	Min. vannstand. Slå av pumpen.

FORSIKTIG

Feil installasjon kan skade pumpen

Ved installasjon av pumpen må følgende punkter følges:

- Maks. tiltrekningsmoment på trykkflensen:
  - UNI-V05: 15 Nm (11 ft·lb)
  - UNI-V06: 25 Nm (18 ft·lb)
- Det er montert en tetning på pumpeflensen. Ikke legg inn noen ekstra tetning mellom flens og tilbehør!
- Bruk bare tilbehør med flenstype iht. **EN 1092-2, type A**.

✓ Bruksted klargjort.
✓ Klargjort trykktilkobling: Slangetilkopling eller Storz-kobling montert.
✓ Myke bakkeforhold: Bruk fast underlag.
✓ Pumpen kan sikres mot å forflytte seg og falle.
1. Når det brukes løfteutstyr: Fest løfteutstyret med en sjakkel i festepunktet på pumpen.

2. Løft pumpen og sett den ned på brukerstedet.
3. Plasser pumpen på fast underlag. Unngå nedsynkning!
4. Legg trykkslangen, og fest den fagmessig på passende steder (f.eks. utløp).
5. Tilkoblingskabel legges fagmessig. **FORSIKTIG! Ikke skad tilkoblingskabelen!**
   – Ingen skure- eller knekksteder.
   – Ikke dypp kabelenden ned i mediet.
   – Ta hensyn til bøyeradiuser.
   ► Pumpe installert, opprett elektrisk tilkobling.

6.4.6 Nivåstyring

«A»-utførelsen av pumpen er utstyrt med en flottørbryter. Pumpen kobles inn og ut avhengig av oppfyllingsnivået. Koblingsnivået bestemmes av kabellengden til flottørbryteren.

Ta hensyn til følgende punkter ved installasjon:

- Flottørbryteren kan bevege seg fritt!
- Minimum tillatt vannstand **underskrides ikke**!
- Maksimal frekvens **overskrides ikke**!
  For å oppnå større koblingsdifferanser ved kraftige nivåsvingninger, anbefales en nivåstyring med to målepunkter.

6.4.7 Tørrkjøringsbeskyttelse

Tørrkjøringsbeskyttelsen forhindrer at pumpen drives uten medium, og at det kommer luft inn i hydraulikken. For dette overvåkes minimum tillatt nivå med en ekstern styring. Når minimumsnivået nås, kobles pumpen ut. Dessuten utløses en optisk og akustisk alarm avhengig av styringen.

Tørrkjøringsbeskyttelsen kan integreres i eksisterende styringer som ekstra målepunkt. Alternativt kan tørrkjøringsbeskyttelsen også fungere som eneste frakoblingsinnretning. Avhengig av anleggssikkerheten kan gjeninnkoblingen av pumpen skje automatisk eller manuelt.

For optimal driftssikkerhet anbefales montering av en tørrkjøringsbeskyttelse.

6.5 Elektrisk tilkobling

FARE

Livsfare på grunn av elektrisk strøm!

Feil håndtering ved elektriske arbeider fører til død ved strømstøt!

- Før alt elektrisk arbeid må produktet kobles fra strømnettet og sikres mot uautorisert gjeninnkobling.
- Få en elektriker til å utføre elektrisk arbeid!
- Følg lokale forskrifter!

FARE

Eksplosjonsfare grunnet feil elektrisk tilkobling!

Hvis pumpen brukes i eksplosjonsfarlige omgivelser, er det livsfare pga. eksplosjon ved feil elektrisk tilkobling! Ta hensyn til følgende punkter ved bruk av pumpen i eksplosjonsfarlige omgivelser:

- Sett opp elektrisk tilkobling utenfor de eksplosjonsfarlige omgivelsene.
- Hvis tilkoblingen må gjøres innenfor de eksplosjonsfarlige omgivelsene, må den elektriske tilkoblingen settes opp i et Ex-godkjent hus (tenningsbeskyttelsesklasse iht. EN 60079-0).
- Koble til potensialutjevning på håndtaket (boring) med skrue, mutter og tannskive. Sett opp potensialutjevningsleder iht. lokale forskrifter.

- Nettilkoblingen stemmer med informasjonen på typeskiltet.
- Strømforsyning for trefasevekselstrømsmotorene (3~-motor) på nettverkssiden med dreiefelt som roterer med klokken.
- Tilkoblingskabelen må legges i henhold til lokale forskrifter og kobles til i henhold til ledertilordningen.
- Koble til **alle** overvåkningsenhetene, og kontroller at de fungerer.
- Jording utføres i henhold til lokale forskrifter.

6.5.1 Sikring på nettsiden

Skillebryter

- Dimensjoner effekten og koblingskarakteristikken til skillebryteren i henhold til produktets merkestrøm.
- Følg lokale forskrifter.

Motorvernbryter

- Produkt uten støpsel: Monter en motorvernbryter! Minstekravet er et termisk relé / en motorvernbryter med temperaturkompensasjon, differensialutløser og gjeninnkoblingssperre iht. lokale forskrifter.
- Ustabile strømnett: Monter ved behov flere verneinnretninger på monteringsstedet (f.eks. overspennings-, underspennings- eller fasesviktrelé osv.).

Sikkerhetsbryter for jordfeil (RCD)

- Monter sikkerhetsbryter for jordfeil (RCD) iht. forskriftene til det lokale energiforsyningsverket.
- Hvis personer kan komme i berøring med produktet og ledende væsker, må det installeres en sikkerhetsbryter for jordfeil (RCD).

6.5.2 Vedlikeholdsoppgaver

- Kontroller motorviklingens isolasjonsresistans.
- Kontroller motstanden til temperatursensoren.

6.5.2.1 Kontroller motorviklingens isolasjonsmotstand

✓ Isolasjonsmåler 1000 V

✓ Motorer med **innebygd kondensator**: Viklinger kortsluttet!

1. Kontroller isolasjonsresistans.
   ⇒ Måleverdi idriftsettelse: ≥20 MΩ.
   ⇒ Måleverdi intervallmåling: ≥2 MΩ.
   ► Isolasjonsresistans kontrollert. Hvis de målte verdiene avviker fra angivelsene, må du ta kontakt med kundeservice.

6.5.2.2 Kontroller motstanden til temperatursensoren

✓ Ohmmeter til stede.

1. Mål motstand.
   ⇒ Måleverdi **bi-metallremse**: 0 ohm (gjennomgang).
   ► Motstand kontrollert. Hvis den målte verdien avviker fra angivelsen, må du ta kontakt med kundeservice.

6.5.3 Tilkobling enfasevekselstrømmotor (1~-motor)




Fig. 7: Koblingsskjema 1~-motor

Lederfarge	Klemme
Brun (bn)	L
Blå (bu)	N
Grønn/gul (gn-ye)	Jord

Pumpen er utstyrt med et støpsel (CEE 7/7). Tilkoblingen til strømnettet skjer ved at støpselet kobles til stikkontakten (type E eller type F). Støpslet er ikke vanntett.

For den termiske motorovervåkningen er det montert bi-metallremser i motoren. Motorovervåkningen er selvkoblende. Separat tilkobling er ikke mulig.

Skjær av støpselet hvis pumpen kobles direkte på en styreenhet. Koble til tilkoblingskabelen iht. koblingsskjemaet i styreenheten.

6.5.4 Tilkobling trefasevekselstrømmotor (3~-motor)




Fig. 8: Koblingsskjema 3~-motor

Ledernummer	Betegnelse	Klemme
1	20	WSK
2	21	WSK
3	U	L1
4	V	L2
5	W	L3
Grønn/gul (gn-ye)	Jord	PE

Pumpe med støpsel

Pumpen er utstyrt med en CEE-motorvernplugg (3P+N+PE, 6h). Du kobler den til nettet ved å sette støpselet inn i stikkontakten. Støpslet er ikke vanntett.

Den termiske motorovervåkningen (bi-metallremse) er koblet til i motorvernpluggen. Når maks. viklingstemperatur nås, kobles pumpen ut. Omstart må utføres manuelt. Separat tilkobling av motorovervåkningen er ikke nødvendig.

Pumpe med fri kabelende

- Tilkoblingskabel med frie kabelender.
- Tilkobling i styreenheten iht. koblingsskjemaet.
- Nettilkobling med dreiefelt med klokken
- Termisk motorovervåkning:
  - Sensor: Bi-metallremse
  - Antall temperaturkretser: 1, Temperaturbegrensning
  - Tilkoblingsverdier: maks. 250 V(AC), 2,5 A, cos phi = 1
  - Terskelverdi: er spesifisert av sensoren.
  - Utløsningstilstand: Koble ut pumpen når terskelverdien blir nådd!

6.5.5 Innstilling motorvern

6.5.5.1 Direkte innkobling

- **Fullast**
  Still inn motorvernet på den nominelle strømmen ifølge typeskiltet.
- **Dellastdrift**
  Still inn motorvernet 5 % over målt strøm i driftspunktet.

6.5.5.2 Mykstart

- **Fullast**
  Still inn motorvernet på den nominelle strømmen ifølge typeskiltet.
- **Dellastdrift**
  Still inn motorvernet 5 % over målt strøm i driftspunktet.

Ta hensyn til følgende punkter:

- Strømopptaket må alltid ligge under den nominelle strømmen.
- Inn- og utløpet må avstenges i løpet av 10 s.
- For å unngå effekttap, må den elektroniske starteren (mykstart) forbikobles når normaldrift er nådd.

6.5.6 Drift frekvensomformer

Drift på frekvensomformer er ikke tillatt.

7 Oppstart

LES DETTE

Automatisk innkobling etter strømsvikt

Produktet kobles inn og ut via separate styringer. Etter strømbrudd kan produktet kobles inn automatisk.

7.1 Personalets kvalifisering

- Betjening/styring: Betjeningspersonale, opplært om funksjonsmåten til hele anlegget

7.2 Driftsansvarlig sine plikter

- Monterings- og driftsveiledningen skal alltid oppbevares ved pumpen eller på et dertil egnet sted.
- Monterings- og driftsveiledning på personalets språk skal stilles til rådighet.
- Forsikre deg om at hele personalet har lest og forstått monterings- og driftsveiledningen.
- Alle sikkerhetsinnretninger og nødutkoblinger på anlegget er aktive og kontrollert for feilfri funksjon.
- Pumpen egner seg til bruk i de angitte driftsbetingelser.

7.3 Kontroll av rotasjonsretningen for trefasevekselstrømmotor

Pumpen trenger et dreiefelt som går med klokken, på nettilkoblingen. Pumpen er **ikke** godkjent for drift med et dreiefelt som går mot klokken.

1. Kontroller dreiefeltet på nettilkoblingen med et dreiefelt-testapparat.
   ⇒ Dreiefelt med klokken: Rotasjonsretning riktig.
   ⇒ Dreiefelt mot klokken: Rotasjonsretning feil. Korriger dreiefeltet på nettilkoblingen (se punkt 2).
2. **Korriger** dreiefeltet på nettilkoblingen:
   ⇒ Direktestart: Bytt om to faser på nettilkoblingen.
   ⇒ Stjerne-trekantstart: Bytt om tilkoblingene til to viklinger (f.eks. U1/V1 og U2/V2).

7.4 Drift i eksplosjonsfarlige omgivelser

FARE

Eksplosjonsfare grunnet gnistslag på hydraulikken!

Statisk opplading av plastdelene under drift medfører eksplosjonsfare grunnet gnistslag! Dykk alltid hydraulikken helt ned i mediet under drift.

- Hindre luftinntak til mediet. Installer støtplate i innløpet.
- Hindre at hydraulikk dukker opp. Koble ut pumpe ved fyllingsnivå "overkant hydraulikk".
- Installer tørrkjøringsbeskyttelse med gjeninnkoblingssperre.

	ATEX, sone 2	ATEX, sone 1	IECEx, sone 2	IECEx, sone 1
Rexa UNI-V ... /P	•	–	•	–
Rexa UNI-V ... /A	–	–	–	–
Rexa UNI-V ... /O	•	–	•	–

Merking av eksplosjonsgodkjente pumper

For bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser er pumpen merket som følger på typeskiltet:

- «Ex»-symbol for respektiv godkjenning
- Ex-klassifisering

7.5 Før innkobling

Kontroller følgende punkter før tilkobling:

- Elektrisk tilkobling forskriftsmessig gjennomført?
- Tilkoblingskabel lagt sikkert?
- Flottørbryter kan bevege seg fritt?
- Tilbehør korrekt festet?
- Temperatur på mediet overholdt?
- Nedsenkningsdybde overholdt?
- Er trykkledningen og pumpekummen fri for avleiringer?
- Alle stengeventiler i trykkledningen åpnet?
- Ventilasjonssystem i trykkledningen til stede? Luftbobler i pumpen og i trykkledningen kan føre til transportproblemer.

7.6 Inn- og utkobling

- Når pumpen starter, overskrides nominell strøm en kort stund.
- Under drift må nominell strøm ikke lenger overskrides.

FORSIKTIG! Materielle skader! Hvis pumpen ikke startes må pumpen deaktiveres med en gang. Motorskader! Før gjeninnkobling må feilen utbedres.

Ta hensyn til følgende punkter ved transportabel oppstilling:

- Plasser pumpen på fast underlag. Unngå nedsynkning!
- Sett opp den veltede pumpen igjen før den kobles inn.
- Skru pumpen fast i gulvet hvis den flytter seg.

Pumpe med påmontert flottørbryter og støpsel

- Utførelse med enfasevekselstrømmotor (1~-motor)
  Sett støpselet inn i stikkontakten, pumpen er driftsklar. Pumpen kobles inn og ut automatisk avhengig av oppfyllingsnivået.
- Utførelse med trefasevekselstrøm (3~-motor):
  Sett støpselet inn i stikkontakten, pumpen er driftsklar.
  Styringen av pumpen gjøres med to brytere på støpslet:
  – HAND/AUTO: Still inn driftsmodus.
    HAND: Aktiver og deaktiver pumpen manuelt. AUTO Aktiver og deaktiver pumpen automatisk avhengig av oppfyllingsnivået.
  – ON/OFF: Aktiver og deaktiver pumpen i driftsmodusen «HAND».

Pumpe med påmontert støpsel

- Utførelse med enfasevekselstrømmotor (1~-motor):
  Sett støpselet inn i stikkontakten, pumpen kobles inn.
- Utførelse med trefasevekselstrøm (3~-motor):
  Sett støpselet inn i stikkontakten, pumpen er driftsklar. Aktiver og deaktiver pumpen med ON/OFF-bryteren.

Pumper med fri kabelende

Pumpen kobles inn og ut via en separat kontrollpult (inn-/utkobler, styreskap).

7.7 Under drift

ADVARSEL

Fare for personskader grunnet komponenter som faller ned!

Ingen personer må oppholde seg i arbeidsområdet til pumpen. Fare for personskader!

- Merk og sperr av arbeidsområdet.
- Slå på pumpen hvis det ikke er noen personer i arbeidsområdet.
- Slå av pumpen straks hvis noen går inn i arbeidsområdet.

ADVARSEL

Fare for forbrenninger på varme overflater!

Motorhuset kan bli varmt under drift. Det kan oppstå forbrenninger.

- La pumpen avkjøles til omgivelsestemperatur etter at du har slått den av!

FORSIKTIG

Materielle skader grunnet tørrkjøring av pumpen!

Tørrkjøring kan ødelegge tetningen og fører til at pumpen blir totalskadet. Tørrkjøring av pumpen er forbudt.

- Slå av pumpen når minimum transportnivå er nådd.

LES DETTE

Transportproblemer på grunn av for lav vannstand

Hydraulikkanlegget er selvluftende. Mindre luftputer løses opp under pumpingen. Hvis mediet senkes for dypt, kan det føre til at væskestrømmen avbrytes. Minimum tillatt vannstand må rekke opp til overkanten av hydraulikkhuset!

Kontroller følgende punkter regelmessig:

- Innløpsstrømmen tilsvarer transportytelsen til pumpen.
- Nivåstyring og tørrkjøringsbeskyttelse fungerer som de skal.
- Minimum nedsenkningsdybde sikret.
- Tilkoblingskabelen er ikke skadd.
- Pumpen er fri for avleiringer og skorpedannelser.
- Ikke luftinntak til mediet.
- Alle stengeventiler åpnet.
- Rolig bevegelse med lite vibrasjoner.
- Maks. frekvens ikke overskredet.
- Toleranser nettilkobling:
  - Driftsspenning: +/–10 %
  - Frekvens: +/–2 %
  - Strømforbruk mellom de enkelte fasene: maks. 5 %
  - Spenningsforskjell mellom de enkelte fasene: maks. 1 %

LES DETTE

Ta motoren ut av væsken under drift

- Når motoren heves under drift, må man følge «Driftsmodus ikke-nedsenket»! Se angivelsen «OT_E» på typeskiltet!
- Sikre kjølingen til motoren for permanent drift: Dykk motoren helt under før ny innkobling!

Driftsmodus S3 10 %: Dersom det er sikret at motoren avkjøles i nødvendig grad før ny innkobling, er driftsmodusen S3 25 % tillatt! For å sikre nødvendig kjøling, må motoren være fullstendig nedsenket i minst 1 minutt!

8 Avstengning/demontering

8.1 Personalets kvalifisering

- Betjening/styring: Betjeningspersonale, opplært om funksjonsmåten til hele anlegget
- Elektrisk arbeid: utdannet elektriker
  Person med egnet fagutdannelse, kunnskap og erfaring for å kunne oppdage og unngå farer med elektrisitet.
- Installasjons-/demonteringsarbeid: Utdannet fagperson innen avløpsteknologi
  Feste og røropplegg ved våt- og tørroppstilling, løfteutstyr, grunnkunnskap om spillvannsanlegg

8.2 Driftsansvarlig sine plikter

- Følg gjeldende lokale forskrifter for helse, miljø og sikkerhet.
- Forskrifter for arbeid med tung last og under hengende last må overholdes.
- Nødvendig sikkerhetsutrustning stilles til rådighet, og påse at personalet bruker verneutstyret.
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i lukkede rom.
- Hvis det samles giftige eller kvelende gasser, må det straks settes i verk mottiltak!

8.3 Avstengning

Pumpen kobles ut, men forblir installert. Dermed er pumpen til enhver tid klar til drift.

✓ For å beskytte pumpen mot frost og is må den senkes helt ned i mediet.

✓ Minimumstemperaturen til mediet: +3 °C (+37 °F).

1. Slå av pumpen.
2. Sikre kontrollpulten mot uautorisert gjeninnkobling (f.eks. sperre hovedbryteren).
   ▶ Pumpen er ute av drift.

Hvis pumpen forblir installert etter avstengning, må man følge følgende punkter:

- Den ovennevnte forutsetningene må være sikret i hele tidsrommet. Hvis forutsetningene ikke kan garanteres, må pumpen demonteres!
- Ved en lengre avstengning må det foretas en funksjonskjøring med jevne mellomrom:
  - Tidsrom: månedlig til kvartalsvis
  - Driftstid: 5 minutter
  - Funksjonskjøring må bare utføres når driftsbetingelsene er oppfylt!

8.4 Demontering

FARE

Fare på grunn av helseskadelige medier!

Fare for bakteriell infeksjon!

- Desinfiser pumpen etter demonteringen!
- Følg angivelsene i arbeidsreglementet!

FARE

Livsfare på grunn av elektrisk strøm!

Feil håndtering ved elektriske arbeider fører til død ved strømstøt!

- Før alt elektrisk arbeid må produktet kobles fra strømnettet og sikres mot uautorisert gjeninnkobling.
- Få en elektriker til å utføre elektrisk arbeid!
- Følg lokale forskrifter!

FARE

Livsfare på grunn av at man utfører farlig arbeide alene!

Arbeider i sjakter og trange rom, og arbeider med fallfare er farlige arbeider. Disse arbeidene skal ikke utføres når man er alene!

- Gjennomfør arbeidene bare sammen med en annen person!

ADVARSEL

Fare for forbrenninger på varme overflater!

Motorhuset kan bli varmt under drift. Det kan oppstå forbrenninger.

- La pumpen avkjøles til omgivelsestemperatur etter at du har slått den av!

Under arbeidene må følgende verneutstyr brukes:

- Vernesko: Beskyttelsesklasse S1 (uvex 1 sport S1)
- Vernehanske: 4X42C (uvex C500 wet)
- Vernehjelm: EN 397 Normkonform, beskyttelse mot deformasjon på sidene (uvex pheos)
  (ved bruk av løfteutstyr)

Hvis det oppstår kontakt med helsefarlige medier under arbeidene, må følgende verneutstyr brukes i tillegg:

- Vernebriller: uvex skyguard NT
  - Merking ramme: W 166 34 F CE
  - Merking glass: 0–0,0* W1 FKN CE
- Pustebeskyttelse: Halvmaske 3M serie 6000 med filter 6055 A2

Det angitte verneutstyret er minimumskravet. Følg arbeidsreglementet!
* Beskyttelsesnivå iht. EN 170 ikke relevant for disse arbeidene.

8.4.1 Stasjonær nedsenkbar installasjon

✓ Pumpen er tatt ut av drift.

✓ Stengeventil på innløp- og trykkside er lukket.

1. Koble pumpen fra strømnettet.
2. Løfteutstyr festes i festepunkter.
3. Løft pumpen langsomt og løft den ut av driftsrommet etter geiderørene. **FORSIKTIG! Ikke skad tilkoblingskabel! Under løftingen må tilkoblingskabelen holdes lett strammet!**
4. Rull opp tilkoblingskablene, og fest på motoren.
   - Ikke knekk.
   - Ikke klem.
   - Ta hensyn til bøyeradiuser.
5. Rengjør pumpen grundig (se punktet «Rengjøre og desinfisere»).

8.4.2 Transportabel nedsenkbar installasjon

✓ Pumpen er tatt ut av drift.

1. Koble pumpen fra strømnettet.
2. Rull opp tilkoblingskablene, og fest på motoren.
   - Ikke knekk.
   - Ikke klem.
   - Ta hensyn til bøyeradiuser.
3. Løsne trykkledningen fra trykkstussen.
4. Løfteutstyr festes i festepunkter.
5. Løft pumpen ut av driftsrommet. **FORSIKTIG! Ikke skad tilkoblingskabel! Ved nedsetting må man passe på tilkoblingskabelen!**
6. Rengjør pumpen grundig (se punktet «Rengjøre og desinfisere»).

8.4.3 Rengjøre og desinfisere

- Bruk verneutstyr! Følg arbeidsreglementet.
  - Vernesko: Beskyttelsesklasse S1 (uvex 1 sport S1)
  - Pustebeskyttelse: Halvmaske 3M serie 6000 med filter 6055 A2
  - Vernehanske: 4X42C + type A (uvex protector chemical NK2725B)
  - Vernebriller: uvex skyguard NT
- Bruk av desinfeksjonsmiddel:
  - Følg produsentens angivelser nøye under bruk!
  - Bruk verneutstyr iht. produsentens angivelser!
- Avhend spillvannet i henhold til lokale forskrifter, f.eks. ved å slippe det ut i kloakken.

✓ Pumpen er demontert.

1. Pakk støpsel eller frie kabelender vanntett!
2. Fest løfteutstyret i festepunktet til pumpen.
3. Løft pumpen til ca. 30 cm (10 in) over gulvet.
4. Spyl av pumpen med rent vann ovenfra og ned.
5. For innvendig rengjøring av løpehjulet og pumpen, føres vannstrålen inn i pumpen via trykkstussen.
6. Desinfiser pumpen.
7. Fjern smussrester på gulvet, f.eks. ved å spyle ned i rørnettet.
8. La pumpen tørke.
   For å tømme pumpehuset komplett legger du pumpen på siden i ca. 5 minutter. Rett inn trykkstussen nedover.

8.4.3.1 Rengjøre hydraulikksystemet innvendig

Demonter bunnplaten i hydraulikken slik at det blir enklere å rengjøring hydraulikksystemet innvendig.

ADVARSEL

Fare for personskader grunnet skarpe kanter!

På løpehjul og sugestuss kan det danne seg skarpe kanter. Det er fare for kuttskader!

- Bruk vernehansker!




Fig. 9: Demonter bunnplaten

1	Sikringsskrue
2	Bunnplate

✓ Sekskantnøkkel, størrelse 4.

✓ O-ringfett

1. Legg pumpen horisontalt på en fast arbeidsflate.
2. Sikre pumpen så den ikke kan velte eller skli!
3. Skru sikringsskruen i bunnplaten halvveis ut.
4. Drei bunnplaten med urviseren (mot høyre) og ta den av.
5. Skyll innsiden av hydraulikksystemet med rent vann, fjern faste stoffer med hendene.
6. Kontroller at O-ringen er festet riktig på bunnplaten.
7. Fukt O-ringen med O-ringfett og sett bunnplaten på hydraulikkdelen.
8. Drei bunnplaten mot urviseren (mot venstre).
9. Skru inn sikringsskruen i bunnplaten. **Maks. tiltrekningsmoment: 1.5 Nm (1,1 ft·lb)!**
   ► Hydraulikken er rengjort og lukket, avslutt rengjøringsarbeidene.

9 Service

9.1 Personalets kvalifisering

- Elektrisk arbeid: utdannet elektriker
  Person med egnet fagutdannelse, kunnskap og erfaring for å kunne oppdage og unngå farer med elektrisitet.

- Vedlikeholdsarbeid: Utdannet fagperson innen avløpsteknologi Applikasjon/avfallshåndtering av de brukte driftsmidlene, grunnkunnskap om maskinoppbygging (installasjon/ demontering)

9.2 Driftsansvarlig sine plikter

- Nødvendig sikkerhetsutrustning stilles til rådighet, og påse at personalet bruker verneutstyret.
- Driftsmidler må samles opp i egnede beholdere og kasseres på forskriftsmessig måte.
- Kasser brukte verneklær på forskriftsmessig måte.
- Bruk kun originaldeler fra produsenten. Bruk av annet enn originaldeler fritar produsenten for alt ansvar.
- Lekkasje av medium og driftsmiddel må samles opp umiddelbart og avhendes i henhold til gjeldende lokale retningslinjer.
- Ha nødvendig verktøy tilgjengelig.
- Åpen ild, åpent lys og røyking er forbudt ved bruk av lett antennelige løse- og rengjøringsmidler.
- Dokumenter vedlikeholdsarbeid i revisjonslisten på anlegget.

9.3 Driftsmidler

9.3.1 Oljetyper

- ExxonMobile: Marcol 52
- ExxonMobile: Marcol 82
- Total: Finavestan A 80 B (NSF-H1 sertifisert)

9.3.2 Påfyllingsmengder

Påfyllingsmengdene er pumpeavhengig:

- Rexa UNI-V05...: 600 ml (20 US.fl.oz.)
- Rexa UNI-V06...: 1000 ml (34 US.fl.oz.)

9.4 Vedlikeholdsintervall

- Gjennomfør vedlikeholdsoppgaver regelmessig.
- Tilpass vedlikeholdsintervallene i avtale avhengig av de reelle omgivelsesbetingelsene. Kontakt kundeservice.
- Kontroller installasjonen hvis det oppstår kraftige vibrasjoner under drift.

9.4.1 Vedlikeholdsintervaller for normale driftsbetingelser

1500 driftstimer eller etter 5 år

- Visuell kontroll av tilkoblingskabelen
- Visuell kontroll av tilbehør
- Visuell kontroll av belegg og hus
- Funksjonstest overvåkningsenheter
- Oljeskift tetningskammer

5000 driftstimer eller etter 10 år

- Generaloverhaling

9.4.2 Spesielle vedlikeholdsintervaller for bruk i kloakkløftere

Ved bruk av pumpen i kloakkløftere inne i bygninger eller på tomter skal vedlikeholdsdatoer og -arbeid utføres **iht. DIN EN 12056-4**!

9.4.3 Vedlikeholdsintervaller ved krevende betingelser

Forkort de angitte vedlikeholdsintervallene etter kontakt med kundeservice under følgende driftsbetingelser:

- medier med langfibrede bestanddeler
- turbulent innløp (forårsaket av f.eks. luftinntak, kavitasjon)
- sterkt korroderende eller abrasive medier
- medier med kraftig gassutvikling
- drift i et ugunstig driftspunkt
- trykkstøt

Hvis det er ekstra krevende driftsbetingelser, anbefaler vi å inngå en vedlikeholdsavtale.

9.5 Vedlikeholdstiltak



ADVARSEL

Fare for personskader grunnet skarpe kanter!

På løpehjul og sugestuss kan det danne seg skarpe kanter. Det er fare for kuttskader!

- Bruk vernehansker!

Før start av vedlikeholdstiltak må følgende forutsetninger være oppfylt:

- Bruk verneutstyr! Følg arbeidsreglementet.
  - Vernesko: Beskyttelsesklasse S1 (uvex 1 sport S1)
  - Vernehanske: 4X42C (uvex C500 wet)
  - Vernebriller: uvex skyguard NT

  For detaljert merking av ramme og glass kan du se kapittelet «Personlig verneutstyr [▶ 5]».
- Pumpen er grundig rengjort og desinfisert.
- Motoren er avkjølt til omgivelsestemperatur.
- Arbeidsplass:
  - Ren, god belysning og ventilasjon.
  - Fast og stabil arbeidsflate.
  - Sikring mot å velte eller skli til stede.

LES DETTE! Gjennomfør kun vedlikeholdsarbeider som er beskrevet i denne monterings- og driftsveiledningen.

9.5.1 Anbefalte vedlikeholdstiltak

For problemfri drift anbefaler vi regelmessig kontroll av strømopptaket og driftsspenningene på alle tre fasene. Ved normal drift forblir disse verdiene konstante. Lette svingninger er avhengige av mediets beskaffenhet. På grunnlag av strømopptaket kan skader eller feilfunksjoner på løpehjul, lager eller motor registreres tidlig og utbedres. Større spenningssvingninger belaster motorviklingen og kan føre til at pumpen svikter. Regelmessig kontroll kan forhindre større følgeskader og senke faren for totalsvikt. Hva regelmessig kontroll angår, anbefales bruk av en fjernovervåkning.

9.5.2 Visuell kontroll av tilkoblingskabelen

Kontroller tilkoblingskabel for:

- Blærer
- Sprekker
- Riper
- Skuresteder
- Klemsteder

Hvis tilkoblingskabelen er skadet:

- Sett pumpen ut av drift straks!
- La kundeservice bytte tilkoblingskabelen!

FORSIKTIG! Materielle skader! Skadde tilkoblingskabler fører til at vann trenger inn i motoren. Vann i motoren fører til at pumpen totalskadet.

9.5.3 Visuell kontroll av tilbehør

Tilbehøret må kontrolleres for:

- Korrekt feste
- Feilfri funksjon
- Slitasjetegn som f.eks. sprekker som følge av svingninger

Fastslåtte mangler må repareres umiddelbart eller tilbehøret må skiftes ut.

9.5.4 Visuell kontroll av belegg og hus

Beleggene huset må ikke ha synlige skader. Hvis man fastslår mangler, må følgende punkter tas hensyn til:

- Utbedre skadet belegg. Bestill reparasjonssett via kundeservice.
- Ta kontakt med kundeservice hvis husene er slitt!

9.5.5 Funksjonstest av overvåkningsinnretningene

For test av motstandene må pumpen være avkjølt til omgivelsestemperatur!

9.5.5.1 Kontroller motstanden til temperatursensoren

✓ Ohmmeter til stede.

1. Mål motstand.
   ⇒ Måleverdi **bi-metallremse**: 0 ohm (gjennomgang).
   ► Motstand kontrollert. Hvis den målte verdien avviker fra angivelsen, må du ta kontakt med kundeservice.

9.5.6 Skifte olje i tetningskammeret

ADVARSEL

Driftsmidler under trykk!

Det kan oppstå høyt trykk i motoren! Dette trykket slipper ut **ved åpning** av låseskruene.

- Låseskruer som lukkes uaktsomt, kan slynges ut med stor hastighet!
- Varmt driftsmiddel kan sprute ut!
  – Bruk verneutstyr!
  – La motoren bli avkjølt til omgivelsestemperatur før alle arbeider!
  – Overhold foreskreven rekkefølge på arbeidstrinnene!
  – Skru låseskruene ut langsomt.
  – Så snart trykket slipper ut (hørbar piping eller hvesing av luft), skal du ikke skru videre!
  – Vent til trykket er sluppet helt ut før du skruer låseskruen helt ut.




Fig. 10: Tetningskammer: Oljeskift

1	Låseskrue tetningskammer

✓ Verneutstyret i bruk!

✓ Pumpen er demontert, rengjort og desinfisert.

1. Legg pumpen horisontalt på en fast arbeidsflate. Låseskruen peker oppover.
2. Sikre pumpen så den ikke kan velte eller skli!
3. Skru ut låseskruen langsomt.
4. Når trykket er sluppet ut, dreier du låseskruen helt ut.
5. Plasser en egnet beholder for å samle opp driftsmiddelet.
6. Tapp ut driftsmiddel: Vri pumpen til åpningen vender nedover.
7. Kontroller driftsmiddel:
   ⇒ Driftsmiddel klart: Driftsmiddelet kan brukes igjen.
   ⇒ Driftsmiddel tilsmusset (svart): Fyll på nytt driftsmiddel.
   ⇒ Driftsmiddel melkeaktig/uklart: Vann i oljen. Mindre lekkasjer gjennom den mekaniske tetningen er normale. Hvis forholdet mellom olje og vann er mindre enn 2:1, kan den mekaniske tetningen bli skadet. Gjennomfør oljeskift, og kontroller på nytt fire uker senere. Informer kundeservice hvis det er vann i oljen igjen!
   ⇒ Metallspon i driftsmiddelet: Informer kundeservice!
8. Fyll på driftsmiddel: Vri pumpen til åpningen vender oppover. Fyll på driftsmidlet i åpningen.
   ⇒ Overhold angivelsene for driftsmiddeltyper og -mengde!
9. Rengjør låseskruen, sett på en ny tetningsring og skru den inn igjen. **Maks. tiltrekningsmoment: 8 Nm (5,9 ft·lb)!**

9.5.7 Generaloverhaling

Ved generaloverhalingen kontrolleres motorlager, akseltetninger, O-ringer og tilkoblingskabel for slitasje og skade. Skadde komponenter skiftes ut med originaldeler. Dette sikrer feilfri drift.

Generaloverhalingen utføres av produsenten eller et autorisert serviceverksted.

10 Feil, årsaker og utbedring

ADVARSEL

Fare for personskader grunnet komponenter som faller ned!

Ingen personer må oppholde seg i arbeidsområdet til pumpen. Fare for personskader!

- Merk og sperr av arbeidsområdet.
- Slå på pumpen hvis det ikke er noen personer i arbeidsområdet.
- Slå av pumpen straks hvis noen går inn i arbeidsområdet.

Feil: Pumpen starter ikke

1. Brudd på strømforsyningen eller kortslutning/jordslutning på ledningen eller motorviklingen.
   ⇒ Få en elektriker til å kontrollere tilkobling og motor og evt. skifte ut.
2. Utløsning av sikringer, motorvernbryteren eller overvåkningsinnretningene
   ⇒ Få en elektriker til å kontrollere tilkobling og overvåkningsinnretninger og evt. endre.
   ⇒ Få motorvernbryter og sikringer montert og innstilt av en elektriker iht. de tekniske spesifikasjonene, tilbakestill overvåkningsinnretningene.
   ⇒ Kontroller at løpehjulet går lett, rengjør evt. hydraulikken

Feil: Pumpen starter, etter kort tid løser motorvernet ut

1. Motorvernbryteren er feil innstilt.
   ⇒ Sørg for at en elektriker kontrollerer og korrigerer innstillingen av utløseren.
2. Større spenningsfall fører til økt strømopptak.
   ⇒ La en elektriker kontrollere spenningsverdiene til de enkelte fasene. Kontakt strømnettleverandøren.
3. Kun to faser tilgjengelig ved tilkoblingen.
   ⇒ Sørg for at en elektriker kontrollerer og korrigerer tilkoblingen.
4. For store spenningsforskjeller mellom fasene.
   ⇒ La en elektriker kontrollere spenningsverdiene til de enkelte fasene. Kontakt strømnettleverandøren.
5. Feil rotasjonsretning.
   ⇒ Sørg for at en elektriker korrigerer tilkoblingen.
6. Større strømopptak på grunn av tilstoppet hydraulikk.
   ⇒ Rengjør hydraulikken og kontroller innløpet.

7. Mediet har for høy tetthet.
   ⇒ Kontakt kundeservice.

Feil: Pumpen går, ingen væskestrøm

1. Medium finnes ikke.
   ⇒ Kontroller innløp, åpne alle stengeventiler.
2. Innløpet er tilstoppet.
   ⇒ Kontroller innløpet og fjern tilstopping.
3. Hydraulikk tilstoppet.
   ⇒ Rengjør hydraulikk.
4. Rørledningssystemet på trykksiden eller trykkslange tilstoppet.
   ⇒ Fjern tilstopping og skift ut evt. skadede komponenter.
5. Periodisk drift.
   ⇒ Kontroller koblingsanlegget.

Feil: Pumpen starter, driftspunkt blir ikke nådd

1. Innløpet er tilstoppet.
   ⇒ Kontroller innløpet og fjern tilstopping.
2. Skyver på trykksiden lukket.
   ⇒ Åpne alle stengeventiler helt.
3. Hydraulikk tilstoppet.
   ⇒ Rengjør hydraulikk.
4. Feil rotasjonsretning.
   ⇒ Sørg for at en elektriker korrigerer tilkoblingen.
5. Luftlomme i rørledningssystemet.
   ⇒ Luft ut rørledningssystemet.
   ⇒ Ved hyppig forekomst av luftlommer: Finn ut hvor luften tas inn og unngå disse, evt. monter lufteinnretninger på gitte steder.
6. Pumpen transporterer mot for høyt trykk.
   ⇒ På trykksiden åpnes alle stengeventiler helt.
7. Slitasjeforekomster i hydraulikken.
   ⇒ Kontroller komponenter (løpehjul, sugestuss, pumpehus) og la kundeservice skifte dem.
8. Rørledningssystemet på trykksiden eller trykkslange tilstoppet.
   ⇒ Fjern tilstopping og skift ut evt. skadede komponenter.
9. Medium med kraftig gassutvikling.
   ⇒ Kontakt kundeservice.
10. Kun to faser tilgjengelig ved tilkoblingen.
    ⇒ Sørg for at en elektriker kontrollerer og korrigerer tilkoblingen.
11. Oppfyllingsnivået synker for kraftig under drift.
    ⇒ Kontroller forsyning/kapasitet til anlegget.
    ⇒ Kontroller og evt. tilpass koblingspunktene til nivåstyringen.

Feil: Pumpen går urolig og støyende.

1. Ikke-tillatt driftspunkt.
   ⇒ Kontroller pumpedimensjonering og driftspunkt, kontakt kundeservice.
2. Hydraulikk tilstoppet.
   ⇒ Rengjør hydraulikk.
3. Medium med kraftig gassutvikling.
   ⇒ Kontakt kundeservice.
4. Kun to faser tilgjengelig ved tilkoblingen.
   ⇒ Sørg for at en elektriker kontrollerer og korrigerer tilkoblingen.
5. Feil rotasjonsretning.
   ⇒ Sørg for at en elektriker korrigerer tilkoblingen.
6. Slitasjeforekomster i hydraulikken.
   ⇒ Kontroller komponenter (løpehjul, sugestuss, pumpehus) og la kundeservice skifte dem.
7. Motorlager slitt.
   ⇒ Informer kundeservice, send pumpen tilbake til fabrikken for overhaling.
8. Pumpen er montert forspent.
   ⇒ Kontroller installasjonen, evt. montere gummikompensatorer.

Videre skritt for utbedring av feil

Dersom punktene som er nevnt her, ikke bidrar til å utbedre feilen, tar du kontakt med kundeservice. Kundeservice kan hjelpe ytterligere på følgende måte:

- Telefonisk eller skriftlig hjelp.
- Støtte på bruksstedet.
- Kontroll og reparasjon på verkstedet.

Når man tar i bruk flere tjenester fra kundeservice, kan kostnader påløpe! Spør om nøyaktig informasjon om dette hos kundeservice.

11 Reservedeler

Reservedeler bestilles hos kundeservice. For å unngå unødige forespørsler og feilbestillinger, må man alltid oppgi serie- eller artikkelnummer. **Med forbehold om endringer!**

12 Avfallshåndtering

12.1 Olje og smøremidler

Driftsmidler må samles opp i egnede beholdere og avhendes i henhold til lokalt gjeldende retningslinjer. Dråpemengder skal tas opp umiddelbart!

12.2 Verneklær

Brukte verneklær må avhendes i henhold til gjeldende lokale retningslinjer.

12.3 Informasjon om innsamling av brukte elektriske og elektroniske produkter

Riktig avfallshåndtering og fagmessig korrekt gjenvinning av produktet hindrer miljøskader og farer for personlig helse.



LES DETTE

Det er forbudt å kaste produktet i husholdningsavfallet!

I EU kan dette symbolet vises på produktet, forpakningen eller på de vedlagte dokumentene. Det betyr at de aktuelle elektriske eller elektroniske produktene ikke må kastes i husholdningsavfallet.

Følg disse punktene for riktig behandling, gjenvinning og avfallshåndtering av de aktuelle utgåtte produktene:

- Disse produktene må bare leveres til godkjente innsamlingssteder som er beregnet på dette.
- Følg gjeldende lokale forskrifter!

Informasjon om riktig avfallshåndtering får du hos de lokale myndighetene, avfallshåndteringsselskaper i nærheten eller hos forhandleren der du kjøpte produktet. Du finner mer informasjon om resirkulering på http://www.wilo-recycling.com.

Med forbehold om tekniske endringer!









wilo



Local contact at
www.wilo.com/contact

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com

Pioneering for You