

DemandFlow2

gebruiksaanwijzing

Toelichting DemandFlow2 systeem


Het DemandFlow2 systeem van Itho Daalderop is een automatisch ventilatiesysteem. Dit betekent dat het systeem prima functioneert zonder dat u hier omkijken naar heeft. Ventilatie betekent dat vervuilde lucht uit uw woning wordt afgezogen en verse lucht via de toevoerroosters uw woning in komt. De hoeveelheid ventilatie wordt bepaald door de luchtkwaliteit in uw woning. Als deze niet goed is, zal het ventilatiesysteem automatisch reageren door meer te ventileren. Als de luchtkwaliteit in uw woning goed is, wordt er minder geventileerd en schakelt het systeem over naar een basisstand, zodat u altijd beschikt over een optimaal binnenklimaat.

Regeling	Symbol	Stand	Wanneer	Waar	Omschrijving	Hoe lang = x drukken
		ECO	Frisse lucht	Gehele woning	Basis ventilatie	Continu = 1x drukken
		Comfort	Extra frisse lucht	Gehele woning	Verhoogde ventilatie	Continu = 1x drukken
		Timer	Tijdelijk extra ventilatie	Keuken en woonkamer	Tijdelijk verhoogde ventilatie	3/6 /9 uur = 1/2/3x drukken
		Koken	Tijdelijk extra ventilatie	Keuken	Tijdelijk verhoogde ventilatie	30/60/90 min = 1/2/3x drukken

Belangrijk voor u om te weten

Het DemandFlow2 systeem van Itho Daalderop is zo ontwikkeld dat het bij normaal gebruik vrijwel geruisloos functioneert. Zijn er weinig personen in de woning en/of wordt er niet gekookt, dan hoort u nauwelijks dat de ventilatie werkt. Voor een goede werking van het systeem is het wel belangrijk dat toevoer van verse lucht via de roosters in de gevel niet belemmerd wordt. In de kast kunt u op het blauwe regelkastje zien of het systeem goed functioneert (groen lampje) of dat er een storing is (rood lampje).

Wilt u meer ventilatie?

Kijk dan in de tabel in welke ruimte u meer ventilatie wilt en druk op de knop. Hierdoor zal er extra worden geventileerd. Om dit te onderbreken, drukt u op  waardoor het systeem overgaat op basis ventilatie.

Vindt u dat het ventilatiesysteem veel geluid produceert?

Er kunnen verschillende redenen hiervoor zijn:

1. De hoeveelheid mensen in huis is toegenomen waardoor er automatisch meer geventileerd wordt.
2. De toevoerroosters boven de ramen staan (te) dicht waardoor er geen verse lucht uw woning in komt.

3. Er is op het kook- of timersymbool gedrukt en het systeem is hierdoor tijdelijk meer gaan ventileren.
4. Indien bovenstaande niet van toepassing is, kan het zijn dat het systeem ontregeld is en dient het gereset te worden. Dit doet u door de stekker van het blauwe regelkastje uit het stopcontact te trekken en er weer terug in te steken. Het systeem wordt gereset, dit kan even duren. Als de klachten aan blijven houden (meer dan 24 uur), neem dan contact op met uw installateur.

Let op! Er is geen stand afleesbaar op de bediening om de batterij te sparen. Druk daarom op de stand die u wilt.