

Produkthandbok | 08.12.2021

Busch-AudioWorld[®]

8215 U-101-500

Busch-Radio DAB+



1	Anvisningar till bruksanvisningen	4
2	Säkerhet.....	5
2.1	Inledning.....	5
2.2	Anvisningar och symboler som används	5
2.3	Ändamålsenlig användning.....	6
2.4	Felaktig användning	6
2.5	Målgrupp/personalens kvalifikation.....	7
2.5.1	Betjäning	7
2.5.2	Installation, idrifttagning och underhåll	7
2.6	Säkerhetsanvisningar	8
3	Anvisningar om skydd av miljön	9
3.1	Miljö	9
4	Konstruktion och funktion	10
4.1	Funktioner	10
4.2	Kombinationsmöjligheter.....	11
5	Tekniska data	12
6	Inkoppling, inbyggnad/montering	13
6.1	Säkerhet	13
6.2	Krav på installatören	13
6.3	Montage / Demontage	14
6.4	Elanslutning.....	19
6.5	Multimediainkoppling.....	20
6.5.1	Högtalare.....	20
6.5.2	AUX (auxiliary)	21
6.5.3	Antenn.....	23
7	Ibruktagnig	24
8	Manövrering.....	26
8.1	Driftlägen	26
8.2	Betjäning normaldrift	28
8.2.1	Översikt.....	28
8.2.2	Knapparnas beläggning	29
8.2.3	Ändra volym	30
8.2.4	Välja kanaler (favoriter)	30
8.2.5	Ansluta väckarklocka/snooze (slummerfunktion).....	32
8.2.6	Sovfunktion (frånslagstid).....	35
8.2.7	Visa favoriter (favoritkanaler).....	36
8.2.8	Spara favoriter (favoritkanaler).....	36
8.2.9	Styra AUX	37
8.2.10	Spänningsbortfall	39
8.3	Styrning – konfiguration	40
8.3.1	Display	40

8.3.2	Knapparnas beläggning	41
8.3.3	Funktioner – konfigurering.....	42
8.3.4	Menyn väckarklocka.....	44
8.3.5	Meny Väckarklocka – Väckningsprofil	45
8.3.6	Meny Väckarklocka – Väckningstider	46
8.3.7	Meny "Väckarklocka" – "Avaktivera dagar".....	48
8.3.8	Meny "Väckarklocka" – "Spara ljudsignaler"	49
8.3.9	Meny "Kanaler" – "Stationlista DAB+" och spara favorit	50
8.3.10	Meny "Kanal" – "Stationlista FM" och spara favoriter.....	51
8.3.11	Meny "Kanal" – "Automatisk kanalsökning DAB+"	52
8.3.12	Meny "Kanal" – "Automatisk kanalsökning FM"	53
8.3.13	Meny "Kanal" – "Ställ in FM-kanal manuellt".....	54
8.3.14	Meny "Kanal" – "Flytta favoriter"	55
8.3.15	Meny "Kanal" – "Radera favoriter"	56
8.3.16	Meny "Inställningar" – "Språk".....	57
8.3.17	Meny "Inställningar" – "Bas"	60
8.3.18	Meny "Inställningar" – "Diskant".....	61
8.3.19	Meny "Inställningar" – "Startvolym"	62
8.3.20	Meny "Inställningar" – "Maxvolym"	63
8.3.21	Meny "Inställningar" – "AUX"	64
8.3.22	Meny "Inställningar" – "AUX-ingångsförstärkning"	65
8.3.23	Meny "Inställningar" – "Indikering profil"	66
8.3.24	Menyn "Inställningar" – "Display-belysning"	67
8.3.25	Menyn "Inställningar" – "Display-ljusstyrka".....	68
8.3.26	Meny "Inställningar" – "Sovtimer" (frånkopplingstid)	69
8.3.27	Meny "Inställningar" – "Energieffektivitet".....	70
8.3.28	Menyn "Inställningar" – "Manövrering via sidoanslutning"	71
8.3.29	Menyn "Inställningar" – "Antenn"	72
8.3.30	Meny "Inställningar" – "Hotelläge"	73
8.3.31	Menyn "Info".....	75
8.3.32	Menyträd	76
8.3.33	RESET (återställa enheten till fabriksinställningar).....	79
9	Användningsexempel	80
9.1	Monteringssats	80
9.2	Monteringssats och styrning av av sidoanslutningar.....	82
9.3	Monteringssats och rörelsevakt	84
9.4	Takhögtalare	87
9.5	AUX och effektförstärkare	88
9.6	AUX och hifi-anläggning	90
9.7	AUX och TV-ljudsignaler	92
10	Underhåll.....	94
10.1	Rengöring.....	94
11	FAQ och tips	95

1 Anvisningar till bruksanvisningen

Läs igenom den här manualen noggrant och följ de angivna anvisningarna. På så sätt undviker du person- och sakskador och garanterar en pålitlig drift och hög livslängd hos enheten.

Spara manualen.

Om du säljer vidare enheten ska du även lämna med den här manualen.

ABB tar inget ansvar för skador som beror på att manualen inte har följts.

Om du behöver mer information eller har frågor om enheten ska du vända dig till ABB eller besöka vår hemsida:

www.BUSCH-JAEGER.com

2 Säkerhet

2.1 Inledning

Enheten är tillverkad i enlighet med de nuvarande gällande tekniska reglerna och är driftssäker. Den har kontrollerats och lämnade fabriken i säkerhetstekniskt felfritt skick.

Det finns ändå restriktioner. Läs och beakta säkerhetsanvisningarna för att undvika faror.

ABB tar inget ansvar för skador som beror på att säkerhetsanvisningarna inte har följts.

2.2 Anvisningar och symboler som används

Följande information informerar om särskilda risker vid hanteringen av enheten eller ger användbara anvisningar:



Fara

Livsfara/svåra skador på hälsan

- Den respektive varningssymbolen i kombination med signalordet "Fara" markerar en omedelbart hotande fara, som leder till dödsfall eller till svåra och oåterkalleliga personskador.



Varning

Svåra skador på hälsan

- Den respektive varningssymbolen i kombination med signalordet "Varning" markerar en omedelbart hotande fara, som kan leda till dödsfall eller till svåra och oåterkalleliga personskador.



Försiktigt

Skador på hälsan

- Den respektive varningssymbolen i kombination med signalordet "Försiktigt" markerar en fara, som kan leda till lätta ej oåterkalleliga personskador.



Varning

Materiella skador

- Denna symbol i kombination med signalordet "Observera" markerar en situation, som kan leda till skador på produkten som sådan eller på föremål i dess omgivning.



Hänvisning

Denna symbol i kombination med signalordet "Anmärkning" markerar nyttiga tips och rekommendationer för en effektiv hantering av produkten.



Denna symbol varnar för elektrisk spänning.

2.3 Ändamålsenlig användning

Apparaten är en infälld radio för infällt montage.

Enheten är avsedd för följande:

- drift enligt angivna tekniska data,
- montering i torra utrymmen inomhus och lämpliga infällda dosor.
- användning med de befintliga anslutningsmöjligheterna på enheten.

Till den avsedda användningen hör även att följa alla föreskrifter i den här manualen.

2.4 Felaktig användning

All användning som inte anges i Kapitel 2.3 „Ändamålsenlig användning“ på sida 6 är ej avsedd och kan leda till personskador eller materiella skador.

ABB tar inget ansvar för skador som beror på felaktig användning av apparaten. Användaren/ägaren står ensam för risken.

Enheten är inte avsedd för följande:

- Egenmäktiga konstruktionsförändringar,
- Reparationer
- Användning utomhus.
- Användning i våtceller.

2.5 Målgrupp/personalens kvalifikation

2.5.1 Betjäning

För betjäningen av apparaten krävs ingen speciell kvalificering.

2.5.2 Installation, idrifttagning och underhåll

Installation, ibruktagning och underhåll av enheten får endast göras av utbildad elektriker med motsvarande kvalifikation.

Elektrikern måste ha läst och förstått manualen och följa anvisningarna i den.

Elektrikern måste beakta de nationella föreskrifterna som rör installation, funktionstest, reparation och underhåll av elektriska produkter som gäller i hans land.

Elektrikern måste kunna och korrekt använda de "fem säkerhetsreglerna" (DIN VDE 0105, EN 50110)

1. Frikoppling;
2. Säkra mot återinkoppling;
3. Fastställ spänningsfrihet;
4. Jorda och kortslut;
5. Täck över eller förhindra åtkomst av intilliggande spänningsförande delar.

2.6 Säkerhetsanvisningar



Fara – elektrisk spänning!

Elektrisk spänning! Livsfara och brandfara p.g.a. elektrisk spänning på 100 ... 240 V.

Direkt eller indirekt kontakt med spänningsförande delar leder till farlig genomströmning i kroppen. Följden kan bli elchock, brännskador eller död.

- Arbeten på 100 ... 240 V-nätet får endast utföras av behörig elektriker!
- Koppla från nätspänningen före montering/demontering.
- Använd aldrig enheten om anslutningskabeln är skadad.
- Öppna inga fastskruvade skydd på enhetens kapsling.
- Använd endast enheten när den är i tekniskt felfritt skick.
- Gör inga ändringar eller reparationer på enheten, dess komponenter eller tillbehör.
- Håll enheten undan från vatten och fuktiga omgivningar.



Observera! – Skador på enheten till följd av yttre påverkan!

Blir enheten fuktig eller smutsig så kan den förstöras.

- Skydda enheten från fukt, smuts och skador vid transport, förvaring och drift.

3 Anvisningar om skydd av miljön

3.1 Miljö



Tänk på att skydda miljön!

Använd elektronik- och elutrustning får inte slängas i hushållsavfallet.

- Enheten innehåller värdefulla material som kan återvinnas. Lämna därför enheten till en miljöstation.

Allt förpackningsmaterial och alla enheter har märkning och kontrollsigill för fackmässig avfallshantering. Lämna alltid in förpackningsmaterial och elektriska enheter resp. deras komponenter på miljöstationer eller till företag som ansvarar för skrotning av sådant material.

Produkten uppfyller de lagliga kraven, särskilt el- och elektroniklagen samt REACH-förordningen.

(EU-direktiv 2012/19/EU WEEE och 2011/65/EU RoHS)

(EU-REACH-förordning samt lagen för tillämpning av förordningen (EG) nr 1907/2006)

4 Konstruktion och funktion

4.1 Funktioner

Enheten är en funktionell radio med flera olika inställningsmöjligheter och monteras infälld i väggen. Enheten ger dig t.ex.:

- Ett AUX-gränssnitt för uppspelning av musik på externa enheter eller för att sända musik till externa enheter.
- En högtalare för upp till 8 favoriter (favoritkanaler).
- Mottagning av DAB+-kanaler.
- Mottagning av FM-kanaler.
- Visning av tid och datum.
- En väckningsfunktion.
- En Sovfunktion.

4.2 Kombinationsmöjligheter

		 <p>8215 U-101-500</p>
	8223 U-500	X
	8222 EB-500	X
	8224 EB-500	X
	8225 EB-500	X
	8226 EB-500	X
	8226/10 EB-500	X
	8252-xxx-101-500	X

Tab. 1: Kombinationsmöjligheter



Hänvisning

Anslutning av högtalare, se kapitel 6.5.1 „Högtalare“ på sida 20.

5 Tekniska data

Beteckning	Värde
Nominell spänning:	230 V AC, ± 10 %, 50 / 60 Hz
Display	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Färgdisplay 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Synligt område horisontellt/vertikalt: 	+/- 80 °
Effektförbrukning i viloläge	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ EKO-läge: 	$\leq 0,4$ W
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komfortläge: 	≤ 5 W
Högtalarens uteffekt:	2 x 2 W (RMS)
Ledartvårsnitt skruvklämmor, spänningsförsörjning:	0,2–2,5 mm ² , AWG 14–26
Skalningslängd skruvklämmor, spänningsförsörjning:	6 mm
Ledartvårsnitt push-in-klämma Högtalar-/signalanslutnings-/antennklämmor styva/flexibla:	0,2–1,5 mm ² , AWG 16–24
Skalningslängd push-in-klämma, högtalar-/signalanslutnings-/antennklämmor:	8 mm
Tillåten högtalarimpedans:	4–8 Ω
Frekvensområde ljud:	250–15 000 Hz
Frekvensområde UKV:	87,5–108 MHz
Frekvensområde DAB+:	174–240 MHz
Temperaturområde:	5 – +40 °C
Förvaringstemperatur:	-20 – +70 °C
Kapslingsklass:	IP 20

Tab. 2: Tekniska data

6 Inkoppling, inbyggnad/montering

6.1 Säkerhet



Fara – elektrisk spänning!

Livsfara p.g.a. elektrisk spänning på 100 ... 240 V vid kortslutning i lågspänningsledningen.

- Lågspännings- och 100 ... 240 V-ledningar får inte installeras gemensamt i en infälld dosa!



Observera! – Antennsignalen är för svag.

Om antennsignalen är för svag på det planerade inbyggnadsstället är det svårt eller går inte alls att ställa in radiosändarna.

- Kontrollera innan arbetena påbörjas om det finns en tillräckligt stark antennsignal.
- Välj i tveksamma fall ett annat monteringsställe för apparaten eller anslut en extern antenn..

6.2 Krav på installatören



Fara – elektrisk spänning!

Installera endast enheterna om du har nödvändig elektroteknisk kunskap och erfarenhet.

- Vid felaktig installation utsätter du dig själv och användaren av den elektriska anläggningen för livsfara.
- Det kan uppstå allvarliga materialskador genom felaktig installation, t.ex. brand.

Nödvändig yrkeskunskap och villkor för installationen är minst:

- Använd de "Fem säkerhetsreglerna" (DIN VDE 0105, EN 50110)::
 1. Frikoppla
 2. Säkra mot återinkoppling
 3. Fastställ spänningsfrihet
 4. Jorda och kortslut;
 5. Täck över eller förhindra åtkomst av intilliggande spänningsförande delar.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning.
- Använd endast lämpliga verktyg och mätinstrument.
- Kontrollera typen av spänningsförsörjningsnät (TN-system, IT-system, TT-system) för att fastställa de anslutningsvillkor som det medför (klassisk nollning, skyddsjordning, nödvändiga tilläggsåtgärder etc.).

6.3 Montage / Demontage



Observera! Risk för skador på enheten om hårda föremål används!

Enhetens plastdelar är känsliga.

- Använd bara händerna för att dra av toppen.
- Använd aldrig skruvmejslar eller liknande hårda föremål för att bända av den.



Hinweis

Elektronische Geräte mit integriertem Schaltnetzteil können im Einzelfall Empfangsstörungen verursachen, wenn diese in unmittelbarer Nähe zum Radio montiert werden.

Den infällda insatsen får endast monteras i infällda dosor i enlighet med DIN 49073, del 1 eller lämpliga utanpåliggande kåpor.

Montering

Utför följande steg för att montera enheten:




Bild 1: Vägghäring: dra av toppen

1. Dra av toppen.

- Är enheten redan monterad eller sammansatt, dra av toppen med hjälp av ramen från den infällda insatsen.




Bild 2: Leveranstillstånd: Dra av toppen

- Om enheten är i leveranstillstånd ska du dra av toppen från den infällda insatsen för hand.
- Använd bara händerna för att dra av toppen!
- Använd aldrig skruvmejslar eller liknande hårda föremål för att bända av den. Då skadas enheten.
- Vid avdragningen måste du nu övervinna motståndet hos fjäderklämmorna.




Bild 3: Ansluta högtalarkablar/signalledningar

2. Anslut högtalarkablarna och signalledningarna till den infällda insatsen.
 - Vid anslutningsklämmorna rör det sig om insticksklämmor.
 - För anslutningsbeläggnen, se kapitel 6.4 „Elanslutning“ på sida 19.
 - För kontaktdonen finns följande anslutningsmöjligheter:
 - Högtalare (närmare information se kapitel 6.5.1 „Högtalare“ på sida 20)
 - AUX-utgång/AUX-utgång (närmare information se kapitel 6.5.2 „AUX (auxiliary)“ på sida 21)
 - Antenn (närmare information se kapitel 6.5.3 „Antenn“ på sida 23)




Bild 4: Ansluta nätkabel

3. Anslut nätkabeln till den infällda insatsen.

- Vid anslutningsklämmorna rör det sig om skruvklämmor.
- Skruvklämmor (maximalt 3,5 Lb, 0,4 Nm)
- För anslutningsbeläggningen, se kapitel 6.4 „Elanslutning“ på sida 19.




Bild 5: Montera den infällda insatsen

4. Montera den infällda insatsen.




Bild 6: Montera displayen

5. Sätt på toppen med ramen på den infällda insatsen.

- Se till att kontaktanslutningen på baksidan inte vrids sönder.
- Pilen (TOP) ska peka uppåt när kontakten sätts i.
- Om monteringen är svår att utföra kontrollerar du om det har bildats en gradning på UP-insatsens insnäppningsöppningar och ta bort den.

Enheten är monterad.

Demontering

Utför följande steg för att demontera enheten:

Demonteringen sker i omvänd ordning jämfört med monteringen.




Bild 7: Lossa kontaktdonen

- Lossa kontaktdonen på högtalarkablarna och signalledningarna på UP-insatsen, t.ex. med en skruvmejsel.
 - Tryck in klämanordningen i apparaten och dra ut kabeln.

6.4 Elanslutning



Obs

- Det måste finnas en automatsäkring i installationen i byggnaden.
- Automatsäkring: 110–230 V AC, $\pm 10\%$, 50/60 Hz max. B16A.
 - Beakta lokala bestämmelser för elinstallationer.




Fig. 8: Elanslutning

- [A] Valbart: AUX-klämmor konfigurerade som ingång eller utgång, se kapitel 8.3.21 „Meny ”Inställningar” – ”AUX”“ på sida 64.
- [B] Valbart: anslutning av en extern antenn, se kapitel 6.5.3 „Antenn“ på sida 23.
- [C] Valbart: slå på på samma gång som rumsbelysningen.
- [D] Variant: Vid anslutning av lysrör, lågenergilampor eller LED-lampor rekommenderas en 2-polig omkopplare.

6.5 Multimedialinkoppling

6.5.1 Högtalare

MONO-drift




Bild 9: MONO-högtalaranslutning

Vid MONO-drift kan högtalaren anslutas till de vänstra (L+/L-) eller högra (R+/R-) anslutningsklämmorna.

- Beakta anslutningarnas polaritet när högtalarna ansluts.

STEREO-drift




Bild 10: STEREO-högtalaranslutning

Vid STEREO-drift kan två högtalaren anslutas, en till den vänstra (L+/L-) och en till den högra (R+/R-) anslutningsklämman.

- Beakta anslutningarnas polaritet när högtalarna ansluts.

6.5.2 AUX (auxiliary)

AUX-ingångar och AUX-utgångar är analoga in-/utgångar för ljudsignaler.

Till AUX-ingångarna kan man ansluta externa ljudkällor, t.ex. MP3-spelare eller ljudkanalen till en TV. De här ljudsignalerna spelas då upp via de högtalare som anslutits till enheten.

Till AUX-utgångarna kan t.ex. förstärkare till en stereoanläggning anslutas för att vidarebefordra ljudsignalerna. Enhetens ljudsignaler spelas då upp på hifi-anläggningen.

- För omkoppling mellan AUX-ingången och AUX-utgången i enheten, se se kapitel 8.3.21 „Meny ”Inställningar” – ”AUX”“ på sida 64.
- För styrning av AUX-funktionen, se se kapitel 8.2.9 „Styra AUX“ på sida 37.
- För olika användningsexempel för enheten, se se kapitel 9 „Användningsexempel“ på sida 80.

AUX-anslutning av externa enheter kan t.ex. göras via något av följande alternativ:




Bild 11: AUX-anslutning av en effektförstärkare

- Anslutning direkt på enheten. I exemplet har en effektförstärkare för montering av en DIN-skena anslutits.




Bild 12: AUX-utvidning cinch

- Anslutning via en kommunikationsadapter med cinch-uttag.



Hänvisning

Kommunikationsadapterar måste sammanställas separat beroende på utförande. De produkter som krävs väljs från onlinekatalogen.

6.5.3 Antenn




Bild 13: Antenn

Det går att ansluta en antenn direkt på enheten, t.ex. en kastantenn.

- Kastantenn: längd ca 90 cm, ledningstvårsnitt 0,5 mm² (AWG 18–22).

Att ändra kastantennens position kan kraftigt påverka mottagningskvaliteten.

7 Ibruktagnig

Det finns ingen klassisk idrifttagning för enheten. När strömmen har kopplats till gÅs valda områden från området "Inställningar" genom i tur och ordning.

- Denna konfiguration utförs automatiskt vid den första idrifttagningen, eller efter att inställningarna har återställts (se kapitel 8.3.33 „RESET (Återställa enheten till fabriksinställningar)“ på sida 79).
- I funktionerna i området "Inställningar" skiftar enheten efter att en funktion har bekräftats automatiskt till nästa funktion. Om vissa funktioner inte är relevanta för dig trycker du på knappen "PLUS" eller "MINUS", så skiftar du till nästa funktion.
- En närmare beskrivning av de enskilda stegen finns i underkapiteln för området "Inställningar".

Genomför konfigurationen i följande ordning:

Nr	Menypunkt		
1.	Språk (endast vid idrifttagning för första gången)		se kapitel 8.3.16 „Meny "Inställningar" – "Språk"“ på sida 57
2.	AUX-ingång/ AUX-utgång		se kapitel 8.3.21 „Meny "Inställningar" – "AUX"“ på sida 64
3.	Starta sökning	<p>Sök efter kanaler och spara automatiskt som favoriter.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Frekvensområdena DAB+ och FM avsöks efter kanaler. ▪ Under sökningen visas en förloppsindikering. ▪ Sammanlagt 4 av de funna kanalerna sparas i alfabetisk ordning som favoriter. <ul style="list-style-type: none"> – De första 4 DAB+-radiokanalerna sparas som favoriter. – Om färre än 4 DAB+-kanaler hittas fylls de i med FM-kanaler. 	<p>Det går att lägga till fler favoriter senare genom att söka efter kanaler igen. Det finns 8 platser för favoriter.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ se kapitel 8.3.11 „Meny "Kanal" – "Automatisk kanalsökning DAB+"“ på sida 52 ▪ se kapitel 8.3.12 „Meny "Kanal" – "Automatisk kanalsökning FM"“ på sida 53 ▪ se kapitel 8.3.13 „Meny "Kanal" – "Ställ in FM-kanal manuellt"“ på sida 54

Tab.3: Konfiguration

Efter den automatiska sökningen går enheten automatiskt över till normal drift och börjar spela upp den första av de valda favoriterna.

- Om inga kanaler hittas vid den automatiska sökningen övergår enheten till favoriten "0" och på displayen visas en hänvisning.
 - I det här fallet är förmodligen mottagningskvaliteten via antennen inte tillräcklig. Möjliga orsaker och åtgärder, se se kapitel 0 „Dålig mottagningskvalitet“ på sida 95.
 - Ytterligare favoriter kan läggas till separat efter idrifttagningen.

- se kapitel 8.3.11 „Meny ”Kanal” – ”Automatisk kanalsökning DAB+”“ på sida 52
- se kapitel 8.3.12 „Meny ”Kanal” – ”Automatisk kanalsökning FM”“ på sida 53
- se kapitel 8.3.13 „Meny ”Kanal” – ”Ställ in FM-kanal manuellt”“ på sida 54

8 Manövrering

8.1 Driftlägen

Enheten har tre driftlägen.

Standby




Bild 14: Standby

- Enheten är i beredskap.
 - Enheten går över till normal drift resp. tillbaka till standby-drift via knappen "PÅ/AV" [1].

Normaldrift




Bild 15: Normaldrift

- T.ex. spela musik
 - se kapitel 8.2 „Betjäning normaldrift“ på sida 28.

Konfigurering




Bild 16: Konfiguration/setup

- T.ex. ställa in tid för väckning
 - se kapitel 8.3 „Styrning – konfigurering“ på sida 40.
 - Tryck länge (> ca 2 sekunder) på ENTER-knappen [4] för att låta enheten gå över till konfigurationsdrift.
 - I området konfiguration ändras tangentbordslayouten.

8.2 Betjäning normaldrift

8.2.1 Översikt




Bild 17: Displayöversikt radio

- [1] Aktuell mottagningsstyrka för den valda kanalen
- [2] Mottagningssignalens signaltyp
 - Analog (FM (UKV))
 - Digital (DAB+)
- [3] Tid/statusindikering
- [4] Favoritplats för den sparade radiokanalen
- [5] Aktuell radiokanal
- [6] Information om den aktuella radiokanalen




Bild 18: Displayöversikt symboler

- [1] Väckarklockan är påslagen
- [2] Frånkopplingstiden (sovfunktion) är inställd



Hänvisning

Vid en annan vald profil avviker displayvisningen.

8.2.2 Knapparnas beläggning




Bild 19: Knapparnas beläggning för betjäning

[1] PÅ/AV

- Koppla över enheten till standby-drift
- Sovfunktion (tryck på knappen i minst 2 sekunder), se kapitel 8.2.6 „Sovfunktion (frånslagstid)“ på sida 35.

[2] Minus

- Lågre volym
 - Om knappen trycks ner längre ändras volymen automatiskt tills knappen släpps upp igen.

[3] Plus

- Högre volym
 - Om knappen trycks ner längre ändras volymen automatiskt tills knappen släpps upp igen.

[4] Enter

- Skifta mellan favoritkanalerna
- Skifta till konfigurationsmenyn (tryck ner knappen i minst 2 sekunder)

8.2.3 Ändra volym




Bild 20: Ställa in volymen

Utför följande steg för att ändra volymen:

1. Tryck under den normala driften på knapparna "MINUS" [2] eller „PLUS“ [3].
 - Apparaten ändrar volymen.

8.2.4 Välja kanaler (favoriter)




Bild 21: Kanalbyte (favoriter)

Det finns 8 platser för favoritkanaler (favoriter) i enheten. Direkt efter att enheten har slagits på visas och spelas den favorit du senast lyssnade på.

Utför följande steg för att skifta mellan favoriterna:

1. Tryck på knappen "ENTER" [4].
 - Enheten byter till nästa favorit.
 - Vid byte till en FM-kanal visas kanalens frekvens. Beroende på kanal visas dessutom kanalens namn (RDS).

Favoriten skiftar.

Kanalerna kan förinställas via en kanalsökning och sparas som favorit i de 8 platserna.

– Kanalsökning:

- se kapitel 8.3.11 „Meny ”Kanal” – ”Automatisk kanalsökning DAB+”“ på sida 52
- se kapitel 8.3.12 „Meny ”Kanal” – ”Automatisk kanalsökning FM”“ på sida 53
- se kapitel 8.3.13 „Meny ”Kanal” – ”Ställ in FM-kanal manuellt”“ på sida 54

Det går att blanda DAB+- och FM-kanaler bland favoriterna. Om du byter mellan en DAB+- och en FM-favorit kan det dröja lite grann, eftersom enheten måste skifta internt mellan digitalt och analogt.



Hänvisning

- Om det inte finns några sparade favoriter i enheten skiftar den direkt efter att den har slagits på till favoriten ”0” och på displayen visas en anvisning.

8.2.5 Ansluta väckarklocka/snooze (slummerfunktion)



Bild 22: Väckningsfunktion

För väckningen kan du välja mellan en pip eller radiouppspelning.

Den aktiva väckningsfunktionen visas på displayen [1].

När väckarklockan går igång visas väckningssignalen på displayen [2]. Pip eller radion blir stegvis högre.

Väckningen kan pausas i 5 minuter genom att trycka på valfri knapp (slummerfunktion/snooze).

Väckningstiden, väckningsprofilen m.m. ställs in i enhetens konfigurationsmeny.

- För väckningsprofil, se se kapitel 8.3.5 „Meny Väckarklocka – Väckningsprofil“ på sida 45.
- För väckningstider, se kapitel 8.3.6 „Meny Väckarklocka – Väckningstider“ på sida 46.
- För akustiska signaler, se se kapitel 8.3.8 „Meny ”Väckarklocka” – ”Spara ljudsignaler”“ på sida 49.

Väckarklockan slås av och på i enhetens konfigurationsmeny, se se kapitel 8.3.4 „Menyn väckarklocka“ på sida 44.

Väckningstonens maxvolym kan begränsas, se se kapitel 8.3.20 „Meny ”Inställningar” – ”Maxvolym”“ på sida 63.



Hänvisning

Innan väckarklockan slås på för första gången måste väckningstiderna först anges.

- Först därefter går det att slå på väckarklockan.
- Först därefter kan väckningsdagarna inaktiveras.

Slå på och slå av väckarklockan

Väckarklockan slås på eller av i enhetens konfigurationsmeny, se se kapitel 8.3.4 „Menyn väckarklocka“ på sida 44.

- På så sätt undviker man i normaldrift att slå av väckningsfunktionen med användarknapparna av misstag.

Avbryta väckarklockan (slummerfunktion/snooze)

Starta snooze-funktionen genom att trycka på valfri knapp på enheten.

- Snooze-funktionen kan bara startas när väckningssignalen är aktiv.

Väckningsfunktionens och snooze-funktionens beteende

Väckningsfunktionens och snooze-funktionens beteende beror på enhetens kopplingstillstånd. Nedan anges de fyra möjliga kopplingstillstånden.

Fall A	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Radion är påslagen och spelar. ▪ Pip är inställd som ljudsignal. ▪ Larmtiden har nåtts.
---------------	---

Beteende och funktioner:

- När väckningstiden nås avbryts radion och ljudsignalen spelas upp (larmläge).
 - Volymen på ljudstyrkan ändras enligt en stegringsfunktion.
 - Volymen höjs från 20 % till 100 % av den maximala volymen.
 - Ljudsignalen spelas upp i 20 sekunder på 20 %. Dessutom höjs volymen varje sekund tills maxvolymen nås efter ca 25 sekunder.
- Displayvisning i larmläget:
 - Väckning
- Larmläget avslutas automatiskt efter 1 minut.
- Ljudsignalen kan avslutas med valfri knapp (snooze-funktion).
 - Då skiftar enheten till uppspelningsläget igen och radion spelas upp.
 - Efter 5 minuter skiftar enheten automatiskt tillbaka till larmläget.
 - Detta förlopp upprepas 3 gånger.
 - Det finns tre sätt att avbryta upprepningarna (stänga av larmfunktionen):
 - Tryck på AV-knappen länge (ca 2 sekunder) när ljudsignalen spelas upp.
 - Tryck på AV-knappen i tiden mellan två ljudsignalerna. I det här fallet stängs även radion av, eftersom den är i uppspelningsläget mellan ljudsignalerna.
 - Väckarklockan inaktiveras i enhetens konfigurationsmeny, se se kapitel 8.3.4 „Menyn väckarklocka“ på sida 44. Då är väckningsfunktionen fullständigt avstängd. Om väckarklockan ska vara aktiv igen kommande dag måste den slås på igen.

Tab.4: Väckarklocka/snooze-funktion fall A

Fall B	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Radion är påslagen och spelar. ▪ "Radio" är inställd som ljudsignal. ▪ Larmtiden har nåtts.
---------------	---

Beteende och funktioner:

- Beteendet och funktionerna är som i fall A.
 - När väckningstiden nås avbryts radion och som ljudsignal spelas pip upp.

Tab.5: Väckarklocka/snooze-funktion fall B

Fall C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Radion är fränkopplad. ▪ Pip är inställd som ljudsignal. ▪ Larmtiden har nåtts.
---------------	---

Beteende och funktioner:

- Beteendet och funktionerna är som i fall A.
 - Mellan ljudsignalerna är radion avstängd.

Tab.6: Väckarklocka/snooze-funktion fall C

Fall D	<ul style="list-style-type: none">▪ Radion är frånkopplad.▪ "Radio" är inställd som ljudsignal.▪ Larmtiden har nåtts.
---------------	---

Beteende och funktioner:

- Radion slås på på den senast använda programplatsen.
 - Om AUX-programplatsen används används programplats 1 eller den första använda programplatsen.
- Volymen motsvarar det senast använda volymvärdet.
- Radions speltid är begränsad till en timma.
 - Om enheten stängs av under tiden och slås på igen upphävs begränsningen.

Tab.7: Väckarklocka/snooze-funktion fall D

8.2.6 Sovfunktion (frånslagstid)




Bild 23: Styrning sovtimer

När sömnfunktionen slås på stängs enheten av automatiskt efter en angiven tid.

Denna funktion kan bara aktiveras när radion är igång.

Påkopplingstiden för sömnfunktionen ställs in i inställningarna, se se kapitel 8.3.26 „Meny ”Inställningar” – ”Sovtimer” (frånkopplingstid)“ på sida 69.

För att sätta på och stänga av sovfunktionen skall följande steg utföras:

Sätta på sovfunktionen

1. Tryck på PÅ/AV-knappen [1] i minst 2 sekunder när radion är påslagen.
 - Sömnfunktionen slås på.
 - Stoppurssymbolen [2] visas på displayen.
 - Radion stängs av automatiskt efter den förinställda tiden.
 - För att ställa in inkopplingstiden, se se kapitel 8.3.26 „Meny ”Inställningar” – ”Sovtimer” (frånkopplingstid)“ på sida 69.

Koppla från sovfunktionen

Variant 1:

- 1 Stäng av radion och sätt på den igen.
 - Sömnfunktionen stängs av.
 - Stoppurssymbolen släcks på displayen.

Variant 2:

1. Tryck på PÅ/AV-knappen [1] i minst 2 sekunder när sömnfunktionen är aktiv.
 - Sömnfunktionen stängs av.
 - Stoppurssymbolen [2] släcks på displayen.

8.2.7 Visa favoriter (favoritkanaler)

Det finns två sätt att visa de sparade favoriterna. För att göra det skiftar du till en av följande funktionerna:

- Flytta favoriter, se se kapitel 8.3.14 „Meny ”Kanal” – ”Flytta favoriter”“ på sida 55.
- Radera favoriter, se se kapitel 8.3.15 „Meny ”Kanal” – ”Radera favoriter”“ på sida 56.

Här visas listan över alla sparade favoriter.

8.2.8 Spara favoriter (favoritkanaler)

Favoriter sparas från DAB+- eller FM-kanallistan. Här visas en lista med alla hittade DAB+- eller FM-kanaler.

- För att spara DAB+-kanaler som favorit, se se kapitel 8.3.9 „Meny ”Kanaler” – ”Stationlista DAB+” och spara favorit“ på sida 50.
- För att spara FM-kanaler som favorit, se se kapitel 8.3.10 „Meny ”Kanal” – ”Stationlista FM” och spara favoriter“ på sida 51.

Kanallistan kan vid behov uppdateras först. Då måste en kanalsökning utföras.

- Sök automatiskt efter DAB+-kanaler, se se kapitel 8.3.11 „Meny ”Kanal” – ”Automatisk kanalsökning DAB+”“ på sida 52.
- Sök automatiskt efter FM-kanaler, se se kapitel 8.3.12 „Meny ”Kanal” – ”Automatisk kanalsökning FM”“ på sida 53.
- Sök manuellt efter FM-kanaler, se se kapitel 8.3.13 „Meny ”Kanal” – ”Ställ in FM-kanal manuellt”“ på sida 54.

8.2.9 Styra AUX

Med AUX-funktionen kan du spela upp musik från den infällda radion på en extern enhet, t.ex. en hifi-anläggning. Det går också att spela upp musik från den externa enheten på den infällda radion.

- Ytterligare information för AUX-anslutningen, se se kapitel 6.5.2 „AUX (auxiliary)“ på sida 21.
- För exempel på enhetssammansättningar för AUX-anslutning, se se kapitel 9 „Användningsexempel“ på sida 80
- Volymen för den uppspelade musiken kan anpassas efter de andra favoriterna via en ingångsförstärkning, se kapitel 8.3.22 „Meny ”Inställningar” – ”AUX-ingångsförstärkning”“ på sida 65.

Lyssna på musik på den infällda radion

För att spela upp musik från en extern enhet på den infällda radion måste följande inställningar göras:

- AUX-läget på den infällda radion måste vara inställt på ”AUX-ingång”.
 - Ställa in AUX-läge, se se kapitel 8.3.21 „Meny ”Inställningar” – ”AUX”“ på sida 64.
 - Favoriten AUX är bara synlig om AUX-anslutningen är inställd på AUX-ingång i inställningarna.




Bild 24: Lyssna på musik på den infällda radion via AUX

Utför följande steg för att spela upp musik på den infällda radion:

1. Slå på den infällda radion.
 - När enheten har slagits på visas den favorit du senast lyssnade på.
2. Tryck på ENTER-knappen [3] tills du har kommit till favoriten AUX.
 - Det aktuella favoritnumret [1] visas uppe till höger på displayen.
 - AUX-favoriten är den sista i de sparade favoriterna.
 - När du har skiftat till AUX-favoriterna är AUX-funktionen aktiv. AUX-symbolen [2] visas.
3. Slå på den externa enheten.
 - Hur den externa enheten styrs varierar beroende på enheten.
 - Ljudkanalen på den externa enheten spelas upp på den infällda radion.

Lyssna på kanalerna i den infällda radion på en extern enhet

För att spela upp en favorit på den infällda radion på en extern enhet måste följande inställningar göras:

- AUX-läget på den infällda radion måste vara inställt på "AUX-utgång".
 - Ställa in AUX-läge, se se kapitel 8.3.21 „Meny ”Inställningar” – ”AUX”“ på sida 64.
 - Favoriten AUX inaktiveras i inställningen "AUX-utgång".




Bild 25: Lyssna på musik på en annan enhet

Utför följande steg för att spela upp en favorit på den infällda radion på en extern enhet:

1. Slå på den infällda radion.
 - När enheten har slagits på visas den favorit du senast lyssnade på.
2. Välj önskad favorit [1] från den infällda radion.
3. Slå på den externa enheten.
 - Hur den externa enheten styrs varierar beroende på enheten.
 - Favoriten på den infällda radion spelas upp på den externa enheten.

8.2.10 Spänningsbortfall

- Om den elektriska spänningen bortfaller bevaras alla inställningar.
- Tiden på enheten uppdateras inte automatiskt efter att den elektriska spänningen har bortfallit.
 - Efter ett spänningsbortfall visar tiden 00:00 på displayen
 - Så länge som tiden "00:00" visas är alla larm inaktiva.
 - Stäng AV enheten och slå PÅ den igen en gång. När enheten slås på igen uppdateras enhetens tid automatiskt. Alla larm är aktiva igen.

8.3 Styrning – konfigurering

Det går bara att skifta till konfigurationsmenyn när den infällda radion är påslagen.

Utför följande steg för att skifta till konfigurationsmenyn:

1. Slå på den infällda radion.
2. Tryck på ENTER-knappen i minst 2 sekunder.
 - Enheten skiftar till konfigurationsmenyn.

8.3.1 Display




Bild 26: Displayöversikt konfigurationsmeny

- [1] Meny/menynivå
- [2] Menynummer
- [3] Föregående menypunkt
- [4] Vald menypunkt
- [5] Nästa menypunkt

8.3.2 Knapparnas beläggning




Bild 27: Knapparnas beläggning för konfigurationsmenyn

[1] PÅ/AV

- En nivå uppåt

[2] Minus

- Menypunkt tillbaka

[3] Plus

- Menypunkt framåt

[4] ENTER

- Kort tryck: Öppna menyn/bekräfta val

8.3.3 Funktioner – konfigurering

I de följande menyerna gör du manuella inställningar eller startar/stoppar funktioner.

Beakta nedan även de angivna hänvisningarna till menypunkterna.




Bild 28: Väckarklocka

Väckarklocka (1/4), se kapitlen om väckarklockan fr.o.m. Kapitel 8.3.4 „Menyn väckarklocka“ på sida 44

- Här ställs tidsfunktionerna in, t.ex. väckarklocka.




Bild 29: Radiokanal

För Radiokanal (2/4), se kapitlen om radiokanal fr.o.m. Kapitel 8.3.9 „Meny ”Kanaler” – ”Stationlista DAB+” och spara favorit“ på sida 50

- Här kan du söka efter radiokanaler, ställa in dem och spara dem som favoriter.
 - Favoriter: 1 till 8 kanaler för DAB+-kanaler och FM-kanaler.




Bild 30: Inställningar

För inställningar (3/4), se de kapitel som hör till inställningarna från Kapitel 8.3.16 „Meny "Inställningar" – "Språk"“ på sida 57

- Här gör du enhetsinställningar, t.ex. språk eller display.




Bild 31: Info

För info (4/4), se de kapitel som hör till Info från Kapitel 8.3.31 „Menyn "Info"“ på sida 75

- Här anger du information om enheten och firmware.



Hänvisning

För hjälp om att navigera i menyerna, se se kapitel 8.3.32 „Menyträd“ på sida 76.

8.3.4 Menyn väckarklocka




Bild 32: Väckarklocka PÅ/AV

Menyn finns i menynivån "Väckarklocka".

Via denna meny hanterar du väckningsfunktionen.

Utför följande steg för att ställa in, slå på och slå av väckningsfunktionen:

1. Skifta till meny "Väckarklocka".
2. Skifta till menypunkten "Väckarklocka PÅ/AV".
3. Välj "Slå på" eller "Slå av" i menypunkten.
 - Sätta på
Bekräfta påslagningen av väckningsfunktionen med ENTER-knappen.
 - Displayen visar status "TILL" med symbolen "Väckarklocka".
 - Frånkoppling:
Bekräfta inaktiveringen av väckningsfunktionen med ENTER-knappen.
 - Väckningsfunktionen är avstängd. Symbolen "Väckarklocka" slocknar.




Bild 33: Huvudindikeringen "väckarklocka" är aktiv [1]

8.3.5 Meny Väckarklocka – Väckningsprofil




Bild 34: Välj larmprofiler

Menyn finns i menynivån "Väckarklocka".

Att välja en larmprofil gör det enklare att ställa in väckningstider. Om du t.ex. väljer "Alla veckodagar är lika" behöver väckningstiderna bara anges en gång.

I den här menyn väljer du mellan 3 larmprofiler. Dessutom går det att välja dagar då larmfunktionen ska vara inaktiv.

Larmprofilen "arbetsdag/veckoslut (må-fr/lö-sö)" är förinställd. Om det här passar för dig behöver du inte välja någon larmprofil.

Utför följande steg för att välja en larmprofil:

1. Skifta till menyn "Väckarklocka".
2. Skifta till menypunkten "Välj larmprofiler".
3. Välj en larmprofil.
4. Bekräfta den valda larmprofilen.

Ytterligare steg:

5. Ställ in väckningstiderna för den valda väckningsprofilen i menyn "Ställa in larmtider".
 - För att ställa in väckningstider, se se kapitel 8.3.6 „Meny Väckarklocka – Väckningstider“ på sida 46.
 - Väckningstiderna hämtas från menyn "Ställ in larmtider", beroende på vald larmprofil.
6. Välj vid behov ut vilka dagar larmfunktionen ska vara inaktiv.
 - För att inaktivera väckningsdagar, se se kapitel 8.3.7 „Meny "Väckarklocka" – "Avaktivera dagar"" på sida 48.
 - Väckningen inaktiveras för de valda dagarna. Det spelar ingen roll vilken väckningsprofil som har valts.

Larmprofil	
Arbetsdag/veckoslut (må-fr/lö-sö)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Förinställd ▪ Väckningstiderna för måndag till fredag är identiska. ▪ Väckningstiderna för lördag till söndag är identiska.
Alla veckodagar är lika	Väckningstiderna är desamma alla veckans dagar.
Individuell veckodag	Väckningstiderna ställs in separat för alla veckans dagar.

Tab.8: Larmprofil

8.3.6 Meny Väckarklocka – Väckningstider




Bild 35: Ställa in väckningstider

Menyn finns i menynivån "Väckarklocka".

Inställningen av väckningstider sker beroende på vilken väckningsprofil som har valts. Beroende på vilken väckningsprofil som har valts hämtas de väckningstider som behövs efter varandra. För att välja en väckningsprofil, se se kapitel 8.3.5 „Meny Väckarklocka – Väckningsprofil“ på sida 45.

Väckningsprofilen "arbetsdag/veckoslut (må-fr/lö-sö)" är förinställd. Om det här passar för dig behöver du inte välja någon väckningsprofil.



Hänvisning

Innan väckarklockan slås på för första gången måste väckningstiderna först anges.

- Först därefter går det att slå på väckarklockan.
- Först därefter kan väckningsdagarna inaktiveras.

Utför följande steg för att ställa in väckningstiderna:

1. Skifta till menyn "Väckarklocka".
2. Skifta till menypunkten "Ställ in larmtid".
 - Beroende på inställd larmprofil hämtas den första larmtiden.
 - För alla larmtider ställs timme och minut in.
3. Ställ in önskade larmtider.
 - Ställ in timmarna för en larmtid med PLUS/MINUS-knapparna och bekräfta inmatningen med ENTER-knappen.
 - Menyn skiftar automatiskt till nästa inställningsmöjlighet.
 - Ställ in minuterna för en larmtid med PLUS/MINUS-knapparna och bekräfta inmatningen med ENTER-knappen.
 - Menyn skiftar automatiskt till nästa dag som ska ställas in.
 - Efter att den sista tiden har ställts in skiftar indikeringen automatiskt tillbaka till menyn "Ställ in larmtid".

Väckningstiderna för väckningsprofilen "arbetsdag/veckoslut (må-fr/lö-sö)" är förinställda.	
Block 1 (veckodagar) – må-fr	<ul style="list-style-type: none"> ▪ timmar ▪ minuter
Block 2 (veckoslut) – lö-sö	<ul style="list-style-type: none"> ▪ timmar ▪ minuter
Väckningstider för väckningsprofilen "Alla veckodagar är lika"	
må-sö	<ul style="list-style-type: none"> ▪ timmar ▪ minuter
Väckningstider för väckningsprofilen "Individuell veckodag"	
må ti on to fr lö sö	<p>Alla 7 veckodagarna anges efter varandra.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ timmar ▪ minuter

Tab.9: Ställa in väckningstider

8.3.7 Meny "Väckarklocka" – "Avaktivera dagar"




Bild 36: Inaktivera väckningsdagar

Menyn finns i menynivån "Väckarklocka".

Med den här funktionen kan enskilda dagar uteslutas från väckning. Det spelar ingen roll vilken väckningsprofil som har valts i inställningarna.

Utför följande steg för att inaktivera väckningsdagar:

1. Skifta till menyn "Väckarklocka".
2. Skifta till menypunkten "Avaktivera dagar".
 - En lista med veckodagarna visas.
 - Alla aktiva veckodagar är förbockade. Efter en idrifttagning är alla veckodagar aktiva.
3. Navigera med PLUS/MINUS-knapparna efter varandra till de önskade dagarna och bekräfta respektive val med ENTER-knappen.
 - För varje vald dag tas bocken bort. På dagarna utan bock sker ingen väckning.

Utför följande steg för att aktivera inaktiverade väckningsdagar:

1. Navigera till de tidigare inaktiverade väckningsdagarna.
 - Inaktiverade dagar är inte förbockade.
2. Bekräfta alla önskade inaktiverade väckningsdagar med ENTER-knappen.
 - Bockarna för de bekräftade dagarna läggs till igen. På de här dagarna sker väckningen igen.

8.3.8 Meny "Väckarklocka" – "Spara ljudsignaler"




Bild 37: Spara ljudsignal

Menyn finns i menynivån "Väckarklocka".

Från den här menyn väljer du en ljudsignal för väckarklockan.

Utför följande steg för att välja ljudsignal:

1. Skifta till menyn "Väckarklocka".
2. Skifta till menypunkten "Ljudsignal".
 - Displayen visar urvalet för alarmklockan.
3. Skifta mellan "ljudsignal eller "radio" som ljudsignal.
4. Bekräfta valet av ljudsignal.
 - Ljudsignalerna har ställts in.

Akustiska signaler	
Spela upp radio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Förinställd ▪ När väckningstiden nås spelas den senast valda favoritkanalen upp.
Ljudsignal	Vid väckningstiden spelas en ljudsignal upp.

Tab.10: Ljudsignaler

8.3.9 Meny "Kanaler" – "Stationlista DAB+" och spara favorit




Bild 38: Visa stationlista DAB+

Menyn finns i menynivån "Radiokanal".

I den här kanallistan visas alla hittade DAB+-kanaler.

- Till sökning efter DAB+-kanaler, se se kapitel 8.3.11 „Meny "Kanal" – "Automatisk kanalsökning DAB+"" på sida 52.

I kanallistan kan enskilda kanaler väljas och spelas för tillfället eller sparas som favorit.

Upp till 8 av de tillgängliga kanalerna kan sparas som favorit.

Utför följande steg för att spela upp en kanal tillfälligt:

1. Skifta till menyn "Radiokanal".
2. Skifta till menypunkten "Stationlista DAB+"
3. Navigera till en kanal med PLUS/MINUS-knapparna.
4. Bekräfta valet genom att trycka kort på ENTER-knappen.
 - Den valda kanalen sparas tillfälligt som favorit "0".
 - Om den hittade kanalen sparas som favorit "0" skiftar enheten till normaldrift och spelar upp kanalen.
 - Om du byter till en annan favorit eller kopplar från enheten är den sparade favoriten "0" inte längre tillgänglig.

Utför följande steg för att spara en kanal som favorit:

1. Skifta till menyn "Radiokanal".
2. Skifta till menypunkten "Stationlista DAB+"
3. Navigera till en kanal med PLUS/MINUS-knapparna.
4. Bekräfta valet genom att trycka länge på ENTER-knappen.
 - Den valda kanalen sparas som ytterligare favorit och läggs in på slutet av listan över favoriter.
 - Om favoriten ska sparas på en annan plats, se kapitel 8.3.14 „Meny "Kanal" – "Flytta favoriter"" på sida 55.
 - När favoriten har sparats som favorit stannar enheten kvar på menypunkten "Kanallista DAB+". Det går att lägga till ytterligare DAB+-kanaler.
 - Om alla favoritplatser är upptagna visas ett varningsmeddelande. I så fall måste du först ta bort favoriter ur favoritlistan, se kapitel 8.3.15 „Meny "Kanal" – "Radera favoriter"" på sida 56.

8.3.10 Meny "Kanal" – "Stationlista FM" och spara favoriter




Bild 39: Stationlista FM

Menyn finns i menynivån "Radiokanal".

I den här kanallistan visas alla hittade FM-kanaler.

- Till sökning efter FM-kanaler, se se kapitel 8.3.12 „Meny "Kanal" – "Automatisk kanalsökning FM"“ på sida 53.

I kanallistan kan enskilda kanaler väljas och spelas för tillfället eller sparas som favorit.

Upp till 8 av de tillgängliga kanalerna kan sparas som favorit.

Utför följande steg för att spela upp en kanal tillfälligt:

1. Skifta till menyn "Radiokanal".
2. Skifta till menypunkten "Stationlista FM".
3. Navigera till en kanal med PLUS/MINUS-knapparna.
4. Bekräfta valet genom att trycka kort på ENTER-knappen.
 - Den valda kanalen sparas tillfälligt som favorit "0".
 - Om den hittade kanalen sparas som favorit "0" skiftar enheten till normaldrift och spelar upp kanalen.
 - Om du byter till en annan favorit eller kopplar från enheten är den sparade favoriten "0" inte längre tillgänglig.

Utför följande steg för att spara en kanal som favorit:

1. Skifta till menyn "Radiokanal".
2. Skifta till menypunkten "Stationlista FM".
3. Navigera till en kanal med PLUS/MINUS-knapparna.
4. Bekräfta valet genom att trycka länge på ENTER-knappen.
 - Den valda kanalen sparas som ytterligare favorit och läggs in på slutet av listan över favoriter.
 - Om favoriten ska sparas på en annan plats, se kapitel 8.3.14 „Meny "Kanal" – "Flytta favoriter"“ på sida 55.
 - När favoriten har sparats som favorit stannar enheten kvar på menypunkten "Stationlista FM". Det går att lägga till ytterligare FM-kanaler.
 - Om alla favoritplatser är upptagna visas ett varningsmeddelande. I så fall måste du först ta bort favoriter ur favoritlistan, se kapitel 8.3.15 „Meny "Kanal" – "Radera favoriter"“ på sida 56.

8.3.11 Meny "Kanal" – "Automatisk kanalsökning DAB+"




Bild 40: Automatisk DAB+-sökning

Menyn finns i menynivån "Radiokanal".

Via den här menyn söker enheten över hela frekvensområdet efter DAB+-kanaler och skapar en kanallista över alla hittade DAB+-kanaler. DAB+-kanalerna i listan sorteras från 0–9 och därefter från A–Ö.

Utför följande steg för att söka efter DAB+-kanaler automatiskt:

1. Skifta till menyn "Radiokanal".
2. Skifta till menypunkten "Automatisk DAB+-sökning".
 - Enheten skapar en lista över alla hittade DAB+-kanaler.
 - Om en kanal hittas flera gånger sparas den bara en gång i listan.
 - När den automatiska sökningen har slutförts skiftar enheten automatiskt till menypunkten "Stationlista DAB+".
 - Den nya kanallistan visas i menypunkten "Stationlista DAB+".
 - I menypunkten "Stationlista DAB+" kan kanaler väljas och spelas för tillfället eller sparas som favorit.
 - Till menypunkten "Stationlista DAB+", se se kapitel 8.3.9 „Meny "Kanaler" – "Stationlista DAB+" och spara favorit“ på sida 50.

8.3.12 Meny "Kanal" – "Automatisk kanalsökning FM"




Bild 41: Automatisk FM-sökning

Menyn finns i menynivån "Radiokanal".

Via den här menyn söker enheten över hela frekvensområdet efter FM-kanaler och skapar en kanallista över alla hittade FM-kanaler. FM-kanalerna i listan sorteras stigande efter frekvens.

Utför följande steg för att söka efter FM-kanaler automatiskt:

1. Skifta till menyn "Radiokanal".
2. Skifta till menypunkten "Automatisk FM-sökning".
 - Enheten skapar en lista över alla hittade FM-kanaler.
 - Om en kanal hittas flera gånger sparas den bara en gång i listan.
 - När den automatiska sökningen har slutförts skiftar enheten automatiskt till menypunkten "Stationlista FM".
 - Den nya kanallistan visas i menypunkten "Stationlista FM".
 - I menypunkten "Stationlista FM" kan kanaler väljas och spelas för tillfället eller sparas som favorit.
 - Till menypunkten "Stationlista FM", se se kapitel 8.3.10 „Meny "Kanal" – "Stationlista FM" och spara favoriter“ på sida 51.

8.3.13 Meny "Kanal" – "Ställ in FM-kanal manuellt"




Bild 42: Ställ in FM manuellt

Menyn finns i menynivån "Radiokanal".

Via den här menyn söker enheten manuellt genom hela frekvensområdet efter FM-kanaler. De kanaler som hittas kan spelas för tillfället eller sparas som favorit.

Utför följande steg för att söka efter FM-kanaler manuellt:

1. Skifta till menyn "Radiokanal".
2. Skifta till menypunkten "Ställ in FM-frekvens manuellt".
3. Sök manuellt efter en FM-kanal med PLUS/MINUS-knapparna.
 - Genom att trycka kort på PLUS/MINUS-knapparna ändrar du den aktuella frekvensen med 0,05 MHz.
 - Om du trycker länge (längre än 1 sekund) på PLUS/MINUS-knappen skiftar frekvensen automatiskt till nästa hittade kanal och stannar där. Efter några sekunder visas kanalens namn.

Spela upp den hittade kanalen tillfälligt.

- Bekräfta valet genom att trycka kort på ENTER-knappen.
 - Den valda kanalen sparas tillfälligt som favorit "0".
 - Om den hittade kanalen sparas som favorit "0" skiftar enheten till normaldrift och spelar upp kanalen.
 - Om du byter till en annan favorit eller kopplar från enheten är den sparade favoriten "0" inte längre tillgänglig.

Spara den hittade kanalen som favorit.

- Bekräfta valet genom att trycka länge på ENTER-knappen.
 - Den valda kanalen sparas som favorit och läggs in på slutet av listan över favoriter.
 - Om favoriten ska sparas på en annan plats, se kapitel 8.3.14 „Meny "Kanal" – "Flytta favoriter"“ på sida 55.
 - När favoriten har sparats som favorit stannar enheten kvar på menypunkten "Ställ in FM-frekvens manuellt". Det går att lägga till ytterligare FM-kanaler.
 - Om alla favoritplatser är upptagna visas ett varningsmeddelande. I så fall måste du först ta bort favoriter ur favoritlistan, se kapitel 8.3.15 „Meny "Kanal" – "Radera favoriter"“ på sida 56.

8.3.14 Meny "Kanal" – "Flytta favoriter"




Bild 43: Flytta favoriter

Menyn finns i menynivån "Radiokanal".

Med den här menyn förskjuter du sparade favoriter inom listan. Den valda favoriten infogas på det valda stället. Övriga favoriter stannar kvar på sin plats i samma ordningsföljd.

Utför följande steg för att byta plats på favoriter:

1. Skifta till menyn "Radiokanal".
2. Skifta till menypunkten "Flytta favoriter".
3. Skifta till den önskade favoriten med "PLUS/MINUS"-knapparna.
4. Bekräfta valet genom att trycka kort på ENTER-knappen.
 - Frågan "Förskjut favorit?" visas uppe till vänster på displayen.
5. Förskjut den valda favoriten till önskad position med PLUS/MINUS-knapparna.
 - Bekräfta den nya positionen genom att trycka kort på ENTER-knappen.

8.3.15 Meny "Kanal" – "Radera favoriter"




Bild 44: Radera favoriter

Menyn finns i menynivån "Radiokanal".

Med den här menyn raderar du sparade kanaler från favoritlistan.

Utför följande steg för att radera en favorit:

1. Skifta till menyn "Radiokanal".
2. Skifta till menypunkten "Radera favoriter".
3. Skifta till den önskade favoriten med "PLUS/MINUS"-knapparna.
4. Radera kanalen från favoritlistan genom att trycka kort på ENTER-knappen.
 - Kanalen raderas från listan över favoriter utan att fler frågor ställs.
 - Alla efterföljande favoriter flyttas fram en plats. Det finns aldrig några luckor mellan sparade favoriter.

8.3.16 Meny "Inställningar" – "Språk"




Bild 45: Välj språk

I den här menyn ställer du in ditt språk.

För att välja språk utför du följande steg:

1. Skifta till menypunkten "Inställningar".
2. Skifta till menypunkten "Språk".
3. Välj ett språk med PLUS/MINUS-knapparna.
4. Bekräfta valet med ENTER-knappen.

Främmande språk inställt

Om ett främmande språk har ställts in återställer du detta med följande steg:




Bild 46: Slå på radion

1. Slå på den infällda radion.
 - Peka på knappen "TILL/FRÅN".




Bild 47: Främmande språk "Huvudmeny"

2. Tryck på ENTER-knappen i minst 2 sekunder.
 - Enheten skiftar till den senast använda menydialogrutan.




Bild 48: Främmande språk "Inställningar"

- Menynumrets högra siffra ska vara en 4:a.
3. Skifta med knappen "PLUS" till menynummer "3/4".
 4. Skifta till menyn med ENTER-knappen.
 - Enheten skiftar till inställningarna i undermenyn "inställningar".




Bild 49: Främmande språk "Menyn Språk"

- Menynumrets högra siffra ska vara en 15:a.
5. Skifta till menynumret 1/15 med PLUS-knappen om menynumret inte redan visar 1/15.
 6. Skifta till menyn med ENTER-knappen.




Bild 50: Främmande språk "Menyn Språk"

- Det aktuella språket visas.
7. Skifta med knappen "PLUS" till ditt språk.
 8. Bekräfta ditt språk med ENTER-knappen.
 - Enheten skiftar språk.

8.3.17 Meny "Inställningar" – "Bas"




Bild 51: Bas

Menyn finns i menynivån "inställningar". I den här menyn finns ljudreglaget "bas".

I den här menyn ställer du in de låga frekvenserna på den uppspelade musiken. Inställningarna beror i väldigt hög grad på din personliga smak och vilken högtalare som används. Prova dig fram till tills du hittar den optimala inställningen för dig.

Välj på följande inställningsmöjligheter:

Inställning	Beskrivning
Bas	Bastoner inom det mänskliga örats hörselområde <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inställningsområde: -5 dB – +5 dB ▪ Förinställt i enheten: 0 dB

Tab.11: Bas

Utför följande steg för att ställa in basen:

1. Skifta till menypunkten "Inställningar".
2. Skifta till menypunkten "Bas".
3. Välj önskad inställning med PLUS/MINUS-knapparna.
4. Bekräfta valet med ENTER-knappen.

8.3.18 Meny "Inställningar" – "Diskant"




Bild 52: Diskant

Menyn finns i menynivån "inställningar". I den här menyn finns ljudreglaget "diskant".

I den här menyn ställer du in de höga frekvenserna på den uppspelade musiken. Inställningarna beror i väldigt hög grad på din personliga smak och vilken högtalare som används. Prova dig fram till tills du hittar den optimala inställningen för dig.

Välj på följande inställningsmöjligheter:

Inställning	Beskrivning
Höjd	Diskanttoner inom det mänskliga örats hörselområde <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inställningsområde: -5 dB – +5 dB ▪ Förinställt i enheten: 0 dB

Tab.12: Diskant

Utför följande steg för att ställa in diskanten:

1. Skifta till menypunkten "Inställningar".
2. Skifta till menypunkten "Diskant".
3. Välj önskad inställning med PLUS/MINUS-knapparna.
4. Bekräfta valet med ENTER-knappen.

8.3.19 Meny "Inställningar" – "Startvolym"




Bild 53: Utgångsvolym

Menyn finns i menynivån "Inställningar".

I denna meny ställer du in den volym som enheten skall ha efter att ha startats.

Välj på följande inställningsmöjligheter:

Startvolym	Beskrivning
Senaste volym	Enheten startar med den senaste volymen.
Fast volym	Den aktuella volymen sparas på enheten. Därefter startar enheten med den här volymen varje gång den slås på.

Tab.13: Startvolym

Utför följande steg för att ställa in startvolymen:

1. Skifta till menypunkten "Inställningar".
2. Skifta till menypunkten "Startvolym".
3. Välj inställning med PLUS/MINUS-knapparna.
4. Bekräfta valet med ENTER-knappen.

8.3.20 Meny "Inställningar" – "Maxvolym"

**Varning! – tyst väckningssignal**

Om du sänker enhetens maxvolym sänker du också volymen på väckningssignalen.

- Ha det i åtanke när du sänker enhetens maxvolym.




Bild 54: Maximal volym

Menyn finns i menynivån "Inställningar".

I den här menyn ställer du in den maximala volymen som enheten kan nå.

- Om enhetens maxvolym sänks går det vid normaldrift bara att skjuta ljudstyrkereglaget till detta värde.

Utför följande steg för att ställa in maxvolym:

1. Skifta till menypunkten "Inställningar".
2. Skifta till menypunkten "Maximal volym".
3. Välj inställning med PLUS/MINUS-knapparna.
4. Bekräfta valet med ENTER-knappen.

8.3.21 Meny "Inställningar" – "AUX"




Bild 55: Inställning AUX

Menyn finns i menynivån "Inställningar".

I den här menyn sparar du om AUX-anslutningen används som ingång eller utgång. Den kan också inaktiveras.

Välj på följande inställningsmöjligheter:

Inställning	Beskrivning
Inaktiverad	Den infällda radions AUX-funktion är inaktiverad. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Favoriten "AUX" (sista favoritplatsen) är inaktiverad.
AUX ingång	En extern källa kan spelas upp på den infällda radion. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Favoriten "AUX" (sista favoritplatsen) är aktiverad. ▪ Välj favoriten "AUX" för att spela upp den externa källan.
AUX-utgång	En favorit på den infällda radion kan spelas upp på en extern enhet. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Favoriten "AUX" (sista favoritplatsen) är inaktiverad.

Tab. 14: Inställning AUX

Utför följande steg för att ställa in AUX-anslutningen:

1. Skifta till menypunkten "Inställningar".
2. Skifta till menypunkten "AUX".
3. Gå till ditt önskade val med "PLUS/MINUS"-knapparna.
4. Bekräfta valet med ENTER-knappen.

8.3.22 Meny "Inställningar" – "AUX-ingångsförstärkning"




Bild 56: AUX-ingångsförstärkning

Menyn finns i menynivån "Inställningar".

I den här menyn ställer du in ingångsförstärkningen för AUX. Med den här inställningen stämmer du t.ex. av volymen för de enheter som är anslutna via AUX mot varandra.

Välj på följande inställningsmöjligheter:

Inställning	Beskrivning
AUX-ingångsförstärkning	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inställningsområde: 0 dB; 3 dB; 6 dB; 9 dB ▪ Förinställt i enheten: 0 dB

Tab.15: AUX-ingångsförstärkning

Utför följande steg för att ställa in ingångens känslighet:

1. Skifta till menypunkten "Inställningar".
2. Skifta till menypunkten "AUX-ingångsförstärkning".
3. Välj önskad inställning med PLUS/MINUS-knapparna.
4. Bekräfta valet med ENTER-knappen.

8.3.23 Meny "Inställningar" – "Indikering profil"








Bild 57: Indikering profil

Menyn finns i menynivån "inställningar". I den här menyn kan du välja olika sätt att visa displayen.

Genom att välja en profil från den här menyn visas en del innehåll på displayen förstorat.

Välj på följande inställningsmöjligheter:

Inställning	Beskrivning	Displayvy normaldrift
	Standard	Displayen visas i standardvyn i normaldrift.
	Stora bokstäver	Vid normaldrift visas i stället för bildspelet kanalnamnet med stora bokstäver.
	Stor klocka	Vid normaldrift visas i stället för bildspelet tiden i stora siffror.
	Bildspel	Vid normaldrift visas bildspelet efter 20 sekunder i stort format. <ul style="list-style-type: none"> När du trycker på ENTER-knappen skiftar displayen till standardvyn i ca 20 sekunder. Under det här tidsspännet har ENTER-knappen sin normala funktion igen.

Tab.16: Indikering profil

Utför följande steg för att ställa in indikeringsprofilen:

1. Skifta till menypunkten "Inställningar".
2. Skifta till menypunkten "Indikering profil".
3. Välj önskad inställning med PLUS/MINUS-knapparna.
4. Bekräfta valet med ENTER-knappen.

8.3.24 Menyn "Inställningar" – "Display-belysning"




Bild 58: Displaybelysning

Menyn finns i menynivån "Inställningar".

I den här menyn väljer du scener för displaybelysningen.

Välj på följande inställningsmöjligheter:

Meny Funktion	Beskrivning
På	Displayen visas kontinuerligt när radion är påslagen (standardinställning).
Automatiskt	Radions displaybelysning reduceras automatiskt till ett medelvärde efter 30 sekunder utan att någon manövrering har skett.
Permanent på	Displayen är belyst kontinuerligt. <ul style="list-style-type: none"> – Kontinuerlig belysning även i frånslaget tillstånd. – Inte tillgängligt i EKO-läget.

Tab.17: Displaybelysning

Genomför följande steg för att ställa in displaybelysningen:

1. Skifta till menypunkten "Inställningar".
2. Skifta till menypunkten "Displaybelysning".
3. Välj din önskade belysning.
4. Bekräfta ditt val med ENTER-knappen.

8.3.25 Menyn "Inställningar" – "Display-ljusstyrka"




Bild 59: Displayljusstyrka

Menyn finns i menynivån "inställningar".

I den här menyn ställer du in önskad ljusstyrka på displayen.

Utför följande steg för att ställa in displayens ljusstyrka:

1. Skifta till menypunkten "Inställningar".
2. Växla till menypunkten "Displayljusstyrka".
3. Ställ in ljusstyrkan med PLUS/MINUS-knapparna.
4. Bekräfta valet med ENTER-knappen.

8.3.26 Meny "Inställningar" – "Sovtimer" (frånkopplingstid)




Bild 60: Sovtimer

Menyn finns i menynivån "Inställningar".

När du har aktiverat funktionen sovtimer stängs den infällda radion av automatiskt efter den tid som ställs in här.

- För att aktivera den här funktionen, se se kapitel 8.2.6 „Sovfunktion (frånslagstid)“ på sida 35.

Tidsinställningen sker i 5-minuterssteg i ett område från 5–60 minuter.

Utför följande steg för att ställa in frånkopplingstiden för sovtimern:

1. Skifta till menypunkten "Inställningar".
2. Skifta till menypunkten "Sovtimer".
3. Välj inställning med PLUS/MINUS-knapparna.
4. Bekräfta valet med ENTER-knappen.

8.3.27 Meny "Inställningar" – "Energieffektivitet"




Bild 61: Energiinställningar

Menyn finns i menynivån "Inställningar".

Välj på följande inställningsmöjligheter:

Meny Funktion	Beskrivning
Eko	Displaybelysningen är dimmad. – Standardinställning vid idrifttagning.
Komfort	Displaybelysningen kan tändas även i frånslaget tillstånd (permanent PÅ), se kapitel 8.3.24 „Menyn "Inställningar" – "Display-belysning" på sida 67.

Tab.18: Energiinställningar

Utför följande steg för att ställa in energieffektiviteten:

1. Skifta till menypunkten "Inställningar".
2. Skifta till menypunkten "Energiinställningar".
3. Välj inställning med PLUS/MINUS-knapparna.
4. Bekräfta valet med ENTER-knappen.

8.3.28 Menyn "Inställningar" – "Manövrering via sidoanslutning"




Bild 62: Styrning sidoanslutningar

Menyn finns i menynivån "Inställningar".

På den här menyn kan du göra ytterligare inkopplingar/frånkopplingar av enheten via en sidoanslutning. T.ex. gemensamt via en ljusbrytare eller rörelsevakt när du går in i eller ut ur rummet.

Välj på följande inställningsmöjligheter:

Meny Funktion	Beskrivning
Omkopplare	Manuellt val: En brytare ansluts till sidoanslutningens ingång.
Knapp	Manuellt val: En knapp ansluts till sidoanslutningens ingång.
Automatiskt	Automatisk identifiering av den anslutna brytaren eller knappen.

Tab.19: Styrning sidoanslutningar

Utför följande steg för att ställa in manövrering via sidoanslutning:

1. Skifta till menypunkten "Inställningar".
2. Skifta till menypunkten "Styrning sidoanslutningar".
3. Välj inställning med PLUS/MINUS-knapparna.
4. Bekräfta valet med ENTER-knappen.

8.3.29 Menyn "Inställningar" – "Antenn"




Bild 63: Antenn

Menyn finns i menynivån "Inställningar".

I den här menyn ställer du in de tillgängliga antennerna.

Välj på följande inställningsmöjligheter:

Meny Funktion	Beskrivning
Intern	Enhetens interna antenn används.
Extern	Den externt anslutna antennen på enheten används. – Antenn och anslutning av antennen: se kapitel 6.5.3 „Antenn“ på sida 23.

Tab.20: Antenn

Utför följande steg för att ställa in antennen:

1. Skifta till menypunkten "Inställningar".
2. Skifta till menypunkten "Antenn".
3. Välj inställning med PLUS/MINUS-knapparna.
4. Bekräfta valet med ENTER-knappen.

8.3.30 Meny "Inställningar" – "Hotelläge"




Bild 64: Hotelläge

Menyn finns i menynivån "Inställningar".

I det här enhetsläget är funktionerna för inställning av enheten inaktiverade. Endast funktioner för normal användning och valda inställningar tillgängliga, som behövs för användning.

I hotelläget är följande funktioner tillgängliga:

Meny Funktion	Beskrivning
PÅ/AV	–
Volym	–
Skifta till favoriterna	Favoriten AUX är bara tillgänglig om AUX är inställt till AUX-ingång i inställningarna.
Väckarklocka	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Väckarklocka ▪ Val av ljudsignal
Sovtimer (snooze-funktion)	Frånkopplingstiden är fast och ställs in innan hotelläget aktiveras.
Visa kanallista	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DAB+ ▪ FM
ÅTERSTÄLLA (Återställning till fabriksinställningarna)	Inaktiverad

Tab.21: Tillgängliga funktioner i hotelläget

Utför följande steg för att aktivera hotelläget:

1. Skifta till menypunkten "Inställningar".
2. Skifta till menypunkten "Hotelläge".
3. Skifta till undermenyn för menypunkten "Hotelläge".
4. Bekräfta valet genom att trycka länge (minst 2 sekunder) på ENTER-knappen.
5. Bekräfta säkerhetsförfrågan genom att trycka på ENTER-knappen.



Hänvisning

Utför följande steg för att inaktivera hotelläget:

- Koppla från enheten.
- Återställ den fränkopplade enheten till normalläget genom att trycka mycket länge (minst 15 sekunder) på PÅ/AV-knappen.

8.3.31 Menyn "Info"






Bild 65: Info


Displayvisning	Info	Beskrivning
	Fast programvara	Här hittar du din enhets aktuella software-version.
	Enhetsnamn	Här visas enhetstypens namn.
	Signalstyrka	Här visas den aktuella källans signalstyrka.

Tab.22: Enhetsinformation

8.3.32 Menyträd







8.3.33 RESET (återställa enheten till fabriksinställningar)

Om du vill ta bort alla gjorda inställningar och ange dem på nytt måste du återställa enheten helt till leveranstillståndet.

Utför följande moment för att återställa enheten:




Bild 66: Återställa enheten

1. Tryck samtidigt på alla enhetens fyra knappar i ca 5 sekunder.
 - Alla gjorda inställningar raderas.
 - Enheten skiftar till den första idrifttagningen. För att utföra den första idrifttagningen, se se kapitel 7 „Ibruktagning“ på sida 24.

9 Användningsexempel

9.1 Monteringssats

Ett litet rum ska utrustas med en infälld radio och en ensam infälld högtalare.

Detta är det klassiska tillämpningsfallet för en infälld radio. För det här tillämpningsfallet finns den infällda radion att få tillsammans med en infälld högtalare i en monteringsfärdig sats.





Bild 67: Monteringssats översikt




Bild 68: Monteringssats anslutning (kastantenn, ca 90 cm lång)

9.2 Monteringssats och styrning av av sidoanslutningar

Ett litet rum ska utrustas med en infälld radio och en ensam infälld högtalare. Förutom den normala användningen ska den infällda radion spela musik när ljuset tänds.

Detta är ett klassiskt tillämpningsfall för en infälld radio som installeras i en fönsterlös toalett. För det här tillämpningsfallet finns den infällda radion att få tillsammans med en infälld högtalare i en monteringsfärdig sats. Brytaren eller knappen måste införskaffas separat.





Bild 69: Monteringssats med styrning av sidoanslutningar: översikt




Bild 70: Monteringssats med styrning av sidoanslutningar: anslutning

9.3 Monteringssats och rörelsevakt

Ett litet rum ska utrustas med en infälld radio och en ensam infälld högtalare.

Förutom den normala användningen ska den infällda radion spela musik när någon går in i rummet. Detta realiseras med en rörelsevakt.

För det här tillämpningsfallet finns den infällda radion att få tillsammans med en infälld högtalare i en monteringsfärdig sats. Rörelsevakten måste införskaffas separat.

Som rörelsevakt används i det här exemplet en kombination av "Busch-Watchdog 180 flex, Basic sensor med selectlins 64761-xxx-500" och den infällda insatsen "ABB flexTronics® Reläinsats flex, 1-delad 64811 U-500". Den här kombinationen är optimal för det här exemplet.





Bild 71: Monteringssats och rörelsevakt: översikt




Bild 72: Monteringssats och rörelsevakt: anslutning




Bild 73: Exempel på lämplig och olämplig placering av rörelsevakten (placering vid radion)

En rörelsevakt placeras i normalfallet på ett lämpligt ställe i rummet. Om den infällda radion är placerad på ett ställe som vore lämpligt för rörelsevakten kan rörelsevakten också placeras direkt vid den infällda radion.

- En fördel med detta är att inga nya kablar behöver dras i rummet vid en eftermontering.
- Nackdelen är att om den infällda radion är olämpligt placerad för en rörelsevakt kan det leda till nedsatt funktion och till och med att rörelsedetekteringen förloras helt.

Rörelsevakten kan av naturliga skäl inte se genom väggar, öppnade dörrar eller andra objekt. Rörelsevakten måste placeras så att detekteringsområdet inte döljs på ett ogynnsamt sätt.

9.4 Takhögtalare

Ett något större rum ska utrustas med en infälld radio och 2 takhögtalare.




Bild 74: Infälld radio med 2 takhögtalare: översikt




Bild 75: Infälld radio med 2 takhögtalare: anslutning

9.5 AUX och effektförstärkare

Ett större rum ska utrustas med en infälld radio och 2 takhögtalare.

Om man vill öka den infällda radios effekt kan en effektförstärkare monteras, t.ex. i en fördelare eller ett undertak.

För att musiken ska kunna spelas upp i takhögtalarna via AUX-anslutningarna måste AUX-läget ställas in på "utgång" i den infällda radios inställningar, se kapitel 8.3.21 „Meny ”Inställningar” – ”AUX”“ på sida 64.




Bild 76: Infälld radio med effektförstärkare och 2 takhögtalare: översikt



Hänvisning

ABB erbjuder för närvarande ingen lämplig effektförstärkare. I de här fallen måste produkter införskaffas från tredje part.




Bild 77: Infälld radio med effektförstärkare och 2 takhögtalare: anslutning

Effektförstärkarens anslutningsfördelning och anslutningsbeteckning kan variera beroende på vilken enhet som används. I stället för beteckningen "AUX-IN" kan även beteckningarna "Audio-IN" eller "Line-IN" förekomma.

9.6 AUX och hifi-anläggning

Den infällda radion ska kunna spelas upp på en hifi-anläggning i ett rum.

För att göra det utökas den infällda radion med en multimedieadapter med 2 cinch-uttag.

För att musiken ska kunna spelas upp på hifi-anläggningen via AUX-anslutningarna måste AUX-läget ställas in på "utgång" i den infällda radions inställningar, se kapitel 8.3.21 „Meny ”Inställningar” – ”AUX”“ på sida 64.




Bild 78: Infälld radio med hifi-anläggning: översikt




Bild 79: Infälld radio med hifi-anläggning: anslutning

Hifi-anläggningens anslutningsfördelning och anslutningsbeteckning kan variera beroende på vilken enhet som används. I stället för beteckningen "AUX-IN" kan även beteckningarna "Audio-IN" eller "Line-IN", "CD" eller "Tuner" förekomma.

9.7 AUX och TV-ljudsignaler

Ljudsignalerna från en TV ska spelas upp via den infällda radion i ett rum. På det här sättet får man möjlighet att lyssna på en nyhetskanal eller musikkanal via den infällda radion.

För att göra det utökas den infällda radion med en multimedieadapter med 2 cinch-uttag.

För att TV:ns ljudsignaler ska kunna spelas upp på den infällda radion via AUX-anslutningarna måste AUX-läget ställas in på "ingång" i den infällda radions inställningar, se se kapitel 8.3.21 „Meny ”Inställningar” – ”AUX”“ på sida 64.




Bild 80: Infälld radio med TV: översikt




Bild 81: Infälld radio med TV: anslutning

TV:ns anslutningsfördelning och anslutningsbeteckning kan variera beroende på vilken enhet som används. I stället för beteckningen "AUX-OUT" kan även beteckningarna "Audio-OUT" eller "Line-OUT" förekomma.

10 Underhåll

10.1 Rengöring

**Observera! – Skador på enheten !**

- Om rengöringsmedel sprayas kan de tränga in i enheten genom springorna.
 - Spraya inga rengöringsmedel direkt på enheten.
- Aggressiva rengöringsmedel kan skada enhetens yta.
 - Använd inga korroderande medel, frätande medel eller lösningsmedel.

Rengör smutsiga enheter med en mjuk och torr duk.

- Om det inte räcker fuktar du duken något med en tvållösning.

11 FAQ och tips

Dålig mottagningskvalitet

Att det inte går att hitta några kanaler vid kanalsökning eller att meddelandet "ingen mottagning" ofta visas när favoriter spelas upp kan ha flera orsaker.

- Ingen extern antenn har anslutits till enheten.
 - Enheten är utrustad med en intern antenn. Om mottagningsförhållandena är bra räcker den. Om mottagningsförhållandena är dåliga rekommenderar vi att en extern antenn används, t.ex. en kastantenn. För anslutning av en extern antenn, se se kapitel 6.5.3 „Antenn“ på sida 23.
- En extern antenn har anslutits. Antennläget är inställt på "intern" i enheten.
 - I det här fallet används inte den externa antennen av enheten. Ställ in enhetens antennläge till "extern", se se kapitel 8.3.29 „Menyn "Inställningar" – "Antenn"" på sida 72.
- Ingen extern antenn har anslutits till enheten. Den interna antennen används. Antennläget är inställt på "extern" i enheten.
 - I det här fallet används inte enhetens interna antenn. Ställ in enhetens antennläge till "intern", se se kapitel 8.3.29 „Menyn "Inställningar" – "Antenn"" på sida 72.
- Den externa antennen är olämpligt placerad.
 - Den externa antennens placering har stor betydelse för mottagningskvaliteten. Den optimala placeringen av den externa antennen går bara att komma fram till genom att prova sig fram på plats. Ändra den externa antennens placering tills mottagningsförhållandena är goda.
- Enheten är placerad på en plats där det inte är någon mottagning.
 - I det här fallet måste man ansluta en extern antenn som är placerad på en plats med bra mottagning. För anslutning av en extern antenn, se se kapitel 6.5.3 „Antenn“ på sida 23.

Volymen går inte att reglera helt

- Den infällda radions maxvolym är nedreglerad. Det går då inte att reglera volymstapeln helt åt höger vid normaldrift.
 - Ställ in den infällda radions maxvolym, se se kapitel 8.3.20 „Meny "Inställningar" – "Maxvolym"" på sida 63.

Väckningssignalen är tyst

- Den infällda radions maxvolym är nedreglerad. Då är också väckningssignalens volym begränsad.
 - Ställ in den infällda radions maxvolym, se se kapitel 8.3.20 „Meny "Inställningar" – "Maxvolym"" på sida 63.

Det går inte att ställa in klockslaget

- Tiden ställs in i samband med en radiokanal.
 - Om den infällda radion t.ex. är permanent ansluten till favoriten "AUX" uppdateras inte tiden. För att ställa in tiden ska du skifta en gång till en radiokanal i favoriterna och sedan tillbaka efter en kort stund.

Favoriten "AUX" är inte synlig

- AUX-läget är inställt på "AUX-utgång" eller inaktiverat i enheten.
 - Ställ in AUX-läget i enheten på "AUX-ingång", se se kapitel 8.3.21 „Meny ”Inställningar” – "AUX"“ på sida 64.

Ä

Ändamålsenlig användning	6
Ändra volym	30

A

Antenn.....	15, 19, 23, 72, 95
Använda väckarklockan	32
Anvisning om skydd av miljön	9
Anvisningar och symboler som används	5
Anvisningar till bruksanvisningen	4

Å

ÅTERSTÄLLA	24, 79
Återställa enhet.....	24, 79
Återställa språk	58

A

Automatisk kanalsökning DAB+ ...	24, 25, 31, 36, 50, 52
Automatisk kanalsökning FM	24, 25, 31, 36, 51, 53
AUX	19, 21, 24, 37, 38, 64, 88, 90, 92, 96
AUX (auxiliary)	15, 21, 37
AUX och effektförstärkare	88
AUX och TV-ljudsignaler	92
AUX-ingångsförstärkning.....	37, 65
AUX-ingångsförstärkning.....	37
AUX-ingångsförstärkning.....	65
Avaktivera dagar.....	45, 48

B

Bas	60
Bestämma ljudsignaler.....	32, 49
Betjäning.....	7
Betjäning normaldrift.....	26, 28
Bortfall av den elektriska spänningen	39

D

Demontage.....	14
Display.....	40
Display ljusstyrka	67, 70
Display-ljusstyrka	68
Displayprofil	66
Driftslägen	26

E

Elanslutning.....	15, 16, 19
Energieffektivitet.....	70
Enhetsinformationer	43, 75

F

FAQ och tips	95
Favoriter	30
Felaktig användning	6
Flytta favoriter.....	36, 50, 51, 54, 55
Främmande språk inställt	58
Frånkopplingstid	35, 69
Frånslagstid.....	29, 35, 69
Funktioner	10
Funktioner - konfigurering	42

H

Hifi-anläggning	90
Högtalare	11, 15, 20
Höjd	61
Hotelläge	73

I

Ibruktagnig.....	24, 79
Inaktivera väckningsdagar	45, 48
Indikeringsprofil	66
Ingångsförstärkning	37, 65
Inkoppling, inbyggnad/montering	13

K

Knapparnas beläggning	29, 41
Kombinationsmöjligheter	11
Konfigurering	27, 40
Konfigurering	42
Konstruktion och funktion	10
Krav på installatören	13

M

Målgrupp.....	7
Manövrering	26
Manövrering via sidoanslutning	71, 82
Maxvolym	32, 63, 95
Menyn "Info"	43, 75
Meyträdd	43, 76
Miljö.....	9
Montage.....	14
Mottagningskvalitet	95
Multimediainkoppling.....	20

Ö

Översikt	28
----------------	----

P

Personalens kvalifikation	7
Profil	66

R

Radera favoriter	36, 50, 51, 54, 56
Rengöring.....	94
Rörelsevakt.....	84

S

Säkerhet	5, 13
Säkerhetsanvisningar	8
Snooze	32
Sovfunktion.....	29, 35, 69
Sovtimer	35, 69
Spänningsbortfall.....	39
Spara favorit	36, 42, 50, 51, 52, 53
Spara favoritkanaler	36
Språk	24, 43, 57, 58
Ställ in FM-kanal manuellt	24, 25, 31, 36, 54
Startvolym.....	62
Stationlista FM.....	36, 51, 53

Styra AUX	21, 37
Styrning - konfigurering.....	27, 40

T

Tekniska data	12
Tider	32, 45, 46
tillämpningsexempel aux och effektförstärkare	88
Tillämpningsexempel AUX och hifi-anläggning.....	90
Tillämpningsexempel monteringsats	80
Tillämpningsexempel monteringsats och rörelsevakt	84
Tillämpningsexempel monteringsats och styrning av av sidoanslutningar	82
Tillämpningsexempel takhögtalare	87

U

Underhåll	94
-----------------	----

V

Väckarklocka	32, 33, 42, 44
Väckningsprofil	32, 45, 46
Väckningssignaler	32, 49
Väckningstider	32, 45, 46
Välja kanaler (favoriter)	30
Visa favoriter	36
Visa favoritkanaler	36
Visa stationlista DAB+”	36, 42, 50, 52
Volym	32, 63, 95



Busch-Jaeger Elektro GmbH
Ett företag i ABB-gruppen

Postfach
58505 Lüdenscheid

Freisenbergstraße 2
58513 Lüdenscheid

www.BUSCH-JAEGER.com
info.bje@de.abb.com

Central försäljning:
Tel.: +49 2351 956-1600
Fax: +49 2351 956-1700