

Gebruikerskaart RFT-N bediening ventilatiesysteem



RFT-N bediening

De bediening

De RFT-N bediening is een draadloze bediening voor het aansturen van het ventilatiesysteem. Deze kan in verschillende ruimtes gemonteerd zijn, zoals in de keuken en/

of de badkamer. Via de bediening kan de ventilatie-unit in meerdere standen worden gezet. De lucht in uw woning wordt zo dag en nacht automatisch verversd. Zo wordt een gezond en comfortabel binnenklimaat gerealiseerd, zonder dat u ernaar om hoeft te kijken.

Het kiezen van een ventilatiestand

Op de bediening kunt u uit verschillende ventilatiestanden kiezen. Door de knop van de gewenste ventilatiestand in te drukken, kunt u deze stand activeren.

Knop	Ventilatiestand	Betekenis van de ventilatiestand
	Laagstand	Ventileren bij afwezigheid of als er 1 persoon aanwezig is.
	Middenstand	Ventileren bij aanwezigheid van meer dan 1 persoon (Bij gebruik van sensoren wordt deze ventilatiestand de automatische stand
	Hoogstand	Ventileren tijdens het koken of douchen of als er veel personen aanwezig zijn.
	Timer	Als u voor een korte tijd wilt ventileren op de hoogste stand. Door meerdere keren op de timerknop te drukken, wordt de timertijd verlengd.  x1 = 10 min.  x2 = 20 min.  x3 = 30 min.

Betekenis kleuren led

Kleur	Betekenis	Wat kunt u doen?
Groen	Wisseling van de ventilatiestand	U hoeft niets te doen.
	Vuilfilter reset succesvol	
Oranje	Vuilfilter-waarschuwing	Vervang of reinig de vuilfilters van uw ventilatieunit. Raadpleeg de gebruikershandleiding of kijk op ons YouTube-kanaal voor instructies.
Rood	Batterij leeg	Controleer of de batterijen leeg zijn en vervang deze als dat nodig blijkt.
	Storing in de communicatie	Zijn de batterijen vol en blijft het lampje rood knipperen
	Storing in de ventilatieunit	neem dan contact op met uw installateur.

Heeft uw ventilatie-unit vuilfilters?

Het is belangrijk dat de filters van uw ventilatie-unit periodiek gereinigd of gewisseld worden, dit draagt namelijk bij aan het verbeteren van de prestaties van uw installatie.

Raadpleeg hiervoor de desbetreffende gebruikershandleiding (ook terug te vinden op [onze website](#)) of kijk op [ons YouTube-kanaal](#) voor instructievideo's.

Vergeet niet uw vuilfilterwaarschuwing te resetten. Nadat het filter van de ventilatieunit is schoongemaakt of vervangen moet u de melding resetten. Druk langer dan 3 seconden tegelijkertijd op een knop links en op een knop rechts op de bediening.



GEBRUIKERSTIPS

- Heeft u visite, bent u aan het koken of laat u de was drogen? Verhoog dan tijdelijk de ventilatiestand.
- De timer kan op elk moment onderbroken worden door op een andere knop te drukken.
- Bij het gebruik zonder sensoren schakelt de unit na hetaflopen van de timer terug naar de laatst gekozen stand voordat de timer werd ingeschakeld, tenzij dit de hoogstandbetreft. In dat geval schakelt de unit terug naar een lagerestand.
- Bij gebruik van sensoren schakelt de unit terug naar de midden ventilatiestand.



LET OP!

- Wanneer u met de RFT-N de laagstand of hoogstand selecteert, en er een externe CO₂- of RV-sensor is geïnstalleerd, blijft het systeem in deze stand ventileren ongeacht het gemeten CO₂-niveau of de luchtvochtigheid.



Website



Productpagina
RFT-N Auto

 **itho daalderop**
Climate for life