




Zugstange für Ablaufgarnitur mit Knopf Ø 30 x 200 mm - Chrom

04 20 36 030 10





Zugstange für Ablaufgarnitur mit Knopf Ø 30 x 200 mm - Chrom

04 20 36 030 10



Zugstange für Ablaufgarnitur mit Knopf Ø 30 x 200 mm - Chrom

04 20 36 030 10



Zugstange für Ablaufgarnitur mit Knopf Ø 30 x 200 mm - Chrom

04 20 36 030 10



Zugstange für Ablaufgarnitur mit Knopf Ø 30 x 200 mm - Chrom

04 20 36 030 10

Ersatzteilstückliste