

Gebruikerskaart RFT-N AUTO bediening ventilatiesysteem



RFT-N AUTO bediening

De bediening

De RFT-N Auto bediening is een draadloze bediening voor het aansturen van het ventilatiesysteem. Deze kan in verschillende ruimtes gemonteerd zijn, zoals in de woon-

en/ of slaapkamers. Via de bediening kan de ventilatie-unit in meerdere standen worden gezet. In de Auto-stand reageert de ventilatie-unit op de meetwaarden van de aangesloten sensoren, zoals een CO₂-sensor. De lucht in uw woning wordt zo dag en nacht automatisch ververs. Zo wordt een gezond en comfortabel binnenklimaat gerealiseerd, zonder dat u ernaar om hoeft te kijken.

Het kiezen van een ventilatiestand

Uw ventilatiesysteem staat standaard op Automatisch. Op de regelaar kunt u uit verschillende ventilatiestanden kiezen. Door de knop van de gewenste ventilatiestand in te drukken, kunt u deze stand activeren.

Knop	Ventilatiestand	Betekenis van de ventilatiestand
	Laagstand	Ventileren bij afwezigheid of als er 1 persoon aanwezig is.
	Hoogstand	Ventileren tijdens het koken of douchen of als er veel personen aanwezig zijn.
auto	Automatische stand	Het ventileren verloopt volledig automatisch aan de hand van de CO ₂ -metingen of luchtvochtigheid in de ruimte of de woning.
	Timer	Als u voor een korte tijd wilt ventileren op de hoogste stand. Door meerdere keren op de timerknop te drukken, wordt de timertijd verlengd.  x1 = 10 min.  x2 = 20 min.  x3 = 30 min.

Betekenis kleuren led

Kleur	Betekenis	Wat kunt u doen?
Groen	Wisseling van de ventilatiestand	U hoeft niets te doen.
	Vuilfilter reset succesvol	
Oranje	Vuilfilter-waarschuwing	Vervang of reinig de vuilfilters van uw ventilatieunit. Raadpleeg de gebruikershandleiding of kijk op ons YouTube-kanaal voor instructies.
Rood	Batterij leeg	Controleer of de batterijen leeg zijn en vervang deze als dat nodig blijkt.
	Storing in de communicatie	Zijn de batterijen vol en blijft het lampje rood knipperen neem dan contact op met uw installateur.
	Storing in de ventilatieunit	

Heeft uw ventilatie-unit vuilfilters?

Het is belangrijk dat de filters van uw ventilatie-unit periodiek gereinigd of gewisseld worden, dit draagt namelijk bij aan het verbeteren van de prestaties van uw installatie. Raadpleeg hiervoor de desbetreffende gebruikershandleiding (ook terug te vinden op [onze website](#)) of kijk op [ons YouTube-kanaal](#) voor instructievideo's.

Vergeet niet uw vuilfilterwaarschuwing te resetten. Nadat het filter van de ventilatieunit is schoongemaakt of vervangen moet u de melding resetten. Druk langer dan 3 seconden tegelijkertijd op een knop links en op een knop rechts op de bediening.



GBRUIKERSTIPS

- Heeft u visite, bent u aan het koken of laat u de was drogen? Verhoog dan tijdelijk de ventilatiestand.
- De timer kan op elk moment onderbroken worden door op een andere knop te drukken.
- Na het aflopen van de timer schakelt het systeem terug naar de automatische stand.
- Bij het gebruik van sensoren is de maximale tijdsduur dat de ventilatie-unit in een andere stand dan de automatische stand kan staan begrensd tot 24 uur. Na deze periode schakelt de unit terug naar de automatische stand.



LET OP!

- Wanneer u kiest voor de laagstand, hoogstand of de timer functie dan ventileert het systeem in deze stand ongeacht het gemeten CO₂ niveau of de luchtvochtigheid.



Website



Productpagina
RFT-N Auto

 **itho daalderop**
Climate for life