STIEBEL ELTRON

Bedienung und Installation
Operation and installation
Utilisation et installation
Gebruik en Installatie
Uso e installazione

HSBC 300.2

Integralspeicher	2
Integral cylinder	35
Tour hydraulique combinée	66
Combiboiler	98
Accumulo integrato	130



Inhaltsverzeichnis

1 Besondere Hinweise ... 3

2 Allgemeine Hinweise ... 3
- 2.1 Symbole in diesem Dokument ... 3
- 2.2 Symbole am Gerät ... 3
- 2.3 Zielgruppen ... 3
- 2.4 Maßeinheiten ... 3
- 2.5 Mitgeltende Dokumente ... 3

3 Sicherheit ... 4
- 3.1 Struktur der Warnhinweise ... 4
- 3.2 Bestimmungsgemäße Verwendung ... 4
- 3.3 Vorhersehbare Fehlanwendung ... 4
- 3.4 Sicherheitshinweise ... 4

4 Gerätebeschreibung ... 4
- 4.1 Gerätekompatibilität ... 5
- 4.2 Lieferumfang ... 5
- 4.3 Zubehör ... 5

5 Lagerung ... 5

6 Transport (Fachkraft) ... 5
- 6.1 Frontverkleidung demontieren ... 6
- 6.2 Übersicht Dämmelemente ... 6
- 6.3 Geräteteile trennen ... 6
- 6.4 Geräteteile zusammenfügen ... 9

7 Montage (Fachkraft) ... 11
- 7.1 Montageort ... 11
- 7.2 Gerät aufstellen ... 12
- 7.3 Heizkreis vorbereiten ... 12
- 7.4 HSBC 3-HKM montieren (optional) ... 12
- 7.5 Heizkreis installieren ... 14
- 7.6 Trinkwasseranschluss ... 14
- 7.7 Heizungsanlage ... 15
- 7.8 Elektrischer Anschluss ... 16
- 7.9 Frontverkleidung montieren ... 21

8 Inbetriebnahme (Fachkraft) ... 21
- 8.1 Kontrolle vor der Inbetriebnahme des Wärmepumpen-Managers ... 21
- 8.2 Gerät in Betrieb nehmen ... 21

9 Einstellungen ... 22
- 9.1 Umwälzpumpen Wilo-Para .../Sc ... 22

10 Reinigung ... 23

11 Wartung (Fachkraft) ... 23
- 11.1 Pufferspeicher leeren ... 23
- 11.2 Trinkwarmwasser-Speicher leeren ... 23
- 11.3 Verbrauchsanzeige der Schutzanode kontrollieren 23

12 Störungsbehebung ... 24
- 12.1 Umwälzpumpe manuell neu starten ... 24

13 Außerbetriebnahme (Fachkraft) ... 24

14 Technische Daten ... 25
- 14.1 Maße und Anschlüsse ... 25
- 14.2 Elektroschaltplan ... 27
- 14.3 Angaben zum Energieverbrauch ... 32
- 14.4 Datentabelle ... 32

15 Kundendienst und Garantie ... 32

16 Umwelt und Recycling ... 34

1 Besondere Hinweise

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Der Anschluss an das Stromnetz ist nur als fester Anschluss erlaubt. Installieren Sie eine Sicherheitsvorrichtung, mit der das Gerät über eine Trennstrecke von 3 mm vom Stromnetz getrennt werden kann. Sicherheitsvorrichtungen sind z. B. Schütze, LS-Schalter, Sicherungen.
- Beachten Sie bei der Installation alle nationalen und regionalen Vorschriften und Bestimmungen.

Trinkwarmwasserpeicher

- Beachten Sie den maximal zulässigen Druck (siehe Kapitel *Datentabelle [▶ 32]*).

2 Allgemeine Hinweise



▶ Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.

2.1 Symbole in diesem Dokument

Symbol	Bedeutung
!	Dieses Symbol zeigt Ihnen einen möglichen Sachschaden, Geräteschaden, Folgeschaden oder Umweltschaden an.
	Allgemeine Hinweise werden mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.
▶	Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass Sie etwas tun müssen.
✓	Dieses Symbol zeigt Ihnen die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, bevor Sie die folgenden Handlungsschritte ausführen.
⇨	Dieses Symbol zeigt Ihnen ein Ergebnis oder Zwischenergebnis.
□□■	Diese Symbole zeigen Ihnen die Ebene des Software-Menüs (in diesem Beispiel 3. Ebene).
[▶ 11]	Dieses Symbol zeigt Ihnen einen Verweis auf die entsprechende Seitenzahl (in diesem Beispiel Seite 11).

2.2 Symbole am Gerät

Symbol	Bedeutung
	Zulauf / Eintritt – roter Pfeil: warm – blauer Pfeil: kalt – grüner Pfeil: neutral
	Auslauf / Austritt – roter Pfeil: warm – blauer Pfeil: kalt – grüner Pfeil: neutral
	Trinkwarmwasser
	Zirkulation
	Wärmepumpe
	Heizung

2.2.1 Prüfzeichen

Siehe Typenschild am Gerät.

2.3 Zielgruppen

Bedienende

Person ohne spezielle Fachkenntnisse

Fachkraft Heizung

Person mit speziellen Fachkenntnissen in folgenden Bereichen: Heizungstechnik, Heizungsmedien, Haustechnik, Gebäudetechnik, Lüftungs- und Klimatechnik, Messtechnik, Wärmepumpentechnik, Umwelttechnik, Arbeitssicherheit, Brandschutz

Fachkraft Elektrotechnik

Person mit speziellen Fachkenntnissen in folgenden Bereichen: Elektrotechnik, Messtechnik, Arbeitssicherheit, Brandschutz

Auszubildende

Auszubildende dürfen die aufgetragenen Aufgaben nur unter fachlicher Aufsicht und Anleitung ausführen.

Berufliche Qualifikation

In Abhängigkeit von den örtlichen Gesetzen ist eine Ausbildung, ein Studium oder eine Weiterbildung erforderlich.

Gendersensible Dokumentation

Wir sind bemüht dem Sprachwandel zu folgen und eine genderbewusste Sprachform zu nutzen, ohne den Lesefluss zu beeinträchtigen. Wir möchten in unserer Dokumentation alle Geschlechter ansprechen, einbeziehen und sichtbar machen.

2.4 Maßeinheiten

Wenn nicht anders angegeben, sind alle Maße in Millimeter.

2.5 Mitgeltende Dokumente

- Bedienungs- und Installationsanleitung der angeschlossenen Wärmepumpe
- Anleitungen des Wärmepumpen-Managers
- Bedienungs- und Installationsanleitungen der zur Anlage gehörenden Komponenten

3 Sicherheit

3.1 Struktur der Warnhinweise

3.1.1 Abschnittsbezogene Warnhinweise

Abschnittsbezogene Warnhinweise gelten für alle Handlungsschritte des Abschnitts.

Personenschaden

VORSICHT
Art und Quelle der Gefahr Folge(n) bei Nichtbeachtung des Warnhinweises ▶ Maßnahme(n) zur Gefahrenabwehr

Sachschaden, Folgeschaden, Umweltschaden

HINWEIS
Art und Quelle der Gefahr Folge(n) bei Nichtbeachtung des Warnhinweises ▶ Maßnahme(n) zur Gefahrenabwehr

3.1.2 Eingebettete Warnhinweise

Eingebettete Warnhinweise gelten nur für den darauffolgenden Handlungsschritt.

▶ **SIGNALWORT: Folge(n) bei Nichtbeachtung des Warnhinweises. Maßnahme(n) zur Gefahrenabwehr.** Handlungsschritt, auf den sich der Warnhinweis bezieht

3.1.3 Symbolerklärung

Symbol	Art der Gefahr
	Verletzung
	Stromschlag
	Verbrennung, Verbrühung

3.1.4 Signalworte

Signalwort	Bedeutung
GEFAHR	Hinweise, deren Nichtbeachtung zu Tod oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG	Hinweise, deren Nichtbeachtung zu Tod oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT	Hinweise, deren Nichtbeachtung zu mittelschweren oder leichten Verletzungen führen kann.
HINWEIS	Hinweise, deren Nichtbeachtung zu Sachschäden, Folgeschäden oder Umweltschäden führen kann.

3.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät dient zum saisonalen Heizen und Kühlen (Vorlauf: 7 °C / Rücklauf: 12 °C) von Räumen und zur Trinkwassererwärmung.

Das Gerät ist für den Einsatz im häuslichen Umfeld vorgesehen. Es kann von nicht eingewiesenen Personen sicher bedient werden. In nicht häuslicher Umgebung, z. B. im Kleingewerbe, kann das Gerät ebenfalls verwendet werden, sofern die Benutzung in gleicher Weise erfolgt.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Beachten dieser Anleitung sowie der Anleitungen für eingesetztes Zubehör.

3.3 Vorhersehbare Fehlanwendung

Als nicht bestimmungsgemäß gilt der Einsatz des Gerätes zur Erwärmung anderer Flüssigkeiten als Wasser oder auch mit Chemikalien versetzten Wassers wie z. B. Sole. Ausnahme: mit Frostschutz versetztes Wasser

3.4 Sicherheitshinweise

Personenschaden

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Wenn während des Betriebs das Gehäuse geöffnet ist, besteht Verletzungsgefahr. Betreiben Sie das Gerät nur mit geschlossenem Gehäuse.
- Bei Auslauftemperaturen größer 43 °C besteht Verbrühungsgefahr.
- Ungeeignete Ersatzteile und ungeeignetes Zubehör können die Sicherheit der nutzenden Person und des Gerätes beeinträchtigen.

Sachschaden, Folgeschaden, Umweltschaden

- Bei unterbrochener Spannungsversorgung ist der aktive Frostschutz der Anlage nicht gewährleistet. Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung auch außerhalb der Heizperiode nicht.
- Der Trinkwarmwasser-Speicher steht unter Versorgungsdruck. Während der Aufheizung tropft das Ausdehnungswasser aus dem Sicherheitsventil. Wenn nach dem Aufheizen weiterhin Wasser tropft, informieren Sie Ihre Fachkraft.

4 Gerätebeschreibung

Das Gerät besteht aus einem Pufferspeicher und einem Trinkwarmwasser-Speicher. Der Pufferspeicher und der Trinkwarmwasser-Speicher mit Wärmeübertrager sind übereinander angeordnet und können für die Einbringung voneinander getrennt werden.

Das Gerät ist im Kunststoffmantel geschäumt und mit einer abnehmbaren Frontverkleidung ausgestattet. Alle hydraulischen Anschlüsse sind nach oben (Heizung) und hinten (Trinkwasser) ausgeführt.

Das Gerät wird hydraulisch und elektrisch mit der Wärmepumpe verbunden.

In dem Gerät sind die folgenden weiteren Systemkomponenten integriert:

- Wärmepumpen-Manager WPM
- hocheffiziente Umwälzpumpe für einen ungemischten Heizkreis
- 3-2-Wege-Umschaltventil
- Speicherladepumpe

Trinkwarmwasser-Speicher

Der Stahlbehälter ist innen mit Spezial-Direktemail und einer Schutzanode ausgerüstet. Die Schutzanode schützt das Speicherinnere vor Korrosion.

Das von der Wärmepumpe erwärmte Heizwasser wird durch einen Wärmeübertrager im Trinkwarmwasser-Speicher gepumpt. Der Wärmeübertrager gibt die dabei aufgenommene Wärme an das Trinkwasser ab. Der integrierte Wärmepumpen-Manager steuert die Trinkwassererwärmung auf die gewünschte Temperatur.

Pufferspeicher

Der Stahlbehälter dient der hydraulischen Entkopplung der Volumenströme von Wärmepumpe und Heizkreis. Die Speicherladepumpe transportiert das von der Wärmepumpe erwärmte Heizwasser in den Pufferspeicher. Bei Anforderung wird das Heizwasser mit der integrierten Umwälzpumpe dem Heizkreis zugeführt.

Wärmepumpen-Manager (WPM)

Die Regelung der Anlage erfolgt über den integrierten Wärmepumpen-Manager.

Der Wärmepumpen-Manager ist für die Regelung eines direkten Heizkreises und eines Mischerkreises geeignet.

Sie können die Zeiten und Temperaturen für den Heiz- und Kühlbetrieb und die Trinkwassererwärmung einstellen. Als Zubehör sind Fernbedienungen zur Bedienung und zur Messung der Raumtemperatur und Raumfeuchte erhältlich.

Der Wärmepumpen-Manager verfügt über eine automatische Sommer/Winter-Umschaltung, sodass Sie die Anlage im Sommer eingeschaltet lassen können.

▶ Beachten Sie die Anleitungen des Wärmepumpen-Managers.

4.1 Gerätekompatibilität

Sie können das Produkt in Kombination mit den folgenden Wärmepumpen verwenden:

- HPA-O 05.2-13.2 (W) Plus HC 230/400
- HPA-O 05.2-17.2 Trend HC 230/400
- WPL-A 05.2-13.2 (W) Plus HK 230/400
- WPL-A 05.2-17.2 Trend HK 230/400

4.2 Lieferumfang

- Dokumentation
- 1× Integralspeicher
- 4× Stellfuß
- 1× Außentemperaturfühler AF PT

4.3 Zubehör

4.3.1 Notwendiges Zubehör

In Abhängigkeit vom Wasser-Versorgungsdruck sind Sicherheitsgruppen und Druckminderventile erhältlich. Diese baumustergeprüften Sicherheitsgruppen schützen das Gerät vor unzulässigen Drucküberschreitungen.

- Kaltwasser-Sicherheitsgruppe
- Druckminderventil

Für Flächenkühlung notwendig:

- Temperaturfühler PT1000
- Fernbedienung FET

4.3.2 Optionales Zubehör

- Pumpenbaugruppe für einen gemischten Heizkreis HSBC 3-HKM
- Rohrbausatz RBS-SBC
- Druckschläuche
- Enthärtungsarmatur HZEA
- Temperaturfühler für Kühlung
- Fernbedienung für den Heizbetrieb
- Sicherheitstemperaturbegrenzer für Flächenheizung STB-FB

Rohrbausatz RBS-SBC

Die hydraulischen Anschlüsse können mit dem als Zubehör erhältlichen Rohrbausatz RBS-SBC hinter dem Trinkwarmwasserspeicher nach oben geführt werden.

5 Lagerung

▶ Lagern Sie das Gerät bei Temperaturen von -20 °C bis +60 °C.

6 Transport (Fachkraft)

VORSICHT

Verletzungsgefahr

Wenn das Gerät umkippt oder fällt, besteht Verletzungsgefahr durch Quetschung.

▶ Transportieren Sie das Gerät mit mindestens zwei Personen.

▶ Montieren Sie die Stellfüße mit mindestens zwei Personen.


▶ Transportieren Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen -20 °C und +60 °C.

▶ Schützen Sie das Gerät beim Transport vor heftigen Stößen.

▶ Transportieren Sie das Gerät nicht mit einem Kran.

▶ Transportieren Sie das Gerät mit der Palette zum Aufstellort.

▶ Schrauben Sie die 4 Schrauben aus der Einwegpalette heraus.




▶ Kippen Sie das Gerät an.

▶ Schrauben Sie die beiliegenden 4 Stellfüße ein.

▶ Heben Sie das Gerät von der Palette. Nutzen Sie die Griffmulden an der Unter- und Rückseite des Gerätes für besseren Halt beim Transport.


▶ Falls enge Türen oder Gänge die Einbringung behindern, können Sie die Frontverkleidung demontieren trennen (siehe Kapitel *Frontverkleidung demontieren [▸ 6]*) und den oberen vom unteren Geräteteil trennen (siehe Kapitel *Geräteteile trennen [▸ 6]*).

6.1 Frontverkleidung demontieren



▶ Entfernen Sie die 2 Sicherungsschrauben an der Oberseite der Frontverkleidung.


▶ Haken Sie die Frontverkleidung nach oben aus.



▶ AA01-X1.18: Ziehen Sie bei Bedarf den Anschlussstecker der Bedieneinheit vom Anschluss im Gerät ab. Die Funktionsfähigkeit vom Gerät ist nicht beeinträchtigt. Die Bedienung über die Bedieneinheit ist nicht möglich.

▶ Lösen Sie das Erdungskabel von der Frontverkleidung.

6.2 Übersicht Dämmelemente




1 Dämmelement 1
2 Dämmelement 2
3 Dämmstoffschraube
4 Dämmelement 3

6.3 Geräteteile trennen


✓ Die Frontverkleidung ist demontiert.

▶ Um die Geräteteile zu trennen, gehen Sie wie folgt vor.




▶ **HINWEIS: Wenn die Befestigungsschrauben aus dem Dämmelement geschraubt werden, werden die Gewindegänge zerstört.** Lösen Sie die Befestigungsschrauben an den 3 Befestigungslaschen nur leicht. Achten Sie darauf, dass Sie die Schrauben nicht vollständig herausdrehen.

Zur vereinfachten Montage und Demontage sind die Dämmelemente links- und rechtsseitig mit gekennzeichneten Griffmulden ausgestattet.



D0000101932

▶ Entnehmen Sie Dämmelement 1.


▶ Entnehmen Sie Dämmelement 2.


D0000080287

▶ Ziehen Sie den „Fühler Heizung (h53)“ am Pufferspeicher heraus.



D0000080288

▶ Lösen Sie das Fühlerkabel aus der Führungsnut im Dämmelement.


D0000080289

▶ Lösen Sie die Steckverbinder der 4 hydraulischen Anschlüsse. Ziehen Sie dazu die Federklemmen mit einem Schraubendreher bis zum Anschlag heraus.


▶ Ziehen Sie die hydraulischen Anschlüsse wie dargestellt ab.


D0000080293

▶ Entnehmen Sie die 4 Hydraulikschläuche.


▶ Entnehmen Sie die 2 Dämmstoffschrauben.

▶ Entnehmen Sie Dämmelement 3.



D0000101956

▶ Lösen Sie die 2 Sicherungsschrauben an den seitlichen Profilleisten.


▶ Haken Sie die seitlichen Profilleisten nach oben aus.


D0000080343

▶ Lösen Sie die 4 Schrauben an den Laschen vorn am Gerät.


D0000074613


▶ Ziehen Sie den oberen Geräteteil nach vorn.



D0000080345

1 Griffschiene

▶ Kippen Sie den oberen Geräteteil nach hinten. Nutzen Sie die Griffschiene für besseren Halt.


D0000102930

▶ Um Beschädigungen zu vermeiden, stellen Sie den oberen Geräteteil auf einer Unterlage ab.


6.4 Geräteteile zusammenfügen

HINWEIS

Sachschaden


Wenn die Dämmelemente nicht richtig montiert wurden, kann sich in den Spalten zwischen dem oberen und den unteren Dämmelementen Kondensat bilden. Falls sich zu viel Kondensat sammelt und zu anderen Geräteteilen läuft, kann an den Kontaktstellen Korrosion entstehen.

- ▶ Achten Sie beim Einsetzen der Dämmelemente darauf, dass die Führungsnut frei von Verschmutzungen ist.
- ▶ Klopfen Sie die Dämmelemente mit der Hand fest.
- ▶ Achten Sie darauf, dass die Dämmelemente eng und ohne Spalte anliegen.




1 Griffschiene
2 Führungsbolzen
3 gestrichelte Linie (Perforation im Blech)
4 Führungsnut
5 Positionierungshilfe

Die Positionierungshilfen und die gestrichelte Linie erleichtern das Aufsetzen und Einschieben des oberen Geräteteils in die Führungsnut am unteren Geräteteil:




1 gestrichelte Linie (Perforation im Blech)


- ▶ Stellen Sie den oberen Geräteteil an der gestrichelten Linie auf den unteren Geräteteil.



- ▶ Schieben Sie den oberen Geräteteil nach hinten, bis er bündig zum unteren Geräteteil ist. Wenn Sie die Geräteteile korrekt zusammenfügen, ist die Endposition durch Führungsnut und Führungsbolzen vorgegeben.




- ▶ Schrauben Sie die beiden Laschen vorne am Gerät mit den 4 Schrauben fest.


D0000128405

▶ Haken Sie die seitlichen Profilleisten von oben nach unten ein.


▶ Fixieren Sie die seitlichen Profilleisten mit den 2 Schrauben.


D0000080293


▶ Setzen Sie das Dämmelement 3 ein.

▶ Setzen Sie die 2 Dämmstoffschrauben ein.


▶ Setzen Sie die 4 Hydraulikschläuche ein.


D0000128406

▶ Verbinden Sie die 4 Hydraulikschläuche mit den Steckverbindern. Achten Sie darauf, dass die Federklemme einrastet.



D0000080287

▶ Stecken Sie den „Fühler Heizung (h53)“ bis zum Anschlag in den Pufferspeicher.


D0000080288


▶ Verlegen Sie das Fühlerkabel in der dafür vorgesehenen Führungsnut im Dämmelement.

Zur vereinfachten Montage und Demontage sind die Dämmelemente links- und rechtsseitig mit gekennzeichneten Griffmulden ausgestattet.


D0000128407

▶ Setzen Sie das Dämmelement 2 ein.

▶ Setzen Sie das Dämmelement 1 ein.



▶ Schließen Sie die 3 Befestigungslaschen.

▶ Schrauben Sie die Befestigungsschrauben an den Befestigungslaschen fest.

7 Montage (Fachkraft)

7.1 Montageort

Der Montageort muss folgende Anforderungen erfüllen:

- frostfrei
- trocken
- ausreichende Raumhöhe

Der Untergrund, auf dem das Gerät installiert werden soll, muss folgende Bedingungen erfüllen:

- wasserunempfindlich
- waagerecht
- eben
- fest
- dauerhaft
- tragfähig (Gewicht des Gerätes, siehe Kapitel *Datentabelle [▶ 32]*)


▶ Stellen Sie sicher, dass der Montageort nicht durch Staub, Gase oder Dämpfe explosionsgefährdet ist.

▶ Um Leitungsverluste zu reduzieren, halten Sie den Abstand zwischen Gerät und Wärmepumpe gering.

▶ Um Leitungsverluste zu reduzieren, halten Sie den Abstand zwischen Gerät und Entnahmestelle gering.

▶ Stellen Sie sicher, dass der Betrieb anderer Geräte am Montageort nicht beeinträchtigt wird.

7.1.1 Mindestabstände



Die seitlichen Mindestabstände können nach rechts oder links getauscht werden.

▶ Um einen störungsfreien Betrieb des Gerätes zu gewährleisten und Wartungsarbeiten am Gerät zu ermöglichen, halten Sie die Mindestabstände ein.

7.1.2 Druckdifferenz

Wenn die verfügbare externe Druckdifferenz überschritten wird, können Druckverluste in der Heizungsanlage zu einer verminderten Heizleistung führen.

▶ Beachten Sie bei der Auslegung der Rohrleitungen, dass die verfügbare externe Druckdifferenz nicht überschritten wird (siehe Kapitel *Datentabelle [▶ 32]*).

▶ Berücksichtigen Sie bei der Berechnung der Druckverluste die Vor- und Rücklaufleitungen und den Druckverlust der Wärmepumpe. Die Druckverluste müssen durch die verfügbare Druckdifferenz abgedeckt werden.

7.1.3 Versorgungsleitungen installieren

Versorgungsleitungen sind alle Elektro-, Vorlauf- und Rücklaufleitungen.

Je nach Ausführung der Heizungsanlage (Druckverluste) kann die maximal zulässige Leitungslänge zwischen Gerät und Wärmepumpe variieren.

▶ Gehen Sie als Richtwert von einer maximalen Leitungslänge von 10 m und einem Leitungsdurchmesser von 22-28 mm aus.

▶ Schützen Sie die Vorlauf- und Rücklaufleitung durch eine ausreichende Wärmedämmung vor Frost. Die Wärmedämmung muss mindestens doppelt so dick wie der Rohrdurchmesser sein. Führen Sie die Wärmedämmung entsprechend geltender Verordnung aus.

▶ Schützen Sie alle Versorgungsleitungen durch ein Installationsrohr vor Feuchtigkeit, Beschädigung und UV-Strahlung.

▶ Verlegen Sie die Versorgungsleitungen zu dem geplanten Montageort.

7.2 Gerät aufstellen

▶ Stellen Sie das Gerät am Montageort auf.

▶ Achten Sie darauf, dass das Gerät allseitig zugänglich ist. Beachten Sie die Mindestabstände (siehe Kapitel *Mindestabstände [▸ 11]*).

▶ Gleichen Sie Bodenunebenheiten mit den Stellfüßen aus.

7.3 Heizkreis vorbereiten

Sauerstoffdiffusion Heizkreis

Wenn Sauerstoff in das Heizungssystem gelangt, können die Stahlteile korrodieren, z. B. der Wärmeübertrager des Warmwasserspeichers oder der Pufferspeicher. Korrosionsprodukte (z. B. Rostschlamm) können sich in den Komponenten des Heizungssystems absetzen. Dadurch kann sich der Leitungsquerschnitt verengen, sodass Leistungsverluste oder Störabschaltungen auftreten können.

▶ Verwenden Sie sauerstoffdiffusionsdichte Rohre und Schläuche (z. B. Mehrschichtverbund-Rohre).

▶ Wenn Sie ein offenes Heizungssystem haben, trennen Sie das Heizungssystem zwischen dem Heizkreis und dem Pufferspeicher. Nutzen Sie dazu z. B. einen Platten-Wärmeübertrager.

▶ Wenn die Druckhaltung mangelhaft ist, kann Sauerstoff ins Heizungssystem gelangen. Stellen Sie die Druckhaltung des Heizungssystems durch den Einsatz eines entsprechend ausgelegten Membran-Ausdehnungsgefäßes (MAG) sicher. Achten Sie darauf, dass der Vordruck des Membran-Ausdehnungsgefäßes und der Fülldruck des Heizungssystems aufeinander abgestimmt sind.

Vorbereitung

HINWEIS

Sachschaden

Zwischen Wärmeerzeuger und Sicherheitsventil darf kein Absperrventil vorhanden sein. Wenn zusätzliche Absperrventile verbaut werden, kann die Funktion des Sicherheitsventils unwirksam werden.

▶ Installieren Sie ein weiteres zugängliches Sicherheitsventil am Wärmeerzeuger oder in seiner unmittelbaren Nähe in der Vorlaufleitung.

✓ Die Heizungsanlage, an die das Gerät angeschlossen wird, wurde von einer Fachkraft nach den in den Planungsunterlagen befindlichen Installationsplänen installiert.


▶ Verlegen Sie die Rohrleitungen für den Heizkreis.

▶ Installieren Sie in der Rücklaufleitung zwischen Gerät und Wärmepumpe einen Befüllanschluss.

7.4 HSBC 3-HKM montieren (optional)

Wenn Sie das Gerät mit einem gemischten Heizkreis erweitern wollen, montieren Sie die als Zubehör erhältliche Pumpenbaugruppe HSBC 3-HKM**.**

Komponenten der Pumpenbaugruppe HSBC 3-HKM:



1 Rohrdämmung
2 Anschlussrohre (Rohrbaugruppe)
3 Temperaturfühler
4 Heizkreispumpe (Rohrbaugruppe)
5 3-Wege-Mischer (Rohrbaugruppe)
6 Dämmmatte für 3-Wege-Mischer
7 Flachdichtungen
8 Stellmotor für 3-Wege-Mischer (Rohrbaugruppe)
9 Dämmmatte für 3-Wege-Mischer und Heizkreispumpe (Rohrbaugruppe)


Vorbereitung

✓ Das Gerät ist allpolig vom Stromnetz getrennt.

✓ Der Pufferspeicher ist leer.

▶ Demontieren Sie die Frontverkleidung und das Dämmelement 1 (siehe Kapitel *Frontverkleidung demontieren [▸ 6]*).

Folgende Komponenten sind geräteseitig am Einbauort der Pumpenbaugruppe vormontiert:




1 Dämmstopfen
2 Formteile für 3-Wege-Mischer
3 Dämmmatte geschlossen
4 Übergangsnippel mit aufgeschraubten Blindkappen

▶ Entnehmen Sie die Dämmstopfen.

▶ Entnehmen Sie die geschlossene Dämmmatte sowie die Formteile für den 3-Wege-Mischer und die Heizkreispumpe.


▶ Schrauben Sie unter Gegenhalten die Blindkappen von den Übergangsnippeln ab.

Montage



▶ Prüfen Sie die Stellung der Achse des 3-Wege-Mischers.

▶ Passen Sie die Stellung ggf. an.



1 eingesetzte Rohrbaugruppe
2 Formteile für 3-Wege-Mischer
3 Dämmmatte für 3-Wege-Mischer
4 Stellmotor für 3-Wege-Mischer

▶ Setzen Sie die Rohrbaugruppe ein.

▶ Legen Sie die Flachdichtungen in die Überwurfmuttern der Anschlussrohre ein.

▶ Verschrauben Sie die Überwurfmuttern unter Gegenhalten an den Übergangsnippeln.


▶ Prüfen Sie die Ausrichtung der Rohre und Funktionselemente der Pumpenbaugruppe.

▶ Ziehen Sie alle Verschraubungen nach.

▶ Setzen Sie die Formteile für den 3-Wege-Mischer über dem Mischventilkörper und oberhalb der Heizkreispumpe ein.


▶ Legen Sie die Dämmmatte für den 3-Wege-Mischer auf den Ventilkörper.

▶ Montieren Sie den Stellmotor für den 3-Wege-Mischer.



▶ **VORSICHT: Wenn das Anschlusskabel in die Fügenuten der EPP-Teile gelegt wird, kann sich Kondensat bilden. Falls Kondensat entlang des Anschlusskabels zu anderen Geräteteilen läuft, kann an den Kontaktstellen Korrosion entstehen.** Verlegen Sie das Anschlusskabel der Pumpenbaugruppe wie dargestellt zum Schaltkasten.

▶ Schieben Sie die Rohrdämmung von oben über die Stutzen der Anschlussrohre.



1 Formteile für 3-Wege-Mischer
2 Dämmmatte für 3-Wege-Mischer und Heizkreispumpe


▶ Setzen Sie die Dämmmatte aus der Pumpenbaugruppe für den 3-Wege-Mischer und die Heizkreispumpe ein.

▶ Beachten Sie die Einstellungen der Parameter im Menü „EINSTELLUNGEN / HEIZEN / HEIZKREIS 2“ in der beiliegenden Inbetriebnahmeanleitung des Wärmepumpen-Managers.

7.5 Heizkreis installieren

▶ **HINWEIS: Fremdkörper wie Schweißperlen, Rost oder Dichtungsmaterial beeinträchtigen die Betriebssicherheit des Gerätes.** Spülen Sie das Rohrleitungssystem gründlich.

Installationsbeispiel:



1 Heizwasser führende Rohrleitung

▶ Schließen Sie das Gerät heizungsseitig an (siehe Kapitel *Maße und Anschlüsse [▸ 25]*). Achten Sie auf Dichtheit.

▶ Schließen Sie die hydraulischen Anschlüsse flachdichtend an.

7.5.1 Filterbaugruppe installieren

▶ Beachten Sie die Bedienungs- und Installationsanleitung der Wärmepumpe.

7.5.2 Magnetit- und Schlammabscheider installieren

▶ Beachten Sie die Bedienungs- und Installationsanleitung der Wärmepumpe.

7.6 Trinkwasseranschluss

HINWEIS

Sachschaden

Eine offene (drucklose) Armatur hält dem Wasserdruck nicht stand.

▶ Betreiben Sie das Gerät mit Druckarmaturen.

✓ Die Kaltwasser-Leitung besteht aus feuerverzinktem Stahl, Edelstahl, Kupfer oder Kunststoff.

✓ Die Warmwasser-Leitung besteht aus Edelstahl, Kupfer oder Kunststoff.

✓ Die Zirkulationsleitung besteht aus Edelstahl, Kupfer oder Kunststoff.

▶ **HINWEIS: Fremdkörper wie Schweißperlen, Rost oder Dichtungsmaterial beeinträchtigen die Betriebssicherheit des Gerätes.** Spülen Sie das Rohrleitungssystem gründlich.

▶ Installieren Sie ein Absperrventil in der Kaltwasser-Leitung.


▶ Installieren Sie ein baumustergeprüftes Sicherheitsventil in der Kaltwasser-Leitung und ggf. Druckminderventile. Beachten Sie die Einsatzgrenzen des Gerätes (siehe Kapitel *Datentabelle [▸ 32]*).

▶ Montieren Sie die Warmwasser-Leitung und die Kaltwasser-Leitung (siehe Kapitel *Maße und Anschlüsse [▸ 25]*).

7.6.1 RBS-SBC montieren (optional)

✓ Das Gerät ist allpolig vom Stromnetz getrennt.


✓ Der Trinkwarmwasser-Speicher ist leer.



▶ Haken Sie die Halterung für die Anschlussrohre oben mittig am Gerät ein.

▶ Verwenden Sie die Halterung als Bohrschablone und bohren Sie die Befestigungslöcher vor.

▶ Befestigen Sie die Halterung mit den Schrauben.



1 Halterung
2 gedämmte Anschlussrohre

▶ Montieren Sie die Anschlussrohre nacheinander, je nach Aufstellung des Gerätes links oder rechts beginnend.

▶ Stecken Sie die Anschlussrohre von unten durch die Halterung.

▶ Verschrauben Sie mit den Überwurfmuttern die Anschlüsse am Gerät.

▶ Schließen Sie die Rohrleitungen des Rohrbausatzes an die Hausinstallation an.

7.6.2 Zirkulationsleitung montieren (optional)

Sie können am Anschluss „Zirkulation" (c10) eine Zirkulationsleitung mit externer Zirkulationspumpe anschließen (siehe Kapitel *Maße und Anschlüsse [▸ 25]*).

▶ Entfernen Sie die Dichtkappe vom Anschluss „Zirkulation" (c10).

▶ Schließen Sie die Zirkulationsleitung an.

7.6.3 Sicherheitsventil Trinkwarmwasser

▶ Dimensionieren Sie die Ablaufleitung so, dass das Wasser bei voll geöffnetem Sicherheitsventil ungehindert ablaufen kann.

▶ Stellen Sie sicher, dass die Ablaufleitung des Sicherheitsventils zur Atmosphäre hin geöffnet ist.

▶ Verlegen Sie die Ablaufleitung mit einem stetigen Gefälle in einem frostfreien Raum zu einem Abfluss.

7.6.4 Trinkwarmwasser-Speicher befüllen und entlüften

▶ Schalten Sie die Anlage vor der Befüllung nicht elektrisch ein.

▶ Befüllen Sie den Trinkwarmwasser-Speicher über den Anschluss „Kaltwasser Zulauf“ (c01).

▶ Öffnen Sie alle nachgeschalteten Entnahmeventile so lange, bis das Gerät gefüllt und das Leitungsnetz luftfrei ist.

▶ Stellen Sie die Durchflussmenge ein. Beachten Sie die maximal zulässige Durchflussmenge bei voll geöffneter Armatur (siehe Kapitel *Datentabelle [▸ 32]*). Reduzieren Sie ggf. die Durchflussmenge an der Drossel der Sicherheitsgruppe.

▶ Führen Sie eine Dichtheitskontrolle durch.

▶ Prüfen Sie die Funktionsfähigkeit des Sicherheitsventils.

▶ Öffnen Sie ein Warmwasserventil der höchsten Entnahmestelle, bis das Wasser blasenfrei austritt.

▶ Schließen Sie das Warmwasserventil der Entnahmestelle.

7.7 Heizungsanlage

Die Heizungsanlage wird mit Trinkwasser befüllt. Damit die Heizungsanlage nicht beschädigt wird, halten Sie die folgenden Grenzwerte ein.

	Einheit	Wert
Wasserhärte	°dH	≤3
pH-Wert		6,5-8,5
Chlorid*	mg/l	<50

* Wenn Sie sicherstellen können, dass kein Sauerstoff in das Heizverteilsystem eingetragen wird, muss der vorgegebene Chlorid-Wert nicht eingehalten werden.

Die Werte (Wasserhärte, pH- und Chlorid-Wert) können Sie mit handelsüblichen Messmitteln messen oder beim zuständigen Trinkwasserversorger erfragen.

▶ Beachten Sie die lokalen Anforderungen (z. B. VDI 2035 in Deutschland).

Wir empfehlen, das Füllwasser nicht zu entsalzen, da hierdurch eine negative Veränderung des pH-Wertes möglich ist.

▶ Wenn Sie das Füllwasser entsalzen oder der pH-Wert des Füllwassers unter 8,2 liegt, kontrollieren Sie den pH-Wert 8-12 Wochen nach der Installation, nach jedem Nachfüllen und bei der nächsten Wartung.

▶ Versetzen Sie das Füllwasser nicht mit Inhibitoren und Zusatzstoffen.

Zubehör zur Wasserenthärtung

Wenn Sie das Füllwasser enthärten müssen, können Sie das folgende Produkt verwenden:
- Enthärtungsarmatur HZEA
- Ersatzpatrone HZEN

▶ Kontrollieren Sie diese Grenzwerte 8-12 Wochen nach der Inbetriebnahme, nach jedem Nachfüllen sowie bei der jährlichen Anlagenwartung erneut.

Gerät in wenig bewohnten Gebäuden

Im regulären Betrieb sind die Verbindungsleitungen und die Anlage durch den Einfrierschutz des Gerätes geschützt.

Wenn das Gerät längere Zeit von der Stromversorgung getrennt ist (Außerbetriebnahme, länger andauernder Stromausfall), entleeren Sie das Gerät wasserseitig. Andernfalls ist das Gerät nicht vor Frost geschützt.

Wenn bei Anlagen ein Stromausfall nicht erkannt werden kann (z. B. bei längerer Abwesenheit in einem Ferienhaus), können Sie folgende Schutzmaßnahme ergreifen:

▶ Versetzen Sie das Füllwasser mit Ethylenglykol in geeigneter Konzentration (20-30 Vol.-%). Beachten Sie die Angaben auf dem Frostschutzmittel. Verwenden Sie nur von uns freigegebene Frostschutzmittel.

▶ Beachten Sie, dass Frostschutzmittel die Dichte und Viskosität des Füllwassers ändern und sich der Volumenstrom verringert.

▶ Erhöhen Sie die Pumpenleistung.


Freigegebene Frostschutzmittel:

Produktbezeichnung	
MEG 10	Wärmeträgerflüssigkeit als Konzentrat auf Ethylenglykol-Basis
MEG 30	Wärmeträgerflüssigkeit als Konzentrat auf Ethylenglykol-Basis

7.7.1 Heizungsanlage befüllen


Bei Auslieferung befindet sich das 3-2-Wege-Umschaltventil in Mittelstellung, sodass der Heizkreis und der Wärmeübertrager für die Trinkwassererwärmung gleichmäßig befüllt werden. Wenn Sie die elektrische Spannungsversorgung einschalten, verfährt das 3-2-Wege-Umschaltventil automatisch in den Heizbetrieb.

Für eine nachträgliche Befüllung oder Entleerung müssen Sie das 3-2-Wege-Umschaltventil zunächst wieder in die Mittelstellung bringen.



A Stellung Heizbetrieb
B Mittelstellung

▶ **HINWEIS: Restbestände von Glykol in den Schläuchen können zu einer Versauerung des Heizwassers führen. Korrosion und Fehlfunktionen können die Folge sein.** Verwenden Sie separate Schläuche für Glykol und Heizwasser.




1 Füll- und Entleerungshahn

▶ Schließen Sie einen Schlauch an den Füll- und Entleerungshahn.

▶ Befüllen Sie die Heizungsanlage über den Füll- und Entleerungshahn.

▶ Entlüften Sie die Heizungsanlage über das Gerät (siehe Kapitel *Gerät entlüften [▸ 16]*).

7.7.2 Gerät entlüften



1 Entlüftungsventil
2 Entlüftungsschlauch
3 Schlauchbefestigung

▶ Lösen Sie den Entlüftungsschlauch aus der Schlauchbefestigung.

▶ Hängen Sie das freie Ende des Entlüftungsschlauchs in ein Auffanggefäß.

▶ Öffnen Sie zum Entlüften das Entlüftungsventil.

▶ Schließen Sie das Entlüftungsventil nach dem Entlüftungsvorgang.

▶ Befestigen Sie den Entlüftungsschlauch.

7.7.3 Heizwasserqualität prüfen

▶ Prüfen Sie das Heizwasser.

▶ Entnehmen Sie etwas Heizwasser.

Sedimente

▶ Prüfen Sie die Farbe des Heizwassers.

▶ Wenn im Heizwasser sedimentierende Stoffe enthalten sind, entschlammen Sie das Heizungssystem.

pH-Wert

▶ Prüfen Sie den pH-Wert des Heizwassers.

▶ Wenn der pH-Wert < 6,5 oder > 8,5 ist, reinigen Sie das Heizungssystem. Bereiten Sie das Heizwasser auf. Stellen Sie sicher, dass kein Sauerstoff ins Heizwasser gelangt.

7.8 Elektrischer Anschluss

HINWEIS

Sachschaden

Wenn das Gerät nicht mit der korrekten Netzspannung betrieben wird, wird das Gerät beschädigt.

▶ Betreiben Sie das Gerät mit der auf dem Typenschild angegebenen Netzspannung.

Die Genehmigung des zuständigen Energieversorgungsunternehmens zum Anschluss des Gerätes muss vorliegen.

Ableitstrom

Der Ableitstrom dieses Gerätes kann < 5 mA sein.

Da das Gerät an die Hausinstallation angeschlossen ist, werden bei einer Differenzstrommessung der Ableitstrom des Gerätes und die Fehlerströme der Installation gemeinsam erfasst.

▶ Bewerten Sie den Anteil des Ableitstroms des Gerätes und der Fehlerströme am Messergebnis.

▶ Beachten Sie dabei die am Messort vorhandenen örtlichen und gerätespezifischen Gegebenheiten sowie etwaige Isolationsfehler oder andere Einflussfaktoren.

7.8.1 Vorbereiten der Elektroinstallation

Die elektrischen Daten sind im Kapitel *Datentabelle [▸ 32]* aufgeführt.

Für die BUS-Leitung benötigen Sie eine geschirmte elektrische Leitung J-Y (St) 2x2x0,8 mm².

Der Anschluss an das Stromnetz ist nur als fester Anschluss erlaubt.

▶ Installieren Sie eine Sicherheitsvorrichtung, mit der das Gerät über eine Trennstrecke von 3 mm vom Stromnetz getrennt werden kann. Sicherheitsvorrichtungen sind z. B. Schütze, LS-Schalter, Sicherungen.

▶ Sichern Sie die zwei Stromkreise für das Gerät und die Steuerung getrennt ab.

▶ Entnehmen Sie der Datentabelle die benötigte Absicherung (siehe Kapitel *Datentabelle [▸ 32]*).

▶ Verwenden Sie starre elektrische Leitungen mit einem zur Absicherung passenden Querschnitt.

▶ Installieren Sie entsprechend der Absicherung die folgenden Leitungsquerschnitte:

Absicherung	Zuordnung	Leitungsquerschnitt [mm²]
B 16 A	Steuerung	1,5

7.8.2 Anschlussbereich


▶ Schalten Sie das Gerät spannungsfrei, indem Sie die Sicherungen ausschalten.

Die Anschlussklemmen befinden sich im Anschlusskasten des Gerätes hinter der Frontverkleidung.

Zugang zum Anschlussbereich


▶ Demontieren Sie die Frontverkleidung (siehe Kapitel *Frontverkleidung demontieren [▸ 6]*).

7.8.3 Anschlussbelegung



▶ Führen Sie alle Netzanschluss- und Fühlerleitungen durch die Kabeldurchführung in das Gerät.

7.8.3.1 Steuerspannung




▶ Schließen Sie das Gerät elektrisch an.

▶ Wenn kein Rundsteuerempfänger eingebunden wird, installieren Sie eine Brücke zwischen L und L' oder schalten Sie das EVU-Signal im WPM aus.

▶ **HINWEIS: Zu fest angezogene Zugentlastungen können zu einem Kurzschluss führen. Ziehen Sie die Zugentlastung nicht komplett an.** Prüfen Sie die Funktion der Zugentlastungen.

XD03.1	Steuerspannung
	Netzanschluss
	L, N, PE
	Netzeingang EVU
	L‘

7.8.3.2 Sicherheitskleinspannung



Klemme		Sicherheitskleinspannung
AA01-X1.1		Wärmepumpe
AA01-X1.3		Außenfühler
AA01-X1.4	BT06	Temperaturfühler Wärmepumpe Pufferspeicher
AA01-X1.6	BT13	Temperaturfühler Wärmepumpe Vorlauf Heizkreis 2 (Zubehör HSBC 3-HKM)
AA01-X1.8	BT20	Temperaturfühler Warmwasserspeicher

Ansteuerung WPM über PWM-Signal

▶ Beachten Sie die Anleitung des Wärmepumpen-Managers WPM.

7.8.4 Anschlussbelegung Wärmepumpen-Manager

WARNUNG

Stromschlag


Wenn Sie an die Kleinspannungsanschlüsse Komponenten anschließen, die nicht mit Sicherheitskleinspannung (SELV) arbeiten, können Teile des Gerätes und angeschlossene Komponenten unter Netzspannung stehen.

▶ Schließen Sie an die Kleinspannungsanschlüsse des Gerätes nur Komponenten an, die mit Sicherheitskleinspannung (SELV) arbeiten.

▶ Stellen Sie eine sichere Trennung zur Netzspannung sicher.

▶ Verwenden Sie nur von uns zugelassene Komponenten.

Bei jedem Fehler am Gerät schaltet der Ausgang X2.10 ein 230 V-Signal. Bei temporären Fehlern schaltet der Ausgang für eine bestimmte Zeit das Signal durch. Bei Fehlern, die zu einer dauerhaften Abschaltung des Gerätes führen, schaltet der Ausgang dauerhaft durch.



Sicherheitskleinspannung			
X1.1 CAN A	+	+	CAN (Anschluss für Wärmepumpe und Wärmepumpen-Erweiterung WPE)
	-	-	
	L	L	
	H	H	
X1.2 CAN B	+	+	CAN (Anschluss für Fernbedienung FET und Internet Service Gateway ISG)
	-	-	
	L	L	
	H	H	
X1.3	1	Signal	Außenfühler
	2	Masse	
X1.4	1	Signal	Pufferfühler (Heizkreisfühler 1)
	2	Masse	
X1.5	1	Signal	Vorlauffühler
	2	Masse	
X1.6	1	Signal	Heizkreisfühler 2
	2	Masse	
X1.7	1	Signal	Heizkreisfühler 3
	2	Masse	
X1.8	1	Signal	Warmwasserspeicher Fühler
	2	Masse	
X1.9	1	Signal	Quellenfühler
	2	Masse	
X1.10	1	Signal	2. Wärmeerzeuger (2.WE)
	2	Masse	
X1.11	1	Signal	VL Kühlen
	2	Masse	
X1.12	1	Signal	Zirkulationsfühler
	2	Masse	
X1.13	1	Signal	Fernbedienung FE7 / Telefonfernschalter / Heizkurvenoptimierung / SG Ready
	2	Masse	
	3	Signal	
X1.14	+	ungeregelt 12 V	Analogeingang 0...10 V
	IN	Eingang	
	GND	GND	
X1.15	+	ungeregelt 12 V	Analogeingang 0...10 V
	IN	Eingang	
	GND	GND	
X1.16	1	Signal	PWM Ausgang 1
	2	Masse	
X1.17	1	Signal	PWM Ausgang 2
	2	Masse	
X1.18 CAN B	+	+	CAN (Anschluss für Bedieneinheit)
	-	-	
	L	L	
	H	H	
X1.19 CAN A	+	+	CAN (Anschluss für Wärmepumpe und Wärmepumpen-Erweiterung WPE)
	-	-	

Sicherheitskleinspannung			
	L	L	
	H	H	

▶ Erden Sie die Busleitung entweder am Gerät oder an der Wärmepumpe.

▶ Erden Sie die Busleitung, indem Sie die Abschirmung über den Kabelmantel stülpen und dann unter die Erdungsklemme klemmen.

Netzspannung			
X2.1	L	L	Stromversorgung
	L	L	
	N	N	
	PE	PE	
X2.2	L'	L'	EVU Eingang
	L*	L*	Pumpen L
X2.3	L	L	Heizkreispumpe 1
	N	N	
	PE	PE	
X2.4	L	L	Heizkreispumpe 2
	N	N	
	PE	PE	
X2.5	L	L	Heizkreispumpe 3
	N	N	
	PE	PE	
X2.6	L	L	Pufferladepumpe 1
	N	N	
	PE	PE	
X2.7	L	L	Pufferladepumpe 2
	N	N	
	PE	PE	
X2.8	L	L	Warmwasserladepumpe
	N	N	
	PE	PE	
X2.9	L	L	Quellenpumpe / Abtauen
	N	N	
	PE	PE	
X2.10	L	L	Störausgang
	N	N	
	PE	PE	
X2.11	L	L	Zirkulationspumpe / 2.WE Warmwasser
	N	N	
	PE	PE	
X2.12	L	L	2.WE Heizung
	N	N	
	PE	PE	
X2.13	L	L	Kühlen
	N	N	
	PE	PE	
X2.14	▲	Mischer AUF	Mischer Heizkreis 2
	N	N	(X2.14.1 Mischer AUF,
	PE	PE	X2.14.2 Mischer ZU)
	▼	Mischer ZU	
X2.15	▲	Mischer AUF	Mischer Heizkreis 3
	N	N	(X2.15.1 Mischer AUF,
	PE	PE	X2.15.2 Mischer ZU)
	▼	Mischer ZU	

▶ **HINWEIS: Der Anschluss an nicht zugelassene Energieeffizienz-Umwälzpumpen können zu Geräteschäden führen.**
Schließen Sie an die Pumpenanschlüsse nur von uns zugelassene Energieeffizienz-Umwälzpumpen an.

7.8.5 LAN-Anschluss


Falls kein WLAN zur Verfügung steht oder die WLAN-Signalstärke nicht ausreichend ist, kann der Wärmepumpen-Manager über ein LAN-Kabel in das Heimnetzwerk eingebunden werden.

▶ Stecken Sie ein LAN-Kabel in die LAN-Buchse auf der Rückseite des Wärmepumpen-Managers.

▶ Verbinden Sie das andere Ende des LAN-Kabels mit einem freien LAN-Anschluss am Router des Kunden.

7.8.6 Zubehör

7.8.6.1 HSBC 3-HKM (optional)




Sicherheitskleinspannung		
AA01-X1.6	BT13	Temperaturfühler Wärmepumpe Vorlauf Heizkreis 2 (Zubehör HSBC 3-HKM)

Netzspannung			
AA01-X2.4	MA11	L, N, PE	Motor Pumpe Heizkreis
AA01-X2.14	MA19	L, L, N	Motor Mischerventil Heizkreis 2

▶ Schließen Sie die Komponenten elektrisch an.

7.8.6.2 Sicherheitstemperaturbegrenzer für Fußbodenheizung STB-FB (optional)



▶ X2.1 (L), X2.2 (L*): Entfernen Sie die Brücke.

▶ X2.1 (L), X2.2 (L*): Schließen Sie den Sicherheitstemperaturbegrenzer an die Klemmen an.

7.8.7 Fühlermontage

7.8.7.1 Außentemperaturfühler AF PT

Die Temperaturfühler haben einen entscheidenden Einfluss auf die Funktion der Heizungsanlage. Achten Sie deshalb auf einen korrekten Sitz und eine gute Isolierung der Fühler.

Der Montageort muss folgende Anforderungen erfüllen:
- Montage an einer Nord- oder Nordostwand
- Montage nicht über Fenstern, Türen und Luftschächten
- Mindestabstände: 2,5 m vom Erdboden, 1 m seitlich von Fenster und Türen
- Witterung frei ausgesetzt
- keine direkte Sonneneinstrahlung

Montage

▶ Durchstoßen Sie die Kabeldurchführung an der dafür vorgesehenen Stelle mit einem spitzen Gegenstand.

▶ Stecken Sie die Kabeldurchführung in die Aussparung am Fühlerhalter.

▶ Stecken Sie eine elektrische Anschlussleitung durch die Kabeldurchführung.

▶ Verbinden Sie die elektrische Anschlussleitung mit der Anschlussklemme im Fühlergehäuse.

▶ Ziehen Sie die Schrauben an der Anschlussklemme fest.

▶ Schließen Sie die elektrische Anschlussleitung an die Fühlerklemme X1.3 an.


▶ Drücken Sie den Fühlerhalter in das Fühlergehäuse, bis er hörbar einrastet.

▶ Befestigen Sie das Fühlergehäuse mit geeignetem Befestigungsmaterial an einer Wand.


7.8.7.2 Temperaturfühler bei Flächenkühlung (optional)

Bei Flächenkühlung ist die Montage eines als Zubehör erhältlichen Temperaturfühlers notwendig.

▶ Demontieren Sie die Frontverkleidung (siehe Kapitel *Frontverkleidung demontieren [▶ 6]*).



▶ Stecken Sie den Temperaturfühler in die Fühlerhülse „Fühler WP Kühlen“



▶ Verlegen Sie das Fühlerkabel in der dafür vorgesehenen Führungsnut im Dämmelement.

▶ Schließen Sie den Temperaturfühler an die entsprechende Klemme am WPM an (siehe Kapitel *Anschlussbelegung Wärmepumpen-Manager [▶ 18]*).


7.8.8 Fernbedienung

Die Fernbedienung FET wird zur Erfassung der Luftfeuchtigkeit bei Kühlung über die Flächenheizung benötigt.


▶ Beachten Sie für die Installation externer Komponenten die Anleitung des Wärmepumpen-Managers.

7.9 Frontverkleidung montieren

▶ Stecken Sie das Erdungskabel auf die Frontverkleidung.



▶ Schließen Sie den Anschlussstecker der Bedieneinheit am Anschluss im Gerät an.



▶ Haken Sie die Frontverkleidung von oben ein.

▶ Befestigen Sie die Frontverkleidung mit den 2 Sicherungsschrauben an der Oberseite der Frontverkleidung.

8 Inbetriebnahme (Fachkraft)

8.1 Kontrolle vor der Inbetriebnahme des Wärmepumpen-Managers

HINWEIS

Sachschaden

Wenn das Heizwasser in Fußbodenheizungen zu heiß ist, kann der Fußbodenbelag beschädigt werden.

▶ Achten Sie bei Fußbodenheizungen auf die maximal zulässige Temperatur für die Fußbodenheizung und verwenden Sie einen externen Sicherheitstemperaturbegrenzer.

- Haben Sie die Heizungsanlage mit dem korrekten Druck befüllt?
- Haben Sie das Gerät entlüftet?
- Haben Sie die Entlüftungsventile geschlossen?
- Haben Sie den Außenfühler richtig angeschlossen und platziert?
- Haben Sie den Netzanschluss fachgerecht ausgeführt?
- Haben Sie die Signalleitung zur Wärmepumpe (BUS-Leitung) richtig angeschlossen?

8.2 Gerät in Betrieb nehmen

Die Inbetriebnahme muss entsprechend dieser Anleitung und den Anleitungen aller zur Wärmepumpen-Anlage gehörenden Komponenten vorgenommen werden.

Für die Inbetriebnahme können Sie die kostenpflichtige Unterstützung unseres Kundendienstes anfordern.

Wenn Sie dieses Gerät gewerblich einsetzen, beachten Sie für die Inbetriebnahme die Festlegungen der Betriebssicherheitsverordnung. Weitere Auskünfte hierzu erteilt die zuständige Überwachungsstelle (z. B. TÜV).

✓ Das Gerät wurde hydraulisch und elektrisch angeschlossen.

▶ Kontrollieren Sie das Zubehör und das Gerät auf Funktionsfähigkeit.

▶ Prüfen Sie die Funktionsfähigkeit des Sicherheitsventils.

▶ Schalten Sie die Sicherung ein.

▶ Nehmen Sie die Inbetriebnahme der Anlage im Wärmepumpen-Manager vor.

▶ Prüfen Sie die korrekte Anzeige der Warmwasser-Temperatur am Wärmepumpen-Manager WPM.

▶ Nehmen Sie den Wärmeerzeuger und ggf. eingebautes elektrisches Zubehör in Betrieb. Beachten Sie die entsprechenden Bedienungs- und Installationsanleitungen.

9 Einstellungen

9.1 Umwälzpumpen Wilo-Para .../Sc

▶ Stellen Sie je nach Heizverteilsystem die Betriebsart der Pumpe ein.

Anzeigen und Bedienelemente



Anzeige:
- LED leuchtet grün: Normalbetrieb
- LED leuchtet/blinkt: Störung




Anzeige der gewählten Regelungsart:
- Δp-v: Differenzdruck variabel (für Zweirohr-Heizungssysteme mit Heizkörpern)
- Δp-c: Differenzdruck konstant (für Fußbodenheizungen) (empfohlen)
- Konstantdrehzahl (für Anlagen mit unveränderlichem Anlagenwiderstand, die einen konstanten Volumenstrom erfordern)



Anzeige der gewählten Kennlinie (I, II, III) innerhalb der Regelungsart




Anzeigekombinationen der LEDs während der Entlüftungsfunktion, während des manuellen Neustarts und während der Tastensperre



Bedientaste
- kurz drücken: Regelungsart und Kennlinie auswählen
- 3 Sekunden drücken: Entlüftungsfunktion aktivieren
- 5 Sekunden drücken: manuellen Neustart aktivieren (siehe Kapitel *Umwälzpumpe manuell neu starten [▶ 24]*)
- 8 Sekunden drücken: Tastensperre aktivieren/deaktivieren (Wenn die Tastensperre aktiviert ist, blinken die LEDs dauerhaft im Abstand von einer Sekunde.)


Regelungsarten und Funktionen

Differenzdruck variabel Δp-v (I, II, III)




- Empfehlung bei Zweirohr-Heizungssystemen mit Heizkörpern zur Reduzierung der Fließgeräusche an Thermostatventilen
- Die Pumpe reduziert die Förderhöhe bei sinkendem Volumenstrom im Rohrleitungsnetz auf die Hälfte.
- Einsparung von elektrischer Energie durch Anpassung der Förderhöhe an den Volumenstrombedarf und geringere Fließgeschwindigkeiten.
- Drei vordefinierte Kennlinien (I, II, III) zur Auswahl.

Differenzdruck konstant Δp-c (I, II, III)



- Empfehlung bei Fußbodenheizungen oder bei groß dimensionierten Rohrleitungen oder allen Anwendungen ohne veränderliche Rohrnetzkennlinie (z. B. Speicherladepumpen) sowie Einrohr-Heizungssysteme mit Heizkörpern
- Die Regelung hält die eingestellte Förderhöhe konstant, unabhängig vom geförderten Volumenstrom.
- Drei vordefinierte Kennlinien (I, II, III) zur Auswahl.

Konstant-Drehzahl (I, II, III)



- Empfehlung bei Anlagen mit unveränderlichem Anlagenwiderstand, die einen konstanten Volumenstrom erfordern.
- Die Pumpe läuft in drei vorgegebenen Festdrehzahlstufen (I, II, III).
- Werkseinstellung: Konstant-Drehzahl, Kennlinie III

Entlüften



- Anlage sachgerecht füllen und entlüften

Wenn die Pumpe nicht selbsttätig entlüftet:
- Entlüftungsfunktion über die Bedientaste aktivieren: 3 Sekunden drücken, dann loslassen.
- Entlüftungsfunktion startet (Dauer 10 Minuten).
- Die oberen und unteren LED-Reihen blinken abwechselnd im Sekundentakt.
- Zum Abbrechen die Bedientaste 3 Sekunden drücken.


Nach dem Entlüften zeigt die LED-Anzeige die zuvor eingestellten Werte der Pumpe.

Regelungsarten einstellen

Regelungsart auswählen



- Die LED-Auswahl der Regelungsarten und der dazugehörigen Kennlinien erfolgt im Uhrzeigersinn.
- Bedientaste kurz (ca. 1 Sekunde) drücken.
- LEDs zeigen die jeweils eingestellte Regelungsart und Kennlinie an (siehe folgende Tabelle).

Anzahl Tastendruck	LED-Anzeige	Regelungsart	Kennlinie
1		Konstant-Drehzahl	II
2		Konstant-Drehzahl	I
3		Differenzdruck variabel Δp-v	III
4		Differenzdruck variabel Δp-v	II
5		Differenzdruck variabel Δp-v	I

Anzahl Tasten-druck	LED-Anzeige	Regelungsart	Kennlinie
6		Differenzdruck kon-stant Δp-c	III
7		Differenzdruck kon-stant Δp-c	II
8		Differenzdruck kon-stant Δp-c	I
*9		Konstant-Drehzahl	III

(*) Mit dem 9. Tastendruck ist die Grundeinstellung (Konstant-Drehzahl, Kennlinie III) wieder erreicht.

10 Reinigung


- ▶ Verwenden Sie keine scheuernden oder anlösenden Reinigungsmittel. Zur Reinigung des Gerätes genügt ein feuchtes Tuch.
- ▶ Kontrollieren Sie regelmäßig die Armaturen. Kalk an den Armaturenausläufen können Sie mit handelsüblichen Entkalkungsmitteln entfernen.

11 Wartung (Fachkraft)

Bauteil	Tätigkeit	Intervall
elektrische Sicherheit	Prüfen Sie die elektrische Sicherheit.	erstmalig nach 2 Jahren bei Bedarf
Sicherheitsgruppe	Prüfen Sie die Sicherheitsgruppe.	erstmalig nach 1 Jahr bei Bedarf Verkürzen Sie das Intervall bei Bedarf in Abhängigkeit der Wasserqualität und der Aufstellbedingungen.

11.1 Pufferspeicher leeren

✓ Das Gerät ist allpolig vom Stromnetz getrennt.



- ▶ Entleeren Sie den Pufferspeicher über den Füll- und Entleerungshahn.

11.2 Trinkwarmwasser-Speicher leeren

WARNUNG


Verbrennung

Beim Entleeren des Gerätes kann heißes Wasser austreten.

- ▶ Tragen Sie hitzebeständige Schutzhandschuhe.

- ▶ Trennen Sie das Gerät von der Spannungsversorgung.
- ▶ Schließen Sie das Absperrventil im Kaltwasser-Zulauf (c01).
- ▶ Öffnen Sie die Warmwasserventile aller Entnahmestellen.
- ▶ Entleeren Sie den Trinkwarmwasser-Speicher über den Anschluss „Kaltwasser Zulauf“ (c01).

11.3 Verbrauchsanzeige der Schutzanode kontrollieren



1 weiß
2 rot

Farbe Verbrauchsanzeige	Bedeutung
weiß	Schutzanode in Ordnung
rot	Schutzanode verbraucht, Austausch notwendig

- ▶ Kontrollieren Sie die Verbrauchsanzeige der Schutzanode.
- ▶ Wenn die Schutzanode verbraucht ist, tauschen Sie sie aus. Achten Sie dabei auf eine gute Verbindung zwischen der Schutzanode und dem Trinkwarmwasser-Speicher (maximaler Übergangswiderstand 0,3 Ω).


12 Störungsbehebung

Störung	Mögliche Ursache	Behebung
Kein warmes Wasser vorhanden oder die Heizung bleibt kalt.	Am Gerät liegt keine Spannung an.	Prüfen Sie die Sicherungen in der Hausinstallation. Schalten Sie die Sicherungen ggf. wieder ein. Wenn die Sicherungen nach dem Einschalten wieder auslösen, benachrichtigen Sie eine Fachkraft.
In der Heizungsanlage sind Strömungsgeräusche zu hören.	Die Heizungsperiode hat begonnen und alles wird durchströmt.	Entlüften Sie die Heizkörper (siehe Kapitel *Heizkörper entlüften* in der Bedienungs- und Installationsanleitung der Wärmepumpe). Lassen Sie die Einstellungen von Ihrer Fachkraft prüfen.

▶ Wenn Sie die Ursache nicht beheben können, rufen Sie eine Fachkraft.

▶ Teilen Sie der Fachkraft zur besseren und schnelleren Hilfe die Nummer vom Typenschild mit.

Das Typenschild befindet sich an der linken Seite des Gerätes.



1 Nummer auf dem Typenschild

12.1 Umwälzpumpe manuell neu starten

Ein manueller Neustart ist notwendig, wenn die Umwälzpumpe z. B. in der Sommerzeit längere Zeit still stand.

▶ Drücken Sie die Bedientaste der Umwälzpumpe 5 Sekunden lang.

⇨ Der Neustart wird gestartet und dauert max. 10 Minuten.

Neustart abbrechen

▶ Wenn Sie den Neustart abbrechen wollen, drücken Sie die Bedientaste 5 Sekunden.

⇨ Nach dem Neustart zeigt die LED die zuvor eingestellten Werte der Umwälzpumpe.

13 Außerbetriebnahme (Fachkraft)

HINWEIS

Sachschaden

Wenn die Einsatzgrenzen und die Mindestumlaufmenge nicht eingehalten werden, kann das Gerät beschädigt werden.

▶ Beachten Sie die Temperatureinsatzgrenzen und die Mindestumlaufmenge auf der Wärmenutzungsseite (siehe Kapitel *Datentabelle [▸ 32]*).

HINWEIS

Sachschaden

Wenn das Wasser im Gerät und in den Rohrleitungen gefriert, können das Gerät und die Rohrleitungen beschädigt werden.


▶ Entleeren Sie bei vollständig ausgeschalteter Wärmepumpe und Frostgefahr die Anlage wasserseitig (siehe Kapitel *Trinkwarmwasser-Speicher leeren [▸ 23]*).

▶ Wenn Sie das Gerät außer Betrieb setzen wollen, müssen Sie den Wärmepumpen-Manager in den BEREITSCHAFTS-BETRIEB setzen.

Die Sicherheitsfunktionen zum Schutz der Anlage sowie Frostschutz bleiben erhalten.


14 Technische Daten

14.1 Maße und Anschlüsse



				HSBC 300.2
b01	Durchführung elektr. Leitungen			
c01	Kaltwasser Zulauf	Außengewinde		G 1
c06	Warmwasser Auslauf	Außengewinde		G 1
c10	Zirkulation	Außengewinde		G 1/2
d01	WP Vorlauf	Durchmesser	mm	28
d02	WP Rücklauf	Durchmesser	mm	28
e01	Heizung Vorlauf	Durchmesser	mm	22
e02	Heizung Rücklauf	Durchmesser	mm	22


14.1.1 Weitere Anschlüsse



				HSBC 300.2
h08	Fühler WP Kühlen	Durchmesser	mm	9,5
h16	Fühler Warmwasser	Durchmesser	mm	9,5
h17	Fühler Warmwasser opt.	Durchmesser	mm	9,5
h53	Fühler Heizung	Durchmesser	mm	9,5
i01	Flansch	Außendurchmesser	mm	140
		Anzugsdrehmoment	Nm	45
i18	Schutzanode	Innengewinde		G 1 1/4


14.1.2 Zubehör

HSBC 3-HKM



				HSBC 3-HKM
e30	Heizung Vorlauf gemischt	Durchmesser	mm	22
e31	Heizung Rücklauf gemischt	Durchmesser	mm	22

RBS-SBC



				RBS-SBC
c01	Kaltwasser Zulauf	Durchmesser	mm	22
c06	Warmwasser Auslauf	Durchmesser	mm	22
c10	Zirkulation	Durchmesser	mm	12

14.2 Elektroschaltplan

Klemme	Bezeichnung
AA16	Internet Service Gateway (ISG)
MA10	Motor Pumpe Heizkreis
MA11	Motor Pumpe WP Heizkreis 2 (Zubehör HSBC 3-HKM)
MA14	Motor Pufferladepumpe
MA15	Motor Umschaltventil Heizung-Warmwasser
MA19	Motor Mischerventil Heizkreis 2 (Zubehör HSBC 3-HKM)
KF17	Relais Umschaltventil Wärmequelle
XD03.1	Anschlussklemme Steuerspannung
XD06.1	Anschlussklemme Beheizung (Zubehör HSBC 3-HE)
XD06.2	Anschlussklemme Beheizung (Zubehör HSBC 3-HE)
XE01	Erdungsklemme Netz


Sicherheitskleinspannung

Klemme	Bezeichnung
AA01	Wärmepumpen-Manager WPM
AA06	Bedieneinheit
BT06	Temperaturfühler Wärmepumpe Pufferspeicher
BT08	Temperaturfühler Wärmepumpe Kühlen
BT13	Temperaturfühler WP Vorlauf Heizkreis 2 (Zubehör HSBC 3-HKM)
BT20	Temperaturfühler Warmwasserspeicher
BT30	Temperaturfühler Außenluft
AA01-X1.1	Stecker CAN A (Anschluss Wärmepumpe)
AA01-X1.2	Stecker CAN B (Anschluss FET/ISG)
AA01-X1.3	Stecker Außentemperaturfühler BT30
AA01-X1.4	Stecker Puffertemperaturfühler BT06
AA01-X1.5	Stecker Vorlauftemperaturfühler
AA01-X1.6	Stecker Heizkreistemperaturfühler 2
AA01-X1.7	Stecker Heizkreistemperaturfühler 3
AA01-X1.8	Stecker Warmwasserspeicher Fühler BT20
AA01-X1.9	Stecker Quellenfühler
AA01-X1.10	Stecker 2. Wärmeerzeuger
AA01-X1.11	Stecker Vorlauf Kühlen
AA01-X1.12	Stecker Zirkulationsfühler
AA01-X1.13	Stecker Fernbedienung FE7
AA01-X1.14	Stecker Analogeingang 0..10V
AA01-X1.15	Stecker Analogeingang 0..10V
AA01-X1.16	Stecker PWM Ausgang 1
AA01-X1.17	Stecker PWM Ausgang 2
AA01-X1.18	Stecker CAN B (Anschluss FET/ISG)
AA01-X1.19	Stecker CAN A (MFG)
AA13	Fernbedienung (FET)


Steuerspannung

Klemme	Bezeichnung
AA01-X2.1	Stecker Stromversorgung
AA01-X2.2	Stecker EVU-Kontakt
AA01-X2.3	Stecker Heizkreispumpe 1
AA01-X2.4	Stecker Heizkreispumpe 2
AA01-X2.5	Stecker Heizkreispumpe 3
AA01-X2.6	Stecker Pufferladepumpe 1
AA01-X2.7	Stecker Pufferladepumpe 2
AA01-X2.8	Stecker Warmwasserladepumpe
AA01-X2.9	Stecker Quellenpumpe/Abtauen
AA01-X2.10	Stecker Störausgang

Klemme	Bezeichnung
AA01-X2.11	Stecker Zirkulationspumpe / 2. Wärmeerzeuger Warmwasser
AA01-X2.12	Stecker 2. Wärmeerzeuger Heizung
AA01-X2.13	Stecker Kühlen
AA01-X2.14	Stecker Mischer Heizkreis 2 (X2.14.1 Mischer AUF/X2.14.4 Mischer ZU)
AA01-X2.15	Stecker Mischer Heizkreis 3 (X2.15.1 Mischer AUF/X2.15.4 Mischer ZU)
AA06-X27	Klemme Bedieneinheit
AA07-X60	Stecker Temperaturfühler Wärmepumpe-Vorlauf BT01
AA07-X61	Stecker Temperaturfühler Wärmepumpe-Rücklauf BT02
AA07-X62	Stecker Temperaturfühler Wärmepumpe-Rücklauf (nicht belegt)
AA07-X63	Stecker Temperaturfühler Warmwasserspeicher intern (nicht belegt)
AA07-X64	Stecker Temperatur und Volumenstrom Heizkreis BF01
AA07-X65	nicht belegt
AA07-X66	Rast 2,5 Stecker (Druck Heizungsanlage) BP01
AA07-X67	nicht belegt
AA07-X68	Stecker Ansteuerung Motor Umschaltventil Heizen / Warmwasser
AA07-X69	nicht belegt
AA07-X70	Stecker Ansteuerung Pumpe Heizkreis PWM/ 1-10 V
AA07-X71	nicht belegt
AA07-X72	Stecker CAN-Bus
AA13-X14	Stecker WPM Fernbedienung


HSBC 3-HE
(Zubehör) (X2.11)
XD06.1
XD06.2
XE01
Steuerspannung
XD03.1
Deckelblech/
Top cover
Vorderwand/
Front cover
GNYE BN BU
L N
M 1~
BU (com.)
BN (PWM IN)
MA14
GNYE BU BN
N L
MA10
GNYE BU BN
N L
M 1~
MA11
KF 17
A 2
B 1 3
BK BU BN
1 2 3
AB-A N AB-B
B
AB
A
MA15
BN BU BK
L N L
M 1~
MA19
D0000093952

de


BUS
X14
AA13
1 = H
2 = L
3 = GND
4 = +12V
BT30
BT06
BT13
BT20
BT08
CAN A
CAN B
BN (PWM IN)
BU (com.)
X1.20
4 3 2 1
BK
BN
WH
AA16
1 = H
2 = L
3 = GND
(ISG)
AA01 (WPM)
X27
AA06
1 = GND
2 = H
3 = L
4 = +12V
D0000093952

14.3 Angaben zum Energieverbrauch

Produktdatenblatt: Warmwasserspeicher nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013/ (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

		HSBC 300.2
		207447
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Modellkennung des Lieferanten		HSBC 300.2
Bereitschaftsenergieverbrauch/24 h bei 62 °C	kWh/ 24 h	1,50
Energieeffizienzklasse A+ -> F		B
Warmhalteverluste S	W	61
Speichervolumen V	l	291

14.4 Datentabelle

		HSBC 300.2
Produktnummer		207447
Hydraulische Daten		
Nenninhalt Trinkwarmwasserspeicher	l	270
Nenninhalt Pufferspeicher	l	100
Fläche Wärmeübertrager	m²	3,20
Inhalt Wärmeübertrager	l	21
Externe verfügbare Druckdifferenz Umwälzpumpe Wärmepumpe bei 1,0 m³/h	hPa	656
Externe verfügbare Druckdifferenz Umwälzpumpe Wärmepumpe bei 1,5 m³/h	hPa	527
Externe verfügbare Druckdifferenz Umwälzpumpe Wärmepumpe bei 2,0 m³/h	hPa	210
Externe verfügbare Druckdifferenz Umwälzpumpe Heizkreis 1 bei 1,0 m³/h	hPa	725
Externe verfügbare Druckdifferenz Umwälzpumpe Heizkreis 1 bei 1,5 m³/h	hPa	663
Externe verfügbare Druckdifferenz Umwälzpumpe Heizkreis 1 bei 2,0 m³/h	hPa	444
Externe verfügbare Druckdifferenz Umwälzpumpe Heizkreis 2 (optional) bei 1,0 m³/h	hPa	665
Externe verfügbare Druckdifferenz Umwälzpumpe Heizkreis 2 (optional) bei 1,5 m³/h	hPa	518
Externe verfügbare Druckdifferenz Umwälzpumpe Heizkreis 2 (optional) bei 2,0 m³/h	hPa	189
Einsatzgrenzen		
Max. zulässiger Druck Trinkwarmwasserspeicher	MPa	1,00
Prüfdruck Trinkwarmwasserspeicher	MPa	1,50
Max. Durchflussmenge	l/min	25
Max. zulässiger Druck Pufferspeicher	MPa	0,30
Prüfdruck Pufferspeicher	MPa	0,45
Max. zulässige Temperatur	°C	85
Max. zulässige Temperatur primärseitig	°C	75
Leistungsaufnahmen		
Leistungsaufnahme Ladepumpe max.	W	60
Leistungsaufnahme Umwälzpumpe heizungsseitig max.	W	60
Energetische Daten		
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	kWh	1,50
Energieeffizienzklasse A+ -> F		B
Elektrische Daten		
Nennspannung Steuerung	V	230
Phasen Steuerung		1/N/PE
Absicherung Steuerung	A	1 x B 16
Frequenz	Hz	50
Ausführungen		
Schutzart (IP)		IP20
Dimensionen		
Höhe	mm	1918
Breite	mm	686
Tiefe	mm	926
Kippmaß	mm	2123
Gewichte		
Gewicht Oberteil	kg	176
Gewicht Unterteil	kg	56
Gewicht gefüllt	kg	641
Gewicht leer	kg	250
Weitere Daten		
Maximale Aufstellhöhe	m	2000

14.4.1 Zubehör

Rohrbausatz RBS-SBC

		RBS-SBC
Produktnummer		238827
Anschlüsse		
Anschluss Kaltwasser	mm	22
Anschluss Warmwasser	mm	22
Anschluss Zirkulation	mm	12
Ausführungen		
Geeignet für		...SBC 300 cool/plus, 300 L cool/plus, STI-D 270, ...SBC 300.2/301

Pumpenbaugruppe HSBC 3-HKM

		HSBC 3-HKM
Produktnummer		238825
Anschluss Heizkreis	mm	22

15 Kundendienst und Garantie

Erreichbarkeit

Sollte einmal eine Störung an einem unserer Produkte auftreten, stehen wir Ihnen natürlich mit Rat und Tat zur Seite.

Rufen Sie uns an:

05531 702-111

oder schreiben Sie uns:

STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG

- Kundendienst –

Dr.-Stiebel-Str. 33, 37603 Holzminden

E-Mail: kundendienst@stiebel-eltron.de

Fax: 05531 702-95890

Weitere Anschriften sind auf der letzten Seite aufgeführt.

Unseren Kundendienst erreichen Sie telefonisch rund um die Uhr, auch an Samstagen und Sonntagen sowie an Feiertagen. Kundendiensteinsätze erfolgen während unserer Geschäftszeiten (von 7.15 bis 18.00 Uhr, freitags bis 17.00 Uhr). Als Sonderservice bieten wir Kundendiensteinsätze bis 21.30 Uhr. Für diesen Sonderservice sowie Kundendiensteinsätze an Wochenenden und Feiertagen werden höhere Preise berechnet.

Garantieerklärung und Garantiebedingungen

Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen von uns gegenüber dem Endkunden. Sie treten neben die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche des Endkunden. Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche gegenüber den sonstigen Vertragspartnern des Endkunden sind durch unsere Garantie nicht berührt. Die Inanspruchnahme dieser gesetzlichen Gewährleistungsrechte ist unentgeltlich. Diese Rechte werden durch unsere Garantie nicht eingeschränkt.

Diese Garantiebedingungen gelten nur für solche Geräte, die vom Endkunden in der Bundesrepublik Deutschland als Neugeräte erworben werden. Ein Garantievertrag kommt nicht zustande, soweit der Endkunde ein gebrauchtes Gerät oder ein neues Gerät seinerseits von einem anderen Endkunden erwirbt.

Auf Ersatzteile wird über die gesetzliche Gewährleistung hinaus keine Garantie gegeben.

Inhalt und Umfang der Garantie

Die Garantieleistung wird erbracht, wenn an unseren Geräten ein Herstellungs- und/oder Materialfehler innerhalb der Garantiedauer auftritt. Die Garantie umfasst jedoch keine Leistungen für solche Geräte, an denen Fehler, Schäden oder Mängel aufgrund von Verkalkung, chemischer oder elektrochemischer Einwirkung, fehlerhafter Aufstellung bzw. Installation sowie unsachgemäßer Einstellung, Einregulierung, Bedienung, Verwendung oder unsachgemäßem Betrieb auftreten. Ebenso ausgeschlossen sind Leistungen aufgrund mangelhafter oder unterlassener Wartung, Witterungseinflüssen oder sonstigen Naturerscheinungen.

Die Garantie erlischt, wenn am Gerät Reparaturen, Eingriffe oder Abänderungen durch nicht von uns autorisierte Personen vorgenommen wurden.

Der freie Zugang zu dem Gerät muss durch den Endkunden sichergestellt werden. Solange eine ausreichende Zugänglichkeit (Einhaltung der Mindestabstände gemäß Bedienungs- und Installationsanleitung) zu dem Gerät nicht gegeben ist, sind wir zur Erbringung der Garantieleistung nicht verpflichtet. Etwaige Mehrkosten, die durch den Gerätestandort oder eine schlechte Zugänglichkeit des Gerätes bedingt sind bzw. verursacht werden, sind von der Garantie nicht umfasst.

Unfrei eingesendete Geräte werden von uns nicht angenommen, es sei denn, wir haben der unfreien Einsendung ausdrücklich zugestimmt.

Die Garantieleistung umfasst die Prüfung, ob ein Garantieanspruch besteht. Im Garantiefall entscheiden allein wir, auf welche Art der Fehler behoben wird. Es steht uns frei, eine Reparatur des Gerätes ausführen zu lassen oder selbst auszuführen. Etwaige ausgewechselte Teile werden unser Eigentum.

Für die Dauer und Reichweite der Garantie übernehmen wir sämtliche Material- und Montagekosten; bei steckerfertigen Geräten behalten wir uns jedoch vor, stattdessen auf unsere Kosten ein Ersatzgerät zu versenden.

Soweit der Kunde wegen des Garantiefalles aufgrund gesetzlicher Gewährleistungsansprüche gegen andere Vertragspartner Leistungen erhalten hat, entfällt eine Leistungspflicht von uns.

Soweit eine Garantieleistung erbracht wird, übernehmen wir keine Haftung für die Beschädigung eines Gerätes durch Diebstahl, Feuer, höhere Gewalt oder ähnliche Ursachen.

Über die vorstehend zugesagten Garantieleistungen hinausgehend kann der Endkunde nach dieser Garantie keine Ansprüche wegen mittelbarer Schäden oder Folgeschäden, die durch das Gerät verursacht werden, insbesondere auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, geltend machen. Gesetzliche Ansprüche des Kunden uns gegenüber oder gegenüber Dritten bleiben unberührt. Diese Rechte werden durch unsere Garantie nicht eingeschränkt. Die Inanspruchnahme solcher gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich.

Garantiedauer

Für im privaten Haushalt eingesetzte Geräte beträgt die Garantiedauer 24 Monate; im Übrigen (zum Beispiel bei einem Einsatz der Geräte in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben) beträgt die Garantiedauer 12 Monate.

Die Garantiedauer beginnt für jedes Gerät mit der Übergabe des Gerätes an den Kunden, der das Gerät zum ersten Mal einsetzt.

Garantieleistungen führen nicht zu einer Verlängerung der Garantiedauer. Durch die erbrachte Garantieleistung wird keine neue Garantiedauer in Gang gesetzt. Dies gilt für alle erbrachten Garantieleistungen, insbesondere für etwaig eingebaute Ersatzteile oder für die Ersatzlieferung eines neuen Gerätes.

Inanspruchnahme der Garantie

Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiedauer, innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Mangel erkannt wurde, bei uns anzumelden. Dabei müssen Angaben zum Fehler, zum Gerät und zum Zeitpunkt der Feststellung gemacht werden. Als Garantienachweis ist die Rechnung oder ein sonstiger datierter Kaufnachweis beizufügen. Fehlen die vorgenannten Angaben oder Unterlagen, besteht kein Garantieanspruch.

Garantie für in Deutschland erworbene, jedoch außerhalb Deutschlands eingesetzte Geräte

Wir sind nicht verpflichtet, Garantieleistungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland zu erbringen. Bei Störungen eines im Ausland eingesetzten Gerätes ist dieses gegebenenfalls auf Gefahr und Kosten des Kunden an den Kundendienst in Deutschland zu senden. Die Rücksendung erfolgt ebenfalls auf Gefahr und Kosten des Kunden. Etwaige gesetzliche Ansprüche des Kunden uns gegenüber oder gegenüber Dritten bleiben auch in diesem Fall unberührt. Solche gesetzlichen Rechte werden durch unsere Garantie nicht eingeschränkt. Die Inanspruchnahme dieser gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich.

Außerhalb Deutschlands erworbene Geräte

Für außerhalb Deutschlands erworbene Geräte gilt diese Garantie nicht. Es gelten die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften und gegebenenfalls die Lieferbedingungen der Ländergesellschaft bzw. des Importeurs.

Garantiegeber

STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG

Dr.-Stiebel-Str. 33, 37603 Holzminden

16 Umwelt und Recycling



▶ Wenn auf dem Gerät eine durchgestrichene Mülltonne abgebildet ist, bringen Sie das Gerät zur Wiederverwendung und Verwertung zu den kommunalen Sammelstellen oder Rücknahmestellen des Handels.

Dieses Dokument besteht aus recyclebarem Papier.



▶ Entsorgen Sie das Dokument nach dem Lebenszyklus des Gerätes gemäß den nationalen Vorschriften.

Entsorgung innerhalb Deutschlands

▶ Überlassen Sie die Transportverpackung dem beim Fachhandwerk bzw. Fachhandel von uns eingerichteten Rücknahme- und Entsorgungssystem.

▶ Entsorgen Sie Verkaufsverpackungen über eines der Dualen Systeme (z. B. die kommunale Sammlung „gelbe Säcke“ / „gelbe Tonne“) in Deutschland.

▶ Geräte aus privaten Haushalten, die unter das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) fallen, können Sie kostenlos bei kommunalen Sammelstellen oder Rücknahmestellen des Handels abgeben.

▶ Geben Sie Batterien an den Handel oder an von öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern eingerichteten Rückgabestellen (z. B. Schadstoffmobile und Recyclinghöfe) zurück.

Entsorgung außerhalb Deutschlands

▶ Entsorgen Sie die Geräte und Materialien nach den örtlich geltenden Vorschriften und Gesetzen.

1 Special information ... 36

2 General information ... 36
- 2.1 Symbols in this document ... 36
- 2.2 Symbols on the appliance ... 36
- 2.3 Target groups ... 36
- 2.4 Units of measurement ... 36
- 2.5 Other applicable documents ... 36

3 Safety ... 37
- 3.1 Structure of the warning notices ... 37
- 3.2 Intended use ... 37
- 3.3 Foreseeable misuse ... 37
- 3.4 Safety instructions ... 37

4 Appliance description ... 37
- 4.1 Appliance compatibility ... 38
- 4.2 Standard delivery ... 38
- 4.3 Accessories ... 38

5 Storage ... 38

6 Transportation (qualified contractors) ... 38
- 6.1 Removing the front panel ... 39
- 6.2 Overview of thermal insulation parts ... 39
- 6.3 Separating the appliance sections ... 39
- 6.4 Joining appliance sections ... 42

7 Installation (qualified contractors) ... 44
- 7.1 Installation site ... 44
- 7.2 Siting the appliance ... 45
- 7.3 Preparing the heating circuit ... 45
- 7.4 Installing the HSBC 3-HKM (optional) ... 45
- 7.5 Installing the heating circuit ... 47
- 7.6 Water connection ... 47
- 7.7 Heating system ... 48
- 7.8 Electrical connection ... 49
- 7.9 Fitting the front casing ... 53

8 Commissioning (qualified contractors) ... 54
- 8.1 Check to be carried out before commissioning the heat pump manager ... 54
- 8.2 Commissioning the appliance ... 54

9 Settings ... 54
- 9.1 Wilo-Para .../Sc circulation pumps ... 54

10 Cleaning ... 55

11 Maintenance (qualified contractors) ... 55
- 11.1 Draining the buffer cylinder ... 55
- 11.2 Draining the DHW cylinder ... 56
- 11.3 Checking consumption indicator on protective anode ... 56

12 Troubleshooting ... 56
- 12.1 Restarting the circulation pump manually ... 56

13 Shutdown (qualified contractors) ... 57

14 Specification ... 58
- 14.1 Dimensions and connections ... 58
- 14.2 Wiring diagram ... 60
- 14.3 Energy consumption data ... 64
- 14.4 Data table ... 64

15 Guarantee ... 64

16 Environment and recycling ... 64

1 Special information

- The appliance may be used by children over 8 years of age and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and expertise, provided that they are supervised or they have been instructed on how to use the appliance safely and have understood the potential risks. Children must never play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
- The connection to the power supply must be in the form of a permanent connection. Install safety equipment that allows the appliance to be separated from the power supply with contact separation of 3 mm. Safety equipment includes contactors, circuit breakers and fuses.
- Observe all applicable national and regional regulations and instructions during installation.

DHW cylinder

- Observe the maximum permissible pressure (see chapter *Data table [▶ 64]*).

2 General information



▶ Read these instructions carefully before using the appliance and retain them for future reference.

2.1 Symbols in this document

Symbol	Meaning
	This symbol indicates possible property damage, equipment damage, consequential damage or environmental damage.
	General information is indicated by the adjacent symbol.
▶	This symbol indicates that you have to do something.
✓	This symbol indicates that you must fulfil certain prerequisites before you perform the following steps.
⇨	This symbol indicates a result or intermediate result.
□□■	These symbols show you the software menu level (in this example level 3).
[▶ 11]	This symbol indicates a reference to the corresponding page number (page 11 in this example).

2.2 Symbols on the appliance

Symbol	Meaning
	Inlet/intake – Red arrow: hot – Blue arrow: cold – Green arrow: neutral
	Outlet/discharge – Red arrow: hot – Blue arrow: cold – Green arrow: neutral
	Domestic hot water
	DHW circulation
	Heat pump
	Heating

2.2.1 Test mark

See type plate on the appliance.

2.3 Target groups

Operator

Person without specialist expert knowledge

Qualified heating contractor

Person with specialist expert knowledge in the following areas: heating technology, heating media, building services and engineering, ventilation and air conditioning technology, measuring technology, heat pump technology, environmental technology, occupational safety and fire safety

Qualified electrical contractor

Person with specialist expert knowledge in the following areas: electrical engineering, measuring technology, occupational safety and fire safety

Apprentice

Apprentices may only carry out the assigned tasks under professional supervision and instruction.

Professional qualification

Subject to local regulations, a training course, a higher education qualification or further development training will be required.

Gender-sensitive documentation

We endeavour to follow language changes and use gender-aware linguistic form without compromising fluency. We aim to recognise, include and speak to all genders in our documentation.

2.4 Units of measurement

All measurements are given in mm unless stated otherwise.

2.5 Other applicable documents

- Operating and installation instructions for the connected heat pump
- Instructions for the heat pump manager
- Operating and installation instructions for system components

3 Safety

3.1 Structure of the warning notices

3.1.1 Section-specific warning notices

Section-specific warning notices apply to all steps in the section.

Injury

CAUTION
Type and source of risk Consequence(s) of failure to observe the warning notice ▶ Hazard prevention measure(s)

Property damage, consequential losses, environmental pollution

NOTICE
Type and source of risk Consequence(s) of failure to observe the warning notice ▶ Hazard prevention measure(s)

3.1.2 Embedded warning notices

Embedded warning notices apply only to the step immediately following the notice.

▶ **SIGNAL WORD: Consequence(s) of failure to observe the warning notice. Hazard prevention measure(s).** Step to which the warning notice refers

3.1.3 Key to symbols

Symbol	Type of risk
	Injury
	Electrocution
	Burns, scalding

3.1.4 Signal words

Signal word	Meaning
DANGER	Failure to observe this information will result in death or serious injury.
WARNING	Failure to observe this information may result in death or serious injury.
CAUTION	Failure to observe this information may result in moderate or minor injury.
NOTICE	Failure to observe this information may result in property damage, consequential losses or environmental damage.

3.2 Intended use

This appliance is intended to be used for seasonal heating and cooling of interiors (flow: 7 °C / return: 12 °C) and for DHW heating.

The appliance is intended for domestic use. It can be used safely by untrained persons. The appliance can also be used in non-domestic environments, e.g. in small businesses, as long as it is used in the same way.

Observation of these instructions and of instructions for any accessories used is also part of the intended use of this appliance.

3.3 Foreseeable misuse

Using the appliance for heating fluids other than water or for water supplemented with chemicals, such as brine, is deemed inappropriate. Exception: water containing antifreeze

3.4 Safety instructions

Injury

- The appliance may be used by children over 8 years of age and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and expertise, provided that they are supervised or they have been instructed on how to use the appliance safely and have understood the potential risks. Children must never play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
- Opening the casing while the appliance is in operation may cause injury. Only operate the appliance with the casing closed.
- There is a risk of scalding at outlet temperatures in excess of 43 °C.
- Unsuitable spare parts and accessories may jeopardise user and appliance safety.

Property damage, consequential losses, environmental pollution

- The system's active frost protection is not guaranteed if the power supply is interrupted. Never interrupt the power supply even outside the heating season.
- The DHW cylinder is under supply pressure. During the heat-up process, expansion water will drip from the safety valve. If water continues to drip after heating has stopped, inform your qualified contractor.

4 Appliance description

The appliance comprises a buffer cylinder and a DHW cylinder. The buffer cylinder and DHW cylinder with indirect coil are arranged one above the other and can be separated for easier handling.

The appliance has a plastic jacket with foam insulation and is equipped with a removable front panel. All hydraulic connections are made at the top (heating) and rear (DHW).

The appliance is connected hydraulically and electrically to the heat pump.

The appliance includes the following additional integral system components:

- WPM heat pump manager
- Highly efficient circulation pump for a heating circuit without mixer
- 3/2-way diverter valve
- Cylinder charging pump

DHW cylinder

The steel cylinder is coated on the inside with directly applied special enamel and is equipped with a protective anode. The protective anode protects the cylinder interior against corrosion.

The heating water heated by the heat pump is pumped through an indirect coil inside the DHW cylinder. The heat channelled through the indirect coil is thus transferred to the domestic hot water. The integral heat pump manager regulates the DHW heating to the required temperature.

Buffer cylinder

The steel cylinder provides hydraulic separation between the flow rates of heat pump and heating circuit. The cylinder charging pump transfers the heating water heated by the heat pump to the buffer cylinder. When a demand is issued, the integral circulation pump delivers the heating water to the heating circuit.

Heat pump manager (WPM)

The system is controlled by means of the integral heat pump manager.

The heat pump manager is suitable for the control of a direct heating circuit and a heating circuit with mixer.

You can set the times and temperatures for heating and cooling operation and DHW heating. Remote controls for operation and for measuring room temperature and humidity are available as accessories.

The heat pump manager has an automatic summer/winter changeover so you can leave the system switched on in summer.

▶ Please observe the instructions for the heat pump manager.

4.1 Appliance compatibility

The product can be used in conjunction with the following heat pumps:

- HPA-O 05.2-13.2 (W) Plus HC 230/400
- HPA-O 05.2-17.2 Trend HC 230/400
- WPL-A 05.2-13.2 (W) Plus HK 230/400
- WPL-A 05.2-17.2 Trend HK 230/400

4.2 Standard delivery

- Documentation
- 1× integral cylinder
- 4× adjustable foot
- 1× outside temperature sensor AF PT

4.3 Accessories

4.3.1 Required accessories

Safety assemblies and pressure reducing valves are available to suit the prevailing water supply pressure. These type-tested safety assemblies protect the appliance against impermissible excess pressure.

- Cold water safety assembly
- Pressure reducing valve

Required for area cooling:

- PT 1000 temperature sensor
- FET remote control

4.3.2 Optional accessories

- Pump assembly for one heating circuit with mixer HSBC 3-HKM
- Pipe assembly RBS-SBC
- Pressure hoses
- Water softening device HZEA
- Temperature sensor for cooling
- Remote control for heating operation
- High limit safety cut-out for STB-FB area heating system

Pipe assembly RBS-SBC

The hydraulic connections can be routed upwards at the rear of the DHW cylinder using the RBS-SBC pipe assembly available as an accessory.

5 Storage

▶ Store the appliance at temperatures between -20 °C and +60 °C.

6 Transportation (qualified contractors)

CAUTION

Risk of injury

If the appliance tips over or falls, there is a risk of injury due to crushing.

▶ The appliance must be transported by at least two people.

▶ The adjustable feet must be fitted by at least two people.


▶ Transport the appliance at temperatures between -20 °C and +60 °C.

▶ Protect the appliance against heavy impact during transport.

▶ Never transport the appliance using a hoist.

▶ The appliance must be transported on the pallet to its installation site.

▶ Undo the 4 screws on the non-returnable pallet.




▶ Tilt the appliance.

▶ Screw in the 4 adjustable feet provided.

▶ Lift the appliance off the pallet. For a better hold during transport, use the recessed grips on the underside and rear of the appliance.


▶ If narrow doorways or hallways make it difficult to bring the appliance in, you can remove the front panel (see chapter *Removing the front panel [▸ 39]*) and separate the upper section of the appliance from the lower section (see chapter *Separating the appliance sections [▸ 39]*).

6.1 Removing the front panel



▶ Remove the 2 locking screws on the top of the front panel.


▶ Unhook the front panel towards the top.



▶ AA01-X1.18: If required, disconnect the connector of the programming unit from the connection in the appliance. The functionality of the appliance is not affected. However, it will not be possible to operate the appliance via the programming unit.

▶ Remove the earth cable from the front panel.

6.2 Overview of thermal insulation parts




1 Thermal insulation part 1
2 Thermal insulation part 2
3 Insulation material screw
4 Thermal insulation part 3

6.3 Separating the appliance sections


✓ The front panel is removed.

▶ To separate the appliance sections, proceed as follows.




▶ **NOTICE: If the fixing screws are unscrewed from the thermal insulation part, the threads will be damaged.** Slacken off the fixing screws on the 3 fixing tabs only slightly. Take care not to remove the screws completely.

To make installation and removal simpler, the thermal insulation parts have labelled recessed grips on the left and right.



D0000101932

▶ Remove thermal insulation part 1.


▶ Remove thermal insulation part 2.


D0000080287

▶ Pull out the "Sensor heating (h53)" at the buffer cylinder.



D0000080288

▶ Release the sensor lead from the guide groove in the thermal insulation part.


D0000080289

▶ Disconnect the push-fit connectors of the 4 hydraulic connections. To do this, pull the spring clips fully out with a screwdriver.


▶ Pull the hydraulic connectors as indicated.


D0000080293

▶ Remove the 4 hydraulic hoses.


▶ Remove the 2 insulation material screws.

▶ Remove thermal insulation part 3.



D0000101956

▶ Undo the 2 locking screws on the side profile strips.


▶ Lift up and unhook the side profile strips.



▶ Release the 4 screws on the tabs at the front of the appliance.




▶ Pull the upper section of the appliance towards the front.



1 Handle

▶ Tip the upper section of the appliance backwards. Use the handle for improved grip.



▶ Place the upper section of the appliance on a base to prevent damage.


6.4 Joining appliance sections

NOTICE

Property damage


If the thermal insulation parts have not been fitted correctly, condensate may form in the gaps between the upper and lower thermal insulation parts. If too much condensate accumulates and runs onto other parts of the appliance, corrosion may occur at the contact points.

- ▶ When inserting the thermal insulation parts, ensure that the guide groove is kept clear of dirt.
- ▶ Tap the thermal insulation part down with your hand.
- ▶ Make sure that the thermal insulation parts fit snugly and without any gaps.




1 Handle
2 Guide pin
3 Dotted line (perforation in the panel)
4 Guide groove
5 Positioning aid

The positioning aids and the dotted line provide assistance when positioning and inserting the upper appliance section into the guide groove on the lower section:




1 Dotted line (perforation in the panel)


- ▶ Place the upper appliance section onto the lower appliance section along the dotted line.



- ▶ Slide the upper appliance section to the back until it is flush with the lower appliance section. If the appliance sections are joined correctly, the final position is determined by the guide groove and guide pin.




- ▶ Tighten the two tabs at the front of the appliance using the 4 screws.


D0000128405

▶ Hook the side profile strips into place from top to bottom.


▶ Secure the side profile strips using the 2 screws.


D0000080293


▶ Insert thermal insulation part 3.

▶ Insert the 2 insulation material screws.


▶ Insert the 4 hydraulic hoses.


D0000128406

▶ Connect the 4 hydraulic hoses with the push-fit connectors. Ensure that the spring clip clicks into place.



D0000080287

▶ Insert the "Sensor heating (h53)" into the buffer cylinder as far as it will go.


D0000080288


▶ Lay the sensor lead in the guide groove provided for this purpose in the thermal insulation part.

To make installation and removal simpler, the thermal insulation parts have labelled recessed grips on the left and right.


D0000128407

▶ Insert thermal insulation part 2.

▶ Insert thermal insulation part 1.



▶ Fasten the 3 fixing tabs.

▶ Tighten the fixing screws on the fixing tabs.

7 Installation (qualified contractors)

7.1 Installation site

The installation site must fulfil the following requirements:

- Free from the risk of frost
- Dry
- Adequate room height

The substrate on which the appliance is to be installed must meet the following conditions:

- Water resistant
- Horizontal
- Level
- Fixed
- Permanent
- Sufficient load bearing capacity (for weight of the appliance, see chapter *Data table [▶ 64]*)


▶ Ensure that the installation site is not at risk of explosion due to dust, gases or vapours.

▶ To reduce line losses, keep the distance short between the appliance and the heat pump.

▶ To reduce line losses, keep the distance short between the appliance and the draw-off point.

▶ Ensure that the operation of other appliances at the installation site will not be impaired.

7.1.1 Minimum clearances



The minimum side clearances can be swapped between left and right.

▶ Maintain the minimum clearances in order to ensure trouble-free operation of the appliance and to allow enough space for maintenance work.

7.1.2 pressure differential

If the available external pressure difference is exceeded, the pressure drop in the heating system could result in a reduced heating output.

▶ When sizing the pipes, ensure that the available external pressure differential is not exceeded (see chapter *Data table [▶ 64]*).

▶ When calculating the pressure drop, take account of the flow and return lines and the pressure drop of the heat pump. The pressure drop must be covered by the available pressure differential.

7.1.3 Installing the supply lines

The supply lines are all electric cables plus the flow and return lines.

The maximum permissible line length between the appliance and the heat pump will vary, depending on the version of the heating system (pressure drop).

▶ As a standard value, assume a maximum line length of 10 m and a pipe diameter of 22–28 mm.

▶ Protect the flow and return lines against frost with sufficient thermal insulation. The thermal insulation must be at least twice as thick as the diameter of the pipe. Provide thermal insulation in accordance with applicable regulations.

▶ Also protect all supply lines against humidity, damage and UV radiation by means of a conduit.

▶ Lay the supply pipes to the planned installation site.

7.2 Siting the appliance

▶ Position the appliance in the final installation site.

▶ Ensure that the appliance is accessible from all sides. Observe the minimum clearances (see chapter *Minimum clearances [▸ 44]*).

▶ Use the adjustable feet to compensate for any unevenness in the floor.

7.3 Preparing the heating circuit

Heating circuit oxygen diffusion

If oxygen gets into the heating system, steel parts may become corroded, e.g. the indirect coil in the DHW cylinder or the buffer cylinder. The products of corrosion (e.g. rusty sludge) can settle in the heating system components. This may cause narrower pipe cross-sections, resulting in a lower output or fault shutdowns.

▶ Use oxygen diffusion-proof pipes and hoses (e.g. multilayer composite pipes).

▶ If you have an open vented heating system, separate the heating circuit from the buffer cylinder. For example, you could use a plate heat exchanger for this.

▶ If pressure maintenance is inadequate, oxygen can get into the heating system. Ensure that the pressure in the heating system is maintained by using an appropriately sized diaphragm expansion vessel (DEV). Ensure that the pre-charge pressure of the diaphragm expansion vessel and the fill pressure of the heating system are matched.

Preparation

NOTICE

Property damage

There must not be a shut-off valve between the heat generator and the safety valve. If additional shut-off valves are installed, the function of the safety valve may become ineffective.

▶ Install a further safety valve in an accessible location on the heat generator or in the flow line in close proximity to the heat generator.

✓ The heating system to which the appliance is connected has been installed by a qualified contractor in accordance with the installation diagrams that are part of the technical guides.


▶ Lay the pipework for the heating circuit.

▶ Install a filling connection in the return line between the appliance and the heat pump.

7.4 Installing the HSBC 3-HKM (optional)

If you wish to extend the appliance with a heating circuit with mixer, fit pump assembly HSBC 3-HKM**,**, available as an accessory.

Components of pump assembly HSBC 3-HKM:



1 Pipe insulation
2 Connection pipes (pipe assembly)
3 Temperature sensor
4 Heating circuit pump (pipe assembly)
5 3-way mixer (pipe assembly)
6 Insulating mat for 3-way mixer
7 Flat gaskets
8 Servomotor for 3-way mixer (pipe assembly)
9 Insulating mat for 3-way mixer and heating circuit pump (pipe assembly)


Preparation

✓ The appliance is disconnected from the power supply with omnipolar isolation.

✓ The buffer cylinder is empty.

▶ Remove the front panel and thermal insulation part 1 (see chapter *Removing the front panel [▸ 39]*).

The following components are prefitted on the appliance side at the pump assembly installation site:




1 Insulation plugs
2 Profiles for 3-way mixer
3 Insulating mat, closed
4 Adaptor with dummy cap screwed on

▶ Remove the insulation plugs.

▶ Remove the closed insulating mat and profiles for the 3-way mixer and the heating circuit pump.


▶ Counterhold and unscrew the dummy caps from the adaptors.

Installation



▶ Check the position of the 3-way mixer shaft.

▶ Adjust the position if necessary.



1 Pipe assembly used
2 Profiles for 3-way mixer
3 Insulating mat for 3-way mixer
4 Servomotor for 3-way mixer

▶ Insert the pipe assembly.

▶ Insert the flat gaskets into the union nuts for the connection pipes.

▶ Counterhold and secure the union nuts to the adaptors.


▶ Check the alignment of the pipes and functional elements of the pump assembly.

▶ Retighten all fittings.

▶ Install the profiles for the 3-way mixer over the mixing valve body and above the heating circuit pump.


▶ Place the insulating mat for the 3-way mixer on the valve body.

▶ Install the servomotor for the 3-way mixer.



▶ **CAUTION: If the connecting cable is placed in the joint grooves of the EPP parts, condensate may form. If condensate runs along the connecting cable and onto other parts of the appliance, corrosion may occur at the contact points.** Route the pump assembly connecting cable to the control panel as shown.

▶ Slide the pipe insulation over the connection pipe connectors from above.



1 Profiles for 3-way mixer
2 Insulating mat for 3-way mixer and heating circuit pump


▶ Fit the insulating mat from the pump assembly for the 3-way mixer and the heating circuit pump.

▶ Observe the parameter settings in menu "SETTINGS / HEATING / HEATING CIRCUIT 2" in the enclosed commissioning instructions for the heat pump manager.

7.5 Installing the heating circuit

▶ **NOTICE: Foreign bodies, such as welding pearls, rust or sealing material, can impair the operational reliability of the appliance.** Flush the pipework thoroughly.

Installation example:



1 Pipes carrying heating water

▶ Connect the appliance on the heating side (see chapter *Dimensions and connections [▸ 58]*). Check for leaks.

▶ Connect the hydraulic connections with flat gaskets.

7.5.1 Installing the filter assembly

▶ Observe the heat pump operating and installation instructions.

7.5.2 Installing a magnetite and sludge separator

▶ Observe the heat pump operating and installation instructions.

7.6 Water connection

NOTICE

Property damage

An open (non-pressurised) tap will not withstand the water pressure.

▶ Operate the appliance with pressure taps.

✓ The cold water line is made from hot-dip galvanised steel, stainless steel, copper or plastic.

✓ The DHW line is made from stainless steel, copper or plastic.

✓ The DHW circulation line is made from stainless steel, copper or plastic.

▶ **NOTICE: Foreign bodies, such as welding pearls, rust or sealing material, can impair the operational reliability of the appliance.** Flush the pipework thoroughly.

▶ Install a shut-off valve in the cold water line.


▶ Install a type-tested safety valve in the cold water line, as well as pressure reducing valves if required. Observe the application limits of the appliance (see chapter *Data table [▸ 64]*).

▶ Install the hot water line and the cold water line (see chapter *Dimensions and connections [▸ 58]*).

7.6.1 Installing the RBS-SBC (optional)

✓ The appliance is disconnected from the power supply with omnipolar isolation.


✓ The DHW cylinder is empty.



▶ Hook the retainer for the connection pipes into the top centre of the appliance.

▶ Use the retainer as a drilling template and pre-drill the fixing holes.

▶ Secure the retainer with the screws.



1 Mounting bracket
2 Insulated connection pipes

▶ Install the connection pipes in sequence, starting on the left or right depending on the positioning of the appliance.

▶ Insert the connection pipes through the retainer from below.

▶ Secure the connections to the appliance using the union nuts.

▶ Connect the pipes of the pipe assembly to the domestic pipework system.

7.6.2 Fitting the DHW circulation line (optional)

You can connect a DHW circulation line with an external DHW circulation pump to the "DHW circulation" (c10) connection (see chapter *Dimensions and connections [▶ 58]*).

▶ Remove the sealing cap from the "DHW circulation" (c10) connection.

▶ Connect the DHW circulation line.

7.6.3 Safety valve for DHW

▶ Size the drain pipe so that water can drain off unimpeded when the safety valve is fully opened.

▶ Ensure that the drain pipe of the safety valve is open to the outside.

▶ Route the drain pipe with a constant fall to a drain, in a room free from the risk of frost.

7.6.4 Filling and venting the DHW cylinder

▶ Never switch on the power before filling the system.

▶ Fill the DHW cylinder via the "cold water inlet" connection (c01).

▶ Open all downstream draw-off valves until the appliance is full and the pipework is free of air.

▶ Adjust the flow rate. Observe the maximum permissible flow rate with a fully opened tap (see chapter *Data table [▶ 64]*). If necessary reduce the flow rate at the butterfly valve of the safety assembly.

▶ Carry out a tightness check.

▶ Check the safety valve for correct function.

▶ Open a DHW valve at the highest draw-off point until the water runs free of bubbles.

▶ Close the hot water valve at the draw-off point.

7.7 Heating system

The heating system is filled with drinking water. To prevent damage to the heating system, comply with the following limits.

	Unit	Value
Water hardness	°dH	≤3
pH value		6.5-8.5
Chloride*	mg/l	<50

* If you can ensure that no oxygen is introduced into the heat distribution system, it is not necessary to adhere to the specified chloride value.

You can measure the values (water hardness, pH and chloride value) using commercially available measuring equipment or ask your local drinking water supplier.

▶ Observe local requirements (e.g. VDI 2035 in Germany).

We do not recommend desalinating the fill water, as this may cause a negative change in the pH value.

▶ If you desalinate the fill water or the pH value of the fill water is less than 8.2, check the pH value 8 to 12 weeks after installation, every time the system is topped up and the next time it is serviced.

▶ Do not add inhibitors or additives to the fill water.

Accessories for water softening

If you need to soften the fill water, you can use the following product:

- Water softening device HZEA
- HZEN replacement cartridge

▶ Recheck these limits 8-12 weeks after commissioning, every time the system is topped up and during the annual service.

Appliance in low-occupancy buildings

During regular operation, the connection lines and the system are protected by the frost protection function of the appliance.

If the appliance is disconnected from the power supply for a longer period of time (shutdown, prolonged power failure), drain the appliance on the water side. Otherwise the appliance is not protected against frost.

If it is not possible to detect power failures (for example if the system is in a holiday home left vacant for extended periods of time), the following protective measure can be taken:

▶ Add a suitable concentration of ethylene glycol to the fill water (20-30 % by vol.). Observe the instructions for the antifreeze. Only use antifreeze products which have been approved by us.

▶ Please note that antifreeze changes the density and viscosity of the fill water, and the flow rate reduces.

▶ Increase the pump rate.


Approved antifreeze:

Product designation	
MEG 10	Heat transfer medium as concentrate based on ethylene glycol
MEG 30	Heat transfer medium as concentrate based on ethylene glycol

7.7.1 Filling the heating system


In the delivered condition, the 3/2-way diverter valve is in its centre position, so that the heating circuit and the heat exchanger for DHW heating are filled evenly. If you switch on the electrical power supply, the 3/2-way diverter valve moves automatically to the heating mode position.

To fill or drain the system later, you must first return the 3/2-way diverter valve to its centre position.



A Heating mode position
B Centre position

▶ **NOTICE: Glycol residues in the hoses can lead to acidification of the heating water. This can result in corrosion and malfunction.** Use separate hoses for glycol and heating water.




1 Drain & fill valve

▶ Connect a hose to the drain & fill valve.

▶ Fill the heating system via the drain & fill valve.

▶ Vent the heating system via the appliance (see chapter *Venting the appliance [▸ 49]*).

7.7.2 Venting the appliance



1 Air vent valve
2 Vent hose
3 Hose attachment

▶ Detach the vent hose from the hose attachment.

▶ Hang the free end of the vent hose in a container.

▶ To ventilate, open the air vent valve.

▶ Close the air vent valve after the venting process.

▶ Secure the vent hose.

7.7.3 Checking heating water quality

▶ Check the heating water.

▶ Draw off some heating water.

Sediment

▶ Check the colour of the heating water.

▶ If the heating water contains sedimentable substances, desludge the heating system.

pH value

▶ Test the pH value of the heating water.

▶ If the pH value is < 6.5 or > 8.5, clean the heating system. Treat the heating water. Ensure that no oxygen is introduced into the heating water.

7.8 Electrical connection

NOTICE

Property damage

If the appliance is not operated at the correct mains voltage, it will be damaged.

▶ Operate the appliance at the mains voltage stated on the type plate.

You must have permission to connect the appliance from the relevant power supply utility.

Leakage current

The leakage current of this appliance can be < 5 mA.

Since the unit is connected to the distribution board, the leakage current from the unit and the residual currents of the installation are recorded together during a residual current test.

▶ Evaluate the percentage of leakage current from the unit and the residual currents in the test result.

▶ Take into account the local and unit-specific conditions at the test location, as well as any insulation faults or other influencing factors.

7.8.1 Preparing the electrical installation

The electrical specifications are given in chapter *Data table [▸ 64]*.

You require a screened J-Y (St) 2x2x0.8 mm² cable as a bus cable.

The connection to the power supply must be in the form of a permanent connection.

- ▶ Install safety equipment that allows the appliance to be separated from the power supply over an isolating distance of 3 mm. Safety devices are e.g. contactors, circuit breakers, fuses.
- ▶ Provide separate fuses for the two power circuits of the appliance and the control unit.
- ▶ The required fuse protection can be found in the data table (see chapter *Data table [▸ 64]*).
- ▶ Use rigid electrical cables with a suitable conductor cross-section for the fuse protection.
- ▶ Install cables with the following cross-sections in accordance with the respective fuse protection:

Fuse protection	Assignment	Cable cross-section [mm²]
B 16 A	Control	1.5

7.8.2 Terminal area


- ▶ Disconnect the appliance from the power supply by removing the fuses/tripping the MCBs.

The terminals are located inside the appliance terminal box, behind the front panel.

Access to the terminal area


- ▶ Remove the front panel (see chapter *Removing the front panel [▸ 39]*).

7.8.3 Terminal assignment



- ▶ Route all power cables and sensor leads into the appliance through the cable entry.


7.8.3.1 Control voltage



- ▶ Connect the appliance electrically.
- ▶ If no ripple control receiver is connected, install a jumper between L and L' or switch off the power-OFF signal in the WPM.
- ▶ **NOTICE: Strain relief fittings that are too tight may lead to a short circuit. Do not tighten strain relief fittings completely.** Check that the strain relief fittings are working as intended.

XD03.1	Control voltage
	Power supply
	L, N, PE
	Power supply utility mains input
	L‘

7.8.3.2 Safety extra low voltage



Terminal		Safety extra low voltage
AA01-X1.1		Heat pump
AA01-X1.3		Outside sensor
AA01-X1.4	BT06	Temperature sensor, heat pump, buffer cylinder
AA01-X1.6	BT13	Temperature sensor, heat pump, flow, heating circuit 2 (HSBC 3-HKM accessory)
AA01-X1.8	BT20	DHW cylinder temperature sensor

Control by WPM via PWM signal

▶ Observe the instructions for the heat pump manager WPM.

7.8.4 Heat pump manager terminal assignment

WARNING

Electrocution


If you connect components to the extra-low voltage connections that do not operate at safety extra-low voltage (SELV), parts of the unit and connected components may be live.

▶ Only connect components that operate on safety extra-low voltage (SELV) to the unit’s extra-low voltage terminals.

▶ Ensure that the mains power supply is safely disconnected.

▶ Only use components which have been approved by us.

For every appliance fault, output X2.10 issues a 230 V signal. In the case of temporary faults, the output switches the signal through for a specific time. In the case of faults that result in a permanent appliance shutdown, the output switches through permanently.



Safety extra low voltage			
X1.1 CAN A	+	+	CAN (connection for heat pump and WPE heat pump extension)
	-	-	
	L	L	
	H	H	
X1.2 CAN B	+	+	CAN (connection for FET remote control and ISG Internet Service Gateway)
	-	-	
	L	L	
	H	H	
X1.3	1	Signal	Outside sensor
	2	Earth	
X1.4	1	Signal	Buffer sensor (heating circuit sensor 1)
	2	Earth	
X1.5	1	Signal	Flow sensor
	2	Earth	
X1.6	1	Signal	Heating circuit sensor 2
	2	Earth	
X1.7	1	Signal	Heating circuit sensor 3
	2	Earth	
X1.8	1	Signal	DHW cylinder sensor
	2	Earth	
X1.9	1	Signal	Source sensor
	2	Earth	
X1.10	1	Signal	2nd heat generator (HG2)
	2	Earth	
X1.11	1	Signal	Cooling flow
	2	Earth	
X1.12	1	Signal	DHW circulation sensor
	2	Earth	
X1.13	1	Signal	FE7 remote control / telephone remote switch / heating curve optimisation / SG Ready
	2	Earth	
	3	Signal	
X1.14	+	Unregulated 12 V	Analogue input 0-10 V
	IN	Input	
	GND	GND	
X1.15	+	Unregulated 12 V	Analogue input 0-10 V
	IN	Input	
	GND	GND	
X1.16	1	Signal	PWM output 1
	2	Earth	
X1.17	1	Signal	PWM output 2
	2	Earth	
X1.18 CAN B	+	+	CAN (connection for programming unit)
	-	-	
	L	L	
	H	H	
X1.19 CAN A	+	+	CAN (connection for heat pump and WPE heat pump extension)
	-	-	

Safety extra low voltage			
	L	L	
	H	H	

▶ Earth the bus cable either at the appliance or at the heat pump.

▶ Earth the bus cable by inverting the screen over the cable sheath and clamping it under the earth terminal.

Mains power supply			
X2.1	L	L	Power supply
	L	L	
	N	N	
	PE	PE	
X2.2	L'	L'	Power supply utility input
	L*	L*	Pumps L
X2.3	L	L	Heating circuit pump 1
	N	N	
	PE	PE	
X2.4	L	L	Heating circuit pump 2
	N	N	
	PE	PE	
X2.5	L	L	Heating circuit pump 3
	N	N	
	PE	PE	
X2.6	L	L	Buffer charging pump 1
	N	N	
	PE	PE	
X2.7	L	L	Buffer charging pump 2
	N	N	
	PE	PE	
X2.8	L	L	DHW charging pump
	N	N	
	PE	PE	
X2.9	L	L	Source pump / defrost
	N	N	
	PE	PE	
X2.10	L	L	Fault output
	N	N	
	PE	PE	
X2.11	L	L	DHW circulation pump / HG2 DHW
	N	N	
	PE	PE	
X2.12	L	L	HG2 heating
	N	N	
	PE	PE	
X2.13	L	L	Cooling
	N	N	
	PE	PE	
X2.14	▲	Mixer open	Mixer heating circuit 2
	N	N	(X2.14.1 Mixer OPEN,
	PE	PE	X2.14.2 Mixer CLOSE)
	▼	Mixer CLOSE	
X2.15	▲	Mixer open	Mixer heating circuit 3
	N	N	(X2.15.1 Mixer OPEN,
	PE	PE	X2.15.2 Mixer CLOSE)
	▼	Mixer CLOSE	

▶ **NOTICE: Connecting to unapproved energy efficient circulation pumps may result in damage to the appliance.** Only connect energy efficient circulation pumps approved by us to the pump connections.

7.8.5 LAN port


If no WLAN is available or the WLAN signal strength is insufficient, the heat pump manager can be connected to the home network via a LAN cable.

▶ Plug a LAN cable into the LAN socket on the back of the heat pump manager.

▶ Connect the other end of the LAN cable to a free LAN port on the customer's router.

7.8.6 Accessories

7.8.6.1 HSBC 3-HKM (optional)




Safety extra low voltage		
AA01-X1.6	BT13	Temperature sensor, heat pump, flow, heating circuit 2 (HSBC 3-HKM accessory)

Mains power supply			
AA01-X2.4	MA11	L, N, PE	Motor, pump, heating circuit
AA01-X2.14	MA19	L, L, N	Motor, mixing valve heating circuit 2

▶ Make the electrical connection for the components.

7.8.6.2 STB-FB high limit safety cut-out for underfloor heating systems (optional)



▶ X2.1 (L), X2.2 (L*): Remove the jumper.

▶ X2.1 (L), X2.2 (L*): Connect the high limit safety cut-out to the terminals.

7.8.7 Sensor installation

7.8.7.1 AF PT outside temperature sensor

The temperature sensors have a significant influence on the function of your heating system. Therefore ensure sensors are correctly seated and well insulated.

The installation site must fulfil the following requirements:

- Installation on a north or north-eastern wall
- Not for installation above windows, doors or air shafts
- Minimum clearances: 2.5 m above the ground, and 1 m to the side of windows and doors
- Exposed to the weather
- No direct sunlight

Installation

▶ Pierce the cable grommet at the appropriate place using a pointed object.

▶ Insert the cable grommet into the recess on the sensor retainer.

▶ Feed the power cable through the cable grommet.

▶ Connect the power cable to the terminal in the sensor housing.

▶ Tighten the screws on the terminal.

▶ Connect the connecting cable to sensor terminal X1.3.


▶ Press the sensor retainer into the sensor enclosure until it clicks audibly into place.

▶ Secure the sensor enclosure to a wall using suitable fixing materials.


7.8.7.2 Temperature sensor for area cooling (optional)

Area cooling requires the fitting of a temperature sensor, available as an accessory.

▶ Remove the front panel (see chapter *Removing the front panel [▶ 39]*).



▶ Insert the temperature sensor into sensor pocket "Sensor heat pump cooling"



▶ Lay the sensor lead in the guide groove provided for this purpose in the thermal insulation part.

▶ Connect the temperature sensor to the corresponding terminal on the WPM (see chapter "*Heat pump manager terminal assignment [▶ 51]*").


7.8.8 Remote control

The FET remote control is required to record humidity in the case of cooling via an area heating system.


▶ When installing external components, observe the Heat Pump Manager instructions.

7.9 Fitting the front casing

▶ Attach the earth cable to the front panel.



▶ Connect the connector plug of the programming unit to the connection in the appliance.



▶ Hook in the front panel from the top.

▶ Secure the front panel using the 2 locking screws at the top of the front panel.

8 Commissioning (qualified contractors)

8.1 Check to be carried out before commissioning the heat pump manager

NOTICE

Property damage

If the heating water in underfloor heating systems is too hot, it can damage the floor covering.

▶ For underfloor heating systems, observe the maximum permissible temperature for the underfloor heating and use an external high limit safety cut-out.

- Have you filled the heating system to the correct pressure?
- Have you vented the appliance?
- Have you closed the air vent valves?
- Have you correctly connected and positioned the outside temperature sensor?
- Have you correctly connected the power supply?
- Have you correctly connected the signal cable to the heat pump (BUS cable)?

8.2 Commissioning the appliance

Carry out commissioning in accordance with these instructions, and the instructions for all the heat pump system components.

Our customer support can assist with commissioning, which is a chargeable service.

If this appliance is intended for commercial use, observe the rules of the relevant Health & Safety at Work Act during commissioning. For further details, check with your local authorising body (e.g. TÜV).

✓ The appliance has been connected hydraulically and electrically.

▶ Check the functionality of the accessories and the appliance.

▶ Check the safety valve for correct function.

▶ Reset the fuse.

▶ Perform the system commissioning in the heat pump manager.

▶ Check that the DHW temperature is displayed correctly on the WPM heat pump manager.

▶ Commission the heat generator and any installed electrical accessories. Observe the relevant operating and installation instructions.

9 Settings

9.1 Wilo-Para .../Sc circulation pumps

▶ Set the operating mode of the pump depending on the heat distribution system.

Displays and controls



Adverts:
- LED shows a steady green light: Standard operation
- LED lights up/flashes: Fault



Display of selected control mode:
- Δp-v: Variable differential pressure (for two-pipe heating systems with radiators)
- Δp-c: Constant differential pressure (for underfloor heating) (recommended)
- Constant speed (for systems with unchanging system resistance which require a constant flow rate)



Display of selected curve (I, II, III) within the control mode




Combinations of LED displays for venting function, during the manual restart and during the keypad lock



Operating button
- Press briefly: Select control mode and curve
- Hold for 3 seconds: Activate venting function
- Hold for 5 seconds: Activate manual restart (see chapter *Restarting the circulation pump manually [▸ 56]*)
- Hold for 8 seconds: Activate/deactivate the keypad lock (when the keypad lock is activated, the LEDs flash continuously at intervals of one second).


Control modes and functions

Variable differential pressure Δp-v (I, II, III)




- Recommended for two-pipe heating systems with radiators to reduce flow noise at thermostatic valves
- The pump reduces the delivery head by half when the flow rate in the pipework decreases.
- Saves energy by matching the delivery head to the flow rate demand and the lower flow velocities.
- Choice of three pre-defined curves (I, II, III).

Constant differential pressure Δp-c (I, II, III)



- Recommended for underfloor heating systems, large pipework or any application with a non-varying pipework curve (e.g. cylinder charging pumps), as well as single-pipe heating systems with radiators
- The control system keeps the set delivery head constant, irrespective of delivered flow rate.
- Choice of three pre-defined curves (I, II, III).

Constant speed (I, II, III)



- Recommended for systems with unchanging system resistance which require a constant throughput.
- The pump runs at three preset fixed speed levels (I, II, III).
- Factory setting: Constant speed, curve III

Venting



- Filling and venting the system correctly


If the pump does not vent automatically:

- Activate the venting function via the operating button: Hold button for 3 seconds, then release it.
- Venting function starts (duration 10 minutes).
- The top and bottom rows of LEDs flash alternately every second.
- To cancel, press the operating button for 3 seconds.

After venting, the LED indicator displays the previously set pump values.

Setting control modes

Selecting the control mode



- The LEDs for the control modes and associated curves illuminate one after the other.
- Briefly press the operating button (for approx. 1 second).
- LEDs indicate the current selected control mode and curve (see following table).

Number of button presses	LED indicator	Control mode	Curve
1		Constant speed	II
2		Constant speed	I
3		Variable differential pressure Δp-v	III
4		Variable differential pressure Δp-v	II
5		Variable differential pressure Δp-v	I
6		Constant differential pressure Δp-c	III
7		Constant differential pressure Δp-c	II
8		Constant differential pressure Δp-c	I
*9		Constant speed	III

(*) Pressing the button for the 9th time in succession returns the system to the factory setting (constant speed, curve III).

10 Cleaning

▶ Never use abrasive or corrosive cleaning agents. A damp cloth is sufficient for cleaning the appliance.


▶ Check the taps regularly. Limescale deposits at the tap outlets can be removed using commercially available descaling agents.

11 Maintenance (qualified contractors)

Component	Activity	Interval
Electrical safety	Check the electrical safety.	For the first time after 2 years
		As required
Safety assembly	Check the safety assembly.	For the first time after 1 year
		As required
		If necessary, shorten the interval depending on the water quality and the installation conditions.

11.1 Draining the buffer cylinder

✓ The appliance is disconnected from the power supply with omnipolar isolation.



▶ Drain the buffer cylinder via the drain & fill valve.

11.2 Draining the DHW cylinder

WARNING

Burns

Hot water may escape when draining the appliance.

▶ Wear heat-resistant protective gloves.


▶ Isolate the appliance from the power supply.

▶ Close the shut-off valve in the cold water inlet (c01).

▶ Open the hot water taps on all draw-off points.

▶ Drain the DHW cylinder via the "cold water inlet" connection (c01).

11.3 Checking consumption indicator on protective anode



1 White
2 Red

Consumption indicator colour	Meaning
White	Protective anode in good condition
Red	Protective anode depleted, replacement necessary

▶ Check the consumption indicator of the protective anode.

▶ Replace the protective anode if it is depleted. For this, ensure there is a good connection between the protective anode and the DHW cylinder (maximum transition resistance 0.3 Ω).


12 Troubleshooting

Fault	Possible cause	Remedy
There is no hot water or the heating system remains cold.	No voltage at the appliance.	Check the fuses / MCBs in your fuse box / distribution board. Replace the fuses/reset the MCBs if required. Notify a qualified contractor if the fuses/MCBs blow/ trip again after switching the system back on.
There are flow noises coming from the heating system.	The heating season has begun and fluid is flowing through the entire system.	Bleed the radiators (see chapter *Bleeding radiators* in the operating and installation instructions for the heat pump). Ask your qualified contractor to check the settings.

▶ If you cannot remedy the fault, contact your qualified contractor.

▶ To facilitate and speed up your enquiry, please provide the qualified contractor with the number from the type plate.

The type plate is located an the l.h. side of the appliance.



1 Number on the type plate

12.1 Restarting the circulation pump manually

A manual restart is necessary if the circulation pump has been idle for a long time, e.g. during the summer period.

▶ Hold the circulation pump operating button for 5 seconds.

⇨ The restart is initiated and takes a maximum of 10 minutes.

Cancelling a restart

▶ If you want to cancel the restart, hold the operating button for 5 seconds.

⇨ After the restart, the LED displays the previously set circulation pump values.

13 Shutdown (qualified contractors)

NOTICE

Property damage

Failure to observe the application limits and minimum circulation volume may result in damage to the appliance.

▶ Observe the temperature application limits and the minimum circulation volume on the heat consumer side (see chapter *Data table [▸ 64]*).

NOTICE

Property damage

If the water in the appliance and the pipes freezes, the appliance and the pipes may be damaged.


▶ If the heat pump is completely switched OFF and there is a risk of frost, drain the system on the water side (see chapter *Draining the DHW cylinder [▸ 56]*).

▶ If you want to switch off the appliance, you must set the heat pump manager to STANDBY MODE.

The safety functions that protect the system as well as frost protection remain enabled.


14 Specification

14.1 Dimensions and connections



				HSBC 300.2
b01	Entry electrical cables			
c01	Cold water inlet	Male thread		G 1
c06	DHW outlet	Male thread		G 1
c10	DHW circulation	Male thread		G 1/2
d01	Heat pump flow	Diameter	mm	28
d02	Heat pump return	Diameter	mm	28
e01	Heating flow	Diameter	mm	22
e02	Heating return	Diameter	mm	22

14.1.1 Other connections




D0000102171

				HSBC 300.2
h08	Sensor heat pump cooling	Diameter	mm	9.5
h16	Sensor DHW	Diameter	mm	9.5
h17	Sensor DHW optional	Diameter	mm	9.5
h53	Sensor heating	Diameter	mm	9.5
i01	Flange	External diameter	mm	140
		Torque	Nm	45
i18	Protective anode	Female thread		G 1 1/4


14.1.2 Accessories

HSBC 3-HKM



				HSBC 3-HKM
e30	Heating flow, mixed	Diameter	mm	22
e31	Heating return, mixed	Diameter	mm	22

RBS-SBC



				RBS-SBC
c01	Cold water inlet	Diameter	mm	22
c06	DHW outlet	Diameter	mm	22
c10	DHW circulation	Diameter	mm	12

14.2 Wiring diagram

Terminal	Designation
AA16	Internet Service Gateway (ISG)
MA10	Motor, pump, heating circuit
MA11	Motor, pump, heat pump, heating circuit 2 (HSBC 3-HKM accessory)
MA14	Buffer charging pump motor
MA15	Motor, diverter valve, heating/DHW
MA19	Motor, mixing valve, heating circuit 2 (HSBC 3-HKM accessory)
KF17	Relay, diverter valve, heat source
XD03.1	Control voltage terminal
XD06.1	Heater terminal (accessories HSBC 3-HE)
XD06.2	Heater terminal (accessories HSBC 3-HE)
XE01	Earth terminal, power supply


Safety extra low voltage


Terminal	Designation
AA01	WPM heat pump manager
AA06	Programming unit
BT06	Temperature sensor, heat pump, buffer cylinder
BT08	Temperature sensor, heat pump, cooling
BT13	Temperature sensor, heat pump flow, heating circuit 2 (HSBC 3-HKM accessory)
BT20	DHW cylinder temperature sensor
BT30	Temperature sensor, outdoor air
AA01-X1.1	Connector, CAN A (heat pump connection)
AA01-X1.2	Connector, CAN B (FET/ISG connection)
AA01-X1.3	Connector, outside temperature sensor BT30
AA01-X1.4	Connector, buffer temperature sensor BT06
AA01-X1.5	Connector, flow temperature sensor
AA01-X1.6	Connector, heating circuit temperature sensor 2
AA01-X1.7	Connector, heating circuit temperature sensor 3
AA01-X1.8	Connector, DHW cylinder sensor BT20
AA01-X1.9	Connector, source sensor
AA01-X1.10	Connector, 2nd heat generator
AA01-X1.11	Connector, flow, cooling
AA01-X1.12	Connector, DHW circulation sensor
AA01-X1.13	Connector, remote control FE7
AA01-X1.14	Connector, analogue input 0-10 V
AA01-X1.15	Connector, analogue input 0-10 V
AA01-X1.16	Connector, PWM output 1
AA01-X1.17	Connector, PWM output 2
AA01-X1.18	Connector, CAN B (FET/ISG connection)
AA01-X1.19	Connector, CAN A (MFG)
AA13	Remote control (FET)

Control voltage

Terminal	Designation
AA01-X2.1	Connector, power supply
AA01-X2.2	Connector, power-OFF contact
AA01-X2.3	Connector, heating circuit pump 1
AA01-X2.4	Connector, heating circuit pump 2
AA01-X2.5	Connector, heating circuit pump 3
AA01-X2.6	Connector, buffer charging pump 1
AA01-X2.7	Connector, buffer charging pump 2
AA01-X2.8	Connector, DHW charging pump
AA01-X2.9	Connector, source pump/defrost
AA01-X2.10	Connector, fault output
AA01-X2.11	Connector, DHW circulation pump / 2nd heat generator – DHW

Terminal	Designation
AA01-X2.12	Connector, 2nd heat generator – heating
AA01-X2.13	Connector, cooling
AA01-X2.14	Connector, mixer, heating circuit 2 (X2.14.1 Mixer OPEN/X2.14.4 Mixer CLOSE)
AA01-X2.15	Connector, mixer, heating circuit 3 (X2.15.1 Mixer OPEN/X2.15.4 Mixer CLOSE)
AA06-X27	Terminal, programming unit
AA07-X60	Connector, temperature sensor, heat pump flow BT01
AA07-X61	Connector, temperature sensor, heat pump return BT02
AA07-X62	Connector, temperature sensor, heat pump return (not assigned)
AA07-X63	Connector, temperature sensor, internal DHW cylinder (not assigned)
AA07-X64	Connector, temperature and flow rate, heating circuit, BF01
AA07-X65	Not assigned
AA07-X66	Rast 2.5 connector (heating system pressure) BP01
AA07-X67	Not assigned
AA07-X68	Connector, switching, motor, diverter valve – heating / DHW
AA07-X69	Not assigned
AA07-X70	Connector, switching, pump, heating circuit PWM/1-10 V
AA07-X71	Not assigned
AA07-X72	Connector, CAN bus
AA13-X14	Connector, WPM remote control


HSBC 3-HE
(Zubehör) (X2.11)
XD06.1
XD06.2
XE01
Steuerspannung
XD03.1
L' 1
L 2
N 3
4
5 5
6 6
GNYE BN BU
L N
M
1~
BU (com.)
BN (PWM IN)
MA14
Deckelblech/
Top cover
Vorderwand/
Front cover
GNYE BU BN
N L
MA10
GNYE BU BN
N L
MA11
KF 17
A 2
B 1 3
BK BU BN
1 2 3
AB-A
N
AB-B
B
AB
A
MA15
BN BU BK
L N L
MA19
D0000093952


BUS
X14
AA13
1 = H
2 = L
3 = GND
4 = +12V
BT30
BT06
BT13
BT20
BT08
CAN A
CAN B
BN (PWM IN)
BU (com.)
X1.20
4 3 2 1
BK
BN
WH
AA16
1 = H
2 = L
3 = GND
(ISG)
AA01 (WPM)
X27
AA06
1 = GND
2 = H
3 = L
4 = +12V
D0000093952

14.3 Energy consumption data

Product datasheet: DHW cylinder to Regulation (EU) No 812/2013 (S.I. 2019 No. 539 / Programme 2)

		HSBC 300.2
		207447
Manufacturer		STIEBEL ELTRON
Supplier's model identifier		HSBC 300.2
Standby energy consumption/24 h at 62 °C	kWh/24 h	1.50
Energy efficiency class A+ -> F		B
Standby losses S	W	61
Cylinder volume V	l	291

14.4 Data table

		HSBC 300.2
Product number		207447
Hydraulic data		
Nominal capacity, DHW cylinder	l	270
Nominal capacity, buffer cylinder	l	100
Surface area, heat exchanger	m²	3.20
Capacity, heat exchanger	l	21
External available pressure differential, circulation pump, heat pump at 1.0 m³/h	hPa	656
External available pressure differential, circulation pump, heat pump at 1.5 m³/h	hPa	527
External available pressure differential, circulation pump, heat pump at 2.0 m³/h	hPa	210
External available pressure differential, circulation pump, heating circuit 1 at 1.0 m³/h	hPa	725
External available pressure differential, circulation pump, heating circuit 1 at 1.5 m³/h	hPa	663
External available pressure differential, circulation pump, heating circuit 1 at 2.0 m³/h	hPa	444
External available pressure differential, circulation pump, heating circuit 2 (optional) at 1.0 m³/h	hPa	665
External available pressure differential, circulation pump, heating circuit 2 (optional) at 1.5 m³/h	hPa	518
External available pressure differential, circulation pump, heating circuit 2 (optional) at 2.0 m³/h	hPa	189
Application limits		
Max. permissible pressure, DHW cylinder	MPa	1.00
Test pressure, DHW cylinder	MPa	1.50
Max. flow rate	l/min	25
Max. permissible pressure, buffer cylinder	MPa	0.30
Test pressure, buffer cylinder	MPa	0.45
Max. permissible temperature	°C	85
Max. permissible temperature, primary side	°C	75
Power consumption		
Max. power consumption, charging pump	W	60
Max. power consumption, circulation pump, heating side	W	60
Energy data		
Standby energy consumption/24 h at 65 °C	kWh	1.50
Energy efficiency class A+ -> F		B
Electrical data		
Rated voltage, control unit	V	230
Phases, control unit		1/N/PE
Control unit fuse protection	A	1 x B 16
Frequency	Hz	50
Versions		
IP rating		IP20
Dimensions		
Height	mm	1918
Width	mm	686
Depth	mm	926
Height when tilted	mm	2123
Weights		
Weight of top section	kg	176
Weight of bottom section	kg	56
Weight, full	kg	641
Weight, empty	kg	250
Additional data		
Maximum height for installation	m	2000

14.4.1 Accessories

Pipe assembly RBS-SBC

		RBS-SBC
Product number		238827
Connections		
Connection, cold water	mm	22
Connection, DHW	mm	22
Connection, DHW circulation	mm	12
Versions		
Suitable for		...SBC 300 cool/plus, 300 L cool/plus, STI-D 270, ...SBC 300.2/301

Pump assembly HSBC 3-HKM

		HSBC 3-HKM
Product number		238825
Connection, heating circuit	mm	22

15 Guarantee

The guarantee conditions of our German companies do not apply to appliances acquired outside of Germany. In countries where our subsidiaries sell our products a guarantee can only be issued by those subsidiaries. Such guarantee is only granted if the subsidiary has issued its own terms of guarantee. No other guarantee will be granted.

We shall not provide any guarantee for appliances acquired in countries where we have no subsidiary to sell our products. This will not affect warranties issued by any importers.

16 Environment and recycling

▶ Dispose of the appliances and materials after use in accordance with national regulations.



▶ If a crossed-out waste bin is pictured on the appliance, take the appliance to your local waste and recycling centre or nearest retail take-back point for reuse and recycling.



This document is made of recyclable paper.

▶ Dispose of the document at the end of the appliance's life cycle in accordance with national regulations.

Sommaire

1 Remarques particulières 67

2 Remarques générales 67
- 2.1 Symboles utilisés dans ce document 67
- 2.2 Symboles sur l'appareil 67
- 2.3 Groupes cibles 67
- 2.4 Unités de mesure 67
- 2.5 Documentation applicable 68

3 Sécurité 68
- 3.1 Structure des avertissements 68
- 3.2 Utilisation conforme 68
- 3.3 Mauvais usage prévisible 68
- 3.4 Consignes de sécurité 68

4 Description de l'appareil 68
- 4.1 Compatibilité de l'appareil 69
- 4.2 Fournitures 69
- 4.3 Accessoires 69

5 Stockage 69

6 Transport (professionnel) 69
- 6.1 Déposer l'habillage avant 70
- 6.2 Vue d'ensemble des éléments isolants 70
- 6.3 Séparation des deux parties de l'appareil 70
- 6.4 Réassemblage de l'appareil 73

7 Montage (professionnel) 75
- 7.1 Lieu d'installation 75
- 7.2 Mise en place de l'appareil 76
- 7.3 Préparation du circuit de chauffage 76
- 7.4 Montage du HSBC 3-HKM (option) 76
- 7.5 Installation du circuit de chauffage 78
- 7.6 Raccordement de l'eau potable 78
- 7.7 Installation de chauffage 79
- 7.8 Raccordement électrique 81
- 7.9 Repose de du panneau avant 85

8 Mise en service (professionnel) 85
- 8.1 Contrôle à effectuer avant la mise en service du gestionnaire de pompe à chaleur 85
- 8.2 Mise en service de l'appareil 85

9 Réglages 86
- 9.1 Circulateurs Wilo-Para .../Sc 86

10 Nettoyage 87

11 Maintenance (par un professionnel) 87
- 11.1 Vidange du ballon tampon 87
- 11.2 Vidange du ballon d'eau chaude sanitaire 87
- 11.3 Contrôle de l'indicateur de consommation de l'anode de protection 88

12 Aide au dépannage 88
- 12.1 Redémarrer manuellement le circulateur 88

13 Mise hors service (par un professionnel) 88

14 Données techniques 89
- 14.1 Cotes et raccordements 89
- 14.2 Schéma électrique 91
- 14.3 Indications relatives à la consommation énergétique 96
- 14.4 Tableau des données 96

15 Garantie 96

16 Environnement et recyclage 97

1 Remarques particulières

- L'appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans, ainsi que par des personnes aux facultés physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes sans expérience, s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont été formés à l'utilisation en toute sécurité de l'appareil, et s'ils ont compris les dangers encourus. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Ne confiez pas le nettoyage ni les opérations de maintenance réservées aux utilisateurs à des enfants sans surveillance.
- Le raccordement au secteur n'est autorisé qu'en installation fixe. Installez un dispositif de sécurité permettant de mettre l'appareil hors tension en respectant une distance de séparation des contacts de 3 mm. De tels dispositifs de sécurité sont p. ex. des contacteurs, des disjoncteurs ou des coupe-circuits.
- Lors de l'installation, respectez toutes les prescriptions et réglementations nationales et locales en vigueur.

Ballon d'eau chaude sanitaire

- Tenez compte de la pression maximale admissible (voir chapitre *Tableau des données [▶ 96]*).

2 Remarques générales



▶ Lisez attentivement cette notice avant utilisation et conservez-la soigneusement.

2.1 Symboles utilisés dans ce document

Symbole	Signification
	Ce symbole indique de potentiels dégâts matériels, indirects ou environnementaux, ou encore un endommagement de l'appareil.
	Le symbole ci-contre caractérise des remarques générales.
▶	Ce symbole indique que vous devez prendre des mesures.
✓	Ce symbole vous indique les conditions qui doivent être remplies avant d'effectuer les opérations suivantes.
⇨	Ce symbole vous indique un résultat ou un résultat intermédiaire.
□□■	Ces symboles indiquent le niveau du menu du logiciel (dans cet exemple : 3e niveau).
[▶ 11]	Ce symbole vous indique un renvoi au numéro de page correspondant (dans cet exemple, page 11).

2.2 Symboles sur l'appareil

Symbole	Signification
	Arrivée/entrée – flèche rouge : chaud – flèche bleue : froid – flèche verte : neutre
	Écoulement/sortie – flèche rouge : chaud – flèche bleue : froid – flèche verte : neutre
	Eau chaude sanitaire
	Circulation
	Pompe à chaleur
	Chauffage

2.2.1 Label de conformité

Voir la plaque signalétique sur l'appareil.

2.3 Groupes cibles

Opérateur

Personne sans connaissances spécifiques

Spécialiste en chauffage

Personne ayant des connaissances spécifiques dans les domaines suivants : technique de chauffage, fluides de chauffage, domotique, gestion technique de bâtiment, technique de ventilation et de climatisation, technique de mesure, technique des pompes à chaleur, technique environnementale, sécurité au travail, protection contre les incendies

Spécialiste en électrotechnique

Personne ayant des connaissances spécifiques dans les domaines suivants : électrotechnique, technique de mesure, sécurité au travail, protection contre les incendies

Apprentis

Les apprentis ne peuvent exécuter les tâches qui leur sont confiées que sous la surveillance et les instructions d'un professionnel.

Qualification professionnelle

Une formation, des études ou une formation continue peuvent être exigées en fonction de la législation locale.

Documentation sensible au genre

Nous nous efforçons de suivre l'évolution de la langue et d'utiliser une forme linguistique tenant compte du genre, sans pour autant entraver la fluidité de la lecture. Dans notre documentation, nous souhaitons nous adresser à tous les sexes, les inclure et les rendre visibles.

2.4 Unités de mesure

Sauf indication contraire, toutes les cotes sont exprimées en millimètres.

2.5 Documentation applicable

- Notice d'utilisation et d'installation de la pompe à chaleur raccordée
- Notices du gestionnaire de pompe à chaleur
- Notice d'utilisation et d'installation des composants de l'installation

3 Sécurité

3.1 Structure des avertissements

3.1.1 Avertissements liés à la section

Les mises en garde spécifiques à une section s'appliquent à toutes les opérations mentionnées dans cette section.

Dommages corporels

ATTENTION
Nature et source du danger Conséquence(s) du non-respect de la mise en garde ▶ Mesure(s) de prévention des risques

Dommages matériels, dommages consécutifs, dommages environnementaux

AVIS
Nature et source du danger Conséquence(s) du non-respect de la mise en garde ▶ Mesure(s) de prévention des risques

3.1.2 Avertissements intégrés

Les avertissements intégrés ne s'appliquent qu'à l'opération suivante de l'action.

▶ **MENTION D'AVERTISSEMENT : conséquence(s) du non-respect de l'avertissement. Mesure(s) de prévention des risques.** Opération à laquelle se réfère l'avertissement

3.1.3 Explication des symboles

Symbole	Nature du danger
	Blessure
	Électrocution
	Brûlure, ébouillantement

3.1.4 Mentions d'avertissement

Mention d'avertissement	Signification
DANGER	Caractérise des remarques dont le non-respect entraîne la mort ou des lésions graves.
AVERTISSEMENT	Caractérise des remarques dont le non-respect peut entraîner la mort ou des lésions graves.
ATTENTION	Caractérise des remarques dont le non-respect peut entraîner des lésions légères ou moyennement graves.
AVIS	Caractérise des remarques dont le non-respect peut entraîner des dégâts matériels, secondaires ou environnementaux.

3.2 Utilisation conforme

Cet appareil est destiné au chauffage et au rafraîchissement saisonniers (départ : 7 °C / retour : 12 °C) de locaux ainsi qu'au chauffage de l'eau sanitaire.

L'appareil est conçu pour une utilisation domestique. Son utilisation est sans risque pour les personnes qui ne disposent pas de connaissances techniques particulières. L'appareil peut également être utilisé dans un environnement non domestique (par exemple, dans de petites entreprises) à condition que son utilisation soit de même nature.

Une utilisation conforme implique également le respect de cette notice et de celles se rapportant aux accessoires utilisés.

3.3 Mauvais usage prévisible

L'utilisation de l'appareil pour chauffer d'autres liquides que de l'eau, ainsi que de l'eau mélangée à des produits chimiques, par ex. de l'eau glycolée, est considérée comme non conforme. Exception : eau avec protection hors gel

3.4 Consignes de sécurité

Dommages corporels

- L'appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans, ainsi que par des personnes aux facultés physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes sans expérience, s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont été formés à l'utilisation en toute sécurité de l'appareil, et s'ils ont compris les dangers encourus. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Ne confiez pas le nettoyage ni les opérations de maintenance réservées aux utilisateurs à des enfants sans surveillance.
- Risque de blessure si le caisson est ouvert pendant le fonctionnement. Utilisez l'appareil uniquement avec le caisson fermé.
- Danger de brûlures à des températures de sortie supérieures à 43 °C.
- Des pièces de rechange et des accessoires inappropriés peuvent compromettre la sécurité de l'appareil et de la personne qui l'utilise.

Dommages matériels, dommages consécutifs, dommages environnementaux

- Si l'alimentation électrique est coupée, la protection hors gel de l'installation n'est plus assurée. Vous ne devez pas couper l'alimentation électrique, même en dehors de la période de chauffage.
- Le ballon d'eau chaude sanitaire est sous pression d'alimentation. Pendant la montée en température, l'eau d'expansion s'écoule par le groupe de sécurité. Si l'eau continue de couler après le chauffage, informez-en votre professionnel.

4 Description de l'appareil

L'appareil se compose d'un ballon tampon et d'un ballon d'eau chaude sanitaire. Le ballon tampon et le ballon d'eau chaude sanitaire avec échangeur de chaleur sont disposés l'un sur l'autre, mais ils peuvent être séparés pour la mise en place.

L'appareil est isolé par de la mousse expansée injectée dans la jaquette synthétique et pourvu d'un panneau avant amovible. Tous les raccords hydrauliques sont dirigés vers le haut (chauffage) et l'arrière (eau sanitaire).

Elle est à raccorder hydrauliquement et électriquement à la pompe à chaleur.

Les autres composants du système suivants sont intégrés dans l'appareil :
- Gestionnaire de pompe à chaleur WPM
- Circulateur haute efficacité pour circuit de chauffage sans vanne mélangeuse
- Vanne d'inversion 3/2 voies
- Pompe de charge du ballon

Ballon d'eau chaude sanitaire

La cuve en acier est pourvue d'un émaillage direct spécial et équipée d'une anode sacrificielle. L'anode de protection protège l'intérieur du ballon de la corrosion.

L'eau de chauffage produite par la pompe à chaleur circule au travers d'un échangeur de chaleur placé dans le ballon d'eau chaude sanitaire. L'échangeur de chaleur transmet la chaleur ainsi récupérée à l'eau sanitaire. Le gestionnaire de pompe à chaleur intégré commande le chauffage de l'eau sanitaire à la température souhaitée.

Ballon tampon

Le ballon en acier permet un découplage hydraulique des débits volumiques de la pompe à chaleur et du circuit de chauffage. La pompe de charge du ballon transporte l'eau de chauffage chauffée par la pompe à chaleur vers le ballon tampon. En cas de demande, le circulateur intégré fait circuler l'eau de chauffage dans le circuit de chauffage.

Gestionnaire de pompe à chaleur (WPM)

La régulation de l'installation s'opère à l'aide du gestionnaire de pompe à chaleur intégré.

Le gestionnaire de pompe à chaleur est adapté à la régulation d'un circuit de chauffage direct et d'un circuit mélangé.

Vous avez la possibilité de régler les horaires et les températures pour le chauffage, le refroidissement et la production d'eau chaude sanitaire. Des télécommandes sont disponibles en tant qu'accessoires pour la commande et la mesure de la température et de l'humidité ambiantes.

Le gestionnaire de pompe à chaleur dispose d'une fonction de basculement automatique en mode été/hiver, ce qui vous permet de laisser l'installation activée en été.

▶ Tenez compte des notices du gestionnaire de pompe à chaleur.

4.1 Compatibilité de l'appareil

Vous pouvez utiliser le produit en association avec les pompes à chaleur suivantes :
- HPA-O 05.2-13.2 (W) Plus HC 230/400
- HPA-O 05.2-17.2 Trend HC 230/400
- WPL-A 05.2-13.2 (W) Plus HK 230/400
- WPL-A 05.2-17.2 Trend HK 230/400

4.2 Fournitures
- Documentation
- 1× tour hydraulique combinée
- 4× pieds réglables
- 1× sonde de température extérieure AF PT

4.3 Accessoires

4.3.1 Accessoires nécessaires

En fonction de la pression de l'eau d'alimentation, des groupes de sécurité et des réducteurs de pression sont nécessaires. Ces groupes de sécurité homologués protègent l'appareil des surpressions.
- Groupe de sécurité eau froide
- Réducteur de pression

Requis pour le rafraîchissement par surface :
- Sonde de température PT1000
- Commande à distance FET

4.3.2 Accessoires optionnels
- Kit hydraulique pour circuit de chauffage mélangé HSBC 3-HKM
- Kit de tuyauterie RBS-SBC
- Tuyaux antivibratoires
- Cartouche adoucissante HZEA
- Sonde de température pour rafraîchissement
- Commande à distance pour le mode chauffage
- Limiteur de sécurité pour chauffage au sol STB-FB

Kit de tuyauterie RBS-SBC

Le kit de tuyauterie RBS-SBC proposé en accessoire permet un raccordement hydraulique vers le haut à l'arrière du ballon ECS.

5 Stockage

▶ L'appareil doit être stocké à des températures comprises entre -20 °C et +60 °C.

6 Transport (professionnel)

ATTENTION

⚠ **Risque de blessures**

Il y a risque de blessure par écrasement si l'appareil bascule ou chute.

▶ il faut être au moins deux personnes pour transporter l'appareil.

▶ Il faut être au moins deux personnes pour installer les pieds réglables.


▶ Transportez l'appareil à des températures comprises entre -20 °C et +60 °C.

▶ Protégez l'appareil des chocs importants durant la manutention.

▶ Ne transportez pas l'appareil avec une grue.

▶ Transportez l'appareil avec la palette jusqu'à son lieu d'installation.

▶ Dévissez les 4 vis de la palette à usage unique.




▶ Basculez l'appareil.

▶ Vissez les 4 pieds réglables fournis.

▶ Soulevez l'appareil de la palette. Servez-vous des poignées moulées placées au-dessous et sur le côté de l'appareil pour une meilleure prise lors du transport.


▶ Si des portes ou des passages étroits gênent la mise en place, vous pouvez déposer le panneau avant (voir chapitre *Déposer l'habillage avant [▸ 70]*) et séparer la partie supérieure de la partie inférieure de l'appareil (voir chapitre *Séparation des deux parties de l'appareil [▸ 70]*).

6.1 Déposer l'habillage avant



▶ Retirez les 2 vis d'arrêt sur le dessus du panneau avant.


▶ Décrochez le panneau avant en le soulevant.



▶ AA01-X1.18 : si nécessaire, débranchez le connecteur de l'unité de commande de l'appareil. Le fonctionnement de l'appareil n'en est pas compromis, Mais le pilotage via l'unité de commande sera impossible.

▶ Débranchez le câble de mise à la terre du panneau avant.

6.2 Vue d'ensemble des éléments isolants




1 Élément isolant 1
2 Élément isolant 2
3 Vis pour isolant
4 Élément isolant 3

6.3 Séparation des deux parties de l'appareil


✓ Le panneau avant est déposé.

▶ Pour séparer les parties de l'appareil, procédez comme suit :




▶ **AVIS: Les filets des vis de fixation sont endommagés lorsque celles-ci sont dévissées de l'élément isolant.** Desserrez légèrement les vis de fixation au niveau des 3 pattes de fixation. Veillez à ne pas retirer complètement les vis.

Pour faciliter le montage et le démontage, les éléments isolants sont dotés à gauche et à droite de poignées coquilles portant un repère.



D0000101932

▶ Retirez l'élément isolant 1.


▶ Retirez l'élément isolant 2.


D0000080287

▶ Sortez le « Sonde chauffage (h53) » du ballon tampon.



D0000080288

▶ Sortez le câble de sonde de la rainure de guidage sur l'élément isolant.


D0000080289

▶ Détachez les manchons rapides des 4 raccords hydrauliques. Utilisez un tournevis pour tirer les agrafes des raccords jusqu'en butée.


▶ Débranchez les raccords hydrauliques comme représenté dans l'illitration.


D0000080293

▶ Retirez les 4 flexibles hydrauliques.


▶ Retirez les 2 vis pour isolant.

▶ Retirez l'élément isolant 3.



D0000101956

▶ Desserrez les 2 vis d'arrêt sur les barres profilées latérales.


▶ Décrochez les barres profilées latérales par le haut.


D0000080343

▶ Desserrez les 4 vis des brides situées à l'avant de l'appareil.


D0000074613


▶ Tirez la partie supérieure vers l'avant.



D0000080345

1 Barre poignée

▶ Faites basculer la partie supérieure vers l'arrière. Utilisez la barre poignée pour mieux tenir l'appareil.


D0000102930

▶ Pour éviter tout dommage, posez la partie supérieure de l'appareil sur un support.


6.4 Réassemblage de l'appareil

AVIS

Dommages matériels


Si les éléments isolants n'ont pas été posés correctement, des condensats peut se former dans les interstices entre les éléments isolants supérieurs et inférieurs. Si trop de condensats s'accumule et s'écoule vers d'autres parties de l'appareil, des risques de corrosion aux points de contact peuvent apparaître.

- ▶ Lors de la mise en place des éléments isolants, veillez à ce que la rainure de guidage soit exempte de salissures.
- ▶ Tapotez les éléments isolants à la main pour les fixer.
- ▶ Veillez à ce que les éléments isolants soient bien ajustés, sans laisser d'espace.




1 Barre poignée
2 Boulon-guide
3 Ligne en pointillés (perforations dans la tôle)
4 Rainure de guidage
5 Repère de positionnement

Les repères de positionnement et la ligne en pointillés facilitent la mise en place de la partie supérieure de l'appareil et son insertion dans la rainure de guidage de la partie inférieure :




1 Ligne en pointillés (perforations dans la tôle)


- ▶ Posez la partie supérieure de l'appareil sur la partie inférieure en suivant la ligne en pointillés.



- ▶ Faites glisser la partie supérieure vers l'arrière jusqu'à ce qu'elle arrive au ras de la partie inférieure. Une fois les deux parties de l'appareil correctement alignées, la position finale est déterminée par la rainure de guidage et le boulon-guide.




▶ Vissez les deux pattes à l'avant de l'appareil à l'aide des 4 vis.


D0000128405

▶ Accrochez les barres profilées latérales de haut en bas.


▶ Fixez les barres profilées latérales à l'aide des 2 vis.


D0000080293


▶ Mettez en place l'élément isolant 3.

▶ Insérez les 2 vis pour isolant.


▶ Mettez en place les 4 flexibles hydrauliques.


D0000128406

▶ Raccordez les 4 flexibles hydrauliques aux connecteurs rapides. Veillez à ce que les agrafes s'enclenchent correctement.



D0000080287

▶ Insérez le « Sonde chauffage (h53) » jusqu'à la butée dans le ballon tampon.


D0000080288


▶ Posez le câble de sonde dans la rainure de guidage prévue à cet effet sur l'élément isolant.

Pour faciliter le montage et le démontage, les éléments isolants sont dotés à gauche et à droite de poignées coquilles portant un repère.


D0000128407

▶ Mettez en place l'élément isolant 2.

▶ Mettez en place l'élément isolant 1.



▶ Fermez les 3 pattes de fixation.

▶ Serrez les vis de fixation sur les pattes de fixation.

7 Montage (professionnel)

7.1 Lieu d'installation

Le lieu de montage doit répondre aux exigences suivantes :

- Hors gel
- au sec
- hauteur de pièce suffisante

Le sol sur lequel l'appareil est installé doit satisfaire aux conditions suivantes :

- résistant à l'eau
- horizontal
- plat
- stable
- durable
- porteur (pour le poids de l'appareil, voir chapitre *Tableau des données [▶ 96]*).


▶ Vérifiez que le lieu d'installation ne présente aucun risque d'explosion dû à la présence de poussière, de gaz ou de vapeurs.

▶ Pour réduire les pertes de charge, prévoyez une courte distance entre l'appareil et la pompe à chaleur.

▶ Pour réduire les pertes de charge, prévoyez une courte distance entre l'appareil et le point de soutirage.

▶ Vérifiez que le fonctionnement des autres appareils présents sur le lieu d'installation n'est pas perturbé.

7.1.1 Distances minimales



Les distances latérales minimales peuvent être prévues indifféremment côté droit ou côté gauche.

▶ Respectez les distances minimales pour qu'un fonctionnement fiable de la tour hydraulique soit assuré et pour permettre les travaux de maintenance.

7.1.2 Différence de pression

en cas de dépassement de la pression différentielle externe, les pertes de charge ainsi générées dans l'installation de chauffage peuvent entraîner une réduction de la puissance calorifique.

▶ Lors du dimensionnement des conduites, vérifiez que la différence de pression externe disponible n'est pas dépassée (voir chapitre *Tableau des données [▶ 96]*).

▶ Lors du calcul des pertes de charge, tenez compte des conduites de départ et de retour ainsi que de la perte de charge de la pompe à chaleur. Ces pertes de charge ne doivent pas dépasser la différence de pression disponible.

7.1.3 Pose des conduites d'alimentation

On entend par conduites d'alimentation les câbles électriques et les conduites de départ et retour.

La longueur maximale admissible des conduites entre l'appareil et la pompe à chaleur peut varier en fonction de la conception de l'installation de chauffage (pertes de charge).

▶ Les valeurs indicatives sont de 10 m pour la longueur maximale des conduites, et de 22 à 28 mm pour leur diamètre.

▶ Protégez les conduites départ et retour du gel par une isolation thermique suffisante. L'isolation thermique doit présenter une épaisseur au moins du double de la section de la conduite. Exécutez les travaux d'isolation thermique conformément à la réglementation en vigueur.

▶ Protégez toutes les conduites d'alimentation de l'humidité, des dégradations et des rayons UV par une gaine d'installation.

▶ Posez les conduites d'alimentation à l'emplacement prévu pour le montage.

7.2 Mise en place de l'appareil

▶ Placez l'appareil sur le lieu d'installation.

▶ Veillez à ce que l'appareil soit accessible de tous les côtés. Respectez les distances minimales (voir le chapitre *Distances minimales [▸ 75]*).

▶ Compensez les irrégularités du sol à l'aide des pieds réglables.

7.3 Préparation du circuit de chauffage

Diffusion de l'oxygène dans le circuit de chauffage

Si de l'oxygène pénètre dans le système de chauffage, de la corrosion peut apparaître sur les pièces en acier, telles que l'échangeur de chaleur du ballon d'eau chaude sanitaire ou le ballon tampon. Des produits corrosifs (comme les boues de rouille) peuvent se déposer dans les composants du système de chauffage. Il peut en résulter un rétrécissement de la section de conducteur, provoquant des pertes de performance ou des arrêts intempestifs.

▶ Utilisez des tuyaux et des conduites étanches à la diffusion d'oxygène (par exemple, des tuyaux composites multicouches).

▶ Si votre système de chauffage est ouvert, séparez le circuit de chauffage du ballon tampon dans le système de chauffage. Utilisez par exemple un échangeur de chaleur à plaques.

▶ Si le maintien de la pression est insuffisant, de l'oxygène peut s'infiltrer dans le système de chauffage. Assurez la stabilité de la pression dans le système de chauffage en utilisant un vase d'expansion à membrane (MAG) au dimensionnement adéquat. Veillez à ce que la pression de gonflage du vase d'expansion à membrane soit adaptée à la pression de remplissage du système de chauffage.

Travaux préparatoires

AVIS

Dommages matériels

Ne prévoyez aucun robinet d'arrêt entre le générateur de chaleur et le groupe de sécurité. Si des robinets d'arrêt supplémentaires sont installés, la fonction de la soupape de sécurité peut devenir inefficace.

▶ Installez une autre soupape de sécurité accessible sur le générateur de chaleur ou à proximité immédiate de celui-ci dans la conduite de départ.

✓ L'installation de chauffage à laquelle est raccordé l'appareil a été installée par un spécialiste conformément aux plans d'installation figurant dans la documentation de dimensionnement.


▶ Posez les conduites du circuit de chauffage.

▶ Installez un raccord de remplissage sur la conduite de retour entre l'appareil et la pompe à chaleur.

7.4 Montage du HSBC 3-HKM (option)

Si vous souhaitez étendre l'appareil à un circuit de chauffage mixte, installez le kit hydraulique HSBC 3-HKM proposé en accessoire.

Composants du kit hydraulique HSBC 3-HKM :



1 Isolation de la conduite
2 Conduites de raccordement (module tuyauterie)
3 Sonde de température
4 Circulateur du circuit de chauffage (module tuyauterie)
5 Vanne mélangeuse 3 voies (module tuyauterie)
6 Natte isolante pour vanne mélangeuse 3 voies
7 Joints plats
8 Servomoteur pour vanne mélangeuse 3 voies (module tuyauterie)
9 Natte isolante pour vanne mélangeuse 3 voies et circulateur du circuit de chauffage (module tuyauterie)


Travaux préparatoires

✓ L'appareil est déconnecté du réseau électrique sur tous les pôles.

✓ Le ballon tampon est vide.

▶ Déposez le panneau avant et l'élément isolant 1 (voir chapitre *Déposer l'habillage avant [▸ 70]*).

Les composants suivants sont déjà montés côté appareil à l'emplacement d'installation du kit hydraulique :




1 Bouchons isolants
2 Pièces moulées pour vanne mélangeuse 3 voies
3 Natte isolante fermée
4 Adaptateurs mâles avec bouchons vissés

▶ Retirez les bouchons isolants.

▶ Retirez la natte isolante fermée ainsi que les pièces moulées pour la vanne mélangeuse 3 voies et le circulateur du circuit de chauffage.


▶ Dévissez les bouchons tout en maintenant les adaptateurs mâles.

Montage



▶ Contrôlez la position de l'axe de la vanne mélangeuse 3 voies.

▶ Adaptez-la au besoin.



1 Module tuyauterie en place
2 Pièces moulées pour vanne mélangeuse 3 voies
3 Natte isolante pour vanne mélangeuse 3 voies
4 Servomoteur pour vanne mélangeuse 3 voies

▶ Installez le module tuyauterie.

▶ Placez les joints plats dans les écrous tournants des conduites de raccordement.

▶ Vissez les écrous tournants tout en maintenant les adaptateurs mâles.


▶ Contrôlez l'alignement des conduites et des éléments fonctionnels du kit hydraulique.

▶ Resserrez tous les raccords vissés.

▶ Placez les pièces moulées pour la vanne mélangeuse 3 voies sur le corps de la vanne mélangeuse et au-dessus du circulateur du circuit de chauffage.

▶ Installez la natte isolante pour la vanne mélangeuse 3 voies sur le corps de la vanne.


▶ Montez le servomoteur de la vanne mélangeuse 3 voies.



▶ **ATTENTION: Lorsque le câble de raccordement est placé dans les rainures d'assemblage des pièces EPP, des condensats peut se former. Si des condensats s'écoulent le long du câble de raccordement vers d'autres parties de**

l'appareil, des risques de corrosion aux points de contact peuvent apparaître. Posez le câble de raccordement du kit hydraulique au coffret électrique tel qu'indiqué.

▶ Placez l'isolation de conduite sur les manchons des conduites de raccordement par le haut.



1 Pièces moulées pour vanne mélangeuse 3 voies
2 Natte isolante pour vanne mélangeuse 3 voies et circulateur du circuit de chauffage


▶ Installez la natte isolante du kit hydraulique, destinée à la vanne mélangeuse à 3 voies et au circulateur du circuit de chauffage.

▶ Tenez compte des paramètres du menu « REGLAGES / CHAUFFER / CIRCUIT CHAUFFAGE 2» figurant dans la notice de mise en service jointe du gestionnaire de pompe à chaleur.

7.5 Installation du circuit de chauffage

▶ **AVIS: Les corps étrangers tels que résidus de soudure, rouille ou matériau d'étanchéité affectent le bon fonctionnement de l'appareil.** Rincez soigneusement la tuyauterie.

Exemple d'installation :



1 Conduite hydraulique pour le transport d'ECS

▶ Procédez au raccordement côté chauffage de l'appareil (voir chapitre *Cotes et raccordements [▸ 89]*). Veillez à garantir une bonne étanchéité.

▶ Réalisez les raccords hydrauliques avec des joints plats.

7.5.1 Installation d'un ensemble de filtration

▶ Tenez compte des instructions d'utilisation et d'installation de la pompe à chaleur.

7.5.2 Installation d'un séparateur de magnétite et de boues

▶ Tenez compte des instructions d'utilisation et d'installation de la pompe à chaleur.

7.6 Raccordement de l'eau potable

AVIS

Dommages matériels

Une robinetterie ouverte (sans pression) ne résiste pas à la pression de l'eau.

▶ Utilisez l'appareil exclusivement avec une robinetterie adaptée.

✓ La conduite d'eau froide est en acier galvanisé à chaud, en acier inoxydable, en cuivre ou en matière synthétique.

✓ La conduite d'eau chaude est en acier inoxydable, en cuivre ou en matière synthétique.

✓ La conduite de bouclage est en acier inoxydable, en cuivre ou en matière synthétique.

▶ **AVIS: Les corps étrangers tels que résidus de soudure, rouille ou matériau d'étanchéité affectent le bon fonctionnement de l'appareil.** Rincez soigneusement la tuyauterie.

▶ Installez un robinet d'arrêt sur la conduite d'eau froide.


▶ Installez un groupe de sécurité testé conforme au type de construction sur la conduite d'eau froide ou le réducteur de pression. Respectez les limites d'utilisation de l'appareil (voir chapitre *Tableau des données [▸ 96]*).

▶ Montez la conduite d'eau chaude sanitaire et la conduite d'eau froide (voir le chapitre *Cotes et raccordements [▸ 89]*).


7.6.1 Montage du RBS-SBC (en option)

✓ L'appareil est déconnecté du réseau électrique sur tous les pôles.

✓ Le ballon d'eau chaude sanitaire est vide.



- ▶ Accrochez le support des conduites de raccordement sur le haut de l'appareil, au centre.
- ▶ Utilisez le support comme gabarit de perçage et prépercez les trous de fixation.
- ▶ Fixez le support à l'aide des vis.



1 Support
2 Conduites de raccordement isolés

- ▶ Posez successivement les conduites de raccordement en commençant par la droite ou la gauche selon l'emplacement de l'appareil.
- ▶ Introduisez les conduites de raccordement par le bas à travers le support.
- ▶ Vissez les raccords à l'appareil à l'aide des écrous tournants.
- ▶ Raccordez les conduites du kit de raccordement à l'installation domestique.

7.6.2 Montage d'une conduite de circulation (en option)

Vous pouvez raccorder une conduite de bouclage équipée d'un circulateur de bouclage externe au raccord «Circulation» (c10) (voir chapitre *Cotes et raccordements [▸ 89]*).

- ▶ Retirez le bouchon d'étanchéité du raccord « Circulation » (c10).
- ▶ Raccordez la conduite de bouclage.

7.6.3 Groupe de sécurité pour l'eau chaude sanitaire

- ▶ Le tuyau d'évacuation doit être dimensionné de sorte que l'eau puisse s'écouler librement lorsque la soupape de sécurité est entièrement ouverte.
- ▶ Vérifiez que le tuyau d'évacuation de la soupape de sécurité est ouvert à l'air libre.
- ▶ Installez le tuyau d'évacuation avec une pente constante vers l'écoulement dans un local à l'abri du gel.

7.6.4 Remplissage et purge du ballon d'eau chaude sanitaire

- ▶ Ne branchez pas l'installation au réseau électrique avant le remplissage.
- ▶ Remplissez le ballon d'eau chaude sanitaire par le raccordement « Arrivée d'eau froide » (c01).
- ▶ Ouvrez tous les robinets de soutirage placés en aval jusqu'à ce que l'appareil soit rempli et qu'il n'y ait plus d'air dans les conduites.
- ▶ Réglez le débit. Veillez à ne pas dépasser le débit maximal admissible lorsque la robinetterie est ouverte au maximum (voir chapitre *Tableau des données [▸ 96]*). Réduisez, si nécessaire, le débit au niveau du limiteur sur le groupe de sécurité.
- ▶ Effectuez un contrôle d'étanchéité.
- ▶ Vérifiez le bon fonctionnement de la soupape de sécurité.
- ▶ Ouvrez un robinet d'eau chaude situé au point de soutirage le plus élevé jusqu'à ce que l'eau s'écoule sans bulles.
- ▶ Fermez le robinet d'eau chaude au point de soutirage.

7.7 Installation de chauffage

L'installation de chauffage est remplie d'eau sanitaire. Pour qu'elle ne soit pas endommagée, respectez les valeurs limites suivantes.

	Unité	Valeur
Dureté de l'eau	°dH	≤ 3
Valeur pH		6,5-8,5
Chlorure*	mg/l	< 50

* Si vous pouvez vous assurer qu'aucun oxygène n'est introduit dans le système de distribution de chauffage, il n'est pas nécessaire de respecter la valeur de chlorure prescrite.

Vous pouvez mesurer les valeurs (dureté de l'eau, pH et chlorure) à l'aide d'instruments de mesure disponibles dans le commerce ou vous renseigner auprès du fournisseur d'eau sanitaire compétent.

▶ Respectez les dispositions en vigueur localement (par ex. VDI 2035 en Allemagne).

Nous recommandons de ne pas déminéraliser l'eau de remplissage car cela pourrait entraîner une modification indésirable de la valeur pH.

▶ Si vous déminéralisez l'eau de remplissage ou si la valeur pH de l'eau de remplissage est inférieure à 8,2, contrôlez la valeur pH dans un délai de 8 à 12 semaines après l'installation, après chaque remplissage et lors de la maintenance suivante.

▶ Ne traitez pas l'eau de remplissage avec des inhibiteurs et des additifs.

Accessoires pour l'adoucissement de l'eau

Si vous devez adoucir l'eau de remplissage, vous pouvez utiliser le produit suivant :

- Cartouche adoucissante HZEA
- Cartouche de rechange HZEN

▶ Contrôlez ces valeurs limites dans les 8 à 12 semaines suivant la mise en service, après chaque remplissage ainsi que lors de l'entretien annuel.

Appareil dans des bâtiments rarement occupés

En fonctionnement normal, les conduites de raccordement et l'installation sont protégées par la protection hors gel de l'appareil.

Si l'appareil reste durablement déconnecté de l'alimentation électrique (mise hors service, panne de courant de longue durée), vidangez-le côté eau. Sinon, l'appareil ne sera pas protégé contre le gel.

S'il n'est pas possible de détecter une panne de courant dans des installations (en cas d'absence prolongée dans une maison de vacances par ex.), vous pouvez prendre les mesures suivantes :

▶ Ajoutez de l'éthylène-glycol à l'eau de remplissage à une concentration appropriée (20 à 30 % vol.). Tenez compte des indications sur le produit antigel. Utilisez uniquement des produits antigel agréés par notre société.

▶ Notez que le produit hors gel modifie la densité et la viscosité de l'eau de remplissage et que le débit volumique diminue.

▶ Augmentez la puissance du circulateur.


Produits hors gel autorisés :

Désignation du produit	
MEG 10	Fluide caloporteur sous forme de concentré à base d'éthylène-glycol
MEG 30	Fluide caloporteur sous forme de concentré à base d'éthylène-glycol

7.7.1 Remplissage de l'installation de chauffage


À la livraison, la vanne d'inversion 3/2 voies est réglée sur la position médiane de manière à ce que le circuit de chauffage et l'échangeur de chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire soient également remplis. Lorsque vous mettez l'installation sous tension, la vanne d'inversion 3/2 voies se met automatiquement en mode chauffage.

Pour les remplissages et purges ultérieurs, la vanne d'inversion 3/2 voies doit préalablement être remise en position médiane.



A Position mode chauffage
B Position centrale

▶ **AVIS: Les résidus de glycol dans les tuyaux peuvent acidifier l'eau de chauffage. Cela peut engendrer de la corrosion et des dysfonctionnements.** Utilisez des tuyaux séparés pour le glycol et l'eau de chauffage.




1 Robinet de remplissage et de vidange

▶ Raccordez un tuyau au robinet de remplissage et de vidange.

▶ Remplissez l'installation de chauffage avec le robinet de remplissage et de vidange.

▶ Purgez l'installation de chauffage par l'appareil (voir chapitre *Purge de l'appareil [▸ 80]*).

7.7.2 Purge de l'appareil



1 Purgeur
2 Flexible de purge
3 Fixation du flexible

▶ Détachez le flexible de purge de sa fixation.

▶ Placez l'extrémité libre du flexible de purge dans un récipient approprié.

▶ Ouvrez le purgeur pour procéder à la purge.

▶ Refermez le purgeur après la purge.

▶ Fixez le flexible de purge.

7.7.3 Contrôle de la qualité de l'eau de chauffage

▶ Vérifiez l'eau de chauffage.

▶ Prélevez un peu d'eau de chauffage.

Sédiments

▶ Vérifiez la couleur de l'eau de chauffage.

▶ Si l'eau de chauffage contient des substances sédimentaires, désembouez le système de chauffage.

Valeur pH

▶ Contrôlez le pH de l'eau de chauffage.

▶ Si la valeur pH est < 6,5 ou > 8,5, nettoyez le système de chauffage. Préparez l'eau de chauffage. Vérifiez que l'oxygène ne pénètre pas dans l'eau de chauffage.

7.8 Raccordement électrique

AVIS

Dommages matériels

L'appareil sera endommagé s'il n'est pas utilisé avec la tension secteur correcte.

▶ Faites fonctionner l'appareil avec la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique.

L'autorisation du fournisseur d'énergie de raccorder l'appareil est requise.

Courant de fuite

Le courant de fuite de cet appareil peut être < 5 mA.

Comme l'appareil est raccordé à l'installation domestique, le courant de fuite de l'appareil et les courants de défaut de l'installation sont mesurés ensemble dans le cas d'une mesure du différentiel.

▶ Évaluez la part de courant de fuite de l'appareil et celle des courants de défaut dans le résultat de mesure.

▶ Tenez compte des conditions locales et spécifiques à l'appareil sur le lieu de mesure, ainsi que d'éventuels défauts d'isolement ou autres facteurs qui pourraient influencer les mesures.

7.8.1 Préparation de l'installation électrique

Les caractéristiques électriques sont mentionnées dans le chapitre *Tableau des données [▸ 96]*.

Un câble électrique blindé J-Y (St) 2x2x0,8 mm² est requis pour la liaison BUS.

Le raccordement au secteur n'est autorisé qu'en installation fixe.

▶ Installez un dispositif de sécurité permettant de mettre l'appareil hors tension en respectant une distance de séparation des contacts de 3 mm. De tels dispositifs de sécurité sont p. ex. des contacteurs, des disjoncteurs ou des coupe-circuits.

▶ Protégez séparément le circuit électrique et le circuit de commande de l'appareil.

▶ Consultez le tableau des données pour connaître la protection électrique nécessaire (voir le chapitre *Tableau des données [▸ 96]*).

▶ Utilisez des câbles électriques rigides d'une section adaptée à la protection électrique.

▶ Installez les sections de câble suivantes en fonction de la protection électrique :

Protection (électrique)	Affectation	Section de conducteur [mm²]
B 16 A	Commande	1,5

7.8.2 Boîtier de raccordement


▶ Mettez l'appareil hors tension à l'aide du fusible ou du disjoncteur.

Les bornes de raccordement se trouvent dans la boîte de raccordement de l'appareil, derrière le panneau avant.

Accès au boîtier de raccordement


▶ Déposez le panneau avant (voir chapitre *Déposer l'habillage avant [▸ 70]*).

7.8.3 Affectation des borniers



▶ Introduisez par le passe-câble tous les câbles d'alimentation électrique et de sondes dans l'appareil.


7.8.3.1 Tension de commande



- ▶ Procédez au raccordement électrique de l'appareil.
- ▶ S'il n'est pas prévu d'intégrer un récepteur de télécommande centralisée, installez un pont entre L et L' ou désactivez le signal du fournisseur d'électricité dans le WPM.
- ▶ **AVIS: serrés trop fermement, les dispositifs anti-traction peuvent causer un court-circuit. Ne serrez pas trop fermement le dispositif anti-traction.** Contrôlez le bon fonctionnement des dispositifs anti-traction.

XD03.1	Tension de commande
	Raccordement secteur L, N, PE
	Entrée réseau du fournisseur d'énergie L'

7.8.3.2 Très basse tension de sécurité



Borne		Très basse tension de sécurité
AA01-X1.1		Pompe à chaleur
AA01-X1.3		Sonde extérieure
AA01-X1.4	BT06	Sonde de température pompe à chaleur ballon tampon
AA01-X1.6	BT13	Sonde de température pompe à chaleur départ circuit de chauffage 2 (accessoires HSBC 3-HKM)
AA01-X1.8	BT20	Sonde de température ballon ECS

Gestion WPM par signal PWM (MLI)

- ▶ Tenez compte de la notice du gestionnaire de pompe à chaleur WPM.

7.8.4 Affectation des bornes du gestionnaire de pompe à chaleur


AVERTISSEMENT

Électrocution

Si vous raccordez à des bornes de très basse tension des composants qui ne fonctionnent pas en très basse tension de sécurité (SELV), certains éléments de l'appareil et composants raccordés peuvent se retrouver sous tension secteur.

- ▶ Ne raccordez aux bornes de très basse tension de l'appareil que des composants fonctionnant en très basse tension de sécurité (SELV).
- ▶ Veillez à une séparation sûre de la tension de réseau.
- ▶ Utilisez uniquement les composants agréés par notre société.

En cas de défaut de l'appareil, la sortie X2.10 active un signal 230 V. En cas de défauts temporaires, la sortie transmet le signal pendant une durée déterminée. En cas de défauts provoquant un arrêt continu de l'appareil, la sortie est activée en permanence.



Très basse tension de sécurité			
X1.1 CAN A	+	+	CAN (branchement de la pompe à chaleur et de l'extension de pompe à chaleur WPE)
	-	-	
	L	L	
	H	H	
X1.2 CAN B	+	+	CAN (branchement de la commande à distance FET et de la passerelle Internet Service Gateway ISG)
	-	-	
	L	L	
	H	H	
X1.3	1	Signal	Sonde extérieure
	2	Masse	
X1.4	1	Signal	Sonde tampon (sonde du circuit de chauffage 1)
	2	Masse	
X1.5	1	Signal	Sonde départ
	2	Masse	
X1.6	1	Signal	Sonde circuit de chauffage 2
	2	Masse	
X1.7	1	Signal	Sonde circuit de chauffage 3
	2	Masse	
X1.8	1	Signal	Sonde ballon d'eau chaude sanitaire
	2	Masse	
X1.9	1	Signal	Sonde source
	2	Masse	

Très basse tension de sécurité			
X1.10	1	Signal	2e générateur de chaleur (2e WE)
	2	Masse	
X1.11	1	Signal	Départ rafraîchissement
	2	Masse	
X1.12	1	Signal	Sonde de bouclage ECS
	2	Masse	
X1.13	1	Signal	Commande à distance FE7 / télérupteur téléphonique / optimisation de la courbe de chauffe / SG Ready
	2	Masse	
	3	Signal	
X1.14	+	non régulée 12 V	Entrée analogique 0...10 V
	IN	Entrée	
	GND	GND	
X1.15	+	non régulée 12 V	Entrée analogique 0...10 V
	IN	Entrée	
	GND	GND	
X1.16	1	Signal	Sortie PWM 1
	2	Masse	
X1.17	1	Signal	Sortie PWM 2
	2	Masse	
X1.18 CAN B	+	+	CAN (branchement de l'unité de commande)
	-	-	
	L	L	
	H	H	
X1.19 CAN A	+	+	CAN (branchement de la pompe à chaleur et de l'extension de pompe à chaleur WPE)
	-	-	
	L	L	
	H	H	

▶ Mettez le câble bus à la terre soit sur l'appareil, soit sur la pompe à chaleur.

▶ Reliez le câble bus à la terre en retroussant le blindage sur la gaine de câble, puis en le serrant sous la borne de terre.

Tension secteur			
X2.1	L	L	Alimentation électrique
	L	L	
	N	N	
	PE	PE	
X2.2	L'	L'	Entrée SDE
	L*	L*	Pompes L
X2.3	L	L	Circulateur chauffage 1
	N	N	
	PE	PE	
X2.4	L	L	Circulateur chauffage 2
	N	N	
	PE	PE	
X2.5	L	L	Circulateur chauffage 3
	N	N	
	PE	PE	
X2.6	L	L	Circulateur ballon tampon 1
	N	N	
	PE	PE	
X2.7	L	L	Circulateur ballon tampon 2
	N	N	
	PE	PE	
X2.8	L	L	Circulateur ECS
	N	N	
	PE	PE	

Tension secteur			
X2.9	L	L	Circulateur source / dégivrage
	N	N	
	PE	PE	
X2.10	L	L	Sortie défaut
	N	N	
	PE	PE	
X2.11	L	L	Circulateur de bouclage / 2e WE eau chaude sanitaire
	N	N	
	PE	PE	
X2.12	L	L	2e WE chauffage
	N	N	
	PE	PE	
X2.13	L	L	Rafraîchissement
	N	N	
	PE	PE	
X2.14	▲	Vanne mélangeuse OUVERTE	Vanne mélangeuse circuit de chauffage 2 (X2.14.1 vanne mélangeuse OUVERTE, X2.14.4 vanne mélangeuse FERMÉE)
	N	N	
	PE	PE	
	▼	Vanne mélangeuse FERMÉE	
X2.15	▲	Vanne mélangeuse OUVERTE	Vanne mélangeuse circuit de chauffage 3 (X2.15.1 vanne mélangeuse OUVERTE, X2.15.2 vanne mélangeuse FERMÉE)
	N	N	
	PE	PE	
	▼	Vanne mélangeuse FERMÉE	

▶ **AVIS: Le raccordement à des circulateurs à haute efficacité énergétique non homologués peut endommager l'appareil.**
Ne raccordez que des circulateurs à haute efficacité énergétique agréés par nos services.

7.8.5 Port LAN


Si aucun réseau Wi-Fi n'est disponible ou que la puissance du signal Wi-Fi est insuffisante, le gestionnaire de pompe à chaleur peut être connecté au réseau domestique à l'aide d'un câble LAN.

▶ Branchez un câble LAN dans la prise LAN à l'arrière du gestionnaire de pompe à chaleur.

▶ Branchez l'autre extrémité du câble LAN sur un port LAN libre du routeur du client.

7.8.6 Accessoires

7.8.6.1 HSBC 3-HKM (option)




Très basse tension de sécurité		
AA01-X1.6	BT13	Sonde de température pompe à chaleur départ circuit de chauffage 2 (accessoires HSBC 3-HKM)

Tension secteur			
AA01-X2.4	MA11	L, N, PE	Moteur circulateur circuit de chauffage
AA01-X2.14	MA19	L, L, N	Moteur vanne mélangeuse circuit de chauffage 2

▶ Procédez au raccordement électrique des composants.

7.8.6.2 Limiteur de sécurité pour chauffage au sol STB-FB (en option)



▶ X2.1 (L), X2.2 (L*) : Retirez le cavalier.

▶ X2.1 (L), X2.2 (L*) : Raccordez le limiteur de sécurité aux bornes.

7.8.7 Montage de la sonde

7.8.7.1 Sonde de température extérieure AF PT

Les sondes de température ont une influence directe sur le fonctionnement de l'installation de chauffage. Pour cette raison, elles doivent être correctement fixées et isolées.

Le lieu de montage doit répondre aux exigences suivantes :

- Montage sur un mur orienté nord ou nord-est
- Pas de montage au-dessus des fenêtres, des portes et des puits d'aération
- Distances minimales : 2,5 m du sol, 1 m à côté des fenêtres et des portes.
- Exposée aux intempéries
- Pas d'exposition directe aux rayons du soleil

Montage

▶ Percez le passe-câble à l'endroit prévu à cet effet au moyen d'un objet pointu.

▶ Introduisez le passe-câble dans l'évidement sur le porte-sonde.

▶ Faites passer un câble d'alimentation par le passe-câble.

▶ Connectez le câble d'alimentation au bornier de raccordement dans le boîtier de la sonde.

▶ Serrez les vis sur le bornier de raccordement.

▶ Branchez le câble d'alimentation à la borne de sonde X1.3.


▶ Enfoncez le porte-sonde dans le boîtier de la sonde jusqu'à encliquetage.

▶ Fixez le boîtier de la sonde à un mur à l'aide de matériel de fixation approprié.


7.8.7.2 Sonde de température pour rafraîchissement par surface (en option)

Pour le rafraîchissement par surface, la pose d'une sonde de température disponible comme accessoire est requise.

▶ Déposez le panneau avant (voir chapitre *Déposer l'habillage avant [▶ 70]*).



▶ Insérez la sonde de température dans le doigt de gant « Sonde rafraîchissement PAC »


D0000090564

▶ Posez le câble de sonde dans la rainure de guidage prévue à cet effet sur l'élément isolant.

▶ Raccordez la sonde de température à la borne correspondante sur le WPM (voir chapitre *Affectation des bornes du gestionnaire de pompe à chaleur [▶ 82]*).


7.8.8 Commande à distance

La commande à distance FET est nécessaire pour mesurer l'humidité de l'air en cas de refroidissement via le chauffage par surfaces chauffantes.


▶ Pour l'installation de composants externes, veuillez suivre les instructions du gestionnaire de pompe à chaleur.

7.9 Repose de du panneau avant

▶ Branchez le câble de mise à la terre sur le panneau avant.


D0000130066

▶ Branchez la fiche de raccordement de l'unité de commande sur la prise correspondante de l'appareil.


D0000128425

▶ Accrochez le panneau avant par le haut.

▶ Fixez le panneau avant par le haut à l'aide des 2 vis de fixation.

8 Mise en service (professionnel)

8.1 Contrôle à effectuer avant la mise en service du gestionnaire de pompe à chaleur

AVIS

Dommages matériels

Le revêtement du plancher peut être endommagé si l'eau de chauffage dans les systèmes de chauffage au sol est trop chaude.

▶ En cas de chauffage au sol, respectez la température maximale admissible de celui-ci et utilisez un limiteur de température de sécurité externe.

- Avez-vous effectué le remplissage de l'installation de chauffage à la bonne pression ?
- Avez-vous purgé l'appareil ?
- Avez-vous fermé les purgeurs ?
- Avez-vous correctement raccordé et bien placé la sonde extérieure ?
- Avez-vous réalisé correctement le raccordement au secteur ?
- Avez-vous bien raccordé la ligne de signalisation à la pompe à chaleur (câble BUS) ?

8.2 Mise en service de l'appareil

La mise en service doit être effectuée conformément à ces instructions et aux instructions de tous les composants faisant partie de l'installation de pompe à chaleur.

Vous pouvez faire appel à notre service après-vente pour la mise en service (prestation facturée).

L'utilisation de l'appareil dans un cadre professionnel impose, le cas échéant, le respect de la réglementation en vigueur sur la sécurité d'exploitation. L'organisme de contrôle compétent fournit les renseignements requis (TÜV par exemple).

✓ Les raccordements hydraulique et électrique de l'appareil sont effectués.

▶ Contrôlez le bon fonctionnement des accessoires et de l'appareil.

▶ Vérifiez le bon fonctionnement de la soupape de sécurité.

▶ Enclenchez le disjoncteur.

▶ Procédez à la mise en service de l'installation dans le gestionnaire de pompe à chaleur.

▶ Vérifiez si la température de l'eau chaude s'affiche correctement sur le gestionnaire de pompe à chaleur WPM.

▶ Mettez en service le générateur de chaleur et les éventuels accessoires électriques intégrés. Respectez les instructions d'utilisation et d'installation correspondantes.

9 Réglages

9.1 Circulateurs Wilo-Para .../Sc

▶ Réglez le mode de fonctionnement de la pompe selon le système de distribution du chauffage.

Témoins et organes de commande



Témoin :
- La LED s'allume en vert : fonctionnement normal
- La LED s'allume/clignote : défaut




Témoin du mode de régulation sélectionné :
- Δp-v : pression différentielle variable (pour les systèmes de chauffage bitubes avec corps de chauffe)
- Δp-c : pression différentielle constante (pour le chauffage au sol) (recommandé)
- Vitesse de rotation constante (pour les installations dont la résistance est invariable et qui nécessitent un débit volumique constant)

Affichage de la courbe caractéristique sélectionnée (I, II, III) dans le mode de régulation






Combinaisons d'affichage des LED pendant la fonction de purge, le redémarrage manuel et le verrouillage des touches



Touche de commande
- Appuyer brièvement : sélection du type de régulation et de la courbe caractéristique
- Appuyer 3 secondes : activer la fonction de purge
- Appuyer 5 secondes : activer le redémarrage manuel (voir chapitre *Redémarrer manuellement le circulateur [▶ 88]*)
- Appuyer 8 secondes : activer/désactiver le verrouillage des touches (lorsque le verrouillage des touches est activé, les LED clignotent en permanence à une seconde d'intervalle)


Modes de régulation et fonctions

Pression différentielle variable Δp-v (I, II, III)




- Recommandation pour les systèmes de chauffage bitubes avec corps de chauffe pour réduire les bruits d'écoulement au niveau des soupapes thermostatiques
- La pompe réduit de moitié la hauteur manométrique en cas de baisse du débit volumique dans le réseau de conduites.
- Économie d'énergie électrique grâce à l'adaptation de la hauteur manométrique en fonction du débit volumique nécessaire et à des vitesses d'écoulement réduites.
- Trois courbes caractéristiques prédéfinies (I, II, III) au choix.

Pression différentielle constante Δp-c (I, II, III)



- Recommandation pour les chauffages au sol ou les conduites de grande taille ou pour toutes les applications sans courbe caractéristique du réseau de conduites variable (par ex. pompes de charge du ballon) et les systèmes de chauffage monotubes avec corps de chauffe
- La régulation maintient constante la hauteur manométrique réglée, indépendamment du débit volumique circulant.
- Trois courbes caractéristiques prédéfinies (I, II, III) au choix.

Régime constant (I, II, III)



- Recommandation pour les installations dont la résistance est invariable et qui nécessitent un débit volumique constant.
- La pompe fonctionne avec trois régimes fixes prescrits (I, II, III).
- Réglages d'usine : régime constant, courbe caractéristique III

Aération




- Remplir et purger l'installation de manière appropriée

Si la pompe ne se purge pas automatiquement :
- Activer la fonction de purge avec la touche de commande : appuyer pendant 3 secondes, puis relâcher la touche.
- La purge démarre (durée : 10 minutes).
- Les rangées de LED supérieure et inférieure clignotent successivement toutes les secondes.
- Pour interrompre l'opération, appuyer sur la touche de commande pendant 3 secondes.

Après la purge, l'affichage LED indique les valeurs précédemment réglées pour la pompe.

Réglage des modes de régulation

Sélection du mode de régulation



- La sélection des LED correspondant au mode de régulation et à la courbe caractéristique correspondante s'effectue dans le sens horaire.
- Appuyer brièvement sur la touche de commande (env. 1 seconde).
- Les LED indiquent les réglages du mode de régulation et de la courbe caractéristique (voir le tableau suivant).

Nombre de pressions sur la touche	Indicateur LED	Mode de régulation	Courbe caractéristique
1		Régime constant	II
2		Régime constant	I
3		Pression différentielle variable Δp-v	III
4		Pression différentielle variable Δp-v	II
5		Pression différentielle variable Δp-v	I
6		Pression différentielle constante Δp-c	III
7		Pression différentielle constante Δp-c	II
8		Pression différentielle constante Δp-c	I
*9		Régime constant	III

(*) Lorsque la touche a été actionnée 9 fois, le système revient au réglage de base (régime constant, courbe caractéristique III).

10 Nettoyage

▶ N'utilisez aucun produit de nettoyage abrasif ou corrosif. Un chiffon humide suffit pour le nettoyage de l'appareil.


▶ Contrôlez régulièrement les robinetteries. Vous pouvez éliminer le tartre au niveau des becs de robinetterie avec les produits de détartrage du commerce.

11 Maintenance (par un professionnel)

Composant	Activité	Intervalle
Protection électrique	Contrôlez la protection électrique.	pour la première fois, après 2 ans Au besoin
Groupe de sécurité	Contrôlez le groupe de sécurité.	pour la première fois, après 1 an au besoin Écourtez l'intervalle, si nécessaire, en fonction de la qualité de l'eau et des conditions d'installation.

11.1 Vidange du ballon tampon

✓ L'appareil est déconnecté du réseau électrique sur tous les pôles.



▶ Vidangez le ballon tampon par le robinet de remplissage et de vidange.

11.2 Vidange du ballon d'eau chaude sanitaire

AVERTISSEMENT

Brûlure

L'eau sortant de l'appareil lors de la vidange peut être brûlante.

▶ Portez des gants résistant à la chaleur.


▶ Coupez l'appareil de l'alimentation électrique.

▶ Fermez le robinet d'arrêt de l'arrivée d'eau froide (c01).

▶ Ouvrez les robinets d'eau chaude sanitaire de tous les points de soutirage.

▶ Vidangez le ballon d'eau chaude sanitaire par le raccordement « Arrivée d'eau froide » (c01).

11.3 Contrôle de l'indicateur de consommation de l'anode de protection



1 blanc
2 rouge

Couleur de l'indicateur de consommation	Signification
blanc	Anode de protection en bon état
rouge	Anode de protection usée, remplacement nécessaire

▶ Contrôlez l'indicateur de consommation de l'anode de protection.

▶ Remplacez l'anode de protection si elle est usée. Veillez à ce que le raccord entre l'anode de protection et le ballon d'eau chaude sanitaire soit en bon état (résistance de passage maximale de 0,3 Ω).


12 Aide au dépannage

Défaut	Cause possible	Remède
Absence d'eau chaude sanitaire ou de chauffage.	L'appareil n'est pas sous tension.	Vérifiez les disjoncteurs de l'installation domestique. Réenclenchez éventuellement les disjoncteurs. Si les disjoncteurs se déclenchent à nouveau après la mise sous tension, contactez un spécialiste.
Des bruits de circulation d'eau se font entendre dans l'installation de chauffage.	La saison de chauffage a commencé et l'eau de chauffage circule partout.	Purgez les radiateurs (voir chapitre *Purge des radiateurs* dans la notice d'emploi et d'installation de la pompe à chaleur). Faites vérifier ces réglages par votre installateur professionnel.

▶ Si vous ne parvenez pas à éliminer la cause du défaut, contactez un spécialiste.

▶ Pour une aide plus efficace et plus rapide, communiquez au professionnel le numéro figurant sur la plaque signalétique.

La plaque signalétique se trouve sur le côté gauche de l'appareil.



1 Numéro sur la plaque signalétique

12.1 Redémarrer manuellement le circulateur

Un redémarrage manuel est nécessaire si le circulateur est resté longtemps à l'arrêt, par exemple pendant l'été.

▶ Appuyez sur le bouton de commande du circulateur pendant 5 secondes.

⇨ Le redémarrage est lancé et dure au maximum 10 minutes.

Annuler le redémarrage

▶ Si vous souhaitez annuler le redémarrage, appuyez sur la touche de commande pendant 5 secondes.

⇨ Après le redémarrage, la LED indique les valeurs précédemment réglées pour le circulateur.

13 Mise hors service (par un professionnel)

AVIS

Dommages matériels

Le non-respect des limites d'utilisation et du débit minimal peut endommager l'appareil.

▶ Tenez compte des températures limites et du débit minimal nécessaire côté secondaire (voir chapitre *Tableau des données [▸ 96]*).

AVIS

Dommages matériels

L'appareil et les conduites risquent d'être endommagés si l'eau contenue dans l'appareil et dans les conduites gèle.


▶ S'il y a risque de gel, vidangez l'installation côté eau après arrêt complet de la pompe à chaleur (voir chapitre *Vidange du ballon d'eau chaude sanitaire [▸ 87]*).

▶ Si vous souhaitez mettre l'appareil hors service, vous devez placer le gestionnaire de pompe à chaleur en MODE STAND-BY.

Les fonctions de sécurité qui protègent l'installation, par ex. la protection hors gel, continuent d'être assurées.


14 Données techniques

14.1 Cotes et raccordements



				HSBC 300.2
b01	Passage des câbles électriques			
c01	Arrivée eau froide	Filetage mâle		G 1
c06	Sortie eau chaude	Filetage mâle		G 1
c10	Circulation	Filetage mâle		G 1/2
d01	Départ PAC	Diamètre	mm	28
d02	Retour PAC	Diamètre	mm	28
e01	Départ chauffage	Diamètre	mm	22
e02	Retour chauffage	Diamètre	mm	22


14.1.1 Autres raccordements



				HSBC 300.2
h08	Sonde rafraîchissement PAC	Diamètre	mm	9,5
h16	Sonde ECS	Diamètre	mm	9,5
h17	Sonde ECS opt.	Diamètre	mm	9,5
h53	Sonde chauffage	Diamètre	mm	9,5
i01	Bride	Diamètre extérieur	mm	140
		Couple de serrage	Nm	45
i18	Anode de protection	Filetage femelle		G 1 1/4


14.1.2 Accessoires

HSBC 3-HKM



				HSBC 3-HKM
e30	Départ chauffage circuit mélangé	Diamètre	mm	22
e31	Retour chauffage circuit mélangé	Diamètre	mm	22

RBS-SBC



				RBS-SBC
c01	Arrivée eau froide	Diamètre	mm	22
c06	Sortie eau chaude	Diamètre	mm	22
c10	Circulation	Diamètre	mm	12

14.2 Schéma électrique

Borne	Désignation
AA16	Passerelle Internet Service Gateway (ISG)
MA10	Moteur circulateur circuit de chauffage
MA11	Moteur circulateur PC circuit de chauffage 2 (accessoires HSBC 3-HKM)
MA14	Moteur circulateur ballon tampon
MA15	Moteur vanne d'inversion chauffage eau chaude sanitaire
MA19	Moteur vanne mélangeuse circuit de chauffage 2 (accessoires HSBC 3-HKM)
KF17	Relais vanne d'inversion source de chaleur
XD03.1	Bornier de raccordement tension de commande
XD06.1	Borne corps de chauffe (accessoire HSBC 3-HE)
XD06.2	Borne corps de chauffe (accessoire HSBC 3-HE)
XE01	Borne de mise à la terre réseau


Très basse tension de sécurité


Borne	Désignation
AA01	Gestionnaire de pompe à chaleur WPM
AA06	Unité de commande
BT06	Sonde de température pompe à chaleur ballon tampon
BT08	Sonde de température pompe à chaleur rafraîchissement
BT13	Sonde de température PAC départ circuit de chauffage 2 (accessoires HSBC 3-HKM)
BT20	Sonde de température ballon ECS
BT30	Sonde de température de l'air extérieur
AA01-X1.1	Fiche CAN A (raccord pompe à chaleur)
AA01-X1.2	Fiche CAN B (raccordement FET/ISG)
AA01-X1.3	Fiche sonde de température extérieure BT30
AA01-X1.4	Fiche Sonde de température ballon tampon BT06
AA01-X1.5	Fiche Sonde de température départ
AA01-X1.6	Fiche Sonde de température du circuit de chauffage 2
AA01-X1.7	Fiche Sonde de température du circuit de chauffage 3
AA01-X1.8	Fiche Sonde de ballon d'eau chaude sanitaire BT20
AA01-X1.9	Fiche Sonde source primaire
AA01-X1.10	Fiche 2e générateur de chaleur
AA01-X1.11	Fiche départ refroidissement
AA01-X1.12	Fiche sonde de circulation
AA01-X1.13	Fiche Télécommande FE7
AA01-X1.14	Fiche entrée analogique 0.. 10 V
AA01-X1.15	Fiche entrée analogique 0.. 10 V
AA01-X1.16	Fiche Sortie MLI 1
AA01-X1.17	Fiche Sortie MLI 2
AA01-X1.18	Fiche CAN B (raccordement FET/ISG)
AA01-X1.19	Fiche CAN A (MFG)
AA13	Commande à distance (FET)

Tension de commande

Borne	Désignation
AA01-X2.1	Fiche alimentation électrique
AA01-X2.2	Fiche contact Heures creuses
AA01-X2.3	Fiche circulateur chauffage 1
AA01-X2.4	Fiche circulateur chauffage 2
AA01-X2.5	Fiche circulateur chauffage 3
AA01-X2.6	Fiche circulateur ballon tampon 1
AA01-X2.7	Fiche circulateur ballon tampon 2

Borne	Désignation
AA01-X2.8	Fiche pompe de charge ECS
AA01-X2.9	Fiche circulateur source / dégivrage
AA01-X2.10	Fiche Sortie défaut
AA01-X2.11	Fiche circulateur de bouclage / 2e générateur de chaleur ECS
AA01-X2.12	Fiche 2e générateur de chaleur chauffage
AA01-X2.13	Fiche refroidissement
AA01-X2.14	Fiche vanne mélangeuse circuit de chauffage 2 (X2.14.1 Vanne mélangeuse OUVERTE/X2.14.4 Vanne mélangeuse FERMÉE)
AA01-X2.15	Fiche vanne mélangeuse circuit de chauffage 3 (X2.15.1 Vanne mélangeuse OUVERTE/X2.15.4 Vanne mélangeuse FERMÉE)
AA06-X27	Borne d'unité de commande
AA07-X60	Fiche sonde de température départ pompe à chaleur BT01
AA07-X61	Fiche sonde de température retour pompe à chaleur BT02
AA07-X62	Fiche sonde de température retour pompe à chaleur (non occupée)
AA07-X63	Fiche sonde de température ballon d'eau chaude sanitaire interne (non occupée)
AA07-X64	Fiche température et débit circuit de chauffage BF01
AA07-X65	Libre
AA07-X66	Connecteur 2,5 broches (pression installation de chauffage) BP01
AA07-X67	Libre
AA07-X68	Fiche activation moteur soupape d'inversion chauffage/ECS
AA07-X69	Libre
AA07-X70	Fiche activation pompe circuit de chauffage PWM/1-10 V
AA07-X71	Libre
AA07-X72	Connecteur bus CAN
AA13-X14	Connecteur commande à distance WPM


HSBC 3-HE
(Zubehör) (X2.11)
XD06.1
XD06.2
XE01
Steuerspannung
XD03.1
Deckelblech/
Top cover
Vorderwand/
Front cover
GNYE BN BU
L N
M 1~
BU (com.)
BN (PWM IN)
MA14
GNYE BU BN
N L
MA10
MA11
KF 17
A 2
B 1 3
BK BU BN
1 2 3
AB-A N AB-B
B
AB
A
MA15
BN BU BK
L N L
MA19
D0000093952


BUS
X14
AA13
1 = H
2 = L
3 = GND
4 = +12V
BT30
BT06
BT13
BT20
BT08
CAN A
CAN B
X1.1
X1.2
X1.3
X1.4
X1.5
X1.6
X1.7
X1.8
X1.9
X1.10
X1.11
X1.12
X1.13
X1.14
X1.15
X1.16
X1.17
X1.18
X1.19
X2.1
X2.2
X2.3
X2.4
X2.5
X2.6
X2.7
X2.8
X2.9
X2.10
X2.11
X2.12
X2.13
X2.14
X2.15
BN (PWM IN)
BU (com.)
X1.20
4 3 2 1
AA01 (WPM)
BK
BN
WH
AA16
1 = H
2 = L
3 = GND
(ISG)
X27
AA06
1 = GND
2 = H
3 = L
4 = +12V
D0000093952

14.3 Indications relatives à la consommation énergétique

Fiche produit : ballon d'eau chaude sanitaire selon la directive (UE) n° 812/2013/ (S.I. 2019 nº 539 / programme 2)

		HSBC 300.2
		207447
Fabricant		STIEBEL ELTRON
Référence du modèle		HSBC 300.2
Consommation énergétique en veille/24 h à 62 °C	kWh/ 24 h	1,50
Classe d'efficacité énergétique A+ -> F		B
Pertes statiques S	W	61
Capacité du ballon V	l	291

14.4 Tableau des données

		HSBC 300.2
Numéro de produit		207447
Données hydrauliques		
Capacité nominale du ballon d'eau chaude sanitaire	l	270
Capacité nominale ballon tampon	l	100
Surface de l'échangeur de chaleur	m²	3,20
Volume de l'échangeur de chaleur	l	21
Différence de pression externe disponible circulateur PAC à 1,0 m³/h	hPa	656
Différence de pression externe disponible circulateur PAC à 1,5 m³/h	hPa	527
Différence de pression externe disponible circulateur PAC à 2,0 m³/h	hPa	210
Différence de pression externe disponible circulateur circuit de chauffage 1 à 1,0 m³/h	hPa	725
Différence de pression externe disponible circulateur circuit de chauffage 1 à 1,5 m³/h	hPa	663
Différence de pression externe disponible circulateur circuit de chauffage 1 à 2,0 m³/h	hPa	444
Différence de pression externe disponible circulateur circuit de chauffage 2 (en option) à 1,0 m³/h	hPa	665
Différence de pression externe disponible circulateur circuit de chauffage 2 (en option) à 1,5 m³/h	hPa	518
Différence de pression externe disponible circulateur circuit de chauffage 2 (en option) à 2,0 m³/h	hPa	189
Limites d'utilisation		
Pression maxi admissible ballon ECS	MPa	1,00
Pression d'essai ballon ECS	MPa	1,50
Débit maximal	l/min	25
Pression maxi admissible ballon tampon	MPa	0,30
Pression d'essai ballon tampon	MPa	0,45
Température max. admissible	°C	85
Température maxi. admissible côté primaire	°C	75
Puissances électriques absorbées		
Puissance électrique absorbée maxi circulateur PAC-ballon tampon	W	60
Puissance électrique absorbée max. circulateur chauffage	W	60
Données énergétiques		
Consommation énergétique en veille/ 24 h à 65 °C	kWh	1,50
Classe d'efficacité énergétique A+ -> F		B
Données électriques		
Tension nominale commande	V	230
Phases commande		1/N/PE
Protection commande	A	1 x B 16
Fréquence	Hz	50
Versions		
Indice de protection (IP)		IP20
Dimensions		
Hauteur	mm	1918
Largeur	mm	686
Profondeur	mm	926
Hauteur de basculement	mm	2123
Poids		
Poids partie supérieure	kg	176
Poids partie inférieure	kg	56
Poids, rempli	kg	641
Poids, à vide	kg	250
Autres données		
Hauteur d'installation maximale	m	2000

14.4.1 Accessoires

Kit de tubes RBS-SBC

		RBS-SBC
Numéro de produit		238827
Raccords		
Raccord eau froide	mm	22
Raccord eau chaude sanitaire	mm	22
Raccord boucle de circulation	mm	12
Versions		
Convient pour		...SBC 300 cool/plus, 300 L cool/plus, STI-D 270, ...SBC 300.2/301

Kit hydraulique HSBC 3-HKM

		HSBC 3-HKM
Numéro de produit		238825
Raccordement circuit de chauffage	mm	22

15 Garantie

Les conditions de garantie de nos sociétés allemandes ne s'appliquent pas aux appareils achetés hors d'Allemagne. Au contraire, c'est la filiale chargée de la distribution de nos produits dans le pays qui est seule habilitée à accorder une garantie. Une telle garantie ne pourra cependant être accordée que si la filiale a publié ses propres conditions de garantie. Il ne sera accordé aucune garantie par ailleurs.

Nous n'accordons aucune garantie pour les appareils achetés dans des pays où aucune filiale de notre société ne distribue nos produits. D'éventuelles garanties accordées par l'importateur restent inchangées.

16 Environnement et recyclage

▶ Après usage, procédez à l'élimination des appareils et des matériaux conformément à la réglementation nationale.



▶ Si un symbole de poubelle barrée est reproduit sur l'appareil, apportez-le à un point de collecte communal ou un point de reprise du commerce pour qu'il y soit réutilisé ou recyclé.


Petits appareils électriques



Gros électroménager (livraison individuelle sur palette)



Documentation papier



Inhoudsopgave

1 Bijzondere info 99

2 Algemene aanwijzingen 99
- 2.1 Symbolen in dit document 99
- 2.2 Symbolen op het toestel 99
- 2.3 Doelgroepen 99
- 2.4 Meeteenheden 99
- 2.5 Bijbehorende documenten 99

3 Veiligheid 100
- 3.1 Structuur van de waarschuwingen 100
- 3.2 Reglementair gebruik 100
- 3.3 Voorzienbaar verkeerd gebruik 100
- 3.4 VVeiligheidsinstructies 100

4 Toestelbeschrijving 100
- 4.1 Toestelcompatibiliteit 101
- 4.2 Leveringsomvang 101
- 4.3 Toebehoren 101

5 Opslag 101

6 Transport (vakman) 101
- 6.1 Frontpaneel uitbouwen 102
- 6.2 Overzicht isolatie-elementen 102
- 6.3 Toestelonderdelen scheiden 102
- 6.4 Toesteldelen samenvoegen 105

7 Montage (installateur) 107
- 7.1 Montageplaats 107
- 7.2 Toestel opstellen 108
- 7.3 Verwarmingscircuit voorbereiden 108
- 7.4 HSBC 3-HKM monteren (optioneel) 108
- 7.5 Verwarmingscircuit installeren 110
- 7.6 Drinkwateraansluiting 110
- 7.7 Verwarmingssysteem 111
- 7.8 Elektrische aansluiting 112
- 7.9 Frontbekleding monteren 117

8 Ingebruikname (installateur) 117
- 8.1 Controle voor ingebruikname van de warmtepompmanager 117
- 8.2 Toestel in werking stellen 117

9 Instellingen 118
- 9.1 Circulatiepompen Wilo-Para .../Sc 118

10 Reiniging 119

11 Onderhoud (installateur) 119
- 11.1 Buffervat leegmaken 119
- 11.2 Drinkwaterboiler legen 119
- 11.3 De verbruiksindicator van de veiligheidsanode controleren 119

12 Storingen verhelpen 120
- 12.1 Circulatiepomp handmatig opnieuw starten 120

13 Buitendienststelling (installateur) 120

14 Technische gegevens 121
- 14.1 Afmetingen en aansluitingen 121
- 14.2 Elektrisch schakelschema 123
- 14.3 Gegevens over het energieverbruik 128
- 14.4 Gegevenstabel 128

15 Garantie 128

16 Milieu en recycling 128

1 Bijzondere info

- Het toestel kan door kinderen vanaf 8 jaar, alsook door personen met fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of met een gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden op voorwaarde dat er iemand toezicht houdt, of dat ze onderricht zijn hoe ze het toestel veilig moeten gebruiken en begrijpen welke gevaren hiermee gepaard gaan. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Kinderen mogen zonder toezicht het toestel niet reinigen noch gebruikersonderhoudstaken uitvoeren.
- Aansluiting op het elektriciteitsnet is alleen als vaste aansluiting toegestaan. Installeer een veiligheidsvoorziening, waarmee het toestel via een scheidingstraject van 3 mm van het stroomnet kan worden gescheiden. Veiligheidsvoorzieningen zijn bijv. schakelaars, stroomonderbrekers, zekeringen.
- Neem bij de installatie alle nationale en regionale voorschriften en bepalingen in acht.

Warmwaterboiler

- Houd rekening met de maximaal toegestane druk (zie hoofdstuk *Gegevenstabel [▸ 128]*).

2 Algemene aanwijzingen



▶ Lees deze handleiding voor gebruik zorgvuldig door en bewaar deze.

2.1 Symbolen in dit document

Symbool	Betekenis
!	Dit symbool geeft mogelijke materiële schade, toestelschade, gevolgschade of milieuschade weer.
	Algemene aanwijzingen worden aangeduid met het hiernaast afgebeelde symbool.
▶	Dit symbool geeft aan dat u iets moet doen.
✓	Dit symbool toont de voorwaarden waaraan moeten worden voldaan voordat u de volgende stappen kunt uitvoeren.
⇨	Dit symbool toont een resultaat of tussenresultaat.
□□■	Deze symbolen tonen het niveau van het softwaremenu (in dit voorbeeld niveau 3).
[▸ 11]	Dit symbool toont een verwijzing naar het bijbehorende paginanummer (in dit voorbeeld pagina 11).

2.2 Symbolen op het toestel

Symbool	Betekenis
	Toevoer/ingang – rode pijl: warm – blauwe pijl: koud – groene pijl: neutraal
	Uitloop/uitgang – rode pijl: warm – blauwe pijl: koud – groene pijl: neutraal
	Warm drinkwater
	Circulatie
	Warmtepomp
	Verwarming

2.2.1 Keurmerk

Zie het typeplaatje op het toestel.

2.3 Doelgroepen

Gebruiker

Persoon zonder speciale vakkennis

Installateur verwarming

Persoon met speciale vakkennis op de volgende terreinen: verwarmingstechniek, verwarmingsmedia, gebouwentechniek, ventilatie- en klimaattechniek, meettechniek, warmtepomptechniek, milieutechniek, arbeidsveiligheid, brandpreventie

Installateur elektrotechniek

Persoon met speciale vakkennis op de volgende terreinen: elektrotechniek, meettechniek, arbeidsveiligheid, brandpreventie

Stagiairs

Stagiairs mogen de aan hen opgedragen taken alleen uitvoeren onder deskundig toezicht en begeleiding.

Beroepskwalificatie

Afhankelijk van de lokale wetten is een training, studie of bijscholing vereist.

Gendergevoelige documentatie

Wij streven ernaar om de taalevolutie te volgen en een genderbewust taalgebruik te hanteren zonder de leesbaarheid te beïnvloeden. Wij willen in onze documentatie alle geslachten aanspreken, betrekken en zichtbaar maken.

2.4 Meeteenheden

Tenzij anders vermeld, worden alle afmetingen in millimeter aangegeven.

2.5 Bijbehorende documenten

- Bedienings- en installatiehandleiding van de aangesloten warmtepomp
- Handleidingen van de warmtepompmanager
- Bedienings- en installatiehandleidingen van alle componenten die tot de installatie behoren

3 Veiligheid

3.1 Structuur van de waarschuwingen

3.1.1 Waarschuwingen per paragraaf

Waarschuwingen per paragraaf gelden voor alle handelingsstappen van de paragraaf.

Lichamelijk letsel

VOORZICHTIG
Soort en bron van het gevaar Gevolg(en) wanneer de waarschuwing wordt genegeerd ▶ Maatregel(en) voor het afwenden van het gevaar

Materiële schade, gevolgschade, milieuschade

LET OP
Soort en bron van het gevaar Gevolg(en) wanneer de waarschuwing wordt genegeerd ▶ Maatregel(en) voor het afwenden van het gevaar

3.1.2 Ingebedde waarschuwingen

Ingebedde waarschuwingen gelden alleen voor de daarop volgende handelingsstap.

▶ **SIGNAALWOORD: gevolg(en) wanneer de waarschuwing wordt genegeerd. Maatregel(en) voor het afwenden van het gevaar.** Handelingsstap waarop de waarschuwing betrekking heeft

3.1.3 Verklaring van de symbolen

Symbool	Soort gevaar
	Letsel
	Elektrische schok
	Verbranding, verschroeiing

3.1.4 Signaalwoord

Signaalwoord	Betekenis
GEVAAR	Aanwijzingen die leiden tot overlijden of zware letsels, wanneer deze niet in acht worden genomen.
WAARSCHUWING	Aanwijzingen die kunnen leiden tot overlijden of zware letsels, wanneer deze niet in acht worden genomen.
VOORZICHTIG	Aanwijzingen die kunnen leiden tot middelmatig zwaar of licht letsel, wanneer deze niet in acht worden genomen.
LET OP	Aanwijzingen die kunnen leiden tot materiële schade, gevolgschade of milieuschade, wanneer deze niet in acht worden genomen.

3.2 Reglementair gebruik

Het toestel is bedoeld voor seizoensgebonden verwarming en koeling (aanvoer: 7 °C / retour: 12 °C) van ruimtes en warmwaterbereiding.

Het toestel is bestemd voor gebruik in een huishoudelijke omgeving. Het kan op een veilige manier worden bediend door niet-geïnstrueerde personen. Het toestel kan ook buiten het huishouden worden gebruikt, bijv. in een klein bedrijf, voor zover het op dezelfde wijze wordt gebruikt.

Bij reglementair gebruik hoort ook het in acht nemen van deze handleiding evenals de handleidingen voor het gebruikte toebehoren.

3.3 Voorzienbaar verkeerd gebruik

Als niet conform de voorschriften geldt het gebruik van het toestel voor het opwarmen van andere vloeistoffen dan water of water met chemicaliën, bijv. brine. Uitzondering: water waaraan vorstbescherming is toegevoegd

3.4 VVeiligheidsinstructies

Lichamelijk letsel

- Het toestel kan door kinderen vanaf 8 jaar, alsook door personen met fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of met een gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden op voorwaarde dat er iemand toezicht houdt, of dat ze onderricht zijn hoe ze het toestel veilig moeten gebruiken en begrijpen welke gevaren hiermee gepaard gaan. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Kinderen mogen zonder toezicht het toestel niet reinigen noch gebruikersonderhoudstaken uitvoeren.
- Wanneer de behuizing tijdens de werking is geopend, bestaat er letselgevaar. Gebruik het toestel alleen met de gesloten behuizing.
- Bij uitlooptemperaturen van meer dan 43 °C bestaat gevaar voor verbranding.
- Ongeschikte vervangingsonderdelen en ongeschikt toebehoren kunnen de veiligheid van de gebruiker en het toestel in gevaar brengen.

Materiële schade, gevolgschade, milieuschade

- Als de stroomvoorziening wordt onderbroken, is de actieve vorstbescherming van de installatie niet meer gegarandeerd. Onderbreek de stroomvoorziening ook buiten de verwarmingsperiode niet.
- De boiler voor drinkwater staat onder voedingsdruk. Tijdens het verwarmingsproces druppelt expansiewater uit het veiligheidsventiel. Wanneer er na het opwarmen nog water druppelt, informeert u uw installateur.

4 Toestelbeschrijving

Het toestel bestaat uit een buffervat en een drinkwaterboiler. Het bufferreservoir en de boiler voor drinkwater met warmtewisselaar zijn boven elkaar opgesteld en kunnen voor de oplevering van elkaar gescheiden worden.

Het toestel is ingeschuimd in de kunststofmantel en uitgerust met een afneembare frontbekleding. Alle hydraulische aansluitingen zijn naar boven (verwarming) en naar achteren (drinkwater) uitgevoerd.

Het toestel wordt hydraulisch en elektrisch verbonden met de warmtepomp.

In het toestel zijn de volgende bijkomende systeemcomponenten geïntegreerd:

- Warmtepompmanager WPM
- uiterst efficiënte circulatiepomp voor een ongemengd verwarmingscircuit
- 3-2-weg omschakelklep
- Boilerlaadpomp

Drinkwaterboiler

De stalen boiler is aan de binnenkant voorzien van speciaal direct email en een veiligheidsanode. De veiligheidsanode beschermt de binnenzijde van de boiler tegen corrosie.

Het door de warmtepomp opgewarmde verwarmingswater wordt via een warmtewisselaar naar de boiler voor drinkwater gepompt. De warmtewisselaar geeft de opgenomen warmte daarbij af aan het drinkwater. De geïntegreerde warmtepompmanager regelt de opwarming van het drinkwater op de gewenste temperatuur.

Buffervaten

Het stalen vat is bestemd voor de hydraulische ontkoppeling van de debieten van warmtepomp en verwarmingscircuit. De boilerlaadpomp transporteert het door de warmtepomp opgewarmde verwarmingswater in het buffervat. Bij aanvraag wordt het verwarmingswater met de geïntegreerde circulatiepomp naar het verwarmingscircuit geleid.

Warmtepompmanager (WPM)

De installatie wordt geregeld via de geïntegreerde warmtepompmanager.

De warmtepompmanager is geschikt voor de regeling van een direct verwarmingscircuit en een mengcircuit.

U kunt de tijden en temperaturen voor verwarmings- en koelbedrijf en de warmwatervoorziening instellen. Afstandsbedieningen voor het regelen en meten van de kamertemperatuur en luchtvochtigheid zijn als accessoire verkrijgbaar.

De warmtepompmanager beschikt over een automatische zomer-winteromschakeling, zodat u de installatie tijdens de zomer ingeschakeld kunt laten.

▶ Houd rekening met de handleiding van de warmtepompmanager.

4.1 Toestelcompatibiliteit

U kunt het product gebruiken in combinatie met de volgende warmtepompen:

- HPA-O 05.2-13.2 (W) Plus HC 230/400
- HPA-O 05.2-17.2 Trend HC 230/400
- WPL-A 05.2-13.2 (W) Plus HK 230/400
- WPL-A 05.2-17.2 Trend HK 230/400

4.2 Leveringsomvang

- Documentatie
- 1× combiboiler
- 4× poot
- 1× buitentemperatuursensor AF PT

4.3 Toebehoren

4.3.1 Noodzakelijk toebehoren

Afhankelijk van de watervoedingsdruk zijn veiligheidsgroepen en reduceerventielen verkrijgbaar. Deze type-gekeurde veiligheidsgroepen beschermen het toestel tegen ontoelaatbare drukoverschrijdingen.

- Veiligheidsgroep koud water
- Reduceerventiel

Noodzakelijk voor oppervlaktekoeling:

- Temperatuursensor PT1000
- Afstandsbediening FET

4.3.2 Optioneel toebehoren

- Pompmodule voor een gemengd verwarmingscircuit HSBC 3-HKM
- Buisset RBS-SBC
- Drukslangen
- Onthardingsarmatuur HZEA
- Temperatuursensor voor koeling
- Afstandsbediening voor de verwarmingsfunctie
- Veiligheidstemperatuurbegrenzer voor vloerverwarming STB

Buisset RBS-SBC

De hydraulische aansluitingen kunnen met de als accessoire verkrijgbare buisset RBS-SBC achter de warmwaterboiler naar boven worden geleid.

5 Opslag

▶ Bewaar het toestel bij temperaturen van -20 °C tot +60 °C.

6 Transport (vakman)

VOORZICHTIG

Gevaar voor letsels

Als het toestel omvalt of valt bestaat er gevaar voor letsel door beknelling.

▶ Vervoer het toestel met ten minste twee personen.

▶ Installeer de poten met ten minste twee personen.


▶ Transporteer het toestel bij temperaturen tussen -20 °C en +60 °C.

▶ Bescherm het toestel tijdens het transport tegen zware stoten.

▶ Transporteer het toestel niet met een kraan.

▶ Breng het toestel op de pallet naar de opstellocatie.

▶ Draai de 4 schroeven uit de wegwerppallet.




▶ Kantel het toestel.

▶ Schroef de 4 meegeleverde poten vast.

▶ Til het toestel van de pallet. Gebruik de grijpuitsparingen aan de onder- en achterzijde van het toestel voor een beter houvast bij het transport.


▶ Als smalle deuren of gangen het naar binnen brengen bemoeilijken, kunt u de frontbekleding demonteren (zie hoofdstuk *Frontpaneel uitbouwen [▸ 102]*) en het bovenste deel van het toestel van het onderste deel scheiden (zie hoofdstuk *Toestelonderdelen scheiden [▸ 102]*).

6.1 Frontpaneel uitbouwen



▶ Verwijder de 2 borgschroeven aan de bovenzijde van de frontkap.


▶ Haak de frontbekleding naar boven uit.



▶ AA01-X1,18: Trek, indien nodig, de aansluitstekker van de bedieningseenheid uit de aansluiting in het toestel. De goede werking van het toestel komt niet in het gedrang. Bediening via de bedieningseenheid is niet mogelijk.

▶ Maak de aardingskabel los van de frontbekleding.

6.2 Overzicht isolatie-elementen




1 Isolatie-element 1
2 Isolatie-element 2
3 Schroef van isolatiemateriaal
4 Isolatie-element 3

6.3 Toestelonderdelen scheiden


✓ De frontbekleding is gedemonteerd.

▶ Ga als volgt te werk om de toesteldelen te ontkoppelen.




▶ **LET OP: Als de bevestigingsschroeven uit het isolatie-element worden gedraaid, raken de schroefdraden beschadigd.** Draai de bevestigingsschroeven aan de 3 bevestigingsbeugels slechts lichtjes los. Zorg ervoor dat u de schroeven niet helemaal verwijdert.

Voor de vereenvoudigde montage en demontage zijn de isolatie-elementen aan linker- en rechterzijde met gemarkeerde grijpuitsparingen uitgerust.



D0000101932

▶ Verwijder isolatie-element 1.


▶ Verwijder isolatie-element 2.


D0000080287

▶ Trek de "Sensor verwarming (h53)" op het buffervat eruit.



D0000080288

▶ Maak de sensorkabel uit de geleidingsgroef in het isolatie-element los.


D0000080289

▶ Maak de steekverbindingen van de 4 hydraulische aansluitingen los. Trek daarvoor de veerklemmen met een schroevendraaier tot aan de aanslag eruit.


▶ Trek de hydraulische aansluitingen eruit, zoals is weergegeven.


D0000080293

▶ Verwijder de 4 hydraulische slangen.


▶ Verwijder de 2 schroeven van isolatiemateriaal.

▶ Verwijder isolatie-element 3.



D0000101956

▶ Maak de 2 borgschroeven los aan de profielbalken aan de zijkant.


▶ Haak de profielbalken er naar boven uit.


D0000080343

▶ Maak de 4 schroeven los van de beugels vooraan op het toestel.


D0000074613


▶ Trek het bovenste toesteldeel naar voren.



D0000080345

1 Griprail

▶ Kantel het bovenste toesteldeel naar achteren. Gebruik de griprail voor een beter houvast.


D0000102930

▶ Om beschadigingen te voorkomen, plaatst u het bovenste deel van het toestel op een ondergrond.


6.4 Toesteldelen samenvoegen

LET OP

Materiële schade


Als de isolatie-elementen niet correct zijn gemonteerd, kan er condens ontstaan in de openingen tussen de bovenste en de onderste isolatie-elementen. Als er zich te veel condens ophoopt en naar andere onderdelen van het toestel loopt, kan er corrosie ontstaan op de contactpunten.

- ▶ Zorg er bij het plaatsen van de isolatie-elementen voor dat de geleidingsgroef vrij is van vuil.
- ▶ Klop de isolatie-elementen met de hand vast.
- ▶ Zorg ervoor dat de isolatie-elementen strak en zonder openingen tegen elkaar aanliggen.




1 Griprail
2 Geleidingsbout
3 Streeplijn (perforatie in de plaat)
4 Geleidingsgroef
5 Positioneringshulpmiddel

De positioneringshulpmiddelen en de markering door een stippellijn vergemakkelijken het opzetten en inschuiven van het bovenste toesteldeel in de geleidingsgroef op het onderste toesteldeel:




1 Streeplijn (perforatie in de plaat)


- ▶ Plaats het bovenste toesteldeel op de stippellijn op het onderste toesteldeel.



- ▶ Schuif het bovenste toesteldeel naar achter, totdat het gelijk komt met het onderste toesteldeel. Wanneer u de toesteldelen correct samenvoegt, wordt de eindpositie door de geleidingsgroef en de geleidingsbout bepaald.




- ▶ Schroef de twee beugels aan de voorkant van het toestel vast met de 4 schroeven.


D0000128405

▶ Hang de profiellijsten aan de zijkanten van boven naar beneden vast.


▶ Bevestig de profiellijsten aan de zijkanten met de 2 schroeven.


D0000080293


▶ Plaats isolatie-element 3.

▶ Draai de 2 isolatieschroeven vast.


▶ Sluit de 4 hydraulische slangen aan.


D0000128406

▶ Sluit de 4 hydraulische slangen aan op de koppelingen. Let erop dat de veerklem vergrendelt.



D0000080287

▶ Steek de "Sensor verwarming (h53)" tot aan de aanslag in het buffervat.


D0000080288


▶ Leg de sensorkabel in de daartoe voorziene geleidingsgroef in het isolatie-element.

Voor de vereenvoudigde montage en demontage zijn de isolatie-elementen aan linker- en rechterzijde met gemarkeerde grijpuitsparingen uitgerust.


D0000128407

▶ Plaats isolatie-element 2.

▶ Plaats isolatie-element 1.



▶ Sluit de 3 bevestigingsbeugels.

▶ Draai de bevestigingsschroeven vast aan de bevestigingsbeugels.

7 Montage (installateur)

7.1 Montageplaats

De montagelocatie moet voldoen aan de volgende vereisten:

- Vorstvrij
- droog
- Voldoende ruimtehoogte

De ondergrond waarop het toestel moet worden geïnstalleerd, moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Ongevoelig voor water
- horizontaal
- Vlak
- vast
- permanent
- belastbaar (gewicht van het toestel, zie hoofdstuk *Gegevenstabel [▶ 128]*)


▶ Zorg ervoor dat de installatielocatie geen explosiegevaar oplevert door stof, gassen of dampen.

▶ Houd de afstand tussen het toestel en de warmtepomp klein om leidingverliezen te beperken.

▶ Houd de afstand tussen het toestel en het tappunt klein om leidingverliezen te beperken.

▶ Zorg ervoor dat de werking van andere toestellen op de installatielocatie niet wordt verstoord.

7.1.1 Minimumafstanden



De minimale afstanden aan de zijkant kunnen naar rechts of links worden omgewisseld.

▶ Om een storingsvrije werking van het toestel te waarborgen en onderhoudswerkzaamheden aan het toestel mogelijk te maken, dient u de minimale afstanden aan te houden.

7.1.2 Drukverschil

Wanneer het beschikbare externe drukverschil wordt overschreden, kunnen drukverliezen in de verwarmingsinstallatie tot een verlaagd verwarmingsvermogen leiden.

▶ Let er bij het aanleggen van de buizen op dat het beschikbare externe drukverschil niet wordt overschreden (zie hoofdstuk *Gegevenstabel [▶ 128]*).

▶ Let bij de berekening van de drukverliezen op de aanvoer- en retourleidingen en het drukverlies van de warmtepomp. De drukverliezen moeten door het beschikbare drukverschil gedekt worden.

7.1.3 Voedingsleidingen installeren

Voedingsleidingen zijn alle elektrische, aanvoer- en retourleidingen.

Afhankelijk van de uitvoering van de verwarmingsinstallatie (drukverliezen) kan de maximaal toegelaten leidinglengte tussen het toestel en de warmtepomp variëren.

▶ Ga als richtwaarde uit van een maximale leidinglengte van 10 m en een leidingdiameter van 22-28 mm.

▶ Bescherm de aanvoer- en retourleiding tegen vorst door ze voldoende te isoleren. De isolatie moet ten minste dubbel zo dik zijn als de leidingdoorsnede. Voer de isolatie uit overeenkomstig de geldende voorschriften.

▶ Bescherm alle voedingsleidingen door een mantelbuis tegen vocht, schade en UV-straling.

▶ Plaats de voedingsleidingen naar de geplande installatielocatie.

7.2 Toestel opstellen

▶ Stel het toestel op de montagelocatie op.

▶ Zorg ervoor dat het toestel aan alle zijden toegankelijk is. Houd rekening met de minimumafstanden (zie hoofdstuk *Minimumafstanden [▸ 107]*).

▶ Compenseer oneffenheden in de vloer met de poten.

7.3 Verwarmingscircuit voorbereiden

Zuurstofdiffusie verwarmingscircuit

Wanneer er zuurstof in het verwarmingssysteem terechtkomt, kunnen de stalen delen corroderen, bijv. de warmtewisselaar van de warmwaterboiler of het buffervat. Corrosieproducten (bijv. roestslib) kunnen neerslaan in de componenten van het verwarmingssysteem. Hierdoor kan de kabeldiameter smaller worden, wat kan leiden tot vermogensverlies of uitschakelingen door storingen.

▶ Gebruik zuurstofdiffusiedichte leidingen en slangen (bijv. meerlagenleidingen).

▶ Wanneer u een open verwarmingssysteem hebt, scheidt u het verwarmingssysteem tussen het verwarmingscircuit en het buffervat. Gebruik daarvoor bijv. een plaatwarmtewisselaar.

▶ Als de druk onvoldoende is, kan er zuurstof in het verwarmingssysteem komen. Zorg ervoor dat het verwarmingssysteem op druk wordt gebracht met behulp van een geschikt ontworpen membraanexpansievat (MAG). Zorg ervoor dat de voordruk van het membraanexpansievat en de vuldruk van het verwarmingssysteem op elkaar zijn afgestemd.

Voorbereiding

LET OP

Materiële schade

Tussen de warmtegenerator en het veiligheidsventiel mag geen afsluitklep aanwezig zijn. Wanneer er extra afsluitkleppen worden ingebouwd, kan de werking van het veiligheidsventiel uitvallen.

▶ Installeer een ander toegankelijk veiligheidsventiel op de warmtegenerator of in de onmiddellijke omgeving ervan in de aanvoerleiding.

✓ Het verwarmingssysteem waarop het toestel wordt aangesloten, is door een installateur geïnstalleerd in overeenstemming met de installatieschema's in de planningsdocumenten.


▶ Plaats de leidingen voor het verwarmingscircuit.

▶ Installeer een vulkoppeling in de retourleiding tussen het toestel en de warmtepomp.

7.4 HSBC 3-HKM monteren (optioneel)

Als u het toestel wilt uitbreiden met een gemengd verwarmingscircuit, monteer dan de als accessoire verkrijgbare pompmodule HSBC 3-HKM.

Onderdelen van de pompmodule HSBC 3-HKM:



1 Buisisolatie
2 Aansluitbuizen (buismodule)
3 Temperatuurvoeler
4 Circulatiepomp (buismodule)
5 3-weg mengklep (buismodule)
6 Isolatiemat voor 3-weg mengklep
7 Vlakke afdichtingen
8 Servomotor voor 3-weg mengklep (buismodule)
9 Isolatiemat voor 3-weg mengklep en circulatiepomp (buismodule)


Voorbereiding

✓ Het toestel is aan alle polen van het stroomnet gescheiden.

✓ Het buffervat is leeg.

▶ Verwijder de frontbekleding en het isolatie-element 1 (zie hoofdstuk *Frontpaneel uitbouwen [▸ 102]*).

De volgende componenten zijn aan de toestelzijde op de inbouwlocatie van de pompmodule voorgemonteerd:




1 Isolatiepluggen
2 Gietstukken voor 3-weg mengklep
3 Isolatiemat gesloten
4 Overgangsnippel met opgeschroefde blindkappen

▶ Verwijder de isolatiepluggen.

▶ Verwijder de gesloten isolatiemat alsmede de vormdelen voor de 3-weg mengklep en de circulatiepomp van het verwarmingscircuit.


▶ Schroef de blindkappen van de overgangsnippels af terwijl u deze tegenhoudt.

Montage



▶ Controleer de stand van de as van de 3-weg mengklep.

▶ Pas de stand eventueel aan.



1 Geïnstalleerde buismodule
2 Gietstukken voor 3-weg mengklep
3 Isolatiemat voor 3-weg mengklep
4 Servomotor voor 3-weg mengklep

▶ Plaats de buismodule erin.

▶ Plaats de vlakke afdichtingen in de wartelmoeren van de aansluitbuizen.

▶ Schroef de wartelmoeren vast op de overgangsnippels terwijl u deze tegenhoudt.


▶ Controleer de uitlijning van de buizen en functie-elementen van de pompmodule.

▶ Draai alle schroefkoppelingen aan.

▶ Plaats de vormdelen voor de 3-weg mengklep over het mengkleplichaam en boven de circulatiepomp.


▶ Plaats de isolatiemat voor de 3-weg mengklep op het kleplichaam.

▶ Monteer de servomotor voor de 3-weg mengklep.



▶ **VOORZICHTIG: Als de aansluitkabel in de voeggroeven van de EPP-onderdelen wordt gelegd, kan er condens ontstaan. Als er condens langs de aansluitkabel naar andere onderdelen van het toestel loopt, kan er corrosie ontstaan op de contactpunten.** Leg de aansluitkabel van de pompmodule, zoals in de afbeelding, naar de schakelkast.

▶ Schuif de buisisolatie van bovenaf over de stompen van de aansluitbuizen.



1 Gietstukken voor 3-weg mengklep
2 Isolatiemat voor 3-weg mengklep en circulatiepomp


▶ Plaats de isolatiemat uit de pompmodule voor de 3-weg mengklep en de circulatiepomp.

▶ Houd rekening met de instellingen van de parameters in het menu "INSTELLINGEN / VERWARMEN / VERWARMINGSCIRCUIT 2" in de bijgevoegde handleiding voor de ingebruikname van de warmtepompmanager.

7.5 Verwarmingscircuit installeren

▶ **LET OP: Vreemde voorwerpen, zoals laskorrels, roest of dichtingsmateriaal belemmeren de goede werking van het toestel.** Spoel het leidingsysteem grondig.

Installatievoorbeeld:



1 Verwarmingswater transporterende leiding

▶ Sluit het toestel aan de verwarmingszijde aan (zie hoofdstuk *Afmetingen en aansluitingen [▸ 121]*). Let op de dichtheid.

▶ Sluit de hydraulische aansluitingen met een vlakke afdichting aan.

7.5.1 Filtermodule installeren

▶ Houd rekening met de bedienings- en installatiehandleiding van de warmtepomp.

7.5.2 Magnetiet- en slibafscheider installeren

▶ Houd rekening met de bedienings- en installatiehandleiding van de warmtepomp.

7.6 Drinkwateraansluiting

LET OP

Materiële schade

Een open (drukloze) kraan houdt de waterdruk niet in stand.

▶ Gebruik het toestel met drukkranen.

✓ De koudwaterleiding is gemaakt van thermisch verzinkt staal, roestvast staal, koper of kunststof.

✓ De warmwaterleiding is gemaakt van roestvast staal, koper of kunststof.

✓ De circulatieleiding is gemaakt van roestvast staal, koper of kunststof.

▶ **LET OP: Vreemde voorwerpen, zoals laskorrels, roest of dichtingsmateriaal belemmeren de goede werking van het toestel.** Spoel het leidingsysteem grondig.

▶ Monteer een afsluitklep in de koudwaterleiding.


▶ Monteer een typegekeurd veiligheidsventiel in de koudwaterleiding en evt. een reduceerventiel. Let op het werkingsgebied van het toestel (zie hoofdstuk *Gegevenstabel [▸ 128]*).

▶ Monteer de warmwaterleiding en de koudwaterleiding (zie hoofdstuk *Afmetingen en aansluitingen [▸ 121]*).

7.6.1 RBS-SBC monteren (optioneel)

✓ Het toestel is aan alle polen van het stroomnet gescheiden.


✓ De drinkwaterboiler is leeg.



▶ Haak de houder voor de aansluitbuizen boven in het midden op het toestel.

▶ Gebruik de houder als boorsjabloon en boor de bevestigingsgaten voor.

▶ Zet de houder vast met de schroeven.



1 Houder
2 Geïsoleerde aansluitbuizen

▶ Monteer de aansluitbuizen een voor een. begin links of rechts, afhankelijk van de opstelling van het toestel.

▶ Steek de aansluitbuizen van onderaf door de houder.

▶ Schroef de aansluitingen met de wartelmoeren op het toestel.

▶ Sluit de buisleidingen van de buiskit aan op de huisinstallatie.

7.6.2 Circulatieleiding monteren (optioneel)

U kunt op de aansluiting "Circulatie" (c10) een circulatieleiding met een externe circulatiepomp aansluiten (zie hoofdstuk *Afmetingen en aansluitingen [▸ 121]*).

▶ Verwijder de afsluitdop van de aansluiting "Circulatie" (c10).

▶ Sluit de circulatieleiding aan.

7.6.3 Veiligheidsventiel voor warm drinkwater

▶ Dimensioneer de afvoerleiding zodanig dat het water bij een volledig geopend veiligheidsventiel ongehinderd kan worden afgevoerd.

▶ Controleer of de afvoerleiding van het veiligheidsventiel is geopend in de richting van openlucht.

▶ Leg de afvoerleiding met een gelijkmatig gradiënt in een vorstvrije ruimte naar een afvoer.

7.6.4 De drinkwaterboiler vullen en ontluchten

▶ Schakel de installatie niet elektrisch in, voordat deze is gevuld.

▶ Vul de drinkwaterboiler via de aansluiting "koudwatertoevoer" (c01).

▶ Open alle na het toestel geplaatste aftapkranen totdat het toestel is gevuld en het leidingnet luchtvrij is.

▶ Stel het doorstroomvolume in. Let op het maximaal toegelaten doorstroomvolume bij een volledig geopende kraan (zie hoofdstuk *Gegevenstabel [▸ 128]*). Reduceer zo nodig het doorstroomvolume op de smoring van de veiligheidsgroep.

▶ Voer een dichtheidscontrole uit.

▶ Controleer of het veiligheidsventiel goed werkt.

▶ Draai een warmwaterkraan van het hoogstgelegen tappunt open tot het water zonder luchtbellen uit de kraan stroomt.

▶ Sluit de warmwaterkraan bij het tappunt.

7.7 Verwarmingssysteem

Het verwarmingssysteem wordt gevuld met drinkwater. Neem de volgende grenswaarden in acht, zodat het verwarmingssysteem niet beschadigd raakt.

	Eenheid	Waarde
Waterhardheid	°dH	≤3
pH-waarde		6,5-8,5
Chloride*	mg/l	< 50

* Als u kunt garanderen dat er geen zuurstof in het verwarmingsverdeelsysteem wordt gebracht, hoeft de voorgeschreven chloridewaarde niet aangehouden te worden.

De waarden (waterhardheid, pH- en chloridewaarde) kunt u met in de handel verkrijgbare meetmiddelen meten of bij de verantwoordelijke watermaatschappij opvragen.

▶ Let op de lokale vereisten (bijv. VDI 2035 in Duitsland).

Wij adviseren om het vulwater niet te ontzouten, omdat hierdoor de pH-waarde kan worden aangetast.

▶ Wanneer u het vulwater ontzout, of de pH-waarde ligt onder 8,2, controleer dan de pH-waarde 8-12 weken na de installatie, na elke bijvulling en bij het volgende onderhoud.

▶ Leng het vulwater niet aan met inhibitoren en additieven.

Toebehoren voor de waterontharding

Wanneer u het vulwater moet ontharden, kunt u het volgende product gebruiken:

- Onthardingsarmatuur HZEA
- Reservepatroon HZEN

▶ Controleer deze grenswaarden 8 - 12 weken na de ingebruikname, telkens na het bijvullen evenals tijdens het jaarlijkse onderhoud van de installatie.

Toestel in gebouwen die weinig worden bewoond

In de normale werking zijn de aansluitleidingen en de installatie beschermd door de bevriezingsbescherming van het toestel.

Wanneer het toestel gedurende een langere periode van de stroomvoorziening is ontkoppeld (buitendienststelling, langdurige stroomuitval), moet u het toestel aan de waterzijde aftappen. Anders is het toestel niet beschermd tegen vorst.

Wanneer bij installaties een stroomonderbreking niet kan worden herkend (bijv. bij langere afwezigheid in een vakantiewoning), kunt u de volgende veiligheidsmaatregel nemen:

▶ Leng het vulwater aan met ethyleenglycol in de geschikte concentratie (20-30-vol.%). Let op de gegevens op het antivriesmiddel. Gebruik uitsluitend door ons toegelaten antivriesmiddelen.

▶ Houd er rekening mee dat antivriesmiddelen de densiteit en de viscositeit van het vulwater wijzigen en de volumestroom verminderen.

▶ Verhoog het pompvermogen.


Vrijgegeven antivriesmiddelen:

Productbenaming	
MEG 10	Warmtedragervloeistof als concentraat op basis van ethyleenglycol
MEG 30	Warmtedragervloeistof als concentraat op basis van ethyleenglycol

7.7.1 Verwarmingsinstallatie vullen


Bij levering bevindt de 3-2-weg omschakelklep zich in de middelste stand, zodat het verwarmingscircuit en de warmtewisselaar voor de warmwaterbereiding gelijkmatig gevuld worden. Wanneer u de stroomtoevoer inschakelt, schakelt de 3-2-weg omschakelklep automatisch over naar de verwarmingsmodus.

Als u achteraf wilt vullen of aftappen, dan moet u de 3-2-weg omschakelklep eerst weer in de middelste stand zetten.



A Positie verwarmingsmodus
B Middenpositie

▶ **LET OP: Restanten glycol in de slangen kunnen het verwarmingswater verzuren. Dit kan leiden tot corrosie en storingen.** Gebruik aparte slangen voor glycol en verwarmingswater.




1 Vul- en aftapkraan

▶ Sluit een slang aan op de vul- en aftapkraan.

▶ Vul de verwarmingsinstallatie via de vul- en aftapkraan.

▶ Ontlucht het verwarmingssysteem via het toestel (zie hoofdstuk *Toestel ontluchten [▶ 112]*).

7.7.2 Toestel ontluchten



1 Ontluchtingsventiel
2 Ontluchtingsslang
3 Slangbevestiging

▶ Maak de ontluchtingsslang uit de slangbevestiging los.

▶ Hang het vrije uiteinde van de ontluchtingsslang in een opvangbak.

▶ Open het ontluchtingsventiel om te ontluchten.

▶ Sluit het ontluchtingsventiel na het ontluchten.

▶ Bevestig de ontluchtingsslang.

7.7.3 Kwaliteitscontrole verwarmingswater

▶ Controleer het verwarmingswater.

▶ Verwijder een beetje verwarmingswater.

Bezinksel

▶ Controleer de kleur van het verwarmingswater.

▶ Reinig het verwarmingssysteem als het verwarmingswater bezinkbare stoffen bevat.

pH-waarde

▶ Controleer de pH-waarde van het verwarmingswater.

▶ Reinig het verwarmingssysteem bij een pH-waarde < 6,5 of > 8,5. Bereid het verwarmingswater voor. Zorg ervoor dat het verwarmingswater vrij is van zuurstof.

7.8 Elektrische aansluiting

LET OP

Materiële schade

Als het toestel niet met de correcte netspanning wordt gebruikt, raakt het beschadigd.

▶ Gebruik het toestel met de op het typeplaatje aangegeven netspanning.

De verklaring van goedkeuring van de bevoegde energiemaatschappij moet beschikbaar zijn om het toestel te kunnen aansluiten.

Lekstroom

De lekstroom van dit toestel kan < 5 mA zijn.

Aangezien het toestel op de huisinstallatie is aangesloten, worden bij een verschilstroommeting de lekstroom van het toestel en de foutstromen van de installatie samen geregistreerd.

▶ Bereken het aandeel van de lekstroom van het toestel en de foutstromen aan de hand van het meetresultaat.

▶ Let daarbij op de plaatselijke en toestelspecifieke omstandigheden die op de meetlocatie aanwezig zijn, alsmede eventuele isolatiefouten of andere invloedsfactoren.

7.8.1 Voorbereiden van de elektrische installatie

De elektrische gegevens vindt u in hoofdstuk *Gegevenstabel [▸ 128]*.

Voor de BUS-kabel hebt u een aelektriciteitskabel J-Y (St) 2 x 2 x 0,8 mm² nodig.

Aansluiting op het elektriciteitsnet is alleen als vaste aansluiting toegestaan.

▶ Installeer een veiligheidsvoorziening, waarmee het toestel via een scheidingstraject van 3 mm van het stroomnet kan worden gescheiden. Veiligheidsvoorzieningen zijn bijv. schakelaars, stroomonderbrekers, zekeringen.

▶ Beveilig afzonderlijk de twee stroomkringen voor het toestel en de sturing.

▶ Neem de vereiste zekering over uit de gegevenstabel (zie hoofdstuk *Gegevenstabel [▸ 128]*).

▶ Gebruik starre elektriciteitskabels met een doorsnede die geschikt is voor de zekering.

▶ Installeer de volgende kabeldiameters overeenkomstig de beveiliging:

Beveiliging	Toewijzing	Kabeldiameter [mm²]
B 16 A	Sturing	1,5

7.8.2 Aansluitgedeelte


▶ Schakel het toestel spanningsvrij door de zekeringen uit te schakelen.

De aansluitklemmen zitten in de aansluitkast van het toestel achter de frontbekleding.

Toegang tot het aansluitgedeelte


▶ Demonteer de frontbekleding (zie hoofdstuk *Frontpaneel uitbouwen [▸ 102]*).

7.8.3 Aansluitbezetting



▶ Steek alle netaansluit- en voelerkabels door de kabeldoorvoer in het toestel.

7.8.3.1 Stuurspanning




▶ Sluit het toestel aan op het stroomnet.

▶ Als er geen centrale afstandsbedieningsontvanger wordt aangesloten, installeer dan een brug tussen L en L' of schakel het EVU-signaal in de WPM uit.

▶ **LET OP: Te vast aangehaalde trekontlastingen kunnen kortsluiting veroorzaken. Draai de trekontlasting niet volledig aan.** Controleer de goede werking van de trekontlastingen.

XD03.1	Stuurspanning
	Netaansluiting
	L, N, PE
	Netingang energiemaatschappij
	L'

7.8.3.2 Veiligheidslaagspanning



Klem		Veiligheidslaagspanning
AA01-X1.1		Warmtepomp
AA01-X1.3		Buitenvoeler
AA01-X1.4	BT06	Temperatuursensor warmtepomp buffervat
AA01-X1.6	BT13	Temperatuursensor warmtepomp aanvoer verwarmingscircuit 2 (toebehoren HSBC 3-HKM)
AA01-X1.8	BT20	Temperatuurvoeler warmwaterboiler

Aansturing WPM via PWM-signaal

▶ Houd rekening met de handleiding van warmtepompmanager WPM.

7.8.4 Aansluiting warmtepompmanager

WAARSCHUWING

Elektrische schok


Als u componenten die niet werken met extra lage veiligheidsspanning (SELV) aansluit op de extra lage spanningsaansluitingen, kunnen delen van het apparaat en aangesloten componenten onder spanning staan.

▶ Sluit alleen componenten die werken met extra lage veiligheidsspanning (SELV) aan op de extra lage spanningsaansluitingen van het apparaat.

▶ Zorg voor een veilige scheiding van de netspanning.

▶ Gebruik uitsluitend door ons toegelaten componenten.

Bij iedere fout aan het toestel geeft uitgang X2.10 een 230 V-signaal. Bij tijdelijke fouten geeft de uitgang gedurende een bepaalde periode het signaal door. Bij fouten die tot een permanente uitschakeling van het toestel leiden, schakelt de uitgang voortdurend door.



Veiligheidslaagspanning			
X1.1 CAN A	+	+	CAN (aansluiting voor warmtepomp en warmtepompuitbreiding WPE)
	-	-	
	L	L	
	H	H	
X1.2 CAN B	+	+	CAN (aansluiting voor afstandsbediening FET en Internet Service Gateway ISG)
	-	-	
	L	L	
	H	H	
X1.3	1	Signaal	Buitenvoeler
	2	Massa	
X1.4	1	Signaal	Buffersensor (verwarmingscircuitsensor 1)
	2	Massa	
X1.5	1	Signaal	Aanvoersensor
	2	Massa	
X1.6	1	Signaal	Sensor verwarmingscircuit 2
	2	Massa	
X1.7	1	Signaal	Sensor verwarmingscircuit 3
	2	Massa	
X1.8	1	Signaal	Sensor warmwaterboiler
	2	Massa	
X1.9	1	Signaal	Bronsensor
	2	Massa	
X1.10	1	Signaal	2e warmteopwekker (2e WE)
	2	Massa	
X1.11	1	Signaal	VL koelen
	2	Massa	
X1.12	1	Signaal	Circulatiesensor
	2	Massa	
X1.13	1	Signaal	Afstandsbediening FE7 / telefoon afstandsbediening / optimalisatie stooklijn / SG Ready
	2	Massa	
	3	Signaal	
X1.14	+	Ongeregeld 12 V	Analoge ingang 0...10 V
	IN	ingang	
	GND	GND	
X1.15	+	Ongeregeld 12 V	Analoge ingang 0...10 V
	IN	ingang	
	GND	GND	
X1.16	1	Signaal	PWM uitgang 1
	2	Massa	
X1.17	1	Signaal	PWM uitgang 2
	2	Massa	
X1.18 CAN B	+	+	CAN (aansluiting voor bedieningseenheid)
	-	-	
	L	L	
	H	H	
X1.19 CAN A	+	+	CAN (aansluiting voor warmtepomp en warmtepompuitbreiding WPE)
	-	-	

Veiligheidslaagspanning			
	L	L	
	H	H	

▶ Aard de buskabel bij het toestel of bij de warmtepomp.

▶ Aard de buskabel door de afscherming over de buitenmantel te stulpen en vervolgens vast te zetten onder de aardingsklem.

Netspanning			
X2.1	L	L	Voeding
	L	L	
	N	N	
	PE	PE	
X2.2	L'	L'	EVU-ingang
	L*	L*	Pompen L
X2.3	L	L	Circulatiepomp 1
	N	N	
	PE	PE	
X2.4	L	L	Circulatiepomp 2
	N	N	
	PE	PE	
X2.5	L	L	Circulatiepomp 3
	N	N	
	PE	PE	
X2.6	L	L	Bufferlaadpomp 1
	N	N	
	PE	PE	
X2.7	L	L	Bufferlaadpomp 2
	N	N	
	PE	PE	
X2.8	L	L	Warmwaterlaadpomp
	N	N	
	PE	PE	
X2.9	L	L	Bronpomp/ontdooien
	N	N	
	PE	PE	
X2.10	L	L	Storingsuitgang
	N	N	
	PE	PE	
X2.11	L	L	Circulatiepomp / 2e warmteopwekker warm water
	N	N	
	PE	PE	
X2.12	L	L	2e warmteopwekker verwarming
	N	N	
	PE	PE	
X2.13	L	L	Koelen
	N	N	
	PE	PE	
X2.14	▲	Mengklep OPEN	Mengklep verwarmingscircuit 2
	N	N	(X2.14.1 Mengklep OPEN,
	PE	PE	X2.14.2 Mengklep DICHT)
	▼	Mengklep DICHT	
X2.15	▲	Mengklep OPEN	Mengklep verwarmingscircuit 3
	N	N	(X2.15.1 Mengklep OPEN,
	PE	PE	X2.15.2 Mengklep DICHT)
	▼	Mengklep DICHT	

▶ **LET OP: Het aansluiten van niet-goedgekeurde energiezuinige circulatiepompen kan leiden tot schade aan het toestel.** Sluit aan de pompaansluitingen alleen energiezuinige circulatiepompen aan die door ons toegelaten zijn.

7.8.5 LAN-aansluiting


Als er geen WLAN beschikbaar is of als de WLAN-signaalsterkte onvoldoende is, kan de warmtepompmanager via een LAN-kabel op het thuisnetwerk worden aangesloten.

▶ Sluit een LAN-kabel aan op de LAN-aansluiting aan de achterkant van de warmtepompmanager.

▶ Sluit het andere uiteinde van de LAN-kabel aan op een vrije LAN-poort op de router van de klant.

7.8.6 Toebehoren

7.8.6.1 HSBC 3-HKM (optioneel)




Veiligheidslaagspanning		
AA01-X1.6	BT13	Temperatuursensor warmtepomp aanvoer verwarmingscircuit 2 (toebehoren HSBC 3-HKM)

Netspanning			
AA01-X2.4	MA11	L, N, PE	Motor pomp verwarmingscircuit
AA01-X2.14	MA19	L, L, N	Motor mengklep verwarmingscircuit 2

▶ Sluit de componenten elektrisch aan.

7.8.6.2 Veiligheidstemperatuurbegrenzer voor vloerverwarming STB-FB (optioneel)



▶ X2.1 (L), X2.2 (L*): Verwijder de brug.

▶ X2.1 (L), X2.2 (L*): Sluit de veiligheidstemperatuurbegrenzer aan op de klemmen.

7.8.7 Voelermontage

7.8.7.1 Buitentemperatuursensor AF PT

De temperatuurvoelers zijn zeer belangrijk voor de goede werking van de verwarmingsinstallatie. Schenk daarom veel aandacht aan een correcte plaatsing en een goede isolatie van de voelers.

De montagelocatie moet voldoen aan de volgende vereisten:

- Montage op een noord- of noordoostmuur
- Niet installeren boven ramen, deuren en luchtschachten
- Minimumafstanden: 2,5 m van de grond, 1 m aan de zijkant van ramen en deuren
- Blootgesteld aan weersomstandigheden
- Geen direct zonlicht

Montage

▶ Prik de kabeldoorvoer op de hiervoor voorziene plaats door met een spits voorwerp.

▶ Steek de kabeldoorvoer in de uitsparing aan de sensorhouder.

▶ Haal de elektrische aansluitkabel door de kabeldoorvoer.

▶ Sluit de elektrische aansluitkabel aan op de aansluitklem in de sensorbehuizing.

▶ Draai de schroeven op de aansluitklem vast.

▶ Sluit de elektrische aansluitkabel op sensorklem X1.3 aan.


▶ Duw de sensorhouder in de sensorbehuizing tot deze hoorbaar vergrendelt.

▶ Monteer de sensorbehuizing met geschikt bevestigingsmateriaal op een muur.


7.8.7.2 Temperatuursensor bij oppervlaktekoeling (optioneel)

Bij oppervlaktekoeling is de montage van een als toebehoren verkrijgbare temperatuursensor vereist.

▶ Demonteer de frontbekleding (zie hoofdstuk *Frontpaneel uitbouwen [▸ 102]*).



▶ Steek de temperatuurvoeler in de voelerhuls "Sensor WP koelen"



▶ Leg de sensorkabel in de daartoe voorziene geleidingsgroef in het isolatie-element.

▶ Sluit de temperatuurvoeler aan op de daarvoor bestemde klem op de WPM (zie hoofdstuk *Aansluiting warmtepompmanager [▸ 114]*).


7.8.8 Afstandsbediening

De afstandsbediening FET is nodig om de luchtvochtigheid te registreren bij koeling via de oppervlakteverwarming.


▶ Neem bij de installatie van externe componenten de handleiding van de warmtepompmanager in acht.

7.9 Frontbekleding monteren

▶ Bevestig de aardingskabel aan de frontbekleding.



▶ Sluit de stekker van de bedieningseenheid aan op de aansluiting in het toestel.



▶ Haak de frontbekleding van bovenaf in.

▶ Bevestig de frontbekleding met de 2 bevestigingsschroeven aan de bovenkant van de frontbekleding.

8 Ingebruikname (installateur)

8.1 Controle voor ingebruikname van de warmtepompmanager

LET OP

Materiële schade

Wanneer het verwarmingswater in vloerverwarmingen te heet is, kan de vloerbekleding beschadigd raken.

▶ Let bij vloerverwarming op de maximaal toegestane temperatuur voor de vloerverwarming en gebruik een externe veiligheidstemperatuurbegrenzer.

- Heeft u de verwarmingsinstallatie met de juiste druk gevuld?
- Hebt u het toestel ontlucht?
- Hebt u de ontluchtingsventielen gesloten?
- Heeft u de buitensensoren correct aangesloten en geplaatst?
- Heeft u de netaansluiting vakkundig uitgevoerd?
- Hebt u de signaalkabel naar de warmtepomp (BUS-kabel) correct aangesloten?

8.2 Toestel in werking stellen

De ingebruikname moet overeenkomstig deze handleiding en de handleidingen van alle bij de warmtepompinstallatie behorende componenten plaatsvinden.

Voor de ingebruikname kunt u een beroep doen op onze klantenservice (tegen betaling).

Als u dit toestel commercieel gebruikt, dient u voor de ingebruikname rekening te houden met de voorschriften van de bedrijfsveiligheidsverordening. Meer informatie hieromtrent vindt u bij de bevoegde toezichthoudende instantie (bijv. TÜV).

✓ Het toestel is hydraulisch en elektrisch geïnstalleerd.

▶ Controleer het toebehoren en het toestel op goede werking.

▶ Controleer of het veiligheidsventiel goed werkt.

▶ Schakel de zekering in.

▶ Voer de ingebruikname van de installatie in de warmtepompmanager uit.

▶ Controleer of de werkelijke warmwatertemperatuur aan de warmtepompmanager WPM correct wordt weergegeven.

▶ Neem de warmtegenerator en eventueel ingebouwd elektrisch toebehoren in gebruik. Let op de overeenkomstige bedienings- en installatiehandleidingen.

9 Instellingen

9.1 Circulatiepompen Wilo-Para .../Sc

▶ Stel, afhankelijk van het verwarmingsverdeelsysteem, de bedrijfsmodus van de pomp in.

Indicatoren en bedieningselementen



Indicator:
- Led brandt groen: normale werking
- Led brandt/knippert: storing




Weergave van de gekozen regelingswijze:
- Drukverschil variabel (voor verwarmingssystemen met twee leidingen met verwarmingselementen)
- Δp-c: drukverschil constant (voor vloerverwarmingen) (aanbevolen)
- Constant toerental (voor installaties met onveranderlijke installatieweerstand die een constante volumestroom nodig hebben)



Weergave van de geselecteerde karakteristiek (I, II, III) binnen de regelingswijze




Weergavecombinaties van de leds tijdens de ontluchtingsfunctie, tijdens de handmatige herstart en tijdens de toetsvergrendeling



Bedieningstoets
- Kort indrukken: regelingswijze en karakteristiek selecteren
- 3 seconden ingedrukt houden: ontluchtingsfunctie activeren
- 5 seconden ingedrukt houden: handmatige herstart activeren (zie hoofdstuk *Circulatiepomp handmatig opnieuw starten [▶ 120]*)
- 8 seconden indrukken: toetsvergrendeling activeren/deactiveren (wanneer de toetsvergrendeling is geactiveerd, knipperen de leds continu met een interval van één seconde.)


Regelingswijzen en functies

Drukverschil variabel Δp-v (I, II, III)




- Aanbeveling bij tweebuis-verwarmingssystemen met radiatoren voor de reductie van stromingsgeluiden aan thermostatische kranen
- De pomp vermindert de opvoerhoogte bij het dalende debiet in het leidingnet tot de helft.
- Besparing van elektrische energie door aanpassing van de opvoerhoogte aan de benodigde volumestroom en lagere stromingssnelheden.
- Drie voorgedefinieerde karakteristieken (I, II, III) om uit te kiezen.

Drukverschil constant Δp-c (I, II, III)



- Aanbeveling bij vloerverwarmingen of bij ruim gedimensioneerde buisleidingen of alle toepassingen zonder veranderlijke buisnetkarakteristiek (bijv. boilerlaadpompen) alsmede éénbuis-verwarmingssystemen met radiatoren
- De regeling houdt de ingestelde opvoerhoogte constant, onafhankelijk van het gevraagde debiet.
- Drie voorgedefinieerde karakteristieken (I, II, III) om uit te kiezen.

Constant toerental (I, II, III)



- Aanbeveling bij installaties met onveranderlijke installatieweerstand die een constante volumestroom nodig hebben.
- De pomp draait in drie voorgedefinieerde vaste toerentalstanden (I, II, III).
- Fabrieksinstelling: constant toerental, karakteristiek III

Ontluchten




- Warmtepompsysteem vakkundig vullen en ontluchten

Wanneer de pomp niet automatisch ontlucht:
- Ontluchtingsfunctie met de bedieningstoets activeren, 3 seconden indrukken, dan loslaten.
- Ontluchtingsfunctie start (duurt 10 minuten).
- De bovenste en onderste led-rijen knipperen afwisselend in secondeninterval.
- Om af te breken, de bedieningstoets 3 seconden indrukken.

Na het ontluchten toont de led-indicator de voordien ingestelde waarden van de pomp.

Regelingswijzen instellen

Regelingswijze selecteren



- De led-selectie van de regelingswijzen en van de bijbehorende karakteristieken gebeurt met de wijzers van de klok mee.
- Bedieningstoets kort (ca. 1 seconde) indrukken.
- Leds tonen de momenteel ingestelde regelingswijze en karakteristiek (zie volgende tabel).

Aantal keren drukken op knop	Led-indicator	Regelmodus	Karakteristiek
1		Constant toerental	II
2		Constant toerental	I
3		Drukverschil variabel Δp-v	III
4		Drukverschil variabel Δp-v	II

Aantal keren drukken op knop	Led-indicator	Regelmodus	Karakteristiek
5		Drukverschil variabel Δp-v	I
6		Drukverschil constant Δp-c	III
7		Drukverschil constant Δp-c	II
8		Drukverschil constant Δp-c	I
*9		Constant toerental	III

(*) Wanneer de negende keer op de toets wordt gedrukt, is de basisinstelling (constant toerental, karakteristiek III) weer bereikt.

10 Reiniging

▶ Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen met oplosmiddelen. Een vochtige doek is voldoende om het toestel te reinigen.


▶ Controleer de kranen regelmatig. Verwijder kalk op de kraanuitlopen met in de handel verkrijgbare ontkalkingsmiddelen.

11 Onderhoud (installateur)

Component	Activiteit	Interval
elektrische veiligheid	Controleer de elektrische veiligheid.	eerste keer na 2 jaar indien nodig
Veiligheidsgroep	Test de veiligheidsgroep.	eerste keer na 1 jaar indien nodig Verkort het interval, indien nodig, afhankelijk van de waterkwaliteit en de opstellingsomstandigheden.

11.1 Buffervat leegmaken

✓ Het toestel is aan alle polen van het stroomnet gescheiden.



▶ Tap het buffervat af via de vul- en aftapkraan.

11.2 Drinkwaterboiler legen

WAARSCHUWING

Verbranding

Tijdens het aftappen van het toestel kan er heet water uitlopen.

▶ Draag hittebestendige veiligheidshandschoenen.


▶ Koppel het toestel volledig los van de stroomvoorziening.

▶ Sluit de afsluitklep in de koudwatertoevoer (c01).

▶ Open de warmwaterafsluiters van alle tappunten.

▶ Tap de drinkwaterboiler via de aansluiting "Koudwatertoevoer" (c01) af.

11.3 De verbruiksindicator van de veiligheidsanode controleren



1 wit
2 rood

Kleur verbruiksindicator	Betekenis
wit	Veiligheidsanode in orde
rood	Veiligheidsanode verbruikt, vervanging vereist

▶ Controleer de verbruiksindicator van de veiligheidsanode.


▶ Als de veiligheidsanode is verbruikt, moet u deze vervangen. Let daarbij op een goede verbinding tussen de veiligheidsanode en de drinkwaterboiler (maximale overgangsweerstand 0,3 Ω).

12 Storingen verhelpen

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen warm water beschikbaar of de verwarming blijft koud.	Het toestel heeft geen spanning.	Controleer de zekeringen van de huisinstallatie. Schakel de zekeringen evt. opnieuw in. Wanneer de zekeringen na het inschakelen opnieuw uitschakelen, informeer dan een installateur.
In het verwarmingssysteem zijn stromingsgeluiden te horen.	Het stookseizoen is begonnen en de warmte stroomt door het hele huis.	Ontlucht de radiatoren (zie hoofdstuk *Radiatoren ontluchten* in de bedienings- en installatiehandleiding van de warmtepomp). Laat de instellingen door uw vakman controleren.

- ▶ Roep de hulp in van een installateur wanneer u de oorzaak zelf niet kunt verhelpen.
- ▶ Deel de installateur het nummer op het typeplaatje mee om beter en sneller te worden geholpen.

Het typeplaatje zit aan de linkerzijde van het toestel.



1 Nummer op het typeplaatje

12.1 Circulatiepomp handmatig opnieuw starten

Een handmatige herstart is noodzakelijk wanneer de circulatiepomp bijv. tijdens de zomer gedurende een langere periode stilstond.

- ▶ Druk gedurende 5 seconden op de bedieningstoets van de circulatiepomp.
  - ⇨ Er volgt een herstart en deze duurt max. 10 minuten.

Herstart annuleren

- ▶ Druk de bedieningstoets 5 seconden in wanneer u de herstart wilt afbreken.
- ⇨ Na de herstart toont de led de eerder ingestelde waarden van de circulatiepomp.

13 Buitendienststelling (installateur)

LET OP

Materiële schade

Als het werkingsgebied en de minimale doorstroomhoeveelheid niet worden nageleefd, kan het toestel beschadigd raken.

- ▶ Houd rekening met de temperatuurgrenzen en het minimale circulatievolume aan de warmteafgiftezijde (zie hoofdstuk *Gegevenstabel* [▶ 128]).

LET OP

Materiële schade

Als het water in het toestel en in de leidingen bevriest, kunnen het toestel en de leidingen beschadigd raken.


- ▶ Tap de installatie aan de waterzijde af, terwijl de warmtepomp volledig uitgeschakeld is en wanneer er vorstgevaar bestaat (zie hoofdstuk *Drinkwaterboiler legen* [▶ 119]).

- ▶ Zet de warmtepompmanager in de STAND-BYWERKING om het toestel buiten werking te stellen.

De veiligheidsfuncties ter bescherming van de installatie, evenals de vorstbeveiliging, blijven ingeschakeld.


14 Technische gegevens

14.1 Afmetingen en aansluitingen



				HSBC 300.2
b01	Doorvoer elektr.kabels			
c01	Koudwatertoevoer	Buitendraad		G 1
c06	Warmwateruitloop	Buitendraad		G 1
c10	Circulatie	Buitendraad		G 1/2"
d01	WP-aanvoer	Diameter	mm	28
d02	WP-retour	Diameter	mm	28
e01	Verwarming aanvoer	Diameter	mm	22
e02	Verwarming retour	Diameter	mm	22


14.1.1 Overige aansluitingen



				HSBC 300.2
h08	Sensor WP koelen	Diameter	mm	9,5
h16	Voeler warm water	Diameter	mm	9,5
h17	Voeler warm water opt.	Diameter	mm	9,5
h53	Sensor ver-warming	Diameter	mm	9,5
i01	Flens	Buitendia-meter	mm	140
		Aanhaalkop-pel	Nm	45
i18	Veiligheids-anode	Binnendraad		G 1 1/4


14.1.2 Toebehoren

HSBC 3-HKM



				HSBC 3-HKM
e30	Aanvoer verw. gemengd	Diameter	mm	22
e31	Retour verw. gemengd	Diameter	mm	22

RBS-SBC



				RBS-SBC
c01	Koudwatertoevoer	Diameter	mm	22
c06	Warmwateruitloop	Diameter	mm	22
c10	Circulatie	Diameter	mm	12

14.2 Elektrisch schakelschema

Klem	Omschrijving
AA16	Internet Service Gateway (ISG)
MA10	Motor pomp verwarmingscircuit
MA11	Motor pomp WP-verwarmingscircuit 2 (toebehoren HSBC 3-HKM)
MA14	Motor bufferpomp
MA15	Motor omschakelventiel verwarming-warm water
MA19	Motor mengventiel verwarmingscircuit 2 (toebehoren HSBC 3-HKM)
KF17	Relais omschakelklep warmtebron
XD03.1	Aansluitklem stuurspanning
XD06.1	Aansluitklem verwarming (toebehoren HSBC 3-HE)
XD06.2	Aansluitklem verwarming (toebehoren HSBC 3-HE)
XE01	Aardingsklem netvoeding


Veiligheidslaagspanning


Klem	Omschrijving
AA01	Warmtepompmanager WPM
AA06	Bedieningseenheid
BT06	Temperatuursensor warmtepomp buffervat
BT08	Temperatuurvoeler warmtepomp koelen
BT13	Temperatuurvoeler WP aanvoer verwarmingscircuit 2 (accessoire HSBC 3-HKM)
BT20	Temperatuurvoeler warmwaterboiler
BT30	Buitenluchttemperatuursensor
AA01-X1.1	Stekker CAN A (aansluiting warmtepomp)
AA01-X1.2	Stekker CAN B (aansluiting FET/ISG)
AA01-X1.3	Stekker buitentemperatuursensor BT30
AA01-X1.4	Stekker buffertemperatuursensor BT06
AA01-X1.5	Stekker aanvoertemperatuursensor
AA01-X1.6	Stekker verwarmingscircuittemperatuursensor 2
AA01-X1.7	Stekker verwarmingscircuittemperatuursensor 3
AA01-X1.8	Stekker warmwaterboiler sensor BT20
AA01-X1.9	Stekker bronsensor
AA01-X1.10	Stekker 2e warmteopwekker
AA01-X1.11	Stekker aanvoer koelen
AA01-X1.12	Stekker circulatiesensor
AA01-X1.13	Stekker afstandsbediening FE7
AA01-X1.14	Stekker analoge ingang 0..10 V
AA01-X1.15	Stekker analoge ingang 0..10 V
AA01-X1.16	Stekker PWM uitgang 1
AA01-X1.17	Stekker PWM uitgang 2
AA01-X1.18	Stekker CAN B (aansluiting FET/ISG)
AA01-X1.19	Stekker CAN A (MFG)
AA13	Afstandsbediening (FET)

Stuurspanning

Klem	Omschrijving
AA01-X2.1	Stekker stroomvoorziening
AA01-X2.2	Stekker contact energiemaatschappij
AA01-X2.3	Stekker verwarmingscircuitpomp 1
AA01-X2.4	Stekker verwarmingscircuitpomp 2
AA01-X2.5	Stekker verwarmingscircuitpomp 3
AA01-X2.6	Stekker bufferlaadpomp 1
AA01-X2.7	Stekker bufferlaadpomp 2
AA01-X2.8	Stekker warmwaterlaadpomp
AA01-X2.9	Stekker bronpomp/ontdooien

Klem	Omschrijving
AA01-X2.10	Stekker storingsuitgang
AA01-X2.11	Stekker circulatiepomp/2e warmteopwekker warm water
AA01-X2.12	Stekker 2e warmteopwekker verwarming
AA01-X2.13	Stekker koelen
AA01-X2.14	Stekker mengklep verwarmingscircuit 2 (X2.14.1 mengklep OPEN/X2.14.4 mengklep DICHT)
AA01-X2.15	Stekker mengklep verwarmingscircuit 3 (X2.15.1 mengklep OPEN/X2.15.4 mengklep DICHT)
AA06-X27	Klem bedieningseenheid
AA07-X60	Stekker temperatuurvoeler warmtepompaanvoer BT01
AA07-X61	Stekker temperatuurvoeler warmtepompretour BT02
AA07-X62	Stekker temperatuurvoeler warmtepompretour (niet in gebruik)
AA07-X63	Stekker temperatuurvoeler warmwaterboilerretour (niet in gebruik)
AA07-X64	Stekker temperatuur en debiet verwarmingscircuit BF01
AA07-X65	niet gebruikt
AA07-X66	Inkeping 2,5 stekker (druk verwarmingsinstallatie) BP01
AA07-X67	niet gebruikt
AA07-X68	Stekker aansturing motor omschakelklep verwarmen/warm water
AA07-X69	niet gebruikt
AA07-X70	Stekker aansturing pomp verwarmingscircuit PWM/1-10 V
AA07-X71	niet gebruikt
AA07-X72	Stekker CAN-Bus
AA13-X14	Stekker WPM-afstandsbediening


HSBC 3-HE
(Zubehör) (X2.11)
XD06.1
XD06.2
XE01
Steuerspannung
XD03.1
Deckelblech/
Top cover
Vorderwand/
Front cover
GNYE BN BU
L N
M 1~
BU (com.)
BN (PWM IN)
MA14
GNYE BU BN
N L
MA10
GNYE BU BN
N L
M 1~
MA11
KF 17
A 2
B 1 3
BK BU BN
1 2 3
AB-A N AB-B
B
AB
A
MA15
BN BU BK
L N L
M 1~
MA19
D0000093952


BUS
X14
AA13
1 = H
2 = L
3 = GND
4 = +12V
BT30
BT06
BT13
BT20
BT08
BN (PWM IN)
BU (com.)
X1.20
4 3 2 1
AA01 (WPM)
BK
BN
WH
AA16
1 = H
2 = L
3 = GND
(ISG)
X27
AA06
1 = GND
2 = H
3 = L
4 = +12V
CAN A
CAN B
D0000093952

14.3 Gegevens over het energieverbruik

Productgegevensblad: Warmwaterboiler volgens verordening (EU) nr. 812/2013 (S.I. 2019 nr. 539/programma 2)

		HSBC 300.2
		207447
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Typeaanduiding van de leverancier		HSBC 300.2
Energieverbruik in stand-by/24 uur bij 62 °C	kWh/24 h	1,50
Energierendementsklasse A+ -> F		B
Warmteverliezen S	W	61
Opslagvolume V	l	291

14.4 Gegevenstabel

		HSBC 300.2
Productnummer		207447
Hydraulische gegevens		
Nominale inhoud warmwaterboiler	l	270
Nominale inhoud buffervat	l	100
Oppervlakte warmtewisselaar	m²	3,20
Inhoud warmtewisselaar	l	21
Extern beschikbaar drukverschil circulatiepomp warmtepomp bij 1,0 m³/h	hPa	656
Extern beschikbaar drukverschil circulatiepomp warmtepomp bij 1,5 m³/h	hPa	527
Extern beschikbaar drukverschil circulatiepomp warmtepomp bij 2,0 m³/h	hPa	210
Extern beschikbaar drukverschil circulatiepomp verwarmingscircuit 1 bij 1,0 m³/h	hPa	725
Extern beschikbaar drukverschil circulatiepomp verwarmingscircuit 1 bij 1,5 m³/h	hPa	663
Extern beschikbaar drukverschil circulatiepomp verwarmingscircuit 1 bij 2,0 m³/h	hPa	444
Extern beschikbaar drukverschil circulatiepomp verwarmingscircuit 2 (optioneel) bij 1,0 m³/h	hPa	665
Extern beschikbaar drukverschil circulatiepomp verwarmingscircuit 2 (optioneel) bij 1,5 m³/h	hPa	518
Extern beschikbaar drukverschil circulatiepomp verwarmingscircuit 2 (optioneel) bij 2,0 m³/h	hPa	189
Werkingsgebied		
Max. toegelaten druk warmwaterboiler	MPa	1,00
Testdruk warmwaterboiler	MPa	1,50
Max. doorstroomvolume	l/min	25
Max. toegelaten druk buffervat	MPa	0,30
Testdruk buffervat	MPa	0,45
Max. toegelaten temperatuur	°C	85
Max. toegelaten temperatuur primaire zijde	°C	75
Verbruik		
Opgenomen vermogen laadpomp max.	W	60
Max. verbruik circulatiepomp verwarmingszijde	W	60
Energiegegevens		
Energieverbruik in stand-by/24 uur bij 65 °C	kWh	1,50
Energierendementsklasse A+ -> F		B
Elektrische gegevens		
Nominale spanning sturing	V	230
Fasen sturing		1/N/PE
Beveiliging sturing	A	1 x B 16
Frequentie	Hz	50
Uitvoeringen		
Beschermingsgraad (IP)		IP20
Afmetingen		
Hoogte	mm	1918
Breedte	mm	686
Diepte	mm	926
Kantelmaat	mm	2123
Gewichten		
Gewicht bovendeel	kg	176
Gewicht onderdeel	kg	56
Gevuld gewicht	kg	641
Leeg gewicht	kg	250
Overige gegevens		
Maximale opstelhoogte	m	2000

14.4.1 Toebehoren

Buiskit RBS-SBC

		RBS-SBC
Productnummer		238827
Aansluitingen		
Aansluiting koud water	mm	22
Aansluiting warm water	mm	22
Aansluiting circulatieleiding	mm	12
Uitvoeringen		
Geschikt voor		...SBC 300 cool/plus, 300 L cool/plus, STI-D 270, ...SBC 300.2/301

Pompmodule HSBC 3-HKM

		HSBC 3-HKM
Productnummer		238825
Aansluiting verwarmingscircuit	mm	22

15 Garantie

Voor toestellen die buiten Duitsland zijn gekocht, gelden de garantievoorwaarden van onze Duitse ondernemingen niet. Bovendien kan in landen waar één van onze dochtermaatschappijen verantwoordelijk is voor de verkoop van onze producten, alleen garantie worden verleend door deze dochtermaatschappij. Een dergelijk garantie wordt alleen verstrekt, wanneer de dochtermaatschappij eigen garantievoorwaarden heeft gepubliceerd. In andere situaties wordt er geen garantie verleend.

Voor toestellen die in landen worden gekocht waar wij geen dochtermaatschappijen hebben die onze producten verkopen, verlenen wij geen garantie. Een eventueel door de importeur verzekerde garantie blijft onverminderd van kracht.

16 Milieu en recycling

▶ Gooi het toestel en de materialen na gebruik weg conform de nationale voorschriften.



▶ Wanneer op het toestel een doorgestreepte vuilcontainer is afgebeeld, brengt u het toestel voor hergebruik en recycling naar de gemeentelijke inzamelpunten of terugnamepunten in de handel.



Dit document bestaat uit recyclebaar papier.

▶ Gooi het document na de levenscyclus van het toestel overeenkomstig de nationale voorschriften weg.

Indice

1 Avvertenze speciali 131

2 Avvertenze generali 131
- 2.1 Simboli usati nel presente documento 131
- 2.2 Simboli riportati sull'apparecchio 131
- 2.3 Gruppi target 131
- 2.4 Unità di misura 131
- 2.5 Documenti di riferimento 132

3 Sicurezza 132
- 3.1 Struttura delle avvertenze 132
- 3.2 Uso conforme 132
- 3.3 Uso improprio prevedibile 132
- 3.4 Avvertenze di sicurezza 132

4 Descrizione dell'apparecchio 133
- 4.1 Compatibilità dell'apparecchio 133
- 4.2 Contenuto della fornitura 133
- 4.3 Accessori 133

5 Stoccaggio 133

6 Trasporto (tecnico specializzato) 133
- 6.1 Smontaggio della pannellatura anteriore 134
- 6.2 Panoramica elementi isolanti 134
- 6.3 Separazione delle parti dell'apparecchio 134
- 6.4 Assemblaggio delle parti dell'apparecchio 137

7 Montaggio (tecnico specializzato) 139
- 7.1 Luogo di montaggio 139
- 7.2 Installazione dell'apparecchio 140
- 7.3 Preparazione del circuito di riscaldamento 140
- 7.4 Montaggio dell'HSBC 3-HKM (opzionale) 140
- 7.5 Installazione del circuito di riscaldamento 142
- 7.6 Raccordo acqua potabile 142
- 7.7 Impianto di riscaldamento 143
- 7.8 Collegamento elettrico 145
- 7.9 Montaggio la pannellatura anteriore 149

8 Messa in funzione (tecnico specializzato) 149
- 8.1 Controllo da eseguire prima della messa in funzione del quadretto di comando 149
- 8.2 Messa in funzione del apparecchio 149

9 Impostazioni 150
- 9.1 Pompe di circolazione Wilo-Para .../Sc 150

10 Pulizia 151

11 Manutenzione (tecnico specializzato) 151
- 11.1 Drenaggio del puffer 151
- 11.2 Drenaggio dell'accumulo acqua calda sanitaria 151
- 11.3 Controllo dell'indicatore di usura dell'anodo di protezione 152

12 Risoluzione dei guasti 152
- 12.1 Riavvio manuale della pompa di circolazione 152

13 Spegnimento dell'impianto (tecnico specializzato) 152

14 Dati tecnici 153
- 14.1 Misure e allacciamenti 153
- 14.2 Schema elettrico 155
- 14.3 Dati relativi al consumo energetico 160
- 14.4 Tabella dei dati 160

15 Garanzia 160

16 Ambiente e riciclaggio 161

1 Avvertenze speciali

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone affette da handicap fisico, sensoriale o mentale, nonché da persone senza esperienza e senza specifiche conoscenze, solo se sotto sorveglianza o se precedentemente istruite sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e dopo aver compreso i pericoli che l'utilizzo comporta. Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio. Non far eseguire le operazioni di pulizia e manutenzione di competenza dell'utente a bambini non sorvegliati.
- L'allacciamento alla rete elettrica è consentito solo come allacciamento fisso. Installare un dispositivo di sicurezza che consenta di staccare l'apparecchio dalla rete elettrica con una distanza di isolamento di 3 mm. I dispositivi di sicurezza sono ad esempio contattori, interruttori differenziali, fusibili.
- Durante l'installazione osservare tutte le normative e le disposizioni nazionali e regionali in vigore.

Accumulo acqua calda sanitaria

- Rispettare la pressione massima ammessa (vedere il capitolo *Tabella dei dati [▶ 160]*).

2 Avvertenze generali



▶ Leggere attentamente le presenti istruzioni prima dell'uso e conservarle per un futuro riferimento.

2.1 Simboli usati nel presente documento

Simbolo	Significato
	Questo simbolo indica la possibilità di danni materiali, danni alle apparecchiature, danni conseguenti o danni ambientali.
	Le avvertenze generali sono contrassegnate dal simbolo indicato qui a fianco.
▶	Questo simbolo indica che è necessario intervenire.
✓	Questo simbolo indica i requisiti che è necessario soddisfare prima di eseguire le operazioni descritte.
⇨	Questo simbolo indica un risultato o un risultato parziale.
□□■	Questi simboli indicano il livello del menu del software (3° livello in questo esempio).
[▶ 11]	Questo simbolo indica un riferimento al numero di pagina corrispondente (in questo esempio pagina 11).

2.2 Simboli riportati sull'apparecchio

Simbolo	Significato
	Adduzione / Entrata – freccia rossa: caldo – freccia blu: freddo – freccia verde: neutro
	Erogazione°/ Uscita – freccia rossa: caldo – freccia blu: freddo – freccia verde: neutro
	Acqua calda potabile
	Ricircolo
	Pompa di calore
	Riscaldamento

2.2.1 Marchio di collaudo

Vedere la targhetta di identificazione dell'apparecchio.

2.3 Gruppi target

Utenti

Persone senza speciali conoscenze tecniche

Personale specializzato impianti di riscaldamento

Persone con competenze tecniche specifiche nei seguenti settori: sistemi di riscaldamento, fluidi di riscaldamento, impiantistica domestica, domotica, tecnologia di ventilazione e climatizzazione, tecnologia di misurazione, tecnologia delle pompe di calore, tecnologie ambientali, sicurezza sul lavoro, sistemi antincendio

Personale specializzato in elettrotecnica

Persone con competenze tecniche specifiche nei seguenti settori: elettrotecnica, tecnologia di misurazione, sicurezza sul lavoro, sistemi antincendio

Personale apprendista

Il personale apprendista può svolgere i compiti che gli vengono assegnati solo sotto la supervisione e la guida del responsabile tecnico.

Qualifica professionale

In base alla normativa locale è richiesta una formazione, un diploma o un corso di aggiornamento professionale.

Rispetto delle differenze di genere nella documentazione

Ci sforziamo di adeguarci all'evoluzione linguistica utilizzando un linguaggio rispettoso delle differenze di genere che però non penalizzi la scorrevolezza della lettura. Nella nostra documentazione desideriamo rivolgerci inclusivamente e dare visibilità a tutti i generi.

2.4 Unità di misura

Tutte le misure sono riportate in millimetri, salvo diversa indicazione.

2.5 Documenti di riferimento

- Istruzioni di installazione e uso della pompa di calore collegata
- Istruzioni per il quadretto di comando
- Istruzioni di installazione e uso dei componenti che fanno parte del sistema

3 Sicurezza

3.1 Struttura delle avvertenze

3.1.1 Avvertenze riferite al paragrafo

Le avvertenze riferite al paragrafo valgono per tutte le operazioni descritte nel paragrafo in questione.

Danno alle persone

ATTENZIONE

Tipo di pericolo e fonte di pericolo

La conseguenza o le conseguenze in caso di mancato rispetto dell'avvertenza di pericolo

▶ La misura o le misure per prevenire il pericolo

Danno materiale, danno conseguente, danno ambientale

AVVISO

Tipo di pericolo e fonte di pericolo

La conseguenza o le conseguenze in caso di mancato rispetto dell'avvertenza di pericolo

▶ La misura o le misure per prevenire il pericolo

3.1.2 Avvertenze integrate

Le avvertenze integrate valgono soltanto per l'operazione descritta di seguito alle stesse.

▶ **TERMINE DI SEGNALAZIONE: Conseguenze del mancato rispetto dell'avvertenza di pericolo. Misure di sicurezza.**
L'operazione a cui si riferisce l'avvertenza di pericolo

3.1.3 Spiegazione dei simboli

Simbolo	Tipo di pericolo
	Lesione
	Scarica elettrica
	Ustione, scottatura

3.1.4 Termini di segnalazione

Termine segnalazione	Significato
PERICOLO	Il mancato rispetto di questi avvisi causa gravi lesioni personali o morte.
AVVERTENZA	Il mancato rispetto di questi avvisi può causare gravi lesioni personali o morte.
ATTENZIONE	Il mancato rispetto di questi avvisi può causare lesioni personali medio-gravi o lievi.
AVVISO	Il mancato rispetto di questi avvisi può causare danni materiali, danni conseguenti o danni ambientali.

3.2 Uso conforme

L'apparecchio viene utilizzato per il riscaldamento e il raffreddamento stagionali (mandata: 7 °C / ritorno: 12 °C) e per la produzione di acqua calda sanitaria.

L'apparecchio è progettato per l'impiego in ambiente domestico. Può essere utilizzato in modo sicuro anche da persone non specificatamente istruite. L'apparecchio può essere utilizzato anche in ambiente non domestico, ad esempio in piccole aziende, purché ci si attenga alle stesse modalità d'uso.

Nell'uso conforme rientra anche il rispetto delle presenti istruzioni nonché delle istruzioni relative agli accessori utilizzati.

3.3 Uso improprio prevedibile

Si considera non conforme l'utilizzo dell'apparecchio per il riscaldamento di liquidi diversi dall'acqua oppure di acqua addizionata di sostanze chimiche, come ad es. l'acqua glicolata. Eccezione: acqua con additivo antigelo

3.4 Avvertenze di sicurezza

Danno alle persone

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone affette da handicap fisico, sensoriale o mentale, nonché da persone senza esperienza e senza specifiche conoscenze, solo se sotto sorveglianza o se precedentemente istruite sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e dopo aver compreso i pericoli che l'utilizzo comporta. Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio. Non far eseguire le operazioni di pulizia e manutenzione di competenza dell'utente a bambini non sorvegliati.
- L'apertura dell'alloggiamento durante il funzionamento determina il pericolo di ustione. Utilizzare l'apparecchio soltanto con l'alloggiamento chiuso.
- A temperature in uscita superiori a 43 °C sussiste il pericolo di ustione.
- L'utilizzo di ricambi e accessori non idonei può compromettere la sicurezza dell'apparecchio e dei rispettivi utilizzatori.

Danno materiale, danno conseguente, danno ambientale

- In caso di interruzione dell'alimentazione di tensione, la protezione antigelo del sistema non è garantita. Non interrompere l'alimentazione di tensione nemmeno fuori del periodo stagionale di riscaldamento.
- L'accumulatore dell'acqua calda sanitaria è sottoposto alla pressione di alimentazione. Durante il riscaldamento, dalla valvola di sicurezza gocciola dell'acqua di espansione. Se continua a gocciolare acqua anche dopo il riscaldamento, informare il tecnico specializzato.

4 Descrizione dell'apparecchio

L'apparecchio è costituito da un puffer e da un accumulo per l'acqua calda sanitaria. Il serbatoio tampone e l'accumulatore acqua calda sanitaria con scambiatore di calore sono posizionati uno sopra l'altro e possono essere separati per il trasporto.

L'apparecchio è dotato di un rivestimento in plastica schiumata e di un pannello anteriore rimovibile. Tutti gli allacciamenti idraulici sono eseguiti verso l'alto (riscaldamento) e verso il lato posteriore (acqua potabile).

L'apparecchio viene collegato alla pompa di calore sia idraulicamente che elettricamente.

Nell'apparecchio sono integrati i seguenti componenti aggiuntivi del sistema:

- Quadretto di comando WPM
- pompa di circolazione ad alta efficienza per un circuito di riscaldamento non misto
- valvola deviatrice a 3-2 vie
- Pompa primaria cilindro

Accumulo acqua calda sanitaria

Il serbatoio di acciaio all'interno è rivestito con una smaltatura diretta speciale e contiene un anodo di protezione. L'anodo di protezione protegge l'interno del serbatoio dalla corrosione.

L'acqua scaldata dalla pompa di calore viene pompata attraverso uno scambiatore di calore all'interno dell'accumulatore per l'acqua calda sanitaria. Lo scambiatore di calore cede all'acqua potabile il calore assorbito durante il pompaggio. Il quadretto di comando integrato comanda il riscaldamento dell'acqua sanitaria in base alla temperatura desiderata.

Puffer

Il serbatoio di acciaio serve al disaccoppiamento idraulico dei flussi volumetrici della pompa di calore e del circuito di riscaldamento. La pompa di carico dell'accumulo trasporta l'acqua riscaldata dalla pompa di calore al puffer. Quando richiesta, l'acqua riscaldante viene immessa nel circuito di riscaldamento mediante la pompa di circolazione integrata.

Quadretto di comando della pompa di calore (WPM)

Il sistema viene regolato dal quadretto di comando della pompa di calore.

Il quadretto di comando della pompa di calore permette di regolare un circuito di riscaldamento diretto e un circuito di miscelazione.

È possibile impostare i tempi e le temperature per la modalità di riscaldamento e raffrescamento e la produzione di acqua calda. I telecomandi per l'uso e la misurazione della temperatura e dell'umidità interna sono disponibili come accessori.

Il quadretto di comando della pompa di calore dispone di un commutatore Estate/Inverno automatico che permette di lasciare acceso il sistema anche in estate.

▶ Attenersi alle indicazioni del quadretto di comando.

4.1 Compatibilità dell'apparecchio

Il prodotto può essere utilizzato in combinazione con le seguenti pompe di calore:

- HPA-O 05.2-13.2 (W) Plus HC 230/400
- HPA-O 05.2-17.2 Trend HC 230/400
- WPL-A 05.2-13.2 (W) Plus HK 230/400
- WPL-A 05.2-17.2 Trend HK 230/400

4.2 Contenuto della fornitura

- Documentazione
- 1× accumulo integrato
- 4× piedini regolabili
- 1× sensore temperatura esterna AF PT

4.3 Accessori

4.3.1 Accessori necessari

Sono disponibili gruppi di sicurezza e valvole riduttrici di pressione idonei alla pressione di alimentazione idrica presente. Questi gruppi sicurezza testati per tipo proteggono l'apparecchio da superamenti non ammessi della pressione.

- Gruppo di sicurezza acqua fredda
- Valvola riduttrice di pressione

Necessari per il raffrescamento radiante:

- Sensore temperatura PT1000
- Telecomando FET

4.3.2 Accessori opzionali

- Gruppo pompa per un circuito di riscaldamento miscelato HSBC 3-HKM
- Set di tubi RBS-SBC
- Tubi a pressione
- Rubinetto addolcitore HZEA
- Sensore di temperatura per raffrescamento
- Telecomando per la modalità di riscaldamento
- Termostato di sicurezza per riscaldamento radiante STB-FB

Set di tubi RBS-SBC

Con il set di tubi RBS-SBC, disponibile come accessorio, gli allacciamenti idraulici si possono far passare dietro l'accumulo acqua calda sanitaria verso l'alto.

5 Stoccaggio

▶ Immagazzinare l'apparecchio a temperature comprese tra -20 °C e +60 °C.

6 Trasporto (tecnico specializzato)

ATTENZIONE

Pericolo di lesioni

Se l'apparecchio si ribalta o cade, sussiste il rischio di lesioni da schiacciamento.

▶ Per trasportare l'apparecchio occorrono almeno due persone.

▶ Per montare i piedini regolabili, occorrono almeno due persone.


▶ Trasportare l'apparecchio a temperature comprese tra -20 °C e +60 °C.

▶ Durante il trasporto proteggere l'apparecchio da urti violenti.

▶ Non trasportare l'apparecchio con una gru.

▶ Trasportare l'apparecchio con il pallet fino al luogo di installazione.

▶ Svitare le 4 viti dal pallet monouso.




▶ Ribaltare l'apparecchio.

▶ Avvitare i 4 piedini regolabili in dotazione.

▶ Sollevare l'apparecchio dal pallet. Per reggere meglio l'apparecchio durante il trasporto, utilizzare come maniglie gli incavi presenti nella parte inferiore e posteriore dell'apparecchio.


▶ Se porte o passaggi stretti ostacolano l'introduzione dell'apparecchio, è possibile smontare la pannellatura anteriore (vedere il capitolo *Smontaggio della pannellatura anteriore [▸ 134]*) e separare la parte superiore da quella inferiore dell'apparecchio (vedere il capitolo *Separazione delle parti dell'apparecchio [▸ 134]*).

6.1 Smontaggio della pannellatura anteriore



▶ Rimuovere le 2 viti di sicurezza presenti sul lato superiore della pannellatura anteriore.


▶ Sganciare la pannellatura anteriore verso l'alto.



▶ AA01-X1.18: se necessario, sfilare il connettore dell'unità di programmazione dall'allaccio nell'apparecchio. La funzionalità dell'apparecchio non sarà compromessa. Non è possibile l'uso dall'unità di programmazione.

▶ Staccare il cavo di messa a terra dalla pannellatura anteriore.

6.2 Panoramica elementi isolanti




1 Elemento isolante 1
2 Elemento isolante 2
3 Vite per materiali isolanti
4 Elemento isolante 3

6.3 Separazione delle parti dell'apparecchio


✓ La pannellatura anteriore è smontata.

▶ Per separare le parti dell'apparecchio, procedere come segue.




▶ **AVVISO: Se si svitano le viti di fissaggio dall'elemento isolante, le filettature si rovinano.** Allentare solo leggermente le viti di fissaggio sulle 3 piastrine di fissaggio. Assicurarsi di non svitare completamente le viti.

Per facilitare il montaggio e lo smontaggio, gli elementi isolanti sono dotati a sinistra e a destra di incavi d'impugnatura contrassegnati.




▶ Prelevare l'elemento isolante 1.


▶ Prelevare l'elemento isolante 2.



▶ Sfilare il "Sensore riscaldamento (h53)" dal puffer.




▶ Staccare il cavo del sensore dalla scanalatura di guida sull'elemento isolante.



▶ Allentare i connettori sfilabili dei 4 allacciamenti idraulici. A tale scopo sfilare i morsetti elastici con un cacciavite fino all'arresto.


▶ Sfilare gli allacciamenti idraulici come illustrato in figura.



▶ Estrarre i 4 tubi idraulici.


▶ Prelevare le 2 viti per materiali isolanti.

▶ Prelevare l'elemento isolante 3.




▶ Allentare le 2 viti di sicurezza sui profili laterali.


▶ Sganciare i profili laterali verso l'alto.



▶ Allentare le 4 viti delle linguette sul davanti dell'apparecchio.




▶ Tirare la parte superiore dell'apparecchio in avanti.



1 Listello impugnatura

▶ Inclinare la parte superiore dell'apparecchio all'indietro. Utilizzare il listello impugnatura per una presa migliore.



▶ Per evitare danni, appoggiare la parte superiore dell'apparecchio su una base d'appoggio.


6.4 Assemblaggio delle parti dell'apparecchio

AVVISO

Danni materiali


Se gli elementi isolanti non sono stati montati correttamente, nelle fessure tra gli elementi isolanti superiori e quelli inferiori potrebbe formarsi della condensa. Se si accumula una quantità eccessiva di condensa che scorre su altre parti dell'apparecchio, nei punti di contatto potrebbero verificarsi fenomeni di corrosione.

- ▶ Inserire gli elementi isolanti, assicurandosi che nella scanalatura di guida non si sia infiltrato dello sporco.
- ▶ Fissare gli elementi isolanti battendo con la mano.
- ▶ Assicurarsi che gli elementi isolanti aderiscano perfettamente, senza lasciare fessure.




1 Listello impugnatura
2 Perno di guida
3 Linea tratteggiata (perforazione nella lamiera)
4 Scanalatura di guida
5 Ausilio per il posizionamento

Gli ausili per il posizionamento e la linea tratteggiata facilitano il posizionamento e l'inserimento della parte superiore dell'apparecchio nella scanalatura di guida della parte inferiore dell'apparecchio:




1 Linea tratteggiata (perforazione nella lamiera)


- ▶ Posizionare la parte superiore dell'apparecchio in corrispondenza della linea tratteggiata sulla parte inferiore dell'apparecchio.



- ▶ Spingere indietro la parte superiore dell'apparecchio fino a portarla a filo con la parte inferiore. Se le parti dell'apparecchio sono assemblate correttamente, la posizione finale è predeterminata dalla scanalatura e dal perno di guida.




▶ Fissare le due piastrine sulla parte anteriore dell'apparecchio con le 4 viti.


D0000128405

▶ Inserite i profili laterali dall'alto verso il basso.


▶ Fissare i profili laterali con le 2 viti.


D0000080293


▶ Inserire l'elemento isolante 3.

▶ Inserire le 2 viti per materiali isolanti.


▶ Inserire i 4 tubi flessibili idraulici.


D0000128406

▶ Collegare i 4 tubi flessibili idraulici ai connettori sfilabili. Verificare che il morsetto elastico scatti in posizione.



D0000080287

▶ Inserire il "Sensore riscaldamento (h53)" nel puffer fino all'arresto.


D0000080288


▶ Posare il cavo del sensore nell'apposita scanalatura di guida sull'elemento isolante.

Per facilitare il montaggio e lo smontaggio, gli elementi isolanti sono dotati a sinistra e a destra di incavi d'impugnatura contrassegnati.


D0000128407

▶ Inserire l'elemento isolante 2.

▶ Inserire l'elemento isolante 1.



▶ Chiudere le 3 piastrine di fissaggio.

▶ Serrare le viti di fissaggio sulle piastrine di fissaggio.

7 Montaggio (tecnico specializzato)

7.1 Luogo di montaggio

Il luogo di montaggio deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a prova di gelo
- essere un ambiente asciutto
- altezza sufficiente del locale

Il sottofondo sul quale si vuole installare l'apparecchio deve soddisfare le seguenti condizioni:

- resistente all'acqua
- orizzontale
- planare
- fisso
- stabile
- portante (peso dell'apparecchio, vedi capitolo *Tabella dei dati [▸ 160]*)


▶ Assicurarsi che il luogo di installazione non sia a rischio di esplosione a causa di polveri, gas o vapori.

▶ Per ridurre le perdite di linea, mantenere breve la distanza tra apparecchio e pompa di calore.

▶ Per ridurre le perdite di linea, mantenere breve la distanza tra apparecchio e punto di prelievo.

▶ Assicurarsi che non sia pregiudicato il funzionamento di altri apparecchi presenti nel luogo di installazione.

7.1.1 Distanze minime



Le distanze minime laterali sono intercambiabili tra lato sinistro e destro.

▶ Per garantire un funzionamento senza problemi dell'apparecchio e consentire gli interventi di manutenzione sullo stesso, rispettare le distanze minime.

7.1.2 Differenza di pressione

In caso di superamento della pressione differenziale esterna disponibile si possono verificare perdite di carico nell'impianto di riscaldamento che a loro volta comportano una riduzione della resa termica.

▶ Nella progettazione delle tubazioni, tenere conto del fatto che la pressione differenziale esterna disponibile non deve essere superata (vedere il capitolo *Tabella dei dati [▸ 160]*).

▶ Nel calcolo delle perdite di pressione, considerare le tubazioni di mandata e ritorno e la perdita di pressione della pompa di calore. Le perdite di pressione devono essere compensate dalla differenza di pressione disponibile.

7.1.3 Installazione delle linee di alimentazione

Per linee di alimentazione si intendono tutte le linee elettriche nonché le tubazioni di mandata e di ritorno.

La lunghezza massima consentita delle tubazioni tra apparecchio e pompa di calore può variare in funzione del tipo di sistema di riscaldamento (perdite di pressione).

▶ Assumere come valore di riferimento per le tubazioni una lunghezza massima di 10 m e un diametro di 22-28 mm.

▶ Proteggere dal gelo la linea di mandata e quella di ritorno con una coibentazione sufficiente. L'isolamento termico deve avere uno spessore almeno doppio rispetto al diametro del tubo. Eseguire l'isolamento termico in conformità con il regolamento in vigore.

▶ Proteggere tutte le linee di alimentazione dall'umidità e dai raggi UV utilizzando una canalina.

▶ Posare le linee di alimentazione fino al luogo di montaggio previsto.

7.2 Installazione dell'apparecchio

▶ Collocare l'apparecchio nel luogo di installazione.

▶ Accertarsi che l'apparecchio sia accessibile da tutti i lati. Rispettare le distanze minime (vedere il capitolo *Distanze minime [▸ 139]*).

▶ Compensare dislivelli del pavimento con i piedini regolabili.

7.3 Preparazione del circuito di riscaldamento

Diffusione di ossigeno nel circuito di riscaldamento

Se entra ossigeno nell'impianto di riscaldamento, le parti in acciaio, ad esempio lo scambiatore di calore dell'accumulo ACS o il puffer, potrebbero corrodersi. I prodotti della corrosione (ad es. fanghi di ruggine) potrebbero depositarsi nei componenti dell'impianto di riscaldamento. Ciò può causare il restringimento della sezione del tubo, con conseguenti perdite di potenza o spegnimenti per guasto.

▶ Utilizzare tubi rigidi e tubi flessibili ermetici alla diffusione di ossigeno (ad es. tubi in composito multistrato).

▶ Se l'impianto di riscaldamento è del tipo a vaso aperto, separare l'impianto di riscaldamento tra il circuito di riscaldamento e il puffer. A questo scopo utilizzare, ad esempio, uno scambiatore di calore a piastre.

▶ Nell'impianto di riscaldamento può entrare ossigeno se la pressione è inadeguata. Assicurare una corretta pressione nell'impianto di riscaldamento utilizzando un vaso di espansione dimensionato adeguatamente. Verificare che la pressione di precarico del vaso di espansione corrisponda alla pressione di riempimento dell'impianto di riscaldamento.

Preparazione

AVVISO

Danni materiali

Tra il generatore di calore e la valvola di sicurezza non deve essere presente nessuna valvola di chiusura. Se vengono montate valvole di chiusura aggiuntive, la funzione della valvola di sicurezza può divenire inefficace.

▶ Installare un'altra valvola di sicurezza accessibile sul generatore di calore o nelle sue immediate vicinanze nella condotta di mandata.

✓ Il sistema di riscaldamento al quale viene collegato l'apparecchio è stato installato da un tecnico specializzato in base agli schemi di installazione contenuti nella documentazione di programmazione.


▶ Posare le tubazioni per il circuito di riscaldamento.

▶ Installare un raccordo di riempimento nella linea di ritorno tra l'apparecchio e la pompa di calore.

7.4 Montaggio dell'HSBC 3-HKM (opzionale)

Se si desidera ampliare l'apparecchio con un circuito di riscaldamento miscelato, installare il gruppo pompa disponibile come accessorio HSBC 3-HKM**.**

Componenti del gruppo pompa HSBC 3-HKM:



1 Isolamento tubi
2 Tubi di raccordo (gruppo tubi)
3 Sensori di temperatura
4 Pompa del circuito di riscaldamento (gruppo tubi)
5 Miscelatore a 3 vie (gruppo tubi)
6 Tappetino isolante per miscelatore a 3 vie
7 Guarnizioni piane
8 Attuatore per miscelatore a 3 vie (gruppo tubi)
9 Tappetino isolante per miscelatore a 3 vie e pompa del circuito di riscaldamento (gruppo tubi)


Preparazione

✓ L'apparecchio è scollegato dalla rete elettrica mediante un interruttore onnipolare.

✓ Il puffer è vuoto.

▶ Smontare la pannellatura anteriore e l'elemento isolante 1 (vedere il capitolo *Smontaggio della pannellatura anteriore [▸ 134]*).

I seguenti componenti sono premontati, lato apparecchio, nel luogo di installazione del gruppo pompa:




1 tappi isolanti
2 elementi sagomati per miscelatore a 3 vie
3 tappetino isolante chiuso
4 nippli maschi con tappi ciechi avvitati

▶ Estrarre i tappi isolanti.

▶ Estrarre il tappetino isolante chiuso e gli elementi sagomati per il miscelatore a 3 vie e la pompa del circuito di riscaldamento.


▶ Svitare i tappi ciechi tenendo bloccati i nippli maschi.

Montaggio



▶ Verificare la posizione dell'asse del miscelatore a 3 vie.

▶ Regolare la posizione, se necessario.



1 gruppo tubi installato
2 elementi sagomati per miscelatore a 3 vie
3 Tappetino isolante per miscelatore a 3 vie
4 Servomotore per miscelatore a 3 vie

▶ Inserire il gruppo tubi.

▶ Inserire le guarnizioni piane nei dadi d'unione dei tubi di raccordo.

▶ Avvitare i dadi d'unione tenendo bloccati i nippli maschi.


▶ Verificare l'allineamento dei tubi e gli elementi funzionali del gruppo pompa.

▶ Serrare tutti i raccordi a vite.

▶ Inserire gli elementi sagomati per il miscelatore a 3 vie sopra il corpo della valvola miscelatrice e al di sopra della pompa del circuito di riscaldamento.

▶ Sistemare il tappetino isolante per il miscelatore a 3 vie sul corpo della valvola.


▶ Montare l'attuatore per il miscelatore a 3 vie.



▶ **ATTENZIONE: Se il cavo di collegamento viene inserito nelle scanalature di giunzione dei componenti in EPP, potrebbe formarsi della condensa. Se la condensa scorre lungo il cavo di collegamento raggiungendo altre parti dell'apparec-**

chio, nei punti di contatto potrebbero verificarsi fenomeni di corrosione. Posare il cavo di collegamento del gruppo pompa verso la scatola interruttori come illustrato.

▶ Spingere dall'alto la guaina isolante sui connettori dei tubi di raccordo.



1 elementi sagomati per miscelatore a 3 vie
2 Tappetino isolante per miscelatore a 3 vie e pompa del circuito di riscaldamento


▶ Inserire il tappetino isolante del gruppo pompa per il miscelatore a 3 vie e la pompa del circuito di riscaldamento.

▶ Attenersi alle impostazioni dei parametri nel menu "IMPOSTAZIONI / RISCALDAMENTO / CIRCUITO RISCALDAMENTO 2" riportate nelle istruzioni di messa in funzione fornite insieme al quadretto di comando della pompa di calore.

7.5 Installazione del circuito di riscaldamento

▶ **AVVISO: Corpi estranei come perle di saldatura, ruggine o materiale di guarnizione influiscono negativamente sulla sicurezza di funzionamento dell'apparecchio.** Sciacquare accuratamente il sistema di tubature.

Esempio di installazione:



1 Tubazione per trasporto acqua riscaldante

▶ Collegare l'apparecchio dal lato riscaldamento (vedere il capitolo *Misure e allacciamenti [▸ 153]*). Controllare che sia a tenuta ermetica.

▶ Collegare gli allacci idraulici con guarnizioni piatte.

7.5.1 Installazione del modulo filtro

▶ Osservare le istruzioni di installazione e uso della pompa di calore.

7.5.2 Installazione di un separatore magnetico e defangatore

▶ Osservare le istruzioni di installazione e uso della pompa di calore.

7.6 Raccordo acqua potabile

AVVISO

Danni materiali

Un rubinetto aperto (non in pressione) non resiste alla pressione dell'acqua.

▶ Azionare l'apparecchio con rubinetti a pressione.

✓ La tubazione dell'acqua fredda è in acciaio zincato a caldo, acciaio inossidabile, rame o plastica.

✓ La tubazione dell'acqua calda è in acciaio inossidabile, rame o plastica.

✓ La linea di circolazione ACS è in acciaio inossidabile, rame o plastica.

▶ **AVVISO: Corpi estranei come perle di saldatura, ruggine o materiale di guarnizione influiscono negativamente sulla sicurezza di funzionamento dell'apparecchio.** Sciacquare accuratamente il sistema di tubature.

▶ Installare una valvola di chiusura nella tubazione dell'acqua fredda.


▶ Installare una valvola di sicurezza di tipo omologato nella tubazione dell'acqua fredda e, se necessario, valvole riduttrici di pressione. Osservare i limiti di applicazione dell'apparecchio (vedere il capitolo *Tabella dei dati [▸ 160]*).

▶ Montare la tubazione dell'acqua calda e quella dell'acqua fredda (vedere il capitolo *Misure e allacciamenti [▸ 153]*).


7.6.1 Montaggio dell'RBS-SBC (opzionale)

✓ L'apparecchio è scollegato dalla rete elettrica mediante un interruttore onnipolare.

✓ L'accumulo acqua calda sanitaria è vuoto.



- ▶ Agganciare il supporto per i tubi di raccordo in posizione centrata nella parte superiore dell'apparecchio.
- ▶ Utilizzare il supporto come maschera di foratura e praticare i fori di fissaggio.
- ▶ Fissare il supporto con le viti.



1 Supporto
2 Tubi di raccordo isolati

- ▶ Montare in sequenza i tubi di raccordo, partendo da sinistra o a da destra a seconda della posizione in cui è installato l'apparecchio.
- ▶ Inserire i tubi di raccordo nel supporto dal basso.
- ▶ Avvitare gli allacciamenti sull'apparecchio con i dadi d'unione.
- ▶ Collegare le tubazioni del set di tubi all'impianto domestico.

7.6.2 Montare la linea di circolazione ACS (opzionale)

È possibile allacciare una linea di circolazione ACS con pompa di circolazione ACS esterna all'allacciamento "Ricircolo" (c10) (vedere il capitolo *Misure e allacciamenti [▸ 153]*).

- ▶ Rimuovere il tappo di tenuta dall'allacciamento "Ricircolo" (c10).
- ▶ Allacciare la linea di circolazione ACS.

7.6.3 Valvola di sicurezza acqua calda sanitaria

- ▶ Dimensionare la tubazione di scarico in modo che l'acqua possa defluire senza ostacoli con la valvola di sicurezza completamente aperta.
- ▶ Verificare che l'apertura di scarico della valvola di sicurezza verso l'atmosfera sia aperta.
- ▶ Posare il tubo flessibile di scarico con inclinazione costante in un locale protetto dal gelo verso uno scarico.

7.6.4 Riempire e sfiatare l'accumulo acqua calda sanitaria

- ▶ Non accendere elettricamente l'impianto prima del riempimento.
- ▶ Riempire l'accumulo acqua calda sanitaria dall'allacciamento "Ingresso acqua fredda" (c01).
- ▶ Aprire le valvole di prelievo collegate a valle quanto basta per riempire l'apparecchio e togliere completamente l'aria dalla rete delle tubazioni.
- ▶ Regolare la portata. Eseguire questa operazione attenendosi alla portata massima ammissibile con il rubinetto completamente aperto (vedere il capitolo *Tabella dei dati [▸ 160]*). Se necessario, ridurre la portata agendo sulla valvola a farfalla di regolazione adduzione del gruppo di sicurezza.
- ▶ Eseguire un controllo della tenuta.
- ▶ Verificare la funzionalità della valvola di sicurezza.
- ▶ Aprire una valvola dell'acqua calda nel punto di prelievo più alto, finché l'acqua non fuoriesce senza bolle.
- ▶ Chiudere la valvola dell'acqua calda del punto di prelievo.

7.7 Impianto di riscaldamento

L'impianto di riscaldamento viene riempito con acqua potabile. Per evitare di danneggiare l'impianto di riscaldamento, rispettare i valori limite seguenti.

	Unità	Valore
Durezza dell'acqua	°dH	≤3
Valore pH		6,5-8,5
Cloruro*	mg/l	<50

* Se è possibile garantire che non venga mai introdotto ossigeno nel sistema di distribuzione del riscaldamento, non è necessario rispettare il valore di cloruro indicato.

I valori (durezza acqua, valore pH e cloruro) possono essere misurati con strumenti di misura reperibili in commercio o essere richiesti al gestore locale del servizio idrico.

▶ Rispettare i requisiti vigenti nel luogo d'uso (ad es. VDI 2035 in Germania).

Si consiglia di non desalinizzare l'acqua di riempimento, poiché la desalinizzazione potrebbe modificare negativamente il valore pH.

▶ Controllare il valore pH tra le 8 e le 12 settimane dopo l'installazione, dopo ogni riempimento e dopo la successiva manutenzione se si desalinizza l'acqua di riempimento o se il valore pH dell'acqua di riempimento è minore di 8,2.

▶ Non aggiungere all'acqua di riempimento inibitori e additivi.

Accessori per l'addolcimento dell'acqua

Per addolcire l'acqua di riempimento, è possibile utilizzare il prodotto qui indicato:

- Rubinetto addolcitore HZEA
- Cartuccia sostitutiva HZEN

▶ Controllare questi valori limite 8-12 settimane dopo la messa in funzione, dopo ogni rabbocco e ad ogni manutenzione annuale dell'impianto.

Apparecchio in edifici poco abitati

Durante l'esercizio regolare, le tubazioni di collegamento e il sistema sono protetti dalla protezione antigelo dell'apparecchio.

Se l'apparecchio rimane scollegato dall'alimentazione elettrica per un periodo prolungato (spegnimento del sistema, assenza di corrente persistente), svuotare l'apparecchio dal lato acqua. Altrimenti l'apparecchio non sarà protetto dal gelo.

Se negli impianti non è possibile rilevare eventuali interruzioni di corrente (ad es. in caso di assenza prolungata da una casa di vacanza), è possibile adottare le misure protettive seguenti:

▶ Aggiungere glicole etilenico all'acqua di riempimento nella concentrazione idonea (20-30% vol.). Fare attenzione ai dati riportati sull'anticongelante. Utilizzare esclusivamente anticongelanti da noi approvati.

▶ Si tenga presente che l'anticongelante modifica la densità e la viscosità dell'acqua di riempimento e comporta una riduzione della portata.

▶ Aumentare la potenza della pompa.


Anticongelante approvato:

Denominazione del prodotto	
MEG 10	Liquido termovettore come concentrato a base di glicoletilene
MEG 30	Liquido termovettore come concentrato a base di glicoletilene

7.7.1 Riempimento dell'impianto di riscaldamento


Al momento della consegna la valvola deviatrice a 3-2 vie si trova in posizione centrale, per cui il circuito di riscaldamento e lo scambiatore di calore per il riscaldamento dell'acqua sanitaria sono riempiti in modo uniforme. All'inserimento dell'alimentazione di tensione, la valvola deviatrice a 3-2 vie passa automaticamente alla modalità di riscaldamento.

Per eseguire un successivo riempimento o drenaggio, sarà necessario prima portare la valvola deviatrice a 3-2 vie nuovamente in posizione centrale.



A Posizione modalità di riscaldamento
B Posizione centrale

▶ **AVVISO: I residui di glicole nei tubi possono causare un inacidimento dell'acqua del riscaldamento. Ciò potrebbe dare luogo a fenomeni di corrosione e malfunzionamenti.** Utilizzare tubi separati per il glicole e l'acqua del riscaldamento.




1 Rubinetto di riempimento e scarico

▶ Collegare un tubo flessibile alla valvola di riempimento e di drenaggio e a quella di riempimento.

▶ Riempire il sistema di riscaldamento dalla valvola di riempimento e di drenaggio.

▶ Sfiatare l'impianto di riscaldamento tramite l'apparecchio (vedere il capitolo *Sfiato dell'apparecchio* [▸ 144]).

7.7.2 Sfiato dell'apparecchio



1 Valvola di sfiato aria
2 Tubo flessibile di sfiato
3 Fissaggio del tubo flessibile

▶ Liberare il tubo flessibile di sfiato dal relativo fissaggio.

▶ Appoggiare l'estremità libera del tubo flessibile di sfiato in un recipiente di raccolta.

▶ Per disaerare, aprire la valvola di sfiato aria.

▶ Dopo l'operazione di sfiato richiudere la valvola di sfiato aria.

▶ Fissare il tubo flessibile di sfiato.

7.7.3 Controllo della qualità dell'acqua tecnica

▶ Controllare l'acqua tecnica.

▶ Prelevare un campione dell'acqua tecnica.

Sedimenti

▶ Controllare il colore dell'acqua tecnica.

▶ Se l'acqua tecnica contiene sostanze sedimentanti, defangare l'impianto di riscaldamento.

Valore pH

▶ Controllare il valore pH dell'acqua tecnica.

▶ Se il valore pH è < 6,5 o > 8,5, pulire l'impianto di riscaldamento. Eseguire il trattamento dell'acqua tecnica. Assicurarsi che non penetri ossigeno nell'acqua tecnica.

7.8 Collegamento elettrico

AVVISO

Danni materiali

Se l'apparecchio viene utilizzato con una tensione di rete non corretta, è possibile che si danneggi.

▶ Utilizzare l'apparecchio con la tensione di rete indicata sulla targhetta di identificazione.

Per l'allacciamento dell'apparecchio è necessario disporre delle autorizzazioni dell'azienda di fornitura dell'energia elettrica.

Corrente di dispersione

La corrente di dispersione di questo apparecchio può essere < 5 mA.

Poiché l'apparecchio è collegato all'impianto domestico, nella misurazione della corrente differenziale la corrente di dispersione dell'apparecchio e le correnti di guasto dell'impianto possono essere acquisite insieme.

▶ Nel risultato della misurazione, valutare la quota di corrente di dispersione dell'apparecchio e delle correnti di guasto.

▶ In questa valutazione, tenere conto delle condizioni esistenti e specifiche per l'apparecchio sul punto in cui è stata effettuata la misurazione, nonché di eventuali errori di isolamento o di altri fattori di interferenza.

7.8.1 Predisposizione dell'impianto elettrico

I dati elettrici sono riportati al capitolo *Tabella dei dati [▸ 160]*.

Per il cavo bus è necessario utilizzare un cavo elettrico schermato J-Y (St) 2x2x0,8 mm².

L'allacciamento alla rete elettrica è consentito solo come allacciamento fisso.

▶ Installare un dispositivo di sicurezza che consenta di staccare l'apparecchio dalla rete elettrica con una distanza di isolamento di 3 mm. I dispositivi di sicurezza sono ad esempio contattori, interruttori differenziali, fusibili.

▶ Assicurare separatamente i due circuiti elettrici, quello per l'apparecchio e quello della centralina di comando.

▶ Per il fusibile richiesto consultare la tabella dei dati (vedere il capitolo *Tabella dei dati [▸ 160]*).

▶ Utilizzare cavi elettrici rigidi con una sezione adeguata al fusibile.

▶ Installare cavi con le seguenti sezioni in base al fusibile:

Fusibile	Assegnazione	Sezione cavo [mm²]
B 16 A	Comando	1,5

7.8.2 Quadro dei collegamenti


▶ Disattivare l'apparecchio interrompendo l'alimentazione.

La morsettiera si trova nella scatola interruttori dell'apparecchio dietro la pannellatura anteriore.

Accesso al quadro dei collegamenti


▶ Smontare la pannellatura anteriore (vedere il capitolo *Smontaggio della pannellatura anteriore [▸ 134]*).

7.8.3 Assegnazione dei connettori



▶ Far passare tutti i cavi di collegamento alla rete e i cavi dei sensori attraverso il passacavi, fino ad arrivare all'interno dell'apparecchio.


7.8.3.1 Tensione di comando



- ▶ Collegare elettricamente l'apparecchio.
- ▶ Se non è collegato un ricevitore di controllo a ripple, installare un ponticello tra L e L' oppure disattivare il segnale del fornitore di energia (EVU) nel WPM.
- ▶ **AVVISO: Se le fascette di fissaggio vengono serrate eccessivamente, possono causare un corto circuito. Non serrare completamente la fascetta di fissaggio.** Verificare la funzionalità delle fascette di fissaggio.

XD03.1	Tensione di comando
	Collegamento alla rete
	L, N, PE
	Ingresso rete EVU
	L‘

7.8.3.2 Bassissima tensione di sicurezza



Morsetto		Bassissima tensione di sicurezza
AA01-X1.1		Pompa di calore
AA01-X1.3		Sensore esterno
AA01-X1.4	BT06	Sensore temperatura pompa di calore serbatoio tampone
AA01-X1.6	BT13	Sensore di temperatura pompa di calore mandata circuito riscaldamento 2 (accessorio HSBC 3-HKM)
AA01-X1.8	BT20	Sensore temperatura accumulo ACS

Comando WPM tramite segnale PWM

- ▶ Attenersi alle istruzioni del quadretto di comando WPM.

7.8.4 Assegnazione dei collegamenti del quadretto di comando


AVVERTENZA

Scarica elettrica

Se si collegano ai connettori a bassa tensione componenti che non funzionano con la bassa tensione di sicurezza (SELV), alcune parti dell'apparecchio e dei componenti collegati potrebbero trovarsi sotto tensione.

- ▶ Collegare i componenti che funzionano con la bassa tensione di sicurezza (SELV) solo ai connettori a bassa tensione dell'apparecchio.
- ▶ Assicurare un isolamento sicuro dalla tensione di rete.
- ▶ Utilizzare esclusivamente componenti da noi omologati.

Per ogni errore sull'apparecchio, l'uscita X2.10 invia un segnale 230 V. In caso di errori temporanei, l'uscita inserisce il segnale per un determinato intervallo. In presenza di errori che causano uno spegnimento continuo dell'apparecchio, anche l'uscita si inserisce continuamente.



Bassissima tensione di sicurezza			
X1.1 CAN A	+	+	CAN (allacciamento per pompa di calore e ampliamento per pompa di calore WPE)
	-	-	
	L	L	
	H	H	
X1.2 CAN B	+	+	CAN (allacciamento per telecomando FET e Internet Service Gateway ISG)
	-	-	
	L	L	
	H	H	
X1.3	1	Segnale	Sensore esterno
	2	Terra	
X1.4	1	Segnale	Sensore tampone (sensore circuito di riscaldamento 1)
	2	Terra	
X1.5	1	Segnale	Sensore di mandata
	2	Terra	
X1.6	1	Segnale	Sensore circuito di riscaldamento 2
	2	Terra	
X1.7	1	Segnale	Sensore circuito di riscaldamento 3
	2	Terra	
X1.8	1	Segnale	Sensore accumulo ACS
	2	Terra	
X1.9	1	Segnale	Sensore sorgente
	2	Terra	
X1.10	1	Segnale	2° generatore di calore (2°WE)

Bassissima tensione di sicurezza			
	2	Terra	
X1.11	1	Segnale	Mandata raffrescamento
	2	Terra	
X1.12	1	Segnale	Sensore circolazione
	2	Terra	
X1.13	1	Segnale	Telecomando FE7 / commutazione telefonica remota / ottimizzazione curva calorifica / SG Ready
	2	Terra	
	3	Segnale	
X1.14	+	12 V senza regolazione	Ingresso analogico 0...10 V
	IN	Ingresso	
	GND	GND	
X1.15	+	12 V senza regolazione	Ingresso analogico 0...10 V
	IN	Ingresso	
	GND	GND	
X1.16	1	Segnale	Uscita PWM 1
	2	Terra	
X1.17	1	Segnale	Uscita PWM 2
	2	Terra	
X1.18 CAN B	+	+	CAN (allacciamento per unità di programmazione)
	-	-	
	L	L	
	H	H	
X1.19 CAN A	+	+	CAN (allacciamento per pompa di calore e ampliamento per pompa di calore WPE)
	-	-	
	L	L	
	H	H	

▶ Collegare a terra il cavo bus sull'apparecchio stesso o sulla pompa di calore.

▶ Collegare a terra il cavo bus ripiegando la schermatura sulla guaina del cavo e collegandolo poi sotto il morsetto di messa a terra.

Tensione di rete			
X2.1	L	L	Alimentazione elettrica
	L	L	
	N	N	
	PE	PE	
X2.2	L'	L'	Ingresso EVU
	L*	L*	Pompe L
X2.3	L	L	Pompa circuito riscaldamento 1
	N	N	
	PE	PE	
X2.4	L	L	Pompa circuito riscaldamento 2
	N	N	
	PE	PE	
X2.5	L	L	Pompa circuito riscaldamento 3
	N	N	
	PE	PE	
X2.6	L	L	Pompa di carico puffer 1
	N	N	
	PE	PE	
X2.7	L	L	Pompa di carico puffer 2
	N	N	
	PE	PE	
X2.8	L	L	Pompa di carico acqua calda
	N	N	
	PE	PE	

Tensione di rete			
X2.9	L	L	Pompa sorgente / sbrinamento
	N	N	
	PE	PE	
X2.10	L	L	Uscita guasto
	N	N	
	PE	PE	
X2.11	L	L	Pompa di circolazione ACS / 2° GEN acqua calda
	N	N	
	PE	PE	
X2.12	L	L	2° GEN riscaldamento
	N	N	
	PE	PE	
X2.13	L	L	Raffrescamento
	N	N	
	PE	PE	
X2.14	▲	Miscelatore APERTO	Miscelatore circuito di riscaldamento 2
	N	N	(X2.14.1 Miscelatore APERTO,
	PE	PE	
	▼	Miscelatore CHIUSO	X2.14.2 Miscelatore CHIUSO)
X2.15	▲	Miscelatore APERTO	Miscelatore circuito di riscaldamento 3
	N	N	(X2.15.1 Miscelatore APERTO,
	PE	PE	
	▼	Miscelatore CHIUSO	X2.15.2 Miscelatore CHIUSO)

▶ **AVVISO: L'allacciamento a pompe di circolazione ad alta efficienza energetica non omologate può causare danni all'apparecchio.** Collegare agli allacciamenti della pompa solo pompe di circolazione ad alta efficienza da noi omologate.

7.8.5 Collegamento LAN


Se non è disponibile una rete WiFi o se la potenza del segnale WiFi non è sufficiente, è possibile collegare il quadretto di comando alla rete domestica tramite un cavo LAN.

▶ Collegare un cavo LAN alla presa LAN sul retro del quadretto di comando.

▶ Collegare l'altra estremità del cavo LAN a una porta LAN libera sul router del cliente.

7.8.6 Accessori

7.8.6.1 HSBC 3-HKM (opzionale)




Bassissima tensione di sicurezza		
AA01-X1.6	BT13	Sensore di temperatura pompa di calore mandata circuito riscaldamento 2 (accessorio HSBC 3-HKM)

Tensione di rete			
AA01-X2.4	MA11	L, N, PE	Motore pompa circuito riscaldamento
AA01-X2.14	MA19	L, L, N	Motore valvola miscelatore circuito di riscaldamento 2

▶ Eseguire l'allacciamento elettrico dei componenti.

7.8.6.2 Termostato di sicurezza per impianto di riscaldamento a pavimento STB-FB (opzionale)



▶ X2.1 (L), X2.2 (L*): Rimuovere il ponte.

▶ X2.1 (L), X2.2 (L*): Collegare il limitatore di sicurezza della temperatura ai morsetti.

7.8.7 Installazione dei sensori

7.8.7.1 Sensore temperatura esterna AF PT

I sensori della temperatura hanno un'influenza decisiva sul funzionamento del sistema di riscaldamento. Per questo, prestare attenzione a posizionare correttamente in sede i sensori e ad isolarli adeguatamente.

Il luogo di montaggio deve soddisfare i seguenti requisiti:
- Montaggio su una parete a nord o nord-est
- Non installare sopra finestre, porte e prese d'aria
- Distanze minime: 2,5 m da terra, 1 m lateralmente da finestre e porte
- Liberamente esposti agli agenti atmosferici
- Non esposti a luce solare diretta

Montaggio

▶ Bucare il passacavo nel punto previsto usando un oggetto appuntito.

▶ Inserire il passacavo nel recesso sul portasensore.

▶ Inserire un cavo di collegamento elettrico attraverso il passacavo.

▶ Collegare il cavo di collegamento elettrico al morsetto nell'alloggiamento del sensore.

▶ Serrare le viti sul morsetto.

▶ Collegare il cavo di connessione elettrico al morsetto del sensore X1.3.


▶ Premere il portasensore nella custodia, fino a quando scatta in posizione.

▶ Fissare l'alloggiamento del sensore alla parete utilizzando materiale di fissaggio adatto.


7.8.7.2 Sensore di temperatura per raffrescamento radiante (opzionale)

Per il raffrescamento radiante è necessario montare un sensore di temperatura disponibile come accessorio.

▶ Smontare la pannellatura anteriore (vedere il capitolo *Smontaggio della pannellatura anteriore [▶ 134]*).



▶ Inserire il sensore di temperatura nell'apposito manicotto "Sensore raffrescamento PDC"


D0000090564

▶ Posare il cavo del sensore nell'apposita scanalatura di guida sull'elemento isolante.

▶ Collegare il sensore temperatura al morsetto corrispondente sul WPM (vedere il capitolo *Assegnazione dei collegamenti del quadretto di comando [▶ 146]*).


7.8.8 Controllo remoto

Il telecomando FET è necessario per registrare l'umidità dell'aria durante il raffrescamento tramite sistema radiante.


▶ Per l'installazione di componenti esterni, seguire le istruzioni del quadretto di comando.

7.9 Montaggio la pannellatura anteriore

▶ Collegare il cavo di messa a terra alla pannellatura anteriore.


D0000130066

▶ Collegare il connettore dell'unità di programmazione all'allaccio nell'apparecchio.


D0000128425

▶ Agganciare la pannellatura anteriore dall'alto.

▶ Fissare la pannellatura anteriore mediante le 2 viti di fissaggio situate nella parte superiore della stessa.

8 Messa in funzione (tecnico specializzato)

8.1 Controllo da eseguire prima della messa in funzione del quadretto di comando

AVVISO

Danni materiali

Se l'acqua tecnica dell'impianto di riscaldamento a pavimento è troppo calda, il rivestimento del pavimento potrebbe subire danni.

▶ In presenza di un impianto di riscaldamento a pavimento, bisogna prestare attenzione alla soglia di temperatura massima ammessa per il riscaldamento a pavimento e utilizzare un termostato di sicurezza esterno.

- L'impianto di riscaldamento è stato riempito alla pressione corretta?
- L'apparecchio è stato sfiatato?
- Le valvole di sfiato sono state chiuse?
- Il sensore esterno è stato allacciato e posizionato in modo corretto?
- L'allaccio alla rete elettrica è stato eseguito a regola d'arte?
- Il cavo segnale per la pompa di calore (cavo BUS) è stato collegato correttamente?

8.2 Messa in funzione del apparecchio

La messa in funzione deve essere effettuata in conformità alle presenti istruzioni e alle istruzioni di tutti i componenti del sistema pompa di calore.

Per la messa in funzione è possibile utilizzare il servizio a pagamento della nostra assistenza clienti.

Se questo apparecchio è destinato ad un uso commerciale, per la messa in funzione osservare le disposizioni della normativa di sicurezza applicabile. Ulteriori informazioni a questo riguardo possono essere richieste all'organismo di ispezione competente (ad esempio il TÜV).

✓ L'apparecchio è stato collegato idraulicamente ed elettricamente.

▶ Controllare il corretto funzionamento degli accessori e dell'apparecchio.

▶ Verificare la funzionalità della valvola di sicurezza.

▶ Inserire il fusibile.

▶ Mettere in funzione l'impianto nel quadretto di comando della pompa di calore.

▶ Verificare la corretta visualizzazione della temperatura dell'acqua calda sul quadretto di comando WPM.

▶ Mettere in funzione il generatore di calore e gli eventuali accessori elettrici integrati. Osservare le rispettive istruzioni d'uso e installazione.

9 Impostazioni

9.1 Pompe di circolazione Wilo-Para .../Sc

▶ Impostare la modalità di funzionamento della pompa in funzione del sistema di distribuzione del calore.

Indicatori ed elementi di comando



Indicatore:
- LED verde acceso: funzionamento normale
- LED acceso/lampeggiante: guasto




Indicazione del tipo di regolazione scelta:
- Δp-v: pressione differenziale variabile (per sistemi di riscaldamento a due tubi con radiatori)
- Δp-c: pressione differenziale costante (per sistemi di riscaldamento a pavimento) (consigliata)
- Numero di giri costante (per sistemi con resistenza non variabile del sistema, che richiedono una portata costante)

Visualizzazione della curva selezionata (I, II, III) all'interno del tipo di regolazione






Combinazioni di indicazioni dei LED durante la funzione di sfiato, durante il riavvio manuale e durante il blocco dei tasti



Tasto di comando
- pressione breve: seleziona la modalità di regolazione e la curva
- pressione per 3 secondi: attiva la funzione di sfiato
- pressione per 5 secondi: attiva il riavvio manuale (vedi capitolo *Riavvio manuale della pompa di circolazione [▶ 152]*)
- pressione per 8 secondi: attiva/disattiva il blocco tasti (quando il blocco tasti è attivato, i LED lampeggiano ininterrottamente a intervalli di un secondo)


Tipi di regolazione e funzioni

Pressione differenziale variabile Δp-v (I, II, III)




- Consigliata per sistemi di riscaldamento a due tubi con radiatori per la riduzione della rumorosità del flusso sulle valvole termostatiche
- La pompa riduce la prevalenza, se la portata si dimezza nella rete di tubazioni.
- L'adeguamento della prevalenza alla portata richiesta e alle minori velocità del flusso permettono di ottenere un risparmio di energia elettrica.
- Tre curve predefinite (I, II, III) a scelta.

Pressione differenziale costante Δp-c (I, II, III)



- Consigliata per sistemi di riscaldamento a pavimento o in caso di tubazioni di grandi dimensioni o per tutte le applicazioni senza curva variabile del sistema di tubi (ad es. pompe primarie cilindro) e per i sistemi di riscaldamento monotubo con radiatori
- Il relè di controllo mantiene costante la prevalenza impostata, indipendentemente dalla portata.
- Tre curve predefinite (I, II, III) a scelta.

Velocità costante (I, II, III)



- Consigliata per sistemi con resistenza invariabile che richiedono una portata costante.
- La pompa funziona con tre livelli di velocità fissi predefiniti (I, II, III).
- Impostazione di fabbrica: velocità costante, curva III

Sfiato




- Riempire e disaerare correttamente il sistema

Se la pompa non si sfiata autonomamente:
- Attivare la funzione di sfiato premendo il comando per 3 secondi e poi rilasciare.
- La funzione di sfiato si attiva (durata 10 minuti).
- Le file di LED superiori e inferiori lampeggiano alternatamente a intervalli di un secondo.
- Per interrompere, premere il tasto di comando per 3 secondi.

Una volta sfiatato il sistema, l'indicatore LED mostra i valori della pompa precedentemente impostati.

Impostare i tipi di regolazione

Selezionare il tipo di regolazione



- La selezione LED dei tipi di regolazione e delle rispettive curve avviene in senso antiorario.
- Premere brevemente il tasto di comando (circa 1 secondo).
- I LED mostrano il tipo di regolazione impostato e la curva (vedere tabella seguente).

Numero di pressioni tasto	Indicazione LED	Tipo di regolazione	Curva caratteristica
1		Velocità costante	II
2		Velocità costante	I
3		Pressione differenziale variabile Δp-v	III
4		Pressione differenziale variabile Δp-v	II
5		Pressione differenziale variabile Δp-v	I
6		Pressione differenziale costante Δp-c	III
7		Pressione differenziale costante Δp-c	II
8		Pressione differenziale costante Δp-c	I
*9		Velocità costante	III

(*) Premendo 9 volte il tasto si raggiunge di nuovo l'impostazione standard (velocità costante, curva III).

10 Pulizia

▶ Non usare detergenti aggressivi né contenenti solventi. Per pulire l'apparecchio è sufficiente un panno umido.


▶ Controllare regolarmente i rubinetti. Le incrostazioni calcaree sulle uscite dei rubinetti si rimuovono con prodotti anticalcare reperibili in commercio.

11 Manutenzione (tecnico specializzato)

Componente	Attività	Intervallo
Sicurezza elettrica	Controllare la sicurezza elettrica.	prima volta dopo 2 anni se necessario
Gruppo sicurezza	Controllare il gruppo sicurezza.	prima volta dopo 1 anno se necessario All'occorrenza, ridurre l'intervallo in funzione della qualità dell'acqua e delle condizioni di installazione.

11.1 Drenaggio del puffer

✓ L'apparecchio è scollegato dalla rete elettrica mediante un interruttore onnipolare.



▶ Drenare il puffer tramite la valvola di riempimento e drenaggio.

11.2 Drenaggio dell'accumulo acqua calda sanitaria

AVVERTENZA

Ustione

Durante lo svuotamento dell'apparecchio può fuoriuscire acqua bollente.

▶ Indossare guanti protettivi resistenti al calore.


▶ Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione di tensione.

▶ Chiudere la valvola di chiusura dell'adduzione dell'acqua fredda (c01).

▶ Aprire le valvole dell'acqua calda in tutti i punti di prelievo.

▶ Drenare l'accumulo acqua calda sanitaria tramite l'allaccio "Ingresso acqua fredda" (c01).

11.3 Controllo dell'indicatore di usura dell'anodo di protezione



1 bianco
2 rosso

Colore indicatore di usura	Significato
bianco	Anodo di protezione in buone condizioni
rosso	Anodo di protezione usurato, è necessaria la sostituzione

▶ Controllare l'indicatore di usura dell'anodo di protezione.

▶ Se l'anodo di protezione è usurato, sostituirlo. Verificare che vi sia una buona connessione tra l'anodo di protezione e l'accumulo acqua calda sanitaria (resistenza di passaggio massima 0,3 Ω).


12 Risoluzione dei guasti

Guasto	Possibile causa	Rimedio
Non c'è acqua calda disponibile o il riscaldamento rimane freddo.	L'apparecchio è scollegato dalla rete di alimentazione elettrica.	Controllare i fusibili dell'impianto elettrico di casa. Eventualmente reinserire i fusibili. Se i fusibili scattano nuovamente dopo il reinserimento, informare un tecnico specializzato.
Nell'impianto di riscaldamento si sentono rumori di flusso.	La stagione del riscaldamento è iniziata e l'acqua circola in tutto il sistema.	Sfiatare i radiatori (vedere il capitolo *Sfiatare i radiatori* nelle istruzioni per l'uso e l'installazione della pompa di calore). Far controllare le impostazioni da un tecnico specializzato.

▶ Se non si è in grado di eliminare la causa, rivolgersi a un tecnico specializzato.

▶ Per consentirci di assistervi al meglio e in tempi più rapidi, comunicate all'operatore il numero riportato sulla targhetta di identificazione.

La targhetta di identificazione si trova sul lato sinistro dell'apparecchio.



1 Numero sulla targhetta

12.1 Riavvio manuale della pompa di circolazione

È necessario un riavvio manuale quando la pompa di circolazione è stata ferma per un lungo periodo di tempo, ad es. durante l'estate.

▶ Premere il tasto di comando della pompa di circolazione per 5 secondi.

⇨ Ha inizio il riavvio, che durerà max. 10 minuti.

Annulla riavvio

▶ Premere di nuovo il pulsante di comando per 5 secondi se si vuole interrompere il riavvio.

⇨ Dopo il riavvio, l'indicatore LED mostra i valori della pompa di circolazione precedentemente impostati.

13 Spegnimento dell'impianto (tecnico specializzato)

AVVISO

Danni materiali

Se non si rispettano i limiti di applicazione e la portata minima, l'apparecchio potrebbe subire danni.

▶ Rispettare i limiti di applicazione per la temperatura e la quantità minima di circolazione sul lato utilizzo calore (vedere il capitolo *Tabella dei dati* [▸ 160]).

AVVISO

Danni materiali

Se l'acqua contenuta nell'apparecchio e nelle tubazioni dovesse congelarsi, l'apparecchio e le tubazioni potrebbero subire danni.


▶ Se la pompa di calore viene spenta completamente e sussiste pericolo di gelo, drenare l'acqua dall'impianto (vedere il capitolo *Drenaggio dell'accumulo acqua calda sanitaria* [▸ 151]).

▶ Se si desidera mettere fuori servizio l'apparecchio, è necessario impostare il quadro di comando della pompa di calore in FUNZIONAMENTO IN STANDBY.

Le funzioni di sicurezza per la protezione dell'impianto, come ad es. la protezione antigelo, restano attive.


14 Dati tecnici

14.1 Misure e allacciamenti



				HSBC 300.2
b01	Passaggio cavi elettrici			
c01	Ingresso acqua fredda	Filettatura di tipo maschio		G 1
c06	Uscita acqua calda	Filettatura di tipo maschio		G 1
c10	Ricircolo	Filettatura di tipo maschio		G 1/2
d01	Mandata PDC	Diametro	mm	28
d02	Ritorno PDC	Diametro	mm	28
e01	Mandata riscaldamento	Diametro	mm	22
e02	Ritorno riscaldamento	Diametro	mm	22


14.1.1 Altri allacci



				HSBC 300.2
h08	Sensore raffrescamento PDC	Diametro	mm	9,5
h16	Sensore acqua calda	Diametro	mm	9,5
h17	Sensore acqua calda opz.	Diametro	mm	9,5
h53	Sensore riscaldamento	Diametro	mm	9,5
i01	Flangia	Diametro esterno	mm	140
		Coppia di serraggio	Nm	45
i18	Anodo di protezione	Filettatura femmina		G 1 1/4


14.1.2 Accessori

HSBC 3-HKM



				HSBC 3-HKM
e30	Mandata miscelata riscaldamento	Diametro	mm	22
e31	Ritorno miscelato riscaldamento	Diametro	mm	22

RBS-SBC



				RBS-SBC
c01	Ingresso acqua fredda	Diametro	mm	22
c06	Uscita acqua calda	Diametro	mm	22
c10	Ricircolo	Diametro	mm	12

14.2 Schema elettrico

Morsetto	Descrizione
AA16	Internet Service Gateway (ISG)
MA10	Motore pompa circuito riscaldamento
MA11	Motore pompa PdC circuito riscaldamento 2 (accessorio HSBC 3-HKM)
MA14	Motore pompa carico tampone
MA15	Motore valvola di commutazione acqua calda riscaldamento
MA19	Motore valvola di miscelazione circuito riscaldamento 2 (accessorio HSBC 3-HKM)
KF17	Relè valvola deviatrice fonte di calore
XD03.1	Morsetto tensione di controllo
XD06.1	Morsetto riscaldamento (accessorio HSBC 3-HE)
XD06.2	Morsetto riscaldamento (accessorio HSBC 3-HE)
XE01	Morsetto di messa a terra rete


Bassissima tensione di sicurezza


Morsetto	Descrizione
AA01	Quadretto di comando WPM
AA06	Display
BT06	Sensore temperatura pompa di calore serbatoio tampone
BT08	Sensore temperatura pompa di calore raffrescamento
BT13	Sensore di temperatura pompa di calore mandata circuito riscaldamento 2 (accessorio HSBC 3-HKM)
BT20	Sensore temperatura accumulo ACS
BT30	Sensore temperatura aria esterna
AA01-X1.1	Spina CAN A (allaccio pompa di calore)
AA01-X1.2	Spina CAN B (allacciamento FET/ISG)
AA01-X1.3	Spina sensore temperatura esterna BT30
AA01-X1.4	Spina sensore temperatura tampone BT06
AA01-X1.5	Spina sensore temperatura di mandata
AA01-X1.6	Spina sensore temperatura circuito di riscaldamento 2
AA01-X1.7	Spina sensore temperatura circuito di riscaldamento 3
AA01-X1.8	Spina sensore serbatoio acqua calda BT20
AA01-X1.9	Spina sensore sorgente
AA01-X1.10	Spina 2° generatore di calore
AA01-X1.11	Spina mandata raffrescamento
AA01-X1.12	Spina sensore di circolazione
AA01-X1.13	Spina telecomando FE7
AA01-X1.14	Spina ingresso analogico 0..10 V
AA01-X1.15	Spina ingresso analogico 0..10 V
AA01-X1.16	Spina Uscita PWM 1
AA01-X1.17	Spina Uscita PWM 2
AA01-X1.18	Spina CAN B (allacciamento FET/ISG)
AA01-X1.19	Spina CAN A (MFG)
AA13	Telecomando (FET)

Tensione di comando

Morsetto	Descrizione
AA01-X2.1	Spina alimentazione elettrica
AA01-X2.2	Spina contatto EVU
AA01-X2.3	Spina pompa circuito di riscaldamento 1
AA01-X2.4	Spina pompa circuito di riscaldamento 2
AA01-X2.5	spina pompa circuito di riscaldamento 3
AA01-X2.6	Spina pompa carico tampone 1
AA01-X2.7	Spina pompa carico tampone 2

Morsetto	Descrizione
AA01-X2.8	Spina pompa carico acqua calda
AA01-X2.9	Spina pompa sorgente/sbrinamento
AA01-X2.10	Spina uscita guasto
AA01-X2.11	Spina pompa di circolazione / 2° generatore di calore acqua calda
AA01-X2.12	Spina 2° generatore di calore riscaldamento
AA01-X2.13	Spina raffrescamento
AA01-X2.14	Spina miscelatore circuito di riscaldamento 2 (X2.14.1 miscelatore aperto/X2.14.4 miscelatore chiuso)
AA01-X2.15	Spina miscelatore circuito di riscaldamento 3 (X2.15.1 miscelatore aperto/X2.15.4 miscelatore chiuso)
AA06-X27	Morsetto unità di programmazione
AA07-X60	Spina sensore temperatura mandata pompa di calore BT01
AA07-X61	Spina sensore temperatura ritorno pompa di calore BT02
AA07-X62	Spina sensore temperatura ritorno pompa di calore (non assegnata)
AA07-X63	Spina sensore temperatura accumulo ACS interno (non assegnata)
AA07-X64	Spina temperatura e flusso volumetrico circuito di riscaldamento BF01
AA07-X65	non assegnato
AA07-X66	Spina Rast 2,5 (pressione impianto di riscaldamento) BP01
AA07-X67	non assegnato
AA07-X68	Spina comando motore valvola deviatrice riscaldamento / acqua calda
AA07-X69	non assegnato
AA07-X70	Spina comando pompa circuito riscaldamento PWM/1-10 V
AA07-X71	non assegnato
AA07-X72	Spina CAN-Bus
AA13-X14	Spina controllo remoto WPM


HSBC 3-HE
(Zubehör) (X2.11)
XD06.1
XD06.2
XE01
Steuerspannung
XD03.1
Deckelblech/
Top cover
Vorderwand/
Front cover
GNYE BN BU
L N
M
1~
BU (com.)
BN (PWM IN)
MA14
GNYE BU BN
N L
MA10
GNYE BU BN
N L
MA11
KF 17
A 2
B 1 3
BK BU BN
1 2 3
AB-A N AB-B
B
AB
A
MA15
BN BU BK
L N L
MA19
D0000093952


BUS
X14
AA13
1 = H
2 = L
3 = GND
4 = +12V
BT30
BT06
BT13
BT20
BT08
BN (PWM IN)
BU (com.)
X1.20
4 3 2 1
AA01 (WPM)
BK
BN
WH
AA16
1 = H
2 = L
3 = GND
(ISG)
X27
AA06
1 = GND
2 = H
3 = L
4 = +12V
CAN A
CAN B
D0000093952

14.3 Dati relativi al consumo energetico

Scheda dati prodotto: boiler ACS secondo il Regolamento (UE) n. 812/2013/ (S.I. 2019 n. 539 / Programma 2)

		HSBC 300.2
		207447
Produttore		STIEBEL ELTRON
ID di modello del fornitore		HSBC 300.2
Consumo energetico in standby/24 h a 62 °C	kWh/ 24 h	1,50
Classe di efficienza energetica A+ -> F		B
Perdite di calore S	W	61
Volume dell'accumulo V	l	291

14.4 Tabella dei dati

		HSBC 300.2
Codice prodotto		207447
Dati idraulici		
Volume nominale caldaia acqua calda sanitaria	l	270
Volume nominale puffer	l	100
Superficie scambiatore di calore	m²	3,20
Capacità scambiatore di calore	l	21
Pressione differenziale esterna disponibile tra pompa di circolazione e pompa di calore a 1,0 m³/h	hPa	656
Pressione differenziale esterna disponibile tra pompa di circolazione e pompa di calore a 1,5 m³/h	hPa	527
Pressione differenziale esterna disponibile tra pompa di circolazione e pompa di calore a 2,0 m³/h	hPa	210
Pressione differenziale esterna disponibile tra pompa di circolazione e circuito di riscaldamento 1 a 1,0 m³/h	hPa	725
Pressione differenziale esterna disponibile tra pompa di circolazione e circuito di riscaldamento 1 a 1,5 m³/h	hPa	663
Pressione differenziale esterna disponibile tra pompa di circolazione e circuito di riscaldamento 1 a 2,0 m³/h	hPa	444
Pressione differenziale esterna disponibile tra pompa di circolazione e circuito di riscaldamento 2 (opzionale) a 1,0 m³/h	hPa	665
Pressione differenziale esterna disponibile tra pompa di circolazione e circuito di riscaldamento 2 (opzionale) a 1,5 m³/h	hPa	518
Pressione differenziale esterna disponibile tra pompa di circolazione e circuito di riscaldamento 2 (opzionale) a 2,0 m³/h	hPa	189
Limiti di applicazione		
Pressione max. consentita accumulo acqua calda sanitaria	MPa	1,00
Pressione di prova accumulo acqua calda sanitaria	MPa	1,50
Portata max.	l/min	25
Pressione max. consentita puffer	MPa	0,30
Pressione di prova puffer	MPa	0,45
Temperatura max. consentita	°C	85
Temperatura massima consentita lato primario	°C	75
Potenze assorbite		
Potenza assorbita max. pompa di carico	W	60
Potenza assorbita max. pompa di circolazione lato riscaldamento	W	60

		HSBC 300.2
Dati energetici		
Consumo energetico in standby/24 h a 65 °C	kWh	1,50
Classe di efficienza energetica A+ -> F		B
Dati elettrici		
Tensione nominale comando	V	230
Fasi comando		1/N/PE
Fusibile comando	A	1 x B 16
Frequenza	Hz	50
Versioni		
Tipo di protezione (IP)		IP20
Dimensioni		
Altezza	mm	1918
Larghezza	mm	686
Profondità	mm	926
Quota ribaltamento	mm	2123
Pesi		
Peso parte superiore	kg	176
Peso parte inferiore	kg	56
Peso a pieno	kg	641
Peso a vuoto	kg	250
Altri dati		
Quota massima di installazione	m	2000

14.4.1 Accessori

Set di tubi RBS-SBC

		RBS-SBC
Codice prodotto		238827
Attacchi		
Allacciamento acqua fredda	mm	22
Allacciamento acqua calda	mm	22
Attacco circolazione DHW	mm	12
Versioni		
Idonea per		...SBC 300 cool/plus, 300 L cool/plus, STI-D 270, ...SBC 300.2/301

Gruppo pompa HSBC 3-HKM

		HSBC 3-HKM
Codice prodotto		238825
Collegamento circuito di riscaldamento	mm	22

15 Garanzia

Per apparecchi acquistati non in Germania, valgono le condizioni di garanzia delle nostre società tedesche. Nei paesi in cui una delle nostre affiliate distribuisce i nostri prodotti, la garanzia può essere prestata solo da tale affiliata. Questa garanzia può essere prestata solo se l'affiliata ha rilasciato condizioni di garanzia proprie. Per quant'altro, non viene prestata alcuna garanzia.

Non prestiamo alcuna garanzia per apparecchi acquistati in paesi in cui nessuna delle nostre affiliate distribuisce i nostri prodotti. Restano invariate eventuali garanzie prestate dall'importatore.

16 Ambiente e riciclaggio

▶ Dopo l'utilizzo smaltire gli apparecchi e i materiali in conformità con le disposizioni nazionali.



▶ Se sull'apparecchio è riportato il simbolo di un cassonetto sbarrato, conferire l'apparecchio ai centri di raccolta comunali o ai centri di ritiro del commercio per il riutilizzo e il riciclaggio.



Questo documento è stampato su carta riciclabile.

▶ Smaltire il documento al termine del ciclo di vita dell'apparecchio in conformità con le disposizioni nazionali.

Comfort through Technology

STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG
Dr.-Stiebel-Straße 33 | 37603 Holzminden | Germany
info@stiebel-eltron.com | www.stiebel-eltron.com

4 017213 579038

22
PAP

FR

A 357903-1000416-0162