

Manual/ instructions Nedco bathroom / restroom fan **CR100 | CR120 | CR150**

Switch off the power supply before you start.

1. Remove the screws with a Philips screwdriver.
2. Remove the front from the fan.
3. Lead the wiring by means of which the fan should be connected through the opening on the bottom side of the fan.
4. Mount the fan to the wall/ ceiling.
5. Now connect the 2 cords of the wiring to the openings on the screw terminal, according to the following diagram:

Brown/Phase in the left opening

Blue/Zero in the right opening.

Caution, never connect 2 wires to 1 opening!

6. Then you place the front back on the fan.

Then fasten the screws back in the fan.

Your fan is now ready for use. You can now reconnect the power supply.

Nedco BV

Safety conditions

This fan meets all standards and directives imposed by the EU that apply to electrical appliances. This fan should be installed by a recognised installer. Installing a fan in a room where the ambient temperatures exceed the stated values of 40°C and in a room containing a mixture of air and hazardous gases is prohibited. Running the fan when there is a possibility that the fan blades are damaged or hindered is not desirable. Precautions should be taken so that no backflow can occur of gases into the room due to open fire and fuel-fired appliances. Prior to installing, the main power supply should be switched off. Accumulated dirt and grease could eventually lead to short-circuiting, therefore clean the fan at least once every quarter.

Warranty:

The manufacturer guarantees a 24 month life span after the sales date, when used normally. Here, the safety conditions, the correct handling of transport, storage, installation and use of the fan must be complied with.

When the fan breaks down due to an error in production within this warranty period, the fan will be replaced by a new fan without any costs. The costs for renewed installation are not compensated. In case of ambiguities in relation to the correct sales date, the production date shall apply.

Avant l'installation, commencez par couper le courant.

1. Retirez les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.
2. Enlevez la face avant de l'aérateur.
3. Sortez le câblage de raccordement de l'aérateur, en le passant à travers l'ouverture située en bas de l'aérateur.
4. Fixez l'aérateur au mur / plafond.
5. Raccordez ensuite les 2 fils du câblage dans les trous du domino, en suivant le schéma ci-dessous :

Marron / Phase dans le trou de gauche

Bleu / Neutre dans le trou de droite.

Attention, ne raccordez jamais 2 fils sur un même trou !

6. Replacez ensuite la face avant sur l'aérateur.

Puis, revissez les vis dans l'aérateur.

Votre aérateur est maintenant prêt à l'emploi. Vous pouvez à présent remettre le courant.

Nedco BV

Conditions de sécurité :

Cet aérateur est conforme à toutes les normes et directives de l'U.E. en matière d'appareils électriques. Le raccordement de cet aérateur doit être réalisé par un installateur agréé. Il est interdit de raccorder un aérateur dans une pièce où la température ambiante est supérieure à 40 °C et dans une pièce où se trouve un mélange d'air avec des gaz dangereux. Il est recommandé de ne pas laisser tourner l'aérateur s'il existe un risque de dégât ou d'entrave pour les pales de ventilation. Il convient de prendre les précautions nécessaires pour empêcher que des gaz provenant d'un feu ou d'appareils à combustible puissent être refoulés dans la pièce. Le courant doit être coupé sur le tableau électrique avant de procéder au raccordement de l'aérateur. Avec le temps, l'accumulation de salissures et de graisse peut provoquer des courts-circuits. Par conséquent, l'aérateur doit être nettoyé au moins une fois tous les trois mois.

Garantie :

Le fabricant garantit une durée de vie de 24 mois à compter de la date d'achat et dans le cadre d'une utilisation normale. Toutefois, cette garantie est uniquement applicable si les conditions de sécurité sont respectées et si l'aérateur est transporté, stocké, raccordé et utilisé correctement.

Si l'aérateur tombe en panne pendant cette période de garantie en raison d'un défaut de fabrication, il sera gratuitement remplacé par un nouvel aérateur. Les frais de raccordement du nouvel aérateur ne seront pas remboursés. En cas de confusion concernant la date d'achat correcte, c'est la date de fabrication qui sera utilisée.

Trennen Sie vor dem Einbau erst die Stromversorgung.

1. Entfernen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
2. Entfernen Sie das Frontstück des Ventilators.
3. Führen Sie die Drähte, mit denen der Ventilator angeschlossen wird, durch die Öffnung unten am Ventilator.
4. Befestigen Sie den Ventilator an der Wand/Decke.
5. Stecken Sie nun die 2 Drähte der Verdrahtung nach folgendem Plan in die Öffnungen der Lüsterklemme:

Braun/Phase in die linke Öffnung

Blau/Null in die rechte Öffnung

Achtung: Schließen Sie niemals 2 Drähte an 1 Öffnung an!

6. Anschließend setzen Sie das Frontstück wieder auf den Ventilator zurück.

Drehen Sie anschließend die Schrauben wieder in den Ventilator ein.

Ihr Ventilator ist nun einsatzbereit. Sie können jetzt die Stromversorgung wieder anschließen.

Nedco BV

Sicherheitsvorschriften:

Dieser Ventilator erfüllt alle von der EU erlassenen Normen und Richtlinien für elektrische Geräte. Der Anschluss dieses Ventilators muss durch einen anerkannten Installateur erfolgen. Es ist verboten, einen Ventilator in einem Raum anzuschließen, in dem die Umgebungstemperatur über 40°C liegt oder in dem sich ein Gemisch aus Luft und gefährlichen Gasen befindet. Bitte achten Sie darauf, dass der Ventilator nicht betrieben wird, wenn die Möglichkeit besteht, dass die Flügel des Ventilators beschädigt oder behindert werden. Es müssen Vorsorgemaßnahmen ergriffen werden, um zu verhindern, dass durch offenes Feuer und brennstoffbetriebene Geräte ein Rückstrom von Gasen in das Zimmer erzeugt werden kann. Vor dem Anschließen des Ventilators muss die Hauptstromversorgung unterbrochen werden. Anhaftender Schmutz und anhaftende Fette können auf die Dauer zu einem Kurzschluss führen. Reinigen Sie daher den Ventilator mindestens 1 mal im Vierteljahr.

Garantie:

Der Hersteller garantiert eine Lebensdauer von 24 Monaten ab dem Datum des Verkaufs bei normaler Nutzung. Die Garantie kann nur in Anspruch genommen werden, wenn die Sicherheitsvorschriften eingehalten werden und der Ventilator vorschriftsmäßig transportiert, gelagert, angeschlossen und genutzt wird.

Wenn am Ventilator aufgrund eines Produktionsfehlers innerhalb der Garantiefrist ein Defekt auftritt, wird er kostenlos durch einen neuen ersetzt. Die Kosten für den erneuten Anschluss werden nicht vergütet. Bei Unklarheiten in Bezug auf das korrekte Verkaufsdatum gilt das Herstellungsdatum. Die Kosten für den erneuten Anschluss werden nicht vergütet.

Handleiding/ instructies Nedco Badkamer- / toiletventilator **CR 100 | CR120 | CR150**

Sluit voor u gaat beginnen eerst de stroomvoorziening af.

1. Verwijder de schroeven met een kruiskopschroevendraaier.
2. Verwijder het frontje van de ventilator.
3. Haal de bedrading waarmee de ventilator aangesloten moet worden door de opening onderaan de ventilator.
4. Bevestig de ventilator aan de wand/ plafond.
5. Sluit nu de 2 snoeren van de bedrading aan op de openingen op de kroonsteen, volgens het volgende schema:

Bruin/ Fase in de linker opening

Blauw/ Nul in de rechter opening.

Let op, sluit nooit 2 draden op 1 opening aan!

6. Vervolgens plaatst u het frontje terug op de ventilator.

Draai vervolgens de schroeven weer terug in de ventilator.

Uw ventilator is nu klaar voor gebruik. U kunt nu de stroomvoorziening weer aansluiten.

Nedco BV

Veiligheidsvoorwaarden:

Deze ventilator voldoet aan alle door de EU gestelde normen en richtlijnen die gelden voor elektrische apparaten. Het aansluiten van deze ventilator dient te gebeuren door een erkend installateur. Een ventilator in een ruimte aansluiten waar de omgevingstemperatuur boven de gestelde waarden van 40°C ligt en in een ruimte waar zich een mengsel van lucht met gevaarlijke gassen bevindt is verboden. De ventilator laten draaien als er een mogelijkheid bestaat dat de ventilatie schoepen beschadigd of gehinderd worden is niet wenselijk. Voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen zodat er geen terugstroming plaats kan vinden van gassen in de kamer door open vuur en op brandstof gestookte apparaten. Voor het aansluiten van de ventilator moet de hoofdstroom worden afgesloten. Aangehecht vuil en vet kan op den duur kortsluiting geven, reinig daarom minimaal 1x per kwartaal de ventilator.

Garantie:

De fabrikant garandeert een levensduur van 24 maanden na datum van verkoop bij normaal gebruik. Hierbij moet wel voldaan worden aan de veiligheidsvoorwaarden, de correcte behandeling van transport, opslag, aansluiting en gebruik van de ventilator.

Wanneer de ventilator door een fout in de productie defect gaat binnen deze garantieperiode dan zal de ventilator kosteloos vervangen worden door een nieuwe ventilator. De kosten voor het opnieuw aansluiten worden niet vergoed. Bij onduidelijkheden omtrent de juiste verkoopdatum geldt de datum van productie.