

Commande de variateur double pour Niko Home Control, couleur cream

100-51046



Ce bouton-poussoir vous permet de faire varier l'intensité de deux points d'éclairage ou circuits d'éclairage. Il se fixe sur la platine murale au moyen d'un mécanisme d'encliquetage. Mécanisme avec touche. Couleur de finition: cream.

Données techniques

Commande de variateur double pour Niko Home Control, couleur cream.



- Matériau boîtier: polycarbonate (PC) + acrylique-styrène-acrylate (ASA)
- Gravure: les flèches imprimées sur les touches du haut et du bas indiquent si vous augmentez ou diminuez la luminosité. Sur la ou les touches centrale(s), une lampe gravée indique le bouton favori. En appuyant sur cette touche, l'éclairage bascule automatiquement vers le niveau de variation prééglé
- Nombre de lentilles: 0
- Couleur de finition: cream
- Couleur RAL (par approximation): 1013
- Couleur NCS (par approximation): NCS S 1005-Y10R
- Traitement de surface: coloré dans la masse
- Sécurité incendie:
 - toutes les pièces en plastique sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C)
 - toutes les pièces en plastique sont exemptes d'halogènes
- Tension d'alimentation: 26 Vdc
- Démontage: détacher l'enjoliveur du socle
- Résistance aux chocs: après montage, une résistance aux chocs de IK06 est garantie
- : 44.5 mm x 44.5 mm x 8.6 mm
- Marquage: CE