

Bouton-poussoir double pour Niko Home Control, couleur piano black coated

200-51002



Ce bouton-poussoir vous permet d'exécuter deux commandes. Il se fixe sur la platine murale au moyen d'un mécanisme d'encliquetage. Mécanisme avec touche. Couleur de finition: piano black coated.



Données techniques

Bouton-poussoir double pour Niko Home Control, couleur piano black coated.

- Matériau boîtier: polycarbonate (PC) + acrylique-styrène-acrylate (ASA)
- Nombre de lentilles: 0
- Couleur de finition: piano black coated
- Couleur RAL (par approximation): 9005
- Couleur NCS (par approximation): NCS S 9000-N
- Traitement de surface: revêtu
- Sécurité incendie:
 - toutes les pièces en plastique sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C)
 - toutes les pièces en plastique sont exemptes d'halogènes
- Tension d'alimentation: 26 Vdc
- Démontage: retirer le bouton-poussoir de la platine murale
- Résistance aux chocs: après montage, une résistance aux chocs de IK06 est garantie
- : 44.5 mm x 44.5 mm x 8.6 mm
- Marquage: CE