



Voeding F2030-7 en F2030-9: 400V 3~ +N + PE
 Voeding F2040-8, F2040-12 en F2040-16: 230 V

De ketel wordt voor de radiatoren groep gestuurd via een eigen kamerthermostaat of een eigen WA regeling.

De warmtepomp wordt WA gestuurd door de SMO met eventueel ruimte compensatie door RMU40 of BT50 sensor.

Voor bijverwarming staat het contact uit de ACX parallel over de kamerthermostaat aansluiting in de ketel zodat zowel de AXC (warmtepomp) als kamerthermostaat de ketel kunnen aansturen.