

Calida Compact Duo instellen.

1. Let op! Voordat u begint moeten de dipswitches links bovenin de printplaat goed staan, deze mogen niet gewijzigd worden. Dit kan en mag alleen door Masterwatt gedaan worden. Heeft u dit wel per ongeluk gedaan, zet deze dan terug naar de oorspronkelijke stand als de stroom uitgeschakeld is.
2. schakel de stroom uit.
3. De 4 dipswitches die in het midden van de printplaat zitten moeten allemaal naar **links** worden gezet (**off**).
4. Zet de stroom weer op het toestel.
5. Door aan de bovenste knop te draaien kunt u naar **settings** gaan.
6. Druk op **settings**.
7. Door de draaien aan de bovenste knop kunt u scrollen.
8. Ga nu naar **system** en druk hierop.
9. Ga nu naar **factory settings** en druk hierop.
10. Druk nu op **yes**, het toestel wordt gereset, en start opnieuw op.
11. Stel opnieuw de taal en het vermogen in van het toestel.
12. Draai met de bovenste knop tot u **service/configuration** ziet staan en druk daar op.
13. Druk vervolgens op **configuration**.
14. De code is **987** linksdraaiend kunt u deze invoeren.
15. Druk op de bovenste knop om de code te bevestigen.
16. Druk vervolgens op hot **hot water** (2^{de} regel).
17. Activeer het tapwater door op **Turn on** te drukken.
18. Ga nu naar **end** en daarna nogmaals naar **end** tot u terug bent bij het beginscherm.
19. Draai met de bovenste knop tot u **settings** ziet staan en druk op de knop.
20. Op de bovenste regel ziet u **Boiler temp** staan, dit is de maximale aanvoer van de cv installatie, stel hier de juiste temperatuur in.
21. Vervolgens ziet u hier onder **DHW temperature** staan. Druk hier op.
22. **Economy temperature** = temperatuur in het tapwaterprogramma buiten de ingestelde tijden, bijvoorbeeld s 'nachts.
23. **Comfort temperature** = temperatuur in het tapwaterprogramma (zon) binnen de ingestelde tijden.
24. In het **DHW program** (tapwaterprogramma) kunt de gewenste tijden instellen van de **comfort temperature** (zon).
25. Automatisch neemt het toestel programma 1 over voor de gehele week.
26. Wanneer dit allemaal is ingesteld kunt u via "**end**" weer terug keren naar het beginscherm.
27. Het toestel is gereed voor gebruik.

Informatie uitlezen.

1. Draai met de bovenste knop tot u **service/configuration** ziet staan en druk daar op.
2. Druk vervolgens op **preview of parameters**.
3. In dit overzicht kunt u de druk, aanvoer en retour temperatuur, flow in liters per minuut en het actuele vermogen uitlezen.
4. Onderin dit scherm staat **end**, hiermee kunt u terug keren naar het begin scherm.