



30 000 249 - 1



**Funk-2- oder 4-Kanal-Taster,
Bticino Light Now
FT4B0-ww**



Temperatur an der Einbaustelle:
-20°C bis +50°C.
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.
Relative Luftfeuchte:
Jahresmittelwert < 75%.

**Funk-2- oder 4-Kanal-Taster 43x43 mm,
ohne Rahmen, Bticino Light Now, batterie-
und leitungslos. Erzeugt die Energie für
Funktelegramme selbst bei Tastendruck,
daher ohne Anschlussleitung und kein
Stand-by-Verlust.**

Im Lieferumfang enthalten sind eine Wippe,
eine Doppelwippe, eine Halteplatte, das
Funkmodul und eine Klebefolie.

Funktaster mit einer Wippe können zwei
auswertbare Signale senden: Wippe oben
drücken und Wippe unten drücken. Funk-
taster mit Doppelwippe können vier aus-
wertbare Signale senden: Zwei Wippen je
oben und unten drücken.

Die Halteplatte kann auf eine ebene Fläche
geschraubt oder mit der beiliegenden Kle-
befolie an die Wand, auf Glas oder auf Möbel
geklebt werden. Über einer 55 mm-Schalter-
dose werden die in der Dose vorhandenen
Hülsen zur Schraubbefestigung verwendet.
Ab Werk ist die Doppelwippe auf das Funk-
modul gerastet. Soll diese gegen die große
Wippe ausgetauscht werden, dann die Wippen-
hälften nach vorne abziehen und hierbei
nicht zur Mitte hin verbiegen. Danach die
große Wippe so aufrasten, dass deren
Kennzeichnungen 0 und I auf der Rückseite
mit dem Funkmodul übereinstimmen.

Bei dem Ankleben zuerst das Set *Halte-
platte mit Rahmen und Befestigungsrahmen*
- mit den Rastungen oben und unten - ankleben.
Danach das Set *Funkmodul mit Wippe* - Kenn-
zeichnung 0 auf der Rückseite immer oben -
einrasten.

Vor dem Anschrauben den Rahmen mit
Befestigungsrahmen von der Halteplatte
lösen. Hierzu die Rastungen der Halteplatte

nach außen drücken. Danach die Halteplatte
- mit den Rastungen oben und unten - an-
schrauben, den Rahmen mit dem Befestigungs-
rahmen aufrasten und das Set *Funkmodul
mit Wippe* - Kennzeichnung 0 auf der Rück-
seite immer oben - einrasten.

Zur Schraubbefestigung empfehlen wir
Edelstahl-Senkschrauben 2,9x25 mm, DIN
7982 C. Sowohl mit Dübeln 5x25 mm als
auch auf 55 mm-Schalterdosen.

**Das in den Funktastern enthaltene Funk-
modul kann in alle verschlüsselbaren
Aktoren der Baureihen 61, 62 und 71, sowie
in das FAM14 verschlüsselt eingelernt
werden. Hierzu ist die Funktaster-Ver-
schlüsselungswippe FTVW erforderlich.
Verschlüsselbare Aktoren tragen das
Piktogramm .**

Taster mit der Gravur +OI:
Werden Funktaster in einem Objekt als
Richtungstaster eingelernt, dann ist es
sinnvoll, eventuell vorhandene Zentral-
steuerungstaster mit der Gravur 0/I um 180°
gedreht zu montieren. Dann ist zentrales
Einschalten (I) ebenso oben, wie das
Einschalten bei den Richtungstastern.

**Einlernen der Funksensoren in Funk-
aktoren**

**Alle Sensoren müssen in Aktoren ein-
gelernt werden, damit diese deren
Befehle erkennen und ausführen können.**

Der Einlernvorgang ist in der Bedienungs-
anleitung der Aktoren beschrieben.

**Bedienungsanleitungen und Dokumente in
weiteren Sprachen:**



<https://eltako.com/redirect/FT4B0-ww>



**enocean®**
DER EINZIGARTIGE **PROFESSIONAL**
SMART HOME FUNK-STANDARD

Frequenz	868,3 MHz
Sendeleistung	max. 10 mW

**Hiermit erklärt ELTAKO GmbH, dass der
Funkanlagentyp FT4B0-ww der Richtlinie
2014/53/EU entspricht.**
**Der vollständige Text der EU-Konformitäts-
erklärung kann über den QR-Code oder die
Internetadresse unter 'Dokumente' abgerufen
werden.**

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

ELTAKO GmbH
D-70736 Fellbach
**Produktberatung und
Technische Auskünfte:**
 +49 711 943 500 02
 Technik-Beratung@eltako.de
eltako.com

20/2025 Änderungen vorbehalten.