

Einfach-Motorsteuertaster für Niko Home Control, piano black coated

200-51033



Der Bewohner bedient hierüber die Motoren von einer in einer Niko Home Control-Installationsanlage integrierten Gruppe von Rollläden, Markisen oder Jalousien. Befestigen Sie den Tastschalter durch einfaches Aufklicken auf die Niko Home Control-UP-Platine und schon ist der Tastschalter befestigt. Farbausführung: piano black coated



Technische Daten

Einfach-Motorsteuertaster für Niko Home Control, piano black coated.

- Gehäusematerial: Polykarbonat (PC) + Acryl-Styrol-Acrylat (ASA)
- Aufdruck: auf den oberen und untere Tasten sind Pfeile aufgedruckt, welche anzeigen, ob Sie den Rollladen, die Markise oder Jalousie hoch- oder herunterfahren. Auf den mittleren Taste(n) ist ein Rollladen aufgedruckt, der die Favoritentaste kennzeichnet. Bei Betätigung dieser Taste wird der Rollladen, die Markise oder Jalousie sofort in die eingestellte Position gefahren
- Anzahl der Linsen: 0
- Farbausführung: piano black coated
- Farbe RAL (annähernd): 9005
- Farbe NCS (annähernd): NCS S 9000-N
- Surface treatment: beschichtet
- Brandschutz:
 - alle Kunststoffteile sind selbstlöschend (halten einem Glühdrahttest von 650°C stand)
 - alle Kunststoffteile sind halogenfrei
- Eingangsspannung: 26 Vdc
- Demontage: die Zentralplatte vom Sockel abziehen
- Stoßfestigkeit: nach Montage wird eine Stoßfestigkeit gemäß IK06 gewährleistet
- Abmessungen (HxBxT): 44.5 mm x 44.5 mm x 8.6 mm
- Kennzeichnung: CE