

# Zweifach-Taster für Niko Home Control, cream

100-51036



Mit diesem Taster können Sie zwei Gruppen von Rollläden, Vorhängen oder Markisen steuern. Er wird mit einem Klickmechanismus an der wandmontierten Platine befestigt. Schalter mit Taste. Farbausführung: cream.

## Technische Daten

Zweifach-Taster für Niko Home Control, cream.



- Gehäusematerial: Polycarbonat (PC) + Acryl-Styrol-Acrylat (ASA)
- Aufdruck: auf den oberen und untere Tasten sind Pfeile aufgedruckt, welche anzeigen, ob Sie den Rollläden, die Markise oder Jalousie hoch- oder herunterfahren. Auf den mittleren Taste(n) ist ein Rollladen aufgedruckt, der die Favoritentaste kennzeichnet. Bei Betätigung dieser Taste wird der Rollladen, die Markise oder Jalousie sofort in die eingestellte Position gefahren
- Anzahl der Linsen: 0
- Farbausführung: cream
- Farbe RAL (annähernd): 1013
- Farbe NCS (annähernd): NCS S 1005-Y10R
- Surface treatment: in der Masse gefärbt
- Brandschutz:
  - alle Kunststoffteile sind selbstlöschend (halten einem Glühdrahttest von 650°C stand)
  - alle Kunststoffteile sind halogenfrei
- Eingangsspannung: 26 Vdc
- Demontage: die Zentralplatte vom Sockel abziehen
- Stoßfestigkeit: nach Montage wird eine Stoßfestigkeit gemäß IK06 gewährleistet
- Abmessungen (HxBxT): 44.5 mm x 44.5 mm x 8.6 mm
- Kennzeichnung: CE