

- 10.** Priemer prírodného a odtoko-
vého potrubia nesmie byť menší, ako
vstupné a výstupné prípojky na ventile.
- 11.** K výstupu ventila musí byť priamo
prípojený voľný odtokový otvor
(montáž s prerušovačom) so sklonom
(napríklad lievik **(F)** Flamco)
- 12.** Ventil nikdy nemontujte so vstupom
alebo výstupom smerom nahor **(G-H)**.
- 13.** Zatvárací tlak ventilu je nižší, ako je
otvárací tlak. Na miestach s vysokot-
lakovým potrubím sa redukčný ventil
musí namontovať priamo za vodome-
rom, aby sa zabránilo netesnosti.

1.3. Údržba a servis

- Je normálne, ke cez ventil občas
presakuje voda.
- Ak ventil stále prepúšťa, netesnosť
pomôže odstrániť zdvihnutie ventila
a jeho dôkladné prepláchnutie. Ventil
znovu utesnite.
- Ak prepúšťanie neprestane (stále trvá)
aj po zdvihnutí ventila a jeho dôkladnom
prepláchnutí, musí sa vymeniť za nový.
- Ventil je bezpečnostný výrobok. Preto
odporúčame, aby sa vymenil aspoň raz
za 10 rokov.

1.4. Demontáž

Systém odtlakujte. Nebezpečenstvo
obarenia! Zo systému môže vytekať
horúca voda.
Ventil odmontujte.

Životné prostredie

 Pri likvidácii ventilu dodržiavajte
miestne predpisy.

Podľa smernice č. 97/23/EG pre tlakové
zariadenia.

Navštívte tiež internetovú stránku.

SWE

1.1. Allmänt

Prescor SB säkerhetsventil **(A)** som
skyddar slutna, uppvärmda varmvattens-
system mot för högt tryck.

Användningsområden

- S kerhetsventilen ska anv ndas i slutna
dricksvattensystem.
- Ventilen f r bara anv ndas i torra och
frostfria utrymmen.
- L gst /h gst  systemtemperatur: 0
 C/+ 95  C.

S kerhet

 Kontrollera att den h gst 
volymniv  och det  ppningstryck
som st r p  ventilen st mmer med
systemets v rden.

Se upp f r  ngan fr n  ppningen – risk f r
sk llning/br nnskador!

1.2. Installation

 F ljande punkter  r viktiga att f lja
f r att s kerst lla att ventilen hante-
ras r tt och att installationen  r s ker.

- 1.** Installationen f r bara utf ras av
beh riga personer.
- 2.** Se till att lokala regler och f reskrifter
f ljs noga.
- 3.** Montare la valvola vicino allo scaldaba-
gno **(E)**, di preferenza nella condotta
d'alimentazione dell'acqua fredda.
- 4.** Alla installationer m ste utf ras p  try-
ckl sa system. Montera inte ventilen
f rr n r ren har spolats och trycksatts.
- 5.** Ingen svetsning eller l dning f r f re-
komma i n rheten av ventilen.
- 6.** Montera ventilen p  installationen
med r tt skiftnyckel till muttern **(C)**.
Observera och f lj pilen som visar
fl desriktningen.
- 7.** Placera inte en avst ngningsventil
mellan varmvattenberedaren **(E)** och
ventilen **(A)**.
- 8.** Inlopps- och utloppsr ren f r inte
vara sm lare  n ventilens inlopps- och
utloppsanslutningar.
- 9.** Se till att utfl des ppningen h lls fri
(att det finns en kran installerad) med

fall och att den  r direkt ansluten till
ventilens  ppning (till exempel Flam-
cos tappl da **(F)**).

- 10.** Montera aldrig ventilen med in- eller
utlopp upp t **(G-H)**.
- 11.** Ventilens sluttryck  r l gre  n
 ppningstrycket. I omr den med h gt
vattenledningstryck m ste en try-
ckreducerventil monteras direkt efter
vattenm taren f r att undvika l ckage.

1.3. Underh ll och service

- Det  r normalt f r en ventil f r varmvat-
tenberedare att t mmas p  vatten d 
och d .
- Om ventilen l cker konstant, kan det
avhj lpas genom att lyfta upp den och
spola igenom den ordentligt. F rslut
d refter ventilen igen.
- F rs tter den att l cka efter att den har
lyfts och spolats igenom, m ste ven-
tilen bytas.
- Prescor Ventilen  r en s kerhetspro-
dukt. Vi rekommenderar d rf r att den
byts ut vart tionde  r.

1.4. Nedmontering

G r systemet tryckl st. Varning f r
br nnskador/sk llning! Hett vatten kan
nu rinna ur systemet.
Ta bort ventilen.

Milj ansvar

 Var noga med att f lja lokala regler
och riktlinjer n r du g r dig av med
ventilen.

F lj direktiv 2014/68/EU.om tryckb -
rande anordningar.