


Bouton-poussoir quadruple pour Niko Home Control, couleur cream

100-51004



Ce bouton-poussoir vous permet d'exécuter quatre commandes. Il se fixe sur la platine murale au moyen d'un mécanisme d'encliquetage. Mécanisme avec touche. Couleur de finition: cream.

Données techniques

Bouton-poussoir quadruple pour Niko Home Control, couleur cream.

- Matériau boîtier: polycarbonate (PC) + acrylique-styrène-acrylate (ASA)
- Nombre de lentilles: 0
- Couleur de finition: cream
- Couleur RAL (par approximation): 1013
- Couleur NCS (par approximation): NCS S 1005-Y10R
- Traitement de surface: coloré dans la masse
- Sécurité incendie:
 - toutes les pièces en plastique sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C)
 - toutes les pièces en plastique sont exemptes d'halogènes
- Tension d'alimentation: 26 Vdc
- Démontage: retirer le bouton-poussoir de la platine murale
- Résistance aux chocs: après montage, une résistance aux chocs de IK06 est garantie
- : 44.5 mm x 44.5 mm x 8.6 mm
- Marquage: CE

