



Betriebsmittel	Funktion
B1	Initiator "Bandanfang"
B2	Initiator "Bandende"
F1	Hauptsicherung
F2	Sicherung "Steuerstromkreis"
F3	Sicherung "Laststromkreis"
P1	Optischer Warmelder "Fehler"
P2	Akkustischer Warmelder "Fehler"
Q1,Q2,Q3	Hilfskontakte Motorschutzschalter 1-3
S0	Hauptschalter
S1	Taster "EIN"
S2	Taster "AUS"
S6	Taster "Leerfahren"
S7	Schalter "Not-Aus"
S8	Taster "Fehler Reset"
T1	Steuerspannungserzeugung