



Betriebsmittel	Funktion
F1	Hauptsicherung
F2	Sicherung "Steuerstromkreis"
F3	Sicherung "Laststromkreis"
K1	Schütz "Umschaltung Fußgänger rot <-> grün"
P1	Signalleuchte "Auto grün"
P2	Signalleuchte "Auto gelb"
P3	Signalleuchte "Auto rot"
S0	Hauptschalter
S3	Taster "Fußgänger Bedarfstaster"
S4	Taster "Fußgänger Bedarfstaster"
T1	Steuerspannungserzeugung