



Betriebsmittel	Funktion
B1	Füllstandssonde
F1	Hauptsicherung
F2	Sicherung "Steuerstromkreis"
F3	Sicherung "Laststromkreis"
K1	Schütz "Ventil Behälter 1"
K2	Schütz "Ventil Behälter 2"
K3	Schütz "Ventil Auffanggefäß"
K4	Schütz "Rührwerksmotor"
S0	Hauptschalter
S1	Schalter "Ein/Aus"
S2	Wahlschalter "Hand/Auto"
S3	Taster "Ventil Y1 Behälter 1"
S4	Taster "Ventil Y2 Behälter 2"
S5	Taster "Ventil Y3 Auffanggefäß"
S6	Taster "Rührwerksmotor"
T1	Steuerspannungserzeugung