

Het betreft hier een principeschema. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.



ATAG Verwarming NL BV	Getekend door:	Support	Tokoning	E Sohomo Enorgian M Hybrid Light mot ATAC by katal	
Galileistraat 27 7131 PE Lichtenvoorde	Gecontroleerd :	V	rekening.	E Schema Energion in Hybrid Light met ATAG CV-keter	
www.atagverwarming.nl	Datum:	11-06-2024	Schema nr.:	V1.0	









ATAG Verwarming NL BV Galileïstraat 27	Eerste opstart: Hybrid Light	ATAGelco
7131 PE Lichtenvoorde www.atagverwarming.nl	ATAG ENERGION R32	

Instellen installatie specifieke parameters:



- Controleren/wijzigen
- Wijzigen installatie specifiek
- Uit te lezen diagnose parameters



Wijzigen

1	3		Activeren 2e bron voor verwarmen		
1	3	0	CV Externe warmtebron inzet logica	0 CV + Backup Warmtepomp	0 CV + Backup Warmtepomp
				1 Backup voor warmtepomp	
1	3	2	Eco / Comfort	0 Eco plus	Op tijdbasis bijschakelen van de CV ketel:
				1 Eco	Standaard :2 gemiddeld
				2 Gemiddeld	
				3 Comfort	
				4 Comfort Plus	
				5 Aanpasbaar [par 1.3.3-1.3.4-1.3.5 van toepassing]	
1	12		Test Functies		
1	12	0	Ontluchtings functie	0 = Uit	UIT
				1 = Aan	Advies: bij eerste opstart ontluchtings functie
					activeren =1
1	12	2	Stille modus WP	0 = Uit	0 UIT:
				1 = Aan	indien Silentmodes gewenst is: 1 AAN
1	12	3	Stille modus starttijd (hh:mm)WP	00:00/24:00 default 22:00h	19:00
1	12	4	Stille modus eindtijd (hh:mm)WP	00:00/24:00 default 6.00h	07:00
1	13		Energie tariefstelling		
1	13	3	Gasprijs m3	[0,1 - 99,9]	5,0 (contract gasprijs in eurocent/10)
					Voorbeeld: 1,45€ m3 gas= 145/10=14,5 invullen
1	13	4	Elektrischiteitsprijs kWh	[0,1 - 99,9]	11,0 (kWh prijs in eurocent)
1	13	5	Elektriciteitsprijs kWh daluren	[0,1 - 99,9]	7,8 9(kWh prijs in eurocent)
4	2		Instellingen Zone 1		
4	2	0	Temperatuurbereik Zone 1	0 - Laagste temp.	Afhankeljk installatie 0 of 1
				1 - Hoogste temp.	
4	2	1	Thermo-regeling	0 - Vaste aanvoertemp.	
				1 - Basis thermoregeling	
				2 - Ruimtesensor (One zone of Cube)	2=Ruimtesensor
				3 - Enkel buitenvoeler	
				4 - Ruimte en buitensensor	
4	2	5	Max. Temp	20°C ÷ 45°C (LT); 20°C ÷ 70°C (HT)	45°C (LT) - 60°C (HT)
4	2	6	Min. Temp	20°C ÷ 45°C (LT); 20°C ÷ 70°C (HT)	25°C (LT) - 30°C (HT)
4	2	7	Keuze temperatuursregeling	0 = Standaard	1=smart
	-		2	1 = Smart (zie ook 4.7)	
4	7		Groepen regelingparameters		Alleen zichtbaar bij 4.2.7 of X.2.7
4	-	0			= 1(smart regeling)
4	1	0	Type verwarming	0 = vioerverwarming	4.7.0 Vm 4.7.X Parameters Instellen naar gelang
				1 = Radiatoren	woninig gebruiker
				2 = Vioerverw.(Hoord) + radiatoren	
				3 = Radiatoren(hootd) = vioerverwarming	
				4 = Convectoren	
4	7	4	Duimte indeed	5 = Luchiverwarming	
4				0 = Oit 1 = Minder	0
4	7	2	Isolationiveau gebouw	0 – Slocht	0-geen of electric clatic
4	(2			
					1 = TageTsuberrd
1	7	3			
+	<i>(</i>	0		1 = Gemiddeld	1= twee order één kan
				2 = Groot	2= vrijstaand-grote woning
1	7	Λ	Klimaatzone		_5°C

ATAG Verwarming NL BV Galileïstraat 27	Installatie specifieke instellingen	ATAGelco
7131 PE Lichtenvoorde www.atagverwarming.nl	ATAG ENERGION R32	

			Installan	notallatia aposificko paramotoro:		
	Instellen Installatie specifieke parameters:					
			Wijzigen			
			Wijzigen installatie specifiek			
			Uit te lezen diagnose parame	eters	Wijzigen	
4	8		Geavanceerd			
4	8	3	Verwarmingssturing	0 = Geen	2	
				1 = Ruimtethermostaat		
				2 = Ruimte Sensor		
4	8	4	Koelingssturing	0 = Geen	2	
				1 = Ruimtethermostaat		
				2 = Ruimte Sensor		
				Diagnoseparameters:		
1	16		FM diagnostics - 1 input			
1	16	0	Status energymanager		Alleen Lezen	
1	16	2	CV Setpoint		Berekende aanvoertemperatuur naar installatie	
1	16	3	Temperatuur vertrek Verwarming		Gemeten aanvoertemperatuur installatie	
1	18	-	EM diagnostics - 1 output			
1	18	8	AUX output 1	0 = AAN, 1 = Gesloten	1= externe warmtevraag, ketel aan	
1	21		Foutgeschiedenis			
1	21	0	10 laatste foutmeldingen			
4	3		Diagnose zone 1			
4	3	4	Vraag naar warmte in Zone 1	UIT - AAN	Alleen lezen	
13	7		Statistiek			
13	8		WP diagnostics - inputs 1			
13	8	1	Warmtepomp aanvoertemp		Alleen lezen°C	
13	8	2	Warmtepomp retourtemp		Alleen lezen°C	
13	9		WP diagnostics - inputs 2			
13	9	0	Warmtepomp Modus		Alleen lezen	
13	9	1	Laatste fout inverter		Alleen lezen	
13	9	3	Stromingsmeter		l/min	
					minimale flow I/min voor opstart WP:	
					ODM 40/50: > 6,5l/min	
					ODM 80(T): > 91/min	
					ODM 1201: > 11,7//min	
12	10		W/D diagnostics outputs 1		ODW 1501: > 14,2//min	
10	10	0	Conceiteit inverter		12107	
13	10	1	W/P Compressor frequentie			
13	10	5	Gemeten toerental ventilator 1		rom	
13	10	6	Gemeten toerental ventilator 2		rpm	
13	11		WP diagnostics - outputs 3		ipin i	
13	11	4	4-wegklep verwarmen/koelen	verwarmen / koelen (ontdooien)	Alleen lezen	
13	13		Foutgeschiedenis			
13	13	0	10 Laatste foutmeldingen		Alleen lezen	
			Res	etten naar fabrieksettings		
-						

0	0	U			
1	22	0	Reset Fabrieksinstellingen	Wilt U de reset uitvoeren ? Druk op OK om te	Herstelling fabrieksettings
				resetten. Druk op ESC om te annuleren	

ATAG Verwarming NL BV Galileïstraat 27	Installatie specifieke instellingen	ATAGelco
7131 PE Lichtenvoorde www.atagverwarming.nl	ATAG ENERGION R32	