



Remote control RCE

Behuizing vervangen
Replace housing
Gehäuse ersetzen



Nederlands
English
Deutsch



1.

Verwijder RVS front, dit is gelijmd.
Remove stainless steel front, this is glued.
Edelstahlfront abnehmen, diese ist geklebt.



2.

Verwijder de 5 schroeven.
Remove the 5 screws.
Entfernen Sie die 5 Schrauben.



3.

Verwijder frontpaneel en printplaat.
Remove front panel and circuit board.
Entfernen Sie die Frontplatte und die Platine.



4.

Pak de nieuwe behuizing.
Take the new housing.
Schnapp dir das neue Gehäuse.



5.

Plaats printplaat en druktoetsen.

Place printed circuit board and push buttons.

Platzieren Sie die Leiterplatte und die Drucktasten.



6.

Plaats frontpaneel.

Place front panel.

Platzieren Sie die Frontplatte.



7.

Monteer schroef in achterzijde zender.
Mount screw in rear of transmitter.
Schraube hinten am Sender montieren.





DRU Verwarming B.V.
The Netherlands

Postbus 1021, NL-6920 BA Duiven
Ratio 8, NL-6921 RW Duiven
