

ViP Kit Art. KVU8509



Contenuto del kit

٦

. <mark>9</mark> . • •	UT8020	MODULO AUDIO/VIDEO ULTRA IP (VIP)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 of 0 A ⁶	UT9279M	MODULO TASTIERA NUMERICA ULTRA
	UT9172	CUSTODIA DA PARETE 2 MODULI ULTRA
Name Name Sumame Sumame	UT9212	PULSANTE DOPPIO ULTRA
9111111 (9) 	1456B	GATEWAY MULTI-UTENTE PER SISTEMA VIP
	1456B/M1	1 LICENZA MASTER PER 1456B, SISTEMA VIP (USB KEY)
	1441B	ALIMENTATORE 30W. VIP

Art. 1441B, art. 1456B





Art. 1441B

Apparecchio da utilizzare solo per uso interno.

Pericolo di shock elettrico, procedere con cautela.

Installare in quadro elettrico chiuso tale da consentire l'accesso solo a personale qualificato.

È necessario installare a monte dell'impianto videocitofonico un appropriato interruttore di rete onnipolare con apertura del contatto di almeno 3 mm.

Togliere l'alimentazione prima di effettuare qualsiasi operazione.

Rimettere le protezioni sui morsetti. Non ostruire le aperture o fessure di ventilazione e di dissipazione del calore.

ſ

Collegamento



Max 20 m. Pulsante comando apriporta locale.

Indirizzamento IP art. 1456B

IMPIANTO CON RETE SINGOLA



Tutti i dispositivi dell'impianto fanno parte di un'unica rete, quindi è necessario configurare solo l'interfaccia 'A'. In questo caso NON intervenire sulle configurazioni dell'interfaccia B.

COMELIT

CASO 1: l'indirizzo di default del dispositivo (192.168.1.200) appartiene alla stessa rete del router (es: 192.168.1.1)



EFFETTUARE LO SCAN IMPIANTO IN DHCP E ASSEGNARE UN INDIRIZZO IP

La seguente procedura descrive come effettuare una scansione dell'impianto in DHCP, per trovare tutti i dispositivi connessi sull'interfaccia A e B:

- ai dispositivi in modalità di indirizzamento Autoip (connessi all'interfaccia B) verrà assegnato un indirizzo IP in automatico;
- ai dispositivi in modalità di indirizzamento DHCP (connessi all'interfaccia A) verrà assegnato un indirizzo IP in automatico se l'impianto è collegato a un server con funzione DHCP attiva;
- i dispositivi con Indirizzo IP statico verranno individuati solo se aventi un indirizzo di rete compatibile con quello dell'interfaccia 'A'.
- 1. Da Opzioni [a] / Connessioni locali [b] scegliere la interfaccia di rete [c] da utilizzare, spuntare Abilitazione DHCP [d] e confermare [e].



2. Lanciare la scansione del sistema premendo Scan Sistema [f].

» nell'elenco dei dispositivi si visualizzeranno tutti i dispositivi connessi all'impianto.

CASO 2: l'indirizzo di default del dispositivo (192.168.1.200) NON appartiene alla stessa rete del router (es: 192.168.0.1)





È necessario assegnare all'interfaccia 'A' un nuovo "Indirizzo IP statico" appartenente alla stessa rete dei dispositivi connessi sull'interfaccia 'A'

ASSEGNARE ALL'INTERFACCIA 'A' UN NUOVO INDIRIZZO IP STATICO

La seguente procedura descrive come assegnare all'articolo 1456B delle impostazioni di rete compatibili con quelle dei dispositivi connessi sull'interfaccia 'A'.

- 1. Aprire il software ViP Manager versione 2.13.0 e successive (scaricabile dal sito pro.comelitgroup.com).
- Da Opzioni [a] / Connessioni locali [b] togliere la spunta a Abilitazione DHCP e assegnare al proprio pc un indirizzo IP [c] (nell'esempio: 192.168.1.2)* appartenente alla stessa rete dell'indirizzo IP dell'interfaccia A (default=192.168.1.200) e confermare [d].

*l'ultimo valore deve essere compreso tra 2 e 253 esclusi: il 200 (assegnato al gateway Art. 1456B) e i valori già assegnati ad altri dispositivi connessi alla rete.



COMELIT

- 3. Lanciare la scansione del sistema premendo Scan Sistema [e]
 - » nell'elenco dei dispositivi apparirà l'articolo 1456B [f]
- In Indirizzamento/Indirizzo IP [g] assegnare al dispositivo 1456B un Indirizzo IP statico [h] e una maschera di rete IP [i] compatibili con il proprio impianto ad esempio IP: 192.168.0.5, netmask: 255.255.0 (attenzione: l'indirizzo IP non deve essere già in uso).
- 5. Abilitare "Utilizza gateway predefinito" [1] SOLO nell'interfaccia connessa al router (default interfaccia 'A')
- 6. Impostare l'indirizzo del gateway [m] ad esempio 192.168.0.1 premere Scrivi pagina [n] per salvare le impostazioni correnti.

🙆 ViP I	lanager (Remoto: Rei	note con	nection 1, Onl	ine]													-	-	D	×
1=	t: Si	♠	య్	e 🕺	* ₹	C	5	As	ssegnere all'art	. 1456	ıt	*								
Lista dispositiv Alb	Sinottico Gruppi dispositivi ero navigazione	Locale	Scan sistema Connessi	Scan sei	lettivo Scarica firmwar	Riavvia dispositivo Azi	Raggri dispot	de	elle impostazioi	ni di	zione	Opzioni								
Nome	ita dispositivi	Tipo di	Indirizzo VIP	In	PDM1456B			re qu	ielle dei dispos	itivi										
	Posto interno video Posto interno video	6602 6814	00000006	OI EI	Indirizzame	nto		co	onnessi sull'inte	erfaccia	Sta	stico			Statico				~	ī
	1443 MKTG-PULSANTIERA	1443 4682H	ATTUAT01 00000100	0	Indirizzo Vi Indirizzo IP	g		'A cc	' in modo che p omunicare.	ossano	193	2.168.1.50		\triangleleft	192	168	0		5	h
	MKTG-Venice XL Ma MKTG-Icona Manager Posto interno video	SHMA 20003	00007000	El	Impostazio	ii principali		÷	Utilizza gateway predefinito		255 Tru	5.255.255 ie	.0		255	255	255		0	
	Vip to Simplebus mo Gateway	1469 1456S	14565000	0/	Impostazion Rubriche ap	ni SIP P		*	Indirizzo gateway		193	2.168.1.1			192	168	0		1	n
	Vip2Vms interface m	1484							Interfaccia di rete B (1 po	orta)										
	MKTG-Maxi Manager MKTG-Maxi Manager	20003	00007000						Modalità indirizzi IP	Abilita	-		lizzo		IP				Y	
	Posto esterno	VS810	00000104						Indirizzo IP	ADIIIta	e	Ulli	1228		59	254	156		139	
	Posto interno video Ufficio MKT	6813	00000004 S8100001						Maschera di rete IP	gatewa	ay j	orec	lefinit	0"	55	255	0		0	
	Posto interno video	6842	0000001	01					Utilizza gateway predefinito	SOLO	nel	l'int	erfaco	cia						
	Posto interno video Posto esterno IKALL	6722 4682H	1456S001 00000102	0					Indrizzo gateway	connes	ssa	al r	outer		þ	0	0		0]
	Ultra	20003	00007300	*					Dimanostura interfaceo	(defau	lt ir	nter	faccia	'A')		_				٠
4	0.00			۲					Help pagina							Sc	rivi pagi	na	i pa	igina

- » Attendere circa 1 minuto per il riavvio del dispositvo.
- » Dopo il riavvio, il dispositivo 1456B sarà sulla stessa rete del router (192.168.0.X).





Nel caso di impianti "Rete ViP + Rete connessione internet" si prega di prestare particolare attenzione alle impostazioni di interfaccia di rete, evitando di configurare le interfacce A e B con gli stessi indirizzi o simili parametri: ogni indirizzo IP deve essere univoco, gli indirizzi delle interfacce A e B non possono appartenere alla stessa sottorete.

EFFETTUARE LO SCAN IMPIANTO IN DHCP

La seguente procedura descrive come effettuare una scansione dell'impianto in DHCP, per trovare tutti i dispositivi connessi sull'interfaccia A e B:

- ai dispositivi in modalità di indirizzamento Autoip (connessi all'interfaccia B) verrà assegnato un indirizzo IP in automatico;
- ai dispositivi in modalità di indirizzamento DHCP (connessi all'interfaccia A) verrà assegnato un indirizzo IP in automatico se l'impianto è collegato a un server con funzione DHCP attiva;
- i dispositivi con Indirizzo IP statico verranno individuati solo se aventi un indirizzo di rete compatibile con quello dell'interfaccia 'A'.
- 1. Da Opzioni [a] / Connessioni locali [b], scegliere la scheda di rete [c] da utilizzare, spuntare Abilitazione DHCP [d] e confermare [e].



2. Lanciare la scansione del sistema premendo Scan Sistema [f].

» nell'elenco dei dispositivi si visualizzeranno tutti i dispositivi connessi all'impianto.

COMELIT

Ę

Attivazione licenze

La seguente procedura descrive come caricare e attivare le licenze.

- 1. Selezionare l'articolo 1456B [a].
- 2. Premere Aggiungi licenza [b].
- 3. Premere Aggiungi file licenza [c].
- 4. Cercare il file-licenza con estensione .viplcs [d] sulla periferica di archiviazione USB inclusa nel kit o dove è stato salvato al momento dell'acquisto, se ricevuto via e-mail, e confermare premendo Apri [e].

» nella finestra wizard attivazione licenze apparirà una nuova riga con le licenze appena caricate.

- 5. Ripetere i punti 3 e 4 se si desidera caricare altre licenze non fornite con il kit.
- 6. Premere Avanti [f],
- 7. Inserire un indirizzo e-mail valido, premere Avanti e confermare.



Indirizzamento IP pulsantiera da esterno UT8020

La seguente procedura descrive come assegnare alla pulsantiera da esterno UT8020 un indirizzo IP compatibile con il proprio impianto:

- 1. Aprire il software ViP Manager versione 2.13.0 e successive (scaricabile dal sito pro.comelitgroup.com).
- Da Opzioni [a] / Connessioni locali [b] scegliere l'interfaccia di rete [c] da utilizzare (nel caso di più schede installate selezionare quella a cui è stato collegato il cavo di rete).
- I moduli audio/video sono configurati di default in Auto IP premere quindi il tasto Auto IP [d] per assegnare un indirizzo IP al proprio PC (i campi IP Address, Subnet Mask e Default Gateway verranno compilati automaticamente dal software).

Attenzione! Se la configurazione dell'indirizzamento IP è già stata modificata in precedenza la connessione locale è da configurare in funzione della programmazione effettuata. Se l'impianto è stato collegato ad un server con protocollo DHCP attivo, selezionare Abilitazione DHCP. Se al modulo UT8020 è stato assegnato un indirizzo IP statico, compilare i campi Indirizzo IP e Maschera sottorete per assegnare al proprio PC la stessa classe di indirizzo IP del modulo.

- 4. Conferma premendo OK [e].
- 5. Premi Scan sistema [f] per avviare la ricerca dei dispositivi.



- 6. Selezionare il modulo UT8020 [g].
- 7. In Indirizzamento / Indirizzo IP [h], selezionare Modalità indirizzo IP DHCP e selezionare Utilizza gateway predefinitio.
- 8. Selezionare Scrivi pagina [i].
 - » il dispositivo si riavvierà con l'indirizzo IP fornito dalla rete.

Nome	Tipo di dispositivo	Indirizzo VIP	UT0020 Madula audia	hiden T	D UI TDA 0000010E							
PDM14568	14568 - Gateway		018020 - Modulo audio	video I	P ULTRA 0000105							
MKTG-Venice XL Ma	SHMAN010W - Su	00007000	Informazioni	*	Indirizzo IP							
Posto interno video	6602W - Videocit	00000006	To de terrer antes									
Gateway	1456S - Gateway	1456S000	Indirizzamento	^	Modalittà indirizzo IP	DHCP						*
Ufficio MKT	6741W - Videocit	SB100001	Indirizzo VIP		Indrizzo IP	19		168		1		16
1443	1443 - Modulo rel	ATTUATO	Indirizzo IP									
Posto interno video	6722W - Videocit	1456S001	Deduce H		Maschera di rete IP	25	ι.	255		255		0
Posto interno video	6842W - Videocit	00000001	Puisanto	v	Utilizza gateway predefinito							
Posto esterno	VS8101 - Posto e	00000104	Ingressi e Uscite	*								
MKTG-Maxi Manager	20003300W - Su	00007000	Transactional		Indirizzo gateway	19		168		1		1
MKTG-PULSANTIERA	4682HC - Modulo	00000100	Impostazioni	*	Server DNS							
MKTG-Icona Manager	20003310x - Sup	00007000	Impostazioni speciali	*	Server Divs							
MKTG-Maxi Manager	20003320W - Su	00007000	Los chiamate	~	DNS primario	8		8		8		8
Vip to Simplebus mo	1469 - Interfacci		Log chamate	•	DNE secondaria							4
MKTG-Comelit Hub	20003150 - Come	00007000										
Vip2Vms interface m	1484 - Modulo int											
Posto interno video	6944W - Videocit	0000007										
Fire VIP interface mo	1467 - Interfacci											
Posto interno video	6813W - Videocit	00000004										
> 🔲 Ultra												
litra		_										
Posto esterno	UT8020 - M dulo	00000105										
UT9270 Ultra To	UT9270 - Modulo						_	_	_			
		. *					Scri	vi pagir	18	e	ogi pa	gina

COMELIT

E

Guida alla configurazione dell'impianto per l'utilizzo delle chiavi virtuali

Attenzione! Nella seguente guida sono riportati solo i parametri necessari alla configurazione delle App utente per la ricezione di una chiamata da pulsantiera da esterno con le chiavi virtuali abilitate. Le chiavi virtuali permettono ad ogni utente registrato tramite la Comelit App di generare PIN e QRcode da condividere a terzi per consentire l'accesso dalle pulsantiere da esterno configurate. Tutti i parametri non riportati nella seguente guida servono per funzionalità avanzate che esulano dalla configurazione della app con chiavi virtuali abilitate, maggiori informazioni sono disponibili nel manuale completo dell'art. 1456B.

Configurazione art. 1456B

ote connection 1. Online File Finestra output 0 ٦ ÷ E Å ŵ Ł C 2 ~ \sim T Finestra filtro Sinottico Gruppi Scarica Rlavvia Raggruppa Agglungi firmware dispositivo dispositivi licenza E Albero navigas Indirizzo VIP Tipo ... PDM1456E Lista dispositi Posto interno video 6602 Posto Interno video Posto interno video 1443 6814. EVACUATION ALARM EVACUATION ALARM ATTUATO 1443 PDM1456B MKTG-PULSANTIERA 1456 Impostazioni connessione App 4682 00000100 MKTG-Icona Manager 2000 00007000 Vip to Simplebus mo ... 1469 Server di messaogistica Gateway 14565000 2 1484. Appartamen Connessioni video Posto interno video 6944 00000007 3 Fire VIP interface mo. 1467 4 nite connessioni video in rete MKTG-Maxi Manager. 2000.. 0000700 / MKTG-Maxi Manager 2000 00007000 Posto esterno Posto interno video 6722... 1456S001 ministrazione appartament Posto interno video 6842... 00000001 Ufficio MKT 6741... SB100001 Amministrazione appartamento da App Abilitate Posto intern 6813. 00000004 5 > Ultra MCTG-Venice XI Ma SHM 00007000 Voci rubrica Virtual Kevs Virtual keys share mode pincode arcode Help pagina

Selezionare l'articolo 1456B e impostare i seguenti parametri:

- Selezionare Impostazioni principali/Impostazioni connessione App nella sezione Virtual Key selezionare la modalità di condivisione delle chiavi virtuali che si desidera utilizzare:
 - QRcode: dalla app sarà possibile generare solo un QRcode da condividere con altri utenti per garantire l'accesso alla pulsantiera da esterno configurata.
 - PINcode: dalla app sarà possibile generare solo un PIN code da condividere con altri utenti per garantire l'accesso alla pulsantiera da esterno configurata.
 - PINcode_QRcode: dalla app sarà possibile generare un QRcode e PINcode da condividere con altri utenti per garantire l'accesso alla pulsantiera da esterno configurata.
 - ▶ Al termine della configurazione premi su Scrivi pagina per salvare la configurazione.
- 2. Selezionare Impostazioni principali /Appartamenti

In questa sezione deve essere configurato l'appartamento abilitato all'utilizzo della App e delle chiavi virtuali

Se non sono disponibili appartamenti verificare di aver caricato correttamente la licenza fornita a corredo se invece è disponibile un appartamento configurarlo nel modo seguente:

- Abilitazione: Abilitato
- Tipo licenza: Master
- Indirizzo ViP: 0000001
- Descrizione: Inserire una descrizione a piacere dell'appartamento (es. Appartamento 1), questo parametro può essere utile in caso nel posto estero sia presente anche gli art. UT9270 o art. UT9260M per visualizzare la descrizione inserita direttamente sulla pulsantiera da esterno.

- Virtual Key: Vero
- ► Al termine della configurazione premi su Scrivi pagina per salvare la configurazione.

3. Selezionare Impostazioni principali / Utenti

In questa sezione devono essere configurati tutti gli utenti che devono ricevere la chiamata videocitofonica sul proprio smartphone tramite la Comelit App. L'associazione degli utenti all'appartamento avverrà tramite la email che verrà configurata e utilizzata per la creazione dell'account Comelit nella Comelit App in fase di installazione. Programmare i parametri nel seguente modo:

- Abilitazione: Abilitato
- Tipo di dispositivo: App
- Mail: inserire l'email dell'utente che desidera attivare la app
- ▶ Al termine della configurazione premi su Scrivi pagina per salvare la configurazione.

4. Selezionare Impostazioni principali/Data e ora

Programmare i parametri nel seguente modo:

- Modalità di sincronizzazione: Master
- Tipo di sincronizzazione: Cloud
- Fuso orario: selezionare il fuso orario della propria area geografica.
- ▶ Al termine della configurazione premi su Scrivi pagina per salvare la configurazione.

5. Selezionare Rubriche App / Voci rubrica

Andare alla sezione Posti esterni

- inserire nel campo descrizione un testo che identifichi la pulsantiera da esterno (es. Ingresso Principale), questa descrizione comparirà anche nella app.
- inserire nel campo indirizzo ViP l'indirizzo ViP della pulsantiera da esterno 00000100.

Andare alla sezione Azioni apriporta

- nel campo tipo selezionare "Peer"
- nel campo indice uscita selezionare l'indice dell'uscita che è stata utilizzata nella pulsantiera da esterno per comandare la serratura.
- ▶ Al termine della configurazione premi su Scrivi pagina per salvare la configurazione.

COMELIT

E

Configurazione art. UT8020

Selezionare l'articolo UT8020 e impostare i seguenti parametri:

IΞ	Te 🎜	•	ഷ്ട്ര			39	⊥	C		~	\leq	Finestra output	*
								-				Finestra filtro	
Lista dispositivi	Sinottico Gruppi dispositivi	Locale	e Scan siste	ma	Sca	an selettivo	firmware	dispositivo	dispositivi	Configurazione messaggi	Invia messaggio	ta Albero navigazione	Opzioni
Albe	ro navigazione		Conne	ssio	ni			Azioni		Messa	ggi	Visualizza	
Nome		Tipo	Indirizzo ViP						R. L.L.		0000405		
🗸 💼 List	a dispositivi					01	8020 - M	lodulo au	alo/video	IP ULTRA U	000105		
	Posto interno video	6602	00000006	***						Indirizzo	/iD		
	Posto interno video	6814	00000002			Ir	formazioni		~	111011220	VIE		
	1443	1443	ATTUAT01							Indirizzo ViP			
	PDM1456B	1456					dirizzamen	ito	^				
	MKTG-PULSANTIERA	4682	00000100			1	Indirizzo ViP						
	MKTG-Icona Manager	2000	00007000				Indirizzo IP						
	Vip to Simplebus mo	1469											
	Gateway	1456	1456S000			P	ulsanti		^				
-	Vip2Vms interface m	1484					Configurazio	ni pulsanti					
	Posto interno video	6944	00000007				Pulsanti						
-	Fire ViP interface mo	1467					Moduli						
	MKTG-Maxi Manager	2000	00007000										
	MKTG-Maxi Manager	2000	00007000			Ir	igressi e Us	cite	*				
	Posto esterno	VS81	00000104				nnostazioni		^				
	Posto interno video	6722	1456S001		***			2.		-			
-	Posto interno video	6842	00000001				Generali						
-	Ufficio MKT	6741	SB100001				Impostazioni	i di chiamata					
-	Posto interno video	6813	00000004				Autoaccensi	one					
	MKTG-Venice XL Ma	SHM	00007000				Configurazio	ni audio					
~ 🗖	Ultra						Configurazio	ni video					
	Posto esterno	UT8	00000105				Configurazio	ne flash					
	UT9270 Ultra To	UT9					Telecamera	associata					
	Ultra						Led retroillur	minazione					
						4	Data e ora						
						I	npostazioni	i speciali	^				
						5	Sincronizzazi	ione rubriche	remote				
							Impostazion	e ascensori					

- 1. Selezionare Indirizzamento / Indirizzo ViP
 - 1a. scrivere l'indirizzo ViP 00000100 nel campo dedicato
 - 1b. premere Scrivi pagina per salvare la configurazione
 - 1c. attendere il riavvio del dispositivo
 - 1d. effettuare una nuova scansione dell'impianto.
- 2. Selezionare Pulsanti / Configurazione pulsanti
 - ▶ Nella sezione Pulsanti disponibili su art. UT8020 selezionare 2.
 - ▶ Premere Scrivi pagina per salvare la configurazione.
- 3. Selezionare Pulsanti / Pulsanti e configurare i parametri come riportato di seguito:



- 4. Selezionare Impostazioni / Data e ora e configurare i parametri come riportato di seguito:
 - Modalità di sincronizzazione: Slave

| 13

- Indirizzo sorgente: inserire l'indirizzo IP dell'art. 1456B configurato precedentemente, 192.168.1.200 se la configurazione di rete è del caso 1 e quindi si è lasciato l'indirizzo di default, 192.168.0.5 o altro indirizzo IP impostato, se la configurazione di rete è del caso 2 e quindi si è stato modificato l'indirizzo di default dell'art. 1456B.
- ▶ Premere Scrivi pagina per salvare la configurazione.
- 5. Selezionare Impostazioni speciali / Sincronizzazione rubriche remote e configurare i parametri come riportato di seguito:
 - Indirizzo ViP: non compilare
 - Porta TCP: 64100
 - Porta UDP: 64100
 - Indirizzo IP remoto / nome dominio: inserire l'indirizzo IP dell'art. 1456B configurato precedentemente, 192.168.1.200 se la configurazione di rete è del caso 1 e quindi si è lasciato l'indirizzo di default, 192.168.0.5 o altro indirizzo IP impostato, se la configurazione di rete è del caso 2 e quindi si è stato modificato l'indirizzo di default dell'art. 1456B.
 - ▶ Premere Scrivi pagina per salvare la configurazione.

Configurazione art. UT9279M

Selezionare l'articolo UT9279M e impostare i seguenti parametri:



- 1. Selezionare Impostazioni / Generali
- 2. impostare il campo "Numero di caratteri" a 6.
- 3. Premere Scrivi pagina per salvare la configurazione.



Kit contents

· O . • •	UT8020	ULTRA IP (VIP) AUDIO/VIDEO MODULE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 of 0 0 ⁴	UT9279M	ULTRA NUMBER KEYPAD MODULE
	UT9172	SURFACE-MOUNTED HOUSING, 2 ULTRA MODULES
Name Name Sumame Sumame	UT9212	ULTRA DUAL BUTTON
	1456B	MULTI-USER GATEWAY FOR VIP SYSTEM
	1456B/M1	1 MASTER LICENCE FOR 1456B, VIP SYSTEM (USB KEY)
	1441B	30W POWER SUPPLY UNIT. VIP

Art. 1441B, art. 1456B





Art. 1441B

Appliance exclusively for indoor use.

Danger of electrical shock, proceed with caution.

Install inside a closed electrical panel so that it may only be accessed by authorised personnel.

A suitable omnipolar switch with a contact opening of at least 3 mm must be installed upstream of the door entry monitor system.

Disconnect the power supply before carrying out any operations on the wiring.

Replace the protections on the terminals. Do not obstruct the ventilation and cooling slits or openings.

Connection







IP addressing art. 1456B

SYSTEM WITH SINGLE NETWORK



All system devices form part of a single network, so it is only necessary to configure interface A. In this case, DO NOT the alter the configuration of interface B.

CASE 1: default address of the device (192.168.1.200) belonging to the same router network (e.g.: 192.168.1.1)



PERFORMING A DHCP SYSTEM SCAN AND ASSIGNING AN IP ADDRESS

Follow the procedure below to perform a DHCP system scan, to locate all the devices connected to interfaces A and B:

- an IP address will be automatically assigned to the devices in Autoip addressing mode (connected to interface B);
- an IP address will be automatically assigned to the devices in DHCP addressing mode (connected to interface A), if the system is connected to a server with the DHCP function active;
- devices with a static IP address will be identified only if they have a network address that is compatible with that of interface A.
- 1. From Options [a] / Local connections [b], select the network interface [c] to use, tick DHCP enable [d] and confirm [e].



- 2. Launch the system scan by pressing Scan system [f].
 - » all the devices connected to the system will be displayed in the device list.

CASE 2: default address of the device (192.168.1.200) NOT belonging to the same router network (e.g.: 192.168.0.1)





Interface A must be assigned a new "Static IP Address" in the same network as the devices connected to interface A

ASSIGN A NEW STATIC IP ADDRESS TO INTERFACE A

The following procedure describes how to assign network settings to the device1456B that are compatible with those of the devices connected to interface A.

- 1. Open the software ViP Manager version 2.13.0 or later (downloadable from the website pro.comelitgroup.com).
- From Options [a] / Local connections [b] untick the DHCP enable box and assign an IP address to your PC [c] (in the example: 192.168.1.2)* that belongs to the same network as the IP address of interface A (default=192.168.1.200) and confirm [d].

*the last value must be within the range of 2 to 253 excluding: 200 (assigned to the gateway Art. 1456B) and the values already assigned to other devices connected to the network.

2 ViP Manager [Local: Local connection 1, Of 	ffine]		
Page Page <th< th=""><th>Pourload Restart Group Read barcode formance decide decidee decide decide</th><th>Configure Send mesage Messages View View</th><th>a</th></th<>	Pourload Restart Group Read barcode formance decide decidee decide	Configure Send mesage Messages View View	a
	Average in the Local convertex in the Average in the Average is a straight of the Average is a straight	Network Interface: Used connection 1 Name: Used connection 1 Network Interface: Unterface: Unterface 2010 PHot Proble: P address: 192.166.1.2 Subvet mask: 255.255.255.0 Deffact gatemay: ve	Assign to the PC an IP address that is compatible with the network of the 1456B (e.g.: 192.168.1.2) so that the two devices are able to communicate

Ш

3. Launch the system scan by pressing Scan System [e]

- » item 1456B will appear in the device list [f]
- In Addressing/ IP address [g] assign device 1456B a static IP address [h] and a IP netmask [i] compatible with the system, for example IP: 192.168.0.5, netmask: 255.255.255.0 (warning: the IP address must not already be in use).
- 5. Enable "Use default gateway" [I] ONLY for the interface connected to the router (interface A by default)
- 6. Set the gateway address [m], for example 192.168.0.1 press Write page [n] to save the current settings.



- » Wait for approximately 1 minute while the device restarts.
- » After restarting, the 1456B device will be on the same network as the router (192.168.0.X).





In the cases of "ViP Network + Internet connection network" systems, take particular care with regard to the network interface settings and do not configure interfaces A and B with the same addresses or similar parameters: each IP address must be unequivocal, the addresses of the interfaces A and B must not belong to the same subnet.



PERFORMING A DHCP SYSTEM SCAN

Follow the procedure below to perform a DHCP system scan, in order to locate all the devices connected to interfaces A and B:

- an IP address will be automatically assigned to the devices in Autoip addressing mode (connected to interface B);
- an IP address will be automatically assigned to the devices in DHCP addressing mode (connected to interface A), if the system is connected to a server with the DHCP function active;
- devices with a static IP address will be identified only if they have a network address that is compatible with that of interface A.
- 1. From Options [a] / Local connections [b], select the network interface [c] to use, tick DHCP enable [d] and confirm [e].



2. Launch the system scan by pressing Scan system [f].

» all the devices connected to the system will be displayed in the device list.

License activation

The following procedure describes how to load and activate licenses.

- 1. Select device 1456B [a].
- 2. Press Add license [b].
- 3. Press Add license file/s [c].
- 4. Look for license files with the extension .viplcs [d] on the USB storage device supplied with the kit or in the folder where it was saved when purchased, if received via email, and confirm by pressing **Open [e]**.

» a new line with the newly installed licenses will appear in the license activation wizard window.

- 5. Repeat steps 3 and 4 to install other licences not supplied with the kit.
- 6. Press Next [f],
- 7. Enter a valid email address, press Next and confirm.

Name Deckets lit Cancer Canc	Devices Synoptic Device groups Navigation tree	Remote Scan system Selectives Scan Selectives Scan Selectives Scan Selectives Scan Scan Scan Scan Scan Scan Scan Scan	e Download Restart Grou firmware device devic Actions	Add license	Configure Send messages Message	message	Output Filter w T: Navigat Viev	window ndow ion tree		
Devices hit Operates hit Calent Honore file/si Internal unit vides 66 00000000 L. 00.1. Elicitation Internal unit vides 66 00000000 L. 00.1. Elicitation Internal unit vides 66 00000000 L. 00.1. Elicitation Internal unit vides 66 00000000 L. Bit Elicitation Internal unit vides 66 00000000 L. Bit Elicitation Internal unit vides 66 00000000 L. Bit Elicitation Iternal unit vides 68 Calent Honore file/sile Iternal unit vides Iternal unit vides	Name	D VIP address I MA.								
• • • • • • Questo PC > Unità USB (D) • • • • • • • • • • • • • • •	Devices list Internal unit video Internal unit video MicTG-Venice XL Ma. PDM14568	66 00000006 1 00: 68 00000002 1 E8: SH 00007000 1 E8: 14 2 00:	License activation	e/c)						
• • • • • • • • • • • • • • •	and a country BC of Heith		and the Council	- 11-34 1100 (D.)	×		Master	Telephone	Timed master	
itzz * Nuova cartella III * IIII * III * IIII * III * IIII * IIII * IIII * IIII * IIII * III * IIII * IIIIII	T - Questo PC > Unita	USB (U:)	V O Cerca II	n Unita USB (D:)	P	0	5	0	0 1	× 2e9bf
Desktop Nome Ultima modifica 5 0 <td>zza 🔻 Nuova cartella</td> <td></td> <td></td> <td>BEE 💌</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0 1</td> <td>×</td>	zza 🔻 Nuova cartella			BEE 💌		0	0	0	0 1	×
Documenti C 20191113_124043_boigf/9pi8tp1avmhr4j 12 11/2019 13:40 0	Desktop ^ Nome	^	Ultima modifica			5	0	0	0 1	×
Download Immagini Musica Oggetti 3D Oggetti 3D Anteprima non disponibile S Vindovs (C.) Anteprima non Unita USE (Dr) Anteprima non nita USE (Dr) Cancel	Documenti	01112 124042 1				0	0	0	0 1	×
Musica Oggeti 3D Anteprima non disponibile. Windows (Cc) Unità USB (D-) hità USB (D-)	Download 201	a1113_124043_boigfr9ps8tp1arvi	mnr4j 13 11/2019 13:40			0	0	0	0 1	×
Windows (C) Add screen He(c) C Unital USB (Dr) if Next > Cancel Inital USB (Dr) if Next > Cancel	Immagini Musica Oggetti 3D Video			Antep disp	rima non onibile.	5	5	0	Ō	
hità USB (D:)	Windows (C:) Unità USB (D:)							Add license f	ie(s)	C
	Jnità USB (D:)							f Next	Cancel	
v c >						-	_			



IP addressing external entrance panel UT8020

The procedure below describes how to assign an IP address that is compatible with your system to the UT8020 external entrance panel:

- 1. Open the software ViP Manager version 2.13.0 or later (downloadable from the website pro.comelitgroup.com).
- 2. From Options [a] / Local connections [b], select the network interface [c] to use (if several cards are installed, select the one to which the network cable has been connected).
- The audio/video modules are configured by default in Auto IP; press Auto IP [d] to assign an IP address to your PC (the IP Address, Subnet Mask and Default Gateway fields will be completed automatically by the software).

Warning! If the IP addressing configuration has already been changed, the local connection should be configured on the basis of the programming carried out. If the system has been connected to a server with DHCP protocol active, select **DHCP enable**. If a static address has been assigned to the UT8020 module, complete the IP address and Subnet mask fields to assign the same class of IP address as the module to your PC.

- 4. Confirm by pressing OK [e].
- 5. Click Scan system [f] to start searching for devices.



- 6. Select module UT8020 [g].
- 7. In Addressing / IP address [h], select DHCP IP address mode and select Use default gateway.
- 8. Select Write page [i].
 - » The device will restart with the IP address provided by the network.

Name		VIP address		UT00000 UN T0 4 10			
MKTG-Venice XL Ma	S	00007000		 018020 - ULTRA IP	audio/video	module 0000105	
1443	1	ATTUAT01		Information	*	IP address	
MKTG-PULSANTIERA	4	00000100		Addressing			
MKTG-Icona Manager	2	00007000		Addressing		IP address mode	DHCP -
Switchboard	1	00001000		 VIP address		IP address	192 . 168 . 1 . 16
Vip to Simplebus mo	1			IP address			
PDM1456S	1	1456S000		Buildings		IP netmask	255 . 255 . 255 . 0
MKTG-Maxi Manager	2	00007000		Duttons	•	Use default gateway	
Internal unit video	6	00000007		Inputs and Outputs	*		
VipZVms interface m	1			Cattlings		Gateway address	192 . 168 . 1 . 1
Fire VIP interface mo	1			Secongs	•	DNS convers	
External unit	٧	00000104		Special Settings	*	Divo servers	
Internal unit video	6	00000004		Calling		Primary DNS	8 . 8 . 8 . 8
Internal unit video	6	1456S001		can rog	•	Consider DMC	
External unit	4	00000103				Secondary Diris	
Ufficio MKT	6	SB100001					
Internal unit video	6	00000010					
MKTG-Comelit Hub	2	00007000					
MKTG-Maxi Manager	2	00007000					
Posto esterno IKALL	4	00000102					
- Iltra		_					
External unit	U.						
UT9270 Ultra To	U						
> 🔲 Ultra							Write page

Guide to system configuration for the use of virtual keys

Warning! The following guide only lists the parameters required to configure the user App for receiving a call from the external entrance panel with virtual keys enabled. Virtual keys allow every user registered via the Comelit App to generate PINs and QR codes to share with third parties, for access from suitably configured external entrance panels. All parameters not listed in the following guide are used for advanced functions which fall outside app configuration with virtual keys enabled; for further information please refer to the full manual for art. 1456B.

Configuration of art. 1456B

Select product number 1456B and set the following parameters:

WiP Manager [Remote: Remote connection 1, Online]				×
File Home				
😑 🗄 🚰 😵 🔅	🕹 C 📑 👂	Cutput window		
Devices Synoptic Device Remote Scan system Selective	Download Restart Group Add license	Configure Send message		
Navigation tree Connections	Actions	Messages View		
Name VIP address	PDM14568			
	PDM1430D			
Internal unit video 6 00000006	Information			
Internal unit video 6. 00000002	Addressing ~			
PDM14568 1.		Fire evacuate message	EVACUATION ALARM	EVACUATION ALARM
MKTG-Venice XL Ma S 00007000	Plain settings			
1443 1 ATTUAT01	App connection settings			
MKTG-PULSANTIERA 4 00000100	Cloud activation			
MKTG-Icona Manager 2 00007000	Message server			· · ·
Switchboard 1 00001000	DynDNS			
Vip to Simplebus mo 1	2 Apartments	Midea anna Mara		
PDM1456S 1 1456S000	Licenses	video connections		
MKTG-Maxi Manager 2 00007000	J Users	Maximum video connections on net	4	4 ~
Internal unit video 6 00000007	Invitation email			
Vip2Vms interface m 1	4 Date and time	Maximum number of simultaneous video connections on App	3	3 ~
Fire VP interface mo 1	E			
External unit V 00000104	Services	Apartment administration		
Internal unit video 6 00000004	SIP settings v	- parameter danning dater		
Internal unit video 6 14565001	Ann dimetanian a	Apartment administration via App	Enabled	Enabled
External unit 4 00000103	App directories			
Ufficio MKT 6 S8100001	Directory items	Virtual Keys		
Internal unit video 6 00000010	Configurable buttons	The data recept		
MKTG-Comelit Hub 2 00007000		Virtual keys share mode	pincode_grcode	pincode_grcode ~
MKTG-Maxi Manager 2 00007000				pincode v
Posto esterno IKALL 4 00000102				pincode_grcode
v 🔲 Ultra		Page Hep		Winte page Read page

- 1. Select Main settings/App connection settings and in the Virtual Keys section select the virtual keys share mode you want to use:
 - qrcode: the app can be used to generate a QR code only, for sharing with other users to allow them to
 access the configured external entrance panel.
 - pincode: the app can be used to generate a PIN code only, for sharing with other users to allow them to access the configured external entrance panel.
 - pincode_qrcode: the app can be used to generate a QR code and PIN code, for sharing with other users to allow them to access the configured external entrance panel.
 - When configuration is complete, press Write page to save the configuration.

2. Select Main settings /Apartments

This section should be used to configure the apartment enabled to use the App and the virtual keys

If no apartments are available, make sure you have loaded the license provided properly; if, on the other hand, an apartment is available, configure it as follows:

- · Enabling: Enabled
- · License type: Master
- ViP address: 00000001
- Description: Enter a description of your choosing for the apartment (e.g. Apartment 1); this parameter may be useful if the external unit also incorporates art. UT9270 or art. UT9260M, to view the description entered directly on the external entrance panel.
- Virtual Key: True
- When configuration is complete, press Write page to save the configuration.



3. Select Main settings / Users

This section should be used to configure all the users who should receive the video entry phone call on their smartphone via the Comelit App. Associating users to the apartment takes place via an email, which should be configured and used in the creation of the Comelit account in the Comelit App during installation. Program the parameters as follows:

- Enabling: Enabled
- Device type: App
- Mail: enter the email address for the user who wants to activate the app
- ▶ When configuration is complete, press Write page to save the configuration.

4. Select Main settings/Date and time

Program the parameters as follows:

- · Sync mode: Master
- Sync type: Cloud
- Time zone: select the time zone for your geographical area.
- ▶ When configuration is complete, press Write page to save the configuration.

5. Select App directories / Directory items

Navigate to the External units section

- enter some text identifying the external entrance panel in the description field (e.g. Main Entrance); this
 description will also appear in the app.
- enter the ViP address 00000100 in the ViP address field for the external entrance panel.

Navigate to the Lock-release actions

- in the type field, select "Peer"
- in the **output index** field, select the index for the output which has been used in the external entrance panel to control the door lock.
- When configuration is complete, press Write page to save the configuration.

Configuration of art. UT8020

Select product number UT8020 and set the following parameters:



1. Select Addressing / ViP address

- 1a. write ViP address 00000100 in the dedicated field
- 1b. press Write page to save the configuration
- 1c. wait for the device to restart
- 1d. run a system scan.

2. Select Buttons / Button configurations

- In the Available buttons section of art. UT8020, select 2.
- Press Write page to save the configuration.

3. Select Buttons / Buttons and configure the parameters as shown below:

		-	_	-	
				ς.	
-				~	



- 4. Select Settings / Date and time and configure the parameters as shown below:
 - · Sync mode: Slave



- Press Write page to save the configuration.
- Select Special Settings / Synchronise remote directories and configure the parameters as shown below:
 - ViP address: do not complete
 - TCP port: 64100
 - UDP Port: 64100
 - IP Address: enter the IP address for art. 1456B configured previously, 192.168.1.200 if the network configuration is as in case 1 and therefore the default is left unchanged, 192.168.0.5 or another set IP address if the network configuration is as in case 2 and therefore the default address for art. 1456B has been changed.
 - Press Write page to save the configuration.

Configuration of art. UT9279M

Select product number UT9279M and set the following parameters:



- 1. Select Settings / General
- 2. set the "Number of characters" field to 6.
- 3. Press Write page to save the configuration.



DMELIT

(IT) Avvertenze

- Questo prodotto Comelit è progettato e realizzato con lo scopo di essere utilizzato nella realizzazione di impianti per la comunicazione audio e video in edifici residenziali, commerciali, industriali e in edifici pubblici o ad uso pubblico.
- Tutte le attività connesse all'installazione dei prodotti Comelit devono essere realizzate da personale tecnicamente qualificato, seguendo attentamente le indicazioni di manuali / istruzioni dei prodotti stessi. Il prodotto deve essere installato a regola d'arte.
- Togliere l'alimentazione prima di effettuare qualsiasi operazione.
- Utilizzare conduttori con sezione adeguata in funzione delle distanze, rispettando le indicazioni riportate nel manuale di sistema.
- Si consiglia di non posare i conduttori per l'impianto nella stessa tubazione dove transitano i cavi di potenza (230V o superiori).
- Per l'utilizzo sicuro dei prodotti Comelit è necessario: seguire con attenzione le indicazioni di manuali e istruzioni; curare che l'impianto realizzato con i produtti Comelit non sia manomesso / danneggiato.
- I prodotti Comelit non prevedono interventi di manutenzione ad eccezione delle normali operazioni di pulizia, da effettuarsi comunque secondo quanto indicato in manuali / istruzioni. Eventuali riparazioni devono essere effettuate: per i prodotti, esclusivamente da Comelit Group S.p.A., per gli impianti, da personale teonicamente qualificato. Per la pulizia non utilizzare alcole prodotti aggressivi.
- Comelit Group S.p.A. non assume alcuna responsabilità per usi differenti da quello previsto e mancato rispetto di indicazioni ed avvertenze presenti in questo manuale / istruzioni. Comelit Group S.p.A. si riserva

EN Warning

- This Comelit product is designed and manufactured for use in the creation of audio and video communication systems in residential, commercial, industrial and public buildings.
- All activities connected to the installation of Comelit products must be carried out by qualified technical personnel, with careful observation of the indications provided in the manuals / instruction sheets supplied with those products. The product must be installed to the highest standards.
- Disconnect the power supply before carrying out any operations on the wiring.
- Use wires with a cross-section suited to the distances involved, observing the instructions provided in the system manual.
- We advise against running the system wires through the same duct as power cables (230V or higher).
- To ensure Comelit products are used safely: carefully observe the indications provided in the manuals / instruction sheets; make sure the system created using Comelit products has not been tampered with / damaged.
- Comelit products do not require maintenance aside from routine cleaning, which should be carried out in accordance with the indications provided in the Manuals / Instruction sheets. Any repairs must be carried out; for the products themselves, exclusively by Comelit Group S.p.A., for the systems, by qualified technical personnel. Do not use alcohol or aggressive products for cleaning purposes.
- Comelit Group S.p.A. accepts no liability for any purpose other than the intended use, or failure to observe the indications and warnings

(FR) Avertissements

- Ce produit Comelit a été conçu pour être utilisé sur des installations de communication audio et vidéo, dans des bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels et publics ou à usage public.
- Toutes les opérations liées à l'installation des produits Comelit sont réservées à des techniciens qualifiés qui devront suivre attentivement les consignes des manuels / instructions desdits produits. Le produit doit être installé selon les règles de l'art.
- · Couper l'alimentation avant d'effectuer toute opération.
- Utiliser des conducteurs d'une section adéquate en fonction des distances et en respectant les explications contenues dans le manuel du système.
- Il est conseillé de ne pas poser les conducteurs destinés à l'installation dans la canalisation destinée aux câbles de puissance (230 V ou plus).
- Pour utiliser les produits Comelit en toute sécurité : suivre attentivement les consignes contenues dans les manuels/instructions ; s'assurer que l'installation réalisée avec les produits Comelit n'est pas sabotée/ endommagée.
- Les produits Comelit sont sans maintenance, exception faite pour les opérations de nettoyage qui devront être effectuées selon les consignes contenues dans les manuels / instructions. Les réparations concemant les produits, sont réservées ackusivement à Comelit Group S.p.A., les installations, sont réservées à des techniciens qualifiés. Pour le nettoyage, ne pas utiliser d'alcool ni de produits agressifs.
- · Comelit Group S.p.A. ne sera pas tenu pour responsable en cas

comunque il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso quanto descritto nel presente manuale / istruzioni.

- Il fabbricante, Comelit Group S.p.A., dichiara che questa apparecchiatura è conforme alle Direttive applicabili. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile presso la pagina web del prodotto.
- Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 X "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

contained in this manual / instruction sheet. **Comelit Group S.p.A.** reserves the right to change the information provided in this manual / instruction sheet at any time and without prior notice.

- The manufacturer, Comelit Group S.p.A., hereby declares that this equipment conforms to the applicable directives. The full EU conformity declaration is available on the web page for the product.
- In accordance with art, 26 of Italian Legislative Decree dated 14th M March 2014, no. 49 "Implementation of directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)", the "crossedout wheelie bin" symbol indicates that at the end of its useful life, this product must be separated from other waste before collection for disposal. The user should therefore take the exhausted appliance to suitable local collection centres for waste electrical and electronic products. As an alternative to handling this process yourself, you can take the appliance to your local equipment dealer when purchasing a new equivalent product. Electronics dealership businesses covering an area of 400 m² are also obliged to accept waste electronic products smaller than 25 cm for disposal, without any obligation to purchase. Suitable separated waste collection for the subsequent reuse of the appliance sent for recycling, processing and environmentally conscious disposal helps to avoid potential negative effects on the environment and human health, and encourages the reuse and recycling of the materials used in the construction of the appliance.

d'utilisation contraire aux indications et de non-respect des indications et des recommandations présentes dans ce manuel/notice d'instructions. Comelit Group S.p.A. se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préaris le contenu de ce manuel/notice d'instructions.

- Le fabricant, Comelit Group S.p.A., déclare que cet appareil est conforme aux directives applicables. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible sur la page Internet de l'article.
- Aux termes de l'art. 26 du Décret Législatif 14 mars 2014, n° 49 « Mise en œuvre de la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ». Le symbole de la poubelle barrée présent sur l'appareil ou sur son emballage indique que le produit doit être ramassé séparément des autres déchets à la fin de sa vie utile. L'utilisateur devra confier l'appareil arrivé à sa fin de vie utile à des centres communaux de tri sélectif des déchets d'équipements électriques et électroniques. Comme alternative à l'autogestion, l'utilisateur pourra confier l'appareil dont il souhaite se débarrasser au détaillant, lors de l'achat d'un nouvel appareil d'un type équivalent. Chez les détaillants de produits électroniques avant une surface de vente d'au moins 400 m², les produits électroniques de dimensions inférieures à 25 cm peuvent également être confiés gratuitement, sans obligation d'achat. Une collecte séparée adéquate pour l'élimination ultérieure des appareils mis au rebut en vue d'un recyclage, d'un traitement et d'une élimination dans le respect de l'environnement, permet d'éviter d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé et favorise la réutilisation et/ou le recyclage des matériaux qui composent l'appareil.



(NL) Waarschuwingen

- Dit Comelit product is ontworpen en ontwikkeld om te worden gebruikt bij de realisatie van audio- en videocommunicatiesystemen in woongebouwen, winkels, bedrijven en openbare gebouwen of in openbare ruimtes.
- Alle activiteiten die te maken hebben met de installatie van de Comelit producten moeten zijn uitgevoerd door gekwalficeerd technisch personeel, volgens de aanwijzingen in de handleidingen/instructies van de betreffende producten. Het product moet naar behoren en vakkundig worden geïnstalleerd.
- Sluit de stroomtoevoer af voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
- Gebruik kabels met een geschikte doorsnede, afhankelijk van de afstanden, volgens de aanwijzingen in de handleiding van de installatie.
- Het is raadzaam om de kabels voor de installatie niet in dezelfde leiding te plaatsen als die waar de vermogenskabels (230V of hoger) doorheen lopen.
- Voor een veilig gebruik van de Comelit producten is het noodzakelijk: de aanwijzingen en instructies in de handleidingen zorgvuldig op te volgen; ervoor te zorgen dat de installatie die met de Comelit-producten is gerealiseerd niet is gesaboteerd / beschadigd.
- De Comelit producten hebben geen onderhoud nodig met uitzondering van de normale schoonmaakwerkzaamheden, welke moeten worden uitgevoerd zoals is aangegeven in de handleidingen/instructies. Eventuele reparaties moeten worden uitgevoerd: in geval van de producten uitsluitend door Comelit Group Sp.A., in geval van de installatie, door gekwalificeerd technisch personeel. Gebruik voor het schoonmaken geen alcohol of agressieve middelen.

(DE) Hinweise

- Dieses Cornelit-Produkt ist f
 ür den Einsatz in Audio- und Video-Kommunikationsanlagen in Wohn-, Gesch
 äfts-, Industrie- und öffentlichen Geb
 äuden oder f
 ür den öffentlichen Gebrauch konzipiert und hergestellt.
- Die Installation der Comelit-Produkte darf nur durch Fachkräfte unter genauer Befolgung der Anweisungen in den technischen Handbüchern / den Bedienungsanleitungen erfolgen. Das Produkt muss fachgerecht installiert werden.
- Vor Eingriffen an der Anlage immer die Spannungsversorgung unterbrechen.
- Leiter mit einem f
 ür die Entfernung bemessenen Querschnitt verwenden und die im Handbuch der Anlage aufgef
 ührten Anweisungen einhalten.
- Es wird empfohlen, die Leiter der Anlage nicht in denselben Rohren der Leistungskabel (230 V oder höher) zu verlegen.
- Für den sicheren Gebrauch der Comelit-Produkte ist es notwendig, die Anweisungen in den Handbüchern und Anweisungen sorgfältig zu befolgen. Keine Änderungen an der Anlage mit Comelit-Produkten vornehmen und Beschädigungen vermeiden.
- Die Comelit-Produkte erfordern keine Wartungsarbeiten, abgesehen von der normalen Reinigung, die entsprechend den Anweisungen in den technischen Handbüchern / den Bedienungsanleitungen auszuführen ist. Alle Reparaturen müssen wie folgt durchgeführt werden: Produkte, ausschließlich von Comelit Group S.p.A., Systeme, von technisch qualifiziertem Personal. Zur Reinigung keinen Alkohol oder aggressive Produkte verwenden.

(ES) Advertencias

- Este producto Comelit ha sido diseñado y fabricado con la finalidad de utilizarse en la realización de instalaciones de comunicación audio y vídeo, tanto en edificios residenciales, comerciales e industriales como en edificios públicos o de uso público.
- Todos los productos Comelit deben ser instalados por personal técnicamente cualificado, siguiendo con atención las indicaciones de los manuales/las instrucciones proporcionados con cada producto. El producto debe instalarse correctamente.
- · Antes de efectuar cualquier operación hay que cortar la alimentación.
- Utilizar conductores de sección adecuada teniendo en cuenta las distancias y respetando las indicaciones del manual de sistema.
- Se aconseja no colocar los conductores de la instalación en el mismo conducto eléctrico por donde pasan los cables de potencia (230 V o superiores).
- Para el uso seguro de los productos Comelit, es necesario: seguir con atención las indicaciones de los manuales y las instrucciones y garantizar que la instalación realizada con los productos Comelit no pueda ser manipulada ni dañada.
- Los productos Comelit no prevén intervenciones de mantenimiento, salvo las normales operaciones de limpieza, que se deben efectuar siempre según lo indicado en los manuales/las instrucciones. Las reparaciones deben ser efectuadas: exclusivamente por Comelit Group S.p.A. cuando afecten a productos; por personal técnicamente cualificado cuando afecten a instalaciones. Para la limpieza, no utilizar alcohol ni productos agresivos.
- · Comelit Group S.p.A. quedará libre de cualquier responsabilidad en caso

- Comelit Group S.p.A. is op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor andere toepassingen dan het beoogde gebruik en het niet in acht nemen van de aanwijzingen en waarschuwingen in deze handleiding/ instructies. Comelit Group S.p.A. behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder waarschuwing vooraf, wijzigingen aan te brengen in deze handleiding/instructies
- De fabrikant, Comelit Group S.p.A., verklaart dat deze apparatuur voldoet aan de toepasselijke Richtlijnen. De volledige tekst van de EUconformiteitsverklaring is beschikbaar op de webpagina van het product.
- Op grond van art. 26 van het Wetsbesluit van 14 maart 2014, nr. 49 "Tenuitvoerlegging van de Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)". Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op de apparatuur of op de verpakking geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het restafval moet worden ingezameld. De gebruiker dient daarom de afgedankte apparatuur naar de speciale gemeentelijke centra voor gescheiden inzameling van elektrotechnisch en elektronisch afval te brengen. In plaats van de apparatuur zelf af te voeren, kan het het ook worden ingeleverd bij het verkooppunt tijdens de aanschaf van een nieuw exemplaar van een soortgelijk type. Bij elektronicawinkels met een verkoopoppervlak van minimaal 400 m² is het ook mogelijk om, zonder aankoopverplichting, afgedankte elektronische producten kleiner dan 25 cm gratis in te leveren. De correcte gescheiden inzameling van afgedankte elektronische apparatuur voor recycling, behandeling en milieuvriendelijke verwijdering, helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de aezondheid te voorkomen en bevordert het hergebruik en/of de recycling van de materialen waaruit de apparatuur is opgebouwd.
- Comelit Group S.p.A. übernimmt keine Verantwortung für andere als die vorgesehenen Verwendungszwecke, sowie Missachtung der Anweisungen und Hinweise in dem vorliegenden technischen Handbuch / den Bedienungsanleitungen. Comelit Group S.p.A. behält sich vor, jeder Zeit und ohne Vorankündigung Änderungen a dem vorliegenden technischen Handbuch / den Bedienungsanleitungen vorzunehmen.
- Der Hersteller Comelit Group S.p.A. erklärt, dass dieses Gerät den geltenden Richtlinien entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie auf der Produkt-Website.
- Gemäß Artikel 26 des Gesetzesdekrets Nr. 49 vom 14. März 2014 "Umsetzung der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)". Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer entsprechend getrennt entsorgt werden muss. Der Nutzer muss daher die Altgeräte bei den entsprechenden kommunalen Sammelstellen für elektrotechnische und elektronische Abfälle abgeben. Als Alternative zur Selbstentsorgung besteht die Möglichkeit, die zu entsorgenden Geräte beim Kauf eines gleichwertigen Neugerätes dem Händler zu übergeben. Bei Elektronikfachhändlern mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² können Elektronikgeräte kostenlos und ohne Kaufverpflichtung, die kleiner als 25 cm sind, zur Entsorgung abgegeben werden. Die entsprechende Zuführung zum Recyclingprozess trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden, und fördert die Wiederverwendung und/oder das Recycling der Materialien, aus denen die Geräte hergestellt sind.

de usos diferentes a los previstos y de incumplimiento de las indicaciones y advertencias proporcionadas en el manual/las instrucciones. **Comelit Group S.p.A.** se reserva siempre el derecho de modificar en cualquier momento y sin preaviso el manual/las instrucciones.

- El fabricante, Comelit Group S.p.A., declara que este aparato es conforme a las directivas aplicables. El texto completo de la declaración de conformidad UE se encuentra disponible en la página web del producto.
- De acuerdo con el art. 26 del Decreto Legislativo italiano del 14 de martine de 2014, n.º 49, "Aplicación de la Directivo 2010" residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)". El símbolo del contenedor tachado que aparece en el aparato o en el embalaie indica que el producto, al final de su vida útil, debe recogerse por separado de los demás residuos. Por lo tanto, una vez que el aparato hava llegado al final de su vida útil, el usuario deberá entregarlo a los centros de recogida selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de su municipio. Como alternativa a la gestión autónoma, el usuario puede entregar el aparato que desee eliminar a un distribuidor cuando vava a comprar otro aparato nuevo equivalente. Además en las tiendas de productos electrónicos con una superficie de venta igual o superior 400 m² es posible entregar gratuitamente, sin obligación de compra, cualquier aparato electrónico que mida menos de 25 cm. La adecuada recogida selectiva del aparato fuera de servicio, para su posterior reciclaje, tratamiento y eliminación respetuosos con el medioambiente, avuda a evitar posibles efectos negativos en el ambiente v la salud v favorece la reutilización v/o el reciclaie de los materiales de los que están hechos los aparatos.

(PT) Avisos

- Este produto Comelit foi projectado e realizado com o intuito de ser utilizado na concepção de instalações de comunicação áudio e vídeo em edifícios residenciais, comerciais, industriais, públicos ou de utilização pública.
- Todas as actividades relacionadas com a instalação de produtos Comelit devem ser realizadas por pessoal tecnicamente qualificado, seguindo atentamente as indicações dos manuais/instruções dos respectivos produtos. Os produtos devem ser instalados de forma profissional.
- Cortar a alimentação eléctrica antes de realizar qualquer tipo de operação.
- Utilizar condutores de secção adequada em função das distâncias e respeitando as indicações no manual do sistema.
- Recomenda-se não colocar condutores para a instalação nas mesmas condutas onde se encontram os cabos de energia (230 V ou superior).
- Para a utilização segura dos produtos Comelit é necessário seguir com atenção as indicações dos manuais e as instruções e certificar-se de que a instalação realizada com produtos Comelit não é adulterada/ danificada.
- Os produtos Comelit não requerem intervenções de manutenção além das normais operações de limpeza, que devem ser realizadas segundo as indicações nos manuais/instruções. Eventuais reparações de produtos devem ser realizadas exclusivamente pela Comelit Group S.p.A. e, no caso de instalações, devem ser realizadas por pessoal tecnicamente qualificado. Não utilizar álcool ou produtos agressivos para a limpeza.
- · A Comelit Group S.p.A. não assume qualquer responsabilidade por

(RU) Предупреждения

- Данное изделие Cornelit разработано и изготовлено с целью его дальнейшего применения в системах аудио- и видеосвязи в жилых, коммерческих, промышленных зданиях и зданиях общественного пользования.
- Все действия, связанные с установкой изделий Comelit, должны выполняться квалифицированным техническим персоналом при тщательном соблюдении указаний, содержащихся в руководствах и инструкциях на сами изделия. Изделие должно быть установлено надлежащим образом.
- Всегда отключайте электропитание перед выполнением любых работ.
- Используйте кабели соответствующего сечения в зависимости от расстояний, соблюдая указания, приведенные в руководстве по эксплуатации системы.
- Рекомендуется не размещать кабели системы в той же трубе, где проходят силовые кабели (230 В или выше).
- Для надежной эксплуатации продукции Cornelit необходимо тщательно спедовать указаниям, приведенным в руководствах и инструкциях, а также убедиться в том, что система, состоящая из изделий Cornelit, не имеет спедов несанкционированного вмешательства и повреждений.
- Продукция Comelit не предусматривает технического обслуживания, за исключением обычных операций по очистке, которые, в любом случае, должны проводиться согласно указаниям руководств/ инструкций. При необходимости, ремонт отдельных изделий должен выполняться исключительно Comelit Group S.p.A., а системы в целом квалифицированным техническим персоналом. Для очистки изделий не используйте спирт или атрессивные чистящие средства.
- Comelit Group S.p.A. не несет никакой ответственности за последствия, возникшие в результате ненадлежащего использования и несоблюдения

(TR) Uyarılar

- Bu Comelit ürünü konut olarak kullanılan ve ticari, endüstriyel ve kamu kullanımına sunulan binalarda işitsel ve görsel iletişim sistemlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere tasarlanmış ve imal edilmiştir.
- Comelit ürünlerinin kurulumu ile ilgili tüm faaliyetler, teknik açıdan kalifiye personel tarafından, bu ürünler için düzenlenmiş Kullanma Kılavuzlarında yer alan hususlar dikkatle izlenerek yürütülmelidir. Ürün, usta bir işçilikle monte edilmelidir.
- · Herhangi bir işlem yapmadan önce beslemeyi kesiniz.
- Sistem kullanım kılavuzunda yer alan talimatlara uyarak, mesafeye göre uygun kesitli kablolar kullanınız.
- Tesisat kablolarını güç kablolarının (230V veya daha yüksek) geçtiği borularla aynı boruların içine döşememeniz önerilir.
- Comelit ürünlerinin güvenli kullanımı için aşağıdaki hususlara uyulmalıdır: kılavuzları/talimatlan dikkatle takip etmek; Comelit ürünleri ile gerçekleştirilen sistemin kurcalanmamış/hasar görmemiş olmasına dikkat etmek.
- Comelit ürünleri, kılavuzlarda/talimatlarda verilen bilgilere göre gerçekleştirilmesi gereken normal temizlik işlemileri haricinde bakım müdahaleleri gerektirmenketedir. Olası tamiratlar aşağıdaki yetkillerce yapılmalıdır: ürünler için sadece Comelit Group S.p.A. tarafından, sistemler için, teknik açıdan kalifiye personel tarafından. Temizlik için alkol veya aşındırıcı ürünler kullanmayın.
- Comelit Group S.p.A. bu kullanım kılavuzundaki/talimatlardaki gösterimlere ve uyarılara uyulmaması ve kullanım amacı dışındaki

utilizações diferentes das previstas e pelo desrespeito pelas indicações e avisos presentes neste manual/instruções. A Comelit Group S.p.A. reserva o direito de modificar a qualquer momento e sem aviso prévio o descrito no presente manual/instruções.

- O fabricante, Comelit Group S.p.A., declara que este equipamento está em conformidade com as directivas aplicáveis. O texto completo da declaração de conformidade UE encontra-se na página web do produto.
- Em conformidade com o art. 26 do Decreto Legislativo n.º 49 de 14 de Março de 2014 "Aplicação da Directiva 2012/19/UE relativa aos

resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE)". O símbolo do caixote do lixo barrado com uma cruz no equipamento ou na sua embalagem indica que o produto no fim da sua vida útil deve ser eliminado separadamente de outros resíduos. O utilizador deve levar o equipamento em fim de vida útil aos centros municipais de recolha selectiva de resíduos electrotécnicos e electrónicos adequados. Como alternativa à gestão autónoma, é possível entregar o equipamento que se pretende eliminar ao revendedor, aquando da compra de um novo equipamento de tipo equivalente. Revendedores de produtos electrónicos com uma área de venda de pelo menos 400 m2 também aceitam gratuitamente, sem obrigação de compra, produtos electrónicos para eliminação com menos de 25 cm. A recolha selectiva adequada para o subsequente envio do equipamento para reciclagem, tratamento e eliminação ecológica ajuda a evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde, e promove a reutilização e/ou reciclagem dos materiais a partir dos guais o equipamento é fabricado.

указаний и предупреждений, приведенных в данном руководстве/ инструкциях по эксплуатации. Тем не менее, **Comelit Group S.p.A**. оставляет за собой право вносить изменения в содержание данного руководства/ инструкций в любой момент и без предварительного уведомления.

- В качестве производителя компания Comelit Group S.p.A. заявляет, что данное изделие соответствует требованиям применимых директив. Полный текст декларации соответствия EC доступен на веб-странице продукта.
- В соответствии со ст. 26 Законодательного декрета № 49 от 14 марта 2014 г. «Приведение в исполнение Директивы 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE)». Символ перечеркнутого мусорного бака на приборе или его упаковке указывает на то, что продукт по истечении срока его службы должен утилизироваться отдельно от других отходов. Поэтому пользователь должен доставить отработавшее свой срок оборудование в соответствующие муниципальные центры для раздельного сбора электротехнических и электронных отходов. В качестве альтернативы оборудование, подлежащее утилизации, можно сдать в магазин при покупке нового оборудования аналогичного типа. Утилизируемые электронные приборы размером менее 25 см можно также бесплатно доставлять в магазины электронных товаров с торговой площадью не менее 400 м² без каких-либо обязательств по совершению покупки. Надлежащий раздельный сбор для последующей отправки выведенного из эксплуатации оборудования на экологически безопасную переработку, обработку и утилизацию помогает избежать негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей и способствует повторному использованию и/или переработке материалов, из которых изготовлено оборулование.

kullanımlardan kaynaklanan sorunlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Comelit Group S.p.A. istediği zaman ve önceden herhangi bir uyanda bulunmaksızın bu kılavuz/talimat kitapçığındaki bilgilerde değişiklikler yapabilir.

- Üretici firma Comelit Group S.p.A., bu ekipmanın ilgili Yönergelere uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni ürünün web sayfasında mevcuttur.
- "Atık elektrikli ve elektronik ekipmanlar (WEEE) ile ilgili 2012/19/EU Sayılı Yönergenin uygulanması" konusundaki 14 Mart 2014 tarih ve X 49 savılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. maddesi uvarınca. Ekipmanın veya ambalajının üzerinde yer alan çarpı işaretli çöp kutusu simgesi, ürünün kullanım ömrünün sonunda diğer atıklardan ayrı olarak toplanması gerektiğini belirtir. Bu nedenle kullanıcı, ömrünü tamamlamış ekipmanı elektroteknik ve elektronik atıkları ayırarak toplayan ilgili belediye merkezlerine teslim etmelidir. Özerk yönetime bir alternatif olarak, eşdeğer tipte yeni bir ekipman satın alındığında, bertaraf edilecek ekipmanın satıcıya teslim edilmesi de mümkündür. En az 400 m² satış alanına sahip elektronik ürün satıcılarına, 25 cm'den küçük boyutlardaki elektronik ürünleri satın alma zorunluluğu olmadan da teslim etmek mümkündür. Hizmet dısı bırakılan ekipmanın daha sonra cevrevle uvumlu sekilde geri dönüsüme, islemeve ve bertarafa gönderilmesi amacıvla avrı sekilde toplanması, cevre ve sağlık üzerindeki olası olumsuz etkilerin önlenmesine vardımcı olur ve ekipmanın vapıldığı malzemelerin veniden kullanımını ve/veva geri dönüsümünü tesvik eder.



PL) Ostrzeżenia

- Ten produkt Comelit został zaprojektowany i wykonany z myślą o zastosowaniu w systemach komunikacji audio i video w budynkach mieszkalnych, handlowych, przemysłowych i publicznych oraz użytku publicznego.
- Wszystkie działania związane z instalacją produktów Comelit muszą być wykonywane przez personel posiadający kwalifikacje techniczne, który musi postępować zgodnie ze wskazaniami instrukcji obsługi / instrukcjami samych produktów. Produkt musi być zainstalowany zgodnie z regulami sztuki.
- Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności odłączyć zasilanie.
- Stosować przewody o przekroju odpowiednim do odległości, przestrzegając zaleceń zawartych w instrukcji systemu.
- Zaleca się, aby nie kłaść przewodów dla instalacji w tym samym przewodzie rurowym, w którym przebiegają kable elektryczne (230V lub wiekszej mocy).
- W celu bezpiecznego korzystania z produktów marki Comelit konieczne jest: dokładne przestrzeganie instrukcji zawartych w podręcznikach i instrukcjach; dbanie o to, aby system wykonany z produktów Comelit nie został naruszony/uszkodzony.
- Produkty Comelit nie wymagają czynności konserwacyjnych, z wyjątkiem zwykłych operacji czyszczenia, które należy przeprowadzać zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji obsługi. Ewentualne naprawy muszą być wykonywane: jeżeli chodzi o produkty - wyłącznie przez firmę Comelit Group S.p.A., jeżeli chodzi o systemy - przez wykwalifikowany personel techniczny. Do czyszczenia nie należy używać alkoholu ani agresywnych produktów.

 (ϵ)

- Firma Comelit Group S.p.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem i nieprzestrzeganie wskazówek i przestróg zawartych w niniejszym podręczniku / instrukcji. Firma Comelit Group S.p.A. zastrzega sobie jednak prawo do modyfikacji w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia - opisów zawartych w niniejszym podręczniku / instrukcji.
- Producent, firma Comelit Group S.p.A., oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej produktu.
- Zgodnie z art. 26 Rozporządzenia z mocą ustawy nr 49 z dnia 14 marca 2014 roku "Wdrożenie Dvrektywy 2012/2004// zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)". Symbol przekreślonego pojemnika na kółkach, znajdujący się na produkcie oraz/ lub na dołączonym do niego dokumencie, oznacza, że zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie należy mieszać z ogólnymi odpadami domowymi. W związku z tym użytkownik musi przekazać zużyty sprzet do odpowiednich gminnych punktów selektywnej zbiórki odpadów elektrotechnicznych i elektronicznych. Alternatywa dla samodzielnego przekazania sprzetu, który chce się zutylizować, jest przekazanie go sprzedawcy przy zakupie nowego sprzetu równoważnego typu. Do punktów sprzedaży produktów elektronicznych o powierzchni sprzedaży co najmniej 400 m² można również bezpłatnie dostarczyć w celu utylizacji produkty elektroniczne o wymiarach nieprzekraczających 25 cm. Prawidłowa utylizacja tego produktu pomoże zaoszczędzić cenne zasoby i zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla zdrowia ludzi i środowiska, które mogłyby powstać w wyniku niewłaściwego postepowania z odpadami

31

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS





W W W . C O M e l i t g r O u p . C O M Via Don Arrigoni, 5 - 24020 Rovetta (BG) - Italy

