

Technische handleiding ViP-interface voor terminals van andere merken - Art. 1456G



# Waarschuwingen

- Voer de installatiewerkzaamheden zorgvuldig uit volgens de door de fabrikant gegeven instructies en met inachtneming van de geldende normen.
- Alle apparaten mogen alleen gebruikt worden voor het beoogde doel waarvoor ze zijn ontworpen. **Comelit Group S.p.A.** is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van de apparaten, voor wijzigingen die om welke reden dan ook door derden zijn aangebracht, en voor het gebruik van niet-originele accessoires en materialen.
- Alle producten voldoen aan de eisen van de richtlijn 2014/30/EU en 2014/35/EU, wat wordt bevestigd door het CElabel op de producten.
- Monteer de draden van de stamleiding niet in de buurt van voedingskabels (230/400V).
- De installatie-, montage- en servicewerkzaamheden aan de elektrische apparaten mogen uitsluitend door gespecialiseerde elektriciens worden verricht.
- Sluit de voeding af voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

# Inhoud

Waarschuwingen	2
Maniar van voeden	2 1
Configuratie Art 1456G	+ 5
1) Aansluiting	5
A) SYSTEEM TYPE "VILLA" / "KANTOOR"	5
B) SYSTEEM TYPE "WONINGEN"6	3
C) SYSTEEM TYPE "VILLA" / "KANTOOR" + ART. 1456/1456S VOOF	R
GEBRUIK VAN APP	7
D) SYSTEEM TYPE "WONINGEN" + ART. 1456/1456S VOOR	
GEBRUIK VAN APP	3
2) Omschrijving en adressering van toestel vanaf ViP Manager	9
2.1 INFORMATIE	9
2.2 ADRESSERING	9
2.2.1 EEN SYSTEEMSCAN UITVOEREN IN AUTOIP EN EEN VIP	-
ADRES TOEWIJZEN	9
2.2.2 EEN STATISCH IP-ADRES TOEWIJZEN AAN INTERFACE A	4
EN B10	)
2.3 OMSCHRIJVING TOESTEL11	۱
3) Configuratie hoofdinstellingen12	2
3.1 INSTELLINGEN VIP-TO-SIP12	2
3.2 VIP-TO-SIP-UITBREIDINGEN13	3
3.3 VIP-TO-SIP-LIJNEN14	1
VOORBEELDEN OPROEPMODUS VIA CENTRALE:16	3
VOORBEELDEN DIRECTE MODUS:18	3
Videobeheer21	I
Standaard SIP video21	I
RTSP streaming21	I
Benodigde instellingen voor het gebruik van de streaming21	
Fabrieksinstellingen herstellen	2
Recovery voor firmware-update (vanaf v1.0.0)	3

Aansluitschema's	24
Systeem type "villa" / "kantoor"	24
Systeem type "woningen"	25
Systeem type "villa" / "kantoor" + Art. 1456/1456S voor gebruik	van
арр	26
Systeem type "woningen" + Art. 1456/1456S voor gebruik van a	pp.27
Verklarende woordenlijst*	28



# **Omschrijving art.1456G**

Artikel 1456G is een ViP-interface voor terminals van andere merken:

- zorgt voor de integratie van het ViP intercomprotocol en het standaard telefoonprotocol VoiP (SIP)
- zorgt voor de integratie met producten van andere merken

Artikel 1456G heeft 2 netwerkinterfaces 'A' en 'B', zoals in de afbeelding wordt getoond.





- 1. Ethernetpoort zijde B (default: ongebruikte interface, Statisch IP-adres 192.168.1.100, subnet mask 255.255.255.0)
- **2. Dip Switch** voor het uitvoeren van de procedure "Opnieuw starten met standaard netwerkparameters" op pag. <u>22</u>, "Fabrieksinstellingen herstellen" op pag. <u>22</u> en de modus "Recovery voor firmware-update" (vanaf vers. 1.0.0) op pag. <u>23</u>.
- 3. Ingang voeding via Art. 1441, Art. 1441B.
- 4. A4 ethernetpoort No PoE voor aansluiting van PC of router (default: Autoip)
- 5. A3 ethernetpoort POE (default: Autoip)\*
- 6. A2 ethernetpoort POE voor ingang stamleiding ViP-netwerk (default: Autoip)
- 7. A1 ethernetpoort POE (default: Autoip)\*

\* Bij het gebruik van de poorten A1 en A3 met een apparaat dat gevoed wordt op poort A2 is "Manier van voeden" zichtbaar.



Gebruik bij de PoE-poort (A1, A2, A3) GEEN standaard ethernet voor de aansluiting met de router of PC, maar gebruik voor deze aansluiting alleen de rode Comelit-kabel Art.2E7T000500.

I

## Manier van voeden



Bij een toestel dat wordt gevoed door Art. 1440 (of Art. 1456) op poort A2 is er voldoende stroom beschikbaar om maximaal 1 poort als PoE te gebruiken, waarbij kan worden gekozen tussen A1 en A3.



Max 1 PoE



# **Configuratie Art.1456G**

✓ Men dient te beschikken over een PC met ViP Manager-software versie 2.4.0 of hoger (te downloaden van de site pro.comelitgroup.com).

## 1) Aansluiting

Het artikel 1456G heeft 2 netwerkinterfaces 'A' en 'B', die aan de hand van een etiket kunnen worden geïdentificeerd, en die afzonderlijk kunnen worden geconfigureerd om aan vereisten van verschillende systemen te voldoen.

Op basis van het soort systeem dat u wilt configureren, sluit u de toestellen aan zoals op de volgende afbeeldingen wordt getoond:



Alle toestellen die op interface 'A' zijn aangesloten moeten tot hetzelfde netwerk behoren. Elk IP-adres moet UNIEK zijn!

Indien er SIP-toestellen aanwezig zijn, controleer dan altijd met de beheerder van de centrale of er gereserveerde SIP-lijnen beschikbaar zijn die nodig zijn voor de juiste werking van het systeem.

Interface B (ook indien ongebruikt) moet een andere netwerk-klasse hebben dan interface A: interface B instellen in Autoip.

GEBRUIK GEEN standaard netwerkkabels voor de aansluiting tussen pc (of router) en PoE-uitgangen!





Configureer INTERFACE A en INTERFACE B met elk verschillende netwerk-klassen! De adressen van de 2 interfaces mogen NIET tot hetzelfde subnetwerk behoren.

#### Elk IP-adres moet UNIEK zijn!

Indien er SIP-toestellen aanwezig zijn, controleer dan altijd met de beheerder van de centrale of er gereserveerde SIP-lijnen beschikbaar zijn die nodig zijn voor de juiste werking van het systeem.

GEBRUIK GEEN standaard netwerkkabels voor de aansluiting tussen de pc (of router) en PoE-uitgangen!





Alle toestellen die op interface 'A' zijn aangesloten moeten tot hetzelfde netwerk behoren.

Elk IP-adres moet UNIEK zijn!

Indien er SIP-toestellen aanwezig zijn, controleer dan altijd met de beheerder van de centrale of er gereserveerde SIP-lijnen beschikbaar zijn die nodig zijn voor de juiste werking van het systeem.

Interface B (ook indien ongebruikt) moet een andere netwerk-klasse hebben dan interface A: interface B instellen in Autoip.

GEBRUIK GEEN standaard netwerkkabels voor de aansluiting tussen pc (of router) en PoE-uitgangen!



Alle toestellen die op interface 'A' zijn aangesloten moeten tot hetzelfde netwerk behoren.

Elk IP-adres moet UNIEK zijn!

Indien er SIP-toestellen aanwezig zijn, controleer dan altijd met de beheerder van de centrale of er gereserveerde SIP-lijnen beschikbaar zijn die nodig zijn voor de juiste werking van het systeem.

Interface B (ook indien ongebruikt) moet een andere netwerk-klasse hebben dan interface A: interface B instellen in Autoip.

GEBRUIK GEEN standaard netwerkkabels voor de aansluiting tussen pc (of router) en PoE-uitgangen!



## 2) Omschrijving en adressering van toestel vanaf ViP Manager

### 2.1 INFORMATIE

Het paneel toont de informatie over de module-instellingen.

> Door de knop rechtsonder te gebruiken is het mogelijk het informatiescherm naar PDF-formaat te exporteren.

ViP Manager [l File Home	Local, Online]													- □ ×
■ ■ <b>% ☆</b> ■ ■ <b>&gt;</b> ∠ ⊖ <	i+ <b>[+ 4₂ 4</b> ⊃ 8 <b>□</b>	Elijst	apparaten optisch araatgroepen	Lokaal	Systeem scannen	Selectief scannen	Firmware downloaden	Appar opnieuw	raat starten	Apparaten groeperen	Berichten configureren	Bericht versturen	Venster Output Venster Filter Navigatiestructuur	Opties
	Navigatiestructu	ur					Acties				Berich	iten	Weergave	
Naam	Type apparaat	VIP-adres	IP-adres		1456G									
<ul> <li>Lijsl apparaten</li> <li>14560</li> </ul>	Module van derden	30000010	160 254 156	0	Informa	tie		$\bigcirc$	1450	56				
				*****	Appa Adresse Beschrij Hootdin	ering ving stellingen	<u>ns</u>	<ul> <li>(1)</li> <li>(1)</li> <li>(2)</li> <li>(2)</li> <li>(3)</li> <li>(4)</li> <li>(4)</li></ul>	IP-a ViP- Mas MAC Firm Bes	dres: adres: ter/slave: D-adres: wareversie chrijving:	£	169 300 00:2 1.0 145	254.156.0 00010 25:29:05:68:B8 6G	*
													Cre	

#### 2.2 ADRESSERING

#### 2.2.1 EEN SYSTEEMSCAN UITVOEREN IN AUTOIP EN EEN VIP-ADRES TOEWIJZEN

De volgende procedure omschrijft hoe een systeemscan in AUTOIP kan worden uitgevoerd

- $\checkmark$  met een pc die is aangesloten op interface A van het product
- 1. Selecteer vanuit Opties [a], Lokale verbindingen [b], en selecteer de netwerkinterface [c], druk op Autoip [d] en bevestig [e]



I

- 2. Start de systeemscan door op Systeemscan [f] te drukken.
- 3. Selecteer het artikel 1456G [g], kies de adressering/het ViP-adres [h], wijs aan het toestel een uniek ViP-adres [i] toe en druk op Pagina schrijven [I] om de huidige instellingen op te slaan.

■ ■ ¶ 2 <b>\</b> /	. ♠ № № . 0 ⇔ ∎ □	۲. ۱.	Elijst appara Synoptisch	oepen	Systeem scanner	f Firmware downloade	Apparaat opnieuw starten	Apparaten groeperen	Berichten configureren	Bericht versturen	Venster Output Venster Filter Navigatiestructuur	Optie
	Navigatie	structuur				Acties			Berich	iten	Weergave	
am	Type apparaat	VIP-adres	IP-adres	1456G								
Lijst app	a G Module van der	30000010	169.254.1	Informatie		$\bigcirc$	VIP-adres					
				Apparaato	gegevens		VIP-adres		300000	10	30000010	i
				Adressering	1	$\bigcirc$				6.02		
				IP adres								
				VIP-adres		n 🛛						
				Beschrijving	,	<ul><li>.</li></ul>						
				Hoofdinstell	lingen							

### 2.2.2 EEN STATISCH IP-ADRES TOEWIJZEN AAN INTERFACE A EN B

Afhankelijk van de systeemvereisten is het mogelijk interface 'A' en 'B' in te stellen met andere netwerkinstellingen dan de default instellingen.

### Interface A / Interface B

Modus IP-adressen	Statisch	Statisch 🔻
IP-adres	192.168.0.100	192.168.0.100
IP-netmasker	255.255.255.0	255.255.255.0
Standaardgateway gebruiken	True	
Gateway-adres	192.168.0.1	192.168.0.1

Modus IP-adressen	Selecteer "Statisch / Autoip / DHCP" om aan de interface die geconfigureerd wordt (A/B) de gewenste adresseringsmethode toe te wijzen         Voor de adresseringsmethode DHCP moet het systeem zijn aangesloten op een server met een actieve DHCP-functie.
IP-adres (alleen configureren in geval van een "statische" adresseringsmethode)	Wijs aan de interface die geconfigureerd wordt (A/B) een statisch IP-adres toe dat compatibel is met de toestellen die op de interface zijn aangesloten, bijvoorbeeld IP: 192.168.0.100         Image: A comparison of the termination of the termination of terminatinatination of termination of termination of ter
IP-netmasker (alleen configureren in geval van een "statische" adresseringsmethode)	Wijs aan de interface die geconfigureerd wordt (A/B) een IP-netmasker toe dat compatibel is met de toestellen die op de interface zijn aangesloten, bijvoorbeeld netmask: 255.255.255.0         De interfaces A en B mogen NIET tot dezelfde netwerk-klasse behoren
Standaard gateway gebruiken	<ul> <li>Activeer "Standaard gateway gebruiken"</li> <li>als de interface aangesloten is op een router (Gateway-adres: voer het adres van de router in)</li> <li>voor aansluiting op een centrale in een ander netwerk (Gateway-adres: voer het adres van de router in)</li> <li>indien gebruik wordt gemaakt van RTSP streaming (Gateway-adres: (zie pag. 21 voor de configuratie).</li> </ul>



## Interface opnieuw toewijzen

	Fysieke interface ViP	Interface A	Interface A 🔹	]
	Fysieke interface SIP	Interface A	Interface A 🔹	
Fysieke int	terface ViP	Selecteer de interface waarop	de ViP-toestellen zijn aa	ngesloten (default = A)
Fysieke int	terface SIP	Selecteer de interface waarop	de SIP-toestellen zijn aa	ngesloten (default = A)

## 2.3 OMSCHRIJVING TOESTEL

- 1. Selecteer Omschrijving/Omschrijving toestel [a] en voer de omschrijving van het toestel [b] in voor een gemakkelijke herkenning.
- 2. Druk op "Pagina schrijven" [c] om de huidige instellingen op te slaan.

See ViP Manager [Local, Online]         File       Home         Image:	ten Lokaal Systeem Selectief scannen Scannen	Firmware downloaden opnieuw starten gr	paraten Berichten configureren versturen	
Naam Type apparaat VIP-adres IP	1456G	Acues	benchten	weergave
List appa     Module van derden 30000010 16	Informatie Adressering	Apparaatbeschri	jving	harro
	IP-adres VIP-adres	Beschrijving	1456G	1:300
	Beschrijving	$\bigcirc$		
	Hoofdinstellingen			
		Help-pagina		<sup>3</sup> agina schrijve C gina lezen

### **3.1 INSTELLINGEN VIP-TO-SIP**

Vanuit deze pagina is het mogelijk de parameters te configureren die nodig zijn voor de juiste werking van de module 1456G in het systeem.

Liste Disposi Liste Disposi Liste Disposi Liste Disposi Liste Disposi Liste Disposi Liste Disposi	tifs Dispositifs Local Scan Système	Scan Sélectif	Télécharger Red firmware dis	émarrer spositif Regrouper le Dispositifs	s Configuration Messages	Envoyer message	Options
Arbre de Navigation		A	ctions		Messa	ges	
Type de disp         Adresse VIP         Adresse IP           Liste Dispo         1456G         Module tiers         30000010         169,254,1	1456G Informations		Réglages VIP	to Sip			
	Adressage	$\bigcirc$	Mode d'appel VIP to	Sip Via	a standard	Via standard	•
	Adresse IP Adresse VIP		Adresse IP standard	d SIP			•
	Deservición		Port UDP standard S	SIP 50	060	5060	•
	Description		Timeout enregistren	nent 1	heure	1 heure	•
	Description of disposition		Flux vidéo via RTSP	Fa	alse	•	
	Réglages Principaux		DTMF ouverture rela	ais 1 01	10	010	_
	Extensions VIP to Sip Lignes VIP to Sip	1	DTMF ouverture rela	ais 2 02	20	020	
	Réglages VIP to Sip		DTMF ouverture rela	ais 3 03	30	030	
			Codec preference	PC	CMA PCMU	PCMA PCMU	•
			SIP proxy IP/Hostna	ame			•
		1	Help page .			Écrico pago	Lire pag

1. VIP-TO-SIP-OPROEPMODUS	Kies de oproepmodus via centrale / direct, afhankelijk van het type systeem
	via centrale: indien 1456G communiceert met een PBX SIP-centrale
	<i>direct:</i> indien er geen PBX SIP-centrale is en 1456G directe oproepen verzendt naar de SIP-toestellen
2. IP/HOSTNAME SIP-CENTRALE	Voer de IP/Hostname van de SIP-centrale in (alleen bij oproepmodus via centrale)
3. UDP-POORT SIP-CENTRALE	Voer de UDP-poort in die door de centrale wordt gebruikt (alleen bij oproepmodus via centrale)
4. TIME-OUT REGISTRATIE	Registratietijd naar de SIP-centrale. Aanbevolen waarde voor het Comelit-systeem = 1 uur (default)
5. VIDEOSTREAM VIA RTSP	Vink het vakje aan om de functie te activeren ( $\triangle$ voor producten van andere merken kan deze functie nodig zijn)
6. DTMF OPENING RELAIS 1 /2 /3	Volgorde van in te drukken toetsen (minimaal 3, maximaal 6 cijfers) om een opdracht voor de activering van relais te versturen vanaf de telefoon (default 010 / 020 / 030)
7. CODE-VOORKEUR	Selecteer het te gebruiken codering-/decoderingssysteem voor SIP-audio.
	Meestal:
	PCMA PCMU (default): systemen voor Europa.
	PCMU: systemen voor VS.
8. IP/HOSTNAME PROXY SIP	Voer deze parameter alleen in als het SIP-systeem daarom vraagt
9. PAGINA LEZEN	Druk hierop om de instellingen weer te geven en te lezen die in het toestelgeheugen zijn opgeslagen.
10. PAGINA SCHRIJVEN	Druk hierop om de instellingen toe te passen en in het toestelgeheugen op te slaan.
11. HELP-PAGINA	Druk op de drukknop om naar de producthandleiding te gaan

# **«**Comelit<sup>®</sup>

### **3.2 VIP-TO-SIP-UITBREIDINGEN**

Vanuit deze pagina is het mogelijk de Vip-to-Sip-uitbreidingen te configureren, door ontvangende ViP-adressen aan te maken, elk gekoppeld aan het overeenkomstige SIP-adres.

♥ ViP Manager [Local, Online]         File       Home         Image: I	en kokaal System Selectief * Scannen scannen	Firmware downloader	Apparaat opnieuw starten	Apparaten groeperen	Berichten configureren	2. Bericht versturen	3 Venster Output Venster Filter	t Opties
Naam       Type apparaat       VIP-adres       IP-adres         Itijst appar       IIP-adres       Module van d       300000 10       169.254	1456G         Informatie         Adressering         IP adres         VIP-adres         Beschrijving         Hoofdinstellingen         Vip-to-Sip-lijnen         Instellingen Vip-to-Sip	Acties	Vip-to-Sip-uit VIP-ad 1 00001/ 2 00001/ *	breidinger res 010 011	Berich N VIP-subac Hele appa	iten	Veergave Sip recipient 123 +393291234567	7

1. VIP-ADRES*	Voer het ontvangende ViP-adres in (ViP-adres van de beldrukker of ViP-adres dat in de portiercentrale/telefoonlijst moet worden ingetoetst)
	Op het toestel kunnen maximaal 5 default ViP-uitbreidingen worden aangemaakt.
	Op aanvraag is het mogelijk licenties te verwerven voor meerdere uitbreidingen.
2. VIP-SUBADRES*	Selecteer het ViP-subadres
	Hele appartement (default): selecteer "hele appartement" als het SIP-toestel het enige toestel is dat wordt opgeroepen op dat adres
	<i>Slave 1/15:</i> selecteer "Slave 1/15" als er voor dat ViP-adres een master-apparaat aanwezig is (ViP-monitor of gateway 1456)
	Art. 1456G kan niet als master worden geconfigureerd voor extra slave- apparaten
3. SIP-ONTVANGER	Voer het SIP-adres dat de oproep ontvangt:
	<i>met SIP-centrale:</i> is het het SIP-adres van het op te roepen toestel/telefoon
	voorbeeld intern SIP-nummer: 123
	voorbeeld extern nummer: +393291234567 (A indien de SIP-centrale externe oproepen toestaat)
	<i>directe oproep:</i> SIP-uitbreiding + @ + IP-adres van het op te roepen SIP-toestel
	Voorbeeld: 077@192.168.1.13
4. PAGINA LEZEN	Druk hierop om de instellingen weer te geven en te lezen die in het toestelgeheugen zijn opgeslagen.
5. PAGINA SCHRIJVEN	Druk hierop om de instellingen toe te passen en in het toestelgeheugen op te slaan.
6. HELP-PAGINA	Druk op de drukknop om naar de producthandleiding te gaan

### 3.3 VIP-TO-SIP-LIJNEN

Vanuit deze pagina is het mogelijk de SIP-lijnen te configureren die door 1456G worden gebruikt om SIP-oproepen te genereren. Elke regel vertegenwoordigt één SIP-lijn.



Er kunnen maximaal 15 SIP-lijnen worden geconfigureerd.

*Bij oproepen via PBX-centrale:* de SIP-lijnen die door 1456G worden gebruikt, moeten in PBX worden geactiveerd (via de inloggegevens die door de PBX-provider zijn verstrekt: gebruiker, wachtwoord, enz.). Bij het gebruik van art. 1456G kan het zijn dat sommige PBX SIPs de activering van speciale SIP-lijnen vereisen.



1. GERESERVEERD	Kies:
	<i>true:</i> selecteer true indien een SIP-lijn alleen vanaf een ViP-toestel kan worden gebruikt (bijvoorbeeld: drukknop, portiercentrale, enz.).
	false (default): selecteer false als de lijn wordt gedeeld door alle ViP-toestellen in het systeem.
	Alleen met de gereserveerde lijn kunnen de volgende functies worden gebruikt
	terugbellen/beeldoproep
	intercom
	oproep centrale
	herkenning afzender op systeem
	Het is mogelijk om tegelijkertijd gereserveerde en gedeelde lijnen te gebruiken.
2. VIP-ADRES	Alleen voor gereserveerde lijnen: voer het ViP-adres in van het oproeptoestel.
	Voor gedeelde lijnen: dit veld niet gebruiken.
3. VIP-SUBADRES	Momenteel onbeheerde functie ("hele appartement" laten staan)
4. GEBRUIKER	Bij oproepen via centrale: voer de gebruikersnaam in die door de SIP-provider is verstrekt.
	<i>Bij directe oproepen:</i> voer het nummer in van de SIP-lijn die wordt gebruikt voor het opgeroepen SIP-toestel.
5. WACHTWOORD	Bij oproepen via centrale: voer het wachtwoord in dat door de SIP-provider is verstrekt.
	Bij directe oproepen: voer het eventuele wachtwoord in waarnaar het SIP-toestel vraagt.
	Als er geen wachtwoord nodig is (bij een directe oproep) voer dan "-" in.



6. GEBRUIKERS-ID	Bij oproepen via centrale: voer deze gegevens in indien de PBX-centrale erom vraagt
	Bij directe oproepen: deze parameter niet invoeren.
7. PAGINA LEZEN	Druk hierop om de instellingen weer te geven en te lezen die in het toestelgeheugen zijn opgeslagen.
8. PAGINA SCHRIJVEN	Druk hierop om de instellingen toe te passen en in het toestelgeheugen op te slaan.
9. HELP-PAGINA	Druk op de drukknop om naar de producthandleiding te gaan

- **Configuratie van een gereserveerde lijn 495** door het ViP-toestel 00001055 gebruikt om het interne SIP-toestel 123 op te roepen (overeenkomend met de ViP-uitbreiding 00001010)
  - Druk vanaf het ViP-toestel 00001055 op de knop die geconfigureerd is voor het oproepen van het ViP-adres 00001010 om het SIP-toestel 123 op te roepen via de gereserveerde lijn 495
- Configuratie van een gedeelde lijn 496 door de ViP-toestellen 00001056 / 00001057 gebruikt voor het oproepen van het externe SIP-toestel +3291234567
  - Druk vanaf het ViP-toestel 00001056 / 00001057 op de knop die geconfigureerd is voor het oproepen van het ViP-adres 00001011 (of typ op het toetsenbord het ViP-adres 00001011 in) om het SIP-toestel +3291234567 op te roepen via de gedeelde lijn 496.



De gedeelde lijn 496 kan slechts door één ViP-toestel per keer worden gebruikt (00001056 of 00001057).

## Vip-to-Sip-lijnen

	Gereser	VIP-adres	VIP-sub	Gebruiker	Wacht	User ID
▶ 1	True 🔻	00001055	Hele ap	495	qweasd	
2	False		Hele ap	496	qwerty	

### Vip-to-Sip-uitbreidingen

	VIP-adres	VIP-subadres	Sip recipient
▶ 1	00001010	Hele appartement	123
2	00001011	Hele appartement	+393291234567







Het is alleen via een gereserveerde lijn mogelijk een ViP-toestel op te roepen vanaf van SIP-toestel

V

De SIP-toestellen die met de juiste opdracht de ViP-toestellen kunnen oproepen die aan de gereserveerde SIP-lijnen zijn gekoppeld.

Toets vanaf het interne SIP-toestel 123 (overeenkomend met de ViP-uitbreiding 00001010) het adres in van de gereserveerde lijn 495 om een beeldoproep uit te voeren van het ViP-toestel 00001055



### **VOORBEELDEN DIRECTE MODUS:**

De ViP-toestellen die met de juiste opdracht de SIP-toestellen kunnen oproepen die aan de ViP-uitbreidingen zijn gekoppeld.

De juiste syntaxis voor de configuratie van de "SIP-ontvanger" is: het SIP-nummer @ IP-adres van het SIP-toestel

- het SIP-nummer: geprogrammeerde SIP-nummer op het SIP-toestel (bijv.: 077)
- IP-adres van het SIP-toestel: geprogrammeerde IP-adres op het SIP-toestel (bijv: 192.168.1.13)
- **Configuratie van een gereserveerde lijn 495** door het ViP-toestel 00001055 gebruikt om het interne SIP-toestel IP-adres 192.168.1.13 op te roepen (overeenkomend met de ViP-uitbreiding 00001010)
  - Druk vanaf het ViP-toestel 00001055 op de knop die geconfigureerd is voor het oproepen van het ViP-adres 00001010 om het SIP-toestel 077 IP-adres 192.168.1.13 op te roepen via de gereserveerde lijn 495
- **Configuratie van een gereserveerde lijn 496** door het ViP-toestel 00001056 gebruikt om het interne SIP-toestel IP-adres 192.168.1.13 op te roepen (overeenkomend met de ViP-uitbreiding 00001010)
  - Druk vanaf het ViP-toestel het ViP-adres 00001010 in om het SIP-toestel 077 IP-adres 192.168.1.13 op te roepen via de gereserveerde lijn 496
- Configuratie van een gedeelde lijn 497 door de ViP-toestellen 00001057 / 00001058 gebruikt voor het oproepen van het externe SIP-toestel 078, IP-adres 192.168.1.14
  - Druk vanaf het ViP-toestel 00001057 / 00001058 op de knop die geconfigureerd is voor het oproepen van het ViP-adres 00001011 (of typ op het toetsenbord het ViP-adres 00001011 in) om het SIP-toestel 078 IP-adres 192.168.1.14 op te roepen via de gedeelde lijn 497.



De gedeelde lijn 497 kan slechts door één ViP-toestel per keer worden gebruikt (00001057 / 00001058).

#### Vip-to-Sip-lijnen

	Gereserv	VIP-adres	VIP-suba	Gebruiker	Wachtwo	User ID
▶ 1	True 🔻	00001055	Hele app	495	qweasd	
2	True	00001056	Hele app	496	qweasd	
3	False		Hele app	497	qweasd	
*						

### Vip-to-Sip-uitbreidingen

	VIP-adres	VIP-subadres	Sip recipient
▶ 1	00001010	Hele appartement	077@192.168.1.13
2	00001011	Hele appartement	078@192.168.1.14
*			





De SIP-toestellen die met de juiste opdracht de ViP-toestellen kunnen oproepen die aan de gereserveerde SIP-lijnen zijn gekoppeld.

De juiste syntaxis (om het adres op het SIP-toestel te configureren) is als volgt:

sip://username SIP-lijn@1456G IP address:UDP-poort (voorbeeld: sip://495@192.168.1.100:5061)

- username SIP-lijn: voer de gebruikersnaam in die is geprogrammeerd in de gereserveerde SIP-lijn van de 1456G.
- 1456G IP address: voer het IP-adres in van de SIP-interface van art. 1456G.
- *UDP-poort:* voer de UDP-poort in die aan de lijn moet worden gekoppeld, door als volgt te werk te gaan: koppel lijn 1 aan de poort 5061, lijn 2 aan de poort 5062, enz.

	Vip-to-S	/ip-to-Sip-lijnen					
		Gereserv	VIP-adres	VIP-suba	Gebruiker	Wachtwo	User ID
Regel 1 - UDP: 5061	▶ 1	True 🔻	00001055	Hele app	495	qweasd	
Regel 2 - UDP: 5062	2	True	00001056	Hele app	496	qweasd	
	3	False		Hele app	497	qweasd	

- Typ vanaf het SIP-toestel 077 IP-adres 192.168.1.13 (overeenkomend met de ViP-uitbreiding 00001010) het nummer in van de gereserveerde SIP-lijn 495 (geconfigureerd als: sip://495@192.168.1.100:5061) om de beeldoproep van het ViP-toestel 00001055 uit te voeren.
- Typ vanaf het SIP-toestel 077 IP-adres 192.168.1.13 (overeenkomend met de ViP-uitbreiding 00001010) het nummer in van de gereserveerde SIP-lijn 496 (geconfigureerd als: sip://496@192.168.1.100:5062) om de beeldoproep van het ViP-toestel 00001056 uit te voeren.





# Videobeheer

Art 1456G biedt twee manieren om videostromen te beheren:

- Standaard SIP video
- RSTP streaming

## **Standaard SIP video**

 $\checkmark$  ondersteunde codec: H264 - baseline profile - resolutie 320X240

Alle toestellen die aan deze standaard voldoen kunnen de videostroom van het oproepende deurstation ontvangen



In de modus "Standaard SIP video" verschijnt de video op de SIP-ontvangers alleen wanneer er geantwoord wordt (net zoals er gebeurt bij audio)

## **RTSP** streaming

 $\checkmark$  ondersteunde codec: H264 - baseline profile - resolutie 320X240

Art. 1456G maakt op de door het artikel beheerde netwerken een RSTP streaming van de oproepende drukknop mogelijk.

De RTSP videostreaming is beschikbaar op het moment dat de oproep wordt uitgevoerd.

Alle aangesloten SIP-toestellen kunnen deze streaming weergeven via de juiste URL.

#### Benodigde instellingen voor het gebruik van de streaming

1. Activeer op de configuratiepagina "Hoofdinstellingen/Instellingen ViP-to-SIP" de "Videostream via RTSP".

Video streamen via RTSP True

 Stel in de configuratiepagina "Adressering/IP-adres" als "Gateway-adres" het IP-adres is van de interface van art. 1456G waarop het SIP-toestel is aangesloten, bijvoorbeeld 192.168.1.100.

Standaardgateway gebruiken	True	$\checkmark$
Gateway-adres	192.168.0.1	192 . 168 . 1 . 100

3. Voor de instellingen van de SIP-toestellen van andere merken moet de juiste URL worden gebruikt volgens de volgende syntaxis:

#### rtsp://IP-adres 1456G:40554/stream0

IP-adres 1456G: IP-adres van de interface van de 1456G waarop de SIP-toestellen zijn aangesloten.

stream0: naam van het kanaal waaraan de ViP-to-SIP-uitbreiding 1 is gekoppeld die in 1456G is geprogrammeerd. Volgende uitbreidingen worden gekoppeld aan streams met een oplopend nummer.

#### Voorbeeld:

Uitbreiding 1 rtsp://192.168.1.100:40554/stream0

Uitbreiding 2 rtsp://192.168.1.100:40554/stream1

	Vip-to-Sip-uitbreidingen				
		VIP-adres	VIP-subadres	Sip recipient	
Regel 1 › <b>stream0</b>	▶ 1	00001010	Hele appartement	077@192.168.1.13	
Regel 2 · stream1	2	00001011	Hele appartement	078@192.168.1.14	
	*				



Bij de speciale instellingen van de deurstations (4682HC) moet de markering "Instellingen TP1" worden geactiveerd.

TP1 instellingen On 🔽

# **Opnieuw starten met standaard netwerkparameters**

De functie Opnieuw starten met standaard netwerkparameters maakt het mogelijk om het artikel op te starten met de standaard netwerkparameters, terwijl de overige configuraties ongewijzigd blijven.





 $\sim$  Met de DIPSWITCHES in standaard stand (OFF).

- 1. Haal de voeding van het toestel.
- OFF 12

3. Geef het toestel stroom.

2. Stel DIP1 in op ON.

- 4. Wacht circa 20 40 seconden totdat de leds langzaam en om en om knipperen (1 sec rood / 1 sec groen).
- 5. Zet alle DIPSWITCHES terug op OFF.



» Het toestel start op met de standaard netwerkparameters.

6. Wanneer het toestel weer opnieuw wordt gestart, worden de opgeslagen parameters teruggehaald.

# Fabrieksinstellingen herstellen

Via deze procedure kunnen alle parameters worden teruggezet op de fabriekswaarden en kunnen alle configuraties van het toestel worden gewist.





 $\checkmark\,$  Met de DIPSWITCHES in standaard stand (OFF).

- 1. Haal de voeding van het toestel.
- **2.** Stel alle DIPSWITCHES in op ON.
  - 3. Geef het toestel stroom.
  - 4. Wacht circa 20 40 seconden totdat de leds snel en om en om knipperen (0,1 sec rood / 0,1 sec groen).
  - 5. Zet alle DIPSWITCHES op OFF.
    - » De rode led zal 5 seconden knipperen.
  - » Het toestel zal alle parameters terugzetten op de fabriekswaarden en normaal opstarten.



# Recovery voor firmware-update (vanaf v1.0.0)

Met deze procedure kan art. 1456G in recovery-modus worden gestart voor een update van de firmware bij het herstel van corrupte firmware (bijv. artikel is na scan niet zichtbaar).





- $\checkmark\,$  Met de DIPSWITCHES in standaard stand (OFF).
  - 1. Haal de voeding van het toestel.
- **2.** Stel DIP1 in op OFF en DIP2 op ON.
  - 3. Geef het toestel stroom.
  - 4. Wacht 20-40 seconden totdat de groene leds gaan knipperen.
  - 5. Voer de systeemscan in Autoip uit op interface A (met de pc aangesloten op poort A4)
    - » Het toestel wordt in ViP Manager geïdentificeerd met een paars symbool
  - 6. Voer de firmware-update uit om de werking te hervatten.
  - 7. Zet aan het einde van de update alle DIPs op OFF

8. Sluit de voeding af.

» Bij het herstarten zal de correcte werking van het toestel hersteld zijn.

# Aansluitschema's

## Systeem type "villa" / "kantoor"





## Systeem type "woningen"





## Systeem type "villa" / "kantoor" + Art. 1456/1456S voor gebruik van app





## Systeem type "woningen" + Art. 1456/1456S voor gebruik van app

# Verklarende woordenlijst\*

- Autoip: Automatic Private IP Addressing (APIPA of Auto IP genaamd), is een methode voor automatische toewijzing van IP-adressen aan toestellen die op het netwerk zijn aangesloten.
- **Dynamische DNS:** *Dynamische DNS* is een technologie die het mogelijk maakt dat een DNS-naam in Internet altijd wordt gekoppeld aan het IP-adres van eenzelfde host, ook als het adres na verloop van tijd verandert.
- DHCP: Binnen de telecommunicatie en informatica is het Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) (protocol voor dynamische IP configuratie) is een netwerkprotocol op applicatieniveau dat het mogelijk maakt dat de toestellen of terminals van een bepaald lokaal netwerk automatisch bij ieder verzoek om toegang tot een IP-netwerk (zoals Internet) de IP-configuratie ontvangen die nodig is om een verbinding tot stand te brengen en op een groter, op Internet Protocol gebaseerd netwerk te opereren, d.w.z. te interageren met andere subnetwerken en hiermee gegevens uit te wisselen, mits ook deze op dezelfde wijze met het IP-protocol zijn geïntegreerd.
- **Gateway:** een *gateway* (uit het Engels, met de betekenis van poort of doorgang) is een netwerktoestel dat op netwerkniveau en hoger werkt van het model ISO/OSI. Zijn voornaamste doel is netwerkpakketten buiten een lokaal netwerk (LAN) voeren. Gateway is een algemene term die verwijst naar het naar buiten voeren van pakketten; de hardware die deze taak vervult is meestal een router. In eenvoudige netwerken is slechts één gateway aanwezig, die al het verkeer naar buiten naar het Internet doorsluist. In meer complexe netwerken met meerdere subnetwerken, refereert ieder subnetwerk aan een gateway die zich bezighoudt met het regelen van het gegevensverkeer naar de andere subnetwerken of met het doorsturen hiervan naar andere gateways.
- **Dynamisch IP-adres:** dynamische adressen worden gebruikt om niet-permanente toestellen in een LAN te identificeren. Een server in het LAN wijst dynamisch en automatisch het adres toe. Dit wordt random gekozen uit een vooringestelde range. Het adresseninterval kan worden gekozen op grond van het aantal gebruikers van het netwerk door de netmask in te stellen, oftewel door aan de DHCP-server te zeggen hoeveel bits van het adres dynamisch kunnen worden toegewezen aan iedere afzonderlijke client die toegang vraagt. Als de netmask bijvoorbeeld de waarde 255.255.255.0 heeft (waar ieder door puntjes gescheiden blok een groep van 8 bits aangeeft) kunnen alleen de laatste 8 bits aan de hosts worden toegewezen.
- Statisch IP-adres: statische adressen worden gebruikt om semi-permanente toestellen met permanent IP-adres te identificeren. Deze adresseringsmethode wordt meestal gebruikt door servers, netwerkprinters etc.... Meestal kan ook gebruik worden gemaakt van een statische toewijzing in plaats van een dynamische toewijzing voor niet-permanente nettoestellen indien het aantal hosts van het subnetwerk beperkt is en/of om veiligheidsredenen, als de acties van iedere host en de bijbehorende gebruiker onder controle kunnen worden gehouden.
- **Openbaar IP-adres:** binnen de informatica en telecommunicatie is een *openbaar IP-adres* een IP-adres in de adresseringsruimte van het internet dat eenduidig is toegewezen aan en potentieel toegankelijk is voor elk willekeurig ander openbaar IP-adres, d.w.z. bruikbaar voor de adressering en routing via IP-protocol.
- **POE:** *Power over Ethernet of PoE* (acroniem) is een techniek die het mogelijk maakt om toestellen te voeden via dezelfde kabel waarmee ze met het Ethernet datanetwerk zijn verbonden. Dit is heel nuttig wanneer er geen stroomvoorziening beschikbaar is in de nabijheid van de terminal of ook om het aantal elementen en kabels te beperken; bijvoorbeeld een IP-telefoon op een bureau kan direct worden gevoed door de Ethernetkabel in Power over Ethernet, zodat de voedingseenheid en bijbehorende kabel overbodig worden en de installatie eenvoudiger en minder rommelig wordt. Op dit moment worden deze technieken vooral gebruikt voor het voeden van apparaten die weinig stroom verbruiken, zoals VoIP-telefoons, access points en webcams.
- **Port forwarding:** binnen informaticanetwerken is port forwarding de handeling die het mogelijk maakt gegevens via een specifieke communicatiepoort van het ene toestel naar het andere over te brengen (forwarding). Deze techniek kan worden gebruikt om een externe gebruiker in staat te stellen om een host met privé IP-adres (binnen een LAN) te bereiken via een poort van het openbare IP-adres ervan. Om dit te doen heeft men een router nodig die in staat is om een automatische vertaling van de netwerkadressen te maken, een zogenaamde NAT.

#### \*Bronnen

Dynamic DNS. (2015, 8 juni). Wikipedia, de vrije encyclopedie. http://it.wikipedia.org/wiki/Dynamic\_DNS

**Dynamic Host Configuration Protocol.** (2015, 8 juni). Wikipedia, de vrije encyclopedie. http://it.wikipedia.org/wiki/Dynamic\_Host\_ Configuration\_Protocol

Gateway (informatica). (2015, 8 juni). Wikipedia, de vrije encyclopedie. http://it.wikipedia.org/wiki/Gateway\_(informatica)

IP-adres (2015, 8 juni). Wikipedia, de vrije encyclopedie. http://it.wikipedia.org/wiki/Indirizzo\_IP

Openbaar IP-adres (2015, 8 juni). Wikipedia, de vrije encyclopedie. http://it.wikipedia.org/wiki/Indirizzo\_IP\_pubblico

Power over Ethernet (2015, 8 juni). Wikipedia, de vrije encyclopedie. http://it.wikipedia.org/wiki/Power\_over\_Ethernet

Port forwarding. (2015, 8 juni). Wikipedia, de vrije encyclopedie. http://it.wikipedia.org/wiki/Port\_forwarding

De inhoud van deze pagina die afkomstig is van Wikipedia is gedistribueerd onder <u>Creative Commons-licentie Toewijzing - Op dezelfde</u> <u>manier gedeeld 3.0</u>

De merken en de handelsnamen die in deze publicatie gebruikt worden behoren toe aan de respectievelijke eigenaars.





W W W . C C

W W W . C O M e litgroup. C O M Via Don Arrigoni, 5 - 24020 Rovetta (BG) - Italy



