ABB-Welcome



	Standalone Transponder-Modul	Inbetriebnahme	Neue Admin-Karten anlegen	Technische Daten	
Deutsch	8.	Erste Admin-Narte anlegen Wenn im Modul keine Karte erfasst ist, leuchtet das Transponder- Modul bei eingescheltetem Corët im Wesheel grün, grange und ret	Admins und dann Admin-Karte 1 + Admin-Karte 2 + + Admin-Karte	Eingang (a, b)	24 V
	Bedienelemente 1 Kartenlesebereich/Transponder-LED	Die erste Admin-Karte 1 Mal auflegen. Das Transponder-Modul Ieuchtet grün, wenn der Vorgang erfolgreich war. Einstellungsmodus aufrufen Legen Sie im Standby-Zustand 1 Mal eine beliebige Admin-Karte auf, um den Einstellungsmodus aufzurufen. Das Transponder-Modul Ieuchtet daraufhin orange. Benutzerkarten anlegen Legen Sie im Einstellungsmodus 1 Mal die Karte des aktuellen Admins und dann Benutzerkarte 1 + Benutzerkarte 2 + + Benutzerkarten n + Karte des aktuellen Admins auf. * Aktueller Admin = Admin, mit dem der Einstellungsmodus aufgerufen wurde * Legen Sie um Schluss die Karte des aktuellen Admins auf.	 Schaltetern Gerät im Wechsei grün, oränge und röt. -Karte 1 Mal auflegen. Das Transponder-Modul enn der Vorgang erfolgreich war. -dus aufrufen andby-Zustand 1 Mal eine beliebige Admin-Karte auf, ingsmodus aufzurufen. Das Transponder-Modul in orange. - anlegen nstellungsmodus 1 Mal die Karte des aktuellen n Benutzerkarte 1 + Benutzerkarte 2 + + + Karte des aktuellen Admins auf. - Admins und dann Admin-Karte 1 + Admin-Karte 2 + + Admin-Karte n + Karte des aktuellen Admins auf. - Transponder-Modul leuchtet grün, wenn der Vorgang erfolgreich war. - All diese Einstellungen können auch über die Management- Software am PC vorgenommen werden. 	Betriebsspannungsbereich	20-30 V ===
				Ruhestrom	24 V ==, 30 mA
	Beschreibung der Schnittstelle			Betriebstemperatur	24 v, 30 mA -25 °C+55 °C
	Abschlusswiderstand In Videoinstallationen oder gemischten Audio- und			Klemmen eindrähtig Klemmen feindrähtig	2 x 0,28 mm ² 2 x 0,75 mm ² 2 x 0,28 mm ² 2 x 0,75 mm ²
	 Videoinstallationen muss der Schalter beim letzten angeschlossenen Gerät als "RC on" festgelegt werden. Adresse des Geräts festlegen (132) 			IK-Level Frequenzbereich	IK 07 13.56MHz
	4 Nicht verfügbar			Maximale Leistung	≤-1.36dBµA/m @ 3m
	Einstellungsmodus zu verlassen. Benutzerkarten löschen Legen Sie im Einstellungsmodus 2 Mal die Karte des aktuellen Admins und dann Benutzerkarte 1 + Benutzerkarte 2 + + Benutzerkarte n + Karte des aktuellen Admins auf.	Bedienung Entsperren des mit dem Schaltaktor verbundenen Schlosses 1) Schaltaktor arbeitet in "Türöffner-Modus" 2) Transponder-Modul-Adresse = Schaltaktor-Adresse (1-32) Legen Sie im Standby-Zustand die Karte eines registrierten Benutzers auf	ABB Xiamen Smart Technology Co., Ltd., erklärt hiermit, dass of Standalone transponder module M2700TP die Richtlinie 2014/5 erfüllt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist durch Scannen des QR-Codes verfügbar.		

Å	由立刷卡模块	调试	创建新管理员卡 大小署进入下,则业党签理是上2次,英签理是上4,英签理是上 2	技术参数	
	控制元件 刷卡位置/刷卡指示灯 W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W	 创建第一个管理员指纹 如果此模块尚未注册任何卡,在该设备上电时,刷卡指示灯会依次闪 烁绿色,橙色和红色。 刷第一个管理员卡1次,刷卡指示灯亮绿色。 进入设置模式 在待机状态下,刷任何管理员卡1次进入设置模式,刷卡指示灯亮橙 色。 创建用户卡 在设置模式下,刷当前管理员卡1次,用户卡1+用户卡2++用户卡 n+当前管理员=进入设置模式的管理员 *最后刷当前管理员卡退出设置模式。 删除用户卡 在设置模式下,刷当前管理员卡2次,用户卡1+用户卡2++用户卡 n+当前管理员卡。 	在设置模式下,刷当前管理员卡3次+新管理员卡1+新管理员卡2 ++新管理员卡n+当前管理员卡4次+管理员卡1+管理员卡2++ 管理员卡n+当前管理员卡4次+管理员卡1+管理员卡2++ 管理员卡n+当前管理员卡6次。 删除所有用户卡 在设置模式下,刷当前管理员卡6次。 * 操作成功时刷卡指示灯亮绿色。 * 所有设置都可以在PC管理软件上完成。 操作 打开连接在开关执行器上的锁 1) 开关执行器工作在 "开锁模式" 2) 刷卡模块地址 = 开关执行器地址 (1-32) 在待机状态下,刷已注册的用户卡	 输入 (a, b) 工作电压范围 待机电流 工作电流 环境温度 单股线 多股线 IP 等级 IK 等级 频段 最大功率 制益商 厦门市翔安区火炬园鼎 电话: +86 592-5758713 / 57 服务热线: 800-820-9696 / 4 	24 V == 20-30 V == 24 V ==, 30 mA 24 V ==, 30 mA -25 °C+55 °C 2 x 0.28 mm ² 2 x 0.75 mm ² 2 x 0.28 mm ² 2 x 0.75 mm ² IP 54 IK 07 13.56MHz ≤-1.36dBµA/m @ 3m 5山南路7号 邮政编码: 361000 758913 传真: +86 592-5625072 00-820-9696

Samodzielny moduł transpondera	Uruchomienie	Tworzenie nowych kart administratorów	Parametry techniczne	
	Tworzenie pierwszej karty administratora Jeśli ten moduł nie zapisał żadnej karty, to po włączeniu zasilania	W tryble ustawiania przeciągnąc kartę administratora 3 razy, a następnie kartę administratora 1 + kartę administratora 2 ++ kartę administratora - u obujene karte administratora -	Wejście (a, b)	24 V ===
Elementy obsługowe	i czerwono.	aoministratora n + aktualną kartę aoministratora.	Zakres napięć roboczych	20-30 V ===
Obszar przeciągania karty / dioda transpondera	Przeciągnąć pierwszą kartę administratora 1 a moduł transpondera zaświeci się na zielono, jeśli procedura się powiedzie.	W trybie ustawiania przeciągnąć kartę administratora 4 razy, a	Prąd w stanie standby	24 V, 30 mA
Onis interfeisu	Przejście w tryb ustawiania	następnie kartę administratora 1 + kartę administratora 2 ++ kartę administratora n + aktualną kartę administratora.	Prąd roboczy	24 V ==, 30 mA
Zaciski wtykowe (a - b) do podłączenia magistrali i wejścia zacilonia	W stanie standby przeciągnąć 1 raz jakąś kartę administratora, aby przejść w tryb ustawiania, moduł transportera będzie świecił na	Usuwanie wszystkich kart użytkowników	Temperatura robocza Zaciski jednodrutowe	-25 °C+55 °C 2 x 0,28 mm ² 2 x 0,75 mm ²
Zasilarila	pomarańczowo.	vv tryble ustawiania przeciągnąc kartę aktualnego administratora 6	7	00.00

Polski	1 2 3 4	Zaciski wtykowe (a - b) do podłączenia magistrali i wejścia zasilania Rezystor terminacyjny W instalacjach wideo lub mieszanych instalacjach audio i wideo ten przełącznik musi być ustawiony na ostatnim urządzeniu w położeniu 'RC wł.'. Ustawianie adresu urządzenia (132) nieużywany	 przejść w tryb ustawiania, moduł transportera będzie świecił na pomarańczowo. Tworzenie kart użytkowników W trybie ustawiania przeciągnąć kartę administratora 1 raz, a następnie kartę użytkownika 1 + kartę użytkownika 2 ++kartę użytkownika n + aktualną kartę administratora. * aktualny administrator = administrator użyty do przejścia w tryb ustawiania * Na koniec przeciągnąć aktualną kartę administratora, aby zakończyć tryb ustawiania. Usuwanie kart użytkowników W trybie ustawiania przeciągnąć kartę administratora 2 razy, a następnie kartę użytkownika 1 + kartę użytkownika 2 ++kartę 	Usuwanie wszystkich kart użytkowników W trybie ustawiania przeciągnąć kartę aktualnego administratora 6 razy. * Moduł transpondera zaświeci się na zielono, jeśli się powiedzie. * Wszystkich ustawień można dokonać przez oprogramowanie zarządzające PC. Obsługa Zwolnić blokadę podłączoną z aktuatorem przełączającym 1) Aktuator przełączający działa w "trybie elektrozaczepu" 2) Adres modułu transpondera = adres aktuatora przełączającego (1- 32) W stanie standby przeciągnąć zapisaną kartę użytkownika.	Zaciski jednodrutowe Zaciski cienkodrutowe Stopień IP Stopień IK Zakres częstotliwości Maksymalna moc Deklaracja zgodności UE (up ABB Xiamen Smart Technolo Standalone transponder moc 2014/53/EU. Pełny tekst dek zeskanowaniu kodu QR.	2 x 0,28 mm ² 2 x 0,75 mm ² 2 x 0,28 mm ² 2 x 0,75 mm ² IP 54 IK 07 13.56MHz ≤-1.36dBµA/m @ 3m proszczona) gy Co., Ltd., oświadcza niniejszym, że tule M2700TP jest zgodny z dyrektywą laracji zgodności UE jest dostępny po
			następnie kartę użytkownika 1 + kartę użytkownika 2 ++kartę użytkownika n + aktualną kartę administratora.			

ABB-Welcome



Ŀ	езависимый модуль транспондера	Ввод в эксплуатацию	Создание карт новых администраторов	Технические характер	истики
1		Создание карты первого администратора Если в модуле еще не сохранено ни одной карты, то после	в режиме настроики трижды проведите картой текущего администратора, а затем картой администратора 1 + картой администратора 2 - Картой администратора 1 + картой	Вход (a, b)	24 B ===
	Элементы управления	включения модуль последовательно мигнет зеленым, оранжевым и красным. Один раз проведите картой первого администратора и, если процедура прошла успешно, модуль транспондера загорится зеленым.	администратора 2 ++ картой администратора n + картой текущего администратора. Удаление карт администраторов В режиме настройки четыре раза проведите картой текущего администратора, а затем картой администратора 1 + картой	Диапазон рабочего напряжения	20–30 B ===
	Область считывания карты/индикатор транспондера			Ток в режиме ожидания	24 В ==, 30 мА
(🖲 Описание интерфейса			Рабочий ток	24 В ==, 30 мА
	Штекерные клеммы (а-b) для подключения к шине и	В режиме ожидания один раз проведите пюбой картой	текушего администратора.	Рабочая температура	-25 °C+55 °C
	питанию	администратора, чтобы перейти в режим настройки; модуль при	Улапение карт всех пользователей	Зажимы для одножильных проводов	2 x 0,28 мм ² 2 x 0,75 мм ²
	В видеосистемах и смешанных аудио-видео-системах		В режиме настройки проведите картой текущего администратора 6 раз	Зажимы для многожильных проводов	2 x 0,28 мм ² 2 x 0,75 мм ²
2	быть установлен в положение 'RC on'.	В режиме настройки один раз проведите картой текушего		Степень защиты ІР	IP 54
	Задает адрес этого устройства (132)	администратора, а затем картой пользователя 1 + картой	* После успешного завершения процедуры модуль транспондера	Степень защиты ІК	IK 07
	н/д	пользователя 2 ++ картой пользователя n + картой текущего	загорится зеленым.	Диапазон частот	13.56MHz
-		администратора. Все настроики можно также все настроики можно также все настроики можно также	все настроики можно также выполнить стпк с помощью	Максимальная мощность	≤-1.36dBµA/m @ 3m
		переход в режим настройки			
		* Для выхода из режима настройки проведите картой текущего	Управление		
		администратора.	Отпирание замка, подключенного к активатору выключателя 1) Активатор выключателя работает как «Устройство открытия		
		Удаление карт пользователей	двери»		
		В режиме настройки дважды проведите картой текущего	 Адрес модуля транспондера = адрес активатора выключателя (4.22) 		
		администратора, а затем картой пользователя 1 + картой пользователя 2 + + картой пользователя n + картой тем/шего			
		администратора.	пользователя		

Onret første administratorkort	
Very of the set administratorkort Dyret første administratorkort Sugne på kander modul ikke har noget kort registreret, vil transponder-modulet vil noget kort no	hråde $24 \vee =$ $20-30 \vee =$ $24 \vee =$, 30 mA $24 \vee =$, 30 mA $24 \vee =$, 30 mA -25 °C+55 °C mmer $2 \times 0.28 \text{ mm}^22 \times 0.75 \text{ mm}^2$ ier $2 \times 0.28 \text{ mm}^22 \times 0.75 \text{ mm}^2$ IP 54 IK 07 13.56MHz \leq -1.36dBµA/m @ 3m elseserklæring (forenklet) Technology Co., Ltd., erklærer hermed, at nder module M2700TP er i overensstemmelse /53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens ved at scanne QR-koden.

	Standalone transpondermodule	Inbedrijfname Eerste admin-kaart aanmaken	Nieuwe admin-kaarten aanmaken In de instelmodus veegt u de huidige admin-kaart 3 keer en	Technische gegevens	
Nederlands	Bedieningselementen 1 Veegbereik voor kaart / transponderlampje Image: Start and S	 Als op deze module geen kaart is geregistreerd, knippert de transpondermodule achtereenvolgens groen, oranje en rood als deze ingeschakeld is. Nadat eerste admin-kaart 1 keer is geveegd brandt de transpondermodule bij succes groen. Instelmodus openen In stand-by veegt u 1 keer met een willekeurige admin-kaart om de instelmodus te openen. De transpondermodule brandt oranje. Gebruikerskaarten aanmaken In de instelmodus veegt u de huidige admin-kaart 1 keer en vervolgens de gebruikerskaart 1 + gebruikerskaart 2 ++ gebruikerskaard n + huidige admin-kaart. * Huidige admin = de admin die wordt gebruikt om de instelmodus te openen. * De huidige admin-kaart moet als laatste geveegd worden om de instelmodus te verlaten. Gebruikerskaarten verwijderen In de instelmodus veegt u de huidige admin-kaart 2 keer en vervolgens de openikerskaart noet als laatste geveegd worden om de instelmodus te verlaten. De huidige admin-kaart noet als laatste geveegd worden om de instelmodus te verlaten. De huidige admin-kaart 1 keer en vervolgens de verlaten.	 Vervolgens de admin-kaan 1 + admin-kaan 2 ++ admin-kaan 1 + huidige admin-kaan 1 + admin-kaan 1 + admin-kaan 1 + huidige admin-kaan 1 + admin-kaan 2 ++ admin-kaan 1 + huidige admin-kaan 1 + admin-kaan 2 ++ admin-kaan n + huidige admin-kaan 1 + admin-kaan 2 ++ admin-kaan n + huidige admin-kaan 1 + admin-kaan 2 ++ admin-kaan n + huidige admin-kaan 1 + admin	Bedrijfsspanningsbereik Ruststroom Bedrijfsstroom	24 V == 20-30 V == 24 V ==, 30 mA 24 V ==, 30 mA
	Interfacebeschrijving Insteekklemmen (a - b) voor busaansluiting en vermogensingang Afsluitweerstand In video-installaties of gemengde audio-video-installaties moet de schakelaar op het laatste apparaat van de lijn op "RC aan" worden geschakeld. 3 Stelt het adres van dit apparaat in (132) 4 N/A			Bedrijfstemperatuur Enkeldraads klemmen Fijndraads klemmen IP-niveau IK-niveau Frequentiebereik Maximale kracht EU-conformiteitsverklaring (v ABB Xiamen Smart Technol Standalone transponder mod 2014/53/EU. De volledige te beschikbaar door de QR-coo	-25 °C+55 °C 2 x 0,28 mm ² 2 x 0,75 mm ² 2 x 0,28 mm ² 2 x 0,75 mm ² IP 54 IK 07 13.56MHz ≤-1.36dBµA/m @ 3m vereenvoudigd) ogy Co., Ltd., verklaart hierbij dat dule M2700TP voldoet aan richtlijn kst van de EU-conformiteitsverklaring is de te scannen.

1

	Foreste administration and a sum allow	In de instelmedus vegat u de buidige admin kaart 3 keer op		
	Als op deze module geen kaart is geregistreerd, knippert de	vervolgens de admin-kaart 1 + admin-kaart 2 ++ admin-kaart n +	Ingang (a, b)	24 V ===
Bedieningselementen	transpondermodule achtereenvolgens groen, oranje en rood als deze ingeschakeld is.	huidige admin-kaart.	Bedrijfsspanningsbereik	20-30 V ===
Veegbereik voor kaart / transponderlampje	Nadat eerste admin-kaart 1 keer is geveegd brandt de transpondermodule bij succes groen.	Admin-kaarten verwijderen In de instelmodus veegt u de huidige admin-kaart 4 keer en	Ruststroom	24 V, 30 mA
Interfacebeschriiving	Instelmodus openen	vervoigens de admin-kaart 1 + admin-kaart 2 ++ admin-kaart n + huidige admin-kaart.	Bedrijfsstroom	24 V ===, 30 mA
	In stand-by veegt u 1 keer met een willekeurige admin-kaart om de		Bedrijfstemperatuur	-25 °C+55 °C
Insteekkiemmen (a - b) voor busaansluiting en	instelmodus te openen. De transpondermodule brandt oranje.	Alle gebruikerskaarten verwijderen	Enkeldraads klemmen	2 x 0,28 mm ² 2 x 0,75 mm ²
	Cabruikarakaartan conmakan	aeveerd	Fijndraads klemmen	2 x 0,28 mm ² 2 x 0,75 mm ²
Arsiunweerstand	Gebruikerskaarten aanmaken	geveegu.	IP-niveau	IP 54
moet de schakelaar op het laatste apparaat van de lijn op	vervolgens de gebruikerskaart 1 + gebruikerskaart 2 + +	* Indien succesvol brandt de transpondermodule groen.	IK-niveau	IK 07
"RC aan" worden geschakeld.	gebruikerskaard n + huidige admin-kaart.	* Alle instellingen kunnen ook via de managementsoftware op de pc	Frequentiebereik	13.56MHz
Stelt het adres van dit apparaat in (132)	* Huidige admin = de admin die wordt gebruikt om de instelmodus te	worden aangepast.	Maximale kracht	≤-1.36dBµA/m @ 3m
N/A	 openen. * De huidige admin-kaart moet als laatste geveegd worden om de instelmodus te verlaten. Gebruikerskaarten verwijderen In de instelmodus veegt u de huidige admin-kaart 2 keer en vervolgens de gebruikerskaart 1 + gebruikerskaart 2 ++ gebruikerskaard n + huidige admin-kaart. 	Bediening Ontgrendel het slot dat is aangesloten op de schakelaktor 1) Schakelaktor werkt in "Dooropener-modus" 2) Adres transpondermodule = adres schakelaktor (1-32) In stand-by moet een geregistreerde gebruikerskaart worden geveegd.	EU-conformiteitsverklaring (ABB Xiamen Smart Technol Standalone transponder mo 2014/53/EU. De volledige te beschikbaar door de QR-co	vereenvoudigd) logy Co., Ltd., verklaart hierbij dat dule M2700TP voldoet aan richtliji kst van de EU-conformiteitsverkla de te scannen.