ABB-Welcome



g	Fristående transpondermodul	Ibruktagning	Skapa nya adminkort	Tekniska data	
		Skapa det torsta adminkortet Om den här modulen inte har något registrerat kort blinkar transpondermodulen grönt orange och rött i sekvens	och sedan med adminkort 1 + adminkort 2 + + adminkort n + aktuellt adminkort.	Ingång (a, b)	24 V
	Styrelement Kortsvepsområde/transponder-LED	Svep det första adminkortet 1 gång. Transpondermodulen lyser grönt	To bort administrat	Driftspänningsområde	20–30 V ===
			I inställningsläge sveper du med det aktuella adminkortet 4 gånger	Viloström	24 V ==, 30 mA
	Beskrivnings av gränssnitt	Oppna inställningsläget Svep med ett adminkort 1 gång i standby-läget för att öppna	aktuellt adminkort.	Driftström	24 V ===, 30 mA
×	1 Instickeldämmer (o. k) fär kussenskutning och strämingång	inställningsläget. Transpondermodulen lyser orange.	To boot allo and allocat	Driftstemperatur	-25 °C – +55 °C
S			La bort alla anvandarkort Svon mod det aktuelle administrate 6 gångar i inställningeläget	Entrådiga klämmor	2 x 0,28 mm ² - 2 x 0,75 mm ²
Ë	l erminairesistor	Skapa anvandarkort	Svep med det aktuella adminikortet o ganger i installiningslaget.	Fintrådiga klämmor	2 x 0,28 mm ² – 2 x 0,75 mm ²
	2 videoinstallationer måste omkonnlaren ställas in som "PC på"	sodan med användarkert 1 + användarkert 2 + - + användarkert n +	*Transpondermodulen kommer att lysa grönt om det lyckas	IP-nivå	IP 54
Sve	på den sista enheten på ledningen	aktuellt adminkort	* Alla inställningar kan också göras via PC-hanteringsmjukvara.	IK-nivå	IK 07
	3 Ställ in adressen för denna enhet (1–32)	* Aktuell admin = den admin som användes för att öppna	5 5 5 ,	Frekvensområde	13.56MHz
	4 Fi tillämpligt	inställningsläget	Drift	Maximal kraft	≤-1.36dBuA/m @ 3m
	*Svep slutligen med det aktur inställningsläget. Ta bort användarkort I inställningsläge sveper du n och sedan med användarkort n + aktuellt adminkort.	*Svep slutligen med det aktuella adminkortet för att lämna inställningsläget. Ta bort användarkort I inställningsläge sveper du med det aktuella adminkortet 2 gånger och sedan med användarkort 1 + användarkort 2 + + användarkort n + aktuellt adminkort.	Frigör spärren som är kopplad till kopplingsmanöverdonet 1) Kopplingsmanöverdonet arbetar i "dörröppningsläge" 2) Transpondermodulens adress = kopplingsmanöverdonets adress (1–32) ånger Svep med ett registrerat användarkort i standby-läget	EU-försäkran om överensstämmelse (förenklad) ABB Xiamen Smart Technology Co., Ltd. försäkrar härmed att Standalone transponder module M2700TP stämmer överens med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig genom att scanna QR-koden.	

	Frittstående transpondermodul	Igangsetting	Opprette nye admin-kort	Tekniske data	
	5	Opprette første admin-kort Dersom denne modulen ikke har ført inn noen kort, vil transpondermedulen blinke grant, oransis og radt otter hvorandre når.	deretter admin-kort 1 + admin-kort 2 + + admin-kort n + gjeldende admin-kort	Inngang (a, b)	24 V ===
	Betjeningselementer	den er slått på.		Driftsspenningsområde	20-30 V
	1 Kortsveipeområde/transponder-LED	Sveip det første admin-kortet 1 gang, deretter lyser transpondermodulen lysegrønt om vellykket.	Slette admin-kort I innstillingsmodus sveiper du gjeldende admin-kort 4 ganger og deretter admin kort 4 u odmin kort 2 u su odmin korte administrationede	Standby-strøm	24 V, 30 mA
	Beskrivelse av grensesnitt		admin-kort.	Driftsstrøm	24 V ==-, 30 mA
		I standby-status sveiper du et admin-kort 1 gang for å åpne		Driftstemperatur	-25 °C+55 °C
NOLS	1 Plugg-inn-klemmer (a - b) for tilkobling av bus og	innstillingsmodus. Transpondermodulen lyser lyseoransje.	Slette alle brukerkort	Klemmer for én tråd	2 x 0,28 mm ² 2 x 0,75 mm ²
	Endemotstand	Opprette brukerkort	r initstiningsmodus sveiper du gjeldende admir-kort o ganger.	Klemmer, flertrådet	2 x 0,28 mm ² 2 x 0,75 mm ²
	I videoinstallasjoner eller blandede audio- og	l innstillingsmodus sveiper du gjeldende admin-kort 1 gang og	*Transpondermodulen lyser lysegrønt om vellykket.	Kapslingsgrad	IP 54
	videoinstallasjoner må bryteren stilles inn som "RC på" på	deretter brukerkort 1 + brukerkort 2 + + brukerkort n + gjeldende	* Alle innstillingene kan også utføres med PC-software.	IK-nivå	IK 07
	siste enhet på linjen.	admin-kort.		Frekvensområde	13.56MHz
	3 Still inn adressen til denne enheten (1 32)	* Gjeldende admin = admin anvendt til å åpne innstillingsmodus	Betjening	Maksimal kraft	≤-1.36dBµA/m @ 3m
	4 N/A	Sveip gjeldende admin-kort til slutt för a avslutte innstillingsmödus.	Løsne lasen som er koblet til bryteraktuatoren 1) Bryteraktuator fungerer i "døråppermodus"		
		Slette brukerkort	2) Adresse til transpondermodul = adresse til bryteraktuator (1–32)		
		I innstillingsmodus sveiper du gjeldende admin-kort 2 ganger og	I standby-status sveiper du et registrert brukerkort		
		deretter brukerkort 1 + brukerkort 2 + + brukerkort n + gjeldende admin-kort.			

Módulo de transponder (emissor-recetor)	Colocação em funcionamento	Criar novos cartões de administrador No modo de configuração, deslize o cartão do administrador atual 3	Dados técnicos	
autónomo	Se este módulo não registou qualquer cartão, o módulo transponder	vez e depois o cartão de administrador 1 + cartão de administrador 2	Entrada (a, b)	24 V ===
Control elements	piscará a verde, laranja e vermelho em sequência quando for ligado. Passe o primeiro cartão de administrador 1 vez e o módulo transponder acenderá a verde se for bem suecido	++ cartão de administrador n + cartão de administrador atual.	Intervalo de tensão de comando	20-30 V
1 Área de passagem do cartão / LED do transponder		No modo de configuração, deslize o cartão do administrador atual 4	Corrente de espera	24 V == . 30 mA
	Entrar no modo de configuração No estado de espera, deslize qualquer cartão de administrador 1 vez	vez e depois o cartão de administrador 1 + cartão de administrador 2 ++ cartão de administrador n + cartão de administrador atual.	Corrente de comando	24 V, 30 mA
Interface description	acenderá a laranja.	Eliminar todos os cartões de utilizador	Temperatura de funcionamento	-25° C+55° C
1 Braçadeiras de encaixe (a - b) para ligação de Bus e entrada de energia	Criar cartões de utilizador	No modo de configuração, deslize o cartão de administrador atual 6 vezes.	Braçadeiras de fio único	2 x 0,28 mm ² 2 x 0,75 mm ²
Resistor terminal Em instalações de vídeo ou instalações mistas de áudio e	No modo de configuração, deslize o cartão do administrador atual 1 vez e depois o cartão de utilizador 1 + cartão de utilizador 2 ++	* O módulo transponder acenderá a verde se for bem sucedido.	Braçadeiras de fio fino Nível IP	2 x 0,28 mm ² 2 x 0,75 mm ² IP 54
² vídeo, o comutador deve ser configurado como 'RC ligado'	cartão de utilizador n + cartão de administrador atual.	* I odas as contigurações podem, igualmente, ser feitas através do	Nível IK	IK 07

2 Lin index vídeo, o c indúltimo 3 Configure 4 N/A	agos do rideve ser configurado como 'RC ligado' dispositivo da linha (ON=RC ligado). e o endereço deste dispositivo (132)	cartão de utilizador n + cartão de administrador atual. * Administrador atual = o administrador usado para entrar no modo de configuração * Passe o cartão de administrador atual por fim, para sair do modo de configuração. Eliminar cartões de utilizador No modo de configuração, deslize o cartão do administrador atual 2 vez e depois o cartão de utilizador 1 + cartão de utilizador 2 ++ cartão de utilizador n + cartão de administrador atual.	 * Todas as configurações podem, igualmente, ser feitas através do software de gestão do PC. Comando Soltar o bloqueio ligado ao atuador do comutador 1) O atuador do comutador funciona no "Modo de abertura de porta" 2) Endereço do módulo transponder = endereço do atuador do comutador (1-32) No estado de espera, passar um cartão de utilizador registado 	Nível IK Área de frequência Força maxima Declaração UE de conformit ABB Xiamen Smart Technol repetidor de Standalone trar conformidade com a diretiva declaração UE de conformid código QR (QR Code).	IK 07 13.56MHz ≤-1.36dBµA/m @ 3m dade (simplificada) ogy Co., Ltd. declara, com isto, que o isponder module M2700TP está em 2014/53/UE. O texto completo da lade está disponível através da leitura do
--	---	---	---	---	---

ABB-Welcome



N	odul samostatného vysielača	vedenie do prevádzky tvorenie nových kariet správcu		Technické údaje	
Slovenčina	Ovládacie prvky Oblasť priloženia karty/LED kontrolka vysielača Opis rozhrania Zásuvné svorky (a – b) na pripojenie zbernice a napájania. Svorkový rezistor V rámci inštalácie videa alebo zmiešanej inštalácie videa a zvuku je potrebné spínač posledného zariadenia linky nastaviť na "RC on". Nastavte adresu tohto zariadenia (132).	 Vytvorenie prvej karty správcu Ak sa v tomto module nebude nachádzať žiadna zaregistrovaná karta, bude LED kontrolka modulu vysielača po zapnutí blikať striedavo nazeleno, oranžovo a červeno. 1-krát priložte prvú kartu správcu. V prípade úspešného spracovania sa modul vysielača rozsvieti na zeleno. Prechod na režim nastavenia V pohotovostnom stave priložte 1-krát akúkoľvek kartu správcu, čím prejdete na režim nastavenia. LED kontrolka modulu vysielača sa sfarbí na oranžovo. Vytvorenie kariet používateľa V režime nastavenia priložte 1-krát aktuálnu kartu správcu, potom použíte používateľskú kartu 1 + používateľskú kartu 2 + používateľskú kartu n + aktuálnu kartu správcu. * Aktuálny správca = správca, ktorý prešiel do režimu nastavenia ukončíte. Vymazanie používateľských kariet V režime nastavenia priložte 2-krát aktuálnu kartu správcu a potom používateľskú kartu 1 + používateľskú kartu 2 + používateľskú kartu 1 + používateľskú kartu n + aktuálnu kartu správcu, čím režim nastavenia 	V rezime nastavenia priložte 3-krat aktualnu kartu spravcu, potom kartu správcu 1 + kartu správcu 2 + kartu správcu n + aktuálnu kartu správcu. Vymazanie kariet správcu V režime nastavenia priložte 4-krát aktuálnu kartu správcu, potom kartu správcu 1 + kartu správcu 2 + kartu správcu n + aktuálnu kartu správcu. Vymazanie všetkých používateľských kariet V režime nastavenia 6-krát priložte kartu aktuálneho správcu. *Po úspešnom spracovaní sa LED kontrolka modulu vysielača sfarbí na zeleno. *Všetky nastavenia možno realizovať aj cez PC riadiaci softvér. Používanie Uvoľnite uzamknutie pripojené k spínaču 1) Nastavte spínač, aby fungoval v režime "Režim otvárača dvier". 2) Adresa modulu vysielača = adresa pohonu spínača (1-32) V pohotovostnom režime priložte kartu registrovaného používateľa	Vstup (a, b) Rozsah prevádzkového napätia Pohotovostný prúd Prevádzkový prúd Prevádzková teplota Jednovodičové svorky Jemné svorky Úroveň krytia IP Úroveň IK Frekvenčný rozsah Maximálny výkon Vyhlásenie o zhode EÚ (zjec ABB Xiamen Smart Technol Standalone transponder moc 2014/53/EÚ. Celé znenie vyl naskenovaní tohto QR kódu.	24 V == 20 - 30 V == 24 V ==, 30 mA 24 V ==, 30 mA -25 °C+55 °C 2 x 0,28 mm ² 2 x 0,75 mm ² 2 x 0,28 mm ² 2 x 0,75 mm ² IP 54 IK 07 13.56MHz ≤-1.36dBµA/m @ 3m dnodušené) ogy Co., Ltd., týmto vyhlasuje, že dule M2700TP vyhovuje smernici nlásenia o zhode EÚ nájdete po