M25102xC M25102xA-x-M25102xPx. M25102xK-x. M25102xCR. 5102xDN 5101xPx Ulkoyksikkö



Moduuli-perhe



Kameramoduuli



Audiomoduuli



Audiomoduuli 1/2 painiketta



Audiomoduuli 2/4 painiketta



Nmikyltti-moduuli



Pyöreä painike 1 painike



Pyöreä painike 2 painiketta



Pyöreä painike 3 painiketta



Painike 3/6 painiketta



Painike 4/8 painiketta



Pyöreä painike 1 painike, NFC/IC



Pyöreä painike 2 painiketta, NFC/IC



Pyöreä painike 3 painiketta, NFC/IC

1	2.0	3 at	~
4	5	6	V
7	8	9_	4
*-	0	8-1	-

3 version näppäimistö Ruostumaton teräs Alumiini Valkoinen



Näyttö ID: n mukaan Näyttö IC: n mukaan

1	Turvallisu	211	5
2	Käyttötark	roitus	
2	Vmnäristö		5
0	3.1	ABB-laitteet	0 6
1	Däättoon		0
4		Audiomoduuli	/
	4.1		
	4.1.1	Lukko iiilelly paalella 5 ja 4	10
	4.2		11
	4.2.1		12
	4.2.2		13
	4.3	Pyorean painikkeen moduuli	14
	4.4		17
	4.5	Näyttö ja kortinlukijamoduuli	19
	4.6	Näyttö ja kortinlukijamoduuli	20
	4.7	Nimikylttimoduuli	23
5	Toiminta.		24
	5.1	Ulkoasemapainike	24
	5.1.1	Osoitteen antaminen	24
	5.1.2	Kielen asettaminen ääniviesteille (jos audiomoduulissa on	
		puhesynteesitoiminto)	28
	5.2	Painikeulkoasema ja näyttömoduuli	30
	5.3	Painikeulkoasema ja näppäimistömoduuli	31
	5.4	Näppäimistö-ulkoasema	33
	5.4.1	Soita asiakkaalle (3 tyyppiä)	33
	5.4.2	Soita valvontayksikköön	34
	5.4.3	Jos sisäyksikkö on " leave home mode (kotoapoistumistilassa)'	'35
	5.4.4	Jos valvontayksikkö on " intercept mode (välipuhelutilassa)"	35
	5.4.5	Järjestelmäasetukset	36
	5.5	Näppäimistöulkoyksikkö ilman näyttöä (Kamera + audio +	
		näppäimistö)	45
	5.5.1	Voit soittaa asukkaalle syöttämällä fyysisen osoitteen	45
	5.5.2	Soita valvontayksikköön	45
	5.5.3	Järiestelmäasetukset	45
6	Edistvnvt	määritys	47
7	Tekniset t	iedot	48
8	Kiinnitvs /	Asennus	49
	8.1	Sähköteknikkovaatimukset	49

8.2	Yleisiä asennusohjeita	50
8.3	Kiinnitys	51

1 Turvallisuus



Varoitus

Sähköjännite!

Suora tai epäsuora koskeminen jännitettä johtaviin osiin aiheuttaa jännitteen vaarallisen virtauksen kehon läpi.

Seurauksena voi olla sähköshokki, palovammoja tai kuolema.

- Verkkojännite on katkaistava ennen asennusta/purkamista!
- 110-240 voltin verkkoon kohdistuvia töitä saavat suorittaa vain valtuutetut ammattihenkilöt!

2 Käyttötarkoitus

Ulkoyksikkö on ABB Welcome-ovenavausjärjestelmän integroitu osa ja se toimii pelkästään tämän järjestelmän komponenteilla. Laitetta on käytettävä pelkästään sopivalla ABB:n upotuskotelolla ja sadehupulla.

3 Ympäristö



Huomioi ympäristönsuojelu!

Käytettyjä sähköisiä ja elektronisia laitteita ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana.

Laite sisältää arvokkaita raaka-aineita, jotka voidaan kierrättää.
 Hävitä laite sen vuoksi asianmukaisessa keräyspisteessä.

3.1 ABB-laitteet

Kaikissa ABB:n pakkausmateriaaleissa ja laitteissa on merkinnät ja testisinetit oikeaa hävittämistapaa varten. Hävitä aina pakkausmateriaali ja sähkölaitteet osineen valtuutetuissa keräyspisteissä ja jätehuoltoyrityksissä.

ABB-tuotteet ovat lain vaatimusten, erityisesti lakien, jotka koskevat elektronisia ja sähköisiä laitteita, ja REACH-asetusten mukaisia.

(EU-direktiivi 2002/96/EY WEEE ja 2002/95/EY RoHS)

(EU-REACH-asetus ja laki asetuksen käyttöönotosta (EY) nro 1907/2006)

4 Päätteen kuvaus

4.1 Audiomoduuli



Kuva 1 Päätteen kuvaus

Nro	Toiminto	
1	LED-valo vilkkuu hitaasti ilmaiseten puhelun olevan yhdistetty	
	LED-valo vilkkuu nopeasti ilmaisten järjestelmän olevan varattu	
2	LED-valo syttyy ilmaisten mahdollisen yhteyden.	
3	LED-valo palaa ilmaisten oven lukituksen olevan vapautettu	
4	Puhelupainikkeet	



Kuva 2 Päätteen kuvaus

Nro	Toiminnot	
1	Kameramoduuliliitäntä	
2	Laitteen ohjelmistopäivitysliitin	
3	Liiitinkiristimet (COM-NC-NO) kelluvalle lähdölle, ovenavauspainikkeelle	
4	Liitinkiristimet (Lukko-GND) ovenavauspainikkeelle (18 V 4 A impulssi, 250 mA pito)	
5	Liitinkiristimet (DC-GND) lisävirransyötölle	
6	Liitinkiristimet (a-b) väyläliitännälle	
7	Induktiosilmukkamoduulin liitin	
8	Seuraavan moduulin liitin	
9	Lopetuspainikken liitin	
10	Liitin oven tilan tarkistusantureille	
11	Kiertokytkin OS:n (1–9) osoitteen asettamiselle	
12	Aseta painikkeiden palauteäänet: ON/OFF (Päälle/Pois)	
13	Määritä painikkeet yksi sarake tai kaksoissaraketilassa (ON= kaksois sarake; OFF= yksi sarake)	
14	Määritä toiminnot 1./2. painikkeelle. 3->POIS, 4->POIS=soita sisäyksikköön/soita sisäyksikköön; 3->PÄÄLLÄ, 4->POIS=kytke valaistus päälle / soita sisäyksikköön;	

	 3->POIS, 4->PÄÄLLÄ=soita valvontayksikköön / soita sisäyksikköön; 3->PÄÄLLÄ, 4->PÄÄLLÄ=kytke valaistus päälle / soita valvontayksikköön. 	
15	Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta.	
16	Säädä oven lukon avausaika, 1–10 s (käytettävissä lukolla, joka on	
	yhdistetty Lukko-GND:llä)	

4.1.1 Lukko liittetty päätteillä 3 ja 4

Lock type	Pic	Operation type	Voltage	Wiring
Electric Strike Lock, 12V	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	Power supply to open.	12V DC/AC	Туре А Туре В
Electric Strike Lock, 24V	C 0 0	Power supply to open.	24V DC/AC	Type B
Electric Rim Lock, 12V		Power supply to open.	12VDC	Type A Type B
Electric mortise lock	4	Power on to close.	12VDC	Type C
Magnetic lock	4	Power on to close.	12/24VDC	Type C



4.2 Kameramoduuli



Kuva 3 Päätteen kuvaus

Nro	Toiminnot
1	Liitin lisäanalogiselle kameralle
2	Audiomoduuliliitin
3	Hyppyjohdin videomuodon asettamiseen: PAL/NTSC
4	Säädä kameran näyttöaluetta

4.2.1 Analoginen kamera liitetty päätteellä 1

Kaikki kamerat, joilla on videolähtö 1 Vp-p 75 Ω ,CVBS (komposiittivideolähetyssignaali), voidaan liittää kameramoduulilla.

Yleensä analogisen kameran läheisyysetäisyys ulkoyksikköön voi olla enimmillään 50 metriä koaksiaalikaapeleilla tai noin 10 metriä muun tyyppisillä kaapeleilla.

Kaksi liitäntätyyppiä:

Valinta 1: Analoginen kamera on päällä koko ajan



Valinta 2: Analoginen kamera on päällä vain työtuntien aikana



4.2.2 Erillinen kamerayhteys

Kameramoduulia voidaan käyttää erillisenä kamerana. Johdotus on esitetty alla.



4.3 Pyöreän painikkeen moduuli



Kuva 4 Päätteen kuvaus

Nro	Toiminnot
1	Ohjelmapainike
2	Liitin aiempaan moduuliin
3	Liitin laitteen ohjelmistopäivitykseen
4	Liitin wiegand-ulostuloon.
	Oletusformaatti on 26 bittiä, sitä voidaan myös kasvattaa 34 bittiin.
5	Liitin seuraavaan moduuliin





Kuva 5 Päätteen kuvaus

Nro	Toiminnot
1	Painikkeen moduulin rakenteesta riippumatta, painikenumerot on listattu
	ylhäältä alas
2	Valaistuskytkin / hälytystoiminto on aina asetettu 1:eksi/2:eksi painikkeeksi,
	mikä asetetaan audiomoduulissa.
3	Käyttäjänimet voidaan tulostaa nimikointityökalulla Tervetuloa alustukseen
	ohjelmistossa.
4	Pyöreä painike, jossa NFC/IC kortinlukija, tukee NFC/IC korttia, myös
	matkapuhelin jossa NFC toiminto, on hyväksyttävissä ("Oven avaus" APP on
	tarpeen).

Pyöreälle painikemoduulille, jossa NFC/IC kortinlukija, voimme toimittaa tai poistaa kortteja.

Ohjelmointi

Toiminto	Komento	LED
Luo ylläpitäjän kortti	Vedä kortti 1x	Vihreä
Lisää asetukset	Vedä ylläpitäjän kortti 1x	Oranssi

Järjestelmä ottaa ensimmäisen vedetyn kortin ylläpitäjän kortiksi 60 sekunnin kuluessa käynnistyksestä.

Asetuksissa, seuraavat toiminnot voidaan tehdä:

Toiminto	Komento	LED
Lioöö köyttöiö	Vedä ylläpitäjän kortti 1x	Oranssi valo 1x
LISAA Kayllaja	Vedä kortti (uusi käyttäjä) 1x	Vihreä
Deiete käyttälä	Vedä ylläpitäjän kortti 2x	Oranssi valo 2x
Poista kayitaja	Vedä kortti (käyttäjä x) 1x	Vihreä
Lisää uusi	Vedä ylläpitäjän kortti 3x	Oranssi valo 3x
ylläpitäjä	Vedä kortti (uusi ylläpitäjä) 1x	Vihreä
Poista Ylläpitäjä	Vedä ylläpitäjän kortti 4x	Oranssi valo 4x

	Vedä kortti (ylläpitäjän x) 1x	Vihreä
Poista kaikki	Vedä ylläpitäjän kortti 5x	Oranssi valo nopeasti
Kayllajal	Vedä ylläpitäjän kortti 1x	Vihreä

Asetusten aikana, vedä sama ylläpitäjän kortti.

Toiminto	Komento	LED
Poistu asetuksista	Vedä ylläpitäjän kortti 1x tai älä vedä mitään korttia 15 sekuntiin	

Avaa ovi

Toiminto	Komento	LED
Avaa ovi:	Vedä sallittu kortti tai käytä matkapuhelimeen asennettua "Oven avaus" sovellusta.	Vihreä

Palauta tehdasasetukset

Toiminto	Komento	LED
Aseta tehdasasetukset	Sammuta laite katkaisemalla virta. Käynnistä laite uudelleen painamalla "ohjelma" painiketta 5-60 sekuntia. Lopeta uudelleenasetus	Valkoinen Punainen, Vihreä, Oranssi sykli

Avaa ovi sovelluksen avulla

Ovien avaamiseen vaaditaan NFC-teknologialla toimiva, pyöreillä painikkeilla varustettu yksikkö. Yksikkö ohjelmoidaan joko manuaalisesti tai selainohjelman avulla (IP-yhdyskäytävä 83342-500 vaaditaan). Käyttöönottoon ei vaadita mitään muita laitteita.

Google Play -kauppaan

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abb.allegro3_nfcdooropener&hl=en)

- 1. Lataa ja asenna Google Play -kaupasta saatava ABB-ovenavaussovellus.
- 2. Kytke laitteesi NFC-toiminto päälle.
- 3. Avaa pyöreillä painikkeilla varustetun yksikön asetukset.
- 4. Kytke sovellus päälle laitteesi kautta.
- 5. Kirjaudu laitteeseesi sisään uutena käyttäjänä.
- 6. Määritä henkilökohtaiset asetuksesi.



4.4 Näppäimistömoduuli



Kuva 6 Päätteen kuvaus

Nro	Toiminnot
1	Edellisen moduulin liitin
2	Seuraavan moduulin liitin













Kuva 7 Päätteen kuvaus

Nro	Toiminnot

1	Painikkeen moduulin rakenteesta riippumatta, painikenumerot on listattu ylhäältä alas
2	Valaistuskytkin / hälytystoiminto on aina asetettu 1:eksi/2:eksi painikkeeksi, mikä asetetaan audiomoduulissa.
3	Käyttäjänimet voidaan tulostaa nimikointityökalulla Tervetuloa alustukseen ohjelmistossa.

4.5 Näyttö ja kortinlukijamoduuli 1 2 3



Kuva 8 Päätteen kuvaus

Nro	Toiminnot
1	Ohjelmointipainike
2	Edellisen moduulin liitin
3	Laitteen ohjelmistopäivitysliitin
4	USB-liitin tietokoneeseen liittämiseen: lataa/siirrä määritys
5	Seuraavan moduulin liitin

1	2 abc	3_{dof}	^
4 _{ghi}	5 jki	6 mno	~
7 _{pqrs}	8 tuv	9 _{wxyz}	کی
*+	0	#≁	Z d
<u> </u>			

1 A	2 в	3 c	^ D
4 E	5 ⊧	6 g	∼н
7 ı	8 J	9к	S
*+	0 L	#≁	20

Kuva 2

Kuva 9 Päätteen kuvaus

Nro	Toiminnot
1	Soita asuntoon
	Vierailija syöttää sisäyksikön numeron (001) tai asunnon numeron (esim.
	0101, ohjelmoitu etukäteen) soittaakseen asuntoon.
	*Vierailija voi myös valita näyttömoduulista asunnon nimen 🛆- tai 🔽-
	painikkella puhelun soittamiseksi.
	Painikkeen ឤ painaminen puolestaan katkaisee puhelun.
	*Tämä toiminto on käytettävissä kuva 1:ssä.
2	Soittaminen valvontayksikölle.
	Vierailija voi soittaa valvontayksikköön painamalla 📧 -painiketta, jos
	valvontayksikkö on käytettävissä järjestelmässä.
3	Lukituksen vapautus salasanalla
	Paina "🖅 + salasana + 🖅 " audiomoduulin "LOCK-GND"-päätteisiin
	yhdistetyn lukon avaamiseksi.
	Paina " +2 + + + salasana + + audiomoduulin "COM-NC-NO"-
	päätteisiin yhdistetyn 2. lukon avaamiseksi.
	Alkuperäinen salasana on 123456 ja asukkaat voivat asettaa sisäyksiköillä
	oman mukautetun salasanansa.
4	Järjestelmän teknikkomääritys
	Paina " 🖅 + 🍽 + järjestelmän salasana + 🖅 " siityäksesi järjestelmään
	teknikkomääritysvalikko.
	Alkuperäinen salasana on 345678 ja järjestelmänvalvoja voi sitä muokata.

4.6 Näyttö ja kortinlukijamoduuli



Kuva 10 Päätteen kuvaus

Nro	Toiminnot
1	Ohjelmointipainike
2	Edellisen moduulin liitin
3	Laitteen ohjelmistopäivitysliitin
4	Liitäntä Wiegand-lähdölle
5	USB-liitäntä tietokoneen liittämiseen: lataa/siirrä määritys
6	Seuraavan moduulin liitin



Kuva 11 Päätteen kuvaus

Nro	Toiminnot
1	LCD-näyttö

2	Tuki ID- tai IC-kortti.
	Pyykäise rekisteröidyllä kortilla avataksesi oven lukon. Kortti voi olla
	ohjelmoitu moduulilla itsellään tai käyttämällä tietokonetta ohjelmatiedoston
	lataamiseen. (M251021CR-mallissa on mukana ID-kortinlukija, kun taas
	M251022CR-mallissa on mukana IC-kortinlukija.)
3	Tuki Wiegand-lähdölle.
	Oletus-Wiegand-muoto on 26 bittiä, mutta se on laajennettavissa 34-
	bittiseksi.

*Näyttömoduuli on liitettävä audiomoduulin jälkeen.

Tekniset tiedot:

M251021CR: Näyttömoduuli ID-kortinlukijan kanssa

Työtaajuus	125 kHz
Standardi	ISO18000-2
Tukikortti	EM4100, EM4205, EM4305, EM4450, TK4100, T5567/T5577
Lähtömuoto	Wiegand 26, 34-bittinen

M251022CR: Näyttömoduuli ja ID-kortinlukija

Työtaajuus	13,56 MHz
Standardi	ISO 14443A
Tukikortti	Mifare One S50/S70, jne.
Lähtömuoto	Wiegand 26, 34-bittinen

4.7 Nimikylttimoduuli



Kuva 12 Päätteen kuvaus

Nro	Toiminnot
1	Edellisen moduulin liitin
2	Seuraavan moduulin liitin

Nimikylttimoduulin nimiöinti voidaan tulostaa Welcome:n määritysohjelmiston nimiöintityökalulla.

5 Toiminta

5.1 Ulkoasemapainike



Kuva 13 Ulkoasemapainike

5.1.1 Osoitteen antaminen

1. Määritä 1. / 2. painikkeen toiminnot



Kuva 14 Osoitteen antaminen

Nro	Toiminnot	
1	3->POIS, 4->POIS	
2	Soita asuntoon 01	
3	Soita asuntoon 02	
4	Soita asuntoon 03	





Kuva 15 Osoitteen antaminen

Nro	Toiminnot
1	3->PÄÄLLÄ, 4->POIS
2	Kytke valo päälle. Valo on kytketty kytkinyksikköön ja kytkinyksikön osoitteen on oltava sama kuin tämän ulkoaseman osoite.
3	Soita asuntoon 01
4	Soita asuntoon 02





Kuva 16 Osoitteen antaminen

Nro	Toiminnot
1	3-> POIS, 4-> PÄÄLLÄ
2	Soita valvontayksikköön. Jos samassa osassa on useita valvonayksikkää, kaikki valvontayksiköt soivat samaan aikaan, kun vierailija painaa "soita valvontayksikköön"-painiketta.
3	Soita asuntoon 01
4	Soita asuntoon 02





Kuva 17 Osoitteen antaminen

Nro	Toiminnot
1	3-> PÄÄLLÄ, 4-> PÄÄLLÄ
2	Kytke valot päälle
3	Soita valvontayksikköön
4	Soita asuntoon 01

2. Määritä painike yksittäinen sarake - tai kaksoissaraketiloissa





Kuva 18 Osoitteen antaminen

Nro	Toiminnot
1	2-> POIS
2	Soita asuntoon 01
3	Soita asuntoon 02
4	Soita asuntoon 03
5	Soita asuntoon 04



Kuva 19 Osoitteen antaminen

Nro	Toiminnot
1	2-> PÄÄLLÄ
2	Soita asuntoon 01
3	Soita asuntoon 02
4	Soita asuntoon 03
5	Soita asuntoon 04
6	Soita asuntoon 05
7	Soita asuntoon 06
8	Soita asuntoon 07
9	Soita asuntoon 08



Kuva 20 Osoitteen antaminen

Nro	Toiminnot
1	2-> PÄÄLLÄ, 3-> PÄÄLLÄ, 4-> PÄÄLLÄ
2	Kytke valot päälle
3	Soita valvontayksikköön
4	Soita asuntoon 01
5	Soita asuntoon 02
6	Soita asuntoon 03
7	Soita asuntoon 04
8	Soita asuntoon 05
9	Soita asuntoon 06

5.1.2 Kielen asettaminen ääniviesteille (jos audiomoduulissa on puhesynteesitoiminto)

Jos audiomoduuli, jossa on puhesynteesitoiminto (M251024A-.), on koottu, paikallinen kieli on asetettavissa.

Aseta OS-osoitteeksi "0", pidä **1.**-painiketta painettuna 3 sekuntia toistaaksesi ääniviestin.

Napsauta tätä painiketta asettaaksesi kielen yksi kerrallaan.

Kun olet valinnut oikean kielen, pidä tätä painiketta painettuna tallentaaksesi asetuksen ja poistuaksesi.



Kuva 21 Osoitteen antaminen

Painikeulkoyksikön käyttö porttiyksikkönä

Jos painikeulkoyksikkä on asetettu porttiyksiköksi, yhdyskäytävää on käytettävä tärkeänä järjestelmälaitteena ja se on asetettava kerrosyhdyskäytävätilaan.





Apartment 04 A Apartment 05 B Apartment 06 C	



Ulkoyksikkö Vasen rakennus

Porttisisäänkäynti Oikea rakennus

Ulkoyksikkö

Kuva 22

Katso yksityiskohtaiset tiedot " Gateway (Yhdyskäytävä)"-käyttöoppaan luvusta "Kerrosyhdyskäytävä".

5.2 Painikeulkoasema ja näyttömoduuli

Näyttö- ja kortinlukijamoduulin voi liittää painikeulkoyksikköön, jolloin käyttäjä voi avata oven kortilla pyyhkäisemällä. Tällaista yhdistelmää varten sähköteknikko tarvitsee master-kortin ulkoyksikön hallitsemiseksi.

Rekisteröi master-kortti/estä master-kortti (on suositeltavaa jättää tämän työn suorittaminen erikoistuneelle henkilöstölle):

Kuva 23

- 1. Irrota virtalähde.
- 2. Yhdistä virta uudelleen
- Pidä " program button (ohjelmointipainiketta)" painettuna 5 sekuntia siirtyäksesi " program master card (ohjelma-master-kortti)"käyttöliittymään 30 sekunnin kuluessa.
- Mikä tahansa kortti, jolla pyyhkäistään tänä aikana, otetaan käyttöön uutena MASTERkorttina. Ilmoitus "Pääkäyttäjän kortti rekisteröity onnistuneesti!" tulee näkyviin näyttöön.
- Jos kortti on olemassa, ja kun pyykäiset sillä uudelleen, tiedot poistetaan ja ilmoitus "Poistettu pääkäyttäjän kortti onnistuneesti!" näkyviin näyttöön.

Vain 1 master-kortti voidaan rekisteröidä.

Siirry järjestelmäasetukseen master-korttia käyttämällä:

- 1. Pyyhkäise MASTER-kortilla siirtyäksesi asetusvalikkoon. Kolme LED-valoa syttyy.
- 2. 6 valintaa:
 - Ohjelmakortti, Kieli, Wiegand-lähtö, Valitse ovi, Päiv ja aika, Takaisin. Jokaisella valinnalla on 5 sekunnin laskenta.

3. Pyyhkäise MASTER-kortilla uudelleen 5 sekunnin kuluessa vaihtaaksesi seuraavaan valintaan.

Tai kun 5 sekuntia on kulunut, nykyinen valinta tulee valituksi.

4. 30 sekunnin kuluttua asetusvalikko sulkeutuu.



5.3 Painikeulkoasema ja näppäimistömoduuli



```
Ulkoyksikkö:

#* järjestelmäsalasana # =>

1 # => 1 #

Porttiyksikkö:

#* järjestelmäsalasana # =>

1 # => 2 #
```

Muokkaa "järjestelmäsalasanaa"
 #* järjestelmäsalasana # =>



Kuva 24

2 # => Syötä uusi salasana (6-8 bittiä) # => Sama uudestaan #

- 4. Aseta ääniviesti

Jos audiomoduuli, jossa on puhesynteesitoiminto (M251024A-.), on koottu, paikallinen kieli on asetettavissa.

5. Ota käyttöön / pois käytöstä käytönohjaustoiminto

```
Ota käytönohjaustoiminto käyttöön:

#* järjestelmäsalasana # =>

5# => 1 #

Ota käytönohjaustoiminto pois käytöstä:

#* järjestelmäsalasana # =>

5# => 2 #
```

*Nollaa näppäimistömoduulin järjestelmäsalasana:

On mahdollista nollata järjestelmän salasana tehdasasetuksiin, jos olet unohtanut sen. Tehtaan oletusasetuksiin palauttaminen ei poista muita järjestelemään ohjelmoituja tietoja, kuten käyttäjänimiä ja muita asetuksia.

- 1. Irrota virtalähde.
- 2. Yhdistä virta uudelleen
- 3. Pidä "ohjelmontipainiketta" painettuna 5 sekuntia 30 sekunnin kuluessa.
- Kuuluu lyhyt äänimerkki ja järjestelmän salasana nollataan oletusasetukseen (345678).

5.4 Näppäimistö-ulkoasema5.4.1 Soita asiakkaalle (3 tyyppiä)

1. Fyysisellä osoitteella

Fyysinen osoite on sisäinen koodi, jonka ulkoyksikkö lähettää väyläyhteyden kautta sisäyksikköihin tai muihin järjestelmän laitteisiin. Kussakin asunnossa fyysinen osoite tarkoittaa asuntoon asennetun sisäyksikön osoitetta. Kussakin rakennuksessa fyysinen osoitetarkoittaa sen yhdyskäytävän osoitetta, joka on asennettu kuhunkin rakennukseen ja sitä kutsutaan myös rakennuksen numeroksi.





Valmiustilassa käyttäjä voi painaa fyysistä osoitetta, joka vastaa asuntoa, johon halutaan soittaa suoraan 001:stä 250:een.

Jos kyseessä on rakennusryhmä, vierailijan on painettava rakennuksen numero (01–60) + fyysinen osoite (001–250) tai soitettava puhelu porttiyksiköllä.



2. Loogisella osoitteella

Looginen osoite on koodi, jota vierailija voi painaa sottaakseen puhelun. Koodi on määritettävä ensin ja sitten liitettävä fyysiseen osoitteeseen.

Käyttäjän helposti muistettavia asuntonumeroa tai joitakin erikoiskoodeja voidaan käytää loogisen osoitteen asettamiseen.

Aseta looginen osoite seuraavasti:

Määritä looginen osoite:

#* järjestelmäsalasana # => järjestelmäasetus => Osoitekirja => Lisää => Oikea osoite



Kytke päälle " Oikea osoite "-puhelutila #* järjestelmäsalasana # => järjestelmäasetus => Määritys => Soittotila



3. Asukkaan nimellä

(Huomautuksia: tämä toiminto on käytettävissä vain ulkoyksikössä, jossa on näppäimistömoduuli (M251021K-.).)

```
Paina valmiustilassa △- tai ☑-painiketta tuodaksesi asukkaiden nimet näkyviin. Etsi
△- ja ☑-painikkeella asuntoyksikkö ja paina ᠍-painiketta soittaaksesi puhelun.
Vierailija voi myös syöttää asukkaan nimen suoraan näppäimistöllä puhelun
```

soitamiseksi.

Asukkaan nimi on määritettävä ensin ja sitten liitettävä fyysiseen osoitteeseen.

#* järjestelmäsalasana # => järjestelmäasetus

```
=> Osoitekirja => Lisää => Yhteystietoluettelo
```



5.4.2 Soita valvontayksikköön

Paina R-painiketta soittaaksesi valvontayksikköön.



5.4.3 Jos sisäyksikkö on " leave home mode (kotoapoistumistilassa)"

Jos sisäyksikkö toimii " leave home mode (kotoapoistumistilassa)", vierailija voi nauhoittaa asukkaalle viestin siirryttyään seuraavaan käyttöliittymään.



5.4.4 Jos valvontayksikkö on " intercept mode (välipuhelutilassa)" Jos valvontayksikkö toiii " intercept mode (välipuhelutilassa)", valvontayksikkö

ottaa välipuhelun ulkoyksiköstä sisäyksikköön menevälle puhelulle ja kun henkilöllisyys on varmistettu, valvontayksikkö siirtää puhelun sisäyksikköön.



Andy "*"peruttaaaksesi

5.4.5 Järjestelmäasetukset

(Paina asetuksen aikana "#" vahvistaaksesi ja "*" peruaksesi, oletusjärjestelmäsalasana on 345678):

1. Siirry järjestelmäaseusvalikkoon

#* järjestelmäsalasana #



2. Määritykset

(1) Aseta laite Ulkoyksikkö- tai Porttiyksikkö-tilaan.

Ulkoyksikkö:

#* järjestelmäsalasana # =>

Asetukset # => Laitetyyppi # => Ulkoyksikkö # (oletus)



Porttiyksikkö: #* järjestelmäsalasana # => Asetukset # => Laitetyyppi # => Porttiyksikkö #



(2) Aseta puhelutila: soita puhelu fyysisellä osoitteellta tai loogisella koodilla Aseta puhelutila fyysisellä osoitteella:

#* järjestelmäsalasana # =>

Asetukset # => Soittotila # => Numero-osoite #

Soittotila ______ Numero-osoite. Oikea osoite:

Aseta puhelutila loogisella koodilla, numeroiden määrä (1–8 numeroa): #* järjestelmäsalasana # => Asetukset # => Soittotila # => Oikea osoite #



(3) Järjestelmäsalasana-asetus
 Muokkaa järjestelmäsalasanaa
 #* järjestelmäsalasana # =>
 Asetukset # => Järjestelmä # => Muokkaa #



- Nollaa järjestelmäsalasana
- #* järjestelmäsalasana # =>

Asetukset # => Järjestelmä # => Nollaa #



- 3. Käytönohjaus
 - (1) Ovenavauskoodi

Salasanan voi asettaa 6–8 numeroiseksi. Oletus-ovenavaussalasana on "123456" ja sen voi muuttaa ulkoyksiköllä.

Käyttäjät puolestaan voivat muuttaa omia salasanojaan sisäyksiköilä, yhteensä 6 000 salasanaa voi tallentaa.

Aseta ovenavaussalasana PÄÄLLE/POIS (oletus: 123456)

#* järjestelmäsalasana # =>

Sisäänpääsy # => Ovenavauskoodi # => Salli / Estä #



Muokkaa ovenavaussalasanaa

#* järjestelmäsalasana # =>

Sisäänpääsy # => Ovenavauskoodi # => Muokkaa #



Nollaa ovenavaussalasana

#* järjestelmäsalasana # =>

Sisäänpääsy # => Ovenavauskoodi # => Nollaa#



(2) Lähestymiskortti (ulkoyksikölle voi rekisteröidä 3 000 korttia.)

Rekisteröi kortit:

#* järjestelmäsalasana # =>

Sisäänpääsy # => Kulkukortti# => Rekisteröi #



Poista kortteja: #* järjestelmäsalasana # => Sisäänpääsy # => Kulkukortti # => Poista kortti #



4. Yhteystieto (3 000 nimeä 24 aakkosnumeerisen merkin yhdistelminä)

(1) Lisää

Lisää yhteystieto käyttäjänimen mukaan #* järjestelmäsalasana # => Yhteys# => Lisää # => Käyttäjänimi#

Numero-osoite: 001 Käyttäjänimi: Alexander.G

Asukkaiden nimet on liitettävä fyysisiin osoitteisiin.

Lisää yhteystieto loogisen osoitteen mukaan #* järjestelmäsalasana # => Yhteys# => Lisää # => Oikea osoite. #

Numero-osoite: 001 Oikea osoite: 0101

Loogisen osoitteen on oltava liitetty fyysiseen osoitteeseen.

(2) Muokkaa

Muokkaa yhteystietoja käyttäjänimien mukaan #* järjestelmäsalasana # =>

Yhteys# => Muokkaa# => Käyttäjänimet#



Muokkaa asukkaan nimeä ja sen vastaavaa fyysistä osoitetta.

```
Muokkaa yhteystietoa loogisen osoitteen mukaan
#* järjestelmäsalasana # =>
Yhteys# => Muokkaa # => Oikea osoite. #
```

Syötä oikea osoite: 0101

Muokkaa loogista osoitetta ja sen vastaavaa fyysistä osoitetta aakkosnumeerisella näppäimistöllä.

(3) Poista
 Poista yhteystieto käyttäjänimien mukaan
 #* järjestelmäsalasana # =>
 Yhteys# => Poista # => Käyttäjänimi#



Poista yhteystieto loogisen osoitteen mukaan #* järjestelmäsalasana # => Yhteys# => Poista # => Oikea osoite. #

Syötä oikea osoite: 0101

(4) Tyhjennä kaikki
#* järjestelmäsalasana # =>
Yhteys# => Poista kaikki #
Poista kaikki nimiä?
vahvistaaksesi
* peruttaaaksesi

Tyhjennä kaikki luettelot mukaan lukien asukkaiden nimet ja looginen osoite - syötteet tästä valikosta.

- 5. Järjestelmäasetukset
 - (1) Päiväys ja aika

```
#* järjestelmäsalasana # =>
Asetukset # => Päiv ja aika # => Syötä päivämäärä ja aika => #
```



(2) Ovenavausaika

```
#* järjestelmäsalasana # =>
```

```
Asetukset # => Aukioloaika# => Aika 1–10 s (oletus: 3 s) => #
Lukko (NC-NO-C) tarkoittaa lukkoa, joka on yhdistetty COM-NC-NO-päätteillä.
```



(3) Ääniviestin asettaminen päälle/pois

Jos audiomoduuli, jossa on puhesynteesitoiminto (M251024A-.), on koottu, puhesynteesitoiminnon voi ottaa käyttöön tai pois käytöstä. Samalla voi myös valita paikallisen kielen.

#* järjestelmäsalasana # => Asetukset # => Ääniviesti#



Jos audiomoduulissa ei ole puhesynteesitoimintoa, käyttäjä saa viestin yrittäessään siirtyä tähän valikkoon.



(4) Valitse kieli#* järjestelmäsalasana # =>

Asetukset # => Kieli #



(5) Tervetuloa-viesti

#* järjestelmäsalasana # => Asetukset # => Saapumisviesti #



Enintään 64 merkkiä voi syöttää.

(6) Wiegand-lähtönumeroiden asettaminen

#* järjestelmäsalasana # =>

Asetukset # => Wiegang-lähtö #



(7) Aseta vastaava oven lukko kortilla pyyhkäisyä varten

#* järjestelmäsalasana # =>
Asetukset # =>Valitse Ovi #



Rekisteröidyllä kortilla pyyhäisemällä avattavan lukon asettaminen:

1. (LUKKO-GND): lukko, joka on yhdistetty LOCK-GND-päätteisiin avataan, kun kortilla pyyhkäistään.

2. (NC-NO-COM): lukko, joka on yhdistetty NC-NO-COM-päätteisiin avataan, kun kortilla pyyhkäistään.

```
    (8) Palauta
    #* järjestelmäsalasana # =>
    Asetukset # => Nollaa # => #
```



Nollaa kaikki asetukset tehdasasetuksiin, mutta muita tietoja, *esim*. käyttäjänimet, loogiset osoitteet ja korttien tiedot, ei voi nollata.

(9) Tiedot
 #* järjestelmäsalasana # =>
 Asetukset # => Informaatio#

1

Audiomoduuli: V1.07_131106 Card reader: V0.10_131107 V

Katso ulkoyksikön moduulien ohjemistotiedot.

*Nollaa näppäimistömoduulin järjestelmäsalasana:

On mahdollista nollata järjestelmän salasana tehdasasetuksiin, jos olet unohtanut sen. Tehtaan oletusasetuksiin palauttaminen ei poista muita järjestelemään ohjelmoituja tietoja, kuten käyttäjänimiä ja muita asetuksia.

- 1. Irrota virtalähde.
- 2. Yhdistä virta uudelleen
- 3. Pidä " program button (ohjelmontipainiketta)" painettuna 5 sekuntia 30 sekunnin kuluessa.
- Kuuluu lyhyt äänimerkki ja järjestelmän salasana nollataan oletusasetukseen (345678).

5.5 Näppäimistöulkoyksikkö ilman näyttöä (Kamera + audio + näppäimistö)

5.5.1 Voit soittaa asukkaalle syöttämällä fyysisen osoitteen

Valmiustilassa käyttäjä voi painaa fyysistä osoitetta, joka vastaa asuntoa, johon halutaan soittaa suoraan 001:stä 250:een.

Jos kyseessä on rakennusryhmä, vierailijan on painettava rakennuksen numero (01–60) + fyysinen osoite (001–250) tai soitettava puhelu porttiyksiköstä.



Kuva 26

5.5.2 Soita valvontayksikköön

Paina I-painiketta soittaaksesi valvontayksikköön.



5.5.3 Järjestelmäasetukset

Käyttäjä voi siirtyä järjestelmäasetuksiin seuraavin vaihein (paina asetusten aikana "#" vahvistaaksesi tai "*" peruaksesi. Oletusjärjestelmäsalasana on "345678".):

1. Aseta laite Ulkoyksikkö- tai Porttiyksikkö-tilaan.

```
Ulkoyksikkö:

#* järjestelmäsalasana # =>

1 # => 1 #

Porttiyksikkö:

#* järjestelmäsalasana # =>

1 # => 2 #

2. Muokkaa "järjestelmäsalasanaa"

#* järjestelmäsalasana # =>
```

2 # => Syötä uusi salasana (6-8 bittiä) # => Sama uudestaan #

- Ääniviestin asettaminen Jos audiomoduuli, jossa on puhesynteesitoiminto (M251024A-.), on koottu, paikallinen kieli on asetettavissa.
 #* järjestelmäsalasana # =>

```
4# => Paina △ tai 🗹 valitaksesi kielen => #
```

5. Ota käyttöön / pois käytöstä käytönohjaustoiminto

```
Ota käytönohjaustoiminto käyttöön:

#* järjestelmäsalasana # =>

5# => 1 #

Ota käytönohjaustoiminto pois käytöstä:

#* järjestelmäsalasana # =>

5# => 2 #
```

*Nollaa näppäimistömoduulin järjestelmäsalasana:

On mahdollista nollata järjestelmän salasana tehdasasetuksiin, jos olet unohtanut sen. Tehtaan oletusasetuksiin palauttaminen ei poista muita järjestelemään ohjelmoituja tietoja, kuten käyttäjänimiä ja muita asetuksia.

- 1. Irrota virtalähde.
- 2. Yhdistä virta uudelleen
- 3. Pidä " program button (ohjelmontipainiketta)" painettuna 5 sekuntia 30 sekunnin kuluessa.
- Kuuluu lyhyt äänimerkki ja järjestelmän salasana nollataan oletusasetukseen (345678).

6 Edistynyt määritys

Liitä tietokoneeseen määrittääksesi näppäimistön tai näytön





7 Tekniset tiedot

Nimi	Arvo
Käyttölämpötila	-40 °C - +70 °C
Suojaus (kannen kehys koottu)	IP 54
Virransyöttö, ovenavauspainike	18 V 4 A impulssi, 250 mA pito
(Lukko-GND)	
Kelluva lähtö,	30 V AC/DC 1A
ovenavauspainike (COM-NC-	
NO)	
Yksijohtoiset kiristimet	2 x 0.28 mm ² - 2 x 0.75 mm ²
Ohutjohtoiset kiristimet	2 x 0.28 mm ² - 2 x 0.75 mm ²
Väylän jännite	20-30 V

8 Kiinnitys / Asennus



Varoitus

Sähköjännite!

Suora tai epäsuora koskeminen jännitettä johtaviin osiin aiheuttaa jännitteen vaarallisen virtauksen kehon läpi.

Seurauksena voi olla sähköshokki, palovammoja tai kuolema.

- Verkkojännite on katkaistava ennen asennusta/purkamista!
- 110-240 voltin verkkoon kohdistuvia töitä saavat suorittaa vain valtuutetut ammattihenkilöt!

8.1 Sähköteknikkovaatimukset



Varoitus

Sähköjännite!

Voit asentaa laitteen vain, mikäli sinulla on välttämätön sähköteknikon tietämys ja kokemus.

- Väärä asennus vaarantaa oman ja sähköisen järjestelmän käyttäjän hengen.
- Väärä asennus voi aiheuttaa vakavaa vahinkoa omaisuudelle, mm. tulipalon.

Välttämätön minimiasiantuntijatietämys ja vaatimukset asentamiselle ovat seuraavat:

- Käytä "viittä turvallisuussääntöä" (DIN VD E 0105, EN 50110):
 - 1. Irrota laite verkkovirrasta,
 - 2. varmista, ettei laitetta liitetä uudelleen verkkovirtaan,
 - 3. varmista, ettei laitteessa ole jännitettä,
 - 4. liitä maadoitus,
 - 5. peitä tai eristä lähellä toisiaan olevat jännitteiset osat.
- Käytä sopivaa henkilökohtaista suojavaatetusta.
- Käytä ainoastaa soveltuvia työkaluja ja mittauslaitteita.

 Tarkista jakeluverkon tyyppi (TN-järjestelmä, IT-järjestelmä, TTjärjestelmä) varmistaaksesi seuraavat virransyöttöolosuhteet (klassinen liittäminen maahan, suojamaadoitus, välttämättömät lisätoimenpiteet, jne.).

8.2 Yleisiä asennusohjeita

- Päätä kaikki johdotusjärjestelmän haarat liitetyllä väylälaitteella (esim. sisäyksikkö, ulkoyksikkö, järjestelmälaite).
- Älä asenna järjestelmän ohjainta suoraan kellonmuuntajan ja muiden virtalähteiden viereen (välttääksesi häiriön).
- Älä asenna järjestelmäväylän johtoja yhteen 100–240 V:n johtojen kanssa.
- Älä käytä tavallisia kaapeleita oven aukaisulaitteiden yhdistämisjohdoiksi ja järjestelmäväylän johdoiksi.
- Vältä siltoja ei kaapelityyppien välillä.
- Käytä ainoastaan kahta johtoa järjestämäväylässä 4-ytimisessä tai moniytimisessä kaapelissa.
- Tehdessäsi silmukan, älä koskaan asenna saapuvaa ja lähtevää väylää saman kaapelin sisälle.
- Älä koskaan asenna sisäistä ja ulkoista väylää saman kaapelin sisälle.



Asennusta ei tule toteuttaa silloin, kun laitteeseen kohdistuu/heijastuu:

- Suora valo
- Suora auringonvalo
- Äärimmäisen kirkas taustakuva/-valo
- Valoa ovenavausasemaa vastapäätä olevista peileistä tai muista heijastavista pinnoista
- Valoa lampuista tai muista valonlähteistä



Tuotetta käsiteltäessä käytettävä viiltosuojakäsineitä (EN 388 luokka 1 – 5)

Mitat









Kannen kehys













274mm





347mm





Pinta-asennusrasia





Sadehuppu



Ulkoyksikön osat



Kuva 28 Kiinnitys

Nro	Toiminnot
1	Kannen kehys
2	Moduulit
3	Upotuskotelo
4	Sadehuppu

Kiinnitä moduulit kannen kehykseen



Kuva 29 Kiinnitys

- Liitä moduulit kannen kehykseen takaapäin niin, että ne naksahtavat paikalleen. Kaikki moduulit voi liittää, kuten kameramoduuli, audiomoduuli, painikemoduuli, näppäimistömoduuli, näyttö- ja kortinlukijamoduuli, nimikylttimoduuli.
- 2. Kiinnitä erityistä huomiota kunkin moduuliin ylhäältä alas -suuntaukseen.

Moduulien johdotus



Kuva 30 Moduulien johdotus

- 1. Käytä kaapeleita moduulien yhdistämiseen toisilleen yksi kerrallaan.
- 2. Varmista, että audiomoduuli on liitetty kameramoduulin viereen.

Ulkoyksikön asennuksen etäisyysvyöhykkeet



Varmista asennuspaikkaa valitessasi, että minimietäisyys oikealle puolelle liittyy päätykaistaleen poistamiseen.

Johdot



Kuva 31 Kiinnitys

- 1. Valmistele asennuskotelo.
- 2. Kuori johdot.
 - Kaapelin eristetty osa ei saa olla pitempi kuin 10 mm.

Liitä kehys upotuskoteloon



Kuva 32 Kiinnitys

- 1. Ripusta laite asennuskoteloon
- 2. Kiinnitä turvasilmukka.
- 3. Liitä johdot toiitukseen kuuluvaan kiinnikkeeseen ja liitä kiinnike kontaktinastoihin; Taita laite ja sulje se niin, että se napsahtaa paikalleen.
- 4. Ruuvaa laitteen etuosa kiinni.

Kolme asennustyyppiä

Valinta 1: Upotuskiinnitys vain upotuskotelolla



Kuva 33 Upotuskiinnitys vain upotuskotelolla

Valinta 2: Upotuskiinnitys sadehupulla



Kuva 34 Upotuskiinnitys sadehupulla

Valinta 3: Pintakiinnitys sadehupulla



Kuva 35 Pintakiinnitys sadehupulla

Ulkoaseman irrottaminen



Kuva 36 Kiinnitys

- 1. Käytä toimitukseen kuuluvaa kiinnitystyökalua päätykaistaleen irrottamiseen.
- 2. Irrota ruuvi, jolla kannen kehys on kiinnitetty.
- 3. Työnnä ulkoyksikkö ylös ja vedä ulos kannen kehyksen alaosasta.

Irrota moduulit



Kuva 37 Moduulien irrottaminen

- 1. Irrota moduuli moduulin yhdeltä puolelta.
- 2. Ota moduulit ulos.

Aseta nimikyltit takaisin



Kuva 38 Kiinnitys

- 1. Irrota painikkeen kansi ja kirjoita käyttäjänimet kylttiin
- 2. *Käytä nimiöinti-A4-arkin kappaletta ja tarvittavaa ohjelmistoa oikean muodon armistamiseks tulosta nimikyltit.

Säädä kamerakulmaa



Kuva 39 Säädä kamerakulmaa

- 1. Ruuvaa kamera irti;
- 2. Säädä kameran kulmaa neljään suuntaan (ylös, alas, oikealle ja vasemmalle)
- 3. Ruuvaa kamera kiinni.





Ulkoyksikön laajennus



Kuva 40 Kiinnitys

- 1. Tee reikä kaapelille.
- 2. Käytä liitoskiinnikkeitä kootaksesi upotuskotelot vaakasuunnassa.
- 3. Vie liitäntäjohdot koteloiden välistä moduulien liintäntään.

*Jatkaminen on käytännöllistä useiden ulkoyksikköjen yhdistämisessä.

Ilmoitus

Pidätämme oikeudet tehdä milloin tahansa teknisiä muutoksia sekä muutoksia tämän asiakirjan sisältöön ilman edeltävää ilmoitusta.

Yksityiskohtaiset tekniset tiedot, jotka on hyväksyttyjä tilaushetkellä, pätevät kaikkiin tilauksiin. ABB ei ota vastuuta tämän asiakirjan mahdollisista virheistä tai epätäydellisyydestä.

Pidätämme kaikki oikeudet tähän asiakirjaan sekä asiakirjan sisältämiin aiheisiin ja kuvituksiin. Tämän asiakirjan sisältä tai osia siitä ei saa jäljentää, välittää tai antaa kolmannen osapuolen uudelleen käytettäväksi ilman ABB:lta etukäteen saatua kirjallista lupaa.