

M25102xC M25102xA-x-M25102xPx. M25102xK-x. M25102xCR. 5102xDN 5101xPx Utendørsstasjon



### Modul famlilie











Kamera modul

Lyd modul

Lyd modul 1/2 knapp

Lyd modul 2/4 knapp

Navneplate modul



1 knapp

Rund trykknapp



Rund trykknapp 2 knapp



Rund trykknapp 3 knapp



Trykknapp 3/6 knapp



Trykknapp 4/8 knapp

Rund trykknapp



Rund trykknapp



Rund trykknapp 1 knapp, med NFC/IC 2 knapp, med NFC/IC 3 knapp, med NFC/IC



3 versjoner tastatur Rustfritt stål Aluminium Hvit



Fremvisning med ID Fremvisning med IC

1	Sikkerhe	t	5
2	Riktig bro	uk	5
3	Miljø		5
	3.1	ABB-enheter	6
4	Terminal	lbeskrivelse	7
	4.1	Lyd modul	7
	4.1.1	Lås koblet til med tilkoblingspunktene 3 og 4	10
	4.2	Kameramodul	11
	4.2.1	Analogt kamera koblet til terminal 1	12
	4.2.2	Frakoblet kameraforbindelse	13
	4.3	Rund trykknapp modul	14
	4.4	Trykknappmodul	18
	4.5	Keypad modul	19
	4.6	Skjerm- og kortlesermodul	21
	4.7	Navneskiltmodul	23
5	Drift		24
	5.1	Utendørsstasjon med trykknapp	24
	5.1.1	Adressering	24
	5.1.2	Innstilling av språk for talemeldinger (hvis lydmodulen har en	
		funksjon for talesyntese)	28
	5.2	Utendørsstasjon med trykknapp og skjermmodul	30
	5.3	Utendørsstasjon med trykknapp og tastaturmodul	31
	5.4	Utendørsstasjon med tastatur	33
	5.4.1	Ring beboer (3 typer)	33
	5.4.2	Ring vaktenheten	34
	5.4.3	Hvis en innestasjon er i "leave home mode (utenfor hjemmet-	
		modus)"	35
	5.4.4	Hvis en vaktenhet er i "intercept mode (avskjær-modus)"	35
	5.4.5	Systeminnstillinger	36
	5.5	Utendørsstasjon med tastatur uten skjerm (kamera + lyd +	
		tastatur)	45
	5.5.1	Ring beboer ved å angi fysisk adresse	45
	5.5.2	Ring vaktenhet	45
	5.5.3	Systeminnstillinger	45
6	Avanser	t konfigurasjon	47
7	Tekniske	e data	48

8	Montering	/installering	49
	8.1	Krav til elektriker	49
	8.2	Generell installasjonsveiledning	50
	8.3	Montering	51

### 1 Sikkerhet



### Advarsel

#### Elektrisk spenning!

Ved direkte eller indirekte kontakt med spenningsførende deler, går farlig strøm gjennom kroppen.

Følgen kan være elektrisk støt, forbrenning eller dødsfall.

- Koble fra nettspenningen før montering og demontering!
- Arbeid på 110-240 V-nettet må bare utføres av fagpersonale!

### 2 Riktig bruk

Utendørsstasjonen er en integrert del av ABB Welcome-dørkommunikasjonssystemet og drives utelukkende med komponenter fra dette systemet. Enheten må bare brukes med egnet innfelte installasjonsstikkontakter fra ABB og regnhette.

### 3 Miljø



#### Tenk på miljøet!

Brukte elektriske og elektroniske apparater skal ikke kastes med husholdningsavfall.

 Enheten inneholder verdifulle r\u00e5varer som kan resirkuleres. Derfor m\u00e5 du avhende enheten p\u00e5 riktig miljøstasjon.

### 3.1 ABB-enheter

All emballasje og alle enheter fra ABB har markeringer og sertifiseringer for riktig avhending. Du må alltid kaste emballasje og elektriske apparater eller deler via autoriserte miljøstasjoner og renovasjonsselskap.

ABB-produkter oppfyller lovens krav, særlig de lover som regulerer elektroniske og elektriske apparater og REACH-forordningen.

(EU-direktiv 2002/96/EF WEEE og 2002/95/EF RoHS) (EU-REACH-forordning og lov for gjennomføring av forordning (EF) No.1907/2006)

### 4 Terminalbeskrivelse

4.1 Lyd modul



#### Figur 1 Beskrivelse av terminalen

Nr.	Funksjon	
1	LED-lampen blinker sakte, noe som indikerer at et anrop er etablert	
	LED-lampen blinker raskt, noe som indikerer at systemet er opptatt	
2	LED-lampen lyser opp, noe som indikerer mulig kommunikasjon.	
3	LED-lampen lyser, noe som indikerer at døren er ulåst	
4	Trykknapper for anrop	



#### Figur 2 Terminalbeskrivelse

Nr.	Funksjoner	
1	Tilkobling for kameramodul	
2	Tilkobling for enhetensprogramvareoppdatering	
3	Pluggklemmer (COM-NC-NO) for flytende utgang, døråpner (30 V	
	likestrøm/likestrøm 1 A)	
4	Pluggklemmer (Lock-GND) for døråpner (18 V 4 A impulsiv, 250 mA	
	holding)	
5	Pluggklemmer (DC-GND) for ekstra strømforsyning	
6	Pluggklemmer (a-b) for bussforbindelse	
7	Tilkobling for induksjonssløyfemodul	
8	Tilkobling for neste modul	
9	Tilkobling for utgangstrykknapp	
10	Tilkobling for sensor for å kontrollere dørstatus	
11	Roterende bryter for innstilling av adressen til OS (1-9)	
12	Sett tilbakemeldingstoner for trykknapper: "ON/OFF(PÅ/AV)"	
13	Konfigurer trykknapper i modus for enkelt eller dobbel kolonne (PÅ =	
	dobbel kolonne, AV = enkel kolonne)	
14	Konfigurer funksjonene til den 1./2. trykknappen.	
	3->AV, 4->AV = ring innestasjon / ring innestasjon;	
	3->PÅ, 4->AV = slå på lys / ring innestasjon;	

	3->AV, 4->PÅ = ring vaktenhet / ring innestasjon; 3->PÅ, 4->PÅ = slå på lys / ring vaktenhet.	
15	Juster høyttalervolumet.	
16	Juster tiden dørlåsen frigis, 1–10 sek. (tilgjengelig for	
	lås tilkoblet med Lock-GND)	

### 4.1.1 Lås koblet til med tilkoblingspunktene 3 og 4

Lock type	Pic	Operation type	Voltage	Wiring
Electric Strike Lock, 12V	o o o o	Power supply to open.	12V DC/AC	Туре А Туре В
Electric Strike Lock, 24V	c. 0	Power supply to open.	24V DC/AC	Type B
Electric Rim Lock, 12V		Power supply to open.	12VDC	Type A Type B
Electric mortise lock	4	Power on to close.	12VDC	Type C
Magnetic lock		Power on to close.	12/24VDC	Type C



### 4.2 Kameramodul



#### Figur 3 Terminalbeskrivelse

Nr.	Funksjoner
1	Tilkobling for ekstra analogt kamera
2	Tilkobling for lydmodul
3	Bro for innstilling av videoformat: PAL/NTSC
4	Justere kameraets visningsområde

### 4.2.1 Analogt kamera koblet til terminal 1

Alle kameraer med videoavspilling 1Vp-p 75  $\Omega$ , CVBS (komposittvideokringkastingssignal) kan kobles til kameramodulen.

Vanligvis kan overføringsavstanden fra analogt kamera til utendørsstasjonen være opp til 50 meter med koakskabler eller ca. 10 meter med andre typer kabler.

To typer tilkoblinger:

Alternativ 1: Det analoge kameraet er slått på hele tiden



Alternativ 2: Det analoge kameraet er bare slått på under driftstiden



### 4.2.2 Frakoblet kameraforbindelse

Kameramodulen kan anvendes som et frittliggende kamera, og ledningene vises nedenfor.



### 4.3 Rund trykknapp modul



Figur 4 Terminalbeskrivelse	Figur 4	Terminalbeskrivelse
-----------------------------	---------	---------------------

Nr.	Funksjoner	
1	Program-knappen	
2	Kontakten for forrige modul	
3	Kontakten for enhetens programvareoppdatering	
4	Kontakten for Wiegand-utgang.	
	Standardformatet er 26bits, og det kan også utvides til 34bits.	
5	Kontakt for neste modul	





#### Figur 5 Terminalbeskrivelse

Nr.	Funksjoner
1	Uavhengig av strukturen av trykknappens modul, er tall på knapper listet opp fra
	topp til bunn
2	Lysbryter / Ring vaktenhet-funksjonen er alltid tilordnet til den første/andre
	knappen, som blir innstilt av lydmodul.
3	Brukernavn kan skrives ut ved hjelp av merkingsverktøy av velkomst
	konfigurasjons-programvare.
4	For runde knappemodus med en NFC/IC-kortleser, støtter den et NFC/IC-kort,
	men en mobiltelefon med en NFC-funksjon er også akseptabel ("Door open"-
	appen er nødvendig).

For runde knappemodul med en NFC/IC-kortleser, kan vi registrere eller slette kortene

#### Programmering

Funksjon	Kommando	LED
Lag administratorkort	Sveip kort 1x	Grønn
Skriv inn Innstillinger	Sveip administratorkort 1x	Oransje

Systemet vil gjøre det første kortet som sveipes etter oppstart av systemet innen 60 sek til administratorkort.

Etter at du skriver inn Innstillinger, kan følgende funksjoner gjennomføres:

Funksjon	Kommando	LED
Mold bruker	Sveip administratorkort 1x	Oransje blits 1x
IVIEIO DI UKEI	Sveip kort (ny bruker) 1x	Grønn
Slott bruker	Sveip administratorkort 2x	Oransje blits 2x
Siell Diukei	Sveip kort (bruker x) 1x	Grønn

Mold ny	Sveip administratorkort 3x	Oransje blits 3x
administrator	Sveip kort (ny administrator) 1x	Grønn
Slett administrator	Sveip administratorkort 4x	Oransje blits 4x
	Sveip kort (administrator x) 1x	Grønn
Slott alla brukara	Sveip administratorkort 5x	Rask orange blits
Siell alle Diukere	Sveip administratorkort 1x	Grønn

Under innstillingen, vennligst sveip samme administratorkortet.

Funksjon	Kommando	LED
Avslutt Innstillinger	Sveip administratorkort 1x eller når ingen kort blir sveipet i løpet av 15 sekunder	

#### Åpne en dør

Funksjon	Kommando	LED
Åpne en dør:	Sveip det registrerte nøkkelkortet eller mobiltelefonen med "Door open"-appen	Grønn

#### Tilbakestille til fabrikkstandard

Funksjon Kommando		LED
Tilbakestill til fabrikkinnstillinger	Koble fra strømforsyningen. Koble til strømforsyningen på nytt Langtrykk på "program"-knappen i 5 sek i løpet av 60 sek Slutt tilbakestilling	Hvit Rød, grønn, orange syklus

#### Bruk appen for å åpne døren

Trykknappmodulen med NFC kan brukes til å åpne dører. Programmering gjøres direkte på modulen, eller i en nettleser (krever IP gateway 83342-500). Det kreves ikke andre enheter for å ta i bruk systemet.

Til Play Store

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abb.allegro3\_nfcdooropener&hl=en)

- 1. Last ned og installer ABB døråpnerappen fra Google Play Store.
- 2. Slå på NFC-funksjonen på enheten din.
- 3. Gå inn i innstillingsmenyen på trykknappmodulen.
- 4. Start appen på enheten din.
- 5. Sett opp enheten din som ny bruker.
- 6. Konfigurer dine personlige innstillinger.



### 4.4 Trykknappmodul



Figur 6 1	Ferminalbeskrivelse
-----------	---------------------

Nr.	Funksjoner
1	Tilkobling for forrige modul
2	Tilkobling for neste modul









### Figur 7 Terminalbeskrivelse

Nr.	Funksjoner
1	Uavhengig av strukturen av trykknappens modul, er tall på knapper listet opp fra

	topp til bunn
2	Lysbryter / Ring vaktenhet-funksjonen er alltid tilordnet til den første/andre
	knappen, som blir innstilt av lydmodul.
3	Brukernavn kan skrives ut ved hjelp av merkingsverktøy av velkomst
	konfigurasjons-programvare.

### 4.5 Keypad modul



Figur 8 Terminalbeskrivelse

Nr.	Funksjoner	
1	Program-knapp	
2	Tilkobling for forrige modul	
3	Tilkobling for enhetensprogramvareoppdatering	
4	USB-kontakt for tilkobling til PC: last ned/opp konfigurasjon	
5	Tilkobling for neste modul	

1	2 abc	$3_{def}$	^
4 <sub>ghi</sub>	5 jki	6 mno	~
7 <sub>pqrs</sub>	<b>8</b> tuv	9 <sub>wxyz</sub>	S
*+	0	#≁	20

Bilde 1

<b>1</b> A	<b>2</b> в	<b>3</b> c	<b>^</b> D
4 E	5 F	<b>6</b> G	∨н
7 ı	8 J	9к	Ś
*+	0 L	#≁	20

Bilde 2

#### Figur 9 Terminalbeskrivelse

T

Nr.	Funksjoner
1	Ring beboer
	En besøkende angir et innestasjonsnummer (001) eller leilighetsnummer
	(f.eks. 0101, programmert på forhånd), for å ringe en beboer.
	* Dessuten kan den besøkende velge beboernavn med knappen 🗅 eller
	knappen 🗹 på den medfølgende skjermmodulen for å ringe.
	Samtidig knappen 💌 trykkes for å avbryte anropet.
	*Denne funksjonen er bare tilgjengelig i bilde 1.
2	Ringe vaktenheten
	En besøkende kan ringe en vaktenhet ved å trykke på knappen 🔊 dersom
	vaktenheten er tilgjengelig i systemet.
3	Opplåsing med passord
	Trykk " 🖅 + passord + 🖅 for å åpne låsen som er koblet med
	terminalene "LOCK-GND" på lydmodulen.
	Trykk "# +2 + # + passord + # for å frigjøre den 2. låsen som er
	forbundet med terminalene "COM-NC-NO" på lydmodulen.
	Passordet er til å begynne med 123456, og beboerne kan sette sine egne
	tilpassede passord med innestasjoner.
4	Systemingeniørkonfigurering
	Trykk " 🖅 + 💌 + systempassord + 💷 for å gå inn i system-
	ingeniørkonfigurasjonsmenyen.
	Det første systempassordet er 345678, og det kan endres av
	administratoren.

### 4.6 Skjerm- og kortlesermodul



FIGUL TO TELIMINADESKIVEIS	Figur	10	Terminalbeskrivels
----------------------------	-------	----	--------------------

Nr.	Funksjoner
1	Program-knapp
2	Tilkobling for forrige modul
3	Tilkobling for enhetensprogramvareoppdatering
4	Tilkobling for Wiegand utgang
5	USB-kontakt for tilkobling til PC: last ned/opp konfigurasjon
6	Tilkobling for neste modul



Figur 11 Terminalbeskrivelse

Nr.	Funksjoner
1	LCD-skjerm
2	Støtte-ID eller IC-kort.
	Sveip det registrerte kortet for å åpne dørlåsen. Kortet kan programmeres
	gjennom selve modulen, eller ved hjelp av en PC for å laste ned
	programfilen. (M251021CR leveres med en ID-kortleser, mens M251022CR
	leveres med en IC-kortleser.)
3	Støtter Wiegand utgang.
	Standard Wiegand-format er 26-biter, men det kan også bli utvidet til 34-
	biter.

\*Skjermmodulen må kobles til etter lydmodulen.

#### Tekniske spesifikasjoner: M251021CR:Skjermmodul med ID-kortleser

Driftsfrekvens	125 kHz
Standard	ISO18000-2
Støttekort	EM4100, EM4205, EM4305, EM4450, TK4100, T5567/T5577
Utgangsformat	Wiegand 26-, 34-biter

#### M251022CR: Skjermmodul med IC-kortleser

Driftsfrekvens	13,56 MHz
Standard	ISO 14443A
Støttekort	Mifare One S50/S70 osv.
Utgangsformat	Wiegand 26-, 34-biter

### 4.7 Navneskiltmodul



#### Figur 12 Terminalbeskrivelse

Nr.	Funksjoner
1	Tilkobling for forrige modul
2	Tilkobling for neste modul

Merking for navneskiltmodulen kan skrives ut ved merkingsverktøyet til Welcome konfigurasjonsprogramvare.

### 5 Drift

### 5.1 Utendørsstasjon med trykknapp



Figur 13 Utendørsstasjon med trykknapp

### 5.1.1 Adressering

### 1. Konfigurer funksjonene til den 1./2. trykknappen



Figur 14 Adressering

Nr.	Funksjoner
1	3->AV, 4->AV
2	Ring leilighet 01
3	Ring leilighet 02
4	Ring leilighet 03





#### Figur 15 Adressering

Nr.	Funksjoner
1	3-> PÅ, 4->AV
2	Slå på lys. Lyset er koblet til en koblingsaktuator, og adressen til koblingsaktuatoren må være den samme som adressen til denne utendørsstasionen
3	Ring leilighet 01
4	Ring leilighet 02



#### Figur 16 Adressering

Nr.	Funksjoner
1	3-> AV, 4-> PÅ
2	Ring vaktenheten. Hvis det er flere vaktenheter i samme del, vil alle Vaktenheter ringe samtidig når en besøkende trykker på knappen "ring vaktenhet".
3	Ring leilighet 01
4	Ring leilighet 02





#### Figur 17 Adressering

Nr.	Funksjoner
1	3-> PÅ, 4-> PÅ
2	Slått på lys
3	Ring vaktenhet
4	Ring leilighet 01

### 2. Konfigurer trykknapper i modus for enkelt eller dobbel kolonne





Figur 18 Adressering

Nr.	Funksjoner
1	2-> AV
2	Ring leilighet 01
3	Ring leilighet 02
4	Ring leilighet 03
5	Ring leilighet 04



#### Figur 19 Adressering

Nr.	Funksjoner
1	2-> PÅ
2	Ring leilighet 01
3	Ring leilighet 02
4	Ring leilighet 03
5	Ring leilighet 04
6	Ring leilighet 05
7	Ring leilighet 06
8	Ring leilighet 07
9	Ring leilighet 08



#### Figur 20 Adressering

Nr.	Funksjoner
1	2-> PÅ,3-> PÅ, 4-> PÅ
2	Slått på lys
3	Ring vaktenheten
4	Ring leilighet 01
5	Ring leilighet 02
6	Ring leilighet 03
7	Ring leilighet 04
8	Ring leilighet 05
9	Ring leilighet 06

# 5.1.2 Innstilling av språk for talemeldinger (hvis lydmodulen har en funksjon for talesyntese)

Hvis lydmodulen med funksjon for talesyntese (M251024A-.) er montert, kan det lokale språket stilles inn.

Sett OS-adressen til "0", og hold den **1.** knappen i 3 sekunder for å spille av talemeldingen.

Klikk på denne knappen for å velge språket.

Når du har valgt riktig språk, holder du denne knappen for å lagre og gå ut av innstillingen.



Figur 21 Adressering

#### Utendørsstasjon med trykknapp brukt som gate stasjon

Dersom trykknapp-utendørsstasjonen er satt som en gate stasjon, er gateway et viktig system enheten som må brukes, og det må settes i etasje-gateway-modus.





Utendørsstasjon Ut Venstre bygning Po

Utendørsstasjon Ute Portinngang Hø



Utendørsstasjon Høyre bygning



Figur 22

Detaljert informasjon finner du i "Gateway"-bruksanvisningen i kapittelet om etasjegateway.

### 5.2 Utendørsstasjon med trykknapp og skjermmodul

Skjerm- og kortlesermodulene kan monteres på trykknapputendørsstasjoner, og brukeren kan sveipe kort for å åpne døren. For en slik kombinasjon kreves et master-kort for at en elektriker kan administrere utendørsstasjonen.

Registrere et master-kort / deaktivere et master-kort (vi anbefaler at dette arbeidet utføres av faglært personell):

- 1. Koble fra strømforsyningen.
- 2. Koble strømmen til på nytt
- Hold "program button (program-knappen)" i 5 sekunder for å gå inn i grensesnittet "program master card (program hoved kort)" innen 30 sekunder.
- Et kort som leses av leseren i løpet av denne tiden vil bli satt som det nye master-kortet. Meldingen "Hovedkort registrert" vises på skjermen.
- Hvis kortet eksisterer og det leses igjen, vil informasjonen bli slettet, og meldingen "Hovedkort slettet" vises på skjermen.

Bare 1 master-kort kan registreres.

Gå inn i systeminnstillinger ved hjelp av master-kortet:

- Les av master-kortet for å gå inn i innstillingsmenyen. Tre LED-lamper går på.
- 2. 6 alternativer:

Program kort;

Språk:

Wiegand utgang;

Velg dør

Dato & tid;

Tilbake

Det er 5 sekunder nedtelling for hvert alternativ.

Sveip master-kortet igjen innen 5 sekunder for å gå til neste alternativ.
 Etter 5 sekunder vil det gjeldende alternativet blir valgt.



Figur 23

#### 4. 30 sekunder over for å gå ut av innstillingsmenyen.



### 5.3 Utendørsstasjon med trykknapp og tastaturmodul

Tastaturmodulen kan monteres på trykknapputendørsstasjoner, og brukeren kan angi passordet for å åpne døren.

Brukere kan gå inn i systeminnstillingsmenyen med følgende trinn (under innstillingen, trykker du "#" for å bekrefte og "\*" for å avbryte. Standard systempassord er 345678):

1. Stille inn enheten som en utendørsstasjon eller en gate stasjon.

```
Utendørsstasjon:

#* systempassord # =>

1 # => 1 #

Gate stasjon:

#* systempassord # =>

1# => 2 #
```

Figur 24

2. Endre "systempassord"
#\* systempassord # =>

2 # => Skriv nytt passord (6-8 biter) # => Skriv passordet på nytt #

- 3. Endre "Døråpner kode"
  #\* systempassord # =>
  3 # => Skriv ny døråpnerkode(6-8 biter) # => Skriv koden på nytt #
- 4. Still inn talemelding

Hvis lydmodulen med funksjon for talesyntese (M251024A-.) er montert, kan det lokale språket stilles inn.

5. Aktivere/deaktivere tilgangskontrollfunksjon Aktivere tilgangskontrollfunksjon: #\* systempassord # => 5# => 1 # Deaktivere tilgangskontrollfunksjon: #\* systempassord # => 5# => 2 #

#### \*Tilbakestille systempassordet til tastaturmodulen:

Det er mulig å tilbakestille systempassordet til fabrikkinnstillingen hvis du har glemt det. Tilbakestilling til standardinnstillingene slettes ikke resten av informasjonen som er programmert på systemet, for eksempel brukernavn og andre innstillinger.

- 1. Koble fra strømforsyningen.
- 2. Koble strømmen til på nytt
- 3. Hold "program-knappen" i 5 sekunder innen 30 sekunder.
- 4. Det høres et pip, og systempassordet vil bli tilbakestilt til standard (345678).

# 5.4 Utendørsstasjon med tastatur5.4.1 Ring beboer (3 typer)

#### 1. Etter fysisk adresse

Fysisk adresse er den interne koden som utendørsstasjonen vil sende gjennom bussforbindelsen til innestasjoner eller andre enheter i systemet. For hver leilighet er den fysiske adressen adressen til en innestasjon som er installert i leiligheten. For hver bygning er den fysiske adressen adressen til en gateway som er installert for hver bygning. Denne kalles også for bygningsnummer.



Figur 25

l ventemodus kan en besøkende trykke på den fysiske adressen som tilsvarer boligen han/hun ønsker å ringe direkte, 001–250.

For et bygningskompleks må en besøkende trykke på bygningsnummeret (01–60) + fysisk adresse (001–250) eller ringe gate stasjonen.



#### 2. Etter logisk adresse

Den logiske adressen er en kode som en besøkende kan trykke på for å ringe. Koden skal tildeles først, og deretter bindes til den fysiske adressen.

Leilighetsnummeret eller spesielle koder kan brukes til å stille inn den logiske adressen, som er enkelt for brukerne å huske.

Still inn den logiske adressen med følgende trinn:

Tildele den logiske adressen:

#\* systempassord # => systeminnstilling =>
Adressebok => Legg til => Logisk adresse:



Slå på anropstillingen "Logisk adresse" #\* systempassord # => systeminnstilling => Konfigurasjon => Ringe modus



3. Etter beboernavn

(Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for utendørsstasjoner med tastaturmodul (M251021K-.).)

I ventemodus, trykker du på knappen ☐ eller knappen ☐ for å vise beboernavn. Bruk knappene ☐ og ☐ til å søke etter ønsket boligstasjon, og trykk på knappen ⓑ for å ringe.

Dessuten kan en besøkende taste inn beboerens navn direkte med et tastatur for å ringe.

Beboernavn skal tildeles først, og deretter bindes til den fysiske adressen.

#### #\* systempassord # => systeminnstilling

=> Adressebok => Legg til => Kontaktliste



### 5.4.2 Ring vaktenheten

Trykk på knappen 🗟 for å ringe til en vaktenhet.



### 5.4.3 Hvis en innestasjon er i "leave home mode (utenfor hjemmetmodus)"

Hvis en innestasjon fungerer i "leave home mode (utenfor hjemmet-modus)", kan en besøkende spille inn en melding for beboeren med følgende grensesnitt.



### 5.4.4 Hvis en vaktenhet er i "intercept mode (avskjær-modus)"

Hvis en vaktenhet er i "intercept mode (avskjær-modus)", vil anropet fra en utendørsstasjon til en innestasjon bli snappet opp av vaktenheten, og når identiteten er bekreftet, vil vaktenheten viderekoble anropet til innestasjonen.



"\*" for avbryt

### 5.4.5 Systeminnstillinger

(Under innstilling trykker du "#" for å bekrefte, og "\*" for å avbryte. Standard systempassord er 345678):

1. Gå inn i systeminnstillingsmenyen

#\* systempassord #



2. Konfigurasjon

(1) Stille inn enheten som en Utendørsstasjon eller en Gate stasjon.

Utendørsstasjon:

#\* systempassord # =>

Konfigurasjon # => Enhets type # => Utendørs st. # (Standard)



Gate stasjon:

#\* systempassord # =>

Konfigurasjon # => Enhets type # => Gate stasjon #



(2) Angi ringemodus: ring med en fysisk adresse eller en logisk kode Still ringemodus til fysisk adresse:

#\* systempassord # =>

Konfigurasjon # => Ringe modus # => Fysisk adresse #

Ringe modus\_\_\_\_\_ Fysisk adresse ● ∧ Logisk adresse: ∨

Still ringemodus til logisk kode (1–8 sifre):

#### #\* systempassord # =>

#### Konfigurasjon # => Ringe modus # => Logisk kode #



(3) Systempassordinnstilling

Endre systempassordet

#\* systempassord # =>

#### Konfigurasjon # => System kode # => Modifiser #



#### Nullstille systempassordet

#### #\* systempassord # =>

Konfigurasjon # => System kode # => Reset #



#### 3. Tilgangskontroll

(1) Døråpner kode

Passordet kan stilles til 6-8 sifre. Standard døråpnerpassord er "123456", og det kan endres med en utendørsstasjon.

I mellomtiden kan brukerne sette sitt eget passord med innestasjoner. Til sammen 6000 passord kan lagres.

#### Slå passord for å åpne dør PÅ/AV (standard: 123456)

#### #\* systempassord # =>

#### Tilgangskontr. # => Døråpner kode # => Aktiver / Deaktiver #

Døråpner kode_		
Deaktiver	$\wedge$	
Modifiser		==>
Reset	$\vee$	



#### Endre døråpnerpassord

#\* systempassord # =>

#### Tilgangskontr. # => Døråpner kode # => Modifiser #

==>







==>

#### Tilbakestille døråpnerpassord

#### #\* systempassord # =>

Tilgangskontr. # => Døråpner kode # => Reset #

==>

Reset døråpner	
kode?	
"#" for bekreft	
"*" for avbryt	
-	



(2) Nærhetskort (3000 kort kan registreres for utendørsstasjon.)

**Registrer kort:** 

#\* systempassord # =>

#### Tilgangskontr. # => Nærhets kort # => Registrer kort #



Slett kort: #\* systempassord # => Tilgangskontr. # => Nærhets kort # => Slett kort #



#\* systempassord # =>

```
Kontakt # => Nærhets kort # => Slett alle #
```



- 4. Kontakt (3000 navn som er kombinasjoner av 24 alfanumeriske tegn)
  - (1) Legg til



Beboernavn må være knyttet til en fysisk adresse.

Legge til kontakt med logisk adresse #\* systempassord # => Kontakt # => Legg til # => Logisk adresse # Fysisk adresse: 001 Logisk adresse: 0101

Logisk adresse må være knyttet til fysisk adresse.

Modifiser
 Endre kontakt etter brukernavn
 #\* systempassord # =>

I

#### Kontakt # => Modifiser # => Bruker navn #



0101

Endre beboernavn og tilhørende fysisk adresse.

Endre kontakt etter logisk adresse #\* systempassord # => Kontakt # => Modifiser # => Logisk adresse # Skriv logisk adresse:

Endre den logiske adressen og dens tilhørende fysiske adresse med det alfanumeriske tastaturet.

(3) Slett
Sletter kontakten etter brukernavn
#\* systempassord # =>
Kontakt # => Slett # => Bruker navn #

Alexander.G Bodin.K Christian.G V

Sletter kontakten etter logisk adresse

#\* systempassord # =>

#### Kontakt # => Slett # => Logisk adresse #

Skriv logisk adresse: 0101



Slette alle lister inkludert beboernavn og logiske adresseoppføringer fra denne menyen.



(2) Døråpner tid

#\* systempassord # =>

```
Innstillinger # => Døråpner tid # => Tid 1-10s (standard: 3s) => #
Lås(NC-NO-C) er en lås koblet til med COM-NC-NO-terminaler.
```



#### (3) Slå talemelding på/av

Hvis lydmodulen med funksjon for talesyntese (M251024A-.) er montert, kan funksjonen for talesyntese aktiveres eller deaktiveres. Det lokale språket kan også velges.

```
#* systempassord # =>
Innstillinger # => Lyd melding #
```

1





Dersom lydmodulen ikke har funksjonen for talesyntese, vil det være en indikasjon for brukerne når de går inn i denne menyen.

Ikke denne funksjon!

(4) Velge språk

#\* systempassord # =>

#### Innstillinger # => Språk #



#### (5) Velkomst meld.

#\* systempassord # => Innstillinger # => Velkomst meld.#



Maks 64 tegn kan skrives inn.

(6) Stille inn Wiegand-utgangssifrene

#\* systempassord # =>

Innstillinger # => Wiegand utgang #



(7) Sett den relaterte dørlåsen når kortet dras

```
#* systempassord # =>
```

Innstillinger # =>Velg dør #



Stille inn låsen som låses opp når det registrerte kortet dras:

Første (LOCK-GND): låsen koblet til LOCK-GND vil åpnes når kortet dras. Andre (NC-NO-COM): låsen koblet til NC-NO-COM-terminalene åpnes når kortet dras.

(8) Reset
#\* systempassord # =>
Innstillinger # => Reset # => #

Reset til standard fabrikkinnstilling? "#" for bekreft "\*" for avbryt



Alle innstillinger tilbakestilles til fabrikkinnstillingene, men annen informasjon, *f.eks.* brukernavn, logiske adresser og kortinformasjon kan ikke tilbakestilles.

(9) Informasjon #\* systempassord # => Innstillinger # => Informasjon #

Lyd modul: V1.07\_131106 Kortleser: V0.10\_131107 V

Vis programvareinformasjon om alle modulene til utendørsstasjonen.

#### \*Tilbakestille systempassordet til tastaturmodulen:

Det er mulig å tilbakestille systempassordet til fabrikkinnstillingen hvis du har glemt det. Tilbakestilling til standardinnstillingene slettes ikke resten av informasjonen som er programmert på systemet, for eksempel brukernavn og andre innstillinger.

- 1. Koble fra strømforsyningen.
- 2. Koble strømmen til på nytt
- 3. Hold "program button (program-knappen)" i 5 sekunder innen 30 sekunder.
- 4. Det høres et pip, og systempassordet vil bli tilbakestilt til standard (345678).

# 5.5 Utendørsstasjon med tastatur uten skjerm (kamera + lyd + tastatur)

### 5.5.1 Ring beboer ved å angi fysisk adresse

I ventemodus kan en besøkende trykke på den fysiske adressen som tilsvarer boligen han/hun ønsker å ringe direkte, 001–250.

For et bygningskompleks må en besøkende trykke på bygningsnummeret (01–60) + fysisk adresse (001–250) eller ringe fra gate stasjonen.



Figur 26

### 5.5.2 Ring vaktenhet

Trykk på knappen 📧 for å ringe til en vaktenhet.



### 5.5.3 Systeminnstillinger

I

Brukerne kan gå inn i systeminnstillingene på følgende måte (under innstilling, trykk "#" for å bekrefte, og "\*" for å avbryte. Standard systempassord er 345678).:

```
1. Stille inn enheten som en utendørsstasjon eller en gate stasjon.
```

```
Utendørsstasjon:

#* systempassord # =>

1 # => 1 #

Gate stasjon:

#* systempassord # =>

1 # => 2 #

2. Endre "systempassordet"

#* systempassord # =>

2 # => Skriv nytt passord (6-8 biter) # => Skriv nytt passord igjen #
```

```
3. Endre "Døråpner kode"
#* systempassord # =>
3# => Angi ny døråpnerkode (6-8 biter) # => Angi koden på nytt #
```

```
5. Aktivere/deaktivere tilgangskontrollfunksjon
Aktivere tilgangskontrollfunksjon:
#* systempassord # =>
5# => 1 #
Deaktivere tilgangskontrollfunksjon:
#* systempassord # =>
5# => 2 #
```

#### \*Tilbakestille systempassordet til tastaturmodulen:

Det er mulig å tilbakestille systempassordet til fabrikkinnstillingen hvis du har glemt det. Tilbakestilling til standardinnstillingene slettes ikke resten av informasjonen som er programmert på systemet, for eksempel brukernavn og andre innstillinger.

- 1. Koble fra strømforsyningen.
- 2. Koble strømmen til på nytt
- 3. Hold "program button (program-knappen)" i 5 sekunder innen 30 sekunder.
- 4. Det høres et pip, og systempassordet vil bli tilbakestilt til standard (345678).

### 6 Avansert konfigurasjon

Koble til PC-en for å konfigurere tastaturet eller skjermen





### 7 Tekniske data

Betegnelse	Verdi	
Driftstemperatur	-40 °C - +70 °C	
Beskyttelse (dekkramme montert)	IP 54	
Strømforsyning, døråpner	18 V 4 A impulsiv, 250 mA holding	
(Lock-GND)		
Flytende produksjon, døråpner	30 V vekselstrøm/likestrøm 1 A	
(COM-NC-NO)		
Entrådede klemmer	2 x 0.28 mm <sup>2</sup> - 2 x 0.75 mm <sup>2</sup>	
Fintrådede klemmer	2 x 0.28 mm <sup>2</sup> - 2 x 0.75 mm <sup>2</sup>	
Busspenning	20–30 V	

### 8 Montering/installering



### Advarsel

#### **Elektrisk spenning!**

Ved direkte eller indirekte kontakt med spenningsførende deler, går farlig strøm gjennom kroppen.

Følgen kan være elektrisk støt, forbrenning eller dødsfall.

- Koble fra nettspenningen før montering og demontering!
- Arbeid på 110-240 V-nettet må bare utføres av fagpersonale!

### 8.1 Krav til elektriker



### Advarsel

#### **Elektrisk spenning!**

Du skal bare installere enheten hvis du har den nødvendige elektrofaglige kunnskapen og erfaringen.

- Feil installasjon kan føre til livsfare for deg og for brukeren av det elektriske systemet.
- Feil installasjon kan forårsake alvorlig skade på eiendom, for eksempel som følge av brann.

Minste nødvendige fagkunnskap og krav til installasjonen er som følger:

- Bruk de "Fem sikkerhetsreglene" (DIN VDE 0105, EN 50110):
  - 1. Koble fra strømmen;
  - 2. Sørg for at den ikke kan bli koblet inn igjen;
  - 3. Sørg for at det ikke er noen spenning;
  - 4. Koble til jording;
  - 5. Dekk til eller blokker tilstøtende spennings deler.
- Bruk egnet personlig verneutstyr.
- Bruk bare egnede verktøy og måleinstrumenter.
- Kontroller typen til forsyningsnettet (TN-system, IT-system, TTsystem) for å sikre følgende strømnettforhold (klassisk tilkobling til jord, beskyttende jording, nødvendige tilleggstiltak osv.).

### 8.2 Generell installasjonsveiledning

- Koble opp alle grenene til ledningssystemet via en tilkoblet bussenhet (f.eks. innestasjon, utendørsstasjon, systemenhet).
- Ikke installer systemkontrolleren direkte ved siden av klokketransformatoren og andre strømforsyninger (for å unngå forstyrrelser).
- Ikke monter ledningene til systembussen sammen med 100-240 V-ledninger.
- Ikke bruk vanlige kabler for tilkoblingsledningene på døråpnerne og ledningene til systembussen.
- Unngå broer mellom ulike kabeltyper.
- Bruk bare to ledninger for systembussen i en fire-kjerners eller fler-kjerners kabel.
- Ved sløyfing må du aldri installere innkommende og utgående buss inne i samme kabel.
- Du må aldri installere den interne og den eksterne bussen inne i samme kabel.



Følgende omgivelser må unngås uten unntak:

- Direkte lys
- Direkte sollys
- Ekstremt lys bildebakgrunn
- Sterkt reflekterende vegger på motsatt side av dørstasjonen
- Lamper eller direkte lyskilder



på hansker for å beskytte deg selv fra kutt.

#### Dimensjon







Rund	trykknapp
modul	

9	7mm	31mm ⊮→
	8	
2.1	_ <u>ŏ</u> ;	



Tastaturmodul





2mm

Dekselramm



1×1











274mm









Innfelt boksTa



115mm

Ó

1×4



218mm

O

 $2 \times 4$ 

115mm





218mm

264mm

43mm

414mm

3mm



43,mm

341mm

3mm



43mm

3mm

414mm



115mm

Õ

1×5



 $2 \times 5$ 



341mm



#### Komponenter av utendørsstasjonen



#### Figur 28 Montering

Nr.	Funksjoner
1	Dekselramme
2	Moduler
3	Innfelt boks
4	Regnhette

#### Monter hver modul på dekkrammen



Figur 29 Montering

- 1. Sett hver modul inn i dekkrammen bakfra til de klikker på plass. Alle moduler kan settes inn, *f. eks.* kameramodul, lydmodul, trykknapp-modul, tastaturmodul, skjermog kortlesermodul eller navneskiltmodul.
- 2. Vær spesielt oppmerksom på topp-og-bunn-retningen for hver modul.

#### Modulkabling



Figur 30 Modulkabling

- 1. Bruk kabler for å koble modulene sammen én etter én.
- 2. Kontroller at lydmodulen er tilkoblet ved siden av kameramodulen.

#### Avstandssoner for montering av utendørsstasjon



Når du velger monteringsplass må du kontrollere at den minste avstanden til den høyre siden overholdes for fjerning av endelisten.

#### Ledninger



Figur 31 Montering

- 1. Klargjøre monteringsboksen.
- 2. Stripp ledningene.
  - Den isolerende delen av kabelenden må ikke være mer enn 10 mm.

#### Monter rammen i den innfelte boksen



#### Figur 32 Montering

- 1. Heng enheten i installasjonsboksen.
- 2. Fest sikkerhetsbøylen.
- 3. Koble ledningene inn i klemmen, og koble klemmen på kontaktpinnene. Brett enheten, og lukk den helt til du hører at den smetter inn.
- 4. Skrue på forsiden av enheten.

### Tre installasjonstyper

Alternativ 1: Innfelt bare med en innfelt boks



Figur 33 Innfelt bare med en innfelt boks

Alternativ 2: Innfelt med regnhette



Figur 34 Innfelt med regnhette

Alternativ 3: Utenpåliggende med regnhette



Figur 35 Utenpåliggende med regnhette

### Demontere utendørsstasjon



#### Figur 36 Montering

- 1. Bruk det medfølgende monteringsverktøyet til å fjerne endelisten.
- 2. Skru ut skruen som brukes til å feste dekkrammen.
- 3. Skyv opp og trekk ut utendørsstasjonen på undersiden av dekkrammen.

#### **Demonter modulene**



Figur 37 Demontere modulene

- 1. Demonter modulen fra den ene side av modulen.
- 2. Ta ut modulene.

#### Bytt navneplatene



Figur 38 Montering

- 1. Fjern trykknappdekselet, og skriv brukernavnene på etiketten.
- 2. \*Bruk et stykke A4-ark for merking med nødvendig programvare for riktig format, og skriv ut etikettene.

#### Justere vinkelen på kameraet



Figur 39 Justere vinkelen på kameraet

- 1. Skru av kameraet.
- 2. Juster vinkelen på kameraet i fire retninger (opp, ned, høyre og venstre)
- 3. Skru på kameraet.





#### Utvidelse av utendørsstasjonen



Figur 40 Montering

- 1. Lag hull til kabelen.
- 2. Bruk festene til å montere innfelte bokser horisontalt.
- 3. Kjør forbindelsesledningene mellom boksene for å koble til moduler.

\*Utvidelsen er nyttig for å koble til flere utendørsstasjoner.

#### Merknad

Vi forbeholder oss retten til å til enhver tid foreta tekniske endringer samt endringer i innholdet i dette dokumentet uten forvarsel.

De detaljerte spesifikasjoner avtalt på bestillingstidspunktet gjelder for alle bestillinger. ABB tar intet ansvar for eventuelle feil eller ufullstendigheter i dette dokumentet. Vi forbeholder oss alle rettigheter til dette dokumentet og emnene og illustrasjonene i dokumentet. Dokumentet og dets innhold, eller utdrag fra dette, skal ikke reproduseres, overføres eller gjenbrukes av tredjeparter uten skriftlig tillatelse fra ABB.