

M25102xC M25102xA-x-M25102xPx. M25102xK-x. M25102xCR. 5102xDN 5101xPx Stacja zewnętrzna



Moduł domowy



Moduł kamery



Moduł audio



Moduł audio przycisk 1/2



Moduł audio przycisk 2/4



Moduł tabliczki znamionowej



Przycisk okrągły

przycisk 1

00

Przycisk okrągły przycisk 2



Przycisk okrągły przycisk 3



Przycisk przycisk 3/6



Przycisk przycisk 4/8



Przycisk okrągły przycisk 1, z NFC/IC



Przycisk okrągły przycisk 2, z NFC/IC



Przycisk okrągły przycisk 3, z NFC/IC



Klawiatura wersji 3 Stal nierdzewna Aluminium Biały



Wyświetlacz z ID Wyświetlacz z IC

1	Bezpiecze	eństwo	5
2	Przeznacz	zenie	5
3	Środowisł	٢٥	5
	3.1	Urządzenia ABB	6
4	Opis pane	ฟน	7
	4.1	Moduł audio	7
	4.1.1	Zamek połączony z zaciskami 3 i 4	. 10
	4.2	Moduł kamery	. 11
	4.2.1	Kamera analogowa połączona z zaciskiem 1	. 12
	4.2.2	Podłączenie oddzielnej kamery	. 13
	4.3	Moduł przyciska okrągłego	.14
	4.4	Moduł przycisku	. 18
	4.5	Moduł klawiatury	. 19
	4.6	Moduł wyświetlacza i czytnika kart	. 21
	4.7	Moduł tabliczki z nazwiskiem	. 23
5	Działanie.		.24
	5.1	Przycisk stacji zewnętrznej	.24
	5.1.1	Adresowanie	.24
	5.1.2	Ustawianie języka wiadomości głosowych (jeśli moduł audio ma	а
		funkcję syntezy mowy)	. 28
	5.2	Stacja zewnętrzna z przyciskami i modułem wyświetlacza	. 30
	5.3	Stacja zewnętrzna z przyciskami i modułem klawiatury	. 31
	5.4	Zewnętrzna stacja z klawiaturą	. 34
	5.4.1	Połączenie z rezydentem (3 rodzaje)	. 34
	5.4.2	Połączenie z konsolą portierską	. 35
	5.4.3	Stacja wewnętrzna w trybie zarządzania na czas nieobecności	36
	5.4.4	Konsola portierska działająca w trybie przechwytywania	. 36
	5.4.5	System Settings (Ustawienia systemowe)	. 37
	5.5	Klawiatura stacji zewnętrznej bez wyświetlacza (Kamera + aud	io
		+ klawiatura).	. 46
	5.5.1	Aby połączyć się z mieszkańcem, wystarczy wprowadzić adres	;
		fizyczny	. 46
	5.5.2	Połączenie z konsolą portierską	. 46
	5.5.3	Ustawienia systemowe	. 46
6	Zaawanso	owane ustawienia konfiguracyjne	. 48
7	Dane tech	nniczne	. 49
8	Montaż/in	stalacja	. 50

8.1	Wymagania wobec elektryków	50
8.2	Ogólna instrukcja montażu	51
8.3	Montaż	52

1 Bezpieczeństwo



Ostrzeżenie

Napięcie elektryczne!

Bezpośredni lub pośredni kontakt z częściami pod napięciem prowadzi do niebezpiecznego przepływu prądu elektrycznego przez organizm. Może to spowodować porażenie pradem, poparzenia lub śmierć.

- Przed montażem i demontażem należy odłączyć napięcie sieciowe!
- Prace przy sieci 110-240 V mogą wykonywać wyłącznie specjaliści!

2 Przeznaczenie

Stacja zewnętrzna stanowi integralną część systemu domofonowego ABB Welcome, działającą wyłącznie z elementami tego systemu. Urządzenie można używać wyłącznie z podtynkowymi gniazdami montażowymi firmy ABB z osłoną przeciwdeszczową.

3 Środowisko



Ochrona środowiska!

Nie można wyrzucać urządzeń elektrycznych ani elektronicznych z odpadami z gospodarstwa domowego.

 Urządzenie zawiera cenne surowce, które można ponownie wykorzystać. Dlatego należy je oddać do odpowiedniego punktu zbiórki.

3.1 Urządzenia ABB

Na wszystkich materiałach pakunkowych i urządzeniach firmy ABB znajdują się oznakowania i symbole atestujące dotyczące ich właściwej utylizacji. Materiały pakunkowe i urządzenia elektryczne, jak również ich elementy należy zawsze oddawać do utylizacji w autoryzowanych punktach zbiórki lub zakładach utylizacji odpadów. Produkty firmy ABB spełniają wymogi prawne i są w szczególności zgodne z ustawami o urządzeniach elektrycznych i elektronicznych oraz rozporządzeniem REACH. (Dyrektywa UE 2002/96/EG WEEE i RoHS 2002/95/WE)

(Rozporządzenie UE REACH i ustawa wykonawcza do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006)

4 Opis panelu

4.1 Moduł audio



Rys. 1 Opis panelu

Nr	Funkcja
1	Powolne miganie diody LED oznacza nawiązanie połączenie.
	Szybkie miganie diody LED oznacza, że system jest zajęty
2	Dioda LED się świeci, co oznacza, że komunikacja jest możliwa.
3	Dioda LED się świeci, co oznacza, że drzwi są otwarte
4	Przyciski wybierania połączenia



Rys. 2 Opis panelu

Nr	Funkcje	
1	Złącze do modułu wideo	
2	Złącze do aktualizacji oprogramowania urządzenia	
3	Zaciski wtykowe (COM-NC-NO) do wyjścia pływającego, elektrozaczepu (30 V AC/DC 1 A)	
4	Zaciski wtykowe (Lock-GND) do elektrozaczepu (impulsowo 18 V 4A, trzymanie 250 mA)	
5	Zaciski wtykowe (DC-GND) do dodatkowego zasilania elektrycznego	
6	Zaciski wtykowe (a-b) do połączenia magistrali	
7	Złącze do modułu z pętlą indukcyjną	
8	Złącze do następnego modułu	
9	Złącze do przycisku wyjścia	
10	Złącze do czujnika do sprawdzania stanu drzwi	
11	Łącznik pokrętny do ustawiania adresu stacji zewnętrznej (1-9)	
12	Ustawienie dźwięku sygnału zwrotnego przycisku: WŁ./WYŁ.	
13	Konfigurowanie przycisków w trybie jedno lub dwukolumnowym (ON= podwójna kolumna, OFF= pojedyncza kolumna)	
14	 Konfigurowanie funkcji pierwszego i drugiego przycisku. 3->WYŁ., 4->WYŁ. = połączenie ze stacją wewnętrzną/połączenie ze stacją wewnętrzną; 	

	3->WŁ., 4->WYŁ. = włączanie oświetlenia/połączenie ze stacją wewnetrzna;
	3->WYŁ., 4->WŁ. = połączenie z konsolą portierską/połączenie ze stacją wewpetrzna:
	 3->WŁ., 4->WŁ. = włączanie oświetlenia/połączenie z konsolą portierską.
15	Regulacja głośności głośnika.
16	Regulacja czasu odblokowania zamka od 1 do 10 sekund (funkcja dostępna dla
	zamka połączonego z elektrozaczepem Lock-GND)

4.1.1 Zamek połączony z zaciskami 3 i 4

Lock type	Pic	Operation type	Voltage	Wiring
Electric Strike Lock, 12V	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	Power supply to open.	12V DC/AC	Туре А Туре В
Electric Strike Lock, 24V		Power supply to open.	24V DC/AC	Туре В
Electric Rim Lock, 12V		Power supply to open.	12VDC	Туре А Туре В
Electric mortise lock	4	Power on to close.	12VDC	Type C
Magnetic lock		Power on to close.	12/24VDC	Туре С



4.2 Moduł kamery



Rys. 3 Opis panelu

Nr	Funkcje
1	Złącze do dodatkowej kamery analogowej
2	Złącze do modułu audio
3	Zwora do ustawiania formatu wideo: PAL/NTSC
4	Regulacja pola widzenia kamery

4.2.1 Kamera analogowa połączona z zaciskiem 1

Wszystkie kamery z wyjściami wideo 1Vp-p 75 Ω , CVBS (zespolony sygnał wizji) mogą być podłączone do modułu kamery.

Ogólnie odległość transmisji z kamery analogowej do stacji zewnętrznej wynosić do 50 metrów przy użyciu kabla koncentrycznego lub 10 metrów przy użyciu kabla innego typu.

Dwa typy połączeń:

Opcja 1: Kamera analogowa jest zasilana przez cały czas



Opcja 2: Kamera analogowa jest zasilana tylko w godzinach pracujących



4.2.2 Podłączenie oddzielnej kamery

Moduł kamery można użyć jako osobną kamerę. Sposób okablowania przedstawiono poniżej.



4.3 Moduł przyciska okrągłego



Rys. 4 Opis panelu

Nr	Funkcje
1	Guzik programowania
2	Łącze do poprzedniego modułu
3	Łącze do aktualizacji oprogramowania urządzenia.
4	Łącze do linii wyjściowych.
	Format domyślny to 26 bitów. Można go przedłużyć do 34 bitów.
5	Łącze do następnego modułu





Rys. 5 Opis panelu

Nr	Funkcje
1	Bez względu na strukturę modułu guzika, numery guzików są opisane z góry na
	dół
2	Funkcja przełącznika światła / wezwania straży jest zawsze przypisana
	pierwszemu lub drugiemu guzikowi, co ustawia się modułem audio
3	Nazwy użytkowników można wydrukować za pomocą narzędzia
	oprogramowania Welcome.
4	Moduł guzika z czytnikiem kart NFC/IC obsługuje kartę NFC/IC, dopuszczalny
	jest także telefon komórkowy z funkcją NFC (APP "Otwórz Drzwi" wymagana).

Można zapisywać lub usuwać karty w module guzika z czytnykiem kart NFC/IC

Programowanie

Funkcja	Rozkaz	LED
Stwórz kartę admina	Przesunięcie karty 1x	Zielony
Wprowadź ustawienia	Przesunięcie karty admina 1x	Pomarańczowa

System przyjmie pierwszą kartę przesuniętą w ciągu 60s od uruchomienia jako kartę admina. Po wprowadzeniu ustawień można wprowadzić następujące funkcje:

Funkcja	Rozkaz	LED
Zopiez	Przesunięcie karty admina 1x	Pomarańczowy błysk 1x
użytkownika	Przesunięcie karty (nowy użytkownik) 1x	Zielony
	Przesunięcie karty admina 2x	Pomarańczowy błysk 2x
Usuń użytkownika	Przesunięcie karty (użytkownik x) 1x	Zielony
Wpisz nowego	Przesunięcie karty admina 3x	Pomarańczowy błysk 3x

admina	Przesunięcie karty (nowy admin) 1x	Zielony
Llouń odmino	Przesunięcie karty admina 4x	Pomarańczowy błysk 4x
USUIT autilitia	Przesunięcie karty (admin x) 1x	Zielony
Usuń wszystkich	Przesunięcie karty admina 5x	Szybkie pomarańczowe błyski
UZYIKOWIIIKOW	Przesunięcie karty admina 1x	Zielony

Podczas ustawień, przesuń tę samą kartę admina,

Funkcja	Rozkaz	LED
Wyjdź z ustawień	Przesuń kartę admina raz, albo nie przesuwaj przez 15 sekund	

Otwórz drzwi

Funkcja	Rozkaz	LED
Otwórz drzwi	Przesuń zapisaną kartę lub telefon z zainstalowaną aplikacą "Otwórz Drzwi".	Zielony

Przywrócić ustawienia fabryczne

Funkcja	Rozkaz	LED
Resetuj do ustawień fabrycznych Domyślne	Odłącz zasilanie. Ponownie podłącz zasilanie. Przytrzymaj guzik "programuj" 5s przez 60s Zakończ reset	Cykl biały Czerwony, zielony pomarańczowy

Aplikacja do otwierania drzwi

Do otwierania drzwi można użyć modułu z okrągłym przyciskiem z NFC. Programowanie odbywa się bezpośrednio na module albo przez wyszukiwarkę internetową (wymagana bramka 83342-500). Do uruchomienia nie potrzeba dodatkowych urz¹dzeñ. Do play store

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abb.allegro3_nfcdooropener&hl=en)

- 1. Pobierz i zainstaluj aplikacjê ABB door opener z Google Play Store.
- 2. W³¹cz funkcjê NFC na swoim urz¹dzeniu.
- 3. WprowadŸ tryb ustawiania na module z okr1g3ym przyciskiem.
- 4. Uruchom aplikacjê na swoim urz¹dzeniu.
- 5. Ustaw urz¹dzenie jako nowy u¿ytkownik.
- 6. Skonfiguruj ustawienia osobiste.



4.4 Moduł przycisku



Rys. 6 Opis panelu

Nr	Funkcje
1	Złącze do poprzedniego modułu
2	Złącze do następnego modułu



0 ° 0 II		(i) (j) (i)		ŵĉİ
		<u>⇒</u>		
R I	1	2	3	4
1	3	4	5	6
2 7	5	6 7	7	8
3 V	7	8 V	9	10

Rys. 7 Opis panelu

Nr	Funkcje
1	Bez względu na strukturę modułu guzika, numery guzików są opisane z

	góry na dół
2	Funkcja przełącznika światła / wezwania straży jest zawsze przypisana
	pierwszemu lub drugiemu guzikowi, co ustawia się modułem audio
3	Nazwy użytkowników można wydrukować za pomocą narzędzia
	oprogramowania Welcome.

4.5 Moduł klawiatury



Rys. 8 Opis panelu

Nr	Funkcje
1	Przycisk programowalny
2	Złącze do poprzedniego modułu
3	Złącze do aktualizacji oprogramowania urządzenia
4	Złącze USB do podłączania do komputera: pobieranie/przesyłanie
	konfiguracji
5	Złącze do następnego modułu

1	2 abc	3_{def}	^
4 _{ghi}	5 jki	6 mno	~
7 _{pqrs}	8 tuv	9 _{wxyz}	Ś
*+	0	# +J	20

Pic 1

1 A	2 в	3 c	∧D
4 E	5 F	6 G	∨н
7 ı	8 J	9к	S
*+	0 L	#≁	20

Pic 2

Rys. 9 Opis panelu

Nr	Funkcje
1	Połączenie z mieszkańcami
	Aby wykonać połączenie do mieszkańca, odwiedzający wprowadza numer
	stacji zewnętrznej (001) lub numer mieszkania (np.
	0101, który został wcześniej zaprogramowany).
	*Odwiedzający może również wybrać nazwisko mieszkańca za pomocą
	przycisku 🛆 lub 🗹 na wyświetlaczu, aby wykonać połączenie.
	Natomiast naciśnięcie przycisku 🍽 powoduje anulowanie połączenia.
	*Ta funkcja jest dostępna tylko dla klawiatury przedstawionej na zdj. 1.
2	Połączenie z konsolą portierską
	Odwiedzający może połączyć się z konsolą portierską, naciskając przycisk
	k), jeżeli konsola portierska jest dostępna w systemie.
3	Zwalnianie blokady za pomocą hasła
	Naciśnięcie 🖽 + hasło + 🖽 powoduje odblokowanie zamka połączonego
	z zaciskami "LOCK-GND" modułu audio.
	Naciśnięcie 🖽 + 2 + 🖽 +hasło+ 🔛 powoduje odblokowanie drugiego
	zamka połączonego z zaciskami "COM-NC-NO" modułu audio.
	Początkowe hasło to 123456. Mieszkańcy mogą ustawić własne
	indywidualne hasła za pomocą stacji wewnętrznych.
4	Konfiguracja inżynierii systemu
	Nacisnąć przyciski 🖽 + 🗺 + hasło systemowe + 🖽, aby przejść do
	menu konfiguracji inżynierii systemu.
	Początkowe hasło systemowe to 345678 i może zostać zmienione przez
	administratora.

4.6 Moduł wyświetlacza i czytnika kart



Rys. 10 Opis panelu

Nr	Funkcje
1	Przycisk programowalny
2	Złącze do poprzedniego modułu
3	Złącze do aktualizacji oprogramowania urządzenia
4	Złącze do wyjścia Wiegand
5	Złącze USB do podłączania do komputera: pobieranie/przesyłanie konfiguracji
6	Złącze do następnego modułu



Rys. 11 Opis panelu

Nr	Funkcje	
1	Wyświetlacz LCD	
2	Obsługuje karty identyfikacyjne lub karty IC.	
	W celu odblokowania zamka drzwi należy przeciągnąć zarejestrowaną	
	kartę. Można ją zaprogramować w samym module lub za pomocą	
	komputera — przez pobranie pliku programu. (urządzenie M251021CR jest	
	wyposażone w czytnik kart identyfikacyjnych, a M251022CR — w czytnik	
	kart mikroprocesorowych)	
3	Obsługuje wyjście Wiegand.	
	Domyślny format Wiegand to 26 bitów. Można go rozszerzyć do 34 bitów.	

*Najpierw należy podłączyć moduł audio, a następnie moduł wyświetlacza.

Dane techniczne:

M251021CR: Moduł wyświetlacza z czytnikiem kart identyfikacyjnych.

Częstotliwość	125KHz
pracy	
Norma	ISO18000-2
Obsługiwane	EM4100, EM4205, EM4305, EM4450, TK4100, T5567/T5577
karty	
Format	Wiegand 26, 34 bitowy
wyjściowy	

M251022CR: Moduł wyświetlacza z czytnikiem kart mikroprocesorowych

Częstotliwość	13,56MHz
pracy	
Norma	ISO 14443A
Obsługiwane	Mifare One S50/S70, itp.
karty	
Format	Wiegand 26, 34 bitowy
wyjściowy	

4.7 Moduł tabliczki z nazwiskiem



Rys. 12 Opis panelu

Nr	Funkcje
1	Złącze do poprzedniego modułu
2	Złącze do następnego modułu

Etykiety modułu tabliczek z nazwiskami można drukować za pomocą narzędzia do tworzenia etykiet oprogramowania systemu Welcome.

5 Działanie



Rys. 13 Przycisk stacji zewnętrznej

5.1.1 Adresowanie

1. Konfigurowanie funkcji pierwszego/drugiego przycisku



Rys. 14 Adresowanie

Nr	Funkcje
1	3->WYŁ., 4->WYŁ.
2	Połączenie z mieszkaniem 01
3	Połączenie z mieszkaniem 02
4	Połączenie z mieszkaniem 03





Rys. 15 Adresowanie

Nr	Funkcje	
1	3->WŁ., 4->WYŁ.	
2	Włączanie oświetlenia. Oświetlenie jest połączone z siłownikiem przełącznika i adres siłownika musi być taki sam jak adres stacji zewnetrznej.	
3	Połączenie z mieszkaniem 01	
4	Połączenie z mieszkaniem 02	







Nr	Funkcje	
1	3->WYŁ., 4->WŁ.	
2	Połączenie z konsolą portierską Jeśli w tej samej sekcji istnieje wiele konsol portierskich, po naciśnięciu przez odwiedzającego przycisku Połącz z konsolą portierską połączenie zostanie skierowane do wszystkich konsol portierskich jednocześnie.	
3	Połączenie z mieszkaniem 01	
4	Połączenie z mieszkaniem 02	





Rys. 17 Adresowanie

Nr	Funkcje
1	3->WŁ., 4->WŁ.
2	Włączanie oświetlenia.
3	Połączenie z konsolą portierską
4	Połączenie z mieszkaniem 01

2. Konfigurowanie przycisku w trybie pojedynczej lub podwójnej kolumny







Nr	Funkcje
1	2-> OFF
2	Połączenie z mieszkaniem 01
3	Połączenie z mieszkaniem 02
4	Połączenie z mieszkaniem 03
5	Połączenie z mieszkaniem 04



Rys. 19 Adresowanie

Nr	Funkcje
1	2-> ON
2	Połączenie z mieszkaniem 01
3	Połączenie z mieszkaniem 02
4	Połączenie z mieszkaniem 03
5	Połączenie z mieszkaniem 04
6	Połączenie z mieszkaniem 05
7	Połączenie z mieszkaniem 06
8	Połączenie z mieszkaniem 07
9	Połączenie z mieszkaniem 08



Rys. 20 Adresowanie

Nr	Funkcje
1	2->WŁ., 3->WŁ., 4->WŁ.
2	Włączanie oświetlenia.
3	Połączenie z konsolą portierską
4	Połączenie z mieszkaniem 01
5	Połączenie z mieszkaniem 02
6	Połączenie z mieszkaniem 03
7	Połączenie z mieszkaniem 04
8	Połączenie z mieszkaniem 05
9	Połączenie z mieszkaniem 06

5.1.2 Ustawianie języka wiadomości głosowych (jeśli moduł audio ma funkcję syntezy mowy)

Jeśli został podłączony moduł audio z funkcją syntezy mowy (M251024A-.), można ustawić język.

Należy ustawić adres stacji zewnętrznej na "0" i przytrzymać przycisk 1st przez 3 sekundy w celu odtworzenia wiadomości głosowej.

Naciśnięcie tego przycisku umożliwia wybranie języka.

Po wybraniu właściwego języka, nacisnąć i przytrzymać ten przycisk w celu zapisania ustawień i wyjścia z menu.



Rys. 21 Adresowanie

Stacja zewnętrzna z przyciskami jako stacja bramy

Jeśli stacja zewnętrzna z przyciskami jest ustawiona jako stacja bramy, brama (ważne urządzenie systemowe) musi być ustawiona w trybie bramy do piętra.







Stacja zewnętrzna Budynek po lewej Rys. 22

Stacja zewnętrzna Brama wejściowej

Stacja zewnętrzna Budynek po prawej



Szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku użytkownika bramy, w rozdziale poświęconym bramie piętra.

5.2 Stacja zewnętrzna z przyciskami i modułem wyświetlacza

Do stacji zewnętrznej z przyciskami można zamontować moduł wyświetlacza i czytnika kart, dzięki czemu możliwe jest otwieranie drzwi, przeciągając kartę. Dla takiego układu konieczna jest karta nadrzędna dla instalatora sieci umożliwiająca zarządzanie stacją zewnętrzną.

Rejestracja karty nadrzędnej/deaktywacja karty nadrzędnej (zalecane jest, aby te czynności wykonywane były przez wykwalifikowany personel):

- 1. Odłączyć zasilanie elektryczne.
- 2. Podłączyć ponownie zasilanie elektryczne.
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk programowalny przez 5 sekund w celu przejścia do interfejsu programowania karty nadrzędnej na 30 sekund.
- Każda karta przeciągnięta w tym czasie przez czytnik zostanie ustawiona jako nowa karta NADRZĘDNA. Zostanie wyświetlona podpowiedź Register master card successfully (Rejestracja karty nadrzędnej zakończona).
- Jeśli karta już została zarejestrowana, ponowne jej przeciągnięcie spowoduje usunięcie informacji o niej i zostanie wyświetlona podpowiedź Delete master card successfully (Usunięcie karty nadrzędnej zakończone). Może być zarejestrowana tylko jedna karta nadrzędna.

Przejście do ustawień systemowych za pomocą karty nadrzędnej:

- W celu przejścia do menu ustawień należy przeciągnąć kartę NADRZĘDNĄ. Zaświecą się trzy diody LED.
- 6 opcji: Program Card (Zaprogramuj kartę); Language (Język);



Rys. 23

Wiegand Output (Wyjście Wiegand); Choose Door (Wybierz drzwi); Date & Time (Data i godzina); Back (Wstecz). Dla każdej opcji czas odliczania wynosi 5 sekund 3. Aby przejść do następnej opcji, należy w ciągu 5 sekund ponownie przeciągnąć kartę NADRZEDNA lub po 5 sekundach zostaje wybrana bieżąca opcja 4. Po 30 sekundach następuje wyjście z menu ustawień. Przeciagnać karte Przeciągnąć kartę Po upływie 5 sekund NADRZEDNA. NADRŽĘDNĄ zostanie wybrana wprowadzić ustawienia bieżaca opcję 05 Menu Proximity Card 05 Program Card Menu Register Card /



5.3 Stacja zewnętrzna z przyciskami i modułem klawiatury

Do stacji zewnętrznej z przyciskami można zamontować moduł klawiatury, dzięki czemu możliwe jest otwieranie drzwi, wprowadzając hasło.

Aby wprowadzić ustawienia systemowe, należy wykonać następujące kroki (podczas wprowadzania ustawień nacisnąć symbol #, aby potwierdzić lub symbol *, aby anulować. Domyślne hasło systemowe to 345678):



Ustawianie urządzenia jako stacji zewnętrznej lub stacji bramy. Stacja zewnętrzna: #* hasło systemowe # => 1 # => 1 # Stacja bramy: #* hasło systemowe # => 1 # => 2 #

1.

1

Zmiana hasła systemowego
 #* hasło systemowe # =>
 2 # => Wprowadzić nowe hasło (6-8 bitów) # => Wprowadzić hasło ponownie #

3. Zmiana kodu otwierania drzwi

#* hasio systemowe # =>

3# => Wprowadzić nowy kod otwierania drzwi (6-8 bitów) # => Wprowadzić kod ponownie #

4. Ustawianie wiadomości głosowej

Jeśli został podłączony moduł audio z funkcją syntezy mowy (M251024A-.), można ustawić język.

```
#* hasło systemowe # =>
4# => Nacisnąć przycisk 	∩ lub 	, aby wybrać język => #
```

5. Włączanie/wyłączanie funkcji kontroli dostępu Włączanie funkcji kontroli dostępu: #* hasło systemowe # => 5# => 1 # Wyłączanie funkcji kontroli dostępu: #* hasło systemowe # =>

5# => 2

*Resetowanie hasła systemowego modułu klawiatury:

Możliwe jest przywrócenie hasła systemowego do ustawień fabrycznych, gdyby zostało zapomniane.

Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych nie powoduje usunięcia pozostałych informacji zapisanych w systemie, takich jak nazwa użytkownika i inne ustawienia.

- 1. Odłączyć zasilanie elektryczne.
- 2. Podłączyć ponownie zasilanie elektryczne.
- 3. W ciągu 30 sekund przytrzymać przycisk programowalny przez 5 sekund.
- Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego hasło systemowe zostanie przywrócone do ustawień domyślnych (345678).

5.4 Zewnętrzna stacja z klawiaturą5.4.1 Połączenie z rezydentem (3 rodzaje)

1. Za pomocą adresu fizycznego

Adres fizyczny jest to kod wewnętrzny wysyłany przez stację zewnętrzną przez połączenie magistrali do stacji wewnętrznej lub innych urządzeń w systemie. Dla każdego mieszkania adres fizyczny oznacza adres stacji wewnętrznej w nim zainstalowanej. Dla każdego budynku adres fizyczny oznacza adres bramy w nim zainstalowanej i jest także nazywany numerem budynku. W trybie oczekiwania odwiedzający może wprowadzić adres fizyczny mieszkańca (od 001 do 250), z którym chce nawiązać bezpośrednie połączenie.





Aby wykonać połączenie ze stacji bramy w kompleksach mieszkalnych, odwiedzający musi wprowadzić numer budynku (01~60) + adres fizyczny (001~250).

Enter Physical A dd.: 01 001

2. Za pomocą adresu logicznego

Adres logiczny oznacza kod, który odwiedzający wprowadza, aby wykonać połączenie. Najpierw należy ustalić ten kod, a następnie przypisać go do adresu fizycznego. Do ustawienia adresu logicznego można użyć numeru mieszkania lub innego łatwego do zapamiętania kodu.

Aby ustawić adres logiczny, należy wykonać następujące kroki:

Ustawianie adresu logicznego:

#* hasło systemowe # => ustawienia systemowe => Książka adresowa => Dodaj => Adres logiczny



Włączanie trybu połączenia za pomocą adresu logicznego

#* hasło systemowe # => ustawienia systemowe => Konfiguracja => Tryb połączenia



3. Według nazwy użytkownika

(Uwagi: funkcja ta jest wyłącznie dostępna w stacjach zewnętrznych z modułem klawiatury (M251021K-.).)

Odwiedzający może również bezpośrednio wprowadzić nazwisko mieszkańca za pomocą klawiatury i wykonać połączenie.

Najpierw należy ustalić nazwy mieszkańców, a następnie przypisać je do adresu fizycznego.

#* hasło systemowe # => ustawienia systemowe => Książka adresowa => Dodaj => Lista kontaktów



5.4.2 Połączenie z konsolą portierską

Naciśnięcie przycisku 🔊 powoduje połączenie z konsolą portierską.



5.4.3 Stacja wewnętrzna w trybie zarządzania na czas nieobecności

Jeśli stacja wewnętrzna działa w trybie zarządzania domem pod nieobecność mieszkańców, po wybraniu poniższych opcji odwiedzający może nagrać wiadomość dla mieszkańca. Po usłyszeniu sygnału,



5.4.4 Konsola portierska działająca w trybie przechwytywania

Jeśli konsola portierska działa w trybie przechwytywania, połączenie ze stacji zewnętrznej do stacji wewnętrznej jest przechwytywane przez konsolę portierską i po potwierdzeniu tożsamości konsola portierska przekierowuje połączenie do stacji wewnętrznej.



Andy *** to Cancel

5.4.5 System Settings (Ustawienia systemowe)

(Podczas wprowadzania ustawień nacisnąć symbol #, aby potwierdzić lub symbol *, aby anulować, domyślne hasło systemowe to 345678):

- 1. Przejście do menu ustawień systemowych
 - #* hasło systemowe #



- 2. Konfiguracje
 - (1) Ustawianie urządzenia jako stacji zewnętrznej lub stacji bramy.

Stacja zewnętrzna:

```
#* hasło systemowe # =>
```

Konfiguracja # => Typ urządzenia # => Stacja zewnętrzna # (Domyśla)



Stacja bramy: #* hasło systemowe # => Konfiguracja # => Typ urządzenia # => Stacja bramy



(2) Ustawianie trybu połączenia: wykonywanie połączenia według adresu fizycznego lub adresu logicznego

Ustawianie połączenia według adresu fizycznego: #* hasło systemowe # => Konfiguracja # => Tryb połączenia # => Adres fizyczny #



Ustawianie trybu połączenia według adresu logicznego (liczba cyfr od 1 do 8): #* hasło systemowe # =>

Konfiguracja # => Tryb połączenia # => Adres logiczny #



(3) Ustawianie hasła systemowego

Zmiana hasła systemowego

#* haslo systemowe # =>

Ustawienia # => Kod systemu # => Zmień #







Resetowanie hasła systemowego #* hasło systemowe # =>

Ustawienia # => Kod systemu # => Reset #



3. Kontrola dostępu

(1) Kod otwierania drzwi

Długość hasła może wynosić od 6 do 8 znaków. Domyślne hasło otwierania drzwi to 123456 i można je zmienić przez stację zewnętrzną.

Użytkownicy mogą ustawić własne hasła za pomocą stacji wewnętrznych. W pamięci przechowywanych jest do 6000 haseł.

Włączanie/wyłączanie opcji hasła otwierania drzwi (domyślnie: 123456) #* hasło systemowe # =>

Kontrola dostępu # => Kod otwierania drzwi # => Włączyć / Wyłączyć #

Door Open Cod	e	
Disable	\wedge	
Modify		==>
Reset	\vee	



Zmiana hasła otwierania drzwi

#* haslo systemowe # =>

Kontrola dostępu # => Kod otwierania drzwi # => Zmień #

New Password:





Reset hasła otwierania drzwi

#* hasio systemowe # =>

Kontrola dostępu # => Kod otwierania drzwi # => Reset #



(2) Karta zbliżeniowa (w stacji zewnętrznej można zarejestrować do 3000 kart)

Rejestrowanie kart:

#* hasło systemowe # =>

Kontrola dostępu # => Karta zbliżeniowa # => Rejestruj kartę



Usuwanie kart: #* hasło systemowe # =>

Kontrola dostępu # => Karta zbliżeniowa # => Usuń kartę



Usuwanie wszystkich kart

#* hasio systemowe # =>

Kontakt # => Karta zbliżeniowa # => Usuń wszystkie #

Delete All Cards? "#" to Confirm "*" to Cancel



Done!

4. Kontakt (3000 nazw, które składają się z kombinacji 24 znaków alfanumerycznych)

(1) Add (Dodaj)

Dodawanie kontaktu według nazwy użytkownika

#* hasio systemowe # =>

Kontakt # => Dodaj # => Nazwy użytkowników #

```
Physical Add.:
001
User Name:
Alexander.G
```

Nazwy mieszkańców muszą być przypisany do adresu fizycznego.

Dodawanie kontaktu według adresu logicznego

```
#* hasło systemowe # =>
Kontakt # => Dodaj # => Adres logiczny #
Physical Add.:
001
Adres log::
0101
```

Adres logiczny musi być przypisany do adresu fizycznego.

(2) Modify (Zmień)

Zmiana kontaktu według nazwy użytkownika #* hasło systemowe # => Kontakt # => Zmień # => Nazwy użytkowników #



Zmiana nazwisk mieszkańców i ich odpowiednich adresów fizycznych.

```
Zmiana kontaktu według adresu logicznego
#* hasło systemowe # =>
Kontakt # => Zmień # => Adres logiczny #
```

```
Enter Logic
Add.:
0101
```

Zmiana adresu logicznego i powiązanego z nim adresu fizycznego za pomocą klawiatury alfanumerycznej.

```
(3) Delete (Usuń)
```

Zmiana kontaktu według nazwy użytkownika #* hasło systemowe # => Kontakt # => Usuń # => Nazwy użytkowników #



Usuwanie kontaktu według adresu logicznego #* hasło systemowe # => Kontakt # => Usuń # => Adres logiczny #

Enter Logic Adr.: 0101

(4) Clear all (Wyczyść wszystko)
 #* hasło systemowe # =>
 Kontakt # => Wyczyść wszystko #
 Delete All Names?
 "#" to Confirm
 "*" to Cancel

Czyszczenie wszystkich list, włączając nazwy mieszkańców i adresy logiczne zawarte w tym menu.

5. System setting (Ustawienia systemowe)

(1) Data i godzina

#* haslo systemowe # =>

Ustawienia # => Data i godzina # => Wprowadź datę i godzinę => #



(2) Czas otwarcia drzwi

#* haslo systemowe # =>

Ustawienia # => Czas otwarcia drzwi # => Czas 1-10s(domyślnie: 3s) => # Zamek (NC-NO-C) – zamek połączony z zaciskami COM-NC-NO.



(3) Włączanie/wyłączanie wiadomości głosowej

Jeśli został podłączony moduł audio z funkcją syntezy mowy (M251024A-.), można włączyć lub wyłączyć funkcję syntezy mowy. Można również wybrać język.

```
#* hasło systemowe # =>
```

I

Ustawienia # => Wiadomość głosowa #



Jeśli moduł audio nie zawiera funkcji syntezy mowy, po otwarciu tego menu zostanie wyświetlona informacja.

No This Function!

(4) Wybierz język#* hasło systemowe # =>

Ustawienia # => Język #



(5) Wiadomość powitalna

#* hasio systemowe # =>

Ustawienia # => Wiadomość powitalna #



Można wprowadzić nie więcej niż 64 znaków.

(6) Ustawianie liczby bitów wyjścia Wiegand

#* haslo systemowe # =>

Ustawienia # => Wyjście Wiegand #

I



Ustawianie odpowiedniego zamka drzwi podczas przeciągania karty
 #* hasło systemowe # =>
 Ustawienia # =>Wybór Drzwi #



Ustawianie zamka, który zostanie odblokowany po przeciągnięciu kartą:

Pierwszy zamek (LOCK-GND): po przeciągnięciu kartą zamek połączony z zaciskami LOCK-GND zostanie odblokowany.

Drugi zamek (NC-NO-COM): po przeciągnięciu kartą, zamek połączony z zaciskami NC-NO-COM zostanie odblokowany.

(8) Resetuj
#* hasło systemowe # =>
Ustawienia # => Reset # => #

==>

Reset to Factory Default? "#" to Confirm "*" to Cancel

1



Resetowanie wszystkich ustawień fabrycznych, ale pozostałych informacji, *np.* nazw użytkowników, adresów logicznych ani informacji o kartach nie można zresetować.

(9) Informacje
 #* hasło systemowe # =>
 Ustawienia # => Informacje #

Audio module: V1.07_131106 Card reader: V0.10_131107 V

Należy zapoznać się z informacjami o oprogramowaniu każdego modułu stacji zewnętrznej.

*Resetowanie hasła systemowego modułu klawiatury:

Możliwe jest przywrócenie hasła systemowego do ustawień fabrycznych, gdyby zostało zapomniane.

Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych nie powoduje usunięcia pozostałych informacji zapisanych w systemie, takich jak nazwa użytkownika i inne ustawienia.

- 1. Odłączyć zasilanie elektryczne.
- 2. Podłączyć ponownie zasilanie elektryczne.
- 3. W ciągu 30 sekund przytrzymać przycisk programowalny przez 5 sekund.
- Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego hasło systemowe zostanie przywrócone do ustawień domyślnych (345678).

- 5.5 Klawiatura stacji zewnętrznej bez wyświetlacza (Kamera + audio + klawiatura).
- 5.5.1 Aby połączyć się z mieszkańcem, wystarczy wprowadzić adres fizyczny

W trybie oczekiwania odwiedzający może wprowadzić adres fizyczny mieszkańca (od 001 do 250), z którym chce nawiązać bezpośrednie połączenie. Aby wykonać połączenie ze stacji bramy w kompleksach mieszkalnych, odwiedzający musi wprowadzić numer budynku (01~60) + adres fizyczny (001~250).



Rys. 26

5.5.2 Połączenie z konsolą portierską

Naciśnięcie przycisku 🗟 powoduje połączenie z konsolą portierską.



5.5.3 Ustawienia systemowe

Aby wprowadzić ustawienia systemowe, należy wykonać następujące kroki (podczas wprowadzania ustawień nacisnąć symbol #, aby potwierdzić lub symbol *, aby anulować. Domyślne hasło to 345678):

1. Ustawianie urządzenia jako stacji zewnętrznej lub stacji bramy.

```
Stacja zewnętrzna:

#* hasło systemowe # =>

1 # => 1 #

Stacja bramy:

#* hasło systemowe # =>

1 # => 2 #

2. Zmiana hasła systemowego
```

1

```
#* hasło systemowe # =>
2 # => Wprowadzić nowe hasło (6-8 bitów) # => Wprowadzić hasło ponownie #
3. Zmiana kodu otwierania drzwi
#* hasło systemowe # =>
3# => Wprowadzić nowy kod otwierania drzwi (6-8 bitów) # => Wprowadzić kod ponownie #
```

```
#* hasło systemowe # =>
5# => 1 #
Wyłączanie funkcji kontroli dostępu:
#* hasło systemowe # =>
5# => 2 #
```

*Resetowanie hasła systemowego modułu klawiatury:

Możliwe jest przywrócenie hasła systemowego do ustawień fabrycznych, gdyby zostało zapomniane.

Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych nie powoduje usunięcia pozostałych informacji zapisanych w systemie, takich jak nazwa użytkownika i inne ustawienia.

- 1. Odłączyć zasilanie elektryczne.
- 2. Podłączyć ponownie zasilanie elektryczne.
- 3. W ciągu 30 sekund przytrzymać przycisk programowalny przez 5 sekund.
- Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego hasło systemowe zostanie przywrócone do ustawień domyślnych (345678).

6 Zaawansowane ustawienia konfiguracyjne

Podłączyć do komputera w celu skonfigurowania klawiatury i wyświetlacza





7 Dane techniczne

Opis	Wartość
Temperatura robocza:	-40 °C - +70 °C
Stopień ochrony	IP 54
(zamontowana obudowa)	
Zasilanie elektryczne,	Impulsowo 18 V 4A, trzymanie 250 mA
elektrozaczep (Lock-GND)	
Wyjście pływające,	30 V AC / DC 1A
elektrozaczep (COM-NC-NO)	
Zaciski do przewodów	2 x 0.28 mm ² - 2 x 0.75 mm ²
jednożyłowych	
Zaciski do przewodów	2 x 0.28 mm ² - 2 x 0.75 mm ²
cienkożyłowych	
Napięcie magistrali	20-30 V

8 Montaż/instalacja



Ostrzeżenie

Napięcie elektryczne!

Bezpośredni lub pośredni kontakt z częściami pod napięciem prowadzi do niebezpiecznego przepływu prądu elektrycznego przez organizm. Może to spowodować porażenie prądem, poparzenia lub śmierć.

- Przed montażem i demontażem należy odłączyć napięcie sieciowe!
- Prace przy sieci 110-240 V mogą wykonywać wyłącznie specjaliści!

8.1 Wymagania wobec elektryków



Ostrzeżenie

Napięcie elektryczne!

Urządzenie wolno instalować jedynie osobom posiadającym konieczną wiedzę i doświadczenie w dziedzinie elektrotechniki.

- Niefachowa instalacja zagraża życiu instalatora i użytkowników instalacji elektrycznej.
- Niefachowa instalacja może prowadzić do poważnych szkód rzeczowych, na przykład pożaru.

Wymagana wiedza fachowa i warunki instalacji:

- Stosować poniższe zasady bezpieczeństwa (DIN VDE 0105, EN 50110):
 - 1. Odłączyć od sieci.
 - 2. Zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
 - 3. Sprawdzić, czy urządzenie nie jest pod napięciem.
 - 4. Podłączyć do uziemienia.

5. Zakryć lub odgrodzić sąsiadujące części znajdujące się pod napięciem.

- Stosować odpowiednią odzież ochronną.
- Stosować wyłącznie odpowiednie narzędzia i przyrządy pomiarowe.
- Sprawdzić rodzaj sieci zasilającej (system TN, system IT i system TT) i przestrzegać wynikających z tego warunków przyłączenia (klasyczne zerowanie, uziemienie ochronne, konieczność

wykonania dodatkowych pomiarów, itd.).

8.2 Ogólna instrukcja montażu

- Wszystkie odgałęzienia przewodów powinny zostać zakończone podłączonym urządzeniem magistrali (np. stacja wewnętrzna, zewnętrzna lub urządzenie systemowe).
- Nie instalować centrali systemu bezpośrednio obok transformatorów dzwonka lub innych urządzeń zasilających (unikanie interferencji).
- Nie układać przewodów magistrali systemowej wspólnie z przewodami 100-240 V.
- Nie używać wspólnego kabla dla przewodów przyłączowych elektrozaczepów i przewodów magistrali systemowej.
- Unikać złączeń między różnymi typami kabli.
- W kablu, który ma cztery lub więcej żył, do magistrali systemowej należy wykorzystać tylko dwie żyły.
- Przy łączeniu przelotowym nigdy nie prowadzić przychodzącej i wychodzącej magistrali w tym samym kablu.
- Nigdy nie prowadzić magistrali wewnętrznej i zewnętrznej w tym samym kablu.



Bezwzglêdnie unikaæ nastêpuj¹cych sytuacji przy instalacji:

- Bezpoœrednie oœwietlenie
- Bezpoœrednie nas³onecznienie
- Ekstremalnie jasne t³o obrazu
- Œciany o powierzchni silnie odbijaj¹cej œwiat³o naprzeciw stacji drzwi
- Lampy albo Ÿród³a bezpoœredniego œwiat³a



Przygotować parę rękawic do ochrony przed skaleczeniami.

Wymiary

Moduł audio	
97mm	25mm

Moduł kamery		
	97mm	41mm
72mm	\bigcirc	



	97mm	38mm
72mm		

Moduł przyciska okrągłego		
72mm	7mm	31mm ⊷

97mm	31mm

Moduł klawiatury





Moduł wyświetlacza	
czytnika kart	





Ramka













274mm









Skrzynka





Osłona



Elementy stacji zewnętrznej



Rys. 28 Montaż

Nr	Funkcje
1	Ramka pokrywy
2	Moduły
3	Skrzynka podtynkowa
4	Osłona przeciwdeszczowa

Montowanie wszystkich modułów na ramce pokrywy



Rys. 29 Montaż

- Z tyłu ramki pokrywy umieść każdy moduł, aż będzie słychać kliknięcie. Można umieścić wszystkie moduły, np. moduł kamery, moduł audio, moduł przycisku, moduł klawiatury, moduł wyświetlacza i czytnika kart, moduł tabliczki z nazwiskiem.
- 2. Zwracać szczególną uwagę na orientację pionową każdego modułu.

Okablowanie modułów



- Rys. 30 Okablowanie modułów
- 1. Za pomocą przewodów połączyć moduły kolejno ze sobą.
- 2. Sprawdzić, czy moduł audio jest połączony z modułem kamery.

Miejsce instalacji stacji zewnętrznej



Przy wyborze miejsca instalacji upewnić się, czy po prawej stronie urządzenia zachowany został minimalny odstęp umożliwiający demontaż dolnego paska.

Okablowanie





- 1. Przygotować skrzynkę instalacyjną.
- 2. Odizolować przewody.
 - Izolowana część końcówki przewodu nie może być dłuższa niż 10 mm.

Montowanie ramki na skrzynce podtynkowej



Rys. 32 Montaż

- 1. Zamocować urządzenie w skrzynce instalacyjnej.
- 2. Podłączyć pętlę bezpieczeństwa.
- 3. Połączyć przewody z obudowanymi zaciskami i podłączyć zaciski do kołków stykowych. Zamknąć urządzenie, aż będzie słychać wyraźne kliknięcie.
- 4. Przykręcić przedni panel urządzenia.

Trzy typy instalacji

Opcja 1: Montaż tylko na skrzynce podtynkowej



Rys. 33 Montaż tylko na skrzynce podtynkowej

Opcja 2: Montaż na skrzynce podtynkowej z osłoną przeciwdeszczową



Rys. 34 Montaż na skrzynce podtynkowej z osłoną przeciwdeszczową



Opcja 3: Montaż natynkowy z osłoną przeciwdeszczową

Rys. 35 Montaż natynkowy z osłoną przeciwdeszczową

Demontowanie stacji zewnętrznej



Rys. 36 Demontaż

- 1. Użyć narzędzia montażowego w celu zdjęcia paska dolnego.
- 2. Odkręcić śruby służące do mocowania ramki pokrywy.
- 3. Popchnąć w górę i odciągnąć stację zewnętrzną od spodu ramki pokrywy.

Demontowanie modułów



Rys. 37 Demontowanie modułów

- 1. Zdemontować moduł zaczynając od jednego jego boku.
- 2. Wyjąć moduł.

Wymiana tabliczki z nazwiskiem



Rys. 38 Montaż

- 1. Zdjąć pokrywę przycisku i zapisać nazwy użytkowników na etykiecie.
- *Użyć arkusza do etykiet w rozmiarze A4 oraz oprogramowania dostosowanego do tego formatu i wydrukować etykiety.

Regulowanie konta kamery



Rys. 39 Regulowanie konta kamery

- 1. Odkręcić kamerę;
- 2. Wyregulować kąt kamery (cztery kierunki: w górę, w dół, w prawo, w lewo)
- 3. Przykręcić kamerę.





Rozszerzenie stacji zewnętrznej



Rys. 40 Montaż

- 1. Zrobić otwór na przewód.
- 2. Użyć mocowania łączącego w celu połączenia skrzynek w poziomie.
- Poprowadzić przewody łączące pomiędzy skrzynkami, aby umożliwić podłączenie modułów.

*Rozszerzenie jest przydatne do połączenia kilku stacji zewnętrznych.

Uwaga

Firma ABB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych, jak również zmian treści niniejszego dokumentu w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Szczegółowe dane techniczne uzgodnione w czasie składania zamówienia stosuje się do wszystkich zamówień. Firma ABB nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy ani za braki, jakie mogą pojawić się w niniejszym dokumencie.

Wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartych w nim informacji są zastrzeżone. Osobom trzecim zabrania się powielania, przesyłania czy ponownego wykorzystywania niniejszego dokumentu lub jego części bez uprzedniej pisemnej zgody firmy ABB.