

—
INSTALLATION INSTRUCTION

Switch fuses

OS315-400_LR







Table of contents


03	Installation Labels
04	Phase terminals Terminal shrouds OSS_
05	Fuse links Phase barriers
06	Auxiliary contacts OA_
07	Handles OSV400_
08	Electronic fuse monitor OFS_
09–11	Connections
12	Fuse indicator DPMM_
13–14	Dimension drawings
15	Warning sheet

Installation




KA00040

Labels




KA00110

Phase terminals




Terminal shrouds

OSS_




Fuse links



KA00112



Phase barriers



KA00053



Auxiliary contacts

OA_




Main contact
 Test contact (NO)
 Test indication contact (NO)
 Test contact (NC)
 Test indication contact (NC)

OA1G10 (NO)
OA3G01 (NC)




Main contact
 Test contact (NO)
 Test contact (NC)




NO: OA1G10
NC: OA3G01

Test contact




Test indication contact

Remove





Handles



OSV400_




OSV400DK
OSV400BK



Remove





Note: Use protection against direct contact.
For example:




Electronic fuse monitor

OFS_




Connections

OZXB17




Connections

OEZXU14




Connections




Fuse indicator

DPMM_



Dimension drawings

OS315-400-LR




M00539/OS315-400_LR_A

mm/in	OS315B12LR	OS400B12LR	OS400D12LR	OS315B21LR	OS400B21LR	OS400D21LR
A	201/7.91	201/7.91	218/8.58	201/7.91	201/7.91	218/8.58
B	194/7.64	194/7.64	166/6.54	194/7.64	194/7.64	166/6.54
C1	271.5/10.69	271.5/10.69	271.5/10.69	335.5/13.21	335.5/13.21	335.5/13.21
C2	335.5/13.21	335.5/13.21	335.5/13.21	271.5/10.69	271.5/10.69	271.5/10.69
D1	169/6.65	169/6.65	169/6.65	233/9.17	233/9.17	233/9.17
D2	233/9.17	233/9.17	233/9.17	169/6.65	169/6.65	169/6.65
E1	140/5.51	140/5.51	140/5.51	204/8.03	204/8.03	204/8.03
E2	204/8.03	204/8.03	204/8.03	140/5.51	140/5.51	140/5.51
F1	99/3.90	99/3.90	99/3.90	163/6.42	163/6.42	163/6.42
F2	163/6.42	163/6.42	163/6.42	99/3.90	99/3.90	99/3.90
G1	155.5/6.12	155.5/6.12	155.5/6.12	220/8.66	220/8.66	220/8.66
G2	220/8.66	220/8.66	220/8.66	155.5/6.12	155.5/6.12	155.5/6.12

Dimension drawings

OS315-400_22LR_

mm
in

M00540/ OS315-400_22LR_A

mm/in	OS315B22LR	OS400B22LR	OS400D22LR
A	201/7.91	201/7.91	218/8.58
B	194/7.64	194/7.64	166/6.54



BG	Внимание! Опасно напряжение! Да се монтира само от лице с електротехническа квалификация.
CN	警告！电压危险！只能由专业电工进行安装。
CZ	Varování! Nebezpečné napětí! Montáž smí provádět výhradně elektrotechnik!
DA	Advarsel! Farlig elektrisk spænding! Installation må kun foretages af personer med elektroteknisk ekspertise.
DE	Warnung! Gefährliche Spannung! Installation nur durch elektrotechnische Fachkraft.
EL	Προειδοποίηση! Υψηλή τάση! Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένους ηλεκροτεχνικούς.
EN	Warning! Hazardous voltage! Installation by person with electrotechnical expertise only.
ES	¡Advertencia! ¡Tensión peligrosa! La instalación deberá ser realizada únicamente por electricistas especializados.
ET	Hoiatus! Ohtlik pinge. Paigaldada võib ainult elektrotehnika-ala ekspert.
FI	Varoitus! Vaarallinen jännite! Asennuksen voi tehdä vain sähköalan ammattihenkilö.
FR	Avertissement! Tension électrique dangereuse! Installation uniquement par des personnes qualifiées en électrotechnique.
HR	Upozorenje! Opasan napon! Postavljati smije samo elektrotehnički stručnjak.
HU	Figyelemzetetés! Veszélyes feszültség! Csak elektrotechnikai tapasztalattal rendelkező szakember helyezheti üzembe.
IE	Rabhadh! Voltas guaiseach! Ba chóir do dhuine ag a bhfuil saineolas leictreicniúil, agus an té sin amháin, é seo a shuiteáil.
IT	Avvertenza! Tensione pericolosa! Fare installare solo da un elettricista qualificato.
LT	Dėmesio! Pavojinga įtampa! Dirbti leidžiama tik elektrotechniko patirties turintiems asmenims.
LV	Uzmanību! Bīstami – elektrība! Montāžas darbus drīkst veikt tikai personas, kurām ir atbilstošas elektrotehniskās zināšanas.
MT	Twissija! Vultaġġ perikolużi! Għandu jiġi installat biss minn persuna b'kompetenza elettroteknika.
NL	Waarschuwing! Gevaarlijke spanning! Mag alleen geïnstalleerd worden door een deskundige elektrotechnicus.
NO	Advarsel! Farlig spänning! Montering skal kun utføres av kvalifiserte personer med elektrokompetanse.
PL	Ostrzeżenie! Niebezpieczne napięcie! Instalacji może wykonać wyłącznie osoba z fachową wiedzą w dziedzinie elektrotechniki.
PT	Aviso! Tensão perigosa! A instalação só deve ser realizada por um electricista especializado.
RO	Avertizare! Tensiune periculoasă! Instalarea trebuie efectuată numai de către o persoană cu experiență în electrotehnică.
RU	Осторожно! Опасное напряжение! Монтаж должен выполняться только специалистом-электриком.
SE	Varning! Farlig spänning! Installation får endast utföras av en elektriker.
SK	Varovanie! Nebezpečné napätie! Montáž môže vykonávať iba skúsený elektrotechnik.
SL	Opozorilo! Nevarna napetost! Vgradnjo lahko opravi le oseba z elektrotehničnim strokovnim znanjem.



Contact us

ABB Oy

Muottitie 2A, 65320

Vaasa, Finland

abb.com/lowvoltage