Tabel Fase 2: Weerstandsbepaling kanalensysteem

Calibratie per ruimte - Afvoer							
Nr	Ruimte	Gewenst	Gemeten				
1	HR-wasemkap	75		m³/h			
2	Keuken	75		m³/h			
3	Toilet 1	75		m³/h			
4	Woonkamer 1	75		m³/h			
5	Woonkamer 2	75		m³/h			
6	Wasruimte	75		m³/h			
7	Badkamer 1	75		m³/h			
8a	Badkamer 2	75		m³/h			
8b	Toilet 2	75		m³/h			
9	Slaapkamer 1	75		m³/h			
10	Slaapkamer 2	75		m³/h			
11	Slaapkamer 3	75		m³/h			
12	Slaapkamer 4	75		m³/h			
Calibratie - Toevoer (alleen QualityFlow)							
Toe	/oer	Gewenst	Gemeten				
Tijdens afvoer van één ruimte		75		m³/h			

Tabel Fase 3: Meetrapport Bouwbesluit

Debietinstelling voor Meetrapport - Afvoer							
Nr	Ruimte	Gewenst*	Gemeten				
1	HR-wasemkap			m³/h			
2	Keuken			m³/h			
3	Toilet 1			m³/h			
4	Woonkamer 1			m³/h			
5	Woonkamer 2			m³/h			
6	Wasruimte			m³/h			
7	Badkamer 1			m³/h			
8a	Badkamer 2			m³/h			
8b	Toilet 2			m³/h			
9	Slaapkamer 1			m³/h			
10	Slaapkamer 2			m³/h			
11	Slaapkamer 3			m³/h			
12	Slaapkamer 4			m³/h			
Tota	al			m³/h			
Calibratie - Toevoer (alleen QualityFlow)							
Toe	voer	Gewenst**	Gemeten				
Totaal				m³/h			

* De benodigde capaciteiten in deze fase kunnen per woning verschillen en volgen uit het Bouwbesluit en eventueel ISSO 92 of uit aanvullende kwaliteitseisen in het bestek. ** Dit moet gelijk zijn aan het totaal van de Afvoer.

Itho Daalderop Admiraal de Ruyterstraat 2 3115 HB Schiedam E idsupport@ithodaalderop.nl I www.ithodaalderop.nl Informatie en onderdelen T +31 10 427 85 65

Alleen voor installateurs

Itho Daalderop DemandFlow | QualityFlow

DemandFlow | QualityFlow Quick Guide In Bedrijf Stellen (IBS)





Fase	Acties	Toelichting	Leds		
Start	 Voorbereiding - Is de Demand Flow (DF) /QualityFlow (QF) bediening aanwezig? Essentieel voor de In Bedrijf Stelling (IBS) - Is de installatie correct uitgevoerd, zijn de ramen en deuren gesloten én staan de raamroosters (DF) open? - Is de ventilatie-unit correct aangesloten (o.a. flexibele geluidsdempers FGD's) en staat de laagstand geheel laag en de hoogstand volledig hoog (maximale regelbereik). - Zit er een handmatige klep in de toevoer bij de HRU ECO 300 (QF). - Zijn de ventilatie-unit en DF/QF-regelaar op spanning? - Alleen voor de HRU ECO 300: Zet de HRU ECO 300 open voor RF communicatie via het menu op het bedieningspaneel. De HRU ECO 300 telt nu 2 min. af en in die 2 minuten dient men de IBS knop van de regelaar te activeren. Starten: druk binnen 30 seconden na power-up gedurende circa 4 seconde op de IBS-knop van de regelaar. 	Voorbereiding: Zie paragraaf 'Voorbereiding' (IBS) in de installatiehandleiding. Let op! Tijdens het IBS functioneert de centrale DF/QF bediening anders dan tijdens normaal bedrijf!	Uit	1 op 1	Bedrijfsled, Alarmled en Overige leds (zie ook hoofdstuk 4 LED-aanduidingen in de handleiding.
Fase 1 Auto- configuratie en aanmelding	Aanmelden van regelaar aan de ventiltatie-unit, eerste 10 sec. - De regelaar en ventilatie-unit maken verbinding - De sensoren, kleppen en RFT-ontvanger worden aange- meld bij de regelaar. Aanmelden centrale DF/QF bediening - RFT-basisbediening DF/QF (noodzakelijk). Aanmelden ruimte bedieningen - RFT Auto bediening met regeling voor de aangemelde ruimte (optioneel). Volgende fase: druk circa 4 seconden op de IBS-knop van de regelaar.	 Aanmelden ventilatie-unit: Automatisch; de ventilatie-unit reageert door even op te toeren. Selecteer bij ruimte bedieningen eerst de juiste ruimte: Gebruik de → of ← toetsen. Aanmelden bedieningen: Druk twee knoppen diagonaal op de bediening in. It et op! Tijdens de IBS-procedure moet steeds binnen een tijdsduur van 5 minuten een knop worden ingedrukt. Zie paragraaf 'Fase 1: Autoconfiguratie' (IBS). Meld altijd eerst de centrale DF/QF bediening aan. Wacht met doorgaan naar de volgende fase, totdat de Initialisatie volledig afgelopen is. Zie voor het afmelden van bedieningen, of het uitvoeren van een totale reset paragraaf 'Totale Reset en Afmelden RF-bedieningen' (IBS). Als tijdens de IBS-fase de stroom uitvalt dient u 2 minuten te wachten nadat de stroom hersteld is! Alle ventilatie-units in de onmiddellijk eurog an gedurende de eerste 2 minuten in de bindingmodus [excl. HRU ECO 300]! 	4 op 4	1 op 4	Initialisatie: De ruimteleds van alle aangesloten ruimtes knipperen gedurende 5 seconden. Ruimteleds van ruimtes waar evt. al RFT auto bedieningen aan gebonden zijn, branden gedurende 5 seconden. Centrale aanmelding: Na aanmelding van de centrale DF/QF bediening knippert de RF-led gedurende 5 seconden. Ruimte aanmelding: Na aanmelding van een RFT Auto bediening knippert de betreffende ruimteled totdat daarna een andere ruimte geselecteerd wordt. Als u met de \rightarrow of \leftarrow toetsen door alle ruimtes gaat komt u na de laatste ruimte weer in de eerste ruimte. De leds van alle aanwezige ruimtes knipperen nu gedurende 5 seconden. De leds van ruimtes met een binding branden gedurende 5 seconden.
Fase 2 Weerstands- bepaling kanalensysteem Zie ook tabel voorzijde: "Ta- bel Fase 2"	 Bemeten luchtafvoerroosters Het systeem kalibreert eerst alle aangesloten kleppen en stuurt de klep van de eerste ruimte geheel open (duurt ca. 1 minuut). Stel één voor één de weerstanden van de kanalen in, zodat er telkens 75 m³/h op ieder luchtafvoerrooster wordt gemeten. Bemeten luchttoevoerrooster (alleen QualityFlow) Regel op één ruimte ook de toevoer in op 75 m³/h (zie hiervoor de handleiding meegeleverd met de ventilatie-unit). Corrigeren lucht toevoer op 75 m³/h (alleen bij QF) Op HRU ECO 350, middels de bovenste/balans potmeter Op HRU ECO 300, middels handmatige ext. klep in de toevoer Volgende fase: druk circa 4 seconden op de IBS-knop van de regelaar. 	Tabel fase 2 en procedure: Zie paragraaf 'Fase 2: Weerstandsbepaling' in de installatiehandleiding. Ruimte selecteren: Gebruik de → of ← toetsen. Weerstand instellen: Gebruik de + of - toetsen om de ingestelde weerstand te verhogen of verlagen (waardoor ook de ventilator wordt aangepast) totdat 75 m³/h per luchtafvoer rooster gerealiseerd wordt. Image: Complex Compl	4 op 4	2 op 4	- De led van de geselecteerde ruimte brandt. - Indien de ventilator al op 100% wordt aangestuurd, knippert de led van deze ruimte.
Fase 3 Meetrapport Bouwbesluit	 Bemeten luchtafvoerroosters t.b.v. Meetrapport BB Het systeem gaat in een bepaalde stand staan, waarna men de capaciteiten kan instellen per ruimte volgens de ventilatieberekening in wonen/slapen. Zodat men kan laten zien dat men aan het Bouwbesluit voldoet. Controleer de luchthoeveelheden per ruimte en pas ze aan, indien nodig. Bemeten luchttoevoerrooster (alleen QualityFlow) Tel de luchthoeveelheden van de afvoer bij elkaar op en controleer of dit overeenkomt met de toevoer. Pas deze waar nodig aan. Volgende fase: druk circa 4 seconden op de IBS-knop van de regelaar. 	Tabel BB en procedure: Zie paragraaf 'Fase 3: Instellen capaciteiten volgens Bouwbesluit' (IBS) in de installatiehandleiding. Ruimte selecteren: Gebruik de → of ← toetsen. Luchthoeveelheid aanpassen: Gebruik de + of - toetsen om het debiet met circa 5m³/h te verhogen of verlagen. Let op! - Indien niet alle gewenste debieten gehaald kunnen worden, zie dan paragraaf 'Procedure bij onvoldoende capaciteit' in de installatiehandleiding. - Instellingen in deze fase hebben geen invloed op de werking van het systeem in Normaal bedrijf!	4 op 4	3 op 4	 De leds van alle aangesloten ruimtes branden. De led van de actieve ruimte knippert snel. Indien de ventilator al op 100% wordt aangestuurd, knippert de led van de ruimte met de hoogste drukval langzaam.
Normaal bedrijf	Het systeem is nu ingeregeld en klaar voor normaal gebruik.	Let op! Tijdens Normaal bedrijf functioneert de basisafstandsbediening weer normaal. De ruimtebedieningen worden nu ook actief.	Uit	Aan	