2TMD041800D0021 | 08.05.2021

Produkthandbuch

Busch-Welcome[®] IP

H8303-03 Concierge Station





1	Hinweise zur Anleitung					
2	Siche	Sicherheit4				
3	Verwendungszweck					
4	1 Umwelt					
	4.1	Busch-Ja	eger-Geräte	5		
_				_		
5	Produ	uktbeschrei	bung	6		
	5.1	Gerätetyp)	6		
	5.2	Sie die G	erätefront an	7		
	5.3	Anbindun	g und Bedienung	8		
6	Tech	nische Date	en	9		
7	Mont	age/Installa	tion	10		
	7.1	Anforderu	ungen an den Installateur	10		
	7.2	Montage.		11		
8	Inbet	riebnahme .		12		
	8.1	Erstkonfic	puration	12		
	82	Fingabe (der Systemeinstellungen	15		
	8.3	Ton		16		
	8.4	Finstellur	ng der Sprache	17		
	8.5	Displayda	arstellung	18		
	0.5	Displayud		10		
	0.0	Dalum-u Dildeobirn		20		
	0.7	Technical	he Finstellungen	20		
	0.0		Technischen Finstellungen aufmisen			
		8.8.1	l okale Finstellungen	21 22		
		8.8.3	Passwort ändern	23		
		8.8.4	Türengruppierung	24		
		8.8.5	Not-Entsperrung	25		
	8.9	Einstellur	ngen zurücksetzen	27		
	8.10	Über		28		
	8.11	Kontakt h	inzufügen	29		
9	Bedie	enung		30		
	9.1	Eingehen	der Ruf	30		
		9.1.1	Ruf von Außenstation/Gate-Station	30		
		9.1.2	Ruf von der Portierzentrale/Innenstation	32		
	9.2	Rundruf		33		
		9.2.1	Den Intercom-Bildschirm aufrufen	33		
	0.2	9.2.2 Überweet	Kundrut tatigen	34 25		
	9.3		luny			
		9.3.1 9.3.2	Fine andere Portierzentrale rufen	30		

	9.4	Historie	38
	9.5	Rufweiterleitung	41
	9.6	Not-Entsperrung	42
	9.7	Türengruppierung	45
	9.8	Alarmprotokoll	47
10	Cybers	security	48
	10.1	Haftungsausschluss	48
	10.2	Leistung und Dienst	48
	10.3	Hinweise zur Verwendung	49
	10.4	Aktualisierung	49
	10.5	Sicherung/Wiederherstellung	49
	10.6	Lösung zur Abwehr von Malware	49
Hinw	eis		50

1 Hinweise zur Anleitung

Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise. So vermeiden Sie Personen- und Sachschäden und gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebensdauer des Geräts.

Bewahren Sie das Handbuch sorgfältig auf.

Falls Sie das Gerät weitergeben, geben Sie auch dieses Handbuch mit.

Für Schäden durch Nichtbeachtung des Handbuchs übernimmt Busch-Jaeger keine Haftung.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder Fragen zum Gerät haben, wenden Sie sich an Busch-Jaeger oder besuchen.

2 Sicherheit



GEFAHR

Bei direktem oder indirektem Kontakt mit zusammen Teilen kommt es zu einer gefährlichen Körperdurchströmung. Elektrischer Schock, Verbrennungen oder der Tod können die Folge sein. Bei unsachgemäß ausgeführten Arbeiten an spannungsführenden Teilen besteht Brandgefahr.

- Vor Montage und/oder Demontage Netzspannung freischalten!
- Arbeiten am 100 ... 240 V-Netz nur von Fachpersonal ausführen lassen

3 Verwendungszweck

Dieses Gerät ist Teil des Busch-Welcome IP-Systems und darf nur mit dem Zubehör des Systems verwendet werden.

4 Umwelt



Denken Sie an den Schutz der Umwelt !

Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht zum Hausabfall gegeben werden.

Das Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwendet werden können. Geben Sie das Gerät deshalb an einer entsprechenden Annahmestelle ab.

4.1 Busch-Jaeger-Geräte

Verpackungsmaterialien und Geräte von Busch-Jaeger sind mit Kennzeichnungen und Prüfsiegeln für die sach- und fachgerechte Entsorgung ausgestattet. Entsorgen Sie Verpackungsmaterial und Elektrogeräte bzw. deren Komponenten immer über die hierzu autorisierten Sammelstellen oder Entsorgungsbetriebe.

Busch-Jaeger-Produkte entsprechen den gesetzlichen Anforderungen, insbesondere dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz und der REACH Verordnung.

(EU-Richtlinie 2012/19/EU WEEE und 2011/65/EU RoHS)

(EU-REACH-Verordnung und Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr.1907/2006

5 Produktbeschreibung

5.1 Gerätetyp

Artikelnum mer	Bestellnummer	Produktname	Farbe	Größe (DxHxW) (mm)
H8303-03	2TMA130160W0022	Guard unit	White	265 x 165 x 117

5.2 Sie die Gerätefront an



5.3 Anbindung und Bedienung



6 Technische Daten

Bezeichnung	Wert
Nennspannung	24 V DC
Betriebsspannungsbereich	20-27 V DC
Nennstrom	27 V DC, 230 mA 24 V DC, 260 mA
Displaygröße	7"
Auflösung	1024 x 600 Pixel
Produktabmessungen	265 mm × 165 mm × 115 mm
Umgebungstemperatur	-10 °C+55 °C
PoE Standard	IEEE802.3 af
Netzwerkanschluss Standard	IEEE 802.3, 10Base-T/100Base-TX, auto MDI/MDI-X

7 Montage/Installation



GEFAHR

Bei direktem oder indirektem Kontakt mit zusammen Teilen kommt es zu einer gefährlichen Körperdurchströmung. Elektrischer Schock, Verbrennungen oder der Tod können die Folge sein. Bei unsachgemäß ausgeführten Arbeiten an spannungsführenden Teilen besteht Brandgefahr.

- Vor Montage und/oder Demontage Netzspannung freischalten!
- Arbeiten am 100 ... 240 V-Netz nur von Fachpersonal ausführen lassen

7.1 Anforderungen an den Installateur



Warnung

Installieren Sie die Geräte nur, wenn Sie über die notwendigen elektrotechnischen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen.

- Durch unsachgemäße Installation gefährden Sie Ihr eigenes Leben und das der Nutzer der elektrischen Anlage.
- Durch unsachgemäße Installation können schwere Sachschäden, z.B. Brand, entstehen.

Notwendige Fachkenntnisse und Bedingungen für die Installation sind mindestens:

- Wenden Sie die "Fünf Sicherheitsregeln" an (DIN VDE 0105, EN 50110):
 - 1. Freischalten
 - 2. Gegen Wiedereinschalten sichern
 - 3. Spannungsfreiheit feststellen
 - 4. Erden und Kurzschließen
- 5. Benachbarte, unter elektrischer Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.
- Verwenden Sie die geeignete persönliche Schutzausrüstung.
- Verwenden Sie nur geeignete Werkzeuge und Messgeräte.
- Prüfen Sie die Art des Spannungsversorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System), um die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.) sicherzustellen.

7.2 Montage



8 Inbetriebnahme

8.1 Erstkonfiguration

Beim ersten Einschalten der Portierzentrale oder bei Ausführung der Funktion "Alle Daten lös" wird auf dem Bildschirm "Techn. Einstellungen" automatisch die Erstkonfiguration gestartet. Weitere Details finden Sie im Kapitel "Lokale Einstellungen".

1. Systemsprache wählen

INSTALLATION			
	Bitte wählen Sie eine Systemsprache aus		
	English		
	简体中文		
	Deutsch	∢	
	Español		
	Français		
	Start		

2. Lizenzbedingungen akzeptieren

INSTALLATIO	Ν				
	ABB End User License Agreement ("EULA")				
	IMPORTANT: PLEASE READ THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS LICENSE AGREEMENT CAREFULLY BEFORE CONTINUING WITH THIS PROGRAM INSTALL				
	This End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and ABB GENWAY XIAMEN ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD or its affiliates (the "Company") for the "SOFTWARE PRODUCT". SOFTWARE PRODUCT means the machine readable (object code) version of the				
	✓ I accept the terms "Licensing Terms"				
	< >				
INSTALLATION					
INSTALLATIO	Ν				
INSTALLATIO	N Licensing Terms ABB-Welcome				
INSTALLATION	N Licensing Terms ABB-Welcome Open source licenses				
INSTALLATION	N Licensing Terms ABB-Welcome Open source licenses Following Licenses are used in the products Guard unit H8303 & H8303-0x				
INSTALLATION	N Licensing Terms ABB-Welcome Open source licenses Following Licenses are used in the products Guard unit H8303 & H8303-0x Component: Linux OS License : GNU GENERAL PUBLIC LICENSE V2 Copyright year: 1992 - 2010 Copyright holder: Linus Torvalds et al.				
	Licensing Terms ABB-Welcome Open source licenses Following Licenses are used in the products Guard unit H8303 & H8303-0x Component: Linux OS License : GNU GENERAL PUBLIC LICENSE V2 Copyright year: 1992 - 2010 Copyright holder: Linus Torvalds et al.				
	N Licensing Terms ABB-Welcome Open source licenses Following Licenses are used in the products Guard unit H8303 & H8303-0x Component: Linux OS License : GNU GENERAL PUBLIC LICENSE V2 Copyright year: 1992 - 2010 Copyright holder: Linus Torvalds et al. Component: Busybox ✓ I accept the terms "Licensing Terms"				
	N Licensing Terms ABB-Welcome Open source licenses Following Licenses are used in the products Guard unit H8303 & H8303-0x Component: Linux OS License : GNU GENERAL PUBLIC LICENSE V2 Copyright year: 1992 - 2010 Copyright holder: Linus Torvalds et al. Component: Busybox ✓ I accept the terms "Licensing Terms"				

3. Datum und Uhrzeit einstellen

INSTALLATION							
Bitte wählen Sie Datum und Uhrzeit aus							
	Zeit		Dat	um			
	22	07		12	01	2017	
	23	08		13	02	2018	
	: 00	09		14	03	2019	
	01	10		15	04	2020	
	02	11		16	05	2021	
	Uhrzeitforma	at	Dat	umsfori	mat		
	24 Stunde	en 🗸	D	D/MM/	YYYY	*	
		<			>		

8.2 Eingabe der Systemeinstellungen

Klicken Sie auf der Zusatzseite auf "System".



8.3 Ton

Klicken Sie unter "Systemeinstellungen" auf "Ton", um die Toneinstellungen aufzurufen.

€ Systemeinstellungen							
Sys	Systemeinstellungen						
Tor	1	Ton					
Spi	rache	1 Tastenton	on				
Dis	play	Klingeltoneinstellungen					
Dat	tum und Uhrzeit	2 Klingelton Außenstation	Klingelton Concierge				
Bilo	dschirmeinst.	Klingelton 1	Klingelton 2				
Im	uban Tilar Ollazore -						
Bild	dschirmeinst.	Lautstärkeeinstellungen					
Тес	chn. Einstellungen	3 ◀》	0				
Fin	et zurücke	4 Rufton wiederholen	on				
Do 14	1/03/19 00:11		Ð 🌢				
Nr.	Funktion						
1	Tastenton einstellen						
2	Klingelton einstellen Klicken Sie auf die Dropdownliste, um die Klingeltöne für Außenstation, Innenstationen und Portierzentrale auszuwählen (4 vorinstallierte Klingeltöne).						
3	Lautstärkeeinstellungen Einstellung der Lautstärke des Klingeltons.						
4	Ruftonwiederholung einstellen EIN = Wiederholung des Ruftons nach 30 s, AUS = klingelt nur einmal.						

8.4 Einstellung der Sprache

Klicken Sie unter "Systemeinstellungen" auf "Sprache", um die Systemsprache auszuwählen.

★ Systemeinstellungen							
Systemeinstellungen							
Ton							
Sprache	English						
Display	简体中文						
Datum und Uhrzeit	Deutsch						
Bildschirmeinst.	Español						
Techn. Einstellungen	Français						
Finst zurücks	Italiana						
Do 14/03/19 00:11	⊕ ⊙						

8.5 Displaydarstellung

Klicken Sie anschließend unter "Systemeinstellungen" auf "Display".

•	Systemeinstellung	len					
Syste	Systemeinstellungen						
Ton		Putzsperre					
Sprache		1 厳					
Display		Display					
Datu	m und Uhrzeit	Helliakeit 2					
Bilds	chirmeinst.	Ο					
Tech	n. Einstellungen	·					
Ton		Start nach					
Sprac	che	30 Sekunden ✓					
Displ	ay	Laufzeit					
Datu	m und Uhrzeit	3 Minuten 🗸					
Bilds	chirmeinst.	Bildschirmschoner Inhalt					
Tech	n. Einstellungen	Digitaluhr 🗸					
Finst	zurücks	🗹 Auto Vollbild 🛛 4					
Do 06/1	2/18 07:01						
Nr.	Funktion						
1	 Bildschirm bereinigen Bei Aktivierung dieser Funktion wird ein Countdown (130) angezeigt. Sämtliche Vorgänge auf dem Bildschirm werden außer Kraft gesetzt. Die Portierzentrale verlägst den Medus, Bildschirm bereinigen" wenn ein Bilf einscht 						
2	Helligkeit						
3	 Bildschirmschoner "Digitaluhr" zeigt die aktuelle Uhrzeit an einer beliebigen Stelle auf dem Bildschirm an. "Integriertes Bild" zeigt 3 integrierte Bilder an. 						
4	Auto Vollbild (Standard)						

8.6 Datum-und-Uhrzeit-Einstellungen

Klicken Sie unter "Systemeinstellungen" auf "Datum und Uhrzeit".

★ Systemeinstellungen						
Sys	Systemeinstellungen					
Ton		Sync. Smart AP 1		,		
Sprache		Zeit 2	Datum 04 10	2016		
Display		06 00	05 11	2017		
Date	um und Uhrzeit	07 : 01 08 02	06 12 07 <u>01</u>	2018 2019		
Bild	schirmeinst.	09 03	08 02	2020		
Tecl	hn. Einstellungen	Uhrzeitformat	Datumsformat			
Fine	st zurücks	24 Stunden 🗸 🗸	DD/MM/YYYY	~		
Tecl	hn. Einstellungen	🗌 Sommerzeit ᢃ				
Fine	st zurücks	L				
Do 14	/03/19 00:13			Ð 🌔		
Nr.	Funktion					
1	Art der Zeitsynchronisierung Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Datum und Uhrzeit automatisch von der Verwaltungssoftware zu synchronisieren.					
2	Datum und Uhrzeit einstellen					
3	Sommerzeit Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Funktion zu aktivieren.					

8.7 Bildschirmeinstellungen

Klicken Sie unter "Systemeinstellungen" auf "Bildschirmeinst." und dann auf "Kameraliste herunterladen", um die Kameraliste von der Verwaltungssoftware herunterzuladen.

★ Systemeinstellungen								
Systemeinstellungen								
Sprache	Name	Adresse	Aktivieren					
Display	DCS-2330L	10.0.3.13	⊻					
Datum und Uhrzeit	HIKVISION%20DS-2D	10.0.3.21	I ∕					
Bildschirmeinst.								
Techn. Einstellungen								
Einst. zurücks.								
Über		Kameraliste he	erunterladen					
Di 26/03/19 20:05			0					

8.8 Technische Einstellungen

8.8.1 Technischen Einstellungen aufrufen

Klicken Sie unter "Systemeinstellungen" auf "Techn. Einstellungen" und geben Sie das Technikerpasswort ein, um den Einstellungsbildschirm aufzurufen.

🔶 Techn. Ei	nstellungen		
	Elektroinstallateur-Passwort	1	
	Altes Passwort eingeben:	****	
	Neues Passw. eingeben:	*****	
	Neues Passw. erneut eing	*****	
	×	ОК	
D6714/03/191.00:131			đi 🗼



Passwortregel

Der Benutzer muss das Technikerpasswort ändern, wenn er erstmals auf die technischen Einstellungen zugreift. Das Technikerpasswort darf keine auf- oder absteigenden Zahlenfolgen enthalten (z.B. 123456, 654321). Auch drei aufeinanderfolgende identische Ziffern sind unzulässig (z.B. 123444, 666888).



Falsches Passwort

Wenn innerhalb von 5 Minuten 10 Mal ein falsches Passwort eingegeben wird, wird die Passworteingabe für 5 Minuten gesperrt.

8.8.2 Lokale Einstellungen

¢	🛧 Techn. Einstellungen		
Tech	nn. Einstellungen		
Loka	ale Einstellungen	Gerätenr. 1	
Pas	swort management	01	
Spe	rrenmanagement	Rufmodus 2	
		Physikal. Adresse 🗸 🗸	
		2. Sperre 3	off
		Kompatibler Betrieb 4	off
			5 Allo Daton lõe
Do 14/	/03/19 00:14		Ð 🌲
Nr.	Funktion		
1	Gerätenr. Bereich ist 132.		
2	Unter Rufmodus kar "Logische Adresse"	nn zwischen "Physische Adresse" (umgeschaltet werden.	(Standardeinstellung) und
3	2. Sperre Wenn diese Funktion freigegeben.	aktiviert ist, wird das sekundäre Schlo	oss an der Außenstation
4	Sicherheits-/Kompat Die Portierzentrale wi Schutz zu gewährleis Verwaltungssoftware konfiguriert werden. Wenn keine Verwaltu "Kompatibilitätsmodus	tibilitätsmodus rd standardmäßig im "Sicherheitsmod en (Schalter auf "aus"). Im "Sicherhei ausgestellte Zertifikat vor der Verwen ngssoftware vorhanden ist, arbeitet di ", um einen normalen Betrieb zu gew	lus" betrieben, um einen hohen itsmodus" muss das von der dung an der Portierzentrale e Portierzentrale im ährleisten (Schalter auf "ein").
5	Alle Daten löschen Die Funktion ist nur 1 Alle Daten, einschließ Werkseinstellungen z	20 Sekunden lang nach dem Einscha lich Benutzer- und technischer Einste urückgesetzt.	lten der Innenstation verfügbar. Ilungen, werden auf die

8.8.3 Passwort ändern

Klicken Sie unter "Systemeinstellungen" auf "Passwort management", um die Einstellungen aufzurufen.

t	🔶 Techn. Einstellungen					
Techr	n. Einstellungen	_	_			
Lokal	e Einstellungen	Elektroinstallate	eur-Passwort	1		
Pass	wort management					
Sperr	renmanagement	Türeng	rupp.	2		
		Not-Entsp	perrung	3		
Do 14/0	3/19 00:14			9	0 🖡	
Nr.	Funktion					
1	Technikerpasswort a Klicken Sie hier, um d 345678).	ndern as Technikerpasswo	ort zu ändern (d	las voreingestellte Passv	vort lautet	
2	Passwort für Türengruppierung ändern Klicken Sie hier, um das Passwort für die Türengruppierung zu ändern (das voreingestellte Passwort lautet 123456). Weitere Details finden Sie im Kapitel "Türengruppierung".					
3	Passwort für die Notentsperrung ändern Klicken Sie hier, um das Passwort für die Notentsperrung zu ändern (das voreingestellte Passwort lautet 123456). Weitere Details finden Sie im Kapitel "Notentsperrung".					
	Passwortregel Das Passwort of (z.B. 123456, 6 sind unzulässig	arf keine auf- ode 54321). Auch drei (z.B. 123444, 666	r absteigende aufeinanderfo 8888).	n Zahlenfolgen enthal blgende identische Ziff	lten fern	

8.8.4 Türengruppierung

Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn die Portierzentrale im "Sicherheitsmodus" betrieben wird.

Klicken Sie unter "Techn. Einstellungen" auf "Sperrenmanagement" und dann auf "Bereich hinzuf", um die Einstellungen aufzurufen.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen bei "Türengrupp.", um die Funktion zu aktivieren, wählen Sie das Schloss aus, geben Sie den Bereichsnamen (z.B. "E01") ein und klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu speichern.

🔶 Techn. Einstellun	gen
Techn. Einstellungen	
Lokale Einstellungen	Bereich hinzuf
Passwort management	
Sperrenmanagement	
🔶 Techn. Einstellun	gen
Bereichsbezeichnung	
E01	
Not-Entsperrung	🗹 Türengrupp.
Sperre auswählen	
🗹 OS-001-01	
×	OK
Ni 20/03/19 00:08	

8.8.5 Not-Entsperrung

Klicken Sie unter "Techn. Einstellungen" auf "Sperrenmanagement" und dann auf "Bereich hinzuf", um die Einstellungen aufzurufen.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen bei "Not-Entsperrung", um die Funktion zu aktivieren, wählen Sie das Schloss aus, geben Sie den Bereichsnamen (z.B. "Alle") ein und klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu speichern.

🔶 Techn. Einstellung	gen
Techn. Einstellungen	
Lokale Einstellungen	Bereich hinzuf
Passwort management	
Sperrenmanagement	
🔶 Techn. Einstellung	jên
Bereichsbezeichnung ALL	
Vot-Entsperrung	Türengrupp.
Sperre auswählen	
☑ OS-001-01	
×	OK
	aj lo

Brandverknüpfung

Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn die Portierzentrale im "Sicherheitsmodus" betrieben wird.

Klicken Sie unter "Techn. Einstellungen" auf "Sperrenmanagement" und aktivieren Sie das Kontrollkästchen bei "Brandverknüpfung", um die Funktion zu aktivieren (Standardeinstellung: deaktiviert).

Wählen Sie die Öffnungsart der Sperre (z.B. "Öffner"), klicken Sie auf "Verwandter Bereich", wählen Sie einen Bereich für die Notentsperrung und klicken Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern.

🔶 Techn. Einstellung	gen		막
Techn. Einstellungen			_
Lokale Einstellungen	bb	Türengrupp.	Ū
Passwort management	ALL	Not-Entsperrung	Ū
Sperrenmanagement	E01	Türengrupp.	Ū
	🗹 Brandverknüpfung		
	Schließer 🗸	 Verwandter Ber 	eich
Mi 20/03/19 00:10			0
🔶 Techn. Einstellung	jén		
✓ ALL	E01	ОК	
MI 20/03/19 00:10			

8.9 Einstellungen zurücksetzen

Klicken Sie unter "Systemeinstellungen" auf "Benutz.einst. zurücks.", geben Sie das Benutzerpasswort ein (das voreingestellte Passwort lautet 123456) und klicken Sie auf "OK", um die Benutzereinstellungen zurückzusetzen.

Systemeinstellung	en
Systemeinstellungen	
Display	Einstell. Zurücksetzen
Datum und Uhrzeit	
Bildschirmeinst.	
Techn. Einstellungen	
Einst. zurücks.	
Über	
Do 06/12/18 07:06	Ø 🌲

8.10 Über

Klicken Sie unter "Systemeinstellungen" auf "Über", um die Versionsinformationen anzuzeigen.

★ Systemeinstellungen		
Sys	temeinstellungen	
Spra	ache	Firmwareversion
Disp	olay	1 HGM53_Main_V1.30_20190515_PP_IMX6
		Erweiterte Version
Dati	um und Uhrzeit	HGM53_MCU_V0.15_20180419_PP_IMX6
Bild	schirmeinst.	·
Tool		2 Adresse Conciergest.:
Teci	nn. Einstellungen	Geräte-Nr 01
Eins	st. zurücks.	20
Übe	r	
Dati	um und Uhrzeit	
Pildeobirmoinot		Unterschrift:
Dila	schinneinst.	4 E56E5A9E76A3FC2E
Tecl	hn. Einstellungen	Nutzerhin.:
Finst zurücks		
Übe	er -	
Do 06	/12/18 07:06	
Nr.	Funktion	
1	Versionsinformation	
2	Adresse der Portierz	zentrale
3	Seriennummer	

Anhand dieser Nummer stellt die Verwaltungssoftware das Zertifikat aus. Unterschrift Diese Nummer wird angezeigt, wenn die Portierzentrale erfolgreich das Zertifikat von der Verwaltungssoftware erhält. Manuell Scannen Sie diesen QR-Code, um das Produkthandbuch für die Portierzentrale

anzuzeigen.

8.11 Kontakt hinzufügen

Klicken Sie auf der DESStartseite auf

TÜRKOMMUNIKATION	
	Ş
	Ð
Mi 20/03/19 00:11	Ø 🌲

Klicken Sie unter "Intercom Kontakte" auf 🎽, um die Einstellungen aufzurufen.

Klicken Sie auf "Kontakt hinzufügen", um einen Kontakt hinzuzufügen.

Klicken Sie auf "Download Kontakte", um die Kontakte aus der Verwaltungssoftware herunterzuladen.

Klicken Sie auf "Alle löschen", um alle Kontakte zu löschen.

Intercom Kontakte		×
Kontakt hinzufügen 🕂 Download Kontakte 🛃	Alle 🔟	
JACKY	001-0101	Ū

9 Bedienung

9.1 Eingehender Ruf

9.1.1 Ruf von Außenstation/Gate-Station

Die Portierzentrale zeigt das Bild standardmäßig im Vollbildmodus an.

Klicken Sie auf , um zur normalen Bildschirmansicht zu wechseln.

OS-(001-01 1
2	8 🔽 9 📑
	OS-001-01 10 🗸
	— 📣 3 +
	7
	3 4 5 6
Mi 20/	03/19 00:22 🤨 🐥
Nr.	Funktion
1	Anruferkennung
2	Anzeige des Bilds der Außenstationen (während der letzten 9 Sekunden wird ein Countdown angezeigt).
3	Klicken Sie auf dieses Symbol, um den Ruf anzunehmen.
4	Standardsperre freigeben Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Standardsperre der anrufenden Außenstation freizugeben.
5	Freigabe 2. Schloss Klicken Sie auf dieses Symbol, um das sekundäre Schloss der anrufenden Außenstation freizugeben. Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert. Details zur Aktivierung der Funktion finden Sie im Kapitel "Lokale Einstellungen".
6	Klicken Sie auf dieses Symbol, um den Klingelton der Portierzentrale stummzuschalten.
7	Klicken Sie auf dieses Symbol, um das Bild der nächsten Kamera anzuzeigen.
8	Klicken Sie hier, um bei der Bildanzeige von der Vollbildansicht zur normalen Bildschirmansicht zu wechseln.
9	Klicken Sie auf dieses Symbol, um manuell einen Schnappschuss zu erstellen.
10	Wählen Sie das Bild der Außenstation oder der Kamera aus der Dropdownliste aus.

11 Klicken Sie auf "+" oder "-", um die Lautstärke einzustellen.

9.1.2 Ruf von der Portierzentrale/Innenstation

Inne	enstation-001-0102 1
	3 4
	6 7 × ×
Do 06	/12/18 07:17
Nr.	Funktion
1	Anruferkennung
2	Während der letzten 9 Sekunden wird ein Countdown angezeigt.
3	Klicken Sie auf dieses Symbol, um den eingehenden Ruf anzunehmen.
4	Klicken Sie auf dieses Symbol, um den Klingelton des Geräts stummzuschalten.
5	Klicken Sie auf "+" oder "-", um die Lautstärke einzustellen.
6	Klicken Sie auf dieses Symbol, um den Ruf zu beenden.
7	Klicken Sie auf dieses Symbol, um den Ton stummzuschalten.

9.2 Rundruf

9.2.1 Den Intercom-Bildschirm aufrufen

Klicken Sie im Standby-Modus auf der DES-Startseite auf



9.2.2 Rundruf tätigen

Wählen Sie auf der Intercom-Seite einen Kontakt aus, und klicken Sie anschließend auf Kum einen Rundruf zu starten.



Alternativ können Sie auf klicken, die physische/logische Adresse eingeben und auf klicken, um den Rundruf zu tätigen.



9.3 Überwachung

Klicken Sie im Standby-Modus auf der DES-Seite auf Klicken Sie im Standby-Modus auf der DES-Seite auf



9.3.1 Überwachung von Außen-/Gate-Station

OS-0	01-01 1			
2	8 🗖	9		
		OS-001-01 10 🗸		
		- (1) 4 ₁₁ +		
	7	⊙ ₁₂		
	3 4 5 6			
Mi 20/01	2/10 00.10	A 🕈		
Nr.	Funktion			
1	Anruferkennung			
2	Anzeige des Bilds von der Außenstation (während der letzten 9 Sekunden wird ein Countdown angezeigt).			
3	Überwachung beenden.			
4	Standardsperre freigeben Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Standardsperre der überwachten Außenstation freizugeben.			
5	Freigabe 2. Schloss Klicken Sie auf dieses Symbol, um das sekundäre Schloss der überwachten Außenstation freizugeben.			
6	Stummschaltung (Standardeinstellung) oder Aufhebung der Stummschaltung während der Überwachung			
7	Klicken Sie auf dieses Symbol, um das Bild der nächsten Außenstation oder Kamera anzuzeigen.			
8	Klicken Sie hier, um zwischen Vollbildansicht und normaler Bildschirmansicht zu wechseln.			
9	Klicken Sie auf dieses Symbol, um einen Schnappschuss zu erstellen.			
10	Wählen Sie das Bild der Außenstation oder der Kamera aus der Dropdownliste aus.			
11	Klicken Sie auf "+" oder "-", um die Lautstärke einzustellen.			
12	Klicken Sie auf dieses Symbol und geben Sie die "Gebäudenr." ein, um die jeweilige Außenstation zu überwachen oder geben Sie die "Gerätenr." ein, um die jeweilige Gate- Station zu überwachen.			

9.3.2 Eine andere Portierzentrale rufen

Klicken Sie im Standby-Modus auf der DES-Startseite auf



Klicken Sie auf Vund geben Sie "#"+ "Nr. der Portierzentrale" ein und klicken Sie dann auf , um einen Rundruf zu starten.

TÜRKOMMUNIKATION INT	ERCON	Л		
Intercom Kontakte	Adresse Conciergest.			VII /
JACKY		#1	•	ς.
	1	2	3	
	4	5	6	
	7	8	9	
		0		
	×		r	
Do:06/12/18 07:20				<u>a</u>

9.4 Historie

Klicken Sie im Standby-Modus auf der DES-Startseite auf 🙆 oder klicken Sie in der Statusleiste auf 🙆, um die Historie aufzurufen.



TÜRKOMMUNIKATION HISTORIE ۶ Alle Verlaufsdaten OS-001-01 Gewählt 20/03/2019 00:19 OS-001-01 Gewählt 20/03/2019 00:17 Innenstat.-001-0101 Annehmen 20/03/2019 00:15 Innenstat.-001-0101 Annehmen 20/03/2019 00:15 OS-001-01 Annehmen 20/03/2019 00:13 OS-001-01 Annehmen 18/03/2019 18:39

Es können maximal 30 Rufaufnahmen gespeichert werden. Ungeöffnete Aufnahmen sind markiert.

Klicken Sie auf das Bild, um Details im Pop-up-Fenster anzuzeigen.

Klicken Sie auf "<, oder ">", um die Bilder anzuzeigen (maximal drei Bilder pro Aufnahme).



Klicken Sie auf Klicken Sie aufzurufen.

Klicken Sie auf "Alle löschen", um die gesamte Aufnahmehistorie zu löschen.

TÜRH	TÜRKOMMUNIKATION HISTORIE						
Alle Verlaufsdaten							
		Alle lö. 🔟					
de	OS-001-01	Gewählt	20/ 03/ 2019	00:19	Ū		
, da	OS-001-01	Gewählt	20/ 03/ 2019	00:17	Ū		
0	Innenstat001-0101	Annehmen	20/ 03/ 2019	00:15	Ū		
C	Innenstat001-0101	Annehmen	20/ 03/ 2019	00:15	Ū		
<u>(</u>	OS-001-01	Annehmen	20/ 03/ 2019	00:13	Ū		
Mi 20/03/19 00:21							

9.5 Rufweiterleitung

Wenn bei der Portierzentrale ein Ruf von einer Außenstation eingeht, können Sie durch Klick auf die "Weiterleitung" aufrufen und den Ruf anschließend durch Klick auf an die Innenstation weiterleiten. Alternativ können Sie auf klicken und die Adresse der Innenstation eingeben, um den Ruf weiterzuleiten.



9.6 Not-Entsperrung

Klicken Sie auf der Zusatzseite auf "Not-Entsperrung".



Klicken Sie auf , geben Sie das Passwort für die Not-Entsperrung ein (das voreingestellte

Passwort lautet 123456) und klicken Sie auf "OK", um die Entsperrung auszulösen. an, dass der Vorgang erfolgreich war.

ALL	Not-Entsperrung					
	Not-Entsperrung					
ALL		N Pwd N	ot-Entspe	rr.eing.!		
		٦,	*****	æ		
		4	2	3		
				6		
		×		OK		
Mi (20/03						<u>.</u>
◆ Not-Entsperrung						
ALL						

Wenn Sie die Verriegelung wieder aktivieren wollen, klicken Sie auf Passwort für die Not-Entsperrung ein und klicken Sie auf "OK", um die Verriegelung zu aktivieren.

Feueralarm

Wenn die "Brandverknüpfung" verwendet wird und sich auf die Notentriegelungs- oder Türengruppierung, erhält die Portierzentrale bei Auslösung des Alarms ggf. die nachstehende Meldung.

Informatio	n
()	Not-Entsperrung wurde aktiviert! Bereich:ALL
	ОК

9.7 Türengruppierung

Klicken Sie auf der Zusatzseite auf "Türengruppierung".



Klicken Sie auf , geben Sie das Passwort für die Türengruppierung ein (das voreingestellte

Passwort lautet 123456) und klicken Sie auf "OK", um die Entsperrung auszulösen.

1	Türengrupp.					
E01	4					
		Pwd Tü	irengrupp	. eing.!		
		*	****	Ø		
		1	2	3		
				6		
		×		ОК		
•	Türengrupp.					
E01						
	1					

Wenn Sie die Verriegelung wieder aktivieren wollen, klicken Sie auf Passwort für die Türengruppierung ein und klicken Sie auf "OK", um die Verriegelung zu aktivieren.

9.8 Alarmprotokoll

Klicken Sie auf der Zusatzseite auf "Alarm".

Es werden maximal 100 Alarmaufzeichnungen unterstützt.



Die Portierzentrale zeigt die Alarmmeldung an und spielt den Alarmton ab, wenn ein Alarm von der Innen- oder Außenstation anliegt (z.B. SOS, Zonenalarm, Bedrohungsalarm, Manipulationsalarm).

Alarmzeit		EinhNr.	Sensor	Zone Nr.
09/ 12/ 2018/04 09/ 12/ 2018/04	Alarm	Alarmposition:7 Alarmtyp:SOS Zonennummer: Alarmzeit:09/ 12	01-1216 Keine 2/ 2018 04:42	Keine Keine
			ОК	

10 Cybersecurity

10.1 Haftungsausschluss

Das Produkt H8303 ist für den Anschluss und die Übertragung von Informationen und Daten über eine Netzwerkschnittstelle bestimmt; diese sollte mit einem sicheren Netzwerk verbunden sein. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden, eine dauerhaft sichere Verbindung zwischen dem Produkt und dem Kundennetzwerk bzw. einem anderen Netzwerk zu gewährleisten und geeignete Maßnahmen (u.a. Installation von Firewalls, Authentifizierungsmethoden, Datenverschlüsselung, Installation von Anti-Virus-Programmen, etc.) zu ergreifen, um das Produkt H8303, das Netzwerk, das System und die Schnittstellen vor Sicherheitsverletzungen, nicht autorisiertem Zugriff, Störungen, Eindringversuchen, Datenverlust und/oder Diebstahl von Daten oder Informationen zu schützen. Busch-Jaeger Ltd und ihre Tochtergesellschaften übernehmen keine Haftung für Schäden und/oder Verluste im Zusammenhang mit derartigen Sicherheitsverletzungen, unautorisiertem Zugriff, Störungen, Eindringversuchen, Datenverlust und/oder Diebstahl von Daten oder Informationen.

Auch wenn Busch-Jaeger Funktionsprüfungen an den Produkten durchführt und Updates bereitstellt, sollten Sie ein eigenes Prüfprogramm für Produkt-Updates oder andere wesentliche System-Updates (u.a. Code-Änderungen, Änderungen der Konfigurationsdateien, Updates oder Patches für Software von Drittanbietern, Hardware-Wechsel, etc.) besitzen, um sicherzustellen, dass Ihre Sicherheitsmaßnahmen nicht beeinträchtigt werden und das System in Ihrer Umgebung wie erwartet funktioniert.

10.2 Leistung und Dienst

Netzwerkleistung

Тур	Wert
Ethernet	100 Mbps (148.800 Pakete/s)
ARP	20 Mbps (29.760 Pakete/s)
ICMP	100 Mbps (148.800 Pakete/s)
IP	60 Mbps (89.280 Pakete/s)

Port und Dienst

Port		
5070	UDP	Verwendung durch SIP-Client
7777	TCP/UDP	Verwendung für Geräteverwaltung
8887	ТСР	Verwendung für Firmware-Update
10777	TLS	Sicherer Kanal für Geräteverwaltung

10.3 Hinweise zur Verwendung

Alle Geräten müssen standardmäßig im Sicherheitsmodus betrieben werden und alle Geräte innerhalb eines Systems müssen in der Inbetriebnahmephase mit einem öffentlichen CA-Zertifikat signiert werden; normalerweise fungiert die Verwaltungssoftware als CA.

Es wird empfohlen, den Kompatibilitätsmodus nur dann zu verwenden, wenn das Gerät mit älteren Produktversionen kommunizieren soll. In diesem Modus erfolgt die Datenübertragung zwischen den Geräten unverschlüsselt, was zu Datenverlust führen kann und das Risiko für Cyber-Attacken erhöht.

10.4 Aktualisierung

Das Gerät unterstützt Firmware-Updates über die Verwaltungssoftware. Dabei wird anhand einer Signaturdatei die Authentifizierung und Integrität der Firmware überprüft.

10.5 Sicherung/Wiederherstellung

keine

10.6 Lösung zur Abwehr von Malware

Das Gerät H8303 ist für Malware nicht empfänglich, da auf dem System kein benutzerdefinierter Code ausgeführt werden kann. Software-Updates können nur über ein Firmware Update durchgeführt werden. Nur von Busch-Jaeger signierte Firmware ist zulässig.

Passwortregel: Der Benutzer muss das Technikerpasswort ändern, wenn er erstmals auf die technischen Einstellungen zugreift. Das Technikerpasswort darf keine auf- oder absteigenden Zahlenfolgen enthalten (z.B. 123456, 654321). Auch drei aufeinanderfolgende identische Ziffern sind unzulässig (z.B. 123444, 666888).

Hinweis

Technische Änderungen sowie Inhaltsänderungen dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor.

Technische Änderungen sowie Inhaltsänderungen dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor.

Bei Bestellungen gelten die vereinbarten detaillierten Angaben. Busch-Jaeger übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Themen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung des Inhaltes, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch ABB verboten.

Busch-Jaeger Elektro GmbH Ein Unternehmen der ABB-Gruppe

Postfach 58505 Lüdenscheid

Freisenbergstraße 2 58513 Lüdenscheid

https://BUSCH-JAEGER.de info.bje@de.abb.com

Zentraler Vertriebsservice: Tel.: +49 2351 956-1600 Fax: +49 2351 956-1700

Copyright[©] 2021 Busch-Jaeger Elektro GmbH Alle Rechte vorbehalten

