2TMD041900D0032 | 08.05.2021

Producthandboek

Busch-Welcome[®] IP

H8303-03 Conciërge post





1	Over de handleiding4							
2	Veiligheid4							
3	Beoogd gebruik4							
А								
4	4.1	Busch-Ja	aeger-apparaten	5				
_								
5	Prod	uctbeschrij	ving	6				
	5.1	Apparaa	ttype	6				
	5.2	Bedienin	gselementen	1				
	5.3	Terminal	lbeschrijving	8				
6	Tech	nische geg	jevens	9				
7	Mont	age/installa	atie	10				
	7.1	Eis voor	de installateur	10				
	7.2	Montage)	11				
8	Ingeb	oruikname		12				
	8.1	Eerste in	stallatie	12				
	8.2	Systeem	instellingen openen	15				
	8.3	Geluidsir	nstellingen	16				
	8.4	Taalinste	ellingen	17				
	8.5	Displayw	veergave	18				
	8.6	Datum- e	en tijdinstellingen	19				
	8.7	Schermi	nstellingen	20				
	8.8	Techniso	che instellingen	21				
		8.8.1	Technische instellingen openen	21				
		8.8.2	Lokale instellingen	22				
		8.8.3	Wachtwoord wijzigen	23				
		8.8.4 8.8.5	Deurgroep	24 25				
	8.9	Instelling	jen resetten	27				
	8.10	Over	·	28				
	8.11	Een cont	tact toevoegen	29				
9	Werk	ing		30				
	9.1	Inkomen	de oproep	30				
		9.1.1	Oproep van buitenpost/deurpost	30				
		9.1.2	Oproepen vanaf de portiercentrale/binnenpost	32				
	9.2	Intercom	1	33				
		9.2.1	Het intercomscherm openen	33				
	0.0	9.2.2	Een intercomoproep initiëren	34				
	9.3	Bewakin	g	35				
		9.3.1 032	Bewaking van buitenpost/deurpost	36				
		9.J.Z		31				

	9.4	Geschiedenis	8
	9.5	Doorsturen4	1
	9.6	Nooddeblokkering4	2
	9.7	Deurgroep4	5
	9.8	Alarmrapport4	7
10	Cyber	veiligheid4	9
	10.1	Disclaimer	.9
	10.2	Prestaties en service4	.9
	10.3	Richtlijn voor opstelling	0
	10.4	Update	0
	10.5	Back-up/herstel	0
	10.6	Oplossing voor malwarepreventie	0
	10.7	Wachtwoordregel5	0
Opm	nerkinge	en5	1

1 Over de handleiding

Lees deze handleiding aandachtig door en houd rekening met de informatie die deze bevat. Hiermee kunt u letsel en schade aan eigendommen voorkomen en zowel een betrouwbare werking als een lange levensduur van het apparaat garanderen.

Bewaar deze handleiding op een veilige plaats.

Als u het apparaat doorgeeft, geef dan ook deze handleiding door.

Busch-Jaeger aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet naleven van de instructies in deze handleiding.

2 Veiligheid



GEVAAR

Bij direct of indirect contact met spanningvoerende delen treedt er een gevaarlijke stroomschok in het lichaam op. Elektrische schok, brandwonden of de dood kunnen het gevolg zijn. Bij niet correct uitgevoerde werkzaamheden aan spanningvoerende delen bestaat brandgevaar.

- Voor montage en demontage eerst de netspanning uitschakelen!
- Werkzaamheden aan het 100 ... 240V-stroomnet uitsluitend laten uitvoeren door een erkend elektrotechnisch installatiebedrijf.

3 Beoogd gebruik

Als onderdeel van het Busch-Welcome IP-systeem kan dit apparaat alleen worden gebruikt met accessoires van dit systeem.

4 Milieu



Overweeg de bescherming van het milieu!

Gebruikte elektrische en elektronische apparaten mogen niet via het huishoudelijk afval worden weggegooid. Breng uw apparaten naar het afvalstation of kijk online waar u ze kunt inleveren.

 Het apparaat bevat waardevolle grondstoffen die kunnen worden gerecycled. Breng het apparaat daarom naar de juiste inzamelplaats.

4.1 Busch-Jaeger-apparaten

Alle verpakkingsmaterialen en apparaten van Busch-Jaeger dragen de markeringen en testzegels voor een juiste verwijdering. Voer het verpakkingsmateriaal, de elektrische apparaten en de componenten altijd af via een erkend inzamelpunt of verwijderingsbedrijf.

Busch-Jaeger-producten voldoen aan de wettelijke vereisten, met name de wetten betreffende elektronische en elektrische apparaten en de REACH-verordening.

(EU Richtlijn 2012/19/EU AEEA en 2011/65/EU RoHS)

(EU-REACH verordening en wet voor de uitvoering van de verordening (EG) No.1907/2006)

5 Productbeschrijving

5.1 Apparaattype

Artikelnum mer	Bestelnummer	Productnaam	Kleur	Afmetingen (DxHxW) mm
H8303-03	2TMA130160W0022	Guard unit	White	265 x 165 x 117

5.2 Bedieningselementen



5.3 Terminalbeschrijving



6 Technische gegevens

Aanduiding	Waarde
Spanningswaarde	24 V DC
Bedrijfsspanningsbereik	20-27 V DC
Nominale stroom	27 V DC, 230 mA 24 V DC, 260 mA
Displaygrootte	7"
Resolutie	1024 x 600 pixel
Productafmetingen	265 mm × 165 mm × 115 mm
Omgevingstemperatuur	-10 °C+55 °C
PoE standaard	IEEE802.3 af
Netwerkaansluiting standaard	IEEE 802.3, 10Base-T/100Base-TX, auto MDI/MDI-X

7 Montage/installatie



GEVAAR

Bij direct of indirect contact met spanningvoerende delen treedt er een gevaarlijke stroomschok in het lichaam op. Elektrische schok, brandwonden of de dood kunnen het gevolg zijn. Bij niet correct uitgevoerde werkzaamheden aan spanningvoerende delen bestaat brandgevaar.

- Voor montage en demontage eerst de netspanning uitschakelen!
- Werkzaamheden aan het 100 ... 240V-stroomnet uitsluitend laten uitvoeren door een erkend elektrotechnisch installatiebedrijf.

7.1 Eis voor de installateur



Waarschuwing

Elektrische spanning!

Installeer het apparaat alleen als u over de nodige kennis en ervaring op elektrotechnisch gebied beschikt.

- Onjuiste installatie brengt uw leven en dat van de gebruiker van het elektrische systeem in gevaar.
- Onjuiste installatie kan ernstige schade toebrengen aan eigendommen, bijvoorbeeld door brand.

De minimaal noodzakelijke vakkennis en vereisten voor de installatie zijn als volgt:

- Pas de "vijf veiligheidsregels" toe (DIN VDE 0105, EN 50110):
 - 1. Koppel
 - 2. Beveilig tegen opnieuw verbonden te zijn
 - 3. Zorg dat er geen spanning is
 - 4. Verbind met aarde en kortsluiten
 - 5. Bedek aangrenzende delen of barricadeer ze.
- Gebruik geschikte persoonlijke beschermkleding.
- Gebruik alleen geschikt gereedschap en meetapparatuur.
- Controleer het type voedingsnet (TN-systeem, IT-systeem, TT-systeem) om de volgende voedingsomstandigheden te garanderen (klassieke verbinding met aarde, beschermende aarding, noodzakelijke aanvullende maatregelen, enz.).

7.2 Montage



8 Ingebruikname

8.1 Eerste installatie

De portiercentrale schakelt automatisch naar de eerste installatie als deze voor het eerst ingeschakeld of wanneer "Alle gegevens wissen" wordt geselecteerd op het scherm "Technische instellingen". Zie het hoofdstuk "Lokale instellingen" voor meer informatie.

1. Systeemtaal selecteren

INSTALLATION	I							
	Please select system language							
	English	✓						
	简体中文							
	Deutsch							
	Español							
	Français							
	Start							

2. Licentievoorwaarden accepteren

INSTALLATION							
	ABB End User License Agreement ("EULA")						
	IMPORTANT: PLEASE READ THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS LICENSE AGREEMENT CAREFULLY BEFORE CONTINUING WITH THIS PROGRAM INSTALL						
This End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and ABB GENWAY XIAMEN ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD or its affiliates (the "Company") for the "SOFTWARE PRODUCT". SOFTWARE PRODUCT means the machine readable (object code) version of the							
	✓ I accept the terms "Licensir	ng Terms"					
	<	>					
INSTALLATION							
	Licensing Terms ABB-Welcome						
3	Open source licenses						
	Following Licenses are used in Guard unit H8303 & H8303-0x	the products					
Component: Linux OS License : GNU GENERAL PUBLIC LICENSE V2 Copyright year: 1992 - 2010 Copyright holder: Linus Torvalds et al.							
1	Component: Rusuboy						
✓ I accept the terms "Licensing Terms"							
	<	>					

3. Datum en tijd instellen

INSTALLATION								
	Please select date and time							
	Time Date							
	03	20		21	12	2017		
	04	21		22	01	2018		
	05 :	22		23	02	2019		
	06	23		24	03	2020		
	07	24		25	04	2021		
	Time Format		Dat	e Form	at			
	24 hours	~	D	D/MM/	YYYY	*		
		<			>			

8.2 Systeeminstellingen openen

Klik in het extra scherm op "Systeem" om het bijbehorende scherm te openen.



8.3 Geluidsinstellingen

Klik in het scherm "Systeeminstellingen" op "Geluid" om de instellingen te openen.

	C System Settings								
Sys	stem settings								
So	und	Sound							
Language		1 Touch tone	off						
Dis	play	Ringtone settings							
Da	te and time	2							
So	und	Ringtone of outdoor station Ringtone of guard unit							
Language		Ringtone 1 Ringtone 2	~						
Display		Ringtone of indoor staiton							
Da	te and time	Ringtone 3 🗸							
Мо	nitor settings	3 Volume settings							
En	gineering settings								
Re	set settings	4 Repeated tone on							
Su 22	2/07/18 05:54	ଡ	۵						
Nr.	Functie								
1	Instelling aanraakgeluid								
2	Instelling beltoon Klik op de vervolgkeuzelijst om de beltonen voor de buiten- en binnenposten en de portiercentrale (4 geïntegreerde beltonen) te selecteren.								
3	Volume-instellingen Beltoonvolume aanpassen.								
4	Instelling herhaalde to AAN = herhaalde beltoo	Instelling herhaalde toon							

AAN = herhaalde beltoon binnen 30 s, UIT = belt slechts één keer

8.4 Taalinstellingen

Klik in het scherm "Systeeminstellingen" op "Taal" en selecteer de systeemtaal.

System Settings			
System settings			
Sound			
Language	English		
Display	简体中文		
Date and time	Deutsch		
Monitor settings	Español		
Engineering settings	Français		
Reset settings	Italiana		
Su 22/07/18 05:54		Ð	٠

8.5 Displayweergave

Klik in het scherm "Systeeminstellingen" op "Display" om het bijbehorende scherm te openen.

System Settings	
System settings	
Sound	Clean screen
Language	1 厳
Display	Display
Date and time	Brightness
Monitor settings	2 0
Engineering settings	Screensaver
Deast actilizes	
	3 30 seconds ✓
Display	
Date and time	End time
Monitor settings	3 minutes 🗸
Engineering settings	Screensaver type
Reset settings	Digital clock 🗸
About	☑ Auto full screen 4
Su 22/07/18 02:24	Ð 🌲

Nr.	Functie
1	 Beeldscherm schoonmaken Als deze functie geactiveerd is, wordt een countdowntimer (130) op het scherm weergegeven. Alle acties op het scherm zijn ongeldig. De portiercentrale verlaat de modus "Beeldscherm schoonmaken" bij ontvangst van een inkomende oproep.
2	Helderheid
3	 Screensaver De "digitale klok" geeft de huidige tijd op een willekeurige plaats op het scherm weer. "Geïntegreerde afb." geeft 3 geïntegreerde afbeeldingen weer.
4	Auto. voll. scherm (standaard)

8.6 Datum- en tijdinstellingen

Klik in het scherm "Systeeminstellingen" op "Datum en tijd" om het bijbehorende scherm te openen.

•	System Settings								
System settings									
Lar	nguage	Sync with management center 1							
Dis	play	Time			_	Date			
Dat	te and time	2 00 01		22 23		20 21	05 06	2016 2017	
Monitor settings		02		24		22	07	2018	
Engineering settings		03 04		25 26		23 24	08 09	2019 2020	
Reset settings		Time Format				Date Format			
About		24 hours 🗸							
Enç	gineering settings	🗌 Sumi	ner	time 3					
Re	set settinns								
Su 22	2/07/18 00:01							Ø	%
Nr.	Functie								
	Tuno synchronisorings	tiid							
1	Vink het keuzevakje aan om de datum en tijd automatisch te synchroniseren vanuit de managementsoftware.								
2	Datum- en tijdinstelling	1							
3	Zomertijd Vink het keuzevakie aan om de functie in te schakelen								

8.7 Scherminstellingen

Klik in het scherm "Systeeminstellingen" op "Scherminst." en klik vervolgens op "Cameralijst downloaden" om de cameralijst te downloaden van de managementsoftware.

System Settings			
System settings			
Sound	Name	Address	Enable
Language	IP camera	10.0.0.57	V
Display			
Date and time			
Monitor settings			
Engineering settings			
Reset settings		Download the	camera list
Su 22/07/18 00:04			Ð 🌲

8.8 Technische instellingen

8.8.1 Technische instellingen openen

Klik in het scherm "Systeeminstellingen" op "Technische instellingen" en voer het ontwikkelaarswachtwoord in om de instellingen te openen.

Local settings	Engineering password		
	Input original password:	****	
	Input new password:	****	
	Enter new password again	*****	
	×	ОК	



Wachtwoordregel

De gebruiker moet het ontwikkelaarswachtwoord wijzigen wanneer hij voor het eerst toegang krijgt tot de technische instellingen. Dit ontwikkelaarswachtwoord mag geen op- of aflopende getallen (bijv. 123456, 654321) bevatten. Ook drie opeenvolgende identieke getallen zijn niet toegestaan (bijv. 123444, 666888).



Wachtwoord onjuist

Als binnen 5 minuten 10 keer een verkeerd wachtwoord wordt ingevoerd, is het gedurende 5 minuten niet mogelijk om

het wachtwoord opnieuw in te voeren.

8.8.2 Lokale instellingen

Engineering settings				
En	gineering settings			
Loc	cal settings	Device no. 1		
Pas	ssword management	01		
Loc	ck management	Call mode 2		
		Physical address 🗸 🗸		
		the 2nd lock 3	off	
		Compatible mode 4	off	
			5 Clear all data	
Sa 23	8/02/19 05:23		9	
Nr.	Functie			
1	Apparaatnr. Bereik is 132.			
2	Oproepmodus Schakelt de oproepmod	us tussen "Fysiek adres" (standaard) e	en "Logisch adres".	
3	De 2de blokkering Deblokkeert de secunda	ire blokkering van de buitenpost als d	e functie geactiveerd is.	
4	 Veiligheidsmodus / compatibele modus De portiercentrale werkt standaard in de "veiligheidsmodus" om een hoge veiligheid te garanderen (schakelaar staat op " uit"). In deze modus moet het door de managementsoftware afgegeven certificaat voor gebruik op de portiercentrale worden ingesteld. Als er geen managementsoftware is, werkt de bewakingseenheid in de "compatibele modus" om normaal te werken (de schakelaar staat op "aan"). 			
5	Alle gegevens wissen Deze functie is alleen beschikbaar tot 120 s na het inschakelen van de binnenpost. Alle gegevens, inclusief gebruikersinstellingen en technische instellingen, worden gereset naar de fabrieksinstellingen			

8.8.3 Wachtwoord wijzigen

Klik in het scherm "Systeeminstellingen" op "Wachtwoordbeheer" om de instellingen te openen.

★ Engineering settings					
Eng	gineering settings				
Local settings		Engineering password	1		
Pas	ssword management				
Loc	ck management	Lock group	2		
		Emergency unlock	3		
Sa 23	3/02/19 05:51				
Nr.	Functie				
1	Ontwikkelaarswachtwo Klik hier om het ontwikke 345678).	oord wijzigen elaarswachtwoord te wijzigen (het	systeem is standaard ingesteld op		
2	Wachtwoord deurgroep wijzigen Klik hier om het wachtwoord voor de deurgroep te wijzigen (het systeem is standaard ingesteld op 123456). Zie het hoofdstuk "Deurgroep" voor meer informatie				
3	Wachtwoord nooddeblokkering wijzigen Klik hier om het wachtwoord voor de nooddeblokkering te wijzigen (het systeem is standaard ingesteld op 123456). Zie het hoofdstuk "Nooddeblokkering" voor meer informatie.				
O Wachtwoordregel Dit ontwikkelaarswachtwoord mag geen op- of aflopende getallen bevatten (bijv. 123456, 654321). Ook drie op elkaar volgende gelijk getallen					

zijn niet toegestaan (bijv. 123444, 666888).

8.8.4 Deurgroep

Deze functie is alleen beschikbaar op de portiercentrale die is ingesteld op "veiligheidsmodus".

Klik in het scherm "Technische instellingen" op "Blokkeringsmanagement" en op "Bereik toev." om de instellingen te openen.

Vink het keuzevakje "Deurgr." aan om de functie te activeren, selecteer de blokkering, voer de zonenaam in (bijv. "E01") en klik op "OK" om het op te slaan.

Engineering setting	gs
Engineering settings	
Local settings	Add area
Password management	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Lock management	
Engineering setting	15.
Area name	
E01	
Emergency unlock	C Lock group
Select lock	
🔲 GS-01	M Bullding IP Actuator-001-01
×	ОК
Ma 23/07/18 - 00:27	

8.8.5 Nooddeblokkering

Klik in het scherm "Technische instellingen" op "Blokkeringsmanagement" en vervolgens op "Bereik toev." om de instellingen te openen.

Vink het keuzevakje "Nooddeblokkering" aan om de functie te activeren, selecteer de blokkering, voer de zonenaam in (bijv. "All") en klik op "OK" om het op te slaan.

★ Engineering settings			
Engineering settings			
Local settings	Add area		
Password management]]		
Lock management			
Engineering settin	igs.		
Area name			
All			
Semergency unlock	Lock group		
Select lock			
🗹 GS-01	Sullding IP Actuator-001-01		
×	ОК		
M6:23/07/18 00:26			

Brandverbinding

Deze functie is alleen beschikbaar op de portiercentrale die is ingesteld op "veiligheidsmodus".

Klik in het scherm "Technische instellingen " op "Blokkeringsmanagement", vink het keuzevakje "Brandverbinding" aan om de functie te activeren (in de standaardinstelling van het systeem is de functie gedeactiveerd).

Selecteer het type blokkering-open (bijv. "Verbreekcontact (NC)") en klik vervolgens op "Gerelateerd bereik", selecteer een zone voor de nooddeblokkering en klik op "OK" om op te slaan.

Engineering settir	ngs		
Engineering settings			
Local settings			
Password management			
Lock management			
	🗹 Fire linkage		
	Normally open 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸	Related area	
Sa 23/02/19 05:51		ଡ	٩
👌 Engineering settin	<u>igs</u>		-
All	E01		
×		ОК	
1 33 43			

8.9 Instellingen resetten

Klik in het scherm "Systeeminstellingen" op "Gebrk.inst.reset.", voer het gebruikerswachtwoord in (de standaardinstelling van het systeem is 123456) en klik op "OK" om de gebruikersinstellingen te resetten.

System Settings		F.
System settings		
Language	<u></u>	
Display	Reset user settings	
Date and time		
Monitor settings		
Engineering settings		
Reset settings		
About		
Su 22/07/18 02:17	Ę	۹ (

8.10 Over

Klik in het scherm "Systeeminstellingen" op "Over" om de versie-informatie te bekijken.

- 1	System Settings			
Sy	stem settings			
Lai	nguage	Firmware version		
Dis	splay	1 HGM53_Main_V0.55_20181229_ES_IMX6 Extended version		
Da	te and time	HGM53_MCU_V0.15_20180419_PP_IMX6		
Мо	nitor settings	2 Address of augral unit:		
En	gineering settings	Device no. 01		
Re	set settings	3 Serial number:		
Ab	out	103807A7F02801B(GVT)		
Мо	nitor settings	signature: 4 007898BB7A920521		
En	gineering settings	Manual:		
Re	set settings			
Ab	out			
Su 22	2/07/18 05:49		Ø	۵
Nr.	Functie			
1	Versie-informatie			
2	Adres van de portiercen	trale		
3	Serienummer Dit nummer wordt gebru	ikt om het certificaat van de managementsoftware te verkrijg	en.	
	Handtekening			

Dit nummer wordt weergegeven nadat de portiercentrale het certificaat van de managementsoftware heeft ontvangen.

5 Gbr.aanw.

4

Scan deze QR-code om het producthandboek voor de portiercentrale op te roepen.

8.11 Een contact toevoegen

Klik op et startscherm Deurcommunicatie om het bijbehorende scherm te openen.



Klik op 📕 op het scherm "Intercom contacten" om de instellingen te openen.

Klik op "Contacten toevoegen" om een contactpersoon toe te voegen.

Klik op "Contacten downloaden" om de contactpersonen uit de managementsoftware te downloaden.

Klik op "Alles wiss" om alle contacten te verwijderen.

DOOR ENTRY	INTERCOM	1		15 et al.
Intercom contact	S			~
Add contact	s 🕂	Download contacts 🛃	Delete All 🔟	
jacky			001-0101	Ū

9 Werking

9.1 Inkomende oproep

9.1.1 Oproep van buitenpost/deurpost

De portiercentrale geeft het beeld standaard op volledig scherm weer.

Klik op om over te schakelen naar het normale schermmodus.

OS	6-001-01 1	
2	8 🔳	9
	0	vS-001-01 <mark>10</mark> ∽
		- - -
		11
	3 4 5 6	
Su 22	22/07/18 06:14	• %
Nr.	Functie	
1	ID oproeper	
2	Geeft het beeld van de buitenposten weer (de aftelling wordt gedurende de weergegeven).	e laatste 9 s
3	Klik op dit symbool om de oproep te accepteren.	
4	De standaardblokkering deblokkeren Klik op dit symbool om de standaardblokkering op de oproepende buitenpo	ost te deblokkeren.
5	2de blokkering deblokkeren Klik op dit symbool om de tweede blokkering op de oproepende buitenpost Deze functie is standaard gedeactiveerd. Zie het hoofdstuk "Lokale instellin informatie over de wijze waarop de functie wordt geactiveerd.	te deblokkeren. Igen" voor meer
6	Klik op dit symbool om de beltoon van de portiercentrale te dempen.	
7	Klik op dit symbool om het beeld van de volgende camera weer te geven.	
8	Klik hier om het beeld te wisselen tussen volledig en normaal scherm.	
9	Klik op dit symbool om handmatig een snapshot te maken.	
10	Selecteer het beeld van de buitenpost of de camera uit de keuzelijst.	

11 Klik op "+" of "-" om het volume aan te passen.



9.1.2 Oproepen vanaf de portiercentrale/binnenpost

9.2 Intercom

9.2.1 Het intercomscherm openen

In stand-by klikt u op op het startscherm van de deurcommunicatie om het bijbehorende scherm te openen.



9.2.2 Een intercomoproep initiëren

Op het scherm Intercom selecteert u een contact; vervolgens klikt u op om de intercomoproep te starten



U kunt ook op Klikken en het fysieke adres / logische adres invoeren, klik op om de intercomoproep te starten.

Intercom contacts	Room r	number		
	00 ⁻	1-010)1 🖾	
	1	2	З	
	×		<u>r</u>	

9.3 Bewaking

In de stand-by op het scherm Deurcommunicatie klikt u op Communicatie klikt u op



9.3.1 Bewaking van buitenpost/deurpost

OS-	-002-02 <mark>1</mark>				
2	8 🗖	9 🖪			
		OS-002-02 10 ∨			
		— ∢ ₄ ₁₁ +			
	7 🕹	• ₁₂			
	3 4 5 6 杀 ☞ ☞ ¥				
Su 22	2/07/18 05:22	٩			
Nr.	Functie				
1	ID oproeper				
2	Geeft het beeld van de buitenpost weer. (de aftelling wordt gedurende de laatste 9 s weergegeven)				
3	Beëindigt de bewaking.				
4	De standaardblokkering deblokkeren Klik op dit symbool om de standaardblokkering op de bewaakte buitenpost te deblokkeren.				
5	2de blokkering deblokkeren Klik op dit symbool om de tweede blokkering op de bewaakte buitenpost te deblokkeren.				
6	Zet het volume tijdens de bewaking aan of uit.				
7	Klik op dit symbool om het beeld van de volgende buitenpost of camera weer te geven.				
8	Klik hier om te wisselen tussen volledig en normaal scherm.				
9	Klik op dit symbool om een snapshot te maken.				
10	Selecteer het beeld van de buitenpost of de camera uit de keuzelijst.				
11	Klik op "+" of "-" om het volume aan te passen.				
12	Klik op dit symbool, voer "Gebouwnr. "+ "Apparaatnr." in om de betreffe bewaken of voer "Apparaator " in om de betreffende deuroost te bewa	ende buitenpost te			

9.3.2 Een andere portiercentrale oproepen

In stand-by klikt u op op het startscherm van de deurcommunicatie om het bijbehorende scherm te openen.

Klik op en voer "#"+ "portiercentralenr." in en klik vervolgens op om een intercomgesprek te starten.

DOOR ENTRY INTERCOM	k				
	Addres	s of guar	d unit		
		#1	Ø		
	1	2	3		
	4	5	6		
	7	8	9		
		0			
	×		~		
SU 22/07/18 10(622)					

9.4 Geschiedenis

In stand-by klikt u op op het startscherm van de deurcommunicatie of u klikt op op de statusbalk om naar het scherm "Historie" te gaan.



Er kunnen maximaal 30 oproeprecords worden opgeslagen. De ongelezen status wordt met een markering aangegeven.

DOOR ENTRY HISTORY						
All history records						
63	Indoor station-001-0101	Take call	23/ 07/ 2018	00:44		
6	Indoor station-001-0101	Dialed	23/ 07/ 2018	00:43		
	GS-01	Take call	22/ 07/ 2018	07:42		
	GS-01	Take call	22/ 07/ 2018	07:41		
	GS-01	Take call	22/ 07/ 2018	07:40		
0	Indoor station-001-0101	Take call	22/ 07/ 2018	07:35		
Mo 23/0	07/18 00:46				۵	

Klik op de afbeelding om de details in het pop-up venster te bekijken.

Klik op "<" of ">" om de foto's te bekijken. (maximaal 3 foto's van elke opname)



Klik op 📕 om naar de instellingen te gaan.

Klik op "Alles wiss" om de volledige geschiedenis te wissen.

DOOR ENTRY HISTORY						
All his	All history records					
	Delete All 🔟					
0	Indoor station-001-0101	Take call	23/ 07/ 2018	00:44	Ū	
12	Indoor station-001-0101	Dialed	23/ 07/ 2018	00:43	Ū	
	GS-01	Take call	22/ 07/ 2018	07:42	Ū	
<u> 19</u>	GS-01	Take call	22/ 07/ 2018	07:41	Ū	
	GS-01	Take call	22/ 07/ 2018	07:40	Ū	
Mo 23/0	17/18 00:46			\odot	-	

9.5 Doorsturen

Wanneer de bewakingseenheid een oproep van een buitenpost ontvangt, kunt u op sklikken om naar het scherm "Oproepomleiding" te gaan en vervolgens op sklikken om de oproep door te schakelen naar de binnenpost. Of u kunt op sklikken en vervolgens het adres van de binnenpost invoeren om het gesprek door te schakelen.

OS-001-01	a contraction of the second
	Ħ
	OS-001-01 🗸
	- (*) 4 +
	હ
	and the second
Su 22/07/18 06:17	• %
Communication Call forward	
Intercom contacts	a 🖑 🗡
Jacky,Cheng	001-0101

9.6 Nooddeblokkering

Klik in het extra scherm op "Nooddeblokkering" om het bijbehorende scherm te openen.



Klik op Aver vervolgens het wachtwoord voor de nooddeblokkering in (het systeem is standaard ingesteld op 123456), klik op "OK" om te deblokkeren. Indien succesvol wordt vergegeven.



Als u opnieuw wilt deblokkeren, kunt u op klikken en vervolgens het wachtwoord voor de nooddeblokkering invoeren en op "OK" klikken om te blokkeren.

Brandalarm

Als de functie "Brandverbinding" wordt gebruikt en gerelateerd is aan de nooddeblokkerings- of blokkeringsgroep, kan wanneer het alarm afgaat, de portiercentrale de onderstaande melding ontvangen.

i Englise -			
—	Informatio	on	
	()	Fire alarm has been triggered! Area:aa	
		ОК	
Endine			
Engineering se			
Engineering se	ering setti ettings	aa Emergency u	nlock 📺
Engineering se Local settings Charige passw	ering setti ttings Informatio	ings aa Emergency u on	nlock 📺
Engineering se Local settings Change passwi Lock managem	ering setti utfings Informatio	Fire alarm been triggerred! Please evacuate the relevant people.	hlock 📺
Engineering se Local settings Charige passw Lock managem	ering setti tilings Informatio	Image Image	hlock
Engineering se Local settings Change passw Lock managem	ering setti utfings Informatio	Ings aa Emergency 0 on Fire alarm been triggerred! Please evacuate the relevant people. OK Normally open Re	hlock 🔟

9.7 Deurgroep

Klik in het extra scherm op "Deurgr." om het bijbehorende scherm te openen.



Klik op , voer vervolgens het wachtwoord voor de deurgroep in (het systeem is standaard

ingesteld op 123456), klik op "OK" om te deblokkeren. Indien succesvol wordt

Lock group						
Lock group						
E01	Enter lo	ock group	pas			
	*	*****	•			
	1	2	3			
	×		ОК			
Mo.23/07/18 01:16					ĝ	
Lock group						

Als u de groep opnieuw wilt deblokkeren, kunt u op sklikken en vervolgens het wachtwoord voor de deurgroep invoeren en op "OK" klikken om te blokkeren.

9.8 Alarmrapport

Klik in het extra scherm op "scherm" om het bijbehorende scherm te openen. Maximaal 100 alarmrecords zijn mogelijk.



De portiercentrale geeft de alarmmelding weer en activeert het alarmgeluid als er een alarm (bijv. SOS, zone-alarm, dwangalarm, manipulatiealarm) wordt verzonden vanaf de binnenpost of de buitenpost.

Alarm time		Room number	Sensor	Zone no.
	ALARM			
23/ 07/ 2018 05				
	<u>/</u> K	Alarm position:001-01 Alarm type:Sos Zone number:None Alarm time:23/ 07/ 20	01 18 05:28	
		ОК		

10 Cyberveiligheid

10.1 Disclaimer

Het H8303-product moet worden aangesloten op een veilig netwerk om informatie en gegevens te communiceren via een netwerkinterface. Uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor de totstandbrenging een veilige verbinding tussen het product en het netwerk van de klant of een ander netwerk (als dat het geval is) en om passende maatregelen te nemen en te onderhouden (zoals, maar niet beperkt tot, de installatie van firewalls, de toepassing van verificatiemaatregelen, de versleuteling van gegevens, de installatie van antivirusprogramma's etc.) om het H8303-product, het netwerk, het systeem en de interfaces ervan te beschermen tegen elke vorm van inbreuken op de beveiliging, ongeoorloofde toegang, interferentie, binnendringen, lekken en/of diefstal van gegevens of informatie. Busch-Jaeger Ltd. en de bijbehorende organisaties zijn niet aansprakelijk voor schade en/of verlies in verband met dergelijke veiligheidsgebreken, ongeoorloofde toegang, interferentie, binnendringing, lekkage en/of diefstal van gegevens of informatie.

Hoewel Busch-Jaeger voor functiecontroles van de producten en updates aanbiedt, dient u uw eigen testprogramma in te stellen voor productupdates of andere belangrijke systeemupdates (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, codewijzigingen, wijzigingen in configuratiebestanden, software-updates of patches van derden, hardwarewijzigingen etc.) om er zeker van te zijn dat de door u geïmplementeerde veiligheidsmaatregelen niet worden beperkt en de systeemfunctionaliteit in uw omgeving voldoet aan de verwachtingen.

10.2 Prestaties en service

Netwerkprestaties

Туре	Waarde
Ethernet	36 Mbps (56.174 pakketten/s)
ARP	20 Mbps (31.208 pakketten/s)
ICMP	25 Mbps (39.010 pakketten/s)
IP	25 Mbps (39.010 pakketten/sec)

Poort en service

Poort		
5070	UDP	Voor gebruik door SIP-client.
7777	TCP/UDP	Voor het apparaatmanagement
8887	ТСР	Voor firmware-update
10777	TLS	Veilig kanaal voor het apparaatmanagement

10.3 Richtlijn voor opstelling

Alle apparaten moeten standaard in de veiligheidsmodus werken en alle apparaten binnen één systeem moeten bij de inbedrijfname door een publieke CA worden ondertekend, normaal gesproken werkt de managementsoftware als CA.

Aanbevolen wordt om deze compatibele modus alleen te gebruiken wanneer het apparaat moet communiceren met producten van de vorige generatie. In deze modus wordt de gegevensoverdracht tussen apparaten niet versleuteld, wat kan leiden tot het lekken van gegevens en het risico op aanvallen.

Wanneer de gebruiker besluit het apparaat uit het systeem te verwijderen, moet de gebruiker het apparaat resetten naar de fabrieksinstelling om alle configuratiegegevens en gevoelige gegevens uit het apparaat te verwijderen. Dit voorkomt het lekken van gevoelige gegevens.

Aanbevolen wordt om een "MAC-filter" en een "Rate limiter" in de schakelaar toe te passen om een DOS-aanval te voorkomen.

10.4 Update

Het apparaat ondersteunt firmware-updates via de managementsoftware, waar een bestandshandtekening wordt gebruikt om de verificatie en integriteit van de firmware te controleren.

10.5 Back-up/herstel

Geen

10.6 Oplossing voor malwarepreventie

Het apparaat H8303 is niet gevoelig voor malware, omdat de aangepaste code niet op het systeem kan worden uitgevoerd. De enige manier om de software te updaten is via firmwareupdates. Alleen firmware die door Busch-Jaeger is ondertekend, kan worden geaccepteerd.

10.7 Wachtwoordregel

De gebruiker moet het ontwikkelaarswachtwoord wijzigen wanneer hij voor het eerst toegang krijgt tot de technische instellingen. Dit ontwikkelaarswachtwoord mag geen op- of aflopende getallen (bijv. 123456, 654321) bevatten. Ook drie opeenvolgende identieke getallen zijn niet toegestaan (bijv. 123444, 666888).

Opmerkingen

We behouden ons het recht voor om te allen tijde technische wijzigingen aan te brengen, evenals wijzigingen in de inhoud van dit document zonder voorafgaande kennisgeving.

De gedetailleerde specificaties die op het moment van bestellen zijn overeengekomen, zijn van toepassing op alle bestellingen. Busch-Jaeger aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor mogelijke fouten of onvolledigheden in dit document.

We behouden ons alle rechten op dit document en de daarin opgenomen onderwerpen en illustraties. Het document en de inhoud ervan, of uittreksels daarvan, mogen niet worden gereproduceerd, overgedragen of hergebruikt door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Busch-Jaeger.

Busch-Jaeger Elektro GmbH Een onderneming van de ABB-groep

Postbus 6710 BC Ede

Frankeneng 15 6716 AA Ede

www.BUSCH-JAEGER.de info.bje@de.abb.com

Centrale verkoopservice: Tel.: +49 2351 956-1600 Fax: +49 2351 956-1700

Copyright[©] 2021 Busch-Jaeger Elektro GmbH Alle rechten voorbehouden

