SWS Leckageschutz-Armatur



- **Kurzanleitung** Montage und Konfiguration
 Beknopte handleiding Montage en configuratie
 FR Instructions abrégées Montage et configuration
- (EN) Quick-start instructions Installation and configuration
- ES Manual breve Montaje y configuración





(DE)

(NL)

(FR)

(EN)

ES

DE	 8
NL	 20
FR	 32
EN	 44
ES	 56



Made in Germany

Matériel fourniScope of delivery



- **DE** Technische Daten
- Technische gegevens
- Caractéristiques techniques
 Datos técnicos
 . echnical specifications



	DN	Rp	L	Н	L1	X	Y
	_	-			mm		
# 01 034 00 99 / # 01 040 00 99	15	1/2"	59	53	13	250	90
# 01 033 00 99 / # 01 039 00 99	20	3/4"	64	57	14	250	90
# 01 032 00 99 / # 01 038 00 99	25	1"	81	61	16	250	90
# 01 031 00 99 / # 01 037 00 99	32	1 ¹ / ₄ "	93	80	19	270	90
# 01 030 00 99 / # 01 036 00 99	40	1 ¹ / ₂ "	102	86	19	270	90
# 01 029 00 99 / # 01 035 00 99	50	2″	121	83	22	270	90

	Wert
Nennspannung / Nominale spanning / Tension nominale / Nominal voltage / Tensión nominal	230 V, 50/60 Hz
Nenndruck / Nominale druk / Pression nominale / Nominal pressure / Presión nominal	PN10 bar
Schutzart / Beschermingsklasse / Classe de protection / Protection class / Clase de protección	IP54
Anschlussleitung / Aansluitleiding / Conduite de raccordement / Connection cable / Cable de conexión	1 m, 3 x 0,75 mm ²
Wassertemperatur / Watertemperatuur / Température de l'eau / Water temperature / Temperatura del agua	 5 65 °C Gelegentliche Erhöhungen bis zu 90 °C sind für einen Zeitraum von max. 1 Stunde zulässig
	N Tijdelijke verhogingen tot 90 °C zijn gedurende max. 1 uur toegelaten
	(FR) Des augmentations occasionnelles jusqu'à 90 °C sont autorisées pour une durée de max. 1 h
	Temporarily higher temperatures of up to 90 °C are permissible for a max. period of 1 hour
	(ES) Se consideran admisibles los aumentos ocasi- onales de la temperatura hasta 90 °C con una duración máxima de 1 hora
Umgebungstemperatur / Omgevings- temperatuur / Température ambiante / Ambi- ent temperature / Temperatura ambiente	-30 50 °C

MontageAssembly



MontageAssembly





DN 15 - DN 40





MontageAssembly









Montage

MontageAssembly

DN 50







Konfiguration und Bedienung

1	Hinweise zur Konfiguration von Leckageschutzfunktionen	9
2	Leckageschutz anlegen	9
2.1	Leckageschutz neu anlegen/ändern und Teilnehmer auswählen	9
2.2	Leckageschutz, Namen vergeben	10
2.3	Modus der Armaturöffnung einstellen	10
2.4	Ausgangssignal konfigurieren	15
2.5	Automation speichern	16
3	Protokolle	17
4	Handbetrieb	18
4.1	Handbetrieb (DN 15 - DN 40)	18
4.2	Handbetrieb (DN 50)	18
5	Sicherheitshinweise	19

Die SWS Leckageschutz-Armatur verhindert Wasserschäden außerhalb der Gebäudenutzungszeiten. Dazu wird die Trinkwasser-Installation, außerhalb der Betriebszeiten, durch ein oder mehrere Leckageschutz-Armaturen zeitgesteuert abgesperrt.

Für die im System hinterlegten Stagnationsspülungen öffnet und schließt die Leckageschutz-Armatur automatisch, um die Trinkwasserhygiene sicherzustellen.

Die Ansteuerung erfolgt ausschließlich über ein SCHELL Wassermanagement-System SWS und den integrierten Bus-Extender.

Die Konfiguration der Leckageschutzfunktion wird in den folgenden Kapiteln beschrieben.

Hinweise zur Konfiguration von Leckageschutzfunktionen

Leckageschutz neu anlegen/ändern und Teilnehmer auswählen

1 Hinweise zur Konfiguration von Leckageschutzfunktionen

Die SWS Leckageschutz-Armatur ist grundsätzlich geschlossen, wenn keine Öffnungszeiten für die Armatur programmiert sind.

Im Rahmen der Konfiguration des "Leckageschutz" werden die angesteuerten Leckageschutz-Armaturen und die Zeiten eingestellt zu denen die Armatur geöffnet ist.

Dabei können verschiedene Zeitfenster und/oder Öffnungssignale eingerichtet werden, die sich überschneiden können. Zu den Zeitpunkten an denen mindestens ein Öffnungssignal eingestellt ist, wird also die Leckageschutz-Armatur geöffnet.

Die Vorgehensweise zur Konfiguration des Leckageschutzes ist in den folgenden Kapiteln beschrieben.

2 Leckageschutz anlegen

2.1 Leckageschutz neu anlegen/ändern und Teilnehmer auswählen

Pfad: Leckageschutz - Neu Anlegen - Teilnehmer

» Wählen Sie zunächst die Teilnehmer aus (eine oder mehrere Leckageschutz-Armaturen, über die die Trinkwasserinstallation abgesperrt werden soll) und übernehmen Sie die Auswahl.

\Xi SCHELL		LCGOUT				
SWS Navigation Leckageschutz		Neu Anlegen Leckageschutz		Teilnehmer		
Anlageninformation	>	Neu Anlegen	>	Teilnehmer Auswahl	>	LS-Armatur OG1 Magnetventil 006
Geräte	>			Name der Automation	>	Auswahl Übernehmen
Reinigungsstopp	>			Modus Ventil öffnet	>	
Manueller Betrieb	>			Ausgangssignal	>	
Protokolle	>			Automation Speichern		
Visualisierung	>			Speichem		
Benutzer-/Profilverwaltung	>					
Inbetriebnahme	>					
Benutzerhandbücher	>					

Abb 1: Teilnehmer auswählen

2.2 Leckageschutz, Namen vergeben

Pfad: Leckageschutz – Neu Anlegen – Name



Abb 2: Teilnehmer auswählen

» Geben Sie dem Leckageschutz einen Namen und übernehmen Sie die Auswahl mit dem Button "Übernehmen".

2.3 Modus der Armaturöffnung einstellen

Pfad: Leckageschutz - Neu Anlegen - Modus

Über den Modus wird eingestellt, zu welchen Zeiten die Leckageschutz-Armaturen, die an der jeweiligen Automation teilnehmen, geöffnet sind.

Die Armaturen können entweder über (externe) Signale oder zeitgesteuert geöffnet werden. Zur Zeitsteuerung können Nutzungs- und Schließzeiten über eine Kalenderfunktion komfortabel programmiert werden.

							-0 A	-	÷
\Xi SCHELL		LCGOUT							
< eSchell Navigation Leckageschutz			Neu Anlegen Leckageschutz	8	Moc Ventil d	ius Ilnet			
Anlageninformation	>	Neu Anlegen	>	Teilnehmer	>	Start durch Signal		1	ŝ
Geräte	>	Lockigeschutz		Alama		Tägliche Serie			
Hygiene	>			der Automation	>	Tagesübergreifende			
Reinigungsstopp	>			Modus Ventil Atheat	>	Einmaliger Termin			
Manueller Betrieb	>			Ausgangssignal der Automation		Konfiguration			
Leokageschutz	>				>	Koniiguration	_		1
Protokolle	>			Automation Sp	eichem	Signal Auswahl		>	*
Visualisierung	>			Speichem		Laufzeit [¢
Benutzer-/Profilverwaltung	>					Auswahl	Überne	hmen	1
Inbetriebnahme	>								
Benutzerhandbücher									

Abb 3: Leckageschutz, Modus auswählen

Übersicht über die einstellbaren Parameter:

Modus	Auswahl/einstellbar
Start durch Signal	Eingang 1 - 4
Tägliche Serie	Täglicher Start Tägliches Ende Start / Stopp Datum (Mo - So)
Tagesübergreifende Serie	Start-Termin Stopp-Termin Start / Stopp Datum
Einmaliger Termin	Start Datum / Uhrzeit Stopp Datum / Uhrzeit

Wählen Sie den Modus für die Öffnung der Armatur (über ein Signal oder zeitgesteuert) entsprechend Ihrer Anforderungen aus.

2.3.1 Start durch Signal konfigurieren

Übersicht über die einstellbaren Parameter:

	Auswahl/einstellbar	Werksein- stellung
Startsignal	Aus / Ein	Aus
Signal	Eingang 1 - 4	_
Laufzeit	1 min - 525.600 min	_

Hinweis:

Die "Laufzeit" gibt die Nutzungszeit in Minuten an während der die Armatur geöffnet ist.

» Übernehmen Sie die Konfiguration des Startsignals.

Die Arbeitsweise der Funktion "Start durch Signal" unterscheidet sich grundsätzlich durch die Konfiguration des Einganges selbst:

1. Eingang Flankengesteuert

Die Leckageschutz-Armatur ist nach Eingang des Impulses für die eingetragene Zeit geöffnet.

2. Eingang statisch

Die Leckageschutz-Armatur ist solange geöffnet wie das Signal am Eingang anliegt.

Die Funktion "Start durch Signal" hat Vorrang vor Terminen damit während Betriebsstillstandszeiten per Taster oder Schalter die Wasserversorgung freigegeben werden kann.

1	Hinweis
	Nach der Konfigurati-
1	on -> Auswahl über-
	nenmen!
	Übernehmen
,	

2.3.2 Tägliche Serie einstellen

Pfad: Leckageschutz – Neu Anlegen – Modus – Tägliche Serie



C A Nicht sicher 192.168	.1.1/app.h	tmi					₽ 1 ☆	E.
		LOGOUT						
< eSchell Navigation	n	Leckageschutz		Neu Anlegen		v	Modus antil öffnet	
Anlageninformation	>	Neu Anlegen	> Teilnehm	er	>	Start durch Sign	nal	
Gerāte	>	Loungeourne	Name			Tägliche Serie		~
Hygiene	>		der Autom	ation	>	Tagesübergreifende Serie		
Reinigungsstopp	>		Modus Ventil älfne	e	>	Einmaliger Termin		
Manueller Betrieb	>		Ausgang	Ausgangssignal	6	Konfiguration		
Leckageschutz	>		der Automation	ation	2	Täglicher Start	P_261526	_
Protokolle	>		Automation Speichem	on Speich	nem	ннмм	68:00	
Visualisierung	>					Tägliches Ende HHMM 22:00		
Benutzer-/Profilverwaltung	>					Start	2022 02 02	
Inbetriebnahme	>					Datum	2020-03-02	
Benutzerhandbücher	>					Stopp Datum	2020-06-29	
Copyright 2020 SCHELL GmbH & (Co. KG					Montag		~
						Dienstag		1
						Mittwoch		1
						Donnerstag		1
						Freitag		1
						Samstag		
						Soontag		

Abb 4: Leckageschutz, tägliche Serie

An jedem ausgewählten Wochentag sind die teilnehmenden Leckage-Schutzarmaturen innerhalb des eingestellten Zeitintervalls (Täglicher Start - Tägliches Ende) geöffnet.

Über die Eingabe des Start- und Stopp-Datums kann die Serie datumsmäßig begrenzt werden.

Hinweis

Nach der Konfiguration -> Auswahl übernehmen!

Übernehmen

» Übernehmen Sie die Einstellungen für die tägliche Serie.



Modus der Armaturöffnung einstellen

2.3.3 Tagesübergreifende Serie einstellen

Pfad: Leckageschutz – Neu Anlegen – Modus – Tagesübergreifende Serie



Abb 5: Beispiel einer tagesübergreifenden Serie

		LOGOUT		
< Leckageschutz		Neu Anlegen Leckageschutz	Modus Ventil öffnet	Start-Termin
Neu Anlegen	>	Teilnehmer Auswahl	Tägliche Serie	Zeit 08:00
		Name	Tagesübergreifende 🗸	Montag
		der Automation	Einmaliger Termin	Dienstag
		Modus Ventil öffnet	Konfiguration	Mittwoch
		Ausgangssignal	Start-Termin	Donnerstag
		Automation	Stopp-Termin	Freitag
		Speichern Speichern	Auswahl >	Samstag
		Start 2020-03 Stopp 2020-06 Datum 2020-06	Start 2020-03-02	Sonntag
			Stopp Datum 2020-06-29	Auswahl Übernehmen
			Anewahl	

Abb 6: Leckageschutz, Start-Termin einer tagesübergreifenden Serie

Für eine tagesübergreifende Serie müssen die Zeit und ein Wochentag als **Start-Termin** festgelegt werden.

T SCHELL		LOGOUT							
< Leckageschutz		Neu Anlegen Leckageschutz		Modus Ventil öffnet		St	opp-Termin Auswahl		1
Neu Anlegen	>	Teilnehmer	>	Tägliche Serie		Zeit	22:00	×¢	1
Leckageschutz		Auswahl		Tagesübergreifende		HHMM			1
		der Automation	>	Firmalina Tamin		Montag			
		Modus	>	Einmanger remnin	_	Dienstag			
		Ventil öffnet	1	Konfiguration		Mittwoch			
		Ausgangssignal der Automation	>	Start-Termin Auswahl	>	Donnerstag			
		Automation		Stopp-Termin		Freitag		1	
		Speichern	-	Auswahl	>	Samstag			
				Start 2020-03-02		Sonntag			
				Stopp 2020-06-29 Datum	3	Auswahl	Überneh	men	
				Augushi					

Abb 7: Leckageschutz, Stopp-Termin einer tagesübergreifenden Serie

DE

Unter dem Menüpunkt "**Stopp-Termin**" werden die Zeit und der Wochentag ausgewählt, zu dem die Serie beendet wird.

Während des gesamten Zeitraums (zwischen Start-Termin und Stopp-Termin) sind die teilnehmenden Leckageschutz-Armaturen geöffnet.

Über die Eingabe des Start- und Stopp-Datums kann die Serie datumsmäßig begrenzt werden.

» Übernehmen Sie die Einstellungen für die tagesübergreifende Serie.

2.3.4 Einmaligen Termin einstellen

Pfad: Leckageschutz - Neu Anlegen - Modus - Einmaliger Termin



Abb 8: Leckageschutz, einmaligen Termin planen

Ein einmaliger Termin kann geplant werden, um z. B. außerhalb der gewöhnlichen Nutzungszeiten Wartungsarbeiten an der Trinkwasser-Installation durchzuführen.

Ein "einmaliger Termin" kann aber auch über einen längeren Zeitraum (mehrere Tage) geplant werden, um eine Ausnahme von Stillstandszeiten zu ermöglichen (z. B. Veranstaltungen in einer Sporthalle während der Ferienzeit).

- » Geben Sie ein Datum und eine Uhrzeit für den Start des Termins ein.
- » Legen Sie das Ende des Termins über das Stopp-Datum und die Stopp-Uhrzeit fest.
- » Übernehmen Sie die Einstellungen für den einmaligen Termin.

Die Leckageschutz-Armatur ist einmalig im eingegebenen Zeitraum geöffnet.

Leckageschutz anlegen

Ausgangssignal konfigurieren

2.4 Ausgangssignal konfigurieren

Pfad: Leckageschutz - Neu Anlegen - Ausgangssignal



Abb 9: Ausgangssignal konfigurieren

Übersicht über die einstellbaren Parameter:

	Auswahl/ einstellbar	Werksein- stellung
Ausgangssignal	Aus/ Ein	Aus
Signal	Ausgang 1 - 4	_
Signaltyp	Warnhupe Warnleuchte Heizungskontakt GLT/SPS	Warnhupe

Hinweise:

Über ein Ausgangssignal kann die Ausführung der jeweiligen Automation über ein externes Signal (Hupton oder Warnleuchte) angezeigt werden.

Das Ausgangssignal kann auch genutzt werden, um andere Systeme (Lüftung, Fensteröffnung, etc.) zu steuern.

Beachten Sie, dass neben dem verwendeten Signalausgang auch der passende Signaltyp eingestellt werden muss.

DE

Automation speichern

Hinweis

Nach der Konfiguration -> Automation speichern!

Speichern

2.5 Automation speichern

» Speichern Sie die Automation durch einen Klick auf den Button "Speichern".

Pfad: Leckageschutz – Neu Anlegen – Automation speichern

\Xi SCHELL		LCGOUT							
< eSchell Navigation	E.	Leckageschutz		Neu Anlegen Leckageschutz					
Anlageninformation	>	Neu Anlegen Leckinguischutz	>	Teilnehmer Auswahl	>				
Geräte Hygiene	>			Name der Automation	>				
Reinigungsstopp Manueller Betrieb	>			Modus Ventil othet	>				
	>			Ausgangssignal					
Leokageschutz	>			der Automation	· ·				
Protokolle	otokolle >			Automation Speid					
Visualisierung	>								
Benutzer-/Profilverwaltung	>								
Inbetriebnahme	>								
Benutzerhandbücher	>								

Abb 10: Ausgangssignal konfigurieren

Wenn die Konfiguration des Leckageschutzes abgeschlossen und gespeichert ist, wir die Automation mit ihrem Namen in der Leckageschutz-Liste angezeigt.

Die Automationen in der Leckageschutz-Liste sind automatisch aktiviert und werden ausgeführt.

Mehrere Leckageschutz-Automationen können gleichzeitig aktiv sein. Sobald eine dieser Leckageschutz-Automationen das Signal zum Öffen einer Leckageschutz-Armatur gibt wird die entsprechende Armatur geöffnet.

3 Protokolle

Pfad: Protokolle – Leckageschutz

Zur Dokumentation der Leckageschutzfunktion kann ein entsprechendes Protokoll als CSV-Dateien heruntergeladen werden.



Abb 11: Protokolle, Leckageschutz

» Wählen Sie ein Protokoll aus und öffnen bzw. speichern Sie die Datei.

4 Handbetrieb

Drücken Sie auf den Drucktaster (1), um das Getriebe auszurasten, wenn Sie den Kugelhahn manuell betätigen müssen. Durch Drücken der Rastnase (2) wird der Antrieb im Handbetrieb fixiert. Drücken Sie erneut auf den Drucktaster, um den Handbetieb zu entsperren (3).



4.1 Handbetrieb (DN 15 - DN 40)

Abb 12: Handbetrieb (< DN 50)

4.2 Handbetrieb (DN 50)



Abb 13: Handbetrieb (= DN 50)

Sicherheitshinweise 5



Die Leckageschutz-Armatur minimiert bei richtigem Einsatz die austretenden Wassermengen und damit die Schadenshöhe im Schadensfall deutlich.

Sie bietet aber keinen umfassenden Schutz in Form einer Vermeidung von Wasseraustritten. Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen (Sichtprüfung an der Armatur) die Funktion der Leckageschutz-Armatur z.B. über die Diagnosefunktion (siehe Menüpunkt: Geräte / alle Geräte / Leckageschutz-Armatur / Diagnose / Ventiltest). Vergessen Sie nicht die Leckageschutz-Armatur in ihre Ausgangsstellung zurückzusetzen.

Bei Stromausfall bleibt die Leckageschutz-Armatur in ihrer letzten Position. Bei einer Leckage oder dauerhaften Absperrung ist die Leckageschutz-Armatur manuell zu schließen (siehe Seite 18) und vom Stromnetz zu trennen, um ein automatisches Öffnen wie z.B. für Hygienespülungen zu vermeiden.

Configuratie en bediening

1	Opmerkingen voor de configuratie van lekkagebeschermings- functies	21
2	Lekkagebescherming aanmaken	21
2.1	Lekkagebescherming nieuw aanmaken/wijzigen en deelnemer selecteren	21
2.2	Lekkagebescherming, naam invoeren	22
2.3	Modus van de kraanopening instellen	22
2.4	Uitgangssignaal configureren	27
2.5	Automatisering opslaan	28
3	Protocollen	29
4	Handmatige modus	30
4.1	Handmatige modus (DN 15 - DN 40)	30
4.2	Handmatige modus (DN 50)	30
5	Veiligheidsinstructie	31

De SWS-lekkagebescherming voor kranen voorkomt waterschade buiten de gebruiksuren van het gebouw. Daartoe wordt de drinkwaterinstallatie buiten de gebruiksuren door een of meerdere lekkagebeschermingsvoorzieningen voor kranen tijdelijk afgesloten.

Voor de in het systeem opgeslagen stagnatiespoelingen opent en sluit de lekkagebescherming automatisch om de drinkwaterhygiëne te garanderen.

De aansturing gebeurt uitsluitend via een SCHELL-watermanagementsysteem SWS en de geïntegreerde bus-extender.

De configuratie van de lekkagebeschermingsfunctie wordt in de volgende hoofdstukken beschreven.

Opmerkingen voor de configuratie van lekkagebeschermingsfuncties

Lekkagebescherming nieuw aanmaken/wijzigen en deelnemer selecteren

1 Opmerkingen voor de configuratie van lekkagebeschermingsfuncties

De SWS-lekkagebescherming voor kranen is in principe gesloten als er geen openingstijden voor de kraan geprogrammeerd zijn.

Bij de configuratie van de 'lekkagebescherming' worden de aangestuurde kranen met lekkagebescherming en de tijdstippen ingesteld, waarop de kraan geopend is.

Hierbij kunnen verschillende, ook overlappende periodes en/of openingssignalen ingesteld worden. Op de tijdstippen waarop minstens één openingssignaal ingesteld is, wordt de lekkagebescherming voor de kraan geopend.

De configuratie van de lekkagebescherming wordt in de volgende hoofdstukken beschreven.

2 Lekkagebescherming aanmaken

2.1 Lekkagebescherming nieuw aanmaken/wijzigen en deelnemer selecteren

Pad: Lekkagebescherming – Nieuw aanmaken – Deelnemer

» Selecteer eerst de deelnemers (één of meerdere kranen voor lekkagebescherming, waarmee de drinkwaterinstallatie afgesloten moet worden) en bevestig de selectie.

		LOGOUT										
< SWS Navigation		Lekkagebescherming		Nieuw aanmaken Lekkagebescherming		Deelnemer Een selectie						
Installatie-informatie	>	Nieuw aanmaken Lekkagebescherming	>	Deelnemer Een selectie	>	LS Armatur EG Lekkagepreventiekraan						
Apparaten	>			Naam		007						
Hygiëne Reinigingsstop Handmatige werking	>		van de automatisering Modus Het ventiël opent	van de automatisering	>	LS-Armatur OG1 Leikkagepreventiekraan 006 Een selectie Toepassen						
	>			Modus	>							
	>			rset ventier opent								
Lekkagebescherming				Vitgangssignaal van de automatisering	>							
Protocollen	>			Automatisering Optiaan								
Visualisering	>	í		Cpostar								
Gebruikers-/profielbeheer	>											
Ingebruikname	>											
Gebruikershandboeken	>											

Abb 1: Deelnemer selecteren

(NL

2.2 Lekkagebescherming, naam invoeren

Pad: Lekkagebescherming – Nieuw aanmaken – Naam



Abb 2: Deelnemer selecteren

» Geef de lekkagebescherming en naam en bevestig de keuze met de knop 'Toepassen'.

2.3 Modus van de kraanopening instellen

Pad: Lekkagebescherming - Nieuw aanmaken - Modus

Via de modus wordt ingesteld op welke tijdstippen de lekkagebescherming geopend is voor kranen, die aan de automatisering deelnemen.

De kranen kunnen ofwel via (externe) signalen ofwel tijdgestuurd geopend worden. Voor die tijdinstelling kunnen gebruiks- en sluittijdstippen comfortabel via een kalenderfunctie geprogrammeerd worden.

SCHELL		LOGOUT								
< eSchell Navigation	3	Lekkagebescherming		Nieuw aanmaken Lekkagebescherming		Modus Het ventiel opent				
Installatie-informatie	>	Nieuw aanmaken	>	Deelnemer	>	Start door signaal	1			
Apparaten	>	Leikkagebescherming		Een sevectie		Dagelijkse serie				
Hygiëne	>			van de automatisering	>	Dagelijks				
Reinigingsstop	>			Modus		serie				
Handmatige werking	>			Het ventier opent		Eenmalige				
Lekkagebescherming	>			van de automatisering	Configuratio					
Protocollen	>			Automatisering		Conigurate				
Visualisering	>			Opsiaan		Signaal Een selectie	>			
Gebruikers-/profielbeheer	>					Looptijd	¢			
Ingebruikname	>					Een selectie Toepassen				
Gebruikershandbooken										

Abb 3: Lekkagebescherming, modus selecteren

Lekkagebescherming aanmaken

Modus van de kraanopening instellen

Overzicht van de mogelijke parameters:

Modus	Selectie/instelbaar
Start door signaal	Ingang 1 - 4
Dagelijkse serie	Dagelijks begin Dagelijks einde Begin/einde datum (ma - zo)
Dagelijks overkoepelende serie	Begin datum Einde datum Begin/einde datum
Eenmalige afspraak	Begin datum/tijd Eind datum/tijd

Selecteer de modus voor de opening van de kraan (via een signaal of tijdgestuurd) volgens uw wensen.

2.3.1 Start door signaal configureren

Overzicht van de mogelijke parameters:

	Selectie/instelbaar	Fabrieksinstelling
Startsignaal	Uit/aan	Uit
Signaal	Ingang 1 - 4	_
Looptijd	1 min - 525.600 min	_

Opmerking:

De 'looptijd' geeft de gebruiksduur in minuten waarin de kraan geopend is.

» Neem de configuratie van het startsignaal over.

De werking van de functie 'Start door signaal' verschilt principieel door de configuratie van de ingang zelf:

- Ingang flankgestuurd De lekkagebescherming voor de kraan is na de ontvangst van de impuls voor de ingevoerde tijd open.
- 2. Ingang statisch

De lekkagebescherming voor de kraan is open zolang er een signaal aan de ingang aanwezig is.

De functie 'Start door signaal' heeft voorrang op tijdstippen, zodat met een toets of schakelaar de watertoevoer vrijgegeven kan worden als er geen werking is.



2.3.2 Dagelijkse serie instellen

Pad: Lekkagebescherming – Nieuw aanmaken – Modus – Dagelijkse serie





Abb 4: Lekkagebescherming, dagelijkse serie

Op elke geselecteerde weekdag zijn de deelnemende kranen met lekkagebescherming binnen het ingestelde tijdsinterval (dagelijks begin - dagelijks einde) geopend.

Door de begin- en einddatum in te voeren, kan de serie met data beperkt worden.

Opmerkin Na de configuratie -> Selectie overnemen! Toepassen

» Neem de instellingen voor de dagelijkse serie over.

Lekkagebescherming aanmaken

Modus van de kraanopening instellen

2.3.3 Dagelijks overkoepelende serie instellen

Pad: Lekkagebescherming – Nieuw aanmaken – Modus – Dagelijks over koepelende serie



Abb 5: Voorbeeld van een dagelijks overkoepelende serie

		LOGOUT						
< Lekkagebescherming		Nieuw aanmake Lekkagebeschermin	en 19	Modus Het ventiel op	ent	В	egindatum Een selectie	
Nieuw aanmaken Leekagebescherming	>	Deelnemer Een selectie	>	Dagelijks overkoepelende serie	1	Tijd HHAMM	08:00	
		Naam van de automatisering	>	Eenmalige		Maandag	1	
				afspraak		Dinsdag		
		Het ventiel opent	>	Configuratie	_	Woensdag		
		Uitgangssignaal van de automatisering	>	Begindatum Een selectie	>	Donderdag		
		Automatisering	Opslaan	Einddatum		Vrijdag		
		Opslaan		Een selectie	>	Zaterdag		
				Begin 2020 Datum	-03-02	Zondag		
				Einde 2020 Datum	-06-29	Een selectie	Toepassen	
				Ean selectio	Toomeson			

Abb 6: Lekkagebescherming, begindatum van een dagelijks overkoepelende serie

Voor een dagelijks overkoepelende serie moeten het tijdstip en een weekdag als **Begindatum** vastgelegd worden.

		LOGOUT					
< Lekkagebescherming		Nieuw aanmaken Lekkagebescherming	Modus Het ventiel opent		Begindatum Een selectie		
Nieuw aanmaken Lekkagebescherming	>	Deelnemer Een selectie	> Dagelijks overkoepelende serie	1	Tijd 22:00		
		Naam > Eenmalige	Maandag				
		Madua	afspraak		Dinsdag		
		Het ventiel opent	Configuratie	_	Woensdag		
		Uitgangssignaal van de automatisering	> Begindatum Een selectie	>	Donderdag		
		Automatisaring	Finddatum		Vrijdag 🗸		
		Opslaan	Een selectie	>	Zaterdag		
			Begin 2020-03 Datum	-02	Zondag		
			Einde Datum 2020-06	-29	Een selectie Toepassen		
			Fax extentio				

Abb 7: Lekkagebescherming, einddatum van een dagelijks overkoepelende serie

(NL

Bij het menupunt '**Einddatum**' selecteert u de tijdstip en de weekdag waarop de serie beëindigd wordt.

Tijdens de hele periode (tussen begin- en einddatum) zijn de deelnemende kranen met lekkagebescherming geopend.

Door de begin- en einddatum in te voeren, kan de serie met data beperkt worden.

» Neem de instellingen voor de dagelijks overkoepelende serie over.

2.3.4 Eenmalige termijn instellen

Pad: Lekkagebescherming – Nieuw aanmaken – Modus – Eenmalige afspraak



Abb 8: Lekkagebescherming, eenmalige termijn plannen

Een eenmalige termijn kan gepland worden om bijv. buiten de gewone gebruikstijd onderhoudswerkzaamheden aan de drinkwaterinstallatie uit te voeren. Een 'eenmalige afspraak' kan echter ook een langere periode (meerdere dagen) zijn als uitzondering op stilstandtijden (bijv. evenementen in een sporthal tijdens de vakantie).

- » Voer een datum en het tijdstip voor het begin van de termijn in.
- » Bepaal het einde van de termijn met de einddatum en het eindtijdstip.
- » Neem de instellingen voor de eenmalige termijn over.

De lekkagebescherming voor de kraan is eenmalig in de ingevoerde periode open.

Lekkagebescherming aanmaken

Uitgangssignaal configureren

2.4 Uitgangssignaal configureren

Pad: Lekkagebescherming - Nieuw aanmaken - Uitgangssignaal



Abb 9: Uitgangssignaal configureren

Overzicht van de mogelijke parameters:

	Selectie/instelbaar	Fabrieksinstelling
Uitgangssignaal	Uit/aan	Uit
Signaal	Uitgang 1 - 4	-
Signaaltype	Waarschuwingsclaxon Waarschuwingslamp Verwarmingscontact GLT/SPS	Waarschuwingscla- xon

Opmerkingen:

Met een uitgangssignaal kan de uitvoering van de automatisering via een extern signaal (claxon of waarschuwingslamp) weergegeven worden.

Het uitgangssignaal kan ook gebruikt worden om andere systemen (ventilatie, vensters openen, enz.) aan te sturen.

Zorg ervoor dat behalve de gebruikte signaaluitgang ook het gewenste signaaltype ingesteld wordt. (NL

Automatisering opslaan

Opmerkin

Na de configuratie -> Automatisering opslaan!

Opslaan

g ops-

2.5 Automatisering opslaan

» Sla de automatisering op door te klikken op de knop 'Opslaan'.

Pad: Lekkagebescherming – Nieuw aanmaken – Automatisering opslaan

		LOGOUT							
< eSchell Navigation		Lekkagebescherming		Nieuw aanmaken Lekkagebescherming					
Installatie-informatie	>	Nieuw aanmaken Lekkagebescherming	>	Deelnemer Een selectie	>				
Apparaten Hygiëne	>			Naam van de automatisering	>				
Reinigingsstop	>			Modus Het ventiel opent	>				
Handmatige werking	>			Uitgangssignaal					
Lekkagebescherming	>			van de automatisering	>				
Protocollen	>			Automatisering Optiaan					
Visualisering	>								
Gebruikers-/profielbeheer	>								
Ingebruikname	>								
Gebruikershandboeken	>								

Abb 10: Uitgangssignaal configureren

Als de configuratie van de lekkagebescherming voltooid en opgeslagen is, wordt de automatisering met haar naam in de lijst met lekkagebescherming weergegeven.

De automatiseringen in de lijst met lekkagebescherming zijn automatisch geactiveerd en worden uitgevoerd.

Verschillende automatiseringen voor lekkagebescherming kunnen tegelijk actief zijn. Zodra een van deze automatiseringen voor lekkagebescherming het signaal geeft om een kraan te openen, wordt deze kraan geopend.

3 Protocollen

Pad: Protocollen – Lekkagebescherming

Voor de documentatie van de functie lekkagebescherming kan een protocol als CSV-bestand gedownload worden.



Abb 11: Protocollen, lekkagebescherming

» Selecteer een protocol en open het bestand of sla het op.

NL

4 Handmatige modus

Druk op de druktoets (1) om de aandrijving uit te schuiven als u de kogelkraan handmatig moet bedienen. Door op de neus (2) te drukken, wordt de aandrijving in handmatige modus bevestigd. Druk opnieuw op de druktoets om de handmatige modus te deblokkeren (3).



4.1 Handmatige modus (DN 15 - DN 40)

Abb 12: Handmatige modus (< DN 50)

4.2 Handmatige modus (DN 50)



Abb 13: Handmatige modus (= DN 50)

Veiligheidsinstructie 5



De lekkagebescherming voor kranen beperkt bij juist gebruik de uitstromende hoeveelheid water en bijgevolg de omvang van de schade aanzienlijk. Het is echter geen volledige beveiliging, die ontsnappend water helemaal vermijdt. Controleer regelmatig (visuele controle aan de kraan) de werking van de lekkagebescherming bij de kraan, bijv. via de diagnosefunctie (zie menupunt: apparaten / alle apparaten / lekkagebescherming kraan / diagnose / ventieltest). Vergeet niet om de lekkagebescherming bij de kraan opnieuw in de oorspronkelijke positie te zetten. Bij stroomuitval blijft de lekkagebescherming van de kraan in de laatste positie. Bij een lek of permanente afsluiting moet de lekkagebescherming van de kraan manueel gesloten worden (zie pagina 18) en van de elektriciteit worden losgekoppeld om automatisch openen, bijv. voor hygiënespoelingen, te vermijden.

(NL)

Configuration et utilisation

1	Configuration des fonctions de protection anti-fuites	33
2	Activation de la protection anti-fuites	33
2.1	Création d'une nouvelle protection anti-fuites / Modification d'une protection anti-fuites existante & Sélection des participants	33
2.2	Désignation de la protection anti-duites	34
2.3	Réglage du mode d'ouverture de la vanne	34
2.4	Configurer un signal de sortie	39
2.5	Enregistrement d'une automatisation	40
3	Protocoles	41
4	Mode manuel	42
4.1	Mode manuel (DN 15 – DN 40)	42
4.2	Mode manuel (DN 50)	42
5	Consigne de sécurité	43

La vanne anti-fuites SWS permet de prévenir les dégâts des eaux en dehors des heures d'utilisation des locaux. L'installation d'eau potable est ici isolée par une ou plusieurs vannes anti-fuites en dehors des heures de service.

La vanne anti-fuites s'ouvre et se ferme automatiquement pour les rinçages anti-stagnation enregistrés dans le système de manière à garantir l'hygiène de l'eau potable.

La commande est ici exclusivement prise en charge par un système de gestion d'eau SCHELL SWS et l'extendeur de bus radio intégré.

La configuration de la fonction de protection anti-fuites est décrite dans les chapitres suivants.

Création d'une nouvelle protection anti-fuites

1 Configuration des fonctions de protection anti-fuites

La vanne anti-fuites SWS est en principe fermée tant que des heures d'ouverture n'ont pas été programmées pour celle-ci.

Les vannes anti-fuites commandées et les heures pendant lesquelles les vannes doivent être ouvertes sont réglées dans le cadre de la configuration de la « pro-tection anti-fuites ».

Différents créneaux horaires et/ou signaux d'ouverture pouvant coïncider peuvent être définis ici. La vanne anti-fuites s'ouvre alors aux moments où au moins un signal d'ouverture est réglé.

La marche à suivre pour la configuration de la protection anti-fuites est décrite dans les chapitres suivants.

2 Activation de la protection anti-fuites

2.1 Création d'une nouvelle protection anti-fuites / Modification d'une protection anti-fuites existante & Sélection des participants

Chemin : Protection anti-fuites — Créer un nouveau — Participant

» Sélectionnez tout d'abord les participants (une ou plusieurs vannes antifuites via le(s)quel(s) l'installation d'eau portable doit pouvoir être isolée) et appliquez votre sélection.

F SCHELL		LCGOUT			
< SWS Navigation		Protection anti-fuites	ļ	Créer un nouveau Protection anti-fuites	Participant Selection
Information sur l'Installation	>	Créer un nouveau Protection anti-fuites	>	Participant Selection	> LS Armatur EG Vanne anti-fuite 007
Appareils Hygiène	>			Nom de l'automatisation	> LS-Armatur OG1 Vanne anti-fuite 006
Arrêt du nettoyage	>			Mode La vanne slouvre	> Sélection Accepter
Mode manuel	>			Signal de sortie	>
Protection anti-fuites Protocoles	>			Automatisation	
Visualisation	>			Enregistrer	
Gestion des utilisateurs/profils	>				
Mise en service	>				
Manuels d'utilisation	>	1			

Abb 1: Sélectionner les participants

FR

2.2 Désignation de la protection anti-duites

Chemin : Protection anti-fuites — Créer un nouveau — Nom



Abb 2: Sélectionner les participants

» Donnez un nom à la protection anti-fuites et appliquez la sélection avec le bouton « Accepter ».

2.3 Réglage du mode d'ouverture de la vanne

Chemin : Protection anti-fuites — Créer un nouveau — Mode

Le mode permet de définir à quelles heures les vannes anti-fuites participant à l'automatisation correspondante sont ouvertes.

Les vannes peuvent être activées par des signaux (externes) ou par une minuterie. Des heures d'utilisation ou de fermeture peuvent être confortablement réglées via une fonction de calendrier en cas d'utilisation de la minuterie.

		Transmission of the			
- SCHELL		LOGOUT			
< SWS Navigation		Protection anti-fuites		Créer un nouveau Protection anti-fuites	Mode La vanne s'ouvre
Information sur l'Installation	>	Créer un nouveau Protection anti-fuites	>	Participant Selection	> Démarrage par 🗸
Appareils	>			Nom de l'automatisation	Série journalière
Arrêt du nettoyage Mode manuel Protection anti-fuites			Mode La vanne s'ouvr Signal de sor de l'automatisat	Mode	Série de journées croisées
				La vanne slouvre Signal de sortie	Rendez-vous unique
				de l'automatisation >	Configuration
Protocoles	>			Automatisation Enregistrer	Signal
Visualisation	>				Sélection
Gestion des utilisateurs/profils		1			Durée de fonctionnement
Mise en service	n service >				Sélection Accepter
Manuels d'utilisation	>				and the second sec

Abb 3: Protection anti-fuites, sélection du mode

Réglage du mode d'ouverture de la vanne

Aperçu des paramètres réglables :

Mode	Réglages possibles
Démarrage par signal	Entrée 1 – 4
Série journalière	Début journalier Fin journalier Début / Fin Date (Lu - Di)
Série de journées croisées	Date de début Date de fin Début / Fin Date
Rendez-vous unique	Début Date / Heure Fin Date / Heure

Sélectionnez le mode pour l'ouverture de la vanne (via un signal ou la minuterie) en fonction de vos exigences.

2.3.1 Configuration du démarrage par signal

Aperçu des paramètres réglables :

	Réglages possibles	Réglage par défaut
Signal de démarrage	Arrêt / Marche	Arrêt
Signal	Entrée 1 – 4	-
Durée de fonctionnement	1 min 525 600 min.	_

Remarque :

La « durée de fonctionnement » indique la durée d'utilisation en minutes (durée pendant laquelle la vanne reste ouverte).

» Appliquez la configuration du signal de démarrage.

Le mode de fonctionnement de la fonction « Démarrage par signal » se différencie, en principe, de la configuration de l'entrée elle-même :

1. Entrée commandée sur front

La vanne anti-fuites est ouverte après la réception de l'impulsion pour l'heure enregistrée.

2. Entrée statique

La vanne anti-fuites reste ouverte tant que le signal est présent sur l'entrée.

La fonction « Démarrage par signal » a la priorité sur les rendez-vous afin que l'alimentation en eau puisse être activée au moyen d'un bouton ou d'un interrupteur pendant les heures de fermeture.

Remarque

Après la configuration -> Appliquer la sélection !

2.3.2 Réglage d'une série journalière

Chemin : Protection anti-fuites — Créer un nouveau — Mode — Série jour nalière

SCHELL		LCGOUT				
< eSchell Navigation		Protection anti-fuites	Créer o Protect	un nouveau tion anti-fuites	l La va	Mode Inne s'ouvre
Information sur l'installation	>	Créer un nouveau Protection anti-fuites	> Participant Selection	>	Démarrage par signal	
Appareils	>		Nom de Dautomatisation	>	Série journalière	1
Arrêt du nettoyage	>		Mode	>	Série de journées croisées	9
Mode manuel	>		Signal de sortie	>	Rendez-vous unique	
Protection anti-fuites	>		de l'automatisation		Configuration	
Protocoles	>		Automatisation Enregister	Enregistrer	Début journalier	98:00
Gestion des utilisateurs/profils	>				Fin journalier	22:00
Mise en service	>				Début	2020-03-02
Copyright 2020 SCHELL GmbH & C	> . KG		_	_	Fin	2020-06-29
					Lundi	1
					Mardi	1
					Mercredi	~
					Jeudi	1
					Vendredi	~
					Samedi	
					Dimanche	



Les vannes anti-fuites participantes s'ouvre pendant les heures réglées (Début journalier - Fin journalier) chaque jour de la semaine sélectionné.

La série peut être limitée à des heures définies en saisissant la date de début et la date de fin.

Remarque

Défilemen

Après la configuration -> Appliquer la sélection ! » Appliquez les réglages pour la série journalière.



Activation de la protection anti-fuites

Réglage du mode d'ouverture de la vanne

2.3.3 Réglage d'une série de journées croisées

Chemin : Protection anti-fuites — Créer un nouveau — Mode — Série de journées croisées



T Schell Web-App × + C . 192.168.1.1 a a 🖪 🚺 SCHELL Mode La vanne s'ouv Protection anti-fuites Créer un nouveau Date du début < Créer un nouveau Participant Temps HH:MM 08:00 Série de journées croisées 1 Lundi Nom de l'au Rendez-vous unique Mardi Mode Mercredi Configuration Date du début Signal de sortie Jeudi Vendredi Date de fin utomatisation Samedi Début Date Dimanche 2020-03-02 Sélection Fin Date 2020-06-29 Sélection

Abb 5: Exemple de série de journées croisées

Abb 6: Protection anti-fuites, date de début d'une série de journées croisées

Une heure et un jour de la semaine doivent être réglés comme **Date de début** pour une série de journées croisées.

		LOGOUT		
< Protection anti-fuites		Créer un nouveau Protection anti-fuites	Mode La vanne s'ouvre	Date de fin Sélection
Créer un nouveau Protection anti-futies >	>	Participant >	Série de journées	Temps 22:00
		Nom >	Rendez-vous	Lundi
	Made		unique	Mardi
		La vanne stovre >	Configuration	Mercredi
		Signal de sortie > de l'automatisation	Date du début > Selection	Jeudi
		Automatisation	Date de fin	Vendredi 🗸
		Enregistrer	Selection	Samedi
			Début 2020-03-02 Date	Dimanche
			Fin 2020-06-29	Sélection Accepter

Abb 7: Protection anti-fuites, date de fin d'une série de journées croisées

Réglage du mode d'ouverture de la vanne

Le sous-menu **Date de** n permet de sélectionner une heure et un jour de la semaine pour la fin de la série.

Les vannes anti-fuites participantes sont ouvertes pendant toute la période (entre la date de début et la date de fin).

La série peut être limitée à des heures définies en saisissant la date de début et la date de fin.

» Appliquez les réglages pour la série de journées croisées.

2.3.4 Réglage d'un rendez-vous unique

Chemin : Protection anti-fuites — Créer un nouveau — Mode — Rendezvous unique



Abb 8: Protection anti-fuites, planification d'un rendez-vous unique

Un rendez-vous unique peut être planifié pour, par exemple, procéder à des travaux d'entretien sur l'installation d'eau potable en dehors des heures d'utilisation habituelles.

Un « rendez-vous unique » peut cependant également être planifiés sur une période plus longue (plusieurs jours) pour permettre une exception aux heures de fermeture habituelles (p. ex. pour des événements organisés dans une salle omnisports pendant les vacances).

- » Saisissez une date et une heure pour le début du rendez-vous.
- » Définissez la fin du rendez-vous sous « Date de fin » et « Heure de fin ».
- » Appliquez les réglages pour le rendez-vous unique.

La vanne anti-fuites s'ouvre une seule et unique fois durant la période donnée.

Activation de la protection anti-fuites

Configurer un signal de sortie

2.4 Configurer un signal de sortie

Chemin : Protection anti-fuites — Créer un nouveau — Signal de sortie



Abb 9: Configurer un signal de sortie

Aperçu des paramètres réglables :

	Réglages possibles	Réglage par défaut
Signal de sortie	Marche / Arrêt	Arrêt
Signal	Sortie 1 - 4	_
Type de signal	Avertisseur sonore Témoin lumineux Contact de chauffage GLT/SPS	Avertisseur sonore

Remarques :

Un signal de sortie permet d'indiquer le déclenchement de l'automatisation correspondante par un signal externe (signal sonore ou témoin lumineux).

Le signal de sortie peut également être utilisé pour commander d'autres systèmes (aération, ouverture des fenêtres, etc.).

Veuillez noter que le type de signal correspondant doit être réglé parallèlement à la sortie de signal utilisée.

FR

Activation de la protection anti-fuites

Enregistrement d'une automatisation

Remarque Enregistrer l'automatisation après la configuration !

2.5 Enregistrement d'une automatisation

tomatisation

» Enregistrez l'automatisation en cliquant sur le bouton « Enregistrer ».

Chemin : Protection anti-fuites — Créer un nouveau — Enregistrer une au

- 0 X × + Y Schell Web-App ← → C ▲ Nicht sicher | 192.168.1.1/app.html N 🗘 🗘 🖉 🗄 SCHELL SWS Navigation Protection anti-fuites Créer un nouveau Protection anti-fuites Information sur l'installation Participant > Créer un nouveau > in anti-fuitos Appareils > Nom > Hygiène > Mode La vanne s'ouvre Arrêt du nettoyage > 5 Mode manuel Signal de sortie Protection anti-fuites Protocoles Visualisation Gestion des utilisateurs/profils Mise en service Manuels d'utilisation

Abb 10: Configurer un signal de sortie

Lorsque la configuration de la protection anti-fuites est achevée et enregistrée, l'automatisation s'affiche sous son nom dans la liste des protections antifuites.

Les automatisations de la liste des protections anti-fuites sont automatiquement activées et exécutées.

Plusieurs automatisations anti-fuites peuvent être actifs simultanément. Dès qu'une des ces automatisations anti-fuites émet un signal pour l'ouverture d'une vanne anti-fuites, la vanne correspondante s'ouvre.

3 Protocoles

Chemin : Protocoles — Protection anti-fuites

Un protocole correspondant peut être téléchargé au format CSV pour la documentation de la fonction de protection anti-fuites.



Abb 11: Protocoles, protection anti-fuites

» Sélectionnez un protocole et ouvrez ou enregistrez le fichier.

FR

4 Mode manuel

Appuyez sur le bouton-poussoir (1) pour dégager le mécanisme de commande et pouvoir actionner le robinet à boisseau sphérique manuellement. Enfoncez le cran d'arrêt (2) pour bloquer l'entraînement en mode manuel. Appuyez à nouveau sur le bouton-poussoir pour débloquer le mode manuel (3).



4.1 Mode manuel (DN 15 - DN 40)

Abb 12: Mode manuel (< DN 50)

4.2 Mode manuel (DN 50)



Abb 13: Mode manuel (= DN 50)

Consigne de sécurité 5



Bien utilisée, la vanne anti-fuites réduit nettement les quantités d'eau qui s'écoulent et donc l'importance des dégâts en cas de sinistre.

Elle n'offre cependant pas une protection complète et n'évite pas totalement les écoulements d'eau. Contrôlez régulièrement (contrôle visuel de la vanne) le bon fonctionnement de la vanne anti-fuites, p. ex. grâce à la fonction de diagnostic (voir menu « Appareils / Tous les appareils / Vanne anti-fuites / Diagnostic / Test de vanne »). N'oubliez pas de replacer la vanne anti-fuites dans sa position initiale. En cas de panne de courant, la vanne anti-fuites reste dans sa dernière position. En cas de fuite ou de d'arrêt prolongé, la vanne anti-fuites doit être fermée manuellement (voir page 18) et débranchée du réseau électrique afin d'éviter toute ouverture automatique, p. ex. dans le cadre des rinçages d'hygiène.

Configuration and operation

1	Introduction to leak protection configuration	45
2	Creating a new leak protection automation	45
2.1	Creating or changing a leak protection automation and selecting	15
2.2	Naming the leak protection automation	46
2.3	Setting the fitting opening mode	46
2.4	Configuring output signals	51
2.5	Saving the automation	52
3	Logs	53
4	Manual mode	54
4.1	Manual mode (DN 15-DN 40)	54
4.2	Manual mode (DN 50)	54
5	Safety warnings	55

The SWS leak protection fitting prevents water damage outside the building's hours of use. This is achieved by using one or more time-controlled leak protection fittings to shut off the drinking water installation outside business hours.

The leak protection fitting opens and closes automatically, so as to safeguard drinking water hygiene by performing the stagnation flushes stored in the system.

Actuation is achieved solely by using a SCHELL SWS water management system and the integrated bus extender.

Configuration of leak protection functionality is described in the following sections.

Creating or changing a leak protection automation and selecting members

1 Introduction to leak protection configuration

The SWS leak protection fitting remains permanently closed if no opening times have been programmed for the fitting.

During leak protection configuration, the actuated leak protection fittings are configured as well as the times during which the fitting will be opened.

Various time slots and/or opening signals can be set up, which can also overlap with one another. Accordingly, the leak protection fitting will be opened at the times for which at least one opening signal has been configured.

The procedure for the configuration of leak protection is described in the following sections.

2 Creating a new leak protection automation

2.1 Creating or changing a leak protection automation and selecting members

Path: Leak protection – Create New – Member

» As a first step, you select the members (one or more leak protection fittings that will be used to shut off the drinking water installation) and then save your selection.

₹ SCHELL		LOGOUT			
< SWS Navigation		Leak protection		Create New Leak protection	Member Selection
Facility Information	>	Create New Leak protection	>	Member Selection	> LS Armatur EG leak protection fitting 007
Devices Hygiene	>			Name of Automation	> LS-Armatur OG1 leak protection fitting 006
Cleaning Stop	>			Mode Valve is opening	> Selection Apply
Manual Operation	>			Output-Signal	>
Leak protection	>			of Automation	
Protocols	>			Automation Sive	
Visualization	>				
User-/Profile- Management	>				
System Setup	>				
User Manuals	>				

Abb 14: Selecting members

2.2 Naming the leak protection automation

Path: Leak protection – Create New – Name

		LOGOUT					
< SWS Navigation		Leak protection		Create New Leak protection			Name of Automation
Facility Information	>	Create New	>	Member Selection	>	Name	
Devices	>	LEAST (ACONCION)	Name of Automation Valve is opening Output-Signal of Automation Save			Entry	Apply
Hygiene	>			of Automation	>		
Cleaning Stop	>			Mode Valve is opening	>		
Manual Operation	>						
Leak protection	>			of Automation	>		
Protocols	>			Automation Save			
Visualization	>						
User-/Profile- Management	>						
System Setup	>						
Liser Manuals							

Abb 15: Selecting members

» Enter a name for the leak protection automation and then save this name by using the "Apply" button.

2.3 Setting the fitting opening mode

Path: Leak protection – Create New – Mode

The mode setting is used to configure the times at which the leak protection fittings that are members of the corresponding automation will be opened.

Valve opening can be triggered either by (external) signals or at specific times. For time-controlled fittings, usage times and closing times can be easily programmed using a calendar function.

		LCGOUT				
< SWS Navigation		Leak protection		Create New Leak protection		Mode Valve is opening
Facility Information	>	Create New	> Member Selection	Member Selection	>	Start by signal 🗸
Devices	>			Name		Daily session
Hygiene > Cleaning Stop > Manual Operation > Leak protection > Protocols > Visualization >			of Automation	>	Cross-Day session	
	>			Mode >	>	One-time appointment
	>			Parte is opening	> Save	Configuration
	>		of Automation Automation	of Automation		Signal
	>			Automation Save		Selection
	>			Jave		Runtime
User-/Profile- Management	>					Selection Apply
System Setup	>					
	14					

Abb 16: Selecting the leak protection mode

Setting the fitting opening mode

Overview of configurable parameters:

Mode	Selection/configurable
Start by signal	Input 1 to 4
Daily session	Daily start Daily end Start/stop date (Mon–Sun)
Cross-Day session	Start date Stop date Start/stop date
One-time appointment	Start date/time Stop date/time

Select the mode to use for opening the fitting (via a signal or time-controlled) to match your individual requirements.

2.3.1 Configuring start by signal

Overview of configurable parameters:

	Selection/configurable	Factory setting
Start signal	Off/On	Off
Signal	Input 1 to 4	_
Runtime	1 min to 525,600 min	_

Note:

The "Runtime" specifies the usage time in minutes during which the fitting is opened.

» Use "Apply" to save the start signal configuration.

The operating principle of the "Start by signal" function is completely separate to the configuration of the input itself:

1. Input edge controlled

The leak protection fitting is opened for the time entered after the pulse signal is received.

2. Input static

The leak protection fitting is opened as long as the signal is present at the input.

The "Start by signal" function takes priority over scheduled times: as a result, the water supply can be released during periods of operational downtime with a switch or button.

Note After configuration -> apply your changes! Apply

2.3.2 Setting up a daily session

Path: Leak protection – Create New – Mode – Daily session



Abb 17: Daily leak protection session

On each day of the week selected, the participating leak protection fittings will be opened within the configured interval of time (daily start to daily end). A start and stop date can be entered to restrict the session to between certain dates.

Note After configuration -> apply your changes! Apply

» Apply the settings for the daily session.

Creating a new leak protection automation

Setting the fitting opening mode

2.3.3 Creating a multi-day session

Path: Leak protection – Create New – Mode – Cross-Day session



Abb 18: Example of a multi-day session

		LOGOUT						
< Leak protection		Create New Leak protection		Mo Valve is o	de pening		Start date Selection	
Create New Leak protection	>	Member Selection	>	Daily session		Time HH:MM	08:00	
		Name	>	Cross-Day session	1	Monday	1	
		of Automation		One-time appointme	nt	Tuesday		
		Mode Valve is opening	>	Configuration		Wednesday		
		Output-Signal of Automation	>	Start date Selection	>	Thursday		
		Automaticn	Save	Stop date		Friday		
		Save		Selection	>	Saturday		
				Start Date	2020-03-02	Sunday		
				Stop Date	2020-06-29	Selection	Apply	
				Selection	Apoly			

Abb 19: Start date for a multi-day leak protection session

For a multi-day session, you need to specify the time and a week day as the **start date**.

		LOGOUT		
< Leak protection		Create New Leak protection	Mode Valve is opening	Stop date Selection
Create New Leak protection	>	Member Selection	Daily session	Time 22:00
		Name	Cross-Day session	Monday
		or Automation	One-time appointment	Tuesday
		Valve is opening	talve is opening Configuration	
		Output-Signal	Start date >	Thursday
	Mode > Configuration Wednesday Valve is opening > Start date > Thursday Output-Signale > Start date > Thursday of Automation Stop date Friday Friday	Friday 🗸		
		Save	Selection	Saturday
			Start Date	Sunday
			Stop Date	Selection Apply
			Selection Arely	

Abb 20: Stop date for a multi-day leak protection session

The menu option "**Stop date**" is used to select the time and the weekday at/ on which the session is stopped.

The participating (member) leak protection fittings are opened during this time period (from the start date/time to the stop date/time).

A start and stop date can be entered to restrict the session to between certain dates.

» Apply the settings for the multi-day session.

2.3.4 Configuring a one-time run

Path: Leak protection – Create New – Mode – One-time appointment

		LOGOUT				
< eSchell Navigation	e i	Leak protection		Create New Leak protection		Mode Valve is opening
Facility Information	>	Create New Leak protection	>	Member Selection	>	Daily session
Devices	>			Name	>	Cross-Day session
Hygiene	>		or Actionation	of Automation		One-time appointment
Cleaning Stop	>			Mode Valve is opening	>	Configuration
Manual Operation	>			Output Rispal		Ctart
Leak protection	>			of Automation	>	Date 2020-04-04
Protocols	>			Automation Save		Start Time (HH:MM) 10:00
Visualization	>					Stop
User-/Profile- Management	>					Date 2020-04-04
System Setup	>					Stop Time (HH:MM) 15:00 x \$
User Manuals	>					Selection Apply

Abb 21: Planning a one-time run for leak protection

A one-time run can be planned so as to complete maintenance work on the drinking water installation outside the normal usage times, for example. This "One-time appointment" can also be planned over a longer period (several days), so as to create an exception to downtime periods, for example (such as events in a sports hall during a holiday period).

- » Enter a date and a time for the start of the run.
- » Specify the end of the run by entering a stop date and a stop time.
- » Apply the settings for the one-time run.

The leak protection fitting is opened once during the specified period.

Creating a new leak protection automation

Configuring output signals

2.4 Configuring output signals

Path: Leak protection – Create New – Output-Signal



Abb 22: Configuring output signals

Overview of configurable parameters:

	Selection/configurable	Factory setting
Output signal	Off/On	Off
Signal	Output 1 to 4	_
Signal type	Warning horn Warning light Heating contact FM/PLC	Warning horn

Please note:

An output signal can be used to indicate the execution of a configured automation by an external signal (such as a warning horn or light).

This output signal can also be used as a means of controlling other systems (ventilation, window opening, etc.).

Please note that both the signal output and the corresponding signal type must be configured.

Saving the automation

Note

After configuration -> save your automation!

Save

2.5 Saving the automation

» Save the automation by clicking the "Save" button.

Path: Leak protection – Create New – Save automation

		LCCOUT						
< eSchell Navigation		Leak protection		Create New Leak protection				
Facility Information	>	Create New Leak protection	>	Member Selection	>			
Jevices Hygiene	>			Name of Automation	>			
Cleaning Stop	>			Mode Valve is opening	>			
Vanual Operation	>			Output-Signal	>			
Protocols	>			Automation Sin	re and			
Visualization	>			Save				
User-/Profile- Management	>							
System Setup	>							
User Manuals	~							

Abb 23: Configuring output signals

Once leak protection configuration is complete and the automation saved, the automation will be shown by its name in the leak protection list.

All automations in the leak protection list are activated automatically and will be executed.

Several leak protection automations can be active at the same time. As soon as one of these leak protection automations sends the signal to open a leak protection fitting, the corresponding fitting is opened.

3 Logs

Path: Protocols – Leak protection

Usage records for leak protection functionality can be downloaded as log files (called "Protocols") in CSV format.



Abb 24: Leak protection logs

» Select a log (protocol) to open or save this as a file.

4 Manual mode

Press the push button (1) to disengage the gear motor if you need to operate the ball valve manually. Press the locking lug (2) to fix the drive system in manual mode. Press the push button again to unlock manual mode (3).



4.1 Manual mode (DN 15-DN 40)

Abb 25: Manual mode (<DN 50)

4.2 Manual mode (DN 50)



Abb 26: Manual mode (= DN 50)

Safety warnings 5



When used correctly, the leak protection fitting minimises water loss volumes and so reduces the extent of damage if such an incident occurs. However, the fitting does not provide comprehensive protection by stopping all water losses. Make checks at regular intervals (visual inspection of fitting). Functional tests on the leak protection fitting can also be run via the diagnostics function (menu path: Devices -> All devices -> Leak protection fitting -> Diagnostics -> Valve test). Afterwards, remember to set the leak protection fitting back to its initial position. In the event of a power failure, the leak protection fitting stays in its last position. In the event of a leak, or if a permanent shut-off is required, the leak protection fitting must be closed manually (see p. 18) and isolated from the power supply: this stops automated opening for hygiene flushes, for example.

Configuración y operación

1	Configuración de las funciones de protección contra fugas	57
2	Crear la protección contra fugas	57
2.1	Crear/modificar la protección contra fugas y seleccionar los	
	participantes	57
2.2	Asignar un nombre a la protección contra fugas	58
2.3	Configurar el modo de apertura de la grifería	58
2.4	Configurar la señal de salida	63
2.5	Guardar el proceso automático	64
3	Registros	65
4	Modo manual	66
4.1	Modo manual (DN 15 - DN 40)	66
4.2	Modo manual (DN 50)	66
5	Aviso de seguridad	67

La grifería antifugas SWS evita los daños provocados por posibles fugas de agua fuera de las horas de utilización de los edificios. Para ello, la instalación de agua potable se cerrará de manera programada fuera de dichas horas, mediante una o varias griferías antifugas.

La grifería antifugas se abre y cierra de manera automática para permitir las descargas antiestancamiento configuradas en el sistema y garantizar así la higiene del agua potable.

El control se realiza exclusivamente a través del sistema de gestión de agua SWS de SCHELL y del extensor de bus integrado.

En los siguientes capítulos se explica cómo configurar la función de protección contra fugas.

Configuración de las funciones de protección contra fugas

Crear/modificar la protección contra fugas y seleccionar los participantes

1 Configuración de las funciones de protección contra fugas

La grifería antifugas SWS estará siempre cerrada, a menos que se hayan programado horas de apertura para la grifería.

Al configurar la función de protección contra fugas, hay que definir cuáles son las griferías antifugas controladas y cuándo estarán abiertas.

Para ello, se pueden establecer distintas ventanas temporales o señales de apertura, que podrán solaparse entre sí. La grifería antifugas estará abierta en aquellos momentos para los cuales se haya configurado al menos una señal de apertura.

En los siguientes capítulos se describe el procedimiento para configurar la función de protección contra fugas.

2 Crear la protección contra fugas

2.1 Crear/modificar la protección contra fugas y seleccionar los participantes

Ruta: Protección contra fugas — Volver a crear — Participante

» En primer lugar, deberá seleccionar los participantes (una o varias griferías antifugas que se ocuparán de cerrar la instalación de agua potable) y aceptar la selección.

		LOGOUT				
< SWS Navigation		Protección contra fu		Volver a crear Protección contra fugas		Participante Selección
Información de la instalación	>	Volver a crear Protección contra fugas	Participante Selección	>	LS Armatur EG Valvula de protección	
Higiene	>			Nombre el proceso automático	>	LS-Armatur OG1
Parada de la limpieza	>			Modo	>	de fuga 006
Modo manual	>			Sañal do salida		Selección Aceptar
Protección contra fugas	>			el proceso automático	>	
Registros	>			Automatización Guardar	-	
Visualización	>					
Administración de usuarios/perfiles	>					
Puesta en servicio	>					
Manuales de usuario	> .					

Abb 1: Seleccionar participantes

2.2 Asignar un nombre a la protección contra fugas

Ruta: Protección contra fugas — Volver a crear — Nombre



Abb 2: Seleccionar participantes

» Dé un nombre a la protección contra fugas y confirme la selección con el botón «Aceptar».

2.3 Configurar el modo de apertura de la grifería

Ruta: Protección contra fugas — Volver a crear — Modo

El apartado «Modo» permite definir en qué momentos estarán abiertas las griferías antifugas que participan en el proceso automático correspondiente.

Las griferías pueden abrirse por medio de señales (externas) o de manera temporizada. Las horas de utilización y cierre del modo temporizado pueden configurarse cómodamente mediante una función de calendario.

C A HIGH SCHELT ISCHOLT THE	point o				_			
		LOGOUT						
< eSchell Navigation		Protección contra fu		Volver a crear Protección contra fugas		Modo La válvula se está abriendo		
Información de la instalación	>	Volver a crear	>	Participante	>	Inicio con señal 🗸		
Equipos	>	Projection contra tagas		Newbor		Sesión diaria		
Higiene	>	1	el proceso automático Modo La válvula se está abriendo Señal de salida <i>el proceso automático</i> Automátización	el proceso automático	>	Sesión de varios días		
Parada de la limpieza	>			Modo	>			
Modo manual	>			La valvula se esta abriendo		Cita unica		
Protección contra fugas	>			Señal de salida el proceso automático	>	Configuración		
Registros	>			Automatización Guardar		Señal > Selección		
Visualización	>			Guardar		Duración		
Administración de usuarios/perfiles	>					Selección Aceptar		
Puesta en servicio	>							
Manualan da ununda	14							

Abb 3: Protección contra fugas, seleccionar modo

Configurar el modo de apertura de la grifería

Modo	Selección/regulable
Inicio con señal	Entrada 1 - 4
Sesión diaria	Inicio diario Finalización diaria Fecha de inicio / parada (lu - do)
Sesión de varios días	Fecha de inicio Fecha de finalización Fecha de inicio / parada
Cita única	Fecha / hora de inicio Fecha / hora de parada

Vista general de los parámetros regulables:

Seleccione el modo de apertura de la grifería (mediante señal o temporizado) según sus necesidades.

2.3.1 Configurar el inicio con señal

Vista general de los parámetros regulables:

	Selección/regulable	Ajuste de fábrica
Señal de inicio	Conectada/Desconectada	Desconectada
Señal	Entrada 1 - 4	_
Duración	1 min - 525.600 min	_

Aviso:

La «duración» indica el tiempo de utilización en minutos durante el cual estará abierta la grifería.

» Acepte la configuración de la señal de inicio.

El funcionamiento de la función «Inicio con señal» dependerá de la configuración de la propia señal de entrada:

1. Entrada controlada por flanco

Después de recibir el pulso de entrada, la grifería antifugas estará abierta durante el tiempo configurado.

2. Entrada estática

La grifería antifugas estará abierta mientras haya una señal activa en la entrada.

La función «Inicio con señal» tiene prioridad sobre las fechas programadas, lo cual permite habilitar el suministro de agua mediante un pulsador o interruptor durante los periodos de inactividad de la instalación.

Aviso ¡Una vez finalizada la configuración, acepte la selección! Aceptar

2.3.2 Configurar una sesión diaria

Ruta: Protección contra fugas — Volver a crear — Modo — Sesión diaria





Abb 4: Protección contra fugas, sesión diaria

Los días seleccionados, las griferías antifugas participantes estarán abiertas durante el intervalo de tiempo configurado (inicio diario - finalización diaria).

La vigencia de la sesión puede limitarse en el tiempo introduciendo fechas de inicio y parada.

- Aviso ¡Una vez finalizada la configuración, acepte la selección! Aceptar
- » Acepte los ajustes de la sesión diaria.

Crear la protección contra fugas

Configurar el modo de apertura de la grifería

2.3.3 Configurar una sesión de varios días

Ruta: Protección contra fugas — Volver a crear — Modo — Sesión de varios días



Abb 5: Ejemplo de una sesión de varios días

		LOGOUT						
< Protección contra fu		Volver a crear Protección contra fugas	1	Modo La válvula se está abriendo		Fecha	u de inicio Nección	
Volver a crear Protección contra fugas	>	Participante Selección	>	Sesión diaria	-	Hora HH:MM	08:00	
		Nombre	>	Sesión de varios días	1	lunes		
		Be de		Cita única		martes		
		La válvula se está abriendo	>	Configuración		miércoles		
		Señal de salida el proceso automático	>	Fecha de inicio Selección	*	jueves		
		Automatización		Fecha de finalización	viernes			
		Guardar		Selección	>	sábado		
				Inicio 2020-03-02 Fecha		domingo		
				Parada 2020-06-29		Selección Aceptar		
				Selección Acestar				

Abb 6: Protección contra fugas, fecha de inicio de una sesión de varios días

Para configurar una sesión de varios días, es necesario establecer una hora y un día de la semana como **fecha de inicio**.

		LOGOUT						
< Protección contra fu		Volver a crear Modo Protección contra fugas La válvula se está abriendo		Fecha de finalización Selección				
Volver a crear Protección contra lugas	>	Participante > Selección	Sesión diaria	Hora 22:00				
		Nombre el proceso automático >	días	lunes				
		Modo La válvula se está abriendo >	Cita única Configuración	martes				
		Señal de salida el proceso automático	Fecha de inicio > Selección >	jueves				
		Automatización Guardar	Fecha de finalización > Setención	viernes 🗸				
			Inicio 2020-03-02	domingo				
			Parada 2020-06-29	Selección Aceptar				
			Salaasián Acustar	1				

Abb 7: Protección contra fugas, fecha de finalización de una sesión de varios días

El apartado de menú **fecha de nalización** permite seleccionar la hora y el día de la semana para la finalización de la sesión.

Las griferías antifugas participantes estarán abiertas durante todo el intervalo de tiempo entre la fecha de inicio y la de finalización.

La vigencia de la sesión puede limitarse en el tiempo introduciendo fechas de inicio y parada.

» Acepte los ajustes de la sesión de varios días.

2.3.4 Configurar una cita única

Ruta: Protección contra fugas — Volver a crear — Modo — Cita única



Abb 8: Protección contra fugas, configurar una cita única

Las citas únicas permiten, por ejemplo, realizar trabajos de mantenimiento en la instalación de agua potable fuera de las horas de utilización habituales. Sin embargo, también es posible definir una «cita única» durante un periodo de tiempo prolongado (varios días) para posibilitar actividades excepcionales durante los periodos de inactividad del edificio (p. ej., eventos en un pabellón deportivo durante las vacaciones).

- » Introduzca una fecha y una hora de inicio de la cita única.
- » Configure cuándo finalizará la cita única, introduciendo la fecha y la hora de parada.
- » Acepte los ajustes de la cita única.

La grifería antifugas estará abierta de manera puntual durante el periodo de tiempo configurado.

Crear la protección contra fugas

Configurar la señal de salida

2.4 Configurar la señal de salida

Ruta: Protección contra fugas — Volver a crear — Señal de salida



Abb 9: Configurar la señal de salida

Vista general de los parámetros regulables:

	Selección/regulable	Ajuste de fábrica
Señal de salida	Conectada/Desconectada	Desconectada
Señal	Salida 1 - 4	_
Tipo de señal	Bocina de aviso Testigo de aviso Contacto del calefactor GLT/SPS	Bocina de aviso

Indicaciones:

La ejecución del proceso automático correspondiente se puede mostrar mediante una señal de salida externa (bocina o testigo de aviso).

La señal de salida se puede emplear también para controlar otros sistemas (ventilación, apertura de ventanas, etc.).

Tenga en cuenta que, además de la salida de señal empleada, se deberá ajustar también el tipo de señal adecuado.

Crear la protección contra fugas

Guardar el proceso automático

Aviso

Después de la configuración -> ¡Guarde el proceso automático!

Guardar

.

2.5 Guardar el proceso automático

» Guarde la automatización haciendo clic en el botón «Guardar».

Ruta: Protección contra fugas — Volver a crear — Guardar automatización

		LOGOUT							
< eSchell Navigation		Protección contra fu		Volver a crear Protección contra fugas					
nformación de la instalación	>	Volver a crear Protección contra fugas	>	Participante Selección	>				
Equipos	>			Nombre el proceso automático	>				
Parada de la limpieza	>			Modo La seterata se está abriando	>				
Modo manual	>			Señal de salida					
Protección contra fugas	>			el proceso automático	>				
Registros	>			Automatización Guardar Guardar					
/isualización	>								
Administración de usuarios/perfiles	>								
Puesta en servicio	>								
Manuales de usuario	× .								

Abb 10: Configurar la señal de salida

Una vez se haya completado y guardado la configuración de la grifería antifugas, el proceso automático se mostrará con su nombre en la lista de griferías antifugas.

Los procesos automáticos que se encuentren en la lista de griferías antifugas se activarán y ejecutarán automáticamente.

Puede haber varios procesos automáticos de protección contra fugas activos al mismo tiempo. En cuanto uno de estos procesos automáticos de protección contra fugas emita la señal para abrir una grifería antifugas, la grifería correspondiente se abrirá.

3 Registros

Ruta: Registros — Protección contra fugas

Existe la posibilidad de descarga un archivo de registro en formato CSV para documentar la función de protección contra fugas.



Abb 11: Registros, protección contra fugas

» Seleccione un registro y abra o guarde el archivo.

4 Modo manual

Si necesita accionar manualmente la válvula de bola, presione el pulsador (1) para desbloquear el engranaje. El modo de accionamiento manual se puede fijar pulsando la lengüeta de bloqueo (2). Vuelva a presionar el pulsador para desactivar el modo manual (3).



4.1 Modo manual (DN 15 - DN 40)

Abb 12: Modo manual (< DN 50)

4.2 Modo manual (DN 50)



Abb 13: Modo manual (= DN 50)

Aviso de seguridad 5



Si se utiliza correctamente, la grifería antifugas minimiza las fugas de agua y, como consecuencia, reduce notablemente los daños por posibles fugas. No obstante, no ofrece una protección completa para evitar totalmente las fugas de agua. Compruebe periódicamente el funcionamiento de la grifería antifugas (inspección visual de la grifería), p. ej., mediante la función de diagnóstico (véase el elemento de menú: Equipos / Todos los equipos / Grifería antifugas / Diagnóstico / Prueba de válvulas). No olvide volver a colocar la grifería antifugas en la posición básica. En caso de fallo de alimentación o corte de energía, la grifería antifugas permanecerá en su última posición. Si se produce una fuga o un bloqueo permanente, se debe cerrar manualmente la grifería antifugas (véase la página 18) y se debe desconectar de la red eléctrica para evitar la apertura automática, p. ej., para descargas antilegionela.

SCHELL GmbH & Co. KG Raiffeisenstraße 31 57462 Olpe Germany Telefon +49 2761 892-0 Telefax +49 2761 892-199 info@schell.eu www.schell.eu

