

ABB i-bus[®] KNX Terminali d'ingresso binario BE/S Manuale del prodotto



Power and productivity for a better world[™]

Indice

Indice

Pagina

1	In generale	5
1.1	Uso del manuale del prodotto	5
1.1.1		
1.1.2	Avventenze	0
1.2	Panoramica prodotti e fullzioni	،ر ع
1.2.1		0
2	Tecnologia dell'apparecchio	9
2.1	Terminale d'ingresso binario con comando manuale, 4 canali,	
	230 V AC/DC, MDRC	9
2.1.1	Dati tecnici	9
2.1.2	Immagine di collegamento BE/S 4.230.2.1	11
2.1.3	Immagine misure BE/S 4.230.2.1	12
2.2	l erminale d'ingresso binario con uso manuale, 4 canali,	40
224	Scansione contatti, MDRC	13
2.2.1	Dall lechici	13 15
2.2.2	Immagine misure BE/S / 20.2.1	10 16
2.2.3	Terminale d'ingresso binario con comando manuale 8 canali	10
2.5	230 V AC/DC MDRC	17
231	Dati tecnici	17 17
232	Immagine di collegamento BE/S 8 230 2 1	19
2.3.3	Immagine misure BE/S 8,230,2,1	
2.4	Terminale d'ingresso binario con comando manuale. 8 canali.	
	scansione di contatto, MDRC	21
2.4.1	Dati tecnici	21
2.4.2	Immagine di collegamento BE/S 8.20.2.1	23
2.4.3	Immagine misure BE/S 8.20.2.1	24
2.5	Montaggio e installazione	25
2.6	Uso manuale	27
2.6.1	Elementi di visualizzazione	28
2.6.2	Elemento di comando	29
3	Messa in funzione	31
- 		
3.1	Panoramica	31
3.1.1	Conversione	
3.1.1	.1 Procedura	33
3.1.2	Copia e sosiliuzione di imposiazioni di parametri	
3.1.2	2 Finestra di dialogo Conja/costituisco canali	30 26
3.1.2	2 Fillestia ul ulalogo Copia/sostituísce cariali	30 22
3.2	Falamen	30 20
322	Finestra parametri Generale	
323	Finestra parametri Manuale	43
3.2.4	Finestra parametri Attivare/bloccare tasti ingressi binari	
3.2.5	Finestra parametri <i>Terminali d'ingresso binario</i> LED	
3.2.6	Oggetti di comunicazione Generale	
3.2.7	Finestra parametri Attivazione ingressi AX.	50

Indice

3.2.8	Modo operativo Sensore di commutazione/Ingresso	
	segnalazione di anomalia	52
3.2.8	.1 Finestra parametri A: Sensore commutazione	53
3.2.8	1.1 Parametri Differenza tra attivazione breve e lunga - no	56
3.2.8	1.2 Parametri Differenza tra attivazione breve e lunga - sì	61
3.2.8	1.3 Funzione speciale Ingresso segnalazione di anomalia	63
3.2.8	.2 Oggetto di comunicazione Sensore commutazione	66
3.2.9	Modo operativo Sensore di commutazione/dimmer	68
3.2.9	.1 Finestra parametri A: Sensore di commutazione/dimmer	69
3.2.9	.2 Oggetti di comunicazione Sensore di commutazione/dimmer	74
3.2.1	0 Modo operativo Sensore veneziana	76
3.2.1	0.1 Finestra parametri A: Sensore veneziana	77
3.2.1	0.2 Oggetti di comunicazione Sensore veneziana	81
3.2.1	1 Modo operativo Valore/oper. forzata	84
3.2.1	1.1 Finestra parametri A: Valore/oper. forzata	85
3.2.1	1.1.1 Parametri Differenza tra attivazione breve e lunga - no	88
3.2.1	1.1.2 Parametri Differenza tra attivazione breve e lunga - sì	93
3.2.1	1.2 Oggetti di comunicazione Valore/oper. forzata	94
3.2.1	2 Modo operativo Controllare scenari	96
3.2.1	2.1 Finestra parametri A: Controllare scenari	97
3.2.1	2.2 Oggetti di comunicazione Controllare scenari	101
3.2.1	3 Modo operativo Sequenza commutazione	105
3.2.1	3.1 Finestra parametri A: Sequenza commutazione	106
3.2.1	3.2 Oggetti di comunicazione Sequenza commutazione	112
3.2.1	4 Modo operativo Azionamento multiplo	115
3.2.1	4.1 Finestra parametri A: Azionamento multiplo	116
3.2.1	4.2 Oggetto di comunicazione Azionamento multiplo	120
3.2.1	5 Modo operativo Contatore impulsi	123
3.2.1	5.1 Contare impulsi	123
3.2.1	5.2 Comportamento dei contatori dopo un download	124
3.2.1	5.3 Comportamento dei contatori dopo un'assenza di tensione	
	del bus	124
3.2.1	5.4 Particolarità tra contatore principale e contatore intermedio	125
3.2.1	5.5 Finestra parametri A: Contatore impulsi	126
3.2.1	5.6 Finestra parametri A: Contatore intermedio	132
3.2.1	5.7 Oggetti di comunicazione A: Contatore impulsi	135
4	Pianificazione e applicazione	139
4.1	Immagine di commutazione blocco. Sensore commutazione	139
4.2	Immagine di commutazione blocco Sensore di commutazione/	
	dimmer	140
4.3	Immagine di commutazione blocco. Sensore veneziana.	141
4.3.1	Immagine di commutazione blocco Sensore veneziana con	
	Attuatore veneziana esterno	142
4.4	Immagine di commutazione blocco Valore/oper. forzata	143
4.5	Immagine di commutazione blocco Controllare scenari	144
4.6	Immagine di commutazione blocco. Seguenza commutazione	145
4.7	Immagine di commutazione blocco Azionamento multinlo	146
4.8	Immagine di commutazione blocco Contatore impulsi	147

Indice

Appendice Α 149 A.1 Compreso nella fornitura149 A.2 Ingresso Telegramma dimmer a 4 bit.....150 A.3 Tabella dei codici Scenario (8 Bit).....152 A.4 Dati di ordine......153 A.5 A.6 Appunti......154 A.7 A.8 Appunti......156

Tutti i dispositivi ABB i-bus[®] KNX possono essere utilizzati nel modo più semplice ed intuitivo possibile. In questo modo è possibile realizzare facilmente un impianto per edifici comodo e completo.

Gli ingressi binari BE/S soddisfano i requisiti individuali degli edifici funzionali e del settore privato.

1.1 Uso del manuale del prodotto

Il presente manuale fornisce informazioni tecniche dettagliate sugli ingressi binari, il loro montaggio e la programmazione. L'uso dell'apparecchio viene spiegato sulla base di esempi.

Il manuale è suddiviso nei seguenti capitoli:

Capitolo 1	In generale
Capitolo 2	Tecnologia dell'apparecchio
Capitolo 3	Messa in funzione
Capitolo 4	Pianificazione e applicazione
Capitolo A	Appendice

1.1.1 Struttura del manuale del prodotto

Nel capitolo 3 vengono descritti tutti i parametri.

Avvertenza

In questo manuale del prodotto sono descritti sia gli ingressi binari 4 canali sia 8 canali. Questi dispositivi dispongono rispettivamente di quattro e otto ingressi binari. Poiché le funzioni sono uguali per tutti gli ingressi binari, queste vengono spiegate esclusivamente per l'ingresso A.

Se i dati nel manuale del prodotto si riferiscono a tutti gli ingressi binari, 4 canali corrisponde all'ingresso A...D, 8 canali all'ingresso A...H, viene utilizzata la denominazione ingresso A...X.

1.1.2 Avvertenze

Nel presente manuale le avvertenze e le avvertenze di sicurezza sono rappresentate come di seguito:

Avvertenza

Spiegazioni d'uso, consigli per l'uso

Esempi

Esempi d'uso, esempi d'installazione, esempi di programmazione

Importante

La presente avvertenza di sicurezza viene utilizzata non appena vi è un pericolo di guasto di funzionamento, senza rischio di danni o di lesioni.

Attenzione

La presente avvertenza di sicurezza viene utilizzata non appena vi è pericolo di danni a oggetti in caso di un uso non conforme.

Pericolo

La presente avvertenza di sicurezza viene utilizzata non appena vi è un pericolo per la salute e la vite in caso di un uso non conforme.



Pericolo

La presente avvertenza di sicurezza viene utilizzata non appena vi è un serio pericolo per la vita in caso di un uso non conforme.

1.2 Panoramica prodotti e funzioni

Gli ingressi binari fungono da interfaccia per il comando di impianti KNX tramite tasti/interruttori convenzionali o per il collegamento di segnali binari (contatti di segnalazione).

Per ogni ingresso i dispositivi dispongono di un tasto per il comando manuale. Durante il comando manuale è possibile simulare gli stati degli ingressi, in modo che per la messa in funzione non si devono collegare tasti, interruttori o contatti a potenziale zero convenzionali.

Gli ingressi sono dispositivi a installazione in serie con una larghezza di modulo di 2TE o 4TE in versione Pro *M* per l'installazione in ripartitori. Il collegamento con l'ABB i-bus[®] avviene mediante morsetto di collegamento al bus sul lato anteriore. L'assegnazione dell'indirizzo fisico e l'impostazione dei parametri avviene mediante l'Engineering Tool Software Versione ETS3.

Avvertenza

Le immagini delle finestre dei parametri nel presente manuale corrispondono alle finestre dei parametri ETS3. Il programma applicativo è ottimizzato per ETS3.

L'elaborazione dei segnali binari avviene nel relativo programma applicativo:

- Binario 4f 23021/1.0, Binario 4f 2021/1.0,
- Binario 8f 23021/1.0, Binario 8f 2021/1.0

1.2.1 Panoramica breve

Possibilità d'uso	BE/S 4.x.2.1	BE/S 8.x.2.1
Ingressi	4	8
Sensore di commutazione/ingresso segn. anom.		
Sensore di commutazione/dim		
Sensore veneziana		
Valore/oper. forzata		
Controllare scena		
Sequenza commutazione		
Azionamento multiplo		
Contatore impulsi		

Possibilità di parametrizzazione	BE/S 4.x.2.1	BE/S 8.x.2.1
Ingressi	4	8
Comando e uso dimmer per illuminazione (anche comando a 1 tasto)		
Comando di veneziane e tapparelle (anche comando a 1 tasto)		•
Invio di valori a scelta, ad es. valori di temperature		
Comando e salvataggio di scenari di luce		
Comando di diverse utenze mediante mol- teplice attivazione		•
Comando di più utenze in una sequenza prestabilita		•
Conteggio di impulsi e azionamenti		•
Rilevamento di contatti a potenziale zero		•
Ciascun terminale d'ingresso binario di un dispositivo può svolgere le funzioni prece- dentemente descritte		

ABB i-bus[®] KNX

Tecnologia dell'apparecchio

2 Tecnologia dell'apparecchio

2.1 Terminale d'ingresso binario con comando manuale, 4 canali, 230 V AC/DC, MDRC



BE/S 4.230.2.1

Il terminale d'ingresso binario 4 canali BE/S 4.230.2.1 con comando manuale è un dispositivo a installazione in serie in ripartitori. Il dispositivo è pensato per il rilevamento di segnali 10...230-V-AC/DC. Gli ingressi A e B sono indipendenti dagli ingressi C e D.

Sul lato anteriore sono presenti i tasti per il comando manuale con cui è possibile simulare lo stato degli ingressi. Mediante il LED giallo viene visualizzato l'attuale stato dell'ingresso.

Il dispositivo è pronto per l'uso dopo il collegamento della tensione del bus. Il terminale d'ingresso binario viene parametrizzato mediante ETS. Il collegamento al KNX viene generato tramite il morsetto di collegamento al bus sul lato anteriore.

2.1.1	Dati	tecnici

Alimentazione	Tensione del bus	2132 V AC
	Assorbimento di corrente, bus	massimo 5 mA
	Assorbimento di potenza, bus	massimo 100 mW
	Potenza dissipata, bus	massimo 800 mW in modalità AC massimo 1,6 W in modalità DC
Ingressi	Quantità	4
	Range di tensione consentito U _n	0265 V AC/DC
	Corrente d'ingresso In	massimo 1 mA
	Soglia di segnale per segnale 0	02 V AC/DC
	Soglia di segnale per segnale 1	7265 V AC/DC
	Lunghezza linea consentita	massimo 100 m a 1,5 mm ²
Collegamenti	KNX	mediante morsetto di collegamento al bus
	Ingressi	mediante morsetti a vite
Morsetti di collegamento	Morsetti a vite	0,2 2,5 mm² fibrillare 0,2 4,0 mm² ad un filo
	Coppia di serraggio	massimo 0,6 Nm
Elementi di comando e visualizzazione	Tasto/LED Programmare	per l'assegnazione dell'indirizzo fisico
	Tasto 🕾/LED 🕏	per la commutazione tra comando manua- le/comando tramite ABB i-bus [®] e visualizzazione
	Tasto A/LED 🕈 (valido per tutti gli ingressi binari, AD)	Per la commutazione e la visualizzazione
Tipo di protezione	IP 20	secondo norma DIN EN 60 529
Classe di protezione	Ш	secondo norma DIN EN 61 140

ABB i-bus® KNX

Tecnologia dell'apparecchio

Categoria di isolamento	Categoria di sovratensione	III secondo norma DIN EN 60 664-1
	Grado di inquinamento	2 secondo norma DIN EN 60 664-1
Tensione molto bassa di sicurezza KNX	SELV 24 V DC	
Limiti di temperatura	Funzionamento	-5 °C+45 °C
	Conservazione	-25 °C+55 °C
	Trasporto	-25 °C+70 °C
Condizioni ambientali	Umidità dell'aria massima	93 %, condensa non consentita
Design	Apparecchio a installazione in serie (MDRC)	Apparecchio a installazione modulare, Pro M
	Dimensioni	90 x 36 x 67,5 mm (A x L x P)
	Larghezza d'installazione in TE	2 moduli da 18 mm
	Profondità di installazione	67,5 mm
Montaggio	Su binari di trasporto 35 mm	secondo norma DIN EN 60 715
Posizione d'installazione	Indifferente	
Peso	0,1 kg	
Colore/alloggiamento	Plastica, grigio	
Approvazioni	KNX secondo EN 50 090-1, -2	Certificato
Marchio CE	Secondo direttive sulla bassa tensione e CEM	

Tipo di dispositivo	Programma applicativo	Quantità massima oggetti di comunicazio- ne	Quantità massima indirizzi gruppi	Quantità massima correlazioni
BE/S 4.230.2.1	Binario 4f 23021/*	43	254	254

*... = numero di versione attuale del programma applicativo

Avvertenza

Per la programmazione sono necessari l'ETS e l'attuale programma applicativo del dispositivo.

L'attuale programma applicativo può essere scaricato dal sito *www.abb.com/knx.* Dopo l'importazione in ETS, il programma si trova in ETS alla directory *ABB/Immissione/Terminale d'ingresso binario 4 canali.*

L'apparecchio non supporta la funzione di chiusura di un apparecchio KNX nell'ETS. Bloccando l'accesso a tutti gli apparecchi del progetto mediante un *codice BCU*, l'operazione non ha alcun effetto su questo apparecchio.

È possibile continuare a rilevare i dati e programmare.

ABB i-bus® KNX

Tecnologia dell'apparecchio

2.1.2 Immagine di collegamento BE/S 4.230.2.1





Collegamento della tensione alternata

- 1 Porta targa
- 3 LED Programmare
- 5 Tasto Comando manuale 🔍
- 7 Morsetti di collegamento
- 9 Tasto Terminale d'ingresso binario D

Importante	Importante
In caso di collegamento della ten- sione alternata è possibile collegare ai morsetti 1, 2, 3 e 4, 5, 6 due cir- cuiti RCD separati.	In caso di collegamento della ten- sione continua si deve verificare la corretta polarità! Collegando la polarità in modo erra- to l'ingresso può essere rilevato ed elaborato.

Importante

Per un funzionamento corretto e un'illuminazione sufficiente delle spie a neon di interruttori o tasti luminosi in combinazione con ingressi binari della serie BE/S 4.230.2.1 accertarsi che l'uso di interruttori o tasti avvenga con morsetto N.

- Collegamento della tensione continua
 - 2 Tasto Programmare
 - 4 Morsetto di collegamento del bus
 - 6 LED Comando manuale 🙎
 - 8 LED terminale d'ingresso binario ?
- io 🖸

2.1.3 Immagine misure BE/S 4.230.2.1



2CDC 072 192 F0009

ABB i-bus[®] KNX

Tecnologia dell'apparecchio

2.2 Terminale d'ingresso binario con uso manuale, 4 canali, scansione contatti, MDRC



Il terminale d'ingresso binario 4 canali BE/S 4.20.2.1 con comando manuale è un dispositivo a installazione in serie in ripartitori. Il dispositivo è pensato per il rilevamento di contatti a potenziale zero. La tensione di scansione pulsata viene prodotta internamente.

Sul lato anteriore sono presenti i tasti per il comando manuale con cui è possibile simulare lo stato degli ingressi. Mediante il LED giallo viene visualizzato l'attuale stato dell'ingresso.

Il dispositivo è pronto per l'uso dopo il collegamento della tensione del bus. Il terminale d'ingresso binario viene parametrizzato mediante ETS. Il collegamento al KNX viene generato tramite il morsetto di collegamento al bus sul lato anteriore.

2.2.1 Dati tecnici

Alimentazione	Tensione del bus	2132 V DC
	Assorbimento di corrente, bus	massimo 6 mA
	Assorbimento di potenza, bus	massimo. 130 mW
	Potenza dissipata, bus	massimo. 130 mW
Ingressi	Quantità	4
	Tensione di scansione U _n	35 V pulsata
	Corrente di scansione In	0,1 mA
	Corrente di scansione I_n all'attivazione	massimo 355 mA
	Lunghezza linea consentita	massimo 100 m a 1,5 mm²
Collegamenti	KNX	mediante morsetto di collegamento al bus
	Ingressi	mediante morsetti a vite
Morsetti di collegamento	KNX	mediante morsetto di collegamento al bus
	Ingressi	mediante morsetti a vite
Elementi di comando e visualizzazione	Tasto/LED Programmare	per l'assegnazione dell'indirizzo fisico
	Tasto 🕾/LED 😤	per la commutazione tra comando manua- le/comando tramite ABB i-bus [®] e visualizzazione
	Tasto 🙆 /LED 🙎	Per la commutazione e la visualizzazione
	(valido per tutti gli ingressi binari, AD)	
Tipo di protezione	IP 20	secondo norma DIN EN 60 529
Classe di protezione	II	secondo norma DIN EN 61 140
Categoria di isolamento	Categoria di sovratensione	III secondo norma DIN EN 60 664-1
	Grado di inquinamento	2 secondo norma DIN EN 60 664-1
Tensione molto bassa di sicurezza KNX	SELV 24 V DC	

ABB i-bus® KNX

Tecnologia dell'apparecchio

Limiti di temperatura	Funzionamento	-5 °C+45 °C
	Conservazione	-25 °C+55 °C
	Trasporto	-25 °C+70 °C
Condizioni ambientali	Umidità dell'aria massima	93 %, condensa non consentita
Design	Apparecchio a installazione in serie (MDRC)	Apparecchio a installazione modulare, Pro M
	Dimensioni	90 x 36 x 67,5 mm (A x L x P)
	Larghezza d'installazione in TE	2 moduli da 18 mm
	Profondità di installazione	67,5 mm
Montaggio	Su binari di trasporto 35 mm	secondo norma DIN EN 60 715
Posizione d'installazione	Indifferente	
Peso	0,1 kg	
Colore/alloggiamento	Plastica, grigio	
Approvazioni	KNX secondo EN 50 090-1, -2	Certificato
Marchio CE	Secondo direttive sulla bassa tensione e CEM	

IIC	Tipo di dispositivo	Programma applicativo	Quantità massima oggetti di comunicazio- ne	Quantità massima indirizzi gruppi	Quantità massima correlazioni
BE/S 4.20.2.1 Binario 4f 2021/* 43 254 254	BE/S 4.20.2.1	Binario 4f 2021/*	43	254	254

*... = numero di versione attuale del programma applicativo

Avvertenza

Per la programmazione sono necessari l'ETS e l'attuale programma applicativo del dispositivo.

L'attuale programma applicativo può essere scaricato dal sito www.abb.com/knx. Dopo l'importazione in ETS, il programma si trova in ETS alla directory ABB/Immissione/Terminale d'ingresso binario 4 canali.

L'apparecchio non supporta la funzione di chiusura di un apparecchio KNX nell'ETS. Bloccando l'accesso a tutti gli apparecchi del progetto mediante un *codice BCU*, l'operazione non ha alcun effetto su questo apparecchio.

È possibile continuare a rilevare i dati e programmare.

ABB i-bus[®] KNX

Tecnologia dell'apparecchio

2.2.2 Immagine di collegamento BE/S 4.20.2.1



- 1 Porta targa
- 3 LED Programmare
- 5 Tasto Comando manuale 🕾
- 7 Morsetti di collegamento
- 9 Tasto Terminale d'ingresso binario D
- 2 Tasto Programmare
- 4 Morsetto di collegamento del bus
- 6 LED Comando manuale 😤
- 8 LED terminale d'ingresso binario ?

Avvertenza

Un collegamento della tensione esterna al terminale d'ingresso binario BE/S 4.20.2.1 non è consentito.

I morsetti 3 e 4 sono collegati a vicenda internamente.

2.2.3 Immagine misure BE/S 4.20.2.1



ABB i-bus® KNX

Tecnologia dell'apparecchio

2.3 Terminale d'ingresso binario con comando manuale 8 canali, 230 V AC/DC, MDRC



BE/S 8.230.2.1

Il terminale d'ingresso binario 8 canali BE/S 8.230.2.1 con comando manuale è un dispositivo a installazione in serie in ripartitori. Il dispositivo è pensato per il rilevamento di segnali 10.230-V-AC/DC.

Sul lato anteriore sono presenti i tasti per il comando manuale con cui è possibile simulare lo stato degli ingressi. Mediante il LED giallo viene visualizzato l'attuale stato dell'ingresso.

Il dispositivo è pronto per l'uso dopo il collegamento della tensione del bus. Il terminale d'ingresso binario viene parametrizzato mediante ETS. Il collegamento al KNX viene generato tramite il morsetto di collegamento al bus sul lato anteriore.

2.3.1 Dati tecnici

Alimentazione	Tensione del bus	2132 V DC
	Assorbimento di corrente, bus	massimo 6 mA
	Assorbimento di potenza, bus	massimo 120 mW
	Potenza dissipata, bus	massimo 1,5 W in modalità AC massimo 3,0 W in modalità DC
Ingressi	Quantità	8 indipendenti
	Range di tensione consentito U_n	0265 V AC/DC
	Corrente d'ingresso In	massimo 1 mA
	Soglia di segnale per segnale 0	02 V AC/DC
	Soglia di segnale per segnale 1	7265 V AC/DC
	Lunghezza linea consentita	massimo 100 m a 1,5 mm²
Collegamenti	KNX	mediante morsetto di collegamento al bus
	Ingressi	mediante morsetti a vite con testa combinata (PZ 1)
Morsetti di collegamento	Morsetto a vite	Morsetto a vite con testa combinata (PZ 1) 0,24 mm ² fibrillare, 2 x (0,22,5 mm ²) 0,26 mm ² ad un filo, 2 x (0,24 mm ²)
	Guaina terminali cavo o./a. Guaina in plastica	senza: 0,252,5 mm² con:: 0,254 mm²
	Guaina terminali cavo TWIN	0,52,5 mm² Lunghezza spina di contatto almeno 10 mm
	Coppia di serraggio	massimo 0,8 Nm
	Griglia	6,35
Elementi di comando e visualizzazione	Tasto/LED Programmare	per l'assegnazione dell'indirizzo fisico
	Tasto 😂/LED 😤	per la commutazione tra comando manuale/comando tramite ABB i-bus [®] e visualizzazione
	Tasto A/LED 👌 (valido per tutti gli ingressi binari, AH)	Per la commutazione e la visualizzazione

ABB i-bus[®] KNX

Tecnologia dell'apparecchio

Tipo di protezione	IP 20	secondo norma DIN EN 60 529
Classe di protezione	II	secondo norma DIN EN 61 140
Categoria di isolamento	Categoria di sovratensione	III secondo norma DIN EN 60 664-1
	Grado di inquinamento	2 secondo norma DIN EN 60 664-1
Tensione molto bassa di sicurezza KNX	SELV 24 V DC	
Limiti di temperatura	Funzionamento	-5 °C+45 °C
	Conservazione	-25 °C+55 °C
	Trasporto	-25 °C+70 °C
Condizioni ambientali	Umidità dell'aria massima	93 %, condensa non consentita
Design	Apparecchio a installazione in serie (MDRC)	Apparecchio a installazione modulare, Pro M
	Dimensioni	90 x 72 x 67,5 mm (A x L x P)
	Larghezza d'installazione in TE	4 moduli da 18 mm
	Profondità di installazione	67,5 mm
Montaggio	Su binari di trasporto 35 mm	secondo norma DIN EN 60 715
Posizione d'installazione	Indifferente	
Peso	0,2 kg	
Colore/alloggiamento	Plastica, grigio	
Approvazioni	KNX secondo EN 50 090-1, -2	Certificato
Marchio CE	Secondo direttive sulla bassa tensione e CEM	

Tipo di dispositivo	Programma applicativo	Quantità massima oggetti di comunicazio- ne	Quantità massima indirizzi gruppi	Quantità massima correlazioni
BE/S 8.230.2.1	Binario 8f 23021/*	83	254	254

*... = numero di versione attuale del programma applicativo

Avvertenza
Per la programmazione sono necessari l'ETS e l'attuale programma appli- cativo del dispositivo.
L'attuale programma applicativo può essere scaricato dal sito www.abb.com/knx. Dopo l'importazione in ETS, il programma si trova in ETS alla directory ABB/Immissione/Terminale d'ingresso binario 8 canali.
L'apparecchio non supporta la funzione di chiusura di un apparecchio KNX nell'ETS. Bloccando l'accesso a tutti gli apparecchi del progetto me- diante un <i>codice BCU</i> , l'operazione non ha alcun effetto su questo appa- recchio. È possibile continuare a rilevare i dati e programmare.

ABB i-bus[®] KNX

Tecnologia dell'apparecchio



Collegamento con tensione alternata

- **1** Porta targa
- 3 LED Programmare
- 5 Tasto Comando manuale 🕾
- 7 Morsetti di collegamento
- 9 Tasto Terminale d'ingresso binario D

Collegamento con tensione continua 2 Tasto Programmare

- 4 Morsetto di collegamento del bus
- 6 LED Comando manuale
- 8 LED terminale d'ingresso binario ?

Importante	Importante
In caso di collegamento della ten- sione alternata è possibile collegare fino a otto circuiti RCD separati.	In caso di collegamento della ten- sione continua si deve verificare la corretta polarità!
	Collegando la polarità in modo erra- to l'ingresso può essere rilevato ed elaborato.

Importante

Per un funzionamento corretto e un'illuminazione sufficiente delle spie a neon di interruttori o tasti luminosi in combinazione con ingressi binari della serie BE/S 8.230.2.1 accertarsi che l'uso di interruttori o tasti avvenga con morsetto N. 2.3.3 Immagine misure BE/S 8.230.2.1



2CDC 072 196 F0009

Tecnologia dell'apparecchio

2.4 Terminale d'ingresso binario con comando manuale, 8 canali, scansione di contatto, MDRC

ABB i-bus[®] KNX



2CDC 071 011 F0010

BE/S 8.20.2.1

Il terminale d'ingresso binario 8 canali BE/S 8.20.2.1 con comando manuale è un dispositivo a installazione in serie in ripartitori. Il dispositivo è pensato per il rilevamento di contatti a potenziale zero. La tensione di scansione pulsata viene prodotta internamente.

Sul lato anteriore sono presenti i tasti per il comando manuale con cui è possibile simulare lo stato degli ingressi. Mediante il LED giallo viene visualizzato l'attuale stato dell'ingresso.

Il dispositivo è pronto per l'uso dopo il collegamento della tensione del bus. Il terminale d'ingresso binario viene parametrizzato mediante ETS. Il collegamento al KNX viene generato tramite il morsetto di collegamento al bus sul lato anteriore.

2.4.1 Dati tecnici

Assorbimento di corrente, busmassimo 7 mAAssorbimento di potenza, busmassimo 150 mWPotenza dissipata, busmassimo 150 mWIngressiQuantità8	
Assorbimento di potenza, bus massimo 150 mW Potenza dissipata, bus massimo 150 mW Ingressi Quantità 8	
Potenza dissipata, busmassimo 150 mWIngressiQuantità8	
Ingressi Quantità 8	
Tensione di scansione Un 35 V, pulsata	
Corrente di scansione I _n 0,1 mA	
Corrente di scansione I_n all'attivazione massimo 355 mA	
Lunghezza linea consentita massimo 100 m a 1,5 mm ²	
Collegamenti KNX mediante morsetto di collegamento al	bus
Ingressi mediante morsetti a vite con testa cor (PZ 1)	nbinata
Morsetti di collegamento Morsetto a vite Morsetto a vite con testa combinata (l 0,24 mm² fibrillare, 2 x (0,22,5 mm 0,26 mm² ad un filo, 2 x (0,24 mm	PZ 1) ¹²) ²)
Guaina terminali cavo o./a. Guaina in plastica senza: 0,252,5 mm ² con:: 0,254 mm ²	
Guaina terminali cavo TWIN 0,52,5 mm² Lunghezza spina di contatto almeno ź	0 mm
Coppia di serraggio massimo 0,8 Nm	
Griglia 6,35	
Elementi di comando e visualizzazione Tasto/LED <i>Programmare</i> per l'assegnazione dell'indirizzo fisico	
Tasto Per la commutazione tra comando male/comando tramite ABB i-bus® e visuzione	inua- alizza-
	one

ABB i-bus[®] KNX

Tecnologia dell'apparecchio

Tipo di protezione	IP 20	secondo norma DIN EN 60 529
Classe di protezione	II	secondo norma DIN EN 61 140
Categoria di isolamento	Categoria di sovratensione	III secondo norma DIN EN 60 664-1
	Grado di inquinamento	2 secondo norma DIN EN 60 664-1
Tensione molto bassa di sicurezza KNX	SELV 24 V DC	
Limiti di temperatura	Funzionamento	-5 °C+45 °C
	Conservazione	-25 °C+55 °C
	Trasporto	-25 °C+70 °C
Condizioni ambientali	Umidità dell'aria massima	93 %, condensa non consentita
Design	Apparecchio a installazione in serie (MDRC)	Apparecchio a installazione modulare, Pro M
	Dimensioni	90 x 72 x 67,5 mm (A x L x P)
	Larghezza d'installazione in TE	4 moduli da 18 mm
	Profondità di installazione	67,5 mm
Montaggio	Su binari di trasporto 35 mm	secondo norma DIN EN 60 715
Posizione d'installazione	Indifferente	
Peso	0,2 kg	
Colore/alloggiamento	Plastica, grigio	
Approvazioni	KNX secondo EN 50 090-1, -2	Certificato
Marchio CE	Secondo direttive sulla bassa tensione e CEM	

Tipo di dispositivo	Programma applicativo	Quantità massima oggetti di comunicazio- ne	Quantità massima indirizzi gruppi	Quantità massima correlazioni
BE/S 8.20.2.1	Binario 8f 2021/*	83	254	254

*... = numero di versione attuale del programma applicativo

Avvertenza
Per la programmazione sono necessari l'ETS e l'attuale programma appli- cativo del dispositivo.
L'attuale programma applicativo può essere scaricato dal sito www.abb.com/knx. Dopo l'importazione in ETS, il programma si trova in ETS alla directory ABB/Immissione/Terminale d'ingresso binario 8 canali.
L'apparecchio non supporta la funzione di chiusura di un apparecchio KNX nell'ETS. Bloccando l'accesso a tutti gli apparecchi del progetto me- diante un <i>codice BCU</i> , l'operazione non ha alcun effetto su questo appa- recchio. È possibile continuare a rilevare i dati e programmare.

ABB i-bus® KNX

2.4.2 Immagine di collegamento BE/S 8.20.2.1



- 1 Porta targa
- 3 LED Programmare
- 5 Tasto Comando manuale @
- 7 Morsetti di collegamento
- 9 Tasto Terminale d'ingresso binario D
- 2 Tasto Programmare
- 4 Morsetto di collegamento del bus
- 6 LED Comando manuale
- 8 LED terminale d'ingresso binario ?

Avvertenza

Un collegamento della tensione esterna al terminale d'ingresso binario BE/S 8.20.2.1 non è consentito.

I morsetti 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16 sono collegati a vicenda internamente.

2.4.3 Immagine misure BE/S 8.20.2.1



Tecnologia dell'apparecchio

2.5 Montaggio e installazione

Il terminale d'ingresso binario è un apparecchio a installazione in serie per l'installazione in ripartitori per il fissaggio rapido su binari portanti da 35 mm secondo la norma DIN En 60 715.

Il dispositivo può essere montato in qualsiasi posizione d'installazione.

Il collegamento al bus avviene mediante i morsetto di collegamento del bus fornito.

Il dispositivo è pronto per il funzionamento dopo che è stata generata la tensione del bus e la tensione ausiliaria.

La denominazione dei morsetti è indicata sull'alloggiamento.

L'accessibilità del dispositivo per il funzionamento, controllo, ispezione, manutenzione e riparazione deve essere garantita secondo la norma DIN VDE 0100-520.

Requisiti di messa in funzione

Per mettere il funzione il dispositivo, sono necessari un PC con Engineering Tool Software (ETS) e un'interfaccia KNX, ad es. USB o IP.

Il montaggio e la messa in funzione possono essere eseguito solo da elettricisti esperti. In fase di pianificazione e impostazione dell'impianto elettrico si devono rispettare le norme, direttive, normative e disposizioni vigenti.

Proteggere il dispositivo durante il trasporto, l'immagazzinamento e in funzione dall'umidità, dallo sporco e dai danni.

Il dispositivo può essere messo in funzione solo entro i dati tecnici specificati!

Mettere in funzione l'apparecchio solo in alloggiamento chiuso (ripartitore)!

Prima dei lavori di montaggio si deve disattivare la tensione del dispositivo.

A Pericolo

Per evitare pericolose tensione al contatto dovuti all'alimentazione di ritorno dei diversi conduttori esterni, in caso di ampliamento o modifica del collegamento elettrico si deve prevedere un dispositivo di distacco su tutti i poli.

Stato di consegna

Il dispositivo viene fornito con l'indirizzo fisico 15.15.255. Il programma applicativo è precaricato. In caso di messa in funzione si devono pertanto caricare gli indirizzi dei gruppi e i parametri.

L'intero programma applicativo può essere caricato nuovamente, se necessario. Ad ogni cambio del programma applicativo, dopo un download interrotto o dopo aver scaricato il dispositivo viene caricato l'intero programma applicativo. Questa procedura dura molto più del caricamento dei parametri e degli indirizzi del gruppo.

Comportamento di download

A seconda del computer utilizzato e della complessità del dispositivo, il download può durare fino a qualche minuto, compare la barra di progresso.

Assegnazione dell'indirizzo fisico

In ETS avviene l'assegnazione e la programmazione dell'indirizzo fisico, indirizzo del gruppo e dei parametri.

Il dispositivo è dotato di tasto Programmare per l'assegnazione dell'indirizzo fisico. Dopo aver premuto il tasto, il LED rosso Programmare si illumina. Il LED si spegne non appena l'ETS ha assegnato l'indirizzo fisico o è stato premuto nuovamente il tasto Programmare.

Pulizia

I dispositivi sporchi possono essere puliti con un panno asciutto o leggermente inumidito di lisciva di sapone. Non utilizzare in nessun caso mezzi irritanti o solventi.

Manutenzione

Il dispositivo non necessita di manutenzione. In caso di danni, ad es. dovuti al trasporto

e/o alla conservazione, non si devono eseguire riparazioni.

Tastiera a membrana

I tasti di comando manuali non possono essere utilizzati con oggetti appuntiti o affilati, ad es. cacciaviti o perni.

Questi possono danneggiare la tastiera

2.6 Uso manuale

Funzionamento dell'uso manuale

Dopo il collegamento al bus l'apparecchio è in *modalità KNX*. Il LED $\stackrel{<}{_{\sim}}$ è OFF. Tutti i LED mostrano l'attuale stato dell'ingresso. Il relativi *Tasti* sono senza funzione. Azionando il tasto ⁽²⁾ è possibile commutare tra gli stati di funzionamento *modalità KNX* e la *modalità manuale*.

Una volta attivata la *modalità manuale*, gli stati dell'ingresso attuali restano impostati. Gli ingressi possono essere ancora utilizzati mediante la tastiera a membrana. Se gli indirizzi di gruppo sono stati assegnati, al bus vengono inviati telegrammi. Qualsiasi modifica ai segnali dell'impianto di installazione non viene considerata. Se la *Modalità manuale* viene disattivata, passaggio alla *Modalità KNX*, i LED mostrano l'attuale stato dell'ingresso. Gli oggetti di comunicazione vengono aggiornati e i telegrammi vengono inviati. Gli stati di ingresso parametrizzati si impostano nuovamente in questo modo.

Avvertenza

Rilasciando il tasto Prima di due secondi, il LED et torna allo stato precedente e non si verifica nessuna reazione.

Se la *Modalità manuale* non viene attivata tramite il programma applicativo, non si verifica nessuna reazione e il dispositivo resta in *Modalità KNX*. Se attivato, il LED viene attivato e commutato dopo un lampeggiamento di tre secondi.

Avvertenza

Se l'ingresso è bloccato e nel parametro *Invio ciclico* viene selezionata l'opzione *sì*, l'ultimo stato viene inviato ciclicamente nonostante il blocco.

Mediante l'oggetto di comunicazione *Bloccare* (N. 10) è possibile bloccare l'ingresso fisico e l'oggetto di comunicazione *Evento* 0/1, internamente viene inviato nuovamente, cioè i morsetti di ingresso vengono separati fisicamente dal programma applicativo.

L'oggetto di comunicazione Bloccare (N.10) non ha influenza sul comando manuale.

2.6.1 Elementi di visualizzazione

Sulla parte anteriore degli ingressi binari sono presenti LED per la visualizzazione ad es. per BE/S 8.20.2.1 8 LED *Ingresso* X (X = A...H), un LED *Uso manuale:*





Il comportamento degli elementi di visualizzazione è descritto nella seguente tabella a seconda degli stati di funzionamento, *modalità KNX* e *modalità manuale*:

LED	Modalità KNX	Modalità manuale	Modalità manuale	
	Il display LED dipende dalla parametrizzazior può essere impostato separatamente per ogr binario.	zione. Esso II display LED dipende dalla parametrizzazione. Es può essere impostato separatamente per ogni ingr binario.	sso ressi	
	normale: Contatto chiuso => LE Contatto aperto => LE	LED ON • normale: Contatto chiuso => LED ON LED OFF Contatto aperto => LED OF	N FF	
	bloccare: Il LED non può essere modifica e resta bloccato.	 bloccare: Il LED non può essere modificato e resta bloccato. 		
	invertito: Contatto chiuso => LE	LED OFF • <i>invertito:</i> Contatto chiuso => LED OF	F	
	In questo modo la visualizzazione del LED pu adattata allo stato d'ingresso per i contatti chi aperti.	 può essere In questo modo la visualizzazione del LED può est adattata allo stato d'ingresso per i contatti chiusi e aperti. 	sere	
	Per le segnalazioni di anomalie, ad es. vengo zati sia i contatti di riposo (chiusi) sia i contatti ro (aperti).	ngono utiliz- tatti di lavo- zati sia i contatti di riposo (chiusi) sia i contatti di la ro (aperti).	tiliz- avo-	
	• OFF: BE/S si trova in Modalità KNX	• Lampeggia (circa 3 Sec.): Passa alla Modalità k	KNX.	
Uso manuale	Lampeggia (circa 3 Sec.): Passa alla Moda nuale.	odalità ma- • ON: BE/S si trova in Modalità manuale.		
	 Lampeggiamento costante: l'uso manuale to dal software mediante KNX. Il LED lamp finché il tasto viene premuto. Dopo il rila LED si spegne. 	ale è blocca- mpeggia rilascio, il		

2.6.2 Elemento di comando

Sul lato anteriore degli ingressi binari sono presenti tasti per l'uso manuale, ad es. per il BE/S 8.20.2.1 otto tasti *Ingresso X* (X = A...H), un tasto *Uso manuale*:



Gli elementi di comando vengono attivati o bloccati tramite il tasto S *Uso manuale*. A tal fine il tasto deve essere premuto per almeno 1,5 secondi. In questo modo si evita un'attivazione involontaria degli elementi di comando.

Attivazione del comando manuale:

Premere il tasto 🖾 finché il LED giallo 🕏 è acceso fisso.

Disattivazione del comando manuale: Premere il tasto (2) finché il LED = non è più attivo.

Avvertenza

Mediante l'oggetto di comunicazione *Bloccare* è possibile bloccare l'ingresso fisico e l'oggetto di comunicazione *Evento* 0/1, internamente viene inviato nuovamente, cioè i morsetti di ingresso vengono separati fisicamente dal programma applicativo.

L'oggetto di comunicazione Bloccare non ha influenza sul comando manuale. Ora viene inviato lo stato del segnale d'ingresso simulato.

Avvertenza

Il comando manuale può essere bloccato mediante l'oggetto di comunicazione *Attivare/bloccare com. man.* tramite KNX. In questo caso con il tasto Comando manuale non è possibile passare alla Modalità manuale. Il blocco può essere annullato alla ricezione di un telegramma con valore 0 sull'oggetto di comunicazione *Attivare/bloccare com. man.* Dopo il download e il ritorno della tensione del bus il blocco viene rimosso ugualmente. L'oggetto di comunicazione riprende il valore 0. Il comportamento degli elementi di comando è descritto nella seguente tabella a seconda degli stati di funzionamento, *modalità KNX* e *modalità manuale*:

Tasto	Modalità KNX	Modalità manuale
Uso manuale	 Pressione più lunga del tasto (circa 3 Sec.): Passaggio alla Modalità manuale, se la Modalità manuale non è bloccata dall'impostazione dei para- metri. Pressione più breve del tasto: LED Comando ma- nuale lampeggia e si spegne nuovamente. BE/S si 	 Pressione più lunga del tasto (circa 3 Sec.): Passaggio in Modalità KNX. Gli ingressi vengono in- terrogati nuovamente e gli stati degli ingressi ven- gono aggiornati. Il ripristino della Modalità manuale in Modalità KNX avviene a seconda dell'impostazione anche entro un
	trova ancora in <i>Modalità KNX.</i>	tempo impostato.
A	nessuna reazione	Il comportamento del tasto Ingresso A dipende dalla parametrizzazione in Attivare/bloccare tasti:
Ingresso AX		 bloccare: Il terminale d'ingresso binario è bloccato. interruttore: Ad ogni azionamento gli stati dell'ingresso e del LED cambiano. Pulsante: Premere tasto => Ingresso chiuso => LED on Rilasciare tasto => Ingresso aperto => LED off Avvertenza Azionando il tasto viene simulato il terminale d'ingresso binario A. La visualizzazione mostra l'attuale stato dell'ingresso. Vengono esegui- te le proprietà impostate.

3 Messa in funzione

3.1 Panoramica

Per gli ingressi binari sono presenti i programma applicativi *Binario 4f* 23021/1.0, *Binario 4f* 2021/1.0, *Binario 8f* 23021/1.0 e *Binario 8f* 2021/1.0. La programmazione richiede l'ETS. Si possono collegare massimo 10 oggetti di comunicazione per ogni terminale d'ingresso binario, 254 indirizzi di gruppo e 254 correlazioni. Sono disponibili i seguenti modi operativi per terminale d'ingresso binario:

Sensore di commuta- zione/Ingresso segna- Iazione anomalia	Per la scansione di contatti convenzionali. Sono possibili la differenziazione tra pressione breve/lunga e l'invio ciclico dello stato del contatto. Il terminale d'ingresso binario può essere bloccato. Il modo operativo può essere utilizzato come ingresso di segnala- zione anomalia. Possono essere impostati fino a tre oggetti di comunicazione in modo diverso e possono essere inviati al KNX.
Sensore di commu- tazione/dimmer	Per il controllo/dimmer dell'illuminazione in modo a 1 tasto e 2 tasti. Sono possibili Avvio-Arresto-Dimmer e dimmer a gradi nonché commutazione e dimmer tramite un tasto singolo.
Sensore veneziana	Per il controllo/regolazione lamelle di una veneziana o di una tapparel- la in modo a 1 tasto o 2 tasti. In totale sono possibili otto procedure di comando preimpostate.
Valore/oper. forzata	Per l'invio di valori a scelta di diversi tipi di dati, ad es. valore di temperatura. Con una pressione breve/lunga è possibile inviare diversi Valo- re/Tipi di dati. Il funzionamento forzato degli attuatori può essere attivato o disattivato.
Controllare scenari	Per richiamare e salvare gli stati di un massimo di sei attuatori. I gruppi di attuatori possono essere controllati mediante un massimo di sei oggetti di comunicazione singoli.
Sequenza commu- tazione	Per l'uso di più sequenze di commutazione in sequenze predefinite.
Azionamento multiplo	Per l'attivazione di diverse funzioni a seconda della frequenza dell'azionamento. Anche un azionamento lungo può essere riconosciuto e può atti- vare una funzione.
Contatore impulsi	Per il conteggio di impulsi d'ingresso. Si possono impostare diversi tipi di dati. Un contatore intermedio ag- giuntivo consente il conteggio di valori giornalieri, ad es. Si possono impostare diverse velocità di conteggio. I contatori principali e intermedi possono essere ripristinati.

Avvertenza

Ogni terminale d'ingresso binario di un dispositivo può essere bloccato separatamente mediante un oggetto di comunicazione.

Messa in funzione

3.1.1 Conversione

Per gli apparecchi ABB i-bus[®] KNX è possibile a partire dalla versione ETS3 acquisire i parametri impostati e gli indirizzi gruppi da versioni precedenti dei programmi applicativi.

Inoltre la conversione può essere impiegata per trasferire la parametrizzazione esistente di un dispositivo ad un altro dispositivo.

Avvertenza

Se nell'ETS viene utilizzato il concetto di canali, si intende sempre gli ingressi e/o le uscite. Per configurare la lingua dell'ETS in modo universale per più dispositivi ABB i-bus[®], è stata utilizzata la parola canali.

I seguenti programmi applicativi possono essere convertiti interamente:

- Binario 4f 2021/1.0
- Binario 4f 23021/1.0
- Binario 8f 2021/1.0
- Binario 8f 23021/1.0
- Binario 4f 2021/1.1
- Binario 4f 23021/1.1
- Binario 8f 2021/1.1
- Binario 8f 23021/1.1

Avvertenza

Se il numero di canali del dispositivo finale è superiore al numero di ingressi/uscite del dispositivo iniziale, vengono sovrascritti solo i primi ingressi/uscite del dispositivo finale con i dati convertiti del dispositivo iniziale. Gli altri ingressi/uscite mantengono i valori predefiniti o vengono ripristinati ad essi.

In caso di aggiunta di nuovi parametri, dopo la conversione vengono impostati i valori predefiniti.

3.1.1.1 Procedura

- Importare l'attuale file VD3 in ETS3 e aggiungere un prodotto nel progetto con l'attuale programma applicativo.
- Dopo aver impostati i parametri di un apparecchio, è possibile trasferire le impostazioni ad un secondo apparecchio.
- Facendo clic con il tasto destro del mouse sul prodotto e selezionando nel menu contestuale *Convertire*.

Expand Expand All
Edit Parameters Change Application Program Download
Device Info Reset device Unload Delete Unlink
Convert
Copy/Exchange channels が
Cut Copy Goto
Properties

- Seguire le istruzioni della guida di conversione.
- Al termine si deve sostituire l'indirizzo fisico e cancellare il vecchio dispositivo.

Se si desidera copiare solo i singoli ingressi/uscite all'interno di un apparecchio, utilizzare la funzione <u>Copia e sostituisci</u>, pag. 34.

3.1.2 Copia e sostituzione di impostazioni di parametri

La parametrizzazione degli apparecchi può richiedere molto tempo a seconda delle dimensioni del programma applicativo e del numero di ingressi/uscite di un apparecchio. Per minimizzare il dispendio di lavoro durante la messa in funzione, è possibile copiare i parametri impostati di un'uscita ad altre uscite liberamente selezionabili oppure scambiarle con la funzione *Copia/sostituisce canali*. Opzionalmente è possibile conservare, copiare o cancellare indirizzi di gruppi nell'ingresso/uscita di destinazione.

Avvertenza

Se nell'ETS viene utilizzato il concetto di canali, si intende sempre gli ingressi e/o le uscite. Per configurare la lingua dell'ETS in modo universale per più dispositivi ABB i-bus[®], è stata utilizzata la parola canali.

La funzione di copia degli ingressi/uscite è particolarmente indicata per i dispositivi in cui si hanno gli stessi parametri per più uscite, ingressi o gruppi. Le illuminazioni di una stanza, ad esempio, vengono controllate spesso in modo identico. In questo caso è possibile copiare i parametri impostati dall'ingresso/uscita X su tutti gli altri ingressi/uscite o su un ingresso/uscita speciale del dispositivo. A tal fine i parametri per questo ingresso/uscita non devono essere impostati separatamente, riducendo così notevolmente la durata della messa in funzione.

La sostituzione dei parametri impostati è utile, ad es. se si sono confusi i morsetti degli ingressi/uscite durante il cablaggio. Le impostazioni dei parametri degli ingressi/uscite cablate in modo errato possono essere sostituiti in modo semplice, risparmiando il tempo di un nuovo cablaggio.
3.1.2.1 Procedura

- Importare il programma applicativo in ETS3 e aggiungere un prodotto nel progetto con l'attuale programma applicativo.
- Facendo clic con il tasto destro del mouse sul prodotto, di cui si devono copiare e sostituire ingressi/uscite e selezionare *Copia/sostituisce canali* nel menu contestuale.

Expand	
Expand All	
Edit Parameters	
Change Application Program	n
Download	
Device Info	
Reset device	
Unload	
Delete	
Unlink	
Convert	
Copy/Exchange channels	- X
Cut	
Сору	
Goto	
Properties	

Successivamente eseguire le impostazioni desiderate dalla finestra di dialogo *Copia/sostituisce canali.*

3.1.2.2 Finestra di dialogo Copia/sostituisce canali

Source channel	Destination channels
Input A	Input A
Input B	Input B
Input C	Input C
Input D	Input D
Input E	Input E
Input F	Input F
Input G	Input G
Input H	Input H
	All None
Keep group addresses in the destire	nation channel unchanged (if possible)
Copy group addresses	
O Delete group adresses in the destir	nation channel Copy
 Exchange without group addresses 	5
• Exchange with group addresses	
	Exchange
 Delete group addresses 	
	OK Cancel

In alto a destra è presente la finestra di selezione Canale sorgente per la selezione del canale sorgente. A fianco è presente la finestra di selezione per i canali di destinazione per la selezione del/dei canale/canali di destinazione.

Canale sorgente

Con la selezione del canale sorgente si stabilisce quali impostazioni di parametri copiare o sostituire. Si può selezionare sempre solo un canale sorgente.

Canali di destinazione

Con la selezione del canale di destinazione si stabilisce quali canali devono assumere le impostazioni dei parametri del canale sorgente.

- Per la funzione Sostituisce è possibile selezionare sempre solo un'uscita di destinazione.
- Per la funzione *Copia* è possibile selezionare contemporaneamente diversi canali di destinazione. A tal fine premere il tasto Ctrl e selezionare i canali desiderati, ad es. canale B e C con il puntatore del mouse.



None

Con questo pulsante selezionare **tutti** i canali di destinazione presenti, ad es. A...C

Con questo pulsante ripristinare la selezione dei canali di destinazione.

Copia

Prima di copiare le impostazioni dei parametri è possibile selezionare le seguenti opzioni:

- lasciare gli indirizzi gruppi nel canale di destinazione invariati (se possibile)
- copiare gli indirizzi gruppi
- cancellare gli indirizzi gruppi nel canale di destinazione

Сору

Con questo pulsante è possibile copiare le impostazioni del canale sorgente nei canali di destinazione.

Sostituisce

Prima di sostituire le impostazioni dei parametri è possibile selezionare le seguenti opzioni:

- mantenere gli indirizzi gruppi
- sostituire anche gli indirizzi gruppi
- cancellare gli indirizzi gruppi

Exchange

Con questo pulsante è possibile sostituire le impostazioni del canale sorgente con il canale di destinazione.

OK

Cancel

Con questo pulsante si conferma la selezione e si chiude la finestra.

Con questo pulsante si chiude la finestra senza apportare modifiche.

3.2 Parametri

La parametrizzazione degli ingressi binari avviane mediante Engineering Tool Software ETS. Il programma applicativo si trova nell'ETS in *ABB/Immissione/Terminali d'ingresso binari 4/8 canali.*

I seguenti capitoli descrivono i parametri del degli ingressi binari sulla base delle finestre dei parametri. Le finestre dei parametri sono configurate in modo dinamico così che a seconda della parametrizzazione e della funzione è possibile attivare altri parametri.

I valori predefiniti dei parametri sono sottolineati, ad es.:

Opzioni:

sì <u>no</u>

Avvertenza

In questo manuale del prodotto sono descritti sia gli ingressi binari 4 canali sia 8 canali. Questi dispositivi dispongono rispettivamente di quattro e otto ingressi binari. Poiché le funzioni sono uguali per tutti gli ingressi binari, queste vengono spiegate esclusivamente per l'ingresso A.

Se i dati nel manuale del prodotto si riferiscono a tutti gli ingressi binari, 4 canali corrisponde all'ingresso A...D, 8 canali all'ingresso A...H, viene utilizzata la denominazione ingresso A...X.

3.2.1 Finestra parametri Informazione

apparecchio

Questa finestra dei parametri contiene informazioni importati sul BE/S e sul rispettivo programma applicativo.

Importante

Rispettare le avvertenze importanti nelle informazioni del dispositivo. Queste si differenzino a seconda del diverso tipo di dispositivo.

Di seguito sono riportate le informazioni di dispositivo per BE/S 8.20.2.1.

Informazione apparecchio		
In generale		
Manuale		
Attivare/bloccare tasti ingressi binari		
Ingressi binari LED		
Attivazione ingressi AX	AVVERTENZE	
	Il pulsante "Standard" ripristina lo stato di consegna!	< AVVERTENZA
	Il programma può essere scaricato dal sito www.abb.com/knx.	< AVVERTENZA

AVVERTENZE

II pulsante "Standard" ripristina lo stato di consegna! <--- AVVERTENZA

Il programma applicativo può essere scaricato dal nostro sito web www.abb.com/knx

<--- AVVERTENZA

3.2.2 Finestra parametri Generale

Nella finestra parametri *Generale* è possibile impostare i parametri sovraordinati.

Informazione apparecchio In generale Manuale	Ritardo invio dopo ritorno tensione bus in s [2255]	2
Attivare/bloccare tasti ingressi binari Ingressi binari LED Attivazione ingressi AX	Limitare la quantità di telegrammi Inviare oggetto comunicazione "In funzione"	no •
	Attivare oggetto comunicazione "Richiedere valori di stato" 1 bit	no 🔹

Ritardo di invio dopo il ritorno della tensione del bus in s [2...255]

Opzioni: <u>2</u>...255

Durante il ritardo di invio vengono ricevuti solo telegrammi. I telegrammi tuttavia non vengono elaborati. Al bus non vengono inviati telegrammi.

Dopo il termine del ritardo di invio i telegrammi vengono inviati.

Se durante il ritardo di invio gli oggetti di comunicazione vengono letti mediante il bus, ad es. da visualizzazioni, queste richieste vengono salvate e gestite al termine del ritardo di invio.

Nel tempo del ritardo è compreso un tempo di inizializzazione di circa due secondi. Il tempo di inizializzazione è il tempo di reazione necessario al processore per prepararsi al funzionamento.

Come si comporta l'apparecchio al ritorno della tensione del bus?

Al ritorno della tensione del bus si attende prima il tempo di ritardo di invio finché al bus non vengono inviati i telegrammi.

Limitare la quantità di telegrammi

Opzioni: <u>no</u> sì

Con la limitazione della velocità dei telegrammi è possibile limitare il carico del bus generato dall'apparecchio. Questa limitazione fa riferimento a tutti i telegrammi inviati dall'apparecchio.

• sì: Compaiono i seguenti parametri:

Numero massimo di telegrammi inviati [1...255]

Opzioni: 1...<u>20</u>...255

nell'intervallo di tempo

no

Opzioni: 50 ms/100 ms...<u>1 s</u>...30 s/1 min

Con questi parametri si imposta quanti telegrammi deve inviare l'apparecchio in un intervallo di tempo. I telegrammi vengono inviati il più rapidamente possibile all'inizio dell'intervallo di tempo.

Inviare oggetto di comunicazione "In funzionamento"

Opzioni:

inviare valore 0 ciclicamente inviare valore 1 ciclicamente

L'oggetto di comunicazione *In funzionamento* indica la presenza dell'apparecchio sul bus. Questo telegramma ciclico può essere monitorato mediante un apparecchio esterno. Se non è stato ricevuto alcun telegramma, l'apparecchio può essere difettoso o la linea del bus con l'apparecchio emittente è interrotta.

- no: L'oggetto di comunicazione In funzionamento non viene abilitato.
- inviare valore 0/1 ciclicamente: L'oggetto di comunicazione In funzionamento viene inviato ciclicamente al KNX.
 Compare un parametro aggiuntivo:

Tempo del ciclo di invio in s [1...65.535]

Opzioni: 1...<u>60</u>...65.535

Da qui viene impostato l'intervallo di tempo con cui l'oggetto di comunicazione *In funzionamento* invia un telegramma ciclicamente.

Avvertenza

Dopo il ritorno della tensione del bus, l'oggetto di comunicazione invia il valore allo scadere del ritardo invio e commutazione.

Attivare l'oggetto di comunicazione "Richiedere valori di stato" 1 bit

Opzioni: <u>no</u> sì

• *si:* L'oggetto di comunicazione a 1 bit *Richiedere valori di stato* viene attivato.

Mediante questo oggetto di comunicazione è possibile richiedere tutte le segnalazioni di stato finché questi non sono stati parametrizzati con l'opzione su *modifica o richiesta*.

Con l'opzione sì compare il seguente parametro:

richiedere con valore oggetto

Opzioni:

0 <u>1</u> 0 o 1

- 0: L'invio dei messaggi di stato è richiesto con il valore 0.
- 1: L'invio dei messaggi di stato è richiesto con il valore 1.
- 0 o 1: L'invio dei messaggi di stato è richiesto con i valori 0 o 1.

3.2.3 Finestra parametri Manuale

In questa finestra dei parametri vengono eseguite tutte le impostazioni per l'uso manuale.

Informazione apparecchio In generale	Uso manuale	attivato 🔻
Manuale	Ripristino da uso manuale	dopo 3 minuti
Attivare/bloccare tasti ingressi binari	a modo KNX	
Ingressi binari LED		
Attivazione ingressi AX	Attivare modo risparmio energ. (disattivare LED in modo KNX)	no
	Attivare oggetto comunicazione "Stato uso manuale" 1 bit	no 🔻

Uso manuale

Opzioni: Attiva/blocca con oggetto comunicazione attivato bloccato

Questo parametro stabilisce se la commutazione tra gli stati di funzionamento Uso manuale e Modalità KNX possono essere attivati o disattivati mediante il tasto del dispositivo.

• *attiva/blocca con oggetto comunicazione:* Compare l'oggetto di comunicazione Attiva/blocca com. man. (n. 2).

Valore telegramma $0 = Attivare \ error tasto$ $1 = Attivare \ error tasto$

Avvertenza

In modalità manuale è possibile sovrascrivere gli stati ingressi presenti.

Avvertenza

Mediante l'oggetto di comunicazione *Bloccare* (N. 10) è possibile bloccare l'ingresso fisico e l'oggetto di comunicazione *Evento* 0/1, internamente viene inviato nuovamente, cioè i morsetti di ingresso vengono separati fisicamente dal programma applicativo.

L'oggetto di comunicazione *Bloccare* (N.10) non ha influenza sul comando manuale.

Ripristino da uso manuale a modo KNX

no

no

Opzioni:

dopo 1/3/10/30 minuti

Questo parametro stabilisce quando a lungo il terminale d'ingresso binario deve restare in stato di funzionamento le Uso manuale dopo l'azionamento del tasto.

- no: Il terminale d'ingresso binario resta in Uso manuale finché si preme a nuovamente il tasto.
- dopo X minuti: Il terminale d'ingresso binario resta in Uso manuale dopo l'ultimo azionamento del tasto o li finché non si preme nuovamente il tasto o il tempo impostato è terminato.

Attivare la modalità di risparmio energetico (Disattivare LED in modo KNX)

Opzioni:

dopo 1/3/10/30 minuti

Questo parametro stabilisce se i LED dell'uso manuale in modalità KNX devono essere disattivati dopo un tempo impostato.

Il dispositivo o i canali vengono controllati ancora dal bus, tuttavia lo stato dei canali non viene visualizzato tramite i LED.

Premendo un tasto qualsiasi, la modalità sospensione viene interrotta e viene visualizzato lo stato degli ingressi, anche se il comando manuale deve essere bloccato. Se non si verifica nessun azionamento, la modalità sospensione viene attivata nuovamente dopo il tempo impostato e i LED si disattivano.

Avvertenza

Tutte le possibilità di ripristinare un dispositivo, ad es. mediante un download, un reset ETS o un ritorno della tensione del bus, vengono trattate con la stessa priorità in modalità sospensione.

- no: la visualizzazione LED viene attivata.
- dopo 1/3/10/30 minuti: La modalità sospensione viene attivata dopo il tempo impostato qui. Con le seguenti azioni viene interrotta la modalità sospensione e viene visualizzato lo stato:
 - commutazione in Modalità KNX
 - Interruzione della modalità sospensione mediante pressione di un tasto
 - programmazione, download o reset ETS

Attivare l'oggetto di comunicazione "Stato uso manuale" 1 Bit

Opzioni: <u>no</u> sì

 si: L'oggetto di "Stato uso manuale (Nr. 3) viene attivato. Compare un parametro aggiuntivo:

Inviare valore oggetto

Opzioni: no, aggiornare soltanto in caso di modifica in caso di richiesta in caso di modifica o richiesta

- •no, solo aggiornamento: Lo stato viene aggiornato ma non inviato.
- in caso di modifica: Lo stato viene inviato in caso di modifica.
- in caso di richiesta: Lo stato viene inviato in caso di richiesta.
- *in caso di modifica o richiesta:* Lo stato viene inviato in caso di richiesta o modifica.

Per ulteriori informazioni, consultare: Uso manuale, pag. 27

3.2.4 Finestra parametri Attivare/bloccare tasti ingressi binari

In questa finestra dei parametri vengono attivati o bloccati gli ingressi binari e viene stabilita la tipologia di attivazione (interruttore, pulsante).

Informazione apparecchio In generale	Ingresso A	Interruttore 🔹
Manuale Attivare/bloccare tasti ingressi binari	Ingresso B	Interruttore 🗸
Ingressi binari LED	Ingresso C	Interruttore 🔻
Advazione ingressi Alia	Ingresso D	Interruttore 🔹
	Ingresso E	Interruttore
	Ingresso F	Interruttore 🔹
	Ingresso G	Interruttore 🔹
	Ingresso H	Interruttore 🗸

Ingresso A

Opzioni: bloccare Interruttore Pulsante

Con questo parametro è possibile bloccare l'ingresso A o attivarlo come interruttore o pulsante.

- bloccare: Il terminale d'ingresso binario è bloccato.
- Interruttore: Ad ogni attivazione vengono cambiati gli stati dell'ingresso e del LED.
- Pulsante: Premere tasto => Ingresso chiuso, LED on Rilasciare tasto => Ingresso aperto, LED off

Avvertenza

Azionando il tasto ⁽³⁾ viene simulato il terminale d'ingresso binario A. La visualizzazione ² mostra l'attuale stato dell'ingresso. Vengono eseguite le proprietà impostate.

Ingresso B...X

L'uso dell'ingresso A non è diverso dall'uso dell'ingresso B...X.

3.2.5 Finestra parametri Terminali d'ingresso binario LED

In questa finestra dei parametri è possibile eseguire impostazioni sui LED degli ingressi binari.

Informazione apparecchio In generale	LED Ingresso A	normale 🔹
Manuale Attivare/bloccare tasti ingressi binari	LED Ingresso B	normale
Ingressi binari LED	LED Ingresso C	normale 🔹
Attivazione ingressi AX	LED Ingresso D	normale •
	LED Ingresso E	normale 🔹
	LED Ingresso F	normale 💌
	LED Ingresso G	normale
	LED Ingresso H	normale 🔹

LED Ingresso A

Opzioni: <u>normale</u> bloccare invertito

Questo parametro stabilisce se la visualizzazione LED deve apparire normale o invertita. Esso viene impostato separatamente per ogni ingressi binario.

•	normale:	Contatto chiuso	=> Segnale presente	=> LED ON
		Contatto aperto	=> nessun segnale	=> LED OFF

• bloccare: Il LED non può essere modificato e resta bloccato.

invertito:	Contatto chiuso	=> Segnale presente	=> LED OFF
	Contatto aperto	=> nessun segnale	=> LED ON

In questo modo la visualizzazione del LED può essere adattata allo stato d'ingresso per i contatti chiusi e aperti.

Per le segnalazioni di anomalie, ad es. vengono utilizzati sia i contatti di riposo (chiusi) sia i contatti di lavoro (aperti).

3.2.6 Oggetti di comunicazione *Generale*

Nummer	Objektfunktion	Name	Länge	К	L	S	Ü	A
■≵ 0	In funzione	Sistema	1 bit	К	L	-	Ü	-
■2 1	Richiedere valori di stato	In generale	1 bit	К	-	S	-	-
■≵ 2	Attivare/bloccare uso man.	Uso manuale	1 bit	К	-	S	1	1-
■‡ 3	Stato uso manuale	Uso manuale	1 bit	К	L	-	Ü	-

N.	Funzione	Nome oggetto	Tipo di dati	Flag
0	In funzionamento	Sistema	1 bit	C, L, T
			DPT 1.002	

L'oggetto di comunicazione è attivato quando il parametro *Inviare oggetto di comunicazione "In funzionamento"* è stato selezionato dalla finestra dei parametri *Generale* con *si*.

Per monitorare regolarmente la presenza del dispositivo sul KNX, è possibile inviare ciclicamente un telegramma "in funzionamento" al bus.

L'oggetto di comunicazione invia il telegramma "in funzionamento" impostato, finché è attivato.

1	Richiedere valori di stato	In generale	1 bit DPT 1.017	C, L, T		
Se vie al bus l'opzio	Se viene ricevuto un telegramma con il valore x (x = $0/1/0 \text{ o } 1$) dall'oggetto di comunicazione, al bus vengono inviati tutti gli oggetti di stato, a condizione che siano stati parametrizzati con l'opzione <i>In caso di modifica o richiesta</i> .					
Per l'opzione x = 1 corrisponde la seguente funzione:						
Val	ore telegramma: 1 = Tu	tte le segnalazioni di stato so	no inviate, se para	metrizzate		

con l'opzione In caso di modifica o richiesta. 0 = nessuna reazione.

N.	Funzione	Nome oggetto	Tipo di dati	Flag
2	Attivare/bloccare Uso man.	Uso manuale	1 bit DPT 1.003	C, L, T
Medi	ante questo oggetto di comuni	cazione viene attivato o	bloccato l'uso manua	lle.
	Avvertenza			
	Se questo oggetto di comu dopo ciascun download, re- tivato l'uso manuale.	nicazione è associato ad set ETS o ritorno della te	un indirizzo di grupp Insione del bus viene	o, at-
Se in può e Se ne KNX. Va	a questo oggetto di comunicazi essere convertito in <i>Uso manu</i> ell'oggetto di comunicazione è alore telegramma: 0 = Ta 1 = Att	one è presente il valore (ale mediante il tasto e s presente 1, 'terminale d' sto e attivato ivare e bloccare	 I terminale d'ingre: sul dispositivo. ingresso binario è in 	sso binario modalità
	Avvertenza			
	Mediante l'oggetto di comu l'ingresso fisico e l'oggetto inviato nuovamente, cioè i dal programma applicativo.	nicazione Bloccare (N. 1 di comunicazione Evento morsetti di ingresso veng	0) è possibile blocca o 0/1, internamente v jono separati fisicam	re iene ente
	L'oggetto di comunicazione manuale.	e Bloccare (N.10) non ha	influenza sul coman	do
3	Stato uso manuale	Uso manuale	1 bit DPT 1.003	C, L, T
Su qı trova Lo st	uesto oggetto di comunicazion i in <i>Uso manuale</i> o in <i>Modalità</i> ato viene inviato dopo una mo	e il terminale d'ingresso KNX. difica.	binario invia l'informa	azione se s
Va	alore telegramma: 0 = mo 1 = Mo	odalità KNX odalità manuale		

3.2.7 Finestra parametri Attivazione ingressi A...X

In questa finestra dei parametri vengono eseguite tutte le impostazioni per l'*Attivazione* e la *descrizione degli ingressi A...X*.

Informazione apparecchio In generale Manuale Attivare/bloccare tasti ingressi binari Ingresti binari IED	Attivare ingresso A Denominazione (40 caratteri)	no •
Attivazione ingressi AX		
	Attivare ingresso B	no 🔹
	Denominazione (40 caratteri)	TEXT
	Attivare ingresso C	no
	Denominazione (40 caratteri)	TEXT
	Attivare ingresso D	no 🔻
	Denominazione (40 caratteri)	TEXT

Avvertenza

Di seguito vengono spiegate le possibilità di impostazione degli *Ingressi A...X* in base all'ingresso A.

Le possibilità di impostazione sono uguali per tutti gli ingressi.

Attivare ingresso A

Opzioni: <u>no</u>

sì

• sì: Compare un parametro aggiuntivo:

Modo operativo

Opzioni: Sensore di commutazione/ingresso segn. anom. Sensore di commutazione/dim Sensore veneziana Valore/oper. forzata Controllare scena Sequenza commutazione Azionamento multiplo Contatore impulsi

Con questo parametro viene stabilito il modo operativo dell'ingresso. In caso di selezione del modo operativo la corrispondente finestra dei parametri *A: xxx* è visibile.

Descrizione

(40 caratteri)

Opzioni: --- TESTO ---

Con questo parametro è possibile inserire un testo di massimo 40 caratteri per l'identificazione nell'ETS.

Avvertenza

Questo testo inserito funge da guida per una panoramica rapida e semplice dell'assegnazione e delle funzioni degli ingressi. Il testo funge meramente da avvertenza e non ha altra funzione.

Ingressi B...X

Avvertenza Le descrizioni dei parametri sono presenti nella descrizione Ingresso A!

3.2.8 Modo operativo Sensore di commutazione/Ingresso segnalazione di anomalia

In questo capitolo sono presenti tutte le descrizioni sulle finestre dei parametri e i rispettivi oggetti di comunicazione del modo operativo Sensore di commutazione/Ingresso segnalazione di anomalia

Avvertenza

Gli ingressi B...X non differiscono dall'ingresso A.

Le descrizioni delle possibilità di impostazione dei parametri e degli oggetti di comunicazione impostabili per gli ingressi B...X corrispondono alle descrizioni a partire dalla finestra dei parametri <u>Attivazione degli ingressi</u> <u>A...X</u>, pag. 50.

3.2.8.1 Finestra parametri A: Sensore commutazione

In questa finestra dei parametri vengono eseguite tutte le impostazioni sulla finestra dei parametri *A: Sensore commutazione*. Le spiegazioni sono valide anche per gli *Ingressi B...X*.

Questa finestra dei parametri è visibile se nella finestra dei parametri <u>Attiva-</u> zione degli ingressi A...X, pag. 43, è stata selezionata l'opzione Sensore di commutazione/ingresso segnalazione di anomalia nel parametro Ingresso A.

Informazione apparecchio In generale Manuale Attivare/bloccare tasti ingressi binari Ingressi binari LED	Attivare oggetto comunicazione "Bloccare" 1 bit Attivare l'oggetto di comunicazione "Avviare evento 0/1" 1 bit	no •
Attivazione ingressi AX	Eliminazione int. capacitativa	fino a 10 nF (standard)
A: Sensore commutazione		
	Tempo smorzamento	50 ms 🔹
	Differenza tra attivazione breve e lunga	no 🔹
	Apertura del contatto => evento 0 Chiusura del contatto => evento 1	< AVVERTENZA
	Attivare durata minima segnale	no
	Interrog. ingresso dopo download, reset ETS e ritorno tensione bus	no
	Oggetto comunicazione "Commutare 1" (invio ciclico possibile)	(si 🔹
	Reazione per evento 0	OFF
	Reazione per evento 1	ON 🔹
	Inviare ciclicamente	no
	Oggetto comunicazione "Commutare 2"	no •
	Oggetto comunicazione "Commutare 3"	no

Attivare l'oggetto di comunicazione "Bloccare" 1 bit

Opzioni: no

n. <u>nc</u> sì

• *si:* L'oggetto di comunicazione a 1 bit *Bloccare* viene attivato. L'ingresso può essere bloccato o attivato.

Avvertenza

Se l'ingresso è bloccato e nel parametro *Invio ciclico* viene selezionata l'opzione *sì*, l'ultimo stato viene inviato ciclicamente nonostante il blocco.

Mediante l'oggetto di comunicazione *Bloccare* (N. 10) è possibile bloccare l'ingresso fisico e l'oggetto di comunicazione *Evento* 0/1, internamente viene inviato nuovamente, cioè i morsetti di ingresso vengono separati fisicamente dal programma applicativo.

L'oggetto di comunicazione Bloccare (N.10) non ha influenza sul comando manuale.

Attivare l'oggetto di comunicazione "Avviare evento 0/1" 1 bit

<u>no</u> sì

Opzioni:

• *si*: L'oggetto di comunicazione a 1 bit *Avviare evento 0/1* viene attivato. In questo modo è possibile attivare gli stessi eventi degli interruttori/pulsanti collegati al terminale d'ingresso binario, anche mediante la ricezione di un telegramma sull'oggetto di comunicazione *Avviare evento 0/1*. Una durata del segnale impostata al minimo o una differenza tra la durata di pressione breve o lunga non viene considerata, cioè l'evento viene eseguito immediatamente. A tal fine vedere l'immagine di commutazione del blocco <u>Sensore di commutazione</u>, pag. 139.

Avvertenza

Se l'ingresso è bloccato e nel parametro *Invio ciclico* viene selezionata l'opzione *sì*, l'ultimo stato viene inviato ciclicamente nonostante il blocco.

Mediante l'oggetto di comunicazione *Bloccare* (N. 10) è possibile bloccare l'ingresso fisico e l'oggetto di comunicazione *Evento* 0/1, internamente viene inviato nuovamente, cioè i morsetti di ingresso vengono separati fisicamente dal programma applicativo.

L'oggetto di comunicazione Bloccare (N.10) non ha influenza sul comando manuale.

Eliminazione int. capacitiva

Opzioni: <u>Fino a 10 nF (standard)</u> fino a 20 nF fino a 30 nF fino a 40 nF

Questo parametro stabilisce il grado di interferenza capacitiva. In caso di maggiori lunghezze della linea si possono verificare errori di trasmissione, ad es. se in una linea da 5x1,5 mm² vengono utilizzati due fili per la conduzione della linea del segnale e un filo per la commutazione di un'utenza si può verificare che questi si influenzino a vicenda. Se è il caso di un impianto, è possibile aumentare la sensibilità dell'ingresso. Si deve considerare che il monitoraggio del segnale rallenta.

Tempo smorzamento

Opzioni: 10/20/30/50/70/100/150 ms

Lo smorzamento impedisce un azionamento indesiderato, multiplo dell'ingresso, ad es. urtando il contatto.

Cos'è il tempo smorzamento?

Se all'ingresso viene riconosciuto un lato, l'ingresso reagisce immediatamente a questo lato, ad es. inviando un telegramma. Contemporaneamente inizia la durata del tempo smorzamento T_D . Durante il tempo smorzamento il segnale non viene monitorato all'ingresso.

Esempio: Tempo smorzamento del segnale d'ingresso su un lato riconosciuto:



Dopo il riconoscimento di un lato all'ingresso gli altri lati vengono ignorati per il tempo smorzamento T_D .

Differenza tra attivazione breve e lunga

Opzioni: sì <u>no</u>

Con questo parametro si imposta se l'ingresso distingue tra attivazione breve e lungo.

 si: Dopo l'apertura/chiusura del contatto si attende prima che ci sia una attivazione lunga o corta. Solo dopo viene attivata una possibile reazione.

Il seguente schema spiega la funzione:



 T_L è la durata a partire dalla quale viene riconosciuta un'attivazione lunga.

3.2.8.1.1 Parametri Differenza tra attivazione breve e lunga - no

Se è selezionata l'opzione *no* per il parametro differenza tra attivazione breve e lunga, nella finestra dei parametri compaiono i seguenti parametri <u>A: Sensore di commutazione</u>, pag. 53:

Informazione apparecchio In generale Manuale Attivare/bloccare tasti ingressi binari Ingressi binari IED	Attivare oggetto comunicazione "Bloccare" 1 bit Attivare l'oggetto di comunicazione "Avviare evento 0/1" 1 bit	no •
Attivazione ingressi AX	Eliminazione int. capacitativa	fino a 10 nF (standard)
A: Sensore commutazione	Tempo smorzamento	50 ms 👻
	Differenza tra attivazione breve e lunga Apertura del contatto => evento 0	no v
	Chiusura del contatto => evento 1	
	Attivare durata minima segnaie	• •
	Interrog. ingresso dopo download, reset ETS e ritorno tensione bus	no
	Oggetto comunicazione "Commutare 1" (invio ciclico possibile)	sì 🔹
	Reazione per evento 0	OFF
	Reazione per evento 1	ON 🔹
	Inviare ciclicamente	no
	Oggetto comunicazione "Commutare 2"	no
	Oggetto comunicazione "Commutare 3"	no 🔻

Apertura del contatto => evento 0 Chiusura del contatto => evento 1 <--- AVVERTENZA

Attivare durata minima segnale

Opzioni: <u>no</u> sì

• sì: Compaiono i seguenti parametri:

Alla chiusura del contatto in valore x 0,1 s [0...65.535] Opzioni: 1...<u>10</u>...65.535

All'apertura del contatto in valore x 0,1 s [0...65.535] Opzioni: 1...<u>10</u>...65.535

Cos'è la durata minima del segnale?

A differenza del tempo di smorzamento in questo caso il telegramma viene inviato solo al termine della durata minima del segnale.

La funzione nei dettagli:

Se all'ingresso viene riconosciuto un lato, inizia la durata minima del segnale. A questo punto non viene inviato nessun telegramma al bus. Durante la durata del segnale minimo viene osservato il segnale all'ingresso. Se durante la durata minima del segnale si verifica un lato all'ingresso, questo viene interpretato come nuova attivazione e la durata minima del segnale si riavvia.

Se dopo l'inizio della durata minima del segnale all'ingresso non si verifica nessun altro cambio lato, dopo il termine della durata minima del segnale viene inviato al bus un telegramma.

Esempio: Durata minima del segnale di ingresso sul lato riconosciuto:



Solo in due casi dopo un cambio lato non si verificano altri cambi lato durante la durata minima del segnale T_M . Pertanto solo questi due vengono considerati validi.

Interrog. ingresso dopo download, ritorno della tensione del bus e reset ETS

Opzioni: <u>no</u>

sì

- *si*: Il valore dell'oggetto di comunicazione viene richiesto dopo il download, ritorno della tensione del bus e reset ETS
- no: Il valore dell'oggetto di comunicazione viene richiesto dopo il download, ritorno della tensione del bus e reset ETS.

Con l'opzione sì nel parametro compare il seguente parametro:

Tempo di attesa inattivo dopo ritorno tensione in s [0...30.000]

Opzioni: 0...30.000

Da qui viene impostato il tempo di attesa dopo il ritorno della tensione del bus. Al termine del tempo di atteso viene richiesto lo stato dei morsetti d'ingresso. L'ingresso reagisce come se lo stato dei morsetti d'ingresso fosse cambiato.

Avvertenza

Il tempo di attesa inattivo <u>non</u> si aggiunge al tempo di ritardo di invio impostabile effettivo. Questo può essere impostato separatamente.

Oggetto comunicazione "Commutare 1" (invio ciclico possibile)

Opzioni:

<u>sì</u>

Opzioni:

no

• *si:* Compare l'oggetto comunicazione *Commutare* 1. Inoltre compaiono i seguenti parametri:

Reazione per evento 0

ON OFF CIRC nessun reazione terminare invio ciclico

Reazione per evento 1

Opzioni: <u>ON</u> OFF CIRC

nessun reazione terminare invio ciclico

Da qui è possibile stabilire il comportamento dell'oggetto di comunicazione. Se per il parametro *Differenza tra attivazione breve e lunga* è stata selezionata l'opzione sì, in caso di attivazione breve o lunga si ha la reazione. In caso di opzione *no* la reazione si verifica ad ogni cambio lato.

Importante

Se si imposta l'opzione *Terminare invio ciclico* si deve verificare che questa sia attiva solo quando è stato selezionata l'opzione sì nel seguente parametro *Invio ciclico*.

Inviare ciclicamente

Opzioni: <u>no</u> sì

Cos'è l'invio ciclico?

L'invio ciclico consente l'invio automatico dell'oggetto di comunicazione Commutare in ad un intervallo di tempo prestabilito. Se solo ad un determinato valore dell'oggetto di comunicazione (ON o OFF) viene inviato ciclicamente, questa condizione fa riferimento al valore dell'oggetto di comunicazione. In linea di principio è possibile avviare l'invio ciclico mediante l'invio di un valore all'oggetto di comunicazione Commutare. Poiché questo comportamento non è auspicato, i flag Scrivere e Aggiornare dell'oggetto di comunicazione sono cancellati nella preimpostazione in modo che non possano essere modificati dal bus. Se questa funzionalità dovesse essere desiderata tuttavia, si devono impostare i rispettivi flag. In caso di modifica dell'oggetto di comunicazione Commutare e dopo il ritorno della tensione del bus (dopo il termine del tempo di ritardo dell'invio), il valore dell'oggetto di comunicazione viene inviato immediatamente al bus e il tempo del ciclo di invio riavvia il conteggio.

•sì: Compaiono altri parametri:

Telegramma ripetuto ogni... in s [1...65.535] Opzioni: 1...60...65.535

Questo parametro stabilisce con quale intervallo di tempo deve essere ripetuto l'invio del telegramma.

con valore oggetto

Opzioni: 0 <u>1</u> 0 o 1

- 0: L'invio dei messaggi di stato viene richiesto con il valore 0.
- 1: L'invio dei messaggi di stato viene richiesto con il valore 1.
- 0 o 1: L'invio ciclico viene richiesto con i valori 0 o 1.

Oggetto comunicazione "Commutare 2"

Oggetto comunicazione "Commutare 3"

Opzioni: <u>no</u>

sì

• *si:* Compare l'oggetto comunicazione *Commutare* 2. Compaiono i seguenti parametri aggiuntivi:

Reazione per evento 0

Opzioni: ON <u>OFF</u> CIRC nessuna reazione

Reazione per evento 1

Opzioni: <u>ON</u> OFF CIRC nessuna reazione

Da qui è possibile stabilire il comportamento dell'oggetto di comunicazione. Se per il parametro *Differenza tra attivazione breve e lunga* è stata selezionata l'opzione sì, in caso di attivazione breve o lunga si ha la reazione. In caso di opzione *no* la reazione si verifica ad ogni cambio lato. 3.2.8.1.2 Parametri Differenza tra attivazione breve e lunga - sì

Se l'opzione si per il parametro *Differenza tra attivazione breve e lunga* è selezionata, compaiono i seguenti parametri nella finestra dei parametri

A: Sensore di commutazione, pag. 53:

Informazione apparecchio In generale Manuale	Attivare oggetto comunicazione "Bloccare" 1 bit	no •
Attivare/bloccare tasti ingressi binari Ingressi binari LED	Attivare l'oggetto di comunicazione "Avviare evento 0/1" 1 bit	no 🔹
Attivazione ingressi AX A: Sensore commutazione	Eliminazione int. capacitativa	fino a 10 nF (standard) 🔹
	Tempo smorzamento	50 ms 🔹
	Differenza tra attivazione breve e lunga	sì 🔹
	Attivazione breve => evento 0 Attivazione lunga => evento 1	si Greenenen
	Ingresso è con attivazione	chiuso 🔹
	Attivazione lunga da	0,6 s 🔹
	Oggetto comunicazione "Commutare 1" (invio ciclico possibile)	sì 🔹
	Reazione per evento 0	OFF
	Reazione per evento 1	ON 🔹
	Inviare ciclicamente	no
	Oggetto comunicazione "Commutare 2"	no v
	Oggetto comunicazione "Commutare 3"	no 👻

Attivazione breve => evento 0 Attivazione lunga => evento 1 <--- AVVERTENZA

All'attivazione l'ingresso è

Opzioni: <u>chiuso</u> aperto

- chiuso: All'attivazione l'ingresso è chiuso.
- aperto: All'attivazione l'ingresso è aperto.

Se all'ingresso viene collegato un circuito di chiusura, si deve selezionare l'opzione

chiuso, in caso di circuito di apertura l'opzione aperto.

Attivazione lunga da...

Opzioni: 0,3/0,4/0,5/<u>0,6</u>/0,8 s 1/1,2/1,5 s 2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

Da qui viene definita la durata T_{L} secondo cui considerare"lunga" un'attivazione.

Avvertenza

Le altre descrizioni dei parametri sono indicate nel parametro <u>Differenza</u> <u>tra attivazione breve e lunga - no</u>, pag. 56.

3.2.8.1.3 Funzione speciale Ingresso segnalazione di anomalia

Avvertenza

Per il modo operativo Ingresso segnalazione di anomalia si devono modificare le opzioni sensore di commutazione rispetto alle impostazioni standard.

Le opzioni per l'ingresso segnalazione di anomalia sono impostate separatamente come di seguito.

In questo capitolo sono elencati solo i parametri rilevanti per un ingresso segnalazione anomalia ottimale.

Tutte le descrizioni dei parametri sono indicate nella finestra dei parametri A: Sensore di commutazione, pag. 53.

Tempo smorzamento

Opzioni: 10/20/30/ <u>50</u> /70/100/150 ms	Opzione segnalazione anomalia: 50 ms
Differenza tra attivazione breve e lunga	
Opzioni: sì/ <u>no</u>	Opzione segnalazione anomalia: no
Attivare durata minima segnal	le
Opzioni: sì/ <u>no</u>	Opzione segnalazione anomalia: sì
Alla chiusura del contatto in valore x 0,1 s [165.535]	
Opzioni: 1 <u>10</u> 65.535	Opzione segnalazione anomalia: 2
All'apertura del contatto in valore x 0,1 s [165.535]	
Opzioni: 1 <u>10</u> 65.535	Opzione segnalazione anomalia: 2
Avvertenza	
A seconda del tipo di impianto segnale di ad es. due secondi. terruttori di accoppiamento, generatore	si consiglia una durata minima di In fase di monitoraggio ad es. di in- o alimentazione di impianti di com-

mutazione è necessaria una durata minima del segnale inferiore, ad es. di 100 ms.

Si consiglia vivamente di determinare i tempi di commutazione con il gestore.

A seconda dell'impianto sono necessari anche tempi di commutazione/segnale inferiori.

Interrog. ingresso dopo download, ritorno della tensione del bus e reset E	TS
Opzioni: sì/ <u>no</u>	Opzione segnalazione anomalia: sì
Tempo di attesa inattivo dopo rit tensione in s [030.000]	torno
Opzioni: 030.000	Opzione segnalazione anomalia: 0
Oggetto comunicazione "Commutare 1 (invio ciclico possibile)	["
Opzioni: no <u>sì</u>	Opzione segnalazione anomalia: sì
Reazione per evento 0	
Opzioni: ON <u>OFF</u> CIRC nessuna reazione terminare invio ciclico	Opzione segnalazione anomalia: impostabile a seconda dei casi
Reazione per evento 1	
Opzioni: <u>ON</u> OFF CIRC nessuna reazione terminare invio ciclico	Opzione segnalazione anomalia: impostabile a seconda dei casi
Inviare ciclicamente	
Opzioni: sì/ <u>no</u>	Opzione segnalazione anomalia: sì
con valore oggetto	
Opzioni: <u>0</u> 1 0 o 1	Opzione segnalazione anomalia: 0 o 1
Telegramma ripetuto ogni in s [165.535]	
Opzioni: 1 <u>60</u> 65.535	Opzione segnalazione anomalia: 30

Oggetto comunicazione "Commutare 2" Oggetto comunicazione "Commutare 3"

Opzioni: <u>no</u> sì

Opzione segnalazione anomalia: no

Avvertenza

Le segnalazioni di anomalia vengono inoltrati solitamente alla linea principale.

Ad es. con 500 segnalazioni di anomalie, l'opzione 30 s indica che ogni 60 ms un telegramma giunge alla linea principale. Pertanto si deve verificare che sia impostato un tempo di ritardo di trasmissione affinché in caso di assenza della tensione del bus non vada perso alcun telegramma.

3.2.8.2 Oggetto di comunicazione Sensore commutazio-

ne

Gli oggetti di comunicazione di tutti gli *ingressi* non differiscono gli uni dagli altri e vengono pertanto spiegati sulla base dell'*Ingresso A*. Le descrizioni delle possibilità di impostazione dei parametri dell'*Ingresso A...X* sono descritti dalla finestra dei parametri <u>Attivazione ingressi A...X</u>, pag. 50.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso A hanno i n. 10...19.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso B hanno i n. 20...29.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso C hanno i n. 30...39.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso D hanno i n. 40...49.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso E hanno i n. 50...59.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso F hanno i n. 60...69.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso G hanno i n. 70...79.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso H hanno i n. 80...89.

	Nummer 🛎	Objektfunktion	Name	Länge	К	L	S	Ü	А
∎‡	10	Bloccare	Ingresso A	1 bit	К	-	S	-	-
∎₽	11	Commutare 1	Ingresso A: sensore commutazione	1 bit	Κ	-	S	Ü	-
₽₹	12	Commutare 2	Ingresso A: sensore commutazione	1 bit	Κ	-	S	Ü	-
₽₹	13	Commutare 3	Ingresso A: sensore commutazione	1 bit	К	-	S	Ü	-
₽	14	Avviare evento 0/1	Ingresso A: sensore commutazione	1 bit	К	-	S	-	-

10	Bloccare	Ingresso A	1 Bit DPT 1.003	C, S	
N.	Funzione	Nome oggetto	Tipo di dati	Flag	

Questo oggetto di comunicazione è attivato se nella finestra dei parametri A: Sensore commutazione è stato selezionato il parametro Attivare oggetto di comunicazione "Bloccare" 1 bit con l'opzione sì.

Mediante l'oggetto di comunicazione *Bloccare* è possibile bloccare o attivare l'ingresso fisico e l'oggetto di comunicazione *Evento* 0/1. In caso di oggetto di comunicazione *Bloccare* attivato gli ingressi vengono bloccati.

Avvertenza

In caso di blocco dell'ingresso non si verifica nessuna reazione al cambio segnale dell'ingresso, ma:

- L'attesa di una pressione lunga del tasto o la durata minima del segnale viene interrotta.
- Un Invio ciclico parametrizzato non viene interrotto.
- L'oggetto di comunicazione Commutare x è ancora possibile.

Se durante la fase di bloccaggio lo stato dell'ingresso è cambiata, si verifica l'invio immediato del nuovo valore dell'oggetto di comunicazione dopo l'attivazione. Se lo stato dell'ingresso resta invariato durante la fase di bloccaggio, il valore dell'oggetto di comunicazione non viene inviato.

L'oggetto di comunicazione Bloccare non ha influenza sul comando manuale. Ora viene inviato lo stato del segnale d'ingresso simulato.

Valore del telegramma: 0 = Attivare ingresso A

1 = Bloccare ingresso A

N.	Funzione	Nome oggetto	Tipo di dati	Flag
11	Commutare 1	Ingresso A: Sensore commutazio- ne	1 Bit DPT 1.001	C, S, T
L'ogget AX è s	to di comunicazione viene attiva stato selezionato il parametro In esso segnalazione anomalia	ato se nella finestra dei par gresso A con l'opzione Se	ametri Attivazione nsore commutazio	e ingressi D-
A secon cazione zione. In caso re 0. L'ogget del sen	nda dell'impostazione dei param e mediante un'attivazione dell'ing di commutazione il valore prece tto di comunicazione può inviare sore.	netri è possibile commutare gresso su <i>ON, OFF, CIRC</i> edente, ad es. 1 viene com ciclicamente, ad es. per il	e questo oggetto d o si imposta Ness nmutato direttamen monitoraggio dei	li comuni- suna rea- nte al valo- segni vitali
	Avvertenza			
	L'oggetto di comunicazione pu modo è possibile interrompere sulla base dei parametri impos	iò essere sovrascritto dall' o può non essere più pos stati.	esterno. In questo sibile l'invio ciclico)
	In caso di impostazione non so	ono visibili altri oggetti di c	omunicazione.	
12	1 = ON Commutare 2			
Vedere	oggetto di comunicazione 11	I	1	1
13	Commutare 3			
Vedere	oggetto di comunicazione 11			
14	Avviare evento 0/1	Ingresso A: Sensore commutazio- ne	1 bit DPT 1.001	C, S
Questo tazione 0/1" 1 k	oggetto di comunicazione è atti è stato selezionato il parametro pit con l'opzione sì.	vato se nella finestra dei p Attivare oggetto di comur	parametri A: Senso nicazione "Avviare	ore commu- evento
L'ogget bile atti tranne <i>evento</i> Valc	tto di comunicazione a 1 bit <i>Avvi</i> vare gli stessi eventi degli intern che mediante la ricezione di un <i>0/1</i> . ore telegramma: 0 = Avviare 1 = Avviare	iare evento 0/1 viene attiva uttori/pulsanti collegati al te telegramma sull'oggetto di e evento 0 e evento 1	ato. In questo mod erminale d'ingress i comunicazione <i>A</i>	o è possi- o binario, <i>vviare</i>
15 19	to mode operative non occupate			

3.2.9 Modo operativo Sensore di commutazione/dimmer

Questo modo operativo consente l'uso dell'illuminazione con dimmer.

In questo capitolo sono presenti tutte le descrizioni sulle finestre dei parametri e i rispettivi oggetti di comunicazione del modo operativo Sensore di commutazione/I dimmer.

Avvertenza

Gli ingressi B...X non differiscono dall'ingresso A.

Le descrizioni delle possibilità di impostazione dei parametri e degli oggetti di comunicazione impostabili per gli ingressi B...X corrispondono alle descrizioni a partire dalla finestra dei parametri <u>Attivazione degli ingressi</u> <u>A...X</u>, pag. 50.

3.2.9.1 Finestra parametri A: Sensore di commutazione/dimmer

In questa finestra dei parametri vengono eseguite tutte le impostazioni sulla finestra dei parametri *A: Sensore commutazione/dimmer*. Le spiegazioni sono valide anche per gli *Ingressi B...X*.

Questa finestra dei parametri è visibile se nella finestra dei parametri <u>Attiva-</u> zione degli ingressi A...X, pag. 50, è stata selezionata l'opzione Sensore di commutazione/dimmer nel parametro Ingresso A.

Informazione apparecchio In generale Manuale Attivare/bloccare tasti ingressi binari Ingressi binari LED Attivazione ingressi AX	Attivare oggetto comunicazione "Bloccare" 1 bit Eliminazione int. capacitativa Tempo smorzamento	no fino a 10 nF (standard) 50 ms
A: Sensore commutazione/dim	Ingresso è con attivazione	chiuso 👻
	Funzione dimmer	Dimmer e commutazione 🔹
	Attivazione lunga da	0,6 s 🔹
	Con attivazione breve: commutazione	CIRC •
	Con attivazione lunga: direzione dimmer	alternato, dopo attivazione = PIÙ SCURO 🔹
	Procedura dimmer	Dimmer START/STOP

Attivare l'oggetto di comunicazione "Bloccare" 1 bit

Opzioni: <u>no</u> sì

si: L'oggetto di comunicazione a 1 bit *Bloccare* viene attivato.
 L'ingresso può essere bloccato in questo modo.

Avvertenza

Se l'ingresso è bloccato e nel parametro *Invio ciclico* viene selezionata l'opzione *sì*, l'ultimo stato viene inviato ciclicamente nonostante il blocco.

Mediante l'oggetto di comunicazione Bloccare (N. 10) è possibile bloccare l'ingresso fisico, internamente viene inviato nuovamente, cioè i morsetti di ingresso vengono separati fisicamente dal programma applicativo.

L'oggetto di comunicazione Bloccare (N.10) non ha influenza sul comando manuale.

Eliminazione int. capacitiva

Opzioni:	Fino a 10 nF (standard)
	fino a 20 nF
	fino a 30 nF
	fino a 40 nF

Questo parametro stabilisce il grado di interferenza capacitiva. In caso di maggiori lunghezze della linea si possono verificare errori di trasmissione, ad es. se in una linea da 5x1,5 mm² vengono utilizzati due fili per la conduzione della linea del segnale e un filo per la commutazione di un'utenza si può verificare che questi si influenzino a vicenda. Se è il caso di un impianto, è possibile aumentare la sensibilità dell'ingresso. Si deve considerare che il monitoraggio del segnale rallenta.

Tempo smorzamento

Opzioni: 10/20/30/50/70/100/150 ms

L'impostazione impedisce un'attivazione indesiderata, multipla, ad es. urtando il contatto.

Cos'è il tempo smorzamento?

Se all'ingresso viene riconosciuto un lato, l'ingresso reagisce immediatamente a questo lato, ad es. inviando un telegramma. Contemporaneamente inizia la durata del tempo smorzamento T_D . Durante il tempo smorzamento il segnale non viene monitorato all'ingresso.

Il concetto viene chiarito dal seguente esempio:



Dopo il riconoscimento di un lato all'ingresso gli altri lati vengono ignorati per il tempo di smorzamento T_D .

All'attivazione l'ingresso è

Opzioni:	<u>chiuso</u>
	aperto

- chiuso: All'attivazione l'ingresso è chiuso.
- aperto: All'attivazione l'ingresso è aperto.
Funzione dimmer

Opzioni: <u>Dimmer e commutazione</u> Solo dimmer

Con questo parametro si imposta se l'illuminazione deve essere regolata con dimmer (*Solo dimmer*) o se deve essere anche commutata (*Dimmer e commutare*). In questo caso la regolazione con dimmer avviene con un'attivazione lunga e la commutazione con un'attivazione breve.

Come funziona il dimmer a 1 tasto?

Le funzioni di commutazione e dimmer possono essere controllate completamente mediante un singolo tasto. In questo caso ciascuna attivazione lunga regola alternatamente PIÙ CHIARO o PIÙ SCURO e per ogni attivazione breve viene attivata o disattivata alternatamente.

Se l'oggetto di comunicazione è *Commutare* = 0, viene inviato costantemente un telegramma PIÙ CHIARO. Per poter monitorare il feedback di commutazione dell'attuatore, è impostato il flag di scrittura dell'oggetto di comunicazione *Commutare*.

Valore dell'oggetto di comunicazione Com- mutare	Valore dell'ultimo telegramma dim- mer	Reazione all'attivazione dimmer (telegramma dimmer inviato)
OFF	PIÙ SCURO	PIÙ CHIARO
OFF	PIÙ CHIARO	PIÙ CHIARO
ON	PIÙ SCURO	PIÙ CHIARO
ON	PIÙ CHIARO	PIÙ SCURO

Il seguente tabella spiega la funzione nei dettagli:

Il vantaggio dell'impostazione Solo dimmer è che non vi è differenza tra attivazione breve e lunga. Pertanto dopo l'attivazione segue un telegramma dimmer. Non si deve attendere la presenza di un'attivazione lunga.

Come funziona il dimmer a 2 tasti?

Se si desidera il dimmer a 2 tasti, per i parametri Reazione ad attivazione breve e lunga si deve impostare la funzione del tasto singolo, ad es. dimmer ON o PIÙ CHIARO.

L'utente ha così la scelta di quali tasti combinare, ad es. per regolare con dimmer un gruppo di illuminazione

o quale funzione deve esercitare il singolo pulsante in questo caso.

Inoltre per il dimmer a 2 tasti sono necessari due ingressi, ad es. *Ingresso A* con breve pressione per l'attivazione e pressione lunga per il dimmer PIÙ CHIARO. *Ingresso* b con breve pressione per la disattivazione e pressione lunga per il dimmer PIÙ SCURO.

Se l'opzione Dimmer e Commutare è selezionata per il parametro Funzione dimmer, compaiono i parametri Con attivazione lunga da..., Con attivazione breve da: Commutare e Con attivazione lunga: Direzione dimmer nella finestra dei parametri

A: Sensore di commutazione/dimmer.

Attivazione lunga da...

Opzioni: 0,3/0,4/0,5/<u>0,6</u>/0,8/1/1,2/1,5/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

Da qui viene definita la durata T_L secondo cui considerare "lunga".

Con attivazione breve: Commutazioni

Opzioni: ON OFF <u>CIRC</u> nessuna reazione

Questo parametro stabilisce se l'oggetto di comunicazione *Telegramma Commutare* viene commutato con attivazione breve *CIRC* (solitamente: dimmer a 1 tasto) o commutato solo su *OFF* o *ON* (solitamente: dimmer a 2 tasti).

- CIRC: Un'attivazione breve modifica il valore dell'oggetto di comunicazione Telegramma Commutare.
- ON: In caso di attivazione breve viene inviato il valore 1.
- OFF: In caso di attivazione breve viene inviato il valore 0.

Con attivazione lunga: Direzione dimmer

Opzioni: PIÙ CHIARO PIÙ SCURO alternato alternato, dopo attivazione = PIÙ CHIARO alternato, dopo attivazione = PIÙ SCURO

Con questo parametro si imposta cosa deve inviare al bus l'oggetto di comunicazione *Dimmer* in caso di attivazione lunga.

Un'attivazione lunga modifica il valore dell'oggetto di comunicazione *Telegr. Dimmer.*

In caso di dimmer a 1 tasto si deve impostare il parametro *Dimmer alternato.* In questo caso il telegramma dimmer viene contrapposto all'ultimo telegramma dimmer inviato.

- PIÙ CHIARO: L'oggetto di comunicazione invia un telegramma PIÙ CHIARO.
- PIÙ SCURO: L'oggetto di comunicazione invia un telegramma PIÙ SCURO.
- alternato: L'oggetto di comunicazione invia sempre in modo alternato un telegramma PIÙ CHIARO e PIÙ SCURO.
- alternato, dopo attivazione = PIÙ CHIARO L'oggetto di comunicazione invia un telegramma PIÙ CHIARO dopo un telegramma ON, successivamente i telegrammi alternati PIÙ CHIARO e PIÙ SCURO.
- alternato, dopo attivazione = PIÙ SCURO: L'oggetto di comunicazione invia un telegramma PIÙ SCURO dopo un telegramma ON, successivamente in modo alternato telegrammi PIÙ CHIARO e PIÙ SCURO.

Avvertenza

Se l'opzione *Solo dimmer* nel parametro *Funzione dimmer* è selezionata, compare solo il parametro *Con attivazione*: *Direzione dimmer*.

Procedura dimmer

Opzioni: <u>Dimmer AVVIO/ARRESTO</u> Dimmer a gradi

 Dimmer START/STOP: La procedura si avvia con un telegramma PIÙ CHIARO o PIÙ SCURO e termina con un telegramma di ARRESTO.

Telegramma dimmer a 4 bit:

Decimale	Esadecimale	Binario	Telegramma dimmer
0	0	0000	STOP
1	1	0001	100 % PIÙ SCURO
8	8	1000	STOP
9	9	1001	100 % PIÙ CHIARO

Per ulteriori informazioni, consultare: Ingresso telegramma dimmer 4 bit, pag. 150

 Dimmer a gradi: I telegrammi dimmer vengono inviati ciclicamente durante un'attivazione lunga. Dopo il termine dell'attivazione l'invio ciclico termina.

I successivi due parametri compaiono solo se nel parametro *Procedura dimmer* è stata selezionata l'opzione *Dimmer* a gradi.

Modifica luminosità a seconda telegr. inviato

Opzioni: 100/50/25/12,5/6,25/<u>3,13</u>/1,56 %

Con questo parametro viene impostato quale variazione di luminosità in percentuale esercita un telegramma dimmer inviato ciclicamente.

Telegramma ripetuto ogni...

Opzioni: 0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/1/1,2/1,5/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

Questo parametro stabilisce con quale intervallo di tempo deve essere ripetuto l'invio del telegramma.

Attenzione

in s

In caso di dimmer a gradi si deve verificare che la durata del tempo impostata della ripetizione del telegramma deve essere determinata sull'attuatore dimmer al fine di consentire una regolazione senza errori. Se durante il dimmer a gradi l'ingresso viene bloccato, i telegrammi dimmer proseguono per il tempo di bloccaggio fino alla fine.

3.2.9.2 Oggetti di comunicazione Sensore di commutazione/dimmer

Gli oggetti di comunicazione di tutti gli *ingressi* non differiscono gli uni dagli altri e vengono pertanto spiegati sulla base dell'*Ingresso A*. Le descrizioni delle possibilità di impostazione dei parametri dell'*Ingresso A...X* sono indicate dalla finestra dei parametri <u>Attivazione ingressi A...X</u>, pag. 50,

Gli oggetti di comunicazione Ingresso A hanno i n. 10...19.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso B hanno i n. 20...29.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso C hanno i n. 30...39.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso D hanno i n. 40...49.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso E hanno i n. 50...59.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso F hanno i n. 60...69.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso G hanno i n. 70...79.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso H hanno i n. 80...89.

	Nummer 🛎	Objektfunktion	Name	Länge	К	L	S	Ü	А
₽ ₽	10	Bloccare	Ingresso A	1 bit	К	-	S	-	-
■ ‡	11	Commutare	Ingresso A: Sensore commutazione/dim	1 bit	Κ	-	S	Ü	-
‡	12	Dimmer	Ingresso A: Sensore commutazione/dim	4 bit	К	-	-	Ü	-

N.	Funzione	Nome oggetto	Tipo di dati	Flag
10	Bloccare	Ingresso A:	1 Bit DPT 1.003	C, S

Questo oggetto di comunicazione è attivato se nella finestra dei parametri A: Sensore di commutazione/dimmer è stato selezionato il parametro Attivare oggetto di comunicazione "Bloccare" 1 bit con l'opzione sì.

Mediante l'oggetto di comunicazione *Bloccare* è possibile bloccare o attivare l'ingresso. In caso di oggetto di comunicazione *Bloccare* attivato gli ingressi vengono bloccati.

Avvertenza

In caso di blocco dell'ingresso non si verifica nessuna reazione al cambio segnale dell'ingresso, ma:

- L'attesa di una pressione lunga del tasto o la durata minima del segnale viene interrotta.
- Un *Invio ciclico* parametrizzato non viene interrotto in caso di dimmer a gradi.
- La sovrascrizione dell'oggetto di comunicazione Commutare è ancora possibile.

In caso di attivazione di un ingresso una modifica degli stati del segnale (in contrapposizione a prima del blocco) causa un'immediata modifica, ad es.:

- Le attivazioni minime o i riconoscimenti di una pressione lunga/breve del tasto iniziano.

- Inviare gli oggetti di comunicazione o il loro valore.

L'oggetto di comunicazione *Bloccare* non ha influenza sul comando manuale. Ora viene inviato lo stato del segnale d'ingresso simulato.

Valore del telegramma: 0 = Attivare ingresso A 1 = Bloccare ingresso A

N.	Funzione	Nome oggetto	Tipo di dati	Flag
11	Commutazioni	Ingresso A: Sensore di commuta- zione/dimmer	1 Bit DPT 1.001	C, S, T
L'ogget AX è s ne/dimi	to di comunicazione viene attiva stato selezionato il parametro <i>In</i> <i>mer</i> .	ato se nella finestra dei par gresso A con l'opzione Se	rametri Attivazione nsore commutazio	e ingressi D-
A seco cazione <i>zione</i> .	nda dell'impostazione dei param e mediante un'attivazione dell'ing	ietri è possibile commutare gresso su <i>ON, OFF, CIRC</i>	e questo oggetto d o si imposta <i>Ness</i>	i comuni- suna rea-
In caso	di commutazione il valore prece	edente, ad es. 1 viene com	nmutato direttamer	nte al valo-
In caso al feedl invia (a	di impostazione del parametro back di commutazione dell'attua ggiornamento dello stato di com	CIRC l'oggetto di comunic tore dimmer mediante un i mutazione).	azione deve esser indirizzo di gruppo	e collegato che non
	Avvertenza			
	L'oggetto di comunicazione pu modo è possibile interrompere sulla base dei parametri impos	tò essere sovrascritto dall'o o può non essere più pos stati.	esterno. In questo sibile l'invio ciclico	,
	In caso di impostazione non so	ono visibili altri oggetti di ce	omunicazione.	
Valc	ore telegramma: 0 = OFF 1 = ON			
12	Dimmer	Ingresso A: Sensore di commuta- zione/dimmer	4 bit DTP 3.007	С, Т
L'ogget AX è s ne/dim	to di comunicazione viene attiva stato selezionato il parametro In mer.	ato se nella finestra dei par gresso A con l'opzione Se	rametri Attivazione nsore commutazio	ingressi)-
Un'attiv PIÙ SC AVVIO gradi l'i	vazione lunga dell'ingresso caus CURO mediante questo oggetto o -ARRESTO-DIMMER viene invia nvio ciclico di telegrammi dimme	a l'invio al bus di telegram di comunicazione. Al termi ato un telegramma di ARR er viene arrestato.	mi dimmer PIÙ CH ne dell'attivazione ESTO e in caso d	IIARO o , in caso di i dimmer a
13 19				
In ques	to modo operativo non occupato).		

3.2.10 Modo operativo Sensore veneziana

Questo modo operativo consente l'uso di veneziane e tapparelle con pulsanti o interruttori.

In questo capitolo sono presenti tutte le descrizioni sulle finestre dei parametri e i rispettivi oggetti di comunicazione del modo operativo *Sensore veneziana*.

Avvertenza

Gli ingressi B...X non differiscono dall'ingresso A.

Le descrizioni delle possibilità di impostazione dei parametri e degli oggetti di comunicazione impostabili per gli ingressi B...X corrispondono alle descrizioni a partire dalla finestra dei parametri <u>Attivazione degli ingressi</u> <u>A...X</u>, pag. 50.

3.2.10.1 Finestra parametri A: Sensore veneziana

In questa finestra dei parametri vengono eseguite tutte le impostazioni sulla finestra dei parametri *A: Sensore veneziana*. Le spiegazioni sono valide anche per gli *Ingressi B...X*.

Questa finestra dei parametri è visibile se nella finestra dei parametri <u>Attiva-</u> zione degli ingressi A...X, pag. 50, è stata selezionata l'opzione Sensore veneziana nel parametro Ingresso A.

Informazione apparecchio In generale Manuale	Attivare oggetto comunicazione "Bloccare" 1 bit	no 🔹
Attivare/bloccare tasti ingressi binari	Eliminazione int. capacitativa	fino a 10 nF (standard) 🔹
Ingressi binari LED Attivazione ingressi AX	Tempo smorzamento	50 ms 🔹
A: Sensore veneziana	Ingresso è con attivazione	chiuso 🗸
	Funzione uso veneziana Attivazione breve: STOP/a fasi Attivazione lunga: corse corse SU/GIÙ	Funz. 2 tasti (breve = a fasi; lungo = proced.)
	Attivazione lunga da	0,6 s 🔹
	Reazione ad attivazione breve	STOP/Lamella APERTA 🔹
	Reazione ad attivazione lunga	Procedere APERTURA

Attivare l'oggetto di comunicazione "Bloccare" 1 bit

Opzioni: <u>no</u> sì

sì: L'oggetto di comunicazione a 1 bit *Bloccare* viene attivato.
 L'ingresso può essere bloccato in questo modo.

Avvertenza

Se l'ingresso è bloccato e nel parametro *Invio ciclico* viene selezionata l'opzione *sì*, l'ultimo stato viene inviato ciclicamente nonostante il blocco.

Mediante l'oggetto di comunicazione Bloccare (N. 10) è possibile bloccare l'ingresso fisico, internamente viene inviato nuovamente, cioè i morsetti di ingresso vengono separati fisicamente dal programma applicativo.

L'oggetto di comunicazione Bloccare (N.10) non ha influenza sul comando manuale.

Eliminazione int. capacitiva

Opzioni:	Fino a 10 nF (standard)
	fino a 20 nF
	fino a 30 nF
	fino a 40 nF

Questo parametro stabilisce il grado di interferenza capacitiva. In caso di maggiori lunghezze della linea si possono verificare errori di trasmissione, ad es. se in una linea da 5x1,5 mm² vengono utilizzati due fili per la conduzione della linea del segnale e un filo per la commutazione di un'utenza si può verificare che questi si influenzino a vicenda. Se è il caso di un impianto, è possibile aumentare la sensibilità dell'ingresso. Si deve considerare che il monitoraggio del segnale rallenta.

Tempo smorzamento

Opzioni: 10/20/30/50/70/100/150 ms

Lo smorzamento impedisce un azionamento indesiderato, multiplo dell'ingresso, ad es. urtando il contatto.

Cos'è il tempo smorzamento?

Se all'ingresso viene riconosciuto un lato, l'ingresso reagisce immediatamente a questo lato, ad es. inviando un telegramma. Contemporaneamente inizia la durata del tempo smorzamento T_D . Durante il tempo smorzamento il segnale non viene monitorato all'ingresso.

Il concetto viene chiarito dal seguente esempio:



Dopo il riconoscimento di un lato all'ingresso gli altri lati vengono ignorati per il tempo smorzamento T_D .

All'attivazione l'ingresso è

Opzioni: <u>chiuso</u> aperto

- chiuso: All'attivazione l'ingresso è chiuso.
- aperto: All'attivazione l'ingresso è aperto.

Funzione uso veneziana

Opzioni: Funz. 1 tasto (breve = a fasi, lungo = proced.) Funz. 1 tasto (breve = proced., lungo = a fasi) Funz. 1 tasto (solo proced. - STOP) Funz. 1 interruttore (solo proced.) <u>Funz. 2 tasti (breve = a fasi; lungo = proced.)</u> Funz. 2 interruttori/tasti (solo proced.) Funz. 2 tasti (solo proced.) Funz. 2 tasti (solo proced.) Funz. 2 tasti (solo proced.)

La seguente tabella fornisce una panoramica sulle diverse funzioni d'uso della veneziana.

Funz. 1 tasto (breve = a	fasi, lungo = proced.)
Attivazione lunga	ARRESTO/a fasi Direzione opposta all'ultimo telegramma di spostamento* Per l'inversione della lamella si deve procedere brevemente APERTURA o GIÙ.
Attivazione lunga	Procedere APERTURA o GIÙ
Funz. 1 tasto (breve = p	proced., lungo = a fasi)
Attivazione lunga	Procedere APERTURA o GIÙ
Attivazione lunga	ARRESTO/a fasi (Inviare ciclicamente); Direzione opposta all'ultimo telegramma di spostamento
Funz. 1 tasto (solo proc	ced STOP)
Con attivazione	Vengono inviati i seguenti telegrammi in successione:
	▶ Procedere APERTURA ▶ ARRESTO/a fasi ▶ Procedere Giù ▶ ARRESTO/a fasi▶ *
Funz. 1 interruttore (so	lo proced.)
Con attivazione	Procedere APERTURA o GIÙ
Dopo il termine dell'attivazione	ARRESTO/a fasi*
Funz. 2 tasti (breve = a	fasi, lungo = proced.)
attivazione breve	ARRESTO/Lamella APERTURA/CHIUSURA (impostabile)
attivazione lunga	Procedere APERTURA o GIÙ (impostabile)
Funz. 2 interruttori/tast	i (solo proced.)
Con attivazione	Procedere APERTURA o GIÙ (impostabile)
Dopo il termine dell'attivazione	STOP Lamella APERTURA/ CHIUSURA (Impostabile)
Funz. 2 tasti (solo proc	ed.)
Con attivazione	Procedere APERTURA o GIÙ (impostabile)
Attivazione successiva	STOP
Funz. 2 tasti (solo lame	lle)
Con attivazione	STOP/Lamella APERTURA o CHIUSURA (impostabile)

Se l'attuatore segnala la posizione finale, in funzionamento a 1 tasto è possibile sincronizzare l'oggetto di comunicazione veneziana APERTURA/GIÙ. Se l'attuatore si trova in una posizione finale (vedere oggetto di comunicazione posizione finale superiore o posizione finale inferiore), la direzione di spostamento è predefinita. In modalità a 1 interruttore/tasto l'ultima direzione di spostamento viene rilevata mediante l'ultimo aggiornamento dell'oggetto di comunicazione veneziana APERTURA/ GIÙ.

A seconda della selezione del parametro *Funzione uso veneziana*, compaiono diversi parametri.

Di seguito sono descritti tutti i parametri.

Attivazione lunga da...

Opzioni: 0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/1/1,2/1,5/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

Da qui viene definita la durata T_{L} secondo cui considerare"lunga" un'attivazione.

Telegramma "Lamella" ripetuto ogni...

Opzioni: 0,3/0,4/<u>0.5</u>/0,6/0,8/1/1,2/1,5/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

Da qui viene definita la durata a partire dalla quale si deve ripetere il telegramma *Lamella*.

Reazione ad attivazione breve

Opzioni:	STOP/Lamella APERTA
-	STOP/Lamella CHIUSA

Reazione ad attivazione lunga

Opzioni: <u>Procedere APERTURA</u> Procedere GIÙ

È possibile impostare se l'ingresso attiva i telegrammi per la direzione di apertura (SU) o chiusura (Giù).

Reazione a attivazione

Opzioni: <u>Procedere APERTURA</u> Procedere GIÙ

È possibile impostare se l'ingresso attiva i telegrammi per la direzione di apertura (spostamento SU) o chiusura (spostamento GIÙ).

3.2.10.2 Oggetti di comunicazione Sensore veneziana

Gli oggetti di comunicazione di tutti gli *ingressi* non differiscono gli uni dagli altri e vengono pertanto spiegati sulla base dell'*Ingresso A*. Le descrizioni delle possibilità di impostazione dei parametri dell'*Ingresso A...X* sono indicate dalla finestra dei parametri <u>Attivazione ingressi A...X</u>, pag. 50,

Gli oggetti di comunicazione Ingresso A hanno i n. 10...19.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso B hanno i n. 20...29.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso C hanno i n. 30...39.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso D hanno i n. 40...49.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso E hanno i n. 50...59.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso F hanno i n. 60...69.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso G hanno i n. 70...79.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso H hanno i n. 80...89.

	Nummer +	Objektfunktion	Name	Länge	К	L	S	Ü	А
∎₹	10	Bloccare	Ingresso A	1 bit	К	-	S	-	-
∎‡	11	Veneziana SU/GIÙ	Ingresso A: sensore veneziana	1 bit	К	-	S	Ü	-
₽	12	STOP/Regolazione lamelle	Ingresso A: sensore veneziana	1 bit	К	-	-	Ü	-
₽	13	Posizione finale sopra	Ingresso A: sensore veneziana	1 bit	К	-	S	-	-
‡	14	Posizione finale sotto	Ingresso A: sensore veneziana	1 bit	К	-	S	-	-

N.	Funzione	Nome oggetto	Tipo di dati	Flag
10	Bloccare	Ingresso A:	1 Bit DPT	C, S
			1.003	

Questo oggetto di comunicazione è attivato se nella finestra dei parametri A: Sensore veneziana È stato selezionato il parametro Attivare oggetto di comunicazione "Bloccare" 1 bit con l'opzione sì.

Mediante l'oggetto di comunicazione *Bloccare* è possibile bloccare o attivare Giù. In caso di oggetto di comunicazione *Bloccare* attivato gli ingressi vengono bloccati.

Avvertenza	
In caso di blocco o segnale, ma:	dell'ingresso non si verifica nessuna reazione al cambio
 L'attesa di una p viene interrotta. Un <i>Invio ciclico</i> p Gli oggetti di cor 	oressione lunga del tasto o la durata minima del segnale parametrizzato non viene annullato. nunicazione vengono aggiornati ed eventualmente inviati.
In caso di attivazio (in contrapposizio es.:	one di un ingresso una modifica degli stati del segnale ne a prima del blocco) causa un'immediata modifica, ad
 Le attivazioni mi tasto iniziano. Inviare gli oggetti 	nime o i riconoscimenti di una pressione lunga/breve del ti di comunicazione o il loro valore attuale.
L'oggetto di comu le. Ora viene invia	inicazione Bloccare non ha influenza sul comando manua ato lo stato del segnale d'ingresso simulato.

ABB i-bus® KNX

Messa in funzione

IN.	Funzione		Nome oggetto	Tipo di dati	Flag
11	Veneziana SU/GI	Ù	Ingresso A: Sensore veneziana	1 bit DTP 1.008	C, S, T
L'ogg AX	jetto di comunicazion è stato selezionato il	e viene attiva parametro <i>In</i>	ato se nella finestra dei par gresso A con l'opzione Se	ametri Attivazione nsore veneziana.	ingressi
Ques bus. I stame di un	to oggetto di comuni Mediante la ricezione ento altro sensore, ad es.	cazione invia del telegram funzionamer	un telegramma di spostan ima, il dispositivo riconosci nto parallelo.	nento veneziana S e inoltre i telegran	SU/GIÙ al nmi di spo
Va	alore telegramma:	0 = SU 1 = GIÙ			

Questo oggetto di comunicazione invia un telegramma STOP o spostamento lamella.

Valore	telegramma:
--------	-------------

0 = STOP/Spostamento lamella SU

1 = STOP/Spostamento lamella CHIUSURA

13	Posizione finale sopra	Ingresso A:	EIS1, 1 Bit	C, S
		Sensore veneziana	DTP 1.002	

L'oggetto di comunicazione viene attivato se nella finestra dei parametri *Attivazione ingressi A..X* è stato selezionato il parametro *Ingresso A* con l'opzione *Sensore veneziana*.

Con questo oggetto di comunicazione è possibile collegare il feedback di un attuatore veneziana il quale mostri se la veneziana si trova nella posizione finale superiore.

Avvertenza

L'oggetto di comunicazione è importante per l'uso a 1 tasto (sincronizzazione).

Valore telegramma:

0 = La veneziana non si trova nella posizione finale superiore.1 = la veneziana ha raggiunto la posizione finale superiore.

14	Posizione finale sotto	Ingresso A:	EIS1, 1 Bit	C, S
		Sensore veneziana	DTP 1.002	

L'oggetto di comunicazione viene attivato se nella finestra dei parametri *Attivazione ingressi A..X* è stato selezionato il parametro *Ingresso A* con l'opzione *Sensore veneziana*.

Con questo oggetto di comunicazione è possibile collegare il feedback di un attuatore veneziana il quale mostri se la veneziana si trova nella posizione finale inferiore.

Avvertenza

L'oggetto di comunicazione è importante per l'uso a 1 tasto (sincronizzazione).

Valore telegramma:

0 = La veneziana non si trova nella posizione finale inferiore.1 = la veneziana ha raggiunto la posizione finale inferiore.

N.	Funzione	Nome oggetto	Tipo di dati	Flag
15 19				
In questo modo operativo non occupato.				

3.2.11 Modo operativo Valore/oper. forzata

Questo modo operativo consente l'invio di valori di tipi di dati a scelta.

In questo capitolo sono presenti tutte le descrizioni sulle finestre dei parametri e i rispettivi oggetti di comunicazione del modo operativo *Valore/Oper. forzata*.

Avvertenza

Gli ingressi B...X non differiscono dall'ingresso A.

Le descrizioni delle possibilità di impostazione dei parametri e degli oggetti di comunicazione impostabili per gli ingressi B...X corrispondono alle descrizioni a partire dalla finestra dei parametri <u>Attivazione degli ingressi</u> <u>A...X</u>, pag. 50!

3.2.11.1 Finestra parametri A: Valore/oper. forzata

In questa finestra dei parametri vengono eseguite tutte le impostazioni sulla finestra dei parametri *A:* Valore/Oper. forzata. Le spiegazioni sono valide anche per gli *Ingressi B...X*.

Questa finestra dei parametri è visibile se nella finestra dei parametri <u>Attiva-</u> <u>zione degli ingressi A...X</u>, pag. 50, è stata selezionata l'opzione Valore/Oper. forzata nel parametro Ingresso A.

Informazione apparecchio In generale Manuale Attivare/bloccare tasti ingressi binari Ingressi binari LED Attivazione ingressi AX	Attivare oggetto comunicazione "Bloccare" 1 bit Eliminazione int. capacitativa Tempo smorzamento	no
A: Valore/Funzionamento forzato	Differenza tra attivazione breve	no 🔻
	e lunga	
	Apertura del contatto => evento 0 Chiusura del contatto => evento 1	< AVVERTENZA
	Attivare durata minima segnale	no
	Interrog. ingresso dopo download, reset ETS e ritorno tensione bus	no 🔹
	Valore 1 (reazione per evento 0)	Valore 1 byte [0255]
	valore inviato [0255]	0
	Valore 2 (reazione per evento 1)	Valore 1 byte [0255]
	valore inviato [0255]	0

Attivare l'oggetto di comunicazione "Bloccare" 1 bit

Opzioni: <u>no</u> sì

• *si:* L'oggetto di comunicazione a 1 bit *Bloccare* viene attivato. L'ingresso può essere bloccato in questo modo.

Avvertenza

Se l'ingresso è bloccato e nel parametro *Invio ciclico* viene selezionata l'opzione *sì*, l'ultimo stato viene inviato ciclicamente nonostante il blocco.

Mediante l'oggetto di comunicazione Bloccare (N. 10) è possibile bloccare l'ingresso fisico, internamente viene inviato nuovamente, cioè i morsetti di ingresso vengono separati fisicamente dal programma applicativo.

L'oggetto di comunicazione Bloccare (N.10) non ha influenza sul comando manuale.

Eliminazione int. capacitiva

Opzioni:	Fino a 10 nF (standard)
	fino a 20 nF
	fino a 30 nF
	fino a 40 nF

Questo parametro stabilisce il grado di interferenza capacitiva. In caso di maggiori lunghezze della linea si possono verificare errori di trasmissione, ad es. se in una linea da 5x1,5 mm² vengono utilizzati due fili per la conduzione della linea del segnale e un filo per la commutazione di un'utenza si può verificare che questi si influenzino a vicenda. Se è il caso di un impianto, è possibile aumentare la sensibilità dell'ingresso. Si deve considerare che il monitoraggio del segnale rallenta.

Tempo smorzamento

Opzioni: 10/20/30/50/70/100/150 ms

Lo smorzamento impedisce un azionamento indesiderato, multiplo dell'ingresso, ad es. urtando il contatto.

Cos'è il tempo smorzamento?

Se all'ingresso viene riconosciuto un lato, l'ingresso reagisce immediatamente a questo lato, ad es. inviando un telegramma. Contemporaneamente inizia la durata del tempo smorzamento T_D . Durante il tempo smorzamento il segnale non viene monitorato all'ingresso.

Il concetto viene chiarito dal seguente esempio:



Dopo il riconoscimento di un lato all'ingresso gli altri lati vengono ignorati per il tempo di smorzamento T_D .

Differenza tra attivazione breve e lunga

Opzioni:

sì <u>no</u>

Con questo parametro si imposta se l'ingresso distingue tra attivazione breve e lungo.

 sì: Dopo l'apertura/chiusura del contatto si attende prima che ci sia una attivazione lunga o corta. Solo dopo viene attivata una possibile reazione.

Avvertenza

In caso di differenza tra attivazione lunga e breve compaiono due oggetti di comunicazione per ciascun ingresso. Un oggetto di comunicazione invia solo in caso di attivazione breve, l'altro solo in caso di attivazione lunga.

Il seguente schema spiega la funzione:



T_L è la durata a partire dalla quale viene riconosciuta un'attivazione lunga.

3.2.11.1.1 Parametri Differenza tra attivazione breve e lunga - no

Se è selezionata l'opzione *no* per il parametro differenza tra attivazione breve e lunga, nella finestra dei parametri ci sono i seguenti parametri <u>A: Valo-re/Oper. forzata</u>, pag. 85:

Informazione apparecchio In generale Manualo	Attivare oggetto comunicazione "Bloccare" 1 bit	no •
Attivare/bloccare tasti ingressi binari	Eliminazione int. capacitativa	fino a 10 nF (standard) 🔹
Attivazione ingressi AX	Tempo smorzamento	50 ms 🔹
A: Valore/Funzionamento forzato	Differenza tra attivazione breve e lunga	no 🔻
	Apertura del contatto => evento 0 Chiusura del contatto => evento 1	Si W
	Attivare durata minima segnale	no 🔻
	Interrog. ingresso dopo download, reset ETS e ritorno tensione bus	no 🔹
	Valore 1 (reazione per evento 0)	Valore 1 byte [0255]
	valore inviato [0255]	0
	Valore 2 (reazione per evento 1)	Valore 1 byte [0255]
	valore inviato [0255]	0

Apertura del contatto => evento 0 Chiusura del contatto => evento 1

<--- AVVERTENZA

Attivare durata minima segnale

Opzioni: <u>no</u> sì

• sì: Compaiono i seguenti parametri:

Alla chiusura del contatto in valore x 0,1 s [0...65.535] Opzioni: 1...<u>10</u>...65.535

All'apertura del contatto in valore x 0,1 s [0...65.535]

Opzioni: 1...<u>10</u>...65.535

Cos'è la durata minima del segnale?

A differenza del tempo di smorzamento in questo caso il telegramma viene inviato solo al termine della durata minima del segnale.

La funzione nei dettagli:

Se all'ingresso viene riconosciuto un lato, inizia la durata minima del segnale. A questo punto non viene inviato nessun telegramma al bus. Durante la durata del segnale minimo viene osservato il segnale all'ingresso. Se durante la durata minima del segnale si verifica un lato all'ingresso, questo viene interpretato come nuova attivazione e la durata minima del segnale si riavvia.

Se dopo l'inizio della durata minima del segnale all'ingresso non si verifica nessun altro cambio lato, dopo il termine della durata minima del segnale viene inviato al bus un telegramma.

Esempio: Durata minima del segnale di ingresso sul lato riconosciuto:



Solo in due casi dopo un cambio lato non si verificano altri cambi lato durante la durata minima del segnale T_M . Pertanto solo questi due vengono considerati validi.

Interrog. ingresso dopo download, ritorno della tensione del bus e reset ETS

Opzioni: <u>no</u>

sì

- *si*: Il valore dell'oggetto di comunicazione viene richiesto dopo il download, ritorno della tensione del bus e reset ETS
- no: Il valore dell'oggetto di comunicazione viene richiesto dopo il download, ritorno della tensione del bus e reset ETS.

Con l'opzione sì nel parametro compare il seguente parametro:

Tempo di attesa inattivo dopo ritorno tensione in s [0...30.000]

Opzioni: <u>0</u>...30.000

Da qui viene impostato il tempo di attesa dopo il ritorno della tensione del bus. Al termine del tempo di atteso viene richiesto lo stato dei morsetti d'ingresso. L'ingresso reagisce come se lo stato dei morsetti d'ingresso fosse cambiato.

Avvertenza

Il tempo di attesa inattivo <u>non</u> si aggiunge al tempo di ritardo di invio impostabile effettivo. Questo può essere impostato separatamente.

Valore 1 (reazione per evento 0)

Opzioni:	non inviare
	Valore a 1 bit [0/1]
	Valore a 2 bit [funzionamento forzato]
	Valore 1 byte [-128127]
	Valore 1 byte [0255]
	Valore 1 byte [scena a 8 bit]
	Valore 2 byte [-32.76832.767]
	Valore 2 byte [065.565]
	Valore 2 byte [virgola mobile EIB]
	Valore a 3 byte [Ora, giorno settimana]
	Valore a 4 byte [-2.147.483.6482.147.483.647]
	Valore a 4 byte [04.294.967.295]

Questo parametro consente di stabilire il tipo di dati che deve essere inviato all'attivazione del contatto.

A seconda della selezione del parametro valore 1 (da lato crescente o in caso di attivazione breve), compaiono diversi parametri. Di seguito sono descritti tutti i parametri:

valore inviato [X]

Opzioni: <u>ON</u>/OFF/CIRC <u>0</u>/1 -128...0...127 <u>0</u>...255 -32. 768...0...32. 767 <u>0</u>...65.535 -100...<u>20</u>...100 -2.147.483.648...0...2.147.483.647 <u>0</u>...4.294.967.295

Questo parametro definisce il valore da inviare in caso di attivazione. L'intervallo di valori dipende dal tipo di dati impostato del valore X.

valore inviato

Opzioni: ON, attivare funzionamento forzato OFF, attivare funzionamento forzato Disattivare funzionamento forzato

Questo parametro definisce il valore da inviare in caso di attivazione.

Nella seguente tabella viene spiegata la funzione del funzionamento forzato:

Bit 1	Bit 0	Ac-	Descrizione
0	0	Attiv.	Mediante l'oggetto di comunicazione Funzionamento forza-
0	1	Attiv.	to dell'attuatore viene attivata l'uscita di commutazione. In questo modo è possibile commutare l'attuatore direttamen- te mediante l'oggetto di comunicazione <i>Commutare</i>
1	0	Off	Mediante l'oggetto di comunicazione <i>Funzionamento forza- to</i> dell'attuatore viene disattivata l'uscita di commutazione. In questo modo non è più possibile commutare l'attuatore direttamente mediante l'oggetto di comunicazione <i>Commu- tare</i>
1	1	On	Mediante l'oggetto di comunicazione <i>Funzionamento forza- to</i> dell'attuatore viene attivata l'uscita di commutazione. In questo modo non è più possibile commutare l'attuatore direttamente mediante l'oggetto di comunicazione <i>Commu- tare</i>

Scenario a 8 bit

Opzioni: <u>1</u>...64

Questo parametro definisce il numero di scenario KNX da inviare in caso di attivazione.

Richiamare/salvare scenario

Opzioni: <u>richiamare</u> salvare

Questo parametro definisce se lo scenario deve essere richiamato o salvato.

Ora [0...23]

Opzioni: <u>0</u>...23

Minuto [0...59]

Opzioni: <u>0</u>...59

Secondo [0...59]

Opzioni: <u>0</u>...59

Con questo parametro vengono impostate le ore, i minuti e i secondi da inviare in caso di attivazione.

Giorno della settimana [1 = Lun, 2...6, 7 = Dom]

Opzioni: <u>0 = nessun giorno</u>

- 1 = lunedì
 - 2 = martedì
 - 3 = mercoledì
 - 4 = giovedì
 - 5 = venerdì
 - 6 = sabato
 - 7 = domenica

Con questi parametri viene impostato il giorno della settimana da inviare in caso di attivazione.

Valore 2 (reazione per evento 1)

Avvertenza

Le descrizioni dei parametri del parametro Valore 2 (Reazione a evento 1) corrispondono a quelle dei parametri Valore 1 (Reazione a evento 0).

3.2.11.1.2 Parametri Differenza tra attivazione breve e lunga - sì

Se è selezionata l'opzione *sì* per il parametro *differenza tra attivazione breve e lunga*, compaiono i seguenti parametri:

Informazione apparecchio In generale Manuale Attivare/bloccare tasti ingressi binari Ingressi binari LED Attivazione ingressi AX A: Valore/Funzionamento forzato	Attivare oggetto comunicazione "Bloccare" 1 bit Eliminazione int. capacitativa Tempo smorzamento Differenza tra attivazione breve e lunga Attivazione breve => evento 0 Attivazione lunga => evento 1	no
	Ingresso è con attivazione	chiuso 🔹
	Attivazione lunga da	0,6 s 🔹
	Valore 1 (reazione per evento 0) valore inviato [0255]	Valore 1 byte [0255]
	Valore 2 (reazione per evento 1)	Valore 1 byte [0255]
	valore inviato [0255]	0

All'attivazione l'ingresso è

Opzioni: <u>chiuso</u> aperto

chiuso: All'attivazione l'ingresso è chiuso.

aperto: All'attivazione l'ingresso è aperto.

Attivazione lunga da...

Opzioni:	0,3/0,4/0,5/ <u>0,6</u> /0,8 s
	1/1,2/1,5 s
	2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

Da qui viene definita la durata T_L secondo cui considerare"lunga" un'attivazione.

Avvertenza

Le altre descrizioni dei parametri sono indicate nel parametro <u>Differenza</u> <u>tra attivazione breve e lunga - no</u>, pag. 88.

3.2.11.2 Oggetti di comunicazione Valore/oper. forzata

Gli oggetti di comunicazione di tutti gli *ingressi* non differiscono gli uni dagli altri e vengono pertanto spiegati sulla base dell'*Ingresso A*. Le descrizioni delle possibilità di impostazione dei parametri dell'*Ingresso A*...X sono descritti dalla finestra dei parametri <u>Attivazione ingressi A</u>...X, pag. 50.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso A hanno i n. 10...19.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso B hanno i n. 20...29.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso C hanno i n. 30...39.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso D hanno i n. 40...49.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso E hanno i n. 50...59.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso F hanno i n. 60...69.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso G hanno i n. 70...79.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso H hanno i n. 80...89.

10	Blo	occare	Ingresso A:	1 Bit DF	PT 1	.003	С,	S	
N.	Fur	nzione	Nome oggetto	Tipo di d	dati		Fla	ag	
∎ ‡	12	Valore 2, senza segni II	ngresso A: Valore/Funzionamento forz	a 1 Byte	К	-	-	Ü	-
1	11	Valore 1, senza segni I	ngresso A: Valore/Funzionamento forz	a 1 Byte	К	-	-	Ü	-
∎ ‡	10	Bloccare I	ngresso A	1 bit	К	-	S	-	-
	Nummer +	Objektfunktion	Name	Länge	К	L	S	Ü	Α

Questo oggetto di comunicazione è attivato se nella finestra dei parametri A: Valore/Oper. forzata è stato selezionato il parametro *Attivare oggetto di comunicazione "Bloccare" 1 bit* con l'opzione *sì*.

Mediante l'oggetto di comunicazione *Bloccare* è possibile bloccare o attivare l'ingresso. In caso di oggetto di comunicazione *Bloccare* attivato gli ingressi vengono bloccati.

Avvertenza

In caso di blocco dell'ingresso non si verifica nessuna reazione al cambio segnale, ma:

- L'attesa di una pressione lunga del tasto o la durata minima del segnale viene interrotta.
- In caso di impostazione del parametro *Scenario a 8 bit* il salvataggio viene terminato.
- Gli oggetti di comunicazione vengono aggiornati ed eventualmente inviati.

In caso di attivazione di un ingresso una modifica degli stati del segnale (in contrapposizione a prima del blocco) causa un'immediata modifica, ad es.:

- Le attivazioni minime o i riconoscimenti di una pressione lunga/breve del tasto iniziano.
- Inviare gli oggetti di comunicazione o il loro valore attuale.

L'oggetto di comunicazione Bloccare non ha influenza sul comando manuale. Ora viene inviato lo stato del segnale d'ingresso simulato.

Valore del telegramma: 0 = Attivare ingresso A

1 = Bloccare ingresso A

N.	Funzione	Nome ogge	tto	Tipo di dati	Flag	
11	Valore 1,	Ingresso A		variabile	С, Т	
	senza segni	Valore/Ope	r. forzata	DPT variabile		
L'oggetto di comunicazione viene attivato se nella finestra dei parametri Attivazione ingressi						
AX è stato selezionato il parametro Ingresso A con l'opzione Valore/Oper. forzato.						
Questo	o oggetto di comunicazione i	nvia un valore	e al bus in caso	di breve attivazion	е	
all'ape	rtura o alla chiusura del cont	atto. Il valore	e il tipo di dati	sono impostabili lib	eramente	
nei pai						
Valore	a 1 bit [0/1]		DPT 1.001 Tel	egramma di comm	utazione	
Valore	a 8 bit [03]		DPT 2.001 Op	er. forzata		
Valore	1 byte [-128127]		DPT 6.010 Val	ore		
Valore	1 byte [0255]		DPT 5.010 Valore			
Valore	1 byte [scena a 8 bit]		DPT 18.001 Controllare scenario			
Valore	2 byte [-32.76832.767]		DPT 7.001 Valore			
Valore	a 2 byte [065.535]		DPT 8.001 Valore			
Valore	2 byte [virgola mobile EIB]		DPT 9.001 Temperatura			
Valore	a 3 byte [Ora, giorno settima	ana]	DPT 10.001 Ora, giorno della settimana			
Valore	a 4 byte [04.294.967.295]		DPT 12.001 Valore			
Valore	a 4 byte		DPT 13.001 Valore			
[-2.147	.483.6482.147.483.647]	1			1	
12	Valore 2,					
	senza segni					
Vedere	e oggetto di comunicazione 1	1			1	
13						
19						

γþ upa Чu

3.2.12 Modo operativo Controllare scenari

Questo modo operativo consente di richiamare e salvare stati di più gruppi di attuatori. Un gruppo attuatore costituito da più oggetti di comunicazione collegati con lo stesso indirizzo di gruppo. L'indirizzo può essere costituito da terminale di uscita (valori a 1 bit) o attuatori dimmer (valori 1 byte). I tipi di dati sono parametrizzabili.

In questo capitolo sono presenti tutte le descrizioni sulle finestre dei parametri e i rispettivi oggetti di comunicazione del modo operativo *Controllare scenari*.

Avvertenza

Gli ingressi B...X non differiscono dall'ingresso A.

Le descrizioni delle possibilità di impostazione dei parametri e degli oggetti di comunicazione impostabili per gli ingressi B...X corrispondono alle descrizioni a partire dalla finestra dei parametri <u>Attivazione degli ingressi</u> <u>A...X</u>, pag. 50!

3.2.12.1 Finestra parametri A: Controllare scenari

In questa finestra dei parametri vengono eseguite tutte le impostazioni sulla finestra dei parametri *A: Controllare scenari.* Le spiegazioni sono valide anche per gli *Ingressi B...X*.

Questa finestra dei parametri è visibile se nella finestra dei parametri <u>Attiva-</u> zione degli ingressi A...X, pag. 50, è stata selezionata l'opzione Controllare scenari nel parametro Ingresso A.

Informazione apparecchio In generale Manuale Attivare/bloccare tasti ingressi binari Ingressi binari LED Attivazione ingressi AX A: Controllare scena	Attivare oggetto comunicazione "Bloccare" 1 bit Eliminazione int. capacitativa Tempo smorzamento Tipo di contatto collegato	no • fino a 10 nF (standard) • 50 ms • chiuso •
	Salvare scena	no 🔻
	Gruppo attuatore A: tipo	Valore a 1 bit [ON/OFF]
	Preimpostazione	ON •
	Salvare tramite bus	no 🔻
	Gruppo attuatore B: tipo	Valore a 1 bit [ON/OFF] -
	Preimpostazione	ON •
	Salvare tramite bus	no 🔻
	Gruppo attuatore C: tipo	Valore a 1 bit [ON/OFF]
	Preimpostazione	ON •
	Salvare tramite bus	no 🔻
	Gruppo attuatore D: tipo	Valore a 1 bit [ON/OFF]

Attivare l'oggetto di comunicazione

"Bloccare" 1 bit

Opzioni: <u>no</u> sì

• *sì:* L'oggetto di comunicazione a 1 bit *Bloccare* viene attivato. L'ingresso può essere bloccato in questo modo.

Avvertenza

Se l'ingresso è bloccato e nel parametro *Invio ciclico* viene selezionata l'opzione *sì*, l'ultimo stato viene inviato ciclicamente nonostante il blocco.

Mediante l'oggetto di comunicazione Bloccare (N. 10) è possibile bloccare l'ingresso fisico, internamente viene inviato nuovamente, cioè i morsetti di ingresso vengono separati fisicamente dal programma applicativo.

L'oggetto di comunicazione Bloccare (N.10) non ha influenza sul comando manuale.

Eliminazione int. capacitiva

Opzioni:	Fino a 10 nF (standard)
-	fino a 20 nF
	fino a 30 nF
	fino a 40 nF

Questo parametro stabilisce il grado di interferenza capacitiva. In caso di maggiori lunghezze della linea si possono verificare errori di trasmissione, ad es. se in una linea da 5x1,5 mm² vengono utilizzati due fili per la conduzione della linea del segnale e un filo per la commutazione di un'utenza si può verificare che questi si influenzino a vicenda. Se è il caso di un impianto, è possibile aumentare la sensibilità dell'ingresso. Si deve considerare che il monitoraggio del segnale rallenta.

Tempo smorzamento

Opzioni: 10/20/30/50/70/100/150 ms

Lo smorzamento impedisce un azionamento indesiderato, multiplo dell'ingresso, ad es. urtando il contatto.

Cos'è il tempo smorzamento?

Se all'ingresso viene riconosciuto un lato, l'ingresso reagisce immediatamente a questo lato, ad es. inviando un telegramma. Contemporaneamente inizia la durata del tempo smorzamento T_D . Durante il tempo smorzamento il segnale non viene monitorato all'ingresso.

Esempio: Tempo smorzamento del segnale d'ingresso su un lato riconosciuto:



Dopo il riconoscimento di un lato all'ingresso gli altri lati vengono ignorati per il tempo smorzamento T_D .

All'attivazione l'ingresso è

Opzioni:

<u>chiuso</u> aperto

- chiuso: All'attivazione l'ingresso è chiuso.
- aperto: All'attivazione l'ingresso è aperto.

Salvare scenario

Opzioni:

no con attivazione lunga con valore oggetto = 1 con attivazione lunga e valore oggetto = 1

Questo parametro stabilisce in quale modo si deve attivare un salvataggio dell'attuale scenario e quale funzione ha l'oggetto di comunicazione *Salvare scenario*. Ciò dipende dal comando dello scenario.

- *con attivazione lunga:* Non appena viene riconosciuta un'attivazione lunga, il salvataggio viene attivato.
- Valore oggetto = 1: Se l'oggetto di comunicazione Salvare scenario valore 1, il salvataggio viene attivato.
- con attivazione lunga e valore oggetto = 1: Non appena viene riconosciuta un'attivazione lunga e l'oggetto di comunicazione Attivare salvataggio ha il valore 1, il salvataggio viene attivato.

Cosa succede al bus quando viene attivato Salvare scenario?

La scena viene adattata in modo semplice mediante il salvataggio degli attuali valori dell'attuatore.

L'oggetto di comunicazione *Mess. salvataggio scena* invia il valore 1, quando tutti i feedback degli oggetti di comunicazione sono stati ricevuti. (Inizio salvataggio scena).

I valori degli oggetti di comunicazione interessati vengono richiesti tramite il bus.

L'oggetto di comunicazione *Mess. salvataggio scena* invia il valore 0, quando rilasciando anticipatamente il tasto non tutti i feedback degli oggetti di comunicazione sono stati ricevuti. In caso di rilascio anticipato non si verifica nessun salvataggio.

Se l'opzione *Con attivazione lunga o con attivazione lunga e valore oggetto* = 1 è stata selezionata nel parametro *Salvare scenario*, compare il seguente parametro.

Attivazione lunga da...

Opzioni: 0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/1/1,2/1,5/2/<u>3</u>/4/5/6/7/8/9/10 s

Da qui viene definita la durata TL secondo cui considerare "lunga".

Gruppo di attuatori A: Tipo

Opzioni: <u>valore a 1 bit [ON/OFF]</u> Valore a 1 byte [0...100 %] Valore 1 byte [0...255] Valore 2 byte [Temperatura]

Per ciascuno dei 6 gruppi di attuatori A...F è possibile selezionare diversi tipi di dati.

Avvertenza

Le possibilità di regolazione dei gruppi di attuatori B...F non sono differenti da quelli del gruppo di attuatori A. Essi vengono spiegati in forma di esempi solo per il gruppo di attuatori A.

A seconda di quale tipo di dati per i gruppi di attuatori si imposta, sono visibili le diverse opzioni nel seguente parametro *Impostazione*:

Preimpostazione

Opzioni: <u>ON</u>/OFF 0/<u>10</u>/20/30/40/50/60/70/80/90/100 % <u>0</u>...255 -100,00...<u>20,00</u>...100,00

Questo parametro definisce il valore da inviare in caso di attivazione. L'intervallo di valori dipende dal tipo di dati impostato del valore X.

Avvertenza

Se mediante il bus è stato salvato uno scenario e si deve ripristinare la preimpostazione, l'oggetto di comunicazione "*Ripr. scenario a preimp.*" deve essere sovrascritto con il valore 1. Ciò avviene mediante il download dei valori preimpostati o un reset ETS.

Salvare tramite bus

Opzioni:

<u>no</u>

sì

Questo parametro definisce se lo scenario deve essere salvato tramite il bus. Il parametro è efficace solo quando un'opzione diversa da *no* è stata selezionata nel parametro *Salvare scenario*.

Se non è possibile la lettura di un oggetto di comunicazione,

l'impostazione deve essere lasciata su *no* (vedere parametro *Salvare scenario*), altrimenti in alcuni casi non viene salvato l'intero scenario.

3.2.12.2 Oggetti di comunicazione Controllare scenari

Gli oggetti di comunicazione di tutti gli *ingressi* non differiscono gli uni dagli altri e vengono pertanto spiegati sulla base dell'*Ingresso A*. Le descrizioni delle possibilità di impostazione dei parametri dell'*Ingresso A*...*X* sono indicate dalla finestra dei parametri <u>Attivazione ingressi A</u>...*X*, pag. 50,

Gli oggetti di comunicazione Ingresso A hanno i n. 10...19.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso B hanno i n. 20...29.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso C hanno i n. 30...39.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso D hanno i n. 40...49.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso E hanno i n. 50...59.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso F hanno i n. 60...69.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso G hanno i n. 70...79.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso H hanno i n. 80...89.

	Nummer +	Objektfunktion	Name	Länge	К	L	S	Ü	А
∎₹	10	Bloccare	Ingresso A	1 bit	К	-	S	-	-
₽	11	Gruppo attuatore A [ON/OFF]	Ingresso A: controllare scena	1 bit	К	-	S	Ü	А
₽₹	12	Gruppo attuatore B [ON/OFF]	Ingresso A: controllare scena	1 bit	К	-	S	Ü	А
∎₹	13	Gruppo attuatore C [ON/OFF]	Ingresso A: controllare scena	1 bit	К	-	S	Ü	А
₽₹	14	Gruppo attuatore D [ON/OFF]	Ingresso A: controllare scena	1 bit	К	-	S	Ü	А
∎₹	15	Gruppo attuatore E [ON/OFF]	Ingresso A: controllare scena	1 bit	Κ	-	S	Ü	А
∎₹	16	Gruppo attuat. F [ON/OFF]	Ingresso A: controllare scena	1 bit	К	-	S	Ü	А
₽ ₽	17	Attivare salvataggio	Ingresso A: controllare scena	1 bit	К	-	S	-	-
∎₹	18	Mess. salvataggio scena	Ingresso A: controllare scena	1 bit	К	-	-	Ü	-
‡	19	Scena ind. a pos. precedente	Ingresso A: controllare scena	1 bit	К	L	S	Ü	-

N.	Funzione	Nome oggetto	Tipo di dati	Flag
10	Bloccare	Ingresso A:	1 Bit DPT 1.003	C, S

Questo oggetto di comunicazione è attivato se nella finestra dei parametri A: *Controllare sce*nari forzato è stato selezionato il parametro *Attivare oggetto di comunicazione "Bloccare"* 1 bit con l'opzione sì.

Mediante l'oggetto di comunicazione *Bloccare* è possibile bloccare o attivare l'ingresso. In caso di oggetto di comunicazione *Bloccare* attivato gli ingressi vengono bloccati.

Avvertenza

In caso di blocco dell'ingresso non si verifica nessuna reazione al cambio segnale, ma:

- L'attesa di una pressione lunga del tasto o la durata minima del segnale viene interrotta.
- In caso di impostazione del parametro *Scenario a 8 bit* il salvataggio viene terminato.
- Gli oggetti di comunicazione vengono aggiornati ed eventualmente inviati.

In caso di attivazione di un ingresso una modifica degli stati del segnale (in contrapposizione a prima del blocco) causa un'immediata modifica, ad es.:

- Le attivazioni minime o i riconoscimenti di una pressione lunga/breve del tasto iniziano.
- Inviare gli oggetti di comunicazione o il loro valore attuale.

L'oggetto di comunicazione Bloccare non ha influenza sul comando manuale. Ora viene inviato lo stato del segnale d'ingresso simulato.

Valore del telegramma: 0 = Attivare ingresso A 1 = Bloccare ingresso A

11	Gruppo di attuatori A [variabile]	Ingresso A: Controllare scenari	variabile DPT variabile	C, S, T		
Questo scenario	oggetto di comunicazione in o.	ivia i seguenti valori al bus i	n base all'impostazi	ione dello		
Valore a	a 1 bit [ON/OFF]	DPT 1.001 Val	ore di commutazion	e		
Valore a	a 1 byte [0100]	DPT 5.001 Val	ore percentuale			
Valore 1	byte [0255]	DPT 5.010 Val	ore unitario			
Valore 2 byte [Temperatura] DPT 9.001 Temperatura			nperatura			
12	Gruppo attuatore B [variabile]	Ingresso A: Controllare scenari	variabile DPT variabile	C, S, T		
Questo oggetto di comunicazione invia i seguenti valori al bus in base all'impostazione dello scenario.						
Valore a 1 bit [ON/OFF]		DPT 1.001 Valore di commutazione				
Valore a	a 1 byte [0100]	DPT 5.001 Valore percentuale				
Valore 1	byte [0255]	DPT 5.010 Valore unitario				
Valore 2	2 byte [Temperatura]	DPT 9.001 Ten	nperatura			

1		Controllare Scenari	0-11.003			
17	Salvare scenario	Ingresso A: Controllare scenari	1 bit DPT 1 003	C, S		
Valore 2	2 byte [Temperatura]	DPT 9.001 Ter	nperatura			
Valore 1 byte [0255] DPT 5.010 Valore unitario						
Valore a	Valore a 1 byte [0100] DPT 5.001 Valore percentuale					
Valore a	Valore a 1 bit [ON/OFF] DPT 1.001 Valore di commutazione					
Questo scenario	Questo oggetto di comunicazione invia i seguenti valori al bus in base all'impostazione dello scenario.					
16	Gruppo attuatore F [variabile]	Ingresso A: Controllare scenari	variabile DPT variabile	C, S, T		
Valore 2	2 byte [Temperatura]	DPT 9.001 Ter	nperatura			
Valore 1	l byte [0255]	DPT 5.010 Valore unitario				
Valore a	a 1 byte [0100]	DPT 5.001 Val	ore percentuale			
Valore a	a 1 bit [ON/OFF]	DPT 1.001 Val	ore di commutazior	e		
Questo scenario	oggetto di comunicazione ir o.	nvia i seguenti valori al bus i	n base all'impostaz	ione dello		
15	Gruppo attuatore E [variabile]	Ingresso A: Controllare scenari	variabile DPT variabile	C, S, T		
Valore 2	Valore 2 byte [Temperatura] DPT 9.001 Temperatura					
Valore 1	l byte [0255]	DPT 5.010 Valore unitario				
Valore a	a 1 byte [0100]	DPT 5.001 Val	ore percentuale			
Valore a	a 1 bit [ON/OFF]	DPT 1.001 Val	ore di commutazior	ie		
Questo	oggetto di comunicazione ir	nvia i seguenti valori al bus i	n base all'impostaz	ione dello		
14	Gruppo attuatore D [variabile]	Ingresso A: Controllare scenari	variabile DPT variabile	C, S, T		
Valore 2	2 byte [Temperatura]	DPT 9.001 Ter	nperatura			
Valore 1	Valore 1 byte [0255] DPT 5.010 Valore unitario					
Valore a	a 1 byte [0100]	DPT 5.001 Val	ore percentuale			
Valore a	a 1 bit [ON/OFF]	DPT 1.001 Val	ore di commutazior	e		
Questo scenario	oggetto di comunicazione ir o.	nvia i seguenti valori al bus i	n base all'impostaz	ione dello		
13	Gruppo attuatore C [variabile]	Ingresso A: Controllare scenari	variabile DPT variabile	C, S, T		
IN.	Funzione	Nome oggetto	Tipo di dati	Flag		
NI						

Questo oggetto di comunicazione compare solo con l'opzione Valore oggetto = 1. Questa opzione può essere impostata nel parametro *Salvare scenari*. Questo oggetto di comunicazione consente di attivare il salvataggio di uno scenario mediante il bus. La funzione dipende dal tipo di salvataggio dello scenario.

ABB i-bus[®] KNX

Messa in funzione

N.	Funzione	Nome oggetto	Tipo di dati	Flag		
17	Attivare salvataggio	Ingresso A: Controllare scenari	1 bit	C, S		
Questo <i>oggetto</i> oggetto La funzi	Questo oggetto di comunicazione compare solo con l'opzione <i>Con attivazione lunga e valore</i> oggetto = 1. Questa opzione può essere impostata nel parametro Salvare scenari. Questo oggetto di comunicazione consente di attivare il salvataggio di uno scenario mediante il bus. La funzione dipende dal tipo di salvataggio dello scenario.					
18	Mess. salvataggio sce- na	Ingresso A: Controllare scenari	1 bit DPT 1.003	С, Т		
Questo un LED	Questo oggetto di comunicazione consente di attivare il salvataggio di uno scenario ad es. da un LED. La funzione dipende dal tipo di salvataggio dello scenario.					
19	Ripristinare scenario alle impostazioni iniziali	Ingresso A: Controllare scenari	1 bit DPT 1.003	C, L, S, T		

3.2.13 Modo operativo Sequenza commutazione

Una sequenza di commutazione consente la variazione graduale di un massimo di cinque oggetti di comunicazione mediante una singola attivazione di ingresso. In questo modo è possibile commutare in una determinata sequenza fino a 5 attuatori o gruppi di attuatori.

In questo capitolo sono presenti tutte le descrizioni sulle finestre dei parametri e i rispettivi oggetti di comunicazione del modo operativo *Sequenza di commutazione*.

Avvertenza

Gli ingressi B...X non differiscono dall'ingresso A.

Le descrizioni delle possibilità di impostazione dei parametri e degli oggetti di comunicazione impostabili per gli ingressi B...X corrispondono alle descrizioni a partire dalla finestra dei parametri <u>Attivazione degli ingressi</u> <u>A...X</u>, pag. 50!

3.2.13.1 Finestra parametri A: Sequenza commutazione

In questa finestra dei parametri vengono eseguite tutte le impostazioni sulla finestra dei parametri *A: Sequenza di commutazione.* Le spiegazioni sono valide anche per gli *Ingressi B...X*.

Questa finestra dei parametri è visibile se nella finestra dei parametri <u>Attiva-</u> zione degli ingressi A...X, pag. 50, è stata selezionata l'opzione Sequenza di commutazione nel parametro Ingresso A.

Informazione apparecchio In generale Manuale Attivare/bloccare tasti ingressi binari Ingressi binari LED Attivazione ingressi AX	Attivare oggetto comunicazione "Bloccare" 1 bit Eliminazione int. capacitativa Tempo smorzamento	no • fino a 10 nF (standard) • 50 ms •
A: Sequenza commutazione	Tipo di contatto collegato	chiuso 👻
	Attivare durata minima segnale	no 🔹
	Numero di fasi	3 🔹
	Tipo di sequenza commut. nell'esempio di 3 livelli	<=000-001-000-010-000-100=> (sequenza 5)
	Direzione con attivazione	in alto 🔹

Attivare l'oggetto di comunicazione "Bloccare" 1 bit

Opzioni: <u>no</u>

sì

• *si:* L'oggetto di comunicazione a 1 bit *Bloccare* viene attivato. L'ingresso può essere bloccato in questo modo.

Avvertenza

Se l'ingresso è bloccato e nel parametro *Invio ciclico* viene selezionata l'opzione *sì*, l'ultimo stato viene inviato ciclicamente nonostante il blocco.

Mediante l'oggetto di comunicazione Bloccare (N. 10) è possibile bloccare l'ingresso fisico, internamente viene inviato nuovamente, cioè i morsetti di ingresso vengono separati fisicamente dal programma applicativo.

L'oggetto di comunicazione Bloccare (N.10) non ha influenza sul comando manuale.
Eliminazione int. capacitiva

Opzioni: <u>F</u> fi fi

<u>Fino a 10 nF (standard)</u> fino a 20 nF fino a 30 nF fino a 40 nF

Questo parametro stabilisce il grado di interferenza capacitiva. In caso di maggiori lunghezze della linea si possono verificare errori di trasmissione, ad es. se in una linea da 5x1,5 mm² vengono utilizzati due fili per la conduzione della linea del segnale e un filo per la commutazione di un'utenza si può verificare che questi si influenzino a vicenda. Se è il caso di un impianto, è possibile aumentare la sensibilità dell'ingresso. Si deve considerare che il monitoraggio del segnale rallenta.

Tempo smorzamento

Opzioni: 10/20/30/50/70/100/150 ms

Lo smorzamento impedisce un azionamento indesiderato, multiplo dell'ingresso, ad es. urtando il contatto.

Cos'è il tempo smorzamento?

Se all'ingresso viene riconosciuto un lato, l'ingresso reagisce immediatamente a questo lato, ad es. inviando un telegramma. Contemporaneamente inizia la durata del tempo smorzamento T_D . Durante il tempo smorzamento il segnale non viene monitorato all'ingresso.

Il concetto viene chiarito dal seguente esempio:



Dopo il riconoscimento di un lato all'ingresso gli altri lati vengono ignorati per il tempo di smorzamento T_D .

All'attivazione l'ingresso è

Opzioni:	<u>chiuso</u>
	aperto

- chiuso: All'attivazione l'ingresso è chiuso.
- aperto: All'attivazione l'ingresso è aperto.

Attivare durata minima segnale

<u>no</u> sì

Opzioni:

sì: Compaiono i seguenti parametri:

con fianco crescente in valore x 0,1 s [1...65.535]

Opzioni: 1...<u>10</u>...65.535

Avvertenza

Un fianco crescente corrisponde ad una funzione del circuito di chiusura.

con fianco decrescente

in valore x 0,1 s [1...65.535]

Opzioni: 1...<u>10</u>...65.535

Avvertenza

Un fianco decrescente corrisponde ad una funzione del circuito di apertura.

Cos'è la durata minima del segnale?

A differenza del tempo di smorzamento in questo caso il telegramma viene inviato solo al termine della durata minima del segnale.

La funzione nei dettagli:

Se all'ingresso viene riconosciuto un lato, inizia la durata minima del segnale. A questo punto non viene inviato nessun telegramma al bus. Durante la durata del segnale minimo viene osservato il segnale all'ingresso. Se durante la durata minima del segnale si verifica un lato all'ingresso, questo viene interpretato come nuova attivazione e la durata minima del segnale si riavvia.

Se dopo l'inizio della durata minima del segnale all'ingresso non si verifica nessun altro cambio lato, dopo il termine della durata minima del segnale viene inviato al bus un telegramma.

Esempio: Durata minima del segnale di ingresso sul lato riconosciuto:



Solo in due casi dopo un cambio lato non si verificano altri cambi lato durante la durata minima del segnale T_M . Pertanto solo questi due vengono considerati validi.

Numero di fasi

Opzioni: 2/<u>3</u>/4/5

Il numero delle fasi (massimo 5) è equivalente al numero degli oggetti di comunicazione: Gli oggetti di comunicazione da *Valore 1 a Valore 5* vengono commutati liberamente.

Tipo di sequenza commut. nell'esempio di 3 livelli

Opzioni: =>000-001-011-111 (sequenza 1) Gray-Code (sequenza 2) <=000-001-011-111-001=> (sequenza 3) <=000-001-011-111-000=> (sequenza 4) <=000-001-000-010-000=> (sequenza 5)

Le sequenze di commutazione fanno riferimento agli stati dei tre oggetti di comunicazione (0 = OFF, 1 = ON).

Da qui è possibile selezionare la tipologia di sequenza di commutazione. Ciascuna sequenza ha diversi oggetti di comunicazione per ogni livello di commutazione.

Le sequenze di commutazione consente l'attivazione o la disattivazione di un massimo di cinque oggetti di comunicazione (1 bit) in una sequenza prestabilita. Ad ogni attivazione viene commutato un livello della sequenza.

Sequenza di commutazione => 000-001-011-111 (sequenza 1)

Con questa sequenza di commutazione viene inviato un altro indirizzo di gruppo mediante un altro oggetto di comunicazione (valore x) in sequenza dopo ciascuna attivazione. Se tutti gli indirizzi di gruppo sono stati inviati in una direzione mediante gli oggetti di comunicazione (valore x), le altre attivazioni vengono ignorate. Pertanto sono necessari almeno due ingressi binari, di cui uno verso l'altro e l'altro verso il basso.

Avvertenza

Gli indirizzi di gruppo devono essere diversi per una commutazione in su e in giù separata.

Una sincronizzazione delle sequenze di commutazione per su e giù avviene mediante il numero di attivazione delle sequenze di commutazione. In questo caso si deve utilizzare lo stesso indirizzo di gruppo.

Numero attivazioni	Sequenza commu-	Valore degli oggetti di comunicazione			
	tazione	Commutare Commutare Co		Commutare	
		3	2	1	
0	000	OFF	OFF	OFF	
1	001	OFF	OFF	ON	
2	011	OFF	ON	ON	
3	111	ON	ON	ON	

Sequenza di commutazione Gray-Code (sequenza 2)

In questa sequenza vengono eseguite tutte le combinazioni degli oggetti di comunicazione in successione. Tra i due livelli di commutazione viene modificato il valore di un oggetto di comunicazione. Un'applicazione chiara di questa sequenza di commutazione è ad es. la commutazione di due gruppi di luci nella sequenza 00 - 01 - 11 - 10 - 00...

Per ulteriori informazioni, consultare: Gray-Code, pag. 151

Sequenza di commutazione <=000-001-011-111-011-001=> (sequenza 3)

Questa sequenza di commutazione attiva un altro oggetto di comunicazione ad ogni attivazione, in successione. Se tutti gli oggetti di comunicazione sono attivati, essi vengono disattivati nuovamente in sequenza partendo dall'ultimo attivato.

Numero attivazioni	Sequenza commu-	Valore degli oggetti di comunicazio		
	tazione	Commutare 3	Commutare 2	Commutare 1
0	000	OFF	OFF	OFF
1	001 OFF OFF		OFF	ON
2	011	OFF	ON	ON
3	111	ON	ON	ON
4	011	OFF	ON	ON
5	001	OFF	OFF	ON

Sequenza di commutazione <=000-001-011-111-000=> (sequenza 4)

Questa sequenza di commutazione attiva un altro oggetto di comunicazione ad ogni attivazione, in successione. Se tutti gli oggetti di comunicazione sono attivati, essi vengono disattivati tutti insieme.

Numero attivazioni	Sequenza commu-	Valore degli oggetti di comunicazione			
	tazione	Commutare	Commutare	Commutare	
		J	L		
0	000	OFF	OFF	OFF	
1	001	OFF	OFF	ON	
2	011	OFF	ON	ON	
3	111	ON	ON	ON	

Sequenza di commutazione <=000-001-000-010-000-100-000=> (sequenza 5)

Questa sequenza di commutazione attiva un oggetto di comunicazione ad ogni attivazione e successivamente lo disattiva nuovamente. In seguito viene attivato o disattivato l'altro oggetto di comunicazione.

Numero attivazioni	Sequenza commu-	Valore degli oggetti di comunicazione			
	tazione	Commutare 3	Commutare 2	Commutare 1	
0	000	OFF	OFF	OFF	
1	001	OFF	OFF	ON	
2	011	OFF	OFF	OFF	
3	111	OFF	ON	OFF	
4	011	OFF	OFF	OFF	
5	001	ON	OFF	OFF	

Altre possibilità

Oltre che mediante attivazione del terminale d'ingresso binario, la sequenza di commutazione può essere modificata anche mediante l'oggetto di comunicazione *Commutare livello su/giù*. Questo viene utilizzato ad es. per commutare verso l'alto o il basso con due o più ingressi binari.

Avvertenza

L'attuale sequenza di commutazione è data dal valore del numero di attivazioni della sequenza di commutazione.

Direzione con attivazione

Opzioni: <u>in alto</u> in basso

Questo parametro stabilisce se un'attivazione del pulsante viene commutata di un livello verso l'alto o verso il basso.

3.2.13.2 Oggetti di comunicazione Sequenza commutazione

Gli oggetti di comunicazione di tutti gli *ingressi* non differiscono gli uni dagli altri e vengono pertanto spiegati sulla base dell'*Ingresso A*. Le descrizioni delle possibilità di impostazione dei parametri dell'*Ingresso A...X* sono indicate dalla finestra dei parametri <u>Attivazione ingressi A...X</u>, pag. 50.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso A hanno i n. 10...19.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso B hanno i n. 20...29.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso C hanno i n. 30...39.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso D hanno i n. 40...49.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso E hanno i n. 50...59.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso F hanno i n. 60...69.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso G hanno i n. 70...79.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso H hanno i n. 80...89.

Numme	er 🔺 Objektfunktion	Name	Länge	К	L	S	Ü	A
■≵ 10	Bloccare	Ingresso A	1 bit	К	-	S	-	-
■2 11	Valore 1	Ingresso A: sequenza attivazioni	1 bit	К	-	S	Ü	-
■≵ 12	Valore 2	Ingresso A: sequenza attivazioni	1 bit	К	-	S	Ü	-
■2 13	Valore 3	Ingresso A: sequenza attivazioni	1 bit	К	-	S	Ü	-
■≵ 14	Valore 4	Ingresso A: sequenza attivazioni	1 bit	К	-	S	Ü	-
■‡ 15	Valore 5	Ingresso A: sequenza attivazioni	1 bit	К	-	S	Ü	-
■≵ 16	Commutare livello su/giù	Ingresso A: sequenza attivazioni	1 bit	К	-	S	-	-
■≵ 17	Numero attivazioni	Ingresso A: sequenza attivazioni	1 Byte	К	-	S	Ü	-

N.	Funzione	Nome oggetto	Tipo di dati	Flag
10	Bloccare	Ingresso A:	1 bit DPT 1.003	C, S
Questo commu bit con Mediar di ogge	o oggetto di comunicazione è att <i>utazione</i> è stato selezionato il pa l'opzione <i>sì</i> . nte l'oggetto di comunicazione <i>B</i> etto di comunicazione <i>Bloccare</i> a	ivato se nella finestra dei parar rametro <i>Attivare oggetto di cor</i> <i>loccare</i> è possibile bloccare o a attivato gli ingressi vengono blo	netri A: Sequen nunicazione "Ble attivare l'ingress occati.	za di occare" 1 o. In casc
	Avvertenza			
	In caso di blocco dell'ingresso segnale, ma:	o non si verifica nessuna reazio	ne al cambio	
	 L'attesa di una pressione lur viene interrotta. 	nga del tasto o la durata minima	a del segnale	
	- In caso di impostazione del terminato.	parametro Scenario a 8 bit il sa	Ivataggio viene	
	- Gli oggetti di comunicazione	vengono aggiornati ed eventu	almente inviati.	
	In caso di attivazione di un ing (in contrapposizione a prima de es.:	gresso una modifica degli stati del blocco) causa un'immediata	del segnale a modifica, ad	
	 Le attivazioni minime o i rico tasto iniziano. 	noscimenti di una pressione lu	nga/breve del	
Valo	 Inviare gli oggetti di comunic L'oggetto di comunicazione B Ie. Ora viene inviato lo stato d 	azione o il loro valore attuale. loccare non ha influenza sul co el segnale d'ingresso simulato e ingresso A	omando manua-	
, and	1 = Blocca	are ingresso A		1
11	Valore 1	Ingresso A: Sequenza commutazione	1 bit DPT 1.001	C, S, T
ll nume sequer una se	ero di massimo 5 oggetti di comu nze di commutazione. Gli oggetti quenza di commutazione.	nicazione viene impostato nel di comunicazione rappresenta	parametro Num ano i valori all'int	ero di erno di
12	Valore 2	Ingresso A: Sequenza commutazione	1 bit DPT 1.001	C, S, T
ll nume sequer una se	ero di massimo 5 oggetti di comu nze di commutazione. Gli oggetti quenza di commutazione.	inicazione viene impostato nel di comunicazione rappresenta	parametro Num no i valori all'int	ero di erno di
13	Valore 3	Ingresso A: Sequenza commutazione	1 bit DPT 1.001	C, S, T
ll nume sequer una se	ero di massimo 5 oggetti di comu nze di commutazione. Gli oggetti quenza di commutazione.	inicazione viene impostato nel di comunicazione rappresenta	parametro Num no i valori all'int	ero di erno di
14	Valore 4	Ingresso A: Sequenza commutazione	1 bit DPT 1.001	C, S, T
ll nume sequer una se	ero di massimo 5 oggetti di comu nze di commutazione. Gli oggetti quenza di commutazione.	inicazione viene impostato nel di comunicazione rappresenta	parametro Num no i valori all'int	ero di erno di

IN.	Funzione	Nome oggetto	Tipo di dati	Flag
15	Valore 5	Ingresso A:	1 bit	C, S, T
		Sequenza commutazione	DPT 1.001	
ll nume sequen una sec	ero di massimo 5 oggetti di comu ize di commutazione. Gli oggetti quenza di commutazione.	nicazione viene impostato nel di comunicazione rappresenta	parametro Nun Ino i valori all'in	nero di terno di
16	Commutare livello su/giù	Ingresso A: Sequenza commutazione	1 bit DPT 1.001	C, S
Valore	telegramma: 0 = Comm 1 = Comm	utare livello in basso utare livello in alto		
Alla rice commu	ezione di un telegramma con il v ita verso l'alto di un livello nella s	alore 1 su questo oggetto di co sequenza di commutazione. Al	omunicazione l' la ricezione di ι	ingresso s ın tele-
gramm	a con il valore 0 un livello in bas	so.		
gramma 17	a con il valore 0 un livello in bas: Numero attivazioni	Ingresso A: Sequenza commutazione	1 byte DPT 5.010	C, S, T
gramma 17 Questo di comr comuni	a con il valore 0 un livello in bas: Numero attivazioni o oggetto di comunicazione comp mutazione. In fase di sincronizza icazione con lo stesso indirizzo con Avvertenza	Ingresso A: Sequenza commutazione orende il numero di attivazione izione di più ingressi binari si d di gruppo.	1 byte DPT 5.010 della relativa se eve collegare l'	C, S, T equenza oggetto d
gramma 17 Questo di comr comuni	a con il valore 0 un livello in basi Numero attivazioni o oggetto di comunicazione comp mutazione. In fase di sincronizza icazione con lo stesso indirizzo c Avvertenza Verificare che il numero di ogg da sincronizzare, ad es. 3 livel	Ingresso A: Sequenza commutazione prende il numero di attivazione izione di più ingressi binari si d di gruppo. getti di comunicazione sia ugua lli.	1 byte DPT 5.010 della relativa s eve collegare l'	C, S, T equenza oggetto d

3.2.14 Modo operativo Azionamento multiplo

Questo modo operativo consente, indipendentemente dal numero di attivazione del pulsante, si impostare uno valore di oggetto di comunicazione associato al numero delle attivazioni e di inviarlo tramite un indirizzo di gruppo associato. In questo modo è possibile realizzare ad es. diversi scenari di luce a seconda del numero di azionamenti multipli di un pulsante.

In questo capitolo sono presenti tutte le descrizioni sulle finestre dei parametri e i rispettivi oggetti di comunicazione del modo operativo *Azionamento multiplo*.

Avvertenza

Gli ingressi B...X non differiscono dall'ingresso A.

Le descrizioni delle possibilità di impostazione dei parametri e degli oggetti di comunicazione impostabili per gli ingressi B...X corrispondono alle descrizioni a partire dalla finestra dei parametri <u>Attivazione degli ingressi</u> <u>A...X</u>, pag. 50!

3.2.14.1 Finestra parametri A: Azionamento multiplo

In questa finestra dei parametri vengono eseguite tutte le impostazioni sulla finestra dei parametri *A: Sequenza di commutazione.* Le spiegazioni sono valide anche per gli *Ingressi B...X*.

Questa finestra dei parametri è visibile se nella finestra dei parametri <u>Attiva-</u> zione degli ingressi A...X, pag. 50, è stata selezionata l'opzione Sequenza di commutazione nel parametro Ingresso A.

-		
Informazione apparecchio In generale Manuale	Attivare oggetto comunicazione "Bloccare" 1 bit	no 🔹
Attivare/bloccare tasti ingressi binari	Eliminazione int. capacitativa	fino a 10 nF (standard) 🔹
Ingressi binari LED Attivazione ingressi AX	Tempo smorzamento	50 ms 🔹
A: Azionamento multiplo	Tipo di contatto collegato	chiuso 🗸
	Oggetto comunicazione aggiuntivo per attivazione lunga	no
	Num. massimo di attivazioni (= numero di oggetti di comunicazione)	3x •
	valore inviato (oggetto comunicazione "attivazione xvolte")	CIRC •
	inviare ad ogni attivazione	no
	Tempo max. tra due attivazioni	0,5 s 🔹

Attivare l'oggetto di comunicazione "Bloccare" 1 bit

Opzioni: <u>no</u> sì

 si: L'oggetto di comunicazione a 1 bit *Bloccare* viene attivato. L'ingresso può essere bloccato in questo modo.

Avvertenza

Se l'ingresso è bloccato e nel parametro *Invio ciclico* viene selezionata l'opzione *sì*, l'ultimo stato viene inviato ciclicamente nonostante il blocco.

Mediante l'oggetto di comunicazione Bloccare (N. 10) è possibile bloccare l'ingresso fisico, internamente viene inviato nuovamente, cioè i morsetti di ingresso vengono separati fisicamente dal programma applicativo.

L'oggetto di comunicazione Bloccare (N.10) non ha influenza sul comando manuale.

Eliminazione int. capacitiva

Opzioni: <u>F</u> fi fi

<u>Fino a 10 nF (standard)</u> fino a 20 nF fino a 30 nF fino a 40 nF

Questo parametro stabilisce il grado di interferenza capacitiva. In caso di maggiori lunghezze della linea si possono verificare errori di trasmissione, ad es. se in una linea da 5x1,5 mm² vengono utilizzati due fili per la conduzione della linea del segnale e un filo per la commutazione di un'utenza si può verificare che questi si influenzino a vicenda. Se è il caso di un impianto, è possibile aumentare la sensibilità dell'ingresso. Si deve considerare che il monitoraggio del segnale rallenta.

Tempo smorzamento

Opzioni: 10/20/30/50/70/100/150 ms

Lo smorzamento impedisce un azionamento indesiderato, multiplo dell'ingresso, ad es. urtando il contatto.

Cos'è il tempo smorzamento?

Se all'ingresso viene riconosciuto un lato, l'ingresso reagisce immediatamente a questo lato, ad es. inviando un telegramma. Contemporaneamente inizia la durata del tempo smorzamento T_D . Durante il tempo smorzamento il segnale non viene monitorato all'ingresso.

Il concetto viene chiarito dal seguente esempio:



Dopo il riconoscimento di un lato all'ingresso gli altri lati vengono ignorati per il tempo di smorzamento T_D .

All'attivazione l'ingresso è

Opzioni:	<u>chiuso</u>
	aperto

- chiuso: All'attivazione l'ingresso è chiuso.
- aperto: All'attivazione l'ingresso è aperto.

Oggetto di comunicazione aggiuntivo per attivazione lunga

Opzioni: sì no

In caso di attivazione lunga dell'ingresso viene eseguita un'altra funzione mediante l'oggetto di comunicazione *Attivazione lunga*. Se dopo una o più attivazioni brevi entro il tempo massimo viene eseguita un'attivazione lunga, le attivazioni brevi vengono ignorate.

 si: L'oggetto di comunicazione Attivazione lunga viene attivato. Compare un parametro aggiuntivo:

Attivazione lunga da...

Opzioni: 0,3/0,4/0,5/<u>0,6</u>/0,8 s 1/1,2/1,5 s 2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

Da qui viene definita la durata T_{L} secondo cui considerare"lunga" un'attivazione.

Numero max. di attivazioni (= numero di oggetti di comunicazione)

Opzioni:

2 canali
<u>3 canali</u>
4 canali

1x

Questo parametro stabilisce quante sono le attivazioni massime possibili. Il numero è pari al numero degli oggetti di comunicazione *Azionamento xvolte* (x = 1...4): Se il pulsante viene azionato più spesso rispetto al valore massimo impostato qui, il terminale d'ingresso binario reagisce secondo il valore massimo impostato.

Valore inviato (oggetto comunicazione "Attivazione xvolte")

Opzioni: ON OFF

<u>CIRC</u>

Questo parametro stabilisce quale valore dell'oggetto di comunicazione deve essere inviato. Sono possibili le impostazioni *ON, OFF e CIRC.* In caso di CIRC il valore attuale dell'oggetto di comunicazione viene invertito.

inviare ad ogni attivazione

Opzioni: sì

no

• *si:* Ad ogni attivazione viene aggiornato e inviato il rispettivo valore dell'oggetto di comunicazione.

Esempio

In caso attivazione triplice gli oggetti di comunicazione
Attivazione 1x (dopo la 1° attivazione),
Attivazione 2 canali (dopo la 2º attivazione) e
Attivazione 3 canali (dopo la 3° attivazione) vengono inviati subito dopo la
relativa attivazione.

• *no:* L'ingresso fisico conta il numero delle attivazioni da eseguire in successione entro l'intervallo di tempo consentito. Successivamente viene inviato il corrispondente oggetto di comunicazione, ad es.: tre attivazioni conteggiate = KO *Attivazione 3 canali.*

Tempo max. tra due attivazioni

Opzioni: 0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/1/1,2/1,5/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

Questo parametro stabilisce quanto tempo può intercorrere tra le due attivazioni. Dopo un'attivazione viene controllato prima il tempo impostato qui. Se durante questo tempo non si verifica nessuna attivazione, viene inviato l'oggetto di comunicazione *Attivazione lunga*. In caso di un'altra attivazione il tempo impostato qui si riavvia.

Se nel parametro *Oggetto di comunicazione aggiuntivo per un'attivazione lunga* è stata selezionata l'opzione *sì*, compare il seguente parametro:

Valore inviato (oggetto comunicazione "Attivazione lunga")

Opzioni: ON OFF <u>CIRC</u>

In caso di attivazione lunga del pulsante viene eseguita un'altra funzione mediante l'oggetto di comunicazione *Attivazione lunga*. Se dopo una o più attivazioni brevi entro il tempo massimo viene eseguita un'attivazione lunga del pulsante, le attivazioni brevi vengono ignorate.

3.2.14.2 Oggetto di comunicazione Azionamento multiplo

Gli oggetti di comunicazione di tutti gli *ingressi* non differiscono gli uni dagli altri e vengono pertanto spiegati sulla base dell'*Ingresso A*. Le descrizioni delle possibilità di impostazione dei parametri dell'*Ingresso A...X* sono indicate dalla finestra dei parametri <u>Attivazione ingressi A...X</u>, pag. 50,

Gli oggetti di comunicazione Ingresso A hanno i n. 10...19.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso B hanno i n. 20...29.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso C hanno i n. 30...39.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso D hanno i n. 40...49.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso E hanno i n. 50...59.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso F hanno i n. 60...69.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso G hanno i n. 70...79.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso H hanno i n. 80...89.

	Nummer +	Objektfunktion	Name	Länge	К	L	S	Ü	А
■‡	10	Bloccare	Ingresso A	1 bit	К	-	S	-	-
₽ ₽	11	Attivazione 1x	Ingresso A: azionamento multiplo	1 bit	К	-	S	Ü	-
∎‡	12	Attivazione 2x	Ingresso A: azionamento multiplo	1 bit	К	-	S	Ü	-
₽ ₽	13	Attivazione 3x	Ingresso A: azionamento multiplo	1 bit	К	-	S	Ü	-
₽₹	14	Attivazione 4x	Ingresso A: azionamento multiplo	1 bit	К	-	S	Ü	-
₽	15	Attivazione lunga	Ingresso A: azionamento multiplo	1 bit	К	-	S	Ü	-

N.	Funzione	Nome oggetto	Tipo di dati	Flag						
10	Bloccare	Ingresso A:	1 bit DPT 1.003	C, S						
Questo c <i>tiplo</i> è sta con l'opz Mediante di oggett	oggetto di comunicazione ato selezionato il parame cione <i>sì</i> . e l'oggetto di comunicazio o di comunicazione <i>Bloco</i>	è attivato se nella finestra dei p tro <i>Attivare oggetto di comunica</i> one <i>Bloccare</i> è possibile bloccar care attivato gli ingressi vengono	arametri A: <i>Aziona</i> zione <i>"Bloccare" 1</i> e o attivare l'ingres bloccati.	amento mul bit sso. In casc						
Γ	Avvertenza									
	In caso di blocco dell'ingresso non si verifica nessuna reazione al cambio segnale, ma:									
	 L'attesa di una pression viene interrotta. 	ne lunga del tasto o la durata mi	nima del segnale							
	 In caso di impostazione terminato. 	e del parametro Scenario a 8 bit	il salvataggio vien	e						
	- Gli oggetti di comunica:	zione vengono aggiornati ed eve	entualmente inviati							
	In caso di attivazione di i (in contrapposizione a pr es.:	un ingresso una modifica degli s ima del blocco) causa un'immed	tati del segnale diata modifica, ad							
	 Le attivazioni minime o tasto iniziano. 	i riconoscimenti di una pressior	e lunga/breve del							
	- Inviare gli oggetti di cor	nunicazione o il loro valore attua	ale.							
	L'oggetto di comunicazio	one Bloccare non ha influenza si	ul comando manua	a-						
	le. Ora viene inviato lo st	ato del segnale d'ingresso simu	lato.							
Valor	e del telegramma: 0 = A 1 = B	ttivare ingresso A loccare ingresso A								
11	Attivazione 1x	Ingresso A: Azionamento multiplo	1 bit DPT 1.001	C, S, T						
Dopo un cazione, Il telegra	azionamento multiplo di a seconda del numero di mma è impostabile nei pa	un ingresso viene inviato il corri attivazioni. arametri.	spondente oggetto	di comuni-						
12	Attivazione 2 canali	Ingresso A: Azionamento multiplo	1 bit DPT 1.001	C, S, I						
Dopo un cazione, Il telegra	azionamento multiplo di a seconda del numero di mma è impostabile nei pa	un ingresso viene inviato il corri attivazioni. arametri.	spondente oggetto	di comuni-						
13	Attivazione 3 canali	Ingresso A: Azionamento multiplo	1 bit DPT 1.001	C, S, T						
Dopo un cazione, Il telegra	azionamento multiplo di a seconda del numero di mma è impostabile nei pa	un ingresso viene inviato il corri attivazioni. arametri.	spondente oggetto	di comuni-						

N.	Funzione	Nome oggetto	Tipo di dati	Flag					
14	Attivazione 4 canali	Ingresso A:	1 bit	C, S, T					
		Azionamento multiplo	DPT 1.001						
Dopo un a	Dopo un azionamento multiplo di un ingresso viene inviato il corrispondente oggetto di comuni-								
cazione, a	a seconda del numero di	attivazioni.							
II telegran	nma è impostabile nei pa	rametri.							
15	Attivazione lunga	Ingresso A:	1 bit	C, S, T					
		Azionamento multiplo	DPT 1.001						
Questo og	getto di comunicazione	è visibile solo se nel parametro C	ggetto di comun	icazione					
aggiuntive	o per un'attivazione lunga	è stata selezionata l'opzione sì.	Dopo che è stata	a ricono-					
sciuta un'	attivazione lunga, questo	oggetto di comunicazione viene	inviato. La durat	a a partire					
dalla qual	e l'attivazione viene inter	pretata come "lunga" può essere	impostata.						
	1		T						
16									
19									
In questo	In guesto modo operativo non occupato.								

© 2012 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

3.2.15 Modo operativo Contatore impulsi

Con il modo operativo Contatore impulsi il dispositivo è in grado di conteggiare il numero di fianchi al terminale d'ingresso binario. A tal fine oltre al contatore normale viene messo a disposizione un contatore intermedio su richiesta. Entrambi vengono controllati mediante impulsi di conteggio, tuttavia il loro conteggio prosegue il modo indipendente.

In questo capitolo sono presenti tutte le descrizioni sulle finestre dei parametri e i rispettivi oggetti di comunicazione del modo operativo *Contatore impulsi*.

Avvertenza

Gli ingressi B...X non differiscono dall'ingresso A.

Le descrizioni delle possibilità di impostazione dei parametri e degli oggetti di comunicazione impostabili per gli ingressi B...X corrispondono alle descrizioni a partire dalla finestra dei parametri <u>Attivazione degli ingressi</u> <u>A...X</u>, pag. 50!

3.2.15.1 Contare impulsi

La funzione *Contatore impulsi* consente il conteggio di impulsi d'ingresso. A tal fine è disponibile un contatore principale assoluto nella finestra dei parametri *Contatore impulsi*. Per poter rilevare valori differenziali, è possibile attivare anche in questo caso un contatore intermedio (simile al contachilometri giornaliero). Il punto di avvio del contatore intermedio può essere impostato liberamente. Le impostazioni del contatore intermedio sono eseguita nella finestra dei parametri aggiuntivi *A: Contatore intermedio*.

La seguente rappresentazione fornisce una panoramica della funzione *Contatore impulsi:*



Quali requisiti deve soddisfare il contatore principale per impostare il valore?

- 1. Impostare il flag di scrittura.
- 2. Successivamente è possibile impostare il valore mediante il KNX.

Per poter modificare la velocità di conteggio, il numero degli impulsi d'ingresso possono essere impostati a seconda dell'impulso di conteggio. Inoltre per ciascun impulso di conteggio è possibile impostare una modifica dello stato del contatore. Entrambi i valori dei contatori possono essere inviati al bus ciclicamente o su richiesta.

Per i contatori è possibile stabilire valori limite. In caso di superamento dei valori limite vengono inviati telegrammi.

Avvertenza

La frequenza massima di conteggio non deve superare i 5 Hz.

La durata minima dell'impulso è di 50 ms. Il carico capacitivo massimo all'ingresso è di 22 nF.

3.2.15.2 Comportamento dei contatori dopo un download

Gli stati dei contatori vengono cancellati dopo un download.

3.2.15.3 Comportamento dei contatori dopo un'assenza di tensione del bus

Gli stati dei contatori vengono salvati dopo un'assenza di tensione del bus. Dopo il ritorno della tensione del bus è possibile inviare gli stati del contatore.

3.2.15.4 Particolarità tra contatore principale e contatore intermedio

Descrizione	Contatore principale	Contatore se- condario
Bloccare	sì	sì
Tipo di dati impostabile	sì	sì
Il valore di avvio è il valore limite inferiore se si conteggia in modo crescente	sì	sì
Il valore di avvio è il valore limite superiore se si conteg- gia in modo decrescente	sì	sì
L'oggetto di comunicazione <i>XZ: Valore limite raggiunto</i> invia un 1, non appena l'impulso di conteggio ha supera- to il valore limite inferiore o superiore.	sì	sì
Se si è impostata l'opzione <i>conteggio circolare</i> lo stato del contatore viene impostato al valore di avvio e un eventuale superamento viene aggiunto al valore di avvio.	non impostabile	sì
Se si è impostata l'opzione <i>sospendere fino a reset</i> , questo e tutti gli impulsi di conteggio successivi vengono ignorati finché il contatore intermedio non viene ripristi- nato mediante l'oggetto di comunicazione <i>ZZ:ripristinare</i> .	non impostabile	sì
Conteggia in alto/in basso	impostabile	impostabile
Valore limite 1 preimpostato a zero	sì	impostabile
Contare ciclicamente	sì	impostabile
Ripristino del contatore	no	sì

3.2.15.5 Finestra parametri A: Contatore impulsi

In questa finestra dei parametri vengono eseguite tutte le impostazioni sulla finestra dei parametri *A: Contatore impulsi.* Le spiegazioni sono valide anche per gli *Ingressi B...X*.

Questa finestra dei parametri è visibile se nella finestra dei parametri <u>Attiva-</u> zione degli ingressi A...X, pag. 50, è stata selezionata l'opzione Contatore impulsi nel parametro Ingresso A.

Attivare oggetto comunicazione "Bloccare" 1 bit	no •
Eliminazione int. capacitativa	fino a 10 nF (standard) 🔹
Tempo smorzamento	50 ms 🔹
Attivare contatore intermedio	no 🔹
Attivare durata minima segnale	no
Tempo ciclo per invio ciclico dei valori di conteggio in s [165.535]	60 👘
Contatore principale	< AVVERTENZA
Tipo di dati	Valore a 32 bit [-2.147.400.000 2.147.400.000] -
Valore limite 1 [0]	0
Valore limite 2 [-2:147.400.0002.147.400.000]	2147400000
A fasi	+1 con fianco crescente (standard) 🔹
Inviare stato contat. per download, reset ETS e ritorno tensione bus	no
Inviare stato contat. per modifica	no 🔹
Inviare stato contatore cicl.	no 🔻
	Attivare oggetto comunicazione "Bloccare" 1 bit Eliminazione int. capacitativa Tempo smorzamento Attivare contatore intermedio Attivare durata minima segnale Tempo ciclo per invio ciclico dei valori di conteggio in s [165.535] Contatore principale Tipo di dati Valore limite 1 [0] Valore limite 2 [-2.147.400.0002.147.400.000] A fasi Inviare stato contat. per download, reset ETS e ritorno tensione bus Inviare stato contat. per modifica Inviare stato contatore cicl.

Attivare l'oggetto di comunicazione "Bloccare" 1 bit

Opzioni:	no
	sì

• *sì:* L'oggetto di comunicazione a 1 bit *Bloccare* viene attivato. L'ingresso può essere bloccato in questo modo.

Avvertenza

Se l'ingresso è bloccato e nel parametro *Invio ciclico* viene selezionata l'opzione *sì*, l'ultimo stato viene inviato ciclicamente nonostante il blocco.

Mediante l'oggetto di comunicazione Bloccare (N. 10) è possibile bloccare l'ingresso fisico, internamente viene inviato nuovamente, cioè i morsetti di ingresso vengono separati fisicamente dal programma applicativo.

Se l'ingresso è bloccato, sia il contatore principale sia il contatore intermedio non contano gli impulsi.

L'oggetto di comunicazione Bloccare (N.10) non ha influenza sul comando manuale.

ABB i-bus[®] KNX

Messa in funzione

Eliminazione int. capacitiva

Opzioni:

Fino a 10 nF (standard) fino a 20 nF fino a 30 nF fino a 40 nF

Questo parametro stabilisce il grado di interferenza capacitiva. In caso di maggiori lunghezze della linea si possono verificare errori di trasmissione, ad es. se in una linea da 5x1,5 mm2 vengono utilizzati due fili per la conduzione della linea del segnale e un filo per la commutazione di un'utenza si può verificare che questi si influenzino a vicenda. Se è il caso di un impianto, è possibile aumentare la sensibilità dell'ingresso. Si deve considerare che il monitoraggio del segnale rallenta.

Tempo smorzamento

Opzioni: 10/20/30/50/70/100/150 ms

Lo smorzamento impedisce un azionamento indesiderato, multiplo dell'ingresso, ad es. urtando il contatto.

Cos'è il tempo smorzamento?

Se all'ingresso viene riconosciuto un lato, l'ingresso reagisce immediatamente a questo lato, ad es. inviando un telegramma. Contemporaneamente inizia la durata del tempo smorzamento T_D. Durante il tempo smorzamento il segnale non viene monitorato all'ingresso.

Il concetto viene chiarito dal seguente esempio:



Dopo il riconoscimento di un lato all'ingresso gli altri lati vengono ignorati per il tempo di smorzamento T_D.

Attivare contatore intermedio sì

Opzioni:

no

sì: La finestra dei parametri Contatore intermedio viene attivata.

Attivare durata minima segnale

<u>no</u> sì

Opzioni:

sì: Compaiono i seguenti parametri:

con fianco crescente in valore x 0,1 s [1...65.535]

Opzioni: 1...<u>10</u>...65.535

Avvertenza

Un fianco crescente corrisponde ad una funzione del circuito di chiusura.

con fianco decrescente

in valore x 0,1 s [1...65.535]

Opzioni: 1...<u>10</u>...65.535

Avvertenza

Un fianco decrescente corrisponde ad una funzione del circuito di apertura.

Cos'è la durata minima del segnale?

A differenza del tempo di smorzamento in questo caso il telegramma viene inviato solo al termine della durata minima del segnale.

La funzione nei dettagli:

Se all'ingresso viene riconosciuto un lato, inizia la durata minima del segnale. A questo punto non viene inviato nessun telegramma al bus. Durante la durata del segnale minimo viene osservato il segnale all'ingresso. Se durante la durata minima del segnale si verifica un lato all'ingresso, questo viene interpretato come nuova attivazione e la durata minima del segnale si riavvia.

Se dopo l'inizio della durata minima del segnale all'ingresso non si verifica nessun altro cambio lato, dopo il termine della durata minima del segnale viene inviato al bus un telegramma.

Esempio: Durata minima del segnale di ingresso sul lato riconosciuto:



Solo in due casi dopo un cambio lato non si verificano altri cambi lato durante la durata minima del segnale T_M . Pertanto solo questi due vengono considerati validi.

Contatore principale

<--- AVVERTENZA

Tipo di dati

Opzioni:

<u>Valore a 8 bit</u> [-128...127] Valore a 8 bit [0...255] Valore a 16 bit [-32.768...32.767] Valore a 16 bit [0...65.535] <u>Valore a 32 bit [-2.147.485.648...2.147.483.647]</u>

Questo parametro stabilisce il tipo di dati del contatore.

Questo parametro stabilisce il tipo di dati del contatore intermedio.

Entrambi i seguenti parametri dipendono dal parametro *Tipo di dati*. A seconda del *Tipo di dati* selezionato, vengono preimpostati diversi valori limite. I campi d'immissione possono essere modificati liberamente.

Avvertenza

Il primo impulso di conteggio che supera o non raggiunge il valore limite, imposta lo stato del contatore al valore limite impostato. Con il successivo impulso di conteggio, il conteggio continua nella direzione di conteggio impostata a partire dal nuovo stato del contatore (impostato secondo il valore limite corrispondente).

Esempio

Modalità di conteggio del contatore principale:

Valore limite 1 [0] il valore limite è impostato in modo fisso a zero.

Valore limite 2 [255] il valore limite è impostato ad es. a 10.

Per ogni impulso di conteggio viene aggiunto uno partendo da 0.

0=>1=>2=>3=>4=>5=>6=>7=>8=>9=>10 con 10 impulsi di conteggio (=>) viene raggiunto il valore limite superiore. Con il successivo impulso di conteggio, il contatore viene impostato al valore limite, quindi a 0 e da questo valore riprende a conteggiare fino a 10. Per conteggiare in modo ciclico, sono necessari quindi 11 impulsi di conteggio.

Avvertenza

Si deve verificare che per entrambi i valori limite sono impostati diversi valori. In caso di immissione degli stessi valori limite il comportamento del contatore è indefinito.

I valori limite possono essere impostati a scelta, cioè il valore limite 1 può essere superiore o inferiore al valore limite 2. Il programma applicativo cerca automaticamente ad es. il valore limite superiore dai due limiti impostati e inizia a contare in modo crescente o decrescente a seconda della direzione di conteggio.

Valore limite 1

[0]

Il valore limite 1 è preimpostato a 0 per ogni tipo di dati.

Valore limite 2

[X] Opzioni:

<u>127</u>	[-128127]
<u>255</u>	[0255]
<u>32.767</u>	[-32.76832.767]
<u>65.565</u>	[065.535]
<u>2.147.400.000</u>	[-2.147.400.0002.147.400.000]

Modalità di conteggio

Opzioni: 1 con fianco crescente (standard) adattare ...

Questo parametro stabilisce il tipo di conteggio del contatore.

- +1 con fianco crescente: In caso di fianco crescente il valore di conteggio viene aumentato di uno.
- adattare...: Compaiono altri tre parametri:

Generare impulso ingresso

Opzioni: solo con fianco crescente solo con fianco decrescente con entrambi i fianchi

Con questo parametro viene impostato come generare l'impulso d'ingresso.

- solo con fianco crescente: L'impulso viene generato in caso di fianco crescente.
- solo con fianco decrescente: L'impulso viene generato in caso di fianco decrescente.
- con entrambi i fianchi: L'impulso viene generato in caso di fianco crescente e decrescente.

Numero impulsi ingresso per un impulso cont. [1...10.000]

Opzioni: <u>1</u>...10.000

Questo impulso stabilisce quanti impulsi d'ingresso sono necessari per generare l'impulso di conteggio per il contatore principale e intermedio.

Esempio

Dopo 10 impulsi d'ingresso gli stati dei contatori vengono aumentati di 1.

Modifica stato cont. per impulso cont. [-10.000...10.000]

-10.000...<u>1</u>...10.000 Opzioni:

Questo parametro stabilisce di quanto si deve modificare lo stato del contatore per ogni impulso di conteggio.

Valori negativi, ad es. -1, definiscono la direzione di conteggio contatore in basso, ad es. 200...0

Valori positivi, ad es. 10, definiscono la direzione di conteggio contatore in alto, ad es. 10...200

Inviare stato contat. al download, ritorno della tensione del bus e reset ETS

Opzioni:

no

sì

sì: Il dispositivo invia l'oggetto di comunicazione Stato contatore al bus • dopo il ritorno della tensione del bus e dopo il termine del tempo di ritardo d'invio.

Inviare stato contat. in caso di modifica

Opzioni:

sì no

Questo parametro definisce se lo stato del contatore deve essere inviato dopo una modifica.

Inviare stato contatore cicl. sì

Opzioni:

<u>no</u>

Mediante questo parametro si stabilisce se lo stato del contatore deve essere inviato ciclicamente al bus.

3.2.15.6 Finestra parametri A: Contatore intermedio

In questa finestra dei parametri vengono eseguite tutte le impostazioni sulla finestra dei parametri *A: Contatore intermedio.* Le spiegazioni sono valide anche per gli *Ingressi B...X*.

Questa finestra dei parametri è visibile se nella finestra dei parametri <u>Attiva-</u> zione degli ingressi A...X, pag. 50, è stata selezionata l'opzione Contatore impulsi nel parametro Ingresso <u>A: Contatore impulsi</u>, pag. 126, è stata selezionata l'opzione sì nel parametro Attivare contatore intermedio.

Informazione apparecchio In generale	Tipo di dati	Valore a 32 bit [-2.147.400.000 2.147.400.000]
Manuale	Valore limite 1	0
Attivare/bloccare tasti ingressi binari	[-2.147.400.0002.147.400.000]	
Ingressi binari LED		
Attivazione ingressi AX	Valore limite 2	2147400000
A: Contatore impulsi	[-2.147.400.0002.147.400.000]	
A: Contatore secondario	Comportamento con super./non ragg.	contare ciclicamente 🔹
	valore limite	
	Invertire direzione conteggio	no 🔻
	Inviare stato contat. per downl., reset ETS e ritorno tensione bus	no
	Inviare stato contat. per modifica	no 🔹
	Inviare stato contatore cicl.	no 🔻

Tipo di dati

Opzioni: Valore a 8 bit [-128...127]/ Valore a 8 bit [0...255]/ Valore a 16 bit [-32.768...32.767]/ Valore a 16 bit [0...65.535] Valore a 32 bit [-2.147.485.648...2.147.483.647]

Questo parametro stabilisce il tipo di dati del contatore intermedio.

Entrambi i seguenti parametri dipendono dal parametro *Tipo di dati.* A seconda del *Tipo di dati* selezionato, vengono preimpostati diversi valori limite. I campi d'immissione possono essere modificati liberamente.

Avvertenza

Il primo impulso di conteggio che supera o non raggiunge il valore limite, imposta lo stato del contatore al valore limite impostato. Con il successivo impulso di conteggio, il conteggio continua nella direzione di conteggio impostata a partire dal nuovo stato del contatore (impostato secondo il valore limite corrispondente).

Esempio

Modalità di conteggio del contatore principale:

Valore limite 1 [0] il valore limite è impostato in modo fisso a zero.

Valore limite 2 [255] il valore limite è impostato ad es. a 10.

Per ogni impulso di conteggio viene aggiunto uno partendo da 0.

0=>1=>2=>3=>4=>5=>6=>7=>8=>9=>10 con 10 impulsi di conteggio (=>) viene raggiunto il valore limite superiore. Con il successivo impulso di conteggio, il contatore viene impostato al valore limite, quindi a 0 e da questo valore riprende a conteggiare fino a 10. Per conteggiare in modo ciclico, sono necessari quindi 11 impulsi di conteggio.

Avvertenza

Si deve verificare che per entrambi i valori limite sono impostati diversi valori. In caso di immissione degli stessi valori limite il comportamento del contatore è indefinito.

I valori limite possono essere impostati a scelta, cioè il valore limite 1 può essere superiore o inferiore al valore limite 2. Il programma applicativo cerca automaticamente ad es. il valore limite superiore dai due limiti impostati e inizia a contare in modo crescente o decrescente a seconda della direzione di conteggio.

Valore limite 1

[X] Opzioni:

<u>0</u>	[-128127]
<u>0</u>	[0255]
<u>0</u>	[-32.76832.767]
<u>0</u>	[065.535]
<u>0</u>	[-2.147.400.0002.147.400.000]

Valore limite 2

[X]

Opzioni:

<u>127</u>	[-128127]
<u>255</u>	[0255]
<u>32.767</u>	[-32.76832.767]
<u>65.565</u>	[065.535]
2.147.400.000	[-2.147.400.0002.147.400.000]

Comportamento in caso di superamento/non raggiungimento di un valore limite

Opzioni: <u>continuare a contare ciclicamente</u> sospendere fino a Reset ETS

Questo parametro stabilisce la reazione al raggiungimento di un valore limite.

 continuare a contare ciclicamente: Il contatore continua a contare. In caso di non raggiungimento del valore limite inferiore (possibile solo con un contatore decrescente) il contatore viene impostato al valore limite superiore e il conteggio degli impulsi decrescente prosegue da questo valore.

In caso di superamento del valore limite superiore il contatore viene impostato al valore limite inferiore e il conteggio degli impulsi prosegue.

• sospendere fino a Reset ETS: Il contatore si ferma e attende un reset ETS.

Avvertenza

Dopo il reset ETS viene eseguito il conteggio ciclico.

Modalità di conteggio come contatore principale

<--- Avvertenza

La direzione di conteggio del contatore intermedio è la stessa del contatore principale.

Invertire direzione conteggio

sì no

Opzioni: sì <u>no</u>

Questo parametro consente di invertire la direzione di conteggio del contatore intermedio rispetto al contatore principale.

Inviare stato del contatore al download, reset ETS e ritorno tensione bus

Opzioni:

 si: Il dispositivo invia l'oggetto di comunicazione ZZ al bus dopo il ritorno della tensione del bus e dopo il termine del tempo di ritardo d'invio: Stato dei contatori.

Inviare stato contat. in caso di modifica

Opzioni: sì no

Questo parametro definisce se lo stato del contatore deve essere inviato dopo una modifica.

Inviare stato contatore cicl.

Opzioni: sì

<u>no</u>

Mediante questo parametro si imposta se lo stato del contatore deve essere inviato ciclicamente al bus.

3.2.15.7 Oggetti di comunicazione

A: Contatore impulsi

Gli oggetti di comunicazione di tutti gli *ingressi* non differiscono gli uni dagli altri e vengono pertanto spiegati sulla base dell'*Ingresso A*. Le descrizioni delle possibilità di impostazione dei parametri dell'*Ingresso A...X* sono descritti dalla finestra dei parametri <u>Attivazione ingressi A...X</u>, pag. 50.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso A hanno i n. 10...19.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso B hanno i n. 20...29.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso C hanno i n. 30...39.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso D hanno i n. 40...49.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso E hanno i n. 50...59.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso F hanno i n. 60...69.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso G hanno i n. 70...79.

Gli oggetti di comunicazione Ingresso H hanno i n. 80...89.

Nummer	Objektfunktion	Name	Länge	К	L	S	Ü	A
■≵ 10	Bloccare	Ingresso A	1 bit	К	-	S	-	-
■2 11	HZ: Stato dei contatori	Ingresso A: Contatore impulsi	4 Byte	К	-	-	Ü	-
■≵ 12	ZZ: Stato dei contatori	Ingresso A: Contatore impulsi	4 Byte	К	-	-	Ü	-
■2 13	Richiedere stato contatori	Ingresso A: Contatore impulsi	1 bit	К	-	S	-	-
■≵ 14	HZ: Valore limite superato	Ingresso A: Contatore impulsi	1 bit	К	-	-	Ü	-
■≵ 15	ZZ: Valore limite superato	Ingresso A: Contatore impulsi	1 bit	К	-	-	Ü	-
■‡ 16	ZZ: Invertire direzione	Ingresso A: Contatore impulsi	1 bit	К	L	S	Ü	-
■2 17	ZZ: ripristinare	Ingresso A: Contatore impulsi	1 bit	К	L	S	Ü	-
■2 18	ZZ: sospendere	Ingresso A: Contatore impulsi	1 bit	К	L	S	Ü	-

N.	Funzione	Nome oggetto	Tipo di dati	Flag
10	Bloccare	Ingresso A:	1 bit DPT 1.003	C, S

Questo oggetto di comunicazione è attivato se nella finestra dei parametri A: *Contatore impulsi* è stato selezionato il parametro *Attivare oggetto di comunicazione "Bloccare" 1 bit* con l'opzione *sì*.

Mediante l'oggetto di comunicazione *Bloccare* è possibile bloccare o attivare l'ingresso. In caso di oggetto di comunicazione *Bloccare* attivato gli ingressi vengono bloccati.

Avvertenza

In caso di blocco dell'ingresso non si verifica nessuna reazione al cambio segnale, ma:

- L'attesa di una pressione lunga del tasto o la durata minima del segnale viene interrotta.
- In caso di impostazione del parametro *Scenario a 8 bit* il salvataggio viene terminato.
- Gli oggetti di comunicazione vengono aggiornati ed eventualmente inviati.

In caso di attivazione di un ingresso una modifica degli stati del segnale (in contrapposizione a prima del blocco) causa un'immediata modifica, ad es.:

- Le attivazioni minime o i riconoscimenti di una pressione lunga/breve del tasto iniziano.
- Inviare gli oggetti di comunicazione o il loro valore attuale.

L'oggetto di comunicazione Bloccare non ha influenza sul comando manuale. Ora viene inviato lo stato del segnale d'ingresso simulato.

Valore del telegramma: 0 = Attivare ingresso A 1 = Bloccare ingresso A

11	HZ: Stato dei contatori	Ingresso A:	variabile	С, Т		
		Contatore impulsi	DPT variabile			
Mediante questo oggetto di comunicazione è possibile rilevare lo stato del contatore principale (HZ).						
Valore 1	Valore 1 byte [0255] DPT 5.010 Valore unitario					
Valore 1 byte [-128+127]] DPT 6.010 Valore unitario						
Valore 2 byte [0+65.535] DPT 8.001 Valore unitario						
Valore 2	byte [-32.768+32.767]	DPT 7	DPT 7.001 Valore unitario			
Valore a 4 byte [-2.147.483.6482.14		147.483.647] DPT 1	3.001 Valore unitari	o		

N	Funzione	Nome orgetto	Tipo di dati	Flag				
12	77: State dei contatori		variabilo	СТ				
12		Contatore impulsi	DPT variabile	C , I				
Questo oggetto di comunicazione è attivato se nella finestra dei parametri A: <i>Contatore impulsi</i> è stato selezionato il parametro <i>Attivare contatore intermedio</i> con l'opzione <i>sì</i> . Mediante questo oggetto di comunicazione è possibile rilevare lo stato del contatore principale								
(HZ).								
Valore 1 byte [0255] DPT 5.010 Valore unitario								
Valore 1	byte [-128+127]]	DPT 6.010 Valore unitario						
Valore 2 byte [0+65.535]		DPT 8.001 Valore unitario						
Valore 2	Valore 2 byte [-32.768+32.767] DPT 7.001 Valore unitario							
Valore a	4 byte [-2.147.483.6482.1	47.483.647] DPT 13.00	1 Valore unitario					
13	Richiedere stato conta- tori	Ingresso A: Contatore impulsi	1 bit DPT 1.003	C, S				
Mediante	e questo oggetto di comunica	azione è possibile richieder	e lo stato del cont	atore.				
Valore	e telegramma: 0 = No	n richiedere stato contatore)					
1 = Richiedere stato contatori								
14	HZ: Valore limite supe- rato	Ingresso A: Contatore impulsi	1 bit DPT 1.002	С, Т				
Mediante	e questo oggetto di comunica	azione viene indicato se un	valore limite del c	ontatore				
principal	e (HZ) è stato superato.							
Valore	e telegramma: 1 = Va	lore limite superato						
15	ZZ: Valore limite supe-	Ingresso A:	1 bit	С, Т				
	rato	Contatore impulsi	DPT 1.002					
Questo c	ggetto di comunicazione è a	attivato se nella finestra dei	parametri A: Con	tatore impulsi				
e stato s	elezionato il parametro Attiva	are contatore intermedio co	n l'opzione si.					
Mediante	e questo oggetto di comunica (ZZ) è stato superato	azione viene indicato se un	valore limite del c	ontatore in-				
termedio (ZZ) è stato superato. Valore telegramma: 1 = Valore limite superato								
16	ZZ: Invertire direzione	Ingresso A: Contatore impulsi	1 bit DPT 1.002	C, L, S, T				
Questo c è stato s	oggetto di comunicazione è a elezionato il parametro Attivi	attivato se nella finestra dei are contatore intermedio co	parametri A: Con	tatore impulsi				
Mediante questo oggetto di comunicazione è possibile modificare la direzione di conteggio del con- tatore intermedio (ZZ).								
Valore telegramma:0 = Direzione di conteggio secondo parametrizzazione1 = Direzione di conteggio opposta alla parametrizzazione								

ABB i-bus[®] KNX

Messa in funzione

N.	Funzione		Nome oggetto	Tipo di dati	Flag			
17	ZZ: ripristinare		Ingresso A: Contatore impulsi	1 bit DPT 1.002	C, L, S, T			
Quest è state	Questo oggetto di comunicazione è attivato se nella finestra dei parametri A: <i>Contatore impulsi</i> è stato selezionato il parametro <i>Attivare contatore intermedio</i> con l'opzione sì.							
Media valore	Mediante questo oggetto di comunicazione è possibile ripristinare il contatore intermedio (ZZ) al valore di avvio.							
Val	Valore del telegramma: 0 = Non ripristinare il contatore intermedio 1 = Ripristinare il contatore intermedio							
18	ZZ: sospendere		Ingresso A: Contatore impulsi	1 bit DPT 1.002	C, L, S, T			
18 Quest è state	ZZ: sospendere to oggetto di comunica o selezionato il parame	zione è a etro <i>Attiva</i>	Ingresso A: Contatore impulsi ttivato se nella finestra de are contatore intermedio o	1 bit DPT 1.002 ei parametri A: con l'opzione si	C, L, S, T Contatore impulsi			
18 Quest è stato Media	ZZ: sospendere to oggetto di comunica o selezionato il parame inte questo oggetto di co	zione è a etro <i>Attiva</i> omunicazi	Ingresso A: Contatore impulsi ttivato se nella finestra de are contatore intermedio o ione è possibile sospende	1 bit DPT 1.002 ei parametri A: con l'opzione <i>si</i> re il contatore in	C, L, S, T Contatore impulsi termedio (ZZ).			
18 Quest è stato Media Valore	ZZ: sospendere to oggetto di comunica o selezionato il parame inte questo oggetto di ci e del telegramma:	zione è a etro <i>Attiva</i> omunicazi 0 = Nor 1 = Sos	Ingresso A: Contatore impulsi ttivato se nella finestra de are contatore intermedio o ione è possibile sospende n sospendere il contatore spendere il contatore inte	1 bit DPT 1.002 ei parametri A: con l'opzione <i>si</i> re il contatore in intermedio	C, L, S, T <i>Contatore impulsi</i> termedio (ZZ).			
18 Quest è stato Media Valore 19	ZZ: sospendere to oggetto di comunica o selezionato il parame inte questo oggetto di ci e del telegramma:	zione è a etro <i>Attiva</i> omunicazi 0 = Nor 1 = Sos	Ingresso A: Contatore impulsi ttivato se nella finestra de are contatore intermedio o ione è possibile sospende n sospendere il contatore spendere il contatore inte	1 bit DPT 1.002 ei parametri A: con l'opzione <i>si</i> re il contatore in intermedio rmedio	C, L, S, T Contatore impulsi termedio (ZZ).			

4 Pianificazione e applicazione

In questo capitolo sono presenti le descrizioni sulle caratteristiche dei modi operativi Sensore commutazione e Sensore veneziana.

4.1 Immagine di commutazione blocco Sensore commutazione

Questa immagine di commutazione blocco descrive la struttura interna del sensore di commutazione.



4.2 Immagine di commutazione blocco Sensore di commutazione/dimmer

Questa immagine di commutazione blocco descrive la struttura interna del sensore di commutazione/dimmer.



4.3 Immagine di commutazione blocco Sensore veneziana

Questa immagine di commutazione blocco descrive la struttura interna del sensore veneziana.



4.3.1 Immagine di commutazione blocco Sensore veneziana con Attuatore veneziana esterno

Questa immagine di commutazione blocco descrive la struttura interna del sensore veneziana con attuatore veneziana esterno.



Parametrizzazione del terminale d'ingresso binario x:

Funz. 2 tasti

attivazione breve = STOP/Lamella APERTA attivazione lunga = Procedere APERTURA

Parametrizzazione del terminale d'ingresso binario y:

Funz. 2 tasti

attivazione breve = STOP/Lamella CHIUSA attivazione lunga = Procedere GIÙ
4.4 Immagine di commutazione blocco

Valore/oper. forzata

Questa immagine di commutazione blocco descrive la struttura interna del valore/oper. forzata.



4.5 Immagine di commutazione blocco Controllare scenari

Questa immagine di commutazione blocco descrive la struttura interna del controllo scenari.



4.6 Immagine di commutazione blocco Sequenza commutazione

Questa immagine di commutazione blocco descrive la struttura interna della sequenza di commutazione.



4.7 Immagine di commutazione blocco Azionamento multiplo

Questa immagine di commutazione blocco descrive la struttura interna per l'azionamento multiplo.



4.8 Immagine di commutazione blocco *Contatore impulsi*

Questa immagine di commutazione blocco descrive la struttura interna del contatore impulsi.



A Appendice

A.1 Compreso nella fornitura

Gli ingressi binari vengono forniti con le seguenti parti. Verificare la fornitura con la seguente lista.

- 1 pz. BE/S x.x.1, terminale d'terminale d'ingresso binario, xvolte, MDRC
- 1 pz. Istruzioni di montaggio e funzionamento
- 1 pz. Morsetto di collegamento al bus (rosso/nero)

A.2 Ingresso Telegramma dimmer a 4 bit

Dec.	Esa.	Binario	Telegramma dimmer
0	0	0000	STOP
1	1	0001	100 % PIÙ SCURO
2	2	0010	50 % PIÙ SCURO
3	3	0011	25 % PIÙ SCURO
4	4	0100	12,5 % PIÙ SCURO
5	5	0101	6,25 % PIÙ SCURO
6	6	0110	3,13 % PIÙ SCURO
7	7	0111	1,56 % PIÙ SCURO
8	8	1000	STOP
9	9	1001	100 % PIÙ CHIARO
10	А	1010	50 % PIÙ CHIARO
11	В	1011	25 % PIÙ CHIARO
12	C:	1100	12,5 % PIÙ CHIARO
13	D	1101	6,25 % PIÙ CHIARO
14	E	1110	3,13 % PIÙ CHIARO
15	F	1111	1,56 % PIÙ CHIARO

La seguente tabella descrive i telegrammi dimmer a 4 bit:

A.3 Gray-Code

La sequenza di livelli di commutazione si delinea dalla variazione di un valore tra due livelli. A tal fine il passaggio al livello successivo richiede l'invio di un singolo telegramma.

La seguente tabella descrive il Gray-Code in caso di uso di cinque oggetti di comunicazione:

Livello di c	ommutazio- ne	Valore degli oggetti di comunicazione							
Ν.	Descr. breve	Valore 5	Valore 4	Valore 3	Valore 2	Valore 1			
0	00000	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF			
1	00001	OFF	OFF	OFF	OFF	ON			
2	00011	OFF	OFF	OFF	ON	ON			
3	00010	OFF	OFF	OFF	ON	OFF			
4	00110	OFF	OFF	ON	ON	OFF			
5	00111	OFF	OFF	ON	ON	ON			
6	00101	OFF	OFF	ON	OFF	ON			
7	00100	OFF	OFF	ON	OFF	OFF			
8	01100	OFF	ON	ON	OFF	OFF			
9	01101	OFF	ON	ON	OFF	ON			
10	01111	OFF	ON	ON	ON	ON			
11	01110	OFF	ON	ON	ON	OFF			
12	01010	OFF	ON	OFF	ON	OFF			
13	01011	OFF	ON	OFF	ON	ON			
14	01001	OFF	ON	OFF	OFF	ON			
15	01000	OFF	ON	OFF	OFF	OFF			
16	11000	ON	ON	OFF	OFF	OFF			
17	11001	ON	ON	OFF	OFF	ON			
18	11011	ON	ON	OFF	ON	ON			
19	11010	ON	ON	OFF	ON	OFF			
20	11110	ON	ON	ON	ON	OFF			
21	11111	ON	ON	ON	ON	ON			
22	11101	ON	ON	ON	OFF	ON			
23	11100	ON	ON	ON	OFF	OFF			
24	10100	ON	OFF	ON	OFF	OFF			
25	10101	ON	OFF	ON	OFF	ON			
26	10111	ON	OFF	ON	ON	ON			
27	10110	ON	OFF	ON	ON	OFF			
28	10010	ON	OFF	OFF	ON	OFF			
29	10011	ON	OFF	OFF	ON	ON			
30	10001	ON	OFF	OFF	OFF	ON			
31	10000	ON	OFF	OFF	OFF	OFF			

A.4 Tabella dei codici Scenario (8 Bit)

N. bit		7	6	5	4	3	2	1	0				N. bit		7	6	5	4	3	2	1	0		
Valore a 8 bit	Esadecimale	Chiamare	Non definito	Num. di scena	Accedere (A)		Valore a 8 bit	Esadecimale	Salvare	Non definito	Num. di scena	Salvare (S)												
0	00								_	1	A		128	80	•								1	S
1	01								-	3	A		129	81 82								-	2	S
3	03						1			4	A		131	83	-					1			4	S
4	04									5 6	A		132	84 85									6	S
6	06						-		_	7	A		134	86	•					-	-		7	S
7	07							-	-	8	A		135	87 88						-	-		8	S
9	09									10	A		137	89									10	S
10	0A								-	11	A		138	8A	-				-				11	S
12	00						-	_	_	13	A		140	8C						-	-	-	13	S
13	0D					-		_		14	A		141	8D					-		-		14	S
14	0E 0F					-				16	A		142	8F	-				-	-	-		16	S
16	10								_	17	Α		144	90									17	S
17	11								-	18 19	A		145	91 92							-	-	18 19	S
19	13									20	Α		147	93									20	S
20	14								-	21	A		148	94								-	21	S
22	16				•		•		-	23	A		149	96				-				-	22	S
23	17					_				24	Α		151	97					_				24	S
24	18				-					25	A		152	<u>98</u> 99	-			-	-				25	S
26	1A								_	27	A		154	9A							-		27	S
27	1B						_			28	A		155	9B						_			28	S
20	1D									30	A		150	90 90					-				30	S
30	1E									31	Α		158	9E									31	S
31	1F			-		-			-	32	A		159	9F			-	•		-	-		32	S
33	21									34	A		161	A1									34	S
34	22			-				-	-	35	A		162	A2	-						-		35	S
35	23							-	-	36	A		163	A3 A4							-	-	36	S
37	25									38	A		165	A5									38	S
38	26			-			-	-		39	A		166	A6	-		-				-	-	39	S
40	28									41	A		168	A8									41	S
41	29							-		42	A		169	A9							-		42	S
42	2A 2B									43	A		170	AB					-				43	S
44	2C									45	Α	ļ	172	AC									45	S
45	2D 2F								-	46	A		173	AD								-	46	S
47	2F									48	A		175	AF									48	S
48	30			-					-	49	A	ł	176	B0									49	S
49 50	32								-	50	A		178	B2								-	50	S
51	33						_			52	А	1	179	B3						_			52	S
52	34									53 54	A		180	B4 B5									53	S
54	36									55	A		182	B6									55	S
55	37					-				56	A	ł	183	B7									56	S
57	38									58	A		184	B8 B9									58	S
58	ЗĂ			•	•	•				59	A	1	186	BA							-		59	Š
59	3B									60	A	1	187	BB									60	S
61	3D									62	A		189	BD									62	S
62	3E								-	63	A]	190	BE									63	S
63	3F									64	A	l	191	BF									64	S

vuoto= valore 0

= valore 1, appropriato

Avvertenza

Tutte le combinazioni non indicate non sono valide.

ABB i-bus[®] KNX

Appendice

A.5 Dati di ordine

Descrizione breve	Descrizione	N. evento	bbn 40 16779 EAN	Gruppo di prezzo	Peso 1 pz. [kg]	Unità di cons. [pz.]
BE/S 4.20.2.1	Terminale d'ingresso binario, 4 canali, 20 V, MDRC, scansione contatti	2CDG 110 090 R0011	71078 7	P2	0,1	1
BE/S 4.230.2.1	Terminale d'ingresso binario, 4 canali, 230 V AC/DC, MDRC	2CDG 110 091 R0011	71106 7	P2	0,1	1
BE/S 8.20.2.1	Terminale d'ingresso binario, 8 canali, 20 V, MDRC, scansione contatti	2CDG 110 092 R0011	71076 3	P2	0,2	1
BE/S 8.230.2.1	Terminale d'ingresso binario, 8 canali, 230 V AC/DC, MDRC	2CDG 110 093 R0011	71077 0	P2	0,2	1

A.6 Appunti



A.7 Appunti



A.8 Appunti



Contatti

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

Eppelheimer Straße 82 69123 Heidelberg, Germany +49 (0)6221 701 607 Telefono: Fax: +49 (0)6221 701 724 E-mail: knx.marketing@de.abb.com

Ulteriori informazioni e referenti: www.abb.com/knx

Avvertenza:

Avvertenza:Relativamente agli ordini sono decisive le condizioni
concordate. ABB AG non si assume alcuna respon-
sabilità di eventuali errori o dell'incompletezza del
presente documento.Poercondizioni
concordate. Contenuti, nonché delle immagi-
ni. La riproduzione, trasmissione a terzi o l'uso del
suo contenuto, o di parti di esso, è vietato senza il
previo consenso scritto di ABB AG.Poercondizioni
contenuto, e
degli ABB AG.

Copyright© 2012 ABB Tutti i diritti riservati

Power and productivity for a better world[™]