

ABB i-bus[®] KNX Binaire ingang Producthandleiding



Power and productivity for a better world™

Inhoud

Inhoud

Pagina

Algemeen	5
Gebruik van de producthandleiding	5
Opbouw van de producthandleiding	5
Opmerkingen	6
Product- en functieoverzicht	7
Beknopt overzicht	
Apparaattechniek	9
Binaire ingang met: manuele bediening, 4-youdig, 230 V AC/DC.	
DIN-rail	9
Technische gegevens	9
Aansluitschema BE/S 4.230.2.1	11
Tekening BE/S 4.230.2.1	12
Binaire ingang met: manuele bediening, 4-voudig, contactscan, D	IN-
rail	13
Technische gegevens	13
Aansluitschema BE/S 4.20.2.1	15
Tekening BE/S 4.20.2.1	16
Binaire ingang met: manuele bediening, 8-voudig, 230 V AC/DC,	
DIN-rail	17
Technische gegevens	17
Aansluitschema BE/S 8.230.2.1	19
Tekening BE/S 8.230.2.1	20
Binaire ingang met manuele bediening, 8-voudig, contactscan, D	IN-
rail	21
Technische gegevens	21
Aansluitschema BE/S 8.20.2.1	23
Tekening BE/S 8.20.2.1	24
Montage en installatie	25
Manuele bediening	27
Weergave-elementen	28
Bedieningselementen	29
Ingebruikname	31
Overzicht	31
Conversie	32
.1 Werkwijze	33
Kopiëren en verwisselen van parameterinstellingen	34
.1 Werkwijze	35
.2 Dialoogvenster Kanalen kopiëren/ verwisselen	36
Parameter	38
Parametervenster Apparaatinformatie	39
Parametervenster Algemeen	40
Parametervenster Manueel	43
Parametervenster Toetsen van binaire ingangen vrijgeven/ spe	rren
	46
Parametervenster LED binaire ingangen	47
Communicatieobjecten Algemeen	48
Parametervenster Vrijgave ingangen AX	50
	Algemeen Gebruik van de producthandleiding

ABB i-bus[®] KNX

Inhoud

4

3.2.8 Bedrijfsmodus Sch	akelsensor/ foutmeldingingang	52
3.2.8.1 Parametervenster	A: Schakelsensor	53
3.2.8.1.1 Parameter Verse	chil tussen korte en lange bediening – nee	э <i>п</i> 56
3.2.8.1.2 Parameter Verse	chil tussen korte en lange bediening – ja	61
3.2.8.1.3 Speciale functie	Foutmeldingingang	63
3.2.8.2 Communicatieobje	ecten Schakelsensor	66
3.2.9 Bedrijfsmodus Scha	akel-/dimsensor	68
3.2.9.1 Parametervenster	A: Schakel-/dimsensor	69
3.2.9.2 communicatieobje	ecten Schakel-/dimsensor	74
3.2.10 Bedrijfsmodus Jalo	ezieënsensor	76
3.2.10.1 Parametervenster	A: Jaloezieënsensor	77
3.2.10.2 Communicatieobje	ecten Jaloezieënsensor	81
3.2.11 Bedrijfsmodus Waa	arde/dwangsturing	84
3.2.11.1 Parametervenster	A: Waarde/dwangsturing	85
3.2.11.1.1 Parameter Verse	chil tussen korte en lange bediening – nee	эп 88
3.2.11.1.2 Parameter Verse	chil tussen korte en lange bediening – ja	93
3.2.11.2 Communicatieobje	ecten Waarde/dwangsturing	94
3.2.12 Bedrijfsmodus Scèr	ne aansturen	96
3.2.12.1 Parametervenster	A: Scène aansturen	97
3.2.12.2 Communicatieobje	ecten Scène aansturen	101
3.2.13 Bedrijfsmodus Scha	akelsequenties	105
3.2.13.1 Parametervenster	A: Schakelsequenties	106
3.2.13.2 Communicatieobje	ecten Schakelsequenties	112
3.2.14 Bedrijfsmodus Mee	rvoudige bediening	115
3.2.14.1 Parametervenster	A: Meervoudige bediening	116
3.2.14.2 Communicatieobje	ecten Meervoudige bediening	120
3.2.15 Bedrijfsmodus Impu	ulsteller	123
3.2.15.1 Impulsen tellen		123
3.2.15.2 Gedrag van de tel	llerstanden na een download	124
3.2.15.3 Gedrag van de tel	llerstanden na een busspanningsuitval	124
3.2.15.4 Bijzonderheden V	an hoofdteller en tussenteller	125
3.2.15.5 Parametervenster	A: Impulsteller	126
3.2.15.6 Parametervenster	A: Tussenteller	132
3.2.15.7 communicatieobje	ecten A: Impulsteller	135

Planning en toepassing

139

4.1	Schakelschema Schakelsensor	139
4.2	Schakelschema Schakel-/dimsensor	140
4.3	Schakelschema Jaloezieënsensor	141
4.3.1	Schakelschema Jaloezieënsensor met externe jaloezieënactor	142
4.4	Schakelschema Waarde/dwangsturing	143
4.5	Schakelschema Scène aansturen	144
4.6	Schakelschema Schakelsequenties	145
4.7	Schakelschema Meervoudige bediening	146
4.8	Schakelschema Impulsteller	147
4.0		14

Inhoud

A Bijlage

149

A.1	Levering	149
A.2	Ingang 4-bit-dim-telegram:	150
A.3	Gray-code	151
A.4	Codetabel Scène (8 bit)	152
A.5	Bestelgegevens	153
A.6	Notities	154
A.7	Notities	155
A.8	Notities	156

Alle ABB i-bus[®] KNX-apparaten zijn zo eenvoudig en intuïtief mogelijk te bedienen. Daardoor laat een overzichtelijke en comfortabele installatie in een gebouw zich eenvoudig realiseren.

De binaire ingangen BE/S voldoen aan individuele eisen, zowel in de utiliteitsbouw als in woningen.

1.1 Gebruik van de producthandleiding

Deze handleiding geeft u gedetailleerde technische informatie over de werking, de montage en de programmering van de binaire ingangen. Aan de hand van voorbeelden wordt het gebruik van het apparaat toegelicht.

De handleiding omvat volgende hoofdstukken:

Hoofdstuk 1	Algemeen
Hoofdstuk 2	Apparaattechniek
Hoofdstuk 3	Ingebruikname
Hoofdstuk 4	Planning en toepassing
Hoofdstuk A	Bijlage

1.1.1 Opbouw van de producthandleiding

In hoofdstuk 3 worden alle parameters beschreven.

Opmerking

In deze producthandleiding worden zowel de 4-voudige als de 8-voudige binaire ingangen beschreven. Deze apparaten hebben telkens vier of acht binaire ingangen. Aangezien de functies voor alle binaire ingangen gelijk zijn, worden deze uitsluitend aan de hand van ingang A toegelicht.

Als de gegevens in de producthandleiding betrekking hebben op alle binaire ingangen, dan wordt de aanduiding A...X gebruikt, voor 4-voudige ingangen wordt A...D gebruikt, voor 8-voudige ingangen A...H.

1.1.2 Opmerkingen

In deze handleiding worden opmerkingen en veiligheidsaanwijzingen als volgt weergegeven:

Opmerking

Vereenvoudigde bediening, tips

Voorbeelden

Toepassingsvoorbeelden, inbouwvoorbeelden, programmeervoorbeelden

Belangrijk

Deze veiligheidsaanwijzing wordt gebruikt als er gevaar bestaat voor een werkingsstoring, zonder risico op schade of verwondingen.

Let op!

Deze veiligheidsaanwijzing wordt gebruikt als er gevaar bestaat voor schade aan voorwerpen door ondeskundig gebruik.



Deze veiligheidsaanwijzing wordt gebruikt als er gevaar bestaat voor lichaam en leven door ondeskundig gebruik.



Gevaar

Deze veiligheidsaanwijzing wordt gebruikt als er acuut levensgevaar bestaat door ondeskundig gebruik.

1.2 Product- en functieoverzicht

De binaire ingangen dienen als interface voor de bediening van KNXinstallaties via conventionele toetsen/schakelaars of voor het aansluiten van binaire signalen (meldcontacten).

Per ingang beschikken de apparaten over een toets voor de manuele bediening. Met de manuele bediening kunnen ingangstoestanden gesimuleerd worden, zodat voor de inbedrijfname conventionele toetsen, schakelaars of potentiaalvrije contacten nog niet aangesloten moeten zijn.

De ingangen zijn DIN-railapparaten met een modulebreedte van 2TE of 4TE in het Pro *M*-Design voor de inbouw in verdeelkasten. De verbinding met de ABB i-bus[®] gebeurt met een busaansluitklem aan de voorzijde. De toekenning van het fysische adres en het instellen van de parameters geschiedt met de Engineering Tool Software ETS3.

Opmerking

De afbeeldingen van de parametervensters in dit handboek komen overeen met de ETS3-parametervensters. Het toepassingsprogramma is geoptimaliseerd voor de ETS3.

De verwerking van de binaire signalen gebeurt in het toepasselijke toepassingsprogramma:

- Binair 4f 23021/1.0, Binair 4f 2021/1.0,
- Binair 8f 23021/1.0, Binair 8f 2021/1.0

1.2.1 Beknopt overzicht

Toepassingen	BE/S 4.x.2.1	BE/S 8.x.2.1
Ingangen	4	8
Schakelsensor/foutmeldingingang		
Schakel-/dimsensor		
Jaloezieënsensor		
Waarde/dwangsturing		
Scène aansturen		
Schakelsequenties		
Meervoudige bediening		
Impulsteller		

Parametreermogelijkheden	BE/S 4.x.2.1	BE/S 8.x.2.1
Ingangen	4	8
Sturen en dimmen van verlichting (ook 1-knopsmodus)		
Bedienen van jaloezieën en rolluiken (ook 1-knopsmodus)		
Verzenden van willekeurige waarden, bv. temperatuurwaarden		
Sturen en opslaan van lichtscènes		
Bedienen van verschillende verbruikers door meervoudig bedienen		
Bedienen van meerdere verbruikers in een vastgelegde schakelsequentie		
Tellen van impulsen en bedieningen		•
Vastleggen van potentiaalvrije contacten		•
Elke binaire ingang van een apparaat kan een van de hierboven beschreven functies verzorgen		

ABB i-bus[®] KNX Apparaattechniek

Apparaatteenin

2 Apparaattechniek

2.1 Binaire ingang met: manuele bediening, 4-voudig, 230 V AC/DC, DIN-rail



BE/S 4.230.2.1

De 4-voudige binaire ingang BE/S 4.230.2.1 met manuele bediening is een DIN-railapparaat voor de inbouw in verdeelkasten. Het apparaat is geschikt voor het registreren van 10...230-V AC/DC-signalen. De ingangen A en B zijn onafhankelijk van de ingangen C en D.

Op de voorzijde bevinden zich toetsen voor de manuele bediening waarmee de ingangstoestand kan worden gesimuleerd. De gele LED geeft de actuele ingangstoestand aan.

Het apparaat is bedrijfsklaar zodra de busspanning is aangesloten. De binaire ingang wordt ingesteld via de ETS. De verbinding met KNX wordt tot stand gebracht via de busaansluitklem aan de voorzijde.

2.1.1 Technische gegevens

Voeding	Busspanning	2132 V AC
	Stroomopname, bus	maximaal 5 mA
	Vermogenopname, bus	maximaal 100 mW
	Vermogenverlies, bus	maximaal 800 mW bij AC maximaal 1,6 W bij DC
Ingangen	Aantal	4
	Toegestaan spanningsbereik U _n	0265 V AC/DC
	Ingangsstroom In	maximaal 1 mA
	Signaalniveau voor 0-signaal	02 V AC/DC
	Signaalniveau voor 1-signaal	7265 V AC/DC
	Toegestane kabellengte	maximaal 100 m bij 1,5 mm²
Aansluitingen	KNX	via busaansluitklem
	Ingangen	via schroefklemmen met platte kop
Aansluitklemmen	Schroefklemmen	0,2 2,5 mm² fijnaderig 0,2 4,0 mm² eenaderig
	Aandraaimoment	maximaal 0,6 Nm
Bedienings- en weergave-elementen	Toets/LED programmeren	voor de toekenning van het fysische adres
	Toets 🕾/LED 😤	voor omschakelen tussen manuele bediening/Bediening via ABB i-bus [®] en voor weergaven
	Toets A/LED 🕈 (geldt voor alle binaire ingangen, AD)	voor schakelen en weergave
Beschermingstype	IP 20	conform DIN EN 60 529
Beschermingsklasse	II	conform DIN EN 61 140

ABB i-bus[®] KNX Ap

Apparaattechniek

Isolatiecategorie	Overspanningscategorie	III conform DIN EN 60 664-1
g	Venuilingsgraad	2 conform DIN EN 60 664-1
	vervullingsgraau	2 CONIGHT DIN EN 00 004-1
KNX lage veiligheidsspanning	SELV 24 V DC	
Temperatuurbereik	Werking	-5 °C+45 °C
	Opslag	-25 °C+55 °C
	Transport	-25 °C+70 °C
Omgevingsvoorwaarde	Maximale luchtvochtigheid	93%, geen bedauwing toegestaan
Design	DIN-railapparaat	modulair installatieapparaat, Pro M
	Afmetingen	90 x 36 x 67,5 mm (H x B x D)
	Inbouwbreedte in TE	2 modules van 18 mm
	Inbouwdiepte	67,5 mm
Montage	op rail 35 mm	conform DIN EN 60 715
Inbouwplaats	willekeurig	
Gewicht	0,1 kg	
Behuizing/kleur	kunststof, grijs	
Officiële toelatingen	KNX conform EN 50 090-1, -2	Certificaat
CE-markering	conform EMV- en laagspanningsrichtlijnen	

Type apparaat	Toepassingsprogramma	Max. aantal communicatieobjecten	Max. aantal groepsadressen	Max. aantal toewijzingen
BE/S 4.230.2.1	Binair 4f 23021/*	43	254	254
* = actuele versienummer van het toepassingsprogramma				

Opmerking

Voor de programmering zijn de ETS en het actuele toepassingsprogramma van het apparaat vereist.

Het actuele toepassingsprogramma kunt u downloaden van het internet op *www.abb.com/knx*. Na de import in de ETS, bevindt de software zich in de ETS onder ABB/Versie/Binaire ingang 4-voudig.

Het apparaat biedt geen ondersteuning voor de beveiligingsfunctie van een KNX-apparaat in de ETS. Als u de toegang tot alle apparaten van het project via een *BCU-code* blokkeert, heeft dit op dit apparaat geen invloed. Het kan nog altijd worden uitgelezen en geprogrammeerd.

Apparaattechniek

2.1.2 Aansluitschema BE/S 4.230.2.1





Aansluiting van wisselspanning

- 1 Labelhouder
- 3 LED Programmeren
- 5 Toets Manuele bediening @
- 7 Aansluitklemmen
- 9 Toets Binaire ingang D

Aansluiting	van	gelijkspa	nning
-------------	-----	-----------	-------

- 2 Toets Programmeren
- 4 Busaansluitklem
- 6 LED Manuele bediening 😓
- 8 LED Binaire ingang ?

Belangrijk	Belangrijk
Bij de aansluiting op	Bij de aansluiting op gelijkspanning
wisselspanning kunnen aan de	op de juiste polariteit letten!
klemmen 1, 2, 3 en 4, 5, 6 twee	Als de ingang foutief wordt
aparte RCD-circuits worden	aangesloten, kan hij niet worden
aangesloten.	uitgelezen en bewerkt.

Belangrijk

Voor een correcte werking en voldoende verlichting van schakelaarsof toetsen met gloeilampjes in combinatie met binaire ingangen van het type BE/S 4.230.2.1, is het gebruik van schakelaar- en toetslampjes met neutrale leiding absoluut vereist.

2.1.3 Tekening BE/S 4.230.2.1



Apparaattechniek

2.2 Binaire ingang met: manuele bediening, 4-voudig, contactscan, DIN-rail



BE/S 4.20.2.1

De 4-voudige binaire ingang BE/S 4.20.2.1 met manuele bediening is een DIN-railapparaat voor de inbouw in verdeelkasten. Het apparaat is geschikt voor het registreren van potentiaalvrije contacten. De gepulseerde afvraagspanning wordt intern opgewekt.

Op de voorzijde bevinden zich toetsen voor de manuele bediening waarmee de ingangstoestand kan worden gesimuleerd. De gele LED geeft de actuele ingangstoestand aan.

Het apparaat is bedrijfsklaar zodra de busspanning is aangesloten. De binaire ingang wordt ingesteld via de ETS. De verbinding met KNX wordt tot stand gebracht via de busaansluitklem aan de voorzijde.

2.2.1 Technische gegevens

Voeding	Busspanning	2132 V DC
	Stroomopname, bus	maximaal 6 mA
	Vermogenopname, bus	maximaal 130 mW
	Vermogenverlies, bus	maximaal 130 mW
Ingangen	Aantal	4
	Afvraagspanning U _n	35 V, gepulseerd
	Afvraagstroom In	0,1 mA
	Afvraagstroom I_n bij het inschakelen	maximaal 355 mA
	Toegestane kabellengte	maximaal 100 m bij 1,5 mm²
Aansluitingen	KNX	via busaansluitklem
	Ingangen	via schroefklemmen
Aansluitklemmen	KNX	via busaansluitklem
	Ingangen	via schroefklemmen met platte kop
Bedienings- en weergave-elementen	Toets/LED programmeren	voor de toekenning van het fysische adres
	Toets 😂/LED 👷	voor omschakelen tussen manuele
		en voor weergaven
	Toets 🙆 /LED 🔒	voor schakelen en weergave
	(geldt voor alle binaire ingangen, AD)	
Beschermingstype	IP 20	conform DIN EN 60 529
Beschermingsklasse	II	conform DIN EN 61 140
Isolatiecategorie	Overspanningscategorie	III conform DIN EN 60 664-1
	Vervuilingsgraad	2 conform DIN EN 60 664-1
KNX lage veiligheidsspanning	SELV 24 V DC	

ABB i-bus[®] KNX

Apparaattechniek

Temperatuurbereik	Werking	-5 °C+45 °C	
	Opslag	-25 °C+55 °C	
	Transport	-25 °C+70 °C	
Omgevingsvoorwaarde	Maximale luchtvochtigheid	93%, geen bedauwing toegestaan	
Design	DIN-railapparaat	modulair installatieapparaat, Pro M	
	Afmetingen	90 x 36 x 67,5 mm (H x B x D)	
	Inbouwbreedte in TE	2 modules van 18 mm	
	Inbouwdiepte	67,5 mm	
Montage	op rail 35 mm	conform DIN EN 60 715	
Inbouwplaats	willekeurig		
Gewicht	0,1 kg		
Behuizing/kleur	kunststof, grijs		
Officiële toelatingen	KNX conform EN 50 090-1, -2	Certificaat	
CE-markering	conform EMV- en laagspanningsrichtlijnen		

Type apparaat	Toepassingsprogramma	Max. aantal communicatieobjecten	Max. aantal groepsadressen	Max. aantal toewijzingen
BE/S 4.20.2.1	Binair 4f 2021/*	43	254	254

*... = actuele versienummer van het toepassingsprogramma

Opmerking

Voor de programmering zijn de ETS en het actuele toepassingsprogramma van het apparaat vereist.

Het actuele toepassingsprogramma kunt u downloaden van het internet op *www.abb.com/knx*. Na de import in de ETS, bevindt de software zich in de ETS onder ABB/Versie/Binaire ingang 4-voudig.

Het apparaat biedt geen ondersteuning voor de beveiligingsfunctie van een KNX-apparaat in de ETS. Als u de toegang tot alle apparaten van het project via een *BCU-code* blokkeert, heeft dit op dit apparaat geen invloed. Het kan nog altijd worden uitgelezen en geprogrammeerd.

Apparaattechniek

2.2.2 Aansluitschema BE/S 4.20.2.1



- 1 Labelhouder
- 3 LED Programmeren
- 5 Toets Manuele bediening @
- 7 Aansluitklemmen
- 9 Toets Binaire ingang D
- 2 Toets Programmeren
- 4 Busaansluitklem
- 6 LED Manuele bediening 😤
- 8 LED Binaire ingang 🖁

Opmerking

Een externe spanningsbron aansluiten op de binaire ingang BE/S 4.20.2.1 is niet toegestaan.

De klemmen 3 en 4 zijn intern met elkaar verbonden.

2.2.3 Tekening BE/S 4.20.2.1



ABB i-bus[®] KNX

Apparaattechniek

2.3 Binaire ingang met: manuele bediening, 8-voudig, 230 V AC/DC, DIN-rail



BE/S 8.230.2.1

De 8-voudige binaire ingang BE/S 8.230.2.1 met manuele bediening is een DIN-railapparaat voor de inbouw in verdeelkasten. Het apparaat is geschikt voor het registreren van 10...230-V AC/DC-signalen.

Op de voorzijde bevinden zich toetsen voor de manuele bediening waarmee de ingangstoestand kan worden gesimuleerd. De gele LED geeft de actuele ingangstoestand aan.

Het apparaat is bedrijfsklaar zodra de busspanning is aangesloten. De binaire ingang wordt ingesteld via de ETS. De verbinding met KNX wordt tot stand gebracht via de busaansluitklem aan de voorzijde.

2.3.1 Technische gegevens

Voeding	Busspanning	2132V DC
	Stroomopname, bus	maximaal 6 mA
	Vermogenopname, bus	maximaal 120 mW
	Vermogenverlies, bus	maximaal 1,5 W bij AC maximaal 3,0 W bij DC
Ingangen	Aantal	8 onafhankelijke
	Toegestaan spanningsbereik Un	0265 V AC/DC
	Ingangsstroom In	maximaal 1 mA
	Signaalniveau voor 0-signaal	02 V AC/DC
	Signaalniveau voor 1-signaal	7265 V AC/DC
	Toegestane kabellengte	maximaal 100 m bij 1,5 mm²
Aansluitingen	KNX	via busaansluitklem
	Ingangen	via combikop-schroefklemmen (PZ 1)
Aansluitklemmen	Schroefklem	schroefklem met combikop (PZ 1) 0,24 mm ² fijnaderig, 2 x (0,22,5 mm ²) 0,26 mm ² eenaderig, 2 x (0,24 mm ²)
	Adereindhuls zonder/met kunststofhuls	zonder: 0,252,5 mm² met: 0,254 mm²
	TWIN-adereindhuls	0,52,5 mm² Lengte contactstift minstens 10 mm
	Aandraaimoment	maximaal 0,8 Nm
	Raster	6,35
Bedienings- en weergave-elementen	Toets/LED programmeren	voor de toekenning van het fysische adres
	Toets C/LED 🕏	voor omschakelen tussen manuele bediening/Bediening via ABB i-bus [®] en voor weergaven
	Toets 🙆 /LED 🙎	voor schakelen en weergave
	(geldt voor alle binaire ingangen, AH)	

Apparaattechniek

Beschermingstype	IP 20	conform DIN EN 60 529
Beschermingsklasse	II	conform DIN EN 61 140
Isolatiecategorie	Overspanningscategorie	III conform DIN EN 60 664-1
	Vervuilingsgraad	2 conform DIN EN 60 664-1
KNX lage veiligheidsspanning	SELV 24 V DC	
Temperatuurbereik	Werking	-5 °C+45 °C
	Opslag	-25 °C+55 °C
	Transport	-25 °C+70 °C
Omgevingsvoorwaarde	Maximale luchtvochtigheid	93%, geen bedauwing toegestaan
Design	DIN-railapparaat	modulair installatieapparaat, Pro M
	Afmetingen	90 x 72 x 67,5 mm (H x B x D)
	Inbouwbreedte in TE	4 modules van 18 mm
	Inbouwdiepte	67,5 mm
Montage	op rail 35 mm	conform DIN EN 60 715
Inbouwplaats	willekeurig	
Gewicht	0,2 kg	
Behuizing/kleur	kunststof, grijs	
Officiële toelatingen	KNX conform EN 50 090-1, -2	Certificaat
CE-markering	conform EMV- en laagspanningsrichtlijnen	

Type apparaat	Toepassingsprogramma	Max. aantal communicatieobjecten	Max. aantal groepsadressen	Max. aantal toewijzingen
BE/S 8.230.2.1	Binair 8f 23021/*	83	254	254

*... = actuele versienummer van het toepassingsprogramma

Opmerking

Voor de programmering zijn de ETS en het actuele toepassingsprogramma van het apparaat vereist.

Het actuele toepassingsprogramma kunt u downloaden van het internet op *www.abb.com/knx*. Na de import in de ETS, bevindt de software zich in de ETS onder ABB/Versie/Binaire ingang 8-voudig.

Het apparaat biedt geen ondersteuning voor de beveiligingsfunctie van een KNX-apparaat in de ETS. Als u de toegang tot alle apparaten van het project via een *BCU-code* blokkeert, heeft dit op dit apparaat geen invloed. Het kan nog altijd worden uitgelezen en geprogrammeerd.

Apparaattechniek

2.3.2 Aansluitschema BE/S 8.230.2.1



Aansluiting op wisselspanning

- 1 Labelhouder
- 3 LED Programmeren
- 5 Toets Manuele bediening @
- 7 Aansluitklemmen
- 9 Toets Binaire ingang D



Aansluiting op gelijkspanning

- 2 Toets Programmeren
- 4 Busaansluitklem
- 6 LED Manuele bediening 😤
- 8 LED Binaire ingang ?

Belangrijk	Belangrijk
Bij de aansluiting op wisselspanning kunnen maximaal acht aparte RCD-circuits worden aangesloten.	Bij de aansluiting op gelijkspanning op de juiste polariteit letten! Als de ingang foutief wordt aangesloten, kan hij niet worden uitgelezen en bewerkt.

Belangrijk

Voor een correcte werking en voldoende verlichting van schakelaars of toetsen met gloeilampjes in combinatie met binaire ingangen van het type BE/S 8.230.2.1, is het gebruik van schakelaar- en toetslampjes met neutrale leiding absoluut vereist.

2.3.3 Tekening BE/S 8.230.2.1



2CDC 072 196 F0009

ABB i-bus[®] KNX

Apparaattechniek

2.4 Binaire ingang met manuele bediening, 8-voudig, contactscan, DIN-rail



BE/S 8.20.2.1

De 8-voudige binaire ingang BE/S 8.20.2.1 met manuele bediening is een DIN-railapparaat voor de inbouw in verdeelkasten. Het apparaat is geschikt voor het registreren van potentiaalvrije contacten. De gepulseerde afvraagspanning wordt intern opgewekt.

Op de voorzijde bevinden zich toetsen voor de manuele bediening waarmee de ingangstoestand kan worden gesimuleerd. De gele LED geeft de actuele ingangstoestand aan.

Het apparaat is bedrijfsklaar zodra de busspanning is aangesloten. De binaire ingang wordt ingesteld via de ETS. De verbinding met KNX wordt tot stand gebracht via de busaansluitklem aan de voorzijde.

2.4.1 Technische gegevens

Voeding	Busspanning	2132 V DC
	Stroomopname, bus	maximaal 7 mA
	Vermogenopname, bus	maximaal 150 mW
	Vermogenverlies, bus	maximaal 150 mW
Ingangen	Aantal	8
	Afvraagspanning Un	35 V, gepulseerd
	Afvraagstroom In	0,1 mA
	Afvraagstroom I_n bij het inschakelen	maximaal 355 mA
	Toegestane kabellengte	maximaal 100 m bij 1,5 mm²
Aansluitingen	KNX	via busaansluitklem
	Ingangen	via combikop-schroefklemmen (PZ 1)
Aansluitklemmen	Schroefklem	schroefklem met combikop (PZ 1) 0,24 mm ² fijnaderig, 2 x (0,22,5 mm ²) 0,26 mm ² eenaderig, 2 x (0,24 mm ²)
	Adereindhuls zonder/met kunststofhuls	zonder: 0,252,5 mm² met: 0,254 mm²
	TWIN-adereindhuls	0,52,5 mm ² Lengte contactstift minstens 10 mm
	Aandraaimoment	maximaal 0,8 Nm
	Raster	6,35
Bedienings- en weergave-elementen	Toets/LED programmeren	voor de toekenning van het fysische adres
	Toets ∕ CED ≥	voor omschakelen tussen manuele bediening/Bediening via ABB i-bus [®] en voor weergaven
	Toets A/LED A (geldt voor alle binaire ingangen, AH)	voor schakelen en weergave

Apparaattechniek

Beschermingstype	IP 20	conform DIN EN 60 529
Beschermingsklasse	II	conform DIN EN 61 140
Isolatiecategorie	Overspanningscategorie	III conform DIN EN 60 664-1
	Vervuilingsgraad	2 conform DIN EN 60 664-1
KNX lage veiligheidsspanning	SELV 24 V DC	
Temperatuurbereik	Werking	-5 °C+45 °C
	Opslag	-25 °C+55 °C
	Transport	-25 °C+70 °C
Omgevingsvoorwaarde	Maximale luchtvochtigheid	93%, geen bedauwing toegestaan
Design	DIN-railapparaat	modulair installatieapparaat, Pro M
	Afmetingen	90 x 72 x 67,5 mm (H x B x D)
	Inbouwbreedte in TE	4 modules van 18 mm
	Inbouwdiepte	67,5 mm
Montage	op rail 35 mm	conform DIN EN 60 715
Inbouwplaats	willekeurig	
Gewicht	0,2 kg	
Behuizing/kleur	kunststof, grijs	
Officiële toelatingen	KNX conform EN 50 090-1, -2	Certificaat
CE-markering	conform EMV- en laagspanningsrichtlijnen	

Type apparaat	Toepassingsprogramma	Max. aantal communicatieobjecten	Max. aantal groepsadressen	Max. aantal toewijzingen
BE/S 8.20.2.1	Binair 8f 2021/*	83	254	254
*				

*... = actuele versienummer van het toepassingsprogramma

Opmerking

Voor de programmering zijn de ETS en het actuele toepassingsprogramma van het apparaat vereist.

Het actuele toepassingsprogramma kunt u downloaden van het internet op *www.abb.com/knx*. Na de import in de ETS, bevindt de software zich in de ETS onder ABB/Versie/Binaire ingang 8-voudig.

Het apparaat biedt geen ondersteuning voor de beveiligingsfunctie van een KNX-apparaat in de ETS. Als u de toegang tot alle apparaten van het project via een *BCU-code* blokkeert, heeft dit op dit apparaat geen invloed. Het kan nog altijd worden uitgelezen en geprogrammeerd.

Apparaattechniek

2.4.2 Aansluitschema BE/S 8.20.2.1



Opmerking

Een externe spanningsbron aansluiten op de binaire ingang BE/S 8.20.2.1 is niet toegestaan.

De klemmen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 zijn intern met elkaar verbonden.

2.4.3 Tekening BE/S 8.20.2.1



2.5 Montage en installatie

De binaire ingang is een DIN-railapparaat voor inbouw in verdeelkasten via een snelbevestiging op 35 mm rails conform DIN EN 60 715.

Het apparaat kan in elke inbouwpositie worden gemonteerd.

De aansluiting op de bus gebeurt met de meegeleverde busaansluitklem.

Het apparaat is klaar voor gebruik zodra het onder de busspanning en eventueel een hulpspanning wordt gezet.

De aanduiding van de klemmen bevindt zich op de behuizing.

De toegang tot het apparaat garanderen conform DIN VDE 0100-520 voor het bedrijven, controleren, bekijken, onderhouden en repareren.

Voorwaarde voor ingebruikname

Om het apparaat in bedrijf te nemen, zijn een PC met de Engineering Tool Software (ETS) en een interface, bv. USB of IP nodig.

De montage en ingebruikname mogen alleen worden uitgevoerd door elektromonteurs. Bij de planning en inrichting van elektrische installaties moeten de toepasselijke normen, richtlijnen, voorschriften en bepalingen van het betreffende land worden opgevolgd.

Apparaat tijdens transport, opslag en in bedrijf beschermen tegen vocht, verontreinigingen en beschadigingen.

Het apparaat alleen in gebruik nemen binnen de opgegeven technische gegevens!

Het apparaat alleen in afgesloten behuizingen (verdeelkasten) gebruiken!

Het apparaat spanningsloos schakelen vooraleer montagewerkzaamheden uit te voeren.

<u>∧</u> A Gevaar

Om gevaarlijke contactspanning door terugvoeding uit verschillende buitenkabels te vermijden, moeten bij een uitbreiding of wijziging van de elektrische installatie alle fasen worden afgekoppeld.

Toestand bij aflevering

Het apparaat wordt geleverd met het fysische adres 15.15.255. Het toepassingsprogramma is vooraf geïnstalleerd. Bij de ingebruikname moeten daarom enkel nog groepsadressen en parameters worden geladen.

Het volledige toepassingsprogramma kan indien nodig opnieuw worden opgestart. Bij het vervangen van het toepassingsprogramma, na een afgebroken download of na het ontladen van het apparaat wordt het volledige toepassingsprogramma geladen. Dit duurt duidelijk langer dan het laden van de parameters en groepsadressen.

Downloadgedrag

Afhankelijk van de gebruikte computer, kan het omwille van de complexiteit van het apparaat, bij het downloaden anderhalve minuut duren vooraleer de voortgangsbalk verschijnt.

Toekenning van het fysische adres

In de ETS gebeurt de toekenning en programmering van het fysische adres, de groepsadressen en de parameters.

Voor de toekenning van het fysische adres bezit het apparaat een toets Programmeren. Na het drukken op deze toets, licht de rode programmeer-LED op. Deze LED dooft zodra de ETS het fysische adres heeft toegekend of de programmeertoets opnieuw werd ingedrukt.

Reinigen

Vervuilde apparaten kunnen met een droge doek of een lichtjes met een zeepsopje bevochtigde doek worden gereinigd. Er mogen in geen geval bijtende middelen of solventen worden gebruikt.

Onderhoud

Het apparaat is onderhoudsvrij. Bij schade, bv. tijdens het transport en/of opslag, mogen geen herstellingen worden uitgevoerd.

Toetsenpaneel

De manuele bedieningstoetsen mogen niet met puntige of scherpe voorwerpen worden bediend, bv. schroevendraaiers of pennen. Deze kunnen het toetsenpaneel beschadigen.

2.6 Manuele bediening

Werking van de manuele bediening

Na het aansluiten op de bus bevindt het apparaat zich in KNX-modus. De LED ? is uit. Alle *LEDs* geven de actuele toestand van de ingang weer. De betreffende *toetsen* zijn buiten functie. Door het bedienen van de toets kan tussen de bedrijfsmodi KNX-modus en *manuele modus* worden gewisseld.

Als de *manuele modus* wordt geactiveerd, dan blijven de momentane ingangstoestanden ingesteld. De ingangen zijn enkel nog bedienbaar via het toetsenpaneel. Als er groepsadressen werden toegekend, worden telegrammen naar de bus verzonden. Er wordt geen rekening gehouden met signaalwijzigingen uit de installatie. Als de *manuele modus* wordt gedeactiveerd, dan wordt overgeschakeld op de *KNX-modus*, en geven de betreffende LEDs opnieuw hun actuele ingangstoestand weer. De communicatieobjecten worden geactualiseerd en telegrammen verzonden. De geparametreerde toestanden van de ingang worden op die manier opnieuw

ingesteld.

Opmerking

Als de toets binnen de twee seconden wordt losgelaten, dan keert de LED & terug in zijn uitgangspositie en volgt er geen reactie. Als de *manuele modus* door het toepassingsprogramma niet is vrijgegeven, dan volgt er geen reactie en blijft het apparaat in KNX-modus. Is de modus wel vrijgegeven, dan wordt de LED na drie seconden knipperen & ingeschakeld en de modus omgeschakeld.

Opmerking

Als de ingang gesperd is, en in de parameter *Cyclisch verzenden* de optie *ja* is geselecteerd, dan wordt de laatste toestand ondanks de sperring cyclisch verzonden.

Via het communicatieobject *Sperren* (nr.10) kunnen de fysische ingang en het communicatieobject *event 0/1* worden gesperd, intern wordt verder verzonden; dit betekent dat de ingangsklemmen fysisch van het toepassingsprogramma worden gescheiden.

Het communicatieobject *Sperren* (Nr. 10) heeft geen invloed op de manuele bediening.

2.6.1 Weergave-elementen

Op de voorzijde van de binaire ingang bevinden zich LEDs voor de weergave, bv. op de BE/S 8.20.2.1 acht LEDs *Ingang X* (X = A...H), een LED *Manuele bediening:*



alle LEDs *Ingang X* tonen de actuele toestand van de betreffende ingang. In KNX-modus is de LED $\frac{1}{2}$ gedoofd.

Het gedrag van	de weergave-ele	ementen staat	beschreven in c	le volgende
tabel, afhankelij	k van de bedrijfs	smodus, <i>KNX-</i> r	modus en <i>manu</i>	ele modus:

LED	KNX-modus	Manuele modus	
A A Ingang AX	De LED-weergave is afhankelijk van de parametrering. Ze kan voor elke binaire ingang apart worden ingesteld.	De LED-weergave is afhankelijk van de parametrering. Ze kan voor elke binaire ingang apart worden ingesteld.	
	• <i>normaal:</i> Contact is gesloten => LED aan Contact is open => LED uit	• <i>normaal:</i> Contact is gesloten => LED aan Contact is open => LED uit	
	sperren: de LED kan niet worden veranderd en blijft gesperd.	sperren: de LED kan niet worden veranderd en blijft gesperd.	
	omgekeerd: Contact is gesloten => LED uit	omgekeerd: Contact is gesloten => LED uit	
	Hiermee kan de weergave van de LEDs bij gesloten en open contact worden aangepast.	Hiermee kan de weergave van de LEDs bij gesloten en open contact worden aangepast.	
	Voor foutmeldingen bv. worden zowel contacten in rust (gesloten) als contacten in werking (open) in- gezet.	Voor foutmeldingen bv. worden zowel contacten in rust (gesloten) als contacten in werking (open) in- gezet.	
	• Uit: BE/S bevindt zich in KNX-modus	• Knippert (ca. 3 s): Overschakelen op KNX-modus.	
ع Manuele bediening	 Knippert (ca. 3 s): Overschakelen op Manuele modus. 	• Aan: BE/S bevindt zich in manuele modus.	
	 Continu knipperen: Manuele bediening is softwarematig gesperd via KNX. De LED knippert, zolang de toets wordt ingedrukt. Na het loslaten, gaat de LED euit. 		

2.6.2 Bedieningselementen

Op de voorzijde van de binaire ingang bevinden zich toetsen voor de manuele bediening, bv. op BE/S 8.20.2.1 acht toetsen *Ingang X* (X = A...H) en een toets *Manuele bediening*:



De bedieningselementen worden met de toets *Manuele bediening* vrijgegeven of gesperd. Hiervoor moet de toets minstens 1,5 seconde lang worden bediend. Op die manier wordt vermeden dat de bedieningselementen per ongeluk worden bediend.

Inschakelen van de manuele bediening: Toets a ingedrukt houden tot de gele LED a blijft branden.

Uitschakelen van de manuele bediening: Toets [©] ingedrukt houden tot de LED [€] niet meer brandt.

Opmerking

Via het communicatieobject *Sperren* kunnen de fysische ingang en het communciatieobject *event 0/1* worden gesperd, intern wordt verder verzonden; dit betekent dat de ingangsklemmen fysisch van het toepassingsprogramma worden gescheiden.

Het communicatieobject *Sperren* heeft geen invloed op de manuele bediening. Hier wordt verder de status van het gesimuleerde ingangssignaal verzonden.

Opmerking

De manuele bediening kan met het communicatieobject *Man. bed. vrijgeven/sperren* via de KNX worden gesperd. In dit geval kan met de toets *Manuele bediening* niet op de *Manuele modus* worden overgeschakeld. Het sperren kan via een telegram met de waarde 0 op het communicatieobject *Man. bed. vrijgeven/sperren* ongedaan worden gemaakt.

Na download en na terugkeer van de busspanning wordt de sperring ook ongedaan gemaakt. Het communicatieobject neemt daarbij opnieuw de waarde 0 aan.

Het gedrag van de bedieningselementen staat beschreven in de volgende tabel, afhankelijk van de bedrijfsmodus, *KNX*-modus en *manuele modus*:

Toets	KNX-modus	Manuele modus
E Manuele bediening	 Lang op de toets drukken (ca. 3 s): Overschakelen op Manuele modus, in zover de Manuele modus niet is gesperd door een parameterinstelling. Kort op de toets drukken: LED Manuele bediening knippert en dooft opnieuw. BE/S bevindt zich nog steeds in KNX-modus. 	 Lang op de toets drukken (ca. 3 s): Schakelt over op KNX-modus. De ingangen worden opnieuw afgevraagd en daardoor worden de ingangstoestanden geactualiseerd. Het terugschakelen van de Manuele modus op de KNX-modus kan afhankelijk van de parametrering ook binnen een geparametreerde tijd gebeuren.
A	geen reactie	Het gedrag van de toets Ingang A is afhankelijk van de parametrering onder <i>Toetsen vrijgeven/sperren</i> :
Ingang AX		 Sperren: de binaire ingang is gesperd. Schakelaar: bij elke bediening worden de toestand van de ingang en de LED gewisseld. Toets: Toets bedienen => Ingang gesloten => LED aan Toets loslaten => Ingang geopend => LED uit Opmerking Door het bedienen van de toets wordt de binaire ingang A gesimuleerd. De weergave & geeft de actuele toestand van de ingang aan. De geparametreerde eigenschappen worden uitgevoerd.

3 Ingebruikname

3.1 Overzicht

Voor de binaire ingangen zijn de toepassingsprogramma's *Binair 4f* 23021/1.0, *Binair 4f* 2021/1.0, *Binair 8f* 23021/1.0 *en Binair 8f* 2021/1.0 beschikbaar. Voor de programmering is de ETS nodig. Maximaal kunnen 10 communicatieobjecten per binaire ingang, 254 groepsadressen en 254 toewijzingen worden verbonden. De volgende bedrijfsmodi staan voor elke binaire uitgang ter beschikking.

Schakelsensor/ foutmeldingingang	Voor het afvragen van conventionele contacten. Een verschil tussen korte/lange bediening en cyclisch verzenden van de contacttoestand is mogelijk. Sperren van de binaire ingang is mogelijk. De bedrijfsmodus kan als foutmeldingingang worden gebruikt. Maximaal drie communicatieobjecten zijn verschillend para- metreerbaar en kunnen op de KNX worden verzonden.
Schakel-/dimsensor	Voor het aansturen/dimmen van verlichting in 1-knops- en 2-knopsmodus. Start-stop-dimmen, dimmen in trappen en schakelen en dimmen via een enkele schakelaar zijn mogelijk.
Jaloezieënsensor	Voor het aansturen/lamellenverstelling van jaloezieën of rolluiken in 1- of 2-knopsmodus. In totaal zijn acht standaard ingestelde bedieningsmethodes mogelijk.
Waarde/dwangsturing	Voor het verzenden van willekeurige waarden van verschillende gegevenstypes, bv. temperatuurwaarde. Bij korte/lange bediening kunnen verschillende waarden/ gegevenstypes worden verzonden. Het activeren/deactiveren van de dwangsturing van actoren is mogelijk.
Scène aansturen	Voor het oproepen en opslaan van de toestanden van tot zes actorgroepen. De actorgroepen kunnen via maximaal zes aparte communicatieobjecten worden aangestuurd.
Schakelsequenties	Voor het bedienen van meerdere schakelsequenties in vastgelegde volgordes.
Meervoudige bediening	Voor het activeren van verschillende functies afhankelijk van de frequentie van de bediening. Ook een lange bediening kan worden herkend en een functie oproepen.
Impulsteller	Voor het tellen van ingangsimpulsen. Verschillende gegevenstypes zijn instelbaar. Een extra tussenteller maakt het tellen van bv. dagwaarden mogelijk. Verschillende telsnelheden kunnen worden ingesteld. Hoofd- en tussentellers kunnen worden gereset.

Opmerking

Elke binaire ingang van een apparaat kan apart via een communicatieobject worden gesperd.

3.1.1 Conversie

Voor ABB i-bus[®] KNX-apparaten is het vanaf de ETS3 mogelijk om de parameterinstellingen en groepsadressen uit oudere versies van het toepassingsprogramma over te nemen.

Bovendien kan de conversie worden ingezet om de bestaande parametrering van een apparaat over te zetten op een ander apparaat.

Opmerking

Als in de ETS het begrip kanalen wordt gebruikt, dan worden daarmee altijd in- en/of uitgangen bedoeld. Om de taal van de ETS af te stemmen op zoveel mogelijk ABB i-bus[®] apparaten, wordt hier het woord kanalen gebruikt.

De volgende toepassingsprogramma's kunnen volledig geconverteerd worden:

- Binair 4f 2021/1.0
- Binair 4f 23021/1.0
- Binair 8f 2021/1.0
- Binair 8f 23021/1.0
- Binair 4f 2021/1.1
- Binair 4f 23021/1.1
- Binair 8f 2021/1.1
- Binair 8f 23021/1.1

Opmerking

Als het aantal kanalen van het doelapparaat groter is dan het aantal in-/uitgangen van het bronapparaat, dan worden enkel de eerste in-/uitgangen van het doelapparaat met de geconverteerde gegevens van het bronapparaat beschreven. De overige in-/uitgangen behouden de standaardwaarden of worden er op gereset.

Bij nieuwe parameters worden na de convertering de standaardwaarden ingesteld.

Ingebruikname

3.1.1.1 Werkwijze

- Importeer het huidige VD3-bestand in de ETS3 en voeg een product met het huidige toepassingsprogramma in het project toe.
- Nadat u een apparaat ingesteld heeft, kunt u de instellingen op een tweede apparaat overzetten.
- Hiertoe klikt u met de rechter muisknop op het product en kiest u in het contextafhankelijke menu *Converteren*.

Expand Expand All
Edit Parameters Change Application Program Download
Device Info Reset device Unload Delete Unlink
Convert
Copy/Exchange channels が
Cut Copy Goto
Properties

- Volg vervolgens de instructies van de wizard Converteren.
- Tenslotte moet u nog het fysische adres verwisselen en het oude apparaat wissen.

Wilt u slechts afzonderlijke in-/uitgangen binnen een apparaat kopiëren, dient u de functie Kopiëren en verwisselen, pag. 34 te gebruiken.

3.1.2 Kopiëren en verwisselen van parameterinstellingen

De parametrering van apparaten kan afhankelijk van de omvang van het toepassingsprogramma en het aantal in- en uitgangen van een apparaat veel tijd in beslag nemen. Om het aantal handelingen tijdens de ingebruikname zo laag mogelijk te houden, kunnen met de functie *Kanalen kopiëren/verwisselen* parameterinstellingen van de ene in-/uitgang naar andere, vrij selecteerbare in-/uitgangen worden gekopieerd of met deze worden verwisseld. Optioneel kunnen hierbij groepsadressen worden bijgehouden, gekopieerd of in de doelin-/uitgang worden gewist.

Opmerking

Als in de ETS het begrip kanalen wordt gebruikt, dan worden daarmee altijd in- en/of uitgangen bedoeld. Om de taal van de ETS af te stemmen op zoveel mogelijk ABB i-bus[®] apparaten, wordt hier het woord kanalen gebruikt.

De kopieerfunctie van in- en uitgangen is bijzonder interessant bij apparaten met dezelfde parameterinstellingen, meerdere uitgangen, ingangen of groepen. Zo worden bv. verlichtingen in een ruimte vaak identiek aangestuurd. In dit geval kunnen de parameterinstellingen van in-/uitgang X naar alle andere in-/uitgangen of naar een specifieke in-/uitgang van het apparaat worden gekopieerd. Hierdoor moeten de parameters voor deze in-/uitgang niet afzonderlijk worden ingesteld, wat de ingebruikname aanzienlijk verkort.

Het verwisselen van parameterinstellingen is praktisch als bv. bij het aansluiten van de klemmen de in-/uitgangen werden verwisseld. De parameterinstellingen van de foutief bekabelde in-/uitgangen kunnen eenvoudig worden verwisseld, wat een tijdrovende nieuwe aansluiting bespaart.
3.1.2.1 Werkwijze

- Importeer het toepassingsprogramma in de ETS en voeg een product met het huidige toepassingsprogramma in het project toe.
- Klik met de rechter muisknop op het product waarvan u de in-/ uitgangen wenst te kopiëren of te verwisselen en kies in het contextafhankelijke menu *Plug-in > Kanalen kopiëren/verwisselen.*

Expar	nd
Expar	nd All
Edit P	arameters
Chan	ge Application Program
Down	load
Devic	e Info
Reset	t device
Unloa	id
Delet	e
Unlink	¢
Conv	ert
Сору	/Exchange channels
Cut	
Сору	
Goto	
Prop	erties

Daarna voert u de gewenste instellingen door in het dialoogvenster Kanalen kopiëren/verwisselen.

3.1.2.2 Dialoogvenster Kanalen kopiëren/ verwisselen

Source channel	Destination channels
Input A	Input A
Input B	Input B
Input C	Input C
Input D	Input D
Input E	Input E
Input F	Input F
Input G	Input G
Input H	Input H
	All None
• Keep group addresses in the destir	nation channel unchanged (if possible)
O Copy group addresses	
O Delete environdes see in the destin	Сору
O Delete group adresses in the destin	
O Exchange without group addresses	3
• Exchange with group addresses	
	Exchange
Uelete group addresses	
	OK Cancel

Rechts boven ziet u het keuzevenster Bronkanaal voor het selecteren van een bronkanaal. Daarnaast bevindt zich het keuzevenster voor het doelkanaal/de doelkanalen voor het selecteren van het doelkanaal/de doelkanalen.

Bronkanaal

Met de keuze van het bronkanaal wordt gedefinieerd welke parameterinstellingen moeten worden gekopieerd of verwisseld. Er kan altijd slechts één bronkanaal worden geselecteerd.

Doelkanalen

Met de keuze van het doelkanaal/de doelkanalen definieert u welk kanaal/ welke kanalen de parameterinstellingen van het bronkanaal moeten krijgen.

- Voor de functie Verwisselen kan altijd slechts een doeluitgang worden geselecteerd.
- Voor de functie Kopiëren kunnen verschillende doelkanalen tegelijk worden geselecteerd. Hiervoor drukt u op de Ctrl-toets en markeert u de gewenste kanalen, bv. kanaal B en C met de muis.

All	

Met deze knop selecteert u **alle** beschikbare doelkanalen, bv. A...C.

None Met deze knop reset u uw selectie van de doelkanalen.

Kopiëren

Voor het kopiëren van de parameterinstellingen kunnen nog volgende opties worden geselecteerd:

• Groepsadressen in doelkanaal onveranderd laten (indien mogelijk)

naar het doelkanaal/de doelkanalen.

- Groepsadressen kopiëren
- Groepsadressen in doelkanaal wissen

Сору

Verwisselen

Voor het verwisselen van de parameterinstellingen kunnen nog volgende opties worden geselecteerd:

Met deze knop kopieert u de instellingen van het bronkanaal

- Groepsadressen behouden
- Groepsadressen mee verwisselen
- Groepsadressen wissen

ExchangeMet deze knop verwisselt u de instellingen
van het bronkanaal met die van het doelkanaal.OKMet deze knop bevestigt u uw selectie en sluit u
het venster.CancelMet deze knop sluit u het venster zonder een
verandering door te voeren.

3.2 Parameter

Het instellen van de binaire ingangen gebeurt met de Engineering Tool Software ETS. Het toepassingsprogramma bevindt zich in de ETS onder *ABB/Invoer/Binaire ingangen 4/8-voudig*.

De volgende hoofdstukken omschrijven de parameters van de binaire ingangen aan de hand van de parametervensters. De parametervensters zijn dynamisch opgebouwd zodat afhankelijk van de parametrering en de functie verdere parameters worden vrijgegeven.

De standaardwaarden van de parameters worden onderstreept weergegeven, bv.:

Opties:

ja <u>neen</u>

Opmerking

In deze producthandleiding worden zowel de 4-voudige als de 8-voudige binaire ingangen beschreven. Deze apparaten hebben telkens vier of acht binaire ingangen. Aangezien de functies voor alle binaire ingangen gelijk zijn, worden deze uitsluitend aan de hand van ingang A toegelicht.

Als de gegevens in de producthandleiding betrekking hebben op alle binaire ingangen, dan wordt de aanduiding A...X gebruikt, voor 4-voudige ingangen wordt A...D gebruikt, voor 8-voudige ingangen A...H.

3.2.1 Parametervenster Apparaatinformatie

Dit parametervenster bevat belangrijke informatie over de BE/S en het bijbehorende toepassingsprogramma.

Belangrijk

Gelieve te letten op de belangrijke opmerkingen in de apparaatinformatie. Deze verschillen voor de verschillende apparaatvarianten.

Hier is bijvoorbeeld de apparaatinformatie voor de BE/S 8.20.2.1 afgebeeld.

Apparaatinformatie		
Algemeen		
Manueel		
Knoppen van binaire ingangen vrijge		
.ED binaire ingangen		
Vrijgave ingangen AX	OPMERKINGEN	
	De knop "Standaard" zet de fabrieksinstellingen terug!	< OPMERKING
	De applicatie kunt u downloadenop onze website	< OPMERKING
	op onze website www.abb.com/knx.	

OPMERKINGEN

De knop "Standaard" zet de fabrieksinstellingen terug! <--- OPMERKING

Het toepassingsprogramma kunt u downloaden op

www.abb.com/knx

<--- OPMERKING

3.2.2 Parametervenster Algemeen

In het parametervenster *Algemeen* kunnen parameters met een hogere rangorde worden ingesteld.

Apparaatinformatie			
Algemeen	Vertraging bij versturen na terug- keer busspanning in s [2, 255]	2	
Manueel	keel busspanning in s [22.55]	<i>C</i>	
Knoppen van binaire ingangen vrijge	Aantal telegrammen begrenzen	neen	•
LED binaire ingangen			
Vrijgave ingangen AX	Communicatieobject "In bedrijf" versturen	neen	*
		-	
	Communicatieobject vrijgeven	neen	•
	"Statuswaarden opvragen" 1 bit		

Zendvertraging na terugkeer busspanning in s [2...255]

Opties: <u>2</u>...255

Tijdens de zendvertraging worden telegrammen uitsluitend ontvangen. De telegrammen worden echter niet verwerkt. Er worden geen telegrammen naar de bus verzonden.

Na afloop van de zendvertraging worden telegrammen verzonden.

Als tijdens de zendvertraging communicatieobjecten via de bus worden uitgelezen, bv. door visualisaties, dan worden deze aanvragen opgeslagen en na het verstrijken van de zendvertraging beantwoord.

In de vertragingstijd is een initialisatietijd van ca. 2 seconden opgenomen. De initialisatietijd is de reactietijd die de processor nodig heeft om operationeel te zijn.

Hoe gedraagt het apparaat zich bij een terugkeer van de busspanning?

Na een terugkeer van de busspanning wordt in principe eerst de zendvertragingstijd afgewacht totdat telegrammen naar de bus worden verzonden.

Aantal telegrammen begrenzen

Opties: <u>neen</u> ja

Met de telegramratiobeperking kan de door het apparaat veroorzaakte buslast worden beperkt. Deze beperking heeft betrekking op alle door het apparaat verzonden telegrammen.

• *ja:* De volgende parameters verschijnen:

Maximum aantal verzonden telegrammen [1...255] Opties: 1...20...255

binnen een periode van

neen

Opties: 50 ms/100 ms...<u>1 s</u>...30 s/1 min

Met deze parameters wordt ingesteld hoeveel telegrammen het apparaat binnen een periode verzendt. De telegrammen worden zo snel mogelijk bij aanvang van een periode verzonden.

Communicatieobject "in bedrijf" verzenden

Opties:

cyclisch waarde 0 verzenden cyclisch waarde 1 verzenden

Het communicatieobject *In bedrijf* meldt de aanwezigheid van het apparaat op de bus. Dit cyclisch telegram kan door een extern apparaat worden bewaakt. Als geen telegram wordt ontvangen, kan het apparaat defect zijn of kan de busleiding naar het te zenden apparaat onderbroken zijn.

- neen: Het communicatieobject In bedrijf wordt niet vrijgegeven.
- cyclisch waarde 0/1 verzenden: Het communicatieobject In bedrijf wordt cyclisch naar de KNX verzonden.
 Er verschijnt een extra parameter:

Cyclustijd in s [1...65.535]

Opties: 1...<u>60</u>...65.535

Hier wordt de interval ingesteld waarmee het communicatieobject *In bedrijf* cyclisch een telegram verzendt.

Opmerking

Bij terugkeer van de busspanning verzendt het communicatieobject zijn waarde na afloop van de ingestelde zend- en schakelvertraging.

Communicatieobject vrijgeven "Statuswaarden opvragen" 1 bit

Opties: <u>neen</u> ja

• *ja:* Het 1-bit-communicatieobject *Statuswaarden opvragen* wordt vrijgegeven.

Via dit communicatieobject kunnen alle statusmeldingen worden opgevraagd, voor zover deze met de optie *bij verandering of op aanvraag* ingesteld zijn.

Met de optie ja verschijnt de volgende parameter:

opvragen bij objectwaarde

Opties:	0
-	<u>1</u>
	0 of 1

- 0: Het verzenden van de statusmeldingen wordt met de waarde 0 opgevraagd.
- 1: Het verzenden van de statusmeldingen wordt met de waarde 1 opgevraagd.
- *0 of 1:* Het verzenden van de statusmeldingen wordt met de waarden 0 of 1 opgevraagd.

3.2.3 Parametervenster

Manueel

In dit parametervenster worden alle instellingen voor de manuele bediening uitgevoerd.

Apparaatinformatie Algemeen	Manuele bediening	vrijgegeven	•
Manueel	Manuele bediening terugzetten	na 3 minuten	•
Knoppen van binaire ingangen vrijge	op KNX-modus		
LED binaire ingangen	Energiespaarmodus activeren	neen	•
vrijgave ingangen AX	(LEDs in KNX-modus uitschakelen)		
	Communicatieobject vrijgeven	neen	•
	"Status man. Bediening" 1 bit		

Manuele bediening

Opties: via communicatieobject vrijgeven/sperren vrijgegeven gesperd

Deze parameter definieert of de omschakeling tussen de bedrijfsmodi Manuele bediening en KNX-modus met de toets @ op het apparaat vrijgegeven of gesperd is.

• via communicatieobject vrijgeven/sperren: Het communicatieobject Man. bed. vrijgeven/sperren (nr. 2) verschijnt.

Telegramwaarde: 0 = Toets <a>vrijgeven 1 = Toets <a>sperren

Opmerking

In manuele modus kunnen de ingangstoestanden worden overschreven.

Opmerking

Via het communicatieobject *Sperren* (nr.10) kunnen de fysische ingang en het communciatieobject *event 0/1* worden gesperd, intern wordt verder verzonden; dit betekent dat de ingangsklemmen fysisch van het toepassingsprogramma worden gescheiden.

Het communicatieobject *Sperren* (Nr. 10) heeft geen invloed op de manuele bediening.

Manuele bediening terugzetten op KNX-modus

Opties:

na 1/3/10/30 minuten

Deze parameter legt vast hoe lang de binaire ingang na het bedienen van de toets a in de bedrijfsmodus *Manuele bediening* blijft.

- neen: De binaire ingang blijft in Manuele bediening tot de toets log opnieuw wordt ingedrukt.
- na X minuten: De binaire ingang blijft na de laatste toetsbediening in Manuele bediening tot ofwel de toets a opnieuw wordt ingedrukt of de geparametreerde tijd is afgelopen.

Energiespaarmodus activeren (LEDs in KNX-modus uitschakelen)

neen

neen

Opties:

na 1/3/10/30 minuten

Deze parameter definieert of de LEDs van de manuele bediening in KNXmodus na een geparametreerde tijd moeten worden uitgeschakeld. Het apparaat resp. de kanalen worden verder via de bus aangestuurd, maar de actuele status van de kanalen wordt niet met de LEDs weergegeven.

Door op een willekeurige toets te drukken wordt de energiespaarmodus onderbroken en wordt de status van de ingangen getoond, ook als de manuele bediening zou gesperd zijn. Als geen verdere bediening plaatsvindt, dan wordt de energiespaarmodus na de geparametreerde tijd opnieuw geactiveerd en gaan de LEDs uit.

Opmerking

Alle mogelijkheden om een apparaat te resetten, bv. via een download, een ETS-reset of bij terugkeer busspanning, worden in de energiespaarmodus met dezelfde prioriteit behandeld.

- neen: LED-weergave wordt geactiveerd.
- na 1/3/10/30 minuten: De energiespaarmodus wordt geactiveerd na de hier ingestelde tijd. Met de volgende acties wordt de energiespaarmodus onderbroken en wordt de status getoond:
 - Overschakelen op KNX-modus
 - Onderbreken van de energiespaarmodus door op een toets te drukken
 - Programmeren, download resp. ETS-reset

Communicatieobject vrijgeven "Status man. Bediening" 1 bit

neen

Opties:

ja

 ja: Het communicatieobject Status man. bediening (nr. 3) wordt vrijgegeven. Er verschijnt een extra parameter:

Objectwaarde verzenden

Opties: neen, alleen actualiseren bij verandering op aanvraag bij verandering of op aanvraag

- *neen, alleen actualiseren:* De status wordt geactualiseerd maar niet verzonden.
- *bij verandering:* De status wordt bij verandering verzonden.
- op aanvraag: De status wordt op aanvraag verzonden.
- bij verandering of op aanvraag: De status wordt bij verandering of op aanvraag verzonden.

Voor meer informatie zie: Manuele bediening, p. 27

3.2.4 Parametervenster Toetsen van binaire ingangen vrijgeven/ sperren

In dit parametervenster worden de binaire ingangen vrijgegeven resp. gesperd en wordt het schakeltype (schakelaar, druktoets) vastgelegd.

Apparaatinformatie Algemeen	Ingang A	Schakelaar	
Manueel	Ingang B	Schakelaar	
Knoppen van binaire ingangen vrijg	e		
LED binaire ingangen	Ingang C	Schakelaar	
Vrijgave ingangen AX	Ingang D	Schakelaar	•
	Ingang E	Schakelaar	
	Ingang F	Schakelaar	
	Ingang G	Schakelaar	
	Ingang H	Schakelaar	-

Ingang A

Opties: sperren Schakelaar Toets

Met deze parameter kan de ingang A gesperd worden of als schakelaar resp. toets worden vrijgegeven.

- Sperren: de binaire ingang is gesperd.
- Schakelaar: bij elke bediening wisselt de toestand van de ingang en de LED.
- Toets: Toets bedienen => ingang gesloten, LED aan Toets loslaten => ingang geopend, LED uit

Opmerking

Door het bedienen van de toets (2) wordt de binaire ingang A gesimuleerd. De weergave ⁹ geeft de actuele toestand van de ingang aan. De geparametreerde eigenschappen worden uitgevoerd.

Ingang B...X

De bediening van ingang A onderscheidt zich niet van de bediening van de ingangen B...X.

3.2.5 Parametervenster LED binaire ingangen

In dit parametervenster kunnen instellingen voor de LEDs van de binaire ingangen worden uitgevoerd.

Apparaatinformatie Algemeen	LED ingang A	normaal	٠
Manueel Knoppen van binaire ingangen vrijge	LED ingang B	normaal	-
LED binaire ingangen	LED ingang C	normaal	•
Vrijgave ingangen AX	LED ingang D	normaal	-
	LED ingang E	normaal	•
	LED ingang F	normaal	•
	LED ingang G	normaal	•
	LED ingang H	normaal	

LED ingang A

Opties: <u>normaal</u> sperren omgekeerd

Deze parameter definieert of de LED-weergave normaal of omgekeerd wordt getoond. Ze wordt voor elke binaire ingang apart ingesteld.

•	normaal:	Contact is gesloten	=> signaal actief	=> LED aan
		Contact is open	=> geen signaal	=> LED uit

- sperren: de LED kan niet worden veranderd en blijft gesperd.
- omgekeerd: Contact is gesloten Contact open
 => signaal actief => LED uit => geen signaal
 LED aan

Hiermee kan de weergave van de LEDs bij gesloten en open contact worden aangepast.

Voor foutmeldingen bv. worden zowel contacten in rust (gesloten) als contacten in werking (open) ingezet.

3.2.6 Communicatieobjecten Algemeen

N	Nummer +	Objektfunktion	Name	Länge	K	L	S	Ü	A
2 0		In bedrijf	Systeem	1 bit	к	L		Ü	-
1		Statuswaarden aanvragen	Algemeen	1 bit	К	-	S	-	
2		Bed. vrijgeven/blokkeren	Manuele bediening	1 bit	К	9	S	122	12
■‡ 3		Status man. bediening	Manuele bediening	1 bit	К	L	-	Ü	14

Nr.	Functie	Objectnaam	Gegevenstype	Flags			
0	In bedrijf	Systeem	1 bit DPT 1.002	K, L, Ü			
Dit cor Comm	Dit communicatieobject is vrijgegeven als <i>ja</i> geselecteerd is bij de parameter Communicatieobject <i>"In bedrijf" verzenden</i> in het parametervenster <i>Algemeen</i> .						
telegra	aanwezigheid van het apparaa am cyclisch naar de bus worden	t op de KNX regelmatig te verzonden.	bewaken, kan eer	n in-bedrijf-			
Zolang het communicatieobject is geactiveerd, verstuurt het een instelbaar in-bedrijf- telegram.							
1	Statuswaarden opvragen	Algemeen	1 bit DPT 1.017	K, L, Ü			
1 Als ee ontvan <i>bij ver</i> a	Statuswaarden opvragen n telegram met de waarde x (x = ngen, worden alle statusobjecten andering of op aanvraag zijn gep	Algemeen = 0/1/0 of 1) op dit commur naar de bus verzonden, v parametreerd.	1 bit DPT 1.017 nicatieobject wordt voor zover deze me	K, L, Ü et de optie			
1 Als ee ontvan <i>bij vera</i> Voor d	Statuswaarden opvragen n telegram met de waarde x (x = ngen, worden alle statusobjecten andering of op aanvraag zijn gep le optie x = 1 krijgt u de volgeno	Algemeen = 0/1/0 of 1) op dit commun naar de bus verzonden, v parametreerd. de functie:	1 bit DPT 1.017 nicatieobject wordt voor zover deze me	K, L, Ü et de optie			

Nr.	Functie	Objectnaam	Gegevenstype	Flags				
2	Man. bed. vrijgeven/sperren	Manuele bediening	1 bit DPT 1.003	K, L, Ü				
Via dit communicatieobject wordt de manuele bediening vrijgegeven of gesperd.								
	Opmerking							
	Als aan dit communicatieo elke download, ETS-reset bediening vrijgegeven.	bject een groepsadres is toe of terugkeer van de busspan	gewezen, dan is na ning de manuele	ł				
Het apparaat, op Manuele bediening worden gezet. Heeft dit communicatieobject de waarde 1, dan staat de binaire ingang in KNX-modus. Telegramwaarde: 0 = Toets 1 = Toets sperren								
	Ортегкінд							
	Via het communicatieobject het communciatieobject ev verzonden; dit betekent da toepassingsprogramma w	ct Sperren (nr.10) kunnen de /ent 0/1 worden gesperd, inte at de ingangsklemmen fysisch orden gescheiden.	fysische ingang en ern wordt verder n van het	1				
	Het communicatieobject S bediening.	perren (nr. 10) heeft geen inv	/loed op de manue	le				
3	Status man. bediening	Manuele bediening	1 bit DPT 1.003	K, L, Ü				
Naar	dit communicatieobject verze	andt de binaire ingang de info	ormatie of hij zich in					
Manuele bediening of in KNX-modus bevindt.								
De status wordt bij een verandering verzonden.								
De sta	•	Telegramwaarde: 0 = KNX-modus						
De sta Te	legramwaarde: 0 = KI	NX-modus						

3.2.7 Parametervenster Vrijgave ingangen A...X

In dit parametervenster worden alle instellingen voor de *vrijgave en benaming van de ingangen A...X* uitgevoerd.

Apparaatinformatie Algemeen Manueel Knoppen van binaire ingangen vrijge LED binaire ingangen	Ingang A vrijgeven Benaming (40 karakters)	neen TEXT	•
Vrijgave ingangen AX	Ingang B vrijgeven Benaming (40 karakters)	neen TEXT	•
	Ingang C vrijgeven Benaming (40 karakters)	neen TEXT	•
	Ingang D vrijgeven Benaming (40 karakters)	neen	•

Opmerking

Hieronder worden de instellingsmogelijkheden van de *Ingangen A...X* toegelicht aan de hand van ingang A.

De instellingsmogelijkheden zijn voor alle ingangen identiek.

Ingang A vrijgeven

Opties: <u>neen</u>

ja

• *ja:* Er verschijnt een extra parameter:

Bedrijfsmodus

Opties:

Schakelsensor/foutmeldingingang Schakel-/dimsensor Jaloezieënsensor Waarde/dwangsturing Scène aansturen Schakelsequenties Meervoudige bediening Impulsteller

Met deze parameter wordt de bedrijfsmodus van de ingang vastgelegd.

Bij het kiezen van de bedrijfsmodus wordt het ermee samenhangende parametervenster *A: xxx* zichtbaar.

Benaming

(40 karakters)

Opties: --- TEXT ---

Met deze parameter is het mogelijk om een tekst van maximaal 40 karakters ter identificatie in de ETS in te voeren.

Opmerking

Deze ingevoerde tekst dient als hulpmiddel voor een snel en eenvoudig overzicht over de opdrachten en functies van de ingangen. De tekst dient enkel ter informatie en heeft verder geen functie.

Ingang B...X

Opmerking

De parameterbeschrijvingen zijn dezelfde als die van ingang A!

3.2.8 Bedrijfsmodus Schakelsensor/ foutmeldingingang

In dit hoofdstuk vindt u alle beschrijvingen van de parametervensters en bijbehorende communicatieobjecten van de bedrijfsmodus *Schakelsensor/ foutmeldingingang.*

Opmerking

De ingangen B...X onderscheiden zich niet van ingang A.

De beschrijvingen van de parameterinstellingsmogelijkheden en de instelbare communicatieobjecten van de Ingangen B...X zijn dezelfde als de beschrijvingen vanaf parametervenster <u>Vrijgave ingangen A...X</u>, p. 50!

3.2.8.1 Parametervenster A: Schakelsensor

In dit parametervenster worden alle instellingen voor parametervenster *A: Schakelsensor* uitgevoerd. De toelichtingen gelden ook voor de ingangen B...X.

Dit parametervenster is zichtbaar, als in het parametervenster <u>Vrijgave</u> <u>ingangen A...X</u>, p. 43, de optie Schakelsensor/foutmeldingingang is geselecteerd in de parameter *Ingang A*.

Apparaatinformatie Algemeen	Communicatieobject vrijgeven "Blokkeren" 1 bit	neen	•
Manueei Knoppen van binaire ingangen vrijge LED binaire ingangen	Communicatieobject vrijgeven "Event 0/1 starten" 1 bit	neen	•
Vrijgave ingangen AX	capacitieve ontstoring	tot 10 nF (standaard)	•
A: Schakelsensor	Ontdendertijd	50 ms	•
	Verschil tussen korte en lange bediening	neen	•
	Openen van het contact => event 0 Sluiten van het contact => event 1	< OPMERKING	
	Minimumsignaalduur activeren	neen	•
	Ingang opvragen bij download, ETS-reset en terugkeer busspanning	neen	•
	Communicatieobject "Schakelen 1" (cyclisch versturen mogelijk)	ja	•
	Reactie bij event 0	UIT	•
	Reactie bij event 1	AAN	•
	Cyclisch versturen	neen	•
	Communicatieobject "Schakelen 2"	neen	•
	Communicatieobject "Schakelen 3"	neen	•

Communicatieobject vrijgeven "Sperren" 1 bit

Opties: <u>neen</u> ja

• *ja:* Het 1-bit-communicatieobject *Sperren* wordt vrijgegeven. De ingang kan worden gesperd resp. vrijgegeven.

Opmerking

Als de ingang gesperd is, en in de parameter *Cyclisch verzenden* de optie *ja* is geselecteerd, dan wordt de laatste toestand ondanks de sperring cyclisch verzonden.

Via het communicatieobject *Sperren* (nr.10) kunnen de fysische ingang en het communciatieobject *event 0/1* worden gesperd, intern wordt verder verzonden; dit betekent dat de ingangsklemmen fysisch van het toepassingsprogramma worden gescheiden.

Het communicatieobject *Sperren* (nr. 10) heeft geen invloed op de manuele bediening.

Communicatieobject vrijgeven "Event 0/1 starten" 1 bit

Opties: <u>neen</u> ja

 ja: Het 1-bit-communicatieobject Event 0/1 starten wordt vrijgegeven. Hierdoor kunnen dezelfde events, die kunnen worden geactiveerd met de aan de binaire ingang aangesloten toetsen/schakelaars, ook door het ontvangen van een telegram op het communicatieobject Event 0/1 starten worden geactiveerd. Er wordt geen rekening gehouden met een ingestelde minimumsignaalduur of een verschil tussen korte en lange bediening; d.w.z. dat het event onmiddellijk wordt uitgevoerd. Zie schakelschema <u>Schakelsensor</u>, p. 139.

Opmerking

Als de ingang gesperd is, en in de parameter *Cyclisch verzenden* de optie *ja* is geselecteerd, dan wordt de laatste toestand ondanks de sperring cyclisch verzonden.

Via het communicatieobject *Sperren* (nr.10) kunnen de fysische ingang en het communciatieobject *event 0/1* worden gesperd, intern wordt verder verzonden; dit betekent dat de ingangsklemmen fysisch van het toepassingsprogramma worden gescheiden.

Het communicatieobject *Sperren* (nr. 10) heeft geen invloed op de manuele bediening.

Capacitieve ontstoring

Opties:

Deze parameter legt de mate van capacitieve ontstoring vast. Bij lange kabels kunnen in bepaalde omstandigheden overdrachtfouten voorkomen, bv. als in een kabel van 5 x 1,5 mm² twee aders voor het voeren van de signaalleiding worden gebruikt en een ader voor het schakelen van een verbruiker, dan kan het gebeuren dat deze elkaar beïnvloeden. Als dit in een installatie het geval is, dan kan de gevoeligheid van de ingang worden verhoogd. Er moet wel mee rekening worden gehouden, dat in dit geval de snelheid van de signaalevaluatie verlaagt.

Ontdendertijd:

Opties: 10/20/30/<u>50</u>/70/100/150 ms

tot 10 nF (standaard)

tot 20 nF tot 30 nF tot 40 nF

De ontdendering verhindert ongewenst meervoudig bedienen van de ingang, bv. door het blijven drukken op het contact.

Wat is de ontdendertijd?

Als op de ingang een flank wordt herkend, dan reageert de ingang onmiddellijk op deze flank, bv. door een telegram te verzenden. Tegelijk begint de duur van de ontdendertijd T_D . Binnen de ontdendertijd wordt het signaal aan de ingang niet geëvalueerd.

Voorbeeld: ontdendertijd van ingangssignaal tot herkende flank:



Na het herkennen van een flank op de ingang worden verdere flanken gedurende de ontdendertijd T_D genegeerd.

Verschil tussen korte en lange bediening

Opties: ja <u>neen</u>

Met deze parameter wordt ingesteld of de ingang een onderscheid maakt tussen korte en lange bediening.

• *ja:* Na het openen/sluiten van het contact wordt eerst gewacht om te bepalen of het gaat om een lange of korte bediening. Pas daarna wordt een mogelijke reactie uitgevoerd.

De volgende tekening maakt de functie duidelijk:



 T_L is de duur, vanaf dewelke een lange bediening wordt herkend.

3.2.8.1.1 Parameter Verschil tussen korte en lange bediening – neen

Is de optie *neen* bij de parameter Verschil tussen korte en lange bediening geselecteerd, dan verschijnen de volgende parameters in het parametervenster <u>A: Schakelsensor</u>, p. 53, zichtbaar:

Apparaatinformatie Algemeen Manueel Knoppen van binaire ingangen vrijge LED binaire ingangen Vrijgave ingangen AX A: Schakelsensor	Communicatieobject vrijgeven "Blokkeren" 1 bit Communicatieobject vrijgeven "Event 0/1 starten" 1 bit capacitieve ontstoring Ontdendertijd	neen neen tot 10 nF (standaard) 50 ms	•
	Verschil tussen korte en lange bediening Openen van het contact => event 0	neen neen ja or mennarro	•
	Sluiten van het contact => event 1 Minimumsignaalduur activeren Ingang opvragen bij download, ETS-reset en terugkeer busspanning	neen	•
	Communicatieobject "Schakelen 1" (cyclisch versturen mogelijk)	ја	•
	Reactie bij event 1 Cyclisch versturen	AAN	•
	Communicatieobject "Schakelen 2"	neen	•
	Communicatieobject "Schakelen 3"	neen	•

Openen van het contact => event 0 Sluiten van het contact => event 1 <--- OPMERKING

Minimumsignaalduur activeren

Opties: <u>neen</u> ja

• *ja:* De volgende parameters verschijnen:

Bij sluiten van het contact in waarde x 0,1 s [0...65.535] Opties: 1...<u>10</u>...65.535

Bij openen van het contact in waarde x 0,1 s [0...65.535] Opties: 1...<u>10</u>...65.535

Wat is de minimumsignaalduur?

In tegenstelling tot bij de ontdendertijd wordt hier een telegram pas verzonden na afloop van de minimumsignaalduur.

De functie in detail:

Als op de ingang een flank wordt herkend, dan begint de minimumsignaalduur. Op dit moment wordt geen telegram naar de bus verzonden. Tijdens de minimumsignaalduur wordt het signaal aan de

ingang bewaakt. Als tijdens de minimumsignaalduur een verdere flank op de ingang optreedt, dan wordt deze als een nieuwe bediening geïnterpreteerd en dan start de minimumsignaalduur opnieuw.

Als na het starten van de minimumsignaalduur geen verdere flankwissel op de ingang optreedt, dan wordt na afloop van de minimumsignaalduur een telegram naar de bus verzonden.

Voorbeeld: Minimumsignaalduur van ingangssignaal voor herkende flank:



Slechts in twee gevallen treedt na een flankwissel geen verdere flankwissel meer op binnen de minimumsignaalduur T_M . Daarom worden enkel deze beiden als geldig erkend.

Ingang opvragen na download, ETS-reset en terugkeer busspanning

<u>neen</u> ja

Opties:

- *ja:* De waarde van het communicatieobject wordt na download, ETS-reset en terugkeer busspanning opgevraagd.
- neen: De waarde van het communicatieobject wordt na download, ETS-reset en terugkeer busspanning niet opgevraagd.

Met de optie *ja* in de parameter verschijnt bijkomend de volgende parameter:

Inactieve wachttijd na terugkeer busspanning in s [0...30.000]

Opties: <u>0</u>...30.000

Hier wordt de wachttijd na een terugkeer van de busspanning ingesteld. Na afloop van de wachttijd wordt de toestand aan de ingangsklemmen opgevraagd. De ingang reageert alsof de toestand van de ingangsklemmen net is veranderd.

Opmerking

De inactieve wachttijd wordt <u>niet</u> opgeteld bij de eigenlijke, instelbare zendvertragingstijd. Dit kan apart worden ingesteld.

Communicatieobject "Schakelen 1" (cyclisch verzenden mogelijk)

neen

Opties:

Opties:

<u>ja</u>

• *ja:* Het communicatieobject *Schakelen 1* verschijnt. Bovendien verschijnen de volgende parameters:

Reactie bij event 0

AAN
<u>UIT</u>
ОМ
geen reactie
cyclisch verzenden beëindigen

Reactie bij event 1

AAN

Opties:

UIT OM geen reactie cyclisch verzenden beëindigen

Hier wordt het gedrag van het communicatieobject vastgelegd. Als bij de parameter *Verschil tussen korte en lange bediening* de optie *ja* werd geselecteerd, dan volgt de reactie bij een korte of lange bediening. Bij de optie *neen* treedt ze op bij elke flankwissel.

Belangrijk

Als de optie *cyclisch verzenden beëindigen* wordt ingesteld, dan moet er rekening mee worden gehouden, dat deze enkel actief wordt, als in de volgende parameter bij *Cyclisch verzenden* de optie *ja* werd geselecteerd.

Cyclisch verzenden

Opties: <u>neen</u> ja

Wat is het cyclisch verzenden?

Het cyclisch verzenden laat toe, dat het communicatieobject Schakelen automatisch met vaste tussenpozen verzendt. Als enkel bij een bepaalde waarde van het communicatieobject (AAN of UIT) cyclisch wordt verzonden, dan heeft deze voorwaarde betrekking op de waarde van het communicatieobject. Het is dus in principe mogelijk om door het verzenden van een waarde naar het communicatieobject Schakelen het cyclisch verzenden te starten. Omdat dit gedrag niet wenselijk is, zijn de flags Schrijven en Actualiseren van het communicatieobject in de standaardinstelling gewist, zodat het niet via de bus kan worden veranderd. Moest deze functionaliteit toch gewenst zijn, dan moeten deze flags overeenkomstig worden aangepast. Bij verandering van het communicatieobject Schakelen en na de terugkeer van de busspanning (na afloop van de zendvertragingstijd), wordt de waarde van het communicatieobject onmiddellijk naar de bus verzonden en begint de cyclustijd opnieuw te tellen.

• *ja:* Er verschijnen overige parameters:

Telegram wordt herhaald alle ... in s [1...65.535]

Opties: 1...<u>60</u>...65.535

Deze parameter bepaalt met welke tussenpozen telegrammen worden verzonden.

bij objectwaarde

Opties: 0 <u>1</u> 0 of 1

- 0: Het cyclisch verzenden wordt met de waarde 0 opgevraagd.
- 1: Het cyclisch verzenden wordt met de waarde 1 opgevraagd.
- 0 of 1: Het cyclisch verzenden wordt met de waarden 0 of 1 opgevraagd.

Communicatieobject "Schakelen2"

Communicatieobject "Schakelen3"

Opties: <u>neen</u> ja

> *ja:* Het communicatieobject *Schakelen 2* wordt zichtbaar. Bovendien verschijnen de extra parameters:

Reactie bij event 0

Opties:	AAN
	<u>UIT</u>
	OM
	geen reactie

Reactie bij event 1

Opties:	AAN
	UIT
	OM
	geen reactie

Hier wordt het gedrag van het communicatieobject vastgelegd. Als bij de parameter *Verschil tussen korte en lange bediening* de optie *ja* werd geselecteerd, dan volgt de reactie bij een korte of lange bediening. Bij de optie *neen* treedt ze op bij elke flankwissel.

3.2.8.1.2 Parameter Verschil tussen korte en lange bediening – ja

Is de optie *ja* bij de parameter *Verschil tussen korte en lange bediening* geselecteerd, dan verschijnen de volgende parameters in het parametervenster <u>A: Schakelsensor</u>, op p. 53:

Apparaatinformatie Algemeen Manueel	Communicatieobject vrijgeven "Blokkeren" 1 bit	neen	•
Knoppen van binaire ingangen vrijge LED binaire ingangen	Communicatieobject vrijgeven "Event 0/1 starten" 1 bit	neen	•
Vrijgave ingangen AX A: Schakelsensor	capacitieve ontstoring	tot 10 nF (standaard)	•
	Ontdendertijd	50 ms	•
	Verschil tussen korte en lange bediening	neen neen	•
	Openen van het contact => event 0 Sluiten van het contact => event 1		
	Minimumsignaalduur activeren	neen	•
	Ingang opvragen bij download, ETS-reset en terugkeer busspanning	neen	•
	Communicatieobject "Schakelen 1" (cyclisch versturen mogelijk)	ja	•
	Reactie bij event 0	UIT	*
	Reactie bij event 1	AAN	•
	Cyclisch versturen	neen	•
	Communicatieobject "Schakelen 2"	neen	•
	Communicatieobject "Schakelen 3"	neen	•

Korte bediening => event 0 Lange bediening => event 1

<--- OPMERKING

Ingang is in gebruik

Opties: <u>gesloten</u> geopend

- gesloten: De ingang is bij bediening gesloten.
- geopend: De ingang is bij bediening geopend.

Wordt op de uitgang een sluiter aangesloten, dan moet de optie *gesloten* worden gekozen, bij een opener de optie *geopend.*

Lange bediening vanaf...

Opties: 0,3/0,4/0,5/<u>0,6</u>/0,8 s 1/1,2/1,5 s 2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

Hiermee wordt de tijdsduur $T_{\rm L}$ gedefinieerd, vanaf dewelke een bediening als "lang" wordt geïnterpreteerd.

Opmerking

De overige parameterbeschrijvingen zijn identiek aan die van de parameter <u>Verschil tussen korte en lange bediening – neen</u>, op p. 56.

3.2.8.1.3 Speciale functie Foutmeldingingang

Opmerking

Voor de bedrijfsmodus *Foutmeldingingang* moeten de schakelsensoropties ten opzichte van de standaardinstellingen worden aangepast. De opties voor de *Foutmeldingingang* staan hieronder apart vermeld.

In dit hoofdstuk worden enkel die parameters genoemd, die relevant zijn voor een optimale *Foutmeldingingang*.

Alle beschrijvingen van de parameters vindt u in parametervenster <u>A: Schakelsensor</u>, p. 53.

Ontdendertijd:

Opties: 10/20/30/<u>50</u>/70/100/150 ms Foutmeldingoptie: 50 ms

Verschil tussen korte en lange bediening

Opties: ja/ <u>neen</u>	Foutmeldingoptie: neen
Minimumsignaalduur activeren Opties: ja/ <u>neen</u>	Foutmeldingoptie: ja
Bij sluiten van het contact in waarde x 0,1 s [165.535] Opties: 1 <u>10</u> 65.535	Foutmeldingoptie: 2
Bij openen van het contact in waarde x 0,1 s [165.535]	
Opties: 1 <u>10</u> 65.535	Foutmeldingoptie: 2

Opmerking

Afhankelijk van het installatietype, is het aanbevolen om een minimumsignaalduur van bv. twee seconden in te stellen. Bij het evalueren van bv. vermogens-, generator- of hoofdschakelaars van schakelsystemen is mogelijk een kleinere minimumsignaalduur van bv. 100 ms nodig.

Het is dringend aanbevolen om de schakeltijden met de exploitant af te stemmen!

Afhankelijk van de installatie zijn ook kleinere signaal-/schakeltijden vereist.

Opties: ja/ <u>neen</u>	Foutmeldingoptie ja
Inactieve wachttijd na teru in s [030.000]	gkeer busspanning
Opties: 030.000	Foutmeldingoptie 0
Communicatieobject "Schakeler (cyclisch verzenden mogelijk)	1"
Opties: neen j <u>a</u>	Foutmeldingoptie ja
Reactie bij event 0	
Opties: AAN <u>UIT</u> OM	Foutmeldingoptie per geval instelb
geen reactie cyclisch verzenden beëindigen	
Reactie bij event 1	
Opties: <u>AAN</u> UIT OM geen reactie cyclisch verzenden beëindigen	Foutmeldingoptie per geval instelb
Cyclisch verzenden	
Opties: ja/ <u>neen</u>	Foutmeldingoptie ja
bij objectwaarde	
Opties: <u>0</u> 1	Foutmeldingoptie 0 of 1 0 of 1
Telegram wordt herhaald alle in s [165.535]	
Opties:	Foutmeldingoptie

Communicatieobject "Schakelen2" Communicatieobject "Schakelen3"

Opties: <u>neen</u> ja Foutmeldingoptie: neen

Opmerking

Foutmeldingen worden normaal doorgestuurd naar de hoofdlijn. Bij bv. 500 foutmeldingen betekent de optie 30 s, dat alle 60 ms een telegram op de hoofdlijn terecht komt. Daarom moet er absoluut een zendvertragingstijd worden ingesteld, zodat telegrammen niet verloren gaan als de busspanning wegvalt.

3.2.8.2 Communicatieobjecten Schakelsensor

De communicatieobjecten van alle *Ingangen* verschillen niet van elkaar en worden daarom toegelicht aan de hand van *Ingang A*. De beschrijvingen van de instelmogelijkheden van de parameters van *uitgangen A...X* vindt u vanaf parametervenster <u>Vrijgave Ingangen A...X</u>, p. 50.

De communicatieobjecten van ingang A hebben nr. 10...19.

De communicatieobjecten van ingang B hebben nr. 20...29.

De communicatieobjecten van ingang C hebben nr. 30...39.

De communicatieobjecten van ingang D hebben nr. 40...49.

De communicatieobjecten van ingang E hebben nr. 50...59.

De communicatieobjecten van ingang F hebben nr. 60...69.

De communicatieobjecten van *ingang G* hebben nr. 70...79.

De communicatieobjecten van ingang H hebben nr. 80...89.

	Nummer 🔺	Objektfunktion	Name	Länge	К	L	S	Ü	А
₽ ₽	10	Blokkeren	Ingang A:	1 bit	К	-	S	-	-
■ ‡	11	Schakelen 1	Ingang A: Schakelsensor	1 bit	К	-	S	Ü	-
ŧ.	12	Schakelen 2	Ingang A: Schakelsensor	1 bit	К	-	S	Ü	-
■ ‡	13	Schakelen 3	Ingang A: Schakelsensor	1 bit	К	-	S	Ü	-
∎ ‡	14	Event 0/1 starten	Ingang A: Schakelsensor	1 bit	К	-	S	-	-

10	Sperren	Ingang A	1 Bit DPT 1.003	K, S
Nr.	Functie	Objectnaam	Gegevenstype	Flags

Dit communicatieobject is vrijgegeven, als in parametervenster *A: Schakelsensor* de parameter *Communicatieobject vrijgeven "Sperren" 1 bit* met de optie *ja* is geselecteerd.

Met het communicatieobject *Sperren* kan de ingang en ook het communicatieobject *Event 0/1* worden gesperd of vrijgegeven. Bij geactiveerd communicatieobject *Sperren* worden de ingangen gesperd.

Opmerking

Bij het sperren van de ingang volgt in principe geen reactie op een signaalwissel aan de ingang, maar:

- Het wachten op een lange bediening van de knop, resp. de minimumsignaalduur wordt afgebroken.

- Een geparametreerd cyclisch verzenden wordt niet afgebroken.

- Het schrijven naar het communicatieobject Schakelen x blijft mogelijk.

Als de ingangstoestand zich tijdens de sperfase gewijzigd heeft, dan leidt dit na de vrijgave tot het onmiddellijk verzenden van de nieuwe waarde aan het communicatieobject. Als tijdens de sperfase de ingangstoestand gelijk blijft, dan wordt de waarde van het communicatieobject niet verzonden.

Het communicatieobject Sperren heeft geen invloed op de manuele bediening. Hier wordt verder de status van het gesimuleerde ingangssignaal verzonden.

Telegramwaarde: 0 = ingang A vrijgeven

1 = Ingang A sperren

Nr.	Functie	Objectnaam	Gegevenstype	Flags			
11	Schakelen 1	Ingang A: Schakelsensor	1 bit DPT 1.001	K, S, Ü			
Dit communicatieobject is vrijgegeven, als in het parametervenster <i>Vrijgave ingangen AX</i> de parameter <i>Ingang A</i> met de optie <i>Schakelsensor/foutmeldingingang</i> is geselecteerd.							
Volgens de parameterinstelling kan dit communicatieobject via een bediening van de ingang							
ingesteld worden op <i>AAN, UIT, OM</i> of <i>geen reactie.</i>							
Het communicatieobject kan cyclisch verzenden bv. voor het bewaken van de functionaliteit							
van de	sensor.						
	Opmerking						
	Naar dit communicatieobject kan van buitenaf worden geschreven. Zo kan afhankelijk van de parameterinstelling het cyclisch verzenden onderbroken resp. niet meer mogelijk zijn.						
	Bij het instellen zijn geen ande	ere communicatieobjecten	zichtbaar.				
Telegramwaarde: 0 = UIT 1 = AAN							
12	Schakelen 2						
Zie cor	nmunicatieobject 11.	1					
13	Schakelen 3						
Zie communicatieobject 11.							
14	Event 0/1 starten	Ingang A: Schakelsensor	1 bit DPT 1.001	K, S			
Dit communicatieobject is vrijgegeven, als in parametervenster <i>A: Schakelsensor</i> de para- meter <i>communicatieobject vrijgeven "Event 0/1 starten" 1 bit</i> met de optie <i>ja</i> werd geselecteerd.							
Het 1-bit-communicatieobject <i>Event 0/1 starten</i> wordt vrijgegeven. Hierdoor kunnen dezelfde events, die kunnen worden geactiveerd met de aan de binaire ingang aangesloten toetsen/schakelaars, ook door het ontvangen van een telegram op het communicatieobject <i>Event 0/1 starten</i> worden geactiveerd.							
Telegramwaarde: 0 = Event 0 starten 1 = Event 1 starten							
15 19							
In deze	bedrijfsmodus niet in gebruik.						

3.2.9 Bedrijfsmodus Schakel-/dimsensor

Deze bedrijfsmodus maakt de bediening van dimbare verlichting mogelijk.

In dit hoofdstuk vindt u alle beschrijvingen van de parametervensters en bijbehorende communicatieobjecten van de bedrijfsmodus *Schakel-/dimsensor.*

Opmerking

De ingangen B...X onderscheiden zich niet van ingang A.

De beschrijvingen van de parameterinstellingsmogelijkheden en de instelbare communicatieobjecten van de *Ingangen B...X* zijn dezelfde als de beschrijvingen vanaf parametervenster <u>Vrijgave ingangen A...X</u>, p. 50.

3.2.9.1 Parametervenster A: Schakel-/dimsensor

In dit parametervenster worden alle instellingen voor parametervenster *A: Schakel-/dimsensor* uitgevoerd. De toelichtingen gelden ook voor de ingangen B...X.

Dit parametervenster is zichtbaar, als in het parametervenster <u>Vrijgave</u> <u>ingangen A...X</u>, p. 50, de optie *Schakel-/dimsensor* is geselecteerd in de parameter *Ingang A*.

Apparaatinformatie Algemeen Manueol	Communicatieobject vrijgeven "Blokkeren" 1 bit	neen	•
Knoppen van binaire ingangen vrijgeve	capacitieve ontstoring	tot 10 nF (standaard)	•
LED binaire ingangen Vrijgave ingangen AX	Ontdendertijd	50 ms	•
A: Schakel-/dimsensor	Ingang is in gebruik	toe	•
	Functie dimmen	Dimmen en schakelen	•
	Lange bediening vanaf	0,6 s	•
	Bij korte bediening: Schakelen	OM	•
	Bij lange bediening: Dimmrichtung	afwisselend, na inschakelen = DONKERDER	•
	Dimmethode	START/STOP dimmen	•

Communicatieobject vrijgeven "Sperren" 1 bit

Opties: <u>neen</u>

ja

• *ja:* Het 1-bit-communicatieobject *Sperren* wordt vrijgegeven. De ingang kan daardoor worden gesperd.

Opmerking

Als de ingang gesperd is, en in de parameter *Cyclisch verzenden* de optie *ja* is geselecteerd, dan wordt de laatste toestand ondanks de sperring cyclisch verzonden.

Via het communicatieobject *Sperren* (nr.10) kan de fysische ingang worden gesperd; intern wordt verder verzonden; dit betekent dat de ingangsklemmen fysisch van het toepassingsprogramma worden gescheiden.

Het communicatieobject Sperren (Nr. 10) heeft geen invloed op de manuele bediening.

Capacitieve ontstoring

Opties:	<u>tot 10 nF (standaard)</u>
•	tot 20 nF
	tot 30 nF
	tot 40 nF

Deze parameter legt de mate van capacitieve ontstoring vast. Bij lange kabels kunnen in bepaalde omstandigheden overdrachtfouten voorkomen, bv. als in een kabel van 5 x 1,5 mm² twee aders voor het voeren van de signaalleiding worden gebruikt en een ader voor het schakelen van een verbruiker, dan kan het gebeuren dat deze elkaar beïnvloeden. Als dit in een installatie het geval is, dan kan de gevoeligheid van de ingang worden verhoogd. Er moet wel mee rekening worden gehouden, dat in dit geval de snelheid van de signaalevaluatie verlaagt.

Ontdendertijd:

Opties: 10/20/30/<u>50</u>/70/100/150 ms

De ontdendering verhindert het ongewenst meervoudig bedienen van de ingang, bv. door te blijven drukken op het contact.

Wat is de ontdendertijd?

Als op de ingang een flank wordt herkend, dan reageert de ingang onmiddellijk op deze flank, bv. door een telegram te verzenden. Tegelijk begint de duur van de ontdendertijd T_D . Binnen de ontdendertijd wordt het signaal aan de ingang niet geëvalueerd.

Het volgende voorbeeld maakt dit duidelijk:



Na het herkennen van een flank op de ingang worden verdere flanken gedurende de ontdendertijd T_D genegeerd.

Ingang is in gebruik

Opties:

<u>gesloten</u> geopend

- gesloten: De ingang is bij bediening gesloten.
- geopend: De ingang is bij bediening geopend.
Functie Dimmen

Opties: <u>Dimmen en schakelen</u> Enkel dimmen

Met deze parameter wordt ingesteld of de verlichting gedimd *(enkel dimmen)* of bijkomend ook geschakeld moet kunnen worden *(dimmen en schakelen)*. In dit geval wordt via een lange bediening gedimd en via een korte bediening geschakeld.

Hoe functioneert het 1-knops-dimmen?

De functies schakelen en dimmen kunnen volledig worden bediend met één enkele knop. Daarbij wordt bij elke lange bediening afwisselend LICHTER of DONKERDER gedimd resp. bij elke korte bediening afwisselend in- of uitgeschakeld.

Bij communicatieobject *Schakelen*= 0, wordt steeds een LICHTERtelegram verzonden. Om de schakelterugmelding van de actor te kunnen evalueren, is de flag Schrijven van het communicatieobject *Schakelen* gezet.

De volgende tabel maakt de functie in detail duidelijk:

Waarde van het communicatieobject Schakelen	Waarde van het laatste dim-telegram	Reactie op dim-bediening (verzonden dim-telegram)
UIT	DONKERDER	LICHTER
UIT	LICHTER	LICHTER
AAN	DONKERDER	LICHTER
AAN	LICHTER	DONKERDER

Het voordeel van de instelling *Enkel dimmen* ligt daarin, dat er geen onderscheid is tussen korte en lange bediening. Daardoor wordt het dim-telegram onmiddellijk na de bediening uitgevoerd. Er moet niet worden afgewacht of er sprake is van een lange bediening.

Hoe functioneert het 2-knops-dimmen?

Als 2-knops-dimmen gewenst is, dan moet bij de parameter *Reactie bij korte resp. lange bediening* de functie van de enkele knop worden ingesteld, bv. AAN resp. LICHTER dimmen.

De gebruiker heeft zo de keuze om te bepalen welke knoppen met elkaar gecombineerd worden om bv. een verlichtingsgroep te dimmen of welke functie elke knop in dit geval moet hebben.

Bovendien zijn voor 2-knops-dimmen twee ingangen nodig, bv. *Ingang A* met korte bediening voor het inschakelen en lange bediening voor LICHTER dimmen. *Ingang* b met korte bediening voor het uitschakelen en lange bediening voor DONKERDER dimmen.

Als de optie *Dimmen en schakelen* bij de parameter *Functie Dimmen* is geselecteerd, dan zijn de parameters *lange bediening vanaf..., Bij korte bediening: Schakelen* en *Bij lange bediening: Dimrichting* in het parametervenster *A: Schakel-/dimsensor* zichtbaar:

Lange bediening vanaf...

Opties: 0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/1/1,2/1,5/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

Hiermee wordt de tijdsduur T_L gedefinieerd, vanaf dewelke een bediening als "lang" wordt geïnterpreteerd.

Bij korte bediening: Schakelen

Opties:	AAN
	UIT
	<u>OM</u>
	geen reactie

Deze parameter bepaalt of het communicatieobject *Telegram Schakelen* bij korte bediening *OM*-schakelt (typisch bij 1-knops-dimmen) of enkel op *UIT* resp. *IN* schakelt (typisch bij 2-knops-dimmen).

- OM: Een korte bediening verandert de waarde van het communicatieobject Telegram Schakelen.
- AAN: Bij een korte bediening wordt de waarde 1 verzonden.
- UIT: Bij een korte bediening wordt de waarde 0 verzonden.

Bij lange bediening: Dimrichting

Opties:

LICHTER DONKERDER afwisselend afwisselend, na inschakelen = LICHTER <u>afwisselend, na inschakelen = DONKERDER</u>

Met deze parameter wordt ingesteld, wat het communicatieobject *Dimmen* bij lange bediening naar de bus moet verzenden.

Een lange bediening verandert de waarde van het communicatieobject Telegr. *Dimmen*.

Bij 1-knops-dimmen moet hier de parameter *Dimmen afwisselend* worden ingesteld. In dit geval wordt het dim-telegram tegenovergesteld ten opzichte van het laatste dim-telegram verzonden.

- LICHTER: Het communicatieobject verzendt een LICHTER-telegram.
- *DONKERDER*: Het communicatieobject verzendt een DONKERDERtelegram.
- *afwisselend:* Het communicatieobject verzendt afwisselend een LICHTER-telegram en een DONKERDER-telegram.
- afwisselend, na inschakelen = LICHTER: Het communicatieobject verzendt na een AAN-telegram eerst een LICHTER-telegram, daarna afwisselend LICHTER- en DONKERDER-telegrammen.
- afwisselend, na inschakelen = DONKERDER: Het communicatieobject verzendt na een AAN-telegram eerst een DONKERDER-telegram, daarna afwisselend LICHTER- en DONKERDER-telegrammen.

Opmerking

Als de optie *Enkel dimmen* in de parameter *Functie dimmen* is geselecteerd, dan is enkel de parameter *Bij bediening: Dimrichting* zichtbaar.

Dimmethode

Opties:	START/STOP dimmen
	Dimmen in stappen

• START/STOP dimmen: Het dimmen start met een telegram LICHTER resp. DONKERDER en wordt beëindigd met een STOP-telegram.

4-bit-dim-telegram:

Decimaal	Hexadecimaal	Binair	Dim-telegram:
0	0	0000	STOP
1	1	0001	100% DONKERDER
8	8	1000	STOP
9	9	1001	100% LICHTER

Voor meer informatie zie: Ingang 4-bit-dim-telegram, p. 150

• *Dimmen in stappen:* Dim-telegrammen worden tijdens een lange bediening cyclisch verzonden. Na het einde van de bediening wordt het cyclisch verzenden gestopt.

De volgende beide parameters verschijnen als in de parameter *dimmethode* de optie *dimmen in stappen* werd ingesteld.

Helderheidswijziging per verzonden telegram

Opties: 100/50/25/12,5/6,25/<u>3,13</u>/1,56%

Met deze parameter wordt ingesteld welke helderheidswijziging in procent een cyclisch verzonden dimtelegram veroorzaakt.

Telegram wordt herhaald alle ...

Opties: 0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/1/1,2/1,5/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

Deze parameter bepaalt met welke tussenpozen telegrammen worden verzonden.

Let op!

in s

Bij dimmen in stappen moet erop worden gelet, dat de ingestelde tijdsduur van de telegramherhaling moet worden afgestemd op de dimactor, om een soepel dimmen mogelijk te maken.

Als de ingang wordt gesperd tijdens het dimmen in stappen, dan lopen de dim-telegrammen gedurende de spertijd verder tot het einde.

3.2.9.2 communicatieobjecten Schakel-/dimsensor

De communicatieobjecten van alle *Ingangen* verschillen niet van elkaar en worden daarom toegelicht aan de hand van *Ingang A*. De beschrijvingen van de parameterinstellingsmogelijkheden van de *Ingangen A...X* zijn beschreven vanaf parametervenster <u>Vrijgave ingangen A...X</u>, p. 50.

De communicatieobjecten van *ingang A* hebben nr. 10...19.

De communicatieobjecten van Ingang B hebben nr. 20...29.

De communicatieobjecten van Ingang C hebben nr. 30...39.

De communicatieobjecten van Ingang D hebben nr. 40...49.

De communicatieobjecten van ingang E hebben nr. 50...59.

De communicatieobjecten van ingang F hebben nr. 60...69.

De communicatieobjecten van ingang G hebben nr. 70...79.

De communicatieobjecten van Ingang H hebben nr. 80...89.

	Nummer +	Objektfunktion	Name	Länge	К	L	S	Ü	Α
∎‡	10	Blokkeren	Ingang A:	1 bit	К	-	S	-	-
∎‡	11	Schakelen	Ingang A: Schakel-/dimsensor	1 bit	К	-	S	Ü	-
∎‡	12	Dimmen	Ingang A: Schakel-/dimsensor	4 bit	К	-	-	Ü	-

Nr.	Functie	Objectnaam	Gegevenstype	Flags
10	Sperren	Ingang A:	1 Bit DPT 1.003	K, S

Dit communicatieobject is vrijgegeven, als in parametervenster A: Schakel-/dimsensor de parameter communicatieobject vrijgeven "sperren" 1 bit met de optie ja werd geselecteerd.

Met het communicatieobject *Sperren* kan de ingang worden gesperd of vrijgegeven. Bij geactiveerd communicatieobject *Sperren* worden de ingangen gesperd.

Opmerking

Bij het sperren van de ingang volgt in principe geen reactie op een signaalwissel aan de ingang, maar:

 Het wachten op een lange bediening van de knop, resp. de minimumsignaalduur wordt afgebroken.

– Een geparametreerd *cyclisch verzenden* bij het dimmen in stappen wordt onderbroken.

- Het schrijven naar het communicatieobject Schakelen blijft mogelijk.

Bij het vrijgeven van een ingang, leidt een verandering van de

signaaltoestanden (in tegenstelling tot voor de sperring) tot een onmiddellijke verwerking, bv.:

 De minimale bediening resp. het herkennen van een korte/lange bediening starten.

- Communicatieobjecten verzenden, resp. hun waarde.

Het communicatieobject *Sperren* heeft geen invloed op de manuele bediening. Hier wordt verder de status van het gesimuleerde ingangssignaal verzonden.

Telegramwaarde:

0 = Ingang A vrijgeven 1 = Ingang A sperren

Nr	Functie	Objectnaam	Gegevenstype	Flags						
11	Schakelen	Ingang A: Schakel-/dimsensor	1 bit DPT 1.001	K, S, Ü						
Dit com parame	Dit communicatieobject is vrijgegeven, als in het parametervenster <i>Vrijgave ingangen AX</i> de parameter <i>Ingang A</i> met de optie <i>Schakel-/dimsensor</i> is geselecteerd.									
Volgen ingeste Bij het Bij de p groeps van de	Volgens de parameterinstelling kan dit communicatieobject via een bediening van de ingang ingesteld worden op <i>AAN, UIT, OM</i> of <i>geen reactie</i> . Bij het omschakelen wordt de vorige waarde bv. 1, direct omgeschakeld naar de waarde 0. Bij de parameterinstelling <i>OM</i> moet het communicatieobject via een niet verzendend groepsadres verbonden worden met de schakelterugmelding van de dimactor (actualisering van de schakeltoestand).									
	Opmerking									
	Naar dit communicatieobject k afhankelijk van de parameterir resp. niet meer mogelijk zijn.	an van buitenaf worden ge nstelling het cyclisch verze	eschreven. Zo kan nden onderbroken	1						
	Bij het instellen zijn geen ande	ere communicatieobjecten	zichtbaar.							
Tele	egramwaarde: 0 = UIT 1 = AAN									
12	Dimmen	Ingang A: Schakel-/dimsensor	4 bit DTP 3.007	К, Ü						
Dit com parame	nmunicatieobject is vrijgegeven, eter <i>Ingang A</i> met de optie <i>Scha</i>	als in het parametervenste kel-/dimsensor is geselect	er <i>Vrijgave ingang</i> eerd.	<i>en AX</i> de						
Lang bedienen van de ingang zorgt ervoor dat via dit communicatieobject dim-telegrammen LICHTER of DONKERDER naar de bus worden verzonden. Als de bediening wordt gestopt, wordt bij het START-STOP-DIMMEN een STOP-telegram verzonden en bij het dimmen in stappen wordt het cyclisch verzenden van dim-telegrammen gestopt.										
13										
19										

3.2.10 Bedrijfsmodus Jaloezieënsensor

Deze bedrijfsmodus maakt de bediening van jaloezieën en rolluiken met knoppen en schakelaars mogelijk.

In dit hoofdstuk vindt u alle beschrijvingen van de parametervensters en bijbehorende communicatieobjecten van de bedrijfsmodus *Jaloezieënsensor*.

Opmerking

De ingangen B...X onderscheiden zich niet van ingang A.

De beschrijvingen van de parameterinstellingsmogelijkheden en de instelbare communicatieobjecten van de *Ingangen B...X* zijn dezelfde als de beschrijvingen vanaf parametervenster <u>Vrijgave ingangen A...X</u>, p. 50.

3.2.10.1 Parametervenster A: Jaloezieënsensor

In dit parametervenster worden alle instellingen voor parametervenster *A: Jaloezieënsensor* uitgevoerd. De toelichtingen gelden ook voor de ingangen B...X.

Dit parametervenster is zichtbaar, als in het parametervenster <u>Vrijgave</u> <u>ingangen A...X</u>, p. 50, de optie Jaloezieënsensor is geselecteerd in de parameter Ingang A.

Apparaatinformatie Algemeen Manueel	Communicatieobject vrijgeven "Blokkeren" 1 bit	neen	•
Knoppen van binaire ingangen vrijgeve	capacitieve ontstoring	tot 10 nF (standaard)	•
LED binaire ingangen Vrijgave ingangen AX	Ontdendertijd	50 ms	•
A: Jaloezieënsensor	Ingang is in gebruik	toe	•
	Bedieningsfunctie voor jaloezieën Kurze Betätigung: STOP/Stappen Lange bediening: Bewegen OP/NEER	2-knopsmodus (kort = stappen, lang = bewegen) < OPMERKING	•
	Lange bediening vanaf	0,6 s	•
	Reactie bij korte bediening	STOP/Lamellen OPEN	•
	Reactie bij lange bediening	Bewegen OP	•

Communicatieobject vrijgeven "Sperren" 1 bit"

<u>neen</u> ja

• *ja:* Het 1-bit-communicatieobject *Sperren* wordt vrijgegeven. De ingang kan daardoor worden gesperd.

Opmerking

Opties:

Als de ingang gesperd is, en in de parameter *Cyclisch verzenden* de optie *ja* is geselecteerd, dan wordt de laatste toestand ondanks de sperring cyclisch verzonden.

Via het communicatieobject *Sperren* (nr.10) kan de fysische ingang worden gesperd; intern wordt verder verzonden; dit betekent dat de ingangsklemmen fysisch van het toepassingsprogramma worden gescheiden.

Het communicatieobject *Sperren* (nr. 10) heeft geen invloed op de manuele bediening.

Capacitieve ontstoring

Opties:	tot 10 nF (standaard)
•	tot 20 nF
	tot 30 nF
	tot 40 nF

Deze parameter legt de mate van capacitieve ontstoring vast. Bij lange kabels kunnen in bepaalde omstandigheden overdrachtfouten voorkomen, bv. als in een kabel van 5 x 1,5 mm² twee aders voor het voeren van de signaalleiding worden gebruikt en een ader voor het schakelen van een verbruiker, dan kan het gebeuren dat deze elkaar beïnvloeden. Als dit in een installatie het geval is, dan kan de gevoeligheid van de ingang worden verhoogd. Er moet wel mee rekening worden gehouden, dat in dit geval de snelheid van de signaalevaluatie daalt.

Ontdendertijd:

Opties: 10/20/30/50/70/100/150 ms

De ontdendering verhindert ongewenst meervoudig bedienen van de ingang, bv. door het blijven drukken op het contact.

Wat is de ontdendertijd?

Als op de ingang een flank wordt herkend, dan reageert de ingang onmiddellijk op deze flank, bv. door een telegram te verzenden. Tegelijk begint de duur van de ontdendertijd T_D . Binnen de ontdendertijd wordt het signaal aan de ingang niet geëvalueerd.

Het volgende voorbeeld maakt dit duidelijk:



Na het herkennen van een flank op de ingang worden verdere flanken gedurende de ontdendertijd T_D genegeerd.

Ingang is in gebruik

Opties: <u>gesloten</u> geopend

- gesloten: De ingang is bij bediening gesloten.
- geopend: De ingang is bij bediening geopend.

Bedieningsfunctie voor jaloezieën

Opties: 1-knopsmodus (kort = stappen, lang = bewegen) 1-knopsmodus (kort = bewegen, lang = stappen) 1-knopsmodus (enkel bewegen - STOP) 1-schakelaarmodus (enkel bewegen) <u>2-knopsmodus (kort = stappen, lang = bewegen)</u> 2-schakelaar-/knopsmodus (enkel bewegen) 2-knopsmodus (enkel bewegen) 2-knopsmodus (enkel lamellen)

De volgende tabel geeft een overzicht van de verschillende bedieningsfunctie voor jaloezieën:

1-knopsmodus (kort = s	stappen, lang = bewegen)		
Korte bediening	STOP/Stappen		
	Richting tegengesteld aan laatste bewegen-telegram*		
	Voor het omkeren van de lamellen moet kort OP resp. NEER worden		
	bewogen.		
Lange bediening	Bewegen OP resp. bewegen NEER		
1-knopsmodus (kort = l	bewegen, lang = stappen)		
Korte bediening	Bewegen OP resp. bewegen NEER		
Lange bediening	STOP/Stappen (cyclisch verzenden);		
	Richting tegengesteld aan laatste bewegen-telegram		
1-knopsmodus (enkel k	pewegen - STOP)		
Bij bediening	De volgende telegrammen worden achtereenvolgens verzonden:		
	▶ Bewegen OP ▶ STOP/Stappen ▶		
	Bewegen NEER ► STOP/Stappen ► *		
1-schakelaarmodus (enkel bewegen)			
Bij bediening	Bewegen OP resp. bewegen NEER		
Einde van de bediening	STOP/Stappen*		
2-knopsmodus (kort = s	stappen, lang = bewegen)		
korte bediening	STOP/Lamellen OPEN/TOE (instelbaar)		
lange bediening	Bewegen OP of Bewegen NEER (instelbaar)		
2-schakelaar-/knopsmc	odus (enkel bewegen)		
Bij bediening	Bewegen OP resp. Bewegen NEER (instelbaar)		
Einde van de bediening	STOP Lamellen OPEN/TOE (instelbaar)		
2-knopsmodus (enkel k	pewegen)		
Bij bediening	Bewegen OP resp. Bewegen NEER (instelbaar)		
Volgende bediening	STOP		
2-knopsmodus (enkel l	amellen)		
Bij bediening	STOP/Lamellen OPEN of TOE (instelbaar)		
* Als de actor de eindpositie	e meldt, dan kan in de 1-knopsmodus het communicatieobject Jaloezieën		

Als de actor be and e indpositie mendi, dan kan in de inklopsmouds net communicateobject saldezient OP/NEER worden gesynchroniseerd. Als de actor zich in een eindpositie bevindt (zie communicatieobject eindpositie boven of eindpositie onder), dan is de bewegingsrichting duidelijk. In de 1-knops/schakelaarmodus wordt de laatste bewegingsrichting bepaald op basis van de laatste actualisering van het communicatieobject Jaloezieën OP/NEER.

Afhankelijk van de selectie in de parameter *Jaloezieën-bedieningsfunctie*, verschijnen er verschillende parameters.

Hierna worden alle parameters beschreven.

Lange bediening vanaf...

Opties: 0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/1/1,2/1,5/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

Hiermee wordt de tijdsduur T_L gedefinieerd, vanaf dewelke een bediening als "lang" wordt geïnterpreteerd.

Telegram "Lamellen" wordt herhaald, alle...

alle.

Opties: 0,3/0,4/0.5/0,6/0,8/1/1,2/1,5/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

Hiermee wordt de tijdsduur gedefinieerd, vanaf dewelke het telegram *Lamellen* moet worden herhaald.

Reactie bij korte bediening

Opties:	STOP/Lamellen OPEN
	STOP/Lamellen TOE

Reactie bij lange bediening

Opties: <u>Bewegen OP</u> Bewegen NEER

Er kan worden ingesteld, of de ingang voor de bewegingsrichting opwaarts (OP) of neerwaarts (NEER) telegrammen activeert.

Reactie bij bediening

Opties: <u>Bewegen OP</u> Bewegen NEER

Er kan worden ingesteld, of de ingang voor de bewegingsrichting opwaarts (Bewegen OP) of neerwaarts (Bewegen NEER) telegrammen activeert.

3.2.10.2 Communicatieobjecten

Jaloezieënsensor

De communicatieobjecten van alle *Ingangen* verschillen niet van elkaar en worden daarom toegelicht aan de hand van *Ingang A*. De beschrijvingen van de parameterinstellingsmogelijkheden van de *Ingangen A...X* zijn beschreven vanaf parametervenster <u>Vrijgave ingangen A...X</u>, p. 50.

De communicatieobjecten van ingang A hebben nr. 10...19.

De communicatieobjecten van ingang B hebben nr. 20...29.

De communicatieobjecten van ingang C hebben nr. 30...39.

De communicatieobjecten van ingang D hebben nr. 40...49.

De communicatieobjecten van ingang E hebben nr. 50...59.

De communicatieobjecten van ingang F hebben nr. 60...69.

De communicatieobjecten van ingang G hebben nr. 70...79.

De communicatieobjecten van ingang H hebben nr. 80...89.

Nun	nmer A Objektfunktion		Name		Länge	К	L	S	Ü	А
■≵ 10	Blokkeren		Ingang A:		1 bit	К	-	S	-	-
■2 11	Jaloezieën OP/N	VEER	Ingang A: Jaloezieënsen	sor	1 bit	Κ	-	S	Ü	-
■≵ 12	STOP/Lamellen	verstelling	Ingang A: Jaloezieënsen	sor	1 bit	Κ	-	-	Ü	-
13	Eindpositie bov	en	Ingang A: Jaloezieënsen	sor	1 bit	Κ	-	S	-	-
■≵ 14	Eindpositie ond	er	Ingang A: Jaloezieënsen	sor	1 bit	К	-	S	-	-
Nr.	Functie		Objectnaam		Gegev	enst	ype	FI	ags	
10	Sperren		Ingang A:		1 Bit D	РТ		κ,	S	
					1.003					

Dit communicatieobject is vrijgegeven, als in parametervenster A: Jaloezieënsensor de parameter communicatieobject vrijgeven "sperren" 1 bit met de optie ja werd geselecteerd.

Met het communicatieobject *Sperren* kan de ingang worden gesperd of vrijgegeven. Bij geactiveerd communicatieobject *Sperren* worden de ingangen gesperd.

Opmerking	
Bij het sperren	van de ingang volgt in principe geen reactie op een
signaalwissel, r	naar:
 Het wachten minimumsignaa Een geparam communicatie verzonden. 	op een lange bediening van de knop, resp. de alduur wordt afgebroken. etreerd <i>cyclisch verzenden</i> wordt afgebroken. eobjecten worden verder geactualiseerd en eventueel ook
Bij het vrijgever	n van een ingang, leidt een verandering van de
signaaltoestand	den (in tegenstelling tot voor de sperring) tot een onmiddellijke
verwerking, bv.	:
 De minimale	bediening resp. het herkennen van een korte/lange bediening
starten. Communicati	eobjecten verzenden, resp. hun actuele waarde.
Het communica bediening. Hier verzonden.	atieobject Sperren heeft geen invloed op de manuele wordt verder de status van het gesimuleerde ingangssignaal

ABB i-bus[®] KNX

Ingebruikname

Nr.	Functie	Objectnaam	Gegevenstype
11	Jaloezieën OP/NEER	Ingang A:	1 bit
		Jaloezieënsensor	DTP 1.008
Dit co paran	mmunicatieobject is vrijgegeven neter <i>Ingang A</i> met de optie <i>Jalo</i>	, als in het parameterven <i>ezieënsensor</i> is geselect	ster <i>Vrijgave ingan</i> g eerd.
bus. [telegr	Door het ontvangen van telegram ammen van een andere sensor,	nmen herkent het appara bv. parallelmodus.	at bovendien beweg
Te	legramwaarde: 0 = OP 1 = NEEF	R	
12	STOP/Lamellenverstelling	Ingang A: Jaloezieënsensor	EIS7, 1 bit DTP 1.007
Dit co paran	mmunicatieobject is vrijgegeven neter Ingang A met de optie Jalo	, als in het parameterven <i>ezieënsensor</i> is geselect	ster <i>Vrijgave ingan</i> g eerd.
Dit co	mmunicatieobject verzendt een	telegram STOP resp. lam	ellenverstelling.
Te	legramwaarde:	0 = STOP/Lam 1 = STOP/lame	ellenverstelling OPI ellenverstelling TOE
13 Dit co paran Met d	Eindpositie boven mmunicatieobject is vrijgegeven neter <i>Ingang A</i> met de optie <i>Jalo</i> it communicatieobject kan de ter	Ingang A: Jaloezieënsensor , als in het parameterven <i>ezieënsensor</i> is geselect ugmelding van een jaloe:	EIS1, 1 bit DTP 1.002 ster <i>Vrijgave ingang</i> eerd. zieënactor worden
13 Dit co param Met d aange	Eindpositie boven mmunicatieobject is vrijgegeven neter <i>Ingang A</i> met de optie <i>Jalo</i> it communicatieobject kan de ter esloten, die aangeeft of de jaloez	Ingang A: Jaloezieënsensor , als in het parameterven ezieënsensor is geselect rugmelding van een jaloez ieën zich in de bovenste	EIS1, 1 bit DTP 1.002 ster <i>Vrijgave ingang</i> eerd. zieënactor worden eindpositie bevinde
13 Dit co paran Met d aange	Eindpositie boven mmunicatieobject is vrijgegeven neter <i>Ingang A</i> met de optie <i>Jalo</i> it communicatieobject kan de ter esloten, die aangeeft of de jaloez Opmerking Het communicatieobject is be (synchronisatie).	Ingang A: Jaloezieënsensor , als in het parameterven ezieënsensor is geselect ugmelding van een jaloe ieën zich in de bovenste	EIS1, 1 bit DTP 1.002 ster <i>Vrijgave ingang</i> eerd. zieënactor worden eindpositie bevinde
13 Dit co paran Met d aange	Eindpositie boven mmunicatieobject is vrijgegeven neter Ingang A met de optie Jalo it communicatieobject kan de ter esloten, die aangeeft of de jaloez Opmerking Het communicatieobject is be (synchronisatie). legramwaarde: 0 = Jalo 1 = Jalo	Ingang A: Jaloezieënsensor , als in het parameterven ezieënsensor is geselect ugmelding van een jaloez ieën zich in de bovenste elangrijk voor de 1-knopst ezieën bevinden zich nie ezieën hebben bovenste	EIS1, 1 bit DTP 1.002 ster <i>Vrijgave ingang</i> eerd. zieënactor worden eindpositie bevinde bediening t in de bovenste ein eindpositie bereikt.
13 Dit co paran Met d aange Te 14	Eindpositie boven mmunicatieobject is vrijgegeven neter Ingang A met de optie Jalo it communicatieobject kan de ter esloten, die aangeeft of de jaloez Opmerking Het communicatieobject is be (synchronisatie). legramwaarde: 0 = Jalo 1 = Jalo Eindpositie onder	Ingang A: Jaloezieënsensor , als in het parameterven ezieënsensor is geselect ugmelding van een jaloe: ieën zich in de bovenste elangrijk voor de 1-knopst ezieën bevinden zich nie ezieën hebben bovenste Ingang A: Jaloezieënsensor	EIS1, 1 bit DTP 1.002 ster <i>Vrijgave ingang</i> eerd. zieënactor worden eindpositie bevinde bediening t in de bovenste ein eindpositie bereikt. EIS1, 1 bit DTP 1.002
13 Dit co param Met d aange Te 14 Dit co param Met d	Eindpositie boven mmunicatieobject is vrijgegeven heter Ingang A met de optie Jalo it communicatieobject kan de ter esloten, die aangeeft of de jaloez Opmerking Het communicatieobject is be (synchronisatie). legramwaarde: 0 = Jalo 1 = Jalo Eindpositie onder mmunicatieobject is vrijgegeven het rommunicatieobject is vrijgegeven	Ingang A: Jaloezieënsensor , als in het parameterven ezieënsensor is geselect ugmelding van een jaloez ieën zich in de bovenste earleen bevinden zich nie ezieën hebben bovenste Ingang A: Jaloezieënsensor , als in het parameterven ezieënsensor is geselect ugmelding van een jaloez	EIS1, 1 bit DTP 1.002 ster <i>Vrijgave ingang</i> eerd. zieënactor worden eindpositie bevinde bediening t in de bovenste ein eindpositie bereikt. EIS1, 1 bit DTP 1.002 ster <i>Vrijgave ingang</i> eerd. zieënactor worden
13 Dit co param Met d aange Te 14 Dit co param Met d aange	Eindpositie boven mmunicatieobject is vrijgegeven neter Ingang A met de optie Jalo it communicatieobject kan de ter esloten, die aangeeft of de jaloez Opmerking Het communicatieobject is be (synchronisatie). legramwaarde: 0 = Jalo 1 = Jalo Eindpositie onder mmunicatieobject is vrijgegeven neter Ingang A met de optie Jalo it communicatieobject kan de ter pagage A met de optie Jalo it communicatieobject kan de ter Damarking	Ingang A: Jaloezieënsensor , als in het parameterven ezieënsensor is geselect ugmelding van een jaloez ieën zich in de bovenste elangrijk voor de 1-knopst ezieën bevinden zich nie ezieën hebben bovenste Ingang A: Jaloezieënsensor , als in het parameterven ezieën sensor is geselect ugmelding van een jaloez ieën zich in de onderste	EIS1, 1 bit DTP 1.002 ster <i>Vrijgave ingang</i> eerd. zieënactor worden eindpositie bevinde bediening t in de bovenste ein eindpositie bereikt. EIS1, 1 bit DTP 1.002 ster <i>Vrijgave ingang</i> eerd. zieënactor worden eindpositie bevinder
13 Dit co paran Met d aange Te 14 Dit co paran Met d aange	Eindpositie boven mmunicatieobject is vrijgegeven neter Ingang A met de optie Jalo it communicatieobject kan de ter esloten, die aangeeft of de jaloez Opmerking Het communicatieobject is be (synchronisatie). legramwaarde: 0 = Jalo 1 = Jalo Eindpositie onder mmunicatieobject is vrijgegeven neter Ingang A met de optie Jalo it communicatieobject kan de ter pagegeven optie de jaloez 0 = Jalo 1 = Jalo Demerking Opmerking A met de optie Jalo it communicatieobject kan de ter pagegeven neter Ingang A met de optie Jalo it communicatieobject kan de ter pagegeven it communicatieobject kan de ter	Ingang A: Jaloezieënsensor , als in het parameterven ezieënsensor is geselect ugmelding van een jaloez ieën zich in de bovenste ezieën bevinden zich nie ezieën hebben bovenste Ingang A: Jaloezieënsensor , als in het parameterven ezieën sensor is geselect ugmelding van een jaloez	EIS1, 1 bit DTP 1.002 ster Vrijgave ingang eerd. zieënactor worden eindpositie bevinde bediening t in de bovenste ein eindpositie bereikt. EIS1, 1 bit DTP 1.002 ster Vrijgave ingang eerd. zieënactor worden eindpositie bevinder

1 = Jaloezieën hebben onderste eindpositie bereikt.

Nr.	Functie	Objectnaam	Gegevenstype	Flags				
15 19								
In deze	In deze bedrijfsmodus niet in gebruik.							

3.2.11 Bedrijfsmodus Waarde/dwangsturing

Deze bedrijfsmodus laat het verzenden van waarden van willekeurige gegevenstypes toe.

In dit hoofdstuk vindt u alle beschrijvingen van de parametervensters en bijbehorende communicatieobjecten van de bedrijfsmodus *Waarde/ dwangsturing.*

Opmerking

De ingangen B...X onderscheiden zich niet van ingang A.

De beschrijvingen van de parameterinstellingsmogelijkheden en de instelbare communicatieobjecten van de Ingangen B...X zijn dezelfde als de beschrijvingen vanaf parametervenster <u>Vrijgave ingangen A...X</u>, p. 50!

3.2.11.1 Parametervenster A: Waarde/dwangsturing

In dit parametervenster worden alle instellingen voor parametervenster *A: Waarde/dwangsturing* uitgevoerd. De toelichtingen gelden ook voor de *ingangen B...X.*

Dit parametervenster is zichtbaar, als in het parametervenster <u>Vrijgave</u> <u>ingangen A...X</u>, p. 50, de optie *Waarde/dwangsturing* is geselecteerd in de parameter *Ingang A*.

Apparaatinformatie Algemeen Manueel Knoppen van binaire ingangen vriigeve	Communicatieobject vrijgeven "Blokkeren" 1 bit capacitieve ontstoring	neen tot 10 nF (standaard)	•
LED binaire ingangen Vrijgave ingangen AX A: Waarde/dwangmatig schakelen	Ontdendertijd Verschil tussen korte en	50 ms	•
	lange bediening Openen van het contact => event 0 Sluiten van het contact => event 1	< OPMERKING	
	Minimumsignaalduur activeren	neen	•
	Ingang opvragen bij download, ETS-reset en terugkeer busspanning	neen	•
	Waarde 1 (reactie bij event 0)	1-byte-waarde [0255]	•
	verstuurde waarde [0255]	0	
	Waarde 2 (reactie bij event 1)	1-byte-waarde [0255]	•
	verstuurde waarde [0255]	0	

Communicatieobject vrijgeven "Sperren" 1 bit

Opties: <u>neen</u> ja

• *ja:* Het 1-bit-communicatieobject *Sperren* wordt vrijgegeven. De ingang kan daardoor worden gesperd.

Opmerking

Als de ingang gesperd is, en in de parameter *Cyclisch verzenden* de optie *ja* is geselecteerd, dan wordt de laatste toestand ondanks de sperring cyclisch verzonden.

Via het communicatieobject *Sperren* (nr.10) kan de fysische ingang worden gesperd; intern wordt verder verzonden; dit betekent dat de ingangsklemmen fysisch van het toepassingsprogramma worden gescheiden.

Het communicatieobject Sperren (Nr. 10) heeft geen invloed op de manuele bediening.

Capacitieve ontstoring

Opties:	tot 10 nF (standaard)
•	tot 20 nF
	tot 30 nF
	tot 40 nF

Deze parameter legt de mate van capacitieve ontstoring vast. Bij lange kabels kunnen in bepaalde omstandigheden overdrachtfouten voorkomen, bv. als in een kabel van 5 x 1,5 mm² twee aders voor het voeren van de signaalleiding worden gebruikt en een ader voor het schakelen van een verbruiker, dan kan het gebeuren dat deze elkaar beïnvloeden. Als dit in een installatie het geval is, dan kan de gevoeligheid van de ingang worden verhoogd. Er moet wel mee rekening worden gehouden, dat in dit geval de snelheid van de signaalevaluatie verlaagt.

Ontdendertijd:

Opties: 10/20/30/50/70/100/150 ms

De ontdendering verhindert ongewenst meervoudig bedienen. van de ingang, bv. door het blijven drukken op het contact.

Wat is de ontdendertijd?

Als op de ingang een flank wordt herkend, dan reageert de ingang onmiddellijk op deze flank, bv. door een telegram te verzenden. Tegelijk begint de duur van de ontdendertijd T_D . Binnen de ontdendertijd wordt het signaal aan de ingang niet geëvalueerd.

Het volgende voorbeeld maakt dit duidelijk:



Na het herkennen van een flank op de ingang worden verdere flanken gedurende de ontdendertijd T_D genegeerd.

Verschil tussen korte en lange bediening

Opties:

ja <u>neen</u>

Met deze parameter wordt ingesteld of de ingang een onderscheid maakt tussen korte en lange bediening.

• *ja:* Na het openen/sluiten van het contact wordt eerst gewacht om te bepalen of het gaat om een lange of korte bediening. Pas daarna wordt een mogelijke reactie uitgevoerd.

Opmerking

Voor het onderscheiden tussen korte en lange bediening zijn per ingang twee communicatieobjecten zichtbaar. Het ene communicatieobject verzendt enkel bij korte bediening, het andere communicatieobject enkel bij lange bediening.

De volgende tekening maakt de functie duidelijk:



T_L is de duur, vanaf dewelke een lange bediening wordt herkend.

3.2.11.1.1 Parameter Verschil tussen korte en lange bediening – neen

Is de optie *neen* bij de parameter Verschil tussen korte en lange bediening geselecteerd, dan verschijnen de volgende parameters in het parametervenster <u>A: Waarde/dwangsturing</u>, p. 85:

Apparaatinformatie Algemeen	Communicatieobject vrijgeven "Blokkeren" 1 bit	neen 🔹
Knoppen van binaire ingangen vrijgeve	capacitieve ontstoring	tot 10 nF (standaard) 🔹
LED binaire ingangen Vrijgave ingangen AX	Ontdendertijd	50 ms 🔹
A: Waarde/dwangmatig schakelen	Verschil tussen korte en lange bediening	neen 🔹
	Openen van het contact => event 0 Sluiten van het contact => event 1	
	Minimumsignaalduur activeren	neen 💌
	Ingang opvragen bij download, ETS-reset en terugkeer busspanning	neen 🔹
	Waarde 1 (reactie bij event 0)	1-byte-waarde [0255]
	verstuurde waarde [0255]	0
	Waarde 2 (reactie bij event 1)	1-byte-waarde [0255]
	verstuurde waarde [0255]	0

Openen van het contact => event 0 Sluiten van het contact => event 1

<--- OPMERKING

Minimumsignaalduur activeren

Opties:	neen
-	ja

• *ja:* De volgende parameters verschijnen:

Bij sluiten van het contact in waarde x 0,1 s [0...65.535] Opties: 1...<u>10</u>...65.535 Bij openen van het contact

in waarde x 0,1 s [0...65.535] Opties: 1...<u>10</u>...65.535

Wat is de minimumsignaalduur?

In tegenstelling tot bij de ontdendertijd wordt hier een telegram pas verzonden na afloop van de minimumsignaalduur.

De functie in detail:

Als op de ingang een flank wordt herkend, dan begint de minimumsignaalduur. Op dit moment wordt geen telegram naar de bus verzonden. Tijdens de minimumsignaalduur wordt het signaal aan de ingang bewaakt. Als tijdens de minimumsignaalduur een verdere flank op de ingang optreedt, dan wordt deze als een nieuwe bediening geïnterpreteerd en dan start de minimumsignaalduur opnieuw.

Als na het starten van de minimumsignaalduur geen verdere flankwissel op de ingang optreedt, dan wordt na afloop van de minimumsignaalduur een telegram naar de bus verzonden.

Voorbeeld: Minimumsignaalduur van ingangssignaal voor herkende flank:



Slechts in twee gevallen treedt na een flankwissel geen verdere flankwissel meer op binnen de minimumsignaalduur T_M . Daarom worden enkel deze beiden als geldig erkend.

Ingang opvragen na download, ETS-reset en terugkeer busspanning

Opties: <u>neen</u> ja

• *ja:* De waarde van het communicatieobject wordt na download, ETS-reset en terugkeer busspanning opgevraagd.

 neen: De waarde van het communicatieobject wordt na download, ETS-reset en terugkeer busspanning niet opgevraagd.

Met de optie *ja* in de parameter verschijnt bijkomend de volgende parameter:

Inactieve wachttijd na terugkeer busspanning in s [0...30.000]

Opties: <u>0</u>...30.000

Hier wordt de wachttijd na een terugkeer van de busspanning ingesteld. Na afloop van de wachttijd wordt de toestand aan de ingangsklemmen opgevraagd. De ingang reageert alsof de toestand van de ingangsklemmen net is veranderd.

Opmerking

De inactieve wachttijd wordt <u>niet</u> opgeteld bij de eigenlijke, instelbare zendvertragingstijd. Dit kan apart worden ingesteld.

Waarde 1 (reactie bij event 0)

Opties:	niet verzenden
	1-bit-waarde [0/1]
	2-bit-waarde [dwangsturing]
	1-byte-waarde [-128127]
	1-byte-waarde [0255]
	1-byte-waarde [8-bit-scène]
	2-byte-waarde [-32.76832.767]
	2-byte-waarde [065.565]
	2-byte-waarde [EIB zwevende komma]
	3-byte-waarde [tijd, weekdag]
	4-byte-waarde [-2.147.483.6482.147.483.647]
	4-byte-waarde [04.294.967.295]

Deze parameter dient om het gegevenstype vast te leggen, dat wordt verzonden bij het bedienen van het contact.

Afhankelijk van de selectie in de parameter waarde 1*bij stijgende flank resp. bij korte bediening*), verschijnen er verschillende parameters. Hierna worden alle parameters beschreven:

verzonden waarde [X]



Deze parameter definieert de waarde die bij de bediening wordt verzonden. Het waardenbereik is afhankelijk van het ingestelde gegevenstype van de waarde X.

verzonden waarde

Opties: AAN, dwangsturing activeren UIT, dwangsturing activeren <u>dwangsturing deactiveren</u>

Deze parameter definieert de waarde die bij de bediening wordt verzonden.

In de onderstaande tabel wordt de functie dwangsturing toegelicht:

Bit 1	Bit 0	Toega	Beschrijving
0	0	Vrij	Via het communicatieobject Dwangsturing van de actor
0	1	Vrij	wordt de schakeluitgang vrijgegeven. Daardoor is het mogelijk om de actor rechtstreeks via het communicatieobject <i>Schakelen</i> te schakelen.
1	0	Uit	Via het communicatieobject <i>Dwangsturing</i> van de actor wordt de schakeluitgang uitgeschakeld. Nu is het niet meer mogelijk om de actor rechtstreeks via het communicatie- object <i>Schakelen</i> te schakelen.
1	1	Aan	Via het communicatieobject <i>Dwangsturing</i> van de actor wordt de schakeluitgang ingeschakeld. Nu is het niet meer mogelijk om de actor rechtstreeks via het communicatie- object <i>Schakelen</i> te schakelen.

8-bit-scène

Opties: <u>1</u>...64

Deze parameter definieert de KNX-scènenummer die bij de bediening wordt verzonden.

Scène oproepen/opslaan

Opties: <u>oproepen</u> opslaan

Deze parameter definieert of de scène moet worden opgeroepen op opgeslagen.

Uur [0...23]

Opties: <u>0</u>...23

Minuut [0...59]

Opties: <u>0</u>...59

Seconde [0...59]

Opties: 0...59

Met deze parameters worden de uren, minuten en seconden ingesteld, die bij bediening moeten worden verzonden.

Dag v/d week [1 = Maa, 2...6, 7 = Zon]

Opties:

<u>0 = geen dag</u> 1 = maandag

2 = dinsdag

3 = woensdag

4 = donderdag

- 5 = vrijdag
- 6 = zaterdag
- 7 = zondag

Met deze parameters wordt de dag van de week ingesteld, die bij bediening wordt verzonden.

Waarde 2 (reactie bij event 1)

Opmerking

De parameterbeschrijvingen van parameter *Waarde 2 (reactie bij event 1)* komen overeen met de parameters van *Waarde 1 (reactie bij event 0).*

3.2.11.1.2 Parameter Verschil tussen korte en lange bediening – ja

Is de optie *ja* bij de parameter *Verschil tussen korte en lange bediening* eselecteerd, dan verschijnen de volgende parameters:

Apparaatinformatie Algemeen Manueel	Communicatieobject vrijgeven "Blokkeren" 1 bit	neen 🔹
Knoppen van binaire ingangen vrijgeve	capacitieve ontstoring	tot 10 nF (standaard) 🔹
LED binaire ingangen Vrijgave ingangen AX	Ontdendertijd	50 ms 🔹
A: Waarde/dwangmatig schakelen	Verschil tussen korte en lange bediening	neen 🔹
	Openen van het contact => event 0 Sluiten van het contact => event 1	ja Smennarvo
	Minimumsignaalduur activeren	neen
	Ingang opvragen bij download, ETS-reset en terugkeer busspanning	neen 🔻
	Waarde 1 (reactie bij event 0)	1-byte-waarde [0255]
	verstuurde waarde [0255]	0
	Waarde 2 (reactie bij event 1)	1-byte-waarde [0255]
	verstuurde waarde [0255]	0

Ingang is in gebruik

Opties: <u>gesloten</u> geopend

gesloten: De ingang is bij bediening gesloten.

geopend: De ingang is bij bediening geopend.

Lange bediening vanaf ...

Opties: 0,3/0,4/0,5/<u>0,6</u>/0,8 s 1/1,2/1,5 s 2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

Hiermee wordt de tijdsduur T_L gedefinieerd, vanaf dewelke een bediening als "lang" wordt geïnterpreteerd.

Opmerking

De overige parameterbeschrijvingen zijn identiek aan die van de parameter <u>Verschil tussen korte en lange bediening – neen</u>, op p. 88.

3.2.11.2 Communicatieobjecten Waarde/dwangsturing

De communicatieobjecten van alle *Ingangen* verschillen niet van elkaar en worden daarom toegelicht aan de hand van *Ingang A*. De beschrijvingen van de instelmogelijkheden van de parameters van *uitgangen A...X* vindt u vanaf parametervenster <u>Vrijgave Ingangen A...X</u>, p. 50.

De communicatieobjecten van ingang A hebben nr. 10...19.

De communicatieobjecten van *ingang B* hebben nr. 20...29.

De communicatieobjecten van ingang C hebben nr. 30...39.

De communicatieobjecten van ingang D hebben nr. 40...49.

De communicatieobjecten van ingang E hebben nr. 50...59.

De communicatieobjecten van ingang F hebben nr. 60...69.

De communicatieobjecten van ingang G hebben nr. 70...79.

De communicatieobjecten van ingang H hebben nr. 80...89.

Num	nmer≜	Objektfunktion	Name	Länge	К	L	S	Ü	A
■≵ 10		Blokkeren	Ingang A:	1 bit	К	-	S	-	-
11		Waarde 1, zonder voorteken	Ingang A: Waarde/dwangmatig schakelen	1 Byte	К	-	-	Ü	-
12		Waarde 2, zonder voorteken	Ingang A: Waarde/dwangmatig schakelen	1 Byte	К	-	-	Ü	-

Nr.	Functie	Objectnaam	Gegevenstype	Flags
10	Sperren	Ingang A:	1 Bit DPT 1.003	K, S

Dit communicatieobject is vrijgegeven, als in parametervenster *A: Waarde/dwangsturing* de parameter *communicatieobject vrijgeven* "sperren" 1 bit met de optie ja werd geselecteerd.

Met het communicatieobject *Sperren* kan de ingang worden gesperd of vrijgegeven. Bij geactiveerd communicatieobject *Sperren* worden de ingangen gesperd.

Opmerking

Bij het sperren van de ingang volgt in principe geen reactie op een signaalwissel, maar:

- Het wachten op een lange bediening van de knop, resp. de minimumsignaalduur wordt afgebroken.

- Bij de parameterinstelling 8-bit-scène wordt het opslaan beëindigd.

- Communicatieobjecten worden verder geactualiseerd en eventueel ook verzonden.

Bij het vrijgeven van een ingang, leidt een verandering van de

signaaltoestanden (in tegenstelling tot voor de sperring) tot een onmiddellijke verwerking, bv.:

 De minimale bediening resp. het herkennen van een korte/lange bediening starten.

- Communicatieobjecten verzenden, resp. hun actuele waarde.

Het communicatieobject Sperren heeft geen invloed op de manuele bediening. Hier wordt verder de status van het gesimuleerde ingangssignaal verzonden.

Telegramwaarde:

0 = ingang A vrijgeven

1 = Ingang A sperren

Nr.	Functie	Objectnaam	Gegevenstype	Flags	
11	Waarde 1,	Ingang A:	variabel	K, Ü	
	zonder voorteken	Waarde/dwangsturing	DTP variabel		
Dit com	Dit communicatieobject is vrijgegeven, als in het parametervenster Vrijgave ingangen AX de				
parame	eter Ingang A met de optie V	Vaarde/dwangsturing is ges	electeerd.		
Dit com	nmunicatieobject verzendt bi	j korte bediening bij het ope	nen of sluiten van h	et contact	
een wa	arde naar de bus. Waarde e	en gegevenstype zijn vrij ins	telbaar in de param	eters.	
1-bit-wa	aarde [0/1]	DPT 1.001 Sc	hakeltelegram		
2-bit-wa	aarde [03]	DPT 2.001 Dv	vangsturing		
1-byte-	waarde [-128127]	DPT 6.010 Wa	DPT 6.010 Waarde		
1-byte-waarde [0255]		DPT 5.010 Wa	DPT 5.010 Waarde		
1-byte-	waarde [8-bit-scène]	DPT 18.001 S	DPT 18.001 Scène aansturen		
2-byte-	waarde [-32.76832.767]	DPT 7.001 Wa	DPT 7.001 Waarde		
2-byte-	waarde [065.535]	DPT 8.001 Wa	DPT 8.001 Waarde		
2-byte-	waarde [EIB zwevende kom	ma] DPT 9.001 Te	DPT 9.001 Temperatuur		
3-byte-	waarde [tijd, weekdag]	DPT 10.001 T	DPT 10.001 Tijd, dag v/d week		
4-byte-	waarde [04.294.967.295]	DPT 12.001 V	Vaarde		
4-byte-waarde [-		DPT 13.001 V	Vaarde		
2.147.4	83.6482.147.483.647]				
12	Waarde 2,				
	zonder voorteken				
Zie con	nmunicatieobject 11.			1	
13					
19					
In deze	e bedriifsmodus niet in gebru	ik			

i ye ıJı

3.2.12 Bedrijfsmodus Scène aansturen

Deze bedrijfsmodus maakt het oproepen en opslaan van de toestanden van meerdere actorgroepen mogelijk. Een actorgroep bestaat uit meerdere communicatieobjecten, die met hetzelfde groepsadres zijn verbonden. Ze kan bv. uit schakelactoren (1-bit-waarde) of dimactoren (1-byte-waarde) bestaan. De gegevenstypes zijn instelbaar.

In dit hoofdstuk vindt u alle beschrijvingen van de parametervensters en bijbehorende communicatieobjecten van de bedrijfsmodus *Scène aansturen*.

Opmerking

De ingangen B...X onderscheiden zich niet van ingang A.

De beschrijvingen van de parameterinstellingsmogelijkheden en de instelbare communicatieobjecten van de Ingangen B...X zijn dezelfde als de beschrijvingen vanaf parametervenster <u>Vrijgave ingangen A...X</u>, p. 50!

3.2.12.1 Parametervenster A: Scène aansturen

In dit parametervenster gebeuren alle instellingen voor parametervenster *A: Scène aansturen*.

De toelichtingen gelden ook voor de ingangen B...X.

Dit parametervenster is zichtbaar, als in het parametervenster <u>Vrijgave</u> <u>ingangen A...X</u>, p. 50, de optie *Scène aansturen* is geselecteerd in de parameter *Ingang A*.

Apparaatinformatie Algemeen Manueel Knoppen van binaire ingangen vrijgeve LED binaire ingangen Vrijgave ingangen AX A: Scène aansturen	Communicatieobject vrijgeven "Blokkeren" 1 bit capacitieve ontstoring Ontdendertijd Connected contact type	neen tot 10 nF (standaard) 50 ms toe	•
	Scène opslaan	neen	•
	Aktorgroep A: Typ	1-bit-waarde [AAN/UIT]	•
	Standaardinstelling	AAN	•
	Via bus opslaan	neen	•
	Aktorgroep B: Typ	1-bit-waarde [AAN/UIT]	•
	Standaardinstelling	AAN	•
	Via bus opslaan	neen	•
	Aktorgroep C: Typ	1-bit-waarde [AAN/UIT]	•
	Standaardinstelling	AAN	•
	Via bus opslaan	neen	•
	Aktorgroep D: Typ	1-bit-waarde [AAN/UIT]	•

Communicatieobject vrijgeven

"Sperren" 1 bit

Opties: <u>neen</u> ja

• *ja:* Het 1-bit-communicatieobject *Sperren* wordt vrijgegeven. De ingang kan daardoor worden gesperd.

Opmerking

Als de ingang gesperd is, en in de parameter *Cyclisch verzenden* de optie *ja* is geselecteerd, dan wordt de laatste toestand ondanks de sperring cyclisch verzonden.

Via het communicatieobject *Sperren* (nr.10) kan de fysische ingang worden gesperd; intern wordt verder verzonden; dit betekent dat de ingangsklemmen fysisch van het toepassingsprogramma worden gescheiden.

Het communicatieobject Sperren (Nr. 10) heeft geen invloed op de manuele bediening.

Capacitieve ontstoring

Opties:	tot 10 nF (standaard)
•	tot 20 nF
	tot 30 nF
	tot 40 nF

Deze parameter legt de mate van capacitieve ontstoring vast. Bij lange kabels kunnen in bepaalde omstandigheden overdrachtfouten voorkomen, bv. als in een kabel van 5 x 1,5 mm² twee aders voor het voeren van de signaalleiding worden gebruikt en een ader voor het schakelen van een verbruiker, dan kan het gebeuren dat deze elkaar beïnvloeden. Als dit in een installatie het geval is, dan kan de gevoeligheid van de ingang worden verhoogd. Er moet wel mee rekening worden gehouden, dat in dit geval de snelheid van de signaalevaluatie verlaagt.

Ontdendertijd:

Opties: 10/20/30/50/70/100/150 ms

De ontdendering verhindert ongewenst meervoudig bedienen van de ingang, bv. door het blijven drukken op het contact.

Wat is de ontdendertijd?

Als op de ingang een flank wordt herkend, dan reageert de ingang onmiddellijk op deze flank, bv. door een telegram te verzenden. Tegelijk begint de duur van de ontdendertijd T_D . Binnen de ontdendertijd wordt het signaal aan de ingang niet geëvalueerd.

Voorbeeld: ontdendertijd van ingangssignaal tot herkende flank:



Na het herkennen van een flank op de ingang worden verdere flanken gedurende de ontdendertijd T_D genegeerd.

Ingang is in gebruik

Opties: <u>gesloten</u> geopend

- gesloten: De ingang is bij bediening gesloten.
- geopend: De ingang is bij bediening geopend.

ABB i-bus® KNX

Ingebruikname

Scène opslaan

Opties: <u>neen</u> bij lange bediening met objectwaarde = 1 bij lange bediening en objectwaarde = 1

Deze parameter definieert op welke manier het opslaan van de actuele scène wordt geactiveerd en welke functie het communicatieobject *Scène opslaan* heeft. Dit is afhankelijk van de aansturing van de scène.

- *bij lange bediening:* Zodra een lange bediening wordt herkend, wordt het opslaan geactiveerd.
- Objectwaarde = 1: Als het communicatieobject Scène opslaan de waarde 1 ontvangt, dan wordt het opslaan geactiveerd.
- bij lange bediening en objectwaarde = 1: Zodra een lange bediening wordt herkend en het communicatieobject Opslaan vrijgeven de waarde 1 heeft, wordt het opslaan geactiveerd.

Wat gebeurt er op de bus als *Scène opslaan* wordt geactiveerd? De scène wordt door het opslaan van de actuele actorwaarde eenvoudig aangepast.

Het communicatieobject *Weergave scèneopslag* verzendt de waarde 1, als alle terugmeldingen van de communicatieobjecten zijn ont-vangen. (begin scèneopslag).

De waarden van de betrokken communicatieobjecten worden via de bus opgevraagd.

Het communicatieobject *Weergave scèneopslag* verzendt de waarde 0 alleen, als door het te vroeg loslaten van de toets, niet alle terugmeldingen van de communicatieobjecten konden worden ontvangen. Bij het te vroeg loslaten van de toets wordt niets opgeslagen.

Als de optie *Bij lange bediening* of *Bij lange bediening en objectwaarde = 1* in de parameter *Scène opslaan* is geselecteerd, dan verschijnt de volgende parameter.

Lange bediening vanaf...

Opties: 0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/1/1,2/1,5/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

Hier wordt de tijdsduur TL gedefinieerd, vanaf dewelke een bediening als "lang" wordt geïnterpreteerd.

Actorgroep A: Type

Opties:

<u>1-bit-waarde [AAN/UIT]</u> 1-byte-waarde [0...100%] 1-byte-waarde [0...255] 2-byte-waarde [temperatuur]

Voor elk van de 6 actorgroepen A...F kunnen verschillende gegevenstypes worden gekozen.

Opmerking

De instellingsmogelijkheden van de actorgroepen B...F onderscheiden zich niet van die van actorgroep A. Ze worden hier daarom exemplarisch enkel voor actorgroep A toegelicht.

Afhankelijk van het in de actorgroep ingestelde gegevenstype, zijn verschillende opties zichtbaar in de volgende parameter *Standaardinstelling*:

Standaardinstelling

Opties:

<u>AAN</u>/UIT 0/<u>10</u>/20/30/40/50/60/70/80/90/100% <u>0</u>...255 -100,00...<u>20,00</u>...100,00

Deze parameter definieert de waarde die bij de bediening wordt verzonden. Het waardenbereik is afhankelijk van het ingestelde egevenstype van de waarde X.

Opmerking

Als een scène via de bus werd opgeslagen, en de standaardinstelling terug moet worden ingesteld, dan moet het communicatieobject "*Scène resetten"* met de waarde 1 worden beschreven. Dit gebeurt via het downloaden van de standaard ingestelde waarde of via een ETS-reset.

Via bus opslaan

Opties:

neen

ia

Deze parameter definieert of de scène via de bus moet worden opgeslagen. De parameter is enkel effectief als een andere optie dan *neen* werd geselecteerd in de parameter *Scène opslaan*. Als een communicatieobject niet kan worden uitgelezen, dan moet de instelling op *neen* worden gelaten (zie parameter *Scène opslaan*), anders kan in bepaalde omstandigheden de complete scène niet worden opgeslagen.

3.2.12.2 Communicatieobjecten

Scène aansturen

De communicatieobjecten van alle *Ingangen* verschillen niet van elkaar en worden daarom toegelicht aan de hand van *Ingang A*. De beschrijvingen van de parameterinstellingsmogelijkheden van de *Ingangen A...X* zijn beschreven vanaf parametervenster <u>Vrijgave ingangen A...X</u>, p. 50.

De communicatieobjecten van ingang A hebben nr. 10...19.

De communicatieobjecten van ingang B hebben nr. 20...29.

De communicatieobjecten van *ingang C* hebben nr. 30...39.

De communicatieobjecten van ingang D hebben nr. 40...49.

De communicatieobjecten van ingang E hebben nr. 50...59.

De communicatieobjecten van ingang F hebben nr. 60...69.

De communicatieobjecten van ingang G hebben nr. 70...79.

De communicatieobjecten van *ingang H* hebben nr. 80...89.

	Nummer +	Objektfunktion	Name	Länge	К	L	S	Ü	Α
■ ‡	10	Blokkeren	Ingang A:	1 bit	К	-	S	-	-
₽	11	Aktorgroep A [AAN/UIT]	Ingang A: Scène aansturen	1 bit	К	-	S	Ü	А
‡	12	Aktorgroep B [AAN/UIT]	Ingang A: Scène aansturen	1 bit	К	-	S	Ü	А
■ ‡	13	Aktorgroep C [AAN/UIT]	Ingang A: Scène aansturen	1 bit	К	-	S	Ü	А
‡	14	Aktorgroep D [AAN/UIT]	Ingang A: Scène aansturen	1 bit	К	-	S	Ü	А
₽ ₽	15	Aktorgroep E [AAN/UIT]	Ingang A: Scène aansturen	1 bit	К	-	S	Ü	А
‡	16	Aktorgroep F [AAN/UIT]	Ingang A: Scène aansturen	1 bit	К	-	S	Ü	А
;	17	Opslaan vrijgeven	Ingang A: Scène aansturen	1 bit	К	-	S	-	-
■ ‡	18	Weergave scèneopslag	Ingang A: Scène aansturen	1 bit	К	-	-	Ü	-
‡	19	Reset standaardinst. scène	Ingang A: Scène aansturen	1 bit	К	L	S	Ü	-

Nr.	Functie	Objectnaar	n Gegevenstyp	e Flags
10	Sperren	Ingang A:	1 Bit DPT 1.003	K, S
Dit co baran	neter communicatieobject is vrijg	egeven, als in param t vrijgeven "sperren"	etervenster <i>A: Scène aanstu 1 bit</i> met de optie <i>ja</i> werd ge	uren de selecteerd.
vlet h Bij ge	et communicatieobject S activeerd communicatieo	<i>perren</i> kan de ingang bbject <i>Sperren</i> worder	i worden gesperd of vrijgege n de ingangen gesperd.	even.
	Opmerking			
	Bij het sperren van de signaalwissel, maar:	ingang volgt in princ	ipe geen reactie op een	
	 Het wachten op eer minimumsignaalduur 	n lange bediening van wordt afgebroken.	de knop, resp. de	
	– Bij de parameterins	telling 8- <i>bit</i> -scène wo	rdt het opslaan beëindigd.	
	 – communicatieobjec verzonden. 	ten worden verder ge	actualiseerd en eventueel o	ok
	Bij het vrijgeven van e signaaltoestanden (in verwerking, bv.:	een ingang, leidt een t tegenstelling tot voor	verandering van de [,] de sperring) tot een onmidd	dellijke
	 De minimale bedier starten. 	ing resp. het herkenn	en van een korte/lange bed	iening
	- Communicatieobjec	ten verzenden resp		
			hun actuele waarde.	
	Het communicatieobj bediening. Hier wordt verzonden.	ect Sperren heeft gee verder de status van	hun actuele waarde. In invloed op de manuele het gesimuleerde ingangssi	gnaal
Те	Het communicatieobj bediening. Hier wordt verzonden.	ect Sperren heeft gee verder de status van 0 = ingang A vrijgeven 1 = Ingang A sperren	hun actuele waarde. n invloed op de manuele het gesimuleerde ingangssi	gnaal
Te 11	Het communicatieobj bediening. Hier wordt verzonden. elegramwaarde: Actorgroep A [variabel]	0 = ingang A vrijgeven 1 = Ingang A sperren Ingang A: Scène aanstu	hun actuele waarde. In invloed op de manuele het gesimuleerde ingangssi n n variabel ren DTP variabel	gnaal K, S, Ü
Te I1 Dit co	Het communicatieobj bediening. Hier wordt verzonden. elegramwaarde: Actorgroep A [variabel] ommunicatieobject verzer	0 = ingang A vrijgever Ingang A sperren Ingang A sperren Ingang A: Scène aanstur Indt afhankelijk van de	hun actuele waarde. In invloed op de manuele het gesimuleerde ingangssi n variabel ren DTP variabel ingestelde scène de volgen	gnaal K, S, Ü de waarden
Te 11 Dit co naar c	Het communicatieobj bediening. Hier wordt verzonden. elegramwaarde: Actorgroep A [variabel] ommunicatieobject verzer de bus. waarde [AAN/UIT]	ect Sperren heeft gee verder de status van 0 = ingang A vrijgevei 1 = Ingang A sperren Ingang A: Scène aanstuu ndt afhankelijk van de	hun actuele waarde. In invloed op de manuele het gesimuleerde ingangssi n variabel ren DTP variabel ingestelde scène de volgen T 1.001 Schakelwaarde	gnaal K, S, Ü de waarden
Te 11 Dit co naar (I-bit-\	Het communicatieobj bediening. Hier wordt verzonden. elegramwaarde: Actorgroep A [variabel] ommunicatieobject verzer de bus. waarde [AAN/UIT] e-waarde [0100]	ect Sperren heeft gee verder de status van 0 = ingang A vrijgeven 1 = Ingang A sperren Ingang A: Scène aanstuu ndt afhankelijk van de DP	hun actuele waarde. In invloed op de manuele het gesimuleerde ingangssi n variabel ren DTP variabel ingestelde scène de volgen T 1.001 Schakelwaarde T 5.001 Procentwaarde	gnaal K, S, Ü de waarden
Te 11 Dit co naar o 1-bit-v 1-byte	Het communicatieobj bediening. Hier wordt verzonden. elegramwaarde: Actorgroep A [variabel] ommunicatieobject verzer de bus. waarde [AAN/UIT] e-waarde [0255]	ect Sperren heeft gee verder de status van 0 = ingang A vrijgever 1 = Ingang A sperren Ingang A: Scène aanstur ndt afhankelijk van de DP'	hun actuele waarde. In invloed op de manuele het gesimuleerde ingangssi n variabel ren DTP variabel ingestelde scène de volgen T 1.001 Schakelwaarde T 5.001 Procentwaarde T 5.010 telwaarde	gnaal K, S, Ü de waarden
Te 11 Dit co naar (1-bit- 1-byte 1-byte 2-byte	Het communicatieobj bediening. Hier wordt verzonden. elegramwaarde: Actorgroep A [variabel] ommunicatieobject verzen de bus. waarde [AAN/UIT] e-waarde [0100] e-waarde [0255] e-waarde [temperatuur]	0 = ingang A vrijgeven 1 = Ingang A sperren Ingang A: Scène aanstuu ndt afhankelijk van de DP DP	hun actuele waarde. In invloed op de manuele het gesimuleerde ingangssi n variabel DTP variabel ingestelde scène de volgen T 1.001 Schakelwaarde T 5.001 Procentwaarde T 5.010 telwaarde T 9.001 Temperatuur	gnaal K, S, Ü de waarden
Te 11 Dit co naar (1-byte 1-byte 2-byte 12	Het communicatieobj bediening. Hier wordt verzonden. elegramwaarde: Actorgroep A [variabel] ommunicatieobject verzer de bus. waarde [AAN/UIT] e-waarde [0100] e-waarde [0255] e-waarde [temperatuur] Actorgroep B	0 = ingang A vrijgever 1 = Ingang A vrijgever Ingang A sperren Ingang A: Scène aanstur ndt afhankelijk van de DP DP DP DP DP	hun actuele waarde. in invloed op de manuele het gesimuleerde ingangssi n variabel DTP variabel ingestelde scène de volgen T 1.001 Schakelwaarde T 5.001 Procentwaarde T 5.010 telwaarde T 9.001 Temperatuur variabel	gnaal K, S, Ü de waarden K, S, Ü
Te 11 Dit co haar o 1-bit-v 1-byte 1-byte 1-byte 12	Het communicatieobj bediening. Hier wordt verzonden. elegramwaarde: Actorgroep A [variabel] ommunicatieobject verzer de bus. waarde [AAN/UIT] e-waarde [0255] e-waarde [temperatuur] Actorgroep B [variabel]	ect Sperren heeft gee verder de status van 0 = ingang A vrijgeven 1 = Ingang A sperren Ingang A: Scène aanstun DP DP DP DP Ingang A: Scène aanstun DP DP Ingang A: Scène aanstun	hun actuele waarde. In invloed op de manuele het gesimuleerde ingangssi n variabel DTP variabel ingestelde scène de volgen T 1.001 Schakelwaarde T 5.001 Procentwaarde T 5.010 telwaarde T 9.001 Temperatuur variabel DTP variabel DTP variabel	gnaal K, S, Ü de waarden K, S, Ü
Te 11 Dit co naar o 1-bit-v 1-byte 12 Dit co naar o	Het communicatieobj bediening. Hier wordt verzonden. elegramwaarde: Actorgroep A [variabel] ommunicatieobject verzer de bus. waarde [AAN/UIT] e-waarde [0100] e-waarde [0255] e-waarde [temperatuur] Actorgroep B [variabel] ommunicatieobject verzer de bus.	0 = ingang A vrijgever 0 = ingang A vrijgever 1 = Ingang A sperren Ingang A: Scène aanstur ndt afhankelijk van de DP' DP' DP' DP' DP' DP' DP' DP'	hun actuele waarde. In invloed op de manuele het gesimuleerde ingangssi n variabel DTP variabel ingestelde scène de volgen T 1.001 Schakelwaarde T 5.001 Procentwaarde T 5.010 telwaarde T 5.010 telwaarde T 9.001 Temperatuur variabel DTP variabel DTP variabel ingestelde scène de volgen	gnaal K, S, Ü de waarden K, S, Ü de waarden
Te 11 Dit co haar of 1-bit-v 1-byte 12 Dit co haar of 1-bit-v	Het communicatieobj bediening. Hier wordt verzonden. elegramwaarde: Actorgroep A [variabel] ommunicatieobject verzer de bus. waarde [AAN/UIT] e-waarde [0255] e-waarde [temperatuur] Actorgroep B [variabel] ommunicatieobject verzer de bus. waarde [AAN/UIT] e-waarde [temperatuur] Matter e-waarde [temperatuur]	ect Sperren heeft gee verder de status van 0 = ingang A vrijgeven 1 = Ingang A sperren Ingang A: Scène aanstuu ndt afhankelijk van de DP DP DP DP DP DP	hun actuele waarde. In invloed op de manuele het gesimuleerde ingangssi n variabel DTP variabel ingestelde scène de volgen T 1.001 Schakelwaarde T 5.010 telwaarde T 9.001 Temperatuur variabel DTP variabel ingestelde scène de volgen T 1.001 Schakelwaarde	gnaal K, S, Ü de waarden K, S, Ü de waarden
Te 11 Dit co naar o 1-bit-v 1-byte 12 Dit co naar o 1-bit-v 12	Het communicatieobj bediening. Hier wordt verzonden. elegramwaarde: Actorgroep A [variabel] ommunicatieobject verzer de bus. waarde [AAN/UIT] e-waarde [0100] e-waarde [0255] e-waarde [temperatuur] Actorgroep B [variabel] ommunicatieobject verzer de bus. waarde [AAN/UIT] e-waarde [AAN/UIT] e-waarde [AAN/UIT]	ect Sperren heeft gee verder de status van 0 = ingang A vrijgeven 1 = Ingang A sperren Ingang A: Scène aanstun ndt afhankelijk van de DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP	hun actuele waarde. In invloed op de manuele het gesimuleerde ingangssi n variabel DTP variabel ingestelde scène de volgen T 1.001 Schakelwaarde T 9.001 Temperatuur variabel DTP variabel ingestelde scène de volgen ingestelde scène de volgen T 1.001 Schakelwaarde T 5.001 Procentwaarde T 9.001 Temperatuur	gnaal K, S, Ü de waarden K, S, Ü de waarden
Te 11 Dit co haar of 1-byte 1-byte Dit co haar of 1-byte 1-byte	Het communicatieobj bediening. Hier wordt verzonden. elegramwaarde: Actorgroep A [variabel] ommunicatieobject verzer de bus. waarde [AAN/UIT] e-waarde [0255] e-waarde [temperatuur] Actorgroep B [variabel] ommunicatieobject verzer de bus. waarde [AAN/UIT] e-waarde [0255] e-waarde [AAN/UIT] e-waarde [AAN/UIT] e-waarde [AAN/UIT] e-waarde [AAN/UIT] e-waarde [AAN/UIT] e-waarde [AAN/UIT] e-waarde [0100] e-waarde [0255]	ect Sperren heeft gee verder de status van 0 = ingang A vrijgeven 1 = Ingang A sperren Ingang A: Scène aanstuu ndt afhankelijk van de DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP	hun actuele waarde. In invloed op de manuele het gesimuleerde ingangssi n variabel DTP variabel ingestelde scène de volgen T 1.001 Schakelwaarde T 5.010 telwaarde T 9.001 Temperatuur variabel DTP variabel ingestelde scène de volgen ingestelde scène de volgen T 1.001 Schakelwaarde T 9.001 Temperatuur variabel DTP variabel ingestelde scène de volgen T 1.001 Schakelwaarde T 5.001 Procentwaarde T 5.001 Procentwaarde T 5.001 Procentwaarde T 5.001 telwaarde	gnaal K, S, Ü de waarden K, S, Ü de waarden

	Flags						
13 Actorgroep C Ingang A: variabel [variabel] Scène aansturen DTP variabel	K, S, Ü						
Dit communicatieobject verzendt afhankelijk van de ingestelde scène de volgende waarden							
naar de bus.							
1-bit-waarde [AAN/UIT] DPT 1.001 Schakelwaarde							
1-byte-waarde [0100] DPT 5.001 Procentwaarde							
1-byte-waarde [0255] DPT 5.010 telwaarde							
2-byte-waarde [temperatuur] DPT 9.001 Temperatuur							
14 Actorgroep D Ingang A: variabel [variabel] Scène aansturen DTP variabel	K, S, Ü						
Dit communicatieobject verzendt afhankelijk van de ingestelde scène de volgende naar de bus.	waarden						
1-bit-waarde [AAN/UIT] DPT 1.001 Schakelwaarde							
1-byte-waarde [0100] DPT 5.001 Procentwaarde							
1-byte-waarde [0255] DPT 5.010 telwaarde							
2-byte-waarde [temperatuur] DPT 9.001 Temperatuur							
15 Actorgroep E Ingang A: variabel [variabel] Scène aansturen DTP variabel	K, S, Ü						
Dit communicatieobject verzendt afhankelijk van de ingestelde scène de volgende naar de bus.	waarden						
1-bit-waarde [AAN/UIT] DPT 1.001 Schakelwaarde							
1-byte-waarde [0100] DPT 5.001 Procentwaarde							
1-byte-waarde [0255] DPT 5.010 telwaarde							
2-byte-waarde [temperatuur] DPT 9.001 Temperatuur							
	каü						
16 Actorgroep F Ingang A: variabel [variabel] Scène aansturen DTP variabel	K, S, U						
16 Actorgroep F Ingang A: variabel [variabel] Scène aansturen DTP variabel Dit communicatieobject verzendt afhankelijk van de ingestelde scène de volgende naar de bus. scène aansturen	k, S, U e waarden						
16 Actorgroep F Ingang A: variabel [variabel] Scène aansturen DTP variabel Dit communicatieobject verzendt afhankelijk van de ingestelde scène de volgende naar de bus. DTP variabel 1-bit-waarde [AAN/UIT] DPT 1.001 Schakelwaarde	k, S, U waarden						
16 Actorgroep F Ingang A: variabel [variabel] Scène aansturen DTP variabel Dit communicatieobject verzendt afhankelijk van de ingestelde scène de volgende naar de bus. DPT 1.001 Schakelwaarde 1-bit-waarde [AAN/UIT] DPT 1.001 Schakelwaarde 1-byte-waarde [0100] DPT 5.001 Procentwaarde	e waarden						
16 Actorgroep F Ingang A: variabel [variabel] Scène aansturen DTP variabel Dit communicatieobject verzendt afhankelijk van de ingestelde scène de volgende naar de bus. DPT 1.001 Schakelwaarde 1-bit-waarde [AAN/UIT] DPT 5.001 Procentwaarde 1-byte-waarde [0255] DPT 5.010 telwaarde	e waarden						
16 Actorgroep F Ingang A: variabel [variabel] Scène aansturen DTP variabel Dit communicatieobject verzendt afhankelijk van de ingestelde scène de volgende naar de bus. DPT 1.001 Schakelwaarde 1-bit-waarde [AAN/UIT] DPT 5.001 Procentwaarde 1-byte-waarde [0255] DPT 5.010 telwaarde 2-byte-waarde [temperatuur] DPT 9.001 Temperatuur	e waarden						

Dit communicatieobject verschijnt enkel bij de optie *Objectwaarde* = 1. Deze optie laat zich instellen in de parameter *Scène opslaan*. Dit communicatieobject dient om het opslaan van een scène via de bus vrij te geven. De functie hangt af van het opslagtype van de scène.

ABB i-bus[®] KNX

Ingebruikname

Nr.	Functie	Objectnaam	Gegevenstype	Flags
17	Opslaan vrijgeven	Ingang A:	1 bit	K, S
		Scène aansturen	DPT 1.003	
Dit co	mmunicatieobject verschijnt	enkel bij de optie Bij lang	e bediening en object	waarde = 1.
Deze	optie laat zich instellen in de	e parameter Scène opslaa	n. Dit communicatieo	bject dient
om he	et opslaan van een scène vi	a de bus te activeren. De f	unctie hangt af van h	et
opsla	gtype van de scène.			
			1	
18	Weergave scèneopslag	Ingang A:	1 bit	K, Ü
		Scène aansturen	DPT 1.003	
Dit co	mmunicatieobject dient om	het opslaan van een scèn	e weer te geven vb. v	ia een LED.
De fui	nctie hangt af van het opslag	gtype van de scène.	Ũ	
		1		
19	Scène resetten	Ingang A:	1 bit	K, L, S, Ü
		Scène aansturen	DPT 1.003	
Dit co	mmunicatieobject heeft als	unctie de opgeslagen scè	ne terug te zetten op	de
ام مر م 4 م	aardinstollingon	10 0	0 1	
stand	aarumstennuen.			

3.2.13 Bedrijfsmodus Schakelsequenties

Een schakelsequentie maakt het stapsgewijs veranderen van tot vijf schakelobjecten mogelijk met slechts één bediening van een ingang. Hiermee kunnen tot 5 actoren resp. actorgroepen in een bepaalde volgorde worden geschakeld.

In dit hoofdstuk vindt u alle beschrijvingen van de parametervensters en bijbehorende communicatieobjecten van de bedrijfsmodus *Schakelsequenties.*

Opmerking

De ingangen B...X onderscheiden zich niet van ingang A.

De beschrijvingen van de parameterinstellingsmogelijkheden en de instelbare communicatieobjecten van de Ingangen B...X zijn dezelfde als de beschrijvingen vanaf parametervenster <u>Vrijgave ingangen A...X</u>, p. 50!

3.2.13.1 Parametervenster A: Schakelsequenties

In dit parametervenster worden alle instellingen voor parametervenster *A: Schakelsequenties* uitgevoerd.

De toelichtingen gelden ook voor de ingangen B...X.

Dit parametervenster is zichtbaar, als in het parametervenster <u>Vrijgave</u> <u>ingangen A...X</u>, p. 50, de optie Schakelsequenties is geselecteerd in de parameter Ingang A.

Apparaatinformatie Algemeen Manueel	Communicatieobject vrijgeven "Blokkeren" 1 bit	neen	•
Knoppen van binaire ingangen vrijgeve	capacitieve ontstoring	tot 10 nF (standaard)	•
LED binaire ingangen Vrijgave ingangen AX	Ontdendertijd	50 ms	•
A: Schakelsequenties	Connected contact type	toe	•
	Minimumsignaalduur activeren	neen	•
	Aantal stappen	3	•
	Soort schakelsequentie bij 3 trappen	<=000-001-000-010-000-100=> (sequentie 5)	•
	Richting bij bediening	opwaarts	•

Communicatieobject vrijgeven

"**Sperren" 1 bit** Opties: <u>neen</u> ja

• *ja:* Het 1-bit-communicatieobject *Sperren* wordt vrijgegeven. De ingang kan daardoor worden gesperd.

Opmerking

Als de ingang gesperd is, en in de parameter *Cyclisch verzenden* de optie *ja* is geselecteerd, dan wordt de laatste toestand ondanks de sperring cyclisch verzonden.

Via het communicatieobject *Sperren* (nr.10) kan de fysische ingang worden gesperd; intern wordt verder verzonden; dit betekent dat de ingangsklemmen fysisch van het toepassingsprogramma worden gescheiden.

Het communicatieobject Sperren (Nr. 10) heeft geen invloed op de manuele bediening.
ABB i-bus® KNX

Ingebruikname

Capacitieve ontstoring

Opties: <u>tot 10 nF (standaard)</u> tot 20 nF tot 30 nF tot 40 nF

Deze parameter legt de mate van capacitieve ontstoring vast. Bij lange kabels kunnen in bepaalde omstandigheden overdrachtfouten voorkomen, bv. als in een kabel van 5 x 1,5 mm² twee aders voor het voeren van de signaalleiding worden gebruikt en een ader voor het schakelen van een verbruiker, dan kan het gebeuren dat deze elkaar beïnvloeden. Als dit in een installatie het geval is, dan kan de gevoeligheid van de ingang worden verhoogd. Er moet wel mee rekening worden gehouden, dat in dit geval de snelheid van de signaalevaluatie verlaagt.

Ontdendertijd:

Opties: 10/20/30/<u>50</u>/70/100/150 ms

De ontdendering verhindert ongewenst meervoudig bedienen van de ingang, bv. door het blijven drukken op het contact.

Wat is de ontdendertijd?

Als op de ingang een flank wordt herkend, dan reageert de ingang onmiddellijk op deze flank, bv. door een telegram te verzenden. Tegelijk begint de duur van de ontdendertijd T_D. Binnen de ontdendertijd wordt het signaal aan de ingang niet geëvalueerd.

Het volgende voorbeeld maakt dit duidelijk:



Na het herkennen van een flank op de ingang worden verdere flanken gedurende de ontdendertijd T_D genegeerd.

Ingang is in gebruik

Opties: <u>gesloten</u> geopend

- gesloten: De ingang is bij bediening gesloten.
- geopend: De ingang is bij bediening geopend.

Minimumsignaalduur activeren

Opties: <u>neen</u>

ja

ja: De volgende parameters verschijnen:

bij stijgende flank in waarde x 0,1 s [1...65.535]

Opties: 1...<u>10</u>...65.535

Opmerking

Een stijgende flank komt overeen met de functie van een sluitcontact.

bij dalende flank

in waarde x 0,1 s [1...65.535]

Opties: 1...<u>10</u>...65.535

Opmerking

Een dalende flank komt overeen met de functie van een open contact.

Wat is de minimumsignaalduur?

In tegenstelling tot bij de ontdendertijd wordt hier een telegram pas verzonden na afloop van de minimumsignaalduur.

De functie in detail:

Als op de ingang een flank wordt herkend, dan begint de minimumsignaalduur. Op dit moment wordt geen telegram naar de bus verzonden. Tijdens de minimumsignaalduur wordt het signaal aan de ingang bewaakt. Als tijdens de minimumsignaalduur een verdere flank op de ingang optreedt, dan wordt deze als een nieuwe bediening geïnterpreteerd en dan start de minimumsignaalduur opnieuw.

Als na het starten van de minimumsignaalduur geen verdere flankwissel op de ingang optreedt, dan wordt na afloop van de minimumsignaalduur een telegram naar de bus verzonden.

Voorbeeld: Minimumsignaalduur van ingangssignaal voor herkende flank:



Slechts in twee gevallen treedt na een flankwissel geen verdere flankwissel meer op binnen de minimumsignaalduur T_M . Daarom worden enkel deze beiden als geldig erkend.

Aantal trappen

Opties: 2/<u>3</u>/4/5

Het aantal trappen (maximaal 5) komt overeen met het aantal communicatieobjecten: De communicatieobjecten *Waarde 1* tot *Waarde 5* worden overeenkomstig vrijgeschakeld.

Soort schakelsequentie volgens het voorbeeld van 3 trappen

Opties: =>000-001-011-111 (sequentie 1) Gray-code (sequentie 2) <=000-001-011-111-001=> (sequentie 3) <=000-001-011-111-000=> (sequentie 4) <=000-001-000-010-000-100-000=> (sequentie 5)

De schakelsequenties hebben betrekking op de toestanden van drie communicatieobjecten (0 = UIT, 1 = AAN).

Hier selecteert u het type van de schakelsequenties. Elke sequentie heeft verschillende communicatieobjecten voor elke schakeltrap.

De schakelsequenties laten het in- en uitschakelen van tot vijf communicatieobjecten (1 bit) toe in een vastgelegde volgorde. Bij elke bediening wordt een trap verder geschakeld in de sequentie.

Schakelsequentie => 000-001-011-111 (sequentie 1)

Bij deze schakelsequentie wordt na elke bediening achtereenvolgens een verder groepsadres verzonden via een ander communicatieobject (waarde x). Als alle groepsadressen via de communicatieobjecten (waarde x) in een richting verzonden zijn, worden verdere bedieningen genegeerd. Daarom zijn hiervoor minstens twee binaire ingangen nodig, waarvan er één opwaarts schakelt en de andere neerwaarts.

Opmerking

De groepsadressen moeten verschillend zijn voor het gescheiden op- en neerschakelen.

De synchronisatie van de schakelsequenties voor op en neer, vindt plaats op basis van het bedieningsnummer van de schakelsequenties. Hier moet hetzelfde groepsadres worden gebruikt.

Bedieningsnummer	Schakelsequentie	Waarde van de communicatieobjecten				
		Schakelen 3	Schakelen 2	Schakelen 1		
0	000	UIT	UIT	UIT		
1	001	UIT	UIT	AAN		
2	011	UIT	UIT AAN			
3	111	AAN	AAN	AAN		

Schakelsequentie Gray-code (sequentie 2)

In deze schakelsequentie worden alle combinaties van de communicatieobjecten na elkaar doorlopen. Tussen twee schakeltrappen wordt enkel de waarde van een communicatieobject veranderd. Een toepassingsvoorbeeld van deze schakelsequentie is het schakelen van twee lichtgroepen in de volgorde 00 - 01 - 11 - 10 - 00 ...

Voor meer informatie zie: Gray-code, p. 151

Schakelsequentie <=000-001-011-111-011-001=> (sequentie 3)

Deze schakelsequentie schakelt bij elke bediening achtereenvolgens een volgend communicatieobject uit. Als alle communicatieobjecten zijn ingeschakeld, dan worden ze allemaal na elkaar opnieuw uitgeschakeld, beginnend met de laatst ingeschakelde.

Bedieningsnummer	Schakelsequentie	Waarde van de communicatieobjecten			
		Schakelen 3	Schakelen 2	Schakelen 1	
0	000	UIT	UIT	UIT	
1	001	UIT	UIT	AAN	
2	011	UIT	AAN	AAN	
3	111	AAN AAN		AAN	
4	011	UIT	AAN	AAN	
5	001	UIT UIT		AAN	
				•••	

Schakelsequentie <=000-001-011-111-000=> (sequentie 4)

Deze schakelsequentie schakelt bij elke bediening achtereenvolgens een volgend communicatieobject uit. Als alle communicatieobjecten zijn ingeschakeld, dan worden ze allemaal in één keer opnieuw uitgeschakeld.

Bedieningsnummer	Schakelsequentie	Waarde van de communicatieobjecten				
		Schakelen 3	Schakelen 2	Schakelen 1		
0	000	UIT	UIT	UIT		
1	001	UIT	UIT	AAN		
2	011	UIT AAN	UIT	AAN	AAN	
3	111	AAN	AAN	AAN		

Schakelsequentie <=000-001-000-010-000-100-000=> (sequentie 5)

Deze schakelsequentie schakelt bij de bediening een communicatieobject aan- en aansluitend opnieuw uit. Daarna worden verdere communicatieobjecten aan- resp. uitgeschakeld.

Bedieningsnummer	Schakelsequentie	Waarde van de communicatieobjecten			
		Schakelen 3	Schakelen 2	Schakelen 1	
0	000	UIT	UIT	UIT	
1	001	UIT	UIT	AAN	
2	011	UIT	UIT	UIT	
3	111	UIT	AAN	UIT	
4	011	UIT	UIT	UIT	
5	001	AAN	UIT	UIT	

Verdere mogelijkheden

Buiten met de bediening van de binaire ingang, kan de schakelsequentie ook worden veranderd via het communicatieobject *Trap opwaarts/ neerwaarts schakelen.* Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt om met twee of meer binaire ingangen opwaarts of neerwaarts te schakelen.

Opmerking

De actuele schakelsequentie is steeds het resultaat van de waarde van het bedieningsnummer van de schakelsequenties.

Richting bij bediening

Opties: <u>opwaarts</u> neerwaarts

Deze parameter definieert of bij het bedienen van de toets een trap hoger of lager wordt geschakeld.

3.2.13.2 Communicatieobjecten Schakelsequenties

De communicatieobjecten van alle *Ingangen* verschillen niet van elkaar en worden daarom toegelicht aan de hand van *Ingang A*. De beschrijvingen van de parameterinstellingsmogelijkheden van de *Ingangen A...X* zijn beschreven vanaf parametervenster <u>Vrijgave ingangen A...X</u>, p. 50.

De communicatieobjecten van ingang A hebben nr. 10...19.

De communicatieobjecten van ingang B hebben nr. 20...29.

De communicatieobjecten van ingang C hebben nr. 30...39.

De communicatieobjecten van ingang D hebben nr. 40...49.

De communicatieobjecten van ingang E hebben nr. 50...59.

De communicatieobjecten van ingang F hebben nr. 60...69.

De communicatieobjecten van ingang G hebben nr. 70...79.

De communicatieobjecten van ingang H hebben nr. 80...89.

	Nummer +	Objektfunktion	Name	Länge	К	L	S	Ü	А
∎‡	10	Blokkeren	Ingang A:	1 bit	К	-	S	-	-
₽ ₽	11	Waarde 1	Ingang A: Schakelsequenties	1 bit	К	-	S	Ü	-
₹	12	Waarde 2	Ingang A: Schakelsequenties	1 bit	К	-	S	Ü	-
₽	13	Waarde 3	Ingang A: Schakelsequenties	1 bit	К	-	S	Ü	-
₹	14	Waarde 4	Ingang A: Schakelsequenties	1 bit	К	-	S	Ü	-
₽ ₽	15	Waarde 5	Ingang A: Schakelsequenties	1 bit	К	-	S	Ü	-
₹	16	Trap hoger/lager schakelen	Ingang A: Schakelsequenties	1 bit	К	-	S	-	-
■ ‡	17	Bedieningsnummer	Ingang A: Schakelsequenties	1 Byte	К	-	S	Ü	-

Nr.	Functie	Objectnaam	Gegevenstype	T lags
10	Sperren	Ingang A:	1 bit DPT 1.003	K, S
Dit com Darame	nmunicatieobject is vrijgegever eter <i>communicatieobject vrijge</i> t communicatieobject <i>Sperren</i>	n, als in parametervenster A <i>ven "sperren" 1 bit</i> met de o kan de ingang worden gesp	: Schakelsequenties ptie ja werd geselec	s de teerd.
Bij gead	ctiveerd communicatieobject S	Sperren worden de ingangen	gesperd.	
	Opmerking			
i r	Bij het sperren van de ingang v maar:	volgt in principe geen reactie	e op een signaalwis:	sel,
-	 Het wachten op een lange be signaalduur wordt afgebroke 	ediening van de knop, resp. n.	de minimum	
-	– Bij de parameterinstelling 8-1	bit-scène wordt het opslaan	beëindigd.	
-	 communicatieobjecten worde verzonden. 	en verder geactualiseerd en	eventueel ook	
1 (Bij het vrijgeven van een ingar (in tegenstelling tot voor de sp	ng, leidt een verandering var erring) tot een onmiddellijke	n de signaaltoestand verwerking, bv.:	den
-	 De minimale bediening resp. starten. 	het herkennen van een kor	te/lange bediening	
-	 Communicatieobjecten verze 	enden, resp. hun actuele wa	arde.	
ł	Het communicatieobject Sperr bediening. Hier wordt verder d verzonden.	en heeft geen invloed op de e status van het gesimuleer	manuele de ingangssignaal	
Tele	Het communicatieobject Sperr bediening. Hier wordt verder d verzonden. ggramwaarde: 0 = ingar 1 = ingar	en heeft geen invloed op de e status van het gesimuleer ng A vrijgeven ng A sperren	manuele de ingangssignaal	
Tele	Het communicatieobject Sperr bediening. Hier wordt verder d verzonden. gramwaarde: 0 = ingar 1 = ingar Waarde 1	en heeft geen invloed op de e status van het gesimuleer ng A vrijgeven ng A sperren Ingang A:	manuele de ingangssignaal	<u></u> К, S, Ü
Tele	Het communicatieobject Sperr bediening. Hier wordt verder d verzonden. egramwaarde: 0 = ingar 1 = ingar Waarde 1	en heeft geen invloed op de e status van het gesimuleer ng A vrijgeven ng A sperren Ingang A: Schakelsequenties	manuele de ingangssignaal 1 bit DPT 1.001	к, s, i
Tele	Het communicatieobject Sperr bediening. Hier wordt verder d verzonden. gramwaarde: 0 = ingar 1 = ingar Waarde 1 Maarde 1 Isequenties. De communicatie Isequentie.	en heeft geen invloed op de e status van het gesimuleer ng A vrijgeven ng A sperren Ingang A: Schakelsequenties municatieobjecten wordt ing objecten vertegenwoordiger	manuele de ingangssignaal 1 bit DPT 1.001 lesteld in de parame n de waarden binner	K, S, Ú eter aanta n een
Tele Tele	Het communicatieobject Sperr bediening. Hier wordt verder d verzonden. gramwaarde: 0 = ingar 1 = ingar Waarde 1 Maarde 1 Isequenties. De communicatie Isequentie. Waarde 2	en heeft geen invloed op de e status van het gesimuleer ng A vrijgeven ng A sperren Ingang A: Schakelsequenties municatieobjecten wordt ing objecten vertegenwoordiger Ingang A: Schakelsequenties	manuele de ingangssignaal 1 bit DPT 1.001 lesteld in de parame n de waarden binner 1 bit DPT 1.001	K, S, Ü eter aanta n een K, S, Ü
Tele Tele II Het aar schake schake I2 Het aar schake schake	Het communicatieobject Sperr bediening. Hier wordt verder d verzonden. gramwaarde: 0 = ingar 1 = ingar Waarde 1 Maarde 1 Maarde 2 Waarde 2 Maarde 3 Maarde 2 Maarde 2 Maarde 3 Maarde 2 Maarde 3 Maarde 3 Maarde 2 Maarde 3 Maarde 4 Maarde 2 Maarde 3 Maarde 3	en heeft geen invloed op de e status van het gesimuleer ng A vrijgeven ng A sperren Ingang A: Schakelsequenties municatieobjecten wordt ing objecten vertegenwoordiger Ingang A: Schakelsequenties municatieobjecten wordt ing objecten vertegenwoordiger	manuele de ingangssignaal 1 bit DPT 1.001 esteld in de parame de waarden binner 1 bit DPT 1.001 esteld in de parame	K, S, Ü eter aanta n een K, S, Ü eter aanta n een
Tele Tele	Het communicatieobject Sperr bediening. Hier wordt verder d verzonden. gramwaarde: 0 = ingar 1 = ingar Waarde 1 Maarde 1 Maarde 2 Maarde 2 Maarde 2 Maarde 3	en heeft geen invloed op de e status van het gesimuleer ng A vrijgeven ng A sperren Ingang A: Schakelsequenties municatieobjecten wordt ing objecten vertegenwoordiger Ingang A: Schakelsequenties municatieobjecten wordt ing objecten vertegenwoordiger	manuele de ingangssignaal 1 bit DPT 1.001 esteld in de parame a de waarden binner 1 bit DPT 1.001 esteld in de parame a de waarden binner 1 bit DPT 1.001	K, S, Ü eter aanta n een K, S, Ü eter aanta n een K, S, Ü
Tele Tele II Het aar schake schake schake ischake ischake schake	Het communicatieobject Sperr bediening. Hier wordt verder d verzonden. gramwaarde: 0 = ingar 1 = ingar Waarde 1 Maarde 1 Maarde 2 Maarde 2 Maarde 2 Maarde 2 Maarde 3 Maarde 3 Maarde 3	en heeft geen invloed op de e status van het gesimuleer ng A vrijgeven ng A sperren Ingang A: Schakelsequenties municatieobjecten wordt ing objecten vertegenwoordiger Ingang A: Schakelsequenties municatieobjecten wordt ing objecten vertegenwoordiger Ingang A: Schakelsequenties municatieobjecten wordt ing objecten vertegenwoordiger	manuele de ingangssignaal 1 bit DPT 1.001 resteld in de parame a de waarden binner 1 bit DPT 1.001 resteld in de parame a de waarden binner 1 bit DPT 1.001 resteld in de parame a de waarden binner 1 bit DPT 1.001 resteld in de parame a de waarden binner a de waarden binner	K, S, Ü eter aanta n een K, S, Ü eter aanta n een K, S, Ü eter aanta n een

ABB i-bus[®] KNX

Nr				
	Functie	Objectnaam	Gegevenstype	Flags
15	Waarde 5	Ingang A: Schakelsequenties	1 bit DPT 1.001	K, S, Ü
Het aa schake schake	intal van deze maximaal 5 commun elsequenties. De communicatieobje elsequentie.	icatieobjecten wordt inges cten vertegenwoordigen o	steld in de paramet de waarden binnen	er aantal een
16	Trap hoger/lager schakelen	Ingang A: Schakelsequenties	1 bit DPT 1.001	K, S
Telegr	amwaarde: 0 = Trap lage 1 = Trap hog	er schakelen er schakelen		
Bij ont een tra een tra	vangst van een telegram met de wa ap hoger in de schakelsequentie. B ap lager.	aarde 1 op dit communica ij het ontvangen van een t	tieobject schakelt d elegram met de wa	le ingang arde 0
17	Bedieningsnummer	Ingang A: Schakelsequenties	1 byte DPT 5.010	K, S, Ü
17 Dit cor Bij de object	Bedieningsnummer mmunicatieobject omvat de bedieni synchronisatie van meerdere binair met hetzelfde groepsadres worden Opmerking	Ingang A: Schakelsequenties ngsnummers van de betre re ingangen moet het betre verbonden.	1 byte DPT 5.010 effende schakelseq effende communica	K, S, Ü uenties. atie-
17 Dit cor Bij de object	Bedieningsnummer nmunicatieobject omvat de bedieni synchronisatie van meerdere binair met hetzelfde groepsadres worden Opmerking Er moet op worden gelet, dat he synchroniseren ingangen gelijk i	Ingang A: Schakelsequenties ngsnummers van de betre e ingangen moet het betre verbonden. t aantal communicatieobje s, bv. 3 trappen.	1 byte DPT 5.010 effende schakelseq effende communica	K, S, Ü uenties. atie-

3.2.14 Bedrijfsmodus Meervoudige bediening

Deze bedrijfsmodus maakt het mogelijk dat, afhankelijk van het aantal bedieningen van de toets, een aan dat aantal bedieningen toegewezen communicatieobjectwaarde wordt ingesteld en verzonden over een toegewezen groepsadres. Op die manier kunnen bv. verschillende lichtscènes worden gerealiseerd afhankelijk van het aantal bedieningen van de toets.

In dit hoofdstuk vindt u alle beschrijvingen van de parametervensters en bijbehorende communicatieobjecten van de bedrijfsmodus *Meervoudige bediening.*

Opmerking

De ingangen B...X onderscheiden zich niet van ingang A.

De beschrijvingen van de parameterinstellingsmogelijkheden en de instelbare communicatieobjecten van de Ingangen B...X zijn dezelfde als de beschrijvingen vanaf parametervenster <u>Vrijgave ingangen A...X</u>, p. 50!

3.2.14.1 Parametervenster A: Meervoudige bediening

In dit parametervenster worden alle instellingen voor parametervenster *A: Schakelsequenties* uitgevoerd.

De toelichtingen gelden ook voor de ingangen B...X.

Dit parametervenster is zichtbaar, als in het parametervenster <u>Vrijgave</u> <u>ingangen A...X</u>, p. 50, de optie *Schakelsequenties* is geselecteerd in de parameter *Ingang A*.

Apparaatinformatie Algemeen	Communicatieobject vrijgeven "Blokkeren" 1 bit	neen	•
Manueei Knoppen van binaire ingangen vrijgeve	capacitieve ontstoring	tot 10 nF (standaard)	*
LED binaire ingangen Vrijgave ingangen AX	Ontdendertijd	50 ms	•
A: Meervoudige bediening	Connected contact type	toe	•
	Extra communicatieobject voor lange bediening	neen	•
	Max. aantal bedieningen (= aantal communicatieobjecten)	3 maal	
	verstuurde waarde (communicatieobject "Bediening x maal")	OM	•
	bij elke bediening versturen	neen	•
	Maximale tijd tussen twee bedieningen	0,5 s	•

Communicatieobject vrijgeven

"Sperren" 1 bit

Opties: <u>neen</u> ja

• *ja:* Het 1-bit-communicatieobject *Sperren* wordt vrijgegeven. De ingang kan daardoor worden gesperd.

Opmerking

Als de ingang gesperd is, en in de parameter *Cyclisch verzenden* de optie *ja* is geselecteerd, dan wordt de laatste toestand ondanks de sperring cyclisch verzonden.

Via het communicatieobject *Sperren* (nr.10) kan de fysische ingang worden gesperd; intern wordt verder verzonden; dit betekent dat de ingangsklemmen fysisch van het toepassingsprogramma worden gescheiden.

Het communicatieobject *Sperren* (Nr. 10) heeft geen invloed op de manuele bediening.

ABB i-bus® KNX

Ingebruikname

Capacitieve ontstoring

Opties: <u>tot 10 nF (standaard)</u> tot 20 nF tot 30 nF tot 40 nF

Deze parameter legt de mate van capacitieve ontstoring vast. Bij lange kabels kunnen in bepaalde omstandigheden overdrachtfouten voorkomen, bv. als in een kabel van 5 x 1,5 mm² twee aders voor het voeren van de signaalleiding worden gebruikt en een ader voor het schakelen van een verbruiker, dan kan het gebeuren dat deze elkaar beïnvloeden. Als dit in een installatie het geval is, dan kan de gevoeligheid van de ingang worden verhoogd. Er moet wel mee rekening worden gehouden, dat in dit geval de snelheid van de signaalevaluatie verlaagt.

Ontdendertijd:

Opties: 10/20/30/<u>50</u>/70/100/150 ms

De ontdendering verhindert ongewenst meervoudig bedienen van de ingang, bv. door het blijven drukken op het contact.

Wat is de ontdendertijd?

Als op de ingang een flank wordt herkend, dan reageert de ingang onmiddellijk op deze flank, bv. door een telegram te verzenden. Tegelijk begint de duur van de ontdendertijd T_D. Binnen de ontdendertijd wordt het signaal aan de ingang niet geëvalueerd.

Het volgende voorbeeld maakt dit duidelijk:



Na het herkennen van een flank op de ingang worden verdere flanken gedurende de ontdendertijd T_D genegeerd.

Ingang is in gebruik

Opties: <u>gesloten</u> geopend

- gesloten: De ingang is bij bediening gesloten.
- geopend: De ingang is bij bediening geopend.

Extra communicatieobject voor lange bediening

Opties:

ja <u>neen</u>

Bij lang bedienen van de ingang wordt via het communicatieobject Bediening lang een verdere functie uitgevoerd. Als na één of meerdere korte bedieningen binnen de maximale tijd een lange bediening wordt doorgevoerd, dan worden de korte bedieningen genegeerd.

 ja: Het communicatieobject Bediening lang is vrijgegeven. Er verschijnt een extra parameter:

Lange bediening vanaf ...

Opties: 0,3/0,4/0,5/<u>0,6</u>/0,8 s 1/1,2/1,5 s 2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

Hiermee wordt de tijdsduur T_L gedefinieerd, vanaf dewelke een bediening als "lang" wordt geïnterpreteerd.

Max. Aantal bedieningen (= aantal communicatieobjecten)

Opties: 1 maal 2 maal <u>3 maal</u> 4 maal

Deze parameter definieert hoeveel bedieningen maximaal mogelijk zijn. Dit aantal is gelijk aan het aantal communicatieobjecten *bediening x-voudig* (x = 1...4). Als de toets vaker wordt bediend dan de hier ingestelde maximale waarde, dan reageert de binaire ingang zoals bij de ingestelde maximale waarde.

Verzonden waarde

(communicatieobject "Bediening x maal")

Opties: AAN

UIT OM

Deze parameter definieert welke waarde het communicatieobject moet verzenden. De instellingen *AAN, UIT* en *OM* zijn mogelijk. Bij OM wordt de actuele waarde van het communicatieobject omgekeerd.

Bij elke bediening verzenden

Opties: ja

- <u>neen</u>
- *ja:* Bij elke bediening wordt de bijbehorende waarde van het communicatieobject geactualiseerd en verzonden.

Voorbeeld

Bij een drievoudige bediening worden de communicatieobjecten Bediening 1 maal (na de 1ste bediening), Bediening 2 maal (na de 2de bediening) en Bediening 3 maal (na de 3de bediening) na elkaar verzonden onmiddellijk na de betreffende bediening.

 neen: De fysische ingang telt het aantal bedieningen die elkaar opvolgen binnen het toegestane tijdsinterval. Daarna wordt het overeenkomstige communicatieobject verzonden, bv.: drie getelde bedieningen = CO Bediening 3-voudig wordt verzonden.

Maximale tijd tussen twee bedieningen

Opties: 0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/1/1,2/1,5/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

Deze parameter definieert hoeveel tijd er mag verstrijken tussen twee bedieningen. Na een bediening wordt eerst gedurende de hier ingevoerde tijd gewacht. Als binnen deze tijd geen bediening volgt, dan wordt het communicatieobject *Bediening lang* verzonden. Bij een volgende bediening start de hier ingestelde tijd opnieuw.

Als in de parameter *Extra communicatieobject voor lange bediening* de optie *ja* werd gekozen, dan verschijnt de volgende parameter:

verzonden waarde (communicatieobject "Bediening lang")

AAN UIT <u>OM</u>

Opties:

Bij lang bedienen van de toets wordt via het communicatieobject *Bediening lang* een verdere functie uitgevoerd. Als na één of meerdere korte bedieningen binnen de maximale tijd een lange bediening van de toets wordt doorgevoerd, dan worden de korte bedieningen genegeerd.

3.2.14.2 Communicatieobjecten Meervoudige bediening

De communicatieobjecten van alle *Ingangen* verschillen niet van elkaar en worden daarom toegelicht aan de hand van *Ingang A*. De beschrijvingen van de parameterinstellingsmogelijkheden van de *Ingangen A...X* zijn beschreven vanaf parametervenster <u>Vrijgave ingangen A...X</u>, p. 50.

De communicatieobjecten van ingang A hebben nr. 10...19.

De communicatieobjecten van ingang B hebben nr. 20...29.

De communicatieobjecten van ingang C hebben nr. 30...39.

De communicatieobjecten van ingang D hebben nr. 40...49.

De communicatieobjecten van ingang E hebben nr. 50...59.

De communicatieobjecten van ingang F hebben nr. 60...69.

De communicatieobjecten van ingang G hebben nr. 70...79.

De communicatieobjecten van ingang H hebben nr. 80...89.

	Nummer 🛎	Objektfunktion	Name	Länge	К	L	S	Ü	А
₽ ₽	10	Blokkeren	Ingang A:	1 bit	К	-	S	-	-
;	11	Bediening 1 maal	Ingang A: Meervoudige bediening	1 bit	Κ	-	S	Ü	-
∎₹	12	Bediening 2 maal	Ingang A: Meervoudige bediening	1 bit	К	-	S	Ü	-
₽ ₽	13	Bediening 3 maal	Ingang A: Meervoudige bediening	1 bit	Κ	-	S	Ü	-
∎₹	14	Bediening 4 maal	Ingang A: Meervoudige bediening	1 bit	К	-	S	Ü	-
‡	15	Lange bediening	Ingang A: Meervoudige bediening	1 bit	Κ	-	S	Ü	-

Nr.	Functie	Objectnaam	Gegevenstype	Flags
10	Sperren	Ingang A:	1 bit DPT 1.003	K, S
Dit comr paramet Met het Bij geact	nunicatieobject is vrijg er <i>communicatieobjec</i> communicatieobject S iveerd communicatieo	egeven, als in parametervens <i>t vrijgeven "sperren" 1 bit</i> met <i>perren</i> kan de ingang worden object <i>Sperren</i> worden de inga	ster A: Meervoudige bed de optie ja werd gesele gesperd of vrijgegeven. angen gesperd.	<i>iening</i> , de cteerd.
C	pmerking			
B	ij het sperren van de i aar:	ngang volgt in principe geen r	eactie op een signaalwis	ssel,
-	Het wachten op een l naalduur wordt afgeb	ange bediening van de knop, roken.	resp. de minimumsig-	
-	Bij de parameterinste	lling 8-bit-scène wordt het ops	slaan beëindigd.	
-	communicatieobjecte verzonden.	n worden verder geactualisee	rd en eventueel ook	
B (i	ij het vrijgeven van ee n tegenstelling tot voo	n ingang, leidt een veranderir r de sperring) tot een onmidde	ng van de signaaltoestan ellijke verwerking, bv.:	iden
-	De minimale bedienir starten.	ng resp. het herkennen van ee	en korte/lange bediening	
-	Communicatieobjecte	en verzenden, resp. hun actue	le waarde.	
н	et communicatieobjec	t Sperren heeft geen invloed	op de manuele bedienin	g.
Н	ier wordt verder de sta	atus van het gesimuleerde ing	angssignaal verzonden.	
Teleg	ramwaarde: 0 1	= ingang A vrijgeven = Ingang A sperren		
11	Bediening 1 maal	Ingang A: Meervoudige bediening	1 bit DPT 1.001	K, S, Ü
Na een i	neervoudige bedienin	g van een ingang wordt, afhai	nkelijk van het aantal be	dieningen,
het over	eenkomstige commun	icatieobject verzonden.		
De teleg	ramwaarde is instelba	ar in de parameters.		
12	Bediening 2 maal	Ingang A: Meervoudige bediening	1 bit DPT 1.001	K, S, Ü
Na een i	neervoudige bedienin	g van een ingang wordt, afhai	nkelijk van het aantal be	dieningen,
het over	eenkomstige commun	icatieobject verzonden.		
De teleg	ramwaarde is instelba	ar in de parameters.		
13	Bediening 3 maal	Ingang A: Meervoudige bediening	1 bit DPT 1.001	K, S, Ü
Na een i	neervoudige bedienin	g van een ingang wordt, afhai	nkelijk van het aantal be	dieningen,
het over De teleg	eenkomstige commun ramwaarde is instelba	icatieobject verzonden. ar in de parameters.		

Nr.	Functie	Objectnaam	Gegevenstype	Flags			
14	Bediening 4 maal	Ingang A: Meervoudige bediening	1 bit DPT 1.001	K, S, Ü			
Na een meervoudige bediening van een ingang wordt, afhankelijk van het aantal bedieningen, het overeenkomstige communicatieobject verzonden. De telegramwaarde is instelbaar in de parameters.							
15	Lange bediening	Ingang A: Meervoudige bediening	1 bit DPT 1.001	K, S, Ü			
Dit communicatieobject is enkel zichtbaar als in de parameter <i>Extra communicatieobject voor lange bediening</i> de optie <i>ja</i> werd ingesteld. Nadat een lange bediening werd herkend, wordt dit communicatieobject verzonden. De tijdsduur, vanaf dewelke een bediening als "lang" wordt geïnterpreteerd, kan worden ingesteld.							

3.2.15 Bedrijfsmodus Impulsteller

Met de bedrijfsmodus impulsteller kan het apparaat het aantal flanken van de binaire ingang tellen. Hiervoor wordt bovenop de normale teller indien gewenst een tussenteller ter beschikking gesteld. Beide worden via de telimpulsen tegelijk aangestuurd, maar tellen verder volledig onafhankelijk van elkaar.

In dit hoofdstuk vindt u alle beschrijvingen van de parametervensters en bijbehorende communicatieobjecten van de bedrijfsmodus *Impulsteller*.

Opmerking

De ingangen B...X onderscheiden zich niet van ingang A.

De beschrijvingen van de parameterinstellingsmogelijkheden en de instelbare communicatieobjecten van de Ingangen B...X zijn dezelfde als de beschrijvingen vanaf parametervenster <u>Vrijgave ingangen A...X</u>, p. 50!

3.2.15.1 Impulsen tellen

De functie *impulsteller* dient om het aantal ingangsimpulsen te tellen. Hiervoor staat in het parametervenster *Impulsteller* een absolute hoofdteller ter beschikking. Om verschilwaarden te kunnen registreren, hebt u de mogelijkheid om ook hier een tussenteller vrij te geven (vergelijkbaar met een dagteller in de auto). Het startpunt van de tussenteller is vrij parametreerbaar.

De instellingen voor de tussenteller voert u uit in het extra parametervenster *A: Tussenteller*.

De volgende weergave biedt een overzicht van de functie impulsteller.



Welke voorwaarde moet bij de hoofdteller vervuld zijn om de waarde te zetten?

- 1. De flag schrijven zetten.
- 2. Daarna kan de waarde via de KNX worden ingesteld.

Om de telsnelheid te kunnen aanpassen, kan het aantal ingangsimpulsen per telimpuls worden ingesteld. Bovendien kan per telimpuls een tellerstandwijziging worden ingesteld. Beide tellerwaarden kunnen ofwel cyclisch of op aanvraag naar de bus worden verzonden.

Voor de tellers kunnen grenswaarden worden bepaald. Bij het overschrijden van de grenswaarden worden telegrammen verzonden.

Opmerking

De maximale telfrequentie mag niet hoger liggen dan 5 Hz.

De minimale impulsduur bedraagt 50 ms. De maximale capacitieve belasting op de ingang bedraagt 22 nF.

3.2.15.2 Gedrag van de tellerstanden na een download

De tellerstanden worden na een download niet gewist.

3.2.15.3 Gedrag van de tellerstanden na een busspanningsuitval

De tellerstanden worden na een busspanningsuitval opgeslagen. Na het terugkeren van de busspanning kunnen de tellerstanden worden verzonden.

3.2.15.4 Bijzonderheden Van hoofdteller en tussenteller

Beschrijving	Hoofdteller	Tussenteller
Sperren	ja	ja
Gegevenstype instelbaar	ja	ja
Startwaarde is de kleinere grenswaarde, indien naar boven wordt geteld	ja	ja
Startwaarde is de grotere grenswaarde, indien naar onder wordt geteld	ja	ja
Het communicatieobject XZ: Grenswaarde bereikt verzendt een 1, zodra de telimpuls de onderste of bovenste grenswaarde heeft overschreden.	ja	ja
Als de optie <i>cyclisch tellen</i> is ingesteld, dan wordt de tellerstand op de startwaarde gezet en een eventuele overloop wordt bij de startwaarde opgeteld.	niet instelbaar	ja
Als de optie <i>stoppen tot reset</i> is ingesteld, dan wordt deze en worden alle volgende telimpulsen genegeerd tot de tussenteller door het communicatieobject TT : resetten wordt gereset.	niet instelbaar	ja
Telt op-/neerwaarts	instelbaar	instelbaar
Grenswaarde 1 standaard ingesteld op nul	ja	instelbaar
Cyclisch tellen	ja	instelbaar
Resetten van de teller	neen	ja

3.2.15.5 Parametervenster A: Impulsteller

In dit parametervenster worden alle instellingen voor parametervenster *A: Tussenteller* uitgevoerd.

De toelichtingen gelden ook voor de ingangen B...X.

Dit parametervenster is zichtbaar, als in het parametervenster <u>Vrijgave</u> <u>ingangen A...X</u>, p. 50, de optie *Impulsteller* is geselecteerd in de parameter *Ingang A*.

Apparaatinformatie Algemeen	Communicatieobject vrijgeven "Blokkeren" 1 bit	neen	•
Manueei Knoppen van binaire ingangen vrijgeve	capacitieve ontstoring	tot 10 nF (standaard)	•
LED binaire ingangen Vrijgave ingangen AX	Ontdendertijd	50 ms	•
A: Impulsteller	Tussenteller vrijgeven	neen	•
	Minimumsignaalduur activeren	neen	•
	Cyclustijd voor cyclisch versturen van de tellerwaarden in s [165.535]	60	-
	Hoofdteller	< OPMERKING	
	Gegevenstype	32-bit-waarde [-2.147.400.000 2.147.400.000]	•
	Grenswaarde 1 [0]	0	•
	Grenswaarde 2 [-2.147.400.0002.147.400.000]	2147400000	•
	Telwijze	+1 bij stijgende flank (standaard)	•
	Tellerstand versturen bij download, ETS-reset en terugkeer busspanning	neen	•
	Tellerstand versturen bij wijziging	neen	•
	Tellerstand cyclisch versturen	neen	•
		0.5	

Communicatieobject vrijgeven "Sperren" 1 bit

Opties: <u>neen</u> ja

• *ja:* Het 1-bit-communicatieobject *Sperren* wordt vrijgegeven. De ingang kan daardoor worden gesperd.

Opmerking

Als de ingang gesperd is, en in de parameter *Cyclisch verzenden* de optie *ja* is geselecteerd, dan wordt de laatste toestand ondanks de sperring yclisch verzonden.

Via het communicatieobject *Sperren* (nr.10) kan de fysische ingang worden gesperd; intern wordt verder verzonden; dit betekent dat de ingangsklemmen fysisch van het toepassingsprogramma worden gescheiden.

Als de ingang gesperd is, dan worden er geen impulsen geteld door de hoofdteller en tussentellers.

Het communicatieobject *Sperren* (Nr. 10) heeft geen invloed op de manuele bediening.

ABB i-bus® KNX

Ingebruikname

Capacitieve ontstoring

Opties: <u>tot 10 nF (standaard)</u> tot 20 nF tot 30 nF tot 40 nF

Deze parameter legt de mate van capacitieve ontstoring vast. Bij lange kabels kunnen in bepaalde omstandigheden overdrachtfouten voorkomen, bv. als in een kabel van 5 x 1,5 mm² twee aders voor het voeren van de signaalleiding worden gebruikt en een ader voor het schakelen van een verbruiker, dan kan het gebeuren dat deze elkaar beïnvloeden. Als dit in een installatie het geval is, dan kan de gevoeligheid van de ingang worden verhoogd. Er moet wel mee rekening worden gehouden, dat in dit geval de snelheid van de signaalevaluatie verlaagt.

Ontdendertijd:

Opties: 10/20/30/<u>50</u>/70/100/150 ms

De ontdendering verhindert ongewenst meervoudig bedienen van de ingang, bv. door het blijven drukken op het contact.

Wat is de ontdendertijd?

Als op de ingang een flank wordt herkend, dan reageert de ingang onmiddellijk op deze flank, bv. door een telegram te verzenden. Tegelijk begint de duur van de ontdendertijd T_D. Binnen de ontdendertijd wordt het signaal aan de ingang niet geëvalueerd.

Het volgende voorbeeld maakt dit duidelijk:



Na het herkennen van een flank op de ingang worden verdere flanken gedurende de ontdendertijd T_D genegeerd.

Tussenteller vrijgeven

Opties:

neen

ja

• ja: Het parametervenster Tussenteller wordt vrijgegeven.

Minimumsignaalduur activeren

Opties: <u>neen</u> ja

ja: De volgende parameters verschijnen:

bij stijgende flank in waarde x 0,1 s [1...65.535]

Opties: 1...<u>10</u>...65.535

Opmerking

Een stijgende flank komt overeen met de functie van een sluitcontact.

voor dalende flank

in waarde x 0,1 s [1...65.535]

Opties: 1...<u>10</u>...65.535

Opmerking

Een dalende flank komt overeen met de functie van een open contact.

Wat is de minimumsignaalduur?

In tegenstelling tot bij de ontdendertijd wordt hier een telegram pas verzonden na afloop van de minimumsignaalduur.

De functie in detail:

Als op de ingang een flank wordt herkend, dan begint de minimumsignaalduur. Op dit moment wordt geen telegram naar de bus verzonden. Tijdens de minimumsignaalduur wordt het signaal aan de

ingang bewaakt. Als tijdens de minimumsignaalduur een verdere flank op de ingang optreedt, dan wordt deze als een nieuwe bediening geïnterpreteerd en dan start de minimumsignaalduur opnieuw. Als na het starten van de minimumsignaalduur geen verdere flankwissel op de ingang optreedt, dan wordt na afloop van de minimumsignaalduur een telegram naar de bus verzonden.

Voorbeeld: Minimumsignaalduur van ingangssignaal voor herkende flank:



Slechts in twee gevallen treedt na een flankwissel geen verdere flankwissel meer op binnen de minimumsignaalduur T_M . Daarom worden enkel deze beiden als geldig erkend.

Hoofdteller

<--- OPMERKING

Gegevenstype

Opties:

8-bit<u>-waarde</u> [-128...127] 8-bit<u>-waarde</u> [0...255] 16-bit<u>-waarde</u> [-32.768...32.767] 16-bit<u>-waarde</u> [0...65.535] <u>32-bit-waarde [-2.147.485.648...2.147.483.647]</u>

Deze parameter legt het gegevenstype van de teller vast.

Deze parameter legt het gegevenstype van de tussenteller vast.

Beide volgende parameters zijn afhankelijk van de parameter *gegevenstype*. Afhankelijk van het geselecteerde *gegevenstype* zijn verschillende grenswaarden standaard ingesteld. De invoervelden zijn vrij bewerkbaar.

Opmerking

De eerste telimpuls die de grenswaarde over- resp. onderschrijdt, zet de tellerstand op de tegenoverliggende grenswaarde. Met de volgende telimpuls wordt vanaf de nieuwe tellerstand (ingesteld op de overeenkomstige grenswaarde) in de geparametreerde telrichting verdergeteld.

Voorbeeld

Telwijze van de hoofdteller:

Grenswaarde 1 [0] van de grenswaarde is vast ingesteld op nul.

Grenswaarde 2 [255] van de grenswaarde is bijvoorbeeld ingesteld op 10.

Beginnend van 0 wordt per telimpuls 1 opgeteld.

0=>1=>2=>3=>4=>5=>6=>7=>8=>9=>10 bij 10 telimpulsen (=>) is de bovenste grenswaarde bereikt. Met de volgende telimpuls wordt de teller op de tegenoverliggende grenswaarde, dus op 0, gezet en vandaar telt hij opnieuw tot 10. Om één cyclus rond te tellen, zijn in dit geval dus 11 telimpulsen nodig.

Opmerking

Er moet op worden gelet, dat verschillende waarden worden ingesteld voor de beide grenswaarden. Bij het invoeren van identieke grenswaarden is het gedrag van de teller niet gedefinieerd.

De grenswaarden kunnen willekeurig worden ingesteld: grenswaarde 1 mag groter of kleiner zijn dan grenswaarde 2. Het toepassingsprogramma zoekt automatisch zelf de grootste van de beide ingestelde grenswaarden en begint dan afhankelijk van de telrichting omhoog of omlaag te tellen.

Grenswaarde 1

[0]

De grenswaarde 1 is voor elk gegevenstype standaard ingesteld op 0.

Grenswaarde 2

[X]

Opties:	<u>127</u> 255	[-128127]
	<u>235</u> 32.767	[0255] [-32.76832.767]
	<u>65.565</u>	[065.535]
	<u>2.147.400.000</u>	[-2.147.400.0002.147.400.000]

Telwijze

Opties: + 1 bij stijgende flank (standaard) aanpassen ...

Deze parameter legt de telwijze van de teller vast.

- + 1 bij stijgende flank: Bij een stijgende flank wordt de telwaarde met één verhoogd.
- aanpassen ... Er verschijnen drie verdere parameters:

Ingangsimpuls opwekken

Opties: enkel bij stijgende flank enkel bij dalende flank bij beide flanken

Met deze parameter wordt ingesteld hoe de ingangsimpuls moet worden opgewekt.

- enkel bij stijgende flank: De impuls wordt opgewekt bij stijgende flank.
- enkel bij dalende flank: De impuls wordt opgewekt bij dalende flank.
- *bij beide flanken:* De impuls wordt opgewekt bij stijgende en dalende flank.

Aantal ingangsimpulsen

per telimpuls [1...10.000]

Opties: 1...10.000

Deze parameter definieert hoeveel ingangsimpulsen nodig zijn, om een telimpuls op te wekken voor de hoofd- en tussentellers.

Voorbeeld

Na telkens 10 ingangsimpulsen worden de tellerstanden met 1 verhoogd.

Wijziging tellerstand per telimpuls [-10.000...10.000]

Opties: -10.000...<u>1</u>...10.000

Deze parameter definieert met welke waarde de tellerstand bij een telimpuls wordt aangepast.

Negatieve waarden, bv. -1, definiëren een telrichting naar omlaag, bv. 200...0

Positieve waarden, bv. 10, definiëren een telrichting naar omhoog, bv. 10...200

Tellerstand verzenden na download, ETS-reset en terugkeer busspanning

Opties:

neen

ja

• *ja:* Het apparaat verzendt na terugkeer van de busspanning en na afloop van de zendvertragingstijd het communicatieobject *Tellerstand* naar de bus.

Tellerstand verzenden bij verandering

Opties: ja

<u>neen</u>

Deze parameter legt vast of de tellerstand bij een verandering moet worden verzonden.

Tellerstand cyclisch verzenden

ja

Opties:

<u>neen</u>

Met deze parameter wordt ingesteld of de tellerstand cyclisch naar de bus wordt verzonden.

3.2.15.6 Parametervenster A: Tussenteller

In dit parametervenster worden alle instellingen voor parametervenster *A: Tussenteller* uitgevoerd.

De toelichtingen gelden ook voor de ingangen B...X.

Dit parametervenster is zichtbaar, als in het parametervenster <u>Vrijgave</u> <u>ingangen A...X</u>sw, p. 50, de optie *Impulsteller* is geselecteerd in de parameter *Ingang A* en in het parametervenster <u>A: Impulsteller</u>, p. 126, de optie *ja* in parameter *Tussenteller vrijgeven* werd geselecteerd.

Apparaatinformatie Algemeen	Gegevenstype	32-bit-waarde [-2.147.400.000 2.147.400.000]	•
Manueel Knoppen van binaire ingangen vrijgeve	Grenswaarde 1 [-2.147.400.0002.147.400.000]	0	
LED binaire ingangen Vrijgave ingangen AX A: Impulsteller	Grenswaarde 2 [-2.147.400.0002.147.400.000]	2147400000	•
A: Tussenteller	Gedrag bij het over-/onderschrijden van een grenswaarde	cyclisch verdertellen	•
	Telrichting omkeren	neen	•
	Tellerstand versturen bij download, ETS-reset en terugkeer busspanning	neen	•
	Tellerstand versturen bij wijziging	neen	•
	Tellerstand cyclisch versturen	neen	•

Gegevenstype

Opties: 8-bit-waarde [-128...127]/ 8-bit-waarde [0...255]/ 16-bit-waarde [-32.768...32.767]/ 16-bit-waarde [0...65.535] 32-bit-waarde [-2.147.485.648...2.147.483.647]

Deze parameter legt het gegevenstype van de tussenteller vast.

Beide volgende parameters zijn afhankelijk van de parameter gegevenstype. Afhankelijk van het geselecteerde gegevenstype zijn verschillende grenswaarden standaard ingesteld. De invoervelden zijn vrij bewerkbaar.

Opmerking

De eerste telimpuls die de grenswaarde over- resp. onderschrijdt, zet de tellerstand op de tegenoverliggende grenswaarde. Met de volgende telimpuls wordt vanaf de nieuwe tellerstand (ingesteld op de overeenkomstige grenswaarde) in de geparametreerde telrichting verdergeteld.

Voorbeeld

Telwijze van de hoofdteller:

Grenswaarde 1 [0] van de grenswaarde is vast ingesteld op nul.

Grenswaarde 2 [255] van de grenswaarde is bijvoorbeeld ingesteld op 10.

Beginnend van 0 wordt per telimpuls 1 opgeteld.

0=>1=>2=>3=>4=>5=>6=>7=>8=>9=>10 bij 10 telimpulsen (=>) is de bovenste grenswaarde bereikt. Met de volgende telimpuls wordt de teller op de tegenoverliggende grenswaarde, dus op 0, gezet en vandaar telt hij opnieuw tot 10. Om één cyclus rond te tellen, zijn in dit geval dus 11 telimpulsen nodig.

Opmerking

Er moet op worden gelet, dat verschillende waarden worden ingesteld voor de beide grenswaarden. Bij het invoeren van identieke grenswaarden is het gedrag van de teller niet gedefinieerd.

De grenswaarden kunnen willekeurig worden ingesteld: grenswaarde 1 mag groter of kleiner zijn dan grenswaarde 2. Het toepassingsprogramma zoekt automatisch zelf de grootste van de beide ingestelde grenswaarden en begint dan afhankelijk van de telrichting omhoog of omlaag te tellen.

Grenswaarde 1

[X]		
Opties:	<u>0</u>	[-128127] [0255]
	<u>0</u>	[-32.76832.767]
	<u>0</u>	[065.535]
	<u>0</u>	[-2.147.400.0002.147.400.000]

Grenswaarde 2

[X]

Opties:	<u>127</u>	[-128127]
	<u>255</u>	[0255]
	32.767	[-32.76832.767]
	65.565	[065.535]
	2.147.400.000	[-2.147.400.0002.147.400.000]

Gedrag bij het over-/onderschrijden van een grenswaarde

Opties: cyclisch verdertellen stoppen tot ETS-reset

Deze parameter legt de reactie vast bij het bereiken van een grenswaarde.

 cyclisch verdertellen: De teller telt cyclisch verder.
 Bij het onderschrijden van de laagste grenswaarde (enkel mogelijk met een neerwaartse teller) wordt de teller ingesteld op de hoogste grenswaarde en wordt het neerwaarts tellen vanaf die waarde voortgezet.
 Bij het overschrijden van de hoogste grenswaarde wordt de teller in-

gesteld op de laagste grenswaarde en wordt het tellen vanaf die waarde voortgezet.

• stoppen tot ETS-reset: De teller stopt en wacht op een ETS-reset.

Opmerking

Na de ETS-reset wordt cyclisch verdergeteld.

Telwijze zoals hoofdteller

<--- Opmerking

De telrichting van de tussenteller is dezelfde als die van de hoofdteller.

Telrichting omkeren

Opties:

ja <u>neen</u>

Deze parameter dient om de telrichting van de tussenteller om te draaien ten opzichte van de hoofdteller.

Tellerstand verzenden na download, ETS-reset en terugkeer busspanning

Opties: ja

<u>neen</u>

 ja: Het apparaat verzendt na terugkeer van de busspanning en na afloop van de zendvertragingstijd het communicatieobject TT: Tellerstand naar de bus.

Tellerstand verzenden bij verandering

Opties:

ja <u>neen</u>

Deze parameter legt vast of de tellerstand bij een verandering moet worden verzonden.

Tellerstand cyclisch verzenden

Opties: ja

<u>neen</u>

Met deze parameter wordt ingesteld of de tellerstand cyclisch naar de bus wordt verzonden.

3.2.15.7 communicatieobjecten

A: Impulsteller

De communicatieobjecten van alle *Ingangen* verschillen niet van elkaar en worden daarom toegelicht aan de hand van *Ingang A*. De beschrijvingen van de instelmogelijkheden van de parameters van *uitgangen A...X* vindt u vanaf parametervenster <u>*Vrijgave Ingangen A...X*</u>, p. 50.

De communicatieobjecten van ingang A hebben nr. 10...19.

De communicatieobjecten van ingang B hebben nr. 20...29.

De communicatieobjecten van ingang C hebben nr. 30...39.

De communicatieobjecten van ingang D hebben nr. 40...49.

De communicatieobjecten van ingang E hebben nr. 50...59.

De communicatieobjecten van ingang F hebben nr. 60...69.

De communicatieobjecten van ingang G hebben nr. 70...79.

De communicatieobjecten van *ingang H* hebben nr. 80...89.

Numme	er Objektfunktion	Name	Länge	K	L	S	Ü	A
■≵ 10	Blokkeren	Ingang A:	1 bit	К	-	S	-	-
11	HZ:Tellerstand	Ingang A: Impulsteller	4 Byte	Κ	-	-	Ü	-
■≵ 12	ZZ: Tellerstand	Ingang A: Impulsteller	4 Byte	Κ	-	2	Ü	-
13	Tellerstand opvragen	Ingang A: Impulsteller	1 bit	Κ	-	S	-	-
■≵ 14	HZ: Grenswaarde overschreden	Ingang A: Impulsteller	1 bit	К	-	-	Ü	-
15	ZZ: Grenswaarde overschreden	Ingang A: Impulsteller	1 bit	Κ	-	-	Ü	-
■‡ 16	ZZ: richting omkeren	Ingang A: Impulsteller	1 bit	К	L	S	Ü	-
17	ZZ: resetten	Ingang A: Impulsteller	1 bit	К	L	S	Ü	-
■2 18	ZZ: aanhouden	Ingang A: Impulsteller	1 bit	К	L	S	Ü	-

ABB i-bus[®] KNX

Nr.	Functie	Objectnaam	Gegevenstype	Flags
10	Sperren	Ingang A:	1 bit DPT 1.003	K, S
Dit co <i>comm</i> Met h Bij ge	mmunicatieobject is vrijgege nunicatieobject vrijgeven "sp et communicatieobject Sper activeerd communicatieobje	even, als in parameter <i>erren" 1 bit</i> met de op <i>ren</i> kan de ingang wo ct <i>Sperren</i> worden de	venster <i>A: Impulsteller</i> de tie <i>ja</i> werd geselecteerd. rden gesperd of vrijgegev ingangen gesperd.	parameter en.
	Opmerking			
-	Bij het sperren van de inga maar:	ng volgt in principe ge	en reactie op een signaa	wissel,
	 Het wachten op een lang duur wordt afgebroken. 	e bediening van de ki	nop, resp. de minimumsig	naal-
	 Bij de parameterinstelling 	<i>8-bit-</i> scène wordt he	t opslaan beëindigd.	
	 – communicatieobjecten werzonden. 	orden verder geactua	iseerd en eventueel ook	
	Bij het vrijgeven van een in (in tegenstelling tot voor de – De minimale bediening re	gang, leidt een veran sperring) tot een onr esp. het herkennen va	dering van de signaaltoes niddellijke verwerking, bv. n een korte/lange bedieni	tanden : ng
	starten.		-	
	- Communicatieobjecten v	erzenden, resp. hun a	ctuele waarde.	
	Het communicatieobject Sp bediening. Hier wordt verde verzonden.	<i>perren</i> heeft geen invl er de status van het g	bed op de manuele esimuleerde ingangssigna	al
Те	legramwaarde: 0 = ir 1 = Ir	igang A vrijgeven ngang A sperren		
11	HT: Tellerstand	Ingang A: Impulsteller	variabel DTP variabel	К, Ü
Via di	t communicatieobject kan de	e tellerstand van de ho	oofdteller (HT) worden uito	gelezen.
1-byte	e-waarde [0255]	DP'	5.010 telwaarde	
1-byte	e-waarde [-128+127]]	DP'	F 6.010 telwaarde	
2-byte	e-waarde [0+65.535]	DP'	F8.001 telwaarde	
2-byte	e-waarde [-32.768+32.767]	DP'	7.001 telwaarde	
4-byte	e-waarde [-2.147.483.648?	2.147.483.647] DP ⁻	T 13.001 telwaarde	

Nr.	Functie	Objectnaam	Gegevenstype	Flags
12	TT: Tellerstand	Ingang A: Impulsteller	variabel DTP variabel	К, Ü
Dit con	nmunicatieobject is vrijgege	ven, als in parameterve	enster <i>A: Impulsteller</i>	
Vio dit	anneter rubbenteiler ringert	tellerstand van de bae	fdteller (HT) worden uitgel	0700
via ult		tellerstand van de noo		ezen.
1-byte-	waarde [0255]	DPT	5.010 telwaarde	
1-byte-	waarde [-128+127]]	DPT	6.010 telwaarde	
2-byte-	waarde [0+65.535]	DPT	8.001 telwaarde	
2-byte-	waarde [-32.768+32.767] DPT :	7.001 telwaarde	
4-byte-	waarde [-2.147.483.6482	.147.483.647] DPT	13.001 telwaarde	
13	Tellerstand opvragen	Ingang A:	1 bit	K, S
		Impulsteller	DPT 1.003	
Via dit	communicatieobject kan de	tellerstand worden opg	gevraagd.	
Tele	egramwaarde: 0 = -	Tellerstand niet opvrage	en	
	1 = 1	Tellerstand opvragen		
14	HT: Grenswaarde	Ingang A:	1 bit	К, Ü
	overschreden	Impulsteller	DPT 1.002	
Via dit	communicatieobject wordt	weergegeven of een gre	enswaarde van de hoofdte	ller (HT)
werd o	verschreden.			
Tele	egramwaarde: 1 = 0	Grenswaarde overschre	eden	
15	TT: Grenswaarde	Ingang A:	1 bit	к , Ü
	overschreden	Impulsteller	DPT 1.002	
Dit con	nmunicatieobject is vrijgege	ven, als in parameterve	enster A: Impulsteller	
de para	ameter <i>Tussenteller vrijgeve</i>	e <i>n</i> met de optie <i>ja</i> is ge	selecteerd.	
Via dit	communicatieobject wordt v	weergegeven of een gro	enswaarde van de tussent	eller (TT)
wera o	verschreden.			
Tele	egramwaarde: 1 = 0	Grenswaarde overschre	eden	
16	TT: Richting omkeren	Ingang A: Impulsteller	1 bit DPT 1.002	K, L, S, Ü
Dit con de para	nmunicatieobject is vrijgege ameter <i>Tussenteller vrijgeve</i>	ven, als in parameterve en met de optie <i>ja</i> is ge	enster A: Impulsteller selecteerd.	
Via dit	communicatieobject kan de t	elrichting van de tussent	teller (TT) worden gewijzig	d.
Tele	egramwaarde: 0 =	Telrichting volgens para	ametrering	
	1 = -	Telrichting tegengestel	d aan parametrering	

ABB i-bus[®] KNX

Nr.	Functie	Objectnaam	Gegevenstype	Flags
17	TT: resetten	Ingang A: Impulsteller	1 bit DPT 1.002	K, L, S, Ü
Dit co de pa	ommunicatieobject is vrijgegev rameter <i>Tussenteller vrijgeve</i>	en, als in parametervenste n met de optie <i>ja</i> is gesele	er A: Impulsteller cteerd.	
Via di	t communicatieobject kan de tu	ssenteller (TT) op de startw	aarde worden ter	uggezet.
Te	legramwaarde: 0 = T	ussenteller niet resetten		
	1 = T	ussenteller resetten		
18	TT: onderbreken	Ingang A: Impulsteller	1 bit I DPT 1.002	K, L, S, Ü
18 Dit co de pa	TT: onderbreken ommunicatieobject is vrijgegev rameter <i>Tussenteller vrijgeve</i>	Ingang A: Impulsteller en, als in parametervenste n met de optie <i>ja</i> is gesele	1 bit I DPT 1.002 I er A: Impulsteller I cteerd. I	<, L, S, Ü
18 Dit co de pa Via di	TT: onderbreken ommunicatieobject is vrijgegev rameter <i>Tussenteller vrijgeve</i> t communicatieobject kan de tu	Ingang A: Impulsteller en, als in parametervenste n met de optie <i>ja</i> is gesele ssenteller (TT) worden ges	1 bit I DPT 1.002 I er A: Impulsteller I cteerd. I topt. I	<, L, S, Ü
18 Dit cc de pa Via di Teleg	TT: onderbreken ommunicatieobject is vrijgegev irameter <i>Tussenteller vrijgeve</i> t communicatieobject kan de tu iramwaarde: 0 = T	Ingang A: Impulsteller en, als in parametervenste n met de optie <i>ja</i> is gesele ssenteller (TT) worden ges ussenteller niet onderbrek	1 bit I DPT 1.002 I er A: Impulsteller cteerd. topt. en I	Κ, L, S, Ü
18 Dit cc de pa Via di Teleg	TT: onderbreken ommunicatieobject is vrijgegev trameter <i>Tussenteller vrijgeve</i> t communicatieobject kan de tu pramwaarde: 0 = T 1 = T	Ingang A: Impulsteller en, als in parametervenste met de optie <i>ja</i> is gesele ssenteller (TT) worden ges ussenteller niet onderbreken	1 bit I DPT 1.002 I er A: Impulsteller I cteerd. I topt. I	<, L, S, Ü
18 Dit cc de pa Via di Teleg 19	TT: onderbreken ommunicatieobject is vrijgegev irameter <i>Tussenteller vrijgeve</i> t communicatieobject kan de tu iramwaarde: 0 = T 1 = T	Ingang A: Impulsteller en, als in parametervenste n met de optie <i>ja</i> is gesele ssenteller (TT) worden ges ussenteller niet onderbrek ussenteller onderbreken	1 bit I DPT 1.002 I er A: Impulsteller cteerd. topt. en I	<, L, S, Ü

4 Planning en toepassing

In dit hoofdstuk vindt u beschrijvingen en bijzonderheden over de bedrijfsmodi Schakelsensor en Jaloezieënsensor.

4.1 Schakelschema Schakelsensor

Dit schakelschema toont de interne structuur van de schakelsensor.



4.2 Schakelschema Schakel-/dimsensor

Dit schakelschema toont de interne structuur van de schakel-/dimsensor.



4.3 Schakelschema Jaloezieënsensor

Dit schakelschema toont de interne structuur van de jaloezieënsensor.



4.3.1 Schakelschema Jaloezieënsensor met externe jaloezieënactor

Dit schakelschema toont de interne structuur van de jaloezieënsensor met een externe jaloezieënactor.



Parametrering van de binaire ingang x:

2-knopsmodus

korte bediening = STOP/lamellen OPEN lange bediening = Bewegen OP

Parametrering van de binaire ingang y: 2-knopsmodus

korte bediening = STOP/lamellen TOE lange bediening = Bewegen NEER
4.4 Schakelschema Waarde/dwangsturing

Dit schakelschema toont de interne structuur van de waarde/dwangsturing.



4.5 Schakelschema Scène aansturen

Dit schakelschema toont de interne structuur van de scènesturing.



4.6 Schakelschema Schakelsequenties

Dit schakelschema toont de interne structuur van de schakelsequenties.



4.7 Schakelschema Meervoudige bediening

Dit schakelschema toont de interne structuur voor de meervoudige bediening.



4.8 Schakelschema Impulsteller

Dit schakelschema toont de interne structuur van de impulsteller.



A Bijlage

A.1 Levering

De binaire ingangen worden met volgende onderdelen geleverd. Gelieve de inhoud van de verpakking te controleren aan de hand van volgende lijst.

- 1 ex. BE/S x.x.1, binaire ingang, x-voudig, DIN-rail
- 1 ex. Montage- en gebruikshandleiding
- 1 ex. Busaansluitklem (rood/zwart)

Bijlage

A.2 Ingang 4-bit-dim-telegram:

De volgende tabel beschrijft de 4-bit-dim-telegrammen:

Dec.	Hex.	Binair	Dim-telegram:
0	0	0000	STOP
1	1	0001	100% DONKERDER
2	2	0010	50% DONKERDER
3	3	0011	25% DONKERDER
4	4	0100	12,5% DONKERDER
5	5	0101	6,25% DONKERDER
6	6	0110	3,13% DONKERDER
7	7	0111	1,56% DONKERDER
8	8	1000	STOP
9	9	1001	100% LICHTER
10	А	1010	50% LICHTER
11	В	1011	25% LICHTER
12	С	1100	12,5% LICHTER
13	D	1101	6,25% LICHTER
14	Е	1110	3,13% LICHTER
15	F	1111	1,56% LICHTER

Bijlage

A.3 Gray-code

De afloop van de schakelsequentie wordt gekenmerkt door het feit dat tussen twee trappen slechts één waarde verandert. Daardoor moet voor de overgang naar de volgende trap slechts een enkel telegram worden verzonden.

De volgende tabel beschrijft de Gray-code bij het gebruik van vijf communicatieobjecten:

Schakeltrap		Waarde van de communicatieobjecten									
Nr.	Code	Waarde 5	Waarde 4	Waarde 3	Waarde 2	Waarde 1					
0	00000	UIT	UIT	UIT	UIT	UIT					
1	00001	UIT	UIT	UIT	UIT	AAN					
2	00011	UIT	UIT	UIT	AAN	AAN					
3	00010	UIT	UIT	UIT	AAN	UIT					
4	00110	UIT	UIT	AAN	AAN	UIT					
5	00111	UIT	UIT	AAN	AAN	AAN					
6	00101	UIT	UIT	AAN	UIT	AAN					
7	00100	UIT	UIT	AAN	UIT	UIT					
8	01100	UIT	AAN	AAN	UIT	UIT					
9	01101	UIT	AAN	AAN	UIT	AAN					
10	01111	UIT	AAN	AAN	AAN	AAN					
11	01110	UIT	AAN	AAN	AAN	UIT					
12	01010	UIT	AAN	UIT	AAN	UIT					
13	01011	UIT	AAN	UIT	AAN	AAN					
14	01001	UIT	AAN	UIT	UIT	AAN					
15	01000	UIT	AAN	UIT	UIT	UIT					
16	11000	AAN	AAN	UIT	UIT	UIT					
17	11001	AAN	AAN	UIT	UIT	AAN					
18	11011	AAN	AAN	UIT	AAN	AAN					
19	11010	AAN	AAN	UIT	AAN	UIT					
20	11110	AAN	AAN	AAN	AAN	UIT					
21	11111	AAN	AAN	AAN	AAN	AAN					
22	11101	AAN	AAN	AAN	UIT	AAN					
23	11100	AAN	AAN	AAN	UIT	UIT					
24	10100	AAN	UIT	AAN	UIT	UIT					
25	10101	AAN	UIT	AAN	UIT	AAN					
26	10111	AAN	UIT	AAN	AAN	AAN					
27	10110	AAN	UIT	AAN	AAN	UIT					
28	10010	AAN	UIT	UIT	AAN	UIT					
29	10011	AAN	UIT	UIT	AAN	AAN					
30	10001	AAN	UIT	UIT	UIT	AAN					
31	10000	AAN	UIT	UIT	UIT	UIT					

Bijlage

A.4 Codetabel Scène (8 bit)

Bit- nr.	-	7	6	5	4	3	2	1	0			B	Bit- Ir.		7	6	5	4	3	2	1	0		
8-bit-waarde	Hexadecimaal	Oproepen	Niet gedefinieerd	Scènenummer	Oproepen (A - Aufrufen)	bin the second se	8-bit-waarde	Hexadecimaal	Opslaan	Niet gedefinieerd	Scènenummer	Opslaan (S - Speichern)												
0	00								_	1	Α	1:	28	80								_	1	S
2	01							-	-	3	A	1:	29 30	81 82								-	3	S
3	03						_			4	A	1:	31	83									4	S
4	04						-			6	A	1;	32 33	84 85	-					-			6	S
6	06									7	Α	1:	34	86									7	S
8	07						-	-	-	<u>8</u> 9	A	1;	35 36	<u>87</u> 88	-				-	-	-	-	8	S
9	09									10	Α	1:	37	89									10	S
10	0A 0B					-		-	-	11	A	1:	38 39	8A 8B	-				-		-	-	11	S
12	00						-	_	_	13	A	14	40	8C							_	_	13	S
13	0D					-		-		14	A	1.	41	8D	-					-	-		14	S
15	0E 0F							-		16	A	14	43	8F	-						-		16	S
16	10				-				-	17	A	14	44	90				-					17	S
18	12				-			•	-	19	A	14	45 46	91	-							-	19	S
19	13									20	Α	14	47	93									20	S
20	14						-			21	A	14	48 49	94	-			-		-		-	21	S
22	16							•		23	A	1	50	96								_	23	S
23	17					_				24	A	1	51	97					_				24	S
24	10					-				25	A	1	52 53	90	-			-	-				25	S
26	1A								_	27	A	1	54	9A								_	27	S
27	1B 1C									28	A	1:	55 56	9C 9B							-	-	28	S
29	1D									30	A	1	57	9D									30	S
30	1E						-	-	-	31	A	1	58	9E	-			-	-	-	-	-	31	S
32	20							_		33	Â	10	60	A0						_	_	_	33	S
33	21									34	A	10	61	A1							-		34	ŝ
34	22							-		35	A	10	62 63	A2 A3	-		-				-		35	S
36	24									37	A	10	64	A4									37	S
37	25						-	-		38	A	10	65 66	A5	-		-			-			38	S
39	27									40	A	10	67	A7									40	S
40	28									41	A	10	68	A8									41	S
41	29 2A									43	A	1	70	AA									43	S
43	2B									44	A	1	71	AB									44	S
44	2C 2D	-	-		-					45	A	1	72	AD									45 46	S
46	2E									47	A	1	74	AE								_	47	S
47	2F									48 49	A	1	75 76	AF B0	-								48 49	S
49	31									50	A	1	77	B1									50	S
50	32								-	51	A	1	78	B2									51	S
52	34							-		52 53	A	18	80	B4			-				-	-	52 53	S
53	35							_		54	A	18	81	B5							_		54	S
54	36									55	A	18	82 83	B7									55 56	S
56	38									57	A	18	84	B8									57	S
57	39									58	A	18	85	B9									58	S
59	3B									<u>6</u> 0	A	18	87	BB									<u>6</u> 0	S
60	3C								-	61	A	18	88	BC									61	S
61	3D 3E									62 63	A	18	90 89	BE							-		62	S
63	3F									64	A	19	91	BF									64	S

leeg = waarde 0

= waarde 1, toepasselijk

Opmerking

Alle niet vermelde combinaties zijn ongeldig.

Bijlage

A.5 Bestelgegevens

Beknopte omschrijving	Benaming	Productnr.	bbn 40 16779 EAN	Prijsgr oep	Gew. 1 ex. [kg]	Verpeenh. [st.]
BE/S 4.20.2.1	Binaire ingang, 4-voudig, 20V, DIN-rail, contactscan	2CDG 110 090 R0011	71078 7	P2	0,1	1
BE/S 4.230.2.1	Binaire ingang, 4-voudig, 230V AC/DC, DIN-rail	2CDG 110 091 R0011	71106 7	P2	0,1	1
BE/S 8.20.2.1	Binaire ingang, 8-voudig, 20V, DIN-rail, contactscan	2CDG 110 092 R0011	71076 3	P2	0,2	1
BE/S 8.230.2.1	Binaire ingang, 8-voudig, 230V AC/DC, DIN-rail	2CDG 110 093 R0011	71077 0	P2	0,2	1

Bijlage

A.6 Notities



Bijlage

A.7 Notities



Bijlage

A.8 Notities



Contact

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

Eppelheimer Straße 82 69123 Heidelberg, Germany +49 (0)6221 701 607 Tel.: Fax: +49 (0)6221 701 724 E-mail: knx.marketing@de.abb.com

Meer informatie en contactpersonen: www.abb.com/knx

Opmerking:Technische wijzigingen aan de producten, alsmede
wijzigingen aan de inhoud van dit document, zijn ons
te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving
voorbehouden.Opmerking:Bij bestellingen zijn de overeengekomen voorwaarden
en bepalingen altijd van toepassing. ABB AG is niet
verantwoordelijk voor eventuele fouten en
onjuistheden in dit document.Opmerking:Wij behouden ons alle rechten op dit document en
de hierin opgenomen voorwerpen en afbeeldingen
voor. Verveelvoudiging, bekendmaking aan derden of
verveelvoudiging van de inhoud – ook gedeeltelijk – isOpmerking:

verveelvoudiging van de inhoud - ook gedeeltelijk - is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABB AG verboden.

Copyright© 2012 ABB Alle rechten voorbehouden

