

ABB i-bus[®] KNX Wejścia binarne BE/S Podręcznik produktu



Power and productivity for a better world™

Treść

Treść

Strona

1	Informacje ogólne	5
1 1	Wykorzystanie podrecznika produktu	5
1.1	Budowa podrecznika produktu	5
112	Wskazówki	6
1.1.2	Przeglad produktu i działania	
1.2	Krótki nrzeglad	، ع
1.2.1		0
2	Technologia urządzeń	9
2.1	Wejście binarne z ręczną obsługą,	
	4-krotne, 230 V AC/DC, REG	9
2.1.1	Dane techniczne	9
2.1.2	Rysunek przyłączeń BE/S 4.230.2.1	1
2.1.3	Rysunek wymiarowy BE/S 4.230.2.1	12
2.2	Wejście binarne z ręczną obsługą,	
	4-krotne, zapytanie o styk, REG	13
2.2.1	Dane techniczne	13
2.2.2	Rysunek przyłączeń BE/S 4.20.2.1	14
2.2.3	Rysunek wymiarowy BE/S 4.20.2.1	16
2.3	Wejście binarne z ręczną obsługą,	
	8-krotne, 230 V AC/DC, REG	17
2.3.1	Dane techniczne	17
2.3.2	Rysunek przyłączeń BE/S 8.230.2.1	18
2.3.3	Rysunek wymiarowy BE/S 8.230.2.1	20
2.4	Wejście binarne z ręczną obsługą,	
	8-krotne, zapytanie o styk, REG	21
2.4.1	Dane techniczne	21
2.4.2	Rysunek przyłączeń BE/S 8.20.2.1	22
2.4.3	Rysunek wymiarowy BE/S 8.20.2.1	24
2.5	Montaż i instalacja	25
2.6	Obsługa ręczna	27
2.6.1	Elementy wskaźnikowe	28
2.6.2	Elementy obsługowe	29
3	Uruchomienie	31
3.1	Przegląd	31
3.1.1	Konwersja	32
3.1.1	.1 Sposób postępowania	33
3.1.2	Kopiowanie i zamiana ustawień parametrów	34
3.1.2	.1 Sposób postępowania	35
3.1.2	.2 Pole dialogowe Kopiuj/zamień kanały	36
3.2	Parametry	
3.2.1	Okno parametrów Informacje o urządzeniu	
3.2.2	Okno parametrów Informacje ogólne	40
3.2.3	Okno parametrów <i>Ręcznie</i>	43
3.2.4	Okno parametrów Przyciski Zwoln./blok. wejść binarnych	46
3.2.5	Okno parametrów Wejścia binarne LED	47
3.2.6	Obiekty komunikacyjne Informacje ogólne	48
3.2.7	Okno parametrów Zwolnienie wejść AX	50

Treść

3.2.8 Tryb pracy Czujnik przełączania/wejście komunikatu błędu 3.2.8.1 Okno parametrów <i>A: Czujnik przełaczania</i>	52 53
3.2.8.1.1 Parametry Rozróżnienie między krótkim i	
długim uruchomieniem – nie	56
3.2.8.1.2 Parametry Rozróżnienie między krótkim i	
długim uruchomieniem – tak	61
3.2.8.1.3 Funkcja specjalna Wejście komunikatu błędu	63
3.2.8.2 Obiekty komunikacyjne Czujnik przełączania	66
3.2.9 Tryb pracy Czujnik przełączania/ściemniania	68
3.2.9.1 Okno parametrów A: Czujnik przełączania/ściemniania	69
3.2.9.2 Obiekty komunikacyjne Czujnik przełączania/ściemniania	74
3.2.10 Tryb pracy Czujnik żaluzji	76
3.2.10.1 Okno parametrów A: Czujnik żaluzji	77
3.2.10.2 Obiekty komunikacyjne Czujnik żaluzji	81
3.2.11 Tryb pracy Wartość/Wywołanie wymuszenia	84
3.2.11.1 Okno parametrów A: Wartość/wywołanie wymuszenia	85
3.2.11.1.1 Parametry Rozróżnienie między krótkim i	
długim uruchomieniem – nie	88
3.2.11.1.2 Parametry Rozróżnienie między krótkim i	
długim uruchomieniem – tak	93
3.2.11.2 Obiekty komunikacyjne Wartość/wywołanie wymuszenia	94
3.2.12 Trvb pracy Sterowanie scena	96
3.2.12.1 Okno parametrów A: Sterowanie scena	97
3.2.12.2 Objektv komunikacvine Sterowanie scena	01
3.2.13 Trvb pracy Schematy przełaczania	05
3.2.13.1 Okno parametrów A: Schematy przełaczania	06
3.2.13.2 Objekty komunikacyjne Schematy przełaczania	12
3.2.14 Trvb pracy Wielokrotne naciśniecie1	15
3.2.14.1 Okno parametrów A: Wielokrotne naciśniecie	16
3.2.14.2 Objekty komunikacyjne Wielokrotne naciśniecie	20
3.2.15 Trvb pracy Licznik impulsów	23
3.2.15.1 Liczenie impulsów	23
3.2.15.2 Zachowanie stanów liczników po zakończeniu pobierania 1	_0 24
3.2.15.3 Zachowanie stanów liczników po awarii zasilania magistrali 1	24
3.2.15.4 Różnice miedzy licznikiem głównym a licznikiem pośrednim 1	25
3.2.15.5 Okno parametrów A: Licznik impulsów	$\frac{10}{26}$
3 2 15 6 Okno parametrów A ⁺ Licznik pośredni	32
3.2.15.7 Objekty komunikacyjne <i>A: Licznik impulsów</i>	35
	~ ~
4 Planowanie i zastosowanie 1	39
4.1 Blokowy schemat przełaczania <i>Czuinik przełaczania</i>	39
4.2 Blokowy schemat przełaczania Czujnik przełaczania/ściemniania. 1	40
4.3 Blokowy schemat przełączania Czujnik żaluzii	41
4.3.1 Blokowy schemat przełaczania Czujnik żaluzji z zewnetrznym	
Nastawnikiem żaluzii	42
4.4 Blokowy schemat przełaczania Wartość/Wywołanie wymuszenia	43
4.5 Blokowy schemat przełączania Sterowanie scena	44
4.6 Blokowy schemat przełączania Schematy przełączania	45
4.7 Blokowy schemat przełączania <i>Wielokrotne naciśniecie</i>	46
4.8 Blokowy schemat przełączania Licznik impulsów	47
	.,

Treść

Załącznik Α 149 A.1 Zakres dostawy.....149 A.2 Wejście 4-bitowy telegram ściemniania.....150 A.3 Szary-Kod151 Tabela kodów Scena (8 bit).....152 A.4 A.5 A.6 Notatki......154 A.7 Notatki......155 A.8 Notatki......156

Informacje ogólne

1 Informacje ogólne

Wszystkie urządzenia ABB i-bus[®] KNX są możliwie łatwe i intuicyjne w obsłudze. Dzięki temu możliwa jest przejrzysta i komfortowa instalacja w budynku.

Wejścia binarne BE/S spełniają indywidualne wymagania w budynku funkcyjnym, a także w prywatnym.

1.1 Wykorzystanie podręcznika produktu

Niniejszy podręcznik zawiera szczegółowe informacje techniczne na temat montażu i programowania wejść binarnych. Zastosowanie urządzenia wyjaśniane jest na podstawie przykładów.

Podręcznik został podzielony na następujące rozdziały:

Rozdział 1	Informacje ogólne
Rozdział 2	Technologia urządzeń
Rozdział 3	Uruchomienie
Rozdział 4	Planowanie i zastosowanie
Rozdział A	Załącznik

1.1.1 Budowa podrecznika produktu

W rozdziale 3 opisane są wszystkie parametry.

Wskazówka

W niniejszym podręczniku produktu opisane są zarówno 4-krotne jak również 8-krotne wejścia binarne. Urządzenia te mają każdorazowo cztery lub osiem wejść binarnych. Ponieważ jednak funkcje dla wszystkich wejść binarnych są jednakowe, wyjaśniane są one tylko na podstawie wejścia A.

Jeśli informacje w podręczniku produktu odnoszą się do wszystkich wejść binarnych, 4-krotne odpowiada wejściu A...D, 8-krotne odpowiada wejściu A...H, stosuje się nazwę wejście A...X.

Informacje ogólne

1.1.2 Wskazówki

W niniejszym podręczniku produktu wskazówki i wskazówki bezpieczeństwa przedstawiane są w następujący sposób:

Wskazówka

Ułatwienia w obsłudze, wskazówki dotyczące obsługi

Przykłady

Przykłady zastosowań, przykłady montażu, przykłady programowania

Ważne

Niniejsza wskazówka bezpieczeństwa jest stosowana, gdy istnieje niebezpieczeństwo zakłócenia działania, bez ryzyka pojawienia się szkód lub obrażeń.

Uwaga

Niniejsza wskazówka bezpieczeństwa jest stosowana, gdy w przypadku nienależytej obsługi urządzenia istnieje niebezpieczeństwo powstania szkód materialnych.

🔨 Niebezpieczeństwo

Niniejsza wskazówka bezpieczeństwa jest stosowana, gdy w przypadku nienależytej obsługi urządzenia istnieje niebezpieczeństwo powstania zagrożenia dla życia i zdrowia osób.

<u>A A</u> Niebezpieczeństwo

Niniejsza wskazówka bezpieczeństwa jest stosowana, gdy w przypadku nienależytej obsługi urządzenia istnieje bezpośrednie zagrożenie życia.

Informacje ogólne

1.2 Przegląd produktu i funkcji

Wejścia binarne służą za połączenie do obsługi instalacji KNX za pomocą konwencjonalnych przycisków/przełączników lub do podłączania sygnałów binarnych (styki zgłaszające).

Dla każdego wejścia urządzenia posiadają jeden przycisk do ręcznej obsługi. Podczas ręcznej obsługi istnieje możliwość symulacji stanu wejść tak, że nie ma konieczności podłączenia konwencjonalnych przycisków, przełączników lub styków bezpotencjałowych na czas uruchomienia.

Wejścia są szeregowymi urządzeniami montażowymi o szerokości modułu 2TE lub 4TE w Pro *M*-Design do montażu w rozdzielniach. Połączenie z ABB i-bus[®] odbywa się za pośrednictwem zacisku przyłączeniowego magistrali z przodu. Przydzielanie adresu fizycznego oraz ustawianie parametrów odbywa się przy pomocy Engineering Tool Software ETS3.

Wskazówka

llustracje okna parametrów w niniejszym podręczniku odpowiadają oknom parametrów oprogramowania ETS3. Program z aplikacjami jest zoptymalizowany dla oprogramowania ETS3.

Przetwarzania sygnałów binarnych ma miejsce każdorazowo w programie aplikacyjnym:

- Binarny 4kr. 23021/1.0, binarny 4kr. 2021/1.0,
- Binarny 8kr. 23021/1.0, binarny 8kr. 2021/1.0

1.2.1 Krótki przegląd

Możliwości zastosowania	BE/S 4.x.2.1	BE/S 8.x.2.1
Wejścia	4	8
Czujnik przełączania/wejście komunikatu błędu		•
Czujnik przełączania/ściemniania	•	•
Czujnik żaluzji		•
Wartość/wywołanie wymuszenia		
Sterowanie sceną		
Schematy przełączania		
Wielokrotne naciśnięcie		
Licznik impulsów		

Możliwości parametryzacji	BE/S 4.x.2.1	BE/S 8.x.2.1
Wejścia	4	8
Sterowanie i ściemnianie oświetlenia (również obsługa 1 przyciskiem)		
Obsługa żaluzji i rolet (również obsługa 1 przyciskiem)		
Wysyłanie dowolnych wartości, np. wartości temperatury		
Sterowanie i zapisywanie scen świetlnych		
Obsługa różnych odbiorników przez wielokrotne naciśnięcie		
Obsługa wielu odbiorników w określonej kolejności przełączania		
Liczenie impulsów i naciśnięć		
Rejestrowanie styków bezpotencjałowych		
Każde wejście binarne urządzenia może przejąć jedną z wcześniej opisanych funkcji		

Technologia urządzeń

2 Technologia urządzeń

2.1 Wejście binarne z ręczną obsługą, 4-krotne, 230 V AC/DC, REG



BE/S 4.230.2.1

4-krotne wejście binarne BE/S 4.230.2.1 z ręczną obsługą jest szeregowym urządzeniem montażowym do zamontowania w rozdzielaczu. Urządzenie nadaje się do rejestrowania sygnałów 10...230-V-AC/DC. Wejścia A i B są niezależne od wejść C i D.

Z przodu znajdują się przyciski do ręcznej obsługi, za pomocą których można symulować stan wejść. Żółta dioda LED wskazuje aktualny stan wejścia.

Urządzenie jest gotowe do pracy po podłączeniu napięcia magistrali. Parametry wejścia binarnego ustawia się za pomocą oprogramowania ETS. Połączenie z KNX nawiązywane jest przez znajdujący się z przodu zacisk przyłączeniowy magistrali.

2.1.1 Dane techniczne

Zasilanie	Napięcie magistrali	2132 V AC
	Pobór prądu, magustrala	maksymalnie 5 mA
	Pobór mocy, magistrala	maksymalnie 100 mW
	Moc strat, magistrala	maksymalnie 800 mW w przypadku pracy AC maksymalnie 1,6 W w przypadku pracy DC
Wejścia	Liczba	4
	Dopuszczalny zakres napięcia U _n	0265 V AC/DC
	Prąd wejściowy I _n	maksymalnie 1 mA
	Poziom sygnału dla sygnału 0	02 V AC/DC
	Poziom sygnału dla sygnału 1	7265 V AC/DC
	dopuszczalna długość przewodu	maksymalnie 100 m przy 1,5 mm ²
Przyłączenia	KNX	przez zacisk przyłączeniowy magistrali
	Wejścia	przez zaciski śrubowe z głowicami z nacięciem
Zaciski przyłączeniowe	Zaciski śrubowe	0,2 2,5 mm ² z drobnym drutem 0,2 4,0 mm ² z jednym drutem
	Moment dokręcenia	maksymalnie 0,6 Nm
Elementy obsługowe i wskaźnikowe	Przycisk/LED Programowanie	do nadawania adresu fizycznego
	Przycisk ∕≊/LED 🕏	do przełączania między ręczną obsługą/obsługą za pomocą ABB i-bus [®] i wyświeltanie
	Przycisk ❹/LED ♀ (dotyczy wszystkich wejść binarnych, AD)	do przełączania i wyświetlania
Stopień ochrony	IP 20	według DIN EN 60 529
Klasa ochrony	II	według DIN EN 61 140

ABB i-bus® KNX

Technologia urządzeń

Kategoria izolacji	Kategoria przepięciowa	III według DIN EN 60 664-1
	Stopień zanieczyszczenia	2 według DIN EN 60 664-1
Obniżone napięcie bezpieczeństwa KNX	SELV 24 V DC	
Zakres temperatur	Praca	-5 °C+45 °C
	Magazynowanie	-25 °C+55 °C
	Transport	-25 °C+70 °C
Warunki otoczenia	maksymalna wilgotność powietrza	93%, zroszenie niedopuszczalne
Wzornictwo	Szeregowe urządzenie montażowe (REG)	Modułowe urządzenie instalacyjne, Pro M
	Wymiary	90 x 36 x 67,5 mm (H x B x T)
	Szerokość montażowa w TE	2 moduły po 18 mm
	Głębokość montażowa	67,5 mm
Montaż	na szynie nośnej 35 mm	według DIN EN 60 715
Pozycja montażowa	dowolna	
Waga	0,1 kg	
Obudowa/kolor	Tworzywo, szara	
Aprobaty	KNX według EN 50 090-1, -2	Certyfikat
Znak CE	zgodnie z dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej oraz dyrektywami niskonapięciowymi	

Typ urządzenia	Program z aplikacjami	maksymalna ilość obiektów komuni- kacyjnych	maksymalna ilość adresów grup	maksymalna ilość przyporządkowań
BE/S 4.230.2.1	Binarny 4f 23021/*	43	254	254
* = aktualny numer wersji programu z aplikacjami				

Wskazówka

Do zaprogramowania wymagane są ETS oraz aktualny program z aplikacjami dla urządzenia.

Aktualny program z aplikacjami można znaleźć do pobrania w internecie pod adresem *www.abb.com/knx.* Po zaimportowaniu do ETS będzie się on znajdował w ETS pod adresem *ABB/wejscie/wejscie binarne 4-krotne.*

Urządzenie nie obsługuje funkcji zużycia urządzenia KNX w ETS. Jeśli zostanie zablokowany dostęp do wszystkich urządzeń projektu przez *klucz BCU*, nie będzie to miało żadnego wpływu na urządzenie. W dalszym ciągu będzie istniała możliwość jego odczytu i zaprogramowania.

Rysunek przyłączeń BE/S 4.230.2.1

2.1.2

Technologia urządzeń

N L1 N 10...230 V~ N 10...230 V 7 8 6 9 C 1 5 B 2 3 2CDC 072 157 F0009 4 KNX



Podłączenie napięcia prądu przemiennego

- 1 Uchwyt na tabliczki
- 3 LED Programowanie
- 5 Przycisk Obsługa ręczna 🕾
- 7 Zaciski przyłączeniowe
- 9 Przycisk Wejście binarne D

Podłączenie napięcia prądu stałego

- 2 Przycisk Programowanie
- 4 Zacisk przyłączeniowy magistrali
- 6 LED Obsługa ręczna 😤
- 8 LED Wejście binarne ?

Ważne	Ważne
W przypadku podłączenia napięcia prądu przemiennego do zacisków 1, 2, 3 oraz 4, 5, 6 można podłączyć dwa oddzielne obwody RCD.	W przypadku podłączenia napięcia prądu stałego należy zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie biegunów! W przypadku nieprawidłowego podłączenia nie ma możliwości odczytania i edycji wejścia.

Ważne

W celu zapewnienia prawidłowego działania i wystarczającego oświetlenia lamp jarzeniowych oświetlonych przełączników lub wkładek przełączników w połączeniu z wejściami binarnymi z serii BE/S 4.230.2.1, bezwzględnie wymagane jest zastosowanie wkładek przełączników lub przycisków

z zaciskiem N.

2.1.3 Rysunek wymiarowy BE/S 4.230.2.1



2CDC 072 192 F0009

ABB i-bus® KNX

Technologia urządzeń

2.2 Wejście binarne z obsługą ręczną, 4-krotne, zapytanie o styk, REG



BE/S 4.20.2.1

4-krotne wejście binarne BE/S 4.20.2.1 z ręczną obsługą jest szeregowym urządzeniem montażowym do zamontowania w rozdzielaczu. Urządzenie nadaje się do rejestrowania styków bezpotencjałowych. Pulsujące napięcie zapytań wytwarzane jest wewnętrznie.

Z przodu znajdują się przyciski do ręcznej obsługi, za pomocą których można symulować stan wejść. Żółta dioda LED wskazuje aktualny stan wejścia.

Urządzenie jest gotowe do pracy po podłączeniu napięcia magistrali. Parametry wejścia binarnego ustawia się za pomocą oprogramowania ETS. Połączenie z KNX nawiązywane jest przez znajdujący się z przodu zacisk przyłączeniowy magistrali.

2.2.1 Dane techniczne

Zasilanie	Napięcie magistrali	2132 V DC
	Pobór prądu, magistrala	maksymalnie 6 mA
	Pobór mocy, magistrala	maksymalnie. 130 mW
	Moc strat, magistrala	maksymalnie. 130 mW
Wejścia	Liczba	4
	Napięcie zapytań Un	35 V pulsujące
	Prąd zapytań I _n	0,1 mA
	Prąd zapytań In podczas włączania	maksymalnie 355 mA
	dopuszczalna długość przewodu	maksymalnie 100 m przy 1,5 mm ²
Przyłączenia	KNX	przez zacisk przyłączeniowy magistrali
	Wejścia	za pomocą zacisków śrubowych
Zaciski przyłączeniowe	KNX	przez zacisk przyłączeniowy magistrali
	Wejścia	przez zaciski śrubowe z głowicami z nacięciem
Elementy obsługowe i wskaźnikowe	Wejścia Przycisk/LED <i>Programowanie</i>	przez zaciski śrubowe z głowicami z nacięciem do nadawania adresu fizycznego
Elementy obsługowe i wskaźnikowe	Wejścia Przycisk/LED <i>Programowanie</i> Przycisk ∕ IED ♀	przez zaciski śrubowe z głowicami z nacięciem do nadawania adresu fizycznego do przełączania między ręczną obsługą/obsługą za pomocą ABB i-bus [®] i wyświeltanie
Elementy obsługowe i wskaźnikowe	Wejścia Przycisk/LED <i>Programowanie</i> Przycisk 🎱/LED 😤 Przycisk 🌒 /LED 🛠 (dotyczy wszystkich wejść binarnych, AD)	przez zaciski śrubowe z głowicami z nacięciem do nadawania adresu fizycznego do przełączania między ręczną obsługą/obsługą za pomocą ABB i-bus [®] i wyświeltanie do przełączania i wyświetlania
Elementy obsługowe i wskaźnikowe Stopień ochrony	Wejścia Przycisk/LED <i>Programowanie</i> Przycisk 🏹/LED 🛠 (dotyczy wszystkich wejść binarnych, AD) IP 20	przez zaciski śrubowe z głowicami z nacięciem do nadawania adresu fizycznego do przełączania między ręczną obsługą/obsługą za pomocą ABB i-bus® i wyświeltanie do przełączania i wyświetlania według DIN EN 60 529
Elementy obsługowe i wskaźnikowe Stopień ochrony Klasa ochrony	Wejścia Przycisk/LED <i>Programowanie</i> Przycisk 🌒/LED 🗣 (dotyczy wszystkich wejść binarnych, AD) IP 20 II	przez zaciski śrubowe z głowicami z nacięciem do nadawania adresu fizycznego do przełączania między ręczną obsługą/obsługą za pomocą ABB i-bus [®] i wyświeltanie do przełączania i wyświetlania według DIN EN 60 529 według DIN EN 61 140
Elementy obsługowe i wskaźnikowe Stopień ochrony Klasa ochrony Kategoria izolacji	Wejścia Przycisk/LED <i>Programowanie</i> Przycisk �/LED \$ (dotyczy wszystkich wejść binarnych, AD) IP 20 II Kategoria przepięciowa	przez zaciski śrubowe z głowicami z nacięciemdo nadawania adresu fizycznegodo przełączania między ręczną obsługą/obsługą za pomocą ABB i-bus® i wyświeltaniedo przełączania i wyświetlaniawedług DIN EN 60 529według DIN EN 61 140III według DIN EN 60 664-1
Elementy obsługowe i wskaźnikowe Stopień ochrony Klasa ochrony Kategoria izolacji	Wejścia Przycisk/LED <i>Programowanie</i> Przycisk A/LED A (dotyczy wszystkich wejść binarnych, AD) IP 20 II Kategoria przepięciowa Stopień zanieczyszczenia	przez zaciski śrubowe z głowicami z nacięciemdo nadawania adresu fizycznegodo przełączania między ręczną obsługą/obsługą za pomocą ABB i-bus® i wyświeltaniedo przełączania i wyświetlaniado przełączania i wyświetlaniawedług DIN EN 60 529według DIN EN 61 140III według DIN EN 60 664-12 według DIN EN 60 664-12 według DIN EN 60 664-1

ABB i-bus® KNX

Technologia urządzeń

Praca	-5 °C+45 °C
Magazynowanie	-25 °C+55 °C
Transport	-25 °C+70 °C
maksymalna wilgotność powietrza	93%, zroszenie niedopuszczalne
Szeregowe urządzenie montażowe (REG)	Modułowe urządzenie instalacyjne, Pro M
Wymiary	90 x 36 x 67,5 mm (H x B x T)
Szerokość montażowa w TE	2 moduły po 18 mm
Głębokość montażowa	67,5 mm
na szynie nośnej 35 mm	według DIN EN 60 715
dowolna	
0,1 kg	
Tworzywo, szara	
KNX według EN 50 090-1, -2	Certyfikat
zgodnie z dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej oraz dyrektywami niskonapięciowymi	
	Praca Magazynowanie Transport Transport Maksymalna wilgotność powietrza Szeregowe urządzenie montażowe (REG) Wymiary Szerokość montażowa w TE Głębokość montażowa w TE Głębokość montażowa w TE Głębokość montażowa na szynie nośnej 35 mm dowolna 0,1 kg 10,1 kg 10,1 kg KNX według EN 50 090-1, -2

Typ urządzenia	Program z aplikacjami	maksymalna ilość obiektów komuni- kacyjnych	maksymalna ilość adresów grup	maksymalna ilość przyporządkowań
BE/S 4.20.2.1	Binarne 4kr. 2021/*	43	254	254

*... = aktualny numer wersji programu z aplikacjami

Wskazówka

Do zaprogramowania wymagane są ETS oraz aktualny program z aplikacjami urządzenia.

Aktualny program z aplikacjami można znaleźć do pobrania w internecie pod adresem *www.abb.com/knx.* Po zaimportowaniu do ETS będzie się on znajdował w ETS pod adresem *ABB/wejscie/wejscie binarne 4-krotne.*

Urządzenie nie obsługuje funkcji zużycia urządzenia KNX w ETS. Jeśli zostanie zablokowany dostęp do wszystkich urządzeń projektu przez *klucz BCU*, nie będzie to miało żadnego wpływu na urządzenie. W dalszym ciągu będzie istniała możliwość jego odczytu i zaprogramowania.

2.2.2



- 1 Uchwyt na tabliczki
- 3 LED Programowanie
- 5 Przycisk Obsługa ręczna 🕾
- 7 Zaciski przyłączeniowe
- 9 Przycisk Wejście binarne D
- 2 Przycisk Programowanie
- 4 Zacisk przyłączeniowy magistrali
- 6 LED Obsługa ręczna 🖁
- 8 LED Wejście binarne ?

Wskazówka

Podłączenie napięcia zewnętrznego do wejścia binarnego BE/S 4.20.2.1 jest zabronione.

Zaciski 3 i 4 są ze sobą wewnętrznie połączone.

2.2.3 Rysunek wymiarowy BE/S 4.20.2.1



Technologia urządzeń

2.3 Wejście binarne z ręczną obsługą, 8krotne, 230 V AC/DC, REG



BE/S 8.230.2.1

2.3.1 Dane techniczne

8-krotne wejście binarne BE/S 8.230.2.1 z ręczną obsługą jest szeregowym urządzeniem montażowym do zamontowania w rozdzielaczu. Urządzenie nadaje się do rejestrowania sygnałów 10...230-V-AC/DC.

Z przodu znajdują się przyciski do ręcznej obsługi, za pomocą których można symulować stan wejść. Żółta dioda LED wskazuje aktualny stan wejścia.

Urządzenie jest gotowe do pracy po podłączeniu napięcia magistrali. Parametry wejścia binarnego ustawia się za pomocą oprogramowania ETS. Połączenie z KNX nawiązywane jest przez znajdujący się z przodu zacisk przyłączeniowy magistrali.

Zasilanie	Napięcie magistrali	2132 V DC
	Pobór prądu, magistrala	maksymalnie 6 mA
	Pobór mocy, magistrala	maksymalnie 120 mW
	Moc strat, magistrala	maksymalnie 1,5 W w przypadku pracy AC maksymalnie 3,0 W w przypadku pracy DC
Wejścia	Liczba	8 niezależnych
	Dopuszczalny zakres napięcia Un	0265 V AC/DC
	Prąd wejściowy I _n	maksymalnie 1 mA
	Poziom sygnału dla sygnału 0	02 V AC/DC
	Poziom sygnału dla sygnału 1	7265 V AC/DC
	Dopuszczalna długość przewodu	maksymalnie 100 m przy 1,5 mm²
Przyłączenia	KNX	przez zacisk przyłączeniowy magistrali
	Wejścia	przez zaciski śrubowe z podwójną końcówką (PZ 1)
Zaciski przyłączeniowe	Zacisk śrubowy	Zacisk śrubowy z podwójną końcówką (PZ 1) 0,24 mm ² z drobnym drutem, 2 x (0,22,5 mm ²)
	Tulejka zakończeniowa żyły bez/z tuleją z tworzywa	0,26 mm ² z pojedynczym drutem, 2 x (0,24 mm ²)
	Tulejka zakończeniowa żyły TWIN	bez: 0,252,5 mm² z: 0,254 mm²
	Moment dokrecenia	0,52,5 mm² Długość trzpienia zestyku co najmniej 10 mm
	Siatka	maksymalnie 0,8 Nm
		6,35
Elementy obsługowe i wskaźnikowe	Przycisk/LED Programowanie	do nadawania adresu fizycznego
	Przycisk 🕾/LED 😤	do przełączania między ręczną obsługą/obsługą za pomocą ABB i-bus [®] i wyświeltania
	Przycisk A/LED 🕈 (dotyczy wszystkich wejść binarnych, AH)	do przełączania i wyświetlania

ABB i-bus® KNX

Technologia urządzeń

Stopień ochrony	IP 20	według DIN EN 60 529
Klasa ochrony	II	według DIN EN 61 140
Kategoria izolacji	Kategoria przepięciowa	III według DIN EN 60 664-1
	Stopień zanieczyszczenia	2 według DIN EN 60 664-1
Obniżone napięcie bezpieczeństwa KNX	SELV 24 V DC	
Zakres temperatur	Praca	-5 °C+45 °C
	Magazynowanie	-25 °C+55 °C
	Transport	-25 °C+70 °C
Warunki otoczenia	maksymalna wilgotność powietrza	93%, zroszenie niedopuszczalne
Wzornictwo	Szeregowe urządzenie montażowe (REG)	Modułowe urządzenie instalacyjne, Pro M
	Wymiary	90 x 72 x 67,5 mm (H x B x T)
	Szerokość montażowa w TE	4 moduły po 18 mm
	Głębokość montażowa	67,5 mm
Montaż	na szynie nośnej 35 mm	według DIN EN 60 715
Pozycja montażowa	dowolna	
Waga	0,2 kg	
Obudowa/kolor	Tworzywo, szara	
Aprobaty	KNX według EN 50 090-1, -2	Certyfikat
Znak CE	zgodnie z dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej oraz dyrektywami niskonapięciowymi	

Typ urządzenia	Program z aplikacjami	maksymalna ilość obiektów komuni- kacyjnych	maksymalna ilość adresów grup	maksymalna ilość przyporządkowań
BE/S 8.230.2.1	Binarny 8kr. 23021/*	83	254	254
* = aktualny numer wersji	programu z aplikacjami			

Wskazówka

Do zaprogramowania wymagane są ETS oraz aktualny program z aplikacjami urządzenia.

Aktualny program z aplikacjami można znaleźć do pobrania w internecie pod adresem *www.abb.com/knx.* Po zaimportowaniu do ETS będzie się on znajdował w ETS pod adresem *ABB/wejscie/wejscie binarne 8-krotne.*

Urządzenie nie obsługuje funkcji zużycia urządzenia KNX w ETS. Jeśli zostanie zablokowany dostęp do wszystkich urządzeń projektu przez *klucz BCU*, nie będzie to miało żadnego wpływu na urządzenie. W dalszym ciągu będzie istniała możliwość jego odczytu i zaprogramowania.

Rysunek przyłączeń BE/S 8.230.2.1

2.3.2





2CDC 072 163 F0009

Przyłącze z napięciem prądu przemiennego Przyłącze z napięciem prądu stałego

- 1 Uchwyt na tabliczki
- 3 LED Programowanie
- 5 Przycisk Obsługa ręczna 🕾

2CDC 072 159 F0009

- 7 Zaciski przyłączeniowe
- 9 Przycisk Wejście binarne D
- 2 Przycisk Programowanie
- 4 Zacisk przyłączeniowy magistrali
- 6 LED Obsługa ręczna 😤
- 8 LED Wejście binarne 💡

Ważne	Ważne
W przypadku podłączenia napięcia prądu przemiennego można podłączyć do ośmiu oddzielnych obwodów RCD.	W przypadku podłączenia napięcia prądu stałego należy zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie biegunów!
	W przypadku nieprawidłowego podłączenia nie ma możliwości odczytania i edycji wejścia.

Ważne

W celu zapewnienia prawidłowego działania i wystarczającego oświetlenia lamp jarzeniowych oświetlonych przełączników lub wkładek przełączników w połączeniu z wejściami binarnymi z serii BE/S 8.230.2.1, bezwzględnie wymagane jest zastosowanie wkładek przełączników lub przycisków z zaciskiem N.

2.3.3 Rysunek wymiarowy BE/S 8.230.2.1



2CDC 072 196 F0009

ဝူဝူဝူ

Ε

E

1

G

0

0 0

Technologia urządzeń

2.4 Wejście binarne z obsługą ręczną, 8krotne, zapytanie o styk, REG



BE/S 8.20.2.1

2.4.1 Dane techniczne

8-krotne wejście binarne BE/S 8.20.2.1 z ręczną obsługą jest szeregowym urządzeniem montażowym do zamontowania w rozdzielaczu. Urządzenie nadaje się do rejestrowania styków bezpotencjałowych. Pulsujące napięcie zapytań wytwarzane jest wewnętrznie.

Z przodu znajdują się przyciski do ręcznej obsługi, za pomocą których można symulować stan wejść. Żółta dioda LED wskazuje aktualny stan wejścia.

Urządzenie jest gotowe do pracy po podłączeniu napięcia magistrali. Parametry wejścia binarnego ustawia się za pomocą oprogramowania ETS. Połączenie z KNX nawiązywane jest przez znajdujący się z przodu zacisk przyłączeniowy magistrali.

Zasilanie	Napięcie magistrali	2132 V DC
	Pobór prądu, magistrala	maksymalnie 7 mA
	Pobór mocy, magistrala	maksymalnie 150 mW
	Moc strat, magistrala	maksymalnie 150 mW
Wejścia	Liczba	8
	Napięcie zapytań Uո	35 V, pulsujące
	Prąd zapytań I _n	0,1 mA
	Prąd zapytań In podczas włączania	maksymalnie 355 mA
	dopuszczalna długość przewodu	maksymalnie 100 m przy 1,5 mm²
Przyłączenia	KNX	przez zacisk przyłączeniowy magistrali
	Wejścia	przez zaciski śrubowe z podwójną końcówką (PZ 1)
Zaciski przyłączeniowe	Zacisk śrubowy	Zacisk śrubowy z podwójną końcówką (PZ 1) 0,24 mm ² z drobnym drutem, 2 x (0,22,5 mm ²)
	Tulejka zakończeniowa żyły bez/z tuleją z tworzywa	0,26 mm ² z pojedynczym drutem, 2 x (0,24 mm ²)
		bez: 0,252,5 mm²
	Tulejka zakończeniowa żyły TWIN	z: 0,254 mm²
		0,52,5 mm²
	Moment dokręcenia	makeymalnia 0.8 Nm
	Siatka	6 35
Elementy obsługowe i wskaźnikowe	Przycisk/IED Programowanie	do nadawania adresu fizycznego
Lienenty obsidgower wskaznikowe		do nrzełaczania miedzy reczna
		obsługą/obsługą za pomocą ABB i-bus [®] i wyświeltania
	Przycisk 💁/LED 🗧	do przełączania i wyświetlania
	(dotyczy wszystkich wejść binarnych, AH)	

ABB i-bus® KNX

Technologia urządzeń

Stopień ochrony	IP 20	według DIN EN 60 529
Klasa ochrony	II	według DIN EN 61 140
Kategoria izolacji	Kategoria przepięciowa	III według DIN EN 60 664-1
	Stopień zanieczyszczenia	2 według DIN EN 60 664-1
Obniżone napięcie bezpieczeństwa KNX	SELV 24 V DC	
Zakres temperatur	Praca	-5 °C+45 °C
	Magazynowanie	-25 °C+55 °C
	Transport	-25 °C+70 °C
Warunki otoczenia	maksymalna wilgotność powietrza	93%, zroszenie niedopuszczalne
Wzornictwo	Szeregowe urządzenie montażowe (REG)	Modułowe urządzenie instalacyjne, Pro M
	Wymiary	90 x 72 x 67,5 mm (H x B x T)
	Szerokość montażowa w TE	4 moduły po 18 mm
	Głębokość montażowa	67,5 mm
Montaż	na szynie nośnej 35 mm	według DIN EN 60 715
Pozycja montażowa	dowolna	
Waga	0,2 kg	
Obudowa/kolor	Tworzywo, szara	
Aprobaty	KNX według EN 50 090-1, -2	Certyfikat
Znak CE	zgodnie z dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej oraz dyrektywami niskonapięciowymi	

Typ urządzenia	Program z aplikacjami	maksymalna ilość obiektów komuni- kacyjnych	maksymalna ilość adresów grup	maksymalna ilość przyporządkowań
BE/S 8.20.2.1	Binarny 8kr. 2021/*	83	254	254
* = aktualnv numer wersii	programu z aplikaciami			

Wskazówka

Do zaprogramowania wymagane są ETS oraz aktualny program z aplikacjami urządzenia.

Aktualny program z aplikacjami można znaleźć do pobrania w internecie pod adresem *www.abb.com/knx.* Po zaimportowaniu do ETS będzie się on znajdował w ETS pod adresem *ABB/wejscie/wejscie binarne 8-krotne.*

Urządzenie nie obsługuje funkcji zużycia urządzenia KNX w ETS. Jeśli zostanie zablokowany dostęp do wszystkich urządzeń projektu przez *klucz BCU*, nie będzie to miało żadnego wpływu na urządzenie. W dalszym ciągu będzie istniała możliwość jego odczytu i zaprogramowania.

Technologia urządzeń





Wskazówka

Podłączenie napięcia zewnętrznego do wejścia binarnego BE/S 8.20.2.1 jest zabronione.

Zaciski 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16 są ze sobą wewnętrznie połączone.

Rysunek wymiarowy BE/S 8.20.2.1 2.4.3



2CDC 072 194 F0009

0

Technologia urządzeń

2.5	Montaż i instalacja	
		Wejście binarne jest szeregowym urządzeniem montażowym do montażu w rozdzielniach, dla szybkiego montażu na 35 mm szynach nośnych zgodnych z DIN EN 60 715.
		Urządzenie może zostać zamontowane w każdym położeniu montażowym.
		Połączenie z magistralą odbywa się za pośrednictwem dostarczonego wraz z urządzeniem zacisku połączenia z magistralą.
		Urządzenie jest gotowe do pracy po przyłożeniu do niego napięcia magistrali i w razie potrzeby napięcia pomocniczego.
		Oznaczenia zacisków znajdują się na obudowie.
		Zgodnie z DIN VDE 0100-520 należy zapewnić dostępność urządzenia na potrzeby eksploatacji, kontroli, oględzin, konserwacji i naprawy.
		Warunek rozruchowy
		Aby uruchomić urządzenie, wymagane są komputer klasy PC z oprogramowaniem Engineering Tool Software (ETS) oraz złącze, np. USB lub IP.
		Montaż i rozruch mogą być prowadzone wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków. Podczas planowania i budowy instalacji elektrycznych należy przestrzegać obowiązujących norm, dyrektyw, przepisów i zarządzeń w danym kraju.
		W trakcie transportu oraz podczas pracy urządzenie należy chronić przed działaniem wilgoci, zanieczyszczeniami oraz uszkodzeniami.
		Urządzenie może być eksploatowane wyłącznie w ramach wyznaczonych dla niego danych technicznych!
		Z urządzenia wolno korzystać wyłącznie przy zamkniętej obudowie (rozdzielnica)!
		Przed rozpoczęciem prac montażowych należy odłączyć napięcie od urządzenia.
		A Niebezpieczeństwo
		Aby uniknąć niebezpiecznego napięcia dotykowego spowodowanego przez zasilanie drugostronne z różnych przewodników zewnętrznych, należy w przypadku powiększenia lub zmiany przyłącza elektrycznego przeprowadzić odłączenie na wszystkich biegunach.
		Stan w chwili dostawy
		Urzadzenie jest dostarczane z adresem fizycznym 15 15 255. Program z
		aplikacjami jest wstępnie zapisany. Dlatego w czasie uruchomienia należy wczytać już tylko adresy grup i parametry.

Cały program z aplikacjami może zostać w razie potrzeby zapisany od nowa. W przypadku zmiany programu z aplikacjami, po przerwanym pobieraniu lub po usunięciu oprogramowania z urządzenia, cały program z aplikacjami zostaje zapisany od nowa. Proces ten trwa znacznie dłużej niż wczytywanie parametrów i adresów grup.

Zachowanie podczas pobierania

Zależnie od zastosowanego komputera, w wyniku skomplikowania urządzenia, podczas pobierania może upłynąć do półtorej minuty, zanim pojawi się pasek postępu.

Nadawanie adresu fizycznego

W ETS ma miejsce nadanie i zaprogramowanie adresu fizycznego, adresu grupy oraz parametrów.

Do nadawania adresu fizycznego urządzenie posiada przycisk Programowanie. Po wciśnięciu tego przycisku zapala się czerwona dioda LED Programowanie. Gaśnie ona, gdy tylko ETS nada adres fizyczny lub ponownie został wciśnięty przycisk Programowanie.

Czyszczenie

Zanieczyszczone urządzenia mogą być czyszczone czystą lub lekko zwilżoną w roztworze mydła szmatką. Pod żadnym pozorem nie wolno stosować środków żrących ani rozpuszczalników.

Konserwacja

Urządzenie jest bezobsługowe. W przypadku wystąpienia uszkodzeń spowodowanych transportem i/lub magazynowaniem, nie wolno dokonywać w urządzeniu żadnych napraw.

Klawiatura z folią

Ręcznych przycisków obsługowych nie można obsługiwać przedmiotami ostrymi lub o ostrych krawędziach, np. śrubokrętem ani długopisem. Mogłoby to uszkodzić klawiaturę

2.6 Obsługa ręczna

Zasada działania obsługi ręcznej

Po podłączeniu do magistrali urządzenie znajduje się w trybie *KNX*. Dioda LED anie świeci się. Wszystkie diody *LED* wskazują aktualny stan wejścia. Odpowiednie *przyciski* nie działają. Naciśnięcie przycisku anie przełączenie między trybem pracy Tryb *KNX* a *Trybem ręcznym*.

Po aktywowaniu *Trybu ręcznego*, pozostają ustawione chwilowe stany wejść. Wejścia można obsługiwać tylko za pomocą klawiatury z folią. W przypadku przyporządkowania adresów grupowych, następuje wysłanie telegramów do magistrali. Żadne zmiany sygnału z Urządzenia instalacyjnego nie będą uwzględniane. W przypadku wyłączenia *Trybu ręcznego* i przełączenia na *Tryb KNX*, odpowiednie diody LED ponownie wskazują swój aktualny stan wejść. Obiekty komunikacyjne są aktualizowane a telegramy wysyłane. W ten sposób ponownie ustawiają się sparametryzowane stany wejść.

Wskazówka

Po ponownym zwolnieniu przycisku Przed upłynięciem dwóch sekund, dioda LED powraca do swojego poprzedniego stanu i nie następuje żadna reakcja.

Jeśli *Tryb ręczny* nie zostanie zwolniony za pomocą programu z aplikacjami, nie nastąpi żadna reakcja i urządzenie pozostanie w *Trybie KNX*. Jeśli zostanie on zwolniony, po trzysekundowym okresie migania dioda LED zostanie włączona i przełączona.

Wskazówka

Jeśli wejście jest zablokowane i w parametrze *Cykliczne wysyłanie* wybrana jest opcja *tak*, ostatni stan będzie wysyłany cyklicznie mimo blokady.

Za pomocą obiektu komunikacyjnego *Blokada* (nr 10) można zablokować wejście fizyczne oraz obiekt komunikacyjny *Zdarzenie 0/1*, wewnątrz będzie się nadal odbywało wysyłanie, tzn. zaciski wejściowe zostają oddzielane fizycznie od programu z aplikacjami.

Obiekt komunikacyjny Blokada (nr 10) nie ma wpływu na obsługę ręczną.

2.6.1 Elementy wskaźnikowe

Z przodu wejść binarnych znajdują się wskaźnikowe diody LED, np. w przypadku BE/S 8.20.2.1 osiem diod LED *Wejście X* (X = A...H), jedna dioda LED *Obsługa ręczna*:



Wszystkie diody LED *Wejście X* wskazują aktualny stan wejścia. W *Trybie KNX* dioda LED ^g jest wyłączona.

LED	Tryb KNX	Tryb ręczny
A Weiście & X	Wskazanie diod LED jest zależne od parametryzacji. Można ją ustawić oddzielnie dla każdego wejścia binarnego.	Wskazanie diod LED jest zależne od parametryzacji. Można ją ustawić oddzielnie dla każdego wejścia binarnego.
	 normalna: Styk jest zamknięty => dioda LED włączona Styk jest stylesty 	 normalna: Styk jest zamknięty => dioda LED włączona Styk jest stwerty
	wyłączona => dioda LED wyłączona	wyłączona => dioda LED wyłączona
	 blokada: Nie można zmienić diody LED i pozostaje ona zablokowana. 	 blokada: Nie można zmienić diody LED i pozostaje ona zablokowana.
	 odwrócona: Styk jest zamknięty => dioda LED wyłączona Styk otwarty 	 odwrócona: Styk jest zamknięty => dioda LED wyłączona Styk otwarty
	W ten sposób można dopasować wskazanie diod LED do stanu wejścia dla styków zamkniętych i otwartych.W ten sposób można dopasować wskazanie diod do stanu wejścia dla styków zamkniętych i otwartych.	
	Do komunikatów o błędach stosuje się np. zarówno styki rozwierne (zamknięte) jak również styki zwierne (otwarte).	Do komunikatów o błędach stosuje się np. zarówno styki rozwierne (zamknięte) jak również styki zwierne (otwarte).
0	• Wył.: BE/S znajduje się w Trybie KNX	• Miga (około 3 s.): Przejście do Trybu KNX.
S.	Miga (około 3 s.): Przejście do Trybu ręcznego.	• Zał.: BE/S znajduje się w Trybie ręcznym.
Obsługa ręczna	 Ciągłe miganie: Obsługa ręczna jest zablokowana przez oprogramowanie w trybie KNX. Dioda LED miga do momentu naciśnięcia przycisku. Po zwolnieniu przycisku dioda LED siest wyłączona. 	

Zachowanie elementów wskaźnikowych opisane jest w poniższej tabeli w zależności od trybów pracy, *Tryb KNX* i *Tryb ręczny*:

2.6.2 Elementy obsługowe

Z przodu wejść binarnych znajdują się przyciski do ręcznej obsługi, np. w przypadku BE/S 8.20.2.1 osiem przycisków *Wejście X* (X = A...H), jeden przycisk *Obsługa ręczna*:



Elementy obsługowe zwalnia się lub blokuje za pomocą przycisku *Obsługa ręczna* (*) . W tym celu należy naciskać ten przycisk przez co najmniej 1,5 sekundy. Pozwala to zapobiegać przypadkowemu uruchomieniu elementów obsługowych.

Włączanie obsługi ręcznej:

Przycisk a naciskać tak długo, aż żółta dioda LED & będzie się stale świecić.

Wyłączanie obsługi ręcznej:

Przycisk @ naciskać tak długo, aż dioda LED ? przestanie się świecić.

Wskazówka

Za pomocą obiektu komunikacyjnego *Blokada* można zablokować wejście fizyczne oraz obiekt komunikacyjny *Zdarzenie 0/1*, wewnątrz będzie się nadal odbywało wysyłanie, tzn. zaciski wejściowe zostają oddzielane fizycznie od programu z aplikacjami.

Obiekt komunikacyjny *Blokada* nie ma wpływu na obsługę ręczną. Będzie tutaj nadal wysyłany stan symulowanego sygnału wejściowego.

Wskazówka

Obsługa ręczna może zostać zablokowana za pomocą obiektu komunikacyjnego *Obsł. ręcz. - zwolnienie/blokada* przez KNX. W tym przypadku za pomocą przycisku *Obsługa ręczna* nie można przejść do *Trybu ręcznego*. Blokadę można usunąć za pomocą telegramu o wartości 0 na obiekcie komunikacyjnym *Obsł. ręcz. - zwolnienie/blokada*. Po pobraniu i powrocie napięcia w magistrali również następuje zwolnienie blokady. Obiekt komunikacyjny przyjmuje wówczas wartość 0. Zachowanie elementów obsługowych opisane jest w poniższej tabeli w zależności od trybów pracy, *Tryb KNX* i *Tryb ręczny*:

Przycisk	Tryb KNX	Tryb ręczny
Obsługa ręczna	 Długie naciśnięcie przycisku (przez około 3 s.): Przejście do Trybu ręcznego, jeśli Tryb ręczny nie jest zablokowany przez ustawienie parametrów. Krótkie naciśnięcie przycisku: Dioda LED Obsługa ręczna miga i ponownie gaśnie. BE/S znajduje się nadal w Trybie KNX. 	 Długie naciśnięcie przycisku (przez około 3 s.): Przejście do Trybu KNX. Nastąpi ponowne zapytanie o wejścia, przez co nastąpi aktualizacja stanów wejść. Powrócenie z Trybu ręcznego do Trybu KNX może nastąpić, zależnie od parametryzacji, w sparametryzowanym czasie.
Kejście AX	brak reakcji	Zachowanie przycisku Wejście A zależy od parametrów zaprogramowanych dla <i>Przycisków - zwolnienie/blokada</i> : • <i>blokada</i> : Wejście binarne jest zablokowane. • <i>Przełącznik</i> : Po każdym naciśnięciu nastąpi zmiana stanów wejść i diod LED · • <i>Przyciski</i> : Naciśnięcie przycisku => Wejście zamknięte => LED zał. Zwolnienie przycisku => Wejście otwarte => LED wył. Wskazówka Naciśnięcie przycisku spowoduje symulację wejścia binarnego A. Wyświetlacz pokazuje aktualny stan wejścia. Nastąpi wykonanie ustawionych w parame- trach właściwości.

Uruchomienie

3 Uruchomienie

3.1 Przegląd

Dla wejść binarnych dostępne są programy aplikacyjne *Binarny 4kr.* 23021/1.0, *Binarny 4kr.* 2021/1.0, *Binarny 8kr.* 23021/1.0 oraz Binarny 8kr. 2021/1.0 . Programowanie wymaga zastosowania ETS. Maksymalnie można powiązać 10 obiektówkomunikacyjnych dla wejścia binarnego, 254 adresów grupowych i 254 przyporządkowań. Dla każdego wejścia binarnego dostępne sa następujące tryby pracy:

Czujnik przełączania/Wejscie komunikatu błędu	Do zapytania o konwencjonalne styki. Możliwe jest rozróżnienie między krótkim/długim naciśnięciem oraz cykliczne wysyłanie stanu styku. Możliwa jest blokada wejścia binarnego. Tryb pracy może zostać wykorzystany jako wejście komunikatu błędu. Do trzech obiektów komunikacyjnych może mieć różne parametry i można je wysłać do KNX.
Czujnik przełączania/ściemnia nia	Do sterowania/ściemniania oświetlenia w trybie 1- i 2-przyciskowym. Możliwe jest ściemnianie Start-Stop oraz ściemnianie stopniowe, a także przełączanie i ściemniania za pomocą jednego przycisku.
Czujnik żaluzji	Do sterowania/przestawiania blaszek żaluzji lub rolety w trybie 1-i 2- przyciskowym. Łącznie możliwych jest osiem wstępnie ustawionych procedur obsługi.
Wartość/wywołanie wymuszenia	Do wysyłania dowolnych wartości różnych typówdanych, np. wartości temperatury. Możliwe jest, w przypadku krótkiego/długiego naciśnięcia, wysyłanie różnychwartości/typów danych. Możliwa jest akty- wacja/Wyłączenie wymuszonego wywołania nastawników.
Sterowanie sceną	Do wywołania i zapisania stanów nawet do ośmiu grup nastawników. Grupami nastawników może sterować maksymalnie sześć pojedynczych obiektówkomunikacyjnych.
Schematy przełączania	Do obsługi wielu schematów przełączania w przydzielonej kolejności.
Wielokrotne na- ciśnięcie	Do wykonywania różnych funkcji zależnie od częstotliwości naciskania. Również długie naciśnięcie może zostać rozpoznane i może wywołać jakąś funkcję.
Licznik impulsów	Do liczenia impulsów wejściowych. Można ustawić różne typy danych. Dodatkowy licznik pośredni umożliwia liczenie np. wartości dniowych. Można ustawić różne prędkości liczenia. Istnieje możliwość zresetowania licznika głównego i licznika pośredniego.

Wskazówka

Każde wejście binarne urządzenia może zostać zablokowane oddzielnie przez obiekt komunikacyjny.

3.1.1 Konwersja

Dla urządzeń ABB i-bus[®] KNX, od wersji oprogramowania ETS3, istnieje możliwość importu ustawień parametrów oraz adresów grupowych z poprzednich wersji aplikacji.

Ponadto można wykorzystać konwersję w celu przeniesienia dotychczasowych parametrów urządzenia do innego urządzenia.

Wskazówka

Jeśli w oprogramowaniu ETS pojawi się pojęcie Kanały, oznacza ono wejścia lub wyjścia. Aby dostosować język w oprogramowaniu ETS do jak największej liczby urządzeń ABB i-bus[®], zastosowano tutaj słowo Kanały.

Istnieje możliwość pełnej konwersji następujących programów z aplikacjami:

- Binarny 4kr. 2021/1.0
- Binarny 4kr. 23021/1.0
- Binarny 8kr. 2021/1.0
- Binarny 8kr. 23021/1.0
- Binarny 4kr. 2021/1.1
- Binarny 4kr. 23021/1.1
- Binarny 8kr. 2021/1.1
- Binarny 8kr.23021/1.1

Wskazówka

Jeśli liczba kanałów w urządzeniu docelowym przekracza liczbę wejść/ wyjść w urządzeniu źródłowym, wówczas tylko pierwsze wejścia/wyjścia urządzenia docelowego zostaną opisane za pomocą przekonwertowanych danych urządzenia źródłowego. Pozostałe wejścia/wyjścia zachowują wartości domyślne lub zostaną zresetowane do wartości domyślnych.

W przypadku pojawienia się nowych parametrów, po konwersji zostaną ustawione wartości domyślne.

3.1.1.1 Sposób postępowania

- Zaimportuj aktualny plik VD3 do oprogramowania ETS3 i dodaj do projektu jakiś produkt z aktualnym programem z aplikacjami.
- Po ustawieniu parametrów urządzenia możesz przenieść te ustawienia do drugiego urządzenia.
- W tym celu kliknij na produkt prawym przyciskiem myszy w menu kontekstowym wybierz opcję *Konwersja*.

Expand Expand All
Edit Parameters Change Application Program Download
Device Info Reset device Unload Delete Unlink
Convert
Copy/Exchange channels 🗟
Cut Copy Goto
Properties

- Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora Konwersji.
- Na końcu trzeba zamienić adres fizyczny i usunąć stare urządzenie.

Jeśli chcesz skopiować poszczególne wejścia/wyjścia z danego urządzenia, użyj funkcji Kopiowanie i zamiana, 34.

3.1.2 Kopiowanie i zamiana ustawień parametrów

Ustawienie parametrów w urządzeniach, zależnie od wielkości programu z aplikacjami oraz liczby wejść/wyjść w urządzeniu może zająć dużo czasu. Aby jak najbardziej zmniejszyć nakład pracy podczas uruchamiania, za pomocą funkcji *Kopiuj/zamień kanały*, można kopiować ustawienia parametrów dowolnego wejścia/wyjścia do kolejnych, dowolnie wybranych wejść/

wyjść lub je ze sobą pozamieniać. Opcjonalnie adresy grup mogą zostać zachowane, skopiowane lub usunięte na wejściu/wyjściu docelowym.

Wskazówka

Jeśli w oprogramowaniu ETS pojawi się pojęcie Kanały, oznacza ono wejścia lub wyjścia. Aby dostosować język w oprogramowaniu ETS do jak największej liczby urządzeń ABB i-bus[®], zastosowano tutaj słowo Kanały.

Funkcja kopiowania wejść/wyjść jest idealna w szczególności w przypadku urządzeń o tych samych ustawieniach parametrów kilku wyjść, wejść lub grup. W ten sposób oświetlenia w jednym pomieszczeniu są często sterowane w identyczny sposób. W takim przypadku ustawienia parametrów wejścia/wyjścia X mogą zostać skopiowane na wszystkie inne wejścia/wyjścia lub na konkretne wejście/wyjście urządzenia. W ten sposób parametry dla tego wejścia/wyjścia nie muszą być oddzielnie ustawiane, co znacząco skraca rozruch.

Zamiana ustawień parametrów jest przydatna, np. jeśli podczas okablowania doszło do zamiany zacisków wejść/wyjść. Ustawienia parametrów nieprawidłowo okablowanych wejść/wyjść mogą zostać w łatwy sposób wymienione, co eliminuje konieczność zajmującego wiele czasu ponownego okablowania.
3.1.2.1 Sposób postępowania

- Zaimportuj aktualny program z aplikacjami do oprogramowania ETS i dodaj do projektu jakiś produkt z aktualnym programem z aplikacjami.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy produkt, którego wejścia/ wyjścia mają zostać skopiowane lub zamienione w menu kontekstowym wybierz opcję Skopiuj/zamień kanały.

Expand	
Expand All	
Edit Parameters	
Change Application Prog	gram
Download	
Device Info	
Reset device	
Unload	
Delete	
Unlink	
Convert	
Copy/Exchange channel	s
Cut	
Сору	
Goto	
Properties	

Skopiuj/zamień kanały.

3.1.2.2 Okno dialogowe skopiuj/ zamień kanały

Source channel	Destination channels
Input A	Input A
Input B	Input B
Input C	Input C
Input D	Input D
Input E	Input E
Input F	Input F
Input G	Input G
Input H	Input H
	All None
 Keep group addresses in the destir 	nation channel unchanged (if possible)
 Copy group addresses Delete group adresses in the destir 	nation channel
O Exchange without group addresses	3
 Exchange with group addresses 	
O Delete group addresses	Exchange
	OK Cancel

Po prawej stronie na górze widać okno wyboru kanału źródłowego do zaznaczenia kanału źródłowego. Obok znajduje się okno wyboru docelowego kanału/kanałów do zaznaczenia kanału docelowego/kanałów.

Kanał źródłowy

Wraz z wyborem kanału źródłowego ustala się, jakie ustawienia parametrów mają zostać skopiowane lub zamienione. Wybrany może zostać zawsze tylko jeden kanał źródłowy.

Kanały docelowe

Wraz z wyborem kanału docelowego/kanałów ustala się, który kanał/ kanały ma/mają przejąć ustawienia parametrów kanału źródłowego.

- Dla funkcji: Zamieniaj można wybrać zawsze tylko jedno wyjście docelowe
- Dla funkcji: Kopiuj można wybrać jednocześnie różne kanały docelowe.
 W tym celu przycisnąć klawisz Ctrl i zaznaczyć żądane kanały, np. kanał
 B i C przy pomocy wskaźnika myszki.

All	

Przy pomocy tego przycisku wybiera się **wszystkie** dostępne kanały docelowe, np. A...C.

None

Przy pomocy tego przycisku cofa się swój wybór kanałów docelowych.

Kopiowanie

Przed rozpoczęciem kopiowania ustawień parametrów mogą zostać wybrane jeszcze następujące opcje:

- Pozostawienie adresów grup w kanale docelowym niezmienione (jeśli możliwe)
- Skopiowanie adresów grup
- Usunięcie adresów grup w kanale docelowym



Przy pomocy tego przycisku kopiuje się ustawienia kanału źródłowego do kanału docelowego/kanałów.

Zamiana

OK

Cancel

Przed rozpoczęciem zamiany ustawień parametrów mogą zostać wybrane jeszcze następujące

opcje:

- Zachowanie adresów grup
- Zamiana również adresów grup

Exchange Przy pomocy tego przycisku zamienia się ustawienia kanału źródłowego z ustawieniami kanału docelowego.

Przy pomocy tego przycisku potwierdza się swój wybór i okno zamyka się.

Przy pomocy tego zamyka się okno bez wprowadzania zmian.

3.2 Parametry

Parametryzacja wejść binarnych odbywać się przy pomocy oprogramowania Engineering Tool Software ETS. Program z aplikacjami znajduje się w ETS pod adresem *ABB/Eingabe/Binäreingänge 4/8fach*.

Poniższe rozdziały opisują parametry wejść binarnych na podstawie okien parametrów. Okna parametrów są zbudowane dynamicznie, przez co w zależności od parametryzacji i funkcji odblokowywane są kolejne parametry.

Wartości ustawień fabrycznych parametrów są zaznaczone podkreśleniem, np.:

Opcje:

tak <u>nie</u>

Wskazówka

W niniejszym podręczniku produktu opisane są zarówno 4-krotne jak również 8-krotne wejścia binarne. Urządzenia te mają każdorazowo cztery lub osiem wejść binarnych. Ponieważ jednak funkcje dla wszystkich wejść binarnych są jednakowe, wyjaśniane są one tylko na podstawie wejścia A.

Jeśli informacje w podręczniku produktu odnoszą się do wszystkich wejść binarnych, 4-krotne odpowiada wejściu A...D, 8-krotne odpowiada wejściu A...H, stosuje się nazwę wejście A...X.

3.2.1 Okno parametrów Informacja o urządzeniu

To okno parametrów zawiera ważne informacje o urządzeniu BE/S i przypisanym do niego programu z aplikacjiami.

Ważne

Przestrzegać ważnych wskazówek zawartych w informacjach o urządzeniu. Są one różne dla różnych wersji urządzenia.

Poniżej przedstawiona jest przykładowa informacja o urządzeniu BE/S 8.20.2.1.

Informacja o urządzeniu Informacje ogólne Ręcznie Zwoln/blok: wejść binarnych przycisków Wajści binarna LED		
Zwolnienie wejść AX	WSKAZÓWKI Przycisk "Standard" przywraca stan z momentu dostawy!	< WSKAZÓWKA
	Aplikację można pobrać z naszej strony www.abb.com/knx.	< WSKAZÓWKA

WSKAZÓWKI

Przycisk "Standard" przywraca stan z momentu dostawy! <--- WSKAZÓWKA

Program z aplikacjami można pobrać z naszej strony internetowej

www.abb.com/knx

<--- WSKAZÓWKA

3.2.2 Okno parametrów Informacje ogólne

W oknie parametrów Ogólnie można ustawiać parametry nadrzędne.

Informacja o urządzeniu Informacje ogólne Ręcznie Zwoln./blok. wejść binarnych przycisków Wejścia binarne LED Zwolnienie wejść AX	Opóźnienie wysłania po powrocie napięcia BUS w s [2255] Ograniczenie liczby telegramów Wysłanie obiektu komunik. "Pracuje"	2 (*) mie * nie *
	Zwolnienie obiektu komunikacyjnego "Żądanie wartości stanu" 1 bit	nie 🔻

Opóźnienie wysyłania po

powrocie napięcia magistrali w s [2...255]

Opcje: <u>2</u>...255

Podczas opóźnienia wysłania telegramy są tylko odbierane. Telegramy nie są jednak przetwarzane. Do magistrali nie są wysyłane żadne telegramy.

Po upłynięciu opóźnienia wysłania następuje wysłanie telegramów.

Jeśli podczas opóźnienia wysyłania obiekty komunikacyjne są odczytywane przez magistralę, np. z wizualizacji, wówczas zapytania te są zapisywane i po upływie opóźnienia wysyłania udzielane są na nie odpowiedzi.

W czasie opóźnienia zawarty jest czas inicjalizacji wynoszący dwie sekundy. Czas inicjalizacji jest czasem reakcji, który wymagany jest przez procesor, aby zyskać gotowość do pracy.

W jaki sposób zachowuje się urządzenie po przywróceniu napięcia magistrali?

Po przywróceniu napięcia magistrali zasadniczo odczekiwany jest czas opóźnienia wysyłania, aż telegramy zostaną przesłane do magistrali.

Ograniczenie liczby telegramów

Opcje: <u>nie</u> tak

Wraz z ograniczeniem szybkości zmiany telegramów może zostać ograniczone obciążenie magistrali wytwarzane przez urządzenie. Ograniczenie to dotyczy wszystkich telegramów wysłanych z urządzenia.

tak: Pojawiają się następujące parametry:

Maksymalna ilość wysłanych
telegramów [1255]

Opcje: 1...<u>20</u>...255

w okresie

nie

Opcje: 50 ms/100 ms...<u>1 s</u>...30 s/1 min

Przy pomocy tych parametrów określa się, ile telegramów wysyła urządzenie w określonym czasie. Telegramy są jak najszybciej wysyłane na początku danego okresu.

Wysłanie obiektu komunikacyjnego "Pracuje"

Opcje:

cykliczne wysyłanie wartości 0 cykliczne wysyłanie wartości 1

Obiekt komunikacyjny *Pracuje* zgłasza do magistrali obecność urządzenia. Ten cykliczny telegram może być monitorowany przy pomocy urządzenia zewnętrznego. Jeśli nie zostanie odebrany żaden telegram, może to oznaczać, że urządzenie jest uszkodzone lub doszło do przerwania przewodu magistrali do wysyłającego urządzenia.

- nie: Obiekt komunikacyjny Pracuje nie zostaje zwolniony.
- cyklicznie wysyłanie wartości 0/1: Obiekt komunikacyjny Pracuje jest cyklicznie wysyłany do KNX. Pojawia się dodatkowy parametr:

Czas cyklu wysyłania w s [1...65.535]

Opcje: 1...<u>60</u>...65.535

Ustawiany jest tu interwał czasowy, z użyciem którego obiekt komunikacyjny *Pracuje* wysyła cyklicznie telegram.

Wskazówka

Po powrocie napięcia magistrali obiekt komunikacyjny wysyła swoją wartość po upłynięciu ustawionego opóźnienia wysyłania i przełączania.

Zwolnienie obiektu komunikacyjnego "Żądanie wartości statusu" 1 bit

<u>nie</u> tak

Opcje:

• *tak:* 1-bitowy obiekt komunikacyjny Żądanie wartości statusu zostaje zwolniony.

Za pomocą obiektu komunikacyjnego można zażądać wszystkich komunikatów o błędach, o ile te mają ustawioną w parametrach opcję *w przypadku zmiany lub żądania*.

Wraz z opcją tak pojawia się następujący parametr:

żądanie w przypadku wartości obiektu

Opcje: 0 <u>1</u> 0 lub 1

- 0: Wysyłanie komunikatów o statusie żądane jest wartością 0.
- 1: Wysyłanie komunikatów o statusie żądane jest wartością 1.
- *0 lub 1:* Wysyłanie komunikatów o statusie żądane jest wartością 0 lub 1.

3.2.3 Okno parametrów

Ręcznie

W tym oknie parametrów są wprowadzane wszystkie ustawienia dotyczące funkcji obsługi ręcznej.

Informacja o urządzeniu Informacje ogólne	Obsługa ręczna	zwolniony
Ręcznie	Przywrócenie obsługi recznej	po 3 minutach
Zwoln./blok. wejść binarnych przycisków	do obsługi KNX	P
Wejścia binarne LED		
Zwolnienie wejść AX	Aktywacja trybu oszczędzania energii (wyłącz diod LED w trybie pracy KNX)	nie
	Zwolnienie obiektu komunikacyjnego "Stan obsługa ręczna" 1 bit	nie 🔹

Obsługa ręczna

Opcje: zwolnienie/blokada przez obiekt kom. zwolnienie blokada

Niniejszy parametr określa, czy przełączanie między trybami pracy *obsługa ręczna* i *Tryb KNX* za pomocą przycisku a na urządzeniu jest zwolnione, czy zablokowane.

• *zwolnienie/blokada przez obiekt kom.:* Pojawia się obiekt komunikacyjny *Ręczn. obsł. - zwolnienie/blokada* (nr 2).

Wartość telegramu 0 = przycisk 🗟 zwolnienie 1 = przycisk 🗟 blokada

Wskazówka

W trybie ręcznym można nadpisać występujące stany wejściowe.

Wskazówka

Za pomocą obiektu komunikacyjnego *Blokada* (nr 10) można zablokować wejście fizyczne oraz obiekt komunikacyjny *Zdarzenie 0/1*, wewnątrz będzie się nadal odbywało wysyłanie, tzn. zaciski wejściowe zostają oddzielane fizycznie od programu z aplikacjami.

Obiekt komunikacyjny Blokada (nr 10) nie ma wpływu na obsługę ręczną.

Przywrócenie obsługi ręcznej do obsługi KNX

nie

Opcje:

po 1/3/10/30 minutach

Niniejszy parametr określa, jak długo po naciśnięciu przycisku a wejście binarne pozostaje w trybie pracy *Obsługa ręczna*.

- nie: Wejście binarne tak długo pozostaje w trybie Obsługa ręczna, aż ponownie naciśnie Się przycisk.
- po X minutach: Wejście binarne po ostatnim naciśnięciu przycisku pozostaje w trybie Obsługi ręcznej tak długo, aż ponownie naciśnie się przycisk lub po upłynięciu czasu ustawionego w parametrach.

Aktywacja trybu oszczędzania energii (wyłączanie diod LED w trybie KNX)

nie

Opcje:

po 1/3/10/30 minutach

Niniejszy parametr określa, czy diody LED obsługi ręcznej w trybie KNX mają zostać wyłączone po czasie ustawionym w parametrach. Urządzenie lub kanały będą nadal sterowane za pomocą magistrali, jednak diody LED nie będą wyświetlały aktualnego stanu kanałów.

Naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje wyjście z trybu oszczędzania energii oraz wyświetlenie stanu wejść, również w przypadku konieczności zablokowania obsługi ręcznej. Jeśli żaden przycisk nie zostanie później naciśnięty, tryb oszczędzania energii zostanie ponownie aktywowany po upłynięciu ustawionego w parametrach czasu i diody LED wyłączą się.

Wskazówka

Wszystkie możliwości zresetowania urządzenia, np. poprzez pobranie, reset ETS lub powrót napięcia magistrali, w trybie oszczędzania energii są traktowane z tym samym priorytetem.

- nie: Wskazanie diod LED zostanie wyłączone.
- po 1/3/10/30 minutach: Po upłynięciu ustawionego tutaj czasu nastąpi aktywacja trybu oszczędzania energii. Następujące działania przerwą tryb oszczędzania energii i spowodują wyświetlenie następującego stanu:
 - Przełączenie do Trybu KNX
 - Przerwanie trybu oszczędzania energii przez naciśnięcie przycisku
 - Programowanie, Pobieranie lub Reset ETS

Zwolnienie obiektu komunikacyjnego "Status obsł. ręcznej" 1 bit

Opcje: <u>nie</u> tak

 tak: Obiekt komunikacyjny Status obsł. ręcznej (nr 3) zostanie zwolniony. Pojawia się dodatkowy parametr: ABB i-bus[®] KNX

Wysłanie wartości obiektu

Opcje: nie, tylko aktualizacja przy zmianie w przypadku żądania przy zmianie lub żądaniu

- *nie, tylko aktualizacja:* Status zostanie aktualizowany ale nie wysłany.
- przy zmianie: Status jest wysyłany przy zmianie.
- w przypadku żądania: Status jest wysyłany przy żądaniu.
- przy zmianie lub żądaniu: Status jest wysyłany przy zmianie lub żądaniu.

W celu uzyskania dalszych informacji patrz: Obsługa ręczna, s. 27

3.2.4 Okno parametrów Przyciski Zwolnienie/blokada wejść binarnych

W tym oknie parametrów są zwalniane lub blokowane wejścia binarne i określa się w nim sposób przełączania (przełącznik, przycisk).

Informacja o urządzeniu Informacje ogólne	Wejście A	Przełącznik 🔹
Ręcznie	Wejście B	Przełącznik 🔹
Zwoln./blok. wejść binarnych przycisków	,	
Wejścia binarne LED	Wejście C:	Przełącznik 🔹
Zwolnienie wejść AX	Wejście D	Przełącznik 🔹
	Wejście E	Przełącznik 🔹
	Wejście F	Przełącznik 🔹
	Wejście G	Przełącznik 🔹
	Wejście H	Przełącznik 🔹

Wejście A

Opcje: blokada <u>Przełącznik</u> Przycisk

Za pomocą tego parametru można zablokować wejście A lub zwolnić jako przełącznik lub przycisk.

- blokada: Wejście binarne jest zablokowane.
- Przełącznik: Po każdym naciśnięciu następuje zmiana stanów wejścia i diod LED
- Przyciski: Naciśnięcie przycisku => Wejście zamknięte, LED zał. Zwolnienie przycisku => Wejście otwarte, LED wył.

Wskazówka

Naciśnięcie przycisku **(**) spowoduje symulację wejścia binarnego A. Wyświetlacz **?** pokazuje aktualny stan wejścia. Nastąpi wykonanie ustawionych w parametrach właściwości.

Wejście B...X

Obsługa wejścia A niczym nie różni się od obsługi wejść B...X.

3.2.5 Okno parametrów Wejścia binarne LED

W tym oknie parametrów można dokonać ustawień związanych z diodami LED wejść binarnych.

Informacja o urządzeniu Informacje ogólne	LED Wejście A	normalny
Ręcznie Zwoln./blok. wejść binarnych przycisków	LED Wejście B	normalny 👻
Wejścia binarne LED	LED Wejście C	normalny 🔹
Zwolnienie wejść AX	LED Wejście D	normainy 🔹
	LED Wejście E	normalny -
	LED Wejście F	normalny 🔹
	LED Wejście G	normalny
	LED Wejście H	normalny

LED Wejście A

Opcje: <u>normalne</u> blokada odwrócone

Parametr ten określa, czy wskazanie diod LED ma być normalne, czy odwrócone. Ustawia się je oddzielnie dla każdego wejścia binarnego.

•	normalna: Styk jest zamknięty	=> sygnał występuje=> LED zał.
	Styk jest otwarty	=> brak sygnału => LED wył.

- *blokada:* Nie można zmienić diody LED i pozostaje ona zablokowana.
- odwrócona: Styk jest zamknięty => sygnał występuje=> dioda
 LED wyłączona Styk otwarty => brak sygnału => dioda
 LED włączona

W ten sposób można dopasować wskazanie diod LED do stanu wejścia dla styków zamkniętych i otwartych.

Do komunikatów o błędach stosuje się np. zarówno styki rozwierne (zamknięte) jak również styki zwierne (otwarte).

3.2.6 obiektów komunikacyjnych Informacje ogólne

Image: Pracuje System 1 bit K L - Ü - Image: Comparison of the system I bit K L - Ü - Image: Comparison of the system I bit K - S - - Image: Comparison of the system I bit K - S - - Image: Comparison of the system I bit K - S - - Image: Comparison of the system Obs/uga reczna I bit K L - Ü - Image: Comparison of the system Obs/uga reczna I bit K L - Ü - Image: Comparison of the system Obs/uga reczna I bit K L - Ü - Image: Comparison of the system Obs/uga reczna I bit K L - Ü - Image: Comparison of the system Obs/uga reczna I bit K L - Ü - Image: Comparison of the system Obs/uga reczna I bit K L -		Nummer 🔺	Objektfunktion	Name	Länge	К	L	S	Ü	А
■2 1 Žądanie wartości stanu Informacje ogólne 1 bit K K S - ■2 Zwoln./blokada ręcznej obsł. Obsługa ręczna 1 bit K S - ■2 Zwoln./blokada ręcznej obsł. Obsługa ręczna 1 bit K S - ■2 3 Stan obsługi ręcznej Obsługa ręczna 1 bit K L -	‡	0	Pracuje	System	1 bit	К	L	-	Ü	-
■2 Zwoln./blokada ręcznej obsł. Obsługa ręczna 1 bit K - ■2 3 Stan obsługi ręcznei Obsługa ręczna 1 bit K L -	;	1	Żądanie wartości stanu	Informacje ogólne	1 bit	К	-	S	-	-
■ 🖬 3 Stan obsługi recznei Obsługa reczna 1 bit K L - Ü -	;	2	Zwoln./blokada ręcznej obsł.	Obsługa ręczna	1 bit	К	-	S	-	-
	∎ ‡	3	Stan obsługi ręcznej	Obsługa ręczna	1 bit	К	L	-	Ü	-

Nr.	Funkcja	Nazwa obiektu	Typ danych	Znaczniki
0	Pracuje	System	1 bit DPT 1.002	K, L, Ü

Ten obiekt komunikacyjny jest zwolniony, jeśli za pomocą opcji *tak* wybrany został parametr *wysyłanie obiektu komunikacyjnego "pracuje"* w oknie parametrów Ogólnie.

Aby regularnie monitorować obecność urządzenia na KNX, do magistrali może być cyklicznie wysyłany telegram z informacją o pracy urządzenia.

Dopóki obiekt komunikacyjny będzie aktywny, będzie wysyłany również pozwalający na parametryzację telegram z informacją o pracy urządzenia.

1	Żądanie wartości s	statusu	Informacje ogólne	1 bit DPT 1.017	K, L, Ü	
Jeśli n lub 1), oznacz Dla op	Jeśli na tym obiekcie komunikacyjnym odebrany zostanie telegram o wartości x (x = 0/ 1/ 0 lub 1), wówczas wszystkie obiekty statusu zostają wysłane do magistrali, jeśli zostały one oznaczone parametrem z opcją <i>przy zmianie, albo na żądanie.</i> Dla opcji x = 1 wynika następująca funkcja:					
War	tość telegramu:	1 = zostar parametra 0 = Bez re	ną wysłane wszystkie kom ach mają ustawioną opcję , eakcji.	unikaty statusu o i przy zmianie lub ż	le w ądaniu.	

Nr.	Funkcja	Nazwa obiektu	Typ danych	Znaczniki
2	Ręczn. obsł zwolnienie/blokada	Obsługa ręczna	1 bit DPT 1.003	K, L, Ü
Za po	omocą tego obiektu komun	ikacyjnego następuje zwolnie	nie lub blokada obsł	ugi ręcznej.
	Wskazówka			
	Jeśli do tego obiektu ko grupowy, to po każdym magistrali następuje zw	munikacyjnego przyporządko pobraniu, resecie ETS lub po olnienie obsługi ręcznej.	wany jest adres wrocie napięcia	
Jeśli wejśc za po Jeśli	w tym obiekcie komunikac cie binarne omocą przycisku	yjnym ustawiona jest wartość ądzeniu, na <i>ręczną obsługę.</i> yjnym ustawiona jest wartość	0, wówczas można 1, to wejście binarn	przestawić e pracuje w
W	 ANA. /artość telegramu: 0 = 1 1 = 	= przycisk 🗟 zwolniony : przycisk 🗟 blokada		
	Wskazówka			
	Za pomocą obiektu kom wejście fizyczne oraz ol się nadal odbywało wys fizycznie od programu z	nunikacyjnego Blokada (nr 10 biekt komunikacyjny Zdarzeni yłanie, tzn. zaciski wejściowe z aplikacjami.) można zablokować e 0/1, wewnątrz będ zostają oddzielane	; zie
	Obiekt komunikacyjny E	Blokada (nr 10) nie ma wpływu	u na obsługę ręczną	
3	Status obsł. ręczna	Obsługa ręczna	1 bit DPT 1.003	K, L, Ü
Do te w tryl Statu	go obiektu komunikacyjne bie <i>Obsługi ręcznej</i> czy w is jest wysyłany po zmianie	go wejście binarne wysyła inf <i>Trybie KNX</i> . e.	ormację, czy znajduj	e się on
W	/artość telegramu: 0 = 1 =	= Tryb KNX : Tryb reczny		

3.2.7 Okno parametrów Zwolnienie wejść A...X

W tym oknie parametrów są wprowadzane wszystkie ustawienia dotyczące *zwalniania i Opisu wejść A...X*

Informacja o urządzeniu Informacje ogólne	Zwolnienie wejścia A	nie 🔹
Ręcznie	Nazwa	TEXT
Zwoln./blok. wejść binarnych przycisków	(40 znaków)	
Wejścia binarne LED		
Zwolnienie wejść AX		
	Zwolnienie wejścia B	nie 🔹
	Nazwa (40 znaków)	TEXT
	Zwolnienie wejścia C Nazwa (40 znaków)	nie •
	Zwoinienie wejscia D	nie 🔹
	Nazwa	TEXT
I	(40 znaków)	

Wskazówka

Poniżej objaśnione są możliwości ustawień *Wejść A...X* na podstawie wejścia A.

Możliwości ustawień są takie same dla wszystkich wejść.

Zwolnienie wejścia A

<u>nie</u> tak

Opcje:

• tak: Pojawia się dodatkowy parametr:

Tryb pracy

Opcje:

Czujnik przełączania/wejście komunikatu błędu Czujnik przełączania/ściemniania Czujnik żaluzji Wartość/wywołanie wymuszenia Sterowanie sceną Schematy przełączania Wielokrotne naciśnięcie Licznik impulsów

Za pomocą tego parametru ustala się tryb pracy wejścia. Po wybraniu trybu pracy pojawi się odpowiednie okno parametrów *A: xxx*.

Nazwa

(40 znaków)

Opcje: --- TEXT ---

Parametr ten pozwala na wprowadzenie do oprogramowania ETS tekstu o długości do 40 znaków celem identyfikacji.

Wskazówka

Ten wprowadzony tekst przydaje się do uzyskania szybkiego i łatwego przeglądu przyporządkowania funkcji wejść. Tekst ten służy za wskazówkę i nie ma żadnej innej funkcji.

Wejścia B...X

Wskazówka Opisy parametrów znajdują się w opisie Wejście A!

3.2.8 Tryb pracy Czujnik przełączania/wejście komunikatu błędu

W niniejszym rozdziale znajdują się wszystkie opisy dotyczące okien parametrów i odpowiadających im obiektów komunikacyjnych z trybu pracy *Czujnik przełączania/wejście komunikatu błędu*.

Wskazówka

Wejścia B...X nie różnią się od wejścia A.

Opisy możliwości ustawienia parametrów oraz obiektów komunikacyjnych dla wejść B...X znajdują się w opisach od okna parametrów <u>Zwolnienie</u> wejść A...X, s. 50!

3.2.8.1 Okno parametrów A: Czujnik przełączania

W tym oknie parametrów są wprowadzane wszystkie ustawienia dotyczące okna parametrów *A*: *czujnik przełączania*. Objaśnienia dotyczą także *wejść B...X*.

To okno parametrów jest widoczne, po wybraniu w oknie parametrów <u>Zwolnienie wejść A...X</u>, s. 43, opcji Czujnik przełączania/wejście komunikatu błędu w parametrze Wejście A.

Informacja o urządzeniu Informacje ogólne Ręcznie	Zwolnienie obiektu komunikacyjnego "Blokada" 1 bit	nie 🔹
Zwoln./blok. wejść binarnych przycisków Wejścia binarne LED	Zwolnienie obiektu komunikacyjnego "Rozpoczęcie zdarzenia 0/1" 1 bit	nie 🔹
Zwolnienie wejść AX	pojemnościowa eliminacja zakłóceń	do 10 nF (standardowo) 🔹
A: Czujnik przełączania	Czas eliminacji	50 ms 🔹
	Rozróżnienie między krótkim i długim naciśnięciem	nie 🔹
	Otwarcie styku => zdarzenie 0 zamknięcie styku => zdarzenie 1	< WSKAZÓWKA
	Aktywacja minimalnego czasu sygnału	nie 🔹
	Zapytanie o wejście po pobraniu, reset ETS i powrót napięcia Bus	nie 🔹
	Obiekt komunikacyjny "Przełączanie 1" (możliwe godziny cykliczne)	tak 🔹
	Reakcja po zdarzeniu 0	WYŁ 🔹
	Reakcja po zdarzeniu 1	WŁ
	Wysyłanie cykliczne	nie 🔹
	Obiekt komunikacyjny "Przełączanie 2"	nie 🔹
	Obiekt komunikacyjny "Przełączanie 3"	nie 🔹

Zwolnienie obiektu komunikacyjnego "Blokada" 1 bit

Opcje:	<u>nie</u>
	tak

 tak: Obiekt komunikacyjny 1-bitowy Blokada zostaje zwolniony. Wejście to można zablokować albo zwolnić.

Wskazówka

Jeśli wejście jest zablokowane i w parametrze *Cykliczne wysyłanie* wybrana jest opcja *tak*, ostatni stan będzie wysyłany cyklicznie mimo blokady.

Za pomocą obiektu komunikacyjnego *Blokada* (nr 10) można zablokować wejście fizyczne oraz obiekt komunikacyjny *Zdarzenie 0/1*, wewnątrz będzie się nadal odbywało wysyłanie, tzn. zaciski wejściowe zostają oddzielane fizycznie od programu z aplikacjami.

Obiekt komunikacyjny Blokada (nr 10) nie ma wpływu na obsługę ręczną.

Zwolnienie obiektu komunikacyjnego "Uruchomienie zdarzenia 0/1" 1 bit

Opcje: <u>nie</u> tak

 tak: Obiekt komunikacyjny 1-bitowy Uruchomienie zdarzenia 0/1 zostaje zwolniony. W ten sposób można wywołać te same zdarzenia, jakie mają miejsce na przyciskach/przełącznikach na wejściu binarnym, również przez odebranie telegramu przez obiekt komunikacyjny Rozpoczęcie zdarzenia 0/1. Ustawiony minimalny czas sygnału lub rozróżnienie między krótkim i długim naciśnięciem nie są uwzględniane, tzn. zdarzenie zostanie natychmiast wykonane. Patrz blokowy schemat przełączania <u>Czujnik przełączania</u>, s. 139.

Wskazówka

Jeśli wejście jest zablokowane i w parametrze *Cykliczne wysyłanie* wybrana jest opcja *tak*, ostatni stan będzie wysyłany cyklicznie mimo blokady.

Za pomocą obiektu komunikacyjnego *Blokada* (nr 10) można zablokować wejście fizyczne oraz obiekt komunikacyjny *Zdarzenie 0/1*, wewnątrz będzie się nadal odbywało wysyłanie, tzn. zaciski wejściowe zostają oddzielane fizycznie od programu z aplikacjami.

Obiekt komunikacyjny Blokada (nr 10) nie ma wpływu na obsługę ręczną.

pojemnościowa eliminacja zakłóceń

Opcje:	<u>do 10 nF (standard)</u>
	do 20 nF
	do 30 nF
	do 40 nF

Ten parametr określa stopień pojemnościowej eliminacji zakłóceń. W przypadku dłuższych przewodów w pewnych okolicznościach mogą pojawić się błędy przesyłu, np. w przewodzie 5x1,5 mm² stosuje się dwie żyły prowadzące przewód sygnałowy i jedna żyła do przełączania odbiornika, może dojść do tego, że żyły te będą na siebie oddziaływały. Jeśli dojdzie do tego w jakimś urządzeniu, można tutaj zwiększyć czułość wejścia. Należy tutaj wziąć pod uwagę fakt, że spowolnieniu ulega wówczas ocena sygnału.

Czas eliminacji

Opcje: 10/20/30/<u>50</u>/70/100/150 ms

Eliminacja nie dopuszcza do niechcianego wielokrotnego uruchomienia wejścia, np. przez przebicie ze styku.

Czym jest czas eliminacji?

Jeśli na wejściu zostanie rozpoznana wartość krańcowa, wówczas wejście natychmiast reaguje na tę wartość krańcową, np. przez wysłanie telegramu. Jednocześnie zaczyna upływać czas eliminacji T_D . W czasie eliminacji sygnał na wejściu nie jest analizowany.

Przykład: Czas eliminacji z sygnału wejściowego do rozpoznanej wartości krańcowej:



Po rozpoznaniu wartości krańcowej na wejściu dla czasu eliminacji T_D dalsze wartości krańcowe będą ignorowane.

Rozróżnienie między krótkim i długim naciśnięciem

Opcje:

tak <u>nie</u>

Za pomocą tego parametru ustawia się, czy wejście ma rozróżniać między krótkim i długim naciśnięciem.

 tak: Po otwarciu/zamknięciu styku nastąpi odczekanie, czy będzie miało miejsce długie, czy krótkie naciśnięcie. Dopiero potem nastąpi możliwa reakcja.

Poniższy rysunek uwidacznia tę funkcję:



T_L to czas, po którym następuje rozpoznanie długiego naciśnięcia.

3.2.8.1.1 Parametry Rozróżnienie między krótkim i długim naciśnięciem – nie

Jeśli w przypadku parametru Rozróżnienie między krótkim i długim naciśnięciem wybrana jest opcja *nie*, w oknie parametrów znajdują się następujące parametry <u>A: Czujnik przełączania</u>, s. 53, widoczny:

informacja o urządzeniu informacje ogólne Recznie	Zwolnienie obiektu komunikacyjnego "Blokada" 1 bit	nie 🔹
Zwoln./blok. wejść binarnych przycisków Wejścia binarne LED	Zwolnienie obiektu komunikacyjnego "Rozpoczęcie zdarzenia 0/1" 1 bit	nie 🔹
Zwolnienie wejść AX	pojemnościowa eliminacja zakłóceń	do 10 nF (standardowo) 🔹
A: Czujnik przełączania	Czas eliminacji	50 ms 🔹
	Rozróżnienie między krótkim i długim naciśnięciem	nie 🔹
	Otwarcie styku => zdarzenie 0 zamknięcie styku => zdarzenie 1	tak With Comment
	Aktywacja minimalnego czasu sygnału	nie 🔹
	Zapytanie o wejście po pobraniu, reset ETS i powrót napięcia Bus	nie 🔹
	Obiekt komunikacyjny "Przełączanie 1" (możliwe godziny cykliczne)	tak 🔹
	Reakcja po zdarzeniu 0	WYŁ 🔹
	Reakcja po zdarzeniu 1	WŁ
	Wysyłanie cykliczne	nie 🔹
	Obiekt komunikacyjny "Przełączanie 2"	nie 🔹
	Obiekt komunikacyjny "Przełączanie 3"	nie 🔹

Otwarcie styku => zdarzenie 0 Zamknięcie styku => zdarzenie 1

<--- WSKAZÓWKA

Aktywacja minimalnego czasu sygnału

Opcje: <u>nie</u> tak

• tak: Pojawiają się następujące parametry:

Podczas zamykania styku wartość x 0,1 s [0...65.535] Opcje: 1...<u>10</u>...65.535

Podczas otwarcia styku wartość x 0,1 s [0...65.535] Opcje: 1...<u>10</u>...65.535

Czym jest minimalny czas trwania sygnału?

W przeciwieństwie do czasu eliminacji, tutaj telegram jest wysyłany dopiero po upłynięciu minimalnego czasu sygnału.

Działanie w szczegółach:

Jeśli na wejściu zostanie rozpoznana wartość krańcowa, wówczas rozpoczyna się minimalny czas sygnału. W tym momencie do magistrali nie jest wysyłany żaden telegram. W minimalnym czasie sygnału następuje obserwacja sygnału na wejściu. Jeśli w trakcie minimalnego czasu sygnału pojawi się kolejna wartość krańcową, zostanie to uznane za nowe naciśnięcie i minimalny czas sygnału zacznie biec na nowo.

Jeśli po rozpoczęciu minimalnego czasu sygnału na wejściu nie pojawi się żadna kolejna zmiana wartości krańcowej, po upłynięciu minimalnego czasu sygnału do magistrali zostanie wysłany telegram.

Przykład: Minimalny czas sygnału od sygnału wejściowego do rozpoznanej wartości krańcowej:



Tylko w dwóch przypadkach po zmianie wartości krańcowej nie następują kolejne zmiany wartości krańcowej w trakcie minimalnego czasu sygnału T_M . Dlatego tylko te dwa przypadki są uznawane za obowiązujące.

Zapytanie o wejście po pobraniu, Reset ETS i przywrócenie zasilania magistrali

Opcje: <u>nie</u> tak

- tak: Nastąpi zapytanie o wartość obiektu komunikacyjnego po pobraniu, zresetowaniu ETS i przywróceniu zasilania magistrali.
- nie: Nie nastąpi zapytanie o wartość obiektu komunikacyjnego po pobraniu,

zresetowaniu ETS i przywróceniu zasilania magistrali.

Wraz z opcją *tak* w parametrze pojawia się dodatkowo następujący parametr:

Nieaktywny czas oczekiwania po powrocie napięcia magistrali w s [0...30.000]

Opcje: <u>0</u>...30.000

Tutaj ustawia się czas oczekiwania po powrocie napięcia magistrali. Po upłynięciu czasu oczekiwania nastąpi zapytanie o stan na zaciskach wejściowych. Wejście reaguje tak, jakby stan zacisków wejściowych właśnie uległ zmianie.

Wskazówka

Nieaktywny czas oczekiwania <u>nie</u> jest dodawany do właściwego, dającego się ustawić czasu opóźnienia wysyłania. Można go ustawić

oddzielnie.

Obiekt komunikacyjny "Przełączanie 1" (cykliczne wysyłanie możliwe)

Opcje: nie

tak

 tak: Pojawi się obiekt komunikacyjny Przełączanie 1. Dodatkowo pojawiają się następujące parametry:

Reakcja po zdarzeniu 0

Opcje:

ZAŁ. <u>WYŁ.</u> PRZEŁĄCZANIE brak reakcji zakończenie cyklicznego wysyłania

Reakcja po zdarzeniu 1

Opcje:

ZAŁ. WYŁ. PRZEŁĄCZANIE brak reakcji zakończenie cyklicznego wysyłania

Tutaj określa się zachowanie obiektu komunikacyjnego. Jeśli dla parametru *Rozróżnienie między krótkim i*

długim naciśnięciem wybierze się opcję *tak*, reakcja następuje po krótkim lub długim naciśnięciu. W przypadku opcji *nie* reakcja ma miejsce po każdej zmianie wartości krańcowej.

Ważne

Po ustawieniu opcji *zakończenie cyklicznego wysyłania* należy zwrócić uwagę, aby była ona włączona tylko wtedy, gdy w następującym parametrze *wysyłanie cykliczne* wybrana została opcja *tak*.

Wysyłanie cykliczne

Opcje: <u>nie</u> tak

Czym jest wysyłanie cykliczne?

Wysyłanie cykliczne pozwala na to, aby obiekt komunikacyjny Przełączanie był automatycznie wysyłany w określonym odstępie czasu. Jeśli cykliczne wysyłanie będzie następowało tylko w przypadku określonej wartości obiektu komunikacyjnego (ZAŁ. lub WYŁ.), wówczas warunek ten odnosi się do wartości obiektu komunikacyjnego. Zatem zasadniczo możliwe jest rozpoczęcie cyklicznego wysyłania przez wysłanie wartości do obiektu komunikacyjnego Przełączanie. Ponieważ to zachowanie jest niepożądane, znaczniki Zapis i Aktualizacja obiektu komunikacyjnego są wstępnie usunięte, tak że nie można go zmienić za pośrednictwem magistrali. Jeśli mimo tego funkcja ta będzie pożądana, należy odpowiednio ustawić te znaczniki. W przypadku zmiany obiektu komunikacyjnego Przełączanie oraz po powrocie napięcia magistrali (po upłynięciu opóźnienia czasu wysyłania), wartość obiektu komunikacyjnego zostanie natychmiast wysłana do magistrali, a czas cyklu wysyłania zacznie upływać od nowa.

tak: Pojawiają się kolejne parametry:

Telegram będzie się powtarzał co... w s [1...65.535]

Opcje: 1...<u>60</u>...65.535

Parametr ten określa, w jakich odstępach czasu mają być wysyłane telegramy.

dla wartości obiektu

Opcje: 0 <u>1</u> 0 lub 1

- 0: Wysyłanie cykliczne żądane jest wartością 0.
- 1: Wysyłanie cykliczne żądane jest wartością 1.
- 0 lub 1: Wysyłanie cykliczne żądane jest wartością 0 lub 1.

Obiekt komunikacyjny "Przełączanie 2"

Obiekt komunikacyjny "Przełączanie 3"

Opcje: <u>nie</u>

tak

 tak: Pojawi się obiekt komunikacyjny Przełączanie 2. Pojawiają się dodatkowe parametry:

Opcje:

Reakcja po zdarzeniu 0

ZAŁ. <u>WYŁ.</u> PRZEŁĄCZANIE brak reakcji

> <u>ZAŁ.</u> WYŁ.

Reakcja po zdarzeniu 1

Opcje:

PRZEŁĄCZANIE brak reakcji

Tutaj określa się zachowanie obiektu komunikacyjnego. Jeśli dla parametru *Rozróżnienie między krótkim i*

długim naciśnięciem wybierze się opcję *tak*, reakcja następuje po krótkim lub długim naciśnięciu. W przypadku opcji *nie* reakcja ma miejsce po każdej zmianie wartości krańcowej.

3.2.8.1.2 Parametry Rozróżnienie między krótkim i długim naciśnięciem – tak

Jeśli wybierze się jest opcję *tak* dla parametru *Rozróżnienie między krótkim a długim naciśnięciem*, poniższe parametry są widoczne w oknie parametrów <u>A: Czujnik przełączania</u>, s. 53.

Informacja o urządzeniu Informacje ogólne Ręcznie Zwoln./blok. wejść binarnych przycisków Wejścia binarne LED Zwolnienie wejść AX A: Czujnik przełączania	Zwolnienie obiektu komunikacyjnego "Blokada" 1 bit Zwolnienie obiektu komunikacyjnego "Rozpoczęcie zdarzenia 0/1" 1 bit pojemnościowa eliminacja zakłóceń Czas eliminacji Rozróżnienie między krótkim i długim naciśnięciem	nie do 10 nF (standardowo) 50 ms tak nia	•
	Krótkie naciśnięcie => zdarzenie 0	tak	- La-
	długie naciśnięcie => zdarzenie 1		
	Wejście po naciśnięciu	zamknięty	•
	Długie naciśnięcie od	0,6 s	•
	Obiekt komunikacyjny "Przełączanie 1" (możliwe godziny cykliczne)	tak	•
	Reakcja po zdarzeniu 0	WYŁ	•
	Reakcja po zdarzeniu 1	WŁ	•
	Wysyłanie cykliczne	nie	•
	Obiekt komunikacyjny "Przełączanie 2"	nie	•
	Obiekt komunikacyjny "Przełączanie 3"	nie	•

Krótkie naciśnięcie => zdarzenie 0 Długie naciśnięcie => zdarzenie 1 <--- WSKAZÓWKA

Wejście po naciśnięciu

opcje: <u>zamknięte</u> otwarte

- zamknięte: Wejście jest po naciśnięciu zamknięte.
- otwarte: Wejście jest po naciśnięciu otwarte.

Jeśli do wejścia podłączy się styk zwierny, należy wybrać opcję zamknięty, w przypadku styku rozwiernego opcję otwarty.

Długie naciśnięcie od ...

Opcje: 0,3/0,4/0,5/<u>0,6</u>/0,8 s 1/1,2/1,5 s 2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

W tym miejscu definiuje się czas $T_{\text{L}},$ od którego naciśnięcie jest interpretowane jako "długie"

Wskazówka

Pozostałe opisy parametrów znajdują się w parametrze <u>Rozróżnienie</u> <u>między krótkim i długim naciśnięciem – nie</u>, s. 56.

3.2.8.1.3 Funkcja specjalna Wejście komunikatu błęd<u>u</u>

4					
Wskazówka					
Dla trybu pracy <i>Wejście komunikatu bł</i> przełączania do ustawień standardow Opcje <i>Wejścia komunikatu błędu</i> są w części.	Dla trybu pracy <i>Wejście komunikatu błędu</i> należy dopasować opcje czujnika przełączania do ustawień standardowych. Opcje <i>Wejścia komunikatu błędu</i> są wyszczególnione oddzielnie w dalszej części.				
W tym rozdziale są wyszczególnione dla optymalnego <i>Wejścia komunikatu</i>	tylko te parametry, które są istotne <i>błędu</i> .				
Wszystkie opisy parametrów znajdują się w oknie parametrów <u>A: czujnik przełączania</u> , s. 53.					
Czas eliminacji					
Opcje: 10/20/30/ <u>50</u> /70/100/150 ms	Opcja komunikatów o błędach: 50 ms				
Rozróżnienie między krótkim i długim naciśnięciem					
Opcje: tak/ <u>nie</u>	Opcja komunikatów o błędach: nie				
Aktywacja minimalnego czasu	ı sygnału				
Opcje: tak/ <u>nie</u>	Opcja komunikatów o błędach: tak				
Podczas zamykania styku na wartość x 0,1 s [165.535]					
Opcje: 1 <u>10</u> 65.535	Opcja komunikatów o błędach: 2				
Podczas otwarcia styku na wartość x 0,1 s [165.535]					
Opcje: 1 <u>10</u> 65.535	Opcja komunikatów o błędach: 2				
Wskazówka					
Zależnie od typu instalacji zaleca się ustawienie minimalnego czasu trwania sygnału o wartości np. dwóch sekund. W przypadku analizy np. wyłączników sprzęgowych, przełączników generatorów lub wyłączników zasilania w szafach sterowniczych może wystarczyć krótszy minimalny czas trwania sygnału, wynoszący np. 100 ms.					
Bezwzględnie zaleca się uzgoo użytkownikiem! Zależnie od instalacji mogą być trwania sygnału/przełączania.	dnienie czasów przełączania z ć wymagane również krótsze czasy				

Opcje: tak/ <u>nie</u>	Opcja komunikatów o błędaci tak
Nieaktywny czas oczekiw napięcia magistrali w s [0	ania po powrocie 30.000]
Opcje: 030.000	Opcja komunikatów o błędac 0
Obiekt komunikacyjny "Przełąc (cykliczne wysyłanie możliwe)	zanie 1"
Opcje: nie <u>tak</u>	Opcja komunikatów o błędac tak
Reakcja po zdarzeniu 0	
Opcje: ZAŁ. przypadku <u>WYŁ.</u> PRZEŁĄCZANIE brak reakcji zakończenie cyklicznego wysyłani	Opcja komunikatów o błędac regulacja zależnie od danego ia
Reakcja po zdarzeniu 1	
Opcje: ZAŁ. przypadku WYŁ. PRZEŁĄCZANIE brak reakcji zakończenie cyklicznego wysyłani	Opcja komunikatów o błędac regulacja zależnie od danego ia
Wysyłanie cykliczne	
Opcje: tak/ <u>nie</u>	Opcja komunikatów o błędac tak
dla wartości obiektu	
Opcje: <u>0</u> 1 0 lub 1	Opcja komunikatów o błędac 0 lub 1
Telegram będzie się powtarzał o w s [165.535]	co
Opcie:	Opcja komunikatów o błędao

Obiekt komunikacyjny "Przełączanie 2" Obiekt komunikacyjny "Przełączanie 3"

Opcje: <u>nie</u> tak

Opcja komunikatów o błędach: nie

Wskazówka

Komunikaty błędów są zazwyczaj przekazywane do linii głównej. W przypadku np. 500 komunikatów o błędach opcja 30 s oznacza, że co 60 ms do linii głównej dociera telegram. Dlatego należy koniecznie zwracać uwagę na fakt, aby ustawiony został czas opóźnienia wysyłania, aby w przypadku awarii zasilania magistrali żaden telegram nie został utracony.

3.2.8.2 Obiekty komunikacyjne *Czujnik przełączania*

Obiekty komunikacyjne wszystkich *wejść* są takie same i dlatego są objaśnione na podstawie *Wejścia A*. Opisy możliwości ustawień parametrów *Wejść* A...X opisane są od okna parametrów <u>Zwolnienie wejść A...X</u>, s. 50.

Obiekty komunikacyjne Wejście A mają nr 10...19.

Obiekty komunikacyjne Wejście B mają nr 20...29.

Obiekty komunikacyjne Wejście C mają nr 30...39.

Obiekty komunikacyjne Wejście D mają nr 40...49.

Obiekty komunikacyjne Wejście E mają nr 50...59.

Obiekty komunikacyjne Wejście F mają nr 60...69.

Obiekty komunikacyjne Wejście G mają nr 70...79.

Obiekty komunikacyjne Wejście H mają nr 80...89.

Numme	r Objektfunktion	Name	Länge	K	L	S	Ü	Α
■≵ 10	Blokada	Wejście A:	1 bit	К	-	S	-	-
11	Przełączanie 1	Wejście A: czujnik przełączania	1 bit	К	-	S	Ü	-
■≵ 12	Przełączanie 2	Wejście A: czujnik przełączania	1 bit	К	-	S	Ü	-
13	Przełączanie 3	Wejście A: czujnik przełączania	1 bit	К	-	S	Ü	-
■≵ 14	Uruchomienie zdarzenia 0/1	Wejście A: czujnik przełączania	1 bit	К	-	S	-	-

Nr.	Funkcja	Nazwa obiektu	Typ danych	Znaczniki
10	Blokada	Wejście A	1 bit DPT 1.003	K, S

Ten obiekt komunikacyjny jest zwolniony, jeśli w oknie parametrów A: *Czujnik przełączania* wybrany został parametr *Zwalnianie obiektu komunikacyjnego "Blokada" 1 bit z* opcją *tak*.

Za pomocą obiektu komunikacyjnego *Blokada* można zablokować lub zwolnić wejście oraz obiekt komunikacyjny *Zdarzenie 0/1*. W przypadku aktywacji obiektu komunikacyjnego *Bloka-da* następuje blokada wejść.

Wskazówka

W przypadku blokady wejścia zasadniczo nie następuje żadna reakcja na zmianę sygnału na wejściu, ale:

- Oczekiwanie na długie naciśnięcie przycisku lub minimalny czas trwania sygnału zostanie przerwane.
- Ustawione w parametrach cykliczne wysyłanie nie zostanie przerwane .
- Opisanie obiektu komunikacyjnego Przełączanie x jest nadal możliwe.

Jeśli w fazie blokady zmianie uległ stan wejścia, prowadzi to po zwolnieniu do natychmiastowego wysłania nowej wartości obiektu komunikacyjnego. Jeśli podczas fazy blokady stan wejścia pozostaje bez zmian, wówczas wartość obiektu komunikacyjnego nie zostanie wysłana.

Obiekt komunikacyjny *Blokada* nie ma wpływu na obsługę ręczną. Będzie tutaj nadal wysyłany stan symulowanego sygnału wejściowego.

Wartość telegramu:

0 = Zwolnienie wejścia A

1 = Blokada wejścia A

Nr.	Funkcja	Nazwa obiektu	Typ danych	Znaczniki			
11	Przełączanie 1	Wejście A:	1 bit DPT 1.001	K, S, Ü			
		Czujnik przełączania					
Ten obiekt komunikacyjny jest zwolniony, jeśli w oknie parametrów Zwolnienie wejść AX,							
został wybrany parametr Wejście A z opcją Czujnik przełączania/wejście komunikatu błędu.							
Odpowiednio do ustawienia parametrów ten obiekt komunikacyjny można ustawić za pomocą							
przełączenia wejścia do wartości ZAŁ, WYŁ, PRZEŁĄCZANIE lub brak reakcji.							
w przypauku przerączania poprzednia wartosc, np. i zostanie przerączona bezposrednio do wartości 0.							
Obiekt	komunikacyjny może wysyłać cy	klicznie, np. w celu monito	orowania oznak dz	ziałania			
czujnik	а.						
	Wakazáwka						
	WSKazowka						
	Obiekt komunikacyjny może być opisany z zewnątrz. W ten sposób zależnie od ustawienia parametrów cykliczne wysyłanie może być możliwe lub niemożliwe.						
	W przypadku tego ustawienia	inne obiekty komunikacyjn	e są niewidoczne.				
War	tość telegramu: 0 = WYŁ						
	1 = ZAŁ.						
			1				
12	Przełączanie 2						
Patrz o	biekt komunikacyjny 11.		1				
13	Przełączanie 3						
Patrz o	biekt komunikacyjny 11.		T	1			
14	Uruchomienie zdarzenia 0/1	Wejście A:	1 bit	K, S			
		Czujnik przełączania	DPT 1.001				
Ten ob	iekt komunikacyjny jest zwolnior	ny, jeśli w oknie parametró	w A: Czujnik przeł	ączania opio 0/1" 1			
bit z op	ny zostal parametr zwalinanie od ncją tak.	ilektu komunikacyjnego "n	ozpoczęcie zdal zd				
Objekt komunikacviny 1-bitowy Uruchomienie zdarzenia 0/1 zostaje zwolniony. W ten sposób							
można wywołać te same zdarzenia, z wyjątkiem podłączonych do wejścia binarnego na							
przycisków/przełączników, również przez odebranie telegramu przez obiekt komunikacyjny							
Rozpoczęcie zdarzenia U/1.							
vvaπosc τelegramu: U = Kozpoczęcie zdarzenia 0 1 = Rozpoczecie zdarzenia 1							
15							
19							
14/4	W tym trybie pracy nieprzyporządkowany.						

ABB i-bus[®] KNX

Uruchomienie

3.2.9 Tryb pracy Czujnik przełączania/ściemnian ia

Ten tryb pracy pozwala na obsługę oświetlenia z możliwością ściemnienia.

W niniejszym rozdziale znajdują się wszystkie opisy dotyczące okien parametrów i odpowiadających im obiektów komunikacyjnych z trybu pracy *Czujnik przełączania/ściemniania*.

Wskazówka

Wejścia B...X nie różnią się od wejścia A.

Opisy możliwości ustawienia parametrów oraz obiektów komunikacyjnych dla wejść B...X znajdują się w opisach od okna parametrów <u>Zwolnienie</u> <u>wejść A...X</u>, s. 50!

3.2.9.1 Okno parametrów A: Czujnik przełączania/ściemnian ia

W tym oknie parametrów są wprowadzane wszystkie ustawienia dotyczące okna parametrów *A*: *Czujnik przełączania/ściemniania*. Objaśnienia dotyczą także *wejść B...X*.

To okno parametrów jest widoczne, po wybraniu w oknie parametrów <u>Zwolnienie wejść A...X</u>, s. 50, opcji Czujnik przełączania/wejście komunikatu błędu w parametrze Wejście A.

Informacja o urządzeniu Informacje ogólne Ręcznie	Zwolnienie obiektu komunikacyjnego "Blokada" 1 bit	nie 🔹
Zwoln./blok. wejść binarnych przycisków	pojemnościowa eliminacja zakłóceń	do 10 nF (standardowo) 🔹
Wejścia binarne LED Zwolnienie wejść AX	Czas eliminacji	50 ms 🔻
A: Czujnik przełączania/ściemniania	Wejście po naciśnieciu	zamknięty 🗸
	Funkcja ściemnianie	Ściemnianie i przełączanie
	Długie naciśnięcie od	U,6 S +
	Po krótkim naciśnięciu: przełączanie	DOOKOŁA
	Po dłuższym naciśnięciu: kierunek ściemn	naprzemiennie, po włączeniu = CIEMNIEJ 🔹
	Procedura ściemniania	START/STOP ściemniania 🔹

Zwolnienie obiektu komunikacyjnego "Blokada" 1 bit

Opcje: <u>nie</u> tak

tak: 1-bitowy obiekt komunikacyjny Blokada zostanie zwolniony.
 W wyniku tego wejście może zostać zablokowane.

Wskazówka

Jeśli wejście jest zablokowane i w parametrze *Cykliczne wysyłanie* wybrana jest opcja *tak*, ostatni stan będzie wysyłany cyklicznie mimo blokady.

Za pomocą obiektu komunikacyjnego *Blokada* (nr 10) można zablokować wejście fizyczne, wewnątrz będzie się nadal odbywało wysyłanie, tzn. zaciski wejściowe zostają oddzielane fizycznie od programu z aplikacjami.

Obiekt komunikacyjny Blokada (nr 10) nie ma wpływu na obsługę ręczną.

pojemnościowa eliminacja zakłóceń

Opcje:	<u>do 10 nF (s</u>	standard)

do 20 nF do 30 nF do 40 nF

Ten parametr określa stopień pojemnościowej eliminacji zakłóceń. W przypadku dłuższych przewodów w pewnych okolicznościach mogą pojawić się błędy przesyłu, np. w przewodzie 5x1,5 mm² stosuje się dwie żyły prowadzące przewód sygnałowy i jedna żyła do przełączania odbiornika, może dojść do tego, że żyły te będą na siebie oddziaływały. Jeśli dojdzie do tego w jakimś urządzeniu, można tutaj zwiększyć czułość wejścia. Należy tutaj wziąć pod uwagę fakt, że spowolnieniu ulega wówczas ocena sygnału.

Czas eliminacji

Opcje: 10/20/30/<u>50</u>/70/100/150 ms

Eliminacja nie pozwala na niechciane, wielokrotne uruchomienie wejścia, np. przez przebicie ze styku.

Czym jest czas eliminacji?

Jeśli na wejściu zostanie rozpoznana wartość krańcowa, wówczas wejście natychmiast reaguje na tę wartość krańcową, np. przez wysłanie telegramu. Jednocześnie zaczyna upływać czas eliminacji T_D . W czasie eliminacji sygnał na wejściu nie jest analizowany.

Uwydatnia to poniższy przykład:



Po rozpoznaniu wartości krańcowej na wejściu dla czasu eliminacji T_D eliminowane będą kolejne wartości krańcowe.

Wejście po naciśnięciu

opcje:	<u>zamknięte</u>
	otwarte

- zamknięte: Wejście jest po naciśnięciu zamknięte.
- otwarte: Wejście jest po naciśnięciu otwarte.
Funkcja ściemnianie

Opcje: <u>Ściemnianie i przełączanie</u> Tylko ściemnianie

Parametr ten służy do ustawiania, czy oświetlenie ma zostać ściemnione (*Tylko ściemnianie*) lub, czy ma być również dodatkowo przełączane(*Ściemnianie i przełączanie*). W tym przypadku długie naciśnięcie spowoduje ściemnienie a krótkie naciśnięcie przełączenie.

Na jakiej zasadzie działa ściemnianie 1 przyciskiem?

Funkcjami przełączania i ściemniania można całkowicie sterować za pomocą tylko jednego przycisku. W takiej sytuacji w przypadku każdego długiego naciśnięcia nastąpi naprzemiennie ROZJAŚNIANIE lub ŚCIEMNIANIE lub w przypadku każdego krótkiego naciśnięcia nastąpi naprzemiennie włączanie i wyłączanie.

Jeśli obiekt komunikacyjny *Przełączanie* = 0, wówczas w sposób ciągły będzie wysyłany telegram JAŚNIEJ. Aby móc ocenić komunikat zwrotnym przełączania

nastawnika, ustawiony jest znacznik Zapis obiektu komunikacyjnego *Przełączanie*.

Wartość obiektu ko- munikacyjnego Przełączanie	Wartość ostatniego telegramu Ściem- nianie	reakcja na uruchomienie ściemniania (wysłany telegram Ściemnianie)
WYŁ.	CIEMNIEJ	JAŚNIEJ
WYŁ.	JAŚNIEJ	JAŚNIEJ
ZAŁ.	CIEMNIEJ	JAŚNIEJ
ZAŁ.	JAŚNIEJ	CIEMNIEJ

Poniższa tabela szczegółowo przedstawia tę funkcję:

Zaletą ustawienia *Tylko ściemnianie* jest to, że nie ma różnicy między długim i krótkim naciśnięciem. W ten sposób telegram ściemniania następuje natychmiast po naciśnięciu. Nie trzeba czekać, aż nastąpi długie naciśnięcie.

Na jakiej zasadzie działa ściemnianie 2 przyciskami?

Jeśli pożądane jest ściemnianie 2 przyciskami, w przypadku parametrów *Reakcja po krótkim lub długim naciśnięciu* należy ustawić funkcje poszczególnych przycisków, np. ZAŁ. lub JAŚNIEJ.

Dzięki temu użytkownik ma wybór, jakie przyciski ze sobą powiązać, aby np. ściemnić jakąś grupę świateł lub, jaką funkcję mają pełnić w tym przypadku poszczególne przyciski.

Ponadto do ściemniania 2 przyciskami wymagane są dwa wejścia, np. *Wejście A* z krótkim naciśnięciem do włączania i długim naciśnięciem do ROZJAŚNIANIA. *Wejście* b z krótkim naciśnięciem do wyłączania i długim naciśnięciem do ŚCIEMNIANIA.

Jeśli wybierze się opcję Ściemnianie i przełączanie w parametrze Funkcja Ściemnianie, parametry długie naciśnięcie od..., po krótkim naciśnięciu to: Przełączanie a w Po długim naciśnięciu: Kierunek ściemniania w oknie parametrów A: Czujnik przełączania/ściemniania widoczny:

Długie naciśnięcie od ...

Opcje: 0,3/0,4/0,5/<u>0,6</u>/0,8/1/1,2/1,5/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

W tym miejscu definiuje się czas T_L, od którego naciśnięcie jest interpretowane jako "długie".

Po krótkim naciśnięciu: Przełączanie

Opcje: ZAŁ. WYŁ. <u>PRZEŁĄCZANIE</u> brak reakcji

Parametr ten określa, czy obiekt komunikacyjny *Telegram Przełączanie* po krótkim naciśnięciu przełącza za pomocą opcji *PRZEŁĄCZANIE* (zazwyczaj: ściemnianie 1 przyciskiem) lub przełącza tylko na *WYŁ*. lub *ZAŁ*. (zazwyczaj: ściemnianie 2 przyciskami).

- PRZEŁĄCZANIE: Krótkie naciśnięcie zmienia wartość obiektu komunikacyjnego Telegram Przełączanie.
- ZAŁ.: Po krótkim naciśnięciu wartość 1 zostanie wysłana.
- WYŁ.: Po krótkim naciśnięciu wartość 0 zostanie wysłana.

Po długim naciśnięciu: Kierunek ściemniania

JAŚNIEJ CIEMNIEJ naprzemiennie naprzemiennie, po włączeniu = JAŚNIEJ <u>naprzemiennie, po włączeniu = CIEMNIEJ</u>

Parametr ten służy do ustawiania tego, co obiekt komunikacyjny Ściemnianie ma wysyłać do magistrali po długim naciśnięciu. Długie naciśnięcie zmienia wartość obiektu komunikacyjnego *Telegr.* Ściemnianie.

W przypadku ściemniania 1 przyciskiem należy tu ustawić parametr Ściemnianie naprzemiennie. W tym przypadku Telegram ściemnianie zostanie wysłany w przeciwieństwie do ostatniego Telegramu ściemnianie.

- JAŚNIEJ: Obiekt komunikacyjny wysyła telegram JAŚNIEJ.
- CIEMNIEJ: Obiekt komunikacyjny wysyła telegram CIEMNNIEJ.
- naprzemiennie: Obiekt komunikacyjny wysyła zawsze naprzemiennie telegram JAŚNIEJ i CIEMNIEJ.
- naprzemiennie, po włączeniu = JAŚNIEJ: Obiekt komunikacyjny po telegramie ZAŁ. wysyła najpierw telegram JAŚNIEJ, następnie naprzemiennie telegramy JAŚNIEJ i CIEMNIEJ.
- naprzemiennie, po włączeniu = CIEMNIEJ: Obiekt komunikacyjny po telegramie ZAŁ. wysyła najpierw telegram JAŚNIEJ, następnie naprzemiennie telegramy JAŚNIEJ i CIEMNIEJ.

Wskazówka

Opcje:

Jeśli wybrana jest opcja Tylko ściemnianie w parametrze Funkcja ściemnianie, widoczny jest tylkoparametr Po naciśnięciu: Kierunek ściemniania.

Procedura ściemniania

Opcje: <u>START/STOP ściemnianie</u> Ściemnianie stopniowe

 START/STOP <u>ściemnianie</u>: Procedura ściemniania rozpoczyna się od telegramu JAŚNIEJ lub CIEMNIEŃ i kończy się telegramem STOP.

Telegram ściemnianie 4-bitowe:

	Dziesiętne	Szesnastkowe	Binarne	Telegram ściemnianie
	0	0	0000	STOP
	1	1	0001	100 % CIEMNIEJ
ĺ	8	8	1000	STOP
	9	9	1001	100 % JAŚNIEJ

W celu uzyskania dalszych informacji patrz: <u>Wejście telegram ściemnianie 4bitowe</u>, s. 150

 Ściemnianie stopniowe: Telegramy ściemnianie są wysyłane cyklicznie podczas długiego naciśnięcia. Po zakończeniu naciskania cykliczne wysyłanie zostaje zakończone.

Kolejne dwa parametry pojawiają się tylko wtedy, gdy w parametrze *Procedura ściemniania* ustawiona została opcja *Ściemnianie stopniowe*.

Zmiana jasności po każdym wysłaniu telegramu

Opcje: 100/50/25/12,5/6,25/<u>3,13</u>/1,56 %

Parametr ten służy do ustawiania, jaką zmianę jasności w procentach spowoduje cyklicznie wysłany telegram ściemnianie.

Telegram będzie się powtarzał co...

w s

Opcje: 0,3/0,4/0,5/0.6/0,8/1/1,2/1,5/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

Parametr ten określa, w jakich odstępach czasu mają być wysyłane telegramy.

Uwaga

W przypadku ściemniania stopniowego należy zwrócić uwagę, że ustawiony czas powtarzania telegramu musi być dostosowany do nastawnika ściemniania, aby możliwe było płynne ściemnianie. Jeśli podczas ściemniania stopniowego zostanie zablokowane wejście, Telegramy ściemnianie dla czasu blokady są nadal wysyłane do samego końca.

3.2.9.2 obiektów komunikacyjnych Czujnik przełączania/ściemniania

Obiekty komunikacyjne wszystkich *wejść* są takie same i dlatego są objaśnione na podstawie *Wejścia A*. Opisy możliwości ustawień parametrów *Wejść A...X* są opisane od okna parametrów <u>Zwolnienie wejść A...X</u>, s. 50.

Obiekty komunikacyjne Wejście A mają nr 10...19.

Obiekty komunikacyjne Wejście B mają nr 20...29.

Obiekty komunikacyjne Wejście C mają nr 30...39.

Obiekty komunikacyjne Wejście D mają nr 40...49.

Obiekty komunikacyjne Wejście E mają nr 50...59.

Obiekty komunikacyjne Wejście F mają nr 60...69.

Obiekty komunikacyjne Wejście G mają nr 70...79.

Obiekty komunikacyjne Wejście H mają nr 80...89.

	Nummer +	Objektfunktion	Name	Länge	К	L	S	Ü	А
∎₹	10	Blokada	Wejście A:	1 bit	К	-	S	-	-
	11	Przełączanie	Wejście A: czujnik przełącz./ściemniania	1 bit	К	-	S	Ü	-
∎₹	12	Ściemnianie	Wejście A: czujnik przełącz./ściemniania	4 bit	К	2)	-	Ü	-

Nr.	Funkcja	Nazwa obiektu	Typ danych	Znaczniki
10	Blokada	Wejście A:	1 bit DPT 1.003	K, S

Ten obiekt komunikacyjny jest zwolniony, jeśli w oknie parametrów A: *Czujnik przełączania/ściemniania* parametrów *Zwolnienie obiektu komunikacyjnego* "Blokada" 1 bit *wybrany został* z opcją *tak*.

Za pomocą obiektu komunikacyjnego *Blokada* można zablokować lub zwolnić

wejście. W przypadku aktywacji obiektu komunikacyjnego Blokada następuje blokada wejść.

Wskazówka

W przypadku blokady wejścia zasadniczo nie następuje żadna reakcja na zmianę sygnału na wejściu, ale:

- Oczekiwanie na długie naciśnięcie przycisku lub minimalny czas trwania sygnału zostanie przerwane.
- Ustawione w parametrach cykliczne wysyłanie podczas ściemniania stopniowego zostanie przerwane.
- Opisanie obiektu komunikacyjnego Przełączanie jest nadal możliwe.
- W przypadku zwolnienia wejścia zmiana stanów sygnału
- (w przeciwieństwie do stanu sprzed blokady) do natychmiastowej edycji, np.:
- Rozpoczyna się minimalna ilość naciśnięć lub rozpoznań długiego/krótkiego naciśnięcia przycisku.
- W razie potrzeby obiekty komunikacyjne wysyłają swoją wartość.

Obiekt komunikacyjny *Blokada* nie ma wpływu na obsługę ręczną. Będzie tutaj nadal wysyłany stan symulowanego sygnału wejściowego.

Wartość telegramu:

0 = Zwolnienie wejścia A 1 = Blokada wejścia A

Nr.	Funkcja	Nazwa obiektu	Typ danych	Znaczniki				
11	Przełączanie	Wejście A: Czujnik przełączania/ściemnia nia	1 bit DPT 1.001	K, S, Ü				
Ten ob został v	iekt komunikacyjny jest zwolnior wybrany parametr <i>Wejście A</i> z o	ny, jeśli w oknie parametró pcją <i>Czujnik przełączania/</i>	w Zwolnienie wejś ściemniania.	ść АХ,				
Odpow przełąc W przy wartośc W przy powiąz nastaw	iednio do ustawienia parametró zenia wejścia do wartości <i>ZAŁ.,</i> padku przełączania poprzednia ci 0. padku ustawienia parametru <i>PR</i> any z nie wysyłającym adresem nika ściemniania (aktualizacja s	w ten obiekt komunikacyjn WYŁ., PRZEŁĄCZANIE lu wartość, np. 1 zostanie prz RZEŁĄCZANIE obiekt komu grupowym z komunikatem tanu przełączania).	y można ustawić z ub <i>brak reakcji</i> . zełączona bezpoś unikacyjny powinie n zwrotnym przełą	za pomocą rednio do en zostać czania				
	Wskazówka							
	Obiekt komunikacyjny może b od ustawienia parametrów cyk niemożliwe.	yć opisany z zewnątrz. W t kliczne wysyłanie może być	ten sposób zależn ć możliwe lub	ie				
	W przypadku tego ustawienia	inne obiekty komunikacyjn	e są niewidoczne.					
War	tość telegramu: 0 = WYŁ. 1 = ZAŁ.	Weiście A:	4 hity	кü				
12	Sciennianie	Czujnik przełączania/ściemnia nia	4 bity DTP 3.007	K , U				
Ten obiekt komunikacyjny jest zwolniony, jeśli w oknie parametrów Zwolnienie wejść AX, został wybrany parametr Wejście A z opcją Czujnik przełączania/ściemniania. Długie uruchomienie wejścia powoduje, że za pomocą tego obiektu komunikacyjnego telegramy ściemnianie JAŚNIEJ lub CIEMNIEJ zostaną wysłane do magistrali. Po zakończeniu uruchomienia w przypadku ŚCIEMNIANIA START-STOP wysyłany zostaje telegram STOP, a w przypadku ściemniania stopniowego zatrzymane zostaje cykliczne wysłanie telegramów ściemnianie.								
wysyla				T				
13 19								
W tym	trybie pracy nieprzyporządkowa	ny.						

3.2.10 Tryb pracy Czujnik żaluzji

Ten tryb pracy pozwala na obsługę żaluzji i rolet za pomocą przycisków lub przełączników.

W niniejszym rozdziale znajdują się wszystkie opisy dotyczące okien parametrów i odpowiadających im obiektów komunikacyjnych z trybu pracy *Czujnik żaluzji.*

Wskazówka

Wejścia B...X nie różnią się od wejścia A.

Opisy możliwości ustawienia parametrów oraz obiektów komunikacyjnych dla wejść B...X znajdują się w opisach od okna parametrów <u>Zwolnienie</u> <u>wejść A...X</u>, s. 50!

3.2.10.1 Okno parametrów A: Czujnik żaluzji

W tym oknie parametrów są wprowadzane wszystkie ustawienia dotyczące okna parametrów A: Czujnik żaluzji. Objaśnienia dotyczą także wejść B...X.

To okno parametrów jest widoczne, po wybraniu w oknie parametrów Zwolnienie wejść A...X, s. 50, opcji Czujnik żaluzji w parametrze Wejście A.

Informacja o urządzeniu Informacje ogólne Ręcznie	Zwolnienie obiektu komunikacyjnego "Blokada" 1 bit	nie •
Zwoln./blok. wejść binarnych przycisków	pojemnościowa eliminacja zakłóceń	do 10 nF (standardowo) 🔹
Wejścia binarne LED Zwolnienie wejść AX	Czas eliminacji	50 ms 🔹
A: Czujnik żaluzji	Walfria na parifiniariu	zamkniety -
	Żaluzja-funkcja obsługowa	Obsługa 2 przyc. (krótko = krok., długo = ruch) 🔹
	Żaluzja-funkcja obsługowa	Obsługa 2 przyc. (krótko = krok., długo = ruch) 🔹
	Krótkie naciśnięcie: STOP/krokowo Długie naciśn.: ruch DO GÓRY/NA DÓŁ	< WSKAZOWKA
	Długie naciśnięcie od	0,6 s 🔹
	Reakcja po krótkim naciśnięciu	STOP/Blaszka OTWIERA SIĘ
	Reakcja po dłuższym naciśnięciu	Ruch DO GÓRY 🗸

Zwolnienie obiektu komunikacyjnego ...Blokada" 1 bit"

,,	
Opcje:	<u>nie</u>
	tak

 tak: 1-bitowy obiekt komunikacyjny Blokada zostanie zwolniony. W wyniku tego wejście może zostać zablokowane.

Wskazówka

Jeśli wejście jest zablokowane i w parametrze *Cykliczne wysyłanie* wybrana jest opcja *tak*, ostatni stan będzie wysyłany cyklicznie mimo blokady.

Za pomocą obiektu komunikacyjnego *Blokada* (nr 10) można zablokować wejście fizyczne, wewnątrz będzie się nadal odbywało wysyłanie, tzn. zaciski wejściowe zostają oddzielane fizycznie od programu z aplikacjami.

Obiekt komunikacyjny Blokada (nr 10) nie ma wpływu na obsługę ręczną.

pojemnościowa eliminacja zakłóceń

Opcje:	<u>do 10 nF (</u>	(standard)

do 20 nF do 30 nF do 40 nF

Ten parametr określa stopień pojemnościowej eliminacji zakłóceń. W przypadku dłuższych przewodów w pewnych okolicznościach mogą pojawić się błędy przesyłu, np. w przewodzie 5x1,5 mm² stosuje się dwie żyły prowadzące przewód sygnałowy i jedna żyła do przełączania odbiornika, może dojść do tego, że żyły te będą na siebie oddziaływały. Jeśli dojdzie do tego w jakimś urządzeniu, można tutaj zwiększyć czułość wejścia. Należy tutaj wziąć pod uwagę fakt, że spowolnieniu ulega wówczas ocena sygnału.

Czas eliminacji

Opcje: 10/20/30/<u>50</u>/70/100/150 ms

Eliminacja nie dopuszcza do niechcianego wielokrotnego uruchomienia wejścia, np. przez przebicie ze styku.

Czym jest czas eliminacji?

Jeśli na wejściu zostanie rozpoznana wartość krańcowa, wówczas wejście natychmiast reaguje na tę wartość krańcową, np. przez wysłanie telegramu. Jednocześnie zaczyna upływać czas eliminacji T_D . W czasie eliminacji sygnał na wejściu nie jest analizowany.

Uwydatnia to poniższy przykład:



Po rozpoznaniu wartości krańcowej na wejściu dla czasu eliminacji T_D dalsze wartości krańcowe będą ignorowane.

Wejście po naciśnięciu

opcje: <u>zamknięte</u> otwarte

- zamknięte: Wejście jest po naciśnięciu zamknięte.
- otwarte: Wejście jest po naciśnięciu otwarte.

Żaluzja-funkcja obsługowa

Opcje: obsługa 1 przyciskiem (krótkie = krok., długie = ruch) Obsługa 1 przyc. (krótko = ruch, długo = krok.) Obsługa 1 przyc. (tylko ruch - STOP) Obsługa 1 przeł. (tylko ruch) <u>Obsługa 2 przyc. (krótko = krok., długo = ruch)</u> Obsługa 2 przeł./przyc. (tylko ruch) Obsługa 2 przyc. (tylko ruch) Obsługa 2 przyc. (tylko ruch) Obsługa 2 przyc. (tylko blaszka)

Poniższa tabela zawiera przegląd różnych funkcji obsługowych żaluzji:

Obsługa 1 przyciskiem	. (krótko = krokowo, długo = ruch)
Krótkie naciśnięcie	STOP/krokowo Kierunek odwrotny od ostatniego telegramu Ruch* W celu odwrócenia blaszki należy krótko poruszać ją w stronę DO GÓRY lub NA DÓŁ
Długie naciśnięcie	Ruch DO GÓRY lub ruch NA DÓŁ
Obsługa 1 przyciskiem	(krótko = ruch, długo = krokowo)
Krótkie naciśnięcie	Ruch DO GÓRY lub ruch NA DÓŁ
Długie naciśnięcie	STOP/krokowo (wysyłanie cykliczne); Kierunek odwrotny od ostatniego telegramu Ruch
Obsługa 1 przyciskiem	(tylko ruch - STOP)
Po naciśnięciu	po kolei wysłane zostaną następujące telegramy:
	…▶ Ruch O GÓRY▶ STOP/Krokowo▶ Ruch NA DÓŁ▶ STOP/Krokowo▶*
Obsługa 1 przeł. (tylko	ruch)
Po naciśnięciu	Ruch DO GÓRY lub ruch NA DÓŁ
Zakończenie naciska- nia	STOP/krokowo*
Obsługa 2 przyciskami	(krótko = krokowo, długo = ruch)
krótkie naciśnięcie	STOP/blaszka DO GÓRY/ZAMKNIĘCIE (Parametryzowana)
długie naciśnięcie	Ruch DO GÓRY lub Ruch NA DÓŁ (Parametryzowana)
Obsługa 2 przeł./przyc.	(tylko ruch)
Po naciśnięciu	Ruch DO GÓRY lub Ruch NA DÓŁ (Parametryzowana)
Zakończenie naciska- nia	STOP Blaszka OTWIERA SIĘ/ ZAMYKA SIĘ (Parametryzowana)
Obsługa 2 przyc. (tylko	ruch)
Po naciśnięciu	Ruch DO GÓRY lub Ruch NA DÓŁ (Parametryzowana)
Kolejne naciśnięcie	STOP
Obsługa 2 przyc. (tylko	blaszka)
Po naciśnięciu	STOP/Blaszka DO GÓRY lub NA DÓŁ (Parametryzowana)
 Jeśli nastawnik zgłosi poło 	ożenie krancowe, w przypadku obsługi 1 przyciskiem obiekt komunikacyjny

Jesti nastawnik zgrosi położenie krancowe, w przypadku obsługi i przyciskiem obiekt komunikacyjny Żaluzja DO GÓRY/NA DÓŁ może zostać zsynchronizowany. Jeśli nastawnik znajduje się w położeniu krańcowym (patrz obiekty komunikacyjne Położenie krańcowe u góry lub położenie krańcowe na dole), wówczas kierunek ruchu jest przydzielony. W przypadku obsługi 1 przyciskiem/przełącznikiem ustalony zostanie ostatni kierunek ruchu za pomocą ostatniej aktualizacji obiektu komunikacyjnego na Żaluzja DO GÓRY/NA DÓŁ.

Zależnie od tego, co zostało wybrane w parametrze *Funkcja obsługowa żaluzji*, pojawią się różne parametry.

Poniżej są opisane wszystkie parametry.

Długie naciśnięcie od ...

Opcje: 0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/1/1,2/1,5/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

W tym miejscu definiuje się czas $T_{\text{L}},$ od którego naciśnięcie jest interpretowane jako "długie".

Telegram "Blaszka" będzie powtarzany co...

Opcje: 0,3/0,4/<u>0,5</u>/0,6/0,8/1/1,2/1,5/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

W tym miejscu definiuje się czas, od którego Telegram *Blaszka* ma być powtarzany.

Reakcja po krótkim naciśnięciu

Opcje:	STOP/Blaszka OTWARCIE
	STOP/Blaszka ZAMKNIECIE

Reakcja po dłuższym naciśnięciu

Opcje: <u>Ruch DO GÓRY</u> Ruch NA DÓŁ

Istnieje możliwość ustawienia, czy wejście Telegramy do kierunku ruchu wyzwala ruch (DO GÓRY) czy na dół (NA DÓŁ).

Reakcja po naciśnięciu

Opcje:	Ruch DO GÓRY
	Ruch NA DÓŁ

Istnieje możliwość ustawienia, czy wejście Telegramy do kierunku ruchu wyzwala ruch (Ruch DO GÓRY) czy na dół (Ruch NA DÓŁ).

3.2.10.2 Obiekty komunikacyjne

Czujnik żaluzji

Obiekty komunikacyjne wszystkich *wejść* są takie same i dlatego są objaśnione na podstawie *Wejścia A*. Opisy możliwości ustawień parametrów *Wejść A...X* są opisane od okna parametrów <u>Zwolnienie wejść A...X</u>, s. 50.

Obiekty komunikacyjne Wejście A mają nr 10...19.

Obiekty komunikacyjne Wejście B mają nr 20...29.

Obiekty komunikacyjne Wejście C mają nr 30...39.

Obiekty komunikacyjne Wejście D mają nr 40...49.

Obiekty komunikacyjne Wejście E mają nr 50...59.

Obiekty komunikacyjne Wejście F mają nr 60...69.

Obiekty komunikacyjne Wejście G mają nr 70...79.

Obiekty komunikacyjne Wejście H mają nr 80...89.

	Nummer +	Objektfunktion	Name	Länge	К	L	S	Ü	A
■₹	10	Blokada	Wejście A:	1 bit	К	-	S	-	-
.	11	Żaluzja DO GÓRY/NA DÓŁ	Wejście A: czujnik żaluzji	1 bit	К	-	S	Ü	-
∎‡	12	STOP/przestawianie blaszek	Wejście A: czujnik żaluzji	1 bit	К	-	-	Ü	-
■ ‡	13	Górne położenie końcowe	Wejście A: czujnik żaluzji	1 bit	К	-	S	-	-
∎₹	14	Dolne położenie końcowe	Wejście A: czujnik żaluzji	1 bit	К	-	S	-	-

Nr.	Funkcja	Nazwa obiektu	Typ danych	Znaczniki
10	Blokada	Wejście A:	1 bit DPT	K, S
			1.003	

Ten obiekt komunikacyjny jest zwolniony, jeśli w oknie parametrów A: *Czujnik żaluzji* wybrany został parametr *Zwalnianie obiektu komunikacyjnego "Blokada" 1 bit* z opcją *tak*.

Za pomocą obiektu komunikacyjnego Blokada można zablokować lub zwolnić

. W przypadku aktywacji obiektu komunikacyjnego Blokada następuje blokada wejść.

Wskazówka	
W przypadku bl zmianę sygnału	okady wejścia zasadniczo nie następuje żadna reakcja na , ale:
 Oczekiwanie i sygnału zosta Ustawione w j Obiekty komu również wysył 	na długie naciśnięcie przycisku lub minimalny czas trwania nie przerwane. parametrach <i>cykliczne wysyłanie</i> przerwane. nikacyjne będą nadal aktualizowane i w razie potrzeby ane.
W przypadku zw (w przeciwieńst	volnienia wejścia zmiana stanów sygnału wie do stanu sprzed blokady) do natychmiastowej edycji, np.:
 Rozpoczyna s go/krótkiego r Obiekty komu 	się minimalna ilość naciśnięć lub rozpoznań długie- naciśnięcia przycisku. nikacyjne wysyłają swoją aktualną wartość.
Obiekt komunik tutaj nadal wysy	acyjny <i>Blokada</i> nie ma wpływu na obsługę ręczną. Będzie <i>i</i> łany stan symulowanego sygnału wejściowego.
ość telegramu:	0 = Zwolnienie wejścia A 1 = Blokada wejścia A

Nr.				Znaczni
11	Zaluzja DO GORY/NA DOŁ	wejscie A:		K, S, U
Tor	hield komunikasuisuiset sustai			
został Ten o magis inneg Wa	ł wybrany parametr <i>Wejście A</i> z biekt komunikacyjny wysyła Tel strali. Poprzez odbiór telegramów o czujnika, np. Praca równoległa artość telegramu: 0 = DO (1 = NA D	opcją <i>Czujnik żaluzji</i> . egram ruchu żaluzji DC w urządzenie rozpoznaj a. GÓRY DÓŁ) GÓRY lub NA DÓŁ e ponadto telegramy	do ruchu
12	STOP/Przestawianie blaszk	i Wejście A: Czujnik żaluzji	EIS7, 1 bit DTP 1.007	К, Ü
Ten o	biekt komunikacyjny jest zwolni	ony, jeśli w oknie param	netrów Zwolnienie we	ejść AX,
zosta	ł wybrany parametr <i>Wejście A</i> z	opcją <i>Czujnik żaluzji</i> .		
Ten o	biekt komunikacyjny wysyła tele	egram STOP lub Przest	awianie blaszek.	
Wa	artość telegramu: 0 = S 1 = S	rOP/Przestawianie blas rOP/Przestawianie blas	zek OTWARCIE zek ZAMKNIĘCIE	
13	Górne położenie końcowe	Wejście A:	EIS1, 1 bit	K, S
Ten o został Za po nasta	biekt komunikacyjny jest zwolni ł wybrany parametr <i>Wejście A</i> z mocą tego obiektu komunikacyj wnika żaluzji, który pokazuje, cz	Czujnik zaluzji ony, jeśli w oknie param opcją <i>Czujnik żaluzji.</i> nego może zostać pow zy żaluzja znajduje się v	DTP 1.002 netrów Zwolnienie we iązany komunikat zw v górnym położeniu k	rotny cońcowym.
Ten o został Za po nasta	biekt komunikacyjny jest zwolni ł wybrany parametr <i>Wejście A z</i> mocą tego obiektu komunikacyj wnika żaluzji, który pokazuje, cz Wskazówka	Czujnik zaluzji ony, jeśli w oknie paran opcją <i>Czujnik żaluzji.</i> nego może zostać pow zy żaluzja znajduje się v	DTP 1.002 netrów Zwolnienie we iązany komunikat zw v górnym położeniu k	rrotny xońcowym.
Ten o został Za po nasta	biekt komunikacyjny jest zwolni ł wybrany parametr <i>Wejście A</i> z mocą tego obiektu komunikacyj wnika żaluzji, który pokazuje, cz Wskazówka Ten obiekt komunikacyjny je (synchronizacja).	Czujnik zaluzji ony, jeśli w oknie param opcją <i>Czujnik żaluzji.</i> nego może zostać pow zy żaluzja znajduje się v st istotny dla obsługi 1 p	DTP 1.002 netrów Zwolnienie we iązany komunikat zw v górnym położeniu k przyciskiem	rrotny xońcowym.
Ten o został Za po nasta Wa	biekt komunikacyjny jest zwolni ł wybrany parametr <i>Wejście A</i> z mocą tego obiektu komunikacyj wnika żaluzji, który pokazuje, cz Wskazówka Ten obiekt komunikacyjny je (synchronizacja). artość telegramu: 0 = Żal 1 = Żal	Czujnik zaluzji ony, jeśli w oknie param opcją <i>Czujnik żaluzji.</i> nego może zostać pow zy żaluzja znajduje się w st istotny dla obsługi 1 p uzja nie znajduje się w górr	DTP 1.002 netrów Zwolnienie we iązany komunikat zw v górnym położeniu k przyciskiem górnym położeniu ko nym położeniu końco	ńcowym.
Ten o został Za po nasta Wa 14	biekt komunikacyjny jest zwolni k wybrany parametr <i>Wejście A z</i> mocą tego obiektu komunikacyj wnika żaluzji, który pokazuje, cz Wskazówka Ten obiekt komunikacyjny je (synchronizacja). artość telegramu: 0 = Żal 1 = Żal Dolne położenie końcowe	Czujnik zaluzji ony, jeśli w oknie param opcją <i>Czujnik żaluzji.</i> nego może zostać pow zy żaluzja znajduje się w st istotny dla obsługi 1 p uzja nie znajduje się w górr Wejście A: Czujnik żaluzji	DTP 1.002 Detrów Zwolnienie we iązany komunikat zw v górnym położeniu k orzyciskiem górnym położeniu konco EIS1, 1 bit DTP 1.002	ńcowym. K, S
Ten o został Za po nasta Wa 14 Ten o	biekt komunikacyjny jest zwolni k wybrany parametr <i>Wejście A</i> z mocą tego obiektu komunikacyj wnika żaluzji, który pokazuje, cz Wskazówka Ten obiekt komunikacyjny je (synchronizacja). artość telegramu: 0 = Żal 1 = Żal Dolne położenie końcowe biekt komunikacyjny jest zwolni	Czujnik zaluzji ony, jeśli w oknie param opcją <i>Czujnik żaluzji.</i> nego może zostać pow zy żaluzja znajduje się v st istotny dla obsługi 1 p uzja nie znajduje się w górr Wejście A: Czujnik żaluzji ony, jeśli w oknie param	DTP 1.002 netrów Zwolnienie we iązany komunikat zw v górnym położeniu k orzyciskiem górnym położeniu końco EIS1, 1 bit DTP 1.002 netrów Zwolnienie we	ńcowym. K, S
Ten o został Za po nasta Wa 14 Ten o został	biekt komunikacyjny jest zwolni k wybrany parametr <i>Wejście A</i> z mocą tego obiektu komunikacyj wnika żaluzji, który pokazuje, cz Wskazówka Ten obiekt komunikacyjny je (synchronizacja). artość telegramu: 0 = Żal 1 = Żal Dolne położenie końcowe biekt komunikacyjny jest zwolni k wybrany parametr <i>Wejście A</i> z	Czujnik zaluzji ony, jeśli w oknie param opcją Czujnik żaluzji. nego może zostać pow zy żaluzja znajduje się w st istotny dla obsługi 1 p uzja nie znajduje się w g uzja znalazła się w górn Wejście A: Czujnik żaluzji ony, jeśli w oknie param opcją Czujnik żaluzji.	DTP 1.002 netrów Zwolnienie we iązany komunikat zw v górnym położeniu k orzyciskiem górnym położeniu końco EIS1, 1 bit DTP 1.002 netrów Zwolnienie we	<pre>ijść AX, rrotny cońcowym. incowym. incow</pre>
Ten o został Za po nasta Wa 14 Ten o został Za po nasta	biekt komunikacyjny jest zwolni k wybrany parametr <i>Wejście A</i> z mocą tego obiektu komunikacyj wnika żaluzji, który pokazuje, cz Wskazówka Ten obiekt komunikacyjny je (synchronizacja). artość telegramu: 0 = Żal 1 = Żal Dolne położenie końcowe biekt komunikacyjny jest zwolni k wybrany parametr <i>Wejście A</i> z mocą tego obiektu komunikacyj wnika żaluzji, który pokazuje, cz	Czujnik zaluzji ony, jeśli w oknie param opcją Czujnik żaluzji. nego może zostać pow zy żaluzja znajduje się v st istotny dla obsługi 1 p uzja nie znajduje się w g uzja nie znajduje się w górr Wejście A: Czujnik żaluzji ony, jeśli w oknie param opcją Czujnik żaluzji opcją Czujnik żaluzji	DTP 1.002 netrów Zwolnienie we iązany komunikat zw v górnym położeniu k orzyciskiem górnym położeniu końco EIS1, 1 bit DTP 1.002 netrów Zwolnienie we iązany komunikat zw v dolnym położeniu k	<pre>ijść AX, rrotny cońcowym. ińcowym. ińcow</pre>
Ten o został Za po nasta Wa 14 Ten o został Za po nasta	biekt komunikacyjny jest zwolni ł wybrany parametr <i>Wejście A</i> z mocą tego obiektu komunikacyj wnika żaluzji, który pokazuje, cz Wskazówka Ten obiekt komunikacyjny je (synchronizacja). artość telegramu: 0 = Żal 1 = Żal Dolne położenie końcowe biekt komunikacyjny jest zwolni ł wybrany parametr <i>Wejście A</i> z mocą tego obiektu komunikacyj wnika żaluzji, który pokazuje, cz Wskazówka	Czujnik zaluzji ony, jeśli w oknie param opcją Czujnik żaluzji. nego może zostać pow zy żaluzja znajduje się w st istotny dla obsługi 1 p uzja nie znajduje się w g uzja nie znajduje się w górr Wejście A: Czujnik żaluzji ony, jeśli w oknie param opcją Czujnik żaluzji ony, jeśli w oknie param opcją Czujnik żaluzji. nego może zostać pow zy żaluzja znajduje się v	DTP 1.002 netrów Zwolnienie we iązany komunikat zw v górnym położeniu k orzyciskiem górnym położeniu końco EIS1, 1 bit DTP 1.002 netrów Zwolnienie we iązany komunikat zw v dolnym położeniu k	<pre>ijść AX, rrotny cońcowym. ińcowym. iňcowym. iňcow</pre>
Ten o został Za po nasta Wa 14 Ten o został Za po nasta	biekt komunikacyjny jest zwolni ł wybrany parametr <i>Wejście A</i> z mocą tego obiektu komunikacyj wnika żaluzji, który pokazuje, cz Wskazówka Ten obiekt komunikacyjny je (synchronizacja). artość telegramu: 0 = Żal 1 = Żal Dolne położenie końcowe biekt komunikacyjny jest zwolni ł wybrany parametr <i>Wejście A</i> z mocą tego obiektu komunikacyj wnika żaluzji, który pokazuje, cz Wskazówka Ten obiekt komunikacyjny je (synchronizacja).	Czujnik zaluzji ony, jeśli w oknie param opcją Czujnik żaluzji. nego może zostać pow zy żaluzja znajduje się v st istotny dla obsługi 1 p uzja nie znajduje się w g uzja nie znajduje się w górr Wejście A: Czujnik żaluzji ony, jeśli w oknie param opcją Czujnik żaluzji ony, jeśli w oknie param opcją Czujnik żaluzji. nego może zostać pow zy żaluzja znajduje się v	DTP 1.002 netrów Zwolnienie we iązany komunikat zw v górnym położeniu k orzyciskiem górnym położeniu końco EIS1, 1 bit DTP 1.002 netrów Zwolnienie we iązany komunikat zw v dolnym położeniu k	<pre>ijść AX, rrotny cońcowym. ińcowym. ińcow</pre>

Nr.	Funkcja	Nazwa obiektu	Typ danych	Znaczniki
15 19				
W tym trybie pracy nieprzyporządkowany.				

3.2.11 Tryb pracy Wartość/Wywołanie wymuszenia

Ten tryb pracy pozwala na wysyłanie wartości dowolnych typów danych.

W niniejszym rozdziale znajdują się wszystkie opisy dotyczące okien parametrów i odpowiadających im obiektów komunikacyjnych z trybu pracy *Wartość/wywołanie wymuszenia.*

Wskazówka

Wejścia B...X nie różnią się od wejścia A.

Opisy możliwości ustawienia parametrów oraz obiektów komunikacyjnych dla wejść B...X znajdują się w opisach od okna parametrów <u>Zwolnienie</u> <u>wejść A...X</u>, s. 50!

3.2.11.1 Okno parametrów A: Wartość/wywołanie wymuszenia

W tym oknie parametrów są wprowadzane wszystkie ustawienia dotyczące okna parametrów *A*: Wartość/wywołanie wymuszenia. Objaśnienia dotyczą także *wejść B...X*.

To okno parametrów jest widoczne, po wybraniu w oknie parametrów <u>Zwolnienie wejść A...X</u>, s. 50, opcji Wartość/wywołanie wymuszenia w parametrze Wejście A.

Informacja o urządzeniu Informacje ogólne Recznie	Zwolnienie obiektu komunikacyjnego "Blokada" 1 bit	nie 🔻
Zwoln./blok. wejść binarnych przycisków	pojemnościowa eliminacja zakłóceń	do 10 nF (standardowo) 🔹
Wejścia binarne LED Zwolnienie wejść AX	Czas eliminacji	50 ms 🗸
A: Wartość/wymuszone działanie	Rozróżnienie między krótkim i długim naciśnięciem	nie 🔻
	Otwarcie styku => zdarzenie 0 zamknięcie styku => zdarzenie 1	< WSKAZÓWKA
	Aktywacja minimalnego czasu sygnału	nie 🔹
	Zapytanie o wejście po pobraniu, reset ETS i powrót napięcia Bus	nie •
	Wart 1 (reakcja w przypadku zdarzenia 0)	Wartość 1-bajtowa [0255] 🔹
	wysłana wartość [0255]	0
	Wart 2 (reakcja w przypadku zdarzenia 1)	Wartość 1-bajtowa [0255] 🔹
	wysłana wartość [0255]	0

Zwolnienie obiektu komunikacyjnego

"Blokada" 1 bit

Opcje: <u>nie</u> tak

tak: Obiekt komunikacyjny 1-bitowy Blokada zostaje zwolniony.
 W wyniku tego wejście może zostać zablokowane.

Wskazówka

Jeśli wejście jest zablokowane i w parametrze *Cykliczne wysyłanie* wybrana jest opcja *tak*, ostatni stan będzie wysyłany cyklicznie mimo blokady.

Za pomocą obiektu komunikacyjnego *Blokada* (nr 10) można zablokować wejście fizyczne, wewnątrz będzie się nadal odbywało wysyłanie, tzn. zaciski wejściowe zostają oddzielane fizycznie od programu z aplikacjami.

Obiekt komunikacyjny Blokada (nr 10) nie ma wpływu na obsługę ręczną.

pojemnościowa eliminacja zakłóceń

Opcje.		(stanuaru)
Opcje:	<u>do 10 nF</u>	(standard)

do 20 nF do 30 nF do 40 nF

Ten parametr określa stopień pojemnościowej eliminacji zakłóceń. W przypadku dłuższych przewodów w pewnych okolicznościach mogą pojawić się błędy przesyłu, np. w przewodzie 5x1,5 mm² stosuje się dwie żyły prowadzące przewód sygnałowy i jedna żyła do przełączania odbiornika, może dojść do tego, że żyły te będą na siebie oddziaływały. Jeśli dojdzie do tego w jakimś urządzeniu, można tutaj zwiększyć czułość wejścia. Należy tutaj wziąć pod uwagę fakt, że spowolnieniu ulega wówczas ocena sygnału.

Czas eliminacji

Opcje: 10/20/30/<u>50</u>/70/100/150 ms

Eliminacja nie dopuszcza do niechcianego wielokrotnego uruchomienia wejścia, np. przez przebicie ze styku.

Czym jest czas eliminacji?

Jeśli na wejściu zostanie rozpoznana wartość krańcowa, wówczas wejście natychmiast reaguje na tę wartość krańcową, np. przez wysłanie telegramu. Jednocześnie zaczyna upływać czas eliminacji T_D . W czasie eliminacji sygnał na wejściu nie jest analizowany.

Uwydatnia to poniższy przykład:



Po rozpoznaniu wartości krańcowej na wejściu dla czasu eliminacji T_D eliminowane będą kolejne wartości krańcowe.

Rozróżnienie między krótkim i długim naciśnięciem

tak

<u>nie</u>

Za pomocą tego parametru ustawia się, czy wejście ma rozróżniać między krótkim i długim naciśnięciem.

 tak: Po otwarciu/zamknięciu styku nastąpi odczekanie, czy będzie miało miejsce długie, czy krótkie naciśnięcie. Dopiero potem nastąpi możliwa reakcja.

Wskazówka

Opcje:

W przypadku rozróżnienia między krótkim i długim naciśnięciem dla każdego wejścia widoczne są dwa obiekty komunikacyjne. Jeden obiekt komunikacyjny wysyła tylko po krótkim naciśnięciu, drugi obiekt komunikacyjny tylko po długim naciśnięciu.

Poniższy rysunek uwidacznia tę funkcję:



T_L to czas, po którym następuje rozpoznanie długiego naciśnięcia.

3.2.11.1.1 Parametry Rozróżnienie między krótkim i długim naciśnięciem – nie

Jeśli w przypadku parametru Rozróżnienie między krótkim i długim naciśnięciem wybrana jest opcja *nie*, w oknie parametrów pojawiają się następujące parametry w oknie parametrów <u>*A: Wartość/wywołanie wymuszenia, s. 85*</u>:

nformacja o urządzeniu nformacje ogólne Lęcznie	Zwolnienie obiektu komunikacyjnego "Blokada" 1 bit	nie •
woln./blok. wejść binarnych przycisków	pojemnościowa eliminacja zakłóceń	do 10 nF (standardowo) 🔹
Vejścia binarne LED /wolnienie wejść AX	Czas eliminacji	50 ms 🔻
A: Wartość/wymuszone działanie	Rozróżnienie między krótkim i	nie 🔹
	długim naciśnięciem	nie
	Otwarcie styku => zdarzenie 0 zamknięcie styku => zdarzenie 1	tak using on the last
	Aktywacja minimalnego czasu sygnału	nie 🔹
	Zapytanie o wejście po pobraniu, reset ETS i powrót napięcia Bus	nie 🔹
	Wart 1 (reakcja w przypadku zdarzenia 0)	Wartość 1-bajtowa [0255] 🔹
	wysłana wartość [0255]	0
	Wart 2 (reakcja w przypadku zdarzenia 1)	Wartość 1-bajtowa [0255] 🔹
	wysłana wartość [0255]	0

Otwarcie styku => zdarzenie 0 Zamknięcie styku => zdarzenie 1

<--- WSKAZÓWKA

Aktywacja minimalnego czasu sygnału

Opcje: <u>nie</u> tak

• *tak:* Pojawiają się następujące parametry:

Podczas zamykania styku wartość x 0,1 s [0...65.535] Opcje: 1...<u>10</u>...65.535

Podczas otwarcia styku wartość x 0,1 s [0...65.535]

Opcje: 1...<u>10</u>...65.535

Czym jest minimalny czas trwania sygnału?

W przeciwieństwie do czasu eliminacji, tutaj telegram jest wysyłany dopiero po

upłynięciu minimalnego czasu sygnału.

Działanie w szczegółach:

Jeśli na wejściu zostanie rozpoznana wartość krańcowa, wówczas rozpoczyna się minimalny czas sygnału. W tym momencie do magistrali nie jest wysyłany żaden telegram. W minimalnym czasie sygnału następuje obserwacja sygnału na wejściu. Jeśli w trakcie minimalnego czasu sygnału pojawi się kolejna wartość krańcową, zostanie to uznane za nowe naciśnięcie i minimalny czas sygnału zacznie biec na nowo.

Jeśli po rozpoczęciu minimalnego czasu sygnału na wejściu nie pojawi się żadna kolejna zmiana wartości krańcowej, po upłynięciu minimalnego czasu sygnału do magistrali zostanie wysłany telegram.

Przykład: Minimalny czas sygnału od sygnału wejściowego do rozpoznanej wartości krańcowej:



Tylko w dwóch przypadkach po zmianie wartości krańcowej nie następują kolejne zmiany wartości krańcowej w trakcie minimalnego czasu sygnału T_M . Dlatego tylko te dwa przypadki są uznawane za obowiązujące.

Zapytanie o wejście po pobraniu, Reset ETS i przywrócenie zasilania magistrali

Opcje:

<u>nie</u> tak

- tak: Nie nastąpi zapytanie o wartość obiektu komunikacyjnego po pobraniu, zresetowaniu ETS i przywróceniu zasilania magistrali.
- nie: Nie nastąpi zapytanie o wartość obiektu komunikacyjnego po pobraniu, zresetowaniu ETS i przywróceniu zasilania magistrali.

Wraz z opcją *tak* w parametrze pojawia się dodatkowo następujący parametr:

Nieaktywny czas oczekiwania po powrocie napięcia magistrali w s [0...30.000]

Opcje: <u>0</u>...30.000

Tutaj ustawia się czas oczekiwania po powrocie napięcia magistrali. Po upłynięciu czasu oczekiwania nastąpi zapytanie o stan na zaciskach wejściowych. Wejście reaguje tak, jakby stan zacisków wejściowych właśnie uległ zmianie.

Wskazówka

Nieaktywny czas oczekiwania <u>nie</u> jest dodawany do właściwego, dającego się ustawić czasu opóźnienia wysyłania. Można go ustawić oddzielnie.

Wartoość 1 (reakcja po zdarzeniu 0)

Opcje:	nie wysyłać		
	Wartość 1-bitowa [0/1]		
	Wartość 2-bitowa [wywołanie wymuszenia]		
	Wartość 1-bajtowa [-128127]		
	Wartość 1-bajtowa [0255]		
	Wartość 1-bajtowa [scena 8-bitowa]		
	Wartość 2-bajtowa [-32.76832.767]		
	Wartość 2-bajtowa [065.565]		
	Wartość 2-bajtowa [EIB-zmiennoprzecinkowa]		
	Wartość 3-bajtowa [godzina, dzień tygodnia]		
	Wartość 4-bajtowa [-2.147.483.6482.147.483.647]		
	Wartość 4-bajtowa [04.294.967.295]		

Ten parametr służy do określania typu danych, jaki będzie wysyłany po uruchomieniu styku.

Zależnie od tego, co zostało wybrane w parametrze Wartość 1 (w przypadku rosnącej wartości krańcowej lub po krótkim naciśnięciu), pojawią się różne parametry. Poniżej są opisane wszystkie parametry:

wysłana wartość [X]

Opcje:	<u>ZAŁ.</u> /WYŁ./PRZEŁĄCZANIE
	<u>0</u> /1
	-128 <u>0</u> 127
	0255
	-32. 768 <u>0</u> 32. 767
	065.535
	-100 <u>20</u> 100
	-2.147.483.64802.147.483.647
	04.294.967.295

Ten parametr definiuje wartość, która zostanie wysłana po naciśnięciu. Zakres wartości zależy od ustawionego typu danych Wartości X.

wysłana wartość

Opcje: ZAŁ, aktywacja wywołania wymuszenia WYŁ., aktywacja wywołania wymuszenia <u>Wyłączenie wywołania wymuszenia</u>

Ten parametr definiuje wartość, która zostanie wysłana po naciśnięciu.

W poniższej tabeli objaśniona jest funkcja wywołania wymuszenia:

Bit 1	Bit 0	Dostę	Opis
0	0	Wolny	Za pomocą obiektu komunikacyjnego Wykonanie
0	1	Wolny	wymuszenia nastawnika zwolnione zostanie wyjście przełączające. Dzięki temu możliwe jest bezpośrednie przełączanie nastawnika za pomocą obiektu komunikacyjnego Przełączanie
1	0	Wył.	Za pomocą obiektu komunikacyjnego <i>Wykonanie wymuszenia</i> nastawnika wyłączone zostanie wyjście przełączające. Teraz nie jest możliwe bezpośrednie przełączanie nastawnika za pomocą obiektu komunikacyjnego Przełączanie
1	1	Zał.	Za pomocą obiektu komunikacyjnego <i>Wykonanie</i> <i>wymuszenia</i> nastawnika włączone zostanie wyjście przełączające. Teraz nie jest możliwe bezpośrednie przełączanie nastawnika za pomocą obiektu komunikacyjnego Przełaczanie

Scena 8-bitowa

Opcje: <u>1</u>...64

Ten parametr definiuje numer sceny KNX, która zostanie wysłana po naciśnięciu.

Wywołanie/zapisanie sceny

Opcje: <u>wywołanie</u> zapisanie

Parametr ten definiuje, czy scena ma zostać wywołana, czy zapisana.

Godzina [0...23]

Opcje: <u>0</u>...23

Minuta [0...59]

Opcje: <u>0</u>...59

Sekunda [0...59]

Opcje: <u>0</u>...59

Za pomocą tych parametrów ustawia się godziny, minuty i sekundy, które mają zostać wysłane po naciśnięciu.

Dzień tygodnia [1 = Pn, 2...6, 7 = Nie]

Opcje:

- <u>0 = bez dnia</u> 1 = poniedziałek
 - 2 = wtorek
 - 3 = środa
 - 4 = czwartek
 - 5 = piątek
 - 6 = sobota
 - 7 = niedziela

Za pomocą tych parametrów ustawia się dzień tygodnia, który zostanie wysłany po naciśnięciu.

Wartoość 2 (reakcja po zdarzeniu 1)

Wskazówka

Opisy parametrów parametru *Wartość 2* (*Reakcja po zdarzeniu 1*) odpowiadają opisom parametru *Wartość 1* (*Reakcja po zdarzeniu 0*).

3.2.11.1.2 Parametry Rozróżnienie między krótkim i długim naciśnięciem – tak

Jeśli wybrana jest opcja *nie* w przypadku parametru Rozróżnienie między krótkim i długimnaciśnięciem, pojawiają się następujące parametry:

informacja o urządzeniu informacje ogólne Ręcznie	Zwolnienie obiektu komunikacyjnego "Blokada" 1 bit	nie 🔹
Zwoln /blok. wejść binarnych przycisków	pojemnościowa eliminacja zakłóceń	do 10 nF (standardowo) 🔹
Wejścia binarne LED Zwolnienie wejść AX	Czas eliminacji	50 ms 🔹
A: Wartość/wymuszone działanie	Rozróżnienie między krótkim i długim naciśnięciem	tak 🔹
	Krótkie naciśnięcie => zdarzenie 0 długie naciśnięcie => zdarzenie 1	tak worder to
	Wejście po naciśnięciu	zamknięty 🔹
	Długie naciśnięcie od	0,6 s 🔹
	Wart 1 (reakcja w przypadku zdarzenia 0)	Wartość 1-bajtowa [0255]
	wysłana wartość [0255]	0
	Wart 2 (reakcja w przypadku zdarzenia 1)	Wartość 1-bajtowa [0255]
	wysłana wartość [0255]	0

Wejście po naciśnięciu

opcje: <u>zamknięte</u> otwarte

zamknięte: Wejście jest po naciśnięciu zamknięte.

otwarte: Wejście jest po naciśnięciu otwarte.

Długie naciśnięcie od ...

Opcje:	0,3/0,4/0,5/ <u>0,6</u> /0,8 s
	1/1,2/1,5 s
	2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

W tym miejscu definiuje się czas $\mathsf{T}_{\mathsf{L}},$ od którego naciśnięcie jest interpretowane jako "długie".

Wskazówka

Pozostałe opisy parametrów znajdują się w parametrze <u>Rozróżnienie</u> <u>między krótkim i długim naciśnięciem – nie</u>, s. 88.

ABB i-bus® KNX

Uruchomienie

3.2.11.2 Obiekty komunikacyjne Wartość/wywołanie wymuszenia

Obiekty komunikacyjne wszystkich *wejść* są takie same i dlatego są objaśnione na podstawie *Wejścia A*. Opisy możliwości ustawień parametrów *Wejść* A...X opisane są od okna parametrów <u>Zwolnienie wejść</u> A...X, s. 50.

Obiekty komunikacyjne Wejście A mają nr 10...19.

Obiekty komunikacyjne Wejście B mają nr 20...29.

Obiekty komunikacyjne Wejście C mają nr 30...39.

Obiekty komunikacyjne Wejście D mają nr 40...49.

Obiekty komunikacyjne Wejście E mają nr 50...59.

Obiekty komunikacyjne Wejście F mają nr 60...69.

Obiekty komunikacyjne Wejście G mają nr 70...79.

Obiekty komunikacyjne Wejście H mają nr 80...89.

	Nur	nmer≜	Objektfunktion	Name	Länge	К	L	S	Ü	А
■₹	10		Blokada	Wejście A:	1 bit	К	-	S	-	-
■2	11		Wartość 1, bez poprzedz. znak.	Wejście A: Wartość/wymuszone dzia	əłar 1 Byte	Κ	-	-	Ü	-
■₹	12		Wartość 2, bez poprzedz. znak.	Wejście A: Wartość/wymuszone dzia	ałar 1 Byte	К	2	-	Ü	-
Nr.		Funk	cja	Nazwa obiektu	Typ dan	ych		Zn	aczn	iki
10		Blok	ada	Wejście A:	1 bit DP	T 1.	003	Κ,	s	

Ten obiekt komunikacyjny jest zwolniony, jeśli w oknie parametrów A: *Wartość/Wymuszenie wywołania wybrany został* parametr *Zwolnienie obiektu komunikacyjnego "Blokada" 1 bitowa z* opcją *tak.*

Za pomocą obiektu komunikacyjnego Blokada można zablokować lub zwolnić.

W przypadku aktywacji obiektu komunikacyjnego Blokada następuje blokada wejść.

Wskazówka

W przypadku blokady wejścia zasadniczo nie następuje żadna reakcja na zmianę sygnału, ale:

- Oczekiwanie na długie naciśnięcie przycisku lub minimalny czas trwania sygnału zostanie przerwane.
- W przypadku ustawienia parametru Scena 8-bitowa następuje zakończenie zapisywania.
- Obiekty komunikacyjne będą nadal aktualizowane i w razie potrzeby również wysyłane.
- W przypadku zwolnienia wejścia zmiana stanów sygnału
- (w przeciwieństwie do stanu sprzed blokady) do natychmiastowej edycji, np.:
- Rozpoczyna się minimalna ilość naciśnięć lub rozpoznań długiego/krótkiego naciśnięcia przycisku.
- Obiekty komunikacyjne wysyłają swoją aktualną wartość.

Obiekt komunikacyjny *Blokada* nie ma wpływu na obsługę ręczną. Będzie tutaj nadal wysyłany stan symulowanego sygnału wejściowego.

Wartość telegramu:

0 = Zwolnienie wejścia A 1 = Blokada wejścia A

Nr.	Funkcja	Nazwa obiektu		Typ danych	Znaczniki		
11	Wartość 1,	Weiście A:		zmienna	K, Ü		
	bez poprzedz. znak.	Wartość/Wykonanie	e	DPT zmienna	, -		
Ten ob	Ten obiekt komunikacyjny jest zwolniony, jeśli w oknie parametrów Zwolnienie wejść AX,						
został wybrany parametr Wejście A z opcją Wartość/Wywołanie wymuszenia.							
Ten ob	iekt komunikacyjny po krótki	m naciśnięciu podcza	s otwie	erania lub zamykan	ia styku		
wysyła	wartość do magistrali. Warto	ość i typ danych możn	a dow	olnie ustawiać w pa	arametrach.		
Wartoś	ć 1-bitowa [0/1]	C	OPT 1.	001 Telegram prze	łączanie		
Wartoś	ć 2-bitowa [03]	Ľ	OPT 2.	001 Wywołanie wyr	muszenia		
Wartoś	ć 1-bajtowa [-128127]	E	DPT 6.010 Wartość				
Wartoś	ć 1-bajtowa [0255]	C	DPT 5.010 Wartość				
Wartoś	ć 1-bajtowa [scena 8-bitowa] [DPT 18.001 Sterowanie sceną				
Wartoś	ć 2-bajtowa [-32.76832.76	7] C	OPT 7.	001 Wartość			
Wartoś	ć 2-bajtowa [065.535]	C	OPT 8.	001 Wartość			
Wartoś	ć 2-bajtowa [EIB-zmiennopr	zecinkowa] D	OPT 9.	001 Temperatura			
Wartoś	ć 3-bajtowa [godzina, dzień	tygodnia] D	DPT 10.001 Godzina, dzień tygodnia				
Wartoś	ć 4-bajtowa [04.294.967.2	95] E	DPT 12.001 Wartość				
Wartoś	ć 4-bajtowa [-2.147.483.648	2.147.483.647]	OPT 13	3.001 Wartość			
	1				1		
12	Wartość 2,						
	bez poprzedz. znak.						
Patrz o	biekt komunikacyjny 11.	I					
13							
19							
W tym trybie pracy nieprzyporządkowany.							

3.2.12 Tryb pracy Sterowanie sceną

Ten tryb pracy umożliwia wywołanie i zapisanie stanów kilku grup nastawników. Grupa nastawników składa się z kilku obiektów komunikacyjnych, powiązanych tym samym adresem grupowym. Może ona składać się np. z nastawników przełączania (wartości 1-bitowe) lub nastawników ściemniania (wartości 1-bajtowe). Typy danych są parametryzowane.

W niniejszym rozdziale znajdują się wszystkie opisy dotyczące okien parametrów i odpowiadających im obiektów komunikacyjnych z trybu pracy *Sterowanie sceną.*

Wskazówka

Wejścia B...X nie różnią się od wejścia A.

Opisy możliwości ustawienia parametrów oraz obiektów komunikacyjnych dla wejść B...X znajdują się w opisach od okna parametrów <u>Zwolnienie</u> <u>wejść A...X</u>, s. 50!

3.2.12.1 Okno parametrów A: Sterowanie sceną

W tym oknie parametrów są wprowadzane wszystkie ustawienia dotyczące okna parametrów *A*: *Sterowanie sceną*. Objaśnienia dotyczą także *wejść B...X*.

To okno parametrów jest widoczne, po wybraniu w oknie parametrów <u>Zwolnienie wejść A...X</u>, s. 50, opcji *Sterowanie sceną* w parametrze *Wejście* A.

Informacja o urządzeniu Informacje ogólne Recznie	Zwolnienie obiektu komunikacyjnego "Blokada" 1 bit	nie 🔹
Zwoln./blok. wejść binarnych przycisków	pojemnościowa eliminacja zakłóceń	do 10 nF (standardowo) 🔹
Wejścia binarne LED Zwolnienie wejść AX	Czas eliminacji	50 ms •
A: Sterowanie sceną	Typ podłączonego styku	zamknięty 🔹
	Zapisanie sceny	nie 🔹
	Grupa nastawników A: typ	Wartość 1-bitowa [WŁ/WYŁ] 🔹
	Ustawienie wstępne	WŁ
	Zapisanie za pomocą Bus	nie 🔹
	Grupa nastawników B: typ	Wartość 1-bitowa [WŁ/WYŁ]
	Ustawienie wstępne	WŁ 🗸
	Zapisanie za pomocą Bus	nie 🔹
	Grupa nastawników C: typ	Wartość 1-bitowa [WŁ/WYŁ] -
	Ustawienie wstępne	WŁ
	Zapisanie za pomocą Bus	nie 🔹
	Grupa nastawników D: typ	Wartość 1-bitowa [WŁ/WYŁ]

Zwolnienie obiektu komunikacyjnego

"Blokada" 1 bit

Opcje: <u>nie</u> tak

 tak: Obiekt komunikacyjny 1-bitowy Blokada zostaje zwolniony. W wyniku tego wejście może zostać zablokowane.

Wskazówka

Jeśli wejście jest zablokowane i w parametrze *Cykliczne wysyłanie* wybrana jest opcja *tak*, ostatni stan będzie wysyłany cyklicznie mimo blokady.

Za pomocą obiektu komunikacyjnego *Blokada* (nr 10) można zablokować wejście fizyczne, wewnątrz będzie się nadal odbywało wysyłanie, tzn. zaciski wejściowe zostają oddzielane fizycznie od programu z aplikacjami.

Obiekt komunikacyjny Blokada (nr 10) nie ma wpływu na obsługę ręczną.

pojemnościowa eliminacja zakłóceń

Opcje:	<u>do 10 nF</u>	(standard)

do 20 nF do 30 nF do 40 nF

Ten parametr określa stopień pojemnościowej eliminacji zakłóceń. W przypadku dłuższych przewodów w pewnych okolicznościach mogą pojawić się błędy przesyłu, np. w przewodzie 5x1,5 mm² stosuje się dwie żyły prowadzące przewód sygnałowy i jedna żyła do przełączania odbiornika, może dojść do tego, że żyły te będą na siebie oddziaływały. Jeśli dojdzie do tego w jakimś urządzeniu, można tutaj zwiększyć czułość wejścia. Należy tutaj wziąć pod uwagę fakt, że spowolnieniu ulega wówczas ocena sygnału.

Czas eliminacji

Opcje: 10/20/30/<u>50</u>/70/100/150 ms

Eliminacja nie dopuszcza do niechcianego wielokrotnego uruchomienia wejścia, np. przez przebicie ze styku.

Czym jest czas eliminacji?

Jeśli na wejściu zostanie rozpoznana wartość krańcowa, wówczas wejście natychmiast reaguje na tę wartość krańcową, np. przez wysłanie telegramu. Jednocześnie zaczyna upływać czas eliminacji T_D . W czasie eliminacji sygnał na wejściu nie jest analizowany.

Przykład: Czas eliminacji z sygnału wejściowego do rozpoznanej wartości krańcowej:



Po rozpoznaniu wartości krańcowej na wejściu dla czasu eliminacji T_D dalsze wartości krańcowe będą ignorowane.

Wejście po naciśnięciu

opcje: <u>zamknięte</u> otwarte

- zamknięte: Wejście jest po naciśnięciu zamknięte.
- otwarte: Wejście jest po naciśnięciu otwarte.

Zapisanie sceny

Opcje: <u>nie</u> po dłuższym naciśnięciu z wartością obiektu = 1 po dłuższym naciśn. i wart. obiektu = 1

Parametr ten określa, w jaki sposób wywoływany jest zapis aktualnej sceny oraz jaką funkcję ma obiekt komunikacyjny *Sterowanie sceną*. Zależy to od sterowania sceną.

- po długim naciśnięciu: Po rozpoznaniu długiego naciśnięcia nastąpi aktywacja zapisywania.
- Wartość obiektu = 1: Jeśli obiekt komunikacyjny Zapisanie sceny odbierze wartość 1, nastąpi aktywacja zapisywania.
- po dłuższym naciśn. i wart. obiektu = 1: Po rozpoznaniu długiego naciśnięcia i obiekt komunikacyjny Zwolnienie zapisu ma wartość 1, nastąpi aktywacja zapisywania.

Co się dzieje z magistralą po wywołaniu Zapisanie sceny?

Scena dopasowywana jest w prosty sposób przez zapisanie aktualnych wartości nastawników.

Obiekt komunikacyjny *Wskazanie zapisu sceny* wysyła wartość 1, po odebraniu wszystkich komunikatów zwrotnych obiektów komunikacyjnych. (początek zapisywania scen).

Magistrala wyśle zapytanie o wartości odpowiednich obiektów komunikacyjnych.

Obiekt komunikacyjny *Wskazanie zapisu sceny* wysyła wartość 0 tylko wtedy, gdy w wyniku przedwczesnego zwolnienia przycisku nie zostaną odebrane wszystkie komunikaty zwrotnych obiektów komunikacyjnych. W przypadku przedwczesnego zwolnienia przycisku nie odbywa się zapisywanie.

Jeśli wybrana jest opcja *po dłuższym naciśnięciu* lub *po dłuższym naciśnięciu i wartość obiektu =1* w parametrze *Zapisanie sceny*, pojawia się następujący parametr.

Długie naciśnięcie od ...

Opcje: 0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/1/1,2/1,5/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

W tym miejscu definiuje się czas TL, od którego naciśnięcie jest interpretowane jako "długie".

Grupa nastawników A: Typ

<u>Wartość 1-bitowa [ZAŁ./WYŁ.]</u> Wartość 1-bajtowa [0...100 %] Wartość 1-bajtowa [0...255] Wartość 2-bajtowa [Temperatura]

Dla każdej z 6 grupy nastawników A...F można wubrać różne typy danych.

Wskazówka

Opcje:

Możliwości ustawień grup nastawników B...F nie różnią się od możliwości ustawień grupy nastawników A. Dlatego są one objaśnione przykładowo tylko dla grupy nastawników A.

Zależnie od tego, jaki typ danych ustawi się w grupach nastawników, w poniższym parametrze *Ustawienie* wstępne widoczne są różne opcje:

Ustawienie wstępne

Opcje:

<u>ZAŁ.</u>/WYŁ. 0/<u>10</u>/20/30/40/50/60/70/80/90/100 % <u>0</u>...255 -100,00...20,00...100,00

Ten parametr definiuje wartość, która zostanie wysłana po naciśnięciu. Zakres wartości zależy od ustawionego typu danych Wartości X.

Wskazówka

Jeśli jakaś scena została zapisana przez magistralę i ma zostać odtworzone ustawienie wstępne, obiekt komunikacyjny "*Przywrócenie sceny do ust. wstęp."* musi być opisany wartością 1. Odbywa się to przez pobranie wstępnie ustawionych wartości lub reset ETS.

Zapisane przez magistralę

Opcje: tak nie

Parametr ten definiuje, czy scena ma zostać zapisana przez magistralę. Parametr jest skuteczny tylko wtedy, gdy wybrana została opcja inna niż *nie* w parametrze *Zapisanie sceny*. Jeśli odczytanie obiektu komunikacyjnego jest niemożliwe, należy pozostawić ustawienie *nie* (patrz parametr *Zapisanie sceny*), w przeciwnym razie w pewnych okolicznościach kompletna scena może nie zostać zapisana.

3.2.12.2 Obiekty komunikacyjne

Sterowanie sceną

Obiekty komunikacyjne wszystkich *wejść* są takie same i dlatego są objaśnione na podstawie *Wejścia A*. Opisy możliwości ustawień parametrów *Wejść A...X* są opisane od okna parametrów <u>Zwolnienie wejść A...X</u>, s. 50.

Obiekty komunikacyjne Wejście A mają nr 10...19.

Obiekty komunikacyjne Wejście B mają nr 20...29.

Obiekty komunikacyjne Wejście C mają nr 30...39.

Obiekty komunikacyjne Wejście D mają nr 40...49.

Obiekty komunikacyjne Wejście E mają nr 50...59.

Obiekty komunikacyjne Wejście F mają nr 60...69.

Obiekty komunikacyjne Wejście G mają nr 70...79.

Obiekty komunikacyjne Wejście H mają nr 80...89.

	Nummer +	Objektfunktion	Name	Länge	К	L	S	Ü	А
■‡	10	Blokada	Wejście A:	1 bit	К	-	S	-	-
.	11	Grupa nastawników A [WŁ/WYŁ]	Wejście A: sterowanie sceną	1 bit	К	-	S	Ü	А
∎₹	12	Grupa nastawników B [WŁ/WYŁ]	Wejście A: sterowanie sceną	1 bit	К	-	S	Ü	А
z	13	Grupa nastawników C [WŁ/WYŁ]	Wejście A: sterowanie sceną	1 bit	К	-	S	Ü	А
∎₹	14	Grupa nastawników D [WŁ/WYŁ]	Wejście A: sterowanie sceną	1 bit	К	-	S	Ü	А
‡	15	Grupa nastawników E [WŁ/WYŁ]	Wejście A: sterowanie sceną	1 bit	К	-	S	Ü	А
∎₹	16	Grupa nastawn. F [WŁ/WYŁ]	Wejście A: sterowanie sceną	1 bit	К	-	S	Ü	А
■‡	17	Zwolnienie zapisu	Wejście A: sterowanie sceną	1 bit	К	-	S	-	-
∎₹	18	Wskazanie zapisu sceny	Wejście A: sterowanie sceną	1 bit	К	-	-	Ü	-
∎ ‡	19	Reset sceny do ust. wstępnego	Wejście A: sterowanie sceną	1 bit	К	L	S	Ü	-

	Funkcja	Nazwa obiektu	Typ danych	Znacznik		
10	Blokada	Wejście A:	1 bit DPT 1.003	8 K, S		
Ten o wybra Za po	biekt komunikacyjny jest zw any został parametr <i>Zwolnie</i> mocą obiektu komunikacyjn	olniony, jeśli w oknie param nie obiektu komunikacyjneg ego <i>Blokada</i> można zablok	etrów A: Sterowanie to "Blokada" 1 bitowa ować lub zwolnić.	sceną z opcją tak		
vv prz		inunikacyjnego <i>biokaua</i> na		U.		
	Wskazówka					
W przypadku blokady wejścia zasadniczo nie następuje żadna reakcja na zmianę sygnału, ale:						
	 Oczekiwanie na długie sygnału zostanie przer 	naciśnięcie przycisku lub m wane.	iinimalny czas trwania	a		
	 W przypadku ustawien nie zapisywania. 	ia parametru Scena 8-bitow	a następuje zakończe	9-		
	 Obiekty komunikacyjne również wysyłane. 	e będą nadal aktualizowane	i w razie potrzeby			
	W przypadku zwolnienia (w przeciwieństwie do sta	wejścia zmiana stanów syg anu sprzed blokady) do nat	nału /chmiastowej edycji, r	np.:		
	 Rozpoczyna się minima go/krótkiego naciśnięci 	ooznań długie-				
	 Obiekty komunikacyjne wysyłają swoją aktualną wartość. 					
	Obiekt komunikacyjny <i>Blokada</i> nie ma wpływu na obsługę ręczną. Będ					
	Obiekt komunikacyjny <i>Bl</i> tutaj nadal wysyłany star	okada nie ma wpływu na ob symulowanego sygnału we	artosc. osługę ręczną. Będzie ejściowego.			
Wa	Obiekt komunikacyjny <i>Bl</i> tutaj nadal wysyłany star artość telegramu: 0 = 1 =	wysyłają swoją akuanią w o <i>kada</i> nie ma wpływu na ob symulowanego sygnału we Zwolnienie wejścia A Blokada wejścia A	artosc. osługę ręczną. Będzie ejściowego.			
Wa 11	Obiekt komunikacyjny <i>Bl</i> tutaj nadal wysyłany star artość telegramu: 0 = 1 = Grupa nastawników A	wysyłają swoją akuanią w okada nie ma wpływu na ob i symulowanego sygnału we Zwolnienie wejścia A Blokada wejścia A Wejście A:	artosc. osługę ręczną. Będzie ojściowego.	K, S, Ü		
Wa 11	Obiekt komunikacyjny <i>Bl</i> tutaj nadal wysyłany star artość telegramu: 0 = 1 = Grupa nastawników A [zmienna]	wysyłają swoją akuanią w okada nie ma wpływu na ob o symulowanego sygnału we Zwolnienie wejścia A Blokada wejścia A Wejście A: Sterowanie sceną	artosc. osługę ręczną. Będzie ejściowego. zmienna DPT zmienna	K, S, Ü		
Wa 11 Ten o	Obiekt komunikacyjny Bł tutaj nadal wysyłany star artość telegramu: 0 = 1 = Grupa nastawników A [zmienna]	ie od ustawienia sceny, wy	artosc. psługę ręczną. Będzie pjściowego. zmienna DPT zmienna syła do magistrali por	K, S, Ü niższe		
Wa 11 Ten o warto:	Obiekt komunikacyjny B/ tutaj nadal wysyłany star artość telegramu: 0 = 1 = Grupa nastawników A [zmienna] obiekt komunikacyjny, zależn ści.	wysyłają swoją aktualną w okada nie ma wpływu na ob symulowanego sygnału w Zwolnienie wejścia A Blokada wejścia A Wejście A: Sterowanie sceną ie od ustawienia sceny, wy	artosc. psługę ręczną. Będzie ejściowego. zmienna DPT zmienna syła do magistrali por	K, S, Ü niższe		
Wa 11 Ten o warto: Warto	Obiekt komunikacyjny B/ tutaj nadal wysyłany star artość telegramu: 0 = 1 = Grupa nastawników A [zmienna] biekt komunikacyjny, zależn ści. bść 1-bitowa [ZAŁ./WYŁ.]	wysyłają swoją aktualną w okada nie ma wpływu na ob symulowanego sygnału we Zwolnienie wejścia A Blokada wejścia A Wejście A: Sterowanie sceną nie od ustawienia sceny, wy DPT 1.001 V	artosc. psługę ręczną. Będzie pjściowego. zmienna DPT zmienna syła do magistrali por Vartość przełączania	K, S, Ü niższe		
Wa 11 Ten o warto Warto Warto	Obiekt komunikacyjny B/ tutaj nadal wysyłany star artość telegramu: 0 = 1 = Grupa nastawników A [zmienna] obiekt komunikacyjny, zależn ści. ość 1-bitowa [ZAŁ./WYŁ.] ość 1-bajtowa [0100]	wysyłają swoją aktualną w okada nie ma wpływu na ob symulowanego sygnału we Zwolnienie wejścia A Blokada wejścia A Wejście A: Sterowanie sceną ie od ustawienia sceny, wy DPT 1.001 V DPT 5.001 V	artosc. psługę ręczną. Będzie pjściowego. zmienna DPT zmienna syła do magistrali por Vartość przełączania Vartość procentowa	K, S, Ü niższe		
Wa 11 Ten o warto: Warto: Warto:	Obiekt komunikacyjny B/ tutaj nadal wysyłany star artość telegramu: 0 = 1 = Grupa nastawników A [zmienna] obiekt komunikacyjny, zależn ści. ość 1-bitowa [ZAŁ./WYŁ.] ość 1-bajtowa [0100]	wysyłają swoją aktualną w okada nie ma wpływu na ob symulowanego sygnału w Zwolnienie wejścia A Blokada wejścia A Wejście A: Sterowanie sceną ie od ustawienia sceny, wy DPT 1.001 V DPT 5.001 V DPT 5.010 V	artosc. psługę ręczną. Będzie pjściowego. zmienna DPT zmienna syła do magistrali por Vartość przełączania Vartość procentowa Vartość licznika	K, S, Ü niższe		
Wa 11 Ten o warto Warto Warto Warto	Obiekt komunikacyjny B/ tutaj nadal wysyłany star artość telegramu: 0 = 1 = Grupa nastawników A [zmienna] obiekt komunikacyjny, zależn ści. ość 1-bitowa [ZAŁ./WYŁ.] ość 1-bajtowa [0255] ość 2-bajtowa [Temperatura]	wysyłają swoją aktualną w okada nie ma wpływu na ob symulowanego sygnału we Zwolnienie wejścia A Blokada wejścia A Wejście A: Sterowanie sceną nie od ustawienia sceny, wy DPT 1.001 V DPT 5.010 V DPT 5.010 V DPT 9.001 T	artosc. psługę ręczną. Będzie pjściowego. zmienna DPT zmienna syła do magistrali por Vartość przełączania Vartość procentowa Vartość licznika remperatura	K, S, Ü niższe		
Wa 11 Ten o Warto Warto Warto Warto	Obiekt komunikacyjny B/ tutaj nadal wysyłany star artość telegramu: 0 = 1 = Grupa nastawników A [zmienna] obiekt komunikacyjny, zależn ści. ość 1-bitowa [ZAŁ./WYŁ.] ość 1-bajtowa [0100] ość 1-bajtowa [0255] ość 2-bajtowa [Temperatura] Grupa nastawników B	wysyłają swoją aktualną w okada nie ma wpływu na ob symulowanego sygnału wa Zwolnienie wejścia A Blokada wejścia A Wejście A: Sterowanie sceną nie od ustawienia sceny, wy DPT 1.001 V DPT 5.001 V DPT 5.010 V DPT 9.001 T	artosc. psługę ręczną. Będzie pjściowego. zmienna DPT zmienna syła do magistrali por Vartość przełączania Vartość procentowa Vartość licznika remperatura zmienna	K, S, Ü niższe		
Wa 11 Ten o warto Warto Warto Warto	Obiekt komunikacyjny B/ tutaj nadal wysyłany star artość telegramu: 0 = 1 = Grupa nastawników A [zmienna] obiekt komunikacyjny, zależn ści. ość 1-bitowa [ZAŁ./WYŁ.] ość 1-bajtowa [0255] ość 2-bajtowa [Temperatura] Grupa nastawników B [zmienna]	wysyłają swoją aktualną w okada nie ma wpływu na ob symulowanego sygnału w Zwolnienie wejścia A Blokada wejścia A Wejście A: Sterowanie sceną nie od ustawienia sceny, wy DPT 1.001 V DPT 5.001 V DPT 9.001 T Wejście A: Sterowanie sceną	artosc. psługę ręczną. Będzie pściowego. zmienna DPT zmienna syła do magistrali por Vartość przełączania Vartość procentowa Vartość licznika remperatura zmienna DPT zmienna	K, S, Ü niższe K, S, Ü		
Wa 11 Ten o Warto Warto Warto Ta Ten o wartos	Obiekt komunikacyjny B/ tutaj nadal wysyłany star artość telegramu: 0 = 1 = Grupa nastawników A [zmienna] obiekt komunikacyjny, zależn ści. ość 1-bajtowa [2AŁ./WYŁ.] ość 1-bajtowa [0100] ość 1-bajtowa [0255] ość 2-bajtowa [Temperatura] Grupa nastawników B [zmienna] obiekt komunikacyjny, zależn ści.	wysyłają swoją aktualną w okada nie ma wpływu na ob symulowanego sygnału w Zwolnienie wejścia A Blokada wejścia A Wejście A: Sterowanie sceną ie od ustawienia sceny, wy DPT 1.001 V DPT 5.001 V DPT 9.001 T Wejście A: Sterowanie sceną ie od ustawienia sceny, wy	artosc. psługę ręczną. Będzie pjściowego. zmienna DPT zmienna syła do magistrali por Vartość przełączania Vartość procentowa Vartość licznika remperatura zmienna DPT zmienna syła do magistrali por	K, S, Ü niższe K, S, Ü niższe		
Wa 11 Ten o warto Warto Warto Warto Warto Warto Warto Warto Warto	Obiekt komunikacyjny B/ tutaj nadal wysyłany star artość telegramu: 0 = 1 = Grupa nastawników A [zmienna] obiekt komunikacyjny, zależn ści. ość 1-bitowa [ZAŁ./WYŁ.] ość 1-bajtowa [0255] ość 2-bajtowa [Temperatura] Grupa nastawników B [zmienna] obiekt komunikacyjny, zależn ści. ość 1-bitowa [ZAŁ./WYŁ.]	wysyłają swoją aktualną w okada nie ma wpływu na ob symulowanego sygnału wa Zwolnienie wejścia A Blokada wejścia A Wejście A: Sterowanie sceną ie od ustawienia sceny, wy DPT 1.001 V DPT 5.001 V DPT 9.001 T Wejście A: Sterowanie sceną ie od ustawienia sceny, wy DPT 9.001 T Wejście A: Sterowanie sceną ie od ustawienia sceny, wy	artosc. psługę ręczną. Będzie pjściowego. zmienna DPT zmienna syła do magistrali por Vartość przełączania Vartość procentowa Vartość licznika remperatura zmienna DPT zmienna syła do magistrali por Vartość przełączania	K, S, Ü niższe K, S, Ü niższe		
Wa 11 Ten o Warto Warto Warto Ten o wartos Warto Warto	Obiekt komunikacyjny B/ tutaj nadal wysyłany star artość telegramu: 0 = 1 = Grupa nastawników A [zmienna] obiekt komunikacyjny, zależn ści. ość 1-bitowa [ZAŁ./WYŁ.] ość 1-bajtowa [0255] ość 2-bajtowa [Temperatura] Grupa nastawników B [zmienna] obiekt komunikacyjny, zależn ści. ość 1-bitowa [ZAŁ./WYŁ.] ość 1-bitowa [ZAŁ./WYŁ.] ość 1-bitowa [ZAŁ./WYŁ.] ość 1-bitowa [ZAŁ./WYŁ.]	wysyłają swoją aktualną w okada nie ma wpływu na ob symulowanego sygnału w Zwolnienie wejścia A Blokada wejścia A Wejście A: Sterowanie sceną ie od ustawienia sceny, wy DPT 1.001 V DPT 5.010 V DPT 9.001 T Wejście A: Sterowanie sceną ie od ustawienia sceny, wy DPT 1.001 V DPT 9.001 T Wejście A: Sterowanie sceną ie od ustawienia sceny, wy DPT 1.001 V DPT 1.001 V DPT 1.001 V DPT 5.001 V	artosc. psługę ręczną. Będzie pjściowego. zmienna DPT zmienna syła do magistrali por Vartość przełączania Vartość procentowa Vartość licznika remperatura zmienna DPT zmienna Syła do magistrali por Vartość przełączania vartość przełączania Vartość przełączania	K, S, Ü niższe K, S, Ü niższe		
Wa 11 Ten o Warto Warto Warto Warto Warto Warto Warto Warto Warto	Obiekt komunikacyjny B/ tutaj nadal wysyłany star artość telegramu: 0 = 1 = Grupa nastawników A [zmienna] obiekt komunikacyjny, zależn ści. ość 1-bitowa [ZAŁ./WYŁ.] ość 1-bajtowa [0255] ość 2-bajtowa [Temperatura] Grupa nastawników B [zmienna] obiekt komunikacyjny, zależn ści. ość 1-bitowa [ZAŁ./WYŁ.] ość 1-bitowa [ZAŁ./WYŁ.] ość 1-bitowa [ZAŁ./WYŁ.] ość 1-bitowa [ZAŁ./WYŁ.] ość 1-bitowa [0255]	wysyłają swoją aktualną w okada nie ma wpływu na ob symulowanego sygnału wa Zwolnienie wejścia A Blokada wejścia A Wejście A: Sterowanie sceną ie od ustawienia sceny, wy: DPT 1.001 V DPT 5.001 V DPT 9.001 T Wejście A: Sterowanie sceną ie od ustawienia sceny, wy: DPT 9.001 T Wejście A: Sterowanie sceną ie od ustawienia sceny, wy: DPT 9.001 T Wejście A: Sterowanie sceną ie od ustawienia sceny, wy: DPT 1.001 V DPT 5.010 V DPT 5.001 V DPT 5.001 V	artosc. psługę ręczną. Będzie pjściowego. zmienna DPT zmienna syła do magistrali por Vartość przełączania Vartość procentowa Vartość licznika remperatura zmienna DPT zmienna syła do magistrali por Vartość przełączania vartość przełączania Vartość procentowa Vartość procentowa Vartość procentowa Vartość procentowa	K, S, Ü niższe K, S, Ü niższe		

Nr	Funkcia	Nazwa obiektu	Typ danych	Znaczniki			
13	Grupa pastawników C		zmienna	KSÜ			
15	[zmienna]	Sterowanie sceną	DPT zmienna	N, 0, 0			
Ten obiekt komunikacyjny, zależnie od ustawienia sceny, wysyła do magistrali poniższe							
wartości.							
Wartość 1-bitowa [ZAŁ./WYŁ.] DPT 1.001 Wartość przełączania							
Wartość 1-bajtowa [0100] DPT 5.001 Wartość procentowa							
Wartość	2 1-bajtowa [0255]	DPT 5.010 Wa	T 5.010 Wartość licznika				
Wartość	2-bajtowa [Temperatura]	DPT 9.001 Ter	nperatura				
14	Grupa nastawników D	Wejście A:	zmienna	K, S, Ü			
	[zmienna]	Sterowanie sceną	DPT zmienna				
Ten obi wartośc	ekt komunikacyjny, zależnie i.	od ustawienia sceny, wysył	a do magistrali pon	iższe			
Wartość	2 1-bitowa [ZAŁ./WYŁ.]	DPT 1.001 Wa	rtość przełączania				
Wartość	ć 1-bajtowa [0100]	DPT 5.001 Wa	rtość procentowa				
Wartość	ć 1-bajtowa [0255]	DPT 5.010 Wartość licznika					
Wartość 2-bajtowa [Temperatura] DPT 9.001 Temperatura							
15	Grupa nastawników E	Wejście A:	zmienna	K, S, Ü			
	[zmienna]	Sterowanie sceną	DPT zmienna				
Ten obi wartośc	ekt komunikacyjny, zależnie i.	od ustawienia sceny, wysył	a do magistrali pon	iższe			
Wartość	ć 1-bitowa [ZAŁ./WYŁ.]	DPT 1.001 Wa	rtość przełączania				
Wartość	ć 1-bajtowa [0100]	DPT 5.001 Wartość procentowa					
Wartość	2 1-bajtowa [0255]	DPT 5.010 Wa	rtość licznika				
Wartość	ć 2-bajtowa [Temperatura]	DPT 9.001 Ter	nperatura				
16	Grupa nastawników F [zmienna]	Wejście A: Sterowanie sceną	zmienna DPT zmienna	K, S, Ü			
Ten obiekt komunikacyjny, zależnie od ustawienia sceny, wysyła do magistrali poniższe wartości.							
Wartość	2 1-bitowa [ZAŁ./WYŁ.]	DPT 1.001 Wa	rtość przełączania				
Wartość 1-bajtowa [0100] DPT 5.001 Wartość procentowa							
Wartość	Wartość 1-bajtowa [0255] DPT 5.010 Wartość licznika						
Wartość	2-bajtowa [Temperatura]	DPT 9.001 Ter	DPT 9.001 Temperatura				
17	Zapisanie sceny	Wejście A: Sterowanie sceną	1 bit DPT 1.003	K, S			

Ten obiekt komunikacyjny pojawia się tylko w przypadku opcji *Wartość obiektu = 1*. Opcję tę można ustawiać w parametrze *Zapisanie sceny*. Ten obiekt komunikacyjny służy do tego, aby zwolnić zapisanie sceny przez magistralę. Funkcja zależy od sposobu zapisania sceny.

Nr.	Funkcja	Nazwa obiektu	Typ danych	Znaczniki
17	Zwolnienie sceny	Wejście A:	1 bit	K, S
		Sterowanie sceną	DPT 1.003	
Ten o <i>Warto</i> komu od sp	biekt komunikacyjny pojawia ość obiektu = 1. Opcję tę możu nikacyjny służy do tego, aby v osobu zapisania sceny.	się tylko w przypadku op na ustawiać w parametrz vywołać zapisanie sceny	cji Po dłuższym nac e Zapisanie sceny. przez magistralę. F	tiśnięciu i Ten obiekt ^c unkcja zależy
18	Wyświetlacz Zapisanie sceny	Wejście A: Sterowanie sceną	1 bit DPT 1.003	K, Ü
Ten o diody	biekt komunikacyjny służy do LED. Funkcja zależy od spos	tego, aby wyświetlać za obu zapisania sceny.	pisanie sceny, np. z	a pomocą
19	Przywrócenie sceny do ustawienia wstępnego	Wejście A: Sterowanie sceną	1 bit DPT 1.003	K, L, S, Ü
Ten o wstęp	biekt komunikacyjny służy do pnego.	tego, aby przywrócić za	pisaną scenę do ust	awienia

3.2.13 Tryb pracy Schematy przełączania

Schemat przełączania umożliwia krokową zmianę do pięciu obiektów przełączania za pomocą pojedynczego uruchomienia wejścia. Za jego pomocą można przełączać do 5 nastawników lub grup nastawników w określonej kolejności.

W niniejszym rozdziale znajdują się wszystkie opisy dotyczące okien parametrów i odpowiadających im obiektów komunikacyjnych z trybu pracy *Schematy przełączania.*

Wskazówka

Wejścia B...X nie różnią się od wejścia A.

Opisy możliwości ustawienia parametrów oraz obiektów komunikacyjnych dla wejść B...X znajdują się w opisach od okna parametrów <u>Zwolnienie</u> <u>wejść A...X</u>, s. 50!

3.2.13.1 Okno parametrów A: Schematy przełączania

W tym oknie parametrów są wprowadzane wszystkie ustawienia dotyczące okna parametrów *A*: *Schematy przełączania*. Objaśnienia dotyczą także *wejść B...X*.

To okno parametrów jest widoczne, po wybraniu w oknie parametrów <u>Zwolnienie wejść A...X</u>, s. 50, opcji *Schematy przełączania* w parametrze *Wejście A*.

nformacja o urządzeniu nformacje ogólne Ręcznie	Zwolnienie obiektu komunikacyjnego "Blokada" 1 bit	nie •
woln./blok. wejść binarnych przycisków	pojemnościowa eliminacja zakłóceń	do 10 nF (standardowo) 🔹
Wejścia binarne LED Zwolnienie wejść AX	Czas eliminacji	50 ms •
A: Schematy przełączania	Typ podłączonego styku	zamknięty 🔹
	Aktywacja minimalnego czasu sygnału	nie 🔹
	Liczba stopni	3
	Rodzaj schematu przełączania na przykł 3 stopni	<=000-001-000-010-000-100=> (schemat 5)
	Kierunek po naciśnięciu	do góry 🔻

Zwolnienie obiektu komunikacyjnego "Blokada" 1 bit

Opcje: <u>nie</u> tak

tak: Obiekt komunikacyjny 1-bitowy Blokada zostaje zwolniony.
 W wyniku tego wejście może zostać zablokowane.

Wskazówka

Jeśli wejście jest zablokowane i w parametrze *Cykliczne wysyłanie* wybrana jest opcja *tak*, ostatni stan będzie wysyłany cyklicznie mimo blokady.

Za pomocą obiektu komunikacyjnego *Blokada* (nr 10) można zablokować wejście fizyczne, wewnątrz będzie się nadal odbywało wysyłanie, tzn. zaciski wejściowe zostają oddzielane fizycznie od programu z aplikacjami.

Obiekt komunikacyjny Blokada (nr 10) nie ma wpływu na obsługę ręczną.
pojemnościowa eliminacja zakłóceń

Opcje: do 10 nF (standard)

do 20 nF do 30 nF do 40 nF

Ten parametr określa stopień pojemnościowej eliminacji zakłóceń. W przypadku dłuższych przewodów w pewnych okolicznościach moga pojawić się błędy przesyłu, np. w przewodzie 5x1,5 mm² stosuje się dwie żyły prowadzące przewód sygnałowy i jedna żyła do przełączania odbiornika, może dojść do tego, że żyły te będą na siebie oddziaływały. Jeśli dojdzie do tego w jakimś urządzeniu, można tutaj zwiększyć czułość wejścia. Należy tutaj wziąć pod uwagę fakt, że spowolnieniu ulega wówczas ocena sygnału.

Czas eliminacji

Opcje: 10/20/30/50/70/100/150 ms

Eliminacja nie dopuszcza do niechcianego wielokrotnego uruchomienia wejścia, np. przez przebicie ze styku.

Czym jest czas eliminacji?

Jeśli na wejściu zostanie rozpoznana wartość krańcowa, wówczas wejście natychmiast reaguje na tę wartość krańcową, np. przez wysłanie telegramu. Jednocześnie zaczyna upływać czas eliminacji T_D. W czasie eliminacji sygnał na wejściu nie jest analizowany.

Uwydatnia to poniższy przykład:



Po rozpoznaniu wartości krańcowej na wejściu dla czasu eliminacji T_D eliminowane będą kolejne wartości krańcowe.

Wejście po naciśnięciu

opcje: zamkniete otwarte

- zamknięte: Wejście jest po naciśnięciu zamknięte.
- otwarte: Wejście jest po naciśnięciu otwarte.

Aktywacja minimalnego czasu sygnału

Opcje:

tak: Pojawiają się następujące parametry:

dla rosnącej wartości krańcowej na wartość x 0,1 s [1...65.535]

Opcje: 1...10...65.535

Wskazówka

<u>nie</u> tak

Rosnąca wartość krańcowa odpowiada funkcji styku zwiernego.

dla spadającej wartości krańcowej

na wartość x 0,1 s [1...65.535]

Opcje: 1...<u>10</u>...65.535

Wskazówka

Spadająca wartość krańcowa odpowiada funkcji styku rozwiernego.

Czym jest minimalny czas trwania sygnału?

W przeciwieństwie do czasu eliminacji, tutaj telegram jest wysyłany dopiero po

upłynięciu minimalnego czasu sygnału.

Działanie w szczegółach:

Jeśli na wejściu zostanie rozpoznana wartość krańcowa, wówczas rozpoczyna się minimalny czas sygnału. W tym momencie do magistrali nie jest wysyłany żaden telegram. W minimalnym czasie sygnału następuje obserwacja sygnału na wejściu. Jeśli w trakcie minimalnego czasu sygnału pojawi się kolejna wartość krańcową, zostanie to uznane za nowe naciśnięcie i minimalny czas sygnału zacznie biec na nowo.

Jeśli po rozpoczęciu minimalnego czasu sygnału na wejściu nie pojawi się żadna kolejna zmiana wartości krańcowej, po upłynięciu minimalnego czasu sygnału do magistrali zostanie wysłany telegram.

Przykład: Minimalny czas sygnału od sygnału wejściowego do rozpoznanej wartości krańcowej:



Tylko w dwóch przypadkach po zmianie wartości krańcowej nie następują kolejne zmiany wartości krańcowej w trakcie minimalnego czasu sygnału T_M . Dlatego tylko te dwa przypadki są uznawane za obowiązujące.

Liczba stopni

Opcje: 2/<u>3</u>/4/5

Liczba stopni (maksymalnie 5) ma takie samo znaczenie jak liczba obiektów komunikacyjnych: Nastąpi odpowiednie odblokowanie obiektów komunikacyjnych *Wartość 1* do *Wartość 5*.

Rodzaj schematu przełączania na przykładzie 3 stopni

Opcje:

=>000-001-011-111 (schemat 1) Szary kod (schemat 2) <=000-001-011-111-011-001=> (schemat 3) <=000-001-011-111-000=> (schemat 4) <=000-001-000-010-000-100-000=> (schemat 5)

Schematy przełączania odnoszą się do stanów trzech obiektów komunikacyjnych (0 = WYŁ., 1 = ZAŁ.).

Tutaj można wybrać rodzaj schematu przełączania. Każdy schemat ma różne obiekty komunikacyjne dla każdego schematu przełączania.

Schematy przełączania pozwalają na załączanie lub wyłączanie do pięciu obiektów komunikacyjnych (1 bit) w określonej kolejności. Po każdym naciśnięciu nastąpi przejście o jeden stopień w schemacie.

Schemat przełączania => 000-001-011-111 (schemat 1)

W przypadku tego schematu przełączania po każdym naciśnięciu nastąpi wysłanie kolejnego adresu grupowego przez inny obiekt komunikacyjny (wartość x). Jeśli wszystkie adresy grupowe zostaną wysłane prze obiekty komunikacyjne (wartość x) w jednym kierunku, kolejne naciśnięcia zostaną zignorowane. Dlatego wymagane są co najmniej wejścia binarne, z których jedno przełącza do góry, a drugie na dół.

Wskazówka

Adresy grupowe powinny być różne w celu oddzielnego przełączania do góry oraz na dół.

Synchronizacja schematów przełączania do podnoszenia i opuszczania odbywa się za pomocą numeru numeru uruchomienia schematów przełączania. Tutaj należy użyć adresu grupowego.

Numer naciśnięcia Schemat		Wartość obiektów komunikacyjnych			
	przełączania	Przełączanie 3	Przełączanie 2	Przełączanie 1	
0	000	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	
1	001	WYŁ.	WYŁ.	ZAŁ.	
2	011	WYŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	
3	111	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	

Schemat przełączania szary kod (schemat 2)

W tym schemacie przełączania przebiegną po kolei wszystkie kombinacje obiektów komunikacyjnych. Między stopniami przełączania będzie się zmieniała tylko wartość obiektu komunikacyjnego. Poglądowym zastosowaniem tego schematu przełączania jest np. przełączanie dwóch grup oświetlenia w kolejności 00 - 01 - 11 - 10 - 00 ...

W celu uzyskania dalszych informacji patrz: Szary kod, s. 151

Schemat przełączania <=000-001-011-111-011-001=> (schemat 3)

Ten schemat przełączania włącza kolejno po każdym naciśnięciu kolejny obiekt komunikacyjny. Po włączeniu wszystkich obiektów komunikacyjnych, nastąpi ich ponowne wyłączenie, począwszy od ostatnio włączonego.

Numer naciśnięcia	Schemat	Wartość obiektów komunikacyjnych			
	przełączania	Przełączanie 3	Przełączanie 2	Przełączanie 1	
0	000	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	
1	001	WYŁ.	WYŁ.	ZAŁ.	
2	011	WYŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	
3	111	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	
4	011	WYŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	
5	001	WYŁ.	WYŁ.	ZAŁ.	

Schemat przełączania <=000-001-011-111-000=> (schemat 4)

Ten schemat przełączania włącza kolejno po każdym naciśnięciu kolejny obiekt komunikacyjny. Po włączeniu wszystkich obiektów komunikacyjnych, zostaną one wszystkie na raz wyłączone.

Numer naciśnięcia	Schemat	Wartość o	biektów komun	ikacyjnych
	przełączania	Przełączanie 3	Przełączanie 2	Przełączanie 1
0	000	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.
1	001	WYŁ.	WYŁ.	ZAŁ.
2	011	WYŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.
3	111	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.

Schemat przełączania <=000-001-000-010-000-100-000=> (schemat 5)

Ten schemat przełączania po naciśnięciu włącza obiekt komunikacyjny i ponownie go wyłącza. Następnie kolejne obiekty komunikacyjne zostaną włączone lub wyłączone.

Numer naciśnięcia	Schemat	Wartość ol	biektów komun	ikacyjnych
	przełączania	Przełączanie 3	Przełączanie 2	Przełączanie 1
0	000	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.
1	001	WYŁ.	WYŁ.	ZAŁ.
2	011	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.
3	111	WYŁ.	ZAŁ.	WYŁ.
4	011	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.
5	001	ZAŁ.	WYŁ.	WYŁ.

Dalsze możliwości

Schemat przełączania można zmienić przez uruchomienie wejścia binarnego oraz przez obiekt komunikacyjny *Przełączenie stopnia przełączania do góry/na dół*. W opcji tej korzysta się np. do tego, aby przełączyć do góry lub na dół korzystając z dwóch lub więcej wejść binarnych.

Wskazówka

Aktualny schemat przełączania wynika ciągle z wartości numeru naciśnięcia schematów przełączania.

Kierunek po naciśnięciu

Opcje: <u>do góry</u> na dół

Parametr ten określa, czy naciśnięcie przycisku spowoduje przełączenie o jeden stopień do góry, czy na dół.

3.2.13.2 Obiekty komunikacyjne Schematy przełączania

Obiekty komunikacyjne wszystkich *wejść* są takie same i dlatego są objaśnione na podstawie *Wejścia A*. Opisy możliwości ustawień parametrów *Wejść A...X* są opisane od okna parametrów <u>Zwolnienie wejść A...X</u>, s. 50.

Obiekty komunikacyjne Wejście A mają nr 10...19.

Obiekty komunikacyjne Wejście B mają nr 20...29.

Obiekty komunikacyjne Wejście C mają nr 30...39.

Obiekty komunikacyjne Wejście D mają nr 40...49.

Obiekty komunikacyjne Wejście E mają nr 50...59.

Obiekty komunikacyjne Wejście F mają nr 60...69.

Obiekty komunikacyjne Wejście G mają nr 70...79.

Obiekty komunikacyjne Wejście H mają nr 80...89.

	Nummer +	Objektfunktion	Name	Länge	К	L	S	Ü	А
∎ ‡	10	Blokada	Wejście A:	1 bit	К	-	S	-	-
.	11	Wartość 1	Wejście A: schematy przełączania	1 bit	К	-	S	Ü	-
∎₹	12	Wartość 2	Wejście A: schematy przełączania	1 bit	К	-	S	Ü	-
.	13	Wartość 3	Wejście A: schematy przełączania	1 bit	К	-	S	Ü	-
∎₹	14	Wartość 4	Wejście A: schematy przełączania	1 bit	К	-	S	Ü	-
‡	15	Wartość 5	Wejście A: schematy przełączania	1 bit	К	-	S	Ü	-
∎₹	16	Przeł o stopień do góry/na dół	Wejście A: schematy przełączania	1 bit	К	-	S	-	-
;	17	Numer naciśnięcia	Wejście A: schematy przełączania	1 Byte	К	-	S	Ü	-

Nr.	Funkcja	Nazwa obiektu	Typ danych	Znaczniki			
10	Blokada	Wejście A:	1 bit DPT 1.003	K, S			
Ten obie wybrany Za pome	ekt komunikacyjny jest zwolnic został parametr Zwolnienie o pogodnietku komunikacyjnego	ony, jeśli w oknie parametrów obiektu komunikacyjnego "Blo Blokada można zablokować	A: Schemat p kada" 1 bitowa	rzełączania a z opcją tak.			
W przyp	adku aktywacji obiektu komur	nikacyjnego <i>Blokada</i> następu	je blokada wej	ść.			
	Wskazówka						
	W przypadku blokady wejścia zasadniczo nie następuje żadna reakcja na zmianę sygnału, ale:						
	 Oczekiwanie na długie nac sygnału zostanie przerwan 	iśnięcie przycisku lub minima e.	alny czas trwan	ia			
	 W przypadku ustawienia pa nie zapisywania. 	arametru Scena 8-bitowa nas	stępuje zakońc	ze-			
	 Obiekty komunikacyjne bęł również wysyłane. 	dą nadal aktualizowane i w ra	azie potrzeby				
	W przypadku zwolnienia wej (w przeciwieństwie do stanu	ścia zmiana stanów sygnału sprzed blokady) do natychm	iastowej edycji	, np.:			
	 Rozpoczyna się minimalna go/krótkiego naciśnięcia pr 	ilość naciśnięć lub rozpozna zycisku.	ń długie-				
	 Obiekty komunikacyjne wy 	syłają swoją aktualną wartoś	ć.				
	Obiekt komunikacyjny Bloka tutaj nadal wysyłany stan syr	da nie ma wpływu na obsługę nulowanego sygnału wejścio	ę ręczną. Będzi wego.	ie			
Wart	ość telegramu: 0 = Zwolr 1 = Bloka	nienie wejścia A Ida wejścia A					
11	Wartość 1	Wejście A: Schematy przełączania	1 bit DPT 1.001	K, S, Ü			
Liczbę t schema przełącz	ych maksymalnie 5 obiektów ł ów przełączania. Obiekty kon ania.	komunikacyjnych ustawia się nunikacyjne przedstawiają wa	w parametrze artości w scher	liczby nacie			
12	Wartość 2	Wejście A: Schematy przełączania	1 bit DPT 1.001	К, S, Ü			
Liczbę t schema przełącz	/ch maksymalnie 5 obiektów ł ów przełączania. Obiekty kon ania.	comunikacyjnych ustawia się nunikacyjne przedstawiają wa	w parametrze artości w scher	liczby nacie			
13	Wartość 3	Wejście A: Schematy przełączania	1 bit DPT 1.001	K, S, Ü			
Liczbę t schema przełącz	/ch maksymalnie 5 obiektów ł ów przełączania. Obiekty kon ania.	komunikacyjnych ustawia się nunikacyjne przedstawiają wa	w parametrze artości w scher	liczby nacie			
14	Wartość 4	Wejście A: Schematy przełączania	1 bit DPT 1.001	K, S, Ü			
Liczbę t schema przełącz	/ch maksymalnie 5 obiektów ł ów przełączania. Obiekty kon ania.	komunikacyjnych ustawia się nunikacyjne przedstawiają wa	w parametrze artości w scher	liczby nacie			

Nr.	Funkcja	Nazwa obiektu	Typ danych	Znaczniki
15	Wartość 5	Wejście A: Schematy przełączania	1 bit DPT 1.001	K, S, Ü
Liczbę t schema przełącz	ych maksymalnie 5 obiektów ł tów przełączania. Obiekty kon zania.	komunikacyjnych ustawia się nunikacyjne przedstawiają w	w parametrze artości w schei	liczby nacie
16	Przełączanie o stopień do góry/na dół	Wejście A: Schematy przełączania	1 bit DPT 1.001	K, S
Wartość	telegramu: 0 = przeła 1 = przeła	ączanie o stopień na dół ączanie o stopień do góry		
przełącz 0 o jede	za o jeden stopień wyżej w scł n stopień niżej.	nemacie przełączania. Po od	ebraniu telegra	amu o wartośo
			1	
17	Numer naciśnięcia	Wejście A: Schematy przełączania	1 bajt DPT 5.010	K, S, Ü
17 Ten obie W przyp komunik	Numer naciśnięcia ekt komunikacyjny zawiera nu padku synchronizacji wielu wej kacyjny z takim samym adrese Wskazówka	Wejście A: Schematy przełączania mer naciśnięcia odpowiednie ść binarnych należy powiąza em grupowym.	1 bajt DPT 5.010 ego schematu p tć odpowiedni o	K, S, Ü przełączania. obiekt
17 Ten obie W przyp komunik	Numer naciśnięcia ekt komunikacyjny zawiera nu padku synchronizacji wielu wej kacyjny z takim samym adrese Wskazówka Należy wrócić uwagę na fakt wejściach poddawanych syn	Wejście A: Schematy przełączania mer naciśnięcia odpowiednie ść binarnych należy powiąza em grupowym.	1 bajt DPT 5.010 ego schematu p ać odpowiedni o ikacyjnych w stopnie.	K, S, Ü przełączania. obiekt
17 Ten obie W przyp komunik	Numer naciśnięcia ekt komunikacyjny zawiera nu oadku synchronizacji wielu wej kacyjny z takim samym adrese Wskazówka Należy wrócić uwagę na fakt wejściach poddawanych syn	Wejście A: Schematy przełączania mer naciśnięcia odpowiednie ść binarnych należy powiąza em grupowym.	1 bajt DPT 5.010 go schematu p ć odpowiedni ikacyjnych w stopnie.	K, S, Ü przełączania. obiekt

W tym trybie pracy nieprzyporządkowany.

3.2.14 Tryb pracy Wielokrotne naciśniecie

Ten tryb pracy umożliwia to, aby niezależnie od liczby naciśnięć przycisku, została ustawiona i wysłana za pomocą przyporządkowanego adresu grupowego wartość obiektu komunikacyjnego, przyporządkowana liczbie naciśnięć. W ten sposób możliwa jest np. realizacja różnych scen świetlnych zależnie od liczby wielokrotnych naciśnięć.

W niniejszym rozdziale znajdują się wszystkie opisy dotyczące okien parametrów i odpowiadających im obiektów komunikacyjnych z trybu pracy *Wielokrotne naciśnięcie.*

Wskazówka

Wejścia B...X nie różnią się od wejścia A.

Opisy możliwości ustawienia parametrów oraz obiektów komunikacyjnych dla wejść B...X znajdują się w opisach od okna parametrów <u>Zwolnienie</u> <u>wejść A...X</u>, s. 50!

3.2.14.1 Okno parametrów A: Wielokrotne naciśnięcie

W tym oknie parametrów są wprowadzane wszystkie ustawienia dotyczące okna parametrów *A*: *Schematy przełączania*. Objaśnienia dotyczą także wejść B...X.

To okno parametrów jest widoczne, po wybraniu w oknie parametrów <u>Zwolnienie wejść A...X</u>, s. 50, opcji *Schematy przełączania* w parametrze *Wejście A*.

nformacja o urządzeniu nformacje ogólne Recznie	Zwolnienie obiektu komunikacyjnego "Blokada" 1 bit	nie 🔹
Zwoln./blok. wejść binarnych przycisków	pojemnościowa eliminacja zakłóceń	do 10 nF (standardowo) 🔹
Wejścia binarne LED Zwolnienie wejść AX	Czas eliminacji	50 ms 🔹
A: Wielokrotne naciśnięcie	Typ podłaczonego styku	zamknięty 🗸
	Dodatkowy obiekt komunikacyjny dla dłuższego naciśnięcia	nie 🔹
	Maks. liczba naciśnięć (= liczba obiektów komunikacyjnych)	3-krotny 🔹
	wysłana wartość (obiekt komunikacyjny "Naciśnięcie x-krotne")	DOOKOŁA
	wysłanie po każdym naciśnięciu	nie 🔹
	Maks. czas między dwoma naciśnięciami	0,5 s 🔹

Zwolnienie obiektu komunikacyjnego "Blokada" 1 bit

<u>nie</u> tak

Opcje:

tak: Obiekt komunikacyjny 1-bitowy Blokada zostaje zwolniony.
 W wyniku tego wejście może zostać zablokowane.

Wskazówka

Jeśli wejście jest zablokowane i w parametrze *Cykliczne wysyłanie* wybrana jest opcja *tak*, ostatni stan będzie wysyłany cyklicznie mimo blokady.

Za pomocą obiektu komunikacyjnego *Blokada* (nr 10) można zablokować wejście fizyczne, wewnątrz będzie się nadal odbywało wysyłanie, tzn. zaciski wejściowe zostają oddzielane fizycznie od programu z aplikacjami.

Obiekt komunikacyjny Blokada (nr 10) nie ma wpływu na obsługę ręczną.

pojemnościowa eliminacja zakłóceń

Opcje: <u>do 10 nF (standard)</u> do 20 nF do 30 nF

do 40 nF Ten parametr określa stopień pojemnościowej eliminacji zakłóceń. W przypadku dłuższych przewodów w pewnych okolicznościach mogą pojawić się błędy przesyłu, np. w przewodzie 5x1,5 mm² stosuje się dwie żyły prowadzące przewód sygnałowy i jedna żyła do przełączania odbiornika, może dojść do tego, że żyły te będą na siebie oddziaływały. Jeśli dojdzie do tego w jakimś urządzeniu, można tutaj zwiększyć czułość wejścia. Należy tutaj wziąć pod uwagę fakt, że spowolnieniu ulega wówczas ocena sygnału.

Czas eliminacji

Opcje: 10/20/30/<u>50</u>/70/100/150 ms

Eliminacja nie dopuszcza do niechcianego wielokrotnego uruchomienia wejścia, np. przez przebicie ze styku.

Czym jest czas eliminacji?

Jeśli na wejściu zostanie rozpoznana wartość krańcowa, wówczas wejście natychmiast reaguje na tę wartość krańcową, np. przez wysłanie telegramu. Jednocześnie zaczyna upływać czas eliminacji T_D . W czasie eliminacji sygnał na wejściu nie jest analizowany.

Uwydatnia to poniższy przykład:



Po rozpoznaniu wartości krańcowej na wejściu dla czasu eliminacji T_D eliminowane będą kolejne wartości krańcowe.

Wejście po naciśnięciu

opcje: <u>zamknięte</u> otwarte

- zamknięte: Wejście jest po naciśnięciu zamknięte.
- otwarte: Wejście jest po naciśnięciu otwarte.

Dodatkowy obiekt komunikacyjny dla długiego naciśnięcia

tak nie

Opcje:

W przypadku długiego uruchomienia wejścia, za pomocą obiektu komunikacyjnego *Długie naciśnięcie* nastąpi wykonanie kolejnej funkcji. Jeśli po jednym lub kilku krótkich naciśnięciach w ciągu maksymalnego czasu nastąpi jedno długie naciśnięcie, wówczas krótkie naciśnięcia zostaną zignorowane.

 tak: Obiekt komunikacyjny Długie naciśnięcie jest zwolniony. Pojawia się dodatkowy parametr:

Długie naciśnięcie od ...

Opcje: 0,3/0,4/0,5/<u>0,6</u>/0,8 s 1/1,2/1,5 s 2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

W tym miejscu definiuje się czas $\mathsf{T}_{\mathsf{L}},$ od którego naciśnięcie jest interpretowane jako "długie".

Maks. liczba naciśnięć

(= liczba obiektów komunikacyjnych)

Opcje: 1-krotny 2-krotny <u>3-krotny</u> 4-krotny

Ten parametr określa, ile maksymalnie możliwych jest naciśnięć. Liczba ta równa się liczbie obiektów komunikacyjnych *Uruchomienie x-krotne* (x = 1...4). Jeśli przycisk będzie naciskany częściej niż ustawiona tutaj wartość maksymalna, wówczas wejście binarne reaguje odpowiednio do ustawionej wartości maksymalnej.

wysłana wartość (obiekt komunikacyjny "naciśnięcie x-krotne")

Opcje: ZAŁ. WYŁ. <u>PRZEŁĄCZANIE</u>

Parametr ten ustala, która wartość obiektu komunikacyjnego ma zostać wysłana. Możliwe są ustawienia ZAŁ., WYŁ. i PRZEŁĄCZANIE. W przypadku ustawienia PRZEŁĄCZANIE aktualna wartość obiektu komunikacyjnego zostanie odwrócona.

wysłanie po każdym naciśnięciu

Opcje: tak

- <u>nie</u>
- *tak:* Po każdym naciśnięciu odpowiednia wartość obiektu komunikacyjnego zostanie zaktualizowana i wysłana.

Przykład

Po trzykrotnym naciśnięciu po kolei obiekty komunikacyjne
Naciśnięcie 1-krotne (po 1. naciśnięciu),
Naciśnięcie 2-krotne (po 2. naciśnięciu) i
Naciśnięcie 3-krotne (po 3. naciśnięciu) zostaną wysłane natychmiast po
każdym naciśnięciu.

 nie: Wejście fizyczne liczy ilość naciśnięć, które nastąpią po sobie w dozwolonym odstępie czasu. Następnie zostanie wysłany odpowiedni obiekt komunikacyjny, np. trzy zliczone naciśnięcia = KO Naciśnięcie 3krotne.

Maksymalny czas między dwoma naciśnięciami

Opcje: 0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/1/1,2/1,5/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

Ten parametr określa, ile czasu może upłynąć między dwoma naciśnięciami. Po jednym naciśnięciu nastąpi najpierw odczekanie trwające tyle, ile czasu wprowadzono w tym ustawieniu. Jeśli w tym czasie nie nastąpi kolejne naciśnięcie, wysłany zostanie obiekt komunikacyjny *Długie naciśnięcie*. Po kolejnym naciśnięciu ustawiony tutaj czas zaczyna płynąć od nowa.

Jeśli w parametrze *Dodatkowy obiekt komunikacyjny dla długiego* naciśnięcia wybrana została opcja *tak*, pojawia się następujący parametr:

wysłana wartość (obiekt komunikacyjny "Długie naciśnięcie")

Opcje: ZAŁ. WYŁ. <u>PRZEŁĄCZANIE</u>

W przypadku długiego naciśnięcia przycisku obiekt komunikacyjny *Długie naciśnięcie* wykona kolejną funkcją. Jeśli po jednym lub kilku krótkich naciśnięciach wykonane zostanie długie naciśnięcie przycisku, trwające maksymalną ilość czasu, to krótkie ciśnienia będą ignorowane.

3.2.14.2 Obiekty komunikacyjne Wielokrotne naciśnięcie

Obiekty komunikacyjne wszystkich *wejść* są takie same i dlatego są objaśnione na podstawie *Wejścia A*. Opisy możliwości ustawień parametrów *Wejść A...X* są opisane od okna parametrów <u>Zwolnienie wejść A...X</u>, s. 50.

Obiekty komunikacyjne Wejście A mają nr 10...19.

Obiekty komunikacyjne Wejście B mają nr 20...29.

Obiekty komunikacyjne Wejście C mają nr 30...39.

Obiekty komunikacyjne Wejście D mają nr 40...49.

Obiekty komunikacyjne Wejście E mają nr 50...59.

Obiekty komunikacyjne Wejście F mają nr 60...69.

Obiekty komunikacyjne Wejście G mają nr 70...79.

Obiekty komunikacyjne Wejście H mają nr 80...89.

	Nummer +	Objektfunktion	Name	Länge	К	L	S	Ü	А
.	10	Blokada	Wejście A:	1 bit	К	-	S	-	-
∎ ‡	11	Naciśnięcie 1-krotne	Wejście A: wielokrotne naciśnięcie	1 bit	Κ	-	S	Ü	-
‡	12	Naciśnięcie 2-krotne	Wejście A: wielokrotne naciśnięcie	1 bit	К	-	S	Ü	-
■‡	13	Naciśnięcie 3-krotne	Wejście A: wielokrotne naciśnięcie	1 bit	К	-	S	Ü	-
∎₹	14	Naciśnięcie 4-krotne	Wejście A: wielokrotne naciśnięcie	1 bit	Κ	-	S	Ü	-
.	15	Długie naciśnięcie	Wejście A: wielokrotne naciśnięcie	1 bit	Κ	-	S	Ü	-

Nr.	Funkcja	Nazwa obiektu	Typ danych	Znaczniki
10	Blokada	Wejście A:	1 bit DPT 1.003	K, S
Ten ol wybrai Za por aktywa	biekt komunikacyjny jest zw ny został parametr <i>Zwolnie</i> mocą obiektu komunikacyji acji obiektu komunikacyjne	volniony, jeśli w oknie parame enie obiektu komunikacyjnego nego <i>Blokada</i> można zabloko go <i>Blokada</i> następuje blokada	etrów A: <i>Wielokro "Blokada" 1 bito</i> wać lub zwolnić. a wejść.	<i>tne naciśnięc wa</i> z opcją <i>ta</i> W przypadku
	Wskazówka			
	W przypadku blokady w zmianę sygnału, ale:	ejścia zasadniczo nie następ	uje żadna reakcja	ana
	 Oczekiwanie na długi sygnału zostanie prze 	e naciśnięcie przycisku lub mi rwane.	inimalny czas trw	ania
	– W przypadku ustawie nie zapisywania.	nia parametru <i>Scena 8-bitowa</i>	a następuje zako	ńcze-
	 Obiekty komunikacyjr również wysyłane. 	ne będą nadal aktualizowane i	w razie potrzeby	,
	W przypadku zwolnienia (w przeciwieństwie do s	a wejścia zmiana stanów sygr tanu sprzed blokady) do naty	nału chmiastowej edy	cji, np.:
	 Rozpoczyna się minin go/krótkiego naciśnię 	nalna ilość naciśnięć lub rozp cia przycisku.	oznań długie-	
	– Obiekty komunikacyjr	ne wysyłają swoją aktualną wa Blokada pie ma wpływu na oby	artość.	ماحاد
	tutaj nadal wysyłany sta	an symulowanego sygnału wej	jściowego.	
Wa	rtość telegramu: 0 = . 1 =	Zwolnienie wejścia A Blokada wejścia A		
11	Naciśnięcie 1-krotne	Wejście A: Wielokrotne naciśnięcie	1 bit DPT 1.001	K, S, Ü
Po wie odpow Wartos 12	elokrotnym naciśnięciu wej viednio do liczby naciśnięć. ść telegramu ustawia się w Naciśnięcie 2-krotne	ścia wysłany zostanie odpowi / parametrach. Wejście A:	edni obiekt komu	nikacyjny, K, S, Ü
		Wielokrotne naciśnięcie	DPT 1.001	
Po wie odpow Wartos	elokrotnym naciśnięciu wej viednio do liczby naciśnięć. ść telegramu ustawia się w	ścia wysłany zostanie odpowi , , parametrach.	edni obiekt komu	nikacyjny,
13	Naciśnięcie 3-krotne	Wejście A: Wielokrotne naciśnięcie	1 bit DPT 1.001	K, S, Ü
Po wie odpow	elokrotnym naciśnięciu wej viednio do liczby naciśnieć	ścia wysłany zostanie odpowi	edni obiekt komu	nikacyjny,

ABB i-bus[®] KNX

Nr.	Funkcja	Nazwa obiektu	Typ danych	Znaczniki		
14	Naciśnięcie 4-krotne	Wejście A: Wielokrotne naciśnięcie	1 bit DPT 1.001	K, S, Ü		
Po wielo odpowie Wartość	krotnym naciśnięciu wejś dnio do liczby naciśnięć. telegramu ustawia się w	cia wysłany zostanie odpowie parametrach.	edni obiekt kom	unikacyjny,		
15	Długie naciśnięcie	Wejście A: Wielokrotne naciśnięcie	1 bit DPT 1.001	K, S, Ü		
Obiekt komunikacyjny jest widoczny tylko wtedy, gdy w parametrze <i>Dodatkowy obiekt komunikacyjny dla długiego naciśnięcia</i> ustawiona została opcja <i>tak</i> : Po rozpoznaniu długiego naciśnięcia wysłany zostanie ten obiekt komunikacyjny. Istnieje możliwość ustawienia czasu, od którego naciśnięcie jest interpretowane jako "długie".						
16 19						
	1	1	1	- 1		

3.2.15 Tryb pracy Licznik impulsów

W trybie pracy Licznik impulsów urządzenie jest w stanie policzyć liczbę wartości krańcowych na wejściu binarnym. Do tego poza normalnym licznikiem na życzenie dostarczany jest licznik pośredni. Oba są sterowane impulsami licznika jednocześnie, ale poza tym liczą one niezależnie od siebie.

W niniejszym rozdziale znajdują się wszystkie opisy dotyczące okien parametrów i odpowiadających im obiektów komunikacyjnych z trybu pracy *Licznik impulsów.*

Wskazówka

Wejścia B...X nie różnią się od wejścia A.

Opisy możliwości ustawienia parametrów oraz obiektów komunikacyjnych dla wejść B...X znajdują się w opisach od okna parametrów <u>Zwolnienie</u> <u>wejść A...X</u>, s. 50!

3.2.15.1 Liczenie impulsów

Funkcja *Licznik impulsów* służy do liczenia impulsów wejściowych. Ponadto w oknie parametrów *Licznik impulsów* dostępny jest bezwzględny licznik główny. W celu rejestrowania wartości różnic, istnieje możliwość zwolnienia licznika pośredniego (porównywalnego z dziennym licznikiem kilometrów) również tutaj. Wartość startową licznika pośredniego można dowolnie parametryzować. Ustawień licznika pośredniego dokonuje się w dodatkowym oknie parametrów *A: Licznik pośredni.*

Poniższa ilustracja zawiera przegląd funkcji Licznik impulsów:



Jaki warunek wstępny musi być spełniony w liczniku głównym, aby ustawić tę wartość?

- 1. Ustawienie znacznika Zapis.
- 2. Później możliwe jest ustawianie tej wartości za pomocą KNX.

Aby móc dopasować prędkość liczenia, można ustawić liczbę impulsów wejściowych na każdy impuls liczenia. Ponadto dla każdego impulsu liczenia można ustawić zmianę stanu licznika. Obie wartości licznika mogą być wysyłane cyklicznie lub na żądanie do magistrali.

Dla liczników można określić wartości graniczne. W przypadku przekroczenia wartości granicznych wysłane zostaną telegramy.

Wskazówka

Maksymalna częstotliwość licznika nie może przekraczać 5 Hz.

Minimalny czas impulsu wynosi 50 ms. Maksymalne obciążenie pojemnościowe na wejściu wynosi 22 nF.

3.2.15.2 Zachowanie stanów licznika po pobraniu

Stany liczników nie są usuwane po pobraniu.

3.2.15.3 Zachowanie stanów liczników po awarii zasilania magistrali

Stany liczników są zapisywane po awarii zasilania magistrali. Po powrocie zasilania magistrali stany liczników mogą zostać wysłane.

3.2.15.4 Cechy rozróżniające licznik główny od licznika pośredniego

Our la		1.1	
Opis	LICZNIK główny	Licznik posredni	
Blokada	tak	tak	
Typ danych z możliwością ustawiania	tak	tak	
Wartość startowa to mniejsza wartość graniczna licząc do góry	tak	tak	
Wartość startowa to większa wartość graniczna licząc na dół	tak	tak	
Obiekt komunikacyjny <i>XZ: Wartość graniczna osiągnięta</i> wysyła 1, jeśli impuls licznika przekroczy mniejszą lub większą wartość graniczną.	tak	tak	
Jeśli ustawiona jest opcja <i>liczenie obiegowo</i> , stan licznika zostanie ustawiony na wartość startową i do wartości startowej dodana zostanie ewentualny nadmiar.	bez możliwości ustawiania	tak	
Jeśli ustawiona jest opcja <i>zatrzymanie do zresetowania</i> , wówczas ten i wszystkie kolejne impulsy licznika zostaną zignorowane, aż licznik pośredni zostanie zresetowany przez obiekt komunikacyjny <i>ZZ: reset</i> .	bez możliwości ustawiania	tak	
Liczy do góry/na dół	z możliwością ustawiania	z możliwością ustawiania	
Wartość graniczna 1 wstępnie ustawiona na Zero	tak	z możliwością ustawiania	
Liczenie obiegowo	tak	z możliwością ustawiania	
Zresetowanie licznika	nie	tak	

3.2.15.5 Okno parametrów A: Licznik impulsów

W tym oknie parametrów są wprowadzane wszystkie ustawienia dotyczące okna parametrów *A*: *Licznik impulsów*. Objaśnienia dotyczą także *wejść B...X*.

To okno parametrów jest widoczne po wybraniu w oknie parametrów <u>Zwolnienie wejść A...X</u>, s. 50, opcji *Licznik impulsów* w parametrze *Wejście A*.

nformacja o urządzeniu	Zuelejenje objektu komunikacijnoso	
nformacje ogólne Recznie	"Blokada" 1 bit	nie
woln./blok. wejść binarnych przycisków	pojemnościowa eliminacja zakłóceń	do 10 nF (standardowo) 🔹
Vejścia binarne LED Zwolnienie wejść AX	Czas eliminacji	50 ms 🔹
A: Licznik impulsów	Zwolnienie licznika pośredniego	nie 🔻
	Aktywacja minimalnego czasu sygnału	nie 🔹
	Czas cyklu dla wysyłania cyklicznego wartości licznika w s [165.535]	60
	Licznik główny	< WSKAZÓWKA
	Typ danych	Wart 32-bit [-2.147.400.000 2.147.400.000]
	Wartość graniczna 1 [0]	0
	Wartość graniczna 2 [-2:147.400.0002.147.400.000]	2147400000
	Sposób liczenia	+1 dla rosnącej wart. krańcowej (stand.) 🔹
	Wysyłanie stanu licznika po pobraniu, reset ETS i powrót napięcia Bus	nie 🔹
	Wysyłanie stanu licznika po zmianie	nie 🔹
	Cykliczne wysyłanie stanu licznika	nie 🔹

Zwolnienie obiektu komunikacyjnego "Blokada" 1 bit

Opcje: <u>nie</u> tak

tak: Obiekt komunikacyjny 1-bitowy Blokada zostaje zwolniony.
 W wyniku tego wejście może zostać zablokowane.

Wskazówka

Jeśli wejście jest zablokowane i w parametrze *Cykliczne wysyłanie* wybrana jest opcja *tak*, ostatni stan będzie wysyłany cyklicznie mimo blokady.

Za pomocą obiektu komunikacyjnego *Blokada* (nr 10) można zablokować wejście fizyczne, wewnątrz będzie się nadal odbywało wysyłanie, tzn. zaciski wejściowe zostają oddzielane fizycznie od programu z aplikacjami.

Jeśli wejście jest zablokowane, zarówno licznik główny, jak również licznik pośredni nie liczą impulsów.

Obiekt komunikacyjny Blokada (nr 10) nie ma wpływu na obsługę ręczną.

pojemnościowa eliminacja zakłóceń

Opcje:

<u>do 10 nF (standard)</u> do 20 nF do 30 nF

do 40 nF

Ten parametr określa stopień pojemnościowej eliminacji zakłóceń. W przypadku dłuższych przewodów w pewnych okolicznościach mogą pojawić się błędy przesyłu, np. w przewodzie 5x1,5 mm² stosuje się dwie żyły

prowadzące przewód sygnałowy i jedna żyła do przełączania odbiornika, może dojść do tego, że żyły te będą na siebie oddziaływały. Jeśli dojdzie do tego w jakimś urządzeniu, można tutaj zwiększyć czułość wejścia. Należy tutaj wziąć pod uwagę fakt, że spowolnieniu ulega wówczas ocena sygnału.

Czas eliminacji

Opcje: 10/20/30/<u>50</u>/70/100/150 ms

Eliminacja nie dopuszcza do niechcianego wielokrotnego uruchomienia wejścia, np. przez przebicie ze styku.

Czym jest czas eliminacji?

Jeśli na wejściu zostanie rozpoznana wartość krańcowa, wówczas wejście natychmiast reaguje na tę wartość krańcową, np. przez wysłanie telegramu. Jednocześnie zaczyna upływać czas eliminacji T_D . W czasie eliminacji sygnał na wejściu nie jest analizowany.

Uwydatnia to poniższy przykład:



Po rozpoznaniu wartości krańcowej na wejściu dla czasu eliminacji T_D eliminowane będą kolejne wartości krańcowe.

Zwolnienie licznika pośredniego

Opcje: tak

nie

• tak: Zwolnione zostanie okno parametrów Licznik pośredni.

Aktywacja minimalnego czasu sygnału

Opcje:

tak: Pojawiają się następujące parametry:

dla rosnącej wartości krańcowej na wartość x 0,1 s [1...65.535]

Opcje: 1...10...65.535

Wskazówka

<u>nie</u> tak

Rosnąca wartość krańcowa odpowiada funkcji styku zwiernego.

dla spadającej wartości krańcowej

na wartość x 0,1 s [1...65.535]

Opcje: 1...<u>10</u>...65.535

Wskazówka

Spadająca wartość krańcowa odpowiada funkcji styku rozwiernego.

Czym jest minimalny czas trwania sygnału?

W przeciwieństwie do czasu eliminacji, tutaj telegram jest wysyłany dopiero po upłynięciu minimalnego czasu sygnału.

Działanie w szczegółach:

Jeśli na wejściu zostanie rozpoznana wartość krańcowa, wówczas rozpoczyna się minimalny czas sygnału. W tym momencie do magistrali nie jest wysyłany żaden telegram. W minimalnym czasie sygnału następuje obserwacja sygnału na wejściu. Jeśli w trakcie minimalnego czasu sygnału pojawi się kolejna wartość krańcową, zostanie to uznane za nowe naciśnięcie i minimalny czas sygnału zacznie biec na nowo.

Jeśli po rozpoczęciu minimalnego czasu sygnału na wejściu nie pojawi się żadna kolejna zmiana wartości krańcowej, po upłynięciu minimalnego czasu sygnału do magistrali zostanie wysłany telegram.

Przykład: Minimalny czas sygnału od sygnału wejściowego do rozpoznanej wartości krańcowej:



Tylko w dwóch przypadkach po zmianie wartości krańcowej nie następują kolejne zmiany wartości krańcowej w trakcie minimalnego czasu sygnału T_M . Dlatego tylko te dwa przypadki są uznawane za obowiązujące.

Licznik główny

<--- WSKAZÓWKA

Typ danych

Opcje:

wartość 8-*bitowa* [-128...127] wartość 8-*bitowa* [0...255] wartość 16-<u>bitowa [</u>-32.768...32.767] wartość 16-<u>bitowa [</u>0...65.535] wartość 32-<u>bitowa [-2.147.485.648...2.147.483.647]</u>

Ten parametr określa typ danych licznika.

Ten parametr określa typ danych licznika pośredniego.

Oba poniższe parametry zależą od parametru *Typ danych*. Zależnie od tego, jaki wybierze się *Typ danych*, różne wartości graniczne są wstępnie ustawione. Pola do wprowadzania danych można dowolnie edytować.

Wskazówka

Pierwszy impuls licznika, który wykracza poza wartość graniczną, ustawia stan licznika na przeciwległą wartość graniczną. Wraz z kolejnym impulsem nastąpi kontynuacja liczenia w ustawionym w parametrach kierunku liczenia od nowego stanu licznika (ustawionego zgodnie z odpowiednią wartością graniczną).

Przykład

Sposób liczenia jak dla licznika głównego.

Wartość graniczna 1 [0] wartość graniczna jest na stałe ustawiona na zero.

Wartość graniczna 2 [255] wartość graniczna jest ustawiona na 10.

Licząc od 0 na każdy impuls licznika będzie dodawany jeden.

0=>1=>2=>3=>4=>5=>6=>7=>8=>9=>10 po 10 impulsach licznika (=>) górna wartość graniczna jest osiągnięta. Wraz z kolejnym impulsem licznika zostanie on ustawiony na przeciwną wartość graniczną, czyli na 0 i od tej wartości liczy ponownie do 10. Do obiegowego całkowitego przeliczenia wymaganych jest tutaj 11 impulsów licznika.

Wskazówka

Należy zwrócić uwagę, aby dla obu wartości granicznych ustawić różne wartości. Po wprowadzeniu takich samych wartości granicznych zachowanie licznika jest niezdefiniowane.

Wartości graniczne można dowolnie ustawiać, tzn. wartość graniczna 1 może być większa lub mniejsza od wartości granicznej 2. Program aplikacyjny wyszukuje np. automatycznie największą wartość graniczną z obu ustawionych granic i zależnie od kierunku liczenia zaczyna liczyć do góry lub na dół.

Wartość graniczna 1

[0]

Wartość graniczna 1 jest ustawiona dla każdego typu danych na 0.

Wartość graniczna 2

[X]

Opcje:	<u>127</u>	[-128127]
	<u>255</u>	[0255]
	<u>32.767</u>	[-32.76832.767]
	<u>65.565</u>	[065.535]
	<u>2.147.400.000</u>	[-2.147.400.0002.147.400.000]

Sposób liczenia

Opcje: <u>+ 1 dla rosnącej wartości krańcowej (standard)</u> dopasuj ...

Ten parametr określa sposób liczenia licznika.

- + 1 dla rosnącej wartości krańcowej Dla rosnącej wartości krańcowej wartość licznika zostanie zwiększona o jeden.
- *dopasuj...:* Pojawiają się trzy kolejne parametry:

Stworzenie impulsu wejściowego

Opcje: tylko dla rosnącej wartości krańcowej tylko dla spadającej wartości krańcowej w przypadku obu wartości krańcowych

Parametr ten służy do ustawiania, jak impuls wejściowy ma być tworzony.

- tylko dla rosnącej wartości krańcowej: Impuls powstaje w przypadku rosnącej wartości krańcowej.
- tylko dla brakującej wartości krańcowej: Impuls powstaje w przypadku spadającej wartości krańcowej
- w przypadku obu wartości krańcowych: Impuls powstaje w przypadku rosnącej i malejącej wartości krańcowej.

Liczba impulsów wejściowych dla jednego impulsu licznika [1...10.000]

Opcje: <u>1</u>...10.000

Parametr ten określa, ile impulsów wejściowych jest potrzebnych do tego, aby utworzyć impuls licznika głównego i pośredniego.

Przykład

Po każdych 10 impulsach wejściowych nastąpi zwiększenie stanów licznika o 1.

Zmiana stanu licznika na każdy impuls licznika [-10 000...10 000]

Opcje: -10.000...<u>1</u>...10.000

Ten parametr określa, o jaką wartość zmieni się stan licznika w przypadku impulsu licznika.

Wprowadzone ujemne wartości, np. -1, definiują kierunek liczenia licznika odliczającego w dół, np. 200...0

Wprowadzone dodatnie wartości, np. -1, definiują kierunek liczenia licznika odliczającego do góry, np. 10...200

Wysyłanie stanu licznika po pobraniu, Reset ETS i przywrócenie zasilania magistrali

Opcje:

 tak: Po powrocie napięcia magistrali oraz po upłynięciu czasu opóźnienia wysyłania urządzenie wysyła obiekt komunikacyjny Stan licznika do góry do magistrali.

Wysyłanie stanu licznika po zmianie

tak nie

Opcje: tak

<u>nie</u>

Parametr ten definiuje, czy stan licznika ma zostać wysłany po zmianie.

Cykliczne wysyłanie stanu licznika

Opcje:

tak <u>nie</u>

3.2.15.6 Okno parametrów A: Licznik pośredni

W tym oknie parametrów są wprowadzane wszystkie ustawienia dotyczące okna parametrów *A*: *Licznik pośredni*. Objaśnienia dotyczą także *wejść B...X*.

To okno parametrów jest widoczne po wybraniu w oknie parametrów <u>Zwolnienie wejść A...X</u>, s. 50, opcji *Licznik impulsów* w parametrze *Wejście A oraz w oknie parametrów* <u>A:. Licznik impulsów</u>, s. 126, wybrana została opcja *tak* w parametrze *Licznik pośredni zwolniony*.

Informacja o urządzeniu Informacje ogólne	Typ danych	Wart 32-bit [-2.147.400.000 2.147.400.000]	•
Ręcznie Zwoln /blok, weiść binarnych przycisków	Wartość graniczna 1	0	
Weiścia binarne LED	[-2.147.400.0002.147.400.000]		
Zwolnienie wejść AX	Wartość graniczna 2	2147400000	
A: Licznik impulsów	[-2.147.400.0002.147.400.000]	0 	
A: Licznik pośredni	Zachowanie po przekroczeniu	kontynuacja liczenia obiegowo	•
	wartości granicznej		
	Odwrócenie kierunku liczenia	nie	•
	Wysyłanie stanu licznika po pobraniu, reset ETS i powrót napięcia Bus	nie	•
	Wysyłanie stanu licznika po zmianie	nie	•
	Cykliczne wysyłanie stanu licznika	nie	•

Typ danych

Opcje: wartość 8-bitowa [-128...127]/ wartość 8-bitowa [0...255]/ wartość 16-bitowa [-32.768...32.767]/ wartość 16-bitowa [0...65.535] wartość 32-<u>bitowa [-2.147.485.648...2.147.483.647]</u>

Ten parametr określa typ danych licznika pośredniego.

Oba poniższe parametry zależą od parametru *Typ danych*. Zależnie od tego, jaki wybierze się *Typ danych*, różne wartości graniczne są wstępnie ustawione. Pola do wprowadzania danych można dowolnie edytować.

Wskazówka

Pierwszy impuls licznika, który wykracza poza wartość graniczną, ustawia stan licznika na przeciwległą wartość graniczną. Wraz z kolejnym impulsem nastąpi kontynuacja liczenia w ustawionym w parametrach kierunku liczenia od nowego stanu licznika (ustawionego zgodnie z odpowiednią wartością graniczną).

Przykład

Sposób liczenia jak dla licznika głównego.

Wartość graniczna 1 [0] wartość graniczna jest na stałe ustawiona na zero.

Wartość graniczna 2 [255] wartość graniczna jest ustawiona na 10.

Licząc od 0 na każdy impuls licznika będzie dodawany jeden.

0=>1=>2=>3=>4=>5=>6=>7=>8=>9=>10 po 10 impulsach licznika (=>) górna wartość graniczna jest osiągnięta. Wraz z kolejnym impulsem licznika zostanie on ustawiony na przeciwną wartość graniczną, czyli na 0 i od tej wartości liczy ponownie do 10. Do obiegowego całkowitego prze-liczenia wymaganych jest tutaj 11 impulsów licznika.

Wskazówka

Należy zwrócić uwagę, aby dla obu wartości granicznych ustawić różne wartości. Po wprowadzeniu takich samych wartości granicznych zachowanie licznika jest niezdefiniowane.

Wartości graniczne można dowolnie ustawiać, tzn. wartość graniczna 1 może być większa lub mniejsza od wartości granicznej 2. Program aplikacyjny wyszukuje np. automatycznie największą wartość graniczną z obu ustawionych granic i zależnie od kierunku liczenia zaczyna liczyć do góry lub na dół.

Wartość graniczna 1

[X]

Onaia	0	[400 407]
Opcje.	<u>U</u>	[-120127]
	<u>0</u>	[0255]
	<u>0</u>	[-32.76832.767]
	<u>0</u>	[065.535]
	0	[-2.147.400.0002.147.400.000]

Wartość graniczna 2

[X]

Opcje:

<u>127</u>	[-128127]
<u>255</u>	[0255]
<u>32.767</u>	[-32.76832.767]
<u>65.565</u>	[065.535]
2.147.400.000	[-2.147.400.0002.147.400.000]

Zachowanie po wykroczeniu poza wartość graniczną

Opcje: kontynuacja liczenia obiegowo zatrzymanie do resetu ETS

Parametr ten ustala reakcję po osiągnięciu wartości granicznej.

kontynuacja liczenia obiegowo: Licznik kontynuuje liczenie obiegowo. W przypadku spadku poniżej niższej wartości granicznej (możliwe tylko z licznikiem liczącym na dół) licznik zostanie ustawiony na wiekszej wartości granicznej i od tego punktu będzie kontynuowane liczenie impulsów w dół.

W przypadku przekroczenia większej wartości granicznej licznik zostanie ustawiony na mniejszej wartości granicznej i od tego punktu będzie kontynuowane liczenie impulsów w dół.

zatrzymanie do resetu ETS: Licznik zatrzymuje się i czeka na reset ETS.

Wskazówka

Po resecie ETS nastąpi kontynuacja liczenia obiegowego.

Sposób liczenia jak dla licznika głównego

<-- Wskazówka

Kierunek liczenia licznika pośredniego jest taki sam jak kierunek licznika głównego.

Odwrócenie kierunku liczenia tak

nie

Opcje:

Parametr ten służy do tego, aby odwrócić kierunek liczenia licznika pośredniego na przeciwny do licznika głównego.

Wysłanie stanu licznika po pobraniu, reset ETS i powrót napięcia magistrali

Opcje:

tak <u>nie</u>

tak: Po powrocie napięcia magistrali oraz po upłynięciu czasu opóźnienia wysyłania urządzenie wysyła obiekt komunikacyjny ZZ. Stan licznika do magistrali.

Wysyłanie stanu licznika po zmianie

Opcje: tak nie

Parametr ten definiuje, czy stan licznika ma zostać wysłany po zmianie.

Cykliczne wysyłanie stanu licznika

Opcie: tak nie

Za pomocą tego parametru ustawia się, czy stan licznika zostanie wysłany do magistrali.

3.2.15.7 obiektów komunikacyjnych

A: Licznik impulsów

Obiekty komunikacyjne wszystkich *wejść* są takie same i dlatego są objaśnione na podstawie *Wejścia A*. Opisy możliwości ustawień parametrów *Wejść* A...X opisane są od okna parametrów <u>Zwolnienie wejść A...X</u>, s. 50.

Obiekty komunikacyjne Wejście A mają nr 10...19.

Obiekty komunikacyjne Wejście B mają nr 20...29.

Obiekty komunikacyjne Wejście C mają nr 30...39.

Obiekty komunikacyjne Wejście D mają nr 40...49.

Obiekty komunikacyjne Wejście E mają nr 50...59.

Obiekty komunikacyjne Wejście F mają nr 60...69.

Obiekty komunikacyjne Wejście G mają nr 70...79.

Obiekty komunikacyjne Wejście H mają nr 80...89.

	Nummer 🛎	Objektfunktion	Name	Länge	К	L	S	Ü	A
‡	10	Blokada	Wejście A:	1 bit	К	-	S	-	-
;	11	HZ: stan licznika	Wejście A: licznik impulsów	4 Byte	К	-	-	Ü	-
‡	12	ZZ: stan licznika	Wejście A: licznik impulsów	4 Byte	К	-	-	Ü	-
‡	13	Żądanie stanu licznika	Wejście A: licznik impulsów	1 bit	К	-	S	-	-
‡	14	HZ: Wartość graniczna przekr.	Wejście A: licznik impulsów	1 bit	К	-	-	Ü	-
‡	15	ZZ: Wart graniczna przekrocz.	Wejście A: licznik impulsów	1 bit	К	-	-	Ü	-
‡	16	ZZ: Odwrócenie kierunku	Wejście A: licznik impulsów	1 bit	К	L	S	Ü	-
;	17	ZZ: reset	Wejście A: licznik impulsów	1 bit	К	L	S	Ü	-
‡	18	ZZ: zatrzymanie	Wejście A: licznik impulsów	1 bit	Κ	L	S	Ü	-

Nr.	Funkcja	Nazwa obiektu	Typ danych	Znaczniki
0	Blokada	Wejście A:	1 bit DPT 1.003	K, S
^T en o vybra Za po W pi	biekt komunikacyjny jest any został parametr <i>Zwol</i> omocą obiektu komunikac rzypadku aktywacji obiek	zwolniony, jeśli w oknie pa <i>Inienie obiektu komunikacy</i> cyjnego <i>Blokada</i> można za tu komunikacyjnego <i>Bloka</i>	arametrów A: Licznik jnego "Blokada" 1 bi blokować lub zwolnic ida następuje blokad	: impulsów towa z opcją t ć a wejść.
	Wskazówka			
	W przypadku blokady zmianę sygnału, ale:	/ wejścia zasadniczo nie n	astępuje żadna reako	cja na
	– Oczekiwanie na dłu sygnału zostanie prze	igie naciśnięcie przycisku erwane.	lub minimalny czas tr	wania
	 W przypadku ustav zakończenie zapisyw 	vienia parametru <i>Scena 8-</i> vania.	<i>bitowa</i> następuje	
	 Obiekty komunikac również wysyłane. 	yjne będą nadal aktualizov	vane i w razie potrze	by
	W przypadku zwolnie (w przeciwieństwie d	enia wejścia zmiana stanóv o stanu sprzed blokady) do	v sygnału o natychmiastowej ec	lycji, np.:
	 Rozpoczyna się mi długiego/krótkiego na 	nimalna ilość naciśnięć lub aciśnięcia przycisku.	o rozpoznań	
	- Obiekty komunikac	yjne wysyłają swoją aktual	ną wartość.	
	tutaj nadal wysyłany	stan symulowanego sygna	łu wejściowego.	ęuzie
Wa	artość telegramu: 0 1	= Zwolnienie wejścia A = Blokada wejścia A		
11	HZ: Stan licznika	Wejście A: Licznik impulsów	zmienna DPT zmienna	K, Ü
Przy p	oomocy tego obiektu kon	nunikacyjnego można odcz	zytać stan licznika gło	ównego (HZ).
Warto	ość 1-bajtowa [0255]		DPT 5.010 Wartość	licznika
Warto	ość 1-bajtowa [-128+12	7]]	DPT 6.010 Wartość	licznika
Warto	ość 2-bajtowa [0+65.53	5]	DPT 8.001 Wartość	licznika
Warto	ość 2-bajtowa [-32.768	+32.767]	DPT 7.001 Wartość	licznika
\	xéć 1-baitowa [-2 1/7 /8	649 2 147 492 6471		

Nr.	Funkcja	Nazwa obiektu	Typ danych	Znaczniki					
12	ZZ: Stan licznika	Wejście A: zmienna Licznik impulsów DPT zmienna		К, Ü					
Ten obiekt komunikacyjny jest zwolniony, jeśli w oknie parametrów A: <i>Licznik impulsów</i> został wybrany parametr <i>Zwolnienie licznika pośredniego</i> z opcją <i>tak</i> .									
Przy pomocy tego obiektu komunikacyjnego można odczytać stan licznika głównego (HZ).									
Wartośo	Wartość 1-bajtowa [0255] DPT 5.010 Wartość licznika								
Wartośo	ć 1-bajtowa [-128+127]]	DPT	6.010 Wartość lic	znika					
Wartośo	ć 2-bajtowa [0+65.535]	DPT	8.001 Wartość lic	znika					
Wartośo	2-bajtowa [-32.768+32.76	7] DPT	7.001 Wartość lic	znika					
Wartośo	ć 4-bajtowa [-2.147.483.648	2.147.483.647] DPT	13.001 Wartość I	icznika					
13	Żądanie stanu licznika	Wejście A: Licznik impulsów	1 bit DPT 1.003	К, S					
Przy po	mocy tego obiektu komunikao	yjnego można zażądać	stan licznika głów	vnego.					
Wart	ość telegramu: 0 = bez	z żądania stanu licznika	_	-					
	1 = żąc	lanie stanu licznika							
14	HZ: Wartość graniczna przekroczona	Wejście A: Licznik impulsów	1 bit DPT 1.002	К, Ü					
Ten obi	ekt komunikacviny pokazuje	czy wartość graniczna l	icznika ałównego	(HZ) spadła					
poniżej	oczekiwanej granicy.	ozy wartooo gramozna i	ioznika giotniogo						
Wart	ość telegramu: 1 = wa	rtość graniczna przekro	czona						
15	ZZ: Wartość graniczna	Wejście A: Licznik impulsów	1 bit	К, Ü					
Ton ohi				impuloáu					
został w	vbrany parametr <i>Zwolnienie</i>	licznika pośredniego z c	netrow A. <i>Licznik</i> i opcia <i>tak</i> .	impulsow					
Ten obi	ekt komunikacviny pokazuje	czy wartość graniczna l	icznika pośrednie	no (HZ) spadła					
poniżej	oczekiwanej granicy.			go () openie					
Wart	ość telegramu: 1 = wa	rtość graniczna przekro	czona						
16	ZZ: Odwrócenie kierunku	Wejście A: Licznik impulsów	1 bit DPT 1.002	K, L, S, Ü					
Ten obiekt komunikacyjny jest zwolniony, jeśli w oknie parametrów A: <i>Licznik impulsów</i> został wybrany parametr <i>Zwolnienie licznika pośredniego</i> z opcja <i>tak</i> .									
Przy pomocy tego obiektu komunikacyjnego można zmienić kierunek liczenia licznika pośredniego									
Wartość telegramu: 0 = kierunek liczenia zgodnie z ustawionymi parametrami 1 = kierunek liczenia przeciwnie do ustawionych parametrów									

ABB i-bus[®] KNX

Nr.	Funkcja	Nazwa obie	ektu	Typ danych	Znaczniki
17	ZZ: reset	Wejście A Licznik im	pulsów	1 bit DPT 1.002	K, L, S, Ü
Ten ol został	biekt komunikacyjny je wybrany parametr Zw	st zwolniony, jeśli w o olnienie licznika pośr	oknie paramet e <i>dniego</i> z opo	trów A: <i>Licznik</i> cją <i>tak</i> .	(impulsów
Przy p startov	omocy tego obiektu ko vej.	nunikacyjnego można	zresetować li	cznik pośredni	(ZZ) do wartości
Wa	artość telegramu:	0 = bez resetowani	a licznika poś	redniego	
		1 = resetowanie licz	nika pośredn	iego	
	I	1			
18	ZZ: zatrzymanie	Wejście A Licznik im	pulsów	1 bit DPT 1.002	K, L, S, Ü
Ten ol został	biekt komunikacyjny je wybrany parametr Zw	st zwolniony, jeśli w o olnienie licznika pośr	oknie paramet e <i>dniego</i> z opo	trów A: <i>Licznik</i> cją <i>tak</i> .	(impulsów
Przy p	omocy tego obiektu ko	nunikacyjnego można	zatrzymać lic	znik pośredni ((ZZ).
Warto	ść telegramu:	0 = bez zatrzymani	a licznika poś	redniego	
	1 = zatrzymanie licznika pośredniego				
19					

4 Planowanie i zastosowanie

W niniejszym rozdziale znajdują się opisy znaków szczególnych trybów pracy czujnik przełączania i czujnik żaluzji.

4.1 Blokowy schemat przełączania Czujnik przełączania

Niniejszy blokowy schemat przełączania opisuje wewnętrzną budowę czujnika przełączania.



4.2 Blokowy schemat przełączania *Czujnik* przełączania/ściemniania

Niniejszy blokowy schemat przełączania opisuje wewnętrzną budowę czujnika przełączania-ściemniania czytnikami Dimmsensors.



4.3 Blokowy schemat przełączania Czujnik żaluzji

Niniejszy blokowy schemat przełączania opisuje wewnętrzną budowę czujnika żaluzji.



4.3.1 Blokowy schemat przełączania Czujnik żaluzji z zewnętrznym nastawnikiem żaluzji

Niniejszy blokowy schemat przełączania opisuje wewnętrzną budowę czujnika żaluzji z zewnętrznym nastawnikiem żaluzji.



Ustawienie parametrów wejść binarnych x:

Obsługa 2-przyciskami

krótkie naciśnięcie = STOP/Blaszka OTWIERA SIĘ długie naciśnięcie = Ruch OTWIERAJĄCY

Ustawienie parametrów wejścia binarnego y:

Obsługa 2-przyciskami

krótkie naciśnięcie = STOP/Blaszka ZAMYKA SIĘ długie naciśnięcie = Ruch ZAMYKANIA
4.4 Blokowy schemat przełączania Wartość/wywołanie wymuszenia

Niniejszy blokowy schemat przełączania opisuje wewnętrzną budowę wartości/wymuszenia wywołania.



4.5 Blokowy schemat przełączania Sterowanie sceną

Niniejszy blokowy schemat przełączania opisuje wewnętrzną budowę sterowania sceną.



4.6 Blokowy schemat przełączania Schematy przełączania

Niniejszy blokowy schemat przełączania opisuje wewnętrzną budowę schematów przełączania.



4.7 Blokowy schemat przełączania *Wielokrotne naciśnięcie*

Niniejszy blokowy schemat przełączania opisuje wewnętrzną budowę do wielokrotnego naciskania.



4.8 Blokowy schemat przełączania *Licznik impulsów*

Niniejszy blokowy schemat przełączania opisuje wewnętrzną budowę licznika żaluzji.



A Załącznik

A.1 Zakres dostawy

Wejścia binarne są dostarczane z następującymi częściami. Proszę sprawdzić zakres dostawy według niniejszej listy.

- 1 szt. BE/S x.x.1, wejście binarne, x-krotne, REG
- 1 szt. Instrukcja montażu i eksploatacji
- 1 szt. Zacisk przyłączeniowy magistrali (czerwony/czarny)

A.2 Wejście Telegram ściemnianie 4-bitowe

Dzies.	Szes.	Binarne	Telegram ściem- nianie
0	0	0000	STOP
1	1	0001	100 % CIEMNIEJ
2	2	0010	50 % CIEMNIEJ
3	3	0011	25 % CIEMNIEJ
4	4	0100	12,5 % CIEMNIEJ
5	5	0101	6,25 % CIEMNIEJ
6	6	0110	3,13 % CIEMNIEJ
7	7	0111	1,56 % CIEMNIEJ
8	8	1000	STOP
9	9	1001	100 % JAŚNIEJ
10	А	1010	50 % JAŚNIEJ
11	В	1011	25 % JAŚNIEJ
12	С	1100	12,5 % JAŚNIEJ
13	D	1101	6,25 % JAŚNIEJ
14	E	1110	3,13 % JAŚNIEJ
15	F	1111	1,56 % JAŚNIEJ

Poniższa tabela opisuje telegramy ściemnianie 4-bitowe:

A.3 Szary kod

Kolejność stopnia przełączania wyróżnia się tym, że między dwoma stopniami zmienia się wartość. W tym celu przejście do kolejnego stopnia wymaga tylko wysłania jednego telegramu.

Poniższa tabela opisuje szary kod w przypadku stosowania obiektów komunikacyjnych:

Stopień pr	zełączania	Wartość obiektów komunikacyjnych							
Nr	Skrócona nazwa	Wartość 5	Wartość 4	Wartość 3	Wartość 2	Wartość 1			
0	00000	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.			
1	00001	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	ZAŁ.			
2	00011	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.			
3	00010	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	ZAŁ.	WYŁ.			
4	00110	WYŁ.	WYŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	WYŁ.			
5	00111	WYŁ.	WYŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.			
6	00101	WYŁ.	WYŁ.	ZAŁ.	WYŁ.	ZAŁ.			
7	00100	WYŁ.	WYŁ.	ZAŁ.	WYŁ.	WYŁ.			
8	01100	WYŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	WYŁ.	WYŁ.			
9	01101	WYŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	WYŁ.	ZAŁ.			
10	01111	WYŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.			
11	01110	WYŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	WYŁ.			
12	01010	WYŁ.	ZAŁ.	WYŁ.	ZAŁ.	WYŁ.			
13	01011	WYŁ.	ZAŁ.	WYŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.			
14	01001	WYŁ.	ZAŁ.	WYŁ.	WYŁ.	ZAŁ.			
15	01000	WYŁ.	ZAŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.			
	11000	ZAŁ.	ZAŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.			
17	11001	ZAŁ.	ZAŁ.	WYŁ.	WYŁ.	ZAŁ.			
18	11011	ZAŁ.	ZAŁ.	WYŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.			
19	11010	ZAŁ.	ZAŁ.	WYŁ.	ZAŁ.	WYŁ.			
20	11110	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	WYŁ.			
21	11111	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.			
22	11101	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	WYŁ.	ZAŁ.			
23	11100	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	WYŁ.	WYŁ.			
24	10100	ZAŁ.	WYŁ.	ZAŁ.	WYŁ.	WYŁ.			
25	10101	ZAŁ.	WYŁ.	ZAŁ.	WYŁ.	ZAŁ.			
26	10111	ZAŁ.	WYŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.			
27	10110	ZAŁ.	WYŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	WYŁ.			
28	10010	ZAŁ.	WYŁ.	WYŁ.	ZAŁ.	WYŁ.			
29	10011	ZAŁ.	WYŁ.	WYŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.			
30	10001	ZAŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	ZAŁ.			
31	10000	ZAŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.			

ABB i-bus[®] KNX

Załącznik

A.4 Tabela podsumowująca Scena (8-bitowa)

Nr bi- tu		7	6	5	4	3	2	1	0			Nr bi- tu		7	6	5	4	3	2	1	0		
Wartość 8-bitowa	Szesnastkowe	Wywołanie	Niezdefiniowany	Numer sceny	Wywołanie (A)	Wartość 8-bitowa	Szesnastkowe	Zapisanie	Niezdefiniowany	Numer sceny	Zapisywanie (S)												
0	00									1	Α	128	80									1	S
1	01							-	-	2	A	129	81							-		2	S
- 2	02									4	A	130	83							-		4	S
4	04						-			5	A	132	84									5	Š
5	05									6	Α	133	85									6	S
6	06						-	-	-	7	A	134	86	-					-	-	-	7	S
8	07						-	-	-	9	A	136	88	1					-	-	-	9	S
9	09									10	A	137	89									10	S
10	0A									11	Α	138	8A									11	S
11	0B						_			12	A	139	8B						_			12	S
12	00					-			_	13	A	140	8C	-				-	-		-	13	S
14	0D								-	14	A	141	8E								-	14	S
15	0F									16	A	143	8F									16	Š
16	10									17	Α	144	90									17	S
17	11									18	A	145	91							_		18	S
18	12							-	-	19	A	146	92	-			-			-	-	19	S
20	14							-	-	20	A	147	93							-	-	20	S
21	15									22	A	149	95									22	S
22	16									23	Α	150	96									23	S
23	17					_				24	A	151	97					_				24	S
24	18				-	-			-	25	A	152	98				-					25	s
26	1A								_	20	A	154	99 9A								-	27	S
27	1B									28	A	155	9B									28	S
28	1C				-	-				29	Α	156	9C									29	S
29	1D							_		30	A	157	9D							-		30	S
30	1E 1F									31	A	158	9E 9F							-		31	S
32	20				-	-	_	_	_	33	Â	160	A0				_	_	_			33	S
33	21									34	Α	161	A1									34	S
34	22									35	Α	162	A2									35	S
35	23						-	-	-	36	A	163	A3						-	-	-	36	S
37	25									38	A	165	A4 45									38	S
38	26									39	A	166	A6									39	S
39	27									40	Α	167	A7									40	S
40	28	<u> </u>	L		L		<u> </u>		-	41	A	168	A8		-							41	S
41	29									42	A	170	A9 AA									42	S
43	2B									44	A	171	AB									44	S
44	2C									45	А	172	AC									45	S
45	2D									46	A	173	AD							_		46	S
46	2E	-	-		-					4/	A	174	AE		-							4/	5
48	30					_	_		-	49	Ā	176	B0					_	_	_	_	49	S
49	31									50	Α	177	B1									50	S
50	32									51	Α	178	B2									51	S
51	33			-			-		-	52	A	179	B3			-			-			52	S
53	35									54	A	180	B5									54	S
54	36									55	A	182	B6									55	S
55	37									56	А	183	B7									56	S
56	38								_	57	A	184	B8								-	57	S
5/	39									58	A	185	B4 B9									58	S
59	3B									60	A	187	BB									60	S
60	3C									61	A	188	BC									61	S
61	3D									62	A	189	BD									62	S
62	3E								-	63	A	190	BE									63	S
03	35									64	A	191	BF							-		64	5

pusto = wartość 0

= wartość 1, właściwa

Wskazówka

Wszystkie kombinacje, które nie zostały wyszczególnione są nieprawidłowe.

ABB i-bus[®] KNX

Załącznik

A.5 Dane do zamówienia

Skrócona nazwa	Nazwa	Numer towaru	bbn 40 16779 EAN	Grupa ceno- wa	Masa 1 szt. [kg]	Jedn. opak. [szt.]
BE/S 4.20.2.1	wejście binarne 4-krotne 20 V, REG, zapytanie o styk	2CDG 110 090 R0011	71078 7	P2	0,1	1
BE/S 4.230.2.1	wejście binarne 4-krotne 230 V AC/DC, REG	2CDG 110 091 R0011	71106 7	P2	0,1	1
BE/S 8.20.2.1	Wejście binarne 8-krotne 20 V, REG, zapytanie o styk	2CDG 110 092 R0011	71076 3	P2	0,2	1
BE/S 8.230.2.1	Wejście binarne 8-krotne 230 V AC/DC, REG	2CDG 110 093 R0011	71077 0	P2	0,2	1

A.6 Notatki



A.7 Notatki



A.8 Notatki



Kontakt

 \int

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

Eppelheim	er Straße 82
69123 Heid	Jelberg, Germany
Telefon:	+49 (0)6221 701 607 (Marketing)
	+49 (0)6221 701 434 (KNX Helpline)
Faks:	+49 (0)6221 701 724
e-mail:	knx.marketing@de.abb.com
	knx.helpline@de.abb.com

Pozostałe informacje i osoby kontaktowe: www.abb.com/knx

Wskazówka:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych produktów oraz wprowadzania zmian w treści tego dokumentu bez wcześniejszego uprzedzenia. Przy zamówieniach zastosowanie mają odpowiednio ustalone warunki. ABB AG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w tym dokumencie.

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tego dokumentu oraz zawartych w nim przedmiotów i ilustracji. Powielanie, udostępnianie osobom trzecim bez zmiany treści – również części – jest zabronione bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody od ABB AG.

Copyright© 2012 ABB Wszystkie prawa zastrzeżone



