


De armatuur dient te worden geïnstalleerd door een bevoegd elektrotechnisch installateur conform de geldende richtlijnen en voorschriften.
 The luminaires shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations and national requirements.



4 Aansluitschema standaardinstellingen
Wiring diagram default settings

Instellen/setting low level dipswitch 1
Instellen/setting high level dipswitch 2 + 3

PGSN, PVSN, WGSN, WVSN
PGS, PVS, WGS, WVS

Connect wires 230V AC/DC
 N L
 blue brown
 N L

LOW
 20% Dipswitch 1: ON
 0% Alleen nood non-maintained Dipswitch 1: OFF


HIGH
 Schakelbaar Switchable

PGSRN, PVSRN, WGSRN, WVSRN
PGSR, PVSR, WGSR, WVSR

Connect wires 230V AC/DC
 N L
 blue brown
 N L

LOW + HIGH

1 Hr 60%
 3 Hr 20%
 Dipswitch 4



Dipswitch 1,2,3,4 Setting light level		
Dipswitch 1	Low level	
ON 	Low level 20% STANDAARD / DEFAULT	
ON 	Low level 0%	
Dipswitch 2,3	High level	
ON 	High-level 100% STANDAARD / DEFAULT	
ON 	High level 80%	
ON 	High level 60%	
ON 	High level 40%	
Dipswitch 4	Emergency mode	
ON 	Emergency 1 Hour 60% STANDAARD / DEFAULT	
ON 	Emergency 3 Hours 20%	

Dipswitch 5,6 Daylight sensor sensitivity		
ON 	+++	25 lx 
ON 	++	50 lx
ON 	+ STANDAARD / DEFAULT	100 lx
ON 	-	175 lx 

Dipswitch 7,8 Motion sensor sensitivity		
ON 	+++	
ON 	++ STANDAARD / DEFAULT	
ON 	+	
ON 	-	

Info Autotest

AutoTest

Het armatuur voert maandelijks een functietest uit en jaarlijks een duurttest. Een bi-colour LED-indicator geeft de status van het armatuur aan: groen=oké, rood=fout.

AutoTest

The luminaire carries out a functional test at 30 day intervals and a full rated duration test at yearly intervals. A single dualcolor LED indicates the status of the emergency lighting: green = okay, red = defective.

Led knippert langzaam rood (1x per 2 sec):

Batterijfout: vervang de batterypack 3,6V / 2,2 Ah Long Life High Temp en reset de module

RED slow flash (1x per 2 sec):

Replace battery Longlife NiMh 3,6V / 2.2 Ah High Temp and reset modul

LED knippert snel rood (2x per sec):

lampfout of driverfout: vraag RMA aan en stuur het binnenwerk op ter reparatie. Reset na terugplaatsen.

RED quick flash (2x per sec)

Lamp or driver/module fault: Request RMA and return reflector for repair. Reset after installation.


Reset & test

'Wis een foutmelding door 2x binnen 5 seconde op de testknop te drukken. Hierna vindt een korte functietest plaats.

Reset & test

Clear a recorded fault condition by pressing the testbutton ON/OFF twice within 5 seconds. A functional test is then carried out automatically.

Bi-colour led-indicator - Daylight Sensor - Test



Motion sensor

