VER:1.2 | 28.04.2017

ABB-Welcome

M2303 Unidade de segurança



1	Seguranç	ça4
2	Utilização	prevista4
3	Ambiente	
	3.1	Dispositivos ABB4
4	Utilização	
	4.1	Operação normal6
	4.1.1	Elementos de controlo6
	4.1.2	Ecrã de boas-vindas e barra de
		estado8
	4.2	Ações de controlo10
	4.2.1	Chamada recebida / Durante uma
		chamada10
	4.2.2	Configurações do ecrã durante
		chamadas12
	4.2.3	Modo de interceção13
	4.2.3.1	Definições VIP15
	4.2.4	Comunicação18
	4.2.5	Vigilância21
	4.2.6	Interruptor atuador
	4.2.7	Lista de utilizadores23
	4.2.8	Historial25
	4.2.9	Configurações (básicas)29
	4.2.9.1	Configurações de tom de toque29
	4.2.9.2	Configurações do volume
	4.2.9.3	Configurações de data e hora31
	4.2.9.4	Outras configurações
	4.2.9.5	Configurações de idioma33
	4.2.9.6	Informação
	4.2.10	Configurações (avançadas)35
	4.2.10.1	Configurações do interruptor atuador36
	4.2.10.2	Configurações do botão de
		programação38
	4.2.10.3	Gestão da lista de utilizadores
	4.2.10.4	Configurações do código de
		chamada43

	4.2.10.5 4.2.10.6	Configurações da palavra-passe Reset padrão de fábrica	44 45
	4.2.10.7	Redefinir password e Limpar todos	
		os dados	46
	4.3	Limpeza	47
	4.4	Ajustar o dispositivo	48
5	Dados té	cnicos	49
6	Montager	n/Instalação	50
	6.1	Requisitos para a instalação elétrica	50
	6.2	Instruções gerais de instalação	51
	6.3	Montagem	52
		-	

1 Segurança



Aviso

Tensão elétrica!

No caso de contacto direto ou indireto com peças condutoras de tensão, há uma perigosa passagem de corrente pelo corpo.

As consequências podem ser o choque elétrico, queimaduras ou a morte.

- Antes da montagem e da desmontagem, desligar a tensão da rede!
- Somente o pessoal especializado deve executar os trabalhos na rede 110-240 V!

2 Utilização prevista

O dispositivo M2303 é parte integrante do sistema intercomunicador ABB-Welcome e funciona exclusivamente com componentes deste sistema. O dispositivo apenas pode ser instalado em locais secos no interior.

3 Ambiente



Tenha em consideração a proteção do ambiente!

Os dispositivos elétricos e eletrónicos usados não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico.

O dispositivo contém matérias primas valiosas que podem ser recicladas. Assim, efetue a eliminação do dispositivo num local de recolha adequado.

3.1 Dispositivos ABB

Todos os materiais de embalagem e dispositivos da ABB possuem as marcações e selos de teste para eliminação correta. Proceda sempre à eliminação do material de embalagem e dos dispositivos elétricos e respetivos componentes através de centros de recolha e empresas de eliminação autorizados.

Os produtos da ABB cumprem os requisitos legais, incluindo a legislação que regula os dispositivos elétricos e eletrónicos e a norma REACH.

(Diretivas da UE 2002/96/CE REEE e 2002/95/CE RoHS)

(Norma REACH da UE e legislação para a implementação da norma (CE) N.º 1907/2006)

4 Utilização

- 4.1 Operação normal
- 4.1.1 Elementos de controlo



Fig. 1 Visão geral dos botões de controlo

N.º	Função
1	Handset (Telefone)
	Quando receber uma chamada, pegue no telefone para ativar a
	comunicação no espaço de 30 segundos e desligue o telefone para
	terminar a chamada.
2	4.3" Touch screen (Ecrã tátil de 4,3").
3	Unlock button (Botão de desbloqueamento)
	Prima este botão para abrir a porta a qualquer momento.
	Se o LED piscar lentamente, significa uma chamada recebida.
	Se o LED piscar rapidamente, significa que o sistema está ocupado ou que
	a porta está aberta excedendo o tempo definido (O sensor deverá estar
	ligado).
4	Surveillance button (Botão de videovigilância)
	Em modo de espera, prima este botão para visualizar a estação exterior
	predefinida.
5	Programmable button 1,2,3 (Botão programável 1, 2, 3)
	5A *Botões programáveis para funções adicionais, como por exemplo,
	controlar o interruptor atuador.
	5B A função predefinida do botão 1 é a abertura do trinco ligado a uma
	estação exterior (COM-NC-NO)
6	System setting button (Botão de configuração do sistema)
	Acede à configuração do sistema para configurar diversas funções do
	dispositivo.

*Para a utilização, contacte o seu instalador elétrico.

4.1.2 Ecrã de boas-vindas e barra de estado



Fig. 2 Início

No ecra	ã inicial,	estão	disponíveis	as seguintes	funções:
---------	------------	-------	-------------	--------------	----------

te eera merai,	
N.º	Função
1	Intercept (Interceção)
	- Prima este botão para aceder às configurações de interceção.
2	Communication (Comunicação)
	- Prima este botão para aceder ao menu de comunicação
3	Surveillance (Vigilância)
	Em modo de espera, prima este botão para visualizar a estação exterior
	predefinida.
4	Switch actuator (Interruptor atuador)
	- Prima este botão para aceder ao menu do interruptor atuador e ativar os
	atuadores existentes.
5	User list (Lista de utilizadores)
	- Toque neste botão e verifique a lista de contactos.
6	History (Historial)
	- Prima este botão para aceder ao menu do historial. Todos os eventos e
	alarmes das estações interiores podem ser encontradas aqui.
7	System settings (Configurações do sistema) -(básicas)
	- Prima este botão para configurar algumas funções básicas do

	dispositivo. por exemplo, tom de toque, volume e idioma local.
8	System settings (Configurações do sistema)-(avançadas)
	- Prima este botão para configurar várias funções avançadas do
	dispositivo, por exemplo. configuração do interruptor atuador e gestão
	da lista de utilizadores.
9	Date and time (Data e hora)
	- Prima este botão para aceder às configurações de data e hora.
10	Cleaning locking (Bloquei para limpeza)
	- Este ícone será exibido quando o ecrã estiver bloqueado para impedir
	que as funções sejam ativadas durante a limpeza.
11	Alarm history (Histórico de alarmes)
	- Este ícone será exibido quando estiverem disponíveis novas informações
	de alarme no histórico de alarmes.
	- Toque neste ícone para exibir os eventos.
12	Call history (Histórico de chamadas)
	- Este ícone será exibido quando estiverem disponíveis novas informações
	de chamadas no histórico de chamadas.
	- Toque neste ícone para exibir os eventos.
13	Intercept (Interceção)
	- Este ícone será exibido quando a unidade de segurança se encontrar no
	modo de interceção.

4.2 Ações de controlo

4.2.1 Chamada recebida / Durante uma chamada



Fig. 3 Chamada de entrada da estação Exterior

Quando existe uma chamada da estação Exterior, estão disponíveis as seguintes funções:

N.º	Função
1	Tempo restante da ligação.
2	Número de estações exteriores.
3	Surveillance (Vigilância)
	Prima este botão para visualizar a câmara analógica da estação
	exterior, caso exista.
4	Snapshot (Captura de imagem)
	- Prima este botão para efetuar uma captura de imagem.
5	Display settings (Definições do ecrã)
	- Prima este botão para aceder às definições do ecrã.
6	End the connection (Terminar a ligação).



Fig. 5 Chamada de entrada da estação Interior

Quando existe uma chamada da estação Interior, estão disponíveis as seguintes funções:

N.º	Função
1	Tempo restante para a ligação.
2	Nome do usuário
	Se associado ao endereço físico da estação interior com com um nome de utilizador na GESTÃO DA LISTA DE UTILIZADORES. Aqui será apresentado o nome do utilizador e não o endereço físico ou o endereço lógico.
3	Terminar a ligação.

4.2.2 Configurações do ecrã durante chamadas



Fig. 6 Definições de ecrã durante chamadas

As s	eguintes	funçõ	es estão	disponíveis	quando	premir c	botão	P

N.º	Funções
1	Ajustar a saturação do ecrã através dos botões " Plus / Minus (Mais /
	Menos)".
2	Ajustar o brilho do ecrã através dos botões " Plus / Minus (Mais / Menos)".

n

4.2.3 Modo de interceção



Fig. 7 Modo de interceção

No ecrã "Intercetar", estão disponíveis as seguintes funções:

N.º	Função
1	Marque a caixa para ativar ou desativar a função de interceção
2	Marque a caixa para ativar a função de interceção para intercetar
	chamadas para todos os utilizadores ou a penas para utilizadores VIP
	- "Tudo" significa que a unidade de segurança irá intercetar chamadas
	para todos os utilizadores.
	- "VIP" significa que a unidade de segurança irá intercetar apenas
	chamadas para utilizadores VIP
3	Def. VIP (disponível apenas quando existem utilizadores VIP)
	- Prima este botão para definir os utilizadores VIP.
4	Escolha o tipo de interceção marcando a caixa
	- Estão disponíveis o modo "Permanente" e o modo "Repeat (Repetir)".
5	Botões "Plus / Minus (Mais / Menos)".
6	Voltar
	- Prima este botão para voltar ao ecrã inicial sem guardar as definições.
7	ОК
	- Prima este botão para guardar as definições.

8	No modo "Repeat (Repetir)", os temporizadores devem ser ativados
	marcando a caixa de verificação.
	- Quando o temporizador estiver ativado, defina a hora de início e a hora
	final com os botões "Plus / Minus (Mais / Menos)".
	- Antes de ajustar a "Hour (Hora)" ou os "Minute (Minutos)", o intervalo
	ativo estará realçado em azul
	- Hora final > Hora de início

A função pode ser definida apenas através da unidade de segurança.

4.2.3.1 Definições VIP

Prima Def. VIP

para definir os utilizadores VIP. Podem ser adicionadas 64 entradas.



Fig. 8 Definições VIP

Estão disponíveis as seguintes funções:

N.º	Funções
1	Selecione "Nome do usuário", prima o botão "Adiciona" e adicione
	os nomes dos novos utilizadores VIP (a partir da lista de contactos).
2	Selecione "Endereço fisíco", prima o botão "Adiciona" e adicione os
	endereços físicos dos novos utilizadores VIP.
3	"VIP"
	- Prima o botão "VIP" para verificar a lista VIP.
4	"Adiciona"
	- Prima o botão "Adiciona" para adicionar novos utilizadores VIP.
5	"Voltar"
	- Prima "Voltar" para voltar ao ecrã "Intercetar".
6	" Scroll (Deslocamento)"
	- Mude para outras definições tocando na caixa de deslocamento.

Prima	para definir os	utilizadores VIP.			
		-Lista VIP	*	1/5	
		Alexander.G			1
		Bodin.K			
		Christian.G		Ver	<u>2</u>
		Elizabeth.G		Apagar	3
		Tom			
			♦	Voltar	<u>↓</u> 4

Fig. 9 Lista VIP

O menu "Lista VIP" tem as seguintes funções:

N.º	Funções
1	Lista VIP
	- Exibe todos os utilizadores VIP.
2	"Ver"
	- Prima este botão para exibir informações específicas dos utilizadores VIP
	selecionados.
3	"Apagar"
	- Prima este botão duas vezes para eliminar os utilizadores VIP
	selecionados.
4	"Voltar"
	- Prima este botão para voltar ao menu de definições VIP.



Selecione "Endereço físico" e prima o botão "Adiciona" para aceder ao menu "Adiciona".

Fig. 10 Adicionar utilizadores VIP por endereço físico

N.º	Funções		
1	Introduza o endereço físico com o teclado numérico.		
2	"Adiciona"		
	- Prima este botão para adicionar um novo utilizador VIP. Introduza o		
	endereço físico correto antes de premir este botão.		
3	"Voltar"		
	- Prima este botão para voltar ao menu de definições VIP.		

4.2.4 Comunicação



Fig. 11 Chamada da estação interior

O menu	"chamada	da estação	interior" ter	n as seguintes	funções:

N.º	Funções
1	Clique em "Chamada da estação interior".
2	Introduza o endereço físico ou o endereço lógico para efetuar uma
	chamada para uma estação interior. (selecione o endereço físico ou o
	endereço lógico nas definições de chamada)
3	"Contato"
	Prima o botão "Contato" para exibir a lista de contactos e efetue uma
	chamada diretamente por nome de utilizador.
4	"Chamada"
	- Prima este botão para efetuar uma chamada depois de introduzir o
	número.
5	"Voltar"
	- Prima este botão para voltar ao ecrã inicial.



Fig. 12 Chamada para a estação Interior

Quando existe uma chamada da unidade de segurança para a estação Interior, estão disponíveis as seguintes funções:

N.º	Funções
1	Tempo restante para a ligação.
2	Nome do usuário
	Se associado ao endereço físico da estação interior com com um nome de
	utilizador na GESTÃO DA LISTA DE UTILIZADORES. Aqui será
	apresentado o nome do utilizador e não o endereço físico ou o endereço
	lógico.
3	Se a estação Interior atender a chamada, a unidade de segurança
	apresenta " permitir", quando premir " Permitir", a unidade de segurança
	envia a imagem associada à interface da câmara para a estação interior e
	a unidade de segurança.
4	Terminar a ligação.



Fig. 13 Chamada da unidade de segurança

O menu "Chamada unidade de seguranca" tem as seguintes f	funcões	;:
--	---------	----

N.º	Funções
1	Clique em "Chamada unidade de segurança.
2	Introduza um endereço da unidade de segurança.
	Se a unidade de segurança chamada estiver localizada no mesmo edifício,
	prima o número de 1 a 9 para efetuar a chamada.
	Se a unidade de segurança chamada não estiver localizada no mesmo
	edifício, prima o número do edifício + o endereço da unidade de segurança
	para efetuar uma chamada, por exemplo, edifício N.º (1 a 60) + endereço
	da unidade de segurança (1 a 9).
3	"Chamada"
	- Prima este botão para efetuar uma chamada depois de introduzir o
	número.
4	"Voltar"
	- Prima este botão para voltar ao ecrã inicial.

4.2.5 Vigilância



Fig. 14 Vigilância

Prima o botão para vigiar a estação exterior predefinida. Estão disponíveis as seguintes funções:

N.º	Funções
1	Prima este botão para vigiar a estação exterior seguinte.
2	Utilize o telefone para estabelecer uma ligação áudio com a estação
	exterior à qual está ligado.

4.2.6 Interruptor atuador



Fig. 15 Interruptor atuador

O menu "Interruptor atuador" tem as seguintes funções:

N.º	Funções
1	Actuator list (Lista de atuadores)
	- Estabeleça uma lista de atuadores clicando em "configurações do
	sistema (avançadas) - interruptor atuador".
2	"Permitir"
	- Prima este botão para ativar o atuador selecionado.
3	"Voltar"
	- Prima este botão para voltar ao ecrã inicial.

4.2.7 Lista de utilizadores



Fig. 16 Lista de utilizadores

O menu "Contato" tem as seguintes funções:

N.º	Funções
1	" Search box (Caixa de pesquisa)"
	- Procure um nome de utilizador introduzindo algumas letras do nome
	próprio.
2	" Contact list (Lista de contactos)"
	- Exibe a lista de contactos.
3	"Chamada"
	- Prima este botão para chamar o contacto selecionado.
4	"Ver"
	- Mostra informações específicas do contacto selecionado.
5	"Voltar"
	- Prima este botão para voltar ao ecrã inicial.

Prima o botão "View (Ver)" para mostrar informações específicas da lista de contactos.

	CONTATO		
Ð	Nome do usuário	Alexander.G	
	Endereço lógico	00000301	
	Endereço fisíco	00001	
			Voltar

Fig. 17 Informações específicas da lista de contactos

4.2.8 Historial





O menu "History (Historial)" tem as seguintes funções:

N.º	Funções
1	Clique em "History (Historial)".
2	 Podem ser registados até 100 eventos no menu de " history menu (historial)". Será apresentado um ícone se a função de captura de ecrã estiver ativada. Se a função de captura de ecrã não estiver ativada, o ícone estará desativado. A data, a hora e o tipo de evento serão gravados em conjunto com a captura de ecrã. Instruções: significa chamadas efetuadas significa chamadas recebidas
3	"Apagar" - Prima este botão para eliminar a chamada selecionada do histórico.
4	"Chamada" - Prima este botão para chamar o número selecionado a partir da estação exterior.
5	"OK" - Prima este botão para ver as informações específicas.
6	"Voltar"

- Prima este botão para voltar ao ecrã inicial.



Prima o botão "OK" para ver informações específicas.

Fig. 19 Informações específicas do histórico

	- ~
N.º	Funçoes
1	Prima o botão "Plus / Minus (Mais / Menos)" para ver a fotografia anterior
	ou seguinte.
2	"Apagar"
	- Prima este botão duas vezes para eliminar a fotografia.
3	"Voltar"
	- Prima este botão para voltar ao menu "History (Historial)".



Fig. 20 Histórico de alarme

O menu "Historico Alarme" tem as seguintes funções:

N.º	Funções
1	Clique em "Historico Alarme".
2	Podem ser registados até 500 alarmes no menu "Historico Alarme".
	- A data e a hora de um alarme são registados juntamente com o evento.
3	"Chamada"
	- Prima este botão para chamar o número selecionado no histórico
4	"Voltar"
	- Prima este botão para voltar ao ecrã inicial.



4.2.9.1 Configurações de tom de toque



Fig. 21 Configurações de tom de toque

0	menu	"Tom	do too	ue"	tem	as	seauintes	funcões:
~				1~~		~~	0090	

N.º	Funções
1	Prima o botão "Plus / Minus (Mais / Menos)" para selecionar um som de
	campainha para chamadas das estações exteriores.
2	Prima o botão "Plus / Minus (Mais / Menos)" para selecionar um som de
	campainha para chamadas das estações interiores.
3	Prima o botão " Plus / Minus (Mais / Menos)" para selecionar o som de
	campainha igual ao de uma campainha da porta de um apartamento.
4	Prima o botão "Plus / Minus (Mais / Menos)" para selecionar um som de
	campainha para chamadas das unidades de segurança
5	"ОК"
	- Prima este botão para guardar as definições.
6	"Voltar"
	- Prima este botão para voltar ao ecrã inicial.

4.2.9.2 Configurações do volume



Fig. 22 Configurações do volume

O menu "Volume" tem as seguintes funções:

N.º	Funções
1	"Volume do toque"
	- Priam o botão "Plus / Minus (Mais / Menos)" para definir o volume do
	som da campainha.
2	"Toque campaínha"
	- Ativa/desativa o tom de resposta reproduzido quando premir o botão
	tátil.
3	"Toque consola"
	- Ativa/desativa o tom de resposta reproduzido quando premir o ecrã tátil.
4	Pode definir o tom como fixo ou ciclo.
5	"OK"
	- Prima este botão para guardar as definições.
6	"Voltar"
	- Prima este botão para voltar ao ecrã inicial

4.2.9.3 Configurações de data e hora



Fig. 23 Configurações de data e hora

O menu "Data e hora" tem as seguintes funções:

N.º	Funções
1	"Data"
	- Prima o botão "Plus / Minus (Mais / Menos)" para definir a data.
2	"Hora"
	- Prima o botão "Plus / Minus (Mais / Menos)" para definir a hora.
3	"Hora de verão"
	- Marque a caixa para ativar/desativar a hora de verão.
4	"OK"
	- Prima este botão para guardar as definições.
5	"Voltar"
	- Prima este botão para voltar ao ecrã inicial.

4.2.9.4 Outras configurações



Fig. 24 Outras configurações

O menu "Outras configurações" tem as seguintes funções:

N.º	Funções
1	"Auto ecrã completo"
	- Marque a caixa ou prima os botões " Plus / Minus (Mais / Menos)" para
	ativar/desativar a função de auto ecrã completo.
2	"Auto-captura de ecrã"
	- Marque a caixa (mudança automática) ou prima os botões "Plus / Minus
	(Mais / Menos)" para ativar/desativar a função de auto-captura de ecrã.
3	"Calibrar"
	- Se os botões e os gráficos associados não estiverem sobrepostos, o
	ecrã deve ser calibrado.
	- Prima o botão "calibrar" e confirme se a caixa de diálogo é exibida.
	Marque os 5 pontos exibidos consecutivamente. Por fim, confirme a
	caixa de diálogo exibida.
	A calibragem do ecrã estará assim concluída.
4	"OK"
	- Prima este botão para guardar as definições.
5	"Voltar"
	- Prima este botão para voltar ao ecrã inicial.

4.2.9.5 Configurações de idioma



Fig. 25 Configurações de idioma

O menu "Idioma" tem as seguintes funções:

N.º	Funções
1	Idiomas (caixa de listagem)
	- Aqui, são apresentados os idiomas disponíveis.
	- O idioma atual é assinalado com um ponto.
2	"ОК"
	- Prima este botão para guardar as definições.
3	"Voltar"
	- Prima este botão para voltar ao ecrã inicial.

4.2.9.6 Informação



Fig. 26 Informação do sistema

Exibe a versão atual e o endereço da unidade de segurança (efetue a leitura do código QR para obter instruções para esta unidade de segurança)

4.2.10 Configurações (avançadas)

Introduza a palavra-passe do sistema para aceder às configurações avançadas. A palavra-passe predefinida é 345678.



Fig. 27 Palavra-passe

Interruptor atuador Atuador 1 (001) Adiciona Alterar Alterar Apagar 4 Voltar 5

4.2.10.1 Configurações do interruptor atuador

Fig. 28 Configurações do interruptor atuador

N.º	Funções
1	Atuador (caixa de listagem)
	- Aqui, são apresentados os atuadores disponíveis.
2	"Adiciona"
	- Prima este botão para adicionar um novo atuador.
	Podem ser adicionados até 10 interruptores atuadores.
3	"Modificar"
	- Prima este botão para modificar os atuadores existentes.
4	"Apagar"
	- Prima este botão duas vezes para eliminar um atuador.
5	"Voltar"
	- Prima este botão para voltar ao ecrã inicial.

O menu "Interruptor atuador" tem as seguintes funções:



Prima o botão "Adicionar" para adicionar um novo atuador

Fig. 29 Configurações do interruptor atuador

	0	botão	"Adicionar"	tem as	sequintes	funcões:
--	---	-------	-------------	--------	-----------	----------

N.º	Funções
1	Para adicionar uma nova lista de atuadores
	- Altere o endereço de destino deslocando-se para cima, desde 001 a 199,
	com os botões "Plus / Minus (Mais / Menos)"
2	"OK"
	- Prima este botão para guardar as definições.
3	" Renome"
	- Prima este botão para mudar o nome do atuador.
4	"Voltar"
	- Prima este botão para voltar ao ecrã inicial.

BOTÂO DE PROGRAMAÇÂO Botão 1 Soltar 2º-tranca 1 Botão 2 Nenhum -Botão 3 Nenhum -OK 2 Voltar 3

4.2.10.2 Configurações do botão de programação

Fig. 30 Configurações do botão de programação

N.º	Funções
1	Botão 1
	 Defina a função do botão de programa utilizando os botões "Mais / Menos".
	- As funções disponíveis incluem, por exemplo, "release 2nd-lock (Soltar
	2º-tranca)" e " enable switch actuator (ativar interruptor atuador)"
	 "2nd-lock (2^a fechadura)" significa a fechadura ligada a uma estação
	exterior (NC-NO-COM)
	- Apenas a lista de atuadores existentes está disponível com este botão
	de programa.
2	"OK"
	- Prima este botão para guardar as definições.
3	"Voltar"
	- Prima este botão para voltar ao ecrã inicial.

O botão "Botão De Programação" tem as seguintes funções:

LISTA DE GESTÃO DO UTILIZADOR Nome do usuário Endereço lógico Adiciona Editar Voltar 5

4.2.10.3 Gestão da lista de utilizadores

Fig. 31 Gestão da lista de utilizadores

N.º	Funções				
1	"Nome do usuário"				
	- Adicione uma lista de contactos por nome de utilizador.				
2	"Endereço lógico"				
	- Adicione uma lista de contactos por endereço lógico, por exemplo, o				
	número do seu apartamento 0101.				
3	"Adiciona"				
	- Prima este botão para adicionar uma nova lista de contactos.				
4	"Editar"				
	- Prima este botão para editar uma lista de contactos existentes.				
5	"Voltar"				
	- Prima este botão para voltar ao ecrã inicial.				

O menu "Botâo De Programação" tem as seguintes funções:

LIS	LISTA DE GESTÃO DO UTILIZADOR											
Endereço fisíco					N	ome	do us	uário				
												1
					_							
		4		2		5	6	7	•	6	1	
1	0	1	2	3	4	5	0	· /	°	9		
	a	b	с	d	е	f	g	h	i	j		
	k	T	m	n	0	р	q	r	s	;		<u> </u>
	t	u	v	w	х	у	z	_		躑	Voltar	<u> </u>

Adicionar uma lista de contactos por nome de utilizador:

Fig. 32 Nome de utilizador

Prima o botão "Adiciona" para adicionar um novo nome de utilizador. Estão disponíveis as seguintes funções:

N.º	Funções
1	 Introduza o endereço físico e o nome de utilizador quando adicionar uma nova lista de contactos. Endereço físico: o endereço de uma estação interior, de 001 a 250, que é um código interno enviado através do barramento e identificado por todos os dispositivos do sistema. (Definido através dos interruptores
	X100, X10, X1 da estação interior) - Nome de utilizador: Nome de um morador.
2	"OK" - Prima este botão para guardar as definições.
3	"Voltar" - Prima este botão para voltar ao ecrã inicial.

Editar a lista de contactos:

LISTA DE GESTAO DO UTILIZADOR] 1
Alexander.G Bodin.K Christian.G Elizabeth.G Tom Volta	2

Fig. 33 Editar um nome de utilizador

Editar	o nome	de utili	zador.	Estão	dispor	níveis	as s	equintes	func	:ões:
	• • • • • • • •	~~ ~~			0.0000.		~~ ~	ogan noo	· • · · · ų	

N.º	Funções						
1	Search box (Caixa de pesquisa)						
	- Procure o nome de utilizador introduzindo algumas letras do nome						
	próprio.						
2	User name (Nome de utilizador)- (caixa de listagem)						
	- Aqui, são apresentados os nomes de utilizador disponíveis.						
3	"Alterar"						
	- Alterar a informação específica de nomes de utilizador existentes.						
4	"Apagar"						
	- Clique duas vezes neste botão para eliminar um nome de utilizador.						
5	"Voltar"						
	- Prima este botão para voltar ao ecrã inicial.						

			ст Ĩ (
	LISTA DE GESTAU DU UTILIZADOR											
	Ende	reço	fisíco)		E	ndere	ço ló	gico			
												-1
'											1	
Ι.												
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	а	b	с	d	е	f	g	h	i	j		
	k	I	m	n	0	р	q	r	s	;	ОК	<u> </u>
	t	u	v	w	х	у	z	_		躑	Voltar	3
·												

Adicionar ou editar uma lista de contactos por endereço lógico:

Fig. 34 Gestão da lista de utilizadores

Editar	ou adicionar	um endereco	lóaico.	Estão dis	poníveis a	as sequintes	funcões:

N.º	Funções					
1	Introduza o endereço físico e o endereço lógico do utilizador quando					
	adicionar uma nova lista de contactos.					
	- Endereço físico: o endereço de uma estação interior, de 001 a 250, que					
	é um código interno enviado através do barramento e identificado por					
	todos os dispositivos do sistema. (Definido através dos interruptores					
	X100, X10, X1 da estação interior)					
	- Endereço lógico: o código que os visitantes introduzem ao chamar um					
	morador. Geralmente, o endereço lógico é o número do apartamento de					
	um morador, que é diferente do endereço físico.					
2	"OK"					
	- Prima este botão para guardar as definições.					
3	"Voltar"					
	- Prima este botão para voltar ao ecrã inicial.					



4.2.10.4 Configurações do código de chamada

Fig. 35 Configurações do código de chamada

O menu	"Configurac	ões do	códiao d	e chamada"	tem as s	equintes	funcões:
•	0000000000			0 011011101010			

N.º	Funções
1	Tipo código
	- Marque a caixa (mudança automática) ou prima os botões "Plus / Minus
	(Mais / Menos)" para alterar o tipo de código.
	- O utilizador pode selecionar e clicar num endereço físico para chamar
	uma estação interior.
	- O utilizador pode selecionar e clicar num endereço lógico (o endereço
	lógico é configurado no menu "lista de gestão do utilizador").
2	Digital
	- Quando escolher um endereço lógico, deverá definir os números do
	endereço utilizando os botões "Plus / Minus (Mais / Menos)". (estão
	disponíveis os números 01-08 e os números do endereço lógico devem
	corresponder aos números definidos no menu "lista de gestão do
	utilizador")
3	"OK"
	- Prima este botão para guardar as definições.
4	"Voltar"
	- Prima este botão para voltar ao ecrã inicial.



4.2.10.5 Configurações da palavra-passe

Fig. 36 Configurações da palavra-passe

O menu "Configuração da password" tem as seguintes funço
--

N.º	Funções
1	Introduza uma nova palavra-passe do sistema. A palavra-passe deve
	incluir 6 dígitos.
2	"OK"
	- Prima este botão para guardar as definições.
3	"Voltar"
	- Prima este botão para voltar ao ecrã inicial.

4.2.10.6 Reset padrão de fábrica



Fig. 37 Reset padrão de fábrica

O menu Resel padrao de labilca tem as seguintes lunções.		
N.º	Funções	
1	"OK"	
	- Prima este botão para guardar as definições.	
2	"Voltar"	
	- Prima este botão para voltar ao ecrã inicial.	

O menu "Reset padrão de fábrica" tem as seguintes funções:

4.2.10.7 Redefinir password e Limpar todos os dados

Se esquecer a palavra-passe do sistema, deverá aceder ao modo de engenheiro para repor a palavra-passe do sistema.

Mantenha premido o número "0" enquanto prime "11411" para aceder ao modo de engenheiro dentro de 120 segundos quando a unidade de segurança estiver ligada.



Fig. 38 Redefinir password e Limpar todos os dados

No modo de engenheiro, pode também limpar todos os dados no menu, incluindo as listas de interruptores atuadores, as listas de utilizadores, o histórico, etc.



Fig. 39 Redefinir password e Limpar todos os dados

4.3

Limpeza Atenção

Risco de danos na superfície do ecrã.

A superfície do ecrã pode ser danificada por objetos rígidos ou afiados! Nunca utilize objetos desse tipo para introduzir dados no ecrã tátil.

- Utilize o seu dedo ou uma caneta de plástico.

A superfície do ecrã pode ser danificada por líquidos de limpeza ou agentes abrasivos!

- Limpe a superfície com um pano macio e líquido de limpeza para vidros disponível comercialmente.
- Nunca utilize agentes de limpeza abrasivos.

4.4 Ajustar o dispositivo



Fig. 40:

1. Station (Estação)

Jumper para definir o endereço da estação exterior predefinida

2. X1

Jumper para definir o endereço da unidade de segurança

3. Master /Slave function (Função principal / secundário)

Apenas uma unidade de segurança em cada edifício deve ser definida como "Principal" (o jumper deve ser definido como "M/S on" (P/S ativado)). Todas as unidades de segurança adicionais no mesmo edifício devem ser definidas como "Secundária"

(o jumper deve ser definido como "M/S off" (P/S desativado)).

4. Terminal resistor (Resistência do terminal)

Em instalações de vídeo ou instalações de áudio e vídeo mistas, o jumper deve ser definido como "RC on" (RC ligado) no último dispositivo da linha.

5. a b = Ligação de barramento

= Ligação da campainha da porta

DC GND = Fonte de alimentação adicional

6. USB connector (Conector USB)

Conector USB para ligação ao PC: transferir/enviar a configuração. por exemplo, transferir as listas de contactos.

5 Dados técnicos

Designação	Valor
Resolução do ecrã:	480 x 272
Tamanho do ecrã:	4,3"
Temperatura em	-10 °C - +55 °C
funcionamento	
Temperatura de	-40 °C - +70°C
armazenamento	
Proteção	IP 30
Grampos de fio único	2 x 0.28 mm² - 2 x 0.75 mm²
Grampos de fio fino	2 x 0.28 mm² - 2 x 0.75 mm²
Tensão de barramento	20-30 V
Tamanho	144 mm x 198 mm x 45 mm

6 Montagem/Instalação



Aviso

Tensão elétrica!

No caso de contacto direto ou indireto com peças condutoras de tensão, há uma perigosa passagem de corrente pelo corpo. As consequências podem ser o choque elétrico, queimaduras ou a morte.

- Antes da montagem e da desmontagem, desligar a tensão da rede!
- Somente o pessoal especializado deve executar os trabalhos na rede 110-240 V!

6.1 Requisitos para a instalação elétrica



Aviso

Tensão elétrica!

Instale o dispositivo apenas se possuir os conhecimentos e experiência de engenharia elétrica necessários.

- A instalação incorreta coloca em perigo a sua vida e a vida do utilizador do sistema elétrico.
- A instalação incorreta pode causar danos materiais graves, como por exemplo devido a incêndio.

Os conhecimentos e requisitos técnicos mínimos necessários para a instalação são os seguintes:

- Aplique as "cinco regras de segurança" (DIN VDE 0105, EN 50110):
 - 1. Desligue a alimentação de energia;
 - 2. Impeça que esta possa voltar a ser ligada;
 - Certifique-se de que não existe tensão;
 - 4. Efetue a ligação à terra;
 - 5. Cubra ou obstrua os componentes adjacentes com corrente elétrica.
- Utilize equipamento de proteção pessoal adequado.
- Utilize apenas ferramentas e dispositivos de medição adequados.

 Verifique o tipo de rede de alimentação (sistema TN, sistema IT, sistema TT) para assegurar as seguintes condições de alimentação de energia (ligação clássica à terra, ligação à terra de proteção, medidas adicionais necessárias, etc.).

6.2 Instruções gerais de instalação

- Termine todas as secções do sistema de cabos através de um dispositivo de barramento ligado (por exemplo, estação interior, estação exterior, dispositivo do sistema).
- Não instale o controlador do sistema diretamente junto ao transformador da campainha e a outras fontes de energia (para evitar interferências).
- Não instale os cabos do barramento do sistema juntos aos cabos de 100-240 V.
- Não utilize cabos comuns para ligar fios dos trincos das portas e fios do barramento do sistema.
- Evite utilizar pontes entre tipos de cabos diferentes.
- Utilize apenas dois fios para o barramento do sistem num cabo de quatro núcleos ou de múltiplos núcleos.
- Durante a criação de circuitos, nunca instale o barramento de entrada e o de saída no mesmo cabo.
- Nunca instale o barramento interno e o externo no mesmo cabo.

6.3 Montagem

Altura de instalação recomendada



Desmontagem



Abra a caixa do painel puxando o grampo na parte inferior do dispositivo.

Tamanho da instalação







- 1. A parte inferior do dispositivo possui orifícios para fixação, que permitem fixar o dispositivo na parede de acordo com as instruções de dimensão acima.
- 2. A parte inferior do dispositivo pode ser fixada à caixa embutida existente. O tamanho da caixa embutida compatível é apresentado nas imagens acima.

Cablagem



Fixe a parte inferior do dispositivo e ligue-a tendo como referência as imagens. A secção isolada da extremidade do cabo não deve ser superior a 10 mm.

Configurações

Configure os endereços das estações exteriores preferidas e o endereço das estações interiores no jumper (consulte o capítulo " <u>Ajustar o dispositivo</u> ").

Montagem na parede



- 1. Fixe a parte inferior do dispositivo à parede.
- Coloque a parte superior do dispositivo na parte inferior. Coloque a parte superior do dispositivo no encaixe de fixação e exerça pressão na parte superior sobre a parte inferior do dispositivo até estas ficarem fixas pelo grampo.

Montagem com caixa embutida



- 1. Fixe a parte inferior do dispositivo à caixa embutida existente.
- Coloque a parte superior do dispositivo na parte inferior: coloque a parte superior do dispositivo no encaixe de fixação e exerça pressão na parte superior sobre a parte inferior do dispositivo até estas ficarem fixas pelo grampo.

Montagem com suporte de secretária



- 1. Fixe a parte inferior do dispositivo ao suporte de secretária.
- Coloque a parte superior do dispositivo na parte inferior: coloque a parte superior do dispositivo no encaixe de fixação e exerça pressão na parte superior sobre a parte inferior do dispositivo até estas ficarem fixas pelo grampo.

A instalação da estação interior está assim concluída.

Aviso

Reservamos o direito de, a qualquer momento, efetuar alterações técnicas, bem como alterações ao conteúdo deste documento sem aviso prévio.

As especificações detalhadas acordadas no momento da encomenda aplicam-se a todas as encomendas. A ABB não aceita qualquer responsabilidade por possíveis erros ou falhas neste documento.

Reservamos todos os direitos sobre este documento, bem como sobre os tópicos e ilustrações incluídos no mesmo. O documento e o seu conteúdo, ou extratos do mesmo, não devem ser reproduzidos, transmitidos ou reutilizados por terceiros sem o consentimento prévio por escrito da ABB.

