

2TMD042300D0036 | 23.01.2024

Produkthandbuch ABB-Welcome IP

H8249-1. IP Touch Lite 7



1	Hinw	eise zur Ai	nleitung	5
2	Siche	erheit		5
3	Besti	mmungsge	emäßer Gebrauch	5
4	l luce es	- h		0
4	Umg	ebung		0
	4.1	ABB Ge	räte	6
5	Prod	uktbeschre	eibung	7
	5.1	Gerätety	ур	7
	5.2	Bediene	elemente	8
	5.3	Anschlu	ssbeschreibung	9
6	Tech	nische Dat	ten	10
7	Mont	age / Insta	allation	11
	7.1	Anforder	rungen an den Installateur	
	72	Produkts	ahmessunden	12
	7.2	Tinhouh	äbnessungen	
	7.3	Einbaun		12
	7.4	Aufputz-	-Montage	13
		7.4.1	Größe Aufputzmontagedose	13
		7.4.2	Aufputzmontage mit Box für elektrisches Zubehör	
	7.5	Unterput	tz-Montage	14
	7.6	Hohlwar	nd-Montage	15
		7.6.1	Tischaufstellung	15
	7.7	Demonta	age	16
8	Inbet	riebnahme	9	17
	8.1	Einrichtu	ung des Assistenten	17
		8.1.1	Konfiguration ohne SmartAP	
		8.1.2	Konfiguration über SmartAP	25
		8.1.3	Konfiguration über SmartAP & APP	29
		8.1.4	Erstellung einer Gebäudestruktur in der APP	35
		8.1.5	Scannen des QR-Codes auf dem Panel	
	0.0	8.1.6 Out	Importieren der Gebäudestruktur aus der APP in SmartAP	
	8.Z	Systeme	einstellungen	
		8.2.1	Aufrufen der "Einstellungen"	
		8.2.2	Displayeinstellungen	
		0.2.3 8.2.4	Netzwerkeinstellungen	
		825	MvBuildings-Finstellungen	
		8.2.6	Uhrzeit- und Datumseinstellung	
		8.2.7	Änderung des Passworts der erweiterten Einstellungen.	
		8.2.8	Zurücksetzen des Passworts der erweiterten Einstellungen	
		8.2.9	Entsperrpasswort konfigurieren	
		8.2.10	Sprache	67
		8.2.11	Automatische Schnappschüsse einstellen	
		8.2.12	Einstellung für verpasste Rufe	69

		8.2.13	Einstellung für Rufverknüpfung	
		8.2.14	Benutzereinstellungen zurücksetzen	72
		8.2.15	Außenstation-Kameras konfigurieren	74
		8.2.16	Konfigurieren von privaten Kameras	
		8.2.17	Konfigurieren von öffentlichen Kameras	82
		8.2.18	Konfigurieren der Liste Sprechanlage	87
		8.2.19	Konfiguration der programmierbaren Tasten	
		8.2.20	Software-Update	
		8.2.21	Info	
	8.3	Erweite	rte Einstellungen	
		8.3.1	Aufrufen der "Erweiterten Einstellungen"	100
		8.3.2	Konfigurieren der physikalischen Adresse	101
		8.3.3	Konfigurieren von vertrauenswürdigen Geräten	103
		8.3.4	Funktion "Manueller Schnappschuss" konfigurieren	110
		8.3.5	Funktion "Manuelle Videoaufzeichnung" konfigurieren	112
		8.3.6	Funktion "Automatische Entriegelung" konfigurieren	114
		8.3.7	Funktion "Löschen der Anrufliste" konfigurieren	117
		8.3.8	Konfigurieren der Adresse der Standard-Concierge-Station	119
		8.3.9	Wiederherstellen der Werkseinstellungen	120
	8.4	IP-Scha	altaktor konfigurieren	
		8.4.1	Aufrufen der "Aktuatoren"-Seite	
		8.4.2	Gerätetyp konfigurieren.	
		8.4.3	Türöffner konfigurieren	
		8.4.4	Funktion "Türöffnung melden" konfigurieren	130
		8.4.5	Exit-Taste mit Sperre verbinden	131
		8.4.6	Funktion Statuserkennung Tür" konfigurieren	132
		8.4.7	Informationen anzeigen	133
	8.5	Konfigu	rieren der Außenstation	
		8.5.1	Aufrufen der "Außenstationen"-Seite	
		8.5.2	Gerätetyp konfigurieren	
		8.5.3	Türöffner konfigurieren	
		8.5.4	Funktion "Türalarm" konfigurieren	
		8.5.5	Anti-Flicker"-Funktion konfigurieren	145
		8.5.6	" Sprache konfigurieren.	
		8.5.7	Klingeltonlautstärke konfigurieren	
		8.5.8	Funktion "Tastenton" konfigurieren	
		8.5.9	Funktion "Sprachanweisungen" konfigurieren	
		8.5.10	Tasten konfigurieren	
		8.5.11	Funktion "Zeitsvnchronisieruna" konfigurieren	
		8.5.12	Informationen anzeigen	
0	Dadi			454
9	Beale	enung		
	9.1	Dashbo		
		9.1.1	Dashboard-Übersicht	154
		9.1.2	Bearbeitungsstatus aufrufen	155
		9.1.3	Kamera-Bedienelement erstellen	156
		9.1.4	Intercom-Bedienelement erstellen	158
		9.1.5	Licht-Bedienelement erstellen	160
		9.1.6	Türöffner-Bedienelement erstellen	162
		9.1.7	Aufzug-Bedienelement erstellen	164
		9.1.8	Bedienelement bearbeiten	166

	9.2	Eingeher	nder Anruf	
		9.2.1	Ruf von Außenstation	
		9.2.2	Ruf von Portierzentrale/Innenstation	169
		9.2.3	Ruf von Türklingel	171
	9.3	Intercom	1	172
	9.4	Concierg	ge rufen	173
	9.5	Überwac	chung	174
		9.5.1	Videoüberwachung aufrufen	174
		9.5.2	Überwachung der Außenstation	175
		9.5.3	Überwachung durch IP-Kamera	176
	9.6	Sperre fr	reigeben	177
	9.7	Licht eins	schalten	178
	9.8	Aufzugru	ıf	179
	9.9	Sprachko	onfiguration	
		9.9.1	Sprachlautstärke einstellen	
		9.9.2	Funktion "Stummschaltung" konfigurieren	
	9.10	Alarm an	ıfordern	
	9.11	Historie		
	9.12	Bildschir	m bereinigen	
10	Netzsi	icherheit		
	10.1	Haftungs	sausschluss	
	10.2	Leistung	und Dienst	
	10.3	Hinweise	e zur Verwendung	
	10.4	Aktualisie	erung	
	10.5	Lösung z	zur Abwehr von Malware	
11	Hinwe	is		190

1 Hinweise zur Anleitung

Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise. So vermeiden Sie Personen- und Sachschäden und gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebensdauer des Geräts.

Bewahren Sie das Handbuch sorgfältig auf. Falls Sie das Gerät weitergeben, geben Sie auch dieses Handbuch mit. Für Schäden durch Nichtbeachtung des Handbuchs übernimmt ABB keine Haftung.

2 Sicherheit



Warnung

Elektrische Spannung!

Bei direktem oder indirektem Kontakt mit spannungsführenden Teilen kommt es zu einer gefährlichen Körperdurchströmung.

Elektrischer Schock, Verbrennungen oder der Tod können die Folge sein.

- Vor Montage und/oder Demontage Netzspannung freischalten!
- Arbeiten am 100-240-V-Netz nur von Fachpersonal ausführen lassen.

3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist Bestandteil des ABB-Welcome IP-Systems und arbeitet ausschließlich mit Komponenten aus diesem System zusammen. Das Gerät darf nur in trockenen Innenräumen installiert werden.

4 Umgebung



Denken Sie an den Schutz der Umwelt!

Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht zum Hausabfall gegeben werden.

Das Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wiederverwendet werden können. Geben Sie das Gerät deshalb an einer entsprechenden Annahmestelle ab.

4.1 ABB Geräte

Alle Verpackungsmaterialien und Geräte von ABB sind mit Kennzeichnungen und Prüfsiegeln für die sach- und fachgerechte Entsorgung ausgestattet. Entsorgen Sie Verpackungsmaterial und Elektrogeräte bzw. deren Komponenten über die hierzu autorisierten Sammelstellen oder Entsorgungsbetriebe.

ABB Produkte entsprechen den gesetzlichen Anforderungen, insbesondere dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz und der REACH-Verordnung.

(EU-Richtlinie 2012/19/EU WEEE und 2011/65/EU RoHS)

(EU-REACH-Verordnung und Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr.1907/2006)

5 Produktbeschreibung

5.1 Gerätetyp

Artikelnum mer	Bestellnummer	Produktname	Farbe	Größe (TxHxB) Einheit: mm
H8249-1W	2TMA130051W0010	IP Touch Lite 7, DES+APP, LAN+WiFi	Weiß	192 x 128 x 17,2
H8249-1B	2TMA130051B0009	IP Touch Lite 7, DES+APP, LAN+WiFi	Schwarz	192 x 128 x 17,2

5.2 Bedienelemente



5.3 Anschlussbeschreibung



6 Technische Daten

Bezeichnung	Wert
Bemessungsspannung	24 V
Betriebsspannungsbereich	20-27 V ==
Nennstrom	24 V, 375 mA
Displaygröße	7"
Auflösung	1024 x 600 px
Betriebstemperatur	0 °C +45 °C
Lagerungstemperatur	-25 °C +70 °C
PoE Standard	IEEE802.3 af
Drahtlos-Übertragungsfrequenz	802.11b/g/n: 24122462MHz (für USA) 24122472MHz (für Europa) 802.11a/n/ac: 51505250MHz 52505350MHz 54705725MHz 57255850MHz (für USA)
Drahtlos-Übertragungsleistung	Max. 20 dBm
Drahtlos-Übertragungsstandard	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Kabeldurchmesser (3)	1,0 mm1,4 mm

7 Montage / Installation



Warnung

Elektrische Spannung!

Bei direktem oder indirektem Kontakt mit spannungsführenden Teilen kommt es zu einer gefährlichen Körperdurchströmung.

Elektrischer Schock, Verbrennungen oder der Tod können die Folge sein.

- Vor Montage und/oder Demontage Netzspannung freischalten!
- Arbeiten am 100-240-V-Netz nur von Fachpersonal ausführen lassen.

7.1 Anforderungen an den Installateur



Warnung

Elektrische Spannung!

Installieren Sie das Gerät nur, wenn Sie über die notwendigen elektrotechnischen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen.

- Durch unsachgemäße Installation gefährden Sie Ihr eigenes Leben und das der Nutzer der elektrischen Anlage.
- Durch unsachgemäße Installation können schwere Sachschäden, z. B. durch Brand, entstehen.

Für die fachliche Eignung des Installateurs und die Installation gelten folgende Mindestanforderungen:

- Wenden Sie die "Fünf Sicherheitsregeln" an (DIN VDE 0105, EN 50110):
 - 1. Freischalten
 - 2. Gegen Wiedereinschalten sichern
 - 3. Spannungsfreiheit feststellen
 - 4. Erden und Kurzschließen
 - 5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.
- Verwenden Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung.
- Verwenden Sie nur geeignete Werkzeuge und Messgeräte.
- Prüfen Sie die Art des Spannungsversorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System), um die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.) sicherzustellen.

7.2 Produktabmessungen

Einheit: mm



7.3 Einbauhöhe



7.4 Aufputz-Montage

7.4.1 Größe Aufputzmontagedose

(Einheit: mm)



7.4.2 Aufputzmontage mit Box für elektrisches Zubehör

(Einheit: mm)



7.5 Unterputz-Montage

(Einheit: mm)



7.6 Hohlwand-Montage

(Einheit: mm)



7.6.1 Tischaufstellung



7.7 Demontage



8 Inbetriebnahme

8.1 Einrichtung des Assistenten

Es stehen 3 Arten der Assistenteneinrichtung zur Auswahl:

- Konfiguration ohne SmartAP
- Konfiguration nur über SmartAP
- Konfiguration über SmartAP & APP
- 1. Konfiguration ohne SmartAP



- Diese Konfiguration betrifft nur Einfamilienhäuser.
- In diesem Fall ist SmartAP nicht erforderlich.
- In diesem Fall sind alle Geräte mit dem Heimnetzwerk verbunden.
- In diesem Fall können nur 1 Außenstation und 4 Panels unterstützt werden.
- In diesem Fall kann nur 1 IP-Schaltaktor unterstützt werden; wenn der IP-Schaltaktor erkannt wird, wird er automatisch als Haupttüröffner zugewiesen.
- In diesem Fall könnte die Außenstation eine IP-Taster-Innenstation oder eine Mini-Außenstation sein.
- In diesem Fall beziehen alle Geräte im System die Signaturen vom Master-Panel.
- Siehe hierzu siehe Kapitel 8.1.1 "Konfiguration ohne SmartAP" auf Seite 20.

2. Konfiguration nur über SmartAP



- Diese Konfiguration bezieht sich primär auf Wohnblocks.
- In diesem Fall ist SmartAP erforderlich.
- In diesem Fall sind alle Master-Panels und Außenstationen mit dem gemeinschaftlichen Netzwerk verbunden.
- In diesem Fall könnte die Außenstation eine IP touch 5 Außenstation, eine IP-Tastatur-Innenstation oder eine IP-Taster-Außenstation sein.
- In diesem Fall sollte die Ersteinrichtung von SmartAP zuerst abgeschlossen sein. Weitere Details zur Ersteinrichtung finden Sie im SmartAP-Produkthandbuch.
- In diesem Fall beziehen die Panels die physikalische Adresse durch manuelle Eingabe.
- In diesem Fall beziehen alle Geräte im System die Signaturen von SmartAP.
- Siehe hierzu siehe Kapitel 8.1.2 "Konfiguration über SmartAP" auf Seite 25.

3. Konfiguration über SmartAP & APP



- Diese Konfiguration bezieht sich vor allem auf Gebäude.
- In diesem Fall sind SmartAP und mobile (APP) erforderlich.
- In diesem Fall sind alle Master-Panels und Außenstationen mit dem gemeinschaftlichen Netzwerk verbunden.
- In diesem Fall könnte die Außenstation eine IP touch 5 Außenstation, eine IP-Tastatur-Innenstation oder eine IP-Taster-Außenstation sein.
- In diesem Fall sollte die Ersteinrichtung von SmartAP zuerst abgeschlossen sein. Weitere Details zur Ersteinrichtung finden Sie im SmartAP-Produkthandbuch.
- In diesem Fall beziehen die Panels die physikalische Adresse durch Scannen bei der APP-Einrichtung.
- In diesem Fall beziehen alle Geräte im System die Signaturen von SmartAP.
- Siehe hierzu siehe Kapitel 8.1.3 "Konfiguration über SmartAP & APP" auf Seite 29.

8.1.1 Konfiguration ohne SmartAP

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Wählen Sie unter "Einrichtungs-Assistent" die Sprache aus der Dropdownliste aus.
- [2] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Lizenzen zu akzeptieren. Oder tippen Sie auf "Zum Lesen anklicken", um die Lizenzdatei anzuzeigen.
- [3] Wählen Sie die Region aus der Dropdownliste aus.
- [4] Tippen Sie auf "Akzeptieren & fortfahren", um die nächste Seite aufzurufen.

Einrichtungs-Assistent			
Sprache auswählen ^{Sprache} 1	Region auswäl ^{Region} Germany	hlen 3	× .
✔ Lizenzvereinbarung akz	zeptieren <u>Zum Lesen ankli</u> eptieren <u>Zum Lesen anklic</u>	icken 2	
		Aka	4 zeptieren & fortfahren

- [5] Wählen Sie "Panel-Einrichtung für Einfamilienhaus" und tippen Sie auf "¹", um weitere Details anzuzeigen.
- [6] Tippen Sie auf "Weiter".
- [7] Wählen Sie unter "Panel Adressierung" den Betriebsmodus für das Panel aus. Es kann im "Masterbetrieb" oder im "Nebenbetrieb" konfiguriert werden. Innerhalb einer Wohnung kann nur eine Innenstation in den "Masterbetrieb" versetzt werden.
- [8] Geben Sie die Blocknummer, die Etagennummer und die Zimmernummer ein.
- Wenn das Panel auf "Nebenbetrieb" eingestellt ist, müssen Sie die Gerätenummer eingeben.
- [9] Wählen Sie den Heimnetzwerk-Port für dieses Panel. Es kann "WiFi" oder "LAN" eingestellt werden.

[10]Tippen Sie auf "Weiter".

	Konngura						
	🔵 Über Sm	art Access Point					A
	O Über der	Smart Access Point mit	t dem Scann	en der Welcome App			A
5	Aufbau d	les Panels für ein Finfam	nilienhaus (o	hne Smart Access Pr	vint)		A
5		les Falleis für ein Linnam	internaus (o	ine Shart Access FC	511()		U
							6
							Weiter
,						U.A.	
<	Konfigura	tionsmodus					
<	Konfigura _* # Par	tionsmodus nel Adressierung				×	
<	Konfigura न्ध्र Par	tionsmodus nel Adressierung Adressierung				×	
<	Konfigura o¦≎ Par	tionsmodus nel Adressierung Adressierung Masterbetrieb 7	~	Netzwerkanschluss des Gebäude LAN	в у	×	
<	Konfiaura ₀¦≋ Par	tionsmodus nel Adressierung Adressierung Master-Modus Masterbetrieb	~	Netzwerkanschluss des Gebäude LAN Privater Netzwerkanschluss	^{is} ~	×	
<	Konfigura: -+: Par	tionsmodus nel Adressierung Adressierung Masterbetrieb 7	~	Netzwerkanschluss des Gebäude LAN Privater Netzwerkanschluss WIFI	^{is} ~	×	
<	Konfigura or¦a Par	tionsmodus hel Adressierung Adressierung MasterModus Masterbetrieb Physikal. Adresse	~	Netzwerkanschluss des Gebäude LAN Privater Netzwerkanschluss WIFI Wohnung	n v	×	
<	Konfigura: -4: Par	tionsmodus nel Adressierung Adressierung Masterbetrieb Physikal. Adresse speren Ooi	~	Netzwerkanschluss des Gebäude LAN Privater Netzwerkanschluss WIFI Wohnung OI	is v 9 v	×	
<	Konfigura: -+: Par	tionsmodus hel Adressierung Adressierung Masterbetrieb 7 Physikal. Adresse	×	Netzwerkanschluss des Gebäude LAN Privater Netzwerkanschluss WIFI Wohnung O1 Cremlum Nummer O1	15 v 9 v	× 10	
<	Konfigura -∳∷ Par	tionsmodus nel Adressierung Adressierung Masterbetrieb 7 Physikal. Adresse sperren 001 Etage 01	~	Netzwerkanschluss des Gebäude LAN Privater Netzwerkanschluss WIFI Wohnung 01 Cremhum Nummer 01	es v 9 v	× 10	

- [11]Unter "WiFi verbinden" können Sie diese Einstellung sofort vornehmen oder tippen Sie auf "Weiter", um diese Einstellung zu überspringen, wenn Ihr WiFi nicht verfügbar ist.
- Siehe hierzu siehe Kapitel 8.2.4 "Netzwerkeinstellungen" auf Seite 52.

< Wifi verbinden	
🗾 WLAN aktivieren	
Verfügbare Netzwerke	l
(; •	
(; ;	
	11
Manuell verbinden	Weiter

- [12]Unter "Vertrauenswürdige Geräte" können Sie diese Einstellung sofort vornehmen oder tippen Sie auf "Machen Sie es später", um diese Einstellung zu überspringen, wenn Ihre Geräte nicht bereit sind.
- Siehe hierzu siehe Kapitel 8.3.3 "Konfigurieren von vertrauenswürdigen Geräten" auf Seite 103.



- [13]Unter "Zeit und Datum" können Sie diese Einstellung sofort vornehmen oder tippen Sie auf "Weiter", um diese Einstellung zu überspringen.
- Siehe hierzu siehe Kapitel 8.2.6 "Uhrzeit- und Datumseinstellung" auf Seite 61.



[14]Unter "MyBuildings-Portal" können Sie diese Einstellung sofort vornehmen oder tippen Sie auf "Weiter", um diese Einstellung zu überspringen, wenn die App nicht bereit ist.

< myBuildings-Portal	
Anmeldung im myBuildings Portal	
Verbinden mit App	
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon mit demselben Wifi-Netzwerk verbunden ist wie das Panel. 14 Manuell verbinden Weiter	

• Siehe hierzu siehe Kapitel 8.2.5 "MyBuildings-Einstellungen" auf Seite 55.

[15]Es gibt 4 Bildschirmansichten, die Sie durch die Benutzung des Panels führen.[16]Tippen Sie auf "Überspringen", wenn Sie bereits mit dem Panel vertraut sind.Nun wird das Dashboard angezeigt.



8.1.2 Konfiguration über SmartAP

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Wählen Sie unter "Einrichtungs-Assistent" die Sprache aus der Dropdownliste aus.
- [2] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Lizenzen zu akzeptieren . Oder tippen Sie auf "Zum Lesen anklicken", um die Lizenzdetails anzuzeigen.
- [3] Wählen Sie die Region aus der Dropdownliste aus.
- [4] Tippen Sie auf "Akzeptieren & fortfahren", um die nächste Seite aufzurufen.

Einrichtungs-Assistent	
Sprache auswählen Sprache Deutsch Begion Germany 3	
V Lizenzvereinbarung akzeptieren Zum Lesen anklicken 2 CSS-Vereinbarung akzeptieren Zum Lesen anklicken	
	4
	Akzeptieren & fortfahren

- [5] Wählen Sie "Über Smart Access Point" und tippen Sie auf "¹", um weitere Details anzuzeigen.
- [6] Tippen Sie auf "Weiter".
- [7] Wählen Sie unter "Panel Adressierung" den Betriebsmodus für das Panel aus. Es kann im "Masterbetrieb" oder im "Nebenbetrieb" konfiguriert werden. Innerhalb einer Wohnung kann nur ein Panel in den "Masterbetrieb" versetzt werden.
- [8] Derzeit kann der Gebäudenetzwerk-Port nur als "LAN" konfiguriert werden.
- [9] Wählen Sie den Heimnetzwerk-Port für dieses Panel. Es kann "WiFi" oder "LAN" eingestellt werden.

F				
🔵 💽 Uber	Smart Access Point			Û
🔵 Über	den Smart Access Point mit den	n Scannen der Welcome App)	i
🔵 Aufb	au des Panels für ein Einfamilien	haus (ohne Smart Access Po	pint)	Û
				6
				•
				Weite
				Weite
				Weite
< Konfia	urationsmodus			Weite
< Konfiau	urationsmodus Panel Adressierung			Weite
 Konfiau ⁺² 	urationsmodus Panel Adressierung			Weite
Konfiau #	urationsmodus Panel Adressierung ^{Adressierung}			Weite
< Konfiau ª¦ª	urationsmodus Panel Adressierung Adressierung Master-Modus Masterbetrieb 7	Vetzwerkanschluss des Gebäude	es 8 y	Weite
< Konfiau +#	Panel Adressierung Adressierung ^{Master-Medus} Masterbetrieb	V Netzwerkanschluss des Gebäud LAN Privater Netzwerkanschluss WIFI	²⁵ 8 ~ 9 ~	Weite
< Konfiau ∳:	urationsmodus Panel Adressierung Adressierung Master-Modus Masterbetrieb Physikal. Adresse	Vetzwerkanschluss des Gebäud Lan Privater Netzwerkanschluss WIFI	¹⁵ 8 v 9 v	Weite
< Konfiau ⊧#	Panel Adressierung Adressierung Master-Modus Masterbetrieb Physikal. Adresse	Vetzverkanschluss des Gebäud LAN Privater Netzverkanschluss WIFI Wohnung 01	es 8 ~ 9 ~	Weite
< Konfiau ∳: I	Panel Adressierung Adressierung Master-Modus Masterbetrieb Physikal. Adresse sperren 001	Vetzwerkanschluss des Gebäude LAN Privater Netzwerkanschluss WIFI Wohnung 01	²⁵ 8 v 9 v	Weite
Konfiau ***	Panel Adressierung Adressierung Master-Modus Masterbetrieb Physikal. Adresse sperren OO1 Etage O1	 Netzwerkanschluss des Gebäudt LAN Privater Netzwerkanschluss WIFI Wohnung O1 Greinluten Nummer O1 	es 8 ~ 9 ~	Weite

[10]Geben Sie die physikalische Adresse, z.B. die Blocknummer, die Etagennummer und die Apartmentnummer ein.

- Wenn das Panel auf "Nebenbetrieb" eingestellt ist, müssen Sie die Gerätenummer eingeben.
- Wenn "Konfiguration über Scan-Vorgang der Welcome APP" aktiviert ist, wird die physikalische Adresse dieses Panels über die APP eingestellt.

[11]Tippen Sie auf "Weiter".

[12]Unter "WiFi verbinden" können Sie diese Einstellung sofort vornehmen oder später, indem Sie auf "Weiter" drücken, wenn Ihr WiFi nicht bereit ist. Siehe hierzu siehe Kapitel 8.2.4 "Netzwerkeinstellungen" auf Seite 52.

4	Panel Adressieru	ing			×
	Adressierun	g			
	Master-Modus Masterbetrie	eb ~	Netzwerkanschluss des Gebäudes LAN	~	
			Privater Netzwerkanschluss WIFI	v .,	
	Physikal. Ad	resse			
	sperren 001	10	Wohnung 01		
	Etage 01		Gremium Nummer 01	11	
				Weiter	
					Weiter
					Weiter
					Weiter
∠ Wifiv	erbinden				Weiter
< Wifi v	erbinden				Weiter
< Wifi v	erbinden				Weiter
< Wifi v	erbinden				Weiter
< Wifi v	erbinden				Weiter
< Wifiv	erbinden VULAN aktivieren Verfügbare Netzwerke				Weiter
< Wifi v	erbinden VULAN aktivieren Verfügbare Netzwerke				Weiter
< Wifiv	erbinden Verfügbare Netzwerke				Weiter
< Wifi v	erbinden WLAN aktivieren Verfügbare Netzwerke ((()				Weiter
< Wifiv	erbinden VulAN aktivieren Verfügbare Netzwerke () () () ()				Weiter
< Wifi v	erbinden WLAN aktivieren Verfügbare Netzwerke (((() () ()				Weiter
< Wifi v	erbinden WLAN aktivieren Verfügbare Netzwerke (((() () () () ()				Weiter

[13]Unter "Zeit und Datum" können Sie diese Einstellung sofort vornehmen oder später, indem Sie auf "Weiter" drücken. Siehe hierzu siehe Kapitel 8.2.6 "Uhrzeit- und Datumseinstellung" auf Seite 61.

[14]Es gibt 4 Bildschirmansichten, die Sie durch die Benutzung des Panels führen.

[15]Tippen Sie auf "Überspringen", wenn Sie bereits mit dem Panel vertraut sind.

Nun wird das Dashboard angezeigt.



8.1.3 Konfiguration über SmartAP & APP

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Wählen Sie unter "Einrichtungs-Assistent" die Sprache aus der Dropdownliste aus.
- [2] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Lizenzen zu akzeptieren . Oder tippen Sie auf "Zum Lesen anklicken", um die Lizenzdetails anzuzeigen.
- [3] Wählen Sie die Region aus der Dropdownliste aus.
- [4] Tippen Sie auf "Akzeptieren & fortfahren", um die nächste Seite aufzurufen.

Einrichtungs-Assistent		
Sprache auswählen ^{Sprache} 2	Region auswählen Germany 3	
Lizenzvereinbarung akzeptiere OSS-Vereinbarung akzeptieren	n <u>Zum Lesen anklicken</u> Zum Lesen anklicken	
	4 Akzeptieren & fortfah	iren

- [5] Wählen Sie "Über Smart Access Point mit Welcome App" und tippen Sie auf "ⁱ", um weitere Details anzuzeigen.
- [6] Tippen Sie auf "Weiter".
- [7] Wählen Sie unter "Panel Adressierung" den Betriebsmodus für das Panel aus. Es kann im "Masterbetrieb" oder im "Nebenbetrieb" konfiguriert werden. Innerhalb einer Wohnung kann nur ein Panel in den "Masterbetrieb" versetzt werden.
- [8] Derzeit kann der Gebäudenetzwerk-Port nur als "LAN" konfiguriert werden.
- [9] Wählen Sie den Heimnetzwerk-Port für dieses Panel. Es kann "WiFi" oder "LAN" eingestellt werden.

[10]Tippen Sie auf "Weiter".

< Konfig	urationsmodus			
O Übe 5 o Übe Auft	r Smart Access Point r den Smart Access Point mit pau des Panels für ein Einfam	t dem Scannen der Welcome iilienhaus (ohne Smart Acces	App is Point)	0 0 0
				6 Weiter
< Konfia	urationsmodus			~
	Adressierung Master-Modus Masterbetrieb	Vetzwerkanschluss des Ge LAN Privater Netzwerkanschlus WIFI	ebăudes <mark>8 v</mark>	
			10 Weiter	Weiter

[11]Unter "WiFi verbinden" können Sie diese Einstellung sofort vornehmen oder später, indem Sie auf "Weiter" drücken, wenn Ihr WiFi nicht bereit ist. Siehe hierzu siehe Kapitel 8.2.4 "Netzwerkeinstellungen" auf Seite 52.

Vifi verbinden	
💙 WLAN aktivieren	
Verfügbare Netzwerke	ļ
	11
Manuell verbinden	Weiter

- [12]Tippen Sie unter "Konfiguration über Scan-Vorgang der Welcome APP" auf "App herunterladen", wenn Sie die APP noch nicht heruntergeladen haben.
- [13]Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Mobiltelefon, um die APP herunterzuladen und klicken Sie dann auf "Weiter".

Konfiguration über den Scanvorgang der Welcome App	
Für eine Schnellkonfiguration durch Scannen aktivieren Sie bitte in der Welcome APP u den "Konfigurationsmodus". Ansonsten fahren Sie bitte mit einem Klick auf "Einrichtu	inter "Favoriten" ngs-Assistent" fort.
IP Touch Lite 7	
Seriennummer: 102807A7F06DB7C(TFR)	
App herunterladen	inrichtungs-Assistent
Konfiguration über den Scanvorgang der Welcome App	~
() App nerunterladen	niton"
de IOS: Android:	ent" fort.
Für eine schnelle Konfiguration durch Scannen aktivieren Sie bitte den "Konfigurationsmodus" unter "Favoriten" in der Welcome APP.	
Für eine schnelle Konfiguration durch Scannen aktivieren Sie bitte den "Konfigurationsmodus" unter "Favoriten" in der Welcome APP.	

- [14]Erstellen Sie eine Gebäudestruktur in der APP. Siehe hierzu siehe Kapitel 8.1.4 "Erstellung einer Gebäudestruktur in der APP" auf Seite 35.
- [15]Verwenden Sie die APP, um den QR-Code auf den jeweiligen Panels zu scannen. Siehe hierzu siehe Kapitel 8.1.5 "Scannen des QR-Codes auf dem Panel" auf Seite 39.
- [16]Importieren Sie die Gebäudestruktur aus der APP in SmartAP. Siehe hierzu siehe Kapitel 8.1.6 "Importieren der Gebäudestruktur aus der APP in SmartAP" auf Seite 41.

Immer wenn einer der Schritte 14 bis 16 abgeschlossen ist, gehen Sie weiter zum nächsten Schritt.

Nach dem Import der Gebäudestruktur konfiguriert SmartAP die physikalische Adresse für die betreffenden Panels und weist gleichzeitig die Signaturen zu.

<	Konfiguration über den Scanvorgang der Welcome App
	Für eine Schnellkonfiguration durch Scannen aktivieren Sie bitte in der Welcome APP unter "Favoriten" den "Konfigurationsmodus". Ansonsten fahren Sie bitte mit einem Klick auf "Einrichtungs-Assistent" fort.
	15
	IP Touch Lite 7
	Seriennummer: 102807A7F06DB7C(TFR)
	App herunterladen P Einrichtungs-Assistent

[17]Unter "Zeit und Datum" können Sie diese Einstellung sofort vornehmen oder später, indem Sie auf "Weiter" drücken. Siehe hierzu siehe Kapitel 8.2.6 "Uhrzeit- und Datumseinstellung" auf Seite 61.

[18]Es gibt 4 Bildschirmansichten, die Sie durch die Benutzung des Panels führen.

[19]Tippen Sie auf "Überspringen", wenn Sie bereits mit dem Panel vertraut sind.

Nun wird das Dashboard angezeigt.



8.1.4 Erstellung einer Gebäudestruktur in der APP

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Tippen Sie auf der Startseite der APP auf ".
- [2] Tippen Sie auf "Konfigurationsmodus".
- [3] Tippen Sie auf "OK", um den Konfigurationsmodus aufzurufen.



- [4] Tippen Sie unter "Projekte" auf 🕒.
- [5] Geben Sie unter "Projekt hinzufügen" den Projektnamen ein.
- [6] Wählen Sie den Gebäudetyp entsprechend der Systemtopologie. Es kann "Gebäude" oder "Einfamilienhaus" eingestellt werden.
- [7] Tippen Sie auf "Hinzufügen", um ein neues Projekt anzulegen.
- [8] Tippen Sie auf das gewünschte Projekt.



[9] Tippen Sie auf der Projektseite auf "•

[10]Geben Sie unter "Gebäude hinzufügen" den Gebäudenamen ein.

[11]Geben Sie die Gebäudenummer ein.

[12]Tippen Sie auf "Hinzufügen", um ein neues Gebäude anzulegen.

Wiederholen Sie die Schritte 9 bis 12, um mehrere Gebäude anzulegen.

[13]Tippen Sie auf das gewünschte Gebäude.

К Т	est	<	Add building	<	Test
Building structure	Direct scan			Building structure	Direct scan
		Name Building A	10	01 Building A 0 Floor 0 Room	13 >
		Building no.	1000		
		1	11		
Please tap on "+" to	add a new building.				
	9				
	÷				Đ
		×	12 🗸 Add		-
[14]Tippen Sie auf der Gebäudeseite auf "•

[15]Wählen Sie unter "Etage hinzufügen" den Etagennamen aus der Drop-Down-Liste aus. Möglich sind die Einstellungen "Etage" oder "Erdgeschoss".

[16]Tippen Sie auf "Hinzufügen", um eine neue Etage anzulegen.

Wiederholen Sie die Schritte 15 bis 16, um mehrere Etagen für das betreffende Gebäude anzulegen.

[17]Tippen Sie auf die gewünschte Etage.

Suilding A	Add a floor	<	Building A	
	2			
	Name Floor 15 v			
			6.Floor	>
			5.Floor	>
~			4.Floor	>
- -			3.Floor	>
Please tap on "+" to add a new floor.			2.Floor	>
			1.Floor 17 :	>
14				
Đ			Đ	
-	× 16√ Add		-	

[18]Tippen Sie auf der Etagenseite auf "🛨", um einen Raum hinzuzufügen.

[19]Geben Sie den Alias für den gewünschten Raum ein.

[20]Tippen Sie auf "Hinzufügen", um einen neuen Raum anzulegen.

[21]Wischen Sie auf der Etagenseite einen Raumnamen nach rechts.

[22]Tippen Sie auf ", um mehrere Räume gesammelt anzulegen.



Inbetriebnahme

[23]Geben Sie die Anzahl der Duplikate ein.

[24]Tippen Sie auf "Duplizieren".

[25]Geben Sie den Alias für jeden Raum sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt ein.

[26]Tippen Sie auf "Duplizieren".

[27]Wischen Sie auf der Etagenseite den gewünschten Raumnamen nach rechts.

[28]Tippen Sie auf "Z", um den Alias für den gewünschten Raum festzulegen.

Duplicate Jacky	Duplicate Jacky	< 1.Floor
	Name	D 01 Jacky >
Number	Jacky_1	✓ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
- a 23 -	Jacky_2 25	28 03. lacky 2
	Jacky_3	Device
		D 04 Jacky_3
		•
× 24 ✓ Duplicate	× 26 ✓ Duplicate	

8.1.5 Scannen des QR-Codes auf dem Panel

- [1] Tippen Sie auf der Etagenseite auf den gewünschten Raum.
- [2] Tippen Sie auf der Raumseite auf "•
- [3] Scannen Sie unter "Gerät hinzufügen" den auf dem Panel angezeigten QR-Code.



- [4] Unter "Gerät" wird die Seriennummer des Geräts angezeigt.
- [5] Prüfen Sie den Standort.
- [6] Prüfen Sie den Gerätetyp.
- [7] Tippen Sie auf "Hinzufügen", um ein neues Gerät hinzuzufügen.
- [8] Wenn der Vorgang erfolgreich war, wird das Ergebnis auf dem Bildschirm angezeigt.

Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 7, um mehrere Gebäude hinzuzufügen.

Device	< Jacky
	Indoor Station 1 102807A7F06DB7C
Serial number:102807A7F06DB7C	
Device ID 1 4	
Building 01 Building A 5 ~	
Floor 1.Floor	
01 Jacky C	
Device Type Indoor Station	
	•
× 7 √ Add	v

8.1.6 Importieren der Gebäudestruktur aus der APP in SmartAP

- SmartAP kann das in der App angelegte Gebäude importieren.
- Sie können entweder ein Gebäude oder mehrere Gebäude auf einmal importieren.

Vorbedingung

- APP und SmartAP müssen sich im selben Netzwerk befinden.
- Die Gebäudestruktur muss in der App angelegt worden sein.



Import-Regel

Die Gebäudestruktur wird nach folgenden Regeln überschrieben:

- A, B, C, D, E, F steht für die Gebäudenummer.
- B und B+ haben die gleiche Gebäudenummer.
- + bedeutet, dass die Gebäudestruktur geändert wurde.

Арр	SmartAP vorher	SmartAP nachher
B+	A, B, C	A, B+, C
B+, C+	A, B, C	A, B+, C+
D, E, F	A, B, C	A, B, C, D, E, F

Importvorgang

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Klicken Sie auf der Startseite von SmartAP auf " .

✓ 20 F≥ sc	is 🕦 📘 🕇		HAUPTMENÜ			
GEBÄJDESTRUKTUR	UTRITTSKONTROLLE	ORMATION	APP, um die Gebäudest	ruktur zu importieren		
Gebäudestruktur erstellen durch Anlegen von Etagen und Räumen.	Konfigurieren der Geräte des Zutrittskontrollsystems z.B. Zylinder, Repeater, Gateway	Geräte platzieren und verbinden.	Benutzer hinzufügen und bearbeiten. Benutzergruppen erstellen.	Aktionen erstellen und bearbeiten.	Zeitsteuerung erstellen.	Konfiguration der Geräte des Türkommunikations- systems, z.B. Innenstation, Au/3enstation.

[3] Wischen Sie unter "Projekte" in der APP den gewünschten Projektnamen nach rechts.

- [4] Tippen Sie auf "
- [5] Tippen Sie auf das gewünschte SmartAP in der Liste.
- [6] Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für SmartAP ein.
- [7] Tippen Sie auf "OK".
- [8] "Upload erfolgreich" wird angezeigt, wenn der Vorgang erfolgreich war. Tippen Sie auf "OK".



[9] Auf der Startseite von SmartAP wird der Projektname angezeigt.

[10]Klicken Sie auf " $\sqrt{}$ ".

[11]Klicken Sie auf "Bestätigen".

[12]Das Importergebnis wird angezeigt.

[13]Klicken Sie auf "v", um den Importvorgang abzuschließen.

✓ 338 F≥ 50	os 👰 🚶		HAUPTMENÜ			
GEBÄUDESTRUKTUR		GEBÄUDESTRUKTUR IM Projektnam	PORTIEREN 10: TEST	9		TORKOMMUNIKATION
Gebäudestruktur erstellen durch Anlegen von Etagen und Räumen.	Konfigurieren der Geräte des Zutrittskontrollsystems z.B. Zylinder, Repeater, Gateway	Ceräte platzieren und verbinden.	Benutzer hinzufügen und bearbeiten. Benutzergruppen erstellen.	Aktionen erstellen und bearbeiten.	Zeitsteuerung erstellen.	Konfiguration der Geräte des Türkommunikations- systems, z.B. Innenstation, Außenstation.

8.2 Systemeinstellungen

8.2.1 Aufrufen der "Einstellungen"

Tippen Sie auf dem Dashboard auf "😳", um die Einstellungen aufzurufen.



8.2.2 Displayeinstellungen

1. Aufrufen der "Display"-Seite

Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Display".

🗙 Einstellungen	09:09 Mo 02-01-2023	Ť	Ļ	d»
	EINSTELLUNGEN BILDSCHIRMSCHONER			
්) Ton	🧑 Display-Reinigungsmodus aktivieren			
🙃 Netzwerkanschlüsse	Helligkeit			
ං _ញ Zeit und Datum				
≪⊙ Zutrittsmanagement				
႔ Benutzereinstellungen	Anzeigemodus			
🕁 Videoüberwachung	Dunkles Thema			
0, Liste Sprechanlage	_			
Programmierbare Taste				
နိုင္တဲ့ Erweiterte Einstellungen	_			
C Software-Update				

2. Helligkeit einstellen

- [1] Tippen Sie unter "Display" auf "Einstellungen".
- [2] Gehen Sie zum Abschnitt "Helligkeit" und stellen Sie die Helligkeit mit dem Scroll-Balken ein.

🗙 Einstellungen	09:09 Mo 02-01-2023		Ť	Ļ	¢
Display	EINSTELLUNGEN BILDSCHIRMSCHONER				
ද්)) Ton	Display-Reinigungsmodus aktivieren	<u> </u>			
🛜 Netzwerkanschlüsse	_ 2 Helligkeit				
ම _ញ Zeit und Datum	·ċ·	- 🕁			
⇔ Zutrittsmanagement					
റ്റ് Benutzereinstellungen	Anzeigemodus Earthbara				
🕁 Videoüberwachung	Dunkles Thema				
U Liste Sprechanlage					
Programmierbare Taste	_				
ႏြို့ Erweiterte Einstellungen	_				
C) Software-Update					

3. Konfigurieren des "Anzeigemodus"

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Tippen Sie unter "Display" auf "Einstellungen".
- [2] Wählen Sie im Abschnitt "Anzeigemodus" den Anzeigemodus aus der Dropdownliste aus. Möglich sind die Einstellungen "Dunkles Thema" (Standard) oder "Helles Thema".

X Einstellungen	09:09 Mo 02-01-2023	Ť	Ą	⊲≫
Oisplay	EINSTELLUNGEN BILDSCHIRMSCHONER			
⊲)) Ton	Display-Reinigungsmodus aktivieren			
🛜 Netzwerkanschlüsse	Helligkeit			
ව _ញ Zeit und Datum		·		
Λ Benutzereinstellungen	Anzeigemodus			
。	Dunkles Thema			
0 Liste Sprechanlage				
Programmierbare Taste				
က္သိ Erweiterte Einstellungen				
C) Software-Update				

Wenn der Anzeigemodus "Helles Thema" eingestellt ist, wird die Benutzeroberfläche wie folgt angezeigt:

imes Einstellungen	09:09 Mo 02-01-2023		F	Q	
O Display	EINSTELLUNGEN BILDSCHIRMSCHONER				
ქ)) Ton	Display-Reinigungsmodus aktivieren				
S Netzwerkanschlüsse	Helligkeit				
© _Ⅲ Zeit und Datum		÷.			
	_				
႙ Benutzereinstellungen	Anzeigemodus				
🕁 Videoüberwachung	Helles Thema 🗸				
0 Liste Sprechanlage	_				
Programmierbare Taste	_				
{တ္တိ Erweiterte Einstellungen	_				
C Software-Update					

4. Bildschirmschoner konfigurieren

- [1] Tippen Sie unter "Display" auf "Bildschirmschoner".
- [2] Gehen Sie zum Abschnitt "Bildschirmschonermodus" und wählen Sie den Bildschirmschonermodus aus der Dropdownliste aus. Möglich sind die Einstellungen "Voreingestellte Bilder", "Uhr" (Standard) oder "Wetter aus dem Internet".
- Wenn "Voreingestellte Bilder" ausgewählt wird, werden drei voreingestellte Bilder entsprechend dem "Bilderanzeige-Intervall" (Standard: 10 Sekunden) in einer Endlosschleife gespielt.
- Wenn "Uhr" ausgewählt wird, zeigt eine Uhr die aktuelle Uhrzeit an einem zufälligen Standort an.
- Wenn "Wetter aus dem Internet" ausgewählt wird, werden Wetterinformationen an einem zufälligen Standort angezeigt. Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn die Wetterdaten normal angezeigt werden können.
- [3] Gehen Sie zum Abschnitt "Bildschirmschoner starten nach", um die Startzeit einzustellen (Standard: 20 Sekunden). Der Bildschirmschoner startet, wenn während der eingestellten Zeit kein Vorgang ausgeführt wird.
- [4] Gehen Sie zum Abschnitt "Display ausschalten nach", um die Ausschaltzeit des Bildschirms einzustellen (Standard: 2 Minuten). Der Bildschirm des Panels wird ausgeschaltet, wenn während der eingestellten Zeit kein Vorgang ausgeführt wird.

imes Einstellungen	09:10 Mo 02-01-2023	<i>⋧</i> ᠿ ⊲»
Oisplay	einstellungen bildschirmschoner	
ქ у) Ton	Bildschirmschonermodus 2	
🛜 Netzwerkanschlüsse	Bildschirmschaner Uhr	
ම _ා Zeit und Datum	Bilderanzeige-Intervall	
<i>⇔</i> Zutrittsmanagement	10 Sekunden	
्र Benutzereinstellungen	Bildschirmschoner ein nach 3	
🕁 Videoüberwachung	Verzögerung in Sekunden 20 Sekunden	
Q Liste Sprechanlage		
Programmierbare Taste	Display ausschalten nach 4	
ည် Erweiterte Einstellungen	2 mín	
C) Software-Update		

8.2.3 Toneinstellungen

1. Aufrufen der "Ton"-Seite

Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Ton".

imes Einstellungen	09:12 Mo 02-01-2023		Ť	Ļ	\$
	[
ქ)) Ton	Lautstärke Klingelton	80%			
💮 Netzwerkanschlüsse	⊲, ———	•	- ⊲»		
ංක Zeit und Datum	Außenstation	Türklingelton			
🖘 Zutrittsmanagement	Klingelton 1	Klingelton Klingelton 2		~	
्र Benutzereinstellungen	Intercom	Guard Unit			
。台 Videoüberwachung	Klingelton Klingelton 3	Klingelton Klingelton 4		×.	
0, Liste Sprechanlage	💙 Wiederholung Klingelton				
Programmierbare Taste					
တ္သိ Erweiterte Einstellungen	Klickton				

2. Einstellung der Lautstärke des Klingeltons

Gehen Sie folgendermaßen vor:

[1] Gehen Sie unter "Ton" zum Abschnitt "Lautstärke Klingelton" und stellen Sie die Klingeltonlautstärke mit dem Scroll-Balken ein.

imes Einstellungen	09:12 Mo 02-01-2023		F	Ĵ	d)
O Display					
d)) Ton	Lautstärke Klingelton	80%			
ᅙ Netzwerkanschlüsse	_ _ ⊲,		- ⊲»		
එ _ল Zeit und Datum	Außenstation	Türklingelton			
🖘 Zutrittsmanagement	Klingelton Klingelton 1	Klingelton		~	
\mathcal{R} Benutzereinstellungen	Intercom	Guard Unit			
🕁 Videoüberwachung	Klingelton Klingelton 3	Klingelton		Ň	
0 Liste Sprechanlage	Wiederholung Klingelton				
Programmierbare Taste					
ႏြို့ Erweiterte Einstellungen	Klickton				
C Software-Update					

3. Konfigurieren der Klingeltonwiederholung

- [1] Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen unter "Ton", um die Funktion zu aktivieren/deaktivieren.
- Aktivieren (Standard) = Klingeltonwiederholung innerhalb von 30 Sekunden
- Deaktivieren = klingelt nur einmal

imes Einstellungen	09:12 Mo 02-01-2023		Ť	Û	⊲ »
Oisplay					
ද්ා Ton	Lautstärke Klingelton	80%	-15		
ᅙ Netzwerkanschlüsse	- S,		ų»		
ම _ස Zeit und Datum	Außenstation	Türklingeltor			
📼 Zutrittsmanagement	Klingelton Klingelton 1	 Klingelton Klingelton 2 		~	
႙ Benutzereinstellungen	Intercom	Guard Unit			
🕁 Videoüberwachung	Klingelton Klingelton 3	Klingelton		,×.,	
0 Liste Sprechanlage	_ 1 🗸 Wiederholung Klingelton				
Programmierbare Taste					
ည္သို Erweiterte Einstellungen	Klickton				
🔿 Software-Update					

4. Erkennen rufender Geräte anhand des Klingeltons

Gehen Sie folgendermaßen vor:

[1] Wählen Sie unter "Ton" den Klingelton (4 voreingestellte Klingeltöne) aus der Dropdownliste aus. Das Panel spielt den gewünschten Klingelton während eines eingehenden Rufs ab, um den Gerätetyp anzuzeigen.

X Einstellungen	09:12 Mo 02-01-2023		Ť	Ĵ	d)
● Display					
ද්)) Ton	Lautstärke Klingelton	80%			
🕤 Netzwerkanschlüsse	- <\		- <\»		
© _∭ Zeit und Datum	Außenstation	Türklingelton			
≂⊙ Zutrittsmanagement	Kiingelton Kiingelton 1	Klingelton Klingelton 2		~	
\mathcal{R} Benutzereinstellungen	Intercom	Guard Unit			
🕁 Videoüberwachung	Klingelton Klingelton 3	Klingelton Klingelton 4		\sim	
0, Liste Sprechanlage	_ Wiederholung Klingelton				
Programmierbare Taste					
ည္သိ Erweiterte Einstellungen	Klickton				
C) Software-Update					

5. Konfigurieren des "Klicktons"

- [1] Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen unter "Ton" im Abschnitt "Klickton", um die Funktion zu aktivieren/deaktivieren.
- Aktivieren (Standard) = Tonausgabe beim Berühren des Bildschirms.
- Deaktivieren = Ton beim Berühren des Bildschirms ist stummgeschaltet.

imes Einstellungen	09:12 Mo 02-01-2023		Ť	Ĵ	弌 》
Oisplay					
්)) Ton	Lautstärke Klingelton	80%			
ᅙ Netzwerkanschlüsse	- در» –		- <>		
ංක Zeit und Datum	Außenstation	Türklingelton			
⇔ Zutrittsmanagement	Klingelton 1	Klingelton Klingelton 2		~	
റ്റ് Benutzereinstellungen	Intercom	Guard Unit			
🕁 Videoüberwachung	Klingelton 3	Klingelton Klingelton 4		,×,	
0, Liste Sprechanlage	Viederholung Klingelton				
Programmierbare Taste					
ည် Erweiterte Einstellungen	Klickton				
了 Software-Update					

8.2.4 Netzwerkeinstellungen

1. Aufrufen der Seite "Netzwerkanschlüsse"

Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Netzwerkanschlüsse".

imes Einstellungen	09:14 Mo 02-01-2023	Ť	Ĵ	d»
Oisplay	NETZWERK WELCOME APP MYBUILDINGS-PORTAL			
Ton	Heimanschluss WIFI VLAN aktivieren			
🕤 Netzwerkanschlüsse				
ව _ញ Zeit und Datum	Manuell verbinden			
≂⊙ Zutrittsmanagement				
႙ Benutzereinstellungen	Verfügbare Netzwerke			
🕁 Videoüberwachung	CNDEX-SWTesting			
Programmierbare Taste	∑̂©` ⁵ 6_CS 			
ည္လို Erweiterte Einstellungen	~ Xiaomi_C1C4_5G			
C Software-Update				

2. Verbindung zum WiFi herstellen

- [1] Tippen Sie unter "Netzwerkanschlüsse" auf "Netzwerk".
- [2] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die WiFi-Funktion zu aktivieren.
- [3] Wählen Sie das gewünschte WiFi aus der verfügbaren Liste aus oder tippen Sie auf "Manuell verbinden", um den WiFi-Namen manuell einzugeben (falls der WiFi-Name in der Liste nicht gefunden wird).
- [4] Geben Sie das WiFi-Passwort ein.
- [5] "DHCP" ist standardmäßig aktiviert. Sie können das Kontrollkästchen deaktivieren und die IP-Adresse manuell eingeben.
- [6] Tippen Sie auf "Verbinden".

	1 ^{09:14} Mo 02-01-2023	<i>7</i> \$ ↓ ↓
O Display	NETZWERK WELCOME APP MYBUILDINGS-PORTAL	
ද්)) Ton	Heimanschluss 7 👽 WLAN aktivieren	
🙃 Netzwerkanschlüsse		
ම _ස Zeit und Datum	Manuell verbinden	
≂⊙ Zutrittsmanagement		
्र Benutzereinstellungen	Verfügbare Netzwerke	
🕁 Videoüberwachung		
0 Liste Sprechanlage		
Programmierbare Taste	•	
ႏဝြို Erweiterte Einstellungen	◎	
A a b b b b b b b b b b		
(_) Software-Update		
() Software-Update	09:15 Mo 02-01-2023	Z Q V
C) Software-Update Einstellungen Display S Verbinden mit Xia	09:15 Mo 02-01-2023 I aomi_C1C4_5G	\$ Q ⊲» ×
 C) Software-Update ∑ Einstellungen © Display (a) Ton (b) Ton 	09:15 Mo 02-01-2023 I aomi_C1C4_5G	% Q ⊲» ×
 C) Software-Update ★ Einstellungen (*) Display (*) Ton (*) Ton (*) Passwort eingeben (*) Passwort 	09:15 Mo 02-01-2023	% Q ⊲» ×
 C) Software-Update × Einstellungen () Display () Ton () Netzwer Passwort eingeben () Zeit unc 	09:15 Mo 02-01-2023	73 Q ⊲) ×
() Software-Update × Einstellungen () Display () Ton ○ Netzwer Passwort eingeben • Zeit und - Zutrittsi • DHCP	09:15 Mo 02-01-2023	☆ Q <>
 Software-Update Einstellungen Display Ton Netzwer Zeit und Zutrittsi A Benutze 	09:15 Mo 02-01-2023	
() Software-Update × Einstellungen () Display () Ton ○ Netzwer 0 Zeit und ✓ DHCP 5 八 Benutze ✓ Videoüb Standard-Gateway	09:15 Mo 02-01-2023 aomi_C1C4_5G Subnetrmasks DNS	 第 Q <1 ★ - - -
 Software-Update Einstellungen Display Verbinden mit Xi Ton Netzwer Zeit und Zeit und Zutritts DHCP 5 Benutze Videoüb Etndard-Gateway Liste Sp 	09:15 Mo 02-01-2023 aomi_C1C4_5G Subretmaske DNS	Image: Signature Image: Signature Ima
 Software-Update Einstellungen Display Verbinden mit Xi Ton Netzwer Passwort eingeben Passwort 2eit unc Zeit unc Zeit unc Zeit unc OHCP 5 Benutze OHCP 5 Standard-Gateway Liste Sp Program 	09:15 Mo 02-01-2023	万 ↓ ↓ × ↓ ↓ ↓

[7] "Verbunden" zeigt an, dass der Vorgang erfolgreich war.

X Einstellungen	09:15 Mo 02-01-2023	ି କ ଏ
Display		PORTAL
¢)) Ton	Heimanschluss 🗸 WLAN ak	ttivieren
🕤 Netzwerkanschlüsse		
ව _ញ Zeit und Datum	Manuell verbinden	
📼 Zutrittsmanagement		
्री Benutzereinstellungen	Meine Netzwerke	Verbunden
🕁 Videoüberwachung		
Q Liste Sprechanlage		
Programmierbare Taste		
တ္သိ Erweiterte Einstellungen	_	I
C. Software-Lindate		

8.2.5 MyBuildings-Einstellungen

Es gibt zwei Arten, MyBuildings zu konfigurieren.

1. Manueller Zugriff auf MyBuildings

- [1] Tippen Sie unter "Netzwerkanschlüsse" auf "myBuildings-Portal".
- [2] Tippen Sie auf "Anmeldung".
- [3] Geben Sie das Benutzerkonto, das Passwort und den Anzeigenamen ein.
- [4] Tippen Sie auf "Anmeldung".

	03:17 Do 21-12-2023		ê Û	d)
	NETZWERK WELCOME APP	MYBUILDINGS-PORTAL	1	
ქ)) Ton	i Nicht angemeldet			
🙃 Netzwerkanschlüsse				
ං _ლ Zeit und Datum	Anmeldung im myBuildings-l	Portal:		
≂∋ Zutrittsmanagement				
႙ Benutzereinstellungen				
🕁 Videoüberwachung				
0 Liste Sprechanlage				
Programmierbare Taste				
ႏြို့ Erweiterte Einstellungen				
C) Software-Update				
imes Einstellungen	03:18 Do 21-12-2023		<u>(</u> ه ل	⇔
Display Display Display Display Display Display	ortal		×	
্ব্∜ ^{Ton} Login				
Anmeldung im myBuil	dings-Portal:		_	
Benutzername	Passwort			
G Zutrittsi jackycheng003 3	Passwort			
Generation Authorization Generation Benutzername Jackycheng003 3 A Benutze Dieses Panel bezeichn Gerätename Gerätename	Passwort			
Genutzename jackycheng003 3 R Benutze Dieses Panel bezeichn	Passwort			
Genutzername jackycheng003 3 R Benutze Dieses Panel bezeichn J Videoüb IP Touch Lite 7 Q Liste Sp	Passwort			
	Passwort	4 Anmeldu	ng	
	Passwort	4 Anmeldu	ng	

- [5] Wenn der Vorgang erfolgreich war, wird der Kontoname angezeigt.
- [6] Tippen Sie auf "Abmeldung", um sich vom myBuildings-Portal abzumelden.

🗙 Einstellungen	03:19 Do 21-12-2023	() ()	d»
Oisplay	NETZWERK WELCOME APP MYBUILDINGS-PC	DRTAL	
ද්) Ton	i Angemeldet als: jackycheng003 5		
💮 Netzwerkanschlüsse	Geräte-ID a3c39768-1055-4931-b1	149-c6ea8454a2fc	
ං මසු Zeit und Datum	Abonnement (Ausgeschaltet) Verfallsdatum		
	Gerätename IP Touch Lite 7		
 رکل Benutzereinstellungen	Aus dem myBuildings-Portal abmelden:		
لان Videoüberwachung	× Abmeldung 6		
Programmierbare Taste			
တြို Erweiterte Einstellungen			

2. Zugriff auf MyBuildings über die APP

Vorbedingung

- Sie sind mit dem jeweiligen MyBuildings-Konto in der APP eingeloggt.
- Die APP und das Panel müssen sich im selben Netzwerk befinden.

- [1] Tippen Sie unter "Netzwerkanschlüsse" auf "Welcome App".
- [2] Tippen Sie auf "+".
- [3] Es erscheint ein Pop-up-Fenster, bitte lassen Sie das Fenster offen und tippen Sie nicht auf "x".

X Einstellungen	03:19 Do 21-12-2023	
O Display	NETZWERK WELCOME APP MYBUILDINGS-PORTAL	
ქ)) Ton	1	
🕤 Netzwerkanschlüsse		
ම _ញ Zeit und Datum		
≪∋ Zutrittsmanagement		
्री Benutzereinstellungen		
。		
0 Liste Sprechanlage	2	
Programmierbare Taste	Ā.	
နတ္တြဲ Erweiterte Einstellungen		
了 Software-Update		
X Einstellungen	03:19 Do 21-12-2023	(\$ ↓ ↓)
Display B Kopplung über Q	R-Code	×
© Display ☆ Ton ♥ Kopplung über Q	R-Code	×
Oisplay Display Jon ron ron ron	R-Code 3	×
© Display ☐ Ton ⓒ Netzwer © Zeit unc	R-Code 3	×
	R-Code 3	×
	R-Code 3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	×
Image: Second system Image: Second system Image: Secon	R-Code 3	×
 ⑦ Display ♥ Kopplung über Q ♥ Ton ♥ Netzwer ♥ Zeit und ♥ Zutritts ♥ Benutze ♥ Videoüb ₩ Uiste Sp 	R-Code 3 ■ elcome App →	×
	R-Code 3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	×

- [4] Tippen Sie auf der Startseite der APP auf ".
- [5] Tippen Sie auf "Geräte koppeln".
- [6] Tippen Sie auf "IP-Gateway/Touch Panel". Tippen "
- [7] Tippen Sie auf "IP Touch Lite 7".
- [8] Tippen Sie auf "Scanvorgang starten".



- [9] Tippen Sie auf "OK", um der APP zu erlauben, die Kamera zu verwenden.
- [10]Tippen Sie auf "Panel zu myBuildings-Portal hinzufügen", um das MyBuildings-Konto der APP mit dem Panel zu synchronisieren.
- [11]Gleichzeitig zum Hinzufügen des myBuildings-Portals verbindet sich die APP mit dem Panel.
- [12]Aktivieren Sie auf dem Panelbildschirm die entsprechenden Kontrollkästchen, um der APP die Rechte zu gewähren.
- [13]Tippen Sie auf dem Panelbildschirm auf "OK".

[14]Tippen Sie auf dem APP-Bildschirm auf "Einstellung verlassen".

< Innenstat.	< Innenstat.	< Innenstat.
 1. Öffnen Sie das QR-Code Menü Immediation in the second seco	Panel zum MyBuildings-Portal Inzufügen MyBuildings-Benutzername: jackycheng003 Anzeigename IP Touch Lite 7 Panel zum MyBuildings-Portal Inzufügen Banel zum MyBuildings-Portal Inzufügen	Kopplung der WLAN-Innenstation Pairing-Anfrage senden 11 Warten auf Pairing-Ergebnis Herzlichen Glückwunsch, das Pairing ist abgeschlössen! 14 Beenden Einstellung
 Einstellungen Display 	08:15 Mo 22-01-2024	ି ରି ଏହି
 		DUILDINGS-PORTAL OTA
💮 Netzwerkanschlüsse] Jacky honor	i 38dc972c-d9cd-4e78-933d- b2e69d702321
ို့ Zeit und Datum		Berechtigungen
		Eingehender Ruf
 ႔ Benutzereinstellungen		 Uberwachungsruf Tür öffnen
		V Licht einschalten 1
U Liste Sprechanlage		Zugriffsverlauf
Programmierbare Taste		V Historie löschen
ကြောင်း Erweiterte Einstellungen		<u> </u>
 C Software-Update		

Die Wetterdaten werden auf dem Dashboard angezeigt, wenn das Panel im myBuildings-Portal eingeloggt ist.



Hinweis

Um die korrekten Wetterdaten zu beziehen, sind der Breiten- und Längengrad erforderlich. Siehe hierzu siehe Kapitel 8.2.6 "Uhrzeit- und Datumseinstellung" auf Seite 61.



8.2.6 Uhrzeit- und Datumseinstellung

\times	Einstellungen	03:22 Do 21-12-2023	3	ି କି କି			
© [Display	Zeiteinstellung	-	Einstellung der Zeitzom			
ت «ل»	on	Standard-Server	, č	(UTC+01:00)Amsterdam,Berli ×			
) (îo	letzwerkanschlüsse			Sommerzeit automatisch einstellen			
o _m z	Zeit und Datum	Datum Jahr		Uhrzeitformat			
z	utrittsmanagement	2023	~	24 Stunden			
	Renutzereinstellungen	Monat 12	~	Datumsformat TT-MM-JJJJJ 4			
	/ideoüberwachung	Tag 21		Wochenanfang 5 ~			
ι 	iste Sprechanlage	Stunde		Standort Region			
	Programmierbare Taste	03		China			
∎ £ <u>ට</u> 3	rweiterte Einstellungen	Minute 22	×.	Breitengrad 0.00			
C \leq	oftware-Update			Längengrad			
Nr.	Beschreibung						
1	Zeitserver-Einstellung Wählen Sie den Zeitserver aus der Dropdownliste. - Standard-Server = Zeitdaten von den voreingestellten NTP-Servern beziehen. - SmartAP = Zeitdaten von SmartAP beziehen. - Anpassen = Zeitdaten vom angegebenen NPT-Server beziehen. Manuall = Datum und Ubrzeit manuall eingeben						
2	Wählen Sie die Zeitzone	aus der Dropdownliste.					
3	Wählen Sie das Uhrzeitformat aus der Dropdownliste. Möglich sind die Einstellungen "12 Stunden" oder "24 Stunden".						
4	Wählen Sie das Datumsformat aus der Dropdownliste.						
5	Stellen Sie den ersten Tag der Woche ein. Möglich sind die Einstellungen "Samstag", "Sonntag" oder "Montag".						
6	Wählen Sie die Region a	us der Dropdownliste au	IS.				
7	Breitengrad Geben Sie den Breitengr Wetterdaten.	ad Ihres Standorts ein.	Diese E	instellung beeinflusst die			
8	Längengrad Geben Sie den Längengrad Ihres Standorts ein. Diese Einstellung beeinflusst die Wetterdaten.						

Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Datum und Uhrzeit".

8.2.7 Änderung des Passworts der erweiterten Einstellungen

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Zutrittsmanagement".
- [2] Tippen Sie auf "Gesicherte Bereiche".
- [3] Tippen Sie auf "Erweiterte Einstellungen".
- [4] Tippen Sie auf "PIN-Code ändern".
- [5] Geben Sie das aktuelle Passwort ein (das voreingestellte Passwort lautet "345678").
- [6] Geben Sie das neue Passwort zwei Mal ein.
- [7] Tippen Sie auf "OK".

\times Einstellungen		03:24 Do 21-12-2023		ି କ	⊲»
Oisplay		GESICHERTE BEREICHE AUSSE	ENSTATION		
්)) Ton					
🕤 Netzwerkanschlüs	se	Erweiterte Einstellungen	Reset PIN Er	rwEinstellungen	
ම _ញ Zeit und Datum					
≂⊙ Zutrittsmanageme	ent 1		4 PIN-Code är	ndern	
्र Benutzereinstellur	igen				
🕁 Videoüberwachun	g	-			
0 Liste Sprechanlage	2	Ferneinsteilungen über SmartAP	zulassen		
Programmierbare	Taste				
{္ထြဲ} Erweiterte Einstell	ungen				
C Software-Update					
imes Einstellungen		03:24 Do 21-12-2023		ê Û	⇒
Display	IN-Code erweite	rte Einstellungen		×	
් Ton					
🙃 Netzwer	Altes Passwor	eingeben:	eingeben: 5	gen	
ି _ଆ Zeit und		¢9			
دی Zutritts،	Neues Passwo	rt eingeben:	t eingeben:		
		γ <i>ν</i>			
႔ Benutze			6		
्र Benutze ,⇔ Videoüb	Neues Passwo	rt erneut eingeben: 🐇	e des neuen Passworts:		
, R Benutze → Videoüb Q Liste Sp	Neues Passwo	rt erneut eingeben:	a des neuen Passworts:		
八 Benutze ↓ Videoüb ↓ Liste Sp □ Program	Neues Passwo	rt erneut eingeben:	6 2 des neuen Passworts:		
只 Benutze → Videoüt ↓ Liste Sp □ Program (3) Erweiterte Luisten	Neues Passwo	rt erneut eingeben: 🥳	6 e des neuen Passworts:		

8.2.8 Zurücksetzen des Passworts der erweiterten Einstellungen

- [1] Tippen Sie innerhalb von 3 Minuten bei eingeschaltetem Panel unter "Einstellungen" auf "Zutrittsmanagement".
- [2] Tippen Sie auf "Gesicherte Bereiche".
- [3] Tippen Sie auf "Erweiterte Einstellungen".
- [4] Tippen Sie auf "Pincode für erweit. Einst. zurücksetzen".
- [5] Tippen Sie auf "Ja".

imes Einstellungen	03:26 Do 21-12-2023	(;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
O Display	GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION	
্ব্∌ Ton	2	4
💮 Netzwerkanschlüsse	Erweiterte Einstellungen 3 🕀	et PIN ErwEinstellungen
ංක Zeit und Datum		
🥪 Zutrittsmanagement 🛛		-Code ändern
्र Benutzereinstellungen		
🕁 Videoüberwachung	Euroinstellungen über EmortAD zulassen	
0 Liste Sprechanlage		
Programmierbare Taste		
ည္သို Erweiterte Einstellungen		
C Software-Update		
🗙 Einstellungen	03:26 Do 21-12-2023	(; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
Display Marnung	4	×
↓ Ton PIN-Code erweite	rte Einstellungen zurücksetzen	
Image: Second		gen
Zeit unc Mà	öchten Sie das Passwort wiederherstellen?	
📼 Zutrittsı	5	
႔ Benutze	X Abbrechen JA	
 ↓ Videoüb	Abbrechen	
 → Videoüb ↓ Liste Sp	Abbrechen	
只 Benutze → Videoüb ↓ Liste Sp □ Program	Abbrechen	
只 Benutze ↓ Videoüb ↓ Liste Sp □ Program [] [] Erweiterke Emiskemungen	Abbrechen	

8.2.9 Entsperrpasswort konfigurieren

1. Entsperrpasswort aktivieren

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Zutrittsmanagement".
- [2] Tippen Sie auf "Außenstation".
- [3] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Funktion zu aktivieren (standardmäßig deaktiviert).
- [4] Geben Sie das Entsperrpasswort ein (3...8-stellig).
- [5] Tippen Sie auf ".
- [6] Geben Sie das Entsperrpasswort (3...8-stellig) erneut ein.
- [7] Tippen Sie auf " $\sqrt{}$ ".

imes Einstellungen	03:35 Do 21-12-2023
Oisplay	gesicherte bereiche Aussenstation 2
	3 🔽 PIN-Code für Außenstation verwenden
💮 Netzwerkanschlüsse	Neuen PIN-Code eingeben:
ං ලා Zeit und Datum	
	1 2 3 4
ു Benutzereinstellungen	
ᡖ Videoüberwachung	
Q Liste Sprechanlage	7 8 9
Programmierbare Taste	
ည်လို Erweiterte Einstellungen	• • • 5
了 Software-Update	
X Einstellungen	03:35 Do 21-12-2023
Oisplay	GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION
	V PIN-Code für Außenstation verwenden
ି ତି Netzwerkanschlüsse	Neuen PIN-Code wiederholen:
ିଆ Zeit und Datum	<i>¥</i> • • • • • • • • •
्र Benutzereinstellungen	4 5 6
🕁 Videoüberwachung	
Liste Sprechanlage	7 8 9
Programmierbare Taste	
က္လို Erweiterte Einstellungen	●
C Software-Update	

2. Entsperrpasswort ändern

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Zutrittsmanagement".
- [2] Tippen Sie auf "Außenstation".
- [3] Tippen Sie auf "PIN-Code ändern".
- [4] Geben Sie das aktuelle Entsperrpasswort ein.
- [5] Tippen Sie auf "OK".

imes Einstellungen	03:36 Do 21-12-2023	ି ପ୍ ଏ»
Display	gesicherte bereiche Aussenstation 2	
් ton	VIN-Code für Außenstation verwender	
🛜 Netzwerkanschlüsse		
ව _ញ Zeit und Datum		
≂⊙ Zutrittsmanagement 1	3 🔮	N-Code ändern
्र Benutzereinstellungen		
。		
0, Liste Sprechanlage		
Programmierbare Taste		
နတ္သိ Erweiterte Einstellungen		
了 Software-Update		
X Einstellungen	03:36 Do 21-12-2023	(\$ ↓ ↓)
Display Display PIN-Code ändern	1	×
Vorhandenen PIN-Cod	e eingeben	1
Image: Second system Image: Second system		†
ိ _ញ Zeit unc	1 2 3	
久 Benutze	4 5 6	
。	7 8 9	
Q Liste Sp		5
Program	0	
C Software-Update		

- [6] Geben Sie das neue Entsperrpasswort ein.
- [7] Tippen Sie auf "OK".
- [8] Wiederholen Sie das Entsperrpasswort.
- [9] Tippen Sie auf "OK".

🗙 Einstellungen		03:3	7 Do 21-12-7	2023		Э Э	Ľ»
Oisplay	ا PIN-Code ändern					×	
Ton	Neuen PIN-Code eingeben		• •		• ~ 6		
ି _{ତି} Netzwer	φν U				• • •		
© _⊞ Zeit unc		1	2	3			
⊂ Zutritts		4	5	6			
့							
, b Videoüb		7	8	9			
U Liste Sp						7	
Construction			0			л ок	
C Software-Upda	te						
imes Einstellungen		03:3	7 Do 21-12-7	2023		(î	d»
Oisplay	I PIN-Code ändern					×	
@ Display ද්)) Ton	PIN-Code ändern Neuen PIN-Code wiederho	len			8 8	×	
 ● Display ↓ Ton ○ Netzwer 	PIN-Code ändern Neuen PIN-Code wiederho ∲ ●	ilen	•••	•••	• < 8	×	
© Display ① ① ① ① ⑦ ⑦ ⑦	PIN-Code ändern Neuen PIN-Code wiederho Ø	llen 1	2	3	• @ 8	×	
	PIN-Code ändern Neuen PIN-Code wiederho Ø	lien 1	2	3	• @ 8	×	
© Display ↓) Ton ⑦ Netzwer Ø Zeit und ○ Zutrittsi Ø Benutze ↓ Victor 2005	PIN-Code ändern Neuen PIN-Code wiederho Ø	len 1	2	3	• < 8	×	
 ⑦ Display ↓) Ton ⑦ Netzwer 0 Zeit und ○ Zutrittsi ↓ Benutze ↓ Videoüb 0 Liste Sn 	PIN-Code ändern Neuen PIN-Code wiederho	len 1 4 7	2 5 8	3 6 9	• < 8	×	
© Display ↓) Ton ○ Netzwer © Zeit und ⊂ Zutrittsi ↓ Videoüb ↓ Liste Sp Program	PIN-Code ändern Neuen PIN-Code wiederho Ø	len 1 4 7	2 5 8	3 6 9	• < 8	× 9	
© Display ⊂)) Ton ⇒ Netzwer © Zeit und ⇒ Zutrittsi ∧ Benutze ↓ Videoüb ↓ Liste Sp Program {©3 Erweiterue cums	Reven PIN-Code wiederho	len 1 4 7	2 5 8 0	3	• < 8	9 V OK	

3. Entsperrpasswort zurücksetzen

Das Entsperrpasswort wird gelöscht, wenn die Funktion "Benutzereinstellungen zurücksetzen" ausgeführt wird. Siehe hierzu siehe Kapitel 8.2.14 "Benutzereinstellungen zurücksetzen" auf Seite 72.

8.2.10 Sprache

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Benutzereinstellungen".
- [2] Tippen Sie auf "Sprache".
- [3] Wählen Sie die Sprache aus der Dropdownliste aus.

X Einstellungen	03:39 Do 21-12-2023	ି କ ଏ»
Oisplay		EINSTELLUNG ZURÜCKSETZEN KARTEN\
්යා Ton	- Sprache	
💮 Netzwerkanschlüsse	Sprache 2	<u>^</u>
ංස Eit und Datum	English	
≂⊙ Zutrittsmanagement	Deutsch	
्र Benutzereinstellungen 1	Italiana	
。台 Videoüberwachung	Español	
0 Liste Sprechanlage	Français	
Programmierbare Taste		
ည္သို Erweiterte Einstellungen	_	
C Software-Update		

8.2.11 Automatische Schnappschüsse einstellen

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Benutzereinstellungen".
- [2] Tippen Sie auf "Türkommunikation".
- [3] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Funktion zu aktivieren.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, erstellt das Panel automatisch 3 Schnappschüsse in der 3., 5. und 7. Sekunde während eines eingehenden Rufs.

🗙 Einstellungen	03:40 Do 21-12-2023	(a)
	SPRACHE TÜRKOMMUNIKATION EINSTELL	UNG ZURÜCKSETZEN KARTEN\
্ব্যু Ton	3 🔽 Auto. Schnappschüsse	
🗑 Netzwerkanschlüsse	💙 Benachrichtigung über verpasste Anrufe	
© _Ⅲ Zeit und Datum	Anruf mit Private IP Actuator verbinden	
≂⊙ Zutrittsmanagement	Privaten IP-Aktor auswählen 💛	
گر Benutzereinstellungen	Funktionen zum automatischen	
。	Automatisch entsperren	
0, Liste Sprechanlage	Automatisches Entsperren der programmierbaren Zeitschaltuhr	
Programmierbare Taste		
နုဝ္ပြိဒ္ Erweiterte Einstellungen	+	
C) Software-Update		

8.2.12 Einstellung für verpasste Rufe

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Benutzereinstellungen".
- [2] Tippen Sie auf "Türkommunikation".
- [3] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Funktion zu aktivieren.

Wenn die Funktion aktiviert ist, erscheint 🤤 auf der Statusleist e, um die verpassten Rufe anzuzeigen.

X Einstellungen	03:40 Do 21-12-2023	ି କ କ
● Display	SPRACHE TÜRKOMMUNIKATION EINSTELLU	JNG ZURÜCKSETZEN KARTEN\
ქ)) Ton	🗸 Auto. Schnappschüsse	
🕤 Netzwerkanschlüsse	Benachrichtigung über verpasste Anrufe	
ව _{ු Zeit} und Datum	Anruf mit Private IP Actuator verbinden	
- Zutrittsmanagement	Privaten IP-Aktor auswählen	
\mathcal{R} Benutzereinstellungen 1	Funktionen zum automatischen Entsperren	
🕁 Videoüberwachung	Automatisch entsperren	
0, Liste Sprechanlage	Automatisches Entsperren der programmierbaren Zeitschaltuhr	
Programmierbare Taste		
हिंदु Erweiterte Einstellungen		
C Software-Update		

8.2.13 Einstellung für Rufverknüpfung

Personen mit Hörbehinderung können den Klingelton eines eingehenden Rufs nicht vernehmen. Daher wird empfohlen, den Ruf mit einem Licht zu verknüpfen, das mit einem IP-Schaltaktor verbunden ist. Das Licht leuchtet während eines eingehenden Rufs auf, wenn diese Einstellung aktiviert ist.

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Benutzereinstellungen".
- [2] Tippen Sie auf "Türkommunikation".
- [3] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Funktion zu aktivieren.
- [4] Wählen Sie in diesem Fall "Zusatzschloss".

imes Einstellungen	14:49 Mo 25-12-2023	(a)
	SPRACHE TÜRKOMMUNIKATION EINSTELL	UNG ZURÜCKSETZEN KARTEN\
	📈 Auto. Schnappschüsse	
🕤 Netzwerkanschlüsse	Benachrichtigung über verpasste Anrufe	
ව _{ාධ} Zeit und Datum	3 Anruf mit Private IP Actuator verbinden	
≪⊙ Zutrittsmanagement	4 Privaten IP-Aktor auswählen IP-Schaltaktor Privat-01-Haupttüröffner	
β Benutzereinstellungen 1	Funktionen zum automatischen Entsperren	
🕁 Videoüberwachung	Automatisch entsperren	
0, Liste Sprechanlage	Automatisches Entsperren der programmierbaren Zeitschaltuhr	
Programmierbare Taste		
දරිූා Erweiterte Einstellungen		
C) Software-Update		

- [5] Klicken Sie auf der IPA Seite von SmartAP auf "Einstellung Türöffner".
- [6] Stellen Sie unter "Potentialfreier Ausg." "Relaismodus" auf "Lichter".
- [7] Geben Sie die Schaltdauer ein (1....300 Sekunden).
- [8] Klicken Sie auf "Speichern".

HOME 🤓 🖓 SOS 🕜 🗜 🏟 < TÜRKOMMUNIKATION >	
IP Aktor (Privat) 008-0105-01	LISTENANSICHT
	Seriennummer
	104807A7F032192
	Version
	HGM51_V1.14_20231206_PP_STM32F407VE
H8304 IP Actuator/开锁开灯器 Raing/凝淀电压,电波 24/DC,350mA	Erweiterte Einstellungen
ABB-Wilcome IP	IP-Adresse
Fic. @ FII & X (C YS	Türöffner/Licht 5
	Lokales Firmware-Update
	Online Firmware-Update
	Vertrauenswürdige Ger.
Einstellungen	× ✓ Speichern
номе 🤓 🖓 sos 👔 🖡 🏠 < ТÜRKOMMUNIKATION >	
IP Aktor (Privat) 008-0105-01	LISTENANSICHT
	Türöffner Kontakt
	Schaltkontakt
E State Concernance and as and a state of the state of th	Schaltdauer(sek.)
	- 5 +
H9304 IP Actuator/开锁开灯器	Modus
Asing asymptotic and a second and and a second and a second and and a second and and and and a s	Türölfner O -
Status Reset	Schaltdauer(sek.) - 75 +
R© @ HIL @ ℤ C € ĽK	
230/-34X μ νic σαμ νο	
مؤ Einstellungen	× 8 ✓ Speichern

8.2.14 Benutzereinstellungen zurücksetzen

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Benutzereinstellungen".
- [2] Tippen Sie auf "Einstellung zurücksetzen".
- [3] Tippen Sie auf "Einstellung zurücksetzen".
- [4] Tippen Sie in dem Pop-up-Warnfenster auf "Ja".

	03:49 Do 21-12-2023	ି କି ଏ ୬
Oisplay	SPRACHE TÜRKOMMUNIKATION	TELLUNG ZURÜCKSETZEN KARTEN
ද්)) Ton		2
🚡 Netzwerkanschlüsse	Benutzereinstellungen zurücksetzen:	
ව _ញ Zeit und Datum	Einstellung zurücksetzen 3	
<i>∝</i> ⊙ Zutrittsmanagement	j	
्री Benutzereinstellungen		
。	į į	
Q. Liste Sprechanlage		
Programmierbare Taste		
{တ္ပို Erweiterte Einstellungen	i,	
C Software-Update		
imes Einstellungen	03:49 Do 21-12-2023	ି
		KARTEN
네) Ton Achtung!	ucksetzen	
🛜 Netzwer		
Die folgenden I	Daten gehen verloren:	
© Die folgenden I © Zeit unc ⊂ Zutritts Original folgenden I • Displayeinst • Toneinstelling	Daten gehen verloren: ellungen ngen	
Opic folgenden I Pm Zeit unc Displayeinst ← Zutritts Toneinstellu Alle Verlaufs	D aten gehen verloren: ellungen ngen daten, wie Bilder, Aufnahmen usw. 	
Oie folgenden I Pm Zeit unc Displayeinst → Zutritts Toneinstellu Alle Verlaufs Menutze Sind Sie sicher?	Daten gehen verloren: ellungen ngen daten, wie Bilder, Aufnahmen usw. 	
Oie folgenden I [©] [□] Zeit unc [·] Displayeinst [·] Toneinstellu [·] Alle Verlaufs [·]	Daten gehen verloren: ellungen ngen daten, wie Bilder, Aufnahmen usw.	
Pie folgenden I Pie Zeit unc Displayeinst → Zutritts Toneinstellu → Zutritts Alle Verlaufs ↓ Benutze ↓ Videoüb Sind Sie sicher? ↓ Liste Sp Program	Daten gehen verloren: ellungen ngen daten, wie Bilder, Aufnahmen usw.	
Image: Constraint of the second state of the sec	Daten gehen verloren: rellungen ngen daten, wie Bilder, Aufnahmen usw. 2 Nein Ja	
Die folgenden Einstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt:

- Displayeinstellungen
- Toneinstellungen
- Entsperrpasswort
- Verlaufsdaten

Folgende Einstellungen bleiben unverändert:

- WLAN-Einstellungen
- APP-Einstellungen
- MyBuildings-Einstellungen
- Längen- und Breitengradeinstellungen
- Passwort für erweiterte Einstellungen
- Spracheinstellung
- Ruf mit privatem IP-Schaltaktor verknüpfen
- Kartenmanagement
- Einstellung private IPC
- Einstellung öffentliche IPC
- Einstellung Programmierbare Taste

8.2.15 Außenstation-Kameras konfigurieren

Vorbedingung

- Das Panel und die Außenstationen sollten sich im selben Gebäude befinden.
- 1. Außenstation-Kameras hinzufügen

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Videoüberwachung".
- [2] Tippen Sie auf "Außenstation Kameras".
- [3] Tippen Sie auf "
- [4] Tippen Sie auf die gewünschte Außenstation auf der Liste.
- [5] Tippen Sie auf "Ausgewählte hinzufügen" oder auf "Alle hinzufügen", um die Kameras hinzuzufügen.



2. Eine Außenstation-Kamera entfernen

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Videoüberwachung".
- [2] Tippen Sie auf "Außenstation Kameras".
- [3] Wischen Sie die Außenstation nach links.
- [4] Tippen Sie auf ", um sie zu entfernen.

🗙 Einstellungen	14:57 Mo 25-12-2023 🛛 🕤 🦨	↓ »
O Display	PRIVATE IP-KAMERAS IP ÖFFENTLICHE KAMERAS AUBENSTATION KAM	
⊲)» Ton	3 4	2
🕤 Netzwerkanschlüsse	Außenstation	
୦ _൬ Zeit und Datum	2. Außenstä	
≪∋ Zutrittsmanagement	2. Außenstation 2	
्र Benutzereinstellungen	Name Außenstation 1	
🕁 Videoüberwachung 🔰	Adress	
0 Liste Sprechanlage	Außenstation 1	
Programmierbare Taste	🙆 Auf Dashboard anzeigen	
රුටු Erweiterte Einstellungen		
C Software-Update		

8.2.16 Konfigurieren von privaten Kameras

Vorbedingung

- Die privaten Kameras und das Panel sollten sich im selben Netzwerk befinden.
- Das Panel unterstützt IP-Kameras mit Onvif-Protokoll (Profil S).

Topologie



1. Private Kameras hinzufügen

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Videoüberwachung".
- [2] Tippen Sie auf "Private IP-Kameras".
- [3] Tippen Sie auf "+".
- [4] Tippen Sie auf "Automatische Suche".

X Einstellungen	15:02 Mo 25-12-2023	ĵ; (‡ ⊲»)
Display () Ton	PRIVATEJP-KAMERAS IP ÖFFENTLICHE KAMERAS	AUBENSTATION KAMERAS
ି Netzwerkanschlüsse ୁ ଅzeit und Datum		
ے 2utrittsmanagement گر Benutzereinstellungen ل Videoüberwachung	Reine "	
Liste Sprechanlage Programmierbare Taste	Fügen Sie zunäche Automatische Suche 4 hinzu. Manuelle Eingabe	
ĝ Erweiterte Einstellungen 了 Software-Update	3 🕂	

- [5] Tippen Sie auf die gewünschte Kamera.
- [6] Tippen Sie auf "Ausgewählte hinzufügen".
- [7] Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für die Kamera ein.
- [8] Tippen Sie auf "Kamera verbinden".

imes Einstellungen	15:03 Mo 25-12-2023	(; L	d)
	Private Kameras hinzufügen		;
↓》Ton			
Image: Second se	 Private Kameras gerunden, wanien Sie eine aus: 192.168.37.166 (General) 		
Zeit unc			
Zutritts			
္ ႔ Benutze			
Nideoüb			
Q Liste Sp	Ausgewählte hinzufügen 6 Abbrechen		
Program			
ری Erweiterte בוווסנפו 			
🔿 Software-Update			

🗙 Einstellungen	15:03 Mo 25-12-2023	ê (⊲≫
∑ Einstellungen Oisplay → Ⅱ	15:03 Mo 25-12-2023 I P-Kamera verbinden	â C	⊲»
X Einstellungen Oisplay dy Ton 1	15:03 Mo 25-12-2023 P-Kamera verbinden 92.168.37.166(General)	Ameras	⊲ »
× Einstellungen © Display ↓ Ton ⓒ Netzwer	15:03 Mo 25-12-2023 P-Kamera verbinden 92.168.37.166(General) Benutremane admin		⊲ »
× Einstellungen	15:03 Mo 25-12-2023 P-Kamera verbinden 92.168.37.166(General) Benutzername admin	â C	⊲ »
× Einstellungen ✓	15:03 Mo 25-12-2023 P-Kamera verbinden 92.168.37.166(General) Benutzername admin 7 Passwort	â C	⊲»
 × Einstellungen Display Constant Constant 	15:03 Mo 25-12-2023 P-Kamera verbinden 92.168.37.166(General) Benutzername admin P Passwort P	â C	⊲»
 × Einstellungen Display Ton Netzwer Zeit und Zeitritts Renutze Videoüb 	15:03 Mo 25-12-2023 P-Kamera verbinden 92.168.37.166(General) Benutzername admin 7 Passwort 8	â C	⊲»
 × Einstellungen () Display () Ton () Ton () Netzwer () Zeit und () Zutrittsi () Benutze () Videoüb () Liste Sp 	15:03 Mo 25-12-2023 P-Kamera verbinden 92:168.37.166(General) Benutzemame admin 7 Passwort 8 Kamera verbinden Abbrechen	AMERAS	⊲ ≫
 × Einstellungen ③ Display ↓ Ton ↓ Ton ○ Netzwer ○ Zeit unc ○ Zutrittsi ○ Benutze ↓ Videoüb Q Liste Sp □ Program 	15:03 Mo 25-12-2023 P-Kamera verbinden 92:168:37:166(General) Benutzername admin 7 Passwort 8 Kamera verbinden Abbrechen	AMERAS	∀ ≫ ;
 × Einstellungen ○ Display ↓ □ Ton □ Netzwer □ Zeit unc □ Zeit unc □ Zutritts ○ Benutze ↓ Videoüb □ Liste Sp □ Program ② Erweiterce Euroscer 	15:03 Mo 25-12-2023	â C	⊲ »

- [9] Tippen Sie auf "Abbrechen", um das Fenster zu schließen. Oder tippen Sie auf "Neue IP-Kamera hinzufügen", um eine neue Kamera hinzuzufügen.
- [10]Tippen Sie auf die gewünschte Kamera.
- [11]Die Überwachung wird in einem kleinen Fenster für 120 Sekunden gestartet.

[12]Tippen Sie auf ", um einen Schnappschuss zu erstellen.

[13]Der Schnappschuss wird auf dem Bildschirm angezeigt. Dieser Schnappschuss wird zum Titelbild, wenn die Kamera zum Dashboard hinzugefügt wird.

[14]Geben Sie den Aliasnamen der Kamera ein.

imes Einstellungen	15:03 Mo 25-12-2023 🙃 💭 📣
Display	AMERAS
	folgreich X
Image: Second state	- Kamera erfolgreich verbunden
© _∏ Zeit und	92.168.37.166 (General) " wurde erfolgreich verbunden und dem
≂∋ Zutritts	stem ninzugerugt.
Nideoüb	9
	Weiter
C Software-Update	
🗙 Einstellungen	15:04 Mo 25-12-2023
 Display 	PRIVATE IP-KAMERAS IP ÖFFENTLICHE KAMERAS AUBENSTATION KAMERAS
 چ» Ton	11
🔿 Netzwerkanschlür	ے اور میں
<u> </u>	12
ම _ස Zeit und Datum	
📼 Zutrittsmanager	nt
्र Benutzereinstellu	gen General 14
 Videoüberwachur	Kamera voreingestellte Außenstation
	Name Autenstation 1
Uste Sprechanlag	
Programmierbare	aste
දරුූූ Erweiterte Einste	Ingen IP-Adresse : 192.168.37.166
C Software-Update	URL : rtsp://192.168.37.166:554/cam/ realmonitor?

[15]Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Kamera für die Standard-Außenstation einzustellen. Sie müssen "Außenstation Kameras" einstellen, bevor diese Einstellung vorgenommen wird. Siehe hierzu siehe Kapitel 8.2.15 "Außenstation-Kameras konfigurieren" auf Seite 74.

[16]Wählen Sie aus der Dropdownliste die gewünschte Außenstation aus.

- [17] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Funktion "Visuelle Türklingel" zu aktivieren.
- [18]Tippen Sie auf "O", um die Kamera zum Dashboard hinzuzufügen. Wenn der Vorgang erfolgreich war, wird "O" auf dem Bildschirm angezeigt. Tippen Sie auf "O", um die Kamera vom Dashboard zu entfernen.

imes Einstellungen	15:04 Mo 25	12-2023	ê 🗘	d»
Oisplay	PRIVATE IP-KAMERAS	IP ÖFFENTLICHE KAMERAS	AUBENSTATION KAMER	AS
ქ)) Ton				
🙃 Netzwerkanschlüsse	"台 General	<u>Ф</u>		
ව _ස Zeit und Datum				
<i>≂</i> ⊙ Zutrittsmanagement				
्री Benutzereinstellungen		General		
🕁 Videoüberwachung		15 🗸 Kamera voreingest	ellte Außenstation	
🔱 Liste Sprechanlage		Name Außenstation 1	16 ·	
Programmierbare Taste		17 🗾 Visuelle Türklingel		
ති Erweiterte Einstellungen	+	Auf Dashboard a IP-Adresse : 192.168	nzeigen 3.37.166	
		URL : rtsp://192.16 realmonitor?	8.37.166:554/cam/	

2. Private Kameras entfernen

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Videoüberwachung".
- [2] Tippen Sie auf "Private IP-Kameras".
- [3] Wischen Sie die gewünschte Kamera nach links.
- [4] Tippen Sie auf ", um sie zu entfernen.

🗙 Einstellungen	15:04 Mo 25-12-2023 බ 💭 දා දා ව
	PRIVATE IP-KAMERAS IP ÖFFENTLICHE KAMERAS AUBENSTATION KAMERAS
ქ)) Ton	
🕤 Netzwerkanschlüsse	General
❷ _□ Zeit und Datum	
<i>≂</i> ⊙ Zutrittsmanagement	
्रि Benutzereinstellungen	Name General
🕁 Videoüberwachung	15 ✓ Kamera voreingestellte Außenstation
. U Liste Sprechanlage	
Programmierbare Taste	17 Visuelle Türklingel
ු දුරිු Erweiterte Einstellungen	+ Advance 192 169 27 166
C Software-Update	URL: rtsp://jug.168.37166554/cam/ realmonitor?

8.2.17 Konfigurieren von öffentlichen Kameras

Vorbedingung

- Die gewünschten öffentlichen Kameras haben die Signaturen von SmartAP bezogen.
- Das Panel und SmartAP sollten sich im selben Netzwerk befinden.
- Das Panel unterstützt IP-Kameras mit Onvif-Protokoll (Profil S).

Topologie



1. Öffentliche Kameras hinzufügen

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Videoüberwachung".
- [2] Tippen Sie auf "Öffentliche IP-Kameras".
- [3] Tippen Sie auf "^O".

imes Einstellungen	15:06 Mo 25-	12-2023	(Io	Ĵ C C S S S S S S S S S S S S S S S S S
Oisplay	PRIVATE IP-KAMERAS	IP ÖFFENTLICHE KAMERAS	AUBENSTATION	KAMERAS
Ton		2		
ංක Zeit und Datum				
⇔ Zutrittsmanagement	4			
्री Benutzereinstellungen	DI			
🕁 Videoüberwachung 丨	Keine Kame	ra		
Q Liste Sprechanlage	Fügen Sie zunächst eine hinzu.	neue Kamera		
Programmierbare Taste				
က္လွဴိ Erweiterte Einstellungen		3		
C Software-Update				

- [4] Tippen Sie auf die gewünschte Kamera in der Liste.
- [5] Tippen Sie auf "Ausgewählte hinzufügen" oder auf "Alle hinzufügen", um die Kameras hinzuzufügen.
- [6] Tippen Sie auf die gewünschte Kamera.
- [7] Die Überwachung wird in einem kleinen Fenster gestartet und dauert für 120 Sekunden.
- [8] Tippen Sie auf "⁽¹⁾, um einen Schnappschuss zu erstellen.
- [9] Der Schnappschuss wird auf dem Bildschirm angezeigt und als Titelbild verwendet, wenn die Kamera zum Dashboard hinzugefügt wird.

[10]Geben Sie den Aliasnamen der Kamera ein.

imes Einstellungen	15:06 Mo 25-12-2023	((o	₽ 4»
 Display Öffentliche Ka 	neras hinzufügen	×	AMERAS
2 Öffentliche Kam	neras gefunden. Wählen Sie eine aus:		
4 ⇒ 192.168.37.1	.66 (General) .67 (CommunityIPC01)	_	
— Zutrittsi			
videoüt 5			
Liste Sp Ausgewählte	hinzufügen Alle hinzufügen Abbrechen		
Program Signam Signa			
- Software-Update			
🗙 Einstellungen	15:07 Mo 25-12-2023	(10	යු
Oisplay	PRIVATE IP-KAMERAS IP ÖFFENTLICHE KAMERAS AUBE	NSTATION	KAMERAS
්	- General 6 7		9
Netzwerkanschlüsse	CommunityIPC01		
ංක Zeit und Datum 			80
چ Zutrittsmanagement گر Benutzereinstellungen	Name General 10		
	— 📈 Kamera voreingestellte Au	ßenstation	
Q. Liste Sprechanlage	Name Außenstation 1		~
Programmierbare Taste	(i) Auf Dashboard anzeige	en -	
ည္ကြိုး Erweiterte Einstellungen			
C Software-Update			

- [11]Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Standard-Kamera für die Standard-Außenstation einzustellen. Sie müssen "Außenstation Kameras" einstellen, bevor diese Einstellung vorgenommen wird. Siehe hierzu siehe Kapitel 8.2.15 "Außenstation-Kameras konfigurieren" auf Seite 74.
- [12]Wählen Sie aus der Dropdownliste die gewünschte Außenstation aus.
- [13]Tippen Sie auf "O", um die Kamera zum Dashboard hinzuzufügen. Tippen Sie auf "O", um die Kamera vom Dashboard zu entfernen.

imes Einstellungen	15:07 Mo 25-12-2023 ි 🌈 ද්)
	PRIVATE IP-KAMERAS IP ÖFFENTLICHE KAMERAS AUBENSTATION KAMERAS
ျဴ)) Ton	
🙃 Netzwerkanschlüsse	General
ංංක මස Zeit und Datum	CommunityIPC01
⊂⊙ Zutrittsmanagement	
्रि Benutzereinstellungen	Name General
🕁 Videoüberwachung	11 🔽 Kamera voreingestellte Außenstation
🔱 Liste Sprechanlage	Außenstation 1 12
Programmierbare Taste	13 Auf Dashboard anzeigen
ည္လြံး Erweiterte Einstellungen	

2. Öffentliche Kameras entfernen

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Videoüberwachung".
- [2] Tippen Sie auf "Öffentliche IP-Kameras".
- [3] Wischen Sie die gewünschte Kamera nach links.
- [4] Tippen Sie auf ", um sie zu entfernen.

X Einstellungen	15:07 Mo 25-12-2023 🍞 🗟 💭 🗍
O Display	PRIVATE IP-KAMERAS IP ÖFFENTLICHE KAMERAS AUBENSTATION KAMERAS
්) ⊥ou	3
🙃 Netzwerkanschlüsse	General Comment of the second
စ္ _ဤ Zeit und Datum	
≪⊙ Zutrittsmanagement	
्रि Benutzereinstellungen	Name General
🕁 Videoüberwachung 🚺	
💭 Liste Sprechanlage	Name AuBenstation 1
Programmierbare Taste	Auf Dashboard anzeigen
හි Erweiterte Einstellungen	

8.2.18 Konfigurieren der Liste Sprechanlage

1. Intercom hinzufügen

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Liste Sprechanlage".
- [2] Tippen Sie auf "Liste Sprechanlage".
- [3] Tippen Sie auf "+".
- [4] Wählen Sie den Gerätetyp. Zur Auswahl stehen "Sprechanlage (extern)", "Sprechanlage (intern)" oder "Concierge Station".
- [5] Geben Sie die physikalische Adresse des Objektgeräts ein.
- [6] Der Gerätename wird automatisch generiert. Sie können auch den Alias eingeben.
- [7] Tippen Sie auf "Speichern & schließen".

X Einstellungen	03:51 Do 21-12-2023	ି କ ଏ ୬
O Display	LISTE SPRECHANLAGE	
 ქŷ Ton	2	
🙃 Netzwerkanschlüsse		
ං ළා Zeit und Datum		
— Zutrittsmanagement		
ു. Benutzereinstellungen		
🕁 Videoüberwachung		
0 Liste Sprechanlage	2	
Programmierbare Taste	3	
ည်း Erweiterte Einstellungen	. 🕘	
<u>(</u> Software-Update		
imes Einstellungen	03:52 Do 21-12-2023	(; L) L)
Display Display Display Display	ninzufügen	×
Solution Funktion einrichten		_
© Gerätetyp Sprechanlage (extern)	o 4 v on	
Gerätename	D2 6 01 5	
人 Benutze	Wohnung	
🕁 Videoüb	02	
Q. Liste Sp		
Q Liste Sp Program	7 Speichern & Schlie	евеп
لiste Sp Program کی Erweiter دو در این محسور ا	7 Speichern & Schlie	eßen

- [8] Tippen Sie auf die gewünschte Sprechanlage.
- [9] Tippen Sie auf "Details bearbeiten", um die Einstellungen zu bearbeiten.
- [10]Die Sprechanlage wird automatisch zum Dashboard hinzugefügt. Tippen Sie auf "O", um sie vom Dashboard zu entfernen.

imes Einstellungen	03:52 Do 21-12-2023	ି ପ୍ ଏ୬
Oisplay	LISTE SPRECHANLAGE	
්යා Ton	_ 🗿 Innenstation 001-01-02	Name Innenstation 001-01-02
💮 Netzwerkanschlüsse		
ම _ញ Zeit und Datum		Sprechanlage (extern)
≪∋ Zutrittsmanagement	_	Adresse 001-0102
्र Benutzereinstellungen	_	Details bearbeiten
🕁 Videoüberwachung	10	
0 Liste Sprechanlage	10	🔵 Auf Dashboard anzeigen
Programmierbare Taste		
နုဝ္ဂ်ိဒ္ဒ Erweiterte Einstellungen –		
C Software-Update		

2. Intercom entfernen

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Liste Sprechanlage".
- [2] Tippen Sie auf "Liste Sprechanlage".
- [3] Wischen Sie die gewünschte Sprechanlage nach links.
- [4] Tippen Sie auf ", um sie zu entfernen.

imes Einstellungen	03:52 Do 21-12-2023	ି
Oisplay	LISTE SPRECHANLAGE 2 4	
් ton	innenstation 001-01-02 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Name Innenstation 001-01-02
🛜 Netzwerkanschlüsse	3	
ම _{සා} Zeit und Datum		Sprechanlage (extern)
<i>⇔</i> Zutrittsmanagement		Adresse 001-0102
္		Details bearbeiten
。と Videoüberwachung		
Uste Sprechanlage		Auf Dashboard anzeigen
Programmierbare Taste		
ႏ္ထိဒ္ Erweiterte Einstellungen		
了 Software-Update		

8.2.19 Konfiguration der programmierbaren Tasten

1. Programmierbare Taste hinzufügen

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Programmierbare Taste".
- [2] Tippen Sie auf "Programmierbare Taste".
- [3] Tippen Sie auf "+".
- [4] Wählen Sie den Typ aus der Dropdownliste aus. Es kann zwischen "Türöffner" und "Licht" ausgewählt werden.
- [5] Wählen Sie den entsprechenden Gerätetyp aus der Geräteliste aus.
- [6] Geben Sie den Aliasnamen für die programmierbare Taste ein.



- [7] Tippen Sie auf die gewünschte programmierbare Taste.
- [8] Tippen Sie auf "Details bearbeiten", um die Einstellungen zu bearbeiten.
- [9] Die programmierbare Taste wird automatisch zum Dashboard hinzugefügt. Tippen Sie auf "

🗙 Einstellungen	15:11 Mo 25-12-	2023	((@	C ⊲»
Oisplay	PROGRAMMIER-TASTE	BILDSCHIRM TÜRKOMMUN	IKATION	
↓) Ton	;;;:Licht 8	Name		
🚡 Netzwerkanschlüsse				
ම _{ාධ} Zeit und Datum		Licht		
⇔ Zutrittsmanagement	_	Adresse IP-Schalt	aktor Privat 1	
റ്റ് Benutzereinstellungen	_	Q Details	bearbeiten	
🕁 Videoüberwachung				
.Q. Liste Sprechanlage		10 🗅 Auf [Dashboard anzeige	n
Programmierbare Taste				
ည္သို Erweiterte Einstellungen	_ •			
C Software-Update				

2. Programmierbare Taste entfernen

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Programmierbare Taste".
- [2] Tippen Sie auf "Programmierbare Taste".
- [3] Wischen Sie die gewünschte programmierbare Taste nach links.
- [4] Tippen Sie auf ", um sie zu entfernen.

imes Einstellungen	15:11 Mo 25-12-2023	ି 🗘 🗘
Oisplay	PROGRAMMIER-TASTE BILDSCHIRM TÜRKOMM	IUNIKATION
Ton	لالله المعالي معالي معالي معالي معالي معالي معالي معالي	
💮 Netzwerkanschlüsse	2,	
⁰ _Ⅲ Zeit und Datum		
— Zutrittsmanagement	Adress IP-Sci	haltaktor Privat 1
႔ Benutzereinstellungen	Deta	ails bearbeiten
🕁 Videoüberwachung		
👃 Liste Sprechanlage	(<u></u>) A	uf Dashboard anzeigen
Programmierbare Taste		
က္သို Erweiterte Einstellungen		
C; Software-Update		

3. Programmierbare Tasten zum Bildschirm Türkommunikation hinzufügen

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Programmierbare Taste".
- [2] Tippen Sie auf "Bildschirm Türkommunikation".
- [3] Der Standardwert lautet "Keine".
- [4] Wählen Sie die gewünschte programmierbare Taste aus der Dropdownliste aus.
- [5] Die gewünschte programmierbare Taste wird auf dem Bildschirm Türkommunikation angezeigt.

Bis zu 2 programmierbare Tasten können zum Bildschirm Türkommunikation hinzugefügt werden.

imes Einstellungen	15:11 Mo 25-12-2	2023	ିଟି 🗘 🗘
Oisplay	PROGRAMMIER-TASTE	BILDSCHIRM TÜRKOMMUNIKATIC	<u>2 ∾</u>
💮 Netzwerkanschlüsse	Wählen Sie eine der pro die auf den Rufseiten ar	grammierbaren Tasten aus, ngezeigt werden sollen:	
ංස ස් Zeit und Datum			
⊂ Zutrittsmanagement	Sperren Keine	3 ~	
႔ Benutzereinstellungen	EQE Licht	4 ~	
。			
Programmierbare Taste			
တ္ထို Erweiterte Einstellungen			
C ⁴ Software-Update			
Q Videoüberwachung		• rec	¬ ¬
Außenstation 1			
	Ų <	 O	
	<) :Ú:	>	

8.2.20 Software-Update

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Software-Update".
- [2] Die aktuelle Softwareversion wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- [3] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Download-Funktion zu aktivieren.
- [4] Tippen Sie auf "Nach Update suchen".
- [5] Die neue Version wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- [6] Ein Versionshinweis (Release Note) für die neue Version wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- [7] Tippen Sie auf "Download".

X Einstellungen	03:55 Do 21-12-2023	(; (; (; (;)) (; (;)) (; (;)) (;)) (; (;))(;))
C) Ton ○ Trivelo to to	Softwareversion: V1.00 (20231023) 2 3 🔽 Automatisch suchen und herunterladen	
క్ట Zeit und Datum ⇔ Zutrittsmanagement ,	4 C Nach Update suchen	
Q Liste Sprechanlage Programmierbare Taste \$		
X Einstellungen	04:00 Do 21-12-2023	ି
A) Top		
Operation Software-Updat Image: Software-Updat Online Image: Software-Updat Online	e	×
City Software-Updat [©] Netzwer Online [©] Zeit unc [©] [©] Zutritts [©] ^Q Benutze Bitte entferren St	e V1.03_20231221_MP_X2000_customer.img 5 e das Netztell nicht, da das Gerät sonst beschädigt werden kann.	×
Qii Ton Software-Updat Image: Software-Updat Online Image: Software-Updat Online Image: Software-Updat Image: Software-Updat Image: Software-Upd	e V1.03_20231221_MP_X2000_customer.img 5 e das Netztell nicht, da das Gerät sonst beschädigt werden kann.	×

- [8] Der Download der neuen Software nimmt etwas Zeit in Anspruch. Bitte stellen Sie sicher, dass das Panel mit dem Internet verbunden ist.
- [9] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Lizenz zu akzeptieren.
- [10]Tippen Sie auf "OK".

imes Einstellung	gen		04:06 Do 21-12-2023	ି
다》Ton ⓒ Netzwer	ງs w	oftware-Update /ird installiert		×
© _∭ Zeit unc ∞ Zutritts			C Download	
्र Benutze			Wird installiert 8	
Uideoüb			Neustart	- ,
Program				
ين Erweiter ک Softwar				
(i) Info				
Mein Zuhause			04:09 Do 21-12-2023	ି
()	C S	oftware-Update ndbenutzer-Lizenz	vereinbarung	×
Keine neu Ereignisse	El	ND-USER LICENSE	AGREEMENT	
Innenstati	IN a Al Pl cc m sc dd dd "E W	IPORTANT-READ (legal agreement b BB Xiamen Smart 1 RODUCT(s)". SOF Tode) version of the tade, bug fixes for oftware componer ocumentation inst besignated Hardw hich the SOFTWAR	CAREFULLY: This End-User License Agree tetween YOU (either an individual or a si Technology Co., Ltd. ("COMPANN") for the WARE PRODUCT(s) means the machine e computer programs including firmware , updates to, or upgrades thereof, and a nts, media, printed materials, and "online called on a Designated Hardware distribut are" means the hardware supplied by CC RE PRODUCT(s) is designed to operate.	ement ("EULA") is rgle entity) and the "SOFTWARE readable (object a, any copies ssociated a" or electronic uted to YOU. DMPANY with
	7 🗸	Lizenzvereinbarung	akzeptieren	
9				

[11]Wenn der Vorgang erfolgreich war, wird "Installation erfolgreich" angezeigt.[12]Tippen Sie auf "Fenster schließen".

My home		21:06 Su 01-01-2023	ି
i No new er Events	C Software update Installation successful!	Installation successful! 11	×
Outdoor S	Release note: Release v0.99	V9.99_20230906	
		× Close window 12	
ي چې ا			?

8.2.21 Info

1. Anzeige des Netzwerkstatus

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Info".
- [2] Tippen Sie auf "Netzwerk".
- [3] Die Daten für "Gemeinschaftliches Netzwerk" und "Privates Netzwerk" werden auf dem Bildschirm angezeigt.

בmisteriarigen ⊈)) Ton				0	×۲ ھ
ᅙ Netzwerkanschlüsse	- Das Gebäudene	tzwork		Privates Netzw	ark
© _∭ Zeit und Datum	IP-Adresse	10.0.65.0		IP-Adresse	192.168.100.225
🖘 Zutrittsmanagement	Subnetzmaske	255.0.0.0	ર	Subnetzmaske	255.255.255.0
∫ Benutzereinstellungen	Standard- Gateway DNS	0.0.0.0 0.0.0.0	5	Standard- Gateway DNS	192.168.100.1 192.168.100.1
ب Videoüberwachung	MyBuilding-Por	tal			
0 Liste Sprechanlage	Angemeldet als	jackycheng003			
Programmierbare Taste	Geräte-ID	a3c39768-1055	-4931-b149-c6)	iea8454a2fc	
දက္လိ Erweiterte Einstellungen	Gerätename	IP Touch Lite 7	,		
⊖ Software-Update					
O Info 1					

2. Anzeige des Status des myBuildings-Portals

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Info".
- [2] Tippen Sie auf "Netzwerk".
- [3] Die Daten des "myBuildings-Portal" werden auf dem Bildschirm angezeigt.

⊲ » Ton	NETZWERK A	LLGEMEIN		
🕤 Netzwerkanschlüsse				
P Zait und Datum	— Das Gebäudene	etzwerk	Privates Netzw	erk
2eit und Datum	IP-Adresse	10.0.65.0	IP-Adresse	192.168.100.225
	Subnetzmaske	255.0.0.0	Subnetzmaske	255.255.255.0
	Standard- Gateway	0.0.0.0	Standard- Gateway	192.168.100.1
ു Benutzereinstellungen	DNS	0.0.0.0	DNS	192.168.100.1
ی Videoüberwachung	MyBuilding-Por	tal 3		
🔱 Liste Sprechanlage	Angemeldet als	jackycheng003		
Programmierbare Taste	Geräte-ID Abonnement	a3c39768-1055-4931-b149 (Ausgeschaltet)	9-c6ea8454a2fc	
ည်း Erweiterte Einstellungen	Gerätename	IP Touch Lite 7		
⊖ Software-Update	_			
(i) Info 1				

3. Anzeigen der grundlegenden Informationen

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Info".
- [2] Tippen Sie auf "Gemeinsame".
- [3] Folgende grundlegenden Informationen werden auf dem Bildschirm angezeigt.
- Physikalische Adresse
- Master-Modus
- Adresse des gemeinschaftlichen und des privaten Netzwerks
- Firmware- und Hardware-Version
- Seriennummer
- Signatur
- Lizenzvereinbarung

imes Einstellungen	04:10 Do 21-12-2023		((0	Д,	⊴ »
ქ)) Ton					
🚡 Netzwerkanschlüsse					
	- Gemeinsame				
❷ Zeit und Datum	Innenstation Adresse	001-0101-01			
- 7. tuittanana comant		Master			
Construction 2 utrittsmanagement	IP- Gebäude Netzwerk	10.0.65.0			
∫ Renutzereinstellungen	Adresse IP- Private Netzwerk Adresse	192.168.100.225			
	- Firmwareversion	V1.00	2		
🕁 Videoüberwachung	Hardware Version	V0.01	3		
	- Seriennummer	102807A7F06DB7C(TFR)			
U Liste Sprechanlage	Unterschrift				
		2023-08-16 01:00:00 - 20	26-08-16 00:59	:59	
ኛር) Erweiterte Einstellungen					
	- Lizenzvertrag anzeigen	,			
\subolimits Software-Update	Software- und Benutzerus	reinbarung			
	Software- und Benutzerve	rembarung			
(i) Info					

8.3 Erweiterte Einstellungen

8.3.1 Aufrufen der "Erweiterten Einstellungen"

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Erweiterte Einstellungen".
- [2] Geben Sie das erweiterte Passwort ein (das voreingestellte Passwort lautet 345678). Der Benutzer muss das Passwort ändern, wenn er erstmals auf die erweiterten Einstellungen zugreift. Siehe hierzu siehe Kapitel 8.2.7 "Änderung des Passworts der erweiterten Einstellungen" auf Seite 62.

🗙 Einstellungen	06:56 Mo 25-12-2023	ି କି ଏ୬
් ton		
🛜 Netzwerkanschlüsse	PIN-Code erweiterte Einstellungen	eingeben:
en Zeit und Datum	2 * • • • • •	0 (3
⊂⊙ Zutrittsmanagement	1 2	3
\mathcal{A} Benutzereinstellungen		
Videoüberwachung	4 5	6
0 Liste Sprechanlage		
Programmierbare Taste	78	9
ည္သိ Erweiterte Einstellungen		
⊖ Software-Update	0	
i) Info		

8.3.2 Konfigurieren der physikalischen Adresse

- [1] Tippen Sie unter "Erweiterte Einstellungen" auf "Panel".
- [2] Wählen Sie den Gerätemodus aus der Dropdownliste aus. Es kann im "Masterbetrieb" oder im "Nebenbetrieb" konfiguriert werden.
- Innerhalb einer Wohnung kann nur ein Panel in den "Masterbetrieb" versetzt werden.
- [3] Tippen Sie auf "Physikalische Adresse einstellen".

	06:56 Mo 25-12-2023	ି କ୍ ଏ <u>୬</u>
너》 Ton	PANEL AKTUATOREN AUSSEN	STATIONEN
🙃 Netzwerkanschlüsse		
ම _{සු} Zeit und Datum	Adressierung Master-Modus	Privater Netzwerkanschluss
<i>∝</i> ⊙ Zutrittsmanagement		WIFI
ी Benutzereinstellungen	Physikalische Adresse einstelle	• 3
。占 Videoüberwachung	Funktion "Vertrauenswürdige Geräte" aktivieren	
0 Liste Sprechanlage		
Programmierbare Taste	Physikal. Adresse	<u></u>
ည် Erweiterte Einstellungen	Physikal Adresse 001-0101-01	
🔿 Software-Update	IP-Adresse	
(i) Info	Das Gebäudenetzwerk 10.0.65.0	Privates Netzwerk 192.168.100.225
imes Einstellungen	06:57 Mo 25-12-2023	ି ଚ ଦ୍ର ଦ୍ର
්)) Ton		
Rerätedetails ei	instellen	×
© _∭ Zeit unc		
© _∐ Zeit und ←∋ Zutritts		
°ा Zeit und ←> Zutritts ♀ Benutze Sperren	dresse	
Qm Zeit und ←○ Zutrittsi Physikal. Ar Q Benutze Videoüt	dresse ^{Wohnung} O2	
^Q [™]	dresse Vohnung O2 Grenham Nummer O1	
^Q [→] Zeit und [→] Zutritts [↓] Nideoüt [↓] Videoüt [↓] Liste Sp	dresse Vohrung O2 Gremlum Nummer 01	
^Q ^m ^m ^Z zeit und ^m	dresse 02 Grenhuth Nummer 01	
Qm Zeit und ←> Zutritts ↓ Benutze ↓ Videoüb ↓ Liste Sp ↓ Program ☆ Erweiter	dresse Vohrung 02 Cremium Nummer 01	Speichern & Schließen
Qiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	dresse Vohrung O2 Cremburn Nümmer O1	Speichern & Schließen

- [4] Tippen Sie auf "X Einstellungen", um die Einstellung zu verlassen.
- [5] Tippen Sie auf "OK", um die Einstellung zu speichern.

×	Einstellungen	4	06:57 Mo 25-3	12-2023		((o	Ļ	\$
¢	Ton	-					-	Í
	Netzwer	Warnung PANEL				×		
o E	Zeit und						~	
	Zutritts	Möchten Sie die Änderu	ng speichern?					
<u>_</u> &	Benutze		OK	Abbrechen				
đ	Videoüb		5					
Ŷ	Liste Sp		2					
	Program							
ැලි	Erweite							
S	Softwar							
(Info		Das Gebäudenstzwerk 10.0.65.0		Privates Netzwerk 192.168.100.225			

8.3.3 Konfigurieren von vertrauenswürdigen Geräten

Diese Funktion bezieht sich auf die Anwendung in einem Einfamilienhaus.

Das Master-Panel erstellt ein Zertifikat und weist die Zertifikate anderen Geräten im selben Heimnetzwerk zu (z.B. zweite Außenstation, IP-Schaltaktor Privat und Neben-Innenstation). In diesem Fall können nur IP-Taster-Außenstation und Mini-Außenstation unterstützt werden.

Diese Funktion kann nur vom Master-Panel ausgeführt werden.



1. Vertrauenswürdige Funktion aktivieren

Gehen Sie folgendermaßen vor:

[1] Stellen Sie sicher, dass unter "Erweiterte Einstellungen" "Funktion für vertrauenswürdige Geräte aktivieren" aktiviert ist. Die Funktion wird aktiviert, wenn Sie bei der Assistenteneinrichtung "Konfiguration ohne SmartAP" auswählen.

X Einstellungen	07:19 Mi 27-12-2023	(;)))))))))))))))))))
Oisplay	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN	VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE
ငျံ)) Ton	Adressierung	
🙃 Netzwerkanschlüsse	Master-Modus Privater / Masterbetrieb VIII	letzwerkanschluss.
ව _ස Zeit und Datum		
🕳 Zutrittsmanagement	Physikalische Adresse einstellen	
्र Benutzereinstellungen	Funktion "Vertrauenswürdige Geräte" aktivieren	1
🕁 Videoüberwachung		
Q Liste Sprechanlage	Physikal. Adresse	
Programmierbare Taste	0080101-01	
နုဝ္ဂ်ိဒ္ဒ Erweiterte Einstellungen	IP-Adresse	
C Software-Update	Das Gebäudenstzwerk Privates 10.2.1.0 192.16	letzwerk 3.100.225

2. Aufrufen der "Vertrauenswürdige Geräte"-Seite.

- [1] Tippen Sie unter "Erweiterte Einstellungen" auf "Vertrauenswürdige Geräte".
- [2] Das Master-Panel wird standardmäßig auf dem Bildschirm angezeigt.

imes Einstellungen	07:19 Mi 27-12-2023	ି ପି ଏ୬
Oisplay	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN	VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE
ද්)) Ton		
🛜 Netzwerkanschlüsse	Innenstation-01	Gerätename
ම _ස Zeit und Datum		Innenstation
🚐 Zutrittsmanagement		01
ു Benutzereinstellungen		Seriennummer 102807A7F06DB7C
🕁 Videoüberwachung		
0 Liste Sprechanlage		
Programmierbare Taste		
နုတ္တို Erweiterte Einstellungen		
C) Software-Update		

3. Hinzufügen von Geräten über die Suche

- [1] Tippen Sie unter "Vertrauenswürdige Geräte" auf " •.
- [2] Wählen Sie "Automatische Suche" aus.
- [3] Die im selben Heimnetzwerk befindlichen Geräte werden in der Liste angezeigt.
- [4] Tippen Sie auf "Weiter".

imes Einstellungen		07:19 Mi 27-12	2-2023	©))	\$ ₽ <
Oisplay	PANEL	AKTUATOREN	AUSSENSTATIONEN	VERTRAUENSWÜ	RDIGE GERÄTE
්දා) Ton	Mantan		24-	C-site datail	-
💮 Netzwerkanschlüsse	Inner	nstation-01	ate	Gerätename	s:
ංක Zeit und Datum				Geräte-Nummer	_
⊂ ⊂⊃ Zutrittsmanagement				01	
ു Benutzereinstellungen					
, 🕁 Videoüberwachung					
U Liste Sprechanlage		Automa	itische Suche 2		
Programmierbare Taste		Manuell	le Eingabe		
နုဝ္ဂ်ဲဒွဲ Erweiterte Einstellungen		- 🕂 1			
C Software-Update					
🗙 Einstellungen		07:20 Mi 27-12	2-2023	((@	Ĵ
Display Original Original	• ige Gerät	e hinzufügen		>	< E GERÄTE
Ton					
💮 Netzwer ————————————————————————————————————	ur Liste hir	zugefügt:			
Peit und Innenstation-01					
Cutrittsi Innenstation-02	3				- 1
R Benutze IP-Schaltaktor Priv	at-02				
ی Videoüb					
Q. Liste Sp				4	
Program				Weiter	
က္လို Erweiter မ ကားမေရက်မှာ					

- [5] Tippen Sie auf "Allen vertrauen".
- [6] Alle vertrauenswürdigen Geräte werden auf dem Bildschirm angezeigt.
- [7] \heartsuit wird rechts angezeigt, um die zweite Außenstation oder den IP-Schaltaktor darzustellen.

	07:21 Mi 27-12-2023	ି କ ଏ)
	ertrauen	× E GERÄTE
් ද්) Ton		
Part und Allen Ger	räten vertrauen	at
Zutritts	ken auf die Schalthache Vertrauen werden alle Gerate als vertrau t.	
کالوجو کالوجو Außenstat کر Benutze	tionen und IP-Aktoren die Berechtigung zu erteilen, die Tür zu öff	fnen.
ل Videoüb	Allen vertrauen Abbrechen	
Û, Liste Sp		
Program		
ເວັ້ງ Erweiterເອ ກາງເອາດາ		
(~) Software-Update		
	07 21 14: 27 12 2022	
<u>A</u> - Enistendingen	07:21 M127-12-2023	ି କ ଏ <u>୬</u>
Display	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN	ିତ୍ରି ପ୍ରି ଏ୬
ා Display ද්)) Ton	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN	ি ঢ় ⊄୬
 	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN Vertrauenswürdige Geräte	G ↓ VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE Gerätedetails:
 ⑦ Display ↓) Ton ⑦ Netzwerkanschlüsse ⁰ Zeit und Datum 	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN Vertrauenswürdige Geräte Innenstation-01 Issessetation 02	Image: Second state state Image: Second state state Gerätedetails: Image: Second state Image: Second state Image: Second
 ♥ Display ↓) Ton ⑦ Netzwerkanschlüsse ♥ Zeit und Datum ♥ Zutrittsmanagement 	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN Vertrauenswürdige Geräte Innenstation-01 Innenstation-02 IB Schaltakter Brivet 02	G C ↓ VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE Gerätedetails: Cerätename IP-Schaltaktor Privat Ceräteikummer O2
 ♥ Display ↓) Ton ♀ Netzwerkanschlüsse ♥ Zeit und Datum ⇔ Zutrittsmanagement ♀ Benutzereinstellungen 	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN Vertrauenswürdige Geräte Innenstation-01 Innenstation-02 6 IP-Schaltaktor Privat-02 7 📀	€ ↓ ↓ VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE Gerätedetails: Derätemanne IP-Schaltaktor Privat Ceräte-Nummer O2 Seriemnummer 104807ATFO2D53F
 ♥ Display ↓ Ton ♥ Netzwerkanschlüsse ♥ Zeit und Datum ♥ Zutrittsmanagement ♀ Benutzereinstellungen ↓ Videoüberwachung 	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN Vertrauenswürdige Geräte Innenstation-01 Innenstation-02 IP-Schaltaktor Privat-02 Z	€ ↓ ↓
 ♥ Display ♥ Display ♥ Ton ♥ Netzwerkanschlüsse ♥ Zeit und Datum ♥ Zutrittsmanagement ♥ Benutzereinstellungen ♥ Videoüberwachung ♥ Liste Sprechanlage 	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN Vertrauenswürdige Geräte Innenstation-01 Innenstation-02 6 IP-Schaltaktor Privat-02 7 © Allen Geräten vertrauen	Image: Constraint of the second s
 ♥ Display ♥ Display ♥ Ton ♥ Netzwerkanschlüsse ♥ Zeit und Datum ♥ Zutrittsmanagement ♥ Benutzereinstellungen ♥ Videoüberwachung ♥ Liste Sprechanlage □ Programmierbare Taste 	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN Vertrauenswürdige Geräte Innenstation-01 Innenstation-02 6 IP-Schaltaktor Privat-02 7 © Allen Geräten vertrauen	Image: Constraint of the second s
 ♥ Display ♥ Display ♥ Ton ♥ Netzwerkanschlüsse ♥ Zeit und Datum ♥ Zutrittsmanagement ♥ Benutzereinstellungen ♥ Videoüberwachung ♥ Liste Sprechanlage Programmierbare Taste ♥ Erweiterte Einstellungen 	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN Vertrauenswürdige Geräte Innenstation-01 Innenstation-02 6 IP-Schaltaktor Privat-02 7 ? Allen Geräten vertrauen	€ € ♦ VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE Gerätedetails: Derätenarme IP-Schaltaktor Privat Ceräte-Nummer 02 Seriennummer 104807ATF02D53F

4. Gerät manuell hinzufügen

- [1] Tippen Sie unter "Vertrauenswürdige Geräte" auf " 🙂 ".
- [2] Wählen Sie "Manuelle Eingabe".
- [3] Wählen Sie den Gerätetyp aus der Dropdownliste aus. Es kann zwischen "2. Außenstation", "IP-Schaltaktor Privat" oder "Innenstation" ausgewählt werden.
- [4] Geben Sie die Gerätenummer ein.
- [5] Geben Sie die Seriennummer ein.
- [6] Die Funktion sollte deaktiviert werden, wenn das Gerät mit dem Router In derselben Wohnung verbunden wird.
- [7] Tippen Sie auf "Speichern & Schließen".

imes Einstellungen	07:22 Mi 27-12-2023	ିତ୍ର 🗘 ଏ୬
Display	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN	VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE
」 つ n		
💮 Netzwerkanschlüsse	vertrauenswurdige Gerate	Gerätename
ංස Zeit und Datum	Innenstation-02	IP-Schaltaktor Privat
🧠 Zutrittsmanagement		20
႔ Benutzereinstellungen		Seriennummer 104807A7F02D53F
, Videoüberwachung		
0 Liste Sprechanlage	Automatische Suche	
Programmierbare Taste	Manuelle Eingabe 2	
ည် Erweiterte Einstellungen	' 🛨 1	
了 Software-Update		
X Einstellungen	07:23 Mi 27-12-2023	ି କ୍ ଏ»
 Display Manuelles Hinzt 	Ifügen vertrauenswürdiger Geräte	
) Ton		
Operation Gerätetyp IP-Schaltaktor Privat	3 · 01 4	at
© Zeit und	5	
人 Benutze Im Gebäude netzw	erk 6	
。」と Videoüb		
Q. Liste Sp		
Program	Abbrechen	& Schließen
C Software-Update		

- [8] Das gewünschte Gerät wurde zur Liste hinzugefügt.
- [9] Tippen Sie auf "Allen Geräten vertrauen", da das neue Gerät noch kein vertrauenswürdiges Gerät ist.

[10]Tippen Sie auf "Allen vertrauen".

X Einstellungen	07:19 Mi 27-12-2023	ି କ କ୍
O Display	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN	VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE
c()» Ton		
🗟 Netzwerkanschlüsse	Vertrauenswürdige Geräte	Gerätedetails:
ං ම Zeit und Datum		Innenstation
≂∋ Zutrittsmanagement		01
्र Benutzereinstellungen	IP-Schaltaktor Privat-02	Seriennummer 102807A7F06DB7C
。 少 Videoüberwachung	Allen Geräten vertrauen	9
0 Liste Sprechanlage		
Programmierbare Taste		
ည်း Erweiterte Einstellungen	. 🕞 .	
C Software-Update		
X Einstellungen	07:21 Mi 27-12-2023	ି କ ଏ ୬
Display Display Gerät vertrauen	1	× E GERÄTE
्री) Ton		
🙃 Netzwer		
Pen Geräten ver	trauen	at
Central Control Contr	trauen Schaltfläche Vertrauen werden alle Geräte als vertrau	enswürdig
Q Zeit unc Allen Geräten ver Zeit unc Durch Klicken auf die eingestuft. Dirse Authentifizierur Außenstationen und I	trauen Schaltfläche Vertrauen werden alle Geräte als vertrau ng ermöglicht es den Innenstationen im System, den P-Aktoren die Berechtigung zu erteilen, die Tür zu öffi	enswürdig
Q Zeit und → Zeit und → Zutritts → Zutritts ↓ Benutze	trauen Schaltfläche Vertrauen werden alle Geräte als vertrau ng ermöglicht es den Innenstationen im System, den P-Aktoren die Berechtigung zu erteilen, die Tür zu öffi Allen vertrauen	enswürdig
Quartities Allen Geräten ver Quartities Durch Klicken auf die eingestuft. Quartities Diese Authentifizierur Außenstationen und legender ↓ Videoüt Quartities Liste Sp	trauen Schaltfläche Vertrauen werden alle Geräte als vertrau ng ermöglicht es den Innenstationen im System, den P-Aktoren die Berechtigung zu erteilen, die Tür zu öff Allen vertrauen	enswürdig
Quarticity Allen Geräten ver Quarticity Durch Klicken auf die eingestuft. Quarticity Diese Authentifizierur Außenstationen und I ↓ Videoüt Quarticity Liste Sp	trauen Schaltfläche Vertrauen werden alle Geräte als vertrau ng ermöglicht es den Innenstationen im System, den P-Aktoren die Berechtigung zu erteilen, die Tür zu öffi Allen vertrauen 10	enswürdig
Allen Geräten ver [©] Zeit und [©] Zutritts [©] Zutritts [©] Benutze [©] Videoüt [©] Liste Sp [©] Program [©] Erweiterte Emistemungen	trauen Schaltfläche Vertrauen werden alle Geräte als vertrau ng ermöglicht es den Innenstationen im System, den P-Aktoren die Berechtigung zu erteilen, die Tür zu öff Allen vertrauen 10	enswürdig
- [11]Das gewünschte Gerät ist nun ein vertrauenswürdiges Gerät und 🕅 wird rechts angezeigt, um die zweite Außenstation oder den IP-Schaltaktor darzustellen.
- [12], Allen Geräten vertrauen" wird aktiviert, wenn alle Geräte als vertrauenswürdig konfiguriert wurden.

imes Einstellungen	07:21 Mi 27-12-2023	ି
● Display	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN	VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE
¢)) Ton		
🗟 Netzwerkanschlüsse	Vertrauenswurdige Gerate	Gerätename
ିଆ Zeit und Datum		IP-Schaltaktor Privat
≂⊙ Zutrittsmanagement		02
႔ Benutzereinstellungen		Seriennummer 104807A7F02D53F
🕁 Videoüberwachung	Allen Geräten vertrauen	12
0, Liste Sprechanlage		
Programmierbare Taste		
ည် Erweiterte Einstellungen		
C, Software-Update		

5. Vertrauenswürdiges Gerät entfernen

- [1] Wischen Sie unter "Vertrauenswürdige Geräte" das gewünschte Gerät nach links.
- [2] Tippen Sie auf "¹, um das Gerät zu entfernen.

imes Einstellungen	07:23 Mi 27-12-2023	(e) ↓ (e)
● Display	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN	VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE
너》 Ton	_	
ᅙ Netzwerkanschlüsse	vertrauenswurdige Gerate	Gerätename
ම _ස Zeit und Datum		IP-Schaltaktor Privat
≂⊙ Zutrittsmanagement		02
႔ Benutzereinstellungen		Seriennummer 104807A7F02D53F
🕁 Videoüberwachung	- Allen Geräten vertrauen	
0, Liste Sprechanlage	-	
Programmierbare Taste		
ႏြို့ Erweiterte Einstellungen		
C, Software-Update		

8.3.4 Funktion "Manueller Schnappschuss" konfigurieren

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie während der Türkommunikation Schnappschüsse erstellen.

- [1] Tippen Sie unter "Erweiterte Einstellungen" auf "Panel".
- [2] Gehen Sie zum Abschnitt "Optionen".
- [3] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Funktion zu aktivieren.
- [4] Tippen Sie auf "X Einstellungen", um die Einstellung zu verlassen.
- [5] Tippen Sie auf "OK", um die Einstellung zu speichern.

imes Einstellungen	1 07:00 Mo 25-12-2023 ີ ີ ີ ↓
Ton	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN
🕤 Netzwerkanschlüsse	
ම _{සා} Zeit und Datum	Optionen 2
🚐 Zutrittsmanagement	J V Manueller Schnappschuss V Manuelle Videoaufzeichnung
्र Benutzereinstellungen	🗸 Automatische Entriegelung 🗸 Löschen der Anrufliste
🕁 Videoüberwachung	
🔱 Liste Sprechanlage	Adress de Guard Unit
Programmierbare Taste	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
နုတ္ပို Erweiterte Einstellungen	Zurücksetzen der Panel-Einstellungen
⊖ Software-Update	Zurücksetzen auf Werkseinstellung
i Info	ок
imes Einstellungen 4	06:57 Мо 25-12-2023 🛜 Д. Ц»
Ton	
Image: Second	
စ _ဤ Zeit und	
🚐 Zutrittsi Möchten Sie die Ä	Inderung speichern?
人 Benutze	
。台 Videoüb	5
0 Liste Sp	
Program	
دِيْ Erweite؛	
نَيْ Erweiter المنابع Softwar	

[6] Nach der Einstellung wird auf dem Bildschirm Türkommunikation " () angezeigt. Sie können auf das Symbol tippen, um nach Bedarf Schnappschüsse aufzunehmen. Für jede Türkommunikation können maximal 3 Schnappschüsse aufgenommen werden.



8.3.5 Funktion "Manuelle Videoaufzeichnung" konfigurieren

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie während der Türkommunikation ein Video aufnehmen.

- [1] Tippen Sie unter "Erweiterte Einstellungen" auf "Panel".
- [2] Gehen Sie zum Abschnitt "Optionen".
- [3] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Funktion zu aktivieren.
- [4] Tippen Sie auf "X Einstellungen", um die Einstellung zu verlassen.
- [5] Tippen Sie auf "OK", um die Einstellung zu speichern.

imes Einstellungen	07:00 Мо 25-12-2023 🛜 💭 ปุง
ථු» Ton	– PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN
🗑 Netzwerkanschlüsse	T
ව _{ාධ} Zeit und Datum	Optionen Z
📼 Zutrittsmanagement	Manueller Schnappschuss 🟑 Manuelle Videoaufzeichnung 🌙
्रि Benutzereinstellungen	- 🗸 Automatische Entriegelung 📈 Löschen der Anrufliste
🕁 Videoüberwachung	
0 Liste Sprechanlage	Adresse der Guard-Unit
Programmierbare Taste	
ည် နှင့်နိုင်ငံ	Zurücksetzen der Panel-Einstellungen
 ← Software-Update	Zurücksetzen auf Werkseinstellung
ک Einstellungen 4	06:57 Mo 25-12-2023 。。 。 しし
🔆 Netzwer 🔬 Warnung	×
PANEL	
	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
	e Änderung speichern?
Benutze	OK Abbrechen
。占 Videoüb	5
Q, Liste Sp	
Program	
Program	
D Program 段 Erweiter 〇 Softwar	

[6] Nach der Einstellung wird auf dem Bildschirm Türkommunikation "^{•rec}" angezeigt. Sie können auf dieses Symbol tippen, um die Videoaufnahme zu starten. Bei jedem Ruf können maximal 120 Sekunden Video aufgenommen werden.



8.3.6 Funktion "Automatische Entriegelung" konfigurieren

Wenn diese Funktion aktiviert ist, dann öffnet das Panel die Tür an der Außenstation während eines eingehenden Rufs automatisch nach 5 Sekunden.

Diese Funktion kann nur auf dem "Masterbetrieb"-Panel ausgeführt werden.

- [1] Tippen Sie unter "Erweiterte Einstellungen" auf "Panel".
- [2] Gehen Sie zum Abschnitt "Optionen".
- [3] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Funktion zu aktivieren.
- [4] Tippen Sie auf "X Einstellungen", um die Einstellung zu verlassen.
- [5] Tippen Sie auf "OK", um die Einstellung zu speichern.

X Einstellungen	07:00 Mo 25-12-2023 ි ි
ქŷ Ton	ANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN
🙃 Netzwerkanschlüsse	
ංංක ව _ස Zeit und Datum	Optionen 2
⊂⊙ Zutrittsmanagement	Manueller Schnappschuss 🗸 Manuelle Videoaufzeichnung
 , Renutzereinstellungen	🗌 3 🗸 Automatische Entriegelung 🗸 Löschen der Anrufliste
🕁 Videoüberwachung	
 Liste Sprechanlage	Aresse der Guard-Unit Adresse der Guard Unit
Programmierbare Taste	
 {ဂ်ိဒ္ဒ Erweiterte Einstellungen	Zurücksetzen der Panel-Einstellungen
C Software-Update	Zurücksetzen auf Werkseinstellung
	ОК
× Einstellungen 4	06:57 Mo 25-12-2023
Warnung	×
PANEL	
en Zeit unc	
Zutrittsi Möchten Sie	die Änderung speichern?
႔ Benutze	
。台 Videoüb	Abbrechen
Q. Liste Sp	D
Program	
နုဝ္ပ်ိုဒို Erweite၊	
🖉 Softwar	

- [6] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Benutzereinstellungen".
- [7] Tippen Sie auf "Türkommunikation".
- [8] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Funktion zu aktivieren.
- [9] Wählen Sie den Türöffner-Modus.
- Automatisch entsperren = jederzeit automatisch Entsperren, die nachstehenden Schritte überspringen.
- Automatische Entriegelung programmierbarer Timer = automatisch Entsperren zu einem bestimmten Zeitpunkt, weiter bei Schritt 10.

[10]Wenn "Automatische Entriegelung programmierbarer Timer" ausgewählt wird, tippen Sie auf

imes Einstellungen	07:02 Mo 25-12-2023	
O Display		LLUNG ZURÜCKSETZEN KARTEN
්) Ton	🗸 Auto. Schnappschüsse	
🕤 Netzwerkanschlüsse		
୦ _ฏ Zeit und Datum	Anruf mit Private IP Actuator verbinden	
📼 Zutrittsmanagement	Privaten IP-Aktor auswählen 🗸	
凡 Benutzereinstellungen 6	Funktionen zum automatischen	
。」と Videoüberwachung	Automatisch entsperren	
0, Liste Sprechanlage	Automatisches Entsperren der programmierbaren Zeitschaltuhr	
Programmierbare Taste		
ႏ္လြို Erweiterte Einstellungen	10 🛨	

Inbetriebnahme

[11]Legen Sie "Startzeit" und "Endzeit" fest.

[12]Wählen Sie die gewünschten Tage aus.

- Tippen Sie auf den gewünschten Tag, um ihn auszuwählen oder die Auswahl umzukehren.
- Tippen Sie auf "Wochentage", um die 5 Werktage gleichzeitig auszuwählen.
- Tippen Sie auf "Wochenende", um "Samstag" und "Sonntag" auszuwählen.

[13]Tippen Sie auf " , um die Einstellung abzuschließen.

[14]Stellen Sie sicher, dass die Funktion aktiviert ist.

[15]Wenn die Funktion aktiviert ist, wird "E⁶" in der Statusleiste angezeigt.

X Einstellungen	07:03 Мо 25-12-2023 🙃 💭 네)
● Display	für automatisches Entsperren bearbeiten ×
Startzeit	Endzeit An welchen Tagen? 17 59 Montag Dienstag Mittwoch 11118:00 Donnerstag Freitag Samstag
	19 01 20 02 Sonntag Wochentag Wochenende 12
Program	13 🕑
X Einstellungen	07:03 Mo 25-12-2023 15 ௺ ௺ ↓ ⊲»
Oisplay	SPRACHE TÜRKOMMUNIKATION EINSTELLUNG ZURÜCKSETZEN KARTEN
⊈)) Ton <a> ^ˆ ^{ˆ ^{ˆ ^ˆ}}	——— 🗾 Benachrichtigung über verpasste Anrufe
ී ම _ස Zeit und Datum	Anruf mit Private IP Actuator verbinden Privaten IP-Aktor ausvählen
⇐∋ Zutrittsmanagement Ω Benutzereinstellungen	Funktionen zum automatischen Entsperren
ل Videoüberwachung	Automatisch entsperren
0, Liste Sprechanlage	programmierbaren Zeitschaltuhr
Programmierbare Taste	Montag-Freitag 08:00 - 18:0014
ည် Erweiterte Einstellungen	

8.3.7 Funktion "Löschen der Anrufliste" konfigurieren

Die Einträge der Rufhistorie können nicht standardmäßig entfernt werden. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Löschfunktion zu aktivieren.

- [1] Tippen Sie unter "Erweiterte Einstellungen" auf "Panel".
- [2] Gehen Sie zum Abschnitt "Optionen".
- [3] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Funktion zu aktivieren.
- [4] Tippen Sie auf "X Einstellungen", um die Einstellung zu verlassen.
- [5] Tippen Sie auf "OK", um die Einstellung zu speichern.

	07:00 Mo 25-12-2023 ొం` Ц దృ
d)) Ton	PANEL 1 AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN
🙃 Netzwerkanschlüsse	
ම _ා Zeit und Datum	Optionen 2
🖘 Zutrittsmanagement	Manueller Schnappschuss 🗸 Manuelle Videoaufzeichnung
्र्र् Benutzereinstellungen	Automatische Entriegelung 🗸 Löschen der Anrufliste 3
🕁 Videoüberwachung	
0 Liste Sprechanlage	Adresse der Guard Unit
Programmierbare Taste	
နည်း Erweiterte Einstellungen	Zurücksetzen der Panel-Einstellungen
€ Software-Update	Zurücksetzen auf Werkseinstellung
i Info	
$ imes$ Einstellungen $oldsymbol{1}$	
A Warnung	×
Retzwer PANEL	
Retzwer PANEL Panel Panel	
Netzwer PANEL Panel Zutritts Möchten Sie	e die Änderung speichern?
Image: Second state Image: Second state Image: Second state PANEL Image: Second state PANEL Image: Second state Möchten Sie Image: Second state Image: Second state	e die Änderung speichern?
 Netzwer PANEL PANEL Cutritts A Benutze ✓ Videoüt 	e die Änderung speichern?
 Netzwer PANEL PANEL Zeit unc Zutritts A Benutze ✓ Videoüb Liste Sp 	e die Änderung speichern?
 Netzwer PANEL PANEL Zutritts A Benutze Videoüt Liste Sp Program 	e die Änderung speichern?
 Netzwer PANEL PANEL PANEL Möchten Sie ↓ Videoüb ↓ Liste Sp Program (2) Erweitei 	e die Änderung speichern?
Image: Netzwer PANEL PanNel PANEL Pannel PANEL Pannel Möchten Sie ↓ Videoüt ↓ Videoüt ↓ Liste Sp □ Program ∅ Erweiter ∅ Softwar	e die Änderung speichern? OK Abbrechen 5

- [6] Tippen Sie auf dem Dashboard auf das Modul "Ereignisse".
- [7] Wischen Sie unter "Benachrichtigungen" den gewünschten Eintrag nach links.
- [8] Tippen Sie auf "¹, um den Eintrag zu löschen.
- [9] Tippen Sie auf "Lösche alles", um alle Historienaufzeichnungen zu löschen.



8.3.8 Konfigurieren der Adresse der Standard-Concierge-Station

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Tippen Sie unter "Erweiterte Einstellungen" auf "Panel".
- [2] Gehen Sie zu "Standard-Guard-Unit".
- [3] Geben Sie die Adresse ein (1...32).
- [4] Tippen Sie auf "X Einstellungen", um die Einstellung zu verlassen.
- [5] Tippen Sie auf "OK", um die Einstellung zu speichern.

Eine SOS-Nachricht wird an die Standard-Concierge-Station gesendet, wenn diese ausgelöst wird.

X Einstellungen	07:16 Mo 25-12-2023 ි ධ් දා
d)) Ton	
🗑 Netzwerkanschlüsse	Optionen
⁰ ා Zeit und Datum	Manueller Schnappschuss 🗸 Manuelle Videoaufzeichnung
😄 Zutrittsmanagement	🗸 Automatische Entriegelung 🗸 Löschen der Anrufliste
႙ Benutzereinstellungen	
🕁 Videoüberwachung	Standard-Guard-Unit Z
Liste Sprechanlage	1 3
Programmierbare Taste	Zurücksetzen der Panel-Einstellungen
ည္သိ Erweiterte Einstellungen	Zurücksetzen auf Werkseinstellung
了 Software-Update	
(j) Info	
$ imes$ Einstellungen ${f 4}$	06:57 Mo 25-12-2023 ెఫ్ ధి ను
d)) Ton	
Image: Netzwer Image: Netzwer PANEL	×
^စ ္ထ Zeit unc	
ے Zutritts Möchten Sie (die Änderung speichern?
႔ Benutze	
🕁 Videoüb	OK Abbrechen
	5
Q. Liste Sp	
 Liste Sp Program 	
 Liste Sp Program ٤̈́̈́̈́́́ゔ Erweiter 	
 Liste Sp Program Erweiter Softwar 	

8.3.9 Wiederherstellen der Werkseinstellungen

- [1] Tippen Sie unter "Erweiterte Einstellungen" auf "Panel".
- [2] Gehen Sie zum Abschnitt "Zurücksetzen der Panel-Einstellungen".
- [3] Tippen Sie auf "Auf Werkseinstellung zurücksetzen".
- [4] Tippen Sie auf "Ja".

	jen	07:17 Mo 25-12-2023	ି କ୍	59
⊲)) Ton		PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN		
🗑 Netzwerkans	schlüsse	Optionen		
❷ _Ⅲ Zeit und Dat	um	Manueller Schnappschuss 🗸 Manuelle Videoaufz	eichnung	
⇐ Zutrittsman	agement	- 📝 Automatische Entriegelung 🗸 Löschen der Anrufi	ste	
ു Benutzerein	stellungen			
占 Videoüberwa	achung	Standard-Guard-Unit		
🔱 Liste Sprech	anlage	1		
Programmie	rbare Taste	Zurücksetzen der Panel-Einstellungen 2		
က္ကြဲ Erweiterte E	instellungen	Zurücksetzen auf Werkseinstellung 3		
C Software-Up	odate	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
i) Info				
🗙 Einstellung	jen	07:17 Mo 25-12-2023	(îo (IJ.
× Einstellung ↓》Ton	gen	07:17 Mo 25-12-2023	€ ₽	¢
× Einstellung ↓) Ton 중 Netzwer	Einstellungen zu	07:17 Mo 25-12-2023 urücksetzen	€ ₽ ×	⊲»
× Einstellung ↓) Ton ⓒ Netzwer ⁰ Zeit und	Einstellungen zu Achtung!	07:17 Mo 25-12-2023 urücksetzen	€ € ×	⊲ »
 × Einstellung ↓) Ton ○ Netzwer P₁ Zeit und ~> Zutritts 	Einstellungen zu Achtung!	07:17 Mo 25-12-2023 urücksetzen stellungen gehen verloren:		
 × Einstellung ↓) Ton □ Netzwer □ Zeit und □ Zutritts ↓ Benutze 	Einstellungen zu Achtung! Alle Systemeins Bitte beachten S verloren gehen	07:17 Mo 25-12-2023 urücksetzen stellungen gehen verloren: Sie, dass durch Klicken auf JA alle Systemeinstellungen und das Bedienfeld auf die Werkseinstellungen	♀♀♀	¢
 ➢ Einstellung ☆) Ton ◇ Netzwer ◇ Zeit und ◇ Zutrittsi ◇ Benutze ◇ Videoüb 	Einstellungen zu Achtung! Alle Systemeins Bitte beachten S verloren gehen zurückgesetzt w	07:17 Mo 25-12-2023 urücksetzen stellungen gehen verloren: Sie, dass durch Klicken auf JA alle Systemeinstellungen und das Bedienfeld auf die Werkseinstellungen vird.	€↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓<	⊲≫
 ➢ Einstellung ☆) Ton ◇ Netzwer ◇ Zeit und ◇ Zutrittsi ∧ Benutze ◇ Videoüb ↓ Liste Sp 	Einstellungen zu Achtung! Alle Systemeins Bitte beachten S verloren gehen zurückgesetzt v Sind Sie sicher?	07:17 Mo 25-12-2023 urücksetzen stellungen gehen verloren: Sie, dass durch Klicken auf JA alle Systemeinstellungen und das Bedienfeld auf die Werkseinstellungen vird.	⊕	⊲≫
 Einstellung Ton Netzwer Zeit und Zutrittsi Benutze Videoüt Liste Sp Progran 	 Einstellungen zu Achtung! Alle Systemeins Bitte beachten 9 verloren gehen 1 zurückgesetzt w Sind Sie sicher? 	07:17 Mo 25-12-2023 urücksetzen stellungen gehen verloren: Sie, dass durch Klicken auf JA alle Systemeinstellungen und das Bedienfeld auf die Werkseinstellungen vird.	♀♀↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓<	
 ➢ Einstellung ☑) Ton ☑) Netzwer ☑) Zeit und ☑) Zutrittsi ☑) Benutze ☑) Videoüb ☑) Liste Sp ☑) Program ☑) Erweiter 	 Einstellungen zu Achtung! Alle Systemeins Bitte beachten S verloren gehen i zurückgesetzt v Sind Sie sicher? 	07:17 Mo 25-12-2023 urücksetzen stellungen gehen verloren: Sie, dass durch Klicken auf JA alle Systemeinstellungen und das Bedienfeld auf die Werkseinstellungen vird.	€ ×	⊲∌
 ➢ Einstellung ☆ Ton ◇ Netzwer ◇ Zeit und ◇ Zutritts ◇ Benutze ◇ Videoüt ◇ Liste Sp ○ Progran ◇ Erweiter ◇ Softwar 	 Einstellungen zu Achtung! Alle Systemeins Bitte beachten 9 verloren gehen 1 zurückgesetzt w Sind Sie sicher? 	07:17 Mo 25-12-2023 urücksetzen stellungen gehen verloren: Sie, dass durch Klicken auf JA alle Systemeinstellungen und das Bedienfeld auf die Werkseinstellungen vird.	€↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓	⊲€

8.4 IP-Schaltaktor konfigurieren

8.4.1 Aufrufen der "Aktuatoren"-Seite

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Wenn der Reset-Taster des IP-Schaltaktors im Normalbetrieb einmal gedrückt wird, bedeutet die grün blinkende LED, dass sich der IP-Schaltaktor im Installateurmodus befindet.
- [2] Tippen Sie unter "Einstellungen" des Panels auf "Erweiterte Einstellungen".
- [3] Tippen Sie auf "Aktuatoren".

X Einstellungen	07:11 Di 26-12-2023	ି
O Display	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN	/ERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE
්)) Ton	IP-Aktor Geräteeinstellung	
🛜 Netzwerkanschlüsse	Gerätedetails einstellen	
ංක Zeit und Datum		
≂∋ Zutrittsmanagement	Türöffner Kontakt	
्र Benutzereinstellungen	Schaltkontakt DC-Ausgang (NO) 5	
🕁 Videoüberwachung	Potentialfreier Ausg.	
0 Liste Sprechanlage	Relaistyp Tür öffnen 5	
Programmierbare Taste	Verwaltung der Sperre	
رِنَ Erweiterte Einstellungen 7	Exit-Taste mit Schloss verknüpfen Potentialfreier Ausg.	nung melden
Ci Software-Update	Türstatus	



Hinweis

Der IP-Schaltaktor verlässt den Installateurmodus, wenn 5 Minuten lang keine Aktion ausgeführt wird.

8.4.2 Gerätetyp konfigurieren

1. IP-Schaltaktor des Netzwerks konfigurieren

- [1] Gehen Sie unter "Aktuatoren" zum Abschnitt "Geräteeinstellung IP-Schaltaktor" und tippen Sie auf "Gerätedetails einstellen".
- [2] Wählen Sie "Netzwerk" aus der Dropdownliste.
- [3] Geben Sie die Gerätenummer ein (01...32).
- [4] Tippen Sie auf "Speichern & schließen".

X Einstellungen	07:11 Di 26-12-2023 🕤 💭 네
● Display	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄT
්) Ton	IP-Aktor Geräteeinstellung
🕤 Netzwerkanschlüsse	Gerätedetails einstellen
© _Ⅲ Zeit und Datum	
📼 Zutrittsmanagement	Türöffner Kontakt
्रि Benutzereinstellungen	DC-Ausgang (NO) 5
🕁 Videoüberwachung	Potentialfreier Ausg.
0 Liste Sprechanlage	Tür öffnen 5
Programmierbare Taste	Verwaltung der Sperre
က္တိ Erweiterte Einstellungen	Potentialfreier Ausg.
C Software-Update	Türstatus
X Einstellungen	07:12 Di 26-12-2023 🛜 Ω ⊲≬
 Einstellungen Display Gerätedetail 	07:12 Di 26-12-2023
 × Einstellungen ● Display ● ☆ Gerätedetail 	07:12 Di 26-12-2023
 ★ Einstellungen ◆ Display ◆ Gerätedetail ◆ Gerätedetail ◆ Ton ○ Netzwer 	07:12 Di 26-12-2023
 ★ Einstellungen 	07:12 Di 26-12-2023
 ★ Einstellungen ♦ Display ♦ Gerätedetail ♦ Gerätedetail ♦ Orall PAktor- ♦ Netzwer ♦ Zeit und ♦ Zutrittsi 	07:12 Di 26-12-2023
 ★ Einstellungen ▲ Display ▲ Gerätedetail ▲ Ton ④ Netzwer ▲ Display ▲ Gerätedetail ▲ Display ▲ Display ▲ Gerätedetail ▲ Display ▲ Display ▲ Gerätedetail ▲ G	07:12 Di 26-12-2023
 ★ Einstellungen 	07:12 Di 26-12-2023
★ Einstellungen Image: Display Imag	07:12 Di 26-12-2023
★ Einstellungen Image: Display → Image: Display Image: Display	07:12 Di 26-12-2023 G Q Q IGE GERĂTI Al Adresse 3 4 Speichern & Schließen
★ Einstellungen Image: Display Imag	07:12 Di 26-12-2023 ils einstellen × IGE GERÄT ^{-7yp} 2 · kal. Adresse 3 4 Speichern & Schließen

2. IP-Schaltaktor des Gebäudes konfigurieren

- [1] Gehen Sie unter "Aktuatoren" zum Abschnitt "Geräteeinstellung IP-Schaltaktor" und tippen Sie auf "Gerätedetails einstellen".
- [2] Wählen Sie "Gebäude" aus der Dropdownliste.
- [3] Geben Sie die Blocknummer (001...999) und die Gerätenummer (01...32) ein.
- [4] Tippen Sie auf "Speichern & schließen".

imes Einstellungen	07:11 Di 26-12-2023	ି ପ୍ ଏ୬
O Display	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN	VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE
⊈)) Ton	IP-Aktor Geräteeinstellung	
ି ତି Netzwerkanschlüsse	Gerätedetails einstellen	
ං _ლ Zeit und Datum		
📼 Zutrittsmanagement	Türöffner Kontakt	
့	DC-Ausgang (NO)	,
ی Videoüberwachung	Potentialfreier Ausg.	
🔱 Liste Sprechanlage	Tür öffnen Schatdauer(s)	,
Programmierbare Taste	Verwaltung der Sperre	
နုတ္တိ} Erweiterte Einstellungen	Potentialfreier Ausg.	iffnung melden
C) Software-Update	Türstatus	
imes Einstellungen	07:12 Di 26-12-2023	ି ପ୍ ଏ ୬
	i nstellen	IGE GERÄTE
್ಕಿ ರಂ.ಬಂದರಿಯು ರ 		
© Netzwer Gebäude	2 -	
© _∭ Zeit unc		
Contriction Contribution Contri	Gerät	
り の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	01	
Videoüb		
پ Videoüt پ Liste Sp	4	
 Videoüt: Liste Sp Program	4 Speichern &	: Schließen
بط Videoüb ل Liste Sp Program () Erweiter.e בוווסגפווטוועפוו	4 Speichern 8	k Schließen

3. IP-Schaltaktor Privat konfigurieren

Szenario 1: Standort des IP-Schaltaktors = intern

In diesem Fall ist der IP-Schaltaktor mit dem Router in der Wohnung verbunden (siehe nachstehendes Diagramm).



Gehen Sie folgendermaßen vor:

[1] Gehen Sie unter "Aktuatoren" zum Abschnitt "Geräteeinstellung IP-Schaltaktor" und tippen Sie auf "Gerätedetails einstellen".

imes Einstellungen	07:11 Di 26-12-2023
O Display	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE
්ු) Ton	IP-Aktor Geräteeinstellung
🕤 Netzwerkanschlüsse	Gerätedetails einstellen
ංක Zeit und Datum	
≪⊙ Zutrittsmanagement	 Türöffner Kontakt
႔ Benutzereinstellungen	Schaltsontakt Sc
لطي Videoüberwachung	Potentialfreier Ausg.
0. Liste Sprechanlage	Relaistyp Schaltdauer(s) Tür öffnen 5
Programmierbare Taste	Verwaltung der Sperre
နုတ္ပို Erweiterte Einstellungen	Potentialfreier Ausg.
C Software-Update	 Türstatus

- [2] Wählen Sie "Privat" aus der Dropdownliste.
- [3] Wählen Sie "Gateway intern".
- [4] Geben Sie die Gerätenummer ein (01...32).
- [5] "DHCP" ist standardmäßig aktiviert; Sie können das Kontrollkästchen deaktivieren und die IP-Adresse manuell eingeben.
- [6] Tippen Sie auf "Speichern & schließen".

imes Einstellungen	(07:12 Di 26-12-2023		(; (;	〕 <\»
Display	I ndataile einstellen			~)	GE GERÄTE
පµ Gerat	eueralis ellistelleli			~	
🕤 Netzwer	Privat 2	~ Gerăt 4			
© _⊞ Zeit unc	Internes IP-Gateway	Evternes IP-Gateway			
		Externes in-Gateway			
႔ Benutze	IP-Adresse	Subnetzmäske			
ی Videoüb	Standard Catavas				
Q, Liste Sp		_	6		
Program			Speichern & Schlief	Ben	
ເຼິງ Erweiterເອ ແມ່ນເອຍແມ່ນອອ					
C Software-Update	Türstatus				

Szenario 2: Standort des IP-Schaltaktors = extern



In diesem Fall ist der IP-Schaltaktor mit dem Switch außerhalb der Wohnung verbunden (siehe nachstehendes Diagramm).

Gehen Sie folgendermaßen vor:

[1] Gehen Sie unter "Aktuatoren" zum Abschnitt "Geräteeinstellung IP-Schaltaktor" und tippen Sie auf "Gerätedetails einstellen".

imes Einstellungen	07:11 Di 26-12-2023	ି କି କି
	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN	VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE
ද්)) Ton	IP-Aktor Geräteeinstellung	
🙃 Netzwerkanschlüsse	Gerätedetails einstellen	
ංක Zeit und Datum		
—⊙ Zutrittsmanagement	Türöffner Kontakt	
्री Benutzereinstellungen	Schaltkontakt Schaltdauer(s) 5	
。	Potentialfreier Ausg.	
	Relaistyp Schaltdauer(s) Tür öffnen 5	
Programmierbare Taste	Verwaltung der Sperre	
රිදි Erweiterte Einstellungen	Exit-Taste mit Schloss verknüpfen Potentialfreier Ausg.	fnung melden
C Software-Update	Türstatus	

- [2] Wählen Sie "Privat" aus der Dropdownliste.
- [3] Wählen Sie "Gateway extern".
- [4] Geben Sie die Gerätenummer ein (01...02).
- [5] Geben Sie die Blocknummer (001...999), die Etagennummer (01...63) und die Zimmernummer (01...32) ein.
- [6] Tippen Sie auf "Speichern & schließen".

🗙 Einstellungen	0	7:12 Di 26-12-2023		((@	Ĵ d»
Display	l datails einstellen			×	IGE GERÄTE
d) Ton				~	
💮 Netzwer	Privat	~ Gerāt 4			
⁰ _⊞ Zeit unc	Internes IP-Gateway	Externes IP-Gateway			
	sparran	Webnung			
ス Benutze 5	008	05			
。占 Videoüb	Etage 01				'
.Q. Liste Sp			6		
Program			ipeichern & Schließe	en	
က္လြ Erweiter ເອ ຣາເອເອເບເາຍອາເ					
C Software-Update	Turstatus				



Hinweis

Die Typen Extern und Intern können nicht in gemischten Szenarien in derselben Wohnung verwendet werden.

8.4.3 Türöffner konfigurieren

1. Türöffner Kontakt konfigurieren

- [1] Gehen Sie unter "Aktuatoren" zum Abschnitt "Türöffner Kontakt".
- [2] Wählen Sie den Schaltkontakt aus der Dropdownliste aus. Es kann zwischen "AC-Ausgang", "DC-Ausgang (NC)" und "DC-Ausgang (NO)" ausgewählt werden.
- [3] Geben Sie die Schaltdauer ein (Voreinstellung: 5 Sekunden).
- [4] Tippen Sie auf "X Einstellungen", um die Einstellung zu verlassen.
- [5] Tippen Sie auf "OK", um die Einstellung zu speichern.

X Einstellungen	07:13 Di 26-12-2023	ି କ ଏ <u>୬</u>
Oisplay	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN	VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE
්)) Ton	IP-Aktor Geräteeinstellung	
🕤 Netzwerkanschlüsse	Gerätedetails einstellen	
୦ _ଆ Zeit und Datum		
≪∋ Zutrittsmanagement	Türöffner Kontakt	
႙ Benutzereinstellungen	C-Ausgang (NO) 2 Schaitda	uer(s) 3
ل Videoüberwachung	Potentialfreier Ausg.	
0, Liste Sprechanlage	Tür öffnen Schaltda	uer(s)
Programmierbare Taste	Verwaltung der Sperre	
ည် Erweiterte Einstellungen	Potentialfreier Ausg.	üröffnung melden
C Software-Update	Türstatus	
$ imes$ Einstellungen $\mathbf{\Lambda}$	07:23 Di 26-12-2023	ି ଚ ଦ୍ର ଦ୍ର
⊴)) Ton		IGE GERÄTE
Retzwer AKTUATOREN		
ଦ୍ଧ୍ୱ Zeit unc		
	e Änderung speichern?	
ح∋ Zutrittsi Möchten Sie dia ركم Benutze	e Änderung speichern?	
 Zutritts 人 Benutze 人 Videoüt 	e Änderung speichern?	
← Zutritts Möchten Sie die	e Änderung speichern?	
 ⇒ Zutritts Möchten Sie die 	e Änderung speichern? ок Abbrechen 5	
Cutritts Möchten Sie die Cutritts Möchten Sie	e Änderung speichern? ОК Abbrechen 5	
 ⇒ Zutritts ∧ Benutze ↓ Videoüt ↓ Liste Sp □ Program ☆ Erweitee ✓ Softwar 	e Änderung speichern? OK Abbrechen 5	

2. Potentialfreien Ausgang konfigurieren

- [1] Gehen Sie unter "Aktuatoren" zum Abschnitt "Potentialfreier Ausg.".
- [2] Wählen Sie den Schaltkontakt aus der Dropdownliste aus. Es kann zwischen "Tür öffnen (Standard)" und "Licht einschalten" ausgewählt werden.
- [3] Geben Sie die Entsperrzeit (Voreinstellung: 5 Sekunden) oder die Zeit zum Einschalten des Lichts (Voreinstellung 30 Sekunden) ein.
- [4] Tippen Sie auf "X Einstellungen", um die Einstellung zu verlassen.
- [5] Tippen Sie auf "OK", um die Einstellung zu speichern.

🗙 Einstellungen	07:13 Di 26-12-2023 🛜 💭 ൳	⇒
	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄ	ÅТЕ
⊄)) Ton	IP-Aktor Geräteeinstellung -	
🛜 Netzwerkanschlüsse	Gerätedetails einstellen	
© _∭ Zeit und Datum		
🥽 Zutrittsmanagement	Türöffner Kontakt	
႙ Benutzereinstellungen	DC-Ausgang (NO) 5	
لم Videoüberwachung	Potentialfreier Ausg.	
Q Liste Sprechanlage	Tür öffnen 2 5 3	
Programmierbare Taste	Verwaltung der Sperre	
ႏ္ထိ} Erweiterte Einstellungen	Potentialfreier Ausg.	
C Software-Update		
🗙 Einstellungen 🖊	07:23 Di 26-12-2023	\Rightarrow
- 4		
لا Ton ا Marnung ا Netzwer AKTUATOREN		ĹТЕ
		ίτε
	e Änderung speichern?	άτε Π
C↑) Ton A Warnung AKTUATOREN Condent	e Änderung speichern?	ίτε -
↓) Ton ▲ Warnung ○ Netzwer AKTUATOREN ● Zeit unc AKTUATOREN ● Zutritts Möchten Sie die 八 Benutze ✓ Videoüte	e Änderung speichern?	Ц́ТЕ
↓) Ton ▲ Warnung ○ Netzwer AKTUATOREN ● Zeit unc AKTUATOREN → Zutritts Möchten Sie die ↓ Videoüb ↓ ↓ Liste Sp	e Änderung speichern?	ÅΤΕ
↓) Ton ▲ Warnung ○ Netzwer AKTUATOREN ● Zeit unc Möchten Sie die ↓ Benutze Möchten Sie die ↓ Videoüb Liste Sp □ Program Image: Compare the second secon	e Änderung speichern?	ίτε
 ↓ Ton ☆ Netzwer △ Warnung AKTUATOREN ○ Zeit unc ○ Zutrittsi ∧ Benutze ↓ Videoüb ↓ Liste Sp ○ Progran ☆ Erweiter 	e Änderung speichern?	ÅΤΕ
 ↓ Ton ☆ Netzwer ▲ Warnung AKTUATOREN ⊕ Zeit uno ⇒ Zutrittsi Möchten Sie die ↓ Benutze ↓ Videoüb ↓ Liste Sp □ Program ☆ Softwar 	e Änderung speichern?	<u>.</u>

8.4.4 Funktion "Türöffnung melden" konfigurieren

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird jeder vom IP-Schaltaktor erfasste Entsperrvorgang an SmartAP gesendet.

- [1] Gehen Sie unter "Aktuatoren" zum Abschnitt "Sperrenmanagement".
- [2] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Funktion zu aktivieren.
- [3] Tippen Sie auf "X Einstellungen", um die Einstellung zu verlassen.
- [4] Tippen Sie auf "OK", um die Einstellung zu speichern.

imes Einstellungen	07:13 Di 26-12-2023	ି କି ଏ»
Oisplay	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATION	IEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE
.⊈)) Ton	DC-Ausgang (NO) 5	
🕤 Netzwerkanschlüsse	Potentialfreier Ausg.	
ංක Zeit und Datum	Tür öffnen Sch	altdauer(s)
⇔ Zutrittsmanagement	Verwaltung der Sperre	C
्री Benutzereinstellungen	Potentialfreier Ausg.	Türöffnung melden 🛛 🖊
。	Türstatus	
. U. Liste Sprechanlage	60	/ Statuserkennung Tür
Programmierbare Taste	(i) Version des Geräts : HGM51_V1.14_202312	206_PP_STM32F407VE
ည္လြို Erweiterte Einstellungen	Seriennummer : 104807A7F032192(VOZ)	
🕐 Software-Update	Unterschrift : 21CEFB4AEDD54461	
\times Einstellungen 4	07:23 Di 26-12-2023	ି
× Einstellungen 4	07:23 Di 26-12-2023	ିଟ୍ର ପ୍ର × IGE GERĂTE
 ∠ Einstellungen 4 △) Ton △ Warnung △ Warnung AKTUATOREN 	07:23 Di 26-12-2023	ি ঢ় ⊄୬ × ^{IGE GERÄTE}
 ∠ Einstellungen 4 ↓ Ton ↑ Netzwer ▲ Warnung AKTUATOREN ♥ Zeit unc ♥ Zutritts Möchten Sie die 	07:23 Di 26-12-2023 Änderung speichern?	ିନ୍ଦି ଏ୬ × Ige geräte
 ∠ Einstellungen 4 ↓ Ton ↑ Netzwer ∞ Zeit und ∞ Zutritts ∧ Benutze 	07:23 Di 26-12-2023 Änderung speichern?	ିନ୍ୟୁ ଏ୬ K
 ★ Einstellungen 4 ♦ Ton ♦ Warnung AKTUATOREN ♦ Zeit und ✓ Zutritts Möchten Sie die ♦ Videoüb 	07:23 Di 26-12-2023 Änderung speichern? ОК Abbrechen	ିନ୍ୟୁ ଏ୬ Karate
 ★ Einstellungen 4 ♦ Ton ♦ Warnung AKTUATOREN ♦ Zeit und ♥ Zeit und ♥ Zutrittsi ♥ Benutze ♥ Videoüt ♥ Liste Sp 	07:23 Di 26-12-2023 Änderung speichern? ок Abbrechen 5	ିନ୍ଦି ଏ୬ K
 ✓ Einstellungen 4 ⁽¹⁾ Ton ⁽²⁾ Ton ⁽²⁾ AKTUATOREN ⁽²⁾ Zeit unc ⁽²⁾ Zeit unc	Ör:23 Di 26-12-2023 Änderung speichern?	ি ঢ় ⊄) × IGE GERÄTE
 ✓ Einstellungen 4 ↓ Ton ▲ Warnung AKTUATOREN © Zeit und ⊘ Zutrittsi Ø Benutze ↓ Videoütit ↓ Liste Sp Program ⓒ Erweiter 	Ör:23 Di 26-12-2023 Änderung speichern?	ි
 ✓ Einstellungen 4 ✓) Ton ✓ Netzwer ✓ Warnung AKTUATOREN △ Zutrittsi ✓ Benutze ✓ Videoüb ↓ Liste Sp Program Softwar 	Ör:23 Di 26-12-2023 Änderung speichern?	IGE GERÄTE

8.4.5 Exit-Taste mit Sperre verbinden

Die Exit-Taste kann mit einer bestimmten Sperre des IP-Schaltaktors verknüpft werden.

- [1] Gehen Sie unter "Aktuatoren" zum Abschnitt "Sperrenmanagement".
- [2] Wählen Sie die Art der Sperre aus der Dropdownliste aus. Es kann zwischen "Türöffner Kontakt" und "Potentialfreier Ausg." ausgewählt werden.
- [3] Tippen Sie auf "X Einstellungen", um die Einstellung zu verlassen.
- [4] Tippen Sie auf "OK", um die Einstellung zu speichern.

imes Einstellungen	07:23 Di 26-12-2023 🛜 💭	t)»
⊈)» Ton	_ PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GEI	RÄTE
🕤 Netzwerkanschlüsse	Türöffner Kontakt	
ම _ញ Zeit und Datum	Schaltkontakt Schaltdauer(s) DC-Ausgang (NO) 5	
⊲ Zutrittsmanagement	Potentialfreier Ausg.	
्र Benutzereinstellungen	Relaistyp Tür öffnen Schaltdauer(s) 5	
🕁 Videoüberwachung	Verwaltung der Sperre	
🔱 Liste Sprechanlage	Exit-Taste mit Schloss verknüpfen 2 V V Türöffnung melden	
Programmierbare Taste	Türstatus	
ည်း Erweiterte Einstellungen	Türöffnungszeitraum(s) 60 Statuserkennung Tür	
⊖ Software-Update		
i) Info	() Version des Gerats : HGM51_V1.14_20231206_PP_S1M32F40/VE	
\times Einstellungen 4	07:23 Di 26-12-2023 🕤 Д	¢
× Einstellungen 4	07:23 Di 26-12-2023	⊲) RÄTE
× Einstellungen 4 ⇔ Ton ⇒ Netzwer AKTUATOREN	07:23 Di 26-12-2023 ි ධූ K	< NÄTE
 ∠ Einstellungen 4 ∠) Ton △ Warnung ○ Netzwer ○ Zeit und 	07:23 Di 26-12-2023	⊲) Răte
 ∠ Einstellungen 4 ↓ Ton ↓ Warnung △ Netzwer △ Zeit und → Cutritts → Möchten Sie di 	07:23 Di 26-12-2023	⊲ »
 ∠ Einstellungen 4 ↓ Ton ☆ Warnung AKTUATOREN ⊕ Zeit und ⊖ Zutrittsi A Benutze 	07:23 Di 26-12-2023 ि С IGE GEI ie Änderung speichern? ОК Abbrechen	⊲) RÄTE
 ∠ Einstellungen 4 ↓ Ton ↑ Ton ↑ Netzwer ↑ Warnung AKTUATOREN ↓ Videoüt 	07:23 Di 26-12-2023 IGE GE ie Änderung speichern? OK Abbrechen 5	⊲) Răte
 ∠ Einstellungen 4 ↓ Ton ↓ Netzwer ⊕ Zeit und ↓ Zutrittsi ↓ Steoüb ↓ Liste Sp 	07:23 Di 26-12-2023 ie Änderung speichern? ок Abbrechen 5	¢) Răte
 ∠ Einstellungen 4 ↓ Ton ↓ Narnung △ Warnung △ KTUATOREN ④ Zeit und ○ Zutrittsi ▲ Möchten Sie di ↓ Videoüt ↓ Liste Sp □ Program 	07:23 Di 26-12-2023 ie Änderung speichern? ок Abbrechen 5	⊲ »
 ∠ Einstellungen 4 ↓ Ton ↓ Ton ↓ Narnung AKTUATOREN ↓ Zeit und ↓ Zeit und ↓ Warnung AKTUATOREN Möchten Sie di ↓ Videoüt ↓ Liste Sp □ Program ☆ Erweiter 	O7:23 Di 26-12-2023 IGE GE ie Änderung speichern? OK Abbrechen 5	⊲ ∋
 ∠ Einstellungen 4 ↓ Ton ↓ Ton ↓ Narnung AKTUATOREN ⊕ Zeit und ⊖ Zutrittsi ∧ Möchten Sie di ↓ Videoüb ↓ Liste Sp □ Program ☆ Softwar 	O7:23 Di 26-12-2023 Tote Ge Abbrechen 5	

8.4.6 Funktion "Statuserkennung Tür" konfigurieren

Wenn diese Funktion aktiviert ist, sendet der IP-Schaltaktor einen Alarm an SmartAP, wenn die Tür länger als der Sollwert geöffnet ist (ein Sensor sollte vorher an den IP-Schaltaktor angeschlossen werden).

- [1] Gehen Sie unter "Aktuatoren" zum Abschnitt "Türstatus".
- [2] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Funktion zu aktivieren.
- [3] Geben Sie die Türöffnungszeit ein (Voreinstellung: 60 Sekunden).
- [4] Tippen Sie auf "X Einstellungen", um die Einstellung zu verlassen.
- [5] Tippen Sie auf "OK", um die Einstellung zu speichern.

X Einstellungen	07:23 Di 26-12-2023	ି କି ଏ ୬
↓ Ton	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATION	EN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE
🛜 Netzwerkanschlüsse	Türöffner Kontakt	
© _∭ Zeit und Datum	Schaltkontakt Scha DC-Ausgang (NO) 5	tdauer(s)
🗢 Zutrittsmanagement	Potentialfreier Ausg.	
့ R Benutzereinstellungen	Relaistyp Tür öffnen [×] 5	tdauer(s)
لم Videoüberwachung	Verwaltung der Sperre	
Q Liste Sprechanlage	Exit-Taste mit Schloss verknüpfen Türöffner Kontakt	Türöffnung melden
Programmierbare Taste	Türstatus 1	2
१ठ्ठि Erweiterte Einstellungen	Türöffnungszeitraum(s) 3	Statuserkennung Tür
${igcarrow}$ Software-Update		
	i Version des Geräts : HGM51_V1.14_202312	D6_PP_STM32F407VE
i) Info		
(i) Info \times Einstellungen 4 .	07:23 Di 26-12-2023	ିତ ପ୍ର ଏ୬
() Info × Einstellungen 4 ⊲) Ton	07:23 Di 26-12-2023	ିଟ୍ର ପ୍ର X IGE GERÄTE
 info ★ Einstellungen 4 ↓ Ton ☆ Warnung ☆ Warnung AKTUATOREN 	07:23 Di 26-12-2023	ିତ୍ ପ୍ର ଏ୬ X Ige gerâte
 (i) Info ★ Einstellungen 4 (j) Ton (i) Netzwer (ii) Netzwer (iii) AKTUATOREN (iii) Zeit und 	07:23 Di 26-12-2023	ିତ୍ର ପ୍ର X IGE GERÄTE
 (i) Info ➢ Einstellungen 4 (j) Ton ☆ Warnung ◇ Netzwer ◇ AKTUATOREN ◇ Zutrittsi Möchten Sie die 	07:23 Di 26-12-2023 Änderung speichern?	ିଟି ପ୍ରି K Ige geräte
 info Einstellungen 4 ↓ Ton AkTUATOREN Zeit und Zutrittsi ABenutze 	07:23 Di 26-12-2023 Änderung speichern?	ିଟ୍ରି ୍ଦି ଏ୬ X Ige geräte
 info info Einstellungen 4 Ton Netzwer Zeit und Zutrittsi Benutze Videoüt 	ÖK Abbrechen	ିଟ୍ରି ୍ଦି ଏ୬ X Ige geräte
 info info Einstellungen 4 Ton Netzwer Zeit und Zutrittsi Benutze Videoüti Liste Sp 	от.23 Di 26-12-2023 Änderung speichern? ок Abbrechen 5	ିକ୍ରି ଏ୬ X IGE GERÄTE
 (i) Info ✓ Einstellungen 4 (j) Ton (j) Ton (j) Ketzwer (j) Ketzwer (j) Zeit und (j) Zeit und (j) Zutrittsi (j) Benutze (j) Videoüt (j) Liste Sp (j) Program 	от.23 Di 26-12-2023 Änderung speichern? ок Abbrechen 5	ি ় ্ থ K IGE GERÄTE
 (i) Info i) Info i) Ton i) Ton i) Ton i) AkTUATOREN i) Zeit und i) Zeit und ii) Zeit und iii) Zeit und iii) Zeit und iii) Möchten Sie die iii) Liste Sp iii) Program iii) Erweiter 	алог.23 Di 26-12-2023 Änderung speichern? ок Abbrechen 5	ি ় ্ব K Ige geräte
 (i) Info × Einstellungen 4 ↓ Ton ♦ Netzwer ∞ Zutrittsi ∞ Zutrittsi ↓ Videoüt ↓ Liste Sp □ Program ⊗ Erweitei ♡ Softwar 	ÖK Abbrechen	ିତ୍ରି ୍ଦି ଏ୬ X Ige geräte

8.4.7 Informationen anzeigen

Gehen Sie folgendermaßen vor:

[1] Scrollen Sie unter "Aktuatoren" nach unten, um die Informationen anzuzeigen.

\times	Einstellungen	07:23 Di 26-12-2023	ିଟ ପ୍ର ଏ୬
⊺	on	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN	VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE
(ĵ N	etzwerkanschlüsse	I	
© _∭ z	eit und Datum	Verwaltung der Sperre Exit-Taste mit Schloss verknüpfen	
Z	utrittsmanagement	Türöffner Kontakt	ormung melaen
 کر B	enutzereinstellungen	Türstatus Türöffnungszeitraum(s)	_
st v	ideoüberwachung	60 Sta	tuserkennung Tur
Ļг	ste Sprechanlage	i Version des Geräts : HGM51_V1.14_20231206_P	р_STM32F407VE
P	rogrammierbare Taste	Seriennummer : 104807A7F032192(VOZ) 2	
දරිු ස	rweiterte Einstellungen	Unterschrift : 21CEFB4AEDD54461 3	
ପ s	oftware-Update	ОК	
() Ir	fo		
Nr.	Beschreibung		
	Softwareversion		
2	Seriennummer		
5	Signatur		

8.5 Konfigurieren der Außenstation

8.5.1 Aufrufen der "Außenstationen"-Seite

Dieses Kapitel bezieht sich auf die Mini-Außenstation und auf die Taster-Außenstation.

Aufrufen des Installateurmodus

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Schalten Sie die Außenstation ein und warten Sie, bis alle 3 LED-Anzeigen ausgehen.
- [2] Halten Sie die erste Taste während der nachstehenden Zeit gedrückt, bis alle 3 LED-Anzeigen blinken.
- Für die Mini-Außenstation = 5 Sekunden
- Für die Taster-Außenstation = 10 Sekunden

Aufrufen der "Außenstationen"-Seite

Die folgenden Vorgänge beziehen sich auf das Beispiel der Taster-Außenstation.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Stellen Sie sicher, dass sich die Außenstation im Ingenieurmodus befindet.
- [2] Tippen Sie unter "Einstellungen" des Panels auf "Erweiterte Einstellungen".
- [3] Tippen Sie auf "Außenstationen".

imes Einstellungen	07:29 Di 26-12-2023	(e) ↓ (e)
Oisplay	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN	VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE
ქ)) Ton	5	
🙃 Netzwerkanschlüsse	Geräteeinstellung Gerätetyp 2nd OS Gerä	itedetails einstellen
ංස මස් und Datum		
😄 Zutrittsmanagement	Sperrenmanagement	
ു Benutzereinstellungen	Haupttüröffner	
🕁 Videoüberwachung	Haupttüröffner Zweiter Türöff Türöffner Kontakt Y Potentialf	reier Ausgang
U Liste Sprechanlage	Zeit Türöffner Kontakt(s) Zeit der Signal 5 5	lsperre(s)
Programmierbare Taste		
في Erweiterte Einstellungen 2	Türalarm Erkennungsalarm Manip	ulations Alarm
C Software-Update		



Hinweis

Die Außenstation verlässt den Installateurmodus, wenn 5 Minuten lang keine Aktion ausgeführt wird.

8.5.2 Gerätetyp konfigurieren

1. Torstation konfigurieren

- [1] Gehen Sie unter "Außenstationen" zum Abschnitt "Geräteeinstellung".
- [2] Wählen Sie "GS" aus der Dropdownliste.
- [3] Tippen Sie auf "Gerätedetails einstellen".
- [4] Geben Sie die Gerätenummer ein (01...32).
- [5] Tippen Sie auf "Speichern & schließen".

X Einstellungen	07:29 Di 26-12-2023	ି ପ୍ ସ୬
Oisplay	PANEL AKTUATOREN AUSSEN	ISTATIONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE
්) Ton	1	ς
ᅙ Netzwerkanschlüsse	Gerätetyp	Gerätedetails einstellen
© _∭ Zeit und Datum		
📼 Zutrittsmanagement	Sperrenmanagement	_
\mathcal{R} Benutzereinstellungen	Haupttüröffner	×
🕁 Videoüberwachung	Haupttüröffner Türöffner Kontakt	Zweiter Türöffner Potentialfreier Ausgang
0, Liste Sprechanlage	Zeit Türöffner Kontakt(s) 5	Zeit der Signalsperre(s) 5
Programmierbare Taste		te the second se
ည်ဒို Erweiterte Einstellungen	Türalarm	Manipulations Alarm
🔿 Software-Update		
\times Einstellungen	07:29 Di 26-12-2023	୍ ି ଚ ଦ୍
© Display ←¦: Gerätedetails ←): Ton ⓒ Netzwer	einstellen	× ^{ige geräte}
୦ _ଲ Zeit unc	Physikal. Adresse	
	Gerät 01	
ည် Benutze		
。占 Videoüb		W 1
Q, Liste Sp		5
		Speichern & Schließen
Program		
	Erkennungsalarm	Manipulations Alarm

2. Außenstation konfigurieren

- [1] Gehen Sie unter "Außenstationen" zum Abschnitt "Geräteeinstellung".
- [2] Wählen Sie "OS" aus der Dropdownliste.
- [3] Tippen Sie auf "Gerätedetails einstellen".
- [4] Geben Sie die Gebäudenummer ein (001...999).
- [5] Geben Sie die Gerätenummer ein (01...64).
- [6] Tippen Sie auf "Speichern & Schließen".

X Einstellungen	07:29 Di 26-12-2023	(î 4 4)
	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTAT	IONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE
ද්)) Ton	1	2
🙃 Netzwerkanschlüsse	Geräteeinstellung	Gerätedetails einstellen
⁰ _⊞ Zeit und Datum		
≂⊙ Zutrittsmanagement	Sperrenmanagement	
ു Benutzereinstellungen	Türöffner Haupttüröffner	
🕁 Videoüberwachung	Haupttüröffner Türöffner Kontakt	Zweiter Türöffner Potentialfreier Ausgang
0 Liste Sprechanlage	Zeit Türöffner Kontakt(s) 5	Zeit der Signalsperre(s) 5
Programmierbare Taste		
ႏ္ြိး Erweiterte Einstellungen	Türalarm	Manipulations Alarm
了 Software-Update		
imes Einstellungen	07:30 Di 26-12-2023	ିତ ପ୍ର ଏ୬
 Einstellungen Display derätedetails 	07:30 Di 26-12-2023	ି ୍କି ଏ୬ IGE GERÄTE
× Einstellungen	07:30 Di 26-12-2023 s einstellen	ි
 ∠ Einstellungen ③ Display → Gerätedetails ☆ Gerätedetails 	07:30 Di 26-12-2023 s einstellen	ි
 ∠ Einstellungen () Display () Ton () Netzwer () Zeit unc 	07:30 Di 26-12-2023 s einstellen I. Adresse	ିତ୍ରି ପ୍ରୁ K IGE GERÄTE
 ★ Einstellungen Obisplay C_1) Ton Retzwer Q₁ Zeit unc Sutritts 	07:30 Di 26-12-2023 s einstellen Adresse 4. Gerät o1 5	ିତ୍ରି ପ୍ରା → IGE GERÄTE
 ★ Einstellungen Display ↓ Gerätedetails ↓ Orall ↓ Con ↓ C	07:30 Di 26-12-2023 s einstellen I. Adresse 4. Gerät 01 5	ିକ୍ରି ଏ୬ K IGE GERÄTE
★ Einstellungen Image: State of the state o	07:30 Di 26-12-2023 s einstellen I. Adresse 4. 01 5	GE GERÄTE GE GERÄTE Ser S
★ Einstellungen Image: State of the state o	07:30 Di 26-12-2023 s einstellen I. Adresse 4 Gerit 5	G ↓
★ Einstellungen ● Display ↓) Ton ○ Netzwer ● Zeit unc ● Zeit unc ● Zeit unc ● Zeit unc ● Liste Sp ● Liste Sp	07:30 Di 26-12-2023 s einstellen I. Adresse 4 Gerit 01 5	IGE GERÄTE IGE GERÄTE
★ Einstellungen ● Display ↓ Ton ○ Netzwer ● Zeit und ● Zeit und ● Zeit und ● Zeit und ● Uibeoüt ↓ Videoüt ● Liste Sp ● Program ※ Erweiterter Entilsteinungent	07:30 Di 26-12-2023 e einstellen 1. Adresse 4 Gerät 01 5	IGE GERÄTE Kanipulations Alarm

3. Zweite Außenstation konfigurieren

Szenario 1: Standort des IP-Schaltaktors = Innen

In diesem Fall ist die zweite Außenstation mit dem Router in der Wohnung verbunden (siehe nachstehendes Diagramm).



- [1] Gehen Sie unter "Außenstationen" zum Abschnitt "Geräteeinstellung".
- [2] Wählen Sie "2nd OS" aus der Dropdownliste.
- [3] Tippen Sie auf "Gerätedetails einstellen".

imes Einstellungen	07:30 Di 26-12-2023	(\$ Q 4)
Oisplay	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN	VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE
↓) Ton	1	R
🙃 Netzwerkanschlüsse	Geräteunstellung Gerätetyp 2nd Os	rätedetails einstellen
ංස Zeit und Datum		
🕳 Zutrittsmanagement	Sperrenmanagement	
्र Benutzereinstellungen	Türöffner Haupttüröffner	
🕁 Videoüberwachung	Haupttüröffner Zweiter Tür Türöffner Kontakt Potentia	öffner Ilfreier Ausgang
0, Liste Sprechanlage	Zeit Türöffner Kontakt(s) Zeit der Sig 5 5	nalsperre(s)
Programmierbare Taste		
ည်း Erweiterte Einstellungen	Türalarm	inulations Alarm
🔿 Software-Update		pulations Alam

- [4] Wählen Sie "Internes IP-Gateway".
- [5] Geben Sie die Gerätenummer ein (1...32).
- [6] "DHCP" ist standardmäßig aktiviert; Sie können das Kontrollkästchen deaktivieren, um die IP-Adresse manuell einzugeben.
- [7] Tippen Sie auf "Speichern & schließen".

\times	Einstellun	gen		07:30	0 Di 26-12-2023		((©	Ļ	d)
© □ 	Display	4 <u>4</u>	ا Gerätedetails eins	tellen			×	IGE GI	ERÄTE
() ()	Netzwer	5	Physikal. Adresse						
® _⊞ z ⊸⊃ z	Zeit und Zutritts	4	Internes IP-Gateway	Externes I	P-Gateway				
₽ <u>کر</u>	3enutze /ideoüb	6	DHCP		Subnetzmaske			~	2
Ļι	iste Sp		Standard-Gataway			7			
ි P දරුදු E	Erweiter.e.	L11131	enungen	Erkennung	gsalarm	Speichern &	ations Alarm		
C) s	Software-U	pdat	e						

Szenario 2: Standort des IP-Schaltaktors = außen

In diesem Fall ist die zweite Außenstation mit dem Schalter außerhalb der Wohnung verbunden (siehe nachstehendes Diagramm).



- [1] Gehen Sie unter "Außenstationen" zum Abschnitt "Geräteeinstellung".
- [2] Wählen Sie "2nd OS" aus der Dropdownliste.
- [3] Tippen Sie auf "Gerätedetails einstellen".

X Einstellungen	07:30 Di 26-12-2023	ि प <u>ि</u> र
O Display		SENSTATIONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄT
Ŋ Ton	1	2
🛜 Netzwerkanschlüsse	Gerätetyp 2nd QS	Gerätedetails einstellen
ව _ញ Zeit und Datum		
📼 Zutrittsmanagement	Sperrenmanagement	
्री Benutzereinstellungen	Türöffner Haupttüröffner	~
🕁 Videoüberwachung	Haupttüröffner Türöffner Kontakt	Zweiter Türöffner Potentialfreier Ausgang
0 Liste Sprechanlage	Zeit Türöffner Kontakt(s) 5	Zeit der Signalsperre(s) 5
Programmierbare Taste		
နုတ္တို Erweiterte Einstellungen	Türalarm	Manipulations Alarm
C Coftwara Undato		

- [4] Wählen Sie "Externes IP-Gateway".
- [5] Geben Sie die Gebäudenummer (001...999), die Etagennummer (01...63), die Apartmentnummer (01...32) und die Gerätenummer (01...02) ein.
- [6] Tippen Sie auf "Speichern & schließen".

imes Einstellunge	n 07:30 Di 26-12-2023	(;; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
	l Gerätedetails einstellen	IGE GERÄTE
, Ton	Physikal Adroso 5	
Image: Second	sperren Gerät. 008 01	1 I
⊂ Zutritts	Internes IP-Gateway Externes IP-Gateway	
္႔ Benutze	Etage Wohnung 01 05	
🕁 Videoüb		~
0 Liste Sp		6
Program	Speich	nern & Schließen
دین Erweiter، د در د	Erkennungsalarm	Manipulations Alarm



Hinweis

Die Typen Extern und Intern können nicht in gemischten Szenarien in derselben Wohnung verwendet werden.

8.5.3 Türöffner konfigurieren

1. Haupttüröffner konfigurieren

- [1] Gehen Sie unter "Außenstationen" zum Abschnitt "Sperrenmanagement".
- [2] Wählen Sie die Art der Sperre aus der Dropdownliste aus.
- Es kann zwischen "Türöffner Kontakt", "Potentialfreier Ausgang" und "IP-Schaltaktor" ausgewählt werden.
- Wenn die Art der Sperre als "IP-Schaltaktor" konfiguriert ist, dann müssen Sie die Art der Sperre aus der Dropdownliste auswählen. Es kann zwischen "Türöffner Kontakt" und "Potentialfreier Ausg." ausgewählt werden.
- [3] Geben Sie die Schaltdauer ein.
- Wenn die Art der Sperre = "Lock-GND" oder "Türöffner Kontakt", dann müssen Sie die Zeit für den Türöffner-Kontakt eingeben.
- Wenn die Art der Sperre = "NO-NC-COM" oder "Potentialfreier Ausgang", dann müssen Sie die Zeit für die Signalsperre eingeben.

imes Einstellungen	07:31 Di 26-12-2023	ି କି ଏ <u>୬</u>
O Display	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTA	TIONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE
ქ)) Ton		
🛜 Netzwerkanschlüsse	Geräteeinstellung	Gerätedetails einstellen
0 _ញ Zeit und Datum		
≂⊙ Zutrittsmanagement	Sperrenmanagement	
႔ Benutzereinstellungen	Türöffner Haupttüröffner	
بط Videoüberwachung	Haupttüröffner Potentialfreier Ausgang 2 ~	Zweiter Türöffner Potentialfreier Ausgang
0. Liste Sprechanlage	Zeit Türöffner Kontakt(s) 5 3	Zeit der Signalsperre(s) 5
Programmierbare Taste		
ႏြို့ Erweiterte Einstellungen	Türalarm	Manipulations Alarm
C Software-Update		

- [4] Tippen Sie auf "X", um die Einstellung zu verlassen.
- [5] Tippen Sie auf "OK", um die Einstellung zu speichern.

r

imes Einstellungen 4	07:37 Di 26-12-2023	ି କି କି
Display Image: Object of the second s	ng	e geräte
্ব্য) Ton AUSSE 	ISTATIONEN	
 ❷ _⊞ Zeit unc Möcht	en Sie die Änderung speichern?	
⊸ Zutrittsi ──── ्रि Benutze	OK Abbrechen	
Videoüb		926
U Liste Sp		
 کی Erweiter، د دוווא دוועוועפו		
🔿 Software-Update		I

2. Zweiten Türöffner konfigurieren

- [1] Gehen Sie unter "Außenstationen" zum Abschnitt "Sperrenmanagement".
- [2] Wählen Sie die Art der Sperre aus der Dropdownliste aus.
- Es kann zwischen "Türöffner Kontakt", "Potentialfreier Ausgang" und "IP-Schaltaktor" ausgewählt werden.
- Wenn die Art der Sperre als "IP-Schaltaktor" konfiguriert ist, dann müssen Sie die Art der Sperre aus der Dropdownliste auswählen. Es kann zwischen "Türöffner Kontakt" und "Potentialfreier Ausg." ausgewählt werden.
- [3] Geben Sie die Schaltdauer ein.
- Wenn die Art der Sperre = "Türöffner Kontakt", dann müssen Sie die Zeit für den Türöffner-Kontakt eingeben.
- Wenn die Art der Sperre = "NO-NC-COM" oder "Potentialfreier Ausgang", dann müssen Sie die Zeit für die Signalsperre eingeben.
- [4] Tippen Sie auf "X", um die Einstellung zu verlassen.
- [5] Tippen Sie auf "OK", um die Einstellung zu speichern.

imes Einstellungen	07:32 Di 26-12-2023	ି
Oisplay		VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE
ქ)) Ton	Gerätetyp ~	Gerätedetails einstellen
🙃 Netzwerkanschlüsse		
© _Ⅲ Zeit und Datum	Sperrenmanagement	
—⊙ Zutrittsmanagement	Haupttüröffner	
ည Benutzereinstellungen	Haupttüröffner Zweite Potentialfreier Ausgang Yote	n Türöffner ntialfreier Ausgang 2
。占 Videoüberwachung	Zeit Türöffner Kontakt(s) Zeit de 5 5 5 5	r Signalsperre(s)
0 Liste Sprechanlage		
Programmierbare Taste	Türalarm	lanipulations Alarm
हिंदे Erweiterte Einstellungen		
🔿 Software-Update	Einstellung der Aufzugsteuerung Rufw	eiterleitung

8.5.4 Funktion "Türalarm" konfigurieren

- [1] Gehen Sie unter "Außenstationen" zum Abschnitt "Türalarm".
- [2] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Funktionen zu aktivieren.
- Wenn "Erkennungsalarm" aktiviert ist, sendet das Panel einen Alarm an SmartAP, wenn die Tür länger als 120 Sekunden geöffnet ist (ein Sensor sollte vorher an die Außenstation angeschlossen werden).
- Wenn die Funktion "Lokaler Alarm" aktiviert ist, dann gibt das Panel auch lokal einen Alarm aus.
- Wenn "Manipulations Alarm" aktiviert ist, sendet das Panel einen Alarm an SmartAP, wenn die Außenstation von der Wand entfernt wird.
- [3] Tippen Sie auf "X", um die Einstellung zu verlassen.
- [4] Tippen Sie auf "OK", um die Einstellung zu speichern.

X Einstellungen	07:32 Di 26-12-2023 ි දි දා
● Display	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE
⊲)) Ton	Hauptüröffner Zweiter Türöffner
🙃 Netzwerkanschlüsse	Zeit Türöffner Kontakt(s) Zeit der Signalsperre(s)
© _Ⅲ Zeit und Datum	5 5
🥽 Zutrittsmanagement	Türalarm
्री Benutzereinstellungen	Erkennungsalarm 2 Manipulations Alarm 3
🕁 Videoüberwachung	Lokaler Alarm
Q. Liste Sprechanlage	۱. <u> </u>
🎧 Programmierbare Taste	Einstellung der Aufzugsteuerung Rufweiterleitung
ည်း Erweiterte Einstellungen	Aktivieren der Funktionen der Aufzugsteu nigkufweiterleitung einschalten
C) Software-Update	
8.5.5 "Anti-Flicker"-Funktion konfigurieren

- [1] Gehen Sie unter "Außenstationen" zum Abschnitt "Anti-Flicker-Einstellungen".
- [2] Wählen Sie die Aktualisierungsrate aus der Dropdownliste aus. Es kann zwischen "60 Hz" und "50 Hz" ausgewählt werden.
- [3] Tippen Sie auf "X", um die Einstellung zu verlassen.
- [4] Tippen Sie auf "OK", um die Einstellung zu speichern.

	07:33 Di 26-12-2023	· ₽ <>
O Display	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERTRAUEN	SWÜRDIGE GERÄTE
ද්) Ton	Aktivieren der Funktionen der Aufzugsteu grufweiterleitung einsc	halten
🙃 Netzwerkanschlüsse		
ම _ස Zeit und Datum	Wiegand-Ausgang einschalten	
🥽 Zutrittsmanagement	Anti-Flicker-Finstellungen 1 Außenstation Sprache	
${\cal R}$ Benutzereinstellungen	Sildwideholfrequenz 2 · Sprache Deutsch	~
🕁 Videoüberwachung		
0 Liste Sprechanlage	Ton	
Programmierbare Taste		
နုတ္တိန Erweiterte Einstellungen	Lautstärke Klingelton	
🕐 Software-Update	<> + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	
imes Einstellungen 3	07:37 Di 26-12-2023	ି କ୍ର ଏ୬
Einstellungen 3	07:37 Di 26-12-2023 ි I	C
★ Einstellungen 3	07:37 Di 26-12-2023 ି NEN	C ⊂ ⊂) × E GERÄTE
 ➢ Display △) Ton △ Netzwer 	07:37 Di 26-12-2023	► Q d>
 ✓ Einstellungen 3 Display 	07:37 Di 26-12-2023	C
 ➢ Einstellungen 3 ◎ Display △ Warnung AUSSENSTATION ○ Netzwer ◎ Zeit und ○ Zutritts 	07:37 Di 26-12-2023	E GERÄTE Ken
 ✓ Einstellungen 3 Display Ø Ton Netzwer Zeit und Zutritts Benutze Benutze 	07:37 Di 26-12-2023	E GERÄTE
 ★ Einstellungen 3 ▲ Warnung ↓ Ton ▲ Warnung AUSSENSTATION ▲ Netzwer ▲ Zeit unc ▲ Zeit unc ▲ Köchten Sie di ▲ Videoüt 	07:37 Di 26-12-2023	E GERÂTE
 ✓ Einstellungen 3 Ø Display ✓ Warnung AUSSENSTATION Ø Zeit unc Ø Zeit unc Ø Benutze ✓ Videoüt Ø Liste Sp 	OT:37 Di 26-12-2023	E GERÄTE
 ✓ Einstellungen 3 ✓ Display ✓ Warnung AUSSENSTATION ✓ Netzwer ✓ Zeit unc ✓ Zutritts ✓ Benutze ✓ Videoüb ✓ Liste Sp Program 	07:37 Di 26-12-2023	E GERÄTE

8.5.6 Sprache konfigurieren

- [1] Gehen Sie unter "Außenstationen" zum Abschnitt "Außenstation Sprache".
- [2] Wählen Sie die Aktualisierungsrate aus der Dropdownliste aus.
- [3] Tippen Sie auf "X", um die Einstellung zu verlassen.
- [4] Tippen Sie auf "OK", um die Einstellung zu speichern.

X Einstellungen	07:33 Di 26-12-2023
Oisplay	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE
්)) Ton	Aktivieren der Funktionen der Aufzugsteu ngkufweiterleitung einschalten
🙃 Netzwerkanschlüsse	
ං ස් Zeit und Datum	Wiegand-Ausgang einschalten
🥪 Zutrittsmanagement	– Anti-Flicker-Einstellungen Außenstation Sprache
्रि Benutzereinstellungen	Bildwiederholfrequenz 50 Hz · Deutsch 2 ·
🕁 Videoüberwachung	
0, Liste Sprechanlage	Ton
Programmierbare Taste	
ည်း Erweiterte Einstellungen	Lautstärke Klingelton 3
C Software-Update	ব্য ————————————————————————————————————
imes Einstellungen 3	07:37 Di 26-12-2023 🙃 💭 너》
ି Netzwer	
© _∭ Zeit unc Möchten Sie die	e Änderung speichern?
—⊙ Zutritts	OK Abbrechen
्रि Benutze	
。」 Videoüb	926
Q. Liste Sp	
Program	
Erweiterce Emocenungen	

8.5.7 Klingeltonlautstärke konfigurieren

- [1] Gehen Sie unter "Außenstationen" zum Abschnitt "Lautstärke Klingelton".
- [2] Wählen Sie die Klingeltonlautstärke (1...3).
- [3] Tippen Sie auf "X", um die Einstellung zu verlassen.
- [4] Tippen Sie auf "OK", um die Einstellung zu speichern.

	07:33 Di 26-12-2023	ି <u>ପ</u> ଏ୬
Oisplay	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN	VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE
්)) Ton	50 Hz Deutsch	
🛜 Netzwerkanschlüsse	Ton	
ම _ා Zeit und Datum	Tastenton Spraci	hanweisungen
🕳 Zutrittsmanagement	Lautstärke Klingelton	
्र Benutzereinstellungen	⊲	³ → ⊂) ⊲»
🕁 Videoüberwachung		
👃 Liste Sprechanlage	Sprachlautstärke	
Programmierbare Taste	⊲ •	d»
နိုင္တို Erweiterte Einstellungen		
🔿 Software-Update	Tasten einrichten	
$ imes$ Einstellungen ${f 3}$	07:37 Di 26-12-2023	ି ପ୍ ଏହି
Display Marnung	1	E GERÄTE
්) Ton AUSSENSTATION	EN	
🙃 Netzwer		ten
© _Ⅲ Zeit und Möchten Sie die	Änderung speichern?	
دی Zutritts	OK Abbrechen	
人 Benutze	4	
ط Videoüb		926
Û, Liste Sp		
Program		
CS Erweiterce Emscenangen		

8.5.8 Funktion "Tastenton" konfigurieren

- [1] Gehen Sie unter "Außenstationen" zum Abschnitt "Ton".
- [2] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Funktion zu aktivieren.
- [3] Gehen Sie zum Abschnitt "Sprachlautstärke" und wählen Sie die Sprachlautstärke aus (1...5).
- [4] Tippen Sie auf "X", um die Einstellung zu verlassen.
- [5] Tippen Sie auf "OK", um die Einstellung zu speichern.

X Einstellungen	07:33 Di 26-12-2023	ି କ ସି ବି
	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN	VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE
ද්)) Ton	1	
🗟 Netzwerkanschlüsse	Ton Ton Spracha	nweisungen
ම _ස Zeit und Datum		
<i>∝</i> ⊙ Zutrittsmanagement	Lautstärke Klingelton	
႔ Benutzereinstellungen	t,t	·
🕁 Videoüberwachung		
0 Liste Sprechanlage		
Programmierbare Taste		
{ဝ္ပိ} Erweiterte Einstellungen	Tasten einrichten	
🔿 Software-Update	Spalten der Tasten	ngen der Klingeltasten
$ imes$ Einstellungen ${f 4}$	07:37 Di 26-12-2023	(; L S
Display Marnung		× e geräte
d》Ton AUSSENSTATION	NEN	
🙃 Netzwer		ten
ିତ Netzwer ୧ _{୦୦} Zeit und Möchten Sie di	ie Änderung speichern?	ten
 중 Netzwer ♥ Zeit unc Möchten Sie di ✓ Zutrittsi 	ie Änderung speichern?	ten
ি Netzwer ণ্যা Zeit und ← Zutrittsi A Benutze	ie Änderung speichern?	ten
 ि Netzwer © Zeit und Möchten Sie di → Zutrittsi A Benutze ↓ Videoüt 	ie Änderung speichern?	ten 926
 ि Netzwer © Zeit und Möchten Sie di ⇒ Zutritts A Benutze ↔ Videoüb Liste Sp 	ie Änderung speichern? ок Abbrechen 5	en 926
 ि Netzwer © Zeit und Möchten Sie di ∞ Zutrittsi 𝔅 Benutze 𝔅 Videoüb 𝔅 Liste Sp □ Program 	ie Änderung speichern? ок Abbrechen 5	926
 Retzwer Benutze Videoüb Liste Sp Program Erweiter <e cenuniyeni<="" li="" ∟ıııs=""> </e>	ie Änderung speichern? ok Abbrechen 5	en 926

8.5.9 Funktion "Sprachanweisungen" konfigurieren

- [1] Gehen Sie unter "Außenstationen" zum Abschnitt "Ton".
- [2] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Funktion zu aktivieren.
- [3] Wählen Sie die Sprache für die Sprachanweisungen aus.
- [4] Wählen Sie die Sprachlautstärke (1...5).
- [5] Tippen Sie auf "X", um die Einstellung zu verlassen.
- [6] Tippen Sie auf "OK", um die Einstellung zu speichern.

X Einstellungen	07:33 Di 26-12-2023	ି କି ଏ
Oisplay	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN	VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE
්)) Ton		
🚡 Netzwerkanschlüsse	ANTI-FIICKER-EINSTEIlungen Außer Bildwiederholfrequenz Sprache	
ම _ා Zeit und Datum		
⇔ Zutrittsmanagement		r
्र Benutzereinstellungen	- V Tastenton V Sr	rrachanweisungen Z
🕁 Videoüberwachung	– Lautstärke Klingelton	
0 Liste Sprechanlage	- <>	
Programmierbare Taste	-	
န္တြို Erweiterte Einstellungen	Sprachlautstärke 4 3	
🕐 Software-Update		d»
imes Einstellungen 5	07:37 Di 26-12-2023	ି ପି ଏ୬
Display Marnung		E GERÄTE
☆》Ton AUSSENSTATIO	IEN	
💮 Netzwer		ten
© _∭ Zeit unc Möchten Sie di	e Änderung speichern?	
🥽 Zutritts	OK Abbrechen	
凡 Benutze	6	
🕁 Videoüb		926
0 Liste Sp		
Program		

8.5.10 Tasten konfigurieren

- [1] Gehen Sie unter "Außenstationen" zum Abschnitt "Tasten einrichten".
- [2] Wählen Sie "Spalten der Tasten" aus der Dropdownliste. Diese Einstellung ist nur dann verfügbar, wenn das Tastenmodul an der Außenstation erkannt wird. Es kann zwischen "1" und "2" ausgewählt werden.
- [3] Tippen Sie auf "Einstellungen der Klingeltasten".
- [4] Tippen Sie auf die gewünschte Taste.
- [5] Tippen Sie auf "Gerät bearbeiten".

🗙 Einstellungen	07:34 Di 26-12-2023 ි ි
	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTI
⊲)) Ton	⊲>
🕤 Netzwerkanschlüsse	1 2
ංස Zeit und Datum	Tasten einrichten
⇔ Zutrittsmanagement	1 Zeit synchronisieren
റ്റ് Benutzereinstellungen	Synchronisierung mit SmartAP
🕁 Videoüberwachung	
Q Liste Sprechanlage	Hauptplatine: HSE07-IC_Digital_V0.02_20231208_PP_N32926
Programmierbare Taste	Seriennummer: 101807A7F04DBE7(KVB)
ည် Erweiterte Einstellungen	Unterschrift : CEFB4AEDD5446101
☐ Software-Update	ок
X Einstellungen	07:34 Di 26-12-2023 🙃 ᠿ 서୬
X Einstellungen	07:34 Di 26-12-2023
X Einstellungen Oisplay ☐ Einstellungen de	07:34 Di 26-12-2023
× Einstellungen	07:34 Di 26-12-2023
 ★ Einstellungen ▲ Display ▲ Einstellungen de ▲ Ton ▲ Klingeltaste ▲ Zeit unc 	07:34 Di 26-12-2023
 ★ Einstellungen ▲ Display → Einstellungen de → Ton ← Einstellungen de ← Einstel	07:34 Di 26-12-2023
 ★ Einstellungen ▲ Display ↓ Ton ▲ Netzwer ▲ Klingeltaster ▲ Buttor ▲ Suttor ▲ Buttor ▲ Buttor 	07:34 Di 26-12-2023
★ Einstellungen Image: Display Imag	07:34 Di 26-12-2023
 ★ Einstellungen ▲ Display ▲ Einstellungen de ④ Ton ④ Einstellungen de ④ Ton ④ Einstellungen de ● Einstellungen de<td>07:34 Di 26-12-2023</td>	07:34 Di 26-12-2023
★ Einstellungen Image: Display Imag	07:34 Di 26-12-2023
 ★ Einstellungen ▲ Display ▲ Einstellungen de ▲ Mingeltaste ● Butto ● Butto<td>07:34 Di 26-12-2023</td>	07:34 Di 26-12-2023

- [6] Wählen Sie die Funktion aus der Dropdownliste aus. Es kann zwischen "Ruf", "Licht einschalten" und "Keine" ausgewählt werden.
- [7] Wählen Sie den Gerätetyp aus der Dropdownliste aus. Es kann zwischen "Innenstation" und "Ruf Concierge" ausgewählt werden.
- [8] Geben Sie die Adresse entsprechend dem Gerätetyp ein.
- [9] Tippen Sie auf "Speichern".
- [10]Tippen Sie auf "X", um die Einstellung zu verlassen.
- [11]Tippen Sie auf "OK", um die Einstellung zu speichern.

	07:34 D	i 26-12-2023	(in the second s
 ⑦ Display < Bu < > Ton ○ Netzwer ○ Zeit und ○ Zutrittsi ○ Benutze → Videoüb 	ritton 1 Funktion Einrichten Ruf 6 Gerätetyp Innenstation 7 Physikal. Adresse 8	Gerät. 01	× IGE GERÄTE ⊲» ten
C Liste Sp Program Kite Constraints C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Etage O1	Wohnung 05 CLI D MLDD TTOLO	9 926 em
🥂 Software-Update			
\times Einstellungen 1	07:37 D	i 26-12-2023	<u>ି</u> ଏ ଏ
 ✓ Einstellungen 1 ● Display ✓ Mathematical Action Automatical Action Automatical Action Automatical Action Automatical Action Automatical Action Automatical Action A	O 07:37 D	i 26-12-2023	ি ়ি ্ব × egeräte
 ✓ Einstellungen 1 (๑) Display (¬) Ton (¬) AU (¬) Netzwer (¬) Zeit unc (¬) Mö 	O 07:37 D arnung ISSENSTATIONEN	i 26-12-2023	ি ়ি ্ঝ × e geräte ten
 ★ Einstellungen 1 ● Display ▲ Wi ↓ Ton AU ○ Netzwer ● Zeit und Mi → Videoüb ● Liete Se 	0 07:37 D arnung DISSENSTATIONEN Öchten Sie die Änderung speiche	i 26-12-2023 ern? Abbrechen	Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system ten ten 1mm 1mm 1mm 926 1mm 1mm 1mm
 ★ Einstellungen 1 Display ▲ Wa ↓ Ton ▲ Wa ▲ Wa	or:37 d arnung DISSENSTATIONEN Öchten Sie die Änderung speiche OK 11	i 26-12-2023 ern? Abbrechen	

8.5.11 Funktion "Zeitsynchronisierung" konfigurieren

- [1] Gehen Sie unter "Außenstationen" zum Abschnitt "Tasten einrichten".
- [2] Wählen Sie die Zeitsynchronisierungsmethode aus der Dropdownliste.
- Wenn "Synchronisierung mit SmartAP" ausgewählt wird, dann synchronisiert die Außenstation die Zeit mit der Verwaltungssoftware.
- Wenn "Keine Synchronisierung" ausgewählt wird, dann tippen Sie auf "Zeit manuell einstellen", um die Uhrzeit und das Datum manuell einzustellen.
- [3] Tippen Sie auf "X", um die Einstellung zu verlassen.
- [4] Tippen Sie auf "OK", um die Einstellung zu speichern.

X Einstellungen	07:36 Di 26-12-2023 🙃 🗘 네୬
O Display	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE
너》 Ton	1
🙃 Netzwerkanschlüsse	Tasten einrichten Spaten der Tasten Einstellungen der Klingeltasten
ව _ස Zeit und Datum	
≂⊙ Zutrittsmanagement	Zeit synchronisieren Keine Synchronisierung 2 ~ Zeit manuell einstellen
्री Benutzereinstellungen	Version des Geräts
🕁 Videoüberwachung	Hauptplatine: HSE07-IC_Digital_V0.02_20231208_PP_N32926
0 Liste Sprechanlage	Seriennummer: 101807A7F04DBE7(KVB)
Programmierbare Taste	Unterschrift : CEFB4AEDD5446101
{ဂ္ဂ်ိ Erweiterte Einstellungen	
了 Software-Update	
imes Einstellungen 3	07:37 Di 26-12-2023 බි ධූ
Display M Warnung	e geräte
را» Ton AUSSENSTATIC	
🛜 Netzwer	
© _∭ Zeit und Möchten Sie c	die Änderung speichern?
≂⊙ Zutritts	OK Abbrechen
႔ Benutze	4
🕁 Videoüb	926
Q, Liste Sp	
Program	
ြ Program ကြွေး Erweiter မေးကားဖေးဖားမှုကေ	

8.5.12 Informationen anzeigen

Gehen Sie folgendermaßen vor:

[1] Scrollen Sie unter "Außenstationen" nach unten, um die Informationen anzuzeigen.

\times	Einstellungen	07:37 Di 26-12-2023	ି ନ ଏ»
• D	visplay	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN	VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE
⊤	on		,
() () ()	letzwerkanschlüsse	Tasten einrichten Spalten der Tasten Eins	stellungen der Klingeltasten
z	eit und Datum	1 Zeit synchronisieren	
Z	utrittsmanagement	Keine Synchronisierung	manuell einstellen
_كر 1	enutzereinstellungen	Version des Geräts	
et v	ideoüberwachung	Hauptplatine: HSE07-IC_Digital_ MCU: HSE07-IC_MCU_V2	V0.02_20231208_PP_N32926
Ļ L	iste Sprechanlage	Seriennummer: 2 101807A7F04DBE7	(КVВ)
P	rogrammierbare Taste		
දුටු ∎	rweiterte Einstellungen	ок	
C) s	oftware-Update		ļ
lr.	Beschreibung		
	Mainboard- und MCU-Ve	rsion	
	Seriennummer		
	Signatur		

9 Bedienung

9.1 Dashboard

9.1.1 Dashboard-Übersicht

Mein Zuhause	07:55 Mi	27-12-2023 6	
$\odot 2$			(i)
Keine neuen Ereignisse	Alarmierung	Wetter-Infos	and a second
Ereignisse	Unterstützung	Wetter	
Außenstation 1	Aufzug	Licht	Tür öffnen
3	AL.		
4 5	ſŢĻ	τΩτ	t
₩ /	•	· 1	7 💿

Nr.	Beschreibung
1	Es stehen 2 Bildschirme zur Verfügung; der zweite Bildschirm ist standardmäßig leer.
2	 Die drei wesentlichen Funktionsmodule sind immer oben auf dem ersten Bildschirm fixiert. Ereignisse: zeigt an, wenn ein neues Ereignis vorliegt, z.B., wenn Sie einen Anruf erhalten oder verpasst haben. Siehe hierzu siehe Kapitel 9.11 "Historie" auf Seite 184. Alarm: Tippen Sie hier, um einen Alarm anzufordern. Siehe hierzusiehe Kapitel 9.10 "Alarm anfordern" auf Seite 183. Wetter: zeigt die aktuellen Wetterinformationen an.
3	Weitere Bedienelemente für verschiedene Größen
4	Tippen Sie auf "", um die "Einstellungen" aufzurufen.
5	Tippen Sie auf "🖉 ", um das Dashboard zu bearbeiten.
6	Statusleiste "Interpretation and the status of th
7	Tippen Sie auf "⑦", um weitere Details des Dashboards anzuzeigen.

9.1.2 Bearbeitungsstatus aufrufen

Tippen Sie auf dem Dashboard auf " \checkmark ", um den Bearbeitungsstatus aufzurufen.



9.1.3 Kamera-Bedienelement erstellen

In diesem Fall wird die "Außenstation-Kamera" als Beispiel verwendet. Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Stellen Sie sicher, dass sich das Dashboard im Bearbeitungsmodus befindet, tippen Sie auf eine freie Stelle auf dem Dashboard und tippen Sie dann auf ",+", um ein Bedienelement hinzuzufügen.
- [2] Wählen Sie "Kamera" aus der Dropdownliste.
- [3] Wählen Sie den Gerätetyp aus der Dropdownliste aus. Es kann zwischen "OS-Kamera", "Öffentliche Kamera" und "Private Kamera" ausgewählt werden.
- [4] Tippen Sie auf "Weiter".

+ 1	×
· ·	×
 Neue Steuerung hinzufügen Kontrollrahmen-Typ Kamera 2 ~ Typ der Kamera Private Kamera 3 ~ 	×
	4 Nächste

- [5] Wählen Sie in diesem Fall aus der Dropdownliste die gewünschte Außenstation aus.
- [6] Geben Sie den Alias des Geräts ein.
- [7] Wählen Sie die Rahmengröße. Zur Auswahl stehen "1 Slot", "2 Slots" oder "4 Slots".
- [8] Tippen Sie auf "Speichern & schließen".
- [9] Sie können auch auf "Vorschaubild erstellen" tippen, um ein Titelbild für das Bedienelement zu erstellen.
- [10]Tippen Sie oben rechts am Bildschirm auf "x", um den Bearbeitungsmodus zu verlassen; der entsprechende Rahmen wird auf dem Dashboard angezeigt.

			×
70	5 Private Kamera		×
	Funktion einrichten		
	General 5	Kamera voreingestellte	Außenstation
	General 6	Visuelle Türklingel	
	Größe 4 Steckplätze		
		9	8
		(b) Vorschaubild erstellen Speiche	ern & Schließen
Mein Zuhause		••• 07:35 Mi 27-12-2023	ିଟ ପ୍ର ଏ୬
Mein Zuhause General		••• 07:35 Mi 27-12-2023	ି L ଏ»
Mein Zuhause General	10	• • 07:35 Mi 27-12-2023	ି ପ୍ ଏ»
Mein Zuhause General	10	•••	ି ତି ଏ୬ ନ
Mein Zuhause General	10	от:35 Mi 27-12-2023	ି କି ଏ»
Mein Zuhause General	10	от:35 Mi 27-12-2023	ි ட ி
Mein Zuhause General	10	• •	ි L d>
Mein Zuhause General	10	• •	ି 🗘 ଏ୬
Mein Zuhause General	10	• •	ି 🗘 ଏ୬

9.1.4 Intercom-Bedienelement erstellen

In diesem Fall wird die "Sprechanlage (extern)" als Beispiel verwendet. Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Stellen Sie sicher, dass sich das Dashboard im Bearbeitungsmodus befindet, tippen Sie auf eine freie Stelle auf dem Dashboard und tippen Sie dann auf "+", um ein Bedienelement hinzuzufügen.
- [2] Wählen Sie "Intercom" aus der Dropdownliste.
- [3] Wählen Sie den Intercom-Typ aus der Dropdownliste. Zur Auswahl stehen "Sprechanlage (extern)", "Sprechanlage (intern)" oder "Concierge Station".
- [4] Tippen Sie auf "Weiter".

+ 1		×
Neue Steuerung hinzufügen Kontrollrahmen-Typ	×	×
Art der Gegensprechanlage Sprechanlage (extern) 3 ~		
	4 Nächste	

- [5] Wählen Sie in diesem Fall aus der Dropdownliste das gewünschte Panel aus.
- [6] Geben Sie den Alias des Geräts ein.
- [7] Wählen Sie die Rahmengröße. Zur Auswahl stehen "1 Slot", "2 Slots" oder "4 Slots".
- [8] Tippen Sie auf "Speichern & schließen".
- [9] Tippen Sie oben rechts am Bildschirm auf "x", um den Bearbeitungsmodus zu verlassen; der entsprechende Rahmen wird auf dem Dashboard angezeigt.

		×
ني Gegensprechanlage-Ad +	ressierungseinstellung	×
, Funktion einrichten		
Gegensprechanlage auswählen Innenstation 001-01-01	~	
Gerätename Innenstation 001-01-01	Größe 4 Steckplätze 7	~
	0	
	8	
	Speichern & S	Schließen
Mein Zuhause	07:42 Mi 27-12-2023	(; ; ;
Mein Zuhause Innenstation 001-01-01	07:42 Mi 27-12-2023	ି Û ⊲»
Mein Zuhause Innenstation 001-01-01	07:42 Mi 27-12-2023	ି L ଏ»
Mein Zuhause Innenstation 001-01-01	07:42 Mi 27-12-2023	ି L 4»
Mein Zuhause Innenstation 001-01-01	07:42 Mi 27-12-2023	<u>;</u> € 4»
Mein Zuhause Innenstation 001-01-01 Interstation 001-01-01	07:42 Mi 27-12-2023	⑦ ↓ ↓
Mein Zuhause Innenstation 001-01-01 Interstation 001-01-01 9	07:42 Mi 27-12-2023	
Mein Zuhause Innenstation 001-01-01 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	07:42 Mi 27-12-2023	(ĵ; , ↓ ↓)
Mein Zuhause Innenstation 001-01-01 Interstation 001-01-01 9	07:42 Mi 27-12-2023	(; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
Mein Zuhause Innenstation 001-01-01	07:42 Mi 27-12-2023	(a)

9.1.5 Licht-Bedienelement erstellen

- [1] Stellen Sie sicher, dass sich das Dashboard im Bearbeitungsmodus befindet, tippen Sie auf eine freie Stelle auf dem Dashboard und tippen Sie dann auf "+", um ein Bedienelement hinzuzufügen.
- [2] Wählen Sie "Licht" aus der Dropdownliste.
- [3] Tippen Sie auf "Weiter".

+ 1	×
· ·	×
Neue Steuerung hinzufügen + Kontrollrahmen-Typ Licht 2	×
	3
	Nächste

- [4] Wählen Sie das gewünschte Licht aus der Dropdownliste aus.
- [5] Geben Sie den Alias des Geräts ein.
- [6] Wählen Sie die Rahmengröße. Zur Auswahl stehen "1 Slot", "2 Slots" oder "4 Slots".
- [7] Tippen Sie auf "Speichern & schließen".
- [8] Tippen Sie oben rechts am Bildschirm auf "x", um den Bearbeitungsmodus zu verlassen; der entsprechende Rahmen wird auf dem Dashboard angezeigt.

		×
ःऍः Einstellung der Bel	euchtung	×
Funktion einrichter	ļ.	
Licht Licht	~	
Gerätename 5	Größe 4 Steckplätze 6	~
		7
	Speicher	rn & Schließen
	• •	
Mein Zuhause	07 46 14:07 10 0000	$$ \cap A
Licht	07:46 M127-12-2023	୕ୄ୕ୖୖୖ୕ୄ୷ୖ୳ୄୖ
Licht	07:46 M127-12-2023	بلہ ج ر یہ ہے
Licht	07:46 M127-12-2023	بلہ ج ر ہے۔
Licht $- \bigcirc - \bigcirc$	07:46 M127-12-2023	6 LJ LV
	U7:46 M127-12-2023	6 L L
Licht	U7:46 M127-12-2023	6 L L
Licht	U/:46 M127-12-2023	° ↓ √
Licht	U/:46 M127-12-2023	° ↓ √?
Licht	U/:46 M127-12-2023	° ↓ √²

9.1.6 Türöffner-Bedienelement erstellen

- [1] Stellen Sie sicher, dass sich das Dashboard im Bearbeitungsmodus befindet, tippen Sie auf eine freie Stelle auf dem Dashboard und tippen Sie dann auf "+", um ein Bedienelement hinzuzufügen.
- [2] Wählen Sie "Türentriegelung auswählen" aus der Dropdownliste.
- [3] Tippen Sie auf "Weiter".

+ 1	×
· ·	×
Neue Steuerung hinzufügen + Kontrollrahmen-Typ Tür entriegeln 2	×
	3
	Nächste

- [4] Wählen Sie aus der Dropdownliste die gewünschte Außenstation aus.
- [5] Geben Sie den Alias des Geräts ein.
- [6] Wählen Sie die Rahmengröße. Zur Auswahl stehen "1 Slot", "2 Slots" oder "4 Slots".
- [7] Tippen Sie auf "Speichern & schließen".
- [8] Tippen Sie oben rechts am Bildschirm auf "x", um den Bearbeitungsmodus zu verlassen; der entsprechende Rahmen wird auf dem Dashboard angezeigt.

Einstellung Tür en Funktion einrichte Türentriegelung auswählen Tür öffnen	triegeln n	× ×
Gerätename Tür öffnen	4 Steckplätze 6	ern & Schließen
Mein Zuhause Tür öffnen	07:48 Mi 27-12-2023	<u>چ</u> ٦ ۵
۲		(?

9.1.7 Aufzug-Bedienelement erstellen

- [1] Stellen Sie sicher, dass sich das Dashboard im Bearbeitungsmodus befindet, tippen Sie auf eine freie Stelle auf dem Dashboard und tippen Sie dann auf "+", um ein Bedienelement hinzuzufügen.
- [2] Wählen Sie "Aufzug" aus der Dropdownliste.
- [3] Tippen Sie auf "Weiter".

+ 1	×
· ·	×
 Neue Steuerung hinzufügen + Kontrollrahmen-Typ Aufzug 2 	×
	3 Nächste

- [4] Geben Sie den Alias des Geräts ein.
- [5] Wählen Sie die Rahmengröße. Zur Auswahl stehen "1 Slot", "2 Slots" oder "4 Slots".
- [6] Tippen Sie auf "Speichern & schließen".
- [7] Tippen Sie oben rechts am Bildschirm auf "x", um den Bearbeitungsmodus zu verlassen; der entsprechende Rahmen wird auf dem Dashboard angezeigt.

T. Einstellung der +	Aufzugssteuerung Funktion einrichten Gerätename Aufzug Größe 4 Steckplätze 5 ~	۲ ۲ Speichern & Schließen
Mein Zuhause	• • 07:49 Mi 27-12-2023	ĵ; ↓ ↓»
Aufzug 7		
60 /		0

9.1.8 Bedienelement bearbeiten

Stellen Sie sicher, dass sich das Dashboard im Bearbeitungsmodus befindet.

- Tippen Sie auf das Pfeilsymbol, um das Bedienelement in Pfeilrichtung zu bewegen.
- Tippen Sie auf "¹, um das Bedienelement zu bearbeiten.
 - Tippen Sie auf "Kontrollrahmen löschen", um das Bedienelement vom Dashboard zu entfernen.
 - Tippen Sie auf "Weiter", um die Einstellungen des Bedienelements zu ändern.

Aufzug	↑ ↓			×
	•			
Aufzug	Kontrollra	shmen bearbeiten Kontrollrahmen-Typ Aufzug	¥.	×
	Kontrollra	nmen löschen	Na	chste

9.2 Eingehender Anruf

9.2.1 Ruf von Außenstation

1. Während eines eingehenden Rufs

	C. Eingehend 1 Außenstation 1 2 ● rec 0
	3
	4 5 6
	7 〈
	Fueldies
Nr.	
1	"- eingehend" zeigt einen eingehenden Ruf an (maximal 30 Sekunden).
2	Gerätename anzeigen.
3	 Bild anzeigen Das Bild der rufenden Außenstation standardmäßig anzeigen. Wenn der rufenden Außenstation eine Kamera zugewiesen wurde, wird das Bild von der Kamera hier angezeigt. Während der letzten 9 Sekunden wird ein Countdown (91) angezeigt.
4	Tippen Sie auf " 💯 ", um den aktuellen Klingelton stummzuschalten.
5	Tippen Sie auf " um den Ruf anzunehmen.
6	Tippen Sie auf " ^{cco} ", um den Haupttüröffner der rufenden Außenstation freizugeben.
7	Wenn IP-Kameras zum Dashboard hinzugefügt wurden, tippen Sie auf "<" oder auf ">", um die Bilder von diesen Kameras anzuzeigen.
8	Tippen Sie auf die programmierbare Taste, falls vorhanden, um die programmierte Funktion auszuführen.
9	Tippen Sie auf " ^{● rec} ", um ein Video aufzunehmen.
10	Tippen Sie auf "Ō", um manuell einen Schnappschuss zu erstellen.

2. Während der Kommunikation

Generation 1 Außenstation 1 2			•rec <u>ō</u> 9 10	지》 × 11 12
3				11 12
	4 5 % 6	6 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		
	7 <	₹ <mark>8</mark> >		

Nr.	Funktion
1	" Kommunikation" zeigt einen Kommunkiationsprozess an (maximal 120 Sekunden).
2	Gerätename anzeigen.
3	 Bild anzeigen Das Bild der rufenden Außenstation standardmäßig anzeigen. Wenn der rufenden Außenstation eine Kamera zugewiesen wurde, wird das Bild von der Kamera hier angezeigt. Während der letzten 9 Sekunden wird ein Countdown (91) angezeigt.
4	Tippen Sie auf " 🖗 ", um das Mikrofon stummzuschalten.
5	Tippen Sie auf "🗢 ", um den Ruf zu beenden.
6	Tippen Sie auf " ^ლ ", um den Haupttüröffner der rufenden Außenstation freizugeben.
7	Wenn IP-Kameras zum Dashboard hinzugefügt wurden, tippen Sie auf "<" oder auf ">", um die Bilder von den Kameras anzuzeigen.
8	Tippen Sie auf die programmierbare Taste, falls vorhanden, um die programmierte Funktion auszuführen.
9	Tippen Sie auf " ^{● rec} ", um ein Video aufzunehmen.
10	Tippen Sie auf "Ō̃", um manuell einen Schnappschuss zu erstellen.
11	Tippen Sie auf "IJ», um die Sprachlautstärke einzustellen.
12	Tippen Sie auf "X", um die Kommunikation zu verlassen.

9.2.2 Ruf von Portierzentrale/Innenstation

1. Während eines eingehenden Rufs

	$\begin{array}{c} \textbf{ Eingehend 1} \\ \textbf{Interstation 008-01-05 2} \end{array}$
Nr.	Funktion
1	"♀ eingehend" zeigt einen eingehenden Ruf an.
2	Gerätename anzeigen.

-	
3	" zeigt an, dass kein Bild auf dem Bildschirm angezeigt werden kann. Während der letzten 9 Sekunden wird ein Countdown angezeigt (91).
4	Tippen Sie auf " 💯 ", um den aktuellen Klingelton stummzuschalten.
5	Tippen Sie auf "", um den Ruf anzunehmen.

2. Während der Kommunikation

	$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \text{ communikation 1}\\ \text{Intenstation 008-01-05 2} \end{array} \\ \begin{array}{c} \swarrow \\ 0 \end{array} \\ \begin{array}{c} \swarrow \\ 0 \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \land \\ 0 \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \swarrow \\ 0 \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \land \\ 0 \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \land \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \land \\ 0 \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \land \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \land \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{split} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{split} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} $
Nr.	Funktion
1	"Q Kommunikation" zeigt einen Kommunikationsprozess an.
2	Anzeige des Gerätenamens.
3	" zeigt an, dass kein Bild auf dem Bildschirm angezeigt werden kann. Während der letzten 9 Sekunden wird ein Countdown angezeigt (91).
4	Tippen Sie auf " 🖗 ", um das Mikrofon stummzuschalten.

5	Tippen Sie auf "🗢 ", um den Ruf zu beenden.
6	Tippen Sie auf "IJ»", um die Sprachlautstärke einzustellen.
7	Tippen Sie auf "X", um die Kommunikation zu verlassen.

9.2.3 Ruf von Türklingel

Wenn die Türklingel betätigt wird, zeigt das Gerät 5 Sekunden lang "Q[®]" in der Statusleiste an. Wenn die Türklingel mit der Kamera verknüpft ist, dann zeigt das Panel das Bild von der Kamera automatisch an.



9.3 Intercom

- [1] Intercom-Bedienelement zum Dashboard hinzufügen. Siehe hierzu siehe Kapitel 9.1.4 "Intercom-Bedienelement erstellen" auf Seite 158.
- [2] Tippen Sie auf dem Dashboard auf die gewünschte Intercom, um einen Ruf zu starten.

Mein Zuhause	08:07 Mi 27-12-2023	ି
General	Innenstation 001-01-01	
	(بخې) 2	
<u>دي</u> ا		?
Anwählen Innenstation 008-01-05		

9.4 Concierge rufen

- [1] Konfigurieren der Adresse der Standard-Concierge-Station. Siehe hierzu siehe Kapitel 8.3.8 "Konfigurieren der Adresse der Standard-Concierge-Station" auf Seite 119.
- [2] Concierge-Station-Bedienelement zum Dashboard hinzufügen. Siehe hierzu siehe Kapitel 9.1.4 "Intercom-Bedienelement erstellen" auf Seite 158.
- [3] Tippen Sie auf dem Dashboard auf die gewünschte Concierge Station, um einen Ruf zu starten.

Mein Zuhause	08:07 Mi 27-12-2023	ି
General	Innenstation 001-01-01	
	र्ड्रेज़ 2	
£§3 ∥		?
Anwählen Innenstation 008-01-05		

9.5 Überwachung

9.5.1 Videoüberwachung aufrufen

- [1] Bedienelement für die gewünschte Außenstation oder die IP-Kamera zum Dashboard hinzufügen.
- Siehe hierzu siehe Kapitel 9.1.3 "Kamera-Bedienelement erstellen" auf Seite 156.
- [2] Tippen Sie auf dem Dashboard auf die gewünschte Außenstation oder IP-Kamera, um die Überwachung zu starten.

Mein Zuhause	08:15 Mi 27-12-2023	ি 🗘 🗇
Innenstation 008-01-05	General	Guard Unit 30
\sim		•
[. <u>}</u>]		\mathcal{S}
£63 //		

9.5.2 Überwachung der Außenstation

Į	Uideoüberwachung 1 ●rec ⊡ √ × Außenstation 1 2 8 9 10 11
	3
	4 5 ↓ ∞
	6 < ♂ 7 ☆ >
Nr.	Beschreibung
1	"Q Videoüberwachung" zeigt den Überwachungsstatus an (120 Sekunden).
2	Gerätename anzeigen.
3	 Bild anzeigen Bild von der betreffenden Außenstation anzeigen. Wenn der rufenden Außenstation eine Kamera zugewiesen wurde, wird das Bild von der Kamera hier angezeigt. Während der letzten 9 Sekunden wird ein Countdown (91) angezeigt.
4	Tippen Sie auf " 🄑 ", um die Stummschaltung des Mikrofons aufzuheben. Tippen Sie auf " 🖗 ", um das Mikrofon stummzuschalten.
5	Tippen Sie auf " ^ლ ", um den Haupttüröffner der betreffenden Außenstation freizugeben.
6	Wenn IP-Kameras zum Dashboard hinzugefügt wurden, tippen Sie auf "<" oder auf ">", um die Bilder von den Kameras anzuzeigen.
7	Tippen Sie auf die programmierbare Taste, falls vorhanden, um die programmierte Funktion auszuführen.
8	Tippen Sie auf " ^{● rec} ", um ein Video aufzunehmen.
9	Tippen Sie auf "Ō", um manuell einen Schnappschuss zu erstellen.
10	Tippen Sie auf " $arphi$ », um die Sprachlautstärke einzustellen.
11	Tippen Sie auf "X", um die Überwachung zu verlassen.

9.5.3 Überwachung durch IP-Kamera

Nr.	Funktion
1	"🖵 Videoüberwachung" zeigt den Überwachungsstatus an (120 Sekunden).
2	Gerätename anzeigen.
3	" zeigt an, dass kein Bild auf dem Bildschirm angezeigt werden kann. Während der letzten 9 Sekunden wird ein Countdown angezeigt (91).
4	Wenn IP-Kameras zum Dashboard hinzugefügt wurden, tippen Sie auf "<" oder auf ">", um die Bilder von anderen Kameras anzuzeigen.
5	Tippen Sie auf " ^{● rec} ", um ein Video aufzunehmen.
6	Tippen Sie auf "Ō", um manuell einen Schnappschuss zu erstellen.
7	Tippen Sie auf "X", um die Überwachung zu verlassen.

9.6 Sperre freigeben

- [1] Bedienelement für Türöffner zum Dashboard hinzufügen. Siehe hierzu siehe Kapitel 9.1.6 "Türöffner-Bedienelement erstellen" auf Seite 162.
- [2] Tippen Sie auf dem Dashboard auf den gewünschten Türöffner, um die Tür zu öffnen.
- [3] Wenn der Vorgang erfolgreich war, wird ", auf dem Bildschirm angezeigt.



9.7 Licht einschalten

- [1] Bedienelement für Licht zum Dashboard hinzufügen. Siehe hierzu siehe Kapitel 9.1.5 "Licht-Bedienelement erstellen" auf Seite 160.
- [2] Tippen Sie auf dem Dashboard auf das gewünschte Licht, um es einzuschalten.
- [3] Wenn der Vorgang erfolgreich war, wird "🔅 auf dem Bildschirm angezeigt.



9.8 Aufzugruf

- [1] Bedienelement für Aufzug zum Dashboard hinzufügen. Siehe hierzu siehe Kapitel 9.1.7 "Aufzug-Bedienelement erstellen" auf Seite 164.
- [2] Tippen Sie auf dem Dashboard auf den gewünschten Aufzug, um ihn zu aktivieren.
- [3] Tippen Sie auf das Richtungssymbol, z.B. "⁽²⁾", um den Aufzug zu rufen. "⁽²⁾ zeigt an, dass der Vorgang erfolgreich war.





[4] "^[1]" auf dem Dashboard zeigt den Vorgang an.
9.9 Sprachkonfiguration

9.9.1 Sprachlautstärke einstellen

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Tippen Sie auf dem Dashboard auf das Sprachsymbol " \triangleleft ».
- [2] Ziehen Sie den Scroll-Balken im Pop-up-Fenster, um die Sprachlautstärke einzustellen.



9.9.2 Funktion "Stummschaltung" konfigurieren

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Tippen Sie auf dem Dashboard auf das Sprachsymbol " \triangleleft ».
- [2] Wählen Sie im Pop-up-Fenster den Stummschaltetyp. Es kann zwischen "2 Std", "Heute" oder "Immer" ausgewählt werden.
- [3] Wählen Sie die jeweiligen Objekte aus.
- Wenn "Für alle Zentralen" deaktiviert ist, dann kommt die Stummschaltung nur für das aktuelle Panel zur Anwendung.
- Wenn "Für alle Zentralen" aktiviert ist, dann kommt die Stummschaltung für alle Panels im selben Apartment zur Anwendung.

Wenn das Panel neu gestartet wird, werden alle Einstellungen zur Stummschaltung gelöscht.



9.10 Alarm anfordern

Wenn Sie in Not sind oder bei Ihnen etwas passiert ist oder wenn Sie mit einer älteren oder kranken Person zusammen leben und diese Unterstützung benötigt, dann können Sie einen Alarm anfordern.

Eine automatische Meldung wird an die gemeinsamen Benutzerkonten der Familie und der APP versandt.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Tippen Sie auf dem Dashboard auf "Alarmierung".
- [2] Tippen Sie auf "ALERT senden".
- [3] Wenn der Vorgang erfolgreich war, wird "SOS-Signal gesendet" auf dem Bildschirm angezeigt.



9.11 Historie

Aufrufen der Seite "Rufhistorie"

Tippen Sie auf dem Dashboard auf "Ereignisse", um die "Rufhistorie" aufzurufen.

"⊄", dass Rufe verpasst wurden.



Anzeigen der Rufprotokolle

Auf der Seite "Rufhistorie"

	< Benachrichtigungen	08:32 Mi 27-12-2023 🙃 💭 🕫					
		1	8 Ti Lösche alles				
	27-12-2023 08:31 General → &						
	27-12-2023 U 08:22 Tür öffnen	5	Institution of the second				
	27-12-2023 1 08:21 2 08:21		0				
	27-12-2023 08:18 General	&					
	27-12-2023 08:17 Außenstation 1	<u> </u>	6				
	27-12-2023 08:16 Аиßenstation 1	es la					
	() 27-12-2023 _{Canaral}	Q.*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Nr.	Beschreibung						
1	 "O", zeigt an, dass ein Eintrag ein Video enthält. "" zeigt einen verpassten Ruf an. "Ju" zeigt einen SOS-Eintrag an. "Du" zeigt eine Intercom an. "Ju" zeigt eine Türöffnung an. "Wu", zeigt an, dass ein Eintrag keinen Schnappschuss enthält. 						
2	Datum und Uhrzeit des Eintrags anzeigen.						
3	Objektname anzeigen						
4	" ^𝔅 " = verpasster Ruf " ^𝔅 " = eingehender Ruf " ^𝔅 " = ausgehender Ruf " [∞] " = Tür öffnen						
5	Videos abspielen oder Bilder anze	Videos abspielen oder Bilder anzeigen					
6	Nach unten scrollen, um weitere V	ideos oder Bilder anzuzeig	jen				
7	Wischen Sie den betreffenden Eintrag nach links und tippen Sie auf ", um ihn zu entfernen.						
8	Tippen Sie auf "Lösche alles", um alle Historienaufzeichnungen zu löschen.						

9.12 Bildschirm bereinigen

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Tippen Sie unter "Display" auf "Einstellungen".
- [2] Tippen Sie auf "Display-Reinigungsmodus aktivieren".
- [3] Auf dem Bildschirm wird ein Countdown (30...1) angezeigt. Sämtliche Vorgänge auf dem Bildschirm werden außer Kraft gesetzt. Das Panel verlässt den "Reinigungsmodus", wenn ein Ruf eingeht.

X Einstellungen	08:33 Mi 27-12-2023	((o	Ą	Ń		
Display	EINSTELLUNGEN BILDSCHIRMSCHONER					
☆)) Ton	Display-Reinigungsmodus aktivieren 🤈					
🚡 Netzwerkanschlüsse	Helligkeit					
ି୍ଆ Zeit und Datum	× — •					
⇔ Zutrittsmanagement						
္႔ Benutzereinstellungen	Anzeigemodus					
🕁 Videoüberwachung	Dunkles Thema					
0 Liste Sprechanlage						
Programmierbare Taste						
နိုတ္တိ} Erweiterte Einstellungen						
C₁ Software-Update						
	3					
27						
	Display-Reinigungsmodus					

10 Netzsicherheit

10.1 Haftungsausschluss

Im Dieses Produkt (H8249-1.) ist für den Anschluss und die Übertragung von Informationen und Daten über eine Netzwerkschnittstelle bestimmt; diese sollte mit einem sicheren Netzwerk verbunden sein. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden, eine dauerhaft sichere Verbindung zwischen dem Produkt H8249-1. und dem Kundennetzwerk bzw. einem anderen Netzwerk zu gewährleisten und geeignete Maßnahmen (z. B. Installation von Firewalls, Authentifizierungsmethoden, Datenverschlüsselung, Installation von Anti-Virus-Programmen etc.) zu ergreifen, um das Produkt, das Netzwerk, das System und die Schnittstellen vor Sicherheitsverletzungen, nicht autorisiertem Zugriff, Störungen, Eindringversuchen, Datenverlust und/oder Diebstahl von Daten oder Informationen zu schützen. ABB Ltd und ihre Tochtergesellschaften übernehmen keine Haftung für Schäden und/oder Verluste im Zusammenhang mit derartigen Sicherheitsverletzungen, unautorisiertem Zugriff, Störungen, Eindringversuchen, Datenverlust und/oder Diebstahl von Daten oder Informationen.

Auch wenn ABB Funktionsprüfungen an den Produkten durchführt und Updates bereitstellt, sollten Sie ein eigenes Prüfprogramm für Produkt-Updates oder andere wesentliche System-Updates (u.a. Code-Änderungen, Änderungen der Konfigurationsdateien, Updates oder Patches für Software von Drittanbietern, Hardware-Wechsel etc.) besitzen, um sicherzustellen, dass Ihre Sicherheitsmaßnahmen nicht beeinträchtigt werden und das System in Ihrer Umgebung wie erwartet funktioniert.

10.2 Leistung und Dienst

Netzwerkleistung

Тур	Wert
Ethernet	100 Mbps (148.810 Pakete/s)
ARP	70 Mbps (104.167 Pakete/s)
IP	75 Mbps (111.607 Pakete/s)
ICMP	100 Mbps (148.810 Pakete/s)
UDP	0,7 Mbps (1042 Pakete/s)
ТСР	15 Mbps (22.321 Pakete/s)

Port und Dienst

Port	Dienst	Zweck
5060	UDP	Verwendung durch SIP-Client
50602	UDP	Verwendung durch SIP-Server
5061	ТСР	Verwendung durch SIP-Server
5070	ТСР	Verwendung durch SIP-Server
5222	ТСР	Verwendung durch XMPP-Client
5269	ТСР	Verwendung durch XMPP-Server
7005	ТСР	Verwendung für Konnektivitätserkennung
7006	ТСР	Verwendung für Konnektivitätserkennung
7777	TCP/UDP	Verwendung für Geräteverwaltung
8001	ТСР	Verwendung für Daten-Upload
8887	TCP	Verwendung für Firmware-Update

10.3 Hinweise zur Verwendung

Geräte nicht an einem öffentlichen Ort installieren und sicherstellen, dass nur vertrauenswürdige Personen physischen Zugang zu den Geräten haben.

Alle Geräte innerhalb eines Systems müssen in der Inbetriebnahmephase mit einem öffentlichen CA-Zertifikat signiert werden; normalerweise fungiert die Verwaltungssoftware als CA.

Wenn das Gerät vom System getrennt wird, muss es auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden, um alle Konfigurationen und sensiblen Daten zu entfernen und somit deren Verlust zu verhindern.

Die Kommunikation des Geräts ist durch verschlüsselte Authentifizierungsprotokolle geschützt, die auf den besten Sicherheitsverfahren wie SSL basieren.

Die Geräte selbst besitzen eingebaute Mechanismen, wie z.B. Firewalls, um sie vor Eindringlingen und Angriffen, wie z.B. DDOS, zu schützen.

Dennoch wird empfohlen, dass:

- [1] IP touch und die damit verbundenen Geräte Layer 2/Layer 3-Isolation-Technologie verwenden, um den Schutz des Netzwerks zu verstärken.
- [2] Es wird empfohlen, "MAC-Filter" und "Ratenbegrenzung" im Switch zu verwenden, um DoS-Angriffe zu verhindern.
- [3] Der Zugriff zu Geräten wie IP touch im Intranet sollte durch Firewalls beschränkt und geschützt werden, um den Schutz vor externen Eindringversuchen zu verbessern.

10.4 Aktualisierung

Das Gerät unterstützt Firmware-Updates über den "Smart Access Point". Dabei wird anhand einer Signaturdatei die Authentifizierung und Integrität der Firmware überprüft.

Anwendern wird dringend empfohlen, ihre Geräte nicht mit Firmware zu aktualisieren, die nicht offiziell von ABB freigegeben ist.

10.5 Lösung zur Abwehr von Malware

Alle offiziellen Firmware-Versionen des Gerätes werden vor der Freigabe auf Malware geprüft und der Firmware-Upgrademechanismus stellt sicher, dass ausschließlich Aktualisierungen rechtmäßig freigegebener Firmware erfolgen.

ABB bietet ein Höchstmaß an Sicherheit für seine Produkte und empfiehlt Anwendern dringend, Geräte nicht selbst zu demontieren oder Komponenten auszutauschen, um eventuelle Schäden durch Malware zu vermeiden.

11 Hinweis

Technische Änderungen sowie Inhaltsänderungen dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor.

Für alle Bestellungen gelten die zum Bestellzeitpunkt angegebenen Spezifikationen. ABB übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung des Inhalts, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch ABB verboten.



Kontakt

ABB Xiamen Smart Technology Co., Ltd. No. 881, FangShanXiEr Road, Xiang'An Industrial Area, Torch Hi-Tech Industrial Development Zone, Xiamen Tel: +86 592 295 9000 Fax: +86 592 562 5072

www.abb.com

Zulassungen und Compliance

Hinweis

Technische Änderungen sowie Inhaltsänderungen dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. Bei Bestellungen gelten die vereinbarten detaillierten Angaben. ABB übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung des Inhalts, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch ABB verboten.