

2TMD041600D0048 | 31.08.2018

# Produkthåndbok ABB-Welcome

# 83342-500 IP-Gateway



1	Notes	s on the ir	nstruction manual	4
2	Sikke	rhet		4
3	Riktig	ı bruk		5
	3.1	Riktia b	ruk	
	3.2	Foilakti	a bruk	5
	0.2	Målarur		5 F
	J.J	ivialgrup		
	3.4	Ansvar	og garanti	5
4	Miljø			6
	4.1	ABB-en	heter	6
5	Produ	uktbeskriv	else	7
	5.1	Enhetst	tilkobling/koblingsskjema	7
6	Tekni	ske data		9
7	Mont	aring/Inst	allasion	10
1			aliasjuii	10
	7.1	Krav til		
	7.2	Genera	te certification file	11
	7.3	Monteri	ing	12
8	idrifts	ettelse		13
	8.1	Integrer	ring av mobilt endeutstyr med ABB-Welcome IP-Gateway	13
		8.1.1	Systemkrav	13
		8.1.2	Oppstart av IP-Gateway	14
		8.1.3	Manuell konfigurasjon	19
		8.1.4	Sette opp mobile enheter med IP-Gateway	
	8.2	Nettstee	det innstillingen	25
		8.2.1	Nettverksinformasjon	
		8.2.2	Nettverkskonfigurering	
		8.2.3	Grunninnstillinger	
		8.2.4	Endre passord	
		8.2.5	Enhetsinnstillinger	
		8.2.6	Portal innlogging	
		8.2.7	Apphåndteringdg_bm "text_mod_1528250453043_0013">	
		8.2.8	Tilknyttet ComfortTouch	
		8.2.9	Importer / eksporter konfigurasjonsfil	42
		8.2.10	Oppdater firmware	43
		8.2.11	NTP-innstillinger	44
		8.2.12	Versjon informasjon	45
9	Drift .			46
	9.1	Genere	lle knapper i konfigurasjonen	46
	9.2	Innlogg	ing	47
	9.3	TILBAK	ESTILL	49
	9.4	Konfigu	rasjon for telefon-gateway	50
	9.5	Integrer	ring av mobilt endeutstyr med Welcome-appen	55

	9.5.1	Hjemmeside	
	9.5.2	Favoritter-side	57
	9.5.3	Loggside	
	9.5.4	Innstilling	59
	9.5.5	Anrop fra utendørsstasjon	60
	9.5.6	Anrop fra innendørsstasjon/vaktenhet	61
	9.5.7	Anrop fra leilighetens dørklokke	62
	9.5.8	Ny versjon varsel	63
9.6	Integrer	ring av en Busch-ComfortTouch® 3.0 eller nyere	64
9.7	Nettver	kssikkerhet	65
Merknad			66

## 1 Notes on the instruction manual

Please read through this manual carefully and observe the information it contains. This will assist you in preventing injuries and damage to property, and ensure both reliable operation and a long service life for the device.

Please keep this manual in a safe place.

If you pass the device on, also pass on this manual along with it.

ABB accepts no liability for any failure to observe the instructions in this manual.

## 2 Sikkerhet



## Advarsel

Elektrisk spenning!

Ved direkte eller indirekte kontakt med spenningsførende deler, går farlig strøm gjennom kroppen.

Følgen kan være elektrisk støt, forbrenning eller dødsfall.

- Koble fra nettspenningen før montering og demontering!
- Arbeid på 110-240 V-nettet må bare utføres av fagpersonale!

## 3 Riktig bruk

## 3.1 Riktig bruk

Enheten skal kun brukes innenfor de angitte tekniske spesifikasjonene!

Enheten brukes som porttelefon og til videooverføring.

For å sette opp enheten må du bruke en ekstern enhet (bærbar PC).

## 3.2 Feilaktig bruk

Enheten er farlig ved utilbørlig bruk. Alt annet enn tiltenkt bruk anses som utilbørlig bruk. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som følge av slik utilbørlig bruk. Den tilhørende risikoen er ansvaret til brukeren/operatøren.

## 3.3 Målgrupper og kvalifikasjoner

Installasjon, igangsetting og vedlikehold av produktet må kun utføres av opplærte og godt kvalifiserte elektriske montører. De elektriske montørene må ha lest og forstått bruksanvisningen og må følge instruksjonene. Operatøren må følge det gjeldende nasjonale regelverket i sitt land som gjelder for installasjon, funksjonstest, reparasjon og vedlikehold av elektriske produkter.

### 3.4 Ansvar og garanti

Utilbørlig bruk, manglende overholdelse av denne bruksanvisningen, bruk av mangelfullt kvalifisert personell samt uautorisert endring fjernet produsentens ansvar for påfølgende skader. Dette ugyldiggjør garantien fra produsenten.

## 4 Miljø



## Tenk på miljøvern!

Brukte elektriske og elektroniske apparater skal ikke kastes med husholdningsavfall.

Enheten inneholder verdifulle råvarer som kan resirkuleres. Derfor må du avhende enheten på riktig miljøstasjon.

## 4.1 ABB-enheter

All emballasje og alle enheter fra ABB har markeringer og sertifiseringer for riktig avhending. Du må alltid kaste emballasje og elektriske apparater eller deler via autoriserte miljøstasjoner og renovasjonsselskap.

ABB-produkter oppfyller lovens krav, særlig de lover som regulerer elektroniske og elektriske apparater og REACH-forordningen.

(EU-direktiv 2002/96/EG WEEE og 2002/95/EG RoHS)

(EU-REACH-forordning og lov for gjennomføring av forordning (EG) No.1907/2006)

## 5 Produktbeskrivelse

IP-Gateway er et Welcome-porttelefonsystem som brukes som porttelefon og til videooverføring.

- IP adresse tilrettelegger for kommunikasjon mellom Welcome-porttelefonen og det lokale IP-nettverket.
- Med det kan du også bruke Busch-ComfortTouch® som innendørsstasjon for porttelefon og en Welcome-app.
- Produktet kobles til Internett-portalen MyBuildings. Det kan brukes til å konfigurere andre Welcome-produkter ved hjelp av en nettleser.

## 5.1 Enhetstilkobling/koblingsskjema



Produktbeskrivelse

## 6 Tekniske data

betegnelse	Verdi
Driftstemperatur	-25 °C +55 °C
Beskyttelsestype (kun for beslektet installasjon)	IP 20
Entrådede klemmer	2 x 0.28 mm <sup>2</sup> - 2 x 0.75 mm <sup>2</sup>
Fintrådede klemmer	2 x 0.28 mm <sup>2</sup> - 2 x 0.75 mm <sup>2</sup>
Størrelse	10 TE
Bussinngangsspenning	20-30 V DC

## 7 Montering/Installasjon



## Advarsel

Elektrisk spenning!

Ved direkte eller indirekte kontakt med spenningsførende deler, går farlig strøm gjennom kroppen.

Følgen kan være elektrisk støt, forbrenning eller dødsfall.

- Koble fra nettspenningen før montering og demontering!
- Arbeid på 110-240 V-nettet må bare utføres av fagpersonale!

### 7.1 Krav til elektriker



## Advarsel

Elektrisk spenning!

Du skal bare installere enheten hvis du har den nødvendige elektrofaglige kunnskapen og erfaringen.

- Feil installasjon kan føre til livsfare for deg og for brukeren av det elektriske systemet.
- Feil installasjon kan forårsake alvorlig skade på eiendom, for eksempel som følge av brann

Minste nødvendige fagkunnskap og krav til installasjonen er som følger:

- Bruk de "Fem sikkerhetsreglene" (DIN VDE 0105, EN 50110):
- 1. Koble fra strømkilden;
- 2. Sørg for at den ikke kan bli koblet inn igjen;
- 3. Sørg for at det ikke er noen spenning;
- 4. Koble til jording;
- 5. Dekk til eller blokker tilstøtende spennings deler.
- Bruk egnet personlig verneutstyr.
- Bruk bare egnede verktøy og måleinstrumenter.
- Kontroller typen til forsyningsnettet (TN-system, IT-system, TT- system) for å sikre følgende strømnettforhold (klassisk tilkobling til jord, beskyttende jording, nødvendige tilleggstiltak osv.).

## 7.2 Generate certification file



## Forholdsregler for montering

Når du åpner et firkantet spor for det nedre dekselet til utstyret, må du kontrollere innbyggingsdybden slik at den ytre kanten på det nedre dekslet kan festes helt til veggen, men du bør ikke la det været stort gap mellom de eksponerte deler av forsideskallet og veggen etter at utstyret er montert; Ikke monter hvis det er regn eller i fuktige eller støvete miljøer, og ikke monter i nærheten av objekter med høy temperatur eller mye korrosjon

## 7.3 Montering

MDRC må bare installeres på monteringsskinner i henhold til DIN EN 500022. MDRC låses på monteringsskinne.

## 8 idriftsettelse

## 8.1 Integrering av mobilt endeutstyr med ABB-Welcome IP-Gateway

## 8.1.1 Systemkrav



Merk at IP-Gateway må være koblet til ruteren med en LAN-kabel.

Følgende systemkrav er nødvendig for jevn drift av IP-Gateway:

### Komponenter for IP-Gateway

Merk

Følgende komponenter kreves for å bruke IP-Gateway:

- Et velkomst-dørlåssystem inkludert minst én utendørsstasjon og én systemkontroller
- Et velkomst-dørlåssystem inkludert minst én utendørsstasjon og én systemkontroller
- En utendørsstasjon med kamera må integreres for videooverføring

#### Som leietakere

Som leietakere er følgende aktuelt for bruk med IP-Gateway:

- Nettbrett eller lignende enhet med iOS- eller Android-operativsystem for installasjon av app med en Internett-tilkobling via 3G/UMTS eller WLAN. Datahastigheten (for eksempel en flat hastighet) må ta høyde for Voice-over-IP-tilkoblinger («VoIP»).
- Bærbar PC, nettbrett eller lignende enhet med en nettleser for tilgang til portalen MyBuildings på adressen http://mybuildings.abb.com og for konfigurasjon av IP-Gateway i hjemmenettverket

### Mobilapp

Hvis du vil bruke Welcome-mobilappen fra Internett, må følgende krav være oppfylt:

- DSL-6000 Internett-tilkobling eller raskere
- Minimum 3G (UMTS) mobilt Internett



#### Merk

En Internett-tilkobling som er tregere enn ADSL 6.000 eller 3G/UMTS svekker kvaliteten på videostreaming fra IP-Gateway til appene.

## 8.1.2 Oppstart av IP-Gateway

IP-Gateway har et brukergrensesnitt som kan nås via en nettleser. Brukergrensesnittet kan åpnes fra alle datamaskiner som er en del av det samme nettverket som gatewayen som skal konfigureres.

Første gang IP-Gateway startes må noen Grunninnstillinger velges i dette brukergrensesnittet.

Det er to alternativer for igangsetting:

Igangsetting	Beskrivelse
Alternativ 1 – UPnP	Igangsetting med Windows UPnP-tjenesten (Windows Vista eller nyere)
Alternativ 2 – IP-adresse	Skriv inn IP adresse direkte



#### Informasjon om dokumentasjon

Windows 7-grensesnittet brukes til å beskrive konfigurasjonsalternativene.

## Alternativ 1: Igangsetting med Windows UPnP-tjenesten

#### Forutsetninger:

- Det er en DHCP-server på nettverket, for eksempel integrert i ruteren.
- IP-Gateway er koblet til ruteren med en LAN-kabel.
- PC-en er koblet til ruteren med en LAN-kabel
- IP-Gateway er tilkoblet og klar til bruk.

	Network Device		
<ul> <li>Media Devices (1)</li> </ul>			
	IP-Gateway		
CN-W-0460026	Device Details		
	Man fast ser	488 Comment	
<ul> <li>Network Infrastructure (1) —</li> </ul>	Manufacturer:	http://www.abb.com	
	Model:	IP-Gateway	
UPNP router		http://www.abb.com/iP-Gateway/	
	Model number:	2.0	
Other Devices (2)	Device webpage:	http://192.168.0.180/index.html	
	Traubleshooting Info	rmation	
IP-Gateway	in outlean outling and		
-	Serial number:	0123456789	
	MAC address:		
	ID address	102 169 0 190	
	IF dualess.	192.100.0.100	
			J.
	L		

- 1. Åpne Windows Utforsker.
- 2. Klikk Nettverk under stasjonene som vises.

Vindusruten til høyre viser nå alle enhetene som er på nettverket.

3. Dobbeltklikk IP-gatewayikonet.

Авв		English	
	IP-Gateway IP-Address: 192.168.1.2 MAC-Address: 80-7A-7F-00-7C-41 IP-Gateway User Name:		
	Password:		



## Merk

- Hvis nettleseren ikke åpnes automatisk, vises enhetsegenskapene i stedet. Kopier IP adresse som vises, for eksempel 192.168.0.180, og skriv den manuelt inn i nettleserens adressefelt.
- Hvis du ikke finner IP-Gateway-ikonet, må du sjekke Windows-brannmuren. Du må for eksempel kanskje slå av Windows-brannmuren. Hvis du fortsatt ikke kan finne IP-Gateway-ikonet, kan du gå til alternativ 2.

### Alternativ 2: Skriv inn IP adresse direkte

#### Forutsetninger:

- Det er en DHCP-server på nettverket, for eksempel integrert i ruteren.
- IP-Gateway er koblet til ruteren med en LAN-kabel.
- PC-en er koblet til ruteren med en LAN-kabel
- IP-Gateway er tilkoblet og klar til bruk.
- 1. Koble den eksterne enheten i et felles nettverk til IP Gateway.
- 2. Åpne kontrollpanelet.
- 3. Hent DHCP-serveradressen i henhold til følgende trinn.

For eksempel: DHCP-serveradressen er 192.168.1.1.



4. Åpne brukergrensesnittet til ruteren.

Skriv DHCP-serveradressen direkte inn i adresselinjen i nettleseren. Her vil du se en liste over alle tilkoblede enheter med deres navn og IP-adresser. Kopier IP adresse til enheten «IP gateway».

BASIC	ADVANCED			English
ne 🔸	Attached Devices			
met •	l		G Refresh	
less ,	Wired Devices			
iched Devices 🕨		ID Address	Dauisa Nama	MAC Address
ental Controls	1	192.168.1.2	IP-GATEWAY	80.7A.7F.00.7C.41
at Maharah	Wireless Devices (Wire	less intruders also show up here)		
ISL NELWORK		IP Address	Device Name	MAC Address
	1	192.168.1.6	ANSONIPHONE	90:FD:61:A5:C9:7F
	2	192.168.1.5	CN-L-0460091	08.11.96.E2.13.50

(	С	)

### Merk

Hent IP adresse til IP-Gateway direkte fra listen over tilkoblede enheter, for eksempel 192.168.1.2.

5. Skriv IP adresse til gatewayen direkte inn i adresselinjen i nettleseren for å hente brukergrensesnittet til gatewayen.

ABB		Trajish .
	IP-Gateway IP Address: 192.158.1.2 MAC-Address: 89-7A-7F-08-7C-41 IP-Gateway User Name: Password: Password: 1 Logn	

Skriv inn standardverdiene i feltene «Brukernavn» og «Passord».

(standardverdier):

Brukernavn: admin

Passord: admin

Trykk knappen «Innlogging» for å vise konfigurasjonsmenyen.

## 8.1.3 Manuell konfigurasjon

## Forutsetninger:

- IP-gatewayen er koblet direkte til PC-en med en LAN-kabel.
- IP-gatewayen er tilkoblet og klar til bruk.

	🧏 —— 🦫 —	— 🥥	Gesamtüt	ersicht anzeigen				
D (die	DE-L-0231459 abb.com eser Computer)	Internet						
Aktive N	Netzwerke anzeigen	Ve	erbindung herstel	len oder trennen				
	abb.com Domänennetzwerk	Zugriffstyp: Verbindungen:	Internet	onnection 1				
Netzwo	Eigenschaften von Local Area Connection	8		Status von Local Area Conner Allgemein	ction	23		
4	Netzwerk Freigabe		andung bzw. e	Verbindung				
	Intel(R) Ethemet Connection I218-LM			IPv4-Konnektivität:	<u> </u>	Internet		
3	Diese Verbindung verwendet folgende Bernent	Konfigurieren	iten Netzwerk,	IPv6-Konnektivität: Medienstatus: Dauer: Übertragungsrate:	Eige	nschaften von Internetprotoko gemein P-Einstellungen können automatis	Il Version 4 (TCP/IPv4)	e exe
e	Qos-Paketplaner     Qos-Paketplaner     Datei- und Druckerfreigabe für Micros     Datei- und Druckerfreigabe für Micros     Datei- und Druckerfreigabe für Micros     Datei- und Druckerfreigabe für Micros	oft-Netzwerke	mputern zu, o	Details		Vetzwerk diese Funktion unterstüt den Netzwerkadministrator, um die veziehen.	zt. Wenden Sie sich andernfa geeigneten IP-Einstellungen shen	ils an zu
2	- E/A-Treiber für Verbindungsschicht-To     - Antwort für Verbindungsschicht-Topol	opologieerkennun ogieerkennung	andlungsinfor	Aktivitat Gesendet —	- <b>5</b> [	Polgende IP-Adresse verwen     IP-Adresse:	den: 192 . 168 . 1 . 55	] 6
	Installingo Deinstallingo	Enerschaften		Rytes: 4 996.581	8	Sybnetzmaske:	255 . 255 . 255 . 0	]7
	Beschreibung	Egenscriater		2		Standardgateway:		
	TCP/IP, das Standardprotokoll für WAN-Net Datenaustausch über verschiedene, miteina Nat zuseka amönicht	zwerke, das den 🕈 nder verbundene		😵 Eigenschaften 😵 De	eaktivieren	<ul> <li>DNS-Serveradresse automati</li> <li>Folgende DNS-Serveradresse</li> </ul>	sch beziehen In <u>v</u> erwenden:	
	Herenove ennogena.					Bevorzugter DNS-Server:		
		Abbrachan	l			Alternativer DNS-Server:	K (40) (4	
						Einstellungen beim Beenden	überprüfen	eitert

- 1. Koble den eksterne enheten i et felles nettverk til IP-gatewayen.
- 2. Åpne kontrollpanelet.
- 3. Åpne «Nettverks- og delingssenter».
- 4. Åpne «Lokal tilkobling» (1).
- 5. I det neste vinduet velger du «Egenskaper»-knappen (2).
- 6. I neste vindu velger du listeelementet «Internet Protocol versjon 4 (TCP/IPv4)» (3).
- 7. Klikk «Egenskaper»-knappen (4).

«Egenskaper»-vinduet for Internet Protocol versjon 4 (TCP/IPv4) åpnes.

- 8. Velg alternativet (5) for å angi IP-adressen manuelt.
- 9. Tilordne en IP-adresse (6) innenfor samme område som IP-gatewayen.

### Merk

IP-adressen til PC-en kan ikke være identisk med IP-adressen til IP-gatewayen. Velg for eksempel 192.168.1.55.

- 10. Klikk «Nettverksmaske»-boksen (7).
- Gjeldende verdi legges inn automatisk og trenger ikke å endres.
- 11. Klikk «OK» for å bekrefte.

## 8.1.4 Sette opp mobile enheter med IP-Gateway

Welcome to MyBuildings portal powered by ABB Ability <sup>TM</sup>
Login
Username
Username
Password
Password
Login
Register Sign-in help?

## Trinn 1: Registrere og logge på portalen MyBuildings

- 1. Åpne siden http://mybuildings.abb.com , og registrer deg som ny bruker.
- 2. Tast inn brukernavn, passord og e-postadresse for å motta en aktiveringskobling.
- 3. Les og godta begge elementene.
- 4. Klikk «Registrer»-knappen.
- 5. Sjekk e-posten, og aktiver brukerkontoen.

## Trinn 2: Koble IP-Gateway til med portalen MyBuildings

Gå inn i web-grensesnittet av IP-Gateway, åpne menyen Portal innlogging, og skriv inn dine data for tilgang til portalen MyBuildings og navnet på IP-Gateway. Klikk Innlogging-knappen for å koble IP-Gateway til portalen.

	logou
Network Configuration	
Basic settings	Portal Login
Modify Password Network Information	Portal Username:
	Friendly Name: IPGateway
Device settings	Portal Password:
Portal Login	
App Management	
Associated ComfortTouch 2.x	
Associated ComfortTouch 3.x	
Import / Export Configuration	
Firmware Update	
Date and Time Settings	
Version Information	
	Login     Iogout

#### Trinn 3: Installere «Welcome»-appen

Du kan laste ned ABB-Welcome-appen fra Google Play eller Apple App Store direkte ved å skrive inn søkeordet «ABB Welcome».



## Trinn 4: Koble sammen IP-Gateway og «Welcome»-appen

1. Smart phone: Open the Welcome APP, input the user name and password, click the "Setting" --- "Manage IPGW"



2. Smart phone: Choose correct IP-gateway, click "Pair", the status will change to "Request Pending".



<	Manage IPGW	Ç
Integrity to	oken 1069 F338	
7676767	6767	Request Pending
8b6d0921-e	5a4-455a-9e27-90f085ac1b61	

3. IPGW: On "APP management" page, Click "Handle", select permission on "Permission setting" page then click "Save".

		App Management	
ID	Friendly Name	Status	Setting
1	abb的 iPhone	Unpaired	Handle Delete
	I	Permission Setting	
	Friendly Name: a	bb的 iPhone	
	Status: U	Inpaired	
	Permission:	Conversation	
		Surveillance	
		Unlock	
		Access History	
		Delete History	
		Firmware Update	
	Let I	Select All	
		•	Reset > Save

4. IPGW: Input integrity code which is displayed on smart phone, click "Confirm".

Х	< Manage IPGW	
code: 1069f338	Integrity token 1069 F338	
Cancel	76767676767	Pair
	8b6d0921-e5a4-455a-9e27-90f085ac1b61	

If the code is correct, IPGW will pop up a window to display "Paired successfully!" and then display the status as "Paried".

	192.168.3.90 显示:		×		
	Paired successfully!		确定		
_					
		App Management			
ID	Friendly Name	Status		Setting	
1	abb的 iPhone	Paired	Δ	Modify Delete	

On smart phone, we also can see the status as "Paired".



## 8.2 Nettstedet innstillingen

## 8.2.1 Nettverksinformasjon

Nettverksinformasjonen vises etter pålogging.

	~		logout
Network Configuration Basic settings		Network Information	
Modify Password		IP Address: 192.168.10.73	
Network Information		Network mask: 255.255.255.0	
Device settings		Default Gateway: 192.168.10.1	
Portal Login		MAC-Address. UD-UC-DE-U1-77-FU	
App Management	Е	Portal Client Username: allegr Portal Client UUID: 961d1252-7cc5-4e3c-a0ab-dd4c827496f7	
Associated ComfortTouch 2.x		Login Status: Logged in	
Associated ComfortTouch 3.x		Connection Status: Connected	
Import / Export Configuration		Date and time synchronization: Successful	
Firmware Update			
Date and Time Settings			
Version Information			
	•		

Siden «Nettverksinformasjon» viser innstillingene som IP-Gateway bruker.

#### **IP-adresse**

IP adresse er adressen du bruker for å få tilgang til den tilkoblede IP-Gateway. Du trenger denne adressen for å logge på konfigurasjonsgrensesnittet!

#### Portalklientinformasjon

Viser tilkoblingsstatus mellom IP-Gateway og serveren.

#### Synkroniserer dato og tid

Viser status for synkronisering av dato og klokkeslett.



#### Merk

Legg merke til IP adresse som vises for å logge på konfigurasjonen igjen, for eksempel etter omstart av systemet når du oppretter andre brukere.

## 8.2.2 Nettverkskonfigurering

Network Configuration	
Basic settings	Network Configuration
Modify Password	C DHCP Static IF
Network Information	IP Address: 192 . 168 . 0 . 182
Device settings	Network mask: 255 . 255 . 0
Portal Login	Default Gateway: 192 . 168 . 0 . 5
App Management	UNS: [192 ].[168 ].[0 ].[5
Associated ComfortTouch 2.x	
Associated ComfortTouch 3.x	
Import / Export Configuration	
Firmware Update	
Date and Time Settings	
Version Information	
	Reset Save

Du kan konfigurere enheten som nødvendig på «Nettverkskonfigurering»-siden.

#### DHCP

Velg «DHCP» hvis enheten skal hente en IP-adresse automatisk..

#### Statisk IP-adresse

Vær oppmerksom på at IP adresse til gatewayen ikke endres når en statisk adresse tilordnes. En statisk IP-adresse må bare tildeles i spesielle tilfeller for å konfigurere nettverket manuelt. Klikk i avmerkingsboksen «Statisk IP-adresse» for å angi følgende adresser:

IP-adresse, nettverksmaske, standard gateway, DNS.

## 8.2.3 Grunninnstillinger

Network Configuration			
Basic settings		Basic settings	
Modify Password		Indoor station address: 1	
Network Information		Default outdoor station: 1	
Device settings		Master/Slave Mode:  Master  Slave	
Portal Login			
App Management			
Associated ComfortTouch 2.x			
Associated ComfortTouch 3.x			
Import / Export Configuration			
Firmware Update			
Date and Time Settings			
Version Information	$\checkmark$		
		Reset     Sa	Ve

Du kan justere Grunninnstillinger for IP-Gateway på konfigurasjonssiden «Grunninnstillinger».

#### Adresse innendørsenhet

Adressen til den innendørsstasjonen indikerer hvilke anropsknappen på utendørsstasjonen som benyttes til å kontrollere IP-Gateway.



### Merk

Opp til fire terminalenheter, inkludert smarttelefonen, nettbrettet og Busch-ComfortTouch® kan være koblet med en IP-Gateway inni en leilighet.

#### Standard utendørsstasjon

Adressen til standard utendørsstasjon er stasjonen som er satt som den foretrukne utendørsstasjonen. En lyd-og-video-tilkobling kan også settes opp for denne stasjonen uten innkommende dørsamtale.

#### Master/slave modus

Når mer enn én innendørsstasjon er installert i leiligheten (samme adresse), må en stasjon konfigureres som master og de andre som slaver.

## 8.2.4 Endre passord

~	
Network Configuration	
Basic settings	Modify Password
Modify Password	Current Password:
Network Information	New Password:
Device settings	Confirm new Password:
Portal Login	Password rules:
App Management	1. contains uppercase and lowercase letters (only a-z)
Annual Constant and Da	2. has a minimum length of 10 characters 3. contains at least one special character (1989), 8/()*+ - (*<=>2/000^ (1)>>)
Associated Comfort Louch 2.X	4. contains at least one number
Associated ComfortTouch 3.x	
Import / Export Configuration	
Firmware Update	
Date and Time Settings	
Version Information	Reset Save

Du kan endre passord på denne konfigurasjonssiden.

#### Nåværende passord

Skriv inn passordet som har blitt brukt.

### Nytt passord

Angi et nytt passord.

## Bekreft nytt passord

Angi passordet igjen.



Merk

Du kan bare endre passordet for den aktive brukeren. Følg generelle anbefalinger for å lage sterke passord.

## 8.2.5 Enhetsinnstillinger

Network Configuration						
Basic settings			Devic	ce settings		
Modify Password		Add Dovino	Defreeb e	amora list		
Network Information		Aug Device	Device Type	Device ID	Name	2nd Lock
Device settings	1	Modify Delete	Outdoor station	1	Outdoor station 1	No
Portal Login	2	Modify Delete	Indoor Station	1	Intern	
App Management	3	Modify	Level push Call		levelpushcall	
Associated ComfortTouch 2.x						
Associated ComfortTouch 3.x						
Import / Export Configuration						
Firmware Update						
Date and Time Settings						
Version Information	~					

Alle utendørsstasjoner som skal kobles til IP-Gateway (maks. 9) skal føres opp i «Enhetsinnstillinger».

#### Legg til enhet:

Du kan legge til individuelle enheter på denne siden.

Du finner informasjon om de neste trinnene under «Legge til enheter» nedenfor.

Konfigurasjonssiden viser en liste med enheter som er lagt til.

### **Oppdater kameraliste:**

Hvis kameraer er koblet til med kameragrensesnittet og koblet til med innendørsstasjon, kan kameralisten oppdateres ved å trykke denne knappen. I mellomtiden kan kameralisten synkroniseres automatisk i den parede Welcome-appen.

## ID

ID er sekvensnummeret til enheten.

### Endre

Klikk «Endre» -knappen for endre innstillinger.

Gjeldende innstillingene vises og kan endres.

## Slett

Klikk «Slett» -knappen for å fjerne en bruker fra listen.

### Enhetstype

Dette er enhetens typebetegnelse.

#### **Enhets ID**

ID-en er adressen til utendørsstasjonen. (Hvis det bare er én utendørsstasjonen, er ID som regel 1.)

#### Navn

Når du bruker Welcome-appen, vises dette navnet.

### Status for andre lås

Vis tilgjengeligheten for andre lås på utendørsstasjonen

### Legg til enhet

#### Enhetstype

Velg ønsket enhetstype fra rullegardinmenyen «Enhetstype».



Merk

Etasjeringeknappen er allerede satt opp som standardenhet. Enhetsnavnet kan justeres etter behov.

#### [1] Utendørsstasjon

	logo
Network Configuration	
Basic settings	Add Device
Modify Password	Device Type: Outdoor station
Network Information	Device ID: 1
Device settings	Name: Outdoor station
Portal Login	Permission: Snapshot
App Management	Surveillance
Associated ComfortTouch 2.x	
Associated ComfortTouch 3.x	
Import / Export Configuration	
Firmware Update	
Date and Time Settings	
Version Information	
	Reset   Save
	20h2千

#### Enhets ID

Skriv inn adressen satt på det første kontrollhjulet til utendørsstasjonen (1-9).

#### Navn

Enhetsnavnet, for eksempel for innkommende anrop, vises på skjermen på den mobile enheten eller Busch-ComfortTouch®. Bruk navn som er lette å forstå, f.eks. «nngangsdør».

#### Godkjenning

Alternativet for om det skal være tillatt å automatisk ta opptak (stillbilder) kan spesifiseres for hver individuelle utendørsstasjon.

(	С	)

#### Merk

Opptak og lagring av videoopptak kan krenke individers personvern! Følg alltid gjeldende lovpålagte krav og merkekrav for plassering og drift av videoutstyr!

#### Andre lås

JA betyr at det er en andrelås og at appen må ha en ekstra knapp på for å kontrollere den. NEI betyr at det bare er én lås på utendørsstasjonen.

### [2] Innendørsstasjon

	^	logo
Network Configuration		
Basic settings		Add Device
Modify Password		Device Type: Indoor Station
Network Information		Device ID:
Device settings		Call type: • External intercom
Portal Login		
App Management		
Associated ComfortTouch 2.x		
Associated ComfortTouch 3.x		
Import / Export Configuration		
Firmware Update		
Date and Time Settings		
Version Information	~	
		▶ Reset ► Save

### Enhets-ID

Skriv inn adressen satt på det første kontrollhjulet til innendørsstasjonen (1-250).

#### Navn

Enhetsnavnet, for eksempel for innkommende anrop, vises på skjermen på den mobile enheten eller Busch-ComfortTouch®. Bruk navn som er lette å forstå, f.eks. «0601».

### Anropstype

Ulike intercom-typer må defineres:

Ekstern intercom: betyr et anrop fra forskjellige leiligheter

Intern intercom: betyr et anrop i samme leilighet

## [3] Vaktenhet

Network Configuration						
Basic settings			Add Device			
Modify Password		Device Ty	/pe: Guard Unit	~		
Network Information		Na	me:			
Device settings						
Portal Login						
App Management						
Associated ComfortTouch 2.x						
Associated ComfortTouch 3.x						
Import / Export Configuration						
Firmware Update						
Date and Time Settings						
Version Information	~					
				<ul> <li>Reset</li> </ul>	•	Save

## Navn

Enhetsnavnet, for eksempel for innkommende anrop, vises på skjermen på den mobile enheten eller Busch-ComfortTouch®. Bruk intuitive navn.

## [4] Aktuator

Notwork Configuration		
Network Conliguration		
Basic settings		Add Device
Modify Password		Device Type: Actuator
Network Information		Device ID:
Device settings		Activation of relay actuator during call: No
Portal Login		
App Management		
Associated ComfortTouch 2.x		
Associated ComfortTouch 3.x		
Import / Export Configuration		
Firmware Update		
Date and Time Settings		
Version Information	~	
		Reset Save

#### **Enhets-ID**

Skriv inn adressen satt på det første kontrollhjulet til utendørsstasjonen (1-9).

### Navn

Enhetsnavnet, for eksempel for innkommende anrop, vises på skjermen på den mobile enheten eller Busch-ComfortTouch®. Bruk navn som er lette å forstå, f.eks. «Inngangsdør».

#### Aktivere reléaktuatoren under et anrop

Hvis aktivering av releen under et anrop tillates, vises det et ikon på skjermen under kommunikasjon

### **Oppdater kameraliste**

Network Configuration							
Basic settings				Devic	e settings		
Modify Password							
Network Information		1	Add Device	Retresh c	ameralist		
Device estings		ID	Martin Dalata	Device Type	Device ID	Name	2nd_Lock
Device settings		1	Modify Delete	Outdoor station	5	() Little	NO
Portal Login		2	Modify Delete	Camera	1.1	camera 1-1	
App Management		4	Modify Delete	Camera	1-2	camera 1-2	
Associated ComfortTouch 2 x		5	Modify Delete	Camera	1-3	camera 1-3	
		6	Modify Delete	Camera	1-4	camera 1-4	
Associated ComfortTouch 3.x							
Import / Export Configuration							
Firmware Update							
Date and Time Settings							
Date and Thire Detailings							
Version Information	~						

Hvis kameraene tilhører innendørsstasjonen og innendørsstasjonsadressen er satt i «Grunnleggende innstillinger», vil de tilhørende kameralistene vil automatisk hentes når «Oppdater kameraliste» trykkes i «Enhetsinnstillinger». Brukeren kan endre kameranavn eller slette en kameraliste.

Denne listen synkroniseres også med appen.

Eksempel:

Forutsetning: Et kameragrensesnitt i Modus 4 med 4 kameraer som er forbundet med IS 001: IS 001 kan overvåke kamera 01 kamera 02 kamera 03 og kamera 04.

En IP-gateway legges til sammen med IS 001, og appen er registrert: Kameralistene (kamera 01 kamera 02 kamera 03 kamera 04) vil vises automatisk i appen, og brukeren kan overvåke disse kameraene med appen.

Nr.	Detalj
1	ID ID er det sekvensielle nummeret til enheten.
2	<b>Endre</b> Klikk på "Endre" -knappen for å endre innstillingene dine. De nåværende innstillingene vises og kan endres.
3	Slett Klikk på "Slett" -knappen for å fjerne en bruker fra listen.
4	Enhetstype Dette er beskrivelse av enhetstypen.
5	Enhets-ID IDen er adressen til utendørsstasjonen (Hvis det bare er en utendørs stasjon, er ID som regel 1).
6	<b>Navn</b> Når du bruker Velkomst-appen, vises navnet.
7	<b>2. lås status</b> Vis tilgjengeligheten av 2. lås på utendørsstasjonen

## 8.2.6 Portal innlogging

	logol
Network Configuration	
Basic settings	Portal Login
Modify Password	Portal Username:
Network Information	Friendly Name: IPGateway
Device settings	Portal Password:
Portal Login	
App Management	
Associated ComfortTouch 2.x	
Associated ComfortTouch 3.x	
Import / Export Configuration	
Firmware Update	
Date and Time Settings	
Version Information	
	Login I logout

#### 1. Registrer et nytt brukernavn på dette nettstedet http://mybuildings.abb.com

Welcome to MyBuildings portal Ability <sup>TM</sup>	powered by ABB
Login	
Username	
Username	
Password	
Password	
	Login
Register	Sign-in help?

- 2. Tast inn brukernavn, passord og e-postadresse for å motta en aktiveringskobling.
- 3. Les og godta begge elementene.
- 4. «Registrer» -knappen.
- 5. Sjekk e-posten, og aktiver brukerkontoen.
- 6. På med brukernavn og passord på konfigurasjonssiden «Portal innlogging».

## Vennenavn

Navn for denne IP-Gateway, som vil vises i enhetslisten på smarttelefoner. Skriv f.eks. IP-gateway.

		App Manageme	ent	
ID 1	Friendly Name abbậ5 iPhone	Status Paired		Setting Modify Delete
		Permission Setting		
	Friendly Name	abb的 iPhone		
	Status	Unpaired		
	Permission	Conversation		
		Surveillance		
		Unlock		
		Access History		
		<ul> <li>Delete History</li> </ul>		
		<ul> <li>Firmware Update</li> </ul>		
		Select All		
			Reset	Save
			, noot	, ouro

## 8.2.7 Apphåndteringdg\_bm "text\_mod\_1528250453043\_0013">

## Endre

Klikk «Endre»-knappen for endre innstillinger. Gjeldende innstillingene vises og kan endres.

## Slett

Klikk «Slett» -knappen for å fjerne en bruker fra listen.

## 8.2.8 Tilknyttet ComfortTouch

## Tilknyttet ComfortTouch 2.x

Network Configuration	
Basic settings	Associated ComfortTouch 2.x
Modify Password	Compatibility Mode for ComfortTouch 2.x: Yes No
Network Information	ComfortTouch 2.x Address: 192 . 168 . 1 . 10
Device settings	
Portal Login	
App Management	
Associated ComfortTouch 2.x	
Associated ComfortTouch 3.x	
Import / Export Configuration	
Firmware Update	
Date and Time Settings	
Version Information	
	Reset Save

IP-Gateway kan brukes til å styre Busch-ComfortTouch® i serien 2.x. Fastvaren for Busch-ComfortTouch® må være versjon 2.4 eller nyere.

- 1. Lag en bruker, f.eks. ComfortTouch1.
- 2. Sett kompatibilitetsmodus til «Ja».
- 3. Skriv inn IP adresse til Busch-ComfortTouch® i «ComfortTouch 2.x-adresse»-feltet.
- Lag et konfigurasjonsprosjekt i IPP 2.4 for Busch-ComfortTouch® «Porttelefon»programsiden.
- 5. Skriv inn IP adresse til IP-Gateway i «Utendørsstasjon»-feltet i menyboksen «Utendørsstasjonens IP-adresse».
- 6. Skriv inn adressen til utendørsstasjonen.



## Merk

Hvis du vil fjerne en Busch-ComfortTouch® 2.x som allerede er koblet til Welcome-systemet, setter du bare kompatibilitetsmodus til «Nei». Adressen trenger ikke å bli slettet.

### Tilknyttet ComfortTouch 3.x

		logou
Network Configuration		
Basic settings	Associated ComfortTouch 3.x	
Modify Password		
Network Information	D Licer Name	
Device settings	1 Modify Delete 1234	
Portal Login		
App Management		
Associated ComfortTouch 2.x		
Associated ComfortTouch 3.x		
Import / Export Configuration		
Firmware Update		
Date and Time Settings		
Version Information		

IP-Gateway kan brukes til å styre Busch-ComfortTouch® i serien 3.x.

Du kan opprette opptil tre nye brukere og administrere brukerinnstillingene på denne konfigurasjonssiden.

## ID

ID er sekvensnummeret til brukeren.

#### Brukernavn

Alle tildelte kontoer vises under «Brukernavn». Flere enheter kan være logget på én konto. Du kan slette brukeren eller redigere innstillingene.

#### Legg til bruker

Klikk «Legg til bruker» for å lage en ny bruker.

1. Klikk «Legg til bruker» -knappen.

Beskrivelsene for konfigurasjonssiden «Opprett ny bruker» forklarer denne funksjonen.

#### Endre

Klikk «Endre» -knappen for å endre dine personlige brukerinnstillinger.

Konfigurasjonssiden «Legg til bruker» åpnes. Den gjeldende brukeren vises og kan redigeres.

#### Slett

Klikk «Slett» -knappen for å fjerne en bruker fra listen.

### Legg til bruker

Konfigurasjonssiden «Legg til bruker» åpnes.

#### Brukernavn

Skriv inn navnet på den nye brukeren i «Brukernavn» -feltet. Til sammen tre ulike brukere med ulike roller kan opprettes.

#### Passord

Legg inn passord for den nye brukeren i «Passord» -feltet.

#### Bekreft

Legg inn passordet for den nye brukeren på nytt i «Bekreft »-feltet.



Merk

Når du angir brukernavn, må du bruke kun engelske bokstaver og tall, f.eks. ComfortTouch. Mellomrom og spesialtegn (som æøå) er ikke tillatt.

## Godkjenning

Du kan tilordne følgende godkjenninger til brukeren:

## Overvåkning

Brukeren kan bruke ComfortTouch til å etablere en videoforbindelse til utendørsstasjonen uten at noen ringer på.

## Lås opp

Angi om døren kan åpnes av ComfortTouch eller ikke.

## Lagre ny bruker

1. Klikk «Lagre» -knappen.

Den nye brukeren blir lagret.

## 8.2.9 Importer / eksporter konfigurasjonsfil

		logo
Network Configuration		
Basic settings	Import Configuration	
Modify Password	Browse	
Network Information		
Device settings	Export Configuration	
Portal Login	Export	
App Management		
Associated ComfortTouch 2.x		
Associated ComfortTouch 3.x		
Import / Export Configuration		
Firmware Update		
Date and Time Settings		
Version Information		



## Merk

Alternativet for å opprette og erstatte en IP-gatewaykonfigurasjonsfil er for serviceformål. Du kan få mer informasjon ved å ta kontakt med din elektroinstallatør.

## 8.2.10 Oppdater firmware

	logou
Network Configuration	
Basic settings	Firmware Update
Modify Password	Browse Update
Network Information	
Device settings	
Portal Login	
App Management	
Associated ComfortTouch 2.x	
Associated ComfortTouch 3.x	
Import / Export Configuration	
Firmware Update	
Date and Time Settings	
Version Information	

IP-Gateway har muligheten til å manuelt oppdatere programvaren på enheten.

N			Ŀ
IV	e	L	ĸ

- Enhetsoppdateringer er normalt ikke nødvendige, og de bør kun utføres for feilsøking. Kontakt elektroinstallatør hvis du vil oppdatere enheten.
- Før du oppdaterer fastvaren må du alltid sjekke at oppdateringen har en dato som er nyere enn programvaren som allerede er installert. Se også delen «Versjonsinformasjon».
- Alle innstillingene for IP-Gateway vil bli tilbakestilt til fabrikkinnstillingene under oppdateringen. Du bør først notere opplysningene som er angitt under Grunninnstillinger og enhetsinnstillinger.

Utfør følgende trinn for å oppdatere enheten hvis det er nødvendig.

- 1. Få den nyeste programvaren fra din elektroinstallatør.
- 2. Logg på web-grensesnittet for IP-Gateway med brukernavnet «admin» og tilhørende passord.
- 3. Åpne menyvalget for fastvareoppdatering, og last opp .tar-/img-filen.
- 4. Når filen er blitt sendt til IP-Gateway og installert på enheten, er kan IP-Gateway nås igjen via nettleseren.

OBS: Denne operasjonen kan ta opptil 10 minutter. Enheten må ikke kobles fra

strømforsyningen i løpet av i denne perioden.

5. Etterpå kan IP-Gateway tas i bruk igjen.

Brukernavn og passord har blitt tilbakestilt til fabrikkinnstillingene admin/admin. Velg et

passord hvis det er nødvendig.

Merk

Tast inn konfigurasjonsdata på nytt (Grunninnstillinger og enhetsinnstillinger).





Med en fast IP-adresse er det mulighet for at enheten har fått en ny adresse via DHCP etter programvareoppdateringen.

## 8.2.11 NTP-innstillinger

Innstillingene for NTP (Network Time Protocol) brukes til å definere hvilket tidssignal IP-Gateway skal synkroniseres med.

Det er to alternativer for synkronisering:

### Synkronisering via Internett

- 1. Velg Internett-tidinnstilling (NTP).
- 2. Legg til en NTP-server.

Fem NTP-servere vil bli koblet automatisk til én etter én.

pool.ntp.org (standard)

time.nist.gov

ntp.apple.com

time.windows.com

time-a.nist.gov

- 3. Velg tidssone for plasseringen din.
- 4. Lagre oppføringene.

#### Merk

(	С	)	

For at synkronisering skal være vellykket må du sørge for at Internetttilkoblingen er tilgjengelig før du slår på strømmen.

#### Synkronisering via Busch-ComfortTouch® 3.x eller mobil enhet

- 1. Velg innstillingen fra appen eller Busch-ComfortTouch® 3.x.
- IP-Gateway henter tidsinnstillinger fra kontrollpanelet eller fra en mobil enhet.

## 8.2.12 Versjon informasjon

		logo
Network Configuration		
Basic settings	Version Information	
Modify Password	UPNP_V3.02_20121224_MP	
Network Information	ASM04_GW_V2.29_20140728_MP_TIDM365 Board V0.05_20110723	
Device settings	Board_00.00_20110723	
Portal Login		
App Management		
Associated ComfortTouch 2.x		
Associated ComfortTouch 3.x		
Import / Export Configuration		
Firmware Update		
Date and Time Settings		
Version Information		

Konfigurasjonssiden «Versjon informasjon» gir deg informasjon om maskinvare- og programvarekomponenter på IP-Gateway og er nødvendig for serviceformål eller feildiagnostikk.

(	0	)

#### Merk

Før du oppdaterer fastvaren må du alltid sjekke at oppdateringen har en dato som er nyere enn programvaren som allerede er installert.

Fastvarens opprettelsesdato er i filnavnet og versjonsinformasjonen i formatet YYYYMMMDD.

ASM04\_GW\_V2.29\_20140728\_MP \_TIDM365\_factory\_filesystem.img Version Information

UPNP\_V3.02\_20121224\_MP ASM04\_GW\_V2.29\_20140728\_MP\_TIDM365 Board\_V0.06\_20110723

Alle konfigurasjoner er i nettleser-grensesnittet.

## 9.1 Generelle knapper i konfigurasjonen

#### «Logg av»-knapp

Klikk «Logg av» -knappen øverst til høyre for å logge av brukeren og forlate konfigurasjonsgrensesnittet.

Du kan forlate konfigurasjonsgrensesnittet til enhver tid.

### «Tilbakestill» -knapp

Hvis du har skrevet feil i feltene, klikker du «Tilbakestill» -knappen for å fjerne alle oppføringene. Alle feltene blir tømt, og du kan skrive inn dine data på nytt.

## «Lagre» -knapp

Click the "Save" button to save your entries and to continue to the next configuration page.

## Bytte til en ny konfigurasjonsside

Du kan klikke de enkelte konfigurasjonssidene i venstre kolonne for konfigurasjonene for å bytte til den nødvendige konfigurasjonssiden.

## 9.2 Innlogging

		English	N
	IP-Gateway IP Address: 192.168.1.2 MAC Address: 80.7A.7E.00.7C.41		
	IP-Gateway		
	User Name:		
	Password:		
	▶ Login		
	Switch to Security Login		
Nation			
It is NOT recommend Please use HTTPS (	led to use HTTP (unencrypted data transfer) outside of secure, p encrypted data transfer) when communicating over a public netw	orivate networks. /ork.	
Please note that usin ignored in this case.	g HTTPS will result in a warning. This is due to technical reason	s and can be	

IP adresse viser IP adresse som nå brukes av enheten.

MAC-adresse viser MAC-adresse som nå brukes av enheten.

#### Språk

Standardspråket er engelsk. Klikk flagget for å velge et annet språk.

#### Brukernavn

Enter the values in the "User name" and "Password" input fields.

(standardverdier):

Brukernavn: admin

Passord: admin

efore continuing.
ОК



#### Merk

Ved første pålogging vises et dialogvindu for å minne deg på å endre passordet. Når du har klikket «OK»-knappen, vises konfigurasjonssiden «Endre passord».

#### «Innlogging» -knappen

Standardpassordet er endret, må du logge på igjen med det nye passordet.

Trykk knappen «Innlogging» for å vise konfigurasjonsmenyen.

Vinduet med nettverksinformasjon vises.

#### «Bytt til sikker pålogging»-knappen

HTTP-tilkobling er usikker. Bruk IP-gateway i hjemmenettverket uten viderekobling eller tilordning av porter for å unngå å bli angrepet og hacket.

Du bør bruke «Bytt til sikker pålogging» med HTTPS-tilkobling.

Hvis du får en nettleseradvarsel om ugyldig sertifikat med «Sikker pålogging», trykker du «Fortsett til dette webområdet (anbefales ikke)» for å fortsette å logge på.

The security certificate presented by this website was not issued by a trusted certificate authority. The security certificate presented by this website was issued for a different website's address.
Security certificate problems may indicate an attempt to fool you or intercept any data you send to the server.
We recommend that you close this webpage and do not continue to this website.
 Click here to close this webpage.
Secontinue to this website (not recommended).
 More information

Sikkerhetsmodus er tilkoblet via HTTPS-kobling.

ABB		English
	IP-Gateway IP Address: 192.168.1.2 MAC-Address: 80-7A-7F-00-7C-41 IP-Gateway V User Name: Password: Login	

## 9.3 TILBAKESTILL



**Merk** Hvis du har glemt brukernavnet og passordet, kan du tilbakestille IP-Gateway til fabrikkinnstillingene.

«Tilbakestill» -knappen er plassert på forsiden av IP-Gateway bak en klaff.

## Utføre tilbakestilling

1. Trykk inne «Tilbakestill» -knappen i minst 3 sekunder.



## 9.4 Konfigurasjon for telefon-gateway

Via en IP-Gateway kan en datamaskin konfigurere alle parametere konfigurert for telefon.

1. Åpne hjemmesiden:

ame:		
ord		
jin		

Nr.	Funksjon
1	Standardspråket er engelsk. Klikk flagget for å velge et annet språk
2	Velg telefon-gateway fra enhetslisten
3	Klikk «Innlogging» for å gå til neste nivå

## 2. Begynn å søke etter enheten

ABB	
Refresh TOW List	logout
2 1	

Nr.	Funksjon
1	Klikk «Oppdater» for å søke etter all eksisterte telefon-gatewayer
2	Klikk «Nøyaktig søk» for å søke etter en bestemt telefon-gateway. Nummeret til telefon- gatewayen må legges inn først.

3. Resultatet av søket vises på følgende måte:

	logoul
Refresh TGW List	
Exact Search	
TGW1	
TGW3	

4. Velg en telefon-gatewayenhet fra listen, og skriv inn passordet. Standardpassordet er «1234».

Password	
Enter Cancel	

5. Hvis passordet er riktig, vises det på følgende måte:

1234 Edit **2 Disable •	
1234 Edit **2 Disable	]
t*2 Disable ▼	
Disable -	
	·
condary Station e Number PIN	
1111	
1111	
1111	
1111	
1111	
	-
co e l	Indary         Station           Number         PIN           1111         1111           1111         1111           1111         1111           1111         1111

Nr.	Funksjon
1	Klikk «Endre» for å endre passord. Alle passord skal være 4 sifre
2	Installatøren kan velge «Aktiver» eller «Deaktiver» for direkte aksept fra listen
3	Installatøren kan aktivere/deaktivere «Viderekobling for alle innendørsstasjoner »
4	Dette admin-passordet brukes når brukeren logger på TGW
5	Installatøren kan redigere standard telefonnummer direkte med maksimalt 16 siffer
6	Installatøren kan aktivere/deaktivere «Innendørsstasjon PIN aktiv for alle innendørsstasjoner»
7	Alle innendørsstasjonnumre er oppført fra 1 til 250
8	<ul> <li>Installatøren kan velge «Ja» eller «Nei» ved «Eksisterende» i henhold til den faktiske installasjonen</li> <li>Hvis «Ja» er valgt, kan alle parametere til høyre redigeres</li> <li>Hvis «Nei» er valgt, blir alle parametere til høyre slottet og inpondørsstasjonen slottes fra</li> </ul>
	innendørsstasjonadressen.
9	Installatøren kan velge «Aktiver» eller «Deaktiver» fra «Innendørsstasjon-PIN-kode aktiv»
10	Installatøren kan velge «Standard», «Primær» eller «Sekundær» fra «Samtalenummer aktiv»
11	Installatøren kan redigere Primært og Sekundært Telefonnummer. Telefonnummeret kan være på opptil 16 sifre.
12	Installatøren kan redigere innendørsstasjonens PIN-kode. PIN-koden er på 4 sifre
13	Klikk «Eksporter», så eksporteres alle aktuelle parametere for telefon-gatewayen til *.txt. Hvis installatøren har utført endringer men ikke klikket «Send», og deretter klikker «Eksporter», blir de opprinnelige parametrene eksportert.

Nr.	Funksjon
14	Etter import må installatøren klikke «Send» for å sende disse parametrene til telefon- gatewayen (dette er bare for erstatning i feltet)
15	Klikk «Importer» for å importere parametere fra en fil i *.txt-format. Filen inneholder en JSON- datastruktur. For å lage en importeringsfil med riktig struktur må du først eksportere en eksempelfil for å bruke som mal.
16	<ul> <li>Klikk «Tilbakestill og send», så vises et dobbelt bekreftelsesvindu.</li> <li>Hvis du klikker «OK», tilbakestilles tabellen til fabrikkinnstillingene, og fabrikkinnstillingene sendes også til telefon-gatewayen.</li> <li>Hvis du klikker «Tilbake», så forsvinner vinduet og ingenting tilbakestilles.</li> </ul>
17	Klikk «Logg ut», så avslutter du uten å sende endringen til telefon-gatewayen.

## 9.5 Integrering av mobilt endeutstyr med Welcome-appen

Du kan legge endeutstyr til ABB-Welcome-systemet fra Welcome-appen. Welcome®-appen er tilgjengelig i to versjoner og støtter operativsystemene iOS og Android.

Du kan laste ned ABB-Welcome-appen fra Google Play eller Apple App Store direkte ved å skrive inn søkeordet «ABB Welcome».

- 1. Welcome®-appen på smarttelefon eller nettbrett.
- 2. Åpne appen, og skriv inn dine opplysninger for å få tilgang til portalen MyBuildings.
- 3. Koble sammen IP-Gateway og appen
- 4. Still inn godkjenninger for appen.

Du finner mer informasjon i delen «Apphåndtering».

nternal IP-Gateway1~	
SOS	
Outdoor Station	
Front door	Ŷ
Indoor Station	
Jacky	書書書
Rest room	40
Guard	
Guard Unit	gei
Camera	
camera 1-1	1
camera 1-2	, dan
Actuator	
↑ ☆ ©	Ó
riante Passisters Pasifici	r. severag

Nr.	Funksjon
1	Hjemmeside
2	Favoritter-side
3	Loggside
4	Innstilling: Ringetone, Gjentatt ringetone, Behandle IPGW, Svarteliste og så videre.

## 9.5.1 Hjemmeside



Når mobil-appen er paret med IP-gatewayen, vil appen automatisk synkronisere listene fra IPgatewayen. Alle enhetene skal først settes i PC-nettsiden for IP-gatewayen.

Nr.	Funksjon
1	Vennlig navn for IP-gateway. Hvis mer enn én IP-gateway er paret med appen, kan du klikke rullegardinboksen for å velge IP-gatewayen du vil kontrollere.
2	Nettverksstatus: Intern / Ekstern / Ikke tilkoblet.
3	SOS: Trykk dette ikonet for å sende en alarmmelding til vaktenheten. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis vaktenheten er lagt til i «enhetslisten» på IP-gatewayen.
4	Det er 5 typer kontrollenheter. Trykk hvert ikon for å styre enheten direkte. Utendørsstasjon Innendørsstasjon Hjem til hjem (H2H) Rom til rom (R2R)
	Aktuator 🗳

## 9.5.2 Favoritter-side

Internal IP-Gateway1 +	Cancel IP-Gateway	Done	Internal	IP-Gateway1 ~	+
$\bigcirc$	· Outdoor Station	$\mathbf{\cup}$	= Outdoo	Station	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Front door	- T	loor	( ) (	Delete
	<ul> <li>Indoor Station</li> </ul>		* Indoor S	Station	
	Jacky	<b>#=#</b>	Jacky		借与件
	Rest room	40		U	
	* Guard				
	Guard Unit	ja ja			
	* Camera				
	Camera 1-1	, in the second se			
	Camera 1-2	da .			
	* Actuator				
	Actuator01				
	Actuator02	<b>6</b> 0	$\hat{\cap}$	☆ ©	Q

- 1. Legg til listen: Klikk «+»-knappen for å velge ønsket funksjon, og klikk «Ferdig» for å lagre..
- 2. Slette listen: Trykk linjen og dra den til venstre. Deretter klikker du «Slett»

## 9.5.3 Loggside

Н	istory			History		<	<i>.</i> @
Jacky IP-Gates	way1	2016-11-21 15:49:50		acky -Gateway1	29 Nov 2016 10:39:25	Missed 29 Nov 2016, 10:39:32	
Jacky P-Gates	wayl	2016-11-21 15:48:53	iront	ront -Gateway1 ● 291	29 Nov 2016 10:38:52 Nov 2016		
Jacky P-Gatev	way 1	2016-11-21 15:48:42	3-Gateway1	acky -Gateway	10:38:31 Delete 29 Nov 2016 10:37:41	Add to Bla Cancel	OK
Front d IP-Gates	loor way1	2016-11-21 15:48:28					
← ☆ Home Favorites	History	Ö Setting		☆ <b>(</b>	0		

## 1. Vis logg:

Klikk øyeblikksbildet for å vise detaljene.

- Kolnnmmende anrop
- Utgående anrop
- 🔮 anrop
- 2. Slette loggen: Hold linjen og dra den til venstre. Deretter klikker du «Slett».
- 3. Legg til svarteliste: Velg en oppføring (Kun intercom-samtaleoppføringer kan settes i svartelisten), klikk «svarteliste»-ikonet, og klikk «OK».

## 9.5.4 Innstilling

	IOS	IOS		Android		
Setting	< Ringtone Outdoo	or	< Ringtone Ou	utdoor		
antere Outday			Default Ringtone			
ngtone Outdoor	Ringtone 1	~	Ringtone 1	~		
ngtone Apartment	Ringtone 2		Ringtone 2			
ngtone Others	Ringtone 3		Ringtone 3			
epeated Ringtone	2 Ringtone 4		Bingtone 4			
anage IPGW	Ringtone 5		Bingtone 5			
	A		<ul> <li>Customized Ringtone</li> </ul>			
acklist	4		Bounce			
pout	5		Cartoon			
eset Application	6		Digital Ringtone			
			Dream			

Nr	Funksjon
1	Velg ringetonetype (utendørs/leilighet/annet). På Android-mobiler kan du velge mellom flere ringetoner (fra selve mobilen).
2	Gjentatt ringetone. Hvis denne funksjonen er aktivert, vil ringetonen ringe i 30 s under anrop.
3	Administrer IPGW. Denne funksjonen er for å koble mobilappen med IP-gatewayen.
4	Klikk «svarteliste», hold linjen og skyv til venstre. Deretter klikker du «Slett».
5	Klikk «Om» for å vise informasjon om mobilappen.
6	Klikk «Tilbakestill app» for å tilbakestille all konfigurasjonsinformasjon i mobilappen. Etter tilbakestilling må du logge på og pare på nytt.

## 9.5.5 Anrop fra utendørsstasjon



Nr.	Funksjon
1	Trykk dette ikonet for å svare anropet.
2	Trykk dette ikonet for å åpne en lås. Andre lås-funksjonen må settes i IP-gatewayen.
3	Trykk dette ikonet for å styre den valgte koblingsaktuatoren. Funksjonen må først aktiveres gjennom IP-gatewayinnstillingen.
4	Trykk dette ikonet for å avvise anropet
5	Dobbelklikk bildet eller spre to fingre for å se det i fullskjerm.
6	Trykk «>» eller «<» for å se gjennom ulike kameraer hvis aktuelt.
7	Trykk dette ikonet for å ta et øyeblikksbilde manuelt.
8	Restetid for anrop.

## 9.5.6 Anrop fra innendørsstasjon/vaktenhet



Nr.	Funksjon
1	Trykk dette ikonet for å svare anropet.
2	Denne funksjonen er deaktivert i dette tilfellet.
3	Trykk dette ikonet for å styre den valgte koblingsaktuatoren. Funksjonen må først aktiveres gjennom IP-gatewayinnstillingen. Se kapittel6.5.1 Legg til enhet.
4	Trykk dette ikonet for å avvise anropet.

## 9.5.7 Anrop fra leilighetens dørklokke



Når trykknappen trykkes inn, kommer et varsel på mobilen for å informere deg.

## 9.5.8 Ny versjon varsel

Hvis det er en ny fastvare, vil et vindu bli poppet opp for å minne om oppgraderingen.

2:29	🗢 🕬
External ADAD619619619AAD	
SOS	
<ul> <li>Outdoor Station</li> </ul>	
men	
men2	<b>A</b>
Indoor Station	
W New firmware (V3.XX) of IPGW is available. Do you want to update it?	<b>*</b>
GL Cancel OK	
Home Favorites History	<b>O</b> Setting

Alarm Clock	Copy settings from	•
Data Logger Short Timer	IP Gateway General properties Outo	door station 1
<ul> <li>System</li> <li>File Browser</li> <li>Telephony</li> <li>Door Entry</li> </ul>	IP Gateway address IP Gateway user name IP Gateway password Confirm password	

## 9.6 Integrering av en Busch-ComfortTouch® 3.0 eller nyere

Busch ComfortTouch® serie 3.0 eller nyere kan kobles til et Busch Welcome®-system direkte via IP-Gateway.

- 1. Lag en bruker, f.eks. ComfortTouch1 i IP-Gateway. Se delen «Opprett ny bruker».
- 2. Lag et konfigurasjonsprosjekt i IPP 3.x for Busch-ComfortTouch® «Dørlås» -programside
- 3. Skriv inn «IP-gatewayadresse», og brukernavn i «IP Gateway»-kategorien.



#### Merk

En detaljert brukerbeskrivelse er tilgjengelig på nettbasert hjelp for IPP.

### 9.7 Nettverkssikkerhet

Dette produktet er utformet for å kobles til og kommunisere informasjon og data via et nettverksgrensesnitt. Det er ditt eget ansvar å levere og kontinuerlig sikre en sikker forbindelse mellom produktet og nettverket eller noe annet nettverk (som aktuelt). Du skal opprette og opprettholde alle nødvendige tiltak (for eksempel, men ikke begrenset til installasjon av brannmurer, bruk av autentiseringstiltak, kryptering av data, installasjon av anti-virusprogrammer osv.) for å beskytte produktet, nettverket, dettes system og grensesnittet mot enhver form for sikkerhetsbrudd, uautorisert tilgang, interferens, inntrenging, lekkasje og/eller tyveri av data eller informasjon. ABB og dets enheter er ikke ansvarlig for skader og/eller tap knyttet til slike sikkerhetsbrudd, uautorisert tilgang, interferens, inntrenging, lekkasje og/eller tyveri av data eller informasjon.

## Merknad

Vi forbeholder oss retten til å til enhver tid foreta tekniske endringer samt endringer i innholdet i dette dokumentet uten forvarsel.

De detaljerte spesifikasjoner avtalt på bestillingstidspunktet gjelder for alle bestillinger. ABB tar intet ansvar for eventuelle feil eller mangler i dette dokumentet.

Vi forbeholder oss alle rettigheter til dette dokumentet og emnene og illustrasjonene i dette dokumentet. Dokumentet og dets innhold, eller utdrag fra dette, skal ikke reproduseres, overføres eller gjenbrukes av tredjeparter uten skriftlig tillatelse fra ABB.

## Contact us

#### **ABB (United Arab Emirates)**

Industries(L.L.C) P.O.Box 11070 Dubai-UAE T : +971 4 3147 586 F : +971 4 3401 541

#### ABB (Turkey) Eletrik San.AS

ABB Élektrik Sanayi AS. Organize Sanayi Bolgesi 2 Cadde No: 16 Y. Dudullu-Istanbul T : +90 216 528 2281 F : +90 216 528 2945

#### ABB (Thailand) Ltd.

161/1 SG Tower, 1st-4th Floor, Soi Mahadlekluang 3, Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330, Thailand T : +66 2 6651 000 F : +66 2 6651 043

#### ABB (Korea) Ltd.

Oksan Bldg, 10th Fl. 157-33 Samsung-dong, Gangnam-gu, 135-090, Seoul, Korea T : +82 2 5283 177 F : +82 2 5282 350

#### ABB Global Marketing - Lebanon

Down Town, Beirut, ebanon T : +961 1983 724/5 F : +961 1983 723

#### ABB (India) Ltd.

Plot No.1, Sector-1B, I.I.E.SIDCUL, Haridwar-249403.India T : +91 133 423 5447 F : +91 133 423 5449

#### ABB Australia Pty Ltd.

601 Blackburn Road 3168, Notting Hill, Victoria, Australia T : +61 3 8577 7139 F : +61 3 9545 0415

www.abb.com

Approvals and Compliances

#### ABB (Vietnam) Ltd.

Km 9 National Highway 1A , Hoang Liet, Hoang Mai, Hanoi, Vietnam T : +84 4 3861 1010 F : +84 4 3861 1009

## ABB (KSA) Electrical Industries Co. Ltd.

P.O.Box 325841, Riyadh 11371 T : +966 1 1484 5600 F : +966 1 1206 7609

#### ABB (Russia) Ltd.

3121 Wiring Accessories 30/1 bld.2, Obrucheva str. RU T : +7 495 777 2220 F : +7 495 777 2220

#### ABB Malaysia Sdn Bhd

Block A, Level 2, Lot 608, Jalan SS13/IK 47500 Subang Jaya Selangor T : +60 3 5628 4888 F : +60 3 5635 8200

## ABB (Hong Kong) Ltd.

3 Dai Hei Štreet, Tai Po Industrial Estate, Tai po, Hong Kong T : +852 2 9293 912 F : +852 2 9293 505

#### ABB Pte. Ltd.

2 Ayer Rajah Crescent, Singapore 139935 T: + 65 6 7765 711 F: + 65 6 7780 222

#### Notice

We reserve the right to at all times make technical changes as well as changes to the contents of this document without prior notice. The detailed specifications agreed upon apply for orders. ABB accepts no responsibility for possible errors or incompleteness in this document.

We reserve all rights to this document and the topics and illustrations contained therein. The document and its contents, or extracts thereof, must not be reproduced, transmitted or reused by third parties without prior written consent by ABB Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to appear here.