

2TMD041600D0052 | 31.08.2018

Produkthandbok ABB-Welcome

83342-500 IP-gateway



1	Anteo	ckningar c	om bruksanvisningen	4
2	Säke	rhet		4
3	Avse	dd använ	dning	5
	3.1	Avsedd	l användning	5
	32	Felaktic	användning	5
	33	Målarur	nner och kvalifikationer	5
	2.0	Apovor	ach acronti	
	3.4	Ansvar	och garanu	ə
4	Miljö.			6
	4.1	ABB-en	heter	6
5	Prod	uktbeskriv	/ning	7
	5.1	Enhetsa	anslutning/kretsdiagram	7
6	Tekn	iska data		
7	Mont	orin a /l.n.ot/	allation	10
1	wont	ering/insta		
	7.1	Elektrik	erns krav	
	7.2	Genere	era certifieringsfilen	
	7.3	Monteri	ing	12
8	idriftta	agning		
	8.1	Integrer	ra mobila slutenheter med ABB-Welcome IP-gateway	13
		8.1.1	Systemkrav	
		8.1.2	Start av IP-gateway	14
		8.1.3	Manuell configuration	19
		8.1.4	Installera mobilenheterna med IP-gateway	20
	8.2	Webbpl	lats om	
		8.2.1	Nätverksinformation	
		8.2.2	Konfigurering av nätverk	
		8.2.3	Grundinställningar	
		8.2.4	Andra lösenord	
		8.2.5	Enhetsinställningar	
		8.2.6	Inloggning till portal	
		8.2.7	Hantering av appar	
		8.2.8	Associerad Comfort Touch	
		8.2.9	Importera/Exportera konfiguration	
		8.2.10	Uppdatera inbyggd programvara	
		8.2.11 8.2.12	N I P-Installningar Versionsinformation	44
۵	Drift			16
3	0.4	مرة موال ٨	no kaonan'i kanfinunationan	
	9.1 9.2		าล เกลุ่มหุล i เบาแบบเล่นบายา	40 <i>1</i> 7
	0.2	λτερο		
	9.3 Q /	Konfigu	Iration för telefon gateway	
	0. -	Internet	re mehile eluterebeter med Welcome ennen	
	9.5	megrei	ra mobila siutenneter meu welcome-appen	

	9.5.1	Startsida	.56
	9.5.2	Favoritsidor	57
	9.5.3	Historiksida	.58
	9.5.4	Inställning	59
	9.5.5	Samtal från utomhusstation	.60
	9.5.6	Ringa från inomhustation/vaktenhet	61
	9.5.7	Samtal från dörrklocka till lägenhet	.62
	9.5.8	Den nya versionen meddelande	.63
9.6	Integrera	en Busch-ComfortTouch® 3.0 eller högre	.64
9.7	Nätverkss	äkerhet	.65

Obs 66

1 Anteckningar om bruksanvisningen

Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och observera informationen som den innehåller. Detta hjälper dig att förebygga skador och skada på egendom och säkerställa både pålitlig drift och en lång livslängd för enheten.

Var vänlig och håll den här bruksanvisningen på ett säkert ställe.

Om du skickar enheten vidare skickar du även den här handboken tillsammans med den.

ABB tar inget ansvar för eventuella underlåtenhet att följa anvisningarna i denna bruksanvisning.

2 Säkerhet



Varning Elektrisk spänning!

Direkt eller indirekt kontakt med spänningsförande delar leder till farlig genomströmning i kroppen. Följden kan bli elchock, brännskador eller död.

- Före montering och demontering ska nätspänningen frikopplas!
- Arbeten på 110-240 V-nätet får endast utföras av fackmän!

3 Avsedd användning

3.1 Avsedd användning

Enheten får bara användas inom specificerade tekniska data! Enheten används för dörrkommunikation och videoöverföring. För att installera enheten krävs en extern enhet (bärbar dator).

3.2 Felaktig användning

Enheten är farlig om den används felaktigt. All användning utanför det avsedda användningsområdet betraktas som felaktig användning. Tillverkaren är inte ansvarig för skador som beror på sådan felaktig användning. Den sammanhängande risken bärs av användaren/operatören.

3.3 Målgrupper och kvalifikationer

Installation, igångsättning och underhåll av produkten får bara utföras av utbildade elinstallatörer med rätt kvalifikationer. Elinstallatörerna måste ha läst och lärt sig bruksanvisningen och följa instruktionerna i den. Operatören måste följa sitt lands gällande nationella lagstiftning som styr installationen, funktionstest, reparation och underhåll av elektriska produkter.

3.4 Ansvar och garanti

Tillverkaren fritas från ansvar om skadorna som uppstår beror på att enheten används felaktigt, okvalificerad personal används eller otillåtna ändringar görs. Det gör tillverkarens garanti ogiltig.

4 Miljö



Tänk på att skydda miljön!

Förbrukade elektriska och elektroniska enheter får inte kasseras med hushållsavfall.

Enheten innehåller värdefulla råmaterial som kan återvinnas. Därför bör du kassera enheten på lämplig uppsamlingsplats.

4.1 ABB-enheter

Allt förpackningsmaterial och enheter från ABB är markerade och förseglade för lämplig kassering. Kassera alltid förpackningsmaterial och elektriska enheter, och deras komponenter, på auktoriserade uppsamlingsplatser och med företag för avfallshantering.

ABB-produkter möter lagkraven och särskilt de lagar som har att göra med elektroniska och elektriska enheter och REACH-förordningen.

(EU-direktiv 2002/96/EG WEEE och 2002/95/EG RoHS)

(EU-REACH-förordningen och lag för implementering av förordning (EG) nr.1907/2006)

5 Produktbeskrivning

IP-gateway är ett Welcome portkommunikationssystem och används för portkommunikation och videoöverförng.

- IP-adress gör kommunikation möjlig mellan Welcome portkommunikation och det lokala IPnätverket.
- Det tillåter även användning av Busch-ComfortTouch® som portkommunikationsstation inomhus och en Welcome-app.
- Produkten ansluts til MyBuildings Internetportaler. Den kan användas för att konfigurera andra Welcome-produkter med hjälp av en webbläsare.

5.1 Enhetsanslutning/kretsdiagram



Produktbeskrivning

6 Tekniska data

Beteckning	Värde
Drifttemperatur	-25 °C+55 °C
Skyddstyp (enbart för relaterad installation)	IP 20
Entrådsklamrar	2 x 0.28 mm ² - 2 x 0.75 mm ²
Fintrådsklamrar	2 x 0.28 mm ² - 2 x 0.75 mm ²
Storlek	10 TE
Bussinspänning	20-30 V DC

7 Montering/Installation



Varning Elektrisk spänning!

Direkt eller indirekt kontakt med spänningsförande delar leder till farlig genomströmning i kroppen. Följden kan bli elchock, brännskador eller död.

- Före montering och demontering ska nätspänningen frikopplas!
- Arbeten på 110-240 V-nätet får endast utföras av fackmän!

7.1 Elektrikerns krav



Elektrisk spänning!

Varning

Installera enbart enheten om du har nödvändig kunskap och erfarenhet inom elektroteknik.

- Felaktig installation äventyrar ditt liv och användaren av det elektriska systemet.
- Felaktig installation kan orsaka allvarlig skada på egendom, exempelvis p.g.a. av brand.

Minimal kunskap och krav för installationen är följande:

- Använd de "fem säkerhetsreglerna" (DIN VDE 0105, EN 50110):
- 1. Koppla från strömtillförseln;
- 2. Säkerställ att den är frånkopplad;
- 3. Se till att det inte finns någon spänning;
- 4. Anslut till jordning;
- 5. Täck eller barrikadera angränsande levande delar.
- Använd lämpliga skyddskläder.
- Använd enbart lämpliga verktyg och mätenheter.
- Kontrollera nätverkstyp (TN-system, IT-system, TT-system) för att säkerställa följande villkor för strömtillförsel (klassisk anslutning till jordning, skyddsjordning, ytterligare nödvändiga åtgärder etc.).

7.2 Generera certifieringsfilen



Försiktighetsåtgärder för installation

När man tar upp ett fyrkantigt hål för utrustningens nedre kåpa, måsta man kontrollera inkapslingsdjupet, så att ytterkanten på den nedre kåpan kan fästas helt på väggen, men får inte lämna något stort mellanrum mellan frontskalets exponerade delar och väggen när utrustningen monterats på väggen; Montera inte i regnig, fuktig eller dammig miljö, och inte i närheten av föremål med hög temperatur eller som är starkt frätande.

7.3 Montering

MDRC-enheten får bara installeras på monteringsskenor enligt DIN EN 500022. MDRC:n hakas fast på monteringsskenan.

8 idrifttagning

8.1 Integrera mobila slutenheter med ABB-Welcome IP-gateway

8.1.1 Systemkrav



Observera att IP-gateway måste vara ansluten till routern med en LAN-kabel.

Följande systemkrav behövs för att IP-gateway ska fungera smidigt:

Komponenter för IP-gateway

OBS!

Följande komponenter krävs för att använda IP-gateway:

- Ett Welcome portkodssystem som inkluderar minst en utomhusstation och en systemstyrenhet
- IP-nätverk (ska ansluta mobilenheter, måste ha en WLAN-anslutning)
- En utomhusstation med kamera måste integreras för videoöverföring

Som hyresgäster

Som hyresgäster krävs följande för användning med IP-gateway:

- Pekdator eller liknande enhet med ett iOS- eller Android-operativsystem f
 ör installation av appn med en Internet-anslutning via 3G/UMTS eller WLAN. Datahastigheten (t.ex. en enhetshastighet) m
 åste klara Voice-over-IP-anslutningar ("VoIP").
- Bärbar dator, pekdator eller liknande enhet med en webbläsare för åtkomst till MyBuildingsportalen på adressen http://mybuildings.abb.com och föör konfiguration av IP-gateway i hemnätverket

Mobilapp

Om du vill använda Welcome mobileapp från Internet, måste även följande krav uppfyllas:

- DSL-6000 Internetanslutning eller snabbare
- Minst 3 G (UMTS) mobilt Internet



OBS!

En Internet-anslutning som är långsammare än ADSL 6.000 eller 3G/UMTS försämrar kvaliteten på videoströmningen från IP-gateway till apparna.

8.1.2 Start av IP-gateway

IP-gateway har ett användargränssnitt som kan nås via en webbläsare. Användargränssnittet kan öppnas från alla datorer som ingår i samma nätverk som den gateway som ska konfigureras.

För inledande uppstart av IP-gateway måste några grundläggande inställningar göras i detta gränssnitt.

Två alternativ finns för igångsättning:

lgångsättning	Beskrivning
Alternativ 1 - UPnP	Igångsättning med Windows UPnP-tjänst (Windows Vista eller högre)
Alternativ 2 - IP-adresser	Öppna IP-adress direkt



Information beträffande documentation

Windows 7-gränssnittet används för att beskriva konfigurationsalternativen.

Alternativ 1: Igångsättning med Windows UPnP-tjänstenPreconditions Förhandsvillkor

- Det finns en DHCP-server på nätverket, t.ex. integrerad i routern.
- IP-gateway är ansluten till routern med en LAN-kabel.
- Datorn är ansluten till routern med en LAN-kabel
- IP-gateway är ansluten och är klar för drift.

	Network Device	
 Media Devices (1) 		
	IP-Gateway	
CN-W-0460026	Device Details	
0		
 Network Infrastructure (1) — 	Manufacturer:	ABB Genway http://www.abb.com
	Model:	IP-Gateway
UPNP router		http://www.abb.com/IP-Gateway/
	Model number:	2.0
 Other Devices (2) 	Device webpage:	http://192.168.0.180/index.html
IP-Gateway	Troubleshooting Info	rmation
	Serial number:	0123456789
	MAC address:	00:0c:de:01:7f:ef
	Unique identifier:	uuid:00-0C-DE-01-7F-EF
	IP address:	192.168.0.180

- 1. Öppna Windows Explorer.
- 2. Klicka på posten "Nätverk" under de visade drivrutinerna.

Fönsterrutan till höger visar nu alla enheter som finns på nätverket.

3. Dubbelklicka på IP-gateway-ikonen.

Авб		English
	IP-Gateway IP Address: 192.168.1.2 MAC-Address: 80-7A-7F-00-7C-41 IP-Gateway User Name: Password:	



OBS!

- Om webbläsaren inte öppnas automatiskt, kommer enhetens egenskaper att visas istället. Kopiera IP-adress som visas, t.ex. 192.168.0.180, och ange den manuellt i webbläsarens adressfält.
- Om IP-gateway-ikonen inte går att hitta, kan du kontrollera Windows brandvägg. Stäng t.ex. av Windows brandvägg. Om du fortfarande inte kan hitta IP-gatewayikonen, kan du gå till alternativ 2.

Alternativ 2: Ange IP-adress direct

Förhandsvillkor:

- Det finns en DHCP-server på nätverket, t.ex. integrerad i routern.
- IP-gateway är ansluten till routern med en LAN-kabel.
- Datorn är ansluten till routern med en LAN-kabel
- IP-gateway är ansluten och är klar för drift.
- 1. Länka den externa enheten i ett allmänt nätverk till IP-gateway.
- 2. Starta kontrollpanelen.
- 3. Hämta DHCP-serveradressen genom att följa dessa steg.

T.ex.: DHCP-serveradressen är 192.168.1.1.



4. Öppna användargränssnittet för din router.

Ange DHCP-serveradressen direkt på adressraden i webbläsaren. Här kommer du att se en lista över alla anslutna enheter och deras namn och IP-adresser. Kopiera IP-adress enheten "IP-gateway".

Matched Devices t	BASIC	ADVANCED			English
Inst Control inst Control inst Laterat is Network <	e •)	Attached Devices	_		
less → ched Devices → that Controls → sh Network → →	met •			C Refresh	
Bit Detroit Max Address Max Address atta Controls - <td>eless •</td> <td>-</td> <td>And they have been been a</td> <td></td> <td></td>	eless •	-	And they have been been a		
# 1 192.108.1.2 IP-OATEWAY 30.7A.7F.00.7C.41 sit Network + -<	ched Devices	Wiled Devices	1D Address	Davisa Name	MAC Address
# IP32.1651 5 Device Name MAC Address 9 IP32.1651 5 ANSONPHONE 90750 1165 (5) 2 192.1651 5 ON-L-30001 051195 25 (5) 3 192.1651 5 ON-L-30001 051195 25 (5) 3 192.1651 5 ON-L-30001 051195 25 (5)	ental Controls	1	192.168.1.2	IP-GATEWAY	80:7A:7F:00:7C:41
# IP Address Divice Name MAC Address 1 122 (85.1) ASSONIPHONE 00 TO 61 AGO 17 3 132 (85.1) OCH 14 AGO 17 00 TO 61 AGO 17 3 132 (85.1) OCH 14 AGO 17 00 TO 61 AGO 17 3 132 (85.1) OCH 14 AGO 17 00 TO 61 AGO 17 3 132 (85.1) OCH 14 AGO 17 00 TO 61 AGO 17	est Network	Wireless Devices (Wirel	ess intruders also show up here)		
1 192,168.1.6 AMSCMPLACE 00707.14.6.0;7 2 192,168.1.5 CN+L-040001 08.111.46.0;7 3 192,168.1.4 EAGLOE 0P4CME 80.197.84.38.86.77			IP Address	Device Name	MAC Address
Z 192,166.15 CH-L400091 06.11.96.21.05.0 3 192,166.14 BASILDE-0F40NE BO/F-5A.36.5A.77		1	192.168.1.6	ANSONIPHONE	90 FD:61:A5:C9:7F
			192 108 1 5	CN-L-0490091	08 11 90 E2 13 50
		3	192.168.1.4	BASILDE-IPHONE	B0'9F BA 38 BA.77
			1921 1951 1.4	BASILDE 294ONE	80 # 84 38 84 77
Whethe Center Show/Hide Held O		Help Center	192 105 1 4	BABILDE 3HONE	80 #FBA38BA77 Showfilde Help

(C
Τ	

OBS! Hämta IP-adress för IP-gateway direkt från listan över anslutna enheter, t.ex. 192.168.1.2.

5. Ange IP-adress för gatewayen direkt på adressraden på din webbläsare för att ansluta till gatewayens användargränssnitt.

ABB		Traich .
	IP-Gateway IP-Address: 192.168.1.2 MAC-Address: 80-7A-7F-00-7C-41 IP-Cateway User Name: Password: Lopn	

Ange standardvärdena i fälten "Användarnamn" och "Lösenord".

(standardvärden):

Användarnamn: admin

Lösenord: admin

8.1.3 Manuell configuration

Förhandsvillkor:

- IP-gatewayen är ansluten direkt till datorn med en LAN-kabel.
- IP-gatewayen är ansluten och är klar för drift.

DEI								
(dieser	L-0231459 abb.com r Computer)	Internet						
Aktive Netz	twerke anzeigen		erbindung herstel	llen oder trennen				
	Domänennetzwerk	Zugriffstyp: Verbindungen:	Internet	Connection 1				
Netzw	Eigenschaften von Local Area Connection	8]	Status von Local Area Connec	tion	83		
3	Verbindung herstellen über:		pindung bzw. e	Verbindung				
	Intel(R) Ethemet Connection 1218-LM			IPv4-Konnektivität:		Internet		
3	Diese Verbindung verwendet folgende Elemente	Konfigurieren	iten Netzwerk,	Medienstatus: Dauer:	Eigen	schaften von Internetprotok emein	oll Version 4 (TCP/IPv4)	8
•4	Client für Microsoft-Netzwerke GoS-Paketplaner Bods-Paketplaner Datei- und Druckerfreigabe für Microso	ft-Netzwerke	mputern zu, o	Details	IP. Ne de be	Einstellungen können automati tzwerk diese Funktion unterstü n Netzwerkadministrator, um di ziehen.	sch zugewiesen werden, wenn da: tzt. Wenden Sie sich andernfalls a e geeigneten IP-Einstellungen zu	n
_ (A Internetprotokoll Version 5 (TCP/IPv6) Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) 	3		Aktivität		IP-Adresse automatisch bezi Bilgende IP-Adresse verwei	ehen oden:	
2		pologieerkennun gieerkennung	andlungsinfor	Gesendet		IP-Adresse:	192 . 168 . 1 . 55	6
				ocourber -		Sybnetzmaske:	255 . 255 . 255 . 0	7
	Installieren Deinstallieren	Eigenschaften		Bytes: 2 ^{4.996.581}		Standardgateway:		
	TCP/IP, das Standardprotokoll für WAN-Netz Datenaustausch über verschiedene, miteinar	twerke, das den 4 Ider verbundene		Sigenschaften SDe	aktivieren	DNS-Serveradresse automat	isch beziehen	
	Netzwerke emoglicht.					Bevorzugter DNS-Server:		
						Alternativer DNS-Server:		
	OK	Abbrechen				Einstellungen beim Beender	i überprüfen	

- 1. Länka den externa enheten i ett allmänt nätverk till IP-gatewayen.
- 2. Starta kontrollpanelen.
- 3. Öppna "Nätverk och delningscenter".
- 4. Öppna "Anslutning till lokalt nätverk" (1).
- 5. I nästa fönster, välj knappen "Egenskaper" (2).
- 6. I nästa fönster, välj listobjektet "Internet Protocol version 4 (TCP/IPv4)" (3).
- 7. Klicka på knappen "Egenskaper" (4).

Fönstret "Egenskaper" för Internet Protocol version 4 (TCP/IPv4) öppnas.

- 8. Välj alterntivet (5) för att manuellt öppna IP-adressen.
- 9. Tilldela en IP-adress (6) med samma intervall som IP-gatewayen.

Standard-IP-gatewayadressen är 192.168.1.111.



OBS!

IP-adressen för datorn kan inte vara identisk med IP-adressen för IP-gatewayen. Välj t.ex. 192.168.1.55.

10. Klick på rutan "Nätmask" (7).

Det nuvarande värdet anges automatiskt och behöver inte ändras.

11. Klicka på "OK" för att bekräfta.

8.1.4 Installera mobilenheterna med IP-gateway

Welcome to MyBuildings portal powered by ABB Ability TM
Login
Username
Username
Password
Password
Login
Register Sign-in help?

Steg 1: Registrera och logga in på MyBuildings-portalen

- 1. Öppna sidan http://mybuildings.abb.com , registrera dig som ny användare.
- 2. Ange användarnamn, lösenord och e-postadress för att få din aktiva länk.
- 3. Läs och godkänn båda villkoren.
- 4. Klicka på knappen "Registrera".
- 5. Aktivera ditt användarkonto med din e-posadress.

Steg 2: Ansluta IP-gateway till MyBuildings-portalen

I webbgränssnittet för IP-gateway, i menyn Inloggning till portal, anger du dina åtkomstuppgifterna till MyBuildings-portalen och namnet på IP-gateway. Klicka på Inloggning för att ansluta till IP-gateway med portalen.

	logou		
Network Configuration			
Basic settings	Portal Login		
Modify Password Network Information	Portal Username:		
	Friendly Name: IPGateway		
Device settings	Portal Password:		
Portal Login			
App Management			
Associated ComfortTouch 2.x			
Associated ComfortTouch 3.x			
Import / Export Configuration			
Firmware Update			
Date and Time Settings			
Version Information			
	Login I logout		

Steg 3: Installera appen "Välkommen"

Du kan hämta ABB-Welcome-appen från Google Play eller Apple App Store direkt genom att ange sökordet "ABB Welcome".



Steg 4: Länka IP-gateway med "Välkommen" - app

1. Smart phone: Open the Welcome APP, input the user name and password, click the "Setting" --- "Manage IPGW"

ABB-Welcome	Setting
Your gateway to the world	
	Ringtone Outdoor
	Ringtone Apartment
	Repeated Tone
User	
bbb123	Manage IPGW
Password	
••••••	About
Friendly Name	
abb的 iPhone	Reset Application
I have read "data protection policy" and accepted it	
Login	
	Home Favorites History Setting

2. Smart phone: Choose correct IP-gateway, click "Pair", the status will change to "Request Pending".



<	Manage IPGW	Ç
Integrity to	oken 1069 F338	
7676767	6767	Request Pending
8b6d0921-e	5a4-455a-9e27-90f085ac1b61	

3. IPGW: On "APP management" page, Click "Handle", select permission on "Permission setting" page then click "Save".

		App Managem	ient	
ID 1	Friendly Name abb的 iPhone	Status Unpaired		Setting <u>Handle</u> <u>Delete</u>
	ŧ	Permission Setting		
	Friendly Name: a	bb的 iPhone		
	Status: U	npaired		
	Permission:	Conversation		
		Surveillance		
		Unlock		
	•	Access History		
		Delete History		
		Firmware Update		
		Select All		
			Reset	▶ Save
			Reset	Save

4. IPGW: Input integrity code which is displayed on smart phone, click "Confirm".

egrity code: 1069f338	Integrity token 1069 F338	
Confirm Cancel	76767676767	Pai
	8b6d0921-e5a4-455a-9e27-90f085ac1b61	

If the code is correct, IPGW will pop up a window to display "Paired successfully!" and then display the status as "Paried".

	192.168.3.90 显示: Paired successfully!		×	
		App Management	· 确定	
ID 1	Friendly Name abb슑j iPhone	Status Paired	1	Setting Modify Delete

On smart phone, we also can see the status as "Paired".



8.2 Webbplats om

8.2.1 Nätverksinformation

Nätverksinformationen visas efter inloggningen.

	A	logout
Network Configuration		
Basic settings	Network Information	
Modify Password	IP Address: 192.168.10.73	
Network Information	Network mask: 255.255.255.0	
Device settings	Default Gateway: 192.168.10.1	
Device acturings	MAC-Address: 00-0C-DE-01-7F-F0	
Portal Login	E Detel Oliont Llagraphic allogr	
App Management	Portal Client USErname. allegr Portal Client I II IID: 961d1252-7cc5-4e3c-a0ab-dd4c827496f7	
Associated ComfortTouch 2.x	Login Status: Logged in	
Associated ComfortTouch 3 x	Connection Status: Connected	
	Date and time synchronization: Successful	
Import / Export Configuration		
Firmware Update		
Date and Time Settings		
Version Information		
	•	

Sidan "Nätverksinformation" visar de inställningar för IP-gateway som används.

IP-adress

IP-adress är adressen för åtkomst till den anslutna IP-gateway.

Du behöver denna adress för att logga in på konfigurationsgränssnittet!

Portalklientinformation

Visa anslutningsstatusen mellan IP-gateway och server.

Synkronisering av datum och tid

Visa statusen för datum- och tidsynkroniseringen.



OBS!

Anteckna den visade IP-adress för att logga in på konfigurationen igen, t.ex. efter att systemet startats om när andra användare skapats.

8.2.2 Konfigurering av nätverk

Network Configuration	
Desis settings	Network Configuration
Dasic seurigs	
Modify Password	C DHCP Static IF
Network Information	IP Address: 192 . 168 . 0 . 182
Device settings	Network mask: 255 . 255 . 0
Portal Login	Default Gateway: 192 . 168 . 0 . 5
App Management	DING. [192].[168].[0].[5]
Associated ComfortTouch 2.x	
Associated ComfortTouch 3.x	
Import / Export Configuration	
Firmware Update	
Date and Time Settings	
Version Information	
	Reset Save

Du kan konfigurera din enhet efter behoven på sidan "Konfigurering av nätverk"

DHCP

Välj "DHCP" om enheten ska skaffa en IP-adress automatiskt.

Statisk IP-adress

Observera att IP-adress för gatewayen inte ändras när en statisk adress tilldelas. En statisk IPadress behöver bara tilldelas i enstaka fall för att konfigurera ett nätverk manuellt. Klicka på kryssrutan "Statisk IP-adress" för att ange följande adresser:

IP-adress, Nätverksmask, Standardgateway, DNS.

8.2.3 Grundinställningar

Network Configuration		
Basic settings		Basic settings
Modify Password		Indoor station address: 1
Network Information		Default outdoor station: 1
Device settings		Master/Slave Mode: Master Slave
Portal Login		
App Management		
Associated ComfortTouch 2.x		
Associated ComfortTouch 3.x		
Import / Export Configuration		
Firmware Update		
Date and Time Settings		
Version Information	~	
		Reset Save

Du kan justera grundinställningarna för IP-gateway på konfigurationssidan "Grundinställningar".

Adress för inomhusstation

Inomhusstationens adress indikerar vilken samtalsknapp som används på utomhusstationen för att kontrollera IP-gateway.



OBS!

Upp till 4 terminalenheter, inklusive smarttelefon, pekdator och Busch-ComfortTouch® kan anslutas till en IP-gateway i en lägenhet.

Standard utomhusstation

Adressen för standardstationen utomhus är den station som ställs in som prioriterad utomhusstation. En ljud- och videoanslutning utan inkommande dörrsamtal kan också installeras för denna station.

Master/Slavläge

När mer än en inomhusstation installeras i lägenheten (samma adresser), måste en station konfigureras som master och den andra som slav.

8.2.4 Ändra lösenord

Network Configuration		
Basic settings		Modify Password
Modify Password		Current Password:
Network Information		New Password:
Device settings		Confirm new Password:
Portal Login		Password rules:
App Management		1. contains uppercase and lowercase letters (only a-z)
		2. has a minimum length of 10 characters
Associated ComfortTouch 2.x		 contains at least one number contains at least one number
Associated ComfortTouch 3.x		
Import / Export Configuration		
Firmware Update		
Date and Time Settings		
Version Information	Ť	Reset Save

Du kan ändra lösenordet på denna konfigurationssida.

Nuvarande lösenord

Ange det gamla lösenordet.

Nytt lösenord

Ange ditt nya lösenordet.

Bekräfta nytt lösenord

Ange ditt nya lösenord igen.



OBS!

Du kan ändra lösenordet för den aktiva användaren. Följ de allmänna rekommendationerna för att skapa starka lösenord.

8.2.5 Enhetsinställningar

Network Configuration						
Basic settings			Devic	e settings		
Modify Password		Add Davias	Defreeb e	amara list		
Network Information		Add Device	Device Type	Device ID	Name	2nd Lock
Device settings	1	Modify Delete	Outdoor station	1	Outdoor station 1	No
Portal Login	2	Modify Delete	Indoor Station	1	Intern	
App Management	3	Modify	Level push Call		levelpushcall	
Associated ComfortTouch 2.x						
Associated ComfortTouch 3.x						
Import / Export Configuration						
Firmware Update						
Date and Time Settings						
Version Information	~					

Alla utomhusstationer som ska anslutas till IP-gateway (max. 9) måste anges I Enhetsinställningar.

Lägg till enhet:

Du kan lägga till enskilda enheter på denna sida. För följande steg, se avsnittet "Lägg till enhet" nedan.

Konfigurationssidan visar en lista över enheter som lagts till.

Uppdatera kameralistan:

Om det finns kameror som är anslutna med kameragränssnitt och är sammankopplade med inomhusstation, kan kameralistan uppdateras genom att trycka på denna knapp. Samtidigt kan kameralistan automatiskt synkroniseras i länkad Welcome-app.

ID

ID är enhetens sekvensnummer.

Ändra

Klicka på knappen "Ändra" för att ändra inställningarna. De nuvarande inställningarna visas och kan ändras.

Radera

Klicka på knappen "Radera" för att ta bort en användare från listan.

Enhetstyp

Detta är beskrivningen av enhetstypen.

Enhets-ID

ID-numret är adressen för utomhusstationen (Om det bara finns en utomhusstation, är ID-numret alltid 1)

Namn

När man använder Welcome-appen, visas namnet.

Lås 2-status

Visa tillgängligheten för lås 2 för utomhusstationen

Lägg till enhet

Enhetstyp

Välj enhetstyp från rullgardinsmenyn "Enhetstyp"



OBS!

Våningens samtalsknapp är redan inställd som standardenhet. Enhetsnamnet kan justeras efter behov.

[1] Utomhusstation

	logo
Network Configuration	
Basic settings	Add Device
Modify Password	Device Type: Outdoor station
Network Information	Device ID: 1
Device settings	Name: Outdoor station 2nd_Lock: No
Portal Login	Permission: Snapshot
App Management	Surveillance
Associated ComfortTouch 2.x	
Associated ComfortTouch 3.x	
Import / Export Configuration	
Firmware Update	
Date and Time Settings	
Version Information	
	Reset Save
	海北于

Enhets-ID

Ange adressen som är inställd på den första kontrollinställningen på utomhusstationen (1 - 9).

Namn

Enhetsnamnet, t.ex. för inkommande samtal, visas på mobilenhetens skärm eller Busch-ComfortTouch®. Tilldela intuitiva namn, t.ex. "Ytterdörr".

Behörighet

Om alternativet att registrera bilder automatiskt (fotografi) är tillåtet kan specificeras för varje station för sig.

(О)	

OBS!

Spela in och spara videoinspelningar kan överträda sekretessrättigheterna! Följ alltid gällande lag och märkningskrav för placering och användning av videokomponenter!

Lås 2

Om du väljer JA, betyder det att det finns ett andra lås, och det behövs en extra knapp på appen för att kontrollera den.

Om du väljer NEJ, betyder det bara ett lås för OS.

[2] Inomhusstation

	^	logo
Network Configuration		
Basic settings		Add Device
Modify Password		Device Type: Indoor Station
Network Information		Device ID:
Device settings		Call type: • External intercom O Internal intercom
Portal Login		
App Management		
Associated ComfortTouch 2.x		
Associated ComfortTouch 3.x		
Import / Export Configuration		
Firmware Update		
Date and Time Settings		
Version Information	~	
		► Reset ► Save

Enhets-ID

Ange adressen som är inställd på den första kontrollinställningen på inomhusstationen (1 – 250).

Namn

Enhetsnamnet, t.ex. för inkommande samtal, visas på mobilenhetens skärm eller Busch-ComfortTouch®. Tilldela intuitiva namn, t.ex. "060

Samtalstyp

Annan snabbtelefontyp måste definieras:

Extern snabbtelefon: innebär ett samtal från andra lägenheter.

Internt snabbsamtal: innebär ett samtal inom samma lägenhet

[3] Vaktenhet

Network Configuration						
Basic settings			Add Device			
Modify Password		Devic	e Type: Guard Unit			
Network Information			Name:			
Device settings						
Portal Login						
App Management						
Associated ComfortTouch 2.x						
Associated ComfortTouch 3.x						
Import / Export Configuration						
Firmware Update						
Date and Time Settings						
Version Information	~					
				 Reset 	•	Save

Namn

Enhetsnamnet, t.ex. för inkommande samtal, visas på mobilenhetens skärm eller Busch-ComfortTouch®. Tillldela intuitiva namn.

[4] Ställdon

	^					
Network Configuration						
Basic settings			Add Device			
Modify Password			Device Type: Actuator		~	
Network Information			Device ID:			
Device settings		Activation of rel	Name: av actuator during call: No			
Portal Login			.,			
App Management						
Associated ComfortTouch 2.x						
Associated ComfortTouch 3.x						
Import / Export Configuration						
Firmware Update						
Date and Time Settings						
Version Information	~					
				 Reset) F	Save

Enhets-ID

Ange adressen som är inställd på den första kontrollinställningen på inomhusstationen (1 – 199).

Namn

Enhetsnamnet, t.ex. för inkommande samtal, visas på mobilenhetens skärm eller Busch-ComfortTouch®. Tilldela intuitiva namn, t.ex. "Ytterdörr".

Aktivering av reläställdon under samtal

Om det går att aktivera reläet under samtal, kommer en ikon att visas på skärmen under samtalet

Uppdatera kameralistan

Network Configuration	- 11						
Basic settings				Devic	e settings		
Modify Password							
moony r usonoru		•	Add Device	Refresh c	amera list		
Network Information		ID		Device Type	Device ID	Name	2nd_Lock
Device settings		1	Modify Delete	Outdoor station	5	()口机5	No
Portal Login		2	Modify	Level push Call		levelpushcall	
		3	Modify Delete	Camera	1-1	camera 1-1	
App Management		4	Modify Delete	Camera	1-2	camera 1-2	
Associated ComfortTouch 2.x		5	Modify Delete	Camera	1-3	camera 1-3	
Associated ComfortTouch 3.x		6	Modify Delete	Camera	1-4	camera 1-4	
Import / Export Configuration							
Firmware Update							
Date and Time Settings	- 84						
Version Information	~						
version information							

Om kamerorna tillhör inomhusstation, efter att inomhusstationens adress har ställts in "Grundinställningar", kommer de associerade kameralistorna automatiskt att uppdateras genom att tycka på "Uppdatera kameralista" i "Enhetsinställningar". Användaren kan ändra namnen eller ta bort en kameralista.

Denna lista kommer också att synkroniseras med appen.

T.ex.:

Förhandsvillkor: Ett kameragränssnitt i läge 4, 4 kameror som arbetar tillsammans med IS 001. IS 001 kan övervaka kamera 01, kamera 02, kamera 03, kamera 04.

Lägg till en IP-gateway tillsammans med IS 001 efter att appen har registrerats, så kommer kameralistorna (kamera 01, kamera 02, kamera 03, kamera 04) att automatiskt visas i appen, och användaren kan övervaka dessa kameror med appen.

Nr	Detalj
1	ID Id är löpnummer av anordningen.
2	Ändra klicka på "ändra" - knapp att ändra din behandling. Den nuvarande inställningen finnas och kan ändras.
3	Ta bort Klicka på "ta bort" - knapp för att avlägsna en användare från listan.
4	Typ av anordning Det här är produkttypen beskrivning.
5	Produkt - id Vad är adressen till utomhus station (om det endast finns en utomhus - stationen, id - kort som regel är 1).
6	Namn När man använder välkomnar app, namn anges.
7	Andra lås status Visa de andra lås av utomhus - stationen

8.2.6 Inloggning till portal

	logot
Network Configuration	
Basic settings	Portal Login
Modify Password	Portal Username:
Network Information	Friendly Name: IPGateway
Device settings	Portal Password:
Portal Login	
App Management	
Associated ComfortTouch 2.x	
Associated ComfortTouch 3.x	
Import / Export Configuration	
Firmware Update	
Date and Time Settings	
Version Information	
	Login I logout

1. Registrera ett nytt användarnamn från denna webbplats http://mybuildings.abb.com

Welcome to	worad by APP	
Ability TM	мегео бу Авв	
Login		
Username		
Username		
Password		
Password		
Login	i	
Register	Sign-in help?	

- 2. Ange användarnamn, lösenord och e-postadress för att få din aktiva länk.
- 3. Läs och godkänn båda villkoren.
- 4. Klicka på knappen "Registrera."
- 5. Aktivera ditt användarkonto med din e-posadress.
- 6. Logga in användarnamnet och lösenordet på konfigurationssidan " Inloggning till portal".

Vänligt namn

Namn på denna IP-gateway, som visas i enhetslistan på smarttelefonen, t.ex. IP-gateway.

8.2.7 Hantering av appar

		App Manageme	ent	
ID 1	Friendly Name abb的 iPhone	Status Paired		Setting Modify Delete
		Permission Setting		
	Friendly Name: a	abb的 iPhone		
	Status: U	Jnpaired		
	Permission:	 Conversation 		
	6	 Surveillance 		
	6	 Unlock 		
	6	 Access History 		
	6	 Delete History 		
	6	Firmware Update		
	6	Select All		
			Reset	Save

Ändra

Klicka på knappen "Ändra" för att ändra inställningarna. De nuvarande inställningarna visas och kan ändras.

Radera

Klicka på knappen "Radera" för att ta bort en användare från listan.

8.2.8 Associerad Comfort Touch

Associerad Comfort Touch 2.x

	logr
Network Configuration	
Basic settings	Associated ComfortTouch 2.x
Modify Password	Compatibility Mode for ComfortTouch 2.x: Yes No
Network Information	ComfortTouch 2.x Address: 192 . 168 . 1 . 10
Device settings	
Portal Login	
App Management	
Associated ComfortTouch 2.x	
Associated ComfortTouch 3.x	
Import / Export Configuration	
Firmware Update	
Date and Time Settings	
Version Information	
	► Reset ► Save

IP-gateway kan användas för att kontrollera Busch-ComfortTouch® i serie 2.x. Den inbyggda programvaran i Busch-ComfortTouch® måste vara version 2.4 eller högre.

- 1. Skapa en användare, t.ex. ComfortTouch1.
- 2. Ställ in kompatibiltetsläget på "Ja".
- 3. Ange IP-adress för Busch-ComfortTouch® i fältet "ComfortTouch 2.x address" (CP1-IP-adress).
- 4. Skapa ett konfigurationsprojekt i IPP 2.4 för Busch-ComfortTouch®, applikationssidan "Dörrkommunikation".
- 5. Ange IP-adress för IP-gateway i fliken "Utomhusstation" i menyrutan "IP-adress för utomhusstation".
- 6. Ange adressen för utomhusstationen.



OBS!

Om du vill ta bort en Busch-ComfortTouch® 2.x som redan är ansluten till Welcome-systemet, ställer du bara läget på "Nej". Adressen behöver inte tas bort.

Associerad Comfort Touch 3.x

Network Configuration Basic settings Modify Password Network Information D User Name Device settings 1 Modify Delete 1234	
Basic settings Associated ComfortTouch 3.x Modify Password Network Information Device settings 1 Modify Delete 1234 Portal Login	
Modify Password * Add User Network Information ID User Name Device settings 1 Modify Delete 1234 Portal Lorin 1234	
Network Information ID User Name Device settings 1 Modify Delete 1234 Portal Login 1 1234 1234	
Device settings 1 <u>Modify Delete</u> 1234	
Portal Login	
i ortai Login	
App Management	
Associated ComfortTouch 2.x	
Associated ComfortTouch 3.x	
Import / Export Configuration	
Firmware Update	
Date and Time Settings	
Version Information	

IP-gateway kan användas för att kontrollera Busch-ComfortTouch® i serie 3.x.

Du kan skapa upp till tre nya användare och administrera dina användarinställningar på denna konfigurationssida.

ID

ID är användarens sekvensnummer.

Användarnamn

Alla tilldelade konton visas under "Användarnamn". Flera enheter kan loggas in under varje konto. Du har möjlighet att ta bort användaren eller redigera inställningarna.

Lägg till användare

Klicka på knappen "Lägg till användare" för att skapa en ny användare.

1. Klicka på knappen "Lägg till användare".

Beskrivningen av konfigurationssidan "Skapa ny användare" förklarar denna funktion.

Ändra

Klicka på knappen "Ändra" för att ändra dina anpassade inställningar.

Konfigurationssidan "Lägg till användare" öppnas. De nuvarande användaren visas och kan ändras.

Radera

Klicka på knappen "Radera" för att ta bort en användare från listan.

Lägg till användare

Konfigurationssidan "Lägg till användare" öppnas.

	log
letwork Configuration	Add Ilea
Adoffy Password Adoffy Password Letwork Information Device settings Portal Login App Management Associated ComfortTouch 2.x Associated ComfortTouch 3.x mport / Export Configuration Firmware Update Date and Time Settings	User Name: Password: Confirm: Permission: Vulock
/ersion Information	► Reset ► Save

Konfigurationssidan "Lägg till användare" öppnas.

Användarnamn

Ange namnet på den nya användaren i inmatningsfältet "Användarnamn"

Totalt 3 olika användare med olika roller kan skapas.

Lösenord

Ange lösenordet på den nya användaren i inmatningsfältet "Lösenord".

Bekräfta

Ange lösenordet för den nya användaren igen i inmatningsfältet "Bekräfta".



OBS!

När du specificerar användarnamnet, använd inte tecken utan omljud och enbart siffror, t.ex. ComfortTouch. Mellanslag och specialtecken tillåts inte.

Behörighet

Du kan tilldela följande behörigheter till användaren:

Övervakning

Användaren kan använda ComfortTouch för att etablera en videoanslutning till utomhusstationen utan att det ringer på dörren.

Lås upp

Specificera om dörren kan öppnas med ComfortTouch eller inte.

Spara ny användare

Click the "Save" button and the new user is saved.

1. Klicka på knappen "Spara".

Den nya användaren har sparats.

8.2.9 Importera/Exportera konfiguration

	logoi
Network Configuration	
Basic settings	Import Configuration
Modify Password	Browse
Network Information	
Device settings	Export Configuration
Portal Login	Export
App Management	
Associated ComfortTouch 2.x	
Associated ComfortTouch 3.x	
Import / Export Configuration	
Firmware Update	
Date and Time Settings	
Version Information	



OBS!

Alternativet att skapa och ersätta en IP-gateway konfigurationsfil är avsedd för serviceändamål. För mer information, kontakta din elinstallatör.

8.2.10 Uppdatera inbyggd programvara

	logo
Network Configuration	
Basic settings	Firmware Update
Modify Password	Browse Update
Network Information	
Device settings	
Portal Login	
App Management	
Associated ComfortTouch 2.x	
Associated ComfortTouch 3.x	
Import / Export Configuration	
Firmware Update	
Date and Time Settings	
Version Information	

IP-gateway har möjligheten att manuellt uppdatera enhetens programvara.

OBS!

- Enhetsuppdateringar krävs normalt inte, och ska bara utföras för felsökningsändamål. För att uppdatera enheten, kontakta din elinstallatör.
- Innan den inbyggda programvaran uppdateras ska du alltid kontrollera att om uppdateringen är nyare än den programvara som redan finns installerad. Se även avsnittet "Versionsinformation".
- Alla inställningar för IP-gateway kommer att återställas till fabriksinställningarna under uppdateringen. Anteckna först informationen som är specificerad under grundinställningarna och enhetsinställningarna.

Utför följande steg för att uppdatera din enhet, vid behov.

- 1. Skaffa den senaste uppdateringen från din elinstallatör.
- 2. Logga in på webbgränssnittet för IP-gateway med användarnamnet "admin" och sammanhängande lösenord.
- 3. Öppna uppdateringen av menyobjektets inbyggda programvara och överför .tar/img-filen.
- 4. När filen har skickats till IP-gateway och installerats på enheten, kan IP-gateway nås igen via webbläsaren.

SE UPP! Denna process kan ta upp till 10 minuter. Enheten får inte kopplas ifrån strömkällan under denna period.

5. Efteråt kan IP-gateway användas igen.

Användarnnamnet och lösenordet har återställts till fabriksinställningarna admin/admin.

Tilldela ett nytt lösenord vid behov.

Ange konfigurationsuppgifterna igen (grundinställningar, enhetsinställningar).

Ställ in tidszonen.



OBS!

Om IP-adress är fast är det möjligt att enheten har fått en ny adress via DHCP efter uppdateringen av programvaran.

8.2.11 NTP-inställningar

Device settings Portal Login App Management Associated ComfortTouch 2.x Associated ComfortTouch 3.x Import / Export Configuration Firmware Update Date and Time Settings Version Information	Timezone [Europe • • Germany • • Berlin •
--	---

"NTP-inställningarna (Network Time Protocol) används för att definiera med vilken tidssignal som IP-gateway synkroniseras.

Det finns två alternativ för synkronisering:

Synkronisering via Internet

- 1. Välj Internettidsinställning (NTP).
- 2. Lägg till en NTP-server.

Fem NTP-servrar kommer automatiskt att anslutas en och en.

pool.ntp.org (standard)

time.nist.gov

ntp.apple.com

time.windows.com

time-a.nist.gov

- 3. Ställ in tidszonen för din plats.
- 4. Spara din uppgifter.

OBS!



För att kunna synkronisera, måste du kontrollera att internetanslutningen är tillgänglig innan du slår på strömmen.

Synkronisering via Busch-ComfortTouch® 3.x eller med mobilenhet

- 1. Välj inställningen från appen eller Busch-ComfortTouch® 3.x.
- IP-gateway tar sina tidsinställningar från panelen eller från en mobil slutenhet.

8.2.12 Versionsinformation

		logo
Network Configuration		
Basic settings	Version Information	
Modify Password	UPNP_V3.02_20121224_MP	
Network Information	ASM04_GW_V2.29_20140728_MP_TIDM365 Board V0.06_20110723	
Device settings	Boald_v0.00_20110/25	
Portal Login		
App Management		
Associated ComfortTouch 2.x		
Associated ComfortTouch 3.x		
Import / Export Configuration		
Firmware Update		
Date and Time Settings		
Version Information		

Konfigurationssidan "Versionsinformation" har information om maskinvaru- och programvarukomponenter för IP-gateway och behövs för serviceändamål eller feldiagnostik.



OBS!

Innan den inbyggda programvaran uppdateras ska du alltid kontrollera att om uppdateringen är nyare än den programvara som redan finns installerad.

Dagen när den inbyggda programvaran skapats finns i filnamnet, och versionsinformationen i formatet ÅÅÅÅMMMDD.

ASM04_GW_V2.29_20140728_MP _TIDM365_factory_filesystem.img Version Information

UPNP_V3.02_20121224_MP ASM04_GW_V2.29_20140728_MP_TIDM365 Board_V0.06_20110723

Alla konfigurationer ställs in i webbläsargränssnittet.

9.1 Allmänna knappar i konfigurationen

Knappen "Logga ut"

Klicka på knappen "Logga ut" överst till höger för att lämna konfigurationsgränssnittet som en inloggad användare.

Du kan lämna konfigurationsgränssnittet när som helst.

Knappen "Återställ"

Om du har angett felaktiga uppgifter i inmatningsfälten, klicka på knappen "Återställ" för att rensa alla inmatade uppgifter.

Alla inmatningsfält rensas och du kan ange dina uppgifter igen.

Knappen "Spara"

Klicka på knappen "Spara" för att spara dina uppgifter och fortsätta till nästa konfigurationssida.

Växla till en ny konfigurationssida

Klicka på de enskilda konfigurationssidorna i den vänstra kolumnen på konfigurationerna för att växla till den önskade konfigurationssidan.

9.2 Logga in

IP-Gateway V User Name: Password:	
▶ Login	
Switch to Security Login	_

IP-adress visar den IP-adress som används av enheten.

MAC-adress visar den MAC-adress som används av enheten.

Språk

Standardspråket är engelska, och genom att klicka på flaggan kan du välja andra språk.

Användarnamn

Ange standardvärdena i fälten "Användarnamn" och "Lösenord"

(standardvärden):

Användarnamn: admin

Lösenord: admin

fore continuing.
ОК



OBS!

Vid första inloggningen öppnas en dialogruta för att påminna dig att byta lösenordet, klicka därefter på "OK"-knappen, så öppnas konfigurationssidan "Ändra lösenord".

Knappen "Inloggning"

När standardlösenordet har bytts, måste du logga in igen med det nya lösenordet.

Klicka på knappen "Inloggning" för att visa konfigurationsmenyn.

Fönstret med nätverksinformationen öppnas.

Knappen "Byt till säkerhetsinloggning"

http-anslutningen är osäker. Använd IP-gateway i hemnätverk, ingen portvidarebefordran eller portmappning för att undvika att utsättas för attack eller hackning.

Vi rekommenderar också att man använder "Byt till säkerhetsinloggning" med https-anslutning.

Det finns en webbläsarvarning om upphävt certifikat med "Säkerhetsinloggning", tryck på knappen "Fortsätt till denna webbplats (rekommenderas inte)" för att fortsätta inloggningen.

The security certificate presented by this website was not issued by a trusted certificate authority. The security certificate presented by this website was issued for a different website's address.
Security certificate problems may indicate an attempt to fool you or intercept any data you send to the server.
We recommend that you close this webpage and do not continue to this website.
 Click here to close this webpage.
Secontinue to this website (not recommended).
 More information

Säkerhetsläget är anslutet via https-länk.

ABB		English
	IP-Gateway IP Address: 192.168.1.2 MAC-Address: 80-7A-7F-00-7C-41 IP-Gateway v User Name: Password: b Login	

9.3 ÅTERSTÄLL



OBS! Om du glömmer ditt användarnamn och lösenord, kan du återställa IP-gateway till fabriksinställningarna.

Knappen "Återställ" sitter på framsidan av IP-gateway bakom en klaff.

Återställning

1. Tryck på knappen "Återställ" i minst 3 sekunder.



9.4 Konfiguration för telefon gateway

Via en IP-gateway, kan den stationära eller bärbara datorn konfigurera alla parametrar som konfigurerats med telefonen.

1. Öppna startsidan

IP-Gateway IP-Address: 192.168.1.2 MAC-Address: 80-7A-7F-00-7C-41	
Telephone Gateway	
Password:	

Nr	Funktion
1	Standardspråket är engelska, och genom att klicka på flaggan kan du välja andra språk.
2	Välj telefon-gateway i enhetslistan
3	Klicka på "Inloggning" för att öppna nästa nivå

2. Starta sökningen efter enheten

ABB	
Refresh TOW Las	logout
2 1	

Nr	Funktion
1	Klicka på "Uppdatera" för att söka all befintlig telefon-gateway.
2	Klicka på "Exakt sökning" för att söka målinriktad telefon-gateway. Numret för telefon-gateway måste anges först.

3. Sökresultatet visas på följande sätt:

4. Välj en telefon-gateway-enhet i listan, och ange lösenordet. Standardlösenord:1234.

Passward	
Enter Cancel	

5. Om lösenordet stämmer, kommer följande att visas:

												logout
Refresh TGW List					TGW1 0	lobal I	arame	ters				^
Exact Search	м	aster Passwor	rd:	00	00 Edit			Ad	lmin Password	1234	Edit	E
		Direct Acce	pt:	Dis	sable	•	Def	ault F	Phone Number	: **2		
TGW1	Call D	vert For All Ind Station	oor Is:	En	able	•	Indoor	Statio All I	on PIN Active Fi Indoor Stations	Disable	•	
					TGW1	ocal	aramet	ers				
	Indoor Station Number	User <mark>Na</mark> me	Exist	ed	Call Divert	Cal	Numbe	er P	rimary Phone Number	Secondary Phone Number	Indoor Station PIN	
	1		Yes	•	Disable 👻	Prim	ary	•	**2		1111	
	2] No	•	Enable 🔻	Defa	ult	•			1111	
	3		No	•	Enable •	Defi	sult	•			1111	
	4		No	•	Enable •	Defa	sult	•			1111	
	5		No	•	Enable	Defi	sult	•			1111	
	6		No	•	Enable	Defa	suit	•			1111	-
									•	Export	Import	
										and the second s		

Nr	Funktion
1	Klicka på "Redigera" för att ändra lösenordet, alla lösenord har 4 siffror och plaincode
2	Den som installerar kan välja "Aktivera" eller "Inaktivera" för att acceptera direkt från listan
3	Den som installerar kan aktivera/inaktivera "Vidarekoppling för alla inomhusstationer"
4	Detta Admin-lösenord används när användaren loggar in TGW
5	Den som installerar kan redigera standardtelefonnumret direkt med högst 16 siffror
6	Den som installerar kan aktivera/inaktivera "Inomhusstationens PIN är aktiverad för alla inomhusstationer"
7	All nummer för inomhusstationerna finns upptagna från 1 till 250
8	 Den som installerar kan välja "Ja" eller "Nej" från "Existerade" enligt installationen Väljs "Ja" kan alla parametrar på dess högra sida redigeras Välj "Nej" raderas alla parametrar på dess högra sida, vilket innebär att denna inomhusstation tas bort från inomhusstationens adress.
9	Den som installerar kan välja "Aktivera" eller "Inaktivera" från "Inomhusstationens PIN är aktiverad för alla inomhusstationer"
10	Den som installerar kan välja "Standardinställning" eller "Primär" eller "Sekundär" från "Vidarekopplingsnummer aktivt"
11	Den som installerar kan redigera det primära och sekundära telefonnumret, med högst telefonnummer som har högst 16 siffror
12	Den som installerar kan redigera inomhusstationens PIN-kod, som har 4 siffror och plaincode
13	Klicka på "Exportera", alla nuvarande parametrar för telefon gateway exporteras till *.txt. Om installatören gjorde ändringar men inte klickade på "Skicka", klicka då på "Exportera", så exporteras originalparam

Nr	Funktion
14	Den som installera måste efter importen klicka på "Skicka" för att skicka dessa parametrar till telefon gateway (Detta gäller bara ersättning i fältet)
15	Klicka på "Importera ", för att importera parametrar från en fil i *.txt-format. Filen innehåller en JSON datastruktur. För att skapa en egen importfil, exportera ett exempel först för att få en mall för den nödvändiga strukturen.
16	 Klicka på "Återställ och skicka", så öppnas ett dubbelbekräftelsefönster. Genom att klicka på "OK", återställs denna tabell till fabriksinställningarna, och fabriksinställningen skickas också till telefon gateway. Genom att klicka på "Tillbaka", stängs popup-fönstret utan återställning.
17	Klicka på "Logga ut", och avsluta utan att skicka ändringen till telefon gateway.

9.5 Integrera mobila slutenheter med Welcome-appen

Du kan lägga till slutenheter till ABB-Welcome-systemet från Welcome-appen. Welcome®-appen finn i två versioner och stöder iOS och Android operativsystem.

Du kan hämta ABB-Welcome-appen från Google Play eller Apple App Store direkt genom ange sökordet "ABB Welcome".

- 1. Welcome®-appen på din smarttelefon eller pekdator.
- 2. Öppna appen, och ange dina åtkomstuppgifter för MyBuildings-portalen.
- 3. Länka IP-gateway med appen.
- 4. Ställ in tillstånd för appen.

För mer information, se avsnittet "Hantering av appar".

Internal IP-Gateway	1~
sos	
 Outdoor Station 	
Front door	\$
 Indoor Station 	
Jacky	# 5 #
Rest room	40
- Guard	
Guard Unit	⁶
- Camera	
camera 1-1	, and the second second
camera 1-2	
- Actuator	
	o o
the the second s	and and
	1 I 2 1

Nr	Funktion
1	Startsida
2	Favoritsidor
3	Historiksida
4	Inställning: Ringsignal, upprepad ringsignal, hantera IPGW, svart lista osv.

9.5.1 Startsida



När mobilappen länkats till IP-gatewayen, kommer appen automatiskt att synkronisera listorna från IP-gatewayen. Alla enheterna ska ställas in på datorwebbplatsens IP-gateway i förväg.

Nr	Funktion
1	Visningsnamn på IP-gateway. Om mer än en IP-gateway länkas till appen, kan du klicka på listrutan för att välja vilken IP-gateway som ska kontrolleras.
2	Nätverksstatus: Intern/Extern/Ingen anslutn.
3	SOS: Tryck på denna ikon för att skicka ett larmmeddelande till vaktenheten. Denna funktion finns bara om vaktenheten lagts till i "enhetslista" på IP-gatewayen.
4	Det finns 5 typer av kontrollenheter, tryck på varje ikon för att kontrollera enheten direkt. Utomhusstation Inomhusstation Hem till hem (H2H) Rum till rum (R2R) Kamera Ställdon Vakt

9.5.2 Favoritsidor

nternal IP-Gateway1	+	Cancel IP-G	Sateway1 ~ Done	Internal	IP-Gateway1 ~	÷
	$\mathbf{\circ}$	· Carooce Station	\cup	- Outdoor	Station	
	-	Front door	ŵ	loor	Ŷ.	Delete
		✓ Indoor Station		= Indoor S	Station	
	-	Jacky	曲二曲	Jacky	$\langle \rangle$	合合合
		Rest room	<u>#0</u>		U	
		* Guard				
		Guard Unit	Sa .			
		* Camera				
		Camera 1-1	, dan			
		Camera 1-2	÷			
		* Actuator				
		Actuator01	8			
	0	Actuator02			☆ ©	0

- 1. Lägg till listan: Klicka på knappen "+", välj favoritfunktionen, klicka på "Klart" för att spara.
- 2. Ta bort listan: Tryck på fältet och drag åt vänster. Klicka därefter på "Ta bort"

9.5.3 Historiksida

History	History	< %
Jacky IP-Gateway1 2016-11-2 V 15:49.5	Lacky 29 Hev 2016 DP-Gateway1 10:39:25	Missed 29 Nov 2016, 10:39:32
Jacky P-Gateway1 201611-2 1548.5	Front 29 Nov 2016 ID-Gateway1 10:38:52 Tont 29 Nov 2016	
Jacky IP-Gateway1 201611-2 15484	2. Gateway1 Jacky P-Gateway2 P-Gateway2 10.38:31 Delete 29 Hav 2016 10:37:41 10:37:41	Add to Blacklist? Cancel OK
Front door PC ateway1 201611-2 15482		
Home Favorites History Setting	Hore TevoTex Battery Sattering	

1. Visa historiken:

Klicka på bilden för att visa detaljerna.

- K Inkommande samtal
- Vtgående samtal
- Missat samtal
- 2. Ta bort historiken: Håll på fältet och drag åt vänster. Klicka därefter på "Ta bort".
- 3. Lägg till på svart lista: Välj en post (enbart snabbsamtalspost kan ställas in som svatlistad), klicka på "svart lista"-ikonen, och klicka på "OK".

9.5.4 Inställning

		IOS		Android	
Setting	l l l l l l l l l l l l l l l l l l l	Ringtone Outo	loor	< Ringtone Ou	utdoor
and and a state of the state of	4			Default Ringtone	
	1	Ringtone 1	~	Ringtone 1	~
igtone Apartment		Ringtone 2		Ringtone 2	
ngtone Others		Ringtone 3		Ringtone 3	
peated Ringtone	2	Ringtone 4		Pingtone 4	
	•	Ringtone 5		Hillytone 4	
inage IPGW	3			Ringtone 5	
cklist	4			 Customized Ringtone 	
	-			Bounce	
out	 5			Cartoon	
set Application	6			Digital Ringtone	
				Dream	

Nr	Funktion
1	Välj typ av ringsignal (utomhus/lägenhet/annat). För Android-mobil finns fler ringsignaler (från själva mobilen) att välja bland.
2	Upprepad ringsignal. Om denna funktion är aktiverad, kommer ringsignalen att ringa 30 s under uppringningen.
3	Hantera IPGW. Denna funktion ska länka mobilappen med IP-gatewayen.
4	Klicka på "Svart lista". Håll på fältet och drag åt vänster. Klicka därefter på "Ta bort".
5	Klicka på "Om" för att visa applikationsinformation om mobilappen.
6	Klicka på "Återställ applikation" för att återställa all konfigurationsinformation för mobilappen. Efter återställning måste du logga in och länka igen.

9.5.5 Samtal från utomhusstation



Nr	Funktion
1	Tryck på denna ikon för att acceptera samtalet.
2	Tryck på denna ikon för att låsa upp låset. Lås 2-funktionen måste ställas in med IP-gateway.
3	Tryck på denna ikon för att kontrollera den konfigurerade lägesställaren. Funktionen måste först aktiveras genom IP-gatewayinställning.
4	Tryck på denna ikon för att avvisa samtalet.
5	Dubbelklicka på bilden eller sprid två fingrar för att visa helskärm.
6	Tryck på ">" eller "<" för att övervaka olika kameror, i förekommandde fall.
7	Tryck på denna ikon för att ta en bild manuellt.
8	Resttiden för samtalet.



9.5.6 Ringa från inomhustation/vaktenhet

Nr	Funktion
1	Tryck på denna ikon för att acceptera samtalet.
2	Denna funktion är inaktiverad i detta fall.
3	Tryck på denna ikon för att kontrollera den konfigurerade lägesställaren. Funktionen måste först aktiveras genom IP-gatewayinställning. Se kapitlet 6.5.1 Lägg till enhet.
4	Tryck på denna ikon för att avvisa samtalet.

9.5.7 Samtal från dörrklocka till lägenhet



När man trycker på den plana tryckknappen, visas ett meddelande på mobilen för att informera dig.

9.5.8 Den nya versionen meddelande

Om det finns en uppdaterad firmware, ett fönster kommer att vara dök upp för att påminna uppgradering.

2:29	? •
External ADAD619619619AAD	
SOS	
 Outdoor Station 	
men	
men2	
 Indoor Station 	
W New firmware (V3.XX) of IPGW is available. Do you want to update it?	*
GL Cancel OK	and the second
Home Favorites History	O Setting

9.6 Integrera en Busch-ComfortTouch® 3.0 eller högre

 Extras Alarm Clock Data Logger Short Timer 	Copy settings	s from			•	
	IP Gateway	General properties	Outdoor station 1			
 System File Browser Telephony Door Entry 	IP Gateway IP Gateway IP Gateway Confirm pas	address ruser name password ssword].[].[

Busch ComfortTouch®-serie 3.0 eller högre kan anslutas till ett Busch Welcome®-system direkt via IP-gateway

- 1. Skapa en användare, t.ex. ComfortTouch1, i IP-gateway. Se avsnitt "Skapa ny användare".
- 2. Skapa ett konfigurationsprojekt i IPP 3.x för Busch-ComfortTouch®, en "Portkod"- applikationssida.
- 3. Ange "IP-gateway-adress" och användare i fliken "IP Gateway".



OBS!

En detaljerad användarbeskrivning finns i IPP onlinehjälp.

9.7 Nätverkssäkerhet

Denna produkt är utformad för att anslutas till och för att kommunicera information och data via ett nätverksgränssnitt. Ditt enda ansvar är att tillhandahålla och se till att ha en kontinuerlig anslutning mellan produkten och ditt nätverk eller något annat nätverk. Du ska etablera och upprätthålla lämpliga åtgärder (t.ex. men inte begränsat till installation av brandväggar, applikation av autenticeringsåtgärder, datakryptering, installation av antivirusprogram osv.) för att skydda produkten, nätverket, dess system och gränssnitt mot olika typer av säkerhetsbrister, otillåten åtkomst, interferens, intrång, läckage och/eller stöld av data eller information. ABB Ltd och dess enheter ansvarar inte för skador och/eller förluster som är relaterade till sådana säkerhetsbrister, otillåten åtkomst, interferens, intrång, läckage och/eller stöld av data eller information.

Obs

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra tekniska ändringar såväl som ändringar i innehållet av det här dokumentet utan förvarning.

De detaljerade specifikationerna som överenskommits vid tidpunkt för beställning gäller för alla beställningar. ABB tar inget ansvar för eventuella fel eller ofullständigheter i detta dokument.

Vi förbehåller oss all rätt till detta dokument och de ämnen och illustrationer som det innehåller. Dokumentet och dess innehåll, eller utdrag från det, får inte reproduceras, överföras eller återanvändas av tredje part utan skriftlig tillåtelse från ABB.

Contact us

ABB (United Arab Emirates)

Industries(L.L.C) P.O.Box 11070 Dubai-UAE T : +971 4 3147 586 F : +971 4 3401 541

ABB (Turkey) Eletrik San.AS

ABB Élektrik Sanayi AS. Organize Sanayi Bolgesi 2 Cadde No: 16 Y. Dudullu-Istanbul T : +90 216 528 2281 F : +90 216 528 2945

ABB (Thailand) Ltd.

161/1 SG Tower, 1st-4th Floor, Soi Mahadlekluang 3, Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330, Thailand T : +66 2 6651 000 F : +66 2 6651 043

ABB (Korea) Ltd.

Oksan Bldg, 10th Fl. 157-33 Samsung-dong, Gangnam-gu, 135-090, Seoul, Korea T : +82 2 5283 177 F : +82 2 5282 350

ABB Global Marketing - Lebanon

Down Town, Beirut, ebanon T : +961 1983 724/5 F : +961 1983 723

ABB (India) Ltd.

Plot No.1, Sector-1B, I.I.E.SIDCUL, Haridwar-249403.India T : +91 133 423 5447 F : +91 133 423 5449

ABB Australia Pty Ltd.

601 Blackburn Road 3168, Notting Hill, Victoria, Australia T : +61 3 8577 7139 F : +61 3 9545 0415

www.abb.com

Approvals and Compliances

ABB (Vietnam) Ltd.

Km 9 National Highway 1A , Hoang Liet, Hoang Mai, Hanoi, Vietnam T : +84 4 3861 1010 F : +84 4 3861 1009

ABB (KSA) Electrical Industries Co. Ltd.

P.O.Box 325841, Riyadh 11371 T : +966 1 1484 5600 F : +966 1 1206 7609

ABB (Russia) Ltd.

3121 Wiring Accessories 30/1 bld.2, Obrucheva str. RU T : +7 495 777 2220 F : +7 495 777 2220

ABB Malaysia Sdn Bhd

Block A, Level 2, Lot 608, Jalan SS13/IK 47500 Subang Jaya Selangor T : +60 3 5628 4888 F : +60 3 5635 8200

ABB (Hong Kong) Ltd.

3 Dai Hei Štreet, Tai Po Industrial Estate, Tai po, Hong Kong T : +852 2 9293 912 F : +852 2 9293 505

ABB Pte. Ltd.

2 Ayer Rajah Crescent, Singapore 139935 T: + 65 6 7765 711 F: + 65 6 7780 222

Notice

We reserve the right to at all times make technical changes as well as changes to the contents of this document without prior notice. The detailed specifications agreed upon apply for orders. ABB accepts no responsibility for possible errors or incompleteness in this document.

We reserve all rights to this document and the topics and illustrations contained therein. The document and its contents, or extracts thereof, must not be reproduced, transmitted or reused by third parties without prior written consent by ABB Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to appear here.