

Manuel du système | 01.03.2021

ABB-AccessControl



1	Vue d'ensemble			5	
	1.1	Remar	ques sur le manuel	5	
	1.2	Groupe	e cible / qualification du personnel	6	
	1.3	1.3 Introduction à ABB-AccessControl			
	1.4 ABB-AccessControl et smartIP			8	
1.5 Notions do côblago				0	
	1.0	Lignoo			
	1.0	Lignes			
	1./	Notions	s de base	13	
2	Aper	çu des pr	oduits	14	
	2.1	Mécani	isme	14	
	2.2	Domair	nes d'application	15	
	2.3	Présen	tation de l'appareil	16	
		2.3.1	Constitution des numéros d'articles		
		2.3.2	Barillet	17	
		2.3.3	Appareils système		
		2.3.4	Accessoires		
		2.3.5	Possibilités de montage		
		2.3.6	Conditions préalables		
		2.3.7	Mesurer le barillet		
		2.3.0	Demonter Fancien bannet		
3	Mise en service				
	3.1	Présen	tation de la mise en service	31	
	3.2	Conditi	ions préalables	32	
	3.1	Mise ei	n service du système — « Smart Access Point Pro »		
		3.1.1	Aperçu		
		3.1.2	Connecter un PC au « Smart Access Point »		
		3.1.3	Information préalable : sélection des modes système		
		3.1.4	Mettre le « Smart Access Point » en service		
		3.1.5	Informations préalable : adapter l'adresse IP à celle d'un PC	51	
	3.2	Ajouter	r des appareils	53	
		3.2.1	« Barillet électronique »	53	
		3.2.2	Gros projets / Ajouter des appareils au préalable	57	
		3.2.3	« RF/IP Gateway »		
	<u> </u>	3.2.4 Cummuniu	« Repeteur RF »		
	3.3	Supprir	mer un appareil dans le « Smart Access Point »		
		3.3.1	« Barillet electronique »		
		3.3.Z	« RF/IP Galeway »		
	3 /	3.3.3 Sauvor	« Repeleur RF »		
	0. 1 2.5				
	3.5	RESEI	(Reinitialiser le système / les appareils)		
		3.5.1	« Smart Access Point »		
4	Informations de planification / sur l'application64				
	4.1	4.1 Principes de fonctionnement / Modes de fonctionnement			
	4.2	Capaci	ité / Portée	67	

	4.3	Exempl	es d'application	72
		4.3.1	Maison individuelle	
		4.3.2	Immeuble collectif d'un étage	
		4.3.3	Immeuble collectif de plusieurs étages	
		4.3.4	Immeuble collectif hébergeant un cabinet médical	
		4.3.5	Immeuble d'habitation doté d'un étage plus long	
		4.3.6	Immeuble d'habitation de plusieurs étages	86
		4.3.7	Périmètre	
	4.4	Sources	s de perturbations	
5	Logic	iel de des	stion sur le « Smart Access Point Pro »	97
0	5 1	Vue d'e	insemble	
	5.2	re du bâtiment		
	0.2	5.2.1	Créar un bâtimont	
		5.2.1 5.2.2		
		0.Z.Z	Créer des elages	102
	E 2	0.2.0 Configu	cleel des pieces	104
	5.3	Conligu	палоп о аррагел	
		5.3.1	Ajouter un « Smart Access Point Pro »	107
		5.3.2	Ajouter un « Barillet électronique »	108
		5.3.3	Paramètres du « Barillet électronique » – Fonction de secours	110
		5.3.4	Ajouter un « RF/IP Gateway »	112
		5.3.5	Ajouter un « Répéteur RF »	114
	5.4	Contrôle	e d'accès	
		5.4.1	Placer un « Smart Access Point Pro »	117
		5.4.2	Placer une « RF/IP Gateway »	120
		5.4.3	Placer un « Barillet électronique »	123
		5.4.4	Coupler un « Barillet électronique » à un « Smart Access Point Pro »	125
		5.4.5	Placer un « Répéteur RF »	129
		5.4.6	Coupler un « Répéteur RF »	132
	5.5	Gestion	des utilisateurs	134
		5.5.1	Créer un utilisateur	135
		5.5.2	Créer des groupes utilisateurs	137
		5.5.3	Ajouter une authentification	140
		5.5.4	Octroyer un droit de fermeture	145
	5.6	Supprin	ner les données du menu « Gestion des utilisateurs »	147
		5.6.1	Supprimer un droit de fermeture	148
		5.6.2	Supprimer une authentification	150
		5.6.3	Supprimer les utilisateurs	152
	5.7	Supprin	ner des données du menu « Contrôle d'accès »	
		5.7.1	Découpler un « Barillet électronique » du « Smart Access Point Pro »	155
		5.7.2	Supprimer le « Barillet électronique » de la pièce	158
		5.7.3	Supprimer le « Smart Access Point Pro » de la pièce	159
		5.7.4	Découpler le « Répéteur RF »	160
		5.7.5	Supprimer le « Répéteur RF » de la pièce	162
	5.8	Supprin	ner des données du menu « Configuration d'appareil »	
		5.8.1	Supprimer un « Barillet électronique » du système	
		5.8.2	Supprimer un « Répéteur RF » du système	
		5.8.1	Supprimer un « RF/IP Gateway » du système	
	5.9	Supprin	ner des données du menu « Structure du bâtiment »	

Sommaire

	5.9.1	Supprimer des pièces	
	5.9.2	Supprimer des étages	
	5.9.3	Supprimer un bâtiment	
6	Notes		
7	Index		

1 Vue d'ensemble

1.1 Remarques sur le manuel

Ce manuel décrit le système ABB-AccessControl. Il vous aide à choisir et à planifier la configuration correcte.

Il donne une vue d'ensemble des composants disponibles jusqu'à présent et fournit des suggestions de configuration utile et d'intégration.

Pour des informations techniques détaillées sur les divers composants, veuillez aussi tenir compte des documentations produits correspondantes.

Le Chapitre 4.3 « Exemples d'application » à la page 72 traite le thème du présent document à l'aide d'exemples. Les informations des chapitres sont axées les unes sur les autres. Si vous voulez vous familiariser avec ou consulter à nouveau le thème, lisez de manière conséquente tous les sous-chapitres du thème concerné.

1.2 Groupe cible / qualification du personnel

L'installation, la mise en service et la maintenance de l'appareil sont strictement réservées à des électriciens formés à cet effet et qualifiés en conséquence.

L'électricien doit avoir lu et compris le manuel et doit également suivre les instructions y figurant.

L'électricien doit respecter les réglementations en vigueur dans son pays en matière d'installation, de contrôle du fonctionnement, de réparation et de maintenance de produits électriques.

Le professionnel doit posséder des connaissances générales sur les réseaux.

1.3 Introduction à ABB-AccessControl

Les « Barillet électronique » ont été conçus et prévus pour une utilisation au sein du système IP ABB-AccessControl.

Communication et alimentation

La communication des « Barillet électronique » s'effectue par radiofréquence. Une alimentation électrique séparée n'est pas nécessaire. Les « Barillet électronique » obtiennent l'énergie nécessaire des piles fournies.

Evolutivité

L'installation de petits objets est tout autant possible que celle de gros projets. Une extension d'installations déjà existantes est possible à tout moment.

Utilisation

Gestion centralisée de tous les points d'accès par l'appli ABB-Welcome® App.

Perte de clé

Pas de remplacement du matériel, en cas de perte de clé.

Equipement ou post-équipement

Les « Barillet électronique » peuvent être montés sur quasiment toutes les portes. A titre d'équipement ou de post-équipement.

Vue d'ensemble

Coupure de courant

Les « Barillet électronique » obtiennent l'énergie nécessaire des piles fournies.

- Les « Barillet électronique » sont utilisés de manière autonome :
 - Les « Barillet électronique » continuent de fonctionner.
- Les « Barillet électronique » sont intégrés à un système :
 - Les « Barillet électronique" » continuent de fonctionner et pas le système.

1.4 ABB-AccessControl et smartlP



Fig. 1 : ABB-AccessControl et smartIP

Le système d'accès ABB-AccessControl fait partie intégrante du système smartIP global.

Le système ABB-AccessControl peut être utilisé seul de manière autonome. En fonction des besoins, il peut aussi être complété par d'autres systèmes ou s'intégrer à ces derniers. Ceci peut aussi être le cas à un moment quelconque dans une phase ultérieure.

En vue de la planification, un manuel système séparé est disponible pour chaque système.

1.5 Notions de câblage structuré

Un câblage structuré est un plan de configuration homogène d'une infrastructure réseau. L'infrastructure réseau ne dépend pas de l'application et elle est évolutive. Le câblage universel du bâtiment (CUB) ou le câblage universel de communication (CUC) sont d'autres noms du câblage structuré.

Un câblage structuré vise à éviter des installations incorrectes et des extensions onéreuses, tout en simplifiant l'installation de nouveaux composants réseau.

Normalement, les câblages non structurés sont liés aux besoins ou à une certaine utilisation. Si le passage à une nouvelle technique ou génération d'une technique devient nécessaire, ceci entraîne rapidement une flambée des coûts.

Un câblage structuré est axé sur une structure de câblage ordinaire. Cette structure de câblage tient compte, entre autres, des exigences pour un certain nombre d'années à venir. Elle intègre des réserves et peut être utilisée indépendamment de l'application. Exemple : le réseau local et la téléphonie se servent du même réseau.

Un câblage structuré intègre ce qui suit :

- Composants normalisés (câbles, connexions enfichables, ...)
- Topologie réseau hiérarchique (en étoile, arborescence, ...)
- Recommandations en matière de pose et d'installation
- Procédés normalisés de mesure. de test et de documentation

Objectifs visés par un câblage structuré

- Prise en charge de tous les systèmes de communication actuels et futurs
- Réserve de capacité en matière de fréquence de coupure
- Comportement neutre du réseau à l'égard du protocole de transmission et des terminaux
- Evolutivité en souplesse
- Fiabilité de fonctionnement grâce à un câblage en étoile
- Protection et sécurité des données réalisables
- Respect des normes existantes

Normes applicables au câblage structuré

Domaine d'application	Norme	Description
Europe	EN 50173-1 (2003)	Technologies de l'information - systèmes génériques de câblage
Amérique du Nord	TIA/EIA 568 B.1 (2001) / B.2 1 (2001)	Norme de câblage des technologies de l'information pour le câblage de bâtiments
Monde	ISO/CEI 11801 (2002)	Norme de câblage générique de bâtiments

Tab. 1: Normes applicables au câblage structuré

ISO/CEI 11801 (2002) et EN 50173-1 (2003)



Fig. 2 : Câblage structuré

А	Répartiteur de site
В	Répartiteur de bâtiment
С	Répartiteur d'étage
D	Boîte de raccordement
E	Terminal
1	Fibre optique
2	Conducteur cuivre
3	Zone primaire
4	Zone secondaire
5	Zone tertiaire
6	Zone tertiaire avec câble patch

Tab. 2 : Câblage structuré

Dans la norme européenne (EN) et la norme ISO valable dans le monde entier, la structuration est réalisée sous forme de niveaux hiérarchiques. Ces niveaux sont constitués par des groupes. Ces groupes forment une unité sur le plan de la topologie ou de l'administration.

Les câblages sont divisés en zones comme suit :

- Câblage de terrain (câblage primaire)
- Câblage de bâtiment (câblage secondaire)
- Câblage d'étage (câblage d'étage)

Les normes de câblage ont été optimisées pour l'étendue géographique suivante :

- Etendue : 3000 m,
- Surface : 1.000.000 m2
- Utilisateurs : 50 ... 50.000

Dans chaque zone, des longueurs de câbles maximales autorisées ont été définies et doivent être respectées lors de l'installation. De nombreuses techniques de transmission se réfèrent aux longueurs de câbles et aux exigences en matière de qualité définies.

C)	
	1	

Remarque

Toutes les normes ISO sont des recommandations. Le respect d'une norme ISO est facultatif. Normalement, le respect des normes ISO est exigé de plusieurs côtés, tels que les partenaires de coopération, les fabricants et les clients.

Câblage primaire - Câblage de terrain

La zone primaire est appelée câblage de campus ou câblage de terrain. La zone primaire correspond au câblage de bâtiments entre eux. La zone primaire couvre la plupart du temps de grandes distances, à des débits élevés et comporte un nombre de stations réduit.

Pour le câblage, la fibre optique (50 µm) est utilisée la plupart du temps avec une longueur maximale de 1.500 m. Normalement, il s'agit de câbles en fibres optiques multimodales ou pour les distances plus ou moins grandes également en fibres optiques unimodales. Pour les distances courtes, des câbles cuivre sont aussi parfois utilisés.

D'une manière générale, la zone primaire devrait être généreusement planifiée. Le support de transmission devrait ne pas avoir de limite maximale, en matière de bande passante et de débit. Ceci est également valable pour le système de transmission utilisé. La règle d'or applicable est de 50 % de réserve par rapport à l'investissement actuel nécessaire.

Câblage secondaire - Câblage de bâtiments

La zone secondaire est appelée câblage de bâtiments ou câblage de zone verticale. La zone secondaire réalise l'interconnexion des divers étages d'un bâtiment. Des câbles en fibres optiques (50 µm) ou cuivre d'une longueur maximale de 500 m sont prévus à cet effet.

Câblage tertiaire - Câblage d'étage

La zone tertiaire est appelée câblage d'étage. La zone tertiaire réalise le câblage des répartiteurs d'étages vers les boîtes de raccordement. Tandis que le répartiteur d'étage intègre une armoire réseau à répartiteur patch, le câble sort au niveau du poste de travail de l'utilisateur dans un boîtier de raccordement encastré dans le mur, un caniveau de câbles ou un boîtier intégré au sol et muni d'une sortie.

Sur cette distance relativement courte, on utilise des câbles à paire torsadée d'une longueur totale limitée à 100 m (90 m plus 2 x 5 m de câble de raccordement). Une autre solution consiste également à utiliser des câbles en fibres optiques (62,5 μ m).

Composants du câblage structuré :

- Répartiteur patch (patch panel)
- Câbles patch
- Boîtes de raccordement
- Câble réseau
- Armoires de distribution
- Commutateur, concentrateurs, routeur

1.6 Lignes de design

Ce manuel système décrit la préparation technique des installations simples à complexe.

Les différentes lignes de design (avec les coloris et formes particuliers correspondants des appareils) ne sont pas reprises dans ce manuel système.

Les variantes de design actuelles et les numéros d'articles complets correspondants ainsi que les numéros de référence figurent dans les catalogues produits ou le catalogue en ligne sous https://busch-jaeger-catalogue.com

1.7 Notions de base

Vous trouverez des informations sur les fonctions de base et les modes de fonctionnement des appareils dans Chapitre 4 « Informations de planification / sur l'application » à la page 64.

2 Aperçu des produits

2.1 Mécanisme

D'une manière générale, les dispositifs d'accès du « ABB-AccessControl » sont prévus pour être utilisés dans un système IP. La gestion des dispositifs d'accès fonctionnant sur piles nécessite un « Smart Access Point Pro ». Les dispositifs d'accès fonctionnant sur piles et les clés à transpondeur ainsi que les droits d'accès de personnes sont gérés dans le logiciel de gestion du « Smart Access Point Pro ».

La communication locale des dispositifs d'accès fonctionnant sur piles s'effectue par sans fil. Grâce au Smart Access Point Pro, le système « ABB-AccessControl » est utilisable de manière autonome ou en réseau avec d'autres systèmes, tels que ABB-Welcome IP ou relié au réseau domestique. Ceci permet aux dispositifs d'accès fonctionnant sur piles d'être intégrés à la maison intelligente. Une commande par application à l'aide d'un smartphone est alors également possible.

2.2 Domaines d'application

Domaines d'application de systèmes d'accès sans fil

Accès possibles

Accès				
 Portes d'accès Portes de serveurs et de racks Uniquement lors d'un montage de « Barillet électronique » prévu Portes de machines Ascenseurs 				
Tab.3 : Accès				
Domaines d'application				
MAISONS PARTICULIERES				
INDUSTRIE et COMMERCE				
Immeuble de bureaux	Bâtiment industriel			
COMMERCE DE DETAIL				
EDUCATION				
 Universités Résidences universitaires Académies 	EcolesInstituts de rechercheCrèches			
SECTEUR DE SANTE				
 Hôpitaux Maisons de retraite Résidences médicalisées 	 Etablissements de soins Services de soins ambulatoires 			
ETABLISSEMENTS PUBLICS				
Parlements Mairies	 Ministères Services et institutions publics 			
 Aéroports Ports Centres logistiques 	 Gares Navires Entrepôts 			
SECTEUR HOTELIER				
Hôtels design et de luxeHôtels familiaux	Hôtels d'affairesVillages de vacances			
LOISIRS et DIVERTISSEMENTS				
 Stades Cinémas et théâtres Piscines Restaurants 	 Clubs de gym Parcs d'attractions Musées Centres sportifs 			

Tab. 4 : Domaines d'application

2.3 Présentation de l'appareil

2.3.1 Constitution des numéros d'articles



Fia 3 ·	Présentation	des	numéros	d'articles
1 19.0.	ricocitation	aco	numeros	a ai tioico

N°	Signification		
1	Système :	• D0	ABB-AccessControl
2	Type d'appareil :	 1 2 5 6 8 9 	Barillet Réservé aux : garnitures Réservé aux : lecteurs muraux Réservé aux : contrôleurs de portes Accessoires Pièce détachée
3	Type de profil	 EU CH MO RIM SCAN DB 	Europe Suisse Mortaise RIM Ovale scandinave Pêne dormant
4	Longueur de barillet côté extérieur de la porte	• xx	En mm
5	Longueur de barillet côté intérieur de la porte	• xx	En mm
6	Distance (entre bouton de lecture et mécanisme du barillet	• 3 • 8 • 13	3 mm Réservé à : 8 mm Réservé à : 13 mm
7	Embout	• T • K • N	Bouton de porte tournant Réservé à : tête de lecture électronique Sans embout
8	Surfaces	Tête de lecture : F1 F2 F3 Clé à transpondeur : C1 C2 C3	CSB (Chrome satin noir) CWS (réservé) PPB (réservé) GY : gris WH : blanc (réservé) BK : noir (réservé)
9	Marque	• -03 • -04	Busch-Jaeger ABB

2.3.2 Barillet

Barillets pour l'Europe : profil EU



N°	Barillet
[1]	Demi-cylindre avec bouton de lecture
[2]	Double cylindre avec bouton de lecture et poignée

Barillets pour la Suisse : profil Suisse ovale



Fig. 5 : Barillet profil Suisse ovale

N°	Barillet
[1]	Demi-cylindre avec bouton de lecture
[2]	Double cylindre avec bouton de lecture et poignée

Barillets pour la Scandinavie : profil Scandinavie ovale







Fig. 6 : Profil Scandinavie ovale. Demi-cylindre avec bouton de lecture

Barillets pour la Grande-Bretagne :

Profil RIM







Fig. 7 : Profil RIM. Demi-cylindre avec bouton de lecture

Profil mortaise







Fig. 8 : Profil mortaise. Demi-cylindre avec bouton de lecture

2.3.3 Appareils système



Fig. 9 : Appareils système

[1] « Smart Access Point Pro » D04011-04

Le logiciel de gestion a été installé sur le « Smart Access Point Pro ».

Le « Smart Access Point Pro » fournit le point d'accès permettant de mettre en service ou de gérer l'installation « ABB-AccessControl » via PC ou terminaux mobiles.

Pour ouvrir l'interface utilisateur Web du « Smart Access Point Pro », vous avez besoin d'un ordinateur équipé d'un adaptateur réseau local ou WLAN et d'un navigateur Internet.

Les principales fonctions du « Smart Access Point Pro » sont les suivantes :

- Commande directe d'un maximum de 16 « Barillet électronique ».
- Gestion de jusqu'à 600 « Barillet électronique » au sein de l'installation « ABB-AccessControl »
- Alimentation électrique via PoE ou bloc d'alimentation séparé.

[2] « RF/IP Gateway »

La « RF/IP Gateway » étend la capacité de commande du « Smart Access Point Pro » au Barillet électronique ». Il est possible de raccorder en série jusqu'à 64 « RF/IP Gateway » à un « Smart Access Point Pro ». Le raccordement a lieu par commutateur PoE.

Les principales fonctions du « RF/IP Gateway » sont les suivantes :

- Commande directe d'un maximum de 16 « Barillet électronique ».
- Réacheminement de la communication entre les « Barillet électronique » pilotés et le « Smart Access Point Pro ».
- Répartition du signal radio sur l'étage
- Alimentation électrique via PoE ou bloc d'alimentation séparé.

[3] « Répéteur RF »

Le « Répéteur RF » étend la portée radio du « Smart Access Point Pro » ou d'un « RF/IP Gateway » jusqu'aux « Barillet électronique ». Le raccordement en série d'un maximum de 3 « Répéteur RF » à un « Smart Access Point Pro » ou un « RF/IP Gateway » est possible.

La portée radio entre les dispositifs est d'env. 10 mètres maximum.

Les principales fonctions du « Répéteur RF » sont les suivantes :

- Acheminement de la communication de 16 « Barillet électronique ».
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation séparé.

[4] Clé à transpondeur

La clé à transpondeur permet la commande des « Barillet électronique ».

Les clés à transpondeur sont commandées séparément.

Les clés à transpondeur sont préconfigurées et prêtes à l'emploi.

La personnalisation des clés à transpondeur est réalisée dans le logiciel de gestion du « Smart Access Point Pro », en trois étapes :

- Un utilisateur est créé dans le logiciel de gestion du « Smart Access Point Pro ».
- Une clé à transpondeur est affectée à l'utilisateur qui a le droit de l'utiliser.
- Les « Barillet électronique » que l'utilisateur a le droit d'ouvrir sont affectés à ce dernier.

La communication du « Barillet électronique » avec le logiciel de gestion du « Smart Access Point Pro » permet d'autoriser ou non l'ouverture d'une porte à un utilisateur.

[5] Carte de maintenance

La carte de maintenance permet la mise en service des têtes de lecture des « Barillet électronique ».

 La mise en service nécessite qu'une liaison radio soit active entre la tête de lecture d'un « Barillet électronique » et le « Smart Access Point Pro ».

Une carte de maintenance est commandée séparément.

Une carte de maintenance est préconfigurée et prête à l'emploi. Aucune personnalisation n'a lieu. Une carte de maintenance peut être utilisée dans un système « ABB-AccessControl » quelconque.

[6] Carte de chantier

La carte de chantier permet la commande des têtes de lecture des « Barillet électronique », lorsque celles-ci ont déjà été montées, mais n'ont pas encore été mises en service.

 La commande par carte de chantier ne nécessite pas de liaison radio entre la tête de lecture d'un « Barillet électronique » et le « Smart Access Point Pro ».

Une carte de chantier est commandée séparément.

Une carte de chantier est préconfigurée et prête à l'emploi. Aucune personnalisation n'a lieu. Une carte de chantier peut être utilisée dans un système « ABB-AccessControl » quelconque.

2.3.4 Accessoires



Fig. 10 : Accessoires

1	Outil de montage	Numéro d'article : D080MT-04
2	Piles (en vente dans le commerce)	 Un jeu de piles « (4x LR1) » est fourni avec chaque « Barillet électronique ». Dans le cadre d'une utilisation normale, ce jeu de piles dure près de 2 à 3 ans. Dans le cadre d'une utilisation normale, ce jeu de piles résiste à près de 130.000 actionnements maxi. Des piles LR1 en vente dans le commerce sont utilisées pour le remplacement
3	Jauge d'épaisseur pour barillet (en vente dans le commerce)	 Pour faciliter la mesure d'épaisseurs de portes, différentes formes de jauges d'épaisseur sont disponibles dans le commerce. Toutefois, des jauges spéciales ne sont pas obligatoires pour la mesure d'épaisseurs de portes.

2.3.5 Possibilités de montage

2.3.6 Conditions préalables

Garnitures de sécurité



Fig. 11 : Situation de montage de garnitures de sécurité

- [A] : Garniture de porte standard
 - Montage du « Barillet électronique » possible.
- [B] : Garniture de sécurité anti-crochetage / avec protection du barillet
 - Montage du « Barillet électronique » impossible.

Espace disponible



Fig. 12 : Situation de montage, espace disponible

Le montage du « Barillet électronique » nécessite un espace suffisant jusqu'au dormant de porte. Après le montage du « Barillet électronique », les doigts doivent encore pouvoir entourer le bouton de porte. Pour la saison froide ou dans les zones froides également avec des gants.

2.3.7 Mesurer le barillet



Fig. 13: Mesurer le barillet : épaisseur de porte



Fig. 14 : Barillet : largeur de barillet profil EU

_

						4				
		30	35	40	45	50	55	60	65	70
в	30	Х*	х	х	х	х	х	х	х	х
	35	Х*	х	х	х	х	х	х	х	х
	40	х	X*	х	х	х	х	х	х	х
	45	х	х	Х*	х	х	х	х	х	х
	50	х	х	х*	х	х	х	х	х	х
	55	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	60	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	65	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	70	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Tab.5 : Longueurs en millimètres

* : Tailles standards

- Les tailles standards sont disponibles immédiatement.
- Toutes les autres tailles ont un délai de livraison supplémentaire de 4 à 6 semaines.

2.3.8 Démonter l'ancien barillet

Outres les barillets standards locaux, d'autres systèmes de barillets sont également utilisés, lorsque la situation l'exige. Si l'utilisation du « ABB-AccessControl" » nécessite le démontage d'anciens barillets, vous trouverez ci-après des informations sur le démontage de barillets courants.

Démontage de l'ancien barillet : profils Europe (EU) et Suisse (CH)



Fig. 15 : Démontage de l'ancien barillet : profils Europe (EU) et Suisse (CH)

Accomplissez les actions suivantes pour démonter l'ancien barillet :

- 1. Faire pivoter le tenon à la verticale vers le bas.
- 2. Sortir la vis de fixation du cylindre de serrure en faisant tourner.
- 3. Enlever le cylindre.

Démontage de l'ancien barillet : profil Scandinave ovale



Fig. 16 : Démontage de l'ancien barillet : profil Scandinave ovale

Accomplissez les actions suivantes pour démonter l'ancien barillet :

- 1. Démonter le bouton à l'intérieur.
- 2. À l'intérieur, démonter le kit de montage du barillet.
- 3. Enlever le cylindre à l'extérieur.

Démontage de l'ancien barillet : profil RIM



Fig. 17 : Démontage de l'ancien barillet : profil RIM

Deux types de serrures sont disponibles pour le profil de barillet « RIM ».

- [A] Avec corps et embase séparée
- [B] Corps de serrure complet :

[A]

- 1. Faire sortir les vis latérales en tournant et enlever le corps de la serrure.
 - L'embase demeure en place.
- 2. Enlever le barillet.

[B]

- 1. Faire sortir les vis en tournant et enlever la serrure complète.
- 2. Enlever le barillet.

Démontage de l'ancien barillet : profil mortaise



Fig. 18 : Démontage de l'ancien barillet : profil mortaise

- 1. Enfoncer la clé.
- 2. Desserrer la vis de fixation de sorte que le cylindre puisse tourner.
- 3. Faire tourner et sortir le cylindre à l'aide de la clé.

3 Mise en service

3.1 Présentation de la mise en service

Lors de la mise en service, une distinction est faite entre la mise en service des appareils système (« Smart Access Point Pro », « RF/IP Gateway » et « Répéteur RF ») et l'ajout et la mise en service de « Barillet électronique ».

Si le « Smart Access Point Pro » ou la structure du bâtiment est déjà disponible, par ex. dans un système « ABB-Welcome IP », cette partie de la mise en service devient superflue. Ceci est également valable lorsqu'un appareil n'est pas nécessaire dans le système planifié. Les étapes suivantes peuvent directement être exécutées dans le logiciel de gestion du « Smart Access Point Pro ».

-		
Etape 1	Première mise en service « Smart Access Point Pro »	voir chapitre 3.1.4 « Mettre le « Smart Access Point » en service » à la page 37
Etape 2	Elaboration de la structure du bâtiment	voir chapitre 5.2 « Structure du bâtiment » à la page 98
Etape 3	Positionnement de « Smart Access Point Pro »	 Positionnement de « Smart Access Point Pro » dans la structure du bâtiment du logiciel de gestion voir chapitre 5.4.1 « Placer un « Smart Access Point Pro » » à la page 117
Etape 4	Mise en service de « RF/IP Gateway »	 Mise en service de « RF/IP Gateway » dans le logiciel de gestion du « Smart Access Point Pro »: voir chapitre 3.2.3 « « RF/IP Gateway » » à la page 57
Etape 5	Mise en service de « Répéteur RF »	 Mise en service de « Répéteur RF » dans le logiciel de gestion du « Smart Access Point Pro »: voir chapitre 3.2.4 « « Répéteur RF » » à la page 58
Etape 6	Ajout de « Barillet électronique »	 Mise en service de « Barillet électronique » : voir chapitre 3.2.1 « « Barillet électronique » » à la page 53 « Barillet électronique » est déjà monté : voir chapitre 5.3.2 « Ajouter un « Barillet électronique » » à la page 108 « Barillet électronique » n'est pas encore monté : voir chapitre 3.2.2 « Gros projets / Ajouter des appareils au préalable » à la page 57

3.2 Conditions préalables

« Barillet électronique »

- A sa mise en service, chaque bouton de lecture doit disposer d'une liaison radio au « Smart Access Point Pro ».
 - Cette liaison radio peut être active soit directement soit via d'autres appareils.
 - L'itinéraire de la liaison sur son emplacement ultérieur doit être déterminé dans le logiciel de gestion du « Smart Access Point Pro », avant le montage.
- Sur site, tous les « Barillet électronique » peuvent être mis en service ensemble. A cet effet, tous les appareils du système doivent se trouver à proximité du « Smart Access Point Pro ». A l'issue de la mise en service commune, les appareils sont ensuite montés à l'endroit où ils seront utilisés.
- Si l'utilisation des « Barillet électronique » nécessite d'autres appareils (« RF/IP Gateway » ou « Répéteur RF»), ceux-ci doivent déjà être en cours de fonctionnement pour la mise en service des « Barillet électronique ».

« Smart Access Point Pro »

L'utilisation du système « ABB-AccessControl » nécessite un « Smart Access Point Pro ».

3.1 Mise en service du système — « Smart Access Point Pro »

3.1.1 Aperçu

La mise en service du « Smart Access Point Pro » est réalisée en trois étapes.

- Respectez l'ordre des étapes. Elles dépendent les unes des autres.

1.	Relier le « Smart Access Point Pro » par WLAN à un PC et afficher le site Internet du « Smart Access Point Pro ».	voir chapitre 3.1.2 « Connecter un PC au « Smart Access Point » » à la page 33
2.	Pré-définir le mode système.	voir chapitre 3.1.3 « Information préalable : sélection des modes système » à la page 35
3.	Exécuter l'assistant de bout en bout en sélectionnant le mode système.	voir chapitre 3.1.4 « Mettre le « Smart Access Point » en service » à la page 37

3.1.2 Connecter un PC au « Smart Access Point »



Attention ! Perte de données

Le « Smart Access Point » connecte les appareils détectés au système, de manière sécurisée à l'aide de certificats. Ceci permet une communication chiffrée entre tous les appareils.

- Exécutez une sauvegarde à l'issue de la mise en service.
 - En présence d'un défaut du « Smart Access Point », il serait sinon nécessaire de procéder à une nouvelle mise en service de l'intégralité du système sans sauvegarde.

Relier le « Smart Access Point » par WLAN au PC





Fig. 19 : Relier le « Smart Access Point » au PC (mode Point d'accès)

Dès que le « Smart Access Point » est alimenté électriquement par le commutateur PoE, l'appareil démarre automatiquement.

L'appareil est en mode Point d'accès (la LED est allumée rouge en permanence).

Pour la connexion au PC, suivez les étapes ci-dessous :

Internet access	-
Wireless Network Connection	^ =
	llee
	llee
	lle.
Smart Access Point	llte
	llee
	llee
	311
	- 111-
Open Network and Sharing	Center

Fig. 20 : « Smart Access Point » sur la liste réseau du PC

- 1. Relier le PC au WLAN du « Smart Access Point ».
 - Les données d'accès au WLAN figurent sur l'appareil. Enlever le cache de l'appareil à cet effet.

<u>D</u> atei	<u>B</u> earbeiten	<u>A</u> nsicht	<u>C</u> hronik	<u>L</u> esezeichen	E <u>x</u> tras	<u>H</u> ilfe			
Privat	Privates Surfen			+					
$\langle \leftarrow \rangle$	\rightarrow C ^I	ŵ		٩.	192.	168.3.1			

Fig. 21 : Entrer l'adresse IP dans un navigateur

- 2. Dans un navigateur quelconque, faire afficher la page de démarrage du « Smart Access Point ».
 - Pour cela, saisir l'adresse IP « 192.168.3.1 » dans la ligne d'adresse du navigateur.

3.1.3 Information préalable : sélection des modes système

La signification des modes système est exposée au mieux à l'aide d'un système ABB-Welcome IP à titre d'exemple.

Même si une intégration d'autres système n'est pas ou pas encore prévue, vous devriez déjà dès maintenant réfléchir au choix du mode système. Une modification ultérieure du mode système n'est pas possible.

Information préalable : sélection des modes système



Fig. 22 : Information préalable : sélection des modes système

Le graphique présente deux zones de base dans des bâtiments (ici, un immeuble d'habitation). Les deux zones de l'installation sont strictement séparées par le premier interphone intérieur (maître) d'une unité fonctionnant en tant que passerelle IP. Les zones ne peuvent pas accéder l'une à l'autre.

- Zone [A] : la zone publique (réseau du bâtiment)
 - Ici, le concierge reçoit par exemple les visiteurs et les achemine vers les divers appartements.
- Zone [B] : la zone privée (réseau unitaire)
 - Comme son nom l'indique, cette zone est privée. Un accès de la zone publique au réseau privé en aval du premier interphone intérieur n'est pas possible. Et vice versa, un accès de la zone privée à la zone publique n'est pas possible.

Modes système du « Smart Access Point »

Pour l'ajout ultérieur des appareils, le mode système doit déjà être défini au cours des étapes de la mise en service du « Smart Access Point ».

- Mode « Petit collectif / Commerce » :
 - Pour un réseau de bâtiment.
 - Le « Smart Access Point » se situe dans le réseau du bâtiment.
 - Le « Smart Access Point » possède l'adresse IP statique « 10.0.0.1 ».
 - La zone d'adresses IP 10 permet de communiquer avec les participants ABB-Welcome IP.
 - En parallèle, le « Smart Access Point » peut être relié à un routeur par WLAN ou LAN et jouer le rôle de client DHCP. Dans ce cadre, l'appareil reçoit une adresse IP supplémentaire affectée par le routeur. Il utilise celle-ci en complément de sa propre adresse IP de zone 10.
- Mode « Maison individuelle / Maison mitoyenne » :
 - Pour un réseau unitaire.
 - Le « Smart Access Point » se situe dans le réseau unitaire.
 - Le « Smart Access Point » possède l'adresse IP statique « 10.0.0.1 ».
 - La zone d'adresses IP 10 permet de communiquer avec les participants ABB-Welcome IP.
 - En parallèle, le « Smart Access Point » peut être relié à un routeur par WLAN ou LAN et jouer le rôle de client DHCP. Dans ce cadre, l'appareil reçoit une adresse IP supplémentaire affectée par le routeur. Il utilise celle-ci en complément de sa propre adresse IP de zone 10.
3.1.4 Mettre le « Smart Access Point » en service

A l'issue de la connexion du « Smart Access Point » au PC et de l'affichage de la page de démarrage du « Smart Access Point » dans le navigateur, le « Smart Access Point » est prêt à la mise en service.

Lors de la mise en service, un assistant guide l'utilisateur tout au long des diverses étapes.

Une mise en service doit être effectuée dans les situations suivantes :

- A la première mise en service
- A l'issue du rétablissement des réglages d'usine

Bitte wählen Sie Ihre Sprache

简体中文

Český

Dansk

Deutsch

English

Español

Start

Suivez les étapes ci-dessous pour la mise en service :

Fig. 23 : Mise en service du « Smart Access Point » : langue du pays

1. Sélectionner la langue du pays.

	vereinbarung		
ABB End User License Ag	reement ("EULA")		
IMPORTANT: PLEASE RE CAREFULLY BEFORE CC	AD THE TERMS AND CONDI	TIONS OF THIS LICENSE AG	GREEMENT
ntity) and ABB GENWAY he "SOFTWARE PRODUC he computer programs inc	XIAMEN ELECTRICAL EQUIPI CT [*] . SOFTWARE PRODUCT m luding firmware, any copies ma poents media printed materials	MENT CO., LTD or its affiliate leans the machine readable (de, bug fixes for, updates to, a, and "online" or electronic do	es (the "Company") for object code) version of or upgrades thereof, ar ocumentation "Use" o
associated software compo "Using" means to download Using the SOFTWARE PR this EIII A on behalf of an Ich habe die "Endbe	d, install, copy, activate, access ODUCT, you agree to be bound antity you rangeant that you have anutzer-Lizenzvereinbarung	or otherwise use the SOFTM d by the terms of this EULA. I are authority to bind that entit d gelesen und akzeptiert.	VARE PRODUCT. By f you are entering into this FLIL & rannasan

Fig. 24 : Mise en service du « Smart Access Point » : contrats de licence

- 2. Accepter les contrats de licence ci-après :
 - Contrat de licence utilisateur
 - Contrat de licence logiciel
 - Déclaration de confidentialité

Gebäudetyp		
🗧 Einfamilienhaus / Re	eihenhaus Gewerbe	
<		>

Fig. 25 : Mise en service du « Smart Access Point » : type de bâtiment

- 3. Sélectionner le type de bâtiment (mode système).
 - Pour des informations supplémentaires : voir chapitre 0 « Mode « Petit collectif / Commerce » » à la page 36.
 - Attention :

Le type de bâtiment peut uniquement être défini lors de la première mise en service et ne peut plus être modifié à l'issue de cette dernière.

Si vous voulez modifier le type de bâtiment, vous devez rétablir les réglages d'usine du « Smart Access Point ».

Standort		
Zeitzone	(UTC+	01:00)Amsterdam,Ber 🗸
Datum und Uhrzeit		2020-11-17 12:52:49
<		>

Fig. 26 : Mise en service du « Smart Access Point » : site

- 4. Entrer le site.
 - Sélectionner un fuseau horaire dans le menu déroulant.
 - Cette étape peut être ignorée. A l'établissement de la connexion suivante, le système invite à synchroniser, si les valeurs du PC et du « Smart Access Point"» diffèrent.

WiFI-AP Einste	ellungen	
SSID	SmartAP_071C	
Passwort		
Passwort wiederholen		
Ländercode	Germany ~	
<	>	

Fig. 27 : Mise en service du « Smart Access Point » : configuration Wi-Fi

- 5. Entrer la configuration Wi-Fi du « Smart Access Point ».
 - SSID (nom) :
 - Le nom peut être défini librement. Il peut s'agir du nom de l'appareil (indiqué sur ce dernier), par exemple, ou du nom du bâtiment, dans lequel se trouve le « Smart Access Point ».
 - Mot de passe :
 - Le mot de passe doit être modifié lors de la configuration initiale. La règle de mot de passe s'affiche dans une boîte de dialogue, lorsque vous entrez le mot de passe.
 - Ce mot de passe remplace le mot de passe utilisé jusqu'à présent pour le point d'accès WLAN du « Smart Access Point ». Le mot de passe par défaut est indiqué sur le « Smart Access Point »
 - Le mot de passe est nécessaire ultérieurement à chaque affichage du « Smart Access Point ».
 - Ne pas oublier de se souvenir du mot de passe.
 - Code pays
 - Assurez-vous de sélectionner le code pays correct du site de l'appareil.
 - Le paramètre « Code pays » garantit que votre routeur n'active que des paramètres WLAN conformes aux prescriptions légales du pays correspondant.

Verbindung zum lokalen Netzwerk
LAN
WiFi
✓ Überspringen

Fig. 28 : Mise en service du « Smart Access Point » : connexion au réseau local

- 6. Connexion au réseau local
 - Attention ! Ne pas ignorer cette étape si vous voulez intégrer maintenant ou ultérieurement des appareils du ABB-Welcome IP.

Une sélection du type de liaison est obligatoire pour l'utilisation du « Smart Access Point » dans le système ABB-Welcome IP. Même si aucune connexion à un réseau local n'est prévue. Si cette étape est ignorée, aucun appareil ne peut être ajouté au système à l'issue de la mise en service.

Si une liaison à un réseau local n'est pas prévue pour l'instant, sélectionner « LAN » ou « WIFI ».

- Option 1 : LAN
 - L'ensemble de la communication avec des appareils système du ABB-Welcome IP a lieu via une interface LAN.
 - Tous les appareils système du ABB-Welcome IP conservent leur propre adresse IP, lorsqu'ils sont utilisés dans le réseau du bâtiment. Le « Smart Access Point » peut aussi les joindre, lorsqu'ils utilisent une adresse IP de client DHCP.
- Option 2 : WLAN
 - L'ensemble de la communication avec des appareils système du ABB-Welcome IP a lieu via une interface WLAN.
 - Tous les appareils système du ABB-Welcome IP conservent leur propre adresse IP, lorsqu'ils sont utilisés dans le réseau du bâtiment. Le « Smart Access Point » peut aussi les joindre, lorsqu'ils utilisent une adresse IP de client DHCP.
- Option 3 : Ignorer la sélection
 - Aucune communication avec des appareils système du ABB-Welcome IP n'est possible.

Netzwerke	einstellungen
✓ IP-Adresse au	tomatisch beziehen
IP-Adresse	192.168.3.1
Subnetzmaske	255.255.255.0
Gateway	
<	````

Fig. 29 : Mise en service du « Smart Access Point » : configuration réseau LAN

- 7. Configuration réseau
 - Si une liaison WLAN a été sélectionnée, l'adresse IP doit être définie, afin d'établir la liaison au réseau local.
 - Case « Récupérer auto. l'adresse IP » cochée :
 - Le « Smart Access Point » joue le rôle de client DHCP.
 - Si le « Smart Access Point » est connecté à un serveur DHCP / routeur, l'adresse IP est affectée automatiquement.
 - Case « Récupérer auto. l'adresse IP » non cochée :
 - Le « Smart Access Point » doit être joint dans un réseau utilisant une adresse IP statique.
 - Ici, les paramètres réseau, tels que l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle doivent être configurés au clavier.

Bitte verb	inden Sie s	ich mit eine.
SMA3008	707471	.al
FRITZ!Box	7362 SL	ail.
<	Aktualisieren	

Fig. 30 : Mise en service du « Smart Access Point » : liaison WLAN

- Si une liaison WLAN a été sélectionnée, une liaison à un réseau WLAN doit être établie.
 - La liste présente tous les réseaux sans fil disponibles à proximité.
 - Si le réseau WLAN souhaité est introuvable, cliquez sur le bouton « Actualiser », pour le rechercher à nouveau.
 - Cliquez sur le nom WLAN (SSID) souhaité dans la liste, saisissez le mot de passe, puis cliquez sur « Connexion », pour établir une connexion au réseau sans fil.

Administrator	konto erstellen
Benutzername	JohnDoe
Passwort	
Passwort wiederholen	
<	>

Fig. 31 : Mise en service du « Smart Access Point » : compte administrateur

- 8. Créer un compte administrateur (premier utilisateur Admin)
 - Le compte administrateur possède des droits de gestion et de modification pour l'intégralité du système. L'ajout de comptes supplémentaires est encore possible ultérieurement. Par exemple, un compte possédant des droits uniquement pour la gestion des clés et des noms.
 - Impossible de supprimer le premier utilisateur Admin. Il gère tous les autres utilisateurs.
 - Si vous souhaitez rénitialiser le mot de passe du premier administrateur, voir chapitre 3.5.1 « « Smart Access Point » » à la page 62.

Optionen für das	Zurücksetzen	
Ohne myBuildings-Konto *		
Mit myBuildings-Konto (em	pfohlen) **	
* Das Zurücksetzen des Passwo Sicherheitsfreigabe und kann du durchgeführt werden. ** Das Zurücksetzen des Passwo Sicherheitsfreigabe, der das myE versendet wird.	ts des SmartAPs erfolgt ohne rch jedem über den Resettaster orts des SmartAPs erfolgt mit Buildings-Konto per Email	
<		

Fig. 32 : Mise en service du « Smart Access Point » : options de réinitialisation

- 9. Options de réinitialisation du « Smart Access Point »
 - Sans compte MyBuildings
 - Lors de la sélection de cette option, un utilisateur quelconque peut réinitialiser le mot de passe du premier administrateur, en appuyant sur le bouton Reset.
 - Cette configuration est utilisée lors de l'installation du « Smart Access Point » dans un réseau domestique et qu'il n'est pas accessible physiquement à des utilisateurs non autorisés.
 - Avec compte MyBuildings
 - Si cette option est sélectionnée, un code de sécurité à usage unique est nécessaire pour réinitialiser le mot de passe du premier utilisateur Admin, en appuyant sur le bouton Reset. Le code de sécurité n'est envoyé qu'à l'adresse e-mail définie lors de la configuration initiale.
 - Cette configuration est utilisée lors de l'installation du « Smart Access Point » dans un réseau public et qu'il n'est pas accessible physiquement à des utilisateurs non autorisés.
 - Cette option nécessite un enregistrement pour un « compte myBuildings ».

Si vous n'êtes pas encore enregistré pour un « compte myBuildings », vous pouvez le faire à l'étape suivante pour cette sélection.



Remarque

- L'option de réinitialisation peut uniquement être définie lors de la première mise en service et ne peut plus être modifiée à l'issue de cette dernière.
 - L'option de réinitialisation peut être modifiée ultérieurement, uniquement si vous rétablissez les réglages d'usine du « Smart Access Point ».
- L'option de réinitialisation « Avec compte MyBuildings » nécessite une liaison Internet. En l'absence d'une telle liaision ou si celle-ci ne doit pas être utilisée, ignorer l'étape suivante.

10. Définir les paramètres « myBuildings » :

MyBuildings-	Konto
Benutzername	
Passwort	
Klarname	4
Fernzugriff	Aktiviere 2
Falls Sie noch keinen können Sie sich hier <u>r</u>	MyBui Konto besitzen, Igistrieren.
<	Überspringen

Fig. 33 : Mise en service du « Smart Access Point » : sans compte myBuildings

- Option de réinitialisation : « Sans compte myBuildings »
 - Cette page apparaît, si l'option de réinitialisation définie est « Sans compte myBuildings ».
 - A l'aide du bouton « Ignorer », passer à l'étape suivante, si aucune liaison à myBuildings ne doit être établie actuellement.
 - [2] Le lien « Enregistrement » fait apparaître le myBuildings Portal. Un compte peut être créé sur ce portail, le cas échéant.
 - [3] Entrer le nom d'utilisateur, le mot de passe et le nom affiché. Ensuite, cliquer sur « Connexion ». Une connexion au MyBuildings Portal est établie.
 - [4] Si un accès au « Smart Access Point » via le MyBuildings Portal est prévu, il faut activer l'accès à distance (cocher la case).



Fig. 34 : Mise en service du « Smart Access Point » : avec compte myBuildings

- Option de réinitialisation : « Avec compte myBuildings »
 - Cette page apparaît, si l'option de réinitialisation définie est « Avec compte myBuildings ».

- [1] Un compte myBuildings est nécessaire dans le cadre d'une telle option de rénitialisation. Le lien « Enregistrement » fait apparaître le myBuildings Portal. La création d'un compte est possible sur ce dernier, si cela n'a pas encore été fait.
- [2] Entrer le nom d'utilisateur, le mot de passe et le nom affiché. Ensuite, cliquer sur « Connexion ». Une connexion au myBuildings Portal est établie.
- [3] Entrer l'adresse e-mail à utiliser pour l'activation du compte myBuildings. C'est à cette adresse qu'un code de sécurité est envoyé, lors de la réinitialisation du premier utilisateur Admin. Si vous souhaitez rénitialiser le mot de passe du premier administrateur, voir chapitre 3.5.1 « « Smart Access Point » » à la page 62.
- [4] Si un accès au « Smart Access Point » via le myBuildings Portal est prévu, il faut activer l'accès à distance (cocher la case).

Ei	ndeutiger	n Geräte	ename de	finieren		
Ger	ätename	SmartAP-07	71C			

Fig. 35 : Mise en service du « Smart Access Point » : nom d'appareil

11. Définir un nom d'appareil unique.

- Le nom d'appareil permet de définir le nom d'appareil UPnP.
- Le nom d'appareil apparaît sur l'écran de connexion.

Einstellung	jsübersicht
Sprache	Deutsch
Zeitzone	(UTC+01:00)Amsterdam
SSID	SmartAP_071C
Verbindungstyp	LAN
IP-Adresse	192.168.3.1
Subnetzmaske	255.255.255.0
Gateway	
<	Fertig

Fig. 36 : Mise en service du « Smart Access Point » : aperçu des réglages

- 12. Aperçu des réglages
 - La page « Aperçu des réglages » est uniquement à titre d'affichage permettant de contrôler encore une fois les réglages définis.
 - Une navigation à droite du texte à l'aide du pointeur de la souris fait apparaître une barre de défilement.
 - Pour modifier un réglage, naviguez jusqu'à la page présentant les réglages souhaités, à l'aide des flèches Précédent / Suivant et modifiez-les. Les réglages prédéfinis des autres pages sont conservés lors de l'opération.

	Einstellungsübe	rsicht
NFORMATION		
	System wird	konfiguriert, bitte warten.
	IP-Adresse	192.168.3.1
	Subnetzmaske	255.255.255.0
	Gateway	X .
	<	Fertig

fig. 37 : Mise en service du « Smart Access Point » : confirmer les réglages

- 13. Confirmer les réglages définis.
 - Le système se configure.



Fig. 38 : Mise en service du « Smart Access Point » : confirmer la mise en service

14. Confirmer la configuration.



Fig. 39 : Mise en service du « Smart Access Point » : coupure de la connexion

- En fin de la mise en service, le « Smart Access Point » passe automatiquement en mode Point d'accès (la LED s'allume rouge).
- La liaison WLAN au « Smart Access Point » est activée avec les nouvelles données.
- A partir de ce moment-là, le « Smart Access Point » passe automatiquement en mode Point d'accès directement après chaque démarrage.

Pour la poursuite de la mise en service, un accès au « Smart Access Point » est possible par point d'accès sans fil ou par réseau local.

- Attention :

Par WLAN, le « Smart Access Point" » n'est joignable qu'à l'aide des nouvelles informations d'accès.

3.1.5 Informations préalable : adapter l'adresse IP à celle d'un PC

Suivant la configuration du système, l'adresse IP de la liaison sur le PC / ordinateur portable / etc. doit se trouver dans la même zone d'adresses que celle de l'appareil (opération nécessaire uniquement une fois). Sinon, le navigateur Internet n'établit aucune liaison à l'appareil.

Définition de l'adresse IP sous le système d'exploitation Windows 10 à titre d'exemple

Startseite der Systemsteuerung	Grundlegende Infor	rmationen zum Netzwerk	anzeigen und Verbindungen einrichten
Adaptereinstellungen ändern	Aktive Netzwerke anzeige	n	
Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern	Netzwerk Öffentliches Netzwerk	k	Zugriffstyp: Internet Verbindungen:
Medienstreamingoptionen			
	Netzwerkeinstellungen än	ndern	
(1) 🙀 Neue Verbindur	ng oder neues Netzwerk einrichte	n
	Breitband-, DFU	U- oder VPN-Verbindung bzw. Ro	uter oder Zugriffspunkt einrichten.
	Probleme behe	eben	
	Netzwerkproble	eme diagnostizieren und reparier	en oder Problembehandlungsinformationen
Organisieren ▼ Netzwerkgen	it deaktivieren Verbindung	g untersuchen Verbindung ur	nbenennen Status der Verbindung anzeigen
Organisieren Vetzwerkger. Ethernet Netzwerk Realtek PCIe GPE-Essesi	it deaktivieren Verbindung	g untersuchen Verbindung ur	mbenennen Status der Verbindung anzeigen
Organisieren Vetzwerkger Ketzwerk Realtek PCIe GDE Lawai	t deaktivieren Verbindung	g untersuchen Verbindung ur	nbenennen Status der Verbindung anzeigen
Drganisieren Vetzwerkger Ethernet Netzwerk Realtek PCIe CPC. Eansi D S D S S t S S S S S S S S S S S S S S	t deaktivieren Verbindung «Controller aktivieren atus	g untersuchen Verbindung ur	mbenennen Status der Verbindung anzeigen
Organisieren ▼ Netzwerkger Ethernet Netzwerk Realtek PCIe CPC. Essent Ø De St Di	it deaktivieren Verbindung 	g untersuchen Verbindung un	mbenennen Status der Verbindung anzeigen
Drganisieren ▼ Netzwerkger Netzwerk Realtek PCIe (PPE-Esseni ♥ De St Di ♥ Ve	it deaktivieren Verbindung «Controller aktivieren atus agnose rbindungen überbrücken	g untersuchen Verbindung un Eigenschaften von Ethernet Netzweite Verbindung und Netzweite	mbenennen Status der Verbindung anzeigen X Eigenschaften von internetprotokol, Version 4 (TCP/IPv4) X
Drganisieren Vetzwerk Realtek PCIe (PDE Esseni Di	it deaktivieren Verbindung v Construiter aktivieren atus agnose rbindungen überbrücken rknüpfung erstellen schon	g untersuchen Verbindung un Eigenschaften von Ethernet Natzwek Vebindung hentelen über: Webindung hentelen über: Pastek Füle GBE Fansy Controler	x Eigenschaften von Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4) X
Drganisieren Netzwerk Realtek PCIe GDE Earan	it deaktivieren Verbindung Aktivieren atus agnose rbindungen überbrücken rknüpfung erstellen schen nbenennen	g untersuchen Verbindung un Eigenschaften von Ethernet Netzwerk Verbindung henstelen über: Werdaung henstelen über: Menstelen über: Mens	K Eigenschaften von Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4) X Algemen P. Drotellungen können automatisch zugewiesen werden, wen das Netzweick dese Prinktion nuterstätzt. Wenden ise ich andernafelle anden Netzweick dese Prinktion nuterstätzt. Wenden ise ich andernafelle anden
Drganisieren Netzwerker Realtek PCIe GEE Exami Di C C C C C C C C C C C C C	it deaktivieren Verbindung 	g untersuchen Verbindung un Eigenschaften von Ethernet Netzwerk Verbindung hentelen über: Presteik Für Guber Family Controler Dese Vebindung verwendet fölgende Einentete. Ster Deserverbandung verwendet fölgende Einentete. Ster Deserverbandung verwendet fölgende Einentete. Ster Deserverbandung verwendet fölgende Einentete.	Status der Verbindung anzeigen Status der Perstellungen zu der Status der Verbindung anzeigen zu der Status der Netzenkalten verbinden unterstatut. Version 4 (TCP/IPv4) X Status der Perstellungen zu der Status der Netzenkalten verbinden unterstatut. Verbinden sie der Netzenkalten verbinden unterstatut. Verbinden sie der Netzenkalten verbinden verbinde
Drganisieren Netzwerkger	it deaktivieren Verbindung Acconstraller aktivieren atus agnose rbindungen überbrücken rknüpfung erstellen schen nbenennen penschaften	g untersuchen Verbindung un g Egenschaften von Ethernet Netzweik Vetrindung bestellen über: Peatek PCie GBE Famy Controler Dese Vedandung verwendet folgende Bemefte: Dese Vedandung verwendet f	K Eigenschaften von Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4) X Algemen P:Einstellingen können aufumstelsch zugeliesen werden, wenn das Netzwerkadminstellt auf den Netzwerkadminstellt auf den Netzwerkadminstellt auf den Derforden IP-Gregeliegen verwenden: IP-Gregeliegen können aufumstelsch zugeliesen werden, wenn das Netzwerkadminstellt auf den Derforden IP-Gregeliegen verwenden: zweiske IP-Arlesse: aufumstelsch bezeiten IP-Arlesse: aufumstelsch bezeiten
Drganisieren Vetzwerk Realtek PCIe GPE Essen	it deaktivieren Verbindung Accentraller aktivieren atus agnose rbindungen überbrücken rknüpfung erstellen schen nbenennen genschaften	g untersuchen Verbindung un © Eigenschaften von Ethernet Netzweit. Verhang hentellen über: © Reates: FCie GBE Fany Controler Metzweit. © Reates: FCie GBE Fany Controler © Cont für Microsoft Netzweite © Cont für Microsoft Netzweite	Eigenschaften von Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4) K Eigenschaften von Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4) Ageren PErstellungen körnen automatisch zugevesen werden; wend das Intervier dasse Twicknown Die ach anderenfils an den Vertravel dasse hutomatisch besiehen OP-Adresse automatisch besiehen Ø-Forder BP-Adresse verwenden: IP-Adresse: Syndersiteter verwender: IP-Adresse: Syndersiteter
Drganisieren Vetzwerkger Ketzwerk Realtek PCIe GDE Cause Di C Vet Vet Vet Vet Vet Vet Vet Vet Vet Ve	it deaktivieren Verbindung Activieren atus agnose rbindungen überbrücken rknüpfung erstellen schen nbenennen jenschaften		Imbenennen Status der Verbindung anzeigen X Eigenschaften von Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IP-v4) X Regenen Presendungen können auförstöch zugenkenn necken, wenn dar Presendungen können auförstöch zugenkennen mer stöch societaristicken Presendungen auförstöch zugenkennen mer societaristicken Presendungen auförstöch zugenkennen mer societaristicken Presendungen auförstöch zugenkennen mer societaristicken Presendungen auförstöch zugenkennen mer societaristicken Presendungen auförstöch zugenkennen Presendungen auförstöchannen Presendungen auför societaristickennen Presendunge
Drganisieren Vetzwerkger Ketzwerk Realtek PCIe (ODE Eases Vetwerk Realtek PCIe (ODE Eases Vetwerk Di Vetwerk Di Vetwerk Vetwerk Eisen Vetwerk Eisen Vetwerk Eisen Vetwerk Eisen Vetwerk Eisen Vetwerk Eisen Vetwerk Eisen Vetwerk Eisen Vetwerk Eisen Vetwerk Eisen	it deaktivieren Verbindung scCaastrallas aktivieren atus agnose rbindungen überbrücken rknüpfung erstellen schen nbenennen jenschaften	guntersuchen Verbindung un guntersuchen Verbindung un genschaften von Ethernet Metzweik Vetändung hentellen über: Presteis //Cis GEF zenty Controler Metzweik Dese Vetändung verwendet folgende Ethernete Sendersprechen Gifter (Stressenka) Metzweik	K Eigenschaften von Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4) Regeneen P:-Brotelingen körnen automatisch zugesteen nerden, wen das Interverkadministratur, um de geegneten IP-Einstellungen zu besehen. O IPAfersee automatisch bezehen IP-Aferseel im einstrukt. Werden Sie sich auderriffikan den Interverkadministratur, um de geegneten IP-Einstellungen zu besehen. Izverke IP-Afersee automatisch bezehen Stoffer Im de automatisch bezehen Inderdigatenasy: Im de automatisc
Drganisieren Vetzwerkger Ethernet Netzwerk Realtek PCIe (PEE Essen Di Vetwerk Realtek PCIe (PEE Essen Vetwerk Di Vetwerk Vetwerk Vetwerk Essen Vetwerk Vetwerk Di Vetwerk Vetwe	it deaktivieren Verbindung Accentraller aktivieren atus agnose rbindungen überbrücken rknüpfung erstellen schen nbenennen jenschaften	guntersuchen Verbindung un guntersuchen Verbindung un Eigenschaften von Ethernet Netzweik Verbindung vermende folgende Bienete Wechning beretten über: Peatek FCle SBE Fany Controler Monoch LUD Finderseite Mono	K Eigenschaften von Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4) K Regenen Präcetslangen können automatisch zugeniesen werden, wenn das Netzwerkadministrator, und eigenprechen Präcetslungen zu bezehen. Op-Adresse automatisch zugeniesen werden, wenn das Netzwerkadministrator, und eigenprechen Präcetslungen zu bezehen. DP-Adresse automatisch zugeniesen werden, wenn das Netzwerkadministrator, und eigenprechen Präcetslungen zu bezehen. Op-Adresse automatisch bezehen Werderdatenway: einschaften © Po-Gerner Zugenzen verwenden: varzuget DS-Gervereit istrativer DNS-erver: istrativer DNS-erver: istrativer DNS-erver:
Drganisieren Vetzwerkger Ketzwerk Realtek PCIe (PEE Esseni U Ve Ve U E E E E E E E E E E E E E E E E E E	it deaktivieren Verbindung 	guntersuchen Verbindung un guntersuchen von Ethernet Metzeek Verbindung verbeiden über: Weinden bestellen über: Weinden bestellen über: Weinden bestellen über: Weinden von Ethernet Weinden von Etheret Weinden von Ethernet Wein	Imbenennen Status der Verbindung anzeigen Imbenennen Status der Verbindung anzeigen Imbenennen Eigenschaften von Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IP-4) Imbenennen P-Enstellungen können automatisch zugenesen werden, wenn das hieren dasse handemfälle an den Heitzweiskalmisstatur, und eigengeten P-Enstellungen zu besehen. Imbenennen Imbenennen internetstatut, Wenden Eis eich andemfälle an den Heitzweiskalmisstatur, und eigengeten P-Enstellungen zu besehen. Imbenennen Imbenenken: Imbenenker: Imbenenker: I

Fig. 40 : Définir l'adresse IP sur le PC (exemple sous Windows 10)

Effectuez les étapes suivantes pour définir l'adresse IP :

- 1. Passer au Panneau de configuration.
- 2. Ouvrir le Centre Réseau et partage.
 - Réseau et Internet » / « Centre Réseau et partage ».
- 3. Ouvrir : « Modifier les paramètres de la carte » [1].
 - La boîte de dialogue « Connexions réseau » s'affiche.
- 4. Dans la boîte de dialogue, marquer la connexion réseau et ouvrir par un clic droit : Propriétés [3].
- 5. Marquer dans la boîte de dialogue : « Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) » [2].
- 6. Ouvrir dans la boîte de dialogue : Propriétés [3].
- 7. Activer dans la boîte de dialogue : Utiliser l'adresse IP suivante [4].
- 8. Dans « Adresse IP », entrer l'adresse IP souhaitée [5].
- 9. Dans « Masque de sous-réseau »: simplement faire un clic [6].
 - L'adresse est détectée automatiquement.
- 10. Confirmer et fermer toutes les fenêtres.

Un affichage de l'appareil est maintenant possible par le biais d'un navigateur Internet.

3.2 Ajouter des appareils

3.2.1 « Barillet électronique »





Attention ! Endommagement de l'électronique

Un contact avec les composants électroniques risque d'endommager ces derniers par décharge électrostatique d'une personne.

 Après avoir retiré le boîtier du bouton de lecture, tenir ce dernier au niveau de la protection contre les contacts accidentels prévue à cet effet.

La mise en service des « Barillet électronique » est exécutée de manière analogue pour tous les types de profils.

Les points suivants constituent une condition préalable à la mise en service des « Barillet électronique » :

- Une connexion au « Smart Access Point Pro ». Il doit s'agir du « Smart Access Point Pro » utilisé dans le système.
 - « Smart Access Point Pro » :
 - Le « Smart Access Point Pro » doit être opérationnel.
 - Un PC est connecté au « Smart Access Point Pro ».
 - Le logiciel de gestion du « Smart Access Point Pro » est en cours d'exécution sur le PC.
- Le numéro de série du « Barillet électronique ». Celui-ci se trouve dans le bouton de lecture.
- Les piles du « Barillet électronique » (fournies).
- La carte de maintenance.
- Si des autorisations de fermeture doivent déjà être octroyées à des personnes lors de la mise en service, les clés à transpondeur sont également nécessaires.
 - Notamment pour les projets de grande ampleur, il est toutefois recommandé de réaliser cette opération séparément.
 - Pour l'octroi de droits de fermeture, voir chapitre 5.5 « Gestion des utilisateurs » à la page 134.

Exécutez les points suivants pour la mise en service des « Barillet électronique » :

- 1. S'assurer qu'une liaison sans fil est active entre la tête de lecture et le « Smart Access Point Pro ». Dans ce cadre, cette liaison sans fil peut être établie de diverses manières.
 - Le « Barillet électronique » est déjà monté :
 - La communication avec le « Smart Access Point Pro » est directe ou via l'installation déjà disponible d'appareils supplémentaires intercalés (« Répéteur RF » / « RF/IP Gateway ».
 - Si la communication n'est pas possible, le bouton de lecture du « Barillet électronique » doit être démonté et amené à proximité du « Smart Access Point Pro ». Informations complémentaires à ce sujet : voir chapitre 3.2.2 « Gros projets / Ajouter des appareils au préalable » à la page 57.
 - Le « Barillet électronique » n'est pas encore monté :
 - Avec les appareils supplémentaires requis, le « Barillet électronique » est amené à portée radio du « Smart Access Point Pro ». Informations complémentaires à ce sujet : voir chapitre 3.2.2 « Gros projets / Ajouter des appareils au préalable » à la page 57.



Fig. 41 : Retrait du boîtier du bouton

2. Déverrouiller le boîtier du bouton de lecture, à l'aide de l'outil de montage [1] et le retirer [2].



Fig. 42 : Numéro de série

- 3. Noter le numéro de série [1].
 - Le numéro de série est nécessaire à l'ouverture de session dans le logiciel de gestion du « Smart Access Point Pro ».
 - Une autre solution consiste à scanner le code QR et à se connecter via la ABB-Welcome[®] App.



Fig. 43 : Introduire les piles

4. Introduire les piles du « Barillet électronique ».



Fig. 44 : Monter le boîtier du bouton

- 5. Remettre le boîtier du bouton de lecture en place.
 - Lors de l'opération, veiller à ce que la protection contre les contacts accidentels reste dans le boîtier du bouton et ne soit pas pliée lors du montage.



Fig. 45 : Carte de maintenance

- 6. Connecter le bouton de lecture au « Smart Access Point Pro » à l'aide de la carte de maintenance.
 - Pour enregistrer le bouton de lecture, passer dans le logiciel de gestion du « Smart Access Point Pro ».
 - Pour les étapes nécessaires dans le logiciel de gestion, voir chapitre 5.2.2 « Créer des étages » à la page 102.
 - Le bouton de lecture est ajouté à la liste des appareils disponibles.

- 7. Positionner le bouton de lecture dans la structure de bâtiment du « Smart Access Point Pro ».
 - Pour positionner le bouton de lecture, passer dans le logiciel de gestion du « Smart Access Point Pro ».
 - Pour les étapes nécessaires dans le logiciel de gestion, voir chapitre 5.4.3 « Placer un « Barillet électronique » » à la page 123.
 - Si la structure du bâtiment n'est pas encore disponible, la créer d'abord, voir chapitre 5.3.2 « Ajouter un « Barillet électronique » » à la page 108.
- 8. Coupler le bouton de lecture de la structure du bâtiment du « Smart Access Point Pro » au « Smart Access Point Pro », « RF/IP Gateway » ou à un « Répéteur RF ».
 - Pour coupler le bouton de lecture, passer dans le logiciel de gestion du « Smart Access Point Pro ».
 - Pour les étapes nécessaires dans le logiciel de gestion, voir chapitre 5.4.4 « Coupler un « Barillet électronique » à un « Smart Access Point Pro » » à la page 125.
 - Si le « Smart Access Point Pro », « RF/IP Gateway » ou le « Répéteur RF » n'est pas encore positionné, exécuter d'abord cette opération, voir chapitre 5.2 « Structure du bâtiment » à la page 98 et voir chapitre 5.4 « Contrôle d'accès » à la page 116.

Une fois le « Barillet électronique » enregistré, placé et couplé dans le logiciel de gestion du « Smart Access Point Pro », il est possible de créer des droits de fermeture pour des personnes.

- Pour l'octroi de droits de fermeture, passer dans le logiciel de gestion du « Smart Access Point Pro ».
- Pour les étapes nécessaires dans le logiciel de gestion, voir chapitre 5.5 « Gestion des utilisateurs » à la page 134.

3.2.2 Gros projets / Ajouter des appareils au préalable

L'ajout des « Barillet électronique » peut prendre du temps et constituer une opération complexe, notamment dans le cadre de projets de grande ampleur. Surtout si les « Barillet électronique » ont été montés loin du « Smart Access Point Pro ».

Dans de tels cas, avant le montage, il est recommandé de mettre tous les appareils (« Barillet électronique », « Répéteur RF », etc.) en service directement au niveau du « Smart Access Point Pro » et de ne les monter qu'ultérieurement à leur emplacement. Elaborez un plan correspondant à cet effet.

Il faut tenir compte d'un certain point dans le cadre de cette procédure. Lors de la mise en service des « Barillet électronique », l'intégralité de l'itinéraire de communication entre le bouton de lecture et le « Smart Access Point Pro » est mis en mémoire dans le logiciel de gestion. Si le « Barillet électronique » est monté ultérieurement sur le site d'utilisation avec les autres appareils éventuellement nécessaires, cet itinéraire de communication doit correspondre. Si ce n'est pas le cas, le « Barillet électronique » est affiché comme étant introuvable et doit à nouveau être mis en service.

Ceci est également valable, si un « Barillet électronique » devait une fois être monté ultérieurement à un autre emplacement.



Remarque

Cette mise en service quelque peu complexe est réalisée en partant du principe que la commande de l'ensemble des appareils s'effectue hormis les dispositifs d'accès fonctionnant sur piles. Ceci permet de réduire à un minimum la consommation des têtes de lecture et d'augmenter en conséquence la durée de vie des piles.

3.2.3 « RF/IP Gateway »

Les points suivants constituent une condition préalable à la mise en service du « RF/IP Gateway » :

- La « RF/IP Gateway » est reliée au réseau.
- La « RF/IP Gateway" » est sous tension.
 - Via PoE ou une alimentation électrique 24 V séparée.
- Le numéro de série de la « RF/IP Gateway ». Celui-ci figure sur l'appareil.
- Le « Smart Access Point Pro » est opérationnel. Il doit s'agir du « Smart Access Point Pro » utilisé dans le système.
 - « Smart Access Point Pro » :
 - Un PC est connecté au « Smart Access Point Pro ».
 - Le logiciel de gestion du « Smart Access Point Pro » est en cours d'exécution sur le PC.

Si la mise en service a été préparée, la « RF/IP Gateway" » est ajoutée dans le logiciel de gestion du « Smart Access Point Pro ».

Exécutez les points suivants pour la mise en service de la « RF/IP Gateway » :

- 1. Ajouter la « RF/IP Gateway » au niveau du « Smart Access Point Pro ».
 - Pour l'ajout, passer dans le logiciel de gestion du « Smart Access Point Pro ».
 - Pour les étapes nécessaires dans le logiciel de gestion, voir chapitre 5.3.4 « Ajouter un « RF/IP Gateway » » à la page 112.

- 2. Positionner la RF/IP Gateway dans la structure de bâtiment du « Smart Access Point Pro ».
 - Pour positionner la RF/IP Gateway passer dans le logiciel de gestion du « Smart Access Point Pro ».
 - Pour les étapes nécessaires dans le logiciel de gestion, voir chapitre 5.4.2 « Placer une « RF/IP Gateway » » à la page 120.
 - Si la structure du bâtiment n'est pas encore disponible, la créer d'abord, voir chapitre 5.2 « Structure du bâtiment » à la page 98.

С)

Remarque

En fonction de l'installation, une mise en service préalable commune du « RF/IP Gateway » et du « Barillet électronique » peut s'avérer utile.

 Pour une mise en service préalable, voir chapitre 3.2.2 « Gros projets / Ajouter des appareils au préalable » à la page 57.

3.2.4 « Répéteur RF »

Les points suivants constituent une condition préalable à la mise en service du « Répéteur RF » :

- Le « Répéteur RF" » est sous tension.
 - L'alimentation électrique est assurée par une alimentation 24 V séparée.
- Le numéro de série du « Répéteur RF ». Celui-ci figure sur l'appareil.
- Une connexion au « Smart Access Point Pro ». Il doit s'agir du « Smart Access Point Pro » utilisé dans le système.
 - « Smart Access Point Pro » :
 - Le « Smart Access Point Pro » doit être opérationnel.
 - Un PC est connecté au « Smart Access Point Pro ».
 - Le logiciel de gestion du « Smart Access Point Pro » est en cours d'exécution sur le PC.

Exécutez les points suivants pour la mise en service du « Répéteur RF » :

- 1. S'assurer qu'une liaison sans fil est active entre le « Répéteur RF » et le « Smart Access Point Pro ». Dans ce cadre, cette liaison sans fil peut être établie de diverses manières.
 - Le « Répéteur RF » est déjà monté :
 - La communication avec le « Smart Access Point Pro » est directe ou via l'installation déjà disponible de Répéteur RF supplémentaires intercalés.
 - Si la communication n'est pas possible, le « Répéteur RF » doit être démonté et amené à proximité du « Barillet électronique ». Informations complémentaires à ce sujet : voir chapitre 3.2.2 « Gros projets / Ajouter des appareils au préalable » à la page 57.
 - Le « Répéteur RF » n'est pas encore monté :
 - Avec les appareils supplémentaires requis, le « Répéteur RF » est amené à portée radio du « Smart Access Point Pro ». Informations complémentaires à ce sujet : voir chapitre 3.2.2 « Gros projets / Ajouter des appareils au préalable » à la page 57.
- 2. Ajouter le « Répéteur RF » dans le « Smart Access Point Pro ».
 - Pour l'ajout, passer dans le logiciel de gestion du « Smart Access Point Pro ».
 - Pour les étapes nécessaires dans le logiciel de gestion, voir chapitre 5.3.5 « Ajouter un « Répéteur RF » » à la page 114.

- 3. Positionner le Répéteur RF dans la structure de bâtiment du « Smart Access Point Pro ».
 - Pour positionner le Répéteur RF, passer dans le logiciel de gestion du « Smart Access Point Pro ».
 - Pour les étapes nécessaires dans le logiciel de gestion, voir chapitre 5.4.5 « Placer un « Répéteur RF » » à la page 129.
 - Si la structure du bâtiment n'est pas encore disponible, la créer d'abord, voir chapitre 5.2 « Structure du bâtiment » à la page 98.
- 4. Coupler le « Répéteur RF » dans la structure du bâtiment du « Smart Access Point Pro » au « Smart Access Point Pro », « RF/IP Gateway » ou un autre "Répéteur RF ».
 - Pour coupler, passer dans le logiciel de gestion du « Smart Access Point Pro ».
 - Pour les étapes nécessaires dans le logiciel de gestion, voir chapitre 5.4.6 « Coupler un « Répéteur RF » » à la page 132.
 - Si le « Smart Access Point Pro », « RF/IP Gateway » ou un autre « Répéteur RF » n'est pas encore positionné, exécuter d'abord cette opération, voir chapitre 5.3 « Configuration d'appareil » à la page 106 et voir chapitre 5.4 « Contrôle d'accès » à la page 116.



Remarque

En fonction de l'installation, une mise en service préalable commune du « Répéteur RF » et du « Barillet électronique » peut s'avérer utile.

 Pour une mise en service préalable, voir chapitre 5.5 « Gestion des utilisateurs » à la page 134.

3.3 Supprimer un appareil dans le « Smart Access Point »

3.3.1 « Barillet électronique »

Si le « Barillet électronique » doit être supprimé du système, cette opération est exécutée au niveau du logiciel de gestion du « Smart Access Point Pro ».

- 1. Découpler le « Barillet électronique », voir chapitre 5.7.1 « Découpler un « Barillet électronique » du « Smart Access Point Pro » » à la page 155.
- 2. Supprimer le « Barillet électronique » de la structure du bâtiment, voir chapitre 5.7.2 « Supprimer le « Barillet électronique » de la pièce » à la page 158.
- 3. "Supprimer le « Barillet électronique » du logiciel de gestion, voir chapitre 5.8.1 « Supprimer un « Barillet électronique » du système » à la page 164.

3.3.2 « RF/IP Gateway »

Si le « RF/IP Gateway » doit être supprimé du système, cette opération est exécutée au niveau du logiciel de gestion du « Smart Access Point Pro ».

- 1. Supprimer le « RF/IP Gateway » de la structure du bâtiment, voir chapitre 5.7.5 « Supprimer le « Répéteur RF » de la pièce » à la page 162.
- 2. "Supprimer le « RF/IP Gateway » du logiciel de gestion, Page 166.

3.3.3 « Répéteur RF »

Si le « Répéteur RF » doit être supprimé du système, cette opération est exécutée au niveau du logiciel de gestion du « Smart Access Point Pro ».

- 1. Découpler le « Répéteur RF », voir chapitre 5.7.4 « Découpler le « Répéteur RF » » à la page 160.
- 2. Supprimer le « Répéteur RF » de la structure du bâtiment, voir chapitre 5.7.5 « Supprimer le « Répéteur RF » de la pièce » à la page 162.
- "Supprimer le « Répéteur RF » du logiciel de gestion, voir chapitre 5.8.2 « Supprimer un « Répéteur RF » du système » à la page 165.



3.4 Sauvegarder / Récupérer un projet (Backup / Restore)

Fig. 46 : Sauvegarde de données / Récupération de données

A l'issue de la première initialisation, créez une première sauvegarde de données.

Créez ensuite une sauvegarde de données après chaque modification importante, telle que l'ajout ou la suppression d'appareils.

Pour créer la sauvegarde de données, suivez les étapes ci-dessous :

- 1. Connecter un PC au « Smart Access Point ».
 - Informations complémentaires sur la connexion, voir chapitre 3.1.2 « Connecter un PC au « Smart Access Point » » à la page 33.
- 2. Dans le menu principal du « Smart Access Point », passer à la fonction « Réglages ».
- 3. Passer à la fonction « Sauvegarde de projet ».

Créer une sauvegarde de données

1. La fonction « Créer une nouvelle sauvegarde de données » permet de créer le fichier de sauvegarde.

Mise en service

Restaurer une sauvegarde de données

1. La fonction « Importer une sauvegarde de données » permet d'importer le fichier de sauvegarde.



Attention ! Perte de données

Si les données dans le « Smart Access Point » sont perdues en l'absence de toute sauvegarde, un découplage des dispositifs d'accès fonctionnant sur piles en vue d'une nouvelle remise en service n'est plus possible. Les anciennes données demeurent dans les têtes de lecture. Etant donné qu'il s'agit de systèmes de fermeture, un accès de l'extérieur n'est pas possible. Il pourrait s'agir d'un accès frauduleux.

- La configuration d'origine des systèmes d'accès fonctionnant sur piles doit alors être rétablie.
 - Veillez donc absolument à posséder une sauvegarde des données du « Smart Access Point ».

3.5 RESET (Réinitialiser le système / les appareils)

3.5.1 « Smart Access Point »

Réinitialiser entièrement le « Smart Access Point ».

- Lors de l'opération, toutes les données saisies, les paramètres définis, etc. sont supprimés.
 A l'issue de la réinitialisation, l'état du « Smart Access Point » est celui à la livraison.
- A l'issue de la réinitailisation, une première mise en service du « Smart Access Point » doit être réalisée.
- A l'issue de la nouvelle première mise en service, une récupération des anciennes données est possible par le biais d'une sauvegarde disponible.



Fig. 47 : Réinitialiser entièrement le « Smart Access Point »

Accomplissez les étapes suivantes pour rétablir les réglages d'origine :

- 1. Connecter un PC au « Smart Access Point ».
 - Informations complémentaires sur la connexion, voir chapitre 3.1.2 « Connecter un PC au « Smart Access Point » » à la page 33.
- 2. Passer à la fonction « Paramètres » / « Service ».

- 3. Faire afficher la fonction « Rétablir la configuration d'origine ».
- 4. Sélectionner les zones à réinitialiser.
- 5. Confirmer la sélection.
 - Le système réinitialise le « Smart Access Point ».
 - La connexion au « Smart Access Point » n'est plus active à l'issue de la réinitialisation.
 - Une remise en service du « Smart Access Point » à l'aide d'une première mise en service est nécessaire, voir chapitre 3.1 « Mise en service du système — « Smart Access Point Pro » » à la page 33.

Réinitialiser le mot de passe du 1^{er} administrateur.

La réinitialisation dépend de l'option de réinitialisation ayant été sélectionnée lors de la mise en service « Smart Access Point ».

- Option « Sans compte myBuildings » :
 - Le mot de passe du 1^{er} administrateur est remis sur le mot de passe figurant au dos du « Smart Access Point », lors d'une pression du bouton « Reset ».
- Option « Avec compte myBuildings » :
 - Le mot de passe du 1^{er} administrateur est réinitialisé à l'aide d'une autorisation de sécurité envoyée par e-mail au « compte myBuildings ».

Réinitialiser la configuration, lorsque le « Smart Access Point » n'est plus joignable.

Ceci peut se produire, par ex. si les paramètres réseau saisis sont incorrects.

- 1. Connecter un PC au « Smart Access Point ».
 - Informations complémentaires sur la connexion, voir chapitre 3.1.2 « Connecter un PC au « Smart Access Point » » à la page 33.
- 2. Dans un navigateur quelconque, faire afficher la page de démarrage du « Smart Access Point » à l'aide de l'une des adresses IP suivantes.
 - A l'aide de l'adresse IP « 10.0.0.1 ».
 - A l'aide de l'adresse IP « 192.168.3.1 », si le « Smart Access Point » est en mode Point d'accès.
 - Le « Smart Access Point » passe automatiquement en mode Point d'accès après chaque démarrage. La LED à l'arrière de l'appareil s'allume rouge.
 - A l'aide d'une adresse IP octroyée par la fonction DHCP d'un routeur.
 - A cet effet, en complément du PC, un routeur doit être connecté au « Smart Access Point ».
 - L'adresse IP affectée est déterminée par le routeur. La détermination dépend du routeur utilisé.

A l'issue de l'affichage de la page de démarrage du « Smart Access Point », la configuration peut être modifiée normalement.

4 Informations de planification / sur l'application

4.1 Principes de fonctionnement / Modes de fonctionnement

« Barillet électronique » avec clé à transpondeur (appareil de communication sans fil)



Fig. 48 : « Barillet électronique » avec clé à transpondeur

- [1] Clé à transpondeur sous forme de médaillon
- [2] Bouton de lecture « Barillet électronique »

Le « Barillet électronique » commute via RFID à l'aide d'une clé à transpondeur. Une clé à transpondeur RFID est un petit médaillon intégrant une puce programmée. La clé à transpondeur tenue devant le bouton de lecture du « Barillet électronique » permet aux personnes autorisées à le faire de pénétrer dans le bâtiment ou la pièce.

Chaque clé à transpondeur possède un numéro de série individuel mis en mémoire dans le « Smart Access Point Pro ». Ce n'est que lorsque ce numéro de série est détecté comme étant correct et que son propriétaire possède un droit de fermeture, que le bouton de lecture commute et la serrure s'ouvre.



Commutation du bouton de lecture

Fig. 49 : Commutation du bouton de lecture

A l'état verrouillé de la porte, le bouton de lecture peut pivoter librement devant le barillet de fermeture (A). Le barillet de fermeture est inutilisable. Ce n'est que lorsqu'une personne autorisée à entrer tient sa carte à transpondeur à hauteur du bouton de lecture que ce dernier commute et établit pendant quelques secondes une liaison mécanique au barillet de fermeture. L'ouverture de la serrure est possible (B). A expiration du délai prédéfini, le bouton de lecture passe automatiquement à nouveau à l'état verrouillé de la porte.

Communication du bouton de lecture



Fig. 50 : Communication du bouton de lecture

La communication du bouton de lecture avec le logiciel de gestion du « Smart Access Point Pro » a lieu via les fréquences radio Bluetooth. La portée entre les divers appareils est donc d'env. 10 mètres.

- L'utilisation de « Répéteur RF » permet d'étendre la portée. L'utilisation de « Répéteur RF » permet d'étendre la portée totale d'un itinéraire radio à 40 mètre environ.
- Si une portée de plus de 40 mètres est nécessaire, ceci peut être réalisé, en utilisant des « RF/IP Gateway » supplémentaires.



Remarque

Seules les fréquences Bluetooth sont utilisées. Les fonctionnalités Bluetooth courantes ne sont pas intégrées (telles que la visualisation de la tête de lecture sur un smartphone).

4.2 Capacité / Portée

Vue d'ensemble

Capacité système « ABB-AccessControl »				
Logiciel de gestion sur le « Smart Access Point Pro »	600 appareils maxi.			

Tab. 6: Capacité système « ABB-AccessControl »

Capacité de commande	
« Smart Access Point Pro »	16 « Barillet électronique » maxi. 3 « Répéteur RF » maxi. 64 « RF/IP Gateway » maxi.
« Répéteur RF »	 16 « Barillet électronique » maxi. Bouclage de la capacité du « Smart Access Point Pro » / de la « RF/IP Gateway »
« RF/IP Gateway »	16 « Barillet électronique » maxi. 3 « Répéteur RF » maxi.

Tab. 7 : Capacité de commande

Portées	
Portée radio entre 2 appareils séparés	Env. 10 mètres
Portée radio au sein d'un itinéraire radio	Env. 40 mètres
Portée système par radio et réseau IP	Env. 1,5 kilomètre maxi.

Tab. 8 : Portées



Fig. 51 : Portée radio entre appareils

La portée radio entre chaque appareil est d'env. 10 mètres maximum.

Vu d'un « Smart Access Point Pro » ou d'une « RF/IP Gateway », la commutation en série de jusqu'à 3 « Répéteur RF » est possible. Une telle série constitue un itinéraire radio.

Il en résulte une portée radio maximale d'env. 40 mètres entre un « Smart Access Point Pro » ou une « RF/IP Gateway » et le « Barillet électronique » le plus éloigné.





Fig . 52 : Nombre maximal de « Barillet électronique » sur un itinéraire radio

La commande de jusqu'à 16 « Barillet électronique » dans un itinéraire radio est possible par le biais du « Smart Access Point Pro » ou d'une « RF/IP Gateway ».

Une répartition libre des « Barillet électronique » sur l'itinéraire radio est possible au niveau des « Répéteur RF ». Chaque « RF/IP Gateway » de l'itinéraire radio peut commander entre 0 et 16 « Barillet électronique ».

 Dans ce cadre, le nombre total de 16 « Barillet électronique » sur l'itinéraire radio ne doit pas être dépassé.

Au niveau du « Smart Access Point Pro » ou de la « RF/IP Gateway » proprement dit, la commande d'aucun « Barillet électronique » n'est possible, lorsque les signaux sont réacheminés vers des « Répéteur RF ».

Capacité totale et portée totale



A partir d'un « Smart Access Point Pro », il est possible de commander jusqu'à 64 « RF/IP Gateway ». A partir de ces dernières, il est possible de piloter en complément du « Smart Access Point Pro », pour chacune d'entre elles, jusqu'à 16 « Barillet électronique » sur un itinéraire radio séparé. Il en résulte une capacité totale théorique de 1040 « Barillet électronique » dans un système, toutefois, la capacité du logiciel de gestion est limitée à 600 appareils. Le nombre total de tous les appareils (« Barillet électronique », « Répéteur RF », etc.) dans un système ne doit donc pas dépasser 600 appareils. La portée maximale d'env. 40 mètres sur un itinéraire radio individuel est souvent insuffisante. Dans un tel cas, les appareils distants sont commandés à l'aide d'itinéraires radio séparés via « RF/IP Gateway ». La portée réalisable dans un système « ABB-AccessControl » est ainsi uniquement limitée par la portée du réseau IP.

 Pour plus d'informations sur les portées réalisables au sein d'un réseau IP, voir chapitre 1.5 « Notions de câblage structuré » à la page 9.



Remarque

- En présence de murs épais sur un itinéraire radio prévu, les portées pouvant être obtenues diminuent fortement. Dans un tel cas, un sectionnement de l'itinéraire radio via plusieurs « RF/IP Gateway » est utile.
- Ceci est également valable pour les liaisons vers d'autres étages dans le cadre desquelles les signaux doivent traverser des plafonds. Dans un tel cas, il s'avère utile de prévoir, d'une manière générale, des « RF/IP Gateway» séparées pour chaque étage.

4.3 Exemples d'application

4.3.1 Maison individuelle

Dans une installation « ABB-AccessControl », l'entrée principale d'une maison individuelle est équipée d'un « Barillet électronique ».

En complément du « Barillet électronique », la gestion des utilisateurs nécessite un « Smart Access Point Pro ».

 Dans le présent exemple, l'installation « ABB-AccessControl » n'est pas reliée à d'autres systèmes. L'utilisation d'un commutateur PoE n'est pas prévue et le « Smart Access Point Pro » a donc besoin d'une alimentation électrique 24 V séparée.

Les distances sont comprises dans la portée radio d'env. 10 mètres. Des appareils supplémentaires permettant d'étendre les portées ne sont donc pas nécessaires.

Un « Smart Access Point Pro » permet la commande de jusqu'à 16 « Barillet électronique ». Si le nombre total de « Barillet électronique » est inférieur, des appareils destinés à augmenter la capacité ne sont pas nécessaires.

Pour des informations complémentaires sur la planification de capacité et de mise en réseau, voir : voir chapitre 4.2 « Capacité / Portée » à la page 67.



Fig. 54 : Vue d'ensemble : maison individuelle équipée d'un « Barillet électronique »



Fig. 55 : Raccordement : maison individuelle équipée d'un « Barillet électronique »


Fig. 56 : Structure du bâtiment : maison individuelle équipée d'un « Barillet électronique »

Exemple de configuration du rez-de-chaussée d'une maison individuelle dans le logiciel de gestion du « Smart Access Point Pro ». Le « Barillet électronique » est relié au « Smart Access Point Pro ».

 Pour des informations sur la création d'une structure de bâtiment : voir chapitre 5.2 « Structure du bâtiment » à la page 98

4.3.2 Immeuble collectif d'un étage

Dans une installation « ABB-AccessControl », l'entrée principale d'un immeuble collectif ainsi que les portes d'entrée des appartements sont équipées de « Barillet électronique ».

En complément du « Barillet électronique », la gestion des utilisateurs nécessite un « Smart Access Point Pro ».

 Dans le présent exemple, l'installation « ABB-AccessControl » n'est pas reliée à d'autres systèmes. L'utilisation d'un commutateur PoE n'est pas prévue et le « Smart Access Point Pro » a donc besoin d'une alimentation électrique 24 V séparée.

Les distances sont comprises dans la portée radio d'env. 10 mètres. Des appareils supplémentaires permettant d'étendre les portées ne sont donc pas nécessaires.

Un « Smart Access Point Pro » permet la commande de jusqu'à 16 « Barillet électronique ». Si le nombre total de « Barillet électronique » est inférieur, des appareils destinés à augmenter la capacité ne sont pas nécessaires.

Pour des informations complémentaires sur la planification de capacité et de mise en réseau, voir : voir chapitre 4.2 « Capacité / Portée » à la page 67.



Fig. 57 : Vue d'ensemble : immeuble collectif équipés de 3 « Barillet électronique »



Fig. 58 : Raccordement : immeuble collectif équipé de 3 « Barillet électronique »



Fig. 59 : Structure du bâtiment : immeuble collectif équipé de 3 « Barillet électronique »

Exemple de configuration d'un étage doté de 2 appartements dans un immeuble collectif, dans le logiciel de gestion du « Smart Access Point Pro ». Les « Barillet électronique » sont reliés au « Smart Access Point Pro ».

 Pour des informations sur la création d'une structure de bâtiment : voir chapitre 5.2 « Structure du bâtiment » à la page 98

4.3.3 Immeuble collectif de plusieurs étages

Dans une installation « ABB-AccessControl », l'entrée principale d'un immeuble collectif ainsi que les portes d'entrée des appartements sont équipées de « Barillet électronique ».

En complément du « Barillet électronique », la gestion des utilisateurs nécessite un « Smart Access Point Pro ».

Le plafond des étages réduit fortement la portée des signaux radio. Chaque étage supplémentaire nécessite donc l'utilisation d'une « RF/IP Gateway » supplémentaire pour la distribution des données.

 Dans le présent exemple, l'installation « ABB-AccessControl » n'est pas reliée à d'autres systèmes. L'utilisation d'une « RF/IP Gateway » nécessite un commutateur PoE. Le commutateur PoE se charge de l'alimentation électrique du « Smart Access Point Pro » et du « RF/IP Gateway ».

Les distances sur un étage sont comprises dans la portée radio d'env. 10 mètres. Des appareils supplémentaires permettant d'étendre les portées aux différents étages ne sont donc pas nécessaires.

Pour des informations complémentaires sur la planification de capacité et de mise en réseau, voir : voir chapitre 4.2 « Capacité / Portée » à la page 67.



Fig. 60 : Vue d'ensemble : immeuble collectif équipés de 4 « Barillet électronique »



Fig. 61 : Raccordement : immeuble collectif équipé de 4 « Barillet électronique »



Fig. 62 : Structure du bâtiment : immeuble collectif équipé de 4 « Barillet électronique »

Exemple de configuration des appartements d'un immeuble collectif dans le logiciel de gestion du « Smart Access Point Pro ».

 Pour des informations sur la création d'une structure de bâtiment : voir chapitre 5.2 « Structure du bâtiment » à la page 98

Etage 1 :

Le « Barillet électronique » est relié au « Smart Access Point Pro ».

Etage 2 :

Les « Barillet électronique » sont reliés au « RF/IP Gateway ».

4.3.4 Immeuble collectif hébergeant un cabinet médical

Dans une installation « ABB-AccessControl », l'entrée principale d'un immeuble collectif ainsi que les portes d'entrée des appartements sont équipées de « Barillet électronique ».

Le bâtiment héberge un cabinet médical. Pour le cabinet médical, les archives au sous-sol doivent également être équipées d'un « Barillet électronique ». Une liaison radio n'est pas disponible pour cette pièce.

En complément du « Barillet électronique », la gestion des utilisateurs nécessite un « Smart Access Point Pro ».

Le plafond des étages réduit fortement la portée des signaux radio. Chaque étage supplémentaire nécessite donc l'utilisation d'une « RF/IP Gateway » supplémentaire pour la distribution des données.

 Dans le présent exemple, le « Smart Access Point Pro » est déjà disponible (par ex. dans une installation « ABB-Welcome IP »). Il est donc également utilisé. Le commutateur PoE se charge de l'alimentation électrique du « Smart Access Point Pro » et de la « RF/IP Gateway ».

Partie supérieure du bâtiment :

Les distances sur un étage sont comprises dans la portée radio d'env. 10 mètres. Des appareils supplémentaires permettant d'étendre les portées aux différents étages ne sont donc pas nécessaires.

Pour des informations complémentaires sur la planification de capacité et de mise en réseau, voir : voir chapitre 4.2 « Capacité / Portée » à la page 67.

Sous-sol hébergeant les archives :

L'installation d'une extension de la portée jusque dans le sous-sol n'est pas prévue.

Comme, pour cette raison, une liaison radio entre le « Barillet électronique » et le « Smart Access Point Pro » n'existe pas, dans ce cas-là, pour les « Barillet électronique » concernés et les clés à transpondeur correspondantes, la fonction de secours doit être configurée dans la gestion des utilisateurs. La fonction de secours permet ensuite d'ouvrir et de fermer les archives sans connexion au « Smart Access Point Pro ».

- La configuration de la fonction de secours nécessite une seule fois l'établissement d'une liaison radio entre le « Barillet électronique » et le « Smart Access Point Pro ». Par exemple, en démontant la tête de lecture du « Barillet électronique ». Pour configurer la fonction de secours, la tête de lecture est alors posée à proximité du « Smart Access Point Pro ».
- Pour des informations sur la configuration de la fonction de secours dans le logiciel de gestion du « Smart Access Point Pro », voir chapitre 5.3.3 « Paramètres du « Barillet électronique » – Fonction de secours » à la page 110.





Fig. 63 : Vue d'ensemble : immeuble collectif hébergeant un cabinet médical et des archives



Fig. 64 : Raccordement : immeuble collectif hébergeant un cabinet médical et des archives



Fig. 65 : Structure du bâtiment : immeuble collectif équipé de 4 « Barillet électronique »

Exemple de configuration des appartements d'un immeuble collectif dans le logiciel de gestion du « Smart Access Point Pro ».

 Pour des informations sur la création d'une structure de bâtiment : voir chapitre 5.2 « Structure du bâtiment » à la page 98

Etage 1 :

Les « Barillet électronique » sont reliés au « Smart Access Point Pro ».

 Le « Barillet électronique » destiné aux archives est marqué comme étant un appareil sans liaison, dès que pour son utilisation il se situe hors de portée du « Smart Access Point Pro ».

Etage 2 :

Les « Barillet électronique » sont reliés au « RF/IP Gateway ».

4.3.5 Immeuble d'habitation doté d'un étage plus long

Dans une installation « ABB-AccessControl », l'entrée principale d'un immeuble d'habitation d'un étage ainsi que les portes d'entrée des appartements sont équipées de « Barillet électronique ».

En complément du « Barillet électronique », la gestion des utilisateurs nécessite un « Smart Access Point Pro ».

Les cloisons coupe-feu réduisent fortement la portée des signaux radio. Pour chaque zone entre les cloisons coupe-feu, l'utilisation supplémentaire d'une « RF/IP Gateway » est donc nécessaire pour la distribution des données.

 Dans le présent exemple, l'installation « ABB-AccessControl » n'est pas reliée à d'autres systèmes. L'utilisation d'une « RF/IP Gateway » nécessite un commutateur PoE. Le commutateur PoE se charge de l'alimentation électrique du « Smart Access Point Pro » et du « RF/IP Gateway ».

Les distances dans une zone sont comprises dans la portée radio d'env. 10 mètres. Des appareils supplémentaires permettant d'étendre les portées au sein de ces zones ne sont donc pas nécessaires.

Pour des informations complémentaires sur la planification de capacité et de mise en réseau, voir : voir chapitre 4.2 « Capacité / Portée » à la page 67.



Fig. 66 : Vue d'ensemble (vue de dessus) : immeuble d'habitation possédant une section de transmission de plus de 10 mètres et des cloisons coupe-feu faisant obstacle aux signaux radio.



Fig. 67 : Raccordement : immeuble d'habitation possédant une section de transmission de plus de 10 mètres et des cloisons coupe-feu faisant obstacle aux signaux radio.



Fig. 68 : Structure du bâtiment : immeuble d'habitation possédant une section de transmission de plus de 10 mètres et des cloisons coupe-feu faisant obstacle aux signaux radio

Exemple de configuration des appartements d'un immeuble collectif dans le logiciel de gestion du « Smart Access Point Pro ».

 Pour des informations sur la création d'une structure de bâtiment : voir chapitre 5.2 « Structure du bâtiment » à la page 98

Entrée principale

Le « Barillet électronique » est relié au « Smart Access Point Pro ».

Zones coupe-feu :

Les « Barillet électronique » sont reliés au « RF/IP Gateway ».

4.3.6 Immeuble d'habitation de plusieurs étages

Dans une installation « ABB-AccessControl », l'entrée principale d'un immeuble d'habitation de plusieurs étages ainsi que les portes d'entrée des appartements sont équipées de « Barillet électronique ».

En complément du « Barillet électronique », la gestion des utilisateurs nécessite un « Smart Access Point Pro ».

Le plafond des étages réduit fortement la portée des signaux radio. Chaque étage supplémentaire nécessite donc l'utilisation d'une « RF/IP Gateway » supplémentaire pour la distribution des données.

 Dans le présent exemple, l'installation « ABB-AccessControl » n'est pas reliée à d'autres systèmes. L'utilisation d'une « RF/IP Gateway » nécessite un commutateur PoE. Le commutateur PoE se charge de l'alimentation électrique du « Smart Access Point Pro » et du « RF/IP Gateway ».

Les distances sur un étage sont supérieures à la portée radio d'env. 10 mètres. Des « Répéteur RF » sont donc utilisés pour étendre les portées.

 Les « Répéteur RF » ne sont pas compatibles avec PoE. Ils nécessitent une alimentation électrique 24 V séparée.

Pour des informations complémentaires sur la planification de capacité et de mise en réseau, voir : voir chapitre 4.2 « Capacité / Portée » à la page 67.





Fig. 69 : Vue d'ensemble : immeuble d'habitation de plusieurs étages possédant une section de transmission de plus de 10 mètres



Fig. 70 : Raccordement : immeuble d'habitation de plusieurs étages possédant une section de transmission de plus de 10 mètres



Fig. 71 : Structure du bâtiment : immeuble d'habitation de plusieurs étages possédant une section de transmission de plus de 10 mètres

Exemple de configuration des appartements d'un immeuble collectif de plusieurs étages possédant une section de transmission de plus de 10 mètres sur un étage, dans le logiciel de gestion du « Smart Access Point Pro ».

 Pour des informations sur la création d'une structure de bâtiment : voir chapitre 5.2 « Structure du bâtiment » à la page 98

Etage 1 :

Le « Barillet électronique » est relié au « Smart Access Point Pro ».

Etage 2 et les étages supplémentaires :

Les « Barillet électronique » sont reliés au « RF/IP Gateway » par Répéteur RF.

4.3.7 Périmètre

L'exemple ci-dessous illustre une installation avec un périmètre. Le périmètre englobe deux maisons et un parking souterrain correspondant.

Dans l'installation « ABB-AccessControl », les immeubles d'habitation ainsi que le garage souterrain sont équipés de « Barillet électronique ».

En complément des « Barillet électronique », la gestion des utilisateurs nécessite un « Smart Access Point Pro ».

La distribution des signaux dans l'autre bâtiment et les étages correspondants est réalisée par « RF/IP Gateway ».

L'interconnexion des différents bâtiments nécessite un réseau LAN. L'alimentation électrique des appareils utilisés dans cet exemple est donc réalisée par PoE.

 Le garage souterrain n'utilise aucun autre appareil IP. Le « RF/IP Gateway » peut donc être utilisé sans commutateur PoE séparé.

Pour des informations complémentaires sur la planification de capacité et de mise en réseau, voir : Chapitre 4.2 « Capacité / Portée » à la page 67.



Remarque

L'interconnexion des bâtiments doit donc toujours être réalisée avec un câble en fibres optiques.



Fig. 72 : Vue d'ensemble : périmètre possédant une section de transmission de plus de 40 mètres et moins de 16 « Barillet électronique »



Fig. 73 : Raccordement : périmètre possédant une section de transmission de plus de 40 mètres et moins de 16 « Barillet électronique »

Liaison ascendante pour la mise en cascade (commutation en série) de commutateurs :

- Le commutateur possède un port de liaison ascendante :
- Brancher le port de liaison ascendante au port LAN du commutateur suivant, à l'aide d'un câble LAN normal.
- Le commutateur ne possède aucun port de liaison ascendante :

Brancher un port LAN au port LAN du commutateur suivant, à l'aide d'un câble croisé.



Attention !

Anomalies de fonctionnement

 Lors d'un câblage s'étendant sur plusieurs bâtiments, respecter les prescriptions en matière de câblage structuré (ligne en fibres optiques), voir chapitre 1.5 « Notions de câblage structuré » à la page 9.



Fig. 74 : Structure du bâtiment : périmètre possédant une section de transmission de plus de 40 mètres et moins de 16 « Barillet électronique »

Exemple de configuration d'un système intégrant plusieurs bâtiments et un garage souterrain, dans le logiciel de gestion du « Smart Access Point Pro ».

 Pour des informations sur la création d'une structure de bâtiment : voir chapitre 5.2 « Structure du bâtiment » à la page 98

Bâtiment 1, étage 1 :

Le « Barillet électronique » est relié au « RF/IP Gateway ».

Bâtiment 1, étage 2 :

Les « Barillet électronique » sont reliés au « RF/IP Gateway ».

Bâtiment 2, étage 1 :

Le « Barillet électronique » est relié au « Smart Access Point Pro ».

Bâtiment 2, étage 2 :

Les « Barillet électronique » sont reliés au « RF/IP Gateway ».

Parking souterrain :

Le « Barillet électronique » est relié au « RF/IP Gateway ».

4.4 Sources de perturbations

Anomalies de fonctionnement entre la clé à transpondeur et le bouton de lecture

La connexion entre le bouton de lecture du « Barillet électronique» et la clé à transpondeur est déclenchée par induction via RFID.

Si lors de la commutation du bouton de lecture, la clé à transpondeur se trouve à proximité d'autres clés à transpondeur ou cartes RFID, elles risquent de s'influencer mutuellement.

 Exemple : si la clé à transpondeur est conservée avec d'autres cartes RFID dans un portemonnaie et que l'utilisateur tient le porte-monnaie à hauteur du bouton de lecture.

De telles influences ne sont pas destructives. Toutefois, il se peut que le bouton de lecture ne commute pas.

Problèmes de communication du bouton de lecture avec le logiciel de gestion du « Smart Access Point Pro »

La communication entre le bouton de lecture et le logiciel de gestion du « Smart Access Point Pro » a lieu via les fréquences Bluetooth.

- Anomalies de fonctionnement lors de l'installation :
 - La structure du bâtiment a une influence sur la portée normale de 10 mètres entre les différents appareils du « ABB-AccessControl ». Si les signaux radio doivent traverser un mur en béton, il se peut que la portée diminue.
- Anomalies en cours de fonctionnement :
 - L'installation des appareils du « ABB-AccessControl » est fixe. Ceci empêche aux problèmes liés à des changements d'emplacement de se poser.
 - Des anomalies peuvent survenir lorsque des appareils tiers à proximité de l'opération de communication émettent sur les mêmes fréquences. Par exemple des téléphones sans fil ou des micro-ondes. Il se peut que le bouton de lecture ne commute pas. Si la source perturbatrice est éliminée de la zone, tout se remet à fonctionner comme d'habitude.

Impossible d'utiliser des « Barillet électronique » venant d'être montés

- Le « Barillet électronique » a été mis en service à un endroit différent de celui enregistré dans le logiciel de gestion. De ce fait, l'itinéraire de communication n'est plus identique à celui d'origine. Un nouveau couplage du « Barillet électronique » est nécessaire, voir chapitre 5.4.4 « Coupler un « Barillet électronique » à un « Smart Access Point Pro » » à la page 125.
- Le « Barillet électronique » a été mis en service avec un autre « Smart Access Point Pro ».
 - Le « Barillet électronique » doit être découplé du « Smart Access Point Pro » d'origine puis être remis en service au niveau du « Smart Access Point Pro » actuel.

5 Logiciel de gestion sur le « Smart Access Point Pro »

5.1 Vue d'ensemble

Dans le logiciel de gestion du « Smart Access Point Pro », les zones suivantes sont importantes pour la configuration et la gestion du système d'accès ABB-AccessControl.

SmartAP - HAUPTMENÜ X	1/#							- 0 ×
 ✓ ✓ Ø Ra sos 				HAUPTMENÜ				
	GEBAUDESTRUKTUR	2 U ZUTHITSKONTROLLE	PLATZIPREN + VERBINGEN	3 U BENUTZERVERMALTUNG	AKTONEN	ZEITSTEUERUNG	TÜRKAMMUNIKATON	
🛓 bruchiaus	Gebäudestruktur erstellen durch Anlegen von Etagen und Räumen.	Konfigurieren der Geräte des Zutrittskontrollsystems z.B. Zylinder, Repeater 	Geräte platzieren und verbinden.	Benutzer hinzulügen und bearbeiten. Benutzergruppen erstellen.	Aktionen erstellen und bearbeiten.	Zeitsteuerung erstellen.	Konfiguration der Geräte des Türkommunikations- systems, z.B. Innonstation Außenstat	Cinstellungen

Fig. 75 : Menu principal « Vue d'ensemble »

- 1 Structure du bâtiment
 - Une structure de bâtiment configurée constitue une condition préalable au positionnement et au couplage d'appareils du système ABB-AccessControl.
 - Pour des informations sur les fonctions de la zone « Structure du bâtiment », voir chapitre 5.2 « Structure du bâtiment » à la page 98.
- 2 Contrôle d'accès
 - Dans la zone « Contrôle d'accès », les appareils du système ABB-AccessControl sont positionnés et couplés les uns aux autres, dans la structure du bâtiment.
 - Pour des informations sur les fonctions de la zone « Contrôle d'accès », voir chapitre 5.4 « Contrôle d'accès » à la page 116.
- 3 Gestion des utilisateurs
 - Les droits de fermeture que possèdent les personnes sont octroyés et gérés, dans la zone « Gestion des utilisateurs ».
 - Pour des informations sur les fonctions de la zone « Gestion des utilisateurs », voir chapitre 5.5 « Gestion des utilisateurs » à la page 134.
- 4 Configuration d'appareil
 - La zone « Configuration d'appareil » permet d'ajouter les appareils du système ABB-AccessControl dans le logiciel de gestion du « Smart Access Point Pro ».
 - A l'issue de l'ajout, les appareils du système ABB-AccessControl sont positionnés et couplés dans les autres zones correspondantes de la structure du bâtiment, pour ensuite obtenir les droits de fermeture.
 - Pour des informations sur les fonctions de la zone « Configuration d'appareil », voir chapitre 5.3 « Configuration d'appareil » à la page 106.

5.2 Structure du bâtiment

La création du bâtiment, d'étages et de pièces est exécutée à l'aide de l'option de menu « Structure du bâtiment » dans le menu principal du « Smart Access Point Pro ».

SmartAP - MAIN MENU ← → C ▲ Nicht sich	× +							- 0 ×
∨ 🚯 🕾	sos 👔 📘			MAIN MENU				
	BUILDING STRUCTURE	RF WIRELESS CONNECTION	PLACE + LINK	USER MANAGEMENT	ACTIONS	TIME CONTROL	DOOR ENTRY SYSTEM	
bruchhaus	Design a building by creating floors and rooms	Configure the devices of the access control system e.g. Cylinder, repeater	Locating and linking devices	Add and edit users. Create user groups	Create and edit actions	Create time control	Configurate door entry system devices, e.g. indoor station, outdoor station	Preferences

Fig. 76 : Menu « Structure du bâtiment »

Les réglages suivants sont réalisés au niveau de l'option de menu « Structure du bâtiment » :

- Ajouter un bâtiment
- Ajouter des étages
- Ajouter des pièces

5.2.1 Créer un bâtiment

Suivez les étapes ci-dessous pour créer le bâtiment :

SmartAP - BUILDING STRUCTURI × +		- 0 ×
← → C ▲ Nicht sicher 192.168.178.34/#		🎕 🕁 💹 📀 \varTheta :
	SELECT BUILDING STRUCTURE TYPE Please choose an option Single building Multiple buildings	
	×	

Fig. 77 : Sélection du type de structure du bâtiment

1. Dans la fenêtre « Type de structure du bâtiment », sélectionner s'il s'agit d'un « Bâtiment individuel » ou de « Plusieurs bâtiments ».

C → C ▲ Nets setwr 192.168.178.34/#
SELECT BUILDING STRUCTURE TYPE Please choose floor plan type
Please choose floor plan type
Please choose floor plan type
Similar floors Different floors
×

Fig. 78 : Sélectionner un type de plan d'étage

2. Dans la fenêtre « Type de plan d'étage », sélectionner si les étages présentent un plan horizontal similaire ou différent.

Logiciel de gestion sur le « Smart Access Point Pro »

smarke - BullDING STRUCTURI x +	- 0 <mark>- ×</mark>
← → C ▲ Nicht sicher 192.168.178.34/#	a 🗴 🖪 📀 😝 :
HOME 🗿 🖓 SOS 👚 🗜	
GT STEE PLAN	E LIST VIEW
- 🗵 + Building	s
(2)	
\smile	
0	
▶ tuanyi	
(1)	
<u> </u>	
Building Building L	

Fig. 79 : Sélectionner une forme de bâtiment

3. Sélectionner la forme de bâtiment qui convient dans la liste [1] et faire un glisser-lâcher sur l'espace de travail [2].

SunukP-BRIDONG STRUCTUR x + ←	≅ ☆	- ° ×
	Euliding1 DupicateBuildings	
bárg bárgi.	X 🗸 Save	5

Fig. 80 : Adapter la forme du bâtiment

- 4. Cliquer sur le bâtiment.
 - Le bâtiment s'affiche sur fond bleu. Les boutons qui apparaissent en bordure de bâtiment permettent de modifier la forme et la taille de celui-ci.
 - Le bouton [1] permet la rotation du bâtiment.
 - Le bouton [2] permet de modifier la position des différentes arêtes.
 - Le bouton [3] permet d'agrandir et de réduire la taille du bâtiment.
- 5. Saisir le nom du bâtiment dans le champ [4].
- 6. Cliquer sur le bouton « Enregistrer » [5].

Logiciel de gestion sur le « Smart Access Point Pro »

SmartAP - BUILDING STRUCTUR: x +			- ð ×
← → C ▲ Nicht sicher 192.168.178.34/#			🍇 🖈 💹 🔶 😖 🗄
HOME 이 🖓 sos 论 🔋			
	STE PLAN		E LIST VIEW
	P Segu han yang	+	Single family house >

Fig. 81 : Sélectionner un bâtiment pour la poursuite du traitement.

 Cliquer sur le nom du bâtiment dans la liste [1], pour sélectionner le bâtiment en vue de la poursuite du traitement.

5.2.2 Créer des étages

Suivez les étapes ci-dessous pour créer les étages :

SmarAP - BUILDING STRUCTURI X +	- 8 <mark>- X</mark>
← → C 🗛 Nicht sicher 192.168.178.34/#	🛱 🕁 📕 🔛 🔂 🗄
HOME 🗿 🖓 SOS 🕐 🕽	
Single family house	E LIST VIEW
	Floors
(2)	
Nuclear	
New IRONS	
Poor Muli-Boor	•

Fig. 82 : Sélectionner une variante d'étage

1. Sélectionner une variante d'étage dans la liste [1] et faire un glisser-lâcher sur le bâtiment [2].

SmartAP - BUILDING STRUCTURI × +			- 0 ×
← → C ▲ Nicht sicher 192.168.178.34/#			🛍 🖈 📕 🔶 😝 :
HOME 🧿 🖓 sos 🕥 📘	< BUILDING STRUCTURE >		
ſ	Single family house		E LIST VIEW
			Ground floor
			Attic
			Basement
		(2)	Ground floor
			1.floor
			2.floor
	Ground floor		
			3
			J. J
	Floor Multi-floor		× ✓ Save

Fig. 83 : Propriétés d'étage

- 2. Cliquer sur l'étage [1].
- 3. Sélectionner le type d'étage dans la liste [2] puis cliquer sur le bouton « Enregistrer » [3].
- 4. Ajouter d'autres étages, le cas échéant.

Logiciel de gestion sur le « Smart Access Point Pro »

SmartAP - BUILDING STRUCTUR: × +		- 0 ×
← → C ▲ Nicht sicher 192.168.178.34/#		a 🖈 🖪 📚 🛛 🔂 🗄
Home 🧿 🖓 sos 👔	< BUILDING STRUCTURE >	
1	Single family house	E LIST VIEW
		Floors
		F Ground floor
		(1)
		Ũ
	✗ Ground floor ➤	
	Floor Multi-floor	•

Fig. 84 : Sélectionner un étage pour la poursuite du traitement.

5. Cliquer sur l'étage dans la liste [1], pour le sélectionner en vue de la poursuite du traitement.

5.2.3 Créer des pièces

Suivez les étapes ci-dessous pour créer les pièces :

SmartAP - BUILDING STRUCTUR: × +					- 8 ×
← → C ▲ Nicht sicher 192.168.178.34/#				1	🗟 🖈 💹 🐤 \varTheta 🗄
HOME 🧿 🖓 SOS 🕥 🔋	<	BUILDING STRUCTURE			
	🕞 Ground floor 🗸			:Ξ LIST VIEV	v T
		-) (Rooms	
	(2)				
	Pacent S				
	1				
	n n n				
	Room rect Room L Outdoor area	Multi-room		•	

Fig. 85 : Sélectionner une variante de pièce

1. Sélectionner la variante de pièce dans la liste [1] et faire un glisser-lâcher sur l'espace de travail [2].

SmartAP - BUILDING STRUCTURI × +			- 0 ×
← → C ▲ Nicht sicher 192.168.178.34/#			a 🖈 📕 🔶 😝 :
HOME 🧿 🖓 SOS <table-cell></table-cell>	< BUILDING STRUCTURE >	(4)
•	더 Ground floor v	- (=) + Room1 Bathroom	ELIST VIEW
		5 n	
	· · · · · · (2)	Bedroom Washroom	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Children's room Hall Front gate	
	•	Side Door Back door	
	Ruem ect Room L Outdoor area Multi-room	×	€ ✓ Seve

Fig 86 : Editer une pièce

- 2. Cliquer sur la pièce.
 - La pièce s'affiche sur fond bleu. Les boutons qui apparaissent en bordure de pièce permettent de modifier la forme et la taille de celle-ci.:
 - Le bouton [1] permet la rotation de la pièce.
 - Le bouton [2] permet d'agrandir et de réduire la taille de la pièce.
 - Le bouton [3] permet de modifier la position des différentes arêtes.

- 3. Saisr le nom de la pièce dans le champ [4] ou sélectionner un nom de pièce disponible dans la liste [5].
- 4. Cliquer sur le bouton « Enregistrer » [6].

SmartAP - BUILDING STRUCTURI × +					- 0 ×
← → C ▲ Nicht sicher 192.168.178.34/#					🕸 🖈 📕 🔛 😝 🗄
HOME 🧿 🖓 SOS 🏚 💂					
	छ ।		E LIST VIEW		
			- 3 +	Room	15
				~	Bathroom
				×	Bedroom
				۶	Hall
🖉 Living room				۶	Kitchen
				۶	Living room
	F 1200	₽ tatos			
	∲ Bathroon∲ Hali				
	Room rect Room L	Cuddoor area Multi-room			•

Fig. 87 : Créer d'autres pièces

5. Répéter ces étapes jusqu'à terminer de créer le plan horizontal de l'étage.

5.3 Configuration d'appareil

L'ajout d'appareils est exécuté grâce à l'option « Configuration d'appareil », dans le menu principal du « Smart Access Point Pro ».

SmartAP - MAIN MENU ← → C ▲ Nicht sich	× +							- 이 × 의 쇼 전 수 영 :
✓ 16 Pa	sos 👔 🖡			MAIN MENU				
						_		
		•••			A	۲	Li	
	BUILDING STRUCTURE	RF WIRELESS CONNECTION	PLACE + LINK	USER MANAGEMENT	ACTIONS	TIME CONTROL	DOOR ENTRY SYSTEM	
	Design a building by creating floors and	Configure the devices of the access control	Locating and linking devices	Add and edit users. Create user groups	Create and edit actions	Create time control	Configurate door entry system devices, e.g.	
	rooms	system e.g. Cylinder, repeater					indoor station, outdoor	
							Ĭ	
🛔 bruchhaus							Device configuration	Preferences

Fig. 88 : Menu « Configuration d'appareil »

Les réglages suivants sont réalisés au niveau de l'option de menu « Configuration d'appareil » [1] :

- Ajouter des appareils,
- Supprimer des appareils du système,
- Modifier des propriétés d'appareil.

martAP - Device configuration × +			
→ C ▲ Nicht sicher 192.168.178.34/#			
HOME 🚺 🖓 SOS 🏟 🖡			< DEVICE CON
Device have	04	inder(0)	LIST
Smart&P(1)	- Cyr		
S Culinder(0)	~		
Benester(0)	~		
BE//P nateway(0)	~		
IR camera(0)	~		
Outdoor station(0)	~		
Indeer station(0)	~		
LIP actuator(0)	~		
Cuard unit(0)	~		
	· ·		
		т.	4
		Ŧ	⊻

5.3.1 Ajouter un « Smart Access Point Pro »

Fig. 89 : « Smart Access Point Pro » dans la liste des appareils disponibles

Le « Smart Access Point Pro » n'est pas ajouté. A l'issue de la première mise en service, le « Smart Access Point Pro » figure automatiquement sur la liste des appareils disponibles [1].

5.3.2 Ajouter un « Barillet électronique »

Effectuez les étapes suivantes pour ajouter un Barillet électronique :

HOME 🚯 😼 SOS <table-cell></table-cell>	GERĂTEKONFIGURATION								
LISTENANSIGHT									
Gerätetyp									
SmartAP(1)	>								
- Zylinder(0)	<u> </u>								
RF-Repeater(0)	,								
📥 IP-Kamera(0)	>								
Metzwerkvideorekorder(0)	>								
Außenstation(1)	>								
Innenstation(2)	>								
O- IP-Schaltaktor(0)	>								
Concierge Station(0)	>								

Fig. 90 : Ajouter un « Barillet électronique »

1. Cliquer sur le bouton [1] « Barillet ».

LISTERNANSCHT							
Gerätetyp		Zylinder(0)		RF-Zylinder KI RI	4 _	ŵ	(1)
SmartAP(1)	>			Seriennummer: xxx Kurz-ID:			\bigcirc
Zylinder (0)	>			Softwareversion:			
RF-Repeater(0)	>				irmware-Aktualisierungen		
📥 IP-Kamera(0)	>			Position			
Metzwerkvideorekorder(0)	>			Gebäude1	-		
Außenstation(1)	>			Etage			
Innenstation(2)	>			Etage2	-		$-\frac{1}{2}$
O- IP-Schaltaktor(0)	>			Raum			
Concierge Station(0)	>			Parameter			
				Seriennummer XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		>	3
				Zylinderkopf >		>	
				Büromodus >		>	
				Notfallkarte >			
		+	£	X Speichern			

Fig. 91 : « Barillet électronique » : saisir les données

- 2. Saisir le nom du « Barillet électronique » dans le champ [1].
- 3. Affecter le « Barillet électronique » à la structure du bâtiment [2] (bâtiment, étage, pièce).
 - L'affectation à la structure du bâtiment peut aussi être réalisée ultérieurement voir chapitre 5.2 « Structure du bâtiment » à la page 98.
- 4. Saisir le numéro de série [3] du « Barillet électronique ».
 - Le numéro de série figure sur la plaque signalétique dans le compartiment à pile, voir chapitre 3.2.1 « « Barillet électronique » » à la page 53.
- 5. Cliquer sur le bouton « Enregistrer ».
| HOME 🚯 😼 SOS 🏟 | < GERĂTEKONFIGURATION > | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| LETENANSCHT | | | | | | | |
| Gerätetyp | Zylinder(1) | | | | | | |
| SmartAP(1) | x000000000 RF-Zylinder KI RIM | (1) | | | | | |
| - Zylinder (1) | Gebäude1>Etage2>Raum1 | | | | | | |
| BF-Repeater(0) | > | | | | | | |
| IP-Kamera(0) | > | | | | | | |
| Metzwerkvideorekorder(0) | > | | | | | | |
| Außenstation(1) | > | | | | | | |
| Innenstation(2) | > | | | | | | |
| O- IP-Schaltaktor(0) | > | | | | | | |
| Concierge Station(0) | > | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | + 🛃 | | | | | | |

Fig. 92 : « Barillet électronique » créé

Le « Barillet électronique » créé s'affiche dans le champ [1] « Barillet ».

5.3.3 Paramètres du « Barillet électronique » – Fonction de secours

Dans la zone de configuration du « Barillet électronique », différents états d'appareil peuvent être consultés et des paramètres peuvent être définis.

Pour certaines zones, le fait qu'un couplage du « Barillet électronique » ait déjà été réalisé et qu'un utilisateur avec une carte à transpondeur possède un droit de fermeture du « Barillet électronique » constitue une condition préalable.

L'exemple ci-dessous illustre la configuration de la fonction de secours pour une clé à transpondeur. Cette carte de secours permet d'ouvrir le « Barillet électronique », même en l'absence d'une connexion radio entre le « Barillet électronique » et le « Smart Access Point Pro ». Ceci est le cas, par exemple, lors d'une coupure de courant au niveau du « Smart Access Point Pro » ou dans une pièce pour laquelle aucune liaison radio n'est configurée.

Effectuez les étapes suivantes pour configurer la carte de secours pour un « Barillet électronique » :

Home 🔞 😼 sos 论 🖡	GERĂTEKONFIGURATION							
LISTENANSIOHT								
Gerätetyp		Zylinder(1)		Zylinder	Û			
SmartAP(1)	>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	x	Seriennummer: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
- Zylinder(1)	>	Einfamilienhaus L-Form>8	irdgeschos	Softwareversion: V1.11				
Repeater(1)	>			Firmware-Aktualisierungen				
BE/ID Gatoway(0)				Position				
		(1))	Einfamilienhaus L-Form	~			
IP-Kamera(0)	>	Ċ	/					
Außenstation(0)	>			Etage	~			
Innenstation(0)	>							
O- IP-Schaltaktor(0)	>			Raum	~			
Consistent Station(0)				Kapāla				
				Funkverbindung	>			
				Verriegeln/Entriegeln	>			
				Zylinderkopf	>			
				Büromodus	>			
				Notfallkarte	>			
				Batteriestatus	>			
		+	£	•				

Fig. 93 : Zone de configuration de « Barillet électronique »

- 1. Afficher la zone de configuration du « Barillet électronique ».
 - Cliquer sur le « Barillet électronique » [1] souhaité, à cet effet.

		LISTEN	INSICHT			
Gerätetyp		Zylinder(1)	Zylinder		Notfallkarte	
SmartAP(1)	>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Seriennummer: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Mattellinate	
- Zylinder(1)	>	Einfamilienhaus L-Form>Erdgeschos	Softwareversion: V1.11		Notralikarte	
Repeater(1)	>		Firmware-Aktualisierungen		$\overline{\alpha}$	
RF/IP Gateway(0)	>		Position Gebäude		2	
IP-Kamera(0)	>		Einfamilienhaus L-Form	•		
			Etage			
	-		Erdgeschoss	~		
Innenstation(0)	>		Raum			
O- IP-Schaltaktor(0)	>		Flur	~		
Concierge Station(0)	>		Kanäle			
			Funkverbindung	>		
			Verriegeln/Entriegeln	>		
			Zylinderkopf	>		
			Büromodus	>		
		(1)	Notfallkarte	>		
			Batteriestatus	>		
		+ 🛃	*		♠	

Fig. 94 : « Barillet électronique » : paramètre « Fonction de secours »

- 2. Sélectionner le paramètre « Carte de secours » [1].
- 3. Ouvrir la fonction « Carte de secours » [2].

	👘 Z	ylinder	>	Kurz-ID: OHA	
>	E	NOTFALLKARTE			
		Auswählen	Name	Kartennummer	
>			Drops	00699596	
>					
>					<u> </u>
>					~
>					
>					~
>					
					>
					>
		×		✓	>
				Büromodus	>

Fig. 95 : « Barillet électronique » : configurer la fonction de secours

- 4. Sélectionner la clé à transpondeur souhaitée dans la liste [1].
 - La liste présente toutes les clés à transpondeur ayant été définies par authentification dans le système, voir chapitre 5.5.3 « Ajouter une authentification » à la page 140.
 - La configuration de la fonction de secours peut être exécutée pour chaque clé à transpondeur figurant sur cette liste. La clé à transpondeur se tranforme alors en carte de secours.
- 5. Confirmer la sélection.
 - La fonction de secours est configurée pour la clé à transpondeur.
 - Le « Barillet électronique » sélectionné peut être ouvert à l'aide de cette carte de secours, même en l'absence d'une liaison radio au « Smart Access Point Pro ».

5.3.4 Ajouter un « RF/IP Gateway »

Effectuez les étapes suivantes pour ajouter une « RF/IP Gateway » :

SmartAP - Device configuration × +						- 0
← → C ▲ Nicht sicher 192.168.178.34/#						थ 🖈 💹 🖻 🤤
HOME 🧿 🖓 SOS 💽 🖡		<	DEVICE CONFIG	URATION		
			LIST VIEW	/		
Device type	RF/IP gatew	ay(0)				
SmartAP(1)	>					
B- Cylinder(1)	>					
Repeater(0)	>					
RF/IP gateway(0)	<u> </u>					
IP camera(0)	,					
Outdoor station(0)	>					
Indoor station(0)	>					
O- IP actuator(0)	>					
Guard unit(0)	>					
		(2)				
		Y				
L		0 1	2		 	

Fig. 96 : Ajouter une « RF/IP Gateway »

- 1. Cliquer sur le bouton « RF/IP Gateway » [1].
- 2. Cliquer sur le bouton « Recherche » [2].

INFORMATION		
	Loading, please wait	
	Louding, ploubo Wakin	

Fig. 97 : Recherche « RF/IP Gateway »

- Le système recherche les « RF/IP Gateway » pouvant être jointes.

SmartAP - Device configuration × +					- 0 ×
← → C ▲ Nicht sicher 192.168.178.34/#					🕸 🖈 📕 🔶 😝 :
HOME 🧿 🖓 SOS 🕦 🖡			C DEVICE CON	FIGURATION	
			LIST	VIEW	
Device type		RF/IP gateway(1)		RF/IP gateway	1
SmartAP(1)	>	#() BF/IP gateway	>	Serialnumber:	
È Cylinder(1)	>			Software version:	2
Repeater(1)	>			Signed status: unsigned License Agreement for Software	
BF/IP gateway(0)	>			Update firmware	
				Replace device	
Camera(0)	,			Network information	
Uutdoor station(0)	>			IP address:	
Indoor station(0)	>			Subnet mask: Default gateway: 1.66.22.0	
O- IP actuator(0)	>			Position	
Guard unit(0)	>			Building	
				<not allocated=""></not>	
				Floor	
					3
				Room	
				Parameter	
				DHCP	
				Enable	
		0	<u>.</u>	× ✓ Save	

Fig. 98 : Propriétés de « RF/IP Gateway »

- Toutes les « RF/IP Gateway » détectées s'affichent sous forme de liste.
- 3. Saisir le nom de la « RF/IP Gateway » dans le champ [1].
- 4. Saisir le numéro de série [2] de la « RF/IP Gateway ».
- 5. Affecter la « RF/IP Gateway » à la structure du bâtiment [3] (bâtiment, étage, pièce).
 - L'affectation à la structure du bâtiment peut aussi être réalisée ultérieurement voir chapitre 5.2 « Structure du bâtiment » à la page 98.
- 6. Cliquer sur le bouton « Enregistrer » [4].

Le système crée la « RF/IP Gateway ».

5.3.5 Ajouter un « Répéteur RF »

Effectuez les étapes suivantes pour ajouter un « Répéteur RF » :

SmartAP - Device configuration × +			
→ C A Nicht sicher 192.168.178.34/#			\$j ·
HOME 🧿 🖓 SOS 🌶 🖡	<	DEVICE CONFIGURATION	
		LIST VIEW	
Device type	Repeater(0)		
SmartAP(1)	>		
B Cylinder(1)	° (
Repeater(0)	, (1)		
RF/IP gateway(0)	>		
HP camera(0)	>		
Outdoor station(0)	>		
Indoor station(0)	>		
O- IP actuator(0)	>		
Guard unit(0)	>		
	(2)		
	Ý		
	+ 1	<u>.</u>	

Fig. 99 : Ajouter une « Répéteur RF »

- 1. Cliquer sur le bouton « Répéteur RF » [1].
- 2. Cliquer sur le bouton « Ajouter » [2].

SmartAP - Device configuration × +					- 0 <mark>×</mark>
← → C ▲ Nicht sicher 192.168.178.34/#					ũ 🖈 💹 📀 😝 :
HOME 🧿 🖓 SOS 🁔 💂			< DEVICE CON	FIGURATION	
			LIST	VIEW	
Device type		Repeater(1)		Repeater	(1)
SmartAP(1)	>	Bocccccccccccc) Bepeater	>	Serialnumber: x0000000000	0
Br Cylinder(1)	>			Software version:	
Repeater(0)	>			Update firmware	
RF/IP gateway(0)	>			Position Building	
LP camera(0)	>			<not allocated=""></not>	
Outdoor station(0)				Floor	
				<not allocated=""></not>	(2)
				Room	
O- IP actuator(0)	>			<not allocated=""></not>	
Guard unit(0)	>			Parameter	
					the content must contain 15 cha
				Channels	C
				RF connection >	
				Ţ	
				*	
		+		V Save	

Fig. 100 : Propriétés de « Répéteur RF »

- 3. Saisir le nom du « Répéteur RF » dans le champ [1].
- 4. Affecter le « Répéteur RF » à la structure du bâtiment [2] (bâtiment, étage, pièce).
 - L'affectation à la structure du bâtiment peut aussi être réalisée ultérieurement voir chapitre 5.2 « Structure du bâtiment » à la page 98.
- 5. Saisir le numéro de série [3] du « Répéteur RF ».

6. Cliquer sur le bouton « Enregistrer » [4].

Le système crée le « Répéteur RF ».

5.4 Contrôle d'accès

L'option « Contrôle d'accès » [1] du menu principal du « Smart Access Point Pro » permet d'exécuter la répartition des appareils du système ABB-AccessControl entre les différents pièces et étages de la structure du bâtiment. Ainsi que le couplage des appareils du système ABB-AccessControl.

← → C ▲ Nicht siche	× + r 192.168.178.34/#							- 0 ×
 ✓ 10 № 	sos 👔 💂			MAIN MENU				
	BUILDING STRUCTURE	I PF WIRELESS CONNECTION	PLACE + LINK	USER MANAGEMENT	ACTIONS	TIME CONTROL	DOOR ENTRY SYSTEM	
	Design a building by creating floors and rooms	Configure the devices of the access control system e.g. Cylinder, repeater	Locating and linking devices	Add and edit users. Create user groups	Create and edit actions	Create time control	Configurate door entry system devices, e.g. indoor station, outdoor station	W a <i>c</i>
🛔 bruchhaus							Device configuration	Preferences

Fig. 101 : Menu « Contrôle d'accès »

5.4.1 Placer un « Smart Access Point Pro »

Effectuez les étapes suivantes pour placer un Smart Access Point Pro :

SmarLiP - RF Wrieless Connecti: x +		- 0 ×
← → C ▲ Nicht sicher 192.168.178.34/#	韓 文	🛛 🔶 \varTheta :
HOME 🔕 Re wireless connection >		
BUILDINGS	E LIST VIEW	
S	Search	
Single tunky losse Ls	S Single family house L-shape	>
-		
Buildings(8)		

Fig. 102 : Sélectionner un bâtiment

1. Sélectionner le bâtiment [1] souhaité.

SmartAP - RF Wreless Connectic x +		- 0 ×
← → C 🔺 Nicht sicher 192.168.178.34/#		ध 🖈 🖪 🖻 🗄
HOME 🗿 🖓 SOS 🕥 🕽		
Single family Y		EW
	Single family house L-shape	
	All	>
	Ground floor	>
Ground floor		
	•	

Fig. 103 : Sélectionner un étage

2. Sélectionner l'étage [1] souhaité.

SmartAP - RF Wireless Connectio × +					- 0 ×
← → C ▲ Nicht sicher 192.168.178.34	4/#			\$ ₆]	☆ 🔟 👂 E
HOME 🚺 🖓 SOS 🔶	E. C.	RF WIRELESS CONNECTION >			
۵	छ छ	ound floor 🗸 🗸		E LIST VIEW	
			+	Ground floor	
				All	>
				Living room	>
	Living room			Kitchen	>
				Bathroom	>
				Hall	>
				Bedroom	>
	🖌 Kitchen				
		🗡 Bedroom			
	F samon.	-2			
	SmartAP Cyli	nder Repeater		•	

Fig. 104 : Glisser-lâcher de « Smart Access Point Pro » sur la pièce

3. Faire un glisser-lâcher de « Smart Access Point Pro » [1] sur la pièce [2] souhaitée.

Allocation:SmartAP		
XMU #105807A7F03071C > Smart Access Point	1	
	i	Please choose an item Use the serialnumber printed on the device to find the corresponding device from the list on the left side.
×		✓

Fig . 105 : Affectation de « Smart Access Point Pro »

4. Sélectionner un « Smart Access Point Pro » dans la liste [1].

Allocation:SmartAP			
XMU #105807A7F03071C Smart Access Point	>	Device Building Floor Room Device name Short ID Serial No. Name	Single family house L-shape Ground floor Hall Smart Access Point XMU 105807A7F03071C Smart Access Point 1
×			✓

Fig . 106 : Affectation de « Smart Access Point Pro - Détails »

- 5. Saisir le nom souhaité de « Smart Access Point Pro » dans le champ [1].
- 6. Cliquer sur le bouton « Enregistrer » [2].

5.4.2 Placer une « RF/IP Gateway »

Effectuez les étapes suivantes pour placer un RF/IP Gateway :

SmartAP - RF Wreless Connectic X +	- 0 ×
← → C ▲ Nicht sicher 192.168.178.34/#	🛍 🖈 📕 🔛 😝 🗄
HOME 🗿 🖓 SOS 🕐 👔	
BUILDINGS	E LIST VIEW
S	Search
Single taming focuse L.s	S Single family house L-shape
Buildings(8)	

Fig. 107 : Sélectionner un bâtiment

1. Sélectionner le bâtiment [1] souhaité.

SmartAP - RF Wireless Connectic × +			- 0 ×
← → C ▲ Nicht sicher 192.168.178.34/#		2	* 🛛 🗠 🖰 :
HOME 🧿 🖓 SOS 👔	RF WIRELESS CONNECTION >		
1	Er] Single family Υ	E LIST VIEW	1
		Single family house L-shape	
		All	>
		Ground floor	>
	Ground floor		
		•	

Fig. 108 : Sélectionner un étage

2. Sélectionner l'étage [1] souhaité.

SmartAP - RF Wireless Connectic × +					- 8 ×
	2	< RF WIRELESS CONNECTION >		41	
	5 C	Ground floor 🗸 🗸		E LIST VIEW	
			+	Ground floor	
				All	>
				Living room	>
	> Living room			Kitchen	>
				Bathroom	>
				Hall	>
				Bedroom	>
	F tans	-2			
		RF/IP Gateway		•	

Fig. 109 : Glisser-lâcher de « RF/IP Gateway » sur la pièce

3. Faire un glisser-lâcher de « RF/IP Gateway » [1] sur la pièce [2] souhaitée.

Allocation: RF/IP Gateway XMU #105807A7F03071C > RF/IP Gateway	1	
	i	Please choose an item Use the serialnumber printed on the device to find the corresponding device from the list on the left side.
×		✓

Fig . 110 : Affectation de « RF/IP Gateway »

4. Sélectionner un « RF/IP Gateway » dans la liste [1].

Allocation:SmartAP		
XMU #105807A7F03071C RF/IP Gateway	Device Building Floor Room Device name Short ID Serial No.	Single family house L-shape Ground floor Hall RF/IP Gateway 105807A7F03071C RF/IP Gateway
×		✓

Fig . 111 : Affectation de « RF/IP Gateway - Détails »

- 5. Saisir le nom souhaité de « RF/IP Gateway » dans le champ [1].
- 6. Cliquer sur le bouton « Enregistrer » [2].

5.4.3 Placer un « Barillet électronique »

Effectuez les étapes suivantes pour placer un Barillet électronique :

SmartAP - Zutrittskontrolle 🗙 🕂					- 0 💌
← → C ▲ Nicht sicher 10.0.0.1/#				Q (🖈 🖪 🍳 \varTheta i
HOME ዐ 🖓 SOS 🌶	•	< ZUTRITTSKONTROLLE >			
Δ	더 Err	geschoss 🗸		E LISTENANSICHT	
			+	Erdgeschoss	
				Alle	>
				Badezimmer	>
	J Webnaimmer			Flur	>
				Küche	>
				Schlafzimmer	>
				Wohnzimmer	>
	France Fibeboorrer.	► sonaconner			
	Zylir	der		•	

Fig. 112 : Glisser-lâcher de « Barillet électronique » sur la pièce

1. Faire un glisser-lâcher de « Barillet électronique » de la liste [1] sur la pièce souhaitée [2].



Fig. 113 : Affectation du « Barillet électronique » 1.

2. Sélectionner un « Barillet électronique » dans la liste.

Zuordnung:Zylinder		
OHA XXXXXXXXXXXXXX Zylinder	Gebäude Etage Raum Gerätename Kurz-ID Seriennummer	Einfamilienhaus Erdgeschoss Flur Haupteingang OHA XXXXXXXXXXXXXXXX Haupteingang
×		2

Fig. 114 : Affectation du « Barillet électronique » 2.

3. Saisir un nom pour le « Barillet électronique » et cliquer sur le bouton « Enregistrer ».

SmartAP - Zutrittskontrolle × +			- 0 ×
← → C ▲ Nicht sicher 10.0.0.1/#			भ 🖈 🖪 \varTheta :
Home 🧿 🖓 sos î 🖡	< ZUTRITTSKO	NTROLLE >	
۵	🖂 Erdgeschoss 🗸 🗸		
			Alle
	🔑 Küche		Badezimmer >
			Flur
			Küche >
		🔑 Schlafzin	Schlafzimmer >
₽ Badezimmer.		1)	Wohnsimmer: >

Fig. 115 : Glisser-lâcher de « Barillet électronique » dans la pièce

Le nouveau « Barillet électronique » [1] et le « Smart Access Point Pro » [2] s'affichent dans la pièce.

Le symbole « ! » et le trait matérialisant la liaison signalent l'absence d'une connexion entre les deux appareils.

5.4.4 Coupler un « Barillet électronique » à un « Smart Access Point Pro »



Attention ! Perte de données

Si les données dans le « Smart Access Point » sont perdues en l'absence de toute sauvegarde, un découplage des dispositifs d'accès fonctionnant sur piles en vue d'une nouvelle remise en service n'est plus possible. Les anciennes données demeurent dans les têtes de lecture. Etant donné qu'il s'agit de systèmes de fermeture, un accès de l'extérieur n'est pas possible. Il pourrait s'agir d'un accès frauduleux.

- La configuration d'origine des systèmes d'accès fonctionnant sur piles doit alors être rétablie.
 - Veillez donc absolument à posséder une sauvegarde des données du « Smart Access Point ».

Le nouveau « Barillet électronique » doit être maintenant couplé (connexion) au « Smart Access Point Pro ».

Pour la connexion du « Barillet électronique » au « Smart Access Point Pro », suivez les étapes ci-dessous :

SmartAP - Zutrittskontrolle	<] +					- 0 ×
← → C ▲ Nicht sicher	10.0.0.1/#					≅ ☆ 🖪 \varTheta :
HOME 🚺 🖓 SOS	s 🕐 🖡	< ZUTRITTS	SKONTROLLE >			
Û		Erdgeschoss 🗸		- * +	Erdgeschoss	π
					Alle	>
		Küche			Badezimmer	>
					Flur	>
					Küche	>
				🗲 Schlafzin	Schlafzimmer	>
	F Badezimmer	€ Flur	1		Wohnzimmer	
						10.12

Fig. 116 : Coupler le « Barillet électronique » au « Smart Access Point Pro »

- 1. Cliquer sur le « Barillet électronique » [1].
- 2. Cliquer sur le « Smart Access Point Pro » [2].

Kopplungsvorgang bestätigen (XXXXXXXXXXXXXXX	Kopplungsvorgang bestätigen (XXXXXXXXXXXXXXX) 1/3					
٩						
Gerät aktivieren Halten Sie die Wartungskarte auf dem Zylinder, um						
×						

Fig. 117 : Couplage 1/3

3. Suivre les instructions à l'écran et tenir la carte de maintenance à la hauteur du « Barillet électronique ».

Kopplungsvorgang bestätigen (XXXXXXXXXXXXXX) 2/3				
Warten Sie auf blin Die LED am Zylinder blin	kende LED Ikt grün			
×	✓			

Fig. 118 : Couplage 2/3

4. Tenir la carte de maintenance à la hauteur du « Barillet électronique » jusqu'à ce que la LED clignote en vert.

Kopplungsvorgang bestätigen (XXXXXXXXXXXXXXX) 3/3				
Aktivierung erfolgre Der Zylinder ist nun aktiv	ich iert			
×	✓			

Fig. 119 : Couplage 3/3

Le « Barillet électronique » est maintenant couplé au « Smart Access Point Pro ».

SmartAP - Zutrittskontrolle 🗙	+						- 0	×
← → C ▲ Nicht sicher 10	0.0.0.1/#				9	☆ 2	e	
Home 🗿 🖓 sos		< ZUTRITTSKO	NTROLLE >					
۵		Erdgeschoss 🗸	-	× +	E LISTENANSICHT			
		Kuche		Schlafzin	Zylender 2)lender Doergoerdwete Gester Canant Access Proce Real			

Fig. 120 : « Barillet électronique » créé

La réussite du couplage des deux appareils est matérialisée par une ligne en pointillés [1].

Le « Barillet électronique » est opérationnel et peut être programmé avec des droits de fermeture grâce à la gestion des utilisateurs, voir chapitre 5.5 « Gestion des utilisateurs » à la page 134.



Remarque

Le présent exemple illustre le couplage direct au « Smart Access Point Pro ». Suivant l'emplacement, le « Barillet électronique » est couplé au dernier « Répéteur RF » intercalé ou à un « RF/IP Gateway » (également avec ou sans « Répéteur RF » intercalé). Lors de l'opération, le couplage est toujours exécuté de la même manière.

Concernant les différentes situations de couplage, voir chapitre 4.3 « Exemples d'application » à la page 72.

5.4.5 Placer un « Répéteur RF »

Effectuez les étapes suivantes pour placer un « Répéteur RF » :

SmartAP - RF Wireless Connectio x +	- 0	×
← → C ▲ Nicht sicher 192.168.178.34/#	¤ ☆ 🖪 🔶 🗧) :
HOME 🗿 🖓 SOS 🕐 🖡 K K RF WIRELESS CONNECTION >		
BUILDINGS	E LIST VIEW	
S	Search	
	S Single family house L-shape	>
Buildings(8)		

Fig. 121 : Sélectionner un bâtiment

1. Sélectionner le bâtiment [1] souhaité.

SmartAP - RF Wireless Connectic × +			- 0 ×
← → C ▲ Nicht sicher 192.168.178.34/#		2	* 🛛 🗠 🖰 :
HOME 🧿 🖓 SOS 👔	RF WIRELESS CONNECTION >		
1	Er] Single family Υ	E LIST VIEW	1
		Single family house L-shape	
		All	>
		Ground floor	>
	Ground floor		
		•	

Fig. 122 : Sélectionner un étage

2. Sélectionner l'étage [1] souhaité.

SmartAP - RF Wireless Connectio × +					- 0 ×
← → C ▲ Nicht sicher 192:168.17 HOME 0 ₽ SOS 1	2.	< RF WIRELESS CONNECTION >		a ∂ ☆	
	ចេ	Sround floor 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸		E LIST VIEW	
			+	Ground floor	
				All	>
				Living room	>
	📕 Living room			Kitchen	>
				Bathroom	>
				Hall	>
				Bedroom	>
	F name F sames	₽ lintense			
	Ê	2 • 1 Prepater		•	

Fig. 123 : Glisser-lâcher de « Répéteur RF » sur la pièce

3. Faire un glisser-lâcher de « Répéteur RF » [1] sur la pièce [2] souhaitée.

Allocation:Repeater		
KSO #24179010000095 > Repeater	(1)	
	(Please choose an item Use the serialnumber printed on the device to find the corresponding device from the list on the left side.
×		✓

Fig . 124 : Affectation de « Répéteur RF »

4. Sélectionner un « Répéteur RF » dans la liste [1].

Allocation:Repeater		
KSO #24179010000095 Repeater	Device Building Floor Room Device name Short ID Serial No.	Single family house L-shape Ground floor Hall Repeater KSO 24179010000095 Repeater
×		✓

Fig . 125 : Affectation de « Répéteur RF - Détails »

- 5. Saisir le nom souhaité de « Répéteur RF » dans le champ [1].
- 6. Cliquer sur le bouton « Enregistrer » [2].

5.4.6 Coupler un « Répéteur RF »

Pour la connexion du « Répéteur RF » au « Smart Access Point Pro », suivez les étapes cidessous :

SmartAP - RF Wireless Connectio X +					- 0 ×
	2.	RF WIRELESS CONNECTION	>	ų,	R R C I
۵ ا	छ छ	round floor 🗸 🗸	+	E LIST VIEW	
				All	>
				Living room	>
	🎤 Living room			Kitchen	>
				Bathroom	>
				Hall	>
				Bedroom	>
	France.	₽ tatoos			
	Cy	- Inder		•	

Fig. 126 : Coupler le « Répéteur RF » au « Smart Access Point Pro »

- 1. Faire un glisser-lâcher de « Répéteur RF » [1] de la liste sur la pièce souhaitée.
- 2. Cliquer sur le « Répéteur RF » [1].
- 3. Cliquer sur le « Smart Access Point Pro » [2].

ORMATION			
	ō	Processing, please wait!	

Fig. 127 : Couplage

- La fenêtre affiche le degré d'avancement du couplage.

SmartAP - RF Wireless Connectic x +			- 8 💌
← → C ▲ Nicht sicher 192.168.178.34/#			ध्य 🖈 💹 🔛 :
HOME 🧕 Ra SOS	RF WIRELESS CONNECTION >		
Δ	뎡 Ground floor 🗸		:E LIST VIEW
		+	Repeater 💼
📕 Living som			Repeater 🚳
			Parent Devices
			Smart Access Point
🗲 Kaban			
1	₽ Bodroom		
▶ fisheen	D		
	8		
	Cylinder		•

Fig. 128 : « Répéteur RF » couplé à un « Smart Access Point Pro »

 Le « Répéteur RF » est maintenant couplé au « Smart Access Point Pro ». La réussite du couplage des deux appareils est matérialisée par une ligne en pointillés [1].

(0	
		_

Remarque

En présence de plusieurs « Répéteur RF » couplés consécutivement sur un itinéraire radio, les appareils sont toujours couplés l'un après l'autre. Pour finir, le « Barillet électronique » est couplé au dernier « Répéteur RF » sur l'itinéraire radio.

5.5 Gestion des utilisateurs

La gestion des utilisateurs, des clés à transpondeur et des autorisations de fermeture des « Barillet électronique » s'effectue à l'aide de l'option de menu « Gestion des utilisateurs » [1] dans le menu principal du « Smart Access Point Pro ».

SmartAP - MAIN MENU	× +							- 8 ×
$\leftarrow \rightarrow \mathbf{C}$ A Nicht siche	r 192.168.178.34/#						1	🗟 🏠 💹 🐤 😝 E
✔ 🚯 🕾	sos 👔 🖡			MAIN MENU				
	BUILDING STRUCTURE	RF WIRELESS CONNECTION	PLACE + LINK	1 USER MANAGEMENT	ACTIONS	TIME CONTROL	DOOR ENTRY SYSTEM	
	Design a building by creating floors and rooms	Configure the devices of the access control system e.g. Cylinder, repeater	Locating and linking devices	Add and edit users. Create user groups	Create and edit actions	Create time control	Configurate door entry system devices, e.g. indoor station, outdoor station	
e bruchhaus							Device configuration	Preferences

Fig. 129 : Option de menu « Gestion des utilisateurs »

Les réglages suivants sont réalisés au niveau de l'option de menu « Gestion des utilisateurs » [1] :

- Créer de nouveaux utilisateurs.
- Gréer de nouveaux groupes utilisateurs.
- Créer des clés à transpondeur.
- Créer une clé utilisateur et l'affecter à un utilisateur (authentification).
- Affecter et gérer des autorisations de fermeture pour des utilisateurs.

L'octroi de droits de fermeture nécessite les étapes suivantes :

- 1. Créer un utilisateur, voir chapitre 5.5.1 « Créer un utilisateur » à la page 135.
- Affecter une clé à transpondeur à un utilisateur et lire les données de la clé à transpondeur dans le logiciel de gestion du « Smart Access Point Pro » (authentification), voir chapitre 5.5.3 « Ajouter une authentification » à la page 140
- 3. Octroyer à un utilisateur le droit de fermeture d'un « Barillet électronique », voir chapitre 5.5.4 « Octroyer un droit de fermeture » à la page 145.

5.5.1 Créer un utilisateur

Effectuez les étapes suivantes pour ajouter un utilisateur :

SmarkP-USER MANAGEMENT X +	- 0 ×
← → C ▲ Nicht sicher 192.168.178.34/#	¥a 🖈 📕 🔶 🔒 :
HOME 🗿 🖓 SOS 🍸 🖡 🔨 VISER MANAGEMENT >	
USERS	:≡ LIST VIEW
+ has user	Users bruchhaus
Users	
B 2	
1 Lees Lisers groups	

Fig. 130 : Ajouter un utilisateur

- 1. Cliquer sur le bouton « Utilisateur » [1].
- 2. Cliquer sur le bouton « Ajouter un utilisateur » [2].

SmartaP - USER MANAGEMENT X +	-	Ø ×
← → C ▲ Nicht sicher 192.168.178.34/#	陶 🕁 💹 📀	Θ:
HOME 🗿 🖓 SOS 🕜 🕽		
a≘ Doe,John	:≣ LIST VIEW	
	doejohn	Û
	User role: Basic	
	Device sharing	
•	Email address	_
	Invitation code :	_
(#) (ā) (ā) (k) (*)	Invite	- 1
Users groups ID authentication Pairing devices Time Profile Cylinder(1) IP camera	*Please connect to MyBuildings	- 1
	User information	
В	Personal data	>
Outdoor station	Change password	>
	User permission settings	
	Users groups	>
	ID authentication	>
	Pairing devices	>
	Time Profile	>
	Cylinder(1)	>
	IP camera	>
please set user permission under each category	•	

Fig. 131 : Utilisateur : saisir les données

- 3. Saisir les données du nouvel utilisateur.
- 4. Confirmer les données entrées.
 - Le système crée le nouvel utilisateur.

Smarke- LISER MANAGEMENT X +	- 0 <mark>- X</mark>
← → C ▲ Nicht sicher 192.168.178.34/#	🕸 🕁 📕 🔛 E
HOME 🕐 Rs SOS 🕐 🖡 KANAGEMENT >	
LUSERS	IE LIST VIEW
	Users
t Ad user Doc.bhr Doc.Owia	bruchhaus
Users	Doe,John(doejohn)
	Doe,Olivia(doeolivia)
bruchhaus Doe, drivia	
Lies Users groups	

Fig. 132 : Sélectionner un utilisateur

5. Sélectionner l'utilisateur souhaité [1] dans la liste en vue de la poursuite du traitement.



Fig. 133 : Editer un utilisateur

6. Entrer les données (telles que les groupes de droits, le mot de passe, l'adresse e-mail et le rôle utilisateur) dans les champs de paramètres.



Remarque

Les descriptions exactes des paramètres utilisateurs sont disponibles dans les manuels produits des appareils correspondants.

5.5.2 Créer des groupes utilisateurs

Les groupes d'utilisateurs facilitent la gestion des droits d'utilisateurs. Lors de l'octroi d'un droit de fermeture d'une certaine pièce à un groupe d'utilisateurs, tous les membres du groupe concerné possèdent automatiquement ce droit de fermeture. Le droit de fermeture n'a pas besoin d'être affecté séparément à chaque utilisateur.

Effectuez les étapes suivantes pour ajouter un groupe d'utilisateurs :

SmartAP - USER MANAGEMENT × +		- 0 <mark>x</mark>
← → C ▲ Nicht sicher 192.168.178.34/#		ũ 🖈 💹 🔶 😝 :
Home 🧿 🖓 sos 👔 💂	< USER MANAGEMENT →	
	🔮 USERS GROUPS	i≘ LIST VIEW
Users groups	t Stuser group	
2		
	1	
	Users Users groups	

Fig. 134 : Créer un groupe d'utilisateurs

- 1. Cliquer sur le bouton « Groupes d'utilisateurs » [1].
- 2. Cliquer sur le bouton « Ajouter des groupes d'utilisateurs » [2].

Add new user group				
New user (group	1	2	
Group name				
Group icon	. •1]	~
×			\checkmark	

Fig. 135 : Saisie des données du groupe d'utilisateurs

- 3. Nommer le groupe d'utilisateurs [1].
- 4. Sélectionner un icône pour le groupe d'utilisateurs [2].
- 5. Confirmer la sélection.

- Le système crée le nouveau groupe d'utilisateurs.

Smark9-USE MARKEDER7 x + A Nanotabul 100561303/4a	5	- 0 ×
	ч.	
LUSERS GROUPS	:≡ LIST VIEW	
+ Add user group	Users groups	>
Users groups	/	
0		
Intradications 1		
Users Users groups		

Fig. 136 : Sélectionner un groupe d'utilisateurs

6. Sélectionner le groupe d'utilisateurs souhaité [1] dans la liste en vue de la poursuite du traitement.

SmartAP - USER MANAGEMENT × +							- 0 ×
← → C ▲ Nicht sicher 192.168.178.34/#						9c	🖈 💹 🐤 \varTheta E
HOME 🧿 🖓 SOS 🏚 🖡			< USER MANAGE	MENT >			
Ξ		Inhabitants				:Ξ LIST VIEW	
						Inhabitants	Û
						User permission settings	>
						Ima Profile	
						0. Forder	
	Ō	Ē				Cylinder	,
Users	Time Profile	Cylinder	IP camera	Outdoor station	(1)	IP camera	>
					\odot	Outdoor station	>
		tussi samisisa ustar oss	h esterer				
	please se	t user permission under eac	in category			•	

Fig. 137 : Groupe d'utilisateurs : sélectionner des droits / propriétés

- 7. Sélectionner les droits / propriétés [1] souhaités dans la liste en vue de la poursuite du traitement.

SmarAP-USER MANAGEMENT x +	- 0 ×
← → C ▲ Nicht sicher 192.168.178.34/#	¥i 🖈 💹 🔶 😝 🗄
HOME 🗿 🖓 SOS 🍸 🖡 🔨 VISER MANAGEMENT >	
a Inhabitants	:≣ LIST VIEW
Assigned	Users
	Assigned
Not assigned	
C ▲ Kota solver T20.108.178.24* C USER MANAGEMENT > Image: C Image: C USER MANAGEMENT > Image: C Image: C Image: C Image: C	Not assigned
bruchhaus Dee John Dee Olivia	bruchhaus
	Doe,John(doejohn)
	Doe,Olivia(doeolivia)
. ∧ ÷	
Users Time Profile Cylinder IP camera Outdoor station	

Fig. 138 : Groupe d'utilisateurs : ajouter un utilisateur

8. Pour l'ajout d'un utilisateur, cliquer sur l'un des utilisateurs disponibles [1] et confirmer la sélection.

5.5.3 Ajouter une authentification

Le terme d'« authentification » englobe toutes les clés à transpondeur disponibles dans le système et leur affectation aux utilisateurs / groupes d'utilisateurs créés et « Barillet électronique ».

Pour chaque clé à transpondeur à gérer dans le système, une authentification doit être créée dans le « Smart Access Point Pro ».

Effectuez les étapes suivantes pour ajouter une authentification :

SmartaP - USER MANAGEMENT × +	- 0 ×
← → C ▲ Nicht sicher 192.168.178.34/#	🛍 🖈 📕 🔛 🔒 :
LUSERS	E LIST VIEW
	Users
+ Manuer	bruchhaus
Users	Doe,John(doejohn)
	Doe,Olivia(doeolivia)
bruchhaus Doe,John Doe,Olivia	
Users groups	

Fig. 139 : Sélectionner un utilisateur

1. Sélectionner l'utilisateur [1] souhaité pour la nouvelle clé à transpondeur.

SmartAP - USER MANAGEMENT × +							- 8
	- -		< USER	MANAGEMENT >		થા પ્ર	
Ξ		bn	uchhaus			IST VIEW	
						bruchhaus	ĩ
						User role: Admin	
						Device sharing	
						Email address	
::::	(a		6		8	Invitation code :	
Users groups	ID authent :ation(1)	Pairing devices	Cylinder	IP camera	Outdoor station	*Plassa connect to MyReiddings	
						These followesters	
						Personal data	,
	(1)					Change password	:
						User permission settings	
						Users groups	
						ID authentication(1)	
						Pairing devices	
						Cylinder	
						IP camera	
						Outdoor station	
		please set user permissi	on under each category			•	

- Fig. 140 : Sélectionner « Authentification par ID »
- 2. Cliquer sur le bouton « Authentification par ID » [1].

SmartaP - USER MANAGEMENT x +	- 0 ×
← → C ▲ Nicht sicher 192.168.178.34/#	भ्व 🖈 📕 📀 🖯
HOME 🗿 🖓 SOS 😧 🕽	
a Doe,John	E LIST VIEW
	ID authentication
+ (1)	
Profile Users groups Dauthentication Pairing devices Time Profile Cylinder(1) IP camera. Outdoor station	

Fig. 141 : Ajouter une authentification

3. Cliquer sur le bouton « Ajouter une authentification » [1].

Add authentication	Add authentication
For access control	For outdoor station

Fig. 142 : Bouton « Ajouter une authentification pour contrôle d'accès »

4. Cliquer sur le bouton « Ajouter une authentification pour contrôle d'accès » [1].

ADD AUTHENTICATION						
New identity authentication						
Card name		The c				
Card type	RFID	~				
Validity period	Unlimited validity	~				
Card reader	Select reader	~				
Card number						
×	✓	_				

Fig. 143 : Nouvelle authentification

5. Dans le champ « Nom de carte » [1], entrer un nom unique pour la nouvelle clé à transpondeur.

ADD AUTHENTICATIO	N		
New identity	authentication		
Card name	white Tag		
Card type	RFID	~	
Validity period	Unlimited validity	~	
Card reader	Select reader		-2
Card number	Select reader		
~	Cylinder		
×		v	

Fig. 144 : Sélectionner « Barillet électronique »

- 6. Dans le champ « Lecteur de carte » [2], entrer un « Barillet électronique ».
 - Ce « Barillet électronique » sert uniquement à introduire les données de la clé à transpondeur dans le logiciel de gestion. Aucune autorisation de fermeture n'est octroyée.

ADD AUTH	ADD NEW KEYCARD/TAG	_
	Please hold the keycard/tag in front of the card reader to register the credentials to the system.	
Card t	Time out: 117 second Step 1 (1)	•
Validit Card n		× ×
Card n	×	

Fig. 145 : Tenir la clé à transpondeur à hauteur

- Suivre les instructions affichées et tenir la clé à transpondeur devant le « Barillet électronique ».
 - L'entrée du numéro de carte de la clé à transpondeur est automatique.
 - La clé à transpondeur de l'utilisateur est maintenant gérée dans le système.



Remarque

Ensuite, le droit de fermeture des « Barillet électronique » souhaités doit encore être affecté à l'utilisateur.
5.5.4 Octroyer un droit de fermeture

Tous les « Barillet électronique » créés s'affichent dans la zone « Non affecté » [1]. L'utilisateur ne possède encore aucun droit de fermeture. Celui-ci doit encore lui être affecté.

SmarAP-USER MANAGEMENT X +	- 0 ×
	🛚 🖈 📕 🔶 😝 :
i⊒ Doe,John	E LIST VIEW
Assigned	Cylinder
	Assigned
Not assigned	
	Not assigned
	Cylinder &
Cyfinder	
	1
Profile Users groups ID authentication Pairing devices Time Profile Cydrader IP camera Outdoor station	

Fig. 146 : « Barillet électronique » non affecté

Pour affecter à l'utilisateur le droit de fermeture du « Barillet électronique » souhaité, accomplissez les étapes suivantes :

SmartaP - USER MANAGEMENT X +	- 0 ×
← → C ▲ Nicht sicher 192.168.178.34/#	🛍 🖈 💹 🔶 😖 🗄
HOME 🕐 Ra SOS 🕐 🕽	
a Doe,John	:E LIST VIEW
Assigned	Cylinder
	Assigned
Not assigned	
	Not assigned
	Cylinder
Gyinder	
🛔 🤐 🍙 🗍 Ö 🖡 🎿 🗄	
Profile Users groups ID authentication Pairing devices Time Profile Cylinder IP camera Outdoor station	

Fig. 147 : Affecter un droit de fermeture du « Barillet électronique »

1. Faire un glisser-lâcher du « Barillet électronique » dans la zone « Affecté ».



Fig. 148 : Fenêtre « Autorisation d'appareil »

2. Valider la question dans la fenêtre « Autorisation d'appareil ».

SmartaP - USER MANAGEMENT x +	- 0 ×
← → C ▲ Nicht sicher 192.168.178.34/#	웹 ☆ 📕 🔶 😝 :
HOME 🗿 🖓 SOS 😧 🖡 KANAGEMENT >	
≅ Doe,John	E LIST VIEW
Assgned	Cylinder
	Assigned
	Cylinder
Cylinder 1	
Not assigned	
	Not assigned
Profile Users groups ID authentication Pairing devices Time Profile Cylindor(1) IP camera Outdoor station	

Fig. 149 : « Barillet électronique » affecté

Le « Barillet électronique » apparaît dans la zone « Affecté » [1].

 L'utilisateur possède avec sa clé à transpondeur le droit de fermeture de ce « Barillet électronique ».

(С)
]

Remarque

Si plusieurs clés à transpondeur ont été affectées à l'utilisateur, ce dernier possède automatiquement avec toutes les clés à transpondeur le droit de fermeture des «Barillet électronique » apparaissant dans la zone « Affecté ».



Remarque

Si la clé à transpondeur de l'utilisateur doit donner à ce dernier le droit d'ouvrir plusieurs « Barillet électronique », répéter les étapes 1 et 2 du présent chapitre jusqu'à ce que tous les « Barillet électronique » souhaités apparaissent dans la zone « Affecté ».

5.6 Supprimer les données du menu « Gestion des utilisateurs »

La suppression des « Barillet électronique », des clés à transpondeur et des autorisations de fermeture s'effectue à l'aide de l'option de menu « Gestion des utilisateurs » [1] dans le menu principal du « Smart Access Point Pro ».



Fig. 150 : Option de menu « Gestion des utilisateurs »

5.6.1 Supprimer un droit de fermeture

Effectuez les étapes suivantes pour supprimer un droit de fermeture :

Smarke-USE MANAGAMINT X +		- 8 ×
	4	1 x 11 0 0 :
🖅 🛔 bruchhaus	:E LIST VIEW	
Assigned	Cylinder	
	Assigned	
Cylindar 1 Not assigned		
	Not assigned	
Profile Users groups ID authentication(1) Pairing device Cylinddr(1) IP camera Outdoor station		

Fig. 151 : « Barillet électronique » affecté

1. Cliquer sur le « Barillet électronique » [1] souhaité.

INFORMATION		
	Would like to remove device permissions?	
×	✓	

Fig. 152 : Confirmation du retrait d'un droit de fermeture

- 2. Confirmer l'interrogation de sécurité par un clic sur le bouton [1].
 - Le système retire le droit de fermeture de ce « Barillet électronique ».

SmartaP - USER MANAGEMENT X +	- 0 ×
← → C ▲ Nicht sicher 192.168.178.34/#	घ 🖈 💹 🐤 \varTheta :
a bruchhaus	:≡ LIST VIEW
Assigned	Cylinder
	Assigned
Not assigned	
	Not assigned
	Cylindor B
Profile Users groups ID authentication(1) Pairing devices Oylinder IP camera Outdoor station	

Fig. 153 : « Barillet électronique » non affecté

Le « Barillet électronique » apparaît dans la zone « Non affecté » [1].

5.6.2 Supprimer une authentification

Effectuez les étapes suivantes pour supprimer une authentification (= d'une clé à transpondeur) :

SmarkaP - USER MANAGEMENT x +		- 0 ×
← → C ▲ Nicht sicher 192.168.178.34/#	劉 文 🔝	• • •
a bruchhaus	:≡ LIST VIEW	
	bruchhaus	Û
	User role: Admin	
	Device sharing	
-	Email address	
	Invitation code -	
	Invite	_
Usors groups ID authent ation(1) Pairing devices Cylinder IP camera Outdoor station	*Please connect to MyBuildings	_
	User information	
	Personal data	>
(1)	Change password	>
	User permission settings	
	Users groups	>
	ID authentication(1)	>
	Pairing devices	>
	Cylinder	>
	IP camera	>
	Outdoor station	>
please set user permission under each category	•	

Fig. 154 : Authentification par ID

- 1. Cliquer sur le bouton « Authentification par ID » [1].
 - Toutes les authentifications de l'utilisateur s'affichent.

Search9-USERMANGEMENT x + C → C A Mohamman 192 165 172 Mas	- 5 ×
te brothas Add autorication 1 2 2	E LIST VIEW Drops Information in access control Card ID. 0069566 Validity period Validity period Validity period Information in outdoor station Information in outdoor station
Profile Users groups ID authentication(1) Pairing devices Cylinder IP camera Outdoor station	•

Fig. 155 : Supprimer une authentification

- 2. Cliquer sur l'authentification souhaitée [1].
- 3. Cliquer sur le bouton « Supprimer » [2].



Fig. 156 : Validation de la suppression d'une authentification

- 4. Confirmer l'interrogation de sécurité par un clic sur le bouton [1].
 - Le système supprime l'authentification.

5.6.3 Supprimer les utilisateurs

Effectuez les étapes suivantes pour supprimer un utilisateur :

SmartAP - USER MANAGEMENT X +	- 0 ×
← → C ▲ Nichtsicher 192.168.178.34/#	a 🖈 🖪 🔶 😝 :
HOME 🗿 🖓 SOS 🕅 🖡 < USER MANAGEMENT >	
LISERS	:≡ LIST VIEW
	Users
+ Addumer	bruchhaus
Users	Doe,John(doejohn)
	Doe,Olivia(doeolivia)
Bruchhaus Dox Behr Dox, Oleán	
Users groups	

Fig. 157 : Marquer un utilisateur

1. Cliquer sur un nom d'utilisateur [1].

SmartAP - USER MANAGEMENT × +						- 0 ×
← → C ▲ Nicht sicher 192.168.178.34/#					陶 🖈 🧾	• 0 :
HOME 🗿 😼 SOS 💽 🔋		< USEF	MANAGEMENT >			
Ξ	D	oe,John			:≣ LIST VIEW	
					doejohn	
					User role: Basic	
					Device sharing	
					Email address	
					Invitation code :	
	â) (I)	(ð)	(B		Invite	_
Users groups ID auth	thentication Pairing devices	Time Profile	Cylinder	IP camera	*Please connect to MyBuildings	
					User information	
	E				Personal data	>
	Outdoor	station			Change password	>
					User permission settings	
					Users groups	>
					ID authentication	>
					Pairing devices	>
					Time Profile	>
					Cylinder	>
					IP camera	>
	please set user permissi	on under each category			•	

Fig. 158 : Supprimer un utilisateur

2. Cliquer sur le bouton « Supprimer » [1].



Fig. 159 : Confirmation de suppression de l'utilisateur

- 3. Confirmer l'interrogation de sécurité par un clic sur le bouton [1].
 - Le système supprime l'utilisateur.

5.7 Supprimer des données du menu « Contrôle d'accès »

Le découplage des appareils des diverses pièces et des différents étages s'effectue via l'option de menu « Contrôle d'accès » dans le menu principal du « Smart Access Point Pro ».



Fig. 160 : Menu « Contrôle d'accès »

5.7.1 Découpler un « Barillet électronique » du « Smart Access Point Pro »

Effectuez les étapes suivantes pour découpler le « Barillet électronique » du « Smart Access Point Pro » :

SmartAP - RF Wreless Connectio × +			- 0 🗙
← → C ▲ Nicht sicher 192.168.178.34/#			和 ☆ 📓 🔶 😁 🗄
HOME 🚺 😼 SOS 🍸 📜	< RF WIRELESS CONNECTION >		
	E∃ Ground floor 🖌 🖌		E LIST VIEW
		+	Cylinder
ı	1 Hall 2		Parent Devices
	© Repeter		•

Fig. 161 : Marquer un couplage

- 1. Rechercher et marquer un « Barillet électronique » [1] dans la structure du bâtiment.
- 2. Marquer le « Smart Access Point Pro » [2].



Fig. 162 : Confirmation du découplage

3. Confirmer l'interrogation de sécurité par un clic sur le bouton [1].

Confirm unpairing operation(2503D000000D3) 1/3									
Deactivate device									
Hide the window									

Fig. 163 : Découplage 1

4. Suivre les instructions et confirmer par un clic sur le bouton [1].



Fig. 164 : Découplage 2

5. Suivre les instructions et confirmer par un clic sur le bouton [1].



Fig. 165 : Découplage 3

6. Suivre les instructions et confirmer par un clic sur le bouton [1].

SmartAP - RF Wireless Connectic × +			- ° <mark>×</mark> ≋ ☆ ⊠ ◇ ⊝ ;
Home 🧿 ନିଥ୍ୟ Sos 🕦 💂	RF WIRELESS CONNECTION >		
	E河 Ground floor 🗸		E LIST VIEW
J	Hall	× +	Smart Access Point
	© Repeter		•

Fig. 166 : « Barillet électronique » découplé

Le couplage entre le « Barillet électronique » et le « Smart Access Point Pro » est supprimé. Le symbole « ! » au niveau du « Barillet électronique » [1] indique que les deux appareils ne sont plus reliés l'un à l'autre.

5.7.2 Supprimer le « Barillet électronique » de la pièce

Effectuez les étapes suivantes pour supprimer le « Barillet électronique » :

SmartAP - RF Wireless Connectio 🗙 🕂		- 0 ×
← → C ▲ Nicht sicher 192.168.178.34/#		🕸 🖈 💹 🔶 😝 :
Home 🧿 🖓 Sos 🏟 🖡	< RF WIRELESS CONNECTION >	
	Ground floor 🗸	:≡ LIST VIEW
	- 8 +	Smart Access Point
ı	Hall	Smart Access Total
	Terestr Terestr	•

Fig. 167 : Supprimer un « Barillet électronique » de la structure du bâtiment

- 1. Rechercher et marquer un « Barillet électronique » [1] dans la structure du bâtiment.
- 2. Cliquer sur le bouton « Supprimer » [2].
 - Le système supprime le « Barillet électronique » de la pièce.

5.7.3 Supprimer le « Smart Access Point Pro » de la pièce

Effectuez les étapes suivantes pour supprimer un « Smart Access Point Pro » :

SmartAP - RF Wireless Connectic X +			- 5 ×
	< RF WIRELESS CONNECTION >		2
	E3 Ground floor v	• 💷 +	Ismart Access Point
٦	🖋 Hall		
	ے Cylinder Repeater		•

Fig. 168 : Marquer un « Smart Access Point Pro »

- 1. Rechercher et marquer un « Smart Access Point Pro » [1] dans la structure du bâtiment.
- 2. Cliquer sur le bouton « Supprimer » [2].
 - Le système supprime le « Smart Access Point Pro » de la pièce.

5.7.4 Découpler le « Répéteur RF »

Effectuez les étapes suivantes pour découpler le « Répéteur RF » du « Smart Access Point Pro » :

SmartAP - RF Wireless Connectio x +				- [□] - ; e
HOME 🧿 🖓 SOS 💽 💂	< RF WIRELESS CONNECTION >			
Δ	덩 Ground floor 🗸		E LIST VIEW	v
		+	Hall Smart Access Point	
			Repeater	۲
ı	Hall			
	` @2			
	- Cyferder		•	

Fig. 169 : Marquer un couplage

- 3. Rechercher et marquer un « Répéteur RF » [1] dans la structure du bâtiment.
- 4. Marquer le « Smart Access Point Pro » [2].

ation						
Please enter the serialnumber of device for confirmation.						
24179010000095						
2						
✓						
8						

Fig. 170 : Confirmation du découplage

- 5. Confirmer le découplage en entrant le numéro de série du « Répéteur RF » [1].
- 6. Cliquer sur le bouton [2].



Fig. 171 : « Répéteur RF » découplé

Le couplage entre le « Répéteur RF » [1] et le « Smart Access Point Pro » est supprimé. Le symbole « ! » au niveau du « Répéteur RF » [1] indique que les deux appareils ne sont plus reliés l'un à l'autre.

5.7.5 Supprimer le « Répéteur RF » de la pièce

Effectuez les étapes suivantes pour supprimer un « Répéteur RF » :

SmartAP - RF Wireless Connectio 🗙 🕂		- 0 💌
← → ♂ ▲ Nicht sicher 192.168.178.34/#		🛍 🕁 📕 📀 \varTheta 🗄
HOME 🧿 🖓 SOS 👔 💂	< RF WIRELESS CONNECTION >	2
	E∃ Ground floor v	E LIST VIEW
	- 8 +	Repeater
ı	F Hall	Propulate ©
	Cylender Cylender	•

Fig. 172 : Marquer un « Répéteur RF »

- 1. Rechercher et marquer un « Répéteur RF » [1] dans la structure du bâtiment.
- 2. Cliquer sur le bouton « Supprimer » [2].
 - Le système supprime le « Répéteur RF » de la pièce.

5.8 Supprimer des données du menu « Configuration d'appareil »

La suppression d'appareils du système est exécutée grâce à l'option « Configuration d'appareil » [1], dans le menu principal du « Smart Access Point Pro ».



Fig. 173 : Menu « Configuration d'appareil »

5.8.1 Supprimer un « Barillet électronique » du système

Effectuez les étapes suivantes pour supprimer le « Barillet électronique » :

SmartAP - Gerätekonfiguration × +			- 0 ×
← → C ▲ Nicht sicher 10.0.0.1/#			≋ ☆ 🔼 😌 :
Home 🗿 🖓 sos 🏠	GERĂTEM		
Caritature	Zulinder(1)	Z-Seder	
SmartAP(1) > iii Zylinder(1) > iiii Repeater(0) > iiii IP-Ramera(0) > iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	Entransmission - Friguestons - Fire	Serverummer X000000000X For: PLO CNA Schwarevensker VI: 11 Firmware-Aktualisierungen Position Geblude Endge Endge Endge Endge Endge Endge Furkvebindung YurrisophiltEiningeln Zyfinderkopt Solution Solution	
	+ 🛃	•	

Fig. 174 : Supprimer le « Barillet électronique »

- 1. Marquer le « Barillet électronique » [1].
- 2. Cliquer sur le bouton « Supprimer » [2].

INFORMATION	
?	Möchten Sie es wirklich löschen?
×	✓

Fig. 175 : Confirmation de suppression du « Barillet électronique »

- 3. Confirmer l'interrogation de sécurité par un clic sur le bouton [1].
 - Le système supprime le « Barillet électronique ».

5.8.2 Supprimer un « Répéteur RF » du système

Effectuez les étapes suivantes pour supprimer un « Répéteur RF » :

SmartAP - Device configuration × +						- * 🗖
← → C ▲ Nicht sicher 192.168.178.34/#						ध 🎓 💹 🔶 \varTheta
Home 🧿 🖓 sos 🍙 💂			C DEVICE COM	FIGURATION		
			LIST	VIEW		
Device type		Repeater(1)		Repeater	(2)	
SmartAP(1)	>	#24179010000095(KSO) C Repeater	>	Serialnumber: 241790100000095 Short ID: KSO	\bigcirc	
- Cylinder(1)	>			Software version: V1.06		
C Repeater(1)	>			Update firmware Position		
RF/IP gateway(0)	>		(1)	Building		
JP camera(0)	>		0	<not allocated=""></not>	~	
Outdoor station(0)	>			Floor		
Indoor station(0)	>			<not allocated=""></not>	~	
O- IP actuator(0)	>			Room <not allocated=""></not>	~	
Guard unit(0)	>			Channels		
				RF connection	>	
		+	<u> </u>	•		

Fig. 176 : Supprimer un « Répéteur RF » du système

- 1. Marquer le « Répéteur RF » [1].
- 2. Cliquer sur le bouton « Supprimer » [2].

INFORMATION	
?	Are you sure to delete?
×	✓

Fig. 177 : Confirmation de suppression du « Répéteur RF »

- 3. Confirmer l'interrogation de sécurité par un clic sur le bouton [1].
 - Le système supprime le « Répéteur RF ».

5.8.1 Supprimer un « RF/IP Gateway » du système

Effectuez les étapes suivantes pour supprimer une « RF/IP Gateway » :

· → C ▲ Nicht sicher 192.168.178.34/#						a 🖈 🖪 🔶 🖯
Home 🧿 🖓 sos 🕥 💂				FIGURATION		
			LIST	VIEW		
Device type		RF/IP gateway(1)		RF/IP gateway		-(2)
SmartAP(1)	>	#() RF/IP gateway	>	Serialnumber: Short ID:		0
È Cylinder(1)	>			Software version:		
Repeater(1)	>			Signed status: unsigned License Agreement for Software		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				Update firmwar	0	
RF/IP gateway(0)	>		\bigcirc	Replace device	2	
IP camera(0)	>			Network information		
Outdoor station(0)	>			MAC address:		
				IP address:		
Indoor station(0)	,			Default gateway: 1.66.22.0		
IP actuator(0)	>			Position		
Guard unit(0)	>			Building		
				<not allocated=""></not>	~	
				Floor		
				<not allocated=""></not>	~	
				Room		
				<not allocated=""></not>	~	
				Parameter		
				DHCP		
				Enable	v .	
		0	.	×	Save	

Fig. 178 : Supprimer un « RF/IP Gateway » du système

- 1. Marquer la « RF/IP Gateway » [1].
- 2. Cliquer sur le bouton « Supprimer » [2].

INFORMATION		
	?	Are you sure to delete?
×		✓

Fig. 179 : Confirmation de suppression du « RF/IP Gateway »

- 3. Confirmer l'interrogation de sécurité par un clic sur le bouton [1].
 - Le système supprime la « RF/IP Gateway ».

5.9 Supprimer des données du menu « Structure du bâtiment »

La suppression de bâtiments, d'étages et de pièces est exécutée à l'aide de l'option de menu « Structure du bâtiment » [1] dans le menu principal du « Smart Access Point Pro ».



Fig. 180 : Menu « Structure du bâtiment »

5.9.1 Supprimer des pièces

REPORT ERROR
The building can't be deleted as there are devices placed inside.
◆

Fig. 181 : Avertissement



Remarque

La suppression d'une pièce n'est possible que si elle ne contient pas d'appareils.
 Supprimer tous les appareils de la pièce, avant de supprimer cette dernière, voir chapitre 5.8 « Supprimer des données du menu « Configuration d'appareil » » à la page 163

Effectuez les étapes suivantes pour supprimer des pièces :

SmartAP - BUILDING STRUCTUR: × +		- 0 ×
 ← → ♂ ▲ Nott solver 192.168.178.34/# HOME ● ₽₂₃ SOS ● ₽ 	< BUILDING STRUCTURE >	ti ☆ to ↔ e : Aufgebenbereich C Aufgebenbereich anzogen (Brg
- 1	iround floor 🗸 👝 🔁 +	E LIST VIEW
		Bathroom
		Kitchen
Living room		Room
		Living room
		Bedroom
		Washroom
		Children's room
🖋 Kilchen		Hall
		Front gate
e e c	▶ Bedroom	Side Door
		Back door
Room rect Room L	Culdoor area Multi-room	× ✓ Save

Fig. 182 : Supprimer une pièce

- 1. Rechercher et marquer la pièce [1] dans la structure du bâtiment.
- 2. Cliquer sur le bouton « Supprimer » [2].
 - Le système supprime la pièce.
- 3. Répéter cette étape, jusqu'à ce que toutes les pièces souhaitées soient supprimées.

5.9.2 Supprimer des étages



Remarque

- La suppression d'un étage n'est possible que s'il ne contient pas de pièces.
- Supprimer toutes les pièces de l'étage pour que ce dernier soit supprimé, voir chapitre 5.9.1 « Supprimer des pièces » à la page 168

Effectuez les étapes suivantes pour supprimer des étages :

SmartAP - BUILDING STRUCTURE × +		- C ×
← → C ▲ Nicht sicher 192.168.178.34/#		li ☆ III ▷ Θ : Aufgabenbereich
HOME 🧿 🖓 sos 🏦 🖡	< BUILDING STRUCTURE >	L Aufgabenbereich anzeige
1	더 Single family house	E LIST VIEW
		Attic
		Basement
		Ground floor
		1.floor
		2.100r
	Ground floor	
	Floor Multi-floor	X √ Save

Fig. 183 : Supprimer un étage

- 1. Rechercher et marquer l'étage [1] dans la structure du bâtiment.
- 2. Cliquer sur le bouton « Supprimer » [2].
 - Le système supprime l'étage.
- 3. Répéter cette étape, jusqu'à ce que tous les étages souhaités soient supprimés.

5.9.3 Supprimer un bâtiment



Remarque

La suppression d'un bâtiment n'est possible que s'il ne contient pas d'étages.

 Supprimer tous les étages du bâtiment, pour que ce dernier soit supprimé, voir chapitre 5.9.2 « Supprimer des étages » à la page 169

Effectuez les étapes suivantes pour supprimer des bâtiments :



Fig. 184: Supprimer un bâtiment

- 1. Rechercher et marquer le bâtiment [1] dans la structure de bâtiment.
- 2. Cliquer sur le bouton « Supprimer » [2].
 - Le système supprime le bâtiment.
- 3. Répéter cette étape, jusqu'à ce que tous les bâtiments souhaités soient supprimés.

Notes

6 Notes

7 Index

A

ABB-AccessControl	6
ABB-AccessControl et smartip	ð
Accessoires	23
Adapter l'adresse IP à celle d'un PC	49
Ajouter	31, 54, 109
Ajouter au préalable des 31,	, 52, 56, 57
Ajouter des appareils	51
Ajouter des appareils au préalable 31,	52, 56, 57
Ajouter un	8, 114, 116
Apercu	
Aperçu des produits	14
Appareils système	20

В

Backup	60
Barillet	17
Barillet électronique	31, 51, 59, 109

С

Câblage structuré	
Capacité 67, 72, 74,	76, 78, 82, 86, 90
Conditions préalables	24, 32
Configuration d'appareil	58, 97, 107
Connecter un PC au	33, 60, 61, 62
contrôle d'accès	55, 58, 97, 118
Coupler	55, 96, 128
Coupler un	58, 135
Créer des étages	54, 103
Créer des groupes utilisateurs	
Créer des pièces	
Créer un bâtiment	
Créer un utilisateur	

D

Découpler le	59, 163
Découpler un	59, 158
Des données du menu	157, 166, 171
Des données du menu	
Domaines d'application	15

Ε

Électricien
F
Fonction de secours 78, 111
G
Gestion des utilisateurs 51, 55, 58, 97, 130, 137 Gros projets 31, 52, 56, 57 Groupe cible
I
Informations de planification / sur l'application .13, 63 Introduction à ABB-AccessControl6

L

Lignes de design Logiciel de gestion sur le	13 97
Μ	
Manuel	5
Mécanisme	14
Mettre le	31, 33, 36
Mise en service	
Mise en service du	33, 61
Mise en service, présentation	
Modes de fonctionnement	63

Ν

Notes	174
Notions de base	13
Notions de câblage structuré	9, 70, 93

Ρ

Paramètres du	
Placer un	31, 54, 58, 119, 125, 132
Placer une	
Portée	67, 72, 74, 76, 78, 82, 86, 90
Possibilités de montage	
Présentation de la mise e	n service
Présentation de l'appareil	
Principes de fonctionnem	ent63

Q

R

Récupérer un projet (Restore)	60
Réinitialisation des appareils	61
Réinitialisation du système)	61
remarques sur le manuel	5
reset (réinitialiser le système / les appareils)	61
Restore	60

S

Sauvegarder un projet (Backup)	60
Sélection des modes système	
smartIP	
Sources de perturbations	96
Structure du bâtiment 31, 55, 57, 5	8, 73, 75, 77, 80,
85, 89, 94, 97, 99, 109, 115, 116	
Supprimer des appareils	59
Supprimer des étages	172, 173
Supprimer des pièces	171, 172
Supprimer le	59, 161, 162, 165
supprimer les données du menu	150
Supprimer les utilisateurs	155
Supprimer un	59, 167, 168, 169
Supprimer un bâtiment	173
Supprimer un droit de fermeture	151
supprimer une authentification	153

Index

Vue d'ensemble	5



Busch-Jaeger Elektro GmbH Une entreprise du groupe ABB

Postfach 58505 Lüdenscheid, Allemagne

Freisenbergstraße 2 58513 Lüdenscheid, Allemagne

www.BUSCH-JAEGER.com info.bje@de.abb.com

Service commercial central : Tél. : +49 2351 956-1600 Fax : +49 2351 956-1700