

MANUALE DEL PRODOTTO

ABB i-bus® KNX BCI/S 1.1.1 Interfaccia boiler/chiller



Sommario

1	Riguard	do a questo documento	6				
1.1	Uso del	manuale del prodotto	6				
1.2	Note le	gali	6				
1.3	Spiega	zione dei simboli	6				
2	Sicurez	za	8				
2.1	Indicaz	ioni generali per la sicurezza	8				
2.2	Qualific	ca del personale specializzato	8				
2.3	Utilizzo	conforme alle specifiche	8				
3	Panora	mica dei prodotti	9				
3.1	Descriz	ione dell'apparecchio	9				
3.2	Design	Designazione del nome del prodotto					
3.3	Dati de	ll'ordine	9				
3.4	Collega	menti	9				
	3.4.1	Ingressi	10				
	3.4.2	Uscite	10				
3.5	Interfac	ccia boiler/chiller BC/I 1.1.1, MDRC	11				
	3.5.1	Disegno quotato	12				
	3.5.2	Schema di collegamento	13				
	3.5.3	Elementi keypad	14				
	3.5.4	Dati tecnici	15				
4	Funzio	ne	18				
4.1	Funzior	ni apparecchio	18				
4.2	Funzior	ni software	18				
	4.2.1	Panoramica delle funzioni	18				
	4.2.2	Modalità sicurezza	18				
	4.2.3	Azionamento boiler/chiller	19				
	4.2.4	Azionamento pompe	23				
4.3	Collega	mento allo strumento i-bus®	24				
4.4	Stati di	esercizio speciali	24				
	4.4.1	Comportamento in caso di interruzione tensione bus (ITB)	24				
	4.4.2	Comportamento dopo il ripristino tensione bus (RTB)	24				
	4.4.3	Comportamento con reset ETS	24				
	4.4.4	Comportamento con download (DL)	24				
5	Montag	ggio e installazione	25				
5.1	Informa	azioni sul montaggio	25				
6	Messa	in servizio	26				
6.1	Requisi	ti per la messa in servizio	26				
6.2	Panora	mica della messa in servizio	26				
6.3	Messa	in servizio dell'apparecchio	26				
6.4	Assegn	azione dell'indirizzo fisico	26				
6.5	Softwa	re/Applicazione	27				
	6.5.1	Caratteristiche del download	27				
	6.5.2	Copiare, scambiare e convertire	27				
7	Parame	etro	28				
7.1	Genera	le	28				
7.2	Finestr	a parametri	29				
	7.2.1	Impostazioni base	29				
	7.2.2	Applicazione	30				

	7.2.4	Azionamento boiler/chiller	33
	7.2.5	Ingressi	36
7.3	Panora	mica parametri	39
7.4	Descriz	ioni dei parametri	41
	7.4.1	Rilevato attivo se	41
	7.4.2	Limitare numero telegrammi	41
	7.4.3	Tipo dell'azionamento boiler/chiller	42
	7.4.4	Con valore oggetto di comunicazione	42
	7.4.5	All'apertura del contatto	42
	7.4.6	Durante chiusura del contatto	43
	7.4.7	Ingresso	43
	7.4.8	Interrog. ingr. dopo download, reset ETS e ripr. tens. bus	44
	7.4.9	All'azionamento l'ingresso è	45
	7.4.10	Azionamento boiler/chiller dopo ripristino tensione bus	45
	7.4.11	Azionamento boiler/chiller dopo download ETS	45
	7.4.12	Utilizzare l'uscita relè boiler/chiller per l'azionamento boiler/chiller	46
	7.4.13	Comportamento boiler/chiller con operazione forzata	46
	7.4.14	Comportamento boiler/chiller con operazione forzata attiva "OFF"	46
	7.4.15	Comportamento boiler/chiller con operazione forzata attiva "ON"	47
	7.4.16	Comportamento boiler/chiller dopo il ripristino tensione bus	47
	7.4.17	Comportamento boiler/chiller dopo download ETS	47
	7.4.18	Filtro	48
	7.4.19	Nell'intervallo (0 = disattivato)	48
	7.4.20	Abilitare oggetto di comunicazione "Blocco ingresso"	49
	7.4.21	Abilitare oggetto di comunicazione "In servizio"	49
	7.4.22	Tipo KTY	49
	7.4.23	Azionamento lungo da	50
	7.4.24	Lunghezza linea, tratto semplice	50
	7.4.25	Compensazione anomalia linea	51
	7.4.26	Resistenza linea (somma condut. in andata e ritorno)	51
	7.4.27	Abilitare sovramodulazione manuale del boiler/chiller	52
	7.4.28	Abilitare sovramodulazione pompa manuale	52
	7.4.29	Tensione di uscita max. per boiler/chiller off / Tensione min. per azionamento boiler/chiller	53
	7.4.30	Tensione di uscita max per anomalia boiler/chiller	53
	7.4.31	Tensione di uscita max per azionamento boiler/chiller	53
	7.4.32	Modello potenza max. per azionamento boiler/chiller	54
	7.4.33	Diminuzione temperatura max. per azionamento boiler/chiller	54
	7.4.34	Aumento temperatura max. per azionamento boiler/chiller	54
	7.4.35	Numero massimo telegrammi inviati	54
	7.4.36	Tensione di uscita min. per boiler/chiller off	55
	7.4.37	Tensione di uscita min. per anomalia boiler/chiller	55
	7.4.38	Modello potenza min. per azionamento boiler/chiller	55
	7.4.39	Attivare durata minima segnale	56
	7.4.40	Tempo di persistenza	56
	7.4.41		57
	7.4.42	Limite temperatura superiore per azionamento boiler/chiller	57
	7.4.43	Attivare la pompa se il boiler/chiller si trova nella zona di azionamento	58
	7.4.44	Comportamento della pompa in caso di interruzione tensione bus	58
	7.4.45	Comportamento della pompa in caso di operazione forzata	58
	7.4.46	Comportamento della pompa in caso di operazione forzata attiva "OFF"	59
	7.4.47	Comportamento della pompa in caso di operazione forzata attiva "ON"	59
	7.4.48	Comportamento della pompa dopo ripristino tensione bus	59
	7.4.49	Comportamento della pompa dopo il download ETS	60
	7.4.50	Sezione trasversale conduttore, valore* 0,01 mm²	60
	7.4.51	Reazione a evento x	61
	7.4.52	Uscita relè [boiler/chiller]	61
	7.4.53	Ritorno dalla sovramodulazione boiler/chiller manuale nel funzionamento automatico	62
	7.4.54	Ritorno dalla sovramodulazione pompe manuale nel funzionamento automatico	62
		• •	

8 8.1

7.4.55	Tempo reset	63
7.4.56	Comportamento di commutazione relè boiler/chiller con interruzione della tensione bus	63
7.4.57	Comportamento di commutazione relè boiler/chiller con operazione forzata	64
7.4.58	Comportamento commutazione relè boiler/chiller con operazione forzata attiva "OFF"	64
7.4.59	Comportamento commutazione relè boiler/chiller con operazione forzata attiva "ON"	65
7.4.60	Comportamento commutazione relè boiler/chiller dopo ripristino tensione bus	65
7.4.61	Comportamento commutazione relè boiler/chiller dopo download ETS	65
7.4.62	Ritardo invio e commutazione dopo ripristino tensione bus	66
7.4.63	Ciclo invio	66
7.4.64	Output segnale (tensione a temperatura/potenza)	66
7.4.65	Potenza nominale al superamento del tempo di monitoraggio	67
7.4.66	Temperatura nominale al superamento del tempo di monitoraggio	67
7.4.67	Valore nominale segnale boiler/chiller	68
7.4.68	Valore nominale segnale boiler/chiller con operazione forzata	68
7.4.69	Valore nominale segnale boiler/chiller con operazione forzata attiva "OFF"	69
7.4.70	Valore nominale segnale boiler/chiller con operazione forzata attiva "ON"	69
7.4.71	Inviare valori di stato [ingresso binario]	70
7.4.72	Inviare valori di stato [anomalia boiler/chiller]	70
7.4.73	Inviare valori di stato [uscita relè boiler/chiller]	71
7.4.74	Inviare valori di stato [segnale boiler/chiller]	71
7.4.75	Inviare valori di stato [ingresso stato boiler/chiller]	72
7.4.76	Inviare valori di stato [pompa]	73
7.4.77	Inviare valori di stato [ingresso anomalia pompa]	73
7.4.78	Inviare valori di stato [ingresso stato riparazione pompe]	74
7.4.79	Inviare valori di stato [ingresso stato pompe]	74
7.4.80	Ingresso temperatura [temperatura di ritorno]	75
7.4.81	Ingresso temperatura [temperatura di mandata]	75
7.4.82	Offset temperatura	76
7.4.83	Offset temperatura al superamento del tempo di monitoraggio	76
7.4.84	Tipo sensore temperatura	76
7.4.85	Inviare valore temperatura [temperatura di ritorno]	77
7.4.86	Inviare valore temperatura [temperatura di mandata]	78
7.4.87	Monitoraggio ricezione oggetto di comunicazione "Potenza nominale"	79
7.4.88	Monitoraggio ricezione oggetto di comunicazione "Stato anomalia boiler/chiller"	80
7.4.89	Monitoraggio ricezione oggetto di comunicazione "Stato anomalia pompa"	80
7.4.90	Monitoraggio ricezione oggetto di comunicazione "Stato interruttore di riparazione pompe"	81
7.4.91	Monitoraggio ricezione oggetti di comunicazione "Temperatura nominale"	82
7.4.92	Controllo anomalia boiler/chiller	82
7.4.93	Controllo stato boiler/chiller	83
7.4.94	Controllo anomalia pompa	83
7.4.95	Monitoraggio interruttore di riparazione pompe	84
7.4.96	Controllo stato pompa	84
7.4.97	Limite temperatura inferiore per azionamento boiler/chiller	85
7.4.98	Distinzione tra azionamento breve e lungo	85
7.4.99	Comportamento dell'uscita	86
7.4.100	Inviare valore oggetto di comunicazione "In servizio"	86
7.4.101	Valore oggetto di comunicazione "Stato relè boiler/chiller"	86
7.4.102	Valore allo scadere di ritardo invio e commutazione	87
7.4.103	Il valore viene inviato a partire da una variazione di	87
7.4.104	Resistenza in ohm a x °C	87
7.4.105	Accesso strumento i-bus® Tool	88
7.4.106	Oper. forzata	88
7.4.107	Invio ciclico ogni	89
7.4.108	Monitoraggio ciclico	89
7.4.109	Monitoraggio ciclico ogni	89
Oggetti	di comunicazione	90
Panoram	ica Oggetti di comunicazione	90

8.2	Oggett	i di comunicazione Generale	91		
8.3	Oggett	i di comunicazione Canale - Generale	91		
8.4	Oggett	i di comunicazione canale - pompa	93		
8.5	Oggett	i di comunicazione canale - relè boiler/chiller	94		
8.6	Oggett	i di comunicazione canale - ingressi	94		
8.7	Oggett	i di comunicazione canale - boiler/chiller	96		
9	Coman	do	98		
10	Manute	nzione e pulizia	99		
10.1	Manute	nzione	99		
10.2	Pulizia.		99		
11	Smonta	aggio e smaltimento	100		
11.1	Smonta	aggio	100		
11.2	Ambier		100		
12	Proget	tazione e applicazione	101		
12.1	Priorità				
	12.1.1	Priorità boiler/chiller	101		
	12.1.2	Priorità pompa	101		
12.2	Nozion	fondamentali	101		
	12.2.1	Sistemi a 2 tubi e a 4 tubi	101		
	12.2.2	Circuito di riscaldamento/raffreddamento	101		
	12.2.3	Ritardo invio e commutazione	102		
	12.2.4	Valore nominale segnale boiler/chiller	103		
	12.2.5	Limitazione della frequenza telegrammi	103		
	12.2.6	Tipi sensori temperatura	103		
	12.2.7	Boiler/chiller	105		
	12.2.8	Oper. forzata	106		
	12.2.9	Monitoraggio ciclico	107		
13	Append	lice	108		
13.1	Entità d	lella fornitura	108		
13.2	Byte st	ato apparecchio	109		

1 Riguardo a questo documento

1.1 Uso del manuale del prodotto

Il presente manuale fornisce informazioni tecniche dettagliate sul funzionamento, il montaggio e la programmazione dell'apparecchio ABB i-bus® KNX.

1.2 Note legali

ABB AG si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ai prodotti e modifiche del contenuto del presente documento in qualsiasi momento e senza preavviso.

Per gli ordini sono determinanti le condizioni concordate. ABB AG non risponde per eventuali errori o per l'incompletezza del presente documento.

ABB AG si riserva tutti i diritti su questo documento e sugli oggetti in esso contenuti, nonché sulle immagini. La riproduzione, la trasmissione a terzi e l'uso del contenuto, o di parti di esso, sono vietati senza previa autorizzazione scritta di ABB AG.

Copyright © 2021 ABB AG Tutti i diritti riservati

1.3 Spiegazione dei simboli

1.	Istruzioni con una sequenza predefinita e risultato
2.	
⇒	
•	Singole azioni
a)	Priorità
1)	Procedure eseguite dall'apparecchio in una determinata sequenza
•	Elenco 1º livello
_	Elenco 2º livello

Tab. 1: Spiegazione dei simboli

Nel presente manuale, le note e le avvertenze sono rappresentate nel modo seguente:



PERICOLO

PERICOLO con questo simbolo indica la presenza di tensione elettrica e i pericoli con un rischio elevato che, se non evitati, possono comportare la morte immediata o lesioni gravi.



PERICOLO

PERICOLO indica i pericoli con un rischio elevato che, se non evitati, possono comportare la morte immediata o lesioni gravi.



AVVERTENZA

AVVERTENZA indica i pericoli con un rischio di media gravità che, se non evitati, possono comportare lesioni gravi o mortali.



CAUTELA

CAUTELA indica i pericoli con un rischio di media o bassa gravità che, se non evitati, possono comportare lesioni di lieve o media entità.



ATTENZIONE

ATTENZIONE indica danni materiali o disturbi al funzionamento che non comportano rischi per le persone.

Esempio

Utilizzo per esempi di applicazione, di montaggio e di programmazione

(i) Nota

Utilizzo per semplificazioni e suggerimenti per il comando

2 Sicurezza

2.1 Indicazioni generali per la sicurezza

- Durante le fasi di trasporto, magazzinaggio ed esercizio, proteggere l'apparecchio dall'umidità, dallo sporco e dai rischi di danneggiamento.
- Utilizzare l'apparecchio solo nell'alloggiamento chiuso (sistema di distribuzione).
- Utilizzare l'apparecchio solo nel rispetto delle specifiche tecniche.
- Il montaggio, l'installazione, la messa in servizio e la manutenzione sono riservati ai tecnici elettricisti.
- Prima di procedere con il montaggio, disinserire la tensione dall'apparecchio.

2.2 Qualifica del personale specializzato

Per la programmazione dell'apparecchio sono necessarie conoscenze tecniche dettagliate, in particolare riguardo al software di messa in servizio ETS, reperibili tramite training KNX.

2.3 Utilizzo conforme alle specifiche

Le interfacce boiler/chiller BCI/S servono all'azionamento di boiler/chiller in un ambiente KNX.

3 Panoramica dei prodotti

3.1 Descrizione dell'apparecchio

I dispositivi sono apparecchi ad installazione in serie MDRC (Modular DIN-rail Component) con design pro*M*. Sono destinati all'installazione in quadri di distribuzione elettrica oppure in alloggiamenti di piccole dimensioni su una guida da 35 mm (a norma DIN EN 60715).

Gli apparecchi sono certificati KNX e possono essere utilizzati come prodotto di un sistema KNX \rightarrow Dichiarazione di conformità UE.

Gli apparecchi vengono alimentati tramite il bus (ABB i-bus® KNX) e non necessitano di alcuna tensione ausiliaria supplementare. Il collegamento al bus si realizza tramite un morsetto di collegamento sul lato frontale dell'alloggiamento. Le utenze vengono collegate alle uscite tramite i morsetti a vite → Denominazione dei morsetti sull'alloggiamento.

L'assegnazione dell'indirizzo fisico e l'impostazione dei parametri si eseguono con l'Engineering Tool Software (ETS).

3.2 Designazione del nome del prodotto

Abbreviazione	Den	ominazi	ione					
В	Boile	piler/						
с	Chill	iller						
I	Inte	nterfaccia						
/S	MDF	MDRC						
Х.	1	=	1 canale					
Х.	1	=	Azionamento boiler/chiller 0 10 V					
х	х	=	Numero versione (x = 1, 2, ecc.)					

Tab. 2: Designazione del nome del prodotto

3.3 Dati dell'ordine

Descrizione	МВ	Тіро	N. ordine	Unità conf. [pz.]	Peso (incl. conf.) [kg]
Interfaccia boiler/chiller	6	BCI/S 1.1.1	2CDG110222R0011	1	0,26
T 0 0 1					

Tab. 3: Dati dell'ordine

3.4 Collegamenti

L'apparecchio possiede i seguenti collegamenti:

- 7 ingressi per sensori
- 1 uscita pompe
- 1 uscita relè boiler/chiller
- 1 uscita analogia per azionamento boiler/chiller
- 1 collegamento bus

Le tabelle che seguono forniscono una panoramica degli apparecchi che possono essere collegati alle singole versioni di prodotto.

Uscita pompa

	BCI/S 1.1.1
Pompa, monofase	1

Tab. 4: Uscita pompa

Uscita relè boiler/chiller, uscita analogica

	BCI/S 1.1.1	
Boiler/chiller	1	
Tab. E. Useita ralà bailar (shillar, useita analogica		

Tab. 5: Uscita relè boiler/chiller, uscita analogica

Ingressi fisici

	BCI/S 1.1.1	
Sensori binari (privi di potenziale)	5	
Sensori di temperatura	2	
Tala Calanna ai fisisi		

Tab. 6: Ingressi fisici

Ingressi 3.4.1

Funzione	a	b	с	d	е	f	g
Sensore di temperatura							
PT100	x	x					
PT1000	x	x					
KT/KTY	x	x					
KT/KTY personalizzato	x	x					
NTC10k	x	x					
NTC20k	x	x					
NI-1000	x	x					
Sensore binario (potenziale zero)			x	x	х	x	x
Stato pompe (contatto privo di potenziale)			x				
Anomalia pompe (contatto privo di potenziale)				x			
Interruttore di riparazione pompe (contatto privo di potenziale)					х		
Stato boiler/chiller (contatto privo di potenziale)						x	
Anomalia boiler/chiller (contatto privo di potenziale)							x

Tab. 7: Funzione degli ingressi

Uscite 3.4.2

3.4.2.1 Uscita pompa

Funzione		U	
Pompa singola			
	Funzionamento automatico	х	
	Funzionamento diretto	x	
	Disattivazione automatica in caso di anomalia	x	

Tab. 8: Funzione dell'uscita pompe

3.4.2.2 Uscite boiler/chiller

Funzione		В	с	
Boiler/chiller				
	Relè boiler/chiller (on/off)	х		
	Azionamento boiler/chiller (0 10 V)		x	

Tab. 9: Funzione delle uscite boiler/chiller

3.5

Interfaccia boiler/chiller BC/I 1.1.1, MDRC



Fig. 1: Apparecchio BCI/S 1.1.1

3.5.1 Disegno quotato



Fig. 2: Disegno quotato

3.5.2

Schema di collegamento



Fig. 3: Schema di collegamento

_

Legenda

- 1 Porta-targhetta
- 2 LED Programmazione
- 3 Tasto Programmazione
- 4 Morsetto di collegamento bus
- 5 Mascherina di chiusura
- 6 Ingresso binario

- 7 Uscita pompe (relè)
- 8 Uscita boiler/chiller (relè)
- 9 Boiler/chiller
- 10 Uscita boiler/chiller (analogica)
- 11 Ingresso temperatura

3.5.3

Elementi keypad

Elemento di comando/LED	Descrizione/funzione	Visualizzazione
	Assegnazione dell'indirizzo fisico	LED on: Apparecchio in modalità Programmazione
Tasto/LED Programmazione		

Tab. 10: Elementi keypad

3.5.4 Dati tecnici

3.5.4.1 Dati tecnici generali

Apparecchio	Dimensioni	90 × 105 × 63,5 mm (H × L × P)
	Larghezza d'installazione in unità di divisione	6 moduli da 17,5 mm
	Peso	0,24 kg
	Posizione d'installazione	A piacere
	Versione di montaggio	Guida DIN da 35 mm
	Forma costruttiva	proM
	Tipo di protezione	IP 20
	Classe di protezione	11
	Categoria di sovratensione	III
	Grado di sporcizia	2
Materiali	Alloggiamento	Policarbonato, Makrolon FR6002, privo di alogeni
Nota sui materiali	Classe di protezione antincendio	Infiammabilità V-0
Elettronica	Tensione nominale, bus	30 V CC
	Intervallo di tensione, bus	21 31 V CC
	Corrente assorbita, bus	< 12 mA
	Potenza dissipata, apparecchio	≤3W
	Potenza dissipata, bus	≤ 0,25 W
	Potenza dissipata, uscita relè 5 A	≤ 0,6 W
	Bassissima tensione di sicurezza KNX	SELV
Collegamenti	Tipo di collegamento, bus KNX	Morsetto a innesto
	Diametro conduttore, bus KNX	0,6 0,8 mm, a un filo
	Tipo di collegamento, ingressi/uscite	Morsetto a vite con testa combinata (PZ 1)
	Quota raster	6,35 mm
	Coppia di serraggio, morsetti a vite	0,5 0,6 Nm
	Sezione trasversale del conduttore, flessibile	1 × (0,2 2,5 mm²) / 2 × (0,2 2,5 mm²)
	Sezione trasversale del conduttore, rigido	1 × (0,2 4 mm²) / 2 × (0,2 4 mm²)
	Sezione trasversale del conduttore con manicotto terminale senza boccola in plastica	1 × (0,25 2,5 mm²)
	Sezione trasversale del conduttore con manicotto terminale con boccola in plastica	1 × (0,25 4 mm²)
	Sezione trasversale del conduttore con manicotto terminale TWIN	1 × (0,5 2,5 mm²)
	Lunghezza, manicotto terminale di contatto	≥ 10 mm
Certificati e dichiarazioni	Dichiarazione di conformità CE	→ 2CDK508252D2701
Condizioni ambientali	Esercizio	−5 +45 °C
	Trasporto	−25 +70 °C
	Magazzinaggio	−25 +55 °C
	Umidità aria	≤ 95 %
	Condensa consentita	no
	Pressione aria	≥ 80 kPa (corrisponde alla pressione aria a 2.000 m s.l.m.)

Tab. 11: Dati tecnici generali

3.5.4.2 Ingressi - Richiesta contatto

Valori nominali	Numero d'ingressi	5
Richiesta contatto	Corrente di scansione	≤1mA
	Tensione di scansione	≤ 12 V CC
Lunghezza della linea	Tra sensore e ingresso apparecchio, semplice	≤ 100 m

Tab. 12: Ingressi - Richiesta contatto

3.5.4.3 Ingressi - Sensore temperatura

Valori nominali	Numero d'ingressi	2
Resistenza	Selezione	Personalizzato
	PT 1.000	Tecnica a 2 conduttori
	PT 100	Tecnica a 2 conduttori
	КТ	1 k
	KTY	2 k
	NI	1 k
	NTC	10 k, 20 k
Lunghezza della linea	Tra sensore e ingresso apparecchio, semplice	≤ 100 m

Tab. 13: Ingressi - Sensore temperatura

3.5.4.4 Uscite boiler/chiller - analogiche

Valori nominali	Numero di uscite	1	
	Segnale regolatore	0 10 V CC	
	Tipo di segnale	Analogico	
	Carico uscita	> 10 kOhm	
	Tolleranza uscita	± 10 %	
	Limitatore di corrente	Fino a 1,5 mA	

Tab. 14: Uscite boiler/chiller - analogiche

3.5.4.5 Uscite boiler/chiller - Relè 5 A

Valori nominali	Numero di uscite	1
	Tensione nominale U _n	250 V CA
	Corrente nominale I _n (per ogni uscita)	5 A
	Frequenza nominale	50/60 Hz
	Prefusibile	≤ 6 A
	Tipo relè	bistabile
Correnti di commutazione	Modalità AC-1 (cos φ = 0,8)	≤5A
	Modalità AC-3 (cos φ = 0,45)	≤5A
	Corrente di commutazione a 5 V CA	≥ 0,02 A
	Corrente di commutazione a 12 V CA	≥ 0,01 A
	Corrente di commutazione a 24 V CA	≥ 0,07 A
Durata	Durata meccanica	≥ 10 ⁷ processi di commutazione
	Modalità AC-1 (cos φ = 0,8)	≥ 10 ⁶ processi di commutazione
	Modalità AC-3 (cos φ = 0,45)	≥ 10 ⁶ processi di commutazione
Processi di commutazione	Processi di commutazione al minuto se si attiva un relè	≤ 500

Tab. 15: Uscite boiler/chiller - Relè 5 A

3.5.4.6 Uscite pompa - Relè 5 A

Valori nominali	Numero di uscite	1
	Tensione nominale U _n	250 V CA
	Corrente nominale I _n (per ogni uscita)	5 A
	Frequenza nominale	50/60 Hz
	Prefusibile	≤ 6 A
	Tipo relè	bistabile
Correnti di commutazione	Modalità AC-1 (cos φ = 0,8)	≤5A
	Modalità AC-3 (cos φ = 0,45)	≤5A
	Corrente di commutazione a 5 V CA	≥ 0,02 A
	Corrente di commutazione a 12 V CA	≥ 0,01 A
	Corrente di commutazione a 24 V CA	≥ 0,07 A
Durata	Durata meccanica	≥ 10 ⁷ processi di commutazione
	Modalità AC-1 (cos φ = 0,8)	≥ 10 ⁶ processi di commutazione
	Modalità AC-3 (cos φ = 0,45)	≥ 10 ⁶ processi di commutazione
Processi di commutazione	Processi di commutazione al minuto se si attiva un relè	≤ 500

Tab. 16: Uscite pompa - Relè 5 A

3.5.4.7 Tipo di apparecchio

Tipo di apparecchio	Interfaccia boiler/chiller	BCI/S 1.1. 1
	Applicazione	Interfaccia boiler/chiller/
		= numero versione attuale dell'applicazione
	Numero massimo di oggetti di comunicazione	42
	Numero massimo di indirizzi di gruppo	255
	Numero massimo di assegnazioni	255

Tab. 17: Tipo di apparecchio

(i) Nota

Attenersi alle informazioni software riportate sulla home page \rightarrow www.abb.com/knx.

4 Funzione

4.1 Funzioni apparecchio

L'apparecchio è un'interfaccia tra il trasduttore valore nominale e il boiler/chiller in un circuito di riscaldamento/raffreddamento.

Il valore nominale ricevuto tramite il bus (ABB i-bus[®] KNX) viene convertito in un segnale 0-10 V. Con il segnale 0-10 V viene azionato il boiler/chiller. Il regolatore interno del boiler/chiller è responsabile del raggiungimento della temperatura nominale.

Tramite l'uscita relè del boiler/chiller dell'apparecchio, è possibile attivare/disattivare il boiler/chiller.

La pompa del circuito di riscaldamento/raffreddamento può essere attivata in funzione dell'attivazione del boiler/chiller.

Tramite gli ingressi apparecchio è possibile monitorare lo stato del boiler/chiller e delle pompe, nonché la temperatura di mandata e ritorno del circuito di riscaldamento/raffreddamento.

4.2 Funzioni software

4.2.1 Panoramica delle funzioni

Azionamento pompe

Con l'interfaccia boiler/chiller BCI/S è possibile azionare le pompe monofase direttamente o in funzione dell'azionamento del boiler/chiller. Per il monitoraggio dello stato delle pompe sono disponibili tre ingressi binari.

Azionamento boiler/chiller

Con l'interfaccia boiler/chiller BCI/S è possibile azionare un boiler/chiller con un segnale 0-10-V e attivarlo/disattivarlo tramite l'uscita relè del boiler/chiller. Per il monitoraggio dello stato del boiler/chiller sono disponibili due ingressi binari.

4.2.2 Modalità sicurezza

La modalità sicurezza è uno stato di esercizio che viene innescato dall'apparecchio se è attivato il monitoraggio ciclico e se sono presenti i seguenti errori o anomalie:

Ricezione errore temperatura nominale

Se nell'intervallo temporale impostato (→ Parametro *Monitoraggio ciclico ogni*) non viene ricevuto alcun valore sull'oggetto di comunicazione *Temperatura nominale assoluta* o *Offset temperatura nominale,* vengono eseguite le seguenti azioni:

- L'oggetto di comunicazione *Ricezione errore "Temperatura nominale"* viene impostato su "Errore"
- Il valore nel parametro *Temperatura nominale al superamento del tempo di monitoraggio* diventa valido

Il monitoraggio viene attivato nel parametro *Monitoraggio ricezione oggetti di comunicazione "Temperatura nominale"*.

Ricezione errore potenza nominale

Se nell'intervallo impostato (→ parametro *Monitoraggio ciclico ogni*) non viene ricevuto alcun valore sull'oggetto di comunicazione *Potenza nominale*, vengono eseguite le seguenti azioni:

- L'oggetto di comunicazione *Ricezione errore "Potenza nominale"* viene impostato su "Errore"
- Il valore nel parametro Potenza nominale al superamento del tempo di monitoraggio diventa valido

Il monitoraggio viene attivato nel parametro *Monitoraggio ricezione oggetto di comunicazione "Potenza nominale"*.

Ricezione errore anomalia pompa

Se nell'intervallo impostato (→ parametro *Monitoraggio ciclico ogni*) non viene ricevuto alcun valore sull'oggetto di comunicazione *Anomalia pompa*, vengono eseguite le seguenti azioni:

- L'oggetto di comunicazione Ricezione errore "Anomalia pompe" viene impostato su "Errore"
- Fino a quando non viene ricevuto un nuovo valore sull'oggetto di comunicazione *Anomalia pompa*, la pompa viene disattivata e non può essere attivata

Il monitoraggio viene attivato nel parametro *Monitoraggio ricezione oggetto di comunicazione "Stato anomalia pompa"*.

Ricezione errore interruttore di riparazione pompe

Se nell'intervallo impostato (→ parametro *Monitoraggio ciclico ogni*) non viene ricevuto alcun valore sull'oggetto di comunicazione *Interruttore di riparazione pompe*, vengono eseguite le seguenti azioni:

- L'oggetto di comunicazione *Ricezione errore "Interruttore di riparazione pompe"* viene impostato su
 "Errore"
- Fino a quando non viene ricevuto un nuovo valore sull'oggetto di comunicazione *Interruttore di ripara*zione pompe, la pompa viene disattivata e non può essere attivata

Il monitoraggio viene attivato nel parametro *Monitoraggio ricezione oggetto di comunicazione "Stato interruttore di riparazione pompe"*.

Ricezione errore anomalia boiler/chiller

Se nell'intervallo impostato (→ parametro *Monitoraggio ciclico ogni*) non viene ricevuto alcun valore sull'oggetto di comunicazione *Anomalia boiler/chiller*, vengono eseguite le seguenti azioni:

- L'oggetto di comunicazione *Ricezione errore "Anomalia boiler/chiller"* viene impostato su "Errore"
- Fino a quando non viene ricevuto un nuovo valore sull'oggetto di comunicazione *Anomalia boiler/chiller*, la tensione di uscita passa alla zona di azionamento per "Boiler/chiller off"

Il monitoraggio viene attivato nel parametro *Monitoraggio ricezione oggetto di comunicazione "Stato anomalia boiler/chiller"*.

4.2.3 Azionamento boiler/chiller

L'azionamento del boiler/chiller avviene tramite un segnale boiler/chiller 0 ... 10 V (tensione di uscita). L'apparecchio calcola la tensione di uscita in base al valore nominale ricevuto. La tensione di uscita è suddivisa nei seguenti intervalli di tensione, che corrispondono alla modalità di esercizio del boiler/chiller:

Intervallo di tensione/modalità di esercizio "Anomalia boiler/chiller"

Se la tensione di uscita si trova nell'intervallo di tensione "Anomalia boiler/chiller", è presente un guasto all'apparecchio o un'interruzione tensione bus. L'intervallo di tensione "Anomalia boiler/chiller" non viene emesso in modo attivo dall'apparecchio. La tensione di uscita minima e massima dell'intervallo viene stabilita nei seguenti parametri:

- Tensione di uscita min. per anomalia boiler/chiller
- Tensione di uscita max per anomalia boiler/chiller

Intervallo di tensione/modalità di esercizio "Boiler/chiller off"

Se la tensione di uscita si trova nell'intervallo di tensione "Boiler/chiller off", non vi è alcuna richiesta di riscaldamento/raffreddamento:

- Il valore nominale si trova al di fuori dei valori consentiti.
- L'oggetto di comunicazione Boiler/chiller on/off ha ricevuto un telegramma con il valore 0

Il valore della tensione di uscita "Boiler/chiller off" corrisponde alla media della tensione di uscita minima e massima "Boiler/chiller off".

La tensione di uscita minima e massima dell'intervallo viene stabilita nei seguenti parametri:

- Tensione di uscita min. per boiler/chiller off
- Tensione di uscita max. per boiler/chiller off / Tensione min. per azionamento boiler/chiller

(i) Nota

La tensione di uscita minima per l'intervallo di tensione "Boiler/chiller off" viene calcolata dall'apparecchio e non può essere modificata. Il valore si ricava dal valore stabilito nel parametro *Tensione di uscita max per anomalia boiler/chiller* + 0,1 V.

Intervallo di tensione/modalità di esercizio "Azionamento boiler/chiller"

Se la tensione di uscita si trova nell'intervallo di tensione "Azionamento boiler/chiller", non vi è alcuna richiesta di riscaldamento/raffreddamento. Il valore della tensione di uscita "Azionamento boiler/chiller" viene calcolato grazie al valore nominale ricevuto.

La tensione di uscita minima e massima dell'intervallo viene stabilita nei seguenti parametri:

- Tensione di uscita max. per boiler/chiller off / Tensione min. per azionamento boiler/chiller
- Tensione di uscita max per azionamento boiler/chiller

La tensione di uscita minima per l'azionamento boiler/chiller corrisponde al limite inferiore del valore nominale (valore nominale minimo). Il limite inferiore del valore nominale viene stabilito nei seguenti parametri (a seconda della selezione nel parametro *Tipo dell'azionamento boiler/chiller*):

- Limite temperatura inferiore per azionamento boiler/chiller
- Diminuzione temperatura max. per azionamento boiler/chiller
- Modello potenza min. per azionamento boiler/chiller

La tensione di uscita massima per l'azionamento boiler/chiller corrisponde al limite superiore del valore nominale (valore nominale massimo). Il limite superiore del valore nominale viene stabilito nei seguenti parametri (a seconda della selezione nel parametro *Tipo dell'azionamento boiler/chiller*):

- Limite temperatura superiore per azionamento boiler/chiller
- Aumento temperatura max. per azionamento boiler/chiller
- Modello potenza max. per azionamento boiler/chiller



Fig. 4: Azionamento boiler/chiller

Esempio

- · Tipo dell'azionamento boiler/chiller: temperatura assoluta
- Tensione di uscita max per azionamento boiler/chiller: 10 V
- Tensione di uscita min. per azionamento boiler/chiller: 3 V
- Limite temperatura superiore per azionamento boiler/chiller: 65 °C
- Limite temperatura inferiore per azionamento boiler/chiller: 20 °C
- Temperatura nominale assoluta: 45 °C
 ⇒ La temperatura nominale di 45 °C viene convertita in tensione di uscita 7 V.

4.2.3.1 Azionamento boiler/chiller mediante uscita relè boiler/chiller

Se il boiler/chiller viene azionato anche tramite l'uscita del relè boiler/chiller (→ Parametro *Utilizzare l'uscita relè boiler/chiller per l'azionamento boiler/chiller*), il contatto del relè viene attivato in base alla tensione di uscita:

- Se la tensione di uscita si trova nell'intervallo di tensione "Azionamento boiler/chiller", l'apparecchio attiva il contatto relè.
- Se la tensione di uscita si trova nell'intervallo di tensione "Boiler/chiller off", l'apparecchio disattiva il contatto relè.

(i) Nota

L'apertura o chiusura del contatto relè dipende dall'impostazione nel parametro *Comportamento dell'uscita*.

4.2.3.2 Oggetto di comunicazione "Boiler/chiller on/off"

Se il boiler/chiller viene azionato tramite l'oggetto di comunicazione *Boiler/chiller on/off*, gli intervalli di tensione "Boiler/chiller off" e "Azionamento boiler/chiller" vengono commutati direttamente tramite l'oggetto di comunicazione:

- Se l'oggetto di comunicazione riceve un telegramma con il valore 0, il segnale del boiler/chiller passa all'intervallo di tensione "Boiler/chiller off".
- Se l'oggetto di comunicazione riceve un telegramma con il valore 1, il segnale del boiler/chiller passa all'intervallo di tensione "Azionamento boiler/chiller". L'apparecchio calcola la tensione di uscita in base all'ultimo valore nominale ricevuto.

Se tramite l'oggetto di comunicazione si passa all'intervallo di tensione "Boiler/chiller off", è necessario passare all'intervallo di tensione "Azionamento boiler/chiller" anche tramite l'oggetto di comunicazione. In questo modo si impedisce che la commutazione nota del boiler/chiller (ad es. per via della disattivazione estiva) venga azzerata tramite l'invio regolare di un valore nominale.

Se il boiler/chiller viene azionato anche tramite l'uscita del relè boiler/chiller (→ Parametro *Utilizzare l'uscita relè boiler/chiller per l'azionamento boiler/chiller*), il contatto del relè viene attivato tramite l'oggetto di comunicazione:

- Se l'oggetto di comunicazione riceve un telegramma con il valore 0, l'apparecchio disattiva il contatto relè.
- Se l'oggetto di comunicazione riceve un telegramma con il valore 1, il segnale del boiler/chiller passa all'intervallo di tensione "Azionamento boiler/chiller".

(i) Nota

L'apertura o chiusura del contatto relè dipende dall'impostazione nel parametro *Comportamento dell'uscita*.

(i) Nota

Se l'apparecchio si trova nel funzionamento diretto, i valori ricevuti sull'oggetto di comunicazione *Boi-ler/chiller on/off* vengono ignorati. Se il funzionamento diretto viene terminato, vale l'ultimo valore ricevuto sull'oggetto di comunicazione *Boiler/chiller on/off*.

4.2.3.3 Funzionamento automatico

Nella modalità automatica, l'assegnazione del valore nominale avviene tramite uno dei seguenti oggetti di comunicazione, a seconda dell'impostazione nel parametro *Tipo dell'azionamento boiler/chiller*:

- Temperatura nominale assoluta
- Offset temperatura nominale
- Potenza nominale

Nella modalità automatica, il relè del boiler/chiller può essere attivato tramite l'oggetto di comunicazione *Boiler/chiller on/off*.

4.2.3.4 Funzionamento diretto

(i) Nota

Il valore nominale per la sovramodulazione del boiler/chiller diventa attivo solo se la sovramodulazione manuale del boiler/chiller viene abilitata tramite l'oggetto di comunicazione *Abilitazione/Blocco sovra-modulazione manuale boiler/chiller*.

Nel funzionamento diretto i valori nominali della modalità automatica hanno una priorità maggiore. Il funzionamento diretto deve essere abilitato nel parametro *Abilitare sovramodulazione manuale del boiler/chiller*.

Nel funzionamento diretto, l'assegnazione del valore nominale avviene tramite uno dei seguenti oggetti di comunicazione, a seconda dell'impostazione nel parametro *Tipo dell'azionamento boiler/chiller*:

- Sovramodulazione valore nominale boiler/chiller (DPT 9.001)
- Sovramodulazione valore nominale boiler/chiller (DPT 9.002)
- Sovramodulazione valore nominale boiler/chiller (DPT 5.001)

Nel funzionamento diretto, il relè del boiler/chiller può essere attivato tramite l'oggetto di comunicazione *Sovramodulazione relè boiler/chiller*.

Nel parametro *Ritorno dalla sovramodulazione boiler/chiller manuale nel funzionamento automatico* si stabilisce se il funzionamento diretto può essere terminato tramite l'oggetto di comunicazione o al termine di un tempo impostabile.

(i) Nota

Se l'apparecchio si trova nel funzionamento diretto, i valori ricevuti sull'oggetto di comunicazione *Boi-ler/chiller on/off* vengono ignorati. Se il funzionamento diretto viene terminato, vale l'ultimo valore ricevuto sull'oggetto di comunicazione *Boiler/chiller on/off*.

4.2.4 Azionamento pompe

Con l'uscita pompa è possibile azionare una pompa monofase. La pompa può essere azionata in modalità automatica o diretta.

Se la modalità automatica e quella diretta non sono abilitate, la pompa viene azionata tramite l'oggetto di comunicazione *Pompa on/off*.

Nel parametro *Tempo di persistenza* si stabilisce se dopo la disattivazione della pompa il calore/freddo generato viene ancora pompato nel circuito di riscaldamento/raffreddamento.

Funzionamento automatico

Nella modalità automatica, la pompa segue l'azionamento del boiler/chiller. La modalità automatica deve essere abilitata nel parametro *Attivare la pompa se il boiler/chiller si trova nella zona di azionamento*.

Funzionamento diretto

Nel funzionamento diretto la pompa viene azionata tramite i seguenti oggetti di comunicazione:

- Blocco/Abilitazione sovramodulazione pompa manuale
- Sovramodulazione pompa

(i) Nota

Il valore dell'oggetto di comunicazione *Sovramodulazione pompa* diventa attivo solo se la sovramodulazione pompa manuale viene abilitata tramite l'oggetto di comunicazione *Blocco/Abilitazione sovramodulazione pompa manuale*.

La modalità diretta deve essere abilitata nel parametro Abilitare sovramodulazione pompa manuale.

Nel parametro *Ritorno dalla sovramodulazione pompe manuale nel funzionamento automatico* si stabilisce se il funzionamento diretto viene terminato tramite un oggetto di comunicazione o al termine del tempo impostato.

4.3 Collegamento allo strumento i-bus®

Mediante lo strumento i-bus® è possibile leggere i dati dell'apparecchio collegato. Inoltre è possibile simulare i valori e testare le seguenti funzioni:

• Funzione degli ingressi e delle uscite fisiche

Se è presente una comunicazione tra apparecchio e strumento i-bus®, i valori simulati non possono essere inviati sul bus.

Ulteriori informazioni → Parametro *Accesso strumento i-bus® Tool*.

Lo strumento i-bus® può essere scaricato gratuitamente dalla homepage (www.abb.com/knx).

4.4 Stati di esercizio speciali

Il comportamento dell'apparecchio in caso di interruzione tensione bus, dopo il ripristino tensione bus e il download ETS può essere stabilito nei parametri dell'apparecchio.

4.4.1 Comportamento in caso di interruzione tensione bus (ITB)

L'interruzione tensione bus descrive un'anomalia della tensione bus, ad es. a causa di un'interruzione di corrente.

4.4.2 Comportamento dopo il ripristino tensione bus (RTB)

Il ripristino tensione bus è lo stato presente dopo il ripristino della tensione bus. Dopo il ripristino tensione bus l'apparecchio si riavvia.

Prima che l'apparecchio esegua un'azione, si attende il tempo impostato nel parametro *Ritardo invio e commutazione dopo ripristino tensione bus*.

4.4.3 Comportamento con reset ETS

Il reset ETS determina l'azzeramento dell'apparecchio tramite ETS. In caso di reset ETS, l'applicazione ETS viene riavviata nell'apparecchio. Il reset ETS può essere eseguito nell'ETS con la funzione *Reset apparecchio* alla voce di menu Messa in servizio.

4.4.4 Comportamento con download (DL)

Il download comporta il caricamento di un'applicazione ETS modificata o aggiornata sull'apparecchio. Durante un download, l'apparecchio non è pronto per il funzionamento.

(i) Nota

Dopo il download dell'applicazione o in caso di interruzione dello stesso, l'apparecchio non è più pronto per il funzionamento.

• Eseguire nuovamente il download.

Montaggio e installazione

5.1 Informazioni sul montaggio



5

PERICOLO – Lesioni gravi a causa di tensione di contatto

L'alimentazione di ritorno da vari conduttori esterni può causare una pericolosa tensione di contatto e gravi lesioni.

- Utilizzare l'apparecchio solo nell'alloggiamento chiuso (sistema di distribuzione).
- > In caso di interventi sul collegamento elettrico è necessario disinserire tutti i morsetti.

L'apparecchio può essere montato in qualsiasi posizione su guide DIN da 35 mm.

Il collegamento elettrico delle utenze si effettua con morsetti a vite. Il collegamento al bus (ABB i-bus® KNX) si effettua con l'apposito morsetto fornito in dotazione. La denominazione del morsetto è indicata sull'alloggiamento.

(i) Nota

Il consumo di corrente massimo consentito di una linea KNX non deve essere superato.

In fase di pianificazione e installazione occorre assicurarsi che la linea KNX sia correttamente dimensionata. La massima potenza assorbita dell'apparecchio è 12 mA.

6 Messa in servizio

6.1 Requisiti per la messa in servizio

Per mettere in funzione l'apparecchio è necessario un PC con l'ETS e un collegamento al bus (ABB i-bus® KNX), ad es. tramite un'interfaccia KNX.

- Versione ETS necessaria: 4.0 o superiore
 dall'applicazione V(1 1, 5.0 a superiore
 - dall'applicazione V1.1: 5.0 o superiore
- Applicazione specifica per il prodotto: installata

6.2 Panoramica della messa in servizio

Una volta applicata la tensione bus per la prima volta, verranno impostate automaticamente le seguenti impostazioni di fabbrica:

- Indirizzo fisico dell'apparecchio: 15.15.255
- Applicazione ETS: già installata

La programmazione dell'apparecchio è possibile solo tramite l'ETS.

(i) Nota

In caso di necessità è possibile scaricare nuovamente l'intera applicazione ETS. Se si sostituisce l'applicazione o dopo il download, è possibile che il download risulti più lungo.

6.3

Messa in servizio dell'apparecchio



ATTENZIONE

Una pausa inversione troppo breve può comportare il danneggiamento dell'attuatore collegato.

- Attenersi ai dati tecnici dell'attuatore collegato.
- 1. Collegare l'apparecchio con il bus (ABB i-bus® KNX).
- 2. Attivare la tensione bus.
 - \Rightarrow Tutti i contatti di commutazione sono aperti.
- 3. Attivare la tensione di alimentazione delle utenze collegate.
- ⇒ L'apparecchio è pronto per l'uso.

6.4 Assegnazione dell'indirizzo fisico

(i) Nota

Se nell'ETS è previsto che durante la programmazione venga eseguito un download dell'applicazione, quest'ultimo inizia dopo l'assegnazione dell'indirizzo fisico.

Attivare l'assegnazione dell'indirizzo fisico tramite l'ETS:

- 1. Premere il tasto Programmazione.
 - $\Rightarrow\,$ Modalità programmazione attiva. Il LED $\it Programmazione\,$ si illumina.
- 2. Avviare la procedura di programmazione nell'ETS.
- ⇒ Viene assegnato l'indirizzo fisico. L'apparecchio si riavvia.

(i) Nota

Durante l'assegnazione dell'indirizzo fisico, l'apparecchio esegue un reset dell'ETS. Tutti gli stati vengono resettati.

6.5 Software/Applicazione

6.5.1 Caratteristiche del download

A seconda del PC, il download può impiegare fino a 90 secondi prima che compaia la barra di avanzamento.

Con l'utilizzo di un'interfaccia che supporta il download tramite "Long Frames" (ad es. USB/S 1.2 o IPR/ S 3.5.1), i tempi di download possono essere nettamente ridotti.

6.5.2 Copiare, scambiare e convertire

Con l'applicazione ETS ABB*Update Copy Convert* è possibile eseguire le seguenti funzioni:

- *Aggiornamento*: Passaggio del programma applicativo a una versione superiore o inferiore mantenendo le configurazioni attuali
- Convertire: copia di una configurazione da un apparecchio sorgente uguale o compatibile
- Copiare canale: copia della configurazione canale in altri canali su un apparecchio multicanale
- Scambiare canale: scambio di due canali di configurazione su un apparecchio multicanale
- *Importazione/Esportazione*: consente di salvare e leggere le configurazioni dell'apparecchio come file esterni

È possibile scaricare gratuitamente l'applicazione ETS ABB*Update Copy Convert* nel negozio online KNX → www.KNX.org.

7 Parametro

7.1 Generale

(i) Nota

La parametrizzazione dell'apparecchio avviene con l'Engineering Tool Software (ETS).

I capitoli seguenti descrivono i parametri dell'apparecchio in base alla finestra parametri. Le finestre parametri sono strutturate in modo dinamico. A seconda della parametrizzazione e della funzione delle uscite, i parametri vengono visualizzati o nascosti.

I valori standard dei parametri sono sottolineati, ad esempio:

no (segno di spunta non impostato)

sì (segno di spunta impostato)

(i) Nota

I valori standard nell'applicazione ETS possono variare rispetto ai valori indicati nel Manuale del prodotto a seconda della versione del prodotto.

7.2 Finestra parametri

7.2.1 Finestra parametri Impostazioni base

In questa finestra di parametri è possibile effettuare le impostazioni base per il funzionamento dell'apparecchio.

Impostazioni base	Ritardo invio e commutazione dopo ripristino tensione bus	2	* S
+ Applicazione	Valore allo scadere di ritardo invio e	O Ultimo valore ricevuto	
+ Pomos	commutazione	Ignorare valori immessi	
т гопра	Limitare numero telegrammi	🔘 no 🔵 sì	
+ Azionamento boiler/chiller	Abilitare oggetto di comunicazione	🔘 no 🔵 sì	
+ Ingressi			
	Accesso strumento i-bus	Accesso completo	•

Fig. 5: Finestra parametri Impostazioni base

Questa finestra parametri comprende i seguenti parametri:

- → Ritardo invio e commutazione dopo ripristino tensione bus, Pagina 66
- → Valore allo scadere di ritardo invio e commutazione, Pagina 87
- → Limitare numero telegrammi, Pagina 41
 - → Numero massimo telegrammi inviati, Pagina 54
 - \rightarrow Nell'intervallo (0 = disattivato), Pagina 48
- \rightarrow Abilitare oggetto di comunicazione "In servizio", Pagina 49
 - \rightarrow Inviare valore oggetto di comunicazione "In servizio", Pagina 86
 - \rightarrow Ciclo invio, Pagina 66
- → Accesso strumento i-bus® Tool, Pagina 88

Condizioni per la visibilità

• La finestra parametri è sempre visibile.

7.2.2 Finestra parametri Applicazione

7.2.2.1 Finestra parametri Funzione apparecchio

In questa finestra parametri è possibile eseguire le seguenti impostazioni:

- Comportamento in caso di interruzione tensione bus
- Comportamento al ripristino tensione bus
- Comportamento dopo download/reset ETS

Impostazioni base	Attenzione!	
– Applicazione	Prestare attenzione alla parametrizzazione del parametri di questa pagina.	lla pagina parametri "Segnale boiler/chiller". Influisce sui
Funzione apparecchio	Comportamento della pompa in caso di interruzione tensione bus	Invariato 🔻
Monitoraggio e sicurezza	Comportamento commutazione relè boiler/ chiller	Invariato 💌
+ Pompa	con interruzione tensione bus	
+ Azionamento boiler/chiller	Comportamento della pompa dopo ripristino tensione bus	⁹ Segue comando boiler/chiller
+ Ingressi	Comportamento commutazione relè boiler/ chiller	Invariato 👻
	dopo ripristino tensione bus Azionamento boiler/chiller dopo ripristino tensione bus	 Come prima dell'interruzione tensione bus Selezione
	Comportamento della pompa dopo il download ETS	Segue comando boiler/chiller
	chiller	Invariato 👻
	dopo download ETS Azionamento boiler/chiller dopo download ETS	O Invariato Selezione

Fig. 6: Finestra parametri Funzione apparecchio

Questa finestra parametri comprende i seguenti parametri:

- → Comportamento della pompa in caso di interruzione tensione bus, Pagina 58
- → Comportamento di commutazione relè boiler/chiller con interruzione della tensione bus, Pagina 63
- → Comportamento della pompa dopo ripristino tensione bus, Pagina 59
- → Comportamento commutazione relè boiler/chiller dopo ripristino tensione bus, Pagina 65
- → Azionamento boiler/chiller dopo ripristino tensione bus, Pagina 45
 - → Comportamento boiler/chiller dopo il ripristino tensione bus, Pagina 47
 → Valore nominale segnale boiler/chiller, Pagina 68
- → Comportamento della pompa dopo il download ETS, Pagina 60
- → Comportamento commutazione relè boiler/chiller dopo download ETS, Pagina 65
- → Azionamento boiler/chiller dopo download ETS, Pagina 45
 → Comportamento boiler/chiller dopo download ETS, Pagina 47

Condizioni per la visibilità

• La finestra parametri si trova nella finestra parametri Applicazione.

7.2.2.2 Finestra parametri Monitoraggio e sicurezza

In questa finestra parametri è possibile eseguire le seguenti impostazioni:

- Oper. forzata
- Monitoraggio ciclico

Impostazioni base	Attenzione!		
- Applicazione	Prestare attenzione alla parametri parametri di questa pagina.	zzazione della pagina parametri "Segnale boiler/chill	er". Influisce sui
Funzione apparecchio	Oper. forzata	disattivato	•
Monitoraggio e sicurezza	Monitoraggio ciclico	O disattivato 🔿 attivato	

Fig. 7: Finestra parametri Monitoraggio e sicurezza

Questa finestra parametri comprende i seguenti parametri:

- \rightarrow Oper. forzata, Pagina 88
 - → Comportamento di commutazione relè boiler/chiller con operazione forzata, Pagina 64
 - → Comportamento boiler/chiller con operazione forzata, Pagina 46
 → Valore nominale segnale boiler/chiller con operazione forzata, Pagina 68
 - → Comportamento della pompa in caso di operazione forzata, Pagina 58
 - → Comportamento commutazione relè boiler/chiller con operazione forzata attiva "ON", Pagina 65
 - → Comportamento boiler/chiller con operazione forzata attiva "ON", Pagina 47
 → Valore nominale segnale boiler/chiller con operazione forzata attiva "ON", Pagina 69
 - → Comportamento della pompa in caso di operazione forzata attiva "ON", Pagina 59
 - → Comportamento commutazione relè boiler/chiller con operazione forzata attiva "OFF", Pagina 64
 - → Comportamento boiler/chiller con operazione forzata attiva "OFF", Pagina 46
 → Valore nominale segnale boiler/chiller con operazione forzata attiva "OFF", Pagina 69
 - \rightarrow Comportamento della pompa in caso di operazione forzata attiva "OFF", Pagina 59

\rightarrow Monitoraggio ciclico, Pagina 89

- → Monitoraggio ricezione oggetti di comunicazione "Temperatura nominale", Pagina 82
 → Monitoraggio ciclico ogni, Pagina 89
 - → Temperatura nominale al superamento del tempo di monitoraggio, Pagina 67
 - → Offset temperatura al superamento del tempo di monitoraggio, Pagina 76
- → Monitoraggio ricezione oggetto di comunicazione "Potenza nominale", Pagina 79
 → Potenza nominale al superamento del tempo di monitoraggio, Pagina 67
- → Monitoraggio ricezione oggetto di comunicazione "Stato anomalia pompa", Pagina 80
- → Monitoraggio ricezione oggetto di comunicazione "Stato interruttore di riparazione pompe", Pagina 81
- → Monitoraggio ricezione oggetto di comunicazione "Stato anomalia boiler/chiller", Pagina 80

Condizioni per la visibilità

• La finestra parametri si trova nella finestra parametri Applicazione.

7.2.3 Finestra parametri Pompa

In questa finestra parametri è possibile eseguire le seguenti impostazioni:

- Comportamento pompe stabilito
- Abilitare sovramodulazione pompa manuale
- Stabilire i monitoraggi di stato

Attivare la pompa se il boiler/chiller si trova nella zona di azionamento	🔿 no 🔘 sì		
Tempo di persistenza	00:00:05	hh:mm:ss	
Abilitare sovramodulazione pompa manuale	🔘 no 🔵 sì		
Controllo stato pompa	 disattivato Tramite ingresso fisico apparecchio 		
Controllo anomalia pompa Monitoraggio interruttore di riparazione pompe	disattivato		•
	disattivato		•
Inviare valori di stato	In caso di modific	a o su richiesta	•
	Attivare la pompa se il boiler/chiller si trova nella zona di azionamento Tempo di persistenza Abilitare sovramodulazione pompa manuale Controllo stato pompa Controllo anomalia pompa Monitoraggio interruttore di riparazione pompe Inviare valori di stato	Attivare la pompa se il boiler/chiller si trova nella zona di azionamento no no sì Tempo di persistenza 00:00:05 Abilitare sovramodulazione pompa manuale no sì Controllo stato pompa o disattivato Controllo anomalia pompa disattivato Monitoraggio interruttore di riparazione pompe disattivato Inviare valori di stato In caso di modifici	Attivare la pompa se il boiler/chiller si trova nella zona di azionamento no sì Tempo di persistenza 00:00:05 hh:mm:ss Abilitare sovramodulazione pompa manuale no sì Controllo stato pompa oi disattivato Tramite ingresso fisico apparecchio Controllo anomalia pompa disattivato Tramite ingresso fisico apparecchio Monitoraggio interruttore di riparazione pompe disattivato Inviare valori di stato

Fig. 8: Finestra parametri Pompa

Questa finestra parametri comprende i seguenti parametri:

- → Attivare la pompa se il boiler/chiller si trova nella zona di azionamento, Pagina 58
- → Tempo di persistenza, Pagina 56
- \rightarrow Abilitare sovramodulazione pompa manuale, Pagina 52
 - → Ritorno dalla sovramodulazione pompe manuale nel funzionamento automatico, Pagina 62
 → Tempo reset, Pagina 63
- → Controllo stato pompa, Pagina 84
- → Controllo anomalia pompa, Pagina 83
- \rightarrow Monitoraggio interruttore di riparazione pompe, Pagina 84
- → Inviare valori di stato [pompa], Pagina 73
 - → Invio ciclico ogni, Pagina 89

Condizioni per la visibilità

• La finestra parametri è sempre visibile.

7.2.4 Finestra parametri Azionamento boiler/chiller

7.2.4.1 Finestra parametri Segnale boiler/chiller

In questa finestra parametri è possibile eseguire le seguenti impostazioni:

- Stabilire i limiti di temperatura o di potenza
- Stabilire gli intervalli di tensione dell'azionamento boiler/chiller
- Stabilire i monitoraggi di stato
- Abilitare sovramodulazione manuale del boiler/chiller

Impostazioni base	Tipo dell'azionamento boiler/chiller	Temperatura assoluta	•
+ Applicazione	Attenzione! Gli intervalli di tensione seguenti r	non devono sovrapporsi.	
+ Pompa	Tensione di uscita min. per anomalia boiler/ chiller	0	V
- Azionamento boiler/chiller	Tensione di uscita max per anomalia boiler/ chiller	2	۷
Segnale boiler/chiller	Tensione di uscita min. per boiler/chiller off	2,1	v
Relè boiler/chiller	Tensione di uscita max. per boiler/chiller off		
+ Ingressi	Tensione di uscita min. per azionamento boiler/chiller	5	V
	Tensione di uscita max per azionamento boiler/chiller	10	V
	Output segnale (tensione a temperatura/ potenza)	Normale Invertito	
	Limite temperatura inferiore per azionamento boiler/chiller	25	°C
	Limite temperatura superiore per azionamento boiler/chiller	60	°C
	Utilizzare l'uscita relè boiler/chiller per l'azionamento boiler/chiller	🔘 no 🔵 sì	
	Controllo stato boiler/chiller	 disattivato Tramite ingresso fisico apparecchio 	
	Controllo anomalia boiler/chiller	disattivato	•
	Abilitare sovramodulazione manuale del boiler/chiller	🔘 no 🔵 sì	
	Inviare valori di stato	In caso di modifica o su richiesta	•

Fig. 9: Finestra parametri Segnale boiler/chiller

Questa finestra parametri comprende i seguenti parametri:

 \rightarrow Tipo dell'azionamento boiler/chiller, Pagina 42

- \rightarrow Limite temperatura inferiore per azionamento boiler/chiller, Pagina 85
- \rightarrow Limite temperatura superiore per azionamento boiler/chiller, Pagina 57
- → Diminuzione temperatura max. per azionamento boiler/chiller, Pagina 54
- → Aumento temperatura max. per azionamento boiler/chiller, Pagina 54
- → Modello potenza min. per azionamento boiler/chiller, Pagina 55
- → Modello potenza max. per azionamento boiler/chiller, Pagina 54
- \rightarrow Tensione di uscita min. per anomalia boiler/chiller, Pagina 55
- → Tensione di uscita max per anomalia boiler/chiller, Pagina 53
- \rightarrow Tensione di uscita min. per boiler/chiller off, Pagina 55
- → Tensione di uscita max. per boiler/chiller off / Tensione min. per azionamento boiler/chiller, Pagina 53
- \rightarrow Tensione di uscita max per azionamento boiler/chiller, Pagina 53
- \rightarrow Output segnale (tensione a temperatura/potenza), Pagina 66
- → Utilizzare l'uscita relè boiler/chiller per l'azionamento boiler/chiller, Pagina 46
- → Controllo stato boiler/chiller, Pagina 83
- \rightarrow Controllo anomalia boiler/chiller, Pagina 82
- → Abilitare sovramodulazione manuale del boiler/chiller, Pagina 52
 → Ritorno dalla sovramodulazione boiler/chiller manuale pel funzionamento auto
 - → Ritorno dalla sovramodulazione boiler/chiller manuale nel funzionamento automatico, Pagina 62
 → Tempo reset, Pagina 63
- → Inviare valori di stato [segnale boiler/chiller], Pagina 71→ Invio ciclico ogni, Pagina 89

Condizioni per la visibilità

• La finestra parametri si trova nella finestra parametri Azionamento boiler/chiller.

7.2.4.2

Finestra parametri Relè boiler/chiller

In questa finestra parametri è possibile eseguire le seguenti impostazioni: • Parametrizzare l'uscita relè boiler/chiller

Impostazioni base	Uscita relè	🔿 disattivato 🔘 attivato	
+ Applicazione	Comportamento dell'uscita	Contatto NC 🔘 Contatto NA	
+ Pompa	Valore oggetto di comunicazione "Stato relè"	1: chiuso, 0: aperto 0: chiuso; 1: aperto	
- Azionamento boiler/chiller	Inviare valori di stato	In caso di modifica o su richiesta	•
Segnale boiler/chiller			
Relè boiler/chiller			

Fig. 10: Finestra parametri Relè boiler/chiller

Questa finestra parametri comprende i seguenti parametri:

→ Uscita relè [boiler/chiller], Pagina 61

- \rightarrow Comportamento dell'uscita, Pagina 86
- → Valore oggetto di comunicazione "Stato relè boiler/chiller", Pagina 86
- → Inviare valori di stato [uscita relè boiler/chiller], Pagina 71
 → Invio ciclico ogni, Pagina 89

Condizioni per la visibilità

• La finestra parametri si trova nella finestra parametri Azionamento boiler/chiller.

7.2.5 Finestra parametri Ingressi

7.2.5.1 Finestra parametri Ingresso x: Temperatura di mandata

In questa finestra parametri è possibile eseguire le seguenti impostazioni:

• Parametrizzazione ingresso temperatura di mandata

Impostazioni base	Ingresso temperatura	o disattivato		
+ Applicazione				
+ Pompa				
+ Azionamento boiler/chiller				
– Ingressi				
Ingresso a: Temperatura di mandata				

Fig. 11: Finestra parametri ingresso x: Temperatura di mandata

Questa finestra parametri comprende i seguenti parametri:

- → Ingresso temperatura [temperatura di mandata], Pagina 75
 - → Tipo sensore temperatura, Pagina 76
 - → Tipo NTC, Pagina 57
 - → Tipo KTY, Pagina 49
 - → Offset temperatura, Pagina 76
 - \rightarrow Compensazione anomalia linea, Pagina 51
 - → Lunghezza linea, tratto semplice, Pagina 50
 - \rightarrow Sezione trasversale conduttore, valore* 0,01 mm², Pagina 60
 - \rightarrow Resistenza linea (somma condut. in andata e ritorno), Pagina 51
 - \rightarrow Filtro, Pagina 48
 - → Inviare valore temperatura [temperatura di mandata], Pagina 78
 - → Il valore viene inviato a partire da una variazione di, Pagina 87
 - → Invio ciclico ogni, Pagina 89

Condizioni per la visibilità

• La finestra parametri si trova nella finestra parametri Ingressi.
7.2.5.2 Finestra parametri Ingresso x: Temperatura ritorno

In questa finestra parametri è possibile eseguire le seguenti impostazioni:

Parametrizzazione ingresso temperatura di ritorno

	Impostazioni base	Ingresso temperatura	 disattivato Tramite ingresso físico apparecchio
+	Applicazione		
+	Pompa		
+	Azionamento boiler/chiller		
-	Ingressi		
	Ingresso a: Temperatura di mandata		
	Ingresso b: Temperatura ritorno		

Fig. 12: Finestra parametri ingresso x: Temperatura ritorno

Questa finestra parametri comprende i seguenti parametri:

- → Ingresso temperatura [temperatura di ritorno], Pagina 75
 - \rightarrow Tipo sensore temperatura, Pagina 76
 - → Tipo NTC, Pagina 57
 - → Tipo KTY, Pagina 49
 - \rightarrow Offset temperatura, Pagina 76
 - \rightarrow Compensazione anomalia linea, Pagina 51
 - → Lunghezza linea, tratto semplice, Pagina 50
 - \rightarrow Sezione trasversale conduttore, valore* 0,01 mm², Pagina 60
 - → Resistenza linea (somma condut. in andata e ritorno), Pagina 51
 - \rightarrow Filtro, Pagina 48
 - → Inviare valore temperatura [temperatura di ritorno], Pagina 77
 - \rightarrow Il valore viene inviato a partire da una variazione di, Pagina 87
 - → Invio ciclico ogni, Pagina 89

Condizioni per la visibilità

• La finestra parametri si trova nella finestra parametri Ingressi.

7.2.5.3 Finestra parametri Ingresso x: Ingresso binario

In questa finestra parametri è possibile eseguire le seguenti impostazioni:

• Parametrizzazione ingresso binario

Impostazioni base	Ingresso	🔘 disattivato 🔵 Ingresso binario
+ Applicazione		
+ Pompa		
+ Azionamento boiler/chiller		
– Ingressi		
Ingresso a: Temperatura di mandata		
Ingresso b: Temperatura ritorno		
Ingresso c: Ingresso binario		

Fig. 13: Finestra parametri ingresso x: Ingresso binario

Questa finestra parametri comprende i seguenti parametri:

- → Ingresso, Pagina 43
 - \rightarrow Rilevato attivo se, Pagina 41
 - → Inviare valori di stato [ingresso stato pompe], Pagina 74→ Invio ciclico ogni, Pagina 89
 - → Inviare valori di stato [ingresso anomalia pompa], Pagina 73
 - → Inviare valori di stato [ingresso stato riparazione pompe], Pagina 74
 - → Inviare valori di stato [ingresso stato boiler/chiller], Pagina 72
 - → Inviare valori di stato [anomalia boiler/chiller], Pagina 70
 - → Distinzione tra azionamento breve e lungo, Pagina 85
 - → All'azionamento l'ingresso è, Pagina 45
 - → Azionamento lungo da, Pagina 50
 - → Attivare durata minima segnale, Pagina 56
 - → All'apertura del contatto, Pagina 42
 - → Durante chiusura del contatto, Pagina 43
 - → Abilitare oggetto di comunicazione "Blocco ingresso", Pagina 49
 - \rightarrow Reazione a evento x, Pagina 61
 - → Inviare valori di stato [ingresso binario], Pagina 70
 → Con valore oggetto di comunicazione, Pagina 42
 - → Interrog. ingr. dopo download, reset ETS e ripr. tens. bus, Pagina 44

Condizioni per la visibilità

• La finestra parametri si trova nella finestra parametri Ingressi.

7.3 Panoramica parametri

- Abilitare oggetto di comunicazione "Blocco ingresso", Pagina 49
- Abilitare oggetto di comunicazione "In servizio", Pagina 49
- Abilitare sovramodulazione manuale del boiler/chiller, Pagina 52
- Abilitare sovramodulazione pompa manuale, Pagina 52
- Accesso strumento i-bus® Tool, Pagina 88
- All'apertura del contatto, Pagina 42
- All'azionamento l'ingresso è, Pagina 45
- Attivare durata minima segnale, Pagina 56
- Attivare la pompa se il boiler/chiller si trova nella zona di azionamento, Pagina 58
- Aumento temperatura max. per azionamento boiler/chiller, Pagina 54
- Azionamento boiler/chiller dopo download ETS, Pagina 45
- Azionamento boiler/chiller dopo ripristino tensione bus, Pagina 45
- Azionamento lungo da, Pagina 50
- Ciclo invio, Pagina 66
- Compensazione anomalia linea, Pagina 51
- Comportamento boiler/chiller con operazione forzata attiva "OFF", Pagina 46
- Comportamento boiler/chiller con operazione forzata attiva "ON", Pagina 47
- Comportamento boiler/chiller con operazione forzata, Pagina 46
- Comportamento boiler/chiller dopo download ETS, Pagina 47
- Comportamento boiler/chiller dopo il ripristino tensione bus, Pagina 47
- Comportamento commutazione relè boiler/chiller con operazione forzata attiva "OFF", Pagina 64
- Comportamento commutazione relè boiler/chiller con operazione forzata attiva "ON", Pagina 65
- Comportamento commutazione relè boiler/chiller dopo download ETS, Pagina 65
- Comportamento commutazione relè boiler/chiller dopo ripristino tensione bus, Pagina 65
- Comportamento della pompa dopo il download ETS, Pagina 60
- Comportamento della pompa dopo ripristino tensione bus, Pagina 59
- Comportamento della pompa in caso di interruzione tensione bus, Pagina 58
- Comportamento della pompa in caso di operazione forzata attiva "OFF", Pagina 59
- Comportamento della pompa in caso di operazione forzata attiva "ON", Pagina 59
- Comportamento della pompa in caso di operazione forzata, Pagina 58
- Comportamento dell'uscita, Pagina 86
- Comportamento di commutazione relè boiler/chiller con interruzione della tensione bus, Pagina 63
- Comportamento di commutazione relè boiler/chiller con operazione forzata, Pagina 64
- Con valore oggetto di comunicazione, Pagina 42
- Controllo anomalia boiler/chiller, Pagina 82
- Controllo anomalia pompa, Pagina 83
- Controllo stato boiler/chiller, Pagina 83
- Controllo stato pompa, Pagina 84
- Diminuzione temperatura max. per azionamento boiler/chiller, Pagina 54
- Distinzione tra azionamento breve e lungo, Pagina 85
- Durante chiusura del contatto, Pagina 43
- Filtro, Pagina 48
- Il valore viene inviato a partire da una variazione di, Pagina 87
- Ingresso temperatura [temperatura di mandata], Pagina 75
- Ingresso temperatura [temperatura di ritorno], Pagina 75
- Ingresso, Pagina 43
- Interrog. ingr. dopo download, reset ETS e ripr. tens. bus, Pagina 44
- Inviare valore oggetto di comunicazione "In servizio", Pagina 86
- Inviare valore temperatura [temperatura di mandata], Pagina 78
- Inviare valore temperatura [temperatura di ritorno], Pagina 77
- Inviare valori di stato [anomalia boiler/chiller], Pagina 70
- Inviare valori di stato [ingresso anomalia pompa], Pagina 73
- Inviare valori di stato [ingresso binario], Pagina 70
- Inviare valori di stato [ingresso stato boiler/chiller], Pagina 72
- Inviare valori di stato [ingresso stato pompe], Pagina 74
- Inviare valori di stato [ingresso stato riparazione pompe], Pagina 74

- Inviare valori di stato [pompa], Pagina 73
- Inviare valori di stato [segnale boiler/chiller], Pagina 71
- Inviare valori di stato [uscita relè boiler/chiller], Pagina 71
- Invio ciclico ogni, Pagina 89
- Limitare numero telegrammi, Pagina 41
- Limite temperatura inferiore per azionamento boiler/chiller, Pagina 85
- Limite temperatura superiore per azionamento boiler/chiller, Pagina 57
- Lunghezza linea, tratto semplice, Pagina 50
- Modello potenza max. per azionamento boiler/chiller, Pagina 54
- Modello potenza min. per azionamento boiler/chiller, Pagina 55
- Monitoraggio ciclico ogni, Pagina 89
- Monitoraggio ciclico, Pagina 89
- Monitoraggio interruttore di riparazione pompe, Pagina 84
- Monitoraggio ricezione oggetti di comunicazione "Temperatura nominale", Pagina 82
- Monitoraggio ricezione oggetto di comunicazione "Potenza nominale", Pagina 79
- Monitoraggio ricezione oggetto di comunicazione "Stato anomalia boiler/chiller", Pagina 80
- Monitoraggio ricezione oggetto di comunicazione "Stato anomalia pompa", Pagina 80
- Monitoraggio ricezione oggetto di comunicazione "Stato interruttore di riparazione pompe", Pagina 81
- Nell'intervallo (0 = disattivato), Pagina 48
- Numero massimo telegrammi inviati, Pagina 54
- Offset temperatura al superamento del tempo di monitoraggio, Pagina 76
- Offset temperatura, Pagina 76
- Oper. forzata, Pagina 88
- Output segnale (tensione a temperatura/potenza), Pagina 66
- Potenza nominale al superamento del tempo di monitoraggio, Pagina 67
- Reazione a evento x, Pagina 61
- Resistenza in ohm a x °C, Pagina 87
- Resistenza linea (somma condut. in andata e ritorno), Pagina 51
- Rilevato attivo se, Pagina 41
- Ritardo invio e commutazione dopo ripristino tensione bus, Pagina 66
- Ritorno dalla sovramodulazione boiler/chiller manuale nel funzionamento automatico, Pagina 62
- Ritorno dalla sovramodulazione pompe manuale nel funzionamento automatico, Pagina 62
- Sezione trasversale conduttore, valore* 0,01 mm², Pagina 60
- Temperatura nominale al superamento del tempo di monitoraggio, Pagina 67
- Tempo di persistenza, Pagina 56
- Tempo reset, Pagina 63
- Tensione di uscita max per anomalia boiler/chiller, Pagina 53
- Tensione di uscita max per azionamento boiler/chiller, Pagina 53
- Tensione di uscita max. per boiler/chiller off / Tensione min. per azionamento boiler/chiller, Pagina 53
- Tensione di uscita min. per anomalia boiler/chiller, Pagina 55
- Tensione di uscita min. per boiler/chiller off, Pagina 55
- Tipo dell'azionamento boiler/chiller, Pagina 42
- Tipo KTY, Pagina 49
- Tipo NTC, Pagina 57
- Tipo sensore temperatura, Pagina 76
- Uscita relè [boiler/chiller], Pagina 61
- Utilizzare l'uscita relè boiler/chiller per l'azionamento boiler/chiller, Pagina 46
- Valore allo scadere di ritardo invio e commutazione, Pagina 87
- Valore nominale segnale boiler/chiller con operazione forzata attiva "OFF", Pagina 69
- Valore nominale segnale boiler/chiller con operazione forzata attiva "ON", Pagina 69
- Valore nominale segnale boiler/chiller con operazione forzata, Pagina 68
- Valore nominale segnale boiler/chiller, Pagina 68
- Valore oggetto di comunicazione "Stato relè boiler/chiller", Pagina 86

7.4 Descrizioni dei parametri

7.4.1 Rilevato attivo se

Con questo parametro è possibile stabilire quale posizione di contatto del sensore viene interpretata come stato "attivo".

Opzione	
Contatto aperto	
Contatto chiuso	

Condizioni per la visibilità

- Finestra parametri Pompa \ Parametro Controllo stato pompa \ Opzione Tramite ingresso fisico apparecchio
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Ingresso bina-rio*.

oppure

- Finestra parametri Pompa \ Parametro Controllo anomalia pompa \ Opzione Tramite ingresso fisico apparecchio
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Ingresso bina-rio.*

oppure

- Finestra parametri *Pompa* \ Parametro *Monitoraggio interruttore di riparazione pompe* \ Opzione *Tramite ingresso fisico apparecchio*
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Ingresso bina-rio.*

7.4.2 Limitare numero telegrammi

Con questo parametro è possibile limitare il numero dei telegrammi inviati dall'apparecchio. Quanti meno telegrammi vengono inviati, quanto più il carico del bus è ridotto.

Per ulteriori informazioni, vedere → Limitazione della frequenza telegrammi, Pagina 103

Opzione	
<u>no</u>	Il numero dei telegrammi non viene limitato.
รì	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti: Numero massimo telegrammi inviati Nell'intervallo (0 = disattivato)

Condizioni per la visibilità

• Il parametro si trova nella finestra parametri Impostazioni base.

7.4.3 Tipo dell'azionamento boiler/chiller

Con questo parametro si stabilisce il tipo dell'azionamento boiler/chiller (valore nominale boiler/chiller).

Opzione	
Temperatura assoluta	 Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti: Limite temperatura inferiore per azionamento boiler/chiller Limite temperatura superiore per azionamento boiler/chiller Vengono visualizzati i seguenti oggetti di comunicazione dipendenti: Temperatura nominale assoluta
Offset temperatura	 Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti: Diminuzione temperatura max. per azionamento boiler/chiller Aumento temperatura max. per azionamento boiler/chiller Vengono visualizzati i seguenti oggetti di comunicazione dipendenti: Offset temperatura nominale
Modello potenza	 Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti: Modello potenza min. per azionamento boiler/chiller Modello potenza max. per azionamento boiler/chiller Vengono visualizzati i seguenti oggetti di comunicazione dipendenti: Potenza nominale

Condizioni per la visibilità

• Il parametro si trova nella finestra parametri *Azionamento boiler/chiller* \ Finestra parametri *Segnale boiler/chiller*.

7.4.4 Con valore oggetto di comunicazione

Con questo parametro è possibile stabilire quando viene inviato ciclicamente il valore dell'oggetto di comunicazione.

Opzione	
0	Se il valore dell'oggetto di comunicazione è pari a 0, questo valore viene inviato ciclicamente al termine di un periodo impostabile.
1	Se il valore dell'oggetto di comunicazione è pari a 1, questo valore viene inviato ciclicamente al termine di un periodo impostabile.
<u>001</u>	Il valore dell'oggetto di comunicazione viene inviato ciclicamente al termine di un tempo impostabile.

Condizioni per la visibilità

• Finestra parametri Ingressi \ Finestra parametri Ingresso x: Ingresso binario

- Parametro Ingresso \ Opzione Ingresso binario
- Parametro Inviare valori di stato [ingresso binario] \ Opzione In caso di modifica o ciclicamente
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Ingresso bina-rio*.

7.4.5 All'apertura del contatto

Questo parametro consente di impostare la durata minima di apertura del contatto prima che venga innescata una reazione.

Opzione		
0,0 <u>1,0</u> 100,0 s		

- Finestra parametri Ingressi \ Finestra parametri Ingresso x: Ingresso binario
 - Parametro Ingresso \ Opzione Ingresso binario
 - Parametro *Distinzione tra azionamento breve e lungo* \ Opzione *no*
 - Parametro *Attivare durata minima segnale* \ Opzione *sì*
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Ingresso bina-rio.*

7.4.6 Durante chiusura del contatto

Questo parametro consente di stabilire la durata minima di chiusura del contatto prima che venga innescata una reazione.

Opzione		
0,0 <u>1,0</u> 100,0 s		

Condizioni per la visibilità

- Finestra parametri Ingressi \ Finestra parametri Ingresso x: Ingresso binario
 - Parametro Ingresso \ Opzione Ingresso binario
 - Parametro *Distinzione tra azionamento breve e lungo* \ Opzione *no*
 - Parametro Attivare durata minima segnale \ Opzione si
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Ingresso bina-rio*.

7.4.7 Ingresso

Con questo parametro viene impostato l'utilizzo dell'ingresso.

(i) Nota

Dopo il ripristino della tensione del bus, il download e il reset dell'ETS, gli ingressi vengono interrogati. La richiesta viene effettuata non appena l'apparecchio funziona di nuovo correttamente dopo il download, il reset dell'ETS o il ripristino della tensione del bus. Questa operazione può richiedere fino a 2 secondi. Allo scadere del ritardo invio e commutazione, lo stato attuale viene inviato sul bus (ABB i-bus® KNX).

Per gli ingressi binari è possibile impostare la richiesta nel parametro *Interrog. ingr. dopo download, reset ETS e ripr. tens. bus*.

Opzione	
<u>disattivato</u>	L'ingresso è disattivato.
Ingresso stato pompa	L'ingresso viene utilizzato come ingresso stato pompa.
	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti:
	Rilevato attivo se
	Inviare valori di stato [ingresso stato pompe]
Ingresso anomalia pompa	L'ingresso viene utilizzato come ingresso anomalia pompa.
	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti:
	Rilevato attivo se
	Inviare valori di stato [ingresso anomalia pompa]
Ingresso stato riparazione	L'ingresso viene utilizzato come ingresso stato riparazione pompe.
	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti:
	Rilevato attivo se
	Inviare valori di stato [ingresso stato riparazione pompe]
Ingresso stato boiler/chiller	L'ingresso viene utilizzato come ingresso stato boiler/chiller.
	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti:
	Rilevato attivo se
	Inviare valori di stato [ingresso stato boiler/chiller]
Ingresso anomalia boiler/chiller	L'ingresso viene utilizzato come ingresso anomalia boiler/chiller.
	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti:
	Rilevato attivo se
	Inviare valori di stato [anomalia boiler/chiller]
Ingresso binario	L'ingresso viene utilizzato come ingresso binario.
	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti:
	Distinzione tra azionamento breve e lungo
	Attivare durata minima segnale
	Abilitare oggetto di comunicazione "Blocco ingresso"
	Reazione a evento x
	Inviare valori di stato [ingresso binario]
	Interrog. ingr. dopo download, reset ETS e ripr. tens. bus
	Vengono visualizzati i seguenti oggetti di comunicazione dipendenti:
	Stato di commutazione ingresso binario

Condizioni per la visibilità

• Il parametro si trova nella finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Ingresso bina-rio.*

7.4.8 Interrog. ingr. dopo download, reset ETS e ripr. tens. bus

Con questo parametro è possibile stabilire se lo stato dell'ingresso può essere interrogato dopo download, reset ETS o ripristino tensione bus.

(i) Nota

La richiesta viene effettuata non appena l'apparecchio funziona di nuovo correttamente dopo il download, il reset dell'ETS o il ripristino della tensione del bus. Questa operazione può richiedere fino a 2 secondi. Allo scadere del ritardo invio e commutazione, lo stato attuale viene inviato sul bus (ABB i-bus[®] KNX).

Opzione	
no	
sì	

- Finestra parametri Ingressi \ Finestra parametri Ingresso x: Ingresso binario \ Parametro Ingresso \ Opzione Ingresso binario
- Il parametro si trova nella finestra parametri Ingressi \ Finestra parametri Ingresso x: Ingresso binario.

7.4.9 All'azionamento l'ingresso è

Con questo parametro è possibile stabilire quale stato assume l'ingresso in seguito all'azionamento di un contatto collegato.

Opzione	
Aperto	
Chiuso	

Condizioni per la visibilità

- Finestra parametri Ingressi \ Finestra parametri Ingresso x: Ingresso binario

 Parametro Ingresso \ Opzione Ingresso binario
 - Parametro *Distinzione tra azionamento breve e lungo* \ Opzione *si*
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Ingresso binario*.

7.4.10 Azionamento boiler/chiller dopo ripristino tensione bus

Con questo parametro si stabilisce l'azionamento del boiler/chiller dopo il ripristino tensione bus.

Opzione	
Come prima dell'interruzione tensione bus	L'azionamento del boiler/chiller viene acquisito prima dell'interruzione tensione bus.
Selezione	È possibile impostare l'azionamento del boiler/chiller.
	 Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti: <i>Comportamento boiler/chiller dopo il ripristino tensione bus</i>

Condizioni per la visibilità

• Il parametro si trova nella finestra parametri Applicazione \ Finestra parametri Funzione apparecchio.

7.4.11 Azionamento boiler/chiller dopo download ETS

Con questo parametro si stabilisce l'azionamento del boiler/chiller dopo il download ETS.

Opzione	
Invariato	L'azionamento del boiler/chiller viene acquisito prima del download ETS.
Selezione	È possibile impostare l'azionamento del boiler/chiller.
	 Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti: <i>Comportamento boiler/chiller dopo download ETS</i>

Condizioni per la visibilità

• Il parametro si trova nella finestra parametri Applicazione \ Finestra parametri Funzione apparecchio.

7.4.12 Utilizzare l'uscita relè boiler/chiller per l'azionamento boiler/chiller

Questo parametro determina se l'uscita relè boiler/chiller deve essere utilizzata all'interno dell'apparecchio per azionare il boiler/chiller.

Per ulteriori informazioni, vedere → Azionamento boiler/chiller mediante uscita relè boiler/chiller, Pagina 21



Condizioni per la visibilità

• Il parametro si trova nella finestra parametri *Azionamento boiler/chiller* \ Finestra parametri *Segnale boiler/chiller*.

7.4.13 Comportamento boiler/chiller con operazione forzata

Questo parametro consente di determinare il comportamento del boiler/chiller con operazione forzata a 1 bit attiva.

Opzione	
<u>On</u>	Il boiler/chiller viene attivato.
	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti:
	Valore nominale segnale boiler/chiller con operazione forzata
Off	Il boiler/chiller viene disattivato.

Condizioni per la visibilità

- Finestra parametri Applicazione \ Finestra parametri Monitoraggio e sicurezza \ Parametro Oper. forzata \ Opzione Attiva 1 bit – 1 attivo / Attiva 1 bit – 0 attivo
- Il parametro si trova nella finestra parametri Applicazione \ Finestra parametri Monitoraggio e sicurezza.

7.4.14 Comportamento boiler/chiller con operazione forzata attiva "OFF"

Questo parametro consente di determinare il comportamento del boiler/chiller con operazione forzata a 2 bit attiva "OFF".

Opzione		
<u>On</u>	Il boiler/chiller viene attivato.	
	 Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti: Valore nominale segnale boiler/chiller con operazione forzata attiva "OFF" 	
Off	Il boiler/chiller viene disattivato.	

- Finestra parametri *Applicazione* \ Finestra parametri *Monitoraggio e sicurezza* \ Parametro *Oper. forzata* \ Opzione *attiva 2 bit*
- Il parametro si trova nella finestra parametri Applicazione \ Finestra parametri Monitoraggio e sicurezza.

7.4.15 Comportamento boiler/chiller con operazione forzata attiva "ON"

Questo parametro consente di determinare il comportamento del boiler/chiller con operazione forzata a 2 bit attiva "ON".

Opzione	
<u>On</u>	Il boiler/chiller viene attivato.
	 Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti: Valore nominale segnale boiler/chiller con operazione forzata attiva "ON"
Off	Il boiler/chiller viene disattivato.

Condizioni per la visibilità

- Finestra parametri Applicazione \ Finestra parametri Monitoraggio e sicurezza \ Parametro Oper. forzata \ Opzione attiva 2 bit
- Il parametro si trova nella finestra parametri Applicazione \ Finestra parametri Monitoraggio e sicurezza.

7.4.16 Comportamento boiler/chiller dopo il ripristino tensione bus

Questo parametro consente di determinare il comportamento del boiler/chiller dopo il ripristino tensione bus.

Opzione	
<u>On</u>	Il boiler/chiller viene attivato.
	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti: • Valore nominale segnale boiler/chiller
Off	Il boiler/chiller viene disattivato.

Condizioni per la visibilità

- Finestra parametri *Applicazione* \ Finestra parametri *Funzione apparecchio* \ Parametro *Azionamento* boiler/chiller dopo ripristino tensione bus \ Opzione Selezione
- Il parametro si trova nella finestra parametri Applicazione \ Finestra parametri Funzione apparecchio.

7.4.17 Comportamento boiler/chiller dopo download ETS

Questo parametro consente di determinare il comportamento del boiler/chiller dopo il download ETS.

Opzione	
<u>On</u>	Il boiler/chiller viene attivato.
	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti: • Valore nominale segnale boiler/chiller
Off	Il boiler/chiller viene disattivato.

- Finestra parametri *Applicazione* \ Finestra parametri *Funzione apparecchio* \ Parametro *Azionamento* boiler/chiller dopo download ETS \ Opzione Selezione
- Il parametro si trova nella finestra parametri Applicazione \ Finestra parametri Funzione apparecchio.

7.4.18 Filtro

Con questo parametro viene impostato un filtro medio mobile.

Per ulteriori informazioni, vedere Media mobile

Opzione		
<u>disattivato</u>	Il filtro medio mobile è disattivato.	
Basso (media mobile su 30 secondi)	Il filtro medio mobile è attivo. La media viene rilevata in un intervallo di 30 secondi.	
Medio (media mobile su 60 secondi)	Il filtro medio mobile è attivo. La media viene rilevata in un intervallo di 60 secondi.	
Alto (media mobile su 120 secondi)	Il filtro medio mobile è attivo. La media viene rilevata in un intervallo di 120 secondi.	

Condizioni per la visibilità

- Finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Temperatura di mandata* \ Parametro *In- gresso temperatura [temperatura di mandata*] \ Opzione *Tramite ingresso fisico apparecchio*
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Temperatura di mandata*.

oppure

- Finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Temperatura ritorno* \ Parametro *Ingresso so temperatura [temperatura di ritorno]* \ Opzione *Tramite ingresso fisico apparecchio*
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Temperatura ri*torno.

7.4.19 Nell'intervallo (0 = disattivato)

Questo parametro consente di impostare l'intervallo in cui l'apparecchio invia i telegrammi. All'inizio di un intervallo di tempo, i telegrammi vengono inviati il più velocemente possibile.

Per ulteriori informazioni, vedere → Limitazione della frequenza telegrammi, Pagina 103

Opzione	
<u>1s</u>	
2 <i>s</i>	
5 s	
10 s	
30 s	
1 min	

- Finestra parametri Impostazioni base \ Parametro Limitare numero telegrammi \ Opzione sì
- Il parametro si trova nella finestra parametri Impostazioni base.

7.4.20 Abilitare oggetto di comunicazione "Blocco ingresso"

Con questo parametro si abilita l'oggetto di comunicazione Bloccare ingresso.

Opzione	
no	L'oggetto di comunicazione non è abilitato.
sì	Vengono visualizzati i seguenti oggetti di comunicazione dipendenti: • <i>Bloccare ingresso</i>

Condizioni per la visibilità

- Finestra parametri Ingressi \ Finestra parametri Ingresso x: Ingresso binario \ Parametro Ingresso \ Opzione Ingresso binario
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Ingresso bina-rio*.

7.4.21 Abilitare oggetto di comunicazione "In servizio"

Con questo parametro si abilita l'oggetto di comunicazione In servizio.

Opzione	
no	L'oggetto di comunicazione non è abilitato.
sì	 Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti: Inviare valore oggetto di comunicazione "In servizio" Ciclo invio
	Vengono visualizzati i seguenti oggetti di comunicazione dipendenti: In servizio

Condizioni per la visibilità

• Il parametro si trova nella finestra parametri Impostazioni base.

7.4.22 Tipo KTY

Con questo parametro viene impostato il sottotipo KTY.

(i) Nota

Per un corretto funzionamento dell'ingresso della temperatura nell'immissione personalizzata, i valori di resistenza devono aumentare proporzionalmente ai valori di temperatura. Un'immissione errata porta a valori di output errati.

Opzione	
ΚΤΥΧ	Viene utilizzato il tipo di sensore temperatura KTY X. La linea caratteristica di resistenza è predefinita in base al tipo di sensore temperatura selezionato.
Personalizzato	l valori di resistenza dei sensori temperatura collegati possono essere immessi secondo la scheda tecnica del sensore temperatura.
	 Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti: <i>Resistenza in ohm a x °C</i>

Condizioni per la visibilità

- Finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Temperatura di mandata* \ Parametro *In- gresso temperatura [temperatura di mandata]* \ Opzione *Tramite ingresso fisico apparecchio*
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Temperatura di mandata*.

- Finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Temperatura ritorno* \ Parametro *Ingresso temperatura [temperatura di ritorno]* \ Opzione *Tramite ingresso fisico apparecchio*
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Temperatura ri*torno.

7.4.23 Azionamento lungo da

Questo parametro consente di stabilire il tempo a partire dal quale l'azionamento di un contatto collegato (ad es. un tasto) viene interpretato come azionamento lungo.

Opzione	
<u>1,0</u> 10,0 s	

Condizioni per la visibilità

- Finestra parametri Ingressi \ Finestra parametri Ingresso x: Ingresso binario
 - Parametro Ingresso \ Opzione Ingresso binario
 - Parametro *Distinzione tra azionamento breve e lungo* \ Opzione *sì*
- Il parametro si trova nella finestra parametri Ingressi \ Finestra parametri Ingresso x: Ingresso binario.

7.4.24 Lunghezza linea, tratto semplice

Con questo parametro viene specificata la lunghezza della linea semplice tra sensore e ingresso apparecchio.

Opzione 1,0 ... <u>10,0</u> ... 100,0 m

Condizioni per la visibilità

- Finestra parametri Ingressi \ Finestra parametri Ingresso x: Temperatura di mandata
 - Parametro Ingresso temperatura [temperatura di mandata] \ Opzione Tramite ingresso fisico apparecchio
 - Parametro Compensazione anomalia linea \ Opzione Mediante lunghezza linea
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Temperatura di mandata*.

- Finestra parametri Ingressi \ Finestra parametri Ingresso x: Temperatura ritorno
 - Parametro Ingresso temperatura [temperatura di ritorno] \ Opzione Tramite ingresso fisico apparecchio
 - Parametro Compensazione anomalia linea \ Opzione Mediante lunghezza linea
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Temperatura ri*torno.

7.4.25 Compensazione anomalia linea

Questo parametro consente di stabilire come vengono compensate le eventuali anomalie di linea.

(i) Nota

La compensazione dell'anomalia linea mediante la lunghezza della linea è possibile solo per linee con conduttori in rame.

Opzione		
Nessuno	La compensazione dell'anomalia linea non viene utilizzata.	
Mediante lunghezza linea	 Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti: Lunghezza linea, tratto semplice Sezione trasversale conduttore, valore* 0,01 mm² 	
Mediante resistenza linea	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti: Resistenza linea (somma condut. in andata e ritorno) 	

Condizioni per la visibilità

- Finestra parametri Ingressi \ Finestra parametri Ingresso x: Temperatura di mandata \ Parametro Ingresso temperatura [temperatura di mandata] \ Opzione Tramite ingresso fisico apparecchio
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Temperatura di mandata*.

oppure

- Finestra parametri Ingressi \ Finestra parametri Ingresso x: Temperatura ritorno \ Parametro Ingresso so temperatura [temperatura di ritorno] \ Opzione Tramite ingresso fisico apparecchio
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Temperatura ri*torno.

7.4.26 Resistenza linea (somma condut. in andata e ritorno)

Questo parametro consente di impostare la resistenza della linea del sensore temperatura collegato.

(i) Nota

Per poter misurare la resistenza di linea correttamente, i fili all'estremità della linea devono essere in cortocircuito e non devono essere collegati all'ingresso.

Opzione	
0 <u>500</u> 10.000 mOhm	

Condizioni per la visibilità

- Finestra parametri Ingressi \ Finestra parametri Ingresso x: Temperatura di mandata
 - Parametro Ingresso temperatura [temperatura di mandata] \ Opzione Tramite ingresso fisico apparecchio
 - Parametro Compensazione anomalia linea \ Opzione Mediante resistenza linea
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Temperatura di mandata*.

- Finestra parametri Ingressi \ Finestra parametri Ingresso x: Temperatura ritorno
 - Parametro Ingresso temperatura [temperatura di ritorno] \ Opzione Tramite ingresso fisico apparecchio
 - Parametro Compensazione anomalia linea \ Opzione Mediante resistenza linea
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Temperatura ri-torno*.

7.4.27 Abilitare sovramodulazione manuale del boiler/chiller

Con questo parametro è possibile stabilire se la sovramodulazione manuale del boiler/chiller può essere abilitata tramite un oggetto di comunicazione.

Per ulteriori informazioni, vedere → Funzionamento diretto, Pagina 22

(i) Nota

Il valore nominale per la sovramodulazione del boiler/chiller diventa attivo solo se la sovramodulazione manuale del boiler/chiller viene abilitata tramite l'oggetto di comunicazione *Abilitazione/Blocco sovra-modulazione manuale boiler/chiller*.

Opzione	
no	La sovramodulazione manuale del boiler/chiller non può essere abilitata tramite un oggetto di comunicazione.
sì	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti:
	• Ritorno dalla sovramodulazione boiler/chiller manuale nel funzionamento automatico
	Vengono visualizzati i seguenti oggetti di comunicazione dipendenti:
	Abilitazione/Blocco sovramodulazione manuale boiler/chiller
	Sovramodulazione valore nominale boiler/chiller (DPT 9.001)
	Sovramodulazione valore nominale boiler/chiller (DPT 9.002)
	Sovramodulazione valore nominale boiler/chiller (DPT 5.001)
	Sovramodulazione relè boiler/chiller

Condizioni per la visibilità

• Il parametro si trova nella finestra parametri *Azionamento boiler/chiller* \ Finestra parametri *Segnale boiler/chiller*.

7.4.28 Abilitare sovramodulazione pompa manuale

Con questo parametro è possibile stabilire se la sovramodulazione pompa manuale può essere abilitata tramite un oggetto di comunicazione.

Per ulteriori informazioni, vedere → Azionamento pompe, Pagina 23

(i) Nota

Il valore dell'oggetto di comunicazione *Sovramodulazione pompa* diventa attivo solo se la sovramodulazione pompa manuale viene abilitata tramite l'oggetto di comunicazione *Blocco/Abilitazione sovramodulazione pompa manuale*.

Opzione	
no	La sovramodulazione pompa manuale non può essere abilitata tramite un oggetto di comunicazione.
sì	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti:
	Ritorno dalla sovramodulazione pompe manuale nel funzionamento automatico
	Vengono visualizzati i seguenti oggetti di comunicazione dipendenti:
	Blocco/Abilitazione sovramodulazione pompa manuale
	Sovramodulazione pompa
	Stato pompa automatica

Condizioni per la visibilità

• Il parametro si trova nella finestra parametri Pompa.

7.4.29 Tensione di uscita max. per boiler/chiller off / Tensione min. per azionamento boiler/chiller

Questo parametro consente di stabilire la seguente tensione di uscita:

- · Tensione di uscita massima dell'intervallo di tensione "Boiler/chiller off"
- Tensione di uscita minima dell'intervallo di tensione "Azionamento boiler/chiller"

Per ulteriori informazioni, vedere → Azionamento boiler/chiller, Pagina 19

Opzione		
0,0 <u>5,0</u> 10,0 V		

Condizioni per la visibilità

• Il parametro si trova nella finestra parametri *Azionamento boiler/chiller* \ Finestra parametri *Segnale boiler/chiller*.

7.4.30 Tensione di uscita max per anomalia boiler/chiller

Questo parametro consente di stabilire la tensione di uscita massima per l'intervallo di tensione "Anomalia boiler/chiller".

Per ulteriori informazioni, vedere → Azionamento boiler/chiller, Pagina 19

Opzione		
0,0 <u>2,0</u> 10,0 V		

Condizioni per la visibilità

• Il parametro si trova nella finestra parametri *Azionamento boiler/chiller* \ Finestra parametri *Segnale boiler/chiller*.

7.4.31 Tensione di uscita max per azionamento boiler/chiller

Questo parametro consente di stabilire la tensione di uscita massima per l'intervallo di tensione "Azionamento boiler/chiller".

Per ulteriori informazioni, vedere \rightarrow Azionamento boiler/chiller, Pagina 19

Opzione	
0,0 <u>10,0</u> V	

Condizioni per la visibilità

• Il parametro si trova nella finestra parametri *Azionamento boiler/chiller* \ Finestra parametri *Segnale boiler/chiller*.

7.4.32 Modello potenza max. per azionamento boiler/chiller

Questo parametro consente di stabilire il modello di potenza massimo per l'azionamento boiler/chiller.

Per ulteriori informazioni, vedere \rightarrow Azionamento boiler/chiller, Pagina 19

Opzione 0,0 ... <u>100,0</u> %

Condizioni per la visibilità

- Finestra parametri Azionamento boiler/chiller \ Finestra parametri Segnale boiler/chiller \ Parametro Tipo dell'azionamento boiler/chiller \ Opzione Modello potenza
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Azionamento boiler/chiller* \ Finestra parametri *Segnale boiler/chiller*.

7.4.33 Diminuzione temperatura max. per azionamento boiler/chiller

Questo parametro consente di stabilire la diminuzione di temperatura massima per l'azionamento boiler/chiller.

Per ulteriori informazioni, vedere → Azionamento boiler/chiller, Pagina 19

Opzione	
-50 <u>0</u> 50 К	

Condizioni per la visibilità

- Finestra parametri Azionamento boiler/chiller \ Finestra parametri Segnale boiler/chiller \ Parametro Tipo dell'azionamento boiler/chiller \ Opzione Offset temperatura
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Azionamento boiler/chiller* \ Finestra parametri *Segnale boiler/chiller*.

7.4.34 Aumento temperatura max. per azionamento boiler/chiller

Questo parametro consente di stabilire l'aumento di temperatura massimo per l'azionamento boiler/ chiller.

Per ulteriori informazioni, vedere → Azionamento boiler/chiller, Pagina 19

Opzione		
-50 <u>0</u> 50 К		

Condizioni per la visibilità

- Finestra parametri Azionamento boiler/chiller \ Finestra parametri Segnale boiler/chiller \ Parametro Tipo dell'azionamento boiler/chiller \ Opzione Offset temperatura
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Azionamento boiler/chiller* \ Finestra parametri *Segnale boiler/chiller*.

7.4.35 Numero massimo telegrammi inviati

Con questo parametro è possibile stabilire il numero di telegrammi che vengono inviati entro un periodo di tempo regolabile.

L'intervallo viene stabilito nel parametro Nell'intervallo (0 = disattivato).

Per ulteriori informazioni, vedere → Limitazione della frequenza telegrammi, Pagina 103

Opzione		
1 <u>20</u> 50		

Condizioni per la visibilità

- Finestra parametri Impostazioni base \ Parametro Limitare numero telegrammi \ Opzione si
- Il parametro si trova nella finestra parametri Impostazioni base.

7.4.36 Tensione di uscita min. per boiler/chiller off

La tensione di uscita minima per l'intervallo di tensione "Boiler/chiller off" viene calcolata dall'apparecchio e non può essere modificata. Il valore si ricava dal valore stabilito nel parametro *Tensione di uscita max per anomalia boiler/chiller* + 0,1 V.

Per ulteriori informazioni, vedere → Azionamento boiler/chiller, Pagina 19

Opzione	
0,1 10,0 V	

Condizioni per la visibilità

• Il parametro si trova nella finestra parametri *Azionamento boiler/chiller* \ Finestra parametri *Segnale boiler/chiller*.

7.4.37 Tensione di uscita min. per anomalia boiler/chiller

Questo parametro consente di stabilire la tensione di uscita minima per l'intervallo di tensione "Anomalia boiler/chiller".

Per ulteriori informazioni, vedere → Azionamento boiler/chiller, Pagina 19

Opzione		
0,00 10,00 V		

Condizioni per la visibilità

• Il parametro si trova nella finestra parametri *Azionamento boiler/chiller* \ Finestra parametri *Segnale boiler/chiller*.

7.4.38 Modello potenza min. per azionamento boiler/chiller

Questo parametro consente di stabilire il modello di potenza minimo per l'azionamento boiler/chiller.

Per ulteriori informazioni, vedere \rightarrow Azionamento boiler/chiller, Pagina 19

Opzione	
0,0 1,0 100,0 %	

- Finestra parametri Azionamento boiler/chiller \ Finestra parametri Segnale boiler/chiller \ Parametro Tipo dell'azionamento boiler/chiller \ Opzione Modello potenza
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Azionamento boiler/chiller* \ Finestra parametri *Segnale boiler/chiller*.

7.4.39 Attivare durata minima segnale

Con questo parametro è possibile stabilire se viene attivata la durata minima segnale.

(i) Nota

La durata minima segnale indica il tempo di azionamento minimo di un contatto (ad es. un tasto) necessario per innescare una reazione. Tramite la durata minima segnale si impedisce che venga innescata una reazione a causa di un azionamento accidentale.

Opzione	
no	La durata minima segnale non viene attivata.
sì	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti: All'apertura del contatto Durante chiusura del contatto

Condizioni per la visibilità

- Finestra parametri Ingressi \ Finestra parametri Ingresso x: Ingresso binario
 - Parametro Ingresso \ Opzione Ingresso binario
 - Parametro *Distinzione tra azionamento breve e lungo* \ Opzione *no*
- Il parametro si trova nella finestra parametri Ingressi \ Finestra parametri Ingresso x: Ingresso binario.

7.4.40 Tempo di persistenza

Questo parametro consente di stabilire il tempo di persistenza dopo la disattivazione della pompa.

Opzione

00:00:00 ... <u>00:00:05</u> ... 01:00:00 hh:mm:ss

Condizioni per la visibilità

• Il parametro si trova nella finestra parametri Pompa.

7.4.41 Tipo NTC

Con questo parametro viene impostato il tipo NTC utilizzato.

(i) Nota

Un sensore NTC20 ha una resistenza di 20 kOhm a 25 °C. I sensori NTC10 hanno una resistenza di 10 kOhm a 25 °C. La differenza tra i singoli tipi risiede nell'ulteriore andamento delle curve di resistenza.

Opzione	
NTC10-01 [-15+100°C]	
NTC10-02 [-15+100°C]	
NTC10-03 [-15+100°C]	
NTC20 [0+100°C]	

Condizioni per la visibilità

- Finestra parametri Ingressi \ Finestra parametri Ingresso x: Temperatura di mandata \ Parametro Ingresso temperatura [temperatura di mandata] \ Opzione Tramite ingresso fisico apparecchio
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Temperatura di mandata*.

oppure

- Finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Temperatura ritorno* \ Parametro *Ingresso so temperatura [temperatura di ritorno]* \ Opzione *Tramite ingresso fisico apparecchio*
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Temperatura ri*torno.

7.4.42 Limite temperatura superiore per azionamento boiler/chiller

Questo parametro consente di stabilire il limite di temperatura superiore per l'azionamento boiler/chiller.

Per ulteriori informazioni, vedere → Azionamento boiler/chiller, Pagina 19

(i) Nota

Le possibili opzioni e l'opzione standard dipendono dalla selezione nel parametro *Output segnale (tensione a temperatura/potenza)*.

Opzione		
0,0 <u>60,0</u> 100,0 °C		
0,0 <u>20,0</u> 100,0 °C		

- Finestra parametri Azionamento boiler/chiller \ Finestra parametri Segnale boiler/chiller \ Parametro Tipo dell'azionamento boiler/chiller \ Opzione Temperatura assoluta
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Azionamento boiler/chiller* \ Finestra parametri *Segnale boiler/chiller*.

7.4.43 Attivare la pompa se il boiler/chiller si trova nella zona di azionamento

Questo parametro consente di stabilire se la pompa viene attivata in funzione dell'azionamento boiler/ chiller.

Per ulteriori informazioni, vedere → Azionamento boiler/chiller, Pagina 19

Opzione	
no	La pompa viene attivata tramite l'oggetto di comunicazione <i>Pompa on/off</i> .
	Vengono visualizzati i seguenti oggetti di comunicazione dipendenti:<i>Pompa on/off</i>
<u>si</u>	 La pompa viene attivata in funzione dell'azionamento boiler/chiller. Se il valore nominale si trova nella zona di azionamento "Boiler/chiller on", la pompa viene attivata. Se il valore nominale si trova nella zona di azionamento "Boiler/chiller off", la pompa viene disattivata.

Condizioni per la visibilità

• Il parametro si trova nella finestra parametri Pompa.

7.4.44 Comportamento della pompa in caso di interruzione tensione bus

Questo parametro definisce il comportamento della pompa in caso di interruzione della tensione bus.

Opzione	
On	La pompa viene attivata.
Off	La pompa viene disattivata.
Invariato	Lo stato della pompa resta invariato.

Condizioni per la visibilità

• Il parametro si trova nella finestra parametri Applicazione \ Finestra parametri Funzione apparecchio.

7.4.45 Comportamento della pompa in caso di operazione forzata

Con questo parametro viene stabilito il comportamento della pompa con operazione forzata a 1 bit attiva.

Opzione	
<u>On</u>	La pompa viene attivata.
Off	La pompa viene disattivata.
Segue comando boiler/chiller	La pompa viene attivata o disattivata in funzione del segnale per il comando del boiler/chiller.

- Finestra parametri Applicazione \ Finestra parametri Monitoraggio e sicurezza \ Parametro Oper. forzata \ Opzione Attiva 1 bit – 1 attivo / Attiva 1 bit – 0 attivo
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Applicazione* \ Finestra parametri *Monitoraggio e sicurezza*.

7.4.46 Comportamento della pompa in caso di operazione forzata attiva "OFF"

Questo parametro consente di determinare il comportamento della pompa con operazione forzata a 2 bit attiva "OFF".

Opzione	
On	La pompa viene attivata.
Off	La pompa viene disattivata.
Segue comando boiler/chiller	La pompa viene attivata o disattivata in funzione del segnale per il comando del boiler/chiller.

Condizioni per la visibilità

- Finestra parametri *Applicazione* \ Finestra parametri *Monitoraggio e sicurezza* \ Parametro *Oper. forzata* \ Opzione *attiva 2 bit*
- Il parametro si trova nella finestra parametri Applicazione \ Finestra parametri Monitoraggio e sicurezza.

7.4.47 Comportamento della pompa in caso di operazione forzata attiva "ON"

Con questo parametro viene stabilito il comportamento della pompa con operazione forzata a 2 bit attiva "ON".

Opzione	
On	La pompa viene attivata.
Off	La pompa viene disattivata.
Segue comando boiler/chiller	La pompa viene attivata o disattivata in funzione del segnale per il comando del boiler/chiller.

Condizioni per la visibilità

- Finestra parametri *Applicazione* \ Finestra parametri *Monitoraggio e sicurezza* \ Parametro *Oper. forzata* \ Opzione *attiva 2 bit*
- Il parametro si trova nella finestra parametri Applicazione \ Finestra parametri Monitoraggio e sicurezza.

7.4.48 Comportamento della pompa dopo ripristino tensione bus

Con questo parametro s'imposta il comportamento della pompa dopo il ripristino della tensione bus.

(i) Nota

Le possibili opzioni e l'opzione standard dipendono dalla selezione nel parametro *Attivare la pompa se il boiler/chiller si trova nella zona di azionamento*.

Opzione	
On	La pompa viene attivata.
Off	La pompa viene disattivata.
Invariato	Viene acquisito lo stato della pompa prima dell'interruzione tensione bus o del download ETS.
Segue comando boiler/chiller	La pompa viene attivata o disattivata in funzione del segnale per il comando del boiler/chiller.

Condizioni per la visibilità

• Il parametro si trova nella finestra parametri Applicazione \ Finestra parametri Funzione apparecchio.

7.4.49 Comportamento della pompa dopo il download ETS

Con questo parametro viene stabilito il comportamento della pompa dopo il download ETS.

(i) Nota

Le possibili opzioni e l'opzione standard dipendono dalla selezione nel parametro *Attivare la pompa se il boiler/chiller si trova nella zona di azionamento*.

Opzione	
On	La pompa viene attivata.
Off	La pompa viene disattivata.
Invariato	Viene acquisito lo stato della pompa prima dell'interruzione tensione bus o del download ETS.
Segue comando boiler/chiller	La pompa viene attivata o disattivata in funzione del segnale per il comando del boiler/chiller.

Condizioni per la visibilità

• Il parametro si trova nella finestra parametri Applicazione \ Finestra parametri Funzione apparecchio.

7.4.50 Sezione trasversale conduttore, valore* 0,01 mm²

Con questo parametro viene stabilita la sezione trasversale del conduttore a cui il sensore di temperatura è collegato.

(i) Nota

L'opzione 150 corrisponde a una sezione trasversale del conduttore di 1,5 mm².

Opzione			
1 <u>100</u> 150			

Condizioni per la visibilità

- Finestra parametri Ingressi \ Finestra parametri Ingresso x: Temperatura di mandata
 - Parametro Ingresso temperatura [temperatura di mandata] \ Opzione Tramite ingresso fisico apparecchio
 - Parametro Compensazione anomalia linea \ Opzione Mediante lunghezza linea
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Temperatura di mandata*.

- Finestra parametri Ingressi \ Finestra parametri Ingresso x: Temperatura ritorno
 - Parametro Ingresso temperatura [temperatura di ritorno] \ Opzione Tramite ingresso fisico apparecchio
 - Parametro Compensazione anomalia linea \ Opzione Mediante lunghezza linea
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Temperatura ri*torno.

7.4.51 Reazione a evento x

Con questo parametro è possibile stabilire quale valore con evento 0/evento 1 viene inviato sull'oggetto di comunicazione *Stato di commutazione ingresso binario*.

(i) Nota

L'azione innescata dall'evento 0 o dall'evento 1 dipende dall'opzione nel parametro *Distinzione tra azio*namento breve e lungo:

• no

- Evento 0 = apertura del contatto
- Evento 1 = chiusura del contatto

sì

- Evento 0 = azionamento breve
- Evento 1 = azionamento lungo

(i) Nota

L'opzione *Terminare invio ciclico* è efficace solo se nel parametro *Inviare valori di stato [ingresso bina-rio]* è selezionata l'opzione *In caso di modifica o ciclicamente*.

Opzione	
Nessuna valutazione fianchi	Non avviene alcuna valutazione dei fianchi (cambio 1 \rightarrow 0 o 0 \rightarrow 1). Non viene inviato alcun valore.
On	Viene inviato il valore 1.
Off	Viene inviato il valore 0.
Commutazione	Se è stato inviato come ultimo il valore 0, viene inviato il valore 1. Se è stato inviato come ultimo il valore 1, viene inviato il valore 0.
Terminare invio ciclico	Viene terminato l'invio ciclico del valore di stato.

Condizioni per la visibilità

- Finestra parametri Ingressi \ Finestra parametri Ingresso x: Ingresso binario \ Parametro Ingresso \ Opzione Ingresso binario
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Ingresso binario.*

7.4.52 Uscita relè [boiler/chiller]

Con questo parametro viene attivata/disattivata l'uscita relè del boiler/chiller.

Opzione	
disattivato	L'uscita è disattivata.
<u>attivato</u>	 Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti: Comportamento dell'uscita Valore oggetto di comunicazione "Stato relè boiler/chiller" Inviare valori di stato [uscita relè boiler/chiller] Vengono visualizzati i seguenti oggetti di comunicazione dipendenti: Stato relè boiler/chiller Commutazione

Condizioni per la visibilità

• Il parametro si trova nella finestra parametri *Azionamento boiler/chiller* \ Finestra parametri *Relè boi-ler/chiller*.

7.4.53 Ritorno dalla sovramodulazione boiler/chiller manuale nel funzionamento automatico

Questo parametro consente di stabilire come avviene il ritorno dalla sovramodulazione manuale del boiler/chiller nel funzionamento automatico.

Per ulteriori informazioni, vedere → Funzionamento diretto, Pagina 22

Opzione	
Tramite oggetto di comunicazione	Il ritorno nel funz. automatico avviene solo tramite l'oggetto di comunicazione <i>Abilitazione/Blocco sovramodulazione manuale boiler/chiller</i> .
Tramite oggetto di comunicazione o	Il ritorno nel funzionamento automatico avviene tramite l'oggetto di comunicazione <i>Abilitazione/</i> <i>Blocco sovramodulazione manuale boiler/chiller</i> o automaticamente dopo il tempo reset impostato.
automaticamente	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti: <i>Tempo reset</i>

Condizioni per la visibilità

- Finestra parametri Azionamento boiler/chiller \ Finestra parametri Segnale boiler/chiller \ Parametro Abilitare sovramodulazione manuale del boiler/chiller \ Opzione sì
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Azionamento boiler/chiller* \ Finestra parametri *Segnale boiler/chiller*.

7.4.54 Ritorno dalla sovramodulazione pompe manuale nel funzionamento automatico

Questo parametro consente di stabilire come avviene il ritorno dalla sovramodulazione manuale delle pompe nel funzionamento automatico.

Per ulteriori informazioni, vedere → Azionamento pompe, Pagina 23

Opzione	
Tramite oggetto di comunicazione	Il ritorno nel funz. automatico avviene solo tramite l'oggetto di comunicazione <i>Blocco/Abilitazione sovramodulazione pompa manuale.</i>
<u>Tramite oggetto di</u> <u>comunicazione o</u> <u>automaticamente</u>	Il ritorno nel funzionamento automatico avviene tramite l'oggetto di comunicazione <i>Blocco/</i> <i>Abilitazione sovramodulazione pompa manuale</i> o automaticamente dopo il tempo reset impostato.
	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti: <i>Tempo reset</i>

- Finestra parametri Pompa \ Parametro Abilitare sovramodulazione pompa manuale \ Opzione si
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Pompa*.

7.4.55 Tempo reset

Questo parametro consente di stabilire il tempo dopo il quale si passa dalla regolazione manuale al funzionamento automatico.

Il tempo di reset viene riavviato a ogni regolazione manuale.

Opzione	
00:00:30 <u>00:05:00</u> 18:12:15 hh:mm:ss	

Condizioni per la visibilità

- Finestra parametri *Pompa*
 - Parametro Abilitare sovramodulazione pompa manuale \ Opzione sì
 - Parametro Ritorno dalla sovramodulazione pompe manuale nel funzionamento automatico \
 Opzione Tramite oggetto di comunicazione o automaticamente
- Il parametro si trova nella finestra parametri Pompa.

oppure

- Finestra parametri *Azionamento boiler/chiller* \ Finestra parametri *Segnale boiler/chiller*
 - Parametro *Abilitare sovramodulazione manuale del boiler/chiller* \ Opzione *sì*
 - Parametro Ritorno dalla sovramodulazione boiler/chiller manuale nel funzionamento automatico \
 Opzione Tramite oggetto di comunicazione o automaticamente
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Azionamento boiler/chiller* \ Finestra parametri *Segnale boiler/chiller*.

7.4.56 Comportamento di commutazione relè boiler/chiller con interruzione della tensione bus

Questo parametro consente di determinare il comportamento del relè boiler/chiller in caso di interruzione tensione bus.

Opzione	
Invariato	La posizione del contatto relè resta invariata.
Contatto chiuso	Il contatto relè viene chiuso.
Contatto aperto	Il contatto relè viene aperto.

Condizioni per la visibilità

• Il parametro si trova nella finestra parametri Applicazione \ Finestra parametri Funzione apparecchio.

7.4.57 Comportamento di commutazione relè boiler/chiller con operazione forzata

Questo parametro consente di determinare il comportamento del relè boiler/chiller con operazione forzata a 1 bit attiva.

(i) Nota

L'apertura o chiusura del contatto relè dipende dall'impostazione nel parametro *Comportamento dell'uscita*.

Opzione	
<u>Invariato</u>	La posizione del contatto relè resta invariata.
On	Parametrizzazione come contatto NC: Il contatto relè viene aperto. Parametrizzazione come contatto NA: Il contatto relè viene chiuso.
Off	Parametrizzazione come contatto NC: Il contatto relè viene chiuso. Parametrizzazione come contatto NA: Il contatto relè viene aperto.

Condizioni per la visibilità

- Finestra parametri Applicazione \ Finestra parametri Monitoraggio e sicurezza \ Parametro Oper. forzata \ Opzione Attiva 1 bit – 1 attivo / Attiva 1 bit – 0 attivo
- Finestra parametri Azionamento boiler/chiller \ Finestra parametri Relè boiler/chiller \ Parametro Uscita relè [boiler/chiller] \ Opzione attivato
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Applicazione* \ Finestra parametri *Monitoraggio e sicurezza*.

7.4.58 Comportamento commutazione relè boiler/chiller con operazione forzata attiva "OFF"

Questo parametro consente di determinare il comportamento del relè boiler/chiller con operazione forzata a 2 bit attiva "OFF".

(i) Nota

L'apertura o chiusura del contatto relè dipende dall'impostazione nel parametro *Comportamento dell'uscita*.

Opzione	
Invariato	La posizione del contatto relè resta invariata.
On	Parametrizzazione come contatto NC: Il contatto relè viene aperto. Parametrizzazione come contatto NA: Il contatto relè viene chiuso.
Off	Parametrizzazione come contatto NC: Il contatto relè viene chiuso. Parametrizzazione come contatto NA: Il contatto relè viene aperto.

- Finestra parametri Applicazione \ Finestra parametri Monitoraggio e sicurezza \ Parametro Oper. forzata \ Opzione attiva 2 bit
- Finestra parametri Azionamento boiler/chiller \ Finestra parametri Relè boiler/chiller \ Parametro Uscita relè [boiler/chiller] \ Opzione attivato
- Il parametro si trova nella finestra parametri Applicazione \ Finestra parametri Monitoraggio e sicurezza.

7.4.59 Comportamento commutazione relè boiler/chiller con operazione forzata attiva "ON"

Questo parametro consente di determinare il comportamento del relè boiler/chiller con operazione forzata a 2 bit attiva "ON".

(i) Nota

L'apertura o chiusura del contatto relè dipende dall'impostazione nel parametro *Comportamento dell'uscita*.

Opzione	
Invariato	La posizione del contatto relè resta invariata.
On	Parametrizzazione come contatto NC: Il contatto relè viene aperto. Parametrizzazione come contatto NA: Il contatto relè viene chiuso.
Off	Parametrizzazione come contatto NC: Il contatto relè viene chiuso. Parametrizzazione come contatto NA: Il contatto relè viene aperto.

Condizioni per la visibilità

- Finestra parametri *Applicazione* \ Finestra parametri *Monitoraggio e sicurezza* \ Parametro *Oper. forzata* \ Opzione *attiva 2 bit*
- Finestra parametri Azionamento boiler/chiller \ Finestra parametri Relè boiler/chiller \ Parametro Uscita relè [boiler/chiller] \ Opzione attivato
- Il parametro si trova nella finestra parametri Applicazione \ Finestra parametri Monitoraggio e sicurezza.

7.4.60 Comportamento commutazione relè boiler/chiller dopo ripristino tensione bus

Questo parametro consente di determinare il comportamento del relè boiler/chiller dopo il ripristino tensione bus.

Opzione	
Invariato	La posizione del contatto relè resta invariata.
Contatto chiuso	Il contatto relè viene chiuso.
Contatto aperto	Il contatto relè viene aperto.

Condizioni per la visibilità

• Il parametro si trova nella finestra parametri Applicazione \ Finestra parametri Funzione apparecchio.

7.4.61

Comportamento commutazione relè boiler/chiller dopo download ETS

Questo parametro consente di determinare il comportamento del relè boiler/chiller dopo il download ETS.

Opzione	
Invariato	La posizione del contatto relè resta invariata.
Contatto chiuso	Il contatto relè viene chiuso.
Contatto aperto	Il contatto relè viene aperto.

Condizioni per la visibilità

Il parametro si trova nella finestra parametri Applicazione \ Finestra parametri Funzione apparecchio.

7.4.62 Ritardo invio e commutazione dopo ripristino tensione bus

Con questo parametro si stabilisce il ritardo di invio e commutazione dopo il ripristino tensione bus.

Per ulteriori informazioni, vedere → Ritardo invio e commutazione, Pagina 102

(i) Nota

Dopo il ripristino tensione bus si attende dapprima lo scadere del tempo di ritardo invio prima che i telegrammi vengano inviati sul bus.

Opzione	
<u>2</u> 255 s	

Condizioni per la visibilità

• Il parametro si trova nella finestra parametri Impostazioni base.

7.4.63 Ciclo invio

Questo parametro consente di stabilire il ciclo in cui l'oggetto di comunicazione *In servizio* invia un telegramma.

Opzione
00:00:01 <u>00:10:00</u> 18:12:15 hh:mm:ss

Condizioni per la visibilità

- Finestra parametri Impostazioni base \ Parametro Abilitare oggetto di comunicazione "In servizio" \
 Opzione si
- Il parametro si trova nella finestra parametri Impostazioni base.

7.4.64 Output segnale (tensione a temperatura/potenza)

Questo parametro consente di stabilire come viene emesso il segnale di uscita per l'azionamento del boiler/chiller.

Per ulteriori informazioni, vedere \rightarrow Valore nominale segnale boiler/chiller, Pagina 103

Opzione	
Normale	Il segnale di uscita viene emesso normalmente. All'aumento del valore nominale viene aumentata la tensione di uscita. Alla riduzione del valore nominale viene ridotta la tensione di uscita. Questo tipo di azionamento boiler/chiller viene utilizzato solitamente per il boiler.
Invertito	Il segnale di uscita viene emesso nel senso inverso. All'aumento del valore nominale viene ridotta la tensione di uscita. Alla riduzione del valore nominale viene aumentata la tensione di uscita. Questo tipo di azionamento boiler/chiller viene utilizzato solitamente per il chiller.

Condizioni per la visibilità

• Il parametro si trova nella finestra parametri *Azionamento boiler/chiller* \ Finestra parametri *Segnale boiler/chiller*.

7.4.65 Potenza nominale al superamento del tempo di monitoraggio

Con questo parametro è possibile stabilire una potenza nominale che deve essere impostata in caso di superamento del tempo di monitoraggio. La potenza nominale impostata è valida fino a quando non viene ricevuta una nuova potenza nominale tramite il bus (ABB i-bus® KNX).

Opzione 0 ... <u>50</u> ... 100 %

Condizioni per la visibilità

- Finestra parametri Azionamento boiler/chiller \ Finestra parametri Segnale boiler/chiller \ Parametro Tipo dell'azionamento boiler/chiller \ Opzione Modello potenza
- Finestra parametri Azionamento boiler/chiller \ Finestra parametri Monitoraggio e sicurezza
 - Parametro *Monitoraggio ciclico* \ Opzione *attivato*
 - Parametro Monitoraggio ricezione oggetto di comunicazione "Potenza nominale" \ Opzione attivato
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Azionamento boiler/chiller* \ Finestra parametri *Monito-raggio e sicurezza*.

7.4.66 Temperatura nominale al superamento del tempo di monitoraggio

Con questo parametro è possibile stabilire una temperatura nominale che deve essere impostata in caso di superamento del tempo di monitoraggio. La temperatura nominale impostata è valida fino a quando non viene ricevuta una nuova temperatura nominale tramite il bus (ABB i-bus® KNX).

(i) Nota

Le possibili opzioni e l'opzione standard dipendono dalla selezione nei seguenti parametri:

- Tipo dell'azionamento boiler/chiller
- Output segnale (tensione a temperatura/potenza)

Per ulteriori informazioni, vedere → Valore nominale segnale boiler/chiller, Pagina 103

Opzione	
0 <u>50</u> 100 ℃	
0 <u>15</u> 100 °C	

- Finestra parametri Azionamento boiler/chiller \ Finestra parametri Segnale boiler/chiller \ Parametro Tipo dell'azionamento boiler/chiller \ Opzione Temperatura assoluta
- Finestra parametri Azionamento boiler/chiller \ Finestra parametri Monitoraggio e sicurezza
 Parametro Monitoraggio ciclico \ Opzione attivato
 - Parametro Monitoraggio ricezione oggetti di comunicazione "Temperatura nominale" \ Opzione attivato
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Azionamento boiler/chiller* \ Finestra parametri *Monito-raggio e sicurezza*.

7.4.67 Valore nominale segnale boiler/chiller

Con questo parametro è possibile stabilire il valore nominale per il segnale del boiler/chiller dopo il ripristino tensione bus o il download. Il valore nominale impostato è valido fino a quando non viene ricevuto un nuovo valore nominale.

(i) Nota

Le possibili opzioni e l'opzione standard dipendono dalla selezione nei seguenti parametri:

- Tipo dell'azionamento boiler/chiller
- Output segnale (tensione a temperatura/potenza)

Per ulteriori informazioni, vedere → Valore nominale segnale boiler/chiller, Pagina 103

vzione
<u>50</u> 100 °C
<u>15</u> 100 °C
0 <u>0</u> 50 К
<u>50</u> 100 %

Condizioni per la visibilità

- Finestra parametri Applicazione \ Finestra parametri Funzione apparecchio
 - Parametro Azionamento boiler/chiller dopo ripristino tensione bus \ Opzione Selezione
 Parametro Comportamento boiler/chiller dopo il ripristino tensione bus \ Opzione On

• Il parametro si trova nella finestra parametri *Applicazione* \ Finestra parametri *Funzione apparecchio*. oppure

- Finestra parametri *Applicazione* \ Finestra parametri *Funzione apparecchio*
 - Parametro Azionamento boiler/chiller dopo download ETS \ Opzione Selezione
 - Parametro *Comportamento boiler/chiller dopo download ETS* \ Opzione *On*
- Il parametro si trova nella finestra parametri Applicazione \ Finestra parametri Funzione apparecchio.

7.4.68

Valore nominale segnale boiler/chiller con operazione forzata

Questo parametro consente di determinare il valore nominale del segnale boiler/chiller con operazione forzata a 1 bit attiva.

(i) Nota

Le possibili opzioni e l'opzione standard dipendono dalla selezione nei seguenti parametri:

- Tipo dell'azionamento boiler/chiller
- *Output segnale (tensione a temperatura/potenza)*

Per ulteriori informazioni, vedere → Valore nominale segnale boiler/chiller, Pagina 103

Opzione

<u>50</u> 100 °C	
<u>15</u> 100 °C	
50 <u>0</u> 50 K	
<u>50</u> 100 %	

- Finestra parametri Applicazione \ Finestra parametri Monitoraggio e sicurezza
 - Parametri *Oper. forzata* \ Opzioni *Attiva 1 bit 1 attivo / Attiva 1 bit 0 attivo*
 - Parametro *Comportamento boiler/chiller con operazione forzata* \ Opzione *On*
- Il parametro si trova nella finestra parametri Applicazione \ Finestra parametri Monitoraggio e sicurezza.

7.4.69 Valore nominale segnale boiler/chiller con operazione forzata attiva "OFF"

Questo parametro consente di determinare il valore nominale del segnale del boiler/chiller con operazione forzata a 2 bit attiva "OFF".

(i) Nota

Le possibili opzioni e l'opzione standard dipendono dalla selezione nei seguenti parametri:

- Tipo dell'azionamento boiler/chiller
- *Output segnale (tensione a temperatura/potenza)*

Per ulteriori informazioni, vedere → Valore nominale segnale boiler/chiller, Pagina 103

Opzione		
0 <u>50</u> 100 °С		
0 <u>15</u> 100 °C		
-50 <u>0</u> 50 К		
0 <u>50</u> 100 %		

Condizioni per la visibilità

• Finestra parametri *Applicazione* \ Finestra parametri *Monitoraggio e sicurezza*

- Parametri *Oper. forzata* \ Opzioni *Attiva 1 bit 1 attivo / Attiva 1 bit 0 attivo*
- Parametro Comportamento boiler/chiller con operazione forzata attiva "OFF" \ Opzione On
- Il parametro si trova nella finestra parametri Applicazione \ Finestra parametri Monitoraggio e sicurezza.

7.4.70 Valore nominale segnale boiler/chiller con operazione forzata attiva "ON"

Questo parametro consente di determinare il valore nominale del segnale boiler/chiller con operazione forzata a 2 bit attiva "ON".

(i) Nota

Le possibili opzioni e l'opzione standard dipendono dalla selezione nei seguenti parametri:

- Tipo dell'azionamento boiler/chiller
- Output segnale (tensione a temperatura/potenza)

Per ulteriori informazioni, vedere → Valore nominale segnale boiler/chiller, Pagina 103

Opzione		
0 <u>50</u> 100 °С		
0 <u>15</u> 100 °С		
-50 <u>0</u> 50 К		
0 <u>50</u> 100 %		

- Finestra parametri Applicazione \ Finestra parametri Monitoraggio e sicurezza
 - Parametri Oper. forzata \ Opzioni Attiva 1 bit 1 attivo / Attiva 1 bit 0 attivo
 - Parametro Comportamento boiler/chiller con operazione forzata attiva "ON" \ Opzione On
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Applicazione* \ Finestra parametri *Monitoraggio e sicurezza*.

7.4.71 Inviare valori di stato [ingresso binario]

Con questo parametro è possibile stabilire quando viene inviato il valore del seguente oggetto di comunicazione sul bus (ABB i-bus® KNX):

• Stato di commutazione ingresso binario

Opzione	
In caso di modifica	Il valore viene inviato in caso di modifica.
In caso di modifica o	Il valore viene inviato in caso di modifica o ciclicamente. È possibile impostare il tempo di ciclo.
ciclicamente	

Condizioni per la visibilità

- Finestra parametri Ingressi \ Finestra parametri Ingresso x: Ingresso binario \ Parametro Ingresso \ Opzione Ingresso binario
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Ingresso bina-rio.*

7.4.72 Inviare valori di stato [anomalia boiler/chiller]

Con questo parametro è possibile stabilire quando viene inviato il valore del seguente oggetto di comunicazione sul bus (ABB i-bus® KNX):

• Allarme anomalia boiler/chiller

(i) Nota

L'invio su richiesta può essere attivato con la ricezione di un telegramma con il valore 0 o 1 sull'oggetto di comunicazione *Richiedere valori di stato*.

Opzione		
In caso di modifica	Il valore viene inviato in caso di modifica.	
Ciclico	Il valore viene inviato ciclicamente. È possibile impostare il tempo di ciclo.	
	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti: • Invio ciclico ogni	
In caso di modifica o ciclicamente	Il valore viene inviato in caso di modifica o ciclicamente. È possibile impostare il tempo di ciclo. Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti: • <i>Invio ciclico ogni</i>	
Surichiesta	Il valore viene inviato in caso di richiesta.	
In caso di modifica o su richiesta	Il valore viene inviato in caso di modifica o su richiesta.	
Su richiesta o ciclico	Il valore viene inviato su richiesta o ciclicamente. È possibile impostare il tempo di ciclo. Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti: • Invio ciclico ogni	
In caso di modifica, richiesta o ciclicamente	Il valore viene inviato in caso di modifica, su richiesta o ciclicamente. È possibile impostare il tempo di ciclo. Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti: • Invio ciclico ogni	

- Finestra parametri Azionamento boiler/chiller \ Finestra parametri Segnale boiler/chiller \ Parametro Controllo anomalia boiler/chiller \ Opzione Tramite ingresso fisico apparecchio
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Ingresso bina-rio*.

7.4.73 Inviare valori di stato [uscita relè boiler/chiller]

Con questo parametro è possibile stabilire quando viene inviato il valore del seguente oggetto di comunicazione sul bus (ABB i-bus® KNX):

• Stato relè boiler/chiller

(i) Nota

L'invio su richiesta può essere attivato con la ricezione di un telegramma con il valore 0 o 1 sull'oggetto di comunicazione *Richiedere valori di stato*.

Opzione		
In caso di modifica	Il valore viene inviato in caso di modifica.	
Ciclico	Il valore viene inviato ciclicamente. È possibile impostare il tempo di ciclo.	
	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti:	
	Invio ciclico ogni	
In caso di modifica o ciclicamente	Il valore viene inviato in caso di modifica o ciclicamente. È possibile impostare il tempo di ciclo.	
cicicamente	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti:	
	Invio ciclico ogni	
Su richiesta	Il valore viene inviato in caso di richiesta.	
In caso di modifica o su richiesta	Il valore viene inviato in caso di modifica o su richiesta.	
Su richiesta o ciclico	Il valore viene inviato su richiesta o ciclicamente. È possibile impostare il tempo di ciclo.	
	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti:	
In caso di modifica, richiesta o ciclicamente	Il valore viene inviato in caso di modifica, su richiesta o ciclicamente. È possibile impostare il tempo di ciclo.	
	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti:	
	Invio ciclico ogni	

Condizioni per la visibilità

- Finestra parametri Azionamento boiler/chiller \ Finestra parametri Relè boiler/chiller \ Parametro Uscita relè [boiler/chiller] \ Opzione attivato
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Azionamento boiler/chiller* \ Finestra parametri *Relè boiler/chiller*.

7.4.74 Inviare valori di stato [segnale boiler/chiller]

Questo parametro consente di stabilire quando vengono inviati i valori dei seguenti oggetti di comunicazione sul bus (ABB i-bus® KNX):

- Stato boiler/chiller on/off
- Stato azionamento boiler/chiller

(i) Nota

L'invio su richiesta può essere attivato con la ricezione di un telegramma con il valore 0 o 1 sull'oggetto di comunicazione *Richiedere valori di stato*.

Opzione	
In caso di modifica	Il valore viene inviato in caso di modifica.
Ciclico	Il valore viene inviato ciclicamente. È possibile impostare il tempo di ciclo.
	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti: • Invio ciclico ogni
In caso di modifica o ciclicamente	Il valore viene inviato in caso di modifica o ciclicamente. È possibile impostare il tempo di ciclo.
	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti: • Invio ciclico ogni
<i>Su richiesta</i>	Il valore viene inviato in caso di richiesta.
In caso di modifica o su richiesta	Il valore viene inviato in caso di modifica o su richiesta.
Su richiesta o ciclico	Il valore viene inviato su richiesta o ciclicamente. È possibile impostare il tempo di ciclo.
	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti: • Invio ciclico ogni
In caso di modifica, richiesta o ciclicamente	Il valore viene inviato in caso di modifica, su richiesta o ciclicamente. È possibile impostare il tempo di ciclo.
	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti: • <i>Invio ciclico ogni</i>

Condizioni per la visibilità

• Il parametro si trova nella finestra parametri *Azionamento boiler/chiller* \ Finestra parametri *Segnale boiler/chiller*.

7.4.75 Inviare valori di stato [ingresso stato boiler/chiller]

Con questo parametro è possibile stabilire quando viene inviato il valore del seguente oggetto di comunicazione sul bus (ABB i-bus® KNX):

• Stato boiler/chiller

(i) Nota

L'invio su richiesta può essere attivato con la ricezione di un telegramma con il valore 0 o 1 sull'oggetto di comunicazione *Richiedere valori di stato*.

Opzione	
In caso di modifica	Il valore viene inviato in caso di modifica.
Ciclico	Il valore viene inviato ciclicamente. È possibile impostare il tempo di ciclo.
	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti: Invio ciclico ogni
In caso di modifica o	Il valore viene inviato in caso di modifica o ciclicamente. È possibile impostare il tempo di ciclo.
ciclicamente	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti: • <i>Invio ciclico ogni</i>
Su richiesta	Il valore viene inviato in caso di richiesta.
In caso di modifica o su richiesta	Il valore viene inviato in caso di modifica o su richiesta.
Su richiesta o ciclico	Il valore viene inviato su richiesta o ciclicamente. È possibile impostare il tempo di ciclo.
	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti: • Invio ciclico ogni
In caso di modifica, richiesta o ciclicamente	Il valore viene inviato in caso di modifica, su richiesta o ciclicamente. È possibile impostare il tempo di ciclo.
	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti: • <i>Invio ciclico ogni</i>

- Finestra parametri *Azionamento boiler/chiller* \ Finestra parametri *Segnale boiler/chiller* \ Parametro
 Controllo stato boiler/chiller \ Opzione *Tramite ingresso fisico apparecchio*
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Ingresso bina-rio.*
7.4.76 Inviare valori di stato [pompa]

Questo parametro consente di stabilire quando vengono inviati i valori dei seguenti oggetti di comunicazione sul bus (ABB i-bus® KNX):

- Stato pompa automatica
- Stato relè pompa

(i) Nota

L'invio su richiesta può essere attivato con la ricezione di un telegramma con il valore 0 o 1 sull'oggetto di comunicazione *Richiedere valori di stato*.

Opzione	
In caso di modifica	Il valore viene inviato in caso di modifica.
Ciclico	Il valore viene inviato ciclicamente. È possibile impostare il tempo di ciclo.
	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti: • Invio ciclico ogni
In caso di modifica o ciclicamente	Il valore viene inviato in caso di modifica o ciclicamente. È possibile impostare il tempo di ciclo.
ciclicamente	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti: • Invio ciclico ogni
<i>Su richiesta</i>	Il valore viene inviato in caso di richiesta.
In caso di modifica o su richiesta	Il valore viene inviato in caso di modifica o su richiesta.
Su richiesta o ciclico	Il valore viene inviato su richiesta o ciclicamente. È possibile impostare il tempo di ciclo. Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti:
In case di modifica richiesta e	• <i>Invio cicileo ogni</i>
ciclicamente	ciclo.
	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti: <i>Invio ciclico ogni</i>

Condizioni per la visibilità

• Il parametro si trova nella finestra parametri Pompa.

7.4.77 Inviare valori di stato [ingresso anomalia pompa]

Con questo parametro è possibile stabilire quando viene inviato il valore del seguente oggetto di comunicazione sul bus (ABB i-bus® KNX):

• Allarme anomalia pompe

Opzione	
In caso di modifica	Il valore viene inviato in caso di modifica.
In caso di modifica o ciclicamente	Il valore viene inviato in caso di modifica o ciclicamente. È possibile impostare il tempo di ciclo.
	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti: • Invio ciclico ogni

- Finestra parametri Pompa \ Parametro Controllo anomalia pompa \ Opzione Tramite ingresso fisico apparecchio
- Il parametro si trova nella finestra parametri Ingressi \ Finestra parametri Ingresso x: Ingresso binario.

7.4.78 Inviare valori di stato [ingresso stato riparazione pompe]

Con questo parametro è possibile stabilire quando viene inviato il valore del seguente oggetto di comunicazione sul bus (ABB i-bus® KNX):

• Interruttore di riparazione pompe

Opzione	
In caso di modifica	Il valore viene inviato in caso di modifica.
In caso di modifica o ciclicamente	Il valore viene inviato in caso di modifica o ciclicamente. È possibile impostare il tempo di ciclo.
	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti: Invio ciclico ogni

Condizioni per la visibilità

- Finestra parametri Pompa \ Parametro Monitoraggio interruttore di riparazione pompe \ Opzione Tramite ingresso fisico apparecchio
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Ingresso bina-rio*.

7.4.79 Inviare valori di stato [ingresso stato pompe]

Con questo parametro è possibile stabilire quando viene inviato il valore del seguente oggetto di comunicazione sul bus (ABB i-bus® KNX):

• Stato pompa

Opzione	
In caso di modifica	Il valore viene inviato in caso di modifica.
In caso di modifica o ciclicamente	Il valore viene inviato in caso di modifica o ciclicamente. È possibile impostare il tempo di ciclo.
	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti: Invio ciclico ogni

- Finestra parametri Pompa \ Parametro Controllo stato pompa \ Opzione Tramite ingresso fisico apparecchio
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Ingresso bina-rio.*

7.4.80 Ingresso temperatura [temperatura di ritorno]

Con questo parametro si stabilisce come avviene la ricezione della temperatura di ritorno da parte dell'apparecchio.

(i) Nota

La temperatura di ritorno non ha alcun effetto sul comando. Il rilevamento della temperatura di ritorno può essere utilizzato per il controllo del funzionamento.

Opzione	
disattivato	L'ingresso è disattivato.
Tramite ingresso fisico apparecchio	 Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti: Tipo sensore temperatura Offset temperatura Compensazione anomalia linea Filtro Inviare valore temperatura [temperatura di ritorno] Vengono visualizzati i seguenti oggetti di comunicazione dipendenti: Temperatura ritorno Anomalia ingresso

Condizioni per la visibilità

- Finestra parametri Ingressi \ Finestra parametri Ingresso x: Temperatura ritornoParametri Ingresso temperatura [temperatura di ritorno] \ Opzione Tramite ingresso fisico apparecchio
- Il parametro si trova nella finestra parametri Canale X \ Finestra parametri Ingresso x: Temperatura ritorno.

7.4.81 Ingresso temperatura [temperatura di mandata]

Con questo parametro si stabilisce come avviene la ricezione della temperatura di mandata da parte dell'apparecchio.

(i) Nota

La temperatura di mandata non ha alcun effetto sul controllo. Il rilevamento della temperatura di mandata può essere utilizzato per il controllo del funzionamento.

Opzione	
disattivato	L'ingresso è disattivato.
<u>Tramite ingresso fisico</u> <u>apparecchio</u>	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti: Tipo sensore temperatura Offset temperatura Compensazione anomalia linea Filtro
	 Inviare valore temperatura [temperatura di mandata] Vengono visualizzati i seguenti oggetti di comunicazione dipendenti: Temperatura di mandata Anomalia ingresso

Condizioni per la visibilità

Il parametro si trova nella finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Temperatura di mandata*.

7.4.82 Offset temperatura

Con questo parametro viene determinato l'offset del sensore collegato all'ingresso temperatura.

(i) Nota

Con l'offset della temperatura è possibile compensare le imprecisioni di misurazione del sensore.

Opzione -10,0 ... <u>0,0</u> ... +10,0 K

Condizioni per la visibilità

- Finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Temperatura di mandata* \ Parametro *In- gresso temperatura [temperatura di mandata]* \ Opzione *Tramite ingresso fisico apparecchio*
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Temperatura di mandata*.

oppure

- Finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Temperatura ritorno* \ Parametro *Ingresso temperatura [temperatura di ritorno]* \ Opzione *Tramite ingresso fisico apparecchio*
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Temperatura ritorno*.

7.4.83 Offset temperatura al superamento del tempo di monitoraggio

Con questo parametro è possibile stabilire un offset di temperatura che deve essere impostato in caso di superamento del tempo di monitoraggio. L'offset di temperatura impostato è valido fino a quando non viene ricevuto un nuovo offset di temperatura tramite il bus (ABB i-bus® KNX).

Opzione		
-50 <u>0</u> 50 К		

Condizioni per la visibilità

- Finestra parametri Azionamento boiler/chiller \ Finestra parametri Segnale boiler/chiller \ Parametro Tipo dell'azionamento boiler/chiller \ Opzione Offset temperatura
- Finestra parametri Azionamento boiler/chiller \ Finestra parametri Monitoraggio e sicurezza
 Parametro Monitoraggio ciclico \ Opzione attivato
 - Parametro Monitoraggio ricezione oggetti di comunicazione "Temperatura nominale" \ Opzione attivato
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Azionamento boiler/chiller* \ Finestra parametri *Monito-raggio e sicurezza*.

7.4.84 Tipo sensore temperatura

Con questo parametro viene determinato il tipo di sensore di temperatura collegato. L'intervallo di misurazione dei sensori è riportato tra parentesi.

Con i tipi di sensori NTC e KTY è necessario anche impostare il sottotipo.

Opzione	
PT1000 [-30+110°C]	Viene utilizzato il tipo di sensore temperatura PT1000.
PT100 [-30+110°C]	Viene utilizzato il tipo di sensore temperatura PT100.
NTC	Viene utilizzato il tipo di sensore temperatura NTC.
	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti: • <i>Tipo NTC</i>
KTY [-15+110]	Viene utilizzato il tipo di sensore temperatura KTY.
	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti: • <i>Tipo KTY</i>
NI1000 - 01 [-30+110°C]	Viene utilizzato il tipo di sensore temperatura NI1000 - 01.
NI1000 - 02 [-30+110°C]	Viene utilizzato il tipo di sensore temperatura NI1000 - 02.

Condizioni per la visibilità

- Finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Temperatura di mandata* \ Parametro *In- gresso temperatura [temperatura di mandata]* \ Opzione *Tramite ingresso fisico apparecchio*
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Temperatura di mandata.*

oppure

- Finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Temperatura ritorno* \ Parametro *Ingresso temperatura [temperatura di ritorno]* \ Opzione *Tramite ingresso fisico apparecchio*
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Temperatura ri*torno.

7.4.85 Inviare valore temperatura [temperatura di ritorno]

Con questo parametro è possibile stabilire quando viene inviato il valore del seguente oggetto di comunicazione sul bus (ABB i-bus® KNX):

• Temperatura ritorno

(i) Nota

L'invio su richiesta può essere attivato con la ricezione di un telegramma con il valore 0 o 1 sull'oggetto di comunicazione *Richiedere valori di stato*.

Opzione	
In caso di modifica	Il valore viene inviato in caso di modifica.
	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti:
	Il valore viene inviato a partire da una variazione di
Ciclico	Il valore viene inviato ciclicamente. È possibile impostare il tempo di ciclo.
	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti:
	Invio ciclico ogni
In caso di modifica o ciclicamente	Il valore viene inviato in caso di modifica o ciclicamente. È possibile impostare il tempo di ciclo.
cleneamente	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti:
	Il valore viene inviato a partire da una variazione di
	Invio ciclico ogni
Su richiesta	Il valore viene inviato in caso di richiesta.
In caso di modifica o su	Il valore viene inviato in caso di modifica o su richiesta.
nemesta	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti:
	Il valore viene inviato a partire da una variazione di
Su richiesta o ciclico	Il valore viene inviato su richiesta o ciclicamente. È possibile impostare il tempo di ciclo.
	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti:
	Invio ciclico ogni
In caso di modifica, richiesta o	Il valore viene inviato in caso di modifica, su richiesta o ciclicamente. È possibile impostare il tempo di
<u>ciclicamente</u>	ciclo.
	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti:
	Il valore viene inviato a partire da una variazione di
	Invio ciclico ogni

Condizioni per la visibilità

- Finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Temperatura ritorno* \ Parametro *Ingresso so temperatura [temperatura di ritorno]* \ Opzione *Tramite ingresso fisico apparecchio*
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Temperatura ri*torno.

7.4.86 Inviare valore temperatura [temperatura di mandata]

Con questo parametro è possibile stabilire quando viene inviato il valore del seguente oggetto di comunicazione sul bus (ABB i-bus® KNX):

• Temperatura di mandata

(i) Nota

L'invio su richiesta può essere attivato con la ricezione di un telegramma con il valore 0 o 1 sull'oggetto di comunicazione *Richiedere valori di stato*.

Opzione	
In caso di modifica	Il valore viene inviato in caso di modifica.
	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti:
	Il valore viene inviato a partire da una variazione di
Ciclico	Il valore viene inviato ciclicamente. È possibile impostare il tempo di ciclo.
	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti:
	Invio ciclico ogni
In caso di modifica o ciclicamente	Il valore viene inviato in caso di modifica o ciclicamente. È possibile impostare il tempo di ciclo.
	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti:
	Il valore viene inviato a partire da una variazione di
	• Invio ciclico ogni
<i>Su richiesta</i>	Il valore viene inviato in caso di richiesta.
In caso di modifica o su richiasta	Il valore viene inviato in caso di modifica o su richiesta.
	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti:
	Il valore viene inviato a partire da una variazione di
Su richiesta o ciclico	Il valore viene inviato su richiesta o ciclicamente. È possibile impostare il tempo di ciclo.
	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti:
	Invio ciclico ogni
In caso di modifica, richiesta o ciclicamente	Il valore viene inviato in caso di modifica, su richiesta o ciclicamente. È possibile impostare il tempo di ciclo
clencamente	
	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti:
	Il valore viene inviato a partire da una variazione di
	Invio ciclico ogni

Condizioni per la visibilità

- Finestra parametri Ingressi \ Finestra parametri Ingresso x: Temperatura di mandata \ Parametro Ingresso temperatura [temperatura di mandata] \ Opzione Tramite ingresso fisico apparecchio
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Temperatura di mandata*.

7.4.87

Monitoraggio ricezione oggetto di comunicazione "Potenza nominale"

Con questo parametro è possibile stabilire se viene attivato il controllo dell'oggetto di comunicazione *Potenza nominale*.

(i) Nota

Se nell'intervallo impostato (→ parametro *Monitoraggio ciclico ogni*) non viene ricevuto alcun valore sull'oggetto di comunicazione *Potenza nominale*, vengono eseguite le seguenti azioni:

- L'oggetto di comunicazione *Ricezione errore "Potenza nominale"* viene impostato su "Errore"
- Il valore nel parametro Potenza nominale al superamento del tempo di monitoraggio diventa valido

Opzione	
<u>disattivato</u>	Il monitoraggio è disattivato.
attivato	Il monitoraggio è attivato.
	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti:
	Monitoraggio ciclico ogni
	Potenza nominale al superamento del tempo di monitoraggio
	Vengono visualizzati i seguenti oggetti di comunicazione dipendenti:
	Ricezione errore "Potenza nominale"

- Finestra parametri Azionamento boiler/chiller \ Finestra parametri Segnale boiler/chiller \ Parametro Tipo dell'azionamento boiler/chiller \ Opzione Modello potenza
- Finestra parametri *Azionamento boiler/chiller* \ Finestra parametri *Monitoraggio e sicurezza* \ Parametro *Monitoraggio ciclico* \ Opzione *attivato*
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Azionamento boiler/chiller* \ Finestra parametri *Monito-raggio e sicurezza*.

7.4.88 Monitoraggio ricezione oggetto di comunicazione "Stato anomalia boiler/ chiller"

Con questo parametro è possibile stabilire se viene attivato il controllo dell'oggetto di comunicazione *Anomalia boiler/chiller*.

(i) Nota

Se nell'intervallo impostato (→ parametro *Monitoraggio ciclico ogni*) non viene ricevuto alcun valore sull'oggetto di comunicazione *Anomalia boiler/chiller*, vengono eseguite le seguenti azioni:

- L'oggetto di comunicazione *Ricezione errore "Anomalia boiler/chiller"* viene impostato su "Errore"
- Fino a quando non viene ricevuto un nuovo valore sull'oggetto di comunicazione *Anomalia boiler/ chiller*, la tensione di uscita passa alla zona di azionamento per "Boiler/chiller off"

Opzione	
<i>disattivato</i>	Il monitoraggio è disattivato.
attivato	Il monitoraggio è attivato.
	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti: • <i>Monitoraggio ciclico ogni</i>
	Vengono visualizzati i seguenti oggetti di comunicazione dipendenti: • <i>Ricezione errore "Anomalia boiler/chiller"</i>

Condizioni per la visibilità

- Finestra parametri *Azionamento boiler/chiller* \ Finestra parametri *Segnale boiler/chiller* \ Parametro
 Controllo anomalia boiler/chiller \ Opzione *Tramite oggetto di comunicazione*
- Finestra parametri *Applicazione* \ Finestra parametri *Monitoraggio e sicurezza* \ Parametro *Monito-raggio ricezione oggetto di comunicazione "Stato anomalia boiler/chiller"* \ Opzione *attivato*
- Il parametro si trova nella finestra parametri Applicazione \ Finestra parametri Monitoraggio e sicurezza.

7.4.89 Monitoraggio ricezione oggetto di comunicazione "Stato anomalia pompa"

Con questo parametro è possibile stabilire se viene attivato il controllo dell'oggetto di comunicazione *Anomalia pompa*.

(i) Nota

Se nell'intervallo impostato (→ parametro *Monitoraggio ciclico ogni*) non viene ricevuto alcun valore sull'oggetto di comunicazione *Anomalia pompa*, vengono eseguite le seguenti azioni:

- L'oggetto di comunicazione *Ricezione errore "Anomalia pompe"* viene impostato su "Errore"
- Fino a quando non viene ricevuto un nuovo valore sull'oggetto di comunicazione *Anomalia pompa*, la pompa viene disattivata e non può essere attivata

Opzione	
<u>disattivato</u>	Il monitoraggio è disattivato.
attivato	Il monitoraggio è attivato.
	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti: <i>Monitoraggio ciclico ogni</i>
	Vengono visualizzati i seguenti oggetti di comunicazione dipendenti: <i>Ricezione errore "Anomalia pompe"</i>

- Finestra parametri Pompa \ Parametro Controllo anomalia pompa \ Opzione Tramite oggetto di comunicazione
- Finestra parametri *Applicazione* \ Finestra parametri *Monitoraggio e sicurezza* \ Parametro *Monito-raggio ciclico* \ Opzione *attivato*
- Il parametro si trova nella finestra parametri Applicazione \ Finestra parametri Monitoraggio e sicurezza.

7.4.90 Monitoraggio ricezione oggetto di comunicazione "Stato interruttore di riparazione pompe"

Con questo parametro è possibile stabilire se viene attivato il controllo dell'oggetto di comunicazione *Interruttore di riparazione pompe*.

(i) Nota

Se nell'intervallo impostato (→ parametro *Monitoraggio ciclico ogni*) non viene ricevuto alcun valore sull'oggetto di comunicazione *Interruttore di riparazione pompe*, vengono eseguite le seguenti azioni:

- L'oggetto di comunicazione *Ricezione errore "Interruttore di riparazione pompe"* viene impostato su "Errore"
- Fino a quando non viene ricevuto un nuovo valore sull'oggetto di comunicazione *Interruttore di riparazione pompe*, la pompa viene disattivata e non può essere attivata

Opzione		
<u>disattivato</u>	Il monitoraggio è disattivato.	
attivato	Il monitoraggio è attivato.	
	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti: Monitoraggio ciclico ogni 	
	 Vengono visualizzati i seguenti oggetti di comunicazione dipendenti: <i>Ricezione errore "Interruttore di riparazione pompe"</i> 	

- Finestra parametri *Pompa* \ Parametro *Monitoraggio interruttore di riparazione pompe* \ Opzione
 Tramite oggetto di comunicazione
- Finestra parametri *Applicazione* \ Finestra parametri *Monitoraggio e sicurezza* \ Parametro *Monito-raggio ciclico* \ Opzione *attivato*
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Applicazione* \ Finestra parametri *Monitoraggio e sicurezza*.

7.4.91 Monitoraggio ricezione oggetti di comunicazione "Temperatura nominale"

Questo parametro consente di stabilire se viene attivato il monitoraggio di uno dei seguenti oggetti di comunicazione:

- Temperatura nominale assoluta
- Offset temperatura nominale

(i) Nota

Se nell'intervallo temporale impostato (→ Parametro *Monitoraggio ciclico ogni*) non viene ricevuto alcun valore sull'oggetto di comunicazione *Temperatura nominale assoluta* o *Offset temperatura nominale*, vengono eseguite le seguenti azioni:

- L'oggetto di comunicazione *Ricezione errore "Temperatura nominale"* viene impostato su "Errore"
- Il valore nel parametro Temperatura nominale al superamento del tempo di monitoraggio diventa valido

Opzione	
<u>disattivato</u>	Il monitoraggio è disattivato.
attivato	Il monitoraggio è attivato.
	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti:
	Monitoraggio ciclico ogni
	Temperatura nominale al superamento del tempo di monitoraggio
	Offset temperatura al superamento del tempo di monitoraggio
	Vengono visualizzati i seguenti oggetti di comunicazione dipendenti:
	Ricezione errore "Temperatura nominale"

Condizioni per la visibilità

- Finestra parametri Azionamento boiler/chiller \ Finestra parametri Segnale boiler/chiller \ Parametro Tipo dell'azionamento boiler/chiller \ Opzione Temperatura assoluta / Offset temperatura
- Finestra parametri *Azionamento boiler/chiller* \ Finestra parametri *Monitoraggio e sicurezza* \ Parametro *Monitoraggio ciclico* \ Opzione *attivato*
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Azionamento boiler/chiller* \ Finestra parametri *Monito-raggio e sicurezza*.

7.4.92 Controllo anomalia boiler/chiller

Questo parametro consente di stabilire se viene monitorato l'interruttore di anomalia boiler/chiller. Con interruttore di anomalia boiler/chiller viene disattivato il boiler/chiller.

(i) Nota

Il monitoraggio è possibile solo se è presente un corrispondente contatto privo di potenziale.

Opzione	
disattivato	Il monitoraggio è disattivato.
Tramite ingresso fisico apparecchio	L'interruttore di anomalia boiler/chiller viene monitorato tramite l'ingresso g. L'ingresso viene impostato sull'opzione <i>Ingresso anomalia boiler/chiller</i> in modo non modificabile. Vengono visualizzati i seguenti oggetti di comunicazione dipendenti: • <i>Allarme anomalia boiler/chiller</i>
Tramite oggetto di comunicazione	L'interruttore di anomalia boiler/chiller viene monitorato tramite un apparecchio esterno. Lo stato di anomalia viene ricevuto tramite un oggetto di comunicazione. Vengono visualizzati i seguenti oggetti di comunicazione dipendenti: • Anomalia boiler/chiller

Condizioni per la visibilità

• Il parametro si trova nella finestra parametri *Azionamento boiler/chiller* \ Finestra parametri *Segnale boiler/chiller*.

7.4.93 Controllo stato boiler/chiller

Questo parametro consente di stabilire se viene monitorato lo stato del boiler/chiller.

(i) Nota

Il monitoraggio è possibile solo se è presente un corrispondente contatto privo di potenziale.

(i) Nota

Il monitoraggio non ha alcun effetto sul controllo. Il rilevamento dello stato può essere utilizzato per il controllo del funzionamento.

Opzione	
disattivato	Il monitoraggio è disattivato.
Tramite ingresso fisico apparecchio	Lo stato del boiler/chiller viene monitorato tramite l'ingresso f. L'ingresso viene impostato sull'opzione <i>Ingresso stato boiler/chiller</i> in modo non modificabile.
	Vengono visualizzati i seguenti oggetti di comunicazione dipendenti: <i>Stato boiler/chiller</i>

Condizioni per la visibilità

• Il parametro si trova nella finestra parametri *Azionamento boiler/chiller* \ Finestra parametri *Segnale boiler/chiller*.

7.4.94 Controllo anomalia pompa

Con questo parametro è possibile stabilire se viene monitorato l'interruttore di anomalia delle pompe. In caso di anomalia della pompa attiva, la pompa viene disattivata.

(i) Nota

Il monitoraggio è possibile solo se è presente un corrispondente contatto privo di potenziale.

Opzione	
disattivato	Il monitoraggio è disattivato.
Tramite ingresso fisico apparecchio	L'interruttore di anomalia pompe viene monitorato tramite l'ingresso d. L'ingresso viene impostato sull'opzione <i>Ingresso anomalia pompa</i> in modo non modificabile.
	 Vengono visualizzati i seguenti oggetti di comunicazione dipendenti: Allarme anomalia pompe
Tramite oggetto di comunicazione	L'interruttore di anomalia delle pompe viene monitorato tramite un apparecchio esterno. Lo stato di anomalia viene ricevuto tramite un oggetto di comunicazione.
	Vengono visualizzati i seguenti oggetti di comunicazione dipendenti: • <i>Anomalia pompa</i>

Condizioni per la visibilità

• Il parametro si trova nella finestra parametri Pompa.

7.4.95 Monitoraggio interruttore di riparazione pompe

Con questo parametro è possibile stabilire se viene monitorato l'interruttore di riparazione pompe. In caso di interruttore di riparazione pompe, la pompa viene disattivata.

(i) Nota

Il monitoraggio è possibile solo se è presente un corrispondente contatto privo di potenziale.

Opzione	
disattivato	Il monitoraggio è disattivato.
Tramite ingresso fisico apparecchio	L'interruttore di riparazione delle pompe viene monitorato tramite l'ingresso e. L'ingresso viene impostato sull'opzione <i>Ingresso stato riparazione pompe</i> in modo non modificabile.
	Vengono visualizzati i seguenti oggetti di comunicazione dipendenti: • Interruttore di riparazione pompe
Tramite oggetto di comunicazione	L'interruttore di riparazione delle pompe viene monitorato tramite un apparecchio esterno. Lo stato di riparazione viene ricevuto tramite un oggetto di comunicazione.
	Vengono visualizzati i seguenti oggetti di comunicazione dipendenti: • Interruttore di riparazione pompe

Condizioni per la visibilità

• Il parametro si trova nella finestra parametri Pompa.

7.4.96 Controllo stato pompa

Con questo parametro è possibile stabilire se viene monitorato lo stato delle pompe.

(i) Nota

Il monitoraggio è possibile solo se è presente un corrispondente contatto privo di potenziale.

(i) Nota

Il monitoraggio non ha alcun effetto sul controllo. Il rilevamento dello stato può essere utilizzato per il controllo del funzionamento.

Opzione	
disattivato	Il monitoraggio è disattivato.
Tramite ingresso fisico apparecchio	Lo stato delle pompe viene monitorato tramite l'ingresso c. L'ingresso viene impostato sull'opzione <i>Ingresso stato pompa</i> in modo non modificabile.
	Vengono visualizzati i seguenti oggetti di comunicazione dipendenti: <i>Stato pompa</i>

Condizioni per la visibilità

• Il parametro si trova nella finestra parametri *Pompa*.

7.4.97 Limite temperatura inferiore per azionamento boiler/chiller

Questo parametro consente di stabilire il limite di temperatura inferiore per l'azionamento boiler/chiller.

Per ulteriori informazioni, vedere \rightarrow Azionamento boiler/chiller, Pagina 19

(i) Nota

Le possibili opzioni e l'opzione standard dipendono dalla selezione nel parametro *Output segnale (tensione a temperatura/potenza)*.

Opzione	
0,0 <u>25,0</u> 100,0 ℃	
0,0 <u>7,0</u> 100,0 °C	

Condizioni per la visibilità

- Finestra parametri Azionamento boiler/chiller \ Finestra parametri Segnale boiler/chiller \ Parametro Tipo dell'azionamento boiler/chiller \ Opzione Temperatura assoluta
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Azionamento boiler/chiller* \ Finestra parametri *Segnale boiler/chiller*.

7.4.98 Distinzione tra azionamento breve e lungo

Con questo parametro è possibile stabilire se viene effettuata una distinzione tra azionamento breve e lungo del contatto collegato (ad es. tasto).

Il disegno seguente illustra la distinzione:



Fig. 14: Distinzione tra azionamento breve e lungo

(i) Nota

 T_{L} è il tempo da cui viene riconosciuto un azionamento lungo.

Opzione	
no	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti: Attivare durata minima segnale
sì	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti: All'azionamento l'ingresso è Azionamento lungo da

- Finestra parametri Ingressi \ Finestra parametri Ingresso x: Ingresso binario \ Parametro Ingresso \ Opzione Ingresso binario
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Ingresso bina-rio*.

7.4.99 Comportamento dell'uscita

Questo parametro consente di stabilire come si comporta l'uscita alla ricezione di un telegramma di commutazione sull'oggetto di comunicazione *Commutazione*.

Opzione	
Contatto NC	
Contatto NA	

Condizioni per la visibilità

- Finestra parametri Azionamento boiler/chiller \ Finestra parametri Relè boiler/chiller \ Parametro Uscita relè [boiler/chiller] \ Opzione attivato
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Azionamento boiler/chiller* \ Finestra parametri *Relè boi-ler/chiller*.

7.4.100 Inviare valore oggetto di comunicazione "In servizio"

Questo parametro consente di stabilire quale valore viene inviato dall'oggetto di comunicazione *In servi*zio.

Opzione	
Valore 0	
Valore 1	

Condizioni per la visibilità

- Finestra parametri Impostazioni base \ Parametro Abilitare oggetto di comunicazione "In servizio" \ Opzione sì
- Il parametro si trova nella finestra parametri Impostazioni base.

7.4.101 Valore oggetto di comunicazione "Stato relè boiler/chiller"

Questo parametro consente di stabilire quale valore viene acquisito dall'oggetto di comunicazione *Stato relè boiler/chiller* in funzione della posizione del contatto relè.

Opzione	
1: chiuso, 0: aperto	Se il contatto relè è chiuso, l'oggetto di comunicazione ha il valore 1. Se il contatto relè è aperto, l'oggetto di comunicazione ha il valore 0.
0: chiuso, 1: aperto	Se il contatto relè è chiuso, l'oggetto di comunicazione ha il valore 0. Se il contatto relè è aperto, l'oggetto di comunicazione ha il valore 1.

- Finestra parametri Azionamento boiler/chiller \ Finestra parametri Relè boiler/chiller \ Parametro Uscita relè [boiler/chiller] \ Opzione attivato
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Azionamento boiler/chiller* \ Finestra parametri *Relè boiler/chiller*.

7.4.102 Valore allo scadere di ritardo invio e commutazione

Con questo parametro si stabilisce quali valori valgono sugli ingressi e sulle uscite al termine del ritardo di invio e commutazione.

Opzione	
Ultimo valore ricevuto	Gli ingressi e le uscite reagiscono all'ultimo valore ricevuto.
Ignorare valori immessi	Lo stato degli ingressi e delle uscite resta invariato fino a quando al termine del ritardo di invio e
	commutazione non viene ricevuto un nuovo valore.

Condizioni per la visibilità

• Il parametro si trova nella finestra parametri Impostazioni base.

7.4.103 Il valore viene inviato a partire da una variazione di

Con questo parametro si stabilisce l'entità minima della modifica del valore di ingresso per l'invio del valore di output sul bus (ABB i-bus® KNX).

Opzione	
0,2 <u>1,0</u> 10,0 К	

Condizioni per la visibilità

• Il parametro si trova in diversi punti dell'applicazione. La visibilità dipende dal caso di applicazione e dal parametro sovraordinato.

7.4.104 Resistenza in ohm a x °C

Con questi parametri è possibile immettere i valori di resistenza del sensore di temperatura collegato. Dai valori immessi viene creata una linea caratteristica di resistenza.

Opzione	
650 4.600 Ohm	

Condizioni per la visibilità

- Finestra parametri Ingressi \ Finestra parametri Ingresso x: Temperatura di mandata
 - Parametro Ingresso temperatura [temperatura di mandata] \ Opzione Tramite ingresso fisico apparecchio
 - Parametro Tipo sensore temperatura \ Opzione KTY [-15...+110]
 - Parametro *Tipo KTY* \ Opzione *Personalizzato*
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Temperatura di mandata*.

oppure

- Finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Temperatura ritorno*
 - Parametro Ingresso temperatura [temperatura di ritorno] \ Opzione Tramite ingresso fisico apparecchio
 - Parametro *Tipo sensore temperatura* \ Opzione *KTY* [-15...+110]
 - Parametro *Tipo KTY* \ Opzione *Personalizzato*
- Il parametro si trova nella finestra parametri *Ingressi* \ Finestra parametri *Ingresso x: Temperatura ri*torno.

7.4.105 Accesso strumento i-bus® Tool

Con questo parametro si stabilisce se è possibile accedere all'apparecchio tramite lo strumento i-bus® Tool.

Per ulteriori informazioni, vedere → Collegamento allo strumento i-bus®, Pagina 24

Opzione	
disattivato	L'accesso dello strumento i-bus® Tool è disattivato.
Solo indicatore valori	Tramite lo strumento i-bus® Tool è possibile visualizzare i valori.
Accesso completo	Tramite lo strumento i-bus® è possibile visualizzare e modificare i valori.

Condizioni per la visibilità

• Il parametro si trova nella finestra parametri Impostazioni base.

7.4.106 Oper. forzata

Con questo parametro viene attivata/disattivata l'operazione forzata a 1 bit o 2 bit.

Per ulteriori informazioni, vedere → Oper. forzata, Pagina 106

(i) Nota

Se l'operazione forzata è attiva, il comando è bloccato tramite gli oggetti di comunicazione, comando manuale e strumento i-bus® Tool.

Vengono ancora eseguite funzioni con priorità maggiori → Priorità, Pagina 101.

Opzione	
disattivato	L'operazione forzata è disattivata.
Attiva 1 bit – 1 attivo	L'operazione forzata viene attivata tramite la ricezione di un telegramma con il valore 1.
	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti:
	Comportamento di commutazione relè boiler/chiller con operazione forzata
	Comportamento boiler/chiller con operazione forzata
	Comportamento della pompa in caso di operazione forzata
	Vengono visualizzati i seguenti oggetti di comunicazione dipendenti:
	Operazione forzata 1 bit
Attiva 1 bit – 0 attivo	L'operazione forzata viene attivata tramite la ricezione di un telegramma con il valore 0.
	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti:
	Comportamento di commutazione relè boiler/chiller con operazione forzata
	Comportamento boiler/chiller con operazione forzata
	Comportamento della pompa in caso di operazione forzata
	Vengono visualizzati i seguenti oggetti di comunicazione dipendenti:
	Operazione forzata 1 bit
attiva 2 bit	Viene utilizzata l'operazione forzata a 2 bit.
	Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti:
	Comportamento commutazione relè boiler/chiller con operazione forzata attiva "ON"
	Comportamento boiler/chiller con operazione forzata attiva "ON"
	Comportamento della pompa in caso di operazione forzata attiva "ON"
	Comportamento commutazione relè boiler/chiller con operazione forzata attiva "OFF"
	Comportamento boiler/chiller con operazione forzata attiva "OFF"
	Comportamento della pompa in caso di operazione forzata attiva "OFF"
	Vengono visualizzati i seguenti oggetti di comunicazione dipendenti:
	Operazione forzata 2 bit

Condizioni per la visibilità

 Il parametro si trova nella finestra parametri Applicazione \ Finestra parametri Monitoraggio e sicurezza.

7.4.107 Invio ciclico ogni

Con questo parametro si stabilisce il ciclo in cui viene inviato il valore dell'oggetto di comunicazione.

(i) Nota

Le opzioni e i valori standard sono in funzione del parametro sovraordinato.

Opzione

00:00:30 ... <u>00:01:00</u> ... 18:12:15 hh:mm:ss

Condizioni per la visibilità

 Il parametro si trova in diversi punti dell'applicazione. La visibilità dipende dal caso di applicazione e dal parametro sovraordinato.

7.4.108 Monitoraggio ciclico

Con questo parametro viene attivato/disattivato il monitoraggio ciclico.

Per ulteriori informazioni, vedere → Monitoraggio ciclico, Pagina 107

Opzione	
<i>disattivato</i>	Il monitoraggio ciclico è disattivato.
attivato	 Vengono visualizzati i seguenti parametri dipendenti: Monitoraggio ricezione oggetti di comunicazione "Temperatura nominale" Monitoraggio ricezione oggetto di comunicazione "Potenza nominale" Monitoraggio ricezione oggetto di comunicazione "Stato anomalia pompa" Monitoraggio ricezione oggetto di comunicazione "Stato anomalia poipe" Monitoraggio ricezione oggetto di comunicazione "Stato anomalia boiler /chiller"

Condizioni per la visibilità

 Il parametro si trova nella finestra parametri Applicazione \ Finestra parametri Monitoraggio e sicurezza.

7.4.109 Monitoraggio ciclico ogni

Con questo parametro viene impostato un intervallo di tempo in cui deve essere ricevuto un valore sull'oggetto di comunicazione monitorato.

Per ulteriori informazioni, vedere → Monitoraggio ciclico, Pagina 107

(i) Nota

Il ciclo di monitoraggio nell'apparecchio deve essere quattro volte maggiore del tempo di invio ciclico dell'apparecchio mittente. In questo modo, alla mancata ricezione di un segnale, ad es. a causa di un carico bus elevato, non vengono innescate immediatamente le reazioni impostate.

Opzione

00:00:30 ... <u>01:00:00</u> ... 18:12:15 hh:mm:ss

Condizioni per la visibilità

• Il parametro si trova in diversi punti dell'applicazione. La visibilità dipende dal caso di applicazione e dal parametro sovraordinato.

- 8 Oggetti di comunicazione
- 8.1

Panoramica Oggetti di comunicazione

Funzione	Nome dell'oggetto di comunicazione	Tipo di punto dati	Lunghezza	Flag	J	
Abilitazione/Blocco sovramodulazione manuale boiler/chiller	Canale - Boiler/chiller	DPT 1.003	1 bit	С	W	
Allarme anomalia boiler/chiller	Canale – Ingresso binario x	DPT 1.005	1 bit	CF		Т
Allarme anomalia pompe	Canale – Ingresso binario x	DPT 1.005	1 bit	CF		Т
Anomalia boiler/chiller	Canale - Boiler/chiller	DPT 1.005	1 bit	С	W	ΤU
Anomalia ingresso	Canale – Ingresso x	DPT 1.005	1 bit	CF		Т
Anomalia pompa	Canale – Pompa	DPT 1.005	1 bit	С	W	тU
Anomalia uscita boiler/chiller	Canale - Boiler/chiller	DPT 1.005	1 bit	CF		Т
Bloccare ingresso	Canale – Ingresso binario x	DPT 1.003	1 bit	С	W	
Blocco/Abilitazione sovramodulazione pompa manuale	Canale - Pompa	DPT 1.003	1 bit	С	W	
Boiler/chiller on/off	Canale - Boiler/chiller	DPT 1.001	1 bit	С	W	
Byte stato apparecchio	Generale	Non DPT	1 bvte	CF		Т
Commutazione	Canale – relè boiler/chiller	DPT 1.001	1 bit	С	w	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
In servizio	Generale	DPT 1.002	1 bit	CF		Т
Interruttore di riparazione pompe	Canale – Ingresso binario x	DPT 1.005	1 bit	CF		Т
Interruttore di riparazione pompe	Canale – Pompa	DPT 1.011	1 bit	C	w	ΤU
Offset temperatura nominale	Canale - Boiler/chiller	DPT 9.002	2 byte	c	W	TU
Operazione forzata 1 bit	Canale – Generale	DPT 1.002	1 bit	c	W	
Operazione forzata 2 bit	Canale – Generale	DPT 2.001	2 bit	c	W	
Pompa on/off	Canale - Pompa	DPT 1.001	1 bit	С	w	
Potenza nominale	Canale - Boiler/chiller	DPT 5.001	1 byte	c	W	тU
Ricezione errore "Anomalia boiler/chiller"	Canale - Generale	DPT 1.005	1 bit	CF		T
Ricezione errore "Anomalia pompe"	Canale - Generale	DPT 1.005	1 bit	CF		T
Ricezione errore "Interruttore di riparazione	Canale - Generale	DPT 1.005	1 bit	CF		T
pompe"						
Ricezione errore "Potenza nominale"	Canale - Generale	DPT 1.005	1 bit	CF		т
Ricezione errore "Temperatura nominale"	Canale - Generale	DPT 1.005	1 bit	CF		т
Richiedere valori di stato	Generale	DPT 1.017	1 bit	С	W	
Sovramodulazione pompa	Canale - Pompa	DPT 1.001	1 bit	С	W	
Sovramodulazione relè boiler/chiller	Canale - Boiler/chiller	DPT 1.001	1 bit	С	W	
Sovramodulazione valore nominale boiler/ chiller	Canale - Boiler/chiller	DPT 9.001	2 byte	С	W	
Sovramodulazione valore nominale boiler/ chiller	Canale - Boiler/chiller	DPT 5.001	1 byte	С	W	
Sovramodulazione valore nominale boiler/ chiller	Canale - Boiler/chiller	DPT 9.002	2 byte	С	W	
Stato azionamento boiler/chiller	Canale - Boiler/chiller	DPT 9.020	2 byte	CF		т
Stato boiler/chiller	Canale – Ingresso binario x	DPT 1.011	1 bit	CF		Т
Stato boiler/chiller on/off	Canale - Boiler/chiller	DPT 1.001	1 bit	CF		т
Stato di commutazione ingresso binario	Canale – Ingresso binario x	DPT 1.001	1 bit	CF		Т
Stato pompa	Canale – Ingresso binario x	DPT 1.011	1 bit	CF		т
Stato pompa automatica	Canale - Pompa	DPT 1.011	1 bit	CF		т
Stato relè boiler/chiller	Canale - relè boiler/chiller	DPT 1.009	1 bit	CF		Т
Stato relè pompa	Canale - Pompa	DPT 1.009	1 bit	CF		т
Temperatura di mandata	Canale – Ingresso x	DPT 9.001	2 byte	CF		Т
Temperatura nominale assoluta	Canale - Boiler/chiller	DPT 9.001	2 byte	С	W	ΤU
Temperatura ritorno	Canale – Ingresso x	DPT 9.001	2 byte	CF		т

8.2

Oggetti di comunicazione Generale

Funzione	Nome dell'oggetto di comunicazione	Tipo di punto dati	Lunghezz a	Flag	
In servizio	Generale	DPT 1.002	1 bit	CR	т
Questo oggetto di comunica Il valore del telegramma dipe Valore telegramma: • 1 = apparecchio in serviz • 0 = apparecchio in serviz	azione invia ciclicamente un telegramma In servizio sul bus (ABB ende dall'impostazione effettuata nel parametro <i>Inviare valore c</i> rio zio	i-bus® KNX). Il ciclo di invio viene impostato r oggetto di comunicazione "In servizio".	nel parametro	o Ciclo i	nvio.
(i) Nota Con questo oggetto di com telegramma, l'apparecchio	unicazione è possibile monitorare la disponibilità al funzioname mittente potrebbe essere difettoso oppure la linea bus all'appa	ento tramite un altro apparecchio KNX. Se nor recchio mittente potrebbe essere interrotta.	n viene ricevu	to alcur	ı
 Condizioni per la visibilità Finestra parametri Impo 	ostazioni base \ Parametro Abilitare oggetto di comunicazione	e "In servizio" \ Opzione sì			
Richiedere valori di stato	Generale	DPT 1.017	1 bit	C I	N
Valore telegramma: • 1 = Inviare valori di stato • 0 = Inviare valori di stato () Nota I valori degli oggetti di com	unicazione dello stato vengono inviati solo se nei relativi param	- etri l'invio è impostato su richiesta.			
Condizioni per la visibilitàQuesto oggetto di comu	inicazione è sempre visibile.				
Byte stato apparecchio	Generale	Non DPT	1 byte	CR	т
Questo oggetto di comunica Bit 7: Non utilizzato Bit 6: Non utilizzato Bit 5: Anomalia uscita bo - 1 = attivo - 0 = inattivo Bit 4: Modalità di sicurez - 1 = attivo - 0 = inattivo Bit 3: Stato boiler/chiller - 1 = attivo - 0 = inattivo Bit 2: Sovramodulazione - 1 = attivo - 0 = inattivo Bit 1: Oper. forzata - 1 = attivo - 0 = inattivo Bit 1: Oper. forzata - 1 = attivo - 0 = inattivo - 0 = inattivo - 1 = attivo - 0 = inattivo - 1 = attivo - 0 = inattivo - 0 = inattivo - 1 = attivo - 0 = inattivo - 1 = attivo - 0 = inattivo - 1 = attivo - 0 = inattivo - 0 = inattivo	azione invia le seguenti informazioni di stato sul bus (ABB i-bus® piler/chiller zza (Modalità sicurezza) , manuale temperatura nominale/potenza nominale	• KNX):			
(i) Nota Poiché l'apparecchio non ha	a ancora ricevuto un valore nominale valido, dopo l'avvio esso si	trova nella modalità di sicurezza.			

Questo oggetto di comunicazione è sempre visibile.

8.3

Oggetti di comunicazione Canale - Generale

Funzione	Nome dell'oggetto di comunicazione	Tipo di punto dati	Lunghezz a	Flag	J
Operazione forzata 1 bit	Canale – Generale	DPT 1.002	1 bit	С	W
Con questo oggetto di comunicazione vien	e attivata/disattivata l'operazione forzata a 1 bit tramite il bus (ABB i-bus® KI	NX).			
Se l'operazione forzata è attiva, il boiler/ch	iller e la pompa non possono essere azionati tramite comandi KNX.				
Valore telegramma:					

• Dipende dall'impostazione nel parametro Oper. forzata

Condizioni per la visibilità

Finestra parametri Applicazione \ Finestra parametri Monitoraggio e sicurezza \ Parametro Oper. forzata \ Opzione Attiva 1 bit – 0 attivo / Attiva 1 bit – 1 attivo

Funzione	Nome dell'oggetto di comunicazione	Tipo di punto dati	Lunghezz a	Flag	
Operazione forzata 2 bit	Canale – Generale	DPT 2.001	2 bit	с	w
Con questo oggetto di comunicazi Con il bit 1 viene attivata/disattiva <i>forzata attiva "OFF"</i> . Se l'operazione forzata è attiva, il b Valore telegramma (bit 1 bit 0): • 0 0 = Operazione forzata inat • 0 1 = Operazione forzata inat • 1 0 = Operazione forzata attiv • 1 1 = Operazione forzata attiv Condizioni per la visibilità	ione viene attivata/disattivata l'operazione forzata a 2 bit tramite il l ta l'operazione forzata. Con il bit 0 viene effettuata la commutazion poiler/chiller e la pompa non possono essere azionati tramite coman ttiva tiva va "OFF" <i>v</i> a "ON"	bus (ABB i-bus® KNX). e tra gli stati <i>Operazione forzata a</i> ndi KNX.	<i>ttiva "ON"</i> e C	Operazio	one
Finestra parametri Applicazio	ne \ Finestra parametri <i>Monitoraggio e sicurezza</i> \ Parametro <i>Opo</i>	er. forzata \ Opzione attiva 2 bit			
Ricezione errore "Anomalia boiler/ chiller"	Canale - Generale	DPT 1.005	1 bit	CR	т
 Valore telegramma: 1 = errore 0 = nessun errore Condizioni per la visibilità Finestra parametri Azionameri oggetto di comunicazione Finestra parametri Applicazio. Parametro Monitoraggio ce Parametro Monitoraggio ce 	nto boiler/chiller \ Finestra parametri Segnale boiler/chiller \ Para ne \ Finestra parametri Monitoraggio e sicurezza ciclico \ Opzione attivato zione oggetto di comunicazione "Stato anomalia boiler/chiller" \ C	metro <i>Controllo anomalia boiler/</i> Opzione <i>attivato</i>	<i>chiller</i> \ Opzi	one <i>Tra</i>	amite
Ricezione errore "Interruttore di	Canale - Generale	DPT 1.005	1 bit	C R	т
 (ABB 1-bus® KNX). Il ciclo di monitoraggio viene impo Valore telegramma: 1 = errore 0 = nessun errore Condizioni per la visibilità Finestra parametri Pompa \ P Finestra parametri Applicazio on parametro Monitoraggio riporeta della parametro de	stato nel parametro <i>Monitoraggio ciclico ogni.</i> arametro <i>Monitoraggio interruttore di riparazione pompe</i> \ Opzio <i>ne</i> \ Finestra parametri <i>Monitoraggio e sicurezza</i> <i>ciclico</i> \ Opzione <i>attivato</i>	one Tramite oggetto di comunica.	zione		
			4 1.24		
Questo oggetto di comunicazione Il ciclo di monitoraggio viene impo Valore telegramma: • 1 = errore • 0 = nessun errore Condizioni per la visibilità • Finestra parametri <i>Pompa</i> \ P • Finestra parametri <i>Applicazio</i> – Parametro <i>Monitoraggio c</i> – Parametro <i>Monitoraggio c</i>	invia lo stato di errore del monitoraggio ciclico dell'oggetto di comu stato nel parametro <i>Monitoraggio ciclico ogni</i> . arametro <i>Controllo anomalia pompa</i> \ Opzione <i>Tramite oggetto di</i> <i>ne</i> \ Finestra parametri <i>Monitoraggio e sicurezza</i> <i>ciclico</i> \ Opzione <i>attivato</i> <i>iccezione oggetto di comunicazione "Stato anomalia pompa</i> " \ Opzi	unicazione <i>Anomalia pompa</i> sul bu <i>di comunicazione</i> zione <i>attivato</i>	s (ABB i-bus®	KNX).	
Ricezione errore "Potenza nominal	le" Canale - Generale	DPT 1 005	1 bit	C R	— <u>т</u>
Questo oggetto di comunicazione Il ciclo di monitoraggio viene impo Valore telegramma: • 1 = errore • 0 = nessun errore Condizioni per la visibilità	invia lo stato di errore del monitoraggio ciclico dell'oggetto di comu stato nel parametro <i>Monitoraggio ciclico ogni</i> .	unicazione <i>Potenza nominale</i> sul bu	IS (ABB i-bus®	[▶] KNX):	•

Finestra parametri Azionamento boiler/chiller \ Finestra parametri Segnale boiler/chiller \ Parametri Tipo dell'azionamento boiler/chiller \ Opzione Modello potenza

Finestra parametri *Applicazione* \ Finestra parametri *Monitoraggio e sicurezza*

- Parametro *Monitoraggio ciclico* \ Opzione *attivato*
- Parametro Monitoraggio ricezione oggetto di comunicazione "Potenza nominale" \ Opzione attivato

Funzione	Nome dell'oggetto di comunicazione	Tipo di punto dati	Lunghezz a	Flag		
Ricezione errore "Temperatura nominale"	Canale - Generale	DPT 1.005	1 bit	CR	т	

Questo oggetto di comunicazione invia lo stato di errore del monitoraggio ciclico dei seguenti oggetti di comunicazione sul bus (ABB i-bus® KNX):

• Temperatura nominale assoluta

• Offset temperatura nominale

Il ciclo di monitoraggio viene impostato nel parametro Monitoraggio ciclico ogni.

Valore telegramma:

1 = errore
0 = nessun errore

• 0 - nessun en ore

Condizioni per la visibilità

 Finestra parametri *Azionamento boiler/chiller* Finestra parametri *Segnale boiler/chiller* Parametri *Tipo dell'azionamento boiler/chiller* Opzioni *Temperatura assoluta / Offset temperatura*

• Finestra parametri *Applicazione* \ Finestra parametri *Monitoraggio e sicurezza*

Parametro Monitoraggio ciclico \ Opzione attivato

• Parametro Monitoraggio ricezione oggetti di comunicazione "Temperatura nominale" \ Opzione attivato

8.4 Oggetti di comunicazione canale - pompa

Funzione	Nome dell'oggetto di comunicazione	Tipo di punto dati	Lunghezz a	Flag	J
Sovramodulazione pompa	Canale - Pompa	DPT 1.001	1 bit	с	w
Con questo oggetto di comunicazio tramite l'oggetto di comunicazione Valore telegramma: • 1 = attivare pompa • 0 = disattivare pompa Condizioni per la visibilità • Einestra parametri Rompa Da	one viene attivata o disattivata la pompa tramite il bus (ABB i-bus® KNX) : Blocco/Abilitazione sovramodulazione pompa manuale.	se è abilitata la sovramodula	zione manual	e delle	≥ pompe
• Filestia parametri Pompa (Pa	Canala Bompa	DDT 1 000	1 bit		
Questo oggetto di comunicazione i Il comportamento di invio dipende Valore telegramma: • 1 = contatto relè chiuso • 0 = contatto relè aperto	invia lo stato del relè pompa sul bus (ABB i-bus® KNX). dall'impostazione nel parametro <i>Inviare valori di stato [pompa]</i> .		1.010		
(1) Nota Lo stato del relè pompa non indica	a se la pompa è attiva o inattiva.				
Condizioni per la visibilità • Questo oggetto di comunicazio	one è sempre visibile.				
Anomalia pompa	Canale – Pompa	DPT 1.005	1 bit	с	WTU
Valore telegramma: • 1 = errore • 0 = nessun errore Condizioni per la visibilità • Finestra parametri Pompa \ Pa	arametro <i>Controllo anomalia pompa</i> _Onzione Tramite oggetto di con	nunicazione			
Interruttore di riparazione pompe	Canale - Pompa	DPT 1 011	1 bit	<u> </u>	WTU
Con questo oggetto di comunicazio Se con la pompa attivata viene ricer ricevuto lo stato "attivo" (interrutto Valore telegramma: • 1 = attivo • 0 = inattivo	one viene ricevuto lo stato dell'interruttore di riparazione pompe sul bus (vuto lo stato "attivo" (interruttore di riparazione pompe aperto), la pomp ore di riparazione pompe aperto), la pompa non può essere attivata.	(ABB i-bus® KNX). a viene disattivata. Se con la	pompa disat	tivata	ıviene
 Condizioni per la visibilità Finestra parametri <i>Pompa</i> \ Pa 	arametro <i>Monitoraggio interruttore di riparazione pompe</i> \ Opzione <i>Ti</i>	ramite oggetto di comunica	zione		
Blocco/Abilitazione sovramodulazi	ione Canale - Pompa	DPT 1.003	1 bit	с	w
pompa manuale	-				
Con questo oggetto di comunicazio Se la sovramodulazione manuale po Valore telegramma: • 1 = Abilitare sovramodulazione • 0= Bloccare sovramodulazione Condizioni per la visibilità	one viene abilitata/bloccata la sovramodulazione manuale pompe tramit ompe è abilitata, la pompa può essere attivata o disattivata tramite l'ogg manuale pompe manuale pompe	e il bus (ABB i-bus® KNX). etto di comunicazione <i>Sovra</i>	modulazione	pomj	ba.
• Finestra parametri <i>Pompa</i> \ Pa	arametro <i>Abilitare sovramodulazione pompa manuale</i> \ Opzione <i>si</i>				

Funzione	Nome dell'oggetto di comunicazione	Tipo di punto dati	Lunghezz a	Flag	
Stato pompa automatica	Canale - Pompa	DPT 1.011	1 bit	CR	т
Questo oggetto di comunicazione Il comportamento di invio dipende Valore telegramma: • 1 = pompa automatica attiva • 0 = pompa automatica inattiv	invia lo stato della pompa automatica sul bus (ABB i-bus® KNX). dall'impostazione nel parametro <i>Inviare valori di stato [pompa].</i> a / sovramodulazione manuale pompa attiva				
 Condizioni per la visibilità Finestra parametri <i>Pompa</i> \ P 	arametro <i>Abilitare sovramodulazione pompa manuale</i> \ Opzione <i>sì</i>				
Pompa on/off	Canale - Pompa	DPT 1.001	1 bit	с	w
Con questo oggetto di comunicaz Valore telegramma: • 1 = attivare pompa • 0 = disattivare pompa	one viene attivata o disattivata la pompa tramite il bus (ABB i-bus® KNX).				
Condizioni per la visibilità • Finestra parametri <i>Pompa</i> \ P	arametro Attivare la pompa se il boiler/chiller si trova nella zona di azionamer	nto \ Opzione no			

8.5 Oggetti di comunicazione canale - relè boiler/chiller

Funzione	Nome dell'oggetto di comunicazione	Tipo di punto dati	Lunghezz a	Flag	
Stato relè boiler/chiller	Canale - relè boiler/chiller	DPT 1.009	1 bit	CR	т
Questo oggetto di comunicazione invia Il comportamento di invio dipende dall' Valore telegramma: • Dipende dall'impostazione nel para	lo stato del relè boiler/chiller sul bus (ABB i-bus® KNX). impostazione nel parametro <i>Inviare valori di stato [uscita relè boiler/chiller].</i> ametro <i>Valore oggetto di comunicazione "Stato relè boiler/chiller"</i>				
Condizioni per la visibilità • Finestra parametri Azionamento b	oiler/chiller \ Finestra parametri <i>Relè boiler/chiller</i> \ Parametro <i>Uscita relè</i>	<i>[boiler/chiller]</i> \ Or	ozione <i>attivat</i>	0	
Commutazione	Canale – relè boiler/chiller	DPT 1.001	1 bit	с	w
Con questo oggetto di comunicazione Il comportamento di commutazione di Valore telegramma contatto NA: • 1 = chiudere contatto relè • 0 = aprire contatto relè Valore telegramma contatto NC: • 1 = aprire contatto relè • 0 = chiudere contatto relè					
Condizioni per la visibilità • Finestra parametri <i>Azionamento b</i>	<i>oiler/chiller</i> \ Finestra parametri <i>Relè boiler/chiller</i> \ Parametro <i>Uscita relè</i>	<i>[boiler/chiller]</i> \ Or	ozione <i>attivat</i>	0	

8.6 Oggetti di comunicazione canale - ingressi

Funzione	Nome dell'oggetto di comunicazione	Tipo di punto dati	Lunghezz a	Flag	
Temperatura di mandata	Canale – Ingresso x	DPT 9.001	2 byte	CR	Т
Questo oggetto di comunicazione invia il va Il comportamento di invio dipende dall'imp Valore telegramma: • -30 110 °C	alore di temperatura misurato all'ingresso sul bus (ABB i-bus® KNX): ostazione nel parametro <i>Inviare valore temperatura [temperatura di mandata</i>	a].			
 Condizioni per la visibilità Finestra parametri Ingressi \ Finestra Tramite ingresso fisico apparecchio 	parametri <i>Ingresso x: Temperatura di mandata</i> \ Parametro <i>Ingresso temp</i>	eratura [tempera	itura di mano	data]\(Opzione
Temperatura ritorno	Canale – Ingresso x	DPT 9.001	2 byte	CR	т
Questo oggetto di comunicazione invia il va Il comportamento di invio dipende dall'imp Valore telegramma: • -30 110 °C	alore di temperatura misurato all'ingresso sul bus (ABB i-bus® KNX): ostazione nel parametro <i>Inviare valore temperatura [temperatura di ritorno]</i> .				

Condizioni per la visibilità

• Finestra parametri Ingressi \ Finestra parametri Ingresso x: Temperatura ritorno \ Parametro Ingresso temperatura [temperatura di ritorno] \ Opzione Tramite ingresso fisico apparecchio

Funzione	Nome dell'oggetto di comunicazione	Tipo di punto dati	Lunghezz	Flag	
Anomalia ingresso	Canale – Ingresso x	DPT 1.005	1 bit	CR	т
Questo oggetto di comunicazione monitori Valore telegramma: • 1 = errore	ra la ricezione di un valore temperatura sull'ingresso e invia un messaggio sul	bus (ABB i-bus® I	KNX).		
 0 = nessun errore Condizioni per la visibilità Finestra parametri Ingressi \ Finestra Tramite ingresso fisico apparecchio oppure 	parametri <i>Ingresso x: Temperatura di mandata</i> \ Parametro <i>Ingresso temp</i>	peratura [tempe	ratura di mar	data]\	Opzione
• Finestra parametri <i>Ingressi</i> \ Finestra <i>Tramite ingresso fisico apparecchio</i>	parametri <i>Ingresso x: Temperatura ritorno</i> \ Parametro <i>Ingresso temperat</i>	tura [temperatur	ra di ritorno]`	Opzio	ne
Stato pompa	Canale – Ingresso binario x	DPT 1.011	1 bit	CR	т
Questo oggetto di comunicazione invia lo s Il comportamento di invio dipende dall'imp Valore telegramma: • 1 = pompa on • 0 = pompa off	stato della pompa sul bus (ABB i-bus® KNX). postazione nel parametro <i>Inviare valori di stato [ingresso stato pompe]</i> .				
 Condizioni per la visibilità Finestra parametri <i>Pompa</i> \ Parametri 	o Controllo stato pompa \ Opzione Tramite ingresso fisico apparecchio				
Stato di commutazione ingresso binario	Canale – Ingresso binario x	DPT 1.001	1 bit	CR	т
Questo oggetto di comunicazione invia lo si Valore telegramma: In funzione dell'impostazione nei segu Distinzione tra azionamento breve All'azionamento l'ingresso è	stato di commutazione del sensore collegato all'ingresso binario sul bus (ABE Jenti parametri: e e lungo	3 i-bus® KNX).			
 Condizioni per la visibilità Finestra parametri <i>Ingressi</i> \ Finestra 	parametri Ingresso x \ Parametro <i>Ingresso</i> \ Opzione <i>Ingresso binario</i>				
Bloccare ingresso	Canale – Ingresso binario x	DPT 1.003	1 bit	<u>د ۱</u>	v
Con questo oggetto di comunicazione vier Valore telegramma: • 1 = Bloccare ingresso • 0 = Abilitare ingresso (i) Nota Il blocco dell'ingresso viene annullato dop	ne bloccato l'ingresso fisico x. no il reset dell'ETS, il ripristino della tensione bus o il download.				
 Condizioni per la visibilità Finestra parametri <i>Ingressi</i> \ Finestra – Parametro <i>Ingresso</i> \ Opzione <i>Ing</i> Parametro <i>Abilitare oggetto di con</i> 	parametri <i>Ingresso x: Ingresso binario</i> resso binario municazione "Blocco ingresso" \ Opzione <i>s</i> i				
Allarme anomalia pompe In caso di un'anomalia pompe questo ogge Il comportamento di invio dipende dall'imp Valore telegramma: 1 = Allarme anomalia pompe 0 = Nessun allarme anomalia pompe Condizioni per la visibilità	Canale – Ingresso binario x etto di comunicazione invia un allarme sul bus (ABB i-bus® KNX). postazione nel parametro <i>Inviare valori di stato [ingresso anomalia pompa]</i> .	DPT 1.005	1 bit	CR	Т
Finestra parametri <i>Pompa</i> \ Parametri	ro <i>Controllo anomalia pompa</i> \ Opzione <i>Tramite ingresso fisico apparecch</i>	io			
Interruttore di riparazione pompeQuesto oggetto di comunicazione invia la jIl comportamento di invio dipende dall'impValore telegramma:1 = interruttore di riparazione pompe0 = interruttore di riparazione pompe	Canale – Ingresso binario x posizione di contatto dell'interruttore di riparazione pompe sul bus (ABB i-bu: postazione nel parametro <i>Inviare valori di stato [ingresso stato riparazione po</i> aperto chiuso	DPT 1.005 s® KNX). ompe]	1 bit	CR	<u> </u>
Condizioni per la visibilità		6:-:			
Stato boiler/chiller	Canale – Ingresso binario x	DPT 1.011	1 bit	C R	
Questo oggetto di comunicazione invia lo s Il comportamento di invio dipende dall'imp Valore telegramma: • 1 = boiler/chiller on • 0 = boiler/chiller off	stato del boiler/chiller sul bus (ABB i-bus® KNX). postazione nel parametro <i>Inviare valori di stato [ingresso stato boiler/chiller]</i> .		2.011		
Finestra parametri Azionamento boile ingresso fisico apparecchio	er/chiller \ Finestra parametri Segnale boiler/chiller \ Parametro Controllo .	stato boiler/chil	<i>ler</i> \ Opzione	Tramite	9
Allarme anomalia boiler/chiller	Canale – Ingresso binario x	DPT 1.005	1 bit	CR	т
In caso di un'anomalia al boiler/chiller ques Il comportamento di invio dipende dall'imp Valore telegramma: • 1 = Allarme anomalia boiler/chiller • 0 = Nessun allarme anomalia boiler/ch Condizioni per la visibilità	sto oggetto di comunicazione invia un allarme sul bus (ABB i-bus® KNX). postazione nel parametro <i>Inviare valori di stato [anomalia boiler/chiller]</i> . niller				
Finestra parametri Azionamento boile ingresso fisico apparecchio	er/chiller \ Finestra parametri <i>Segnale boiler/chiller</i> \ Parametro <i>Controllo</i>	anomalia boiler/	<i>chiller</i> \ Opzi	one <i>Tra</i>	mite

8.7 Oggetti di comunicazione canale - boiler/chiller

Funzione	Nome dell'oggetto di comunicazione	Tipo di punto dati	Lunghezz a	Flag	
Potenza nominale Con questo oggetto di comu	Canale - Boiler/chiller	DPT 5.001 er sul bus (ABB i-bus® KNX)	1 byte	с	WTU
Valore telegramma:0 100 %					
 Condizioni per la visibilità Finestra parametri Azion potenza 	<i>amento boiler/chiller</i> \ Finestra parametri <i>Segnale boiler/chiller</i> \ Paran	netro <i>Tipo dell'azionamento boil</i> e	er/chiller∖0	pzion	e <i>Modello</i>
Temperatura nominale assolu	uta Canale - Boiler/chiller	DPT 9.001	2 byte	с	WTU
Con questo oggetto di comu Valore telegramma: • 0 100 °C	nicazione viene ricevuta la temperatura nominale dell'azionamento boiler/	′chiller sul bus (ABB i-bus® KNX).			
 Condizioni per la visibilità Finestra parametri Azion Temperatura assoluta 	<i>aamento boiler/chiller</i> \ Finestra parametri <i>Segnale boiler/chiller</i> \ Paran	netro <i>Tipo dell'azionamento boil</i> e	er/chiller∖0	pzion	e
Offset temperatura nominale	e Canale - Boiler/chiller	DPT 9.002	2 byte	С	WTU
Con questo oggetto di comu Valore telegramma: • -50 50 %	nicazione viene ricevuta la temperatura nominale dell'azionamento boiler/	ʻchiller sul bus (ABB i-bus® KNX).			
 Condizioni per la visibilità Finestra parametri Azion temperatura 	a <i>mento boiler/chiller</i> \ Finestra parametri <i>Segnale boiler/chiller</i> \ Paran	netro <i>Tipo dell'azionamento boil</i> e	<i>er/chiller</i> ∖0	pzion	e <i>Offset</i>
Boiler/chiller on/off	Canale - Boiler/chiller	DPT 1.001	1 bit	с	W
Con questo oggetto di comu (ABB i-bus® KNX). Per ulteriori informazioni, vec Valore telegramma: • 1= Intervallo di tensione " • 0= Intervallo di tensione	nicazione viene effettuata la commutazione degli intervalli di tensione "Bo dere → Oggetto di comunicazione "Boiler/chiller on/off", Pagina 22 "Azionamento boiler/chiller" "Boiler/chiller off"	iler/chiller off" e "Azionamento bo	iler/chiller" t	ramite	e il bus
Condizioni per la visibilitàQuesto oggetto di comutatione	nicazione è sempre visibile.				
Stato boiler/chiller on/off	Canale - Boiler/chiller	DPT 1.001	1 bit	CR	Т
Questo oggetto di comunica: Il comportamento di invio dip Valore telegramma: • 1= tensione di uscita nell • 0= tensione di uscita nell	zione invia lo stato del boiler/chiller in funzione della tensione di uscita sul pende dall'impostazione nel parametro <i>Inviare valori di stato [segnale boile</i> 'intervallo di tensione "Azionamento boiler/chiller" l'intervallo di tensione "Boiler/chiller off"	bus (ABB i-bus® KNX). er/chiller].			
 Condizioni per la visibilita Questo oggetto di comu 	nicazione è sempre visibile.				
Anomalia boiler/chiller	Canale - Boiler/chiller	DPT 1.005	1 bit	С	WTU
Con questo oggetto di comu Se con il boiler/chiller attivato un'anomalia del boiler/chiller Valore telegramma: • 1 = errore • 0 = nessun errore	nicazione viene ricevuta un'anomalia del boiler/chiller sul bus (ABB i-bus® k o viene ricevuta un'anomalia del boiler/chiller, il boiler/chiller viene disattiv ; il boiler/chiller non può essere attivato.	KNX). vato. Se con il boiler/chiller disattiv	vato viene ric	evuta	
 Condizioni per la visibilità Finestra parametri Azion oggetto di comunicazioni 	namento boiler/chiller \ Finestra parametri <i>Segnale boiler/chiller \</i> Paran ne	netro <i>Controllo anomalia boiler/o</i>	<i>chiller</i> \ Opzie	one T	ramite
Abilitazione/Blocco sovramo manuale boiler/chiller	dulazione Canale - Boiler/chiller	DPT 1.003	1 bit	с	w
Con questo oggetto di comu Se la sovramodulazione manu Sovramodulazione relè boiler, Sovramodulazione valore Sovramodulazione valore Valore telegramma: 1 = Abilitare sovramodula	nicazione viene abilitata/bloccata la sovramodulazione manuale del boiler, Jale del boiler/chiller è abilitata, il relè del boiler/chiller può essere attivato ?/chiller e il valore nominale del boiler/chiller può essere sovramodulato tra e nominale boiler/chiller (DPT 9.001) e nominale boiler/chiller (DPT 9.002) e nominale boiler/chiller (DPT 5.001) azione manuale boiler/chiller	/chiller tramite il bus (ABB i-bus® ł o disattivato tramite l'oggetto di amite i seguenti oggetti di comuni	KNX). comunicazio cazione:	ne	
O= Bloccare sovramodula Condizioni per la visibilità	izione manuale boiler/chiller			16-21	
 Finestra parametri Azion Opzione sì 	amento poller/chiller \ Finestra parametri Segnale boller/chiller \ Paran	netro Adilitare sovramodulazione	manuale de	DOILE	er/cniller\

Funzione	Nome dell'oggetto di comunicazione	Tipo di punto dati	Lunghezz a	Flag	1
Sovramodulazione relè boiler/chiller	Canale - Boiler/chiller	DPT 1.001	1 bit	с	W
Con questo oggetto di comunicazione v boiler/chiller tramite l'oggetto di comur Valore telegramma: • 1 = attivare relè boiler/chiller • 0 = disattivare relè boiler/chiller	iene attivato o disattivato il relè boiler/chiller tramite il bus (ABB i-b nicazione <i>Abilitazione/Blocco sovramodulazione manuale boiler/ch</i> i	ous® KNX) se è abilitata la sovi <i>iller</i> .	ramodulazior	ie mai	nuale de
 Condizioni per la visibilità Finestra parametri Azionamento bo Opzione si 	<i>biler/chiller</i> \ Finestra parametri <i>Segnale boiler/chiller</i> \ Parametri	o Abilitare sovramodulazione	e manuale de	el boile	er/chille
Sovramodulazione valore nominale boiler/chiller	Canale - Boiler/chiller	DPT 9.001	2 byte	с	w
 Con questo oggetto di comunicazione vi Il valore ottenuto in questo oggetto di ci sovramodulazione manuale boiler/chille Valore telegramma: 0100 °C Condizioni per la visibilità Finestra parametri Azionamento bo – Parametro Tipo dell'azionamento 	Tene ricevuto 11 valore nominale per la sovramodulazione manuale de omunicazione diventa attivo solo se la sovramodulazione è abilitata r. biler/chiller \ Finestra parametri Segnale boiler/chiller to boiler/chiller \ Opzione Temperatura assoluta	el boiler/chiller tramite il bus i a tramite l'oggetto di comunic	(ABB 1-bus® K azione <i>Abilit</i>	NX). azione	≥/Blocco
- Parametro Abilitare sovramodu	lazione manuale del boiler/chiller \ Opzione sì				
Questo oggetto di comunicazione invia Il comportamento di invio dipende dall'i Valore telegramma: • 0 10.000 mV Condizioni per la visibilità • Questo oggetto di comunicazione di	il valore della tensione di uscita per l'azionamento del boiler/chiller : mpostazione nel parametro <i>Inviare valori di stato [segnale boiler/cl</i>	sul bus (ABB i-bus® KNX). hiller].			
Anomalia uscita boiler/chiller	Canale - Boiler/chiller	DPT 1.005	1 bit	C F	
Questo oggetto di comunicazione invia In caso di anomalia viene disattivata l'us Valore telegramma: • 1 = Anomalia • 0 = Nessun'anomalia Condizioni per la visibilità • Questo oggetto di comunicazione di	una segnalazione di anomalia dell'uscita del boiler/chiller sul bus (A scita del boiler/chiller. è sempre visibile.	BB i-bus® KNX).			
Sovramodulazione valore nominale boiler/chiller	Canale - Boiler/chiller	DPT 5.001	1 byte	с	W
Con questo oggetto di comunicazione v Il valore ottenuto in questo oggetto di c <i>sovramodulazione manuale boiler/chille</i> Valore telegramma: • 0100 % Condizioni per la visibilità	iene ricevuto il valore nominale per la sovramodulazione manuale de omunicazione diventa attivo solo se la sovramodulazione è abilitata r.	el boiler/chiller tramite il bus i a tramite l'oggetto di comunic	(ABB i-bus® K azione <i>Abilit</i>	NX). azione	∍/Blocco
 Finestra parametri Azionamento bo – Parametro Tipo dell'azionamento – Parametro Abilitare sovramodu 	oiler/chiller \ Finestra parametri <i>Segnale boiler/chiller</i> to boiler/chiller \ Opzione <i>Modello potenza</i> lazione manuale del boiler/chiller \ Opzione sì				
Sovramodulazione valore nominale	Canale - Boiler/chiller	DPT 9.002	2 byte	С	w
boiler/chiller Con questo oggetto di comunicazione v Il valore ottenuto in questo oggetto di c <i>sovramodulazione manuale boiler/chille</i> Valore telegramma:	iene ricevuto il valore nominale per la sovramodulazione manuale de omunicazione diventa attivo solo se la sovramodulazione è abilitata rr.	el boiler/chiller tramite il bus i a tramite l'oggetto di comunic	(ABB i-bus® K cazione <i>Abilit</i>	NX). azione	e/Blocc

-50 ... 50 %

Condizioni per la visibilità

Finestra parametri Azionamento boiler/chiller \ Finestra parametri Segnale boiler/chiller

- Parametro Tipo dell'azionamento boiler/chiller \ Opzione Modello potenza

- Parametro Abilitare sovramodulazione manuale del boiler/chiller \ Opzione si



Comando

(i) Nota

L'apparecchio non può essere dotato di comando manuale.

10 Manutenzione e pulizia

10.1 Manutenzione

Se utilizzato in modo conforme, l'apparecchio non richiede manutenzione. In caso di danni, ad es. a seguito del trasporto e/o del magazzinaggio, non è consentito eseguire riparazioni.

10.2 Pulizia

- 1. Prima di procedere con la pulizia dell'apparecchio, occorre disinserire l'alimentazione elettrica.
- 2. Gli apparecchi sporchi possono essere puliti con un panno asciutto o leggermente inumidito.

11 Smontaggio e smaltimento

11.1 Smontaggio



Fig. 15: Smontaggio della guida DIN

- 1. Esercitare pressione sul lato superiore dell'apparecchio.
- 2. Allentare il lato inferiore dell'apparecchio dalla guida DIN.
- 3. Estrarre l'apparecchio dalla guida DIN tirando verso l'alto.

11.2 Ambiente

Rispettate l'ambiente.

Gli apparecchi elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti nei rifiuti domestici.



L'apparecchio contiene materie prime preziose che possono essere riutilizzate. Pertanto è necessario smaltirlo presso un punto di raccolta apposito. Tutti i materiali di imballaggio e gli apparecchi sono dotati di contrassegni e sigilli di controllo per lo smaltimento adeguato. Smaltire sempre il materiale di imballaggio e gli apparecchi elettronici o i loro componenti attraverso i punti di raccolta autorizzati o le aziende di smaltimento. I prodotti rispondono ai requisiti di legge, in particolare la legge sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche e il regolamento REACH. (Direttiva UE 2012/19/UE WEEE e 2011/65/UE ROHS) (regolamento REACH CE e norma sull'attuazione del regolamento (CE) N.1907/2006) 12 Progettazione e applicazione

12.1 Priorità

12.1.1 Priorità boiler/chiller

- a) Modalità di sicurezza boiler/chiller \rightarrow Modalità sicurezza, Pagina 18
- b) Interruzione tensione bus
- c) Oper. forzata
- d) i-bus® Tool
- e) Funzionamento diretto (sovramodulazione manuale boiler/chiller)
- f) Funzionamento automatico boiler/chiller
- g) Ripristino tensione bus

12.1.2 Priorità pompa

- a) Modalità di sicurezza pompa → Modalità sicurezza, Pagina 18
- b) Interruzione tensione bus
- c) Oper. forzata
- d) i-bus® Tool
- e) Funzionamento diretto pompa (sovramodulazione manuale pompa)
- f) Funzionamento automatico pompa (in funzione dell'azionamento del boiler/chiller)
- g) Ripristino tensione bus

12.2 Nozioni fondamentali

12.2.1 Sistemi a 2 tubi e a 4 tubi

Sistema a 2 tubi

In un sistema a 2 tubi viene utilizzato un tubo per alimentare gli apparecchi di riscaldamento e raffreddamento con acqua calda o fredda. Nel sistema completo può essere attiva una sola modalità di esercizio (*Riscaldamento*/*Raffreddamento*). La commutazione tra *Riscaldamento* e *Raffreddamento* avviene centralmente in questo sistema. L'apparecchio riceve le informazioni sulla modalità di esercizio attuale tramite il bus (ABB i-bus® KNX).

Sistema a 4 tubi

In un sistema a 4 tubi vengono utilizzati due tubi separati per alimentare gli apparecchi di riscaldamento e raffreddamento con acqua calda o fredda. Tramite le tubazioni separate è possibile passare da modalità riscaldamento a raffreddamento e viceversa. La commutazione tra *riscaldamento* e *raffreddamento* avviene centralmente tramite il bus (ABB i-bus® KNX) o è azionata dal regolatore.

12.2.2 Circuito di riscaldamento/raffreddamento

Un circuito di riscaldamento/raffreddamento serve a fornire agli ambienti collegati acqua calda o fredda per il riscaldamento o il raffreddamento. In funzione del fabbisogno degli ambienti è possibile adattare la temperatura nel circuito di riscaldamento/raffreddamento (temperatura di mandata).



Fig. 16: Circuito di riscaldamento/raffreddamento

Un circuito di riscaldamento/raffreddamento è composto dai seguenti componenti:

- Mandata (dal sistema di distribuzione all'utenza)
- Utenza (ad es. corpo riscaldante nel locale)
- Ritorno (dall'utenza al collettore)

Mandata e ritorno sono solitamente collegati tramite una valvola di miscelazione a 3 vie. Per raggiungere la temperatura di mandata necessaria, con una valvola di miscelazione l'acqua di mandata viene miscelata con l'acqua di ritorno. Una pompa di circolazione garantisce che l'acqua circoli nel circuito di riscaldamento/raffreddamento.

12.2.3 Ritardo invio e commutazione

Durante il ritardo invio e commutazione non vengono inviati telegrammi sul bus (ABB i-bus® KNX).

I telegrammi ricevuti (ad es. richiesta di una visualizzazione) vengono inviati alle uscite allo scadere del ritardo di invio e commutazione. Lo stato delle uscite viene impostato in base alle impostazioni nell'applicazione ETS o ai valori del telegramma degli oggetti di comunicazione. Le sequenze temporali (ad es. tempo luci scale) vengono avviate immediatamente durante il ritardo di invio e commutazione. Se il tempo luci scale al momento della ricezione è inferiore al tempo di ritardo invio e commutazione rimanente, il tempo luci scale trascorre durante il ritardo di invio e commutazione. Se allo scadere del ritardo di invio e commutazione non è presente alcun comando di commutazione, le luci scale non vengono attivate.

(i) Nota

Nel ritardo di invio e commutazione è compreso il tempo di inizializzazione dell'apparecchio.

12.2.4 Valore nominale segnale boiler/chiller

La tabella che segue illustra la dipendenza delle opzioni nel parametro *Valore nominale segnale boiler/ chiller* delle impostazioni nei seguenti parametri:

- Tipo dell'azionamento boiler/chiller
- Output segnale (tensione a temperatura/potenza)

Impostazione parametro <i>Tipo dell'aziona-</i>	- Impostazione parametro <i>Output segnale (tensione a temperatura/potenza)</i>					
mento boiler/chiller	Normale	Invertito				
Temperatura assoluta	0 50 100 °C	0 15 100 °C				
Offset temperatura	-50 0 50 K	-50 0 50 K				
Modello potenza	0 50 100 %	0 50 100 %				

Tab. 18: Valore nominale segnale boiler/chiller

12.2.5 Limitazione della frequenza telegrammi

La limitazione della frequenza dei telegrammi consente di limitare il carico del bus generato dall'apparecchio. La limitazione si applica a tutti i telegrammi inviati dall'apparecchio.

L'apparecchio conta il numero di telegrammi inviati nell'intervallo di tempo configurato. Una volta raggiunto il numero massimo di telegrammi inviati, fino al termine dell'intervallo di tempo non vengono inviati altri telegrammi sul bus (ABB i-bus® KNX). Un nuovo intervallo di tempo inizia automaticamente al termine del precedente. Il contatore dei telegrammi viene azzerato. I telegrammi possono essere nuovamente inviati. L'oggetto di comunicazione invia sempre il valore del telegramma attuale.

Il primo intervallo di tempo (tempo di pausa) non è specificato esattamente. Questa pausa può essere compresa tra zero secondi e l'intervallo di tempo configurato. Gli intervalli di tempo successivi corrispondono al tempo configurato \rightarrow parametro *Nell'intervallo (0 = disattivato)*.

Esempio

- Numero telegrammi = 20
- Numero massimo telegrammi per intervallo = 5
- Intervallo = 5 s

L'apparecchio invia subito 5 telegrammi. Dopo un massimo di 5 secondi, vengono inviati i 5 telegrammi su successivi. Da questo momento, ogni 5 secondi vengono inviati altri 5 telegrammi sul bus (ABB i-bus® KNX).

12.2.6 Tipi sensori temperatura

PT100

Questo tipo di sensore è preciso e intercambiabile, ma soggetto a errori nelle linee di ingresso (ad es. resistenza linea o riscaldamento della linea di ingresso). Una sola resistenza dei morsetti di 200 milliohm causa un errore di temperatura di 0,5 °C.

PT1000/NI

Questi tipi di sensori si comportano come il PT100, ma le influenze di errori di linee d'ingresso sono inferiori di un fattore 10. L'uso di questi sensori è preferibile.

KT/KTY/NTC

Questi tipi di sensori hanno una precisione ridotta, possono essere sostituiti solo in determinate condizioni e possono essere utilizzati solo per applicazioni molto semplici.

Temperatura [°C]	PT100 resistenza [Ω]	PT1000 resistenza [Ω]	NTC10-01 resistenza [Ω]	NTC10-02 resistenza [Ω]	NTC10-03 resistenza IΩ1	NTC20 resistenza IΩ1	NI1000-01 resistenza [Ω]	NI1000-02 resistenza [Ω]
110	142.3	1423	511	758	624	818	1557	1688
100	138.5	1385	679	973	817	1114	1500	1618
90	134.7	1347	916	1266	1084	1541	1444	1549
80	130.9	1309	1255	1668	1457	2166	1390	1483
70	127.1	1271	1752	2228	1990	3098	1337	1417
65	125,2	1252	2083	2588	2338	3732	1311	1385
60	123,2	1232	2488	3020	2760	4518	1285	1353
55	121,3	1213	2986	3536	3270	5494	1260	1322
50	119,4	1194	3602	4160	3893	6718	1235	1291
45	117,5	1175	4368	4911	4655	8260	1210	1260
40	115,5	1155	5324	5827	5594	10212	1186	1230
35	113,6	1136	6532	6940	6754	12698	1162	1200
30	111,7	1117	8055	8313	8196	15886	1138	1171
29	111,3	1113	8406	8622	8525	16627	1132	1165
28	111,0	1110	8779	8944	8869	17407	1128	1159
27	110,5	1105	9165	9281	9229	18227	1123	1153
26	110,1	1101	9574	9632	9606	19090	1119	1147
25	109,7	1097	10000	10000	10000	20000	1114	1141
24	109,3	1093	10448	10380	10413	20958	1109	1136
23	109,0	1090	10924	10780	10845	21968	1105	1130
22	108,6	1086	11421	11200	11298	23033	1100	1124
21	108,2	1082	11940	11630	11773	24156	1095	1118
20	107,8	1078	12491	12090	12270	25340	1091	1112
19	107,4	1074	13073	12560	12791	26491	1086	1107
18	107,0	1070	13681	13060	13337	27912	1081	1101
17	106,6	1066	14325	13580	13910	29307	1077	1095
16	106,2	1062	15000	14120	14510	30782	1072	1089
15	105,9	1059	15710	14690	15140	32340	1068	1084
14	105,5	1055	16461	15280	15801	33982	1063	1078
13	105,1	1051	17256	15900	16494	35716	1058	1072
12	104,7	1047	18091	16560	17222	37550	1054	1067
11	104,3	1043	18970	17240	17987	39489	1049	1061
10	103,9	1039	19902	17960	18790	41540	1045	1056
9	103,5	1035	20884	18700	19633	43715	1040	1050
8	103,1	1031	21918	19480	20519	46018	1036	1044
7	102,7	1027	23015	20300	21451	48457	1031	1039
6	102,3	1023	24170	21150	22430	51041	1027	1033
5	101,9	1019	25391	22050	23460	53780	1022	1028
4	101,6	1016	26683	23000	24545	56678	1018	1022
3	101,2	1012	28051	23990	25687	59751	1013	1016
2	100,8	1008	29498	25030	26890	63011	1009	1011
1	100,4	1004	31030	26130	28156	66469	1004	1005
0	100,0	1000	32650	27280	29490	70140	1000	1000
-5	98,0	980	42327	33900	37310	92220	978	973
-10	96,1	961	55329	42470	47540	122260	956	946
-15	94,1	941	72957	53410	61020	163480	935	919
-20	92,2	922	97083	67770	78910	220600	914	893
-25	90,2	902	130422	86430	102900	300400	893	867
-30	88,2	882	176976	111300	135200	413400	872	842

Valori identificativi di resistenza dei sensori temperatura più utilizzati

Tab. 19: Valori identificativi di resistenza dei sensori temperatura più utilizzati

Classi di tolleranza

Le classi di tolleranza per i sensori nelle versioni PT100 e PT1000 sono diverse. La tabella che segue illustra le singole classi secondo la norma IEC 60751 (aggiornamento: 2008):

Denominazione	Tolleranza
Classe AA	0,10 °C + (0,0017 × t)
Classe A	0,15 °C + (0,002 × t)
Classe B	0,30 °C + (0,005 × t)
Classe C	0,60 °C + (0,01 × t)
t = temperatura	

Tab. 20: Classi di tolleranza

Esempio

Classe B:

A 100 °C, sono consentite differenze nel valore misurato di ± 0,8 °C.

12.2.7 Boiler/chiller

Un boiler (ad es. caldaia) o un chiller (ad es. refrigeratore o Chiller Unit) serve per generare acqua calda o fredda per il riscaldamento o il raffreddamento dell'edificio. La temperatura dell'acqua riscaldata o raffreddata può essere regolata a seconda delle esigenze o in base alla temperatura esterna.

Il boiler/chiller è l'elemento di collegamento nel circuito di riscaldamento/raffreddamento dell'edificio. Riscalda o raffredda l'acqua proveniente dai locali tramite il flusso di ritorno e la immette nuovamente nei circuiti di riscaldamento/raffreddamento tramite il flusso di mandata.

Una pompa di circolazione collocata subito dopo il boiler/chiller assicura che l'acqua riscaldata o raffreddata sia trasportata al sistema di distribuzione dei circuiti di riscaldamento/raffreddamento. Da lì l'acqua viene poi distribuita nei singoli locali.



Fig. 17: Boiler/chiller in un circuito di riscaldamento/raffreddamento

12.2.8 Oper. forzata

Con la funzione *Oper. forzata* è possibile spostare in un determinato stato e bloccare le uscite dell'apparecchio. L'operazione forzata viene innescata tramite la commutazione di un oggetto di comunicazione a 1 o 2 bit.

(i) Nota

Se l'operazione forzata è attiva, il comando è bloccato tramite gli oggetti di comunicazione, comando manuale e strumento i-bus® Tool.

Vengono ancora eseguite funzioni con priorità maggiori \rightarrow Priorità, Pagina 101.

(i) Nota

Dopo il ripristino tensione bus viene applicato lo stesso stato dell'operazione forzata che era presente all'interruzione tensione bus.

In caso di reset dell'ETS l'operazione forzata viene disattivata.

CDC072015FXX18

Oper. forzata 1 bit

Con l'operazione forzata a 1 bit è possibile parametrizzare uno stato che viene impostato con l'attivazione dell'operazione forzata. Inoltre è possibile stabilire se l'attivazione avviene tramite il valore 1 o il valore 0.

Le grandezze regolanti e lo stato delle uscite possono essere stabilite nei parametri specifici per l'apparecchio \rightarrow Parametri *Oper. forzata*.

Oper. forzata 2 bit

Con l'operazione forzata a 2 bit è possibile parametrizzare due stati che vengono impostati con l'attivazione dell'operazione forzata. Questi vengono attivati tramite l'oggetto di comunicazione a 2 bit. Il primo bit indica se l'operazione forzata è attiva (bit 1 (High) = 1) o inattiva (bit 1 (High) = 0). Il secondo bit determinata lo stato *Operazione forzata attiva "OFF"* (bit 0 (Low) = 0) o *Operazione forzata attiva "ON"* (bit 0 (Low) = 1).

Stato	Bit 1	Bit 0	Valore
Inattivo	0	0	0
Inattivo	0	1	1
attivo "OFF"	1	0	2
attivo "ON"	1	1	3

Tab. 21: Stati dell'operazione forzata

Le grandezze regolanti e lo stato delle uscite possono essere stabilite nei parametri specifici per l'apparecchio \rightarrow Parametri *Oper. forzata*.

12.2.9 Monitoraggio ciclico

Con il monitoraggio ciclico è possibile monitorare la ricezione di un telegramma su un oggetto di comunicazione. Se all'interno di un intervallo parametrizzabile (ciclo di monitoraggio) non viene ricevuto alcun telegramma sull'oggetto di comunicazione, l'apparecchio mittente potrebbe essere guasto o la linea bus a tale apparecchio potrebbe essere interrotta. La reazione alla mancata ricezione di un telegramma può essere impostata nei parametri specifici per l'applicazione dell'apparecchio.

Alla ricezione di un telegramma, download ETS o ripristino tensione bus, il ciclo di monitoraggio viene riavviato.

(i) Nota

Il ciclo di monitoraggio nell'apparecchio deve essere quattro volte maggiore del tempo di invio ciclico dell'apparecchio mittente. In questo modo, alla mancata ricezione di un segnale, ad es. a causa di un carico bus elevato, non vengono innescate immediatamente le reazioni impostate.

13 Appendice

13.1 Entità della fornitura

L'apparecchio viene fornito con i seguenti particolari:

- 1 pz. interfaccia boiler/chiller
- 1 unità di istruzioni d'uso e montaggio
- 1 morsetto di collegamento bus (rosso/nero)
- 1 mascherina di chiusura per collegamento KNX
13.2 Byte stato apparecchio

x = valore 1, pertinente

vuoto = valore 0, non corrispondente

N. bit		7	6	5	4	3	2	1	0	
Valore 8 bit	esadecimale	esadecimale Non utilizzato Non utilizzato		Anomalia uscita boiler/ chiller	Modalità sicurezza	Stato boiler/chiller	Sovramodulazione manuale temperatura nominale/ potenza nominale	Oper. forzata	Sovramodulazione pompa manuale	
0	0									
1	1							~	x	
3	3							x	×	
4	4						x	~	~	
5	5						x		x	
6	6						x	х		
7	7						x	х	х	
8	8					x				
9	9					X		×	x	
10	OB					x		x	x	
12	0C					x	x			
13	0D					х	х		х	
14	OE					х	x	х		
15	0F					x	x	х	x	
16	10				x				×	
18	12				x			x	^	
19	13				х			х	x	
20	14				х		x			
21	15				х		x		x	
22	16				х		x	х		
23	17				X		X	х	X	
24	10				x	×			×	
26	1A				x	x		х		
27	1B				х	х		х	х	
28	1C				x	x	x			
29	1D				X	X	X	~	X	
30	1E 1F				x	×	x	x	×	
32	20			x	~	~	~	~	~	
33	21			x					x	
34	22			x				х		
35	23			x				х	x	
36	24			x			x		×	
38	26			x			x	x	^	
39	27			x			x	х	x	
40	28			х		х				
41	29			x		x			х	
42	2A			X		X		X	~	
43	20			×		x	×	X	X	
45	2D			x		x	x		х	
46	2E			x		x	x	х		
47	2F			х		х	х	х	х	
48	30			х	х					
49	31			X	X			v	X	
51	33			x	x			x	x	
52	34			x	x		x	~	~	
53	35			x	x		x		х	
54	36			x	x		x	х		
55	37			x	x		x	х	x	
56	38			×	×	×			~	
58	39 3A			X	x	x		x	^	
59	3B			x	x	x		x	x	
60	3C			х	х	х	х			
61	3D			х	х	х	х		х	
62	3E			x	x	x	x	х		

N. bit		7	6	5	4	3	2	1	0	
							a			
Valore 8 bit	esadecimale	Non utilizzato	Non utilizzato	Anomalia uscita boiler/ chiller	Modalità sicurezza	Stato boiler/chiller	Sovramodulazione manua temperatura nominale/ potenza nominale	Oper. forzata	Sovramodulazione pompa manuale	
63	3F			х	х	х	х	х	х	
64	40		х							
65	41		х						х	
66	42		х					х		
67	43		x					х	x	
68	44		X				x			
70	45		X				X	×	X	
70	40		x				x	x	v	
72	48		x			x	^		^	
73	49		x			x			x	
74	4A		x			x		х		
75	4B		x			x		x	x	
76	4C		х			x	х			
77	4D		x			x	x		x	
78	4E		х			х	х	х		
79	4F		x			x	х	х	x	
80	50		х		x					
81	51		Х		X				X	
82	52		X		X			x		
83	53		X		X		×	X	X	
04 85	55		X		×		x		~	
86	56		x		x		x	x	^	
87	57		x		x		x	x	x	
88	58		х		х	х				
89	59		х		х	х			х	
90	5A		х		x	x		х		
91	5B		х		x	x		х	х	
92	5C		х		х	x	х			
93	5D		Х		X	X	X		X	
94	5E		X		X	X	X	X	~	
96	5F 60		x	Y	^	^	^	~	^	
97	61		x	x					x	
98	62		x	x				x		
99	63		х	x				х	x	
100	64		х	х			х			
101	65		x	x			x		x	
102	66		x	x			x	x		
103	67		х	x			х	х	х	
104	68		X	X		X				
105	64		X	X		X		~	x	
107	6B		×	×		x		×	x	
108	6C		x	x		x	x	^		
109	6D		x	x		x	x		x	
110	6E		x	x		x	x	x		
111	6F		х	x		x	x	х	x	
112	70		x	x	x					
113	71		x	x	x				x	
114	72		х	x	x			х		
115	13		X	X	X			x	x	
110	75		×	×	×		×			
11/	76		×	×	×		×	×	^	
119	77		x	x	x		x	x	x	
120	78		x	x	x	x				
121	79		x	x	x	x			x	
122	7A		х	х	x	x		х		
123	7B		х	x	x	x		x	x	
124	7C		x	x	x	x	x			
125	7D	1	X	X	X	X	X		x	

Note sulla navigazione nel PDF: Con la combinazione di tasti "Alt + freccia a sinistra" si passa alla vista/pagina precedente

N. bit		7	6	5	4	3	2	1	0	1 1	N. bit		7	6	5	4	3	2	1	0
Valore 8 bit	esadecimale	Non utilizzato	Non utilizzato	Anomalia uscita boiler/ chiller	Modalità sicurezza	Stato boiler/chiller	Sovramodulazione manuale temperatura nominale/ potenza nominale	Oper. forzata	Sovramodulazione pompa manuale		Valore 8 bit	esadecimale	Non utilizzato	Non utilizzato	Anomalia uscita boiler/ chiller	Modalità sicurezza	Stato boiler/chiller	Sovramodulazione manuale temperatura nominale/ potenza nominale	Oper. forzata	Sovramodulazione pompa manuale
126	7E		x	x	x	x	x	х			191	BF	х		x	x	x	x	х	x
127	7F	~	x	x	x	x	x	X	x		192	C0	x	x						
128	81	x							x		193	C1 C2	x	x			_		x	
130	82	x	_					x			195	C3	x	x			_		x	x
131	83	x						х	х		196	C4	x	x				х		
132	84	x					x			_	197	C5	x	x				x		x
133	85	x					x	v	x		198	C6	X	x				x	X	
134	87	x	_	_			x	x	x		200	C8	x	x			x	~	^	
136	88	x				x					201	C9	x	x			x			x
137	89	x				x			x		202	CA	x	x			x		х	
138	8A	x				x		х			203	CB	x	x			x		х	x
139	8B 8C	x				x	×	X	x		204	CC	X	x			x	x		
140	8D	x				x	x		x		206	CE	x	x	_		x	x	x	^
142	8E	x				x	x	х			207	CF	x	x			x	x	х	x
143	8F	x				х	х	х	х		208	D0	х	х		x				
144	90	x			x						209	D1	x	x		x				x
145	91	x			x			x	x		210	D2 D3	x	x		x			x	×
147	93	x			x			x	x	-	212	D4	x	x		x		x	~	
148	94	x			x		x				213	D5	x	х		x		х		x
149	95	x			x		x		x	_	214	D6	x	x		x		x	х	
150	96	x			x		x	X			215	D7	X	x		X	~	x	х	×
151	97	x			x	×	x	X	×		216	D8	x	x		×	x			×
153	99	x			x	x			x	-	218	DA	x	x		x	x		х	
154	9A	x			x	x		х			219	DB	х	x		x	x		х	x
155	9B	x			x	x		х	x	_	220	CC	х	x		x	x	x		
156	9C	X			X	X	X		~		221	DD	x	x		X	x	X	v	X
157	9E	x			x	x	x	x	^		223	DF	x	x		x	x	x	x	×
159	9F	x			x	x	x	х	x		224	EO	х	x	x					
160	A0	x		x] [225	E1	х	x	х					x
161	A1	x		x					x	_	226	E2	х	x	x				х	
162	A2	x		x				X	~		227	E3 E4	X	x	x			×	X	x
164	A4	x	_	x			x	~	^		229	E5	x	x	x		_	x		x
165	A5	x		x			x		x		230	E6	x	x	x			x	х	
166	A6	x		х			х	х			231	E7	x	х	х			х	х	x
167	A7	x		x			x	х	x		232	E8	x	x	x		x			
168	A8 49	x		x		x			×		233	E9 FA	x	x	x		x		Y	×
100	AA	x		x		x		х	~		235	EB	x	x	x		x		x	x
171	AB	x		x		x		х	x		236	EC	х	x	x		x	х		
172	CA	x		x		x	x				237	ED	х	x	x		x	x		x
173	AD AE	x		x		x	x	v	x		238	EE	X	x	x		x	x	X	
175	AF	x		x		x	x	x	x		240	F0	x	x	x	x	~	~	^	^
176	BO	x		x	x						241	F1	х	x	x	x				x
177	B1	х		х	х				x		242	F2	х	х	х	х			х	
178	B2	X		X	X			X		-	243	F3	X	X	X	X		~	x	X
180	В3 В4	x		x	x		x	X	×		244 245	F4	x	X	x	x		x		x
181	B5	x		x	x		x		x	1	246	F6	x	x	x	x		x	x	
182	B6	х		х	х		х	х] [247	F7	х	х	х	х		x	х	х
183	B7	x		x	х		x	x	x	-	248	F8	x	x	x	x	x			
184	B8	X		X	X	X			~	-	249	F9	X	X	X	X	X		~	X
186	BA	x		x	x	x		x	X	-	250	FB	x	x	x	x	x		x	x
187	BB	x		x	x	x		x	x		252	FC	x	x	x	x	x	x		
188	BC	x		х	х	x	x			[253	FD	х	x	х	х	x	x		х
189	BD	X		X	X	X	X		x	-	254	FE	X	X	X	X	X	x	x	
190	BE	X		x	X	X	X	х			255	FF	X	X	X	X	x	x	х	X

Tab. 22: Byte stato apparecchio



ABB STOTZ-KONTAKT GmbH Eppelheimer Straße 82 69123 Heidelberg, Germania Telefono: +49 (0)6221 701 607 Fax: +49 (0)6221 701 724 E-mail: knx.marketing@de.abb.com

Altre informazioni e referenti regionali: www.abb.de/knx www.abb.com/knx



[©] Copyright 2021 ABB. Con riserva di modifiche tecniche dei prodotti e modifiche del contenuto del presente documento in qualsiasi momento e senza preavviso. Per gli ordini sono determinanti le condizioni concordate. ABB AG non risponde per eventuali errori o per l'incompletezza del presente documento. Ci riserviamo tutti i diritti su questo documento e sugli oggetti in esso contenuti, nonché sulle immagini. La riproduzione, la trasmissione a terzi e l'uso del contenuto, o di parti di esso, sono vietati senza previa autorizzazione scritta di ABB AG.