
































RFT-bedieningen en sensoren, hoe makkelijk moet ventileren worden?

RFT-bedieningen en sensoren

Ventileren moet zo gemakkelijk mogelijk en het liefst zo automatisch mogelijk gaan. Hier heeft Itho Daalderop een aantal handige oplossingen voor. Hieronder het overzicht waarmee het ventilatiesysteem uitgebreid kan worden.

Ventilatieproduct/systeem	Bediening woonkamer/nabij keuken	(Optionele) bediening in/nabij badkamer en/of toilet		(Optionele) bediening per ruimte	
CVE-S ECO met geïntegreerde vochtsensor CVD-S ECO met geïntegreerde vochtsensor	 RFT-AUTO 536-0150	 RFT-AUTO 536-0150	 RFT-RV 04-00046	 RFT-AUTO 536-0150	 RFT-CO ₂ sensor 04-00045
HRU ECO 200 met sensoren HRU ECO 300 met sensoren HRU ECO 350 met sensoren HRU 400 met sensoren	 RFT-AUTO 536-0150	 RFT-AUTO 536-0150	 RFT-RV 04-00046	 RFT-AUTO 536-0150	 RFT-CO ₂ sensor 04-00045
HRU ECO 200 zonder sensoren HRU ECO 300 zonder sensoren HRU ECO 350 zonder sensoren	 RFT-ZENDER W 536-0124	 RFT-ZENDER W 536-0124		 RFT-ZENDER W 536-0124	
CVE-S ECO Optima incl. 1 losse CO ₂ -sensor CVE-S ECO Optima Inside, incl. geïntegreerde CO ₂ -sensor	 FT-CO ₂ sensor 04-00045	 RFT-AUTO 536-0150	 RFT-RV 04-00046	 RFT-AUTO 536-0150	 RFT-CO ₂ sensor 04-00045
CVE-S ECO Optima ² incl. 2 losse RFT-CO ₂ -sensoren HRU Optima ² -set incl. 1x RFT Auto bediening en 2 losse RFT-CO ₂ sensoren	 FT-CO ₂ sensor 04-00045	 RFT-AUTO 536-0150	 RFT-RV 04-00046	 RFT-AUTO 536-0150	 RFT-CO ₂ sensor 04-00045
MultiZone (DemandFlow & QualityFlow)	 RFT-ZENDER DF 536-0146 (in basisset)	 RFT-AUTO 536-0150		 RFT-AUTO 536-0150	

RFT-bedieningen en sensoren, hoe makkelijk moet ventileren worden?

RFT sensoren/ bedieningen	Artikelnummer & omschrijving	Standen	Voeding	Geschikt voor
	536-0150 RFT-AUTO	Automatisch stand (regelen o.b.v. sensoren) Laagstand Hoogstand Timer	Batterij gevoed (type CR2032 3V)	CVE-S ECO, CVD-S ECO, CVE-S ECO Optima, CAS Optima en HRU CVE- en HRU MultiZone (DemandFlow en QualityFlow)
	536-0124 RFT-ZENDER W	Laagstand Middenstand Hoogstand Timer	Batterij gevoed (type CR2032 3V)	CVE, CVD en HRU ECO 200, 300 & 350
	536-0146 RFT-ZENDER DF (in basisset)	Wasemkap ECO* COMFORT* Extra spuiventilatie(timer) woonkamer/keuken * automatisch o.b.v. CO ₂	Batterij gevoed (type CR2032 3V)	MultiZone (DemandFlow &QualityFlow)
	04-00045 RFT-CO ₂	Automatische stand (regelen o.b.v. CO ₂) Automatische nachtstand Laagstand Hoogstand Timer	230V	CVE-S ECO, CVD-S ECO, CVE-S ECO Optima, CAS Optima en HRU ECO 200, 300, 350 & HRU 400 In woonkamer en/of slaapkamers
	04-00046 RFT-RV	Automatische stand (regelen o.b.v. relatieve vochtigheid) Automatische nachtstand Laagstand Hoogstand Timer	Batterij gevoed (type penlight AA)	CVE-S ECO, CVD-S ECO, CVE-S ECO Optima en HRU ECO 200, 300, 350 & HRU 400 In badkamer/wasruimte(s)