2TMD041800D0004 | 14.11.2024

Produkthandbuch

Busch-Welcome® IP

H8236-._H8237-. IP touch





1	Hinwe	eise zur An	leitung	6	
2	Siche	rheit		6	
3	Bestir	Bestimmungsgemäßer Gebrauch			
4					
4	Umge	ebung	-	9	
	4.1	Busch-Ja	aeger Geräte	9	
5	Produ	Iktbeschrei	ibung	10	
	5.1	Gerätety	р	10	
	5.2	Bedienel	emente	11	
	5.3	Anschlus	sbeschreibung	12	
6	Techr	nische Date	en	14	
7	Monta	age / Instal	lation	16	
	7.1	Anforder	ungen an den Installateur	16	
	72	Produkta	bmessungen	17	
	73	Finbaubi	äho	17	
	7.5		Montogo	10	
	7.4	Auipuiz-i	- Maatawa	10	
	7.5	Unterput	z-montage	20	
	7.6	Honiwan	d-Montage	21	
	7.7	Tischauf	stellung	22	
	7.8	Demonta	ge	23	
	7.9	Austauso	ch der Abschlussleiste	23	
8	Inbeti	iebnahme		24	
	8.1	Erstkonfi	guration	24	
	8.2	Startseite	9	28	
	8.3	Zusatzse	pite	29	
	8.4	Systeme	instellungen	30	
		8.4.1	Eingabe der Systemeinstellungen	30	
		8.4.2	Toneinstellung	31	
		8.4.3	Sprache	32	
		8.4.4	Netzwerkeinstellungen	33	
		8.4.5	Auto Schnappschüsse	36	
		8.4.6	Einstellung Abwesenheitsnachricht	37	
		8.4. <i>1</i>	Einstellung Entsperrtaste	42	
		0.4.0 8/10	Einstellung Programmischartindene	40 51	
		8.4.10	Kartenmanagement	55	
		8.4.11	Display	59	
		8.4.12	Datum und Uhrzeit	60	
		8.4.13	Einstellung Startbildschirm	61	
		8.4.14	Community Monitor	67	
		8.4.15	MyBuildings-Einstellungen	68	
		8.4.16	Passwort ändern	79	

		8.4.17	Benutzereinstellungen zurücksetzen	85
		8.4.18	Elektroinstallateur-Passwort zurücksetzen	
		8.4.19	Anzeigen der Version	
		8.4.20	Geräteadresse	
		8.4.21	Produkthandbuch abrufen	
		8.4.22	Aktualisierung der Firmware	
	8.5	Einstellu	ngen	
		851	Aufrufen der Seite "Finstellungen"	93
		852	Aufrufen der Seite "Lokale Finstellungen"	95
		853	Finstellung Rufmodus	96
		854	Einstellung Gerätemodus	98
		855	Einstellung vor trennenden Zwecken Network Point Port Heimnetzwerk	101
		856	Einstellung Standard-Startseite	107
		857	Management-Funktion	103
		858	Finstellung Bildschirmschonerhild	104
		859	Einstellung Standard Concierge Station	105
		0.5.5 8 5 10	Exportieren der Konfigurationsdatei	106
		0.5.10 9.5.11	Importioren der Konfigurationsdatei	
		0.0.11	Einstellung Kompatibler Betrich	107
		0.0.12	Einstellung Kompalibler Betrieb	108
		0.0.13	Allo Daton lägshan	
		0.0.14	Alle Datell loscien	
		0.0.10		
	0.0		zerunzierungsliste	112
	8.0	KINX-EIN	steilungen	122
		8.6.1	Vorbedingung	
		8.6.2	KNX-Grundeinstellungen	
		8.6.3	Erweiterte KNX-Einstellungen	131
		8.6.4	KNX Timer	136
	8.7	free@ho	me Einstellungen	144
		8.7.1	Vorbedingung	144
q	free@	home Fin	stellungen	145
0	neee			
10	Inbetr	iebnahme	des Geräts über free@home	148
	10.1	Einstellu	ngen Außenstation	150
		10 1 1	Vorbedingung	150
		10.1.2	Aufrufen der Seite "Finstell Außenstation"	151
		10.1.2	Finstellung des Gerätetyns	152
		10.1.0	Einstellung Türöffner-Tyn heim Wischen	157
		10.1.4	Einstellung Hauptfüröffner	158
		10.1.5	Einstellung Zweiter Türöffner	159
		10.1.0	Einstellung Statuserkennung Tür	160
		10.1.7	Einstellung Entrahmealarm Außenst	
		10.1.0	Einstellung Lautstärke Klingelton	
		10.1.9	Einstellung Tastanton	102 160
		10.1.10	Einstellung Sprachanweisungen	103 164
		10.1.11	Einstellung Spracha	۱04 ،
		10.1.12	Linotellung Aufzugestouerung	COI
		10.1.13	Emoteriumy Aurzugooleuerumy	
		10.1.14	Anter-noker-einsteinung	
		10.1.15	Einstellung Wiegend	
		10.1.16	ะแกรเลแตกติ กกเลือนตาม	

		10.1.17	Einstellung Taster	170
		10.1.18	Einstellung Zeitsynchronisierung	172
		10.1.19	Einstellung Kompatibler Betrieb	173
		10.1.20	Aktualisierung der Firmware	174
		10.1.21	Anzeigen der Version	176
		10.1.22	Anzeigen der Seriennummer	177
	10.2	Einstellu	ngen IP-Schaltaktor	178
		10.2.1	Vorbedingung	178
		10.2.2	Aufrufen der Seite "Einstellungen IP-Schaltaktor"	179
		10.2.3	Einstellung des Gerätetyps	180
		10.2.4	Einstellung Türöffner Kontakt	
		10.2.5	Einstellung Potentialfreier Ausgang	
		10.2.6	Einstellung Türöffnung melden	
		10.2.7	Einstellung Exit-Taste	
		10.2.8	Einstellung Statuserkennung Tür	
		10.2.9	Aktualisierung der Firmware	
		10.2.10	Anzeigen der Version	
		10.2.11	Anzeigen der Seriennummer	193
44	Dadia			104
11	Deule	nung	· · · ·	
	11.1	Eingeher	nder Anruf	
		11.1.1	Ruf von Außenstation	194
		11.1.2	Ruf von Portierzentrale/Innenstation	197
		11.1.3	Ruf von Türklingel	198
	11.2	Intercom		
		11.2.1	Aufrufen der Seite "Intercom"	199
		11.2.2	Rundruf tätigen	
		11.2.3	Hinzufügen von Kontakten zur Blacklist	
		11.2.4	Kontakte aus der Blacklist wiederherstellen	
	11.3	Überwac	hung	210
		11.3.1	Überwachung der Außenstation	210
		11.3.2	Überwachung durch IP-Kamera	213
	11.4	Concierg	je rufen	214
		11.4.1	Vorbedingung	214
		11.4.2	Tätigen eines Anrufs	215
	11.5	Historie	~	216
		11.5.1	Anzeigen von Rufprotokollen	
		11.5.2	Einen Kontakt zur Blacklist hinzufügen	
		11.5.3	Einen Schnappschuss auf eine SD-Karte kopieren	
		11.5.4	Löschen von Rufprotokollen	
		11.5.5	Anzeigen von Alarmprotokollen	
	11.6	Sprachna	achricht	
		1161	Erstellen einer Snrachnachricht	223
		11.6.2	Abrufen einer Sprachnachricht	
		11.6.3	Löschen von Snrachnachrichten	225
	11 7	Textnach	richt	
	/	11 7 4	Aufrufan dar Saita "Taytaabriabt"	
		11.7.1	Aunuren der Seite Textildennen	ZZI
		11.7.2 11.7.2	Beantworten einer Textnachricht	۵۲۲
		11.7.3		∠ວ∪ າາາ
		11.7.4	THE TENHAUTHURINET AN YEIESEN HINNETEN	

		11.7.5	Löschen von Textnachrichten	233
	11.8	Standby I	Entsperren	234
		11.8.1	Aufrufen der Seite "Standby Entsperren"	234
		11.8.2	Sperre hinzufügen	235
		11.8.3	Freigabe einer Sperre	237
		11.8.4	Bearbeiten einer Sperre	238
		11.8.5	Entfernen einer Sperre	239
	11.9	Media-Pla	ayer	240
		11.9.1	Aufrufen der Seite "Media-Player"	240
		11.9.2	Abspielen von Audio- oder Videodateien	241
		11.9.3	Abspielen von Fotos	243
	11.10	Aufzugrut	f	245
		11.10.1	Vorbedingung	245
		11.10.2	Aufzugruf	246
	11.11	Bildschirr	n bereinigen	247
12	Netzsi	cherheit		249
	12.1	Haftungs	ausschluss	249
	12.2	2 Leistung und Dienst		250
	12.3	Hinweise	zur Verwendung	251
	12.4	Aktualisierung		251
	12.5	Sicherung/Wiederherstellung		251
	12.6	Lösung zur Abwehr von Malware		251
	12.7	7 Passwortregel		251
13	Hinwe	is		252

1 Hinweise zur Anleitung

Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise. So vermeiden Sie Personen- und Sachschäden und gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebensdauer des Geräts.

Bewahren Sie das Handbuch sorgfältig auf. Falls Sie das Gerät weitergeben, geben Sie auch dieses Handbuch mit. Für Schäden durch Nichtbeachtung des Handbuchs übernimmt Busch-Jaeger keine Haftung.

2 Sicherheit



Warnung

Elektrische Spannung!

Bei direktem oder indirektem Kontakt mit spannungsführenden Teilen kommt es zu einer gefährlichen Körperdurchströmung.

Elektrischer Schock, Verbrennungen oder der Tod können die Folge sein.

- Vor Montage und/oder Demontage Netzspannung freischalten!
- Arbeiten am 100-240-V-Netz nur von Fachpersonal ausführen lassen.

3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist ein zentrales Bedienelement für das Busch-Welcome[®] IP System und arbeitet ausschließlich mit Komponenten aus diesem System zusammen. Das Gerät darf nur in trockenen Innenräumen installiert werden.

Artikel Nummer.	Produktname
H8236	IP touch 7
H8237	IP touch 10

WLAN-Installation





Hinweis

Wenn das Gerät den WLAN-Betrieb unterstützt, stellen Sie vor der Installation sicher, dass das Gerät einen guten WLAN-Empfang besitzt. Der Abstand zwischen Router und Bildschirmen sowie das Baumaterial der Wände können die Signalqualität beeinflussen.

Das WLAN-Signal reicht nicht aus, um einen störungsfreien Betrieb zu ermöglichen. Installieren Sie zwischen dem Router und dem Gerät einen WLAN-Repeater, um das vom Gerät empfangene Signal zu verstärken.

Micro-SD-Karte



SD-Karte

Diese Innenstation unterstützt folgenden SD-Kartentyp:

- Typ: Micro SDHC
- Kapazität: 4...32 G
- Geschwindigkeit: Klasse10
- Dateisystem: FAT32
- Verwenden Sie eine Karte, die dem SDHC-Standard entspricht. Einige Karten funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Es wird empfohlen, SDHC-Karten von SanDisk, Kingston und Transcend zu verwenden, die vollständig getestet und überprüft wurden.
- Während Sie Bilder auf die Karte aufnehmen oder kopieren, entfernen Sie die nicht SD-Karte oder starten Sie auch nicht die Innenstation neu. Andernfalls kann wird die Wiedergebe von Bildern möglicherweise nicht durchgeführt werden können.
- Busch-Jaeger haftet nicht für die Leistungsfähigkeit einer SDHC-Karte.

IP-Cam

1	С)
_		

Hinweis

Diese Innenstation unterstützt IP-Cam mit Onvif-Protokoll (Profil S).

Klingelton

С)

Hinweis

Unterstützt werden Klingeltöne im .mp3- und .wav-Format mit einer maximalen Größe von 32 M.

Audio and video Play



Hinweis

Unterstützt werden Audiodateien im .mp3- und .wav-Format. Unterstützt werden Videodateien im .avi- und .mp4-Format mit einer maximalen Auflösung von 1920 x 1080.

Bild

0				

Hinweis

Unterstützt werden Bilder im .jpg-, .png-, und .bmp-Format mit einer maximalen Auflösung von 2048 x 1920. Empfohlen wird eine Auflösung von 1024 x 600.

4 Umgebung



Denken Sie an den Schutz der Umwelt!

Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht zum Hausabfall gegeben werden.

- Das Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wiederverwendet werden können. Geben Sie das Gerät deshalb an einer entsprechenden Annahmestelle ab.

4.1 Busch-Jaeger Geräte

Alle Verpackungsmaterialien und Geräte von Busch-Jaeger sind mit Kennzeichnungen und Prüfsiegeln für die sach- und fachgerechte Entsorgung ausgestattet. Entsorgen Sie Verpackungsmaterial und Elektrogeräte bzw. deren Komponenten über die hierzu autorisierten Sammelstellen oder Entsorgungsbetriebe.

Busch-Jaeger Produkte entsprechen den gesetzlichen Anforderungen, insbesondere dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz und der REACH-Verordnung.

(EU-Richtlinie 2012/19/EU WEEE und 2011/65/EU RoHS)

(EU-REACH-Verordnung und Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr.1907/2006)

5 Produktbeschreibung

5.1 Gerätetyp

Artikelnum mer	Bestellnummer	Produktname	Farbe	Größe (mm) (DxHxW)
H8236-4W- 03	2TMA130050W0066	IP touch 7",DES+KNX+f@h+APP,L AN+WiFi,T-loop	White	198,5 x 149,6 x 36
H8236-4B- 03	2TMA130050B0066	IP touch 7",DES+KNX+f@h+APP,L AN+WiFi,T-loop	Black	198,5 x 149,6 x 36
H8236-5W- 03	2TMA130050W0068	IP touch 7",DES+KNX+f@h+APP,L AN+LAN,T-loop	White	198,5 x 149,6 x 36
H8236-5B- 03	2TMA130050B0068	IP touch 7",DES+KNX+f@h+APP,L AN+LAN,T-loop	Black	198,5 x 149,6 x 36
H8237-4W- 03	2TMA130050W0058	IP touch 10",DES+KNX+f@h+APP, LAN+WiFi,T-loop	White	251 x 185 x 27
H8237-4B- 03	2TMA130050B0058	IP touch 10",DES+KNX+f@h+APP, LAN+WiFi,T-loop	Black	251 x 185 x 27
H8237-5W- 03	2TMA130050W0060	IP touch 10",DES+KNX+f@h+APP, LAN+LAN,T-loop	White	251 x 185 x 27
H8237-5B- 03	2TMA130050B0060	IP touch 10",DES+KNX+f@h+APP, LAN+LAN,T-loop	Black	251 x 185 x 27

IP touch Vollglas

Das IP touch Vollglas besitzt im Gegensatz zum Standard IP touch keine Abschlussleiste.

Das IP touch Vollglas besitzt keine "App"-Funktion und keine "RTR"-Funktion.

Das IP touch Vollglas kann anhand der Artikelnummer identifiziert werden. Das letzte Zeichen der Artikelnummer lautet "G" (z.B. "H8237-8BG", siehe oben).

5.2 Bedienelemente

IP touch 7



IP touch 10



5.3 Anschlussbeschreibung

IP touch 7



Nr.	Funktion			
1	Netzanschluss			
2	Netzanschluss (DC-Eingangsbuchse)			
3	Türklingelanschluss			
4	LAN1 (PoE)			
5	Micro-USB Upgrade-Anschluss			
6	³ Anschluss für Erweiterungsmodul			
7	Mikrofon			
8	Demontageschalter			
9	Anschluss für Micro-SD-Karte			
10	Lautsprecher			
11	² LAN2			
12	² Alarmanschluss			
13	² RS485-Anschluss, 12-V-Ausgang, Notfall-Port (SOS, GAS, Brand)			
14	² Relaisausgang			
² IP touch	² IP touch 7 (LAN+LAN) ³ IP touch 7 (LAN)			

IP touch 10



Nr.	Funktion
1	Netzanschluss
2	Netzanschluss (DC-Eingangsbuchse)
3	Türklingelanschluss
4	LAN1 (PoE)
5	Micro-USB Upgrade-Anschluss
6	Anschluss für Schnittstellenmodul
7	Mikrofon
8	Demontageschalter
9	Anschluss für Micro-SD-Karte
10	Lautsprecher
11	² LAN2
12	N/A
13	N/A
14	² Relaisausgang
15	N/A

² IP touch 10 (LAN+LAN)

6 Technische Daten

IP	touch	7
••	louon	

Bezeichnung	Wert
Nennspannung	24 V
Betriebsspannungsbereich	20-27 V =
¹ Nennstrom	27 V =, 250 mA 24 V =, 280 mA
² Nennstrom	27 V ≕, 390 mA 24 V ≕, 440 mA
³ Nennstrom	27 V ≕, 240 mA 24 V ≕, 270 mA
Displaygröße	7"
Auflösung	1024 x 600 px
Umgebungstemperatur	-10 °C +55 °C
PoE Standard	IEEE802.3 af
² Alarmleistungsausgang	12 V, 200 mA
² Relaisausgang	30 V, 1 A
¹ Drahtlos-Übertragungsfrequenz	802.11b/g/n: 24122462MHz (für USA) 24122472MHz (für Europa) 802.11a/n: 51505250MHz 52505350MHz 54705725MHz 57255850MHz (für USA)
¹ Drahtlos-Übertragungsleistung	Max. 20 dBm bei 12 Mbps OFDM 2,4 G Max. 20 dBm bei 12 Mbps OFDM 5,8 G
¹ Drahtlos-Übertragungsstandard	IEEE 802.11 a/b/g/n
¹ IP touch 7 (LAN+Wifi) ² IP touch 7 (LAN+LAN	I) ³ IP touch 7 (LAN)

IP touch 10

Bezeichnung	Wert
Nennspannung	24 V ==
Betriebsspannungsbereich	20-27 V
¹ Nennstrom	27 V, 390 mA 24 V, 440 mA
² Nennstrom	27 V, 520 mA 24 V, 600 mA
Displaygröße	10"
Auflösung	1280 x 800 px
Umgebungstemperatur	-10 °C +55 °C
PoE Standard	IEEE802.3 af
² Relaisausgang	30 V, 1A
¹ Drahtlos-Übertragungsfrequenz	802.11b/g/n: 24122462MHz (for United States) 24122472MHz (for European countries) 802.11a/n: 51505250MHz (for Global) 52505350MHz (for Global) 54705725MHz (for Global) 57255850MHz (for United States)
¹ Drahtlos-Übertragungsleistung	Max. 20 dBm@12 Mbps OFDM 2.4 G Max. 20 dBm@12 Mbps OFDM 5.8 G
¹ Drahtlos-Übertragungsstandard	IEEE 802.11 a/b/g/n

¹ IP touch 10 (LAN+Wifi) ² IP touch 10 (LAN+LAN)

7 Montage / Installation



Warnung

Elektrische Spannung!

Bei direktem oder indirektem Kontakt mit spannungsführenden Teilen kommt es zu einer gefährlichen Körperdurchströmung.

Elektrischer Schock, Verbrennungen oder der Tod können die Folge sein.

- Vor Montage und/oder Demontage Netzspannung freischalten!
- Arbeiten am 100-240-V-Netz nur von Fachpersonal ausführen lassen.

7.1 Anforderungen an den Installateur



Warnung

Elektrische Spannung!

Installieren Sie das Gerät nur, wenn Sie über die notwendigen elektrotechnischen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen.

- Durch unsachgemäße Installation gefährden Sie Ihr eigenes Leben und das der Nutzer der elektrischen Anlage.
- Durch unsachgemäße Installation können schwere Sachschäden, z. B. durch Brand, entstehen.

Für die fachliche Eignung des Installateurs und die Installation gelten folgende Mindestanforderungen:

- Wenden Sie die "Fünf Sicherheitsregeln" an (DIN VDE 0105, EN 50110):
 - 1. Freischalten
 - 2. Gegen Wiedereinschalten sichern
 - 3. Spannungsfreiheit feststellen
 - 4. Erden und Kurzschließen
 - 5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.
- Verwenden Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung.
- Verwenden Sie nur geeignete Werkzeuge und Messgeräte.
- Prüfen Sie die Art des Spannungsversorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System), um die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.) sicherzustellen.

7.2 Produktabmessungen



7.3 Einbauhöhe



7.4 Aufputz-Montage

Diese Einbaumethode eignet sich nicht für IP touch (LAN+LAN).

Aufputz-Gehäuse – IP touch 7



Aufputz-Gehäuse – IP touch 10



Einbau



7.5 Unterputz-Montage

Montagedose



7.6 Hohlwand-Montage



7.7 Tischaufstellung

Diese Einbaumethode eignet sich nicht für IP touch (LAN+LAN).



7.8 Demontage



7.9 Austausch der Abschlussleiste

Diese Einbaumethode eignet sich nicht für full glass IP touch.



8 Inbetriebnahme

8.1 Erstkonfiguration

Wenn die Innenstation zum ersten Mal eingeschaltet wird oder unter "Techn Einstellungen" der Vorgang "Alle Daten löschen" ausgeführt wird, startet automatisch die Ersteinrichtung.

1. Systemsprache wählen

INSTALLATION	INSTALLATION		
	Bitte wählen Sie eine Systemsprache aus		
	English		
	简体中文		
	Deutsch	V	
	Español		
	Français		
	Start		

2. Lizenzbedingungen akzeptieren

INSTALLATION	INSTALLATION			
	ABB End User License Agre	eement ("EULA")		
	IMPORTANT: PLEASE READ CONDITIONS OF THIS LICEN CAREFULLY BEFORE CONTI PROGRAM INSTALL	THE TERMS AND ISE AGREEMENT NUING WITH THIS		
	This End-User License Agreen agreement between you (eithe entity) and ABB GENWAY XIA EQUIPMENT CO., LTD or its a the "SOFTWARE PRODUCT". means the machine readable (This End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and ABB GENWAY XIAMEN ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD or its affiliates (the "Company") for the "SOFTWARE PRODUCT". SOFTWARE PRODUCT		
	V I accept the terms "Licensir	ng Terms"		
	<	>		
INSTALLATION				
	Licensing Terms ABB-Welcome			
	License Agreement for Softwar	re for Use on Phone		
	0. Definitions, Delivery of the S	Software		
	This license agreement shall be concluded between ABB Information Systems AG, Switzerland (hereinafter referred to as "Licensor") and the licensee, for example, by means of a download of the application (which may contain parts of OSS components) ("Software") of the the Licensor from APP Market or upon any other acknowledgment of the Licensing			
	☑ I accept the terms "Licensing Terms"			
	< >			

3. Land auswählen

INSTALLATION	l -		
	Statement:		
	Please correctly choose the country where the product is used. We do not take any responsibility for any consequence, damage and risk whatsoever arising out of or caused by improper selection of the country where the product is used, including but not limited to impact on use of this product or use of other products or facilities, incompliance with local regulations or policies, and any other direct or indirect losses or claims.		
	Current location (C):		
	China 🗸 🗸		
	<	>	

4. Datum und Uhrzeit einstellen

INSTALLATION	INSTALLATION						
	Bitte wählen	Bitte wählen Sie Datum und Uhrzeit aus					
	Zeit		Datı	ım			
	01 02	09 10		27 28	05 06	2016 2017	
	03 :	11	1	29	07	2018	
	04 05	12 13		30 31	08 09	2019 2020	
	Uhrzeitformat		Datu	umsform			
	24 Stunden	n 🗸	DI	D/MM/Y	YYY	~	
		<			>		

5. WLAN konfigurieren

Weitere Details finden Sie im Kapitel "Netzwerkeinstellungen".

INSTALLATION	INSTALLATION			
	Bitte wählen Sie Ihr Netzwer	k aus		
	Verfügbare SSID-Liste			
	21		≙ 奈	
	G5-5G		₽ 奈	
	WIFI_5G		₽ 奈	
	2FL_WIFI		₽ 奈	
	ABBPDA		₽ 奈	
	<	>		

8.2 Startseite

Die Startseite ist durch "★" am unteren Bildschirmrand gekennzeichnet. Die Standard-Startseite des Systems ist die "Haussteuerung". Die Startseite kann unter "Techn Einstellungen" festgelegt werden. Weitere Details finden Sie im Kapitel "Lokale Einstellungen".

SMART HOM	E			
Hue color light 1	0%	Switch	Room temperat	BlindA
Õ	>	•	Ф	× 🗆 🔺
Hue color light 2	0%	Switch®	•••	Blind group
Ô	>	0		> □ ^
RGB group	0%	Light group	Custom-ALL off	All blinds closed
Ç	>	Ŵ	☆ ★	
Dimmer	0%	Dimmer Group 0%	Custom-ALL on	All blinds open
—	+	- Ŵ +	Ŕ	6
Fr 27/07/18 00:20	্ না			

8.3 Zusatzseite

Die Zusatzseite ist durch "-" am unteren Bildschirmrand gekennzeichnet.



8.4 Systemeinstellungen

8.4.1 Eingabe der Systemeinstellungen

Klicken Sie auf der Zusatzseite auf "System".



8.4.2 Toneinstellung

Klicken Sie unter "Systemeinstellungen" auf "Ton", um die Toneinstellungen aufzurufen.

	Systemeinstellung	jen			
Sys	stemeinstellungen				
Tor	ı	Ton			
Spi	rache	1 Tastenton On			
Ne	tzwerkeinstellungen	Klingeltoneinstellungen			
Tür	rkomm. Syst.	2 Klingelton Außenstation Klingelton Portierzentr			
Dis	splay	Klingelton 1 V Klingelton 2 V			
Tor	ו	3 Klingelton Außenstation Klingelton Portierzentr.			
Spi	rache	Klingelton 1 🗸 Klingelton 2 🗸			
Ne	tzwerkeinstellungen	Klingelton Innenstation Türklingelton			
Tür	rkomm. Syst.	Klingelton 3 🗸 Klingelton 4 🗸			
Tür	rkomm. Syst.	Lautstärkeeinstellungen			
Dis	play	⁴ ∢ » O			
Da	tum und Uhrzeit	5 Rufton wiederholen On			
		*			
Nr.	Funktion				
1	Tastenton einstellen				
2	Klingelton einstellen Klicken Sie auf die Dropdownliste, um die Klingeltöne für Außenstation, Innenstationen, Portierzentrale und Türklingel auszuwählen (4 vorinstallierte Klingeltöne).				
3	Benutzerdefinierter Klingelton Es können maximal 3 benutzerdefinierte Klingeltöne von einer SD-Karte hinzugefügt werden.				
4	Lautstärkeeinstellungen Einstellung der Lautstärke des Klingeltons.				
5	Ruftonwiederholung einstellen EIN = Wiederholung des Ruftons nach 30 s, AUS = klingelt nur einmal				

8.4.3 Sprache

Klicken Sie unter "Systemeinstellungen" auf "Sprache", um die Systemsprache auszuwählen.

★ Systemeinstellungen				
Systemeinstellungen				
Ton				
Sprache	English			
Netzwerkeinstellungen	简体中文			
Türkomm. Syst.	Deutsch			
Display	Español			
Datum und Uhrzeit	Français			
Bildschirmeinst	Italiana			
Mi 01/08/18 01:14 🗣 🕄				

8.4.4 Netzwerkeinstellungen

WLAN-Einstellungen (nur H82364-.)

1. WLAN-Verbindung herstellen

Stellen Sie sicher, dass die Funktion "SSID-Übertragung" am Router aktiviert ist.

Klicken Sie unter "Systemeinstellungen" auf "Netzwerk", um die "WLAN-Einstellungen" aufzurufen.

Die Innenstation ruft automatisch eine SSID-Liste ab. Wählen Sie einen WLAN-Namen aus der SSID-Liste aus und geben Sie das Passwort ein, um eine Verbindung zu dem WLAN-Netzwerk herzustellen.

★ Systemeinstellungen		
Systemeinstellungen		
Ton	WIEL-Finstellungen	
Sprache		
Netzwerkeinstellungen	Netzwerkeinstellungen	

Wenn der Vorgang erfolgreich war, wird der WLAN-Name nun in den "Netzwerkeinstellungen" angezeigt.

★ Systemeinstellungen		
Systemeinstellungen		
Ton	WIFI-Finstellungen	
Sprache		
Netzwerkeinstellungen	ି WIFI: jjjj	

2. WLAN-Verbindung trennen

Wählen Sie den jeweiligen WLAN-Namen auf der SSID-Liste aus und klicken Sie auf "Ignorieren" oder "Trennen".

Ignorieren: Für eine erneute Verbindung zu diesem WLAN-Netz ist ein Passwort erforderlich.

Trennen: Für eine erneute Verbindung zu diesem WLAN-Netz ist kein Passwort erforderlich.

21	Trennen			A 37	
	WLAN-Name jjjj			A 🗢	
	×	Ignorieren	Trennen	A 🙃	

Wenn der Vorgang erfolgreich war, wird der WLAN-Name in den "Netzwerkeinstellungen" nicht mehr angezeigt.

Systemeinstellung	gen
Systemeinstellungen	
Ton	WIELEinstellungen
Sprache	
Netzwerkeinstellungen	Netzwerkeinstellungen

IP-Adresse einstellen

Die Innenstation verwendet DHCP, um standardmäßig eine IP-Adresse vom Router zu beziehen.

Es ist auch möglich, die IP-Adresse durch Deaktivierung des Kontrollkästchens festzulegen (siehe Beispiel unten).

Systemeinstellung	len		
Systemeinstellungen			
Ton	IP-Adresse automatisch beziehen		
Sprache	IP-Adresse	Subnetzmaske	
Netzwerkeinstellungen	192 . 168 . 1 . 8	255 . 255 . 255 . 0	
Türkomm. Syst.	Standard-Gateway	DNS	
Display	192 . 168 . 1 . 1	192 . 168 . 1 . 1	
Datum und Uhrzeit		OK	

8.4.5 Auto Schnappschüsse

Klicken Sie unter "Systemeinstellungen" auf "Türkomm. Syst." und aktivieren sie das Kontrollkästchen "Auto Schnappschüsse", um die Funktion zu aktivieren.

Die Innenstation erstellt daraufhin während eines eingehenden Rufs automatisch drei Schnappschüsse.

★ Systemeinstellungen								
Systemeinstellungen								
Ton	🗹 Auto. Schnappschüsse							
Sprache	Abwesenheitsnachricht	j						
Netzwerkeinstellungen	Adresse Standard Entsperren							
Türkomm. Syst.								
Display	Einst. Programmiertaste							
Datum und Uhrzeit	Zus.schl öffn 🛛 🗸							
				Ð	Q			
8.4.6 Einstellung Abwesenheitsnachricht

Sie können auf der Innenstation Sprachnachrichten für Besucher hinterlassen und Sprachnachrichten von Besuchern aufnehmen.

Aktivieren der "Abwesenheitsnachricht"

(Ο	
		_

Hinweis Um diese Funktion zu verwenden, muss mindestens eine Sprachnachricht vorhanden sein.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

[1] Tippen Sie auf dem IP touch Bildschirm in der Statusleiste auf "2".



- [2] Tippen Sie auf "Sprachdurchsage".
- [3] Tippen Sie auf " ✓ ", um den Einstellungsmodus aufzurufen. Wenn auf dem Bildschirm "√ Abwesenheitsnachricht" angezeigt wird, fahren Sie bitte mit Schritt 6 und 7 fort, andernfalls fahren Sie mit Schritt 4 und 5 fort.



- [4] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Abwesenheitsnachricht".
- [5] Tippen Sie auf "OK", um die Einstellung zu speichern.

DOOR EN		NESSAGES									
All Message	es										\checkmark
	Record voice	message 🕂				Dele	ete All	١.			
Local	03/ 02/ 2021	08:54		Absence m	essage ·	4				i	١.
We 03/02/21	08:58 🥱 🔏 📮	•			ć	a (Ø	Q	
DOOR EN	TRY $ angle$ voice in	/IESSAGES									
All Message											
Local											
		INFORMATION	_	_	-						
		Are you message	u sure you ge?	want to activ	vate abse	ence					
		×		5	ОК						
We 03/02/21											

- [6] Tippen Sie unter "Systemeinstellungen" auf "Türkommunikation".
- [7] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Abwesenheitsnachricht", um die Funktion zu aktivieren.

System Settings								
System settings								
Sound	🗹 Automatic snapshots							
Language	✓ Absence message 7							
Network settings	Address of default unlock							
Door Entry System 6								
Display	Program button setting							
Date and time	Open auxiliary lock	~						
Basic zone settings	Link with private IP Actuator							
Basic KNX Settings	Unpaired						~	
Monitor settings	Card management							
ADD cottings	Gard Indilagement							
We 03/02/21 10:27 🧇 🔏 🖳 🕤			Ô	I	£	Ø	2	۰

Deaktivieren der Abwesenheitsnachricht

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Tippen Sie unter "Systemeinstellungen" auf "Türkommunikation".
- [2] Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Abwesenheitsnachricht", um die Funktion zu deaktivieren.

System Settings								14
System settings								
Sound	✓ Automatic snapshots							
Language	Absence message 2							
Network settings	Address of default unlock							
Door Entry System 1								
Display	Program button setting							
Date and time	Open auxiliary lock	~						
Basic zone settings	Link with private IP Actuator							
Basic KNX Settings	Unpaired						~	
Monitor settings	Cord management							
ADD pottings	Card management							
We 03/02/21 10:19 🗇 🖉 🖳 🕤			ß	l	A	0	2	<u>ب</u>

8.4.7 Einstellung Entsperrtaste

Entsperrtaste

Im Standby-Zustand ist die Entsperrtaste auf dem Bildschirm der "Türkommunikation" standardmäßig deaktiviert.



Aktivieren der Funktion "Freigabe des Haupttüröffners"

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Funktion zu aktivieren:

- [1] Tippen Sie unter "Systemeinstellungen" auf "Türkommunikation".
- [2] Tippen Sie auf "Adresse Haupttüröffner".
- [3] Wählen Sie die Art der Sperre aus der Dropdownliste aus. Es kann zwischen "Türöffner Außenstation" und "Aktorsperre" ausgewählt werden.
- [4] Wählen Sie das gewünschte Gerät aus der Dropdownliste aus.
- [5] Tippen Sie auf "OK", um die Einstellung zu speichern.

System Settir	igs								
System settings									
Sound	(🗹 Auton	natic sna	pshots					
Language	C	🖌 Abser	nce mes	sage					
Network settings		Address	of defau	lt unloc					
Door Entry System	1				2	0	1		
Display	1	Program	button s	etting					
Date and time		Open	auxiliar	y lock	~	0	2		
IP Cameras Th 24/02/22 15:34 및 🖟	ā 🕤					<i>.</i>	f	Ø	
🔶 System Settings									
Network settings	Address of	default unle	ock	-	-	-	-		
Door Entry System	Lock type		Door lock			3	*		
	Select lock		OS-01			4	~		
		×		1	5 01	<			



Hinweis

Wenn die Funktion einer Torstation (Gerätetyp = GS) oder einem Netzwerk IP-Schaltaktor zugewiesen werden muss, dann muss vor der Zuweisung eine Torstation (Geräte-ID = 1) verwendet werden.

Wenn die Funktion der Gebäude-Außenstation (Gerätetyp = OS) oder einem Gebäude IP-Schaltaktor zugewiesen werden muss, dann muss vor der Zuweisung eine Gebäude-Außenstation (Geräte-ID = 1) verwendet werden.

[6] Im Standby-Zustand ist die Entsperrtaste auf der Seite "Türkommunikation" standardmäßig der Funktion "Freigabe des Haupttüröffners" zugewiesen.



8.4.8 Einstellung Programmschaltfläche

Programmschaltfläche

Im Standby-Zustand ist die Programmschaltfläche auf dem Bildschirm der "Türkommunikation" standardmäßig deaktiviert.



Zuweisung der Funktion "Zweiter Türöffner"

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Adresse zuzuweisen:

- [1] Tippen Sie unter "Systemeinstellungen" auf "Türkommunikation". Die Programmschaltfläche ist standardmäßig der Funktion "Zweiter Türöffner" zugewiesen.
- [2] Tippen Sie auf "Adresse Haupttüröffner".
- [3] Wählen Sie die Art der Sperre aus der Dropdownliste aus. Es kann zwischen "Türöffner Außenstation" und "Aktorsperre" ausgewählt werden.
- [4] Wählen Sie das gewünschte Gerät aus der Dropdownliste aus.
- [5] Tippen Sie auf "OK", um die Einstellung zu speichern.

System Settin	gs						
System settings							
Sound		Automatic sr	apshots				
Language		Absence me	ssage				
Network settings		Address of defa	ult unlock				
Door Entry System 1		OS-	01	1 ©~~			
Display	F	Program button	setting				
Date and time		Open auxilia	ry lock 🗸	 ⊚>			
Rasic zone settings Fr 25/02/22 15:10 / ▲ 📮	Ş∕ €]			ھ	Ø	Q	٩
System Settings							
Network settings	Address of c	lefault unlock	_	_			
	Lock type	Door loc	k	3 👻			
	Select lock	OS-01		4 🗸			
		×	5 Ok	< colored and set of the set of t			



Hinweis

Wenn die Funktion einer Torstation (Gerätetyp = GS) oder einem Netzwerk IP-Schaltaktor zugewiesen werden muss, dann muss vor der Zuweisung eine Torstation (Geräte-ID = 1) verwendet werden.

Wenn die Funktion der Gebäude-Außenstation (Gerätetyp = OS) oder einem Gebäude IP-Schaltaktor zugewiesen werden muss, dann muss vor der Zuweisung eine Gebäude-Außenstation (Geräte-ID = 1) verwendet werden.

[6] Im Standby-Zustand ist die Programmschaltfläche auf der Seite "Türkommunikation" standardmäßig der Funktion "Freigabe des zweiten Türöffners" zugewiesen.



Zuweisung der Funktion "Licht einschalten"

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Adresse zuzuweisen:

- [1] Tippen Sie unter "Systemeinstellungen" auf "Türkommunikation".
- [2] Wählen Sie "Licht einschalten" aus der Dropdownliste aus.
- [3] Wählen Sie den IP-Schaltaktortyp aus der Dropdownliste aus. Es kann zwischen "IP-Schaltaktor Netzwerk", "IP-Schaltaktor Gebäude" und "IP-Schaltaktor Privat" ausgewählt werden.
- [4] Geben Sie die Gerätenummer ein.

System Settings		
System settings		
Sound	Address of default unlock	
Language	OS-01	1 ©
Network settings	Program button setting	
Door Entry System 1	Turn on the light 2 \checkmark	Õ
Display	Light address type	Device no.
Date and time	Network IP Actuator	01 4
Rasic zone settings	Link with private ID Actuator	
Fr 25/02/22 15:11 🔏 🖳 💱 🐔		🛎 🛛 O P 🌢



Hinweis

Wenn die Funktion einem IP-Schaltaktor zugewiesen werden muss, dann muss vor der Zuweisung eine Torstation (Geräte-ID = 1) verwendet werden. Wenn die Funktion dem Gebäude IP-Schaltaktor zugewiesen werden muss, dann muss vor der Zuweisung eine Gebäude-Außenstation (Geräte-ID = 1) verwendet werden.



[5] Im Standby-Zustand ist die Programmschaltfläche auf dem Bildschirm der "Türkommunikation" standardmäßig der Funktion "Licht einschalten" zugewiesen.

Deaktivieren der Programmschaltfläche

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Adresse zuzuweisen:

- [1] Tippen Sie unter "Systemeinstellungen" auf "Türkommunikation".
- [2] Wählen Sie "Deaktiviert" aus der Dropdownliste.
- [3] Im Standby-Zustand ist die Funktion der Programmschaltfläche auf dem Bildschirm der "Türkommunikation" standardmäßig deaktiviert.

★ System Settings								
System settings								
Sound	✓ Automatic snapshots							
Language	🗹 Absence message							
Network settings	Address of default unlock							
Door Entry System 1	OS-01 05-01							
Display	Program button setting							
Date and time	Invalid 2 🗸 🗖							
IP Cameras Th 24/02/22 15:35 및 🖾 🔂	ھ							
▲ DOOR ENTRY								
▲ DOOR ENTRY		sos						
▲ DOOR ENTRY		sos ర్ష						
◆ DOOR ENTRY		sos &						
▲ DOOR ENTRY		sos L						
DOOR ENTRY		sos دي ا						
DOOR ENTRY	3	sos						
DOOR ENTRY	3	sos						
DOOR ENTRY	3	sos 						

8.4.9 Einstellung Automatisches Entsperren

Sie können die Funktion "Automatisches Entsperren" verwenden, um die Sperren an der Standard-Außenstation während eines bestimmten Zeitraums automatisch freizugeben.

Vorbedingung

Unter "Einstellungen", "Lokale Einstellungen" ist die Funktion "Auto-Entriegelung" aktiviert.

Engineering settings						
Engineering settings						
Local settings					off	
Outdoor station settings					on	
IP actuator settings	DES				on	
Advanced zone settings	Call Guard Unit				On	
Smart home settings						
Password management	CCTV				off	
	Alarm				on	
	Unlock timer				on	
	Certification				off	
Sa 20/02/21 15:10 🗇 🔏 🖳 🕤		۵	1			

Einstellung Automatisches Entsperren

Gehen Sie folgendermaßen vor:

[1] Tippen Sie auf der Zusatzseite auf "Auto-Entriegelung".



	DOOR ENTRY	UNLOCK TIMER 1	SYSTEM	TEXT MESSAG	GE		
Sa 20/02/21 15:11 🗇 🜡	z I 1		*	8	≜ ⊠	Ø	P 🖡
Unlock timer	_	_	_	_	_	_	2,
		Disable	all ==0				

- [3] Tippen Sie auf "Automatisches Entsperren hinzufügen".
- [4] Wählen Sie die Wochentage aus. Ausgewählte Optionen werden markiert.
- [5] Legen Sie die Startzeit fest.
- [6] Legen Sie die Laufzeit fest.
- [7] Tippen Sie auf "OK".

🔶 Unlo	ck timer						
Overview							V
	Add automa	tic unlock •	+ 3				
🔶 Unlo	<u>ck timer</u>						
Overview							
	Add automat	ic unlock se	tting				
	4 Mo	Tue	Wed	Thu	Fr	Sat	
		5	End time	6			
			15				
	07	29 30	17 :	59 00			
	08	31	18	01			
	09	32		02			
		×				7 ок	

Hinweis
S werden maximal 10 Elemente unterstützt.
(a) Mit dieser Einstellung geht das Gerät automatisch in den automatischen fichteperrungsmodus über und zeigt (f) in der Statusleiste an.
(b) Eie einem eingehenden Ruf wird die Sperre automatisch nach 5 Sekunden freigegeben.

8.4.10 Kartenmanagement

Die Innenstation kann IC-Karten für Außenstationen mit IP-Taste verwalten.

1	С)
_		

Hinweis

Es wird empfohlen, IC-Karten nur mit lokalen Außenstationen oder einer Verwaltungssoftware zu erstellen und zu verwalten.

Klicken Sie hierzu unter "Systemeinstellungen", auf "Türkomm. Syst." und anschließend auf "Kartenmanagement" und geben Sie das Benutzerpasswort ein.

🔶 Systemeinstellung	gen						
Systemeinstellungen							
Ton	Abwese	enheitsna	achricht				
Sprache	Adresse S	tandard	Entsperren				
Netzwerkeinstellungen		OS-01					
Türkomm. Syst.	Einst. Prog	grammiei	rtaste				
Display	Zus.sch	ıl öffn	~				
Datum und Uhrzeit	Karten	imanage	ement				
	']			- (8)	Ø	Q	۰
🔶 Systemeinstellung	gen						
Systemeinstellungen	Benutz	erpassw	ort				
Ton			×				
Sprache	A 1	2	3				
Netzwerkeinstellungen	4	5	6				
Türkommunikation	7	8	9				
Display		0					
Datum und Uhrzeit	×		ок				
Rildschirmeinst							
Sa 27/07/19 13:50 🖓 🖬 🖬							Ļ.

Karte registrieren

3. Registrierungsmodus aufrufen

Klicken Sie unter "Kartenmanagement" auf "Karte registrieren", wählen Sie das Gerät aus und klicken Sie auf "Karte registrieren".

Das Tastenmodul an der Außenstation blinkt orange, um zum Durchziehen einer IC-Karte aufzurufen.

🔶 Syster	meinstellungen					
Systemeinste						
Ton						
Sprache	Karte registrie				chen	
Netzwerkeins	Geräteauswahl	2nd OS-01		~	arte	
Türkomm. Sy	×	ſ	Karte regist	rie		
Display					3	
Datum und U						
Rildschirmein Fr 03/08/18 00:						

4. Registrierungsmodus verlassen

Drücken Sie die erste Taste an der Außenstation, um den Registrierungsmodus zu verlassen.

Wenn eine IC-Karte registriert ist, verlässt die Außenstation den Registrierungsmodus automatisch, wenn 15 Sekunden lang keine Aktion ausgeführt wird.

Wenn keine IC-Karte registriert ist, verlässt die Außenstation den Registrierungsmodus automatisch, wenn 300 Sekunden lang keine Aktion ausgeführt wird.

Karte löschen

5. Löschmodus aufrufen

Klicken Sie unter "Kartenmanagement" auf "Karte löschen", wählen Sie das Gerät aus und klicken Sie auf "Karte löschen".

Das Tastenmodul an der Außenstation blinkt orange, um zum Durchziehen einer IC-Karte aufzufordern.

🔶 Syster	meinstellungen					
Systemeinste						
Ton						
Sprache	Karte löschen	_				
Netzwerkeins	Geräteauswahl	2nd OS-01		•		
Türkomm. Sy	×		Karte löschen			
Display		i		j		
Datum und U						
Rildschirmein Fr 03/08/18 00:	ist 11 ຈ ⊒: 8				ρ	

6. Löschmodus verlassen

Drücken Sie die erste Taste an der Außenstation, um den Registrierungsmodus zu verlassen.

Wenn eine IC-Karte gelöscht wurde, verlässt die Außenstation den Registrierungsmodus automatisch, wenn 15 Sekunden lang keine Aktion ausgeführt wird.

Wenn keine IC-Karte gelöscht wurde, verlässt die Außenstation den Registrierungsmodus automatisch, wenn 300 Sekunden lang keine Aktion ausgeführt wird.

Karte bereinigen

Klicken Sie unter "Kartenmanagement" auf "Karte bereinigen", wählen Sie das Gerät aus und klicken Sie auf "Karte bereinigen".

🔶 Syster	meinstellungen					
Systemeinste						
Ton						
Sprache	Karte gelöscht	_		_	chen	
Netzwerkeins	Geräteauswahl	2nd OS-01		~		
Türkomm. Sy	×		Karte gelöscht			
Display		٤.) 	
Datum und U						
Rildschirmein						
Fr 03/08/18 00:	11 🤋 📮 🕤				ρ	

Karte synchronisieren

Klicken Sie unter "Kartenmanagement" auf "Karte synchronisieren", wählen Sie ein Quell- und ein Zielgerät aus und klicken Sie auf "Karte synchronisieren".

🔶 Syster	meinstellungen						
Systemeinste							
Ton							
Sprache	Sync Karte					ahan	
Netzwerkeins	Geräteauswahl	2nd OS-01			~	schen	
Türkomm. Sy	Auswahl Zielgerät				~		
Display	×		() ()	Sync Karte			
Datum und U							
Rildschirmein Fr 03/08/18 00:							

8.4.11 Display

Systemeinstellung	len		
Systemeinstellungen	,		
opracile	Bildschirm bereinigen 1		
Netzwerkeinstellungen	Ć	_	
Türkomm. Syst.	۳		
Display	Display <mark>2</mark>		
Datum und Uhrzeit	Helligkeit		
Bildschirmeinst.			0
APP-Einstellungen	Bildschirmschoner 3		
Sprache	20 Colundor		
Netzwerkeinstellungen	30 Sekunden	~	
Netzwerkeinstellungen Türkomm. Syst.	30 Sekunden Endzeit	*	
Netzwerkeinstellungen Türkomm. Syst. Display	30 Sekunden Endzeit 3 Minuten	* *	
Netzwerkeinstellungen Türkomm. Syst. Display Datum und Uhrzeit	30 Sekunden Endzeit 3 Minuten Bildschirmschoner Typ	 ✓ 	
Sprache Netzwerkeinstellungen Türkomm. Syst. Display Datum und Uhrzeit Bildschirmeinst.	30 Sekunden Endzeit 3 Minuten Bildschirmschoner Typ Digitaluhr	 ✓ ✓ 	
Sprache Netzwerkeinstellungen Türkomm. Syst. Display Datum und Uhrzeit Bildschirmeinst. APP-Einstellungen	30 Sekunden Endzeit 3 Minuten Bildschirmschoner Typ Digitaluhr I Auto Vollbild 4	✓✓	
Sprache Netzwerkeinstellungen Türkomm. Syst. Display Datum und Uhrzeit Bildschirmeinst. APP-Einstellungen Do 02/08/18 00:55 3 🗣 🖵 🗧	30 Sekunden Endzeit 3 Minuten Bildschirmschoner Typ Digitaluhr I Auto Vollbild 4	 ✓ ✓ 	p .

Klicken Sie anschließend unter "Systemeinstellungen" auf "Display".

Nr.	Funktion
1	Bildschirm bereinigen Weitere Details finden Sie im Kapitel "Bildschirm bereinigen".
2	Helligkeit
3	 Bildschirmschoner "Digitaluhr": zeigt die aktuelle Uhrzeit an einer beliebigen Stelle auf dem Bildschirm an. "Integriertes Bild": zeigt 3 integrierte Bilder an. "Externes Bild": zeigt auf der SD-Karte gespeicherte Bilder an.
4	Auto Vollbild (Standard)

8.4.12 Datum und Uhrzeit

	Systemeinstellung	en	
S	ystemeinstellungen	_	
N	etzwerkeinstellungen	Sync Mgmtc.	Sync von NTP 1
T	ürkomm. Syst.	Zeit 2	Datum
D	isplay	22 55 23 56	01 07 2017
D	atum und Uhrzeit	00 : 57 01 58	02 08 2018 03 09 201 <u>9</u>
Bi	ildschirmeinst.	02 59	04 10 2020
D	atum und Uhrzeit	Uhrzeitformat	Datumsformat
Bi	ildschirmeinst.	24 Stunden 🗸 🗸	DD/MM/YYYY 🗸 🗸
A	PP-Einstellungen	🗌 Sommerzeit 3	
Do (02/08/18 04:57 🖵 🕤	}	
N r.	Funktion		
1	Art der Zeitsynchronisie Aktivieren Sie das Kontro Verwaltungssoftware ode	erung Illkästchen, um Datum und L er NTP zu synchronisieren.	Jhrzeit automatisch von der
2	Datum und Uhrzeit eins	tellen	
3	Sommerzeit Aktivieren Sie das Kontro	Ilkästchen, um die Funktion	zu aktivieren.

Klicken Sie unter "Systemeinstellungen" auf "Datum und Uhrzeit".

8.4.13 Einstellung Startbildschirm

Sie können dieses IP touch zur Überwachung von privaten IP-Kameras verwenden. Das IP touch und die Kamera müssen sich im selben Netzwerk befinden.



Hinweis

Das Video-Streaming zwischen der Innenstation und der Kamera eines Drittanbieters erfolgt unverschlüsselt.



Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Tippen Sie unter "Systemeinstellungen" auf "Bildschirmeinst.".
- [2] Tippen Sie auf "Startbildschirm".

System Settings								. 64
System settings		_						
Sound	Home mon	tor 2		Comn	nunity m	onitor		
Language								
Network settings								
Door Entry System								
Display								
Date and time								
Basic KNX Settings								
Monitor settings 1								
APP settings								
Contacta Tu 02/03/21 09:54 🗇 및 🕤			ß	8 8		Ø	ρ	•

[3] Tippen Sie auf "

[4] Tippen Sie auf "O", um automatisch nach IP-Kameras zu suchen.

System Settings	Home monitor			2
Home monitor				۶ ⁴
Name	Address	Status	Linked with doorbell	Enable
		~		
System Settings	Home monitor			
System Settings Home monitor	Home monitor	_	_	√
System Settings Home monitor	Home monitor	Delete All 🔟		√
System Settings Home monitor	Home monitor	Delete All	Status	✓
System Settings Home monitor	Home monitor	Delete All	Status	✓
System Settings Home monitor	Home monitor	Delete All	Status	✓
System Settings Home monitor	Home monitor	Delete All	Status	
System Settings Home monitor	Home monitor	Delete All	Status	
System Settings Home monitor	Home monitor	Delete All	Status	
System Settings Home monitor	Home monitor	Delete All	Status	
System Settings Home monitor	Home monitor	Delete All Address	Status	
System Settings Home monitor	Home monitor	Delete Al 🗊 Address	Status	
System Settings Home monitor	Home monitor	Delete All D	Status	

- [5] Die gewünschte Kamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- [6] Tippen Sie auf "
- [7] Geben Sie den Alias ein.
- [8] Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein.
- [9] Tippen Sie auf "OK".

System Settings	Home monit	or			
Home monitor					✓
		C	Delete All 🔟		
	Name		Address	Status	
5	abb	19	92.168.36.100	6 0	Ū
	×			t 7	
	2° - 4			~	
System Settings	Home monit	or			
System Settings Home monitor	Home monit	or			✓
System Settings Home monitor	Home monit	or [Delete All 📺		√
System Settings Home monitor	Home monit	or Elease enter acc	Delete All 🔟	Status	✓
System Settings Home monitor	 Home monit Name abb 	or [Please enter acc	Delete All 🔟 Address count and password	Status	✓
System Settings Home monitor	 Home monit Name abb 	or C Please enter acc Name	Delete All 📺 Address count and password abb 7	Status	✓
System Settings Home monitor	Home monit	or Please enter acc Name User account	Delete All 📺 Address rount and password abb 7 admin	Status	✓
System Settings Home monitor	Home monit	or Please enter acc Name User account Password	Delete All m Address count and password abb 7 admin	Status D 8 **	✓
System Settings Home monitor	Home monit	or Please enter acc Name User account Password	Delete All mi Address count and password abb 7 admin *********	Status D 8 **	
System Settings Home monitor	 Home monit Name abb 	or Please enter acc Name User account Password X	Delete All mi Address rount and password abb 7 admin **********	Status D 8 **	
System Settings Home monitor	 Home monit Name abb 	or Please enter acc Name User account Password X	Delete All mi Address rount and password abb 7 admin ********** 9 C	Status 8 ** DK	

[10] " Zeigt an, dass der Vorgang erfolgreich war.

[11] Tippen Sie auf "

[12] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Funktion zu aktivieren.

System Settings	Home monitor				
Home monitor					v
		Delete All 🔟			11
N	lame	Address	Status		
	abb	192.168.36.100	10 🗸	Ð	١.
	×		Ð		
System Settings	Home monitor				
Home monitor					×
Name	Address	Status	Linked with doorbell	Enable	
abb	192.168.36.100	✓		12 🗹	

- [13] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Lokale Einstellungen".
- [14] Schalten Sie die Funktion "VIDEOÜBERWACHUNG" ein.
- [15] Tippen Sie auf der Zusatzseite auf "VIDEOÜBERWACHUNG".



[16] Das Bild der gewünschten Kamera wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie eine andere Kamera aus der Dropdownliste.



[17] Tippen Sie, um zur vorherigen oder zur nächsten Kamera zu wechseln.

8.4.14 Community Monitor

Klicken Sie unter "Systemeinstellungen" auf "Bildschirmeinstellungen", "Community Monitor".

Systemeinstellunge	n					
Systemeinstellungen						
Netzwerkeinstellungen						
Türkomm. Syst.	Startbildschirm	C	ommu	nity M	onitor	
Display						
Datum und Uhrzeit						
Bildschirmeinst.						
APP-Einstellungen						
Kontakte						
Do 02/08/18 04:57 🥱 🖵 🕤		ß		Ø	Ω	پ

Klicken Sie auf , um die Kameraliste aus der Verwaltungssoftware herunterzuladen.



8.4.15 MyBuildings-Einstellungen

1. Registrierung eines Kontos auf dem myBUSCH-JAEGER portal

Öffnen Sie den Link: myBUSCH-JAEGER und klicken Sie auf "Registrieren". Füllen Sie das Formular aus, um ein Benutzerkonto anzulegen. Aktivieren Sie Ihr Benutzerkonto, wenn Sie die E-Mail vom myBUSCH-JAEGER portal erhalten.



2. Anmeldung auf dem myBUSCH-JAEGER portal über die Innenstation

Weitere Details finden Sie im Produkthandbuch des IP Touch 7.

Systemeinstellung	gen					
Systemeinstellungen						
	Mybuildings-Konto	Alias				
Türkomm. Syst.	fraya1	Jacky				
Display	Mubuildinge Decouvert					
Datum und Uhrzeit	********					
Bildschirmeinst.						
APP-Einstellungen	Anmeidung					
Kontakte						
Do 02/08/18 05:07 🤋 🖵						
System Settings						
System settings						
Network settings	MYABB account	Alias				
Door Entry System	MVARP paceword					
Display	*****	Log in				
Date and time						
Monitor settings		Log out				
APP settings	APP management					

3. Download und Installation der App

Laden Sie die App von Google Play oder aus dem App Store herunter, indem Sie nach dem Stichwort "Busch-Welcome" suchen. Installieren Sie die App auf Ihrem Smartphone oder Tablet.



Ο

Hinweis

Die in diesem Dokument verwendeten Schnappschüsse stammen aus dem IOS-System.



Produkthand

Tippen Sie auf dem Smartphone/Tablet auf 🛄, um die App zu öffnen.



Hinweis

Es wird empfohlen, das Mikrofon, die Kamera und Benachrichtigungen auf dem Gerät zuzulassen.
Sie können die Berechtigungen auch zu einem späteren Zeitpunkt aktivieren.

Klicken Sie hierfür zum Beispiel auf "M", um auf die Einstellungen des mobilen Geräts zuzugreifen, scrollen Sie nach unten und klicken Sie dann auf $\textcircled{\Pi}$, um die Berechtigungen zu aktivieren.



4. Anmeldung in der App

Klicken Sie auf dem Smartphone/Tablet auf Benutzername, Passwort und Alias ein, aktivieren Sie die Kontrollkästchen, um alle Nutzungsbedingungen zu akzeptieren und klicken Sie dann auf "Anmelden".

Benutzerkonto Ivanzhang86 Passwort Alias Pjacky* Endkunden-Lizenzvereinbarung akzeptieren Akzeptieren Sie die Bedingungen "OSS". Akzeptieren Sie die Bedingungen "Datenschutz". Anmeldun Uberspring	Anmeldung
Benutzerkonto Ivanzhang86 Passwort Allas "jacky" © Endkunden-Lizenzvereinbarung akzeptieren © Akzeptieren Sie die Bedingungen "OSS". © Akzeptieren Sie die Bedingungen "Datenschutz". Anmeldur Zum Registr. hier tr Uberspring	
Ivanzhang86 Passwort Alias "jacky" © Endkunden-Lizenzvereinbarung akzeptieren © Akzeptieren Sie die Bedingungen "OSS". © Akzeptieren Sie die Bedingungen "Datenschutz". Anmeldun Zum Registr. hin Überspringe	Benutzerkonto
Passwort Alias	ivanzhang86
Alias "jacky". Endkunden-Lizenzvereinbarung akzeptieren Akzeptieren Sie die Bedingungen "OSS". Akzeptieren Sie die Bedingungen "Datenschutz". Anmeldun Uberspringer	Passwort
Alias "fjacky" Endkunden-Lizenzvereinbarung akzeptieren Akzeptieren Sie die Bedingungen "OSS". Akzeptieren Sie die Bedingungen "Datenschutz". Anmeldun Zum Registr. hie Überspringe	•••••
 "Jacky". Endkunden-Lizenzvereinbärung akzeptleren Akzeptleren Sie die Bedingungen "OSS", Akzeptleren Sie die Bedingungen "Datenschutz", Anmeldung Zum Registr. hier Uberspringe 	Alias
 Endkunden-Lizenzvereinbarung akzeptieren Akzeptieren Sie die Bedingungen "OSS". Akzeptieren Sie die Bedingungen "Datenschutz". Anmeldun Zum Registr. hier tr Überspringer 	"jacky"
Akzeptieren Sie die Bedingungen "OSS". Akzeptieren Sie die Bedingungen "Datenschutz". Anmeldun Zum Registr. hier Überspringe	Endkunden-Lizenzvereinbarung akzeptieren
Anmeldur Zum Registr. hier Überspring	Akzeptieren Sie die Bedingungen "OSS". Akzentieren Sie die Bedingungen "Datenschutz"
Zum Registr. hier tr	
	Anmeldung fr

Hinweis

Ο

Wenn mehr als 3 Mal ein falsches Passwort eingegeben wird, wird die Passworteingabe für einen bestimmten Zeitraum gesperrt.

5. Abmeldung von der App

Tippen Sie auf der "Startseite" der App auf "∨" und dann auf "Abmelden", "Abmelden".

Vo Startseite	^	Home	~	Home
	Network		Network	
Wilk then "jacky"!	Pair Devices	>	Pair Dev	ices >
		fraya2	Account	fraya2
	General		General	
4	SOS		sos	Hint
			Call Gua	Configuration information will be reset if you log out from the account! Are you sure you want to continue?
"jacky‴s Home		>	Setting	
		>	Configur	
		>	Firmware	e upgrade 💦 🔪
		>	About	>
Ereignisse A	Log out		Log out	

6. Geräte koppeln

Tippen Sie auf der "Startseite" der App auf "v" und dann auf "Geräte-Pairing", "IP-Gateway".

Home	A Startseite		<	Geräteverwaltung	
W jacky"的 iphone!	Netzwerk		IP Gateway	<u> </u>	>
	Geräte-Pairing	>			
	Benutzerkonto	vanzhang86			
	Allgemein				
^	SOS				
	Concierge rufen				
"jackhone's Home	Einstellungen	>			
	Konfigurationsmodus	>			
	Firmware-Aktual.	>			
	Über	>			
Events 🔨	Abmeldung				
🔺 🎫 🍌 🎙					

Tippen Sie dann auf , um die Geräteliste aufzurufen, wählen Sie den Alias aus und klicken Sie auf "OK", um eine Kopplungsanfrage an die Innenstation zu senden. Notieren Sie sich die Token-ID (hier z.B. 1849C4BC).

K IP Gateway
Token ID 1849 C4BC Kopplung aufheben
jacky Koopting the set in a set in the set i
ivan Koopla
fen6d202-8e1c-447d-b664-c85cdd9082f6
becfac81
test Kopplungsanfrage senden ^{a aufheben}
test o authaban
Baddaas 🗙 🗸 Bestätigen

Klicken Sie an der Innenstation unter "Systemeinstellungen", "APP-Einstellungen" auf "Ungepaart", wählen Sie die relevanten Funktionen im Popup-Fenster aus und klicken Sie auf "Paar".

🔶 Systemeinstellungen						74
Systemeinstellungen Netzwerkeinstellungen	_		_	_	_	
Türkomm. Syst.						
Display		"jacky" iPhone	Unp	aired	Ū	
Datum und Uhrzeit						
Bildschirmeinst.						
APP-Einstellungen						
Kontakte						
Do 02/08/18 05:07 🗣 🗣			6	0	Q	
System Settings						
Authority settings						
Device name	Status					
"jacky"的 IPhone						
🗹 Monitor	🗹 Unlock		🗹 Turi	n on the ligh	nt	
Srowse history records	V Delete cal	l records	🗹 Cor	nmunicatio	n	
×			Pai	r		
We 07/11/18 10:50 @ 🗐 🖓						ļ.

Authority/settings		
and the start the start and start and start	1849C4BC	-83
Q W E R A S D C Z X C	T Y U I O P F G H J K L . V B N M 12#	
×	ОК	
20.		
Systemeinstellungen		
Türkomm. Syst.		
Display	1 "jacky" iPhone Paired 🛄	
Datum und Uhrzeit	L	
Bildschirmeinst.		
APP-Einstellungen		
Kontakte		
Do 02/08/18 05:07 🤋 🖵		٩

Geben Sie die Token-ID ein und klicken Sie auf "OK". Wenn der Vorgang erfolgreich war, zeigt die Innenstation "Gepaart" an.

8.4.16 Passwort ändern

Benutzerpasswort

Das voreingestellte Benutzer-Passwort lautet 123456. Es kann zur Einrichtung folgender Funktionen verwendet werden:

- Kartenmanagement
- Zurücksetzen der Benutzereinstellungen
- APP-Einstellungen
- Basis-Zoneneinstellungen
- Alarm-Timer-Einstellung
- Aktivierung oder Deaktivierung der Innenstation

Benutzerpasswort ändern

- [1] Tippen Sie unter "Systemeinstellungen" auf "Passwort ändern".
- [2] Tippen Sie auf "Benutzerpasswort ändern".

System Settings								
System settings					-			
Basic zone settings	Change user password 2		Char	nge ur	llock p	asswo	ord	
Basic KNX Settings	Change duress password							
Monitor settings								
APP settings								
Contacts								
Change password 1								
Engineering settings								
Reset settings								
About								
Fr 29/01/21 09:34 🗇 🔏 📮 🕤		ß		£				۵

- [3] Geben Sie das alte Passwort ein
- [4] Geben Sie das neue Passwort zweimal ein.
- [5] Tippen Sie auf "OK", um die Einstellung zu speichern.

	Change user password	_					
	Input original password:	***** 3					
	Input new password:	****					
	Enter new password again	4 *****					
	×	5 OK					
Fr29/01/21 09:34 🗇 🔳 🗄			ê l	- 6 - 6	2 Ø	þ	<u>.</u>



Passwortregel

Das Passwort darf keine auf- oder absteigenden Zahlenfolgen enthalten (z.B. 123456, 654321). Auch drei aufeinanderfolgende identische Ziffern sind unzulässig (z.B. 123444, 666888).

Entsperrpasswort

Dieses Passwort dient zur Entsperrung der Außenstation.

Entsperrpasswort ändern

- [1] Tippen Sie unter "Systemeinstellungen" auf "Passwort ändern".
- [2] Tippen Sie auf "Entsperrpasswort ändern".

System Settings								
System settings								
Basic zone settings	Change user password		Cha	nge ur	nlock p	asswo	ord 2	
Basic KNX Settings	Change duress password							
Monitor settings								
APP settings								
Contacts								
Change password 1								
Engineering settings								
Reset settings								
About								
Fr 29/01/21 09:34 🧇 🔏 🐺 🔂		A	I	đ		Ø	ρ	۵

- [3] Geben Sie das neue Passwort zweimal ein (3...8 Ziffern).
- [4] Tippen Sie auf "OK", um die Einstellung zu speichern.

System Settings									
	Change dure:	ss password	d						
	Change unlock password								
	Input new password:	*****							
	Enter new password again	*****	3						
	×	4	OK						
Fr 29/01/21 09:35 🗇 🔏 🖳 🔂				Ê	l	Ê	0	\wp	A



Passwortregel

Das Passwort darf keine auf- oder absteigenden Zahlenfolgen enthalten (z.B. 123456, 654321). Auch drei aufeinanderfolgende identische Ziffern sind unzulässig (z.B. 123444, 666888).

Zwangspasswort

Wenn der Bewohner bedroht wird, kann er dieses Passwort eingeben, um die Innenstation zu deaktivieren. Gleichzeitig wird eine Alarmmeldung an die Concierge Station und die Verwaltungssoftware versandt.

Das voreingestellte Benutzer-Passwort lautet 654321.

Zwangspasswort ändern

- [1] Tippen Sie unter "Systemeinstellungen" auf "Passwort ändern".
- [2] Tippen Sie auf "Zwangspasswort ändern".

System Settings								
System settings Date and time								
Basic zone settings	Change user password		Cha	nge ur	llock p	asswo	ord	
Basic KNX Settings	Change duress password 2							
Monitor settings								
APP settings								
Contacts								
Change password 1								
Engineering settings								
Reset settings								
About								
		ß						

- [3] Geben Sie das alte Passwort ein
- [4] Geben Sie das neue Passwort zweimal ein.
- [5] Tippen Sie auf "OK", um die Einstellung zu speichern.

	Change duress password		
	Input original password:	***** 3	
	Input new password:	*****	
	Enter new password again	4 *****	
	×	5 OK	
Fr29/01/21 10:19: 令直里者			



Passwortregel

Das Passwort darf keine auf- oder absteigenden Zahlenfolgen enthalten (z.B. 123456, 654321). Auch drei aufeinanderfolgende identische Ziffern sind unzulässig (z.B. 123444, 666888).

8.4.17 Benutzereinstellungen zurücksetzen

Klicken Sie unter "Systemeinstellungen" auf "Einstellungen zurücksetzen".

Klicken Sie auf "Ben.einst.zurücks.", geben Sie das Benutzerpasswort ein (das voreingestellte Passwort lautet 123456) und klicken Sie auf "OK", um die Benutzereinstellungen zurückzusetzen.

Systemeinstellung	jen
Systemeinstellungen Bildschirmeinst.	
APP-Einstellungen	Benutz.einst. zurücks.
Kontakte	
Passwort ändern	
Techn. Einstellungen	
Einst. zurücks.	
Über	
Do 02/08/18 05:11 🤿 🖵	

8.4.18 Elektroinstallateur-Passwort zurücksetzen



Hinweis

Diese Funktion ist nur 120 Sekunden lang nach dem Einschalten der Innenstation verfügbar. Mit dieser Funktion wird das Elektroinstallateur-Passwort auf den voreingestellten Wert (345678) zurückgesetzt.

- [1] Tippen Sie unter "Systemeinstellungen" auf "Einstellung zurücksetzen".
- [2] Tippen Sie auf "Entw. Pwt. Zurücks".
- [3] Tippen Sie auf "OK".

System Settings	
System settings	
	Report upor pattings
Basic zone settings	nesel user settings
Basic KNX Settings	Reset engineering pwd. 2
Monitor settings	
APP settings	
Contacts	
Change password	
Engineering settings	
Reset settings 1	
About	
🔶 System Settings	
	WARNING
	Are you sure you want to reset the engineering password?
	Х 3 ОК
Engineering settings	

8.4.19 Anzeigen der Version

Klicken Sie unter "Systemeinstellungen" auf "Über", um die Versionsinformationen anzuzeigen.

Systemeinstellung	en		46
Systemeinstellungen Bildschirmeinst.			
APP-Einstellungen	Firmwareversion HGI16_Main_V1.02_20190214_PP_IMX6		
Kontakte	Erweiterte Version:		
Passwort ändern	HGI16_MCU_V0.15_20180419_PP_IMX6		
Techn. Einstellungen	Hardware-Version:		
Einst. zurücks.			
Über	Firmwareversion		
Do 02/08/18 05:11 🛪 🖵		Q	۵

8.4.20 Geräteadresse

Klicken Sie unter "Systemeinstellungen" auf "Über", um die Adressinformationen anzuzeigen.

Systemeinstellunger	n
Systemeinstellungen Bildschirmeinst.	I IIIIwaicanuai.
APP-Einstellungen	
Kontakte	Adresse Innenstation: Blockpr 001 Baumpr 0101 Gerätenr 01
Passwort ändern	Sorionnummor:
Techn. Einstellungen	102807A7F0280D8(DQH)
Einst. zurücks.	Unterschrift:
Über	27B50034CDC77BC5
Do 02/08/18 05:11 🤋 🖵	

8.4.21 Produkthandbuch abrufen

Please follow the steps below:

- [1] On the "System settings" screen, tap "About".
- [2] Using the mobile to scan the QR code to access the website.

System Settings								
System settings Date and time								
Basic zone settings	Indoor station address: Block no. 001	Room no.			Dev			
Basic KNX Settings	Serial number:							
Monitor settings	102807A7F030593(WAW)							
APP settings	Signature:							
Contacts	64146EB78A5A93A0							
Change password	Manual:							
Engineering settings	2							
Reset settings								
About 1	PKI certificate:							
Fr 29/01/21 10:38 🗇 🖉 🗜 🔂			۵	1	₿	Ø	2	è

- [3] On the website, click "Downloads".
- [4] Click "Manual".
- [5] Click "PDF" to download the file.

Data Sheet Downloads 🤉			
ownloads			
You now see 2 files			
Show all (14)		Product Manual (.PDF) [EN] IP touch H8236-H8237 Summary: Product Manual (.PDF) [EN] IP touch H8236-H8237 video door communication: door entry system, KNX, fr (Show more)	5 ± PDF
Declaration of conformity (4)		English - 2020-03-11 - 5,07 MB	
Manual (2) 4. >		System Manual (.HTML) [EN] ABB-Welcome IP	
Movie (1)	HTML	Summary: System Manual ABB-Welcome IP English - 2019-05-17 - 0,00 MB	🛓 HTML
Operating instruction (2)			
Presentation (1)			

8.4.22 Aktualisierung der Firmware

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Tippen Sie unter "Systemeinstellungen" auf "Info".
- [2] Scannen Sie den QR-Code mit dem Smartphone/Mobilgerät, um die Website aufzurufen.

System Settings									-24
System settings									
Basic zone settings	Indoor station address: Block no. 001	Room no.			Dev	ice no.	01		
Basic KNX Settings									
Monitor settings	102807A7F030593(WAW)								
APP settings	Signature:								
Contacts	64146EB78A5A93A0								
Change password	Manual:								
Engineering settings	2								
Reset settings									
About 1	PKI certificate:								
Fr 29/01/21 10:38 🗇 🔏 🖳 🔂			≙	1	⊕		Ø	Q	۵

[3] Klicken Sie auf der Website auf "Downloads".

- [4] Klicken Sie auf "Software".
- [5] Klicken Sie auf "ZIP", um die Datei herunterzuladen.

Data Sheet Downloads 3		
Downloads		
You now see 3 files		
Show all (14)	ETS Application (.KNXPROD) [EN] H8237-xxx KNXPROD Summary: Version: 1.0 Commercial Carliels Founds Institute Dutate 2020-12-10, 0.62 MD	ŧ
Declaration of conformity (4)	German, English, Spanish, French, Italian, Dutch - 2020-12-10 - 0,65 MB	KNXPROD
Manual (2)	Firmware(.ZIP) [XX] 9AKK107991A5969-IP touch 10 2.10 (CS)	5
Movie (1)	English - 2020-12-09 - 197,76 MB	J • 21
Operating instruction (2)	Software (.ETSAPP) [EN] ABB Touch DCA	
Presentation (1)	ETSAPP Summary: Version: 1.1.1 (Build 4) German, English, Spanish, French, Italian, Dutch - 2020-11-23 - 73,13 MB	🛓 ETSAP
Pelease note (1)		

- [6] Entpacken Sie die zip-Datei (eine .img-Datei und eine .sig-Datei) und kopieren Sie die zwei Dateien auf eine SD-Karte.
- [7] Legen Sie die SD-Karte in das IP touch ein. Wenn die SD-Karte erfolgreich eingelegt wurde, erscheint in der Statusleiste ein Symbol.
- [8] Tippen Sie unter "Systemeinstellungen" auf "Info".
- [9] Tippen Sie auf "Firmware-Update".
- [10] Wählen Sie die Update-Datei aus und klicken Sie anschließend auf "OK", um die Firmware zu aktualisieren.

System Settings									
System settings									
Basic zone settings	Firmware version HGI17-CS_Main_V2.10_20201127_PP_IMX6SOLO								
Basic KNX Settings	Extended version:								
Monitor settings	HGI17_MCU_V2.01_20200407_PP_IMX6								
APP settings	Hardware version:								
Contacts	HGH7_B0al0_V1.00_20190029_FF								
Change password	Firmware version								
Engineering settings	HGI17-CS_Main_V2.10_20201127_PP_IMX6SOLO								
Reset settings	Firmware update 9								
About 8									
Fr 29/01/21 11:34 🗇 🔏 🖳 🕤 7									

8.5 Einstellungen

8.5.1 Aufrufen der Seite "Einstellungen"

Elektroinstallateur-Passwort

Das voreingestellte Elektroinstallateur-Passwort lautet 345678. Der Benutzer muss das Elektroinstallateur-Passwort ändern, wenn er erstmals auf die Einstellungen zugreift.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Tippen Sie unter "Systemeinstellungen" auf "Einstellungen".
- [2] Geben Sie das alte Passwort ein
- [3] Geben Sie das neue Passwort zweimal ein.
- [4] Tippen Sie auf "OK", um die Einstellung zu speichern.

🔶 System Settings								
System settings								
Balana ano								
Basic zone settings								
Basic KNX Settings	Engineering password	_		-				
Monitor settings	Input original password:	*****	2					
APP settings	Input new password:	*****						
Contacts	Entor now password again	******	3					
	Enter new password again							
Change password	×	4	OK					
Engineering settings 1								
Reset settings								
About								
Fr29/01/21 13:02 🗇 🎩 🖽				Ô.		ð	Ø	Ă



Passwortregel

Das Passwort darf keine auf- oder absteigenden Zahlenfolgen enthalten (z.B. 123456, 654321). Auch drei aufeinanderfolgende identische Ziffern sind unzulässig (z.B. 123444, 666888).

Aufrufen der Seite "Einstellungen"

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Tippen Sie unter "Systemeinstellungen" auf "Einstellungen".
- [2] Geben Sie das Elektroinstallateur-Passwort ein.
- [3] Klicken Sie auf "OK", um die Einstellungen aufzurufen.

System Settings									
	Enter e	ngineerin	g pwd.						
	*	****	2 🛛						
	1	2	3						
Engineering settings	×	3	OK						
Fr 29/01/21 13:08 🗇 🖉 🖳 🕤				ß	1	6 M	Ø	P	



Falsches Passwort

Wenn innerhalb von 5 Minuten 10 Mal ein falsches Passwort eingegeben wird, wird die Passworteingabe für 5 Minuten gesperrt.



Sie haben das Elektroinstallateur-Passwort vergessen?

Wenn Sie das Elektroinstallateur-Passwort vergessen haben, kontaktieren Sie den technischen Support.

8.5.2 Aufrufen der Seite "Lokale Einstellungen"

Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Lokale Einstellungen".

Engineering settings							
Engineering settings							
Local settings	Call mode						
Outdoor station settings	Physical address	~					
IP actuator settings	Mode select						
Advanced zone settings	Master mode	~					
Smart home settings	Block no.		Room no.				
Password management	001		0101				
Certification list	Device no.						
	Home network port						
Tu 26/01/21 14:45 🧇 🔏 🖳 🔂				â	0	2	۵

8.5.3 Einstellung Rufmodus

1. Rufmodus = Physikal. Adresse (Standard)

Wenn der Benutzer in diesem Modus einen Sprechanlagenruf initiieren will, muss er die physikalische Adresse eingeben (z.B. "001-0102").

System Sellings - Contacts					
	Room	number	_		
	00	1-010)2 🛛		
	1	2	3		
	~				
	~		ŬK		

2. Rufmodus = logische Adresse

Wenn der Benutzer in diesem Modus einen Sprechanlagenruf initiieren will, muss er die logische Adresse eingeben (z.B. "A1").

DOOR ENTRY INTERCOM	A						
	Room	number					
Faye			A	1		Ø	
	1	2	3	4	5	6	
	7	8	9	0	A	В	
	С	D	E	F	G	Н	
		1	J	к	L		
		×			r		

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Wählen Sie unter "Lokale Einstellungen" in der Dropdownliste "Rufmodus" aus.
- [2] Tippen Sie auf "C", um die Einstellung zu verlassen und tippen Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern.

2 🔶 Engineering settings								
Engineering settings								
Local settings	Call mode							
Outdoor station settings	Physical address 1	~						
IP actuator settings	Mode select							
Advanced zone settings	Independent mode	~						
Smart home settings	Block no.		Roc					
Password management	001		0	101				
Certification list	Device no.							
	Default home page							
	H/A	~						
Fr 29/01/21 14:48 🗇 🔏 🖳 🕤			ß	1	£	Ø	P	A

Siehe hierzu .

8.5.4 Einstellung Gerätemodus

1. Masterbetrieb

Innerhalb einer Wohnung kann nur eine Innenstation in den Masterbetrieb versetzt werden.

Sowohl IP touch (LAN+LAN) als auch IP touch (LAN+WiFi) können in den Masterbetrieb versetzt werden.



- [1] Wählen Sie unter "Lokale Einstellungen" in der Dropdownliste "Masterbetrieb" aus.
- [2] Geben Sie die Gebäudenummer ein.
- [3] Geben Sie die Raumnummer ein.
- [4] Tippen Sie auf ", um die Einstellung zu verlassen und tippen Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern.

Engineering settings Call mode Local settings Physical address Outdoor station settings Mode select IP actuator settings Mode select Advanced zone settings Block no. Smart home settings Block no. 001 2	4 🛧 Engineering settings				
Local settings Call mode Outdoor station settings Physical address Physical address Mode select Master mode Smart home settings Block no. Room no. 001 001 001 Room no.	Engineering settings				
Outdoor station settings Physical address Physical address Mode select Master mode 1 Smart home settings Block no. Room no. 001 2 0101 3 Outdoor station settings 011 3 3	Local settings	Call mode			
IP actuator settings Mode select Advanced zone settings Master mode 1 ~ Smart home settings Block no. Room no. 001 2 0101 3	Outdoor station settings	Physical address	~		
Advanced zone settings Master mode 1 ~ Smart home settings Block no. Room no. 001 2 0101 3	IP actuator settings	Mode select			
Smart home settings Block no. Room no. 001 2 0101 3	Advanced zone settings	Master mode	1 🗸		
001 2 0101 3	Smart home settings	Block no.		Room no.	
Password management	Password management	001 2		0101 3	
Certification list Device no.	Certification list	Device no.			
01					

2. Nebenbetrieb

Alle weiteren Innenstationen in derselben Wohnung, abgesehen von der Master-Innenstation, müssen in den Nebenbetrieb versetzt werden.

Alle Arten von Innenstationen können in den Nebenbetrieb versetzt werden.



- [1] Wählen Sie unter "Lokale Einstellungen" in der Dropdownliste "Nebenbetrieb" aus.
- [2] Geben Sie die Gerätenummer ein.
- [3] Tippen Sie auf ", um die Einstellung zu verlassen und tippen Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern.

3 🔶 Engineering settings				
Engineering settings				
Local settings	Call mode			
Outdoor station settings	Physical address	~		
IP actuator settings	Mode select			
Advanced zone settings	Subsidiary mode 1	~		
Smart home settings	Block no.		Room no.	
Password management				
Certification list	Device no.			
	02 2			

3. Eigenständiger Modus

Wenn das IP touch im eigenständigen Modus konfiguriert ist, werden keine weiteren Geräte unterstützt.

Die eigenständige Innenstation kann mit der gemeinsamen Verwaltungssoftware verwaltet werden.



- [1] Wählen Sie unter "Lokale Einstellungen" in der Dropdownliste "Eigenständiger Modus" aus.
- [2] Geben Sie die Gebäudenummer ein.
- [3] Geben Sie die Raumnummer ein.
- [4] Tippen Sie auf ", um die Einstellung zu verlassen und tippen Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern.

Engineering settings				
Local settings	Call mode			
Outdoor station settings	Physical address	~		
IP actuator settings	Mode select			
Advanced zone settings	Master mode	1 ~		
Smart home settings	Block no.		Room no.	
Password management	001 2		0101 3	
Certification list	Device no.			

8.5.5 Einstellung vor trennenden Zwecken. Network Point Port Heimnetzwerk

Port Heimnetzwerk bezeichnet den Port-Anschluss an den Router über LAN oder WiFi.



- [1] Wählen Sie unter "Lokale Einstellungen" in der Dropdownliste "Port Heimnetzwerk" aus.
- [2] Tippen Sie auf ", um die Einstellung zu verlassen und tippen Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern.

2 🛧 Engineering settings		
Engineering settings		
Local settings	Block no	Boom no
Outdoor station settings	001	0101
IP actuator settings	Device as	
Advanced zone settings	01	
Smart home settings		
Password management	WIFI 1	
Certification list		
	Default home page	
	H/A	v

8.5.6 Einstellung Standard-Startseite

Für die Standard-Startseite kann zwischen "Smart Home" (Standard), "Türkommunikation" und "VIDEOÜBERWACHUNG" ausgewählt werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Einstellung zu ändern:

- [1] Wählen Sie unter "Lokale Einstellungen" in der Dropdownliste "Standard-Startseite" aus.
- [2] Tippen Sie auf ", um die Einstellung zu verlassen und tippen Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern.

2 Engineering settings								
Engineering settings								
Local settings	001		0	101				
Outdoor station settings	Device no.							
IP actuator settings								
Advanced zone settings	Home network port							
Smart home settings								
Password management	Default home page							
Certification list	H/A	1 ~						
	Switch							
	Lift						on	
			ß	l	ß	Ø	2	۵

8.5.7 Management-Funktion

- [1] Betätigen Sie unter "Lokale Einstellungen" den Schieber, um die Funktion ein- bzw. auszuschalten.
- [2] Tippen Sie auf ", um die Einstellung zu verlassen und tippen Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern.

2 🔶 Engineering settings		
Engineering settings		
Local settings		
Outdoor station settings	Lift 1	off
IP actuator settings		on
Advanced zone settings	DES	on
Smart home settings	Call Guard Unit	off
Password management	ССТУ	off
	Alarm	on
	Unlock timer	off
Tu 26/01/21 14:44 🕱 🆉 平 🕄		

8.5.8 Einstellung Bildschirmschonerbild

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Tippen Sie unter "Lokale Einstellungen" auf "
- [2] Wählen Sie das gewünschte Bild von der SD-Karte aus.
- [3] Tippen Sie auf ", um die Einstellung zu verlassen und tippen Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern.

3 🔶 Engineering settings		
Engineering settings		
Local settings	Other	
Outdoor station settings	Import screensaver picture	
IP actuator settings		
Advanced zone settings		
Smart home settings	Address of default guard unit	
Password management		
Certification list	Import/export configuration	Export System Log
	Compatible mode	off
	✓ Remote setting	
Tu 26/01/21 14:47 🧇 🦉 🖳 🕤		



Hinweis

Unterstützt werden Bilder im .jpg-, .png-, und .bmp-Format mit einer maximalen Auflösung von 2048 x 1920. Empfohlen wird eine Auflösung von 1024 x 600.

8.5.9 Einstellung Standard Concierge Station

- [1] Tippen Sie unter "Lokale Einstellungen auf "Adresse der Standard Concierge Station".
- [2] Geben Sie die Adresse ein (1...32).
- [3] Tippen Sie auf ", um die Einstellung zu verlassen und tippen Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern.

Engineering settings							14
Engineering settings							
Local settings	Other						
Outdoor station settings	Import screensaver picture						
IP actuator settings		- J	₽		hl		
Advanced zone settings							
Smart home settings	Address of default guard unit						
Password management	1 1						
Certification list	Import/export configuration		Exp	oort Sy	ystem L	.og	
	Compatible mode					0	ff
	✓ Remote setting						
Fr 29/01/21 16:54 🥱 🖉 🖳 🕤		≙	1	A I	₩ (3 0	۵

8.5.10 Exportieren der Konfigurationsdatei



Hinweis

Eine SD-Karte muss in das IP touch eingelegt sein, um diese Funktion zu verwenden.

- [1] Tippen Sie unter "Lokale Einstellungen" auf "Im-/export konfiguration".
- [2] Wählen Sie die gewünschten Funktionen aus.
- [3] Tippen Sie auf "Exp Konfigurationsdatei", um eine Konfigurationsdatei auf die SD-Karte zu exportieren.

Engineering settings		
Engineering settings		
Local settings		
Outdoor station settings	Address of default quard unit	
IP actuator settings	1	
Advanced zone settings	1	Format Quality Law
Smart home settings	Import/export configuration	Export System Log
Password management	Compatible mode	off
Certification list	✓ Remote setting	
		Clear all data
Engineering settings		
Engineering settings		
Local settings	Import configuration file	
Outdoor station settings	🗹 Guard unit settings	✓ General settings
IP actuator settings	Screensaver setting 2	✓ Smart home
Advanced zone settings	✓ Alarm system	
Smart home settings		Import configuration file
Password management		
Certification list	Export configuration file	
		2 Export configuration file
		> Export configuration file

8.5.11 Importieren der Konfigurationsdatei



Hinweis

Eine SD-Karte muss in das IP touch eingelegt sein, um diese Funktion zu verwenden.

- [1] Tippen Sie unter "Lokale Einstellungen" auf "Im-/export konfiguration".
- [2] Tippen Sie auf "Imp. Konfigurationsdatei", um eine Konfigurationsdatei von der SD-Karte zu importieren.

Engineering settings		
Engineering settings		
Local settings		
Outdoor station settings	Address of default quard unit	
IP actuator settings	1	
Advanced zone settings	1	
Smart home settings	Import/export configuration	Export System Log
Password management	Compatible mode	off
Certification list	✓ Remote setting	
		OK
		Clear all data
Engineering settings		
Engineering settings		
Local settings	Import configuration file	
Outdoor station settings	✓ Guard unit settings	✓ General settings
IP actuator settings	Screensaver setting	Smart home
Advanced zone settings	☑ Alarm system	
Smart home settings		2 Import configuration file
Password management		
Certification list	Export configuration file	
		Export configuration file

8.5.12 Einstellung Kompatibler Betrieb

Das IP touch wird im Sicherheitsmodus betrieben, um einen hohen Schutz zu gewährleisten ("Kompatibler Betrieb" ist standardmäßig deaktiviert).

Es wird empfohlen, den Kompatiblen Betrieb nur dann zu verwenden, wenn die Geräte mit älteren Produktversionen kommunizieren sollen. In diesem Modus erfolgt die Datenübertragung zwischen den Geräten unverschlüsselt, was zu Datenverlust führen kann und das Risiko für Cyber-Attacken erhöht.

- [1] Betätigen Sie unter "Lokale Einstellungen" den Schieber "Kompatibler Betrieb", um die Funktion ein- bzw. auszuschalten.
- [2] Tippen Sie auf ", um die Einstellung zu verlassen und tippen Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern.

2 Engineering settings		
Engineering settings		
Local settings		
Outdoor station settings	Address of default guard unit	
IP actuator settings	1	
Advanced zone settings		Funct Outloop Law
Smart home settings	Import/export configuration	Export System Log
Password management	Compatible mode	1 off
Certification list	✓ Remote setting	
		OK
		Clear all data
— Mo 01/02/21 09:25 🗇 🖉 🖳 🔂		
8.5.13 Einstellung Fernbedienung

Wenn die "Remote-Einstellung" aktiviert ist (Standardeinstellung), dann kann das IP touch entweder lokal oder mit der Remote-Verwaltungssoftware konfiguriert werden.

Wenn die "Remote-Einstellung" deaktiviert ist, dann kann das IP touch nur lokal konfiguriert werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen unter "Lokale Einstellungen", um das Kontrollkästchen "Remote-Einstellung" zu aktiveren bzw. zu deaktivieren.
- [2] Tippen Sie auf ", um die Einstellung zu verlassen und tippen Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern.



Hinweis

Diese Einstellung ist nur an derjenigen Innenstation verfügbar, die sich im "Masterbetrieb" oder im "Eigenständigen Modus" befindet.

2 🔶 Engineering settings		
Engineering settings		
Local settings		
Outdoor station settings	Address of default guard unit	
IP actuator settings	1	
Advanced zone settings	Import/export configuration	Export System Log
Smart home settings	Compatible mode	off
Password management	✓ Remote setting 1	
Certification list		
		ОК
		Clear all data
Mo 01/02/21 09:56 🧇 🎽 🗜 🕤		

8.5.14 Alle Daten löschen

Ο

Tippen Sie unter "Lokale Einstellungen" auf "Alle Daten löschen", um alle Benutzereinstellungen zurückzusetzen und alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Hinweis

Diese Funktion ist nur 120 Sekunden lang nach dem Einschalten der Innenstation verfügbar.

Engineering settings		
Engineering settings		
Local settings		
Outdoor station settings	Address of default guard unit	
IP actuator settings	1	
Advanced zone settings	Import/export configuration	Export System Log
Smart home settings	Compatible mode	off
Password management	Pamata patting	
Certification list		
		OK
		Clear all data
	l	

8.5.15 Passwort-Management

Tippen Sie unter "Elektroinstallateur-Passwort" auf "Passwort Management".

- Tippen Sie auf "Elektroinstallateur-Passwort", um in dem Pop-up-Fenster das Passwort zu ändern.
- Tippen Sie auf "Benutzerpass. zurücksetzen", um das Benutzerpasswort auf den voreingestellten Wert (123456) zurückzusetzen.
- Tippen Sie auf "Passwort f
 ür T
 üröffnung zur
 ücksetzen", um das Entsperrpasswort auf den voreingestellten Wert (Null) zur
 ückzusetzen.
- Tippen Sie auf "Benutzerpass. zurücksetzen", um das Zwangspasswort auf den voreingestellten Wert (654321) zurückzusetzen.

Engineering settings		
Engineering settings		
Local settings	Engineering password	
Outdoor station settings		
IP actuator settings	Reset user pwd.	
Advanced zone settings	Reset unlock pwd.	
Smart home settings	Poost durace purd	
Password management	neset utress pwu.	
Th 04/02/21 09:00 🗇 酱 🖞 🖄		*



Hinweis

Das Elektroinstallateur-Passwort muss beim ersten Zugriff auf die technischen Einstellungen geändert werden. (Das voreingestellte Passwort lautet 345678. Es dient nur zur Erstkonfiguration und muss anschließend geändert werden. Es kann nicht als eigentliches Passwort verwendet werden.)

8.5.16 Zertifizierungsliste

Vorbedingung

Diese Funktion bezieht sich auf die Anwendung in einem einzelnen Haushalt.

Die Master-Innenstation erstellt ein Zertifikat und weist die Zertifikate anderen Geräten im selben Heimnetzwerk zu (z.B. zweite Außenstation, IP-Schaltaktor Privat und Neben-Innenstation). In diesen Fällen können nur IP-Taster-Innenstationen und Mini-OS unterstützt werden.



Zertifizierung Master-IP touch

- [1] Tippen Sie am Master-IP touch unter "Einstellungen" auf "Lokale Einstellungen".
- [2] Betätigen Sie den Schieber "Certification", um die Funktion zu aktivieren.
- [3] Tippen Sie auf ", um die Einstellung zu verlassen und tippen Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern.

3 🔶 Engineering settings	
Engineering settings	
Local settings 1	DES
Outdoor station settings	Call Guard Unit
IP actuator settings	CCTV
Smart home settings	Alarm
Password management	Unlock timer
	Certification 2 on
	Other
	Import screensaver picture
Th 04/02/21 10:59 🗇 🖳 🕤	

- [4] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Zertifizierungsliste".
- [5] Tippen Sie auf "Zertifizierungsliste".
- [6] Die zertifizierten Geräte werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Engineering settings		
Engineering settings		
Local settings	Certification list 5	
Outdoor station settings		
IP actuator settings		
Smart home settings		
Password management		
Certification list 4		
Engineering settings		
Engineering settings Engineering settings		y
Engineering settings Engineering settings Name	Device no.	Serial number
Engineering settings Engineering settings Name Indoor station	Device no. 01	Serial number 6 102807A7F030593
Engineering settings Engineering settings Name Indoor station	Device no. 01	Serial number 6 102807A7F030593
Engineering settings Engineering settings Name Indoor station	Device no. 01	Serial number 6 102807A7F030593
Engineering settings Engineering settings Name Indoor station	Device no. 01	Serial number 6 102807A7F030593
Engineering settings Engineering settings Name Indoor station	Device no. 01	Serial number 6 102807A7F030593
Engineering settings Engineering settings Name Indoor station	Device no. 01	Serial number 6 102807A7F030593
Engineering settings Engineering settings Name Indoor station	Device no. 01	Serial number 6 102807A7F030593
Engineering settings Engineering settings Name Indoor station	Device no. 01	Serial number 6 102807A7F030593

Zertifizierung weiterer Geräte

Es gibt 2 Möglichkeiten, um weitere Geräte hinzuzufügen.

1. Hinzufügen von Geräten über die Suche

- [1] Tippen Sie unter "Zertifizierungsliste" auf "
- [2] Tippen Sie auf "Suche".

Engineering settings	gs		
Name		Device no.	Serial number
Indoor station		01	102807A7F030593
Engineering settings	ys		×
Add manually 🕂		Search Q 2	Delete All 前
Add manually 🕂	Device no.	Search Q 2 Serial number	Delete All 🔟
Add manually + Name Indoor station	Device no.	Search Q 2 Serial number 102807A7F030593	Delete All 🔟
Add manually +	Device no. 01	Search Q 2 Serial number 102807A7F030593	Delete All 🔟
Add manually + Name Indoor station	Device no. 01	Search Q 2 Serial number 102807A7F030593	Delete All <u></u>
Add manually + Name Indoor station	Device no. 01	Search Q 2 Serial number 102807A7F030593	Delete All 🔟
Add manually + Name Indoor station	Device no. 01	Search Q 2 Serial number 102807A7F030593	Delete All 🔟
Add manually + Name Indoor station	Device no. 01	Search Q 2 Serial number 102807A7F030593	Delete All 🔟

Engineering settings							
Engineering settings							✓
Add manually 🕂		Search Q		Delete Al	Ū.		
Name	Device no.	Serial number					
Indoor station	01	102807A7F030593					
2nd OS	01	101807A7F02D43D	3	\bigotimes		Ū	
Th 04/02/21 11:02 🗇 🗜 🔂			A		Ø	Q	

[3] Die Geräte beziehen die Zertifikate und diese werden auf dem Bildschirm angezeigt.

2. Geräte manuell hinzufügen

- [1] Tippen Sie unter "Zertifizierungsliste" auf "
- [2] Tippen Sie auf "Manuell hinzufügen".

Engineering setting	js		1
Engineering settings			4
Name		Device no.	Serial number
Indoor station		01	102807A7F030593
Engineering setting	ns		
Engineering setting Engineering settings	js		√
Engineering setting Engineering setting Add manually + 2	gs 2	Search Q	✔ Delete All mi
Engineering setting Engineering settings Add manually + 2 Name	gs 2 Device no.	Search Q Serial number	Delete All <u>m</u>
Engineering setting Engineering setting Add manually + 2 Name Indoor station	gs 2 Device no. 01	Search Q Serial number 102807A7F030593	✔ Delete All mi
 Engineering setting Engineering settings Add manually + 2 Name Indoor station 	2 Device no. 01	Search Q Serial number 102807A7F030593	✓ Delete All mí
Engineering setting Engineering setting Add manually + 2 Name Indoor station	2 Device no. 01	Search Q Serial number 102807A7F030593	✔ Delete All mi
Engineering setting Engineering setting Add manually + 2 Name Indoor station	gs 2 Device no. 01	Search Q Serial number 102807A7F030593	Delete All
Engineering setting Engineering settings Add manually + 2 Name Indoor station	gs 2 Device no. 01	Search Q Serial number 102807A7F030593	Delete All
Engineering setting Engineering settings Add manually + 2 Name Indoor station	2 Device no. 01	Search Q Serial number 102807A7F030593	Delete All
▲ Engineering setting Engineering settings Add manually + 2 Name Indoor station	2 Device no. 01	Search Q Serial number 102807A7F030593	Delete All
Engineering setting Engineering setting Add manually + 2 Name Indoor station	gs 2 Device no. 01	Search Q Serial number 102807A7F030593	Delete All

- [3] Wählen Sie den Gerätetyp aus der Dropdownliste aus. Es kann zwischen "2nd OS" oder "IP-Schaltaktor Privat" und "Innenstation" ausgewählt werden.
- [4] Geben Sie die Gerätenummer ein.
- [5] Die Funktion sollte deaktiviert werden, wenn das Gerät mit dem Router In derselben Wohnung verbunden wird.
- [6] Geben Sie die Seriennummer ein.
- [7] Tippen Sie auf "OK".
- [8] Das Gerät bezieht das Zertifikat, welches auf dem Bildschirm angezeigt wird.

🔶 Engineering settings							
Engineering settings							V
Add manually 🕂							
Name	Add manually	Se	idal numbe				
Indoor station	Device type	2nd OS	3	~			
	Device no.		4				
	5	🔲 In commi	unity networ				
	Serial number	101807A7	7F02D43D	6			
	×		7 ок				
Engineering settings							
Engineering settings Engineering settings	_	-	-			_	✓
 Engineering settings Engineering settings Add manually + 	-	Search Q	-			Delete All 🔟	✓
Engineering settings Engineering settings Add manually + Name	Device no.	Search Q Se	rial numbe	r		Delete All 📺	√
Engineering settings Engineering settings Add manually + Name Indoor station	Device no. 01	Search Q Se 1028	rial numbe 07A7F030!	r 593		Delete All 🔟	✓
Engineering settings Engineering settings Add manually + Name Indoor station 2nd OS	Device no. 01 01	Search Q Se 1028 10186	rial numbe 07A7F030 07A7F02D	r 593 43D	8	Delete All 📺	✓
Engineering settings Engineering settings Add manually + Name Indoor station 2nd OS	Device no. 01 01	Search Q Se 1028 10186	rial numbe 07A7F030! 07A7F02D4	r 593 43D	8	Delete All	✓
Engineering settings Engineering settings Add manually + Name Indoor station 2nd OS	Device no. 01 01	Search Q Se 1028 10184	erial numbe 07A7F0309 07A7F02D4	r 593 43D	8	Delete All	✓
 ▲ Engineering settings Engineering settings Add manually ↓ Name Indoor station 2nd OS 	Device no. 01 01	Search Q Se 1028 10186	rial numbe 07A7F030 07A7F02D4	r 593 43D	8	Delete All	✓
▲ Engineering settings Engineering settings Add manually ↓ Name Indoor station 2nd OS	Device no. 01 01	Search Q Se 1028 10186	orial numbe 07A7F030! 07A7F02D4	r 593 43D	8	Delete All	
▲ Engineering settings Engineering settings Add manually + Name Indoor station 2nd OS	Device no. 01 01	Search Q Se 1028 10186	rial numbe 07A7F030! 07A7F02D4	r 593 43D	8	Delete All	
Engineering settings Engineering settings Add manually + Name Indoor station 2nd OS	Device no. 01 01	Search Q Se 1028 1018	rial numbe 07A7F030 07A7F02D4	r 593 43D	8	Delete All	

Dem Gerät vertrauen

Das Gerät kann die Sperre an der Außenstation nicht freigeben oder der IP-Schaltaktor bezieht nur das Zertifikat. Für die Außenstation oder den IP-Schaltaktor muss gleichzeitig die Liste der vertrauenswürdigen Geräte festgelegt werden.

Die folgenden Vorgänge basieren auf der Außenstation und den vergleichbaren Vorgängen für den IP-Schaltaktor.

[1] Tippen Sie unter "Zertifizierungsliste" auf "

[2] Tippen Sie auf "

Engineering setting	S			
Engineering settings				¥
Name		Device no.	Serial number	
Indoor station		01	102807A7F030593	
2nd OS		01	101807A7F02D43D	
Engineering setting	S			
Engineering settings				✓
Add manually 🕂		Search Q	Delete All 📺	
Name	Device no.	Serial number		
Indoor station	01	102807A7F030593		
2nd OS	01	101807A7F02D43D	2 💬 ī	١.

- [3] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Gerät zu der Liste der vertrauenswürdigen Geräte der Außenstation hinzuzufügen.
- [4] Tippen Sie zum Speichern auf "OK".

🔶 Engin	eering	g setti	ngs					
Engineering a								
Add	manua	ally +	d dovieco	Search Q		Delete All		
Nam	LIST	i irusie	Select all		Delete all			
Indoor s			Name	Device no.	Serial	number		
2nd C	V	3	Indoor station	01	102807A	7F030593		
			×		4 OK			
Th 04/02/21 11	:02 🗇	· 🗜 🌜			ا ۵		0 P	Ŷ

Entfernen des Zertifikats des Geräts

- [1] Tippen Sie unter "Zertifizierungsliste" auf "
- [2] Tippen Sie auf "100", um das Zertifikat eines Geräts zu entfernen.
- [3] Tippen Sie auf "Alle 🔟 löschen", um alle Zertifikate für alle Geräte außer der Master-Innenstation zu löschen.

	;			
Engineering settings				¥
Name		Device no.	Serial number	
Indoor station		01	102807A7F030593	
2nd OS		01	101807A7F02D43D	
Engineering settings	5			
 Engineering settings Engineering settings 	;			✓
 Engineering settings Engineering settings Add manually + 	3	Search Q	Delete All 🝈 3	v
Engineering settings Engineering settings Add manually Name	S Device no.	Search Q Serial number	Delete All 前 3	v
Engineering settings Engineering settings Add manually Name Indoor station	Device no.	Search Q Serial number 102807A7F030593	Delete All 前 3	√
Engineering settings Engineering settings Add manually Name Indoor station 2nd OS	Device no. 01 01	Search Q Serial number 102807A7F030593 101807A7F02D43D	Delete All 🛅 3	✓
Engineering settings Engineering settings Add manually Name Indoor station 2nd OS	Device no. 01 01	Search Q Serial number 102807A7F030593 101807A7F02D43D	Delete All 💼 3	✓
Engineering settings Engineering settings Add manually Name Indoor station 2nd OS	Device no. 01 01	Search Q Serial number 102807A7F030593 101807A7F02D43D	Delete All 💼 3	✓
Engineering settings Engineering settings Add manually Name Indoor station 2nd OS	Device no. 01 01	Search Q Serial number 102807A7F030593 101807A7F02D43D	Delete All 1 3	✓
Engineering settings Engineering settings Add manually Ame Indoor station 2nd OS	Device no. 01 01	Search Q Serial number 102807A7F030593 101807A7F02D43D	Delete All 💼 3	✓
Engineering settings Engineering settings Add manually Ame Indoor station 2nd OS	Device no. 01 01	Search Q Serial number 102807A7F030593 101807A7F02D43D	Delete All 💼 3	✓

8.6 KNX-Einstellungen

8.6.1 Vorbedingung

Bitte stellen Sie sicher, dass vorher folgende Einstellungen vorgenommen wurden.

Unter "Einstellungen", "Lokale Einstellungen" ist die "Smart Home" Funktion aktiviert.

Engineering settings					
Engineering settings					
Local settings	Default home page				
Outdoor station settings	H/A 🗸				
IP actuator settings	Switch				
Smart home settings					off
Password management	H/A				on
	DES				on
	Call Guard Unit				off
	ССТV				off
Th 04/02/21 09:43 🗇 平 🚹	Alorm	A	l	0	P .

 Unter "Einstellungen", "Einstell. Smart Home" ist der "Modus Smart Home" auf "KNX-Einst" gesetzt.

Engineering settings							
Engineering settings							
Local settings	Smart home mode						
Outdoor station settings	KNX settings 🖌						
IP actuator settings	Import configuration file						
Smart home settings	Read SD card						
Password management	KNX Interface settings						
	KNXnet/IP secure Tunneling Password						
	Authentication Code						
Mo 08/03/21 10:01 🗇 🖳 🔂		ß	1	£	Ø	Q	۵

8.6.2 KNX-Grundeinstellungen

Aufrufen der Seite "Grundeinstellung KNX"

Tippen Sie unter "Systemeinstellungen" auf "Grundeinstellung KNX".

System Settings								
System settings								
	Ringtone settings							
Display								
Date and time								
	Ringtone 1	~	Rir	ngtone	e 2		~	
Basic zone settings								
Basic KNX Settings								
Monitor settings	Ringtone 3	~						
	Volume settings							
APP settings	_))		0					
Contacts			Ŭ					
Change password	Separator							
Engineering settings	Fraction	Thousa	nds					
Th 04/02/21 09:23 🗇 🔏 📮 🔂	★		8	I	Ð	Ø	2	

Einstellung Klingelton

Unter "Grundeinstellung KNX" können Sie den Klingelton für "Alarm", "Hinweis" und "Störung" einstellen. Es werden maximal 5 integrierte Klingeltöne unterstützt und Sie können zudem einen Klingelton von der SD-Karte auswählen.

System Settings						
System settings	1					
	Ringtone settings					
Display						
Date and time	Alarm		Hint			
Basic zone settings	Ringtone 1	*	Ringtone 2		~	
Basic KNX Settings	Fault					
Monitor settings	Ringtone 3	~				
APP settings	Volume settings		0			
Contacts	••		0			
Change password	Separator					
Engineering settings	Fraction	Thousa	nds			
Th 04/02/21 09:23 🗇 🔏 📮 🕤	==*		A 🖻	Ø	Q	

Betätigen Sie den Schieber, um die Lautstärke einzustellen.

Einstellung Trennzeichenformat

Unter "Grundeinstellung KNX" können Sie das Trennzeichenformat einstellen.

System Settings								
System settings								
Display	Separator							
Date and time	Fraction							
Basic zone settings	,	~				*		
Basic KNX Settings	Temperature							
Monitor settings	Linit							
APP settings	°C	~						
Contacts								
Change password	Date							
Engineering settings	First day of week							
Th 04/02/21 09:24 🥱 🔏 睅 🕤	==*		ß	l	â		P	۵

Einstellung Temperatureinheit

Unter "Grundeinstellung KNX" können Sie die Temperatureinheit einstellen.

System Settings	
System settings	
Display	
Date and time	Fraction Thousands
Basic zone settings	· · · · ·
Basic KNX Settings	Temperature
Monitor settings	Unit
APP settings	°C 🗸
Contacts	
Change password	Date
Engineering settings	First day of week
Th 04/02/21 09:24 🗇 🔏 🗜 🕤	

Einstellung erster Tag der Woche

Unter "Grundeinstellung KNX" können Sie den ersten Tag der Woche einstellen. Diese Einstellung beeinflusst die KNX Timer Einstellung.

System Settings		
System settings		
	Date	
Display		
Date and time	First day of week	
Basic zone settings	Monday 🗸	
Basic KNX Settings	Pincode	
Monitor settings	Loval 1 PIN	
APP settings		
Contacts	Level 3 PIN	
Change password	Temperature display	
Engineering settings	IV Display room temperature	
Th 04/02/21 09:24 🗇 🖉 🖳 🔂	==*	

Einstellung Pincode

1. Einstellung des Pincodes

Für den Zugriff auf KNX-Seiten, KNX Timer und KNX-Alarme kann ein Pincode festgelegt werden. Es stehen 3 Pincode-Ebenen zur Auswahl. Die Priorität der Pincodes lautet: "Ebene 3" > "Ebene 2" > "Ebene 1".

Unter "Grundeinstellung KNX" können Sie die Pincodes einstellen.

Der voreingestellte Pincode für "Ebene 1" lautet "111111".

Der voreingestellte Pincode für "Ebene 2" lautet "222222".

Der voreingestellte Pincode für "Ebene 3" lautet "333333".

System Settings		
System settings		
	Date	
Display		
Date and time	First day of week	
Basic zone settings	Monday 🗸	
Basic KNX Settings	Pincode	
Monitor settings		
APP settings	Level 1 PIN	Level 2 PIN
Contacts	Level 3 PIN	
Change password	Temperature display	
Engineering settings	✓ Display room temperature	
Th 04/02/21 09:24 🧇 🔏 睅 🕤	==*	A 🛛 A 🖉 👂

2. Eingabe des Pincodes

Tippen Sie im Standby-Zustand in der Statusleiste auf " und geben Sie den Pincode ein. Wenn der Pincode dieselbe Priorität wie die KNX-Seiten oder eine höhere Priorität als die KNX-Seiten besitzt, müssen Sie den Pincode nicht erneut eingeben.

🔶 System Settings				
	Mon	Input 6-	digit pass	word!
		*	****	€
		1	2	з
				OK

3. Abmeldung des Pincodes

Tippen Sie im Standby-Zustand in der Statusleiste auf """ und tippen Sie auf "OK", um den Pincode abzumelden.



Einstellung Temperaturanzeige

Aktivieren Sie unter "Grundeinstellung KNX" das Kontrollkästchen, um die Temperatur anzuzeigen.

Wenn Sie in der Statusleiste auf "" tippen, wird der Temperaturwert in einem Pop-up-Fenster angezeigt.

System Settings		
System settings	First day of wook	
Display		
	monaay	
Date and time	Pincode	
Basic zone settings		
Basic KNX Settings	Level 1 PIN	Level 2 PIN
Monitor settings	Level 3 PIN	
APP settings		
Contacts	Temperature display	
Change password	🗹 Display room temperature	
Engineering settings	🗹 Display outdoor temperature	
Th 04/02/21 09:24 🗇 🔏 📮 🔂	== *	
1 System Settings		
System Settings System settings	Fifst dav of week	
System Settings System settings Door Entry System Display	First day of week Monday ~	
System Settings System settings Door Entry System Display Date and time	First day of week Monday ~	
System Settings System settings Display Date and time Basic zone settings	First day of week Monday × ORMATION	
System Settings System settings Display Date and time Basic zone settings Basic KNX Settings	Anday Anday Andreas	
System Settings System settings Display Date and time Basic zone settings Basic KNX Settings Monitor settings	Anst day of week Monday	N
System Settings System settings Display Date and time Basic zone settings Basic KNX Settings Monitor settings APP settings	DRMATION	N
System Settings System settings Display Date and time Basic zone settings Basic KNX Settings Monitor settings APP settings Contacts	DRMATION	N
System Settings System settings Display Date and time Basic zone settings Basic KNX Settings Monitor settings APP settings Contacts Change password	Pirst day of week Monday ■ Monday ■ 25.06 ■ 25.06 ■ OK Temperature display	
System Settings System settings Display Date and time Basic zone settings Basic KNX Settings Monitor settings APP settings Contacts Change password Engineering settings	Arist day of week Monday ORMATION	

8.6.3 Erweiterte KNX-Einstellungen

Aufrufen der Seite "Erweiterte KNX-Einstellungen"

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Einstell. Smart Home".
- [2] Wählen Sie in der Dropdownliste "KNX-Einst." aus.

Engineering settings							
Engineering settings							
Local settings							
Outdoor station settings	KNX settings 🐱 2						
IP actuator settings	Import configuration file						
Smart home settings 1	Read SD card						
Password management	KNX Interface settings						
	KNXnet/IP secure						
	Authentication Code						
Mo 08/03/21 10:01 🧇 🖳 🔂		ß	1	£	Ø	2	۵

Importieren der Konfigurationsdatei

- [1] Kopieren Sie die Konfigurationsdatei (.pid) auf eine SD-Karte.
- [2] Legen Sie die SD-Karte in das IP touch ein.
- [3] Tippen Sie unter "Einstellungen", "Einstell. Smart Home" auf "SD-Karte lesen".
- [4] Wählen Sie die Konfigurationsdatei von der SD-Karte aus.
- [5] Tippen Sie auf "OK".

Engineering settings								
Engineering settings								
Local settings								
Outdoor station settings	KNX settings 🗸							
IP actuator settings	Import configuration f							
Smart home settings	Read SD ca	rd 3						
Password management	KNX Interface settings							
	KNXnet/IP secure							
	Tunneling Password							
	Authentication Code							
Mo 08/03/21 10:01 🗇 🖳 🔂			۵	1	ß	Ø	Ω	۵.
1 Engineering settings								
Engineering settings								
Local settings								
Outdoor station sattings								
IP actuator settings	NING							
Smart home settings	Do you want to dov	wnload the I	PID file: "De	mo				
Password management	Press [OK] to conti	inue.						
	×	5	ОК					
	224 . 0 .	23	12					

[6] Auf der Startseite werden die KNX-Seiten angezeigt.

IP touch 7 unterstützt maximal 8 KNX-Seiten und eine Höchstzahl von 64 KNX-Symbolen.

IP touch 10 unterstützt maximal 8 KNX-Seiten und eine Höchstzahl von 100 KNX-Symbolen.

三	1)Dimmer slider-Cyclically					1
0.25 s 8	1%Change	0%	1.25s &1%Change			
Ô	0		Ô Ô			
0.5 s & 1	0%Change		No status & no value			
Ô	0		Ô Ô			
0.75 s 8	15%Change	0%	Disable & Right to left		0%	
Ô	0		Ô		0	
1 s &20	%Change		0%	For disable		
Õ	0		6	Ç)	
Fr 27/07	7/18 00:05 🤋 🖵 🕤	==*=		4 0 \$	>	

Einstellung KNX-Schnittstelle

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Funktion zu aktivieren/deaktivieren.
- Die Funktion muss aktiviert sein, wenn ein IPS mit Verschlüsselung verwendet wird.
- Die Funktion muss deaktiviert sein, wenn ein IPS ohne Verschlüsselung verwendet wird. Schritt 2 und Schritt 3 können in diesem Fall übersprungen werden.
- [2] Wenn die Funktion KNXnet/IP secure aktiviert ist, müssen Sie das Tunneling-Passwort eingeben.
- [3] Geben Sie den Authentifizierungs-Code ein (optional).
- [4] Für die Nutzung der KNX IP-Schnittstelle müssen die Netzwerkeinstellungen geändert werden. Tragen Sie dazu im IP touch die IP-Adresse der KNX IP-Schnittstelle ein.
 - KNX IP-Schnittstellen sollten immer über eine feste IP-Adresse verfügen. Diese kann entweder eine statische Adresse oder eine fixe DHCP-Adresse sein.
 - Die genutzten IP touch müssen sich im gleichen IP-Adressbereich wie die KNX IP-Schnittstelle befinden.

Hinweis

Bei Nutzung eines Routers oder Level-3-Switch bedarf es keinerlei gesonderter Portfreigabe. Sollte an einem Router oder Level-3-Switch VLAN genutzt werden, achten Sie bitte darauf, dass IP touch und IPS/S sich in einem gemeinsamen VLAN befinden.

[5] Tippen Sie auf "OK".

Engineering settings	
Engineering settings	
Local settings	
Outdoor station settings	KNX Interface settings
IP actuator settings	✓ KNXnet/IP secure 1
Smart home settings	Tunneling Password
Password management	Authentication Code
Certification list	3
	KNX Multicast/IP address
	224 . 0 . 23 . 12 <mark>4</mark>
	5 ок
Su 07/02/21 09:20 🗇 🕀 🔂	

Inbetriebnahme der KNX-Funktion über DCA (ab ETS5)

Weitere Details finden Sie im ETS5 Produkthandbuch.

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CKA001373B5023&LanguageCo de=de&DocumentPartId=&Action=Launch

8.6.4 KNX Timer

Sie können die "KNX Timer" Funktion verwenden, um die KNX-Geräte automatisch während eines bestimmten Zeitraums überwachen.

Aufrufen der "KNX Timer"-Seite

Tippen Sie auf der Zusatzseite auf "KNX Timer".



Hinzufügen eines KNX Timers

- [1] Tippen Sie unter "KNX Timer" auf "
- [2] Tippen Sie auf "Car.



- [3] Tippen Sie unter "Smart Home" auf das entsprechende KNX-Symbol und dann auf "
- [4] Wählen Sie die Wochentage aus. Ausgewählte Optionen werden markiert.
- [5] Legen Sie die Startzeit fest.
- [6] Legen Sie die Laufzeit fest.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Laufzeit" und geben Sie die Zeit ein.



- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Astrofunction" und legen Sie die Zeit f
 ür "Nicht vor" und "Nicht nach" entsprechend der Situation fest.
- [7] Tippen Sie auf "Erstellen".
- [8] Wählen Sie das Symbol aus der Dropdownliste aus.
- [9] Wählen Sie den Timertyp aus der Dropdownliste aus. Es kann zwischen "Immer", "Nur wenn Ferien" und "Nicht wenn Ferien" ausgewählt werden.
- [10] Schalten Sie den Timer ein/aus. Die Voreinstellung lautet "ein".
- [11] Tippen Sie, um einen neuen KNX Timer hinzuzufügen. Für jedes KNX-Gerät werden maximal 10 Elemente unterstützt.
- [12] Tippen Sie auf "OK".



[13] Die gesamte Laufzeit des Timers wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Ξ	智能家	居											Ξ	11
客厅	Ţ	13 ² འོ	玄关	Õ	¢	餐厅	Ô	¢	祖主	Õ	¢ °	次卧	Ô	۹. ج
中央空计		2 0 Č	地暖 【】 土	0							¢ °	场景	₽ E	°
_		C+	餐厅窗? ❤		¢ ¢	客厅窗帘 ~		¢	主卧窗帘 ❤		¢			C+
新风1	X	¢	新风2	X	° ¢		自定义			自定义			自定义	
新风3	æ	¢	新风4	L	৾		自定义			自定义			自定义	
Mo 01/0	03/21 09:2	25 🗇	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I				*		ć	E E	P		0 0	ب

[14]Tippen Sie auf "**V**", um die Einstellung zu verlassen.

Entfernen eines KNX Timers

- [1] Tippen Sie unter "KNX Timer" auf "
- [2] Tippen Sie auf "Dia.



Favoriten

- [1] Tippen Sie unter "KNX Timer" auf "
- [2] Tippen Sie auf dem gewünschten Timer auf """ und """ wird angezeigt, wenn der Vorgang erfolgreich war.



- [3] Tippen Sie unter "Smart Home" auf "
- [4] Tippen Sie auf "
- [5] Der bevorzugte Timer wird in der Liste angezeigt.



8.7 free@home Einstellungen

8.7.1 Vorbedingung

Bitte stellen Sie sicher, dass vorher folgende Einstellungen vorgenommen wurden.

Unter "Einstellungen", "Lokale Einstellungen" ist die "Smart Home" Funktion aktiviert.

Engineering settings							
Engineering settings							
Local settings	Default home page						
Outdoor station settings	H/A 🗸						
IP actuator settings	Switch						
Smart home settings		off					
Password management	H/A	on					
	DES	on					
	Call Guard Unit	off					
	ссту	off					
	Alom	■ ∩#					

 Unter "Einstellungen", "Einstell. Smart Home" ist der "Modus Smart Home" auf "free@home" gesetzt.

Engineering settings		
Engineering settings		
Local settings	Smart home mode	
Outdoor station settings	free@home 🗸	
IP actuator settings	System Access Point	
Smart home settings		
Password management		
Certification list		
9 free@home Einstellungen

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Einstell. Smart Home".
- [2] Tippen Sie auf "System Access Point".
- [3] Tippen Sie auf den gewünschten "System Access Point".

Engineering settings				
Engineering settings				
Local settings				
Outdoor station settings	free@home			
IP actuator settings	System Access Point 2			
Smart home settings 1				
Password management				
Certification list				
Su 07/02/21 10:36 🗇 Ӌ 🔂	== *		■ 0 P	۵.
Engineering settin	gs			
System Access Point				
Serial number Na	me IP address	Authentication	Connection status	
ABB700CE359D T	na 192.168.12.107	3 No authentication	Disconnected	
×		OK		
Fr 27/07/18 00:16 🥱 🖵 🕅		á M	ρ	Ļ

- [4] Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein.
- [5] Tippen Sie auf "OK".
- [6] Wenn der Vorgang erfolgreich war, wird "Erfolgt" auf dem Bildschirm angezeigt.

4 Engineerin	ig settings			
	Please e	nter account and pa	assword	
	- User nam	e Tina 4		
	Password	• • • •	••	
	×	5 0	ОК	
🔶 Engineerir	ng settings			
System Access P	ng settings Point	_	_	
System Access P Serial number	ng settings Point Name	IP address	Authentication	Connection status
System Access P Serial number	ng settings Point Name Tina	IP address 192.168.12.107	Authentication Success!	Connection status Connected
System Access P Serial number ABB700CE359D	ng settings Point Name Tina	IP address 192.168.12.107	Authentication Success! 6	Connection status Connected
ABB700CE359D	ng settings Point Name Tina	IP address 192.168.12.107	Authentication Success! 6	Connection status Connected
ABB700CE359D	ng settings Point Name Tina	IP address 192.168.12.107	Authentication Success! 6	Connection status Connected
C Engineerin System Access P Serial number ABB700CE359D	ng settings Point Name Tina	IP address	Authentication Success! 6	Connection status Connected
C Engineerin System Access P Serial number ABB700CE359D	Name	IP address 192.168.12.107	Authentication Success! 6 OK	Connection status Connected

[7] Auf der Startseite werden die free@home-Seiten angezeigt.

IP touch 7 unterstützt maximal 4 free@home-Seiten und eine Höchstzahl von 64 free@home-Symbolen.

IP touch 10 unterstützt maximal 4 free@home-Seiten und eine Höchstzahl von 100 free@home-Symbolen.



10 Inbetriebnahme des Geräts über free@home

Bitte nutzen Sie für die Geräteinbetriebnahme über free@home die Angaben im Systemhandbuch free@home.

Das Systemhandbuch free@home ist über den folgenden Link erreichbar: http://www.buschjaeger-katalog.de/2CKA006200A0154,artikel.html.

10.1 Einstellungen Außenstation

10.1.1 Vorbedingung

Bitte stellen Sie sicher, dass vorher folgende Einstellungen vorgenommen wurden.

[1] "Kompatibler Betrieb" ist deaktiviert

Unter IP touch "Einstellungen", "Lokale Einstellungen", "Kompatibler Betrieb" ist deaktiviert.

Engineering settings	
Engineering settings	
Local settings	
Outdoor station settings	Address of default guard unit
IP actuator settings	1
Advanced zone settings	
Smart home settings	Import/export configuration Export System Log
Password management	Compatible mode off
Certification list	✓ Remote setting
	Clear all data

[2] Installateurmodus der Außenstation aktivieren



Hinweis

Die folgenden Einstellungen beziehen sich nur auf Taster-Außenstationen. Vor der Verwendung muss der Installateurmodus der Außenstation aktiviert werden.

- Schalten Sie die Außenstation ein und warten Sie, bis alle 3 LED-Anzeigen ausgehen.
- Halten Sie die erste Taste der Außenstation 10 Sekunden lang gedrückt, bis alle 3 LED-Anzeigen blinken.

10.1.2 Aufrufen der Seite "Einstell. Außenstation"

Tippen Sie auf der Seite "Einstellungen" auf dem IP touch auf "Einstell. Außenstation".

Engineering settings							
Engineering settings							
Local settings	Call mode						
Outdoor station settings	Physical address	~					
IP actuator settings	Mode select						
Advanced zone settings	Master mode	~					
Smart home settings	Block no.		Room no.				
Password management	001		0101				
Certification list	Device no.						
	Home network port						
Tu 26/01/21 14:45 🥱 🔏 🖳 🕤				â	Ø	2	<u>ب</u>

10.1.3 Einstellung des Gerätetyps

1. Gerätetyp = GS (Torstation)

- [1] Wählen Sie unter "Einstell. Außenstation" in der Dropdownliste "GS" aus.
- [2] Geben Sie die Gerätenummer ein (1...32).
- [3] Tippen Sie auf ", um die Einstellung zu verlassen und tippen Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern.

3 Engineering settings									
Engineering settings									
Local settings	Device settings								
Outdoor station settings	Device type								
IP actuator settings	GS	1	~						
Advanced zone settings	Device no.								
Smart home settings	01	2							
Password management	Lock management								
Certification list	Default lock								
	LOCK-GND		~						
	Subsidiary lock								
Mo 01/02/21 10:41				A	l	đ	Ø	ρ	۵

2. Gerätetyp = OS (Außenstation)

- [1] Wählen Sie unter "Einstell. Außenstation" in der Dropdownliste "OS" aus.
- [2] Geben Sie die Gebäudenummer ein (1...999).
- [3] Geben Sie die Gerätenummer ein (1...64).
- [4] Tippen Sie auf ", um die Einstellung zu verlassen und tippen Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern.

4 CENGINEERING SETTINGS									
Engineering settings									
Local settings	Device settings								
Outdoor station settings	Device type								
IP actuator settings	OS	1	~						
Advanced zone settings	Block no.								
Smart home settings	001	2							
Password management	Device no.								
Certification list	01	3							
	Lock management								
	Default lock								
Mo 01/02/21 11:24 🗇 屬 里 🕤			•••	A	l	£	Ð	Q	٩

3. Gerätetyp = 2nd OS (zweite bestätigte Außenstation)

Standort des IP-Gateways = Innen

In diesem Fall ist die zweite Außenstation mit dem Router in der Wohnung verbunden (siehe nachstehendes Diagramm).



- [1] Wählen Sie unter "Einstell. Außenstation" in der Dropdownliste "2nd OS" aus.
- [2] Wählen Sie "Innen" aus der Dropdownliste.
- [3] Geben Sie die Gerätenummer ein (1...32).
- [4] Tippen Sie auf ", um die Einstellung zu verlassen und tippen Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern.

4 🔶 Engineering settings										
Engineering settings										
Local settings	Device settings									
Outdoor station settings	Device type									
IP actuator settings	2nd OS	1	*							
Advanced zone settings	Location of IP gateway									
Smart home settings	Internal	2	~							
Password management	Device no.									
Certification list	01	3								
	Address settings									
	Dynamic address		~							
							_			
Mo 01/02/21 11:24 🗇 猶 🖳 천				B	ll l	白		Ð	\wp	A

Standort des IP-Gateways = Außen

In diesem Fall ist die zweite Außenstation mit dem Schalter außerhalb der Wohnung verbunden (siehe nachstehendes Diagramm).



Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Wählen Sie unter "Einstell. Außenstation" in der Dropdownliste "2nd OS" aus.
- [2] Wählen Sie "Außen" aus der Dropdownliste.
- [3] Geben Sie die Gebäudenummer ein (1...999).
- [4] Geben Sie die Raumnummer ein (01...63 + 01...32 z.B. 0101).
- [5] Geben Sie die Gerätenummer ein (1...2).
- [6] Tippen Sie auf ", um die Einstellung zu verlassen und tippen Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern.

6 🔶 Engineering settings								
Engineering settings								
Local settings	Device settings							
Outdoor station settings	Device type							
IP actuator settings	2nd OS	1	*					
Advanced zone settings	Location of IP gateway							
Smart home settings	External	2	~					
Password management	Block no.			Room no.				
Certification list	001 3			0101	4			
	Device no.							
	01 5							
Mo 01/02/21 11:25 🥱 / 🖉 🖞						Ð	\mathcal{L}	



Hinweis

Die Typen Außen und Innen können nicht in gemischten Szenarien in derselben Wohnung verwendet werden.

10.1.4 Einstellung Türöffner-Typ beim Wischen

Diese Einstellung bezieht sich nur auf Taster-Außenstationen mit Kartenleser.

- [1] Wählen Sie unter "Einstell. Außenstation" in der Dropdownliste "Türöffner Typ" aus. Es kann zwischen "Haupttüröffner" und "Zweiter Türöffner" ausgewählt werden.
- [2] Tippen Sie auf ", um die Einstellung zu verlassen und tippen Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern.

2 🔶 Engineering settin	gs					
Engineering settings						
Local settings	Lock management					
Outdoor station settings	Unlock type when swip	bing				
IP actuator settings	Default lock	1 🗡				
Password management	Default lock					
	LOCK-GND	~				
	Subsidiary lock					
	NO-NC-COM	~		6		
Mio 03/12/18 04:42 • 📮 🔁			1	Ð	\sim	-

10.1.5 Einstellung Haupttüröffner

- Wählen Sie unter "Einstell. Außenstation" in der Dropdownliste den "Türöffner Typ" aus. Es kann zwischen "Türöffner Kontakt", "Potentialfreier Ausgang" und "IP-Aktor" ausgewählt werden.
- [2] Wenn Türöffner Typ = "IP-Aktor", dann müssen Sie den Türöffner Typ aus der Dropdownliste auswählen. Es kann zwischen "Türöffner Kontakt" und "Potentialfreier Ausg." ausgewählt werden (optional).
- [3] Wenn Türöffner Typ = "IP-Aktor", dann müssen Sie die Gerätenummer des IP-Aktors einstellen (optional).
- [4] Geben Sie die Entsperrzeit für das Power Lock ein (Voreinstellung: 5 Sekunden).
- [5] Geben Sie die Entsperrzeit für das Signal Lock ein (Voreinstellung: 5 Sekunden).
- [6] Tippen Sie auf ", um die Einstellung zu verlassen und tippen Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern.

6 🔶 Engineering settings								
Engineering settings								
Local settings	Default lock							
Outdoor station settings	IP Actuator	1 ~						
IP actuator settings	Lock type of IP actuator		Device					
Advanced zone settings	Power lock	2 ~	01	3	3			
Smart home settings	Subsidiary lock							
Password management	NO-NC-COM	~						
Certification list	Time of power lock							
	5	4						
	Time of signal lock							
		5						
Tu 02/02/21 10:06 🥱 / 🖉 🗜 🕤			8	ß		Ø	2	۵

10.1.6 Einstellung Zweiter Türöffner

- [1] Wählen Sie unter "Einstell. Außenstation" in der Dropdownliste den "Türöffner Typ" aus. Es kann zwischen "Türöffner Kontakt", "Potentialfreier Ausgang" und "IP-Aktor" ausgewählt werden.
- [2] Wenn Türöffner Typ = "IP-Aktor", dann müssen Sie den Türöffner Typ aus der Dropdownliste auswählen. Es kann zwischen "Türöffner Kontakt" und "Potentialfreier Ausg." ausgewählt werden (optional).
- [3] Wenn Türöffner Typ = "IP-Aktor", dann müssen Sie die Gerätenummer des IP-Aktors einstellen (optional).
- [4] Geben Sie die Entsperrzeit für das Power Lock ein (Voreinstellung: 5 Sekunden).
- [5] Geben Sie die Entsperrzeit für das Signal Lock ein (Voreinstellung: 5 Sekunden).
- [6] Tippen Sie auf ", um die Einstellung zu verlassen und tippen Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern.

6 🔶 Engineering settings										
Engineering settings										
Local settings	Subsidiary lock									
Outdoor station settings	IP Actuator	1	~							
IP actuator settings	Lock type of IP actuator			Dev	vice no.					
Advanced zone settings	Power lock	2	~	0	1		3			
Smart home settings	Time of power lock									
Password management	5	4								
Certification list	Time of signal lock									
	5	5								
	Door status detection									
Tu 02/02/21 09:59 🧇 🦉 🖳 🔂				ß	0	ß		Ø	ρ	

10.1.7 Einstellung Statuserkennung Tür

Wenn diese Funktion aktiviert ist, sendet das IP touch einen Alarm an die Verwaltungssoftware, wenn die Tür länger als 120 Sekunden geöffnet ist (ein Sensor sollte vorher an die Außenstation angeschlossen werden).

- [1] Aktivieren Sie unter "Einstell. Außenstation" das Kontrollkästchen "Statuserkennung Tür", um die Funktion zu aktivieren.
- [2] Wenn die Funktion "Ton Alarm lokal" aktiviert ist, dann gibt das IP touch auch lokal einen Alarm aus.
- [3] Tippen Sie auf ", um die Einstellung zu verlassen und tippen Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern.

3 🔶 Engineering settings	
Engineering settings	
Local settings	Door status detection
Outdoor station settings	✓ Door status detection 1
IP actuator settings	Sound of local alarm 2
Advanced zone settings	Tamper proof alarm
Smart home settings	Sound
Password management	Ringtono volumo
Certification list	
	Voice volume
Mo 01/02/21 14:29 🗇 🔏 📱 🔂	

10.1.8 Einstellung Entnahmealarm Außenst.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, sendet das IP touch einen Alarm an die Verwaltungssoftware, wenn die Außenstation von der Wand entfernt wird.

- [1] Aktivieren Sie unter "Einstell. Außenstation" das Kontrollkästchen "Entnahmealarm Außenst.", um die Funktion zu aktivieren.
- [2] Tippen Sie auf ", um die Einstellung zu verlassen und tippen Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern.

2 🛧 Engineering settings	
Engineering settings	
Local settings	Door status detection
Outdoor station settings	Door status detection
IP actuator settings	✓ Tamper proof alarm 1
Advanced zone settings	Sound
Smart home settings	Ringtone volume
Password management	— () 2 +
Certification list	
	Voice volume
	— ■) 4 +
	✓ Button tone
Mo 01/02/21 14:29 🗇 🔏 🗜 🕤	

10.1.9 Einstellung Lautstärke Klingelton

- [1] Klicken Sie unter "Einstell. Außenstation" auf "+" oder "-", um die Klingeltonlautstärke anzupassen.
- [2] Tippen Sie auf ", um die Einstellung zu verlassen und tippen Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern.

2 🔶 Engineering settings						
Engineering settings	Engineering settings					
Local settings						
Outdoor station settings	Ringtone volume					
IP actuator settings	— ↓) 2 1 +					
Advanced zone settings	Voice volume					
Smart home settings	— (1) 4 +					
Password management	IV Button tone					
Certification list						
	Voice prompts					
	Lift control					
	Lift control settings					
Mo 01/02/21 14:30 🗇 🔏 🗜 🕤						

10.1.10 Einstellung Tastenton

- [1] Aktivieren Sie unter "Einstell. Außenstation" das Kontrollkästchen "Tastenton", um die Funktion zu aktivieren.
- [2] Tippen Sie auf "+" oder "-", um die Sprachlautstärke einzustellen.
- [3] Tippen Sie auf ", um die Einstellung zu verlassen und tippen Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern.

3 Engineering settings	
Engineering settings	
Local settings	
Outdoor station settings	Ringtone volume
IP actuator settings	— () 2 +
Advanced zone settings	Voice volume
Smart home settings	— ■) 4 2 +
Password management	✓ Button tone 1
Certification list	Voice prompts
	Lift control
	Lift control settings
Mo 01/02/21 14:30 🧇 🔏 📮 🔂	

10.1.11 Einstellung Sprachanweisungen

Wenn diese Funktion aktiviert ist, spielt die Außenstation während des Betriebs den Ton für "Laufender Ruf" ab.

- [1] Aktivieren Sie unter "Einstell. Außenstation" das Kontrollkästchen "Sprachanweisungen", um die Funktion zu aktivieren.
- [2] Tippen Sie auf "+" oder "-", um die Sprachlautstärke einzustellen.
- [3] Die Sprache der Sprachanweisungen entspricht der Systemsprache.
- [4] Tippen Sie auf ", um die Einstellung zu verlassen und tippen Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern.

4 🛧 Engineering settings	
Engineering settings	
Local settings	
Outdoor station settings	Ringtone volume
IP actuator settings	— (1) 2 +
Advanced zone settings	Voice volume
Smart home settings	— ◄) 4 2 +
Password management	☑ Button tone
Certification list	✓ Voice prompts 1
	Lift control
	Lift control settings
Mo 01/02/21 14:30 🧇 🔏 🐺 🕤	A 0 ≥ ≥ 1 A

10.1.12 Einstellung Sprache

- [1] Wählen Sie unter "Einstell. Außenstation" aus der Dropdownliste eine Sprache aus.
- [2] Tippen Sie auf ", um die Einstellung zu verlassen und tippen Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern.

2 Engineering settings								
Engineering settings								
Local settings								
Outdoor station settings	Sync with mgmtc.	~						
IP actuator settings								
Advanced zone settings	System language							
Smart home settings								
Password management	Compatible mode						off	
Certification list	Firmware update							
	Version							
	Main board:							
Mo 01/02/21 14:32 🥱 🖉 🖳 🔂			ß	l	盘	Ø	2	<u>ڳ</u>

10.1.13 Einstellung Aufzugssteuerung

Diese Einstellung ist verfügbar, wenn der Gerätetyp der Außenstation auf "OS" gesetzt ist.

- [1] Aktivieren Sie unter "Einstell. Außenstation" das Kontrollkästchen "Einst. Aufzugssteuerung", um die Funktion zu aktivieren.
- [2] Geben Sie die Nummer der Etage ein, auf der sich die lokale Außenstation befindet (-7...+63).
- [3] Tippen Sie auf ", um die Einstellung zu verlassen und tippen Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern.

3 Tengineering settings								
Engineering settings								
Local settings								
Outdoor station settings	✓ Lift control settings 1							
IP actuator settings	Local floor of outdoor station							
Advanced zone settings	1 2							
Smart home settings	Anti-flicker settings							
Password management	Screen refresh rate							
Certification list	60 Hz 🗸							
	Call forward							
	Call forward							
Mo 01/02/21 14:30 🧇 🔏 🗜 🔂		۵	l	â		Ø	Ω	À

10.1.14 Anti-Flicker-Einstellung

- [1] Wählen Sie unter "Einstellungen Außenstation" die Bildwiederholrate aus der Dropdownliste aus. Es kann zwischen "60 Hz" und "50 Hz" ausgewählt werden.
- [2] Tippen Sie auf ", um die Einstellung zu verlassen und tippen Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern.

2 Engineering settings						
Engineering settings						
Local settings	Anti-flicker settings					
Outdoor station settings						
IP actuator settings	60 Hz 1 🗸					
Advanced zone settings	Call forward					
Smart home settings	Call forward					
Password management	Other					
Certification list						
	Columns of button					
	Push-button address setting					
	Sync time automatically					
Mo 01/02/21 14:30 🧇 🔏 🖳 🔂						

10.1.15 Einstellung Rufweiterleitung Concier.

Diese Einstellung ist verfügbar, wenn der Gerätetyp der Außenstation auf "OS" oder "GS" gesetzt ist. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird jeder eingehende Ruf von dieser Außenstation an die zugewiesene Concierge Station weitergeleitet.

- [1] Aktivieren Sie unter "Einstell. Außenstation" das Kontrollkästchen "Rufweiterleitung Concier.", um die Funktion zu aktivieren.
- [2] Geben Sie die Adresse der Concierge Station ein (1...32).
- [3] Tippen Sie auf ", um die Einstellung zu verlassen und tippen Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern.

3 🔶 Engineering settings		
Engineering settings		
Local settings	60 Hz 🗸	
Outdoor station settings	Call forward	
IP actuator settings	Call forward 1	
Advanced zone settings		
Smart home settings	Address of guard unit	
Password management		
Certification list	Other	
	Columns of button	
		Push-button address setting
	Svnc time automaticallv	
Mo 01/02/21 14:31 🗇 / 🖉 🖳 🔂	A	

10.1.16 Einstellung Wiegand

- [1] Aktivieren Sie unter "Einstell. Außenstation" das Kontrollkästchen "Wiegand-Ausgang", um die Funktion zu aktivieren.
- [2] Wählen Sie das Format des Wiegand-Ausgangs aus der Dropdownliste aus. Es kann zwischen "26 Bit" und "34 Bit" ausgewählt werden.
- [3] Tippen Sie auf ", um die Einstellung zu verlassen und tippen Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern.

★ Engineering settings						
Engineering settings						
Local settings	Other					
Outdoor station settings	🗹 Wiegand output					
IP actuator settings						
Password management	Wiegand output					
r assword management	26 bits	~				
	Columns of button					
			Push-button a	addres	s setti	ng
Mo 03/12/18 04:53 🤊 🖵 1 🕤				Ø	Q	۵

10.1.17 Einstellung Taster

- [1] Wählen Sie unter "Einstell. Außenstation" in der Dropdownliste die "Tastenspalte" aus. Diese Einstellung ist nur dann verfügbar, wenn das Tastenmodul an der Außenstation erkannt wird. Es kann zwischen "1" und "2" ausgewählt werden (optional).
- [2] Tippen Sie auf "Taster-Adresseinstellung".

7 🛧 Engineering settings				
Engineering settings				
Local settings	Other			
Outdoor station settings				
IP actuator settings		1 🔪	Push-button	address setting 2
Advanced zone settings	Sync time automatically			
Smart home settings	Close time sync	~		
Password management		Date		
Certification list	08 04 47 09 05 48		23 05 24 06	2016 2017
	10 : 06 : 49	2	.5 07	2018
	11 07 50 12 08 51		26 08 27 09	2019 2020
 Mo 01/02/21 14:31 🗇 🔏 🖳 🔂			A 🜡 A	

- [3] Wählen Sie die Funktion aus der Dropdownliste aus. Es kann zwischen "Ruf", "Licht einschalten" und "Keine" ausgewählt werden.
- [4] Wählen Sie den Gerätetyp aus der Dropdownliste aus. Es kann zwischen "Innenstation" und "Ruf Concierge" ausgewählt werden.
- [5] Geben Sie die Adresse entsprechend dem Gerätetyp ein.
- [6] Tippen Sie auf "OK".
- [7] Tippen Sie auf ", um die Einstellung zu verlassen und tippen Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern.

Engine	erina settinas	Outdo	or	station settings				
Push-b								
T don b		ung						
No.	Fuction of pus	shbutton	۱	Device type		Block no.	Room no.	Device no.
1	Call	3	~	Indoor station	4 ~		0101	
							5	
		•						
		×					6 OK	
Mo 01/02/	21 14:31 🗇 🔏	I					Δ 🚺 🔒	

10.1.18 Einstellung Zeitsynchronisierung

- [1] Wählen Sie unter "Einstell. Außenstation" die Methode der Zeitsynchronisierung aus der Dropdownliste aus. Es kann zwischen "Sync. Smart AP" und "Zeitsync schließen" ausgewählt werden. Wenn "Sync. Smart AP" ausgewählt wird, synchronisiert die Außenstation die Zeit mit der Verwaltungssoftware.
- [2] Wenn "Zeitsync schließen" ausgewählt wird, müssen Datum und Uhrzeit manuell eingestellt werden (optional).
- [3] Tippen Sie auf ", um die Einstellung zu verlassen und tippen Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern.

3 🛧 Engineering settings	
Engineering settings	
Local settings	
Outdoor station settings	Sync with mgmtc. 1 🗸
IP actuator settings	
Advanced zone settings	System language
Smart home settings	English V
Password management	Compatible mode off
Certification list	Firmware update
	Version
	Main board:
Mo 01/02/21 14:32 🧇 🔏 📮 🔂	

10.1.19 Einstellung Kompatibler Betrieb

Die Außenstation wird im Sicherheitsmodus betrieben, um einen hohen Schutz zu gewährleisten ("Kompatibler Betrieb" ist standardmäßig deaktiviert).

Es wird empfohlen, den Kompatiblen Betrieb nur dann zu verwenden, wenn die Geräte mit älteren Produktversionen kommunizieren sollen. In diesem Modus erfolgt die Datenübertragung zwischen den Geräten unverschlüsselt, was zu Datenverlust führen kann und das Risiko für Cyber-Attacken erhöht.

- [1] Betätigen Sie unter "Einstell. Außenstation" den Schieber "Kompatibler Betrieb", um die Funktion ein- bzw. auszuschalten.
- [2] Tippen Sie auf ", um die Einstellung zu verlassen und tippen Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern.

2 🛧 Engineering settings		
Engineering settings		
Local settings		
Outdoor station settings	Address of default guard unit	
IP actuator settings	1	
Advanced zone settings	Import/export configuration	Export System Log
Smart home settings	Compatible mode	1 o ff
Password management	Remote setting	
Certification list		
		OK
		Clear all data
Mo 01/02/21 09:56 🖉 🖳 🔂		

10.1.20 Aktualisierung der Firmware



Hinweis

Die Außenstation muss den Installateurmodus verlassen haben, bevor ein Firmware-Update durchgeführt wird.

Wenn die Torstation (Gerätetyp = GS) ein Firmware-Update durchführen muss, dann muss vor der Aktualisierung eine Torstation (Geräte-ID = 1) verwendet werden.

Wenn die Gebäude-Außenstation (Gerätetyp = OS) ein Firmware-Update durchführen muss, dann muss vor der Aktualisierung eine Gebäude-Außenstation (Geräte-ID = 1) verwendet werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

[1] Tippen Sie unter "Einstell. Außenstation" auf "Firmwareaktual.".

Engineering settings		
Engineering settings		
Local settings	System language	
Outdoor station settings		
IP actuator settings	Compatible mode	off
Advanced zone settings	Firmware update 1	
Smart home settings	Version	
Password management		
Certification list	Main board:	
	MCU:	
Tu 02/02/21 13:49 🗇 🖉 🖳 🕤	A 🜡 🖻 💌 🤨	P 🌢

- [2] Wählen Sie aus der Dropdownliste die gewünschte Außenstation aus.
- [3] Wählen Sie die Upgradedatei von der SD-Karte aus.
- [4] Tippen Sie auf "OK", um die Firmware zu aktualisieren.

🔶 Engineering setti	ngs									
	Upgrade outdoor	station	_	_	_	_				
	Device select	OS-01			2	~				
	File name				3					
	×				4					
 Tu 02/02/21 13:49 🗇 🌋 및					A	l	Ê	0	ρ	Ļ

10.1.21 Anzeigen der Version

Die Versionsinformationen werden unter "Einstell. Außenstation" angezeigt.

Engineering settings	
Engineering settings	
Local settings	Compatible mode off
Outdoor station settings	Firmware update
IP actuator settings	
Advanced zone settings	Version
Smart home settings	Main board:
Password management	HGO05_Digital_V1.02_20190215_PP_CX92755
Certification list	MCU: HGO05_MCU_V1.02_20190114_MP
	Serial number:
	101807A7F02D43D(ROR)
Mo 01/02/21 14:33 🧇 🔏 🖳 🕤	

10.1.22 Anzeigen der Seriennummer

Die Seriennummer wird unter "Einstell. Außenstation" angezeigt.

Engineering settings	
Engineering settings	
Local settings	Compatible mode off
Outdoor station settings	Firmware undate
IP actuator settings	
Advanced zone settings	
Smart home settings	Main board:
Password management	HGO05_Digital_V1.02_20190215_PP_CX92755
Certification list	MCU: HGO05_MCU_V1.02_20190114_MP
	Serial number: 101807A7F02D43D(ROR)
Mo 01/02/21 14:33 🗇 🆉 🖳 🕤	

10.2 Einstellungen IP-Schaltaktor

10.2.1 Vorbedingung

Bitte stellen Sie sicher, dass vorher folgende Einstellungen vorgenommen wurden.

[1] "Kompatibler Betrieb" ist deaktiviert

Unter IP touch "Einstellungen", "Lokale Einstellungen", "Kompatibler Betrieb" ist deaktiviert.

Engineering settings	
Engineering settings	
Local settings	
Outdoor station settings	Address of default guard unit
IP actuator settings	1
Advanced zone settings	
Smart home settings	Import/export contiguration Export System Log
Password management	Compatible mode off
Certification list	✓ Remote setting
	Clear all data
Mo 01/02/21 09:25 🧇 🔏 睅 🔂	

[2] IP-Schaltaktor im Installateurmodus



Hinweis

Vor der Verwendung muss der Installateurmodus des IP-Schaltaktors aktiviert werden.

Wenn der Reset-Taster des IP-Schaltaktors im Normalbetrieb einmal gedrückt wird, bedeutet die grün blinkende LED, dass sich der IP-Aktor im Installateurmodus befindet.

10.2.2 Aufrufen der Seite "Einstellungen IP-Schaltaktor"

Tippen Sie auf der Seite "Einstellungen" auf dem IP touch auf "Einstell. IP-Schaltaktor".

Engineering settings							
Engineering settings							
Local settings	Call mode						
Outdoor station settings	Physical address	~					
IP actuator settings	Mode select						
Advanced zone settings	Master mode	~					
Smart home settings	Block no.		Room no.				
Password management	001		0101				
Certification list	Device no.						
	Home network port						
Tu 26/01/21 14:45 🗇 🔏 🖳 🔂				ß	Ø	Ω	۵



Tipp

Der IP-Schaltaktor verlässt den Installateurmodus, wenn 5 Minuten lang keine Aktion ausgeführt wird.

10.2.3 Einstellung des Gerätetyps

Auf der Seite "Einstell. IP-Schaltaktor":

1. Gerätetyp = IP-Schaltaktor Netzwerk

- [1] Wählen Sie unter "Einstell. IP-Schaltaktor" in der Dropdownliste "IP-Schaltaktor Netzwerk" aus.
- [2] Geben Sie die Gerätenummer ein (1...32).
- [3] Tippen Sie auf ", um die Einstellung zu verlassen und tippen Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern.

3 🛧 Engineering settings									
Engineering settings									
Local settings									
Outdoor station settings	Device type								
IP actuator settings	Network IP Actuator	1	~						
Advanced zone settings	Device no.								
Smart home settings	01	2							
Password management	Power lock								
Certification list	Output mode								
	AC output		~						
	Unlock time								
Tu 02/02/21 08:57 🥱 🔏 🖳 🔂				â	J	曲	0	2	A
2. Gerätetyp = IP-Schaltaktor Gebäude

- [1] Wählen Sie unter "Einstell. IP-Schaltaktor" in der Dropdownliste "IP-Schaltaktor Gebäude" aus.
- [2] Geben Sie die Gebäudenummer ein (1...999).
- [3] Geben Sie die Gerätenummer ein (1...32).
- [4] Tippen Sie auf ", um die Einstellung zu verlassen und tippen Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern.

4 🛧 Engineering settings									.14
Engineering settings									
Local settings									
Outdoor station settings	Device type								
IP actuator settings	Bullding IP Actuator	1	~						
Advanced zone settings	Block no.								
Smart home settings	001	2							
Password management	Device no.								
Certification list	01	3							
	Power lock								
	Output mode								
Tu 02/02/21 08:57 🗇 🖉 🖳 🕤	AQ		••	â	l	£	Ø	ρ	۰

3. Gerätetyp = IP-Schaltaktor Privat

Standort des IP-Schaltaktors = Innen

In diesem Fall ist der IP-Schaltaktor mit dem Router in der Wohnung verbunden (siehe nachstehendes Diagramm).



- [1] Wählen Sie unter "Einstell. IP-Schaltaktor" in der Dropdownliste "IP-Schaltaktor Privat" aus.
- [2] Wählen Sie "Innen" aus der Dropdownliste.
- [3] Geben Sie die Gerätenummer ein (1...32).
- [4] Tippen Sie auf ", um die Einstellung zu verlassen und tippen Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern.

4 🔶 Engineering settings									
Engineering settings									
Local settings									
Outdoor station settings	Device type								
IP actuator settings	Private IP Actuator	1	~						
Advanced zone settings	IP Actuator location								
Smart home settings	Internal	2	*						
Password management	Device no.								
Certification list	01	3							
	Address settings								
	Dynamic address		~						
Tu 02/02/21 08:57 🗇 🖉 🖳 🔂				ß	l	ß	Ø	ρ	٨

Standort des IP-Schaltaktors = Außen

In diesem Fall ist der IP-Schaltaktor mit dem Switch außerhalb der Wohnung verbunden (siehe nachstehendes Diagramm).



Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Wählen Sie unter "Einstell. IP-Schaltaktor" in der Dropdownliste "IP-Schaltaktor Privat" aus.
- [2] Wählen Sie "Außen" aus der Dropdownliste.
- [3] Geben Sie die Gebäudenummer ein (1...999).
- [4] Geben Sie die Raumnummer ein (01...63 + 01...32 z.B. 0101).
- [5] Geben Sie die Gerätenummer ein (1...2).
- [6] Tippen Sie auf ", um die Einstellung zu verlassen und tippen Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern.

6 🛧 Engineering settings				
Engineering settings				
Local settings				
Outdoor station settings	Device type			
IP actuator settings	Private IP Actuator	1 ~		
Advanced zone settings	IP Actuator location			
Smart home settings	External	2 🗸		
Password management	Block no.		Room no.	
Certification list	001	3	0101	4
	Device no.			
	01	5		
Tu 02/02/21 08:57 家 屬 및 🕄				



Hinweis

Die Typen Außen und Innen können nicht in gemischten Szenarien in derselben Wohnung verwendet werden.

10.2.4 Einstellung Türöffner Kontakt

- [1] Wählen Sie unter "Einstell. IP-Schaltaktor" in der Dropdownliste "Schaltkontakt" aus. Es kann zwischen "AC-Ausgang", "DC-Ausgang (NC)" und "DC-Ausgang (NO)" ausgewählt werden.
- [2] Geben Sie die Schaltdauer ein (Voreinstellung: 5 Sekunden).
- [3] Tippen Sie auf ", um die Einstellung zu verlassen und tippen Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern.

3 🛧 Engineering settings		
Engineering settings		
Local settings		
Outdoor station settings	Output mode	
IP actuator settings	AC output 1	×
Advanced zone settings	Unlock time	
Smart home settings	– 5 2 +	
Password management	Relay lock	
Certification list	Relay mode Turn on the light	•
	Time of light	
Tu 02/02/21 08:58 🗇 🖉 🖳 🕤		

10.2.5 Einstellung Potentialfreier Ausgang

- [1] Wählen Sie unter "Einstell. IP-Schaltaktor" in der Dropdownliste "Relais-Modus" aus. Es kann zwischen "Tür öffnen" und "Licht einschalten" ausgewählt werden.
- [2] Wenn Relais-Modus = "Tür öffnen", müssen Sie die Schaltzeit für den IP-Schaltaktor festlegen. Wenn Relais-Modus = "Licht einschalten", müssen Sie die Lichtzeit für den IP-Schaltaktor festlegen.
- [3] Tippen Sie auf ", um die Einstellung zu verlassen und tippen Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern.

3 🔶 Engineering settings		
Engineering settings		
Local settings		
Outdoor station settings	Relay mode	
IP actuator settings	Unlock 1 🗸	
Advanced zone settings	Unlock time	
Smart home settings	- 5 2 +	
Password management	Lock	
Certification list	Report when unlock Activate V Link exit button with lock	
Tu 02/02/21 08:58 🗇 🎽 平 🔂		4 4 0 0 1 6

10.2.6 Einstellung Türöffnung melden

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird jeder vom IP-Schaltaktor erfasste Entsperrvorgang an die Verwaltungssoftware gesendet.

- [1] Wählen Sie unter "Einstell. IP-Schaltaktor" in der Dropdownliste "Aktivieren" oder "Schließen" aus, um die Funktion zu aktivieren/deaktivieren.
- [2] Tippen Sie auf ", um die Einstellung zu verlassen und tippen Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern.

2 Engineering settings							.14
Engineering settings							
Local settings							
Outdoor station settings	Report when unlock						
IP actuator settings	Activate 1 🗸						
Advanced zone settings	Link exit button with lock						
Smart home settings	Power lock 🗸						
Password management	Door status						
Certification list	Door status detection						
	Other						
	Firmware update						
Tu 02/02/21 08:58 🗇 🔏 🖳 🔂		۵	1	⊕	Ø	2	۵.

10.2.7 Einstellung Exit-Taste

Die Exit-Taste kann mit einem bestimmten Schloss des IP-Schaltaktors verknüpft werden.

- [1] Wählen Sie unter "Einstell. IP-Schaltaktor" in der Dropdownliste "Türöffner Typ" aus. Es kann zwischen "Türöffner Kontakt" und "Potentialfreier Ausgang" ausgewählt werden.
- [2] Tippen Sie auf ", um die Einstellung zu verlassen und tippen Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern.

2 🛧 Engineering settings							
Engineering settings							
Local settings							
Outdoor station settings	Report when unlock						
IP actuator settings	Activate 🗸	•					
Advanced zone settings	Link exit button with lock						
Smart home settings	Power lock 1 🗸						
Password management	Door status						
Certification list	Door status detection						
	Other						
	Firmware update						
Tu 02/02/21 08:58 🗇 🔏 🖳 🔂		e	1	ß	0	2	۵

10.2.8 Einstellung Statuserkennung Tür

Wenn diese Funktion aktiviert ist, sendet der IP-Schaltaktor einen Alarm an die Verwaltungssoftware, wenn die Tür länger als der Sollwert geöffnet ist (ein Sensor sollte vorher an den IP-Schaltaktor angeschlossen werden).

- [1] Aktivieren Sie unter "Einstell. IP-Schaltaktor" das Kontrollkästchen "Statuserkennung Tür", um die Funktion zu aktivieren.
- [2] Geben Sie die Türöffnungszeit ein (1...600 Sekunden).
- [3] Tippen Sie auf ", um die Einstellung zu verlassen und tippen Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern.

3 🔶 Engineering settings	
Engineering settings	
Local settings	Door status
Outdoor station settings	✓ Door status detection 1
IP actuator settings	Door open period(s)
Advanced zone settings	60 2
Smart home settings	Other
Password management	
Certification list	Firmware update
	Version:
	HGM51_V1.03_20190301_PP_STM32F407VE
	Serial number:
Tu 02/02/21 08:59 🧇 🔏 🖳 🔂	

10.2.9 Aktualisierung der Firmware



Hinweis

Der IP-Schaltaktor muss den Installateurmodus verlassen haben, bevor ein Firmware-Update durchgeführt wird.

Wenn der Netzwerk IP-Schaltaktor ein Firmware-Update durchführen muss, dann muss vor der Aktualisierung eine Torstation (Geräte-ID = 1) verwendet werden.

Wenn der Gebäude IP-Schaltaktor ein Firmware-Update durchführen muss, dann muss vor der Aktualisierung eine Gebäude-Außenstation (Geräte-ID = 1) verwendet werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

[1] Tippen Sie unter "Einstell. IP-Schaltaktor" auf "Firmwareaktual.".

Engineering settings	
Engineering settings	
Local settings	Other
Outdoor station settings	— 1
IP actuator settings	
Advanced zone settings	
Smart home settings	
Password management	Serial number:
Certification list	Signature:

- [2] Wählen Sie den IP-Schaltaktor aus der Dropdownliste aus.
- [3] Wählen Sie die Upgradedatei von der SD-Karte aus.
- [4] Tippen Sie auf "OK", um die Firmware zu aktualisieren.

Engineering setting	ngs									
Engineering settings										
Local settings										
Outdoor station settings										
IP actuator settings	IP actuator update)		-	_	_				
Advanced zone settings	Device select	Bullding IP	Actuator-01		2	~				
Smart home settings	File name				3					
Password management	×				4					
Certification list										
Tu 02/02/21 13:45 🗇 🖉 🕀					8		8	0	ρ	Ļ

10.2.10 Anzeigen der Version

Die Versionsinformationen werden unter "Einstell. IP-Schaltaktor" angezeigt.

Engineering settings	
Engineering settings	
Local settings	Other
Outdoor station settings	
IP actuator settings	Firmware update
Advanced zone settings	Version:
Smart home settings	HGM51_V1.03_20190301_FF_S1M32F407VE
Password management	Serial number: 104807A7F02F5EF(EUW)
Certification list	Signature:
	ОК
Tu 02/02/21 13:59 🗇 🆉 🖳 🔂	

10.2.11 Anzeigen der Seriennummer

Die Seriennummer wird unter "Einstell. IP-Schaltaktor" angezeigt.

Engineering settings	
Engineering settings	
Local settings	Other
Outdoor station settings	Firmaniana un de te
IP actuator settings	Firmware update
Advanced zone settings	Version:
Smart home settings	HGM51_V1.03_20190301_PP_S1M32F407VE
Password management	Serial number: 104807A7F02F5EF(EUW)
Certification list	Signature:
	ОК
Tu 02/02/21 13:59 🗇 🆉 🖳 🕤	

11 Bedienung

11.1 Eingehender Anruf

11.1.1 Ruf von Außenstation

Die Innenstation zeigt das Bild standardmäßig im Vollbildmodus an.

Klicken Sie auf , um zur normalen Bildschirmansicht zu wechseln.



Nr.	Funktion
1	Anruferkennung
2	Darstellung des Bilds der Außenstation. (Während der letzten 9 Sekunden wird ein Countdown angezeigt.)
3	Klicken Sie auf dieses Symbol, um den Ruf anzunehmen.
4	Standardsperre freigeben Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Standardsperre der anrufenden Außenstation freizugeben.
5	Programmiertaste Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Nebensperre der anrufenden Außenstation freizugeben. Es kann auch zum Einschalten des Lichts konfiguriert werden. Weitere Details finden Sie im Kapitel "Einstellung der Programmiertasten".
6	Klicken Sie auf dieses Symbol, um den Klingelton des Geräts stumm zu schalten.
7	Klicken Sie auf dieses Symbol, um das Bild der nächsten Kamera anzuzeigen.
8	Klicken Sie hier, um bei der Bildanzeige von der Vollbildansicht zur normalen Bildschirmansicht zu wechseln.
9	Klicken Sie auf dieses Symbol, um manuell einen Schnappschuss zu erstellen.
10	Klicken Sie auf dieses Symbol, um ein Video aufzunehmen, wenn die SD eingelegt ist.
11	Wählen Sie das Bild der Außenstation oder der Kamera aus der Dropdownliste aus.

12 Klicken Sie auf "+" oder "-", um die Lautstärke einzustellen.



Nr.	Funktion
13	Klicken Sie auf dieses Symbol, um den Ruf zu beenden.
14	Klicken Sie auf dieses Symbol, um den Ton stumm zu schalten.

	Portz01 1
2	5 🗖 🗕 📢 3 🕂
	3 4 7 2
Mo 29	
	(8
Nr.	Funktion
Nr. 1	Funktion Anruferkennung
Nr. 1 2	Funktion Anruferkennung Während der letzten 9 Sekunden wird ein Countdown angezeigt.
Nr. 1 2 3	Funktion Anruferkennung Während der letzten 9 Sekunden wird ein Countdown angezeigt. Klicken Sie auf dieses Symbol, um den eingehenden Ruf anzunehmen.
Nr. 1 2 3 4	Funktion Anruferkennung Während der letzten 9 Sekunden wird ein Countdown angezeigt. Klicken Sie auf dieses Symbol, um den eingehenden Ruf anzunehmen. Klicken Sie auf dieses Symbol, um den Klingelton des Geräts stumm zu schalten.
Nr. 1 2 3 4 5	Funktion Anruferkennung Während der letzten 9 Sekunden wird ein Countdown angezeigt. Klicken Sie auf dieses Symbol, um den eingehenden Ruf anzunehmen. Klicken Sie auf dieses Symbol, um den Klingelton des Geräts stumm zu schalten. Klicken Sie auf dieses Symbol, um von der Vollbildansicht zur normalen Bildschirmansicht zu wechseln.
Nr. 1 2 3 4 5 6	Funktion Anruferkennung Während der letzten 9 Sekunden wird ein Countdown angezeigt. Klicken Sie auf dieses Symbol, um den eingehenden Ruf anzunehmen. Klicken Sie auf dieses Symbol, um den Klingelton des Geräts stumm zu schalten. Klicken Sie auf dieses Symbol, um von der Vollbildansicht zur normalen Bildschirmansicht zu wechseln. Klicken Sie auf "+" oder "-", um die Lautstärke einzustellen.
Nr. 1 2 3 4 5 6 7	Funktion Anruferkennung Während der letzten 9 Sekunden wird ein Countdown angezeigt. Klicken Sie auf dieses Symbol, um den eingehenden Ruf anzunehmen. Klicken Sie auf dieses Symbol, um den Klingelton des Geräts stumm zu schalten. Klicken Sie auf dieses Symbol, um von der Vollbildansicht zur normalen Bildschirmansicht zu wechseln. Klicken Sie auf "+" oder "-", um die Lautstärke einzustellen. Klicken Sie auf dieses Symbol, um den Ruf zu beenden.

11.1.2 Ruf von Portierzentrale/Innenstation

ir.

11.1.3 Ruf von Türklingel

r

Wenn die Türklingel betätigt wird, zeigt das Gerät 5 s lang 🖤 in der Statusleiste an.

Wenn die Türklingel mit der Kamera verknüpft ist, dann zeigt die Innenstation das Bild von der Kamera automatisch an. Weitere Details finden Sie unter "Hausüberwachung".

Tu 03/07/18 15:23 🕼 🖵 🖙 🕤	Q	Ω	

11.2 Intercom

11.2.1 Aufrufen der Seite "Intercom"

Tippen Sie im Standby-Zustand unter "Türkommunikation" auf "

▲ DOOR ENTRY	
	SOS
	Ś
	
	\odot
	Q
	Ţ.
Th 24/02/22 15:21 🔏 🖳 🕄 🧀 📩 💼	

11.2.2 Rundruf tätigen

1. Initiieren eines Rundrufs zwischen den verschiedenen Wohnungen über die Tastatur Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Tippen Sie unter "Intercom" auf "
- [2] Geben Sie die Raumnummer ein.
- [3] Tippen Sie auf """, um einen Rundruf zu tätigen.

DOOR ENTRY INTERCOM							1	
Intercom contacts							۳	۶
Favorite contacts		locked			ndoor	ion		
 Tu 09/02/21 09:41 🗇 <u>燭</u> 里 ₪				۵	I	Ø	P	٩
DOOR ENTRY) INTERCOM								
Intercom contacts								
Favorite contacts								
	Room	number						
	200	1-010)2 🛛					
	1	2	з					
	×	3	6					

2. Initiieren eines Rundrufs zwischen den verschiedenen Wohnungen über die Kontaktliste



Hinweis

Vor der Verwendung dieser Funktion muss mindestens ein Kontakt hinzugefügt werden.

- [1] Tippen Sie unter "Systemeinstellungen" auf "Kontakte".
- [2] Tippen Sie auf "Kontakte".

System Settings						14
System settings Date and time						
Basic zone settings	2 Contacts	Indo	or extensior	ı settin	gs	
Basic KNX Settings						
Monitor settings						
APP settings						
Contacts 1						
Change password						
Engineering settings						
Reset settings						
About						
Tu 09/02/21 09:57 🥱 📕 🗐		A	1 💌	Ø	Q	<u>ب</u>

- [3] Tippen Sie auf "Manuell hinzufügen".
- [4] Geben Sie den Namen des Kontakts ein.
- [5] Geben Sie die Raumnummer ein.
- [6] Tippen Sie auf "OK".

System Settings Contac	ots					_
Add manually 3	Delet	ia Ali				
Intercom	contacts			Physical address	3	
		>	٢			
System Settings Contac	ots					
Contacts						
Add manually						
Intercom						
	Add contacts					
		faye	4			
	Room number	0010102	5			
	×		б	ОК		
		>	ζ			

- [7] Das Ergebnis wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- [8] Tippen Sie auf "X", um die Einstellung zu verlassen.
- [9] Der Kontakt wird auf der "Intercom"-Seite angezeigt.

[10] Tippen Sie auf "U", um einen Rundruf zu tätigen.

System Settings Contacts			
Contacts			
Add manually	Delete All		
Intercom contacts		Physical address	
faye	7	001-0102	Ū
	8 ×		
DOOR ENTRY INTERCOM	_		بر ی
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Favorite contacts	Blocked	Indoor extension	ب ب
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Favorite contacts faye 9	Blocked	Indoor extension 001-0102	<u>۲</u> ۱0 ۲
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Favorite contacts faye 9	Blocked	Indoor extension 001-0102	<u>۲</u> ۱0 ۲
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Favorite contacts faye 9	Blocked	Indoor extension 001-0102	10 \
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Favorite contacts faye 9	Blocked	Indoor extension 001-0102	10 \
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Favorite contacts faye 9	Blocked	Indoor extension 001-0102	10 🔪
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Favorite contacts faye 9	Blocked	Indoor extension 001-0102	10 🔪
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Favorite contacts faye 9	Blocked	Indoor extension 001-0102	10 🔪
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Favorite contacts faye 9	Blocked	Indoor extension 001-0102	10 🔪

3. Initiieren eines Gruppenrufs in derselben Wohnung

- [1] Tippen Sie unter "Intercom" auf "Erweiterung Innen".
- [2] Auf dem Bildschirm wird "Gruppenruf" angezeigt.
- [3] Tippen Sie auf "S", um einen Rundruf zu tätigen.



4. Initiieren eines Zimmerrufs in derselben Wohnung.

- [1] Tippen Sie unter "Systemeinstellungen" auf "Kontakte".
- [2] Tippen Sie auf "Einst. Erweiterung Innen".

System Settings						. 14
System settings						
Basic zone settings	Contacts	2 Indo	or extensio	on settir	igs	
Basic KNX Settings						
Monitor settings						
APP settings						
Contacts 1						
Change password						
Engineering settings						
Reset settings						
About						
Tu 09/02/21 09:57 🥱 🖉 🖳 🔂		ß		0	Ω	۵

- [3] Tippen Sie auf die gewünschte Erweiterung.
- [4] Geben Sie den Alias ein.
- [5] Tippen Sie auf "OK".
- [6] Tippen Sie auf "X", um die Einstellung zu verlassen.
- [7] Der Alias wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- [8] Tippen Sie auf " , um einen Rundruf zu tätigen.

System Settings Contac	cts					
Indoor extension settings						
Extens	Extension number Nam					
Exte						
	Edit extention name	_	_			
	Extention name	pedroom 4				
	×		5 ок			
		6 ×				
	юм					
Intercom contacts					ب ال	
Favorite contacts		Blocked		Indoor extension		
Group call					L.	
bedroom <mark>7</mark>					8 📞	

11.2.3 Hinzufügen von Kontakten zur Blacklist

Die Blacklist bezieht sich nur auf Sprechanlagenrufe zwischen verschiedenen Wohnungen. Sie können die Blacklist verwenden, wenn Sie von jemandem aus ihrer Kontaktliste keine Anrufe erhalten wollen.

[1] Tippen Sie unter "Intercom" auf " 🥕 ".									
						1			
Intercom contacts					٣	۶			
Favorite contacts	Blocked		idoor extens	sion					
faye			001-010	2		د			
⊤u 09/02/21 14:00 🗇 🖉 🖳 🔂		ß		Ð	Q				

- [2] Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt.
- [3] Wählen Sie "Blockiert" aus der Dropdownliste.
- [4] Tippen Sie zum Speichern auf " $\sqrt{}$ ".
- [5] Tippen Sie auf "Blockieren".
- [6] Der blockierte Kontakt wird auf dem Bildschirm angezeigt.

DOOR ENTRY INTERCOM				Л
Intercom contacts				"∢
Delete All 🔟		Contacts		
faye 2		001-0102	Blocked 3	· 💼
10.09/02/21 14:00 梦 簷 学 10				₽ ₽
DOOR ENTRY INTERCOM				
DOOR ENTRY INTERCOM		_		بر چ
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Favorite contacts	Blocked 5	Inc	door extension	<u>.</u>
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Favorite contacts faye 6	Blocked 5	Inc	door extension 001-0102	<u>ب</u> ب
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Favorite contacts faye 6	Blocked 5	Inc	door extension 001-0102	<u>v</u> ×
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Favorite contacts faye 6	Blocked 5	Inc	door extension 001-0102	۲ کا ر
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Favorite contacts faye 6	Blocked 5	Inc	door extension 001-0102	ک ر
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Favorite contacts faye 6	Blocked 5	Inc	door extension 001-0102	
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Favorite contacts faye 6	Blocked 5	Inc	door extension 001-0102	
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Favorite contacts faye 6	Blocked 5	Inc	door extension 001-0102	
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Favorite contacts faye 6	Blocked 5	Inc	door extension 001-0102	
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Favorite contacts faye 6	Blocked 5	Inc	door extension 001-0102	
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Favorite contacts faye 6	Blocked 5	Inc	door extension 001-0102	

11.2.4 Kontakte aus der Blacklist wiederherstellen

- [1] Tippen Sie unter "Intercom" auf "
- [2] Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt.
- [3] Wählen Sie "Erlaubt" aus der Dropdownliste.
- [4] Tippen Sie zum Speichern auf " $\sqrt{}$ ".

		1
Intercom contacts		۲ 🕑
Favorite contacts	Blocked	Indoor extension
DOOR ENTRY INTERCOM		4 🗸
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Delete All 1		4 √ Contacts
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Delete All 11 faye 2	001-01	Contacts 02 Allowed 3 ∨ 前
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Delete All 11 faye 2	001-01	Contacts 02 Allowed 3 ∨ 前
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Delete All 11 faye 2	001-01	Contacts 02 Allowed 3 ✓ 10
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Delete All 11 faye 2	001-01	Contacts 102 Allowed 3 ✓ 101 102
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Delete All 11 faye 2	001-01	Contacts 02 Allowed 3 ✓ 10
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Delete All 111 faye 2	001-01	Contacts 02 Allowed 3 ✓ 10
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Delete All 11 faye 2	001-01	Contacts 02 Allowed 3 ✓ 1000
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Delete All 11 faye 2	001-01	Contacts 102 Allowed 3 ✓ 1000
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Delete All 11 faye 2	001-01	Contacts 102 Allowed 3 ✓ 10
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Delete All 11 faye 2	001-01	Contacts 02 Allowed 3 ✓ 10

11.3 Überwachung

11.3.1 Überwachung der Außenstation

Klicken Sie im Standby-Modus auf der DES-Seite auf

★ DOOR ENTRY	
	SOS
	ę
	
	Ð
	Q
	€Ð.
Th 24/02/22 15:21 🔏 🖳 🔂 📥 📥 🔒 🕅	



Nr.	Funktion
1	Anruferkennung
2	Bild von Außenstation anzeigen. (Während der letzten 9 Sekunden wird ein Countdown angezeigt.)
3	Überwachung beenden.
4	Standardsperre freigeben Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Standardsperre der überwachten Außenstation freizugeben.
5	Programmiertaste Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Nebensperre der überwachten Außenstation freizugeben. Es kann auch zum Einschalten des Lichts konfiguriert werden. Weitere Details finden Sie im Kapitel "Einstellung der Programmiertasten".
6	Stummschaltung (Standardeinstellung) oder Aufhebung der Stummschaltung während der Überwachung.
7	Klicken Sie auf dieses Symbol, um das Bild der nächsten Außenstation oder Kamera anzuzeigen.
8	Klicken Sie hier, um zwischen Vollbildansicht und normaler Bildschirmansicht zu wechseln.
9	Klicken Sie auf dieses Symbol, um einen Schnappschuss zu erstellen.
10	Klicken Sie nur dann auf dieses Symbol, um ein Video aufzunehmen, wenn eine SD eingelegt ist.
11	Wählen Sie das Bild der Außenstation oder der Kamera aus der Dropdownliste aus.
12	Klicken Sie auf "+" oder "-", um die Lautstärke einzustellen.

Unberechtigter Überwachungsaufruf

Wenn ein Pop-up-Warnfenster erscheint, bedeutet dies, dass die Überwachungsaufruf-Funktion an der dafür vorgesehenen Außenstation über "Smart Access Point" deaktiviert ist.

Weitere Informationen finden Sie im Produkthandbuch "Smart Access Point".

OS-01		101	
			\sim
WARNING			+
Authentication failed!			
ОК			
	*	F) Å

11.3.2 Überwachung durch IP-Kamera



Nr.	Funktion
1	Anruferkennung
2	Darstellung des Bilds der Kameras. (Während der letzten 9 Sekunden wird ein Countdown angezeigt.)
3	Überwachung beenden.
4	Klicken Sie auf dieses Symbol, um das Bild der nächsten Außenstation oder Kamera anzuzeigen.
5	Klicken Sie hier, um zwischen Vollbildansicht und normaler Bildschirmansicht zu wechseln.
6	Klicken Sie auf dieses Symbol, um einen Schnappschuss zu erstellen.
7	Klicken Sie nur dann auf dieses Symbol, um ein Video aufzunehmen, wenn eine SD eingelegt ist.
8	Wählen Sie das Bild der Außenstation oder der Kamera aus der Dropdownliste aus.

11.4 Concierge rufen

11.4.1 Vorbedingung

"Portierzentrale anrufen" muss aktiviert sein, um diese Funktion zu verwenden.

Klicken Sie unter "Techn Einstellungen" auf "Lokale Einstellungen" und aktivieren Sie "Portierzentrale anrufen".

🔶 Techn. Einstellungen					
Techn. Einstellungen					
Lokale Einstellungen		Smart Home			on
Einstell. Außenstation		Türkommunikation			on
Einstell. IP-Schaltaktor	ſ	Operations with a			
Einstell. Smart Home		Concierge ruten			on
Passwort management		Videoüberwachung			on
		Auto-Entrieglung			on
Mo 29/07/19 10:43 🖵 1 🗤 🕯					P

Legen Sie dann die Adresse der Standard-Portierzentrale fest.

🔶 Techn. Einstellung	en	
Techn. Einstellungen		
Lokale Einstellungen	Adresse Conciergestation	
Einstell. Außenstation	1	
Einstell. IP-Schaltaktor	Konfig. import./export.	Systemprot. exp.
Einstell. Smart Home		
Passwort management	Kompatibler Betrieb	ΟΠ
	✓ Remote-Einstellung	
		OK
Mo 29/07/19 10:43 🖵 1 🗤 🕤		

11.4.2 Tätigen eines Anrufs

Klicken Sie unter "Türkommunikation" auf 📥 , um die Standard-Portierzentrale festzulegen.



11.5 Historie

11.5.1 Anzeigen von Rufprotokollen

Aufrufen der Seite "Historie"

Tippen Sie im Standby-Zustand in der Statusleiste auf "2.


Anzeigen der Rufprotokolle

[1] Auf dem Bildschirm "Historie" werden alle Rufprotokolle angezeigt.

(С)

Hinweis

Es können maximal 30 Rufaufnahmen gespeichert werden. Ungeöffnete Aufnahmen sind markiert.

- [2] Tippen Sie auf das Bild, um Details im Pop-up-Fenster anzuzeigen. Tippen Sie auf "<" oder ">", um die Bilder anzuzeigen; es werden maximal 3 Bilder pro Aufnahme unterstützt.
- [3] Tippen Sie auf "▶", um die jeweilige Audio- oder Videoaufnahme im Pop-up-Fenster abzuspielen, wenn eine SD-Karte eingelegt ist.

DO	DOOR ENTRY HISTORY										
All	All history records										
>		OS-01 1 2	Take call	20/ 02/ 2021	10:13						
3		faye	Dialed	09/ 02/ 2021	14:01						
		Extension 02	Dialed	09/ 02/ 2021	11:19						
		Group call	Dialed	09/ 02/ 2021	10:16						
		Extension 02	Dialed	09/ 02/ 2021	10:16						
		faye	Dialed	09/ 02/ 2021	09:58						
		faye	Dialed	09/ 02/ 2021	09:42						
		Phone guard unit-01	Missed	09/ 02/ 2021	09:37						
		OS-01	Take call	09/ 02/ 2021	09:33						
Sa 20)/02/21	10:13 🧇 🔏 📮 🕤				Â	l		Ø	2	

11.5.2 Einen Kontakt zur Blacklist hinzufügen

- [1] Klicken Sie unter "Historie" auf "
- [2] Tippen Sie auf "2", um den Kontakt schnell zur Blacklist hinzuzufügen.

DO	DOOR ENTRY HISTORY												
All	history r	records									۶		
		OS-01	Take call	20/ 02/ 2021	10:13								
		faye	Dialed	09/ 02/ 2021	14:01								
		Extension 02	Dialed	09/ 02/ 2021	11:19								
		Group call	Dialed	09/ 02/ 2021	10:16								
		Extension 02	Dialed	09/ 02/ 2021	10:16								
		faye	Dialed	09/ 02/ 2021	09:58								
		faye	Dialed	09/ 02/ 2021	09:42								
		Phone guard unit-01	Missed	09/ 02/ 2021	09:37								
		OS-01	Take call	09/ 02/ 2021	09:33								
DO	OR EN	TRY HISTORY											
DO	OR EN history r		_	_	0			u.~~			✓		
DO	OR EN history r	TRY HISTORY records Delete All m	-	-	Copy	to SD	card	▶]			✓		
DO All	OR EN history r	TRY HISTORY records Delete All m OS-01	Take call	20/ 02/ 2021	Copy 1 10:13	to SD	card	→]		Ū	✓		
DO All	OR EN history r	TRY HISTORY records Delete All m OS-01 faye	Take call Dialed	20/ 02/ 2021 09/ 02/ 2021	Copy 1 10:13 14:01	to SD	card	₩]		ш Ш	✓		
DO All	OR EN history r	TRY HISTORY records Delete All OS-01 faye Extension 02	Take call Dialed Dialed	20/ 02/ 2021 09/ 02/ 2021 09/ 02/ 2021	Copy 1 10:13 14:01 11:19	to SD	card	₩]			✓		
	OR EN history r	TRY HISTORY records Delete All 1 OS-01 faye Extension 02 Group call	Take call Dialed Dialed Dialed	20/ 02/ 2021 09/ 02/ 2021 09/ 02/ 2021 09/ 02/ 2021	Copy 1 10:13 14:01 11:19 10:16	to SD	card	* ∃ 2			✓		
	OR EN history r	TRY HISTORY ecords Delete All OS-01 faye Extension 02 Group call Extension 02	Take call Dialed Dialed Dialed Dialed	20/ 02/ 2021 09/ 02/ 2021 09/ 02/ 2021 09/ 02/ 2021 09/ 02/ 2021	Copy 1 10:13 14:01 11:19 10:16 10:16	to SD	card	* ⊇			✓		
	OR EN history r	TRY HISTORY ecords Delete All OS-01 faye Extension 02 Group call Extension 02 faye	Take call Dialed Dialed Dialed Dialed Dialed	20/ 02/ 2021 09/ 02/ 2021 09/ 02/ 2021 09/ 02/ 2021 09/ 02/ 2021 09/ 02/ 2021	Copy 1 10:13 14:01 11:19 10:16 10:16 09:58	to SD	card	* ⊇			✓		
	OR EN history r	HISTORY Delete All OS-01 faye Extension 02 Group call Extension 02 faye faye	Take call Dialed Dialed Dialed Dialed Dialed Dialed	20/ 02/ 2021 20/ 02/ 2021 09/ 02/ 2021 09/ 02/ 2021 09/ 02/ 2021 09/ 02/ 2021	Copy 1 10:13 14:01 11:19 10:16 10:16 09:58 09:42	to SD	card Ø	* <u></u> 2			✓		
	OR EN history r	HISTORY Delete All OS-01 faye Extension 02 Group call Extension 02 faye faye faye Phone guard unit-01	Take call Dialed Dialed Dialed Dialed Dialed Dialed Dialed Missed	20/ 02/ 2021 09/ 02/ 2021	Copy 1 10:13 14:01 11:19 10:16 10:16 09:58 09:42 09:37	to SD	card	* <mark>``</mark>			✓		

11.5.3 Einen Schnappschuss auf eine SD-Karte kopieren

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Legen Sie eine SD-Karte in das IP touch ein.
- [2] Klicken Sie unter "Historie" auf "
- [3] Tippen Sie auf "Auf SD-Karte kopieren".

DO	DOOR ENTRY HISTORY							
All	history r	records					1	
►		OS-01	Take call	20/ 02/ 2021	10:13			
		faye	Dialed	09/ 02/ 2021	14:01			
		Extension 02	Dialed	09/ 02/ 2021	11:19			
		Group call	Dialed	09/ 02/ 2021	10:16			
		Extension 02	Dialed	09/ 02/ 2021	10:16			
		faye	Dialed	09/ 02/ 2021	09:58			
		faye	Dialed	09/ 02/ 2021	09:42			
		Phone guard unit-01	Missed	09/ 02/ 2021	09:37			
		OS-01	Take call	09/ 02/ 2021	09:33			
DO	OR EN	TRY						
All	history r	ecords					\checkmark	
		Delete All 🔟			Copy t	o SD card 🏹 3		
►		OS-01	Take call	20/ 02/ 2021	10:13		Ū	
		faye	Dialed	09/ 02/ 2021	14:01	\oslash	Ū	
		Extension 02	Dialed	09/ 02/ 2021	11:19		Ū	
		Group call	Dialed	09/ 02/ 2021	10:16		Ū	

09/02/2021 10:16

09/ 02/ 2021 09:58

09/ 02/ 2021 09:42

09/ 02/ 2021 09:37

Extension 02

Phone guard unit-01

faye

faye

Dialed

Dialed

Dialed

Missed

Ì

Ì

Ū

Ū

 \oslash

 \oslash

11.5.4 Löschen von Rufprotokollen

- [1] Klicken Sie unter "Historie" auf "
- [2] Tippen Sie auf """, um ein Rufprotokoll zu löschen.
- [3] Tippen Sie auf "Alles löschen", um ganze Historienaufzeichnungen zu löschen (optional).

DO	DOOR ENTRY HISTORY								
All	history r	records					F		
►		OS-01	Take call	20/ 02/ 2021	10:13				
		faye	Dialed	09/ 02/ 2021	14:01				
		Extension 02	Dialed	09/ 02/ 2021	11:19				
		Group call	Dialed	09/ 02/ 2021	10:16				
		Extension 02	Dialed	09/ 02/ 2021	10:16				
		faye	Dialed	09/ 02/ 2021	09:58				
		faye	Dialed	09/ 02/ 2021	09:42				
		Phone guard unit-01	Missed	09/ 02/ 2021	09:37				
		OS-01	Take call	09/ 02/ 2021	09:33				
DO	OR EN	TRY							
All	history r	records					✓		
		Delete All <u> </u> 3			Copy t	o SD card 🏹			
►	1 9	OS-01	Take call	20/ 02/ 2021	10:13		Ē 2		
		faye	Dialed	09/ 02/ 2021	14:01	Ø	Ū		
		Extension 02	Dialed	09/ 02/ 2021	11:19		Ū		
		Group call	Dialed	09/ 02/ 2021	10:16		Ū		
		Extension 02	Dialed	09/ 02/ 2021	10:16		Ū		
		faye	Dialed	09/ 02/ 2021	09:58	\oslash	Ū		
		faye	Dialed	09/ 02/ 2021	09:42	\oslash	Ū		
		Phone guard unit-01	Missed	09/ 02/ 2021	09:37		Ū		

11.5.5 Anzeigen von Alarmprotokollen

- [1] Tippen Sie auf der Zusatzseite auf "Alarm".
- [2] Tippen Sie auf "



[3] Die Alarmprotokolle werden auf dem Bildschirm angezeigt; tippen Sie auf ">", um das Alarmvideo abzuspielen, falls möglich.

Ala	arm Alarm rec	ord							
Ala	arm					Count of a	ılarm r	ecords	:4
	Zone no.	Sensor	3	Location		Alarm tir	ne		
	Disconnecting	Other		Local device		19/ 02/ 2	021 1	3:24	
	Disconnecting	Other		Local device		19/ 02/ 2	:021 1:	3:16	
	Disconnecting	Other		Local device		08/ 02/ 2	021 0	8:39	
	Disconnecting	Other		Local device		08/ 02/ 2	021 0	8:30	
Sa 20	0/02/21 10:16 🐬	≝ ₽ €			A		Ø	Q	

T.

11.6 Sprachnachricht

11.6.1 Erstellen einer Sprachnachricht

- [1] Tippen Sie im Standby-Zustand in der Statusleiste auf "P".
- [2] Tippen Sie auf "Neue Sprachdurchs.".
- [3] Tippen Sie auf ", um die Aufnahme zu starten. Tippen Sie auf ", um die Aufnahme zu beenden. Tippen Sie auf ", um die Aufnahme abzuspielen.
- [4] Tippen Sie zum Speichern auf "OK". Es können maximal 30 Sprachnachrichten gespeichert werden.

	DOOR ENTRY	SYSTEM	TEXT MESSAGE	
.Sa 20/02/21 11:13 🖗	鉴 甲 包		A I	Voice message New voice message 2
DOOR ENTRY V	DICE MESSAGES			
All Messages				
New n		_		_
	7Second		60Second	
	3 🖷 rec		•	
	×		4 ок	

11.6.2 Abrufen einer Sprachnachricht

Am IP touch blinkt " P " in der Statusleiste, wenn eine neue Nachricht vorliegt. Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Tippen Sie im Standby-Zustand in der Statusleiste auf "P".
- [2] Tippen Sie auf "Sprachdurchsage".
- [3] Die Sprachnachrichten werden auf dem Bildschirm angezeigt.
- [4] Tippen Sie auf ">", um die gewünschte Sprachnachricht abzuspielen.

	DOOR ENTRY	Y SYSTEM	TEXT MESSAGE	
DOOR ENTRY VOICE ME	ESSAGES		4	Voice message 2 New voice message 1
Local <u>3</u> 20/ 02/ 2021	11:14	✓ Absence r	nessage	4 ►

11.6.3 Löschen von Sprachnachrichten

- [1] Tippen Sie im Standby-Zustand in der Statusleiste auf "P".
- [2] Tippen Sie auf "Sprachdurchsage".
- [3] Tippen Sie auf "

		DOOR ENTRY	SYSTEM ESSAG	Voice message 2
Sa 20/02/21				New voice message
DOOR E		SSAGES		
All Messa	ges			3 ₃ ,
Local	20/ 02/ 2021	11:14	✓ Absence message	►

- [4] Tippen Sie auf "im", um eine Sprachnachricht zu löschen.
- [5] Tippen Sie auf "Alles löschen", um alle Sprachnachrichten zu löschen (optional).

DOOR ENTRY VOICE MESSAGES									
All Message	es					✓			
	Record voice mess	sage 🕂		Delete All 🔟	5				
Local	20/ 02/ 2021	11:14	Absence message			4 👜			

11.7 Textnachricht

11.7.1 Aufrufen der Seite "Textnachricht"

Klicken Sie auf der Zusatzseite auf "Textnachricht".



11.7.2 Senden einer Textnachricht

Das IP touch kann Textnachrichten an die Verwaltungssoftware senden.

- [1] Tippen Sie unter "Textnachricht" auf "Eingang".
- [2] Tippen Sie auf "+".
- [3] Geben Sie den Betreff ein.
- [4] Geben Sie den Inhalt ein.
- [5] Tippen Sie auf "

						<u></u>	
Text message						-+	۶
INBOX 1			OUTBO				
C IEXI MESSAGE					_		
To : Property management	Subject : hi	3	20/ 02/ 202	21 13:21	×		
aaaa 4							
			5	4			

- [6] Tippen Sie auf "Ausgang".
- [7] Die gesendete Textnachricht wird auf dem Bildschirm angezeigt. "15" steht für eine nicht zugestellte Nachricht.
- [8] Wenn eine Nachricht als "¹¹ markiert ist, tippen Sie auf die Nachricht und dann auf "¹¹, um die Nachricht erneut zu senden.

t	TEXT MESSAGE			
Text	message			+ 1
	INBOX		OL	itbox <mark>6</mark>
M	To : Property management		Subject : hello	20/ 02/ 2021 14:21
M	To : Property management	7	Subject : Reply:RE:hi	20/ 02/ 2021 13:27
M	To : Property management		Subject : hi	20/ 02/ 2021 13:25

11.7.3 Beantworten einer Textnachricht



Hinweis

Am IP touch blinkt im Standby-Zustand "" in der Statusleiste, wenn eine neue Nachricht von der Managementsoftware vorliegt.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Tippen Sie unter "Textnachricht" auf "Eingang".
- [2] Tippen Sie auf die gewünschte Nachricht.



Hinweis

Es werden maximal 30 Nachrichten unterstützt. Ungeöffnete Aufnahmen sind markiert.

t	TEXT MESSAGE							
Text	message						+	۶
	inbox 1			OUTBC				
	From : Property management	2	Subject : RE:hi		20/ 02/ 202	1 13:27	7	
Sa 20/0	2/21 13:27 🥱 🎽 🗄			ß	l	Ð	Q	۴

- [3] Tippen Sie auf "
- [4] Geben Sie den Inhalt ein.
- [5] Tippen Sie auf "
 , um eine Antwort auf diese Nachricht an die Verwaltungssoftware zu senden.

TEXT	MESSAGE									
Text messag	From : Property manageme	ent	Subject : RE:	ni		20/ 02/ 2021	13:27	×		۶
	bbbb									
		২			π.					
		5	7							
A TEVT	MESSAGE									
TEXT	MESSAGE		Subject Ben	lv:BE:hi		20/ 02/ 2021	13.27	×	+	ş
TEXT	MESSAGE To : Property management		Subject : Rep	ly:RE:hi		20/ 02/ 2021	13:27	×	÷	Þ
TEXT Text messag	MESSAGE To : Property management ccccc 4		Subject : Rep	ly:RE:hi	-	20/ 02/ 2021	13:27	×	+	Ŷ
TEXT Text messag	MESSAGE To : Property management ccccc 4		Subject : Rep	ly:RE:hi		20/ 02/ 2021	13:27	×	13:27	¥
TEXT Text messag	MESSAGE To : Property management ccccc 4		Subject : Rep	ly:RE:hi		20/ 02/ 2021	13:27	×	+ 13:27	Þ
Text messag	MESSAGE To : Property management ccccc 4		Subject : Rep	ly:RE:hi		20/ 02/ 2021	13:27	×	+ 13:27	P
TEXT Text messag	MESSAGE To : Property management ccccc 4		Subject : Rep	ly:RE:hi		20/ 02/ 2021	13:27	×	+	ŀ
TEXT Text messag	MESSAGE To : Property management ccccc 4		Subject : Rep	ly:RE:hi		20/ 02/ 2021	13:27	X	+	ŀ
TEXT Text messag	MESSAGE To : Property management ccccc 4		Subject : Rep	ly:RE:hi		20/ 02/ 2021	13:27	×	+	P
TEXT Text messag	MESSAGE To : Property management ccccc 4		Subject : Rep	ly:RE:hi		20/ 02/ 2021	13:27	×	+	P
TEXT Text message	MESSAGE To : Property management ccccc 4		Subject : Rep	ly:RE:hi		20/ 02/ 2021	13:27	×	+	P
TEXT Text message	MESSAGE To : Property management ccccc 4		Subject : Rep	ly:RE:hi		20/ 02/ 2021	13:27	×	+	P

11.7.4 Alle Textnachrichten als gelesen markieren

- [1] Tippen Sie unter "Textnachricht" auf "Eingang".
- [2] Tippen Sie auf "
- [3] Tippen Sie auf "Alle als gelesen markieren".

★ TEXT MESSAGE		2	
Text message		+ 2	r.
INBOX 1		OUTBOX	
Management From : Property management	Subject : RE:hi	20/ 02/ 2021 13:27	
TEXT MESSAGE			/
TEXT MESSAGE Text message Delete All III		A Mark all as read	
★ TEXT MESSAGE Text message Delete All 前		+ v 3 Mark all as read <i>⊵</i>	
TEXT MESSAGE Text message Delete All III From : Property management	Subject : RE:hi	→ V 3 Mark all as read 20/ 02/ 2021 14:07	
TEXT MESSAGE Text message Delete All III From : Property management	Subject : RE:hi	+ ▼ 3 Mark all as read 20/ 02/ 2021 14:07	
	Subject : RE:hi	+ ▼ 3 Mark all as read 20/ 02/ 2021 14:07	/
★ TEXT MESSAGE Text message Delete All III ✓ From : Property management	Subject : RE:hi	+ ▼ 3 Mark all as read 20/ 02/ 2021 14:07	
★ TEXT MESSAGE Text message Delete All I ✓ From : Property management	Subject : RE:hi	+ 3 Mark all as read 20/ 02/ 2021 14:07	
★ TEXT MESSAGE Text message Delete All I ▶ From : Property management	Subject : RE:hi	+ 3 Mark all as read 20/ 02/ 2021 14:07	
★ TEXT MESSAGE Text message Delete All I ✓ From : Property management	Subject : RE:hi	▲ ▲ 3 Mark all as read ▲ 20/ 02/ 2021 14:07 Ⅲ	
★ TEXT MESSAGE Text message Delete All I ✓ From : Property management	Subject : RE:hi	3 Mark all as read 20/ 02/ 2021 14:07	

11.7.5 Löschen von Textnachrichten

- [1] Tippen Sie unter "Textnachricht" auf "Eingang".
- [2] Tippen Sie auf "
- [3] Tippen Sie auf """, um eine Textnachricht zu löschen.
- [4] Tippen Sie auf "Alles löschen", um alle Textnachrichten zu löschen (optional).

▲ TEXT MESSAGE		
Text message		+ 🍾
INBOX 1		OUTBOX
From : Property management	Subject : RE:hi	20/ 02/ 2021 13:27
TEXT MESSAGE		+ 1
TEXT MESSAGE Text message Delete All 前 4	_	+ ✓ Mark all as read 🖉
TEXT MESSAGE Text message Delete All 1 4	Subject : RE:hi	+ ✓ Mark all as read 20/ 02/ 2021 14:07 3

11.8 Standby Entsperren

11.8.1 Aufrufen der Seite "Standby Entsperren"

Tippen Sie auf der Zusatzseite auf "Entsperren".



11.8.2 Sperre hinzufügen

- [1] Tippen Sie unter "Standby Entsperren" auf "
- [2] Tippen Sie auf "+".

¢	Standby unlock	ئر 1
t	Standby unlock	√

- [3] Wählen Sie die Art der Sperre aus der Dropdownliste aus. Es kann zwischen "Türöffner Außenstation" und "Aktorsperre" ausgewählt werden.
- [4] Wählen Sie die Art der Sperre aus der Dropdownliste aus.
- [5] Geben Sie den Alias der Sperre ein.
- [6] Tippen Sie auf "OK".
- [7] Das Ergebnis wird auf dem Bildschirm angezeigt. (= Türöffner Außenstation, = Aktorsperre).
- [8] Tippen Sie auf " I, um die Einstellung zu verlassen.

🔹 Standby unlock							\checkmark
+							
	Add new unlo	ck setting in standb	oy mode	_		_	
	Lock type	Door lock			3	~	
	Select lock	OS-01-Default	lock		4	~	
	Lock name	OS1			5		
		×	6	OK			
 Standby unlock 							8 🗸
^{OS1} 7 📝	+						

11.8.3 Freigabe einer Sperre

- [1] Tippen Sie unter "Standby Entsperren" auf das Symbol der gewünschten Sperre.
- [2] Die gewünschte Sperre wird freigegeben.

τ	Standby unlo	ock	
OS1		RA1	
			1
•	Standby unlo	ock	
051			
	4	RA1	_ _)
	â	RA1	2
	£	RA1	2
		RA1	2

11.8.4 Bearbeiten einer Sperre

- [1] Tippen Sie unter "Standby Entsperren" auf "
- [2] Tippen Sie auf "12", um die Daten der Sperre zu bearbeiten.

•	Stand	lby unl	ock			
OS1			RA1			
	Ê					
•	Stand	lby unl	ock			
CS1	Stand	lby unl <mark>2 </mark> ₽	ock RA1	0	₽	+
OS1	Stand	lby unl 2 ₽ m	ock RA1	C	₽	+
OS1	Stand	lby unl 2 ₽ m	ock RA1	£	₽	+
OS1	Stand	lby unl 2 ₽ m	ock RA1	£	₽	+
OS1	Stand	lby unl 2 ₽ m	ock RA1	£	₽	+
OS1	Stand	lby unl 2 ₽ m	ock RA1	£	₽	+
OS1	Stand	lby unl 2 ₽ m	ock RA1	£	₽	+
OS1	Stand	lby unl 2 ₽ m	ock RA1	£	₽	+
OS1	Stand	lby unl 2 ₽ m	ock RA1		₽	+
OS1	Stand	lby unl 2 ₽ m	ock RA1		₽	+

11.8.5 Entfernen einer Sperre

- [1] Tippen Sie unter "Standby Entsperren" auf "
- [2] Tippen Sie auf """, um die Sperre zu entfernen.

t	Standb	y unlc	ock							1 ۶
OS1	0		RA1	0						
				<u>.</u>						
t	Standb	y unic	ock							✓
OS1										
		7	RAI		7					
	â	₽ 2 ±	NAI		1	+				
	₽	₽ 2 m		â	Ē	+				
	£	2 🖻		Q	₽	+				
	£	2 🖮			D	+				
		₽		C.	₽	+				
		2 1		C.	₽	+				
		2 1		C.	₽	+				
		₽		C.	₽	+				
Mo.220	2/21_09-2	2 ₪			₽	+				

11.9 Media-Player

11.9.1 Aufrufen der Seite "Media-Player"

Tippen Sie auf der Zusatzseite auf "Media-Player".



11.9.2 Abspielen von Audio- oder Videodateien



Hinweis

Bitte legen Sie eine SD-Karte in das IP touch ein, um diese Funktion zu verwenden.

Es wird empfohlen, vor der Verwendung der Funktion einen Ordner namens "Medien" im Hauptverzeichnis der SD-Karte zu erstellen.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Tippen Sie unter "Media-Player" auf "A/V".
- [2] Tippen Sie auf "Verzeichnis".

[3] Tippen Sie, um den gewünschten Ordner auszuwählen.



- [4] Tippen Sie, um die gewünschte Audio- oder Videodatei auszuwählen.
- [5] Tippen Sie auf "OK".



Hinweis

Unterstützte Medienformate: .mp3, .wav, .mp4, .avi. Die maximale Videoauflösung ist 1920 x 1080.

🔶 MEDI	A PLAY	/ER						
	: /vfat/r	nedia						
	Ĩ	Sample1.mp4		09/ 05/ 2012	15:51	mp4	42.1 MB	
	1	Sample2.mp4	4	22/ 02/ 2012	18:09	mp4	122.99 MB	
	S	Sample3.mp3		24/ 05/ 2012	10:55	mp3	3.71 MB	
		×			5	ОК		

11.9.3 Abspielen von Fotos



Hinweis

Bitte legen Sie eine SD-Karte in das IP touch ein, um diese Funktion zu verwenden.

Es wird empfohlen, vor der Verwendung der Funktion einen Ordner namens "Fotos" im Hauptverzeichnis der SD-Karte zu erstellen.

- [1] Tippen Sie unter "Media-Player" auf "Bild".
- [2] Tippen Sie auf "Verzeichnis".
- [3] Tippen Sie, um den gewünschten Ordner auszuwählen.



- [4] Tippen Sie auf das gewünschte Bild.
- [5] Tippen Sie auf "OK".
- [6] Tippen Sie auf " , um die Bilder als Diashow abzuspielen (standardmäßig im Vollbildmodus).
- [7] Tippen Sie auf "¹, um den Übergang für die Anzeige mehrere Fotos einzustellen.

(0

Hinweis

Unterstützte Fotoformate: .jpg, .png

Die maximale Fotoauflösung ist 2048 x 1920.

Die maximale Fotogröße ist 3M.

	: /vfat				Directory
		Snapshot	20/ 02/ 2021	10:54	a image
	1	System Volume Information	15/ 09/ 2020	11:11	& A/V
	-	media	22/ 02/ 2021	09:59	
		photo 3	26/ 04/ 2018	10:44	
	-	snapshot_111	15/ 09/ 2020	11:11	
		videorecord	20/ 02/ 2021	10:13	
		×			
🔶 MED	IA PLA	YER			
← MED		YER			Directory
• MED		YER			Directory
• MED		YER			Directory Image A/V
• MED		YER			Directory Image A/V
• MED		YER			Directory Image A/V
• MED		YER			Directory Image A/V
• MED		YER			Directory Image A/V
• MED		YER			Directory Image Contemporation Contemporation Directory Image A/V
• MED		YER			Directory Image Control

11.10 Aufzugruf

11.10.1 Vorbedingung

Bitte stellen Sie sicher, dass vorher folgende Einstellungen vorgenommen wurden.

Unter "Einstellungen", "Lokale Einstellungen" ist die Funktion "Lift" aktiviert.

Engineering settings				
Engineering settings				
Local settings				
Outdoor station settings	Lift			off
IP actuator settings	H/A			on
Advanced zone settings	DES			on
Smart home settings				
Password management	Call Guard Unit			on
	ССТV			off
	Alarm			on
	Unlock timer			off
Fr 19/02/21 11:18 🥱 🔏 🗜 🔂		≙		P .

11.10.2 Aufzugruf

- [1] Tippen Sie unter "Türkommunikation" auf 💷", um den Aufzug in die aktuelle Etage zu rufen.
- [2] Wenn der Vorgang erfolgreich war, wird in der Statusleiste "



11.11 Bildschirm bereinigen

Klicken Sie unter "Systemeinstellungen" auf "Display" und dann auf

★ Systemeinstellungen				
Systemeinstellungen				
Ton	Bildschirm bereinigen			
Sprache				
Netzwerkeinstellungen	Display			
Türkomm. Syst.	Helliakeit			
Display				
Datum und Uhrzeit	Bildschirmschoner			
Rildschirmeinst Fr 03/08/18 02:45 वि ⊊1 ह				

Auf dem Bildschirm wird ein Countdown (1...30) angezeigt. Sämtliche Vorgänge auf dem Bildschirm werden außer Kraft gesetzt. Das Gerät verlässt den Modus "Bildschirm bereinigen", wenn ein Ruf eingeht.

🔶 System Settings				
System settings				
Sound				
Language	8			
Network settings	97			
Door Entry System				
Display				
Date and time				
Monitor settings				
Sa 28/07/18 00:06 🌾 🗣				

12 Netzsicherheit

12.1 Haftungsausschluss

Dieses Produkt ist für den Anschluss und die Übertragung von Informationen und Daten über eine Netzwerkschnittstelle bestimmt; diese sollte mit einem sicheren Netzwerk verbunden sein. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden, eine dauerhaft sichere Verbindung zwischen dem Produkt und dem Kundennetzwerk bzw. einem anderen Netzwerk zu gewährleisten und geeignete Maßnahmen (z.B. Installation von Firewalls, Authentifizierungsmethoden, Datenverschlüsselung, Installation von Anti-Virus-Programmen etc.) zu ergreifen, um das Produkt H8236, das Netzwerk, das System und die Schnittstellen vor Sicherheitsverletzungen, nicht autorisiertem Zugriff, Störungen, Eindringversuchen, Datenverlust und/oder Diebstahl von Daten oder Informationen zu schützen. Busch-Jaeger Ltd und ihre Tochtergesellschaften übernehmen keine Haftung für Schäden und/oder Verluste im Zusammenhang mit derartigen Sicherheitsverletzungen, unautorisiertem Zugriff, Störungen, Eindringversuchen, Datenverlust und/oder Diebstahl von Daten oder Informationen.

Auch wenn Busch-Jaeger Funktionsprüfungen an den Produkten durchführt und Updates bereitstellt, sollten Sie ein eigenes Prüfprogramm für Produkt-Updates oder andere wesentliche System-Updates (u.a. Code-Änderungen, Änderungen der Konfigurationsdateien, Updates oder Patches für Software von Drittanbietern, Hardware-Wechsel etc.) besitzen, um sicherzustellen, dass Ihre Sicherheitsmaßnahmen nicht beeinträchtigt werden und das System in Ihrer Umgebung wie erwartet funktioniert.

12.2 Leistung und Dienst

Netzwerkleistung

Тур	Wert
Ethernet	36 Mbps (53.568 Pakete/s)
ARP	17 Mbps (25.296 Pakete/s)
ICMP	14 Mbps (20.832 Pakete/s)
IP	22 Mbps (32.736 Pakete/s)

Port und Dienst

Port	Dienst	Zweck
5060	UDP	Verwendung durch SIP-Client.
5061	TCP	Verwendung durch SIP-Server
5070	TCP	Verwendung durch SIP-Server
50602	UDP	Verwendung durch SIP-Server
7777	TCP/UDP	Verwendung für Geräteverwaltung
7006	ТСР	Verwendung für Konnektivitätserkennung, wenn diese Funktion aktiviert ist
8001	TCP	Verwendung für Abruf des Verlaufsberichts
8887	TCP	Verwendung für Firmware-Update
10777	TLS	Sicherer Kanal für Geräteverwaltung
11778	TLS	Sicherer Kanal für Konnektivitätserkennung, wenn diese Funktion aktiviert ist
12779	TLS	Sicherer Kanal für Abruf des Verlaufsberichts

12.3 Hinweise zur Verwendung

Geräte nicht an einem öffentlichen Ort installieren und sicherstellen, dass nur vertrauenswürdige Personen physischen Zugang zu den Geräten haben.

Alle Geräten müssen standardmäßig im Sicherheitsmodus betrieben werden und alle Geräte innerhalb eines Systems müssen in der Inbetriebnahmephase mit einem öffentlichen CA-Zertifikat signiert werden; normalerweise fungiert die Verwaltungssoftware als CA.

Es wird empfohlen, den Kompatiblen Betrieb nur dann zu verwenden, wenn das Gerät mit älteren Produktversionen kommunizieren soll. In diesem Modus erfolgt die Datenübertragung zwischen den Geräten unverschlüsselt, was zu Datenverlust führen kann und das Risiko für Cyber-Attacken erhöht.

Wenn das Gerät vom System getrennt wird, muss es auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden, um alle Konfigurationen und sensiblen Daten zu entfernen und somit deren Verlust zu verhindern.

Es wird empfohlen, "MAC-Filter" und "Ratenbegrenzung" im Switch zu verwenden, um DoS-Angriffe zu verhindern.

12.4 Aktualisierung

Das Gerät unterstützt Firmware-Updates über eine SD-Karte. Dabei wird anhand einer Signaturdatei die Authentifizierung und Integrität der Firmware überprüft.

Wenn ein Internetzugang verfügbar ist, stellt das Gerät eine Verbindung zum MyBuildings-Server her, um neue Firmware automatisch abzurufen. Hierfür ist jedoch jedes Mal eine Bestätigung durch den Endanwender erforderlich. Dabei wird anhand einer Signaturdatei die Authentifizierung und Integrität der Firmware überprüft.

12.5 Sicherung/Wiederherstellung

Einige Gerätekonfigurationen können zur Datensicherung auf eine SD-Karte exportiert und zur späteren Wiederherstellung der Konfiguration wieder importiert werden.

Wenn eine Verbindung zum Verwaltungsgerät besteht, kann der Benutzer die Konfigurationen am Verwaltungsgerät sichern und wiederherstellen Diese Funktion wird über die lokale Einstellungsfunktion aktiviert bzw. deaktiviert.

12.6 Lösung zur Abwehr von Malware

Das Gerät H8236 ist für Malware nicht empfänglich, da auf dem System kein benutzerdefinierter Code ausgeführt werden kann. Software-Updates können nur über Firmware-Updates durchgeführt werden. Nur von Busch-Jaeger signierte Firmware ist zulässig.

12.7 Passwortregel

Der Benutzer muss das Elektroinstallateur-Passwort ändern, wenn er erstmals auf die Einstellungen zugreift. Das Elektroinstallateur-Passwort darf keine auf- oder absteigenden Zahlenfolgen enthalten (z.B. 12345678, 98765432). Auch drei aufeinanderfolgende identische Ziffern sind unzulässig (z.B. 123444, 666888).

Geben Sie Ihre Passwörter nicht an andere Personen weiter, um die Sicherheit zu garantieren.

13 Hinweis

Technische Änderungen sowie Inhaltsänderungen dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor.

Für alle Bestellungen gelten die zum Bestellzeitpunkt angegebenen Spezifikationen. Busch-Jaeger übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung des Inhalts, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch Busch-Jaeger verboten.
Busch-Jaeger Elektro GmbH

58513 Lüdenscheid Freisenbergstraße 2

busch-jaeger.de info.bje@de.abb.com

Kundenservice: Tel.: +49 2351 956-1600 Fax: +49 2351 956-1700

Notice

We reserve the right to at all times make technical changes as well as changes to the contents of this document without prior notice. The detailed specifications agreed upon apply for orders. Busch-Jaeger accepts no responsibility for possible errors or incompleteness in this document.

We reserve all rights to this document and the topics and illustrations contained therein. The document and its contents, or extracts thereof, must not be reproduced, transmitted or reused by third parties without prior written consent by Busch-Jaeger.

Copyright[©] 2024 Busch-Jaeger Alle Rechte vorbehalten

