2TMD041800D0004 | 14.11.2024

Producthandboek

Busch-Welcome® IP

H8236-._H8237-. IP touch





1	Over de handleiding6			6	
2	Veilig	heid		6	
3	Beoo	Beoogd gebruik7			
4	Milieu			9	
	4.1	Busch-Ja	aeger-apparaten		
5	Produ	uctbeschrij	ving	10	
	5.1	Apparaa	ttype	10	
	5.2	Bedienin	ngselementen	11	
	5.3	Termina	lbeschrijving	12	
6	Tech	nische geg	gevens	14	
7	Monta	age/installa	atie	16	
	7.1	Eis voor	de installateur	16	
	7.2	Producta	afmetingen	17	
	7.3	Inbouwh	loogte	17	
	7.4	Opbouw	montage		
	7.5	' Inbouwn	nontage		
	7.6	Montage	a in holle wand	21	
	77	Tafelons	telling	<u>-</u> 1	
	70	Domont		22 22	
	7.0			23 22	
•	7.9	De aisiu	inijst vervangen	23	
8	ingeb	ruikname.		24	
	8.1	Eerste c	onfiguratie	24	
	8.2	Startsch	erm	28	
	8.3	Extra scl	herm	29	
	8.4	Systeem	ninstellingen	30	
		8.4.1	Systeeminstellingen invoeren	30	
		8.4.2	Geluid	31	
		8.4.3	Taal		
		8.4.4 8.4.5	Netwerkinsteilingen	33	
		8.4.6	Instelling Afwezigheidsbericht		
		8.4.7	Instelling Open-toets		
		8.4.8	Instellingen configureerbare knop	45	
		8.4.9	Instelling automatisch ontgrendelen	51	
		8.4.10	Kaartmanagement	55	
		8.4.11	Display		
		8.4.12	Datum en tijd	60	
		0.4.13 8/11/	nisteningen Stattschern	01 67	
		8.4.15	App-instellingen		
		8.4.16	Wachtwoord wijzigen		

		8.4.17	Gebruikersinstellingen resetten	
		8.4.18	Ontwikkelaarswachtwoord resetten	
		8.4.19	Versie-informatie	
		8.4.20	Apparaatadres	
		8.4.21	Producthandboek oproepen	
		8.4.22	Firmware updaten	
	8.5	Techniso	che instellingen	
		8.5.1	Technische instellingen openen	
		8.5.2	Het scherm "Lokale instellingen" oproepen	
		8.5.3	Instelling Oproepmodus	
		8.5.4	Instelling Apparaatmodus	
		8.5.5	Instelling Poort thuisnetwerk	
		8.5.6	Instelling Standaard-startpagina	
		8.5.7	Functiemanagement	
		8.5.8	Instelling Screensaver-foto	
		8.5.9	Instelling standaard portiercentrale	
		8.5.10	Het configuratiebestand exporteren	
		8.5.11	Het configuratiebestand importeren	
		8.5.12	Instelling Compatibele modus	
		8.5.13	Instelling Afstandsbediening	
		8.5.14	Alle gegevens wissen	
		8.5.15	Wachtwoordbeheer	110
		8.5.16	Certificatielijst	111
	8.6	KNX-inst	tellingen	
		8.6.1	Voorwaarde	
		8.6.2	Standaard KNX-instelling	
		8.6.3	Uitgebreide KNX-instellingen	
		8.6.4	KNX-timer	
	87	free@ho	ome-instellingen	143
	0.1	0 7 1	Voorwoordo	142
		0.7.1	voorwaarde	
9	free@	home-inst	stellingen	144
10	Ingeb	ruiknemin	g van het apparaat via free@home	147
	10.1	Instelling	gen buitenpost	149
		10.1.1	Voorwaarde	
		10.1.2	Het scherm "Instellingen buitenpost" oproepen	
		10.1.3	Instelling apparaattype	
		10.1.4	Instelling Type deblokkering bij veegbeweging	
		10.1.5	Instelling U.blok.	
		10.1.6	Instelling Nevenblokkering	
		10.1.7	Instelling Statusherkenning deur	
		10.1.8	Instelling Alarm manipulatiebeveiliging	
		10.1.9	Instelling Volume beltoon	
		10.1.10	Instelling Toetstoon	
		10.1.11	Instelling Gesproken instructies	
		10.1.12	Instelling Taal	
		10.1.13	Instelling Liftbesturing	
		10.1.14	Anti-flicker-instellingen	
		10.1.15	Instelling Doorsturen	
		10.1.16	Instelling Wiegand	

		10.1.17	Instelling Druktoets	.169
		10.1.18	Sync-tijdinstelling	.171
		10.1.19	Instelling Compatibele modus	. 172
		10.1.20	Firmware updaten	.173
		10.1.21	De versie bekijken	175
		10.1.22	Het serienummer bekijken	.176
	10.2	Instellinge	en IP-aktor	.177
		10.2.1	Voorwaarde	. 177
		10.2.2	Het scherm "Instellingen IP-aktor" oproepen	.178
		10.2.3	Instelling apparaattype	.179
		10.2.4	Instellingen Power Lock	184
		10.2.5	Instellingen relaisblokkering	. 185
		10.2.6	Instelling Deblokkeren melden	.186
		10.2.7	Instellingen uitgangstoets	. 187
		10.2.8	Instelling Statusherkenning deur	. 188
		10.2.9	Firmware updaten	. 189
		10.2.10	De versie bekijken	. 191
		10.2.11	Het serienummer bekijken	. 192
	14/			400
11	vverkii	ng		.193
	11.1	Inkomeno	de oproep	.193
		11.1.1	Oproep van buitenpost/gate-post	. 193
		11.1.2	Oproep van portier/binnenpost	.196
		11.1.3	Oproep van deurbel	. 197
	11.2	Intercom		.198
		11.2.1	Het scherm "Intercom" oproepen	. 198
		11.2.2	Een intercomoproep starten	. 199
		11.2.3	Contacten toevoegen aan de zwarte lijst	.206
		11.2.4	Contacten op de zwarte lijst herstellen	.208
	11.3	Bewaking]	209
		11.3.1	Bewaking vanaf buitenpost	.209
		11.3.2	Bewaking van IP-camera	.212
	11.4	Portier op	proepen	.213
		11 4 1	Voorwaarde	213
		11.4.2	Onroen initiëren	214
	11 5			215
	11.0			210
		11.0.1	Alle records bekijken	.215
		11.5.2	Een contact aan de zwarte lijst toevoegen	
		11.5.5	Alle recorde verwijderen	.210
		11.5.4	Alle alarmrapporten bekilken	220
	11 6	Cooproke	Alle alanniapponen benjken	
	11.0	Gesproke		. 222
		11.6.1	Een gesproken mededeling maken	222
		11.6.2	Een gesproken mededeling afluisteren	223
		11.6.3	Gesproken mededelingen verwijderen	224
	11.7	I ekstberi	cht	.226
		11.7.1	Het scherm "Tekstbericht" oproepen	226
		11.7.2	Tekstbericht verzenden	.227
		11.7.3	Een tekstbericht beantwoorden	229
		11.7.4	Alle tekstberichten als gelezen markeren	231

		11.7.5	Tekstberichten verwijderen	232
	11.8	Stand-by	deblokkeren	233
		11.8.1	Het scherm "Stand-by deblokkeren" oproepen	233
		11.8.2	Een slot toevoegen	234
		11.8.3	Een slot deblokkeren	236
		11.8.4	Een slot bewerken	237
		11.8.5	Een slot verwijderen	238
	11.9	Mediaspe	eler	239
		11.9.1	Het scherm "Mediaspeler" oproepen	239
		11.9.2	Audio's of video's afspelen	240
		11.9.3	Foto's afbeelden	242
	11.10	Lift oproe	pen	244
		11.10.1	Voorwaarde	244
		11.10.2	Lift oproepen	245
	11.11	Beeldsch	erm schoonmaken	246
12	Cyber	veiligheid.		248
	12.1	Disclaime	er	248
	12.2	Prestaties	s en service	249
	12.3	Richtlijn v	voor opstelling	250
	12.4	Update		250
	12.5	Back-up/l	herstel	250
	12.6	Oplossing	g voor malwarepreventie	250
	12.7	Wachtwo	ordregel	250
			-	
13	Opmerkingen25			251

1 Over de handleiding

Lees deze handleiding aandachtig door en houd rekening met de informatie die deze bevat. Hiermee kunt u letsel en schade aan eigendommen voorkomen en zowel een betrouwbare werking als een lange levensduur van het apparaat garanderen.

Bewaar deze handleiding op een veilige plaats.

Als u het apparaat doorgeeft, geef dan ook deze handleiding door.

Busch-Jaeger aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet naleven van de instructies in deze handleiding.

2 Veiligheid



GEVAAR

Bij direct of indirect contact met spanningvoerende delen treedt er een gevaarlijke stroomschok in het lichaam op. Elektrische schok, brandwonden of de dood kunnen het gevolg zijn. Bij niet correct uitgevoerde werkzaamheden aan spanningvoerende delen bestaat brandgevaar.

- Voor montage en demontage eerst de netspanning uitschakelen!
- Werkzaamheden aan het 100 ... 240V-stroomnet uitsluitend laten uitvoeren door een erkend elektrotechnisch installatiebedrijf.

3 Beoogd gebruik

Dit apparaat is een centraal bedieningspaneel van het Busch-Welcome[®] IP-systeem en werkt uitsluitend met componenten van dit systeem. Het apparaat mag alleen in droge binnenruimten worden geïnstalleerd.

Artikel nummer	Productnaam
H8236	IP touch 7
H8237	IP touch 10

WiFi-installatie





Opmerking

Voordat u het apparaat installeert controleert u of het apparaat de wifi-functie ondersteunt en of het apparaat een goed wifi-signaalontvangst heeft. De afstand tussen de router en het beeldscherm, evenals de toegepaste bouwmaterialen zijn factoren die de signaalkwaliteit kunnen beïnvloeden.

Is het wifi-signaal niet sterk genoeg om een goede werking te garanderen dan dient er tussen de router en dit apparaat een wifi-repeater te worden geïnstalleerd. Dit zal het wifi-signaal versterken.

MicroSD-kaart



SD-kaart

- De binnenpost ondersteunt het volgende SD-kaarttype:
- type: microSDHC
- capaciteit: 4...32 G
- snelheid: klasse 10
- bestandssysteem: FAT32
- Gebruik een SD-kaart die voldoet aan de SDHC-standaard, sommige SDkaarten werken mogelijk niet goed. Aanbevolen wordt om SanDisk, Kingston, Transcend SDHC-kaarten te gebruiken, die volledig getest en gecontroleerd zijn.
- Verwijder de SD-kaart niet en herstart de binnenpost niet tijdens het opnemen of kopiëren van beelden op de SD-kaart, anders kan het zijn dat deze SD-kaart niet goed werkt tijdens het opnemen of afspelen van beelden.
- Busch-Jaeger is niet verantwoordelijk voor de prestaties van een SDHCkaart.

IP-cam

(0)

Opmerking

De binnenpost ondersteunt IP-Cam met onvif-protocol (profiel S).

Beltoon



Opmerking

De beltoon ondersteunt de formaten .mp3 en .wav, met een maximale grootte van 32 M.

Audio- en videobestand



Opmerking

Het audiobestand ondersteunt de formaten .mp3 and .wav. Het videobestand ondersteunt de formaten .avi en .mp4, met een maximale resolutie van 1920 x 1080.

Foto



Opmerking

De foto ondersteunt de formaten .jpg, .png en .bmp, met een maximale resolutie van 2048 x 1920. De aanbevolen resolutie is 1024 x 600.

4 Milieu



Overweeg de bescherming van het milieu!

Gebruikte elektrische en elektronische apparaten mogen niet via het huishoudelijk afval worden weggegooid. Breng uw apparaten naar het afvalstation of kijk online waar u ze kunt inleveren.

 Het apparaat bevat waardevolle grondstoffen die kunnen worden gerecycled. Breng het apparaat daarom naar de juiste inzamelplaats.

4.1 Busch-Jaeger-apparaten

Alle verpakkingsmaterialen en apparaten van Busch-Jaeger dragen de markeringen en testzegels voor een juiste verwijdering. Voer het verpakkingsmateriaal, de elektrische apparaten en de componenten altijd af via een erkend inzamelpunt of verwijderingsbedrijf.

Busch-Jaeger-producten voldoen aan de wettelijke vereisten, met name de wetten betreffende elektronische en elektrische apparaten en de REACH-verordening.

(EU Richtlijn 2012/19/EU AEEA en 2011/65/EU RoHS)

(EU-REACH verordening en wet voor de uitvoering van de verordening (EG) No.1907/2006)

5 Productbeschrijving

5.1 Apparaattype

Artikelnum mer	Bestelnummer	Productnaam	Kleur	Afmetingen (mm) (DxHxW)
H8236-4W- 03	2TMA130050W0066	IP touch 7",DES+KNX+f@h+APP,L AN+WiFi,T-loop	White	198.5 x 149.6 x 36
H8236-4B- 03	2TMA130050B0066	IP touch 7",DES+KNX+f@h+APP,L AN+WiFi,T-loop	Black	198.5 x 149.6 x 36
H8236-5W- 03	2TMA130050W0068	IP touch 7",DES+KNX+f@h+APP,L AN+LAN,T-loop	White	198.5 x 149.6 x 36
H8236-5B- 03	2TMA130050B0068	IP touch 7",DES+KNX+f@h+APP,L AN+LAN,T-loop	Black	198.5 x 149.6 x 36
H8237-4W- 03	2TMA130050W0058	IP touch 10",DES+KNX+f@h+APP, LAN+WiFi,T-loop	White	251 x 185 x 31
H8237-4B- 03	2TMA130050B0058	IP touch 10",DES+KNX+f@h+APP, LAN+WiFi,T-loop	Black	251 x 185 x 31
H8237-5W- 03	2TMA130050W0060	IP touch 10",DES+KNX+f@h+APP, LAN+LAN,T-loop	White	251 x 185 x 31
H8237-5B- 03	2TMA130050B0060	IP touch 10",DES+KNX+f@h+APP, LAN+LAN,T-loop	Black	251 x 185 x 31

Volledig glazen IP Touch

De volledig glazen IP Touch heeft geen eindstrip zoals normale IP Touch.

Bij de volledig glazen IP Touch ontbreken de "app"-functie en de ruimtetemperatuurregelaarfunctie.

De volledig glazen IP touch kunt u herkennen aan het artikelnummer. Het laatste teken van het artikelnummer is "G" (bijv. de "H8237-8BG" hierboven).

5.2 Bedieningselementen

IP touch 7



IP touch 10



5.3 Terminalbeschrijving

IP touch 7



IP touch 10



² RS485-connector, 12 V uitgang (12 V uitgang is niet beschikbaar bij PoE-voeding), noodpoort

² IP touch 10 (LAN+LAN)

N/A

Luidspreker

² Alarmconnector

(SOS, GAS, brand)

² Relaisuitgang

² LAN2

10

11

12

13

14

15

6 Technische gegevens

I	Р	to	IIC	h	7
		ιο	uc	п	1

Aanduiding	Waarde
Spanningswaarde	24 V DC
Bedrijfsspanningsbereik	20-27 V DC
¹ Nominale stroom	27 V DC, 250 mA 24 V DC, 280 mA
² Nominale stroom	27 V DC, 390 mA 24 V DC, 440 mA
³ Nominale stroom	27 V DC, 240 mA 24 V DC, 270 mA
Displaygrootte	7"
Resolutie	1024 x 600 px
Productafmetingen	198,5 mm × 149,8 mm × 17 mm
Omgevingstemperatuur	-10 °C +55 °C
PoE standaard	IEEE802.3 af
² Alarmvermogensuitgang	12 V DC, 200 mA
² Relaisuitgang	30 V DC, 1 A
¹ Draadloze overdrachtfrequentie	802.11b/g/n: 24122462MHz (voor de VS) 24122472MHz (voor Europese landen) 802.11a/n: 51505250MHz 52505350MHz 54705725MHz 57255850MHz (voor de VS)
¹ Draadloze transmissiesnelheid	Max. 100 Mbps
¹ Draadloos transmissievermogen	Max. 20 dBm@12 Mbps OFDM 2.4 G Max. 20 dBm@12 Mbps OFDM 5.8 G
¹ Draadloze transmissiestandaard	IEEE 802.11 a/b/g/n
Veiligheidsstandaard	WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA、WPA2
Netwerkaansluiting standaard	IEEE 802.3, 10Base-T/100Base-TX, auto MDI/MDI-X

¹ IP touch 7 (LAN+Wifi) ² IP touch 7 (LAN+LAN) ³ IP touch 7 (LAN)

IP touch 10

Designation	Value
Spanningswaarde	24 V ==
Bedrijfsspanningsbereik	20-27 V
¹ Nominale stroom	27 V ==, 390 mA 24 V ==, 440 mA
² Nominale stroom	27 V ==, 520 mA 24 V ==, 600 mA
Displaygrootte	10"
Resolutie	1280 x 800 px
Omgevingstemperatuur	-10 °C +55 °C
PoE standaard	IEEE802.3 af
² Alarmvermogensuitgang	12 V ==, 200 mA (12 V output is not available when PoE powered)
² Relaisuitgang	30 V , 1 A
¹ Draadloze overdrachtfrequentie	802.11b/g/n: 24122462MHz (for United States) 24122472MHz (for European countries) 802.11a/n: 51505250MHz 52505350MHz 54705725MHz 57255850MHz (for United States)
¹ Draadloos transmissievermogen	Max. 20 dBm@12 Mbps OFDM 2.4 G Max. 20 dBm@12 Mbps OFDM 5.8 G
¹ Draadloze transmissiestandaard	IEEE 802.11 a/b/g/n

¹ IP touch 10 (LAN+Wifi) ² IP touch 10 (LAN+LAN)

7 Montage/installatie



GEVAAR

Bij direct of indirect contact met spanningvoerende delen treedt er een gevaarlijke stroomschok in het lichaam op. Elektrische schok, brandwonden of de dood kunnen het gevolg zijn. Bij niet correct uitgevoerde werkzaamheden aan spanningvoerende delen bestaat brandgevaar.

- Voor montage en demontage eerst de netspanning uitschakelen!
- Werkzaamheden aan het 100 ... 240V-stroomnet uitsluitend laten uitvoeren door een erkend elektrotechnisch installatiebedrijf.

7.1 Eis voor de installateur



Waarschuwing

Elektrische spanning!

Installeer het apparaat alleen als u over de nodige kennis en ervaring op elektrotechnisch gebied beschikt.

- Onjuiste installatie brengt uw leven en dat van de gebruiker van het elektrische systeem in gevaar.
- Onjuiste installatie kan ernstige schade toebrengen aan eigendommen, bijvoorbeeld door brand.

De minimaal noodzakelijke vakkennis en vereisten voor de installatie zijn als volgt:

- Pas de "vijf veiligheidsregels" toe (DIN VDE 0105, EN 50110):
 - 1. Koppel
 - 2. Beveilig tegen opnieuw verbonden te zijn
 - 3. Zorg dat er geen spanning is
 - 4. Verbind met aarde en kortsluiten
 - 5. Bedek aangrenzende delen of barricadeer ze.
- Gebruik geschikte persoonlijke beschermkleding.
- Gebruik alleen geschikt gereedschap en meetapparatuur.
- Controleer het type voedingsnet (TN-systeem, IT-systeem, TT-systeem) om de volgende voedingsomstandigheden te garanderen (klassieke verbinding met aarde, beschermende aarding, noodzakelijke aanvullende maatregelen, enz.).

7.2 Productafmetingen



7.3 Inbouwhoogte



7.4 Opbouwmontage

Deze installatiemethode is niet geschikt voor IP touch (LAN+LAN).

Opbouwbehuizing – IP touch 7



Opbouwbehuizing – IP touch 10



Installatie



7.5 Inbouwmontage

Montagedoos



7.6 Montage in holle wand



7.7 Tafelopstelling

Deze installatie is niet geschikt voor IP touch (LAN+LAN).



7.8 Demontage



7.9 De afsluitlijst vervangen



8 Ingebruikname

8.1 Eerste configuratie

De binnenpost schakelt automatisch naar de eerste installatie als deze voor het eerst ingeschakeld of wanneer "Alle gegevens wissen" wordt geselecteerd op het scherm "Technische instellingen". Lees het hoofdstuk "Alle gegevens wissen" voor meer informatie.

1. Systeemtaal selecteren

INSTALLATION					
	Please select system language				
	English 🗸				
	简体中文				
	Deutsch				
	Español				
	Français				
	Start				

2. Licentievoorwaarden accepteren



3. Land selecteren

INSTALLATION					
	Statement:				
	Please correctly choose the country where the product is used. We do not take any responsibility for any consequence, damage and risk whatsoever arising out of or caused by improper selection of the country where the product is used, including but not limited to impact on use of this product or use of other products or facilities, incompliance with local regulations or policies, and any other direct or indirect losses or claims.				
6	Current location (C):				
	China 🗸				
	<	>			

4. Datum en tijd instellen

INSTALLATION	INSTALLATION					
	Please sele	ct date anc	d tim	ie		
	Time		D	ate		
	16 17	56 57		22 23	05 06	2016 2017
	18 :	58		24	07	2018
	19 20	59 00		25 26	08 09	2019 2020
	Time Format		D	ate Forma		
	24 hours	~		DD/MM/	YYYY	~
		<			>	,

5. Wifi instellen

Zie het hoofdstuk "Netwerkinstellingen" voor meer informatie.

INSTALLATION	N		
	Please select your network		
	Available SSID list		
	TP-LINK_fraya	√	
	TP-LINK_5G_DDF2	₽ 奈	
	360WiFi-Testing-5G	₽ 奈	
	Diana-5g	₽ 奈	
	TP-LINK 5G 4D59 s	l	

8.2 Startscherm

Aan de onderkant van het startscherm wordt een "★" weergegeven. Het standaard startscherm van het systeem is het "Home automation"-scherm. Het startscherm kan worden ingesteld op het scherm "Technische instellingen". Zie het hoofdstuk "Apparaatinstellingen" voor meer informatie.

SMART HOM	E			
Hue color light 1	0%	Switch	Room temperat	BlindA
Õ	>		Ċ	× 🗆 🔺
Hue color light 2	0%	Switch®	•••	Blind group
Ô	>	0		v 🗇 🔺
RGB group	0%	Light group	Custom-ALL off	All blinds closed
ŷ	>	Q	☆ ★	
Dimmer	0%	Dimmer Group 0%	Custom-ALL on	All blinds open
- Ô	+	- 🕅 +	\$	6
Fr 27/07/18 00:20) 🦂			₽ ₽

8.3 Extra scherm

Aan de onderkant van het extra scherm wordt een "-" weergegeven.



8.4 Systeeminstellingen

8.4.1 Systeeminstellingen invoeren

Klik in het extra scherm op "Systeem" om het bijbehorende scherm te openen.



8.4.2 Geluid

t	System Settings					
Sys	tem settings					
Sou	nd	Sound				
Lan	guage	1 Touch tone on		on		
Netv	work settings	Ri	ngtone setti	ngs		
Doo	or Entry System	2	Ringtone of	outdoor station	Rinatone of au	ard unit
Disp	blay		Ringtone	e 1 🗸	Ringtone 2	
Netv	work settings	3	Customized	l ringtone 1	 	'
Doo	or Entry System				Add	
Display			Customized	l ringtone 2		
Date	e and time	Add Dole		Delete		
Doo	or Entry System	4	Volume set	tings		
Disp	blay		()		0	
Date	e and time	5	Repeated to	one	 	on
Mor	nitor settings	L.,			 	i
Nr.	Functie					
1	Toetstoon-instelling					
2	Beltoon-instelling Klik op de vervolgkeuzelijst om de beltonen voor buitenpots, binnenpost, portiercentrale en beltoon (4 geïntegreerde beltonen) te selecteren.			tiercentrale en		
3	Klantspecifieke beltoon Er kunnen maximaal 3 aangepaste beltonen van een SD-kaart worden toegevoegd.					
	Volume-instellingen					

Klik in het scherm "Systeeminstellingen" op "Geluid" om de geluidsinstellingen te openen.

Nr.	Functie
1	Toetstoon-instelling
2	Beltoon-instelling Klik op de vervolgkeuzelijst om de beltonen voor buitenpots, binnenpost, portiercentrale en beltoon (4 geïntegreerde beltonen) te selecteren.
3	Klantspecifieke beltoon Er kunnen maximaal 3 aangepaste beltonen van een SD-kaart worden toegevoegd.
4	Volume-instellingen Volume van beltoon aanpassen.
5	Instelling herhaalde toon AAN = herhaalde beltoon binnen 30 s, UIT = belt slechts één keer

8.4.3 Taal

Klik in het scherm "Systeeminstellingen" op "Taal" en selecteer de systeemtaal.

System Settings		
System settings		
Sound		
Language	English	
	简体中文	
Network settings		
Door Entry System	Deutsch	
Display	Español	
	Français	
Date and time		
Monitor settings	Italiana	
Su 22/07/18 00:01 🛛 🗣 🗣	ê 🛛 O P 🌲	

8.4.4 Netwerkinstellingen

Wifi-instellingen (alleen H82364-.)

1. Wifi aansluiten

Zorg ervoor dat de functie "SSID-uitzending" op de router wordt gebruikt.

Klik in het scherm "Systeeminstellingen" op "Netwerkinstellingen" - "WIFI-instellingen".

De binnenpost krijgt automatisch een SSID-lijst. Selecteer een WIFI-naam uit de SSID-lijst en voer het wachtwoord in om verbinding te maken met dat WIFI-netwerk.

System Settings	
System settings	
Sound	
	WIFI settings
Language	
Notwork optingo	Network settings
Network settings	
	V. Obtain ID address automatically

Ga terug naar het scherm "Netwerkinstellingen" en indien succesvol verschijnt de wifi-naam.

★ System Settings		
System settings		
Sound		
	WIFI settings	
Language	·	
Network settings	중WIFI: TP-LINK_fraya	

2. Verbinding met wifi verbreken

Selecteer de betreffende wifi-naam uit de SSID-lijst, klik op "Negeren" of "Verbreken" om de wifi-verbinding te verbreken.

Negeren: wachtwoord nodig om deze wifi opnieuw aan te sluiten.

Verbreken: geen wachtwoord nodig om deze wifi opnieuw aan te sluiten.

TP-LINK_fraya				√ ? `
TP-LINK 5G DD	Disconnect			
360WiFi-Testing-5	WLAN name	TP-LINK_fraya		A 😚
TP-LINK_5G_C5/	×	Ignore	Disconnect	1 0

Ga terug naar het scherm "Netwerkinstellingen" en indien succesvol verdwijnt de wifi-naam.

System Setting	S
System settings	
Sound	WIFI settings
Language	
Network settings	Network settings

IP-adresinstelling

De binnenpost gebruikt standaard DHCP om een IP-adres van de router te verkrijgen.

Het is ook mogelijk om het IP-adres in te stellen door het vinkje uit te schakelen (voorbeeld hieronder).

System Settings						
System settings						
Sound	Network settings					
Language	Obtain IP address automatic	ally				
Network settings	IP address	Subnet mask				
	192 . 168 . 33 . 100	255 . 255 . 255 . 0				
Door Entry System						
Display	Default gateway	DNS				
	192 . 168 . 33 . 1	192.168.0.5				
Date and time						
Monitor settings		ОК				
Su 22/07/18 03:01 🗢 🕤						

8.4.5 Auto. snapshots

Klik in het scherm "Systeeminstellingen" op "Deurcomm.syst." en vink het keuzevakje "Auto. snapshots" aan om de functie te activeren.

De binnenpost maakt automatisch 3 snapshots tijdens een inkomende oproep.

System Settings	
System settings	
Sound	✓ Automatic snapshots
Language	Absence message
Network settings	Address of default unlock
Door Entry System	
Display	Program button setting
Date and time	Open auxiliary lock 🗸
Monitor settings Su 22/07/18 01:14 → 🖵 1	
8.4.6 Instelling Afwezigheidsbericht

Met deze binnenpost kunt u gesproken mededelingen inspreken voor bezoekers. Bovendien kunnen bezoekers mededelingen inspreken voor u.

"Afwezigheidsbericht" activeren

(0	
		_

Opmerking

Er moet minimaal één gesproken mededeling bestaan voordat deze functie kan worden gebruikt.

Volg de stappen:

[1] Op het scherm van de IP Touch tikt u op de statusbalk op "



- [2] Tik op "Gesproken mededeling".
- [3] Tik op " ✓ " om naar de instelmodus te gaan. Als "√ Afwezigheidsberich" op het scherm wordt gegeven, gaat u door met stap 6 en stap 7, anders gaat u door met stap 4 en stap 5.

Voice message New voice message DOOR ENTRY VOICE MESSAGES Local 03/ 02/ 2021 08:54									
DOOR ENTRY VOICE MESSAGES Ail Messages Image: Contract of the second of the s	We 03/02/21 (Voice mes New voice I	sage messag	2 je
All Messages >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		k.							
Local 03/02/2021 08:54	DOOR EN	TRY $ angle$ voice mes	SAGES						
	All Message		SAGES	_	-	-	-		4

- [4] Vink het keuzevakje "Afwezigheidsbericht" aan.
- [5] Tik op "OK" om de instelling op te slaan.

DOOR EN		IESSAGES						
All Messag	Jes							✓
	Record voice n	nessage 🕂			De	elete Al	I 🔟	
Local	03/ 02/ 2021	08:54	Abse	nce message	4			Ū
We 02/02/21	00.50 🛪 🛯 á						A M	
DOOR EN	TRY VOICE N	IESSAGES						J
DOOR EN All Messag	ITRY) VOICE M les Record voice n	IESSAGES			De	lete Al	1 1111	V
DOOR EN All Messag	TRY) VOICE M les Record voice n	IESSAGES nessage 🕂			De	lete Al	1	v
DOOR EN All Messag Local	TRY) VOICE M les Record voice n 03/ 02/ 2021	IESSAGES nessage 🕂	Abse	nce message	De	lete Al	1	√
All Messag	TRY) VOICE M les Record voice n 03/ 02/ 2021	IESSAGES nessage + 08:54 INFORMATION	Abse	nce message	De	lete Al	1	✓
DOOR EN All Messag	TRY) VOICE M les Record voice n 03/ 02/ 2021	IESSAGES hessage 08:54 INFORMATION INFORMATION Are you message	sure you want f	nce message o activate abs	De	lete Al		√
DOOR EN All Messag	TRY) VOICE M les Record voice n 03/ 02/ 2021	IESSAGES hessage + 08:54 INFORMATION () Are you message	sure you want t	nce message o activate abs	De	lete Al		√
DOOR EN All Messag Local	TRY) VOICE M les Record voice n 03/ 02/ 2021	IESSAGES hessage + 08:54 INFORMATION INFORMATION Are you message X	sure you want t	o activate abs	De	ete Al		
DOOR EN All Messag Local	TRY) VOICE M les Record voice n 03/ 02/ 2021	IESSAGES	sure you want f	o activate abs	De	elete Al		
DOOR EN All Messag Local	TRY) VOICE M les Record voice n 03/ 02/ 2021	IESSAGES hessage + 08:54 INFORMATION INFORMATION Are you message X	sure you want f	o activate abs	De	elete Al		
DOOR EN All Messag Local	TRY) VOICE M les Record voice n 03/ 02/ 2021	IESSAGES hessage + 08:54 INFORMATION Are you message X	sure you want f	o activate abs	Sence	elete Al		

- [6] Op het scherm "Systeeminstellingen" tikt u op "Deurcommunicatiesysteem".
- [7] Vink het keuzevakje "Afwezigheidsbericht" aan om de functie te activeren.

System Settings								
System settings								
Sound	✓ Automatic snapshots							
Language	🗹 Absence message 🛛 7							
Network settings	Address of default unlock							
Door Entry System 6								
Display	Program button setting							
Date and time	Open auxiliary lock							
Basic zone settings	Link with private IP Actuator							
Basic KNX Settings	Unpaired						~	
Monitor settings	Card management							
ADD cottings	Gara hanagement							
We 03/02/21 10:27 🥱 🖉 📮 🔂		ß	l	£		Ø	2	۰

"Afwezigheidsbericht" deactiveren

Volg de stappen:

- [1] Op het scherm "Systeeminstellingen" tikt u op "Deurcommunicatiesysteem".
- [2] Vink het keuzevakje "Afwezigheidsbericht" af om de functie te deactiveren.

System Settings							
System settings							
Sound	✓ Automatic snapshots						
Language	Absence message 2						
Network settings	Address of default unlock						
Door Entry System 1							
Display	Program button setting						
Date and time	Open auxiliary lock 🗸 🗸						
Basic zone settings	Link with private IP Actuator						
Basic KNX Settings	Unpaired					~	
Monitor settings	Card management						
▲ DD cottings We 03/02/21 10:19 家 屬 里 毛	ouro management	â	l	đ	Ø	ρ	۵

8.4.7 Instelling Open-toets

Open-toets

In stand-by is de open-toets op het scherm "Deurcommunicatie" standaard gedeactiveerd.



Functie "Standaardblokkering opheffen" activeren

Volg de onderstaande stappen om de functie te activeren:

- [1] Op het scherm "Systeeminstellingen" tikt u op "Deurcommunicatiesysteem".
- [2] Tik op "Adres standaarddeblokkering".
- [3] Selecteer het slottype uit de keuzelijst. Dit kan ingesteld worden op "Deurslot" of "Aktorblokkering".
- [4] Selecteer het apparaat uit de keuzelijst.
- [5] Tik op "OK" om de instelling op te slaan.

System Settir	ngs								
System settings									
Sound		🗹 Auto	omatic sr	napshots					
Language		🗹 Abs	ence me	essage					
Network settings		Addres	s of defa	ault unloc					
Door Entry System	1				2	0	1		
Display		Progra	m button	setting					
Date and time		Ope	n auxilia	ary lock	~	0	2		
IP Cameras Th 24/02/22 15:34 🔋 🖣	32 •]					ھ	ß	Ø	
🔶 System Settings									
Network settings	Address	s of default u	inlock	_	-	-	-		
Door Entry System	Lock typ	ре	Door loo	ck		3	~		
	Select le	ock	OS-01			4	*		
		×			5 Oł	<			
							(0)		



Opmerking

Als aan de deurpost (apparaattype = DP) of de IP-aktor netwerk een functie moet worden toegewezen, moet vóór de toewijzing een deurpost (apparaat-ID =1) worden gebruikt.

Als aan de gebouw-buitenpost (apparaattype = BuiP) of aan de gebouw-IP-aktor de functie moet worden toegewezen, moet vóór de toewijzing een gebouwbuitenpost (apparaat-ID =1) worden gebruikt.

[6] In stand-by is op het scherm "Deurcommunicatie" de open-toets toegewezen aan de functie "Standaardslot opheffen".



8.4.8 Instellingen configureerbare knop

Programmeertoets

In stand-by is de programmeertoets op het scherm "Deurcommunicatie" standaard gedeactiveerd.

1 DOOR ENTRY	
	SOS
	ę
	${\mathfrak O}$
	Q
Tu 18/12/18 04:33 🖫 🖾 🕤 🛛 📥 🛎	

Toewijzing functie "Open extra slot"

Volg de stappen om het adres toe te wijzen:

- [1] Op het scherm "Systeeminstellingen" tikt u op "Deurcommunicatiesysteem". De programmeertoets is standaard toegewezen aan de functie op "Open extra slot".
- [2] Tik op "Adres standaarddeblokkering".
- [3] Selecteer het slottype uit de keuzelijst. Dit kan ingesteld worden op "Deurslot" of "Aktorblokkering".
- [4] Selecteer het apparaat uit de keuzelijst.
- [5] Tik op "OK" om de instelling op te slaan.

★ System Settings									
System settings									
Sound	🗹 Au	tomatic snapsh	ots						
Language	🗖 Ab	sence message							
Network settings	Addre	ss of default un	lock						
Door Entry System 1		OS-01		_1 ⊚∽∽					
Display	Progra	am button settin	g						
Date and time	Ope	en auxiliary loc	k ∠	2					
Rasic zone settings Fr 25/02/22 15:10 🖉 🗄	P 🗣 🔂			æ		Ø	Q	٩	
🔶 System Settings									
	Address of default	unlock	_	_	I				
	Lock type	Door lock		3 💙					
	Select lock	OS-01		4 🗸					
	×	× 5 0							
Monitor settings									



Opmerking

Als aan de deurpost (apparaattype = DP) of de IP-aktor netwerk een functie moet worden toegewezen, moet vóór de toewijzing een deurpost (apparaat-ID =1) worden gebruikt.

Als aan de gebouw-buitenpost (apparaattype = BuiP) of aan de gebouw-IP-aktor de functie moet worden toegewezen, moet vóór de toewijzing een gebouwbuitenpost (apparaat-ID =1) worden gebruikt.

[6] In stand-by is op het scherm "Deurcommunicatie" de programmeertoets toegewezen aan de functie "Open extra slot".



Toewijzing functie "Verlichting inschakelen"

Volg de stappen om het adres toe te wijzen:

- [1] Op het scherm "Systeeminstellingen" tikt u op "Deurcommunicatiesysteem".
- [2] Selecteer "Verlichting inschakelen" uit de keuzelijst.
- [3] Selecteer de IP-aktor uit de keuzelijst. Deze kan worden ingesteld op "IP-aktor", "IP-aktor gebouw" of "IP-aktor privé".
- [4] Voer het apparaatnummer in.

System Settings						
System settings						
Sound	Address of default unlock					
Language	OS-01	1 ©~~				
Network settings	Program button setting					
Door Entry System 1	Turn on the light 2 🗸	Õ				
Display	Light address type	Device no.				
Date and time	Network IP Actuator	01 4				
Rasic zone settings Fr 25/02/22 15:11	l isk with seivots ID Astrotor					



Opmerking

Als aan de IP-aktor een functie moet worden toegewezen, moet vóór de toewijzing een deurpost (apparaat-ID =1) worden gebruikt.

Als aan de IP-aktor gebouw een functie moet worden toegewezen, moet vóór de toewijzing een gebouw-buitenpost (apparaat-ID =1) worden gebruikt.



[5] In stand-by is op het scherm "Deurcommunicatie" de programmeertoets toegewezen aan de functie "Verlichting inschakelen".

Programmeertoets deactiveren

Volg de stappen om het adres toe te wijzen:

- [1] Op het scherm "Systeeminstellingen" tikt u op "Deurcommunicatiesysteem".
- [2] Selecteer "Niet in gebruik" uit de keuzelijst.
- [3] In stand-by is op het scherm "Deurcommunicatie" de functie van de programmeertoets gedeactiveerd.

System Settings		
System settings		
Sound	✓ Automatic snapshots	
Language	☑ Absence message	
Network settings	Address of default unlock	
Door Entry System 1	OS-01 05-01	
Display	Program button setting	
Date and time	Invalid 2 🗸 🗖	
11124/02/22 10.00 -#44 11	Without P	
A		
◆ DOOR ENTRY		
★ DOOR ENTRY		sos
★ DOOR ENTRY		sos ర్ష
▲ DOOR ENTRY		sos డ్ర ు
▲ DOOR ENTRY		sos L
DOOR ENTRY		sos ట్ర ్
DOOR ENTRY	3	sos L L L L L
DOOR ENTRY	3 ©1 Ø	sos
DOOR ENTRY	3	sos

8.4.9 Instelling automatisch ontgrendelen

U kunt de functie "Automatisch deblokkeren" gebruiken om de vergrendelingen van de standaardbuitenpost gedurende de aangewezen periode automatisch te deblokkeren.

Voorwaarde

Op het scherm "Technische instellingen", "Lokale instellingen" moet de functie "Deblokkeertimer" geactiveered zijn.

Engineering settings						
Engineering settings						
Local settings					off	
Outdoor station settings					on	
IP actuator settings	DES				on	
Advanced zone settings	Call Guard Unit				on	
Smart home settings						
Password management	CCTV				off	
	Alarm				on	
	Unlock timer				on	
	Certification				off	
Sa 20/02/21 15:10 🗇 🔏 🖳 🕤		۵	1	Ø	ρ	۵

Instelling automatisch ontgrendelen

Volg de onderstaande stappen:

[1] Tik in het extra scherm op "Deblokeertimer" om het bijbehorende scherm te openen.



- [3] Tik op "Automatisch deblokkeren toevoegen".
- [4] Selecteer de dagen van de week als de geselecteerde opties gemarkeerd worden weergegeven.
- [5] Stel de starttijd in.
- [6] Stel de eindtijd in.
- [7] Tik op "OK".

🔶 Unlo	ck timer				
Overview					\checkmark
	Add automatic unlo	ck 🕂 3			
					,
🔶 Unlo	ck timer				
Overview					
	Add automatic unloc	k setting	_	_	
	4 Mo Tue	Wed	Thu Fr	Sat	
	Start time	End time 6			
	06 29				
	07 : 30	17 : 00)		
	08 31 09 32	18 01 19 02			
		×		7 ок	
Sa:20/20/24 - 44					
- 0a 20/02/21 - R	J. 1 Z. 19 Z. 34 1				



Opmerking

Maximaal 10 items zijn mogelijk.

- [8] Met deze instelling schakelt het apparaat over naar de automatische deblokkeringsmodus
 - en op de statusbalk wordt "
- [9] De blokkering wordt na 5 seconden tijdens een binnenkomende oproep automatisch gedeblokkeerd.



8.4.10 Kaartmanagement

Deze binnenpost kan IC-kaarten voor een buitenpost met IP-impulsdrukkers beheren.

(С)	
_			

Opmerking

Aanbevolen wordt om IC-kaarten alleen te maken en te onderhouden met behulp van lokale buitenposten of managementsoftware.

Klik in het scherm "Systeeminstellingen" op "Deurcomm.syst.", "Kaartmanagement" en voer het gebruikerswachtwoord in (het systeem is standaard ingesteld op 123456) om toegang te krijgen tot het bijbehorende scherm.

System Settings						
System settings						
Sound	Absend	ce messaç				
Language	Address o	f default u	inlock			
Network settings		GS-01				
Door Entry System	Program b	outton sett	ing			
Display	Open a	uxiliary lo	ock 🗸			
Date and time	Card	manager	nent			
_Monitor settings Su 22/07/18 01:51 🛛 🗿 🖵 1	 B			Ð	Q	Ļ
🔶 System Settings						
System settings	Input u	ser passv	vord!			
Sound	ť	*****	×			
Language	P 1	2	З			
Network settings	4	5	6			
Door Entry System						
Display						
Date and time	×		OK			
Monitor settings Su 22/07/18 01:55 🔹 🗣 🖓	3					ļ.

Kaartregister

1. Registermodus openen

Klik in het scherm "Kaartmanagement" op "Kaart registr.", selecteer het apparaat en klik vervolgens op "Kaart registr.".

De impulsdrukkermodule op de buitenpost knippert oranje en vraagt zo om de IC-kaart voor het apparaat te houden.

System Setting:	ŝ		
System settings			
Sound			
Language Card regist	er		ete
Network set	ect 2nd OS-0	01	·✔ nc
Door Entry S	×	Card register	
Display			
Date and time			
Monitor settings			
Mo 23/07/18 00:52 🥱 🖵			A

2. Registratiemodus afsluiten

Druk op de eerste toets op de buitenpost om de registratiemodus te verlaten.

Als er een IC-kaart is geregistreerd, zal de buitenpost de registratiemodus automatisch verlaten als er binnen 15 s geen handelingen worden uitgevoerd.

Als er geen IC-kaart is geregistreerd, zal de buitenpost de registratiemodus automatisch verlaten als er binnen 300 s geen handelingen worden uitgevoerd.

Kaart wissen

1. Wismodus openen

Klik in het scherm "Kaartmanagement" op "Kaart wissen", selecteer het apparaat en klik vervolgens op "Wissen".

De impulsdrukkermodule op de buitenpost knippert oranje en vraagt zo om de IC-kaart voor het apparaat te houden.

🔶 Syste	em Settings				
System setti					
Sound					
Language	Card delete				ete
Network set	Device select	2nd OS-0	1	~	
Door Entry S		×	Card dele	ete	
Display					
Date and tim					
Monitor setti Su 22/07/18 00):13 💿 🖵 1				

2. Wismodus afsluiten

Druk op de eerste toets op de buitenpost om de wismodus te verlaten.

Als er een IC-kaart is gewist, zal de buitenpost de wismodus automatisch verlaten als er binnen 15 s geen handelingen worden uitgevoerd.

Als er geen IC-kaart is gewist, zal de buitenpost de wismodus automatisch verlaten als er binnen 300 s geen handelingen worden uitgevoerd.

Kaart gewist

Klik in het scherm "Kaartmanagement" op "Kaart gewist", selecteer het apparaat en klik vervolgens op "Kaart gewist".

🔶 Syster	m Settings					
System setting						
Sound						
Language	Card clear	_			ete	
Network set	Device select	2nd OS-0	1	~		
Door Entry S		×	Card clea	ar		
Display						
Date and time						
Monitor setting Su 22/07/18 00:	ns 13 🔹 🖵 1 🕤	}			ρ	Ļ

Kaart sync

Klik in het scherm "Kaartmanagement" op "Kaart sync", selecteer een bronapparaat en een doelapparaat en klik vervolgens op "Kaart sync".

🔶 Syste	m Settings					
System settir						
Sound						
	Card sync					
Network seti	Device select	2nd OS-01		~	ete	
Door Entry S	Target device select	2nd OS-02		~		
Display	×		Card sync			
Date and tim						
Monitor setti						
Su 22/07/18 00):17 🔹 🖵 1 🕤		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	M (2)	ρ	

8.4.11 Display

1	System Settings	
Sy	stem settings	
So	und	Clean screen 1
Lai	nguage	
Ne	twork settings	Display 2
Do	or Entry System	Brightness
Dis	splay	O
Da	te and time	Screensaver 3
So	und	Start after
La	nguage	30 seconds 🗸
Ne	twork settings	End time
Do	or Entry System	3 minutes 🗸
Dis	splay	Screensaver type
Da	te and time	Digital clock V
Mo	nnitor settings	☑ Auto full screen 4
Nr.	Functie	
1	Beeldscherm schoonm Zie het hoofdstuk "Beelds	aken scherm schoonmaken" voor meer informatie.

Klik in het scherm "Systeeminstellingen" op "Display" om het bijbehorende scherm te openen.

2 Heiderneid

3

Screensaver

- Digitale klok": geeft de huidige tijd op een willekeurige plaats op het scherm weer.
- "Geïntegreerde afb.": geeft 3 geïntegreerde afbeeldingen weer.
- "Externe afbeelding": geeft de afbeeldingen weer die opgeslagen zijn op de SD-kaart.
- 4 Auto. voll. scherm (standaard)

8.4.12 Datum en tijd

Klik in het scherm "Systeeminstellingen" op "Datum en tijd" om het bijbehorende scherm te openen.

System Settings	
System settings	
Sound	Sync with managem Sync from NTP 1
Language	2 Time Date
Network settings	23 48 21 05 2016 00 49 22 06 2017
Door Entry System	01 : 50 23 07 2018
Display	02 51 24 08 2019 03 52 25 09 2020
Date and time	<u> </u>
Network settings	Select time zone
Door Entry System	(UTC+08:00) Beijing,Cho…✔ ³
Display	Time Format Date Format
Date and time	24 hours DD/MM/YYYY
_ Monitor settings Mo 03/12/18 00:33 🛛 🕫 🖵₁ 🐔	

Nr. Functie 1 Type sync. tijd 1 Vink het keuzevakje aan om de datum en tijd automatisch te synchroniseren vanuit de managementsoftware of NTP. 2 Datum- en tijdinstelling

Tijdzone instellen

3 Als u de datum en tijd niet synchroniseert vanuit managementsoftware of van NTP. U moet voor gebruik een tijdzone instellen.

8.4.13 Instellingen Startscherm

U kunt deze IP Touch gebruiken om de privé IP-camera's te bewaken. Deze IP Touch en de camera moeten zich in hetzelfde netwerk bevinden.



Opmerking

De videostreaming tussen de binnenpost en de camera van een ander merk is niet gecodeerd.



Volg de onderstaande stappen:

- [1] Op het scherm "Systeeminstellingen" tikt u op "Scherminst.".
- [2] Tik op "Startscherm".

System Settings									
System settings									
Sound	Home monitor	2		C	ommu	nity m	onitor		
Language									
Network settings									
Door Entry System									
Display									
Date and time									
Basic KNX Settings									
Monitor settings 1									
APP settings									
Contacta Tu 02/03/21 09:54 🗇 🖳 🕤			Â	ı	ß		0	ρ	À

[3] Tik op " 🗡 ".				
[4] Tik op " 站 " om a	automatisch naar IF	P-camera's te zoe	eken.	
System Settings H	ome monitor			3,
Name	Address	Status	Linked with doorbell	Enable
		×		
Svetom Settings H	ome monitor	**		
Home monitor		_		✓
Nar	ne	Address	Status	
	×		4 \v	

- [5] De betreffende camera wordt weergegeven op het scherm.
- [6] Tik op "
- [7] Voer de aliasnaam in.
- [8] Voer inlognaam en het wachtwoord in.
- [9] Tik op "OK".

System Settings	Home monite	or			
Home monitor					✓
			Delete All 🔟		
	Name		Address	Status	
5	abb	1	192.168.36.100	6 [©]	Ū
	×			6	
	2011 2011				
Svetem Settings	Home monit	or			
System Settings Home monitor	Home monite	or	_		√
System Settings Home monitor	Home monite	or	Delete All 🔟		✓
System Settings Home monitor	Home monite	or	Delete All 🔟	<u>Sta</u> tus	✓
System Settings Home monitor	Home monite	or Please enter ac	Delete All 🔟 Address count and password	Status	√
System Settings Home monitor	Home monite	or Please enter ac Name	Delete All m Address count and password abb 7	Status	✓
System Settings Home monitor	Home monite	or Please enter ac Name User account	Delete All m Address count and password abb 7 admin	Status	✓
System Settings Home monitor	Home monit	or Please enter ac Name User account	Delete All m Address count and password abb 7 admin	Status D	
System Settings Home monitor	Home monit	or Please enter ac Name User account Password	Delete All m Address count and password abb 7 admin *********	Status D	
System Settings Home monitor	> Home monito	or Please enter ac Name User account Password	Delete All m Address count and password abb 7 admin *********** 9 O	Status D 8 **	
System Settings Home monitor	Home monito	or Please enter ac Name User account Password X	Delete All m Address count and password abb 7 admin *********** 9 O	Status D 8 ** K	
System Settings Home monitor	Home monito	or Please enter ac Name User account Password X	Delete All Address count and password abb 7 admin *********** 9 0	Status D 8 ** K	

[10] Indien succesvol wordt "

[11] Tik op "🖌".

[12] Vink het keuzevakje aan om de functie te activeren.

System Settings	Home monitor				<u> </u>
Home monitor					✓
		Delete All ៣			11
N	ame	Address	Status		
a	abb	192.168.36.100	10 🗸	Ð	Ŵ
	×		Ð		
System Settings	Home monitor				
Home monitor					×
Name	Address	Status	Linked with doorbell	Ena	ble
abb	192.168.36.100	✓		12 🗹	j
					_
		×			

[13] Op het scherm "Technische instellingen" tikt u op "Lokale instellingen".

[14] Schakel de "Videobewaking"-functie in.

[15] Op het extra scherm tikt u op "Videobewaking".



[16] Het beeld van de betreffende camera wordt weergegeven op het scherm. Selecteer de andere camera uit de keuzelijst.



[17] Tik om naar de vorige of de volgende camera te gaan.

8.4.14 Community monitor

Klik in het scherm "Systeeminstellingen" op "Scherminst.", "Community Monitor" om het bijbehorende scherm te openen.

System Settings			
System settings			
Network settings	Home monitor	Community moni	itor
Door Entry System		L	'
Display			
Date and time			
Monitor settings			
APP settings			
Su 22/07/18 00:48 👒 🖵 🔂		٤ 🗹	D 🌢

Klik op 👱 om de cameralijst uit de managementsoftware te downloaden.



8.4.15 App-instellingen

1. Een account registreren op het myBUSCH-JAEGER portal

Klik op de link: https://my-staging.busch-jaeger.de/en/user/login/ en klik op "Register". Vul het vereiste formulier in om een account te registreren. Vervolgens activeert u het gebruikersaccount nadat u een e-mail hebt ontvangen van het myBUSCH-JAEGER portaal.

BUSCH-JAEGER myBUSCH-JAEGER Login Welcome to myBUSCH-JAEGER. Username Password \rightarrow LOGIN » Register » Sign-in help?

System Settings				
System settings				
Network settings	Mybuildings account	Alias		
Door Entry System				
Display	Mybuildings password			
Date and time				
Monitor settings	Log in			
APP settings				
Su 22/07/18 00:53 💿 🖵	3		Q	پ

2. Op de binnenpost logt u in op het myBUSCH-JAEGER portal

3. De app downloaden en installeren

Download de app van Google Play of de App Store via het trefwoord "Busch-Welcome". Installeer vervolgens de app op uw mobiele telefoon of tablet.



Opmerking

De onderstaande snapshots die in dit document worden gebruikt zijn gemaakt van het iOS-systeem.



Producthand

Op de mobiele telefoon/tablet klikt u op 🔟 om de app te openen.



Opmerking

Aanbevolen wordt om de toestemming van de microfoon, de camera en de melding voor verder gebruik te accepteren.
Als u de machtigingen niet verleent, kunt u deze ook later toevoegen.

Klik bijvoorbeeld op "" om toegang te krijgen tot het instellingenscherm op de mobiele telefoon, veeg het scherm naar beneden en klik vervolgens op $\mathring{\Pi}$ om de machtigingen te accepteren.

	Settings		Settings	Welcome	
		>	ALLOW WELCOME	TO ACCESS	
		>	0 Microphe	one	
		>	🙆 Camera		
		>	Siri & Se Siri & Sugge	arch estions	>
		>	Notificat Banners, Sc	ions Nunds, Badges	>
		>	Backgro	und App Refresh	
Welcome)	>	Wireless WLAN & Ce	Data Ilular	>
		>			
		>			
		>			
		>			
		>			
		>			
		>			

4. Inloggen op de app

Klik op de mobiele telefoon/tablet op in om de app te openen, voer de gebruikersnaam, het wachtwoord en alias in, vink de keuzevakjes aan om alle voorwaarden te accepteren en klik vervolgens op "Aanmelding".



Opmerking

Als meer dan 3 keer een onjuist wachtwoord wordt ingevoerd, zijn er binnen een bepaalde periode geen verdere pogingen meer toegestaan.

5. Apparaten koppelen

Tik in het scherm "Home" van de APP op "v", gevolgd door "Pair devices", "IP gateway".

Home	∧ Hor	ne	<	Device management	
Vet "jacky"的 iphone!	Network Pair Devices	×	IP Gateway	S	>
	Account	fraya2			
	SOS				
	Call Guard Unit				
"jackhone's Home	Setting	>			
	Configuration mode	>			
	Firmware upgrade	>			
	About	>			
Events A	Log out				

Tik vervolgens op om de apparatenlijst op te roepen en selecteer de alias, klik op "OK" om een koppelingsaanvraag naar de binnenpost te sturen. Noteer de token-ID (in dit geval bijv. 1849C4BC).

In het scherm "Systeeminstellingen", "APP-instellingen" van de binnenpost klikt u op	
"Ongepaard", selecteert u de relevante functies in het pop-upvenster en klikt u op "Paar".	

System Settings				
System settings				
Network settings	APP management			
Door Entry System				
Display	1	"jacky" iPhone	Unpared	
Date and time				
Monitor settings				
APP settings				
We 07/11/18 10:48 अ ⊒1		ć	∃ <u>∞</u> 0	P 🌢
System Settings				
Authority settings				
Device name	Status			
"jacky"於 iPhone				
🗹 Monitor	🗹 Unlock		✓ Turn on the li	ght
Browse history records	B Delete call	l records	Communicat	ion
×			Pair	
₩e 07/11/18 10:50 वि 🖵	R			Ó

Authority settings		1
mpar par obas.	1849C4BC	-83
Q W E	R T Y U I O P	
A S D		
🔶 z 🗴	G V B N M 12#	
×	ОК	
System Settings		
Network settings	Log in Log out	
Network settings Door Entry System	Log In Log out APP management	
System settings Network settings Door Entry System Display	Log In Log out APP management 1 "jacky"的 iPhone Paired 前	
System settings Network settings Door Entry System Display Date and time	Log h Log out APP management 1 "jacky"的 iPhone Paired 董	
System settings Network settings Door Entry System Display Date and time Monitor settings	Log In Log out APP management 1 "jacky"的 iPhone Paired 重	
System settings Network settings Door Entry System Display Date and time Monitor settings APP settings	Log h Log out APP management 1 "jacky"的 iPhone Paired	

Voer de token-ID in en klik op "OK". Indien succesvol geeft de binnenpost "Gepaard" weer.

6. PortalSync

Als u een service op afstand hebt aangeschaft, kunt u op "PortalSync." klikken in het scherm "APP-instellingen" om de service op afstand onmiddellijk te activeren.

System Settings		
System settings		
Mornior settings		
APP settings		
Contacts		
Change password		
Engineering settings	License	
Reset settings		
About		Portal Sync
Th 25/07/19 13:37 🔏 🖵 🚛	2 🕤	

8.4.16 Wachtwoord wijzigen

Gebruikerswachtwoord

Het standaard systeemwachtwoord is 123456. Dit kan worden gebruikt om de volgende functies in te stellen:

- kaartmanagement
- gebruikersinstellingen resetten
- app-instellingen
- instellen basiszone
- alarmtimer instellen
- binnenpost scherp of onscherp schakelen

Gebruikerswachtwoord wijzigen

- [1] Op het scherm "Systeeminstellingen" tikt u op "Wachtwoord wijzigen".
- [2] Tik op "Gebruikerswachtwoord wijzigen".

System Settings								
System settings Date and time								
Basic zone settings	Change user password 2		Char	nge un	lock p	asswo	ord	
Basic KNX Settings	Change duress password							
Monitor settings								
APP settings								
Contacts								
Change password 1								
Engineering settings								
Reset settings								
About								
		۵						

- [3] Oud wachtwoord invoeren.
- [4] Nieuw wachtwoord twee keer invoeren.
- [5] Klik op "OK" om de instelling op te slaan.

🔶 System Settings						
Basic KNX Settings	Change user password	_				
	Input original password:	***** 3				
	Input new password:	****				
	Enter new password again	4 *****				
	×	5 OK				
Fr 29/01/21 (09:34 🗇 📋 🕤			a I	6 2	ġ.	P 4



Wachtwoordregel

Dit wachtwoord mag geen op- of aflopende getallen bevatten (bijv. 123456, 654321). Ook drie opeenvolgende identieke getallen zijn niet toegestaan (bijv. 123444, 666888).

Deblokkeringswachtwoord

Dit wachtwoord wordt gebruikt om de blokkering van de buitenpost te deblokkeren door het wachtwoord in te voeren.

Deblokkeringswachtwoord wijzigen

- [1] Op het scherm "Systeeminstellingen" tikt u op "Wachtwoord wijzigen".
- [2] Tik op "Deblokkeringswachtwoord wijzigen".

System Settings								
System settings Date and time								
Basic zone settings	Change user password		Char	nge un	llock p	asswo	ord 2	
Basic KNX Settings	Change duress password							
Monitor settings								
APP settings								
Contacts								
Change password 1								
Engineering settings								
Reset settings								
About								
Fr 29/01/21 09:34 🗇 🖉 🖳 🔂		ß	8	£		Ø	ρ	۵

- [3] Nieuw wachtwoord twee keer invoeren (3...8 cijfers).
- [4] Klik op "OK" om de instelling op te slaan.

🔶 System Settings								
	Change dure:	ss password	1		_			
	Change unlock password							
	Input new password:	*****	-					
	Enter new password again	*****	3					
	×	4	OK					
Fr 29/01/21 09:35 🗇 🖉 🖳 🔂				A (6	0	\bigcirc	



Wachtwoordregel

Dit wachtwoord mag geen op- of aflopende getallen bevatten (bijv. 123456, 654321). Ook drie opeenvolgende identieke getallen zijn niet toegestaan (bijv. 123444, 666888).

Dwangwachtwoord

Wanneer de bewoner onder dwang staat, kan hij dit wachtwoord invoeren om de binnenpost uit te schakelen. Tegelijkertijd wordt een alarmmelding naar de portiercentrale en de managementsoftware gestuurd.

Het standaard systeemwachtwoord is 654321.

Dwangwachtwoord wijzigen

- [1] Op het scherm "Systeeminstellingen" tikt u op "Wachtwoord wijzigen".
- [2] Tik op "Gedw. wachtw. wijzigen".

System Settings								
System settings Date and time								
Basic zone settings	Change user password		Char	nge ur	lock p	asswo	ord	
Basic KNX Settings	Change duress password 2							
Monitor settings								
APP settings								
Contacts								
Change password 1								
Engineering settings								
Reset settings								
About								
		۵						

- [3] Oud wachtwoord invoeren.
- [4] Nieuw wachtwoord twee keer invoeren.
- [5] Klik op "OK" om de instelling op te slaan.

🔶 System Settings						
	Change duress password					
	Input original password:	***** 3				
	Input new password:	*****				
	Enter new password again	4 *****				
	×	5 OK				
Fr 29/01/21 10:19 🕸 🛔 🖽 🕤			6 I	á B	-0 p	Ą.



Wachtwoordregel

Dit wachtwoord mag geen op- of aflopende getallen bevatten (bijv. 123456, 654321). Ook drie opeenvolgende identieke getallen zijn niet toegestaan (bijv. 123444, 666888).

8.4.17 Gebruikersinstellingen resetten

Op het scherm "Systeeminstellingen" – "Instellingen resetten".

Klik "Gebrk.inst.reset.", voer het gebruikerswachtwoord in (de standaardinstelling van het systeem is 123456) en klik op "OK" om de gebruikersinstellingen te resetten.

System Settings				
System settings Monitor settings	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
APP settings	Reset user settings			
Contacts				
Change password				
Engineering settings				
Reset settings				
About				
Su 22/07/18 01:12 🤏 🖵 🖣]	Ø	ρ	È

8.4.18 Ontwikkelaarswachtwoord resetten



Opmerking

Deze functie is alleen beschikbaar gedurende 120 s wanneer deze binnenpost ingeschakeld is. Met deze functie wordt het ontwikkelaarswachtwoord teruggezet op de standaardwaarde (345678).

- [1] Op het scherm "Systeeminstellingen" tikt u op "Reset instellingen".
- [2] Tik op "Ontw. ww. rst."
- [3] Tik op "OK".

System Settings	
System settings	
Basic zone settings	Reset user settings
Basic KNX Settings	Reset engineering pwd. 2
Monitor settings	
APP settings	
Contacts	
Change password	
Engineering settings	
Reset settings 1	
About	
System Settings	
	Reset user settings
	Reset engineering pwd.
	WARNING
	Are you sure you want to reset the engineering password?
	Х 3 ОК
Engineering settings	

8.4.19 Versie-informatie

Klik in het scherm "Systeeminstellingen" op "Over" om de versie-informatie te bekijken.

System Settings	
System settings Monitor settings	······································
APP settings	Firmware version HGI16_Main_V1.02_20190214_PP_IMX6
Contacts	Extended version:
Change password	HGI16_MCU_V0.15_20180419_PP_IMX6
Engineering settings	Hardware version: HGI16_Board_V1.00_20180629_PP
Reset settings	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
About	Firmware version
Su 22/07/18 01:12 💿 🖵	

8.4.20 Apparaatadres

System Settings	
System settings Monitor settings	
APP settings	
Contacts	Indoor station address: Block no. 001 Room no. 0101 Device no. 01
Change password	Serial number:
Engineering settings	102807A7F0280D8(DQH)
Reset settings	signature:
About	007898BB7A920521
Su 22/07/18 01:13 🐞 🖵 🕴	

Klik in het scherm "Systeeminstellingen" op "Over" om de adresinformatie te bekijken.

8.4.21 Producthandboek oproepen

U kunt de QR-code in het scherm "Systeeminstellingen", "Over", scannen om toegang te krijgen tot de website.

System Settings			
System settings			
	Firmware updat	te	
MYABB settings			
Contacts	Indoor station address		
Change password	Block no. 001	Room no. 0101	Device no. 01
Engineering settings	MAC addr.:		
Reset settings	80:7A:7F:02:80:D8		
About	User ins.:	IOS APP:	Android APP:
Th 26/07/18 04:59 🥱 🖵 🕤]	<u></u>	

Klik op "Documentatie" - "Gebruiksaanwijzing" om het bestand te downloaden.

Data Sheet Documentation		
Downloads		
You now see 2 files		
Show all (10)	HOMAN MILLT value II. Planning Sector 1001100 entropy 1001100 entropy Automatic total biology for Planting	·1
Application note (2)	- and manufacture - added and an - solid with	± PDF
Declaration of conformity (1)	343-14004_THE_RECEIPT/CONT_HIR4_EN_R_MIL	
Manual (2) >		± PDF
Reference list (1)		
Software (3)		
Technical description (1)		

8.4.22 Firmware updaten

- [1] Op het scherm "Systeeminstellingen" tikt u op "Over".
- [2] Gebruik de mobiele telefoon om de QR-code te scannen en toegang te krijgen tot de website.

System Settings			
System settings Date and time			
Basic zone settings	Indoor station address:	Boom no 0101	Device no 01
Basic KNX Settings	Serial number:		
Monitor settings	102807A7F030593(WAW)		
APP settings	Signature:		
Contacts	64146EB78A5A93A0		
Change password	Manual:		
Engineering settings	2		
Reset settings			
About 1	PKI certificate:		

- [3] Op de website, klik op "Downloads".
- [4] Klik op "Software".
- [5] Klik op "ZIP" om het bestand te downloaden.

If you require any of	ther information, please co	ontact us using	form located at the bottom of the page. \square <u>Print to Pdf</u>	
Data Sheet	Downloads 3			
Downloads				
You now see 3 file	25			
Show all (14)			ETS Application (.KNXPROD) [EN] H8237-xxx	
Declaration of co	nformity (4)	KNXPROD	Summary: Version: 1.0 German, English, Spanish, French, Italian, Dutch - 2020-12-10 - 0,63 MB	▲ KNXPROD
Manual (2)			Firmware(.ZIP) [XX] 9AKK107991A5969-IP touch 10 2.10 (CS)	_
Movie (1)		ZIP	Summary: No summary available English - 2020-12-09 - 197,76 MB	5 ± ZI
Operating instru	ction (2)		Software (.ETSAPP) [EN] ABB Touch DCA	
Presentation (1)		ETSAPP	Summary: Version: 1.1.1 (Build 4) German, English, Spanish, French, Italian, Dutch - 2020-11-23 - 73,13 MB	± ETSAP
Pelease note (1)				

- [6] Pak het zip-bestand (1 .img bestand en 1 .sig bestand) uit en kopieer deze 2 bestanden naar een SD-kaart.
- [7] Plaats de SD-kaart in de IP Touch. Er verschijnt een pictogram op de statusbalk als de SDkaart met succes is geplaatst.
- [8] Op het scherm "Systeeminstellingen" tikt u op "Over".
- [9] Tik op "Firmware-update".
- [10] Selecteer het update-bestand en klik dan op "OK" om de firmware te updaten.

System Settings	
System settings	
Basic zone settings	Firmware version HGI17-CS_Main_V2.10_20201127_PP_IMX6SOLO
Basic KNX Settings	Extended version:
Monitor settings	HGI17_MCU_V2.01_20200407_PP_IMX6
APP settings	Hardware version:
Contacts	
Change password	Firmware version
Engineering settings	HGI17-CS_Main_V2.10_20201127_PP_IMX6SOLO
Reset settings	Firmware update 9
About 8	
Fr 29/01/21 11:34 🗇 🏾 🖓 🕄 7	

8.5 Technische instellingen

8.5.1 Technische instellingen openen

Ontwikkelaarswachtwoord

Het standaard ontwikkelaarswachtwoord van het systeem is 345678. De gebruiker moet het ontwikkelaarswachtwoord wijzigen wanneer hij voor het eerst toegang krijgt tot de technische instellingen.

Volg de onderstaande stappen:

- [1] Op het scherm "Systeeminstellingen" tikt u op "Technische instellingen".
- [2] Oud wachtwoord invoeren.
- [3] Nieuw wachtwoord twee keer invoeren.
- [4] Klik op "OK" om de instelling op te slaan.

🛧 System Settings									
System settings									
Basic zone settings									
Basic KNX Settings	Engineering password								
Monitor settings	Input original password:	*****	2						
APP settings	Input new password:	*****							
Contacts	Enter new password again	*****	3						
Change password	×	4	OK						
Engineering settings 1									
Reset settings									
About									
Fr 29/01/21 - 13:02 - 🛠 🦺 🗐 🕤				đ	ļ		- Ö	þ	ā.



Wachtwoordregel

Dit wachtwoord mag geen op- of aflopende getallen bevatten (bijv. 123456, 654321). Ook drie opeenvolgende identieke getallen zijn niet toegestaan (bijv. 123444, 666888).

Technische instellingen openen

Volg de onderstaande stappen:

- [1] Op het scherm "Systeeminstellingen" tikt u op "Technische instellingen".
- [2] Ontwikkelaarswachtwoord invoeren
- [3] Klik op "OK" om naar het scherm "Technische instellingen" te gaan.

System Settings						
System settings						
Basic zone settings	Enter	engineerin	g pwd.			
Basic KNX Settings	t	*****	2 🛛			
Monitor settings	1	2	3			
APP settings						
Contacts						
Change password						
Engineering settings 1	×	3	ОК			
Reset settings						
About						
Fr 29/01/21 13:08 🗇 🆉 🖳 🕤				Â	1	1 0



Wachtwoord onjuist

Als binnen 5 minuten 10 keer een verkeerd wachtwoord wordt ingevoerd, is het gedurende 5 minuten niet mogelijk om het wachtwoord nogmaals in te voeren.



Ontwikkelaarswachtwoord vergeten

Neem contact op met de technische support voor ontwikkelaars als u het ontwikkelaarswachtwoord vergeten hebt.

8.5.2 Het scherm "Lokale instellingen" oproepen

Klik in het scherm "Technische instellingen" op de IP Touch tikt u op "Lokale instellingen" om het bijbehorende scherm te openen.

Engineering settings							
Engineering settings							
Local settings	Call mode						
Outdoor station settings	Physical address	~					
IP actuator settings	Mode select						
Advanced zone settings	Master mode	~					
Smart home settings	Block no.		Room no.				
Password management	001		0101				
Certification list	Device no.						
	Home network port						
Tu 26/01/21 14:45 🥱 🖉 単 🕄		Y		ß	Ø	ρ	۹

8.5.3 Instelling Oproepmodus

1. Oproepmodus = fysiek adres (standaard)

In deze modus moet de gebruiker, wanneer hij een intercom-oproep wil doen, het fysieke adres invoeren (bijv. "001-0102").

System Settings Contacts					
	Room	number			
	00	1-010)2 🛛		
	1	2	3		
		_			
	~		OK		
	^		OR		

2. Oproepmodus =logisch adres

In deze modus moet de gebruiker, wanneer hij een intercom-oproep wil doen, het logische adres invoeren (bijv. "A1").

DOOR ENTRY INTERCOM	ſ.						
Intercom contacts							
Favorite contacts							
Eave	Room	number					
			A	1		Ø	
	1	2	3	4	5	6	
	7	8	9	0	A	В	
	С	D	E	F	G	Н	
		I	J	К	L		
		×			6		

Volg de onderstaande stappen:

[1] In het scherm "Lokale instellingen" selecteert u in de keuzelijst oproepmodus.

[2] Tik op " om de instelling te verlaten en op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 Engineering settings							
Engineering settings							
Local settings	Call mode						
Outdoor station settings	Physical address 1	~					
IP actuator settings	Mode select						
Advanced zone settings	Independent mode	~					
Smart home settings	Block no.		Room no.				
Password management	001		0101				
Certification list	Device no.						
	Default home page						
	H/A	~					
Fr 29/01/21 14:48 🗇 🖉 🖳 🕤			8	ß	Ð	2	<u>ب</u>

Zie voor meer informatie: .

8.5.4 Instelling Apparaatmodus

1. Mastermodus

Er kan slechts één binnenpost in hetzelfde appartement op de mastermodus worden ingesteld.

Zowel IP Touch (LAN+LAN) als IP Touch (LAN+wifi) kunnen op mastermodus ingesteld worden.



- [1] In het scherm "Lokale instellingen" selecteert u in de keuzelijst "Mastermodus".
- [2] Voer het bloknummer in.
- [3] Voer het ruimtenummer in.
- [4] Tik op " om de instelling te verlaten en op "OK" om de instellingen op te slaan.

4 🔶 Engineering settings	
Engineering settings	
Local settings	Call mode
Outdoor station settings	Physical address
IP actuator settings	Mode select
Advanced zone settings	Master mode 1 🗸
Smart home settings	Block no. Room no.
Password management	001 2 0101 3
Certification list	Device no.
	01

2. Nevenmodus

In hetzelfde appartement moeten, behalve de master-binnenpost, de andere binnenposten ingesteld worden op de neven-binnenpost.

Alle soorten binnenposten kunnen ingesteld worden op de neven-binnenpost.



- [1] In het scherm "Lokale instellingen" selecteert u in de keuzelijst "Nevenmodus".
- [2] Voer het apparaatnummer in.
- [3] Tik op " m de instelling te verlaten en op "OK" om de instellingen op te slaan.

3 🔶 Engineering settings			
Engineering settings			
Local settings	Call mode		
Outdoor station settings	Physical address	~	
IP actuator settings	Mode select		
Advanced zone settings	Subsidiary mode 1	~	
Smart home settings	Block no.		Room no.
Password management			
Certification list	Device no.		
	02 <mark>2</mark>		

3. Standalone modus

Als IP Touch op de standalonemodus is ingesteld, kunnen geen andere apparaten worden ondersteund.

De standalone-binnenpost kan worden beheerd met behulp van managementsoftware.

Community	Home
Switch	
LA	(Independent mode)

- [1] In het scherm "Standalone modus" selecteert u in de keuzelijst "Mastermodus".
- [2] Voer het bloknummer in.
- [3] Voer het ruimtenummer in.
- [4] Tik op " om de instelling te verlaten en op "OK" om de instellingen op te slaan.

4 🔶 Engineering settings			
Engineering settings			
Local settings	Call mode		
Outdoor station settings	Physical address	~	
IP actuator settings	Mode select		
Advanced zone settings	Master mode	1 ~	
Smart home settings	Block no.		Room no.
Password management	001 2		0101 3
Certification list	Device no.		

8.5.5 Instelling Poort thuisnetwerk

Poort thuisnetwerk is de poort die via LAN of wifi met de router verbonden is.



Volg de onderstaande stappen:

[1] In het scherm "Lokale instellingen" selecteert u in de keuzelijst Poort thuisnetwerk.

[2] Tik op " om de instelling te verlaten en op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 🔶 Engineering settings		
Engineering settings		
Local settings	Block no.	Room no.
Outdoor station settings	001	0101
IP actuator settings	Device no	
Advanced zone settings		
Smart home settings	Home network part	
Password management	WIFI 1 V	
Certification list		
	Default home page	
	H/A 🗸	
	Switch	

8.5.6 Instelling Standaard-startpagina

De standaard-startpagina kan gekozen worden uit "Smart Home" (standaard), "Deurcommunicatie" en "Videobewaking".

Volg de onderstaande stappen om de instelling te veranderen:

[1] In het scherm "Lokale instellingen" selecteert u in de keuzelijst Standaard-startpagina.

[2] Tik op " om de instelling te verlaten en op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 🛧 Engineering settings						
Engineering settings						
Local settings	001	0	101			
Outdoor station settings	Device no.					
IP actuator settings						
Advanced zone settings	Home network port					
Smart home settings						
Password management	Default home page					
Certification list	H/A 1 ~	•				
	Switch					
	Lift				on	
		۵				<u>ب</u>

8.5.7 Functiemanagement

- [1] In het scherm "Lokale instellingen" tikt u op de betreffende schuifbalk om de functie in of uit te schakelen.
- [2] Tik op " om de instelling te verlaten en op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 🛧 Engineering settings		
Engineering settings		
Local settings		
Outdoor station settings	Lift 1	off
IP actuator settings		on
Advanced zone settings	DES	on
Smart home settings	Call Guard Unit	off
Password management	ссти	off
	Alarm	on
	Unlock timer	off
Tu 26/01/21 14:44 🗇 🔏 🖳 🕤		

8.5.8 Instelling Screensaver-foto

Volg de stappen:

- [1] Op het scherm "Lokale instellingen" tikt u op "
- [2] Selecteer de gewenste foto van de SD-kaart.
- [3] Tik op " om de instelling te verlaten en op "OK" om de instellingen op te slaan.

3 🔶 Engineering settings						
Engineering settings						
Local settings	Other					
Outdoor station settings	Import screensaver picture					
IP actuator settings						
Advanced zone settings					2	
Smart home settings	Address of default guard unit					
Password management						
Certification list	Import/export configuration	Expo	ort Syster	n Log		
	Compatible mode				off]
	✓ Remote setting					
Tu 26/01/21 14:47 🥱 🖉 🖳 🔂		6		Ø	Q	۵



Opmerking

De foto ondersteunt de formaten .jpg, .png en .bmp, met een maximale resolutie van 2048 x 1920. De aanbevolen resolutie is 1024 x 600.

8.5.9 Instelling standaard portiercentrale

- [1] Op het scherm "Lokale instellingen" tikt u op "Adres standaard portiercentrale".
- [2] Voer het adres in (1...32).
- [3] Tik op " om de instelling te verlaten en op "OK" om de instellingen op te slaan.

Engineering settings	
Engineering settings	
Local settings	Other
Outdoor station settings	Import screensaver picture
IP actuator settings	
Advanced zone settings	
Smart home settings	Address of default guard unit
Password management	1 1
Certification list	Import/export configuration Export System Log
	Compatible mode off
	✓ Remote setting
- Fr 29/01/21 16:54 🥱 🎽 🕄	

8.5.10 Het configuratiebestand exporteren



Opmerking

Voor gebruik moet er een SD-kaart in de IP Touch gestoken worden.

- [1] In het scherm "Lokale instellingen" tikt u op "Configuratie importeren/exporteren".
- [2] Selecteer de benodigde functies.
- [3] Tik op "Config.bestand exporteren" om een configuratiebestand te exporteren naar de SDkaart.

Engineering settings		
Engineering settings		
Local settings		
Outdoor station settings	Address of default guard unit	
IP actuator settings	1	
Advanced zone settings	1	
Smart home settings	Import/export configuration	Export System Log
Password management	Compatible mode	off
Certification list	✓ Remote setting	
		Clear all data
Engineering settings		
Engineering settings		
Local settings	Import configuration file	
Outdoor station settings	✓ Guard unit settings	✓ General settings
IP actuator settings	Screensaver setting 2	✓ Smart home
Advanced zone settings	🗹 Alarm system	
Smart home settings		Import configuration file
Password management		
Certification list	Export configuration file	
		3 Export configuration file

8.5.11 Het configuratiebestand importeren



Opmerking

Voor gebruik moet er een SD-kaart in de IP Touch gestoken worden.

- [1] In het scherm "Lokale instellingen" tikt u op "Configuratie importeren/exporteren".
- [2] Tik op "Config.bestand importeren" om een configuratiebestand te importeren naar de SDkaart.

Engineering settings		
Engineering settings		
Local settings		
Outdoor station settings	Address of default quard unit	
IP actuator settings	1	
Advanced zone settings	1	
Smart home settings	Import/export configuration	Export System Log
Password management	Compatible mode	off
Certification list	✓ Remote setting	
		Clear all data
Engineering settings		
Engineering settings Engineering settings		
 Engineering settings Engineering settings Local settings 	Import configuration file	
 Engineering settings Engineering settings Local settings Outdoor station settings 	Import configuration file	✓ General settings
 Engineering settings Engineering settings Local settings Outdoor station settings IP actuator settings 	Import configuration file C Guard unit settings C Screensaver setting	 ✓ General settings ✓ Smart home
 Engineering settings Engineering settings Local settings Outdoor station settings IP actuator settings Advanced zone settings 	Import configuration file	 ✓ General settings ✓ Smart home
 Engineering settings Engineering settings Local settings Outdoor station settings IP actuator settings Advanced zone settings Smart home settings 	Import configuration file Import configuration file Import configuration file Import configuration file Import configuration file Import configuration file Import configuration file Import configuration file Import configuration file Import configuration file Import configuration file Import configuration file Import configuration file Import configuration file Import configuration file Import configuration file Import configuration file Import configuration file Import configuration file Import configuration file Import configuration file Import configuration file Import configuration file Import configuration file Import configuration file Import configuration file Import configuration file Import configuration file Import configuration file Import configuration file Import configuration file Import configuration file Import configuration file Import configuration file Import co	 ✓ General settings ✓ Smart home 2 Import configuration file
 Engineering settings Engineering settings Local settings Outdoor station settings IP actuator settings Advanced zone settings Smart home settings Password management 	Import configuration file Guard unit settings Screensaver setting Alarm system	 ✓ General settings ✓ Smart home 2 Import configuration file
 Engineering settings Engineering settings Local settings Outdoor station settings IP actuator settings Advanced zone settings Smart home settings Password management Certification list 	Import configuration file Guard unit settings Screensaver setting Screensaver setting Alarm system Export configuration file	 ✓ General settings ✓ Smart home 2 Import configuration file
 Engineering settings Engineering settings Local settings Outdoor station settings IP actuator settings Advanced zone settings Smart home settings Password management Certification list 	Import configuration file Guard unit settings Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensaver setting Screensav	 ✓ General settings ✓ Smart home 2 Import configuration file Export configuration file
 Engineering settings Engineering settings Local settings Outdoor station settings Outdoor settings IP actuator settings Advanced zone settings Smart home settings Password management Certification list 	Import configuration file Guard unit settings Screensaver setting Screensaver setting Alarm system Export configuration file	 ✓ General settings ✓ Smart home 2 Import configuration file Export configuration file

8.5.12 Instelling Compatibele modus

De IP Touch werkt in veiligheidsmodus om een hoge veiligheid te garanderen (de compatibele modus is standaard gedeactiveerd).

Aanbevolen wordt om deze compatibele modus alleen te gebruiken wanneer de apparaten moeten communiceren met producten van de vorige generatie. In deze modus wordt de gegevensoverdracht tussen apparaten niet versleuteld, wat kan leiden tot het lekken van gegevens en het risico van een aanval.

- [1] In het scherm "Lokale instellingen" tikt u op de schuifbalk "Compatibele modus" om de functie in of uit te schakelen.
- [2] Tik op " om de instelling te verlaten en op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 Engineering settings		
Engineering settings		
Local settings		
Outdoor station settings	Address of default guard unit	
IP actuator settings	1	
Advanced zone settings	Import/ovport configuration	Evport System Log
Smart home settings	import/export conliguration	Export System Log
Password management	Compatible mode	1 off
Certification list	✓ Remote setting	
		Clear all data
Mo 01/02/21 09:25 🗇 🔏 🖳 🕤		

8.5.13 Instelling Afstandsbediening

Als de "Remote-instelling" is geactiveerd (standaard), kan de IP Touch worden ingesteld door de managementsoftware.

Als de "Remote-instelling" is gedeactiveerd, kan deze IP Touch alleen lokaal worden ingesteld.

Volg de stappen:

- [1] In het scherm "Lokale instellingen", vinkt u het vakje "Remote-instelling" aan/uit om de functie in/uit te schakelen.
- [2] Tik op " om de instelling te verlaten en op "OK" om de instellingen op te slaan.

(С)	
_			

Opmerking

Deze instelling is alleen beschikbaar op de binnenpost die ingesteld is als "Mastermodus" of "Standalone modus".

2 🔶 Engineering settings		
Engineering settings		
Local settings		
Outdoor station settings	Address of default guard unit	
IP actuator settings	1	
Advanced zone settings	Import/export configuration	Export System Log
Smart home settings	Compatible mode	off
Password management	✓ Remote setting 1	
Certification list		
		OK
		Clear all data
Mo 01/02/21 09:56 🗇 邕 🗜 🕤	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
8.5.14 Alle gegevens wissen

Ο

In het scherm "Lokale instellingen", tikt u op "Alle gegevens wissen" om alle gebruikersinstellingen en alle technische instellingen terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

Opmerking

Deze functie is alleen beschikbaar tot 120 s na het inschakelen van de binnenpost.

Engineering settings		
Engineering settings		
Local settings		
Outdoor station settings	Address of default guard unit	
IP actuator settings	1	
Advanced zone settings	Import/export configuration	Export System Log
Smart home settings	Compatible mode	off
Password management	✓ Remote setting	
Certification list		
		Clear all data
Mo 01/02/21 09:56 🗇 🔏 📮 🔂		4 4 5 1 6 1 4

8.5.15 Wachtwoordbeheer

In het scherm "Ontwikkelaarswachtwoord" tikt u op "Wachtwoordbeheer" om het bijbehorende scherm te openen.

- Tik op "Ontwikkelaarswachtwoord" om het wachtwoord te veranderen in het pop-upvenster.
- Tik op "Reset gebruikerswachtwoord" om het gebruikerswachtwoord terug te zetten op de standaardwaarde (123456).
- Tik op "Reset wachtwoord voor deur ontgrendelen" om het ontgrendelingswachtwoord terug te zetten op de standaardwaarde (null).
- Tik op "Reset gebruikerswachtwoord" om het dwangwachtwoord terug te zetten op de standaardwaarde (654321).

Engineering settings		
Engineering settings		
Local settings	Engineering password	
Outdoor station settings		
IP actuator settings	Reset user pwd.	
Advanced zone settings	Reset unlock pwd.	
Smart home settings	Resat durass pwd	
Password management		
Th 04/02/21 00:00 3 1 1		
Th 04/02/21 09:00 🐄 🙇 🗣 🔊		



Opmerking

Het ontwikkelaarswachtwoord moet worden gewijzigd bij de eerste toegang tot de technische instellingen. (De standaardinstelling van het systeem is 345678. Dit wachtwoord mag alleen worden gebruikt voor de eerste toegang tot instellingen en moet vervolgens worden gewijzigd. Het kan niet worden gebruikt als het gewoon wachtwoord).

8.5.16 Certificatielijst

Voorwaarde

Deze functie is van toepassing op applicaties met een enkele woning.

Master-binnenpost maakt een certificering aan en wijst de certificaten toe aan andere apparaten in dezelfde huisnetwerken (bijv. 2e buitenpost, IP-aktor privé en nevenbinnenpost). Alleen buitenpost met IP-impulsdrukker en mini-buitenpost kunnen in dit geval ondersteund worden.



Master IP Touch verkrijgt het certificaat

- [1] Op het scherm "Technische instellingen" van de master IP Touch tikt u op "Lokale instellingen".
- [2] Tik op de schuifbalk "Certification" om de functie in te schakelen.
- [3] Tik op " om de instelling te verlaten en op "OK" om de instellingen op te slaan.

3 🔶 Engineering settings		
Engineering settings		
Local settings 1	DES	
Outdoor station settings	Call Guard Unit off	
IP actuator settings	CCTV	
Smart home settings	Alarm	
Password management	Unlock timer off	
	Certification 2 on	
	Other	
	Import screensaver picture	
Th 04/02/21 10:59 🚿 🗜 🕤		۵

- [4] Op het scherm "Technische instellingen" tikt u op "Certificatielijst".
- [5] Tik op "Certificatielijst".
- [6] De apparaten die de certificering hebben gekregen worden op het scherm getoond.

Engineering settings		
Engineering settings		
Local settings	Certification list	5
Outdoor station settings		
IP actuator settings		
Smart home settings		
Password management		
Certification list 4		
Engineering settings		
 Engineering settings Engineering settings 	_	¥
Engineering settings Engineering settings Name	Device no.	Serial number
Engineering settings Engineering settings Name Indoor station	Device no. 01	Serial number 6 102807A7F030593
Engineering settings Engineering settings Name Indoor station	Device no. 01	Serial number 6 102807A7F030593
Engineering settings Engineering settings Name Indoor station	Device no. 01	Serial number 6 102807A7F030593
Engineering settings Engineering settings Name Indoor station	Device no. 01	Serial number 6 102807A7F030593
Engineering settings Engineering settings Name Indoor station	Device no. 01	Serial number 6 102807A7F030593
Engineering settings Engineering settings Name Indoor station	Device no. 01	Serial number 6 102807A7F030593
Engineering settings Engineering settings Name Indoor station	Device no. 01	Serial number 6 102807A7F030593
Engineering settings Engineering settings Name Indoor station	Device no. 01	Serial number 6 102807A7F030593

Andere apparaten krijgen de certificaten

Er zijn 2 opties om andere apparaten toe te voegen.

1. Apparaten toevoegen via zoeken

- [1] Op het scherm "Certificatielijst" tikt u op "
- [2] Tik op "Zoeken".

Engineering settings			۱ <mark>۶</mark>
Name		Device no.	Serial number
Indoor station		01	102807A7F030593
Engineering settings			
 Engineering settings Engineering settings Add manually + 	-	Search Q 2	✓ Delete All 前
 Engineering settings Engineering settings Add manually + Name 	Device no.	Search Q 2 Serial number	✔ Delete All m
 Engineering settings Engineering settings Add manually + Name Indoor station 	Device no. 01	Search Q 2 Serial number 102807A7F030593	V Delete All m∰
 Engineering settings Engineering settings Add manually + Name Indoor station 	Device no. 01	Search Q 2 Serial number 102807A7F030593	✓ Delete All mí
 Engineering settings Engineering settings Add manually + Name Indoor station 	Device no. 01	Search Q 2 Serial number 102807A7F030593	✓ Delete All Image: Contract of the second secon
Engineering settings Engineering settings Add manually + Name Indoor station	Device no. 01	Search Q 2 Serial number 102807A7F030593	✓ Delete All 前
Engineering settings Engineering settings Add manually + Name Indoor station	Device no. 01	Search Q 2 Serial number 102807A7F030593	✓ Delete All 前
 Engineering settings Engineering settings Add manually Name Indoor station 	Device no. 01	Search Q 2 Serial number 102807A7F030593	✓ Delete All 前

Engineering settings							
Engineering settings							\checkmark
Add manually 🕂		Search Q		Delete	All 📺		
Name	Device no.	Serial number					
Indoor station	01	102807A7F030593					
2nd OS	01	101807A7F02D43D	3	$\widehat{\otimes}$			١.
Th 04/02/21 11:02 🗇 🖳 🔂			ß		⊿ ⊘	Q	۴

[3] De apparaten krijgen de certificaten, die op het scherm getoond worden.

2. Apparaten handmatig toevoegen

- [1] Op het scherm "Certificatielijst" tikt u op "
- [2] Tik op "Handmatig toevoegen".

			1
Engineering settings			4
Name		Device no.	Serial number
Indoor station		01	102807A7F030593
Engineering settings			
Engineering settings Engineering settings	_		✓
 Engineering settings Engineering settings Add manually + 2 	-	Search Q	✔ Delete All 前
Engineering settings Engineering settings Add manually + 2 Name	Device no.	Search Q Serial number	✔ Delete All <u>前</u>
Engineering settings Engineering settings Add manually + 2 Name Indoor station	Device no. 01	Search Q Serial number 102807A7F030593	✔ Delete All 🔟
Engineering settings Engineering settings Add manually + 2 Name Indoor station	Device no. 01	Search Q Serial number 102807A7F030593	✔ Delete All 🔟
Engineering settings Engineering settings Add manually + 2 Name Indoor station	Device no. 01	Search Q Serial number 102807A7F030593	✓ Delete All
Engineering settings Engineering settings Add manually + 2 Name Indoor station	Device no. 01	Search Q Serial number 102807A7F030593	✓ Delete All
Engineering settings Engineering settings Add manually + 2 Name Indoor station	Device no. 01	Search Q Serial number 102807A7F030593	Delete All
Engineering settings Engineering settings Add manually + 2 Name Indoor station	Device no. 01	Search Q Serial number 102807A7F030593	Delete All
Engineering settings Engineering settings Add manually + 2 Name Indoor station	Device no. 01	Search Q Serial number 102807A7F030593	Delete All

- [3] Selecteer het apparaattype uit de keuzelijst. Dit kan ingesteld worden op "2e BuiP", "IPaktor privé" of "Binnenpost".
- [4] Voer het apparaatnummer in.
- [5] De functie moet gedeactiveerd zijn als het apparaat in hetzelfde appartement met de router verbonden is.
- [6] Voer het serienummer in.
- [7] Tik op "OK".
- [8] Het apparaat krijgt het certificaat dat op het scherm wordt weergegeven.

	Totvies no Add manually			√
	Newice no Add manually			
	Add manually			
		Serial number	1	
	Device type	2nd OS 3 🗸		
	Device no.	1 4		
	5	In community network		
	Serial number	101807A7F02D43D 6		
	×	7 ок		
Engineering settings				
Engineering settings				V
Add manually 🕂	ξ	Search Q	Delete All 🔟	Π
				J
Name	Device no.	Serial number		J
Name I	Device no.	Serial number 102807A7F030593		J
Name I Indoor station 2nd OS	Device no. 01 01	Serial number 102807A7F030593 101807A7F02D43D	8 😔	۰ ش
Name Indoor station 2nd OS	Device no. 01 01	Serial number 102807A7F030593 101807A7F02D43D	8 📎	۰ ش
Name Indoor station 2nd OS	Device no. 01 01	Serial number 102807A7F030593 101807A7F02D43D	8	,
Name Indoor station 2nd OS	Device no. 01 01	Serial number 102807A7F030593 101807A7F02D43D	8	,
Name Indoor station 2nd OS	Device no. 01 01	Serial number 102807A7F030593 101807A7F02D43D	8	, 一 一 一
Name Indoor station 2nd OS	Device no. 01 01	Serial number 102807A7F030593 101807A7F02D43D	8	
Engineering settings		Search Q	Delete All II	√

Het apparaat vertrouwen

De Ip Touch kan het slot van de buitenpost niet ontgrendelen, of de IP-aktor krijgt alleen het certificaat. de buitenpost of de IP-aktor moet tegelijkertijd de lijst met vertrouwde apparaten instellen.

De volgende handelingen zijn gebaseerd op de buitenpost en de soortgelijke handelingen voor de IP-aktor.

[1] Op het scherm "Certificatielijst" tikt u op "

[2] Tik op "💇".

	<u>js</u>			
Engineering settings				×
Name		Device no.	Serial number	
Indoor station		01	102807A7F030593	
2nd OS		01	101807A7F02D43D	
Engineering setting	gs			
Engineering settings				\checkmark
Add manually 🕂		Search Q	Delete All 🔟	
Name				
	Device no.	Serial number		
Indoor station	Device no.	Serial number 102807A7F030593		
Indoor station 2nd OS	Device no. 01 01	Serial number 102807A7F030593 101807A7F02D43D	2 交	Ū
Indoor station 2nd OS	Device no. 01 01	Serial number 102807A7F030593 101807A7F02D43D	2 交	Ū
Indoor station 2nd OS	Device no. 01 01	Serial number 102807A7F030593 101807A7F02D43D	2 交	Ū
Indoor station 2nd OS	Device no. 01 01	Serial number 102807A7F030593 101807A7F02D43D	2 📎	Ū
Indoor station 2nd OS	Device no. 01 01	Serial number 102807A7F030593 101807A7F02D43D	2 📎	茴
Indoor station 2nd OS	Device no. 01 01	Serial number 102807A7F030593 101807A7F02D43D	2 📎	

- [3] Vink het keuzevakje aan om het apparaat toe te voegen aan de lijst met vertrouwde apparaten op de buitenpost.
- [4] Tik op "OK" om op te slaan.

🔶 Engin	neering	g setti	ngs									
Engineering :												
Add	manua	ally -	d devices	Search	1 Q	_	_	Delet	e All T			
Nam		i li dolo	Select all			Dele	te all					
Indoor s			Name	D	evice no.		Serial	number				
2nd C	V	3	Indoor station		01		102807A	7F0305	93			
			×			4	ОК					
Th 04/02/21 11	:02 🗇	· 🗜 🐔					Â	l		0	ρ	Ļ

Het certificaat van het apparaat verwijderen

- [1] Op het scherm "Certificatielijst" tikt u op "
- [2] Tik op "in het certificaat van één apparaat te verwijderen.
- [3] Tik op "Alle wissen in om alle certificaten op alle apparaten behalve de master-binnenpost te verwijderen.

Engineering setting	gs			
Engineering settings			1,	F
Name		Device no.	Serial number	
Indoor station		01	102807A7F030593	
2nd OS		01	101807A7F02D43D	
Engineering setting	gs			
Engineering setting Engineering settings	gs			
 Engineering setting Engineering settings Add manually + 	gs	Search Q	Delete All 🛅 3	
Engineering setting Engineering setting Add manually Name	gs Device no.	Search Q Serial number	Delete All 🛅 3	
Engineering setting Engineering setting Add manually + Name Indoor station	gs Device no. 01	Search Q Serial number 102807A7F030593	Delete All 🛍 3	
Engineering setting Engineering setting Add manually + Name Indoor station 2nd OS	gs Device no. 01 01	Search Q Serial number Image: Control of the second secon	Delete All 1 3	
Engineering setting Engineering setting Add manually + Name Indoor station 2nd OS	gs Device no. 01 01	Search Q Serial number 102807A7F030593 101807A7F02D43D	Delete All 1 3	
Engineering setting Engineering setting Add manually + Name Indoor station 2nd OS	gs Device no. 01 01	Search Q Serial number 102807A7F030593 101807A7F02D43D	Delete All 1 3	
Engineering setting Engineering setting Add manually + Name Indoor station 2nd OS	gs Device no. 01 01	Search Q Serial number 102807A7F030593 101807A7F02D43D	Delete All 1 3	
Engineering setting Engineering settings Add manually + Name Indoor station 2nd OS	gS Device no. 01 01	Search Q Serial number 102807A7F030593 101807A7F02D43D	Delete All 1 3	
Engineering setting Engineering setting Add manually Add	gS Device no. 01 01	Search Q Serial number 102807A7F030593 101807A7F02D43D	Delete All 1 3	

8.6 KNX-instellingen

8.6.1 Voorwaarde

Zorg ervoor dat vóór gebruik de volgende instellingen worden ingesteld.

 Op het scherm "Technische instellingen", Lokale instellingen" is de functie "Smart Home" geactiveerd.

Engineering settings	
Engineering settings	
Local settings	Default home page
Outdoor station settings	H/A 🗸
IP actuator settings	Switch
Smart home settings	Lift
Password management	H/A On
	DES
	Call Guard Unit off
	CCTV
	Alorm # Aff

 Op het scherm "Technische instellingen", "Instellingen Smart Home" is de smart homemodus ingesteld op "LNX-instellingen".

Engineering settings	
Engineering settings	
Local settings	Smart home mode
Outdoor station settings	KNX settings 🗸
IP actuator settings	Import configuration file
Smart home settings	Read SD card
Password management	KNX Interface settings
	KNXnet/IP secure
	Tunneling Password
	Authentication Code

8.6.2 Standaard KNX-instelling

Het scherm "Standaard KNX-instelling" oproepen

In het scherm "Systeeminstellingen", tikt u op "Standaard KNX-instelling" om het bijbehorende scherm te openen.

▲ System Settings							
System settings							
Door Entry System	Ringtone settings	Ringtone settings					
Display							
Date and time							
Decia zono osttinza	Ringtone 1	~	Ringtone	e 2		~	
basic zone settings							
Basic KNX Settings	Fault						
Monitor settings	Ringtone 3	~					
ADD acttings	Volume settings						
APP settings)		0				
Contacts							
Change password	Separator						
Engineering settings	Fraction	Thousar	nds				
Th 04/02/21 09:23 🖉 📱 🕤	*		A 🜡		Ø	Q	•

Beltooninstelling

Op het scherm "Standaard KNX-instelling" kunt u de beltoon instellen voor "Alarm", "Opmerking" en "Storing". Er worden maximaal 5 geïntegreerde beltonen ondersteund en u kunt een beltoon van de SD-kaart kiezen.

System Settings								
System settings								
	Ringtone settings							
Display								
Date and time	Alarm							
Papia zono pottingo	Ringtone 1	~	Ringto	ne 2			~	
Dasic zone settings	Foult							
Basic KNX Settings								
Monitor settings	Ringtone 3	~						
	Volume settings							
APP settings	1)		0					
Contacts	, v							
Change password	Separator							
Engineering settings	Fraction	Thousa	Inds					
Th 04/02/21 09:23 🗇 🔏 📮 🕤	*		A [Ð		Ø	Ω	

U kunt de schuifregelaar verstellen om het volume in te stellen.

Instelling Format scheidingsteken

Op het scherm "Standaard KNX-instelling" kunt u het formaat van het scheidingsteken instellen.

★ System Settings							
System settings							
	Separator						
Display							
Date and time	Fraction Thousands						
Basic zone settings							
Basic KNX Settings	Temperature						
Monitor settings	Ilait						
APP settings	°C V						
Contacts							
Change password	Date						
Engineering settings	First day of week						
Th 04/02/21 09:24 🥱 🎽 🗄							

Instelling Temperatuureenheid

Op het scherm "Standaard KNX-instelling" kunt u de temperatuureenheid instellen.

★ System Settings								
System settings								
Display								
Date and time	Fraction I nousands							
Basic zone settings	, v . v							
Basic KNX Settings	Temperature							
Monitor settings	Unit							
APP settings	°C 🗸							
Contacts								
Change password	Date							
Engineering settings	First day of week							
Th 04/02/21 09:24 🗇 🔏 📮 🕤								

Instelling Eerste dag van de week

Op het scherm "Standaard KNX-instelling" kunt u de eerste dag van de week instellen. Deze instelling is van invloed op de instelling van de KNX-timer.

System Settings							
System settings							
	Date						
Display							
Date and time	First day of week						
Basic zone settings	Monday 🗸						
Basic KNX Settings	Pincode						
Monitor settings		Lovel 2 PIN					
APP settings							
Contacts	Level 3 PIN						
Change password	Temperature display						
Engineering settings	IV Display room temperature						
Th 04/02/21 09:24 🗇 🖉 🖳 🕄	==*						

Instelling Pincode

1. De pincode instellen

Voor KNX-pagina's, KNX-timers en KNX-alarmen kan een pincode ingesteld worden om toegang te krijgen. Pincodes kunnen op 3 niveaus worden gekozen. Dprioriteit voor deze pincodes is "Niveau 3" > "Niveau 2" > "Niveau 1".

Op het scherm "Standaard KNX-instelling" kunt u de pincodes instellen.

De standaardpincode van het systeem op "Niveau 1" is "111111".

De standaardpincode van het systeem op "Niveau 2" is "222222".

De standaardpincode van het systeem op "Niveau 3" is "333333".

System Settings						
System settings						
Display	Date					
Date and time						
Basic zone settings	Monday V					
Basic KNX Settings	Pincode					
Monitor settings						
APP settings						
Contacts	Level 3 PIN					
Change password	Temperature display					
Engineering settings	✓ Display room temperature					
Th 04/02/21 09:24 🗇 🔏 🗜 🕤	==*					

2. De pincode invoeren

In stand-by tikt u op "⁽¹⁾" op de statusbalk om de pincode in te voeren. Daarna, als deze pincode dezelfde of een hogere prioriteit heeft als/dan de KNX-pagina's, hoeft u de pincode niet opnieuw in te voeren.

🔶 System Settings				
	Mon	Input 6	-digit pass	word!
		*	*****	€
		1	2	з
		×		OK

3. De pincode afmelden

In stand-by tikt u op """ op de statusbalk in tikt u op "OK" om de pincode af te melden.



Display voor temperatuurweergave

Op het scherm "Standaard KNX-instelling" selecteert u het keuzevakje om de temperatuur weer te geven.

Wanneer u op """ op de statusbalk tikt, verschijnt de temperatuurwaarde in een popupvenster.

System Settings		
System settings	First days of yearly	
Display	First day of week	
Display	wonday +	
Date and time	Pincode	
Basic zone settings		
Basic KNX Settings	Level 1 PIN	Level 2 PIN
Monitor settings	Level 3 PIN	
APP settings		
Contacts	Temperature display	
Change password	🗹 Display room temperature	
Engineering settings	Sisplay outdoor temperature	
Th 04/02/21 09:24 🥱 🖉 🖳 🕤	= ★	
System Settings		
	Monday 🗸 🗸	
Date and time	DRMATION	
Basic zone settings	*	
	J ^{rc} 25.06	
	∬.c	
	ОК	
Th 04/02/21 09:24 🗇 🎘 🖳 🕤	- = ±	

8.6.3 Uitgebreide KNX-instellingen

Het scherm "Uitgebreide KNX-inst." oproepen

- [1] Op het scherm "Technische instellingen" tikt u op "Instellingen Smart Home".
- [2] Selecteer "KNX-inst." uit de keuzelijst om het bijbehorende scherm op te roepen.

Engineering settings							
Engineering settings							
Local settings							
Outdoor station settings	KNX settings 🗙 2						
IP actuator settings	Import configuration file						
Smart home settings 1	Read SD card						
Password management	KNX Interface settings						
	KNXnet/IP secure Tunneling Password						
	Authentication Code						
Mo 08/03/21 10:01 🗇 🗜 🕤	A & A ⊗ P 4						

Het configuratiebestand importeren

- [1] Kopieer het configuratiebestand (.pid) naar een SD-kaart.
- [2] Plaats de SD-kaart in de IP Touch.
- [3] Op het scherm "Technische instellingen", op "Instellingen Smart Home" tikt u op "SD-kaart lezen".
- [4] Selecteer het configuratiebestand van de SD-kaart.
- [5] Tik op "OK".

Engineering setting	ĴŜ							
Engineering settings								
Local settings								
Outdoor station settings	KNX settings 🗸	KNX settings 🗸						
IP actuator settings	Import configuration file							
Smart home settings	Read SD card 3	Read SD card 3						
Password management	KNX Interface settings							
	KNXnet/IP secure							
	Tunneling Password							
	Authentication Code							
Mo 08/03/21 10:01 🗇 🖳 🎦	A 🖟 🖬 🤨 P	۵.						
🔶 Engineering setting	a second seco							
Engineering settings								
Local settings								
Outdoor station settings								
IP actuator settings	WARNING							
Smart home settings								
	Do you want to download the PID file: "Demo case - KNX.pid"							
Password management	Press [OK] to continue.							
	Х 5 ОК							
	224 . 0 . 23 . 12							

[6] De KNX-pagina's worden weergegeven op het startscherm.

IP Touch 7 ondersteunt maximaal 8 KNX-pagina's en maximaal 64 KNX-symbolen.

IP Touch 10 ondersteunt maximaal 8 KNX-pagina's en maximaal 100 KNX-symbolen.

三	1)Dimmer slider-Cyclically				⊒●	×
0.25 s 8	1%Change	0%	1.25s &1%Change			
Ô	0		Ô Ô			
0.5 s &1	0%Change		No status & no value			
Ô	0		Ô Ô			
0.75 s 8	15%Change	0%	Disable & Right to left			0%
Ô	0		Ô			0
1 s &20	%Change		0%	For disable		
Õ	0		6	Ç	?	
Fr 27/07	7/18 00:05 엶 🖵 🕤	==*=		4 0	P	è

Instellingen KNX-interface

- [1] Vink het keuzevakje aan/af om de functie te activeren/deactiveren.
- Deze functie moet geactiveerd zijn als een IPS met encryptiefunctie wordt gebruikt.
- Deze functie moet gedeactiveerd zijn als een IPS zonder encryptiefunctie wordt gebruikt.
 Dan kunnen stap 2 en stap 3 overgeslagen worden.
- [2] Als de functie KNXnet/IP secure geactiveerd is, moet u het tunneling-wachtwoord invoeren.
- [3] Voer de authenticatiecode in (optioneel).
- [4] Voer het KNX-multicast-adres of statisch IP-adres in.
- [5] Tik op "OK".

Engineering settings								
Engineering settings								
Local settings	Head SD card							
Outdoor station settings	KNX Interface settings							
IP actuator settings	KNXnet/IP secure 1							
Smart home settings	Tunneling Password							
Password management	Authentication Code							
Certification list	3							
	KNX Multicast/IP address							
	224 . 0 . 23 .	12 4						
				5	ОК			
Su 07/02/21 09:20 🗇 🗜 🕤			ß	1		Ø	Ω	A

De KNX-functie via DCA in bedrijf nemen (vanuit ETS5)

Zie de ETS5-producthandboek.

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CKA002273B5023&LanguageCo de=nl&DocumentPartId=&Action=Launch

8.6.4 KNX-timer

U kunt de functie "KNX timer" gebruiken om de KNX-apparaten automatisch te bedienen gedurende de aangegeven periode.

Scherm "KNX Timer" oproepen

Tik in het extra scherm op "KNX Timer" om het bijbehorende scherm te openen.



Een KNX-timer toevoegen

- [1] Op het scherm "KNX timer", tikt u op "
- [2] Tik op "🧔".



- [3] Op het scherm "Smart home", op het betreffende KNX-symbool, tikt u op "
- [4] Selecteer de dagen van de week als de geselecteerde opties gemarkeerd worden weergegeven.
- [5] Stel de starttijd in.
- [6] Stel de eindtijd in.
- Vink het keuzevakje "Eindtijd" aan en voer de tijd in.



- Selecteer het keuzevakje "Astrofunciton", stel de tijd in op "Niet voor" en "Niet na" overeenkomstig de actuele situatie.
- [7] Tik op "Maken".
- [8] Selecteer het symbool uit de keuzelijst.
- [9] Selecteer het timertype uit de keuzelijst. Het kan ingesteld worden op "Altijd", "Alleen bij vakantie" of "Niet bij vakantie".
- [10] Schakel de timer in of uit. De standaardinstelling van het systeem is "aan".
- [11] Tik om een nieuwe KNX-timer toe te voegen. Voor elk KNX-apparaat worden maximaal 10 tijden ondersteund.

[12] Tik op "OK".



[13] De totale timertelling wordt op het scherm getoond.

王 智能家居	<u>1</u>											≡•	√
^{客厅} 1 一 •	3² ≇ ⊄	玄关	Õ	¢	餐厅	Õ	¢	祖主	Õ	¢	次卧	Ô	بہ م
中央空调 2 ⁴	0 <u>H</u>	也暖 〔〕 土	0							¢	场景	B	0
	¢ -	餐厅窗帘 ❤		° Č	客厅窗帘 ~		ġ	主卧窗帘	³	¢			Ğ.
新风1	° ¢		L	¢		自定义			自定义			自定义	
新风3	° द		X	Ğ		自定义			自定义			自定义	
Mo 01/03/21 09:25		•				*		ć	E I	ß		9 P	ب

[14]Tik op "

Een KNX-timer verwijderen

- [1] Op het scherm "KNX timer", tikt u op "
- [2] Tik op "🔟".



Favorieten

Volg de onderstaande stappen:

[1] Op het scherm "KNX timer", tikt u op "

[2] Op de betreffende timer, tikt u op "" en bij succes "" verschijnt op het scherm.



- [3] Op het scherm "Smart home" van de Welcome-app tikt u op "
- [4] Tik op "🙆".
- [5] De favoriete timer wordt weergegeven in de lijst.



8.7 free@home-instellingen

8.7.1 Voorwaarde

Zorg ervoor dat vóór gebruik de volgende instellingen worden ingesteld.

 Op het scherm "Technische instellingen", Lokale instellingen" is de functie "Smart Home" geactiveerd.

Engineering settings		10
Engineering settings		
Local settings	Default home page	
Outdoor station settings	H/A 🗸	
IP actuator settings	Switch	
Smart home settings	Lift	off
Password management	H/A (on
	DES [on
	Call Guard Unit	off
	ССТV	off
	A10000	~ #

Op het scherm "Technische instellingen", "Instellingen Smart Home" is de smart homemodus ingesteld op "free@home".

Engineering settings Local settings Outdoor station settings IP actuator settings Smart home settings Password management Certification list	Engineering settings	
Local settingsSmart home mode free@homeOutdoor station settingsSystem Access PointIP actuator settingsSystem Access PointSmart home settingsFassword managementCertification listSupport Support Supp	Engineering settings	
Outdoor station settings IP actuator settings Smart home settings Password management Certification list	Local settings	Smart home mode
IP actuator settings System Access Point Smart home settings Password management Certification list Image: Certification list	Outdoor station settings	free@home 🗸
Smart home settings Password management Certification list	IP actuator settings	System Access Point
Password management Certification list	Smart home settings	
Certification list	Password management	
	Certification list	

9 free@home-instellingen

- [1] Op het scherm "Technische instellingen" tikt u op "Instellingen Smart Home".
- [2] Tik op "System Access Point".
- [3] Tik op het betreffende System Access Point.

Engineering settings				
Engineering settings				
Local settings				
Outdoor station settings	free@home	~		
IP actuator settings	System Access	s Point 2		
Smart home settings 1				
Password management				
Certification list				
		*		-
Engineering sett	ngs			
System Access Point				
Serial number	lame IP ac	ddress	Authentication	Connection status
ABB700CE359D	Tina 192.16	8.12.107	3 No authentication	Disconnected
×			ОК	
- [4] Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in.
- [5] Tik op "OK".
- [6] Indien succesvol wordt op het scherm "Gelukt" weergegeven.

🕴 Engineerii	ng settings			
	Please e	nter account and pa	assword	
	- User nam	e Tina 4		
	Password	• • • •	••	
	×	5 0	Ж	
Engineerir	na settinas			
System Access F	ng settings Point			_
System Access F Serial number	ng settings Point Name	IP address	Authentication	Connection status
ABB700CE359D	ng settings Point Name Tina	IP address 192.168.12.107	Authentication Success!	Connection status Connected
A Engineerin System Access F Serial number ABB700CE359D	Point Name Tina	IP address 192.168.12.107	Authentication Success! 6	Connection status Connected
ABB700CE359D	ng settings Point Name Tina	IP address 192.168.12.107	Authentication Success! 6	Connection status Connected
ABB700CE359D	ng settings Point Name Tina	IP address 192.168.12.107	Authentication Success! 6	Connection status Connected
ABB700CE359D	Name	IP address 192.168.12.107	Authentication Success! 6 OK	Connection status Connected

[7] De free@home-pagina's worden weergegeven op het startscherm.

IP Touch 7 ondersteunt maximaal 4 free@home-pagina's en maximaal 64 free@home-symbolen.

IP Touch 10 ondersteunt maximaal 4 free@home-pagina's en maximaal 100 free@home-symbolen.



10 Ingebruikneming van het apparaat via free@home

Gebruik voor de inbedrijfstelling van het apparaat via free@home de informatie in het free@home systeemhandboek.

Het free@home systeemhandboek is te bereiken via de volgende link: http://www.busch-jaegercatalogue.com/2CKA006200A0154,artikel.html.

10.1 Instellingen buitenpost

10.1.1 Voorwaarde

Zorg ervoor dat vóór gebruik de volgende instellingen worden ingesteld.

[1] "Compatibele modus" is gedeactiveerd

Op IP touch het scherm "Technische instellingen", Lokale instellingen", "Compatibele modus" is gedeactiveerd.

Engineering settings	
Engineering settings	
Local settings	
Outdoor station settings	Address of default guard unit
IP actuator settings	1
Advanced zone settings	
Smart home settings	Import/export configuration Export System Log
Password management	Compatible mode
Certification list	✓ Remote setting
	Clear all data
Mo 01/02/21 09:25 🥱 🔏 🖳 🔂	

[2] Buitenpost schakelt naar de ontwikkelaarsmodus



Opmerking

De volgende instellingen gelden alleen voor de impulsdrukker-buitenpost. De buitenpost moet de ontwikkelaarsmodus verlaten voordat deze gebruikt gaat worden.

- Schakel de buitenpost in, wacht tot alle 3 de led-indicatoren uitgaan.
- Druk op de eerste knop op de buitenpost en houd deze 10 s ingedrukt totdat alle 3 de ledindicatoren beginnen te knipperen.

10.1.2 Het scherm "Instellingen buitenpost" oproepen

Klik in het scherm "Technische instellingen" op de IP Touch tikt u op "Instellingen buitenpost" om het bijbehorende scherm te openen.

Engineering settings							
Engineering settings							
Local settings	Call mode						
Outdoor station settings	Physical address	~					
IP actuator settings	Mode select						
Advanced zone settings	Master mode	~					
Smart home settings	Block no.		Room no.				
Password management	001		0101				
Certification list	Device no.						
	Home network port						
Tu 26/01/21 14:45 🧇 🖉 🖳 🕤				£	0	2	ب

10.1.3 Instelling apparaattype

1. Apparaattype = DP (deurpost)

- [1] In het scherm "Instellingen buitenpost" selecteert u in de keuzelijst "DP".
- [2] Voer het apparaatnummer in (1...32).
- [3] Tik op " om de instelling te verlaten en op "OK" om de instellingen op te slaan.

3 Engineering settings										
Engineering settings										
Local settings	Device settings									
Outdoor station settings	Device type									
IP actuator settings	GS		1	*						
Advanced zone settings	Device no.									
Smart home settings	01	2								
Password management	Lock management									
Certification list	Default lock									
	LOCK-GND			~						
	Subsidiary lock									
Mo 01/02/21 10:41 🗇 屬 🗜 🕄					Â	l	品	Ø	Q	۵.

2. Apparaattype = BuiP (buitenpost)

- [1] In het scherm "Instellingen buitenpost" selecteert u in de keuzelijst "BuiP".
- [2] Voer het bloknummer in (1...999).
- [3] Voer het apparaatnummer in (1...64).
- [4] Tik op " om de instelling te verlaten en op "OK" om de instellingen op te slaan.

4 Engineering settings									
Engineering settings									
Local settings	Device settings								
Outdoor station settings	Device type								
IP actuator settings	OS	1	~						
Advanced zone settings	Block no.								
Smart home settings	001	2							
Password management	Device no.								
Certification list	01	3							
	Lock management								
	Default lock								
Mo 01/02/21 11:24 🗇 屬 里 🕤			••	ß	l	đ	Ø	Q	۰

3. Apparaattype = 2e BuiP (2e bevestigde buitenpost)

Locatie IP-gateway = intern

In dit geval wordt de 2e BuiP verbonden met de router in het appartement (zie onderstaand schema).



- [1] In het scherm "Instellingen buitenpost" selecteert u in de keuzelijst "2e BuiP".
- [2] Selecteer "Intern" uit de keuzelijst.
- [3] Voer het apparaatnummer in (1...32).
- [4] Tik op " om de instelling te verlaten en op "OK" om de instellingen op te slaan.

4 🛧 Engineering settings									
Engineering settings									
Local settings	Device settings								
Outdoor station settings	Device type								
IP actuator settings	2nd OS	1	~						
Advanced zone settings	Location of IP gateway								
Smart home settings	Internal	2	~						
Password management	Device no.								
Certification list	01	3							
	Address settings								
	Dynamic address		~						
Mo 01/02/21 11:24 🥱 🖉 🖵 🕤				A	l	Ĥ	Ø	ρ	٩

Locatie IP-gateway = extern

In dit geval wordt de 2e BuiP verbonden buiten het appartement (zie onderstaand schema).



Volg de onderstaande stappen:

- [1] In het scherm "Instellingen buitenpost" selecteert u in de keuzelijst "2e BuiP".
- [2] Selecteer "Extern" uit de keuzelijst.
- [3] Voer het bloknummer in (1...999).
- [4] Voer het ruimtenummer in (01...63 + 01...32 is 0101).
- [5] Voer het apparaatnummer in (1...2).
- [6] Tik op " om de instelling te verlaten en op "OK" om de instellingen op te slaan.

6 🛧 Engineering settings				
Engineering settings				
Local settings	Device settings			
Outdoor station settings	Device type			
IP actuator settings	2nd OS	1 *		
Advanced zone settings	Location of IP gateway			
Smart home settings	External	2 🗸		
Password management	Block no.		Room no.	
Certification list	001 3		0101 4	
	Device no.			
	01 5			
Mo 01/02/21 11:25 🗇 🖉 🖳 🕤			≙ 🌡 🏦 💌	0 P .



Opmerking

De externe en interne typen kunnen niet worden gebruikt in gemengde scenario's in hetzelfde appartement.

10.1.4 Instelling Type deblokkering bij veegbeweging

Deze instelling geldt alleen voor impulsdrukker-buitenposten met kaartlezer.

- [1] In het scherm "Instellingen buitenpost" selecteert u het deblokkeringstype in de keuzelijst. Deze kan ingesteld worden op "U.blok." of "Nevenblokkering".
- [2] Tik op " om de instelling te verlaten en op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 🔶 Engineering settin	gs					
Engineering settings						
Local settings	Lock management					
Outdoor station settings	Unlock type when swi	ping				
IP actuator settings	Default lock	1 🗙				
Password management	Default lock					
	LOCK-GND	~				
	Subsidiary lock					
	NO-NC-COM	~				
Mo 03/12/18 04:42 💿 🖵 1 🕤			£	Ø	2	Ļ

10.1.5 Instelling U.blok.

- [1] In het scherm "Instellingen buitenpost" selecteert u het blokkeringstype in de keuzelijst. Deze kan worden ingesteld "Lock-GND", "NO-NC-COM" or "IP-aktor".
- [2] Als blokkeringstype = "IP-aktor", moet u het blokkeringstype instellen in de euzelijst. Het kan ingesteld worden op "Power Lock" of "Relaisblokkering" (optioneel).
- [3] Als blokkeringstype = "IP-aktor", moet u het apparaatnummer van de IP-aktor instellen (optioneel).
- [4] Voer de ontgrendeltijd in voor de power lock(standaard 5 seconden).
- [5] Voer de ontgrendeltijd in voor de signaalblokkering (standaard 5 seconden).
- [6] Tik op " om de instelling te verlaten en op "OK" om de instellingen op te slaan.

6 🔶 Engineering settings								
Engineering settings								
Local settings	Default lock							
Outdoor station settings	IP Actuator	1 ~						
IP actuator settings	Lock type of IP actuator		Devic					
Advanced zone settings	Power lock	2 ~	01	3	3			
Smart home settings	Subsidiary lock							
Password management	NO-NC-COM	~						
Certification list	Time of power lock							
	5	4						
	lime of signal lock	F						
	5	5						
Tu 02/02/21 10:06 🥱 🔏 睅 🕤			ß	£		Ø	2	<u>ب</u>

10.1.6 Instelling Nevenblokkering

- [1] In het scherm "Instellingen buitenpost" selecteert u het blokkeringstype in de keuzelijst. Deze kan worden ingesteld "Lock-GND", "NO-NC-COM" or "IP-aktor".
- [2] Als blokkeringstype = "IP-aktor", moet u het blokkeringstype instellen in de euzelijst. Het kan ingesteld worden op "Power Lock" of "Relaisblokkering" (optioneel).
- [3] Als blokkeringstype = "IP-aktor", moet u het apparaatnummer van de IP-aktor instellen (optioneel).
- [4] Voer de ontgrendeltijd in voor de power lock(standaard 5 seconden).
- [5] Voer de ontgrendeltijd in voor de signaalblokkering (standaard 5 seconden).
- [6] Tik op " om de instelling te verlaten en op "OK" om de instellingen op te slaan.

6 🔶 Engineering settings										
Engineering settings										
Local settings	Subsidiary lock									
Outdoor station settings	IP Actuator	1	~							
IP actuator settings	Lock type of IP actuator			De	evice no					
Advanced zone settings	Power lock	2	~		01		3			
Smart home settings	Time of power lock									
Password management	5	4								
Certification list	Time of signal lock									
	5	5								
	Door status detection									
Tu 02/02/21 09:59 🧇 🖉 🖳 🕤				ß	l	ß		Ø	Q	۵

10.1.7 Instelling Statusherkenning deur

Als deze functie is geactiveerd, stuurt de IIP Touch een alarm naar de managementsoftware als de deur langer dan 120 s open staat. (er moet eerst een sensor worden aangesloten op de buitenpost).

- [1] In het scherm "Instellingen buitenpost", vinkt u het vakje "Statusherkenning deur" aan om de functie te activeren.
- [2] Als de functie "Geluid van lokaal alarm" geactiveerd is, laat de IP Touch ook lokaal een alarm horen.
- [3] Tik op " om de instelling te verlaten en op "OK" om de instellingen op te slaan.

3 🛧 Engineering settings	
Engineering settings	
Local settings	Door status detection
Outdoor station settings	✓ Door status detection 1
IP actuator settings	Sound of local alarm 2
Advanced zone settings	Tamper proof alarm
Smart home settings	Sound
Password management	
Certification list	
Mo 01/02/21 14:29 🧇 🖉 🖳 🔂	

10.1.8 Instelling Alarm manipulatiebeveiliging

Als deze functie is geactiveerd, zal de IP Touc een alarm naar de managementsoftware sturen als de buitenpost van de muur wordt verwijderd.

- [1] In het scherm "Instellingen buitenpost", vinkt u het vakje "Alarm manipulatiebev." aan om de functie te activeren.
- [2] Tik op " om de instelling te verlaten en op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 🛧 Engineering settings	
Engineering settings	
Local settings	Door status detection
Outdoor station settings	Door status detection
IP actuator settings	✓ Tamper proof alarm 1
Advanced zone settings	Sound
Smart home settings	Ringtone volume
Password management	— () 2 +
Certification list	
	Voice volume
	— ↓) 4 +
	✓ Button tone
Mo 01/02/21 14:29 🧇 🔏 🖳 🕤	

10.1.9 Instelling Volume beltoon

- [1] In het scherm "Instellingen buitenpost", tikt u op "+" of "-" om het volume van de beltoon aan te passen.
- [2] Tik op " om de instelling te verlaten en op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 🛧 Engineering settings							
Engineering settings							
Local settings							
Outdoor station settings	Ringtone volume						
IP actuator settings	— () 2 1 +						
Advanced zone settings	Voice volume						
Smart home settings	— 4) 4 +						
Password management	✓ Button tone						
Certification list							
	Voice prompts						
	Lift control						
	Lift control settings						
Mo 01/02/21 14:30 🧇 🔏 🖳 🕤	A 0 ≥ ≥ 6						

10.1.10 Instelling Toetstoon

- [1] In het scherm "Instellingen buitenpost", vinkt u het vakje "Toetstoon" aan om de functie te activeren.
- [2] Tik op "+" of "-" om het volume van de stem aan te passen.
- [3] Tik op " om de instelling te verlaten en op "OK" om de instellingen op te slaan.

3 CEngineering settings	
Engineering settings	
Local settings	
Outdoor station settings	Ringtone volume
IP actuator settings	─ ●) 2 +
Advanced zone settings	Voice volume
Smart home settings	— ■ 4 2 +
Password management	✓ Button tone 1
Certification list	
	Voice prompts
	Lift control
	Lift control settings
Mo 01/02/21 14:30 🗇 🔏 🖳 🕤	

10.1.11 Instelling Gesproken instructies

Als deze functie geactiveerd is, speelt de buitenpost het geluid voor "Lopende oproep" tijdens het gebruik af.

- [1] In het scherm "Instellingen buitenpost", vinkt u het vakje "Gesproken instructies" aan om de functie te activeren.
- [2] Tik op "+" of "-" om het volume van de stem aan te passen.
- [3] De taal van de gesproken instructie is dezelfde als de taalinstelling.
- [4] Tik op " om de instelling te verlaten en op "OK" om de instellingen op te slaan.

4 🛧 Engineering settings	
Engineering settings	
Local settings	
Outdoor station settings	Ringtone volume
IP actuator settings	— ▲)) 2 +
Advanced zone settings	Voice volume
Smart home settings	— ■) 4 2 +
Password management	✓ Button tone
Certification list	✓ Voice prompts 1
	Lift control
	Lift control settings
Mo 01/02/21 14:30 🧇 🔏 🖳 🕤	

10.1.12 Instelling Taal

Volg de onderstaande stappen:

[1] In het scherm "Instellingen buitenpost" selecteert u een taal in de keuzelijst.

[2] Tik op " om de instelling te verlaten en op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 Engineering settings						
Engineering settings						
Local settings						
Outdoor station settings	Sync with mgmtc.					
IP actuator settings						
Advanced zone settings	System language					
Smart home settings	Ligion					
Password management	Compatible mode				off	
Certification list	Firmware update					
	Version					
	Main board:					
Mo 01/02/21 14:32 🖉 📱 🔂		ß	â	Ø	Q	<u>ڳ</u>

10.1.13 Instelling Liftbesturing

Deze instelling is beschikbaar als het apparaattype van de buitenpost op "BuiP" staat.

- [1] In het scherm "Instellingen buitenpost", vinkt u het vakje "Inst. liftbesturing" aan om de functie te activeren.
- [2] Voer het etagenummer van de plaatselijke buitenpost in (-7...+63).
- [3] Tik op " om de instelling te verlaten en op "OK" om de instellingen op te slaan.

3 Tengineering settings								
Engineering settings								
Local settings								
Outdoor station settings	✓ Lift control settings 1							
IP actuator settings	Local floor of outdoor station							
Advanced zone settings	1 2							
Smart home settings	Anti-flicker settings							
Password management	Screen refresh rate							
Certification list	60 Hz 🗸							
	Call forward							
	Call forward							
 Mo 01/02/21 14:30 🗇 🖉 🗜 🕤		۵	1	尙		Ø	Q	۵.

10.1.14 Anti-flicker-instellingen

- [1] In het scherm "Instellingen buitenpost" selecteert u in de vervolgkeuzelijst de vernieuwingsfrequentie. Dit kan worden ingesteld op "60 Hz" of "50 Hz".
- [2] Tik op " om de instelling te verlaten en op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 Engineering settings		
Engineering settings		
Local settings	Anti-flicker settings	
Outdoor station settings		
IP actuator settings	60 Hz 1 🗸	
Advanced zone settings	Call forward	
Smart home settings	Call forward	
Password management	Other	
Certification list	Columns of hutton	
		Push-button address setting
	Sync time automatically	
Mo 01/02/21 14:30 🥱 🖉 🖳 🕤		

10.1.15 Instelling Doorsturen

Deze instelling is beschikbaar als het apparaattype van de buitenpost op "BuiP" of "DP" staat. Als deze functie ingeschakeld is, wordt elke inkomende oproep van deze buitenpost doorgeschakeld naar de aangewezen portiercentrale.

Volg de onderstaande stappen:

- [1] In het scherm "Instellingen buitenpost", vinkt u het vakje "Doorsturen" aan om de functie te activeren.
- [2] Voer het adres in van de betreffende portiercentrale (1...32).

[3] Tik op " om de instelling te verlaten en op "OK" om de instellingen op te slaan.

3 🔶 Engineering settings	
Engineering settings	
Local settings	60 Hz 🗸
Outdoor station settings	Call forward
IP actuator settings	Call forward 1
Advanced zone settings	
Smart home settings	Address of guard unit
Password management	
Certification list	Other
	Columns of button
	Push-button address setting
	Svnc time automaticallv
Mo 01/02/21 14:31 🗇 🔏 🖳 🕄	

10.1.16 Instelling Wiegand

- [1] In het scherm "Instellingen buitenpost", vinkt u het vakje "Wiegang-uitgang" aan om de functie te activeren.
- [2] Selecteer het Wiegand-uitgangformaat uit de keuzelijst. Het kan ingesteld worden op "26 bits" of "34 bits".
- [3] Tik op " om de instelling te verlaten en op "OK" om de instellingen op te slaan.

Engineering settings							
Engineering settings							
Local settings	Other						
Outdoor station settings	🗹 Wiegand output						
IP actuator settings	W/second systems						
Password management	26 bits	~					
	Columns of button						
			Push-bi	utton	addres	ss setti	ng
Mo 03/12/18 04:53 🥶 🖵 1 🔂			Ê		Ð	Ω	A

10.1.17 Instelling Druktoets

- [1] In het scherm "Instellingen buitenpost" selecteert u de toetskolommen in de keuzelijst. Deze instelling is alleen beschikbaar bij het detecteren van de balk drukknopmodule op de buitenpost. Het kan op "1" of "2" gezet worden (optioneel).
- [2] Tik op "bedieningstoets druktoets".

7 🔶 Engineering settings						
Engineering settings						
Local settings	Other					
Outdoor station settings						
IP actuator settings		1 ×		Push-button	address setting 2	
Advanced zone settings	Sync time automatically					
Smart home settings	Close time sync	~				
Password management		Date				
Certification list	08 04 47 09 05 48			05 06	2016 2017	
	10 : 06 : 49		25	07	2018	
	11 07 50 12 08 51		26 27	08 09	2019 2020	
Mo 01/02/21 14:31 🗇 / 昼 平 🕄			A		¶ 0 ₽	

- [3] Selecteer de functie uit de keuzelijst. Het kan ingesteld worden op "Oproep", "Verlichting inschakelen" of "Geen".
- [4] Selecteer het apparaattype uit de keuzelijst. Het kan ingesteld worden op "Binnenpost" of "Bel de portier".
- [5] Voer het adres in volgens het apparaattype.
- [6] Tik op "OK".

[7] Tik op " om de instelling te verlaten en op "OK" om de instellingen op te slaan.

Engine	ering settings	Outdoor	station settings				
Push-b	utton address se	tting					
No.	Fuction of put	shbutton	Device type		Block no.	Room no.	Device no.
1	Call	3 🗸	Indoor station	4 ~		0101	
						5	
		×				<mark>б</mark> ОК	
Mo 01/02/	21 14:31 🗇 🔏	₽ 1			e	I 🔒 🔒 i	

10.1.18 Sync-tijdinstelling

- [1] In het scherm "Instellingen buitenpost" selecteert u in de keuzelijst de tijdsyncrhonisatiemethode. Dit kan worden ingesteld op "Sync Mgmtc." of "Synch.tijd sluiten". Als S"ync Mgmtc." is geslecteerd, zal de buitenpost de tijd synchroniseren vanuit de managementsoftwar.
- [2] Als "Synch.tijd sluiten" is geselecteerd, moeten de tijd en datum handmatig worden ingesteld (optionee).
- [3] Tik op " om de instelling te verlaten en op "OK" om de instellingen op te slaan.

3 🔶 Engineering settings		
Engineering settings		
Local settings		
Outdoor station settings	Sync with mgmtc. 1 🗸	
IP actuator settings		
Advanced zone settings	System language	
Smart home settings		
Password management	Compatible mode	off
Certification list	Firmware update	
	Version	
	Main board:	

10.1.19 Instelling Compatibele modus

De buitenpost werkt in veiligheidsmodus om een hoge veiligheid te garanderen (de compatibele modus is standaard gedeactiveerd).

Aanbevolen wordt om deze compatibele modus alleen te gebruiken wanneer de apparaten moeten communiceren met producten van de vorige generatie. In deze modus wordt de gegevensoverdracht tussen apparaten niet versleuteld, wat kan leiden tot het lekken van gegevens en het risico van een aanval.

- [1] In het scherm "Instellingen buitenpost" tikt u op de schuifbalk "Compatibele modus" om de functie in of uit te schakelen.
- [2] Tik op ", om de instelling te verlaten en op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 🛧 Engineering settings		
Engineering settings		
Local settings		
Outdoor station settings	Address of default guard unit	
IP actuator settings	1	
Advanced zone settings	Import/export configuration	Export System Log
Smart home settings	Compatible mode	1 o ff
Password management	V Remote setting	
Certification list		
		Clear all data
Mo 01/02/21 09:56 🧇 🔏 🖳 🕤		

10.1.20 Firmware updaten



Opmerking

De buitenpost moet de ontwikkelaarsmodus verlaten voordat de firmware wordt bijgewerkt.

Als de deurpoast (apparaattype = DP) de firmware moet bijwerken, moet vóór het bijwerken een deurpost (apparaat-ID =1) gebruikt worden.

Als de buitenpost van het gebouw (apparaattype = BuiP) de firmware moet bijwerken, moet vóór het bijwerken een gebouw-buitenpost (apparaat-ID =1) gebruikt worden.

Volg de onderstaande stappen:

[1] Op het scherm "Instellingen buitenpost" tikt u op "Firmware-update".

Engineering settings								
Engineering settings								
Local settings	System language							
Outdoor station settings								
IP actuator settings	Compatible mode						off	
Advanced zone settings	Firmware update	1						
Smart home settings	Version							
Password management								
Certification list	Main board:							
	MCU:							
Tu 02/02/21 13:49 🥱 🔏 平 🕤			ß	l	ß	0	2	è

- [2] Selecteer de betreffende buitenpost uit de keuzelijst.
- [3] Selecteer het updatebestand van de SD-kaart.
- [4] Tik op "OK" om de firmware bij te werken.

🔶 Engineering setti	ngs								
	Upgrade outdoor	natificarmonica station	_	_	_				
	Device select	OS-01		:	2 ~				
	File name				3				
	×			OK 4	1				
Tu 02/02/21 13:49 🧇 🖉 🖵	5 5			E		Ô	0	ρ	Ļ

10.1.21 De versie bekijken

Op het scherm "Instellingen buitenpost" kunt u de versie-informatie bekijken.

Engineering settings	
Engineering settings	
Local settings	Compatible mode
Outdoor station settings	Firmware undate
IP actuator settings	
Advanced zone settings	Version
Smart home settings	Main board:
Password management	HGO05_Digital_V1.02_20190215_PP_CX92755
Certification list	MCU: HGO05_MCU_V1.02_20190114_MP
	Serial number:
	101807A7F02D43D(ROR)
Mo 01/02/21 14:33 🕱 🖉 🖳 🕤	

10.1.22 Het serienummer bekijken

Het serienummer ziet u op het scherm "Instellingen buitenpost".

Engineering settings	
Engineering settings	
Local settings	Compatible mode off
Outdoor station settings	Firmware undate
IP actuator settings	
Advanced zone settings	
Smart home settings	Main board:
Password management	HGO05_Digital_V1.02_20190215_PP_CX92755
Certification list	MCU: HGO05_MCU_V1.02_20190114_MP
	Serial number: 101807A7F02D43D(ROR)
Mo 01/02/21 14:33 🧇 🎽 🗜 🕤	

10.2 Instellingen IP-aktor

10.2.1 Voorwaarde

Zorg ervoor dat vóór gebruik de volgende instellingen worden ingesteld.

[1] "Compatibele modus" is gedeactiveerd

Op IP touch het scherm "Technische instellingen", Lokale instellingen", "Compatibele modus" is gedeactiveerd.

Engineering settings	
Engineering settings	
Local settings	
Outdoor station settings	Address of default quard unit
IP actuator settings	1
Advanced zone settings	
Smart home settings	Import/export configuration Export System Log
Password management	Compatible mode
Certification list	✓ Remote setting
	Clear all data
Mo 01/02/21 09:25 🥱 🖉 🗜 🕤	

[2] IP-aktor schakelt over naar de ontwikkelaarsmodus



Opmerking

De IP-aktor moet de ontwikkelaarsmodus verlaten voordat deze gebruikt gaat worden.

Druk één keer op de reset-knop van de IP-aktor wanneer deze normaal werkt; de groen knipperende led betekent dat de IP-aktor in de ontwikkelaarsmodus staat.

10.2.2 Het scherm "Instellingen IP-aktor" oproepen

Klik in het scherm "Technische instellingen" op de IP Touch tikt u op "Instellingen IP-aktor" om het bijbehorende scherm te openen.

Engineering settings							
Engineering settings							
Local settings	Call mode						
Outdoor station settings	Physical address	~					
IP actuator settings	Mode select						
Advanced zone settings	Master mode	~					
Smart home settings	Block no.		Room no.				
Password management	001		0101				
Certification list	Device no.						
	Home network port						
Tu 26/01/21 14:45 🥱 🔏 📮 🕤				â	0	2	



Тір

De IP-aktor verlaat de ontwikkelaarsmodus als er gedurende 5 minuten geen handeling wordt uitgevoerd.

10.2.3 Instelling apparaattype

Op het scherm "Instellingen IP-aktor".

1. Apparaattype = IP-aktor netwerk

- [1] In het scherm "Instellingen IP-aktor" selecteert u in de keuzelijst "IP-aktor netwerk".
- [2] Voer het apparaatnummer in (1...32).
- [3] Tik op " om de instelling te verlaten en op "OK" om de instellingen op te slaan.

3 🛧 Engineering settings						
Engineering settings						
Local settings						
Outdoor station settings	Device type					
IP actuator settings	Network IP Actuator	1 ~				
Advanced zone settings	Device no.					
Smart home settings	01	2				
Password management	Power lock					
Certification list	Output mode					
	AC output	~				
	Unlock time					
Tu 02/02/21 08:57 🗇 🎽 平 🔂			Â			

2. Apparaattype = IP-aktor gebouw

- [1] In het scherm "Instellingen IP-aktor" selecteert u in de keuzelijst "IP-aktor gebouw".
- [2] Voer het bloknummer in (1...999).
- [3] Voer het apparaatnummer in (1...32).
- [4] Tik op " om de instelling te verlaten en op "OK" om de instellingen op te slaan.

4 🛧 Engineering settings									.14
Engineering settings									
Local settings									
Outdoor station settings	Device type								
IP actuator settings	Bullding IP Actuator	1	~						
Advanced zone settings	Block no.								
Smart home settings	001	2							
Password management	Device no.								
Certification list	01	3							
	Power lock								
	Output mode								
Tu 02/02/21 08:57 🗇 🔏 🖳 🕤	A		•••	Â	l	ß	Ø	ρ	۵
3. Apparaattype = IP-aktor privé

Locatie IP-aktor = intern

In dit geval wordt de IP-aktor verbonden met de router in het appartement (zie onderstaand schema).



- [1] In het scherm "Instellingen IP-aktor" selecteert u in de keuzelijst "IP-aktor privé".
- [2] Selecteer "Intern" uit de keuzelijst.
- [3] Voer het apparaatnummer in (1...32).
- [4] Tik op " om de instelling te verlaten en op "OK" om de instellingen op te slaan.

4 🛧 Engineering settings									
Engineering settings									
Local settings									
Outdoor station settings	Device type								
IP actuator settings	Private IP Actuator	1	~						
Advanced zone settings	IP Actuator location								
Smart home settings	Internal	2	~						
Password management	Device no.								
Certification list	01	3							
	Address settings								
	Dynamic address		~						
Tu 02/02/21 08:57 🗇 🖉 🗜 🔂				ß	J	ß	Ø	Q	٨

Locatie IP-aktor = extern

In dit geval wordt de IP-aktor verbonden met de schakelaar buiten het appartement (zie onderstaand schema).



Volg de onderstaande stappen:

- [1] In het scherm "Instellingen IP-aktor" selecteert u in de keuzelijst "IP-aktor privé".
- [2] Selecteer "Extern" uit de keuzelijst.
- [3] Voer het bloknummer in (1...999).
- [4] Voer het ruimtenummer in (01...63 + 01...32 is 0101).
- [5] Voer het apparaatnummer in (1...2).
- [6] Tik op " om de instelling te verlaten en op "OK" om de instellingen op te slaan.

6 🛧 Engineering settings				
Engineering settings				
Local settings				
Outdoor station settings	Device type			
IP actuator settings	Private IP Actuator	1 ~		
Advanced zone settings	IP Actuator location			
Smart home settings	External	2 ~		
Password management	Block no.		Room no.	
Certification list	001	3	0101	4
	Device no.			
	01	5		
Tu 02/02/21 08:57 🗇 屬 🗜 🕤			A & A	



Opmerking

De externe en interne typen kunnen niet worden gebruikt in gemengde scenario's in hetzelfde appartement.

10.2.4 Instellingen Power Lock

- [1] In het scherm "Instellingen IP-aktor" selecteert u in de keuzelijst uitgangsmodus. Deze kan ingesteld worden op "AC-uitgang", "DC-uitgang (NC)" of "DC-uitgang (NO)".
- [2] Voer de ontgrendeltijd in (standaard 5 seconden).
- [3] Tik op " om de instelling te verlaten en op "OK" om de instellingen op te slaan.

3 🛧 Engineering settings		
Engineering settings		
Local settings		
Outdoor station settings	Output mode	
IP actuator settings	AC output 1 💙	
Advanced zone settings	Unlock time	
Smart home settings	– 5 2 +	
Password management	Relay lock	
Certification list	Relay mode	
	Turn on the light \checkmark	
	Time of light	
Tu 02/02/21 08:58 🧇 🔏 🖳 🔂		

10.2.5 Instellingen relaisblokkering

- [1] In het scherm "Instellingen IP-aktor" selecteert u in de keuzelijst relaismodus. Deze kan ingesteld worden op "Ontgrendelen" of "Verlichting inschakelen".
- [2] Als relaismode = "Ontgrendelen", moet u de ontgrendeltijd voor de IP-aktor instellen. Als relaismode = "Verlichting inschakelen", moet u de lichttijd voor de IP-aktor instellen.
- [3] Tik op " om de instelling te verlaten en op "OK" om de instellingen op te slaan.

3 🔶 Engineering settings		
Engineering settings		
Local settings		
Outdoor station settings	Relay mode	
IP actuator settings	Unlock 1 🗸	
Advanced zone settings	Unlock time	
Smart home settings	– 5 2 +	
Password management	Lock	
Certification list	Report when unlock Activate	
	Link exit button with lock	
Tu 02/02/21 08:58 🧇 🖉 🖳 🔂		

10.2.6 Instelling Deblokkeren melden

Als deze functie is geactiveerd, elke deblokkeringsregistratie van de IP-aktor naar de managementsoftware gestuurd.

- [1] In het scherm "Instellingen IP-aktor" kiest u "Activeren" of "Sluiten" uit de keuzelijst om de functie in/uit te schakelen.
- [2] Tik op " om de instelling te verlaten en op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 Engineering settings						
Engineering settings						
Local settings						
Outdoor station settings	Report when unlock					
IP actuator settings	Activate 1 🗸					
Advanced zone settings	Link exit button with lock					
Smart home settings	Power lock 🗸					
Password management	Door status					
Certification list	Door status detection					
	Other					
	Firmware update					
Tu 02/02/21 08:58 🗇 🔏 🖳 🔂		۵	ß	Ø	P	۵

10.2.7 Instellingen uitgangstoets

De uitgangtoets kan gekoppeld worden aan het aangewezen slot van de IP-aktor.

- [1] In het scherm "Instellingen IP-aktor" selecteert u in de keuzelijst het slottype. Dit kan ingesteld worden op "Power Lock" of "Relaisblokkering".
- [2] Tik op " om de instelling te verlaten en op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 🛧 Engineering settings							.14
Engineering settings							
Local settings	Lock						
Outdoor station settings	Report when unlock						
IP actuator settings	Activate 🗸						
Advanced zone settings	Link exit button with lock						
Smart home settings	Power lock 1 🗸						
Password management	Door status						
Certification list	Door status detection						
	Other						
	Firmware update						
Tu 02/02/21 08:58 🗇 🔏 🖳 🔂		ß	1	£	Ø	2	<u>ڳ</u>

10.2.8 Instelling Statusherkenning deur

Als deze functie ingeschakeld is, zal de IP-aktor, wanneer de deur langer open is dan de ingestelde waarde, een alarm naar de managementsoftware sturen (er moet eerst een sensor op de IP-aktor aangesloten worden).

- [1] In het scherm "Instellingen IP-aktor", vinkt u het vakje "Statusherkenning deur" aan om de functie in te schakelen.
- [2] Voer de openingsduur van de deur in (1...600 seconden).
- [3] Tik op " om de instelling te verlaten en op "OK" om de instellingen op te slaan.

3 🔶 Engineering settings		
Engineering settings		
Local settings	Door status	
Outdoor station settings	✓ Door status detection 1	
IP actuator settings	Door open period(s)	
Advanced zone settings	60 2	
Smart home settings	Other	
Password management		
Certification list	Firmware update	
	Version: HGM51_V1.03_20190301_PP_STM32F407VE	
	Serial number:	
Tu 02/02/21 08:59 🗇 🔏 🖳 🔂	A 0 M M 0 M 0 M 0 M 0 M 0 M 0 M 0 M 0 M	A.,

10.2.9 Firmware updaten



Opmerking

De IP-aktor moet de ontwikkelaarsmodus verlaten voordat de firmware wordt bijgewerkt.

Als de IP-aktor netwerk de firmware moet bijwerken, moet vóór het bijwerken een deurpost (apparaat-ID =1) gebruikt worden.

Als de IP-aktor gebouw de firmware moet bijwerken, moet vóór het bijwerken een gebouw-buitenpost (apparaat-ID =1) gebruikt worden.

Volg de onderstaande stappen:

[1] Op het scherm "Instellingen IP-aktor" tikt u op "Firmware-update".

Engineering settings							
Engineering settings							
Local settings	Other						
Outdoor station settings	Emma and the 1						
IP actuator settings							
Advanced zone settings							
Smart home settings							
Password management	Serial number:						
Certification list	Signature:						
Tu 02/02/21 13:22 🧇 🎽 🗄		۵	8) e	Ø	Q	۵

- [2] Selecteer de betreffende IP-aktor uit de keuzelijst.
- [3] Selecteer het updatebestand van de SD-kaart.
- [4] Tik op "OK" om de firmware bij te werken.

🔶 Engineering setti	ngs									
IP actuator settings	IP actuator update	e	e updale	-	-	-				
	Device select	Bullding IP	Actuator-01		2	~				
	File name				3					
	×				4					
Tu 02/02/21 13:45 🗇 🖉 🖫					A	l	ß	0	ρ	<u>,</u>

10.2.10 De versie bekijken

Op het scherm "Instellingen IP-aktor" kunt u de versie-informatie bekijken.

Engineering settings	
Engineering settings	
Local settings	Other
Outdoor station settings	Firmuero undete
IP actuator settings	
Advanced zone settings	Version:
Smart home settings	HGIND1_V1.03_20190301_PP_51M32F407VE
Password management	Serial number: 104807A7F02F5EF(EUW)
Certification list	Signature:
	ОК
Tu 02/02/21 13:59 🗇 🔏 🖳 🔂	

10.2.11 Het serienummer bekijken

Het serienummer ziet u op het scherm "Instellingen IP-aktor".

Engineering settings	
Engineering settings	
Local settings	Other
Outdoor station settings	Firmwara undata
IP actuator settings	
Advanced zone settings	Version:
Smart home settings	
Password management	Serial number: 104807A7F02F5EF(EUW)
Certification list	Signature:
	ОК
Tu 02/02/21 13:59 🗇 <u>/</u> 🕸	

11 Werking

11.1 Inkomende oproep

11.1.1 Oproep van buitenpost/gate-post

Deze binnenpost geeft het beeld standaard op volledig scherm weer.

Klik op 🖾 om over te schakelen naar het normale scherm.



Nr.	Functie
1	ID oproeper
2	Geeft het beeld van de buitenposten weer (de aftelling wordt gedurende de laatste 9 s weergegeven).
3	Klik op dit symbool om de oproep te accepteren.
4	De standaardblokkering deblokkeren Klik op dit symbool om de standaardblokkering op de oproepende buitenpost te deblokkeren.
5	Programmeertoets Klik op dit symbool om de nevenblokkering op de oproepende buitenpost te deblokkeren. Het kan worden ingesteld om het licht in te schakelen. Zie het hoofdstuk " Instellingen programmatoets" voor meer informatie.
6	Klik op dit symbool om de beltoon op dit apparaat te dempen.
7	Klik op dit symbool om het beeld van de volgende camera weer te geven.
8	Klik hier om het beeld te wisselen tussen volledig en normaal scherm.
9	Klik op dit symbool om handmatig een snapshot te maken.
10	Klik op dit symbool om een video op te nemen als de SD is geplaatst.
11	Selecteer het beeld van de buitenpost of de camera uit de keuzelijst.

Nr.	Functie
12	Klik op "+" of "-" om het volume aan te passen.



Nr. Functie

- 13 Klik op dit symbool om de oproep te beëindigen.
- 14 Klik op dit symbool om het volume te dempen.

11.1.2 Oproep van portier/binnenpost

Pho	one guard unit-01 1
2	5 🗖 🗕 🛶 1 🕂
Nr.	Functie
1	ID oproeper
2	De aftelling wordt in de laatste 9 seconden weergegeven.
3	Klik op dit symbool om de inkomende oproep te accepteren.
4	Klik op dit symbool om de beltoon op dit apparaat te dempen.
5	Klik op dit symbool om te wisselen tussen volledig en normaal scherm.
6	Klik op "+" of "-" om het volume aan te passen.
7	Klik op dit symbool om de oproep te beëindigen.
8	Klik op dit symbool om het volume te dempen.

11.1.3 Oproep van deurbel

Als de deurbel wordt ingedrukt, wordt ⁽⁽⁾ gedurende 5 seconden op de statusbalk van het apparaat weergegeven.

Als de deurbel is gekoppeld aan de camera, zal deze binnenpost automatisch het beeld van de camera weergeven. Zie de "Startscherm" voor meer informatie.

Tu 03/07/18 15:23 谢 🖵 1 🖬 🕄	==*	Ø	Q	ب

11.2 Intercom

11.2.1 Het scherm "Intercom" oproepen

In stand-by tikt u op het scherm "Deurcommunicatie" tikt u op "

1 DOOR ENTRY	
	sos
	Ś
	
	${ \mathfrak O }$
	Q
Th 24/02/22 15:21 🔏 🖳 🕄 🏠 🧀	

11.2.2 Een intercomoproep starten

1. Starten van een intercomoproep tussen de verschillende appartementen via het toetsenbord Volg de onderstaande stappen:

- [1] Op het scherm "Intercom" tikt u op "
- [2] Voer het ruimtenummer in.
- [3] Tik op "



2. Starten van een intercomoproep tussen de verschillende appartementen via de contactenlijst



Opmerking

Er moet minstens één contact worden toegevoegd vóór gebruik.

- [1] Op het scherm "Systeeminstellingen" tikt u op "Contacten".
- [2] Tik op "Contacten".

System Settings		
System settings		
	2. Orieltate	
Basic zone settings	2 Contacts	Indoor extension settings
Basic KNX Settings		
Monitor settings		
APP settings		
Contacts 1		
Change password		
Engineering settings		
Reset settings		
About		
Tu 09/02/21 09:57 🥱 🖉 📮 🔂		

- [3] Tik op "Handmatig toevoegen".
- [4] Voer de contactnaam in.
- [5] Voer het ruimtenummer in.
- [6] Tik op "OK".

System Settings Contact	cts	_				
Add manually 3						
Intercom	contacts			Physical address	3	
		×				
System Settings Contac	ots					
Contacts						
Add manually						
Intercom	contacts			Physical address		
	Add contacts	fave	4	_		
	Poom number	0010102	5			
		0010102	- -			
	×		6	OK		
		X				

- [7] Het resultaat wordt weergegeven op het scherm.
- [8] Tik op "X" om de instelling te verlaten.
- [9] Op het scherm "Intercom" verschijnt het contact op het scherm.

[10] Tik op " om een intercomoproep te starten.

System Settings Contacts			
Contacts			
Add manually	Delete All		
Intercom contacts		Physical address	
faye	7	001-0102	Ū
	8 🗙		
DOOR ENTRY INTERCOM	_		بر الل
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Favorite contacts	Blocked	Indoor extension	بر ال
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Favorite contacts faye 9	Blocked	Indoor extension 001-0102	<u>ب</u> ۱0 ک
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Favorite contacts faye 9	Blocked	Indoor extension 001-0102	<u>ب</u> ۲۵۲
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Favorite contacts faye 9	Blocked	Indoor extension 001-0102	<u>۲</u> ۳ ۶ ۱0 ۲
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Favorite contacts faye 9	Blocked	Indoor extension 001-0102	€ ≯ 10 €
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Favorite contacts faye 9	Blocked	Indoor extension 001-0102	10 \
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Favorite contacts faye 9	Blocked	Indoor extension 001-0102	۲ € 10 ۲
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Favorite contacts faye 9	Blocked	Indoor extension 001-0102	۲ × ۱0 ∕

3. Een groepsoproep in hetzelfde appartement starten

- [1] Op het scherm "Intercom" klikt u op "Uitbreiding binnen".
- [2] Op het scherm wordt "Groepsoproep" weergegeven.
- [3] Tik op " om een intercomoproep te starten.

	TERCOM				
Intercom contacts				۲	۶
Favorite conta	cts	Blocked	1 Indoor extension		
Group call 2				3	r.
Tu 09/02/21 09:58 🗇 🖟	≝ ₽ €		8 ▮ ⊠	P	Ļ

4. Een ruimte-oproep in hetzelfde appartement starten.

- [1] Op het scherm "Systeeminstellingen" tikt u op "Contacten".
- [2] Tik op "Inst. uitbreiding binnen".

System Settings						
System settings						
Basic zone settings	Contacts	2 Indo	or extensio	n settir	ıgs	
Basic KNX Settings						
Monitor settings						
APP settings						
Contacts 1						
Change password						
Engineering settings						
Reset settings						
About						
Tu 09/02/21 09:57 🗇 🔏 🗜 🔂		۵	1 🖂	0	Ω	Ļ

- [3] Tik op de betreffende uitbreiding.
- [4] Voer de aliasnaam in.
- [5] Tik op "OK".
- [6] Tik op "X" om de instelling te verlaten.
- [7] Op het scherm verschijnt de aliasnaam.
- [8] Tik op "U" om een intercomoproep te starten.

System Settings Conta	cts				
Indoor extension settings					
Exten	sion number			Name	
Ext	tension02 3				
	Edit extention name	•			
		bedroom	4		
	×		5 ок		
		6 ×			
	COM				
DOOR ENTRY INTERC	СОМ	_	_		۲ ۳
DOOR ENTRY INTERC Intercom contacts Favorite contacts	СОМ	Blocked	-	Indoor extens	🥲 🌶
DOOR ENTRY INTERO	СОМ	Blocked	-	Indoor extens	ion
DOOR ENTRY INTERO	СОМ	Blocked		Indoor extens	sion (
DOOR ENTRY INTERO	СОМ	Blocked		Indoor extens	sion 8 C
DOOR ENTRY INTERO	COM	Blocked		Indoor extens	ision C
DOOR ENTRY INTERO	COM	Blocked		Indoor extens	ision C
DOOR ENTRY INTERO	COM	Blocked		Indoor extens	ision
DOOR ENTRY INTERO	COM	Blocked		Indoor extens	ision
DOOR ENTRY INTERO	COM	Blocked		Indoor extens	ison
DOOR ENTRY INTERO	COM	Blocked		Indoor extens	ision C

11.2.3 Contacten toevoegen aan de zwarte lijst

De zwarte lijst is alleen van toepassing op de intercom-oproep tussen verschillende appartementen. Als u geen oproep wilt ontvangen van iemand die aan uw contactlijst is toegevoegd, kunt u de zwarte lijst gebruiken.

Volg de onderstaande stappen:

[1] Op het scherm "Intercom" tikt u op "

							1
Intercom contacts						٣	۶
Favorite contacts	Blocked		ndoor		ion		
faye			00	1-010	2		L
Tu 09/02/21 14:00 🗇 🔏 🖳 🔂		ß	l		Ø	Q	پ

- [2] Tik op het betreffende contact.
- [3] Selecteer "Geblokkeerd" uit de keuzelijst.
- [4] Tik op " $\sqrt{}$ " om op te slaan.
- [5] Tik op "Geblokkeerd".
- [6] Op het scherm verschijnt het geblokkeerde contact.

DOOR ENTRY INTERCOM					Л
Intercom contacts					✓
Delete All 🔟		Contacts	6		
faye 2		001-0102	Blocked 3		Ū
Tu 09/02/21 14:00 🗇 🆉 🗜 🕤		ß	↓ ■ ⊙		
DOOR ENTRY INTERCOM	_	_	_	۲	۶
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Favorite contacts	Blocked 5	Inc	door extension	٣	۶
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Favorite contacts faye 6	Blocked 5	Inc	door extension 001-0102	٣	ب ر
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Favorite contacts faye 6	Blocked 5	Ind	door extension 001-0102	و	<mark>ب</mark> ر
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Favorite contacts faye 6	Blocked 5	In	door extension 001-0102	Ľ	۶
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Favorite contacts faye 6	Blocked 5	In	door extension 001-0102	"	۶ ر
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Favorite contacts faye 6	Blocked 5	In	door extension 001-0102	2	۶ ر
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Favorite contacts faye 6	Blocked 5	Ind	door extension 001-0102	2	۷ ر
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Favorite contacts faye 6	Blocked 5	In	door extension 001-0102	2	ب
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Favorite contacts faye 6	Blocked 5	In	door extension 001-0102	2	ب
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts faye 6	Blocked 5	In	door extension 001-0102	2	ب
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts faye 6	Blocked 5	In	door extension 001-0102	2	ب

11.2.4 Contacten op de zwarte lijst herstellen

- [1] Op het scherm "Intercom" tikt u op "
- [2] Tik op het betreffende contact.
- [3] Selecteer "Toegestaan" uit de keuzelijst.
- [4] Tik op " $\sqrt{}$ " om op te slaan.

				1
Intercom contacts			و	
Favorite contacts	Blocked	Inc	loor extension	
DOOR ENTRY INTERCOM		_	_	4 ✔
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Delete All intercom		Contacts	-	4 🗸
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Delete All 111 faye 2		Contacts 001-0102	Allowed 3 ~	4 ✔
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Delete All 11 faye 2		Contacts 001-0102	Allowed 3 V	4 √
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Delete All III faye 2		Contacts 001-0102	Allowed 3 ~	4 √
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Delete All intercom faye 2		Contacts 001-0102	Allowed 3 ~	4 √
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Delete All intercom faye 2		Contacts 001-0102	Allowed 3 V	4 √
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Delete All III faye 2		Contacts 001-0102	Allowed 3 V	
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Delete All III faye 2		Contacts 001-0102	Allowed 3 V	4 ✓
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Delete All 1 faye 2		Contacts 001-0102	Allowed 3 V	4 √
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Delete All 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Contacts 001-0102	Allowed 3 V	
DOOR ENTRY INTERCOM Intercom contacts Delete All 1 faye 2		Contacts 001-0102	Allowed 3 V	

11.3 Bewaking

11.3.1 Bewaking vanaf buitenpost

In stand-by klikt u op op het startscherm van de deurcommunicatie om het bijbehorende scherm te openen.

1 DOOR ENTRY	
	SOS
	Ę
	
	\odot
	Q
	↑
Th 24/02/22 15:21 🔏 🖳 🔂 👛 🗂	



Nr.	Functie
1	ID oproeper
2	Geeft het beeld van de buitenpost weer. (De aftelling wordt gedurende de laatste 9 s weergegeven)
3	Beëindigt de bewaking.
4	De standaardblokkering deblokkeren Klik op dit symbool om de standaardblokkering op de bewaakte buitenpost te deblokkeren.
5	Programmeertoets Klik op dit symbool om de nevenblokkering op de bewaakte buitenpost te deblokkeren. Het kan worden ingesteld om het licht in te schakelen. Zie het hoofdstuk " Instellingen programmatoets" voor meer informatie.
6	Zet het volume tijdens de bewaking aan of uit.
7	Klik op dit symbool om het beeld van de volgende buitenpost of camera weer te geven.
8	Klik hier om te wisselen tussen volledig en normaal scherm.
9	Klik op dit symbool om een snapshot te maken.
10	Klik op dit symbool om alleen een video op te nemen als de SD is geplaatst.
11	Selecteer het beeld van de buitenpost of de camera uit de keuzelijst.
12	Klik op "+" of "-" om het volume aan te passen.

Ongeautoriseerde surveillance oproep

Als er een pop-up waarschuwingsvenster verschijnt, betekent dit dat de bewakingsoproepfunctie is uitgeschakeld op het aangewezen buitenstation via "Smart Access Point".

Zie de producthandleiding "Smart Access Point" voor meer informatie.

OS-01				
				\sim
WARNING				+
	thentication failed!			
	ОК			
Č				
We 14/09/22 14:24 중 모 원		2	ρ	Ļ

11.3.2 Bewaking van IP-camera



Nr.	Functie
1	ID oproeper
2	Geeft het beeld van de camera's weer. (De aftelling wordt gedurende de laatste 9 s weergegeven)
3	Beëindigt de bewaking.
4	Klik op dit symbool om het beeld van de volgende buitenpost of camera weer te geven.
5	Klik hier om te wisselen tussen volledig en normaal scherm.
6	Klik op dit symbool om een snapshot te maken.
7	Klik op dit symbool om alleen een video op te nemen als de SD is geplaatst.
8	Selecteer het beeld van de buitenpost of de camera uit de keuzelijst.

11.4 Portier oproepen

11.4.1 Voorwaarde

"Conciërge oproepen" kan pas worden gebruikt als deze functie vooraf is geactiveerd.

Klik in het scherm "Technische instellingen" op "Lokale instellingen" en zet vervolgens "Conciërge oproepen" op "Aan".

Engineering settings							
Engineering settings							
Local settings	Switch						
Outdoor station settings		off					
IP actuator settings	H/A	on					
Smart home settings	DES	on					
Password management	Call Guard Unit	on					
	CCTV	on					

Stel vervolgens het adres in van de standaard portiercentrale.

Engineering settin	gs
Engineering settings	
Local settings	Address of default guard unit
Outdoor station settings	1
IP actuator settings	Import/export configuration
Smart home settings	Compatible mode
Engineering password	✓ Remote setting
	OK

11.4.2 Oproep initiëren

Op het scherm "Deurcommunicatie" klikt u op am de standaard portiercentrale op te roepen.



11.5 Oproepgeschiedenis

11.5.1 Alle records bekijken

Het scherm "Oproepgeschiedenis" oproepen

In stand-by tikt u op "O" op de statusbalk om het bijbehorende scherm te openen.



Alle records bekijken

[1] Op het scherm "Oproepgeschiedenis" verschijnen alle records op het scherm.



Opmerking

Er kunnen maximaal 30 oproeprecords worden opgeslagen. De ongelezen status wordt met een markering aangegeven.

- [2] Tik op de afbeelding om de details in het pop-upvenster te bekijken. Er worden maximaal 3 beelden per opname ondersteund, u kunt op "<" of ">" tikken om de beelden te bekijken.
- [3] Tik op "▶" om de audio- of video-opname in het pop-upvenster af te spelen als een SDkaart is geplaatst.

DO	OR EN	TRY HISTORY								
All	history r	records								۶
>		OS-01 1 2	Take call	20/ 02/ 2021	10:13					
3		faye	Dialed	09/ 02/ 2021	14:01					
		Extension 02	Dialed	09/ 02/ 2021	11:19					
		Group call	Dialed	09/ 02/ 2021	10:16					
		Extension 02	Dialed	09/ 02/ 2021	10:16					
		faye	Dialed	09/ 02/ 2021	09:58					
		faye	Dialed	09/ 02/ 2021	09:42					
		Phone guard unit-01	Missed	09/ 02/ 2021	09:37					
		OS-01	Take call	09/ 02/ 2021	09:33					
Sa 20)/02/21	10:13 🗇 🦉 🖳 🕤				A	l	Ø	Q	
11.5.2 Een contact aan de zwarte lijst toevoegen

- [1] Op het scherm "Oproepgeschiedenis" tikt u op " 🛃 ".
- [2] Tik op "O" om een contact snel aan de zwarte lijst toe te voegen.

DO	OR EN						
All	history r	records	_	_	_	_	2 *
►		OS-01	Take call	20/ 02/ 2021	10:13		
		faye	Dialed	09/ 02/ 2021	14:01		
		Extension 02	Dialed	09/ 02/ 2021	11:19		
		Group call	Dialed	09/ 02/ 2021	10:16		
		Extension 02	Dialed	09/ 02/ 2021	10:16		
		faye	Dialed	09/ 02/ 2021	09:58		
		faye	Dialed	09/ 02/ 2021	09:42		
		Phone guard unit-01	Missed	09/ 02/ 2021	09:37		
		OS-01	Take call	09/ 02/ 2021	09:33		
L							
DO	OR EN	TRY					
All	history r	records				_	✓
		Delete All 🔟			Copy to	o SD card 😽 🗌	
►							
		OS-01	Take call	20/ 02/ 2021	10:13		Ū
		OS-01 faye	Take call Dialed	20/ 02/ 2021 09/ 02/ 2021	10:13 14:01	Ø 2	Ū Ū
	ピピ	OS-01 faye Extension 02	Take call Dialed Dialed	20/ 02/ 2021 09/ 02/ 2021 09/ 02/ 2021	10:13 14:01 11:19	0 2	直 直 直
	シンシン	OS-01 faye Extension 02 Group call	Take call Dialed Dialed Dialed	20/ 02/ 2021 09/ 02/ 2021 09/ 02/ 2021 09/ 02/ 2021	10:13 14:01 11:19 10:16	0 2	
		OS-01 faye Extension 02 Group call Extension 02	Take call Dialed Dialed Dialed Dialed	20/ 02/ 2021 09/ 02/ 2021 09/ 02/ 2021 09/ 02/ 2021 09/ 02/ 2021	10:13 14:01 11:19 10:16 10:16	Ø 2	
	222222	OS-01 faye Extension 02 Group call Extension 02 faye	Take call Dialed Dialed Dialed Dialed Dialed	20/ 02/ 2021 09/ 02/ 2021 09/ 02/ 2021 09/ 02/ 2021 09/ 02/ 2021	10:13 14:01 11:19 10:16 10:16 09:58	Ø 2 Ø	
		OS-01 faye Extension 02 Group call Extension 02 faye faye	Take call Dialed Dialed Dialed Dialed Dialed Dialed	20/ 02/ 2021 09/ 02/ 2021 09/ 02/ 2021 09/ 02/ 2021 09/ 02/ 2021 09/ 02/ 2021	10:13 14:01 11:19 10:16 10:16 09:58 09:42	Ø 2 Ø	

11.5.3 Snapshot naar een SD-kaart kopiëren

Volg de onderstaande stappen:

- [1] Plaats een SD-kaart in de IP Touch.
- [2] Op het scherm "Oproepgeschiedenis" tikt u op " 🛃 ".
- [3] Tik op "Naar SD-kaart kopiëren".

DO	OR EN	TRY HISTORY					2
All	history r	records					¥
		OS-01	Take call	20/ 02/ 2021	10:13		
		faye	Dialed	09/ 02/ 2021	14:01		
		Extension 02	Dialed	09/ 02/ 2021	11:19		
		Group call	Dialed	09/ 02/ 2021	10:16		
		Extension 02	Dialed	09/ 02/ 2021	10:16		
		faye	Dialed	09/ 02/ 2021	09:58		
		faye	Dialed	09/ 02/ 2021	09:42		
		Phone guard unit-01	Missed	09/ 02/ 2021	09:37		
		OS-01	Take call	09/ 02/ 2021	09:33		
All	history i	records	_	_	_	_	√
		Delete All 🔟			Copy t	o SD card 🏹 3	
		OS-01	Take call	20/ 02/ 2021	10:13		Ū
		faye	Dialed	09/ 02/ 2021	14:01	0	Ū
		Extension 02	Dialed	09/ 02/ 2021	11:19		Ū
		Group call	Dialed	09/ 02/ 2021	10:16		Ū
		Extension 02	Dialed	09/ 02/ 2021	10:16		Ū
		faye	Dialed	09/ 02/ 2021	09:58	0	Ū

Dialed

Missed

09/ 02/ 2021 09:42

09/ 02/ 2021 09:37

faye

Phone guard unit-01

 \oslash

Ū

Ŵ

11.5.4 Alle records verwijderen

- [1] Op het scherm "Oproepgeschiedenis" tikt u op " 🗡 ".
- [2] Tik op "
- [3] Tik op "Alles verwijderen" om alle de hele oproepgeschiedenis te verwijderen (optioneel).

DO	OR EN	TRY HISTORY					1
All	history r	records					۶
►		OS-01	Take call	20/ 02/ 2021	10:13		
		faye	Dialed	09/ 02/ 2021	14:01		
		Extension 02	Dialed	09/ 02/ 2021	11:19		
		Group call	Dialed	09/ 02/ 2021	10:16		
		Extension 02	Dialed	09/ 02/ 2021	10:16		
		faye	Dialed	09/ 02/ 2021	09:58		
		faye	Dialed	09/ 02/ 2021	09:42		
		Phone guard unit-01	Missed	09/ 02/ 2021	09:37		
		OS-01	Take call	09/ 02/ 2021	09:33		
L							
DO	OR EN	TRY HISTORY					
All	history r	records					✓
		Delete All 🛄 3			Copy t	o SD card 🏹	
►		OS-01	Take call	20/ 02/ 2021	10:13		ē 2
		faye	Dialed	09/ 02/ 2021	14:01	\oslash	Ū
		Extension 02	Dialed	09/ 02/ 2021	11:19		Ē
		Group call	Dialed	09/ 02/ 2021	10:16		Ū
		Extension 02	Dialed	09/ 02/ 2021	10:16		Ē
		faye	Dialed	09/ 02/ 2021	09:58	Ø	Ŵ
		faye	Dialed	09/ 02/ 2021	09:42	Ø	Ū
		Phone guard unit-01	Missed	09/ 02/ 2021	09:37		Ū

11.5.5 Alle alarmrapporten bekijken

Volg de onderstaande stappen:

[1] Op het extra scherm tikt u op "Alarm".



[3] De alarmrapportenworden op het scherm getoond, tik op ">" om de alarmvideo af te spelen, indien mogelijk.

Ala	rm Alarm rec	ord							
Ala	rm					Count of a	larm r	ecords	s:4
	Zone no.	Sensor	3	Location		Alarm tin	ne		
	Disconnecting	Other		Local device		19/ 02/ 2	021 1	3:24	
	Disconnecting	Other		Local device		19/ 02/ 2	021 1	3:16	
	Disconnecting	Other		Local device		08/ 02/ 2	021 0	8:39	
	Disconnecting	Other		Local device		08/ 02/ 2	021 0	8:30	
Sa 20)/02/21 10:16 🗇	<u>"</u> 🖉 🖳 🔂			ß		0	2	.

Г

11.6 Gesproken mededeling

11.6.1 Een gesproken mededeling maken

- [1] In stand-by tikt u op " P " op de statusbalk.
- [2] Tik op "Nieuwe gespr. meded.".
- [3] Tik op "¹ om de opname te starten. Tik op "¹ om de opname te beëindigen. Tik op "¹ om de opname af te spelen.
- [4] Tik op "OK" om op te slaan. Er kunnen maximaal 30 gesproken mededelingen worden opgeslagen.

	DOOR ENTRY	S YSTEM	TEXT MESSAGE	
Sa 20/02/21 11:13 🔗				Voice message New voice message 2
DOOR ENTRY $ angle$ vo	DICE MESSAGES			
All Messages				Ý
Record	voice message		Deleta All	
New m	lessage	_		_
			60Secon	d
	3 e rec		•	
	×		4 OK	

11.6.2 Een gesproken mededeling afluisteren

Op de statusbalk van deze IP Touch knippert "P" als er ongelezen mededelingen zijn. Volg de onderstaande stappen:

- [1] In stand-by tikt u op " P " op de statusbalk.
- [2] Tik op "Gesproken mededeling".
- [3] De gesproken mededelingen worden weergegeven op het scherm.
- [4] Tik op ">" om de betreffende gesproken mededeling af te spelen.

	DOOR ENTRY	SYSTEM	TEXT MESSAGE	
			e	Voice message 2 New voice message 1
	ESSAGES			
Local <u>3</u> 20/ 02/ 2021	11:14	✓ Absence me	essage	4 ►

11.6.3 Gesproken mededelingen verwijderen

- [1] In stand-by tikt u op " P " op de statusbalk.
- [2] Tik op "Gesproken mededeling".
- [3] Tik op " 🛃 ".

Sa 20/02/21	11:13 🗇 🏾 🖓 🖄	DOOR ENTRY	THE SAGE	Voice message 2 New voice message
DOOR EI	NTRY VOICE ME	SSAGES		
All Messa	iges			³ y
Local	20/ 02/ 2021	11:14	✓ Absence message	•

[4] Tik op "

[5] Tik op "Alles verwijderen" om alle gesproken mededelingen te verwijderen (optioneel).

DOOR ENT		SAGES					
All Message	es						✓
	Record voice mess	age 🕂		Delete All 🔟	5		
Local	20/ 02/ 2021	11:14	Absence message			4	Ū

11.7 Tekstbericht

11.7.1 Het scherm "Tekstbericht" oproepen

Tik in het extra scherm op "Tekstbericht" om het bijbehorende scherm te openen.



11.7.2 Tekstbericht verzenden

De IP Touch kan tekstberichten naar de managementsoftware sturen.

Volg de onderstaande stappen:

- [1] Op het scherm "Tekstbericht", tikt u op "Postvak in".
- [2] Tik op "**+**".
- [3] Voer het onderwerp in.
- [4] Voer de berichttekst in.

[5] Tik op "

TEXT MESSAGE Text message		² + /
INBOX 1	OUTBOX	
TEXT MESSAGE		
Text messag To : Property management	Subject : hi 3 20/ 02/ 2021 1	3:21 🗙 🕂 🖉
aaaa 4		
	5 🦘	1

- [6] Tik op "Postvak uit".
- [7] Het verzonden tekstbericht wordt op het scherm getoond. "Setekent een niet-bezorgd bericht.
- [8] Als het bericht gemarkeerd is als "¹⁵, tikt u op het bericht, gevolgd door "¹⁵" om het bericht opnieuw te verzenden.

TEXT MESSAGE			
message			+ 🖌
INBOX			outbox <mark>6</mark>
To : Property management		Subject : hello	20/ 02/ 2021 14:21
To : Property management	7	Subject : Reply:RE:hi	20/ 02/ 2021 13:27
To : Property management		Subject : hi	20/ 02/ 2021 13:25
	TEXT MESSAGE TEXT MESSAGE TINBOX To : Property management To : Property management To : Property management	TEXT MESSAGE message INBOX To : Property management To : Property management To : Property management	TEXT MESSAGE message INBOX To : Property management 7 Subject : hello To : Property management 7 Subject : Reply:RE:hi To : Property management Subject : hi

11.7.3 Een tekstbericht beantwoorden



Opmerking

In stand-by knippert op de statusbalk van deze IP Touch """ als er een ongelezen tekstbericht van de managementsoftware is.

Volg de onderstaande stappen:

- [1] Op het scherm "Tekstbericht", tikt u op "Postvak in".
- [2] Tik op het betreffende bericht.



Opmerking

Maximaal 30 tekstberichten kunnen worden ondersteund. De ongelezen status wordt met een markering aangegeven.

t	TEXT MESSAGE							
Text	message						+	۶
	inbox 1			OUTBC				
	From : Property management	2	Subject : RE:hi		20/ 02/ 202	1 13:2	7	
Sa 20/0	2/21 13:27 🥱 🔏 🖳 🕤			ß	l	Ø	P	

[3] Tik op "🖳".

Ē

[4] Voer de berichttekst in.

[5] Tik op "

TEXT	MESSAGE			
Text messag	From : Property management	Subject : RE:hi	20/ 02/ 2021 13:27	+ /
	bbbb			
From				13:27
	< 3			
Sa 20/02/21 13		-		
TEXT	MESSAGE			
TEXT	MESSAGE To : Property management	Subject : Reply:RE:hi	20/ 02/ 2021 13:27	* + *
TEXT	MESSAGE To : Property management cccccc 4	Subject : Reply:RE:hi	20/ 02/ 2021 13:27	: + ×
TEXT Text messag	MESSAGE To : Property management cccccc 4	Subject : Reply:RE:hi	20/ 02/ 2021 13:27	t + P
TEXT Text messag	MESSAGE To : Property management ccccc 4	Subject : Reply:RE:hi	20/ 02/ 2021 13:27	t + 🗡
TEXT Text messag	MESSAGE To : Property management ccccc 4	Subject : Reply:RE:hi	20/ 02/ 2021 13:27	t + ≯ 13:27
TEXT Text messag	MESSAGE To : Property management ccccc 4	Subject : Reply:RE:hi	20/ 02/ 2021 13:27	(+ ≯ 13:27
TEXT Text messag	MESSAGE To:Property management ccccc 4	Subject : Reply:RE:hi	20/ 02/ 2021 13:27	* +
TEXT Text messag	MESSAGE To : Property management ccccc 4	Subject : Reply:RE:hi	20/ 02/ 2021 13:27	t + P
TEXT Text messag	MESSAGE To:Property management ccccc 4	Subject : Reply:RE:hi	20/ 02/ 2021 13:27	+ /
TEXT Text messag	MESSAGE To : Property management ccccc 4	Subject : Reply:RE:hi	20/ 02/ 2021 13:27	13:27
TEXT Text messag	MESSAGE To : Property management ccccc 4	Subject : Reply:RE:hi	20/ 02/ 2021 13:27	+ >
TEXT Text messag	MESSAGE To : Property management ccccc 4	Subject : Reply:RE:hi	20/ 02/ 2021 13:27	+ >

11.7.4 Alle tekstberichten als gelezen markeren

- [1] Op het scherm "Tekstbericht", tikt u op "Postvak in".
- [2] Tik op " 📕 ".
- [3] Tik op "Alles als gelezen markeren".

★ TEXT MESSAGE		2
Text message		+ 4
INBOX 1		OUTBOX
From : Property management	Subject : RE:hi	20/ 02/ 2021 13:27
TEXT MESSAGE		
TEXT MESSAGE Text message Delete All III		+ ✓ 3 Mark all as read &
TEXT MESSAGE Text message Delete All From : Property management	Subject - RE-bi	+ ✓ 3 Mark all as read <i>∑</i>
← TEXT MESSAGE Text message Delete All	Subject : RE:hi	+ ✓ 3 Mark all as read 20/ 02/ 2021 14:07
	Subject : RE:hi	+ ✓ 3 Mark all as read 20/ 02/ 2021 14:07
★ TEXT MESSAGE Text message Delete All minimum ▲ From : Property management	Subject : RE:hi	+ ✓ 3 Mark all as read 20/ 02/ 2021 14:07
★ TEXT MESSAGE Text message Delete All minimum ▲ From : Property management	Subject : RE:hi	+ ✓ 3 Mark all as read 20/ 02/ 2021 14:07
★ TEXT MESSAGE Text message Delete All minimum ▲ From : Property management	Subject : RE:hi	+ ✓ 3 Mark all as read 20/ 02/ 2021 14:07 [™]
★ TEXT MESSAGE Text message Delete All minimum ▲ From : Property management	Subject : RE:hi	+ ✓ 3 Mark all as read 20/ 02/ 2021 14:07
TEXT MESSAGE Text message Delete All From : Property management	Subject : RE:hi	+ ✓ 3 Mark all as read 20/ 02/ 2021 14:07
★ TEXT MESSAGE Text message Delete All minimum From : Property management	Subject : RE:hi	+ ✓ 3 Mark all as read 20/ 02/ 2021 14:07

11.7.5 Tekstberichten verwijderen

- [1] Op het scherm "Tekstbericht", tikt u op "Postvak in".
- [2] Tik op " 🗡 ".
- [3] Tik op "
- [4] Tik op "Alles verwijderen" om alle tekstberichten te verwijderen (optioneel).

TEXT MESSAGE		
Text message	_	+ 2/
INBOX 1		OUTBOX
From : Property management	Subject : RE:hi	20/ 02/ 2021 13:27
TEXT MESSAGE		
TEXT MESSAGE Text message	_	+ 🗸
TEXT MESSAGE Text message Delete All 前 4		+ ✓ Mark all as read &
TEXT MESSAGE Text message Delete All 1 4 From : Property management	Subject : RE:hi	+ ✓ Mark all as read
TEXT MESSAGE Text message Delete All 1 4 From : Property management	Subject : RE:hi	+ ✓ Mark all as read 20/ 02/ 2021 14:07 3
Text message Delete All 1 4 From : Property management	Subject : RE:hi	+ ✓ Mark all as read 20/ 02/ 2021 14:07 3
TEXT MESSAGE Text message Delete All 1 4 From : Property management	Subject : RE:hi	
TEXT MESSAGE Text message Delete All 1 1 4 From : Property management	Subject : RE:hi	
TEXT MESSAGE Text message Delete All 1 1 4 From : Property management	Subject : RE:hi	
★ TEXT MESSAGE Text message Delete All 1 4 ▲ From : Property management	Subject : RE:hi	
TEXT MESSAGE Text message Delete All ▲ Image: Contract of the second	Subject : RE:hi	+ ✓ Mark all as read 20/ 02/ 2021 14:07 ³
TEXT MESSAGE Text message Delete All I I I I I Image: Imag	Subject : RE:hi	★ ✓ Mark all as read 20/ 02/ 2021 14:07 3 mi

11.8 Stand-by deblokkeren

11.8.1 Het scherm "Stand-by deblokkeren" oproepen

Tik in het extra scherm op "Deblokkeren" om het bijbehorende scherm te openen.



11.8.2 Een slot toevoegen

- [1] Op het scherm "Stand-by deblokkeren" tikt u op "
- [2] Tik op "+".



- [3] Selecteer het slottype uit de keuzelijst. Dit kan ingesteld worden op "Deurslot" of "Aktorblokkering".
- [4] Selecteer het slottype uit de keuzelijst.
- [5] Voer de aliasnaam van het slot in.
- [6] Tik op "OK".

[7] Het resultaat wordt weergegeven op het scherm. (\square = deurslot, \square = aktorblokkering)

[8] Tik op "

	Add new unloc Lock type Select lock Lock name	ck setting in standb Door lock OS-01-Default	ny mode		3	•	
	Add new unloc Lock type Select lock Lock name	ck setting in standb Door lock OS-01-Default	ny mode lock		3 、		
	Lock type Select lock Lock name	Door lock OS-01-Default	lock		3 、	•	
	Select lock Lock name	OS-01-Default	lock				
	Lock name				4 `	•	
		OS1			5		
		×	6	OK			
Standby unlock							8 🗸
^{OS1} 7 ₽	+						
Image: Standby unlock OS1 7 Image: Standby unlock Image: Standby unlock <td< th=""><th>+</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>8</th></td<>	+						8

11.8.3 Een slot deblokkeren

- [1] Op het scherm "Stand-by deblokkeren" tikt u op het betreffende slotsymbool.
- [2] Het betreffende slot wordt ontgrendeld.

	Standby unic	ock		
OS1		RA1		
	£		1	
L				
	<u>.</u>			
	Standby unic	ock		
OS1	Standby unic	RA1		
OS1		RA1	2	
OS1	Standby unic	RA1	2	
OS1	Standby unic	RA1	2	
OS1		RA1	2	
OS1		RA1	2	
OS1		RA1	2	
OS1		RA1	2	
OS1	Standby unio	RA1	2	
OS1	Standby unio	RA1	2	
OS1	Standby unio	RA1	2	

11.8.4 Een slot bewerken

- [1] Op het scherm "Stand-by deblokkeren" tikt u op "
- [2] Tik op "

t	Stand	by unlo	ock		
OS1	0		RA1	0	
t	Stand	by unlo	ock		
OS1	0	2 🕏	RA1	0	2
		Ū			Ū

11.8.5 Een slot verwijderen

- [1] Op het scherm "Stand-by deblokkeren" tikt u op "
- [2] Tik op "

t	Standby u	inlock									حر 1
OS1	<u> </u>	RA1	<u>م</u>								
			٩								
t	Standby u	Inlock									✓
OS1	5	RA1		1							·
	2	Ū	•	Ŵ	+						
								_			
Mo 22/0)2/21 09:22	③ 単 €	j			Ö	1		Ð	\mathcal{Q}	, È

11.9 Mediaspeler

11.9.1 Het scherm "Mediaspeler" oproepen

Tik in het extra scherm op "Mediaspeler" om het bijbehorende scherm te openen.



11.9.2 Audio's of video's afspelen



Opmerking

Plaats voor het gebruik eerst een SD-kaart in de IP Touch. Aanbevolen wordt om voor gebruik een map "Media" aan te maken in de hoofdmap van de SD-kaart.

- [1] Op het scherm "Mediaspeler" tikt u op "A/V".
- [2] Tik op "Map".
- [3] Tik om de betreffende map te kiezen.

🔶 MEDIA PLA	YER			
				Directory 2
				s Image
				🚷 a/v 1
				— 📣 3 🕂
MEDIA PLA	YER			
				Directory
	Snapshot	20/ 02/ 2021	10:54	
~	System Volume Information	15/ 09/ 2020	11:11	₿ A/V
*	^{media} 3	22/ 02/ 2021	09:59	∢)3 +
_	photo	26/ 04/ 2018	10:44	
~	snapshot_111	15/ 09/ 2020	11:11	
	videorecord	20/ 02/ 2021	10:13	
	×		OK	

- [4] Tik om de betreffende audio of video te kiezen.
- [5] Tik op "OK".



Opmerking

Ondersteunde mediaformaten: .mp3, .wav, .mp4, .avi. De maximale videoresolutie is 1920 x 1080.

: /vfat/media	
🗁	
Sample1.mp4 09/ 05/ 2012 15:51 mp4 42.1 MB	
Sample2.mp4 4 22/ 02/ 2012 18:09 mp4 122.99 MB	
Sample3.mp3 24/ 05/ 2012 10:55 mp3 3.71 MB	
Х 5 ОК	

11.9.3 Foto's afbeelden



Opmerking

Plaats voor het gebruik eerst een SD-kaart in de IP Touch. Aanbevolen wordt om voor gebruik een map "Foto" aan te maken in de hoofdmap van de SD-kaart.

- [1] Op het scherm "Mediaspeler" tikt u op "Beeld".
- [2] Tik op "Map".
- [3] Tik om de betreffende map te kiezen.



- [4] Tik om de betreffende foto te kiezen.
- [5] Tik op "OK".
- [6] Tik op " m de afbeeldingen als een diashow af te spelen (volledig scherm is standaard).
- [7] Tik op " ⁹, " om de overgang in te stellen bij de weergave van meerdere foto's.

(С)
_		

Opmerking

Ondersteunde foto-formaten: .jpg, .png

De maximale fotoresolutie is 2048 x 1920.

De maximale fotogrootte is 3M.

	: /vfat					Directory
		Snapshot		20/ 02/ 2021	10:54	
		System Volu	ume Information	15/ 09/ 2020	11:11	B. A/V
	-	media		22/ 02/ 2021	09:59	
		photo	3	26/ 04/ 2018	10:44	
	-	snapshot_1	11	15/ 09/ 2020	11:11	
		videorecord		20/ 02/ 2021	10:13	
			×			
🔶 MED	IA PLA	YER				
13.jpg		YER				Directory
€ MED		YER				Directory
★ MEDI 13.jpg		/ER				Directory Image A/V
★ MEDI		/ER				Directory Image A/V
MED 13.jpg	IA PLAY	/ER				Directory Image A/V
MED 13.jpg		/ER				Directory Image A/V
MED 13.jpg		/ER				Directory Image A/V
MED		YER				Directory Image A/V
		YER				Directory Image A/V

11.10 Lift oproepen

11.10.1 Voorwaarde

Zorg ervoor dat vóór gebruik de volgende instellingen worden ingesteld.

 Op het scherm "Technische instellingen", "Lokale instellingen" is de functie "Lift" geactiveerd.

Engineering settings				
Engineering settings				
Local settings				
Outdoor station settings	Lift			off
IP actuator settings	H/A			on
Advanced zone settings	DES			on
Smart home settings				
Password management	Call Guard Unit			on
	ССТV			off
	Alarm			on
	Unlock timer			off
Fr 19/02/21 11:18 🗇 🖉 🖳 🕤		≙		P .

11.10.2 Lift oproepen

- [1] Op het scherm "Deurcommunicatie" tikt u op "
- [2] Indien succesvol wordt "

★ DOOR ENTRY	
	sos
	ځې
	24
	Ø
	Q
	1 🕣
	N P I
DOOR ENTRY ELEVATOR Current floor	
Current floor	

11.11 Beeldscherm schoonmaken

Klik in het scherm "Systeeminstellingen" op "Display" en vervolgens op som het bijbehorende scherm te openen.

System Settings		
System settings		
Sound	Clean screen	
Language	S	
Network settings	Display	
Door Entry System	Brightness	
Display		
Date and time	Screensaver	
Monitor settings		

De aftelling (1...30) wordt weergegeven op het scherm. Alle acties op het scherm zijn ongeldig. Het apparaat verlaat de modus "Beeldscherm schoonmaken" bij ontvangst van een inkomende oproep.

🔶 System Settings		
System settings		
Sound		
Language	S.	
Network settings	07	
Door Entry System	Engineess C	
Display		0
Date and time		
Monitor settings		
- Sa 28/07/18 -00:06 🏼 🎓 🖶 👌		P 1

12 Cyberveiligheid

12.1 Disclaimer

Dit product moet worden aangesloten op een veilig netwerk om informatie en gegevens te communiceren via een netwerkinterface. Uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor de totstandbrenging een veilige verbinding tussen het product en het netwerk van de klant of een ander netwerk (als dat het geval is) en om passende maatregelen te nemen en te onderhouden (zoals, maar niet beperkt tot, de installatie van firewalls, de toepassing van verificatiemaatregelen, de versleuteling van gegevens, de installatie van antivirusprogramma's etc.) om het H8236-product, het netwerk, het systeem en de interfaces ervan te beschermen tegen elke vorm van inbreuken op de beveiliging, ongeoorloofde toegang, interferentie, binnendringen, lekken en/of diefstal van gegevens of informatie. Busch-Jaeger Ltd. en de bijbehorende organisaties zijn niet aansprakelijk voor schade en/of verlies in verband met dergelijke veiligheidsgebreken, ongeoorloofde toegang, interferentie, binnendringing, lekkage en/of diefstal van gegevens of informatie.

Hoewel Busch-Jaeger voor functiecontroles van de producten en updates aanbiedt, dient u uw eigen testprogramma in te stellen voor productupdates of andere belangrijke systeemupdates (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, codewijzigingen, wijzigingen in configuratiebestanden, software-updates of patches van derden, hardwarewijzigingen etc.) om er zeker van te zijn dat de door u geïmplementeerde veiligheidsmaatregelen niet worden beperkt en de systeemfunctionaliteit in uw omgeving voldoet aan de verwachtingen.

12.2 Prestaties en service

Netwerkprestaties

Туре	Waarde
Ethernet	36 Mbps (53.568 pakketten/s)
ARP	17 Mbps (25.296 pakketten/s)
ICMP	14 Mbps (20.832 pakketten/s)
IP	22 Mbps (32.736 pakketten/sec)

Poort en service

Poort	Service	Doel
5060	UDP	Voor gebruik door sip-client.
5061	TCP	Voor gebruik door sip-server
5070	TCP	Voor gebruik door sip-server
50602	UDP	Voor gebruik door sip-server
7777	TCP/UDP	Voor het apparaatmanagement
7006	ТСР	Voor de connectiviteitsdetectie wanneer deze functie geactiveerd is
8001	ТСР	Voor gebruik voor de oproepengeschiedenis
8887	ТСР	Voor firmware-update
10777	TLS	Veilig kanaal voor het apparaatmanagement
11778	TLS	Veilig kanaal voor de connectiviteitsdetectie wanneer deze functie geactiveerd is
12779	TLS	Veilig kanaal voor de oproepengeschiedenis

12.3 Richtlijn voor opstelling

Installeer het systeem niet op een openbaar toegankelijke plaats en zorg ervoor dat uitsluitend bevoegd personeel fysiek toegang heeft tot de apparaten.

Alle apparaten moeten standaard in de veiligheidsmodus werken en alle apparaten binnen één systeem moeten bij de inbedrijfname door een publieke CA worden ondertekend, normaal gesproken werkt de managementsoftware als CA.

Aanbevolen wordt om deze compatibele modus alleen te gebruiken wanneer het apparaat moet communiceren met producten van de vorige generatie. In deze modus wordt de gegevensoverdracht tussen apparaten niet versleuteld, wat kan leiden tot het lekken van gegevens en het risico van een aanval.

Wanneer de gebruiker besluit het apparaat uit het apparaat te verwijderen, moet de gebruiker het apparaat resetten naar de fabrieksinstellingen om alle configuratiegegevens en gevoelige gegevens uit het apparaat te verwijderen. Dit voorkomt het lekken van gevoelige gegevens.

Aanbevolen wordt om een "MAC-filter" en een "Rate limiter" in de schakelaar toe te passen om een DOS-aanval te voorkomen.

12.4 Update

Het apparaat ondersteunt het updaten van de firmware via een SD-kaart. In deze modus wordt een handtekeningbestand gebruikt om de authenticatie en integriteit van de firmware te verifiëren.

Als er internetdiensten beschikbaar zijn, zal het apparaat verbinding maken met de MyBuildings-server om automatisch nieuwe firmware te verkrijgen; dit moet echter elke keer door de eindgebruiker worden bevestigd. Een handtekeningbestand wordt gebruikt om de authenticatie en integriteit van de firmware te verifiëren.

12.5 Back-up/herstel

Sommige apparaatconfiguraties kunnen worden geëxporteerd naar een SD-kaart als back-up en later opnieuw worden geïmporteerd om de configuratie te herstellen.

Bij verbinding met het managementsysteem, kan een back-up van de configuratie worden gemaakt om de configuratie op het managementapparaat te herstellen; deze functie wordt in- of uitgeschakeld via een optie in de lokale instellingen.

12.6 Oplossing voor malwarepreventie

Het apparaat H8236 is niet gevoelig voor malware, omdat de aangepaste code niet op het systeem kan worden uitgevoerd. De enige manier om de software te updaten is via firmwareupdates. Alleen firmware die door Busch-Jaeger is ondertekend, kan worden geaccepteerd.

12.7 Wachtwoordregel

De gebruiker moet het ontwikkelaarswachtwoord wijzigen wanneer hij voor het eerst toegang krijgt tot de technische instellingen. Dit ontwikkelaarswachtwoord mag geen op- of aflopende getallen bevatten (bijv. 12345678, 98765432). Ook drie opeenvolgende identieke getallen zijn niet toegestaan (bijv. 123444, 666888).

Om de veiligheid te garanderen, mogen anderen uw wachtwoorden niet kennen.

13 Opmerkingen

We behouden ons het recht voor om te allen tijde technische wijzigingen aan te brengen, evenals wijzigingen in de inhoud van dit document zonder voorafgaande kennisgeving.

De gedetailleerde specificaties die op het moment van bestellen zijn overeengekomen, zijn van toepassing op alle bestellingen. Busch-Jaeger aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor mogelijke fouten of onvolledigheden in dit document.

We behouden ons alle rechten op dit document en de daarin opgenomen onderwerpen en illustraties. Het document en de inhoud ervan, of uittreksels daarvan, mogen niet worden gereproduceerd, overgedragen of hergebruikt door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Busch-Jaeger.

Busch-Jaeger Elektro GmbH

58513 Lüdenscheid Freisenbergstraße 2

busch-jaeger.de info.bje@de.abb.com

Klantenservice: Tel.: +49 2351 956-1600 Fax: +49 2351 956-1700

Opmerking

We behouden ons het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving technische wijzigingen en wijzigingen in de inhoud van dit document aan te brengen. Voor bestellingen gelden de overeengekomen gedetailleerde specificaties. Busch-Jaeger aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten of gebreken in dit document.

We behouden ons alle rechten voor op dit document en de daarin opgenomen onderwerpen en illustraties. Het document en de inhoud ervan, of uittreksels daarvan, mogen niet worden gereproduceerd, doorgegeven of hergebruikt door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Busch-Jaeger.

Copyright[©] 2024 ABB Alle rechten voorbehouden

