2TMD042400D0019 | 11.11.2024

Produkthandbuch

Busch-Welcome[®] IP

H8236-. IP touch 7 H8237-. IP touch 10





1	Hinweise zur Anleitung			
2	Siche	erheit		7
	2.1	Verwen	ndete Symbole	7
	2.2	Zielgru	ppe / Qualifikation des Personals	8
	2.3	Sicherh	neitshinweise	9
3	Besti	mmunasa	nemäßer Gebrauch	10
U	Dooti	liningos		
4	Umge	ebung		12
	4.1	Busch-	Jaeger Geräte	12
5	Produ	uktbeschr	reibung	13
	5.1	Gerätet	typ	13
	5.2	Bedien	elemente	14
	5.3	Anschlu	ussbeschreibung	15
6	Tech	nische Da	aten	17
U				
7	Mont	age / Inst	allation	19
	7.1	Anforde	erungen an den Installateur	19
	7.2	Produk	tabmessungen	20
	7.3	Einbaul	höhe	20
	7.4	Aufputz	z-Montage	21
	7.5	Unterpu	utz-Montage	24
	7.6	Hohlwa	and-Montage	25
	7.7	Tischau	ufstellung	26
	7.8	Demon	tage	27
	7.9	Austau	sch der Abschlussleiste	27
8	Inhot	richnahm		28
0	0 1	Botriob	carton	20 20
	0.1		Nur Törkernen iketien	20
		8.1.1 8.1.2	Nur Turkommunikation Modus Nur KNX	
		8.1.3	Modus Nur free@home	
		8.1.4	Türkommunikation mit KNX	
		8.1.5	Türkommunikation mit free@home	
	8.2	Einricht	tungs-Assistent - Nur Türkommunikation	33
		8.2.1	Konfiguration ohne SmartAP	33
		8.2.2	Konfiguration über SmartAP	43
		8.2.3	Konfiguration über SmartAP & APP	48
		8.2.4	Erstellung einer Gebäudestruktur in der APP	55
		8.2.5	Scannen des QR-Codes auf dem Panel	59
	.	8.2.6	Projekt aus der APP in SmartAP importieren	
	8.3	System	neinsteilungen	64
		8.3.1	Aufruten der "Einstellungen"	
		8.3.2	Displayeinstellungen	
		0.3.3	I OHEIHSTEIIOHÄEH	

		8.3.4	Netzwerkeinstellungen	. 77
		8.3.5	MyBuildings-Einstellungen	. 83
		8.3.6	Kopplung des Panels mit der APP	. 85
		8.3.7	Uhrzeit- und Datumseinstellung	. 88
		8.3.8	Änderung des Passworts der erweiterten Einstellungen	. 89
		8.3.9	Zurücksetzen des Passworts der erweiterten Einstellungen	. 91
		8.3.10	Entsperrpasswort konfigurieren	. 92
		8.3.11	Sprache	. 95
		8.3.12	Auto Schnappschüsse	. 96
		8.3.13	Einstellung für verpasste Rufe	. 97
		8.3.14	Einstellung der Rufumleitung	. 98
		8.3.15	Einstellung für Rufverknüpfung	102
		8.3.16	Einstellung der Rufumleitung	104
		8.3.17	Benutzereinstellungen zurücksetzen	108
		8.3.18	Außenstation-Kameras konfigurieren	110
		8.3.19	Konfigurieren von privaten Kameras	113
		8.3.20	Konfigurieren von öffentlichen Kameras	119
		8.3.21	Konfigurieren der Liste Sprechanlage	124
		8.3.22	Konfiguration der programmierbaren Tasten	127
		8.3.23	Software-Update	132
		8.3.24	Panel neu starten	139
		8.3.25	Info	140
	8.4	Erweitert	e Einstellungen	146
		8.4.1	Aufrufen der "Erweiterten Einstellungen"	146
		8.4.2	Konfigurieren der physikalischen Adresse	147
		8.4.3	Konfigurieren der IP-Adresse	148
		8.4.4	Konfigurieren von vertrauenswürdigen Geräten	149
		8.4.5	Funktion "Manueller Schnappschuss" konfigurieren	158
		8.4.6	Funktion "Manuelle Videoaufzeichnung" konfigurieren	159
		8.4.7	Funktion "Automatische Entriegelung" konfigurieren	160
		8.4.8	Funktion "Löschen der Anrufliste" konfigurieren	163
		8.4.9	Konfigurieren der Adresse der Standard-Concierge-Station	165
		8.4.10	Wiederherstellen der Werkseinstellungen	166
	8.5	Konfiguri	eren der Außenstation	167
	8.6	IP-Schalt	aktor konfigurieren	168
	.			
9	Bedie	enung		169
	9.1	Dashboa	rd	169
		9.1.1	Dashboard-Übersicht	169
		9.1.2	Bearbeitungsstatus aufrufen	170
		9.1.3	Kamera-Bedienelement erstellen	171
		9.1.4	Intercom-Bedienelement erstellen	174
		9.1.5	Licht-Bedienelement erstellen	177
		9.1.6	Türöffner-Bedienelement erstellen	180
		9.1.7	Aufzug-Bedienelement erstellen	183
		9.1.8	Bedienelement bearbeiten	186
	9.2	Eingeher	nder Anruf	187
		9.2.1	Ruf von Außenstation	187
		9.2.2	Ruf von Portierzentrale/Innenstation	189
		9.2.3	Ruf von Türklingel	191
	9.3	Intercom		192

	9.4	Concier	ge rufen	193
	9.5	Überwad	chung	
		9.5.1	Videoüberwachung aufrufen	
		9.5.2	Überwachung der Außenstation	
		9.5.3	Überwachung durch IP-Kamera	
	9.6	Sperre f	reigeben	197
	9.7	Licht ein	nschalten	
	9.8	Aufzugru	uf	
	9.9	Sprachk	configuration	201
		9.9.1	Sprachlautstärke einstellen	
		9.9.2	- Funktion "Stummschaltung" konfigurieren	
	9.10	Alarm ar	nfordern	
	9.11	Historie.		
	9.12	Bildschir	rm bereinigen	206
	0.12	Bildooriii		
10	Hausa	automatisi	ierung	
	10.1	KNX-Eir	nstellungen	
		10.1.1	Vorbedingung	
		10.1.2	Einrichtungs-Assistent - nur KNX	208
		10.1.3	Einrichtungs-Assistent - Türkommunikation mit KNX	213
		10.1.4	Informationen anzeigen	215
		10.1.5	Konfigurieren des Systemcodes	217
		10.1.6	Konfigurieren der PIN-Codes	219
		10.1.7	Konfiguration der programmierbaren Tasten	
		10.1.8	Konfigurieren der erweiterten Einstellungen	
		10.1.9	Konfigurieren der Hausautomatisierungsgeräte	
		10.1.10	Anzeigen der Hausautomatisierungsgeräte	
		10.1.11	Konfigurieren der KNX-Timer	
		10.1.12	Benachrichtigung.	
	40.0	10.1.13	Inbetriebnahme der Hausautomatisierungsgerate über ETS Tool	
	10.2	free@nc		
		10.2.1	Vorbedingung	
		10.2.2	Einrichtungs-Assistent - nur free@nome	
		10.2.3	Einfortungs-Assistent - Turkommunikation mit free@nome	
		10.2.4	Konfiguration der programmierbaren Tasten	
		10.2.5	Konfigurieren der erweiterten Finstellungen	257
		10.2.0	Anzeigen der Hausautomatisierungsgeräte	259
		10.2.8	Alarmprotokoll	
		10.2.9	Inbetriebnahme der Hausautomatisierungsgeräte über SysAP	
11	Notza	icharhait		064
11	11 1	Uoffung		
	14.0		aussumuss	
	11.2			
	11.3		e zur verwendung	
	11.4	Aktualisi	ierung	
	11.5	Sicherur	ng/vviederherstellung	
	11.6	Lösung	zur Abwehr von Malware	

	11.7 Passwortregel	266
12	Hinweis	267

1 Hinweise zur Anleitung

Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise. So vermeiden Sie Personen- und Sachschäden und gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebensdauer des Geräts.

Bewahren Sie das Handbuch sorgfältig auf. Falls Sie das Gerät weitergeben, geben Sie auch dieses Handbuch mit. Für Schäden durch Nichtbeachtung des Handbuchs übernimmt Busch-Jaeger keine Haftung.

2 Sicherheit



Warnung

Elektrische Spannung!

Bei direktem oder indirektem Kontakt mit spannungsführenden Teilen kommt es zu einer gefährlichen Körperdurchströmung.

Elektrischer Schock, Verbrennungen oder der Tod können die Folge sein.

- Vor Montage und/oder Demontage Netzspannung freischalten!
- Arbeiten am 100-240-V-Netz nur von Fachpersonal ausführen lassen.

2.1 Verwendete Symbole

Die folgenden Symbole weisen Sie auf besondere Gefahren im Umgang mit dem Gerät hin oder geben nützliche Hinweise.



Gefahr

Dieses Symbol weist auf eine gefährliche Situation durch elektrischen Strom hin. Wird ein so gekennzeichneter Hinweis nicht beachtet, können schwere oder tödliche Verletzungen die Folge sein.



Warnung

Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort "Warnung" kennzeichnet eine gefährliche Situation, die unmittelbar zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.



Achtung

Dieses Symbol kennzeichnet eine möglicherweise schädliche Situation für das Produkt. Die Nichtbeachtung kann eine Beschädigung oder Zerstörung des Produkts zur Folge haben.

,	0	
_		
_		_

Hinweis

Dieses Symbol kennzeichnet Informationen oder Verweise auf weiterführende nützliche Themen. Dies ist kein Signalwort für eine gefährliche Situation.

2.2 Zielgruppe / Qualifikation des Personals

Die Installation, Inbetriebnahme und Wartung des Geräts darf nur durch dafür ausgebildete Elektrofachkräfte mit entsprechender Qualifikation erfolgen.

Die Elektrofachkräfte müssen das Handbuch gelesen und verstanden haben und den Anweisungen folgen.

Die Elektrofachkräfte müssen die in ihrem Land geltenden nationalen Vorschriften bezüglich Installation, Funktionsprüfung, Reparatur und Wartung von elektrischen Produkten beachten.

Die Elektrofachkräfte müssen die "Fünf Sicherheitsregeln" (DIN VDE 0105, EN 50110) kennen und korrekt anwenden:

- 1. Freischalten;
- 2. Gegen Wiedereinschalten sichern;
- 3. Spannungsfreiheit feststellen;
- 4. Erden und Kurzschließen;
- 5. Benachbarte, unter elektrischer Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.

2.3 Sicherheitshinweise



Warnung

Elektrische Spannung! Lebensgefahr und Brandgefahr durch elektrische Spannung in Höhe von 230 V.

Bei direktem oder indirektem Kontakt mit spannungsführenden Teilen kommt es zu einer gefährlichen Körperdurchströmung. Elektrischer Schock, Verbrennungen oder der Tod können die Folge sein.

- Arbeiten am 230 V-Netz d
 ürfen nur durch Elektrofachpersonal ausgef
 ührt werden.
- Schalten Sie vor der Montage/Demontage die Netzspannung frei.
- Verwenden Sie das Gerät nie mit beschädigten Anschlusskabeln.
- Öffnen Sie keine fest verschraubten Abdeckungen vom Gehäuse des Geräts.
- Verwenden Sie das Gerät nur, wenn es sich in technisch einwandfreiem Zustand befindet.
- Nehmen Sie keine Änderungen oder Reparaturen am Gerät, an seinen Bestandteilen und am Zubehör vor.
- Halten Sie das Gerät von Wasser und feuchten Umgebungen fern.



Achtung - Sachschäden

Geräteschaden durch äußerliche Einflüsse. Feuchtigkeit und eine Verschmutzung des Geräts können zur Zerstörung des Geräts führen.

 Schützen Sie das Gerät bei Transport, Lagerung und im Betrieb vor Feuchtigkeit, Schmutz und Beschädigungen.

3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist ein zentrales Bedienelement für das Busch-Welcome[®] IP System und arbeitet ausschließlich mit Komponenten aus diesem System zusammen. Das Gerät darf nur in trockenen Innenräumen installiert werden.

Artikel Nummer.	Produktname
H8236	IP touch 7
H8237	IP touch 10

WLAN-Installation





Hinweis

Wenn das Gerät den WLAN-Betrieb unterstützt, stellen Sie vor der Installation sicher, dass das Gerät einen guten WLAN-Empfang besitzt. Der Abstand zwischen Router und Bildschirmen sowie das Baumaterial der Wände können die Signalqualität beeinflussen.

Das WLAN-Signal reicht nicht aus, um einen störungsfreien Betrieb zu ermöglichen. Installieren Sie zwischen dem Router und dem Gerät einen WLAN-Repeater, um das vom Gerät empfangene Signal zu verstärken.

Micro-SD-Karte



SD-Karte

Diese Innenstation unterstützt folgenden SD-Kartentyp:

- Typ: Micro SDHC
- Kapazität: 4...32 G
- Geschwindigkeit: Klasse10
- Dateisystem: FAT32
- Verwenden Sie eine Karte, die dem SDHC-Standard entspricht. Einige Karten funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Es wird empfohlen, SDHC-Karten von SanDisk, Kingston und Transcend zu verwenden, die vollständig getestet und überprüft wurden.
- Während Sie Bilder auf die Karte aufnehmen oder kopieren, entfernen Sie die nicht SD-Karte oder starten Sie auch nicht die Innenstation neu.
 Andernfalls kann wird die Wiedergebe von Bildern möglicherweise nicht durchgeführt werden können.
- Busch-Jaeger haftet nicht für die Leistungsfähigkeit einer SDHC-Karte.

IP-Cam

(С)
_		

Hinweis

Diese Innenstation unterstützt IP-Cam mit Onvif-Protokoll (Profil S).

Klingelton



Hinweis

Unterstützt werden Klingeltöne im .mp3- und .wav-Format mit einer maximalen Größe von 32 M.

Audio and video Play



Hinweis

Unterstützt werden Audiodateien im .mp3- und .wav-Format. Unterstützt werden Videodateien im .avi- und .mp4-Format mit einer maximalen Auflösung von 1920 x 1080.

Bild



Hinweis

Unterstützt werden Bilder im .jpg-, .png-, und .bmp-Format mit einer maximalen Auflösung von 2048 x 1920. Empfohlen wird eine Auflösung von 1024 x 600.

4 Umgebung



Denken Sie an den Schutz der Umwelt!

Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht zum Hausabfall gegeben werden.

- Das Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wiederverwendet werden können. Geben Sie das Gerät deshalb an einer entsprechenden Annahmestelle ab.

4.1 Busch-Jaeger Geräte

Alle Verpackungsmaterialien und Geräte von Busch-Jaeger sind mit Kennzeichnungen und Prüfsiegeln für die sach- und fachgerechte Entsorgung ausgestattet. Entsorgen Sie Verpackungsmaterial und Elektrogeräte bzw. deren Komponenten über die hierzu autorisierten Sammelstellen oder Entsorgungsbetriebe.

Busch-Jaeger Produkte entsprechen den gesetzlichen Anforderungen, insbesondere dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz und der REACH-Verordnung.

(EU-Richtlinie 2012/19/EU WEEE und 2011/65/EU RoHS)

(EU-REACH-Verordnung und Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr.1907/2006)

5 Produktbeschreibung

5.1 Gerätetyp

Artikelnum mer	Bestellnummer	Produktname	Farbe	Größe (TxHxB) Einheit: mm
H8236-4W- 03	2TMA130050W0066	IP Touch 7, DES+KNX+f@h+APP, LAN+WiFi, T-loop	schwarz	199 x 150 x 17
H8236-4B- 03	2TMA130050B0066	IP Touch 7, DES+KNX+f@h+APP, LAN+WiFi, T-loop	weiß	199 x 150 x 17
H8236-5W- 03	2TMA130050W0068	IP Touch 7, DES+KNX+f@h+APP, LAN+LAN, T-loop	schwarz	199 x 150 x 31
H8236-5B- 03	2TMA130050B0068	IP Touch 7, DES+KNX+f@h+APP, LAN+LAN, T-loop	weiß	199 x 150 x 31
H8237-4W- 03	2TMA130050W0058	IP touch 10",DES+KNX+f@h+APP, LAN+WiFi,T-loop	schwarz	251 x 185 x 17
H8237-4B- 03	2TMA130050B0058	IP touch 10",DES+KNX+f@h+APP, LAN+WiFi,T-loop	weiß	251 x 185 x 17
H8237-5W- 03	2TMA130050W0060	IP touch 10",DES+KNX+f@h+APP, LAN+LAN,T-loop	schwarz	251 x 185 x 31
H8237-5B- 03	2TMA130050B0060	IP touch 10",DES+KNX+f@h+APP, LAN+LAN,T-loop	weiß	251 x 185 x 31

5.2 Bedienelemente

IP touch 7



IP touch 10



5.3 Anschlussbeschreibung

IP touch 7



IP touch 10



6 Technische Daten

IP	touch	7
••	louon	

Bezeichnung	Wert
Nennspannung	24 V ==
Betriebsspannungsbereich	20-27 V
¹ Nennstrom	27 V =, 250 mA 24 V =, 280 mA
² Nennstrom	27 V ==, 390 mA 24 V ==, 440 mA
Displaygröße	7"
Auflösung	1024 x 600 px
Umgebungstemperatur	-10 °C +55 °C
PoE Standard	IEEE802.3 af
² Alarmleistungsausgang	12 V, 200 mA
² Relaisausgang	30 V ==, 1 A
¹ Drahtlos-Übertragungsfrequenz	802.11b/g/n: 24122462MHz (für USA) 24122472MHz (für Europa) 802.11a/n: 51505250MHz 52505350MHz 54705725MHz (nicht in Russland verwendet) 57255850MHz (für USA)
¹ Drahtlos-Übertragungsleistung	Max. 20 dBm bei 12 Mbps OFDM 2,4 G Max. 20 dBm bei 12 Mbps OFDM 5,8 G
¹ Drahtlos-Übertragungsstandard	IEEE 802.11 a/b/g/n

¹ IP touch 7 (LAN+WiFi) ² IP touch 7 (LAN+LAN)

IP touch 10

Bezeichnung	Wert
Nennspannung	24 V ==
Betriebsspannungsbereich	20-27 V
¹ Nennstrom	27 V ==, 390 mA 24 V ==, 440 mA
² Nennstrom	27 V ==, 520 mA 24 V ==, 600 mA
Displaygröße	10"
Auflösung	1280 x 800 px
Umgebungstemperatur	-10 °C +55 °C
PoE Standard	IEEE802.3 af
² Alarmleistungsausgang	12 V ≕, 200 mA (12 V-Ausgang bei PoE- Spannungsversorgung nicht verfügbar)
² Relaisausgang	30 V, 1 A
¹ Drahtlos-Übertragungsfrequenz	802.11b/g/n: 24122462MHz (für USA) 24122472MHz (für Europa) 802.11a/n: 51505250MHz 52505350MHz 54705725MHz (nicht in Russland verwendet) 57255850MHz (für USA)
¹ Drahtlos-Übertragungsleistung	Max. 20 dBm bei 12 Mbps OFDM 2,4 G Max. 20 dBm bei 12 Mbps OFDM 5,8 G
¹ Drahtlos-Übertragungsstandard	IEEE 802.11 a/b/g/n

¹ IP touch 10 (LAN+WiFi) ² IP touch 10 (LAN+LAN)

7 Montage / Installation



Warnung

Elektrische Spannung!

Bei direktem oder indirektem Kontakt mit spannungsführenden Teilen kommt es zu einer gefährlichen Körperdurchströmung.

- Elektrischer Schock, Verbrennungen oder der Tod können die Folge sein.
- Vor Montage und/oder Demontage Netzspannung freischalten!
- Arbeiten am 100-240-V-Netz nur von Fachpersonal ausführen lassen.

7.1 Anforderungen an den Installateur



Warnung

Elektrische Spannung!

Installieren Sie das Gerät nur, wenn Sie über die notwendigen elektrotechnischen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen.

- Durch unsachgemäße Installation gefährden Sie Ihr eigenes Leben und das der Nutzer der elektrischen Anlage.
- Durch unsachgemäße Installation können schwere Sachschäden, z. B. durch Brand, entstehen.

Für die fachliche Eignung des Installateurs und die Installation gelten folgende Mindestanforderungen:

- Wenden Sie die "Fünf Sicherheitsregeln" an (DIN VDE 0105, EN 50110):
 - 1. Freischalten
 - 2. Gegen Wiedereinschalten sichern
 - 3. Spannungsfreiheit feststellen
 - 4. Erden und Kurzschließen
 - 5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.
- Verwenden Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung.
- Verwenden Sie nur geeignete Werkzeuge und Messgeräte.
- Pr
 üfen Sie die Art des Spannungsversorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System), um die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzma
 ßnahmen etc.) sicherzustellen.

7.2 Produktabmessungen



7.3 Einbauhöhe



7.4 Aufputz-Montage

IP touch 7

Diese Einbaumethode gilt nicht für IP touch 7 (LAN+LAN).



IP touch 10

Diese Einbaumethode gilt nicht für IP touch $10\,$ (LAN+LAN).

Für IP Touch 10 kann die Aufputzdose von IP Touch 10 verwendet werden.





Für IP Touch 10 kann auch die Aufputzdose von IP Touch 7 verwendet werden.

7.5 Unterputz-Montage

Mit Montagedose



7.6 Hohlwand-Montage



7.7 Tischaufstellung

Diese Einbaumethode gilt nicht für IP touch (LAN+LAN).



7.8 Demontage



7.9 Austausch der Abschlussleiste

Es müssen 4 Schrauben entfernt werden.



8 Inbetriebnahme

8.1 Betriebsarten

8.1.1 Nur Türkommunikation

Dieser Betriebsmodus bezieht sich nur auf die Türkommunikation.

- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Türkommunikation Welcome IP"
- Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Hausautomatisierung"
- Siehe hierzu siehe Kapitel 8.2 "Einrichtungs-Assistent Nur Türkommunikation" auf Seite 33.

System-Konfiguration
Wählen Sie alle Systeme aus, die in der Zentrale aktiviert werden sollen:
Velcome IP
Hausautomatisierung
KNX O free@home
Weiter

8.1.2 Modus Nur KNX

Dieser Betriebsmodus bezieht sich nur auf das KNX-System.

- Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Türkommunikation Welcome IP"
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Hausautomatisierung"
- Aktivieren Sie die Einfachauswahl "KNX".
- Siehe hierzu siehe Kapitel 10.1.2 "Einrichtungs-Assistent nur KNX" auf Seite 208.

System-Konfiguration	
Wählen Sie alle Systeme aus	, die in der Zentrale aktiviert werden sollen:
Welcome IP	
Hausautomatisierung	fræøbome
	Wetter

8.1.3 Modus Nur free@home

Dieser Betriebsmodus bezieht sich nur auf das free@home-System.

- Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Türkommunikation Welcome IP"
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Hausautomatisierung"
- Aktivieren Sie die Einfachauswahl "free@home".
- Siehe hierzu siehe Kapitel 10.2.2 "Einrichtungs-Assistent nur free@home" auf Seite 243.

System Configuration		
Calact all the sustaine the	t will be activated in the panels	
Door Entry Welcome I	p	
Home Automation		
- KNX	Tree@nome	
		Continue

8.1.4 Türkommunikation mit KNX

Dieser Betriebsmodus bezieht sich auf die Türkommunikation und das free@home-System.

- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Türkommunikation Welcome IP"
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Hausautomatisierung"
- Aktivieren Sie die Einfachauswahl "KNX".
- Siehe hierzu siehe Kapitel 10.1.3 "Einrichtungs-Assistent Türkommunikation mit KNX" auf Seite 213.

System-Konfiguration		
Wählen Sie alle System	ie aus, die in der Zentrale aktiviert werden sollen:	
Velcome IP		
🗹 Hausautomatisien	ung 🔵 free@home	
		Weiter

8.1.5 Türkommunikation mit free@home

Dieser Betriebsmodus bezieht sich auf die Türkommunikation und das free@home-System.

- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Türkommunikation Welcome IP"
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Hausautomatisierung"
- Aktivieren Sie die Einfachauswahl "free@home".
- Siehe hierzu siehe Kapitel 10.2.3 "Einrichtungs-Assistent Türkommunikation mit free@home" auf Seite 249.

System-Konfiguration		
Wählen Sie alle Systeme au:	die in der Zentrale aktiviert werden sollen:	
🗹 Welcome IP		
● KNX	• free@home	
	Weiter	

8.2 Einrichtungs-Assistent - Nur Türkommunikation

8.2.1 Konfiguration ohne SmartAP

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Wählen Sie unter "Einrichtungs-Assistent" die Sprache aus der Dropdownliste aus.
- [2] Wählen Sie die Region aus der Dropdownliste aus.
- [3] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Lizenzen zu akzeptieren. Oder tippen Sie auf "Zum Lesen anklicken", um die Lizenzdetails anzuzeigen.
- [4] Tippen Sie auf "Akzeptieren & fortfahren", um die nächste Seite aufzurufen.

Einrichtungs-Assistent			
	Sprache auswählen	Region auswählen	~
	button		
Э	🔽 Lizenzvereinbarung akzep	otieren Zum Lesen anklicken	
5	🗸 OSS-Vereinbarung akzept	ieren Zum Lesen anklicken	
			4
			4 Alzentiaren & fortfahren
			Aceptieren a fortianien

- [5] Wählen Sie unter "Konfigurationsmodus" den Betriebsmodus aus.
- Siehe hierzu siehe Kapitel 8.1 "Betriebsarten" auf Seite 28.
- [6] Tippen Sie auf "Fortfahren".

< System-I	< System-Konfiguration					
	Wählen Sie alle Systeme aus, die in der Zentrale aktiviert	werden sollen:				
	Velcome IP					
5	Hausautomatisierung					
	UKNX Ufree@home					
		6 Weiter				

[7] Wählen Sie unter "Konfigurationsmodus" die Option "Paneleinrichtung für Einfamilienhaus"

und tippen Sie auf " ¹, um die Systemtopologie und die vom System empfohlene Kapazität anzuzeigen; Sie können das Produkthandbuch durch Scannen des QR-Codes rechts herunterladen.

[8] Tippen Sie auf "Fortfahren".



- [9] Wählen Sie unter "Panel Adressierung" den "Masterbetrieb" aus. Innerhalb einer Wohnung kann nur eine Innenstation in den "Masterbetrieb" versetzt werden.
- [10]Geben Sie die Blocknummer, die Etagennummer und die Apartmentnummer ein. Die "Panel-Nummer" ist mit "01" voreingestellt und kann nicht geändert werden, solange der "Masterbetrieb" ausgewählt ist.

[11]Tippen Sie auf "Fortfahren".

< Konfigur	ationsmodus				
	📲 Panel Adre	essierung		×	
🔵 Über Si		Adressierung ^{Modus} Masterbetrieb			0 0
Einstel		Physikal. Adresse Gebinde 001 10 Etage 01	Wohnung 01 Panal Nammer 01		0
				11 Weiter	Weiter
[12] Tippen Sie unter "IP-Adressierung" auf "Bearbeiten".

- Wählen Sie den Verbindungstyp; es kann zwischen "LAN" und "WIFI" ausgewählt werden.
- Wählen Sie den Adresstyp aus; es kann zwischen "DHCP", "Anpassbare Adresse" und "ABB Legacy" ausgewählt werden. Wenn "ABB Legacy" ausgewählt wird, dann lautet die IP-Adresse "10.0.x.x".
- Tippen Sie auf "Speichern", wenn die Einstellungen geändert wurden.

[13]Tippen Sie auf "Fortfahren".

< IP-Adres	sierung	
	IP-Adresse ① 12 Haurent 192168.1101 Bearbeiten	
		13 Weiter
< IP-Adres	isierung	
	•** Netzwerk bearbeiten × Verbindungseinstellungen: • LAN WiFi Adressierungseinstellungen: Adressierungseinstellungen: DHCP(Standard) ABB-Legacy Anpassbare Adresse 	
	IP-Advance Extentionalise 192.168.1.101 255.255.0 Standard Gatreay DHS 192.168.1.1 192.168.1.1	Weiter

- [14]Überprüfen Sie unter "Vertrauenswürdige Geräte" erneut die vom System empfohlene Kapazität.
- [15] Tippen Sie auf "Fortfahren".

[16]Überprüfen Sie die Systemtopologie.

[17] Tippen Sie auf "Fortfahren", um die Suche nach Geräten im Einfamilienhaus zu starten.

 Unter "Vertrauenswürdige Geräte" können Sie auch auf "Machen Sie es später" tippen, um diese Einstellung zu überspringen, wenn Ihre Geräte nicht bereit sind.



[18]Alle verknüpften Geräte werden in der Liste angezeigt.

[19]Tippen Sie auf "Fortfahren".

[20]Tippen Sie auf "Fortfahren".

Configuration o	🖓 Vertrauenswürdige Gerät	te hinzufügen		×
_				
i)				
tte beach	Es wurden 4 Geräte zur Liste hin	nzugefügt:		
tte verbin etzwerk ui	Innenstation-01	102807A7F04F00C		
ngeschalt	Innenstation-02	10282C9B7871F97		
	2nd OS-01	101807A7F06DAF6	\checkmark	
	IP-Schaltaktor Privat-01	104000CDE017FEE	✓	
			10	
			Weiter	
				Weiter
ertrauensv	vürdige Geräte			
ertrauensv	vürdige Geräte	Modus		
ertrauensv onfiguration o	vürdige Geräte hne SmartAP - Einfamilienhaus-	Modus		
ertrauensv onfiguration o	vürdige Geräte hne SmartAP - Einfamilienhaus-	Modus		
ertrauensv onfiguration o	vürdige Geräte Nhne SmartAP - Einfamilienhaus-	Modus		
ertrauensv onfiguration o	vürdige Geräte hne SmartAP - Einfamilienhaus-	Modus		
ertrauensv onfiguration o i usgewählten C	vürdige Geräte hne SmartAP - Einfamilienhaus- Seräten vertrauen /eitari klicken werden die ausne	-Modus -Modus	at	
ertrauensw onfiguration o i usgewählten G enn Sie auf "W	vürdige Geräte hne SmartAP - Einfamilienhaus- Seräten vertrauen /eiter" klicken, werden die ausge	Modus ewählten Geräte dem System hinzugefü	gt.	
ertrauensv onfiguration o i usgewählten C enn Sie auf "W retrauens"-Au	vürdige Geräte hne SmartAP - Einfamilienhaus- Seräten vertrauen /eiter" klicken, werden die ausge rthentifizierung ermöglicht es di	-Modus swählten Geräte dem System hinzugefü en Innenstationen im System, den Auße entriegeln.	gt. nstationen und IP-	
ertrauensv onfiguration o i usgewählten O enn Sie auf "W vertrauens"-Au tkoren die Bero	vürdige Geräte hne SmartAP - Einfamilienhaus- Geräten vertrauen /eiter" klicken, werden die ausge ıthentifizierung ermöglicht es de echtigung zu erteilen, die Tür zu	Modus ewählten Geräte dem System hinzugefü en Innenstationen im System, den Auße ı entriegeln.	gt. nstationen und IP-	
ertrauensv onfiguration o i) usgewählten Q enn Sie auf "W retrrauens"-Au ttoren die Bere	vürdige Geräte hne SmartAP - Einfamilienhaus- Geräten vertrauen /eiter" klicken, werden die ausge ıthentifizierung ermöglicht es de echtigung zu erteilen, die Tür zu	-Modus ewählten Geräte dem System hinzugefü en Innenstationen im System, den Auβe ι entriegeln.	gt. nstationen und IP-	
ertrauensv onfiguration o i isgewählten Q enn Sie auf "W ertrauens"-Au ttoren die Bere	vürdige Geräte hne SmartAP - Einfamilienhaus- Geräten vertrauen /eiter" klicken, werden die ausge uthentifizierung ermöglicht es de echtigung zu erteilen, die Tür zu	-Modus ewählten Geräte dem System hinzugefü en Innenstationen im System, den Auße ı entriegeln.	gt. nstationen und IP-	
ertrauensv onfiguration o isgewählten G enn Sie auf "W ertrauens"-Au storen die Bere	vürdige Geräte hne SmartAP - Einfamilienhaus- Geräten vertrauen /eiter" klicken, werden die ausge uthentifizierung ermöglicht es de echtigung zu erteilen, die Tür zu	Modus ewählten Geräte dem System hinzugefü en Innenstationen im System, den Auße ı entriegeln.	gt. nstationen und IP-	
ertrauensv onfiguration o i i ssgewählten O enn Sie auf "W ertrauens"-Au toren die Bere	vürdige Geräte hne SmartAP - Einfamilienhaus- Geräten vertrauen /eiter" klicken, werden die ausge uthentifizierung ermöglicht es de echtigung zu erteilen, die Tür zu	- Modus ewählten Geräte dem System hinzugefü en Innenstationen im System, den Auße ı entriegeln.	gt. nstationen und IP-	
ertrauensv onfiguration o isgewählten C enn Sie auf "W ertrauens"-Au ettoren die Berd	vürdige Geräte hne SmartAP - Einfamilienhaus- Geräten vertrauen /eiter" klicken, werden die ausge uthentifizierung ermöglicht es d echtigung zu erteilen, die Tür zu	- Modus ewählten Geräte dem System hinzugefü en Innenstationen im System, den Auße ı entriegeln.	gt. nstationen und IP-	
ertrauensv onfiguration o ij usgewählten G enn Sie auf "W rertrauens"-Au ctoren die Berd	vürdige Geräte hne SmartAP - Einfamilienhaus- Geräten vertrauen /eiter" klicken, werden die ausge uthentifizierung ermöglicht es d echtigung zu erteilen, die Tür zu	- Modus ewählten Geräte dem System hinzugefü en Innenstationen im System, den Auße ı entriegeln.	gt. nstationen und IP-	.20
ertrauensv onfiguration o ij usgewählten C enn Sie auf "W rertrauens"-Au ctoren die Ber	vürdige Geräte hne SmartAP - Einfamilienhaus- Geräten vertrauen /eiter" klicken, werden die ausge uthentifizierung ermöglicht es d echtigung zu erteilen, die Tür zu	- Modus ewählten Geräte dem System hinzugefü en Innenstationen im System, den Auße ı entriegeln.	gt. nstationen und IP-	20
Vertrauensv onfiguration o usgewählten G Venn Sie auf "W Vertrauens"-Au ktoren die Ber	vürdige Geräte hne SmartAP - Einfamilienhaus- Geräten vertrauen /eiter [®] klicken, werden die ausge uthentifizierung ermöglicht es d echtigung zu erteilen, die Tür zu	Modus ewählten Geräte dem System hinzugefü en Innenstationen im System, den Auße r entriegeln.	gt. nstationen und IP-	20 Weiter

[21]Tippen Sie auf "Allen vertrauen".

[22]Alle verknüpften Geräte werden auf dem Bildschirm angezeigt.

[23]Tippen Sie auf "Fortfahren".

Q	🥖 Geräten vertrauen	×	
(i)			
Ausgewählt	4 Geräte die der Liste biozunoffint wurden-		
Wenn Sie au	Innenstation-01		
"Vertrauens	Innenstation-02	-	
Aktoren die	2nd (05-01	-	
		-'	
	21		
	Später vertrauen Allen vertra	uen	
		Weite	r
		Weite	
		Weite	
		Weite	
Vertrauensw	viirdiga Garäte	Weite	
Vertrauensw Konfiguration ol	rürdige Geräte hne SmartAP - Einfamilienhaus-Modus	Weite	
Vertrauensw Konfiguration ol	/ürdige Geräte hne SmartAP - Einfamilienhaus-Modus ∂ Vertrauensprozess erfolgreich	X	
Vertrauensw Konfiguration of	/ ürdige Geräte hne SmartAP - Einfamilienhaus-Modus ⊘ Vertrauensprozess erfolgreich	X	
Vertrauensw Konfiguration ol (i)	rürdige Geräte hne SmartAP - Einfamilienhaus-Modus ∂ Vertrauensprozess erfolgreich	X	
Vertrauensw Konfiguration ol (j Ausgewählt	rürdige Geräte hne SmartAP - Einfamilienhaus-Modus Ø Vertrauensprozess erfolgreich Geräten Vertraut!	X	er
Vertrauensw Konfiguration ol (i) Ausgewählt Wenn Sie au	/ Ürdige Geräte hne SmartAP - Einfamilienhaus-Modus Ø Vertrauensprozess erfolgreich Geräten Vertraut! Die folgenden Geräte wurden erfolgreich zu Ihrer Liste der vertrauenswürdigen Geräte hinzugefügt:	X	er
Vertrauensw Konfiguration ol Q (j) Ausgewählt Wenn Sie au "Vertrauens Aktoren die	rürdige Geräte hne SmartAP - Einfamilienhaus-Modus Vertrauensprozess erfolgreich Geräten Vertraut! Die folgenden Geräte wurden erfolgreich zu Ihrer Liste der vertrauenswürdigen Geräte hinzugefügt: • Innenstation-01	X	
Vertrauensw Konfiguration ol Q Ausgewählt Wenn Sie au "Vertrauens Aktoren die	/ürdige Geräte hne SmartAP - Einfamilienhaus-Modus Vertrauensprozess erfolgreich Geräten Vertraut! Die folgenden Geräte wurden erfolgreich zu Ihrer Liste der vertrauenswürdigen Geräte hinzugefügt: • Innenstation-01 • Innenstation-02 222	X	
Vertrauensw Konfiguration ol G i Ausgewählt Wenn Sie au "Vertrauens Aktoren die	/ürdige Geräte hne SmartAP - Einfamilienhaus-Modus Vertrauensprozess erfolgreich Geräten Vertraut! Die folgenden Geräte wurden erfolgreich zu Ihrer Liste der vertrauenswürdigen Geräte hinzugefügt: • Innenstation-01 • Innenstation-02 • 222 • Ind 05-01 • IP-Schaltaktor Privat-01	X	
Vertrauensw Konfiguration ol () Ausgewählt Wenn Sie au "Vertrauens Aktoren die	/ürdige Geräte hne SmartAP - Einfamilienhaus-Modus Vertrauensprozess erfolgreich Geräten Vertraut! Die folgenden Geräte wurden erfolgreich zu Ihrer Liste der vertrauenswürdigen Geräte hinzugefügt: • Innenstation-01 • Innenstation-02 • 222 • Ind OS-01 • IP-Schaltaktor Privat-01	×	
Vertrauensw Konfiguration ol Q () Ausgewählt Wenn Sie au "Vertrauens Aktoren die	/ürdige Geräte hne SmartAP - Einfamilienhaus-Modus Vertrauensprozess erfolgreich Geräten Vertraut! Die folgenden Geräte wurden erfolgreich zu Ihrer Liste der vertrauenswürdigen Geräte hinzugefügt: • Innenstation-01 • Innenstation-02 • 222 • IP-Schaltaktor Privat-01	×	
Vertrauensw Konfiguration ol Q Ausgewählt Wenn Sie au "Vertrauens Aktoren die	/ürdige Geräte hne SmartAP - Einfamilienhaus-Modus Ø Vertrauensprozess erfolgreich Ø Vertrauensprozess erfolgreich Geräten Vertraut! Die folgenden Geräte wurden erfolgreich zu Ihrer Liste der vertrauenswürdigen Geräte hinzugefügt: • Innenstation-01 • Innenstation-02 • Innenstation-02 22 • IP-Schaltaktor Privat-01	× 3	
Vertrauensw Konfiguration ol Q Ausgewählt Wenn Sie au "Vertrauens Aktoren die	/ürdige Geräte hne SmartAP - Einfamilienhaus-Modus Vertrauensprozess erfolgreich Geräten Vertraut! Die folgenden Geräte wurden erfolgreich zu Ihrer Liste der vertrauenswürdigen Geräte hinzugefügt: • Innenstation-01 • Innenstation-02 • 202 • IP-Schaltaktor Privat-01	X	

[24]Unter "Uhrzeit und Datum" können Sie diese Einstellung sofort vornehmen oder tippen Sie auf "Fortfahren", um diese Einstellung zu überspringen.

Siehe hierzu siehe Kapitel 8.3.7 "Uhrzeit- und Datumseinstellung" auf Seite 88.



[25]Unter "MyBuildings-Portal" können Sie diese Einstellung sofort vornehmen oder tippen Sie auf "Weiter", um diese Einstellung zu überspringen, wenn die App nicht bereit ist.

Siehe hierzu siehe Kapitel 8.3.5 "MyBuildings-Einstellungen" auf Seite 83.

myBuildings-Portal
Anmeldung im myBuildings Portal
Verbinden mit App
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon mit demselben Wifi-Netzwerk verbunden ist wie das Panel.
25 Manuell verbinden Weiter



[26]Es gibt 5 Bildschirmansichten, die Sie durch die Benutzung des Panels führen.[27]Tippen Sie auf "Überspringen", wenn Sie bereits mit dem Panel vertraut sind.

(С)

Hinweis

Nach dem Konfigurieren der Master IS haben die zweite Außenstation und der IPA ihre Konfiguration abgeschlossen. Die Nebenstellen-IS muss jedoch noch einige Schritte ausführen, um ihre Konfiguration abzuschließen. Weitere Details finden Sie im Systemhandbuch im Kapitel "Einzelhauskonfiguration ohne SmartAP".

8.2.2 Konfiguration über SmartAP

- [1] Wählen Sie unter "Einrichtungs-Assistent" die Sprache aus der Dropdownliste aus.
- [2] Wählen Sie die Region aus der Dropdownliste aus.
- [3] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Lizenzen zu akzeptieren. Oder tippen Sie auf "Zum Lesen anklicken", um die Lizenzdetails anzuzeigen.
- [4] Tippen Sie auf "Akzeptieren & fortfahren", um die nächste Seite aufzurufen.

_							
Einrichtungs-Assistent							
	Sprache aus	wählen	Region a	uswählen			
	Sprache Deutsch	~	Region	2	~		
-	🗸 Lizenzver	einbarung akzeptieren	Zum Lesen	anklicken			
3	🗸 OSS-Vere	inbarung akzeptieren	Zum Lesen a	anklicken			
						4	
					Akz	eptieren & fortfahren)

- [5] Wählen Sie unter "Konfigurationsmodus" den Betriebsmodus aus.
- Siehe hierzu siehe Kapitel 8.1 "Betriebsarten" auf Seite 28.
- [6] Tippen Sie auf "Fortfahren".

< System-	Konfiguration	
	Wählen Sie alle Systeme aus, die in der Zentrale aktiviert	werden sollen:
F	Velcome IP	
5	Hausautomatisierung KNX free@home	
		6 Weiter

- [7] Wählen Sie "Über Smart Access Point" und tippen Sie auf "ⁱ", um weitere Details anzuzeigen.
- [8] Tippen Sie auf "Fortfahren".
- [9] Wählen Sie unter "Panel Adressierung" den Betriebsmodus für das Panel aus. Es kann im "Masterbetrieb" oder im "Nebenbetrieb" konfiguriert werden. Innerhalb einer Wohnung kann nur ein Panel in den "Masterbetrieb" versetzt werden.
- [10]Geben Sie die physikalische Adresse, z.B. die Blocknummer, die Etagennummer und die Apartmentnummer ein.
- Wenn das Panel auf "Nebenbetrieb" eingestellt ist, müssen Sie die Gerätenummer eingeben.
- Wenn "Konfiguration über Scan-Vorgang der Welcome APP" aktiviert ist, wird die physikalische Adresse dieses Panels über die APP eingestellt.

[11]Tippen Sie auf "Fortfahren".

	tionsmodus				
7 💿 Über Sma O Über den O Einstellur	art Access Point Smart Access Point r ng des Panels für ein E	nit dem Scannen der Welcon Einfamilienhaus (ohne Smart	ie App : Access Point)		0 0 0
				(8 Weiter
< Konfigurat	ionsmodus				
		arupa		1	
	•♯ Panel Adressie	lidig		×	
 Über Sı Über dı Einstel 	•¡S Panel Adressid Ad Ph Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co	ressierung daa asterbetrieb 9 ~ ysikal. Adresse blude 20 1 10 -	Wohnung 01 Punle Nummer 01	×	0 0 0

[12] Tippen Sie unter "IP-Adressierung" im Abschnitt "Gebäudenetzwerk" auf "Bearbeiten".

- Wählen Sie den Verbindungstyp; es kann zwischen "LAN" und "WIFI" ausgewählt werden.
- Wählen Sie den Adresstyp aus; es kann zwischen "DHCP", "Anpassbare Adresse" und "ABB Legacy" ausgewählt werden. Wenn "ABB Legacy" ausgewählt wird, dann lautet die IP-Adresse "10.0.x.x".
- Tippen Sie auf "Speichern", wenn die Einstellungen geändert wurden.

[13]Tippen Sie unter "Privates Netzwerk" auf "Bearbeiten" und führen Sie den gleichen Vorgang aus wie für das "Gebäudenetzwerk".

[14]Tippen Sie auf "Fortfahren".

< IP-Adres	sieru	ng				
		IP-Adresse ① Cathlodenetwork 192168.1103	12 Bearbetten	rivatas Netzwerk 1.0.0.0	13 Bearbeiten	
						14 Weiter
< IP-Adres	sieru	ng				
	格	Editieren des Gebäudenetz	werks		×	
		Verbindungseinstellungen: 💭	🔵 Deak			
		Adressierungseinstellungen:				
		OHCP(Standard) ABB-Le	gacy Anpa	ssbare Adresse		
		192.168.1.103 Standard-Gateway 192.168.1.1	255.255.255.0 DNS 192.168.1.1	_		

- [15]Unter "Uhrzeit und Datum" können Sie diese Einstellung sofort vornehmen oder tippen Sie auf "Fortfahren", um diese Einstellung zu überspringen.
- Siehe hierzu siehe Kapitel 8.3.7 "Uhrzeit- und Datumseinstellung" auf Seite 88.

[16]Es gibt 5 Bildschirmansichten, die Sie durch die Benutzung des Panels führen.[17]Tippen Sie auf "Überspringen", wenn Sie bereits mit dem Panel vertraut sind.



8.2.3 Konfiguration über SmartAP & APP

- [1] Wählen Sie unter "Einrichtungs-Assistent" die Sprache aus der Dropdownliste aus.
- [2] Wählen Sie die Region aus der Dropdownliste aus.
- [3] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Lizenzen zu akzeptieren. Oder tippen Sie auf "Zum Lesen anklicken", um die Lizenzdetails anzuzeigen.
- [4] Tippen Sie auf "Akzeptieren & fortfahren", um die nächste Seite aufzurufen.

Einrichtungs-Assistent							
	Courseling	an Shian	Design				
	Sprache	swanien	Region a	uswanien			
	Deutsch	Ý		2	× I		
	🗸 Lizenzv	ereinbarung akzeptieren	Zum Lesen	n anklicken			
3							
-	V OSS-Ve	reinbarung akzeptieren	Zum Lesen a	anklicken			
						4	
					Akzep	otieren & fortfahren	

- [5] Wählen Sie unter "Konfigurationsmodus" den Betriebsmodus aus.
- Siehe hierzu siehe Kapitel 8.1 "Betriebsarten" auf Seite 28.
- [6] Tippen Sie auf "Fortfahren".

< System-K	onfiguration	
	Wählen Sie alle Systeme aus, die in der Zentrale aktiviert w	erden sollen:
	Velcome IP	
5	Hausautomatisierung	
	KNX free@home	
		6 Weiter

- [7] Wählen Sie "Über Smart Access Point mit Welcome App" und tippen Sie auf "¹", um weitere Details anzuzeigen.
- [8] Tippen Sie auf "Fortfahren".
- [9] Wählen Sie unter "Panel Adressierung" den Betriebsmodus für das Panel aus. Es kann im "Masterbetrieb" oder im "Nebenbetrieb" konfiguriert werden. Innerhalb einer Wohnung kann nur ein Panel in den "Masterbetrieb" versetzt werden.

[10]Tippen Sie auf "Fortfahren".

Konfigurationsmodus	
Über Smart Access Point	0
7 💿 Über den Smart Access Point mit dem Scannen der Welcome App	i
🔵 Einstellung des Panels für ein Einfamilienhaus (ohne Smart Access Point)	0
	8
	Weiter
Konfigurationsmodus	
Konfigurationsmodus	
Konfigurationsmodus	×
Konfigurationsmodus	×
Konfigurationsmodus •* Panel Adressierung • Über Si •	×
Konfigurationsmodus •h: Panel Adressierung •ber Si Adressierung •ber dist Adressierung	× •
 Konfigurationsmodus ** Panel Adressierung Über si Über di Adressierung Einstel 	× 0 0 0
 Konfigurationsmodus ** Panel Adressierung Über si Über di Adressierung Einstel 	× • •
 Konfigurationsmodus ** Panel Adressierung Über st Über dt Adressierung Einstel 	× • •
 Konfigurationsmodus ** Panel Adressierung Über si Über di Adressierung Einstel 	× • •
 Konfigurationsmodus Panel Adressierung Über stand Diber de Adressierung Einstel 	× • •
 Konfigurationsmodus Panel Adressierung Über si Über di Adressierung Einstel 	× • • •
 Configurationsmodus Panel Adressierung Uber st Über dt Adressierung Einstel 	× • • • •

[11]Tippen Sie unter "IP-Adressierung" im Abschnitt "Gebäudenetzwerk" auf "Bearbeiten".

- Wählen Sie den Verbindungstyp; es kann zwischen "LAN" und "WIFI" ausgewählt werden.
- Wählen Sie den Adresstyp aus; es kann zwischen "DHCP", "Anpassbare Adresse" und "ABB Legacy" ausgewählt werden. Wenn "ABB Legacy" ausgewählt wird, dann lautet die IP-Adresse "10.0.x.x".
- Tippen Sie auf "Speichern", wenn die Einstellungen geändert wurden.

[12]Tippen Sie unter "Privates Netzwerk" auf "Bearbeiten" und führen Sie den gleichen Vorgang aus wie für das "Gebäudenetzwerk".

[13]Tippen Sie auf "Fortfahren".

< IP-Adres	sierung			
	IP-Adresse () Gabludretzwerk 192.168.1.103	Bearbeiten Privates Netzwerk 0.0.0	12 Bearbeiten	
				13 Weiter
< IP-Adres	sierung			
	유 Editieren des Gebäudenet Verbindungseinstellungen: (기	zwerks	×	
	LAN WIFI Adressierungseinstellungen:	Deaktivieren		
	• DHCP(Standard) • ABB-L	Legacy O Anpassbare Adresse		
	192.168.1.103 Standard-Gateway 192.168.1.1	255,255,255,0 DNS 192,168,1.1		
			Speichern	
				Weiter

- [14]Tippen Sie unter "Konfiguration über Scan-Vorgang der Welcome APP" auf "App herunterladen", wenn Sie die APP noch nicht heruntergeladen haben.
- [15]Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Mobiltelefon, um die APP herunterzuladen und tippen Sie dann auf "Weiter".

<	Konfigur	ation über den Sca	nvorgang der Welc	ome App		
	Für eine Sch Ansonsten	nellkonfiguration durch ähren Sie bitte mit einen	Scannen aktivieren Sie bi n Klick auf "Einrichtungs-	tte in der Welcome APP unt Assistent" fort.	ter "Favoriten" den "	'Konfigurationsmodus".
			IP 1 Seriennummer: 102	⁻ ouch 2807A7F04F00C(NAV)		
				14		
				App herun	terladen p	Einrichtungs-Assistent
<	Konfigur	ation über den Sca	nvorgang der Welc	ome App		
<	Konfigur Für eine Sch Ansonsten	ation über den Sca ① App herunterlag	nvorgang der Welc	ome App		X itionsmodus".
<	Konfigur Für eine Scl Ansonsten	ation über den Sca	nvorgang der Welc den IOS:	ome App Android: 15		X tionsmodus".
<	Konfigur Für eine Scl Ansonsten	ation über den Sca () App herunterlad () Für eine schne "Konfiguration	nvorgang der Welc den IOS: IV IIII Konfiguration durch S Issmodus" unter "Favorite	ome App Android: 15 cannen aktivieren Sie bitte en" in der Welcome APP.	den	X tionsmodus".
<	Konfigur Für eine Scl Ansonsten	ation über den Sca () App herunterlar () Für eine schne "Konfiguration	nvorgang der Welc den IOS: Example of the second se	ome App Android: 15	. den	X tionsmodus".
<	Konfigur Für eine Sch Ansonsten	ation über den Sca ① App herunterlad Für eine schne "Konfiguration	nvorgang der Welc den IOS:	ome App Android: 15	: den	× tionsmodus".

[16]Erstellen Sie eine Gebäudestruktur in der APP.

Siehe hierzu siehe Kapitel 8.2.4 "Erstellung einer Gebäudestruktur in der APP" auf Seite 55.

[17] Verwenden Sie die APP, um den QR-Code auf den jeweiligen Panels zu scannen.

Siehe hierzu siehe Kapitel 8.2.5 "Scannen des QR-Codes auf dem Panel" auf Seite 59.
 [18]Importieren Sie die Gebäudestruktur aus der APP in SmartAP.

Siehe hierzusiehe Kapitel 8.2.6 "Projekt aus der APP in SmartAP importieren" auf Seite 61.

Immer wenn einer der Schritte 16 bis 18 abgeschlossen ist, gehen Sie weiter zum nächsten Schritt.

Nach dem Import der Gebäudestruktur konfiguriert SmartAP die physikalische Adresse für die betreffenden Panels und weist gleichzeitig die Signaturen zu.

<	Konfiguration über den Scanvorgang der Welcome App
	Für eine Schnellkonfiguration durch Scannen aktivieren Sie bitte in der Welcome APP unter "Favoriten" den "Konfigurationsmodus". Ansonsten fahren Sie bitte mit einem Klick auf "Einrichtungs-Assistent" fort.
	17
	IP Touch
	Seriennummer: 102807A7F04F00C(NAV)
	App herunterladen P Einrichtungs-Assistent

- [19]Unter "Uhrzeit und Datum" können Sie diese Einstellung sofort vornehmen oder tippen Sie auf "Fortfahren", um diese Einstellung zu überspringen.
- Siehe hierzu siehe Kapitel 8.3.7 "Uhrzeit- und Datumseinstellung" auf Seite 88.

[20]Es gibt 5 Bildschirmansichten, die Sie durch die Benutzung des Panels führen. [21]Tippen Sie auf "Überspringen", wenn Sie bereits mit dem Panel vertraut sind.



8.2.4 Erstellung einer Gebäudestruktur in der APP

- [1] Tippen Sie auf der Startseite der APP auf ".
- [2] Tippen Sie auf "Konfigurationsmodus".
- [3] Tippen Sie auf "OK", um den Konfigurationsmodus aufzurufen.



- [4] Tippen Sie unter "Projekte" auf 😶.
- [5] Geben Sie unter "Projekt hinzufügen" den Projektnamen ein.
- [6] Wählen Sie den Gebäudetyp entsprechend der Systemtopologie. Es muss "Gebäude" eingestellt werden.
- [7] Tippen Sie auf "Hinzufügen", um ein neues Projekt anzulegen.
- [8] Tippen Sie auf das gewünschte Projekt.



[9] Tippen Sie auf der Projektseite auf "•

[10]Geben Sie unter "Gebäude hinzufügen" den Gebäudenamen ein.

[11]Geben Sie die Gebäudenummer ein.

[12]Tippen Sie auf "Hinzufügen", um ein neues Gebäude anzulegen.

Wiederholen Sie die Schritte 9 bis 12, um mehrere Gebäude anzulegen.

[13]Tippen Sie auf das gewünschte Gebäude.



[14]Tippen Sie auf der Gebäudeseite auf "•

[15]Wählen Sie unter "Etage hinzufügen" den Etagennamen aus der Drop-Down-Liste aus. Möglich sind die Einstellungen "Etage" oder "Erdgeschoss".

[16]Tippen Sie auf "Hinzufügen", um eine neue Etage anzulegen.

Wiederholen Sie die Schritte 15 bis 16, um mehrere Etagen für das betreffende Gebäude anzulegen.

[17] Tippen Sie auf die gewünschte Etage.

K BUILDING A	Etage hinzufügen	K BUILDING A
	2	
	Name	
	Etage	
~		
- -		
Auf "+" tippen, um eine neue Etage hinzuzufügen.		
		1.Etage 17 >
1/		
•		•
	× 16√Hinzufügen	

[18]Tippen Sie auf der Etagenseite auf "🛨", um einen Raum hinzuzufügen.

[19]Geben Sie den Alias für den gewünschten Raum ein.

[20]Tippen Sie auf "Hinzufügen", um einen neuen Raum anzulegen.

[21]Wischen Sie auf der Etagenseite einen Raumnamen nach rechts.

[22]Tippen Sie auf " 🛱 , um mehrere Räume gesammelt anzulegen.



[23]Geben Sie die Anzahl der Duplikate ein.

[24] Tippen Sie auf "Duplizieren".

[25]Geben Sie den Alias für jeden Raum sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt ein.

[26]Tippen Sie auf "Duplizieren".

[27]Wischen Sie auf der Etagenseite den gewünschten Raumnamen nach rechts.

[28]Tippen Sie auf "Z, um den Alias für den gewünschten Raum festzulegen.

Duplizieren JACKY	Duplizieren JACKY	< 1.Etage
Nummer	Name JACKY_1	28 Derite 22 ACKY_1
	JACKY_3	D4 JA >
× 24.√ Duplizieren	× 26 ✓ Duplizieren	0

8.2.5 Scannen des QR-Codes auf dem Panel

- [1] Tippen Sie auf der Etagenseite auf den gewünschten Raum.
- [2] Tippen Sie auf der Raumseite auf "•
- [3] Scannen Sie unter "Gerät hinzufügen" den auf dem Panel angezeigten QR-Code.



- [4] Unter "Gerät" wird die Seriennummer des Geräts angezeigt.
- [5] Prüfen Sie den Standort.
- [6] Prüfen Sie den Gerätetyp.
- [7] Tippen Sie auf "Hinzufügen", um ein neues Gerät hinzuzufügen.
- [8] Wenn der Vorgang erfolgreich war, wird das Ergebnis auf dem Bildschirm angezeigt.

Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 7, um mehrere Gebäude hinzuzufügen.

Gerät	< JACKY
	Innenstat. 1 102807A7F06DB7C
Seriennummer:102807A7F06DB7C	
Geräte-ID 1 4	
Gebäude	
Etage	
1.Etage 🗸	
Zimmer 01 JACKY V	
Gerätetyp	
Innenstat. 🗸	
× 7 ✓ Hinzufügen	Φ

8.2.6 Projekt aus der APP in SmartAP importieren

- SmartAP kann das in der App angelegte Gebäude importieren.
- Sie können entweder ein Gebäude oder mehrere Gebäude auf einmal importieren.

Vorbedingungen

- APP und SmartAP müssen sich im selben Netzwerk befinden.
- Die Gebäudestruktur muss in der App angelegt worden sein.



Import-Regel

Die Gebäudestruktur wird nach folgenden Regeln überschrieben:

- A, B, C, D, E, F steht für die Gebäudenummer.
- B und B+ haben die gleiche Gebäudenummer.
- + bedeutet, dass die Gebäudestruktur geändert wurde.

Арр	SmartAP vorher	SmartAP nachher
B+	A, B, C	A, B+, C
B+, C+	A, B, C	A, B+, C+
D, E, F	A, B, C	A, B, C, D, E, F

Importvorgang

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Tippen Sie auf der Startseite von SmartAP auf "
- [2] Es erscheint ein Pop-up-Fenster, bitte lassen Sie das Fenster offen und tippen Sie nicht auf " \sqrt{a} ".

✓ Ø 2 SC	s 🕐 🖡 1		HAUPTMENÜ			
GEBÄUDESTRUKTUR	2UTRITTSKONTROLLE	ORMATION	APP, um die Gebäudest	ruktur zu importieren	ZEITSTEUERUNG	
Gebäudestruktur erstellen durch Anlegen von Etagen und Räumen.	Konfigurieren der Geräte des Zutrittskontrollsystems z.B. Zylinder, Repeater, Gateway	Geräte platzieren und verbinden.	Benutzer hinzufügen und bearbeiten. Benutzergruppen erstellen.	Aktionen erstellen und bearbeiten.	Zeitsteuerung erstellen.	Konfiguration der Geräte des Türkommunikations- systems, z.B. Innenstation, Außenstation.

[3] Wischen Sie unter "Projekte" in der APP den gewünschten Projektnamen nach rechts.

- [4] Tippen Sie auf "
- [5] Tippen Sie auf das gewünschte SmartAP in der Liste.
- [6] Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für SmartAP ein.
- [7] Tippen Sie auf "OK".
- [8] "Upload erfolgreich" wird angezeigt, wenn der Vorgang erfolgreich war. Tippen Sie auf "OK".



[9] Auf der Startseite von SmartAP wird der Projektname angezeigt.

[10]Tippen Sie auf " $\sqrt{}$ ".

[11]Tippen Sie auf "Bestätigen".

[12]Das Importergebnis wird angezeigt.

[13]Tippen Sie auf " $\sqrt{}$ ", um den Importvorgang abzuschließen.

✓	s 😰 🖡		HAUPTMENÜ			
GEBÄUDESTRUKTUR		GEBÄUDESTRUKTUR IM Projektnam	PORTIEREN e: TEST	9		
Gebäudestruktur erstellen durch Anlegen von Etagen und Räumen.	Konfigurieren der Geräte des Zutrittskontrollsystems z.B. Zylinder, Repeater, Gateway	Ceräte platzieren und verbinden.	Benutzer hinzufügen und bearbeiten. Benutzergruppen erstellen.	Aktionen erstellen und bearbeiten.	Zeitsteuerung erstellen.	Konfiguration der Geräte des Türkommunikations- systems, z.B. Innenstation, Außenstation, an the Einstellungen

8.3 Systemeinstellungen

8.3.1 Aufrufen der "Einstellungen"

Tippen Sie auf dem Dashboard auf "😳", um die Einstellungen aufzurufen.



8.3.2 Displayeinstellungen

Aufrufen der "Display"-Seite

Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Display".

🗙 Einstellungen	19:52 Sa 01-12-2018 🁔 28.5°C	~	Ĵ	
Oisplay	EINSTELLUNGEN BILDSCHIRMSCHONER			
💮 Netzwerkanschlüsse	් _{වි} Display-Reinigungsmodus aktivieren			
 ≝ Zeit und Datum	Helligkeit			
≪⊃ Zutrittsmanagement	* *			
ん Benutzereinstellungen				
🕁 Videoüberwachung	Farbhema Dunkles Thema			
↓ Intercom Liste				
Programmierbare Taste	Temperatur			
	*Celsius			
${\cal O}$ Software-Update	🗾 Raumtemperatur in Statuszeile anzeigen			
(i) Info	Wind			
	Bft Ville			
	Darstellung Bedienelemente			Í

Helligkeit einstellen

- [1] Tippen Sie unter "Display" auf "Einstellungen".
- [2] Gehen Sie zum Abschnitt "Helligkeit" und stellen Sie die Helligkeit mit dem Scroll-Balken ein.

🗙 Einstellungen	19:52 Sa 01-12-2018 🁔 28.5°C	>	Ĵ	¢⊳
O Display	EINSTELLUNGEN BILDSCHIRMSCHONER			
්) Ton	1			
💮 Netzwerkanschlüsse	🍋 Display-Reinigungsmodus aktivieren			
ව _{සා} Zeit und Datum	Helligkeit			
≪⊃ Zutrittsmanagement	2 * *			
ည် Benutzereinstellungen				
。	Farbena Dunkles Thema			
Intercom Liste				
Programmierbare Taste	Temperatur			
袋 Erweiterte Einstellungen	*Celsius			
 C Software-Update	🗾 Raumtemperatur in Statuszeile anzeigen			
	Wind			
	Wind Bft			
	Darstellung Bedienelemente			

Konfigurieren des "Anzeigemodus"

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Tippen Sie unter "Display" auf "Einstellungen".
- [2] Wählen Sie im Abschnitt "Anzeigemodus" den Anzeigemodus aus der Dropdownliste aus. Möglich sind die Einstellungen "Dunkles Thema" (Standard) oder "Helles Thema".

X Einstellungen	19:52 Sa 01-12-2018 🔒 28.5°C	~	¢	\$
Oisplay	EINSTELLUNGEN BILDSCHIRMSCHONER			
 くり)Ton	1			
💮 Netzwerkanschlüsse	🥙 Display-Reinigungsmodus aktivieren			
 ❷ _∰ Zeit und Datum	Helligkeit			
🖘 Zutrittsmanagement	× — ×			
A Benutzereinstellungen				
。	Farthema V 2			
↓ Intercom Liste	L			
Programmierbare Taste	Temperatur			
ංගී Erweiterte Einstellungen	Temperatur [●] Celsius			
 ♀ Software-Update	🗾 Raumtemperatur in Statuszeile anzeigen			
(i) Info	Wind			
	Bft			
	Darstellung Bedienelemente			

Wenn der Anzeigemodus "Helles Thema" eingestellt ist, wird die Benutzeroberfläche wie folgt angezeigt:

imes Einstellungen	19:52 Sa 01-12-2018 🔒 28.5°C		Ĵ	¢≫
Oisplay	EINSTELLUNGEN BILDSCHIRMSCHONER			
<♥ Ton				
∂ Netzwerkanschlüsse	🀔 Display-Reinigungsmodus aktivieren			
ළ _ා Zeit und Datum	Helligkeit			
Zutrittsmanagement	× ×			
β Benutzereinstellungen	Anzeinemodus			
Hideoüberwachung	Farbhema Helles Thema			
↓ Intercom Liste				
Programmierbare Taste	Temperatur			
ố Erweiterte Einstellungen	Temperatur • Celstus			
⊖ Software-Update	Raumtemperatur in Statuszeile anzeigen			
(i) Info	Wind			
	Bft			
	Darstellung Bedienelemente			

Konfigurieren der Temperatureinheit

- [1] Tippen Sie unter "Display" auf "Einstellungen".
- [2] Wählen Sie im Abschnitt "Temperatur" die Einheit aus der Dropdownliste aus. Es kann zwischen "Celsius" (Standard) und "Fahrenheit" ausgewählt werden.
- Der Raumtemperaturwert wird in der Statusleiste angezeigt, wenn die Funktion "Raumtemperatur in Statusleiste anzeigen" aktiviert ist.

🗙 Einstellungen	19:52 Sa 01-12-2018 🔒 83.3°F	Ĵ	¢
Oisplay	EINSTELLUNGEN BILDSCHIRMSCHONER		
넊》Ton	1		
🗑 Netzwerkanschlüsse	Po Display-Reinigungsmodus aktivieren		
© _∰ Zeit und Datum	Helligkeit		
🖘 Zutrittsmanagement	× — ×		
A Benutzereinstellungen			
。	Farbhama Dunkles Thema		
↓ Intercom Liste			
Programmierbare Taste	Temperatur		
លើ Erweiterte Einstellungen	•Fahrenheit 2		
💭 Software-Update	🗾 Raumtemperatur in Statuszeile anzeigen		
i) Info	Wind		
	Bft [×]		
	Darstellung Bedienelemente		

Konfigurieren der Windeinheit

- [1] Tippen Sie unter "Display" auf "Einstellungen".
- [2] Wählen Sie im Abschnitt "Wind" die Einheit aus der Dropdownliste aus. Es kann zwischen "Bft" (Standard), "m/s", "km/h", "mph" und "kn" ausgewählt werden.
- Die Windeinheit wird auf dem Dashboard angezeigt.

imes Einstellungen	19:54 Sa 01-12-2018 🍙 28.6°C	~	Ĵ	¢≫
Display EINSTE	LLUNGEN BILDSCHIRMSCHONER			
()) Ton				
S Netzwerkanschlüsse	Display-Reinigungsmodus aktivieren			
e _⊞ Zeit und Datum	Helligkeit			
— Zutrittsmanagement	* *			
人 Benutzereinstellungen				
videoüberwachung	Farbhena V			
↓ Intercom Liste				
Programmierbare Taste	Temperatur			
皎 Erweiterte Einstellungen	* Celsius			
⊖ Software-Update	🗹 Raumtemperatur in Statuszeile anzeigen			
i) Info	Wind			
	Bft Z			
	Darstellung Bedienelemente			
Dashboard	19:54 Sa 01-12-2018 ᡝ 28.6°C	,	¢	⊲»
Dashboard	19:54 Sa 01-12-2018 👔 28:6°C	•	¢	\$ (i)
Dashboard	19:54 Sa 01-12-2018 (£) 28.6°C	•	Ð	₹
Dashboard	19:54 Sa 01-12-2018 (£) 28.6°C		Д Т	\$ (-)
Dashboard i Keine Ereignisse Ereignisse	19:54 Sa 01-12-2018 (€) 28.6°C	्र न्यू - Bf	Ļ	چ -
Dashboard (i) Keine Ereignisse Ereignisse	19:54 Sa 01-12-2018 (\hat{k}) 28.6°C Alarmierung Unterstützung	्र न्त्र – Bf	Ĵ	₹
Dashboard () Keine Ereignisse Ereignisse	19:54 Sa 01-12-2018 ($)$ 28.6°C	پ ۹۹ – Bf	Q	
Dashboard	19:54 Sa 01-12-2018 ($)$ 28.6°C Alarmierung Unterstützung	ి – Bf	Д	
Dashboard	19:54 Sa 01-12-2018 () 28.6°C Alarmierung Unterstützung	پ جے –Bt	Д.	
Dashboard () Keine Ereignisse Ereignisse	19:54 Sa 01-12-2018 (2) 28.6°C	עריים איז	Ð.	
Dashboard	19:54 Sa 01-12-2018 () 28.6°C Alarmierung Unterstützung	- <u>⊅</u> - Bf	<u></u>	
Dashboard	19:54 Sa 01-12-2018 (f) 28:6°C	שייים בשלי שייים − Bf	Ą	
Dashboard	19:54 Sa O1-12-2018 (2) 28:6°C Alarmierung Unterstützung		<u></u>	
Dashboard	19:54 Sa 01-12-2018 (f) 28:6°C	€ P====Bf	<u></u>	

Einstellung der Bedienelemente

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Tippen Sie unter "Display" auf "Einstellungen".
- [2] Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen unter "Darstellung Bedienelemente", um die Funktion zu aktivieren/deaktivieren.

X Einstellungen	19:54 Sa 01-12-2018 🔒 28.6°C 🗸 📌					
Oisplay	EINSTELLUNGEN BILDSCHIRMSCHONER					
다) Ton	bisplay-Reinigungsmodus aktivieren					
🗑 Netzwerkanschlüsse	Helligkeit					
© _∭ Zeit und Datum	50% ∽☆ ¥:-					
🖘 Zutrittsmanagement						
\mathcal{R} Benutzereinstellungen	Anzeigemodus Farbhena					
。 少 Videoüberwachung	Dunkles Thema Thema					
↓ Intercom Liste	Temperatur					
Programmierbare Taste	Temperatur • Celsius					
ល Erweiterte Einstellungen	🗸 Raumtemperatur in Statuszeile anzeigen					
💭 Software-Update	Wind					
i Info	Wind V Bft V					
	Darstellung Bedienelemente					
	Z V Reduziertes Layout verwenden					

Wenn die Funktion aktiviert ist, wird das Bedienelement wie folgt auf dem Dashboard angezeigt:



 Wenn die Funktion deaktiviert ist, wird das Bedienelement wie folgt auf dem Dashboard angezeigt:



Konfigurieren des Bildschirmschoners

- [1] Tippen Sie unter "Display" auf "Bildschirmschoner".
- [2] Gehen Sie zum Abschnitt "Bildschirmschonermodus" und wählen Sie den Bildschirmschonermodus aus der Dropdownliste aus. Möglich sind die Einstellungen "Uhr" (Standard), "Diashow", "Bilder der Karte" und "Wetter online".
- [3] Gehen Sie zum Abschnitt "Bildschirmschoner starten nach", um die Startzeit einzustellen (Standard: 10 Minuten). Der Bildschirmschoner startet, wenn während der eingestellten Zeit kein Vorgang ausgeführt wird.
- [4] Gehen Sie zum Abschnitt "Display ausschalten nach", um die Ausschaltzeit des Bildschirms einzustellen (Standard: 2 Minuten). Der Bildschirm des Panels wird ausgeschaltet, wenn während der eingestellten Zeit kein Vorgang ausgeführt wird.

🗙 Einstellungen		03:07 So 02-12-20	18 🔒 28	8.8°C	\sim	Û	¢≫
O Display	EINSTELLUNGEN	BILDSCHIRMSCHONER	1				
්) Ton							
🕤 Cloud-Verbindungen	Bildschim	mschonermodus	U.	Bilder Übergangseffekt	ž		
 စ _{က္က} Zeit und Datum	Uhr			Ausblenden			
ాాం Zutrittsmanagement				Bilder Intervall 10 Sekunden	~		
 کے Benutzereinstellungen				Bilder Reihenfolge			
				Zufall	Ť		
 Untercom Liste	Bildschin	mschoner ein nach					
Programmierbare Taste	Verzögerun 10 min	gin Minuten 3	v				
Friedlungen							
	Display a	usschalten nach					
Software-Update	Verzögerun 30 min	g in Minuten	Ý				
(i) Info 							

 Wenn "Uhr" ausgewählt wird, zeigt eine Uhr die aktuelle Uhrzeit an einem zufälligen Standort an.



- Wenn "Diashow" ausgewählt wird, werden drei voreingestellte Bilder entsprechend dem "Bilder Intervall" (Standard: 10 Sekunden) in einer Endlosschleife gespielt.
 - "Bildübergangseffekt" kann auf "Ausblenden" oder "Von rechts drücken" gesetzt werden.
 - "Bilder Intervall" kann auf "5 Sekunden", "10 Sekunden", "15 Sekunden", "30 Sekunden", "60 Sekunden" oder "120 Sekunden" gesetzt werden.
 - "Bilder Reihenfolge" kann auf "Zufall" oder "Reihenfolge" gesetzt werden.


- Wenn "Bilder der Karte" ausgewählt wird, werden die Bilder auf der SD-Karte entsprechend dem "Bilder Intervall" (Standard: 10 Sekunden) in einer Endlosschleife gespielt.
 - "Bildübergangseffekt" kann auf "Ausblenden" oder "Von rechts drücken" gesetzt werden.
 - "Bilder Intervall" kann auf "5 Sekunden", "10 Sekunden", "15 Sekunden", "30 Sekunden", "60 Sekunden" oder "120 Sekunden" gesetzt werden.
 - "Bilder Reihenfolge" kann auf "Zufall" oder "Reihenfolge" gesetzt werden.



 Wenn "Wetter online" ausgewählt wird, werden Wetterinformationen an einem zufälligen Standort angezeigt. Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn die Wetterdaten normal angezeigt werden können.



8.3.3 Toneinstellungen

Aufrufen der "Ton"-Seite

Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Ton".

imes Einstellungen	03:31 So 02-12-2018 🍙 28.5°C		Ļ	
Display	TÜRKOMMUNIKATION			
⊲ 》Ton				
ି Cloud-Verbindungen	Lautstarke Klingelton 50%			
ව _ස Zeit und Datum				
🖘 Zutrittsmanagement	Außenstation Türklingelton			
凡 Benutzereinstellungen	Klingelton Klingelton 2			
。台 Videoüberwachung	Intercom Portierstation	_		
↓ Intercom Liste	Klingeton Klingeton 3 Klingeton 4 Klingeton 4			
Programmierbare Taste	V Klingelton wiederholen			
皎 Erweiterte Einstellungen				
${\cal O}$ Software-Update	Klickton 🗸 Klickton aktivieren			
i) Info				

Einstellung der Lautstärke des Klingeltons

Gehen Sie folgendermaßen vor:

[1] Gehen Sie unter "Ton" zum Abschnitt "Lautstärke Klingelton" und stellen Sie die Klingeltonlautstärke mit dem Scroll-Balken ein.

🗙 Einstellungen	03:31 So 02-12-2018 👔 28.5°C	\sim	Û	⊲ »
Oisplay	TÜRKOMMUNIKATION			
석》 Ton				
💮 Cloud-Verbindungen	Lautstärke Klingelton			
 ₽ _∰ Zeit und Datum	N' N9			
	- Außenstation Türklingelton			
ہے۔ کی Benutzereinstellungen	Kiingeton Kiingeton1 × Kiingeton2 ×			
, 🖒 Videoüberwachung	Intercom Portierstation	_		
↓ Intercom Liste	Klingelton 3 Klingelton 4			
Programmierbare Taste	🖌 Klingelton wiederholen			
窃 Erweiterte Einstellungen				
💭 Software-Update	Klickton 🗸 Klickton aktivieren			
i Info				

Konfigurieren der Klingeltonwiederholung

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen unter "Ton", um die Funktion zu aktivieren/deaktivieren.
- Aktivieren (Standard) = Klingeltonwiederholung innerhalb von 30 Sekunden
- Deaktivieren = klingelt nur einmal

X Einstellungen	03:31 So 02-12-2018 🍙 28.5°C	\sim	Ĵ	⊲»
Oisplay	TÜRKOMMUNIKATION			
↓》Ton				
S Cloud-Verbindungen	Lautstärke Klingelton 50%			
 ₽ _∰ Zeit und Datum	N			
⊂⊃ Zutrittsmanagement	- Außenstation Türklingelton			
جرع Benutzereinstellungen	Klingelton 1 Klingelton 2	~		
🕁 Videoüberwachung	Intercom Portierstation			
Intercom Liste	Klingelton 3 Klingelton 4	~		
Programmierbare Taste	1 🗾 Klingelton wiederholen			
ထို့ဒ် Erweiterte Einstellungen				
☐ C Software-Update	Klickton 🖌 Klickton aktivieren			
(i) Info	-			

Erkennen rufender Geräte anhand des Klingeltons

- [1] Wählen Sie unter "Ton" den Klingelton (4 voreingestellte Klingeltöne und ggf. Klingeltöne von der SD-Karte) aus der Dropdownliste aus. Das Panel spielt den gewünschten Klingelton während eines eingehenden Rufs ab, um den Gerätetyp anzuzeigen.
- Unterstützt werden Klingeltöne im .mp3- und .wav-Format mit einer maximalen Größe von 32 M.

🗙 Einstellungen	03:31 So 02-12-2018 🁔 28.5°C	\sim	Û	¢≫
Oisplay	TÜRKOMMUNIKATION			
다》Ton				
Cloud-Verbindungen	Lautstärke Klingelton 50%			
စ်္က Zeit und Datum	Ý 49			
∽∋ Zutrittsmanagement	- Außenstation Türklingelton			
. A Benutzereinstellungen	Kingeton Kingeton 1	×		
。 d Videoüberwachung	Intercom Portierstation			
↓ Intercom Liste	Klingelton 3 Klingelton 4	×		
Programmierbare Taste	🗸 Klingelton wiederholen			
ល៍ Erweiterte Einstellungen				
${\cal C}$ Software-Update	Klickton 🗸 Klickton aktivieren			
(i) Info				

Konfigurieren des "Klicktons"

- [1] Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen unter "Ton" im Abschnitt "Klickton", um die Funktion zu aktivieren/deaktivieren.
- Aktivieren (Standard) = Tonausgabe beim Berühren des Bildschirms.
- Deaktivieren = Ton beim Berühren des Bildschirms ist stummgeschaltet.

X Einstellungen	03:31 So 02-12-2018 🌒 28.5°C	\sim	Û	¢≫
Oisplay	TÜRKOMMUNIKATION			
↓》Ton				
💮 Cloud-Verbindungen	Lautstärke Klingelton			
 ❷ _∰ Zeit und Datum				
	- Außenstation Türklingelton			
مر برگر Benutzereinstellungen	Kiingeton Kiingeton 1 Kiingeton 2 Ki			
, 🖒 Videoüberwachung	Intercom Portierstation	_		
↓ Intercom Liste	Klingelton 3 Klingelton 4 Klingelton 4			
Programmierbare Taste	🔀 Klingelton wiederholen			
លើ Erweiterte Einstellungen				
☐ Software-Update	Klickton 1 🗸 Klickton aktivieren			
(i) Info	1-			

8.3.4 Netzwerkeinstellungen

Dieses Kapitel bezieht sich nur auf ein "Privates Netzwerk".

Aufrufen der "Netzwerkeinstellungen"

Gehen Sie folgendermaßen vor:

Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Netzwerkanschlüsse".

\times	Einstellungen			03:38	So 02-12-2018 👔 28.6°C		Ĵ	
۲	Display	PRIVATES	NETZWERK	APP	MYBUILDINGS-PORTAL			
			Netzwerka WIFI	nschluss	🗸 Privates Netzwerk aktivieren			
(í©	Netzwerkanschlüsse							
0 _E	Zeit und Datum		Manuell v	erbinden				
	Zutrittsmanagement							
	Benutzereinstellungen		Meine Netz	werke		Verbunden		
	Videoüberwachung		<u></u>					
	Intercom Liste		Verfügbare	Netzwer	e			
	Programmierbare Taste		。 ((e					
ţ	Erweiterte Einstellungen			Change				
Ø	Software-Update		<u> </u>					
	Info							

WLAN-Einstellungen

Wenn "Privates Netzwerk" während des "Einrichtungs-Assistenten" auf "WIFI" gesetzt wird, dann können Sie hier die WLAN-Einstellungen konfigurieren.

- [1] Tippen Sie unter "Netzwerkanschlüsse" auf "Privates Netzwerk".
- [2] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die WiFi-Funktion zu aktivieren.
- [3] Wählen Sie das gewünschte WiFi aus der verfügbaren Liste aus oder tippen Sie auf "Manuell verbinden", um den WiFi-Namen manuell einzugeben (falls der WiFi-Name in der Liste nicht gefunden wird).

- [4] Geben Sie das WiFi-Passwort ein.
- [5] "DHCP" ist standardmäßig aktiviert. Sie können das Kontrollkästchen deaktivieren und die IP-Adresse manuell eingeben.
- [6] Tippen Sie auf "Verbinden".

imes Einstellungen	03:38 So 02-12-2018 👔 ;	28.7°C ∨ ♫ ◁»
Oisplay	PRIVATES NETZWERK APP MYBUILDINGS-POR	
ද්) Ton	Verbinden mit David-TPI ink-5G	×
💮 Netzwerkanschlüs:		
e∰ Zeit und Datum	Passwort eingeben	
🖘 Zutrittsmanageme	4 Passwort	
८ Benutzereinstellun	🗸 онср 5	punden
🕁 Videoüberwachung	IP-Adresse Subnetzmaske	
${f Q}$ Intercom Liste		_
Programmierbare '	Standard-Gateway DNS	
Юූි Erweiterte Einstell		
${\cal O}$ Software-Update		6
(i) Info		Verbinden

[7] ", $\sqrt{}$ " zeigt an, dass der Vorgang erfolgreich war.

🗙 Einstellungen	03:39 So 02-12-2018 👔 28.7°C		\$ \$	
Display	PRIVATES NETZWERK APP MYBUILDINGS-PORTAL			
()、Ton	Netzwerkanschluss WIFI			
🙃 Netzwerkanschlüsse				
© _⊞ Zeit und Datum	Manuell verbinden			
── Zutrittsmanagement			ļ	
ည Benutzereinstellungen		Verbunden		
。	O			
↓ Intercom Liste				
Programmierbare Taste				
袋 Erweiterte Einstellungen				
Software-Update				
(i) Info				

[8] Wenn Sie den WiFi-Namen entfernen wollen, dann wischen Sie nach links und tippen Sie auf "¹.

🗙 Einstellungen	03:39 So 02-12-2018 🔒 28.7°C 🗸 🗸	Ĵ	d»
① Display	PRIVATES NETZWERK APP MYBUILDINGS-PORTAL		
다》Ton	Netzwerkanschluss WIFI Vrivates Netzwerk aktivieren		
🗑 Netzwerkanschlüsse			
e _⊞ Zeit und Datum	Manuell verbinden		
🖘 Zutrittsmanagement			
ററ Benutzereinstellungen	Meine Netzwerke Verbunder		
。			
↓ Intercom Liste			
Programmierbare Taste			
餃 Erweiterte Einstellungen			
💭 Software-Update			
i Info			

LAN-Einstellungen

Wenn "Privates Netzwerk" während des "Einrichtungs-Assistenten" auf "LAN" gesetzt wird, dann können Sie hier die LAN-Einstellungen konfigurieren.

- [1] Tippen Sie unter "Netzwerkanschlüsse" auf "Privates Netzwerk".
- [2] Der Standardwert ist "DHCP". Sie können diesen deaktivieren und die statische Adresse manuell eingeben.

🗙 Einstellungen	03:43 So 02-12-2018 👔 28.8°C		Ĵ	
Oisplay	PRIVATES NETZWERK APP MYBUILDINGS-PORTAL			
다) Ton	Netzwerkanschluss			
🗟 Netzwerkanschlüsse	LAN			
© _∭ Zeit und Datum				
🖘 Zutrittsmanagement	2			
み Benutzereinstellungen	IP-Adresse Subnetzm 192.168.1.103 255.255	aske 5.255.0		
。	Standard-Gateway DNS 192.168.1.1 192.168	.1.1		
↓ Intercom Liste		ОК		
Programmierbare Taste				
袋 Erweiterte Einstellungen				
€ Software-Update				
i Info				
Q2 Erweiterte Einstellungen C Software-Update (i) Info				

Cloud-Verbindungen

Wenn "Privates Netzwerk" deaktiviert ist, dann wird kein Menü für ein privates Netzwerk angezeigt und das Menü "Netzwerkanschlüsse" ändert sich in "Cloud-Verbindungen".

X Einstellungen	03:32 So 02-12-2018 👔 28.5°C	Ĵ	
Display	APP MYBUILDINGS-PORTAL		
다) Ton			
🗟 Cloud-Verbindungen			
e Zeit und Datum			
🗢 Zutrittsmanagement			
A Benutzereinstellungen			
ん Videoüberwachung			
↓ Intercom Liste			
Programmierbare Taste			
袋 Erweiterte Einstellungen			
${\cal G}$ Software-Update			
i Info			

8.3.5 MyBuildings-Einstellungen

- [1] Tippen Sie unter "Netzwerkanschlüsse" auf "myBuildings-Portal".
- [2] Tippen Sie auf "Anmeldung".
- [3] Geben Sie das Benutzerkonto, das Passwort und den Anzeigenamen ein.
- [4] Tippen Sie auf "Anmeldung".

🗙 Einstellungen	03:52 So 02-12-2018 🔒 28.6°C		\sim	Ĵ	d»
O Display	PRIVATES NETZWERK APP MYBUILDINGS-PORTAL				
් ් Ton	1				
🙃 Netzwerkanschlüsse	() Nicht angemeldet				
ව _{සි} Zeit und Datum	Anmeldung im myBuildings-Portal:				
⊂⊃ Zutrittsmanagement	Anmeldung				
ည် Benutzereinstellungen	2				
。 少 Videoüberwachung	—				
↓ Intercom Liste					
Programmierbare Taste					
段 Erweiterte Einstellungen					
${\cal G}$ Software-Update					
i Info					
			_	_	_
🗙 Einstellungen	15:07 Do 05-09-2024 👔 28.7°C		\sim	Û	d»
× Einstellungen Ø Display	15:07 Do 05-09-2024 (j) 28.7°C PRIVATES NETZWERK APP <u>MYBUILDINGS-PORTAL</u>		~	Ĵ	¢»
X Einstellungen ③ Display 데 Ton	15:07 Do 05-09-2024 👔 28.7°C PRIVATES NETZWERK APP <u>MYBUILDINGS-PORTAL</u> ngs-Portal	×	~	Ĵ	¢»
X Einstellungen	15:07 Do 05-09-2024 👔 28.7°C PRIVATES NETZWERK APP <u>MYBUILDINGS-PORTAL</u> ngs-Portal	×	~	Д,	¢»
 ➢ Einstellungen ☞ Display 	15:07 Do 05-09-2024 👔 28.7°C PRIVATES NETZWERK APP MYBUILDINGS-PORTAL ngs-Portal	×	~	Д.	⊲»
 Einstellungen Display Ton myBuildi Cogin Zeit und Datum Zutrittsmanageme Anmeld 	15:07 Do 05-09-2024 (2) 28.7°C PRIVATES NETZWERK APP MYBUILDINGS-PORTAL ngs-Portal ung im myBuildings-Portal:	×	~	Д.	⊲ »
 ➢ Einstellungen ◎ Display ⊂III Ton △ myBuildi Cogin P Zeit und Datum ○ Zutrittsmanageme Anmeld 𝔅 Benutzereinstellun 	15:07 Do 05-09-2024 PRIVATES NETZWERK APP MYBUILDINGS-PORTAL Ings-Portal ung im myBuildings-Portal: arrs Passwort	×	~	Д.	⊲»
 Einstellungen Display Ton myBuildi Cogin Zeit und Datum Zutrittsmanageme Anmeld Benutzereinstellun Videoüberwachung Dieses I 	15:07 Do 05-09-2024 (2) 28.7°C PRIVATES NETZWERK APP MYBUILDINGS-PORTAL Ings-Portal urg im myBuildings-Portal: arm Panel bezeichnen als:	×	~	Д.	<
 Einstellungen Display Ton myBuildi Cojin Retzwerkanschlüst Zeit und Datum Zutrittsmanageme Anmeld Benutzereinstellun Benutzereinstellun Videoüberwachung Dieses I Intercom Liste 	15:07 Do 05-09-2024 () 28.7°C PRIVATES NETZWERK APP MYBUILDINGS-PORTAL ung im myBuildings-Portal: ame Panel bezeichnen als: me 3	×	~	Д.	⊲»
 Einstellungen Display Ton myBuildi Cogin Zeit und Datum Zeit und Datum Zutrittsmanageme Menutzereinstellun Videoüberwachung Videoüberwachung Intercom Liste Programmierbare 	15:07 Do 05-09-2024 (2) 28.7°C PRIVATES NETZWERK APP MYBUILDINGS-PORTAL ung im myBuildings-Portal: ama Panel bezeichnen als: ma 3	×	~	<u></u>	⊲»
 Einstellungen Display Ton myBuildi Login Retzwerkanschlüss Zutrittsmanageme Benutzereinstellun Videoüberwachung Intercom Liste Programmierbare Erweiterte Einstell 	15:07 Do 05-09-2024 (2) 28.7°C PRIVATES NETZWERK APP MYBUILDINGS-PORTAL Ings-Portal	X	~	Q	
 Einstellungen Display Ton myBuildi Cogin Zeit und Datum Zeit und Datum Zutrittsmanageme Menutzereinstellun Videoüberwachung Videoüberwachung Intercom Liste Programmierbare Software-Update 	15:07 Do 05-09-2024 (2) 28.7°C PRIVATES NETZWERK APP MYBUILDINGS-PORTAL Ings-Portal	X Idung	~	A	ح »
 Einstellungen Display Ton myBuildi Login Zeit und Datum Zutrittsmanageme Benutzereinstellun Videoüberwachung Intercom Liste Programmierbare Erweiterte Einstell Software-Update Info 	15:07 Do 05-09-2024 (2) 28.7°C PRIVATES NETZWERK APP MYBUILDINGS-PORTAL Ings-Portal Important ung im myBuildings-Portal: Important arre Important Panel bezeichnen als: Important Main 3	X Idung Idung	~	<u></u>	⊲ »
 Einstellungen Display Ton myBuildi Login 2eit und Datum Zeit und Datum Zutrittsmanageme Benutzereinstellun Videoüberwachung Intercom Liste Programmierbare Erweiterte Einstell Software-Update Info 	15:07 Do 05-09-2024 () 28.7°C PRIVATES NETZWERK APP MYBUILDINGS-PORTAL ung im myBuildings-Portal: ame Panel bezeichnen als: re 3	X Idung A	~	۵. 	<

- [5] Wenn der Vorgang erfolgreich war, wird der Kontoname angezeigt.
- [6] Tippen Sie auf "Abmeldung", um sich vom myBuildings-Portal abzumelden.

🗙 Einstellungen	15:33 Do 05-09-2024 👔 29.4°C	Ĵ	⊴ »
O Display	PRIVATES NETZWERK APP MYBUILDINGS-PORTAL		
්) Ton			
🗑 Netzwerkanschlüsse	① Angemeldet als: 5		
ං ම _{සි} Zeit und Datum	Geräte-ID c9432522-202c-4b60-b19d-9e34d0daia96		
⊂⊙ Zutrittsmanagement	Verfallsdatum 2023.01.17 - 2025.12.31		
、 み Benutzereinstellungen	Gerätename IP Touch		
	Aus dem myBuildings-Portal abmelden:		
🔍 Intercom Liste	× Abmeldung 6		
Programmierbare Taste			
 දිටුි Erweiterte Einstellungen			
 C Software-Update			

Die Wetterdaten werden auf dem Dashboard angezeigt, wenn das Panel im myBuildings-Portal eingeloggt ist.



Hinweis

Um die korrekten Wetterdaten zu beziehen, sind der Breiten- und Längengrad erforderlich. Siehe hierzu siehe Kapitel 8.3.7 "Uhrzeit- und Datumseinstellung" auf Seite 88.



8.3.6 Kopplung des Panels mit der APP

Vorbedingungen

- Sie sind mit dem jeweiligen myBuildings-Konto in der APP eingeloggt.
- Die APP und das Panel müssen sich im selben Netzwerk befinden.

- [1] Tippen Sie unter "Netzwerkanschlüsse" oder "Cloud-Verbindungen" auf "Mobile APP".
- [2] Tippen Sie auf "+".
- [3] Es erscheint ein Pop-up-Fenster, bitte lassen Sie das Fenster offen und tippen Sie nicht auf "x".





- [4] Tippen Sie auf der Startseite der APP auf ".
- [5] Tippen Sie auf "Geräte koppeln".
- [6] Tippen Sie auf "IP-Gateway/Touch Panel". Tippen Sie auf "
- [7] Tippen Sie auf "IP Touch 7 & 10".
- [8] Tippen Sie auf "Scanvorgang starten".



- [9] Tippen Sie auf "OK", um der APP zu erlauben, die Kamera zu verwenden.
- [10]Tippen Sie auf "Panel zu myBuildings-Portal hinzufügen", um das MyBuildings-Konto der APP mit dem Panel zu synchronisieren.
- [11]Gleichzeitig zum Hinzufügen des myBuildings-Portals verbindet sich die APP mit dem Panel.
- [12]Aktivieren Sie auf dem Panelbildschirm die entsprechenden Kontrollkästchen, um der APP die Rechte zu gewähren.

[13] Tippen Sie auf dem APP-Bildschirm auf "Einstellung verlassen".



8.3.7 Uhrzeit- und Datumseinstellung

Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Datum und Uhrzeit".

🗙 Einstellung	len	03:31 Sa 01-12	2-2018 🕼 28.3°C		✓ Q <	
O Display		ZEIT UND DATUM				
口》Ton		Zeiteinstellung	Finstellung der Zei			
💮 Netzwerkans	schlüsse	Zeiteinrichten Manuell	Zeitzone	2		
© _∭ Zeit und Datu	um		Sommerzeit auto	omatisch einstellen		
C Zutrittsmana	agement	Datum				
کل Benutzereins	stellungen	Jahr 2024	V Uhrzeitformat 24 Stunden	3 ~		
Intercom List	te	Monat 01	Catumsformat	4 ~		
Programmier	rbare Taste	Tag 01	Erster Tag der Woche Montag	5 ~		
දිටු Erweiterte Ei	instellungen	Zeit	Standort			
💭 Software-Up	odate	Stunde 00	~ Region China	<u>6</u> ~		
i Info		Minute 00	Breitengrad 24.26	7		
			Längengrad 118.04	8		
NI	Deceloration					
Nr.	Beschreibu	ng				
1	Wählen Sie – Standarc – Smart Ac – Anpasse – Manuell	den Zeitserver aus der I-Server = Zeitdaten vo ccess Point = Zeitdaten n = Zeitdaten vom ang = Datum und Uhrzeit m	Dropdownliste. n den voreingestel von Smart Access egebenen NPT-Se nanuell eingeben.	lten NTP-Se s Point bezie rver beziehe	ervern bezieh ehen. en.	ien.
2	Wählen Sie	die Zeitzone aus der Di	ropdownliste.			
3	Wählen Sie Stunden" od	das Uhrzeitformat aus e er "24 Stunden".	der Dropdownliste.	Möglich sin	id die Einstel	llungen "12
4	Wählen Sie	das Datumsformat aus	der Dropdownliste			
5	Stellen Sie o "Sonntag" oo	len ersten Tag der Woo der "Montag".	che ein. Möglich sir	nd die Einste	ellungen "Sa	mstag",
6	Wählen Sie	die Region aus der Dro	pdownliste aus.			
7	Breitengrad Geben Sie d Wetterdaten	l len Breitengrad Ihres S	tandorts ein. Diese	e Einstellung	beeinflusst	die
8	Längengrad Geben Sie d Wetterdaten	l len Längengrad Ihres S	Standorts ein. Diese	e Einstellung	g beeinflusst	die



Hinweis

Bitte stellen Sie sicher, dass Längen- und Breitengrad Ihrem aktuellen Standort entsprechen, um korrekte Wetterdaten zu erhalten.

8.3.8 Änderung des Passworts der erweiterten Einstellungen

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Zutrittsmanagement".
- [2] Tippen Sie auf "Gesicherte Bereiche".
- [3] Tippen Sie auf "Erweiterte Einstellungen".
- [4] Tippen Sie auf "PIN-Code ändern".
- [5] Geben Sie das aktuelle Passwort ein (das voreingestellte Passwort lautet "345678").
- [6] Tippen Sie auf "Speichern".

imes Einstellungen	02:02 So 02-12-2018 (≩) 28.5°C ∨ Ω, <
	GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION PIN-Code andern für: III Erweiterte Einstellungen 3 1 PIN-Code erweiterte Einstellungen zurücksetzen 4 PIN-Code andern
⊖ Software-Update	
(i) Info	V Ferneinsteilungen über SmartAP zulassen
X Einstellungen	
♥ Display ↓) Ton ⑦ Netzwerkanschlüsse ९ Zeit und Datum Zutrittsmanagement ∧ Benutzereinstellungen ↓ Videoüberwachung ↓ Intercom Liste □ Programmierbare Taste 酸 Enveiterte Einstellungen ↓ Software-Update ① Info	PIN-Code ändern für: iii: Erweiterte Einstellungen iii: Initial Passwort eingeben: 5 Ø • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

- [7] Geben Sie das neue Passwort ein.
- [8] Tippen Sie auf "Speichern".
- [9] Geben Sie das neue Passwort erneut ein.

[10]Tippen Sie auf "Speichern".

🗙 Einstellungen	02:03 So 02-12-2018 👔 28.4°C	✓ ♣ ◄
Oisplay	GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION	
口》 Ton	PIN-Code ändern für:	_
💮 Netzwerkanschlüsse	Neues Passwort eingeben:	/
e _∭ Zeit und Datum		
≪⊃ Zutrittsmanagement	1 2	3
റ Benutzereinstellungen		
。 か Videoüberwachung	4 5	6
↓ Intercom Liste		
Programmierbare Taste	78	9
餃 Erweiterte Einstellungen		
${\cal O}$ Software-Update	<u> </u>	
i Info	Ferneinstellungen über SmartAP zulassen Q J Speiche	•
	0	
X Einstellungen	02:04 So 02-12-2018 👔 28.4°C	✓ ①
X Einstellungen	02:04 So 02-12-2018 👔 28.4°C	✓ Û 4)
× Einstellungen ® Display 식》Ton	02:04 So 02-12-2018 👔 28.4°C GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION PIN-Code andem für:	✓ Q 4)
× Einstellungen	02:04 So 02-12-2018	v Q ⊲»
× Einstellungen	02:04 So 02-12-2018 28.4 °C GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION PIN-Code ändern für: III Erweiterte Einstellungen	 ✓ Q. <1) Den: 9 ● ● <2
× Einstellungen	02:04 So 02-12-2018 28.4*C	> Q < ↓ ben: 9 • • • < <
× Einstellungen	02:04 So 02-12-2018 28.4°C GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION PIN-Code ändern für: Frweiterte Einstellungen Meues Passwort erneut eingel	 ✓ Q. <1) ben: 9 ● • <2 3
 ➢ Einstellungen ☞ Display 	02:04 So 02-12-2018 🔒 28.4°C GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION PIN-Code ändern für: Neues Passwort erneut eingel III Erweiterte Einstellungen I III 2 2 IIII 2 3	 ✓ Q <i)< li=""> Ø Ø Ø Ø Ø </i)<>
× Einstellungen	02:04 So 02:12:2018 () 28.4°C GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION PIN-Code ändern für: III Erweiterte Einstellungen () Ø • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 ✓ Q Ø ✓ C 3 6
★ Einstellungen ● Display > Ton > Netzwerkanschlüsse > Zeit und Datum > Zutrittsmanagement > Benutzereinstellungen >> Videoüberwachung >> Intercom Liste Programmierbare Taste	02:04 So 02-12-2018 🔒 28.4°C GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION PIN-Code ändern für: III Erweiterte Einstellungen T III (1) (2) (4) (5) (7) (8)	 ✓ Q <i)< li=""> ∞ < ∞ < ∞ < ∞ <</i)<>
 ➢ Einstellungen ◎ Display 	02:04 So 02:12:2018 () 28:4°C GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION PIN-Code ändern für: Frweiterte Einstellungen () () () () () () () () () () () () ()	 ✓ Q Ø ✓ C Ø Ø
★ Einstellungen ● Display Ton Non Netzwerkanschlüsse Zeit und Datum Zeit und Datum Zutrittsmanagement A. Benutzereinstellungen Videoüberwachung Intercom Liste Programmierbare Taste Erweiterte Einstellungen Software-Update	02:04 So 02:12:2018 () 28.4°C GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION PIN-Code ändern für: T Erweiterte Einstellungen () () () () () () () () () ()	 ✓ Q <i)< li=""> Per: 9 ● ● <i< li=""> ● ● ● </i<></i<></i<></i<></i<></i<></i<></i<></i<></i<></i<></i<></i<></i<></i<></i<></i<></i<></i<></i<></i<></i<></i<></i<></i<></i<></i<></i<></i<></i)<>
 ➢ Einstellungen ◎ Display ⊲) Ton ○ Netzwerkanschlüsse ○ Zeit und Datum ○ Zutrittsmanagement ∧ Benutzereinstellungen ✓ Videoüberwachung ↓ Intercom Liste □ Programmierbare Taste ※ Erweiterte Einstellungen ✓ Software-Update ① Info 	02:04 So 02-12-2018 () 28.4°C GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION PIN-Code ändern für: PIN-Code än	 ✓ Q Q <l< td=""></l<>
★ Einstellungen	02:04 So 02:12:2018	 ✓ Q <i)< li=""> ∞ <i< li=""> 3 6 9 </i<></i)<>

8.3.9 Zurücksetzen des Passworts der erweiterten Einstellungen

- [1] Tippen Sie innerhalb von 3 Minuten bei eingeschaltetem Panel unter "Einstellungen" auf "Zutrittsmanagement".
- [2] Tippen Sie auf "Gesicherte Bereiche".
- [3] Tippen Sie auf "Erweiterte Einstellungen".
- [4] Tippen Sie auf "PIN-Code erweiterte Einstellungen".
- [5] Tippen Sie auf "Ja".

🗙 Einstellungen	02:52 So 02-12-2018 👔 28.8°C	\sim	Ĵ	⊲»
Oisplay	GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION			
」 (小)Ton	PIN-Code ändern für:			
🗑 Netzwerkanschlüsse	III Erweiterte Einstellungen 3 🔂			
© _∭ Zeit und Datum				
📼 Zutrittsmanagement 🛛				
ു. Benutzereinstellungen	4			
🕁 Videoüberwachung	PIN-Code erweiterte Einstellunge	n zurücksetzen		
↓ Intercom Liste				
Programmierbare Taste	PIN-Code ändern			
🛱 Erweiterte Einstellungen				
${\cal O}$ Software-Update				
i Info	Ferneinstellungen über SmartAP zulassen			
	Â		0	4
🗙 Einstellungen	03:32 So 02-12-2018 👪 28.6°C	\sim		」 シ
-				
Oisplay	GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION			
Display	GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION	×		
Display Ton A Warnur Pincode	GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION 19 zurücksetzen	×		
Display D	GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION 19 zurücksetzen	×		
 ⑧ Display Image: Second state of the second state of the	GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION 19 zurücksetzen	×		
 Display Ton Netzwerkanschlüs: Zeit und Datum Zutrittsmanageme Benutzereinstellun 	GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION 19 zurücksetzen Möchten Sie das Passwort wiederherstellen?	×		
 ♥ Display ♥) Ton Metzwerkanschlüss ♥ Zeit und Datum ♥ Zutrittsmanageme 𝔅 Benutzereinstellun 𝔅 Videoüberwachung 	GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION 1g zurücksetzen Möchten Sie das Passwort wiederherstellen?	×		
 ● Display ◆ Display ◆ Ton ▲ Warnur Pincode ● Zeit und Datum ○ Zutrittsmanageme ♣ Benutzereinstellun ▲ Videoüberwachung ♦ Intercom Liste 	GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION 19 2urücksetzen Möchten Sie das Passwort wiederherstellen? Abbrechen JA 5	×		
 ♥ Display ♥) Ton ♥ Warnur Pincode ♥ Zeit und Datum ♥ Zutrittsmanageme ♥ Benutzereinstellun ♥ Videoüberwachung ♥ Intercom Liste Programmierbare 	GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION 1g zurücksetzen Möchten Sie das Passwort wiederherstellen? XAbbrechen JA 5	×		
 Display Ton Netzwerkanschlüs: Zeit und Datum Zutrittsmanageme Benutzereinstellun Videoüberwachung Intercom Liste Programmierbare Erweiterte Einstell 	GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION 19 zurücksetzen Möchten Sie das Passwort wiederherstellen? X Abbrechen 5	×		
 Display Ton Netzwerkanschlüss 2eit und Datum Zutrittsmanageme Benutzereinstellun Videoübenwachung Intercom Liste Programmierbare Enweiterte Einstell Software-Update 	GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION 19 zurücksetzen Möchten Sie das Passwort wiederherstellen? X Abbrechen JA 5	×		
 Display Ton Netzwerkanschlüst Zeit und Datum Zutrittsmanageme Benutzereinstellun Videoüberwachung Intercom Liste Programmierbare Erweiterte Einstell Software-Update Info 	GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION 1g zurücksetzen Möchten Sie das Passwort wiederherstellen?	×		
 Display Ton Netzwerkanschlüss Zeit und Datum Zutrittsmanageme Benutzereinstellun Videoüberwachung Intercom Liste Programmierbare Software-Update Info 	GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION 19 20/JUCKSetzen Möchten Sie das Passwort wiederherstellen? Abbrechen JA 5	×		

8.3.10 Entsperrpasswort konfigurieren

1. Entsperrpasswort aktivieren

Das Entsperrpasswort ist ein persönliches Passwort zur Entsperrung der entsprechenden Außenstation.

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Zutrittsmanagement".
- [2] Tippen Sie auf "Außenstation".
- [3] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Funktion zu aktivieren (standardmäßig deaktiviert).

03:	3:27 So 02-12-2018 👔 29.3°C		Д	d»
GESICHERTE BEREICHE	AUSSENSTATION 2			
3 🗸	🖊 Entsperrpin für die Außenstation			
Č				
	PIN-Code ändern			
	GESICHERTE BEREICHE	GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION 2 3 V Entsperrpin für die Außenstation PIN-Code ändern	GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION 2 3 C Entsperrpin für die Außenstation PIN-Code ändem	GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION 2 3 Z Entsperrpin für die Außenstation PIR-Code andern

2. Entsperrpasswort ändern

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Zutrittsmanagement".
- [2] Tippen Sie auf "Außenstation".
- [3] Tippen Sie auf "PIN-Code ändern".
- [4] Geben Sie das aktuelle Entsperrpasswort ein.
- [5] Tippen Sie auf "OK".



- [6] Geben Sie das neue Entsperrpasswort ein.
- [7] Tippen Sie auf "OK".
- [8] Wiederholen Sie das Entsperrpasswort.
- [9] Tippen Sie auf "OK".

imes Einstellungen	03:27 So 02-12-2018 🔒 29.	2°C	く ① (3)
Oisplay	GESICHERTE BEREICHE		
⊈¶ Ton	2IN-Code ändern	×	
💮 Netzwerkanschlüs: 🔥	leuen PIN-Code eingeben		
ව _{ිඩ} Zeit und Datum	$\phi \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet$		
🖘 Zutrittsmanageme	1 2 3	6	
ു. Benutzereinstellun		V	
。	4 5 6		
↓ Intercom Liste			
Programmierbare '	7 8 9		
တ္လြို Erweiterte Einstell	0		
⊖ Software-Update		7	
(i) Info		🗸 ок	
_			
🗙 Einstellungen	03:28 \$0 02-12-2018 🔒 29.	1°C	、 し、 い、
X Einstellungen	03:28 So 02-12-2018 👔 29.	1°C	✓ ♣ ◀»
× Einstellungen ® Display ς) Ton IIII F	03:28 So 02-12-2018 🔒 29. GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION	1°C X	✓ Q d>
× Einstellungen ③ Display 석) Ton 중 Netzwerkanschlüs:	03:28 So 02-12-2018 1 29. GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION PIN-Code ändern Ieuen PIN-Code wiederholen	rc X	× ₽ 4»
 ★ Einstellungen ● Display ♥ Display ♥ Ton ♥ Detzwerkanschlüs: ● Zeit und Datum 	03:28 So 02-12-2018 (2) 29. GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION PIN-Code ändern teuen PIN-Code wiederholen Ø • • • • • • • • • • •	r•c X	~ Ç ⊲»
X Einstellungen Ø Display	03:28 So 02-12-2018 () 29. GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION PIN-Code ändern Reuen PIN-Code wiederholen Ø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	rc ★	× ₽ 4»
 ★ Einstellungen ● Display ♥ Display ♥ Ton ♥ Netzwerkanschlüs: ● Zeit und Datum ♥ Zutrittsmanageme ♠ Benutzereinstellun 	03:28 So 02-12-2018 (2) 29. GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION PIN-Code ändern leuen PIN-Code wiederholen Ø 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3	r.c	✓ C <)
 × Einstellungen ● Display ↓ Ton ○ Netzwerkanschlüs: ● Zeit und Datum ○ Zutrittsmanageme A Benutzereinstellun ↓ Videoüberwachung 	03:28 50 02-12-2018	rc × ●	× ₽ 4»
 ★ Einstellungen ● Display ♥ Ton ♥ Ton ♥ Leit und Datum ♥ Zutrittsmanageme A Benutzereinstellun ★ Videoüberwachung ♥ Intercom Liste 	03:28 So 02-12-2018 () 29. GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION PIN-Code ändern leven PIN-Code wiederholen () () () () () () () () () () () () () (rrc ★ 8	✓ ₽ 4»
 ✗ Einstellungen Isplay Ion Ton Retzwerkanschlüse Zeit und Datum Zeit und Datum Zutrittsmanageme Benutzereinstellun Videoüberwachung Intercom Liste Programmierbare 	03:28 50 02-12-2018 1 29. GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION PIN-Code wiederholen \$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	rc × ∙	× ₽ 4»
 ★ Einstellungen ● Display ♥ Ton ♥ Ton ♥ Leit und Datum ♥ Zeit und Datum ♥ Zutrittsmanageme A Benutzereinstellun ♥ Videoüberwachunç ♥ Intercom Liste ■ Programmierbare ♥ Erweiterte Einstell 	03:28 So 02-12-2018 () 29. CESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION PIN-Code ändern Heuen PIN-Code wiederholen () () () () () () () () () () () () () (PFC X	✓ ₽ 4»
 × Einstellungen ● Display ◆) Ton ← ← Ceit und Datum ← Zeit und Datum ← ✓ Zutrittsmanageme ∧ A Benutzereinstellun ← ✓ ✓	03:28 So 02-12-2018 2 29. GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION PIN-Code wiederholen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0	ırc × ●	✓ C 4)
 ★ Einstellungen ● Display ♥ Ton ● Activerkanschlüss ● Zeit und Datum ● Zutrittsmanageme A Benutzereinstellun ↓ Videoüberwachung ♥ Intercom Liste □ Programmierbare ◎ Erweiterte Einstell ♀ Software-Update ● Info 	O3.28 So 02-12-2018	rc ×	✓ ₽ 4)
 × Einstellungen Isplay Ton Ton Netzwerkanschlüse Zeit und Datum Zeit und Datum Zutrittsmanageme Benutzereinstellun Videoüberwachung Intercom Liste Programmierbare Software-Update Info 	03.28 So 02-12-2018 29. GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION PIN-Code wiederholen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0	rc × •	✓ ₽ 4)

3. Entsperrpasswort zurücksetzen

Das Entsperrpasswort wird gelöscht, wenn die Funktion "Benutzereinstellungen zurücksetzen" ausgeführt wird.

8.3.11 Sprache

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Benutzereinstellungen".
- [2] Tippen Sie auf "Sprache".
- [3] Wählen Sie die Sprache aus der Dropdownliste aus.

🗙 Einstellungen		03:35 Sa 01	-12-2018 👔 28.2°C			Ļ	⊲ »
Oisplay	SPRACHE	TÜRKOMMUNIKATION	KARTENVERWALTUNG	EINSTELLUNG ZURÜCKSETZ	EN		
්, Ton	2						
🗑 Netzwerkanschlüsse	2	Sprache					
 ≌ _∭ Zeit und Datum		Deutsch 3	^				
		English					
د ل Benutzereinstellungen 1		Italiana					
للمعالم المعالم		Español					
Intercom Liste		Français					
Programmierbare Taste							
Ci Softwara-Undate							
(i) Info							

8.3.12 Auto Schnappschüsse

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Benutzereinstellungen".
- [2] Tippen Sie auf "Türkommunikation".
- [3] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Funktion zu aktivieren.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, erstellt das Panel automatisch 3 Schnappschüsse in der 3., 5. und 7. Sekunde während eines eingehenden Rufs.



8.3.13 Einstellung für verpasste Rufe

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Benutzereinstellungen".
- [2] Tippen Sie auf "Türkommunikation".
- [3] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Funktion zu aktivieren.

Wenn die Funktion aktiviert ist, erscheint 🥰 auf der Statusleist e, um die verpassten Rufe anzuzeigen.

🗙 Einstellungen		03:36 Sa 01-12-2018 👔 28.2°C			Ĵ	¢
Oisplay	SPRACHE		EINSTELLUNG ZURÜCKSETZ	EN		
ជុរ) Ton						
🗑 Netzwerkanschlüsse	K	🖊 Auto. Schnappschüsse				
ିଆ Zeit und Datum	3 🛛	🖊 Benachrichtigung über verpasste Anrufe				
🖘 Zutrittsmanagement		Anruf mit Private IP Actuator verbinden				
入 Benutzereinstellungen 1		Privaten IP-Aktor auswählen P-Schaltaktor Privat-01-Haupttüröffner				
。						
↓ Intercom Liste		Funktionen zum automatischen Entsperren				
Programmierbare Taste						
ංකය දරීු Erweiterte Einstellungen		Zeitschaltuhr				
♀ Software-Update						
i) Info						

8.3.14 Einstellung der Rufumleitung

Die Funktion "Rufumleitung" ermöglicht es, den an eine Innenstation gerichteten Ruf direkt, in bestimmten Zeitfenstern oder bei einer fehlenden Antwort innerhalb einer bestimmten Zeit an eine andere Innenstation umzuleiten.

Erstellen einer Rufumleitung

Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte:

- [1] Tippen Sie auf dem Bildschirm "Einstellungen" auf "Benutzereinstellungen".
- [2] Tippen Sie auf "Türkommunikation".
- [3] Markieren Sie das Kontrollkästchen, um die Funktion zu aktivieren.
- [4] Klicken Sie auf " + ".

🗙 Einstellungen		15:44 Fr	27-09-2024 🚺 28	8.5°C		>	00 0+	С р	¢≫
Oisplay	SPRACHE	TÜRKOMMUNIKATIO		LTUNG	EINSTELLUNG ZURÜ	ICKSETZ	EN		
්) Ton		🥣 Zeitschaltuhr	Z						
💮 Netzwerkanschlüsse		MDMDF <mark>S</mark> S	13:56	- 14:56					
en ⊖∭ Zeit und Datum		MDMDFSS	17:11 -	- 18:11			💽		
		MDMDFSS	17:12	- 18:12					
0. Benutzereinstellungen 1		MDMDFSS	16:45	- 16:44					
h Video "home there			(
C Videouberwachung									
Untercom Liste	3	🗸 Funktionen der Rufuml	eitung						
Programmierbare Taste	Ŭ		i						
ැරූි Erweiterte Einstellungen 		Sekunden 1		ner					
${igcarrow}$ Software-Update		Weiterleitung 007	0404 07:0	00-17:00		FSS			
i Info			1						
			4						

- [5] Wählen Sie die Art der Weiterleitung. Es kann "Direkte Weiterleitung" oder "Keine Antwort" eingestellt werden.
- Wenn "Keine Antwort" ausgewählt ist, müssen Sie die "Dauer" einstellen, die auf "15", "20" oder "25" Sekunden eingestellt werden kann. Der Anruf wird nach der eingestellten Zeitspanne weitergeleitet.
- Wenn "Direkte Weiterleitung" ausgewählt ist, wird der Anruf sofort umgeleitet.
- [6] Legen Sie die effektive Zeit fest, sie kann auf "Bestimmtes Zeitfenster" oder "Immer" eingestellt werden.
- Wenn die effektive Zeit auf "Bestimmtes Zeitfenster" eingestellt ist, müssen Sie die Startzeit, die Endzeit und die Arbeitstage festlegen.
- [7] Stellen Sie das Weiterleitungsziel ein, es kann "Physikalische Adresse" oder "Aus Intercom-Liste" eingestellt werden.
- Wenn "Physikalische Adresse" ausgewählt ist, müssen Sie den Gerätetyp auswählen, der auf "Innenstation", "Concierge Station" oder "Gruppe" eingestellt werden kann. Geben Sie dann die physikalische Adresse für das Gerät ein.
 - Nur die Innenstation im selben Gebäude kann als Weiterleitungsziel festgelegt werden.
- Wenn "Aus Intercom-Liste " ausgewählt ist, müssen Sie ein Gerät aus der Dropdown-Liste auswählen.

X Einstellungen	15:44 Fr 27-09-2024 👔 28.5°C 🗸 🖓
Display SPRACHE	TÜRKOMMUNIKATION KARTENVERWALTUNG EINSTELLUNG ZURÜCKSETZEN
Image: Second system Image: Second system Image: Second system Ima	Wetterlettungstyp
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Zetteinstellung
유 Benutzereinstellun	
Videoüberwachung Ziel der	Physikal. Adresse
Untercom Liste	7 Geritatop Portierstation · Advesse der Conderge Station 01
Programmierbare	Von der Intercom-Liste
袋 Erweiterte Einstell —	
\mathcal{O} Software-Update	8
(i) Info	

[8] Klicken Sie auf " 💙 ".

Aufheben einer Rufumleitung

Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte:

- [1] Tippen Sie auf dem Bildschirm "Einstellungen" auf "Benutzereinstellungen".
- [2] Tippen Sie auf "Türkommunikation".
- [3] Suchen Sie das Element für die Rufumleitung.
- [4] Streichen Sie das Element nach links.

151 Tippen Sie auf " 💴 ", um es zu entfern	[5]	Tippen Sie auf "	Ŵ	", um es zu entferne
--	-----	------------------	---	----------------------

🗙 Einstellungen		15:47 Fr 27	-09-2024 👔 28.5°C	~	00 0+	С р	⊲ »
Oisplay	SPRACHE	TÜRKOMMUNIKATION	KARTENVERWALTUNG	EINSTELLUNG ZURÜCKSETZ	EN		
් Ton		 Zeitschaltuhr 					
💮 Netzwerkanschlüsse		MDMDFSS	13:56 - 14:56				
ିମ୍ମ Zeit und Datum		MDMDF <mark>S</mark> S	17:11 - 18:11				
		MDMDFSS	17:12 - 18:12				
∝⊙ Zutrittsmanagement		MDMDFSS	16:45 - 16:44				
\mathcal{R} Benutzereinstellungen 1							
ん Videoüberwachung			-				
♀ Intercom Liste		_					
Programmierbare Taste		Funktionen der Rufumleitu	ng				
్రు Erweiterte Einstellungen		Keine Antwort in 15 Portiers Sekunden 1	tation Immer				
 overline imes imes		Direkte Innensta Weiterleitung 007 040	ation 07:00-17:00	MDMDFSS			
	3	Indoor Station itung 007-04-04	07:00-17:00	MDMDF)	5	
			+	4			

Deaktivieren der Funktion "Rufumleitung"

Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte:

- [1] Tippen Sie auf dem Bildschirm "Einstellungen" auf "Benutzereinstellungen".
- [2] Tippen Sie auf "Türkommunikation".
- [3] Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Funktion zu deaktivieren.

🗙 Einstellungen		15:4	8 Fr 27-09-	-2024 👔 28.5°C	~	00+	Ц	d»
Oisplay	SPRACHE		ATION K	ARTENVERWALTUNG	EINSTELLUNG ZURÜCKSE	TZEN		
」 く》Ton		MDMDF <mark>S</mark> S	2	13:56 - 14:56		🥶		
💮 Netzwerkanschlüsse		MDMDF <mark>S</mark> S		17:11 - 18:11		🥶		
 ❷ _∭ Zeit und Datum		MDMDFSS		17:12 - 18:12				
		MDMDFSS		16:45 - 16:44				
0 Decuteoralizatellucione 1								
ε Benutzereinstellungen								
₀⇔ Videoüberwachung	2	Eunktionen der R	ufumleituna					
↓ Intercom Liste	5		aramercang					
Programmierbare Taste		Keine Antwort in 15 Sekunden	Portierstation	^{on} Immer				
袋 Erweiterte Einstellungen		Direkte Weiterleitung	Innenstation 007 0404	n 07:00-17:00	MDMDFS	s 🛛 🖸		
💭 Software-Update		Direkte Weiterleitung	Indoor Stati 007-04-04	on 07:00-17:00	MDMDFS	s 🗆		

8.3.15 Einstellung für Rufverknüpfung

Schwerhörige Personen können den Klingelton eines eingehenden Rufs nicht vernehmen. Daher wird empfohlen, den Ruf mit einem Licht zu verknüpfen, das mit einem IP-Schaltaktor verbunden ist. Das Licht leuchtet während eines eingehenden Rufs auf, wenn diese Einstellung aktiviert ist.

Vorbedingungen

- Der potentialfreie Ausgang des IP-Schaltaktors muss auf "Tür öffnen" gesetzt sein.
- Das Panel wurde zur Liste der vertrauenswürdigen Geräte des IP-Schaltaktors hinzugefügt.

X Einstellungen		03:37 Sa 01-12-2018 👔 28	1°C	\sim	Q	¢≫
Oisplay	PANEL AKTUATOREN	AUSSENSTATIONEN				
口。 口》Ton						
🗑 Netzwerkanschlüsse	IP-Aktor G	eräteeinstellung				
ల్ _ట Zeit und Datum	Gerated	etalis einstellen				
	Türöffner H	Kontakt				
مر المراجع الم	Schaltkontakt AC-Ausgan	g ~	Schaltdauer(s) 5			
Videoüberwachung	Potentialfr	eier Ausg.	1			
	Relaistyp Tür öffnen	~	Schaltdauer(s) 5			
	Verwaltung	g der Sperre				
	Türöffner H	Contakt	Turoffnung melden			
Contraction Contra	Türöffnungszei	itraum(s)	Statuserkennung Tür			
C Software-Update	60					
(i) Info	Version de Seriennum	s Gerats : HGM51_V1.17_2024 mer : 104000CDE017FEE(KZL	0304_PP_STM32F407VE /)			
	Unterschrit					

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Benutzereinstellungen".
- [2] Tippen Sie auf "Türkommunikation".
- [3] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Funktion zu aktivieren.
- [4] Wählen Sie in diesem Fall "IP-Schaltaktor Privat xx Nebenstelle".

X Einstellungen		03:38 Sa 01	1-12-2018 🔒 28.1°C		\sim	Ĵ	d»
Oisplay	SPRACHE	TÜRKOMMUNIKATION	KARTENVERWALTUNG	EINSTELLUNG ZURÜCKSETZE			
		2					
💮 Netzwerkanschlüsse		🖊 Auto. Schnappschüsse					
မိုး Zeit und Datum	l	🖊 Benachrichtigung über ver	passte Anrufe				
	3	🖊 Anruf mit Private IP Actuat	or verbinden				
名 Benutzereinstellungen		Privaten IP-Aktor auswählen IP-Schaltaktor Privat-01-Haup	ttüröffner 4 \checkmark				
🕁 Videoüberwachung							
Untercom Liste		Funktionen zum automatis	schen Entsperren				
Programmierbare Taste							
		Zeitschaltuhr					
 C Software-Update							

8.3.16 Einstellung der Rufumleitung

Die Funktion "Rufumleitung" ermöglicht es, den an eine Innenstation gerichteten Ruf direkt, in bestimmten Zeitfenstern oder bei einer fehlenden Antwort innerhalb einer bestimmten Zeit an eine andere Innenstation umzuleiten.

Erstellen einer Rufumleitung

Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte:

- [1] Tippen Sie auf dem Bildschirm "Einstellungen" auf "Benutzereinstellungen".
- [2] Tippen Sie auf "Türkommunikation".
- [3] Markieren Sie das Kontrollkästchen, um die Funktion zu aktivieren.
- [4] Klicken Sie auf " + ".

🗙 Einstellungen		15:44 Fr 27	-09-2024 👔 28.5°C	~	00 0+	Ţ,	⊲ »
Oisplay	SPRACHE	TÜRKOMMUNIKATION	KARTENVERWALTUNG	EINSTELLUNG ZURÜCKSETZ	EN		
්) Ton		🗕 Zeitschaltuhr 🛛 🖊					
💮 Netzwerkanschlüsse		MDMDFSS	13:56 - 14:56				
္တို Zeit und Datum		MDMDFSS	17:11 - 18:11		💽		
		MDMDFSS	17:12 - 18:12		💽		
0 Demutanziastellungen 1		MDMDFSS	16:45 - 16:44				
₀⇔ Videoüberwachung 							
↓ Intercom Liste	ર	V Funktionen der Rufumleitu	ng				
Programmierbare Taste	9						
餃 Erweiterte Einstellungen		Keine Antwort in 15 Portiers Sekunden 1	tation Immer		💽		
\subolimits Software-Update		Weiterleitung 007 040	ation 07:00-17:00 04	MDMDFSS			
i) Info			л 👝				
			4 🗾				

- [5] Wählen Sie die Art der Weiterleitung. Es kann "Direkte Weiterleitung" oder "Keine Antwort" eingestellt werden.
- Wenn "Keine Antwort" ausgewählt ist, müssen Sie die "Dauer" einstellen, die auf "15", "20" oder "25" Sekunden eingestellt werden kann. Der Anruf wird nach der eingestellten Zeitspanne weitergeleitet.
- Wenn "Direkte Weiterleitung" ausgewählt ist, wird der Anruf sofort umgeleitet.
- [6] Legen Sie die effektive Zeit fest, sie kann auf "Bestimmtes Zeitfenster" oder "Immer" eingestellt werden.
- Wenn die effektive Zeit auf "Bestimmtes Zeitfenster" eingestellt ist, müssen Sie die Startzeit, die Endzeit und die Arbeitstage festlegen.
- [7] Stellen Sie das Weiterleitungsziel ein, es kann "Physikalische Adresse" oder "Aus Intercom-Liste" eingestellt werden.
- Wenn "Physikalische Adresse" ausgewählt ist, müssen Sie den Gerätetyp auswählen, der auf "Innenstation", "Concierge Station" oder "Gruppe" eingestellt werden kann. Geben Sie dann die physikalische Adresse für das Gerät ein.
 - Nur die Innenstation im selben Gebäude kann als Weiterleitungsziel festgelegt werden.
- Wenn "Aus Intercom-Liste " ausgewählt ist, müssen Sie ein Gerät aus der Dropdown-Liste auswählen.

X Einstellungen	15:44 Fr 27-09-2024 👔 28.5°C 🗸 🖓
Display SPRACHE	TÜRKOMMUNIKATION KARTENVERWALTUNG EINSTELLUNG ZURÜCKSETZEN
Image: Second system Image: Second system Image: Second system Ima	Wetterlettungstyp
∽ Zutrittsmanageme Zeiteinstellung:	Direkte Weiterleitung
유 Benutzereinstellun	
Videoüberwachung Ziel der	Physikal. Adresse
Untercom Liste	7 Geritatop Portierstation · Advesse der Conderge Station 01
Programmierbare	Von der Intercom-Liste
袋 Erweiterte Einstell —	
\mathcal{O} Software-Update	8
(i) Info	

[8] Klicken Sie auf " 💙 ".

Aufheben einer Rufumleitung

Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte:

- [1] Tippen Sie auf dem Bildschirm "Einstellungen" auf "Benutzereinstellungen".
- [2] Tippen Sie auf "Türkommunikation".
- [3] Suchen Sie das Element für die Rufumleitung.
- [4] Streichen Sie das Element nach links.

[5]	Tippen Sie auf "	Û	", um es zu entferner	٦.
-----	------------------	---	-----------------------	----

🗙 Einstellungen		15:47 Fr 27-	-09-2024 👔 28.5°C	,	00 0+	₽ 4»
Oisplay	SPRACHE	TÜRKOMMUNIKATION	KARTENVERWALTUNG	EINSTELLUNG ZURÜCKSETZ	EN	
ද්)) Ton		💙 Zeitschaltuhr				
💮 Netzwerkanschlüsse		MDMDFSS	13:56 - 14:56			
ංංක මසු Zeit und Datum		MDMDFSS	17:11 - 18:11			
		MDMDFSS	17:12 - 18:12			
د معند معند معند معند معند معند معند معن		MDMDFSS	16:45 - 16:44			
videoüberwachung			+			
0 Intercom Liste						
Programmierbare Taste		V Funktionen der Rufumleitu	ing			
 Юූ Erweiterte Einstellungen		Keine Antwort in 15 Portiers Sekunden 1	tation Immer			
 🏳 Software-Update		Direkte Innensta Weiterleitung 007 040	ation 07:00-17:00	MDMDFSS		
(i) Info	3	Indoor Station htung 007-04-04	07:00-17:00	MDMDF		5
				4		

Deaktivieren der Funktion "Rufumleitung"

Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte:

- [1] Tippen Sie auf dem Bildschirm "Einstellungen" auf "Benutzereinstellungen".
- [2] Tippen Sie auf "Türkommunikation".
- [3] Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Funktion zu deaktivieren.

🗙 Einstellungen		15:4	8 Fr 27-09-	-2024 👔 28.5°C	~	00+	Ц	d»
Oisplay	SPRACHE		ATION K	ARTENVERWALTUNG	EINSTELLUNG ZURÜCKSE	TZEN		
」 く》Ton		MDMDF <mark>S</mark> S	2	13:56 - 14:56		🥶		
💮 Netzwerkanschlüsse		MDMDF <mark>S</mark> S		17:11 - 18:11		🥶		
 ❷ _∭ Zeit und Datum		MDMDFSS		17:12 - 18:12				
		MDMDFSS		16:45 - 16:44				
0 Decuteoresisted lucrose 1								
ε Benutzereinstellungen								
₀⇔ Videoüberwachung	2	Eunktionen der R	ufumleituna					
↓ Intercom Liste	5		aramercang					
Programmierbare Taste		Keine Antwort in 15 Sekunden	Portierstation	^{on} Immer				
袋 Erweiterte Einstellungen		Direkte Weiterleitung	Innenstation 007 0404	n 07:00-17:00	MDMDFS	s 🛛 🖸		
💭 Software-Update		Direkte Weiterleitung	Indoor Stati 007-04-04	on 07:00-17:00	MDMDFS	s 🗆		

8.3.17 Benutzereinstellungen zurücksetzen

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Benutzereinstellungen".
- [2] Tippen Sie auf "Benutzer Einstellung zurücksetzen".
- [3] Tippen Sie auf "Benutzer Einstellung zurücksetzen".
- [4] Tippen Sie in dem Pop-up-Warnfenster auf "Ja".

imes Einstellungen	03:38 Sa 01-12-2018 🔒 28.1°C	、 し、 (*)
Display	SPRACHE TÜRKOMMUNIKATION KARTENVERWALTUNG E	EINSTELLUNG ZURÜCKSETZEN
다» Ton		2
🗟 Netzwerkanschlüsse	Benutzer Einstellung zurücksetzen:	
energy Zeit und Datum	3 Benutzer Einstellung zurücksetzen	
🥌 Zutrittsmanagement		
入 Benutzereinstellungen 1		
🕁 Videoüberwachung		
↓ Intercom Liste		
Programmierbare Taste		
ល៍ Erweiterte Einstellungen		
💭 Software-Update		
(i) Info		
🗙 Einstellungen	03:38 Sa 01-12-2018 👔 28.1°C	~ \$ \$
	SPRACHE TÜRKOMMUNIKATION KARTENVERWALTUNG	EINSTELLUNG ZURÜCKSETZEN
니》Ton 🔒 Benutze	er Einstellung zurücksetzen	
© Netzwerkanschlüs: Achtung	1	
←⊃ Zutrittsmanageme	enden Daten gehen verloren:	
人 Benutzereinstellun ・ Tone ・ WI AI	instellungen V-Einstellungen	
Videoüberwachung · Gesp	eicherte Zeitprogramme	
Intercom Liste Alle \	/erlaufsdaten, wie Bilder, Aufnahmen usw.	
Programmierbare Wirklich	zurücksetzen?	
	4	
	Nein Ja	
Die folgenden Einstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt:

- Displayeinstellungen
- Toneinstellungen
- Entsperrpasswort
- Verlaufsdaten

Folgende Einstellungen bleiben unverändert:

- WLAN-Einstellungen
- APP-Einstellungen
- MyBuildings-Einstellungen
- Längen- und Breitengradeinstellungen
- Passwort für erweiterte Einstellungen
- Spracheinstellung
- Ruf mit privatem IP-Schaltaktor verknüpfen
- Kartenmanagement
- Einstellung private IPC
- Einstellung öffentliche IPC
- Einstellung Programmierbare Taste

8.3.18 Außenstation-Kameras konfigurieren

Vorbedingungen

- Das Panel und die Außenstationen sollten sich im selben Gebäude befinden.
- Das Panel und die Außenstationen sollten dieselbe Authentifizierung besitzen.
- 1. Außenstation-Kameras hinzufügen

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Videoüberwachung".
- [2] Tippen Sie auf "Außenstation Kameras".
- [3] Tippen Sie auf ¹ €² . × Einstellungen 0.3:1 Sa 01-12-2018 ~ Q (© Display () Ton () Ton () Celud-Verbindungen () Zett und Datum () Zett und Datum

- [4] Tippen Sie auf die gewünschte Außenstation auf der Liste.
- [5] Tippen Sie auf "Ausgewählte hinzufügen" oder auf "Alle hinzufügen", um die Kameras hinzuzufügen.
- [6] Tippen Sie auf die gewünschte Kamera.
- [7] Die Überwachung wird in einem kleinen Fenster für 120 Sekunden gestartet.
- [8] Tippen Sie auf "⁽¹⁾, um einen Schnappschuss zu erstellen.
- [9] Der Schnappschuss wird auf dem Bildschirm angezeigt. Dieser Schnappschuss wird zum Titelbild, wenn die Kamera zum Dashboard hinzugefügt wird.

[10]Geben Sie den Aliasnamen der Kamera ein.

[11]Tippen Sie auf "O", um die Kamera auf dem Dashboard anzuzeigen.

imes Einstellungen	03:31 Sa 01-12-2018		Ĵ	
	IP-KAMERAS AUBENSTATION KAMERAS			
්) Ton	stationskameras hinzufügen	×		
Cloud-Verbindunge				
မ်းဆားသားသားသားသားသားသားသားသားသားသားသားသားသာ	as der Außenstation gefunden. Wählen Sie eine aus:			
Zutrittsmanageme 4 2.	Außenstation 1			
, A Benutzereinstellun				
。と Videoüberwachunc				
↓ Intercom Liste	5			
Programmierbare Aus	gewählte hinzufügen Alle hinzufügen Abbrechen			
හිරි Erweiterte Einstell				
C Software-Update				
(i) Info				
X Einstellungen	03:32 Sa 01-12-2018	~	\$ √)
X Einstellungen • Display	03:32 Sa 01-12-2018 IP-KAMERAS AUBENSTATION KAMERAS	~	Û <\>)
× Einstellungen ③ Display くり Ton	03:32 Sa 01-12-2018	~	Д d»)
× Einstellungen ④ Display 석) Ton ⓒ Cloud-Verbindungen	03:32 Sa 01-12-2018	7	় ব • 9)
× Einstellungen ③ Display 석) Ton 중 Cloud-Verbindungen 일 Zeit und Datum	03:32 Sa 01-12-2018	7	Q 4))
× Einstellungen ● Display ↓) Ton ⑦ Cloud-Verbindungen ● Zeit und Datum → Zutrittsmanagement	03:32 Sa 01-12-2018	7	♀ ⊲» 9 10 8	
× Einstellungen	03:32 Sa 01-12-2018	7	Q ⊲) 9 0 8	
 ➢ Einstellungen ☞ Display ☞ Ton ☞ Cloud-Verbindungen ☞ Zeit und Datum ☞ Zutrittsmanagement ④ Benutzereinstellungen ☞ Videoüberwachung 	03:32 Sa 01-12-2018 IP-KAMERAS AUBENSTATION KAMERAS Image: Comparison of the second	7 0	Q ⊲> 9 0 8	
 ➢ Einstellungen ☞ Display Image: Second Sec	03:32 Sa 01-12-2018 IP-KAMERAS AUBENSTATION KAMERAS 2. AuBenstation 1 6 More 2. AuBenstation 1 Augustation 1 More 2. Audenstation 1 More 2. More	7 7 0	⊕ 4) 9 10 8	
★ Einstellungen ● Display ④) Ton ○ Cloud-Verbindungen ● Zeit und Datum ● Zeit und Datum ● Zutrittsmanagement ♪ Benutzereinstellungen ↓ Videoüberwachung ↓ Intercom Liste □ Programmierbare Taste	03:32 Sa 01-12-2018 IP-KAMERAS AUBENSTATION KAMERAS 2. Außenstation 1 6 Norre 2. Außenstation 1 Cases 2. Außenstation 1 Marcel 2. Außenstation 1 Marcel 3. Außenstation 1 Ma	0 en	Q ⊲» 9 0 8	
 ➢ Einstellungen ◎ Display ⊲) Ton ○ Cloud-Verbindungen ○ Zeit und Datum ○ Zutrittsmanagement Q. Benutzereinstellungen w Videoüberwachung Intercom Liste Programmierbare Taste @ Erweiterte Einstellungen 	D3:32 Sa D1-12-2018	2 0 en	Q 4> 9 0 8	
× Einstellungen ● Display ⊲) Ton ○ Cloud-Verbindungen ● Zeit und Datum ● Zeit und Datum ● Zutrittsmanagement 久 Benutzereinstellungen ↓ Videoüberwachung ↓ Intercom Liste □ Programmierbare Taste 酸 Erweiterte Einstellungen ✔ Software-Update	D3:32 Sa 01-12-2018	0 en	û ⊲) 9 0 8	
 ➢ Einstellungen Isplay ☑) Ton ☑ Cloud-Verbindungen ☑ Zeit und Datum ☑ Zutrittsmanagement ☑, Benutzereinstellungen ☑ Videoüberwachung ☑ Intercom Liste ☑ Programmierbare Taste ⑳ Erweiterte Einstellungen ☑ Software-Update ☑ Info 	D3:32 Sa D1:2-2018	2 0 en	Q 4> 9 0 8	
 ➢ Einstellungen ④ Display ④ Ton ⓒ Cloud-Verbindungen ⁰ Zeit und Datum ○ Zutrittsmanagement ⚠ Benutzereinstellungen ᠅ Videoüberwachung ④ Intercom Liste □ Programmierbare Taste 磙 Erweiterte Einstellungen ☑ Software-Update ① Info 	D3:32 Sa D1:2-2018	7 0		

2. Eine Außenstation-Kamera entfernen

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Videoüberwachung".
- [2] Tippen Sie auf "Außenstation Kameras".
- [3] Wischen Sie die Außenstation nach links.
- [4] Tippen Sie auf "¹⁰", um sie zu entfernen.

🗙 Einstellungen	03:32 Sa 01-12-2018		Û	
O Display	IP-KAMERAS AUBENSTATION KAMERAS 2			
↓》Ton				
Cloud-Verbindungen	2. Außenstation 1			
e ≝ Zeit und Datum			F	
⊂ Zutrittsmanagement				
, പ്ര Benutzereinstellungen	3			
🕁 Videoüberwachung 1	Advesse	_		
↓ Intercom Liste	2. Außenstation 1			
Programmierbare Taste	Auf Dashboard anzeigen			
袋 Erweiterte Einstellungen				
💭 Software-Update				
i Info				

8.3.19 Konfigurieren von privaten Kameras

Vorbedingungen

- Die privaten Kameras und das Panel sollten sich im selben Netzwerk befinden.
- Das Panel unterstützt IP-Kameras mit Onvif-Protokoll (Profil S, Auflösungsformat nur H264).

Topologie



1. Private Kameras hinzufügen

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Videoüberwachung".
- [2] Tippen Sie auf "Private IP-Kameras".
- [3] Tippen Sie auf "+".
- [4] Tippen Sie auf "Automatische Suche".

🗙 Einstellungen		₹7.5°C	00 0+	Ω ,	¢≫	
O Display	PRIVATE IP KAMERAS	ÖFFENTLICHE IP KAMERAS	AUBENSTATION KAMERAS			
다» Ton	2					
🗑 Netzwerkanschlüsse						
© _∭ Zeit und Datum						
∽ Zutrittsmanagement	6					
ዲ Benutzereinstellungen	BI					
🕁 Videoüberwachung 丨	Keine Kamer					
Intercom Liste	Starten Sie indem Sie eine hinzufügen.	e Kamera				
Programmierbare Taste						
窃 Erweiterte Einstellungen		1				
${\cal O}$ Software-Update	Automa					
(i) Info	Manuell	le Eingabe				
	3 +					

- [5] Tippen Sie auf die gewünschte Kamera.
- [6] Tippen Sie auf "Ausgewählte hinzufügen".
- [7] Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für die Kamera ein.
- [8] Tippen Sie auf "Kamera verbinden".

• Originy PUNTE PLANEDIX ÓFENTLICHE IP KAMEDIX ALBENSTATION KAMEDIX • Hetsverkanskrift • Pinizete Kameras hinzufügen • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	🗙 Einstellungen		11:04 Fr 20-09-2024 👔	28.0°C	\sim	00 0+	С р	⊲»
c) Ton C Metzwerkanscha C Zufrittanuszagen Metzwerkanscha Zufrittanuszagen Metzwerkanscha Programmetzare S derware-ubdate Metzwerkanscha Programmetzare S derware-ubdate Metzwerkanscha Programmetzare Metzwerkanscha Programmetzare Metzwerkanscha Metzwer		PRIVATE IP KAMERAS	ÖFFENTLICHE IP KAMERAS	AUBENSTATION KAMERAS				
Netzverkanschieften • Netzverkanschieften • Devide Kameras gefunden. Wälken Sie eine aus: • Drücke Kameras gefunden. Wälken Sie eine aus: • Drücker Einsteil • Drücker Einsteil • Software-Update • Drücker Einsteil • Drücker Einsteil	다) Ton	(amoras binzufügen			×			
Seit und laturi Auftittammangen Auftittammangen Software-Update Programmiertaar Project Province In Kallen (Bal) Province In Kallen (Bal)	💮 Netzwerkanschlüs:	ameras minzurugen						
 Zufrittmanagen Berutzeeinsteller Voleoberwachung Freistellungen	e Zeit und Datum 1 Private K	ameras gefunden. Wählen	Sie eine aus:					
A. Benutzereinstellin > Videoldberwachning C. Frogrammierbare C. Browstere Einstelling C. Browstere Einstelling O Info	🗢 Zutrittsmanageme 5 🗠 192.	168.61.115 (38A)						
 Videolderwardung Instructure Einstell G Russenskulte Instructurgen Kebrechen Software-Update Info Keinstellungen ILOG Fr 20-09-2024 (2) 28.0°C Software-Update Dinplay PRIVATE IF KAMERAS OFFENTLICHE IF KAMERAS Alberschaft Software-Update Jon IP-Kamera verbinden 192.168.61.115(G8A) Software-Update Videoldberwardung Alberschaft Software-Update Software-Update Software-Update Mitterwerkanderlike Software-Update Software-Update	R Benutzereinstellun							
Intercom Lite Programmitebare Software-Update Info <td>🕁 Videoüberwachung</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	🕁 Videoüberwachung							
Programmierbarr Ervorterre Einstell Software-Update Info Linot Pr20-09-2024 28.0°C PRIVATE IP KAMERAS OFFENTLICHE IP KAMERAS AUBENSTATION KAMERAS Display PRIVATE IP KAMERAS OFFENTLICHE IP KAMERAS AUBENSTATION KAMERAS UPAtranera verbinden 192-105.61115(38.61) 192-105.61115(38.61) Software-Update Or nother service in the service in	↓ Intercom Liste	6						
 Ervettere Einstell Software-Update Info Info Einstellungen 1106 Fr 20-09-2024 (2 28.0°C) Benutzereinstellun Zeit und Datum Zutrittsmanagene Mideoüberwachung Insercon Liste Frogrammierbare Software-Update Software-Update Software-Update 	Programmierbare Aug	gewählte hinzufügen		Abbrechen				
Software-Update Info Isoftware-Update Info Isoftware-Update Isoftware-Update Isoftware-Update Software-Update Software-Update Software-Update Software-Update Info Isoftware-Update Software-Update	袋 Erweiterte Einstell							
 Info Info Einstellungen 11:06 Fr 20-09-2024 () 28.0°C ✓ E () () Display PRIVATE IP KAMERAS OFFENTLICHE IP KAMERAS AUBENSTATION KAMERAS Ton IP-Kamera verbinden 192.168.61.115(38A) 2 tett und Datum A Udeoüberwachung Intercom Liste Programmierbare Software-Update Software-Update Info 	💭 Software-Update							
Einsteilungen 11:06 Fr 20-09-2024 (2) 28.0°C Display PRIVATE IP KAMERAS OFFENTLICHE IP KAMERAS Aubenstation KAMERAS IP-Kamera verbinden 192.168.61.115(38A) Videoüberwachung Intercom Liste Programmierbare Software-Update Rimera verbinden Aubenstation Kamera Videoüberwachung Intercom Liste Software-Update Modername Aubenschering Abbrechering	i) Info							
LLOG Fr20-09-2024 (2) 28.0°C C R C			_	_		'		
Information Informatio Information Information Information Information Info								
X Einstellungen Linde Fr 20-09-2024 2 28.0°C Display PRIVATE IP KAMERAS ÖFFENTLICHE IP KAMERAS Außenstation KAMERAS Image: Contract of the contra								
● Display PRIVATE IP KAMERAS Ó FENTLICHE IP KAMERAS AUGENSTATION KAMERAS								
 ♀) Ton > Netzwerkanschlüs P Zeit und Datum > Zutrittsmanageme > Videoüberwachung ✓ Videoüberwachung Programmierbare ※ Erweiterte Einstell Software-Update Mane 	X Einstellungen	_	11:06 Fr 20-09-2024 👔	28.0°C	\sim	00 0+	С р	¢»
 Netzwerkanschlüs 192.168.61.115(38A) Zeit und Datum Zutrittsmanagem Zutrittsmanagem Videoüberwachung Videoüberwachung Intercom Liste Programmierbare Erweiterte Einstel Software-Update Kamera verbinden Abbrechen 	X Einstellungen • Display	PRIVATE IP KAMERAS	11:06 Fr 20-09-2024 👔	28.0°C AUBENSTATION KAMERAS	~	0+	С.	¢»
 ☆ Zeit und Datum Ørutzename admin Øenutzereinstellun Ø Intercom Liste Ørogrammierbare Ø Erweiterte Einstel Ø Software-Update Ø Info 	X Einstellungen ③ Display 석) Ton	PRIVATE IP KAMERAS	11:06 Fr 20-09-2024 👔 ÖFFENTLICHE IP KAMERAS	28.0°C AUBENSTATION KAMERAS	×	87	Ç.	¢»
	 ✓ Einstellungen 	PRIVATE IP KAMERAS ra verbinden 11.115(38A)	11:06 Fr 20-09-2024 👔	28.0°C AUBENSTATION KAMERAS	~ ×	87	Ç.	¢»
 A Benutzereinstellun ➢ Videoüberwachung ➢ Intercom Liste ☐ Programmierbare ※ Erweiterte Einstell Ø Software-Update Kamera verbinder Abbrechen 	 × Einstellungen ● Display ↓ IP-Kame ● Netzwerkanschlüst ● Zeit und Datum 	PRIVATE IP KAMERAS ra verbinden 11.115(38A)	11:06 Fr 20-09-2024 👔	28.0°C AUBENSTATION KAMERAS	~	₽	¢	4)
	 ✓ Einstellungen ● Display ♥) Ton ♥) IP-Kame ↑ IP-Kame 192.168.6 ♥ Zeit und Datum ♥ Zutrittsmanageme 	PRIVATE IP KAMERAS ra verbinden i1.115(38A) Benutzer admin	11:06 Fr 20-09-2024 👔	28.0°C AUBENSTATION KAMERAS	×		Û	⊲»
 ↓ Intercom Liste Programmierbare ※ Erweiterte Einstell Ø Software-Update Kamera verbinden Abbrechen ③ Info 	 ✗ Einstellungen Ip-Kame Ip-Kame Netzwerkanschlüse Zeit und Datum Zutrittsmanageme ℝ Benutzereinstellun 	PRIVATE IP KAMERAS ra verbinden 11.115(38A) Benutzer admin	11:06 Fr 20-09-2024 (f) ÖFFENTLICHE IP KAMERAS	28.0°C AUBENSTATION KAMERAS	×	87	5	⊲»
Programmierbare Erweiterte Einstell Software-Update Info	 ➢ Einstellungen ⑩ Display ☑) Ton ➢ IP-Kame ③ Netzwerkanschlüs 192.168.6 ⑪ Zeit und Datum ☑ Zutrittsmanageme ☑ Benutzereinstellun ✓ Videoüberwachung 	PRIVATE IP KAMERAS ra verbinden (1.115(38A) Benutzer admin	11:06 Fr 20-09-2024 (2) ÖFFENTLICHE IP KAMERAS	28.0°C AUBENSTATION KAMERAS	×	87	¢.	⊲»
 Erweiterte Einstell Software-Update Info 	 ✗ Einstellungen Ip-Kame 192.168.6 2eit und Datum Zutrittsmanageme Benutzereinstellun Videoüberwachun; Intercom Liste 	PRIVATE IP KAMERAS ra verbinden 11.115(38A) Benutzer admin	11:06 Fr 20-09-2024 () ÖFFENTLICHE IP KAMERAS	28.0°C AUBENSTATION KAMERAS	~ X			
Software-Update Kamera verbinden Abbrechen O Info Info Info	 ➢ Einstellungen ⑧ Display ④ Ton ↓ IP-Kame 192.168.6 ◎ Zeit und Datum ○ Zutrittsmanageme ♠ Benutzereinstellun ✓ Videoüberwachung ↓ Intercom Liste Programmierbare 	PRIVATE IP KAMERAS ra verbinden 11.115(38A) Benutzer admin	11:06 Fr 20-09-2024 () ÖFFENTLICHE IP KAMERAS	28.0°C AUBENSTATION KAMERAS	×		¢.	
	 ➢ Einstellungen ② Display ③ Ton ③ IP-Kame 192.168.6 ③ Zeit und Datum ○ Zutrittsmanagemt ④ Renutzereinstellun ✓ Videoüberwachung Intercom Liste ☐ Programmierbare ※ Erweiterte Einstell 	PRIVATE IP KAMERAS ra verbinden 11.115(38A) Benutzer admin Passeot	11:06 Fr 20-09-2024 (2) ÖFFENTLICHE IP KAMERAS 7	28.0°C AUBENSTATION KAMERAS	×		¢	⊲»
	 ✗ Einstellungen Ip-Kame 192.168.6 2eit und Datum 2utrittsmanageme Benutzereinstellun Videoüberwachun; Intercom Liste Programmierbare Erweiterte Einstell Software-Update 	PRIVATE IP KAMERAS ra verbinden 11.115(38A) Benutzer admin Paswor Kamera	11:06 Fr 20-09-2024 () ÖFFENTLICHE IP KAMERAS	28.0°C AUBENSTATION KAMERAS	×	87	¢	
	 ➢ Einstellungen ④ Display ☑) Ton IP-Kame 192,168,6 ☑ Zeit und Datum ☑ Zutrittsmanagemt ☑ Abenutzereinstellun ☑ Videoüberwachung ☑ Intercom Liste □ Programmierbare Erweiterte Einstell ☑ Software-Update ① Info 	PRIVATE IP KAMERAS ra verbinden 11.115(38A) Benutzer admin Passnort construction Kamera	11:06 Fr 20-09-2024 (2) ÖFFENTLICHE IP KAMERAS 7 Verbinden Abbre	28.0°C AUBENSTATION KAMERAS	×	89	¢	<
	 ✗ Einstellungen Ø Display 4) Ton IP-Kame 192.168.6 2eit und Datum Zutrittsmanageme Benutzereinstellun ✓ Videoüberwachung Intercom Liste Programmierbare Érweiterte Einstell ✓ Software-Update Info 	PRIVATE IP KAMERAS ra verbinden 11.115(38A) Benutzer admin Passeor Kamera	11:06 Fr 20-09-2024 () ÖFFENTLICHE IP KAMERAS Tame 7 Abbre Abbre	28.0°C AUBENSTATION KAMERAS	×	87	Ø	
	 ➢ Einstellungen ⑧ Display ④ Ton IP-Kame 192.168.6 ⑨ Zeit und Datum ♡ Zutrittsmanageme ℜ Benutzereinstellun ◊ Videoüberwachun; ♀ Intercom Liste ○ Programmierbare ※ Erweiterte Einstell ◇ Software-Update ○ Info 	PRIVATE IP KAMERAS ra verbinden 11.115(38A) Benutzer admin Pasmor Kamera	11:06 Fr 20-09-2024 () ÖFFENTLICHE IP KAMERAS Tame 7 verbinden Abbre	28.0°C AUBENSTATION KAMERAS	×	89	Ø	

[9] Tippen Sie auf "Fortfahren".

[10]Tippen Sie auf die gewünschte Kamera.

[11]Die Überwachung wird in einem kleinen Fenster für 120 Sekunden gestartet.

[12]Tippen Sie auf ", um einen Schnappschuss zu erstellen.

[13]Der Schnappschuss wird auf dem Bildschirm angezeigt. Dieser Schnappschuss wird zum Titelbild, wenn die Kamera zum Dashboard hinzugefügt wird.

[14]Geben Sie den Aliasnamen der Kamera ein.

🗙 Einstellungen					
다) Ton	eich			×	
Netzwerkanschlüs: 192.168.	61.115 (38A) Verbunden				
^စ ြာ Zeit und Datum					
⊂⊃ Zutrittsmanageme 192.168	era erfolgreich verbun 8.61.115 (38A) " wurde	den erfolgreich verbunden u	nd dem System		
入 Benutzereinstellun hinzuge	efügt.				
🦽 Videoüberwachung					
↓ Intercom Liste					
Programmierbare ⁻					
없 Erweiterte Einstell		9			
⊖ ⊂ ⊂ ⊂ ⊂ ⊂ ⊂ ⊂ ⊂ ⊂ ⊂ ⊂ ⊂ ⊂ ⊂ ⊂ ⊂ ⊂ ⊂ ⊂		Weiter			
() Info					
X Einstellungen		11:07 Fr 20-09-2024 👔	28.0°C	✓ 👯	Ĵ d≫
X Einstellungen © Display	PRIVATE IP KAMERAS	11:07 Fr 20-09-2024 👔	28.0°C AUBENSTATION KAMERAS	✓ □	₽ 4»
× Einstellungen © Display くり Ton	PRIVATE IP KAMERAS	11:07 Fr 20-09-2024 🔒 ÖFFENTLICHE IP KAMERAS	28.0°C AUBENSTATION KAMERAS	✓ 87	ঞ ব 13
 X Einstellungen ● Display ↓) Ton ⑦ Netzwerkanschlüsse 	private ip kameras & 38A 10	11:07 Fr 20-09-2024 🔒 ÖFFENTLICHE IP KAMERAS	28.0°C AUBENSTATION KAMERAS	 ₩ 	় 4 » ₁13
× Einstellungen ✓ Display ✓	private ip kameras & 38A 10	11:07 Fr 20-09-2024 🔒 ÖFFENTLICHE IP KAMERAS	28.0°C AUBENSTATION KAMERAS	 # 	₽ <>>
 ✗ Einstellungen Isplay ↓) Ton ⑦ Netzwerkanschlüsse ™ Zeit und Datum ✓ Zutrittsmanagement 	private ip kameras 🖈 38A 10	11:07 Fr 20-09-2024 👔 ÖFFENTLICHE IP KAMERAS	28.0°C AUBENSTATION KAMERAS	 Bit 	 ↓ ↓
 ➢ Einstellungen ☞ Display 	private ip kameras 🗢 38A 10	11:07 Fr 20-09-2024 🔒 ÖFFENTLICHE IP KAMERAS	28.0°C AURENSTATION KAMERAS	 # 	 • • • •
 ✗ Einstellungen Isplay ✓) Ton ⑦ Netzwerkanschlüsse ② Zeit und Datum ○ Zutrittsmanagement 𝔅 Benutzereinstellungen ✓ Videoüberwachung 	private ip kameras 284 10	11:07 Fr 20-09-2024 👔 ÖFFENTLICHE IP KAMERAS	28.0°C AUGENSTATION KAMERAS	V DP	 ↓ 3 ↓ 3 ↓ 3 ↓ 4 ↓ 4
 ➢ Einstellungen ◎ Display Introverkanschlüsse Intercom Liste 	private ip kameras 🗢 38A 10	11:07 Fr 20-09-2024 👔 ÖFFENTLICHE IP KAMERAS	28.0°C AUBENSTATION KAMERAS	clonskamera	 4) 12
 ➢ Einstellungen ⑨ Display ① Ton ⑦ Netzwerkanschlüsse ② Zeit und Datum ○ Zutrittsmanagement 八 Benutzereinstellungen ✓ Videoüberwachung ④ Intercom Liste □ Programmierbare Taste 	private ip kameras	11:07 Fr 20-09-2024 👔 ÖFFENTLICHE IP KAMERAS	28.0°C AUBENSTATION KAMERAS	tionskamera	 ↓ 3 ↑ 3 ↑ 3 ↑ 3 ↑ 4 ↑ 4
 ➢ Einstellungen ◎ Display Interverkanschlüsse ◎ Zeit und Datum ○ Zutrittsmanagement A Benutzereinstellungen Videoüberwachung Intercom Liste □ Programmierbare Taste Erweiterte Einstellungen 	private ip kameras	11:07 Fr 20-09-2024 👔 ÖFFENTLICHE IP KAMERAS	28.0°C AUBENSTATION KAMERAS Nurre 38A Voreingestellte Außenstat Nurre Außenstation 1 Nurre Visuelle Türklingel Standort Keine	tionskamera	 4) 12
 ➢ Einstellungen ④ Display ↓) Ton ⑦ Netzwerkanschlüsse ⁰ Zeit und Datum ○ Zutrittsmanagement 𝔅 Videoüberwachung ↓ Intercom Liste □ Programmierbare Taste ※ Erweiterte Einstellungen 𝔅 Software-Update 	private ip kameras	11:07 Fr 20-09-2024 🔒 ÖFFENTLICHE IP KAMERAS	28.0°C AUBENSTATION KAMERAS UMARENSAL Maren Maren Malenstation 1 Voreingestellte Außenstat Maren Außenstation 1 Voreingestellte Außenstat Maren Außenstation 1 Voreingestellte Außenstat Voreingestellte Außenstat Maren Außenstation 1 Of Voreingestellte Außenstation 1 Of Voreingestellte Außenstation 1 Of Voreingestellte Außenstation 1 Of Voreingestellte Außenstation 1	 Up tionskamera up 	 4) 13 12
 ➢ Einstellungen ◎ Display ④ Ton ○ Netzwerkanschlüsse ◎ Zeit und Datum ○ Zutrittsmanagement ◇ Benutzereinstellungen ◇ Videoüberwachung ◎ Intercom Liste □ Programmierbare Taste ※ Erweiterte Einstellungen ✓ Software-Update ① Info 	private ip kameras 10	11:07 Fr 20-09-2024 () ÖFFENTLICHE IP KAMERAS	28.0°C AUBENSTATION KAMERAS AUBENSTATION KAMERAS Marrie Aubenstation 1 Voreingestellte Aubenstat Name Aubenstation 1 Visuelle Türklingel Standort Keine Auf Dashboard anzeigi UP-Adrasse 1392.168.61.11 Benutzername : admin	clonskamera clonskamera clonskamera clonskamera clonskamera	 4) 13 12
 ➢ Einstellungen ◎ Display ⊲) Ton ゔ Netzwerkanschlüsse ○ Zeit und Datum ⇒ Zutrittsmanagement ∴ Videoüberwachung ◇ Intercom Liste □ Programmierbare Taste ※ Erweiterte Einstellungen ✓ Software-Update ✓ Info 	private ip kameras 38A 10	11:07 Fr 20-09-2024 👔 OFFENTLICHE IP KAMERAS	28.0°C AUBENSTATION KAMERAS UMBENSTATION KAMERAS UMBENSTATION KAMERAS Mare Mare Mare Mare Mare Mare Mare Mare	 Control of the second se	 ↓ ↓ <

- [15]Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Funktion zu aktivieren. Sie müssen "Außenstation Kameras" einstellen, bevor diese Einstellung vorgenommen wird. Siehe hierzu siehe Kapitel 8.3.18 "Außenstation-Kameras konfigurieren" auf Seite 110.
- Wenn diese Funktion aktiviert ist, zeigt die Außenstation das Bild der privaten Kamera während eines eingehenden Rufs oder während der Überwachung an.

[16]Wählen Sie aus der Dropdownliste die gewünschte Außenstation aus.

[17]Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Funktion "Visuelle Türklingel" zu aktivieren.

[18]Tippen Sie auf "O", um die Kamera zum Dashboard hinzuzufügen. Wenn der Vorgang

erfolgreich war, wird "^O" auf dem Bildschirm angezeigt. Tippen Sie auf "^O", um die Kamera vom Dashboard zu entfernen.

🗙 Einstellungen	11:07 Fr 20-09-2024 👔 28.0°C				80 8+	Ç	¢≫
Display	PRIVATE IP KAMERAS	ÖFFENTLICHE IP KAMERAS	AUBENSTATION KAMERAS				
()》Ton			100000				
🗑 Netzwerkanschlüsse	يط 38A	<u> </u>	BA 19	12			
en Beit und Datum				10			
🖘 Zutrittsmanagement							
ر Benutzereinstellungen			Name 38A				
🕁 Videoüberwachung		1	5 🗸 Voreingestellte Außenstatio	onskamera			
🔱 Intercom Liste		1	Außenstation 1	5	~		
Programmierbare Taste		ľ	/ Visuelle Türklingel				
袋 Erweiterte Einstellungen			Standort Keine		~		
💭 Software-Update		1	X 🙆 Auf Dashboard anzeigen				
i Info			IP-Adresse : 192.168.61.115 URL : rtsp://192.168.61.115: Booutzorozmo : admin	554/snl/liv	e/1/2		
	+		Passwort : *********				

2. Private Kameras entfernen

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Videoüberwachung".
- [2] Tippen Sie auf "Private IP-Kameras".
- [3] Wischen Sie die gewünschte Kamera nach links.
- [4] Tippen Sie auf "¹, um sie zu entfernen.

🗙 Einstellungen		11:08 Fr 20-09-2024 👔 28.0°C			00 0+	Ļ	
Display	2 PRIVATE IP KAMERAS	ÖFFENTLICHE IP KAMERAS	AUBENSTATION KAMERAS				
			1000				
💮 Netzwerkanschlüsse	بط 38A 📢		10.75				
© _∰ Zeit und Datum				87			
⊂⊃ Zutrittsmanagement	,		_				
्र Benutzereinstellungen		2	Name 38A				
🕁 Videoüberwachung		3	Voreingestellte Außenstatio	onskamera	1		
↓ Intercom Liste			Name Außenstation 1		×		
Programmierbare Taste			Visuelle Türklingel		_		
ංකය හිරි Erweiterte Einstellungen			Standort Keine		~		
♀ Software-Update			🙆 Auf Dashboard anzeigen				
			IP-Adresse : 192.168.61.115 URL : rtsp://192.168.61.115:5	554/snl/liv	re/1/2		
	+		Benutzername : admin Passwort : *********				

8.3.20 Konfigurieren von öffentlichen Kameras

Vorbedingungen

- Die gewünschten öffentlichen Kameras und das Panel haben die Signaturen von SmartAP bezogen.
- Das Panel und SmartAP sollten sich im selben Netzwerk befinden.
- Das Panel unterstützt IP-Kameras mit Onvif-Protokoll (Profil S, Auflösungsformat nur H264).



Topologie

1. Öffentliche Kameras hinzufügen

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Videoüberwachung".
- [2] Tippen Sie auf "Öffentliche IP-Kameras".
- [3] Tippen Sie auf "^O".



- [4] Tippen Sie auf die gewünschte Kamera in der Liste.
- [5] Tippen Sie auf "Ausgewählte hinzufügen" oder auf "Alle hinzufügen", um die Kameras hinzuzufügen.
- [6] Tippen Sie auf die gewünschte Kamera.
- [7] Die Überwachung wird in einem kleinen Fenster gestartet und dauert für 120 Sekunden.
- [8] Tippen Sie auf "⁽¹⁾, um einen Schnappschuss zu erstellen.
- [9] Der Schnappschuss wird auf dem Bildschirm angezeigt und als Titelbild verwendet, wenn die Kamera zum Dashboard hinzugefügt wird.

[10]Geben Sie den Aliasnamen der Kamera ein.

🗙 Einstellungen		10:53 Fr 20-09-2024 🔒	27.5°C	\sim	00 0+	Ţ,	¢≫
Display		ÖFFENTLICHE IP KAMERAS					
다) Ton	che Kameras hinzufü	nen		×			
💮 Netzwerkanschlüs:		901					
	che Kameras gefunden. Wä	hlen Sie eine aus:					
Zutrittsmanageme 4 192	168.31.223 (38A)						
റ Benutzereinstellun							
🕁 Videoüberwachung							
↓ Intercom Liste	5						
Programmierbare Ausge	ewählte hinzufügen	Alle hinzufügen	Abbrechen				
හිරී Erweiterte Einstell							
♥ Software-Update							
i Info							
X Einstellungen		10:54 Fr 20-09-2024 👔	27.5°C	~	00 0+	Ţ,	⊲»
X Einstellungen © Display	PRIVATE IP KAMERAS	10:54 Fr 20-09-2024 🔒	27.5°C AUBENSTATION KAMERAS	~	84	Ċ,	¢»
X Einstellungen ④ Display 付》Ton	PRIVATE IP KAMERAS	10:54 Fr 20-09-2024 👔	27.5°C AUBENSTATION KAMERAS	~	87	ţ,	¢
X Einstellungen ③ Display 석) Ton ⓒ Netzwerkanschlüsse	PRIVATE IP KAMERAS	10:54 Fr 20-09-2024 (1)	27.5°C AUBENSTATION KAMERAS	~	87	¢	¢»
X Einstellungen	private ip kameras	10:54 Fr 20-09-2024 👔	27.5°C AUBENSTATION KAMERAS	~	84	¢	⊲»
X Einstellungen	PRIVATE IP KAMERAS	10:54 Fr 20-09-2024 👔	27.5°C AUBENSTATION KAMERAS	~		¢	⊲»
X Einstellungen © Display © Display <tr< td=""><td>private ip kameras</td><td>10:54 Fr 20-09-2024 () ÖFFENTLICHE IP KAMERAS</td><td>27.5°C AUBENSTATION KAMERAS 7 Nama 10</td><td>~</td><td></td><td>¢ 9 0</td><td>⊲»</td></tr<>	private ip kameras	10:54 Fr 20-09-2024 () ÖFFENTLICHE IP KAMERAS	27.5°C AUBENSTATION KAMERAS 7 Nama 10	~		¢ 9 0	⊲»
X Einstellungen	PRIVATE IP KAMERAS	10:54 Fr 20-09-2024 () ÖFFENTLICHE IP KAMERAS	27.5°C AUBENSTATION KAMERAS 7 Name 10	ionskamera		¢ 9 0 8	⊲»
× Einstellungen	PRIVATE IP KAMERAS	10:54 Fr 20-09-2024 () ÖFFENTLICHE IP KAMERAS	27.5°C AUBENSTATION KAMERAS 7 Itana 7 Voreingestellte Außenstat Komo Außenstation 1	ionskamera	~	¢ 0 8	⊲»
 ➢ Einstellungen ◎ Display ⊂I) Ton ○ Netzwerkanschlüsse ^Q Zeit und Datum ○ Zutrittsmanagement A Benutzereinstellungen ✓ Videoüberwachung ✓ Intercom Liste □ Programmierbare Taste 	PRIVATE IP KAMERAS	10:54 Fr 20-09-2024 () ÖFFENTLICHE IP KAMERAS	27.5°C AUBENSTATION KAMERAS 7 Name 38A Voreingestellte Außenstat Name Außenstation 1 Standort Keine	ionskamera		2 9 0 8	⊲»
★ Einstellungen ● Display ↓) Ton ⑦ Netzwerkanschlüsse ● Zeit und Datum □ Zeit und Datum □ Zutrittsmanagement 久 Benutzereinstellungen ↓ Videoüberwachung ↓ Intercom Liste □ Programmierbare Taste ※ Erweiterte Einstellungen	private ip kameras	10:54 Fr 20-09-2024 () ÖFFENTLICHE IP KAMERAS	27.5°C AUBENSTATION KAMERAS AUBENSTATION KAMERAS 7 Nume 100 Voreingestellte Außenstat Name AuBenstation 1 Standort Keine Auf Dashboard anzeige	ionskamera		C 0 8	
★ Einstellungen ● Display ↓) Ton ⑦ Ketzwerkanschlüsse ● Zeit und Datum ● Zeit und Datum ● Zutrittsmanagement ♪ Benutzereinstellungen ↓ Intercom Liste ● Programmierbare Taste 戀 Erweiterte Einstellungen Ĵ Software-Update	PRIVATE IP KAMERAS	10:54 Fr 20-09-2024 () ÖFFENTLICHE IP KAMERAS	27.5°C AUBENSTATION KAMERAS Nume 10 Voreingestellte Außenstat Name Außenstation 1 Standort Keine 1 Auf Dashboard anzeige	ionskamera n	· · ·	¢ 9 8	
★ Einstellungen ● Display ↓) Ton ⑦ Netzwerkanschlüsse ● Zeit und Datum □ Zeit und Datum □ Zutrittsmanagement 久 Benutzereinstellungen ↓ Videoüberwachung ↓ Intercom Liste □ Programmierbare Taste 酸 Erweiterte Einstellungen ↓ Software-Update ① Info	PRIVATE IP KAMERAS	10:54 Fr 20-09-2024 () ÖFFENTLICHE IP KAMERAS	27.5°C AUBENSTATION KAMERAS 10am 10am 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	ionskamera n	~	¢ 9 8	
★ Einstellungen ● Display ↓) Ton ○ Netzwerkanschlüsse ● Zeit und Datum ○ Zutrittsmanagement 八 Benutzereinstellungen ↓ Videoüberwachung ↓ Intercom Liste □ Programmierbare Taste ※ Erweiterte Einstellungen ✓ Software-Update ○ Info	PRIVATE IP KAMERAS	10:54 Fr 20-09-2024 (27.5°C AUBENSTATION KAMERAS Nume 10 Voreingestellte Außenstat Name Außenstation 1 Standort Ceine Auf Dashboard anzeige	ionskamera n	~	¢ 9 0 8	

- [11]Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Funktion zu aktivieren. Sie müssen "Außenstation Kameras" einstellen, bevor diese Einstellung vorgenommen wird. Siehe hierzu siehe Kapitel 8.3.18 "Außenstation-Kameras konfigurieren" auf Seite 110.
- Wenn diese Funktion aktiviert ist, zeigt die Außenstation das Bild der öffentlichen Kamera während eines eingehenden Rufs oder während der Überwachung an.

[12]Wählen Sie aus der Dropdownliste die gewünschte Außenstation aus.

[13]Tippen Sie auf "O", um die Kamera zum Dashboard hinzuzufügen. Tippen Sie auf "O", um die Kamera vom Dashboard zu entfernen.

X Einstellungen	10:54 Fr 20-09-2024 👔 27.5°C				00 0+	С <mark>р</mark>	⊲»
Oisplay	PRIVATE IP KAMERAS	ÖFFENTLICHE IP KAMERAS	AUBENSTATION KAMERAS				
්) Ton							
🕤 Netzwerkanschlüsse	بط 38A						
e _⊞ Zeit und Datum							
🖘 Zutrittsmanagement							
A Benutzereinstellungen			Name 38A				
🕁 Videoüberwachung		1	1 🗸 Voreingestellte Außenstati	onskamera			
Intercom Liste			Name AuBenstation 1	2	~		
Programmierbare Taste			Standort Keine		~		
资 Erweiterte Einstellungen		1	3 🙆 Auf Dashboard anzeiger	ı			
${\cal O}$ Software-Update							
i) Info							

2. Öffentliche Kameras entfernen

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Videoüberwachung".
- [2] Tippen Sie auf "Öffentliche IP-Kameras".
- [3] Wischen Sie die gewünschte Kamera nach links.
- [4] Tippen Sie auf "¹, um sie zu entfernen.

🗙 Einstellungen		10:55 Fr 20-09-2024 👔 🤅	27.5°C		00 0+	Ç	¢⊳
Display	PRIVATE IP KAMERAS	ÖFFENTLICHE IP KAMERAS	AUBENSTATION KAMERAS				
්) Ton	_	2					
🕤 Netzwerkanschlüsse	م⇔ 38A	4					
© _∰ Zeit und Datum						(The second seco	
⊂ Zutrittsmanagement							
人 Benutzereinstellungen		3	Name 38A				
🕁 Videoüberwachung 🔰			Voreingestellte Außenstatio	onskamera			
0 Intercom Liste			Name Außenstation 1		~		
Programmierbare Taste			Standort Keine		~		
ର୍ଷ୍ପେ Erweiterte Einstellungen			🙆 Auf Dashboard anzeiger				
${\cal O}$ Software-Update							
(i) Info							

8.3.21 Konfigurieren der Liste Sprechanlage

Intercom hinzufügen

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Intercom Liste".
- [2] Tippen Sie auf "Intercom Liste".
- [3] Tippen Sie auf "💙"
- [4] Wählen Sie den Gerätetyp. Zur Auswahl stehen "Sprechanlage (extern)", "Sprechanlage (intern)" oder "Concierge Station".
- [5] Geben Sie die physikalische Adresse des Objektgeräts ein.
- [6] Der Gerätename wird automatisch generiert. Sie können auch den Alias eingeben.
- [7] Tippen Sie auf "Speichern & Schließen".



- [8] Tippen Sie auf die gewünschte Sprechanlage.
- [9] Tippen Sie auf "Details bearbeiten", um die Einstellungen zu bearbeiten.
- [10]Die Sprechanlage wird automatisch zum Dashboard hinzugefügt. Tippen Sie auf "^O", um sie vom Dashboard zu entfernen.

imes Einstellungen	01:55 Sa 01-12-2018 🍙 28.2°C	\sim	Ĵ	¢≫
Oisplay	LISTE SPRECHANLAGE			
다》Ton	Innenstation 001-01-02 ♀			
🗟 Cloud-Verbindungen				
ூ ❷ _∭ Zeit und Datum	Typ Sprechanlage (extern)			
🗝 Zutrittsmanagement	Adressa 001-0102			
्रि Benutzereinstellungen	0			
🚽 Videoüberwachung				
🔱 Intercom Liste	U 🖸 Auf Dashboard anzeigen			
Programmierbare Taste				
ැටූ Erweiterte Einstellungen				
€ Software-Update				
i Info				

Intercom entfernen

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Intercom Liste".
- [2] Tippen Sie auf "Intercom Liste".
- [3] Wischen Sie die gewünschte Sprechanlage nach links.
- [4] Tippen Sie auf "¹, um sie zu entfernen.

🗙 Einstellungen		01:56 Sa 01-12-2018 👔 28.3°C				Ĵ	
Oisplay	LISTE SPRECHANLAGE	2					
් ් Ton	Innenstation 00 ¹	<u> </u>	Ļ	Name Innenstation 001-01-02			
ିତି Cloud-Verbindungen							
ല്⊞ Zeit und Datum				Typ Sprechanlage (extern)			
📼 Zutrittsmanagement				Adresse 001-0102			
\mathcal{A} Benutzereinstellungen		3		Details bearbeiten			
。 どideoüberwachung							
Intercom Liste				Auf Dashboard anzeigen			
Programmierbare Taste							
铰 Erweiterte Einstellungen							
💭 Software-Update							
i Info							

8.3.22 Konfiguration der programmierbaren Tasten

Programmierbare Taste hinzufügen

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Programmierbare Taste".
- [2] Tippen Sie auf "Programmierbare Taste".
- [3] Tippen Sie auf "+".
- [4] Wählen Sie den Typ aus der Dropdownliste aus. Es kann zwischen "Türöffner" und "Licht" ausgewählt werden.
- [5] Wählen Sie den entsprechenden Gerätetyp aus der Geräteliste aus.
- [6] Geben Sie den Aliasnamen für die programmierbare Taste ein.
- [7] Tippen Sie auf "Speichern & Schließen".

imes Einstellungen		01:58 Sa 01-12-2018 👔 28.4°C		\sim	Ĵ	⊲ »
Oisplay	PROGRAMMIER-TASTE	BILDSCHIRM TÜRKOMMUNIKATION				
්) Ton	2					
ି ତି Cloud-Verbindungen						
ම _ස Zeit und Datum						
⊂⊃ Zutrittsmanagement						
्रि Benutzereinstellungen						
。	Keine Programmie	er-Taste				
↓ Intercom Liste	Starten Sie indem Sie eine hinzufügen.	neue Taste				
Programmierbare Taste						
ố Erweiterte Einstellungen						
⊖ ⊂ Software-Update	2					
(i) Info						
X Einstellungen		01:59 Sa 01-12-2018 🌲 28.5°C		~	Ĵ	⊴ ≫
X Einstellungen	PROGRAMMIER-TASTE	01:59 Sa 01-12-2018 🗼 28.5°C BILDSCHIRM TÜRKOMMUNIKATION		~	¢	¢»
X Einstellungen ③ Display く) Ton	PROGRAMMIER-TASTE	01:59 Sa 01-12-2018 👔 28.5°C BILDSCHIRM TÜRKOMMUNIKATION		~	Д.	¢»
X Einstellungen ③ Display 더) Ton ⓒ Cloud-Verbindunge	PROGRAMMIER-TASTE ogrammier-Taste hinzu	01:59 Sa 01-12-2018 (j) 28.5°C BILDSCHIRM TÜRKOMMUNIKATION	×	~	Û	⊲ »
X Einstellungen ③ Display 석) Ton 중 Cloud-Verbindunge 역 Zeit und Datum	PROGRAMMIER-TASTE ogrammier-Taste hinzu	01:59 Sa 01-12-2018 👔 28.5°C BILDSCHIRM TÜRKOMMUNIKATION	×	~	Û	⊲ »
X Einstellungen	PROGRAMMIER-TASTE ogrammier-Taste hinzu nt	01:59 Sa 01-12-2018 () 28.5°C BILDSCHIRM TÜRKOMMUNIKATION Jfügen	×	~	Д.	⊲»
× Einstellungen Display	PROGRAMMIER-TASTE ogrammier-Taste hinzu ht 4.	01:59 Sa 01-12-2018 (28.5*C) BILDSCHIRM TÜRKOMMUNIKATION ufügen	×	~	Ĵ	⊲ »
X Einstellungen	PROGRAMMIER-TASTE ogrammier-Taste hinzu ht 4.	01:59 Sa 01-12-2018 () 28.5°C BILDSCHIRM TÜRKOMMUNIKATION Jfügen Certite-Lites IP-Schaltaktor Privat 1 5 ~	×	~	Д.	
 ➢ Einstellungen ◎ Display ④ Ton ○ Neue Pr ○ Cloud-Verbindunge ○ Zeit und Datum ○ Zutrittsmanageme ○ Annue Pr ○ Cloud-Verbindunge ○ Neue Pr ○ Neue Pr	PROGRAMMIER-TASTE ogrammier-Taste hinzu ht 4.	01:59 Sa 01-12-2018 (28.5°C) BILDSCHIRM TÜRKOMMUNIKATION ufügen	×	~	Д.	⊲»
 ➢ Einstellungen ◎ Display 	PROGRAMMIER-TASTE ogrammier-Taste hinzu ht 4.	01:59 Sa 01-12-2018 () 28.5°C BILDSCHIRM TÜRKOMMUNIKATION Jfügen Certite-Lute IP-Schaltaktor Privat 1 5 ~	×	~	Ĵ.	⊲»
 Einstellungen Display Ton Neue Pro Cloud-Verbindunge Zeit und Datum Zutrittsmanageme Benutzereinstellun Videoüberwachung Intercom Liste Programmierbare Erweiterte Einstell 	PROGRAMMIER-TASTE ogrammier-Taste hinzu ht 4.	01:59 Sa 01-12-2018 () 28.5°C BILDSCHIRM TÜRKOMMUNIKATION ufügen	×	~	Ĉ	⊲ »
 ➢ Einstellungen ☑ Display ☑) Ton ☑ Neue Pr ③ Cloud-Verbindunge ☑ Zeit und Datum ☑ Zutrittsmanageme ☑ Zutrittsmanageme ☑ Uideoüberwachung ☑ Intercom Liste ☑ Programmierbare ☑ Erweiterte Einstell ☑ Software-Update 	PROGRAMMIER-TASTE ogrammier-Taste hinzu ht 4.	01:59 Sa 01-12-2018 () 28.5°C BILDSCHIRM TÜRKOMMUNIKATION ufügen Certite-Utte IP-Schaltaktor Privat 1 5 ~ 1 28.5°C	×	~	¢	<i>य</i> »
 Einstellungen Display Ton Neue Pro Cloud-Verbindunger Zeit und Datum Zutrittsmanageme Zutrittsmanageme Benutzereinstellun Videoüberwachung Intercom Liste Programmierbare Software-Update Info 	PROGRAMMIER-TASTE ogrammier-Taste hinzu ht 4.	01:59 Sa 01-12-2018 () 28:5°C BILDSCHIRM TÜRKOMMUNIKATION ufügen Cerste-Litte IP-Schaltaktor Privat 1 5 ° °	×	~	Ð	4)
 ➢ Einstellungen ☑ Display ☑) Ton ☑ Neue Pr ☑ Cloud-Verbindunge ☑ Zeit und Datum ☑ Zutrittsmanageme 八 Benutzereinstellun ☑ Videoüberwachung ☑ Intercom Liste ☑ Programmierbare ☑ Erweiterte Einstell ☑ Software-Update ☑ Info 	PROGRAMMIER-TASTE ogrammier-Taste hinzu ht 4.	01:59 Sa 01-12-2018 () 28.5°C BILDSCHIRM TÜRKOMMUNIKATION ufügen	×	~	Д.	d»

- [8] Tippen Sie auf die gewünschte programmierbare Taste.
- [9] Tippen Sie auf "Details bearbeiten", um die Einstellungen zu bearbeiten.
- [10] Die programmierbare Taste wird automatisch zum Dashboard hinzugefügt. Tippen Sie auf "

•, um sie vom Dashboard zu entfernen.

[11]Wenn "Aktor in APP" aktiviert ist, wird dieser IP-Schaltaktor auf dem APP-Bildschirm angezeigt. Diese Funktion kann nur für einen IP-Schaltaktor aktiviert sein.

🗙 Einstellungen		01:59 Sa 01-12-2018 🔒 28.5	5°C	Ĵ	
Display	PROGRAMMIER-TASTE	BILDSCHIRM TÜRKOMMUNIK	ATION		
다) Ton	谈: Licht <mark>8</mark>		Name Licht		
Cloud-Verbindungen					
© _⊞ Zeit und Datum			Licht		
≪⊃ Zutrittsmanagement			Adresse IP-Schaltaktor Privat 1		
,റ്റ് Benutzereinstellungen		0	Details bearbeiten		
。		9			
↓ Intercom Liste		10	🛕 Auf Dashboard anzeigen		
Programmierbare Taste		11	Aktor in der APP		
袋 Erweiterte Einstellungen					
€ Software-Update					
i) Info					

Programmierbare Taste entfernen

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Programmierbare Taste".
- [2] Tippen Sie auf "Programmierbare Taste".
- [3] Wischen Sie die gewünschte programmierbare Taste nach links.
- [4] Tippen Sie auf "¹, um sie zu entfernen.

🗙 Einstellungen		01:59 Sa 01-12-2018 👔 28.	5°C	\sim	Ĵ	¢≫
Oisplay	2 programmier-taste	BILDSCHIRM TÜRKOMMUNIK	ATION			
다» Ton	-Ö: Licht 🧄		Name			
🗟 Cloud-Verbindungen	· ·	4				
စ် _ဤ Zeit und Datum			Typ Licht			
🖘 Zutrittsmanagement			Adresse IP-Schaltaktor Privat 1			
人 Benutzereinstellungen		3	Details bearbeiten			
。						
↓ Intercom Liste			Auf Dashboard anzeigen			
Programmierbare Taste			Aktor in der APP			
铰 Erweiterte Einstellungen						
💭 Software-Update						
i) Info						
	-					

Programmierbare Tasten zum Bildschirm Türkommunikation hinzufügen

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Programmierbare Taste".
- [2] Tippen Sie auf "Bildschirm Türkommunikation".
- [3] Wählen Sie auf die gewünschte programmierbare Taste aus.
- [4] Bearbeiten Sie die Liste der Bedienelemente auf dem Türkommunikations-Bildschirm:
- Tippen Sie auf "→", um diese programmierbare Taste zur Liste hinzuzufügen.
- ■ Tippen Sie auf "←"", um diese programmierbare Taste von der Liste zu entfernen.

Bis zu 5 programmierbare Tasten können zu der Liste hinzugefügt werden.

imes Einstellungen	02:00 Sa 01-12-2018 👔 28.	5°C		Ĵ	
 Display 	PROGRAMMIER-TASTE BILDSCHIRM TÜRKOMMUNIK	ation 2			
다》Ton					
S Cloud-Verbindungen	🗄 Tür öffnen 🔒	Bedienelemente werden von links n	ach rechts a	angezeigt:	
ම _ා Zeit und Datum					
≪⊃ Zutrittsmanagement	⊡ Tür öffnen 				
مر لا Benutzereinstellungen	→			Î	
。 少 Videoüberwachung	4				
↓ Intercom Liste	←			Ļ	
Programmierbare Taste					
ល៍ Erweiterte Einstellungen					
${\cal O}$ Software-Update					
i Info					

- [5] Wählen Sie auf die gewünschte programmierbare Taste aus.
- [6] Passen Sie die Reihenfolge der programmierbaren Tasten in der Liste der Bedienelemente an:
- Tippen Sie auf "↑", um die programmierbare Taste nach oben zu schieben.
- Tippen Sie auf "↓", um die programmierbare Taste nach unten zu schieben.
- Die gewünschten programmierbaren Tasten werden entsprechend der Liste der Bedienelemente auf dem Bildschirm Türkommunikation angezeigt.

🗙 Einstellungen		02:01 Sa 01-12-2018 👔 2	8.5°C	✓ ♣ ◁»
● Display	PROGRAMMIER-TASTE	BILDSCHIRM TÜRKOMMUN	IKATION	
석》 Ton			Padianalamanta wardan yan link	- pach rechts angezoiet.
💮 Cloud-Verbindungen				s nach rechts angezeigt:
© _∭ Zeit und Datum				6
⊂⊃ Zutrittsmanagement				
्र Benutzereinstellungen		\rightarrow		↑
。			I U Tur offnen	
↓ Intercom Liste		←		·
Programmierbare Taste				
颂 Erweiterte Einstellungen				
♀ Software-Update				
i Info				
🗘 Eingehend				● rec Ō
 Eingehend Außenstation 1 				● rec Ō
D Eingehend 2. Außenstation 1				●rec Ō
 Eingehend 2. Außenstation 1 				● rec Ō
Description 1 Description 1				● rec 0
 Eingehend 2. Außenstation 1 				● rec D
Description 1				● rec Ō
Eingehend 2. Außenstation 1				• rec Ō
Eingehend 2. Außenstation 1				● rec ()
Eingehend 2. Außenstation 1				• rec ()
Eingehend 2. Außenstation 1				• rec ()
Eingehend 2. Außenstation 1				• rec D
Eingehend 2. Außenstation 1	<i>f</i>		9	• rec ()
Eingehend 2. Außenstation 1	€.	بنين		• rec ()

8.3.23 Software-Update

Aktualisierung der Firmware über die Website

Bitte stellen Sie sicher, dass das Panel eine Verbindung mit dem Internet herstellen kann.

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Software-Update".
- [2] Die aktuelle Softwareversion wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- [3] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Download-Funktion zu aktivieren.
- Wenn diese Funktion aktiviert ist, überprüft das Panel, ob eine neue Version vorliegt und lädt die Firmware automatisch herunter.
- Wenn diese Funktion aktiviert ist, überspringen Sie bitte die Schritte 4 bis 8 und fahren Sie mit Schritt 9 fort.
- [4] Tippen Sie auf "Nach Update suchen".
- [5] Die neue Version wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- [6] Ein Versionshinweis (Release Note) für die neue Version wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- [7] Tippen Sie auf "Download".

X Einstellungen	02:02 Sa 01-12-2018 🍙 28.6°C V 🗘 🗘)
O Display	FIRMWARE-UPDATE	
්) Ton	2	
🗑 Cloud-Verbindungen	Softwareversion: HGI17-U2_Main_V3.05_20240909_MP_IMX6SOLO Z	
ංංක මස Zeit und Datum	MCU-Version: HGI17_MCU_V2.03_20220211_PP_IMX6	
⊂⊃ Zutrittsmanagement	Update über das Internet:	
人 Benutzereinstellungen	😳 Nach Update suchen 🛛 🗛	
。 か Videoüberwachung	2	
↓ Intercom Liste	O V Automatisch suchen und heruntenaden	
Programmierbare Taste	Update über SD-Karte:	
袋 Erweiterte Einstellungen	SD-Karte lesen	
€ Software-Update		
i Info	Dieses Panel neu starten:	
	C Panel neu starten	

imes Einstellungen	02:07 Sa 01-12-2018 🌒 28.5°C		\sim	Û	¢≫
Display	FIRMWARE-UPDATE				
다) Ton Soft	vara-lindata	×			
Cloud-Verbindunge Onlin	2				
^ಲ ္က Zeit und Datum	_				
≪∂ Zutrittsmanageme	∠ V3.05_20240910 5				
ス Benutzereinstellun	6				
ا Videoüberwachun <u>c</u>	Release Note: 0 this is a release note for V3.05_20240910 AT version_night				
Intercom Liste					
Programmierbare					
없 Erweiterte Einstell	7				
${\cal G}$ Software-Update					
(i) Info					

- [8] Der Download der neuen Software nimmt etwas Zeit in Anspruch.
- [9] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Lizenz zu akzeptieren.

[10]Tippen Sie auf "OK".

 Wenn Sie die Firmware nicht aktualisieren wollen, tippen Sie auf "X", um die Seite zu verlassen.



[11]Wenn der Vorgang erfolgreich war, wird "Installation erfolgreich" angezeigt.[12]Tippen Sie auf "Fenster schließen".



Firmware-Update über SD-Karte

Bitte stellen Sie sicher, dass die Firmware-Update-Datei auf der SD-Karte abgespeichert ist und dass die SD-Karte in das Panel eingesetzt wurde.

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Software-Update".
- [2] Die aktuelle Softwareversion wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- [3] Tippen Sie unter "Update von SD-Karte" auf "SD-Karte lesen".
- [4] Wählen Sie die gewünschte Update-Datei aus.
- [5] Tippen Sie auf "Update installieren".

imes Einstellungen	02:32 Sa 01-12-2018 👔 28.9°C		Ļ	¢⊳
Oisplay	FIRMWARE-UPDATE			
다》Ton)			
🗟 Cloud-Verbindungen	Softwareversion: HGI17-U2_Main_V3.05_20240910_MP_IMX6SOLO			
ိ _ဤ Zeit und Datum	MCU-Version: HGI17_MCU_V2.03_20220211_PP_IMX6			
⊂⊃ Zutrittsmanagement	Update über das Internet:			
入 Benutzereinstellungen	C Nach Update suchen			
🕁 Videoüberwachung	Automatiech suchan und haruntarladan			
↓ Intercom Liste				
Programmierbare Taste	Update über SD-Karte:			
- 颂 Erweiterte Einstellungen	D SD-Karte lesen			
♀ Software-Update				
i Info	Dieses Panel neu starten:			
	D Panel Neu Starten			
			_	
X Einstellungen	02:32 Sa 01-12-2018 👔 28.8°C	\sim	Ĵ	⊲ »
X Einstellungen	02:32 Sa 01-12-2018 (1) 28.8°C	~	Ĵ	¢≫
× Einstellungen ⑤ Display 식) Ton	02:32 Sa 01-12-2018 (£) 28.8°C FIRMWARE-UPDATE Update ×	~	Ĵ	⊲ »
× Einstellungen Display ()) Ton 중 Cloud-Verbindungt SD Card	02:32 Sa 01-12-2018 (£) 28.8°C FIRMWARE-UPDATE	~	Д.	¢»
× Einstellungen • Display 석) Ton 중 Cloud-Verbindunge 오 D Card 약 Zeit und Datum	02:32 Sa 01-12-2018 (£) 28.8°C	~	Д -	⊲»
× Einstellungen	02:32 Sa 01-12-2018 (£) 28.8°C FIRMWARE-UPDATE e-Update × eversion installieren"ENC_HGI17- 2_20240708_MP_IMX6SOLO_AT_factory_filesystem_usr.img"? 4	~	Ļ -	⊲»
× Einstellungen	02:32 Sa 01-12-2018 (£) 28.8°C FIRMWARE-UPDATE e-Update × eversion installieren"ENC_HGI17- 2_20240708_MP_IMX6SOLO_AT_factory_filesystem_usr.img"? 4 5	~	<u></u>	⊲»
★ Einstellungen	02:32 Sa 01-12-2018 (£) 28.8°C FIRMWARE-UPDATE e-Update × eversion installieren"ENC_HGI17- 2_20240708_MP_IMX6SOLO_AT_factory_filesystem_usr.img"? 4 5 1 Update installieren		Ð.	⊲»
 × Einstellungen ● Display ↓ Ton ♀ Cloud-Verbindunge ♀ Cloud-Verbindunge ♀ Zeit und Datum ♀ Zutrittsmanageme ↓ Zutrittsmanageme ↓ Videoüberwachung ♀ Intercom Liste 	02:32 Sa 01-12-2018 (£) 28.8°C FIRMWARE-UPDATE e-Update × eversion installieren"ENC_HGI17- 2_20240708_MP_IMX6SOLO_AT_factory_filesystem_usr.img"? 4 5 Update installieren	~	Q	<\$>
 × Einstellungen ● Display ↓ Ton ○ Cloud-Verbindunge ○ Cloud-Verbindunge ○ Zeit und Datum ○ Zutrittsmanageme U2_V3.02 ◇ Videoüberwachung ◇ Videoüberwachung ◇ Intercom Liste ○ Programmierbare ○ Programmierbare ○ Software ○ Programmier ○ Software ○ Programmier ○ Programmier ○ Pro	02:32 Sa 01-12-2018 (£) 28.8°C FIRMWARE-UPDATE e-Update × eversion installieren"ENC_HGI17- 2_20240708_MP_IMX6SOLO_AT_factory_filesystem_usr.img"? 4 5 (±) Update Installieren		Ð	
Einstellungen Display Ton Cloud-Verbindunge Zeit und Datum Zeit und Datum Zeit und Datum Videoüberwachunge Intercom Liste Programmierbare Erweiterte Einstell	02:32 Sa 01-12-2018 (£) 28.8°C FIRMWARE-UPDATE e-Update × eversion installieren"ENC_HGI17- 2_20240708_MP_IMX6SOLO_AT_factory_filesystem_usr.img"? 4 5 (1) Update installieren	~		⊲»
★ Einstellungen ● Display ↓ Ton ○ Cloud-Verbindunge ○ Zeit und Datum □ Zeit und Datum ↓ Benutzereinstellun ↓ Videoüberwachung ↓ Intercom Liste □ Programmierbare ※ Enweiterte Einstell ↓ Software-Update	02:32 Sa 01-12-2018 (£) 28.8°C FIRMWARE-UPDATE e-Update × eversion installieren"ENC_HGI17- 2_20240708_MP_IMX6SOLO_AT_factory_filesystem_usr.img"? 4 5 1. Update installieren	~	<u>_</u>	4)
 Einstellungen Display Ton Software Software Software Software Software Software Software Software Software Firmwar U2_V3.02 Intercom Liste Programmierbare Software-Update Info 	D2:32 Sa 01-12-2018 (£) 28.8°C FIRMWARE-UPDATE e-Update × eversion installieren"ENC_HGI17- 2_20240708_MP_IMX6SOLO_AT_factory_filesystem_usr.img"? 4 5 Update installieren	~	.	
 Einstellungen Display Ton Software Sol Card Sol Card<!--</td--><td>2:32 Sa 01-12-2018 () 28.8°C ERMWARE-UPDATE e-Update × eversion installieren"ENC_HGI17- 2,20240708_MP_IMX6SOLO_AT_factory_filesystem_usr.img"? 4 5 () Update installieren</td><td></td><td>-</td><td></td>	2:32 Sa 01-12-2018 () 28.8°C ERMWARE-UPDATE e-Update × eversion installieren"ENC_HGI17- 2,20240708_MP_IMX6SOLO_AT_factory_filesystem_usr.img"? 4 5 () Update installieren		-	
 × Einstellungen Software Info 	PRIMWARE-UPDATE =-Update × eversion installieren"ENC_HGI17- 2_20240708_MP_IMX6SOLO_AT_factory_filesystem_usr.img"? 4 5 update installieren		-	

- [6] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Lizenz zu akzeptieren.
- [7] Tippen Sie auf "OK".
- Wenn Sie die Firmware nicht aktualisieren wollen, tippen Sie auf "X", um die Seite zu verlassen.
- [8] Die Installation nimmt etwas Zeit in Anspruch.

imes Einstellungen	03:10 Sa 01-12-2018 👔 28.6°C		Ĵ	
	FIRMWARE-UPDATE			
් Ton	Software-Indate			
Cloud-Verbindunge	Endbenutzer-Lizenzvereinbarung			
ല്≝ Zeit und Datum				
≪⊃ Zutrittsmanageme				
റ Benutzereinstellun	IMPORIANI-READ CAREFULLY: INSEND-USER LICENSE AGREEMENT (FULA-) is a legal agreement between YOU (either an individual or a single entity) and ABB Xiamen Smart			
🕁 Videoüberwachunc	PRODUCT(s) means the machine readable (object code) version of the computer programs including firmware, any copies made, bug fixes for, updates to, or upgrades			
↓ Intercom Liste	thereof, and associated software components, media, printed materials, and "online" or electronic documentation installed on a Designated Hardware distributed to YOU.			
Programmierbare [·]	"Designated Hardware" means the hardware supplied by COMPANY with which the SOFTWARE PRODUCT(s) is designed to operate.			
ᅇঃ Erweiterte Einstell	By using the SOFTWARE PRODUCT(s), YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF			
💭 Software-Update 🧴 🌀	Lizenzvereinbarung akzeptieren			
i Info				
_				
		_		_
Oisplay	FIRMWARE-UPDATE			
● Display	FIRMWARE-UPDATE Aktualisierung			
© Display	FIRMWARE-UPDATE Aktualisierung			
③ Display (다) Ton 중 Cloud-Verbindunge 입 Zeit und Datum	FIRMWARE-UPDATE			
 Display (다) Ton 중 Cloud-Verbindunge 말 Zeit und Datum ♡ Zutrittsmanageme 	FIRMWARE-UPDATE			
● Display (1) Ton 중 Cloud-Verbindunge 연 Zeit und Datum ← Zutrittsmanageme 오, Benutzereinstellun	FIRMWARE-UPDATE Aktualisierung C Wird geladen 8			
 ● Display ○ ○ Cloud-Verbindunge ○ Zeit und Datum ○ Zutrittsmanageme ○ Benutzereinstellun ○ Videoüberwachung 	FIRMWARE-UPDATE Aktualisierung			
 Isplay Ton Cloud-Verbindunge Zeit und Datum Zeit und Datum Zutrittsmanageme R Benutzereinstellun Videoüberwachung Intercom Liste 	FIRMWARE-UPDATE Aktualisierung			
 ● Display ♦ Ton ♦ Cloud-Verbindunge ■ Zeit und Datum ♥ Zutrittsmanageme ♥ Benutzereinstellun ♥ Videoüberwachung ♥ Intercom Liste Programmierbare 	FIRMWARE-UPDATE Aktualisierung			
● Display ↓ Ton ○ Cloud-Verbindunge ○ Zeit und Datum ○ Zutrittsmanageme ◇ Zutrittsmanageme ◇ Videoüberwachung ◇ Intercom Liste Programmierbare	FIRMWARE-UPDATE Aktualisierung			
 Display Ton Cloud-Verbindunge Zeit und Datum Zutrittsmanageme Benutzereinstellun Videoüberwachung Intercom Liste Programmierbare Erweiterte Einstell Software-Update 	FIRMWARE-UPDATE Aktualisierung			
 Display Ton Cloud-Verbindunge Zeit und Datum Zutrittsmanageme Benutzereinstellun Videoüberwachung Intercom Liste Programmierbare Erweiterte Einstell Software-Update Info 	Aktualisierung Image: Compare the second secon			
 Isplay Ton Cloud-Verbindungu Zeit und Datum Zeit und Datum Zutrittsmanageme Renutzereinstellun Videoüberwachung Intercom Liste Programmierbare Erweiterte Einstell Software-Update Info 	Aktualisierung			

[9] Wenn der Vorgang erfolgreich war, wird "Installation erfolgreich" angezeigt.[10]Tippen Sie auf "Fenster schließen".



8.3.24 Panel neu starten

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Software-Update".
- [2] Tippen Sie unter "Dieses Panel neu starten" auf "Panel neu starten".
- [3] Tippen Sie auf "Neustart".

X Einstellungen	03:21 Sa 01-12-2018 🔒 28.9°C	\sim	¢	d»
Display	FIRMWARE-UPDATE			
් Ton				
ି ତି Cloud-Verbindungen	Softwareversion: HGI17-UZ_Main_V3.05_20240910_MP_IMX6SOLO			
^စ ္ထ Zeit und Datum	MCU-Version: HGI1/_MCU_V2.03_20220211_PP_IMX6			
∽ Zutrittsmanagement	Update über das Internet:			
。	💭 Nach Update suchen			
, 🕁 Videoüberwachung				
↓ Intercom Liste	Automatisch suchen und neruntenaden			
Programmierbare Taste	Update über SD-Karte:			
袋 Erweiterte Einstellungen	SD-Karte lesen			
\mathcal{C} Software-Update 1				
i Info				
🗙 Einstellungen	03:23 Sa 01-12-2018 🔒 28.9°C		¢	
Oisplay	FIRMWARE-UPDATE			
↓) Ton ⑦ Panel ne	u starten X			
Cloud-Verbindunge				
[®] ⊞ Zeit und Datum	Wollen Sie das Panel neu starten?			
≪∂ Zutrittsmanageme	2			
み Benutzereinstellun	3 O Neustart			
。 d Videoüberwachung	 Es gehen keine Informationen verloren. Panel startet automatisch neu. 			
↓ Intercom Liste				
Programmierbare '				
袋 Erweiterte Einstell				
C Software-Update				
(i) Info				

8.3.25 Info

Anzeige des Netzwerkstatus

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Info".
- [2] Tippen Sie auf "Netzwerk".
- [3] Die Daten für "Gebäudenetzwerk" und "Privates Netzwerk" werden auf dem Bildschirm angezeigt.

imes Einstellungen	02:32 Sa 01-12-2018 🔒 28.9°C	\sim	¢	⊲ »
Oisplay	NETZWERK ALLGEMEIN QR-CODES			
 く》Ton	2			
💮 Cloud-Verbindungen	Netzwerk ()			
ല്⊡ Zeit und Datum	Netzwerkanschluss WIFI IP-Adresse 192.168.66.100 Schoetzmacke 255.255.0			
🖘 Zutrittsmanagement	Standard-Gateway 192.168.66.1			
्रि Benutzereinstellungen	DNS 114.114.114			
。 どideoüberwachung	MyBuilding-Portal			
↓ Intercom Liste	Angemeldet als jackycheng003			
Programmierbare Taste	Abonnement			
 ැටූ Erweiterte Einstellungen	Gerätename IP Touch			
C Software-Update	WIFISSID Nanqiang_TP_5G			
(i) Info 1				

Anzeige des Status des myBuildings-Portals

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Info".
- [2] Tippen Sie auf "Netzwerk".
- [3] Die Daten des "myBuildings-Portal" werden auf dem Bildschirm angezeigt.

🗙 Einstellungen	02:32 Sa 01-12-2018 🍙 28.9°C	\sim	Ĵ	⊲ »
Oisplay	NETZWERK ALLGEMEIN QR-CODES			
්) Ton	2			
💮 Cloud-Verbindungen	Netzwerk (i)			
ංංක මසු Zeit und Datum	Netzwerkanschluss WIH IP-Adresse 192.168.66.100			
	Subnetzmaske 255.255.255.0 Standard-Gateway 192.168.66.1			
	DNS 114.114.114.114			
Intercom Liste	Angemeldet als			
Programmierbare Taste	Geräte-ID 15e63b7d-1fcd-49b5-ad97-811f533e9217 Abonnement			
	Gerätename IP Touch			
 ☐ Software-Update	WIFI SSID Nanqlang_TP_5G			
i) Info 1				

Anzeigen der grundlegenden Informationen

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Info".
- [2] Tippen Sie auf "Allgemein".
- [3] Folgende grundlegenden Informationen werden auf dem Bildschirm angezeigt.
- Physikalische Adresse
- Master-Modus
- Betriebsmodus
- Adresse des gemeinschaftlichen und des privaten Netzwerks
- Firmware- und Hardware-Version
- Seriennummer
- Signatur
- Lizenzvereinbarung
- Exportieren Sie das Protokoll und senden Sie es an den zuständigen Techniker, wenn das Panel nicht erwartungsgemäß funktioniert (stellen Sie zuerst sicher, ob die SD-Karte eingelegt ist).

🗙 Einstellungen	02:	33 Sa 01-12-2018 👔 28.9°C		Ĵ	¢
Oisplay	NETZWERK ALLGEMEIN	QR-CODES			
 幻》Ton	2				
	Gemeinsame				
 စ _က Zeit und Datum	Innenstation Adresse Modus	e 001-0101-01 Master			
	Betriebsmodus	DES			
🖘 Zutrittsmanagement	Netzwerkadresse	192.168.66.100			
 کے Benutzereinstellungen	Firmwareversion	HGI17-U2_Main_V3.05_20240910_MP_I	MX6SOLO		
	MCU-Version	HGI17_MCU_V2.03_20220211_PP_IMX6			
。 少 Videoüberwachung	Hardware Version	З HGI17_Board_V1.00_20190829_PP			
	Seriennummer	102807A7F04F00C(NAV)			
igoplus Intercom Liste	Unterschrift	B93C92DF33CFA9E5			
Programmierbare Taste	PKI-Zertifikat 	2021-03-17 08:00:00 - 2024-03-17 07:55	9:59		
 ඟිූි Erweiterte Einstellungen	Lizenzvertrag ar	nzeigen			
💭 Software-Update	Software- und Be	enutzervereinbarung			
i Info 1	Protokoll exporti	leren			

Produkthandbuch abrufen

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Info".
- [2] Tippen Sie auf "QR-Codes".
- [3] Scannen Sie den QR-Code links, um die Website des Panels aufzurufen.
- [4] Tippen Sie auf "Downloads".



- [5] Tippen Sie auf "Handbuch".
- [6] Suchen Sie das gewünschte Produkthandbuch.
- [7] Tippen Sie auf " 📥 ", um die PDF-Datei herunterzuladen.

9 0 1. new.at	ab.com/products/21MA130050W0034/h8237-4W	the fraction for the first fraction	
	> Product-Details		
	Data Sheet Downloads	Where to buy online Classifications	
	Downloads		
	You now see 5 files	6	-7
	Show all (27)	Product Manual (.PDF) [EN] IP touch H8236 H8237	-
	Application note (1)	English - 2023-12-06 - 8,73 MB	
	Declaration of conformity (4)	ETS/DCA Manual (.PDF) [EN] 2CKA001473B5023-IP touch 7/10	
	Environmental product declara- tion (1)	Summary: Commissioning of the KNX function of the IP touch via the plug-in ETS5 commissioning tool DCA Inbetr (Show more) English - 2022-02-14 - 3,26 MB	1 PI
	Manual (5) 5 >	ETS/DCA Manual (.PDF) [EN] 2CKA00147385022-IP touch 7/10 Summary: Commissioning of the KNX function of the IP touch via the	1 PC
	Movie (1)	plug-in El 55 commissioning tool DCA Inbetr (Snow more)	
Hilfeseite aufrufen

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Info".
- [2] Tippen Sie auf "QR-Codes".
- [3] Scannen Sie den QR-Code rechts, um die Hilfeseite aufzurufen.

imes Settings	с	01:36 Fri 24-05-2024 👔 27.7°C		\sim	Ç	\Box
• Display	NETWORK COMMON	<u>ar codes</u> 2				
다》 Sound	QR codes					
S Network Connections						
စို္က Time & Date		ABB product site:	ABB help center:			
 گر User Settings						
。 が Video Surveillance						
🔱 Intercom List						
Program Button			3			
- හිරිූ Advanced Settings						
 ♀ Software Update						
i About						

8.4 Erweiterte Einstellungen

8.4.1 Aufrufen der "Erweiterten Einstellungen"

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Erweiterte Einstellungen".
- [2] Geben Sie das erweiterte Passwort ein (das voreingestellte Passwort lautet 345678). Der Benutzer muss das Passwort ändern, wenn er erstmals auf die erweiterten Einstellungen zugreift.



8.4.2 Konfigurieren der physikalischen Adresse

- [1] Tippen Sie unter "Erweiterte Einstellungen" auf "Panel".
- [2] Wählen Sie den Gerätemodus aus der Dropdownliste aus. Es kann im "Masterbetrieb" oder im "Nebenbetrieb" konfiguriert werden.
- Innerhalb einer Wohnung kann nur ein Panel in den "Masterbetrieb" versetzt werden.
- [3] Tippen Sie unter "Physikalische Adresse" auf "Z", um die physikalische Adresse einzustellen.

🗙 Einstellungen	00:35 Sa 01-12-2018 👔 27.9°C	\sim	Ļ	¢
● Display	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE			
다》Ton	1			
💮 Cloud-Verbindungen	Adressierung			
e _⊞ Zeit und Datum	Masterbetrieb 2			
∽ Zutrittsmanagement	Funktion "Vertrauenswürdige			
ん Benutzereinstellungen	Geräte" aktivieren			
, 🖒 Videoüberwachung	Physikal. Adresse			
↓ Intercom Liste	Physikal Adresse 001-0101-01			
Programmierbare Taste				
ố Erweiterte Einstellungen	IP-Adresse (i) Netwerk			
☐ C Software-Update	192.168.66.101			
(i) Info	Optionen			
	🗸 Manueller Schnappschuss 🛛 🗸 Manuelle Videoaufzeichnung			
	🗸 Automatische Entriegelung 🗸 Löschen der Anrufliste			
imes Einstellungen	00:35 Sa 01-12-2018 🁔 27.9°C		Ĵ	
	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE			
③ Display 다》Ton	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE			
(۲) Display د)) Ton المحالي محالي	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE			
 Oisplay 더) Ton 다 Gerăted 다 Cloud-Verbindunge 고eit und Datum 	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE			
 Isplay Ion Ion	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE etails einstellen ×			
 ⑧ Display (1) Ton ↓^a Geräted ☆ Cloud-Verbindungr ☆ Zeit und Datum ♡ Zutrittsmanageme 八, Benutzereinstellun 	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE etails einstellen × Physikal. Adresse Gebaude wohnung 001 01			
 Isplay Ion Cloud-Verbindunge Zeit und Datum Zutrittsmanageme Benutzereinstellun Videoüberwachung 	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE etails einstellen X Physikal. Adresse Gataude Vertrauenswürdige Gataude 01 01 Expr Pensitkenner Pensitkenner			
	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE details einstellen X Physikal. Adresse Kohnung 01 Otion O1 01 Etage Plusif hammer 01			
 Image: Second se	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE letails einstellen X Physikal. Adresse Vohrung 01 01			
	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE etails einstellen X Physikal. Adresse K Gebäude 01 01 01 Etage Plusi halmer 01 01			
Image: Second state of the second	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE etails einstellen X Physikal. Adresse Gebäude 01 Gobilde 01 01 Etage Plind Remeir 01			
[®] Display [©] Cloud-Verbindunge [©] Cloud-Verbindunge [©] Zeit und Datum [©] Zutrittsmanageme [©] Zutrittsmanageme [©] Zutrittsmanageme [©] Zutrittsmanageme [©] Zutrittsmanageme [©] Videoüberwachung [©] Intercom Liste [©] Software-Update [©] Info	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE etails einstellen X Physikal. Adresse 01 Gatade 01 Tage 01 Ol 01			
 Display Ton Gerăted Cloud-Verbindunge Zeit und Datum Zeit und Datum Zutrittsmanageme Benutzereinstellun Videoüberwachung Intercom Liste Programmierbare Erweiterte Einstell Software-Update Info 	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE etails einstellen X Physikal. Adresse Volnung 01 Gebäude 01 01 Tage Plasi Haurmer 01 O1 01 01 Etage 01 01 Speichern & Schließen Speichern & Schließen			
 Display Ton Gerăted Cloud-Verbindunge Zeit und Datum Zutrittsmanageme Benutzereinstellun Videoüberwachung Intercom Liste Programmierbare Erweiterte Einstell Software-Update Info 	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE etails einstellen X Physikal. Adresse Volnung Ool 01 Etage 01 Ol 01 Etage 01 Otion 01 Etage 01 Otion 02 Otion 02 Otion 02			

8.4.3 Konfigurieren der IP-Adresse

- [1] Tippen Sie unter "Erweiterte Einstellungen" auf "Panel".
- [2] Tippen Sie im Abschnitt "IP-Adresse" auf " ", um die IP-Adresse zu konfigurieren.
- Wählen Sie den Verbindungstyp; es kann zwischen "LAN" und "WIFI" ausgewählt werden.
- Wählen Sie den Netzwerktyp aus; es kann zwischen "DHCP", "Anpassbare Adresse" und "ABB Legacy" ausgewählt werden.
- Wenn "ABB Legacy" ausgewählt wird, dann lautet die IP-Adresse "10.0.x.x".
- Tippen Sie auf "Speichern", um die Änderung zu speichern.

X Einstellungen	00:35 Sa 01-12-2018 🍙 27.9°C	\sim	Û	¢≫
Oisplay	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE			
숙》 Ton	I			
🗑 Cloud-Verbindungen	Adressierung			
 ❷ _⊞ Zeit und Datum	Modus Masterbetrieb			
🗝 Zutrittsmanagement	Funktion "Vertrauenswürdige			
දි Benutzereinstellungen	Geräte" aktivieren			
, 🖒 Videoüberwachung	Physikal. Adresse			
↓ Intercom Liste	Physikal Adresse 001-0101-01			
Programmierbare Taste				
🛱 Erweiterte Einstellungen	Network Control Contro			
${\cal G}$ Software-Update				
(i) Info	Optionen			
	V Manueller Schnappschuss V Manuelle Videoaufzeichnung			
	🗸 Automatische Entriegelung 🗸 Löschen der Anrufliste			
X Einstellungen	00:35 Sa 01-12-2018 👔 27.9°C		Û	
	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE			
ط» Ton •‡ Netzwer	x bearbeiten X			

		00:35 Sa 01-12-2018 👔 27.	.9 C		4	
Display	PANEL AKTUATOREN					
다》Ton	Netzwerk bearbeiten		×	2		
🕤 Cloud-Verbindunge						
ല്⊡ Zeit und Datum	Verbindungseinstellungen: $ \mathcal{C} $					
- 	🔵 lan 💿 wifi		Einstellung			
م ل Benutzereinstellun	Adressierungseinstellungen:					
。 ひideoüberwachung	o DHCP(Standard) O ABB-Legacy	Anpassbare Adresse				
↓ Intercom Liste	IP-Adresse 5 192.168.66.101 2	Subnetzmaske 255.255.255.0				
Programmierbare [•]	Standard-Gateway	SNS				
없 Erweiterte Einstell						
💭 Software-Update						
i) Info			Speichern			
		ана жанарганага				
	Autom		V Löschen der Anrufliste			

8.4.4 Konfigurieren von vertrauenswürdigen Geräten

Diese Funktion bezieht sich auf die Anwendung in einem Einfamilienhaus.

Das Master-Panel erstellt ein Zertifikat und weist die Zertifikate anderen Geräten im selben Heimnetzwerk zu (z.B. zweite Außenstation, IP-Schaltaktor Privat und Neben-Innenstation). In diesem Fall können nur IP-Taster-Außenstation und Mini-Außenstation unterstützt werden.

Diese Funktion kann nur vom Master-Panel ausgeführt werden.

Es wird empfohlen, alle Geräte außer dem Masterpanel auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Weitere Details finden Sie im Systemhandbuch.



Vertrauenswürdige Funktion aktivieren

- [1] Stellen Sie sicher, dass unter "Erweiterte Einstellungen" "Funktion für vertrauenswürdige Geräte aktivieren" aktiviert ist. Die Funktion wird aktiviert, wenn Sie bei der Assistenteneinrichtung "Konfiguration ohne SmartAP" auswählen.
- [2] Die "vertrauenswürdigen Geräte" werden angezeigt.

X Einstellungen	00:36 Sa 01-12-2018 🔒 27.9°C	~ Û	⊲ »
① Display	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE		
	2		
💮 Cloud-Verbindungen	Adressierung		
© _∭ Zeit und Datum	Mada Masterbetrieb		
🖘 Zutrittsmanagement	Funktion Vertrauenswürdige		
ည် Benutzereinstellungen	Geräte" aktivieren		
🕁 Videoüberwachung	Physikal. Adresse		
Q Intercom Liste	Physikal. Advesse 001-0101-01		
Programmierbare Taste			
窃 Erweiterte Einstellungen	IP-Adresse () Hetzwerk		
⊖ Software-Update	192.168.66.101		
(i) Info	Optionen		
	Manueller Schnappschuss 🗸 Manuelle Videoaufzeichnung		
	V Automatische Entriegelung V Löschen der Anrufliste		

Hinzufügen von Geräten über automatische Suche

- [1] Tippen Sie unter "Vertrauenswürdige Geräte" auf " ".
- [2] Wählen Sie "Automatische Suche" aus.
- [3] Die im selben Heimnetzwerk befindlichen Geräte werden in der Liste angezeigt.
- [4] Tippen Sie auf "Fortfahren".

🗙 Einstellungen	00:36 Sa 01-12-	2018 👔 27.9°C	、 む む。
Oisplay	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTAT	IONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄ	<u>re</u>
灯》Ton			
🗟 Cloud-Verbindungen	Vertrauenswürdige Geräte		Gerätedetails:
en Zeit und Datum			Innenstation
≪⊃ Zutrittsmanagement			01
,റ്റ് Benutzereinstellungen			Serennummer 102807A7F04F00C
。			
↓ Intercom Liste			
Programmierbare Taste			
颂 Erweiterte Einstellungen	2		
💭 Software-Update	Automatische Suche		
i Info	Manuelle Eingabe		
	- 1		
X Einstellungen	01:16 Sa 01-12-	2018 🇊 28.0°C	> ↓ ↓
X Einstellungen Oisplay	01:16 Sa 01-12- PANEL AKTUATOREN AUSSENSTAT	2018 👔 28.0°C IONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄ	~ 다. 네》 FE
X Einstellungen	01:16 Sa 01-12- PANEL AKTUATOREN AUSSENSTAT nswürdige Geräte hinzufügen	2018 👔 28.0°C IONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄ	∨ Q ⊲» re × details:
× Einstellungen ③ Display 식) Ton ⓒ Cloud-Verbindunge	01:16 Sa 01-12- PANEL AKTUATOREN AUSSENSTAT nswürdige Geräte hinzufügen	2018 🔒 28.0°C Ionen <u>vertrauenswûrdige gerâ'</u>	rE details:
K Einstellungen Display Cloud-Verbindunge Cloud-Verbindunge Zeit und Datum	01:16 Sa 01-12- PANEL AKTUATOREN AUSSENSTAT nswürdige Geräte hinzufügen	2018 主 28.0°C IONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄ	v Q ⊲» TE details: tation summar
 × Einstellungen © Display (1) Ton © Vertraue © Cloud-Verbindunge © Zutrittsmanageme Es wurden Innensta 	01:16 Sa 01-12- PANEL AKTUATOREN AUSSENSTAT nswürdige Geräte hinzufügen 4 Geräte zur Liste hinzugefügt: :tion-01 102807A7F04F00	2018 🔒 28.0°C IONEN <u>VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄ'</u> C	re details: we sation wrrer
★ Einstellungen ● Display	01:16 Sa 01-12- PANEL AKTUATOREN AUSSENSTAT nswürdige Geräte hinzufügen 4 Geräte zur Liste hinzugefügt: tion-01 102807A7F04F00 tion-02 10282C9B787LF97	2018 👔 28.0°C IONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄ C 🗸	v Q ⊲) re details: set tation set variate variat
★ Einstellungen ● Display ↓) Ton Ø Vertraue ⓒ Cloud-Verbindungt Ø Vertraue ● Zeit und Datum Es wurden → Zutrittsmanageme Innensta ↓ Videoüberwachung 2nd OS-C	01:16 Sa 01-12- PANEL AKTUATOREN AUSSENSTAT nswürdige Geräte hinzufügen 4 Geräte zur Liste hinzugefügt: tion-01 102807A7F04F00 tion-02 10282C98787JF97 1 101807A7F06DAF1	2018 🗊 28.0°C IONEN <u>VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄ</u> C – 3 3 <u>– </u>	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
★ Einstellungen ● Display < > Display > Ton > Cloud-Verbindunge > Cloud-Verbindunge > Cloud-Verbindunge > Es wurden > Benutzereinstellun Innensta > Videoüberwachung Intercom Liste IP-Schalt	01:16 Sa 01-12- PANEL AKTUATOREN AUSSENSTAT nswürdige Geräte hinzufügen 4 Geräte zur Liste hinzugefügt: tion-01 102807A7F04F00 tion-02 10282C987871F97 1 101807A7F06DAF1 aktor Privat-01 104000CDE017FEE	2018	re details:
★ Einstellungen ● Display ↓) Ton Ø ☞ Cloud-Verbindungt ● Zeit und Datum ~ Zutrittsmanagemt ▲ Benutzereinstellun ↓ Videoüberwachungt ↓ Videoüberwachungt ↓ Intercom Liste IP-Schalt	01:16 Sa 01-12- PANEL AKTUATOREN AUSSENSTAT nswürdige Geräte hinzufügen 4 Geräte zur Liste hinzugefügt: tion-01 102807A7F04F00 tion-02 10282C987871F97 1 101807A7F06DAF1 aktor Privat-01 104000CDE017FE	2018 🔒 28.0°C IONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄ C – – – – – – – – – – – – – – – – – – –	CE Center Center Center Center Center Center Center Ce
 × Einstellungen S Display Ton Cloud-Verbindunge Cloud-Verbindunge Zeit und Datum Zutrittsmanageme Zutrittsmanageme Benutzereinstellun Innensta Videoüberwachung Intercom Liste Programmierbare Erweiterte Einstell 	01:16 Sa 01-12- PANEL AKTUATOREN AUSSENSTAT nswürdige Geräte hinzufügen 4 Geräte zur Liste hinzugefügt: tion-01 102807A7F04F00 tion-02 10282C9B7871F97 1 101807A7F06DAF1 101807A7F06DAF1 104000CDE017FE	2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2010	re details: Setton Arrow A
X Einstellungen Image: Display Image: Display Image: Display Image: Display	01:16 Sa 01-12- PANEL AKTUATOREN AUSSENSTAT Inswürdige Geräte hinzufügen 4 Geräte zur Liste hinzugefügt: tion-01 102807A7F04F00 tion-02 10282C987871F97 1 101807A7F06DAF1 aktor Privat-01 104000CDE017FE	2018 🔒 28.0°C IONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄ c – – – – – – – – – – – – – – – – – – –	CE Centre
 × Einstellungen ✓ Display ↓) Ton ✓ Vertraue ⓒ Cloud-Verbindunge ○ Zutrittsmanageme A Benutzereinstellun ↓ Videoüberwachung ↓ Intercom Liste □ Programmierbare ※ Erweiterte Einstell ♀ Software-Update ♀ Info 	01:16 Sa 01-12- PANEL AKTUATOREN AUSSENSTAT nswürdige Geräte hinzufügen 4 Geräte zur Liste hinzugefügt: tion-01 102807A7F04F00 tion-02 10282C9B7871F97 1 101807A7F06DAF1 aktor Privat-01 104000CDE017FE	2018 🔒 28.0°C IONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄ C	re details: Stron Construction Construct
★ Einstellungen	01:16 Sa 01-12- PANEL AKTUATOREN AUSSENSTAT Inswürdige Geräte hinzufügen 4 Geräte zur Liste hinzugefügt: tion-01 102807A7F04F00 tion-02 10282C987871F97 1 101807A7F06DAF1 aktor Privat-01 104000CDE017FE	2018 🔒 28.0°C IONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄ c / 5 3 / E / 4 Werte	re A details: Tation Tarrow TATFOAFCOC

- [5] Alle verknüpften Geräte werden auf dem Bildschirm angezeigt.
- [6] Wenn die in der automatischen Suche erkannten neuen Geräte, die zweite Außenstation oder den IP-Schaltaktor Privat enthalten, müssen Sie auf "Allen Geräten vertrauen" tippen, um diesen Geräten zu vertrauen.
- [7] Tippen Sie in dem Pop-up-Fenster auf "Allen vertrauen".

🗙 Einstellungen	01:16 Sa 01-12-2018 🌲 28.0°C	× ۲	Ĵ ⊲»
Oisplay	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE		
() Ton		6	
🗟 Cloud-Verbindungen	Vertrauenswurdige Gerate	Gerätename	
© _⊞ Zeit und Datum		Innenstation	_
∽ Zutrittsmanagement	2nd 05-01	01	_
ည Benutzereinstellungen		102807A7F04F00C	
。			
↓ Intercom Liste	Allen Geräten vertrauen 🛛 💽 🌀		
Programmierbare Taste			
颂 Erweiterte Einstellungen			
💭 Software-Update			
i) Info			
X Einstellungen	01:16 Sa 01-12-2018 👔 28.0°C	<u>ب</u> ل	Ĵ ⊲»
Display	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE		
	trauen	imes details:	
💮 Cloud-Verbindunge		ime tation	
© _⊞ Zeit und Datum		lummer	
Cutrittsmanageme Allen Gera	ten vertrauen -Authentifizierung ermöglicht es den Innenstationen im Svstem. den	mmer	_
A Benutzereinstellun Außenstation	nen und IP-Aktoren die Berechtigung zu erteilen, die Tür zu entriegeln.	7A7F04F00C	-
, 🕁 Videoüberwachung	7		
↓ Intercom Liste	Allen vertrauen Abbrechen		
Programmierbare '			
🔅 Erweiterte Einstell			
\mathcal{G} Software-Update			
i) Info			

- [8] Die "vertrauenswürdigen Geräte" werden im Pop-up-Fenster angezeigt.
- [9] Tippen Sie auf "x", um das Fenster zu schließen.

[10] \heartsuit wird rechts angezeigt, um die zweite Außenstation oder den IP-Schaltaktor darzustellen.

01:16 9	5a 01-12-2018 📳	28.0°C		상	
		VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE			
nsprozess erfolgreich			X details:		
			9 me	-	-
			tation	_	-8
/ertraut! den Geräte wurden erfelgreich z	u Ibror Listo dor y	ortrauonswürdigen	_	_	-8
izugefügt:	u initer Liste der ve	ertrauenswurdigen	7A7F04F0	DC	
ation-01 ation-02					
-01 V Itaktor Privat-01					
01:17 5	6a 01-12-2018 👔	28.0°C	~	¢	⊲ »
01:17 S	5a 01-12-2018 👔 SENSTATIONEN	28.0°C VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE	~	Ĵ	d»
01:17 S PANEL AKTUATOREN AUS Vertrauenswürdige Geräte	5a 01-12-2018 🔒	28.0°C VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE	∽ Gerätedetails:	Ĵ	⊲ »
01:17 S PANEL AKTUATOREN AUS: Vertrauenswürdige Geräte Innenstation-01	Sa 01-12-2018 👔 SENSTATIONEN	28.0°C VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE	Gerätedetails:	Ļ	⊲ »
01:17 S PANEL AKTUATOREN AUS Vertrauenswürdige Geräte Innenstation-01 Innenstation-02	Sa 01-12-2018 👔	28.0°C VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE	Gerätedetalis: Gerätenare Innenstation Garits-Numer	Ĵ	⊲ »
01:17 S PANEL AKTUATOREN AUS: Vertrauenswürdige Geräte Innenstation-01 Innenstation-02 2nd OS-01	Sa 01-12-2018 🔒 SENSTATIONEN	28.0°C VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE	Gerätedetails: Gerätedetails: Innenstation Garäte-Nammer OI	Д	⊲»
01:17 S PANEL AKTUATOREN AUS Vertrauenswürdige Geräte Innenstation-01 Innenstation-02 2nd OS-01 IP-Schaltaktor Privat-01	5a 01-12-2018	28.0°C <u>V</u> ERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE	Gerätedetails: Gerätename Innenstation Garita-Numer 01 Serlennummer 102807ATF04P0	Д Doc	<
01:17 S PANEL AKTUATOREN AUS Vertrauenswürdige Geräte Innenstation-01 Innenstation-02 2nd OS-01 IP-Schaltaktor Privat-01	sa 01-12-2018 👔 senstationen	28.0°C VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE	Gerätedetails: Gerätenam Innenstation Garde-Nummer 01 Serlessummer 102807ATF04F00	<u></u>	⊲»
01:17 S PANEL AKTUATOREN AUS Vertrauenswürdige Geräte Innenstation-01 Innenstation-02 2nd OS-01 IP-Schaltaktor Privat-01 Allen Geräten vertrauen	5a 01-12-2018	28.0°C <u>V</u> ERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE	Gerätedetails: Garätename Innenstation 01 Seriennummer 102807A7F04F00		4)
01:17 S PANEL AKTUATOREN AUS Vertrauenswürdige Geräte Innenstation-01 Innenstation-02 2nd OS-01 IP-Schaltaktor Privat-01 Allen Geräten vertrauen	a 01-12-2018	28.0°C VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE	Gerätedetails: Innenstation Gurita-Nummer 01 Sariannummer 102807A7F04F04		⊲»
01:17 S PANEL AKTUATOREN AUS Vertrauenswürdige Geräte Innenstation-01 Innenstation-02 2nd OS-01 IP-Schaltaktor Privat-01 Allen Geräten vertrauen	Sa 01-12-2018	28.0°C VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE	Gerätedetails: Gerätenare Innenstation Carlta-hummer 01 Sarlennummer 102807A7F04F00	¢ DC	4»
01:17 S PANEL AKTUATOREN AUS Vertrauenswürdige Geräte Innenstation-01 Innenstation-02 2nd OS-01 IP-Schaltaktor Privat-01 Allen Geräten vertrauen	5a 01-12-2018	28.0°C VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE	Gerätedetails: Giritanane Innenstation Garite-Nammer OI Seriennummer 102807A7F04F00	ф эс	⊲»
01:17 S PANEL AKTUATOREN AUS Vertrauenswürdige Geräte Innenstation-01 Innenstation-02 2nd OS-01 IP-Schaltaktor Privat-01 Allen Geräten vertrauen	Sa 01-12-2018 (1) SENSTATIONEN	28.0°C VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE	Gerätedetails: Geräterane Innenstation OI Schlonommer 102807A7F04F00	Д Doc	<
01:17 S PANEL AKTUATOREN AUS Vertrauenswürdige Geräte Innenstation-01 Innenstation-02 2nd OS-01 IP-Schaltaktor Privat-01 Allen Geräten vertrauen	5a 01-12-2018	28.0°C VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE	Cerătedetails: Gerătedetails: Innenstation Gerate-Nummer 01 Seriennummer 102807A7F04F00	Д ж	
	PANEL AKTUATOREN AUS Insprozess erfolgreich Vertraut! Inden Geräte wurden erfolgreich z Inzugefügt: Itation-01 Altaktor Privat-01 Itaktor Privat-01	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN Insprozess erfolgreich Vertraut! Iden Geräte wurden erfolgreich zu Ihrer Liste der v Izugefügt: Itation-01 A0 Idatktor Privat-01	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE Insprozess erfolgreich Vertraut! Iden Geräte wurden erfolgreich zu Ihrer Liste der vertrauenswürdigen zugefügt: tation-01 01 03	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE Insprozess erfolgreich	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE Insprozess erfolgreich Vertraut! Index Geräte wurden erfolgreich zu Ihrer Liste der vertrauenswürdigen Inzugefügt: Intation-02 8 Intaktor Privat-01

Gerät manuell hinzufügen

- [1] Tippen Sie unter "Vertrauenswürdige Geräte" auf " ".
- [2] Wählen Sie "Manuelle Eingabe".
- [3] Wählen Sie den Gerätetyp aus der Dropdownliste aus. Es kann zwischen "2nd OS", "IP-Schaltaktor Privat" und "Innenstation" ausgewählt werden.
- [4] Geben Sie die Gerätenummer ein.
- [5] Geben Sie die Seriennummer ein.
- [6] Tippen Sie auf "Speichern & Schließen".

🗙 Einstellungen	01:19 Sa 01-12-2018 🁔 28.1°C	、 む む
Oisplay	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE	
↓》 Ton		
🙃 Cloud-Verbindungen	Vertrauenswürdige Geräte	Gerätedetails:
en Beit und Datum		Innenstation
🖘 Zutrittsmanagement		01
ည် Benutzereinstellungen		Seriennummer 102807A7F04F00C
。 ど Videoüberwachung	Allen Geräten vertrauen	
↓ Intercom Liste		
Programmierbare Taste		
皎3 Erweiterte Einstellungen		
${\cal O}$ Software-Update	Automatische Suche	
i Info		
	- 1	
X Einstellungen	01:19 Sa 01-12-2018 🔒 28.2°C	、 し、 し、
	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE	
니》Ton ② Manuelle	s Hinzufügen vertrauenswürdiger Geräte	× details:
S Cloud-Verbindunge		me
© _∰ Zeit und Datum ☐ Gerättstyp IP-Schaltakto	r Privat 3 ~ Gerät 4	lummer
C Zutrittsmanageme		mmer
名 Benutzereinstellun 104000CDE0		7A7F04F00C
。 か Videoüberwachung		
↓ Intercom Liste		
Programmierbare		
ැටූි Erweiterte Einstell	- 6	
♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀	Abbrachen Chaile and Cabile Gran	
i) Info	Abbrechen Speichern & Schlieben	

- [7] Das gewünschte Gerät wurde zur Liste hinzugefügt.
- [8] Wenn das neue Gerät zur zweiten Außenstation oder zum IP-Schaltaktor Privat gehört, müssen Sie auf "Allen Geräten vertrauen" tippen, um diesem Gerät zu vertrauen.
- [9] Tippen Sie in dem Pop-up-Fenster auf "Allen vertrauen".

🗙 Einstellungen	01:20 Sa 01-12-2018 🔒 28.2°C	、 し、 い、
● Display	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE	
↓》Ton		
💮 Cloud-Verbindungen	Vertrauenswürdige Geräte	Gerätedetails:
မ်း မြို့ Zeit und Datum	Innenstation-01	Innenstation
	Innenstation-02	Geräte-Nummer 01
 کے Benutzereinstellungen	2nd OS-01	Seriennummer 102807A7F04F00C
	IP-Schaltaktor Privat-01 7	
Q Intercom Liste	Allen Geräten vertrauen 🛛 💿 🞗	
Programmierbare Taste		
ැලූ Erweiterte Einstellungen		
${\cal O}$ Software-Update		
(i) Info		
imes Einstellungen	01:20 Sa 01-12-2018 🔒 28.2°C	、 し、 む。
	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE	
네) Ton	traugo	×
Selat ver		details:
© _∰ Zeit und Datum		tation
Cutrittsmanageme Allen Gerä	ten vertrauen	ummer
Vertrauens" کر Benutzereinstellun Außenstation	-Authentifizierung ermöglicht es den Innenstationen im System, den nen und IP-Aktoren die Berechtigung zu erteilen, die Tür zu entriegeln.	mmer 7A7F04F00C
🕁 Videoüberwachung		
Intercom Liste		
Programmierbare	Allen vertrauen	
وي Erweiterte Einstell	9	
${\cal O}$ Software-Update		
(i) Info		

[10]Die "vertrauenswürdigen Geräte" werden im Pop-up-Fenster angezeigt.

[11] Tippen Sie auf "x", um das Fenster zu schließen.

[12] \heartsuit wird rechts angezeigt, um die zweite Außenstation oder den IP-Schaltaktor darzustellen.

imes Einstellungen		01:21 Sa 01-12-2018 👔	28.2°C	~ \$ \$
Display			VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE	
↓ Ton ☑ Vertraue	nsprozess erfolgreich			X
Cloud-Verbindunge	noprezese en eigi eien			11 me
Zeit und Datum				lummer
Ceräten Geräten Geräten Die folger	Vertraut! oden Geräte wurden erfolge	eich zu Ihrer Liste der	vertrauenswürdigen	
للا المراجعة الم المراجعة المراجعة	nzugefügt:			7A7F04F00C
• Innens • Innens	tation-01 tation-02 10			
Intercom Liste IP-Scha	altaktor Privat-01			
Programmierbare '				
없 Erweiterte Einstell				
♀ ♥ Software-Update				
(i) Info				
× Einstellungen	с	01:21 Sa 01-12-2018 👔	28.3°C	✓ ∩ d»
X Einstellungen • Display	C PANEL AKTUATOREN	01:21 Sa 01-12-2018 👔	28.3°C VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE	く し し し
× Einstellungen	C PANEL AKTUATOREN)1:21 Sa 01-12-2018 👔 AUSSENSTATIONEN	28.3°C	~ Ĵ ¢)
× Einstellungen	C PANEL AKTUATOREN Vertrauenswürdige Geräte	01:21 Sa 01-12-2018 👔	28.3°C VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE	✓ 💭 d)) Gerätedetails:
× Einstellungen ③ Display 석) Ton ⓒ Cloud-Verbindungen 입 Zeit und Datum	C PANEL AKTUATOREN Vertrauenswürdige Geräte Innenstation-01	01:21 Sa 01-12-2018 👔 AUSSENSTATIONEN	28.3°C VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE	✓ Q d) Gerätedetalls: Gerätenene Innenstation
× Einstellungen Display 다) Ton ⓒ Cloud-Verbindungen 일 Zeit und Datum 즉 Zutrittsmanagement	C PANEL AKTUATOREN Vertrauenswürdige Geräte Innenstation-01 Innenstation-02	DI-21 Sa 01-12-2018 (1) AUSSENSTATIONEN	28.3°C VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE	
X Einstellungen Image: Second Sec	C PANEL AKTUATOREN Vertrauenswürdige Geräte Innenstation-01 Innenstation-02 2nd OS-01	01:21 Sa 01-12-2018 👔 AUSSENSTATIONEN	28.3°C VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE	✓ Q
★ Einstellungen ● Display ↓) Ton ? Cloud-Verbindungen ● Zeit und Datum Zeit und Datum X Benutzereinstellungen , Benutzereinstellungen , Videoüberwachung	C PANEL AKTUATOREN Vertrauenswürdige Geräte Innenstation-01 Innenstation-02 2nd OS-01 IP-Schaltaktor Privat-01	01:21 Sa 01-12-2018 (1) AUSSENSTATIONEN 	28.3°C VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE	
★ Einstellungen	C PANEL AKTUATOREN Vertrauenswürdige Geräte Innenstation-01 Innenstation-02 2nd OS-01 IP-Schaltaktor Privat-01 Allen Geräten vertrauen	01:21 Sa 01-12-2018	28.3°C VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE	Corditedetails: Gerditedetails: Gerditenume Innenstation Gurdite-Numme D Lozaorzanzer 1028077ATF04F00C
★ Einstellungen ● Display ↓) Ton ⑦ Cloud-Verbindungen ● Zeit und Datum ● Zeit und Datum ● Zutrittsmanagement 八 Benutzereinstellungen → Videoüberwachung ↓ Intercom Liste □ Programmierbare Taste	C PANEL AKTUATOREN Vertrauenswürdige Geräte Innenstation-01 Innenstation-02 2nd OS-01 IP-Schaltaktor Privat-01 Allen Geräten vertrauen	01:21 Sa 01-12-2018 () AUSSENSTATIONEN 	28.3°C	
★ Einstellungen ● Display ↓ Ton ○ Cloud-Verbindungen ● Zeit und Datum ● Zeit und Datum ● Zutrittsmanagement 八 Benutzereinstellungen ↓ Videoüberwachung ● Intercom Liste □ Programmierbare Taste ※ Erweiterte Einstellungen	C PANEL AKTUATOREN Vertrauenswürdige Geräte Innenstation-01 Innenstation-02 2nd OS-01 IP-Schaltaktor Privat-01 Allen Geräten vertrauen	01:21 Sa 01-12-2018	28.3°C VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE	Corditedetails: Arditerearie Innenstation Arditerearie Data Antonomore 1028077A7F04F00C
★ Einstellungen ● Display ↓) Ton ○ Cloud-Verbindungen ● Zeit und Datum ● Zeit und Datum ● Zutrittsmanagement ♀ Benutzereinstellungen ↓ Videoüberwachung ↓ Intercom Liste □ Programmierbare Taste ※ Erweiterte Einstellungen ♀ Software-Update	C PANEL AKTUATOREN Vertrauenswürdige Geräte Innenstation-01 Innenstation-02 2nd OS-01 IP-Schaltaktor Privat-01 Allen Geräten vertrauen	01:21 Sa 01-12-2018 () AUSSENSTATIONEN © © 12	28.3°C	✓ Q ♦
★ Einstellungen ● Display □) Ton □ □ □ □ □ □ □ Zeit und Datum □ □ Zeit und Datum □ Zeit und Datum □ Zutrittsmanagement	C PANEL AKTUATOREN Vertrauenswürdige Geräte Innenstation-01 Innenstation-02 2nd OS-01 IP-Schaltaktor Privat-01 Allen Geräten vertrauen	01:21 Sa 01-12-2018 () AUSSENSTATIONEN 	28.3°C VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE	Caratedetails: Aratestation Aratestat
★ Einstellungen ● Display ↓) Ton ⑦ Cloud-Verbindungen ● Zeit und Datum ● Zeit und Datum ● Zutrittsmanagement 八 Benutzereinstellungen ↓ Videoüberwachung ↓ Intercom Liste □ Programmierbare Taste ③ Erweiterte Einstellungen ↓ Software-Update ○ Info	C PANEL AKTUATOREN Vertrauenswürdige Geräte Innenstation-01 Innenstation-02 2nd OS-01 IP-Schaltaktor Privat-01 Allen Geräten vertrauen	01:21 Sa 01-12-2018 () AUSSENSTATIONEN () () () () () () () () () () () () ()	28.3°C VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE	Cerătedetalis: Cerăt

Vertrauenswürdiges Gerät entfernen

- [1] Wischen Sie unter "Vertrauenswürdige Geräte" das gewünschte Gerät nach links.
- [2] Tippen Sie auf "¹⁰", um das Gerät zu entfernen.

🗙 Einstellungen	01:23 Sa 01-12-2018 🁔 28.3°C	~ <u>다</u> <>
Oisplay	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE	
	Vertrauenswürdige Geräte	Gerätedetails:
 စ _က Zeit und Datum	Innenstation-01	Gerätename IP-Schaltaktor Privat
	Innenstation-02	Geräte-Nummer 01
	2nd OS-01 🕖	Seriennummer
γς Benutzereinstellungen	:haltaktor Privat-01 🚓 🔟 2	
🤲 Videoüberwachung		
↓ Intercom Liste	Allen Geräten vertrauen	
Programmierbare Taste	1	
ැබූ Erweiterte Einstellungen	I	
\mathcal{G} Software-Update		
(i) Info		

8.4.5 Funktion "Manueller Schnappschuss" konfigurieren

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie während der Türkommunikation Schnappschüsse erstellen.

- [1] Tippen Sie unter "Erweiterte Einstellungen" auf "Panel".
- [2] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen im Abschnitt "Optionen", um die Funktion zu aktivieren.
- [3] Tippen Sie auf "Speichern".
- [4] Nach der Einstellung wird auf dem Bildschirm Türkommunikation "^[] angezeigt. Sie können auf das Symbol tippen, um nach Bedarf Schnappschüsse aufzunehmen. Für jede Türkommunikation können maximal 3 Schnappschüsse aufgenommen werden.

🗙 Einstellungen		(01:31 Sa 01-12-2018 👔	〕28.4°C	~	Ĵ	⊲»
O Display	PANEL	AKTUATOREN	AUSSENSTATIONEN	VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE			
다》Ton	1	001-0101-01					
💮 Cloud-Verbindungen		IP-Adresse					
energy Zeit und Datum		Netzwerk					
∽ Zutrittsmanagement		192.105.1.104					
ററ Benutzereinstellungen		Optionen					
🚽 Videoüberwachung		∠ 🔽 Manuelle	r Schnappschuss	🗸 Manuelle Videoaufzeichnu	ung		
Intercom Liste		<mark> Automat</mark>	ische Entriegelung	🗸 Löschen der Anrufliste	3		
Programmierbare Taste					Speichern		
ល៍ Erweiterte Einstellungen		Standard-Cr	oncierge Station				
€ Software-Update		Adresse der Conc	ierge Station				
(i) Info							
		Zurücksetze	en der Panel-Einstellunge	en			
		Zurückset:	zen auf Werkseinstellung				
💭 Eingehend						● rec	୲୕୕୕୕
 D. Eingehend 2. Außenstation 1 						● rec	Ō
Eingehend 2. Außenstation 1						● rec	ō 4
D. Eingehend 2. Außenstation 1	i					● rec	0 4
 Description (Description 1) Description (Description 1) 						● rec	ō 4
D Eingehend 2. Außenstation 1						• rec	Ō 4
Q. Eingehend 2. Außenstation 1						● rec	© 4
C Eingehend 2. Außenstation 1						● rec	ō 4
C. Eingehend 2. Außenstation 1						● rec	Ō 4
C. Eingehend 2. Außenstation 1						• rec	ō 4
C. Eingehend 2. Außenstation 1						● rec	0 4
C. Eingehend 2. Außenstation 1						● rec	© 4
Eingehend 2. Außenstation 1		ŗ,				● rec	© 4
C Eingehend 2. Außenstation 1		ŗj.		≂⊙		● rec	0 4
Eingehend 2. Außenstation 1	<u>.</u>	Ę,	¢.	≂ ≎		● rec	0 4

8.4.6 Funktion "Manuelle Videoaufzeichnung" konfigurieren

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie während der Türkommunikation ein Video aufnehmen.

- [1] Tippen Sie unter "Erweiterte Einstellungen" auf "Panel".
- [2] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen im Abschnitt "Optionen", um die Funktion zu aktivieren.
- [3] Tippen Sie auf "Speichern".
- [4] Nach der Einstellung wird auf dem Bildschirm Türkommunikation "^{•rec}" angezeigt. Sie können auf dieses Symbol tippen, um die Videoaufnahme zu starten. Bei jedem Ruf können maximal 120 Sekunden Video aufgenommen werden.

🗙 Einstellungen		c	01:31 Sa 01-12-2018 👔	〕 28.4°C	\sim	Ĵ	d»
O Display	PANEL	AKTUATOREN	AUSSENSTATIONEN	VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE			
다》Ton	1	001-0101-01					
🗟 Cloud-Verbindungen							
ூ∰ Zeit und Datum		Netzwerk	\bigcirc				
⊂⊃ Zutrittsmanagement		192.168.1.104					
مرجع Benutzereinstellungen		Optionen		2			
🚽 Videoüberwachung		🗸 Manuellei	Schnappschuss	🗸 Manuelle Videoaufzeichr	nung		
↓ Intercom Liste		🗸 Automati	ische Entriegelung	🗸 Löschen der Anrufliste	3		
Programmierbare Taste					Speichern		
ැටූ Erweiterte Einstellungen							
💭 Software-Update		Standard-Co	erge Station				
		1					
		Zurücksetze	en der Panel-Einstellunge	en			
		Zurücksetz	en auf Werkseinstellung				
 Eingehend Außenstation 1 						● rec	Ō
 D. Eingehend 2. Außenstation 1 						∙rec 4	Ō
 Description 1 						• rec 4	Ō
D. Eingehend 2. Außenstation 1						• rec 4	Ō
Q Eingehend 2. Außenstation 1						•rec 4	Ō
D Eingehend 2. Außenstation 1						• rec 4	Ō
C. Eingehend 2. Außenstation 1						•rec 4	Ō
C. Eingehend 2. Außenstation 1						• rec 4	Ō
C. Eingehend 2. Außenstation 1						•rec 4	Ō
C. Eingehend 2. Außenstation 1						• rec 4	Ō
C Eingehend 2. Außenstation 1						•rec 4	Ō
Eingehend 2. Außenstation 1						• rec 4	Ō
Eingehend 2. Außenstation 1		Ţ,	E. C	=0		• rec 4	Ō
C Eingehend 2. Außenstation 1		ſj.		₩)		• rec	Ō

8.4.7 Funktion "Automatische Entriegelung" konfigurieren

Wenn diese Funktion aktiviert ist, dann öffnet das Panel die Tür an der Außenstation während eines eingehenden Rufs automatisch nach 5 Sekunden.

Diese Funktion kann nur auf dem "Masterbetrieb"-Panel ausgeführt werden.

- [1] Tippen Sie unter "Erweiterte Einstellungen" auf "Panel".
- [2] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen im Abschnitt "Optionen", um die Funktion zu aktivieren.
- [3] Tippen Sie auf "Speichern".

X Einstellungen		с	01:31 Sa 01-12-2018 👔	28.4°C		Û	¢≫
Oisplay	PANEL A	AKTUATOREN	AUSSENSTATIONEN	VERTRAUENSWÜRDIGE GEI	RÄTE		
්) Ton	1	001-0101-01					
🗟 Cloud-Verbindungen							
® _⊞ Zeit und Datum		Netzwerk					
⇔ Zutrittsmanagement		101.100.1104					
名 Benutzereinstellungen		Optionen					
🕁 Videoüberwachung		🗸 Manueller	Schnappschuss	<mark> //</mark> Manuelle Videoaufz	eichnung		
Q Intercom Liste	2	🛛 🗾 Automati	ische Entriegelung	🗸 Löschen der Anrufli	ste <u>3</u>		
Programmierbare Taste					Speichern		
颂 Erweiterte Einstellungen		Standard-Co	oncierge Station				
€ Software-Update		Adresse der Conci 1	erge Station				
i Info							
		Zurücksetze	en der Panel-Einstellunge				
		Zurücksetz	en auf Werkseinstellung				

- [4] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Benutzereinstellungen".
- [5] Tippen Sie auf "Türkommunikation".
- [6] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Funktion zu aktivieren.
- [7] Wählen Sie den Türöffner-Modus.
- Automatisch entsperren = jederzeit automatisch Entsperren, die nachstehenden Schritte überspringen.
- Automatische Entriegelung programmierbarer Timer = automatisch Entsperren zu einem bestimmten Zeitpunkt, weiter bei Schritt 8.
- [8] Wenn "Automatische Entriegelung programmierbarer Timer" ausgewählt wird, tippen Sie auf

CHE <u>TÜRKOMMUNIKATION</u> KARTENVERWALTUNG EINSTELLUNG ZURÜCKSE 5 Auto. Schnappschüsse	TZEN		
5 ✓ Auto. Schnappschüsse			
🗸 Auto. Schnappschüsse			
🗸 Benachrichtigung über verpasste Anrufe			
🗸 Anruf mit Private IP Actuator verbinden			
Privaten IP-Aktor auswählen IP-Schaltaktor Privat-01-Haupttüröffner			
(_			
Funktionen zum automatischen Entsperren			
Automatische Entsperrung für 10 Stunden 7 Automatisches Entsperren der programmierbaren			
Zeitschaltuhr			
8 🛨			
Funktionen der Rufumleitung			
	 Renachrichtigung über verpasste Anrufe Anruf mit Private IP Actuator verbinden Dister IP Actuator Verbinden Dister IP Actuator Verbinden Dister IP Actuator Verbinden O nutdomatische Entsperren Automatische Entsperren der programmierbaren Zeitschaltur O automatisches Entsperren der programmierbaren Zeitschaltur Dister IP Actuator Verbinden Dister IP Actuator Verbinden Dister IP Actuatische Entsperren der programmierbaren Dister IP Actuatische Entsperren der programmierbaren<th> Provide the second se</th><th> Benachrichtigung über verpasste Anrufe Anruf mit Private IP Actuator verbinden Pristen IP-Ater aussikkin Prischaltaktor Privat-01-Haupttüröffher Funktionen zum automatischen Entsperren Automatische Entsperrung für 10 Stunden Automatisches Entsperren der programmierbaren Atischaltuhr Betreheitung Funktionen der Rufumleitung </th>	 Provide the second se	 Benachrichtigung über verpasste Anrufe Anruf mit Private IP Actuator verbinden Pristen IP-Ater aussikkin Prischaltaktor Privat-01-Haupttüröffher Funktionen zum automatischen Entsperren Automatische Entsperrung für 10 Stunden Automatisches Entsperren der programmierbaren Atischaltuhr Betreheitung Funktionen der Rufumleitung

Inbetriebnahme

[9] Legen Sie "Startzeit" und "Endzeit" fest.

[10]Wählen Sie die gewünschten Tage aus.

- Tippen Sie auf den gewünschten Tag, um ihn auszuwählen oder die Auswahl umzukehren.
- Tippen Sie auf "Wochentage", um die 5 Werktage gleichzeitig auszuwählen.
- Tippen Sie auf "Wochenende", um "Samstag" und "Sonntag" auszuwählen.

[11]Tippen Sie auf "C", um die Einstellung abzuschließen.

[12]Stellen Sie sicher, dass die Funktion aktiviert ist.

[13]Wenn die Funktion aktiviert ist, wird "F" in der Statusleiste angezeigt.



8.4.8 Funktion "Löschen der Anrufliste" konfigurieren

Die Einträge der Rufhistorie können nicht standardmäßig entfernt werden.

- [1] Tippen Sie unter "Erweiterte Einstellungen" auf "Panel".
- [2] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen im Abschnitt "Optionen", um die Funktion zu aktivieren.
- [3] Tippen Sie auf "Speichern".

X Einstellungen	01:31 Sa 01-12-2018 👔 28.4°C	\sim	Ĵ	¢≫
Oisplay	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERTRAUENSWÜRDI	IGE GERÄTE		
다》Ton	001-0101-01			
🗟 Cloud-Verbindungen				
© _⊟ Zeit und Datum	Network 192168.1104			
🖘 Zutrittsmanagement				
႓ Benutzereinstellungen	Optionen			
🕁 Videoüberwachung	💙 Manueller Schnappschuss 🛛 💙 Manuelle Vie	deoaufzeichnung		
Q Intercom Liste	🗸 Automatische Entriegelung 🛛 🛛 🛛 Löschen der	r Anrufliste <u>3</u>		
Programmierbare Taste		Speichern		
ଉ Erweiterte Einstellungen				
${\cal O}$ Software-Update	Adresse der Conclerge Station			
i) Info				
	Zurücksetzen der Panel-Einstellungen			
	Zurücksetzen auf Werkseinstellung			

- [4] Tippen Sie auf dem Dashboard auf das Modul "Ereignisse".
- [5] Wischen Sie unter "Benachrichtigungen" den gewünschten Eintrag nach links.
- [6] Tippen Sie auf ", um den Eintrag zu löschen.
- [7] Tippen Sie auf "Alles löschen", um alle Historienaufzeichnungen zu löschen.



8.4.9 Konfigurieren der Adresse der Standard-Concierge-Station

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Tippen Sie unter "Erweiterte Einstellungen" auf "Panel".
- [2] Gehen Sie zu "Standard-Concierge Station" und geben Sie die Adresse ein (1...32).

Eine SOS-Nachricht wird an die Standard-Concierge-Station, an SmartAP oder die APP gesendet, wenn diese ausgelöst wird.

🗙 Einstellungen		01:44 Sa 01-12-2018 👔 28.64	°C		Ĵ	
O Display	PANEL A	AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VER	TRAUENSWÜRDIGE GERÄTE			
্বি» Ton						
Cloud-Verbindungen		IP-Adresse (i)	_			
⁰ ⊞ Zeit und Datum		Netzwerk 192.168.1.104				
🖘 Zutrittsmanagement		Optionen				
名 Benutzereinstellungen		. 🗸 Manueller Schnappschuss	🗸 Manuelle Videoaufzeichnung			
。		🗸 Automatische Entriegelung	🗸 Löschen der Anrufliste			
Untercom Liste			Speichern			
Programmierbare Taste						
🔅 Erweiterte Einstellungen		Standard-Concierge Station				
${\cal G}$ Software-Update		Adresse der Concierge Station				
i Info		Zurücksetzen der Panel-Einstellungen				
		Zurücksetzen auf Werkseinstellung				
				_	_	_

8.4.10 Wiederherstellen der Werkseinstellungen

- [1] Tippen Sie unter "Erweiterte Einstellungen" auf "Panel".
- [2] Gehen Sie zum Abschnitt "Zurücksetzen der Panel-Einstellungen" und tippen Sie auf "Auf Werkseinstellung zurücksetzen".
- [3] Tippen Sie auf "Ja".

X Einstellungen	01:44 Sa 01-12-2018 🔒 28.6°C	\sim	Û	⊲ »
O Display	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERTRAUENSWÜRDIGE GERÄTE			
다» Ton				
S Cloud-Verbindungen	IP-Adresse (i)			
^စ ြူ Zeit und Datum	192.168.1.104			
🖘 Zutrittsmanagement	Optionen			
入 Benutzereinstellungen	🗾 🗸 Manueller Schnappschuss 🗸 Manuelle Videoaufzeichnung			
🕁 Videoüberwachung	🗸 Automatische Entriegelung 🗸 Löschen der Anrufliste			
↓ Intercom Liste	Speiche	n		
Programmierbare Taste				
🔅 Erweiterte Einstellungen	Standard-Concierge Station			
${\cal O}$ Software-Update	Adresse der Concerge Station			
(i) Info	Zurücksetzen der Panel-Einstellungen			
	2 Zurücksetzen auf Werkseinsteilung			
X Finstellungen	01:44 5a 01-12-2018 🕥 28.6°C	\sim	\cap	c 1»
Display			~	47
Cloud-Verbindunge	stellungen zurücksetzen X			
em Zeit und Datum	ung.			
←© Zutrittsmanageme	Systemeinstellungen gehen verloren:			
Biti	te beachten Sie, dass durch Klicken auf JA alle Systemeinstellungen Joren geben und das Bedienfald auf die Werkseinstellungen			
Videoüberwachunc	ückgesetzt wird.			
↓ Intercom Liste	d Sie sicher?			
Programmie <u>rbare</u>				
ळ Erweiterte Einstell				
⊖ Software-Update	3			
(i) Info	Nein Ja			
	Zurücksetzen auf Werkseinstellung			

8.5 Konfigurieren der Außenstation

Über dieses Panel können IP-Taster-Außenstation und Mini-Außenstation konfiguriert werden. Weitere Details finden Sie im Produkthandbuch der betreffenden Außenstation.

🗙 Einstellungen	01:50 Sa 01-12-2018 👔 28.7°C	、 ひ 4》
Oisplay	PANEL AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERTRAUEI	NSWÜRDIGE GERÄTE
්) Ton		
💮 Cloud-Verbindungen	Geräteeinstellung	
en Deit und Datum	2nd OS	atedetails einstellen
	Sperrenmanagement	
مرجع Benutzereinstellungen	Türöffner Haupttüröffner	
	Haupttüröffner Zweite IP-Schaltaktor Pote	ar Türöffner Intialfreier Ausgang
↓ Intercom Liste	IP-Schakaktor Türöffner Typ Türöffner Kontakt	
Programmierbare Taste	Gerät 01	
袋 Erweiterte Einstellungen	Zeit Türöffner Kontakt(s) Zeit de	ar Signalsperre(s)
☐ Software-Update	5	
i) Info	Türalarm	
	Erkennungsalarm M	Aanipulations Alarm
		notation Corrado

8.6 IP-Schaltaktor konfigurieren

Über dieses Panel kann der IP-Schaltaktor konfiguriert werden. Weitere Details finden Sie im Produkthandbuch des IP-Schaltaktors.

🗙 Einstellungen		01:51 Sa 01-12-201	8 🕼 28.7°	°C		Q	
Oisplay	PANEL	AKTUATOREN	IEN VER	TRAUENSWÜRDIGE GERÄTE			
다) Ton							
🗟 Cloud-Verbindungen		IP-Aktor Geräteeinstellung					
 ❷ _⊞ Zeit und Datum							
		Türöffner Kontakt					
 کے Benutzereinstellungen		Schaltkontakt AC-Ausgang	Ý	Schaltdauer(s) 5			
		Potentialfreier Ausg.		Zeit für Licht einschalten			
		Licht einschalten	Ň	30 Sekunden	ř		
Programmierbare Taste		Verwaltung der Sperre Exit-Taste mit Schloss verknüpfen	×				
		Türöffner Kontakt					
		Türöffnungszeitraum(s)		Statuserkennung Tür			
		Version des Geräts : HGM51 V	1.17 202403	304 PP STM32F407VE			
		Seriennummer : 104000CDE0	17FEE(KZU)				
		Unterschrift : B93C92DF330	CFA9E5				

9 Bedienung

9.1 Dashboard

9.1.1 Dashboard-Übersicht

Dashboard		03:32 Sa	01-12-2018		6 ∽ ♀ ⊲»	
i 2 Keine Ereignis Ereignisse	se Licht	Alarmierung Unterstützung Tür öffnen	Tür öffnen	-ִֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ̈́̈́ °C	್ಷೆ – Bft	
3	÷Čį́:					
4 5 ∞ ∕		1				
Nr.	Beschreibung					
1	Es stehen 2 Bildso	chirme zur Verf	ügung; der zwe	ite Bildschirm is	st standardmäß	ig leer.
2	 Einige wesentliche Ereignisse: ze oder verpasst Alarm: Tippen Wetter: zeigt of 	e Funktionsmoo eigt an, wenn e haben. Sie hier, um e lie aktuellen W	dule sind immer in neues Ereigr inen Alarm anz etterinformatior	^r oben auf dem his vorliegt, z.B. ufordern. hen an.	ersten Bildschir , wenn Sie eine	m fixiert. n Ruf erhalten
3	Weitere Bedienele	emente für vers	chiedene Größ	en		
4	Tippen Sie auf "ឪ	³ ", um die "Eins	stellungen" aufz	urufen.		
5	Tippen Sie auf "	, ", um das Das	hboard zu bear	beiten.		
6	Statusleiste "♀" = Türklingel " ●" = WLAN ist v "♀" zeigt verpas "♥" zeigt den Sta anzupassen. "♥" zeigt eine Ar	läutet; "ট [™] " = I verfügbar, " ∕⁄⁄⁄⁄⁄⁄ ste Rufe an; tip atus "Lautschal nomalie im Netz	Funktion "Autor " = WLAN ist ni pen Sie darauf ten" an; tippen zwerk an.	natische Entrieg cht verfügbar. , um die "Rufhis Sie darauf, um	gelung" ist aktivi storie" anzuzeige die Sprachlauts	iert. en. stärke
	-					

9.1.2 Bearbeitungsstatus aufrufen

Tippen Sie auf dem Dashboard auf "ℓ", um den Bearbeitungsstatus aufzurufen.



9.1.3 Kamera-Bedienelement erstellen

Vorbedingung

Bitte konfigurieren Sie vor diesem Vorgang eine Kamera.

- [1] Konfigurieren von Außenstation-Kameras.
- Siehe hierzu siehe Kapitel 8.3.18 "Außenstation-Kameras konfigurieren" auf Seite 110.
- [2] Konfigurieren von privaten Kameras.
- Siehe hierzu siehe Kapitel 8.3.19 "Konfigurieren von privaten Kameras" auf Seite 113.
- [3] Konfigurieren von öffentlichen Kameras.
- Siehe hierzu siehe Kapitel 8.3.20 "Konfigurieren von öffentlichen Kameras" auf Seite 119.

Bedienung

Gehen Sie folgendermaßen vor:

[1] Stellen Sie sicher, dass sich das Dashboard im Bearbeitungsmodus befindet, tippen Sie auf eine freie Stelle auf dem Dashboard und tippen Sie dann auf "+", um ein Bedienelement hinzuzufügen.



- [2] Wählen Sie "Kamera" aus der Dropdownliste.
- [3] Wählen Sie den Gerätetyp aus der Dropdownliste aus. Es kann zwischen "OS-Kamera", "Öffentliche Kamera" und "Private Kamera" ausgewählt werden.
- [4] Tippen Sie auf "Weiter".
- [5] Wählen Sie das gewünschte Gerät aus der Dropdownliste aus.
- [6] Geben Sie den Alias des Geräts ein.
- [7] Wählen Sie die Rahmengröße. Zur Auswahl stehen "1 Slot", "2 Slots" oder "4 Slots".
- [8] Tippen Sie auf "Speichern & Schließen".

				×
	Neue Steuerung hinzu	ufügen	×	
		Kontrollrahmen-Typ	_	
		Kamera 2 ~		
		Typ der Kamera		
			4	
			Nächste	
		•••		
		••		×
				×
	OS-Kamera		×	X
	OS-Kamera		×	×
	OS-Kamera	Funktion einrichten	×	×
	OS-Kamera	Funktion einrichten Außenstation1 5 ~	×	×
	OS-Kamera	Funktion einrichten Kanera auwählen 2. Außenstation 1 5 ~ Gerähename 2. Außenstation 1 6 Geröfen	×	×
	OS-Kamera	Funktion einrichten Kanera auswählen 2. Außenstation 1 5 ~ Gerätensme 2. Außenstation 1 6 Gode 2. Steckplätze 7 ~	×	×
	OS-Kamera	Funktion einrichten Kanera ausschlen 2. Außenstation 1 5 ~ Gerätename 2. Außenstation 1 6 	×	×
	OS-Kamera	Funktion einrichten Kanera auswählen 2. Außenstation 1 5 ~ Gerätename 2. Außenstation 1 6 Cräte 2. Steckplätze 7 ~	×	×
+	OS-Kamera	Funktion einrichten Kanara ausetten 2. Außenstation 1 5 ~ Gardianame 2. Außenstation 1 6 Cotto 2. Steckplätze 7 ~	× 8 Speichern & SchileBen	×
+	OS-Kamera	Funktion einrichten Außenstation 5 · · 2 Außenstation 6 Größe 2 Steckpiltze 7 · ·	X 8 Speichern & Schließen	×

[9] Tippen Sie auf "x".

[10]Nun wird das Bedienelement auf dem Dashboard angezeigt.



9.1.4 Intercom-Bedienelement erstellen

Vorbedingung

Bitte konfigurieren Sie vor diesem Vorgang eine Sprechanlage (Intercom).

Siehe hierzu siehe Kapitel 8.3.21 "Konfigurieren der Liste Sprechanlage" auf Seite 124.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

[1] Stellen Sie sicher, dass sich das Dashboard im Bearbeitungsmodus befindet, tippen Sie auf eine freie Stelle auf dem Dashboard und tippen Sie dann auf "+", um ein Bedienelement hinzuzufügen.



- [2] Wählen Sie "Intercom" aus der Dropdownliste.
- [3] Wählen Sie den Intercom-Typ aus der Dropdownliste. Zur Auswahl stehen "Sprechanlage (extern)", "Sprechanlage (intern)" oder "Concierge Station".
- [4] Tippen Sie auf "Weiter".
- [5] Wählen Sie das gewünschte Gerät aus der Dropdownliste aus.
- [6] Geben Sie den Alias des Geräts ein.
- [7] Wählen Sie die Rahmengröße. Zur Auswahl stehen "1 Slot", "2 Slots" oder "4 Slots".
- [8] Tippen Sie auf "Speichern & Schließen".

		×
	Neue Steuerung hinzufügen X	
	Kontrollrahmen-Typ Intercom	
	Art der Gegensprechanlage	
	Sprechanlage (extern) <u>3</u>	
	Д	
	Nächste	
	• •	
		×
		×
	 Gegensprechanlage-Adressierungseinstellung 	×
	Gegensprechanlage-Adressierungseinstellung ×	×
	Gegensprechanlage-Adressierungseinstellung × Funktion einrichten Gegensprechanlage auswählen Innenstation 001-01-02 Gerdenmann Gerden 25teckplätze 7 V	×
	Gegensprechanlage-Adressierungseinstellung × Funktion einrichten Gegensprechanlage aussikhen Innenstation 001-01-02 Geriteranne Geriteranne Innenstation 001-01-02 G Steckplätze 7 ✓	×
	Cegensprechanlage-Adressierungseinstellung Funktion einrichten Cegensprechanlage auweilden Gegensprechanlage auweilden Gegenspr	×
	Gegensprechanlage-Adressierungseinstellung × Funktion einrichten Sentemare Innenstation 001-01-02 6 v Steckplätze 7 v 8	×
+	Gegensprechanlage-Adressierungseinstellung × Funktion einrichten Gegensprechanlage auwählen Innenstation 001-01-02 5 • Gerätenare Innenstation 001-01-02 6 order 2 Steckplätze 7 • 8 Speicher & Schließen	×
+	Gegensprechanlage-Adressierungseinstellung × Funktion einrichten Segregerschaftige auwählen Sinnenstation 001-01-02 6 v Steckplätze 7 v 8 Speichern & Schließen	×

[9] Tippen Sie auf "x".

[10]Nun wird das Bedienelement auf dem Dashboard angezeigt.



9.1.5 Licht-Bedienelement erstellen

Vorbedingung

Bitte konfigurieren Sie vor diesem Vorgang eine programmierbare Taste zum Einschalten eines Lichts.

 Siehe hierzu siehe Kapitel 8.3.22 "Konfiguration der programmierbaren Tasten" auf Seite 127.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

[1] Stellen Sie sicher, dass sich das Dashboard im Bearbeitungsmodus befindet, tippen Sie auf eine freie Stelle auf dem Dashboard und tippen Sie dann auf "+", um ein Bedienelement hinzuzufügen.



- [2] Wählen Sie "Licht" aus der Dropdownliste.
- [3] Tippen Sie auf "Weiter".
- [4] Wählen Sie das gewünschte Gerät aus der Dropdownliste aus.
- [5] Geben Sie den Alias des Geräts ein.
- [6] Wählen Sie die Rahmengröße. Zur Auswahl stehen "1 Slot", "2 Slots" oder "4 Slots".
- [7] Tippen Sie auf "Speichern & Schließen".

	Neue Steuerung hinzufügen X	
	Kontrollishmen Tun	
	Licht 2 ~	
	3	
+	Nächste	
		×
		×
	:Ö: Einstellung der Beleuchtung X	×
	्रें Einstellung der Beleuchtung X	×
	ېن Einstellung der Beleuchtung × Funktion einrichten	×
	iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	×
	Einstellung der Beleuchtung × Funktion einrichten Licht zuwählen 4 Gerätename 5 Größe 2 Steckplätze	X
	Image: Second system X Funktion einrichten Licht Licht 4 Gerätanane 5 Licht 5	×
	Finstellung der Beleuchtung × Funktion einrichten Licht Licht 4 Gestenanse 5 Licht 5	×
	Einstellung der Beleuchtung Funktion einrichten Licht 444mälten 4 Gerätenarre Licht 5 Größe 2 Steckplätze 6 7	×
+	Einstellung der Beleuchtung Funktion einrichten Licht auweiten 4 6 2 Steckpätze 6 7 Speichern & Schließen	×
+	Einstellung der Beleuchtung Funktion einrichten Licht auwählen 4 Gerätzname Licht 5 Steckplätze 6 7 Speichern & Schließen	×

- [8] Tippen Sie auf "x".
- [9] Nun wird das Bedienelement auf dem Dashboard angezeigt.



9.1.6 Türöffner-Bedienelement erstellen

Vorbedingung

Bitte konfigurieren Sie vor diesem Vorgang eine programmierbare Taste zum Öffnen einer Tür.

 Siehe hierzu siehe Kapitel 8.3.22 "Konfiguration der programmierbaren Tasten" auf Seite 127.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

[1] Stellen Sie sicher, dass sich das Dashboard im Bearbeitungsmodus befindet, tippen Sie auf eine freie Stelle auf dem Dashboard und tippen Sie dann auf "+", um ein Bedienelement hinzuzufügen.


- [2] Wählen Sie "Türentriegelung auswählen" aus der Dropdownliste.
- [3] Tippen Sie auf "Weiter".
- [4] Wählen Sie aus der Dropdownliste die gewünschte Außenstation aus.
- [5] Geben Sie den Alias des Geräts ein.
- [6] Wählen Sie die Rahmengröße. Zur Auswahl stehen "1 Slot", "2 Slots" oder "4 Slots".
- [7] Tippen Sie auf "Speichern & Schließen".

	Neue Steuerung hinzufügen X	
	Kontrollrahmen-Typ	
	Tür entriegeln 2 ~	
	3	
	Nächste	
		×
		×
	☐ Einstellung Tür entriegeln ×	×
	Einstellung Tür entriegeln X	×
	Einstellung Tür entriegeln X Funktion einrichten Türentrigekang aussikken	×
	Einstellung Tür entriegeln × Funktion einrichten * Tür öffnen 4 Gerätename •	×
	Einstellung Tür entriegeln × Funktion einrichten * Tür öffnen 4. Cerstename 5. Tür öffnen 5.	×
	Einstellung Tür entriegeln × Funktion einrichten * Türentriegelang aussikken 4 Gerätanaren 5 Tür öffnen 5	×
	Einstellung Tür entriegeln × Funktion einrichten Türöffnen 4 • Türöffnen 4 • • Gerätanare 5 Crötes 5 • Türöffnen 5 2 Steckplätze 6 •	×
	Einstellung Tür entriegeln × Funktion einrichten Tür öffnen 4 · Gerätename Tür öffnen 5 order 2 Steckplätze 6 · 7	×
+	Einstellung Tür entriegeln × Funktion einrichten Tür öffnen 4. • Gestenare Tür öffnen 5 code 2 Steckplätze 6. • 7 Speichern & Schließen	×
+	Einstellung Tür entriegeln × Funktion einrichten Tür öffnen 4. • Gertanare Tür öffnen 5 bekeptätze 6. • 2 Steckplätze 7 Speichern & Schließen	×

- [8] Tippen Sie auf "x".
- [9] Nun wird das Bedienelement auf dem Dashboard angezeigt.



9.1.7 Aufzug-Bedienelement erstellen

- [1] Stellen Sie sicher, dass sich das Dashboard im Bearbeitungsmodus befindet, tippen Sie auf eine freie Stelle auf dem Dashboard und tippen Sie dann auf "+", um ein Bedienelement hinzuzufügen.
- [2] Wählen Sie "Aufzug" aus der Dropdownliste.
- [3] Tippen Sie auf "Weiter".



- [4] Geben Sie den Alias des Geräts ein.
- [5] Wählen Sie die Rahmengröße. Zur Auswahl stehen "1 Slot", "2 Slots" oder "4 Slots".
- [6] Tippen Sie auf "Speichern & Schließen".
- [7] Tippen Sie auf "x".

				×
	Einstellung der Aufzu	gssteuerung	×	
		Funktion einrichten		
		Aufzug 4		
		2 Steckplätze 5		
			-	
			6	
			Speichern & Schließen	
				×
				7
Aufauca				
Aufzug				
Aufzug				



[8] Nun wird das Bedienelement auf dem Dashboard angezeigt.

9.1.8 Bedienelement bearbeiten

Stellen Sie sicher, dass sich das Dashboard im Bearbeitungsmodus befindet.

			\times
Aufzug			
—			

 Tippen Sie auf das Pfeilsymbol (z.B. "^(c)), um das Bedienelement in Pfeilrichtung zu bewegen.

Tippen Sie auf "¹, um die Einstellungen des Bedienelements zu ändern.

Tippen Sie auf "⁽¹⁾, um das Bedienelement zu entfernen.

9.2 Eingehender Anruf

9.2.1 Ruf von Außenstation

1. Während eines eingehenden Rufs

ے Eing 2. Au	ehend 1 Benstation 1 2 0 10
3	9 10
	4 5 6
	7 < ♂ 8 ♂ >
Nr.	Funktion
1	"Q eingehend" zeigt einen eingehenden Ruf an (maximal 30 Sekunden).
2	Anzeige des Gerätenamens.
3	 Bild anzeigen Das Bild der rufenden Außenstation standardmäßig anzeigen. Wenn der rufenden Außenstation eine Kamera zugewiesen wurde, wird das Bild von der Kamera hier angezeigt. Während der letzten 9 Sekunden wird ein Countdown (91) angezeigt.
4	Tippen Sie auf " 💯 ", um den aktuellen Klingelton stummzuschalten.
5	Tippen Sie auf " [©] ", um den Ruf anzunehmen.
6	Tippen Sie auf " ^ლ ", um den Haupttüröffner der rufenden Außenstation freizugeben.
7	Tippen Sie auf "<" oder auf ">", um die Bilder von den Kameras anzuzeigen.
8	Tippen Sie auf die programmierbare Taste, falls vorhanden, um die programmierte Funktion auszuführen.
9	Tippen Sie auf " ^{erec} ", um ein Video aufzunehmen.
10	Tippen Sie auf "Ō", um manuell einen Schnappschuss zu erstellen.

2. Während der Kommunikation

Д Кот 2. Ач	nmunikation 1 Bienstation 1 2 0 10 11 12
	4 5 6
	7 < ♂ 8 ☆ ♂ >
Nr.	Funktion
1	"Q Kommunikation" zeigt einen Kommunikationsprozess an (maximal 120 Sekunden).
2	Anzeige des Gerätenamens.
3	 Bild anzeigen Das Bild der rufenden Außenstation standardmäßig anzeigen. Wenn der rufenden Außenstation eine Kamera zugewiesen wurde, wird das Bild von der Kamera hier angezeigt. Während der letzten 9 Sekunden wird ein Countdown (91) angezeigt.
4	Tippen Sie auf " 🖗 ", um das Mikrofon stummzuschalten.
5	Tippen Sie auf "🗢", um den Ruf zu beenden.
6	Tippen Sie auf "", um den Haupttüröffner der rufenden Außenstation freizugeben.
7	Wenn IP-Kameras zum Dashboard hinzugefügt wurden, tippen Sie auf "<" oder auf ">", um die Bilder von anderen Kameras anzuzeigen.
8	Tippen Sie auf die programmierbare Taste, falls vorhanden, um die programmierte Funktion auszuführen.
9	Tippen Sie auf " ^{erec} ", um ein Video aufzunehmen.
10	Tippen Sie auf "Ō", um manuell einen Schnappschuss zu erstellen.
11	Tippen Sie auf " \precsim », um die Sprachlautstärke einzustellen.
12	Tippen Sie auf "X", um die Kommunikation zu verlassen.

9.2.2 Ruf von Portierzentrale/Innenstation

1. Während eines eingehenden Rufs

. Eing	$3 \qquad \begin{array}{c} 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ $
Nr.	Funktion
1	"🗘 eingehend" zeigt einen eingehenden Ruf an.
2	Anzeige des Gerätenamens.
3	" [©] " zeigt an, dass kein Bild auf dem Bildschirm angezeigt werden kann. Während der letzten 9 Sekunden wird ein Countdown angezeigt (91).
4	Tippen Sie auf " 💯 ", um den aktuellen Klingelton stummzuschalten.
5	Tippen Sie auf "🕓", um den Ruf anzunehmen.

2. Während der Kommunikation

Q Komi Innen	munikation 1 ^{station 2} 2			⊲ 6	》))	× 7
		3				
		4 %	5			
Nr.	Funktion					

Nr.	Funktion
1	"Q Kommunikation" zeigt einen Kommunikationsprozess an.
2	Anzeige des Gerätenamens.
3	"OD" zeigt an, dass kein Bild auf dem Bildschirm angezeigt werden kann. Während der letzten 9 Sekunden wird ein Countdown angezeigt (91).
4	Tippen Sie auf " 🖗 ", um das Mikrofon stummzuschalten.
5	Tippen Sie auf "🚭", um den Ruf zu beenden.
6	Tippen Sie auf "∽)", um die Sprachlautstärke einzustellen.
7	Tippen Sie auf "X", um die Kommunikation zu verlassen.

9.2.3 Ruf von Türklingel

Wenn die Türklingel betätigt wird, zeigt das Gerät 5 Sekunden lang "O" in der Statusleiste an. Wenn die Türklingel mit der Kamera verknüpft ist, dann zeigt das Panel das Bild von der Kamera automatisch an.



9.3 Intercom

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Intercom-Bedienelement für eine Sprechanlage zum Dashboard hinzufügen.
- Siehe hierzu siehe Kapitel 9.1.4 "Intercom-Bedienelement erstellen" auf Seite 174.

[2] Tippen Sie auf dem Dashboard auf die gewünschte Intercom, um einen Ruf zu starten.



9.4 Concierge rufen

- [1] Konfigurieren der Adresse der Standard-Concierge-Station.
- Siehe hierzu siehe Kapitel 8.4.9 "Konfigurieren der Adresse der Standard-Concierge-Station" auf Seite 165.
- [2] Concierge-Station-Bedienelement zum Dashboard hinzufügen.
- Siehe hierzu siehe Kapitel 9.1.4 "Intercom-Bedienelement erstellen" auf Seite 174.
- [3] Tippen Sie auf dem Dashboard auf die gewünschte Concierge Station, um einen Ruf zu starten.

Dashboard		07:52 Sa	01-12-2018		> しつ しょう
(j) Keine Ereignisse Ereignisse		L Alarmierung Unterstützung		-`\	ా – Bft
Innenstation 00	Portierstation 1	2. Außenstation 1	Tür öffnen	Licht	Aufzug
<u>_</u>	<u>2 옷</u>	M	L L	÷Č:	Î↓
& ∥					
Anwählen Portierstation 1					
		G			

9.5 Überwachung

9.5.1 Videoüberwachung aufrufen

- [1] Bedienelement für die gewünschte Außenstation oder die IP-Kamera zum Dashboard hinzufügen.
- Siehe hierzu siehe Kapitel 9.1.3 "Kamera-Bedienelement erstellen" auf Seite 171.
- [2] Tippen Sie auf dem Dashboard auf die gewünschte Außenstation oder IP-Kamera, um die Überwachung zu starten.

Dashboard		07:52 Sa	01-12-2018		く し d》
(i) Keine Ereignisse Ereignisse		Alarmierung Unterstützung		°℃ -`	එ - Bft
Innenstation 00	Portierstation 1	2. Außenstation 1	Tür öffnen	Licht	Aufzug
(F)	<u>حر</u> ا	2 1	Ŀ	÷Ų:	ĵ↓
\$\$ /					

L Video 2. Auße	$\frac{1}{2} \qquad \qquad \begin{array}{c} & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\$
Nr.	6 < ♂ ♂ ♂ ♂ ♂ ♪ Beschreibung
1	"🗘 Videoüberwachung" zeigt den Überwachungsstatus an (120 Sekunden).
2	Anzeige des Gerätenamens.
3	 Bild anzeigen Bild von der betreffenden Außenstation anzeigen. Wenn der rufenden Außenstation eine Kamera zugewiesen wurde, wird das Bild von der Kamera hier angezeigt. Während der letzten 9 Sekunden wird ein Countdown (91) angezeigt.
4	Tippen Sie auf " $\overset{0}{\not\!$
5	Tippen Sie auf " ^ლ ", um den Haupttüröffner der betreffenden Außenstation freizugeben.
6	Tippen Sie auf "<" oder auf ">", um die Bilder von der anderen Außenstation oder von den Kameras anzuzeigen.
7	Tippen Sie auf die programmierbare Taste, falls vorhanden, um die programmierte Funktion auszuführen.
8	Tippen Sie auf " ^{● rec} ", um ein Video aufzunehmen.
9	Tippen Sie auf "O.", um manuell einen Schnappschuss zu erstellen.
10	Tippen Sie auf "Ś ⁾ ", um die Sprachlautstärke einzustellen.
11	Tippen Sie auf "X", um die Überwachung zu verlassen.

9.5.2 Überwachung der Außenstation

\bigcirc Videoüberwachung 1 Ō зва 2 6 5 7 3 **4** < Funktion Nr. "Q Videoüberwachung" zeigt den Überwachungsstatus an (120 Sekunden). 1 2 Anzeige des Gerätenamens. Anzeige des Bilds der betreffenden Kamera. 3 Während der letzten 9 Sekunden wird ein Countdown angezeigt (9...1). Tippen Sie auf "<" oder auf ">", um die Bilder von der anderen Außenstation oder von den 4 Kameras anzuzeigen. 5 Tippen Sie auf "^{• rec}", um ein Video aufzunehmen. Tippen Sie auf ", um manuell einen Schnappschuss zu erstellen. 6 7 Tippen Sie auf "X", um die Überwachung zu verlassen.

9.5.3 Überwachung durch IP-Kamera

9.6 Sperre freigeben

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Bedienelement für Türöffner zum Dashboard hinzufügen.
- Siehe hierzu siehe Kapitel 9.1.6 "Türöffner-Bedienelement erstellen" auf Seite 180.
- [2] Tippen Sie auf dem Dashboard auf den gewünschten Türöffner, um die Tür zu öffnen.

[3] Wenn der Vorgang erfolgreich war, wird "T auf dem Bildschirm angezeigt.

Dashboard		07:52 Sa	01-12-2018		✓ ↓ ↓»
(i) Keine Ereignisse Ereignisse	1	Alarmierung Unterstützung		-;oֽ: °C	ా - Bft
Innenstation 00	Portierstation 1	2. Außenstation 1	Tür öffnen	Licht	Aufzug
(, ,)	<u> </u>	м Ш	2 🗍	÷Č	↑ ↓
® /					
Dashboard (i) Keine Ereignisse Ereignisse	1	07:52 Sa	01-12-2018	-;þ< °C	✓ ☐ <)
Innenstation 00	Portierstation 1	2. Außenstation 1	Tür öffnen	Licht	Aufzug
(3) (3)	<u></u>	м	31		↑ ↓

9.7 Licht einschalten

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Bedienelement für Licht zum Dashboard hinzufügen.
- Siehe hierzu siehe Kapitel 9.1.5 "Licht-Bedienelement erstellen" auf Seite 177.
- [2] Tippen Sie auf dem Dashboard auf das gewünschte Licht, um es einzuschalten.

[3] Wenn der Vorgang erfolgreich war, wird "👾 auf dem Bildschirm angezeigt.





9.8 Aufzugruf

- [1] Bedienelement für Aufzug zum Dashboard hinzufügen.
- Siehe hierzu siehe Kapitel 9.1.7 "Aufzug-Bedienelement erstellen" auf Seite 183.
- [2] Tippen Sie auf dem Dashboard auf den gewünschten Aufzug, um ihn zu aktivieren.
- [3] Tippen Sie auf das Richtungssymbol, z.B. "⁽²⁾", um den Aufzug zu rufen. "⁽²⁾" zeigt an, dass der Vorgang erfolgreich war.



Dashboard	07:57 Sa 01-12-2018	✓ <u> </u>
()	Aufzug anrufen	×
Keine Ereignisse Ereignisse	Fahrtrichtung wählen:	ಕ್ಷಿ Bft
Innenstation Gr		ufzug
A	 ∧ ✓ 3 	ÎJ
~~ /		
1Ç5 //		



[4] "¹ auf dem Dashboard zeigt den Vorgang an.

9.9 Sprachkonfiguration

9.9.1 Sprachlautstärke einstellen

- [1] Tippen Sie auf dem Dashboard auf das Sprachsymbol " \Box ».
- [2] Ziehen Sie den Scroll-Balken im Pop-up-Fenster, um die Sprachlautstärke einzustellen.



9.9.2 Funktion "Stummschaltung" konfigurieren

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Tippen Sie auf dem Dashboard auf das Sprachsymbol " \triangleleft ».
- [2] Wählen Sie im Pop-up-Fenster den Stummschaltetyp. Es kann zwischen "2 Std", "Heute" oder "Immer" ausgewählt werden.
- [3] Wählen Sie die jeweiligen Objekte aus.
- Wenn "Für alle Zentralen" deaktiviert ist, dann kommt die Stummschaltung nur für das aktuelle Panel zur Anwendung.
- Wenn "Für alle Zentralen" aktiviert ist, dann kommt die Stummschaltung für alle Panels im selben Apartment zur Anwendung.

Wenn das Panel neu gestartet wird, werden alle Einstellungen zur Stummschaltung gelöscht.



9.10 Alarm anfordern

Wenn Sie in Not sind oder bei Ihnen etwas passiert ist oder wenn Sie mit einer älteren oder kranken Person zusammen leben und diese Unterstützung benötigt, dann können Sie einen Alarm anfordern.

Eine automatische Meldung wird an die gemeinsamen Benutzerkonten der Familie und der APP versandt.

- [1] Tippen Sie auf dem Dashboard auf "Alarmierung".
- [2] Tippen Sie auf "ALARM senden".
- [3] Wenn der Vorgang erfolgreich war, wird "SOS-Signal gesendet" auf dem Bildschirm angezeigt.



9.11 Historie

Aufrufen der Seite "Rufhistorie"

Tippen Sie auf dem Dashboard auf "Ereignisse", um die "Rufhistorie" aufzurufen.

"🖵" zeigt an, dass Rufe verpasst wurden.



Anzeigen der Rufprotokolle

Auf der Seite "Rufhistorie"

< Benac	hrichtigungen			00:30 Sa	a 01-12-2018		\sim	¢ 4	
	IE ANDERE	2	^			8		les löschen	
1	2	3	4		2000				
	01-12-2018	00:26			5				
	01-12-2018	07:56	2. Außenstation 1		5	- 10	Π.		
	01-12-2018	07:55	Gruppe		100		88		
	01-12-2018	07:18	Innenstation 2						
01-12	2-2018 07:1	5 2.	Außenstation 1 ∞					6	
	01-12-2018	01:26	2. Außenstation 1		1000	-			
	01-12-2018	02:01	2. Außenstation 1						
•	02-12-2018	08:23	2. Außenstation 1			100			
						100			
\$\$ /						_			
Nr	Resch	roihu	na						
			ing						
	" V ", Z	zeigt a	an, dass ein E	Eintrag ein	Video enthält.				
	"• Zeię	gi eine	en verpasster	i Rui an.					
	"≻ " z∈	eigt ei	nen SOS-Ein	trag an.					
1	"└┚╝" Z	eigt e	ine Intercom	an.					
	"Ů" z∈	eigt ei	ne Türöffnung	g an.					
	_ "لک <i>ل</i> ار	zeigt a	an, dass ein E	Eintrag keir	nen Schnappschus	s enthält.			
	" <u>ഏ</u> " z	eigt ei	inen Ruf der	Concierge	Station an.				
2	Anzeig	e von	Datum und l	Jhrzeit des	Eintrags				
3	Anzeig	e des	Objektname	ns					
	°	vern	asster Ruf						
	"હ <u>"</u>		abender Ruf						
4	"S".	oug	usbandar Duf						
	"	ausg							
	" " =	Tür ö	öffnen						
5	Videos	absp	ielen oder Bil	der anzeig	len				
6	Nach u	inten s	scrollen, um v	weitere Vid	leos oder Bilder anz	zuzeigen			
7	Wische	en Sie	den betreffe	nden Eintra	ag nach links und ti	ppen Sie auf "	ū ",	um ihn	zu entfernen.
8	Tippen	Sie a	uf "Alles lösc	hen", um a	alle Historienaufzeio	hnungen zu lö	sche	n.	

9.12 Bildschirm bereinigen

- [1] Tippen Sie unter "Display" auf "Einstellungen".
- [2] Tippen Sie auf "Display-Reinigungsmodus aktivieren".
- [3] Auf dem Bildschirm wird ein Countdown (30...1) angezeigt. Sämtliche Vorgänge auf dem Bildschirm werden außer Kraft gesetzt. Das Panel verlässt den "Reinigungsmodus", wenn ein Ruf eingeht.

X Einstellungen	00:30 Sa 01-12-2018	\sim	С 4
Oisplay	EINSTELLUNGEN BILDSCHIRMSCHONER		
다》Ton	1		
ି Cloud-Verbindungen	Display-Reinigungsmodus aktivieren		
© _∭ Zeit und Datum	Helligkeit 50%		
🖘 Zutrittsmanagement	* *		
र्द्ध Benutzereinstellungen			
🖒 Videoüberwachung	Farbhama Dunkles Thema		
Untercom Liste			
Programmierbare Taste	Temperatur		
없 Erweiterte Einstellungen	• Celsius		
€ Software-Update	Raumtemperatur in Statuszeile anzeigen		
i Info	Wind Wed		
	BT Destallung Radionalomante		
	3		
	🔊 Display-Reinigungsmodus		

10 Hausautomatisierung

10.1 KNX-Einstellungen

10.1.1 Vorbedingung

Sie müssen vor der Verwendung im Einrichtungs-Assistenten die "KNX-Funktion" aktivieren.



10.1.2 Einrichtungs-Assistent - nur KNX

- [1] Wählen Sie unter "Einrichtungs-Assistent" die Sprache aus der Dropdownliste aus.
- [2] Wählen Sie die Region aus der Dropdownliste aus.
- [3] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Lizenzen zu akzeptieren. Oder tippen Sie auf "Zum Lesen anklicken", um die Lizenzdetails anzuzeigen.
- [4] Tippen Sie auf "Akzeptieren & fortfahren", um die nächste Seite aufzurufen.

Einrichtungs-Assistent	t		
	Sprache auswählen	Region auswählen	
	Sprache Deutsch	Readon 2	×
	🗸 Lizenzvereinbarung akzeptiere	n Zum Lesen anklicken	
3	🗸 OSS-Vereinbarung akzeptieren	Zum Lesen anklicken	
			4
			Akzeptieren & fortfahren

- [5] Während der "Assistenteneinrichtung" unter "System-Konfiguration":
- Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Türkommunikation Welcome IP"
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Hausautomatisierung"
- Aktivieren Sie die Einfachauswahl "KNX".

[6] Tippen Sie auf "Fortfahren".

< System-K	onfiguration		
	Wählen Sie alle Systeme aus.	die in der Zentrale aktiviert werden sollen:	
	Welcome IP		
	Hausautomatisierung KNX) free@home	
	5		
			6 Weiter

- [7] Tippen Sie unter "IP-Adressierung" auf "Bearbeiten".
- Wählen Sie den Verbindungstyp; es kann zwischen "LAN" und "WIFI" ausgewählt werden.
- Wählen Sie den Adresstyp aus; es kann zwischen "DHCP" und "Anpassbare Adresse" ausgewählt werden.
- Tippen Sie auf "Speichern", wenn die Einstellungen geändert wurden.

[8] Tippen Sie auf "Fortfahren".

IP-Adresse ①	
Testows Bearbeiten	
8 Weiter	
< IP-Adressierung	
•¦≅ Netzwerk bearbeiten × Verbindungseinstellungen: ♡	
Adressierungseinstellungen:	
ID-Arresta Sudoutronata 192.166.1.104 255.255.0 Standard Gateway Dr6 192.168.1.1 192.168.1.1	
Speichern Weiter	

- [9] Wählen Sie den Netzwerktyp. Es kann zwischen "KNX IP Schnittstelle" und "KNX IP Router" ausgewählt werden.
- Geben Sie die IP-Adresse ein.

[10]Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Funktion zu aktivieren/deaktivieren.

Die Funktion muss aktiviert sein, wenn ein IPS mit Verschlüsselung verwendet wird.

Wenn die Funktion aktiviert ist, müssen Sie das Tunneling-Passwort eingeben.

 Wenn die Funktion aktiviert ist, können Sie den Authentifizierungs-Code eingeben (optional).

[11]Konfigurieren Sie die DCA-Verbindungseinstellungen.

Geben Sie den Alias des Panels ein.

- Geben Sie das Download-Passwort ein.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine höhere Sicherheit der Kommunikation zu gewährleisten.

[12] Tippen Sie auf "Fortfahren".

<	KNX Konfiguration			
9	KNX IP Netzwerkeinstellungen KNX IP Schnittstelle KNX IP Router IP-Adresse	1	DCA-Verbindungseinstellung Gerätename IPTouch10_F00C Passwort für Online-Downlead	
10	KNXnet/IP secure PasswortfürTurneBanal Authentifizierungs-Code		Nur sichere Kommunikation	
				17
				Weiter

- [13]Unter "Uhrzeit und Datum" können Sie diese Einstellung sofort vornehmen oder tippen Sie auf "Fortfahren", um diese Einstellung zu überspringen.
- Siehe hierzu siehe Kapitel 8.3.7 "Uhrzeit- und Datumseinstellung" auf Seite 88.

[14]Es gibt 5 Bildschirmansichten, die Sie durch die Benutzung des Panels führen.

[15]Tippen Sie auf "Überspringen", wenn Sie bereits mit dem Panel vertraut sind.



10.1.3 Einrichtungs-Assistent - Türkommunikation mit KNX

- [1] Wählen Sie unter "Einrichtungs-Assistent" die Sprache aus der Dropdownliste aus.
- [2] Wählen Sie die Region aus der Dropdownliste aus.
- [3] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Lizenzen zu akzeptieren. Oder tippen Sie auf "Zum Lesen anklicken", um die Lizenzdetails anzuzeigen.
- [4] Tippen Sie auf "Akzeptieren & fortfahren", um die nächste Seite aufzurufen.

Finishtunge Assistant			
EINFICITUNGS-ASSISTENT			
	Constant and the	Destant see "black	
	Sprache auswanien	Region auswanien	~
		Z	
-	🗸 Lizenzvereinbarung akzeptiere	n Zum Lesen anklicken	
3	✓ OSS-Vereinbarung akzeptieren	Zum Lesen anklicken	
			4
			Akzeptieren & fortfahren

- [5] Während der "Assistenteneinrichtung" unter "System-Konfiguration":
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Türkommunikation Welcome IP"
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Hausautomatisierung"
- Aktivieren Sie die Einfachauswahl "KNX".
- [6] Tippen Sie auf "Fortfahren".

Weitere Details zu anderen Einstellungen finden Sie in folgenden Kapiteln.

- Weitere Details zur "Türkommunikation": siehe Kapitel 8.2 "Einrichtungs-Assistent Nur Türkommunikation" auf Seite 33.
- Weitere Details über "KNX": siehe Kapitel 10.1.2 "Einrichtungs-Assistent nur KNX" auf Seite 208.

< System-H	Konfiguration		
	Wählen Sie alle Systeme aus,	die in der Zentrale aktiviert werden sollen:	
	Velcome IP		
	🗸 Hausautomatisierung		
	💿 клх 5	free@home	
			6
			Weiter

10.1.4 Informationen anzeigen

- [1] Tippen Sie auf dem Dashboard auf "Dashboard".
- [2] Tippen Sie auf "🖓".
- [3] Tippen Sie auf "Über".
- [4] Tippen Sie auf "KNX".
- [5] Die grundlegenden KNX-Informationen werden angezeigt.
- Gerätename
- IP-Adresse der KNX-Schnittstelle
- Verbindungsstatus

A Dashboard Kategorie Dashboard Dashboard	1542 Sa 01-12-2018 () 28,5°C	✓
× Einstellungen	15-43 Sa 01-12-2018 🎧 28.5°C	、し 4)
 Display Ton Cloud-Verbindungen Zeit und Datum Zeit und Datum Zutrittsmanagement A Benutzereinsteilungen Videoüberwachung Erweiterte Einsteilungen Software-Update Info 	NETZWERK KNX ALLGEMEIN OR-CODES 4 NN Gerätename IPTouch10_F00C 1P-Adresse der KNX-Schnittstelle Verbindung zur Schnittstelle Getrennt	

- [6] Tippen Sie auf "Allgemein".
- [7] Überprüfen Sie den Betriebsmodus.

🗙 Einstellungen		15:43 5	a 01-12-2018	28,5°C	Ĵ	d»
Oisplay	NETZWERK	KNX ALLGEME	IN QR-CO	DES		
		б				
	G	emeinsame				
On Zoit und Datum	Be	triebsmodus tzwerkadresse		KNX 192.168.1.104		
	Fir	mwareversion		HGI17-U2 Main V3.05 20240910 MP IMX6SOLO		
🖘 Zutrittsmanagement	7 м	CU-Version		HGI17_MCU_V2.03_20220211_PP_IMX6		
	/ Ha	rdware Version		HGI17_Board_V1.00_20190829_PP		
상 Benutzereinstellungen	Se	riennummer		102807A7F04F00C(NAV)		
🕁 Videoüberwachung						
资 Erweiterte Einstellungen		Lizenzvertrag anzeig	jen			
${\cal G}$ Software-Update		Software- und Benutz	ervereinbaru	ng (
i) Info		Protokoll exportieren				
10.1.5 Konfigurieren des Systemcodes

Wenn die Funktion "Systemeinstellungen für Endanwender aktivieren" über das ETS-Tool auf "Mit Code" gesetzt ist, dann müssen Sie den Systemcode eingeben, um die "Einstellungen" aufzurufen.

Der voreingestellte Systemcode lautet "0000".



Sie können den Systemcode unter "Einstellungen" ändern.

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Zutrittsmanagement".
- [2] Tippen Sie auf "Gesicherte Bereiche".
- [3] Tippen Sie auf "System".
- [4] Tippen Sie auf "PIN-Code ändern".
- [5] Geben Sie das neue Passwort ein (das voreingestellte Passwort lautet "0000").
- [6] Tippen Sie auf "Speichern".

Image: Second	nstation	4 PIN-Code änder			
(1)) Ton PIN-Code ändern für: (2)) Colud-Verblindungen PIN-Code ändern für: (2)) Zeit und Datum IIII System (2)) Zutrittsmanagement IIII Level 1 (2)) Zutrittsmanagement IIII Level 2 (2)) Renutzereinstellungen IIII Level 3 (2)) Videoüberwachung IIII Erweiterte Einstellungen (2) Intercom Liste Programmierbare Taste (2)) Software-Update IIII Erweiterte Einstellungen		4 PIN-Code änder			
Image: Cloud-Verbindungen Image: Cloud-Verbindungen Image: Cloud-Verbindungen Image: System Image: Cloud-Verbindungen Image: Cloud-Verbindungen Image:		4 PIN-Code änder			
¹ Zeit und Datum ¹ Level 1 [∞] Zutrittsmanagement ¹ Level 1 [∧] Videoüberwachung ¹ Level 3 [↓] Videoüberwachung ¹ Erweiterte Einstellungen [↓] Intercom Liste ¹ Frogrammierbare Taste [∞] Software-Update ¹ Software-Update	<u> </u>	4 PIN-Code änder			
Image: Software-Update Image: Software-Update		4 PIN-Code änder			
Renutzereinstellungen IIII Level 3 Uideoüberwachung IIII Erweiterte Einstellungen Intercom Liste IIII Erweiterte Einstellungen Programmierbare Taste IIII Erweiterte Einstellungen Erweiterte Einstellungen IIII Erweiterte Einstellungen O Software-Update IIIII Erweiterte Einstellungen		4 PIN-Code änder			
 ✓ Videoüberwachung ✓ Intercom Liste Programmierbare Taste Ø Erweiterte Einstellungen ✓ Software-Update 		4 PIN-Code änder			
Intercom Liste Programmierbare Taste Serweiterte Einstellungen Software-Update		PIN-Code änder			
Programmierbare Taste Reveiterte Einstellungen Software-Update					
 Erweiterte Einstellungen Software-Update 					
⊖ Software-Update					
(i) Info					
X Einstellungen 11:33 am F	Fr 2024-09-13 yû		\sim	⊕ ¢	⊲ »
Display GESICHERTE BEREICHE AUSSE	NSTATION				
다》 Ton PIN-Code ändern für:		_			
ି Cloud-Verbindungen 🗰 System		5	•		
ව _ස Zeit und Datum	%>	•••	• «		
C Zutrittsmanagement		2	3		
유 Benutzereinstellungen ### Level 3					
が Videoüberwachung 🍀 Erweiterte Einstellungen	⊕ 4	5	6		
↓ Intercom Liste					
Programmierbare Taste	7		9		
ي تي Erweiterte Einstellungen					
$\mathcal C$ Software-Update		•			
		✓ Speichern	6		
		operatem	0		
Videoüberwachung Videoüberwachung Intercom Liste	b	5	6		

10.1.6 Konfigurieren der PIN-Codes

Wenn die Funktion "PIN-Codes können vom Endanwender geändert werden" im ETS-Tool aktiviert ist, dann müssen Sie den PIN-Code eingeben, um die Geräteseite anzuzeigen.

- Das voreingestellte PIN-Code Level 1 lautet "1111".
- Das voreingestellte PIN-Code Level 3 lautet "2222".
- Das voreingestellte PIN-Code Level 3 lautet "3333".



Sie können den PIN-Code unter "Einstellungen" ändern.

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Zutrittsmanagement".
- [2] Tippen Sie auf "Gesicherte Bereiche".
- [3] Tippen Sie auf "System".
- [4] Tippen Sie auf "PIN-Code ändern".
- [5] Geben Sie das neue Passwort ein (das voreingestellte Passwort lautet "0000").
- [6] Tippen Sie auf "Speichern".

X Einstellungen	11:37 am Fr 2024-09-13 👔 28,8°	с		<u>ئ</u> ق	Ĵ ⊲»
Oisplay	GESICHERTE BEREICHE				
다» Ton	PIN-Code ändern für-				
🗟 Cloud-Verbindungen	III System				
ூ∰ Zeit und Datum	III Level 1 3				
🖘 Zutrittsmanagement	Bill Level 2				
പ്പ് Benutzereinstellungen	See Level 3				
"🕁 Videoüberwachung	IIII Erweiterte Einstellungen	4			
↓ Intercom Liste		PIN-Code änder	•		
Programmierbare Taste					
🛱 Erweiterte Einstellungen					
⊖ Software-Update					
(i) Info					
X Einstellungen	11:37 am Fr 2024-09-13 y 🗅		\sim	ēι (〕 ⊲»
X Einstellungen	11:37 am Fr 2024-09-13 a		~	ð (Ĵ ⊲»
× Einstellungen ® Display 데 Ton	11:37 am Fr 2024-09-13 ∦ ^C GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION	_	~	÷.	Ĵ ⊲ »
× Einstellungen ③ Display 석) Ton 중 Cloud-Verbindungen	11:37 am Fr 2024-09-13 µ□ GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION PIN-Code ändern für: IIII System	5	~	<u>ئ</u>	Ĵ ⊲ »
× Einstellungen Display () Ton Cloud-Verbindungen 인 Zeit und Datum	11:37 am Fr 2024-09-13 ∦ ^O ··· GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION PIN-Code ändern für: ﷺ System ↓↓ Level 1	 پ • • • •	• (1	<u>ئ</u>	<u>्र</u> े
× Einstellungen	11:37 am Fr 2024-09-13 ↓ GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION PIN-Code ändern für: System Level 1 ELEVEL 2	 5 2 	• @	Û (<u>्र</u> े प ्रे
 ➢ Einstellungen ◎ Display 	11:37 am Fr 2024-09-13 ¹ / ₂ ^O GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION PIN-Code ändern für: IIII System IIII Level 1 IIII Level 2 IIII Level 3	 5 2 	• @	đ (〕
 ➢ Einstellungen ◎ Display ↓) Ton ○ Cloud-Verbindungen ○ Zeit und Datum ○ Zutrittsmanagement ♀ Benutzereinstellungen ↓ Videoüberwachung 	11:37 am Fr 2024-09-13 ↓ ^O ··· GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION PIN-Code ändern für: IIII System IIII Level 1 IIII Level 2 IIII Level 3 IIII Erweiterte Einstellungen	* 5 * 2 4 5	• •	â (J 4)
★ Einstellungen	II:37 am Fr 2024-09-13 ↓ ^O GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION PIN-Code ändern für: III: System III: Level 1 III: Level 2 III: Level 3 III: Erweiterte Einstellungen	 \$\$ <	 	ĉ () d»
 ➢ Einstellungen ⑨ Display ⊲) Ton ゔ Cloud-Verbindungen ⁰ Zeit und Datum ⊲ Zutrittsmanagement 𝔅 Benutzereinstellungen ↔ Videoüberwachung ♀ Intercom Liste □ Programmierbare Taste 	II:37 am Fr 2024-09-13 ** GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION PIN-Code ändern für: System II:2 Level 1 Level 2 II:2 Level 3 II:2 Erweiterte Einstellungen	 \$5 2 4 5 7 8 	 <	<u>ئ</u>) d)
★ Einstellungen	II:37 am Fr 2024-09-13 ↓ ^O GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION PIN-Code ändern für: III: System III: Level 1 III: Level 2 III: Level 3 III: Erweiterte Einstellungen	 \$5 1 2 4 5 7 8 	 		J ⊲»
 ➢ Einstellungen ◎ Display ⊲) Ton ○ Cloud-Verbindungen ○ Zeit und Datum ○ Zutrittsmanagement ○ Zutrittsmanagement ○ A Benutzereinstellungen ◇ Videoüberwachung ♀ Intercom Liste □ Programmierbare Taste ※ Erweiterte Einstellungen ♀ Software-Update 	III:37 am Fr 2024-09-13 * Image: Comparison of the second sec	 5 2 4 5 7 8 0 	 <) d»
 ➢ Einstellungen ◎ Display ○ Ton ○ Cloud-Verbindungen ○ Zeit und Datum ○ Zeit und Datum ○ Zutrittsmanagement ∧ Benutzereinstellungen ◇ Videoüberwachung ↓ Intercom Liste □ Programmierbare Taste ※ Erweiterte Einstellungen ✓ Software-Update ① Info 	II:37 am Fr 2024-09-13 ↓ GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION PIN-Code ändern für: III: Level 1 III: Level 2 III: Level 3 III: Erweiterte Einstellungen ①	 \$ \$<	 	Ċ .) 4»
★ Einstellungen	II:37 am Fr 2024-09-13 ↓ GESICHERTE BEREICHE AUSSENSTATION PIN-Code ändern für: III: Level 1 III: Level 2 III: Level 3 III: Erweiterte Einstellungen ①	 5 ∞ 1 2 4 5 7 8 0 6 ✓ speichem 	 <		J 4»

10.1.7 Konfiguration der programmierbaren Tasten

Programmierbare Tasten hinzufügen

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Programmierbare Taste".
- [2] Tippen Sie auf "Programmierbare Taste".
- [3] Die über das ETS-Tool konfigurierten programmierbaren Tasten werden angezeigt.
- [4] Tippen Sie auf die gewünschte programmierbare Taste, um ihren Namen zu ändern.
- [5] Tippen Sie auf "O", um die programmierbare Taste auf dem Dashboard anzuzeigen.

🗙 Einstellungen	11:38 am Fr 2	2024-09-13 📫		Ĵ	⊲ »
Oisplay	PROGRAMMIER-TASTE 2 BILDSCHIR	M TÜRKOMMUNIKATION			
		Name 4			
Cloud-Verbindungen	2 7				
Zeit und Datum	<u></u> 3	Schalter	_		
∽ Zutrittsmanagement	** 4	5 🗅 Auf Dashboard	anzeigen		
人 Benutzereinstellungen					
。					
↓ Intercom Liste					
Programmierbare Taste					
袋 Erweiterte Einstellungen					
${\cal O}$ Software-Update					
(i) Info					
	-				

- [6] Wenn "Aktor in APP" aktiviert ist, wird dieser IP-Schaltaktor auf dem APP-Bildschirm angezeigt. Diese Funktion kann nur für einen IP-Schaltaktor aktiviert werden.
- [7] Wenn "Sperre mit KNX verknüpfen" aktiviert ist, dann öffnet der IP-Schaltaktor oder die Außenstation die Tür oder schaltet ein Licht ein, wenn ein KNX-Bedienelement ausgelöst wird. Diese Funktion kann nur für ein Gerät aktiviert werden.

🗙 Einstellungen	11:39 am Fr 2024-09	9-13 µ□		Ĵ	
Oisplay	PROGRAMMIER-TASTE BILDSCHIRM TÜR	KOMMUNIKATION			
_ ↓》Ton	Q _{ft} 1	Name Tils & finan	_		
🙃 Cloud-Verbindungen		Turomen			
ම _{සි} Zeit und Datum	 	Sperren			
∽ Zutrittsmanagement		Adresse IP-Schaltaktor Privat 1			
റ്റ് Benutzereinstellungen		Details sperren			
。	🕂 Tür öffnen	Haupttüröffner			
↓ Intercom Liste		Details bearbeiten			
Programmierbare Taste		🙆 Auf Dashboard anze	igen		
段 Erweiterte Einstellungen		6 🔲 Aktor in der APP			
€ Software-Update		7 🔲 Schloss mit KNX verbir	den		
(i) Info					

Programmierbare Taste entfernen

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Programmierbare Taste".
- [2] Tippen Sie auf "Programmierbare Taste".
- [3] Wischen Sie die gewünschte programmierbare Taste nach links.
- [4] Tippen Sie auf "¹⁰", um sie zu entfernen.

imes Einstellungen	11:39 am Fr 2024-09-13	u [∩]			Ĵ	
Display	2 PROGRAMMIER-TASTE BILDSCHIRM TÜRKOM	MUNIKATION				
් ් \ Ton	Q _# 1 🚺 4	Name Tür öffnen				
💮 Cloud-Verbindungen		Tes				
ම _ස Zeit und Datum	· ?₀ 3	Sperren				
 Zutrittsmanagement 	* 4	Adresse IP-Schaltaktor Privat 1				
्रि Benutzereinstellungen		Details sperren				
🕁 Videoüberwachung	🗄 Tür öffnen	Haupttüröffner				
↓ Intercom Liste		Details bearbeiten				
Programmierbare Taste		🙆 Auf Dashboard anzei	gen			
皎 Erweiterte Einstellungen		Aktor in der APP				
💭 Software-Update		Schloss mit KNX verbind	len			
i Info						
			_	_	_	_

Programmierbare Tasten zum Bildschirm Türkommunikation hinzufügen

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Programmierbare Taste".
- [2] Tippen Sie auf "Bildschirm Türkommunikation".
- [3] Wählen Sie auf die gewünschte programmierbare Taste aus.
- [4] Bearbeiten Sie die Liste der Bedienelemente auf dem Türkommunikations-Bildschirm:
- Tippen Sie auf "→", um diese programmierbare Taste zur Liste hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf ", \rightarrow ", um diese programmierbare Taste von der Liste zu entfernen.

Bis zu 5 programmierbare Tasten können zu der Liste hinzugefügt werden.

🗙 Einstellungen	11:40 am Fr 2024-09-13 👔 28,8°C	、 ら む む
Oisplay	programmier-taste bildschirm türkommunikation 2	
ද්)》Ton		
🗟 Cloud-Verbindungen	Q ₀ 1 Bedienelement	te werden von links nach rechts angezeigt:
မိ _ဤ Zeit und Datum	<u> </u>	
	Ŷ _a 3 4	
、 久 Benutzereinstellungen	<u>%</u> 4 →	··
Videoüberwachung	[¢] 0 5	
Intercom Liste		
Programmierbare Taste	Level	
ບູເຈັ Erweiterte Einstellungen		
 Software-Update 		
(i) Info		

- [5] Wählen Sie auf die gewünschte programmierbare Taste aus.
- [6] Passen Sie die Reihenfolge der programmierbaren Tasten in der Liste der Bedienelemente an:
- Tippen Sie auf "↑", um die programmierbare Taste nach oben zu schieben.
- Tippen Sie auf "↓", um die programmierbare Taste nach unten zu schieben.
- Die gewünschten programmierbaren Tasten werden entsprechend der Liste der Bedienelemente auf dem Bildschirm Türkommunikation angezeigt.

X Einstellungen	1	1:40 am Fr 2024-09-13 👔	28,8°C	✓ 1	다. 신
Oisplay	PROGRAMMIER-TASTE	BILDSCHIRM TÜRKOMMUN	IIKATION		
			Bedienelemente werden u	on links nach rechts an	aezeiat.
💮 Cloud-Verbindungen	Tür öffnen			off links flacifie circs an	igezeigt.
© _⊞ Zeit und Datum					6
── Zutrittsmanagement			2		
्र Benutzereinstellungen		→			Ť
🕁 Videoüberwachung					
↓ Intercom Liste		-	 浅 4		Ļ
Programmierbare Taste					
袋 Erweiterte Einstellungen			YQ 5 		
💭 Software-Update					
i Info					
Eingehend Eingehen				•	rec Ō
C Eingehend Außenstation 3				•	rec Ō
Description Control				•	rec 🚺
Eingehend Außenstation 3				•	rec <u></u>
Eingehend Außenstation 3					rec Ō
Eingehend Außenstation 3					rec 💽
Eingehend Außenstation 3					rec Ō
Eingehend Außenstation 3					rec Ō
Eingehend Außenstation 3					rec Ō
Eingehend Außenstation 3					rec Ō
Eingehend Außenstation 3					rec Ō
Eingehend Außenstation 3					rec Ō
Eingehend Außenstation 3	- L		Э		rec Ō
Eingehend Außenstation 3	Ę,		0		rec Ō

10.1.8 Konfigurieren der erweiterten Einstellungen

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Erweiterte Einstellungen" und geben Sie das erweiterte Passwort ein (das im System voreingestellte Passwort lautet 345678), um auf die "Erweiterten Einstellungen" zuzugreifen.
- [2] Tippen Sie unter "Erweiterte Einstellungen" auf "Gebäudetechnik".
- [3] Wählen Sie den Netzwerktyp. Es kann zwischen "KNX IP Schnittstelle" und "KNX IP Router" ausgewählt werden.
- Geben Sie die IP-Adresse ein.
- [4] Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Funktion zu aktivieren/deaktivieren.
- Die Funktion muss aktiviert sein, wenn ein IPS mit Verschlüsselung verwendet wird.

Wenn die Funktion aktiviert ist, müssen Sie das Tunneling-Passwort eingeben.

- Wenn die Funktion aktiviert ist, können Sie den Authentifizierungs-Code eingeben (optional).
- [5] Tippen Sie auf "OK", um die Änderungen zu speichern.

[6] Konfigurieren Sie die DCA-Verbindungseinstellungen.

Geben Sie den Alias des Panels ein.

- Geben Sie das Download-Passwort ein.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine höhere Sicherheit der Kommunikation zu gewährleisten.
- [7] Tippen Sie auf "OK", um die Änderungen zu speichern.

🗙 Einstellungen	02:16 pm Fr 2024-09-13 ∦ [□]	\sim \oplus .	Ç ⊲»
Oisplay	PANEL GEBÄUDETECHNIK AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN		
다》 Ton	Z		
🙃 Cloud-Verbindungen	KNX IP Netzwerkeinstellungen		
e _⊡ Zeit und Datum	3 IF-Adresse		
 ∽ Zutrittsmanagement 			
入 Benutzereinstellungen			
。 か Videoüberwachung		5	
Intercom Liste	Authentifizierungs-Code	ОК	
Programmierbare Taste			
餃 Erweiterte Einstellungen 1	6 Geritename		
$ \mathcal{C} $ Software-Update	IPTouch10_0966	_	
(i) Info		7	
	Nur sichere Kommunikation	ок	

10.1.9 Konfigurieren der Hausautomatisierungsgeräte

Die Geräte der Hausautomatisierung können auf zwei Arten konfiguriert werden.

Option 1: Lesen der .pid-Datei von der SD-Karte auf dem Panel

Bitte stellen Sie sicher, dass die .pid-Datei auf der SD-Karte abgespeichert ist und dass die SD-Karte in das Panel eingesetzt wurde.

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Erweiterte Einstellungen" und geben Sie das erweiterte Passwort ein (das im System voreingestellte Passwort lautet 345678), um auf die "Erweiterten Einstellungen" zuzugreifen.
- [2] Tippen Sie unter "Erweiterte Einstellungen" auf "Gebäudetechnik".
- [3] Tippen Sie auf ".pid-Datei von SD-Karte lesen".
- [4] Suchen Sie die gewünschte .pid-Datei auf der SD-Karte.
- [5] Tippen Sie auf ".pid-Datei installieren".

X Einstellungen		11:11 Fr 13-09-2024 🍙 29,1°C	、 し、 い、
Oisplay	PANEL	GEBÄUDETECHNIK AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERT	TRAUENSWÜRDIGE GERÄTE
ू ूी) Ton		2 IP-Adresse	
🕤 Cloud-Verbindungen		✓ KNXnet/IP secure	[
® _Ⅲ Zeit und Datum		Passwort für Tunnekanal	
 ∽ Zutrittsmanagement 		Authentifizierungs-Code	
्रि Benutzereinstellungen			ОК
, Videoüberwachung		DCA-Verbindungseinstellung	
0 Intercom Liste		Gerätename IPTouch10_0966	
Programmierbare Taste		Passwort für Online-Download	
袋 Erweiterte Einstellungen 1			OK
💭 Software-Update			
(i) Info		Über SD-Karte programmieren:	
		3 🗆 .pid-Datei von SD-Karte lesen	
		<u>^</u>	<u> </u>
X Einstellungen		11:11 Fr 13-09-2024 👔 29,1°C	、 し、 れ)
X Einstellungen	PANEL	11:11 Fr 13-09-2024 🔒 29,1°C GEBÄUDETECHNIK AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERT	マロクロン くう くう
× Einstellungen ③ Display 석) Ton ② .pid-Da	PANEL	11:11 Fr 13-09-2024 👔 29,1°C <u>GEBÄUDETECHNIK</u> AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERT	マーム d) (rauenswürdige geräte 文
 × Einstellungen ● Display <	PANEL tei lesen e	11:11 Fr 13-09-2024 👔 29,1°C GEBÄUDETECHNIK AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERT	ン Q d》 TRAUENSWÜRDIGE GERÄTE
× Einstellungen ③ Display 석) Ton 중 Cloud-Verbindunge 연 Zeit und Datum Installie	PANEL tei lesen e eren IP Touci	11:11 Fr 13-09-2024 👔 29,1°C <u>GEBÄUDETECHNIK</u> AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERT n 10_new UI_all.pid 🥂	マ
× Einstellungen ● Display → Display	PANEL tei lesen e eren IP Touci	11:11 Fr 13-09-2024 () 29,1°C GEBÄUDETECHNIK AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERT n 10_new UI_all.pid 4	· 유 석》 TRAUENSWÜRDIGE GERÄTE · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
 × Einstellungen Oisplay 4) Ton Cloud-Verbindunge Cloud-Verbindunge Cloud-Verbindunge Cloud-Verbindunge Cloud-Verbindunge Cloud-Verbindunge Cloud-Verbindunge SD-Karte March 2000 Installie A Benutzereinstellun Wenn Sie Sind Sie Sie Sind Sie Sind Sie Sind Sie Sind Sie Sind Sie Sind Sie Sie	PANEL tei lesen e eren IP Touci diese .pid-Da sicher?	11:11 Fr 13-09-2024 (£) 29,1°C GEBÄUDETECHNIK AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERT n 10_new UI_all.pid 4 tei laden, werden alle bestehenden Informationen im Panel gelöscht	→ Q d) TRAUENSWÜRDIGE GERÄTE
★ Einstellungen	PANEL tei lesen e eren IP Touci : diese.pid-Da sicher?	11:11 Fr 13-09-2024 () 29,1°C GEBÄUDETECHNIK AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERT n 10_new UL_all.pid 4 tei laden, werden alle bestehenden Informationen im Panel gelöscht	V Q ⊲≫ TRAUENSWÜRDIGE GERÄTE X
 × Einstellungen Display Olaution Cloud-Verbindunge Conduct Verbindunge Conduct Verbindunge Conduct Verbindunge Conduct Verbindunge Solution Conduct Verbindunge Solution Conduct Verbindunge Solution One Solution Solution Videoüberwachung Videoüberwachung Intercom Liste 	PANEL tei lesen e eren IP Toucl diese pid-Da sicher?	11:11 Fr 13-09-2024 (1) 29,1°C GEBÄUDETECHNIK AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERT n 10_new UI_all.pid 4 tei laden, werden alle bestehenden Informationen im Panel gelöscht	
★ Einstellungen	PANEL tei lesen e eren IP Touci : diese.pid-Da sicher?	11:11 Fr 13:09-2024 (£) 29,1°C GEBÄUDETECHNIK AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERT n 10_new UL_all.pid 4 tei laden, werden alle bestehenden Informationen im Panel gelöscht	V Q ⊲≫ TRAUENSWÜRDIGE GERÄTE
× Einstellungen ● Display ④) Ton > .pid-Da ○ Cloud-Verbindunge > .pid-Da ○ Zeit und Datum Installie ○ Zutrittsmanageme .nstallie ◇ Henutzereinstellun Wenn Sie ◇ Videoübenwachung Sind Sie ◇ Intercom Liste Programmierbare ◇ Erweiterte Einstell	PANEL tei lesen e eren IP Toucl diese pid-Da sicher?	11:11 Fr 13:09-2024 (2) 29,1°C GEBÄUDETECHNIK AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERT n 10_new UI_all.pid 4 tei laden, werden alle bestehenden Informationen im Panel gelöscht 5 d. pld-Datel Installieren	Image: Constraint of the second se
Einstellungen	PANEL tei lesen eren IP Touci : diese. pid-Da sicher?	11:11 Fr 13-09-2024 (£) 29,1°C GEBÄUDETECHNIK AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERT In 10_new UI_all.pid 4 tei laden, werden alle bestehenden Informationen im Panel gelöscht 5 1: pid-Datei Installieren	
Einstellungen	PANEL tei lesen e eren IP Toucl diese.pid-Da sicher?	11:11 Fr 13:09-2024 (1) 29,1°C GEBÄUDETECHNIK AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERT n 10_new UI_all.pid 4 tei laden, werden alle bestehenden Informationen im Panel gelöscht 5 1. pid-Datei Installieren	TRAUENSWÜRDIGE GERÄTE
 ➢ Einstellungen Isplay Iran ② Loud-Verbindunge ② Zeit und Datum ○ Zutrittsmanageme A, Benutzereinstellun Wenn Sie ○ Videoüberwachunç Q Intercom Liste □ Programmierbare ③ Enweiterte Einstell ② Software-Update ① Info 	PANEL tei lesen e eren IP Touci diese pid-Da sicher?	11:11 Fr 13:09-2024 () 29,1°C GEBÄUDETECHNIK AKTUATOREN AUSSENSTATIONEN VERT n 10_new UI_all.pid 4 tei laden, werden alle bestehenden Informationen im Panel gelöscht 5 . pid-Datei Installieren	TRAUENSWÜRDIGE GERÄTE

- [6] "SD-Karte lesen" wird im Display angezeigt.
- [7] KNX-Geräte wurden auf dem Panel erfolgreich konfiguriert.



Option 2: Download der .pid-Datei auf das Panel durch ETS-Tool

Siehe hierzu das ETS-Produkthandbuch.

10.1.10 Anzeigen der Hausautomatisierungsgeräte

Sie können den Bildschirm nach links oder rechts wischen, um die Geräte der Hausautomatisierung anzuzeigen.

≡ switch		11:13 am Fri	2024-09-13 🚛 🗋		\sim \bigcirc \triangleleft
toggle :	1 bit with status 🕴	Force ON/OFF	100% :	255 :	-128 :
÷Čį:	÷Ų́;-	÷Ų́:	÷Ų́:-	÷Ų́:-	÷Ų́:
call1_store 64 :	comfort,ECO i	temperature :	-32768 :	65535 :	2 byte floating
÷Ų́:	÷Ų́:	÷Ų́;	÷Ų́:-	÷Č.	÷Čį:
-4 byte :	4 byte :	text :	14 byte display		
÷Ų́:-					
		* • • •			

Oder tippen Sie auf " und dann auf "Kategorie" und auf den Gerätetyp, um die Geräte der Hausautomatisierung anzuzeigen.

imes Lighting		11:14 am Fri 2024-09-1	.3 ∦□	\sim	Ĵ
Category	-128 :	-32768 :	-4 byte i	1 bit with status	100%
 ☐ fraya Lighting Shading 	÷Ų́:-				Ļ Ļ
Climate Music Scenes Values Security		4 byte	65535	DaLi no status 0%	Dali status 0%
Energy Others	Dimmer slider w : 0%	Dimmer with st : 0%		HSV :	RGB feedback
\$ e 1		• •			

10.1.11 Konfigurieren der KNX-Timer

Sie können die "KNX Timer" Funktion verwenden, um die KNX-Geräte während eines bestimmten Zeitraums automatisch zu steuern.

Aufrufen der "KNX Timer"-Seite

- [1] Tippen Sie auf dem Dashboard auf "
- [2] Tippen Sie auf "O".



Vordefinierte Timer

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Tippen Sie unter "Übersicht Timer" auf "Vordefinierte Timer".
- [2] Der über das ETS-Tool vordefinierte Timer wird angezeigt.
- Tippen Sie auf "¹, um den Timer des Geräts zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
- [3] Die Zeitfenster werden ebenfalls angezeigt.
- Es können maximal 10 Timer eingestellt werden.
- Tippen Sie auf "⁽¹⁾, um die Timer zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

[4] Tippen Sie auf "⁺, um einen neuen Timer für das Gerät hinzuzufügen.

🗙 Übersicht Timer		02:23 pm Fr 202	4-09-13 👔 27,5°C		ð	Q	
Vordefinierte Timer	① Time program 1	2 💿	Zeitfenster				
① Individuelle Timer			3 08:00 am - 11:00 pm				
المربق (Anwesenheitssimulation							
T Urlaub				4+			

- [5] Wischen Sie den Timer nach links, um weitere Vorgänge anzuzeigen.
- Tippen Sie auf "⁽¹⁾, um die Timer zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
- Tippen Sie auf ", um einen neuen Timer zu duplizieren.
- Tippen Sie auf "¹, um den Timer zu entfernen.



Individuelle Timer

- [1] Tippen Sie unter "Übersicht Timer" auf "Individuelle Timer".
- [2] Tippen Sie auf "⁺", um einen neuen Timer hinzuzufügen.
- [3] Suchen Sie das gewünschte Gerät und tippen Sie auf "O".



- [4] Tippen Sie auf das Symbol, um das Gerät zu steuern.
- [5] Tippen Sie auf "
- [6] Stellen Sie die Zeit des Timers ein.
- [7] Stellen Sie die Aktivierungstage des Timers ein.
- [8] Stellen Sie den Aktivierungszeitraum ein. Es kann zwischen "Immer", "Nur im Urlaub" und "Nicht im Urlaub" ausgewählt werden.
- [9] Tippen Sie auf "



[10]Der Timer wird angezeigt.

[11]Tippen Sie auf "⁺", um einen neuen Timer hinzuzufügen.

Es können maximal 10 Timer eingestellt werden.

[12] Wischen Sie den Timer nach links, um weitere Vorgänge anzuzeigen.

- Tippen Sie auf "⁽¹⁾, um die Timer zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
- Tippen Sie auf "^[], um einen neuen Timer zu duplizieren.
- Tippen Sie auf "¹, um den Timer zu entfernen.



Anwesenheitssimulation

Vor der Verwendung muss eine Reihe von Vorgängen erfasst sein.

- [1] Tippen Sie unter "Übersicht Timer" auf "Anwesenheitssimulation".
- [2] Tippen Sie auf "De", um die Anwesenheitssimulation zu aktivieren.
- [3] Tippen Sie auf "III", um die Anwesenheitssimulation zu deaktivieren.

🗙 Übersicht Timer	10:00 am Sa 2024-09-14 👔 27,6°C	Ð	Ļ	
Vordefinierte Timer				
Individuelle Timer				
المربق Anwesenheitssimulation				
ក្តី Urlaub	Hier können Sie Ihre Anwesenheitssimulation aktivieren/deaktivieren oder anhalten:			

Urlaubseinstellung

- [1] Tippen Sie unter "Übersicht Timer" auf "Urlaub".
- [2] Legen Sie die Start- und Endzeit des Urlaubs fest.
- [3] Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Funktion zu aktivieren/deaktivieren.

🗙 Übersicht Timer	10:01 am Sa 2024-09-14 👔 27,6°C		\sim	f	Ç	¢»
Vordefinierte Timer						
Individuelle Timer						
المربقي Anwesenheitssimulation						
🐔 Urlaub 👖	3 🔽 Urlaub aktiviert					
	Urlaubsstart	Urlaubsende				
	08 13		20			
	09 14 2	09	21			

10.1.12 Benachrichtigung

- [1] Tippen Sie auf dem Dashboard auf "Ereignisse".
- [2] Tippen Sie unter "Benachrichtigungen" auf "Benachrichtigungen".
- [3] Die Benachrichtigung wird angezeigt; tippen Sie auf die Benachrichtigung, um die Details anzuzeigen.
- [4] Wischen Sie die Benachrichtigung nach links.
- [5] Tippen Sie auf ", um die Benachrichtigung aus den "Benachrichtigungen" in das "Archiv" zu verschieben.



[6] Tippen Sie auf "Archiv".

[7] Die Benachrichtigungen werden angezeigt. Es gibt drei Arten von Benachrichtigungen.

Information

Warnung

Alarm K

[8] Wischen Sie den Alarm nach links.

[9] Tippen Sie auf ", um den Alarm zu entfernen.

[10]Tippen Sie auf "Auf SD-Karte kopieren", um die Benachrichtigungen auf die SD-Karte zu kopieren.

[11]Tippen Sie auf "Alles löschen", um alle Benachrichtigungen zu löschen.



10.1.13 Inbetriebnahme der Hausautomatisierungsgeräte über ETS Tool

Zur Inbetriebnahme der KNX-Geräte siehe ETS-Produkthandbuch unter folgendem Link: <u>https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CKA001373B5023&LanguageCo</u> <u>de=de&DocumentPartId=&Action=Launch</u>.

10.2 free@home Einstellungen

10.2.1 Vorbedingung

Sie müssen vor der Verwendung im Einrichtungs-Assistenten die "free@home"-Funktion aktivieren.



10.2.2 Einrichtungs-Assistent - nur free@home

- [1] Wählen Sie unter "Einrichtungs-Assistent" die Sprache aus der Dropdownliste aus.
- [2] Wählen Sie die Region aus der Dropdownliste aus.
- [3] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Lizenzen zu akzeptieren. Oder tippen Sie auf "Zum Lesen anklicken", um die Lizenzdetails anzuzeigen.
- [4] Tippen Sie auf "Akzeptieren & fortfahren", um die nächste Seite aufzurufen.

Finishtunge Assistant			
Einnentungs-Assistent			
	Sprache auswählen	Region auswählen	
	Sprache Deutsch	Region 2	,
Э	V Lizenzvereinbarung akzeptieren	Zum Lesen anklicken	
3	🗸 OSS-Vereinbarung akzeptieren	Zum Lesen anklicken	
			4
			Akzeptieren & fortfahren

- [5] Während der "Assistenteneinrichtung" unter "System-Konfiguration":
- Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Türkommunikation Welcome IP"
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Hausautomatisierung"
- Aktivieren Sie die Einfachauswahl "free@home".

[6] Tippen Sie auf "Fortfahren".

System-Konfiguration		
Wählen Sie alle Systeme au:	s, die in der Zentrale aktiviert werden sollen:	
Welcome IP		
Hausautomatisierung	5	
		6
		Weiter

- [7] Tippen Sie unter "IP-Adressierung" auf "Bearbeiten".
- Wählen Sie den Verbindungstyp; es kann zwischen "LAN" und "WIFI" ausgewählt werden.
- Wählen Sie den Adresstyp aus; es kann zwischen "DHCP" und "Anpassbare Adresse" ausgewählt werden.
- Tippen Sie auf "Speichern", wenn die Einstellungen geändert wurden.

[8] Tippen Sie auf "Fortfahren".

< IP-Adres	sierung			
	IP-Adresse Harment 192-166.61.	0	7 Bearbeiten	
				8 Weiter
< IP-Adres	sierung			
	Netzwerk bearbeiten Verbindungseinstellungen: LAN VIFI Adressierungseinstellungen: HCP(Standard) Anpase HCP(Standard) Anpase 192.168.61.104 	sbare Adresse Subart Straste 255,255,55,0 298 192,168,61,1	Speichern	X

[9] Das Panel sucht nach der SysAP im selben Netzwerk.

[10]Wählen Sie die gewünschte SysAP aus. Tippen Sie auf "Verbinden".

 Wenn keine SysAP vorhanden ist, können Sie auf "Weiter ohne Verbindung" tippen, um mit Schritt 14 fortzufahren.

[11]Der Validierungscode wird angezeigt. Bitte überprüfen Sie auf der entsprechenden SysAP, ob die Codes übereinstimmen.

<	Free@ho	me Konfigurat	tion					
			F s	raya eriennummer: ABB7F59D5F1D >: 192.168.31.99	9	10 Verbinden		
							Weiter ohne	Verbindung
	_						_	
<	Free@ho	me Konfigurat	tion					
<	Free@ho	me Konfigurat	tion ne ierungs-C	ode			×	
<	Free@ho	me Konfigurat () free@hom Authentifizi Um dieses Pan Authentifizieru Der Validierung	tion ne ierungs-C el : "panel-80 ung in der fre gscode laute	ode 1787F020966" zu Ihrem free@h e@home-APP durch. rt: 10650486 11	ome-System hinzuzufüg	jen, führen Sie bitte die	×	
<	Free@ho	me Konfigurat	tion le ierungs-C el : "panel-86 aden der fre aden de	ode 1787F020966" zu Ihrem free@hr @home.APP durch. 10650486 11 e@home APP:	ome-System hinzuzufüg	jen, führen Sie bitte die	×	

[12] "Erfolgreich mit SysAP verbunden" wird angezeigt; tippen Sie auf "Bestätigen", um sicherzustellen, dass eine korrekte Verbindung hergestellt ist.

[13]Tippen Sie auf "x", um das Fenster zu schließen.

- [14]Unter "Uhrzeit und Datum" können Sie diese Einstellung sofort vornehmen oder tippen Sie auf "Fortfahren", um diese Einstellung zu überspringen.
- Siehe hierzu siehe Kapitel 8.3.7 "Uhrzeit- und Datumseinstellung" auf Seite 88.





[15]Es gibt 5 Bildschirmansichten, die Sie durch die Benutzung des Panels führen.[16]Tippen Sie auf "Überspringen", wenn Sie bereits mit dem Panel vertraut sind.

10.2.3 Einrichtungs-Assistent - Türkommunikation mit free@home

- [1] Wählen Sie unter "Einrichtungs-Assistent" die Sprache aus der Dropdownliste aus.
- [2] Wählen Sie die Region aus der Dropdownliste aus.
- [3] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Lizenzen zu akzeptieren. Oder tippen Sie auf "Zum Lesen anklicken", um die Lizenzdetails anzuzeigen.
- [4] Tippen Sie auf "Akzeptieren & fortfahren", um die nächste Seite aufzurufen.

Eta dal terra de atabase							
Einrichtungs-Assisteni							
	Sprache au	swählen	Region a	uswählen			
	Sprache Deutsch	1 ·	Region	2	~		
2	🗸 Lizenzve	ereinbarung akzeptieren	Zum Lesen	anklicken			
3	🗸 OSS-Vei	reinbarung akzeptieren	Zum Lesen a	anklicken			
						4	
					Akze	eptieren & fortfahren	

- [5] Während der "Assistenteneinrichtung" unter "System-Konfiguration":
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Türkommunikation Welcome IP"
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Hausautomatisierung"
- Aktivieren Sie die Einfachauswahl "free@home".

[6] Tippen Sie auf "Fortfahren".

Weitere Details zu anderen Einstellungen finden Sie in folgenden Kapiteln.

- Weitere Details zur "Türkommunikation": siehe Kapitel 8.2 "Einrichtungs-Assistent Nur Türkommunikation" auf Seite 33.
- Weitere Details über "free@home": siehe Kapitel 10.2.2 "Einrichtungs-Assistent nur free@home" auf Seite 243.

System-Konfiguratio	חמ		
Wählen Sie a	ılle Systeme aus, die in der Zen	strale aktiviert werden sollen:	
Velcom	e IP		
Hausaut	omatisierung 5 Ix	o free@home	
			6 Veiter

10.2.4 Informationen anzeigen

- [1] Tippen Sie auf dem Dashboard auf "Dashboard".
- [2] Tippen Sie auf "🛱".
- [3] Tippen Sie auf "Über".
- [4] Tippen Sie auf "free@home".
- [5] Die grundlegenden free@home-Informationen werden angezeigt:
- SysAP-Name, Seriennummer und IP-Adressen
- Kontoname und Validierungscode
- Verbindungsstatus

\times Dashboard 1		10:45 Fr 13-09-2024	👔 28.5°C		00 0+	Q	
Raum Kategorie			从÷	(i)			
Dashboard			•				
□- Widget-Seite	A DECK		Aller Marine H.		1	1	
RTR	Alle aus 1 Beleuchtung R	offen Rolladen	4 0 30 RTRs	Keine Ereignisse	T	-,-,-	"
Licht							
Rolladen							
Des							
Medien							
Andere							
2							
		• •					



- [6] Tippen Sie auf "Allgemein".
- [7] Überprüfen Sie den Betriebsmodus.

🗙 Einstellungen	10:46 Fr 13-09-2024 🁔 28.5°C		00 0+	¢	⊲»
Oisplay	NETZWERK FREE@HOME ALLGEMEIN QR-CODES				
	6				
Cloud-Verbindungen	Gemeinsame				
	Betriebsmodus free@home				
🛛 🛅 Zeit und Datum	Netzwerkadresse 192.168.31.174				
	Firmwareversion HGI17-U2_Main_V3.05_20240911_M	P_IMX6SOLO			
	MCU-Version HGI17_MCU_V2.03_20220211_PP_IM	K6			
റ്റ് Benutzereinstellungen	Hardware Version HGI1/_Board_V1.00_20190829_PP				
හි Erweiterte Einstellungen	Lizenzvertrag anzeigen				
💭 Software-Update	Software- und Benutzervereinbarung				
i Info	Protokoll exportieren				
10.2.5 Konfiguration der programmierbaren Tasten

Programmierbare Tasten hinzufügen

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Programmierbare Taste".
- [2] Tippen Sie auf "Programmierbare Taste".
- [3] Die über SysAP konfigurierten programmierbaren Tasten werden angezeigt.
- [4] Tippen Sie auf die gewünschte programmierbare Taste, um ihren Namen zu ändern.
- [5] Tippen Sie auf "O", um die programmierbare Taste auf dem Dashboard anzuzeigen.

imes Einstellungen		11:57 Fr 20-09-2024 🔒 29	0°C	>	80 0+	Ļ	¢≫
Oisplay	2 programmier-taste	BILDSCHIRM TÜRKOMMUNI	(ATION				
석》 Ton	🖯 Tür öffnen 🍳		Name 4				
🗑 Netzwerkanschlüsse	🔄 🚽 Tür öffnen		Tues				
© _∭ Zeit und Datum			Sperren				
Zutrittsmanagement			Adresse Torstation 1				
्र Benutzereinstellungen			Details sperren				
🕁 Videoüberwachung			Haupttüröffner				
↓ Intercom Liste			Details bearbeiten				
Programmierbare Taste		5	🗕 🌀 Auf Dashboard anzeigen				
袋 Erweiterte Einstellungen			Aktor in der APP				
♀ C Software-Update							
i Info							

Programmierbare Taste entfernen

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Programmierbare Taste".
- [2] Tippen Sie auf "Programmierbare Taste".
- [3] Wischen Sie die gewünschte programmierbare Taste nach links.
- [4] Tippen Sie auf "¹⁰", um sie zu entfernen.

imes Einstellungen		11:57 Fr 20-09-2024 👔 29.	.0°C	~	00 0+	С <mark>Р</mark>	
Oisplay	2 programmier-taste	BILDSCHIRM TÜRKOMMUNIK	ATION				
다》Ton 	🖟 Tür öffnen 🧹	4	Name Tür öffnen				
ିଚ୍ଚି Netzwerkanschlüsse	🕞 Tür öffnen		Tran				
© _⊞ Zeit und Datum	Tür öffnen		Sperren				
≪⊃ Zutrittsmanagement		3	Adresse Torstation 1				
्रि Benutzereinstellungen		9	Details sperren				
。 どideoüberwachung			Haupttüröffner				
↓ Intercom Liste			Details bearbeiten				
Programmierbare Taste			Auf Dashboard anzeigen				
හිරි Erweiterte Einstellungen			Aktor in der APP				
💭 Software-Update							
i Info							

Programmierbare Tasten zum Bildschirm Türkommunikation hinzufügen

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Tippen Sie unter "Einstellungen" auf "Programmierbare Taste".
- [2] Tippen Sie auf "Bildschirm Türkommunikation".
- [3] Wählen Sie auf die gewünschte programmierbare Taste aus.
- [4] Bearbeiten Sie die Liste der Bedienelemente auf dem Türkommunikations-Bildschirm:
- Tippen Sie auf "→", um diese programmierbare Taste zur Liste hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf ", \rightarrow ", um diese programmierbare Taste von der Liste zu entfernen.

Bis zu 5 programmierbare Tasten können zu der Liste hinzugefügt werden.

imes Einstellungen		11:57 Fr 20-09-2024 🚺 29.0°C			>	00 0+	С р	
O Display	PROGRAMMIER-TASTE	BILDSCHIRM TÜRKOMMUNIKATION	2					
් ton								
🗑 Netzwerkanschlüsse	🕞 Tür öffnen	3	nelemente v 	verden von link	ks nach 	rechts a	Ingezeigt	
မ်ား Zeit und Datum	🗗 Tür öffnen	L						
⊂⊃ Zutrittsmanagement	🗗 Tür öffnen	4						
्रि Benutzereinstellungen		→					Ť	
。								
↓ Intercom Liste		←					Ļ	
Programmierbare Taste								
ැටූ Erweiterte Einstellungen								
\mathcal{G} Software-Update								
(i) Info								

- [5] Wählen Sie auf die gewünschte programmierbare Taste aus.
- [6] Passen Sie die Reihenfolge der programmierbaren Tasten in der Liste der Bedienelemente an:
- Tippen Sie auf "↑", um die programmierbare Taste nach oben zu schieben.
- Tippen Sie auf "↓", um die programmierbare Taste nach unten zu schieben.
- Die gewünschten programmierbaren Tasten werden entsprechend der Liste der Bedienelemente auf dem Bildschirm Türkommunikation angezeigt.

🗙 Einstellungen		11:57 Fr 20-09-2024 👔 29	9.0°C	, ₽	C ⊲»
Display	PROGRAMMIER-TASTE	BILDSCHIRM TÜRKOMMUNI	IKATION		
석》 Ton			Redianalamanta wardan i	on links nach racht	e annonaist.
💮 Netzwerkanschlüsse					s angezeigt:
ම _{සි} Zeit und Datum			I ur offnen)	6
⊂⊃ Zutrittsmanagement			 🖯 Tür öffnen		
දි Benutzereinstellungen		\rightarrow			-
🕁 Videoüberwachung			⊢ ij Tür öffnen		<u>.</u>
Intercom Liste		←			- ↓
Programmierbare Taste					-
ୁ ପ୍ରି Erweiterte Einstellungen					
💭 Software-Update					
(i) Info					
🗘 Eingehend					● rec
D Eingehend Torstation 1					● rec
Description 1		-	-		●rec Ō
C. Eingehend Torstation 1					● rec
Description 1					●rec Ō
Description 1					● rec Ō
Eingehend Torstation 1					• rec
Description 1					• rec
Eingehend Torstation 1					● rec Ō
Eingehend Torstation 1					• rec
Eingehend Torstation 1					• rec Ō
Eingehend Torstation 1					• rec
Eingehend Torstation 1	<u>f</u>	S===)		• rec
Eingehend Torstation 1	<u>"</u>)		• rec
C Eingehend Torstation 1	<u>j</u>	€)	>	• rec

10.2.6 Konfigurieren der erweiterten Einstellungen

Sie können das Panel auch in den "Erweiterten Einstellungen" mit free@home SysAP koppeln. Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Tippen Sie unter "Erweiterte Einstellungen" auf "Gebäudetechnik".
- [2] Suchen Sie die gewünschte SysAP.
- [3] Tippen Sie auf "Verbinden".

X Einstellungen	10:49 Fr 13-09-2024 🌘 28.5°C	、 し、 い、
Oisplay	panel <u>gebäudetechnik</u> 1	
්) Ton		2
🙃 Cloud-Verbindungen	Free@home Konfiguration	3
 © _⊡ Zeit und Datum	2 Fraya Seriennummer: ABB7F59D5F1D IP: 192.168.31.99	Verbinden
⊂⊙ Zutrittsmanagement		
A Benutzereinstellungen		
。		
袋 Erweiterte Einstellungen		
${\cal O}$ Software-Update		
(i) Info		

- [4] Der Validierungscode wird angezeigt. Bitte überprüfen Sie auf der entsprechenden SysAP, ob die Codes übereinstimmen.
- [5] "xxx (verbunden)" wird angezeigt; tippen Sie auf "Bestätigen", um sicherzustellen, dass eine korrektive Verbindung hergestellt ist.

	10:51 Fr 13-09-2024 👔 28.5°C		Д.	<⇒
	PANEL GEBÄUDETECHNIK			
く》Ton	ome	×		
Cloud-Verbindunge Authenti	ifizierungs-Code			
© Zeit und Datum		1nt 33371		
Cutrittsmanageme Authentifizi	ranel : 'panel-su'us/rucusuo' zu inrem treegnome-system ninzuzurugen, runren sie bitte die ierung in der free@home-APP durch.			
्र Benutzereinstellun Der Validier	rungscode lautet: 14333371 4			
🔬 Videoüberwachung Zum Heruni	terladen der free@home APP:			
🔅 Erweiterte Einstell				
💭 Software-Update				
🕕 Info				
	10 51 5-12 00 2024 🔿 20 525		\cap	-10
X Einstellungen	10:51 Fr 13-09-2024 (≩ 28.5°C	✓ ^{□□} _{□+}	Û	¢»
Einstellungen Display	10:51 Fr 13-09-2024 (≟) 28.5°C PANEL <u>GEBÄUDETECHNIK</u>	✓ □□	Ļ	⊲ »
X Einstellungen Display J) Ton Claud Vachindurgen	10:51 Fr 13-09-2024 ① 28.5°C PANEL <u>GEBÄUDETECHNIK</u> Free@home Konfiguration	✓ "	Ĵ	⊲ »
 ★ Einstellungen ● Display 	10:51 Fr 13-09-2024 (▲) 28.5°C PANEL GEBÂUDETECHNIK Free@home Konfiguration Free@home Konfiguration	Getrennt	Ļ	⊲ »
× Einstellungen	10:51 Fr 13-09-2024 (1) 28.5°C PANEL GEBÄUDETECHNIK Free@home Konfiguration Frea@home Konfiguration Fraya (verbunden) Seriennummer: ABB7F59D5F1D 5 IP: 192.168.31.99 Validieru	Getrennt Ingscode: 14333371	Ģ	\$
× Einstellungen ✓	10:51 Fr 13-09-2024	Getrennt) Ingscode: 14333371	Q	⊄»
× Einstellungen	10:51 Fr 13-09-2024 ① 28.5°C PANEL GEBÄUDETECHNIK Free@home Konfiguration □ Fraya (verbunden) Seriennummer: ABB7F5905F10 5 Validieru	Getrennt ngscode: 14333371	Q	\$
× Einstellungen	10:51 Fr 13-09-2024 ① 28.5*C PANEL GEBÄUDETECHNIK Free@home Konfiguration IP: raya (verbunden) Seriemnummer: ABB7F5905F10 5 Validieru	Getrennt)	Д.	\$
★ Einstellungen ● Display	10:51 Fr 13-09-2024 ① 28.5°C PANEL GEBÄUDETECHNIK Free@home Konfiguration □ Fraya (verbunden) Seriennummer: ABB7F59D5F1D 5 1P: 192.168.31.99 Validieru	Getrennt Ingscode: 14333371	<u></u>	⊲ »
★ Einstellungen ● Display <)>Ton ? ? Cloud-Verbindungen ? ? Zeit und Datum ? Zeit und Datum ? Zutrittsmanagement . . Videoüberwachung ? Enweiterte Einstellungen .	10:51 Fr 13-09-2024 ① 28.5*C PANEL GEBÄUDETECHNIK Free@home Konfiguration □ Fraya (verbunden) Seriennummer: ABB7F5905F10 5 IP: 192.168.31.99 Validieru	Getrennt ngscode: 14333371	Q.	<₽>
★ Einstellungen ● Display	10:51 Fr 13-09-2024 (▲) 28.5°C PANEL GEBÄUDETECHNIK Free@home Konfiguration Image: Praya (verbunden) Seriennummer: ABB7F5905F10 1P: 192.168.31.99 Validieru	Getrennt Ingscode: 14333371	Q	⊲»
★ Einstellungen ● Display	10:51 Fr 13-09-2024 (▲) 28.5*C PANEL GEBÄUDETECHNIK Free@home Konfiguration Image: Seriennummer: ABB7F5905F10 5 Image:	Getrennt ngscode: 14333371	<u>۵</u>	4)
★ Einstellungen ● Display	10:51 Fr 13-09-2024 (▲) 28.5°C PANEL GEBÄUDETECHNIK Free@home Konfiguration Image: Praya (verbunden) Seriennummer: ABB7F5905F10 IP: 192.168.31.99 Validieru	Getrennt Ingscode: 14333371	۵	4)
 ➢ Display ☑ Display ☑) Ton ☑ Cloud-Verbindungen ☑ Zeit und Datum ☑ Zeit und Datum ☑ Zutrittsmanagement ☑ Benutzereinstellungen ☑ Videoüberwachung ☑ Erweiterte Einstellungen ☑ Software-Update ☑ Info 	10:51 Fr 13-09-2024 (▲) 28.5°C PANEL GEBÄUDETECHNIK Free@home Konfiguration □ Fraya (verbunden) seriennummer. ABB7F5905FID JP: 192.168.31.99 Validieru	Getrennt) ngscode: 14333371	۵ ۵	4)

10.2.7 Anzeigen der Hausautomatisierungsgeräte

Sie können den Bildschirm nach links oder rechts wischen, um die Geräte der Hausautomatisierung anzuzeigen.



Oder tippen Sie auf " tund dann auf "Kategorie" und auf den Gerätetyp, um die Geräte der Hausautomatisierung anzuzeigen.

🗙 Licht		14:03 Fr 13-09-2024	(≟) 26.5°C	> □= m	С 4»
Raum Kategorie	٥% :̈̈́̈́̈́;	aus 🕛	o% ∹∰:	o% :∰:	
Dashboard					
"					
RTR	Dimmer ^(A) Actuators's roomActu	EV charger switch Actuators's roomActu	Hue color lamp 1 Actuators's roomActu	Last colour-1 Actuators's roomActu	Ledvance-RGE Ledvance actuat
Licht Rolladen	o% ÷∰:	o% ∹Č:	aus ()	o% ∹∰:	
Des					
Medien					
Weiße Ware	Ledvance-W/C Ledvance actuator	Ledvance-dimmer Ledvance actuator	Ledvance-light Ledvance actuator	RGB-White Actuators's roomActu	RGB-White@B Actuators's roor
Andere	aus 🕛	aus 🕛			
	;ऍ: Switch® Actuators's roomActu	÷Č: ₩L@ Actuators's roomActu			
\$\$ \$					

Oder tippen Sie auf " und dann auf "Raum" und wählen Sie dann den Ort aus, um die Geräte der Hausautomatisierung anzuzeigen.

Basement - Außerhalb von Base	ement	14:03 Fr 13-09-2024	🔒 26.5°C	00 0+	新田	С р	
Raum Kategorie	21.0°C ∦⁺	aus ()	aus 🕛				
Vidget-Seite Basement	^{∦*} 26.5 °C IP10-01 Außerhalb von Basem	میں 71-Door Entry Syst Außerhalb von Basem	റ്റം B2-Corridor light Außerhalb von Basem				
Windows'Room Außerhalb von Basement ✓ Ground floor							
✓ Hausfunktionen							
\$\$ \$							

10.2.8 Alarmprotokoll

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- [1] Tippen Sie auf dem Dashboard auf "Ereignisse".
- [2] Tippen Sie unter "Benachrichtigungen" auf "Warnmeldung".
- [3] Die Alarmeinträge werden angezeigt; tippen Sie auf einen Alarmeintrag, um die Details anzuzeigen.
- [4] Wischen Sie den Alarmeintrag nach links.
- [5] Tippen Sie auf ", um den Alarmeintrag zu löschen.
- [6] Tippen Sie auf "Alles löschen", um alle Alarmeinträge zu löschen.





- [7] Tippen Sie unter "Benachrichtigungen" auf "Andere".
- [8] Die Benachrichtigungen über die Verbindung werden angezeigt; tippen Sie auf die Benachrichtigung, um die Details anzuzeigen.
- [9] Wischen Sie die Benachrichtigung nach links.

[10]Tippen Sie auf ", um die Benachrichtigung zu entfernen.

[11]Tippen Sie auf "Alles löschen", um alle Benachrichtigungen zu entfernen.

< Benachrichtigungen	14:05 Fr 13-09-2024 👔 26.5°C	> 品 環 🗘 🖒
RUFHISTORIE BENACHRICHTIGUNG ANDERE 7	8 Access Point.	Alles löschen 1209-80241866 Lost connection to the System Access Point.
TreetChome 1209-004 1801 Lost connection to the System Access Point.	phone 2024 09-42 connection to the Syster s Point. 9	▲ free@home 12:09:2024:09:32 Lost connection to the System Access Point.

10.2.9 Inbetriebnahme der Hausautomatisierungsgeräte über SysAP

Für die Inbetriebnahme der free@home-Geräte siehe Produkthandbuch von SysAP über folgenden Link: <u>https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CKA001373B9725&LanguageCo</u> <u>de=de&DocumentPartId=&Action=Launch</u>.

11 Netzsicherheit

11.1 Haftungsausschluss

Dieses Produkt ist für den Anschluss und die Übertragung von Informationen und Daten über eine Netzwerkschnittstelle bestimmt; diese sollte mit einem sicheren Netzwerk verbunden sein. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden, eine dauerhaft sichere Verbindung zwischen dem Produkt und dem Kundennetzwerk bzw. einem anderen Netzwerk zu gewährleisten und geeignete Maßnahmen (z.B. Installation von Firewalls, Authentifizierungsmethoden, Datenverschlüsselung, Installation von Anti-Virus-Programmen etc.) zu ergreifen, um das Produkt H8236, das Netzwerk, das System und die Schnittstellen vor Sicherheitsverletzungen, nicht autorisiertem Zugriff, Störungen, Eindringversuchen, Datenverlust und/oder Diebstahl von Daten oder Informationen zu schützen. Busch-Jaeger Ltd und ihre Tochtergesellschaften übernehmen keine Haftung für Schäden und/oder Verluste im Zusammenhang mit derartigen Sicherheitsverletzungen, unautorisiertem Zugriff, Störungen, Eindringversuchen, Datenverlust und/oder Diebstahl von Daten oder Informationen.

Auch wenn Busch-Jaeger Funktionsprüfungen an den Produkten durchführt und Updates bereitstellt, sollten Sie ein eigenes Prüfprogramm für Produkt-Updates oder andere wesentliche System-Updates (u.a. Code-Änderungen, Änderungen der Konfigurationsdateien, Updates oder Patches für Software von Drittanbietern, Hardware-Wechsel etc.) besitzen, um sicherzustellen, dass Ihre Sicherheitsmaßnahmen nicht beeinträchtigt werden und das System in Ihrer Umgebung wie erwartet funktioniert.

11.2 Leistung und Dienst

Netzwerkleistung

Тур	Wert
Ethernet	36 Mbps (53.568 Pakete/s)
ARP	17 Mbps (25.296 Pakete/s)
ICMP	14 Mbps (20.832 Pakete/s)
IP	22 Mbps (32.736 Pakete/s)

Port und Dienst

Port	Dienst	Zweck
5060	UDP	Verwendung durch SIP-Client.
5061	TCP	Verwendung durch SIP-Server
5070	TCP	Verwendung durch SIP-Server
50602	UDP	Verwendung durch SIP-Server
7777	TCP/UDP	Verwendung für Geräteverwaltung
7006	ТСР	Verwendung für Konnektivitätserkennung, wenn diese Funktion aktiviert ist
8001	TCP	Verwendung für Abruf des Verlaufsberichts
8887	TCP	Verwendung für Firmware-Update
10777	TLS	Sicherer Kanal für Geräteverwaltung
11778	TLS	Sicherer Kanal für Konnektivitätserkennung, wenn diese Funktion aktiviert ist
12779	TLS	Sicherer Kanal für Abruf des Verlaufsberichts

11.3 Hinweise zur Verwendung

Geräte nicht an einem öffentlichen Ort installieren und sicherstellen, dass nur vertrauenswürdige Personen physischen Zugang zu den Geräten haben.

Alle Geräten müssen standardmäßig im Sicherheitsmodus betrieben werden und alle Geräte innerhalb eines Systems müssen in der Inbetriebnahmephase mit einem öffentlichen CA-Zertifikat signiert werden; normalerweise fungiert die Verwaltungssoftware als CA.

Es wird empfohlen, den Kompatiblen Betrieb nur dann zu verwenden, wenn das Gerät mit älteren Produktversionen kommunizieren soll. In diesem Modus erfolgt die Datenübertragung zwischen den Geräten unverschlüsselt, was zu Datenverlust führen kann und das Risiko für Cyber-Attacken erhöht.

Wenn das Gerät vom System getrennt wird, muss es auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden, um alle Konfigurationen und sensiblen Daten zu entfernen und somit deren Verlust zu verhindern.

Es wird empfohlen, "MAC-Filter" und "Ratenbegrenzung" im Switch zu verwenden, um DoS-Angriffe zu verhindern.

11.4 Aktualisierung

Das Gerät unterstützt Firmware-Updates über eine SD-Karte. Dabei wird anhand einer Signaturdatei die Authentifizierung und Integrität der Firmware überprüft.

Wenn ein Internetzugang verfügbar ist, stellt das Gerät eine Verbindung zum MyBuildings-Server her, um neue Firmware automatisch abzurufen. Hierfür ist jedoch jedes Mal eine Bestätigung durch den Endanwender erforderlich. Dabei wird anhand einer Signaturdatei die Authentifizierung und Integrität der Firmware überprüft.

11.5 Sicherung/Wiederherstellung

Einige Gerätekonfigurationen können zur Datensicherung auf eine SD-Karte exportiert und zur späteren Wiederherstellung der Konfiguration wieder importiert werden.

Wenn eine Verbindung zum Verwaltungsgerät besteht, kann der Benutzer die Konfigurationen am Verwaltungsgerät sichern und wiederherstellen Diese Funktion wird über die lokale Einstellungsfunktion aktiviert bzw. deaktiviert.

11.6 Lösung zur Abwehr von Malware

Das Gerät H8236 ist für Malware nicht empfänglich, da auf dem System kein benutzerdefinierter Code ausgeführt werden kann. Software-Updates können nur über Firmware-Updates durchgeführt werden. Nur von Busch-Jaeger signierte Firmware ist zulässig.

11.7 Passwortregel

Der Benutzer muss das Elektroinstallateur-Passwort ändern, wenn er erstmals auf die Einstellungen zugreift. Das Elektroinstallateur-Passwort darf keine auf- oder absteigenden Zahlenfolgen enthalten (z.B. 12345678, 98765432). Auch drei aufeinanderfolgende identische Ziffern sind unzulässig (z.B. 123444, 666888).

Geben Sie Ihre Passwörter nicht an andere Personen weiter, um die Sicherheit zu garantieren.

12 Hinweis

Technische Änderungen sowie Inhaltsänderungen dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor.

Für alle Bestellungen gelten die zum Bestellzeitpunkt angegebenen Spezifikationen. Busch-Jaeger übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung des Inhalts, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch Busch-Jaeger verboten.

Busch-Jaeger Elektro GmbH

58513 Lüdenscheid Freisenbergstraße 2

busch-jaeger.de info.bje@de.abb.com

Kundenservice: Tel.: +49 2351 956-1600 Fax: +49 2351 956-1700

Notice

We reserve the right to at all times make technical changes as well as changes to the contents of this document without prior notice. The detailed specifications agreed upon apply for orders. Busch-Jaeger accepts no responsibility for possible errors or incompleteness in this document.

We reserve all rights to this document and the topics and illustrations contained therein. The document and its contents, or extracts thereof, must not be reproduced, transmitted or reused by third parties without prior written consent by Busch-Jaeger.

Copyright[©] 2024 Busch-Jaeger Alle Rechte vorbehalten

